Aşağıdaki yazılım versiyonundan itibaren geçerli: 02.01.

Products

Çalıştırma Talimatları **CM14**

Transmiter, oksijen içeriği





İçindekiler

1	Güvenlik talimatları 4
1.1	İsveri güvenliği 4
1.2	Personele iliskin gereksinimler
1.3	Calısma güvenliği 4
1.4	Kullanım amacı
15	Teknik gelismeler 5
1.5	İade 5
1.0	Güvenlik sembolleri ve ikonları ile ilgili
1.7	notlar
2	T
2	
2.1	Cihaz adı 7
2.2	Teslimat kapsamı 7
2.3	Sertifikalar ve onaylar 8
3	Kurulum 9
3.1	Teslimatın kabul edilmesi, nakliye,
	saklama
3.2	Kurulum
3.3	Boyutlar 9
3.4	Kurulum prosedürü
3.5	Kurulum sonrası kontrolů 10
4	Kablolama 11
4 4.1	Kablolama11Transmiterin bağlanması12
4 4.1 4.2	Kablolama11Transmiterin bağlanması12Bağlantı sonrası kontrol13
4 4.1 4.2 5	Kablolama11Transmiterin bağlanması12Bağlantı sonrası kontrol13Calısma14
4 4.1 4.2 5	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve çibaz durum göstergesi (14
4 4.1 4.2 5 5.1	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14
4 4.1 4.2 5 5.1	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 Cihazın verel olarak calıştırılması 14
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 ikonlar 15
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 ikonlar 15 Calışma fonksiyonları 16
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 Konlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 LED 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 Konlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 LED 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 Konlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Devreye alma 17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 Konlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16 Devreye alma 17 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın 17
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 Konlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16 Devreye alma 17 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın 17 Ekran ayarları (Display menüsü) 17
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 Konlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16 Devreye alma 17 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın 17 Ayarılara erişim korumasına ait notlar 17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 LED 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 ikonlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16 Devreye alma 17 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın 17 Ekran ayarları (Display menüsü) 17 Ayarlara erişim korumasına ait notlar 17 Cihazın konfigürasyonu (Setup 17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 LED 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 ikonlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16 Devreye alma 17 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın 17 Ayarlara erişim korumasına ait notlar 17 Cihazın konfigürasyonu (Setup 18
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 LED 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 ikonlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16 Devreye alma 17 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın 17 Ekran ayarları (Display menüsü) 17 Ayarlara erişim korumasına ait notlar 17 Cihazın konfigürasyonu (Setup 18 Genişletilmiş konfigürasyon (Extended 18
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 	Kablolama 11 Transmiterin bağlanması 12 Bağlantı sonrası kontrol 13 Çalışma 14 Ekran ve cihaz durum göstergesi / 14 LED 14 Cihazın yerel olarak çalıştırılması 14 ikonlar 15 Çalışma fonksiyonları 16 Tutma fonksiyonu 16 Devreye alma 17 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın 17 Ekran ayarları (Display menüsü) 17 Ayarlara erişim korumasına ait notlar 17 Cihazın konfigürasyonu (Setup 18 Genişletilmiş konfigürasyon (Extended setup menüsü) 19
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 	Kablolama11Transmiterin bağlanması12Bağlantı sonrası kontrol13Çalışma14Ekran ve cihaz durum göstergesi /14LED14Cihazın yerel olarak çalıştırılması14ikonlar15Çalışma fonksiyonları16Tutma fonksiyonu16Devreye alma17Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın17Ekran ayarları (Display menüsü)17Ayarlara erişim korumasına ait notlar17Cihazın konfigürasyonu (Setup18Genişletilmiş konfigürasyon (Extended setup menüsü)19Cihaz hata teşhisi (Diagnostics19

7 7.1 7.2	Kalibrasyon Tanımlar Cihazın kalibrasyon fonksiyonları	23 24 25	
8	Bakım	26	
9	Aksesuarlar	27	
9.1	Sensörler	27	
10	Arıza giderme	28	
10.1	Arıza giderme talimatları	28	
10.2	Hata teşhisi mesajları	28	
10.3	Yazılım geçmişi	31	
10.4	Yedek parçalar	32	
10.5	İade	33	
10.6	İmha	33	
11	Teknik bilgi	33	
11.1	Giriş	33	
11.2	Çıkış	33	
11.3	Akım çıkışları, aktif	34	
11.4	Röle çıkışları	34	
11.5	Kablolama	35	
11.6	Performans özellikleri	36	
11.7	Montaj koşulları	36	
11.8	Çevre	37	
11.9	Mekanik yapı	38	
11.10	Ekran ve çalıştırma elemanları	39	
11.11	Sertifikalar ve onaylar	39	
İndeks 41			

1 Güvenlik talimatları

Transmiterin güvenli bir şekilde çalıştırılması yalnızca Kullanım Talimatları okunmuşsa ve burada bulunan güvenlik talimatlarına uyuluyorsa garanti edilir.

1.1 İşyeri güvenliği

Cihaz ile çalışırken:

▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

Cihaz üzerinde ıslak ellerle çalışıyorsanız:

► Artan elektrik çarpması riski nedeniyle eldiven takılmalıdır.

1.2 Personele ilişkin gereksinimler

Kurulum, devreye alma, hata teşhisi ve bakım personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- Eğitimli kalifiye uzmanlar: bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır
- ► Tesis sahibi/operatörü tarafından izin verilmiş olmalıdır
- Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- Çalışmaya başlamadan önce uzman personel, Kullanım Talimatları ve diğer belgelerdeki talimatların yanı sıra sertifikalarda (uygulamaya bağlı olarak) yazan bilgileri okumuş ve anlamış olmalıdır.
- Aşağıdaki talimatlar ve temel koşulları karşılamalıdır

Operasyon personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- > Tesisin sahibi-operatörü tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli eğitim sağlanmış olmalıdır
- ▶ Bu Kullanım Talimatlarındaki talimatlara uymalıdır

1.3 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi.

- ► Cihaz yalnızca sağlam teknik koşulda ve güvenli durumda çalıştırılmalıdır.
- ► Cihazın enterferans olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

Cihazın dönüştürülmesi

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir.

▶ Buna rağmen modifikasyon yapmak gerekiyorsa Endress+Hauser'e danışın.

Onarım

Sürekli olarak emniyetli ve güvenli bir çalışma için

- ► Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
- ► Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- ► Sadece Endress+Hauser'den temin edilmiş yedek parça ve aksesuarları kullanın.

CM14

1.4 Kullanım amacı

Transmiter bir analiz sensöründe ölçülen değerleri değerlendirir ve çok renkli ekran üzerinde görselleştirir. Proseslerin izlenmesi ve kontrolü için ünitenin çıkışlarından ve sınırlama rölelerinden yararlanılabilir. Cihazda bu amaca yönelik çok sayıda yazılım fonksiyonu bulunur.

- Üretici, hatalı veya uygun olmayan bir kullanım nedeni ile ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Cihaz üzerinde herhangi bir düzenleme veya değişiklik yapılamaz.
- Bu cihaz bir panele takılmak üzere tasarlanmıştır ve sadece kurulumu yapılmış olarak çalıştırılmalıdır.

1.5 Teknik gelişmeler

Üretici teknik detayları herhangi bir özel duyuru yapmadan en yeni teknik gelişmeler doğrultusunda düzenleme hakkını saklı tutar. Kullanım Talimatları üzerindeki değişiklikler veya güncellemeler konusunda bilgi almak için satış merkezinize başvurun.

1.6 İade

Örneğin onarım gibi iadelerde cihazın korumalı paketle gönderilmesi gerekir. Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar. Onarımlar sadece tedarikçinize ait servis birimi tarafından yapılabilir.



Cihazı onarım için iade ederken sorunun detaylarını açıklayan ve uygulamayı belirten bir not ekleyin.

1.7 Güvenlik sembolleri ve ikonları ile ilgili notlar

1.7.1 Uyarılar

A TEHLİKE

Nedenleri (/sonuçları)

Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse)

- Düzeltme eylemi
- Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşacaktır.

UYARI

Nedenleri (/sonuçları)

Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse)

- Düzeltme eylemi
- Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşabilir.

A DİKKAT

Nedenleri (/sonuçları)

Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse)

- ▶ Düzeltme eylemi
- Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde hafif veya daha ciddi yaralanmalar oluşabilir.

DUYURU

Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse)

- Düzeltme eylemi
 Bu sembol, maddi hasara neden olabilecek durumlara karşı uyarır.

1.7.2 Doküman sembolleri

	İzin verildi İzin verilen prosedürleri, prosesleri veya işlemleri belirtir.
	Tercih edilen Tercih edilen prosedürleri, prosesleri veya işlemleri belirtir.
×	Yasak Yasak olan prosedürleri, prosesleri veya işlemleri belirtir.
i	Ek bilgi, ipucu
	Dokümantasyon referansı
	Bu kılavuzdaki bir sayfaya yapılan referans
	Grafik referansı

2 Tanımlama

2.1 Cihaz adı

2.1.1 İsim plakası

İsim plakasını aşağıdaki şema ile karşılaştırın:



I Transmiter isim plakası (örnek)

- 1 Cihaz adı
- 2 Cihaz sipariş kodu, seri numarası ve ID numarası
- 3 Güç beslemesi
- 4 Güç tüketimi
- 5 Çıkış değerleri
- 6 Sıcaklık aralığı

2.2 Teslimat kapsamı

Transmiterin teslimat kapsamında aşağıdakiler bulunur:

- Panel montajı için transmiter
- Kullanım Talimatları
- Bağlama fikstürleri

A001522

2.3 Sertifikalar ve onaylar

2.3.1 CE işareti

Ürün, harmonize Avrupa standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu nedenle EC direktiflerinin yasal spesifikasyonlarına uygundur. Üretici, ürüne CE-işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

2.3.2 EAC işareti

Ürün EEU kılavuzlarının kanuni gereksinimlerini karşılar. Üretici EAC işaretinin konulması ile ürünün başarılı şekilde test edilmiş olduğunu onaylar.

3 Kurulum

3.1 Teslimatın kabul edilmesi, nakliye, saklama

İzin verilen ortam ve saklama koşullarına uyulmalıdır. Kesin teknik özellikler "Teknik bilgi" bölümünde verilmiştir → 🗎 33.

3.1.1 Teslimatın kabul edilmesi

Ürünlerin teslim alınması sırasında aşağıdaki noktaları kontrol edin:

- Paket veya içindekiler hasar görmüş mü?
- Teslimatta eksik var mı? Teslimat kapsamını siparişte belirttiğiniz bilgi ile karşılaştırın.

3.1.2 Nakliye ve depolama

Aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Depolama ve nakliye sırasında dış etkenlerden korunması için cihazı paketleyin. Orijinal paket en uygun korumayı sağlar.
- İzin verilen saklama sıcaklık aralığı –40 ... +85 °C (–40 ... +185 °F)şeklindedir; cihazın kısıtlı bir süre boyunca sınır sıcaklıklarda saklanması mümkündür (maksimum 48 saat).

3.2 Kurulum

DUYURU

Cihazda ısı birikmesine bağlı aşırı ısınma

▶ Isı birikmesini önlemek için lütfen her zaman cihazın yeterince soğutulmasını sağlayın.

😭 Cihazın üst sıcaklık limit aralığında çalıştırılması ekranın çalışma ömrünü kısaltır.

Transmiter, panel üzerinde kullanım için tasarlanmıştır.

Yönlendirmesi ekranın okunabilirliği ile belirlenir. Bağlantılar ve çıkışlar cihazın arka tarafındadır. Kablo bağlantıları numara verilmiş terminaller üzerinden yapılır.

Ortam sıcaklık aralığı:-10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)

3.3 Boyutlar

Terminaller ve bağlantı klipsleri dahil olmak üzere cihaz için yakl. 150 mm (5,91 ") kurulum derinliğine dikkat edin.

Ayrıntılı boyutlar "Teknik bilgi" bölümünde verilmiştir → 🗎 33.

- Panel boşluğu: 92 mmx 45 mm (3,62 in x 1,77 in).
- Panel kalınlığı: maks. 26 mm (1 in).
- Maks. görüş açısı aralığı: Merkez görüntü ekseninin solunda ve sağında 45°.
- Cihazlar X ekseni üzerinde yatay olarak yan yana veya Y ekseni üzerinde dikey olarak üst üste yerleştiriliyorsa mekanik mesafeye (muhafaza ve ön bölüm tarafından belirlenir) mutlaka uyulmalıdır.

3.4 Kurulum prosedürü

Gereken panel boşluğu: 92 mm x 45 mm (3,62 in x 1,77 in).



🖻 2 🔹 Panel üzerine kurulum

- 1. Vidalı milleri (öğe 2) montaj çerçevesi (öğe 1) üzerindeki yerlere vidalayın. Bu iş için dört adet karşılıklı vida konumu (öğe 3/4) mevcuttur.
- 2. Cihazı yalıtım halkasıyla birlikte öndeki panel kesiti içerisinden itin.
- 3. Boruyu panel içinde sabitlemek için cihazı yatay konumda tutun ve kurulum çerçevesini (öğe 1) vidalı miller vidalanmış durumdayken boru üzerine bastırarak çerçeveyi yerine sabitleyin.
- 4. Cihazı yerine sıkıştırmak için vidalı milleri sıkıştırın.

Cihazı yerinden sökmek için kilitleme öğeleri (öğe 5) açılarak montaj çerçevesi gevşetilir ve çıkarılır.

3.5 Kurulum sonrası kontrolü

- Yalıtım halkası hasarsız mı?
- Montaj çerçevesi cihazın muhafazası üzerine güvenli bir şekilde sabitlenmiş mi?
- Vidalı miller sıkıştırılmış mı?
- Cihaz panel boşluğunun ortasında yerleştirilmiş mi?

4 Kablolama

UYARI

Elektrik gerilimi tehlikesi

 Elektrik sistemindeki tüm bağlantıların cihazdan enerji kesildikten sonra yapılması gerekmektedir.

Koruyucu topraklama bağlantısı kesildiğinde tehlikelidir

▶ Koruyucu topraklama bağlantısı başka bir bağlantı oluşturulmadan önce yapılmalıdır.

DUYURU

Hatlardaki termik yük

▶ Ortam sıcaklığının 5 °C (9 °F) üzeri için uygun hatlar kullanılmalıdır.

Hatalı besleme voltajı nedeniyle cihazın yanlış çalışması veya bozulması

 Devreye alma öncesinde besleme voltajının isim plakasında (muhafazanın alt bölümündedir) yazan özelliklere uygun olduğunu kontrol edin.

Cihazın acil kapatma özelliğinin çalıştığından emin olun

► Binadaki tesisatta uygun siviç veya güç devre kesici bulunmalıdır. Bu siviç cihaz yakınında kolayca erişilebilecek bir yere yerleştirilmeli ve devre kesici olarak etiketlenmelidir.

Cihaz, aşırı yükten korunmalıdır

- ► Güç beslemesi hattı için aşırı yük koruma ünitesi (anma akımı = 10 A) sağlayın.
- Hatalı kablolama sonucunda cihaz kullanılmaz duruma gelebilir
- Cihazın arkasındaki terminal adlandırmasına dikkat edin.

Uzun sinyal hatlarında kalan enerji

► Cihazın üst ucuna uygun bir aşırı voltaj koruması seri olarak takılmalıdır.



Ekstra düşük voltaj ve rölelerde şok tehlikesi oluşturan voltaj için birleşik koruma bağlamaya izin verilir.

4.1 Transmiterin bağlanması



🖻 3 🔹 Transmiterin bağlantı şeması

Terminal	Açıklama
87	Memosens kablo terminali, kahverengi, sensör güç beslemesi U+
88	Memosens kablo terminali, beyaz, sensör güç beslemesi U-
97	Memosens kablo terminali, yeşil, Com A
98	Memosens kablo terminali, sarı, Com B
SHD	Memosens kablo terminali, kılıf
D11	Alarm çıkışı terminali, +
D12	Alarm çıkışı terminali, -
L/+	
N/-	Transmiter besleme voltajı için terminal bağlantısı
⊜ PE	
133	Analog çıkış terminali 1, +
134	Analog çıkış terminali 1, -
233	Analog çıkış terminali 2, +
234	Analog çıkış terminali 2, -
R11, R12, R13	Röle terminali 1
R21, R22, R23	Röle terminali 2

4.2 Bağlantı sonrası kontrol

Cihazın durumu ve özellikleri	Notlar
Cihaz veya kablolar hasar görmüş mü?	Gözle kontrol
Elektrik bağlantısı	Notlar
Besleme voltajı isim plakasındaki teknik özelliklere uygun mu?	24 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Terminaller doğru yuvalarına sağlam bir şekilde tutturulmuş mu? Her bir terminal üzerindeki kodlama doğru mu?	-
Takılı kablolar rahat ve gevşek bir şekilde duruyor mu?	-
Besleme voltajı ve sinyal kabloları doğru şekilde bağlanmış mı?	Bkz. bağlantı şeması, → 🗟 3, 🗎 12 ve muhafaza.

5 Çalışma

Cihazın basit çalışma konsepti sayesinde basılı kullanım talimatlarına gerek kalmadan pek çok uygulama için devreye alma işlemi yapabilirsiniz.

5.1 Ekran ve cihaz durum göstergesi / LED



🖻 4 🛛 Cihaz ekranı

- 1 Nokta matrisi bölümü
- 2 7 segmentli gösterge
- 3 LED durum göstergesi, güç beslemesi bağlı
- 4 LED durum göstergesi, alarm fonksiyonu
- 5 LED durum göstergesi, limit siviç rölesi 1/2
- 6 Operasyon tuşları

Cihazda iki bölümden oluşan, arkadan aydınlatmalı bir LC ekran bulunur. Segment kısmı ölçülen değeri görüntüler.

Nokta matrisi bölümünde, görüntü modundayken TAG, ünite veya bar grafiği gibi ek kanal bilgileri gösterilir. Çalışma sırasında çalışmayla ilgili bilgiler İngilizce olarak görüntülenir.

Ekranın konfigürasyonuna ait parametreler "Devreye Alma" bölümünde açıklanmıştır.

Hata durumunda, cihaz otomatik olarak hatayı ve kanalı dönüşümlü bir şekilde görüntüler, bkz. "Cihaz hata teşhisi" $\rightarrow \square 22$ ve "Arıza giderme" $\rightarrow \square 28$ bölümleri.

5.2 Cihazın yerel olarak çalıştırılması

Cihaz ön kısımda entegre olarak bulunan üç tuş ile çalıştırılır



E	Konfigürasyon menüsünü açmaGirişi onaylamaMenüde sunulan bir parametrenin veya alt menünün seçimi
-+	Konfigürasyon menüsü içerisinde: • Sunulan parametreler / menü öğeleri / karakterler arasında gezinme • Seçilen parametrenin değerini değiştirme (artırma veya azaltma) Konfigürasyon menüsü dışında:
	Tüm aktif kanallar için minimum ve maksimum değerler ile birlikte etkinleştirilmiş ve hesaplanan

Menünün sonundaki "x Back" ile menü öğelerinden / alt menülerden her zaman çıkabilirsiniz. '-' ve '+' tuşlarına aynı anda ve uzun süreli (> 3 s) basılırsa değişiklikler kaydedilmeden kurulumdan çıkılır.

5.3 ikonlar

5.3.1 Ekran sembolleri

değerleri görüntüler.

I	Tutma fonksiyonu → 🗎 16aktif.		
Max	Maksimum değer / görüntülenen kanalın maksimum gösterge değeri		
Min	Minimum değer / görüntülenen kanalın minimum gösterge değeri		
	Hata, aralığın altı/üzeri. Ölçüm değeri görüntülenmez.		
8	Cihaz kilitli / operatör kilidi; cihaz kurulumu parametre değişikliğine karşı kilitlidir; ekran görünümü değiştirilebilir.		

Hata ve kanal numarası (TAG) nokta matrisi bölümünde gösterilir.

5.3.2 Düzenleme modundaki ikonlar

Kullanıcı tanımlı metinleri girerken aşağıdaki karakterler kullanılabilir:

'0-9', 'a-z', 'A-Z', '+', '-', '*', '/', '\', '%', '°', '2', '3', 'm', '.', ',', ';', ':', '!', '?', '_', '#', '\$', '''', ''', '(', ')', '~'

Nümerik girişlerde '0-9' arası rakamlar ve ondalık noktası kullanılabilir.

Ayrıca, aşağıdaki ikonlar da düzenleme modunda kullanılabilir:

۶.	Ayar sembolü
0-	Uzman ayar sembolü
ų	Hata teşhisi sembolü
~	Girişi kabul et. Bu sembol seçildiğinde giriş, kullanıcının belirttiği yerde uygulanır ve düzenleme modundan çıkarsınız.

×	Girişi reddet. Bu sembol seçildiğinde giriş reddedilir ve düzenleme modundan çıkarsınız. Önceden yazılmış olan metin değişmeden kalır.
+	Bir pozisyon sola ilerle. Bu sembol seçildiğinde imleç bir pozisyon sola ilerler.
H	Geri yönde sil. Bu sembol seçildiğinde imlecin solundaki karakter silinir.
C	Tümünü sil. Bu sembol seçildiğinde girişin tamamı silinir.

5.4 Çalışma fonksiyonları

Transmiter çalıştırma fonksiyonları aşağıdaki menülerde düzenlenmiştir:

Display	Cihaz ekranı için ayarlar: kontrast, parlaklık, ekranda ölçülen değer geçişi için süre
Setup	Cihaz ayarları Özel ayara ait açıklama "Devreye Alma" bölümünde verilmiştir → 🗎 17.
Calibration	Sensör kalibrasyonunun yapılması Kalibrasyon fonksiyonlarına ait açıklama "Kalibrasyon" bölümünde verilmiştir.
Diagnostics	Cihaz bilgileri, hata teşhisi kayıt defteri, sensör bilgileri, simülasyon

5.5 Tutma fonksiyonu

Tutma fonksiyonu mevcut çıkışları ve röle durumlarını "dondurur". Bu fonksiyon manuel olarak açılıp kapatılabilir (menü **Setup** → **Manual hold**). Ek olarak, tutma fonksiyonu sensör kalibrasyonu sırasında otomatik olarak etkinleştirilir.

Tutma koşulu artık ortadan kalktığında tutma fonksiyonu konfigüre edilebilen tutma bırakma süresi boyunca aktif kalır. Tutma bırakma süresi şu menüden konfigüre edilir: **Setup** \rightarrow **Extended setup** \rightarrow **System** \rightarrow **Hold release**.

Tutma fonksiyonu ölçülen değerin görüntülenmesini etkilemez. Ölçülen değerden sonra tutma sembolü de görüntülenir.

6 Devreye alma

6.1 Kurulum sonrası kontrolü ve cihazın açılması

Cihazınızı devreye almadan önce tüm bağlantı sonrası kontrollerin yapıldığından emin olun:

- "Kurulum sonrası kontrolü" kontrol listesi, $\rightarrow \cong 10$.
- "Bağlantı sonrası kontrolü" kontrol listesi, →
 [™]
 [™]
 13.

Çalıştırma voltajı uygulandıktan sonra yeşil LED yanar ve ekranda cihazın çalışmaya hazır olduğu bildirilir.

Cihazı ilk kez devreye alacağınız zaman ayarı, Kullanım Talimatları içinde yer alan aşağıdaki bölümlere göre programlayın.

Konfigürasyonu veya ön ayarı önceden yapılmış bir cihaz devreye alındığında ölçüm işlemi ayarlara uygun olarak hemen başlar. Aktive edilmiş kanallardaki değerler ekranda gösterilir.



Ekran üzerindeki koruyucu film ekranın görünürlüğünü azaltabileceğinden, bu filmi çıkarın.

6.2 Ekran ayarları (Display menüsü)

Çalışma sırasında 'E' tuşuna basarak ana menüye ulaşabilirsiniz. Display menüsü ekranda görüntülenir. Bu menüyü açmak için 'E' tuşuna yeniden basın. Menü yapısında bir üst seviyeye çıkmak için her bir menünün/alt menünün altında bulunan 'x Back'' seçeneğini kullanın.

Parametreler	Olabilecek ayarlar	Açıklama
Contrast	1-7 Varsayılan: 6	Ekranın kontrast ayarı.
Brightness	1-7 Varsayılan: 6	Ekranın parlaklık ayarı.
Alternating time	0, 3, 5 , 10 sec	İki ölçülen değer arasındaki geçiş süresi. O değerlerin ekranda geçiş yapmadığı anlamına gelir.

6.3 Ayarlara erişim korumasına ait notlar

Ayarlara erişim varsayılan olarak etkinleştirilmiştir (fabrika ayarı) ve kurulum ayarlarından bu erişim kilitlenebilir.

Cihazı kilitlemek için aşağıdaki şekilde devam edin:

- 1. Konfigürasyon menüsüne erişmek için **E** tuşuna basın.
- 2. Setup görüntülenene kadar + tuşuna birkaç kez basın.
- 3. Setup menüsüne erişmek için E tuşuna basın.
- 4. Extended Setup görüntülenene kadar + tuşuna birkaç kez basın.
- 5. Extended Setup menüsüne erişmek için E tuşuna basın; System görüntülenir.
- 6. **System** menüsünü açmak için **E** tuşuna basın.

- 7. Access code görüntülenene kadar + tuşuna birkaç kez basın.
- 8. Erişim koruması ayarına ulaşmak için **E** tuşuna basın.
- 9. Kodu ayarlama: istenilen kodu ayarlamak için + ve butonlarına basın. Erişim kodu dört basamaklı bir sayıdır. Numaradaki ilgili konum düz metin olarak görüntülenir. Girilen değeri onaylamak ve bir sonraki konuma gitmek için **E** tuşuna basın.
- 10. Kodun son konumunu da onaylayarak menüye çıkın. Kodun tamamı görüntülenir. + tuşuna basarak x Back alt menüsündeki son öğeye geri dönün ve bu öğeyi onaylayın. Nokta onaylandığında değer kabul edilir ve ekran Setup seviyesine geri döner. Bu alt menüden de çıkmak ve ölçülen değer / kanal görüntüleme seviyesine geri dönmek için son parametreyi x Back seçin.

Erişim koruması başarıyla etkinleştirildiğinde ekranda kilit sembolü görünür.

- Kalibrasyon fonksiyonuna erişim bir kod ile de kilitlenebilir. Ayarı kilitleme işlemindeki prosedürün aynısı burası için de gereklidir. Ancak, kodu çalıştırmak için madde 7'deki + tuşuna **Calib Code** yazısı görününceye kadar birkaç kez basın.
- Her seçim listesi/menü öğesi sonunda bulunan **x Back** seçeneği kullanıcıyı bulunduğu alt menüden bir üst düzeydeki menü seviyesine götürür.
- Erişim koruması etkin durumdaysa cihazda herhangi bir işlem yapılmadığı zaman 600 saniye sonra cihaz otomatik olarak kilitlenir. Ekran tekrar çalışma görünümüne döner.
- Ayarlamayı etkinleştirmek için **System** Ayar içindeki ayar erişim kodunu **0000** olarak belirleyin veya **C** tuşuna basarak kodu silin.
- Kodu kaybederseniz veya kullanamayacak olursanız sıfırlama işlemi sadece Servis Bölümü tarafından yapılabilir.

6.4 Cihazın konfigürasyonu (Setup menüsü)

Çalışma sırasında 'E' tuşuna basarak ana menüye ulaşabilirsiniz. '+' ve '-' tuşları ile mevcut menüler arasında gezinebilirsiniz. İstediğiniz menü göründüğünde menüyü açmak için 'E' tuşuna basın. Menü yapısında bir üst seviyeye çıkmak için her bir menünün/alt menünün altında bulunan "x Back" seçeneğini kullanın.

Parametreler	Olabilecek ayarlar	Açıklama
Current range	4-20 mA 0-20 mA	Akım çıkışı için ölçüm aralığı konfigürasyonu.
Out 1 0/4 mA	Sayısal değer0,000 99 999 0,0 mg/l	Analog çıkışın alt aralık limitine karşılık gelen fiziksel değer. Yapılandırılan değere erişilmezse akım çıkışı 0/3,8 mA doygunluk akımına ayarlanır.
Out 1 20 mA	Sayısal değer–0,02 120 120 mg/l	Analog çıkışın üst aralık limitine karşılık gelen fiziksel değer. Yapılandırılan değer aşılırsa akım çıkışı 20,5 mA doygunluk akımına ayarlanır.

Ayar menüsü cihazın çalışması için en önemli ayarları içerir.

Parametreler	Olabilecek ayarlar	Açıklama
Out 2 0/4 mA	Sayısal değer–50 250 °C 0 °C	Sıcaklık girişinin ölçüm aralığı alt limitine karşılık gelen sıcaklık. Yapılandırılan değere erişilmezse akım çıkışı 0/3,8 mA doygunluk akımına ayarlanır.
Out 2 20 mA	Sayısal değer−50 250 °C 100 °C	Sıcaklık girişinin ölçüm aralığı üst limitine karşılık gelen sıcaklık. Yapılandırılan değer aşılırsa akım çıkışı 20,5 mA doygunluk akımına ayarlanır.
Damping main value	0 60 s 0 s	Giriş sinyallerinin alçak geçişli filtrelemesi için sensör bastırımı konfigürasyonu.
Extended setup		Cihazın ileri düzey ayarları, ör. röle, limit değerleri, vb. Fonksiyonlar aşağıdaki bölümde açıklanmıştır, → 🗎 19.
Manual hold	Off, On	Akım ve röle çıkışlarını dondurmak için fonksiyon

6.5 Genişletilmiş konfigürasyon (Extended setup menüsü)

Çalışma sırasında 'E' tuşuna basarak ana menüye ulaşabilirsiniz. '+' ve '-' tuşları ile mevcut menüler arasında gezinebilirsiniz. İstediğiniz menü göründüğünde menüyü açmak için 'E' tuşuna basın. Menü yapısında bir üst seviyeye çıkmak için her bir menünün/alt menünün altında bulunan "x Back" seçeneğini kullanın.

Parame	treler	Olabilecek ayarlar	Açıklama
System			Genel ayarlar
	Tag	Özelleştirilmiş metin, maks.16 karakter A	Cihaz etiketine erişmek için bu fonksiyonu kullanın.
	Temp. unit	°C °F	Sıcaklık birimi için ayar
	Hold release	0 600 s 0 s	Tutma koşulları ortadan kalktıktan sonra cihazın tutma durumunun devam edeceği süreyi ayarlar.
	Alarm delay	0 600 s 0 s	Alarm çıkışı gecikme süresi. Bu alarm gecikme süresinden daha kısa süre mevcut olan alarm koşullarını bastırır.
	Access code	0000 ile 9999 arası Varsayılan: 0000	Cihaz konfigürasyonunu korumak için kullanıcı kodu. Ek bilgi: 0000 = kullanıcı koduyla koruma devre dışı
	Calib Code	0000 ile 9999 arası Varsayılan: 0000	Kalibrasyon fonksiyonunu korumak için kullanıcı kodu. Ek bilgi: 0000 = kullanıcı koduyla koruma devre dışı

Parametreler			Olabilecek ayarlar	Açıklama
Input				Giriş ayarları
	Main va	lue	Conc. liquid Partial pressure	İçinde ölçüm yapılacak olan maddenin belirtildiği ayar. Su bazlı maddeler için Conc. liquid ve gaz fazındaki maddelerde yapılacak ölçümler için Partial pressure
	Unit		Conc. liquid seçilirse mg/l , µg/l, ppm, ppb Partial pressure seçilirse hPa	Fiziksel değerin ünitesi.
	Format		None, one, two	Ekran için ondalık noktası sonrasındaki basamak sayısı.
	Dampin	g main	0 60 s 0 s	Giriş sinyallerinin alçak geçişli filtrelemesi için sensör bastırımı konfigürasyonu.
	Medium	pressure	Altitude Air pressure	Yükseklik veya hava basıncı ayarı.
	Altitude		-300 4000 m 0 m	Yükseklik ayarı için Medium Pressure → Altitude seçilir.
	Air pressure		500 9 999 mbar 1013 mbar	Hava basıncı ayarı için Medium Pressure → Air pressure seçilir.
	Stability	crit.		Başarılı kalibrasyonun şartları. İzin verilen fark aşılırsa, kalibrasyona izin verilmez ve kalibrasyon otomatik olarak iptal edilir.
		Delta signal	0,10 2 % 2 %	Kalibrasyon sırasında izin verilen ölçüm değeri farkı
		Delta temp	0,1 2 K 0,50 K	İzin verilen maksimum sıcaklık dalgalanması
		Duration	5 60 s 5 s	İzin verilen ölçüm değeri değişikliği için uyulacak süre sınırı
	Process	check		Proses ayarlarını kontrol eder
		Function	On, Off	Proses kontrolünü açma.
		Duration	1 240 min 60 min	Proses kontrolü süresi
		Tolerance	0,01 20 hPa 0,01 hPa	Proses kontrolü için bant genişliği
	Calib. se	ttings		Bu basınç değeri doğru hesaplama için kalibrasyon sırasında kullanılır.
		Medium press.	Air pressure Altitude	Yükseklik veya hava basıncı kullanımı.
		Air pressure	500 9 999 mbar 1013 mbar	Hava basıncı ayarı için Medium Press. → Air pressure seçilir.

Parametreler			Olabilecek ayarlar	Açıklama
Altitude		Altitude	-300 4000 m 0 m	Yükseklik ayarı için Medium Press. → Altitude seçilir.
Analog o	outputs			Analog çıkışlar için ayarlar
	Current	range	4-20 mA 0-20 mA	Analog çıkış için akım aralığı
	Out 1 0/	4 mA	Sayısal değer0,000 99999 0,0 mg/l O₂	Analog çıkışın alt aralık limitine karşılık gelen fiziksel değer.
	Out 1 20) mA	Sayısal değer0,000 99999 120 mg/l O₂	Analog çıkışın üst aralık limitine karşılık gelen fiziksel değer.
	Out 2 0/	4 mA	Sayısal değer−50 250 °C 0 °C	Sıcaklık girişinin ölçüm aralığı alt limitine karşılık gelen sıcaklık.
Out 2 20 mA) mA	Sayısal değer–50 250 °C 100 °C	Sıcaklık girişinin ölçüm aralığı üst limitine karşılık gelen sıcaklık.
Relay 1/2				Röle çıkışları için ayarlar.
	Function	I	Off , Min limit, Max limit, In band, Out band, Error	Röle fonksiyonunun konfigürasyonu. Fonksiyon = Error olması halinde ek ayar kullanılamaz.
	Assignm	lent	Main, Temp	Rölenin ana girişe veya sıcaklık girişine atanması
	Set point		Sayısal değer 0,0	Limit değeri ayarı.
	Set poin	t 2	Sayısal değer 0,0	Sadece In band veya Out band fonksiyon için.
	Hyst.		Sayısal değer 0,0	Histerezis konfigürasyonu.
	Delay tir	ne	0 60 s 0 s	Röle atana kadar olan gecikme süresinin konfigürasyonu.
Factory	default			Cihazın ayarlarını fabrika ayarlarına getirir.
	Please co	onfirm	no, yes	Sıfırlamayı onaylayın.

6.5.1 Rölelerin konfigürasyonu

Cihazda iki röle vardır. Bunların limit değerleri ya kapalıdır ya da bunlara giriş sinyali atanmıştır. Limit değeri ondalık konumunu da içeren sayısal bir değer olarak girilir. Rölelerin normalde açık veya normalde kapalı şeklindeki çalışma modu değiştirme kontağının kablolamasıyla belirlenir ($\rightarrow \cong 35$). Limit değerleri her zaman bir röleye atanır. Her bir röle bir kanala veya hesaplanan değere atanabilir. "Error" modunda, röle bir alarm rölesi olarak işlev görür ve hata veya alarm durumlarında devreye girer.

Aşağıdaki ayarlar 2 limit değerinin her biri için yapılabilir: atama, limit, histerezis, siviç davranışı, gecikme ve hata modu.

6.6 Cihaz hata teşhisi (Diagnostics menüsü)

Çalışma sırasında 'E' tuşuna basarak ana menüye ulaşabilirsiniz. '+' ve '-' tuşları ile mevcut menüler arasında gezinebilirsiniz. İstediğiniz menü göründüğünde menüyü açmak için 'E' tuşuna basın. Menü yapısında bir üst seviyeye çıkmak için her bir menünün/alt menünün altında bulunan "x Back" seçeneğini kullanın.

Parametreler			Olabilecek ayarlar	Açıklama
Current	diag.		Salt okunur.	Mevcut hata teşhisi mesajını görüntüler
Last dia	J.		Salt okunur.	Son hata teşhisi mesajını görüntüler
Diagnos	t logbook		Salt okunur	Son hata teşhisi mesajlarını görüntüler
Device ir	ıfo		Salt okunur.	Cihaz bilgilerini görüntüler
	Device ta	ag	Salt okunur.	Cihaz etiketini görüntüler
	Device n	ame	Salt okunur.	Cihaz adını görüntüler
	Serial nu	ımber	Salt okunur.	Cihazın seri numarasını görüntüler
	Order co	ode	Salt okunur.	Cihazın sipariş kodunu görüntüler
	FW revis	sion	Salt okunur.	Yazılım versiyonunu görüntüler
	ENP ver	sion	Salt okunur.	Elektronik isim plakasının versiyonunu görüntüler
	Module	ID	Salt okunur.	Modül Kimliğini görüntüler
	Manufa	ct. ID	Salt okunur.	Üretici Kimliğini görüntüler
	Manufa	ct. name	Salt okunur.	Üretici Adını görüntüler
Sensor info				
	Genel bi	lgiler		Genel sensör bilgileri
		Order code		Sensörün sipariş kodunu görüntüler
		Serial number		Sensörün seri numarasını görüntüler
		Device tag		Sensörün etiket adını görüntüler
		FW version		Yazılım versiyonunu görüntüler
		HW version		Donanım versiyonunu görüntüler
	Operation time			Çalışma süresi
		Operation time > 40 °C		40 °C üzerindeki çalışma süresi
		Operation time > 80 °C		80 °C üzerindeki çalışma süresi
		Sterile counter		Sistem, sensörün sterilizasyon için kullanılan sıcaklığa maruz kaldığı çalışma saatlerini sayar. Bu sıcaklık sensöre bağlıdır.
	Calibrati	ion info		Son kalibrasyona ait kalibrasyon verileri

Parametreler		Olabilecek ayarlar	Açıklama
	Cal. count		Sensör kalibrasyonlarının sayısı
	Slope in pA/hPA		(Göreli) eğri, sensörün durumunu gösterir.
	Delta slope		Son ve sondan bir önceki kalibrasyon eğrilerinin farkı
	Temp. cal offset		
	Zero point		Sıfır noktası bir maddede oksijen yokluğunda ölçülen sensör sinyaline karşılık gelir.
Specifi	cation		Sensör spesifikasyon bilgileri
	Min 0,0 hPa		
	Max 200 hPa		
	Min Temp. −5,00 °C		_
	Max Temp 135 ℃		_
Simula	tion:		Giriş ve çıkışlardaki bazı değerler test amacıyla
	Analog Out 1		simüle edilebilir.
	Analog Out 2		
	Relay 1		
	Relay 2		
	Alarm out		
Reset o	levice		Sensörü fabrika varsayılan ayarlarına getirme.

7 Kalibrasyon

Sensörü direkt olarak polarizasyon sonrasında kalibre edin.

- 1. Sensörü ürün içinden çıkarın.
- 2. Sensörün dışını nemli bir bez kullanarak temizleyin. Ardından sensörün diyafram kısmını örneğin bir kağıt havlu kullanarak dikkatle kurulayın.
- 3. Sensörün ortamdaki havanın sıcaklığına adapte olması için yaklaşık 20 dakika bekleyin. Bu sırada sensör güçlü güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- 4. Transmiterde görünen ölçüm değeri stabil hale geldikten sonra Kullanım Talimatları içinde açıklanan şekilde kalibrasyon yapın.
- 5. Ardından, sensörü madde içerisine tekrar yerleştirin.

7.1 Tanımlar

7.1.1 Polarizasyon

Sensör transmitere bağlı durumdayken katot ve anot arasında sabit bir voltaj uygulanır. Bunun sonucu ortaya çıkan polarizasyon akımı transmiterde önce yüksek bir değer olarak görünür, ancak daha sonra kademeli olarak düşer. Sensör kalibrasyonu için önce görünen değerin stabil hale gelmesi gerekir.

7.1.2 Kalibrasyon

Kalibrasyon sırasında operatör transmiteri sensörün karakteristik değerlerine uyumlu hale getirir.

Normalde sensörün kalibre edilmesine pek ihtiyaç olmaz. Kalibrasyon şu durumlarda gerekir:

- İlk kez devreye alma sonrasında
- Membran veya elektrolit değiştirildikten sonra
- Katot temizliği sonrasında
- Güç beslemesinin olmadığı uzun süreli çalışma aralıkları sonrasında

Kalibrasyon dönemsel olarak kontrol edilebilir veya tesisin düzenli kontrollerinde (çalışma şartlarına bağlı olarak belirli aralıklarla) yeniden yapılabilir.

Kalibrasyon

İki tür kalibrasyon yapılabilir: eğim veya sıfır noktası

Her iki kalibrasyon da bağımsız veya birbiri ardına yapılabilir. Her iki kalibrasyonu birden yaparsanız ölçümünüze en yakın olanı elde edebilirsiniz.

Eğim

(Göreli) eğri, sensörün durumunu gösterir. Değerlerin azalması elektrolitin eskidiği anlamına gelir. Sistemin kullanıcıyı elektrolit değişimi konusunda ne zaman uyaracağını kontrol etmek için limit değerleri belirtebilirsiniz; böylece sistem tarafından hata teşhisi mesajları tetiklenir.

Su buharıyla doygun hava için eğim kalibrasyonu şöyle yapılır:

- 1. Ana menüye erişmek için "E" tuşuna basın.
- 2. "Calibration" menüsüne ilerlemek üzere "+" butonuna basın.
- 3. Menüyü açmak için "E" butonuna basın.
 - 🕒 "Slope Air 100%" öğesini seçin
- 4. Menüyü açmak için "E" butonuna basın.
 - Ekranda geçerli olan eğim görüntülenir ve bu eğim kalibrasyon tarafından değiştirilebilir.
- 5. "+" butonuna basın.
 - 🛏 Ekranda şu mesaj görünür: "Keep sensor above water"
- 6. Sensörü temizleyip kurulayın ve suyun hemen yakınında tutun.
- 7. "+" butonuna basın.

Endress+Hauser

- 8. Ekranda, "wait for stable value" yazısı görüntülenir. Değer stabil hale gelince ekrandaki yazı değişir.
 - 🕒 Ekranda "O2 cal air" yazısı görünür
- 9. "+" butonuna basın.
 - 🛏 Ekranda "Save Calib. Data?" mesajı görünür
- 10. "+" butonuna basın.
 - 🛏 Ekranda "Calib. successful" mesajı görünür
- 11. "+" butonuna basın.

Ölçüm moduna geçiş.

Oksijensiz bir maddede (N5 sınıfı azot veya sodyum sülfit solüsyonu) sıfır noktası kalibrasyonu şöyle yapılır:

- 1. Ana menüye erişmek için "E" tuşuna basın.
- 2. "Calibration" menüsüne ilerlemek üzere "+" butonuna basın.
- 3. Menüyü açmak için "E" butonuna basın.
- 4. "+" butonuna basarak "Zero point calib." öğesine erişin
- 5. Menüyü açmak için "E" butonuna basın.
 - └→ Ekranda mevcut sıfır noktası nA olarak görüntülenir. Bu değer kalibrasyon nedeniyle değişebilir.
- 6. "+" butonuna basın.
 - 🛏 Ekranda "Waiting for sensor in medium" mesajı görünür
- 7. Sensörü madde içerisine batırın.
- 8. "+" butonuna basın.
- 9. Ekranda, "wait for stable value" yazısı görüntülenir. Değer stabil hale gelince ekrandaki yazı değişir.
 - 🕒 Ekranda "Zero point" yazısı görünür
- 10. "+" butonuna basın.
 - 🛏 Ekranda "Save Calib. Data?" mesajı görünür
- 11. "+" butonuna basın.
 - 🛏 Ekranda "Calib. successful" mesajı görünür
- 12. "+" butonuna basın.

Ölçüm moduna geçiş.

7.2 Cihazın kalibrasyon fonksiyonları

Ana menüyü çağırmak için çalışma sırasında 'E' butonuna basın. '+' ve '–' butonları ile mevcut menüler arasında gezinebilirsiniz. İstediğiniz menü göründüğünde menüyü açmak için 'E'

tuşuna basın. Menü yapısındaki bir üst seviyeye çıkmak için her bir menünün/alt menünün en altında bulunan "x Back" seçeneğini kullanın.

Parame	tre	Konfigürasyon seçenekleri	Açıklama
DO			Çözünmüş oksijen ölçümünün kalibrasyonu
	Slope air 100 %	Salt okunur	DO kalibrasyon yönteminin adı
	O2 (act) in %	Salt okunur	Mevcut DO değerini doygunluk %'si olarak gösterir
	O2 cal air in %	Salt okunur	Havadaki DO değerini % olarak gösterir
	Save calib data?	Yes, No	Kalibrasyon verilerini kaydet veya sil?
Temper	ature		Sıcaklık ölçümünün kalibrasyonu.
	T cal. start	Salt okunur	
	T cal.	Sayısal değer	
	Save calib data?	Yes, No	Kalibrasyon verilerini kaydet veya sil?

8 Bakım

Cihazda özel bir bakım işi gerekli değildir.

9 Aksesuarlar

9.1 Sensörler

Oksijen sensörleri

Oxymax COS51D

- Çözünmüş oksijen için Memosens teknolojisine sahip amperometrik sensör
- Ürün yapısına uygun olarak sipariş edilmelidir, bkz. Teknik Bilgiler TI00413C/07/TR

10 Arıza giderme

Arıza giderme konusunda size yardımcı olmak üzere aşağıdaki bölümde hataların muhtemel nedenleri ve çözüm için uygulanacak ilk önlemler konusunda genel bir bakış sunulmuştur.

10.1 Arıza giderme talimatları

UYARI

Tehlike! Elektrik voltajı!

Cihazı hata teşhisi için açık şartlarda çalıştırmayın!

Ekran	Sebep	Çözüm
Bir ölçüm değeri görüntülenmiyor	Bir güç beslemesi bağlı değil	Cihazın güç beslemesini kontrol edin.
	Güç varsa, cihaz arızalıdır	Cihazın değiştirilmesi gereklidir.
Hata teşhisi mesajı görüntülenir	Aşağıdaki bölümde hata teşhisi m	esajlarının listesi sunulmuştur.

10.2 Hata teşhisi mesajları

Hata teşhisi mesajında bir teşhis kodu ve mesaj metni bulunmaktadır.

Hata teşhisi kodunda Namur NE 107'ye göre hata kategorisi ve mesaj numarası bulunur.

Hata kategorisi (mesaj numarasının önündeki harf)

- F = Hata. Bir arıza tespit edildi.
 Belirtilen kanalın ölçülen değeri artık güvenilir değildir. Arızanın nedeni ölçüm noktasında aranmalıdır. Bağlı bir kontrol cihazı varsa, manuel moda ayarlanmalıdır.
- M = Bakım gerekli. Yakında işlem yapılması gerekebilir.
 Cihaz halen doğru ölçüm yapıyor. Acil önlem zorunlu değildir. Ancak, uygun bakım işlemleri gelecekteki olası hataları engelleyebilir.
- C = Fonksiyon kontrolü. (Hata yok).
 Cihaz üzerinde bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışma tamamlanana kadar bekleyin.
- S = Spesifikasyon dışı. Ölçüm noktası teknik özellikler dışında çalıştırılıyor. Çalışma halen mümkün. Ancak daha fazla aşınma, daha kısa çalışma ömrü ve düşük ölçüm doğruluğu riskleri ile karşılaşırsınız. Problemin nedeni ölçüm noktası dışında aranmalıdır.

Örnek ekran:



F 61 sensor elec.

M 915 USP warning



S 844 Process value

C 107 Calib. active

Hata kodu	Mesaj	Açıklama
F5	Sensor data	Sensör verileri geçersiz. Çözüm: • Transmiterin güncelleme tarihi • Sensörü değiştirin
F12	Writing data	Sensör verileri yazılamadı. Çözüm: • Sensör verilerini yazmayı tekrarlayın • Sensörü değiştirin
F13	Sensor type	Hatalı sensör tipi. Çözüm: Yapılandırılmış tipten bir sensöre geçin.
F61	Sensor elec.	Sensör elektronik devresi arızalı. Çözüm: • Sensörü değiştirin • Servisi arayın
F62	Sens. Connect	Sensör bağlantısı. Çözüm: • Sensörü değiştirin • Servisi arayın
F100	Sensor comm.	Sensör iletişimi yok. Olası nedenler: • Sensör bağlantısı yok • Hatalı sensör bağlantısı • Sensör kablosunda kısa devre • Komşu kanalda kısa devre • Sensör yazılım güncellemesi hata nedeniyle iptal edildi Çözüm: • Sensör kablo bağlantısını kontrol edin • Sensör kablosunda kısa devre kontrolü yapın • Sensörü değiştirin • Cihaz yazılımı güncellemesini yeniden başlatın • Servisi arayın

Hata kodu	Mesaj	Açıklama
F130	Sensor supply	Sensör kontrolü. Sensör enerji beslemesi zayıf. Çözüm: • Kablo bağlantılarını kontrol edin • Sensörü değiştirin
F143	Self test	Sensör otomatik test hatası. Çözüm: • Sensörü değiştirin • Servisi arayın
F845	Device id	Hatalı donanım konfigürasyonu
F846	Param error	Hatalı parametre sağlaması Muhtemel neden: Aygıt yazılımı güncellemesi Çözüm: Parametreleri fabrika varsayılan ayarlarına getirin
F847	Couldn't save param	Parametreler kaydedilemiyor
F848	Calib AO1	Analog çıkış 1 için hatalı kalibrasyon değerleri
F849	Calib AO2	Analog çıkış 2 için hatalı kalibrasyon değerleri
F904	Process check	Proses kontrol sistemi alarmı. Ölçüm sinyali uzun süredir değişmedi. Olası nedenler • Sensör kirli veya havada • Sensör egiriş yok • Sensör arızalı • Yazılım hatası Çözüm: • Ölçüm zincirini kontrol edin • Sensörü denetleyin • Yazılımı tekrar başlatın

Hata kodu	Mesaj	Açıklama
C107	Calib. active	Sensör kalibrasyonu aktif. Çözüm: Kalibrasyonu bekleyin
C154	No calib. data	Sensör verileri. Kalibrasyon verisi yok, fabrika ayarları kullanılacak. Çözüm: • Sensörün kalibrasyon bilgilerini kontrol edin • Hücre sabiti kalibrasyonu
C850	Simu AO1	Analog çıkış 1 simülasyonu aktif
C851	Simu AO2	Analog çıkış 2 simülasyonu aktif

Hata kodu	Mesaj	Açıklama
C852	Simu DO	Durum çıkış simülasyonu aktif
C853	Download act.	Parametre iletimi aktif

Hata kodu	Mesaj	Açıklama
S844	Process value	Ölçülen değer belirlenen aralık dışında. Ölçülen değer belirlenen aralık dışında. Olası nedenler: • Sensör havada • Düzenekte hava yastığı • Sensör girişi hatalı • Sensör arızalı
		Çözüm: • Proses değerini artırın • Ölçüm zincirini kontrol edin • Sensör tipini değiştirin
S910	Limit switch	Limit sivicinde enerji var

Hata kodu	Mesaj	Açıklama
M126	Sensor check	Sensör kontrolü. Elektrot durumu hatalı. Olası nedenler: • Cam membran bloke veya kuru • Bağlantı bloke olmuş Çözüm: • Sensörü temizleyin ve yeniden oluşturun • Sensörü değiştirin

10.3 Yazılım geçmişi

Revizyon geçmişi

İsim plakasındaki ve Kullanım Talimatları içindeki yazılım versiyonu (FW) cihazın sürümünü gösterir: XX.YY.ZZ (ör. 01.02.01).

XX	Ana versiyonda değişiklik. Artık uyumlu değildir. Cihaz ve Kullanım Talimatları değişir.
YY	Fonksiyonlarda ve çalıştırmada değişiklik. Uyumludur. Kullanım Talimatları değişir.
ZZ	Düzeltmeler ve dahili değişiklikler. Kullanım Talimatları içinde değişiklik olmaz.

Tarih	Yazılım versiyonu	'azılım versiyonu Değişiklikler I						
09/2011	01.01.ZZ	Orijinal yazılım	BA01033C/09/tr/01.11					
06/2014	02.00.ZZ	Sensörlere ait limit değerleri değişti	BA01033C/09/tr/02.14					
12/2019	02.01.ZZ	Kullanıcılar için şifre korumasında değişiklik	BA01033C/09/tr/03.19					

10.4 Yedek parçalar



🖻 5 Cihazın yedek parçaları

Parça no.	Açıklama	Sipariş no.
1	Muhafaza ön kapak + folyo, CM14 klavye dahil, ekransız	XPM0004-DA
2	CPU/Ekran kartı CM14 DO amperometrik	XPM0004-CO
3	Ana kart 24-230VDC/AC, CM14	XPM0004-NA
4	Röle kartı + 2 limit rölesi	RIA45X-RA
5	Muhafaza için sabitleme çerçevesi W07	71069917
6	Terminal, 3 kutuplu (güç beslemesi)	50078843
7	Soketli terminal, 4 kutuplu (Memosens giriş)	71037350
8	Soketli terminal, 4 kutuplu (akım çıkışı)	71075062
9	Soketli terminal, 3 kutuplu (röle terminali)	71037408
10	Boru sabitleme klipsi için dişli çubuk 105mm	71081257

10.5 İade

Örneğin onarım gibi iadelerde cihazın korumalı paketle gönderilmesi gerekir. Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar. Onarımlar sadece tedarikçinize ait servis birimi tarafından yapılabilir.



Cihazı onarım için gönderirken hatanın detaylarını açıklayan ve uygulamayı belirten bir not ekleyin.

10.6 İmha

Cihaz elektronik parçalar içerdiğinden, imha edileceği zaman elektronik atık olarak imha edilmelidir. Lütfen atıkların imhası konusunda ülkeniz için geçerli olan yerel düzenlemelere özellikle dikkat ediniz.

11 Teknik bilgi

11.1 Giriş

11.1.1 Ölçülen değişkenler

--> Bağlı sensörün dokümantasyonu

11.1.2 Ölçüm aralıkları

--> Bağlı sensörün dokümantasyonu

11.1.3 Giriş tipleri

Dijital sensör girişleri, Memosens ve Memosens protokolü

11.1.4 Kablo özelliği

Kablo tipi

Memosens veri kablosu veya sabit sensör kablosu, kablo uç manşonlarıyla birlikte

Kablo uzunluğu

Maks. 100 m (330 ft)

11.2 Çıkış

11.2.1 Çıkış sinyali

 $2 \ge 0/4 \ldots 20$ mA aktif, sensör devrelerinden ve birbirlerinden potansiyel olarak yalıtılmış

11.2.2 Yük

Maks. 500 Ω

11.2.3 Linearizasyon/aktarım durumu

Lineer

Alarm çıkışı bir "açık kollektör" olarak tanımlanır. Normal çalışma sırasında alarm çıkışı kapalıdır. Hata durumunda (F-hata, cihazda akım yoktur) "açık kollektör" açılır.

Maks. akım	200 mA
Maks. voltaj	30 V DC

11.3 Akım çıkışları, aktif

11.3.1 Ölçüm aralığı

0 ... 23 mA

11.3.2 Sinyal tanımlaması

Lineer

11.3.3 Elektrik spesifikasyonu

Çıkış voltajı

Maks. 24 V

11.3.4 Kablo özelliği

Kablo tipi

Öneri: kılıflı hat

Kesit

Maks. 1,5 mm² (16 AWG)

11.4 Röle çıkışları

11.4.1 Röle tipleri

2 değiştirme kontağı

11.4.2 Röle değiştirme kapasitesi

Maks. 3 A24 V DC Maks. 3 A253 V AC Min. 100 mW (5 V / 10 mA)

11.4.3 Kablo özelliği

Kesit

Maks. 2,5 mm² (14 AWG)

11.5 Kablolama

11.5.1 Elektrik bağlantısı



Bağlantı	Açıklama
87	Memosens kablo terminali, kahverengi, sensör güç beslemesi U+
88	Memosens kablo terminali, beyaz, sensör güç beslemesi U-
97	Memosens kablo terminali, yeşil, Com A
98	Memosens kablo terminali, sarı, Com B
SHD	Memosens kablo terminali, kılıf
D11	Alarm çıkışı terminali, +
D12	Alarm çıkışı terminali, -
L/+	
N/-	Transmiter besleme voltajı için terminal bağlantısı
⊜ PE	
133	Analog çıkış terminali 1, +

Bağlantı	Açıklama
134	Analog çıkış terminali 1, -
233	Analog çıkış terminali 2, +
234	Analog çıkış terminali 2, -
R11, R12, R13	Röle terminali 1
R21, R22, R23	Röle terminali 2

11.5.2 Besleme voltajı

Geniş aralıklı güç ünitesi 24 ... 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60Hz

- •
- Cihazın bir güç sivici yoktur
 - Cihazın yakınında korumalı bir devre kesici bulundurmanız gerekir.
 - Devre kesici, bir siviç veya güç sivici olabilir ve bunun cihazın devre kesicisi olduğu bir etiketle belirtilmelidir.

11.5.3 Güç tüketimi

Maks. 13,8 VA / 6,6 W

11.6 Performans özellikleri

11.6.1 Cevap süresi

Akım çıkışları

t₉₀ = maks. 500 ms 0 ile 20 mA arasında atlamak için

11.6.2 Referans sıcaklık

25 °C (77 °F)

11.6.3 Girişlerde maksimum ölçülen hata

--> Bağlı sensörün dokümantasyonu

11.6.4 Akım çıkışı çözünürlüğü

> 13 bit

11.6.5 Tekrarlanabilirlik

--> Bağlı sensörün dokümantasyonu

11.7 Montaj koşulları

11.7.1 Kurulum talimatları

Montaj konumu

Panel, boşluk 92 x 45 mm (3,62 x 1,77 in) Maks. panel kalınlığı 26 mm (1 in)

Kurulum konumu

Yönlendirme, ekranın okunabilirliği ile belirlenir.

Merkez görüntü eksenine göre her yönde +/- 45° maks. görüş açısı aralığı.



🖻 6 Panel boşluğu, boyutlar mm (in) cinsindendir

11.8 Çevre

11.8.1 Ortam sıcaklık aralığı

-10 ... +60 °C (14 ... 140 °F)

11.8.2 Saklama sıcaklığı

-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

11.8.3 Çalışma yüksekliği

< 2000 m (6561 ft) deniz seviyesine göre yükseklik

11.8.4 Elektromanyetik uyumluluk

EN 61326-1:2006 uyumlu parazit emisyonu ve parazit bağışıklığı, Endüstriyel alanlar için Sınıf A uyumludur

11.8.5 Koruma derecesi

Ön

Ön IP65 / NEMA 4X

Boru

Şok koruması IP20

11.8.6 Bağıl nem

5 ... 85 %, yoğuşmasız

11.9.1 Boyutlar



Transmiterin boyutları, mm (inç)

11.9.2 Ağırlık

0,3 kg (0,66 lbs)

11.9.3 Malzemeler

Muhafaza, kasa: Ön folyo: Polikarbonat Polyester, UV dayanıklı

11.9.4 Terminaller

Maks. 2,5 mm² (22-14 AWG; sıkıştırma torku 0,4 Nm (3,5 lb in)) hat, röle

11.10 Ekran ve çalıştırma elemanları

11.10.1 Çalıştırma elemanları



🖻 8 🛛 Ekran ve çalıştırma elemanları

- 1 Ölçülen değerleri ve konfigürasyon verilerini gösteren LC ekran
- 2 LED durum göstergesi, güç beslemesi bağlı
- 3 LED durum göstergesi, alarm fonksiyonu
- 4 LED durum göstergesi, limit siviç rölesi 1
- 5 LED durum göstergesi, limit siviç rölesi 2
- 6 Boyutları ve menü öğelerini gösteren nokta matrisli ekran
- 7 Operasyon tuşları

11.11 Sertifikalar ve onaylar

11.11.1 C€işareti

Uygunluk Beyanı

Ürün, harmonize Avrupa standartlarının gereksinimlerini karşılamaktadır.

Böylece ürün AB Direktiflerinin yasal gereksinimlerini de karşılar.

Üretici, cihaza CE işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

Diğer standartlar ve kılavuzlar

- IEC 60529: Muhafaza içerisindeki koruma derecesi (IP kodu)
- IEC 61010-1: 2001 Cor 2003
 Elektrikli ekipmanların ölçüm, kontrol ve laboratuvarda kullanımı için güvenlik gereksinimleri

İndeks

С

CE işareti
Cihaz konfigürasyonu
Ayar erişim koruması
C
Çalışma güvenliği 4
Е
Ekran sembolleri
Н
Hata mesajları
Hata teşhisi mesajları
•
Í
ikonlar
Düzenleme modu
Ekran
İşyeri güvenliği
P
Personel
Gereksinimleri 4

R

Röle																						21
	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	



71482168

www.addresses.endress.com

