Kezelési útmutató RMx621 / FML621

PROFINET modul ("PROFINET csatoló"), V3.03.01-től RMx621 / FML621 csatlakoztatása PROFINET-hez a külső modullal rendelkező soros RS485 interfésszel (HMS AnyBus Communicator PROFINET eszközhöz)





Tartalomjegyzék

1	Általános információ 4
1.1	Szállításkori károk 4
1.2 1.3	A csomag tartalma
1.4	Bizonyos típusú információkra
1.5	vonatkozó szimbólumok
1.6	Rövidítések listája / a fogalmak
	meghatározása 5
2	Beépítés 6
2.1	Funkcionális leírás
2.2	Követelmények
2.3 2.4	Csatlakozasok es kezeloelemek / DIN-sínre szerelés 7
2.5	Csatlakozások és kapcsolási rajz
2.6	PROFINET tűkiosztás 8
3	Üzembe helvezés
3.1	Az RMx621 / FML621 konfigurálása
3.2	A PROFINET csatoló konfigurálása 10
3.3	Eszközelnevezési szabályok 15
3.4	Allapotjelzok 15
4	Folyamatadatok 17
4 4.1	Folyamatadatok17Általános információ17
4 4.1 4.2	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17
4 4.1 4.2 5	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17
4 4.1 4.2 5	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő18
4 4.1 4.2 5 5.1	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő18Eszköz-hozzáférési pont (Device Access18
4 4.1 4.2 5 5.1	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő18Eszköz-hozzáférési pont (Device Access Point, DAP)18Modulok18
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	Folyamatadatok 17 Általános információ 17 Felépítés 17 PROFINET hálózatba történő 17 integrálás 18 Eszköz-hozzáférési pont (Device Access 18 Modulok 18 A folyamatadatok leképezése 19
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	Folyamatadatok 17 Általános információ 17 Felépítés 17 PROFINET hálózatba történő 17 integrálás 18 Eszköz-hozzáférési pont (Device Access 18 Modulok 18 A folyamatadatok leképezése 19
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device Access Point, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device Access Point, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal 15.1-ben történő konfigurálása22
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device AccessPoint, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal22A GSDML fájl importálása22
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device Access Point, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal 15.1-ben történő konfigurálása22A GSDML fájl importálása22A PROFINET csatoló integrálása24Fszköznevek és IP-konfiguráció24
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device AccessPoint, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal22A GSDML fájl importálása22A PROFINET csatoló integrálása24Eszköznevek és IP-konfiguráció24
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device AccessPoint, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal15.1-ben történő konfigurálása22A GSDML fájl importálása22A PROFINET csatoló integrálása24Eszköznevek és IP-konfiguráció24hozzárendelése24A bemeneti modul konfigurálása28
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device AccessPoint, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal15.1-ben történő konfigurálása22A GSDML fájl importálása24Eszköznevek és IP-konfiguráció24hozzárendelése24A bemeneti modul konfigurálása28A konfiguráció letöltése a PROFINET28
 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 	Folyamatadatok17Általános információ17Felépítés17PROFINET hálózatba történő17integrálás18Eszköz-hozzáférési pont (Device AccessPoint, DAP)18Modulok18A folyamatadatok leképezése19A PROFINET csatoló TIA Portal15.1-ben történő konfigurálása22A GSDML fájl importálása22A PROFINET csatoló integrálása24Eszköznevek és IP-konfiguráció24A bemeneti modul konfigurálása28A konfiguráció letöltése a PROFINET28

1 Általános információ

1.1 Szállításkori károk

Kérjük, azonnal értesítse a szállítót és a forgalmazót.

1.2 A csomag tartalma

- A jelen Használati útmutató
- HMS AnyBus Communicator PROFINET modul PROFINET eszközhöz
- Soros csatlakozó kábel RMx621 / FML621-hez
- CD-ROM GSDML fájllal és bitképekkel

Kérjük, azonnal értesítse a szállítót, ha hiányzik valamelyik alkatrész!

1.3 Biztonsági szimbólumok

	Szimbólum	Jelentés
	A VESZÉLY	VESZÉLY! Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.
4	FIGYELMEZTETÉS	FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
	A VIGYÁZAT	VIGYÁZAT! Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása könnyebb vagy közepes súlyosságú sérüléshez vezethet.
	ÉRTESÍTÉS	MEGJEGYZÉS : Ez a szimbólum olyan eljárásokat és egyéb tényeket jelöl, amelyek nem eredményezhetnek személyi sérülést.

1.4 Bizonyos típusú információkra vonatkozó szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Megengedett Megengedett eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
	Előnyben részesített Előnyben részesített eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
×	Tilos Tiltott eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
i	Tipp További információkat jelez.
	Dokumentációra való hivatkozás.
	Oldalra való hivatkozás.
	Ábrára való hivatkozás.
	Figyelmeztetés vagy betartandó egyedi lépés.
1., 2., 3	Lépések sorrendje.

Szimbólum	Jelentés
L >	Egy lépés eredménye.
?	Segítség probléma esetén.
	Szemrevételezés.

1.5 Szimbólumok az ábrákon

Szimbólum	Jelentés	Szimbólum	Jelentés
1, 2, 3,	Tételszámok	1., 2., 3	Lépések sorrendje
A, B, C,	Nézetek	A-A, B-B, C-C,	Szakaszok
EX	Veszélyes terület	\bigotimes	Biztonságos terület (nem veszélyes terület)

1.6 Rövidítések listája / a fogalmak meghatározása

PROFINET csatoló

Az alábbi szövegben a "PROFINET csatoló" kifejezés a PROFINET eszközhöz való HMS AnyBus Communicator külső PROFINET modul megjelölésére szolgál.

PROFINET vezérlő

PROFINET vezérlőnek nevezünk minden olyan egységet, amely PROFINET master funkciókat tölt be, mint például a PLC és a PC plug-in board-ok.

2 Beépítés

2.1 Funkcionális leírás

A PROFINET csatlakozás egy külső PROFINET csatoló segítségével kerül kialakításra. A modul az RMx621 / FML621 RS485 interfészéhez (RxTx1) csatlakozik.

A PROFINET csatoló masterként működik az RMx621 / FML621 irányában, és a folyamatértékeket másodpercenként olvassa be a puffermemóriájába.

A PROFINET irányában a PROFINET csatoló egy PROFINET eszköz funkciója szerint üzemel, és a pufferelt folyamatértékeket kérésre elérhetővé teszi a buszon (ciklikus adatátvitel).

Az architektúrára vonatkozóan lásd a következő ábrát.



2.2 Követelmények

A PROFINET opció a V 3.09.00 és újabb firmware verziójú RMx621-hez és a V1.03.00 és újabb firmware verziójú FML621-hez érhető el.

2.3 Csatlakozások és kezelőelemek



- 1 Állapot LED-ek
- 2 Terepibusz-kapcsolat
- 3 RMx621, FML621 csatlakozás
- 4 Csatlakozás a tápfeszültséghez

2.4 DIN-sínre szerelés



- 1 Felpattintás
- 2 Leválasztás

2.5 Csatlakozások és kapcsolási rajz

Az RMx621 / FML621 csatlakoztatása PROFINET csatolóval.



A színkód a mellékelt kábelre vonatkozik.

2.6 PROFINET tűkiosztás



Tűszám	Jel	Jelentés
Ház	Árnyékolás	Funkcionális földelés
1	TD+	Tx (+)
2	TD-	Tx (-)
3	RD+	Rx (+)
4	Termination	Lezárás
5	Termination	Lezárás
6	RD-	Rx (-)
7	Termination	Lezárás
8	Termination	Lezárás

3 Üzembe helyezés

3.1 Az RMx621 / FML621 konfigurálása

Az RMx621/ FML621 főmenüjében (**Communication** \rightarrow **RS485(1)**) az RS485(1) interfész paramétereit a következőképp kell konfigurálni: állítsa a **Unit address**-t 1-re és a **Baud rate**-et 38400-ra.



A kimeneti folyamatértékek számát a főmenüben kell megadni **Communication** → **Anybus Gateway** → **Number**. A maximális szám 48-ra korlátozódik. A következő lépésekben az egyes offset címek a kiválasztási listák segítségével hozzárendelésre kerülnek a kívánt folyamatértékhez.



A folyamatértékek további feldolgozásának megkönnyítése érdekében az offset címek listája a ReadWin® 2000 operációs szoftverrel is kinyomtatható.

A PROFINET-tel megjelenített folyamatértékek meghatározásakor vegye figyelembe, hogy ugyanaz a folyamatérték egynél több címre is beállítható.

A továbbítandó folyamatértékek mértékegységét a főmenüben kell megadni Communication \rightarrow Anybus Gateway \rightarrow Units.



A kijelzési mértékegységeket (**Display units**) állítsa azon mértékegységek használatára, melyeket az adattovábbítás kijelzéséhez konfigurált.

Térfogatáram	1/s
Hőmérséklet	٦°
Nyomás	bar
Hőmennyiség	kJ
Hőáram (kimenet)	kW (kJ/s)
Tömegáram	kg/s
Korrigált térfogat	(N)1/s
Teljes térfogat	1
Teljes tömeg	kg
Teljes korrigált térfogat	(N)1
Sűrűség	kg/m ³
Entalpia	kJ/kg

Az alapértelmezett mértékegységeket (**Default units**) állítsa az alábbi alapértelmezett mértékegységek használatára az adatátvitelhez:

3.2 A PROFINET csatoló konfigurálása

A PROFINET csatoló gyárilag előkonfigurált az RMx 621 / FML 621 eszközzel való kommunikációhoz. Az eszköznéven és az IP-konfiguráción kívül további beállításokra nincs szükség.

Mivel a PROFINET csatoló gyárilag előkonfigurált, ezért csereeszközként csak az Endress+Hauser-en keresztül vásárolt előkonfigurált PROFINET csatolót lehet használni. A HMS-en keresztül vásárolt PROFINET csatoló nem használható, mivel nem tartalmazza az előkonfigurált beállításokat.

A Discovery and Basic Configuration (DCP) protokoll szolgál az eszköznév és az IPbeállítások konfigurálására. A konfiguráláshoz a DCP protokollt támogató konfigurációs eszközök (pl. PRONETA) használhatók.

A következő példa az eszköznév és egy statikus IP-konfigurálását szemlélteti a PRONETA elnevezésű SIEMENS eszköz használatával. Itt feltételezzük, hogy a hálózati adapter már kiválasztásra került a PROFINET hálózathoz való hozzáféréshez.

A Home		Help
	Network Analysis	Online: Show topology and configure devices Offline: Show topologies Comparison: Compare online and offline topologies Configuration: Adopt device names from an offline topology
	IO Test	Force and monitor values of SIMATIC ET 200 devices
	Y Settings	Change PRONETA settings

Az eszközben kattintson a **Network analysis** lehetőségre az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.

n Home						► He
Online Offline Comparison Configuration						
°n 🗗				Search for devi	ices 🔎	Scan
Graphical View - Online			ice Table - On	line		
		#	Name	Device Type	IP Address	
		1	b	SCALANCE X-300	192.168.0.30	
	2		Anybus Communicator	0.0.0.0		
	•					
Anglead communicator						

A PROFINET csatoló eszköznév és érvényes IP-konfiguráció (0.0.0.0) nélkül kerül leszállításra a gyárból.

A Home					▶ He
Online Offline Comparison Configuration					
° <mark>m</mark> 🗗			Search for devi	ices 🔎	Scan
Graphical View - Online	Dev	ice Table - On	line		
	#	Name	Device Type	IP Address	
	1	b	SCALANCE X-300	192.168.0.30	
1 2 3 4	2		Anybus Communicator	0.0.0.0	
Start Flashing LED Open Web Browser Set Network Parameters Reset Network Parameters					

A megjelenített hálózatban kattintson jobb gombbal a PROFINET csatolóra, és válassza a **Set network parameters** lehetőséget.

Ha több PROFINET csatoló van a hálózatban, akkor a **Start flashing LED** funkció használatával lehet meghatározni, hogy ez-e a megfelelő eszköz. Az aktiválás után a modul állapotjelző LED (→ 🗎 15) addig villog, amíg az a **Stop flashing LED** funkcióval leállításra nem kerül.

Please select your network	c parameters					
• Assign Device Name	anybus g	ateway				
O IP Configuration						
 Static IP Configu 	uration					
IP Addre	SS	0.	Ο.	0. (
Network	Mask	0.	Ο.	0. (
Use rou	ter for gateway	0.	Ο.	0. (
 Obtain IP config 	juration from a DH	CP server an	id ide	ntified	by	
MAC Ad	dress					
O Device N	lame					
🔿 Client ID)					
Devices connected to appropriately protecte network segmentation visit <u>http://www.sieme</u>	an enterprise network d against unauthorize n. For more informatio ens.com/industrialsecu	or directly to d access, e.g. n about indus rity	the in by use strial s	ernet r of fire ecurity,	nust be valls an please	d
Apply settings perman	ently					

A most megnyíló párbeszédpanelen válassza az Assign device name lehetőséget, és adjon meg egy eszköznevet a szomszédos szövegmezőbe. Ennek során feltétlenül tartsa be az eszközelnevezési szabályokat (→ 🗎 15). A **Set** gombra kattintva továbbítja az eszköznevet a PROFINET csatolóra, és bezárja a párbeszédpanelt.



►

Az eszköznév PROFINET csatolóba való tartós elmentéséhez jelölje be az Apply settings permanently dobozt. Ha nem jelöli be ezt a dobozt, akkor az eszköznév csak ideiglenesen kerül alkalmazásra, és a PROFINET csatoló újraindításakor az utolsó elmentett eszköznév váltja fel.

►

Please select your network p	arameters		
O Assign Device Name	anybus g	ateway	
IP Configuration			
 Static IP Configura 	ition		
IP Address		192.168. 0.20	
Network M	lask	255.255.255. 0	
Use router	for gateway	0. 0. 0. 0	
 Obtain IP configur 	ation from a DHC	P server and identified by	
MAC Addre	255		
O Device Nar	ne		
🔵 Client ID			
Devices connected to an appropriately protected a network segmentation. F visit <u>http://www.siemens</u>	enterprise network igainst unauthorized for more information .com/industrialsecu	or directly to the internet must be d access, e.g. by use of firewalls and n about industrial security, please <u>rity</u>	
 Apply settings permanen 	itly		

A fent leírtak szerint ismét kattintson jobb gombbal a PROFINET csatolóra, és válassza a **Set network parameters** lehetőséget. A megnyíló párbeszédpanelen válassza az **IP configuration** lehetőséget, és adjon meg egy érvényes IP-konfigurációt. A **Set** gombra kattintva továbbítja az eszköznevet a PROFINET csatolóra, és bezárja a párbeszédpanelt.

Az IP-konfiguráció PROFINET csatolóba való tartós elmentéséhez jelölje be az **Apply** settings permanently dobozt. Ha nem jelöli be ezt a dobozt, akkor az IP-konfiguráció csak ideiglenesen kerül alkalmazásra, és a PROFINET csatoló újraindításakor az utolsó elmentett IP-konfiguráció váltja fel.

🔒 Home					He
Online Offline Comparison Configuration					
°n 🗗			Search for dev	ices 🔎	Scan
Graphical View - Online	Der	vice Table - Online			
	#	Name	Device Type	IP Address	
	1	b	SCALANCE X-300	192.168.0.30	
1 2 3 4	2	anybus gateway	Anybus Communicator	192.168.0.20	
Anybus gateway Anybus Communicator					

A PROFINET csatolónak el kellett mentenie és alkalmaznia kellett mind az eszköz nevét, mind pedig az IP-konfigurációt.

3.3 Eszközelnevezési szabályok

- A név egy vagy több névelemből áll, melyeket egy pont választ el egymástól [.]
- A név összesen 240 karakter hosszúságú lehet (kisbetűk, számjegyek, kötőjel vagy pont).
- Az eszköznéven belüli névelem vagyis a két pont közötti karakterlánc nem lehet hosszabb 63 karakternél.
- A névelem a következő karakterekből állhat: [a-z, 0-9, -].
- Az eszköznév nem kezdődhet és nem végződhet "-" karakterrel.
- Az eszköznév nem kezdődhet számjegyekkel.
- Az eszköznév nem lehet n.n.n.n formátumú (n = 0-999)
- Az eszköznév nem kezdődhet a "port-xyz" vagy "port-xyz-abcde" karakterlánccal (a, b, c, d, e, x, y, z = 0-9).

Példák eszköznevekre:

- coupler-1.machine-1.component-1
- coupler005

3.4 Állapotjelzők

A 6 fénykibocsátó dióda jelzi a PROFINET csatoló aktuális állapotát és a PROFINET vezérlővel folytatott ciklikus adatcserét.



LED	Leírás	Kijelző	Állapot	Műveletek
1	Komm. állapot	Zöld	A kommunikáció létrejött egy PROFINET vezérlővel. A vezérlő "RUN" állapotban van	
		Zölden villog	A kommunikáció létrejött egy PROFINET vezérlővel. A vezérlő "STOP" állapotban van	
		Ki	Nem jött létre kommunikáció egy PROFINET vezérlővel.	Ellenőrizze a hálózati kábelezést Ellenőrizze az érintett alkatrészek konfigurációját (PROFINET vezérlő, kapcsolók stb.)
2	Modul állapota	Zöld	A PROFINET csatoló üzemkész	
		Zölden villog	Az eszközazonosítás aktiválása egy konfigurációs eszközzel (pl. PRONETA "Start flashing LED" funkció)	Kapcsolja ki az azonosítást, ha már nincs rá szükség
		Egyszer pirosan villan	Konfigurációs hiba	Ellenőrizze a PROFINET vezérlő konfigurációját
		3x pirosan villan	Hiányzik az eszköznév és/vagy az IP-konfiguráció	Állítsa be újra az eszköznevet és/vagy az IP-konfigurációt

LED	Leírás	Kijelző	Állapot	Műveletek
		4x pirosan villan	Eszközhiba	Az eszköz meghibásodott
		Ki	Tápfeszültség meghibásodása	Ellenőrizze a tápfeszültséget
3	Kapcsolat/tevékenység	Zöld	Hálózati kapcsolat elérhető	
		Zölden villog	Az adatátvitel aktív	
		Ki	Nincs hálózati kapcsolat	Ellenőrizze a hálózati kábelt
4	NOT USED (nincs használatban)			
5	SUBNET STATUS	Zöld	Az adatcsere folyamatban van	PROFINET csatoló bekötésének
	(alhalozati allapot)	Zölden villog	Az adatcsere szünetel	FML621; a kommunikációs
		Piros	Nem lehetséges adatcsere	paraméterek ellenőrzése az RMx621 / FML621-ben
		Ki	Tápfeszültség meghibásodása	Ellenőrizze a tápfeszültséget
6	DEVICE STATUS	Zöld	Inicializálás	
	(eszköz állapota)	Zölden villog	PROFINET csatoló üzemel	
		Piros/zöld villogás	A konfiguráció hibás	Az eszköz meghibásodott
		Ki	Tápfeszültség meghibásodása	Ellenőrizze a tápfeszültséget

4 Folyamatadatok

4.1 Általános információ

A konfigurált alkalmazásoktól függően különféle folyamatváltozók kerülnek kiszámításra a RMx621/FML621-ben és állnak rendelkezésre a kiolvasáshoz.

A kiszámított értékeken kívül a bemeneti változók is kiolvashatók az RMx621/ FML621ből.

4.2 Felépítés

Minden folyamatérték 5 bájtot foglal el a folyamatmegjelenítésben.

Az első 4 bájt egy 32 bites lebegőpontos számnak felel meg, az IEEE-754 szerint (MSB először).

32 bites lebegé	őpontos szám	(IEEE-754)
-----------------	--------------	------------

Oktett	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Jel	(E) 2 ⁷	(E) 2 ⁶					(E) 2 ¹
2	(E) 2 ⁰	(M) 2 ⁻¹	(M) 2 ⁻²					(M) 2 ⁻⁷
3	(M) 2 ⁻⁸							(M) 2 ⁻¹⁵
4	(M) 2 ⁻¹⁶							(M) 2 ⁻²³

Jel = 0: pozitív szám Jel = 1: negatív szám

 $Szám = -1^{jel} \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$

E	=	expor	iens:	M =	mantissza	
_		CADUI.	iciio,	111	manussza	

Példa: 40 F0 00 00 h	= 0100 0000 1111 0000 0000 0000 0000 00
Érték	$= -1^0 \cdot 2^{129-127} \cdot (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$
	$= 1 \cdot 2^2 \cdot (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$
	= 1 · 4 · 1.875 = 7.5

Az utolsó bájt jelzi az állapotot:

80h = érvényes érték

81h = érvényes érték határérték-túllépéssel (relékimenethez kapcsoltan)

10h = érvénytelen érték (pl. kábeláramkör megszakadt)

00h = nincs elérhető érték (pl. kommunikációs hiba az alhálózaton)

A számított értékek esetében (pl. tömegáram) az összes használatban lévő bemenet és az alkalmazás riasztási állapota ellenőrzésre kerül. Ha ezen változók valamelyikében "fault" (hiba) jelzés jelenik meg, akkor a számított érték "10h" státuszt kap, vagyis az érték érvénytelen.

Példa:

Temp1 kábeláramkör megszakadt; riasztási típus: hiba => számított tömegáram (10h)

Temp1 kábeláramkör megszakadt; riasztási típus: értesítés => számított tömegáram (80h)

A továbbított folyamatértékek száma az energiamenedzser ("energy manager") konfigurációjában kerül meghatározásra, . A minimális szám 1 folyamatérték (5 bájt), a maximális pedig 48 folyamatérték (240 bájt).

5 PROFINET hálózatba történő integrálás

A PROFINET csatoló PROFINET hálózatba történő integrálásához egy GSDML fájl szükséges. Ez a fájl a PROFINET csatoló funkcionális hatókörét írja le, és egy megfelelő konfigurációs eszközbe kell importálni. A GSDML fájl konfigurációs eszközbe történő importálásának és felhasználásának módja a konfigurációs eszköztől függ. További információért a felhasználóknak az adott konfigurációs eszközt kell igénybe venniük.

Például a SIEMENS TIA Portal V15.1 használatával történő integrálási eljárást a 6., "Az RMx621 / FML621 konfigurálása" c. fejezet ismerteti $\rightarrow \cong 22$.

A következő fájlok szükségesek:

- Eszközleírás: GSDML-V2.3-HMS-ABC_PROFINET_IO-20141127.xml
- Az eszköz képe: GSDML-010C-0002-ABC-PRT.bmp

Ezek Readwin® 2000 CD-ROM-on, a **\GSD\RMS621 RMC621 RMM621\PROFINET** könyvtárban találhatók

5.1 Eszköz-hozzáférési pont (Device Access Point, DAP)

Az eszköz-hozzáférési pont (DAP) leírja az eszköz alapvető funkcióit (beleértve a portok, a rendelkezésre álló modulok számát stb.).

A felhasználók a következő DAP-ok közül választhatnak:

- RT Migration
- RT Migration (FW >=4.02)
- RT Standard

RT Standard-et elsősorban az integráláshoz kell használni. Régebbi PRORINET hardver (pl. régebbi S7-300) használata esetén az **RT Migration (FW>=4.02)** használható abban az esetben, ha az **RT Standard** problémákat okoz.

Az RT Migration használata nem megengedett.

5.2 Modulok

A továbbítandó adatokat a GSDML fájlban leírt modulok definiálják.

A felhasználók a következő modulok közül választhatnak:

- Egyéb modulok: üres hely
- Kimeneti modulok: outputs xxx byte(s)
- Bemeneti/kimeneti modulok: inputs/outputs xxx byte(s) (xxx bájtos bemenetek/ kimenetek)
- Bemeneti modulok: inputs xxx byte(s) (xxx bájtos bemenetek)

(xxx = a továbbított bájtok száma: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512)

A PROFINET csatolót a gyárban úgy konfigurálják, hogy az RMx621 / FML621-ből kiolvasott adatok csak a PROFINET vezérlőre kerülnek elküldésre. A PROFINET vezérlőről a PROFINET csatolóra továbbított adatok nem kerültek elfogadásra / visszautasításra kerültek a PROFINET csatoló által. Ez azt jelenti, hogy csak a bemeneti modulokat lehet használni az integráláshoz. Más modulok használata nem szükséges. Ezért más modulok nem használhatók. Legalább 1 modult kell konfigurálni az adatátvitelhez. Legfeljebb 63 modul konfigurálható.

A továbbítandó összes adat nem haladhatja meg a 256 bájtot. Példa:

1x "inputs 256 bytes" (256 bájtos bemenet) vagy

2x "inputs 128 bytes" (128 bájtos bemenet) vagy

3x "inputs 64 bytes" (64 bájtos bemenet) + 2x "inputs 32 bytes" (32 bájtos bemenet), stb.

5.3 A folyamatadatok leképezése

A 4. "Folyamatadatok" c. fejezetben leírtaknak megfelelően $\rightarrow \bigoplus 17$, az RMx621 / FML621-ben konfigurált folyamatértékek a PROFINET csatolóban 5 bájtos blokkokban pufferolódnak, a 0 offset értékkel kezdődően.

Az **inputs xxx** modulok (lásd az "5.2 Modulok" c. fejezetet → 🗎 18) megadják, hogy egy PROFINET vezérlő hány bájtot olvas ki a PROFINET csatolóból. Maximálisan 256 bájt olvasható ki a PROFINET csatolóból attól függetlenül, hogy hány folyamatérték van konfigurálva az RMx621 / FML621-ben. Azon bájtok továbbítása, melyek egyetlen folyamatértékhez sincsenek hozzárendelve, mindig 0 értékkel történik. Például:

Mind a 48 folyamatérték konfigurálva van az RMx621 / FML621-ben. Egy **inputs 256 bytes** modul van konfigurálva a PROFINET vezérlőben. A folyamatértékek a következőképpen kerülnek továbbításra:

Folyamatértékek	PROFINET csatoló	PROFINET vezérlő	
	Byte offset	Modul	Byte offset
1. folyamatérték	0	Inputs 256 bytes (256 bájtos bemenetek)	0
	1		1
	2		2
	3		3
1. folyamatérték állapota	4		4
2. folyamatérték	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
2. folyamatérték állapota	9		9
3. folyamatérték	10		10
	11		11
	12		12
	13		13
3. folyamatérték állapota	14		14
46. folyamatérték	225		225
	226		226
	227		227
	228		228
46. folyamatérték állapota	229		229
47. folyamatérték	230		230

	231	231
	232	232
	233	233
47. folyamatérték állapota	234	234
48. folyamatérték	235	235
	236	236
	237	237
	238	238
48. folyamatérték állapota	239	239
Nincs folyamatérték = 0	240	240
	241	241
	254	254
	255	255

A bemeneti modulok bármilyen módon kombinálhatók, feltéve, hogy a maximális adathossz és a modulok maximális száma nem kerül túllépésre. A konfigurált moduloktól függően egy folyamatérték részei több modul között is feloszthatók.

Példa: 3 folyamatérték van konfigurálva az RMx621 / FML621-ben. 1x "inputs 8 bytes" és 2x "inputs 4 bytes" van konfigurálva a PROFINET vezérlőben. A folyamatértékek a következőképpen kerülnek továbbításra:

Folyamatértékek	PROFINET csatoló	PROFINET vezérlő	
	Byte offset	Modul	Byte offset
1. folyamatérték	0	Inputs 8 bytes (8 bájtos bemenetek)	0
	1	_	1
	2	_	2
	3	_	3
1. folyamatérték állapota	4	_	4
2. folyamatérték	5	_	5
	6	_	6
	7	_	7
	8	Inputs 4 bytes (4 bájtos bemenetek)	0
2. folyamatérték állapota	9	_	1
3. folyamatérték	10	_	2
	11	_	3
	12	Inputs 4 bytes (4 bájtos bemenetek)	0
	13	_	1
3. folyamatérték állapota	14		2
Nincs folyamatérték = 0	15		3

=> 1. folyamatérték + állapot: teljes egészében az **inputs 8 bytes** modulban van.

=> 2. folyamatérték + állapot: a folyamatérték első 3 bájtja az **inputs 8 bytes** modulban, utolsó bájtja és a kapcsolódó állapot az első **inputs 4 bytes** modulban van.

=> 3. folyamatérték + állapot: a folyamatérték első 2 bájtja az első **inputs 4 bytes** modulban, utolsó 2 bájtja és a kapcsolódó állapot a második **inputs 4 bytes** modulban van.

A bájtok modulok közötti megoszlásának elkerülése érdekében ajánlatos olyan modult választani, amelyben az összes konfigurált folyamatérték továbbításra kerül (ebben az esetben 1x **inputs 16 bytes** vagy annál nagyobb).

Alternatív megoldásként egy **inputs 4 bytes** modul (= folyamatérték) és egy azt követő **inputs 1 byte** modul (= a folyamatérték állapota) kombinációjának használata is lehetséges a folyamatértékek leképezéséhez (beleértve az állapotot).

Folyamatértékek	PROFINET csatoló	PROFINET vezérlő	
	Byte offset	Modul	Byte offset
1. folyamatérték	0	Inputs 4 bytes (4 bájtos bemenetek)	0
	1		1
	2		2
	3		3
1. folyamatérték állapota	4	Inputs 1 byte (1 bájtos bemenet)	0
2. folyamatérték	5	Inputs 4 bytes (4 bájtos bemenetek)	0
	6		1
	7		2
	8		3
2. folyamatérték állapota	9	Inputs 1 byte (1 bájtos bemenet)	0
3. folyamatérték	10	Inputs 4 bytes (4 bájtos bemenetek)	0
	11		1
	12		2
	13		3
3. folyamatérték állapota	14	Inputs 1 byte (1 bájtos bemenet)	0

6 A PROFINET csatoló TIA Portal 15.1-ben történő konfigurálása

Az alábbi szakaszok ismertetik, hogy hogyan lehet a PROFINET csatolót integrálni a PROFINET hálózatba.

A következő előkonfigurációk szükségesek az integráláshoz:

- Az RMx621 / FML621 úgy van konfigurálva, hogy 3 folyamatérték kerüljön továbbításra.
- Az RMx621 / FML621 a mellékelt csatlakozókábel segítségével csatlakozik a PROFINET csatolóhoz, és az adatátvitel aktív.
- Be van állítva egy PROFINET hálózat (a PROFINET vezérlő, a PROFINET csatoló és a TIA Portalt futtató számítógép össze vannak kapcsolva).
- A TIA Portalon létrejön egy, a PROFINET vezérlőt tartalmazó projekt, és a PROFINET hálózathoz való hozzáférés már konfigurálva van.

6.1 A GSDML fájl importálása



Az **Options** menüben válassza ki a **Manage general station description files (GSD)** bevitelt.

2. A most megnyíló párbeszédpanelen válassza ki a GSDML fájlt tartalmazó mappát (a képet is) a **Source path** alatt.

So	Durce path: C:\RMx_621_TTA\RMx621\AdditionalFil	es\GSD			
	File	Version	Language	Status	Info
	GSDML-V2.3-HMS-ABC_PROFINET_IO-20141127.xml	V2.3	English, Ger	Already ins	Anybus
<					1

Válassza ki a GSDML fájlt, és kattintson az **Install** gombra a GSDML fájl importálásának megerősítéséhez.

 A GSDML fájl importálása után a fájl megjelenik a ha 	rdverkatalógusban.
Hardware catalog 🗖 🔳 🕨	
Options	
	Haro
✓ Catalog	Iwa
<search></search>	6
✓ Filter Profile: <all></all>	atal
Controllers	De la companya de la comp
► 🛅 HMI	
Constant PC systems	8
Network components	nli
Detecting & Monitoring	net
► 🛅 Distributed I/O	00
Power supply and distribution	5
Field devices	
✓ ☐ Other field devices	
Additional Ethernet devices	as
▼ ■ PROFINET IO	ŝ
Drives	
► Lim Encoders	
▼ Li Gateway	libr
Anybus Communicator PN IO	arie
Generation and a second an	S.
General	
Sensors	
PROFIBUS DP	

A0041893

	Topology view A Network view	Device view	Ontions
C Network 22 Connections HM connection			
		-	
			✓ Catalog
			<search></search>
pn-io	ABC-PRT		Filter Profile: <all></all>
CPU 315-2 PN/DP	RT Standard		Controllers
	Not assigned		▶ 🔚 HMI
			PC systems
		=	Drives & starters
PN/IE_1			Network components
			Detecting & Monitoring
			Distributed I/O
			Power supply and distribution
			Field devices
			 Other field devices
			Additional Ethernet devices
			✓ PROFINET IO
			Drives
			Encoders
			✓ ☐ Gateway
			 Image: Image: Ima
			 Anybus Communicator
			Im Migration
			RT Standard
		- 3	SIEMENS AG
		<	General
		- Ā	Consors
			PROFIBUS DP

6.2 A PROFINET csatoló integrálása

A GSDML fájl importálása után váltson a **Network view**-ra. A drag-and-drop funkció segítségével húzza a PROFINET csatolót a hardverkatalógusból a **Network view**-ba.

	📲 Topology vie	ew 🔒 Network view	Device vie
Network Connections	onnection 💌 👯 🛄	🛄 🔍 ±	-
pn-io CPU 315-2 PN/DP	ABC-PRT RT Standard <u>pn-io</u>	8	
	PN/IE 1		

Majd létesítsen PROFINET hálózati kapcsolatot a PROFINET vezérlővel. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a bal egérgombot a PROFINET csatoló hálózati felületén (lásd a piros jelölést a PROFINET csatolón). Az egérgomb lenyomva tartásával mozgassa az egeret a PROFINET vezérlő hálózati felületére (lásd a piros jelölést a PROFINET vezérlőn), majd engedje el az egérgombot.

 A PROFINET vezérlő és a PROFINET csatoló között most egy kapcsolatnak kellett létrejönnie, melynek eredményeként a PROFINET csatoló most a PROFINET hálózat részét képezi.

6.3 Eszköznevek és IP-konfiguráció hozzárendelése

1. Váltson a **Deview view**-ra és válassza a PROFINET csatolót.

Avxx21 -> Origiouped devices > anyous-gateway [kt] Standard] Z = X Topology view Network view Device view # anyous-gateway [kt] Standard Z =
< III > 100% •, 9 •
anybus-gateway (RT Standard)
General ID tags System constants Lexts

A megjelenített eszköz alatt válassza a Properties, majd a Generalfület.



Ha a **Properties** fül el van rejtve, akkor azt úgy jelenítheti meg, ha bal egérgombbal duplán kattint a PROFINET csatolóra.

- > A kívánt nevet a General menü Name mezőjében rendelje hozzá (lásd a fenti képernyőképet).
- A Generate PROFINET device name automatically beállítás alapértelmezetten engedélyezve van. Emiatt az itt konfigurált név megegyezik a PROFINET csatolóhoz hozzárendelt eszköznévvel. Ha ez nem kívánatos, akkor ezt a PROFINET interface [x1] menüben módosíthatja.

		Configured PRO	FINET device		
		PROFINET devic	ce name: anybus-gate	way	•
		Dev	vice type: RT Standard		
		Online access			
		Type of the PG/PC i	interface: 🖳 PN/IE		.
		PG/PC i	interface: 🛛 🔛 Realtek PC	le GBE Family Controller <	:2> 🔻 🖲 🖸
		Douise filter			
		Device filter			
		🛃 Only show	devices of the same type		
		Only show	devices with bad parame	ter settings	
		Only show	devices without names		
	Accessible devic	ces in the network:			
	IP address	MAC address	Device	PROFINET device name	Status
_	192.168.0.20	00-30-11-31-57-90	Anybus Communicator	anybus-gateway	🕑 ок
Elsch I ED					
Flash LED					
🔲 Flash LED	<				

Jobb gombbal kattintson a PROFINET csatolóra, és válassza az **Assign device name** lehetőséget.

→ Az Update list funkcióval a csatlakoztatott hálózatban lévő eszközök keresése fut le, és a hozzáférhető eszközök kerülnek felsorolásra. Ha több PROFINET csatoló található a hálózatban, és ha itt fel van sorolva, akkor a kívánt PROFINET csatoló optikai úton azonosítható a Status LED modul segítségével (jelölje be a Flash LED dobozt), vagy a PROFINET csatoló egyedi MAC-címével.

A MAC-cím a PROFINET csatoló oldalára van nyomtatva.



Az IP-vel kapcsolatos beállítások konfigurálásához váltson a **PROFINET interface [x1]** menüre, majd az **Ethernet addresses** almenüre.

- 2. Az **IP protocol** részben adja meg a kívánt beállításokat az IP-konfigurációhoz.
 - Az Interface networked with részben a Subnet mező mutatja a 6.2 "A PROFINET csatoló integrálása" c. fejezetben létrehozott kapcsolatot → 🗎 24. A közvetlen "vezetékezés" alternatívájaként itt konfigurálható a PROFINET hálózat is.

RMx621 → Ungrouped devices → anybus-gate	way [RT Standard]					_ 7	Ξ×	Hardware catalog
		a Topolog	view	n Netw	ork view	Device vie	w	Options
anybus-gateway [RT Standard 🔹 🔭 📑	Device overview							
	1 Module	Rack	Slot	I address	Q address	Туре		✓ Catalog
-0 ²⁴ 03	 anybus-gateway 	0	0	2042*		RTStandard	.^	<search></search>
	Interface	0	0 X1	2041*		ABC-PRT		Filter Profile
aviau.	Input 004 bytes_1	0	1	256259		Input 004 bytes		
	Input 001 byte_1	0	2	260		Input 001 byte		Head module
	Input 004 bytes_2	0	3	261264		Input 004 bytes		
	Input 001 byte_2	0	4	265		Input 001 byte	-	 Input modules
	Input 004 bytes_3	0	5	266269		Input 004 bytes		Input 001 by
	Input 001 byte 3	0	6	270		Input 001 byte		Input 002 by
		0	7					Input 004 by
		0	8					Input 008 by
		0	9					Input 016 by
		0	10					Input 032 by
		0	11					Input 064 by
		0	12					Input 128 by
•		0	13					Input 256 by
		0	14					Input 512 by
		0	15					Input/Output m
		0	16					Other modules
		0	17					Output module
		0	18					
		0	19					
		0	20					
		0	21					
		0	22					
		ő	23					
		0	24					
		0	25					
		0	26					
× -			27				~	

6.4 A bemeneti modul konfigurálása

Nyissa meg a Device view alatti Device overview fület.

- 2. A drag-and-drop funkció segítségével húzza át a bemeneti modulokat a hardverkatalógusból, és rendelje hozzá azokat a nyílásokhoz.

6.5 A konfiguráció letöltése a PROFINET vezérlőre

Mielőtt a konfigurációt továbbítaná a PROFINET vezérlőre, azt először le kell gyűjteni a TIA Portalon.



Ehhez a jobb egérgombbal kattintson a PROFINET vezérlőre a **Project tree** területen, és a **Compile** menüben válassza ki a **Hardware and software (only changes)** bevitelt.



A legyűjtést követően jobb egérgombbal ismét kattintson a PROFINET vezérlőre, és a **Download to device** menüben válassza ki a **Hardware and software (only changes)** bevitelt.

40 Qi Proio Ready for loading. Load "pr-io" A Protection Protection from unauthorized access Devices connected to an enterprise network or directly to the intermet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of frewalls and network segmentation. For more information about inductrial security please visit A * * * V * Stop modules The modules are stopped for downloading to device. Stop all V * Device configurati Delete and replace system data in target Download to device V * Software Download software to device Consistent download	Status	1	Target	Message	Action
Protection Protection from unauthorized access Devices connected to an enterprise network or directly to the intermer must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of frewalls and network segmentation. For more information about industrial security please visit inttp://www.siemens.com/industrialsecurity • Stop modules The modules are stopped for downloading to device. Stop all • Device configurati Delete and replace system data in target Download to device • Software Download software to device	40	A	▼ pn-io	Ready for loading.	Load 'pn-io'
Devices connected to an enterprise network or directly to the intermet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of frewalls and network segmentation. For more information about industrial security please visit http://www.siemens.com/industrialsecurity • Stop modules • Device configurati Delete and replace system data in target • Software • Software • Download software to device • Software • Device consistent download • Device • Software • Download software to device • Software • Device • Device • Device • Software • Device • Device		4	 Protection 	Protection from unauthorized access	
Stop modules The modules are stopped for downloading to device. Stop all Stop all Software Download software to device Consistent download		4		Devices connected to an enterprise network or directly to the internet must be appropriately protected against unauthorized access, e.g. by use of firevalls and network segmentation. For more information about industrial security, please visit http://www.simems.com/industrialsecurity	
Device configurati Delete and replace system data in target Download to device Software Download software to device Consistent download		0	Stop modules	The modules are stopped for downloading to device.	Stop all
Software Download software to device Consistent download		0	Device configurati	Delete and replace system data in target	Download to device
		0	Software	Download software to device	Consistent download
	<				

A megnyíló párbeszédpanelen kattintson a **Load** lehetőségre, és indítsa el a konfiguráció átküldését a PROFINET vezérlőre. Ezután kattintson a **Finish** gombra a betöltési folyamat befejezéséhez és a párbeszédpanelből való kilépéshez.

7 Műszaki adatok

Méretek:	120 mm x 75 mm x 27 mm (magasság, mélység, szélesség)
Tápfeszültség:	24V DC +/-10%
Áramfelvétel:	Típus 100mA, max. 300mA
RS485 interfész paraméterek:	38400 jelarány (baud rate), 8 adatbit, 1 stop bit, 01 eszközcím
Környezeti hőmérséklet:	0 55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-40 +85 ℃
Páratartalom:	0–95%, nem lecsapódó
Védelmi fokozat:	IP 20
Védőföldelés csatlakozás:	DIN-sínen keresztüli belső földelés
Jóváhagyások:	UL - E203225, CE - 2004/108/EC, RoHS



www.addresses.endress.com

