Solutions

BA01578F/33/JA/03.20 71477659 2020-03-30 01.00.zz (デバイスファームウェア)

取扱説明書 Micropilot FMR20 HART

非接触マイクロウェーブ式









目次

1	本説明書について	5
1.1	資料の機能	. 5
1.2	使用されるシンボル	. 5
	1.2.1 安全シンボル	. 5
	1.2.2 特定情報および図に関するシン	
	ボル	. 5
1.3	関連資料	. 6
	1.3.1 技術仕様書	6
	1.3.2 簡易取扱説明書 (KA)	6
	1.3.3 安全上の注意事項 (XA)	. 6
1.4	用語および略語	7
1.5	登録商標	. 7
2	安全上の基本注意事項	9
21	作業員の更供	a
2.1 7 7	11条頁の安住・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	a a
2.2	川远····································	9
2.4	月間久生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 操作上の安全性	10
2.5	製品の安全性	10
	2.5.1 CE マーク	10
	2.5.2 EAC 認証	10
3	製品説明	11
3.1	製品構成	11
4	納品内容確認および製品識別表示	12
4	納品内容確認および製品識別表示 ^{納品内容確認}	12
4 4.1 4 2	納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示	12 12
4 4.1 4.2 4 3	納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示 製造者データ	12 12 12 12
4 4.1 4.2 4.3 4.4	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示 製造者データ 銘板 	12 12 12 12 13
4 4.1 4.2 4.3 4.4	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示 製造者データ 銘板 	12 12 12 12 13
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示 製造者データ 銘板 設置 	12 12 12 13 13
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示 製造者データ 銘板 設置 設置条件. 	12 12 12 13 13 14
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示 製造者データ 銘板 設置 設置条件 5.1.1 設置タイプ 	12 12 12 13 13 14 14
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 14
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	納品内容確認および製品識別表示 熱品肉容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16 16
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認 製品識別表示 製造者データ 銘板 設置 設置条件 5.1.1 設置タイプ 5.1.2 ノズル取付け 5.1.3 容器内の設置位置 5.1.4 タンクに設置するための機器位置 合わせ 5.1.5 放射角 5.1.6 プラスチックタンク内での測定 5.1.7 目除けカバー 	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17 18
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17 18
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17 18 19 19
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 17 17 18 19 19 20
4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20
 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	 納品内容確認および製品識別表示 納品内容確認	12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20

6	電気接続 21	L
6.1	ケーブルの割当て	1
6.2	雷源雷耳 2 1	1
63	ページャング ページ 21 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単	2
0.5	4 4 \sim 20 m Δ H Δ RT ブロック図 22	2
	632 HAPT 機関ブロック図 PIA15 と	-
	····································	R
	」 G33 HΔPT 機関のブロック図 PIΔ15	ر
	U.J.J ΠΑΝΙ (Q部のクロック) Δ、 (MAI)、 HART 通信抵抗モジュール内蔵 2/	/1
64	控結絡の 投源 確認	т /.
0.4	安机仪の扒加车前 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	T
7	运行性 2 5	5
		_
7.1	操作コンセプト 25	5
7.2	Bluetooth® ワイヤレス技術を介した操作 25	5
7.3	HART ブロトコル経由 25	5
•		_
8	HARI 栓田のシステム統合 20	C
8.1	デバイス記述 (DD) ファイルの概要 26	б
8.2	HART 経由の測定変数 26	б
9	設定および操作 27	7
91	設置および機能の確認	7
2.1	911 設置状況の確認 27	7
	917 接続後の確認 27	, 7
92	SmartBlue (アプリ) を利用した設定 27	7
2.4	921 機器の要件 27	7
	922 SmartBlue のシステム要件 27	7
	923 SmartBlue $\mathcal{P}\mathcal{P}$, 7
	92.4 SmartBlue での反射波形表示 28	Ŕ
93	RIA15 を介した操作および設定 20	9
2.2	931 操作機能 3(ń
	932 動作モード 3(n
	933 操作マトリックス 31	1
94	損佐いフトウェアを介したレベル測定の	T
2.1		ว
	941 SmartBlue 经由 33	s
	942 レベル値の%表示 33	2
95	操作ソフトウェアを介した流量測定の設	-
2.2	定 34	4
	2 951 流量計の設置条件 34	4
	95.2 流量測定の設定 30	5
96	データアクセス - セキュリティ 3	7
2.0	961 FieldCare / DeviceCare のアクセス	<i>'</i>
	コードを介したソフトウェアロ	
	コードを用したファドウェアロ い力 31	7
	962 FieldCaro / DoviceCaro を介した口	<i>'</i>
	、 の 方配 除 の 方配 に し た し た し た し に し に し 。 つ の つ	7
	ック 肝际 \cdots	/
	ラ・ロ・コートを打し たいコトウーマロック	7
	にノノドワエノロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/ 0
	7.0.4 OlliditDitteで打したロック階は・・・・ 50 0.65 Divetoeth®ロイヤレフ世生	o o
	5.0.7 DIUELOOUIE ワイヤレ人収納 50	ð n
	3.0.0 KIAI3 ワロツク · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9

10	診断およびトラブルシューティン	
	グ 4	0
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	 一般エラー	0 1 1 2 3
11	メンテナンス 4	3
11.1 11.2	アンテナ洗浄性 4 プロセスシール 4	3
12	修理	4
12.1	一般的注意事項 4	4
	12.1.1 修理コンセプト	4
	12.1.2 (Kabの文換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	12.1.4 廃棄 4	4
13	アクセサリ	5
13.1	機器固有のアクセサリ 4	5
	13.1.1 保護力バー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	13.1.3 固定ナットG2"	6
	13.1.4 溢れ防止チューブ 40 mm (1.5 in) · · 4	7
	13.1.5 血化的正デューノ 80 mm (5 m) · · · · 4 13.1.6 取付ブラケット、調整可能 · · · · · · 4	9
	13.1.7 UNIフランジ2"/DN50/50、PP 5	0
	13.1.8 UNI フランジ 3 JN80/80、PP 5 13.1.9 UNI フランジ 4 // DN100/100、PP 5	1
	13.1.10壁取付け用のアングルブラケット 5	3
	13.1.11 回転可能なセンザサホート 5 13.1.12 天井取付ブラケット 6	4
	13.1.13 下水路用の回転可能な取付ブラケ	n
	ット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ъ
	ット	3
	13.1.16 HART 通信抵抗器	4
13.2	通信関連のアクセサリ	6
13.4	ッーこく専用のアクビッウ····································	7
14	操作メニュー 6	8
14.1	操作メニューの概要 (SmartBlue) 6	8
14.2	操作メニューの概要 (FieldCare / DeviceCare) 7	2
14.3	「設定」メニュー	6
	14.3.1 「高度な設定」 サブメニュー 7	9
14.4	14.5.2 「理恒」 リノスニュー	3
	14.4.1 「機器情報」 サブメニュー 9	5
	14.4.2 「ンミュレーンヨン」 サフメニュー 9	/

索引	98

1 本説明書について

1.1 資料の機能

本取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階において必要とされる、以下を含む あらゆる情報が記載されています。

- 製品識別表示
- 納品内容確認
- 保管
- 設置
- ■接続
- 操作
- 設定
- トラブルシューティング
- メンテナンス
- 廃棄

1.2 使用されるシンボル

1.2.1 安全シンボル

🛕 危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死 亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。

▲ 警告

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死 亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。

▲ 注意

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、け が、物的損害の恐れがあります。

注記

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2 特定情報および図に関するシンボル

✓ 使用可

許可された手順、プロセス、動作

☑ ☑ 推奨

推奨の手順、プロセス、動作

🔀 使用不可

禁止された手順、プロセス、動作

🚹 ヒント

追加情報を示します。

資料参照

図参照

注意すべき注記または個々のステップ

1., 2., 3.

一連のステップ

▶
操作・設定の結果
繰作ツールによる操作
書き込み保護パラメータ
1,2,3,...
項目番号

A, B, C, ... 図

▲→国 安全上の注意事項

関連する取扱説明書に記載された安全上の注意事項に注意してください。

1.3 関連資料

以下の資料は、弊社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます (www.endress.com/downloads)。

同梱される関連の技術資料の概要については、次を参照してください。

- W@M デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル 番号を入力してください。
- Endress+Hauser Operations アプリ:銘板のシリアル番号を入力するか、銘板の 2Dマトリクスコード (QRコード)をスキャンしてください。

1.3.1 技術仕様書

計画支援

本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能 なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。

1.3.2 簡易取扱説明書(KA)

簡単に初めての測定を行うためのガイド

簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

1.3.3 安全上の注意事項(XA)

認証に応じて、以下の安全上の注意事項(XA)が機器に同梱されます。これは、取扱 説明書の付随資料です。

😭 機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。

1.4 用語および略語

BA 次业

資料『取扱説明書』

KA

資料『簡易取扱説明書』

TI 資料『技術仕様書』

SD

資料『個別説明書』

XA

資料『安全上の注意事項』

PN

定格圧力

MWP

MWP (最大動作圧力/最大プロセス圧力) MWP は銘板にも明記されています。

ToF

Time of Flight (飛行伝播時間)

FieldCare

デバイスの設定からコンディションモニタリングまでカバーするプラントアセットマ ネジメントツール

DeviceCare

Endress+Hauser HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Ethernet フィール ド機器用の汎用設定ソフトウェア

DTM

デバイスタイプマネージャ

ε_r (Dk)

比誘電率

操作ツール

「操作ツール」という用語は、以下の操作ソフトウェアの代わりに使用されます。

- FieldCare / DeviceCare: HART 通信および PC を介した操作用
- SmartBlue (アプリ): Android または iOS 搭載のスマートフォンまたはタブレット端 末を用いた操作用

BD

不感知距離:BD の範囲内では信号が解析されません。

PLC

プログラマブルロジックコントローラ (PLC)

1.5 登録商標

HART®

FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。

Apple®

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android®

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth[®]の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に 帰属します。

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなけれ ばなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ている作業員であること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書(用途に応じて異なります)の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 本書の説明に従い、基本的な方針に従うこと。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本書の説明に従うこと。

2.2 用途

アプリケーションおよび測定物

本書で説明する機器は、液体の非接触連続レベル測定を目的とするものです。動作周波数が約26 GHz、最大の電波強度が5.7 mW、平均出力が0.015 mW であることから、密閉された金属容器以外でも使用することが可能です。密閉容器以外で操作する場合は、機器を「設置」セクションの指示に従って取り付けてください。この機器の操作は健康または環境に危険を及ぼすものではありません。

「技術データ」に明記された限界値および取扱説明書やその他の関連文書に記載された 条件を遵守した場合、計測機器を以下の測定のためのみに使用できます。

- ▶ プロセス変数 (測定値):距離
- ▶ プロセス変数(計算値):任意の形状の容器の体積または質量、測定する堰または水路の流量(リニアライゼーション機能によりレベルから計算)

運転時間中、機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。

- ▶ 接液部材質が十分な耐性を発揮する測定物にのみ、本機器を使用してください。
- ▶ 制限値に従ってください(「技術データ」を参照)。

不適切な用途

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を 負いません。

不明な場合の確認:

▶ 特殊な測定物および洗浄に使用する媒体については、製造者にお問い合わせください。Endress+Hauserでは接液部材質の耐食性確認のサポートを提供しますが、保証や責任は負いかねます。

残存リスク

稼働時にプロセスからの熱伝導および電子機器部内の消費電流により、電子機器部のハ ウジングおよびそこに含まれる部品の温度が80℃(176℃)まで上昇することがありま す。運転中に、センサが測定物の温度に近い温度に達する可能性があります。

表面に接触することによるやけどの危険があります!

▶ 流体温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合:

▶ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

けがに注意!

- ▶ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
- ▶ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招くおそれがあり、認められません。

▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、そのことが明確に許可されている場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

危険場所

危険場所で機器を使用する場合に、要員やプラントが危険にさらされないよう、以下の 点にご注意ください(例:爆発防止、圧力機器安全)。

- ▶ 注文した機器が危険場所仕様になっているか、銘板を確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従っ て設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。本機器は一 般的な安全基準および法的要件を満たしています。

2.5.1 CE マーク

本計測機器は、適用される EU 指令の法的必要条件を満たしています。これらの要求事 項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は CE マークを本機器に貼ることにより、本機器の適合を証明しています。

2.5.2 EAC 認証

計測システムは EAC ガイドラインの法的要求に準拠しています。関連の「EAC 適合性の宣言」にリストされていますが、同時に規格に適応しています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、EAC マークを付けることにより保 証いたします。

製品説明 3

製品構成 3.1



• 1 機器構成

- 40 mm アンテナ付き機器 80 mm アンテナ付き機器 А
- В
- 1 センサハウジング
- 2 シール
- 3 背面プロセス接続
- 4 ケーブルグランド
- 5
- 6
- パイプアダプタ 0リング カウンタナット 構成リング 7 8
- 前面プロセス接続 9

4 納品内容確認および製品識別表示

4.1 納品内容確認

納品時に、以下の点を確認してください。

- 発送書類のオーダーコードと製品ラベルに記載されたオーダーコードが一致するか?
- 納入品に損傷がないか?
- 銘板のデータと発送書類に記載された注文情報が一致するか?
- 必要に応じて(銘板を参照):安全上の注意事項(XA)が提供されているか?

1つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い 合わせください。

4.2 製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。

- ■銘板
- 納品書に記載された拡張オーダーコード (機器仕様コードの明細付き)
- ▶ 銘板のシリアル番号をW@Mデバイスビューワーに入力してください (www.endress.com/deviceviewer)。
 - ▶ 機器に関するすべての情報および関連する技術資料の範囲が表示されます。
- ▶ 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、または Endress+Hauser Operations アプリを使用して銘板に記載されている 2-Dマトリクスコード (QR コード)をスキャンしてください。
 - ▶ 機器に関するすべての情報および関連する技術資料の範囲が表示されます。

4.3 製造者データ

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Germany 製造工場所在地:銘板を参照. 4.4 銘板



- ☑ 2 Micropilot の銘板
- 1 製造者データ
- 2 機器名
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号 (Ser. no.)
- 5 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 6 電源電圧
- 7 信号出力8 プロセス圧力
- 9 許容周囲温度 (T_a)
- 10 最大プロセス温度
- 10 取八 / L 11 機器 ID
- 12 ファームウェアバージョン (FW)
- 13 機器リビジョン (Dev.Rev.)
- 14 CE マーク
- 15 機器バージョンに関する追加情報 (認証、認定)
- 16 C-Tick
- 17 接液部の材質
- 18 保護等級 (例: IP、NEMA)
- 19 認証シンボル
- 20 認定および認証関連データ
- 21 安全上の注意事項 (例:XA、ZD、ZE) の資料番号
- 22 変更マーク
- 23 2-Dマトリクスコード (QRコード)
- 24 製造日:年/月



| 拡張オーダーコードは 33 文字まで銘板に表示することができます。拡張オーダ | ーコードにその他の文字が含まれる場合、これは表示されません。

ただし、完全な拡張オーダーコードは、機器の操作メニューの**拡張オーダーコード** 1~3 パラメータ を使用して表示させることも可能です。

5 設置

5.1 設置条件

5.1.1 設置タイプ



🗟 3 壁面、天井、またはノズル取付け

- A 壁面または天井取付け、調整可能
- B 前面ネジで取付け
- C 背面ネジで取付け
- D 天井取付け、カウンタナットを使用(納入範囲に含まれる)
- E 限られたスペースへの水平設置(下水シャフト)
- F シャフト壁面取付

💡 警告!

- センサケーブルは自己支持型ケーブルとして設計されていません。吊り下げる ためには使用しないでください。
- ・非接触アプリケーションの場合は、必ず機器を垂直位置で操作してください。

5.1.2 ノズル取付け

最適な測定を行うためには、アンテナがノズルから突き出た位置になければなりません。ノズル内面は滑らかで、角や溶接線が出ないようにしてください。可能な場合は、 ノズルの縁を丸めてください。



🗟 4 ノズル取付け

- A 80 mm (3 in) アンテナ
- B 40 mm (1.5 in) アンテナ

ノズルの最大長しはノズル径Dに応じて異なります。

ノズルの直径および長さの限界値に注意してください。

80 mm (3 in) アンテナ、ノズル内に設置

- D:最小120 mm (4.72 in)
- L:最大 205 mm (8.07 in) + D × 4.5

80 mm (3 in) アンテナ、ノズル外に設置

- D:最小 80 mm (3 in)
- L:最大 D×4.5

40 mm (1.5 in) アンテナ、ノズル外に設置

- D: 最小 40 mm (1.5 in)
- L:最大 D × 1.5

40 mm (1.5 in) アンテナ、ノズル内に設置

- D:最小 80 mm (3 in)
- L:最大140 mm (5.5 in) + D × 1.5

5.1.3 容器内の設置位置



■ 5 容器内の設置位置

- •可能な場合は、センサの下端がタンク内に突き出るように設置してください。
- 内壁からノズル外端の推奨距離A:容器直径Dの約 %。必ず、容器内壁から 15 cm (5.91 in) 以上離して機器を取り付けてください。
- 容器の中央にセンサを設置しないでください。
- 投入カーテンの上からの測定は避けてください。
- リミットスイッチ、温度センサ、バッフル、ヒーティングコイルなどの機器は取り付けないでください。
- 不感知距離 (BD) の範囲内では、信号は評価されません。そのため、これを使用してアンテナの近くの干渉信号 (例:結露の影響) を抑制することができます。
 0.1 m (0.33 ft) 以上の自動的な不感知距離が標準設定されています。ただし、これは手動で上書きできます (0 m (0 ft) も可能)。
 自動計算:
 不感知距離 = 空校正 満量校正 0.2 m (0.656 ft)。

空校正 パラメータまたは満量校正 パラメータに新しい値が入力されるたびに、この 計算式を使用して**不感知距離** パラメータが自動的に再計算されます。 計算結果の値が <0.1 m (0.33 ft) の場合、不感知距離 0.1 m (0.33 ft) が引き続き使用 されます。

5.1.4 タンクに設置するための機器位置合わせ

- アンテナは測定対象物表面に対して垂直に位置合わせします。
- 穴付きの突起部を可能な限りタンク壁に向けて位置合わせします。



🖻 6 タンクに設置するための機器位置合わせ



5.1.5 放射角

🗟 7 ビーム放射角 α、距離 D、ビーム幅 W の関係

マイクロ波の出力密度が最大出力密度の半分(3 dB 幅)に達する範囲の角度 a が放射 角と定義されます。マイクロ波は、信号ビームの外側にも放射され、干渉物に反射する ことがあります。

ビーム放射角 α および距離 D に応じたビーム幅 W:

40 mm (1.5 in) アンテナ、α 30° W = D × 0.54

40 mm (1.5 in) アンテナ、溢れ防止チューブ付き、α 12°W = D × 0.21

80 mm (3 in) アンテナ、溢れ防止チューブ付き/なし、α 12° W = D × 0.21

5.1.6 プラスチックタンク内での測定



図8 金属製の干渉物がタンク外側にあるプラスチックタンク内の測定

- 1 配管、パイプ
- 2 はしご
- 3 グレーチング、手すり

タンクの外壁が非導電性材料(例:GFR)でできている場合、マイクロ波がタンクの外側にある干渉物に反射する可能性もあります。

信号ビーム内に導電性材料製の干渉物が入らないように注意してください(ビーム幅直 径を計算するための情報については、「放射角」セクションを参照してください)。 詳細については、製造者にお問い合わせください。

5.1.7 日除けカバー

屋外で使用する場合は、日除けカバーを推奨します。

日除けカバーはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます(製品構成「同梱 アクセサリ」)。



🛛 9 日除けカバー、例:40 mm (1.5") アンテナ付き

<table-of-contents> センサは日除けカバーで完全には覆われません。

5.1.8 溢れ防止チューブの使用

溢れ防止チューブにより、センサが完全に浸水した場合でも最大レベルの測定が保証されます。

自由空間設置および/または浸水のリスクがあるアプリケーションの場合は、溢れ防止 チューブを使用する必要があります。

溢れ防止チューブはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます(製品構成 「同梱アクセサリ」)。



🖻 10 溢れ防止チューブの機能

- 1 エアポケット
- 2 0リング (EPDM) シール
- 3 不感知距離
- 4 最大レベル

チューブは直接センサにねじ込まれ、0リングによりシステムが密閉されます。浸水した場合、チューブ内で形成されるエアポケットにより、チューブ終端での最大レベルの 測定が保証されます。不感知距離がチューブ内にあるため、多重エコーは解析されません。

溢れ防止チューブ用のパラメータ設定

溢れ防止チューブ使用時の不感知距離の設定

▶ 次の項目に移動します。メインメニュー→設定→高度な設定→不感知距離
 ▶ 100 mm (4 in) を入力します。

溢れ防止チューブを設置し、不感知距離を設定した後でマッピングを実行します。

- 1. 次の項目に移動します。設定→距離の確定
 - ► 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実際の値を比較します。
- 2. 次の項目に移動します。設定 → マッピングの最終点

▶ 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。

- 3. 次の項目に移動します。設定→現在のマッピング
 - ▶ マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

5.1.9 調整可能な取付ブラケットによる設置

取付ブラケットはアクセサリとして、または機器と一緒に注文できます(製品構成「同 梱アクセサリ」)。



🖻 11 調整可能な取付ブラケットによる設置

- 壁面または天井取付けが可能です。
- 取付ブラケットを使用して、測定対象物表面に対してアンテナが垂直になるように位置合わせします。

注記

取付ブラケットと変換器ハウジングは導電接続されません。

帯電する可能性があります。

▶ 取付ブラケットは現場の等電位接地システムに統合してください。

5.1.10 回転可能なカンチレバーによる設置

カンチレバー、壁面ブラケット、取付フレームはアクセサリとしてご注文いただけます。



🖻 12 回転可能なカンチレバーによる設置

- A カンチレバーと壁面ブラケットによる設置
- B カンチレバーと取付フレームによる設置
- C 回転可能なカンチレバー (例:水路の中央に機器を配置するため)

5.1.11 下水シャフト用水平取付ブラケットの取付け

下水シャフト用水平取付ブラケットはアクセサリとしてご注文いただけます。



■ 13 下水シャフト用水平取付ブラケットの取付け

5.1.12 シャフトに取付け

回転式取付ブラケットはアクセサリとしてご注文いただけます。



- 図 14 シャフトに取付け、回転および調整可能
- A 壁面ブラケット付きアーム
- B 回転および調整可能なアーム (例:水路の中央に機器を位置合わせするため)

5.2 設置状況の確認

□機器またはケーブルは損傷していないか?(外観検査)
 □機器が湿気および直射日光から適切に保護されているか?

6 電気接続





🗷 15 ケーブルの割当て

1 プラス、茶色線

2 マイナス、青色線

6.2 電源電圧

10.5~30 V_{DC} 外部電源が必要です。



🖻 16 電源ユニットの供給電圧 U₀ に応じた最大負荷 R

バッテリー操作

バッテリーの動作寿命を延長するために、センサの Bluetooth® ワイヤレス技術通信を オフにすることが可能です。

電位平衡

電位平衡に関して特別な措置を講じる必要はありません。

F Endress+Hauser ではアクセサリとして各種の電源ユニットを用意しています。

機器の接続 6.3

4~20 mA HART ブロック図 6.3.1

HART 通信機器、電源、4~20 mA 表示器の接続



図 17 HART 接続のブロック図

- HART 通信機器 1
- HART 用抵抗 2
- 3 電源



1低インピーダンス電源の場合、常に250ΩのHART用通信抵抗を信号線に設置す る必要があります。

以下の電圧降下を考慮しなければなりません。 最大6V、通信抵抗250Ωの場合

6.3.2 HART 機器ブロック図、RIA15 と接続

FMR20、RIA15 付き (FMR20 基本設定用のオプションを含む)

😭 RIA15 リモート表示器は機器と一緒に注文できます。

- _ 製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」:
 - ■オプション R4「リモート表示器 RIA15 非危険場所、フィールドハウジング」
 - オプション R5「リモート表示器 RIA15、防爆認定、フィールドハウジング」
- III または、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書 TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。

端子の割当て RIA15

- +
- プラス接続、電流入力
- マイナス接続、電流入力 (バックライトなしの場合)
- LED
- マイナス接続、電流入力 (バックライトありの場合)
- <u>+</u>
- 機能接地:ハウジング内の端子
- 📭 RIA15 プロセス表示器はループ電源供給型のため、外部電源は不要です。

以下の電圧降下を考慮しなければなりません。

- ≤1 V、4~20 mA 通信の標準バージョンの場合
- ≤1.9 V、HART 通信の場合
- 表示部ライトを使用する場合は 2.9 V 追加

HART 機器と RIA15 の接続(バックライトなし)



- 図 18 HART 機器と RIA15 プロセス表示器の接続(ライトなし)
- 1 HART 通信機器
- 2 電源
- 3 HART 用抵抗

HART 機器と RIA15 の接続(バックライトあり)



國 19 HART 機器と RIA15 プロセス表示器の接続(ライトあり)

- 1 HART 通信機器
- 2 電源
- 3 HART 用抵抗

6.3.3 HART 機器のブロック図、RIA15、HART 通信抵抗モジュール内 蔵

■ RIA15 に組み込むための HART 通信モジュールを機器と一緒に注文することが可能です。

製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」: オプション R6「HART 通信抵抗、危険場所/非危険場所」

以下の電圧降下を考慮しなければなりません。 最大 7 V

III または、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書 TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。

HART 通信抵抗モジュールの接続、RIA15(バックライトなし)



🖻 20 HART 機器のブロック図、RIA15 ライトなし、HART 通信抵抗モジュール

1 HART 通信抵抗モジュール

2 HART 通信機器

3 電源

HART 通信抵抗モジュールの接続、RIA15(バックライトあり)



図 21 HART 機器のブロック図、RIA15 ライトあり、HART 通信抵抗モジュール

- 1 HART 通信抵抗モジュール
- HART 通信機器
- 3 電源

6.4 接続後の状況確認

□機器またはケーブルは損傷していないか?(外観検査)
□取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか?
□ケーブルグランドが取り付けてあり、しっかりと締められているか?
□供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか?
□逆接になっていないこと、端子の割当てが正しいか?
□プロセス表示器と通信抵抗を介した電圧降下が考慮されているか?

操作性 7

7.1 操作コンセプト

- 4~20 mA、HART
- 操作ツールの個別のパラメータ機能に関する簡単な説明付きのメニューガイダンス
- ■オプション: SmartBlue (アプリ)、Bluetooth® ワイヤレス技術を経由

Bluetooth[®] ワイヤレス技術を介した操作 7.2



図 22 Bluetooth[®] ワイヤレス技術を介したリモート操作が可能

- 変換器電源ユニット 1
- スマートフォン/タブレット端末、SmartBlue (アプリ) 搭載 Bluetooth[®] ワイヤレス技術搭載の変換器 2
- 3

HART プロトコル経由 7.3



図 23 HART 経由のリモート操作用オプション

- PLC (プログラマブルロジックコントローラ) 1
- 変換器電源ユニット、例:RN221N (通信抵抗付き) 2
- Commubox FXA195 用の接続 3
- ループ電源型プロセス表示器 RIA15 4
- 5 Commubox FXA195 (USB)
- 操作ツール (FieldCare、DeviceCare) 搭載のコンピュータ 6
- スマートフォン/タブレット端末、SmartBlue (アプリ) 搭載 7
- Bluetooth[®] ワイヤレス技術搭載の変換器 8

8 HART 経由のシステム統合

8.1 デバイス記述 (DD) ファイルの概要

製造者 ID 17 (0x11) 機器タイプ ID 44 (0x112c) HART 仕様

7.0

8.2 HART 経由の測定変数

次の測定値が HART 変数に割り当てられます。

PV 値

リニアライズされたレベル (PV)

SV 値

距離 (SV)

TV 値

エコーの相対振幅 (TV)

QV 値 温度 (QV)

9 設定および操作

9.1 設置および機能の確認

設定を行う前に、設置状況の確認および配線状況の確認を実施してください。

9.1.1 設置状況の確認

□機器またはケーブルは損傷していないか?(外観検査)
 □機器が湿気および直射日光から適切に保護されているか?
 □機器が適切に固定されているか?

9.1.2 接続後の確認

□機器またはケーブルは損傷していないか?(外観検査)
□取り付けられたケーブルに適切なストレインリリーフがあるか?
□ケーブルグランドが取り付けてあり、しっかりと締められているか?
□供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか?
□逆接になっていないこと、端子の割当てが正しいか?

9.2 SmartBlue (アプリ)を利用した設定

9.2.1 機器の要件

SmartBlue による設定は、機器に Bluetooth 機能が装備されている場合にのみ可能です (Bluetooth モジュールが工場出荷前に組み込まれている、または後付けされている)。

9.2.2 SmartBlue のシステム要件

SmartBlue のシステム要件

SmartBlue は Android 機器の場合は Google Play ストア、iOS 機器の場合は iTunes ストアからダウンロードできます。

- iOS 搭載機器:
 iPhone 4S または iOS 9 以降、iPad 2 または iOS 9 以降、iPod touch 第 5 世代または iOS 9 以降
- Android 搭載機器: Android 4.4 KitKat 以降および Bluetooth[®] 4.0 以降

9.2.3 SmartBlue アプリ

1. QR コードをスキャンするか、または App Store の検索フィールドに「SmartBlue」 と入力します。



🖻 24 ダウンロードリンク

2. SmartBlue を起動します。

3. 表示されたライブリストから機器を選択します。

A0039186

4. 以下のログインデータを入力します。

- └ ユーザー名: admin パスワード:機器のシリアル番号
- 5. 詳細については、アイコンをタップします。
- 😭 初回のログイン後にパスワードを変更します。

9.2.4 SmartBlue での反射波形表示

SmartBlue では反射波形の表示と記録が可能です。

反射波形以外にも、以下の値を表示できます。

- D = 距離
- L = レベル
- A = 絶対振幅
- ■スクリーンショットをとると、表示部分(ズーム機能)が保存されます。
- ビデオシーケンスの場合は常に、ズーム機能なしで全面が保存されます。



図 25 SmartBlue (Android 版)での反射波形表示(例)

- 1 ビデオ記録
- 2 スクリーンショット作成
- 3 マッピングメニューの表示
- 4 ビデオ記録の開始/停止
- 5 時間軸上の時刻移動



■ 26 SmartBlue (iOS 版) での反射波形表示(例)

- 1 ビデオ記録
- 2 スクリーンショット作成
- 3 マッピングメニューの表示
- 4 ビデオ記録の開始/停止
- 5 時間軸上の時刻移動

9.3 RIA15 を介した操作および設定



■ 27 プロセス表示器の表示部および操作部

- 1 シンボル:メニュー操作がロック状態
- 2 シンボル:エラ-
- **3** シンボル:警告
- 4 シンボル: HART 通信がアクティブ
- 5 操作キー
- 6 単位/タグ表示部。14 セグメント表示
- 7 アンダーレンジ/オーバーレンジを示すバーグラフ
- 8 測定値表示部 (5桁7セグメント表示)、数字の高さ:17mm (0.67 in)

ハウジング前面の3つの操作キーを使用して機器を操作します。4桁のユーザーコー ドを入力して機器の設定をロックできます。設定がロックされている場合、操作パラメ ータを選択すると南京錠のシンボルが表示されます。

E

ENTER キー。操作メニューの呼び出し、オプションの確定、操作メニューでのパラメ ータの設定

\oplus / Θ

操作メニューでの設定、選択、値の変更。「+」キーと「-」キーを同時に押すと、メインメニューに戻ります。設定した値は保存されません。

9.3.1 操作機能

プロセス表示器の操作機能は以下のメニューに分かれています。個々のパラメータと 設定については、「設定」セクションを参照してください。

i

ユーザーコードによって操作メニューがロックされている場合は、個々のメニューとパ ラメータは表示されますが、変更することはできません。パラメータを変更するには、 ユーザーコードを入力する必要があります。7セグメント表示部に表示されるのは数 字のみで、文字は表示されません。このため、数字パラメータの設定手順とテキストパ ラメータの設定手順は異なります。操作メニューが数字パラメータのみを含む場合、操 作メニューは14セグメント表示部に表示され、設定されたパラメータは7セグメント 表示部に表示されます。編集するには、^①ボタンを押してからユーザーコードを入力 します。操作メニューがテキストパラメータを含む場合、まず操作メニューのみが14 セグメント表示部に表示されます。^②ボタンをもう一度押すと、設定されたパラメー タが14セグメント表示部に表示されます。編集するには、^①ボタンを押してからユー ザーコードを入力します。

設定(SETUP)

基本的な機器設定

診断(DIAG)

機器情報、エラーメッセージの表示

エキスパート(EXPRT)

機器設定のエキスパート設定。エキスパートメニューの編集はアクセスコードによっ て保護されています(デフォルト:0000)。

9.3.2 動作モード

プロセス表示器は2つの動作モードで使用できます。

■ 4~20 mA モード:

この動作モードの場合、プロセス表示器は 4~20 mA 電流ループに組み込まれ、伝送 された電流を測定します。電流値およびレンジ限界に基づいて計算された変数が、5 桁の LCD にデジタル形式で表示されます。さらに、関連する単位と棒グラフを表示 することが可能です。この動作モードの場合、測定値は 0~100% に対応します。

■ HART モード:

表示器は電流ループを介して電源供給されます。 本機器は「レベル」メニューで調整することが可能です(操作マトリックスを参照)。 測定値の表示は、測定距離またはリニアライゼーションが有効な場合はパーセント値 に相当します。

HART 通信はマスタ/スレーブ原理に基づいて機能します。

HART ループでは、プロセス表示器はプライマリマスタまたはセカンダリマスタ(初期設定)としての機能を選択することができます。マスタとして機能する場合、本機器は計測機器からプロセス値を読み取り、それを表示します。

HART モードの場合、プロセス表示器は多変数計測機器の機器変数を最大4つ表示で きます。これらの変数は、一次変数 (PV)、二次変数 (SV)、三次変数 (TV)、四次変 数 (QV) と呼ばれます。変数は、HART 通信を使用して検索できる測定値のプレース ホルダの役割を果たします。 ■ 原則として、センサはスレーブとなり、マスタが要求した場合にのみデータを伝送します。HART ループには、最大2つのHART マスタが同時に存在できます。これらのHART マスタでは、プライマリマスタ(例:分散制御システム)とセカンダリマスタ(例:計測機器の現場操作用ハンドヘルドターミナル)が区別されます。ループ/ネットワーク内に同一タイプのマスタが2つ、たとえば、2つの「セカンダリマスタ」が存在することはできません。ネットワークに3つ目のHART マスタが追加された場合、他のマスタのいずれかを無効にする必要があります。そうでない場合は、ネットワークコリジョン(衝突)が発生します。たとえば、プロセス表示器(RIA15)が「セカンダリマスタ」として動作しているときに、他の「セカンダリマスタ」(例:ハンドヘルド機器)がネットワークに追加されると、機器は別の「セカンダリマスタ」を検出次第HART 通信を遮断します。エラーメッセージC970「マルチマスタコリジョン」と「---」が交互に表示されます。このとき、測定値は表示されません。機器は、30秒間HART ループから離脱した後、HART 通信の再構築を試行します。追加の「セカンダリマスタ」をネットワークから外すと、機器の通信が続行され、センサ/アクチュエータ(ポジショナ)の測定値が再び表示されます。

9.3.3 操作マトリックス

電源を入れた後:

- ▶ ⑥ キーを2回押します。
 - ▶ 「レベル」メニューが使用できます。

設定 -> レベル メニュー			
パラメータ	値	説明	
UNIT	m	表示単位を選択します。	
	FT		
EMPTY	数値 0~100 m、初期設定 2 m	回、回、回キーを使用した空校正。 プロセス接続から最低レベルからまでの距離を入 力します。	
FULL	数値 0.001~100 m、初期設定 2 m	☑、☑、☑ キーを使用した空校正。 最高レベルから最低レベルまでのスパンを入力します。	
DIST	測定值 (測定距離)		
МАР	DI OK	表示されている距離が実際の距離と一致している 場合に選択します。機器はマッピングを記録しま す。	
	MAN	「マッピングの最終点」で、マッピングレンジを手動で設定する場合に選択します。この場合、表示されている距離と実際の距離を比較する必要はありません。マッピングは、約20秒後にアクティブになります。	
	DI UN	実際の距離が不明な場合に選択します。マッピン グは記録されません。	
	FACT	現在のマッピングカーブ (マッピングが記録されて いる場合)を削除する場合に選択します。機器は 「距離の確定」に戻り、新しいマッピング記録が可 能です。	
	■ RIA15には、現在のマッピングの最終点は表示されません。新しいマッピングを 実行すると(「DI OK」または「MAN」)、新しいマッピングが既存のマッピングの 上に重ね合わされます。所定の状態にするためには、必要に応じて、工場出荷時 マッピング(「FACT」)を実施します。これにより前のマッピングが削除されま す。		

次の操作マトリックスを使用すると、表示をパーセントに設定できます。それには、 「MODE」パラメータ => 4-20、「Unit」パラメータ => % を選択します。

設定メニュー			
パラメータ	値	表示条件	説明
MODE	4-20 HART		 表示器の動作モードを選択します。 4-20:回路の4~20mA 信号が表示されます。 HART:ループ内にあるセンサ/アクチュエータの最大4つのHART変数(PV、SV、TV、QV)を表示できます。
DECIM	0 DEC 1 DEC 2 DEC 3 DEC 4 DEC	MODE = 4-20	表示用の小数点以下の桁数
SC4	数値 −19999~99999 初期値: 0.0	MODE = 4-20	 測定値スケーリング用の5桁の値 (DECIM での設定に応じた小数点以下の桁数) 4 mA 時の例:測定電流 4 mA で SC_4=0.0 => 0.0 を表示 UNIT で選択した単位が、この値の表示に使用されます。
SC_20	数値 −19999~99999 初期値: 100.0	MODE = 4-20	 測定値スケーリング用の5桁の値 (DECIM での設定に応じた小数点以下の桁数) 20 mA 時の例:測定電流 20 mA で SC_20 = 100.0 => 100.0 を表示 UNIT で選択した単位が、この値の表示に使用されます。
UNIT	% ℃ 下 K USER (ユーザー単位)	MODE = 4-20	この機能を使用して、値表示の単位を 選択します。「USER」を選択した場合 は、TEXTパラメータでユーザー定義 の単位を入力できます。
TEXT	任意テキスト、5 文字	MODE = 4-20	ユーザー定義の単位、UNIT で「USER」 オプションを選択した場合にのみ表 示されます。

🚹 リニアライゼーションなど、追加の設定は FieldCare、DeviceCare または SmartBlue を使用して行います。

■ その他の説明については、RIA15 取扱説明書 BA01170K を参照してください。

9.4 操作ソフトウェアを介したレベル測定の設定



🖻 28 液体のレベル測定用パラメータの設定

- R 測定基準点
- D 距離
- L レベル
- E 空校正 (ゼロ点)
- F 満量校正 (= スパン)
- BD 不感知距離

9.4.1 SmartBlue 経由

- 1. 次の項目に移動します。設定→距離の単位
 - ▶ 距離を計算するための長さの単位を選択します。
- 2. 次の項目に移動します。設定→空校正
 - ▶ 空距離 E (測定基準点 R から最低レベルまでの距離)を設定します。
- 3. 次の項目に移動します。設定→満量校正
 - ▶ 満量距離 F (スパン:最高レベル 最低レベル) を設定します。
- 4. 次の項目に移動します。設定→距離
 - ▶ 測定基準点(フランジ下端/最後のセンサネジ山)からレベルまで測定された 現在の距離 D を表示します。
- 5. 次の項目に移動します。設定→距離の確定
 - ▶ 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実際の値を比較します。
- 6. 次の項目に移動します。設定→マッピングの最終点
 - ▶ 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。
- 7. 次の項目に移動します。設定→現在のマッピング
 - ▶ マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。
- **8.** 設定 → 距離の確定
- 9. 次の項目に移動します。設定 → レベル
 - ▶ 測定されたレベルLを表示します。
- 10. 次の項目に移動します。設定→信号品質
 - ▶ 解析されたレベルエコーの信号品質を表示します。

9.4.2 レベル値の%表示

満量校正 と 空校正 の組み合わせで出力信号が 4~20 mA の場合、4 mA のレベル値 (= 空) および 20 mA のレベル値 (= 満量) を直接、使用する長さの単位で特定すること が可能です。

レベルに比例する標準化された信号(例:0~100%レベル)を満量校正で計算できます。そして、0%および100%の2つの基準値をアナログ出力値4mAおよび20mAに直接割り当てることが可能です。

x	レベル	Y	出力信号(%)
X1	0.00 m (0.00 ft)	Y1	0 %
X2	值 F(=Full)	Y2	100 %

DeviceCare または FieldCare による設定

- 次の項目に移動します。設定→高度な設定→リニアライゼーションの方式
 リニアライゼーション方式のテーブルを選択します。
- 2. リニアライゼーションテーブルを選択します。
- 3. X1=0%のレベル値 (m/ft) を設定します。
- 4. X2 = 100%のレベル値 (m/ft) を設定します。
- 5. リニアライゼーションタイプのテーブルを確定します。

SmartBlue による設定

- 1. 次の項目に移動します。メインメニュー → 設定 → 高度な設定 → リニアライゼー ションの方式
 - ▶ リニアライゼーション方式のテーブルを選択します。
- 2. リニアライゼーションテーブルを選択します。
- 3. X1=0%のレベル値 (m/ft) を設定します。
- 4. X2 = 100%のレベル値 (m/ft) を設定します。
- 5. リニアライゼーションテーブルを起動します。

9.5 操作ソフトウェアを介した流量測定の設定

9.5.1 流量計の設置条件

- ■流量測定のためには、水路または堰が必要です。
- 水路または堰の中央にセンサを配置します。
- センサが水面に対して垂直になるように位置合わせします。
- ■日除けカバーを使用して、機器を直射日光や雨から保護します。
- 「溢れ防止チューブ」アクセサリの使用を推奨します。



🖻 29 液体の流量測定用パラメータの設定

D 距離

Q 測定する堰や水路の流速 (レベルからリニアライゼーションを使用して計算)

9.5.2 流量測定の設定



- 🗟 30 例: Khafagi ベンチュリフリューム
- E 空校正 (ゼロ点)
- D 距離
- L レベル



🗷 31 例:三角堰

- E 空校正 (ゼロ点)
- D 距離
- L レベル

SmartBlue アプリ経由

- 1. 次の項目に移動します。設定→距離の単位
 - ▶ 距離を計算するための長さの単位を選択します。
- 2. 次の項目に移動します。設定→空校正
 - → 空距離 E (測定基準点 R から堰または水路のゼロ点までの距離)を設定します。

水路の場合、ゼロ点は底の最も狭い位置になります。

- 3. 次の項目に移動します。設定 → 満量校正

 ・ 最大レベル (スパン:最高レベル 最低レベル)を設定します。
- 4. 次の項目に移動します。設定→距離
 - ▶ 測定基準点(センサ下端)からレベルまで測定された現在の距離Dを表示します。
- 5. 次の項目に移動します。設定→距離の確定
 - ▶ 不要反射マップの記録を開始するために、表示された距離と実施の値を比較します。
- 6. 次の項目に移動します。設定 → マッピングの最終点

 → 新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。
- 7. 次の項目に移動します。設定 → 現在のマッピング

 ・ マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

溢れ防止チューブ使用時の不感知距離の設定

▶ 次の項目に移動します。メインメニュー→設定→高度な設定→不感知距離
 ▶ 100 mm (4 in) を入力します。

DeviceCare / FieldCare を介したリニアライゼーション

- 1. リニアライゼーションテーブルを選択します。
- 2. QH プログラムを起動します。
- 3. 計算データを保存し、それを機器に書き込みます。
SmartBlue を介したリニアライゼーション

- 次の項目に移動します。設定→高度な設定
 リニアライゼーションテーブル
- 2. 長さの単位を選択します。
- 3. リニアライゼーション後の単位を選択します。
- 4. リニアライゼーションの方式のテーブルを選択します。
- 5. 「手動」テーブルモードを選択します。
- 6. テーブルに値ペア (最大 32) を手動入力します。このとき、テーブルは「無効」 モードでなければなりません。
- 7. テーブルを有効にします。

9.6 データアクセス - セキュリティ

9.6.1 FieldCare / DeviceCare のアクセスコードを介したソフトウェ アロック

アクセスコード (ソフトウェアロック)を使用して、設定データを書き込み保護にする ことが可能です。

▶ 次の項目に移動します。設定→高度な設定→管理→アクセスコード設定→アクセスコードの確認

前回のアクセスコードおよび「0000」とは異なるアクセスコードを入力する必要があります。

- アクセスコードは、別の(誤った)コードが入力された場合、または機器の電源 が切れた場合にのみアクティブになります。
 - アクセスコードを設定すると、書き込み保護された機器は、アクセスコード入力 パラメータでアクセスコードを入力しない限りメンテナンスモードに切り替え ることはできません。初期設定を変更していない場合、または「0000」と入力 した場合は機器がメンテナンスモードになり、その設定データは書き込み保護されず、いつでも変更できる状態となります。

9.6.2 FieldCare / DeviceCare を介したロック解除

▶ 次の項目に移動します。設定→高度な設定→アクセスコード入力

9.6.3 SmartBlue のアクセスコードを介したソフトウェアロック

アクセスコード (ソフトウェアロック)を使用して、設定データを書き込み保護にする ことが可能です。

▶ 次の項目に移動します。設定→高度な設定→管理→管理1→アクセスコード設定
 →アクセスコードの確認

新しいアクセスコードは、最後に使用されたアクセスコードとは異なるもので、 「0000」以外でなければなりません。

- アクセスコードは、別の(誤った)コードが入力された場合、または機器の電源 が切れた場合にのみアクティブになります。
 - アクセスコードを設定すると、書き込み保護された機器は、アクセスコード入力 パラメータでアクセスコードを入力しない限りメンテナンスモードに切り替え ることはできません。初期設定を変更していない場合、または「0000」と入力 した場合は機器がメンテナンスモードになり、その設定データは書き込み保護されず、いつでも変更できる状態となります。

9.6.4 SmartBlue を介したロック解除

▶ 次の項目に移動します。設定→高度な設定→アクセスステータスツール→アクセスコード入力

9.6.5 Bluetooth[®] ワイヤレス技術

Bluetooth[®] ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所で試験 された暗号技術が使用されます。

- SmartBlue アプリが搭載されていない場合、Bluetooth® ワイヤレス技術を介して機器 を表示することはできません。
- 1台のセンサと1台のスマートフォンまたはタブレット端末とのポイント・トゥー・ ポイント接続のみが構築されます。
- Bluetooth[®] ワイヤレス技術インターフェイスは SmartBlue、FieldCare および DeviceCare を使用して無効にできます。

Bluetooth[®] ワイヤレス技術インターフェイスの無効化

- ▶ 次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 - ▶ Bluetooth[®] ワイヤレス技術インターフェイスをオフにします。「オフ」位置の場合、アプリを介したリモートアクセスが無効になります。

Bluetooth[®] ワイヤレス技術インターフェイスの再有効化

Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスを無効にした場合、これを FieldCare / DeviceCare を介していつでも再度有効にすることが可能です。 Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスは、機器がオンになった 10 分後に再始動 します。

- ▶ 次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 - ▶ Bluetooth[®] ワイヤレス技術インターフェイスをオンにします。「オン」位置の場合、アプリを介したリモートアクセスが有効になります。

Bluetooth 復帰シーケンス

Bluetooth[®] ワイヤレス技術インターフェイスは、以下の復帰シーケンスを実施した場合に、再有効化することが可能です。

- 1. 機器を電源に接続します。
 - ▶ 10分待つと、時間ウィンドウが2分間表示されます。
- 2. この時間ウィンドウの最中に、SmartBlue (アプリ)を使用して機器の Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェイスを再度有効にすることが可能です。
- 3. 次の項目に移動します。設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
 - ➡ Bluetooth[®] ワイヤレス技術インターフェイスをオンにします。「オン」位置の 場合、アプリを介したリモートアクセスが有効になります。



図 32 Bluetooth ワイヤレス技術復帰シーケンスのタイムライン(時間単位:分)

9.6.6 RIA15 のロック
4桁のユーザーコードを入力して機器の設定をロックできます。
① その他の説明については、RIA15 の取扱説明書を参照してください。

10 診断およびトラブルシューティング

10.1 一般エラー

エラー	考えられる原因	解決方法	
機器が応答しない	電源電圧が銘板に記載された 電圧と異なる	適正な電圧を印加する。	
	電源電圧の極性が正しくない	極性を正す。	
	ケーブルと端子の接触不良	ケーブルと端子の電気的接続を確実に行う。	
HART 通信が機能し ない	通信抵抗がない、または正し く接続されていない	通信抵抗 (250Ω) を正しく設置する。	
	Commubox が正しく接続され ていない	Commubox を正しく接続する。	
	Commubox の通信抵抗がオン	通信抵抗および接続を確認する。	
	またはオフになっている	印 詳細については、技術仕様書 TI00404F を参照 してください。	
機器測定が正しくな い	設定エラー	 パラメータ設定を確認し、修正する。 マッピングを行う。 	
表示値に妥当性がな い (リニアライゼー ション)	SmartBlue および FieldCare/ DeviceCare が同時にアクティ ブになっている	FieldCare/DeviceCare をログオフして、切断する。 または SmartBlue をログオフして、切断する (SmartBlue を 介した接続が優先される)。	
リニアライズされた 出力値に妥当性がな い	リニアライゼーションエラー	SmartBlue:リニアライゼーションテーブルを確認 する。 FieldCare/DeviceCare:リニアライゼーションテーブ ルを確認する。 リニアライゼーションモジュールのタンク選択を確 認する。	
RIA15 が表示されな い	電源電圧の極性が正しくない	極性を正す。	
	ケーブルと端子の接触不良	ケーブルと端子の電気的接続を確実に行う。	
	RIA15 の故障	RIA15 を交換する。	
RIA15 起動シーケン スが作動し続ける	電源電圧が低すぎる	 ■ 電源電圧を上げる。 ■ バックライトをオフにする。 	

10.2 エラー - SmartBlue 操作

エラー	考えられる原 因	解決方法
ライブリストに機器 が表示されない	Bluetooth 接続 なし	スマートフォンまたはタブレット端末の Bluetooth 機能を有効にす る。
		センサの Bluetooth 機能が無効になっている。復帰シーケンスを実 行する。
ライブリストに機器 が表示されない	機器がすでに 別のスマート フォン/タブレ ット端末と接 続されている	センサとスマートフォンまたはタブレット端末との 1つの ポイン ト・トゥー・ポイント接続のみが構築される

エラー	考えられる原 因	解決方法
ライブリストに機器 が表示されるが SmartBlue からアク セスできない	Android 機器	位置情報機能がアプリに対して許容されているか?この機能を最初 に承認したか?
		特定の Android バージョンでは Bluetooth と組み合わせて GPS また は位置情報機能を有効にする必要がある
		GPS を有効化 - アプリを完全に終了して再起動 - アプリに対して位置情報機能が有効になっている
ライブリストに機器 が表示されるが SmartBlue からアク セスできない	Apple 製機器	標準でログイン ユーザー名に「admin」を入力 大文字/小文字に注意して、初期パスワード (機器シリアル番号) を 入力する。
SmartBlue を介して ログインできない	機器が初めて 使用される	初期パスワード(機器シリアル番号)を入力し、変更する。シリア ル番号を入力する場合は、大文字/小文字に注意する。
SmartBlue を介して 機器を操作できない	不正なパスワ ードが入力さ れている	正しいパスワードを入力する。
SmartBlue を介して 機器を操作できない	パスワードを 忘れた	弊社サービスにお問い合わせください。
SmartBlue を介して 機器を操作できない	センサ温度が 高すぎる	周囲温度が上昇してセンサ温度が 60 ℃ (140 °F) 以上になると、 Bluetooth 通信が無効になる場合がある。 機器の遮蔽、断熱を行い、必要に応じて、冷却する。
SmartBlue と HART 機器のタグが一致し ない	システム関連	 機器 ID (タグ) は機器の識別を容易にするために Bluetooth[®] 経由で ライブリストに転送されます。HART タグは最大 32 文字まで使用 できますが、Bluetooth[®] は機器名として 29 文字までしか使用でき ないため、タグは中央部分が省略されます。 例:「FMR20N12345678901234567890123456」は 「FMR20N12345678~567890123456」となります。

10.3 操作ツール上の診断イベント

機器で診断イベントが発生している場合は、操作ツールのステータスエリア左上にステ ータス信号が、対応するイベントレベルのシンボルとともに表示されます (NAMUR NE 107 に準拠)。

- 故障 (F)
- ■機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)

対処法の呼び出し

- ▶ 診断 メニュー に移動します。
 - ▶ 現在の診断結果 パラメータには、診断イベントとイベントテキストが表示されます。

10.4 RIA15 の診断イベント

FMR20の診断イベントは、RIA15に直接表示されません。FMR20アラームが発生した場合、RIA15にはエラーF911のみが直接表示されます。

FMR20 診断イベントを RIA15 に表示

- 1. DIAG/TERR に移動します。
- **2.** E を押します。
- 3. 日を押します。
- 4. [を押します。

5. 日を3回押します。

6. 目を押します。

→ FMR20の診断イベントが RIA15 表示器に表示されます。

10.5 診断イベントのリスト

診断番号	ショートテキスト	修理	ステー タス信 号 [工場出 荷時]	診断動作 [工場出荷 時]			
電子部の	電子部の診断						
270	メイン電子モジュー ル故障	機器を交換して下さい。	F	Alarm			
271	メイン電子モジュー ル故障	 機器を再起動して下さい。 現象が改善されない場合は、機器を交換して下 さい。 		Alarm			
272	メイン電子モジュー ル故障	 機器を再起動して下さい。 強いノイズが周囲に存在しないか環境を確認して下さい。 現象が改善されない場合は、機器を交換して下さい。 		Alarm			
283	電子メモリ内容	 データの転送または機器のリセットをして下さい。 弊社サービスへ連絡して下さい。 	F	Alarm			
設定の診	断		I				
410	データ転送	 接続をチェックして下さい。 データ転送を再試行して下さい。 	F	Alarm			
411	アップロード/ダウ ンロードアクティブ	アップロード/ダウンロードがアクティブです。 おまちください。	С	Warning			
435	リニアライゼーショ ン	リニアライゼーションテーブルをチェックして下 さい。		Alarm			
438	データセット	 データセットファイルのチェック 機器設定のチェック 新規設定のアップロード/ダウンロード 		Warning			
441	電流出力1	 プロセスの状態をチェックして下さい。 電流出力の設定をチェックして下さい。 		Warning			
491	電流出力1のシミュ レーション	シミュレータの無効化	С	Warning			
585	シミュレーション距 離	シミュレータの無効化	C	Warning			
586	マップ記録	マッピング記録中 お待ち下さい	C	Warning			
プロセス	プロセスの診断						
801	エネルギーが低すぎ る	供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。	S	Warning			
825	稼動温度	1. 周囲温度をチェックして下さい。 2. プロセス温度をチェックして下さい。	S	Warning			
941	エコーロスト	パラメータ"評価感度"を確認して下さい	S	Warning			
941	エコーロスト		F	Alarm			

10.6 情報イベントの概要

情報番号	情報名
I1000	(装置 OK)

11 メンテナンス

特別なメンテナンスは必要ありません。

11.1 アンテナ洗浄性

アプリケーションに応じて、アンテナは汚れる場合があります。最終的にはマイクロ波の発信・受信が妨げられる可能性があります。誤動作を引き起こすレベルの汚れは、測定物および反射率に左右され、主に比誘電率 ε_r により決定されます。

測定物が付着して汚れの原因になりやすい場合は、定期的なアンテナの洗浄を推奨しま す。

- ▶ 物理洗浄や、水圧洗浄の際に機器にダメージを与えないように気を付けなければなりません。
- ▶ 洗浄剤を使用する場合は、材質適合性を考慮しなければなりません。
- ▶ 最大許容温度を超えないようにしてください。

11.2 プロセスシール

センサのプロセスシール (プロセス接続部の) は、定期的に交換する必要があります。 交換間隔は、洗浄サイクルの頻度、洗浄温度、および流体温度に左右されます。

12 修理

12.1 一般的注意事項

12.1.1 修理コンセプト

Endress+Hauser の修理コンセプトでは、機器の交換によってのみ修理ができるようになっています。

12.1.2 機器の交換

機器の交換後、FieldCare/DeviceCare を介して、機器にパラメータをアップロードする ことが可能です。

条件:FieldCare/DeviceCare を使用して古い機器の設定を保存しておく必要があります。

新たに校正を実施することなく、測定を継続することが可能です。不要反射の抑制の み、再度実行しなければならない場合があります。

12.1.3 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

- 次のウェブページで詳細情報を参照してください: www.jp.endress.com/return-material-jp
- 2. 機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却してください。

12.1.4 廃棄

X

電子・電気機器廃棄物(WEEE)に関する指令2012/19/EUにより必要とされる場合、 分別されていない一般廃棄物として処理するWEEEを最小限に抑えるため、製品には 絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴ ミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために Endress+Hauser へご返送ください。

13 アクセサリ

13.1 機器固有のアクセサリ

13.1.1 保護カバー

日除けカバーは、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



■ 33 日除けカバーの寸法、単位:mm (in)

材質

PVDF

オーダー番号 52025686

1 40 mm (1.5 in) アンテナまたは 80 mm (3 in) アンテナの場合、センサは完全には カバーされません。

13.1.2 固定ナットG1-1/2"

G1-1/2"および MNPT 1-1/2" プロセス接続付き機器に適合



図 34 固定ナットの寸法、単位:mm(in)

材質 PC オーダー番号 52014146

13.1.3 固定ナット G 2"

G 2" および MNPT 2" 前面プロセス接続付き機器に適合



図 35 固定ナットの寸法、単位:mm (in)

材質

PC オーダー番号 52000598

13.1.4 溢れ防止チューブ 40 mm (1.5 in)

40 mm (1.5 in) アンテナおよび G 1-1/2" 前面プロセス接続付き機器での使用に適しています。

溢れ防止チューブは、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



🐵 36 溢れ防止チューブ 40 mm (1.5 in)の寸法、単位:mm (in)

材質

メタライズ PBT-PC **オーダー番号** 71325090

13.1.5 溢れ防止チューブ 80 mm (3 in)

80 mm (3 in) アンテナおよび「ユーザー側でフランジなしの取付け」 プロセス接続付き 機器での使用に適しています。

溢れ防止チューブは、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



図 37 溢れ防止チューブ 80 mm (3 in)の寸法、単位:mm (in)

材質 メタライズ PBT-PC

オーダー番号 71327051

13.1.6 取付ブラケット、調整可能

取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



図 38 取付ブラケットの寸法、単位:mm (in)

構成内容:

- ■1×取付ブラケット、SUS 316L 相当 (1.4404)
- ■1×取付ブラケット、SUS 316L 相当(1.4404)
- 3 × ネジ、A4
- 3 × 固定プレート、A4

オーダー番号 71325079

13.1.7 UNI フランジ 2"/DN50/50、PP

UNI フランジ 2"/DN50/50 は、機器と一緒に注文できます(製品構成「同梱アクセサリ」)。



🛙 39 UNI フランジ 2"/DN50/50 の寸法、単位:mm (in)

A 製品構成「前面のプロセス接続」または「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質 PP

オーダー番号 FAX50-####

13.1.8 UNI フランジ 3"/DN80/80、PP

UNI フランジ 3"/DN80/80 は、機器と一緒に注文できます(製品構成「同梱アクセサリ」)。



☑ 40 UNI フランジ 3"/DN80/80 の寸法、単位:mm (in)

A 製品構成「前面のプロセス接続」または「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質

PP **オーダー番号** FAX50-####

13.1.9 UNI フランジ 4"/DN100/100、PP

UNI フランジ 4"/DN100/100 は、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



🛙 41 UNI フランジ 4"/DN100/100 の寸法、単位:mm(in)

A 製品構成「前面のプロセス接続」または「背面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

材質 PP オーダー番号 FAX50-####

13.1.10 壁取付け用のアングルブラケット



🖻 42 アングルブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)

G 製品構成「前面のプロセス接続」に応じたセンサ接続

質量

3.4 kg (7.5 lb) 材質 SUS 316L 相当(1.4404) G 1-1/2" プロセス接続のオーダー番号

71452324 MNPT 1-1/2" にも適合

G 2" プロセス接続のオーダー番号 71452325 MNPT 2" にも適合

13.1.11 回転可能なセンササポート

設置タイプ 背面センサプロセス接続



- A センササポートと壁面ブラケットによる設置
- B センササポートと取付フレームによる設置
- 1 センササポート
- 2 壁面ブラケット
- 3 取付フレーム

回転可能なセンササポート(ショート)、背面センサプロセス接続



🛛 44 の転可能なセンササポート(ショート)、背面センサプロセス接続の寸法。 測定単位 mm (in)

質量:

2.1 kg (4.63 lb)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号 71452315

/1452515

- 35 mm (1.38 in) 開口部は、背面のすべての G 1" または MNPT 1" 接続に対応します。
 - 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
 - ■保持ネジが納入範囲に含まれます。





回転可能なセンササポート (ロング)、背面センサプロセス接続の寸法。 測定単位 mm (in) 🛃 45

質量:

4.5 kg (9.92 lb)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号

71452316

■ 35 mm (1.38 in) 開口部は、背面のすべての G 1" または MNPT 1" 接続に対応しま す。

- 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
- 保持ネジが納入範囲に含まれます。

設置タイプ 前面センサプロセス接続



- 🛃 46 設置タイプ 前面センサプロセス接続
- センササポートと壁面ブラケットによる設置 А
- センササポートと取付フレームによる設置 センササポート В
- 1
- 壁面ブラケット 2
- 取付フレーム 3



回転可能なセンササポート(ショート)、前面センサプロセス接続G1-½"



質量:

1.9 kg (4.19 lb)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号

71452318

- 50 mm (2.17 in) 開口部は、前面のすべてのG1-½" (MNPT 1-½") 接続に対応します。
 - 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
 - ■保持ネジが納入範囲に含まれます。

回転可能なセンササポート(ロング)、前面センサプロセス接続G1-½"



🗷 48 🛛 回転可能なセンササポート(ロング)、前面センサプロセス接続 G 1-½" の寸法。 測定単位 mm (in)

質量: 4.4 kg (9.7 lb) **材質** SUS 316L 相当(1.4404) **オーダー番号** 571452319

- 50 mm (2.17 in) 開口部は、前面のすべてのG1-½" (MNPT 1-½") 接続に対応します。
 - 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
 - ■保持ネジが納入範囲に含まれます。

回転可能なセンササポート(ショート)、前面センサプロセス接続G2"



🐵 49 回転可能なセンササポート(ショート)、前面センサプロセス接続 G 2" の寸法。 測定単位 mm (in)

質量:

1.9 kg (4.19 lb)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号

71452321

- 62 mm (2.44 in) 開口部は、前面のすべてのG2" (MNPT 2") 接続に対応します。
 - 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。
 - ■保持ネジが納入範囲に含まれます。





🐵 50 回転可能なセンササポートロング)、前面センサプロセス接続 G 2" の寸法。 測定単位 mm (in)

質量:

4.4 kg (9.7 lb)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号

71452322

■ 62 mm (2.44 in) 開口部は、前面のすべてのG2" (MNPT 2") 接続に対応します。
 ■ 22 mm (0.87 in) 開口部を追加センサ用に使用できます。

■ 保持ネジが納入範囲に含まれます。

回転可能なセンササポート用の取付フレーム(ショート)



🖻 51 取付フレーム(ショート)の寸法。 測定単位 mm (in)

質量:

3.2 kg (7.06 lb) 材質 SUS 316L 相当(1.4404) オーダー番号 71452327

回転可能なセンササポート用の取付フレーム(ロング)



🖻 52 取付フレーム(ロング)の寸法。 測定単位 mm (in)

質量:

4.9 kg (10.08 lb) 材質 SUS 316L 相当(1.4404) オーダー番号 71452326

回転可能なセンササポート用の壁面ブラケット



🖻 53 壁面ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)

質量

1.4 kg (3.09 lb)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号

71452323

13.1.12 天井取付ブラケット

天井取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



🖻 54 天井取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)

材質

SUS 316L 相当(1.4404) オーダー番号 71093130

13.1.13 下水路用の回転可能な取付ブラケット

回転可能な取付ブラケットは、下水路の上のマンホールに機器を設置するために使用されます。

取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



🐵 55 回転可能な取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)

材質

SUS 316L 相当 (1.4404)

オーダー番号 71429910

13.1.14 下水シャフト用水平取付ブラケット

#

下水シャフト用水平取付ブラケットは、限られたスペースに機器を設置するために使用されます。

取付ブラケットは、機器と一緒に注文できます (製品構成「同梱アクセサリ」)。



🖻 56 下水シャフト用水平取付ブラケットの寸法。 測定単位 mm (in)

材質

SUS 316L 相当(1.4404)

オーダー番号 71429905

mm (in)

A001772



13.1.15 フィールドハウジング付き RIA15



■ RIA15 リモート表示器は機器と一緒に注文できます。製品構成、仕様コード 620 「同梱アクセサリ」:

オプション R4「リモート表示器 RIA15 非危険場所、フィールドハウジング」
 オプション R5「リモート表示器 RIA15 Ex= 防爆認定、フィールドハウジング」

フィールドハウジング材質:プラスチック (鋼繊維付き PBT、帯電防止)

他のハウジングバージョンは、RIA15 製品構成を介して入手可能です。

III または、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書 TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。

13.1.16 HART 通信抵抗器



図 58 HART 通信抵抗器の寸法、単位:mm(in)

■ HART 通信用の通信抵抗器が必要です。通信抵抗器が、すでに装備されてない場合は(例:電源 RMA、RN221N、RNS221 などに内蔵)、機器と一緒にご注文いただけます(製品構成、仕様コード 620「同梱アクセサリ」:オプション R6「HART 通信抵抗器 危険場所/非危険場所」)。

または、アクセサリとしてご注文いただけます (オーダー番号「RK01-BC」)。

または、アクセサリとしてご注文いただけます。詳細については、技術仕様書 TI01043K および取扱説明書 BA01170K を参照してください。

HART 通信抵抗器は RIA15 とともに使用するために特別に設計されており、簡単に取り付けることができます。



1. プラグイン端子台を外します。

2. 端子台を HART 通信抵抗モジュール側のスロットに挿入します。

3. HART 通信抵抗器をハウジングのスロットに挿入します。

通信関連のアクセサリ 13.2

Commubox FXA195 HART

USB インターフェイスを介して、FieldCare / DeviceCare と本質安全な HART 通信を行 うために使用します。

🔟 詳細については、技術仕様書 TI00404F を参照してください。

HART ループコンバータ HMX50

ダイナミック HART プロセス変数からアナログ電流信号またはリミット値への演算お よび変換のために使用されます。 オーダー番号:71063562

🗊 詳細については、技術仕様書 TI00429F および 取扱説明書 BA00371F を参照して ください。

WirelessHART アダプタ SWA70

フィールド機器の無線接続に使用します。 WirelessHART アダプタは、容易にフィールド機器や既存設備に統合できます。データ 保護および伝送の安全性を確保し、その他の無線ネットワークと同時に使用できます。

□ 詳細については、「取扱説明書」BA00061Sを参照してください。

サービス専用のアクセサリ 13.3

Applicator

Endress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。

- 最適な機器を選定するために必要なあらゆるデータの計算(例:圧力損失、精度、プ ロセス接続)
- 計算結果を図で表示

プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、 文書化、アクセスが可能です。

Applicator は以下から入手可能: https://portal.endress.com/webapp/applicator

コンフィギュレータ

- 製品コンフィギュレータ 個別の製品設定ツール
- 最新の設定データ
- ●機器に応じて:測定範囲や操作言語など、測定点固有の情報を直接入力
- 除外基準の自動照合
- PDF または Excel 形式でオーダーコードの自動生成および項目分類
- Endress+Hauser のオンラインショップで直接注文可能

弊社ウェブサイトからコンフィギュレータにアクセスできます:www.endress.com -> 「Corporate」をクリック -> 国を選択 ->「製品」をクリック -> 各フィルタおよび検索フ ィールドを使用して製品を選択 -> 製品ページを表示 -> 製品画像の右側にある「機器仕 様選定」ボタンをクリックすると、製品コンフィギュレータが表示されます。

DeviceCare SFE100

HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス フィールド機器用の設定ツール DeviceCare は、www.software-products.endress.com からダウンロードできます。アプ リケーションをダウンロードするには、Endress+Hauser ソフトウェアポータルに登録 する必要があります。

☐ 技術仕様書 TI01134S

FieldCare SFE500

FDT ベースのプラントアセットマネジメントツール

システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちま す。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を簡単かつ効果 的にチェックすることができます。

▲ 技術仕様書 TI00028S

W@M

プラントのライフサイクル管理

W@M は幅広いソフトウェアアプリケーションを使用して、計画および調達から機器の 設置、設定、操作まで、あらゆるプロセスをサポートします。機器ステータス、スペア パーツ、機器固有の資料など、重要な機器情報がすべて、各機器ごとに全ライフサイク ルにわたって提供されます。

アプリケーションには、お使いの Endress+Hauser 機器のデータがすでに含まれていま す。記録データの維持やアップデートについても Endress+Hauser が行います。

W@M は以下から入手可能: www.endress.com/lifecyclemanagement

13.4 システムコンポーネント

Memograph M グラフィックデータマネージャ

Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連するプロセス変数の情報がす べて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行いま す。データは、256 MB の内部メモリに保存され、SD カードや USB メモリにも保存で きます。

詳細については、技術仕様書 TI01180R および取扱説明書 BA01338R を参照して ください。

RNS221

2 台の 2 線式機器に電源を供給するための電源ユニットです。HART 通信ジャックを 使用して、双方向通信が可能です。

詳細については、技術仕様書 TI00081R および簡易取扱説明書 KA00110R を参照 してください。

RN221N

4~20 mA の標準信号回路を安全に分離するための電源付きアクティブバリアです。 内蔵された通信ジャックを使用して、双方向 HART 通信が可能です (R=250 Ω)。

詳細については、技術仕様書 TI073R および取扱説明書 BA202R を参照してください。

RMA42

アナログ測定値の監視と表示のためのデジタルプロセス変換器です。

詳細については、技術仕様書 TI00150R および取扱説明書 BA00287R を参照して ください。

RIA452

パネルマウントハウジング用の RIA452 デジタルプロセス表示器は、アナログ測定値の 監視および表示、バッチおよびポンプ制御機能、流量計算として使用できます。

詳細については、技術仕様書 TI113R および取扱説明書 BA00254R を参照してくだ さい。

HAW562

IEC 60715 に準拠する DIN レール用の過電圧保護機器です。過電圧に起因する破損から電子機器を保護するために適しています。

□ 詳細については、技術仕様書 TI01012K を参照してください。

14 操作メニュー

14.1 操作メニューの概要(SmartBlue)

ナビゲーション 쪨 操作メニュー

メインメニュー					
	▶ 設定	_]		→ 🖺 76
		▶ 基本設定]	
			デバイスのタグ		→ 🖺 76
			距離の単位		→ 🗎 76
			空校正		→ 🗎 76
			满量校正		→ 🖺 76
			距離		→ 🗎 77
			レベル		→ 🗎 77
			信号品質		→ 🗎 77
		▶ マッピング]	
			距離の確定		→ 🗎 78
			マッピングの最終		→ 🗎 78
			現在のマッピング		→ 🖺 78
		▶ 高度な設定]	→ 🖺 79
			► Access status to ータス ツール)	oling (アクセスステ	
				アクセスステータス ツール	→ 🗎 79
				アクセスコード入力	→ 🗎 79
			▶ 高度な設定		
				評価感度	→ 🗎 79
				速度の変更	→ 🖺 80

	ファーストエコー感度	→ 🖹 80
	出力モード	→ 🖺 80
	不感知距離	→ 🖺 81
	レベル補正	→ 🖹 81
	評価距離	→ 🖺 81
	リニアライゼーションの方式	→ 🗎 82
	リニアライゼーションされたレベル	→ 🗎 82
▶ 安	全設定	→ 🖺 83
	エコーロスト時遅延時間	→ 🖺 83
	エコーロスト診断	→ 🖺 83
▶ 電	流出力	→ 🖺 84
	出力電流	→ 🖺 84
	出力 のダンピング	→ 🖺 84
	ターンダウン	→ 🗎 84
	4mA の値	→ 🗎 85
	20mA の値	→ 🗎 85
	トリム	→ 🗎 85
	トリム値 高	→ 🖺 86
	トリム値 低	→ 🗎 86
▶ 管	تعليم المراجع ا مراجع المراجع ال	→ 🖺 87
	▶管理1	
	アクセスコード設定	→ 🗎 87
	マクセフィードの旅知	→ 🖹 87
		/ = 0/





14.2 操作メニューの概要(FieldCare / DeviceCare)

ナビゲーション 圆 操作メニュー

メインメニュー		
▶設定		→ 🗎 76
	デバイスのタグ	→ 🗎 76
	距離の単位	→ 🗎 76
	空校正	→ 🗎 76
	满量校正	→ 🗎 76
	距離	→ 🗎 77
	レベル	→ 🗎 77
	信号品質	→ 🗎 77
	距離の確定	→ 🗎 78
	マッピングの最終点	→ 🗎 78
	現在のマッピング	→ 🗎 78
	▶ 高度な設定	→ 🗎 79
	アクセスステータス ツール	→ 🗎 79
	アクセスコード入力	→ 🗎 79
	評価感度	→ 🗎 79
	速度の変更	→ 🗎 80
	ファーストエコー感度	→ 🗎 80
	出力モード	→ 🗎 80
	不感知距離	→ 🗎 81
	レベル補正	→ 🗎 81
	評価距離	→ 🗎 81
	リニアライゼーションの方式	→ 🗎 82






Â

æ

14.3 「設定」メニュー

■ □:操作ツールを使用する場合のパラメータのナビゲーションを示します。
 ■ □:アクセスコードを使用してロックできるパラメータを示します。

ナビゲーション 🔋 設定

デバイスのタグ

説明 プラント内で迅速に機器を識別するために、測定点における固有の名前を入力して下さい。

工場出荷時設定 EH FMR20 ####### (末尾 7 桁が機器のシリアル番号)

距離の単位

ナビゲーション	□ 設定 → 距離の単位
説明	基本校正(空校正/満量校正)に使用。
選択	SI 単位 m US 単位 ft
工場出荷時設定	m

空校正		
ナビゲーション	□ 設定 → 空校正	
説明	プロセス接続から最小レベル(0%)までの距離。	
ユーザー入力	0.0~20 m	
工場出荷時設定	アンテナバージョンに応じて異なります。	

満量校正

ナビゲーション

最小値 (0%) から最大値 (100%) までの距離。

Ê

説明

ユーザー	入力	0.0~20 m

工場出荷時設定 アンテナバージョンに応じて異なります。

距離

ナビゲーション □ 設定 → 距離

説明 測定基準点(フランジ下端/センサの最後のネジ山)からレベルまで測定された現在の 距離 D を表示します。

ユーザーインターフェイ 0.0~20 m ス

レベル	
ナビゲーション	□ 設定 → レベル
説明	(リニアライゼーション前の) 測定したレベル L を表示します。 単位は距離の単位パラ メータで定義されます。
ユーザーインターフェイ ス	-99999.9~200000.0 m
工場出荷時設定	0.0 m

信号品質

ナビゲーション

□ 設定 → 信号品質

説明 レベルエコーの信号品質を表示します。表示オプションの意味 - 強い:評価されたエコーは、少なくとも10dBを超えました。 - 中:評価されたエコーは、少なくとも5dBを超えました。 - 明:評価されたエコーは、少なくとも5dBを超えました。 - 弱い:評価されたエコーは5dB未満です。 - 信号なし機器が使用可能なエコーを見つけられません。このパラメータで示された信号品質は常に、現在評価されているエコー、レベルのエコーもしくはタンクボトムエコーのいずれかを示します。エコーロスト(信号品質=信号なし)の場合、機器は次のメッセージを生成します;エコーロスト時の診断で他のオプションが選択されていた場合、エコーロスト時の診断は警告(工場出荷時の設定)もしくはアラームとなります。

ユーザーインターフェイ	■ 強い
ス	■ 測定物
	■ 弱い

■ 信号なし

A

距離の確定

ナビゲーション		設定 → 距離の確定
---------	--	------------

- 説明 測定距離は、実際の距離と一致していますか?次のいずれかのオプションを選択します。-手動マッピングマッピングの範囲がマッピング終点パラメータを手動で定義する場合に選択されます。実測値と指示値の比較を必要としない場合に用います。-距離び入りた場合に選択されます。機器はマッピングを実行します。-距離不明実際の距離が不明な場合に選択します。マッピングは、この場合行うことができません。-工場マッピング現在のマッピングカーブ(存在する場合)を削除する場合に選択します。機器は工場出荷時に記録されたマッピングカーブを読み込み、確認した距離パラメータを表示します。新しいマッピングを記録することができます。
- **選択** 手動マップ
 - 距離 OK
 - 距離不明
 - 工場出荷時のマッピング

工場出荷時設定 距離不明

マッピングの最終点		
ナビゲーション	□ 設定 → マッピングの最終点	
説明	このパラメータは新しいマッピングの距離が記録されるまで定義されています。 は測定基準点すなわちフランジもしくはセンサの下端から測定されます。	距離
ユーザー入力	0∼21.8 m	
工場出荷時設定	0 m	

現在のマッピング

ナビゲーション □ 設定 → 現在のマッピング

説明 すでに記録されたマッピングの距離までを表示します。

ユーザーインターフェイ 0~100 m

14.3.1 「高度な設定」 サブメニュー

ナビゲーション □ 設定→高度な設定

アクセスステータス ツール			
ナビゲーション		設定→高度な設定→アクセスステータス ツール	

説明 操作ツールを介したパラメータへのアクセス権限を示します。

アクセスコード入力	
ナビゲーション 説明	□ 設定 → 高度な設定 → アクセスコード入力 オペレータモードからメンテナンスモードに変更するためには、アクセスコード設定
	パラメータで設定されているユーザー固有のアクセスコードを入力する必要がありま す。不正なアクセスコードを入力すると、機器はオペレータモードのままになります。 アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合せくださ い。
ユーザー入力	0~9999
工場出荷時設定	0
評価感度	
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 評価感度
説明	評価感度の選択 オプションから選択します: - 低 ウェイティングカーブは、評価感度 が低いため高くなります。障害反射だけでなく、小さなレベル信号も認識されません。 - 中 ウェイティングカーブは、中間の領域となります。 - 高 ウェイティングカーブは、 評価感度が高いため低くなります。障害反射も小さなレベル信号を確実に検出するこ とができます。
選択	 □ □ − ■ 測定物 ■ ハイ
工場出荷時設定	測定物

速度の変更

ナビゲーション 圖 設定 → 高度な設定 → 速度の変更

説明

測定レベルの予想される排出もしくは充填速度を選択。

選択

- 遅い 10 cm (0.4 in) /分未満
- ■標準1m(40in)/分未満
- ■速い 1m (40 in) /分以上
- フィルタなし

工場出荷時設定

標準1m (40 in)/分未満

ファーストエコー感度

£

A

- ナビゲーション 圖 設定 → 高度な設定 → ファーストエコー感度
- 説明 このパラメータはファーストエコー評価のためのバンドを表します。下記オプションから選択します: 低 ファーストエコー評価のための帯域が非常に狭いです。評価は次の反射やノイズ信号にジャンプせず最初に検出した信号にずっと留まります。 中ファーストエコー評価のための帯域は平均幅となっています。 高 ファーストエコー評価のための帯域は平均幅となっています。 高 ファーストエコー評価のための帯域が広いです。評価はより早く次のエコーやノイズ信号へジャンプします。

選択	□ □ −■ 測定物■ ハイ
工場出荷時設定	測定物

出力モード	
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 出力モード
説明	出力モードをいずれかに選択します: アレージ = 測定基準点から測定物までの距離が 表示されます。 もしくは リニアライゼーションされたレベル = レベル(注:リニアラ イゼーションが有効化されている場合は、リニアライズされた値)が表示されます。
選択	 ■目減り量 ■リニアライゼーションされたレベル
工場出荷時設定	リニアライゼーションされたレベル

不感知距離	

ナビゲーション □ 設定 → 高度な設定 → 不感知距離

説明 不感知距離(BD)を定義不感知距離内では信号は評価されません。したがって BD は アンテナ近辺の不要反射信号の抑制に使用可能です。注意:測定レンジは不感知距離 と重複すべきではありません。

ユーザー入力 0.0~20 m

工場出荷時設定
 0.1 m (0.33 ft) 以上の自動的な不感知距離 (→
 ● 81)が標準設定されています。ただし、これは手動で上書きできます(0 m (0 ft) も可能)。
 不感知距離の自動計算 = 空校正 - 満量校正 - 0.2 m (0.656 ft)。
 空校正 パラメータまたは満量校正 パラメータに新しい値が入力されるたびに、この計算式を使用して不感知距離 パラメータが自動的に再計算されます。
 計算結果の値が <0.1 m (0.33 ft)の場合、不感知距離 0.1 m (0.33 ft)が引き続き使用されます。</p>

レベル補正	Ê

ナビゲーション □ 設定 → 高度な設定 → レベル補正

説明 測定されたレベルは一定のレベル誤差を補正するためにこの値によって補正されます。レベル補正>0:レベルはこの値によって増加します。レベル補正<0:レベルはこの値によって減少します。</p>

- **ユーザー入力** -25~25 m
- **工場出荷時設定** 0.0 m

評価距離	8

ナビゲーション

□ 設定 → 高度な設定 → 評価距離

説明 拡張信号検索領域。これはE値よりも一般的に大きな値となります。もし信号がE 値よりも下で発見された場合、「0(空)」が測定値として表示されます。「評価距離」 よりも下で検出された信号のみ、「エコーロスト」が発行されます。例:オーバーフロ ー堰における流量測定。

ユーザー入力 0~21.8 m

工場出荷時設定 21.8 m

リニアライゼーションの	D方式	æ
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーションの方式	
説明	 リニアライゼーション方式 選択項目の説明: なし: レベルは、事前に変換(リニアライズ)されることなくレベル単位で出力されます テーブル: 測定レベルLと出力値(体積/流量/質量)の関係は、リニアライゼーションテーブによって定義されます。このテーブルは、最大 32 の値ペア(つまり、「レベル・存 積」または「レベル - 流量」または「レベル - 質量」)で構成されます。 注意: リニアライゼーションテーブルを作成/編集するには、DTM モジュールを使用して ださい。 	た。シント
選択	■ なし ■ テーブル	
工場出荷時設定	なし	

リニアライゼーションされたレベル

ナビゲーション □ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーションされたレベル

説明 現在のレベル測定値。

ユーザーインターフェイ 符号付き浮動小数点数 ス

「安全設定」 サブメニュー

ナビゲーション 圖圖 設定→高度な設定→安全設定

エコーロスト時遅延時間		Ê
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 安全設定 → エコーロスト時遅延時間	
説明	エコー消失の場合の遅延時間を定義します。 エコー消失後、機器はエコーロス 断パラメータで定義された動作を行う前にこのパラメータで定義された時間分 ます。これによって短期的な不要反射による測定の妨害を防ぐことができます	、トの診 待機し 。
ユーザー入力	0~600 秒	
工場出荷時設定	0 秒	
エコーロスト診断		Â
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 安全設定 → エコーロスト診断	
説明	エコーロストの場合に警告かあら^無を発生させる場合は、このパラメータで読 です。	设定可能
選択	■ 警告 ■ アラーム	
工場出荷時設定	警告	

「電流出力」 サブメニュー

ナビゲーション 圖圖 設定→高度な設定→電流出力

出力電流

ナビゲーション □ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 出力電流

説明 出力電流の実際の計算値を表示します。

ユーザーインターフェイ 3.59~22.5 mA ス

出力 のダンピング	
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 出力 のダンピング
説明	出力電流のダンピングのための時定数τを定義します。このパラメータによって定義 された時定数τによって、測定の変動は指数関数的な遅延となって出力電流に影響を及 ぼします。小さい時定数の場合、測定値の変動は直ちに出力に現れます。大きい時定 数の場合、出力への変化はより遅くなります。τ=0の場合はダンピングなしとなりま す。
ユーザー入力	0.0~300 秒
工場出荷時設定	1.0 秒

ターンダウン	ĺ.

ナビゲーション □ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → ターンダウン

説明 ターンダウン機能を使用にして出力電流(4-20mA)の全範囲に測定範囲のセクション をマッピングすることが可能です。セクションは4mAの値と20mAの値のパラメー タによって定義されます。ターンダウンなしの場合、全測定範囲(0~100%)が電流 出力(4-20mA)にマッピングされます。

選択 ■オフ ■オン

工場出荷時設定 オフ

4mA の値	
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 4mA の値
説明	ターンダウンパラメータ = On での 4mA の値 注意: 20mA の値が 4mA の値より小さ い場合、プロセス変数が上昇すると電流出力が減少するように電流出力は反転されま す。
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数
工場出荷時設定	0 m
20mA の値	
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → 20mA の値
説明	ターンダウンパラメータ = On 時の 20mA の値 注意:20mA の値が 4mA の値より小さ い場合、プロセス変数が上昇すると電流出力が減少するように電流出力は反転されま す。
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数

工場出荷時設定 20 m

РЛА	Â

ナビゲーション □ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → トリム

説明 電流出力の再校正の動作を選択トリムは(例えば非常に長いケーブルもしくは防爆用 バリアを接続したことによって発生するであろう)電流出力のドリフトを補正するため に使用可能です。トリミング手順:1.トリミング=4mAを選択2.マルチメータによ って出力電流を測定します。もし4mAでない場合、トリミング値の低パラメータに測 定を入力して下さい。3.トリミング=20mAを選択4.マルチメータによって出力電 流を測定します。もし20mAでない場合、トリミング値の高パラメータに測定を入力 して下さい。5.トリミング=計算を選択。機器は出力電流の新しいスケーリングを 計算しメモリ内に格納します。

選択	■ オフ
	■ 4 mA
	■ 20 mA
	■ 計算
	■ リセット
工場出荷時設定	オフ

トリム値 高

Â

- **ナビゲーション** □ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → トリム値 高
- 説明 (20mA付近の)トリミングのために上部測定値を入力して下さい。後にこの値が入力 されます:トリミング=計算を選択します。これは電流出力の再校正を開始します。
- **ユーザー入力** 18.0~22.0 mA
- **工場出荷時設定** 20.0 mA

トリム値 低	
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 電流出力 → トリム値 低
説明	(4mA 付近の) トリミングのために下部測定値を入力して下さい。 後にこの値が入力 されます: トリミング = 計算を選択します。 これは電流出力の再校正を開始します。
ユーザー入力	3.0~5.0 mA
工場出荷時設定	4.0 mA

Endress+Hauser

「管理」サブメニュー

ナビゲーション 圖圖 設定→高度な設定→管理

アクセスコード設定		
ナビゲーション	□ 設定→高度な設定→管理→アクセスコード設定	
説明	機器の動作モードを変更するためのリリースコードを定身 が変更されていないか、または 0000 がアクセスコードと 器はライトプロテクションなしでメンテナンスモードで重 することができます。一度アクセスコードが定義される。 アクセスコードパラメータにアクセスコードが入力された に変更可能となります。新しいアクセスコードはアクセ 認された後に有効となります。万が一アクセスコードを ドレスハウザー者にご連絡下さい。	義します。工場出荷時の設定 して定義されている場合、機 動作し、機器の設定は常に変更 と、書込み保護された機器は と場合にメンテナンスモード スコードパラメータの中で確 忘れた場合は、お近くのエン

- **ユーザー入力** 0~9999
- 工場出荷時設定 0

アクセスコードの確認		
ナビゲーション		
)_)_/_/_/	■	
説明	確認のため入力したアクセスコードを再入力して下さい。	
ユーザー入力	0~9999	
工場出荷時設定	0	
機器リセット		
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 管理 → 機器リセット	
説明	機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に。	
選択	 キャンセル 工場出荷設定に 	
工場出荷時設定	キャンセル	

特殊な自由空間	8
ナビゲーション	□ 設定 → 高度な設定 → 管理 → 特殊な自由空間
説明	自由空間オプションを ON もしくは OFF に切り替えます。 注意 ; モードを変更した後 新しいカスタママップを記録する必要があります。
選択	■オフ ■オン
工場出荷時設定	オフ

14.3.2 「通信」 サブメニュー

ナビゲーション 圖圖 設定→通信

HART ショートタグ		
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → HART ショートタグ	
説明	測定システムの簡易説明	
ユーザー入力	最大8文字:A~Z、0~9、一部の特殊文字(例:句読点、@、%)	
工場出荷時設定	SHORTTAG	
HART アドレス		Â
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → HART アドレス	
ユーザー入力	0~63	
工場出荷時設定	0	
Preamble の数		Â
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → Preamble の数	
説明	HART 電文で番号0の序文を定義します。	
ユーザー入力	5~20	
工場出荷時設定	5	
機器タイプ		
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → 機器タイプ	
説明	HART 協会へ登録しているデバイスタイプの表示。	
追加情報		

(成品リビジョン		
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → 機器リビジョン	
説明	HART 協会へ登録してあるデバイスリビジョンの表示。	
機器 ID		
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → 機器 ID	
説明	HART ネットワーク内で機器を認識するために機器 ID を表示します。	
HART リビジョン		
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → HART リビジョン	
説明	機器の HART リビジョンを示します	
HART 記述子		£
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → HART 記述子	
説明	測定点の記述子を入力します	
工場出荷時設定	Descriptor	
HART メッセージ		A
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → HART メッセージ	
説明	マスタの要求に応じて、HART プロトコルを介して送信される HART メッセージを認	t定
	します	
工場出荷時設定	Message	

ハードウェアリビジョン

- ナビゲーション □ 設定 → 通信 → ハードウェアリビジョン
- 説明 機器のハードウェアリビジョンを示します

ソフトウェアリビジョン

- **ナビゲーション**
 □ 設定 → 通信 → ソフトウェアリビジョン
- 説明 機器のソフトウェアリビジョンを示します

HART デートコード			Ê
ナビゲーション		設定 → 通信 → HART デートコード	

説明 最後に設定変更を実施した日付を入力します

追加情報 データ形式:YYYY-MM-DD

リニアライゼーションされたレベル(PV)		
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → リニアライゼーションされたレベル (PV)	
説明	リニアライズされたレベルを表示します	
ユーザーインターフェイ ス	符号付き浮動小数点数	
工場出荷時設定	0 m	
追加情報	単位はリニアライゼーションパラメータの下の「単位」で指定します。	

距離(SV)

ナビゲーション

□ 設定 → 通信 → 距離 (SV)

0 m

ユーザーインターフェイ 符号付き浮動小数点数

ス

工場出荷時設定

エコーの相対振幅(TV)

ナビゲーション

□ 設定 → 通信 → エコーの相対振幅 (TV)

ユーザーインターフェイ 符号付き浮動小数点数 ス

工場出荷時設定

温度(QV)

ナビゲーション □ 設定 → 通信 → 温度 (QV)

0 dB

ユーザーインターフェイ 符号付き浮動小数点数 ス

工場出荷時設定 -273.15℃

「Bluetooth 設定」 サブメニュー

ナビゲーション 圖圖 設定 → 通信 → Bluetooth 設定

Bluetooth モード	
ナビゲーション	□ 設定 → 通信 → Bluetooth 設定 → Bluetooth モード
説明	Blutooth 機能の有効もしくは無効 注意: "OFF"への切り替えは直ちに App によるリモートアクセスを無効とすることでしょう。 App による Bluetooth 接続の再確立:取扱 説明書内のアドバイスに従って下さい。
選択	■ オフ ■ オン
工場出荷時設定	オン

14.4 「診断」 サブメニュー

ナビゲーション 回 診断

現	年の	診り	新結	果
-201		" HY H	4144	

ナビゲーション

□ 診断 → 現在の診断結果

説明 現在の診断メッセージを表示します。もし同時に複数のメッセージが発生した場合、 優先順位の高いメッセージが表示されます。

前回の診断結果		
ナビゲーション		診断→前回の診断結果
説明	現在 す。	のメッセージの前に表示されていた最後の診断メッセージと診断情報を表示しま 表示された条件は依然として適用される場合があります。

前回の診断を削除	Â.
ナビゲーション	□ 診断 → 前回の診断を削除
説明	以前の診断メッセージを削除しますか? 診断メッセージを有効のままとすることも可 能です。
選択	 いいえ はい
工場出荷時設定	いいえ

信号品質

ナビゲーション □ 診断 → 信号品質

説明

レベルエコーの信号品質を表示します。表示オプションの意味 - 強い:評価されたエ コーは、少なくとも 10dB を超えました。 - 中:評価されたエコーは、少なくとも 5dB を超えました。 - 弱い:評価されたエコーは 5dB 未満です。 - 信号なし 機器が使用可 能なエコーを見つけられません。このパラメータで示された信号品質は常に、現在評 価されているエコー、レベルのエコーもしくはタンクボトムエコーのいずれかを示しま す。エコーロスト(信号品質=信号なし)の場合、機器は次のメッセージを生成しま す;エコーロスト時の診断で他のオプションが選択されていた場合、エコーロスト時 の診断は警告(工場出荷時の設定)もしくはアラームとなります。

ユーザーインターフェイ	■ 強い
ス	■ 測定物
	■弱い

■ 弱い ■ 信号なし

14.4.1 「機器情報」 サブメニュー

ナビゲーション 圖圖 診断→機器情報

機器名	
ナビゲーション	□ 診断→機器情報→機器名
説明	変換器の名称の表示。
工場出荷時設定	Micropilot FMR20
ファームウェアのバージョ	1ン
ナビゲーション	□ 診断→機器情報→ファームウェアのバージョン
説明	ファームウェアバージョンの表示。
拡張オーダーコード 1	
ナビゲーション	□ 診断→機器情報→拡張オーダーコード1
説明	拡張オーダコードの1番目の部分を表示。
拡張オーダーコード 2	
ナビゲーション	□ 診断→機器情報→拡張オーダーコード2
説明	拡張オーダコードの2番目の部分を表示。
拡張オーダーコード 3	
ナビゲーション	□ 診断→機器情報→拡張オーダーコード3
説明	拡張オーダコードの3番目の部分を表示。

オーダーコード

- **ナビゲーション** □ 診断 → 機器情報 → オーダーコード
- **説明** 機器のオーダコードの表示。

シリアル番号

- **説明** 機器のシリアル番号の表示。

ENP バージョン	
ナビゲーション	診断 → 機器情報 → ENP バージョン

説明 電子ネームプレート (ENP)のバージョンを表示。

14.4.2 「シミュレーション」 サブメニュー

ナビゲーション 圆□ 診断 → シミュレーション

シミュレーション	
ナビゲーション	□ 診断 → シミュレーション → シミュレーション
説明	シミュレーションするプロセス変数を選択して下さい。 シミュレーションは、特定の 測定値もしくはその他の条件をシミュレーションするために使用されます。これは機 器や接続された制御ユニットが正しく設定されているかを確認するのに役立ちます。
選択	 オフ 電流出力 距離
工場出荷時設定	オフ

電流出力 の値		Ê
ナビゲーション	□ 診断 → シミュレーション → 電流出力1の値	
説明	シミュレーションの出力電流値を定義して下さい。	
ユーザー入力	3.59∼22.5 mA	
工場出荷時設定	3.59 mA	

測定値	Ô
ナビゲーション	□ 診断 → シミュレーション → 測定値
説明	シミュレーションされたプロセス変数の値。 下流の測定値処理及び信号出力はこのシ ミュレーション値を使用します。この方法によってユーザは測定機器が正しく設定さ れているかどうかを確認することが出来ます。
ユーザー入力	0∼21.8 m
工場出荷時設定	0 m

索引

記号

安全上の注意事項 (XA)	. 6
安全設定 (サブメニュー)	83
温度 (OV) (パラメータ)	92
拡張オーダーコード1 (パラメータ)	95
拡張オーダーコード? (パラメータ)	95
拡張な $y = -2 ((1)y - y) \cdots \cdots \cdots$ 拡張オーダーコード3 (パラメータ)	95
四次 7 - 2 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	97 97
目理 (リノクーエー) ···································	07
(成品 ID (ハノハーク)	90
(成品ダイノ (ハフメーダ) \dots 物 出 に に に た)	89
(成奋リセット (ハフメータ)	87
((パフメータ)	90
(機都情報 (サノメニュー)	95
(パフメータ)	95
距離 (パラメータ)	77
距離 (SV) (パラメータ)	91
距離の確定(パラメータ)	78
距離の単位 (パラメータ)	76
空校正 (パラメータ)	76
現在のマッピング (パラメータ)	78
現在の診断結果 (パラメータ)	93
高度な設定 (サブメニュー)	79
出力のダンピング (パラメータ)	84
出力モード (パラメータ)	80
出力電流 (パラメータ)	84
信号品質 (パラメータ) 77	93
診断 (サブメニュー)	93
設定 (メニュー)	76
前回の診断を削除(パラメータ)	93
前回の診断結果(パラメータ)	93
測定値 (パラメータ)	97
速度の変更 (パラメータ)	80
通信 (サブメニュー)	89
電流出力 (サブメニュー)	84
電流山力 (リンパーユー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
电仇山刀 1 0 (1) $($	00
竹/ハ/4日田工円 (ハノハーフ)	60
	44 70
評価恐及 (ハワスニタ) \dots 500 (ハワスニタ)	/9
評価距離 (ハフメータ)	81 01
不思知距離(ハフメータ)	81
	76
用途	. 9
流量測定の設定	34
0~9	
4mAの値 (パラメータ)	85
20mAの値 (パラメータ)	85

В

Bluetooth [®] ワイヤレス技術	25
Bluetooth モード (パラメータ)	92
Bluetooth 設定 (サブメニュー)	92
_	
E	
ENP バージョン (パラメータ)	96

Η

HART プロトコル
P Preamble の数(パラメータ) 89
R RIA15 の診断イベント 41
アクセサリ 機器固有
エ エコーの相対振幅(TV) (パラメータ)
オ オーダーコード (パラメータ) 96
機器交換
サ 作業員の要件 9
ワノメーユー Bluetooth 設定 92 シミュレーション 97 安全設定 83 管理 87 機器情報 95 高度な設定 72 診断 93 通信 89

電流出力	84
 シミュレーション (サブメニュー) シミュレーション (パラメータ) 修理コンセプト シリアル番号 (パラメータ) 資料 機能 資料の機能 	97 97 44 96 5 . 5
セ 製品の安全性	10
ソ 操作上の安全性 操作ツール上の診断イベント 測定物 ソフトウェアリビジョン (パラメータ)	10 41 9 91
夕 ターンダウン(パラメータ)	84
テ 適用分野 残存リスク デバイスのタグ (パラメータ)	. 9 76
▶ トリム (パラメータ) トリム値 高 (パラメータ) トリム値 低 (パラメータ)	85 86 86
ハ ハードウェアリビジョン (パラメータ)	91
フ ファーストエコー感度(パラメータ) ファームウェアのバージョン(パラメータ)	80 95
へ 返却	44
マ マッピングの最終点 (パラメータ)	78
★ メニュー 設定 メンテナンス	76 43
リ リニアライゼーションされたレベル (パラメータ) リニアライゼーションされたレベル (PV) (パラ メータ) リニアライゼーションの方式 (パラメータ) 流量計の設定	82 91 82 34
レ レベル (パラメータ) レベル計の設定	77 33

レベル測定の設定	33
レベル補正 (パラメータ)	81

労働安全	•	•	•		•				•			•						•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	9	
力側女生	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	9	



www.addresses.endress.com

