71504581 2020-01-01 Platné od verze 02.00.zz (Firmware zařízení)

BA01063D/32/CS/08.20

Pokyny k obsluze **Proline Promag W 400 HART**

Magneticko-indukční průtokoměr







- Dbejte na to, aby byl dokument uložen na bezpečném místě, a to tak, aby byl vždy k dispozici při práci na zařízení nebo s ním.
- Aby se zamezilo nebezpečí poškození zdraví osob nebo zařízení, přečtěte si pozorně část "Základní bezpečnostní pokyny" a rovněž další bezpečnostní pokyny v tomto dokumentu, které se vztahují specificky k pracovním postupům.
- Výrobce si vyhrazuje právo upravit technické údaje bez předchozího upozornění. Pracovníci obchodního střediska Endress+Hauser vám podají aktuální informace a aktualizace k těmto pokynům.

Obsah

1	0 tomto	o dokumentu	6
1.1	Účel doku	ımentu	6
1.2	Symboly		6
	1.2.1 E	Bezpečnostní symboly	6
	1.2.2 E	Elektrické symboly	6
	1.2.3 k	Komunikační symboly	6
	1.2.4 S	Symboly nástrojů	. 7
	1.2.5 5	bymboly pro urcite typy informaci	/
1 7	1.2.6 S	bymboly v obrazcich	/
1.5		IldCe	0
	1.2.1 J) oplňková dokumentace podle	. 0
	1.J.2 L	laného zařízení	8
1.4	Registrov	ané ochranné známky	8
2	Bezpeči	nostní instrukce	9
ר כ 1	Dožadavil	z na porconál	0
2.1 2.2	702auavk Zamúčlon		. 9 0
2.2 2.2	Beznečno	le pouziu	9 10
2.4	Beznečno		10
2.5	Bezpečno	st výrobku	10
2.6	Zabezpeč	ení IT	11
2.7	Bezpečno	ost z hlediska IT specifická podle	
	daného z	ařízení	11
	2.7.1 0	Ochrana přístupu prostřednictvím	
	h	nardwarové ochrany proti zápisu	11
	2.7.2	Ochrana přístupu prostřednictvím	1 1
	1. 273 E	lesia	11 17
	2.7.7 1		12
3	Popis v	ýrobku	13
3.1	Proveden	í výrobku	13
1.	Džilima	aí nuo ao dumu o idontifilm ao	
4	Prijima	ci procedury a identifikace	
	výrobki	u	14
4.1	Vstupní p	přejímka	14
4.2	Identifika	ce výrobku	14
	4.2.1 T	Ypový štítek převodníku	15
	4.2.2 1	Cypový štítek senzoru	16
	4.2.3 S	ymboly na měřicím přístroji	17
5	Skladov	<i>v</i> ání a přeprava	18
5.1	Podmínk	y skladování	18
5.2	Přeprava	výrobku	18
	5.2.1 N	Měřicí přístroje bez závěsných ok	18
	5.2.2 N	Měřicí přístroje se závěsnými oky	19
	5.2.3 F	Přeprava vysokozdvižným vozíkem	19
5.3	Likvidace	obalu	19

6	Insta	lace	20
6.1	Podmí	nky instalace	20
	6.1.1	Montážní poloha	20
	6.1.2	Požadavky na životní prostředí	
		a procesy	22
	6.1.3	Zvláštní pokyny pro montáž	25
6.2	Montá	ž měřicího přístroje	26
	6.2.1	Potřebné nástroje	26
	6.2.2	Příprava měřicího přístroje	26
	6.2.3	Montáž senzoru	26
	6.2.4	Montáž převodníku pro oddělené	
		provedení	33
	6.2.5	Otočení krytu převodníku	35
	6.2.6	Otáčení modulu displeje	37
6.3	Kontro	ola po instalaci	38
7	Elekt	rické připojení	39
71	Podmí	nky přinciení	39
/.1	7 1 1	Požadavky na připojovací kahel	39
	7.1.1	Potřehné nástroje	ر 41
	713	Osazení svorek	41
	7.1.4	Stínění a zemnění	42
	7.1.5	Požadavky na napájecí jednotku	42
	7.1.6	Příprava měřicího přístroje	42
	7.1.7	Příprava připojovacího kabelu pro	
		vzdálenou verzi	43
7.2	Připoje	ení měřicího přístroje	44
	7.2.1	Připojení odděleného provedení	44
	7.2.2	Připojení převodníku	46
	7.2.3	Zajištění ochranného pospojování	47
7.3	Zvláštr	ní pokyny pro připojení	50
	7.3.1	Příklady připojení	50
7.4	Zajiště	ní stupně ochrany	51
	7.4.1	Stupeň ochrany IP 66/67, skříň typu	
		4X	51
	7.4.2	Stupeň ochrany IP 68, skříň typu 6P,	
		s možností "hermetizace"	52
7.5	Kontro	la po připojení	52
8	Možr	nosti provozu	53
8.1	Přehle	d možností obsluhv	53
8.2	Strukti	ura a funkce menu obsluhy	54
	8.2.1	Struktura menu obsluhy	54
	8.2.2	Způsob ovládání	55
8.3	Přístur	o k menu obsluhy přes místní displej	56
	8.3.1	Provozní displej	56
	8.3.2	Okno navigace	58
	8.3.3	Okno úprav	60
	8.3.4	Ovládací prvky	61
	8.3.5	Otevření kontextového menu	62
	8.3.6	Přecházení v seznamu a výběr ze	
		seznamu	64
	8.3.7	Přímé volání parametru	64
	8.3.8	Vyvolání textu nápovědy	65

	8.3.9	Změna parametrů	66
	8.3.10	Role uživatele a související autorizace	
		přístupu	67
	8.3.11	Zákaz ochrany proti zápisu pomocí	
		přístupového kódu	67
	8.3.12	Povolení a zakázání zámku	
		klávesnice	68
8.4	Přístup	do provozního menu prostřednictvím	
	webové	ho prohlížeče	68
	8.4.1	Rozsah funkcí	68
	8.4.2	Předpoklady	69
	8.4.3	Navazování připojení	70
	8.4.4	Přihlášení	72
	8.4.5	Uživatelské rozhraní	73
	8.4.6	Zakázání webového serveru	74
	8.4.7	Odhlášení	74
8.5	Přístup	do provozního menu pomocí	
	ovládac	zího nástroje	75
	8.5.1	Připojení ovládacího nástroje	75
	8.5.2	Field Xpert SFX350, SFX370	77
	8.5.3	FieldCare	77
	8.5.4	DeviceCare	79
	8.5.5	AMS Device Manager	79
	8.5.6	SIMATIC PDM	80
	8.5.7	Field Communicator 475	80
9	Svstér	mová integrace	81
0 1	Dřebled	l acubarů a popiace přístroja	01
9.1			01
	7 1 1		
	017		01
0.2	9.1.2 Měřoné	Ovládací nástroje	81
9.2	9.1.2 Měřené	Ovládací nástroje	81 81
9.2 9.3	9.1.2 Měřené HART .	Ovládací nástroje	81 81 81
9.2 9.3	9.1.2 Měřené HART . Další na	Ovládací nástroje	81 81 83
9.2 9.3 10	9.1.2 Měřené HART . Další na	Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení	81 81 83 85
9.2 9.3 10	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol	Ovládací nástroje	81 81 83 85 85
 9.2 9.3 10 10.1 10.2 	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu	81 81 83 85 85
 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy	81 81 83 83 85 85 85 85
 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje	81 81 83 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení	81 83 83 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení beňí do provozu astavení astavení astavení astavení astavení označení přístroje Nastavení systémových jednotek	81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ní jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace stavového vstupu	81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ní jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového vstupu	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 86 87 88 90
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace stavového vstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 86 87 88 90 91
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5	Ovládací nástroje Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace stavového vstupu Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeie	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 86 87 88 90 91 96
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7	Ovládací nástroje Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení vastavení astavení systémových jednotek Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace chování výstupu	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 86 87 88 90 91 96 97
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace chování výstupu	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 86 87 88 90 91 96 97
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu ástavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového vštupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace potlačení nízkého průtoku	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu ástavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace potlačení nízkého průtoku	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 87 88 90 91 96 97 99 01
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 Pokroči	Ovládací nástroje Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace stavového vstupu Konfigurace proudového výstupu Nastavení místního displeje Nastavení místního displeje Konfigurace chování výstupu Konfigurace potlačení nízkého průtoku Konfigurace detekce prázdné trubky	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 87 88 90 91 96 97 99 01 02
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 Pokroči 10.5.1	Ovládací nástroje Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení astavení astavení i měřicího přístroje ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace stavového vstupu Konfigurace proudového výstupu Nastavení místního displeje Nastavení místního displeje Konfigurace potlačení nízkého průtoku Konfigurace detekce prázdné trubky 1 Provádění seřízení senzoru	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 87 89 91 96 97 99 01 02 03
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 Pokroči 10.5.1 10.5.2	Ovládací nástroje Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení označení přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace chování výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace potlačení nízkého průtoku Konfigurace detekce prázdné trubky Ilé nastavení Nastavení seňízení senzoru Nastavení sumátoru	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 87 89 91 96 97 99 01 02 03 03
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART - Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 Pokroči 10.5.1 10.5.2 10.5.3	Ovládací nástroje Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení označení přístroje befinování označení přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pollzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace chování výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace potlačení nízkého průtoku Konfigurace detekce prázdné trubky Ilé nastavení Nastavení semízení senzoru Nastavení sumátoru Provádění dalších nastavení	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 Pokroči 10.5.1 10.5.2 10.5.3	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení astavení á funkce í měřicího přístroje ení do provozu í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace stavového vstupu Konfigurace proudového výstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace chování výstupu Konfigurace potlačení nízkého průtoku Ilé nastavení Nastavení seřízení senzoru 1 Provádění seřízení senzoru 1 Provádění dalších nastavení zobrazení	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 Pokroči 10.5.1 10.5.2 10.5.3 10.5.4	Ovládací nástroje Ovládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu ástavení astavení astavení á funkce í měřicího přístroje ení do provozu í měřicího přístroje í náštroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového vštupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace potlačení nízkého průtoku nastavení seňízení senzoru 1 Provádění seřízení senzoru 1 Provádění dalších nastavení zobrazení 1 Čištění elektrod	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.1.2 Měřené HART . Další na Uvede Kontrol Zapnuti Nastave Konfigu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 Pokroči 10.5.1 10.5.2 10.5.3	Ovládací nástroje Óvládací nástroje é veličiny prostřednictvím protokolu astavení astavení ení do provozu la funkce í měřicího přístroje ení jazyka obsluhy urace měřicího přístroje Definování označení přístroje Definování označení přístroje Nastavení systémových jednotek Konfigurace proudového vstupu Konfigurace pulzního/frekvenčního/ spínacího výstupu Nastavení místního displeje Konfigurace chování výstupu Konfigurace detekce prázdné trubky Ilé nastavení Nastavení sumátoru 1 Provádění seřízení senzoru 1 Provádění dalších nastavení zobrazení 1 Čištění elektrod 1 Konfigurace WLAN	81 81 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

	10.5.6 Používání parametrů pro správu přístroje	109
10.6	Simulace	111
10.7	přístupem	113
	10.7.1 Ochrana proti zápisu pomocí přístupového kódu	113
	10.7.2 Ochrana proti zápisu pomocí přepínače ochrany proti zápisu	114
11	Provoz	116
 11 1	Detekce stavu zamknutí nřístroje	116
11.1	Nastavení jazyka obsluhy	116
11.3	Nastavení sumátorem displeie	116
11.4	Čtení naměřených hodnot	116
	11.4.1 Proměnné procesu	117
	11.4.2 Podnabídka "Sumátor"	118
	11.4.3 Vstupní hodnoty	118
	11.4.4 Výstupní hodnoty	119
11.5	Přizpůsobení měřicího zařízení na procesní	
	podmínky	120
11.6	Provedení nulování sumátoru	120
	11.6.1 Rozsan funkce parametr "Rizeni	101
	11.6.2 Pozeab funkco parametri Pozetovat	171
	všechna počítadla"	121
117	Zobrazení záznamu měřených hodnot	121
11.7		101
12	Diagnostika a řešení problémů	124
12.1	Všeobecné závady	124
12.2	Diagnosticke informace prostrednictvim	100
	SVETEINYCH aloa	120
123	Diagnostické informace na místním displaji	120
12.7	12.3.1 Diagnostická zpráva	128
	12.3.2 Vyvolání nápravných opatření	130
12.4	Diagnostické informace ve webovém	
	prohlížeči	130
	12.4.1 Diagnostické možnosti	130
	12.4.2 Vyvolání informací o nápravě	131
12.5	Diagnostické informace v FieldCare nebo	
	DeviceCare	132
	12.5.1 Diagnostické možnosti	132
176	12.5.2 Vyvolani informaci o naprave	133
12.0	12 6 1 – Přizpůsoboní diagnostický roakco	122
	12.0.1 Přízpůsobení diagnostické řeakce	133
12.7	Přehled diagnostických informací	134
12.8	Nevvřešené diagnostické události	138
12.9	Seznam diagnostiky	138
12.10) Záznamník událostí	139
	12.10.1 Načítání ze záznamníku událostí	139
	12.10.2 Filtrování záznamníku událostí	140
	12.10.3 Přehled informačních událostí	140
12.11	Resetování měřicího přístroje	141
	12.11.1 Rozsah funkce parametr "Reset	140
		147
17 17	Informace o zařízení	1/17

12.13	Historie firmwaru	144
13	Údržba	145
13 1	Úkoly údržby	145
17.1	13 1 1 Čištění zvenku	145
	13.1.2 Čištění uvnitř	145
	13.1.2 Výměna těcnění	145
13 2	Měřicí a testovací zařízení	1/15
13.3	Servis společnosti Endress+Hauser	145
14	Opravy	146
1/1	Věcehomé noznémlat	146
14.1	V Seobeche pozhaniky	140
	14.1.1Koncepce oprav a prestaveb14.1.2Poznámky ohledně oprav	140
	a přestaveb	146
14.2	Náhradní díly	146
14.3	Servis společnosti Endress+Hauser	146
14.4	Zpětné zasílání	146
14.5	Likvidace	146
	14.5.1 Demontáž měřicího přístroje	146
	14.5.2 Likvidace měřicího přístroje	147
15	Příslušenství	148
15.1	Příslušenství specifické pro přístroi	148
	15.1.1 Pro převodník	148
	15.1.2 Pro senzor	148
15.2	Příslušenství pro komunikaci	148
15.3	Servisní příslušenství	149
15.4	Součásti systému	150
16	Technická data	151
16.1	Aplikace	151
16.2	Funkce a design systèmu	151
16.3	Vstup	151
16.4	Výstup	156
16.5	Zdroi napájení	159
16.6	Výkonové charakteristiky	160
16.7	Instalace	162
16.8	Životní prostředí	162
16.9	Proces	164
16.10	Mechanická konstrukce	166
16.11	Lidské rozhraní	175
16.12	Osvědčení a schválení	179
16.13	Balíčky aplikací	180
16 14	Příslušenství	181
16.15	Doplňková dokumentace	181
Rejst	řík	183

1 O tomto dokumentu

1.1 Účel dokumentu

Tento návod k obsluze obsahuje veškeré informace, jež jsou potřebné v různých fázích životního cyklu zařízení: od identifikace produktu, vstupní přejímky a skladování přes montáž, připojení, provoz a uvedení do provozu až po odstraňování potíží, údržbu a likvidaci.

1.2 Symboly

1.2.1 Bezpečnostní symboly

A NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

A VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

A UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší nebo střední zranění.

OZNÁMENÍ

Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.

1.2.2 Elektrické symboly

Symbol	Význam
	Stejnosměrný proud
\sim	Střídavý proud
\sim	Stejnosměrný proud a střídavý proud
<u> </u>	Zemnění Zemnicí svorka, která je s ohledem na obsluhujícího pracovníka uzemněna přes zemnicí systém.
	Ochranné zemnění (PE) Svorka, která musí být připojena k zemi před provedením jakéhokoliv dalšího připojení.
	 Zemnicí svorky jsou umístěné uvnitř a vně zařízení: Vnitřní zemnicí svorka: Připojuje ochranné uzemnění k síťovému napájení. Vnější zemnicí svorka: Připojuje zařízení k provoznímu systému uzemnění.

1.2.3 Komunikační symboly

Symbol	Význam
((:-	Bezdrátová lokální síť (WLAN) Komunikace přes bezdrátovou lokální síť.
8	Bluetooth Bezdrátový přenos dat mezi zařízeními na krátkou vzdálenost.
	LED Světelná dioda nesvítí.

Symbol	Význam
-××-	LED Světelná dioda svítí.
	LED Světelná dioda bliká.

1.2.4 Symboly nástrojů

Symbol	Význam
	Torzní šroubovák
•	Šroubovák s křížovou hlavou
Ŕ	Otevřený klíč

1.2.5 Symboly pro určité typy informací

Symbol	Význam
	Povolené Procedury, postupy a kroky, které jsou povolené.
	Upřednostňované Procedury, postupy a kroky, které jsou upřednostňované.
×	Zakázané Procedury, postupy a kroky, které jsou zakázané.
i	Tip Nabízí doplňující informace.
	Odkaz na dokumentaci.
	Odkaz na stránku.
	Odkaz na obrázek.
►	Poznámka nebo jednotlivý krok, které je třeba dodržovat.
1., 2., 3	Řada kroků.
4	Výsledek určitého kroku.
?	Nápověda v případě problémů.
	Vizuální kontrola.

1.2.6 Symboly v obrázcích

Symbol	Význam
1, 2, 3,	Čísla pozic
1., 2., 3.,	Řada kroků
A, B, C,	Pohledy
A-A, B-B, C-C,	Řezy
EX	Prostor s nebezpečím výbuchu

Symbol	Význam
X	Bezpečný prostor (bez nebezpečí výbuchu)
≈➡	Směr průtoku

1.3 Dokumentace

Přehled rozsahu příslušné technické dokumentace najdete v následujícím:

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zadejte sériové číslo z výrobního štítku
- Provozní aplikace Endress+Hauser: Zadejte sériové číslo z výrobního štítku nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku

Podrobný seznam jednotlivých dokumentů společně s dokumentačním kódem $\rightarrow \cong 181$

1.3.1 Standardní dokumentace

Typ dokumentu	Účel a obsah dokumentu
Technické informace	Pomůcka pro plánování pro vaše zařízení Tento dokument obsahuje veškeré technické údaje o zařízení a poskytuje přehled příslušenství a dalších výrobků, které pro dané zařízení lze objednat.
Stručný návod k obsluze senzoru	 Vás rychle provede postupem k získání 1. měřené hodnoty - část 1 Stručný návod k obsluze senzoru je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za instalaci měřicího přístroje. Vstupní přejímka a identifikace výrobku Skladování a přeprava Montáž
Stručný návod k obsluze převodníku	Vás rychle provede postupem k získání 1. měřené hodnoty – část 2 Stručný návod k obsluze převodníku je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za uvedení měřicího přístroje do provozu, jeho konfiguraci a nastavení jeho parametrů (do okamžiku získání první měřené hodnoty).
	 Popis výrobku Montáž Elektrické připojení Možnosti ovládání Systémová integrace Uvedení do provozu Diagnostické informace
Popis parametrů zařízení	Reference pro vaše parametry Dokument poskytuje podrobné vysvětlení každého jednotlivého parametru v Expertní menu obsluhy. Tento popis je určen těm, kteří pracují s daným přístrojem v průběhu celé jeho životnosti a provádějí specifická nastavení.

1.3.2 Doplňková dokumentace podle daného zařízení

V závislosti na objednané verzi zařízení jsou dodávány další, doplňující dokumenty: Vždy se důsledně řiďte pokyny v doplňkové dokumentaci. Doplňková dokumentace tvoří nedílnou součást dokumentace k zařízení.

1.4 Registrované ochranné známky

HART®

Registrovaná obchodní značka FieldComm Group, Austin, Texas, USA

2 Bezpečnostní instrukce

2.1 Požadavky na personál

Pracovníci provádějící instalaci, uvádění do provozu, diagnostiku a údržbu musí splňovat následující požadavky:

- Vyškolení a kvalifikovaní odborníci musí mít pro tuto konkrétní funkci a úkol odpovídající vzdělání.
- Musí mít pověření vlastníka/provozovatele závodu.
- Musí být obeznámeni s národními předpisy.
- Před zahájením práce si přečtete pokyny uvedené v návodu k použití, doplňkové dokumentaci i na certifikátech (podle aplikace) a ujistěte se, že jim rozumíte.
- Řiďte se pokyny a dodržujte základní podmínky.

Pracovníci obsluhy musí splňovat následující požadavky:

- Musí být poučeni a pověřeni podle požadavků pro daný úkol vlastníkem/ provozovatelem závodu.
- Musí dodržovat pokyny v tomto návodu.

2.2 Zamýšlené použití

Aplikace a média

Měřicí přístroj popsaný v tomto stručném návodu k použití je určen pouze pro měření průtoku kapalin s minimální vodivostí 5 µS/cm.

V závislosti na objednané verzi měřicí přístroj také může měřit potenciálně výbušná, hořlavá, toxická a oxidující média.

Měřicí přístroje pro použití v nebezpečných oblastech, v hygienických aplikacích nebo tam, kde existuje zvýšené riziko v důsledku procesního tlaku, jsou odpovídajícím způsobem označeny na výrobním štítku.

Aby bylo zaručeno, že měřicí přístroj zůstane v dobrém stavu po dobu provozu, musí být splněny následující podmínky:

- Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.
- Používejte pouze měřicí přístroj, který je zcela v souladu s údaji na štítku a všeobecnými podmínkami uvedenými v návodu k použití a v doplňkové dokumentaci.
- Podle štítku zkontrolujte, jestli objednané zařízení je určeno pro zamýšlené použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. ochrana proti výbuchu, bezpečnost tlakových nádob).
- Používejte měřicí přístroj pouze pro média, proti kterým jsou materiály smáčené během procesu dostatečně odolné.
- Je-li teplota prostředí, v němž se nachází měřicí přístroj, mimo atmosférické teploty, je absolutně zásadní dodržení příslušných základních podmínek specifikovaných v související dokumentaci zařízení. → ≅ 8
- Měřicí přístroj soustavně chraňte proti korozi v důsledku vlivů okolního prostředí.
- Toto měřicí zařízení může být volitelně otestováno podle OIML R49 2006 a má zkušební certifikát EC podle směrnice o měřicích přístrojích 2004/22/ES (MID) pro provozní zařízení podléhající metrologické kontrole předepsané zákonem ("obchodní měření") pro studenou vodu (příloha MI-001).

Povolená teplota kapaliny u těchto aplikací je 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F).

Nesprávné použití

Nepovolené použití může narušit bezpečnost. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nebo nepovoleným používáním.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození v důsledku působení leptavých nebo abrazivních tekutin a okolního prostředí!

- Ověřte kompatibilitu procesní kapaliny s materiálem senzoru.
- > Zajistěte odolnost všech materiálů smáčených kapalinou v procesu.
- Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.

OZNÁMENÍ

Ověření sporných případů:

V případě speciálních kapalin a kapalin pro čištění společnost Endress+Hauser ráda poskytne pomoc při ověřování korozní odolnosti materiálů smáčených kapalinou, ale nepřijme žádnou záruku ani zodpovědnost, protože malé změny teploty, koncentrace nebo úrovně kontaminace v procesu mohou změnit vlastnosti korozní odolnosti.

Další nebezpečí

A VAROVÁNÍ

Elektronika a médium může způsobit zahřívání povrchů. To představuje nebezpečí popálení!

V případě, že teploty tekutin budou vyšší, zajistěte ochranu proti dotyku, aby nemohlo dojít k popálení.

2.3 Bezpečnost na pracovišti

Při práci na přístroji a s ním:

 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky podle federálních/národních předpisů.

Při svařování potrubí:

Neuzemňujte svařovací jednotku přes měřicí přístroj.

Pokud na přístroji a s ním pracujete s mokrýma rukama:

Z důvodu zvýšeného rizika elektrického šoku je povinné nošení rukavic.

2.4 Bezpečnost provozu

Nebezpečí zranění.

- Zařízení obsluhujte, pouze pokud je v řádném technickém a bezporuchovém stavu.
- Obsluha je zodpovědná za provoz zařízení bez rušení.

Změny na zařízení

Neoprávněné úpravy zařízení jsou nepřípustné a mohou vést k nepředvídatelnému nebezpečí.

 Pokud bude přesto nutné provést úpravy, vyžádejte si konzultace u společnosti Endress +Hauser.

Oprava

Pro zaručení provozní bezpečnosti a spolehlivosti

- Opravy zařízení provádějte, pouze pokud budou výslovně povoleny.
- ► Dodržujte federální/národní předpisy týkající se oprav elektrických zařízení.
- ► Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Endress+Hauser.

2.5 Bezpečnost výrobku

Tento měřicí přístroj je navržen v souladu s osvědčeným technickým postupem tak, aby splňoval nejnovější bezpečnostní požadavky, byl otestován a odeslán z výroby ve stavu, ve kterém je schopný bezpečně pracovat.

Splňuje všeobecné bezpečnostní normy a zákonné požadavky. Vyhovuje všem nařízením EU, které jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě pro konkrétní zařízení. Endress+Hauser potvrzuje tuto skutečnost opatřením zařízení značkou CE.

2.6 Zabezpečení IT

Naše záruka platí pouze v případě, že se zařízení nainstaluje a používá tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Přístroj je vybaven zabezpečovacími mechanismy na ochranu před neúmyslnými změnami jeho nastavení.

Sami provozovatelé musí zavést v souladu se svými standardy zabezpečení příslušná opatření k zabezpečení IT, která budou poskytovat dodatečnou ochranu pro dané zařízení a související přenos dat.

2.7 Bezpečnost z hlediska IT specifická podle daného zařízení

Zařízení nabízí celou řadu specifických funkcí podporujících ochranná opatření ze strany obsluhy. Tyto funkce může uživatel nastavovat, a pokud se používají správně, zaručují vyšší bezpečnost během provozu. Následující část podává přehled nejdůležitějších funkcí.

2.7.1 Ochrana přístupu prostřednictvím hardwarové ochrany proti zápisu

Přístup pro zápis do parametrů zařízení prostřednictvím místního displeje, nebo ovládacího nástroje (např. FieldCare, DeviceCare) lze zakázat prostřednictvím přepínače ochrany proti zápisu (přepínač DIP na základní desce). Když je hardwarová ochrana proti zápisu povolena, je k parametrům možný pouze přístup pro čtení.

2.7.2 Ochrana přístupu prostřednictvím hesla

K dispozici jsou různá hesla pro účely ochrany proti přístupu pro zápis do parametrů zařízení nebo proti přístupu k zařízení přes rozhraní WLAN.

- Přístupový kód specifický pro uživatele Chrání proti přístupu pro zápis do parametrů zařízení prostřednictvím místního displeje, webového prohlížeče nebo ovládacího nástroje (např. FieldCare, DeviceCare).
 Povolení k přístupu je jasně řízeno použitím specifického přístupového kódu uživatele.
 WLAN passphrase
- Síťový klíč chrání připojení mezi ovládací jednotkou (např. notebook nebo tablet) a zařízením přes rozhraní WLAN, jež je možné objednat jako volitelnou možnost.
- Režim infrastruktury
 Při provozu zařízení v režimu infrastruktury odpovídá víceprvkové heslo pro WLAN víceprvkovému heslu pro WLAN konfigurovanému ze strany obsluhy.

Přístupový kód specifický pro uživatele

Přístupu pro zápis do parametrů zařízení prostřednictvím místního displeje, nebo ovládacího nástroje (např. FieldCare, DeviceCare) lze zamezit pomocí nastavitelného přístupového kódu specifického pro příslušného uživatele ($\rightarrow \square 113$).

Když je zařízení dodáno, zařízení nemá přístupový kód nastaven a jeho hodnota je 0000 (otevřený přístup).

WLAN passphrase: ovládání jako přístupový bod WLAN

Připojení mezi ovládací jednotkou (např. notebook nebo tablet) a zařízením přes rozhraní WLAN (→ 🗎 76), jež je možné objednat jako volitelnou možnost, je chráněno síťovým klíčem. Ověřování síťového klíče pro WLAN probíhá v souladu se standardem IEEE 802.11.

Když je zařízení dodáno, je síťový klíč předdefinovaný v závislosti na daném zařízení. Je možné jej změnit prostřednictvím menu podnabídka **Nastavení WLAN** v rámci parametr WLAN passphrase ($\rightarrow \square 109$).

Režim infrastruktury

Připojení mezi zařízením a přístupovým bodem WLAN je chráněno prostřednictvím SSID a víceprvkového hesla ze strany systému. Pro přístup se obraťte na příslušného systémového správce.

Všeobecné poznámky ohledně používání hesel

- Přístupový kód a síťový klíč dodané společně se zařízením je třeba během uvádění do provozu změnit.
- Při definování a správě přístupového kódu a síťového klíče se řiďte všeobecnými pravidly pro vytváření bezpečných hesel.
- Uživatel nese odpovědnost za správu a pečlivé zacházení s přístupovým kódem a síťovým klíčem.
- Informace ohledně nastavení přístupového kódu nebo toho, co dělat v případě ztráty hesla, naleznete v části "Ochrana proti zápisu pomocí přístupového kódu" .> 🗎 113

2.7.3 Přístup přes webový server

Přístroj lze ovládat a nastavovat prostřednictvím webového prohlížeče pomocí integrovaného webového serveru (→ 🖺 68). Připojení se provádí přes servisní rozhraní (CDI-RI45) nebo rozhraní WLAN.

Při dodání zařízení je webový server povolen. V případě potřeby je možné webový server deaktivovat (např. po uvedení do provozu) pomocí menu parametr Funkčnost webového serveru.

Informace o zařízení a jeho stavu lze na přihlašovací stránce skrýt. Toto zamezuje neoprávněnému přístupu k těmto informacím.

Pro podrobné informace o parametrech zařízení viz: dokument "Popis parametrů zařízení" → 🖺 181.

3 Popis výrobku

Přístroj se skládá z převodníku a ze senzoru.

Jsou k dispozici dvě verze přístroje:

- Kompaktní verze převodník a senzor tvoří jednu mechanickou jednotku.
- Oddělená verze převodník a senzor jsou namontovány na oddělených místech.

3.1 Provedení výrobku



- 🖻 1 🛛 Důležité složky kompaktní verze
- 1 Modul displeje
- 2 Elektronický modul inteligentního senzoru
- 3 HistoROM DAT (zásuvná paměť)
- 4 Hlavní elektronický modul
- 5 Svorky (šroubové svorky, některé k dispozici jako zásuvné svorky) nebo konektory průmyslové sběrnice
- 6 Pouzdro převodníku, kompaktní verze
- 7 Kabelové průchodky
- 8 Senzor, kompaktní verze

4 Přijímací procedury a identifikace výrobku



Pokud některá z podmínek nebude splněna, kontaktujte svého distributora Endress -+Hauser.

V závislosti na verzi přístroje nemusí být disk CD-ROM součástí rozsahu dodávky! Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím internetu nebo přes aplikaci *Endress+Hauser Operations App*, viz část "Identifikace produktu" $\rightarrow \boxtimes 15$.

4.2 Identifikace výrobku

Pro ověření identifikace zařízení jsou k dispozici následující možnosti:

- Specifikace výrobních štítků
- Objednací kód s rozepsáním funkcí zařízení na dodacím listu
- Zapište výrobní čísla z výrobních štítků do W@MDevice Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zobrazí se všechny informace o zařízení.
- Zapište výrobní čísla z výrobních štítků do aplikace Endress+Hauser Operations App nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku prostřednictvím aplikace Endress+Hauser Operations App: Zobrazí se veškeré informace o zařízení.

Přehled rozsahu příslušné Technické dokumentace najdete v následujících kapitolách:

- "Dodatečná standardní dokumentace k zařízení"→ ≅ 8 a "Doplňková dokumentace v závislosti na daném zařízení" → ≅ 8
- W@M Device Viewer: zapište výrobní číslo z výrobního štítku (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: Zadejte sériové číslo z výrobního štítku nebo naskenujte dvojrozměrný maticový kód (kód QR) na výrobním štítku.

4.2.1 Typový štítek převodníku



2 Příklad typového štítku převodníku

- 1 Místo výroby
- 2 Název převodníku
- 3 Objednávkový kód
- 4 Sériové číslo (sér. č.)
- 5 Rozšířený objednací kód (roz. obj. kód)
- 6 Přípustná okolní teplota (T_a)
- 7 Verze firmwaru (FW) a revize přístroje (rev. přj.) z výroby
- 8 Stupeň krytí
- 9 Povolený teplotní rozsah pro kabel
- 10 2 D maticový kód
- 11 Datum výroby: rok-měsíc
- 12 Značka CE, C-Tick
- 13 Údaje o elektrickém připojení, např. dostupné vstupy a výstupy, napájecí napětí



4.2.2 Typový štítek senzoru



- 1 Název senzoru
- 2 Místo výroby
- 3 Objednávkový kód
- 4 Sériové číslo (sér. č.)
- Rozšířený objednací kód (roz. obj. kód) 5
- 6 Jmenovitý průměr senzoru 7
- Zkušební tlak senzoru
- 8 Střední teplotní rozsah
- 9 Materiál výstelky a elektrod
- 10 Stupeň krytí: např. IP, NEMA
- 11 Přípustná okolní teplota (T_a)
- 2 D maticový kód 12
- 13 Značka CE, C-Tick
- 14 Směr proudění

1

15 Datum výroby: rok-měsíc

Objednací kód

Měřicí zařízení se objednává znovu prostřednictvím objednacího kódu.

Rozšířený objednací kód

- Vždy jsou uvedeny typ zařízení (primární zařazení výrobku) a základní specifikace (povinné vlastnosti).
- Z volitelných specifikací (volitelné vlastnosti) jsou uvedeny pouze specifikace týkající se bezpečnosti a schválení (např. LA). Pokud byly objednány také další volitelné specifikace, jsou označeny souhrnně zástupným symbolem # (např. #LA#).
- Pokud objednané volitelné specifikace nezahrnují žádné specifikace týkající se bezpečnosti nebo schválení, jsou označeny zástupným symbolem + (např. XXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Symboly na měřicím přístroji

Symbol	Význam
Δ	VAROVÁNÍ! Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
	Odkaz na dokumentaci Odkazuje na příslušnou dokumentaci k zařízení.
	Ochranné zemnění Svorka, která musí být připojena k zemi před provedením jakéhokoliv dalšího připojení.

5 Skladování a přeprava

5.1 Podmínky skladování

Pro skladování dodržujte následující pokyny:

- > Pro zajištění ochrany před nárazem skladujte zařízení v původním obalu.
- Neodstraňujte ochranné kryty nebo ochranné zátky nasazené na procesní připojení. Zabraňují mechanickému poškození těsnicích ploch a znečištění měřicí trubice.
- Chraňte před přímým sluncem, aby se zabránilo nepřípustně vysokým teplotám.
- Zvolte takové místo skladování, kde se v měřicím přístroji nemůže nashromáždit vlhkost, neboť napadení houbami a bakteriemi může poškodit izolaci.
- Skladujte na suchém a bezprašném místě.
- Neskladujte venku.

Teplota skladování→ 🖺 162

5.2 Přeprava výrobku

Měřicí přístroj přepravte na místo měření v původním obalu.



Neodstraňujte ochranné kryty nebo ochranné zátky nasazené na procesních připojeních. Zabraňují mechanickému poškození těsnicích ploch a znečištění měřicí trubice.

5.2.1 Měřicí přístroje bez závěsných ok

A VAROVÁNÍ

Těžiště měřicího přístroje je výš než závěsné body vázacích smyček. Nebezpečí zranění, pokud měřicí přístroj vyklouzne.

- ► Zajistěte, aby se měřicí přístroj nemohl otáčet nebo vyklouznout.
- Dodržujte hmotnost předepsanou na obalu (nalepený štítek).



5.2.2 Měřicí přístroje se závěsnými oky

A UPOZORNĚNÍ

Speciální instrukce pro přepravu přístrojů se závěsnými oky

- Pro přepravu přístroje používejte vždy jen závěsná oka, která jsou připevněna na přístroji nebo na přírubách.
- Přístroj se musí zavěšovat vždy minimálně za dvě závěsná oka.

5.2.3 Přeprava vysokozdvižným vozíkem

Pokud se přístroj přepravuje v dřevěných bednách, kolem bedny položené na podlaze musí být dostatek místa, aby ji bylo možno zvednout vysokozdvižným vozíkem v podélném směru nebo za dva protilehlé konce.

A UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození magnetické cívky

- Při přepravě pomocí vysokozdvižného vozíku, nezvedejte snímač za kovový kryt.
- To by kryt zdeformovalo a poškodilo vnitřní magnetické cívky.



5.3 Likvidace obalu

Všechny obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a na 100 % recyklovatelné:

- Vnější obal přístroje
- Polymerová strečová fólie vyhovující směrnici EU 2002/95/ES (RoHS)
- Balení
 - Dřevěná bedna ošetřená v souladu s normou ISPM 15, potvrzeno logem IPPC
 - Kartonová bedna vyhovující evropské směrnici o obalech 94/62/ES, recyklovatelnost je stvrzena označením symbolem Resy
- Přepravní a upevňovací materiály
 - Nevratná plastová paleta
 - Plastové pásky
 - Plastové lepicí pásky
- Materiál výplně
 - Papírové vložky

6 Instalace

6.1 Podmínky instalace

6.1.1 Montážní poloha

Místo montáže



Přednostně instalujte senzor do stoupající trubky a zajistěte dostatečnou vzdálenost k dalšímu kolenu potrubí: h \geq 2 \times DN.

Vzdálenost h \geq 2 \times DN není nutná pro objednací kód "Design", možnost C, H, I.



🗹 4 Instalace senzoru za regulační ventil se nedoporučuje

1 Regulační ventil

•

Instalace do potrubí s průtokem směrem dolů

Nainstalujte sifon s odvětrávacím ventilem dále za snímačem v potrubích s průtokem směrem dolů, jejichž délka $h \ge 5 m$ (16,4 ft). Toto předběžné opatření má za úkol zamezit nízkému tlaku a následnému riziku poškození měřicí trubice. Toto opatření rovněž zamezuje ztrátě náplně v systému.



🗟 5 Instalace do potrubí s průtokem směrem dolů

- 1 Odvzdušňovací ventil
- 2 Potrubní sifon
- h Délka potrubí s průtokem směrem dolů

Instalace do částečně naplněného potrubí

Částečně naplněné potrubí se spádem vyžaduje nastavení typu odtoku.

🚪 Pro objednávkový kód "Design", možnost C, H, I není nutný žádný vstup



Pro těžké snímače DN ≥ 350 (14")



Orientace

Směr šipky na štítku senzoru pomůže nainstalovat senzor podle směru proudění (směr proudění média skrz potrubí).

	Orientace								
A	Svislá orientace								
В	Vodorovná orientace, převodník nahoře	۲	✓ ¥ ¹⁾						
C	Vodorovná orientace, převodník dole	A0015590	2) 3) 4)						
D	Vodorovná orientace, převodník na straně	A0015592	×						

1) Aplikace s nízkými procesními teplotami mohou snížit okolní teplotu. Pro udržení minimální okolní teploty převodníku se doporučuje tato orientace.

 Aplikace s vysokými procesními teplotami mohou zvýšit okolní teplotu. Pro udržení maximální okolní teploty převodníku se doporučuje tato orientace.

 Abyste zabránili přehřátí elektronického modulu v případě prudkého zvýšení teploty (např. procesy CIP nebo SIP), nainstalujte přístroj tak, aby převodník směřoval dolů.

 Při zapnuté funkci detekce prázdné trubky: Detekce prázdné trubky funguje, pouze pokud pouzdro převodníku směřuje nahoru.

Vodorovná orientace

- V ideálním případě by měla být rovina měřicí elektrody vodorovná. Tím se zabrání chvilkové izolaci měřicích elektrod vzduchovými bublinami unášenými proudem.
- Detekce prázdné trubky funguje pouze v případě, že pouzdro převodníku směřuje nahoru, protože jinak není zaručeno, že funkce detekce prázdné trubky bude skutečně reagovat na částečně naplněnou nebo prázdnou měřicí trubici.



- 1 Elektroda EPD pro detekci prázdné trubky
- 2 *Měřicí elektrody pro detekci signálu*
- 3 Referenční elektroda pro vyrovnání potenciálu

Potrubí na vstupu a výstupu

Pokud je to možné, instalujte senzor protisměrně před instalace, jako jsou ventily, součásti ve tvaru T nebo kolena.

Ujistěte se, že následné části potrubí na vstupu a výstupu vyhovují daným specifikacím:



U senzorů s objednacím kódem "Design", možnost C, H, I, není třeba zohledňovat žádný vstup nebo výstup.

Aby nebyla překročena maximální mez daná standardem metrologické kontroly, žádná další zadání nejsou aplikováno na obrazovou ilustraci výše.

Instalační rozměry

Rozměry a délky pro instalaci zařízení viz dokument "Technické informace", kapitola "Mechanická konstrukce".

6.1.2 Požadavky na životní prostředí a procesy

Rozsah okolní teploty

Převodník	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Místní zobrazení	–20 … +60 °C (–4 … +140 °F), při teplotách mimo teplotní rozsah může být čitelnost displeje snížena.

Senzor	 Materiál procesního připojení, uhlíková ocel: -10 +60 °C (+14 +140 °F) Materiál procesního připojení, nerezová ocel: -40 +60 °C (-40 +140 °F)
Výstelka	Nepřekračujte ani neklesejte pod povolený teplotní rozsah výstelky.

Při práci venku:

- Namontujte měřicí přístroj na stinné místo.
- Zajistěte ochranu před přímým slunečním zářením, zejména v teplých klimatických oblastech.
- Vyvarujte se přímému působení povětrnostních podmínek.
- Pokud je kompaktní verze přístroje izolována při nízkých teplotách, musí izolace zahrnovat také krček přístroje.
- Chraňte displej před nárazem.
- Chraňte displej před opotřebením pískem v pouštních oblastech.

🎦 Kryt displeje je k dispozici jako příslušenství → 🖺 148.

Tabulky teplot

Respektujte vzájemné závislosti mezi povolenou teplotou prostředí a kapaliny, když se zařízení provozuje v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Podrobné informace o tabulkách teploty jsou uvedeny v samostatném dokumentu nazvaném "Bezpečnostní pokyny" (XA) pro zařízení.

Tlak v systému



Nikdy neinstalujte senzor na sací stranu čerpadla, abyste zabránili riziku nízkého tlaku a poškození výstelky.



- 📭 🛯 Informace o odolnosti výstelky vůči částečnému vakuu → 🖺 164
 - Informace o rázové odolnosti měřicího systému
 - Informace o odolnosti měřicího systému proti vibracím

Vibrace





V případě velmi silných vibrací musí být potrubí a senzor podepřeny a upevněny.

Doporučuje se také namontovat senzor a převodník samostatně.

1 - In

Informace o rázové odolnosti měřicího systémuInformace o odolnosti měřicího systému proti vibracím

Adaptéry

Vhodné adaptéry podle DIN EN 545 (redukce s dvojitou přírubou) lze používat k instalaci senzoru v trubkách s větším průměrem. Výsledné navýšení rychlosti průtoku zlepšuje přesnost měření u kapalin s velmi pomalou rychlostí proudění. Nomogram zobrazený zde je možné použít k výpočtu poklesu tlaku způsobenému redukcemi a expandéry.

Nomogram se vztahuje pouze na kapaliny s viskozitou podobnou viskozitě vody.

- 1. Vypočítejte poměr průměrů d/D.
- 2. Na nomogramu odečtěte pokles tlaku jako funkci rychlosti proudění (dále po směru od redukce) a poměru d/D.



Délka připojovacího kabelu

Pro získání správných výsledků měření dodržujte povolenou délku L_{max} připojovacího kabelu. Tato délka je určena vodivostí kapaliny. Při obecném měření kapalin: 5 μS/cm



Povolená délka připojovacího kabelu

Barevné rozmezí = povolený rozsah L_{max}= délka připojovacího kabelu v [m] ([ft]) Vodivost tekutiny [µS/cm] =

6.1.3 Zvláštní pokyny pro montáž

Ochranný kryt displeje

 Abyste zajistili snadné otevření volitelného ochranného krytu displeje, dodržujte následující minimální vzdálenost od hlavy: 350 mm (13,8 in)

Trvalé ponoření do vody

Oddělené provedení se stupněm krytí IP 68 je volitelně k dispozici pro trvalé ponoření do vody po dobu až hodin při \leq 3 m (10 ft) nebo ve výjimečných případech pro použití po dobu až 48 hodin při \leq 10 m (30 ft). Měřicí přístroj splňuje požadavky pro korozní kategorie C5-M a Im1/Im2/Im3. Celosvařovaná konstrukce spolu s těsnicím systémem připojovacího prostoru zajišťuje, že vlhkost nemůže proniknout do měřicího přístroje.



🗟 8 Měřicí jednotka v m (ft)



Výměna kabelové průchodky na připojovacím krytu

Aplikace pod povrchem

Pro aplikace pod zemí je volitelně k dispozici oddělené provedení se stupněm krytí IP 68. Měřicí přístroj splňuje certifikovanou antikorozní ochranu Im1/Im2/Im3 podle EN ISO 12944. Může být použit přímo pod zemí bez nutnosti dalších ochranných opatření. Přístroj je instalován v souladu s obvyklými místními předpisy pro instalaci (např. EN DIN 1610).



6.2 Montáž měřicího přístroje

6.2.1 Potřebné nástroje

Pro převodník

- Momentový klíč
- Pro montáž na stěnu:
- Plochý vidlicový klíč pro šroub s šestihrannou hlavou max. M5
- Pro montáž na trubku:
 - Plochý vidlicový klíč AF 8
 - Křížový šroubovák PH 2
- Pro otočení pouzdra převodníku (kompaktní verze):
 - Křížový šroubovák PH 2
 - Hvězdicový šroubovák TX 20
 - Plochý vidlicový klíč AF 7

Pro senzor

Pro příruby a ostatní připojení v průběhu procesu: Odpovídající montážní nástroje

6.2.2 Příprava měřicího přístroje

1. Odstraňte veškeré zbývající přepravní obaly.

- 2. Odstraňte veškeré ochranné kryty nebo ochranná víčka, která jsou na senzoru.
- 3. Odstraňte nalepené štítky na krytu skříňky elektroniky.

6.2.3 Montáž senzoru

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí v důsledku nevhodného procesního utěsnění!

- Přesvědčte se, že vnitřní průměry těsnění jsou stejné nebo větší než procesní připojení a potrubí.
- Přesvědčte se, že těsnění jsou čistá a nepoškozená.
- Nasad'te těsnění správně.

1. Zajistěte, aby se směr šipky na senzoru shodoval se směrem proudění média.

- 2. Aby byla zajištěna shoda se specifikacemi přístroje, instalujte přístroj mezi příruby potrubí tak, aby byl vycentrován v měřené části.
- 3. Pokud používáte zemnicí kroužky, postupujte podle pokynů k instalaci.

4. $\rightarrow \equiv 27$ Dodržujte požadované utahovací momenty šroubů.

 Namontujte měřicí přístroj nebo otočte krytem převodníku tak, aby kabelové vstupy nesměřovaly nahoru.



Montáž oddělovače

A UPOZORNĚNÍ

Na vnitřní straně měřicí trubice se může tvořit elektricky vodivá vrstva! Nebezpečí zkratu na měřicím signálu.

Nepoužívejte vodivé těsnicí materiály, jako například grafit.

Při instalaci oddělovače postupujte podle následujících pokynů:

- 1. Zajistěte, aby oddělovače nevyčnívaly do průřezu potrubí.
- 2. Pro příruby DIN: Používejte pouze oddělovače podle DIN EN 1514-1.
- 3. U výstelky z "tvrdé gumy": Vždy jsou nutná další těsnění.
- 4. U "polyuretanové" výstelky: Obvykle **nejsou** nutná další těsnění.

Montáž zemnicího kabelu / zemnicích kroužků

 $\rightarrow \cong$ 47Dodržujte informace o hodnotách vyrovnání potenciálu a podrobné montážní pokyny pro použití zemnicích kabelů / zemnicích kroužků.

Utahovací momenty šroubů

Mějte na paměti následující:

- Níže uvedené utahovací momenty šroubů platí pouze pro promazané závity a pro trubky, které nejsou vystaveny tahovému namáhání.
- Utáhněte šrouby rovnoměrně a v úhlopříčně opačném pořadí.
- Nadměrné utažení šroubů způsobí deformaci těsnicích ploch nebo poškození těsnění.

<table-of-contents> Jmenovité utahovací momenty šroubů → 🗎 32

Maximální utahovací momenty šroubů

Jmenovit	ý průměr	Hodnota tlaku	Šrouby	Tloušťka příruby	Max. utaho	ovací moment	šroubu [Nm]
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
25	1	PN 40	4 × M12	18	_	15	26
32	-	PN 40	4 × M16	18	-	24	41
40	1 1/2	PN 40	4 × M16	18	-	31	52
50	2	PN 40	4 × M16	20	48	40	65
65 ¹⁾	-	PN 16	8 × M16	18	32	27	44
65	-	PN 40	8 × M16	22	32	27	44

Maximální utahovací momenty šroubů podle EN 1092-1 (DIN 2501)

Jmenovit	ý průměr	Hodnota tlaku	Šrouby	Tloušťka příruby	Max. utahovací moment šroubu [Nm]		
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
80	3	PN 16	8 × M16	20	40	34	53
		PN 40	8 × M16	24	40	34	53
100	4	PN 16	8 × M16	20	43	36	57
		PN 40	8 × M20	24	59	50	79
125	-	PN 16	8 × M16	22	56	48	75
		PN 40	8 × M24	26	83	71	112
150	6	PN 16	8 × M20	22	74	63	99
		PN 40	8 × M24	28	104	88	137
200	8	PN 10	8 × M20	24	106	91	141
		PN 16	12 × M20	24	70	61	94
		PN 25	12 × M24	30	104	92	139
250	10	PN 10	12 × M20	26	82	71	110
		PN 16	12 × M24	26	98	85	132
		PN 25	12 × M27	32	150	134	201
300	12	PN 10	12 × M20	26	94	81	126
		PN 16	12 × M24	28	134	118	179
		PN 25	16 × M27	34	153	138	204
350	14	PN 6	12 × M20	22	111	120	-
		PN 10	16 × M20	26	112	118	-
		PN 16	16 × M24	30	152	165	-
		PN 25	16 × M30	38	227	252	-
400	16	PN 6	16 × M20	22	90	98	-
		PN 10	16 × M24	26	151	167	-
		PN 16	16 × M27	32	193	215	-
		PN 25	16 × M33	40	289	326	-
450	18	PN 6	16 × M20	22	112	126	-
		PN 10	20 × M24	28	153	133	-
		PN 16	20 × M27	40	198	196	-
		PN 25	20 × M33	46	256	253	-
500	20	PN 6	20 × M20	24	119	123	-
		PN 10	20 × M24	28	155	171	-
		PN 16	20 × M30	34	275	300	-
		PN 25	20 × M33	48	317	360	-
600	24	PN 6	20 × M24	30	139	147	-
		PN 10	20 × M27	28	206	219	-
600	24	PN 16	20 × M33	36	415	443	-
600	24	PN 25	20 × M36	58	431	516	-
700	28	PN 6	24 × M24	24	148	139	-
		PN 10	24 × M27	30	246	246	-
		PN 16	24 × M33	36	278	318	-
		PN 25	24 × M39	46	449	507	-

Jmenovit	ý průměr	Hodnota tlaku	Šrouby	Tloušťka příruby	Max. utahovací moment šroubu [Nm]		t šroubu [Nm]
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
800	32	PN 6	24 × M27	24	206	182	-
		PN 10	24 × M30	32	331	316	-
		PN 16	24 × M36	38	369	385	-
		PN 25	24 × M45	50	664	721	-
900	36	PN 6	24 × M27	26	230	637	-
		PN 10	28 × M30	34	316	307	-
		PN 16	28 × M36	40	353	398	-
		PN 25	28 × M45	54	690	716	-
1 000	40	PN 6	28 × M27	26	218	208	-
		PN 10	28 × M33	34	402	405	-
		PN 16	28 × M39	42	502	518	-
		PN 25	28 × M52	58	970	971	-
1 200	48	PN 6	32 × M30	28	319	299	-
		PN 10	32 × M36	38	564	568	-
		PN 16	32 × M45	48	701	753	-
1 400	-	PN 6	36 × M33	32	430	-	-
		PN 10	36 × M39	42	654	-	-
		PN 16	36 × M45	52	729	-	-
1 600	_	PN 6	40 × M33	34	440	-	-
		PN 10	40 × M45	46	946	-	-
		PN 16	40 × M52	58	1 007	-	-
1 800	72	PN 6	44 × M36	36	547	-	-
		PN 10	44 × M45	50	961	-	-
		PN 16	44 × M52	62	1 108	-	-
2 000	-	PN 6	48 × M39	38	629	-	-
		PN 10	48 × M45	54	1 047	-	-
		PN 16	48 × M56	66	1 324	-	-
2 200	_	PN 6	52 × M39	42	698	-	-
		PN 10	52 × M52	58	1 2 1 7	-	-
2 400	-	PN 6	56 × M39	44	768	-	_
		PN 10	56 × M52	62	1 229	-	-

1) Dimenzování podle EN 1092-1 (ne DIN 2501)

Utahovací momer	ty šroubů	podle ASME B16.5
-----------------	-----------	------------------

Jmen svět	ovitá lost	Jmenovitý tlak	Šrouby	Max. utahovací moment šrounbů			ů		
[mm]	[;n]	[nci]	[in]	HG		HG		PI	JR
[IIIII]	լույ	[psi]	[111]	[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]		
25	1	třída 150	4 × 1/2	-	-	7	5		
25	1	třída 300	4 × 5/8	-	-	8	6		
40	11/2	třída 150	4 × 1/2	-	-	10	7		

Jmen svět	ovitá lost	Jmenovitý tlak	Šrouby	Max. utahovací moment šrounbů			
[[:]	[mail	[:]	Н	G	PUR	
[mm]	[111]	[psi]	[111]	[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]
40	1½	třída 300	4 × ¾	-	-	15	11
50	2	třída 150	4 × 5/8	35	26	22	16
50	2	třída 300	8 × 5/8	18	13	11	8
80	3	třída 150	4 × 5/8	60	44	43	32
80	3	třída 300	8 × ¾	38	28	26	19
100	4	třída 150	8 × 5/8	42	31	31	23
100	4	třída 300	8 × ¾	58	43	40	30
150	6	třída 150	8 × ¾	79	58	59	44
150	6	třída 300	12 × ¾	70	52	51	38
200	8	třída 150	8 × ¾	107	79	80	59
250	10	třída 150	12 × 7/8	101	74	75	55
300	12	třída 150	12 × 7/8	133	98	103	76
350	14	třída 150	12 × 1	135	100	158	117
400	16	třída 150	16 × 1	128	94	150	111
450	18	třída 150	16 × 1 1/8	204	150	234	173
500	20	třída 150	20 × 1 1/8	183	135	217	160
600	24	třída 150	20 × 1 ¼	268	198	307	226

Maximální utahovací momenty šroubů podle JIS B2220

Jmenovitá světlost	Jmenovitý tlak	Šrouby	Max. utahovací moment šroubů [Nn	
[mm]	[bar]	[mm]	HG	PUR
25	10K	4 × M16	-	19
25	20K	4 × M16	_	19
32	10K	4 × M16	_	22
32	20K	4 × M16	_	22
40	10K	4 × M16	-	24
40	20K	4 × M16	-	24
50	10K	4 × M16	40	33
50	20K	8 × M16	20	17
65	10K	4 × M16	55	45
65	20K	8 × M16	28	23
80	10K	8 × M16	29	23
80	20K	8 × M20	42	35
100	10K	8 × M16	35	29
100	20K	8 × M20	56	48
125	10K	8 × M20	60	51
125	20K	8 × M22	91	79
150	10K	8 × M20	75	63
150	20K	12 × M22	81	72
200	10K	12 × M20	61	52

Jmenovitá světlost	Jmenovitý tlak	Šrouby	Max. utahovací moment šroubů [Nm	
[mm]	[bar]	[mm]	HG	PUR
200	20K	12 × M22	91	80
250	10K	12 × M22	100	87
250	20K	12 × M24	159	144
300	10K	16 × M22	74	63
300	20K	16 × M24	138	124

Maximální utahovací momenty šroubů podle AWWA C207 třídy D

Jmen svět	lovitá tlost	Šrouby	Max. utahovací moment šroubů			
[mm]	[in]	[in]	н	G	PUR	
			[Nm]	[lbf · ft]	[Nm]	[lbf · ft]
700	28	28 × 1 ¼	247	182	292	215
750	30	28 × 1 ¼	287	212	302	223
800	32	28 × 1 ½	394	291	422	311
900	36	32 × 1 ½	419	309	430	317
1 000	40	36 × 1 ½	420	310	477	352
-	42	36 × 1 ½	528	389	518	382
-	48	44 × 1 ½	552	407	531	392
-	54	44 × 1 ¾	730	538	-	-
-	60	52 × 1 ¾	758	559	-	-
-	66	52 × 1 ¾	946	698	-	_
-	72	60 × 1 ¾	975	719	-	_
-	78	64 × 2	853	629	-	-
-	84	64 × 2	931	687	-	-
_	90	64 × 2 ¼	1048	773	-	-

Maximální utahovací momenty šroubů pro AS 2129, tabulka E

Jmenovitý průměr	Šrouby	Max. utahovací moment šroubu [Nm]	
[mm]	[mm]	HG	PUR
50	4 × M16	32	_
80	4 × M16	49	-
100	8 × M16	38	-
150	8 × M20	64	-
200	8 × M20	96	-
250	12 × M20	98	-
300	12 × M24	123	-
350	12 × M24	203	-
400	12 × M24	226	-
450	16 × M24	226	-
500	16 × M24	271	-
600	16 × M30	439	-

Jmenovitý průměr	Šrouby	Max. utahovací mo	ment šroubu [Nm]	
[mm]	[mm]	HG	PUR	
700	20 × M30	355	_	
750	20 × M30	559	_	
800	20 × M30	631	-	
900	24 × M30	627	-	
1 000	24 × M30	634	-	
1 200	32 × M30	727	_	

Maximální utahovací momenty šroubů pro AS 4087, PN 16

Jmenovitý průměr	Šrouby	Max. utahovací mo	oment šroubu [Nm]
[mm]	[mm]	HG	PUR
50	4 × M16	32	_
80	4 × M16	49	_
100	4 × M16	76	-
150	8 × M20	52	-
200	8 × M20	77	-
250	8 × M20	147	-
300	12 × M24	103	-
350	12 × M24	203	-
375	12 × M24	137	-
400	12 × M24	226	-
450	12 × M24	301	_
500	16 × M24	271	-
600	16 × M27	393	-
700	20 × M27	330	-
750	20 × M30	529	-
800	20 × M33	631	-
900	24 × M33	627	-
1 000	24 × M33	595	-
1 200	32 × M33	703	_

Jmenovité utahovací momenty šroubů

Jmenovité utahovací momenty šroubů podle EN 1092-1 (DIN 2501); vypočteno podle EN 1591-1:2014 pro příruby podle EN 1092-1:2013

Jmenovit	ý průměr	Hodnota tlaku	Šrouby	Tloušťka příruby	ka Jmen. utahovací moment š by		t šroubu [Nm]
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
1 000	40	PN 6	28 × M27	38	175	185	-
		PN 10	28 × M33	44	350	360	-
		PN 16	28 × M39	59	630	620	-
		PN 25	28 × M52	63	1 300	1 290	-
1 200	48	PN 6	32 × M30	42	235	250	-

Jmenovitý průměr		Hodnota tlaku	Šrouby	Tloušťka příruby	Jmen. utah	ovací momen	t šroubu [Nm]
[mm]	[in]	[bar]	[mm]	[mm]	HG	PUR	PTFE
		PN 10	32 × M36	55	470	480	-
		PN 16	32 × M45	78	890	900	-
1 400	-	PN 6	36 × M33	56	300	-	-
		PN 10	36 × M39	65	600	_	-
		PN 16	36 × M45	84	1 050	_	-
1 600	-	PN 6	40 × M33	63	340	_	-
		PN 10	40 × M45	75	810	-	-
		PN 16	40 × M52	102	1 420	-	-
1 800	72	PN 6	44 × M36	69	430	_	-
		PN 10	44 × M45	85	920	-	-
		PN 16	44 × M52	110	1 600	-	-
2 000	-	PN 6	48 × M39	74	530	-	-
		PN 10	48 × M45	90	1 040	-	-
		PN 16	48 × M56	124	1 900	-	-
2 200	-	PN 6	52 × M39	81	580	-	-
		PN 10	52 × M52	100	1 290	_	-
2 400	-	PN 6	56 × M39	87	650	_	-
		PN 10	56 × M52	110	1 410	-	-

Jmenovité utahovací momenty šroubů pro JIS B2220

Jmenovitý průměr	Hodnota tlaku	Šrouby	Jmen. utahovací moment šroubu	
[mm]	[bar]	[mm]	HG	PUR
350	10K	16 × M22	109	109
	20K	16 × M30 × 3	217	217
400	10K	16 × M24	163	163
	20K	16 × M30 × 3	258	258
450	10K	16 × M24	155	155
	20K	16 × M30 × 3	272	272
500	10K	16 × M24	183	183
	20K	16 × M30 × 3	315	315
600	10K	16 × M30	235	235
	20K	16 × M36 × 3	381	381
700	10K	16 × M30	300	300
750	10K	16 × M30	339	339

6.2.4 Montáž převodníku pro oddělené provedení

A UPOZORNĚNÍ

Okolní teplota příliš vysoká!

Nebezpečí přehřívání elektroniky a deformace pláště.

- Nepřekračujte přípustnou maximální okolní teplotu .
- Při používání venku: Vyhýbejte se přímému slunci a vystavení povětrnostním vlivům, zejména v oblastech s teplým klimatem.

A UPOZORNĚNÍ

Plášť se může poškodit nadměrnou silou!

Zamezte nadměrnému mechanickému namáhání.

Převodník pro oddělené provedení lze namontovat následujícími způsoby:

- Montáž na zeď
- Instalace do potrubí

Montáž na zeď



- 🖻 9 Měřicí jednotka v mm (in)
- 1. Vyvrtejte otvory.
- 2. Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.
- 3. Nejprve mírně zašroubujte zajišťovací šrouby.
- 4. Nasaď te skříň převodníku na zajišť ovací šrouby a namontujte ji na místo.
- 5. Utáhněte zajišťovací šrouby.

Montáž na sloupek

A VAROVÁNÍ

Na upevňovací šrouby působí nadměrný utahovací moment! Nebezpečí poškození plastového převodníku.

Utáhněte upevňovací šrouby podle utahovacího momentu: 2 Nm (1,5 lbf ft)



🖻 10 Měřicí jednotka v mm (in)

6.2.5 Otočení krytu převodníku

Aby se umožnil snazší přístup ke svorkovnicovému modulu, hlavici převodníku je možné otočit.



- **1.** Uvolněte upevňovací šrouby krytu skříně (při zpětné montáži dbejte na dodržení daného utahovacího momentu $\rightarrow \cong 37$).
- 2. Otevřete kryt skříně.
- 3. Odblokujte zobrazovací modul.
- 4. Odejměte zobrazovací modul.





- 7. Uvolněte upevňovací šrouby hlavního modulu elektroniky (při zpětné montáži dbejte na dodržení daného utahovacího momentu $\rightarrow \cong 37$).
- 8. Vyjměte hlavní modul elektroniky.



- 9. Uvolněte upevňovací šrouby krytu převodníku (při zpětné montáži dbejte na dodržení daného utahovacího momentu $\rightarrow \cong 37$).
- 10. Zdvihněte hlavici převodníku.
- **11.** Otočte skříň do požadované polohy po 90° krocích.
Zpětná montáž krytu převodníku

A VAROVÁNÍ

Na upevňovací šrouby působí nadměrný utahovací moment!

Nebezpečí poškození plastového převodníku.

Utáhněte upevňovací šrouby podle utahovacího momentu: 2 Nm (1,5 lbf ft)

Krok	Upevňovací šroub	Utahovací momenty pro pouzdro vyrobené z:			
→ 🗎 35		hliník	plast		
1	Kryt pouzdra	2,5 Nm (1,8 lbf ft)	1 Nm (0,7 lbf ft)		
5	Elektronický modul inteligentního senzoru	0,6 Nm (0,4 lbf ft)			
7	Hlavní elektronický modul	1,5 Nm (1,1 lbf ft)			
9/10	Pouzdro převodníku	5,5 Nm (4,1 lbf ft)			

OZNÁMENÍ

Zástrčka modulu elektroniky inteligentního senzoru připojena nesprávně! Není vysílán měřicí signál.

> Zapojte zástrčku modulu elektroniky inteligentního senzoru správně podle kódování.



▶ Při opětovné montáži měřicího přístroje postupujte opačně.

6.2.6 Otáčení modulu displeje

Modul displeje lze otáčet pro optimalizaci čitelnosti a ovladatelnosti displeje.



- **1.** Uvolněte upevňovací šrouby krytu skříně (při zpětné montáži dbejte na dodržení daného utahovacího momentu $\rightarrow \textcircled{B}$ 38).
- 2. Otevřete kryt skříně.
- 3. Odblokujte zobrazovací modul.

4. Vytáhněte modul displeje a otočte ho do požadované polohy po 90° krocích.

Zpětná montáž krytu převodníku

A VAROVÁNÍ

Na upevňovací šrouby působí nadměrný utahovací moment!

Nebezpečí poškození plastového převodníku.

▶ Utáhněte upevňovací šrouby podle utahovacího momentu: 2 Nm (1,5 lbf ft)

Krok	Upevňovací šroub	Utahovací moment pro	o skříň vyrobenou z:
(viz obrazek)		hliník	plast
1	Kryt pouzdra	2,5 Nm (1,8 lbf ft)	1 Nm (0,7 lbf ft)

▶ Při opětovné montáži měřicího přístroje postupujte opačně.

6.3 Kontrola po instalaci

Je přístroj nepoškozený (vizuální kontrola)?	
Odpovídá měřicí přístroj specifikacím pro místo měření? Například: • Procesní teplota • Procesní tlak (viz část "Hodnocení tlaku a teploty" v dokumentu "Technické informace") • Okolní teplota • Rozsah měření	
Byla zvolena správná orientace senzoru? • Podle typu senzoru • Podle teploty média • Podle vlastností média (odplyňování, sypké látky v průtoku)	
Odpovídá šipka na typovém štítku senzoru směru proudění kapaliny potrubím ?	
Jsou identifikace a označení místa měření správné (vizuální kontrola)?	
Je přístroj dostatečně chráněn před srážkami a přímým slunečním světlem?	
Byly upevňovací šrouby utaženy správným utahovacím momentem?	

7 Elektrické připojení

OZNÁMENÍ

Měřicí zařízení nemá žádný vnitřní jistič.

- Z tohoto důvodu přiřaďte měřicímu zařízení vypínač nebo jistič napájení, aby bylo možné napájecí vedení snadno odpojit od síťového přívodu.
- Ačkoli je měřicí zařízení vybaveno pojistkou, je třeba do instalace systému začlenit dodatečnou nadproudovou ochranu (maximum 16 A).

7.1 Podmínky připojení

7.1.1 Požadavky na připojovací kabel

Připojovací kabely zajišťované zákazníkem musí splňovat následující požadavky.

Elektrická bezpečnost

V souladu s platnými federálními/národními předpisy.

Přípustný teplotní rozsah

- Musí se dodržet pokyny k instalaci platné v zemi, ve které se instalace provádí.
- Kabely musí být vhodné pro minimální a maximální očekávané teploty.

Napájecí kabel

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Signální kabel

Proudový výstup 0/4 až 20 mA Je dostatečný standardní instalační kabel.

Proudový výstup 4 až 20 mA HART

Doporučuje se stíněný kabel. Dodržujte koncepci zemnění v daném závodě.

Pulzní/frekvenční/spínaný výstup

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Stavový vstup

Je dostatečný standardní instalační kabel.

Připojovací kabel pro oddělené provedení

Kabel elektrody

Standardní kabel	3 ×0,38 mm² (20 AWG) se standardním opleteným měděným stíněním (ϕ ~9,5 mm (0,37 in)) a samostatnými stíněnými jádry
Kabel pro detekci prázdné trubky (EPD)	4 ×0,38 mm² (20 AWG) se standardním opleteným měděným stíněním (ϕ ~9,5 mm (0,37 in)) a samostatnými stíněnými jádry
Odpor vodiče	≤50 Ω/km (0,015 Ω/ft)
Kapacita: jádro/stínění	≤420 pF/m (128 pF/ft)
Provozní teplota	-20 +80 °C (-4 +176 °F)

Cívkový proudový kabel

Standardní kabel	3 ×0,75 mm² (18 AWG) se standardním opleteným měděným stíněním ($\phi \sim 9$ mm (0,35 in))
Odpor vodiče	≤37 Ω/km (0,011 Ω/ft)
Kapacita: jádro/jádro, uzemněné stínění	≤120 pF/m (37 pF/ft)
Provozní teplota	–20 +80 °C (–4 +176 °F)
Zkontrolujte napětí na izolaci kabelu	≤ 1 433 V AC rms 50/60 Hz nebo ≥ 2 026 V DC



🖻 11 🛛 Průřez kabelu

- a Kabel elektrody
- b Cívkový proudový kabel
- 1 Jádro
- 2 Izolace jádra
- 3 Stínění jádra4 Plášť jádra
- 5 Výztuž jádra
- 6 Stínění kabelu
- 7 Vnější plášť

Vyztužené připojovací kabely

Měly by se použít vyztužené spojovací kabely s dalším vyztužujícím kovovým opletením:

- Při pokládání kabelu přímo do země
- Tam, kde existuje riziko poškození hlodavci
- Pokud používáte zařízení pod stupněm krytí IP 68

Provoz v oblastech se silným elektrickým rušením

Měřicí systém splňuje obecné bezpečnostní požadavky $\rightarrow \cong 179$ a specifikace EMC $\rightarrow \cong 164$.

Uzemnění se provádí pomocí uzemňovací svorky určené pro tento účel uvnitř připojovacího pouzdra. Odizolované a zkroucené stínění kabelu k uzemňovací svorce musí být co nejkratší.

Průměr kabelu

- Dodávané kabelové průchodky:
 - Pro standardní kabel: M20 × 1,5 s kabelem ¢6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
 - Pro vyztužený kabel: M20 × 1,5 s kabelem Ø9,5 ... 16 mm (0,37 ... 0,63 in)
- (Zásuvné) pružinové svorky pro průřezy vodičů 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.1.2 Potřebné nástroje

- Momentový klíč
- Na vstupy kabelu: Použijte odpovídající nářadí.
- Kleště na stahování izolace
- Když se používají lankové kabely: zamačkávací kleště na koncové návlečky

7.1.3 Osazení svorek

Převodník

Senzor lze objednat se svorkami.

Dostupné způsoby připojení		Desturn á mežnesti nus skiednesť kád	
Výstupy	Napájecí zdroje	Dostupne moznosti pro objednaci kod "Elektrické připojení"	
Svorky	Svorky	 Možnost A: vývodka M20x1 Možnost B: závit M20x1 Možnost C: závit G ½" Možnost D: závit NPT ½" 	

Napájecí napětí

Objednávkový kód "Zdroj napájení"	Číslování svorek	svorkové napětí		Frekvenční rozsah
		24 V DC	±25 %	-
Možnost L (širokopásmová pohonná jednotka)	1 (L+/L), 2 (L-/N)	24 V AC	±25 %	50/60 Hz, ±4 Hz
· · · J ,		100 240 V AC	-15 až + 10 %	50/60 Hz, ±4 Hz

Přenos signálu 0–20 mA / 4–20 mA HART a další výstupy a vstupy

Objednací kód pro	Číslování svorek							
"Výstup" a "Vstup"	Výstup 1		Výstup 2		Výstup 3		Vstup	
	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Možnost H	 4-20 mA HART (aktivní) 0-20 mA (aktivní) 		Pulzní/frekvenční výstup (pasivní)		Spínací výstup (pasivní)		-	
Možnost I	 4-20 mA HART (aktivní) 0-20 mA (aktivní) 		Pulzní/fre spínací (pas	ekvenční/ výstup ivní)	Pulzní/fro spínací (pas	ekvenční/ výstup ivní)	Stavov	ý vstup
Možnost J	 4-20 mA HART (aktivní) 0-20 mA (aktivní) 		Trvale přiděleno: P Pulzní výstup upraven (pasivní)		Pulzní/frekvenční/ spínací výstup (pasivní)		Stavový vstup	

Oddělené provedení



12 Přiřazení svorek odděleného provedení

- A Pouzdro převodníku pro montáž na stěnu
- B Pouzdro pro připojení senzoru
- 1 Kabel elektrody
- 2 Cívkový proudový kabel
- nepřiNení připojeno, izolované stínění kabelu

, poje

no.

Č. Svorky a barvy kabelu: 6/5 = hnědá; 7/8 = bílá; 4 = zelená; 36/37 = žlutá

7.1.4 Stínění a zemnění

7.1.5 Požadavky na napájecí jednotku

Napájecí napětí

Převodník

Objednací kód pro "napájecí zdroj"	Svorkové napětí	Frekvenční rozsah	
	24 V DC	±25 %	_
Možnost L	AC 24 V	±25 %	50/60 Hz, ±4 Hz
	AC 100 240 V	-15 až +10 %	50/60 Hz, ±4 Hz

7.1.6 Příprava měřicího přístroje

Proveďte kroky v následujícím pořadí:

- 1. Namontujte převodník a snímač.
- 2. Kryt připojení, senzor: Připojte připojovací kabel.
- 3. Převodník: Připojte propojovací kabel.
- 4. Převodník: Připojte signální kabel a kabel pro napájecí napětí.

OZNÁMENÍ

Nedostatečné utěsnění skříně!

Provozní spolehlivost měřicího přístroje může být snížena.

► Použijte vhodné kabelové průchodky odpovídající stupni ochrany.

- 1. Odstraňte ochrannou zátku, pokud je osazena.
- 2. Pokud bude měřicí přístroj dodán bez kabelových průchodek: Zajistěte vhodnou průchodku pro odpovídající kabel.

7.1.7 Příprava připojovacího kabelu pro vzdálenou verzi

Při zakončování připojovacího kabelu věnujte pozornost následujícím bodům:

- 1. V případě kabelu elektrody:
 - Dbejte na to, aby se návlečky nedotýkaly stínění vodičů na straně senzoru. Minimální vzdálenost = 1 mm (výjimka: zelený kabel "GND")
- V případě kabelu pro přívod proudu do cívky: Zaizolujte jeden vodič třívodičového kabelu na úrovni vyztužení vodiče. Pro připojení potřebujete pouze dvě kabelové žíly.
- Pro kabely s žilami z jemných vodičů (lankové kabely): Osaď te jednotlivé žíly návlečkami.

Převodník



Senzor



7.2 Připojení měřicího přístroje

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu zásahem elektrického proudu! Součásti jsou pod nebezpečným napětím!

- Elektrické zapojení smí provádět pouze odborník s odpovídajícím školením.
- ► Dodržujte platné federální/národní zákony a předpisy pro instalace.
- ► Dodržujte místní předpisy pro bezpečnost na pracovišti.
- Dodržujte koncepci zemnění v daném závodě.
- Měřicí zařízení nikdy neinstalujte ani nezapojujte, pokud je připojeno k napájecímu napětí.
- ▶ Před připojením k napájecímu napětí připojte k měřicímu zařízení ochranné zemnění.

7.2.1 Připojení odděleného provedení

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození elektronických součástí!

- Připojte senzor a převodník k stejné sestavě ochranného pospojování.
- ▶ Připojte snímač pouze k převodníku se stejným sériovým číslem.
- ► Uzemněte hlavici snímače prostřednictvím externí šroubovací svorky.

Pro vzdálenou verzi se doporučuje následující postup (v uvedeném pořadí úkonů):

- 1. Namontujte převodník a snímač.
- 2. Připojte připojovací kabel pro verzi s odděleným převodníkem.

3. Připojte převodník.

Připojení propojovacího kabelu k hlavici senzoru



🖻 15 Senzor: připojovací modul

- 1. Uvolněte pojistnou sponu krytu skříně.
- 2. Odšroubujte a vyzdvihněte kryt převodníku.

3. OZNÁMENÍ

Pro rozšíření vedení:

 Nasad'te na kabel O-kroužek a zatlačte jej dostatečně dozadu. Při vkládání kabelu se musí O-kroužek nacházet vně prodloužení vedení.

Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové vývodky.

- 5. Připojte kabel podle přiřazení svorek $\rightarrow \cong 42$.
- 6. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
- 7. **A** VAROVÁNÍ

Stupeň ochrany skříně může přestat platit v případě jejího nedostatečného utěsnění.

 Zašroubujte šroub bez použití jakéhokoli maziva. Závity na krytu jsou opatřeny vrstvou suchého maziva.

Při zpětné montáži senzoru použijte opačný postup.



Připojení propojovacího kabelu k převodníku

🖻 16 Převodník: hlavní modul elektroniky se svorkami

- 1. Uvolněte 4 upevňovací šrouby na krytu skříně.
- 2. Otevřete kryt skříně.
- 3. Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové vývodky.
- **5.** Připojte kabel podle přiřazení svorek $\rightarrow \cong 42$.
- 6. Pevně utáhněte kabelové vývodky.

7. **A VAROVÁNÍ**

Stupeň ochrany skříně může přestat platit v případě jejího nedostatečného utěsnění.

► Zašroubujte šroub bez použití jakéhokoli maziva.

Při zpětné montáži převodníku použijte opačný postup demontáže.

7.2.2 Připojení převodníku

A VAROVÁNÍ

Stupeň ochrany skříně může přestat platit v případě jejího nedostatečného utěsnění.

 Zašroubujte šroub bez použití jakéhokoli maziva. Závity na krytu jsou opatřeny vrstvou suchého maziva.

Utahovací momenty pro skříňku z plastu

Upevňovací šrouby krytu skříně	1,3 Nm
Kabelová průchodka	4,5 5 Nm
Zemnicí svorka	2,5 Nm

V případě komunikace HART: Když budete připojovat stínění kabelu k zemnicí svorce, dodržujte systém zemnění v procesu.



■ 17 Připojení napájecího napětí a 0–20 mA / 4–20 mA HART s dodatečnými výstupy a vstupy

- 1. Uvolněte 4 upevňovací šrouby na krytu skříně.
- 2. Otevřete kryt skříně.
- 3. Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové vývodky.
- 4. Odizolujte kabel a konce kabelu. V případě lankových kabelů také nasaďte na drát nákružky.
- Připojte kabel podle přiřazení svorek. →
 ⁽¹⁾ 41 Pro napájecí napětí: Otevřete ochranný kryt proti úrazu elektrickým proudem.
- 6. Pevně utáhněte kabelové vývodky.

Sestavení převodníku

- 1. Otevřete kryt chránící před elektrickým proudem.
- 2. Zavřete kryt skříně.

3. **A VAROVÁNÍ**

Stupeň ochrany skříně může přestat platit v případě jejího nedostatečného utěsnění.

► Zašroubujte šroub bez použití jakéhokoli maziva.

Utáhněte 4 upevňovací šrouby na krytu skříně.

7.2.3 Zajištění ochranného pospojování

Požadavky

A UPOZORNĚNÍ

Poškození elektrody může mít za následek úplné selhání zařízení!

- ► Kapalina a senzor musí mít stejný elektrický potenciál
- Oddělená verze: Kapalina a převodník musí mít stejný elektrický potenciál
- ► Koncept zemnění uvnitř firmy
- Materiál potrubí a jeho zemnění

Příklad připojení, standardní uspořádání

Kovové, uzemněné potrubí



I8 Ochranné pospojování přes měřicí potrubí

Příklad připojení ve zvláštních situacích

Nepospojované a neuzemněné kovové potrubí

Tato metoda připojení se rovněž vztahuje na následující situace:

- Nepoužívá se obvyklé ochranné pospojování
- Jsou přítomné vyrovnávací proudy

Zemnicí kabel	Měděný kabel, alespoň 6 mm 2 (0,0093 in 2)
---------------	---



I9 Ochranné pospojování přes zemnicí svorku a potrubní příruby

- 1. Připojte obě příruby snímače k potrubní přírubě pomocí zemnicího kabelu a uzemněte je.
- 2. Pokud DN ≤ 300 (12"): Namontujte zemnicí kabel přímo na vodivý povrch příruby snímače pomocí přírubových šroubů.
- Pokud DN ≥ 350 (14"): Namontujte zemnicí kabel přímo na kovový přepravní držák. Dodržujte utahovací momenty šroubů: viz Stručný návod k obsluze senzoru.
- 4. Připojte připojovací skříň převodníku nebo snímače k zemnímu potenciálu přes zemnicí svorku, která bude k tomuto účelu připravena.
- Pro vzdálené verze zařízení se zemnicí svorka v příkladu vždy vztahuje k snímači, a **nikoli** k převodníku.

Plastové potrubí nebo potrubí s izolačním obložením

Tato metoda připojení se rovněž vztahuje na následující situace:

- Nepoužívá se obvyklé ochranné pospojování
- Jsou přítomné vyrovnávací proudy

Zemnicí kabel	Měděný kabel, alespoň 6 mm² (0,0093 in²)
---------------	--



20 Ochranné pospojování přes zemnicí svorku a zemnicí disky

1. Připojte zemnicí disky k zemnicí svorce pomocí zemnicího kabelu.



2. Připojte zemnicí disky k zemnicímu potenciálu.



Pro vzdálené verze zařízení se zemnicí svorka v příkladu vždy vztahuje k snímači, a nikoli k převodníku.

Potrubí s katodovou ochrannou jednotkou

Tato metoda připojení se používá pouze tehdy, když jsou splněny následující dvě podmínky:

- Kovové potrubí bez obložení nebo potrubí s elektricky vodivým obložením
- Katodová ochrana je integrována mezi osobní ochranné pomůcky

Zemnicí kabel	Měděný kabel, alespoň 6 mm ² (0,0093 in ²)
---------------	---



Předpoklad: Snímač je v potrubí nainstalován takovým způsobem, který zajišťuje elektrickou izolaci.

- 1. Propojte obě příruby potrubí vzájemně mezi sebou pomocí zemnicího kabelu.
- 2. Veď te stínění signálních vedení přes kondenzátor.
- 3. Připojte měřicí přístroj k napájecímu zdroji, který je plovoucí ve vztahu k ochranné zemi (izolační transformátor).



7.3 Zvláštní pokyny pro připojení

7.3.1 Příklady připojení

Proudový výstup 4 až 20 mA HART



🖻 21 Příklad připojení pro proudový výstup 4 až 20 mA HART (aktivní)

- 1 Automatizační systém s proudovým vstupem (např. PLC)
- 2 Stínění kabelu na jednom konci. Štínění kabelu musí být na obou koncích uzemněno, aby vyhovovalo požadavkům EMC; dodržujte specifikace kabelu
- *3 Připojení pro operační přístroje HART* → 🗎 75
- 4 Rezistor pro komunikaci HART ($\geq 250 \Omega$): dodržujte maximální zátěž $\rightarrow \square 156$
- 5 Analogová zobrazovací jednotka: dodržujte maximální zatížení → 🖺 156
- 6 Převodník

Pulzní/ frekvenční výstup



🖻 22 Příklad připojení pro pulzní/frekvenční výstup (pasivní)

1 Automatizační systém s pulzním/frekvenčním vstupem (např.PLC)

- 2 Zdroj napájení
- 3 Převodník: dodržujte vstupní hodnoty → 🗎 156

Spínací výstup





- 1 Řídicí systém se spínacím vstupem (např. PLC)
- 2 Napájení
- *3 Převodník: dodržujte vstupní hodnoty* → 🖺 156

Stavový vstup



🖻 24 Příklad připojení pro stavový vstup

1 Řídicí systém se stavovým výstupem (např. PLC)

- 2 Napájení
- 3 Převodník

7.4 Zajištění stupně ochrany

7.4.1 Stupeň ochrany IP 66/67, skříň typu 4X

Měřicí přístroj splňuje všechny požadavky na stupeň ochrany IP 66/67, skříň typu 4X.

Aby byl zaručen stupeň ochrany IP 66/67, skříň typu 4X, po elektrickém připojení proveďte následující kroky:

- 1. Zkontrolujte, zda jsou těsnění skříně čistá a správně instalovaná. V případě potřeby je osušte, vyčistěte nebo vyměňte.
- 2. Utáhněte všechny šrouby na převodníku a kryty přišroubujte.

3. Pevně utáhněte kabelové vývodky.

4. Pro zamezení průniku vlhkosti přes kabelovou průchodku veďte kabel tak, aby před vstupem tvořil smyčku směrem dolů ("odkapávací smyčka").



5. Na nepoužívané kabelové průchodky nasaďte záslepku.

7.4.2 Stupeň ochrany IP 68, skříň typu 6P, s možností "hermetizace"

V závislosti na verzi splňuje senzor veškeré požadavky na stupeň ochrany IP 68, typ skříně 6P a lze jej používat jako oddělenou verzi $\rightarrow \cong 25$.

Stupeň ochrany převodníku je vždy pouze IP 66/67, skříň typu 4X, a s převodníkem je proto potřeba příslušným způsobem zacházet $\rightarrow \cong 51$.

Aby byl zaručen stupeň ochrany IP 68, skříň typu 6P pro možnost "hermetizace", po elektrickém připojení proveďte následující kroky:

- 1. Pevně utáhněte kabelové průchodky (krouticí moment: 2 až 3,5 Nm), dokud mezi spodní částí krytu a dosedací plochou skříně nebude žádná mezera.
- 2. Pevně utáhněte převlečnou matici kabelových průchodek.
- 3. Zalijte skříň pro provoz v terénu zalévací směsí.
- 4. Zkontrolujte, zda jsou těsnění skříně čistá a správně instalovaná. V případě potřeby je osušte, vyčistěte nebo vyměňte.
- 5. Utáhněte všechny šrouby na převodníku a kryty přišroubujte (utahovací moment: 20 až 30 Nm).

7.5 Kontrola po připojení

Jsou kabely nebo zařízení nepoškozené (vizuální kontrola)?	
Splňují použité kabely požadavky→ 🗎 39?	
Mají kabely dostatečné odlehčení tahu?	
Jsou všechny kabelové průchodky nainstalované, pevně utažené a těsné? → 🗎 51Jsou kabely vedeny s "lapačem vody"?	
Pouze pro oddělené provedení: Je senzor připojen ke správnému převodníku? Zkontrolujte sériové číslo na typovém štítku senzoru a převodníku.	
Odpovídá napájecí napětí specifikacím na typovém štítku převodníku $\rightarrow \square$ 42?	
Je přiřazení svorky správné → 🗎 41?	
Je-li přítomno napájecí napětí, zobrazují se hodnoty na modulu displeje?	
Je vyrovnání potenciálu stanoveno správně ?	
Jsou nainstalovány všechny kryty a jsou šrouby utaženy správným utahovacím momentem?	

8 Možnosti provozu

8.1 Přehled možností obsluhy



- 1 Lokální ovládání prostřednictvím zobrazovacího modulu
- 2 Počítač s webovým prohlížečem (např. Internet Explorer) nebo s ovládacím nástrojem (např. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 nebo SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 Mobilní přenosný terminál
- 6 Řídicí systém (např. PLC)



8.2 Struktura a funkce menu obsluhy

8.2.1 Struktura menu obsluhy

Přehled menu obsluhy pro odborníky: dokument "Popis parametrů zařízení" dodaný společně se zařízením→ 🗎 181



🖻 25 Schematická struktura menu obsluhy

Endress+Hauser

8.2.2 Způsob ovládání

Jednotlivé části menu obsluhy se týkají rolí určitých uživatelů (obsluha, údržbář atd.). Každá role uživatele obsahuje typické úlohy v rámci životního cyklu zařízení.

Pro obchodní měření: Jakmile bylo zařízení spuštěno v okruhu nebo bylo zaplombováno, je jeho ovládání zakázáno.

Men	u/parametr	Role uživatele a úlohy	Obsah/význam
Language	podle úloh	Role "Obsluha", "Údržba" Úlohy během obsluhy: • Nastavení provozního displeje	 Definování jazyka obsluhy Definování jazyka obsluhy webového serveru Resetování a řízení počítadla
Provoz		 Odecitani namerenych hodnot 	 Nastavení provozního displeje (např. formát displeje, kontrast displeje) Resetování a řízení počítadla
Nastavení		Role "Údržba" Uvádění do provozu: • Nastavení měření • Konfigurace výstupů	Průvodce pro rychlé uvedení do provozu: Nastavení systémových jednotek Nastavení vstupu Konfigurace výstupů Nastavení provozního displeje Nastavení přizpůsobení výstupu Nastavení potlačení malého průtoku Nastavení detekce prázdné trubky Rozšířené nastavení Více specificky přizpůsobené nastavení měření (uzpůsobení speciálním podmínkám měření)
			 Nastavení sumátorů Nastavení čištění elektrod (volitelně) Konfigurace nastavení WLAN Administrace (definice přístupových kódů, resetování měřicího přístroje)
Diagnostika	a	 Role "Údržba" Odstranění chyb: Diagnostika a odstranění chyb procesů a zařízení Simulace měřené hodnoty 	 Obsahuje veškeré parametry pro detekci chyb a analýzu chyb procesu a zařízení: Seznam hlášení diagnostiky Obsahuje až 5 aktuálně aktivních diagnostických zpráv. Záznamník událostí Obsahuje zprávy o událostech, jež nastaly. Informace o přístroji Obsahuje informace pro identifikaci přístroje. Měřené hodnoty Obsahuje veškeré aktuálně měřené hodnoty. Podnabídka Záznam měřených hodnot s rozšířenou volitelnou objednávkou "Extended HistoROM" Ukládání a vizualizace měřených hodnot Heartbeat Na vyžádání se kontroluje funkčnost přístroje a výsledky ověření se dokumentují. Simulace Používá se pro simulování měřených hodnot nebo výstupních hodnot.

Menu/parametr Role uživatele a úlohy	Obsah/význam
Expert podle funkcí Úlohy, jež vyžadují podrobnou znalost funkcí přístroje: Zavádění měření za složitých podmínek Optimální uzpůsobení měření na složité podmínky Podrobné nastavení komunikačního rozhraní Diagnostika chyb ve složitých případech	Obsahuje veškeré parametry přístroje a umožňuje přístup k těmto parametrům přímo na základě přístupového kódu. Struktura této nabídky je založena na funkčních blocích přístroje: • Systém Obsahuje veškeré parametry zařízení vyššího řádu, které se netýkají měření nebo komunikačního rozhraní. • Senzor Nastavení měření. • Vstup Nastavení stavového vstupu. • Výstup Nastavení analogových proudových výstupů a rovněž pulzního/ frekvenčního a spínaného výstupu. • Komunikace Nastavení digitálního komunikačního rozhraní a webového serveru. • Aplikace Nastavení funkcí, které přímo nesouvisí s vlastním měřením (např. sumátor). • Diagnostika Detekce chyb a analýza procesu a chyb zařízení a pro simulaci zařízení a Heartheat Technology

8.3 Přístup k menu obsluhy přes místní displej

8.3.1 Provozní displej



- 1 Provozní displej
- 2 Označení přístroje → 🖺 86
- 3 Oblast stavu
- 4 Oblast zobrazení měřených hodnot (4 řádky)
- 5 Ovládací prvky $\rightarrow \square 61$

Oblast stavu

V oblasti stavu provozního displeje v pravé horní části se mohou objevit následující symboly:

- Stavové signály →
 [™]
 [™]
 128
 - F: Závada
 - C: Kontrola funkce
 - S: Mimo specifikace
 - M: Požadavek na údržbu
- Diagnostika→ 🖺 129
- 🛛 🐼: Alarm
- <u>M</u>: Varování
- 🟦: Uzamknutí (zařízení je hardwarově uzamknuto)
- 🔹 🖘 : Komunikace (komunikace přes vzdálenou obsluhu je aktivní)

Oblast zobrazení

V oblasti zobrazení má každá naměřená hodnota před sebou určité typy symbolů pro další popis:



Měřené hodnoty

Symbol	Význam
Ú	Objemový průtok
G	Vodivost
'n	Hmotnostní průtok
Σ	Sumátor Číslo kanálu měření udává, který ze tří sumátorů se zobrazí.
Ģ	Výstup Číslo kanálu měření udává, který z výstupů se zobrazí.
Ð	Stavový vstup

Čísla kanálu měření

Symbol	Význam
14	Kanál měření 1 až 4
Číslo kanálu měření se zobrazí pouze tehdy, když pro stejný typ měřené proměnné bude existovat více než jeden kanál (např. sumátor 1 až 3).	

Diagnostika

Diagnostika se vztahuje k diagnostické události, která se týká zobrazené měřené proměnné. Ohledně informací k symbolům → 🗎 129

Formát čísel a zobrazení naměřených hodnot je možno nastavit pomocí parametru parametr Formát zobrazení ($\rightarrow \cong 97$).



8.3.2 Okno navigace

Cesta

Cesta – zobrazuje se vlevo nahoře v okně navigace – se skládá z následujících částí:



 \mathbf{H}

Více informací o ikonách v menu viz část "Oblast zobrazení" → 🗎 59

Oblast stavu

Ve stavové oblasti navigačního okna se v pravém horním rohu objeví následující:

- V podmenu
 - Kód přímého přístupu pro parametr, na kterém se nacházíte (např. 0022-1)
 - Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál
- V průvodci

ň

Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál

- Informace o diagnostice a stavovém signálu → 🗎 128

Oblast zobrazení

Menu

Symbol	Význam
R	 Provoz Objeví se: V menu vedle volby "Ovládání" Nalevo u cesty v menu Ovládání
ų	Nastavení (setup) Objeví se: • V menu vedle volby "Nastavení" • Nalevo u cesty v menu Nastavení
પ્	Diagnostika Objeví se: • V menu vedle volby "Diagnostika" • Nalevo u cesty v menu Diagnostika
÷ *	Expert Objeví se: • V menu vedle volby "Expert" • Nalevo u cesty v menu Expert

Podmenu, průvodci, parametry

Symbol	Význam
•	Podmenu
☆.	Průvodce
Ø	Parametry v rámci průvodce Pro parametry v podmenu není žádný symbol zobrazení.

Zamknutí

Symbol	Význam
ĉ	 Parametr zamknutý Při zobrazení před názvem parametru označuje, že parametr je zamknutý. Přístupovým kódem specifickým pro uživatele Hardwarovým přepínačem ochrany proti zápisu

Ovládání průvodce

Symbol	Význam
	Přepne na předchozí parametr.
	Potvrdí hodnotu parametru a přepne na další parametr.
E	Otevře editační okno parametru.



8.3.3 Okno úprav

Vstupní maska

Ve vstupní masce editoru textu a čísel jsou následující vstupní symboly:

Editor čísel

Symbol	Význam
0 9	Volba čísel od 0 do 9.
·	Vloží desetinnou čárku na pozici vstupu.
_	Vloží znaménko minus na pozici vstupu.
\checkmark	Potvrdí volbu.
+	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva.
X	Ukončí vstup bez použití změn.
C	Smaže všechny zapsané znaky.

Editor textu

Symbol	Význam
(Aa1®)	Přepínání • Mezi velkými a malými písmeny • Pro zápis čísel • Pro zápis zvláštních znaků
ABC_ XYZ	Volba písmen A až Z.

abc _ xyz	Volba písmen a až z.
···· ···· ~& _	Volba zvláštních znaků.
	Potvrdí volbu.
₩C+→	Přepne na volbu opravných nástrojů.
X	Ukončí vstup bez použití změn.
С	Smaže všechny zapsané znaky.

Symboly opravy pod $\bowtie c \leftrightarrow i$

Symbol	Význam
C	Smaže všechny zapsané znaky.
Ð	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doprava.
Ð	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva.
×.	Smaže jeden znak hned vlevo od pozice vstupu.

8.3.4 Ovládací prvky

Ovládací klávesa (klávesy)	Význam	
	Klávesa minus	
Θ	<i>V menu, podmenu</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb nahoru.	
	<i>S průvodcem</i> Potvrdí hodnotu parametru a přejde na předchozí parametr.	
	S textem a editorem čísel Ve vstupní obrazovce přesune pruh výběru doleva (zpět).	
	Klávesa plus	
Ŧ	<i>V menu, podmenu</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb dolů.	
	<i>S průvodcem</i> Potvrdí hodnotu parametru a přejde na další parametr.	
	S textem a editorem čísel Přesune pruh výběru na obrazovce vstupu doprava (dopředu).	

Ovládací klávesa (klávesy)	Význam	
	Klávesa Enter	
E	<i>Pro provozní displej</i> Stisknutím klávesy na 2 s se otevře kontextové menu včetně možnosti aktivace zámku klávesnice.	
	 V menu, podmenu Krátké stisknutí klávesy: Otevře zvolené menu, podmenu nebo parametr. Spustí průvodce. Pokud je text nápovědy otevřený, zavře text nápovědy k parametru. Stisknutí klávesy na 2 s pro parametr: Pokud existuje, otevře text nápovědy pro funkci parametru. 	
	<i>S průvodcem</i> Otevře editační okno parametru.	
	 S textem a editorem čísel Krátké stisknutí klávesy: Otevře zvolenou skupinu. Vykoná zvolený úkon. Stisknutí klávesy na 2 s potvrdí hodnotu editovaného parametru. 	
	Kombinace klávesy Escape (stiskněte tlačítka současně)	
+ +	 V menu, podmenu Krátké stisknutí klávesy: Opustí aktuální úroveň menu a přepne na další vyšší úroveň. Pokud je text nápovědy otevřený, zavře text nápovědy k parametru. Stisknutím klávesy na 2 s se vrátíte na provozní displej ("výchozí poloha"). 	
	<i>S průvodcem</i> Opustí průvodce a přepne na další vyšší úroveň.	
	<i>S textem a editorem čísel</i> Zavře editor textu nebo čísel bez provedení změn.	
	Kombinace klávesy Minus/Enter (stiskněte tlačítka současně)	
()+++E	Pro provozní displej Povolí nebo zakáže zámek klávesnice (pouze modul displeje SD02).	

8.3.5 Otevření kontextového menu

S využitím kontextového menu může uživatel vyvolat následující tři menu rychle a přímo z provozního zobrazení:

- Nastavení (setup)
- Simulace

Vyvolání a zavření kontextového menu

Uživatel je na provozním displeji.

- 1. Stiskněte tlačítka ⊡ a 🗉 na dobu delší než 3 sekundy.
 - └ Kontextové menu se otevře.



2. Stiskněte ⊡ + ± současně.

🛏 Kontextové menu se zavře a objeví se provozní zobrazení.

Vyvolání menu prostřednictvím kontextového menu

- 1. Otevřete kontextové menu.
- 2. Stiskem 🛨 přejděte na požadované menu.
- 3. Stiskem 🗉 potvrďte výběr.
 - └ Zvolené menu se otevře.

8.3.6 Přecházení v seznamu a výběr ze seznamu

Pro procházení v provozním menu se používají různé ovládací prvky. Cesta se zobrazuje nalevo v záhlaví. Ikony se zobrazují před jednotlivými menu. Tyto ikony se zobrazují rovněž v záhlaví během přecházení v položkách.

P Vysvětlení navigačního okna se symboly a ovládacími prvky → 🗎 58

Příklad: Nastavení počtu zobrazovaných měřených hodnot na "2 hodnoty"



8.3.7 Přímé volání parametru

Každému parametru je přiřazeno číslo parametru, aby byl zajištěn přímý přístup k parametru prostřednictvím displeje umístěného na pracovišti. Zadání tohoto přístupového kódu v položce parametr **Přímý přístup** vyvolá přímo požadovaný parametr.

Cesta

Expert → Přímý přístup

Kód přímého přístupu se skládá z pětimístného čísla (maximálně) a čísla kanálu, které identifikuje kanál procesní proměnné: např. 00914-2. V navigačním zobrazení se toto číslo zobrazuje na pravé straně v hlavičce zvoleného parametru.



1 Kód přímého přístupu

Při zadávání kódu přímého přístupu mějte na vědomí následující:

- Nezadávají se nuly před kódem přímého přístupu.
 Příklad: Zadejte "914" namísto "00914"
- Pokud se nezadá číslo kanálu, automaticky se přejde na kanál číslo 1. Příklad: Zadejte 00914 → parametr Přiřazení procesní veličiny
- Pokud se má přejít na jiný kanál: Zadejte kód přímého přístupu s příslušným číslem kanálu.

Příklad: Zadejte **00914-2** → parametr **Přiřazení procesní veličiny**

Ohledně kódů pro přímý přístup k jednotlivým parametrům viz dokument "Popis parametrů zařízení" pro dané zařízení

8.3.8 Vyvolání textu nápovědy

Pro některé parametry existují texty nápovědy, které uživatel může vyvolat z navigačního okna. Texty nápovědy poskytují stručné vysvětlení funkcí parametrů, čímž podporují rychlé a bezpečné uvedení do provozu.

Vyvolání a zavření textu nápovědy

Uživatel je v navigačním okně a lišta volby je na parametru.

1. Stiskněte 🗉 na 2 s.

└ • Otevře se text nápovědy pro zvolený parametr.



- 🗷 26 Příklad: text nápovědy pro parametr "Zápis přístupového kódu"
- 2. Stiskněte ⊡ + 🛨 současně.
 - Text nápovědy se zavře.

8.3.9 Změna parametrů

Popis zobrazení pro úpravy – sestává z editoru textu a editoru číslic – se symboly $\rightarrow \cong 60$, ohledně popisu ovládacích prvků $\rightarrow \cong 61$

Příklad: Změna názvu označení (tagu) v parametru "Popis označení" z 001-FT-101 na 001-FT-102



Pokud zadaná hodnota leží mimo povolený rozsah dané hodnoty, zobrazí se příslušné hlášení.

A0014049-C

Zadejte příst. kód
Zadání neplatné nebo mimo rozsah
Min:0
Max:9999

8.3.10 Role uživatele a související autorizace přístupu

Pokud uživatel nadefinuje přístupový kód specifický podle uživatele, dvě uživatelské role "Obsluha" a "Údržba" budou mít rozdílný přístup zápisu k parametrům. Tím se ochrání nastavení zařízení přes místní displej před neoprávněným přístupem $\rightarrow \square$ 113.

Definování autorizace přístupu pro uživatelské role

Když je zařízení dodáno z výroby, přístupový kód ještě není definován. Autorizace přístupu (přístup pro čtení a zápis) k zařízení není omezen a odpovídá uživatelské roli "Údržba".

- Definujte přístupový kód.
 - Navíc k uživatelské roli "Údržba" je předefinována uživatelská role "Obsluha". Autorizace přístupu se u těchto dvou uživatelských rolí liší.

Autorizace přístupu k parametrům: uživatelská úloha "Údržba"

Stav přístupového kódu	Přístup ke čtení	Přístup k zápisu
Přístupový kód nebyl doposud definován (výrobní nastavení).	V	V
Po definování přístupového kódu.	<i>v</i>	 ¹⁾

1) Uživatel má přístup pro zápis až po zadání přístupového kódu.

Autorizace přístupu k parametrům: uživatelská úloha "Obsluha"

Stav přístupového kódu	Přístup ke čtení	Přístup k zápisu
Po definování přístupového kódu.	V	1)

 I přes definovaný přístupový kód lze určité parametry měnit vždy, a proto nejsou zahrnuty do ochrany proti zápisu, protože nemají vliv na měření. Viz část "Ochrana proti zápisu pomocí přístupového kódu"

Role uživatele, se kterou je uživatel momentálně přihlášen, je indikována parametrem Parametr **Zobrazení přístupových práv**. Cesta: Provoz → Zobrazení přístupových práv

8.3.11 Zákaz ochrany proti zápisu pomocí přístupového kódu

Pokud se symbol B objeví na lokálním displeji před parametrem, parametr je chráněný proti zápisu přístupovým kódem specifickým pro uživatele a jeho hodnotu nelze momentálně pomocí lokálního ovládání změnit \rightarrow B 113.

Ochranu proti zápisu parametrů lze přes lokální přístup zrušit zadáním přístupového kódu specifického pro daného uživatele do pole parametr **Zadejte přístupový kód**prostřednictvím příslušné volitelné možnosti přístupu.

1. Po stisknutí 🗉 se objeví dotaz na přístupový kód.

2. Zapište přístupový kód.

 Symbol B před parametry zmizí; všechny parametry dříve chráněné proti zápisu budou nyní znovu povolené.

8.3.12 Povolení a zakázání zámku klávesnice

Zámek klávesnice umožňuje zakázat přístup k celému menu obsluhy pomocí lokálního přístupu. Kvůli tomu navigování přes menu obsluhy nebo změnu hodnot jednotlivých parametrů již nelze provést. Uživatelé mohou pouze odečítat naměřené hodnoty na provozním displeji.

Zámek klávesnice se zapne a vypne přes kontextovou nabídku.

Zapnutí zámku klávesnice

Zámek klávesnice se zapíná automaticky:

- Pokud nebyl u zařízení učiněn zásah obsluhy prostřednictvím displeje po dobu > 1 minuta.
- Pokaždé, když se zařízení restartuje.

Manuální aktivace zámku klávesnice:

1. Zařízení je v zobrazení měřené hodnoty.

Stiskněte tlačítka ⊡ a 🗉 na 3 sekundy.

- Zobrazí se kontextové menu.
- 2. V kontextové nabídce vyberte možnost Zámek kláves zapnutý.
 - Zámek klávesnice je zapnutý.

Pokud se uživatel bude snažit o přístup k menu obsluhy, když je zámek aktivní, objeví se hlášení Zámek kláves zapnutý.

Vypnutí zámku klávesnice

- Zámek klávesnice je zapnutý. Stiskněte tlačítka ⊡ a 🗉 na 3 sekundy.
 - Zámek klávesnice je vypnutý.

8.4 Přístup do provozního menu prostřednictvím webového prohlížeče

8.4.1 Rozsah funkcí

Díky integrovanému webovému serveru je možné zařízení ovládat a nastavovat prostřednictvím webového prohlížeče a přes servisní rozhraní (CDI-RJ45) nebo přes rozhraní WLAN. Struktura menu obsluhy je stejná jako na místním displeji. Vedle měřených hodnot se na zařízení rovněž zobrazují stavové informace a umožňují uživateli monitorovat průběžně stav zařízení. Data ze zařízení lze navíc spravovat a je možné nastavovat síťové parametry.

Pro připojení k WLAN je nutné zařízení s možností připojení WLAN (lze objednat jako volitelnou možnost): objednací kód pro "Displej", volitelná možnost BA "WLAN": 4řádkový, podsvícený; dotykové ovládání + WLAN. Zařízení se chová jako přístupový bod a umožňuje komunikaci pomocí počítače nebo mobilního přenosného terminálu.



Další informace o webovém serveru najdete ve speciální dokumentaci k přístroji → 🗎 182

8.4.2 Předpoklady

Počítačový hardware

Hardware	Rozhraní	
	CDI-RJ45	WLAN
Rozhraní	Počítač musí mít rozhraní RJ45.	Ovládací jednotka musí mít rozhraní WLAN.
Připojení	Standardní kabel pro síť Ethernet s konektorem RJ45.	Připojení přes bezdrátovou síť LAN.
Obrazovka	Doporučená velikost: ≥ 12" (závisí na rozlišení obrazovky)	

Počítačový software

Software	Rozhraní		
	CDI-RJ45	WLAN	
Doporučené operační systémy	 Microsoft Windows 7 nebo vyšší. Mobilní operační systémy: iOS Android Podporován je Microsoft Windows. 		
Podporované webové prohlížeče	 Microsoft Internet Explorer 8 nebo vyšš Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 	ší	

Nastavení počítače

Nastavení	Rozhraní		
	CDI-RJ45	WLAN	
Uživatelská oprávnění	Jsou nezbytná příslušná uživatelská oprávnění (např. oprávnění správce) pro nastavení TCP/IP a proxy serveru (pro úpravu IP adresy, masky podsítě atd.).		
Nastavení proxy serveru pro webový server	Nastavení webového prohlížeče <i>Použití proxy serveru pro vaši LAN</i> musí být zakázáno .		
JavaScript	JavaScript musí být povolen.		
	Pokud JavaScript nemůže bý v adresovém řádku webovéh basic.html. Plně funkční, byť menu se spustí ve webovém	: povolen: o prohlížeče zadejte http://192.168.1.212/ zjednodušená verze struktury ovládacího prohlížeči.	
	Pokud instalujete novou verzi firmwaru: Aby bylo možné správné zobrazování dat, vymažte dočasnou paměť (vyrovnávací) webového prohlížeče pod položkou Možnosti Internetu .		
Připojení sítě	Je třeba používat pouze aktivní síťová připojení k měřicímu zařízení.		
	Vypněte všechna ostatní síťová připojení, například WLAN.	Vypněte všechna ostatní síťová připojení.	



Pripadě problémů s připojením: → ■ 125

Měřicí zařízení: Přes servisní rozhraní CDI-RJ45

Zařízení	Servisní rozhraní CDI-RJ45
Měřicí přístroj	Měřicí přístroj má rozhraní RJ45.
Webový server	Webový server musí být povolen; tovární nastavení: ON (zapnuto) ③ Ohledně informací k povolování webového serveru → [●] 74

Měřicí zařízení: přes rozhraní WLAN

Zařízení	Rozhraní WLAN
Měřicí přístroj	Měřicí přístroj má anténu WLAN: Převodník s integrovanou anténou WLAN
Webový server	Webový server a WLAN musí být povoleny; tovární nastavení: ON (zapnuto) ③ Ohledně informací k povolování webového serveru → [●] 74

8.4.3 Navazování připojení

Prostřednictvím servisního rozhraní (CDI-RJ45)

Příprava měřicího přístroje

Konfigurace internetového protokolu na počítači

Následující informace se vztahují k výchozímu nastavení sítě Ethernet na zařízení.

IP adresa zařízení: 192.168.1.212 (tovární nastavení)

- 1. Zapněte měřicí zařízení.
- 2. Připojte k počítači pomocí kabelu .
- 3. Pokud se nepoužívá 2. síťová karta, zavřete všechny aplikace na notebooku.
 - → Aplikace vyžadující internet nebo síť, jako například e-mail, aplikace SAP, internet nebo Windows Explorer.
- 4. Ukončete případně spuštěné internetové prohlížeče.
- 5. Zkonfigurujte vlastnosti internetového protokolu (TCP/IP), jak definuje uvedená tabulka:

IP adresa	192.168.1.XXX; kde XXX může být jakákoli číselná sekvence kromě: 0, 212 a 255 $→$ např. 192.168.1.213
Maska podsítě	255.255.255.0
Výchozí brána	192.168.1.212 nebo ponechte políčka prázdná

Přes rozhraní WLAN

Konfigurace internetového protokolu mobilního terminálu

OZNÁMENÍ

Pokud je připojení přes WLAN ztraceno během konfigurace, může dojít k ztrátě nastavení.

▶ Dbejte na to, aby nedošlo k ztrátě připojení přes WLAN během nastavování zařízení.

OZNÁMENÍ

Principiálně zamezte současnému přístupu k měřicímu zařízení přes servisní rozhraní (CDI-RJ45) a rozhraní WLAN ze stejného mobilního terminálu. Tato situace by mohla způsobit konflikt v síti.

- Aktivujte pouze jedno servisní rozhraní (servisní rozhraní CDI-RJ45, nebo rozhraní WLAN).
- Pokud je současná komunikace nezbytná: nastavte odlišné rozsahy IP adresy, např. 192.168.0.1 (rozhraní WLAN) a 192.168.1.212 (servisní rozhraní CDI-RJ45).

Příprava mobilního terminálu

▶ Povolte příjem WLAN na mobilním terminálu.

Navázání připojení s měřicím přístrojem z mobilního terminálu

- 1. V nastavení WLAN mobilního terminálu:
 - Zvolte měřicí přístroj prostřednictvím SSID (např. EH_Promag__A802000).
- 2. V případě potřeby vyberte metodu šifrování WPA2.
- 3. Zadejte heslo: sériové číslo měřicího zařízení z výroby (např. L100A802000).
 - └► LED na zobrazovacím modulu bliká: Nyní je možné měřicí zařízení ovládat pomocí webového prohlížeče, FieldCare nebo DeviceCare.

Výrobní číslo lze nalézt na typovém štítku.

Pro zajištění bezpečného a rychlého přiřazení sítě WLAN k místu měření je doporučeno změnit název SSID. Mělo by být možné jasně přiřadit nový název SSID k místu měření (např. název tagu), protože je zobrazen jako síť WLAN.

Odpojení

 Po nastavení zařízení: Ukončete připojení WLAN mezi ovládací jednotkou a měřicím zařízením.

Spouštění webového prohlížeče

1. Na počítači spusťte webový prohlížeč.

2. Zadejte IP adresu webového serveru do adresního řádku webového prohlížeče: 192.168.1.212

← Objeví se přihlašovací stránka.



- 1 Obrázek přístroje
- 2 Název přístroje
- 3 Označení (Tag) měřicího místa (→ 🖺 87)
- 4 Stavový signál
- 5 Aktuální měřené hodnoty
- 6 Jazyk obsluhy
- 7 Uživatelská role
- 8 Přístupový kód
- 9 Přihlášení
- 10 Reset přístupového kódu ($\rightarrow \square 111$)

8.4.4 Přihlášení

- 1. Zvolte upřednostňovaný jazyk ovládání pro webový prohlížeč.
- 2. Zapište specifický přístupový kód uživatele.
- 3. Potvrďte vaše zadání stiskem OK.

Přístupový kód	0000 (tovární nastavení); je možné jej měnit ze strany zákazníka
----------------	--

Pokud se během 10 minut neprovede žádný úkon, webový prohlížeč automaticky přejde zpět na přihlašovací stránku.
8.4.5 Uživatelské rozhraní



- 1 Řada funkcí
- 2 Jazyk místního displeje
- 3 Navigační oblast

Hlavička

V hlavičce se zobrazují následující informace:

- Název přístroje
- Označení přístroje
- Stav zařízení se stavovým signálem →
 [™]
 [™]
 131
- Aktuální měřené hodnoty

Řada funkcí

Funkce	Význam
Měřené hodnoty	Zobrazí měřené hodnoty měřicího zařízení
Menu	 Přístup k menu obsluhy z měřicího zařízení Struktura menu obsluhy je stejná jako na místním displeji Podrobné informace ohledně struktury menu obsluhy naleznete v pokynech k obsluze měřicího zařízení
Stav zařízení	Zobrazuje aktuálně aktivní diagnostické zprávy v pořadí podle priority
Správa dat	 Výměna dat mezi počítačem a měřicím přístrojem: Nastavení zařízení: Načíst nastavení ze zařízení (formát XML, uložit nastavení) Uložit nastavení do zařízení (formát XML, obnovit nastavení) Záznamník – Exportovat záznamník událostí (soubor .csv) Dokumenty – Exportovat dokumenty: Exportovat záznam zálohy dat (soubor .csv, vytvořit konfiguraci dokumentace místa měření) Protokol ověření (soubor PDF, k dispozici pouze s aplikačními balíčky "Heartbeat ověření")
Síťová konfigurace	Konfigurace a kontrola všech parametrů vyžadovaných pro ustavení připojení k měřicímu zařízení: • Síťová nastavení (např. adresa IP, adresa MAC) • Informace o zařízení (např. sériové číslo, verze firmwaru)
Odhlášení	Ukončení ovládání a vyvolání přihlašovací stránky

Navigační oblast

Pokud je z lišty funkcí zvolena některá funkce, otevřou se jednotlivé podnabídky dané funkce v navigační oblasti. Uživatel může nyní procházet strukturou nabídky.

Pracovní oblast

V závislosti na zvolené funkci a souvisejících podnabídkách lze v této oblasti provádět různé akce:

- Konfigurace parametrů
- Odečítání naměřených hodnot
- Vyvolání textu nápovědy
- Spuštění nahrávání/stahování

8.4.6 Zakázání webového serveru

Webový server měřicího zařízení lze zapínat a vypínat podle potřeby pomocí menu parametr **Funkčnost webového serveru**.

Navigace

Nabídka "Expert" \rightarrow Komunikace \rightarrow Webový server

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Výběr
Funkčnost webového serveru	Zapnutí a vypnutí webového serveru.	VypnutoZapnuto

Funkční rozsah parametr "Funkčnost webového serveru"

Volba	Popis
Vypnuto	Webový server je zcela deaktivován.Port 80 je uzamčen.
Zapnuto	 K dispozici je kompletní funkce webového serveru. Používá se JavaScript. Heslo se přenáší v zašifrovaném stavu. Jakákoli změna hesla se také přenáší v šifrovaném stavu.

Povolení webového serveru

Pokud je webový server zakázán, je možné jej znovu povolit pouze pomocí menu parametr **Funkčnost webového serveru** s následujícími volitelnými možnostmi ovládání:

- Přes lokální displej
- Přes ovládací nástroj "FieldCare"
- Přes ovládací nástroj "DeviceCare"

8.4.7 Odhlášení

Před odhlášením zazálohujte v případě potřeby data pomocí funkce **Správa dat** (nahrát nastavení ze zařízení).

- 1. Zvolte položku **Odhlášení** v liště funkcí.
 - ← Objeví se domovská stránka s polem Přihlášení.
- 2. Zavřete webový prohlížeč.

3. Pokud není dále potřeba:

Resetujte upravené vlastnosti protokolu sítě internet (TCP/IP) $\rightarrow \square$ 70.

8.5 Přístup do provozního menu pomocí ovládacího nástroje

Struktura obslužného menu v obslužných nástrojích je stejná jako u obsluhy přes místní displej.

8.5.1 Připojení ovládacího nástroje

Přes protokol HART

Toto komunikační rozhraní je k dispozici ve verzích přístupem s výstupem HART.



🗷 27 Možnosti dálkového ovládání pomocí protokolu HART

- 1 Řídicí systém (např. PLC)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Počítač s ovládacím nástrojem (např. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 nebo SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 Modem VIATOR Bluetooth s připojovacím kabelem
- 8 Převodník

Prostřednictvím servisního rozhraní (CDI-RJ45)



28 Připojení přes servisní rozhraní (CDI-RJ45)

- 1 Počítač s webovým prohlížečem (např. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pro přístup k integrovanému webovému serveru nebo s operačním nástrojem "FieldCare", "DeviceCare" s COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Standardní ethernetový propojovací kabel s konektorem RJ45
- 3 Servisní rozhraní (CDI-RJ45) měřicího přístroje s přístupem k integrovanému webovému serveru

Přes rozhraní WLAN

Volitelné rozhraní WLAN je k dispozici v následující verzi přístroje: Objednací kód pro "Displej", možnost BA "WLAN": 4řádkový, osvětlený, grafický displej; dotykové ovládání + WLAN



- 1 Převodník s integrovanou anténou WLAN
- 2 LED trvale svítí: Na měřicím zařízení je povolen příjem WLAN.
- 3 Blikající LED: Je navázáno WLAN spojení mezi ovládací jednotkou a měřicím přístrojem.
- 4 Počítač s rozhraním WLAN a webovým prohlížečem (např. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pro přístup k integrovanému webovému serveru nebo s operačním nástrojem (např. FieldCare, DeviceCare)
- 5 Mobilní přenosný terminál s webovým prohlížečem (např. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pro přístup k integrovanému webovému serveru nebo s operačním nástrojem (např. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Chytrý telefon nebo tablet (např. Field Xpert SMT70)
- 7 Aplikace SmartBlue

Funkce	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)	
Šifrování	WPA2-PSK AES-128 (v souladu s IEEE 802.11i)	
Konfigurovatelné kanály WLAN	1 až 11	
Stupeň krytí	IP 67	
Dostupné antény	 Interní anténa Externí anténa (volitelně) V případě špatných podmínek přenosu / příjmu v místě instalace. Aktivní vždy pouze jedna anténa! 	
Rozsah	 Interní anténa: obvykle 10 m (32 ft) Externí anténa: obvykle 50 m (164 ft) 	
Materiály (externí anténa)	 Anténa: ASA plast (akrylový ester-styren-akrylonitril) a poniklovaná mosaz Adaptér: nerezová ocel a poniklovaná mosaz Kabel: polyethylen Konektor: poniklovaná mosaz Úhelník: nerezová ocel 	

Konfigurace internetového protokolu mobilního terminálu

OZNÁMENÍ

Pokud je připojení přes WLAN ztraceno během konfigurace, může dojít k ztrátě nastavení.

► Dbejte na to, aby nedošlo k ztrátě připojení přes WLAN během nastavování zařízení.

OZNÁMENÍ

Principiálně zamezte současnému přístupu k měřicímu zařízení přes servisní rozhraní (CDI-RJ45) a rozhraní WLAN ze stejného mobilního terminálu. Tato situace by mohla způsobit konflikt v síti.

- Aktivujte pouze jedno servisní rozhraní (servisní rozhraní CDI-RJ45, nebo rozhraní WLAN).
- Pokud je současná komunikace nezbytná: nastavte odlišné rozsahy IP adresy, např. 192.168.0.1 (rozhraní WLAN) a 192.168.1.212 (servisní rozhraní CDI-RJ45).

Příprava mobilního terminálu

Povolte příjem WLAN na mobilním terminálu.

Navázání připojení s měřicím přístrojem z mobilního terminálu

- 1. V nastavení WLAN mobilního terminálu:
 - Zvolte měřicí přístroj prostřednictvím SSID (např. EH_Promag__A802000).



- 3. Zadejte heslo: sériové číslo měřicího zařízení z výroby (např. L100A802000).
 - └→ LED na zobrazovacím modulu bliká: Nyní je možné měřicí zařízení ovládat pomocí webového prohlížeče, FieldCare nebo DeviceCare.

📲 Výrobní číslo lze nalézt na typovém štítku.

Pro zajištění bezpečného a rychlého přiřazení sítě WLAN k místu měření je doporučeno změnit název SSID. Mělo by být možné jasně přiřadit nový název SSID k místu měření (např. název tagu), protože je zobrazen jako síť WLAN.

Odpojení

 Po nastavení zařízení: Ukončete připojení WLAN mezi ovládací jednotkou a měřicím zařízením.

8.5.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Rozsah funkcí

Field Xpert SFX350 a Field Xpert SFX370 jsou mobilní počítače pro uvádění do provozu a údržbu. Umožňují efektivní nastavení a diagnostiku pro zařízení HART a FOUNDATION Fieldbus **v prostředí bez nebezpečí výbuchu** (SFX350, SFX370) a **v prostředí s nebezpečím výbuchu** (SFX370).

Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze BA01202S

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz informace $\rightarrow \blacksquare 81$

8.5.3 FieldCare

Rozsah funkce

Nástroj pro správu provozních zdrojů od společnosti Endress+Hauser na základě tabulky zařízení v provozu (Field Device Table – FDT). Lze s ním nastavovat veškerá inteligentní provozní zařízení v systému a napomáhá při jejich správě. S využitím stavových informací je rovněž možné kontrolovat jednoduše, ale účinně jejich stav a situaci.

Přístup probíhá přes:

- Protokol HART
- Servisní rozhraní CDI-RJ45

Typické funkce:

- Nastavení parametrů převodníků
- Načítání a ukládání údajů o zařízení (načítání/stahování)
- Dokumentace měřicího bodu
- Vizualizace paměti měřených hodnot (řádkový záznamník) a záznamník událostí

Další informace ohledně FieldCare naleznete v Návodu k obsluze BA00027S a BA00059S

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz informace $\rightarrow \blacksquare 81$

Ustavení připojení

- 1. Spusťte FieldCare a otevřete projekt.
- 2. V síti: Přidat zařízení.
 - ← Otevře se okno **Přidat zařízení**.
- 3. Zvolte ze seznamu možnost CDI Communication TCP/IP a potvrďte stiskem OK.
- 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na CDI Communication TCP/IP a z nabídky, která se otevře, zvolte možnost **Přidat zařízení**.
- 5. Zvolte ze seznamu požadované zařízení a potvrďte stiskem **OK**.
 - → Otevře se okno CDI Communication TCP/IP (konfigurace).
- 6. Zadejte adresu zařízení do pole IP adresa: 192.168.1.212 a potvrďte stiskem Enter.
- 7. Ustavte on-line připojení k zařízení.
- Další informace naleznete v Návodu k obsluze BA00027S a BA00059S

Uživatelské rozhraní



- 1 Hlavička
- 2 Obrázek přístroje
- 3 Označení přístroje
- 4 Stavová oblast se stavovým signálem $\rightarrow \square 131$
- 6 Oblast zobrazení aktuálně měřených hodnot
- 5 Nástrojová lišta pro úpravy s dalšími funkcemi, jako například uložit/obnovit, seznam událostí a vytvořit dokumentaci
- 7 Navigační oblast se strukturou ovládacího menu
- 8 Pracovní oblast

8.5.4 DeviceCare

Rozsah funkce

Nástroj k připojení a nastavení zařízení Endress+Hauser umístěných v terénu.

Nejrychlejší způsob nastavení zařízení Endress+Hauser umístěných v terénu je použít nástroj "DeviceCare". Ten představuje společně se správci typů zařízení (DTM) pohodlné řešení zahrnující veškeré nezbytné možnosti.

Podrobnosti jsou uvedeny v brožuře o inovacích IN01047S

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz informace $\rightarrow \blacksquare 81$

8.5.5 AMS Device Manager

Rozsah funkce

Program od společnosti Emerson Process Management pro obsluhu a nastavení měřicích přístrojů prostřednictvím protokolu HART.

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz údaje → 🗎 81

8.5.6 SIMATIC PDM

Rozsah funkce

SIMATIC PDM je standardizovaný, na výrobci nezávislý program od společnosti Siemens pro obsluhu, nastavení, údržbu a diagnostiku inteligentních provozních zařízení prostřednictvím protokolu HART.

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz údaje → 🗎 81

8.5.7 Field Communicator 475

Rozsah funkce

Průmyslový ruční terminál od společnosti Emerson Process Management pro vzdálené nastavení a zobrazení měřené hodnoty prostřednictvím protokolu HART.

Zdroj pro popisné soubory zařízení

Viz údaje → 🗎 81

9 Systémová integrace

9.1 Přehled souborů s popisem přístroje

9.1.1 Data aktuální verze pro přístroj

Verze firmwaru	02.00.zz	 Na titulní stránce návodu k obsluze Na typovém štítku převodníku Verze firmwaru Diagnostika → Informace o přístroji → Verze firmwaru
Datum vydání verze firmwaru	11.2016	
ID výrobce	0x11	ID výrobce Diagnostika → Informace o přístroji → ID výrobce
ID typu přístroje	0x69	Typ přístroje Diagnostika → Informace o přístroji → Typ přístroje
Revize protokolu HART	7	
Revize přístroje	8	 Na typovém štítku převodníku Verze přístroje Diagnostika → Informace o přístroji → Verze přístroje

Přehled různých verzí firmwaru zařízení → 🗎 144

9.1.2 Ovládací nástroje

Vhodný soubor s popisem zařízení pro jednotlivé ovládací nástroje je uveden v tabulce dále společně s informacemi ohledně toho, kde lze soubor získat.

Ovládací nástroj přes protokol HART	Zdroje k získání popisů zařízení	
FieldCare	 www.endress.com → oblast Ke stažení CD-ROM (kontaktujte Endress+Hauser) DVD (kontaktujte Endress+Hauser) 	
DeviceCare	 www.endress.com → oblast Ke stažení CD-ROM (kontaktujte Endress+Hauser) DVD (kontaktujte Endress+Hauser) 	
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Použijte funkci aktualizace ručního terminálu	
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → oblast Ke stažení	
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → oblast Ke stažení	
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Použijte funkci aktualizace ručního terminálu	

9.2 Měřené veličiny prostřednictvím protokolu HART

Následující měřené proměnné (proměnné zařízení HART) jsou přiřazeny dynamickým proměnným z výroby:

Dynamické proměnné	Měřené hodnoty (proměnné zařízení HART)
Primární dynamická proměnná (PV)	Objemový průtok
Sekundární dynamická proměnná (SV)	Sumátor 1
Terciální dynamická proměnná (TV)	Sumátor 2
Kvaternární dynamická proměnná (QV)	Sumátor 3

Přiřazení měřených proměnných dynamickým proměnným lze upravit podle potřeby pomocí lokálního ovládání a ovládacího nástroje s využitím následujících parametrů:

- Expert \rightarrow Komunikace \rightarrow HART výstup \rightarrow Výstup \rightarrow Přiřazení PV
- Expert → Komunikace → HART výstup → Výstup → Přiřazení SV
- Expert \rightarrow Komunikace \rightarrow HART výstup \rightarrow Výstup \rightarrow Přiřazení TV
- Expert \rightarrow Komunikace \rightarrow HART výstup \rightarrow Výstup \rightarrow Přiřazení QV

Dynamickým proměnným lze přiřadit následující měřené proměnné:

Měřené proměnné pro PV (primární dynamická proměnná)

- Vypnuto
- Objemový průtok
- Hmotnostní průtok
- Rychlost průtoku
- Vodivost¹
- Korigovaná vodivost¹⁾
- Teplota elektroniky

Měřené proměnné pro SV, TV, QV (sekundární, terciální a kvaternární dynamická proměnná)

- Objemový průtok
- Hmotnostní průtok
- Vodivost²⁾
- Korigovaná vodivost²⁾
- Teplota elektroniky
- Sumátor 1
- Sumátor 2
- Sumátor 3

Proměnné zařízení

Proměnné zařízení jsou přiřazené trvale. Lze přenášet maximálně 8 proměnných zařízení:

- 0 = objemový průtok
- 1 = hmotnostní průtok
- 2 = korigovaný objemový průtok
- 3 = rychlost průtoku
- 4 = vodivost
- 5 = normovaná vodivost
- 6 = teplota
- 7 = teplota elektroniky
- 9 = sumátor 1
- 10 = sumátor 2
- 11 = sumátor 3

¹⁾ Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

²⁾ Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

9.3 Další nastavení

Funkce burst módu v souladu se specifikací HART 7:

Navigace

Nabíďka "Expert" \rightarrow Komunikace \rightarrow HART výstup \rightarrow Burst konfigurace \rightarrow Burst konfigurace 1 ... n

► Burst konfigurace		
- Dube Ronnigulace		
► Burst konfigur	ace 1 n	
	Burst mód 1 n] → 🗎 83
	Příkaz Burst 1 n) → 🗎 83
	Burst proměnná 0	→ 🗎 84
	Burst proměnná 1) → 🗎 84
	Burst proměnná 2] → 🖹 84
	Burst proměnná 3] → 🗎 84
	Burst proměnná 4) → 🗎 84
	Burst proměnná 5) → 🖹 84
	Burst proměnná 6) → 🖹 84
	Burst proměnná 7] → 🖺 84
	Burst režim spouštění] → 🖺 84
	Burst spouštěcí úroveň) → 🖹 84
	Min. perioda aktualizace) → 🗎 84
	Max. perioda aktualizace] → 🗎 84

Parametr	Popis	Výběr / Uživatelské zadání
Burst mód 1 n	Aktivujte burst mód HART pro burst zprávu X.	VypnutoZapnuto
Příkaz Burst 1 n	Zvolte příkaz HART, jenž bude odeslán k zařízení HART master.	 Příkaz 1 Příkaz 2 Příkaz 3 Příkaz 9 Příkaz 33 Příkaz 48

Parametr	Popis	Výběr / Uživatelské zadání
Burst proměnná 0	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	 Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost Korigovaná vodivost Teplota elektroniky Sumátor 1 Sumátor 2 Sumátor 3 Hustota HART vstup Percent of range Změřený proud Primární hodnota (PV) Sekundární hodnota (SV) Terciální hodnota (QV) Nepoužito
Burst proměnná 1	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .
Burst proměnná 2	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .
Burst proměnná 3	Pro příkazy HART 9 a 33: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .
Burst proměnná 4	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .
Burst proměnná 5	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .
Burst proměnná 6	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .
Burst proměnná 7	Pro příkaz HART 9: zvolte proměnnou zařízení HART nebo procesní proměnnou.	Viz parametr Burst proměnná 0 .
Burst režim spouštění	Zvolte událost, která spustí burst zprávu X.	 Kontinuálně Rozsah Překročení Podkročení Změna
Burst spouštěcí úroveň	Zadejte spouštěcí hodnotu burst.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
	Společně s možností zvolenou v parametr Burst režim spouštění určuje spouštěcí hodnota burst čas burst zprávy X.	
Min. perioda aktualizace	Zadejte minimální časový úsek mezi dvěma burst příkazy jedné burst zprávy X.	Kladné celé číslo
Max. perioda aktualizace	Zadejte maximální časový úsek mezi dvěma burst příkazy jedné burst zprávy X.	Kladné celé číslo

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

Uvedení do provozu 10

10.1 Kontrola funkce

Před prvním spuštěním měřicího zařízení:

- Ujistěte se, že všechny zkoušky, které se měly provést po instalaci a po připojení, byly provedeny.
- Kontrolní seznam "Kontrola po instalaci"→
 ¹→
 ²→
 ³⁸

10.2 Zapnutí měřicího přístroje

- Po úspěšné kontrole funkce měřicí přístroj zapněte.
 - ➡ Po úspěšném spuštění se lokální displej automaticky přepne z úvodního na provozní zobrazení.

Pokud se na lokálním displeji nic nezobrazí nebo se zobrazí diagnostické hlášení, postupujte podle kapitoly "Diagnostika a lokalizace závad" $\rightarrow \square$ 124.

10.3Nastavení jazyka obsluhy

Tovární nastavení: angličtina nebo objednaný místní jazyk



²⁹ Na příkladu lokálního displeje

10.4Konfigurace měřicího přístroje

- Menu nabídka Nastavení a jeho průvodci obsahují všechny parametry, které jsou potřeba pro běžný provoz.
- Navigace k nabídka Nastavení



🕑 30 Na příkladu místního displeje

Navigace

Nabídka "Nastavení"



10.4.1 Definování označení přístroje

Pro rychlou identifikaci místa měření v rámci systému je možno zapsat jedinečné označení pomocí parametru parametr **Označení (Tag) měřicího místa** a tak změnit tovární nastavení.



- 🖻 31 🛛 Hlavička provozního zobrazení s názvem tagu
- 1 Název označení (tagu)

📭 Zadejte název označení (tag) v ovládacím nástroji "FieldCare" → 🗎 79

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Označení (Tag) měřicího místa

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské zadání
Označení (Tag) měřicího místa	Zadejte označení (Tag) měřicího místa.	Max. 32 znaků, například písmena, číslice nebo zvláštní znaky (např. @, %, /).

10.4.2 Nastavení systémových jednotek

V možnosti podnabídka **Systémové jednotky** lze nastavit jednotky všech měřených hodnot.

Počet podnabídek a parametrů se může lišit v závislosti na verzi přístroje. Určité podnabídky a parametry v těchto podnabídkách nejsou v tomto návodu k obsluze popsány. Namísto toho je popis uveden ve speciální dokumentaci k přístroji (→ část "Doplňující dokumentace").

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Systémové jednotky

► Systémové jednotky	
Jednotky objemového průtoku) → 🗎 88
Jednotky objemu) → 🗎 88
Jednotky vodivosti) → 🗎 88
Jednotky teploty) → 🗎 88
Jednotky hmotnostního průtoku] → 🗎 88
Jednotky hmotnosti) → 🗎 88
Jednotky hustoty) → 🗎 88

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Jednotky objemového průtoku	-	Zvolte jednotky objemového průtoku. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Výstup • Potlačení malého průtoku • Jednotka simulačního procesu	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • I/h • gal/min (us)
Jednotky objemu	-	Zvolte jednotky objemu.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • m ³ • gal (us)
Jednotky vodivosti	Možnost volitelná možnost Zapnuto je vybrána v parametru parametr Měření vodivosti.	Zvolte jednotky vodivosti. <i>Důsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Proudový výstup • Frekvenční výstup • Spínací výstup • jednotka simulačního procesu	Seznam pro výběr jednotek	_
Jednotky teploty	-	Zvolte jednotky teploty. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Parametr Maximální hodnota • Parametr Minimální hodnota	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • °C • °F
Jednotky hmotnostního průtoku	_	Zvolte jednotky hmotnostního průtoku. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Výstup • Potlačení malého průtoku • Jednotka simulačního procesu	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kg/h • lb/min
Jednotky hmotnosti	-	Zvolte jednotky hmotnosti.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kg • lb
Jednotky hustoty	-	Zvolte jednotky hustoty. <i>Výsledek</i> Zvolená jednotka se vztahuje na: • Výstup • Jednotka simulačního procesu	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • kg/l • lb/ft ³

10.4.3 Konfigurace stavového vstupu

Možnost podnabídka Stavový vstup systematicky provede uživatele všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení stavového vstupu.

Dílčí nabídka se zobrazí, pouze pokud byl přístroj objednán se stavovým vstupem .

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Stavový vstup

Struktura dílčí nabídky

► Stavový vstup	
Přiřazení stavového vstupu) → 🗎 89
Aktivní úroveň) → 🗎 89
Odezva stavového vstupu) → 🖹 89

Parametr	Popis	Výběr / Uživatelské zadání
Přiřazení stavového vstupu	Zvolte funkci pro stavový výstup.	 Vypnuto Vynulovat sumátor 1 Vynulovat sumátor 2 Vynulovat sumátor 3 Resetovat všechna počítadla Překročení rozsahu průtoku
Aktivní úroveň	Zadejte úroveň vstupního signálu při které je spuštěna přiřazená funkce.	VysokáNízká
Odezva stavového vstupu	Definujte minimální čas, po který musí přítomen vstupní signál, než se spustí zvolená funkce.	5 200 ms

10.4.4 Konfigurace proudového výstupu

Možnost průvodce **Proudový výstup** vás systematicky provede všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení proudového výstupu.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Proudový výstup 1

Proudový výstup 1	
Přiřazení proudového výstupu 1	→ 🗎 90
Proudový rozsah	→ 🗎 90
Hodnota 0/4 mA	→ 🗎 90
Hodnota 20 mA	→ 🗎 91
Pevná hodnota proudu	→ 🗎 91
Chování při poruše	→ 🗎 91
Chyboyý proud	→ 🖻 91
Chybory piouu	

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení proudového výstupu	_	Zvolte procesní veličinu pro proudový výstup.	 Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost Korigovaná vodivost Teplota Teplota elektroniky 	-
Proudový rozsah	-	Zvolte proudový rozsah pro výstup procesní hodnoty a horní/dolní úroveň pro alarm.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA Pevná hodnota proudu 	Specifické pro danou zemi: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
Hodnota 0/4 mA	V rámci volby parametr Proudový rozsah (→) 90) se definuje jedna z následujících možností: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA • 020 mA	Zadejte hodnotu pro 4 mA.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 l/h • 0 gal/min (us)

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Hodnota 20 mA	V rámci volby parametr Proudový rozsah (→ Poudový rozsah (→ Poudový rozsah) zvolí jedna z následujících možností: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA • 020 mA	Zadejte hodnotu pro 20 mA.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Pevná hodnota proudu	Je zvolena možnost volitelná možnost Pevná hodnota proudu v menu parametr Proudový rozsah (→ 🗎 90).	Zadání fixního výstupního proudu.	0 22,5 mA	22,5 mA
Chování při poruše	V položce parametr Přiřazení proudového výstupu (→ 90) je zvolena procesní proměnná a v položce parametr Proudový rozsah (→ 90) je zvolena jedna z následujících možností: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	 Min. Max. Poslední platná hodnota Aktuální hodnota Definovaná hodnota 	-
Chybový proud	Je zvolena možnost volitelná možnost Definovaná hodnota v menu parametr Chování při poruše .	Zadání hodnoty výstupního proudu pro případ alarmu.	0 22,5 mA	-

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.4.5 Konfigurace pulzního/frekvenčního/spínacího výstupu

Možnost průvodce **Pulzní/frekvenční/spínací výstup** vás systematicky provede všemi parametry, které je možné nastavit pro nastavení zvoleného typu výstupu.

Konfigurace pulzního výstupu

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Pulzní/frekvenční/spínací výstup 1 … n

Pulzni/frekvenční/spínaci výstup 1 n	
Provozní režim	→ 🗎 92
Přiřazení pulzního výstupu	→ 🖹 92
Hodnota impulzu	→ 🗎 92
Šířka impulzu	→ 🗎 92
Chování při poruše	→ 🗎 92
Invertovaný výstupní signál	→ 🗎 92

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Provozní režim	-	Zvolte provozní režim výstupu - impulzní nebo frekvenční.	ImpulzFrekvenceSpínač	_
Přiřazení pulzního výstupu	Možnost volitelná možnost Impulz je vybrána v parametru parametr Provozní režim .	Zvolte provozní hodnotu pro impulzní výstup.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok 	-
Hodnota impulzu	V menu parametr Provozní režim (→) 2) je zvolena možnost volitelná možnost Impulz a v položce parametr Přiřazení pulzního výstupu (→) 2) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte měřené hodnoty s výstupem v podobě pulzů.	Kladné číslo s plovoucí čárkou	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Šířka impulzu	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 92) je zvolena možnost volitelná možnost Impulz a v položce parametr Přiřazení pulzního výstupu (→ 🗎 92) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte šířku výstupního pulzu.	0,05 2 000 ms	-
Chování při poruše	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 92) je zvolena možnost volitelná možnost Impulz a v položce parametr Přiřazení pulzního výstupu (→ 🗎 92) je zvolena procesní proměnná.	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	 Aktuální hodnota Žádné impulzy 	_
Invertovaný výstupní signál	-	Invertovaný výstupní signál.	NeAno	-

Konfigurace frekvenčního výstupu

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Pulzní/frekvenční/spínací výstup 1 … n

Pulzní/frekvenční/spínací výstup 1 n	
Provozní režim	→ 🗎 93
Přiřazení frekvenčního výstupu	→ 🗎 93
Minimální hodnota frekvence	→ 🗎 93
Maximální hodnota frekvence	→ 🗎 93
Měřená hodnota pro minimální frekvenci	→ 🗎 93
Měřená hodnota při maximální frekvenci	→ 🗎 93

Chování při poruše	→ 🗎 94
Četnost poruch	→ 🗎 94
Invertovaný výstupní signál	→ 🗎 94

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Provozní režim	-	Zvolte provozní režim výstupu - impulzní nebo frekvenční.	ImpulzFrekvenceSpínač	-
Přiřazení frekvenčního výstupu	Je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence v menu parametr Provozní režim (→ 曾 92).	Zvolte provozní hodnotu pro frekvenční výstup.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost * Korigovaná vodivost * Teplota Teplota elektroniky 	-
Minimální hodnota frekvence	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 92) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🖺 93) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte minimálníkmitočet.	0,0 12 500,0 Hz	-
Maximální hodnota frekvence	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 92) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 93) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte maximální kmitočet.	0,0 12 500,0 Hz	-
Měřená hodnota pro minimální frekvenci	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 92) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 93) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte měřenou hodnotu pro minimální kmitočet.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Měřená hodnota při maximální frekvenci	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 92) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🗎 93) je zvolena procesní proměnná.	Zadejte měřenou hodnotu pro maximální kmitočet.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Chování při poruše	V menu parametr Provozní režim (→ 🗎 92) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu (→ 🖺 93) je zvolena procesní proměnná.	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	 Aktuální hodnota Definovaná hodnota 0 Hz 	_
Četnost poruch	V menu parametr Provozní režim ($\rightarrow \boxdot 92$) je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence a v položce parametr Přiřazení frekvenčního výstupu ($\rightarrow \boxdot 93$) je zvolena procesní proměnná.	Zadání hodnoty frekvenčního výstupu v případě alarmu.	0,0 12 500,0 Hz	-
Invertovaný výstupní signál	-	Invertovaný výstupní signál.	NeAno	-

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

Konfigurace spínacího výstupu

Navigace

Nabíďka "Nastavení"
 \rightarrow Pulzní/frekvenční/spínací výstup 1 … n

 Pulzní/frekvenční/spínací výstup 1 n 	
Provozní režim) → 🗎 95
Funkce spínacího výstupu) → 🗎 95
Přiřazení reakce diagnostiky) → 🗎 95
Přiřazení meze) → 🗎 95
Přiřazení kontroly směru průtoku) → 🗎 95
Přiřazení stavu) → 🗎 95
Hodnota zapnutí	→ 🗎 95
Hodnota vypnutí) → 🗎 95
Zpoždění zapnutí) → 🗎 96
Zpoždění vypnutí) → 🗎 96
Chování při poruše) → 🗎 96
Invertovaný výstupní signál) → 🗎 96

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Provozní režim	-	Zvolte provozní režim výstupu - impulzní nebo frekvenční.	ImpulzFrekvenceSpínač	-
Funkce spínacího výstupu	Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim .	Zvolte funkci spínacího výstupu.	 Vypnuto Zapnuto Chování diagnostiky Mez Kontrola směru průtoku Status 	-
Přiřazení reakce diagnostiky	 V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Spínač. V menu parametr Funkce spínacího výstupu je zvoleno volitelná možnost Chování diagnostiky. 	Zvolte chování diagnostiky pro spínací výstup.	 Alarm Alarm + varování Varování 	-
Přiřazení meze	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zvolte provozní veličinu pro limitní funkci.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost Korigovaná vodivost Sumátor 1 Sumátor 2 Sumátor 3 Teplota Teplota elektroniky 	_
Přiřazení kontroly směru průtoku	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Kontrola směru průtoku v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zvolte procesní proměnnou pro hlídání směru průtoku.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok 	-
Přiřazení stavu	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Status v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zvolte stav přístroje pro spínací výstup.	 Detekce prázdné trubky Potlačení malého průtoku 	-
Hodnota zapnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zadejte měřenou hodnotu pro bod sepnutí.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
Hodnota vypnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Zadejte měřenou hodnotu pro bod vypnutí.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 l/h • 0 gal/min (us)

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Zpoždění zapnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Definujte zpoždění pro sepnutí stavového výstupu.	0,0 100,0 s	-
Zpoždění vypnutí	 Je zvolena možnost volitelná možnost Spínač v menu parametr Provozní režim. Je zvolena možnost volitelná možnost Mez v menu parametr Funkce spínacího výstupu. 	Definujte zpoždění pro vypnutí stavového výstupu.	0,0 100,0 s	-
Chování při poruše	-	Zvolte chování výstupu v případě alarmu.	 Aktuální status Otevřeno Uzavřeno 	-
Invertovaný výstupní signál	-	Invertovaný výstupní signál.	NeAno	-

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.4.6 Nastavení místního displeje

Možnost průvodce **Zobrazení** vás systematicky provede všemi parametry, které je možné nastavit pro nastavení místního displeje.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Zobrazení

► Zobrazení	
Formát zobrazení) → 🗎 97
Zobrazení hodnoty 1	→ 🗎 97
0% hodnota sloupcového grafu 1	→ 🗎 97
100% hodnota sloupcového grafu 1) → 🗎 97
Zobrazení hodnoty 2	→ 🗎 97
Zobrazení hodnoty 3) → 🗎 97
0% hodnota sloupcového grafu 3	→ 🗎 97
100% hodnota sloupcového grafu 3	→ 🗎 97
Zobrazení hodnoty 4) → 🗎 97

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Formát zobrazení	K dispozici je místní displej.	Zvolte, jak budou měřené hodnoty zobrazovány na displeji.	 1 hodnota, max. velikost 1 sloupcový graf + 1 hodnota 2 hodnoty 1 velká hodnota + 2 hodnoty 4 hodnoty 	-
Zobrazení hodnoty 1	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	 Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost Korigovaná vodivost Teplota elektroniky Sumátor 1 Sumátor 2 Sumátor 3 Proudový výstup 1* 	-
0% hodnota sloupcového grafu 1	K dispozici je místní displej.	Zadejte 0% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
100% hodnota sloupcového grafu 1	K dispozici je lokální displej.	Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Zobrazení hodnoty 2	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 2 (→ 🗎 97)	-
Zobrazení hodnoty 3	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 2 (→ 🗎 97)	-
0% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 0% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
100% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	-
Zobrazení hodnoty 4	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 2 (→ 🗎 97)	-

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.4.7 Konfigurace chování výstupu

Možnost průvodce **Chování výstupu** vás systematicky provede všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení přizpůsobení výstupu.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Chování výstupu



Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské zadání / Výběr
Tlumení zobrazení	-	Nastavení tlumení displeje podle kolísání měřené hodnoty.	0,0 999,9 s
Přiřazení proudového výstupu	_	Zvolte procesní veličinu pro proudový výstup.	 Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost * Korigovaná vodivost * Teplota Teplota elektroniky
Tlumení výstupu 1	-	Nastavte reakční čas pro signál proudového výstupu podle kolísání měřené hodnoty.	0 999,9 s
Režim měření výstupu 1	-	Zvolte režim měření pro výstup.	 Průtok vpřed Průtok vpřed/vzad Kompenzace zpětného průtoku
Přiřazení frekvenčního výstupu	Je zvolena možnost volitelná možnost Frekvence v menu parametr Provozní režim (→ 曽 92).	Zvolte provozní hodnotu pro frekvenční výstup.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost * Korigovaná vodivost * Teplota Teplota elektroniky

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské zadání / Výběr
Tlumení výstupu 1 n	-	Nastavte reakční čas pro signál proudového výstupu podle kolísání měřené hodnoty.	0 999,9 s
Režim měření výstupu 1 n	-	Zvolte režim měření pro výstup.	 Průtok vpřed Průtok vpřed/vzad Zpětný průtok Kompenzace zpětného průtoku
Přiřazení pulzního výstupu	Možnost volitelná možnost Impulz je vybrána v parametru parametr Provozní režim .	Zvolte provozní hodnotu pro impulzní výstup.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok
Režim měření výstupu 1 n	-	Zvolte režim měření pro výstup.	 Průtok vpřed Průtok vpřed/vzad Zpětný průtok Kompenzace zpětného průtoku

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.4.8 Konfigurace potlačení nízkého průtoku

Možnost průvodce **Potlačení malého průtoku** systematicky provede uživatele všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení potlačení malého průtoku.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Potlačení malého průtoku



Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Přiřazení procesní veličiny	_	Zvolte procesní veličinu pro potlačení malého průtoku.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok 	-
Hodnota zapnutí při malém průtoku	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 99).	Zadejte hodnotu zapnutí při malém průtoku.	Kladné číslo s pohyblivou čárkou	Závisí na zemi a jmenovitém průměru

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Hodnota vypnutí při malém průtoku	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny ($\rightarrow \textcircled{B}$ 99).	Zadejte hodnotu vypnutí při malém průtoku.	0 100,0 %	-
Potlačení tlakových rázů	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny ($\Rightarrow \square 99$).	Zadejte časový rámec pro potlačení signálu (= aktivní potlačení tlakových rázů).	0 100 s	-

10.4.9 Konfigurace detekce prázdné trubky

Průvodce **Detekce prázdné trubky** vás systematicky provede všemi parametry, které je třeba nakonfigurovat pro nastavení funkce detekce prázdné trubky.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Detekce prázdné trubky

► Detekce prázdné trubky	
Detekce prázdné trubky	→ 🗎 101
Nové nastavení) → 🗎 101
Průběh	→ 🗎 101
Bod sepnutí detekce prázdné trubky	→ 🗎 101
Odezva detekce prázdné trubky	→ 🗎 101

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské rozhraní / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Detekce prázdné trubky	-	Zapnutí a vypnutí detekce prázdné trubky.	VypnutoZapnuto	-
Nové nastavení	Je zvolena možnost volitelná možnost Zapnuto v menu parametr Detekce prázdné trubky .	Zvolte typ nastavení.	 Zrušit Nastavení prázdné trubky Nastavení plné trubky 	-
Průběh	Je zvolena možnost volitelná možnost Zapnuto v menu parametr Detekce prázdné trubky .	Zobrazuje průběh postupu.	 Ok Zaneprázdněno Není v pořádku 	-
Bod sepnutí detekce prázdné trubky	Je zvolena možnost volitelná možnost Zapnuto v menu parametr Detekce prázdné trubky .	Zadejte hysterezi v %. Pod touto hodnotou bude potrubí detekováno jako nezaplněné.	0 100 %	-
Odezva detekce prázdné trubky	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 101).	Čas před zobrazením diagnostického hlášení S862 "Prázdná trubka" při detekci nezaplněného potrubí.	0 100 s	-

10.5 Pokročilé nastavení

Podnabídka **Rozšířené nastavení** společně s příslušnými podnabídkami obsahuje parametry pro specifická nastavení.

Navigace k podnabídka "Rozšířené nastavení"



Počet podnabídek a parametrů se může lišit v závislosti na verzi přístroje. Určité podnabídky a parametry v těchto podnabídkách nejsou v tomto návodu k obsluze popsány. Namísto toho je popis uveden ve speciální dokumentaci k přístroji (→ část "Doplňující dokumentace").

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení

► Rozšířené nastavení	
Zadejte přístupový kód	
► Seřízení senzoru	→ 🗎 103
► Sumátor 1 n	→ 🗎 103
► Aktivace obchodního režimu	



10.5.1 Provádění seřízení senzoru

Podnabídka Seřízení senzoru obsahuje parametry týkající se funkce senzoru.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Seřízení senzoru

► Seřízení senzoru			
[Směr instalace		→ 🗎 103

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Výběr
Směr instalace	Nastavte znaménko směru průtoku tak, aby odpovídalo směru šipky na senzoru.	Průtok ve směru šipkyPrůtok proti směru šipky

10.5.2 Nastavení sumátoru

V menu **podnabídka "Sumátor 1 … n"** je možné nastavit jednotlivý sumátor.

Navigace

Nabídka "Nastavení"
 \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Sumátor
 $1 \dots$ n

► Sumátor 1 n	
Přiřazení procesní veličiny) → 🗎 104
Jednotky sumátoru 1 n) → 🗎 104
Provozní režim sumátoru] → 🗎 104
Chování při poruše] → 🗎 104

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr	Nastavení z výroby
Přiřazení procesní veličiny	-	Zvolte procesní veličinu pro celkový čítač.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok 	-
Jednotky sumátoru 1 n	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 104) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Zvolte jednotky procesní veličiny čítače celkové hodnoty.	Seznam pro výběr jednotek	Specifické pro danou zemi: • l • gal (us)
Provozní režim sumátoru	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 104) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Zvolte způsob činnosti celkového čítače průtoku.	 Celkový netto průtok Celkový průtok vpřed Celkový průtok vzad 	-
Chování při poruše	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 104) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Zvolte režim celkového čítače pro případ alarmu.	 Stop Aktuální hodnota Poslední platná hodnota 	-

10.5.3 Provádění dalších nastavení zobrazení

V možnosti podnabídka **Zobrazení** můžete nastavit všechny parametry související s nastavením místního displeje.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Zobrazení

► Zobrazení	
Formát zobrazení) → 🗎 106
Zobrazení hodnoty 1) → 🗎 106
0% hodnota sloupcového grafu 1) → 🗎 106
100% hodnota sloupcového grafu 1) → 🗎 106
Desetinná místa 1) → 🗎 106
Zobrazení hodnoty 2) → 🗎 106
Desetinná místa 2) → 🗎 106
Zobrazení hodnoty 3) → 🗎 106
0% hodnota sloupcového grafu 3) → 🗎 106
100% hodnota sloupcového grafu 3) → 🗎 106
Desetinná místa 3) → 🗎 106
Zobrazení hodnoty 4) → 🗎 107
Desetinná místa 4) → 🗎 107
Display language) → 🗎 107
Interval zobrazení) → 🗎 107
Tlumení zobrazení) → 🗎 107
Záhlaví) → 🗎 107
Text záhlaví) → 🗎 107
Oddělovací znak) → 🗎 107
Prosvětlení) → 🗎 107

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Formát zobrazení	K dispozici je místní displej.	Zvolte, jak budou měřené hodnoty zobrazovány na displeji.	 1 hodnota, max. velikost 1 sloupcový graf + 1 hodnota 2 hodnoty 1 velká hodnota + 2 hodnoty 4 hodnoty 	-
Zobrazení hodnoty 1	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	 Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost Korigovaná vodivost Teplota elektroniky Sumátor 1 Sumátor 2 Sumátor 3 Proudový výstup 1* 	-
0% hodnota sloupcového grafu 1	K dispozici je místní displej.	Zadejte 0% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
100% hodnota sloupcového grafu 1	K dispozici je lokální displej.	Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Záleží na dané zemi a jmenovitém průměru
Desetinná místa 1	Naměřená hodnota je specifikována v parametr Zobrazení hodnoty 1 .	Zvolte počet desetinných míst pro zobrazovanou hodnotu.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Zobrazení hodnoty 2	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 2 (→ 🗎 97)	-
Desetinná místa 2	Naměřená hodnota je specifikována v parametr Zobrazení hodnoty 2 .	Zvolte počet desetinných míst pro zobrazovanou hodnotu.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Zobrazení hodnoty 3	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 2 (→ 🗎 97)	-
0% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 0% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	Specifické pro danou zemi: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
100% hodnota sloupcového grafu 3	Volba byla učiněna v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zadejte 100% hodnotu pro zobrazení sloupcového grafu.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem	-
Desetinná místa 3	Naměřená hodnota je specifikována v parametr Zobrazení hodnoty 3 .	Zvolte počet desetinných míst pro zobrazovanou hodnotu.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxx 	-

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání	Nastavení z výroby
Zobrazení hodnoty 4	K dispozici je místní displej.	Zvolte měřenou hodnotu, která se zobrazuje na místním displeji.	Ohledně výběrového seznamu viz parametr Zobrazení hodnoty 2 (→ 🗎 97)	-
Desetinná místa 4	Naměřená hodnota je specifikována v parametr Zobrazení hodnoty 4 .	Zvolte počet desetinných míst pro zobrazovanou hodnotu.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Display language	K dispozici je místní displej.	Nastavte jazyk zobrazení.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pycский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* 환국어 (Korean)* ፤ដếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (alternativně je v zařízení přednastavený objednaný jazyk)
Interval zobrazení	K dispozici je místní displej.	Nastavení doby zobrazení měřené hodnoty v případě přepínání hodnot na displeji.	1 10 s	-
Tlumení zobrazení	K dispozici je místní displej.	Nastavení tlumení displeje podle kolísání měřené hodnoty.	0,0 999,9 s	-
Záhlaví	K dispozici je lokální displej.	Zvolte obsah záhlaví na místním displeji.	 Označení (Tag) měřicího místa Libovolný text 	_
Text záhlaví	V menu parametr Záhlaví je zvoleno volitelná možnost Libovolný text .	Zadejte text záhlaví na místním displeji.	Max. 12 znaků, například písmena, číslice nebo zvláštní znaky (např. @, %, /)	-
Oddělovací znak	K dispozici je lokální displej.	Zvolte oddělovač desetinných míst pro zobrazení číselných hodnot.	 . (tečka) , (čárka) 	. (tečka)
Prosvětlení	K dispozici je místní displej.	Zapnutí a vypnutí podsvícení místního displeje.	VypnoutPovolit	-

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.5.4 Čištění elektrod

Možnost průvodce Obvod čištění elektrod (ECC) systematicky provede uživatele všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení čištění elektrod.



Průvodce se zobrazí, pouze pokud byl přístroj objednán s obvodem pro čištění elektrod.

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Obvod čištění elektrod (ECC)

► Obvod čištění elektrod (ECC)				
Obvod čištění elektrod (ECC)	→ 🗎 108			
Trvání čištění ECC	→ ➡ 108			
Čas zotavení ECC	→ 🗎 108			
Čisticí cyklus ECC	→ 🗎 108			
Polarita ECC	→ 🗎 108			

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání / Uživatelské rozhraní	Nastavení z výroby
Obvod čištění elektrod (ECC)	Pro následující objednací kód: "Aplikační balíček", volitelná možnost EC "Čištění elektrod ECC"	Aktivujte obvod cyklického čištění elektrod.	VypnutoZapnuto	_
Trvání čištění ECC	Pro následující objednací kód: "Aplikační balíček", volitelná možnost EC "Čištění elektrod ECC"	Čas trvání čištění elektrod v sekundách.	0,01 30 s	-
Čas zotavení ECC	Pro následující objednací kód: "Aplikační balíček", možnost EC "Čištění ECC elektrod"	Zadejte čas pro zotavení po čištění elektrod. Po tuto dobu bude proudový výstup přidržen na poslední platné hodnotě.	1 600 s	5 s
Čisticí cyklus ECC	Pro následující objednací kód: "Aplikační balíček", volitelná možnost EC "Čištění elektrod ECC"	Čas do dalšího cyklu čištění elektrod.	0,5 168 h	0,66 h
Polarita ECC	Pro následující objednací kód: "Aplikační balíček", volitelná možnost EC "Čištění elektrod ECC"	Zvolte polaritu obvodu čištění elektrod.	 Kladná Záporná 	Závisí na materiálu elektrod: • Platina: volitelná možnost Záporná • Tantal, slitina C22, nerezová ocel: volitelná možnost Kladná

10.5.5 Konfigurace WLAN

Možnost podnabídka **WLAN Settings** systematicky provede uživatele všemi parametry, které je třeba nastavit pro nastavení WLAN.
Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → WLAN Settings

► Nastavení WLAN	
WLAN IP adresa) → 🗎 109
Typ zabezpečení] → 🗎 109
WLAN passphrase	→ 🗎 109
Přiřaďte jméno SSID	→ 🗎 109
Název SSID] → 🗎 109
Použít změny) → 🗎 109

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské zadání / Výběr	Nastavení z výroby
WLAN IP adresa	-	Zadejte WLAN IP adresu přístroje.	4 oktety: 0 až 255 (v příslušném oktetu)	-
Typ zabezpečení	-	Zvolte typ zabazpečení rozhraní WLAN.	NezabezpečenoWPA2-PSK	-
WLAN passphrase	Volitelná možnost WPA2-PSK je možné zvolit v parametr Typ zabezpečení.	Zadejte síťový klíč (832 znaků). Síťový klíč dodávaný s přístrojem by měl být během uvádění do provozu z bezpečnostních důvodů změněn.	8- až 32místný řetězec znaků obsahující čísla, písmena a speciální znaky (bez mezer)	Sériové číslo měřicího přístroje (např. L100A802000)
Přiřaďte jméno SSID	-	Zvolte, jaké jméno bude použito pro SSID: Tag přístroje nebo vytvořené uživatelem.	 Označení (Tag) měřicího místa Definováno uživatelem 	-
Název SSID	 Volitelná možnost Definováno uživatelem je možné zvolit v parametr Přiřaďte jméno SSID. Volitelná možnost WLAN access point je možné zvolit v parametr WLAN mode. 	Zadejte uživatelský název SSID (max. 32 znaků). Uživatelem definovaný název SSID lze přiřadit pouze jednou. Pokud je název SSID přiřazen více než jednou, mohou se zařízení navzájem rušit.	Max. 32místný řetězec znaků obsahující čísla, písmena a speciální znaky	-
Použít změny	-	Použít změněná nastavení WLAN.	 Zrušit Ok	-

10.5.6 Používání parametrů pro správu přístroje

Možnost podnabídka **Správa** systematicky provede uživatele všemi parametry, které je možné používat pro účely správy zařízení.

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Správa



Použití parametru k definování přístupového kódu

Navigace

Nabídka "Nastavení" → Rozšířené nastavení → Správa → Vytvořte přístupový kód



Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské zadání
Vytvořte přístupový kód	Omezí přístup pro zápis parametrů pro ochranu nastavení proti neoprávněným změnám.	Řetězec max. 16 znaků skládající se z číslic, písmen a speciálních znaků
Potvrdit přístupový kód	Potvrďte zadaný přístupový kód.	Řetězec max. 16 znaků skládající se z číslic, písmen a speciálních znaků

Použití parametru k resetování přístupového kódu

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Správa \rightarrow Reset přístupového kódu

► Reset přístupového kódu	
Provozní doba) → 🗎 111
Reset přístupového kódu] → 🗎 111

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské rozhraní / Uživatelské zadání
Provozní doba	Zobrazení provozních hodin zařízení.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)
Reset přístupového kódu	 Resetujte přístupový kód pro tovární nastavení. Pro účely získání nulovacího kódu kontaktujte vaši servisní organizaci Endress+Hauser. Nulovací kód lze zadat pouze prostřednictvím těchto možností: Webový prohlížeč DeviceCare, FieldCare (přes servisní rozhraní CDI-RJ45) Fieldbus 	Řetězec znaků skládající se z číslic, písmen a speciálních znaků

Pomocí parametru pro resetování přístroje

Navigace

Nabídka "Nastavení" \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Správa

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Výběr
Reset přístroje	Reset nastavení přístroje - kompletně nebo po částech - na definovaný stav.	 Zrušit Na nastavení při dodávce Restartovat zařízení Obnovení S-DAT zálohy

10.6 Simulace

Podnabídka **Simulace** vám umožňuje simulovat, bez faktického průtoku, různé procesní proměnné v procesu a režim alarmu zařízení a ověřit signální řetězce v souvisejících obvodech (přepínací ventily nebo uzavřené řídicí smyčky).

Zobrazené parametry závisí na:

- Vybrané pořadí přístroje
- Nastavený provozní režim pulzních/frekvenčních/spínacích výstupů

Navigace

Nabídka "Diagnostika" → Simulace

► Simulace	
Přiřazení simulace procesní hodnoty	→ 🗎 112
Hodnota procesní veličiny	→ 🗎 112
Simulace stavového vstupu	→ 🗎 112
Úroveň vstupního signálu	→ 🗎 112
Simulace proudového výstupu 1	→ 🗎 112
Hodnota proudového výstupu 1	→ 🗎 112

Simulace frekvenčního výstupu 1 n	→ 🗎 112
Hodnota frekvence 1 n	→ 🗎 112
Simulace impulzního výstupu 1 n	→ 🗎 113
Hodnota impulzu 1 n	→ 🖺 113
Simulace spínacího výstupu 1 n	→ 🖺 113
Stav spínače 1 n	→ 🗎 113
Simulace alarmu přístroje	→ 🗎 113
Kategorie diagnostické události	→ 🗎 113
Simulace diagnostické události	→ 🗎 113

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání
Přiřazení simulace procesní hodnoty	-	Zvolte procesní proměnnou pro simulaci, která bude tímto aktivována.	 Vypnuto Hmotnostní průtok Objemový průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost * Korigovaná vodivost * Teplota
Hodnota procesní veličiny	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení simulace procesní hodnoty (→ 🗎 112).	Zadejte simulační hodnotu pro vybranou provozní veličinu.	Závisí na zvolené procesní proměnné
Simulace stavového vstupu	 Pro následující objednací kód: "Výstup; vstup", volitelná možnost I "4–20 mA HART, 2× pulzní/ frekvenční/spínací výstup; stavový vstup" "Výstup; vstup", volitelná možnost I "4–20 mA HART, certifikovaný pulzní výstup, spínací výstup; stavový vstup" 	Zapněte a vypněte simulaci stavového vstupu.	VypnutoZapnuto
Úroveň vstupního signálu	V menu parametr Simulace stavového vstupu je zvoleno volitelná možnost Zapnuto .	Zvolte úroveň signálu pro simulaci stavového vstupu.	VysokáNízká
Simulace proudového výstupu 1	-	Zapněte a vypněte simulaci proudového výstupu.	VypnutoZapnuto
Hodnota proudového výstupu 1	V menu Parametr Simulace proudového výstupu je zvolena možnost volitelná možnost Zapnuto .	Zadejte hodnotu proudu pro simulaci.	3,59 22,5 mA
Simulace frekvenčního výstupu 1 n	V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Frekvence .	Zapněte a vypněte simulaci frekvenčního výstupu.	VypnutoZapnuto
Hodnota frekvence 1 n	V menu Parametr Simulace frekvenčního výstupu 1 n, je zvoleno volitelná možnost Zapnuto .	Zadejte hodnotu frekvence pro simulaci.	0,0 12 500,0 Hz

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání
Simulace impulzního výstupu 1 n	V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Impulz .	Nastavte a vypněte simulaci impulzního výstupu. Pro volitelná možnost Pevná hodnota: parametr Šířka impulzu (→ 曾 92) definuje šířku impulzu u pulzního výstupu.	 Vypnuto Pevná hodnota Odpočítávaná hodnota
Hodnota impulzu 1 n	V menu Parametr Simulace impulzního výstupu 1 … n , je zvoleno volitelná možnost Odpočítávaná hodnota .	Zadejte počet impulzů pro simulaci.	0 65 535
Simulace spínacího výstupu 1 n	V menu parametr Provozní režim je zvoleno volitelná možnost Spínač .	Zapněte a vypněte simulaci spínacího výstupu.	VypnutoZapnuto
Stav spínače 1 n	-	Zvolte stav stavového výstupu pro simulaci.	OtevřenoUzavřeno
Simulace alarmu přístroje	-	Zapněte a vypněte alarm přístroje.	VypnutoZapnuto
Kategorie diagnostické události	-	Zvolte kategorii diagnostické události.	SenzorElektronikaKonfiguraceProces
Simulace diagnostické události	-	Zvolte diagnostickou událost, která má být simulována.	 Vypnuto Seznam pro výběr diagnostických událostí (závisí na zvolené kategorii)

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

10.7 Ochrana nastavení před neoprávněným přístupem

Pro ochranu konfigurace měřicího přístroje před neúmyslnou změnou po uvedení do provozu existují následující možnosti:

- Ochrana proti zápisu prostřednictvím přístupového kódu pro místní displej a webový prohlížeč
- Ochrana proti zápisu pomocí přepínače ochrany proti zápisu
- Ochrana proti zápisu pomocí zámku klávesnice

10.7.1 Ochrana proti zápisu pomocí přístupového kódu

Vlivy přístupového kódu specifického pro uživatele jsou následující:

- Přes lokální ovládání jsou parametry nastavení měřicího přístroje chráněny proti zápisu a jejich hodnoty již lokální operací nelze změnit.
- Přístup k přístroji přes webový prohlížeč je chráněn stejně jako parametry pro konfiguraci měřicího přístroje.

Definice přístupového kódu přes místní displej

- **1.** Přejděte na Parametr **Vytvořte přístupový kód** ($\rightarrow \square$ 110).
- 2. Definujte max. řetězec 16 znaků skládající se z číslic, písmen a speciálních znaků jako přístupový kód.
- 3. Kód potvrďte opětovným zadáním přístupového kódu do pole.

Pokud po dobu 10 minut nebude v zobrazení navigace a editování stisknuta žádná klávesa, zařízení automaticky opět zamkne parametry chráněné proti zápisu. Pokud uživatel přejde

ze zobrazení navigace a editování do režimu provozního zobrazení, zařízení automaticky opět zamkne parametry chráněné proti zápisu po 60 s.

- Pokud se ochrana proti zápisu parametrů aktivuje pomocí přístupového kódu, lze ji také deaktivovat pouze pomocí přístupového kódu $\rightarrow \cong 67$.
 - Role uživatele, se kterou je uživatel momentálně přihlášen přes místní displej
 → 67, je indikována parametrem Parametr Zobrazení přístupových práv. Cesta: Provoz → Zobrazení přístupových práv

Parametry, které lze vždy upravit přes lokální displej

Určité parametry, které neovlivňují měření, jsou vyňaty z rozsahu ochrany proti zápisu parametrů přes lokální displej. I přes specifický uživatelský přístupový kód je lze vždycky změnit, i když ostatní parametry budou zamknuté.



Definování přístupového kódu pomocí webového prohlížeče

- 1. Přejděte na parametr **Vytvořte přístupový kód** (→ 🗎 110).
- 2. Definujte max. 16místný číselný kód jako přístupový kód.
- Kód potvrďte opětovným zadáním přístupového kódu do pole .
 Webový prohlížeč se přepne na přihlašovací stránku.
- Pokud se během 10 minut neprovede žádný úkon, webový prohlížeč automaticky přejde zpět na přihlašovací stránku.
- - Role uživatele, se kterou je uživatel aktuálně přihlášen prostřednictvím webového prohlížeče, je označena symbolem Parametr Nástroje pro přístupová práva. Navigační cesta: Provoz → Nástroje pro přístupová práva

10.7.2 Ochrana proti zápisu pomocí přepínače ochrany proti zápisu

Na rozdíl od ochrany proti zápisu parametrů pomocí přístupového kódu specifického podle uživatele umožňuje tento způsob úplné zamknutí přístupu zápisu k celému menu obsluhy – kromě nastavení **parametr "Kontrast displeje"**.

Hodnoty parametrů jsou nyní přístupné pouze pro čtení a nelze je dále upravovat (výjimka **parametr "Kontrast displeje"**):

- Přes lokální displej
- Přes servisní rozhraní (CDI-RJ45)
- Přes protokol HART



- 1. Uvolněte 4 upevňovací šrouby na krytu a otevřete kryt.
- 2. Nastavení přepínače ochrany proti zápisu (WP) na hlavním elektronickém modulu do polohy **ON** umožňuje hardwarovou ochranu proti zápisu. Nastavením přepínače ochrany proti zápisu (WP) na hlavním elektronickém modulu do polohy **OFF** (tovární nastavení) deaktivujete hardwarovou ochranu proti zápisu.
 - Pokud je aktivována hardwarová ochrana proti zápisu: volitelná možnost
 Hardware zablokován je zobrazeno ve parametr Stav uzamčení . Na místním displeji se navíc před parametry v záhlaví provozního displeje a v navigačním zobrazení objeví symbol 🖻.



Pokud je aktivována hardwarová ochrana proti zápisu: ve parametr **Stav uzamčení** se nezobrazí žádná možnost. Na místním displeji před parametry v záhlaví provozního displeje a v navigačním zobrazení zmizí symbol 🗟.

3. **A VAROVÁNÍ**

Na upevňovací šrouby působí nadměrný utahovací moment!

Nebezpečí poškození plastového převodníku.

► Utáhněte upevňovací šrouby podle utahovacího momentu .

Obraťte postup demontáže a znovu sestavte převodník.

11 Provoz

11.1 Detekce stavu zamknutí přístroje

Aktivní ochrana proti zápisu do zařízení: parametr Stav uzamčení

Provoz → Stav uzamčení

Rozsah funkce parametr "Stav uzamčení"

Možnosti	Popis
Žádná	Platí stav přístupu zobrazený v Parametr Zobrazení přístupových práv → 🗎 67. Zobrazuje se pouze na místním displeji.
Hardware zablokován	Přepínač DIP pro blokování hardwaru na modulu hlavní elektroniky je aktivován. To blokuje přístup k parametrům pro zápis (např. přes místní displej nebo ovládací nástroj) → 🗎 114.
Obchodní režim aktivní - definov. param.	K dispozici pouze pro Promag W.
	Přepínač DIP pro režim obchodního měření na modulu V/V je aktivován. To blokuje přístup k definovaným parametrům pro zápis (např. přes místní displej nebo ovládací nástroj).
	Podrobné informace ohledně režimu obchodního měření naleznete ve speciální dokumentaci k zařízení
Obchodní režim aktivní - všechny param.	K dispozici pouze pro Promag W.
	Přepínač DIP pro režim obchodního měření na modulu V/V je aktivován. To blokuje přístup ke všem parametrům pro zápis (např. přes místní displej nebo ovládací nástroj).
	Podrobné informace ohledně režimu obchodního měření naleznete ve speciální dokumentaci k zařízení
Dočasně zamčeno	Přístup pro zápis k parametrům je dočasně blokován v důsledku interních procesů aktuálně probíhajících v zařízení (např. nahrávání/stahování dat, reset). Jakmile dojde k dokončení interního zpracování, bude možné parametry opět měnit.

11.2 Nastavení jazyka obsluhy

Podrobné informace:

- Pro nastavení jazyka obsluhy \rightarrow 🖺 85

11.3 Nastavení sumátorem displeje

Podrobné informace:

- V rámci základních nastavení místního displeje $\rightarrow \implies 96$
- V rámci pokročilých nastavení místního displeje $\rightarrow ext{ } extsf{105} ext$

11.4 Čtení naměřených hodnot

Prostřednictvím položky podnabídka **Měřené hodnoty** je možné odečítat veškeré měřené hodnoty.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Výstupní hodnoty

► Měřené hodnoty	
▶ Procesní proměnné) → 🗎 117
► Vstupní hodnoty) → 🗎 118
 Výstupní hodnoty) → 🗎 119
► Sumátor) → 🗎 118

11.4.1 Proměnné procesu

Menu Podnabídka **Procesní proměnné** obsahuje všechny parametry, které jsou potřeba k zobrazování aktuálních měřených hodnot pro každou procesní proměnnou.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Procesní proměnné

▶ Procesní proměnné	
Objemový průtok	→ 🗎 117
Hmotnostní průtok	→ 🗎 117
Vodivost	→ 🗎 117

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Objemový průtok	-	Zobrazuje aktuálně měřený objemový průtok.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
		Závislost Jednotka je převzata z parametr Jednotky objemového průtoku (→ 🗎 88).	
Hmotnostní průtok	-	Zobrazuje aktuálně vypočítaný hmotnostní průtok.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
		Závislost Jednotka je převzata z parametr Jednotky hmotnostního průtoku (\rightarrow 🗎 88).	
Vodivost	Je zvolena možnost volitelná možnost Zapnuto v menu parametr Měření vodivosti.	Zobrazuje aktuálně měřenou vodivost. <i>Závislost</i> Jednotka je převzata z parametr Jednotky vodivosti (→ 🗎 88).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem

11.4.2 Podnabídka "Sumátor"

Menu podnabídka **Sumátor** obsahuje všechny parametry, které jsou potřeba k zobrazování aktuálních měřených hodnot pro každý sumátor.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Sumátor



Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Hodnota sumátoru 1 n	Jedna z následujících možností se zvolí v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 104) v rámci podnabídka Sumátor 1 n : • Objemový průtok • Hmotnostní průtok	Zobrazí aktuální hodnotu čítače sumátoru.	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Přetečení sumátoru 1 n	Jedna z následujících možností se zvolí v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 104) v rámci podnabídka Sumátor 1 n : • Objemový průtok • Hmotnostní průtok	Zobrazí aktuální přetečení sumátoru.	Celé číslo se znaménkem

11.4.3 Vstupní hodnoty

Možnost podnabídka **Vstupní hodnoty** vás systematicky provede až k jednotlivým vstupním hodnotám.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Vstupní hodnoty

► Vstupní hodnoty	y	
	Hodnota stavového vstupu	→ 🖺 119

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Hodnota stavového vstupu	 Pro následující objednací kód: "Výstup; vstup", volitelná možnost I "4-20mA HART, 2x pulzní/ frekvenční/spínací výstup; stavový vstup" "Výstup; vstup", volitelná možnost J "4-20mA HART, certifikovaný pulzní výstup, spínací výstup; stavový vstup" 	Zobrazení aktuální úrovně vstupního signálu.	 Vysoká Nízká

11.4.4 Výstupní hodnoty

Menu podnabídka **Výstupní hodnoty** obsahuje všechny parametry, které jsou potřeba k zobrazování aktuálních měřených hodnot pro každý výstup.

Zobrazené parametry závisí na:

- Vybrané pořadí přístroje
 - Nastavený provozní režim pulzních/frekvenčních/spínacích výstupů

Navigace

Nabídka "Diagnostika"
 \rightarrow Měřené hodnoty \rightarrow Výstupní hodnoty

▶ Výstupní hodnoty	
Výstupní proud 1] → 🗎 119
Změřený proud 1] → 🗎 119
Pulzní výstup 1] → 🗎 119
Výstupní frekvence 1] → 🗎 120
Stav spínače 1) → 🗎 120
Výstupní frekvence 2) → 🗎 120
Pulzní výstup 2) → 🗎 119
Stav spínače 2) → 🗎 120

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Výstupní proud 1	-	Zobrazuje aktuální hodnotu proudu vypočítanou pro proudový výstup.	3,59 22,5 mA
Změřený proud 1	-	Zobrazuje aktuální měřenou hodnotu proudu pro proudový výstup.	0 30 mA
Pulzní výstup 1 n	Volitelná možnost Impulz je možné zvolit v parametru parametr Provozní režim .	Zobrazuje aktuální výstup pulzní frekvence.	Kladné číslo s pohyblivou čárkou

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Výstupní frekvence 1 n	V parametr Provozní režim vyberte volitelná možnost Frekvence .	Zobrazuje aktuálně naměřenou hodnotu pro frekvenční výstup.	0,0 12 500,0 Hz
Stav spínače 1 n	V parametr Provozní režim vyberte volitelná možnost Spínač .	Zobrazuje stav výstupu proudového spínače.	OtevřenoUzavřeno

11.5 Přizpůsobení měřicího zařízení na procesní podmínky

K tomuto účelu jsou k dispozici následující možnosti:

11.6 Provedení nulování sumátoru

Sumátory se nulují v položce podnabídka Provoz:

- Řízení počítadla
- Resetovat všechna počítadla

Navigace

Nabídka "Provoz" \rightarrow Obsluha sumátoru

► Obsluha sumátoru	
Řízení počítadla 1 n) → 🗎 120
Předvolená hodnota 1 n) → 🗎 120
Resetovat všechna počítadla) → 🗎 120

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání
Řízení počítadla 1 n	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ ≌ 104) v rámci podnabídka Sumátor 1 … n .	Řízení hodnoty celkového čítače.	 Načítat množství Reset + přidržení hodnoty Předvolba + přidržení Reset + spuštění Předvolba + spuštění Přidržení (hold)
Předvolená hodnota 1 n	Procesní proměnná je zvolena v parametr Přiřazení procesní veličiny (→ 🗎 104) v rámci podnabídka Sumátor 1 n .	Zadejte počáteční stav čítače celkové hodnoty. Závislost Jednotka zvolené procesní proměnné je určena pro sumátor v položce parametr Jednotky sumátoru (→ 🗎 104).	Číslo s pohyblivou čárkou a znaménkem
Resetovat všechna počítadla	-	Nastavení všech počítadel na 0 a opětovné spuštění.	 Zrušit Reset + spuštění

Možnosti	Popis
Načítat množství	Sumátor je spuštěn nebo pokračuje v chodu.
Reset + přidržení hodnoty	Proces načítání sumy je zastaven a sumátor je resetován na hodnotu 0.
Předvolba + přidržení	Proces načítání sumy je zastaven a sumátor je nastaven na jeho definovanou počáteční hodnotu z položky parametr Předvolená hodnota .
Reset + spuštění	Sumátor je resetován na hodnotu 0 a proces načítání sumy je opět spuštěn.
Předvolba + spuštění	Sumátor je nastaven na definovanou počáteční hodnotu z položky parametr Předvolená hodnota a proces načítání sumy je opět spuštěn.

11.6.1 Rozsah funkce parametr "Řízení počítadla"

11.6.2 Rozsah funkce parametr "Resetovat všechna počítadla"

Volitelné možnosti	Popis
Zrušit	Nevykoná se žádná akce a uživatel tento parametr opustí.
Reset + spuštění	Vynuluje všechny sumátory na hodnotu 0 a znovu spustí proces načítání sumy. Tím se odstraní všechny dříve nasčítané hodnoty průtoku.

11.7 Zobrazení záznamu měřených hodnot

Aplikační balíček **Rozšířená paměť HistoROM** se musí v zařízení aktivovat (volitelná možnost objednávky), aby se zobrazoval podnabídka **Záznam měřených hodnot**. Toto obsahuje všechny parametry pro historii měřených hodnot.

P Záznam dat je rovněž dostupný prostřednictvím následujících možností:

- Nástroj na řízení provozních zdrojů FieldCare $\rightarrow \cong 77$.
- Webový prohlížeč

Rozsah funkcí

- Uložit lze celkem 1 000 naměřených hodnot
- 4 záznamové kanály
- Nastavitelný interval zápisu pro záznam dat
- Zobrazuje trend měřené hodnoty pro každý záznamový kanál v podobě grafu



- Osa x: v závislosti na zvoleném počtu kanálů zobrazuje 250 až 1 000 naměřených hodnot procesní proměnné.
- Osa y: zobrazuje přibližný rozsah měřené hodnoty a soustavně jej upravuje podle probíhajících měření.



Navigace Nabídka "Diagnostika" → Záznam měřených hodnot

► Záznam měřených hodnot		
Přiřazení kanálu 1		→ 🖺 123
Přiřazení kanálu 2		→ 🖺 123
Přiřazení kanálu 3		→ 🗎 123
Přiřazení kanálu 4		→ 🗎 123
Interval záznamu		→ 🖺 123
Vymazat záznamy		→ 🖺 123
Záznam dat		
Zpoždění záznamu		
Řízení zálohy dat		
Stav zálohy dat		
Trvání přihlášení		
 Zobrazení kanálu 	1	
► Zobrazení kanált	12	
► Zobrazení kanálu	ı 3	
► Zobrazení kanálu	ı 4	

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Výběr / Uživatelské zadání
Přiřazení kanálu 1	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	 Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Korigovaný objemový průtok Rychlost průtoku Vodivost * Korigovaná vodivost * Teplota Teplota elektroniky Proudový výstup 1*
Přiřazení kanálu 2	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM. Aktuálně dostupné možnosti softwaru se zobrazují v parametr Přehled možností softwaru.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	Seznam pro výběr možností viz parametr Přiřazení kanálu 1 (→ 🗎 123)
Přiřazení kanálu 3	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM. Aktuálně dostupné možnosti softwaru se zobrazují v parametr Přehled možností softwaru.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	Seznam pro výběr možností viz parametr Přiřazení kanálu 1 (→ 🗎 123)
Přiřazení kanálu 4	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM. Aktuálně dostupné možnosti softwaru se zobrazují v parametr Přehled možností softwaru.	Přiřaďte procesní proměnnou k záznamovému kanálu.	Seznam pro výběr možností viz parametr Přiřazení kanálu 1 (→ 🗎 123)
Interval záznamu	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM.	Definujte interval zápisu pro záznam dat. Tato hodnota definuje časový interval mezi jednotlivými datovými body v paměti.	0,1 999,0 s
Vymazat záznamy	Je k dispozici aplikační balíček Rozšířená paměť HistoROM .	Smažte veškerá zaznamená data.	 Zrušit Vymazat data

* Viditelnost parametru závisí na objednacím kódu nebo nastavení

12 Diagnostika a řešení problémů

12.1 Všeobecné závady

Pro místní displej

Chyba	Možné příčiny	Řešení
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Napájecí napětí nesouhlasí s hodnotou uvedenou na typovém štítku.	Připojte správné napájecí napětí → 曽46→ 曽46.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Není kontakt mezi připojovacími kabely a svorkami.	Zkontrolujte připojení kabelů a v případě potřeby je opravte.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Svorky nejsou správně zapojené do hlavního modulu elektroniky.	Zkontrolujte svorky.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Hlavní modul elektroniky je vadný.	Objednejte náhradní díl → 🗎 146.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Není správně zapojený konektor mezi hlavním modulem elektroniky a modulem displeje.	Zkontrolujte připojení a v případě potřeby opravte.
Místní displej je tmavý bez výstupních signálů	Není správně zapojený připojovací kabel.	 Zkontrolujte připojení kabelu elektrody a v případě potřeby je opravte. Zkontrolujte připojení proudového kabelu cívky a v případě potřeby je opravte.
Místní displej je tmavý, ale výstup signálu leží v platném rozsahu	Displej je nastavený na příliš světlou nebo tmavou úroveň zobrazení.	 Nastavte displej na světlejší zobrazení současným stisknutím
Místní displej je tmavý, ale výstup signálu leží v platném rozsahu	Modul displeje je vadný.	Objednejte náhradní díl → 🗎 146.
Podsvětlení místního displeje má červenou barvu	Došlo k diagnostické události s diagnostickou reakcí "Alarm".	Vykonejte nápravná opatření → 🗎 134
Text na místním displeji se zobrazuje v cizím jazyku a není srozumitelný.	Je nastaven nesprávný jazyk ovládání.	 Stiskněte □ + ⊕ na 2 s ("výchozí pozice"). Stiskněte E. Nastavte požadovaný jazyk v menu parametr Display language (→ 🗎 107).
Zpráva na místním displeji: "Komunikační chyba" "Zkontrolujte elektroniku"	Je přerušená komunikace mezi modulem displeje a elektronikou.	 Zkontrolujte konektor mezi hlavním modulem elektroniky a modulem displeje. Objednejte náhradní díl →

Pro výstupní signály

Chyba	Možné příčiny	Řešení
Výstupní signál leží mimo platný rozsah	Hlavní modul elektroniky je vadný.	Objednejte náhradní díl → 🗎 146.
Zařízení na místním displeji zobrazuje správnou hodnotu, ale výstupní signál je nesprávný, ačkoli leží v platném rozsahu.	Chyba nastavení	Zkontrolujte a opravte nastavení parametrů.
Zařízení měří nesprávně.	Chyba nastavení nebo je zařízení provozováno mimo stanovenou aplikaci.	 Zkontrolujte a opravte nastavení parametrů. Dodržujte mezní hodnoty stanovené v "Technických údajích".

Pro přístup

	Chyba	Možné příčiny	Řešení
	Chybí přístup k parametrům pro zápis	Aktivovaná hardwarová ochrana proti zápisu	Nastavte přepínač ochrany proti zápisu na hlavním modulu elektroniky do polohy OFF (vypnuto)→ 🗎 114.
	Chybí přístup k parametrům pro zápis	Aktuální uživatelská úloha má omezené oprávnění přístupu	 I. Zkontrolujte uživatelskou úlohu ⇒ ≅ 67. Zadejte správný přístupový kód specifický pro daného uživatele → ≅ 67.
	Není aktivní připojení prostřednictvím protokolu HART	Chybí rezistor pro komunikaci nebo je nesprávně nainstalován.	Správně nainstalujte rezistor pro komunikaci (250 Ω) . Nepřekračujte maximální zatížení → 🗎 156.
	Není aktivní připojení prostřednictvím protokolu HART	 Commubox Nesprávně zapojený Nesprávně nastavený Nesprávně nainstalované ovladače Nesprávně nastavené rozhraní USB na počítači 	Řiďte se dokumentací pro Commubox. FXA195 HART: Dokument "Technické informace" Tl00404F
	Nelze se připojit k webovému serveru	Webový server je zakázán	Pomocí ovládacího nástroje "FieldCare" nebo "DeviceCare" zkontrolujte, zda je webový server měřicího zařízení povolen, a v případě potřeby jej povolte→ 🗎 74.
		Nesprávné nastavení pro rozhraní sítě Ethernet na počítači	 I. Zkontrolujte vlastnosti protokolu sítě Internet (TCP/IP) ⇒ ₱ 70→ ₱ 70. Zkontrolujte nastavení sítě se správcem IT.
	Nelze se připojit k webovému serveru	Nesprávná IP adresa	Zkontrolujte IP adresu: 192.168.1.212 → 🗎 70→ 🖺 70
	Nelze se připojit k webovému serveru	Nesprávné přístupové údaje WLAN	 Zkontrolujte stav sítě WLAN. Přihlaste se k zařízení znovu pomocí přístupových dat WLAN. Ověřte, že je síť WLAN povolena na měřicím zařízení a na ovládacím zařízení .
		Komunikace WLAN je zakázána	-

Chyba	Možné příčiny	Řešení
Nelze se připojit k webovému serveru, FieldCare nebo DeviceCare	Síť WLAN není k dispozici	 Zkontrolujte, zda je aktivní příjem WLAN: LED na modulu displeje svítí modře Zkontrolujte, zda je povoleno připojení WLAN: LED na modulu displeje bliká modře Zapněte funkci přístroje.
Síťové připojení není přítomno nebo je nestabilní	Síť WLAN má slabý signál.	Provoz zařízení mimo dosah příjmu: Zkontrolujte stav na ovládacím zařízení.
	Paralelní komunikace WLAN a Ethernet	 Zkontrolujte síťová nastavení. Povolte dočasně pouze síť WLAN jako jediné síťové rozhraní.
Ovládání webového prohlížeče zamrzlo a není možné provádět	Aktivní přenos dat	Vyčkejte, dokud nebude dokončen přenos dat nebo aktuální operace.
žádné další kroky	Ztráta připojení	 Zkontrolujte připojení kabelu a napájení. Obnovte zobrazení webového prohlížeče a v případě potřeby jej restartujte.
Obsah webového prohlížeče je nekompletní nebo těžko čitelný	Není používána optimální verze webového prohlížeče.	 Použijte správnou verzi webového prohlížeče →
	Nevhodné nastavení zobrazení.	Změňte velikost písma / poměr displeje webového prohlížeče.
Žádné nebo nekompletní zobrazení ve webovém prohlížeči	 JavaScript není povolen JavaScript nemůže být povolen	1. Povolte JavaScript. 2. Jako IP adresu zadejte http:// 192.168.1.212/basic.html.
Provoz s FieldCare nebo DeviceCare přes servisní rozhraní CDI-RJ45 (port 8000)	Brána Firewall počítače nebo sítě zamezuje komunikaci	V závislosti na nastaveních brány firewall použitých v počítači nebo v síti se musí brána firewall upravit nebo zakázat, aby byl možný přístup z FieldCare/DeviceCare.
Přeprogramování paměti flash pomocí FieldCare nebo DeviceCare přes servisní rozhraní CDI-RJ45 (přes port 8000 nebo porty TFTP)	Brána Firewall počítače nebo sítě zamezuje komunikaci	V závislosti na nastaveních brány firewall použitých v počítači nebo v síti se musí brána firewall upravit nebo zakázat, aby byl možný přístup z FieldCare/DeviceCare.

12.2 Diagnostické informace prostřednictvím světelných diod

12.2.1 Převodník

Různé LED v převodníku poskytují informace o stavu zařízení.

LED	Barva	Význam
Napájecí napětí	Vypnuto	Napájecí napětí je vypnuté nebo příliš nízké.
	Zelený	Napájecí napětí je v pořádku.
Spojení/aktivita	Oranžová	Spojení je k dispozici, ale neprobíhá aktivita.
	Bliká oranžově	Aktivita přítomna.
Komunikace	Blikající bílá	Komunikace HART je aktivní.
Alarm	Zelený	Měřicí přístroj je v pořádku.

LED	Barva	Význam
	Bliká zeleně	Měřicí přístroj není nakonfigurován.
	Vypnuto	Chyba firmwaru.
	Červená	Hlavní chyba.
	Bliká červeně	Chyba.
	Bliká červeně/zeleně	Spusťte měřicí přístroj.

12.3 Diagnostické informace na místním displeji

12.3.1 Diagnostická zpráva

Závady zjištěné autodetekčním systémem měřicího přístroje se zobrazují jako diagnostické zprávy střídající se s provozním displejem.



Pokud je aktivních více diagnostických událostí současně, zobrazuje se pouze zpráva diagnostické události s nejvyšší prioritou.

Další diagnostické události, které se vyskytly, lze zobrazit v nabídka Diagnostika:

- Prostřednictvím parametru →
 [™]
 [™]
 138
- Prostřednictvím podnabídek $\rightarrow \implies 138$

Stavové signály

•

Stavové signály poskytují informace ohledně stavu a spolehlivosti zařízení na základě kategorizace příčin diagnostické informace (diagnostická událost).

Stavové signály mají stanovené kategorie v souladu s VDI/VDE 2650 a doporučením NAMUR NE 107: F = chyba, C = kontrola funkce, S = mimo specifikace, M = požadována údržba

Symbol	Význam
F	Porucha Vyskytla se chyba zařízení. Naměřená hodnota již není platná.
С	Kontrola funkcí Zařízení je v servisním režimu (např. během simulace).
S	 Mimo specifikaci Zařízení je provozováno: Mimo meze jeho technické specifikace (např. mimo rozsah teploty procesu) Mimo nastavení vykonávané uživatelem (např. maximální průtok v parametru hodnota 20 mA)
М	Nutná údržba Požaduje se údržba. Naměřená hodnota zůstává platná.

Diagnostika

Symbol	Význam
8	 Alarm Měření je přerušeno. Výstupy signálu a sumátorů přejímají definovaný stav alarmu. Zobrazí se diagnostické hlášení. Podsvětlení se přepne na červenou barvu.
Δ	Výstraha Měření je obnoveno. Výstupy signálu a sumátorů nejsou ovlivněny. Zobrazí se diagnostické hlášení.

Diagnostické informace

Chybu lze identifikovat pomocí diagnostické informace. Stručný text vám pomáhá tím, že vám poskytne informace o dané chybě. Navíc je před diagnostickou informací na místním displeji zobrazen příslušný symbol pro diagnostickou reakci.



Ovládací prvky

Klávesa	Význam
	Klávesa plus
	<i>V menu, podmenu</i> Otevře zprávu s informacemi o nápravě.
	Klávesa Enter
E	V menu, podmenu Otevře menu obsluhy.



12.3.2 Vyvolání nápravných opatření



- 1 Diagnostické informace
- 2 Krátký text
- 3 Servisní ID
- 4 Diagnostika s diagnostickým kódem
- 5 Čas výskytu při provozu6 Nápravná opatření

1. Uživatel je v diagnostické zprávě.

Stiskněte 🛨 (symbol 🛈).

- ← Otevře se podnabídka Seznam hlášení diagnostiky.
- 3. Stiskněte ⊡ + ± současně.
 - Zpráva o nápravných opatřeních se zavře.

Uživatel se nachází v nabídka **Diagnostika** u položky pro nějakou diagnostickou událost, např. v položce podnabídka **Seznam hlášení diagnostiky** nebo parametr **Předchozí diagnostika**.

- 1. Stiskněte 🗉.
 - └ Otevře se zpráva o nápravných opatřeních pro zvolenou diagnostickou událost.
- 2. Stiskněte ⊡ + ± současně.
 - Zpráva o nápravných opatřeních se zavře.

12.4 Diagnostické informace ve webovém prohlížeči

12.4.1 Diagnostické možnosti

Případné závady detekované měřicím zařízením se zobrazí ve webovém prohlížeči na výchozí stránce, jakmile se uživatel přihlásí.



- 1 Stavová oblast se stavovým signálem
- 2 Diagnostické informace $\rightarrow \implies 129$
- 3 Nápravná opatření se služebním ID

Další diagnostické události, které se vyskytly, se navíc zobrazují v nabídka **Diagnostika**:

- Prostřednictvím parametru →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- Prostřednictvím podmenu →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾

Stavové signály

Stavové signály poskytují informace ohledně stavu a spolehlivosti zařízení na základě kategorizace příčin diagnostické informace (diagnostická událost).

Symbol	Význam
\otimes	Porucha Vyskytla se chyba zařízení. Naměřená hodnota již není platná.
V	Kontrola funkcí Zařízení je v servisním režimu (např. během simulace).
	 Mimo specifikaci Zařízení je provozováno: Mimo meze jeho technické specifikace (např. mimo rozsah teploty procesu) Mimo nastavení vykonávané uživatelem (např. maximální průtok v parametru hodnota 20 mA)
	Nutná údržba Požaduje se údržba. Naměřená hodnota je stále platná.

Stavové signály mají stanovené kategorie v souladu s VDI/VDE 2650 a doporučením NAMUR NE 107.

12.4.2 Vyvolání informací o nápravě

Informace o nápravě jsou poskytnuty pro každou diagnostickou událost k zajištění rychlého vyřešení problémů. Tato opatření se zobrazují červeným textem společně s diagnostickou událostí a souvisejícími diagnostickými informacemi.

12.5 Diagnostické informace v FieldCare nebo DeviceCare

12.5.1 Diagnostické možnosti

Případné závady detekované měřicím zařízením se zobrazí na výchozí stránce ovládacího nástroje, jakmile dojde k navázání spojení.

Device name: XXXXXXX Device tag: XXXXXXX Status signal:	Mass flow: Ø 12.34 kg/h Volume flow: Ø 12.34 m³/h Function check (C) Ø
XXXXXXX ····P ^D Diagnostics 1: ····P ^D Remedy information: ····P ^D Remedy information:	C485 Simu Deactivate
Process status tooling: Operation Setup Diagnostics Expert	Image: Second structure Function check (C) Diagnostics 1: C485 Simulation measured vari w Remedy information: Deactivate Simulation (Service w Image: Second structure Image: Second structure Image: Second structure Image: Second structure

- 1 Stavová oblast se stavovým signálem $\rightarrow \square$ 128
- 2 Diagnostické informace $\rightarrow \square$ 129
- 3 Informace o nápravě se servisním ID

Další diagnostické události, které se vyskytly, se navíc zobrazují v nabídka **Diagnostika**:

- Prostřednictvím parametru →
 [™]
 [™]
 138
- Prostřednictvím podmenu →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾

Diagnostické informace

Chybu lze identifikovat pomocí diagnostické informace. Stručný text vám pomáhá tím, že vám poskytne informace o dané chybě. Navíc je před diagnostickou informací na místním displeji zobrazen příslušný symbol pro diagnostickou reakci.



A0021799-CS

12.5.2 Vyvolání informací o nápravě

Informace o nápravě jsou poskytnuty pro každou diagnostickou událost k zajištění rychlého vyřešení problémů:

- Na výchozí stránce Informace o nápravě jsou zobrazeny v samostatném poli pod diagnostickými informacemi.
- V položce nabídka Diagnostika Informace o nápravě lze vyvolat v pracovní oblasti uživatelského rozhraní.

Uživatel je v nabídce nabídka Diagnostika.

- 1. Vyvolejte požadovaný parametr.
- 2. Na pravé straně pracovní oblasti umístěte ukazatel myši nad příslušný parametr.
 Dbjeví se plovoucí nápověda s informacemi o nápravě pro diagnostickou událost.

12.6 Přizpůsobení diagnostických informací

12.6.1 Přizpůsobení diagnostické reakce

Každé položce diagnostických informací je z výroby přiřazena specifická diagnostická reakce. Uživatel může toto přiřazení u konkrétních diagnostických informací měnit v parametru podnabídka **Chování přístroje při události**.

Expert \rightarrow Systém \rightarrow Chování diagnostiky \rightarrow Chování přístroje při události

♀ / /Diagn_reakce	0723-1
G //Diagii. Teakce	0723 1
Diagnostické č. 044	
	Výstraha
Diagnostické č. 274	
Diagnostické č. 801	

🛙 33 Na příkladu místního displeje

Diagnostickému číslu můžete jako diagnostickou reakci přiřadit následující volitelné možnosti:

Možnosti	Popis
Alarm	Zařízení zastaví měření. Výstupy signálu a sumátorů přejímají definovaný stav alarmu. Zobrazí se diagnostické hlášení. Podsvětlení se přepne na červenou barvu.
Varování	Zařízení pokračuje v měření. Výstupy signálu a sumátorů nejsou ovlivněny. Zobrazí se diagnostické hlášení.
Pouze uložení do záznamníku	Zařízení pokračuje v měření. Diagnostická zpráva se zobrazí pouze v podnabídka Záznamník událostí (podnabídka Seznam událostí) a nezobrazuje se střídavě s provozním zobrazením.
Vypnuto	Diagnostická událost je ignorována a nevytvoří ani nezapíše se žádná diagnostická zpráva.

12.6.2 Přizpůsobení stavového signálu

Každé položce diagnostických informací je z výroby přiřazen specifický stavový signál. Uživatel může toto přiřazení u konkrétních diagnostických informací měnit v parametru podnabídka **Kategorie diagnostické události**.

Expert \rightarrow Komunikace \rightarrow Kategorie diagnostické události

Dostupné stavové signály

Nastavení jako podle specifikace HART 7 (Zkrácený stav), v souladu s NAMUR NE107.

Symbol	Význam
A0013956	Porucha Vyskytla se chyba zařízení. Naměřená hodnota již není platná.
C 40013959	Kontrola funkcí Zařízení je v servisním režimu (např. během simulace).
S A0013958	 Mimo specifikaci Zařízení je provozováno: Mimo meze jeho technické specifikace (např. mimo rozsah teploty procesu) Mimo nastavení vykonávané uživatelem (např. maximální průtok v parametru hodnota 20 mA)
A0013957	Nutná údržba Požaduje se údržba. Naměřená hodnota je stále platná.
A0023076	Nemá žádný vliv na zkrácený stav.

12.7 Přehled diagnostických informací

Množství diagnostických informací a počet ovlivněných měřených proměnných se zvyšují, pokud má měřicí zařízení jeden nebo více aplikačních balíčků.

V případě některých položek diagnostických informací lze změnit stavový signál a diagnostickou reakci. Změna diagnostických informací → 🖺 133

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
Diagnostika sen	zorů			
043	Zkrat senzoru	 Zkontrolujte kabel senzoru a senzor Proveďte Hearbeat verifikaci Vyměňte kabel senzoru nebo senzor 	S	Warning ¹⁾
082	Paměť dat	 Zkontrolujte propojení modulů Kontaktujte servis 	F	Alarm
083	Obsah paměti	 Restartujte přístroj Obnovte zálohu HistoROM S- DAT (parametr 'Reset přístroje') Vyměňte HistoROM S-DAT 	F	Alarm
170	Odpor cívky	Zkontrolujte teplotu okolí a procesu	F	Alarm
180	Vadný senzor teploty	 Zkontrolujte připojení senzoru Vyměňte kabel senzoru nebo senzor Vypněte měření teploty 	F	Warning
181	Připojení senzoru	 Zkontrolujte kabel senzoru a senzor Proveďte Hearbeat verifikaci Vyměňte kabel senzoru nebo senzor 	F	Alarm
Diagnostika elek	troniky	1		1
201	Porucha přístroje	 Restartujte zařízení Kontaktujte servis 	F	Alarm

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
242	Nekompatibilní software	 Zkontrolujte software Přehrajte SW nebo vyměnte modul hlavní elektroniky 	F	Alarm
252	Nekompatibilní moduly	 Zkontrolujte elektronické moduly Vyměňte elektronické moduly 	F	Alarm
261	Moduly elektroniky	 Restartujte zařízení Zkontrolujte elektronické moduly Vyměňte modul vstupů/ výstupů nebo hlavní elektroniku 	F	Alarm
262	Chyba připojení elektroniky senzoru	 Zkontrolujte nebo vyměňte kabel mezi elektronikou senzoru (ISEM) a hlavní elektronikou Zkontrolujte nebo vyměňte ISEM/hlavní elektroniku 	F	Alarm
270	Závada hlavní elektroniky	Vyměnte modul hlavní elektroniky	F	Alarm
271	Závada hlavní elektroniky	 Restartujte zařízení Vyměňte modul hlavní elektroniky 	F	Alarm
272	Závada hlavní elektroniky	 Restartujte zařízení Kontaktujte servis 	F	Alarm
273	Závada hlavní elektroniky	Vyměňte elektroniku	F	Alarm
275	I/O modul vadný	Vyměnte modul vstupů/výstupů	F	Alarm
276	I/O modul chyba	 Restartujte zařízení Vyměnte modul vstupů/ výstupů 	F	Alarm
283	Obsah paměti	 Resetujte přístroj Kontaktujte servis 	F	Alarm
302	Verifikace přístroje aktivní	Probíhá verifikace přístroje, prosím čekejte	С	Warning
311	Závada elektroniky	 Neresetujte přístroj Kontaktujte servis 	М	Warning
372	Elektronika senzoru (ISEM) vadná	 Restartujte přístroj Poruchy zmizely? Vyměňte modul elektroniky senzoru (ISEM) 	F	Alarm
373	Elektronika senzoru (ISEM) vadná	 Přeneste data nebo restartujte přístroj Kontaktujte servisní středisko 	F	Alarm
375	Porucha komunikace I/O	 Restartujte přístroj Chyba se znovu objevila? Vyměňte vanu elektroniky včetně všech elektronických modulů 	F	Alarm
376	Elektronika senzoru (ISEM) vadná	 Vyměňte elektroniku senzoru (ISEM) Vypněte diagnostické hlášení 	F	Warning ¹⁾

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
377	Elektronika senzoru (ISEM) vadná	 Zkontrolujte kabel senzoru a senzor Proveďte Hearbeat verifikaci Vyměňte kabel senzoru nebo senzor 	F	Warning ¹⁾
382	Paměť dat	1. Vložte T-DAT 2. Vyměňte T-DAT	F	Alarm
383	Obsah paměti	 Restarujte přístroj Vymažte T-DAT pomocí parametru 'Reset přístroje' Vyměňte T-DAT 	F	Alarm
512	Elektronika senzoru (ISEM) vadná	 Zkontrolujte čas zotavení ECC Vypněte ECC 	F	Alarm
Diagnostika kon	figurace			
410	Přenos dat	 Zkontrolujte připojení Zkuste přenos dat znovu 	F	Alarm
412	Zpracování nahrávání	Stáhování dat je aktivní, prosím čekejte	С	Warning
431	Dostavení 1	Proveďte jemné dostavení.	С	Warning
437	Nekompatibilní konfigurace	 Restartujte zařízení Kontaktujte servis 	F	Alarm
438	Soubor dat	 Zkontrolujte soubor dat Zkontrolujte nastavení Nahrajte nové nastavení 	М	Warning
441	Proudový výstup	 Zkontrolujte proces Zkontrolujte nastavení proudového výstupu 	S	Warning ¹⁾
442	Frekvenční výstup 1 n	 Zkontrolujte proces Zkontrolujte nastavení frekvenčního výstupu 	S	Warning ¹⁾
443	Pulzní výstup 1 n	 Zkontrolujte proces Zkontrolujte nastavení pulzního výstupu 	S	Warning ¹⁾
453	Překročení rozsahu průtoku	Vypnutí možnosti překročení rozsahu průtoku	С	Warning
484	Simulace poruchového režimu	Vypněte simulaci	С	Alarm
485	Simulace měřené veličiny	Vypněte simulaci	С	Warning
491	Simulace proudového výstupu 1	Vypněte simulaci	С	Warning
492	Simulace frekvenčního výstupu 1 n	Vypněte simulaci frekvenčního výstupu	С	Warning
493	Simulace pulzního výstupu 1 n	Vypněte simulaci pulzního výstupu	С	Warning
494	Simulace spínacího výstupu 1 n	Vypněte simulaci spínacího výstupu	С	Warning
495	Simulace diagnostické události	Vypněte simulaci	С	Warning
496	Simulace stavového vstupu	Vypnout stavový vstup simulace	С	Warning

Diagnostické číslo	Stručný text	Opravná akce	Stavový signál [z výroby]	Diagnostické chování [z výroby]
502	Chyba zap./vyp. obchodního režimu	Postup pro aktivaci/deaktivaci obchodního režimu: nejdříve autorizujte přihlášení uživatele, pak nastavte DIP přepínač na hlavní desce elektroniky	С	Warning
511	Elektronika senzoru (ISEM) vadná	 Zkontrolujte periodu měření a integrační čas Zkontrolujte vlastnosti senzoru 	С	Alarm
530	Probíhá čištění elektrod	Vypnout ECC	С	Warning
531	Detekce prázdné trubky	Proveďte nastavení detekce prázdné trubky	S	Warning ¹⁾
537	Konfigurace	 Zkontrolujte IP adresu v síti Změňte IP adresu 	F	Warning
540	Obchodní režim selhal	2 Znovu zapněte obchodní režim 1. Vypněte obchodní režim	F	Alarm
599	Logbook obchodního režimu	 Deaktivujte obchodní režim Vymažte logbook obchodního režiku (všech 30 záznamů) Aktivujte obchodní režim 	F	Warning
Diagnostika procesu				
803	Proud ve smyčce	 Zkontrolujte propojení Vyměnte modul vstupů/ výstupů 	F	Alarm
832	Teplota elektroniky je vysoká	Snižte okolní teplotu	S	Warning ¹⁾
833	Teplota elektroniky je nízká	Zvyšte okolní teplotu	S	Warning ¹⁾
834	Procesní teplota příliš vysoká	Snižte procesní teplotu	S	Warning ¹⁾
835	Procesní teplota příliš nízká	Zvyšte procesní teplotu	S	Warning ¹⁾
842	Mez procesu	Potlačení malého průtoku je aktivní! 1. Zkontrolujte nastavení potlačení malého průtoku	S	Warning
882	Vstupní signál	 Zkontrolujte konfiguraci vstupu Zkontrolujte externí přístroj nebo provozní podmínky 	F	Alarm
937	Rušení EMC	1 Eliminujte externí magnetické pole blízko senzoru 1. Vypněte diagnostické hlášení	S	Warning ¹⁾
938	Rušení EMC	 Zkontrolujte okolní podmínky na vliv EMC Vypněte diagnostické hlášení 	F	Alarm ¹⁾
962	Prázdná trubka	 Proveďte nastavení plné trubky Proveďte nastavení prázdné trubky Vypněte detekci zaplnění trubky 	S	Warning ¹⁾

1) Diagnostický režim lze měnit.

12.8 Nevyřešené diagnostické události

Nabídka **Diagnostika** umožňuje uživateli samostatně zobrazit aktuální diagnostickou událost a předchozí diagnostickou událost.

Postup vyvolání opatření k provedení nápravy diagnostické události:

- Přes místní displej →
 [™]
 [™]
 130
- Přes webový prohlížeč →
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- Přes ovládací nástroj FieldCare →
 [™]
 [™]
 133
- Přes ovládací nástroj "DeviceCare" →
 [≜] 133

Další nevyřešené diagnostické události lze zobrazit v podnabídka **Seznam hlášení** diagnostiky → 🗎 138

Navigace

Nabídka "Diagnostika"

♡, Diagnostika	
Aktuální diagnostika	→ 🗎 138
Předchozí diagnostika	→ 🗎 138
Provozní doba od restartu) → 🗎 138
Provozní doba	→ 🗎 138

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Předpoklad	Popis	Uživatelské rozhraní
Aktuální diagnostika	Nastala diagnostická událost.	Zobrazení aktuální diagnostické události s její diagnostickou informací.	Symbol pro diagnostickou reakci, diagnostický kód
		Pokud se vyskytne více diagnostických zpráv současně, zobrazuje se na displeji zpráva s nejvyšší prioritou.	a stručná zpráva.
Předchozí diagnostika	Již nastaly dvě diagnostické události.	Zobrazení diagnostické události, která nastala před aktuální, včetně její dignostické informace.	Symbol pro diagnostickou reakci, diagnostický kód a stručná zpráva.
Provozní doba od restartu	-	Zobrazení počtu provozních hodin od posledního restartu.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)
Provozní doba	-	Zobrazení provozních hodin zařízení.	Dny (d), hodiny (h), minuty (m) a sekundy (s)

12.9 Seznam diagnostiky

Až 5 dalších nevyřešených diagnostických událostí lze zobrazit v podnabídka **Seznam hlášení diagnostiky** společně se souvisejícími diagnostickými informacemi. Pokud je aktivních více než 5 diagnostických událostí, zobrazují se na displeji události s nejvyšší prioritou.

Cesta

Diagnostika → Seznam hlášení diagnostiky



🛙 34 Na příkladu místního displeje

🗿 Postup vyvolání opatření k provedení nápravy diagnostické události:

- Přes místní displej →
 ¹³⁰
- Přes webový prohlížeč →
 ¹ 131
 ¹
- Přes ovládací nástroj FieldCare →
 [™]
 [™]
 133
- Přes ovládací nástroj "DeviceCare" →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾

12.10 Záznamník událostí

12.10.1 Načítání ze záznamníku událostí

Podmenu **Seznam událostí** poskytuje chronologický přehled zpráv o nastalých událostech.

Cesta

Nabídka **Diagnostika** → podnabídka **Záznamník událostí** → Seznam událostí



🗟 35 Na příkladu místního displeje

- Zobrazit se může maximálně 20 zpráv o událostech v chronologickém pořadí.
- Pokud je v zařízení povolen aplikační balíček Rozšířená HistoROM (volitelná objednávka), může seznam událostí obsahovat až 100 položek.

Historie událostí zahrnuje položky pro:

■ Diagnostické události → 🖺 134

• Informační události $\rightarrow \cong 140$

Vedle provozní doby v okamžiku nastání je každé události přiřazen také symbol, jenž udává, zda daná událost nastala, nebo skončila:

- Diagnostická událost
 - Ð: Výskyt události
 - G: Konec události
- Informační událost
 - €: Výskyt události

Postup vyvolání opatření k provedení nápravy diagnostické události:

- Přes místní displej →
 ¹³⁰
- Přes webový prohlížeč →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- Přes ovládací nástroj FieldCare →
 [™]
 [™]
 133
- Přes ovládací nástroj "DeviceCare" →
 [™]
 [™]
 133

Pro filtrování zobrazovaných zpráv k nastalým událostem $\rightarrow \square 140$

12.10.2 Filtrování záznamníku událostí

Pomocí položky parametr **Možnosti filtru** můžete definovat, která kategorie zpráv o událostech se zobrazuje v podmenu **Seznam událostí**.

Cesta

Diagnostika → Záznamník událostí → Možnosti filtru

Kategorie filtru

- Vše
- Závada (F)
- Kontrola funkce (C)
- Mimo specifikaci (S)
- Požadavek na údržbu (M)
- Informace (I)

12.10.3 Přehled informačních událostí

Na rozdíl od diagnostických událostí se informační události zobrazují pouze v záznamníku událostí, a nikoli v seznamu diagnostiky.

Číslo informace	Název informace	
I1000	(Přístroj OK)	
I1079	Senzor vyměněn	
I1089	Spuštění zařízení	
I1090	Reset konfigurace	
I1091	Konfigurace změněna	
I1092	Vnitřní HistoROM vymazána	
I1137	Elektronika vyměněna	
I1151	Reset historie	
I1155	Reset teploty elektroniky	
I1156	Trend chyb v paměti	
I1157	Obsah paměti seznamu událostí	
I1184	Displej připojen	
I1256	Displej: přístupy změněny	
I1278	Detekován reset I/O modulu	
I1335	Firmware změněn	
I1351	Chyba nastavení detekce prázdné trubky	

Číslo informace	Název informace
I1353	Nastavení detekce prázdné trubky OK
I1361	Přihlášení na webový server selhalo
I1397	Fieldbus: přístupy změněny
I1398	CDI: přístupy změněny
I1443	Coating thickness not determined
I1444	Verifikace přístroje v pořádku
I1445	Chyba verifikace přístroje
I1457	Verifikace chyby měření selhala
I1459	Verifikace I/O modulu selhala
I1461	Verifikace senzoru selhala
I1462	Verifikace elektroniky senzoru selhala
I1512	Spuštěno nahrávání dat
I1513	Stáhován dat ukončeno
I1514	Nahrávání spuštěno
I1515	Nahrávání ukončeno
I1517	Obchodní režim je aktivní
I1518	Obchodní režim vypnutý
11622	Kalibrace změněna
I1624	Resetovat všechna počítadla
I1625	Ochrana proti zápisu aktivní
I1626	Ochrana proti zápisu vypnuta
I1627	Přihlášení na webový server úspěšné
I1628	Přihlášení z displeje úspěšné
I1629	Přihlášení CDI úspěšné
I1631	Přístup na webový server změněn
I1632	Chyba přihlášení z displeje
I1633	Chyba přihlášení CDI
I1634	Tovární reset parametrů
I1635	Reset dodávky parametrů
I1643	Logbook obchodního režimu vymazán
I1649	Ochrana zápisu hardwaru aktivována
I1650	Ochrana zápisu hardwaru vypnuta
I1651	Změna parametrů obchodního režimu
I1725	Elektronika senzoru (ISEM) vyměněna

12.11 Resetování měřicího přístroje

Pomocí možnosti Parametr **Reset přístroje** ($\rightarrow \bigoplus 111$) je možné resetovat celé nastavení zařízení nebo některé součásti nastavení do definovaného stavu.

Možnosti	Popis		
Zrušit	Nevykoná se žádná akce a uživatel tento parametr opustí.		
Na nastavení při dodávce	Každý parametr, pro který bylo objednáno specifické uživatelské výchozí nastavení, se resetuje na tuto specifickou uživatelskou hodnotu. Všechny ostatní parametry se resetují na tovární nastavení.		
Restartovat zařízení	Restart resetuje každý parametr, jehož údaje jsou uloženy v energeticky závislé paměti (RAM), na příslušné tovární nastavení (např. data měřených hodnot). Nastavení zařízení zůstane beze změn.		

12.11.1 Rozsah funkce parametr "Reset přístroje"

12.12 Informace o zařízení

Podnabídka **Informace o přístroji** obsahuje všechny parametry, které zobrazují různé informace pro identifikaci přístroje.

Navigace

Nabídka "Diagnostika" → Informace o přístroji

► Informace o přístroji						
Označení (Tag) měřicího místa) → 🗎 143					
Sériové číslo) → 🗎 143					
Verze firmwaru) → 🗎 143					
Název přístroje] → 🗎 143					
Objednací kód) → 🗎 143					
Rozšířený objednací kód 1	→ 🗎 143					
Rozšířený objednací kód 2] → 🗎 143					
Rozšířený objednací kód 3] → 🗎 143					
Verze ENP) → 🗎 143					
Verze přístroje] → 🗎 143					
ID přístroje	→ 🗎 143					
Typ přístroje) → 🗎 143					
ID výrobce) → 🗎 143					

Přehled parametrů se stručným popisem

Parametr	Popis	Uživatelské rozhraní	Nastavení z výroby
Označení (Tag) měřicího místa	Zobrazí název místa měření.	Max. 32 znaků, například písmena, číslice nebo zvláštní znaky (např. @, %, /).	-
Sériové číslo	Zobrazení sériového čísla přístroje.	Řetězec max. 11 znaků skládající se z písmen a číslic.	-
Verze firmwaru	Zobrazení instalované verze firmwaru přístroje.	Řetězec znaků ve formátu xx.yy.zz	-
Název přístroje	Zobrazení názvu převodníku. Mázev lze nalézt na typovém štítku převodníku.	Max. 32 znaků, například písmena nebo číslice.	_
Objednací kód	Zobrazení objednací kódu přístroje. Dbjednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Objednací kód".	Řetězec znaků skládající se z písmen, čísel a určitých oddělovacích znaků (např. /).	-
Rozšířený objednací kód 1	Zobrazení první části rozšířeného objednacího kódu. Rozšířený objednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Rozš. obj. kód".	Řetězec znaků	-
Rozšířený objednací kód 2	Zobrazení druhé části rozšířeného objednacího kódu. Rozšířený objednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Rozš. obj. kód".	Řetězec znaků	-
Rozšířený objednací kód 3	Zobrazení třetí části rozšířeného objednacího kódu. Rozšířený objednací kód se nachází na výrobním štítku senzoru a převodníku v poli "Rozš. obj. kód".	Řetězec znaků	-
Verze ENP	Zobrazení verze elektronického štítku (ENP).	Řetězec znaků	-
Verze přístroje	oje Zobrazení revize přístroje, pod kterou je zaregistrován u HART Communication Foundation.		-
ID přístroje	Zobrazení ID zařízení pro jeho identifikaci v síti HART.	6místné hexadecimální číslo	-
Typ přístroje	Zobrazení typu přístroje, pod kterým je zaregistrován u HART Communication Foundation.	2místné hexadecimální číslo	0x69 (pro Promag 400)
ID výrobce	Zobrazení ID výrobce pod kterým je přístroj registrován u HART Communication Foundation.	2místné hexadecimální číslo	0x11 (pro Endress+Hauser)

Datum vydání	Verze firmwar u	Objednací kód pro "verzi firmwaru"	Změny firmwaru	Typ dokumentace	Dokumentace
10.2013	01.04.00	Možnost 76	Originální firmware	Návod k použití	BA01063D/06/EN/ 02.13
05.2014	01.05.00	Možnost 73	 V souladu se specifikací HART 7 Integrovaný vstup HART Zámek klávesnice SD03 Úprava funkčnosti SIL Ukládání dat HistoROM doFieldCare modulu "HistoROM" Simulace diagnostických událostí Možnost přístupu k balíčku aplikací technologie Heartbeat 	Návod k použití	BA01063D/06/EN/ 03.14
11.2016	02.00.00	Možnost 71	 ID typu zařízení: 0x69 Webový server: aktuální verze Záznamník: aktuální koncepce, včetně změny parametrů Nahrávání/stahování: aktuální koncept Technologie Heartbeat: nový hardware, diagnostika, události Bezpečnostní koncept: šifrovaný přenos hesla WLAN Mód metrologické kontroly 	Návod k použití	BA01063D/06/EN/ 05.16

12.13 Historie firmwaru

- Pomocí servisního rozhraní je možné firmware upgradovat nebo downgradovat na aktuální verzi nebo předchozí verzi.
- Pro zajištění kompatibility firmwaru s předchozí verzí, instalovanými soubory s popisem zařízení a ovládacími nástroji respektujte informace o zařízení uvedené v dokumentu "Informace od výrobce".

Informace od výrobce jsou dostupné následovně:

- v oblasti "ke stažení" na internetových stránkách Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads (= stahování)
- Specifikujte následující podrobnosti:
 - Textové vyhledávání: Informace od výrobce
 - Typ média: Dokumentace Technická dokumentace
Údržba 13

13.1 Úkoly údržby

Není nutná žádná speciální údržba.

13.1.1 Čištění zvenku

Při čištění měřicích zařízení zvenku používejte vždy čisticí prostředky, jež nenarušují povrch krytu ani těsnění.

A VAROVÁNÍ

Čisticí prostředky mohou poškodit plastový kryt převodníku!

- Nepoužívejte vysokotlakou páru.
- Používejte pouze povolené čisticí prostředky.

Povolené čisticí prostředky pro plastový kryt převodníku

- Běžně dostupné domácí čisticí prostředky
- Metylalkohol nebo isopropylalkohol
- Jemné mýdlové roztoky

13.1.2 Čištění uvnitř

U zařízení není plánování čištění uvnitř.

Výměna těsnění 13.1.3

Těsnění senzoru (zejména aseptická tvarovaná těsnění) musí být pravidelně vyměněna. Interval mezi výměnami závisí na četnosti čisticích cyklů, teplotě čištění a teplotě média. Náhradní těsnění (příslušenství) → 🖺 181

13.2Měřicí a testovací zařízení

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou škálu měřicích a testovacích zařízení, jako například W@M nebo testy zařízení.

Pracovníci obchodního střediska společnosti Endress+Hauser mohou podat o těchto službách podrobné informace.

Seznam některých měřicích a testovacích zařízení: → 🖺 148

13.3 Servis společnosti Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou škálu údržbových služeb, jako jsou rekalibrace, údržbářský servis nebo testy zařízení.



Pracovníci obchodního střediska společnosti Endress+Hauser mohou podat o těchto službách podrobné informace.

14 Opravy

14.1 Všeobecné poznámky

14.1.1 Koncepce oprav a přestaveb

Koncepce oprav a přestaveb od společnosti Endress+Hauser zajišťuje následující:

- Měřicí zařízení mají modulární konstrukci.
- Náhradní díly jsou sdružovány do logických sad náhradních dílů, vždy je přiložen návod k instalaci.
- Opravy provádí servisní oddělení společnosti Endress+Hauser nebo odpovídajícím způsobem proškolení zákazníci.
- Certifikovaná zařízení může na jiná certifikovaná zařízení přestavovat pouze servisní oddělení společnosti Endress+Hauser nebo se tak může činit pouze ve výrobním závodě.

14.1.2 Poznámky ohledně oprav a přestaveb

Pro účely oprav a úprav měřicího zařízení respektujte následující poznámky:

- ► Používejte pouze originální náhradní díly od společnosti Endress+Hauser.
- Opravy vykonávejte podle pokynů k instalaci.
- Dodržujte příslušné normy, federální/národní předpisy, dokumentaci k ochraně proti výbuchu (XA) a certifikáty.
- Každou opravu a každou přestavbu zdokumentujte a zapisujte je do databáze řízení životního cyklu zařízení W@M.

14.2 Náhradní díly

Sériové číslo měřicího zařízení:

Je možné jej načíst přes položku parametr **Sériové číslo** ($\rightarrow \square$ 143) v rámci podnabídka **Informace o přístroji**.

14.3 Servis společnosti Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou škálu servisních služeb.

Pracovníci obchodního střediska společnosti Endress+Hauser mohou podat o těchto službách podrobné informace.

14.4 Zpětné zasílání

Požadavky na bezpečné zpětné zasílání se mohou lišit v závislosti na typu zařízení a národní legislativě.

- 1. Další informace najdete na webových stránkách: http://www.endress.com/support/return-material.
- 2. Je-li třeba provést opravu či tovární kalibraci, nebo pokud bylo objednáno či dodáno nesprávné zařízení, musí být zařízení vráceno zpět.

14.5 Likvidace

14.5.1 Demontáž měřicího přístroje

1. Vypněte zařízení.

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení osob v důsledku procesních podmínek.

- Věnujte náležitou pozornost nebezpečným procesním podmínkám, jako například tlaku v měřicím zařízení, vysokým teplotám nebo agresivním kapalinám.
- 2. Vykonejte montážní a zapojovací práce z částí "Montáž měřicího zařízení" a "Připojení měřicího zařízení" v obráceném pořadí. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

14.5.2 Likvidace měřicího přístroje

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení personálu a poškození životního prostředí v důsledku zdravotně závadných kapalin.

 Zajistěte, aby se v měřicím zařízení a žádných dutinách nenacházely zbytky kapaliny, jež by mohly ohrozit zdraví nebo poškodit životní prostřední, např. látky, které vnikly do různých spár nebo pronikly do plastů.

Během likvidace dodržujte následující pokyny:

- Dodržujte platné federální/národní zákony.
- Zajistěte řádné roztřídění a recyklaci součástí zařízení.

15 Příslušenství

Pro zařízení je k dispozici různé příslušenství, které lze objednat společně se zařízením nebo následně od společnosti Endress+Hauser. Podrobné informace o objednacích kódech jsou k dispozici od vašeho místního prodejního střediska Endress+Hauser nebo na produktové webové stránce společnosti Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Příslušenství specifické pro přístroj

15.1.1 Pro převodník

Příslušenství	Popis
Převodník Promag 400	Převodník na výměnu nebo uskladnění. Pomocí objednávkového kódu definujte následující specifikace: • Schválení • Výstup/vstup • Displej/provoz • Kryt • Software Podrobnosti najdete v pokynech k instalaci EA00104D
Ochranný kryt displeje	Slouží k ochraně displeje před nárazem nebo poškrábáním od písku v pouštních oblastech. Objednací číslo: 71228792 Návod k instalaci EA01093D
Připojovací kabel pro oddělené provedení	Cívkové proudové a elektrodové kabely, různé délky, zesílené kabely k dispozici na vyžádání.
Zemnicí kabel	Sada se skládá ze dvou zemnicích kabelů pro vyrovnání potenciálu.
Sada pro montáž na sloupek	Sada pro montáž převodníku na sloupek.
Kompaktní → Sada pro dálkovou konverzi	Pro převod kompaktní verze na oddělené provedení.
Sada pro konverzi Promag 50/53 → Promag 400	Pro konverzi Promag s převodníkem 50/53 na Promag 400.

15.1.2 Pro senzor

Příslušenství	Popis
Zemnicí kroužky	Používají se k uzemnění média ve měřicích trubicích s výstelkou, aby bylo zajištěno správné měření. Podrobnosti najdete v pokynech k instalaci EA00070D

15.2 Příslušenství pro komunikaci

Příslušenství	Popis
Commubox FXA195	Pro jiskrově bezpečnou komunikaci HART s FieldCare pomocí rozhraní USB.
HART	I Technické informace TIO0404F

Commubox FXA291	Propojuje polní instrumentaci Endress+Hauser s rozhraním CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) a USB portem počítače nebo notebooku.
HART Loop Converter HMX50	Slouží k vyhodnocení a převodu dynamických procesních proměnných HART na analogové proudové signály nebo mezní hodnoty. • Technické informace TI00429F • Návod k obsluze BA00371F
Bezdrátový adaptér HART SWA70	Používá se pro bezdrátové připojení polních instrumentací. Adaptér WirelessHART lze snadno integrovat do polních instrumentací a stávajících infrastruktur, nabízí ochranu dat a bezpečnost přenosu a lze jej provozovat paralelně s jinými bezdrátovými sítěmi s minimální složitostí kabeláže. Mávod k obsluze BA00061S
Fieldgate FXA42	Slouží k přenosu naměřených hodnot připojených analogových měřicích přístrojů 4 až 20 mA i digitálních měřicích přístrojů • Technické informace TI01297S • Návod k použití BA01778S • Stránka výrobku: www.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT70	 PC tablet Field Xpert SMT70 pro konfiguraci zařízení umožňuje mobilní správu přístroje v prostorech s nebezpečím výbuchu i v bezpečných oblastech. Je vhodný pro pracovníky pověřené uváděním do provozu a údržbou pro správu polních instrumentací s digitálním komunikačním rozhraním a pro zaznamenávání pokroku. Tento PC tablet je navržen jako řešení typu "vše v jednom" s předinstalovanou knihovnou ovladačů a se snadno použitelným, na dotyk citlivým nástrojem, který lze použít ke správě polních instrumentací po celou dobu jejich životnosti. Technické informace TI01342S Návod k použití BA01709S Stránka výrobku: www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	 PC tablet Field Xpert SMT70 pro konfiguraci zařízení umožňuje mobilní správu přístroje v prostorech s nebezpečím výbuchu i bezpečných oblastech. Technické informace TI01418S Návod k použití BA01923S Stránka výrobku: www.endress.com/smt77

15.3 Servisní příslušenství

Příslušenství	Popis		
Applicator	 Software pro výběr a dimenzování měřicích přístrojů Endress+Hauser: Výběr měřicích přístrojů pro průmyslové požadavky Výpočet všech údajů nezbytných pro identifikaci optimálního průtokoměru: např. jmenovitý průměr, tlaková ztráta, rychlost proudění a přesnost. Grafické znázornění výsledků výpočtu Stanovení dílčího objednávkového kódu, administrace, dokumentace a přístupu ke všem datům a parametrům souvisejícím s projektem po celou dobu životnosti projektu. 		
	 Applicator je k dispozici: Přes internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator Jako DVD ke stažení pro instalaci do místního počítače. 		
W@M	W@M Správa životního cyklu Vyšší produktivita díky informacím na dosah ruky. Data týkající provozu a jeho komponent jsou generována od prvních fází plánování a během celého životního cyklu. W@M Life Cycle Management je otevřená a flexibilní informační platforma s online a místními nástroji. Okamžitý přístup vašich zaměstnanců k aktuálním a podrobným údajům zkracuje výrobní dobu vašeho provozu, zrychluje procesy nákupu a zvyšuje provozuschopnost. V kombinaci se správnými službami, W@M Life Cycle Management zvyšuje produktivitu v každé fázi. Další informace najdete na www.endress.com/lifecyclemanagement		

Příslušenství	Popis
FieldCare	Nástroj pro správu aktiv zařízení založený na FDT od společnosti Endress+Hauser. Může nakonfigurovat všechny jednotky inteligentního pole ve vašem systému a pomůže vám je spravovat. Pomocí informací o stavu je to také jednoduchý, ale účinný způsob kontroly jejich stavu a podmínek. Mávod k obsluze BA00027S a BA00059S
DeviceCare	Nástroj pro připojení a konfiguraci polních instrumentací Endress+Hauser. Inovační brožura IN01047S

15.4 Součásti systému

Příslušenství	Popis
Správce grafických dat Memograph M	Správce grafických dat Memograph M poskytuje informace o všech důležitých měřených proměnných. Naměřené hodnoty se zaznamenávají správně, sledují se mezní hodnoty a analyzují se měřicí body. Data jsou uložena v interní paměti 256 MB a také na SD kartě nebo USB flash disku.
	 Technické informace TI00133R Návod k obsluze BA00247R

16 Technická data

16.1 Aplikace

Měřicí zařízení je vhodné pouze pro měření průtoku kapalin s minimální vodivostí 5 $\mu S/cm.$

V závislosti na objednané verzi může měřicí přístroj měřit také potenciálně výbušná, hořlavá, jedovatá a oxidující média.

Aby bylo zajištěno, že zařízení zůstane v provozuschopném stavu po celou dobu své životnosti, používejte měřicí zařízení pouze pro média, proti kterým jsou materiály smáčené procesem dostatečně odolné.

16.2 Funkce a design systému

Princip měření	Magneticko-indukční měření průtoku na základě Faradayova zákona magnetické indukce.			
Systém měření	Přístroj se skládá z převodníku a ze senzoru.			
	Jsou k dispozici dvě verze přístroje: Kompaktní verze – převodník a senzor tvoří jednu mechanickou jednotku. Oddělená verze – převodník a senzor jsou namontovány na oddělených místech. Ohledně informací ke struktuře přístroje			

16.3 Vstup

Měřená proměnná	Přímé měřené veličiny				
	 Objemový průtok (úměrný indukovanému napětí) Elektrická vodivost 				
	Při metrologické kontrole: pouze objemový průtok				
	Vypočtené měřené proměnné				
	Hmotnostní průtok				
	Obvykle v = 0.01 10 m/s (0.03 33 ft/s) se specifickou přesností				

Elektrická vodivost: $\geq 5 \ \mu$ S/cm pro kapaliny obecně

Hodnoty průtokové	é charakteristikv v	, iednotkách	SI: DN 25	až 125	(1" až 4")
moundly praconore	· critici articer is they v	jeanounaen	01. 01. 02	un 17	1

Jmenovit	ý průměr	Doporučeno Průtok	Tovární nastavení		
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,3/10 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s) Pulzní hodnota (~ 2 pulzy/s) Nízký průtok potlačen (v ~ 0,04 m/s)		
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm ³ /min]	[dm ³]	[dm ³ /min]
[mm] 25	[in] 1	[dm³/min] 9 300	[dm ³ /min] 75	[dm ³] 0,5	[dm ³ /min]
[mm] 25 32	[in] 1 -	[dm³/min] 9 300 15 500	[dm³/min] 75 125	[dm³] 0,5 1	[dm³/min] 1 2

Jmenovit	ý průměr	Doporučeno Průtok	Tovární nastavení		
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,3/10 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s) Pulzní hodnota (~ 2 pulzy/s) Nízký průtok potlačen (v ~ 0,04 m/s)		
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm ³ /min]	[dm ³]	[dm ³ /min]
50	2	35 1 100	300	2,5	5
65	-	60 2 000	500	5	8
80	3	90 3 000	750	5	12
100	4	145 4700	1 200	10	20
125	-	220 7 500	1850	15	30

Hodnoty průtokové charakteristiky v jednotkách SI: DN 150 až 2 400 (6" až 90")

Jmenovitý průměr		Doporučeno Průtok	Т	ovární nastave	ní
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,3/10 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s)	Pulzní hodnota (~ 2 pulzy/s)	Nízký průtok potlačen (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m ³]	[m³/h]
150	6	20 600	150	0,025	2,5
200	8	35 1 100	300	0,05	5
250	10	55 1700	500	0,05	7,5
300	12	80 2 400	750	0,1	10
350	14	110 3 300	1 000	0,1	15
375	15	140 4200	1 200	0,15	20
400	16	140 4200	1 200	0,15	20
450	18	180 5 400	1 500	0,25	25
500	20	220 6 600	2 000	0,25	30
600	24	310 9600	2 500	0,3	40
700	28	420 13 500	3 500	0,5	50
750	30	480 15 000	4 000	0,5	60
800	32	550 18000	4 500	0,75	75
900	36	690 22 500	6 000	0,75	100
1 000	40	850 28000	7 000	1	125
-	42	950 30 000	8 000	1	125
1 200	48	1250 40000	10 000	1,5	150
-	54	1550 50000	13 000	1,5	200
1 400	-	1700 55000	14 000	2	225
-	60	1950 60000	16 000	2	250
1 600	-	220070000	18 000	2,5	300
_	66	2 500 80 000	20 500	2,5	325
1 800	72	280090000	23 000	3	350
-	78	3 300 100 000	28 500	3,5	450
2 000	-	3 400 110 000	28 500	3,5	450

Jmenovitý průměr		Doporučeno Průtok	Т	ovární nastavei	ní
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,3/10 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s)	Pulzní hodnota (~ 2 pulzy/s)	Nízký průtok potlačen (v ~ 0,04 m/s)
[mm] [in]		[m³/h]	[m³/h]	[m ³]	[m ³ /h]
-	84	3700 125000	31,000	45	500
		9700 129000	51000	4,5	500
2 200	_	4100136000	34 000	4,5	540
2 200	- 90	4 100 136 000 4 300 143 000	34 000 36 000	4,5	540 570

Hodnoty průtokové charakteristiky v jednotkách SI: DN 50 až 300 (2" až 12") pro objednací kód pro "Konstrukční provedení", možnost C "Pevná příruba, bez sání/výstupu"

Jmenovitý průměr		Doporučeno Průtok	Т	ovární nastavení	i
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,12/5 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s)	Pulzní hodnota (~ 4 pulzy/s)	Nízký průtok potlačen (v ~ 0,01 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m ³]	[m ³ /h]
50	2	15 600 dm ³ /min	300 dm ³ /min	1,25 dm ³	1,25 dm ³ /min
65	-	25 1000 dm ³ /min	500 dm ³ /min	2 dm ³	2 dm ³ /min
80	3	35 1 500 dm ³ /min	750 dm ³ /min	3 dm ³	3,25 dm ³ /min
100	4	60 2 400 dm ³ /min	1200 dm ³ /min	5 dm ³	4,75 dm ³ /min
125	-	90 3 700 dm ³ /min	1850 dm ³ /min	8 dm ³	7,5 dm ³ /min
150	6	145 5400 dm ³ /min	2 500 dm ³ /min	10 dm ³	11 dm ³ /min
200	8	220 9400 dm ³ /min	5000 dm ³ /min	20 dm ³	19 dm ³ /min
250	10	20 850	500	0,03	1,75
300	12	35 1 300	750	0,05	2,75

Hodnoty průtokové charakteristiky v jednotkách USA: 1" až 48" (DN 25 až 1 200)

Jmenovitý průměr		Doporučeno Průtok	Tovární nastavení			
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,3/10 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s)	Pulzní hodnota (~ 2 pulzy/s)	Nízký průtok potlačen (v ~ 0,04 m/s)	
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]	
1	25	2,5 80	18	0,2	0,25	
-	32	4 130	30	0,2	0,5	
1 1/2	40	7 185	50	0,5	0,75	
2	50	10 300	75	0,5	1,25	
-	65	16 500	130	1	2	
3	80	24 800	200	2	2,5	
4	100	40 1250	300	2	4	
-	125	60 1950	450	5	7	
6	150	90 2 650	600	5	12	
8	200	155 4850	1 200	10	15	

Jmenovit	ý průměr	Doporučeno Průtok		Tovární nastavení	
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,3/10 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s)	Pulzní hodnota (~ 2 pulzy/s)	Nízký průtok potlačen (v ~ 0,04 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
10	250	250 7 500	1 500	15	30
12	300	350 10600	2 400	25	45
14	350	500 15 000	3 600	30	60
15	375	600 19000	4 800	50	60
16	400	600 19000	4 800	50	60
18	450	800 24000	6 000	50	90
20	500	1000 30000	7 500	75	120
24	600	1400 44000	10 500	100	180
28	700	1900 60 000	13 500	125	210
30	750	2 150 67 000	16 500	150	270
32	800	2 450 80 000	19 500	200	300
36	900	3 100 100 000	24 000	225	360
40	1 000	3800 125000	30 000	250	480
42	-	4200 135000	33 000	250	600
48	1 200	5500 175000	42 000	400	600

Hodnoty průtokové charakteristiky v jednotkách USA: 54" až 90" (DN 1 400 až 2 400)

Jmenovitý průměr		Doporučeno Průtok		Tovární nastavení	
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,3/10 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s)	Pulzní hodnota (~ 2 pulzy/s)	Nízký průtok potlačen (v ~ 0,04 m/s)
[in]	[mm]	[Mgal/d]	[Mgal/d]	[Mgal]	[Mgal/d]
54	-	9 300	75	0,0005	1,3
-	1 400	10 340	85	0,0005	1,3
60	-	12 380	95	0,0005	1,3
-	1 600	13 450	110	0,0008	1,7
66	-	14 500	120	0,0008	2,2
72	1 800	16 570	140	0,0008	2,6
78	-	18 650	175	0,0010	3,0
_	2 000	20 700	175	0,0010	2,9
84	-	24 800	190	0,0011	3,2
-	2 200	26 870	210	0,0012	3,4
90	-	27 910	220	0,0013	3,6
-	2 400	311030	245	0,0014	4,1

Jmenovitý Doporučeno průměr Průtok		Doporučeno Průtok		Tovární nastaven	í
		min./max. hodnota celého rozsahu (v ~ 0,12/5 m/s)	Proudový výstup v plném rozsahu (v ~ 2,5 m/s)	Pulzní hodnota (~ 4 pulzy/s)	Nízký průtok potlačen (v ~ 0,01 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
2	50	4 160	75	0,3	0,35
-	65	7 260	130	0,5	0,6
3	80	10 400	200	0,8	0,8
4	100	16 650	300	1,2	1,25
-	125	241000	450	1,8	2
6	150	40 1 400	600	2,5	3
8	200	60 2 500	1200	5	5
10	250	90 3 700	1500	6	8
12	300	155 5 700	2 400	9	12

Hodnoty průtokové charakteristiky v jednotkách USA: 2" až 12" (DN 50 až 300) pro objednací kód pro "Design", možnost C "Pevná příruba, bez sání/výstupu"

Doporučený rozsah měření

Limit průtoku → 🗎 165



Určuje pro metrologickou kontrolu příslušné schválení přípustný rozsah měření, hodnotu pulzu a omezení nízkého průtoku.

Použitelný rozsah průtoku	Více než 1 000 : 1			
	Použitelný rozsah průtoku pro metrologickou kontrolu je 100 : 1 až 630 : 1, v závislosti na jmenovitém průměru. Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušném povolení.			
 Vstupní signál	Externí měřené hodno	oty		
	I společnosti Endress+Hauser lze objednat různé převodníky tlaku a zařízení pro měření teploty: viz část "Příslušenství" → 150			
	Doporučuje se seznámit se s externími naměřenými hodnotami pro výpočet následujících měřených proměnných: Hmotnostní průtok			
	Protokol HART			
	Naměřené hodnoty zapisuje automatizační systém do měřicího přístroje prostřednictvím protokolu HART. Převodník tlaku musí podporovat následující funkce specifické pro tento protokol: Protokol HART Burst mód			
	Stavový vstup			
	Maximální vstupní hodnoty	 30 V DC 6 mA 		
	Doba odezvy	Nastavitelný: 5 200 ms		

Úroveň vstupního signálu	 Nízký signál: -3 +5 V DC Vysoký signál: 12 30 V DC
Přiřaditelné funkce	 Vypnuto Resetujte počítadla 1–3 samostatně Resetujte všechny počítadla Kontrola průtoku

16.4 Výstup

Výstupní signál

Proudový výstup

Proudový výstup	Lze nastavit jako: • 4-20 mA NAMUR • 4-20 mA USA • 4-20 mA HART • 0-20 mA	
Maximální výstupní hodnoty	 24 V DC (bez průtoku) 22,5 mA 	
Zatížení	0700Ω	
Rozlišení	0,5 μΑ	
Tlumení	Nastavitelný: 0,07 999 s	
Přiřaditelné měřené proměnné	 Objemový průtok Hmotnostní průtok Rychlost proudění Vodivost Elektronická teplota 	

Pulzní/frekvenční/spínací výstup

Funkce	 S objednacím kódem pro "Výstup; Vstup", možnost H: výstup 2 nastavit jako pulzní nebo frekvenční výstup S objednacím kódem pro "Výstup; Vstup", možnost I: výstupy 2 a 3 lze nastavit jako pulzní, frekvenční nebo spínací výstup S objednacím kódem pro "Výstup; Vstup", možnost J: výstup 2 pevně přiřazený jako certifikovaný pulzní výstup 	
Verze	Pasivní, otevřená sběrnice	
Maximální vstupní hodnoty• 30 V DC250 mA		
Pokles napětí	Pro 25 mA: ≤ 2 V DC	
Pulzní výstup		
Šířka pulzu	Nastavitelný: 0,05 2 000 ms	
Maximální pulzní frekvence	10 000 Impulse/s	
Hodnota pulzu	Nastavitelný	
Přiřaditelné měřené proměnné	Objemový průtokHmotnostní průtok	
Výstupní frekvence		
Výstupní frekvence	Nastavitelný: 0 12 500 Hz	
Tlumení	Nastavitelný: 0 999 s	
Poměr pulz/pauza	1:1	

Přiřaditelné měřené proměnné	 Objemový průtok Hmotnostní průtok Vodivost Rychlost proudění Elektronická teplota 	
Spínací výstup	-	
Chování při přepínání	Binární, vodivé nebo nevodivé	
Spínací zpoždění	Nastavitelný: 0 100 s	
Počet spínacích cyklů	cyklů Neomezený	
Přiřaditelné funkce	 Vypnuto Zapnuto Diagnostické chování Mezní hodnota: Vypnuto Objemový průtok Hmotnostní průtok Vodivost Rychlost proudění Počítadlo 1-3 Elektronická teplota Monitorování směru toku Stav Detekce prázdné trubky Nízký průtok potlačen 	

Signál při alarmu

V závislosti na rozhraní se informace o chybě zobrazí následovně:

Proudový výstup 4 až 20 mA

4 až 20 mA

T ■ Posieuri Diatria nounotă

0 až 20 mA

Chybový režim Výběr z: Alarm maxima: 22 mA Volně definovatelná hodnota mezi: 0 22 5 mA	
	• Volite definitovatellia nounota mezi. 0 22,3 mA

Proudový výstup HART

Diagnostika zařízení Stav zařízení lze zjistit pomocí HART Command 48

Pulzní/frekvenční/spínací výstup

Impulzní výstup		
Chybový režim	Výběr z: • Aktuální hodnota • Bez impulzů	
Frekvenční výstup		

Chybový režim	Výběr z: • Aktuální hodnota • 0 Hz • Definovaná hodnota: 0 12 500 Hz	
Spínací výstup		
Chybový režim	Výběr z: • Současný stav • Otevřeno • Uzavřeno	

Místní zobrazení

Prostý textový displej S informacemi o příčině a nápravných opatřeních	
Podsvícení	Červené podsvícení indikuje chybu zařízení.

Stavový signál podle doporučení NAMUR NE 107

Rozhraní/protokol

- Prostřednictvím digitální komunikace: Protokol HART
- Prostřednictvím servisního rozhraní
 - Servisní rozhraní CDI-RJ45
 - WLAN rozhraní

Prostý textový displej	S informacemi o příčině a nápravných opatřeních

Webový prohlížeč

Prostý textový displej	S informacemi o příčině a nápravných opatřeních
------------------------	---

Světelné diody (LED)

Informace o stavu	Stav indikovaný různými světelnými diodami		
	V závislosti na verzi zařízení se zobrazí následující informace: • Napájecí napětí aktivní • Přenos dat aktivní • Došlo k alarmu / chybě zařízení ① Diagnostické informace prostřednictvím světelných diod → 🗎 126		

Potlačení malého průtoku Body spínání pro potlačení malého průtoku jsou uživatelsky nastavitelné.

Galvanická izolace	Následující připojení jsou navzájem galvanicky oddělena: • Vstupy • Výstupy • Zdroj napájení
Údaje specifické pro protokol	HART
	 Informace o souborech s popisem zařízení Pro informace o dynamických proměnných a měřených proměnných (proměnné pro přístroj) → 81

16.5 Zdroj napájení

Přiřazení svorek	→ 🗎 41				
Napájecí napětí	Převodník	Převodník			
	Objednací kód pro "napájecí zdroj"	Svorkové napětí		Frekvenční rozsah	
		24 V DC	±25 %	-	
	Možnost L	AC 24 V	±25 %	50/60 Hz, ±4 Hz	
		AC 100 240 V	-15 až +10 %	50/60 Hz, ±4 Hz	

Spotřeba energie	Objednací kód pro "Výstup"	Maximální spotřeba energie
	Možnost H : 4–20 mA HART, pulzní/frekvenční/ spínací výstup, spínací výstup	30 VA/8 W
	Možnost I: 4–20 mA HART, 2× pulzní/frekvenční/ spínací výstup, stavový vstup	30 VA/8 W
	Možnost J: 4–20 mA HART, certifikovaný pulzní výstup, pulzní/frekvenční/spínací výstup, stavový vstup	30 VA/8 W

Aktuální spotřeba

Převodník

Objednací kód pro "Napájení"	Maximální aktuální spotřeba	Maximální zapínací proud
Možnost L: 100 240 V AC	145 mA	25 A (< 5 ms)
Možnost L: 24 V AC/DC	350 mA	27 A (< 5 ms)

Výpadek napájení	 Sumátor se zastaví na poslední naměřené hodnotě. Podle verze zařízení je nastavení uloženo v paměti zařízenínebo v připojitelné datové paměti (HistoROM DAT). Chybová hlášení (vč. celkových hodin provozu) se ukládají.
Elektrické připojení	$\rightarrow ageneric 44$
Vyrovnání potenciálů	→ 🖺 47
Svorky	 Převodník Kabel napájecího napětí: zasunovací pružinové svorky pro průřezy vodičů 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG) Signální kabel: zásuvné pružinové svorky pro průřezy vodičů 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG) Kabel elektrody: pružinové svorky pro průřezy vodičů 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG) Cívkový proudový kabel: pružinové svorky pro průřezy vodičů 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG)
	Pouzdro pro připojení senzoru

Pružinové svorky pro průřezy vodičů 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

Kabelové vstupy					
	Kabelový vstup ■ M20 × 1,5 ■ Přes adaptér: ■ NPT ½" ■ C 16"				
	 G ¹/₂" Kabelová průchodka Pro standardní kabel: M20 × 1,5 s kabelem Ø6 12 mm (0,24 0,47 in) 				
	Pro vyztużeny kaber. Wzo	vé kabelové vstu	ov. použiite uze	mňovací desku.	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Specifikace kabelu	→ 🗎 39				
	16.6 Výkonové c	harakteristi	ky		
Referenční provozní podmínky	 Chybové limity podle DIN 1 Voda, typicky +15 +45 ° Data podle údajů v kalibra Přesnost na základě schvá 	EN 29104, v budc C (+59 +113 °F čním protokolu lených kalibračníc	oucnosti ISO 204); 0,5 7 bar (ch zařízení podl	456 73 101 psi) e ISO 17025	
Maximální naměřená chyba	Meze chyb za referenčních provozních podmínek				
	Objemový průtok				
	■ ±0,5 % z měř. hodnoty ±1 ■ Volitelně: ±0,2 % z měř. h	mm/s (0,04 in/s odnoty ±2 mm/s) (0,08 in/s)		
		Instalace se vstu max. měř	pem a výstupem ená chyba	Instalace <i>bez</i> vstupu a výstupu max. měřená chyba	
	Objednací kód pro "Design"	Instalace se vstu max. měř 0,5 %	pem a výstupem ená chyba 0,2 %	Instalace bez vstupu a výstupu max. měřená chyba 0,5 %	
	Objednací kód pro "Design" Možnosti A, B, D, E, F, G (standard)	Instalace se vstu max. měř 0,5 %	pem a výstupem ená chyba 0,2 %	Instalace bez vstupu a výstupu max. měřená chyba 0,5 % nedoporučeno	
	Objednací kód pro "Design" Možnosti A, B, D, E, F, G (standard) Možnosti C, H, I (0 × DN)	Instalace se vstu max. měř 0,5 %	pem a výstupem ená chyba 0,2 % V	Instalace bez vstupu a výstupu max. měřená chyba 0,5 % nedoporučeno	
	Objednací kód pro "Design" Možnosti A, B, D, E, F, G (standard) Možnosti C, H, I (0 × DN) Image: Comparison of the system o	Instalace se vstu max. měří 0,5 % ✓ ✓ Očtí nemá ve stano	pem a výstupem ená chyba 0,2 % veném rozsahu	Instalace <i>bez</i> vstupu a výstupu max. měřená chyba 0,5 % nedoporučeno Z n žádný účinek.	
	Objednací kód pro "Design" Možnosti A, B, D, E, F, G (standard) Možnosti C, H, I $(0 \times DN)$ Image: Comparison of the system of the syste	Instalace se vstu max. měř 0,5 % ✓ Dětí nemá ve stano 0.2 % ↓ 4	pem a výstupem ená chyba 0,2 % veném rozsahu	Instalace bez vstupu a výstupu max. měřená chyba 0,5 % nedoporučeno Z 1 žádný účinek.	

🖻 36 Maximální měřená chyba v % z měř. hodnoty

Flat Spec





■ 37 Flat Spec specifikace v % z měř. hodnoty.

Flat Spec hodnoty průtoku 0,5 %

Jmenovit	ý průměr	v _{0,5}		V _{max}	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25 600	1 24	0,5	1,64	10	32
50 300 ¹⁾	2 12	0,25	0,82	5	16

1) Objednací kód pro "Design", možnost C

Flat Spec hodnoty průtoku 0,2 %

Jmenovit	ý průměr	v _{0,2}		V _{max}	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25 600	1 24	1,5	4,92	10	32
50 300 ¹⁾	2 12	0,6	1,97	4	13

1) Objednací kód pro "Design", možnost C

Elektrická vodivost

Max. měřená chyba není specifikována.

Přesnost výstupů

Výstupy mají následující základní specifikace přesnosti.

Proudový výstup

Přesnost	Max. ±5 µA

Pulzní/frekvenční výstup

o.h. = odečtené hodnoty

Přesnost	Max. ±50 ppm o.h. (v celém rozsahu okolní teploty)
----------	--

Opakovatelnost	o.r. = z měř. hodnoty (of reading)
	Objemový průtok max. ±0,1 % z měř. hodnoty ±0,5 mm/s (0,02 in/s)
	Elektrická vodivost Max. ±5 % z měř. hodnoty

Vliv okolní teploty

Proudový výstup

o.r. = z měř. hodnoty (of reading)

Teplotní koeficient	Max. ±0,005 % z měř. hodnoty /°C
---------------------	----------------------------------

Pulzní/frekvenční výstup

Teplotní koeficient	Žádný další účinek. Zahrnuto v přesnosti.

16.7 Instalace

Kapitola "Požadavky na montáž"

16.8 Životní prostředí

Rozsah okolní teploty	→ 🗎 22
	Skladovací teplota odpovídá rozsahu provozních teplot převodníku a senzoru $\rightarrow \square 22$.
-	 Chraňte měřicí zařízení během skladování před přímým slunečním zářením, aby nedošlo k nepřiměřeně vysokým teplotám povrchu. Vyberte místo skladování, kde se v měřicím zařízení nemůže hromadit vlhkost, protože napadení houbami nebo bakteriemi může poškodit výstelku. Pokud jsou přítomny ochranné kryty, neměly by být před instalací měřicího přístroje nikdy odstraněny.
Atmosféra	Pokud je plastový kryt převodníku trvale vystaven působení určitých směsí páry a vzduchu, může dojít k poškození krytu.
	V případě pochybností kontaktujte prodejní centrum.
Stupeň krytí	Převodník ■ Standardně: IP 66/67, kryt typu 4X ■ Když je kryt otevřený: IP 20, kryt typu 1

	Senzor
	 Standardně: IP 66/67, kryt typu 4X Volitelně k dispozici pro kompaktní a oddělenou verzi: Krytí IP 66/67, typ 4X; plně svařované, s ochranným lakem EN ISO 12944 C5-M. Vhodné pro použití v korozivním prostředí. Volitelně k dispozici pro oddělené provedení: Krytí IP 68, typ 69: plně svařované, s ochranným lakom podlo EN ISO 12944 C5-M.
	 Kryti IP 68, typ 6P; pine svarovane, s ochranným lakem podle EN ISO 12944 C5-M. Vhodné pro trvalé ponoření ve vodě ≤ 3 m (10 ft) nebo až 48 hodin v hloubce ≤ 10 m (30 ft). Krytí IP 68, typ 6P; plně svařované, s ochranným lakem podle EN ISO 12944 Im1/Im2/
	lm3. Vhodné pro trvalé ponoření ve slané vodě ≤ 3 m (10 ft) nebo až 48 hodin v hloubce ≤ 10 m (30 ft).
Odolnost proti vibracím	Vibrace sinusové, podle IEC 60068-2-6
a nárazům	Kompaktní verze; objednací kód pro "Kryt", varianta A "Kompaktní, alu, potažené" • 2 8,4 Hz, 3,5 mm maximum • 8,4 2 000 Hz, 1 g maximum
	Kompaktní verze; objednací kód pro "Kryt", varianta M "Kompaktní, polykarbonát" • 2 8,4 Hz, 7,5 mm maximum • 8,4 2 000 Hz, 2 g maximum
	Oddělené provedení; objednací kód pro "Kryt", možnost N "Dálkové ovládání, polykarbonát" a možnost P "Dálkové ovládání, alu, potažené" • 2 8,4 Hz, 7,5 mm maximum • 8,4 2 000 Hz, 2 g maximum
	Vibrace širokopásmové náhodné, podle IEC 60068-2-64
	Kompaktní verze; objednací kód pro "Kryt", varianta A "Kompaktní, alu, potažené" • 10 200 Hz, 0,003 g ² /Hz • 200 2 000 Hz, 0,001 g ² /Hz • Celkem: 1,54 g rms
	Kompaktní verze; objednací kód pro "Kryt", varianta M "Kompaktní, polykarbonát" • 10 200 Hz, 0,01 g²/Hz • 200 2 000 Hz, 0,003 g²/Hz • Celkem: 2,70 g rms
	Oddělené provedení; objednací kód pro "Kryt", možnost N "Dálkové ovládání, polykarbonát" a možnost P "Dálkové ovládání, alu, potažené" • 10 200 Hz, 0,01 g ² /Hz • 200 2 000 Hz, 0,003 g ² /Hz • Celkem: 2,70 g rms
	Šok napůl sinusový, podle IEC 60068-2-27
	 Kompaktní verze; objednací kód pro "Kryt", varianta A "Kompaktní, alu, potažené" 6 ms 30 g Kompaktní verze; objednací kód pro "Kryt", varianta M "Kompaktní, polykarbonát" 6 ms 50 g Oddělené provedení; objednací kód pro "Kryt", možnost N "Dálkové ovládání, polykarbonát" a možnost P "Dálkové ovládání, alu, potažené" 6 ms 50 g
	Hrubé manipulační rázy podle IEC 60068-2-31
Mechanické zatížení	 Zajistěte ochranu převodníku před mechanickými vlivy, jako jsou například rázy nebo údery; v některých případech se upřednostňuje použití verze s odděleným převodníkem. Nikdy nepoužívejte pouzdro zařízení jako stupátko pro stoupnutí.

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)Podle IEC/EN 61326 a doporučení NAMUR 21 (NE 21)• Vyhovuje emisním mezím pro průmyslové prostředí podle EN 55011 (třída A)Podrobnosti jsou uvedeny v prohlášení o shodě.

16.9 Proces

Střední teplotní rozsah

0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F) pro tvrdou gumu, DN 50 až 2 400 (2" až 90")
-20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) pro polyuretan, DN 25 až 1 200 (1" až 48")
-20 ... +90 °C (-4 ... +194 °F) pro PTFE, DN 25 až 300 (1" až 12")



Výstelka: polyuretan

Jmenovitý průměr		Mezní hodnoty absolutního tlaku v [mbar] ([psi]) pro teploty média:			
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F) +50 °C (+122 °F)			
25 1 200	1 48	0 (0)	0 (0)		

Výstelka: PTFE

Jmenovitý průměr		Mezní hodnoty absolutního tlaku v [mbar] ([psi]) pro teploty média:				
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+90 °C (+194 °F)			
25	1	0 (0)	0 (0)			
40	2	0 (0)	0 (0)			
50	2	0 (0)	0 (0)			
65	2 1/2	0 (0)	40 (0,58)			
80	3	0 (0)	40 (0,58)			
100	4	0 (0)	135 (2,0)			
125	5	135 (2,0)	240 (3,5)			
150	6	135 (2,0)	240 (3,5)			
200	8	200 (2,9) 290 (4,2)				
250	10	330 (4,8)	400 (5,8)			
300	12	400 (5,8)	500 (7,3)			

Limit průtoku

Průměr potrubí a průtok určuje jmenovitý průměr senzoru. Optimální rychlost proudění je 2 … 3 m/s (6,56 … 9,84 ft/s). Rovněž přizpůsobte rychlost proudění (v) fyzikálním vlastnostem kapaliny:

- v < 2 m/s (6,56 ft/s): pro abrazivní kapaliny (např. hrnčířský jíl, vápenné mléko, rudná kaše)
- v > 2 m/s (6,56 ft/s): pro nahromadění tekutin (např. kal z odpadních vod)
- Potřebného zvýšení rychlosti proudění lze dosáhnout zmenšením jmenovitého průměru senzoru.

Přehled hodnot celého rozsahu pro měřicí rozsah najdete v části "Měřicí rozsah"
 →
 151

Pro převod do úschovy určuje přípustný rozsah měření příslušné schválení.

Tlaková ztráta

- Pokud je senzor nainstalován v potrubí se stejným jmenovitým průměrem, nedojde k žádné tlakové ztrátě.
- Tlakové ztráty pro konfigurace s adaptéry podle DIN EN 545 $\rightarrow \ \binomega$ 24



Ilaková ztráta DN 50 až 80 (2" až 3") pro objednací kód pro "Design", varianta C "pevná příruba, bez sání/výstupu"



Ilaková ztráta DN 100 až 300 (4" až 12") pro objednací kód pro "Design", varianta C "pevná příruba, bez sání/výstupu"

Procesní tlak	→ 🗎 23
Vibrace	→ 🗎 23

16.10 Mechanická konstrukce

Konstrukce, rozměry

Rozměry a délky pro instalaci zařízení viz dokument "Technické informace", kapitola "Mechanická konstrukce".

Hmotnost

Všechny hodnoty (hmotnost bez obalového materiálu) se vztahují na zařízení s přírubami standardního tlaku.

Hmotnost může být nižší, než je uvedeno, v závislosti na jmenovitém tlaku a provedení.

Hmotnost v jednotkách SI

Objednací kód pro "Design", možnosti A, B, C, D, E DN 25 až 400, DN 1" až 16"							
Jmenovitý průměr Referenční hodnoty							
		EN	I (DIN), AS, JIS	ASME (třída 150)			
[mm]	[in]	Hodnota tlaku	[kg]	[kg]			
25	1	PN 40	10	5			
32	-	PN 40	11	-			
40	1 1/2	PN 40	12	7			
50	2	PN 40	13	9			
65	-	PN 16	13	-			
80	3	PN 16	15	14			
100	4	PN 16	18	19			
125	-	PN 16	25	-			
150	6	PN 16	31	33			
200	8	PN 10	52	52			
250	10	PN 10	81	90			
300	12	PN 10	95	129			
350	14	PN 6	106	172			
375	15	PN 6	121	_			
400	16	PN 6	121	203			

Objednací kód pro "Design", možnosti A, F ≥ DN 450 (18")									
			Referenční hodnoty						
Jmenovitý průměr		EN (DIN) (PN 16)	ASME (třída 150), AWWA (třída D)						
[mm]	[in]	[kg]	[kg]	[kg]					
450	18	142	138	191					
500	20	182	186	228					
600	24	227	266	302					
700	28	291	369	266					
-	30	-	447	318					
800	32	353	524	383					
900	36	444	704	470					
1 000	40	566	785	587					
-	42	-	-	670					
1 200	48	843	1229	901					
-	54	_	-	1273					
1 400	-	1204	-	-					
-	60	-	-	1 594					

Objednao ≥ DN 450	Objednací kód pro "Design", možnosti A, F ≥ DN 450 (18")							
			Referenční hodnoty					
Jmen prů	iovitý měr	EN (DIN) (PN 16)	ASME (třída 150), AWWA (třída D)					
[mm]	[in]	[kg]	[kg]	[kg]				
1 600	-	1845	-	-				
-	66	-	-	2 1 3 1				
1 800	72	2357	-	2 568				
-	78	2929	-	3113				
2 000	-	2929	-	3113				
-	84	_	-	3 7 5 5				
2 200	-	3422	-	-				
-	90	-	-	4797				
2 400	-	4094	-	-				

Objednací ko ≥ DN 450 (1	Objednací kód pro "Design", možnosti B, G ≥ DN 450 (18")								
	Referenční hodnoty								
Jmenovit	tý průměr	EN (DIN) (PN 6)	ASME (třída 150), AWWA (třída D)						
[mm]	[in]	[kg]	[kg]						
450	18	161	255						
500	20	156	285						
600	24	208	405						
700	28	304	400						
-	30	_	460						
800	32	357	550						
900	36	485	800						
1 000	40	589	900						
-	42	-	1100						
1 200	48	850	1400						
-	54	850	2 2 0 0						
1 400	-	1300	-						
-	60	-	2 700						
1 600	-	1845	_						
-	66	-	3700						
1 800	72	2 357	4100						
-	78	2929	4600						
2 000	-	2929	-						

Hmotnost v jednotkách USA

Objednací kód pro "Design", možnosti A, B, C, D, E DN 25 až 400, DN 1" až 16"				
Jmenovitý průměr		Referenční hodnoty ASME (třída 150)		
[mm]	[in]	[lb]		
25	1	11		
32	-	-		
40	1 1/2	15		
50	2	20		
65	-	-		
80	3	31		
100	4	42		
125	-	-		
150	6	73		
200	8	115		
250	10	198		
300	12	284		
350	14	379		
375	15	-		
400	16	448		

Objednací kód pro "Design", možnosti A, F ≥ DN 450 (18")					
Jmenovit	ý průměr	Referenční hodnoty ASME (třída 150), AWWA (třída D)			
[mm]	[in]	[lb]			
450	18	421			
500	20	503			
600	24	666			
700	28	587			
-	30	701			
800	32	845			
900	36	1036			
1 000	40	1294			
-	42	1477			
1 200	48	1987			
_	54	2 807			
1 400	-	-			
_	60	3515			
1 600	-	_			
-	66	4 6 9 9			
1 800	72	5662			
-	78	6864			

Objednací kód pro "Design", možnosti A, F ≥ DN 450 (18")					
Jmenovit	ý průměr	Referenční hodnoty ASME (třída 150), AWWA (třída D)			
[mm]	[in]	[lb]			
2 000	-	6864			
_	84	8280			
2 200	-	-			
-	90	10577			
2 400	-	-			

bjednací kód pro "Design", možnosti B, G DN 450 (18")					
Jmenovi	tý průměr	Referenční hodnoty ASME (třída 150), AWWA (třída D)			
[mm]	[in]	[lb]			
450	18	562			
500	20	628			
600	24	893			
700	28	882			
-	30	1014			
800	32	1213			
900	36	1764			
1 000	40	1984			
-	42	2 4 2 6			
1 200	48	3 087			
_	54	4851			
1 400	-	_			
-	60	5954			
1 600	-	-			
-	66	8158			
1 800	72	9040			
-	78	10143			
2 000	-	-			

Specifikace měřicí trubice

Jmenovitý průměr Hodnota tlaku			Vnitřní průměr měřicí trubice								
		EN (DIN)	ASME	AS 2129	JIS	Tvrdá guma		Polyuretan		PTFE	
			AWWA	AS 4087							
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
25	1	PN 40	Třída 150	-	20K	-	-	24	0,94	25	0,98
32	-	PN 40	-	-	20K	-	-	32	1,26	34	1,34
40	1 1/2	PN 40	Třída 150	-	20K	-	-	38	1,50	40	1,57
50	2	PN 40	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	50	1,97	50	1,97	52	2,05

Jmenovitý průměr		Hodnota tlaku			Vnitřní průměr měřicí trubice						
		EN (DIN)	ASME	AS 2129	JIS	Tvrdá guma		Polyuretan		PTFE	
			AWWA	AS 4087							
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
50 ¹⁾	2	PN 40	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	32	1,26	-	-	-	-
65	-	PN 16	-	-	10K	66	2,60	66	2,60	68	2,68
65 ¹⁾	-	PN 16	-	-	10K	38	1,50	-	-	_	_
80	3	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	79	3,11	79	3,11	80	3,15
80 1)	3	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	50	1,97	-	_	_	-
100	4	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	102	4,02	102	4,02	104	4,09
100 1)	4	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	66	2,60	-	_	-	_
125	-	PN 16	-	-	10K	127	5,00	127	5,00	130	5,12
125 ¹⁾	-	PN 16	-	-	10K	79	3,11	-	-	-	-
150	6	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	156	6,14	156	6,14	156	6,14
150 ¹⁾	6	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	102	4,02	-	-	_	-
200	8	PN 10	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	204	8,03	204	8,03	202	7,95
200 1)	8	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	127	5,00	-	-	-	-
250	10	PN 10	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	258	10,2	258	10,2	256	10,08
250 ¹⁾	10	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	156	6,14	-	_	-	-
300	12	PN 10	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	309	12,2	309	12,2	306	12,05
300 1)	12	PN 16	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	204	8,03	-	_	_	_
350	14	PN 6	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	337	13,3	342	13,5	_	-
375	15	-	-	PN 16	10K	389	15,3	-	-	-	-
400	16	PN 6	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	387	15,2	392	15,4	-	-
450	18	PN 6	Třída 150	-	10K	436	17,1	437	17,2	-	-
500	20	PN 6	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	487	19,1	492	19,4	-	-
600	24	PN 6	Třída 150	Tabulka E, PN 16	10K	589	23,0	594	23,4	_	-
700	28	PN 6	Třída D	Tabulka E, PN 16	10K	688	27,1	692	27,2	-	-
750	30	-	Třída D	Tabulka E, PN 16	10K	737	29,1	742	29,2	_	_
800	32	PN 6	Třída D	Tabulka E, PN 16	-	788	31,0	794	31,3	-	-
900	36	PN 6	Třída D	Tabulka E, PN 16	-	889	35,0	891	35,1	-	-

Jmenovitý průměr		Hodnota tlaku			Vnitřní průměr měřicí trubice						
		EN (DIN)	ASME	AS 2129	JIS	Tvrdá guma		Polyuretan		PTFE	
			AWWA	AS 4087							
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
1 000	40	PN 6	Třída D	Tabulka E, PN 16	_	991	39,0	994	39,1	_	-
-	42	-	Třída D	-	-	1043	41,1	1043	41,1	-	-
1 200	48	PN 6	Třída D	Tabulka E, PN 16	_	1 191	46,9	1 197	47,1	_	-
-	54	-	Třída D	-	-	1339	52,7	-	-	-	-
1 400	-	PN 6	-	-	-	1402	55,2	-	-	-	-
_	60	-	Třída D	-	-	1492	58,7	-	-	-	-
1 600	-	PN 6	-	-	-	1600	63,0	-	-	-	-
-	66	-	Třída D	-	-	1638	64,5	-	-	-	-
1 800	72	PN 6	-	-	-	1786	70,3	-	-	-	-
_	78	-	Třída D	-	-	1989	78,3	-	-	-	-
2 000	-	PN 6	-	-	-	1989	78,3	-	-	-	-
-	84	-	Třída D	-	-	2 099	84,0	-	-	-	-
2 200	-	PN 6	-	-	-	2 194	87,8	-	-	-	-
-	90	-	Třída D	-	-	2246	89,8	-	-	-	-
2 400	-	PN 6	-	-	-	2391	94,1	-	-	-	-

1) Objednávkový kód pro "Design", možnost C

Materiály

Pouzdro převodníku

Kompaktní verze

- Objednací kód pro "Kryt", varianta A "Kompaktní, alu, potažené": Hliník, AlSi10Mg, potažený
- Objednací kód pro "Kryt", varianta M: polykarbonátový plast
- Materiál okna:
 - Pro objednací kód pro "Kryt" možnost A: sklo
 - Pro objednací kód pro "Kryt", možnost M: plast

Vzdálená verze (pouzdro pro montáž na zeď)

- Objednací kód pro "Kryt", možnost P "Dálkové, alu, potažené": Hliník, AlSi10Mg, potažený
- Objednací kód pro "Kryt", varianta N: polykarbonátový plast
- Materiál okna:
 - Pro objednací kód pro "Kryt", možnost P: sklo
 - Pro objednací kód pro "Kryt", možnost N: plast

Pouzdro pro připojení senzoru

- Hliník, AlSi10Mg, potažený
- Polykarbonátový plast (pouze ve spojení s objednacím kódem pro "možnost senzoru", možnosti CA...CE)

Kabelové vstupy / kabelové průchodky



40 Možné kabelové vstupy / kabelové průchodky

- 1 Vnitřní závit M20 × 1,5
- 2 Kabelová průchodka M20 × 1,5
- 3 Adaptér pro kabelový vstup s vnitřním závitem G ½" nebo NPT ½"

Kompaktní a vzdálená verze a pouzdro pro připojení senzoru

Kabelový vstup / kabelová průchodka	Materiál
Kabelová průchodka M20 × 1,5	Plast
Vzdálená verze: kabelová průchodka M20 × 1,5 Možnost zesíleného připojovacího kabelu	 Pouzdro připojení senzoru: Poniklovaná mosaz Pouzdro převodníku pro montáž na stěnu: Plast
Adaptér pro kabelový vstup s vnitřním závitem G ½" nebo NPT ½"	Poniklovaná mosaz

Připojovací kabel pro oddělené provedení

Kabel proudu elektrody a cívky

- Standardní kabel: PVC kabel s měděným stíněním
- Vyztužený kabel: PVC kabel s měděným stíněním a další opletený plášť z ocelového drátu

Pouzdro senzoru

- DN 25 až 300 (1" až 12")
 - Hliníkové poloplášťové pouzdro, hliník, AlSi10Mg, potažené
 Plně svařované pouzdro z uhlíkové oceli s ochranným lakem
- DN 350 až 2 400 (14" až 90")
- Plně svařované pouzdro z uhlíkové oceli s ochranným lakem

Měřicí trubice

- DN 25 až 600 (1" až 24")
 Norozová osoli 1 (201, 1)
- Nerezová ocel: 1.4301, 1.4306, 304, 304L
- DN 700 až 2 400 (28" až 90") Nerezová ocel: 1.4301, 304

Výstelka

- DN 25 až 300 (1" až 12"): PTFE
- DN 25 až 1 200 (1" až 48"): polyuretan
- DN 50 až 2 400 (2" až 90"): tvrdá guma

Elektrody

- Nerezová ocel, 1.4435 (316L)
- Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
- Tantal

Procesní připojení

Pro příruby z uhlíkové oceli:

- DN \leq 300 (12"): s ochranným nátěrem Al/Zn nebo ochranným lakem
- DN \ge 350 (14"): ochranný lak

Všechny převlečné příruby z uhlíkové oceli jsou dodávány s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

EN 1092-1 (DIN 2501)

Pevná příruba

- Uhlíková ocel:
 - DN ≤ 300: S235JRG2, S235JR + N, P245GH, A105, E250C
 - DN 350 až 2 400: P245GH, S235JRG2, A105, E250C
- Nerezová ocel:
 - DN ≤ 300: 1,4404, 1,4571, F316L
 - DN 350 až 600: 1,4571, F316L, 1,4404
 - DN 700 až 1 000: 1,4404, F316L

Přírubová spojka

- Uhlíková ocel DN ≤ 300: S235JRG2, A105, E250C
- Nerezová ocel DN ≤ 300: 1.4306,1,4404, 1,4571, F316L

Přírubová spojka, lisovaná deska

- Uhlíková ocel DN ≤ 300: S235JRG2 podobná jako S235JR + AR nebo 1,0038
- Nerezová ocel DN ≤ 300: 1,4301 podobně jako 304

ASME B16.5

Pevná příruba, příruba s přesahem

- Uhlíková ocel: A105
- Nerezová ocel: F316L

JIS B2220

- Uhlíková ocel: A105, A350 LF2
- Nerezová ocel: F316L

AWWA C207

Uhlíková ocel: A105, P265GH, A181 třída 70, E250C, S275JR

AS 2129

Uhlíková ocel: A105, E250C, P235GH, P265GH, S235JRG2

AS 4087

Uhlíková ocel: A105, P265GH, S275JR

Oddělovače

Podle DIN EN 1514-1, forma IBC

Příslušenství

Ochranný kryt displeje Nerezová ocel, 1.4301 (304L)

	Zemnicí kroužky
	 Nerezová ocel, 1.4435 (316L) Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022) Tantal
Namontované elektrody	Standardně jsou k dispozici měřicí, referenční a detekční elektrody potrubí s: 1,4435 (316L) Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022) Tantal
Procesní připojení	 EN 1092-1 (DIN 2501) DN ≤ 300: pevná příruba (PN 10/16/25/40) = forma A, příruba s přesahem (PN 10/16), příruba s přesahem, lisovaná deska (PN 10) = forma A DN ≥ 350: pevná příruba (PN 6/10/16/25) = plochá plocha (tvar B) DN 450 až 2 400: pevná příruba (PN 6/10/16) = plochá plocha (forma B) ASME B16.5 DN 350 až 2 400 (14" až 90"): pevná příruba (třída 150) DN 25 až 600 (1" až 24"): příruba přesného kloubu (třída 150) DN 25 až 150 (1" až 6"): pevná příruba (třída 300) JIS B2220 DN 50 až 750: pevná příruba (10K) DN 25 až 600: pevná příruba (20K) AWWA C207 DN 48" až 90": pevná příruba (třída D) AS 2129 DN 50 až 1 200: pevná příruba (tabulka E) AS 4087 DN 50 až 1 200: pevná příruba (PN 16)
Drsnost povrchu	Elektrody s 1,4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal: ≤ 0,3 0,5 μm (11,8 19,7 μin) (Všechna data se vztahují k částem, které jsou v kontaktu s kapalinou.)
	16.11 Lidské rozhraní
Jazyky	 Lze provozovat v následujících jazycích: Prostřednictvím místního provozu: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, portugalština, polština, ruština, turečtina, čínština, japonština, bahasa (indonéština), vietnamština, čeština, švédština Prostřednictvím obslužného nástroje "FieldCare", "DeviceCare": angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, čínština, japonština Přes webový prohlížeč angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, nizozemština, portugalština, polština, ruština, turečtina, čínština, japonština, bahasa (indonéština), vietnamština, čeština, švédština

Místní zobrazení

Prostřednictvím modulu displeje

- Funkce:
- Standardní funkce 4řádkový, osvětlený, grafický displej; dotykové ovládání
- Objednací kód pro "Displej; provoz", možnost BA "WLAN" = standardní funkce plus přístup přes webový prohlížeč
- [] Informace o rozhraní WLAN → 🖺 76



E 41 Provoz s dotykovým ovládáním

Prvky zobrazení

- 4řádkový, podsvícený, grafický displej
- Bílé podsvětlení; přepne se na červenou barvu v případě chyb zařízení
- Formát pro zobrazování měřených proměnných a stavových proměnných lze jednotlivě konfigurovat
- Přípustná okolní teplota pro displej: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
 Čitelnost displeje se může zhoršit při teplotách mimo teplotní rozsah.

Ovládací prvky

- Externí dotykové ovládání (3 optická tlačítka) bez otevření vnějšího krytu: 🛨, 🖃, 🗉
- Ovládací prvky jsou rovněž dostupné v různých zónách prostředí s nebezpečím výbuchu

WLAN rozhraníProtokol Fieldbus

Vzdálená obsluha	→ 🗎 75						
Servisní rozhraní	→ 🗎 75						
Podporované operační nástroje	K lokálnímu nebo vzdálenému přístupu k měřicímu zařízení lze používat různé ovládací nástroje. V závislosti na použitém ovládacím nástroji je přístup možný pomocí různých ovládacích jednotek a přes různé typy rozhraní.						
	Podporované operační nástroje	Ovládací jednotka	Rozhraní	Dodatečné informace			
	Webový prohlížeč	Notebook, PC nebo tablet s webovým prohlížečem	 Servisní rozhraní CDI- RJ45 WLAN rozhraní 	Speciální dokumentace pro zařízení			
	DeviceCare SFE100	Notebook, PC nebo tablet se systémem	 Servisní rozhraní CDI- RI45 	→ 🗎 149			

Microsoft Windows

Podporované operační nástroje	Ovládací jednotka	Rozhraní	Dodatečné informace
FieldCare SFE500 Notebook, PC nebo tablet se systémem Microsoft Windows		 Servisní rozhraní CDI- RJ45 WLAN rozhraní Protokol Fieldbus 	→ 🗎 149
Zařízení Xpert	Field Xpert SFX 100/350/370	Protokol HART a FOUNDATION Fieldbus	Návod k použití BA01202S Soubory s popisem zařízení: Použijte funkci aktualizace ručního terminálu.

Pro ovládání zařízení lze použít další ovládací nástroje na základě technologie FDT s příslušným ovladačem zařízení, jako například DTM/iDTM nebo DD/EDD. Tyto ovládací nástroje lze získat od jednotlivých výrobců. Je podporována mimo jiné také integrace do následujících ovládacích nástrojů:

- FactoryTalk AssetCentre (FTAC) od společnosti Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
- Process Device Manager (PDM) od společnosti Siemens → www.siemens.com
- Asset Management Solutions (AMS) od společnosti Emerson → www.emersonprocess.com
- FieldCommunicator 375/475 od společnosti Emerson → www.emersonprocess.com
- Field Device Manager (FDM) od společnosti Honeywell → www.honeywellprocess.com
- FieldMate od společnosti Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Odpovídající soubory s popisem zařízení jsou k dispozici na adrese: www.endress.com \rightarrow Downloads

Webový server

Díky integrovanému webovému serveru je možné zařízení ovládat a nastavovat prostřednictvím webového prohlížeče a přes servisní rozhraní (CDI-RJ45) nebo přes rozhraní WLAN. Struktura menu obsluhy je stejná jako na místním displeji. Vedle měřených hodnot se na zařízení rovněž zobrazují stavové informace a umožňují uživateli monitorovat průběžně stav zařízení. Data ze zařízení lze navíc spravovat a je možné nastavovat síťové parametry.

Pro připojení k WLAN je nutné zařízení s možností připojení WLAN (lze objednat jako volitelnou možnost): objednací kód pro "Displej", volitelná možnost BA "WLAN": 4řádkový, podsvícený; dotykové ovládání + WLAN. Zařízení se chová jako přístupový bod a umožňuje komunikaci pomocí počítače nebo mobilního přenosného terminálu.

Podporované funkce

Výměna dat mezi ovládací jednotkou (například notebookem) a měřicím zařízením:

- Nahrajte konfiguraci z měřicího zařízení (formát XML, záloha konfigurace)
- Uložte konfiguraci do měřicího zařízení (formát XML, obnovit konfiguraci)
- Exportujte seznam událostí (soubor .csv)
- Exportujte nastavení parametrů (soubor .csv nebo PDF, dokumentace konfigurace měřicího bodu)
- Exportujte protokol ověření Heartbeat (soubor PDF, k dispozici pouze s balíčkem aplikace "Heartbeat Verification")
- Například verze firmwaru Flash pro aktualizaci firmwaru zařízení
- Stáhněte ovladač pro integraci systému
- Vizualizujte až 1 000 uložených naměřených hodnot (k dispozici pouze s balíčkem aplikací Extended HistoROM) →
 [™] 180

Speciální dokumentace webového serveru → 🖺 182

Správa dat HistoROM Měřicí zařízení umožňuje správu dat v paměti HistoROM. Správa dat v paměti HistoROM zahrnuje ukládání a import/export klíčových údajů o zařízení a procesu, přičemž díky tomu je ovládání a servis zařízení mnohem spolehlivější, bezpečnější a efektivnější.

Další informace o konceptu ukládání dat

Existují různé typy jednotek pro ukládání dat, ve kterých jsou data zařízení ukládána a používána zařízením:

	Paměť zařízení	T-DAT	S-DAT
Dostupné údaje	Balíček firmwaru zařízení	 Historie událostí, například diagnostické události Paměť naměřených hodnot (možnost objednávky "Extended HistoROM") Aktuální záznam dat parametrů (používaný firmwarem za běhu) Maximální ukazatele (minimální / maximální hodnoty) Hodnoty součtu 	 Data senzoru: průměr atd. Sériové číslo Uživatelský přístupový kód (pro použití uživatelské role "Údržba") Kalibrační údaje Konfigurace zařízení (např. Možnosti SW, pevné I/O nebo více I/O)
Umístění skladu	Opraveno na desce uživatelského rozhraní v připojovacím prostoru	Lze zapojit do desky uživatelského rozhraní v připojovacím prostoru	V zástrčce senzoru v části krku převodníku

Zálohování dat

Automatický

- Nejdůležitější údaje o zařízení (senzor a převodník) se automaticky ukládají do modulů DAT
- Pokud je převodník nebo měřicí zařízení vyměněno: Po výměně T-DAT obsahujícího data předchozího zařízení je nový měřicí přístroj okamžitě připraven k provozu bez jakýchkoli chyb.
- Pokud je senzor vyměněn: po výměně senzoru jsou z měřicího přístroje přenesena nová data ze senzoru S-DAT a měřicí přístroj je okamžitě bez chyb připraven k provozu.

Přenos dat

Ručně

Přenos nastavení zařízení do jiného zařízení pomocí funkce exportu v příslušném ovládacím nástroj, např. pomocí FieldCare, DeviceCare nebo webového serveru: za účelem duplikace nastavení nebo jejího uložení do archívu (např. pro účely zálohy)

Seznam událostí

Automaticky

- Chronologické zobrazení až 20 zpráv o událostech v seznamu událostí
- Pokud je povolen aplikační balíček Rozšířená HistoROM (volitelná objednávka):
 V seznamu událostí je zobrazeno až 100 položek společně s časovou značkou, popisem ve formátu prostého textu a nápravnými opatřeními
- Seznam událostí lze exportovat a zobrazovat prostřednictvím různých rozhraní a ovládacích nástrojů, např. DeviceCare, FieldCare nebo webový server

Záznam dat

Ručně

Pokud je povolen aplikační balíček **Rozšířená paměť HistoROM** (volitelná možnost objednávky):

- Záznam až 1000 měřených hodnot prostřednictvím kanálů 1 až 4
- Uživatelsky nastavitelný interval záznamů
- Záznam až 250 měřených hodnot prostřednictvím každého ze 4 paměťových kanálů
- Export záznamu měřených hodnot prostřednictvím různých rozhraní a ovládacích nástrojů, např. FieldCare, DeviceCare nebo webový server

	16.12 Osvědčení a schválení
	Aktuálně dostupné certifikáty a schválení lze vyvolat přes konfigurátor produktů.
Značka CE	Zařízení splňuje zákonné požadavky příslušných směrnic EU. Tyto jsou uvedeny v příslušném EU prohlášení o shodě společně s použitými normami.
	Endress+Hauser potvrzuje úspěšné testování zařízení opatřením značky CE.
Symbol RCM-Tick	Měřicí systém splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu úřadu "Australian Communications and Media Authority (ACMA)" (Australský úřad pro komunikace a média).
Povolení pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu	Zařízení jsou certifikována pro použití v nebezpečných oblastech, přičemž příslušné bezpečnostní pokyny jsou uvedeny v samostatném dokumentu "Kontrolní výkres". Tento dokument je uveden na identifikačním štítku zařízení.
Schválení pro pitnou vodu	 ACS KTW/W270 NSF 61 WRAS BS 6920
Certifikace HART	HART rozhraní
	Měřicí zařízení je certifikováno a registrováno společností FieldComm Group. Měřicí systém splňuje všechny požadavky následujících specifikací: • Certifikováno podle HART 7 • Zařízení lze provozovat také s certifikovanými zařízeními jiných výrobců (interoperabilita)
 Rádiové schválení	Měřicí zařízení má rádiové schválení.
	I Podrobné informace o schválení rádia najdete ve speciální dokumentaci $\rightarrow extsf{B}$ 182
Schválení měřicího přístroje	Měřicí zařízení je (volitelně) schváleno jako měřič studené vody (MI-001) pro měření objemu v provozu podléhající legální metrologické kontrole v souladu s evropskou směrnicí o měřicích přístrojích 2014/32/EU (MID).
	Měřicí zařízení splňuje podmínky OIML R49:2013.
Další normy a pokyny	 EN 60529 Stupně krytí poskytované kryty (IP kód) EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití – obecné požadavky IEC/EN 61326 Emise v souladu s požadavky třídy A. Elektromagnetická kompatibilita (požadavky EMC). ANSI/ISA 61010-1 (82.02.01) Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití – Část 1 Obecné požadavky CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1-12 Bezpečnostní požadavky na elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití – Část 1 Obecné požadavky na elektrická zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití – Část 1 Obecné požadavky

• NAMUR NE 21

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) průmyslových procesů a laboratorních řídicích zařízení

- NAMUR NE 32 Uchovávání dat v případě výpadku proudu v polních a řídicích přístrojích s mikroprocesory
- NAMUR NE 43 Standardizace úrovně signálu pro informace o poruše digitálních vysílačů s analogovým výstupním signálem.
- NAMUR NE 53 Software polních zařízení a zařízení pro zpracování signálu s digitální elektronikou
- NAMUR NE 105
 Specifikace pro integraci zaříz
- Specifikace pro integraci zařízení fieldbus do technických nástrojů pro polní zařízení • NAMUR NE 107
 - Vlastní monitorování a diagnostika polních zařízení
- NAMUR NE 131
 Požadavky na polní zařízení pro standardní aplikace

16.13 Balíčky aplikací

Pro zlepšení funkční výbavy zařízení je k dispozici množství různých aplikačních balíčků. Tyto balíčky mohou být potřeba pro splnění některých bezpečnostních hledisek nebo specifických požadavků na aplikaci.

Aplikační balíčky lze objednávat společně se zařízením nebo dodatečně od společnosti Endress+Hauser. Podrobné informace o objednacích kódech jsou k dispozici od vašeho místního prodejního střediska Endress+Hauser nebo na produktové webové stránce společnosti Endress+Hauser: www.endress.com.

Čištění	Balíček	Popis
	Okruh čištění elektrod (ECC)	Funkce okruhu čištění elektrod (ECC) byla vytvořena jako řešení pro aplikace, ve kterých pravidelně dochází k usazování magnetitu (Fe ₃ O ₄) (např. horká voda). Protože je magnetit vysoce vodivý, způsobují tyto usazeniny chyby měření a nakonec ztrátu signálu. Aplikační balíček je určen k tomu, aby NEDOCHÁZELO k tvorbě vysoce vodivé látky a tenké vrstvy (typicky magnetitu).

Diagnostické funkce	Balíček	Popis
	Rozšířená paměť HistoROM	Obsahuje rozšířené funkce týkající se záznamu událostí a aktivaci paměti měřených hodnot.
		Záznam událostí: Objem paměti se zvyšuje z rozsahu 20 záznamů (standardní verze) na až 100 záznamů.
		 Zaznamenávání dat (řádkový záznamník): Je aktivována paměť na až 1 000 měřených hodnot. 250 měřených hodnot je přístupných prostřednictvím každého ze 4 paměťových kanálů. Interval zaznamenávání může definovat a nastavit sám uživatel. Záznamy měřených hodnot jsou volitelně přístupné prostřednictvím lokálního displeje nebo ovládacího nástroje, např. FieldCare, DeviceCare nebo přes webový server.
Technologie	Heartbeat	
-------------	-----------	
-------------	-----------	

Balík	Popis
Ověření Heartbeat + monitorování	 Ověření Heartbeat Splňuje požadavek na návazné ověření podle DIN ISO 9001:2008 kapitola 7.6 a) "Řizení monitorovacích a měřicích zařízení". Funkční testování v nainstalovaném stavu bez přerušení procesu. Vysledovatelné výsledky ověření na vyžádání, včetně zprávy. Jednoduchý testovací proces prostřednictvím místního provozu nebo jiných operačních rozhraní. Jasné posouzení měřicího bodu (vyhovuje/nevyhovuje) s vysokým pokrytím testu v rámci specifikací výrobce. Prodloužení intervalů kalibrace podle hodnocení rizika obsluhy.
	 Monitorování Heartbeat Kontinuálně dodává data, která jsou charakteristická pro princip měření, do externího monitorovacího systému stavu za účelem preventivní údržby nebo analýzy procesu. Tyto údaje umožňují operátorovi: Vyvodit závěry – s využitím těchto údajů a dalších informací – o vlivech procesu nárazu (jako je koroze, otěr, nahromadění atd.) na výkon měření v průběhu času. Naplánujte servis včas. Monitorujte proces nebo kvalitu produktu, např. plynové kapsy.

16.14 Příslušenství

Přehled příslušenství k objednání →
[●] 148

16.15 Doplňková dokumentace

Přehled rozsahu příslušné technické dokumentace najdete v následujícím:

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Zadejte sériové číslo z výrobního štítku
- Provozní aplikace Endress+Hauser: Zadejte sériové číslo z výrobního štítku nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku

Standardní dokumentace Technické informace

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Promag W 400	TI01046D

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k použití senzoru

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Proline Promag W	KA01266D

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Promag 400	KA01263D

Popis parametrů zařízení

Měřicí přístroj	Kód dokumentace
Promag 400	GP01043D

Doplňková dokumentace závislá na zařízení

Zvláštní dokumentace

Obsah	Kód dokumentace
webový server	SD01811D
technologie Heartbeat	SD01847D
moduly displeje A309/A310	SD01793D
informace o metrologické kontrole	SD02038D

Pokyny k instalaci

Obsah	Poznámka
Pokyny k instalaci pro sady náhradních dílů a příslušenství	 Přehled všech dostupných sad náhradních dílů získáte prostřednictvím nástroje W@M Device Viewer → ¹ 146 Příslušenství dostupné k objednání společně s návodem k instalaci → ¹ 148

Rejstřík

Α

Adaptéry24Aktuální spotřeba159AMS Device Manager79Funkce70
Funkce 79 Aplikace 151 Aplikace pod povrchem 25
Applicator
Pristup ke cteni 67

B

Bezpečnost
Bezpečnost na pracovišti
Bezpečnost provozu
Bezpečnost výrobku
Burst mód

С

Certifikace HART	79
Certifikáty	79
Cesta (okno navigace)	58

Č

Částečně naplněná trubka	. 21
Čištění	
Čištění uvnitř	145
Čištění zvenku	145
Čištění uvnitř	145
Čištění zvenku	145
Čtení naměřených hodnot	116

D

Data specifická podle komunikace 81
Datum výroby
Definovat přístupový kód
Definujte přístupový kód
Délka připojovacího kabelu
DeviceCare
Soubory s popisem zařízení
Diagnostická zpráva
Diagnostické informace
Design, popis
DeviceCare
FieldCare
Místní displej
Nápravná opatření
Přehled
Světelné diody
Webový prohlížeč
Diagnostika
Použité symboly
Symboly 128
Výklady 129
Displej
viz Místní displej

Dokumentace k zařízení Ε Elektrické připojení Commubox FXA195 (USB) 75 Ovládací nástroj (např. FieldCare, AMS Device Ovládací nástroje Prostřednictvím servisního rozhraní (CDI-RJ45) 75 Stupeň ochrany 51 F Field Xpert Firmware Funkce viz Parametry

Dokument

G

Η

Hmotnost

Hrot nástroje

viz Text nápovědy

183

CH

Chybové zprávy viz Diagnostické zprávy

I

-
ID typu přístroje
ID výrobce
Identifikace měřicího přístroje 14
Inspekční kontrola
Připojení
Instalace
Instalační podmínky
Adaptéry
Instalační rozměry 22

I

J	
Jazyky, možnosti ovládání	175
Jmenovitý tlak a teplota	164

К

Kabelová vývodka
Stupeň ochrany
Kabelové vstupy
Technická data
Kód přímého přístupu
Kontextové menu
Sepnutí
Výklady
Vyvolání
Kontrola
Přijaté zboží
Kontrola funkce
Kontrola po instalaci
Kontrola po instalaci (kontrolní seznam) 38
Kontrola po připojení (kontrolní seznam)
Kontrolní seznam
Kontrola po instalaci
Kontrola po připojení

L

Likvidace	6
Likvidace obalu	9
Limit průtoku	5

١Л

1V1
Materiály
Maximální naměřená chyba
Mechanické zatížení 163
Menu obsluhy
Menu, podmenu
Podmenu a role uživatele
Struktura
Měřené proměnné
Měřeno
viz Proměnné procesu
Vypočítáno
Měřicí a testovací zařízení
Měřicí přístroj
Demontáž

Integrace prostřednictvím komunikačního	
protokolu	1
Konfigurace	5
Likvidace	7
Montáž senzoru	6
Montáž oddělovače	7
Montáž zemnicího kabelu / zemnicích kroužků 2	7
Utahovací momenty šroubů 2	7
Utahovací momenty šroubů, jmenovité 3	2
Utahovací momenty šroubů, maximum 2	7
Opravy	6
Provedení	3
Přestavba	6
Příprava pro montáž	6
Přípravy na elektrické připojení 4	2
Zapnutí	5
Místní displej	
Okno navigace	8
Okno úprav	0
viz Diagnostická zpráva	
viz Provozní displej	
viz Ve stavu alarmu	
Místní zobrazení	6
Místo montáže	0
Montážní nástroje	6
Montážní podmínky	
Instalační rozměry	2
Potrubí s průtokem směrem dolů 2	0
Těžké snímače	1
Montážní přípravy	6
Montážní rozměry	
viz Instalační rozměry	~
Moznosti obsluhy	3
ivioznosti provozu	3

Ν

Nabídka
Diagnostika
Nastavení
Nabídky
Pro konfiguraci měřicího přístroje 85
Pro konkrétní nastavení
Náhradní díl
Náhradní díly
Namontované elektrody 175
Napájecí jednotka
Požadavky
Napájecí napětí
Nápravná opatření
Sepnutí
Vyvolání
Nastavení
Detekce prázdné trubky (EPD) 101
Chování výstupu
Jazyk obsluhy 85
Místní displej
Název označení (tagu)
Nízký průtok potlačen
Nulování sumátoru

Obvod pro čištění elektrod (ECC)	107 105 .90
nodmínky	120
Pulzní výstun	91
Pulzní/frekvenční/spínací výstup	1.92
Reset zařízení	141
Seřízení senzoru	103
Simulace	111
Spínací výstup	. 94
Správa	109
Śtavový vstup	. 88
Sumátor	. 103
Systémové jednotky	. 87
WLAN	108
Nastavení jazyka obsluhy	85
Nastavení parametrů	
Burst konfigurace 1 n (Podnabídka)	83
Detekce prázdné trubky (Průvodce)	101
Diagnostika (Nabídka)	138
Chování výstupu (Průvodce)	. 97
Informace o přístroji (Podnabídka)	142
Nastavení (Nabídka)	86
Obsluha sumátoru (Podnabídka)	120
Obvod čištění elektrod (ECC) (Podnabídka)	107
Potlačení malého průtoku (Průvodce)	. 99
Pro zadání stavu	88
Procesní proměnné (Podnabídka)	117
Proudový výstup 1 (Průvodce)	. 90
Pulzní/frekvenční/spínací výstup 1 n (Průvodce)
	2,94
Reset přístupového kódu (Podnabídka)	110
Seřízení senzoru (Podnabídka)	103
Simulace (Podnabidka)	111
Sprava (Podnabidka)	111
Stavovy vstup (Podnabidka)	. 88
Sumator (Podnabidka)	118
Sumator 1 n (Podnabidka)	103
Systemove jednotky (Podnabidka)	8/
V stupni noanoty (Poanabiaka)	118
Vystupili floufioly (Pouliabluka)	119
Weberré gerver (Dednabédka)	. 110
Webovy Server (Fouriabiuka)	. /4
7áznam měřených hodnot (Podnahídka)	100
Zazilalii illeleliycii iloullot (Poullabiuka)	105
Zobrazení (Průvodce)	96
Lobidzeni (Fluvouce)	108
Nástroje	100
Flektrické nřinojení	41
Pro montáž	26
Přenrava	. <u>1</u> 8
Název přístroje	. 10
Převodník	. 15
Senzor	. 16
Normy a směrnice	179
-	

0

O tomto dokumentu
Objednávkový kód
Oblast stavu
Pro provozní displej
V okně navigace
Oblast využití
Další nebezpečí
Oblast zobrazení
Pro provozní displej
V okně navigace
Oddělené provedení
Připojení signálních kabelů
Odolnost proti vibracím a nárazům
Ochrana nastavení parametrů
Ochrana proti zápisu
Prostřednictvím přepínače ochrany proti zápisu 114
Prostřednictvím přístupového kódu
Okno povidovo
OKIO Havigace
V podmenu
V podmenu 58 V průvodci 58 Okolní teplota 162 Opakovatelnost 162 Oprava zařízení 146 Poznámky 146
V podmenu58V průvodci58Okolní teplota162Opakovatelnost162Oprava zařízení146Opravy146Poznámky146Orientace (svislá, vodorovná)21
V podmenu58V průvodci58Okolní teplota162Opakovatelnost162Oprava zařízení146Opravy146Poznámky146Orientace (svislá, vodorovná)21Osazení svorek41, 44
V podmenu58V průvodci58Okolní teplota162Opakovatelnost162Oprava zařízení146Opravy146Opravy146Orientace (svislá, vodorovná)21Osazení svorek41, 44Otáčení modulu displeje37
V podmenu58V průvodci58Okolní teplota58Opakovatelnost162Oprava zařízení146Opravy146Opravy146Orientace (svislá, vodorovná)21Osazení svorek41, 44Otáčení modulu displeje37Otočení krytu elektroniky
V podmenu 58 V průvodci 58 Okolní teplota 58 Vliv 162 Opakovatelnost 162 Oprava zařízení 146 Opravy 146 Poznámky 146 Orientace (svislá, vodorovná) 21 Osazení svorek 41, 44 Otáčení modulu displeje 37 Otočení krytu elektroniky viz Otočení krytu převodníku
V podmenu58V průvodci58V průvodci58Okolní teplota162Opakovatelnost162Oprava zařízení146Opravy146Poznámky146Orientace (svislá, vodorovná)21Osazení svorek41, 44Otáčení modulu displeje37Otočení krytu elektroniky35Viz Otočení krytu převodníku35
V podmenu 58 V průvodci 58 Okolní teplota 58 Vliv 162 Opakovatelnost 162 Oprava zařízení 146 Opravy 146 Poznámky 146 Orientace (svislá, vodorovná) 21 Osazení svorek 37 Otočení krytu elektroniky 37 Otočení krytu převodníku 35 Ovládací klávesy 35
V podmenu 58 V průvodci 58 Okolní teplota 58 Vliv 162 Opakovatelnost 162 Oprava zařízení 146 Opravy 146 Poznámky 146 Orientace (svislá, vodorovná) 21 Osazení svorek 41, 44 Otáčení modulu displeje 37 Otočení krytu elektroniky 37 Viz Otočení krytu převodníku 35 Ovládací klávesy viz Ovládací prvky
V podmenu58V průvodci58V průvodci58Okolní teplota162Opakovatelnost162Oprava zařízení146Opravy146Poznámky146Orientace (svislá, vodorovná)21Osazení svorek41, 44Otáčení modulu displeje37Otočení krytu elektroniky37viz Otočení krytu převodníku35Ovládací klávesyviz Ovládací prvkyOvládací prvky61, 129

P

Parametr
Zadání hodnoty
Změna
Podmenu
Přehled
Seznam událostí
Podmínky instalace
Aplikace pod povrchem
Částečně naplněná trubka
Délka připojovacího kabelu
Místo montáže
Orientace
Ponoření do vody
Potrubí na vstupu a výstupu
Tlak v systému
Vibrace
Podmínky procesu
Limit průtoku
Teplota média
Tlaková těsnost
Tlaková ztráta

Vodivost	. 164 18
Podnabidka	
Burst konfigurace 1 n	83
Informace o přístroji	. 142
Obsluha sumátoru	. 120
Obvod čištění elektrod (ECC)	. 107
Procesní proměnné	117
Proměnné procesu	. 117
Reset přístupového kódu	. 110
Rozšířené nastavení	102
Seřízení senzoru	103
Simulace	111
Snráva 10	0 111
Sprava	<i>9</i> , 111 00
Stavovy vstup	00
	. 110
Sumator 1 n	. 103
Systèmové jednotky	
Vstupní hodnoty	118
Výstupní hodnoty	6,119
Webový server	74
WLAN Settings	. 108
Záznam měřených hodnot	. 121
Zobrazení	. 105
Ponoření do vodv	25
Potlačení malého průtoku	158
Potrubí s průtokem směrem dolů	20
Použité symboly	20
Dro diagnostilui	EG
	50 E6
	50
Pro menu	
Pro parametry	59
Pro podmenu	59
Pro průvodce	59
Pro stavový signál	56
Pro zamknutí	56
V oblasti stavu lokálního displeje	56
Použitelný rozsah průtoku	. 155
Použití měřicího přístroje	
Nesprávné použití	9
Sporné případy	9
viz Zamýšlené použití	,
Povolení ochrany proti zánicu	113
Dovoloní pro provoz v prostorosh s pohozpožím	
	170
	. 1/9
	68
Pozadavky na pracovniky	9
pravidel pro elektromagnetickou kompatibilitu	. 164
Princip měření	. 151
Procesní připojení	. 175
Prohlášení o shodě	10
Prohlídka	
Instalace	38
Prostředí	
Mechanické zatížení	. 163
Protokol HART	
Měřené hodnoty	81
Proměnné zařízení	81

Provedení
Měřicí přístroj
Provedení systému
Systém měření
viz Provedení měřicího přístroje
Provoz
Provozní displej
Provozní komunikátor
Funkce
Průvodce
Detekce prázdné trubky
Chování výstupu
Potlačení malého průtoku
Proudový výstup 1
Pulzní/frekvenční/spínací výstup 1 n 91. 92. 94
Vytvořte přístupový kód
Zobrazení
Přenínač DIP
viz Přepínač ochrany proti zápisu
Přepínač ochrany proti zápisu
Přeprava měřicího přístroje
Převodník
Otáčení modulu displeie
Otočení krvtu 35
Přinojení signálních kahelů 46
Příklady připojení ochranné pospojování 48
Přímý přístun
Přinojení
viz Elektrické přinojení
Přinojení měřicího nřístroje 44
Přinojovací kabel 39
Přinojovací nářadí 41
Přípravy na připojení 42.
Přiřazení svorek 46
Přístup k zápisu 67
Přístup ke čtení 67
Přístupový kód 67
Nesprávný vstup
Přizpůsobení diagnostické reakce 133
Přizpůsobení stavového signálu 133
R
Rádiové schválení
Referenční provozní podmínky
Registrované ochranné známky 8

Referenční provozní podmínky
Registrované ochranné známky 8
Rekalibrace
Revize přístroje
Role uživatele
Rozsah funkce
AMS Device Manager
Field Communicator 475 80
Provozní komunikátor 80
SIMATIC PDM
Rozsah funkcí
Field Xpert
Rozsah měření 151
Rozsah okolní teploty
Rozsah teplot skladování

Rozšířený objednávkový kód	
Převodník	15
Senzor	16
×	

Ř

Řádkový záznamník .	 •••	 •	 • •		 • •		•		121	

S

Senzor
Montáž
Sériové číslo
Servis společnosti Endress+Hauser
Opravy
Údržba
Seznam diagnostiky
Seznam událostí
Schválení
Schválení měřicího přístroje
Schválení pro pitnou vodu
Signál při alarmu
SIMATIC PDM
Funkce
Složky přístroje
Směr proudění 21
Soubory s popisem přístroje
Soubory s popisem zařízení 81
Specifikace měřicí trubice
Spotřeba energie
Stavové signály
Struktura
Menu obsluhy
Střední teplotní rozsah
Stupeň krytí
Stupeň ochrany
Sumátor
Nastavení
Svorky
Symbol RCM-Tick 179
Symboly
Pro číslo kanálu měření
Pro měřenou proměnnou
Pro opravu
V editoru textu a čísel
Systém měření
Systémová integrace
Т
Technická data, přehled
Teplota skladování
Teplotní rozsah
Rozsah okolní teploty pro zobrazení 176
Teplota skladování
Text nápovědy
Sepnutí
Výklady
Vyvolání

 Těžké snímače
 21

 Tlak v systému
 23

|--|

Tlaková ztráta	
Převodník 15 Senzor 16	
U Úžel delemento	
Ucel dokumentu	
Udaje o verzi pristroje	
UKOIY UUIZDY	
Ultahovací momenty šrouhů	
Imenovité 32	
Maximum 27	
Uvedení do provozu	
Konfigurace měřicího přístroje	
Pokročilé nastavení	
Uživatelské rozhraní	
Aktuální diagnostická událost	
Předchozí diagnostická událost	
17	
V V/V modul elektroniky	
V/ V IIIOdul elektrolliky	
Vliv	
Okolní teplota	
Vodivost	
Vstup	
Vstupní maska	
Vstupní přejímka	
Vydání softwaru	
Vyhledávání a odstraňování závad	
Všeobecně	
Výkonové charakteristiky	
Výměna	
Soucasti pristroje	
Vymena lesnem 145	
Vypauen IIapajelli	
Výstup 22 156	
Výstupní signál	
Vzdálená obsluha	
W	
W@M	
W@M Device Viewer	
w@M Pronlizec pristroje 14	
Z	
Zakázání ochrany proti zápisu	
Zamknutí zařízení, stav	
Zamýšlené použití	
Záznamník událostí	
Značka CE	
Zobrazení záznamu měřených hodnot	
Zobrazované hodnoty	
Pro stav zamknuti	
Zpetile zasilarii	
Zpusov ovrauani >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
poly pro pripojem	

Ž Ži

livotní prostředí	
Odolnost proti vibracím a nárazům	163
Rozsah okolní teploty	. 22
Skladovací teplota	162



www.addresses.endress.com

