BA01168D/06/DE/04.21 71502142 2021-01-01 Gültig ab Version 01.01.zz (Gerätefirmware)

Betriebsanleitung Proline Promass F 100

Coriolis-Durchflussmessgerät HART





- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

T	Hinweise zum Dokument
1.1 1.2	DokumentfunktionESymboleE1.2.1Warnhinweissymbole1.2.2Elektrische Symbole1.2.3Werkzeugsymbole1.2.4Symbole für Informationstypen1.2.5Symbole in Grafiken
1.3	Dokumentation 6 1.3.1 Standarddokumentation 7 1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumenta- tion 7
1.4	Eingetragene Marken
2	Sicherheitshinweise 8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Anforderungen an das Personal8Bestimmungsgemäße Verwendung8Arbeitssicherheit9Betriebssicherheit9Produktsicherheit10IT-Sicherheit10
3	Produktbeschreibung 11
3.1	Produktaufbau
4	Warenannahme und Produktidenti-
4	Warenannahme und Produktidenti- fizierung 12
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti- fizierung12Marenannahme12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät15
4 4.1 4.2 5	Warenannahme und Produktidenti- fizierung12Marenannahme12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät15Lagerung und Transport16
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti- fizierung12Marenannahme12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät15Lagerung und Transport16Lagerbedingungen165.2.1Messgeräte ohne Hebeösen165.2.2Messgeräte mit Hebeösen175.2.3Transport mit einem Gabelstapler17
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti- fizierung12Marenannahme12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät15Lagerung und Transport16Lagerbedingungen165.2.1Messgeräte ohne Hebeösen165.2.2Messgeräte mit Hebeösen175.2.3Transport mit einem Gabelstapler17Verpackungsentsorgung17
 4.1 4.2 5 5.3 6 	Warenannahme und Produktidenti- fizierung12Marenannahme12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät15Lagerung und Transport16Lagerbedingungen165.2.1Messgeräte ohne Hebeösen165.2.2Messgeräte mit Hebeösen175.2.3Transport mit einem Gabelstapler17Verpackungsentsorgung17Montage18
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidenti- fizierung12Warenannahme12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät16Lagerung und Transport16Lagerbedingungen16Produkt transportieren165.2.1Messgeräte ohne Hebeösen165.2.3Transport mit einem Gabelstapler175.2.3Transport mit einem Gabelstapler17Verpackungsentsorgung16Montage186.1.1Montageposition186.1.2Anforderungen aus Umgebung und

	6.2.2 Messgerät vorbereiten	23
	6.2.3 Messgerät montieren	24
()	6.2.4 Anzeigemodul drehen	24
6.3	Montagekontrolle	25
7	Elektrischer Anschluss	26
7.1	Elektrische Sicherheit	26
7.2	Anschlussbedingungen	26
	7.2.1 Benötigtes Werkzeug	26
	7.2.2 Anforderungen an Anschlusskabel	26
	7.2.3 Klemmenbelegung	27
	7.2.4 Pinbelegung Gerätestecker	28
	7.2.5 Messgerät vorbereiten	28
7.3	Messgerät anschließen	28
	7.3.1 Messumformer anschließen	29
7 /	7.3.2 Potenzialausgleich sicherstellen	30
7.4	Spezielle Anschlusshinweise	30
75	7.4.1 Alischlussbeispiele	20 22
7.5	Anschlusskontrolle	22
7.0		ככ
8	Bedienungsmöglichkeiten	34
8.1	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten	34
8.2	Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-	
	nüs	35
	8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs	35
	8.2.2 Bedienphilosophie	36
8.3	Anzeige der Messwerte via Vor-Ort-Anzeige	
	(optional bestellbar)	37
	8.3.1 Betriebsanzeige	37
	8.5.2 Anwenderrollen und Inre Zugrins-	20
84	7ugriff auf Bedienmenü via Webbrowser	20
0.4	8 4 1 Funktionsumfang	39
	8.4.2 Voraussetzungen	39
	8.4.3 Verbindungsaufbau	40
	8.4.4 Einloggen	41
	8.4.5 Bedienoberfläche	42
	8.4.6 Webserver deaktivieren	43
	8.4.7 Ausloggen	43
8.5	Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool	44
	8.5.1 Bedientool anschließen	44
	8.5.2 Field Xpert SFX350, SFX370	45
	8.5.3 FieldCare	45
	8.5.4 DeviceLare	4/
		47
	8.5.7 Field Communicator 475	47 47
9	Systemintegration	48
9.1	Ubersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	48
	9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät	48
	9.1.2 Bedientools	48

9.2	Messgroßen via HARI-Protokoll	48
0.2	9.2.1 Device Variablen	49 50
9.5	weitere Einstellungen	50
10	Inbetriebnahme	53
10.1	Installations- und Funktionskontrolle	53
10.2	Messgerat konfigurieren	53
	10.2.1 Messstellenbezeichnung festlegen	55
	10.2.2 Systemennelten einstellen	54
	10.2.6 Strompusgang konfigurieren	20 57
	10.2.4 Stronlausgang Konnguneren 10.2.5 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	וכ
	konfigurieren	59
	10.2.6 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren	63
	10.2.7 HART-Eingang konfigurieren	65
	10.2.8 Ausgangsverhalten konfigurieren	66
	10.2.9 Schleichmenge konfigurieren	69
	10.2.10 Uberwachung der Rohrfüllung konfi-	70
10.2	gurieren	/U 71
10.5	10.2.1 Percebnete Drozossgrößen	/1 71
	10.5.1 Delecifiele Prozessyroben	71 72
	10.3.3 Summenzähler konfigurieren	73
	10.3.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen	1)
	durchführen	74
10.4	Simulation	76
10.5	Einstellungen schützen vor unerlaubtem	
	Zugriff	78
	10.5.1 Schreibschutz via Freigabecode	78
	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs-	
	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter	79
11	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter	79 90
11	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter Betrieb Schreibschutz	79 80
11 11.1	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen	79 80 80
11 11.1 11.2	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren	79 80 80 80
11 11.1 11.2 11.3	 10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 	79 80 80 80 80
11 11.1 11.2 11.3	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter schalter Schalter Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler	79 80 80 80 80 80 81
11 11.1 11.2 11.3	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter Betrieb	79 80 80 80 80 80 81 81
11 11.1 11.2 11.3	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter schalter Schreib Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen	79 80 80 80 80 81 81 81
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	 10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler Messgerät an Prozessbedingungen anpassen . Summenzähler-Reset durchführen 	79 80 80 80 80 80 81 81 82 82
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter schalter Schreibschutz via Verriegelungsbesen Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen	79 80 80 80 80 81 81 81 82 82
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Betrieb Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung	79 80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 84
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Betrieb Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen	79 80 80 80 80 81 81 82 82 82 82 84
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Betrieb Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Diagnoseinformation via Leuchtdioden	79 80 80 80 80 81 81 82 82 82 84 84
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2	 10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungs- schalter	79 80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 84 84 85 85
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3	 10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter	79 80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 82 84 84 85 85
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3	 10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter	79 80 80 80 80 81 81 82 82 82 82 84 84 85 85 85
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3	 10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter	79 80 80 80 80 81 81 82 82 84 85 85 85 85 86 87
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Schalter Schalter Betrieb Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1	79 80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	 10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter	79 80 80 80 80 80 81 82 82 82 82 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 87 87 87
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Schalter Schalter Betrieb Anzeige konfigurieren Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen 11.3.4 Prozessgrößen 11.3.5 Ausgangsgrößen 11.3.4 Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebungen Diagnose und Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2	79 80 80 80 80 81 81 82 82 82 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 87 87 87 87
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Schalter Schalter Betrieb Anzeige konfigurieren Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen 11.3.4 Prozessprößen 11.3.5 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2	79 80 80 80 80 81 81 82 82 84 85 85 85 86 87 87 87 88 90
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Schalter Schalter Betrieb Anzeige konfigurieren Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen Diagnoseinformationen anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Diagnoseliste	79 80 80 80 80 81 81 82 82 84 85 85 85 85 85 85 87 87 87 87 87 87 890 91
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter schalter Status der Geräteverriegelung ablesen Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnose und Störungsbehebung Allgemeine Störungsbehebungen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation in FieldCare 12.3.1 Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Diagnoseliste Ereignis-Logbuch	79 80 80 80 80 80 81 82 82 82 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 87 87 87 87 87 89 91 91
 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 	10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter Schalter Schalter Betrieb Anzeige konfigurieren Anzeige konfigurieren Messwerte ablesen 11.3.1 Prozessgrößen 11.3.2 Summenzähler 11.3.3 Ausgangsgrößen 11.3.4 Prozessgrößen 11.3.5 Ausgangsgrößen 11.3.4 Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Summenzähler-Reset durchführen Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 Messumformer Diagnoseinformation via Leuchtdioden 12.2.1 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 12.3.3 Diagnoseinformationen anpassen 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen 12.4.2 Statussignal anpassen Diagnoseliste Diagnoseliste Diagnoseliste Diagnoseliste Diagnoseliste Diagnoseliste Diagnoseliste Diagnoseliste	79 80 80 80 80 81 81 82 82 84 85 85 85 85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 89 90 91 91 91

	12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis-	92
12.9	Sen Messaerät zurücksetzen	92 93
12.10	Geräteinformationen	93
12.11	Firmware-Historie	96
13	Wartung	97
13.1	Wartungsarbeiten	97 07
	13.1.2 Innenreinigung	97 97
13.2	Mess- und Prüfmittel	97
13.3	Endress+Hauser Dienstleistungen	97
14	Reparatur	98
14.1	Allgemeine Hinweise	98
	14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept	98
14.2	Ersatzteile	90 98
14.3	Endress+Hauser Dienstleistungen	98
14.4	Rücksendung	98
14.5	Entsorgung	99
	14.5.1 Messgerät demontieren	99 99
		,,
15	Zubehör 1	00
15 15.1	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 1	100
15 15.1	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 1 15.1.1 Zum Messaufnehmer	100 100
15 15.1 15.2	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 1 15.1.1 Zum Messaufnehmer 1 Kommunikationsspezifisches Zubehör 1 Sarrigeonagifisches Zubehör 1	100 100 100 100
15 15.1 15.2 15.3 15.4	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tommunikationsspezifisches Zubehör15.1.1Servicespezifisches Zubehör10.1.1Systemkomponenten10.1.1	100 100 100 100 101 102
15 15.1 15.2 15.3 15.4	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör115.1.1Zum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponenten	100 100 100 101 102
 15.1 15.2 15.3 15.4 16	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.115.1.1Zum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponentenTechnische Daten1	100 100 100 101 102
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 1 15.1.1 Zum Messaufnehmer 1 Kommunikationsspezifisches Zubehör 1 Servicespezifisches Zubehör 1 Systemkomponenten 1 Anwendungsbereich 1	100 100 100 101 102 103
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 1 15.1.1 Zum Messaufnehmer 1 Kommunikationsspezifisches Zubehör 1 Servicespezifisches Zubehör 1 Systemkomponenten 1 Anwendungsbereich 1 Arbeitsweise und Systemaufbau 1	100 100 100 101 102 103 103
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 1 15.1.1 Zum Messaufnehmer 1 Kommunikationsspezifisches Zubehör Servicespezifisches Zubehör 1 Servicespezifisches Zubehör Systemkomponenten 1 Technische Daten 1 Anwendungsbereich 1 Arbeitsweise und Systemaufbau 1 Eingang 1	100 100 100 101 102 103 103 103 104 105
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tum Messaufnehmer1Kommunikationsspezifisches Zubehör1Servicespezifisches Zubehör1Systemkomponenten1Technische Daten1Anwendungsbereich1Arbeitsweise und Systemaufbau1Eingang1Ausgang1Energieversorgung1	L00 100 100 101 102 L03 103 103 104 105 108
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.115.1.1Zum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponentenSystemkomponenten1Anwendungsbereich1Anwendungsbereich1Arbeitsweise und Systemaufbau1Eingang1Ausgang1Energieversorgung1Leistungsmerkmale1	L00 100 100 101 102 L03 103 103 104 105 108 109
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 1 15.1.1 Zum Messaufnehmer 1 Kommunikationsspezifisches Zubehör Servicespezifisches Zubehör 1 Servicespezifisches Zubehör Systemkomponenten 1 Manwendungsbereich 1 Arbeitsweise und Systemaufbau 1 Eingang 1 Ausgang 1 Leistungsmerkmale 1	L00 100 100 100 101 102 L03 103 103 104 105 108 109 114
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Zubehör 1 Gerätespezifisches Zubehör 15.1.1 Tum Messaufnehmer 15.1.1 Kommunikationsspezifisches Zubehör 15.1.1 Servicespezifisches Zubehör 15.1.1 Servicespezifisches Zubehör 15.1.1 Servicespezifisches Zubehör 16.1.1 Servicespezifisches Zubehör 17.1.1 Servicespezifisches Zubehör 17.1.1 Systemkomponenten 17.1.1 Anwendungsbereich 17.1.1 Arbeitsweise und Systemaufbau 18.1.1.1 Eingang 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	L00 100 100 100 101 102 L03 103 103 104 105 108 109 114 114
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tum Messaufnehmer1Kommunikationsspezifisches Zubehör1Servicespezifisches Zubehör1Systemkomponenten1Anwendungsbereich1Arbeitsweise und Systemaufbau1Eingang1Ausgang1Energieversorgung1Leistungsmerkmale1Montage1Prozess1Konstruktiver Aufbau1	L00 100 100 100 101 102 L03 103 104 105 108 109 114 114 115 119
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponentenSystemkomponentenTechnische Daten1AnwendungsbereichArbeitsweise und SystemaufbauEingangAusgangEnergieversorgungLeistungsmerkmaleMontageUmgebungProzessKonstruktiver AufbauAnzeige und Bedienoberfläche	LOO 100 100 100 101 102 LO3 103 104 105 108 109 114 115 119 122
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponentenSystemkomponenten1Anwendungsbereich1Arbeitsweise und Systemaufbau1Eingang4usgangLeistungsmerkmale1Montage1Umgebung1Prozess1Konstruktiver Aufbau2Zertifikate und Zulassungen1	L00 100 100 101 102 L03 103 104 105 108 109 114 115 119 122 124
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponentenSystemkomponentenTechnische Daten1AnwendungsbereichArbeitsweise und SystemaufbauEingangAusgangEnergieversorgungLeistungsmerkmaleMontageUmgebungProzessKonstruktiver AufbauAnzeige und BedienoberflächeZertifikate und Zulassungen	L00 100 100 100 101 102 L03 103 104 105 108 109 114 115 119 122 124 126
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.12	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponenten1Anwendungsbereich1Anwendungsbereich1Arbeitsweise und Systemaufbau1Eingang1Ausgang1Energieversorgung1Leistungsmerkmale1Montage1Prozess1Konstruktiver Aufbau1Anzeige und Bedienoberfläche2Zubehör2Lubehör2Errginzando Dolumentation	L00 100 100 100 101 102 L03 103 103 104 105 108 109 114 115 119 122 124 126 126 127
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15	Zubehör1Gerätespezifisches Zubehör15.1.1Tum MessaufnehmerKommunikationsspezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörServicespezifisches ZubehörSystemkomponenten1Anwendungsbereich1Arbeitsweise und Systemaufbau1Eingang1Ausgang1Energieversorgung1Leistungsmerkmale1Montage1Umgebung1Prozess1Konstruktiver Aufbau1Anzeige und Bedienoberfläche2Zubehör2Lubehör1Ergänzende Dokumentation1	L00 100 100 101 102 L03 103 103 104 105 108 109 114 115 119 122 124 126 126 127

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole

GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

A VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung	
	Gleichstrom	
\sim	Wechselstrom	
\sim	Gleich- und Wechselstrom	
<u>+</u>	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.	
٢	Schutzerde (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.	
	 Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden. Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden. 	

1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
$\bigcirc \blacksquare$	Innensechskantschlüssel
Ŕ	Gabelschlüssel

Symbol	Bedeutung			
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.			
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.			
×	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.			
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.			
<u>I</u>	Verweis auf Dokumentation			
	Verweis auf Seite			
	Verweis auf Abbildung			
►	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt			
1., 2., 3	Handlungsschritte			
L.	Ergebnis eines Handlungsschritts			
?	Hilfe im Problemfall			
	Sichtkontrolle			

1.2.4 Symbole für Informationstypen

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1, 2, 3, Handlungsschritte	
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich
X	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
≈➡	Durchflussrichtung

1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder 2D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild einscannen

Detaillierte Auflistung der einzelnen Dokumente inklusive Dokumentationscode $\rightarrow \cong 127$

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments	
Technische Information	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.	
Kurzanleitung Messaufnehmer	 Schnell zum 1. Messwert - Teil 1 Die Kurzanleitung Messaufnehmer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Montage des Messgeräts verantwortlich sind. Warenannahme und Produktidentifizierung Lagerung und Transport Montage 	
Kurzanleitung Messumformer	Schnell zum 1. Messwert - Teil 2 Die Kurzanleitung Messumformer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Parametrierung des Messgeräts (bis zum ersten Messwert) verantwortlich sind.	
	 Produktbeschreibung Montage Elektrischer Anschluss Bedienungsmöglichkeiten Systemintegration Inbetriebnahme Diagnoseinformationen 	
Beschreibung Geräteparameter	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Para- meter des Experten-Bedienmenü. Die Beschreibung richtet sich an Perso- nen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.	

1.3.1 Standarddokumentation

1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

1.4 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marke der FieldComm Group, Austin, Texas, USA

TRI-CLAMP®

Eingetragene Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

2 Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen bestimmt.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch potenziell explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- ► Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.
- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.

Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

WARNUNG

Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe sowie Umgebungsbedingungen!

- ► Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- ► Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

HINWEIS

Klärung bei Grenzfällen:

Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

Restrisiken

WARNUNG

Die Oberflächen können durch die Elektronik und den Messstoff erwärmt werden. Es besteht dadurch eine Verbrennungsgefahr!

▶ Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen.

WARNUNG

Gehäusebruchgefahr durch Messrohrbruch!

Wenn ein Messrohr bricht, dann steigt der Druck im Messaufnehmergehäuse entsprechend dem Betriebsdruck an.

► Berstscheibe verwenden.

WARNUNG

Gefährdung durch austretende Messstoffe!

Bei Geräteausführung mit Berstscheibe: Unter Druck austretende Messstoffe können zu Verletzungen oder Sachschaden führen.

 Vorkehrungen treffen, um Verletzungen und Sachschaden beim Auslösen der Berstscheibe auszuschließen.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

► Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

• Aufgrund der erhöhten Stromschlaggefahr Handschuhe tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ► Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

3 Produktbeschreibung

Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.

Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.

3.1 Produktaufbau

3.1.1 Geräteausführung mit Kommunikationsart HART



Wichtige Komponenten eines Messgeräts

- 1 Messaufnehmer
- 2 Messumformergehäuse
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Messumformer-Gehäusedeckel
- 5 Messumformer-Gehäusedeckel (Ausführung für optionale Vor-Ort-Anzeige)
- 6 Vor-Ort-Anzeige (optional)
- 7 Hauptelektronikmodul (mit Halterung für optionale Vor-Ort-Anzeige)

4 Warenannahme und Produktidentifizierung



- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale.
 - Je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs! Die Technische Dokumentation ist über Internet oder die Endress+Hauser Operations App verfügbar, siehe Kapitel "Produktidentifikation" → 🖺 13.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die Kapitel "Weitere Standarddokumentation zum Gerät" →

 [™] 7 und "Geräteabhängige Zusatzdokumentation" →
 [™] 7
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

4.2.1 Messumformer-Typenschild



- Beispiel für ein Messumformer-Typenschild
- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- *3* Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 8 Schutzart
- 9 2-D-Matrixcode
- 10 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation \rightarrow 🗎 127
- 11 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Firmware-Version (FW)



4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild



- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Herstellungsort
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.) $\rightarrow \square 14$
- 6 Nennweite des Messaufnehmers; Flanschnennweite/Nenndruck; Testdruck des Messaufnehmers; Messstoff-Temperaturbereich; Werkstoff von Messrohr und Verteilstück; Sensorspezifische Angaben: z.B. Druckbereich Messaufnehmergehäuse, Wide-Range-Dichtespezifikation (Sonderdichtekalibrierung)
- 7 Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz, Druckgeräterichtlinie und Schutzart
- 8 Durchflussrichtung
- 9 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 10 2-D-Matrixcode
- 11 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Oberflächenrauhigkeit
- 14 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)

Bestellcode

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symbole auf Messgerät

Symbol	Bedeutung
	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

5 Lagerung und Transport

5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- ▶ Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- ► Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- ► Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- ► Trocken und staubfrei lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.

Lagerungstemperatur $\rightarrow \square 114$

5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.



Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

5.2.1 Messgeräte ohne Hebeösen

WARNUNG

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- ► Messgerät vor Drehen oder Abrutschen sichern.
- Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).



5.2.2 Messgeräte mit Hebeösen

AVORSICHT

Spezielle Transporthinweise für Geräte mit Hebeösen

- ► Für den Transport ausschließlich die am Gerät oder an den Flanschen angebrachten Hebeösen verwenden.
- > Das Gerät muss immer an mindestens zwei Hebeösen befestigt werden.

5.2.3 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste erlaubt die Bodenstruktur, dass die Holzkiste längs- oder beidseitig durch einen Gabelstapler angehoben werden kann.

5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100 % recyclebar:

- Umverpackung des Geräts
- Stretchfolie aus Polymer entsprechend der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)
- Verpackung
 - Holzkiste gemäß Standard ISPM 15 behandelt, Bestätigung durch angebrachtes IPPC-Logo
 - Karton gemäß europäischer Verpackungsrichtlinie 94/62EG, Bestätigung der Recyclebarkeit durch angebrachtes Resy-Symbol
- Träger- und Befestigungsmaterial
 - Kunststoff-Einwegpalette
 - Kunststoffbänder
 - Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial
 - Papierpolster

6 Montage

6.1 Montagebedingungen

6.1.1 Montageposition

Montageort



Um Messfehler aufgrund von Gasblasenansammlungen im Messrohr zu vermeiden, folgende Einbauorte in der Rohrleitung vermeiden:

- Einbau am höchsten Punkt der Leitung
- Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung

Bei einer Fallleitung

Folgender Installationsvorschlag ermöglicht dennoch den Einbau in eine offene Fallleitung. Rohrverengungen oder die Verwendung einer Blende mit kleinerem Querschnitt als die Nennweite verhindern das Leerlaufen des Messaufnehmers während der Messung.



Einbau in eine Fallleitung (z.B. bei Abfüllanwendungen)

- 1 Vorratstank
- 2 Messaufnehmer
- 3 Blende, Rohrverengung
- 4 Ventil
- 5 Abfüllbehälter

DN		Ø Blende, Rohrverengung	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3⁄8	6	0,24
15	1⁄2	10	0,40
25	1	14	0,55
40	11/2	22	0,87
50	2	28	1,10
80	3	50	1,97
100	4	65	2,60
150	6	90	3,54
250	10	150	5,91

Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

	Empfehlung		
A	Vertikale Einbaulage	A0015591	V V ¹⁾
В	Horizontale Einbaulage Messumfor- mer oben	۲	⊘ ⊘ ²⁾ Ausnahme: → @ 5, ≧ 20
С	Horizontale Einbaulage Messumfor- mer unten	A0015590	⊠ ⊠ ³⁾ Ausnahme: → 🗹 5, 🗎 20
D	Horizontale Einbaulage Messumfor- mer seitlich	A0015592	×

1) Um die Selbstentleerung zu gewährleisten, wird diese Einbaulage empfohlen.

2) Anwendungen mit tiefen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur senken. Um die minimale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.

3) Anwendungen mit hohen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur erhöhen. Um die maximale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.

Wenn ein Messaufnehmer mit gebogenem Messrohr horizontal eingebaut wird: Messaufnehmerposition auf die Messstoffeigenschaften abstimmen.



🖻 5 Einbaulage Messaufnehmer mit gebogenem Messrohr

1 Vermeiden bei feststoffbeladenen Messstoffen: Gefahr von Feststoffansammlungen

2 Vermeiden bei ausgasenden Messstoffen: Gefahr von Gasansammlungen

Ein- und Auslaufstrecken

Bei der Montage muss keine Rücksicht auf Turbulenz erzeugende Armaturen wie Ventile, Krümmer oder T-Stücke genommen werden, solange keine Kavitationseffekte entstehen $\rightarrow \cong 20$.



Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau" .

6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

Umgebungstemperaturbereich

Messgerät	0 +60 °C (-40 +140 °F)	
	 Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option JM: 	
	−50 +60 °C (−58 +140 °F)	

► Bei Betrieb im Freien:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

Systemdruck

Es ist wichtig, dass keine Kavitation und kein Ausgasen der in Flüssigkeiten enthaltenen Gase auftritt.

Kavitation wird durch das Unterschreiten des Dampfdrucks verursacht:

- Bei leicht siedenden Flüssigkeiten (z.B. Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Flüssiggase)
- Bei Saugförderung
- ► Um Kavitation und Ausgasen zu verhindern: Für einen genügend hohen Systemdruck sorgen.

Deshalb werden folgende Montageorte empfohlen:

- Am tiefsten Punkt einer Steigleitung
- Auf der Druckseite von Pumpen (keine Unterdruckgefahr)



Wärmeisolation

Bei einigen Messstoffen ist es wichtig, dass die Abstrahlungswärme vom Messaufnehmer zum Messumformer gering gehalten wird. Für die erforderliche Isolation sind verschiedenste Materialien verwendbar.

Für Anwendungen mit Wärmeisolation werden folgende Geräteausführungen empfohlen:

- Ausführung mit Halsverlängerung für Isolation: Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CG mit einer Halsrohrlänge von 105 mm (4,13 in).
- Erweiterte Temperaturausführung: Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option SD, SE, SF oder TH mit einer Halsrohrlänge von 105 mm (4,13 in).

HINWEIS

Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung!

- ► Empfohlene Einbaulage: Horizontale Einbaulage, Messumformergehäuses nach unten gerichtet.
- ► Das Messumformergehäuse nicht mit isolieren.
- Maximal zulässige Temperatur am unteren Ende des Messumformergehäuses: 80 °C (176 °F)
- Wärmeisolation mit freiem Halsrohr: Wir empfehlen das Halsrohr nicht zu isolieren, um eine optimale Wärmeabfuhr zu gewährleisten.



🖻 6 Wärmeisolation mit freiem Halsrohr

Beheizung

HINWEIS

Überhitzung der Messelektronik durch zu hohe Umgebungstemperatur!

- ► Maximal zulässige Umgebungstemperatur für den Umformer einhalten.
- ▶ Je nach Messstofftemperatur Anforderungen an die Einbaulage beachten.

HINWEIS

Gefahr der Überhitzung bei Beheizung

- ► Sicherstellen, dass die Temperatur am unteren Ende des Messumformergehäuses nicht höher ist als 80 °C (176 °F).
- Gewährleisten, dass am Messumformerhals eine genügend grosse Konvektion vorhanden ist.
- Sicherstellen, dass eine genügend große Oberfläche der Messumformerhals frei bleibt. Der nicht abgedeckte Teil dient der Wärmeabfuhr und schützt die Messelektronik vor Überhitzung und Unterkühlung.
- ► Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten. Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheitshinweise" (XA) zum Gerät.

Beheizungsmöglichkeiten

Wenn ein Messstoff bedingt, dass im Bereich des Messaufnehmers kein Wärmeverlust stattfinden darf, gibt es folgende Beheizungsmöglichkeiten:

- Elektrisch, z.B. mit Heizbändern
- Über heißwasser- oder dampfführende Rohre
- Über Heizmäntel

Vibrationen

Anlagenvibrationen haben aufgrund hoher Messrohr-Schwingfrequenz keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des Messsystems.

6.1.3 Spezielle Montagehinweise

Entleerbarkeit

Bei vertikalem Einbau können die Messrohre vollständig entleert und vor Ablagerungen geschützt werden.

Lebensmitteltauglichkeit

Bei Installation in hygienischen Anwendungen: Hinweise im Kapitel "Zertifikate und Zulassungen/Lebensmitteltauglichkeit" beachten → 🗎 124

Berstscheibe

Prozessrelevante Informationen: $\rightarrow \square$ 118.

WARNUNG

Gefährdung durch austretende Messstoffe!

Unter Druck austretende Messstoffe können zu Verletzungen oder Sachschaden führen.

- Vorkehrungen treffen, um Personengefährdung und Schaden beim Auslösen der Berstscheibe auszuschließen.
- Angaben auf dem Berstscheibenaufkleber beachten.
- Beim Einbau des Geräts darauf achten, dass die Funktion der Berstscheibe nicht behindert wird.
- ▶ Keinen Heizmantel verwenden.
- ► Berstscheibe nicht entfernen oder beschädigen.

Die Lage der Berstscheibe ist durch einen daneben angebrachten Aufkleber gekennzeichnet.

Der Transportschutz ist zu entfernen.

Die vorhandenen Anschlussstutzen sind nicht für eine Spül- oder Drucküberwachungsfunktion vorgesehen, sondern sind Einbauort der Berstscheibe.



Um im Falle eines Berstscheibenbruchs austretenden Messstoff abzuführen, kann am Innengewinde der Berstscheibe eine Ablasseinrichtung eingeschraubt werden.

- 1 Hinweisschild zur Berstscheibe
- 2 Berstscheibe mit 1/2" NPT-Innengewinde und SW 1"
- 3 Transportschutz

Angaben zu den Abmessungen: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Nullpunktabgleich

Alle Messgeräte werden nach dem neusten Stand der Technik kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt unter Referenzbedingungen $\rightarrow \cong$ 109. Ein Nullpunktabgleich im Feld ist deshalb grundsätzlich nicht erforderlich.

Ein Nullpunktabgleich ist erfahrungsgemäß nur in speziellen Fällen empfehlenswert:

- Bei höchsten Ansprüchen an die Messgenauigkeit und geringen Durchflussmengen.
- Bei extremen Prozess- oder Betriebsbedingungen, z.B. bei sehr hohen Prozesstemperaturen oder sehr hoher Viskosität des Messstoffes.

6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Werkzeug

Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug

6.2.2 Messgerät vorbereiten

- 1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
- 2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
- 3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

6.2.3 Messgerät montieren

WARNUNG

Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
- Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- Dichtungen korrekt befestigen.
- **1.** Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Typenschild des Messaufnehmers mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



6.2.4 Anzeigemodul drehen

Die Vor-Ort-Anzeige ist nur bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option **B**: 4-Zeilen, beleuchtet, via Kommunikation

Um die Ablesbarbarkeit zu erleichtern kann das Anzeigemodul gedreht werden.



Gehäuseausführung Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet



Gehäuseausführungen Kompakt und Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei

6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur → □ 115 • Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven") • Umgebungstemperatur • Messbereich	
 Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt ? Gemäß Messaufnehmertyp Gemäß Messstofftemperatur Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen) 	
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Messstoff-Fließrichtung in der Rohrleitung überein $\rightarrow \square$ 19?	
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	
Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?	
Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?	

7 Elektrischer Anschluss

HINWEIS

Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung.

- Deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zuordnen, mit dem die Versorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.
- ► Obwohl das Messgerät über eine Sicherung verfügt, sollte ein zusätzlicher Überstromschutzeinrichtung (maximal 16 A) in die Anlageninstallation integriert werden.

7.1 Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültiger Vorschriften.

7.2 Anschlussbedingungen

7.2.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle (bei Aluminiumgehäuse): Innensechskantschlüssel 3 mm
- Für Befestigungsschraube (bei rostfreiem Stahlgehäuse): Gabelschlüssel 8 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse

7.2.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

Zulässiger Temperaturbereich

- Die im jeweiligen Land geltenden Installationsrichtlinien sind zu beachten.
- Die Kabel müssen für die zu erwartenden Minimal- und Maximaltemperaturen geeignet sein.

Energieversorgungskabel (inkl. Leiter für die innere Erdungsklemme)

Normales Installationskabel ausreichend.

Signalkabel

Stromausgang 4...20 mA HART

Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beachten.

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Normales Installationskabel ausreichend.

Kabeldurchmesser

- Mit ausgelieferte Kabelverschraubungen: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Federkraftklemmen: Aderquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.2.3 Klemmenbelegung

Messumformer

Anschlussvariante 4-20 mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Bestellmerkmal "Ausgang", Option B

Je nach Gehäuseausführung können die Messumformer mit Klemmen oder Gerätesteckern bestellt werden.

Postellmertmel	Verfügbare Anschlussarten			
"Gehäuse"	Ausgänge	Energie- versorgung	"Elektrischer Anschluss"	
Optionen A, B	Klemmen	Klemmen	 Option A: Verschraubung M20x1 Option B: Gewinde M20x1 Option C: Gewinde G ¹/₂" Option D: Gewinde NPT ¹/₂" 	
Optionen A, B	Gerätestecker → 🗎 28	Klemmen	 Option L: Stecker M12x1 + Gewinde NPT ¹/₂" Option N: Stecker M12x1 + Verschraubung M20 Option P: Stecker M12x1 + Gewinde G ¹/₂" Option U: Stecker M12x1 + Gewinde M20 	
Optionen A, B, C	Gerätestecker → 🖺 28	Gerätestecker → 🖺 28	Option Q : 2 x Stecker M12x1	

Bestellmerkmal "Gehäuse":

• Option A: Kompakt, beschichtet Alu

• Option **B**: Kompakt, hygienisch, rostfrei

• Option C: Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei



🖻 7 Klemmenbelegung 4-20 mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

1 Energieversorgung: DC 24 V

2 Ausgang 1: 4-20 mA HART (aktiv)

3 Ausgang 2: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)

	Klemmennummer					
Bestellmerkmal "Ausgang"	Energieversorgung		Ausgang 1		Ausgang 2	
	2 (L–)	1 (L+)	27 (-)	26 (+)	25 (-)	24 (+)
Option B	DC 24 V		4-20 mA HART (aktiv)		Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgang (passiv)	

Bestellmerkmal "Ausgang":

Option B: 4-20 mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

7.2.4 Pinbelegung Gerätestecker

Versorgungsspannung



Gerätestecker für Signalübertragung (geräteseitig)



7.2.5 Messgerät vorbereiten

HINWEIS

Mangelnde Gehäusedichtheit!

Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich.

- > Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.
- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- Wenn das Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen.

7.3 Messgerät anschließen

HINWEIS

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- National gültige Installationsvorschriften beachten.
- Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ► Vor dem Anschluss weiterer Kabel: Immer erst das Schutzleiterkabel ⊕ anschließen.
- Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.
- ▶ Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z.B. PELV, SELV).

7.3.1 Messumformer anschließen

- Der Anschluss des Messumformers ist von folgenden Bestellmerkmalen abhängig:
- Gehäuseausführung: Kompakt oder ultrakompakt
- Anschlussvariante: Gerätestecker oder Anschlussklemmen



🗷 8 Gehäuseausführungen und Anschlussvarianten

- A Gehäuseausführung: Kompakt, beschichtet, Alu
- B Gehäuseausführung: Kompakt, hygienisch, rostfrei
- 1 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Signalübertragung
- 2 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Versorgungsspannung
- C Gehäuseausführung: Ultrakompakt hygienisch, rostfrei
- 3 Gerätestecker für Signalübertragung
- 4 Gerätestecker für Versorgungsspannung



Geräteausführungen mit Anschlussbeispielen

- 1 Kabel
- 2 Gerätestecker für Signalübertragung
- 3 Gerätestecker für Versorgungsspannung

Bei Geräteausführung mit Gerätestecker: Nur Schritt 6 beachten.

- **1.** Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen $\rightarrow \cong 122$.
- **3.** Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung oder Pinbelegung Gerätestecker anschließen.
- 6. Je nach Geräteausführung: Kabelverschraubungen fest anziehen oder Gerätestecker einstecken und fest anziehen .

7. **A**WARNUNG

- Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!
- Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

7.3.2 Potenzialausgleich sicherstellen

Anforderungen

Spezielle Maßnahmen für den Potenzialausgleich sind nicht erforderlich.

Bei einem Gerät für den explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.

7.4 Spezielle Anschlusshinweise

7.4.1 Anschlussbeispiele

Stromausgang 4 ... 20 mA HART



🖻 10 🛛 Anschlussbeispiel für Stromausgang 4 ... 20 mA HART (aktiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z.B. SPS)
- 2 Kabelschirm einseitig. Beidseitige Erdung des Kabelschirms notwendig zur Erfüllung der EMV-Anforderungen; Kabelspezifikation beachten
- 3 Anschluss für HART-Bediengeräte $\rightarrow \square 44$
- 4 Widerstand für HART-Kommunikation ($\geq 250 \Omega$): Maximale Bürde beachten
- 5 Analoges Anzeigeinstrument: Maximale Bürde beachten
- 6 Messumformer



- 🖻 11 Anschlussbeispiel für Stromausgang 4 ... 20 mA HART (passiv)
- 1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Kabelschirm einseitig. Beidseitige Erdung des Kabelschirms notwendig zur Erfüllung der EMV-Anforderungen; Kabelspezifikation beachten
- 4 Analoges Anzeigeinstrument: Maximale Bürde beachten
- 5 Messumformer

Impuls-/Frequenzausgang



🖻 12 Anschlussbeispiel für Impuls-/Frequenzausgang (passiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer: Eingangswerte beachten

Schaltausgang



- Anschlussbeispiel für Schaltausgang (passiv)
- 1 Automatisierungssystem mit Schalteingang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer: Eingangswerte beachten

HART-Eingang





- 1 Kabelschirm einseitig. Kabelspezifikation beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation ($\geq 250 \Omega$): Maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für HART-Bediengeräte
- 4 Analoges Anzeigeinstrument
- 5 Messumformer
- 6 Messaufnehmer für externe Messgröße



In Stranger 15 Anschlussbeispiel f
ür HART-Eingang (Master-Mode)
über Stromausgang (aktiv)

- Automatisierungssystem mit Stromeingang (z.B. SPS). Voraussetzung: Automatisierungssystem mit HART-Version 6, die HART-Kommandos 113 und 114 können verarbeitet werden.
- 2 Kabelschirm einseitig. Kabelspezifikation beachten
- 3 Widerstand für HART-Kommunikation ($\geq 250 \Omega$): Maximale Bürde beachten
- 4 Anschluss für HART-Bediengeräte
- 5 Analoges Anzeigeinstrument
- 6 Messumformer
- 7 Messaufnehmer für externe Messgröße

7.5 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind.
- 2. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 3. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 4. Kabelverschraubungen fest anziehen.

 Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



6. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

7.6 Anschlusskontrolle

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?		
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen → 🗎 26?		
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?		
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack" $\rightarrow \square$ 32?		
Je nach Geräteausführung: Sind alle Gerätestecker fest angezogen → 🗎 29?		
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild überein → 🗎 108?		
Ist die Klemmenbelegung $\rightarrow \square$ 27 oder Pinbelegung Gerätestecker $\rightarrow \square$ 28 korrekt?		
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Leuchtet die Power-Leuchtdiode auf dem Elektronikmodul des Messumformers grün $\rightarrow \square 11$?		
Je nach Geräteausführung: Ist die Sicherungskralle oder Befestigungsschraube fest angezogen?		

8 Bedienungsmöglichkeiten

8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



1 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)

- 2 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 3 Field Xpert SMT70
- 4 Automatisierungssystem (z.B. SPS)

8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

Zur Bedienmenü-Übersicht für Experten: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät → 🗎 127



🖻 16 Schematischer Aufbau des Bedienmenüs

8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (Bediener, Instandhalter etc.). Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Menü/Parameter		Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung		
Lang- uage	aufgabenorientiert	Rolle "Bediener", "Instandhalter" Aufgaben im laufenden Messbetrieb: • Konfiguration der Betriebsanzeige	Festlegen der BedienspracheFestlegen der Webserver-BedienspracheZurücksetzen und Steuern von Summenzählern		
Betrieb		 Adlesen von Messwerten 	 Konfiguration der Betriebsanzeige (z.B. Anzeigeformat, Anzeigekon- trast) Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern 		
Setup		 Rolle "Instandhalter" Inbetriebnahme: Konfiguration der Messung Konfiguration der Ausgänge 	 Untermenüs zur schnellen Inbetriebnahme: Einstellen der Systemeinheiten Festlegung des Messstoffs Einstellen der Ausgänge Konfiguration der Betriebsanzeige Festlegen des Ausgangsverhaltens Einstellen der Schleichmengenunterdrückung Einstellen der Überwachung der Messrohrfüllung Erweitertes Setup Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen) Konfiguration der Summenzähler 		
Dia- gnose		 Rolle "Instandhalter" Fehlerbehebung: Diagnose und Behebung von Prozess- und Gerätefehlern Messwertsimulation 	 Administration (Definition Preigabecode, Messgerat zurücksetzen) Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern: Diagnoseliste Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen. Ereignis-Logbuch Enthält aufgetretene Ereignismeldungen. Geräteinformation Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts. Messwerte Enthält alle aktuellen Messwerte. Heartbeat Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung und Dokumen- tation der Verifikationsergebnisse. Simulation Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten. 		
Experte	funktionsorientiert	 Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern: Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen Detaillierte Konfiguration der Kommu- nikationsschnittstelle Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen 	 Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktions- blöcken des Geräts aufgebaut: System Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen. Sensor Konfiguration der Messung. Ausgang Konfiguration der analogen Stromausgänge sowie von Impuls-/ Frequenz- und Schaltausgang. Kommunikation Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle und des Webservers. Applikation Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Messung hinausgehen (z.B. Summenzähler). Diagnose Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern, zur Gerätesimulation sowie zur Heartbeat Technology. 		
8.3 Anzeige der Messwerte via Vor-Ort-Anzeige (optional bestellbar)

8.3.1 Betriebsanzeige

P Die Vor-Ort-Anzeige ist optional bestellbar:

Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option B "'4-zeilig, beleuchtet; via Kommunikation".



- 1 Betriebsanzeige
- 2 Messstellenbezeichnung $\rightarrow \square 53$
- 3 Statusbereich
- 4 Anzeigebereich für Messwerte (4-zeilig)

Statusbereich

Im Statusbereich der Betriebsanzeige erscheinen rechts oben folgende Symbole:

- Statussignale
 - F: Ausfall
 - C: Funktionskontrolle
 - S: Außerhalb der Spezifikation
 - M: Wartungsbedarf
- Diagnoseverhalten
 - 🔊: Alarm
 - $\overline{\mathbb{A}}$: Warnung
- $\widehat{\square}$: Verriegelung (Das Gerät ist über die Hardware verriegelt $\rightarrow \square$ 79)
- 🖘: Kommunikation (Kommunikation via Fernbedienung ist aktiv)

Anzeigebereich

Im Anzeigebereich sind jedem Messwert bestimmte Symbolarten zur näheren Erläuterung vorangestellt:



Messgrößen

Symbol	Bedeutung
'n	Massefluss
Ú	VolumenflussNormvolumenfluss

ρ	DichteNormdichte
4	Temperatur
Σ	Summenzähler Über die Messkanalnummer wird angezeigt, welcher der drei Summenzähler darge- stellt wird.
Ģ	Ausgang

Messkanalnummern

Symbol	Bedeutung
14	Messkanal 14

Die Messkanalnummer wird nur angezeigt, wenn mehrere Kanäle desselben Messgrößentyps vorhanden sind (z.B. Summenzähler 1...3).

Diagnoseverhalten

Das Diagnoseverhalten bezieht sich auf ein Diagnoseereignis, das die angezeigte Messgröße betrifft. Zu den Symbolen

Anzahl und Darstellung der Messwerte sind nur über das Leitsystem oder Webserver konfigurierbar.

8.3.2 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen "Bediener" und "Instandhalter" haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn der Kunde einen anwenderspezifischen Freigabecode definiert. Dieser schützt die Gerätekonfiguration vor unerlaubtem Zugriff $\rightarrow \square 78$.

Zugriffsrechte für die Anwenderrollen definieren

Bei Auslieferung des Geräts ist noch kein Freigabecode definiert. Das Zugriffrecht (Leseund Schreibzugriff) auf das Gerät ist nicht eingeschränkt und entspricht dem der Anwenderrolle "Instandhalter".

- ► Freigabecode definieren.
 - └ Zusätzlich zur Anwenderolle "Instandhalter" wird die Anwenderrolle "Bediener" neu definiert. Die Zugriffrecht der beiden Anwenderrollen unterscheiden sich.

Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Instandhalter"

Status Freigabecode	Lesezugriff	Schreibzugriff
Es wurde noch kein Freigabecode definiert (Werkeinstellung).	V	V
Nachdem ein Freigabecode definiert wurde.	V	 ¹⁾

1) Erst nach Eingabe des Freigabecodes erhält der Anwender Schreibzugriff.

Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Bediener"

Status Freigabecode	Lesezugriff	Schreibzugriff
Nachdem ein Freigabecode definiert wurde.	V	_ 1)

Bestimmte Parameter sind trotz des definierten Freigabecodes immer änderbar und damit vom Schreibschutz ausgenommen, da sie die Messung nicht beeinflussen. Siehe Kapitel "Schreibschutz via Freigabecode"

Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt . Navigationspfad:

8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser

8.4.1 Funktionsumfang

Aufgrund des integrierten Webservers kann das Gerät über einen Webbrowser und via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) bedient und konfiguriert werden. Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Zusätzlich können die Daten vom Gerät verwaltet und die Netzwerkparameter eingestellt werden.

Weitere Informationen zum Webserver: Sonderdokumentation zum Gerät

8.4.2 Voraussetzungen

Computer Hardware

Schnittstelle	Der Computer muss über eine RJ45-Schnittstelle verfügen.
Verbindung	Standard-Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker.
Bildschirm	Empfohlene Größe: ≥ 12" (abhängig von der Auflösung des Bildschirms)

Computer Software

Empfohlene Betriebssysteme	Microsoft Windows 7 oder höher.	
	Microsoft Windows XP wird unterstützt.	
Einsetzbare Webbrowser	 Microsoft Internet Explorer 8 oder höher Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 	

Computer Einstellungen

Benutzerrechte	Entsprechende Benutzerrechte (z.B. Administratorenrechte) für TCP/IP- und Proxyservereinstellungen sind erforderlich (für Anpassung der IP-Adresse, Subnet mask etc.).	
Proxyservereinstellungen des Webbrowsers	Die Einstellung des Webbrowsers <i>Proxyserver für LAN verwenden</i> muss deak-tiviert sein .	
JavaScript	JavaScript muss aktiviert sein. Wenn JavaScript nicht aktivierbar: http://XXX.XXX.XXX/basic.html in Adresszeile des Webbrowsers ein- geben, z.B. http://192.168.1.212/basic.html. Eine voll funktionsfähige, aber vereinfachte Darstellung der Bedienmenüstruktur im Webbrowser startet.	

Netzwerkverbindungen	Es sollte nur die aktive Netzwerkverbindungen zum Messgerät genutzt wer- den.
	Alle weiteren Netzwerkverbindungen ausschalten.

P Bei Verbindungsproblemen:

Messgerät:	Via Serviceschnittstelle	CDI-RJ45
<u> </u>		J

Gerät	Serviceschnittstelle CDI-RJ45
Messgerät	Das Messgerät verfügt über eine RJ45-Schnittstelle.
Webserver	Webserver muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An 1 Zum Aktivieren des Webservers → 🗎 43

8.4.3 Verbindungsaufbau

Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

Messgerät vorbereiten

Internetprotokoll vom Computer konfigurieren

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Ethernet-Einstellungen des Geräts ab Werk. IP-Adresse des Geräts: 192.168.1.212 (Werkseinstellung)

- 1. Messgerät einschalten.
- 2. Über Kabel mit Computer verbinden $\rightarrow \square$ 123.
- **3.** Wenn keine 2. Netzwerkkarte verwendet wird: Alle Anwendungen auf Notebook schließen.
 - ← Anwendungen, die Internet oder Netzwerk benötigen, wie z.B. Email, SAP-Anwendungen, Internet oder Windows Explorer.
- 4. Alle offenen Internet-Browser schließen.
- 5. Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) gemäß Tabelle konfigurieren:

IP-Adresse	192.168.1.XXX; für XXX alle Zahlenfolgen außer: 0, 212 und 255 → z.B. 192.168.1.213
Subnet mask 255.255.255.0	
Default gateway192.168.1.212 oder Zellen leer lassen	

Webbrowser starten

1. Webbrowser auf dem Computer starten.

IP-Adresse des Webservers in der Webbrowser-Adresszeile eingeben: 192.168.1.212
 Die Login-Webseite erscheint.



- 1 Gerätebild
- 2 Gerätename
 3 Messstellenbezeichnung (→
 [™] 53)
- 4 Statussignal
- 5 Aktuelle Messwerte
- 6 Bediensprache
- 7 Anwenderrolle
- 8 Freigabecode
- 9 Login
- 10 Freigabecode zurücksetzen

Wenn keine oder nur eine unvollständige Login-Webseite erscheint

8.4.4 Einloggen

1. Gewünschte Bediensprache für den Webbrowser wählen.

2. Anwenderspezifischen Freigabecode eingeben.

3. Eingabe mit **OK** bestätigen.

Freigabecode	0000 (Werkseinstellung); vom Kunden änderbar → 🗎 78
--------------	---

Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.



8.4.5 Bedienoberfläche

- 1 Gerätebild
- 2 Gerätename
- 3 Messstellenbezeichnung
- 4 Statussignal
- 5 Aktuelle Messwerte
- 6 Navigationsbereich
- 7 Bediensprache auf der Vor-Ort-Anzeige

Kopfzeile

In der Kopfzeile erscheinen folgende Informationen:

- Gerätename
- Messstellenbezeichnung $\rightarrow \square 53$
- Gerätestatus mit Statussignal → 🖺 85
- Aktuelle Messwerte

Funktionszeile

Funktionen	Bedeutung
Messwerte	Anzeige der Messwerte vom Messgerät
Menü	 Zugriff auf das Bedienmenü vom Messgerät Aufbau des Bedienmenüs ist derselbe wie bei den Bedientools Detaillierte Angaben zum Aufbau des Bedienmenüs: Betriebsanleitung zum Messgerät
Gerätestatus	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldungen, gelistet nach ihrer Priorität
Datenmanage- ment	 Datenaustausch zwischen PC und Messgerät: Gerätekonfiguration: Einstellungen vom Gerät laden (XML-Format, Konfiguration sichern) Einstellungen ins Gerät speichern (XML-Format, Konfiguration wiederherstellen) Logbuch - Ereignislogbuch exportieren (.csv-Datei) Dokumente - Dokumente exportieren: Backup-Datensatz exportieren (.csv-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Messstelle erstellen) Verifikationsbericht (PDF-Datei, nur mit dem Anwendungspaket "Heartbeat Verification" verfügbar)
Netzwerkein- stellung	Konfiguration und Überprüfung aller notwendigen Parameter für den Verbindungsaufbau zum Messgerät: • Netzwerkeinstellungen (z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse) • Geräteinformationen (z.B. Seriennummer, Firmware-Version)
Logout	Beenden des Bedienvorgangs und Aufruf der Login-Seite

Navigationsbereich

Wenn eine Funktion in der Funktionszeile gewählt wird, öffnen sich im Navigationsbereich ihre Untermenüs. Der User kann nun innerhalb der Struktur navigieren.

Arbeitsbereich

Abhängig von der gewählten Funktion und ihren Untermenüs können in diesem Bereich verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

- Einstellung von Parametern
- Ablesen von Messwerten
- Aufrufen von Hilfetexten
- Starten eines Up-/Downloads

8.4.6 Webserver deaktivieren

Der Webserver des Messgeräts kann über den Parameter **Webserver Funktionalität** je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

Navigation

Menü "Experte" → Kommunikation → Webserver

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl
Webserver Funktionalität	Webserver ein- und ausschalten.	• Aus
		• An

Funktionsumfang von Parameter "Webserver Funktionalität"

Option	Beschreibung
Aus	Der Webserver ist komplett deaktiviert.Der Port 80 ist gesperrt.
An	 Die komplette Webserver-Funktionalität steht zur Verfügung. JavaScript wird genutzt. Das Passwort wird verschlüsselt übertragen. Eine Änderung des Passworts wird ebenfalls verschlüsselt übertragen.

Webserver aktivieren

Wenn der Webserver deaktiviert ist, kann dieser über den Parameter **Webserver Funktio**nalität nur über folgende Bedienungsmöglichkeiten wieder aktiviert werden:

- Via Bedientool "FieldCare"
- Via Bedientool "DeviceCare"

8.4.7 Ausloggen

Bei Bedarf vor dem Ausloggen: Datensicherung über Funktion **Datenmanagement** durchführen (Konfiguration vom Gerät laden).

1. In der Funktionszeile Eintrag **Logout** wählen.

└ Startseite mit dem Login erscheint.

2. Webbrowser schließen.

3. Wenn nicht mehr benötigt:

Geänderte Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) zurücksetzen $\rightarrow \square 40$.

8.5 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

8.5.1 Bedientool anschließen

Via HART-Protokoll

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit HART-Ausgang verfügbar.



🖻 17 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 8 Messumformer

Via Serviceschnittstelle (CDI)



1 Serviceschnittstelle (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) des Messgeräts

- 2 Commubox FXA291
- 3 Computer mit Bedientool FieldCare mit COM DTM CDI Communication FXA291

Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)

HART



🗉 18 Anschluss bei Bestellmerkmal "Ausgang", Option B: 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

- 1 Service-Schnittstelle (CDI-RJ45) des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- *3 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ*45-*Stecker*

8.5.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Funktionsumfang

Field Xpert SFX350 und Field Xpert SFX370 sind mobile Computer für die Inbetriebnahme und Wartung. Sie ermöglichen eine effiziente Gerätekonfiguration und Diagnose für HART und FOUNDATION Fieldbus Geräte im **nicht explosionsgefährdeten Bereich** (SFX350, SFX370) und **explosionsgefährdeten Bereich** (SFX370).

Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA01202S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \cong 48$

8.5.3 FieldCare

Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

- Der Zugriff erfolgt via:
- HART-Protokoll
- Serviceschnittstelle CDI-RJ45

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs

Weitere Informationen zu FieldCare: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 48$

Verbindungsaufbau

- 1. FieldCare starten und Projekt aufrufen.
- Im Netzwerk: Neues Gerät hinzufügen.
 Fenster Neues Gerät hinzufügen öffnet sich.
- 3. Option CDI Communication TCP/IP aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
- 4. Rechter Mausklick auf **CDI Communication TCP/IP** und im geöffneten Kontextmenü Eintrag **Gerät hinzufügen** wählen.
- 5. Gewünschtes Gerät aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
 - ← Fenster CDI Communication TCP/IP (Configuration) öffnet sich.
- 6. Geräteadresse im Feld **IP-Adresse** eingeben und mit **Enter** bestätigen: 192.168.1.212 (Werkseinstellung); wenn IP-Adresse nicht bekannt .
- 7. Online-Verbindung mit Gerät aufbauen.
- Weitere Informationen: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bedienoberfläche



- 1 Kopfzeile
- 2 Gerätebild
- 3 Gerätename
- 4 Messstellenbezeichnung $\rightarrow \textcircled{53}$
- 5 Statusbereich mit Statussignal $\rightarrow \cong 85$
- 6 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte $\rightarrow \square 80$
- 7 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen wie Speichern/Laden, Ereignisliste und Dokumentationserstellung
- 8 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur
- 9 Arbeitsbereich
- 10 Aktionsbereich
- 11 Statusbereich

8.5.4 DeviceCare

Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool "DeviceCare" konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.

Zu Einzelheiten: Innovation-Broschüre IN01047S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 48$

8.5.5 AMS Device Manager

Funktionsumfang

Programm von Emerson Process Management für das Bedienen und Konfigurieren von Messgeräten via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 48$

8.5.6 SIMATIC PDM

Funktionsumfang

Einheitliches herstellerunabhängiges Programm von Siemens zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 48$

8.5.7 Field Communicator 475

Funktionsumfang

Industrie-Handbediengerät von Emerson Process Management für die Fernparametrierung und Messwertabfrage via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \cong 48$

9 Systemintegration

9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.01.zz	 Auf Titelseite der Anleitung Auf Messumformer-Typenschild Parameter Parameter Firmware-Version Diagnose → Geräteinformation → Firmware-Version
Freigabedatum Firmware-Version	10.2014	
Hersteller-ID	0x11	Parameter Parameter Hersteller-ID Diagnose → Geräteinformation → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x4A	Parameter Parameter Gerätetyp Diagnose → Geräteinformation → Gerätetyp
HART-Protokoll Revision	7	
Geräterevision	2	 Auf Messumformer-Typenschild Parameter Parameter Geräterevision Diagnose → Geräteinformation → Geräterevision

Zur Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen zum Gerät

9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

Bedientool via HART-Protokoll	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen
FieldCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)
DeviceCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → Download-Area
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Download-Area
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden

9.2 Messgrößen via HART-Protokoll

Folgende Messgrößen (HART-Gerätevariablen) sind den dynamische Variablen werkseitig zugeordnet:

Dynamische Variablen	Messgrößen (HART-Gerätevariablen)
Erste dynamische Variable (PV)	Massefluss
Zweite dynamische Variable (SV)	Summenzähler 1

Dynamische Variablen	Messgrößen (HART-Gerätevariablen)
Dritte dynamische Variable (TV)	Dichte
Vierte dynamische Variable (QV)	Temperatur

Die Zuordnung der Messgrößen zu den dynamischen Variablen lässt sich via Bedientool mithilfe folgender Parameter verändern und frei zuordnen:

- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung PV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung SV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung TV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung QV

Folgende Messgrößen können den dynamischen Variablen zugeordnet werden:

Messgrößen für PV (Erste dynamische Variable)

- Aus
- Massefluss
- Volumenfluss
- Normvolumenfluss
- Dichte
- Normdichte
- Temperatur
- Trägerrohrtemperatur
- Elektroniktemperatur
- Schwingfrequenz 0
- Frequenzschwankung 0
- Schwingungsdämpfung 0
- Schwankung Schwingungsdämpfung 0
- Signalasymmetrie
- Erregerstrom 0

Messgrößen für SV, TV, QV (Zweite, dritte und vierte dynamische Variable)

- Massefluss
- Volumenfluss
- Normvolumenfluss
- Dichte
- Normdichte
- Temperatur
- Elektroniktemperatur
- Schwingfrequenz
- Schwingamplitude
- Schwingungsdämpfung
- Signalasymmetrie
- Externer Druck
- Summenzähler 1...3

9.2.1 Device Variablen

Device Variablen sind fest zugeordnet. Es können maximal acht Device Variablen übertragen werden.

Zuordnung	Device Variablen
0	Massefluss
1	Volumenfluss
2	Normvolumenfluss
3	Dichte
4	Normdichte

Zuordnung	Device Variablen
5	Temperatur
6	Summenzähler 1
7	Summenzähler 2
8	Summenzähler 3
13	Zielmessstoff Massefluss ¹⁾
14	Trägermessstoff Massefluss ¹⁾
15	Konzentration ¹⁾

1) Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

9.3 Weitere Einstellungen

Burst Mode Funktionalität gemäß HART 7 Spezifikation:

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfiguration \rightarrow Burst-Konfiguration 1 ... n

► Burst-Konfiguration]	
► Burst-Konfigura	ntion 1 n	
	Burst-Modus 1 n	→ 🗎 51
	Burst-Kommando 1 n	→ 🖺 51
	Burst-Variable 0	→ 🖺 51
	Burst-Variable 1	→ 🗎 51
	Burst-Variable 2	→ 🗎 51
	Burst-Variable 3	→ 🗎 51
	Burst-Variable 4	→ 🖺 51
	Burst-Variable 5	→ 🖺 51
	Burst-Variable 6	→ 🗎 51
	Burst-Variable 7	→ 🗎 51
	Burst-Triagermodus	→ 🖺 51
	Dust Triggernout	́ ш Э⊥
	Burst-1riggerwert	→ 🗎 52

Min. Updatezeit	→ 🗎 52
Max. Updatezeit	→ 🗎 52

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Burst-Modus 1 n	HART-Burst-Modus für die Burst-Nachricht X aktivieren.	AusAn
Burst-Kommando 1 n	HART-Kommando auswählen, das zum HART-Master gesendet wird.	 Kommando 1 Kommando 2 Kommando 3 Kommando 9 Kommando 33 Kommando 48
Burst-Variable 0	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	 Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss * Trägermessstoff Massefluss * Dichte Normdichte Konzentration * Temperatur Summenzähler 1 Summenzähler 2 Summenzähler 3 Sensorintegrität Druck HART-Eingang Percent Of Range Gemessener Stromausgang Erster Messwert (PV) Zweiter Messwert (SV) Dritter Messwert (QV) Vierter Messwert (QV) Unbenutzt
Burst-Variable 1	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 2	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 3	Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Pro- zessgröße auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 4	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 5	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 6	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Variable 7	Bei HART-Kommando 9: HART-Gerätevariable oder Prozess- größe auswählen.	Siehe Parameter Burst-Variable 0 .
Burst-Triggermodus	Ereignis auswählen, das die Burst- Nachricht X auslöst.	 Kontinuierlich Bereich Überschreitung Unterschreitung Änderung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Burst-Triggerwert	Burst-Triggerwert eingeben. Der Burst-Triggerwert bestimmt zusammen mit der im Parame- ter Burst-Triggermodus ausgewählten Option den Zeitpunkt der Burst-Nachricht X.	Positive Gleitkommazahl
Min. Updatezeit	Minimale Zeitspanne zwischen zwei Burst-Kommandos der Burst-Nachricht X eingeben.	Positive Ganzzahl
Max. Updatezeit	Maximale Zeitspanne zwischen zwei Burst-Kommandos der Burst-Nachricht X eingeben.	Positive Ganzzahl

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10 Inbetriebnahme

10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts: Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.

- Checkliste "Montagekontrolle" \rightarrow 🖺 25
- Checkliste "Anschlusskontrolle" \rightarrow \cong 33

10.2 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen Untermenüs enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.

Aufbau des Menüs "Setup"

Setup	\rightarrow	Messstoff wählen	→ 🖺 56
		Stromausgang 1	→ 🖺 57
		Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	→ 🖺 59
		Ausgangsverhalten	→ 🖺 66
		Schleichmengenunterdrückung	→ 🖺 69
		Überwachung teilgefülltes Rohr	→ 🗎 70
		HART-Eingang	→ 🖺 65
		Erweitertes Setup	→ 🗎 71

10.2.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenbezeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.

Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

Zur Messstellenbezeichnung im Bedientool "FieldCare" → 🗎 46

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Messstellenbezeichnung

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Promass

10.2.2 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Systemeinheiten

Aufbau des Untermenüs

Systemeinheiten	\rightarrow	Masseflusseinheit
		Masseeinheit
		Volumenflusseinheit
		Volumeneinheit
		Normvolumenfluss-Einheit
		Normvolumeneinheit
		Dichteeinheit
		Normdichteeinheit
		Temperatureinheit
		Druckeinheit

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Masseflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l/h • gal/min (us)
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Volumenflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l • gal (us)

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung	
Normvolumenfluss-Einheit	Einheit für Normvolumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • Nl/h • Sft ³ /h	
Normvolumeneinheit	Einheit für Normvolumen wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Normvolumenfluss-Einheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • Nl • Sft ³	
Dichteeinheit	Einheit für Messstoffdichte wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Simulationswert Prozessgröße • Dichteabgleich (im Menü Experte)	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/l • lb/ft ³	
Normdichteeinheit	Einheit für Normdichte wählen.	Einheiten-Auswahlliste	-	
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Referenztemperatur • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)	
Druckeinheit	Einheit für Rohrdruck wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • bar • psi	

10.2.3 Messstoff auswählen und einstellen

Das Untermenü **Messstoffwahl** enthält Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen des Messstoffs konfiguriert werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Messstoff wählen



Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Messstoff wählen	-	Messstoffart wählen.	Gas	-
Gasart wählen	In Parameter Messstoffwahl ist folgende Option gewählt: Gas	Gasart für Messanwendung wählen.	Gasarten-Auswahl- liste	-
Referenz-Schallgeschwindigkeit	In Parameter Gasart wählen ist folgende Option gewählt: Andere	Schallgeschwindigkeit vom Gas bei 0 °C (32 °F) eingeben.	1 99999,9999 m/ s	0 m/s
Temp.koeffizient Schallgeschwin- digkeit	In Parameter Gasart wählen ist folgende Option gewählt: Andere	Temperaturkoeffizient der Schallgeschwindigkeit vom Gas eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	0 (m/s)/K
Druckkompensation	In Parameter Messstoffwahl ist folgende Option gewählt: Gas	Art der Druckkompensation wählen.	AusFester WertEingelesener Wert	-
Druckwert	In Parameter Druckkompen- sation ist folgende Option gewählt: Fester Wert	Wert für Prozessdruck einge- ben, der bei der Druckkorrek- tur verwendet wird.	Positive Gleitkomma- zahl	-
Externer Druck	In Parameter Druckkompen- sation ist folgende Option gewählt: Eingeles. Wert		Positive Gleitkomma- zahl	-

10.2.4 Stromausgang konfigurieren

Das **Untermenü "Stromausgang 2"** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Stromausgangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Stromausgang 1 ... n

Aufbau des Untermenüs

Stromausgang 1 n	\rightarrow	Zuordnung Stromausgang
		Strombereich
		4 mA-Wert
		20 mA-Wert
		Fehlerverhalten
		Fehlerstrom

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Stromausgang	Prozessgröße für Stromausgang wählen.	 Aus Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss Dichte Normdichte Konzentration Dynamische Viskosität Kinematische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temp.kompensierte kinematische Visk. Temperatur Trägerrohrtemperatur Elektroniktemperatur Schwingfrequenz 0 Schwingamplitude 0 Schwingamplitude 1 Frequenzschwankung 0 Frequenzschwankung 1 Schwingungsdämpfung 1 Schwankung Rohrdämpfung 1 Signalasymmetrie Erregerstrom 1 Sensorintegrität 	
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l/h • gal/min (us)
Strombereich	Strombereich für Prozesswertausgabe und oberen/unteren Ausfallsignalpegel wählen.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA Fester Stromwert 	-
0/4 mA-Wert	Wert für 4 mA-Strom eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
20 mA-Wert	Wert für 20 mA-Strom eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	 Min. Max. Letzter gültiger Wert Aktueller Wert Definierter Wert 	-
Fehlerstrom	Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm ein- geben.	3,59 · 10 ⁻³ 22,5 · 10 ⁻³ mA	-

10.2.5 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang konfigurieren

Das Untermenü **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des gewählten Ausgangstyps eingestellt werden müssen.

Impulsausgang

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Aufbau des Untermenüs für Impulsausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	\rightarrow	Betriebsart
		Zuordnung Impulsausgang
		Impulswertigkeit
		Impulsbreite
		Fehlerverhalten
		Invertiertes Ausgangssignal

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schalt- ausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	-
Zuordnung Impulsausgang	Prozessgröße für Impulsausgang wählen.	 Aus Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss 	-
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Masseflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter Volumenflusseinheit	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l • gal (us)
Impulswertigkeit	Messwert für Impulsausgabe eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Impulsbreite	Zeitdauer vom Ausgangsimpuls festlegen.	0,05 2 000 ms	-

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	Aktueller WertKeine Impulse	-
Invertiertes Ausgangssignal	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	-

Frequenzausgang

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Aufbau des Untermenüs für Frequenzausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	\rightarrow	Betriebsart
		Zuordnung Frequenzausgang
		Anfangsfrequenz
		Endfrequenz
		Messwert für Anfangsfrequenz
		Messwert für Endfrequenz
		Fehlerverhalten
		Fehlerfrequenz
		Invertiertes Ausgangssignal

Parameter	Beschreibung Auswahl / Eingabe		Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schalt- ausgang festlegen.	s Impuls-, Frequenz oder Schalt- stlegen. • Frequenz • Schalter	
Zuordnung Frequenzausgang	Prozessgröße für Frequenzausgang wählen.	 Aus Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss Dichte Normdichte Konzentration Dynamische Viskosität Kinematische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temp.kompensierte kinematische Visk. Temperatur Trägerrohrtemperatur Elektroniktemperatur Schwingfrequenz 0 Schwingmplitude 0 Schwingamplitude 1 Schwingungsdämpfung 0 Schwankung Rohrdämpfung 1 Signalasymmetrie Erregerstrom 1 	
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße		Abhängig vom Land: l/h gal/min (us)
Anfangsfrequenz	Anfangsfrequenz eingeben.	0,0 10 000,0 Hz	-
Endfrequenz	Endfrequenz eingeben.	0,0 10 000,0 Hz	-
Messwert für Anfangsfrequenz	Messwert für Anfangsfrequenz eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Messwert für Endfrequenz	Messwert für Endfrequenz festlegen.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	Aktueller WertDefinierter Wert0 Hz	-

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerfrequenz	Wert für Frequenzausgabe bei Gerätealarm eingeben.	0,0 12 500,0 Hz	-
Invertiertes Ausgangssignal	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	-

Schaltausgang

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Aufbau des Untermenüs für Schaltausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	\rightarrow	Betriebsart
		Funktion Schaltausgang
		Zuordnung Diagnoseverhalten
		Zuordnung Grenzwert
		Zuordnung Überwachung Durchflussrichtung
		Zuordnung Status
		Einschaltpunkt
		Ausschaltpunkt
		Fehlerverhalten
		Invertiertes Ausgangssignal

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schalt- ausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	-
Funktion Schaltausgang	Funktion für Schaltausgang wählen.	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Überwachung Durchfluss- richtung Status 	-
Zuordnung Diagnoseverhalten	Diagnoseverhalten für Schaltausgang wäh- len.	AlarmAlarm oder WarnungWarnung	-

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Grenzwert	Prozessgröße für Grenzwertfunktion wählen.	 Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss Dichte Normdichte Dynamische Viskosität Konzentration Kinematische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temp.kompensierte kinematische Visk. Temperatur Summenzähler 1 Summenzähler 3 Messrohrdämpfung 	-
Zuordnung Überwachung Durch- flussrichtung	Prozessgröße für Überwachung ihrer Durch- flussrichtung wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	-
Zuordnung Status	Gerätestatus für Schaltausgang wählen.	testatus für Schaltausgang wählen. • Überwachung teilgefülltes Rohr • Schleichmengenunterdrü- ckung	
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l/h • gal/min (us)
Einheit Summenzähler	Einheit für Prozessgröße vom Summenzäh- ler wählen.	Einheiten-Auswahlliste	-
Einschaltpunkt	Messwert für Einschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Ausschaltpunkt	Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Einschaltverzögerung	Verzögerungszeit für das Einschalten vom Schaltausgang festlegen.	0,0 100,0 s	-
Ausschaltverzögerung	Verzögerungszeit für das Ausschalten vom Schaltausgang festlegen.	0,0 100,0 s	-
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festle- gen.	Aktueller StatusOffenGeschlossen	-
Invertiertes Ausgangssignal	Ausgangssignal umkehren.	NeinJa	-

10.2.6 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Der Wizard **Anzeige** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden können.

Navigation

Menü "Setup" → Anzeige

Verlauf des Wizards



🖻 19 Wizard "Anzeige" im Menü "Setup"

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Format Anzeige	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte
1. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	 Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss Dichte Normdichte Konzentration Dynamische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temp.kompensierte kinematische Visk. Temperatur Trägerrohrtemperatur Elektroniktemperatur Schwingfrequenz 0 Schwingfrequenz 1 Schwingamplitude 1 Frequenzschwankung 0 Frequenzschwankung 1 Schwingungsdämpfung 1 Schwingungsdämpfung 1 Schwankung Rohrdämpfung 1 Signalasymmetrie Erregerstrom 1 Sensorintegrität Keine Summenzähler 1 Summenzähler 3 Stromausgang 1
1. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
1. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
2. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzeigewert)
3. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzeigewert)
3. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
3. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
4. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzeigewert)

10.2.7 HART-Eingang konfigurieren

Das Untermenü **HART-Eingang** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des HART-Eingangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Eingang \rightarrow Konfiguration

 \rightarrow

HART-Eingang

Einlesemodus

Geräte-ID
Gerätetyp
Hersteller-ID
Burst-Kommando
Slot-Nummer
Timeout
Fehlerverhalten
Fehlerwert

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Einlesemodus	Einlesemodus via Burst- oder Master-Kommunikation wählen.	AusBurst-NetzwerkMaster-Netzwerk
Hersteller-ID	Hersteller-ID vom externen Gerät eingeben.	0 255
Geräte-ID	Geräte-ID vom externen Gerät eingeben.	Positive Ganzzahl
Gerätetyp	Gerätetyp vom externen Gerät eingeben.	0 255
Burst-Kommando	Kommando für das Einlesen von externer Prozessgröße wählen.	Kommando 1Kommando 3Kommando 9Kommando 33
Slot-Nummer	Position von eingelesener Prozessgröße im Burst-Kommando festlegen.	14
Timeout	Wartefrist auf Prozessgröße vom externen Gerät eingeben. Image: Wenn die Wartefrist überschritten wird, wird die Diagnosemeldung F410 Datenübertragung ausgegeben.	1 120 s
Fehlerverhalten	Verhalten festlegen, wenn Prozessgröße vom externen Gerät ausbleibt.	AlarmLetzter gültiger WertDefinierter Wert
Fehlerwert	Wert eingeben, den das Gerät bei fehlendem Einganssignal vom externen Gerät verwendet.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

10.2.8 Ausgangsverhalten konfigurieren

Das Untermenü Assistent **Ausgangsverhalten** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Ausgangsverhaltens eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Ausgangsverhalten

Aufbau des Untermenüs für Ausgangsverhalten

Ausgangsverhalten	\rightarrow	Zuordnung Stromausgang
		Dämpfung Ausgang
		Messmodus Ausgang

Zuordnung Frequenzausgang
Dämpfung Ausgang
Messmodus Ausgang
Zuordnung Impulsausgang
Messmodus Ausgang
Betriebsart Summenzähler

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Zuordnung Stromausgang	Prozessgröße für Stromausgang wählen.	 Aus Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss Dichte Normdichte Konzentration Dynamische Viskosität Kinematische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temp.kompensierte kinematische Visk. Temperatur Trägerrohrtemperatur Elektroniktemperatur Schwingfrequenz 0 Schwingamplitude 1 Frequenzschwankung 0 Frequenzschwankung 1 Schwingungsdämpfung 1 Schwingungsdämpfung 1 Schwankung Rohrdämpfung 1 Signalasymmetrie Erregerstrom 1 Sensorintegrität
Dämpfung Ausgang	Reaktionszeit vom Ausgangssignal auf Messwertschwankungen einstellen.	0 999,9 s
Messmodus Ausgang	Messmodus für Ausgang wählen.	FörderrichtungFörder-/RückflussrichtungKompensation Rückfluss

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Zuordnung Frequenzausgang	Prozessgröße für Frequenzausgang wählen.	 Aus Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss Dichte Normdichte Konzentration Dynamische Viskosität Kinematische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temperatur Trägerrohrtemperatur Elektroniktemperatur Schwingfrequenz 0 Schwingfrequenz 1 Frequenzschwankung 0 Frequenzschwankung 1 Schwingamplitude 1 Schwingungsdämpfung 0 Schwingungsdämpfung 1 Schwankung Rohrdämpfung 1 Signalasymmetrie Erregerstrom 1
Dämpfung Ausgang	Reaktionszeit vom Ausgangssignal auf Messwertschwankungen einstellen.	0 999,9 s
Messmodus Ausgang	Messmodus für Ausgang wählen.	 Förderrichtung Förder-/Rückflussrichtung Rückflussrichtung Kompensation Rückfluss
Zuordnung Impulsausgang	Prozessgröße für Impulsausgang wählen.	 Aus Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss
Messmodus Ausgang	Messmodus für Ausgang wählen.	 Förderrichtung Förder-/Rückflussrichtung Rückflussrichtung Kompensation Rückfluss
Betriebsart Summenzähler	Für Summenzähler festlegen, wie der Durchfluss aufsummiert wird.	NettomengeMenge FörderrichtungRückflussmenge

10.2.9 Schleichmenge konfigurieren

Das Untermenü **Schleichmengenunterdrückung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Schleichmengenunterdrückung

Schleichmengenunterdrückung	\rightarrow	Zuordnung Prozessgröße
		Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.
		Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.
		Druckstoßunterdrückung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Schleichmen- genunterdrückung wählen.	AusMasseflussVolumenflussNormvolumenfluss	-
Einschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Einschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	Positive Gleitkomma- zahl	Bei Flüssigkeiten: Abhängig von Land und Nennweite
Ausschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Ausschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	0 100,0 %	-
Druckstoßunterdrückung	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Zeitspanne für Signalunterdrü- ckung eingeben (= aktive Druckstoßunterdrückung).	0 100 s	-

10.2.10 Überwachung der Rohrfüllung konfigurieren

Das Untermenü **Überwachung teilgefülltes Rohr** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Überwachung von der Rohrfüllung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Überwachung teilgefülltes Rohr

Überwachung teilgefülltes Rohr	\rightarrow	Zuordnung Prozessgröße
		Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr
		Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr
		Ansprechzeit teilgefülltes Rohr

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Messrohr- überwachung wählen.	AusDichteNormdichte	_
Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Dichte • Normdichte	Unteren Grenzwert für Akti- vierung der Messrohrüberwa- chung eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0,2 kg/l • 12,5 lb/ft ³
Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Dichte • Normdichte	Oberen Grenzwert für Aktivie- rung der Messrohrüberwa- chung eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 6 kg/l • 374,6 lb/ft ³
Ansprechzeit teilgefülltes Rohr	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Dichte • Normdichte	Zeitspanne eingeben, bis Diag- nosemeldung bei teilgefülltem oder leerem Messrohr erscheint.	0 100 s	-

10.3 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup

Übersicht zu Parametern und Untermenüs im Untermenü "Erweitertes Setup":

Am Beispiel des Webbrowsers

Erweitertes Setup	\rightarrow	Freigabecode definieren			→ 🖺 41
		Freigabecode definie- ren	÷		→ 🗎 78
				Berechnete Prozess- größen	→ 🗎 71
				Sensorabgleich	→ 🗎 72
				Summenzähler 1 3	→ 🗎 73

10.3.1 Berechnete Prozessgrößen

Das Untermenü **Berechnete Prozessgrößen** enthält Parameter zur Berechnung des Normvolumenflusses.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Berechnete Prozessgrößen

Aufbau des Untermenüs

Berechnete Prozessgrößen →			
	Normvolumenfluss-Berech- nung	→	Normvolumenfluss-Berech- nung
			Eingelesene Normdichte
			Feste Normdichte
			Referenztemperatur
			Linearer Ausdehnungskoeffi- zient
			Quadratischer Ausdehnungs- koeffizient

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Normvolumenfluss-Berechnung	-	Normdichte für Berechnung des Normvolumenflusses wäh- len.	 Feste Normdichte Berechnete Norm- dichte Normdichte nach API-Tabelle 53 	-
Eingelesene Normdichte	-	Zeigt eingelesene Normdichte.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 kg/Nl
Feste Normdichte	In Parameter Normvolumen- fluss-Berechnung ist folgende Option gewählt: Feste Normdichte	Festen Wert für Normdichte eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	-
Referenztemperatur	In Parameter Normvolumen- fluss-Berechnung ist folgende Option gewählt: Berechnete Normdichte	Referenztemperatur für Berechnung der Normdichte eingeben.	-273,15 99 999 ℃	_
Linearer Ausdehnungskoeffizient	In Parameter Normvolumen- fluss-Berechnung ist folgende Option gewählt: Berechnete Normdichte	Linearen, messstoffspezifi- schen Ausdehnungskoeffizient für Normdichteberechnung eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Quadratischer Ausdehnungskoeffi- zient	-	Bei Messstoffen mit nicht line- arem Ausdehnungsverhalten: Quadratischen, messstoffspe- zif. Ausdehnungskoeffizient für Normdichteberechnung eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-

10.3.2 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Sensorabgleich

Aufbau des Untermenüs

Sensorabgleich	\rightarrow	Einbaurichtung	→	
		Nullpunktabgleich	÷	Nullpunkt abgleichen
				Fortschritt

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Anzeige
Einbaurichtung	Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung an Pfeilrichtung auf dem Aufnehmer anpassen.	Durchfluss in PfeilrichtungDurchfluss gegen Pfeilrichtung
Nullpunkt abgleichen	Nullpunktabgleich starten.	 Abbrechen In Arbeit Fehler bei Nullpunktabgleich Starten
Fortschritt	Zeigt den Fortschritt des Vorgangs.	0 100 %
10.3.3 Summenzähler konfigurieren

In dem **Untermenü "Summenzähler 1 … n"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Summenzähler 1 ... n

Summenzähler 1 n	→ Zuordnung Prozessgröße	
		Einheit Summenzähler
		Fehlerverhalten

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl
Zuordnung Prozessgröße	Prozessgröße für Summenzähler wählen.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss
Einheit Summenzähler	Einheit für Prozessgröße vom Summenzähler wählen.	Einheiten-Auswahlliste
Betriebsart Summenzähler	Für Summenzähler festlegen, wie der Durchfluss aufsummiert wird.	NettomengeMenge FörderrichtungRückflussmenge
Fehlerverhalten	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.	AnhaltenAktueller WertLetzter gültiger Wert

10.3.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen

Im **Untermenü "Anzeige"** können alle Parameter rund um die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Anzeige

Aufbau des Untermenüs

Anzeige	\rightarrow	Format Anzeige
		1. Anzeigewert
		1. Wert 0%-Bargraph
		1. Wert 100%-Bargraph
		1. Nachkommastellen
		2. Anzeigewert
		2. Nachkommastellen
		3. Anzeigewert
		3. Wert 0%-Bargraph
		3. Wert 100%-Bargraph
		3. Nachkommastellen
		4. Anzeigewert
		4. Nachkommastellen
		Display language
		Intervall Anzeige
		Dämpfung Anzeige
		Kopfzeile
		Kopfzeilentext
		Trennzeichen
		Hintergrundbeleuchtung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort- Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	-
1. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	 Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Massefluss Dichte Normdichte Konzentration Dynamische Viskosität Kinematische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temp.kompensierte kinematische Visk. Temperatur Trägerrohrtemperatur Elektroniktemperatur Schwingfrequenz 0 Schwingamplitude 0 Schwingamplitude 1 Frequenzschwankung 0 Frequenzschwankung 1 Schwingungsdämpfung 0 Schwingungsdämpfung 1 Schwankung Rohrdämpfung 1 Schwankung Rohrdämpfung 1 Signalasymmetrie Erregerstrom 1 Sensorintegrität Keine Summenzähler 1 Summenzähler 3 Stromausgang 1 	
1. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
1. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
1. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX 	-
2. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	-
2. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	• X • X.X • X.XX • X.XXX • X.XXX	-
3. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	-

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
3. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
3. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
3. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
4. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort- Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzei- gewert)	-
4. Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Display language	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski русский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국 어 (Korean) ដូច្លាទៅ (Arabic) Bahasa Indonesia ภาษาไทย (Thai) tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech) 	Englisch (alternativ ist die bestellte Sprache voreinge- stellt)
Intervall Anzeige	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort- Anzeige einstellen, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.	1 10 s	-
Dämpfung Anzeige	Reaktionszeit der Vor-Ort-Anzeige auf Messwertschwankungen einstellen.	0,0 999,9 s	-
Kopfzeile	Inhalt für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.	 Messstellenbezeichnung Freitext 	-
Kopfzeilentext	Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige ein- geben.	Zeichenfolge aus Zahlen, Buch- staben und Sonderzei- chen (#12)	-
Trennzeichen	Trennzeichen für Dezimaldarstellung von Zahlenwerten wählen.	• .	-
Hintergrundbeleuchtung	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort- Anzeige ein- und ausschalten.	DeaktivierenAktivieren	-

10.4 Simulation

Das **Untermenü "Simulation"** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

Navigation Menü "Diagnose" → Simulation

Simulation	\rightarrow	Zuordnung Simulation Prozessgröße
		Wert Prozessgröße
		Simulation Stromausgang
		Wert Stromausgang
		Simulation Frequenzausgang
		Wert Frequenzausgang
		Simulation Impulsausgang
		Wert Impulsausgang
		Simulation Schaltausgang
		Schaltzustand
		Simulation Gerätealarm
		Simulation Diagnoseereignis

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.	 Aus Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Dichte Normdichte Temperatur Dynamische Viskosität Kinematische Viskosität Temp.kompensierte dynamische Viskosität Temp.kompensierte kinematische Visk. Konzentration Zielmessstoff Massefluss Trägermessstoff Masse- fluss
Wert Prozessgröße	In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße ist eine Prozessgröße gewählt.	Simulationswert für gewählte Prozess- größe eingeben.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Simulation Stromausgang 1	-	Simulation vom Stromausgang ein und ausschalten.	AusAn
Wert Stromausgang 1	In Parameter Simulation Stromaus- gang ist Option An gewählt.	Stromwert für Simulation eingeben.	3,59 · 10 ⁻³ 22,5 · 10 ⁻³ m A
Simulation Frequenzausgang 1	-	Simulation vom Frequenzausgang ein und ausschalten.	AusAn
Wert Frequenzausgang 1	In Parameter Simulation Frequenz- ausgang ist Option An gewählt.	Frequenzwert für Simulation eingeben.	0,0 12 500,0 Hz

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Simulation Impulsausgang 1	In Parameter Simulation Impulsaus- gang ist Option Abwärtszählwert gewählt.	Simulation vom Impulsausgang ein und aus schalten. Bei Option Fester Wert: Parame- ter Impulsbreite definiert die Impulsbreite der ausgegebenen Impulse	 Aus Fester Wert Abwärtszählender Wert
Wert Impulsausgang 1	In Parameter Simulation Impulsaus- gang ist Option Abwärtszählwert gewählt.	Anzahl der Impulse für Simulation ein- geben.	0 65 535
Simulation Schaltausgang 1	-	Simulation vom Schaltausgang einund ausschalten.	AusAn
Schaltzustand 1	In Parameter Simulation Schaltaus- gang ist Option An gewählt.	Zustand vom Schaltausgang für die Simulation wählen.	 Offen Geschlossen
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein und ausschalten.	AusAn
Simulation Diagnoseereignis	-	Simulation Diagnoseereignis ein- und ausschalten. Für die Simulation stehen die zugehöri- gen Diagnoseereignisse der im Parame- ter Kategorie Diagnoseereignis gewählten Kategorie zur Auswahl.	 Aus Auswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der gewählten Kategorie)

10.5 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schreibschutz via Freigabecode für Webbrowser → 🗎 78
- Schreibschutz via Verriegelungsschalter \rightarrow \bigcirc 79

10.5.1 Schreibschutz via Freigabecode

Mithilfe des kundenspezifischen Freigabecodes ist der Zugriff das Messgerät via Webbrowser geschützt und dadurch auch die Parameter für die Messgerätkonfiguration.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration \rightarrow Freigabecode definieren

Aufbau des Untermenüs

Freigabecode definieren	\rightarrow	Freigabecode definieren
		Freigabecode bestätigen

Freigabecode definieren via Webbrowser

1. Zum Parameter Freigabecode eingeben navigieren.

2. Max. 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.

3. Freigabecode durch wiederholte Eingabe bestätigen.

└ Der Webbrowser wechselt zur Login-Webseite.

Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.

Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell via Webbrowser angemeldet ist, zeigt Parameter **"Zugriffsrechte Bediensoftware"**. Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrechte Bediensoftware

10.5.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Mit dem Verriegelungsschalter lässt sich der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü mit Ausnahme der folgenden Parameter sperren:

- Externer Druck
- Externe Temperatur
- Referenzdichte
- Alle Parameter zur Konfiguration der Summenzähler

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar/lesbar, aber nicht mehr änderbar:

- Via Service-Schnittstelle (CDI)
- Via HART-Protokoll



- 1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
- **2.** Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen $\rightarrow \square$ 122.
- 3. Das T-DAT vom Hauptelektronikmodul ziehen.
- 4. Verriegelungsschalter auf dem Hauptelektronikmodul in Position ON bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter auf dem Hauptelektronikmodul in Position OFF (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
 - Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: Im Parameter Status Verriegelung wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt → ≅ 80; wenn deaktiviert: Im Parameter Status Verriegelung wird keine Option angezeigt → ≅ 80
- 5. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

11 Betrieb

11.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Welche Schreibschutzarten gerade aktiv sind, kann mithilfe von Parameter **Status Verrie**gelung festgestellt werden.

Navigation

Menü "Betrieb" → Status Verriegelung

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

Optionen	Beschreibung
Hardware-verriegelt	Der Verriegelungsschalter (DIP-Schalter) für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Para- meter gesperrt → 🗎 79.
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

11.2 Anzeige konfigurieren

- Grundeinstellungen zur Vor-Ort-Anzeige $\rightarrow \cong 63$
- Erweiterte Einstellungen zur Vor-Ort-Anzeige $\rightarrow \cong 74$

11.3 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

Diagnose → Messwerte

11.3.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Prozessgrößen

Prozessgrößen	Massefluss
	Volumenfluss
	Normvolumenfluss
	Dichte
	Normdichte
	Temperatur
	Druckwert

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Massefluss	Zeigt aktuell gemessenen Massefluss.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Volumenfluss	Zeigt aktuell berechneten Volumenfluss.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Normvolumenfluss	Zeigt aktuell berechneten Normvolumen- fluss.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Dichte	Zeigt aktuell gemessene Dichte.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Normdichte	Zeigt aktuell berechneten Normdichte.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	-
Temperatur	Zeigt aktuell gemessene Temperatur.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	
Druckwert	Zeigt entweder fixen oder eingelesenen Druckwert an.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

11.3.2 Summenzähler

Das **Untermenü "Summenzähler"** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler

Aufbau des Untermenüs

Summenzähler	\rightarrow	Summenzählerwert
		Summenzählerüberlauf

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Summenzählerwert 1 n	In Parameter Zuordnung Prozessgröße von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Sum- menzähler.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Summenzählerüberlauf 1 n	In Parameter Zuordnung Prozessgröße von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Zeigt aktuellen Überlauf vom Summen- zähler.	-32 000,0 32 000,0

11.3.3 Ausgangsgrößen

Das **Untermenü "Ausgangswerte"** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Ausgang anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangswerte

Aufbau des Untermenüs

Ausgangswerte	\rightarrow	Ausgangsstrom 1
		Gemessener Stromausgang 1
		Impulsausgang 1
		Ausgangsfrequenz 1
		Schaltzustand 1

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Ausgangsstrom 1	Zeigt aktuell berechneten Stromwert vom Stromausgang.	3,59 22,5 mA
Gemessener Stromausgang 1	Zeigt aktuell gemessenen Stromwert vom Stromausgang.	0 30 mA
Impulsausgang 1	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Impulsausgang.	Positive Gleitkommazahl
Ausgangsfrequenz 1	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Frequenzausgang.	0,0 12 500,0 Hz
Schaltzustand 1	Zeigt aktuellen Zustand vom Schaltausgang.	OffenGeschlossen

11.4 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü **Setup** → 🗎 53
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü Erweitertes Setup → 🗎 71

11.5 Summenzähler-Reset durchführen

Im Untermenü Betrieb erfolgt das Zurücksetzen der Summenzähler:

- Steuerung Summenzähler
- Alle Summenzähler zurücksetzen

Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler "

Optionen	Beschreibung	
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet.	
Anhalten	Die Summierung wird angehalten.	
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückge- setzt.	
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge gesetzt.	
Zurücksetzen + Starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.	
Vorwahlmenge + Starten	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahl- menge gesetzt und die Summierung erneut gestartet.	

Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Zurücksetzen + Starten	Zurücksetzen aller Summenzähler auf Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.

Navigation Menü "Betrieb" → Betrieb

Aufbau des Untermenüs

Betrieb	\rightarrow	Steuerung Summenzähler
		Vorwahlmenge
		Alle Summenzähler zurücksetzen

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe
Steuerung Summenzähler	Summenzählerwert steuern.	 Totalisieren Zurücksetzen + Anhalten Vorwahlmenge + Anhalten Zurücksetzen + Starten Vorwahlmenge + Starten
Vorwahlmenge	Startwert für Summenzähler vorgeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Alle Summenzähler zurücksetzen	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	AbbrechenZurücksetzen + Starten

12 Diagnose und Störungsbehebung

12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Grüne Power-Leuchtdiode auf Hauptelektronikmodul des Mess- umformers dunkel	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen → 🗎 29.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	 Parametrierung prüfen und kor- rigieren. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.

Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Hardware-Schreibschutz aktiviert	Verriegelungsschalter auf Hauptel- ektronikmodul in Position OFF bringen → 🗎 79.
Keine Verbindung via HART-Proto- koll	Fehlender oder falsch eingebauter Kommunikationswiderstand.	Kommunikationswiderstand (250 Ω) korrekt einbauen. Maximale Bürde beachten .
Keine Verbindung via HART-Proto- koll	Commubox • Falsch angeschlossen • Falsch eingestellt • Treiber nicht richtig installiert • USB-Schnittstelle am PC falsch eingestellt	Dokumentation zur Commubox beachten. FXA195 HART: Dokument "Technische Information" TI00404F
Kein Verbindungsaufbau zum Web- server	Falsche Einstellungen der Ethernet- Schnittstelle vom Computer	1. Eigenschaften vom Internetpro- tokoll (TCP/IP) prüfen . 2. Netzwerkeinstellungen mit IT- Verantwortlichem prüfen.
Kein Verbindungsaufbau zum Web- server	Webserver deaktiviert	Via Bedientool "FieldCare" prüfen, ob Webserver des Messgeräts akti- viert ist, und gegebenenfalls akti- vieren $\rightarrow \cong 43$.
Keine oder unvollständige Darstel- lung der Inhalte im Webbrowser	 JavaScript nicht aktiviert JavaScript nicht aktivierbar 	1. JavaScript aktivieren. 2. Als IP-Adresse http:// XXX.XXX.X.XXX/basic.html einge- ben.
Webbrowser eingefroren und keine Bedienung mehr möglich	Datentransfer aktiv	Warten, bis Datentransfer oder lau- fende Aktion abgeschlossen ist.
Webbrowser eingefroren und keine Bedienung mehr möglich	Verbindungsabbruch	 Kabelverbindung und Span- nungsversorgung prüfen. Webbrowser refreshen und gegebenenfalls neu starten.
Anzeige der Inhalte im Webbrow- ser schlecht lesbar oder unvollstän- dig	Verwendete Webserverversion ist nicht optimal.	 Korrekte Webbrowserversion verwenden . Zwischenspeicher des Webbrow- sers leeren und Webbrowser neu starten.
Anzeige der Inhalte im Webbrow- ser schlecht lesbar oder unvollstän- dig	Ansichtseinstellungen sind nicht passend.	Schriftgröße/Anzeigeverhältnis vom Webbrowser anpassen.

12.2 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

12.2.1 Messumformer

Verschiedene Leuchtdioden (LED) auf dem Hauptelektronikmodul des Messumformers liefern Informationen zum Gerätestatus.

LED	Farbe	Bedeutung
Power	Aus	Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig
	Grün	Versorgungsspannung ist ok
Link/Activity	Orange	Link vorhanden, aber keine Aktivität
	Orange blinkend	Aktivität vorhanden
Communication	Weiß blinkend	HART-Kommunikation ist aktiv.

12.3 Diagnoseinformation in FieldCare

12.3.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.



- 1 Statusbereich mit Statussignal
- 2 Diagnoseinformation $\rightarrow \square 86$
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen: ■ Via Parameter → 🗎 90

■ Via Untermenü → 🗎 91

Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Symbol	Bedeutung
A0017271	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
A0017278	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
A0017277	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
A0017276	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert.

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert.



12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

• Auf der Startseite

Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.

Im Menü Diagnose

Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menüs Diagnose.

- 1. Den gewünschten Parameter aufrufen.
- 2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.
 - 🕒 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

12.4 Diagnoseinformationen anpassen

12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

 $\mathsf{Experte} \rightarrow \mathsf{System} \rightarrow \mathsf{Diagnosee} instellungen \rightarrow \mathsf{Diagnoseverhalten}$

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Die Messung wird unterbrochen. Signalausgänge und Summenzähler nehmen den defi- nierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert.
Warnung	Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbuch	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü Ereignis-Logbuch (Ereignisliste) eingetragen und nicht im Wechsel zur Betriebsanzeige angezeigt.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

12.4.2 Statussignal anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Statussignal zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Kategorie Diagnoseereignis** ändern.

Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Kategorie Diagnoseereignis

Zur Verfügung stehende Statussignale

Konfiguraton nach HART 7 Spezifikation (Condensed Status), gemäß NAMUR NE107.

Symbol	Bedeutung
A0013956	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S A0013958	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
A0013957	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.
N	Hat keinen Einfluss auf den Condensed Status.
A0023076	

12.5 Übersicht zu Diagnoseinformationen

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.

Bei einigen Diagnoseinformationen sind das Statussignal und das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnoseinformation anpassen → 🗎 87

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]		
Diagnose zu	Diagnose zum Sensor					
022	Sensortemperatur	 Hauptelektronikmodul tauschen Sensor tauschen 	F	Alarm		
046	Sensorlimit überschrit- ten	 Sensor prüfen Prozessbedingungen prüfen 	S	Alarm		
062	Sensorverbindung	 Hauptelektronikmodul tauschen Sensor tauschen 	F	Alarm		
082	Datenspeicher	 Modulverbindungen prüfen Sevice kontaktieren 	F	Alarm		
083	Speicherinhalt	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm		
140	Sensorsignal	 Hauptelektronik prüfen oder tau- schen Sensor tauschen 	S	Alarm		
144	Messabweichung zu hoch	 Sensor prüfen oder tauschen Prozessbedingungen prüfen 	F	Alarm		
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm		
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm		
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm ¹⁾		
Diagnose zur Elektronik						
201	Gerätestörung	erätestörung 1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren		Alarm		
242	Software inkompatibel	 Software prüfen Hauptelektronik flashen oder tau- schen 	F	Alarm		
252	Module inkompatibel	 Elektronikmodule prüfen Elektronikmodule tauschen 	F	Alarm		
262	Modulverbindung	 Modulverbindungen prüfen Hauptelektronik tauschen 	F	Alarm		
270	Hauptelektronik-Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm		
271	Hauptelektronik-Fehler	 Gerät neu starten Hauptelektronikmodul tauschen 	F	Alarm		
272	Hauptelektronik-Fehler	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm		
273	Hauptelektronik-Fehler	Elektronik tauschen	F	Alarm		
274	Hauptelektronik-Fehler	Elektronik tauschen	S	Warning		
283	Speicherinhalt	1. Gerät rücksetzen 2. Service kontaktieren	F	Alarm		
311	Elektronikfehler	1. Gerät rücksetzen 2. Service kontaktieren	F	Alarm		
311	Elektronikfehler	 Gerät nicht rücksetzen Service kontaktieren 	М	Warning		

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
375	I/O-Kommunikation fehlgeschlagen	1. Gerät neu starten 2. Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
382	Datenspeicher	 DAT-Modul einstecken DAT-Modul tauschen 	F	Alarm
383	Speicherinhalt	 Gerät neu starten DAT-Modul prüfen oder tauschen 3. Service kontaktieren 	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnose zu	r Konfiguration			
410	Datenübertragung	 Verbindung prüfen Datenübertragung wiederholen 	F	Alarm
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warning
431	Nachabgleich 1	Nachabgleich ausführen	С	Warning
437	Konfiguration inkompa- tibel	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm
438	Datensatz	1. Datensatzdatei prüfen 2. Geräteparametrierung prüfen 3. Up- und Download der neuen Konf.	М	Warning
441	Stromausgang 1	1. Prozess prüfen 2. Einstellung Stromausgang prüfen	S	Warning ¹⁾
442	Frequenzausgang	 Prozess prüfen Einstellung Frequenzausgang prüfen 	S	Warning ¹⁾
443	Impulsausgang	1. Prozess prüfen 2. Einstellung Impulsausgang prüfen	S	Warning ¹⁾
453	Messwertunterdrü- ckung	Messwertunterdrückung ausschalten	С	Warning
484	Simulation Fehlermodus	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simulation Prozess- größe	Simulation ausschalten	С	Warning
491	Simulation Stromaus- gang 1	Simulation ausschalten	С	Warning
492	Simulation Frequenz- ausgang	Simulation Frequenzausgang ausschal- ten	С	Warning
493	Simulation Impulsaus- gang	Simulation Impulsausgang ausschalten	С	Warning
494	Simulation Schaltaus- gang	Simulation Schaltausgang ausschalten	С	Warning
495	Simulation Diagnoseer- eignis	Simulation ausschalten	С	Warning
537	Konfiguration	 IP-Adressen im Netzwerk prüfen IP-Adresse ändern 	F	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm ¹⁾
Diagnose zu	m Prozess			
803	Schleifenstrom	 Verkabelung prüfen I/O-Modul tauschen 	F	Alarm

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
830	Sensortemperatur zu hoch	Umgebungstemp. rund um Sensorge- häuse reduzieren	S	Warning
831	Sensortemperatur zu niedrig	Umgebungstemp. rund um Sensorge- häuse erhöhen	S	Warning
832	Elektroniktemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur reduzieren	S	Warning ¹⁾
833	Elektroniktemperatur zu niedrig	Umgebungstemperatur erhöhen	S	Warning ¹⁾
834	Prozesstemperatur zu hoch	Prozesstemperatur reduzieren	S	Warning ¹⁾
835	Prozesstemperatur zu niedrig	Prozesstemperatur erhöhen	S	Warning ¹⁾
842	Prozessgrenzwert	Schleichmengenüberwachung aktiv! 1. Einstellungen Schleichmengenunter- drückung prüfen	S	Warning
843	Prozessgrenzwert	Prozessbedingungen prüfen	S	Warning
862	Messrohr nur z.T. gefüllt	1. Prozess auf Gas prüfen 2. Überwachungsgrenzen prüfen	S	Warning
882	Eingangssignal	 I/O-Konfiguration prüfen Externes Gerät oder Prozessdruck prüfen 	F	Alarm
910	Messrohr schwingt nicht	 Elektronik prüfen Sensor prüfen 	F	Alarm
912	Messstoff inhomogen	1. Prozessbedingungen prüfen	S	Warning
912	Inhomogen	2. Systemdruck erhöhen	S	Warning
913	Messstoff ungeeignet	 Prozessbedingungen prüfen Elektronikmodule oder Sensor prü- fen 	S	Alarm
944	Monitoring fehlgeschla- gen	Prozessbedingungen für Heartbeat Monitoring prüfen	S	Warning
948	Messrohrdämpfung zu hoch	Prozessbedingungen prüfen	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm ¹⁾

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

12.6 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser
- Via Bedientool "FieldCare" $\rightarrow \cong 86$

Navigation

Menü "Diagnose"

Aufbau des Untermenüs

Diagnose	\rightarrow	Aktuelle Diagnose
		Letzte Diagnose

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Aktuelle Diagnose	1 Diagnoseereignis ist aufge- treten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation an.	Symbol für Diagnose- verhalten, Diagnose- code und Kurztext.	-
		Wenn mehrere Meldun- gen gleichzeitig auftre- ten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.		
Letzte Diagnose	2 Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagnoseereignis zuletzt auf- getretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation an.	Symbol für Diagnose- verhalten, Diagnose- code und Kurztext.	-

12.7 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigationspfad

Menü **Diagnose** → Untermenü **Diagnoseliste**

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser
 - Via Bedientool "FieldCare" $\rightarrow \cong 86$

12.8 Ereignis-Logbuch

12.8.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Ereignis-Logbuch → Ereignisliste

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen $\rightarrow \cong 88$
- Informationsereignissen $\rightarrow \square 92$

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
 - \oplus : Auftreten des Ereignisses
 - 🕞: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
 - ⊕: Auftreten des Ereignisses

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser
- Via Bedientool "FieldCare" $\rightarrow \cong 86$

Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen → 🗎 92

12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern

Milhilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" \rightarrow Ereignis-Logbuch \rightarrow Filteroptionen

Filterkategorien

Alle

•

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

12.8.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationsereignis	Ereignistext	
I1000	(Gerät i.O.)	
I1089	Gerätestart	
I1090	Konfiguration rückgesetzt	
I1091	Konfiguration geändert	
I1110	Schreibschutzschalter geändert	
I1111	Dichteabgleichfehler	
I1137	Elektronik getauscht	
I1151	Historie rückgesetzt	
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt	
I1157	Speicherfehler Ereignisliste	
I1185	Gerät in Anzeige gesichert	
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt	
I1187	Messstelle kopiert über Anzeige	
I1188	Displaydaten gelöscht	
I1189	Gerätesicherung verglichen	
I1209	Dichteabgleich ok	
I1221	Fehler bei Nullpunktabgleich	
I1222	Nullpunktabgleich ok	

Informationsereignis	Ereignistext
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
I1264	Sicherheitssequenz abgebrochen
I1278	I/O-Modul-Reset erkannt
I1335	Firmware geändert
I1361	Webserver-Login falsch
I1397	Fieldbus: Zugriffsrechte geändert
11398	CDI: Zugriffsrechte geändert
I1444	Verifikation Gerät bestanden
I1445	Verifikation Gerät nicht bestanden
I1446	Verifikation Gerät aktiv
I1447	Referenzdaten Applikation aufzeichnen
I1448	Applikationsref.daten aufgezeichnet
I1449	Applik.ref.daten nicht aufgezeichnet
I1450	Monitoring aus
I1451	Monitoring an
I1457	Nicht bestanden:Verifikat.Messabweichung
I1459	Nicht bestanden:Verifikation I/O-Modul
I1460	Nicht bestanden:Verifik.Sensorintegrität
I1461	Nicht bestanden: Verifikation Sensor
I1462	Nicht bestanden:Verifik. Sensor-Elektr.

12.9 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** lässt sich die gesamten Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

 $\mathsf{Setup} \to \mathsf{Erweitertes} \ \mathsf{Setup} \to \mathsf{Administration}$

Funktionsumfang von Parameter '	"Gerät zurücksetzen"
---------------------------------	----------------------

Optionen	Beschreibung	
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.	
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.	
	Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.	
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.	
Historie rückgesetzt	Jeder Parameter wird auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.	

12.10 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Geräteinformation

Geräteinformation	\rightarrow	Messstellenbezeichnung
		Seriennummer
		Firmware-Version
		Gerätename
		Bestellcode
		Erweiterter Bestellcode 1
		Erweiterter Bestellcode 2
		Erweiterter Bestellcode 3
		ENP-Version
		Geräterevision
		Geräte-ID
		Gerätetyp
		Hersteller-ID
		IP-Adresse
		Subnet mask
		Default gateway

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /)	-
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer vom Messgerät.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	-
Firmware-Version	Zeigt installierte Gerätefirmware- Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	-
Gerätename	Zeigt den Namen vom Messumformer.	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen.	-
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode.	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen	-
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt 1. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt 2. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 3	Zeigt 3. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
ENP-Version	Zeigt die Version vom elektronischen Typen- schild ("Electronic Name Plate").	Zeichenfolge im Format xx.yy.zz	-

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Geräterevision	Zeigt die Geräterevision (Device Revision), mit der das Gerät bei der HART Communica- tion Foundation registriert ist.	0 255	-
Geräte-ID	Zeigt die Geräte-ID (Device ID) zur Identifi- zierung des Geräts in einem HART-Netz- werk.	Positive Ganzzahl	6-stellige Hexadezimalzahl
Gerätetyp	Zeigt den Gerätetyp (Device type), mit dem das Messgerät bei der HART Communication Foundation registriert ist.	0 255	-
Hersteller-ID	Zeigt die Hersteller-ID (Manufacturer ID), unter der das Messgerät bei der HART Com- munication Foundation registriert ist.	0 255	-
IP-Adresse	Zeigt die IP-Adresse vom Webserver des Messgeräts.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	-
Subnet mask	Zeigt die Subnet mask.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	-
Default gateway	Zeigt das Default gateway.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	-

Frei- gabe- datum	Firmware- Version	Bestell- merkmal "Firmware Version"	Firmware- Änderungen	Dokumentations- typ	Dokumentation
04.2013	01.00.00	Option 76	Original-Firmware	Betriebsanleitung	BA01168D/06/DE/01.13
06.2014	01.01.zz	Option 70	 Gemäß HART 7 Spezifikation Integration der optionalen Vor-Ort- Anzeige Neue Einheit "Beer Barrel (BBL)" Überwachung Messrohrdämpfung Simulation von Diagnoseereignis- sen Externe Verifika- tion des Strom- und PFS-Ausgangs über Anwendungspaket Heartbeat Fester Wert für Simulation Impulse 	Betriebsanleitung	BA01168D/06/DE/02.14

12.11 Firmware-Historie

Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Service-Schnittstelle (CDI) möglich .

Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.

P Die Herstellerinformation ist verfügbar:

- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Download
- Folgende Details angeben:
 - Produktwurzel: z.B. 8E1B
 - Textsuche: Herstellerinformation
 - Suchbereich: Dokumentation

13 Wartung

13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

13.1.2 Innenreinigung

Bei der CIP- und SIP-Reinigung sind folgende Punkte zu beachten:

- Nur Reinigungsmittel verwenden, gegen die die prozessberührenden Materialen hinreichend beständig sind.
- Die für das Messgerät zulässige maximale Messstofftemperatur beachten \rightarrow 🗎 115.

13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmittel: $\rightarrow \square 100 \rightarrow \square 101$

13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14 Reparatur

14.1 Allgemeine Hinweise

14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- ► Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- ▶ Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- ► Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management *W*@*M*-Datenbank eintragen.

14.2 Ersatzteile

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild.
- Lässt sich über Parameter Seriennummer (→
 ^(⇒) 94) im Untermenü Geräteinformation auslesen.

14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14.4 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

- 1. Informationen auf der Internetseite einholen: http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Das Gerät bei einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung zurücksenden.

14.5 Entsorgung

X

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an Endress+Hauser zurückgeben.

14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

WARNUNG

Personengefährdung durch Prozessbedingungen!

• Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.

2. Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

14.5.2 Messgerät entsorgen

WARNUNG

Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- ► Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

15.1 Gerätespezifisches Zubehör

15.1.1 Zum Messaufnehmer

Zubehör	Beschreibung	
Heizmantel	Wird dazu verwendet, die Temperatur der Messstoffe im Messaufnehmer stabil zu halten. Als Messstoff sind Wasser, Wasserdampf und andere nicht korrosive Flüssigkeiten zugelassen.	
	Bei Verwendung von Öl als Heizmedium: Mit Endress+Hauser Rücksprache halten.	
	Heizmäntel können nicht mit Messaufnehmern kombiniert werden, die eine Berst- scheibe enthalten.	
	 Bei Bestellung zusammen mit dem Messgerät: Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt" Option RB "Heizmantel, G 1/2" Innengewinde" Option RC "Heizmantel, G 3/4" Innengewinde" Option RD "Heizmantel, NPT 1/2" Innengewinde" Option RE "Heizmantel, NPT 3/4" Innengewinde" Bei nachträglicher Bestellung: Den Bestellcode mit der Produktwurzel DK8003 verwenden. 	

15.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Commubox FXA195 HART	Für die eigensichere HART-Kommunikation mit FieldCare über die USB-Schnitt- stelle.
	Technische Information TI00404F
Commubox FXA291	Verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops.
	Technische Information TI405C/07
HART Loop Converter HMX50	Dient zur Auswertung und Umwandlung von dynamischen HART-Prozessvariablen in analoge Stromsignale oder Grenzwerte.
	 Technische Information TI00429F Betriebsanleitung BA00371F
WirelessHART Adapter SWA70	Dient zur drahtlosen Anbindung von Feldgeräten. Der WirelessHART Adapter ist leicht auf Feldgeräten und in bestehende Infra- struktur integrierbar, bietet Daten- und Übertragungssicherheit, ist zu anderen Wireless-Netzwerken parallel betreibbar und verursacht einen geringen Verkabe- lungsaufwand.
	El Betriebsanleitung BA00061S

Fieldgate FXA42	Übertragung von Messwerten angeschlossener 4 bis 20 mA analoger, sowie digita- ler Messgeräte
	 Technische Information TI01297S Betriebsanleitung BA01778S Produktseite: www.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT70	Das Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management in explosions- und nicht explosionsgefährdeten Berei- chen. Es eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. Dieses Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert, mit einer vorinstallierten Trei- berbibliothek, stellt es ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar, über das sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten lassen.
	 Betriebsanleitung BA01709S Produktseite: www.endress.com/smt70
Field Xpert SMT77	Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen.
	 Technische Information TI01418S Betriebsanleitung BA01923S Produktseite: www.endress.com/smt77

15.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Applicator	 Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten: Auswahl von Messgeräten industriespezifischen Anforderungen Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Fließgeschwindigkeit und Messgenauigkeiten. Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen Ermittlung des partiellen Bestellcodes Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanter Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.
	 Applicator ist verfügbar: Über das Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator Als downloadbare DVD für die lokale PC-Installation.
W@M	W@M Life Cycle Management Mehr Produktivität durch stets verfügbare Informationen. Daten zu einer Anlage und ihren Komponenten werden bereits während der Planung und später während des gesamten Lebenszyklus der Komponente erzeugt. W@M Life Cycle Management ist eine offene und flexible Informationsplatt- form mit Online- und Vor-Ort-Tools. Ihre Mitarbeiter haben direkten Zugriff auf aktuelle detaillierte Daten, wodurch sich Engineering-Zeiten verkürzen, Beschaffungsprozesse beschleunigen und Betriebszeiten der Anlage steigern lassen. Zusammen mit den richtigen Services führt W@M Life Cycle Management in jeder Phase zu mehr Produktivität. Hierzu mehr unter: www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusin- formationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren. Detriebsanleitung BA00027S und BA00059S
DeviceCare	Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten. Innovation-Broschüre IN01047S

15.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick.
	 Technische Information 1100133R Betriebsanleitung BA00247R
iTEMP	Die Temperaturtransmitter sind universal einsetzbar und zur Messung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten geeignet. Sie können für das Einlesen der Messstoff- temperatur verwendet werden.
	Dokument "Fields of Activity" FA00006T

16 Technische Daten

16.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen bestimmt.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Massedurchflussmessung nach dem Coriolis-Messprinzip
Messeinrichtung	Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.
	Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
	Zum Aufbau des Messgeräts → 🖺 11

Messgröße

Direkte Messgrößen

- Massefluss
- Dichte
 Town over the
- Temperatur

Berechnete Messgrößen

- Volumenfluss
- Normvolumenfluss
- Normdichte

Messbereich

Messbereiche für Flüssigkeiten

DN		$Messbereich\text{-}Endwerte\ \dot{m}_{min(F)}\dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3⁄8	0 2 000	0 73,50
15	1/2	0 6 500	0 238,9
25	1	0 18000	0 661,5
40	11/2	0 45 000	01654
50	2	0 70 000	0 2 573
80	3	0 180 000	06615
100	4	0 350 000	0 12 860
150	6	0 800 000	029400
250	10	0 2 200 000	0 80850

Messbereiche für Gase

Die Endwerte sind abhängig von der Dichte des verwendeten Gases und können mit folgender Formel berechnet werden:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G$: x

m _{max(G)}	Maximaler Endwert für Gas [kg/h]
m _{max(F)}	Maximaler Endwert für Flüssigkeit [kg/h]
$\dot{m}_{max(G)} < \dot{m}_{max(F)}$	$\dot{m}_{max(G)}$ kann nie größer werden als $\dot{m}_{max(F)}$
ρ _G	Gasdichte in [kg/m³] bei Prozessbedingungen
x	nennweitenabhängige Konstante

DN		х
[mm]	[in]	[kg/m ³]
8	3⁄8	60
15	1/2	80
25	1	90
40	1½	90
50	2	90
80	3	110

DN		х
[mm]	[in]	[kg/m³]
100	4	130
150	6	200
250	10	200

Berechnungsbeispiel für Gas

- Messaufnehmer: Promass F, DN 50
- Gas: Luft mit einer Dichte von 60,3 kg/m³ (bei 20 °C und 50 bar)
- Messbereich (Flüssigkeit): 70000 kg/h
- $x = 90 \text{ kg/m}^3$ (für Promass F, DN 50)

Maximal möglicher Endwert:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_{G}$: x = 70 000 kg/h \cdot 60,3 kg/m³ : 90 kg/m³ = 46 900 kg/h

Empfohlener Messbereich

Kapitel "Durchflussgrenze" → 🗎 118

Messdynamik

Über 1000 : 1.

Durchflüsse oberhalb des eingestellten Endwerts übersteuern die Elektronik nicht, so dass die aufsummierte Durchflussmenge korrekt erfasst wird.

Eingangssignal Eingelesene Messwerte

Um die Messgenauigkeit bestimmter Messgrößen zu erhöhen oder für Gase den Normvolumenfluss zu berechnen, kann das Automatisierungssystem kontinuierlich verschiedene Messwerte in das Messgerät schreiben:

- Betriebsdruck zur Steigerung der Messgenauigkeit (Endress+Hauser empfiehlt die Verwendung eines Druckmessgeräts für Absolutdruck, z.B. Cerabar M oder Cerabar S)
- Messstofftemperatur zur Steigerung der Messgenauigkeit (z.B. iTEMP)
- Referenzdichte zur Berechnung des Normvolumenflusses für Gase

Bei Endress+Hauser sind verschiedene Druck- und Temperaturmessgeräte bestellbar: Kapitel "Zubehör" →
⁽¹⁾ 102

Das Einlesen externer Messwerte wird zur Berechnung folgender Messgrößen empfohlen:

- Massefluss
- Normvolumenfluss

HART-Protokoll

Das Schreiben der Messwerte vom Automatisierungssystem zum Messgerät erfolgt über das HART-Protokoll. Das Druckmessgerät muss folgende protokollspezifische Funktionen unterstützen:

- HART-Protokoll
- Burst-Modus

16.4 Ausgang

Ausgangssi	gnal
------------	------

Stromausgang

Stromausgang	4-20 mA HART (aktiv)
Maximale Ausgangswerte	DC 24 V (bei Leerlauf)22,5 mA

Bürde	0700 Ω
Auflösung	0,38 μΑ
Dämpfung	Einstellbar: 0,07 999 s
Zuordenbare Messgrößen	 Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Dichte Normdichte Temperatur Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Als Impuls-, Frequenz- oder Schaltausgang wahlweise einstellbar	
Passiv, Open-Collector	
 DC 30 V 25 mA 	
Bei 25 mA: \leq DC 2 V	
Einstellbar: 0,05 2 000 ms	
10000 Impulse/s	
Einstellbar	
MasseflussVolumenflussNormvolumenfluss	
Einstellbar: 0 12 500 Hz	
Einstellbar: 0 999 s	
1:1	
 Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Dichte Normdichte Temperatur Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl. 	
Binär, leitend oder nicht leitend	
Einstellbar: 0 100 s	

Anzahl Schaltzyklen	Unbegrenzt	
Zuordenbare Funktionen	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Massefluss Volumenfluss Normvolumenfluss Dichte Normdichte Temperatur Summenzähler 13 Überwachung Durchflussrichtung Status Überwachung teilgefülltes Rohr Schleichmengenunterdrückung Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl 	

Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

Stromausgang 4...20 mA

4...20 mA

Fehlerverhalten	 Wählbar: 4 20 mA gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43 4 20 mA gemäß US Min. Wert: 3,59 mA Max. Wert: 22,5 mA Frei definierbarer Wert zwischen: 3,59 22,5 mA
	Aktueller WertLetzter gültiger Wert

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impulsausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Keine Impulse		
Frequenzausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • O Hz • Definierter Wert: 0 12 500 Hz		
Schaltausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Status • Offen • Geschlossen		

Vor-Ort-Anzeige

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen	
Hintergrundbeleuchtung	Rote Farbbeleuchtung signalisiert Gerätefehler.	

🚹 Statussignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107

Schnittstelle/Protokoll

- Via digitale Kommunikation: HART-Protokoll
- Via Serviceschnittstelle Serviceschnittstelle CDI-RI45

	Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen		
	Webbrowser			
	Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen		
	Leuchtdioden	(LED)		
	Statusinformatio	nen Statusanzeige durch verschiedene Leuchtdioden		
		Je nach Geräteausführung werden folgende Informationen angezeigt: • Versorgungsspannung aktiv • Datenübertragung aktiv • Gerätealarm/-störung vorhanden		
		Diagnoseinformation via Leuchtdioden $\rightarrow $ 🗎 85		
		I		
Schleichmengenunterdrü- ckung	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.			
Galvanische Trennung	Die folgenden Anschlüsse sind galvanisch voneinander getrennt: Ausgänge Spannungsversorgung			
Protokollspezifische Daten	Protokollspezi	fische Daten		
	 Zu den Gerätebeschreibungsdateien Zu den dynamischen Variablen und Messgrößen (HART-Gerätevariablen) →			
	16.5 En	ergieversorgung		
Klemmenbelegung	→ 🖹 27			
 Pinbelegung Gerätestecker	→ 🗎 28			

Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z.B. PELV, SELV). Versorgungsspannung

Messumformer

DC 20 ... 30 V
Leistungsaufnahme	Messumformer					
	Bestellmerkmal "Ausgang"		Maximale Leistungsaufnahme			
	Option B : 4-20mA HART mit Impuls-/Frequenz-/Schaltz	ausgang	3,5 W			
Stromaufnahme	Messumformer					
	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Stromaufnahme	Maximaler Einschaltstrom			
	Option B : 4-20mA HART, Imp/Freq/Schaltausgang	145 mA	18 A (< 0,125 ms)			
Versorgungsausfall	 Summenzähler bleiben auf dem zuletzt ermittelten Wert stehen. Konfiguration bleibt je nach Geräteausführung im Gerätespeicher oder im steckbare Datenspeicher (HistoROM DAT) erhalten. Fehlermeldungen inklusive Stand des Betriebsstundenzählers werden abgespeicher 					
Elektrischer Anschluss	→ 🗎 28					
Potenzialausgleich	→ 🗎 30					
Klemmen	Messumformer Federkraftklemmen für Aderquerschnitte 0,5 2,5 mm ² (20 14 AWG)					
Kabeleinführungen	 Kabelverschraubung: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in) Gewinde für Kabeleinführung: M20 G ¼2" NPT ½" 					
Kabelspezifikation	→ 🗎 26					
	16.6 Leistungsmerkmale					
Referenzbedingungen	 Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO 11631 Wasser mit +15 +45 °C (+59 +113 °F) b Angaben laut Kalibrationsprotokoll Angaben zur Messabweichung basieren auf 17025 rückgeführt sind. 	oei 2 6 bar (29 . akkreditierten Ka	87 psi) librieranlagen, die auf ISO			
	1 Zum Erhalt der Fehlermesswerte: Produk	tauswahlhilfe App	olicator → 🗎 101			
Maximale Messabweichung	g v.M. = vom Messwert; 1 g/cm ³ = 1 kg/l; T = Messstofftemperatur					
	Grundgenauigkeit					
	🚹 Berechnungsgrundlagen → 🗎 113					

Masse- und Volumenfluss (Flüssigkeiten)

 $\pm0,05$ % v.M. (PremiumCal; Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option D, für Massefluss) $\pm0,10$ % v.M.

Massefluss (Gase)

±0,25 % v.M.

Dichte (Flüssigkeiten)

Unter Referenzbedingungen	Standarddichte-Kalibrierung	Wide-Range- Dichtespezifikation ^{1) 2)}
[g/cm ³]	[g/cm³]	[g/cm³]
±0,0005	±0,0005	±0,001

1) Gültiger Bereich für Sonderdichtekalibrierung: 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)

2) Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EE "Sonderdichte"

Temperatur

±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T – 32) °F)

Nullpunktstabilität

D	N	Nullpunk	tstabilität
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3⁄8	0,030	0,001
15	1/2	0,200	0,007
25	1	0,540	0,019
40	11/2	2,25	0,083
50	2	3,50	0,129
80	3	9,0	0,330
100	4	14,0	0,514
150	6	32,0	1,17
250	10	88,0	3,23

Durchflusswerte

Durchflusswerte als Turndown-Kennzahlen abhängig von der Nennweite.

SI-Einheiten

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45 000	4500	2250	900	450	90
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140
80	180000	18000	9000	3 600	1800	360

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
100	350000	35000	17500	7000	3 500	700
150	800000	80000	40000	16000	8000	1600
250	2 200 000	220000	110000	44000	22000	4 400

US-Einheiten

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
2	2 5 7 3	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23
4	12860	1286	643,0	257,2	128,6	25,72
6	29400	2940	1470	588	294	58,80
10	80850	8085	4043	1617	808,5	161,7

Genauigkeit der Ausgänge

Bei analogen Ausgängen muss die Ausgangsgenauigkeit für die Messabweichung mit betrachtet werden; bei Feldbus-Ausgängen hingegen nicht (z.B. Modbus RS485, EtherNet/IP).

Die Ausgänge weisen die folgende Grundgenauigkeit auf.

Max. ±5 µA

Stromausgang

Genauigkeit

Impuls-/Frequenzausgang

v.M. = vom Messwert

Genauigkeit	Max. ±50 ppm v.M. (über den kompletten Umgebungstemperaturbereich)
-------------	--

Wiederholbarkeit

v.M. = vom Messwert; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = Messstofftemperatur

Grund-Wiederholbarkeit

🖪 Berechnungsgrundlagen → 🗎 113

Masse- und Volumenfluss (Flüssigkeiten)

 $\pm 0,025$ % v.M. (PremiumCal, für Massefluss) $\pm 0,05$ % v.M.

Massefluss (Gase) ±0,20 % v.M.

	Dichte (Flüssigkeiten)				
	±0,00025 g/cm ³				
	Temperatur				
	±0,25 °C ± 0,0025 · T °C	C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T−32) °F)			
Reaktionszeit	Die Reaktionszeit ist ab	hängig von der Parametrierung (Dämpfung).			
Einfluss Umgebungstempe-	Stromausgang				
ratur	v.M. = vom Messwert				
	Temperaturkoeffizient	Max. ±0,005 % v.M./°C			
	Impuls-/Frequenzausgang				
	Temperaturkoeffizient	Kein zusätzlicher Effekt. In Genauigkeit enthalten.			
Einfluss Messstofftempera-	Massefluss und Volumenfluss				
tur	v.E. = vom Endwert				
	Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozesstemperatur, beträgt die zusätzliche Messabweichung der Messaufnehmer typisch ±0,0002 % v.E./°C (±0,0001 % v. E./°F).				
	Bei einer Durchführung des Nullpunktabgleichs bei Prozesstemperatur wird der Einfluss verringert.				
	Dichte Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Dichte-Kalibriertemperatur und der Prozess- temperatur, beträgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch ±0,00005 g/cm ³ /°C (±0,000025 g/cm ³ /°F). Felddichteabgleich ist möglich.				
	Wide-Range-Dichtespe Befindet sich die Prozes die Messabweichung ±(ezifikation (Sonderdichtekalibrierung) sstemperatur außerhalb des gültigen Bereiches (→ 🗎 109) beträgt D,00005 g/cm³ /°C (±0,000025 g/cm³ /°F)			

		[kg/m³]			
		18			
		16			
		14			
		12			
		10			
		8			
		6	2		
		4			
		4			
		2			
		0 -50	0 100 200 30	00[°C]	
				\ ^{[°} F]	
		-80) [¹]	
	1 Felddichteabgi 2 Sonderdichtek	leich, Beispiel bei +2(alibrierung)℃(+68 ℉)	4C04EUUA	
	Temperatur	0.005 (7. 22)	9)		
	±0,005 · 1 C (±	0,005 · (1 - 32)	F)		
Einfluss Messstoffdruck	Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die Messabweichung beim Massefluss dargestellt.				
	v.M. = vom Mes	sswert			
	Der Effekt • Einlesen • Vorgabe	kann kompensie des aktuellen Dr eines festen We	rt werden durch: uckmesswerts über den Stromein rts für den Druck in den Gerätepa	ngang. arametern.	
	🕞 Betriebsan	leitung .			
	E	DN	[% v.M./bar]	[% v.M./psi]	
	[mm]	[in]			
	8	3/8	Kein Einfl	uss	
	15	1/2	Kein Einfl	uss	
	25	1	Kein Einfl	USS	
	40	1½	-0,003	-0,0002	
	50	2	-0,008	-0,0006	
	80	3	-0,009	-0,0006	
	00				
	100	4	-0,007	-0,0005	
	100 150	4 6	-0,007 -0,009	-0,0005 -0,0006	

Berechnungsgrundlagen

v.M. = vom Messwert, v.E. = vom Endwert

BaseAccu = Grundgenauigkeit in % v.M., BaseRepeat = Grund-Wiederholbarkeit in % v.M. MeasValue = Messwert; ZeroPoint = Nullpunktstabilität Berechnung der maximalen Messabweichung in Abhängigkeit von der Durchflussrate

Durchflussrate	maximale Messabweichung in % v.M.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	
< ZeroPoint BaseAccu · 100	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021333	A0021334

Berechnung der maximalen Wiederholbarkeit in Abhängigkeit von der Durchflussrate

Durchflussrate	maximale Wiederholbarkeit in % v.M.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	AU021340
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

Beispiel maximale Messabweichung



E Maximale Messabweichung in % v.M. (Beispiel mit PremiumCal)

Q Durchflussrate in % vom maximalen Endwert

16.7 Montage

Montagebedingungen

→ 🖺 18

16.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbe- reich	→ 🖹 20→ 🖺 20
	Temperaturtabellen
	Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Abhängigkeit von zulässiger Umgebungs- und Messstofftemperatur beachten.
	Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheits- hinweise" (XA) zum Gerät.
Lagerungstemperatur	–40 +80 °C (–40 +176 °F), vorzugsweise bei +20 °C (+68 °F) (Standardausführung) –50 +80 °C (–58 +176 °F) (Bestellmerkmal <i>"Test, Zeugnis"</i> , Option JM)

Klimaklasse	DIN EN 60068-2-38 (Prüfung Z/AD)
Schutzart	 Messumformer und Messaufnehmer Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure Bei Bestellmerkmal "Sensoroptionen", Option CM: Zusätzlich IP69 bestellbar Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure
Vibrationsfestigkeit	 Schwingen sinusförmig in Anlehnung an IEC 60068-2-6 2 8,4 Hz, 3,5 mm peak 8,4 2 000 Hz, 1 g peak Schwingen Breitbandrauschen in Anlehnung an IEC 60068-2-64 10 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz Total: 1,54 g rms
Schockfestigkeit	Schock halbsinus in Anlehnung an IEC 60068-2-27 6 ms 30 g
Stoßfestigkeit	Stoß durch raue Handhabung in Anlehnung an IEC 60068-2-31
Innenreinigung	SIP-ReinigungCIP-Reinigung
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	 Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21) Erfüllt Emissionsgrenzwerte für Industrie nach EN 55011 (Klasse A) Details sind in der Konformitätserklärung ersichtlich.

16.9 Prozess

Messstofftemperaturbe-			
reich	Standardausführung	−50 +150 °C (−58 +302 °F)	Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option HA, SA, SB, SC
	Erweiterte Temperaturausführung	−50 +240 °C (−58 +464 °F)	Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option SD, SE, SF, TH



Abhängigkeit Umgebungstemperatur zu Messstofftemperatur

🗷 20 Beispielhafte Darstellung, Werte in der nachfolgenden Tabelle.

- T_a Umgebungstemperatur
- T_m Messstofftemperatur
- A Maximal zulässige Messstofftemperatur T_m bei $T_{a max} = 60 \degree C$ (140 °F); höhere Messstofftemperaturen T_m erfordern eine Reduktion der Umgebungstemperatur T_a
- B Maximal zulässige Umgebungstemperatur T_a bei der maximal spezifizierten Messstofftemperatur T_m des Messaufnehmers

Werte für Geräte die im explosionsgefährdetem Bereich eingesetzt werden: Separate Ex-Dokumentation (XA) zum Gerät .

	Nicht isoliert I			Isoliert				
	А		В		A		В	
Ausführung	Ta	T _m	Ta	T _m	Ta	T _m	T _a	T _m
Standardausführung	60 °C (140 °F)	150 °C (302 °F)	-	_	60 ℃ (140 ℉)	110 °C (230 °F)	55 ℃ (131 ℉)	150 °C (302 °F)
Erweiterte Tempera- turausführung	60 °C (140 °F)	160 °C (320 °F)	55 ℃ (131 ℉)	240 °C (464 °F)	60 ℃ (140 ℉)	110 °C (230 °F)	50 °C (122 °F)	240 °C (464 °F)

Messstoffdichte

 $0 \dots 5000 \text{ kg/m}^3 (0 \dots 312 \text{ lb/cf})$

Druck-Temperatur-Kurven

Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse: Technische Information

Gehäuse Messaufnehmer Bei Standardausführungen mit dem Temperaturbereich –50 … +150 °C (–58 … +302 °F) ist das Gehäuse des Messaufnehmers mit trockenem Stickstoff gefüllt und schützt die innenliegende Elektronik und Mechanik.

> Bei allen anderen Temperaturausführungen ist das Gehäuse des Messaufnehmers mit trockenem Inertgas gefüllt.

> Wenn ein Messrohr ausfällt (z.B. aufgrund von Prozesseigenschaften wie korrosiven oder abrasiven Messstoffen), wird der Messstoff vom Messaufnehmergehäuse zunächst zurückgehalten.

Sollte es zu einem Ausfall eines Messrohrs kommen, steigt der Druck im Messaufnehmergehäuse entsprechend dem Betriebsdruck an. Wenn der Betreiber entscheidet, dass der Berstdruck des Messaufnehmergehäuses keine ausreichende Sicherheit bietet, kann das Messgerät mit einer Berstscheibe ausgestattet werden. Dadurch wird verhindert, dass sich im Inneren des Messaufnehmergehäuses ein zu hoher Druck aufbaut. Die Verwendung einer Berstscheibe wird daher in Anwendungen mit hohen Gasdrücken dringend empfohlen und insbesondere in Anwendungen, in denen der Prozessdruck höher ist als 2/3 des Berstdrucks des Messaufnehmergehäuses.

Falls der austretende Messstoff kontrolliert abgeführt werden muss, ist ein Sensor mit Berstscheibe zu verwenden. Der Ablauf ist an die zusätzliche Verschraubung anzuschließen.

Soll der Sensor mit Gas gespült werden (Gasdetektion), ist er mit Spülanschlüssen auszustatten.

Spülanschlüsse nur öffnen, wenn anschließend sofort mit einem trockenen, inerten Gas befüllt werden kann. Nur mit niedrigem Druck spülen.

Maximaldruck:

- DN 08...150 (3/8...6"): 5 bar (72,5 psi)
- DN 250 (10"):
 - Messstofftemperatur \leq 100 °C (212 °F): 5 bar (72,5 psi)
 - Messstofftemperatur > 100 °C (212 °F): 3 bar (43,5 psi)

Berstdruck des Messaufnehmergehäuses

Nachfolgende Berstdrücke des Messaufnehmergehäuses gelten nur für Standardmessgeräte und/oder Messgeräte mit geschlossenen Spülanschlüssen (nicht geöffnet/wie ab Werk ausgeliefert).

Ist ein Messgerät mit Spülanschlüssen (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CH "Spülanschluss") an das Spülsystem angeschlossen, dann hängt der maximale Druck vom Spülsystem selbst oder vom Messgerät ab, je nachdem, welche Komponente die niedrigere Druckklassifizierung hat.

Wenn das Messgerät mit einer Berstscheibe ausgestattet ist (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CA "Berstscheibe"), dann ist der Auslösedruck der Berstscheibe entscheidend .

Der Berstdruck des Messaufnehmergehäuses bezieht sich auf einen typischen Innendruck. der vor einem mechanischen Ausfall des Messaufnehmergehäuses erreicht wird und während der Typprüfung bestimmt wurde. Die entsprechende Erklärung zur Typprüfung kann zusammen mit dem Messgerät bestellt werden (Bestellmerkmal "Weitere Zulassung", Option LN "Berstdruck Sensorgehäuse, Typenprüfung").

DN		Berstdruck Messaufnehmergehäuse	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
8	3⁄8	400	5800
15	1/2	350	5070
25	1	280	4060
40	11/2	260	3770
50	2	180	2610
80	3	120	1740
100	4	95	1370
150	6	75	1080
250	10	50	720



🛐 Angaben zu den Abmessungen: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Berstscheibe	Um die Sicherheit zu erhöhen, kann eine Geräteausführung mit Berstscheibe mit einem Auslösedruck von 10 15 bar (145 217,5 psi) verwendet werden (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CA "Berstscheibe").
	Der Einsatz von Berstscheiben kann nicht mit dem separat erhältlichen Heizmantel kombi- niert werden.
	Angaben zu den Abmessungen der Berstscheibe: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"
Durchflussgrenze	Die geeignete Nennweite wird ermittelt, indem zwischen dem Durchfluss und dem zulässi- gen Druckabfall optimiert wird.
	1 Zur Übersicht der Messbereich-Endwerte: Kapitel "Messbereich" \rightarrow 🗎 104
	 Der minimal empfohlene Endwert beträgt ca. 1/20 des maximalen Endwerts Für die häufigsten Anwendungen sind 20 50 % des maximalen Endwerts als ideal anzusehen Bei ehregigen Medien (g.B. fosteteffheledenen Elüssigkeiten) ist ein tiefer Endwort gu
	 Bei abrasiven Medien (z.B. feststoffbeladenen Flussigkeiten) ist ein tiefer Endwert zu wählen: Strömungsgeschwindigkeit < 1 m/s (< 3 ft/s).
	 Die Strömungsgeschwindigkeit in den Messrohren sollte die halbe Schallgeschwindig- keit (0,5 Mach) nicht überschreiten
	■ Der maximale Massefluss ist abhängig von der Dichte des Gases: Formel → 🗎 104
	\square Zur Berechnung der Durchflussgrenze: Produktauswahlhilfe Applicator \rightarrow \square 101
Druckverlust	101 Interesting Interesting Interesting Interesting Series (1997) Interesting Interestin
	Promass F mit reduziertem Druckverlust: Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CE "Redu- zierter Druckverlust"
Systemdruck	→ 🗎 20

16.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße	🛐 Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische
	🖾 Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau" .

Gewicht

Alle Werte (Gewicht ohne Verpackungsmaterial) beziehen sich auf Geräte mit EN/DIN PN 40-Flanschen. Gewichtsangaben inklusive Messumformer: Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt beschichtet Alu".

Gewicht in SI-Einheiten

DN [mm]	Gewicht [kg]
8	9
15	10
25	12
40	17
50	28
80	53
100	94
150	152
250	398

Gewicht in US-Einheiten

	Constated [11-a]
DN [in]	Gewicht [lbs]
3/8	20
1/2	22
1	26
1½	37
2	62
3	117
4	207
6	335
10	878

Werkstoffe

Gehäuse Messumformer

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mq, beschichtet
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "Kompakt, hygienisch, rostfrei":
 Hygieneausführung, rostfreier Stahl 1.4301 (304)
 - Hygieneausrunrung, rosttreier Stani 1.4301 (304)
 Optional, Bostallmarkmal "Concormanization"
 - Optional: Bestellmerkmal "Sensormerkmal", Option CC Hygieneausführung, für höchste Korrosionsbeständigkeit: rostfreier Stahl 1.4404 (316L)
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei":
 - Hygieneausführung, rostfreier Stahl 1.4301 (304)
 - Optional: Bestellmerkmal "Sensormerkmal", Option CC Hygieneausführung, für höchste Korrosionsbeständigkeit: rostfreier Stahl 1.4404 (316L)
- Fensterwerkstoff bei optionaler Vor-Ort-Anzeige ($\rightarrow \square$ 122):
 - Bei Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A: Glas
 - Bei Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B und C: Kunststoff

Kabeleinführungen/-verschraubungen



🖻 21 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen

- 1 Innengewinde M20 × 1,5
- 2 Kabelverschraubung M20 × 1,5
- 3 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½" oder NPT ½"

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu, beschichtet"

Die verschiedenen Kabeleinführungen sind für den explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	Messing vernickelt
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "Kompakt, hygienisch, rostfrei"

Die verschiedenen Kabeleinführungen sind für den explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

Gerätestecker

Elektrischer Anschluss	Werkstoff
Stecker M12x1	 Buchse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L) Kontaktträger: Polyamid Kontakte: Messing vergoldet

Gehäuse Messaufnehmer

Der Werkstoff des Messaufnehmergehäuses ist abhängig von der im Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt" gewählten Option.

Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt"	Werkstoff
Option HA, SA, SD, TH	 Säure- und laugenbeständige Außenoberfläche Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)
	Bei Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CC "316L Sensorgehäuse": Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
Option SB, SC, SE, SF	Säure- und laugenbeständige AußenoberflächeRostfreier Stahl, 1.4301 (304)

Messrohre

- DN 8...100 (3/8...4"): Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L); Verteilerstück: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
- DN 150 (6"), DN 250 (10"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L); Verteilerstück: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
- DN 8...250 (3/8... 10"): Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Verteilerstück: Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Prozessanschlüsse

- Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN2501) / in Anlehnung an ASME B 16.5 / nach JIS B2220:
 - Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L)
 - Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
 - Losflansche: Rostfreier Stahl, 1.4301 (F304); mediumsberührende Teile Alloy C22
- Alle anderen Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)

Yerfügbare Prozessanschlüsse→ 🗎 122

Dichtungen

Geschweißte Prozessanschlüsse ohne innenliegende Dichtungen

Prozessanschlüsse	 Festflanschanschlüsse: EN 1092-1 (DIN 2501) Flansch EN 1092-1 (DIN 2512N) Flansch Namur-Einbaulängen gemäß NE 132 ASME B16.5 Flansch JIS B2220 Flansch DIN 11864-2 Form A Flansch, DIN 11866 Reihe A, Bundflansch Klemmverbindungen: Tri-Clamp (OD-Tubes), DIN 11866 Reihe C Gewindestutzen: DIN 11851 Gewindestutzen, DIN 11866 Reihe A SMS 1145 Gewindestutzen, ISO 2037 DIN 11864-1 Form A Gewindestutzen, DIN 11866 Reihe A VCO-Anschlüssse: 8-VCO-4 Wensterfe der Breeseneckläper
Oberflächenrauhigkeit	 Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile. Die folgenden Oberflächenrauhigkeiten sind bestellbar. Nicht poliert Ra_{max} = 0,76 µm (30 µin) Ra_{max} = 0,38 µm (15 µin) Ra_{max} = 0,38 µm (15 µin) elektropoliert
	16.11 Anzeige und Bedienoberfläche

Vor-Ort-Anzeige

Die Vor-Ort-Anzeige ist nur bei folgendem Bestellmerkmal vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option **B**: 4-zeilig, beleuchtet; via Kommunikation

Anzeigeelement

- 4-zeilige Flüssigkristall-Anzeige mit je 16 Zeichen.
- Hintergrundbeleuchtung weiß, bei Gerätefehler rot.
- Anzeige f
 ür die Darstellung von Messgr
 ö
 ßen und Statusgr
 ö
 ßen individuell konfigurierbar.
- Zulässige Umgebungstemperatur für die Anzeige: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F). Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Anzeige beeinträchtigt sein.

Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen

Die Vor-Ort-Anzeige muss nur bei der Gehäuseausführung "Kompakt, Alu beschichtet" von Hand vom Hauptelektronikmodul getrennt werden. Bei den Gehäuseausführungen "Kompakt, hygienisch, rostfrei" und "Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei" ist die Vor-Ort-Anzeige im Gehäusedeckel integriert und wird beim Öffnen des Gehäusedeckels vom Hauptelektronikmodul gezogen.

Gehäuseausführung "Kompakt, Alu beschichtet"

Die Vor-Ort-Anzeige ist auf das Hauptelektronikmodul gesteckt. Die elektronische Verbindung zwischen Vor-Ort-Anzeige und Hauptelektronikmodul erfolgt über ein Verbindungskabel.

Bei einigen Arbeiten am Messgerät (z.B. elektrischer Anschluß) ist es sinnvoll die Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul zu trennen:

1. Seitliche Verriegelungstasten der Vor-Ort-Anzeige zusammendrücken.

2. Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul ziehen. Dabei auf die Länge des Verbindungskabels achten.

Nach Abschluss der Arbeit Vor-Ort-Anzeige wieder aufstecken.

Fernbedienung

Via HART-Protokoll

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit HART-Ausgang verfügbar.



22 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- Commubox FXA195 (USB) 4
- 5 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 8 Messumformer

Serviceschnittstelle

Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)





 23 Anschluss bei Bestellmerkmal "Ausgang", Option B: 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Service-Schnittstelle (CDI-RJ45) des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver 1

- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker

Sprachen	 Bedienung in folgenden Landessprachen möglich: Via Bedientool "FieldCare": Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch Via Webbrowser Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch, Tschechisch, Schwedisch, Koreanisch
	16.12 Zertifikate und Zulassungen
	Aktuell verfügbare Zertifikate und Zulassungen sind über den Produktkonfigurator abrufbar.
CE-Zeichen	Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätser- klärung aufgeführt.
	Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE- Zeichens.
RCM-Tick Kennzeichnung	Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Die Geräte sind zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich zertifiziert und die zu beachtenden Sicherheitshinweise im separaten Dokument "Safety Instructions" (XA) beige- fügt. Dieses ist auf dem Typenschild referenziert.
Lebensmitteltauglichkeit	 3-A-Zulassung Nur Messgeräte mit dem Bestellmerkmal "Weitere Zulassung", Option LP "3A" verfügen über eine 3-A-Zulassung. Die 3-A-Zulassung bezieht sich auf das Messgerät. Bei der Installation des Messgeräts darauf achten, dass sich außen am Messgerät keine Flüssigkeitsansammlung bilden kann. Die Installation von abgesetzten Messumformern muss gemäß 3-A-Norm erfolgen. Die Installation von Zubehör (z.B Heizmantel, Wetterschutzhaube, Wandhalterung) muss gemäß 3-A-Norm erfolgen. Jedes Zubehör ist reinigbar. Demontage unter Umständen notwendig. EHEDG-geprüft Nur Geräte mit dem Bestellmerkmal "Weitere Zulassung", Option LT "EHEDG" wurden geprüft und erfüllen die EHEDG Anforderungen. Um die Anforderungen an die EHEDG Zertifizierung zu erfüllen, muss das Gerät mit Prozessanschlüssen gemäß des EHEDG Positionspapiers "Easy cleanable Pipe couplings and Process connections" eingesetzt werden (www.ehedg.org).
Pharmatauglichkeit	 FDA 21 CFR 177 USP <87> USP <88> Class VI 121 °C TSE/BSE Eignungs-Zertifikat cGMP Geräte mit Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option JG "Konformität zu cGMP abgeleite- ten Anforderungen, Erklärung" sind gemäß den Anforderungen von cGMP in Bezug auf Oberflächen von mediumsberührten Teilen, Design, FDA 21 CFR-Materialkonfor- mität, USP Class VI-Tests und TSE/BSE-Konformität. Eine Seriennummer-spezifische Herstellererklärung wird zum Gerät mitgeliefert.

Zertifizierung HART	HART Schnittstelle		
	 Das Messgerät ist von der FieldComm Group zertifiziert und registriert. Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der folgenden Spezifikationen: Zertifiziert gemäß HART 7 Das Gerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität) 		
Druckgerätezulassung	 Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art. 4 Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU dargestellt. 		
Externe Normen und Richt- linien	 EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) IEC/EN 60068-2-6 Umgebungseinflüsse: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig). IEC/EN 60068-2-6 Umgebungseinflüsse: Prüfverfahren - Prüfung Ec: Schocks durch raue Handhabung, vornehmlich für Geräte. EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - All- gemeine Anforderungen IEC/EN 61326 Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen). NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik NAMUR NE 22 Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren NAMUR NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumfor- mern mit analogem Ausgangssignal. NAMUR NE 43 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik NAMUR NE 53 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik NAMUR NE 105 Anforderungen an die Integration von Feldgueräten NAMUR NE 107 Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten NAMUR NE 111 Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen NAMUR NE 122 Coriolis-Massemesser NACE MR0103 Materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environ- ments. NACE MR0175/ISO 15156-1 Materials for use in H2S-containing Environments in Oil and Gas Production. 		

16.13 Anwendungspakete

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com.

Detaillierte Angaben zu den Anwendungspaketen: Sonderdokumentationen zum Gerät → 🗎 127

Heartbeat Technology	Paket	Beschreibung
	Heartbeat Verification +Monitoring	 Heartbeat Verification Erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation nach DIN ISO 9001:2008 Kapitel 7.6 a) "Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln". Funktionsprüfung im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung. Rückverfolgbare Verifikationsergebnisse auf Anforderung, inklusive Bericht. Einfacher Prüfablauf über Vor-Ort-Bedienung oder weitere Bedienschnittstellen. Eindeutige Messstellenbewertung (Bestanden / Nicht bestanden) mit hoher Testabdeckung im Rahmen der Herstellerspezifikation. Verlängerung von Kalibrationsintervallen gemäß Risikobewertung durch Betreiber.
		 Heartbeat Monitoring Liefert kontinuierlich für das Messprinzip charakteristische Daten an ein externes Condition Monitoring System zum Zweck der vorbeugenden Wartung oder der Prozessanalyse. Diese Daten ermöglichen: Im Kontext mit weiteren Informationen, Rückschlüsse auf die zeitliche Beeinträchtigung der Messleistung durch Prozesseinflüsse (etwa Korrosion, Abrasion, Belagsbildung etc.). Die rechtzeitige Planung von Serviceeinsätzen. Die Überwachung der Prozess- oder Produktqualität, z.B. Gaseinschlüsse.

Konzentration	Paket	Beschreibung
	Konzentration	Berechnung und Ausgabe von Fluidkonzentrationen
		 Die gemessene Dichte wird mit Hilfe des Anwendungspakets "Konzentration" in die Konzentration einer Substanz eines binären Gemisches umgerechnet: Auswahl vordefinierter Fluide (z.B. diverser Zuckerlösungen, Säuren, Laugen, Salze, Ethanol etc.) Allgemein gebräuchliche oder benutzerdefinierte Einheiten (°Brix, °Plato, % Masse, % Volumen, mol/l etc.) für Standardanwendungen. Konzentrationsberechnung aus benutzerdefinierten Tabellen.
		Die Ausgabe der Messwerte erfolgt über die digitalen und analogen Ausgänge des Messgeräts.

Sonderdichte	Paket	Beschreibung
	Sonderdichte	In vielen Anwendungen wird die Dichte als wichtiger Messwert zur Qualitätsüber- wachung oder zur Prozesssteuerung verwendet. Das Messgerät misst standardmäs- sig die Dichte des Fluides und stellt diesen Wert dem Kontrollsystem zur Verfügung. Insbesondere für Anwendungen unter wechselnden Prozessbedingungen bietet das Anwendungspaket "Sonderdichte" eine hochgenaue Dichtemessung über einen weiten Dichte- und Temperaturbereich.

16.14 Zubehör

 \square Überblick zum bestellbaren Zubehör \rightarrow \triangleq 100

16.15 Ergänzende Dokumentation

- Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
 - *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
 - *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder 2D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild einscannen

Kurzanleitung zum Messaufnehmer

Messgerät	Dokumentationscode
Proline Promass F	KA01261D

Kurzanleitung zum Messumformer

Messgerät	Dokumentationscode
Proline Promass 100	KA01334D

Technische Information

Messgerät	Dokumentationscode
Proline Promass F 100	TI01034D

Beschreibung Geräteparameter

Messgerät	Dokumentationscode
Proline Promass 100	GP01033D

Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Safety Instructions

Inhalt	Dokumentationscode
ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D
NEPSI Ex i	XA01249D
NEPSI Ex nA	XA01262D

Sonderdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	SD00142D
Konzentrationsmessung	SD01152D
Heartbeat Technology	SD01153D
Webserver	SD01820D

Einbauanleitung

Inhalt	Bemerkung
Einbauanleitung für Ersatzteilsets und Zubehör	 Übersicht aller verfügbaren Ersatzteilsets über W@M Device Viewer aufrufen →

Stichwortverzeichnis

0...9

0
3-A-Zulassung 124
Α
AMS Device Manager
Funktion
Anforderungen an Personal
Anschluss
siehe Elektrischer Anschluss
Anschlusskabel
Anschlusskontrolle (Checkliste)
Anschlussvorbereitungen
Anschlusswerkzeug
Anwenderrollen
Anwendungsbereich
Anwendungspakete
Anzeige
Aktuelles Diagnoseereignis
Letztes Diagnoseereignis
Anzeigebereich
Bei Betriebsanzeige
Anzeigemodul drehen
Anzeigewerte
Zum Status Verriegelung
Applicator
Arbeitssicherheit
Assistent
Anzeige
Ausgangsverhalten
Freigabecode definieren
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 59, 60, 62
Schleichmengenunterdrückung 69
Stromausgang 1 n
Überwachung teilgefülltes Rohr 70
Aufbau
Bedienmenü
Messgerät
Ausfallsignal
Ausgangskenngrößen
Ausgangssignal
Auslaufstrecken
Außenreinigung
Austausch
Gerätekomponenten
_

В

Bedienmenü	
Aufbau	35
Menüs, Untermenüs	35
Untermenüs und Anwenderrollen	36
Bedienphilosophie	36
Bedienungsmöglichkeiten	34
Beheizung Messaufnehmer	21
Berechnungsgrundlagen	
Messabweichung	.13
Wiederholbarkeit	.13

Berstscheibe
Auslösedruck
Sicherheitshinweise
Bestellcode (Order code) 13, 14
Bestimmungsgemäße Verwendung 8
Betrieb
Betriebsanzeige
Betriebssicherheit
Burst Mode

С

CE-Zeichen
cGMP 124
Checkliste
Anschlusskontrolle
Montagekontrolle
CIP-Reinigung 115

D

DeviceCare
Gerätebeschreibungsdatei
Diagnoseinformation
Aufbau, Erläuterung
FieldCare
Leuchtdioden
Diagnoseinformationen
Behebungsmaßnahmen
Übersicht
Diagnoseliste
Diagnoseverhalten anpassen
DIP-Schalter
aiche Verriegelunggegehelter
siene vernegerungsschalter
Dokument
Dokument Funktion
Siene vernegerungsschaften Dokument Funktion 5 Symbole 5
Siene vernegerungsschafter Dokument Funktion 5 Symbole 5 Dokumentfunktion 5
Dokument Funktion 5 Symbole 5 Dokumentfunktion 5 Druck-Temperatur-Kurven 116
Siene vernegerungsschafterDokumentFunktionSymboleDokumentfunktion5Druck-Temperatur-Kurven116Druckgerätezulassung125
DokumentFunktion5Symbole5Dokumentfunktion5Druck-Temperatur-Kurven116Druckgerätezulassung125Druckverlust118
Siene vernegerungsschafterDokumentFunktionSymboleDokumentfunktionDruck-Temperatur-Kurven116DruckgerätezulassungDruckverlust118Durchflussgrenze118
Siene vernegerungsschafterDokumentFunktionSymboleDokumentfunktion5Dokumentfunktion5Druck-Temperatur-Kurven116Druckgerätezulassung125Druckverlust118Durchflussgrenze118Durchflussrichtung19, 24
Siene vernegerungsschalterDokumentFunktionSymboleDokumentfunktionDruck-Temperatur-Kurven116DruckgerätezulassungDruckverlust118Durchflussgrenze118Durchflussrichtung19, 24

EHDEG-geprüft124Einbaulage (vertikal, horizontal)19Einbaumaße20Finfluss
Messstoffdruck
Messstofftemperatur
Umgebungstemperatur
Eingangskenngrößen 104
Eingetragene Marken
Einlaufstrecken
Einsatz Messgerät
Fehlgebrauch
Grenzfälle
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung

Einsatzgebiet		
Restrisiken		
Einstellungen		
Ausgangsverhalten		6
Erweiterte Anzeigenkonfigurationen		7
Gerät zurücksetzen		. 9
HART-Eingang		. 6
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang		. 5
Messgerät an Prozessbedingungen anpassen		. 8
Messstellenbezeichnung		5
Messstoff		5
Schleichmengenunterdrückung		
Sensorabaleich		. 0
Simulation		. /
Strompusgang	• • •	. / 5
Summenzähler	• • • •	ר. ד
		. /
	• • • •	ð
Summenzahler-Reset	• • •	. 8
Systemeinheiten		. 5
Überwachung der Rohrfüllung		7
Vor-Ort-Anzeige		6
Elektrischer Anschluss		
Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Mana	ger,	
SIMATIC PDM)	. 44,	12
Bedientools		
Via HART-Protokoll	. 44,	12
Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)	. 44,	12
Via Service-Schnittstelle (CDI)		. 4
Commubox FXA195 (USB)	44,	12
Commubox FXA291		. 4
Field Communicator 475	44,	12
Field Xpert SFX350/SFX370	. 44,	12
Messgerät		. 2
Schutzart		. 3
VIATOR Bluetooth-Modem	. 44.	12
Webserver	44.	12
Elektromagnetische Verträglichkeit	,	11
Endress+Hauser Dienstleistungen		
Renaratur		q
Wartung		, j
Fntsorauna		ģ
Encorganiz-Logbuch filtern	•••	· · ·
Ereignis Logouch intern		0
Ereignishisto		د . م
Ereiginisuste	• • • •	. > 0
EISdlZlell		2
		. 9
Erweiterter Bestellcode		1
Messaumenmer		. 1
Messumformer		1
Ex-Zulassung	•••	12
F		
Fallleitung		1
FDA		12
Fehlermeldungen		
siehe Diagnosemeldungen		
Fernbedienung		12
Field Communicator		

Field Communicator 475
Funktion //5
Field Xport SFX350 //5
FieldCare (5
Padianaharflächa
Beulenobernache 40
Geratebeschreibungsdatei
Verbindungsaufbau
Firmware
Freigabedatum
Version
Firmware-Historie
Food Contact Materials Regulation
Freigabecode
Falsche Eingabe
Freigabecode definieren
Funktionen
siehe Parameter
Funktionskontrolle
Funktionsumfang
AMS Device Manager 47
Field Communicator 47
Field Communicator 475 47
Field Xnert 45
SIMATICI DM
G
Galvanische Trennung 108
Geräteheschreihungsdateien 48

Gerätebeschreibungsdateien
Gerätedokumentation
Zusatzdokumentation
Gerätekomponenten
Gerätename
Messaufnehmer
Messumformer
Gerätereparatur
Geräterevision
Gerätetypkennung
Geräteverriegelung, Status
Gewicht
SI-Einheiten
Transport (Hinweise)
US-Einheiten

บ

.. 47

Н
Hardwareschreibschutz
HART-Eingang
Einstellungen
HART-Protokoll
Gerätevariablen
Messgrößen
Hauptelektronikmodul 11
Hersteller-ID
Herstellungsdatum
-
1
I/O-Elektronikmodul

Inbetriebnahme
Erweiterte Einstellungen
Messgerät konfigurieren
Informationen zum Dokument
Innenreinigung
Installationskontrolle 53

К

Kabeleinführung
Schutzart
Kabeleinführungen
Technische Daten
Klemmen
Klemmenbelegung
Klimaklasse
Kommunikationsspezifische Daten
Konformitätserklärung 10

L

Lagerbedingungen	16
Lagerungstemperatur	16
Lagerungstemperaturbereich 1	.14
Lebensmitteltauglichkeit 1	24
Leistungsaufnahme	.09
Leistungsmerkmale	.09
Lesezugriff	38

Μ

Maximale Messabweichung
Nieliu Potrich 90
Sotup 52
Meniis
711 snezifischen Finstellungen 71
7ur Messgerätkonfiguration 53
Mess- und Prüfmittel 97
Messaufnehmer
Montieren 24
Messaufnehmergehäuse 116
Messhereich
Berechnungsbeispiel für Gas
Für Flüssigkeiten
Für Gase
Messbereich. empfohlen
Messdynamik
Messeinrichtung
Messgenauigkeit
Messgerät
Aufbau
Demontieren
Entsorgen
Konfigurieren
Messaufnehmer montieren
Reparatur
Umbau
Vorbereiten für elektrischen Anschluss
Vorbereiten für Montage
Messgerät anschließen 28

Messgerät identifizieren 12 Messgrößen
siehe Prozessarößen
Messprinzip 103
Messstoffdichte
Messstoffdruck
Finfluss 113
Messstofftemperatur
Finfluss 112
Messumformer
Anzeigemodul drehen 24
Signalkahel anschließen 29
Messwerte ablesen 80
Montage 18
Montagebodingungen
Behoizung Mossaufnohmor 21
Deficizurity messaumennier
Ein und Auslaufatrackan
EIII- UIIU AUSIAUISIIECKEII
Einbaulage 19
Failleitung
Montageort 18
Systemdruck
Vibrationen
Warmeisolation
Montagekontrolle (Checkliste)
Montagemaße
siehe Einbaumaße
Montageort
Montagevorbereitungen
Montagewerkzeug 23
N
IN ID: 1.1/
Normen und Richtlinien 125
0
Ohenflöchenneuhigkeit 122

Ρ

Parametereinstellungen Anzeige (Assistent)	63 74 66 81 71 82 50 90
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (Assistent)	90
	62 65 56 80 69 72 53 76 57

Summenzähler (Untermenü)81Summenzähler 1 n (Untermenü)73Systemeinheiten (Untermenü)54Überwachung teilgefülltes Rohr (Assistent)70Webserver (Untermenü)43Parametereinstellungen schützen78Pharmatauglichkeit124Potentialausgleich30Produktsicherheit10Prozessanschlüsse122Prozessgrößen104Berechnete104Gemessene33Erhaltene Ware12Montage25
RRCM-Tick KennzeichnungRe-Kalibrierung97Reaktionszeit112Referenzbedingungen109ReinigungAußenreinigung97CIP-Reinigung97Innenreinigung97SIP-Reinigung97Reparatur98Hinweise98
Reparatur eines Geräts98Rücksendung98
S Schleichmengenunterdrückung

Schockfestigkeit	115
Schreibschutz	
Via Freigabecode	78
Via Verriegelungsschalter	79
Schreibschutz aktivieren	78
Schreibschutz deaktivieren	78
Schreibzugriff	38
Schutzart	. 32, 115
Seriennummer	13,14
Sicherheit	8
SIMATIC PDM	47
Funktion	47
SIP-Reinigung	115
Softwarefreigabe	48
Spezielle Anschlusshinweise	30
Spezielle Montagehinweise	
Lebensmitteltauglichkeit	22
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten	124
Statusbereich	
Bei Betriebsanzeige	37
Statussignal anpassen	87
Statussignale	85
Störungsbehebungen	
Allgemeine	84

Stoßfestigkeit	1 1	15 09
Für Diagnoseverhalten		37 37 37
Für Messkanalnummer		37
Für Statussignal		37
Für Verriegelung		37
Im Statusbereich der Vor-Ort-Anzeige		37
Systemaufbau		
Messeinrichtung	1	03
siehe Messgerät Aufbau		
Systemdruck	•	20
Systemintegration	·	48
Ͳ		
I Tachniacha Datan - Ühargicht	1	02
Technische Daten, Obersicht	T	05
		16
Lagerungstemperatur	1	10
Transport Mossgorät	T	15
TITALISPOIL MESSGEIAL	1	27
Typonschild	T	24
Messaufnehmer		1/1
Messumformer	·	13
		1)
U		
Umgebungsbedingungen		
Lagerungstemperatur	1	14
Schockfestigkeit	1	15
Stoßfestigkeit	1	15
Vibrationsfestigkeit	1	15
Umgebungstemperatur		
Einfluss	1	12
Untermenü		
Anzeige	•	74
Ausgangswerte	•	81
Berechnete Prozessgrößen	•	71
Betrieb	•	82
Burst-Konfiguration 1 n	•	50
Ereignisliste	•	91
Erweitertes Setup	•	71
Freigabecode definieren	·	78
Geräteinformation	•	93
Konfiguration	•	65
Messstoff wahlen	•	56
Prozessgroßen	I,	80
Sensorabgleich	·	12
	·	/0
Summenzähler 1 n	·	81 72
Summerzahler 1 II	·	
Jystelliellellell	•	42 24
Wahsamar	·	יור מר
USD Clace VI	1	כב 74
	Ŧ	4
V		
Verpackungsentsorgung		17

Verriegelungsschalter	79
Versionsdaten zum Gerät	48
Versorgungsausfall	109
Versorgungsspannung	108
Vibrationen	22
Vibrationsfestigkeit	115
Vor-Ort-Anzeige	

siehe Betriebsanzeige

W

W@M 97,98
W@M Device Viewer 12,98
Warenannahme
Wärmeisolation
Wartungsarbeiten
Werkstoffe 120
Werkzeug
Elektrischen Anschluss
Für Montage
Transport
Wiederholbarkeit 111

Ζ

Zertifikate	24
Zertifizierung HART	25
Zugriffsrechte auf Parameter	
Lesezugriff	38
Schreibzugriff	38
Zulassungen	24



www.addresses.endress.com

