Brukerveiledning TOCII CA72TOC

Analysator for nettbasert bestemmelse av TOC i vandige medier ved hjelp av termisk katalytisk forbrenning





Innholdsfortegnelse

1	Om dette dokumentet 4
1.1 1.2	Advarsler 4 Symboler 4
1.3	Symboler på enheten 4
1.4	Dokumentasjon 4
2	Grunnleggende
	sikkerhetsanvisninger 5
2.1	Krav til personalet 5
2.2	Tiltenkt bruk 5
2.3 2.4	Arbeidssikkerhet
2.4 2.5	Produktsikkerhet
3	Mottakskontroll og
	produktidentifikasjon7
3.1	Mottakskontroll 7
3.2	Produktidentifikasjon 7
3.3	Leveringsinnhold 8
3.4	Sertifikater og godkjenninger 8
4	Produktbeskrivelse
4.1	Produktutforming 9
4.2	Prosessdiagram 10
4.3 // //	Ventemodus 10 Kiemikalier 11
7.7	
5	Installering 12
5.1	Installasjonsvilkår 12
5.2	Montere analysatoren
5.5	
6	Elektrisk tilkobling 19
6.1	Tilkoblingsanvisninger 19
6.2 6.3	Koble til analysatoren
6.4	Kontroll etter tilkobling
7	Betieningsalternativer
71	Oversikt over betjeningsalternativer 26
7.2	Betjeningsmenyens struktur og funksjon 26
7.3	Tilgang til betjeningsmenyen via det lokale
7 /	displayet
7.4	betjeningverktøyet
8	Idriftsetting
81	
0.1	Forberedende trinn
8.2	Forberedende trinn31Funksjonskontroll35

8.4 8.5 8.6	Angivelse av betjeningsspråket Konfigurering av måleenheten	35 35 39
9	Betjening	42
9.1 9.2 9.3	Avlesning av målte verdier Tilpasse måleenheten til prosessvilkårene Vise måledatahistorikk	42 42 49
10	Diagnostikk og feilsøking	51
10.1 10.2 10.3 10.4	Diagnostikkinformasjon på lokalt display Diagnostikkliste	51 58 59 60
11	Vedlikehold	62
11.1	Vedlikeholdsskjema	62
11.2 11 3	Vedlikeholdsoppgaver	62 91
12	Reparasjon	92
12 12.1	Reparasjon	92 92
12 12.1 12.2 12 3	Reparasjon	92 92 95
12 12.1 12.2 12.3	Reparasjon	92 92 95 95
 12 12.1 12.2 12.3 13 	Reparasjon Reservedeler Retur Kassering Tilbehør	92 92 95 95 97
 12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør	92 95 95 95 97
 12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 	ReparasjonReservedelerReturKasseringTilbehørEnhetsspesifikt tilbehørServicespesifikt tilbehør	92 95 95 95 97 97
12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3	ReparasjonReservedelerReturKasseringTilbehørEnhetsspesifikt tilbehørServicespesifikt tilbehørSystemkomponenter	92 95 95 95 97 97 97 97
 12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14 	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data	 92 95 95 97 97 97 97 97 97 98
 12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data Inngang	 92 92 95 95 97 97 97 97 97 98 98
12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data Inngang Utgang	 92 95 95 97 97 97 97 98 98 98
12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data Inngang Utgang Strømforsyning	 92 95 95 97 97 97 97 98 98 98 99 97
12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14.4 14.1 14.2 14.3 14.4	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data Inngang Utgang Strømforsyning Ytelsesegenskaper	 92 95 95 97 97 97 97 98 98 98 99 99 92
12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.4	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data Inngang Utgang Strømforsyning Ytelsesegenskaper Miljø Droseer	92 95 95 97 97 97 97 97 98 98 98 98 99
12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data Inngang Utgang Strømforsyning Ytelsesegenskaper Miljø Prosess Mekanisk oppbygning	92 95 95 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 99
12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7	Reparasjon Reservedeler Retur Retur Kassering Tilbehør Enhetsspesifikt tilbehør Servicespesifikt tilbehør Systemkomponenter Tekniske data Inngang Utgang Strømforsyning Ytelsesegenskaper Miljø Prosess Mekanisk oppbygning	92 95 95 97 97 97 97 97 97 98 98 98 99 99 99 100

1 Om dette dokumentet

1.1 Advarsler

Informasjonsstruktur	Betydning		
A FARE Årsaker (/konsekvenser) Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) • Avhjelpende tiltak	Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis du ikke unngår den farlige situasjonen, vil den føre til en dødelig eller alvorlig personskade.		
ADVARSEL Årsaker (/konsekvenser) Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) • Avhjelpende tiltak	Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis du ikke unngår den farlige situasjonen, kan den føre til en dødelig eller alvorlig personskade.		
A FORSIKTIG Årsaker (/konsekvenser) Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) • Avhjelpende tiltak	Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til mindre eller mer alvorlige personskader.		
LES DETTE Årsak/situasjon Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) Tiltak/merknad	Dette symbolet varsler deg om situasjoner som kan resultere i skade på eiendom.		

1.2 Symboler

Symbol	Betydning
i	Tilleggsinformasjon, tips
	Tillatt eller anbefalt
	Ikke tillatt eller ikke anbefalt
Ĩ.	Henvisning til enhetsdokumentasjon
B	Sidehenvisning
	Illustrasjonshenvisning
4	Resultat av et trinn

1.3 Symboler på enheten

Symbol	Betydning
	Henvisning til enhetsdokumentasjon

1.4 Dokumentasjon

Følgende håndbok utfyller opplysningene i denne bruksanvisningen, og finnes på produktsiden på Internett: Teknisk informasjon TOCII CA72TOC, TI00448C

2 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

2.1 Krav til personalet

- Installasjon, idriftsetting, drift og vedlikehold av målesystemet kan bare utføres av spesielt kvalifisert teknisk personale.
- Det tekniske personalet må være autorisert av anleggsoperatøren til å utføre de angitte aktivitetene.
- Den elektriske tilkoblingen kan bare utføres av en elektrotekniker.
- Det tekniske personalet må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og må følge informasjonen den inneholder.
- Feil ved målepunktet kan bare rettes av autorisert og spesielt kvalifisert personale.

Reparasjoner ikke beskrevet i den medfølgende bruksanvisningen må bare utføres direkte på produsentstedet eller av serviceorganisasjonen.

2.2 Tiltenkt bruk

Analysatoren er et kompakt termo-katalytisk analysesystem. Den er beregnet på å overvåke TOC-innholdet i industrielt og kommunalt avløpsvann.

Analysatoren er særlig egnet til følgende bruksområder:

- Overvåking av industrielt avløpsvann, i både inn- og utløp
- Kontroll av prosessavløpsvann
- Overvåking av overflatevann ved industrianlegg
- Overvåking av overflatevann på flyplasser
- Overvåking av kommunalt avløpsvann
- Måling av karbonmengde for næringsstoffdosering

LES DETTE

Ikke-tiltenkt bruk

Resultatet kan være uriktige målinger, feil og dessuten målepunktfeil!

- ▶ Bruk produktet bare i samsvar med spesifikasjonene.
- Overhold de tekniske dataene angitt på typeskiltet.

Det er ikke tillatt å bruke enheten for andre formål enn beskrevet siden dette utgjør en trussel mot personsikkerheten og sikkerheten til hele målesystem.

Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstår på grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

2.3 Arbeidssikkerhet

Som bruker er du ansvarlig for å overholde følgende sikkerhetsvilkår:

Installasjonsretningslinjer

Lokale standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet

- Produktet har blitt testet for elektromagnetisk kompatibilitet i samsvar med gjeldende internasjonale standarder for industrielle bruksområder.
- Den angitte elektromagnetiske kompatibiliteten gjelder bare et produkt som har blitt koblet til i samsvar med denne bruksanvisningen.

2.4 Driftssikkerhet

Før idriftsetting av hele målepunktet:

1. Kontroller at alle tilkoblinger er riktige.

- 2. Påse at elektriske kabler og slangetilkoblinger er uskadde.
- 3. Ikke bruk skadde produkter, og beskytt dem mot utilsiktet drift.
- 4. Merk skadde produkter som defekte.

Under drift:

 Hvis feil ikke kan rettes: må produkter tas ut av tjeneste og beskyttes mot utilsiktet drift.

2.5 Produktsikkerhet

2.5.1 Moderne teknologi

Produktet er utformet for å oppfylle moderne sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikken i en driftsikker tilstand. Relevante bestemmelser og internasjonale standarder er overholdt.

2.5.2 IT-sikkerhet

Garantien gjelder bare hvis enheten er installert og brukt som beskrevet i bruksanvisningen. Enheten er utstyrt med sikkerhetsmekanismer for å beskytte den mot eventuelle utilsiktede endringer i enhetsinnstillingene.

IT-sikkerhetstiltak er i tråd med operatørers sikkerhetsstandarder og er beregnet på å gi ytterligere beskyttelse for enheten, og enhetsdataoverføring må implementeres av operatørene selv.

3 Mottakskontroll og produktidentifikasjon

3.1 Mottakskontroll

1. Kontroller at emballasjen er uskadet.

- ▶ Varsle leverandøren om eventuell skade på emballasjen. Ta vare på den skadde emballasjen til problemet er løst.
- 2. Kontroller at innholdet er uskadet.
 - ▶ Varsle leverandøren om eventuell skade på innholdet. Ta vare på de skadde varene til problemet er løst.
- 3. Kontroller at leveransen er fullstendig, og at ingenting mangler.
 - └ Sammenlign pakksedlene med bestillingen.
- 4. Emballer produktet for lagring og transport på en slik måte at det er beskyttet mot støt og fukt.
 - → Originalemballasjen gir den beste beskyttelsen.
 Overhold de tillatte omgivelsesvilkårene.

Hvis du lurer på noe, må du kontakte leverandøren eller ditt lokale salgssenter.

3.2 Produktidentifikasjon

3.2.1 Typeskilt

Typeskiltet gir deg følgende informasjon om enheten:

- Produsentidentifikasjon
- Bestillingskode (enhetsversjon)
- Serienummer
- Måleområde
- Utganger og kommunikasjon
- Strømtilkobling
- Kapslingsgrad
- (Tillatte) omgivelsesvilkår
- Sammenlign informasjonen på typeskiltet med bestillingen.

3.2.2 Produktidentifikasjon

Produktside

www.endress.com/CA72TOC

Tolke bestillingskoden

Bestillingskoden og serienummeret for produktet finnes på følgende steder:

- På typeskiltet
- På pakksedlene

Oppnå informasjon om produktet

1. Gå til www.endress.com.

- 2. Hent opp sidesøket (forstørrelsesglass).
- 3. Angi et gyldig serienummer.

4. Søk.

└ Produktstrukturen vises i et hurtigvindu.

5. Klikk på produktbildet i hurtigvinduet.

← Et nytt vindu (**Device Viewer**) åpnes. All informasjonen i forbindelse med enheten vises i dette vinduet samt produktdokumentasjonen.

3.2.3 Produsentens adresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

3.3 Leveringsinnhold

Leveringsinnholdet omfatter:

- 1 analysator i bestilt versjon
- 1 tilbehørspakke for tetthetsprøving
- Verktøysett for glasskule og mediefjerning
- Tilbehør for syrefilter
- Tilbehør for idriftsetting av avdrivings- og separasjonskammer
- Tilbehør for vedlikehold av forbrenningsovn
- Slangesett
- 1 beholder, 5 liter
- 2 beholdere, 2 liter
- Knippe med skapnøkler
- 10 ml målekolbe
- Svampfille
- Vernebriller
- Hansker, syrefaste og basefaste
- Vernehansker, varmebestandige
- Silikonfett
- 1 x bruksanvisning
- Hvis du har noen spørsmål:

Ta kontakt med leverandøren eller ditt lokale salgssenter.

3.4 Sertifikater og godkjenninger

3.4.1 EU-samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravene i de harmoniserte europeisk standardene. Som sådan overholder det lovkravene i EU-direktivene. Produsenten bekrefter vellykket prøving av produktet ved å påføre **C***C*-merket.

3.4.2 CSA C/US General Purpose (optional)

Produktet oppfyller kravene i "Class 8721 06, laboratory equipment, electrical; Class 8721 86, electrical equipment for laboratory use - certified to US standards" for innendørs bruk. Sertifikatnr.: 2577401

3.4.3 El-sikkerhet

I samsvar med IEC 61010-1, kapslingsgrad I, installasjonskategori II. Svingninger i forsyningsspenningen kan ikke overskride 10 prosent av den nominelle spenningen.

4 Produktbeskrivelse

4.1 Produktutforming

			1 0		2 (
			1 2		3 4
	*				
				/	
30					
					5
				d°	
29		0		6	_ 6
29		le	LUKYIS YUKUK KAU		
28					
					0
27		CARR	ERGAS	Ma	
2/		C STRP	PGAS		9
26		PI			10
		-			
					12
			The second secon		13
25			ACID FILTER		
		0 0 m	GASFLOW GASFLOW		14
24					
23			9. 0		
22					15
		X			
21					16
		/			
		20	19 18 17		
					A0011861
• 1	Produktutforming				
1	Hovedbryter	11	Injeksjonsenhet	21	Solenoidventil 1 (avlansvann/
					kalibreringsstandard)
2	Visnings- og	12	Syrefilter	22	Ventil for nettbasert prøve /
2	betjeningselementer	10	D 11 1 1	2.2	manuell prøve
3	USB-port	13	Rørovn med katalysator	23	Pumpe P3, syredosering
4	rumpe PZ, prøve – analyse	14	Lujtavløp (filtermatte)	24	Pumpe P4, prøve – fortynning (valafri)
5	EMC-koblingsboks	15	Kombinasjonsfilter (vannlås)	25	Blandekammer (valgfritt)
6	Kompressorbryter	16	Oppvarmet saltlås (valgfri)	26	Pumpe P1, prøve –
					avdrivingskammer/
7	Ventilator	17	Kretsaassmenademåler	27	Kondensatslangeforhindelse
, 8	Separasjonskammer	18	Pumpe P5, fortvnninasvann	28	Avdrivingskammer med nH-
	[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(valgfri)	-	elektrode
9	Doseringsventil	19	Syreslangeforbindelse	29	Prøvekondisjonering
10	Ventilator	20	Solenoidventil 4 (kalibreringsstandard C1/C2)	30	Lufteventil med spjeld



4.2 Prosessdiagram

🗷 2 Prosessdiagram

	_				
1	(svart) prøve				
2	(blå) oksygen eller luft, CO ₂ -fri				
3	(brun) vann				
4	(rød) syre				
Α	Analysatorutløp	L	Ovn	Q1	Bæregass
В	Avdrivingskammer	M1 til	8 Magnetventiler	Q2	Avdrivingsgass
С	Separasjonskammer	Ν	Syrefilter	R	Sikkerhetsventiler
D	Trykksensor	0	Vannblokkering	S	Syre
Ε	Trykkbryter	P1-1	Prøvepumpe	Т	Oppvarmet filter
F	Gasstilførsel	P2	Prøvepumpe	U	Kjøler
G	Membrankompressor	Р3	Syrepumpe	V	CO ₂ -påvisning
Η	Blander (valgfri)	P4	Prøvepumpe (valgfri)	Х	Kondensatutløp
J	Gassutslipp	Р5	Fortynningsvannpumpe (valgfri)	Y	Standard
Κ	Krets, strømningsavlesning	P1-2	Kondensatpumpe	Ζ	Omløp

4.3 Ventemodus

Ventemodusen kan brukes til å betjene analysatoren ved målepunkter hvor gjennomstrømningen av prøve tidvis avbrytes. Alternativet er tilgjengelig i énkanalsversjonen med PA-2- eller PA-3-prøvekondisjoneringssystemet.



3 Ventemoduskontroll

1 Vernehette

- 2 Omløpsskjerm
- 3 Trykkvakt ¼"
- 4 Adapter for trykkvakt
- 5 Signaltilkobling

Funksjon

Hvis gjennomstrømningen av prøve avbrytes, rapporterer trykkvakten dette til datamaskinen via DI 04-bryterinngangen. Dette har følgende effekt:

- Alle pumper stoppes.
- Pumpe P2 tømmes.
- Avdrivingskammeret skylles.
- Analysatoren er i ventemodus og venter på prøve.

Målemodus starter igjen automatisk så snart gjennomstrømningen av prøve er gjenopprettet.

4.4 Kjemikalier

Kjemiske løsninger er nødvendig for å betjene enheten. ($\rightarrow \square 97$)

Avdrivingsløsning

25 % salpetersyre, HNO_3 (CAS: 7697-37-2). Salpetersyre danner ikke lyofobsalter i avdrivingskammeret. De resulterende nitrogenoksidene i forbrenningsgassen filtreres ut med et syrefilter oppstrøms for IR-detektoren.

Det brukes til å forsure prøven etter relevant fortynning. Følgelig konverteres karbonationet CO_3^{2-} til CO_2 , og det oppløste CO_2 -et fjernes fra løsningen (TIC-avdriving).

Primærløsning 1

Kaliumhydrogenftalat, KHP (CAS: 877-24-7) med en konsentrasjon på 5000 mg/l TOC Brukes til å kalibrere og justere analysatoren som en fortynnet standard i måleområdet fra 0 til 600 mg/l TOC. Ved høye KHP-konsentrasjoner og prøvesurgjøring (pH < 2,5) er det fare for KHP-utfelling i løsningen.

Primærløsning 2

Sitronsyre (CAS: 5949-29-1) med en konsentrasjon på 100 000 mg/l TOC Denne primærløsningen brukes som en fortynnet standard for å kalibrere og justere analysatoren i måleområdet fra 600 mg/l TOC.

5 Installering

5.1 Installasjonsvilkår

Analysatoren krever et avløp under enheten.

► Bruk et 6/8 mm avløpsrør av PTFE. Ingen tilbaketrykk bør dannes i avløpet.

Halogener eller andre damper må ikke få bygge seg opp i lukkede rom.

- Bruk en eksosgassforbindelse. Ingen tilbaketrykk bør dannes i den 4/6 mm eksosgasslangen.
- Unngå eksponering for direkte sollys.
- Overhold omgivelsesvilkår (tekniske data).



5.1.1 Mål

4 Dimensjoner i mm (in)

* Avhengig av prøveklargjøring



- 🖻 5 Dimensjoner i mm (in)
- * Avhengig av prøveklargjøring

5.1.2 Monteringsalternativer

Analysatoren kan monteres på tre forskjellige måter:

- Benkmontering
- Veggmontering
- På et understell
- Monter enheten slik at den også er tilgjengelig fra baksiden for vedlikeholdsformål.

5.1.3 Trykkluft og vannforsyning

Trykklufttilførsel

▶ Bare bruk CO₂-fri luft til å betjene analysatoren.

Luften må være tørr og oljefri og må oppfylle følgende vilkår:

- < 3 ppm CO₂
- < 3 ppm hydrokarboner</p>
- Konstant trykk på 2 bar (29 psi)
- Trykktoleranse ±5 %

Trykkluftstilførselen må være utstyrt med en CO_2 -vasker (forsyningstrykk 4 til 10 bar (58 til 145 psi) og en trykkregulator.

- Tilkobling: 4/6 mm DN
- Påkrevd mengde trykkluft:
 - 600 l/h (21,2 ft³/h) for CO₂-gassgeneratoradsorberen (Domnick Hunter)
 - 60 l/h (2,12 ft³/h) for sodakalk CO₂-vaskeren

Vannforsyning

En vanntilkobling er absolutt vesentlig for riktig betjening av CA72TOC-analysatoren.

- Vannet kobles til via en 6/8 mm DN- eller G3/8-kobling
- Trykk er mellom 2 og 4 bar (29 til 58 psi), bortsett fra versjonen med prøvefortynning
- Versjon med prøveforhåndsfortynning:
 - Bruk deionisert vann (DI-vann) eller drikkevann med et vannhardhetsnivå < 10 °dH (< 179 ppm CaCO₃)
 - Trykk 3 ±0,2 bar (43,5 ±3 psi)

5.1.4 Gasstrøm

Kretsgass

Mengdemåleren for kretsgassen brukes til å utføre funksjonskontroller og stilles inn på fabrikken. Strømningshastigheten under drift er mellom 0,7 og 1,2 l/min (1,5 til 2,5 ft³/h).

Bæregass

Volumgjennomstrømningen for bæregassen reguleres ved hjelp av en presisjonsstrupeventil. Gjennomstrømningen er ca. 0,8 l/min (1,7 ft³/h) ved et trykk på 2 bar (29 psi).

Avdrivingsgass

Volumgjennomstrømningen for avdrivingsgassen reguleres også ved hjelp av en presisjonsstrupeventil. Gjennomstrømningen er ca. 0,15 l/min (0,3 ft³/h) ved et trykk på 2 bar (29 psi).

5.2 Montere analysatoren

ADVARSEL

Enhet er strømførende

Fare for elektrisk støt!

- Ikke koble analysatoren til strømforsyningen før installasjonsarbeidet er fullført og væsken og de gassholdige mediene er koblet til.
- ► Følg anvisningene i avsnittet "Elektrisk tilkobling".

5.2.1 Monteringsrekkefølge

- 1. Monter analysatoren på understellet, et bord eller i dreierammen.
- 2. Monter reagensbrettet under analysatoren.
- 3. Monter CO₂-adsorberen.
- 4. Monter lufteventilen på prøvekondisjoneringssystemet (bare for PA-2 / PA-3 eller PA-9).
- 5. Koble til mediene.

5.2.2 Montere på veggen med en dreieramme

For den veggmonterte versjonen monteres analysatoren på veggen med en dreieramme. Alle borehull for veggmontering har en diameter på 8,5 mm (0,33").



🛃 6 Dreieramme for veggmontering, dimensjoner i mm (tommer)

- 1. Monter først den venstre skinnen.
- 2. Hekt analysatoren inn i de medfølgende hengslene.
- 3. Monter deretter den høyre skinnen slik at vekten av analysatoren er jevnt fordelt på begge skinnene.



Bruk egnede veggplugger som oppfyller kravene til monteringsflaten og kan bære vekten av analysatoren.



5.2.3 Montering på et understell

☑ 7 Montering på et understell i mm (in), høyde uten høydejusterbare føtter

Monter enheten slik at den også er tilgjengelig fra baksiden for vedlikeholdsformål.

5.2.4 Montere CO₂-adsorberen

CO₂-friluft kan tilføres på én av to måter:

- Med en gassgenerator
- Med en sodakalkvasker

Gassgeneratorversjon (kassettgassgenerator)

- 1. Plasser gassgeneratoren på bakken eller monter den på veggen i samsvar med medfølgende tegning.
- 2. Koble den til analysatoren i henhold til tegningen.

Sodakalkvaskerversjon

 Monter og koble til sodakalkvaskeren i samsvar med den medfølgende bruksanvisningen BA01243C.

5.2.5 Koble til medier



🗟 8	Analysator, venstre panel
-----	---------------------------

-	-			
Strømtilkobling	5	Omløpsskyllevann	9	Syretilkobling
Gassutløp	6	Ekstern jording	10	Kondensatutløp
Gasstilkobling	7	Standard C2-tilkobling	11	Prøveforsyning
Vanntilkobling	8	Standard C1-tilkobling	12	Prøveutløp

Prøvekondisjoneringstilkoblinger

Prøvekondisjonering	Innløpsforbindelse, ytre diameter i mm (in)	Utløpstilkobling, ytre diameter i mm (in)
PA2	40 (1.57)	50 (1,97)
РАЗ	20 (0,79)	30 (1,18)
PA9	20 (0,79)	32 (1,26)

Analysatorprøveutløp

Prøve dreneres trykkløst via en DN 6/8 mm slangetilkobling (klemringkobling) på venstre sidepanel ($\rightarrow \blacksquare$ 8, element 12) inn i en åpen kanal eller rør.

• Trekk slangen slik at mottrykk ikke kan dannes.

Kondensatutløp

Kondensat dreneres trykkløst via en slangemuffe (PE, DN 1,6/3,2 mm, leveringsomfang) på venstre sidepanel (element 10):

- inn i en oppsamlingsbeholder
- inn i en åpen kanal
- inn i et rør

Kondensatutslippet er surt (pH = 2 til 2,5).

• Trekk slangen slik at mottrykk ikke kan dannes.

Koble til syren

1. Plasser syrebeholderen i reagensbrettet.

2. Koble syreslangen til venstre sidepanel (element 9).

Koble til standardene

- 1. Sett standardbeholderne i holderne på venstre sidepanel.
- 2. Koble standardene til venstre sidepanel (C1 til element 8 og C2 til element 7).

Gassutløp

Gass slipper ut via en slangemuffe (DN 4/6 mm) på venstre sidepanel (element 2).

 Påse at det er tilstrekkelig ventilasjon i rommet, eller fjern utslippsgassen fra rommet via en slange (DN 4/6 mm).

Enden på slangen må være trykkløs og frostbeskyttet.

5.3 Kontroll etter installasjon

1. Kontroller om alle tilkoblingene er sikre og ikke har noen lekkasjer.

- 2. Inspiser alle slangene for eventuell skade.

6 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL

Enhet er strømførende!

Uriktig tilkobling kan resultere i skade eller dødsfall!

- Den elektriske tilkoblingen kan bare utføres av en elektrotekniker.
- ► Elektroteknikeren må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og må følge informasjonen den inneholder.
- ► **Før** du starter tilkoblingsarbeidet, må du påse at det ikke er spenning i noen av kablene.

6.1 Tilkoblingsanvisninger

ADVARSEL

Enhet er strømførende

Fare for elektrisk støt! Linjefilteret, overspenningsmodulen og hovedbryteren er fortsatt koblet til strømforsyningen, også når hovedbryteren er slått av!

- Koble enheten fra strømforsyningen (trekk ut nettstøpselet).
- Før tilkobling må du kontrollere at nettspenningen samsvarer med spenningen angitt på typeskiltet.
- Sikre at analysatoren er tilstrekkelig jordet via nettilkoblingen.

Analysatoren er tilgjengelig for følgende nettspenningsverdier:

- 115 V AC 50 Hz
- 115 V AC 60 Hz
- 230 V AC 50 Hz
- 230 V AC 60 Hz

Følgende vilkår gjelder for jording av analysatoren via nettilkoblingen: 50 V < $\rm R^{\star}I_{max}$

Imax= høyeste strømstyrke hvor feilstrømbryteren ennå ikke er utløst

R = bestandighet mellom beskyttelsesjordingen og enhetsjordingen

Hvis dette vilkåret ikke kan garanteres, må enheten jordes lokalt på stedet.

Signaltilkoblingene er i EMC-skjermboksen på høyre side av skapet. Tilkoblingen for ekstern jording er på venstre side av skapet, på bunnen.

Gjør følgende tilkoblinger:

- 1. Koble analog 0/4 til 20 mA-utganger.
- 2. Koble til binære innganger og utganger.
- 3. Koble til RS-232-grensesnittet.
- 4. Opprett ekstern jording om nødvendig.
- 5. Koble til vekselstrømmen via nettstøpselet.

6.2 Koble til analysatoren

6.2.1 Strømfordeling



🖻 9 Koblingsskjema for strømfordeling

Strømfordelingssystemet er plassert på baksiden i den øverste døren.

Klemmelisttilordning

Tilkobling	Beskrivelse
3	Hovedbryter, strømfordeling
4	Solenoidventil 3, avdrivingsgass
6	Regulator for Peltier-kjøler
7	Membrankompressor
8	Rørovn
9	Ekstern saltfelle
10	Solenoidventil 4, standard 1 + 2
11	Solenoidventil 7, bæregass
13	Solenoidventil 5, skylling av omløpsskjerm
14	Solenoidventil 1, prøve/standard
15	Solenoidventil 6, kanalomkobling
16	24 V strømforsyning
17	Solenoidventil 2, avdrivingskammer
18	Solenoidventil 8, dosering

Relémodultildeling

Relénr.	Relétype	Funksjon
1	4 A	Solenoidventil 1, prøve/standardomkobling
2	3 A	Solenoidventil 2, skylling av avdrivingskammer
3	3 A	Solenoidventil 3, avdrivingsgass, rørovnregulator, ekstern saltlåsregulator, Peltier-kjølerregulator, membrankompressor
4	4 A	Solenoidventil 4, standard C1 / standard C2- omkobling
5	4 A	Solenoidventil 5, omløpsskylling
6	4 A	Solenoidventil 6, kanalomkobling
7	4 A	Solenoidventil 7, bæregass
8	3 A	Solenoidventil 8, dosering
RA	25 A	Nødstopp
RB	25 A	Varmer, ovnsregulator
RC	25 A	Varmer, saltfelle



6.2.2 Koble til signaler

 10 Signaltilkobling

Ι	Feilmeldinger	1	Kalibrering ekstern utløser
II	Kollektiv alarm for grenseverdier	2	Justering ekstern utløser
III	Ventemodus	3	Skjermskylling ekstern utløser
VI	Driftsstyring	4	Trykkskylling, ekstern aktivering
40	Signalutgang, kanal 1	5	Ikke tilordnet
41	Signalutgang, kanal 2 (valgfri)	6	Ikke tilordnet

- Ikke tilordnet
- 7 Ventemodus ekstern utløser
- 8 Kanalomkobling, ekstern aktivering (valgfri)

Signalutganger	Beskrivelse
Meldinger I til IV	Potensialfri relékontakt (maks. 0,2 A og 50 V), normalt lukket (NC) Relékontakt I lukket = ingen feilmeldinger Relékontakt II lukket = ingen kollektiv alarm Relékontakt III lukket = ventemodus Relékontakt IV lukket = driftskontroll På slutten av en målesyklus åpnes relé IV i 2 sekunder for å angi slutten av målesyklusen.
Signalutgang 40 til 41	0 til 20 mA eller 4 til 20 mA kan byttes, galvanisk isolert maks. 500 Ω last
Signalinngang 1 til 8	24 V DC aktiv, maks. 500 Ω last

Signalinngang	Beskrivelse	Omkoblingsstatus av (åpen)	Omkoblingsstatus på (lukket)
1	Kalibrering ekstern utløser	Analysator er i målemodus	Kalibrering utløses
2	Justering ekstern utløser	Analysator er i målemodus	Justering utløses
3	Skjermskylling ekstern utløser	Analysator er i målemodus	Skjermskylling utløses
4	Trykkskylling, ekstern aktivering	Analysator er i målemodus	Trykkskylling utløses
5	Ikke tilordnet		

Signalinngang	Beskrivelse	Omkoblingsstatus av (åpen)	Omkoblingsstatus på (lukket)
6	Ikke tilordnet		
7	Ventemodus ekstern utløser	Analysator avslutter ventemodus og går tilbake til målemodusen eller er i målemodusen.	Ventemodus utløses. Analysator klargjøres for ventemodus. Ventemodus opprettholdes så lenge byttestatusen er lukket.
8	Kanalomkobling, ekstern aktivering (valgfri)	Analysator er i målemodusen til valgte kanal.	Kanalen byttes.

Den flytende kontakten må være lukket i ca. 2 sekunder for at omkoblingsstatus skal utløses.

6.2.3 Strømenhet



E 11 Strømenhetstilordning

Tilkobling	Beskrivelse
20	Pumpestyring 24 V DC
21	Kontroller for magnetisk røreverk 24 V DC
22	Motor
23	Relémodul 24 V DC
23 A	Ventilator 24 V DC

Klemmene på strømenheten er plassert på baksiden av datamaskinen.



6.2.4 Koble til fordeleren



Fordelertilordning:

Tilkobling	Beskrivelse
FI-24	NDIR-detektor
FI-26	pH-forsterker
BI-28	Bæregasstrykkbryter DI 06
BI-29	DI 05 lekkasjedetektor
BI-30	Ventemodus intern DI 04
BI-34	Regulator for Peltier-kjøler DI 01 + 02
BI-35	Fortynningsvanntrykkbryter DI 03
PWM-1	Ovnsregulator (pinne 1 svart, pinne 2 blå)
PWM-2	Saltfelleregulator (pinne 3 brun, pinne 4 grå)
BO-39	Relémodul
PU-38	Pumpestyring
Ekst. 55	Ekstern koblingsboks
MI1	Temperatursensor, ovnsregulator, type K (pinne 4 grønn, pinne 6 hvit)
MI2	Temperatursensor, ovnsovervåking, type K (pinne 4 grønn, pinne 6 hvit)
MI3	Temperatursensor, saltfelleregulator, type J (pinne 4 svart, pinne 6 hvit)
MI4	Trykksensor (pinne 1 VS brun, pinne 3 signal + svart, pinne 4 signal – grå, pinne 6 GND blå)

6.3 Sikring av kapslingsgraden

Bare de mekaniske og elektriske tilkoblingene som beskrives i disse anvisningene, og som er nødvendige for den påkrevde, tiltenkte bruken, kan utføres på den leverte enheten.

▶ Vær forsiktig når du utfører arbeidet.

Ellers kan de individuelle beskyttelsestypene (kapslingsgrad (IP), elektrisk sikkerhet, EMC interferensimmunitet) som er avtalt for dette produktet, ikke lenger garanteres for eksempel fordi deksler har stått åpne eller kabel(ender) er løse eller utilstrekkelig sikret.

6.4 Kontroll etter tilkobling

Utfør følgende kontroller straks du har utført den elektriske tilkoblingen:

Enhetsstatus og spesifikasjoner	Merknader
Er sensoren og kabelen fri for skade på utsiden?	Visuell kontroll

Elektrisk tilkobling	Merknader
Samsvarer forsyningsspenningen til den tilkoblede giveren med dataene på typeskiltet?	230 V AC 50/60 Hz 115 V AC 50/60 Hz
Er strømutgangene skjermet og koblet til?	
Er de tilkoblede kablene forsynt med strekkavlastning?	
Er kabeltypene riktig isolert fra hverandre?	Trekk strømkabelen og signalkablene separat fra hverandre hele veien. Separate kabelkanaler er ideelt.
Er kabelen trukket riktig, uten sløyfer og krysninger?	
Er strømledningen og signalkablene riktig koblet til og i samsvar med koblingsskjemaet?	
Er alle skrueklemmene strammet?	
Er alle kabelinnføringene montert, strammet og lekkasjetette?	

7 Betjeningsalternativer

7.1 Oversikt over betjeningsalternativer



I3 Betjeningselementer

- 1 Hovedbryter
- 2 Talltastatur ($\rightarrow \square 27$)
- 3 USB-port
- 4 Skjermbilde, 16 linjer med 40 tegn per linje

7.2 Betjeningsmenyens struktur og funksjon

7.2.1 Driftsmoduser

Analysatoren har tre driftsmoduser:

- Målemodus
- Servicemodus
- Programmeringsmodus

Måleprosessen er helautomatisert. Manuelle tiltak er ikke mulig.

7.2.2 Registreringsmodus

I registreringsmodusen kan du vise måleverdier som har blitt registrert. Registreringstid:

- 14 dager for énkanalsdrift
- 7 dager for tokanalsdrift

1. Trykk på 🖻 i målemodusen.

└ Dette tar deg til registreringsmodusen.

2. Bruk piltastene og rull gjennom de registrerte måleverdiene:

- \Lambda: 1 dag tidligere
- 🔽: 1 dag senere
- 【: 2 timer tidligere
- D: 2 timer senere

3. Når du har valgt ønsket måleverdi:

Trykk på 🖪.

└ Punktvisningen er aktivert.

Følgende vises:

- Lastekurve
- Måleverdi
- Dato (henviser til starten av den viste tidslinjen)
- Tid



- I4 Punktvisning (eksempel, engelsk)
- 1 Tidsindikator på lastekurven
- 2 Måleverdi for valgt tid



└ Punktvisning er deaktivert.

2. Trykk på 🕎.

└ Du avslutter registreringsmodusen.

7.3 Tilgang til betjeningsmenyen via det lokale displayet

Кпарр	Funksjon
	OPERATION
	► Trykk på tasten.
	 Dette tar deg til målemodusen. Måleverdienes fremdrift de seks siste timene er grafisk illustrert på displayet.
	SERVICE
	 Trykk på tasten.
	→ Dette tar deg til servicemodusen.
	Følgende menyelementer vises:
	 Pumper Justering
	 Rengjøring
	• Filter
-0	P R O G R A M M I N G
	1. Trykk på tasten.
	 Du blir bedt om å angi den firesifrede tallkoden angitt på kodekortet.
	2. Angi koden.
	└╾ Dette tar deg til programmeringsmodusen.
Følgende menyelementer vises:	
	 Innstilling Du kan konfigurere måleenheten her
	 Lister
	Du kan vise oppføringene og alarmene på displayet her.
	 1est Du kan teste måleenhetens funksioner med testprogrammer her
	 Hielpetasten [2] gir mer informasion om gieldende dato og programversion
Þ	Piltaster
	Bruk piltastene til å angi markørens posisjon på displayet. Du kan angi negative verdier for visse
	parametere med nøyre plitast. Et minustegn vises når du trykker på denne tasten.

Knapp	Funksjon
G	 Brukerangivelse Følgende funksjoner er tilgjengelige: Hent opp et menyelement. Start et programelement. Du bekrefter alltid en angivelse. Hvis du utfører vedlikeholdsoppgaver, må du bekrefte hvert vedlikeholdstrinn når det er utført ved å trykke på Enter-tasten.
?	Hjelp
	 Trykk på tasten. En kort hjelpetekst på programelementet vises. Trykk på tasten
	└- Hjelpeteksten forsvinner.
4	Grenseverdiliste
	 Trykk på tasten. Aktruelle forekomster hvor grenseverdien har blitt overskredet vises.
5	Feilliste
	 Trykk på tasten. Aktuelle feil og alarmer vises.
6	Automatiske tjenester
	 Trykk på tasten. Valgt tjeneste og gjenværende tid – i sekunder – til neste tjeneste vises.
7	Slik bytter du kanal
	På enheter med to prøvegjennomstrømninger kan du veksle mellom verdiene vist på skjermen for de to gjennomstrømningene.
	Prosesstrinn
	 Trykk på tasten. Viser aktuelt prosesstrinn i måleprosessen.
	 Trykk på tasten. Følgende informasjon vises: temperatur, pH-verdi, trykk i gasskretsen og matehastigheten til pumpe P3.
	 3. Trykk på tasten. Le Reduserer informasjonen vist på displayet igjen til færreste elementer nødvendig.
[CLR]	Fjern Du kan vise følgende informasjon på skjermen med "CLR"-tasten: • Enhetstype • Programvareversjon • Enhetsalternativer

7.4 Tilgang til betjeningsmenyen via betjeningverktøyet

Analysatoren er utstyrt med et RS-232-seriegrensesnitt. Dataoverføring er enveis og utføres med følgende parametere:

- Baudhastighet: 9600 baud
- Bits: 8 bit
- Paritet: N
- Stopp-bit: 1 bit
- Håndtrykk: ingen
- Strengen er 104 byte lang og sendes hver 2. sekund.

Byte	Beskrivelse
0	Start-byte
1	0 = måledrift deaktivert 1 = måledrift aktivert

Byte	Beskrivelse
2	0 = nødstopp 1 = drift av kanal 1 aktivert 2 = justering eller kalibrering 3 = tjeneste 4 = programmering 5 = måledrift av kanal 2 aktivert
3	Lekkasje (0 = av, 1 = på)
4	Temperatur for høy (0=av, 1 = på)
5	Lav bæregasstilførsel (0 = av, 1 = på)
6	IR-detektorfeil (0 = av, 1 = på)
7	Temperatur for lav (< 85 % T_{set}) (0 = av, 1 = på)
8	Utenfor måleområdet (0 = av, 1 = på)
9	Temperaturavvik for Peltier-kjøler (Tset ±3 °C) (0 = av, 1 = på)
10	pH-alarm (0 = av, 1 = på)
11	Temperaturavvik (< T_{set} -30 °C) (0 = av, 1 = på)
12	Ventemodus (0 = av, 1 = på)
13	Grenseverdi overskredet (0 = av, 1 = på)
14	Grenseverdi underskredet (0 = av, 1 = på)
15	Hellingsalarm (0 = av, 1 = på)
16	Ustabil dosering, prøvefeil (ovn) (0 = av, 1 = på)
17	Vannforsyningsfeil (0 = av, 1 = på)
18	Overvåking av gasskretstrykk 0 = OK 1 = 70 % av høyeste tillatte trykk 2 = > høyeste tillatte trykk
19	Kontroller CO_2 -baseline (0 = av, 1 = på)
20	Justeringsfeil (0 = av, 1 = på)
21	0
22	0
23	0 = ingen gyldig måleverdi tilgjengelig 1 = gyldig måleverdi tilgjengelig 2 = ny måleverdi bestemt (vises i ca. 4 sekunder)
24	Separator
25	0 = prøve 1 = standard er dosert
26	Skylle avdrivings- og separasjonskammer med forsyningsvann
27	0 = feilavstengning aktiv, ingen strøm leveres til noen av enhetene drevet av strømreleet 1 = strømforsyning aktiv
28	0 = standard C1 er dosert 1 = standard C2 er dosert Hvis relé 1 (byte 25) settes til 1
29	Prøvekondisjoneringsskylling
30	Bare relevant for tokanalsdrift 0 = prøve tas fra prøvekanal 1 1 = prøve tas fra prøvekanal 2
31	Skylle med bæregass
32	En 0-1-0-endring angir at prosessen med å dosere prøven i ovnen er ferdig.
33	Separator

Byte	Beskrivelse		
3439	TOC-måleverdi (mg/l) 1 desimalplass for måleområde A og B 0 desimalplasser for måleområde C og D		
40	Separator		
41 til 46	Bare for kanal 2 TOC-måleverdi (mg/l) 1 desimalplass for måleområde A og B 0 desimalplasser for måleområde C og D		
47	Separator		
48 53	CO ₂ (ppm) 1 desimalplass, aktuell verdi for gasskortet		
54	Separator		
55 60	CO ₂ (ppm) 1 desimalplass, CO ₂ -forskjell beregnet fra målesyklusen		
61	Separator		
62 67	pH-verdi, 2 desimalplasser		
68	Separator		
69 74	Antall dråper dosert i ovn, ingen desimalplasser		
75	Separator		
76 81	Partistatus		
82	Separator		
83 92	Dato DD.MM.ÅÅÅÅ		
93	Separator		
94 101	Tid HH:MM:SS		
102	Vognretur		
103	Linjemating		
104	Slutt på overføring		

8 Idriftsetting

8.1 Forberedende trinn

8.1.1 Idriftsettingssekvens

- 1. Klargjør kjemikaliene.
- 2. Klargjør analysatoren.
- 3. Slå på analysatoren.

8.1.2 Klargjøre kjemikaliene

Mange kjemikalier er toksiske eller etsende, og noen er eksplosive – enten på egen hånd eller kombinert med andre stoffer. Andre kjemikalier utgjøre en fare ettersom de enkelt kan komme inn i kroppen enten gjennom huden eller gjennom luftveiene. Ulykker med kjemikalier kan føre til dødsfall, blindhet, forbrenningsskader eller lungeskade!

- Når du arbeider med kjemikalier, må du følge anvisningene i denne håndboken og i sikkerhetsdatabladene.
- ► Les nøye gjennom sikkerhetsdatabladet som leveres med kjemikaliene for å avgjøre farene de utgjør og forebyggende tiltak som må tas.
- ▶ I tvilstilfeller bør du rådføre deg med en sertifisert ekspert.

Aldri klargjør kjemikalier alene. Du kan få behov for hjelp ved en ulykke!

- ▶ Påse alltid at noen er i nærheten.
- ► Klargjør bare kjemikalier i et riktig utstyrt laboratorium.

Mangel på verneutstyr kan føre til personskade!

- ► Bruk alltid vernebriller, gummihansker og et gummiforkle.
- Bruk også en støvmaske eller ansiktsskjerm når du arbeider med finpulverkjemikalier. Uforsiktighet!
- ► Aldri inhaler, smak på eller svelg kjemikalier eller løsninger.
- Fare for forvirring og uriktig kassering!
- ▶ Påfør alltid en etikett på beholderne som angir innholdet og klargjøringsdatoen.
- ► Kasser umerkede eller utløpte løsninger i samsvar med lokale bestemmelser og retningslinjer.

Noen kjemikalier er svært reaktive når de oppløses i vann eller blandes med andre stoffer. Dette kan føre til farlige ulykker!

- ▶ Ikke bland kjemikalier med andre stoffer hvis du ikke vet hvordan de reagerer.
- ► Bland aldri kjemikalier som er kjent for å reagere kraftig.

Spesifisere standardkonsentrasjonene

Riktig valg av standardkonsentrasjon er kritisk for målemetodens nøyaktighet.

- Før spesifisering av standardløsningenes spesifikasjoner: Definer måleområdet. De vanligste konsentrasjonene må dekkes av standardløsningene.
- **2.** Oppretthold et konsentrasjonsforhold på mellom 1:4 og 1:20 mellom de to standardløsningene.
- 3. Hvis en grenseverdi må respekteres i en anvendelse:
 - Velg grenseverdien som konsentrasjonen for en av standardene.
 - └ Dette garanterer største presisjon ved overvåking.

Eksempel

- Konsentrasjon som skal måles: 3 til 300 mg/l
- Vanligste konsentrasjon: 50 til 150 mg/l
- Grenseverdi som skal overvåkes: 200 mg/l

20 og 200 mg/l må velges her som standardløsningene. Analysatoren kan deretter måle nøyaktig i området fra 10 til 300 mg/l (systemets måleområde tas hensyn til). En høyere målt feil kan forventes under et konsentrasjonsnivå på 10 mg/l og over et konsentrasjonsnivå på 300 mg/l.

Reagenskvalitet

Kvaliteten på standardløsningene påvirker målingenes nøyaktighet.

- Bruk "pro-analyse" (p.a.)-graderte reagenser.
- Bruk ideelt bare originale reagenser.
- 1. Skyll alle glassdeler og plastbeholdere grundig med deionisert vann.
- 2. For beste måleresultater:
 - Før bruk må du vaske én gang til med syre og skylle grundig med deionisert vann.
- 3. Vei ut kalibreringsløsningen så nøyaktig som mulig før blanding.
- 4. Hold beholderne lukket for å unngå kontaminering og en forringelse i kvalitet.

Klargjøre KHP-primærløsningen

Nøyaktig klargjøring av standarden er vesentlig for nøyaktig kalibrering eller justering av analysatoren. Unøyaktig klargjøring vil føre til uriktig kalibrering eller justering, som deretter vil gi uriktige resultater.

KHP- og sitronsyreprimærløsningene kan også kjøpes som bruksklare løsninger fra Endress+Hauser ($\rightarrow \bigoplus 97$). Dette gjør at du sparer tid og du kan stole på konsekvent løsningskvalitet.

FORSIKTIG

Kaliumhydrogenftalat (KHP)

Kan irritere hud og øyne og forårsake pusteproblemer!

- ► Ikke inhaler pulveret.
- Ikke svelg den klargjorte løsningen.
- Overhold advarslene i sikkerhetsdatabladene.
- For en organisk karbonløsning med en konsentrasjon på 5000 mg/l: Bruk en 1-liters målekolbe til å løse opp 10,627 g KHP p.a. i 500 til 700 ml deionisert vann.
- 2. Når KHP-et er oppløst:

Fyll målekolben opp til merket med deionisert vann.

- 3. Omrør løsningen én gang til.
- 4. Påfør en etikett på beholderen som angir innholdet og klargjøringsdatoen.

Oppbevarbare primærløsninger med konsentrasjoner på 5000 mg/l er stabile i 12 måneder hvis de oppbevares på et kjølig og mørkt sted ved 4 til 8 °C (40 til 46 °F). Klargjorte standardløsninger må brukes innen 4 uker selv om de oppbevares på et kjølig og mørkt sted.

Fortynne primærløsningen

Utfør seriefortynninger for å produsere lavere konsentrasjoner.

- Fortynn 10 ml primærløsning (5000 mg/l) med 90 ml deionisert vann.
 Standard med en konsentrasjon på 500 mg/l
- 2. Fortynn 10 ml av 500 mg/l standard med 90 ml deionisert vann.
 - 🕒 Standard med en konsentrasjon på 50 mg/l

Fortynn 10 ml av 50 mg/l standard med 90 ml deionisert vann.
 Standard med en konsentrasjon på 5 mg/l

Seriefortynning er den foretrukne metoden for å produsere lavere konsentrasjoner.

Ikke fortynn 1 ml av 5000 mg/l primærløsning med 99 ml vann, siden dette medfører en høyere risiko for målefeil.

LES DETTE

Bruk av standarder som oppbevares uriktig eller har utløpt fører til målefeil!

- Oppbevar primærløsninger på et kjølig, mørkt og lufttett sted. Primærløsninger med konsentrasjoner på 1000 og 5000 mg/l er stabile i flere uker ved romtemperatur. Kvaliteten på en 10 mg/l løsning begynner å forringe ved romtemperatur innen 3 til 5 dager.
- ► For forbedret stabilisering av KHP-standardløsninger kan du bruke salpetersyre eller svovelsyre for surgjøringsformål: 4 ml av 25 % salpetersyre eller 4 ml av 20 % svovelsyre for én liter standard.
- Hvis primærløsninger med et høyt KHP-innhold surgjøres, finnes det fare for KHPutfelling.
- Hold til enhver tid beholderen med det krystallinske KHP-et forseglet. Hvis det krystallinske KHP-et kommer i kontakt med luft, absorberer det vann svært raskt og må tørkes før bruk. Ellers vil du få unøyaktige målinger siden konsentrasjonen av karbon er lavere i det vannholdige saltet.
- Tørk KHP som har kommet i kontakt med luft i én time ved 105 °C (221 °F).

Klargjøre sitronsyreprimærløsningen

ADVARSEL

Salpetersyre og sitronsyre

Salpetersyre er svært kaustisk! Sitronsyre kan irritere hud og øyne og forårsake pusteproblemer!

- ▶ Bruk vernebriller, vernehansker og verneklær.
- ► Tilsett alltid syrer til vann, ikke omvendt.
- ► Ikke svelg den klargjorte løsningen.
- Overhold advarslene i sikkerhetsdatabladene.
- 1. For en organisk karbonløsning med en konsentrasjon på 100 000 mg/l: Bruk en 1-liters målekolbe til å løse opp 291,6 g sitronsyremonohydrat ($C_6H_8O_7 \cdot H_2O$, p.a.) i 500 ml deionisert vann.
- **2.** Tilsett forsiktig 55,0 ml (77,0 g) salpetersyre (HNO_3 , 65 %, p.a.).
- 3. Etterfyll med vann til 1-litersmerket.
- 4. Omrør løsningen én gang til.
- 5. Påfør en etikett på beholderen som angir innholdet og klargjøringsdatoen.

Oppbevarbare primærløsninger med konsentrasjoner på 100 000 mg/l er stabile i 12 måneder hvis de oppbevares på et kjølig og mørkt sted ved 4 til 8 °C (40 til 46 °F). Klargjorte standardløsninger må brukes innen 4 uker selv om de oppbevares på et kjølig og mørkt sted.



Fortynne primærløsningen

Utfør seriefortynninger for å produsere lavere konsentrasjoner.

Fortynn 10 ml primærløsning (100 000 mg/l) med 90 ml deionisert vann.
 Standard med en konsentrasjon på 10 000 mg/l

- Fortynn 10 ml av 10000 mg/l standard med 90 ml deionisert vann.
 Standard med en konsentrasjon på 1000 mg/l
- 3. Fortynn 10 ml av 1000 mg/l standard med 90 ml deionisert vann.
 - └ Standard med en konsentrasjon på 100 mg/l

Klargjøre avdrivingsreagenset

Avdrivingsreagensdosering reguleres via pH-sensoren. Reguleringsområdet for dosering er ca. 300 ganger minste matehastighet for syrepumpen. Den nødvendige syremengden varierer svært fra målested til målested. Ideelt angis syrestyrken i matetanken på en måte som aktiverer regulering i begge retninger, men reguleringsområdet bør være høyere for større syrevolumer dosert.

- 1. Klargjør 0,5 l deionisert vann med 0,125 l salpetersyre (25 %, p.a.) for syremateren.
- 2. Fyll syreslangen.
- 3. Start måledriften med en ekte prøve.
- 4. La syredoseringen få justere seg.
 - Målet bør være å oppnå en matehastighet på 2 til 5 % (17 μl/min til 44 μl/min) for pumpe P3 (gjeldende matehastighet: P R O G R A M M I N G /OUTPUT TEST/PUMPS).
- Hvis matehastigheten er i ønsket område mellom 2 og 5 %:
 Skriv ned syrekonsentrasjonen og bruk den for fremtidige blandinger.
- 6. Hvis matehastigheten er mindre enn 2 %:
 Syrekonsentrasjonen er for høy, fortynn (→ se tabell, tilsett syreklargjøring til deionisert vann, ikke omvendt).
- 7. Hvis matehastigheten er mer enn 5 %:

Syrekonsentrasjonen er for lav, øk konsentrasjonen (\rightarrow se tabell, tilsett mer syre til klargjøringen).

	Deionisert vann [ml]	HNO ₃ , 25 % [ml]	HNO ₃ -konsentrasjon
Opprinnelig klargjøring	500	125	5 %
Øk konsentrasjonen		+125	8.3 %
		+125	10.7 %
		+125	12.5 %
Opprinnelig klargjøring	500	125	5 %
Fortynne	+ 500		2.8 %
	+ 500		1.5 %
	+ 500		0.8 %

- 8. Bytt innholdet i syreslangen.
- 9. La syredoseringssystemet få justere seg, les av matehastigheten.

8.1.3 Klargjøre analysatoren

- 1. Installer pH-sensoren i avdrivingskammeret og koble sensorkabelen til forsterkeren.
- 2. Fjern transportlåsen (buntebåndet) på ovnsopplåsingsenheten.
- 3. Plasser forbrenningsrørinnsatsen med katalysatoren i ovnen (se avsnittet "Vedlikehold").
- 4. Eventuelt, avhengig av enhetsversjonen: Installer den oppvarmede saltfellen.

- 5. Monter slangekassettene (se avsnittet "Vedlikehold").
- 6. Plasser avdrivingsreagenset i reagensbrettet under måleenheten, og sett standardene C1 og C2 i reagensflaskeholderen levert for dette formålet på venstre sidepanel.

8.2 Funksjonskontroll

Uriktig eller feil tilkoblede slangetilkoblinger forårsaker væskelekkasje og kan forårsake skade!

- Kontroller alle tilkoblinger og sikre at de er etablert riktig.
- Kontroller særlig alle slangetilkoblinger for å sikre at de er sikre, og at væske ikke kan lekke ut.

Uriktig strømforsyning vil skade enheten!

▶ Kontroller at forsyningsspenningen samsvarer med spenningen angitt på typeskiltet.

8.3 Slå på måleenheten

1. Slå på analysatoren.

- └ → Ovnen begynner å varmes opp.
- 2. Konfigurer analysatorens betjeningsparametere i programmeringsmodusen.
- 3. Juster pH-sensoren (CALIBRATION/ADJUSTMENT PH SENSOR).
- 4. Juster de peristaltiske pumpene P1 og P4 (PUMPS/REPLACE HOSE PUMP P1/4).
- 5. Juster den peristaltiske pumpen P2 og bestem det tomme volumet (PUMPS/ ADJUSTMENT PUMP P2 og CALIBRATION/EMPTY VOLUME DOSING).
- 6. Når analysatoren er i drift etter oppvarmingsprosessen og temperaturen er stabil: Kontroller gasskretsen for lekkasjer (**CLEANING/LEAKAGE TEST**).
- 7. Utfør en 2-punktsjustering (CALIBRATION/ANALYZER ADJUSTMENT).

8.4 Angivelse av betjeningsspråket

Du spesifiserte betjeningsspråket i bestillingen.

Endre betjeningsspråket

► Kontakt serviceavdelingen.

8.5 Konfigurering av måleenheten

Du kan oppdatere analysatorprogramvaren via USB-porten.

ADVARSEL

Tilkobling av ikke-tillatte masselagringsenheter

Fare for elektrisk støt ved tilkobling av defekte lagringsmedier med en ekstern strømtilførsel!

▶ Bare bruk passive lagringsmedier (f.eks. USB-minnepinne).

1. Slå av analysatoren.

2. Plugg USB-minnepinnen med ønsket programvare inn i USB-porten.

3. Slå på analysatoren.

🛏 Endress+Hauser-logoen vises.

4. Trykk på 🔤

 → 3 alternativer vises.

2 og **3** er reservert for Endress+Hauser Service.

5. Trykk på 1.

└ En liste over alle tilgjengelige programvareversjoner vises.

Bare én versjon kan velges for å oppdatere programvaren, mens flere versjoner kan velges for å slette programvaren.

6. Hvis du ikke ønsker å oppdatere:

Trykk på 🔤.

- 🛏 Avbryt og start den eksisterende analysatorprogramvaren.
- 7. Søk etter ønsket programvareversjon.

Drift:

- Rull opp og ned
- Rull fra side til side (hvis over 12 versjoner er tilgjengelig)
- : Velg programvareversjonen (* = merking)
- 🔤: Slett programvareversjonen (! = merking)
- 🖪: Bekreft
- Analysatoren går til målemodusen så snart programvaren startes. Du kan kontrollere programvareversjonen i målemodusen ().

Hvis programvareversjonene ikke slettes, er de tilgjengelige i minnet. For en bedre oversikt kan det være fordelaktig å slette disse versjonene under andre oppdateringer.

8. Fjern USB-minnepinnen etter at programvaren er oppdatert.

8.5.1 Hovedmeny

Du angir analysatorens betjeningsparametee i programmeringsmodusen.

- 1. Trykk på 🛃
 - └ Du blir bedt om å angi den firesifrede tallkoden angitt på det medfølgende kodekortet.
- 2. Angi koden. Trykk på 🖪.
 - └ Følgende meny vises på displayet:

PROGRAMMING

- > SETTING
 - LISTS INPUT TEST OUTPUT TEST DEFAULTS

> RANGE DATA BASIC DATA ALARM LIMITS SET CLOCK SET BRIGHTN./CONTR. MEASURING SITE
8.5.2 SETTING

P R O G R A M M I N G/SETTING/RANGE DATA

Parametere	Enhet	Fabrikkinnsti lling	Beskrivelse
SCALE	mg/l TOC	1000	Angi den største konsentrasjonen for målepunktet her. Denne verdien bestemmer skalaens sluttverdi for grafikkskjermbildet. Angi to uavhengige verdier for tokanalsversjonen.
SCREEN FLUSH	n/Dag	0	Antallet automatiske omløpsskjermskyllinger per dag (anbefalt verdi: 2).
DURA.SCREEN FLUSH[s]	S	15	Skyllevarigheten kan varieres hvis skjermskylling er aktivert. Hvis skylletiden er lengre enn 15 sekunder, tilordnes 2/3 av skylletiden til skylling av skjermen og 1/3 til skylling av avdrivingskammeret.
POWER FLUSH	n/Dag	0	Antallet automatiske kraftskyllesykluser for avdrivingsbeholderen og separasjonskammeret per dag (anbefalt verdi: 2).
PAUSE CYCLE [s]	S	0	Intervall mellom 2 målinger
P1 (B) [ml/min]	ml/min	7,5	Matehastighet for pumpe P1
P2 (B) [ul/min]	µl/min	250	Matehastighet for pumpe P2
P4 (B) [ml/min]	ml/min	5,0	Matehastighet for valgfrie pumper.
P5 (B) [ml/min]	ml/min	25,0	Matehastighetene for pumpe P4 og P5 bestemmer fortynningsforholdet.
BATCH VOL. [ul]	μΙ	300	Doseringsvolum for en batch. Hvis volumet økes, øker målesystemets sensitivitet, men øker også saltmengden.
STANDARD C1 [mg/l]	mg/l	0,2	Konsentrasjon av standardløsning C1
STANDARD C2 [mg/l]	mg/l	2,0	Konsentrasjon av standardløsning C2
CAL./ADJUSTMENT	n dager	3	Her kan du spesifisere etter hvor mange dager en kalibrering eller en justering bør utføres. Den automatiske funksjonen slås av hvis 0 er satt som verdien.
CAL./ADJUSTMENT TIME	XX	23,00	Her kan du spesifisere starttidspunktet for kalibreringen eller justeringen. Verdien angis som et desimaltall. Eksempel: 22,50 betyr 22:30 (10.30 p.m.)
CAL./ADJUSTMENT		2	Her kan du spesifisere hvilken funksjon som bør utføres. • 1 – Kalibrering • 2 – Justering
			Funksjonen utføres 90 minutter før dagen endres.

P R O G R A M M I N G/SETTING/BASIC DATA

Parametere	Enhet	Fabrikkinnsti lling	Beskrivelse
DC OUT 0/4-20 mA	mV	0	Angir signalutgangen som 0 til 20 mA eller 4 til 20 mA.
DC OUT STANDBY	mV	0	Angir signalutgangen på følgende måte: • 0: Signalutgang angis som 0 mA • 1: Signalutgang angis som 3,6 mA • 2: Signalutgang i mA holdes (siste måleverdi) • 3: Signalutgang angis som 21 mA
DC OUT CALIBRATION	mV	0	 Angir signalutgangen på følgende måte: O: Ved en kalibrering overføres den siste måleverdien til den analoge utgangen. Denne utgangen settes til "Hold" til kalibreringsverdien er bestemt. Kalibreringsverdien overføres deretter til den analoge utgangen til en ny måleverdi er bestemt for den aktuelle prøven. 1: Signalutgang i mA holdes (siste måleverdi) til en ny måleverdi har blitt bestemt.
SCALE AO	mg/l	1000	Skaler sluttverdi for den analoge utgangen, f.eks. 1000 mg/l = 20 mA
EMPTY VOLUME P2 [ul] ¹⁾	μΙ	220	Tomt volum i pumpe P2 fra separasjonskammeret til enden av kapillæren
P1 100% [ml/min] ¹⁾	ml/min	8,6	Matehastighet for pumpe P1 ved 100 % pumpekapasitet
P2 100% [ul/min] ¹⁾	µl/min	870	Matehastighet for pumpe P2 ved 100 % pumpekapasitet
P3 100% [ul/min] ¹⁾	µl/min	870	Matehastighet for pumpe P3 ved 100 % pumpekapasitet
P4 100% [ml/min] ¹⁾	ml/min	5,6	Matehastighet for valgfri pumpe P4 ved 100 % pumpekapasitet
P5 100% [ml/min] ¹⁾	ml/min	30	Matehastighet for valgfri pumpe P5 ved 100 % pumpekapasitet
ADJUSTMENT CONSTANTS			Må ikke endres!
X0 ¹⁾		0	Forskyvning, verdi overskrives under justering
KP ¹⁾		50	Helling, verdi overskrives under justering
PH CONTROL		1,00	 Måleenheten er utstyrt med automatisk pH- kontroll i avdrivingsbeholdereb. Du kan bruke denne parameteren til å slå pH-kontrollen av eller på. 1,00 = pH-kontroll er slått på, avlesning på display = TOC 0,00 = pH-kontroll er slått av, avlesning på display = TC
PH NOMINAL		2,5	Målverdi i avdrivingsbeholderen PH-verdien må være mellom 1 og 4 for fullstendig avdriving. Hvis prøven blir for sur i kommunale renseanlegg, finnes problemet med humussyreutfelling som kan maskere karbonater. Denne uorganiske karbonkomponenten kommer inn i ovnen og fører til høyere avlesninger enn forventet.

Parametere	Enhet	Fabrikkinnsti lling	Beskrivelse
PH ADJ.OFFSET 1)		2,4	Forskyvning av pH-sensoren, verdien overskrives under justeringen av pH-sensoren.
PH ADJ.SLOPE ¹⁾	mV/ tiår	57,5	Helling av pH-sensoren, verdien overskrives under justeringen av pH-sensoren.

1) Disse parameterne tilpasses med menyveiledede justeringer.

P R O G R A M M I N G/SETTING/ALARM LIMITS

Parametere	Enhet	Fabrikkinnsti lling	Beskrivelse
HIGH ALARM LIMIT	mg/l	12 000	Grenseverdi for alarm når verdi er overskredet
LOW ALARM LIMIT	mg/l	0	Grenseverdi for alarm når verdi er underskredet

P R O G R A M M I N G/SETTING/SET CLOCK

SET CLOCK

- 1. **Constant of the set of the se**
- 2. **Av**: Endre verdien ved markørposisjonen.
- 3. E: Bekreft endringene.

P R O G R A M M I N G/SETTING/SET BRIGHTN./CONTR.

Angi lysstyrke og kontrast

Justeringsområdet er mellom 0 og 100 %.

- 1. **C**: Bytter mellom lysstyrke og kontrast.
- 2. **A**: Endre verdien.
- 3. **E**: Bekreft endringene.

P R O G R A M M I N G/SETTING/MEASURING SITE

Angi navnet på målestedet

Standardnavn fra fabrikken er **MEASURING SITE**. Du kan endre navnet.

- 1. **C** Posisjoner markøren. **1**: Går til bokstav A.
- 2. **A**: Endre tegnet ved markørposisjonen.
- 3. E: Bekreft endringene.

8.6 Simulasjon

8.6.1 P R O G R A M M I N G/INPUT TEST

Testprogrammer for å kontrollere analysatorens funksjon

1. Velg inngangen.

2. Trykk på 🖪.

ANALOG INPUTS

Følgende verdier vises:

- Aktuell CO₂-måleverdi
- T1 = temperatur, ovnsovervåking
- T2 = temperatur, regulering av ovnsoppvarming, PWM-ytelsesvisning
- T3 = temperatur, regulering av saltfelleoppvarming, PWM-ytelsesvisning
- pH-verdi i avdrivingsbeholder
- Trykknivå i gasskrets

BINARY INPUTS

Bytte status for binærinngangene:

- Ix = 0 = **OFF**
- Ix > 0 = **ON**
- IN1= Peltier-kjøler, Peltier-regulator BI34
- IN2= Peltier-kjøler, Peltier-regulator
- IN3= fortynningsvann BI35
- IN4= ventemodus BI30
- IN5= lekkasjedetektor BI29
- IN6= bæregasstrykkbryter BI28

8.6.2 P R O G R A M M I N G/OUTPUT TEST

Testprogrammer for å kontrollere analysatorens funksjon

- 1. Velg utgangen.
- 2. Trykk på 🖪.

Display	Beskrivelse	
MEASUREM.OFF	Deaktiverer målemodus, status vist: MEASUREM.OFF	
	 Velg funksjonen. 	
	 Tester for utgangene utløser ikke en alarm. 	
DC-SIGNAL	Sett de analoge strømutgangene til hvilken som helst verdi mellom 0 og 20 mA.	
PUMPS	Parameter for testing av pumpenes funksjon Negativ verdi endrer strømningsretningen.	
BINARY OUTPUTS	Viser byttestatusene til bryterutgangene (\rightarrow se følgende tabell). E : ON/OFF	
TEST COM	Viser overføringsdataene for RS 232-datamaskingrensesnittet. Menyelementet gjør det mulig å teste dataoverføring med en ekstern klemme. Hvis datatilkoblingen opprettes, sendes en datastreng hvert 2. sekund. Tastetrykk på den eksterne klemmen vises på displayet. Trykk på "Carriage return" for å sende data angitt ved klemmen.	

Utgang	Beskrivelse	OFF (kontakter åpne)	ON (kontakter lukket)
SA1	Bytt mellom standard og prøve	Prøve	Standardløsning
SA2	Skylleventil for trykkskylling	Skylling av avdrivingskammer slått av	Skylling av avdrivingskammer slått på
SA3	Avdrivingsgasstilførsel, rørovnregulator, Peltier- kjølerregulator, membrankompressor	Forbrukerlast slått av	Omkoblingsstatus under måledrift
SA4	Bytter mellom standard 1 og standard 2	Standard 1	Standard 2
SA5	Skjermskyllingsventil	Skjermskylling av	Skjermskylling på
SA6	Omkobling mellom kanal 1 og kanal 2 (valgfritt)	Kanal 1	Kanal 2

Utgang	Beskrivelse	OFF (kontakter åpne)	ON (kontakter lukket)
SA7	Skylleventil for bæregass	Bæregasskylling av	Bæregasskylling på
SA8	Doseringsventil	Doseringsventil åpen	Doseringsventil lukket
SA9	Kollektiv alarm for relé I-feil (f.eks. syrefeil, lekkasje)	Feil på	Feil av
SA10	Kollektiv alarm for relé II- grenseverdier	Grenseverdialarm på	Grenseverdialarm av
SA11	Ventemodusrelé III	Ventemodus av	Ventemodus på
SA12	Relé IV driftskontroll	På slutten av målesyklusen i målemodusen åpnes kontakten i 2 sekunder for å rapportere slutten på målesyklusen. Kontakten åpnes hvis analysatoren er i tjeneste eller i en feiltilstand som ikke tillater måling.	Kontakten er lukket under måledrift så snart den viste måleverdien er pålitelig, (f.eks. etter service lukkes denne kontakten etter at den første måleverdien har blitt bestemt).

9 Betjening



9.1 Avlesning av målte verdier

🖻 15 Display i målemodusen

- 1 Tid
- 2 Lastekurve for de siste seks timene
- 3 Tidslinje
- 4 Måleverdi
- 5 Måleverdi for IR-detektoren

9.2 Tilpasse måleenheten til prosessvilkårene

9.2.1 Tokanaldrift

Ekstern omkobling

Analysatoren er utstyrt med én eller to separate prøveforsyningssystemer.

Den aktuelt valgte prøven styres eksternt av signalinngang 8 (binærinng. 8).

- Signalinngang 8 = $0 \rightarrow$ kanal 1
- Signalinngang 8 = $1 \rightarrow$ kanal 2

Analysator betjent med ett prøvekondisjoneringssystem: Operatøren må påse at riktig prøve er ved omløpet når et kanalbytte er påkrevd.

Analysator betjent med to prøvekondisjoneringssystemer:

- Solenoidventilen MV6 brukes til å bytte kanalene.
- Hvis signalstatusen ved signalinngang 8 byttes, avsluttes målesyklusen umiddelbart og kanalomkoblingen starter.
- 🛐: Hvis du trykker på tasten "Operation", under kanalomkobling, avbrutes kanalbytteprosessen og målesyklusen gjenopptas i den aktive kanalen. Kondisjonering av analysatoren til prøven i den aktive kanalen undertrykkes.

🖪 Målekanalen kan ikke byttes manuelt.

Innstillinger for grafikkskjermbildet

- 1. Trykk på 🛃, angi tallkoden.
- 2. Åpne menyen: **P R O G R A M M I N G/SETTING/RANGE DATA**

- **3. SCALE CH1**: Angi den største konsentrasjonen [mg/l] for kanal 1.
 - └→ Skaler sluttverdien for kanal 1 i grafikkskjermbildet
- 4. SCALE CH2: Angi den største konsentrasjonen [mg/l] for kanal 2.
 Skaler sluttverdien for kanal 2 i grafikkskjermbildet
- **7**: Bytter kanalen som vises på skjermen.

Innstillinger for de analoge utgangene

- 5. Åpne menyen: P R O G R A M M I N G/SETTING/BASIC DATA
- 6. SCALE AO CH1: Angi den største konsentrasjonen for kanal 1.
 Skaler sluttverdien for den analoge utgangen på kanal 1
- 7. SCALE AO CH2: Angi den største konsentrasjonen for kanal 2.
 Skaler sluttverdien for den analoge utgangen på kanal 2

Innstillinger for grenseverdiene

- 8. Åpne menyen: P R O G R A M M I N G/SETTING/ALARM LIMITS
- 9. HI ALARM LIMIT CH1: Angi den øvre grenseverdien [mg/l] for kanal 1.

 → Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 1 er overskredet
- 10. LO ALARM LIMIT CH1: Angi den nedre grenseverdien [mg/l] for kanal 1.
 Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 1 er underskredet
- 11. HI ALARM LIMIT CH2: Angi den øvre grenseverdien [mg/l] for kanal 2.
 - 🕒 Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 2 er overskredet
- 12. LO ALARM LIMIT CH2: Angi den nedre grenseverdien [mg/l] for kanal 2.
 - ← Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 2 er underskredet

Alle grenseverdiene påvirker den samme signalutgang II (binærutg. II). En grenseverdialarm lagres også etter kanalomkobling til grenseverdien for den aktuelle kanalen er underskredet.

Tidsstyrt omkobling

Analysatoren er utstyrt med to separate prøveforsyningssystemer.

Innstillinger for grafikkskjermbildet

- 1. Trykk på 🔄, angi tallkoden.
- 2. Åpne menyen: **P R O G R A M M I N G/SETTING/RANGE DATA**
- 3. SCALE CH1: Angi den største konsentrasjonen [mg/l] for kanal 1.
 Skaler sluttverdien for kanal 1 i grafikkskjermbildet
- 4. SCALE CH2: Angi den største konsentrasjonen [mg/l] for kanal 2.
 Skaler sluttverdien for kanal 2 i grafikkskjermbildet
- **7**: Bytter kanalen som vises på skjermen.

Konfigurere målevarigheten

Målevarigheten kan konfigureres individuelt for hver kanal.

- 5. Åpne menyen: P R O G R A M M I N G/SETTING/BASIC DATA
- 6. **DURATION CH1 [min]**: Angi målevarigheten [min] for kanal 1.
- 7. **DURATION CH2 [min]**: Angi målevarigheten [min] for kanal 2.

Hvis du konfigurerer en varighet på 0 minutter i én kanal, vil målingen utføres permanent i den andre kanalen. Du må angi en varighet på mer enn 0 minutter for minst én kanal.

Uavhengig av den konfigurerte målevarigheten vil alle målesykluser som har startet alltid fullføres før systemet bytter til den andre kanalen.

Innstillinger for de analoge utgangene

8. Åpne menyen: P R O G R A M M I N G/SETTING/BASIC DATA

- 9. SCALE AO CH1: Angi den største konsentrasjonen for kanal 1.
 Skaler sluttverdien for den analoge utgangen på kanal 1
- 10. SCALE AO CH2: Angi den største konsentrasjonen for kanal 2.
 Skaler sluttverdien for den analoge utgangen på kanal 2

Innstillinger for grenseverdiene

11. Åpne menyen: P R O G R A M M I N G/SETTING/ALARM LIMITS

- HI ALARM LIMIT CH1: Angi den øvre grenseverdien [mg/l] for kanal 1.

 → Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 1 er overskredet
- 13. LO ALARM LIMIT CH1: Angi den nedre grenseverdien [mg/l] for kanal 1.
 Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 1 er underskredet
- HI ALARM LIMIT CH2: Angi den øvre grenseverdien [mg/l] for kanal 2.

 → Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 2 er overskredet
- **15. LO ALARM LIMIT CH2**: Angi den nedre grenseverdien [mg/l] for kanal 2.
 - 🛏 Alarmgrenseverdi for når verdien av kanal 2 er underskredet

Alle grenseverdiene påvirker den samme signalutgang II (binærutg. II). En grenseverdialarm lagres også etter kanalomkobling til grenseverdien for den aktuelle kanalen er underskredet.

Avbryte tidsstyresystemet

Uavhengig av det tidsbaserte styresystemet kan kanalen byttes via en manuell angivelse, eller med fjernkontroll via ekstern signalinngang 8.

- eller 2: Bytt kanalen manuelt.
- Bytt kanalen eksternt via signalinngang 8
 - Signal 0 = ingen effekt
 - Signal 1 (i ca. 10 s) = kanal byttes

Hvis du utløser kanalomkobling ved hjelp av tastaturet eller signalinngangen, avsluttes målesyklusen umiddelbart og kanalomkoblingen startes.

9.2.2 Optimalisere måleområdet

Avhengig av konfigurasjonen kan analysatoren måle fra bare noen mg/l til flere 10 000 mg/l.

Analysatoren kan optimaliseres på to måter:

- Optimalisering ved å bytte en komponent
 - Bytt den infrarøde detektoren
 - Monter et forhåndsfortynningssystem (kan bare utføres av produsentens serviceavdeling)
- Optimalisering via enhetsinnstillinger (matehastighet for doseringspumpe P2 er optimalisert)
 - Optimalisering av sensitiviteten ved å velge et høyere doseringsvolum
 - Optimalisering av saltmengden

Merk at for å optimalisere sensitiviteten eller saltmengden kreves det ofte motstridende innstillinger på analysatoren. Velg innstillinger som tilbyr det beste kompromisset for din måleoppgave.

Optimalisere doseringsvolumet

En økning i doseringsvolumet (pumpe P2) øker målesignalet, hvor en 50 % økning i matehastigheten som tilsvarer en signaløkning på ca. 50 %.

1. Trykk på 🔄, angi tallkoden.

2. Åpne menyen: P R O G R A M M I N G/SETTING/RANGE DATA/BATCH VOL. [ul] (BATCH VOL. CH1 [ul], BATCH VOL. CH2 [ul] for tokanalsdrift).

3. Angi ønsket volum [µl].

← Resulterende måleområde: → Tabell.

Merk at hvis doseringsvolumet økes, øker også saltmengden med samme omfang.

Største måleområde angitt på typeskiltet er området ved et doseringsvolum på 100 μl/ parti (for påvisningen av slutten på måleområdet) eller 1200 μl/parti (for påvisningen av starten på måleområdet).

Version	Dosering	Resulterende måleområde
CA72TOC-A* 0,25 til 600 mg/l TOC	100 µl/parti 300 µl/parti ¹⁾ 1200 µl/parti	3 til 600 mg/l 1 til 200 mg/l 0,25 til 50 mg/l
CA72TOC-B* 1 til 2400 mg/l TOC	100 µl/parti 300 µl/parti ¹⁾ 1200 µl/parti	12 til 2400 mg/l 4 til 800 mg/l 1 til 200 mg/l
CA72TOC-C* 2,5 til 6000 mg/l TOC	100 µl/parti 300 µl/parti 1200 µl/parti ²⁾	20 til 6000 mg/l 8 til 2400 mg/l 2.5 til 500 mg/l
CA72TOC-D* 5 til 12 000 mg/l TOC	100 μl/parti 300 μl/parti 1200 μl/parti ²⁾	60 til 12000 mg/l 24 til 4800 mg/l 5 til 1000 mg/l

1) Fabrikkinnstilling

2) Fabrikkinnstilling: 250 µl/parti

Optimalisere saltmengden

Høye saltmengder kan forekomme i mange bruksområder, noe som gjør det nødvendig å redusere saltmengden. Følgende alternativer er tilgjengelig:

- Reduser doseringsvolumet (doseringspumpe P2)
- Programmer et brudd i målingen
- Valgfri fortynningsmodul for svært høye saltmengder

Fortynningsforhold mellom 1:5 og 1:20 er mulig. Den effektive TOC-konsentrasjonen i det fortynnede avløpsvannet bør være innenfor analysatorens måleområde.

9.2.3 Justere analysatoren

Justeringsprinsipp

To forskjellige standardløsninger som er koblet til enheten måles for å justere analysatoren.

- 1. Baselinen måles.
- 2. Analysatoren måler konsentrasjonen av standard C1.
- 3. Baselinen måles.
- 4. Analysatoren måler konsentrasjonen av standard C2.
- 5. Forskyvningen x_0 og hellingen k_p beregnes ut fra disse måleverdiene.



🖻 16 Justeringskurve

- c Konsentrasjon
- y Målt signal
- x0 Forskyvning
- k_p Slope
- C1 Konsentrasjon av standard C1
- C2 Konsentrasjon av standard C2

ADJUSTMENT CONSTANTS: Forskyvningen og den gjensidig standardiserte hellingen av justeringskurven (målesignal per konsentrasjon) lagres i vedlikeholdetsregisterloggen.

Analysatorjusteringen kan startes på tre forskjellige måter:

- Manuelt via lokal betjening
- Eksternt via en flytende kontakt
- Automatisk

1. Manuelt

- Trykk på 🚺.
- → SERVICE
- 2. CALIBRATION/ANALYZER ADJUSTMENT.

3. Eksternt via en flytende kontakt

Bruk inngang 2 på klemmelisten "binærinng". → 🖻 10, 🖺 22

4. Automatisk

Trykk på 🛃.

- └ Du blir bedt om å angi den firesifrede tallkoden angitt på det medfølgende kodekortet.
- 5. Angi koden. Trykk på 🖪.

6. PROGRAMMING/SETTING/RANGE DATA.

- CAL./ADJUST.[n Days]: Spesifiser etter hvor mange dager analysatoren bør justeres.
 Anbefaling: Ikke oftere enn én justering hver 3. dag.
- 8. CAL./ADJUSTMENT: Angi 2. (1 = CALIBRATION, 2 = ADJUSTMENT)

9.2.4 Kalibrere analysatoren

Analysatoren måler standardløsning C2 tilkoblet enheten og kontrollerer således den aktuelle gjenopprettingen. I motsetning til en justering endres ikke justeringskonstantene.

Analysatorkalibreringen kan startes på tre forskjellige måter:

- Manuelt via lokal betjening
- Eksternt via en flytende kontakt
- Automatisk

1. Manuelt

Trykk på **₪**. ┶ SERVICE

2. CALIBRATION/ANALYZER CALIBRATION.

3. Eksternt via en flytende kontakt

Bruk inngang 1 på klemmelisten "binærinng". → 🗷 10, 🖺 22

4. Automatisk

Trykk på 🛃.

- ▶ Du blir bedt om å angi den firesifrede tallkoden angitt på det medfølgende kodekortet.
- 5. Angi koden. Trykk på 🖪.

6. P R O G R A M M I N G/SETTING/RANGE DATA.

- 7. **CAL./ADJUST.[n Days]**: Spesifiser etter hvor mange dager analysatoren bør kalibreres.
 - ← Anbefaling: Ikke oftere enn én kalibrering hver 3. dag.

8. CAL./ADJUSTMENT: Angi 1. (1 = CALIBRATION, 2 = ADJUSTMENT)

Analog verdiutgang under kalibrering

P R O G R A M M I N G/SETTING/BASIC DATA/DC OUT CALIBRATION • 0

Ved en kalibrering overføres den siste måleverdien til den analoge utgangen. Denne utgangen settes til "Hold" til kalibreringsverdien er bestemt. Kalibreringsverdien overføres deretter til den analoge utgangen til en ny måleverdi er bestemt for den aktuelle prøven.

• 1

Signalutgang i mA holdes (siste måleverdi) til en ny måleverdi har blitt bestemt.

Under kalibrering er relé IV åpen til en ny måleverdi finnes i målemodusen. Hvis den analoge utgangen brukes til kontrollformål, kan dette signalet brukes til å erklære den analoge utgangen som ugyldig.

9.2.5 Tom volumdosering

Du bestemmer det tomme volumet i pumpe P2 fra separasjonskammeret til enden av kapillæren.



1. Manuelt

Trykk på 🛐.

└ SERVICE

- 2. CALIBRATION/EMPTY VOLUME DOSING.
 - ► PLEASE WAIT.PUMP CONVEYS BACKWARDS. Slangen på pumpe P2 tømmes.

3. Vent til: PUMP CONVEYS SAMPLE FOR INJECTION.

← Pumpen pumper automatisk i retning av kapillæren.

Pumpingen stopper hvis:

- (A) En dråpe påvises eller
- (B) Systemet tidsavbrytes (etter 180 s)

(A) En dråpe påvises

Den nye bestemte volumverdien vises på displayet og lagres.

Kontroller verdien: EMPTY VOLUME DOSING/EMPTY VOLUME P2 [ul].

- ▶ Trykk på 🖪.
 - └ Måledrift startes på nytt.

(B) Systemet ble tidsavbrutt

Display: DROP DETECTION FAILED.MANUAL CONFIRMATION REQUIRED!

Du må bestemme det tomme volumet manuelt.

1. Trykk på 🖪.

 Tjenesten startes på nytt og den automatiske bestemmelsesfunksjonen deaktiveres.

PLEASE WAIT.PUMP CONVEYS BACKWARDS. Slangen på pumpe P2 tømmes.

2. E: Start pumpen.

→ PUMP CONVEYS SAMPLE FOR INJECTION.

- 3. Vent til den første dråpen faller.
- 4. Når den første dråpen har falt:
 - E: Stopp pumpen.
 - → Den nye bestemte volumverdien vises på displayet og lagres.
 Kontroller verdien: EMPTY VOLUME DOSING/EMPTY VOLUME P2 [ul].

5. Trykk på 🖪.

└ Måledrift startes på nytt.

9.2.6 Justere pH-sensoren



🖸 17

- 1 pH-sensor
- 2 Deksel
- 3 Avdrivingskammer
- 4 Gjengeadaptermutter

Klargjør følgende for å justere pH-sensoren:

- Deionisert vann
- Bufferløsning pH = 4,00
- Bufferløsning pH = 7,00
- Papirservietter til å absorbere væske
- Beholder til å holde væsker

1. Trykk på 🚺.

└ SERVICE

2. CALIBRATION/ADJUSTMENT PH SENSOR.

- 3. Løsne gjengeadaptermutteren. ($\rightarrow \blacksquare 17$, element 4)
- 4. Fjerne dekselet (2) med pH-sensoren (1) fra avdrivingskammeret.
- 5. Trykk på 🖪.

6. Følg anvisningene. Skyll sensoren og senk den deretter ned i beholderen med buffer 4,00.

7. Trykk på 🖪.

└ Vent til måleverdien stabiliserer seg (en linje vises til høyre for måleverdien).

8. Trykk på 🖪.

9. Følg anvisningene. Skyll sensoren og senk den deretter ned i beholderen med buffer 7,00.

10. Trykk på 🖪.

- Vent til måleverdien stabiliserer seg (en linje vises til høyre for måleverdien).
 Kalibreringsverdier (forskyvning, helling) beregnes. Typisk hellingsverdi: mellom 55 mV/dekade og 58 mV/dekade
- **11.** Følg anvisningene. Sett sensoren med dekselet tilbake i avdrivingskammeret og stram gjengeadaptermutteren for hånd.
- 12. Trykk på 🖪.
 - 🛏 Måledrift starter igjen.

ERROR PH ADJUSTMENT: Kalibreringsdataene er ikke akseptert i dette tilfellet.

Kontroller bufferen og sensoren, og bytt sensoren om nødvendig. Gjenta justeringen.

9.3 Vise måledatahistorikk

9.3.1 P R O G R A M M I N G/LISTS/MAX MIN AVERAGE

Logger høyeste, laveste og gjennomsnittlige måleverdier for dagene lagret.

9.3.2 P R O G R A M M I N G/LISTS/RECORD DATA

Bruk dette menyelementet til å lagre de målte dataene og logger for de siste 14 dagene på et USB-lagringsmedium. Dataoppføringene er tilgjengelige som csv-filer.

Hvis tidspunkt eller dato endres i løpet av disse 14 dagene, oppdateres datoen for dataene følgelig. Hvis datoendringen er utenfor disse 14 dagene, slettes dataminnet fullstendig.

1. Trykk på 🚺.

- └ Du blir bedt om å koble til USB-lagringsmediet.
- 2. Plugg USB-lagringsmediet i USB-porten.
 - └ Data skrives til mediet.

3. Når du blir bedt om det: Fjern USB-lagringsmediet.

4. Trykk på 🖪.

└ Brukeren avslutter menyen.

10 Diagnostikk og feilsøking

ADVARSEL

Enhet er strømførende

Uriktig feilsøking kan resultere i skade eller dødsfall!

► Feilsøking på komponenter bak monteringsplaten kan bare utføres av en elektrotekniker.

FORSIKTIG

Bakterier i avløpsvannet

Infeksjonsfare og personskade!

- Bruk syrebestandige vernehansker, vernebriller og en beskyttende frakk.
- ▶ Når du arbeider, må du sørge for å ikke skade reagensene.

10.1 Diagnostikkinformasjon på lokalt display

Analysatoren overvåker dens funksjoner automatisk. Hvis det oppstår en feil som enheten gjenkjenner, angis dette på displayet.

Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak
VALUE>MEASURI NG RANGE	IR-detektoren returnerer kontinuerlig et signal som er større enn spesifikasjonen.		Måleverdiene i gjennomstrømningen av prøve er kontinuerlig høyere enn måleenhetkonfigurasjonen. Hvis alternativet "pre-dilution" brukes, har fortynningsfunksjonen mislyktes.
TEMPERATURE TOO HIGH	Temperaturen ved slangeovnen er 70 °C over settpunktet.	 Temperaturse nsor Relé RB PWM1 I/U-kort 	 Velg P R O G R A M M I N G/INPUT TEST. Temperaturene vises.¹⁾ Hvis det er en vesentlig forskjell i temperaturene: Kontroller temperatursensorene. Velg P R O G R A M M I N G/INPUT TEST. Hvis PWM-kontrolleren kontinuerlig sender ut 200 %, er det en feilfunksjon i PWM. Slå hovedbryteren av og på igjen. Hvis feilen vedvarer: Bytt I/U-kortet. Det kan være tilfellet at ovn er permanent oppvarmet. Fjern PWM-tilkoblingen (kabel 54). Hvis temperaturen fortsetter å stige:

Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak
TEMPERATURE TOO LOW	Temperaturen er 15 % under settpunktet.	 Temperaturse nsor Relé RB PWM1 I/U-kort 	 Velg P R O G R A M M I N G/INPUT TEST. Temperaturene vises. Hvis temperaturen stiger: Vent til oppvarmingsprosessen har stabilisert
TEMPERATURE BELOW XXX °C	Den målte temperaturen er 30 °C under den angitte temperaturen.	 Temperaturse nsor Relé RB PWM1 I/U-kort 	 seg. 3. Hvis det er en vesentlig forskjell i temperaturene: Kontroller temperatursensorene: sikre de er godt festet og plassert riktig på ovnsrøret. 4. Kontroller følgende: er kontaktene på ovnstilkoblingsuttaket og I/U-kortet riktig tilkoblet? 1. Velg P R O G R A M M I N G/INPUT TEST. Hvis PWM-styresystemet ikke regulerer og kontinuerlig sender ut 200 % eller 0 %, er det en feilfunksjon i PWM. 2. Slå hovedbryteren av og på igjen. 3. Hvis feilen vedvarer: Bytt I/U-kortet. Det er mulig at ovnen ikke er varmet opp.
CARRIER FAILURE	Trykksensoren for overvåking av bæregassen har blitt utløst. Trykk < 1,5 bar, bæregasstilførse lsfeil	 Trykksensor Kabel I/U-kort 	 Kontroller releet RB. Overvåk bæregasstilførselen. Kontroller signalbehandling (I/U-kortplass nr. 28 bryterinngang DIO6) Hent opp: P R O G R A M M I N G/INPUT TEST/BINARY INPUTS. Løsne tilkoblingskabelen på trykkbryteren og kortslutt kontaktene. Bryterstatusen for DIO6 bør reagere på displayet. Hvis det er tilfelle: Bytt trykkbryteren. Hvis det ikke er tilfelle: Bruk et multimeter til å kontrollere at det ikke er noen avbrudd i kabelen. Hvis det ikke er noen avbrudd: Bytt kabelen. Hvis det er avbrudd: Bytt I/U-kortet.

Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak
LEAKAGE Lekkasjedetekto ren har blitt utløst. Lekkasjer i måleenheten hvis fjærene på	 Lekkasjedete ktor Kabel I/U-kort 	 Kontroller for lekkasjer. Lekkasje funnet? Fiks lekkasjen. Feilmeldingen forsvinner. 	
	lekkasjedetektor ener overkoblet.		Kontroller lekkasjedetektoren for elektrisk kortslutning på fjærkontaktene.
			 Kortslutning? Fjern overkoblingen (som skaper kortslutningen).
			5. Ingen kortslutning? Er BI29-pluggen tilkoblet? Hvis ikke kobler du til pluggen. Hvis den er det, må du kontrollere signalbehandlingen.
			Kontroller signalbehandling (I/U-kortplass nr. 29 bryterinngang DI05)
			1. Hent opp: P R O G R A M M I N G/INPUT TEST/BINARY INPUTS.
			2. Kontroller om en annen kabel, f.eks. kabelen til bæregasstrykkbryteren, fungerer riktig ved å koble BI-28 inn og ut igjen.
			└╾ Signalet må endres.
			 Plugg en fungerende BI-28-kabel inn i BI-29-uttaket. Displayet ved bryterinngang DI05 må endres når de tilkoblede kontaktene på trykkbryteren omkobles manuelt: Ingen lekkasje (ingen feil): DI05 = på Lokkasje: DI05 = av
			4 Hvis displayet endres:
			Bytt lekkasjedetektoren.
			5. Hvis displayet ikke endres: Bytt I/U-kortet.
MALFUNCTION	Peltier-kjøleren	 Ventilatorfeil 	1. Ingen lysdiode på:
PELTIER	avviker > 3 °C fra settpunktet.	KabelStrømforsyni ngsbrudd	Kontroller strømforsyningen til regulatoren for Peltier-kjøleren.
	Etter service eller vedlikehold. ved		2. Grønn lysdiode på (Peltier-kjøler ved driftstemperatur):
	høy omgivelsestemp		Kontroller overføringskabelen til I/U-kortet og selve I/U-kortet.
	eraturer, ved		3. Hvis kabelen er OK, bytter du I/U-kortet.
	ugunstige ventilatoravsugs vilkår		4. Rød > °C lysdiode på (Peltier-kjøler er for varm):
			Kontroller funksjonen til ventilatoren på kjøleren. Kan ikke ventilatoren trekke inn en tilstrekkelig mengde luft? Er lufttemperaturen for høy?
			 F. Rød < °C lysdiode på (Peltier-kjøler er for kald, styresystem er defekt): Bytt Peltier-kontrolleren.

Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak							
MALFUNCT. IR- DETECTOR	Målesignalet til IR-detektoren har mislyktes. f < 10 000 Hz	KabelI/U-kortIR-detektor	IR-detektoren bytter til en automatisk oppvarmingsfase etter et strømbrudd. Den sender ikke ut et strømutgangsignal i denne perioden. Denne fasen er ferdig etter ca. 30 s og analysatoren bytter automatisk til målemodusen.							
			Ved en feil (feilfunksjon konstant til stede etter 60 s):							
			 Bytt tilkoblingskabelen mellom I/U-kortet (FI-24, → 🖻 12, 🖺 24) og IR-detektoren med en erstatningskabel. 							
			Hvis målesignalet er > 10 000 Hz, var kabelen defekt og må byttes. Ellers må du kontrollere signalinngangen på I/U- kortet.							
			2. Koble en annen kabel til FI-24 (f.eks. koble kabel fra pH-sensor, FI-26, og plugg inn i FI-24).							
			3. Hent opp: P R O G R A M M I N G/INPUT TEST/ANALOG INPUTS.							
			 Kontroller signal (FI2 frekvensinngang). → Plausibelt signal (> 10 000 Hz): → I/U-kortet er OK, IR-detektoren må byttes. Signal ikke plausibelt (< 10 000 Hz): → bytt IU-kortet. 							
ACID FAILURE	Hvis pH-verdien	 Kabelavbrudd 	1. Kontroller syrebehandlingen.							
	permanent avviker med mer enn ±2,5 fra settpunktet	 Pumpeslange Lekkasje Pumpestyring pH-måling 	 Pumpeslange Lekkasje Pumpestyring nU måling 	 Pumpeslange Lekkasje Pumpestyring all måling 	 Pumpeslange Lekkasje Pumpestyring pH-måling 	 Pumpeslange Lekkasje Pumpestyring pH-måling 	 Pumpeslange Lekkasje Pumpestyring pH-måling 	 Pumpesiange Lekkasje Pumpestyring pH-måling 	 Pumpeslange Lekkasje Pumpestyring pH-måling 	2. Er syrekonsentrasjonen tilstrekkelig? Kjører syrepumpen ved en høyeste matehastighet på 200 %?
	Svært		Øk syrekonsentrasjonen i materen.							
	varierende bufferkapasitets		3. Doseres det syre?							
	verdier		PROGRAMMING/OUTPUTTEST/ PUMPS: Test pumpe P3 ved å angi verdier manuelt.							
			4. Kontroller pumpeslangen for lekkasjer.							
			5. Juster pH-sensoren.							
			Kontroller signalbehandling (I/U-kortplass nr. 26 frekvensinngang FI4)							
			 Koble fra den modulbaserte jekken ved I/U- kortplass nr. 26. Faller måleverdien? 							
			2. Hvis visningsverdien ikke endres: Bytt I/U-kortet.							

	Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak
	UNSTABLE DOSING	Dråpemonitoren registrerer ingen, eller for		Er det prøve i separasjonskammeret? Pumper pumpe P2 medium? Ses det dråper ved doseringshodet? Er trykksensoren OK?
		få, dråpehendelser.		 PROGRAMMING/INPUTTEST/ANALOG INPUTS: Observer trykksekvensen når medium drypper. Kan en trykkøkning > 10 mbar observeres? Er ovnen utstyrt med forbrenningsrørinnsatsen?
				Kontroller signalbenandling
				plugg den inn igjen.
				 Hvis displayet har fryst, har I/U-kortet en feilfunksjon.
				2. Slå av hovedbryteren, vent noen sekunder og slå den på igjen.
				3. Hvis feilen vedvarer:
				Bytt I/U-kortet.
	WATER PRESS.	Trykksensoren	Trykkvakt	1. Kontroller vannforsyningen.
	FAILURE fo av vz n ut V. ba	for overvaking av vannforsyninge n har blitt utløst. Vanntrykk < 1 bar	 Kabel I/U-kort 	Kontroller signalbehandling (I/U-kortplass nr. 35 bryterinngang DI03)
				2. Hent opp: P R O G R A M M I N G/INPUT TEST/BINARY INPUTS.
				3. Løsne tilkoblingskabelen på trykkbryteren og kortslutt kontaktene.
				 Bryterstatusen for DI03 bør reagere på displayet.
				4. Hvis det er tilfelle:
				Bytt trykkbryteren.
				5. Hvis det ikke er tilfelle:
				Bruk et multimeter til å kontrollere at det ikke er noen avbrudd i kabelen.
				6. Hvis kabelen er OK:
				Bytt I/U-kortet.

Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak
CIRCUIT PRESSURE HIGH	Trykksensoren måler et høyt trykk i gasskretsen. En blokkering er i ferd med å dannes i gasskretsen.	 Trykkvakt Kabel I/U-kort 	 Kontroller gasskretsen for blokkeringer. Kontroller spesielt syrefilter, vannlås og reaktor, og den oppvarmede saltfellen om nødvendig. Har gasskretsens strømningshastighet falt under 0,7 l/min? Fjern blokkeringen.
CIRCUIT PRES.TOO HIGH	Trykksensoren måler et for høyt trykk i gasskretsen. En blokkering har oppstått i gasskretsen.	 Trykkvakt Kabel I/U-kort 	 Er trykksensoren OK? P R O G R A M M I N G/INPUT TEST/ ANALOG INPUTS: Observer trykksekvensen. Øk trykket ved manuelt å klemme på gasskretsslangen for dosering. Kan en trykkøkning observeres? Kontroller signalbehandling. Er pluggen riktig satt inn i Multi In på I/U-kortet? Koble fra koblingen ved MI4 (kabel 53) og plugg den inn igjen. Hvis displayet har fryst, er det en feilfunksjon i I/U-kortet. Slå av hovedbryteren, vent noen sekunder og slå den på igjen. Hvis feilen vedvarer: Bytt I/U-kortet.
VALUE>MEASURI NG RANGE	TOC- konsentrasjonen e av prøven er for høye, prøvefortynning mangler eller mislyktes	Valgfri prøvefortynning	 Meldingen vises hvis IR-signalet er kontinuerlig ovenfor detektormåleområdet. ▶ Kontroller fortynningen.
ADJUSTMENT FAULT ADJUSTMENT CONSTANTS 1	CO ₂ - konsentrasjoner målt for standard C1 eller C2 er ovenfor måleområdet for IR- detektoren. Uriktig standardløsning	Gasskrets lekker	 Er gasskretsen lekkasjetett? 1. Kontroller analysatorens gasstetthet. 2. Bytt standardløsningene. 3. Gjenta justeringen.
ADJUSTMENT FAULT ADJUSTMENT CONSTANTS 2	Beregnet X ₀ - verdi er ovenfor største verdi tillatt for den brukte IR- detektoren.	 Gasskrets lekker Standardløsni nger 	 Er gasskretsen lekkasjetett? 1. Kontroller analysatorens gasstetthet. 2. Kontroller justeringsverdiene i serviceloggen. Avviker én av de to loggverdiene fra den typiske verdien? 3. Bytt standardløsningene.
ADJUSTMENT FAULT ADJUSTMENT CONSTANTS 3	Kalibreringslinje ns helling er negativ eller null. CO ₂ - konsentrasjonen målt for standard 1 er høyere enn den for standard 2.	 MV1, MV4 Standardløsni nger Beholder tom 	 PROGRAMMING/OUTPUTTEST/ BINARY OUTPUTS: Slå på utgang SA1 for MV1 og utgang SA4 for MV4. Hvis solenoidventilene ikke bytter: Erstatt den relevante solenoidventilen. Kontroller konsentrasjonen av de klargjorte standardløsningene. Kontroller tilordningen av standardbeholderne. Kontroller nivåer i standardbeholderne.

Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak	
ADJUSTMENT FAULT ADJUSTMENT CONSTANTS 4	KP-verdi er mindre enn 30 eller mer enn 150	 Gasskrets lekker Standardløsni nger 	 Er gasskretsen lekkasjetett? Kontroller analysatorens gasstetthet. Har standardløsningene blitt klargjort riktig? Bytt standardløsningene. Biologisk vekst i standardbeholderen. Bytt beholderen. Fortynningsalternativ – matehastighet for pumpe P4 avviker fra de bestemte verdiene. S E R V I C E/PUMPS/REPLACE HOSE PUMP P1/4: Bytt pumpeslangen for å bestemme matehastigheten for pumpe P4. 	
ADJUSTMENT FAULT ADJUSTMENT CONSTANTS 5	CO ₂ - konsentrasjon < min. tillatte CO ₂ -verdi. (~ -9,4 % gasskortmåleom råde)		 Er IR-detektoren OK? Overfør ren forsyningsgass gjennom IR- detektoren. P R O G R A M M I N G/INPUT TEST/ ANALOG INPUTS: Kontroller om IR- detektoren viser en negativ forskyvning. Hvis den viste frekvensen har falt under 10000 Hz: Bytt IR-detektoren. 	
CO2 BASELINE	Baselineverdi ≥ 5 % av IR- detektors fullskalaverdi	 Ny katalysator Pelleter for sodakalkskru bbere er oppbrukt Gassgenerato rfeilfunksjon Defekt bæregassvent il Lekkasje i gasskrets Pumpejusteri ng for pumpe P2 er ikke lenger oppdatert 	 Katalysatoren kan utgasse etter et katalysatorbytte. Dette kan forårsake en feilmelding, særlig i lave CO₂-måleområder. Problemet løser seg selv etter noen målesykluser. 1. Er pelletene fullstendig misfarget? Bytt pelletfyllet. 2. Kontroller gassgeneratorens funksjon. Tillater bæregassventilen tilstrekkelig gassgjennomstrømning til å gi mulighet for tilstrekkelig skylling? Er bæregassventilen lekkasjetett? 3. Gjennomfør en pumpejustering for pumpe P2. 4. Er gasskretsen lekkasjetett? Utfør en tetthetsprøving. 	
INPUT ERROR C1>C2	Inngangsverdi for C1 er høyere enn for C2		 Angi riktige konsentrasjoner. 	
Kalibrering merket med en stjerne	IR-signalet er mindre enn 75 % av verdien for C2 fra den siste justeringen		 Erstatt standardløsningen for C2. Gjenta kalibrering. 	

Melding	Årsak	Mulig defekt	Tester eller avhjelpende tiltak
INTERNAL COM- FAULT 1	IO svarer ikke under INIT- prosess		 Slå hovedbryteren av og, etter en kort tidsperiode, slår du den på igjen. Hvis feilen vedvarer:
INTERNAL COM- FAULT 2	IO svarer ikke under NOINIT- prosessen		Kontakt produsentens serviceavdeling.
INTERNAL COM- FAULT 10	Tastatur svarer ikke		
INTERNAL COM- FAULT 20	CRC-feil mellom I/U og CPU eller mellom tastatur og CPU		

 Det er 2 temperatursensorer: én til å kontrollere temperaturen, og den andre for ovnsvarmeren. Ovnen justeres til angitt temperatur (850 °C). Hvis det er en vesentlig forskjell mellom de to temperaturverdiene, er det nødvendig å kontrollere om en temperatursensor er defekt eller hvorvidt det er andre årsaker til forskjellen i temperatur.

10.2 Diagnostikkliste

10.2.1 P R O G R A M M I N G/LISTS/ALARM RECORDS

Alle alarmene sammen med datoo og klokkeslett for hendelsen logges i alarmregisteret.

Alarm	Beskrivelse		
ALARM T <tmin< td=""><td>Ovnstemperatur faller under 85 % av settverdien</td></tmin<>	Ovnstemperatur faller under 85 % av settverdien		
	1. Drift stopper.		
	2. Systemet starter så snart 90 % av settverdien nås.		
TEMPERATURE TOO HIGH	Ovnstemperatur overskrider settverdien med mer enn 70 °C (126 °F)		
	1. Ovnen og avdrivingsgasstilførselen slås av.		
	2. Start analysatoren på nytt manuelt.		
TEMPERATURE TOO LOW	Ovnstemperatur faller under settverdien med mer enn 30 °C (54 °F)		
ACID FAILURE	Syrefeil		
CARRIER FAILURE	Tilførselstrykket har falt under 1,5 bar (21 psi).		
	 Start analysatoren på nytt manuelt. 		
MALFUNCTION PELTIER	Feilfunksjon på Peltier-kjøler		
	1. Drift stopper.		
	2. Analysatoren starter på nytt automatisk når feilstatusen nullstilles.		
VALUE>MEASURING RANGE	Verdien er utenfor måleområdet IR-detektoren har arbeidet ovenfor dens maksimumsverdi i over 10 minutter eller måleenheten har målt 0 mg/l i over en time.		
MALFUNCTION IR	IR-detektor er defekt		
	1. Drift stopper.		
	2. Analysatoren starter på nytt automatisk når feilstatusen nullstilles.		
LEAKAGE	Lekkasje i systemet		
	1. Ovnen og bæregasstilførselen slås av.		
	2. Start analysatoren på nytt manuelt.		
ADJUSTMENT FAULT	Et feilnummer tilordnes feilen.		
UNSTABLE DOSING	Feil ved dosering av prøven Minste forventede antall dråper ble underskredet.		

Alarm	Beskrivelse	
WATER PRESS. FAILURE	Feil i vannforsyningen for skylling og fortynning	
	 Laveste tillatte trykk på ca. 1,5 bar (21 psi) ble underskredet. Drift stopper. 	
	2. Analysatoren starter på nytt automatisk når feilstatusen nullstilles.	
CO2 BASELINE	Grenseverdien for CO ₂ -driften [ppm/min] eller for CO ₂ -terskelverdien [ppm] ble overskredet i baselinemålingen • Verdi 1: Baselinedrifthelling [ppm/min] • Verdi 2: Baselineforskyvning [ppm]	
INPUT ERROR C1>C2	Feil ved angivelse av standardkonsentrasjonene Konsentrasjonen av standard C1 må være lavere enn konsentrasjonen av standard C2.	
CIRCUIT PRESSURE HIGH	Ved 175 mbar er trykket i gasskretsen 70 % over tillatt trykk i gasskretsen (250 mbar).	
CIRCUIT PRES.TOO HIGH	Høyeste tillatte trykk i gasskretsen har blitt overskredet MAX. PRESSURE [mbar] : Standardverdien er 250.	
INTERNAL COM-FAULT	Feil i intern kommunikasjon mellom I/U-kort, tastatur og Modbus-tilkobling	
	1. Drift stopper.	
	2. Analysatoren starter på nytt automatisk når feilstatusen nullstilles.	

10.3 Hendelseslogg

10.3.1 P R O G R A M M I N G/LISTS/COMPLETE RECORDS

Viser alle de lagrede hendelsene i kronologisk rekkefølge. De siste 200 hendelsene lagres på listen.

10.3.2 P R O G R A M M I N G/LISTS/MAINTENANCE RECORDS

Alle vedlikeholdsprosedyrer sorteres og logges etter vedlikeholdshandlingene i vedlikeholdsregisteret. Vedlikeholdsprosedyrer som ikke er utført kan ikke velges.

Alarm	Beskrivelse		
PROGRAM STARTED	Dato og klokkeslett for når programmet ble startet		
CHANGE DATA	Dato og klokkeslett for når konfigurasjonsdata endres		
CHANGE TIME	Dato og klokkeslett for når klokken endres. Det nye klokkeslettet og tidaforskjellen i timer mellom gammel tid og ny tid dokumenteres. • Negativ verdi: klokken ble stillt tilbake. • Positiv verdi: klokken ble stillt forover.		
ADJUSTMENT	Dato og klokkeslett for når analysatoren og CO ₂ -konsentrasjonene for standardløsningene justeres • Verdi 1: CO ₂ -konsentrasjon for C1 [ppm] • Verdi 2: CO ₂ -konsentrasjon for C2 [ppm]		
ADJUSTMENT CONSTANTS	Dato og klokkeslett og justeringskonstantene oppnådd under justering • Verdi 1: Forskyvning [ppm] • Verdi 2: Standardisert helling [ppm]		
CALIBRATION	Dato og klokkeslett for kalibreringen av analysatoren og funnet kalibreringsverdi, og gjenfinningen i forbindelse med den angitte konsentrasjonen av standard C2 • Verdi 1: TOC [mg/l] • Verdi 2: Gjenfinning [%]		
BASELINE DRIFT	Dato og klokkeslett for baselinedriften under kalibrering og justering • Verdi 1: Baselineforskyvning [ppm] • Verdi 2: Baselinedriftsøkning [ppm/min]		

Alarm	Beskrivelse			
EMPTY VOLUME DOSING	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen • Verdi 1: Varighet på påfyllingsprosessen [s] • Verdi 2: Volum [µl]			
ADJUSTMENT PUMP P1	Dato og klokkeslett for justering av pumpe P1 • Verdi 1: Ny matehastighet (ml/min) • Verdi 2: Gammel matehastighet (ml/min)			
ADJUSTMENT PUMP P2	Dato og klokkeslett for justering av pumpe P2 • Verdi 1: Ny matehastighet (µl/min) • Verdi 2: Gammel matehastighet (µl/min)			
ADJUSTMENT PUMP P4	Dato og klokkeslett for justering av pumpe P4 • Verdi 1: Ny matehastighet (ml/min) • Verdi 2: Gammel matehastighet (ml/min)			
ADJUSTMENT PH SENSOR	Dato og klokkeslett og justeringskonstantene oppnådd under justering • Verdi 1: Forskyvning [mV] • Verdi 2: Helling [mV/logg pH]			
REPLACE HOSE PUMP P1	Dato og klokkeslett for når slangen på pumpe P1 byttes			
REPLACE HOSE PUMP P2	Dato og klokkeslett for når slangen på pumpe P2 byttes			
REPLACE HOSE PUMP P3	Dato og klokkeslett for når slangen på pumpe P3 byttes			
REPLACE HOSE PUMP P4	Dato og klokkeslett for når slangen på pumpe P4 byttes (når prøveforhåndsfortynning leveres)			
SCREEN FLUSH	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen Automatisk skjermskylling logges ikke.			
BYPASS SCREEN	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen			
POWER FLUSH	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen Automatisk trykkskylling logges ikke.			
STRIPPING+SEPARATION	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen			
OPEN GAS CIRCUIT	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen			
COMBUSTION PIPE	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen			
LEAKAGE TEST	Dato og klokkeslett for når lekkasjetetthetsvisningen avsluttes • Verdi 1: Gjeldende trykk • Verdi 2: Gjeldende lekkasjehastighet [mbar/min] • Typisk verdi: -0,5 til -2,0 mbar/min			
REPLACE ACID FILTER	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen			
REPLACE GAS FILTER	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen			
REPLACE HEATED FILTER	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen (oppvarmet saltfelle)			
REPLACE GAS PREFILTER	Dato og klokkeslett når det velges på servicemenyen			
STANDBY	Dato og klokkeslett for en ventemodushendelse			
SAVE DEFAULTS	Dato og klokkeslett når valgt på menyen P R O G R A M M I N G/SETTING			
SET DEFAULTS	Dato og klokkeslett når valgt på menyen P R O G R A M M I N G/SETTING			

10.4 Fastvarehistorikk

Dato	Version	Endringer i fastvare	Dokumentasjon
07/2020	01.00.07		BA00448C/07//16.20
07/2018	01.00.07	Forlengelse Navn på målepunktet registrert i den daglige loggen og i det daglige dataregisteret	BA00448C/07//15.19 BA00448C/07//14.17
		Forbedring • Tidsstyrt automatisk service • WATER PRESS. FAILURE: Angivelse i daglig logg	

Dato	Version	Endringer i fastvare	Dokumentasjon
09/2017	01.00.06	 Forlengelse Endret signalutgang i ventemodus og under kalibrering Innføring av nye parametere for signalutgang i ventemodus og under kalibrering Forbedring Grense endret for parameteren CO₂-baselinehelling Prosesstrinn for manuell service i ventemodus 	BA00448C/07//13.15
05/2017	01.00.05	Forbedring • ACID FAILURE: Feilpåvisning i ventemodus • ACID FAILURE: Feilpåvisning i målemodus • Parametere og prosesstrinn for 2-kanalsmåling • Maskinvare- og programvarerevisjonsstatus vist	BA00448C/07//13.15
04/2017	01.00.04	Forbedring Prosesstrinn for syreregulering i ventemodusfunksjonen	BA00448C/07//13.15
11/2016	01.00.03	Forbedring • Funksjoner for langsiktig datalagring • Visningsformat	BA00448C/07//13.15
08/2016	01.00.02	 Forbedring Tidaberegning for prosesstrinn i prøvekondisjonering og målesyklusen SCREEN FLUSH, WATER PRESS. FAILURE: Feilpåvisning Mulig å justere temperatur for oppvarming i ovnen 	BA00448C/07//13.15
06/2016	01.00.01	Forlengelse Standardparametre lagres som et datasett på et USB- datalagringsmedium	BA00448C/07//13.15
		Forbedring Strømutgang for 2-kanalsmåling	
12/2015	01.00.00	Opprinnelig programvare	BA00448C/07//13.15

11 Vedlikehold

Uriktig vedlikehold kan føre til unøyaktig drift og utgjøre en sikkerhetsfare!

- Alle vedlikeholdsprosesser beskrevet i dette avsnittet må bare utføres av en kvalifisert tekniker.
- ► Før hver vedlikeholdsaktivitet: Det spesialiserte personalet må være fullstendig kjent med hele prosessen og ha fullstendig forstått alle trinnene involvert.

11.1 Vedlikeholdsskjema

Regelmessig vedlikehold garanterer effektiv drift av analysatoren.

Vindu		Vedlikeholdsarbeid	
Minst én gang i uken		Visuell kontroll	
	2.	Kontroller prøvekondisjonering (se relevant bruksanvisning)	
Minst én gang i måneden	1.	Kontroller matehastighet for pumpe P1/P4 og P2	
	2.	Bytt standard	
Senest hver 3. måned	1.	Rengjør avdrivings- og separasjonskammer	
		Bytt glasskule	
	3.	Juster pH-sensoren	
	4.	Bytt pumpeslanger	
	5.	Kontroller filtermattene i ventilatorene og bytt om nødvendig	
Hvis saltmengden > 1 g/l, må du utføre		Bytt syrefilteret	
følgende senest hver 3. måned	2.	Bytt katalysatoren	
	3.	Rengjør forbrenningsrøret	
Én gang per år	1.	Kontroller filtermattene i ventilatorene (ikke rengjør)	
	2.	Bytt membranfilter (gassfilter)	

Vedlikeholdsintervallene avhenger stort av bruksområdet. Tilpasse derfor vedlikeholdsintervallene etter dine spesifikke behov, men påse at disse vedlikeholdsoppgavene alltid utføres regelmessig!

11.2 Vedlikeholdsoppgaver

11.2.1 Rengjøring av huset

LES DETTE

Uriktig rengjøring og uriktige rengjøringsmidler kan forårsake skade!

- ► Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.
- Ikke ødelegg typeskiltet på analysatoren.

Regelmessig

Rengjør huset med rensemiddel uten fluorid og en lofri klut.

11.2.2 Visuell kontroll

FORSIKTIG

Fare for personskade fra varme komponenter!

 Bruk varmebestandige hansker når du er i kontakt med varme komponenter i nærheten av forbrenningsovnen.

Visuell kontroll (minst én gang i uken)

- 1. Er måleverdiene innenfor måleområdet?
- 2. Er prøveforsyningsledningen OK? For å kontrollere plasserer du en beholder under ventilen og setter den kort til Manuell prøve.
 - └ Kommer det prøve ut av omløpet?
- 3. Doseres det prøve inn i ovnen?
- 4. Kontroller om slange P1 til P3 (eventuelt P4) er lekkasjetette.
- 5. Kontroller om tilstrekkelig C1- og C2-standard og tilstrekkelig utskyllingssyre fortsatt er tilgjengelig.
- 6. Hvis kondensatet samles i en beholder:

Kontroller om beholderen er full og tøm den om nødvendig.

Visuell kontroll av medieforsyning (minst én gang i uken)

1. Kontroller gasstilførselen.

- Trykkregulator ved 2 bar (29 psi)? Kretsgass (høyre mengdemåler) ved 0,7 til 1,2 l/min (0,18 til 0,32 gal/min)?
- 2. Kontroller vannforsyningstrykket.
 - └ Målverdi: 3 ± 0,2 bar (43 ± 3 psi)
- 3. Kontroller at syrefilteret er fritt for kondensat og ikke alvorlig misfarget.
- 4. Kontroller gassgjennomblåsingen i avdrivingskammeret.
- 5. Kontroller det roterende spaltefilteret.
 - └→ Det må rotere jevnt. Det må være en synlig spalte mellom det roterende legemet og kammerets basen.



18 Roterende spaltefilter

11.2.3 Service-meny: Oversikt

Vedlikeholdsarbeidet støttes av serviceprogramvaren. Denne programvaren deles i fire deler:

- PUMPS
 - REPLACE HOSE PUMP P1/4
 - REPLACE HOSE PUMP P2
 - REPLACE HOSE PUMP P3
 - ADJUSTMENT PUMP P2
- CALIBRATION
 - ANALYZER ADJUSTMENT
 - ANALYZER CALIBRATION
 - EMPTY VOLUME DOSING
 - ADJUSTMENT PH SENSOR
- CLEANING
- SCREEN FLUSH
- POWER FLUSH
- BYPASS SCREEN
- STRIPPING+SEPARATION
- OPEN GAS CIRCUIT
- COMBUSTION PIPE
- LEAKAGE TEST
- FILTERS
 - REPLACE ACID FILTER
 - REPLACE GAS FILTER
 - REPLACE GAS PREFILTER
 - REPLACE HEATED FILTER

11.2.4 Service-meny: PUMPS

Bytte slangene på pumpe P1 og P4

Løsne slangene

FORSIKTIG

Roterende deler

Fare for knusing!

• Aldri stikk hånden inn i pumpehodet mens pumpen er i drift.



■ 19 Pumpenes posisjon

Nødvendige verktøy og materialer:

- Målekolbe, 10 ml
- Unbrakonøkkel, 2,5 mm
- Doseringsnål (injektor, inkl. i leveringen)

- Absorberende papir
- Oppsamlingsbeholder, ca. 150 ml (5 fl.oz)
- Silikonfett

Prosedyren for å bytte slanger på pumpe P1 og P4 er beskrevet nedenfor. Alle trinn og informasjon om pumpe P4 gjelder ikke for enhetsversjoner uten forhåndsfortynningsfunksjonen.

1. D/S E R V I C E/PUMPS/REPLACE HOSE PUMP P1/4.

2. **FORSIKTIG**

Avløpsvann

- Infeksjonsfare fra bakterier!
- ▶ Bruk vernehansker, vernebriller og egnede verneklær.

Følg anvisningene. Trykk på 🖪.

← Avdrivings- og separasjonskamre skylles med trykksatt vann.

3. Vri ventilen til manuell prøve, plasser en oppsamlingsbeholder under slangetilkoblingen for manuell prøvetaking og trykk på **E**.



20 Slangekassetter (pumpe P1: prøveslange foran, kondensatslange bak)

Åpne slangekassettene på pumpene, først P1 deretter P4 (bare for versjon "med forhåndsfortynning").

← Pumpeslangene og avdrivingskamrene tømmes.



^{🖻 21 🛛} Fjerne slangen fra en kassett

Plasser det absorberende papiret under slangetilkoblingene, løsne slangene fra tilkoblingene og fjern dem fra kassettene.

Montere nye slanger (display: REPLACE PUMP HOSE)

Slangemerkinger

- Pumpe P1
 - Prøveslange til avdrivingskammer: fiolett-hvit fargekoding (VT-WH), ID 2,79 mm (0,11")
 - Slange på kondensatekstraksjonsenhet: svart-svart fargekoding (BK-BK), ID 0,76 mm (0,03")
- Pumpe P4 (bare for versjon "med forhåndsfortynning")
 Prøveslange til statisk blander: fiolett-hvit fargekoding (VT-WH), ID 2,79 mm (0,11")
- 1. Smør de nye slangene med et lett belegg av silikonfett.
- 2. Monter slangene på kassettene.
- **3.** Lås slangekassettene på plass i holderen. Påse at slangekassettene er plassert riktig i holderen.
- 4. Trykk på 🖪.
- 5. Koble til sugesiden (bunnen på kassetten) på P4 og P1: P4 til laveste tilkobling på blandekammeret (→ 1, 9, element 25), P1 til øverste tilkobling eller, i versjonen uten fortynningsfunksjonen, koble direkte til prøveforsyningen ved solenoidventil MV1 (element 21).
- 6. Trykk på 🔰 (pumpestart/stopp).
 - ← Slangene fylles med prøve. Hold øye med dryppmønsteret.
- 7. Trykk på 🖪.

8.



I 22 Justeringsskrue

Angi kontakttrykket for pumpe P4:

Løsne justeringsskruen til ikke noe mer medium overføres. Stram skruen igjen til enheten begynner å pumpe medium.

← Prøven må pumpes jevnt over alle pumpehodene.

9. Stram justeringsskruen én mer omdreining. Trykk på 🖪.

Måle kapasiteten til pumpe P4

Ved behov kan du måle kapasiteten til pumpeslange P4. Hvis du foretrekker å hoppe over dette trinnet, trykker du på 🖪.

1. Måle kapasiteten:

Plasser leveringssiden til slangen i den 10 ml målekolben (i nærheten av pumpe P4).

- 2. Start pumpen.
 - └ Pumpe P4 pumper væske inn i målekolben i 60 s.

3. Etter at 60 s har gått: Les av prøvetakingsvolumet og angi verdien. └ Verdien ligger typisk mellom 5,5 og 7 ml (0,18 og 0,24 fl.oz). 4. Trykk på E. 5. Koble leveringssiden på pumpe 4 til blandekammeret (midtre tilkobling). Pumpe prøve (P1) 1. Forsegle avdrivingskammerinnløpet med en separat tetning (f.eks. plugg for tetningstest). 2. Om nødvendig: Forleng kondensatslangen. Bruk dysen til injektoren for dette formålet. 3. Koble til sugesiden på P1-kondensatslangen (ved blandekammer). Trykk på 🖪 4. Plasser leveringssiden til kondensatslangen i et glass med vann. 5. **>**: Start pumpen. ← Prøveslangen fylles. 6. Hold øye med dryppmønsteret til prøveslangen og kontroller luftboblene i vannglasset (også matehastighet). 7. Kontroller kontakttrykket til de to slangene på P1: Løsne justeringsskruen ($\rightarrow \blacksquare 22$), stram den igjen til medium pumpes jevnt og stram deretter skruen én ekstra omdreining. └ Prøven må pumpes jevnt over alle pumpehodene. 8. E: Bekreft. 9. Om nødvendig: Mål kapasiteten til pumpe P1. Fortsett som forklart ovenfor: Plasser slangen (leveringsside) i målekolben, start pumpen, etter 60 s avleses nivået i målekolben og verdien angis i enheten. └ Verdien ligger typisk mellom 5,5 og 7 ml (0,18 og 0,24 fl.oz). 10. Trykk på 🖪. 11. Koble leveringssiden på prøveslange P1 til avdrivingskammeret, og trykk på 🖪 igjen. Avslutningstrinn 1. Sett ventilen til omløp. 2. D: Pump prøve ut av omløpet og bekreft ved å trykke på E. Automatisk fylling av avdrivingskammeret, kondisjonering av avdrivingskammeret med aktiv syredosering.

Bytte slangen på pumpe P2

AFORSIKTIG

Roterende deler

Fare for knusing!

▶ Aldri stikk hånden inn i pumpehodet mens pumpen er i drift.



🖻 23 Pumpe P2

Nødvendige verktøy og materialer:

- Målekolbe, 10 ml
- Unbrakonøkkel, 2,5 mm
- Doseringsnål (injektor, inkl. i leveringen)
- Absorberende papir
- Oppsamlingsbeholder, ca. 150 ml (5 fl.oz)
- Silikonfett

1. $\square \rightarrow$ S E R V I C E/PUMPS/REPLACE HOSE PUMP P2.

2. **A** FORSIKTIG

Avløpsvann

Infeksjonsfare fra bakterier!

▶ Bruk vernehansker, vernebriller og egnede verneklær.

Følg anvisningene. Trykk på 🖪.

- └ Slangen tømmes.
- 3. Åpne dekselet på separasjonskammeret.
- 4. Tøm separasjonskammeret med injektoren og trykk på 🖪.
- 5. Løsne slangen ved injeksjonsenheten og separasjonskammeret.



24 Slangekassett P2

Løsne slangekassetten fra pumpe P2 og fjern slangen.

7. Smør den nye slangen ((BK-BK) 0,76 mm (0,03")) med et lett belegg av fett.

- 8. Monter den nye slangen på plass.
- 9. Om nødvendig: Utvid åpningene med doseringsinjektoren.
- **10.** Lås slangekassetten tilbake på plass i holderen. Påse at slangekassetten er plassert riktig i holderen.
- 11. Trykk på 🖪.

Stille inn kontakttrykket

- 1. Forsegl separasjonskammeret.
- 2. Koble til pumpeslangen på sugesiden.
- 3. Trykk på 📐.
- 4. Hold øye med dryppmønsteret.



Isteringsskrue

Slik angir du kontakttrykket:

Løsne justeringsskruen til ikke noe mer medium overføres. Stram skruen igjen til enheten begynner å pumpe medium.

- 🕒 Prøven må pumpes jevnt over alle pumpehodene.
- 6. Stram justeringsskruen én mer omdreining. Trykk på 🖪.
- 7. Koble slangen til injeksjonsenheten (leveringsside). Trykk på 🖪
 - ► Måledrift starter.

Justere pumpen og kontrollere det tomme volumet

Nøyaktigheten til matehastigheten på pumpe P2 påvirker måleresultatet. Servicemenyene **ADJUSTMENT PUMP P2** og **EMPTY VOLUME DOSING**. brukes til å konfigurere og kontrollere pumpene. Nye slanger utsettes for forringelse og aldring i de første driftstimene. Følgelig må handlingene i disse to menyene gjentas etter 24 timer.



2. **EMPTY VOLUME DOSING**: Starter automatisk etterpå. (→ 🖺 47)

Bytte slangen på pumpe P3

FORSIKTIG

Roterende deler

Fare for knusing!

► Aldri stikk hånden inn i pumpehodet mens pumpen er i drift.



☑ 26 Pumpe P3

Nødvendige verktøy og materialer:

- Syrefaste vernehansker, vernebriller og egnede verneklær.
- Målekolbe, 10 ml
- Unbrakonøkkel, 2,5 mm
- Doseringsnål (injektor, inkl. i leveringen)
- Absorberende papir
- Oppsamlingsbeholder, ca. 150 ml (5 fl.oz)
- Silikonfett

1. I/S E R V I C E/PUMPS/REPLACE HOSE PUMP P3.

- 2. Følg anvisningene. Trykk på 🖪.
 - ← Avdrivings- og separasjonskamre skylles med trykksatt vann.
- 3. Plasser en beholder til å fange opp væsken under slangetilkoblingen fra pumpe P1 til avdrivingskammeret.
- 4. Løsne slangetilkoblingen fra pumpe P1 til avdrivingskammeret.
 - └ Væske renner ut at avdrivingskammeret.
- 5. Tøm avdrivingskammeret med injektoren og trykk på 🖪

6. **FORSIKTIG**

Syre

Fare for personskade!

- ▶ Bruk syrefaste vernehansker, vernebriller og egnede verneklær.
- Overhold advarslene i sikkerhetsdatabladene for syrene.
- Skyll områder med syresprut umiddelbart med mye vann og en 1 % løsning av natriumhydrogenkarbonat.
- ► Kontakt lege og vis ham/henne anvisningene på beholderen.

Fjern syresugeslangen fra syrensisternen og plasser enden i en oppsamlingsbeholder.



☑ 27 Slangekassett P3

Løsne slangekassetten fra pumpe P3, tøm slangen i oppsamlingsbeholderen og trykk på 🖪.

- 8. Løsne den gamle slangen fra tilkoblingen på avdrivingskammeret og fjern fra kassetten.
- 9. Smør den nye slangen ((BK-BK) 0,76 mm (0,03")) med et lett belegg av fett.
- 10. Monter den nye slangen på plass og trykk på 🖪.
- 11. Koble slangen på pumpe P1 til avdrivingskammeret igjen og trykk på 🖪.

12. LES DETTE

TOC-kontaminering

TOC i syrekretsen kan føre til uriktige målinger!

- ► Ikke la noe medium som inneholder TOC komme inn i syremateren.
- ► Ikke kontaminer slanger med spor som inneholder TOC.

Skyll sugeslangen på syrepumpe P3 og før den deretter inn i syrematetanken.

13. Om nødvendig:

Utvid slangeåpningen med doseringsinjektoren.

14. Lås slangekassetten tilbake på plass i holderen og koble slangen til slangekoblingsdelen på avdrivingskammeret.

Stille inn kontakttrykket

- 1. Trykk på 📐.
- 2. Hold øye med dryppmønsteret.





Slik angir du kontakttrykket:

Løsne justeringsskruen til ikke noe mer medium overføres. Stram skruen igjen til enheten begynner å pumpe medium.

└ Prøven må pumpes jevnt over alle pumpehodene.

4. Stram justeringsskruen én mer omdreining. Trykk på 🖪.

5. Bare for versjoner med forhåndsfortynning:

- Vent til fortynningen stabiliserer seg.
- └ Fortynning stabiliseres i 120 s.

Avdrivingskammeret fylles deretter automatisk og er kondisjonert med aktiv syredosering.

Måledrift startes automatisk.

Justere pumpe P2

FORSIKTIG

Roterende deler

Fare for knusing!

Aldri stikk hånden inn i pumpehodet mens pumpen er i drift.



☑ 29 Pumpe P2

Nødvendige verktøy og materialer:

- Målekolbe, 10 ml
- Unbrakonøkkel, 2,5 mm
- Doseringsnål (injektor, inkl. i leveringen)
- Absorberende papir
- Oppsamlingsbeholder, ca. 150 ml (5 fl.oz)
- Silikonfett

1. I/S E R V I C E/PUMPS/ADJUSTMENT PUMP P2.


Avløpsvann

Infeksjonsfare fra bakterier!

▶ Bruk vernehansker, vernebriller og egnede verneklær.

Følg anvisningene. Trykk på 🖪.

- 3. Løsne slangen ved injeksjonsenheten (doseringsdyse) og plasser den i oppsamlingsbeholderen.
- 4. Start pumpen.
 - └ Slangen fylles.
- 5. Vent til det er en jevn gjennomstrømning av prøve. Ingen luftbobler må overføres, og doseringen må være jevn over alle rullene på pumpehodet.
- 6. Når en jevn gjennomstrømning av medium pumpes:

≥: Stopp pumpen.

Hvis pumpen pumper ved en jevn hastighet, trykker du på 🖪 for å bekrefte.

Hvis det ikke oppnås en jevn gjennomstrømning av medium, angir du kontakttrykket:



☑ 30 Justeringsskrue

Løsne justeringsskruen til ikke noe mer medium overføres.

- 2. Stram skruen igjen til enheten begynner å pumpe medium.
 - ▶ Prøven må pumpes jevnt over alle pumpehodene.
- 3. Stram justeringsskruen én mer omdreining. Trykk på 🖪.
- 1. Hold slangen i målekolben. Trykk på 🖪.
 - └ Pumpen pumper ved 100 % i 10 minutter.
- 2. Angi det bestemte leveringsvolumet.
 - └ Verdien ligger typisk mellom 8,5 og 9,5 ml (0,29 og 0,32 fl.oz).
- 3. Trykk på 🖪.
- 4. Koble til slangen igjen og trykk på 🖪.
 - ← EMPTY VOLUME DOSING: Servicemenyen starter automatisk. (→ 🗎 47)

11.2.5 Service-meny: CLEANING

Omløpsskjermskylling



Skjermens posisjon

I versjonen med rørtilbakeskyllingsalternativet tilføres vann via solenoidventil MV1. Det betyr at, i tillegg til prøvekondisjoneringssystemet, tilbakeskylles røret hele veien til omløpsskjermen.

Skylling kan startes på tre forskjellige måter:

- Manuelt
- Eksternt
- Automatisk

Manuell aktivering av skjermskylling

- ▶ \square \rightarrow S E R V I C E/CLEANING/SCREEN FLUSH.
 - └ Skjermskylling kjøringer automatisk, det trengs ingen andre handlinger.

Drift starter automatisk når skjermskylleprosessen er fullført.

Ekstern aktivering av skjermskylling

Skjermskylling kan aktiveres via en flytende kontakt.

- ► Bruk **inngang 3** på klemmelisten "binærinng.". → 🖻 10, 🗎 22
 - └ Skjermskylling kjøringer automatisk, det trengs ingen andre handlinger.

Drift starter automatisk når skjermskylleprosessen er fullført.

Automatisk aktivering av skjermskylling

- 1. Trykk på 🛃.
 - └ Du blir bedt om å angi den firesifrede tallkoden angitt på det medfølgende kodekortet.
- 2. Angi koden. Trykk på 🖪.
- 3. P R O G R A M M I N G/SETTING/RANGE DATA.
- 4. SCREEN FLUSH [n/Day]: Angi antall skyllinger per dag. Fabrikkinnstillingen er 2.
- 5. **DURA.SCREEN FLUSH[s]**: Spesifiser varigheten til en skylling. Fabrikkinnstillingen er 15 s.

Drift starter automatisk når skjermskylleprosessen er fullført.

Rengjøre omløpsskjermen manuelt



- E 32 Prøvekondisjonering
- 1 Øvre gjengeadaptermutter
- 2 Omløpsledd
- 3 Nedre gjengeadaptermutter
- 4 Omløpsskjermhus
- 5 Lufteventil
- 6 Omløpsskjerm 7, 8 O-ringer
- , J

Nødvendige verktøy:

- Flaskebørste
- Papirservietter

Som en forholdsregel må du plassere en beholder under sugeledningen siden vann kan strømme tilbake.

1. $\square \rightarrow S \in R \vee I \subset E/CLEANING/BYPASS SCREEN.$

2. **A** FORSIKTIG

Avløpsvann

Infeksjonsfare fra bakterier!

▶ Bruk vernehansker, vernebriller og egnede verneklær.

Slå av den eksterne prøveforsyningen.

- 3. Sett ventilen "online sample/manual sample" til "manual sample".
 - └ Omløpsledning tømmes.
- 4. Sett ventilen tilbake til forrige posisjon.
- 5. Løsne de nedre og øvre gjengeadaptermutterne (elementer 1 og 3).
- 6. Fjern omløpsvinkelen (2) og omløpsskjermen (6).
- 7. Rengjør omløpsskjermen og huset med flaskebørsten.
- 8. Skru løs lufteventilen (5) og åpne den.
- 9. Rengjør lufteventilen og påse at lageret kan bevege seg fritt.
- **10.** Remonter delene igjen i omvendt rekkefølge. Påse at O-ringene (7, 8) er uskadet og riktig plassert.
- 11. Slå forsyningen av avløpsvann tilbake på igjen.
- 12. Trykk på 🖪.

Måledrift starter.

Trykkskylling



■ 33 Avdrivings- og separasjonskammer

Avdrivings- og separasjonskamre skylles med det tilkoblede trykksatte vannet via solenoidventil MV2.

Skylling kan startes på tre forskjellige måter:

- Manuelt
- Eksternt
- Automatisk

Manuell aktivering av trykkskylling

- ▶ \square → S E R V I C E/CLEANING/POWER FLUSH.
 - └ Trykkskylling kjører automatisk, det trengs ingen andre handlinger.

Drift starter automatisk når kraftskylleprosessen er fullført.

Ekstern aktivering av trykkskylling

Trykkskylling kan aktiveres via en flytende kontakt.

- ► Bruk **inngang 4** på klemmelisten "binærinng.". → 🖻 10, 🖺 22
 - └ Trykkskylling kjører automatisk, det trengs ingen andre handlinger.

Drift starter automatisk når kraftskylleprosessen er fullført.

Automatisk aktivering av trykkskylling

- 1. Trykk på 🔂.
 - └ Du blir bedt om å angi den firesifrede tallkoden angitt på det medfølgende kodekortet.
- 2. Angi koden. Trykk på 🖪.
- 3. P R O G R A M M I N G/SETTING/RANGE DATA.
- 4. **POWER FLUSH [n/Day]**: Angi antall skyllinger per dag. Fabrikkinnstillingen er 2.

Drift starter automatisk når kraftskylleprosessen er fullført.

Rengjøre avdrivings- og separasjonskammeret manuelt

→ 💽 33, 🖺 76

Nødvendige verktøy og materialer

- Tang
- Papirservietter
- Injektor
- 4 mm unbrakonøkkel

- Myk børste
- Beholder med volum på ca. 150 ml (5 fl. oz) til oppsamling av væske
- Glasskule

Demontering



- 34 Avdrivings- og separasjonskammer
- 1 pH-sensor og avdrivingskammerdeksel
- 2 Kobling (avløp)
- *3 Gjengeadaptermutter*
- 4 Separasjonskammerdeksel
- 5 Magnetisk rørestav

6 Kule

7 Tetning på serratert hodeskrue

- Kapillærrør
- 9 Avrivingsgasskobling
- 10 O-ring

8

- 11 Glassfritte
- 12 Kobling
- 13 Gjengeadaptermutter

1. $\square \rightarrow S \in R \vee I \subset E/CLEANING/STRIPPING+SEPARATION.$

2. **A** FORSIKTIG

Avløpsvann

- Infeksjonsfare fra bakterier!
- ► Bruk vernehansker, vernebriller og egnede verneklær.

Trykk på 🖪.

- → Avdrivings- og separasjonskammeret skylles automatisk med trykksatt vann i 10 s.
- 3. Ha en beholder klar til oppsamling av væsken og løsne slangetilkoblingen på pumpe P1 ved avdrivingskammeret.
- 4. Tøm avdrivingskammeret og tørk opp eventuelle vanndråper med papirservietter.
- 5. Trykk på 🖪.
- **6.** Løsne gjengeadaptermutteren på avdrivingskammeret ($\rightarrow \blacksquare$ 34, element 13).

- 7. Løsne kabelen på pH-sensoren og fjern med dekselet (1) fra avdrivingskammeret.
- 8. Løsne koblingen på tilkoblingen for utskyllingsgassen (9) og fjern koblingen sammen med O-ringen (10) og glassfritten (11).
- 9. Løsne koblingen på avløpsrøret (2) og fjern slangetilkoblingen.
- 10. Løsne gjengeadaptermutteren (3) og fjern dekselet (4).
- 11. Bruk tangen til å fjerne den magnetiske rørestaven (5) fra separasjonskammeret.
- 12. Tøm separasjonskammeret med injektoren.
- Koble den tomme injektoren til sugedysen for prøven (P2) og injiser luft raskt for å tvinge glasskulen ut av boringen.

Vedlikeholdsoppgaver

- 1. Rengjør begge kamre med en myk børste.
- Ved kraftig tilsmussing: Ta avdrivingskammeret og separasjonskammeret fra hverandre ved å løsne festeskruen (12) med en 4 mm unbrakonøkkel. Hvis du vil gjerne dem helt, må du koble fra koblingen på den magnetiske røreverkskontrolleren.
- 3. Rengjør pH-sensoren.
- Bruksanvisning for pH- og ORP-sensorer, BA01572C

Enhet

- 1. Sett inn en ny glasskule.
- 2. Sett inn den magnetiske rørestaven (5) (tynt skaft pekende oppover).
- 3. Løsne den serraterte hodeskruen og fjern kapillæren (8).
- Sett inn et nytt kapillærrør. Skyv inn kapillærrøret så langt det går (endestopp). Dette sikrer at tetningen (7) er plassert riktig i den serraterte hodeskruen.
- 5. Stram den serraterte hodeskruen.
- 6. Monter slangen (P2) på kapillærrøret.
- 7. Sett dekselet på separasjonskammeret og stram gjengeadaptermutteren for hånd.
- 8. Monter avløpsrøret på koblingen (2) og skru koblingen tett.
- 9. Sett inn pH-sensoren med deksel og koble til kabelen.
- 10. Stram gjengeadaptermutteren for hånd.
- 11. Reinstaller den rengjorte eller nye glassfritten (11), O-ringen (10) og koblingen (9).
- 12. Trykk på 🖪.
- 13. Koble slangen på pumpe P1 til avdrivingskammeret.
- 14. Trykk på 🖪.
 - Avdrivings- og separasjonskammeret skylles automatisk med trykksatt vann i 180 s. Måledrift starter deretter automatisk.

Åpne kretsen (rengjøre doseringshodet)





Ovnstemperaturen reduseres ikke for å rengjøre eller bytte doseringshodet (kapillæren) og prøvekondisjonering (utskylling) fortsettes.

Nødvendige verktøy Fuktig klut



Fjern slange P2 fra kapillæren og løsne den røde skruepluggen.



Fjern doseringshodet.

4. Bruk en fuktig klut og fjern saltrester på kapillæren.

5. Om nødvendig:

Bytt kapillærrøret. Sikre at den nye kapillæren stikker ut 10 mm (0,4") fra bunnen av doseringshodet.



Kontroller O-ringene (bare 1 hvis kapillæren byttes).

7. Sett inn doseringshodet og stram den røde skruepluggen.

- 8. Monter slangen (P2) tilbake på kapillæren.
- 9. Trykk på 🖪.

Måledrift starter.

Rengjøre eller bytte forbrenningsrøret





Ovnsoppvarmingssystemet slås av når forbrenningsrøret rengjøres eller byttes.

Nødvendige verktøy

- Hjelpeverktøy for forbrenningensrørinnsats
- Digeltenger
- Varmebestandige hansker

Klargjør ovnen ved å løsne den valgfrie saltfellen

Hvis innsatsen i forbrenningsrøret fjernes når røret er svært varmt (over 300 °C), kan innsatsen og forbrenningsrøret slå sprekker hvis de kjøles ned for raskt. Dette forårsaker en høyere baseline og har en negativ påvirkning på driften av måleenheten.

1. $\square \rightarrow$ S E R V I C E/CLEANING/COMBUSTION PIPE.

- 🛏 Strømforsyningen til forbrenningsovnen slås av. Ovnen kjøles ned.
- 2. Løsne slangen på doseringshodet (element 1).
- 3. Trykk på 🖪.
- 4. Bare med valgfri saltfelle:

Løsne slangetilkoblingen og den elektriske tilkoblingen til den oppvarmede saltfellen.

5. **FORSIKTIG**

Varme deler

Lås opp ovnen, brett den ut og fjern sikkerhetsvernet.

- 6. Dra den oppvarmede saltfellen ned fra ovnsutløpet ved å vri låsen forsiktig frem og tilbake.
- 7. Vri ovnen tilbake inn igjen og lås den.
- 8. Når temperaturen har fallt under 300 °C: Slakk den nedre serraterte hodeskruen.
- 9. La ovnen kjøles ned til under 50 °C.
- 10. Trykk på 🖪.

Fjerne forbrenningsrøret



Rød skrueplugg med O-ring Ovnsdeksel Gjengeadaptermutter ved ovnsåpning Ovnsutløp med O-ring Serratert hodeskrue med støttering og tetningsring Klemskrue Saltfelle Sikkerhetsvern Forbrenningsrør

Doseringshode

🛃 37 Ovn

1. Bare for versjoner uten saltfelle:

- 2. Fjern den serraterte hodeskruen (6) og fjern deretter ovnsutløpet og O-ringen fra forbrenningsrøret.
- 3. Løsne den røde skruepluggen (2) og fjern doseringshodet (1).
- 4. Løsne gjengeadaptermutteren på ovnsåpningen (4) og fjern ovnsdekselet (3).
- 5. Fjern O-ringen og støtteringen.
- 6. Lås opp ovnen og brett den ut.

- 7. Bruk hjelpeverktøyet og dra forbrenningsrørinnsatsen ca. 10 mm (0,4") ut av forbrenningsrøret og fjern den deretter helt ved hjelp av digeltangen.
- 8. Plasser fyllet fra forbrenningsrørinnsatsen (katalysatoren) i en beholder for uorganiske materialer.
 - └→ Kasser avfallet i samsvar med lokal lovgivning og sikkerhetsbestemmelser. Ikke hell det ut avløpsrøret eller i en søppelbøtte!
- **9.** Løft forbrenningsrøret under ovnen og bruk digeltangen til å fjerne det fra ovnen fra oversiden.
- 10. Rengjør forbrenningsrøret med en børste om nødvendig.

Remontere forbrenningsenheten

- 1. Sett forbrenningsrøret inn i ovnen igjen.
- 2. Fyll innsatsen med 32 g høytemperaturkatalysator og plasser innsatsen i forbrenningsrøret.
- 3. Kontroller, rengjør og sett inn støtteringen og O-ringen for ovnsdekselet.
- 4. Monter det rengjorte ovnsdekselet og gjengeadaptermutteren på ovnsåpningen og stram gjengeadaptermutteren.
- 5. Monter doseringshodet med O-ringen og stram den røde skruepluggen.
- 6. Versjon **uten** saltfelle:
 - Monter ovnsutløpet med en glassfibertekstil som saltetlås. For å gjøre dette ruller du to stoffer løst sammen og legger dem inn i ovnsutløpet.
 - └ Ca. 10 mm (0,4") må være fritt ved den øvre enden for å fange saltet.
- 7. Versjon **med** en saltfelle: La ovnsutløpet være tomt.
- 8. Sett inn det rengjorte ovnsutløpet med en støttering og en rengjort O-ring i forbrenningsrøret og stram den serraterte hodeskruen for hånd.
- 9. Versjon **uten** saltfelle:

Koble slangen fra ovnsutløpet til skillemuffen på monteringsplaten.

I tillegg for versjoner med en saltfelle

- 1. Vri saltfellen for å skyve den på ovnsutløpsdysen.
 - └→ Sikre at tetningen tetter glassdysen med en liten sugeeffekt. Juster med klemskruen om nødvendig. Tetningen bør imidlertid ikke være for stram.
- 2. Skyv saltfellen under ovnen.
- 3. Brett ned holdebraketten og støtt filteret på braketten.
- 4. Koble til den elektriske kontakten og lås den.
- 5. Monter slangen på saltfellen og skru den ned.

Sette ovnen tilbake i drift

- 1. Trykk på 🖪.
- 2. Koble slangen til injeksjonsenheten.
- 3. Påse at slangen er riktig satt inn i solenoidventil 8.
- 4. Trykk på 🖪.

Bæregassventil MV7 (relé nr. 7) åpnes så snart 85 % av den fastsatte temperaturen oppnås. Systemet skyller permanent med bæregass. Prøvekondisjonering finner sted (avdrivingskammer) etter at ovn er varmet opp. Drift starter automatisk.

• Utfør en tetthetsprøving. ($\rightarrow \cong 83$)

Tetthetsprøving



☑ 38 Venstre side og foran

Gassutløp

1

2 Bryter for membrankompressor

Nødvendige verktøy:

Dreneringsplugg fra medfølgende tilbehøret

For å lokalisere en lekkasje medfølger følgende verktøy i "verktøysett for vedlikehold" (se avsnittet "Reservedeler") for å omkoble komponenter:

- Slange D 3/5 mm FPM
- Slangeforbindelse 1/8–1/8 PP
- For å forsegle gassutløpet på ovnen:
 - Vernehette
 - Overgangsrør 8/4 mm, rett
- For å forsegle gassutløpet på huset: Forseglingshette M3 EPDM

Kontroller lekkasjetettheten til gasskretsen etter hver endring på ovnen.

Mulige punkter hvor en lekkasje kan oppstå:

- Ovnstetninger
- Syrefiltertetning ved glasset
- Kondensatutløp
- Gassfilter

1. \square \rightarrow S E R V I C E/CLEANING/LEAKAGE TEST.

2. Slå av membrankompressoren ($\rightarrow \blacksquare$ 38, element 2).

3. Forseqle gassutløpet (1) med en plugg.

- 4. Trykk på 🖪 og deretter 赵.
 - Bæregassventilen åpnes og trykk påføres gasskretsen. Trykket vises på displayet.
 Bæregassventilen lukkes automatisk hvis trykket har overskredet 100 mbar eller senest etter 7 sekunder.

Trykktapshastigheten vises (mbar/min) etter 30 s. Trykktapet må være < 3 mbar/min. Verdier er typisk mellom -0,5 og -2,0 mbar/min.

Hvis trykket på 100 mbar ikke nås, angir dette at det finnes en større lekkasje.

Hvis trykktapet overskrider 3 mbar/min, må du dele opp tetthetsprøvingen i mindre deler.

- **5.** Overkoble individuelle komponenter med en slange og gjenta tetthetsprøvingen til du har funnet lekkasjen.
 - └→ Hvis ingen trykktap forekommer ved testing med en omkoblet komponent, f.eks. ovnen med saltfellen, er lekkasjen i den omkoblede komponenten.
- Fullfør tetthetsprøvingen: Trykk på E.

7. Fjern forseglingshetteen fra gassutløpet.

8. Slå på kompressoren.

9. Trykk på 🖪.

Måledrift starter.

11.2.6 Service-meny: CALIBRATION

→ 🖺 45 ff.

11.2.7 Service-meny: FILTERS

Bytte syrefilteret



☑ 39 Syrefilter

Nødvendige materialer (inkludert i slitasjedelsettet):

- Glassfibertekstil
- Sinkpelleter
- Kobberpulver

Bytt syrefilteret:

- Hvis det er blokkert eller utslitt. Dette er merkbart fra strømningshastigheten og trykknivået i gasskretsen.
- Hvis sink eller kobber bli helt og oblagt misfarget.

1. $\square \rightarrow$ S E R V I C E/FILTERS/REPLACE ACID FILTER.



☑ 40 Syrefilter

1 Muffe

- 2, 5 Glassfibertekstil
- 3 Sink
- 4 Glasslegeme
- 6 GL-kobling (GL = glassgjenge)
- 7 Kobber
- 8 Festeklips

Løsne koblingene (1, 6).

- 3. Fjern filteret fra holdeklemmene.
- 4. Fjern fyllet.
- 5. Rengjør glasslegemet.
- 6. Rull sammen tekstilet og skyv det inn i filterglasset (5). Ikke trykk det inn for hardt. Forkort tekstilet om nødvendig.
- 7. Fyll glasset opp til halvveismerket med kobber (7) og deretter med sink (3). La det være igjen nok rom for det andre stykket tekstil.
- 8. Rull sammen tekstilet (2) og bruk det til å stenge fyllet inne i syrefilteret.
- Rengjør O-ringene med destillert vann og forsegle syrefilteret. For å sikre at filterhuset forsegles riktig, må du påse at tekstilet ikke strekker seg like langt som pluggen (→ 39, zoomdetalj).
- **10.** Monter syrefilteret i holdeklemmene og koble til filteret.
- 11. Trykk på 🖪.

Drift starter (i første omgang uten en måleverdi).

Bytte gassfilteret













1,3 Muffe

2 Gassfilter

Løsne koblingene (1, 3).

- 3. Fjern gassfilteret.
- 4. Vær oppmerksom på strømningsretningen.

Koble det nye gassfilteret først til kobling 3 og deretter til kobling 1 (på syrefilteret). Påse at kjeglen er riktig plassert på filteret.



5. Trekk til koblingene.



Drift starter (i første omgang uten en måleverdi).

Bytte forfilteret



🖻 43 Bak (åpen) med gassforbindelsesblokk og forfilter

Nødvendig verktøy:

- Fastnøkkel
- Lang tang

1. $\square \rightarrow S \in R \vee I \subset E/FILTERS/REPLACE GAS PREFILTER.$

2. Lukk ventilen for bæregasstilførselen.

3. **A** FORSIKTIG

Fare for personskade fra frisetting av trykk!

► Bruk vernebriller.

Lett på trykket i trykkledningen før du åpner slangetilkoblingen for å hindre personskade fra ukontrollert frisetting av trykk.





Gassforbindelsesblokken med solenoidventiler og forfilter (sidepanel på analysatoren)

- 1 Forfilter
- 2 Kobling

Løsne koblingen (2) på sidepanelet.

- 6. Inspiser forfilteret for slitasje. Bytt det om nødvendig.
- 7. Skru koblingene tilbake på igjen.
- 8. Trykk på 🖪.
- 9. Koble slangetilkoblingen tilbake på igjen og åpne ventilen på bæregasstilførselen.

10. Trykk på 🖪.

 Ovnen varmes opp etter 10 sekunder. Analysatoren forblir i servicemodus til 90 % av den fastsatte temperaturen nås og CO₂-verdien har falt under terskelverdien. Under oppvarmingstiden utføres prøvekondisjonering (avdrivingskammer) og pH-regulering er aktivert.

Måledrift starter når begge vilkår er oppfyllt.

Rengjøre filteret på saltfellen



☑ 45 Oppvarmet saltfelle

Nødvendig verktøy:

- 4 mm unbrakoskrue
- Deionisert vann
- Varmebestandige hansker

Forberedende trinn

For å sikre at ovnen ikke kjøles for mye ned under rengjøringsprosessen, fortsetter den å varmes opp mellom fjerningen av saltfellen og installasjonen av saltfellen. Hvis ovnen kjøles for mye ned, fører det til utvidet måleenhetstans og dette bør derfor unngås.

Gjennomfør følgende oppgaver raskt for å sikre at ovnen ikke kjøles ned for mye.

1. $\square \rightarrow S \in R \lor I \subset E/FILTERS/REPLACE HEATED FILTER.$

2. Løsne slangetilkoblingene på doseringshodet.

3. **A** FORSIKTIG

Varm overflate

Kontakt med varme deler på forbrenningsovnen forårsaker personskade! • Bruk varmebestandige hansker.

Lås opp ovnen og drei den utover.

4.



🖻 46 Uttak for elektrisk tilkobling på monteringsplaten (uten kabel)

Løsne den elektriske tilkoblingen til saltfellen (koble fra pluggen ved uttaket).

- 5. Trykk på 🖪.
- 6. Bekreft at du har koblet fra den elektriske tilkoblingen til saltfellen og trykk på E.
 Gvnen varmes opp på nytt, og temperaturen vises.

Endress+Hauser

Rengjøre filteret





Løsne slangen på saltfellens utløp.





Løft saltfellen litt og brett holdebraketten til siden.





Fjern saltfellen nedenfra og fjern isolasjonen.



🖻 50

- 1 Bunndel
- 2 Tetning
- 3 Filter
- 4 Gjengede bolter

Løsne de gjengede boltene (4) og fjern den nedre delen (1) av filterhuset.

- 5. Rengjør innsiden av filteret (3), tetningen (2) og filterhuset med deionisert vann.
- 6. Plasser tetningen i sporet, monter filteret og bunndelen, skru sammen og sette isolasjonen tilbake på igjen.
- 7. Trykk på 🖪.

Montere saltfellen

Gjennomfør følgende oppgaver raskt for å sikre at ovnen ikke kjøles ned for mye.

- 1. Monter saltfellen på ovnens glassdyse. Sikre at tetningen tetter glassdysen med en liten sugeeffekt. Juster med klemskruen om nødvendig. Tetningen bør imidlertid ikke være for stram.
- 2. Skyv saltfellen under ovnen, brett ned holdebraketten og støtt saltfellen på braketten.
- 3. Gjenopprett den elektriske tilkoblingen.
- 4. Trykk på 🖪.
 - └ Ovnen varmes opp på nytt, og temperaturen vises.
- 5. Koble slangen til utløpet på saltfellen.
- 6. Drei ovnen tilbake og sikre at slangen passerer problemfritt gjennom bakpanelet uten vridninger. Lås ovnen.
- 7. Gjenopprett slangetilkoblingen ved doseringshodet.
- 8. Trykk på 🖪.
 - → Analysatoren venter til temperaturen er 30 °C under den angitte temperaturen. Deretter vises en melding vedrørende en tetthetsprøving.
- 9. Trykk på 🖪.
 - └ Måledrift starter.
- **10.** Utfør en tetthetsprøving. ($\rightarrow \cong 83$)

Bytte filtermattene i ventilatorene



§ 51 Ventilatormatter og beskyttelsesinnretning

Nødvendige materialer:

- Reservefiltermatte ER 115P (x2)
- Reservefiltermatte ER 335P (x1)
- 1. Fjern beskyttelsen (ingen verktøy nødvendig).
- 2. Kontroller om filtermattene er tilsmusset.
- 3. Bytt tilsmussede filtermatter.
- 4. Sett beskyttelsesinnretningen tilbake igjen. Sikre at ventilasjonsspaltene peker nedover.

11.3 Endress+Hauser-tjenester

Få den valgfrie fortynningsvannpumpen rengjort



52 Fortynningsvannpumpe P5

Hvis du bruker deionisert vann som fortynningsmedium, trenger P5-pumpen bare rengjøres som en del av de årlige vedlikeholdsoppgavene utført av Endress+Hauser Service.

 Hvis du bruker drikkevann som fortynningsmedium, kan vedlikeholdsintervallene forkortes avhengig av hardheten på vannet.

Kontakt Endress+Hauser Service hvis dette er tilfellet.

12 Reparasjon

12.1 Reservedeler

Reservedeler

Reservedel	Bestillingsnummer
SETT CA71 pumpehode for peristaltisk pumpe	51512085
SETT CA71 slangekassett for pumpe	51512086
Sett CA72TOC reparasjonssett for ventemodus	71092619
Sett CA72xx lekkasjesensor	71092621
Sett CA72xx nettfilter	71092625
Sett CA72xx 3-veis kuleventil	71092636
Sett CA72TOC ventemoduskrets PA-2	71092637
Sett CA72TOC ventemoduskrets PA-3	71092638
Sett CA72TOC oppvarmbar saltfelle	71101532
Sett CA72TOC fortynningsvannpumpe	71101535
Sett CA72TOC avdrivingsbeholder type II	71101536
Sett CA72TOC separasjonskammer type II	71101537
Sett CA72TOC mengdemåler 0,2–2 l/min	71101538
Sett CA72TOC MV1 standard og MV4	71101539
Sett CA72TOC MV1 for aggressive medier	71101540
Sett CA72TOC relé MV1, aggressive medier	71101541
Sett CA72TOC vanntilkobling m/u fortynning	71101545
Sett CA72TOC vanntilkobling med fortynning	71101546
Sett CA72TOC peristaltisk pumpe for P1/P2/P3/P4	71101547
Sett CA72TOC adapter for kondensat og syre	71101548
Sett CA72TOC adapter for syrepumpe	71101555
Sett CA72TOC adapter for prøvepumpe	71101557
Sett CA72TOC IR-detektor 500 ppm	71101559
Sett CA72TOC IR-detektor 2000 ppm	71101563
Sett CA72TOC IR-detektor 5000 ppm	71101566
Sett CA72TOC IR-detektor 10 000 ppm	71101567
Sett CA72TOC membrankompressor 50 Hz	71101568
Sett CA72TOC membrankompressor 60 Hz	71101569
Sett CA72TOC trykksensor	71101570
Sett CA72TOC rørovn, komplett	71101572
Sett CA72TOC forbrenningsrør	71101578
Sett CA72TOC forbrenningsrørinnsats type II	71101579
Sett CA72TOC forbrenningsrørinnsats type I	71101580
Sett CA72TOC ovnsutløp, optisk oppvarmingsfilter	71101581
Sett CA72TOC ovnsutløp, standard	71101582
Sett CA72TOC injeksjonsenhet 4. versjon	71101584
Sett CA72TOC syrefilter med membranfilter	71101585

Reservedel	Bestillingsnummer
Sett CA72TOC solenoidventil, dosering (MV8)	71101587
Sett CA72TOC Peltier-kjøler	71101589
Sett CA72TOC regulator for Peltier-kjøler	71101591
Sett CA72xx pH-forsterker og kabel	71101598
Sett CA72xx magnetisk røreverkskontroller	71101599
Sett CA72TOC temperaturforsterker	71101601
Sett CA72xx kabel for pH-elektrode	71101602
Sett CA72TOC slanger for gassområde	71101614
Sett CA72TOC innsats, Peltier-kjøler TOCII	71102254
Sett CA72TOC vedlikeholdsverktøy	71102317
Sett CO ₂ -vasker, trykkregulator Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232257
Sett CO ₂ -vasker, fukter Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232258
Sett CO ₂ -vasker, absorberbeholder Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232259
Sett CO ₂ -vasker, koblinger Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232263
Sett CA72TOC vanntilkobling 24 V	71295731
Sett CA72xx M1 bakplan	71303187
Sett CA72xx M1 multi-I/U	71303188
Sett CA72xx M1 CPU-modul	71303253
Sett CA72xx M1 tastaturkontroller 1010	71303254
Sett CA72xx M1 LC-display	71303255
Sett CA72xx M1 EMC-filter	71303257
Sett CA72TOC trykkvakt for vanntilkobling	71312862
Sett CA72TOC blandingskammer	71341850
Sett CA72TOC MV5	71363638
Sett CA72TOC relé 2+8	71363643
Sett CA72TOC temperatursensor, type II	71371085
Sett CA72TOC trykksensor med kabel	71373210
Sett CA72TOC MV-gasstilførsel	71414586
Sett CA72TOC strupeventil, bæregass	71414588
Sett CA72TOC strupeventil, avdrivingsgass	71414589
Sett CA72TOC pumpekontroller, type III	71440164
Sett CA72TOC gassforbindelse, type III	71440885
Sett CA72TOC releer og sikringer	71450809

Slitedeler

Slitedel	Bestillingsnummer
Sett CA72TOC flyktige salter/oppvarmingsfilter	71095149
Sett CA72TOC flyktige salter	71095156
Sett CA72TOC ikke-flyktige salter	71095158
Sett CA72TOC membranfilter	71101586

Slitedel	Bestillingsnummer
Sett CA72TOC vedlikehold, avdrivings/separasjonskammer	71101606
Sett CA72TOC vedlikehold, syrefilter	71101607
Sett CA72TOC vedlikehold, fortynningspumpe	71101608
Sett CA72xx membran for solenoid v. EPDM	71101610
Sett CA72xx membran, solenoidventil, KALREZ	71101611
Sett CA72TOC slanger for væskeområde	71101613
Sett CA72xx slange 2,79 fiolett/hvit	71101615
Sett CA72xx slange 0,76 svart-svart	71101616
Sett CA72TOC koblinger og koblingsdeler	71101617
Sett CA72TOC O-ringer og tetninger	71101618
Sett CA72TOC ovnsfyllmiddel, ikke-flyktige salter	71102294
Sett CA72TOC ovnsfyllmiddel, flyktige salter	71102295
Sett CA72TOC kapillærrør	71144072
Sett CA72xx vedlikehold PA-9	71206103
Sett CO ₂ -vasker, årlig forbruk Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232256
Sett CO ₂ -vasker, sorbent Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232261
Sett CO ₂ -vasker, filterputer FP 60 Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232262
Sett CO ₂ -vasker, tilbehør Må ikke brukes for Parker CO ₂ -adsorber	71232264
Sett CA72TOC skjerm for vanntilkoblingsblokk	71304484
Sett CA72TOC slitedeler, saltfelle	71250117
Sett CA72TOC tetninger for ovn	71254334
pH-sensor for avdrivingskammer	CPS71-1TB2GSA

12.2 Retur

Produktet må returneres hvis reparasjoner eller en fabrikkalibrering er nødvendig, eller hvis feil produkt ble bestilt eller levert. Som et ISO-sertifisert selskap og dessuten på grunn av lovbestemmelser er Endress+Hauser forpliktet til å følge visse prosedyrer ved håndtering av returnerte produkter som har vært i kontakt med medium.

Slik sikrer du rask, sikker og profesjonell retur av enheten:

Se nettstedet www.endress.com/support/return-material for informasjon om prosedyren og vilkårene for retur av enheter.

12.3 Kassering

12.3.1 Ta ut av drift

FORSIKTIG

Avløpsvann

Det er fare for infeksjon hvis du kommer i kontakt med avløpsvann!

Bruk vernehansker, vernebriller og vernefrakk.

Pumper

1. Slå av avløpsvannpumpen.

 Hvis prøveklargjøring er til stede: Aktiver skjermskylling (S E R V I C E/CLEANING/SCREEN FLUSH). Vent til omløpet er tømt.

3. Valgfri fortynningsvannpumpe P5: Skyll pumpen direkte fra matetankene først med 5 % syre og deretter med deionisert vann (**P R O G R A M M I N G/OUTPUT TEST/PUMPS**).

Skylle slangene

- **1.** Sett ventil 1 til "Manuell prøve" og plasser en beholder med deionisert vann under ventilen.
- 2. P R O G R A M M I N G/OUTPUT TEST/PUMPS: Angi 400 % for pumpe P1 og pumpe P4 (tilleggsutstyr) og la pumpene pumpe en liten stund.
- **3.** Fjern syreslangen på pumpe P3 fra syrebeholderen og før den inn i en beholder med deionisert vann.
- 4. La også denne pumpen kjøre ved 400 % en liten stund.

Rengjøre beholderne

- 1. S E R V I C E/CLEANING/POWER FLUSH: Aktiver automatisk skylling av avdrivingskammeret.
- 2. Utfør deretter manuell rengjøring av avdrivings- og separasjonskammeret. (→ 🗎 76)
- 3. Fjern pH-sensoren.
 - Sensoren må oppbevares fuktig. For dette formålet heller du litt 3-mol KClløsning i beskyttelseshetten og setter sensoren inn i hetten.

Tømme slangene

- 1. Åpne slangekassettene på pumpene P1, P2, P3 og P4 (for valgfri fortynning).
- 2. La skyllevannet tømmes ut av slangene.
- 3. Fjern beholderen med standarden.
- 4. PROGRAMMING/OUTPUT TEST/BINARY OUTPUTS: Slå på SA1 og SA4.

- 5. Vent til ledningene for standard 1 og 2 er tom.
- 6. Slå av bryterutgangene igjen og fjern matetanken.

Slå av analysatoren

► Slå av hovedbryteren.

Forbrenningsrørinnsats

- 1. Demonter forbrenningsrøret. ($\rightarrow \square 80$)
- 2. Drener forbrenningsrørinnsatsen (katalysator, forhåndskuttet glassfiberdel for versjon med saltlås).
- **3.** Drener ovnsutløp (glassinnsats), (saltrest og forhåndskuttet glassfiberdel for standardversjon).
- 4. Monter forbrenningsenheten.
 - Ved transport må du montere uten forbrenningsrørinnsatsen og uten ovnsutløpet (fare for bruddskade)!

Gassrør

- 1. Fjern gassutslippsrøret (hvis dette finnes).
- 2. Lukk bæregasstilførselen.
- 3. For å hindre personskade fra den ukontrollerte frisettingen av trykk: Lett på trykket på trykkledningen før du åpner slangetilkoblingen.
- 4. Skru løs slangen for bæregasstilførselen på venstre sidepanel.
- 5. Løsne slangen på den trykkreduserende ventilen for bæregassbeholderen eller gassklargjøringssystemet.

12.3.2 Kassere analysatoren

FORSIKTIG

Fare for personskade hvis brukte reagenser og reagensavfall kasseres uriktig!

- ► Følg anvisningene på sikkerhetsdatabladene for de brukte kjemikaliene ved kassering.
- Overhold de lokale bestemmelsene vedrørende avfallskassering.

X

Hvis det er et krav ifølge direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE), er produktet merket med det illustrerte symbolet for å begrense kasseringen av WEEE som usortert husholdningsavfall. Ikke kasser produkter med denne merkingen som usortert husholdningsavfall. Retur dem heller til Endress+Hauser for kassering under gjeldende vilkår.

13 Tilbehør

Følgende er det viktigste tilbehøret som var tilgjengelig da denne dokumentasjonen ble utstedt.

▶ For tilbehør som ikke er angitt her, må du kontakte et service- eller salgssenter.

13.1 Enhetsspesifikt tilbehør

Ettermontering av fortynningsenhet

- Skal brukes ved høye saltmengder eller høye måleverdier
- Bestillingsnummer: 71189243

Ettermontering av saltfelle, type II

- Skal brukes ved høye saltmengder
- Bestillingsnummer: 71375329

Konvertering av PA-2 til PA-3

- Skal brukes med prøvegjennomstrømningsvolumer på 0,1-1 m³/h
- Bestillingsnummer: 71295866

Prøvekondisjonering PA-9 PP

- Anbefalt for problematisk avløpsvann på grunn av sine høye kjemiske bestandighet (unntatt ved oksiderende syrer og halogener)
- Bestillingsnummer: 71101588

CO₂-vasker, sodakalk

- Kan brukes som en erstatning for Parker CO₂-adsorber
- Bestillingsnummer: 71232260

Rørtilbakeskylling

- Skal brukes ved kraftig avleiringsdannelse i innløpet fra omløpet til MV 1
- Bestillingsnummer: 71414592

13.2 Servicespesifikt tilbehør

Reagens og primærløsninger

- CAY450-V10AAE, 1000 ml avdrivingsreagens for CA72TOC
- CAY451-V10C01AAE, 1000 ml primærløsning (KHP) 5 000 mg/l TOC
- CAY451-V10C10AAE, 1000 ml primærløsning (sitronsyre) 100 000 mg/l TOC

Høykvalitative bufferløsninger fra Endress+Hauser – CPY20

De sekundære bufferløsningene er referert til primært referansemateriale av PTB (det tyske føderale fysikalsk-tekniske institutt) eller standardreferansemateriale av NIST (Nasjonalt institutt for standarder og teknologi) ifølge DIN 19266 av et laboratorium akkreditert av DAkkS (tysk sertifiseringsorgan) ifølge DIN 17025. Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cpy20

13.3 Systemkomponenter

Sett CA72TOC oppvarmet saltlås

- For bytte av vedlikeholdsoppgaver (forkorter vedlikeholdetstiden) eller som erstatning
- Bestillingsnummer: 71101532

14 Tekniske data

14.1 Inngang

Målt variabel	Totalt organisk	karbon (TOC)		
Måleområde	 CA72TOC-A: CA72TOC-B: CA72TOC-C: CA72TOC-D: 	 CA72TOC-A: 0,25 til 600 mg/l TOC CA72TOC-B: 1 til 2400 mg/l TOC CA72TOC-C: 2,5 til 6000 mg/l TOC CA72TOC-D: 5 til 12 000 mg/l TOC 		
	Med valgfri forh	nåndsfortynning kan måleområdet utvides med en faktor på 20.		
Inngangssignal	jssignal 8 signalinnganger 24 V likestrøm, aktiv, last maks. 500 Ω			
	Inngang nr. 1	Service, utløser kalibrering		
	Inngang nr. 2	Service, utløser justering		
	Inngang nr. 3	Service, utløser skjermskylling		
	Inngang nr. 4	Service, utløser trykkskylling		
	Inngang nr. 5	Ikke tilordnet		
	Inngang nr. 6	Ikke tilordnet		
	Inngang nr. 7	Utløser ventemodus		
	Inngang nr. 8	Utløser kanalomkobling (valgfritt)		

14.2 Utgang

Utgangssignal	Målekanal 1 0/4 til 20 mA, galvanisk isolert		
	Målekanal 2 (valgfri)		
	0/4 til 20 mA, galvanisk isolert		
Signal på alarm	4 utganger: • Grenseverdialarm • Feilmelding • Ventemodusmelding • Driftsstyring		
	Flytende, normalt lukket (maks. 0,25 A / 50 V)		
Last	Høyst 500 Ω		
Datagrensesnitt	RS 232 C, beskyttet, for utlasting av data og fjernstyring (valgfri)		

Forsyningsspenning	115/230 V AC, 50/60 Hz		
Strømforbruk	800 VA		
Sikringer	Strømfordeling 2,5 A, treg, utførelse: finsikring 6,3 x 32		
	Releer 4 A per relé, treg, utførelse: TR5		
	Strømenhet 2 A, treg, utførelse: finsikring 5 x 20		
	14.4 Ytelsesegenskaper ¹⁾		
	0,4 %, systematisk måleverdiavvik ved 20 % av måleområdet (AVVIK)		
	2,4 %, systematisk måleverdiavvik ved 80 % av måleområdet (AVVIK)		
Måleverdioppløsning	1,1 %, oppløsningsgrense ved 20 % av måleområdet (LDC)		
	4,6 %, oppløsningsgrense ved 80 % av måleområdet (LDC)		
Repeterbarhet	0,4 %, repeterbarhetspresisjon ved 20 % av måleområdet		
	1,6 %, repeterbarhetspresisjon ved 80 % av måleområdet		
Kortvarig drift	0,5%/dag		
Påvisningsgrense LOD	0,75 % av slutt på måleområde		
Kvantifiseringsgrense LOQ	2,5 % av slutt på måleområde		
	14.5 Miljø		
Omgivelsestemperatur	+5 til 35 °C (41 til 95 °F)		
 Fuktighet	20 til 80 %, ikke-kondenserende		

14.3 Strømforsyning

Kapslingsgrad

IP54

Ytelsesegenskapene har blitt bestemt i samsvar med ISO 15839, vedlegg B. 300 µl prøve ble målt i CA72TOC-B1A0B1 per måling. Dette førte til et måleområde fra 4 til 800 mg/l. Følgende data henviser til denne enheten. Det bør tas hensyn til små avvik hvis ytelsesegenskapene anvendes på andre måleområder.

Elektromagnetisk kompatibilitet	Interferensstråling og interfe for industri	Interferensstråling og interferensimmunitet i samsvar med EN 61326-1:2013, klasse A for industri		
	14.6 Prosess			
Medietemperaturområde	4 til 40 °C (39 til 104 °F)			
Medietrykkområde	Ikke-trykksatt innmating til analysatoren fra prøveklargjøring			
Prøvestrømningshastighet	20 ml/min (0,32 US gal/h)			
Prøvekonsekvens	Vannbasert			
	Brannbare stoffer må ikke forekomme i brennbare konsentrasjoner. Prøvefortynning er da nødvendig.			
Prøvematervolum	90 ml (3 fl.oz)			
	14.7 Mekanisk o	ppbygning		
Utførelse, dimensjoner	→ 🗎 12			
Vekt	Ca. 75 kg (165 lbs)			
Materialer	Hus	Aluminium, pulverbelagt		
	Frontvindu	Glass, ledende belegg		
	Ventiltetninger	EPDM, FPM, FFKM		
	Pumpeslanger	Ismapren		
	Pumpe og pumpetetninger	PTFE, FFKM		
	Reagens og prøveslanger	PTFE, PE		
	Eksos og ventilasjonsslanger	PTFE, PE		
	Utløpsslanger	PTFE		

Stikkordsregister

A

A	
Advarsler	. 4
ALARM LIMITS	39
ALARM RECORDS	58
Analysator	
Justere pH-sensoren	48
Justering	45
Kalibrering	46
Klargjøre for idriftsetting	34
Konfigurasjon	35
Montering	14
Optimalisere måleområdet	44
	35
	42
1 om volumdosering	4/
	. ว
Avarivingskannner Manuall rengigring	76
	70
SKyll	70
В	
BASIC DATA	38
Bestillingskode	7
Betieningsalternativer	. ,
Bruk	20
Brukerarensesnitt	26
Drukergrenbebinke	20
C	
CALIBRATION	84
CLEANING	74
COMPLETE RECORDS	59
D	
Datagrensesnitt	98
Diagnostikk	51
Dokumentasjon	. 4
Doseringshode	79
Doseringsvolum	44
Doseringsvolumets innflytelse	44
Driftssikkerhet	. 5
F	
	()
Ekstern kanalomkobling	42
Elektrisk tilkobling	19
Elektromagnetisk kompatibilitet	100
C	
L' Enstronchistorille	60
	бU г 1
reinneidinger	51
relisøking	51
Filtermatter i ventilatorene	91
FILTERS	84
Forfilter	86
Forsyningsspenning	99
Fuktighet	99
Funksjonskontroll	35

G

Gassfilter	85 14
H Hendelser	59
I Idriftsetting	31 98 39 35 12
J Justering	45
KKalibreringKapslingsgradKasseringKjemikalierKjemikalier11,Koble til medierKonfigurasjonKontrastKontroll etter installasjonKontroll etter tilkoblingKortvarig driftKvantifiseringsgrense	46 99 31 17 39 18 25 99
Last	98 . 8
LISIS ALARM RECORDS COMPLETE RECORDS MAINTENANCE RECORDS MAX MIN AVERAGE RECORD DATA LOD LOQ LOQ	58 59 59 49 99 39
M MAINTENANCE RECORDS Materialer MAX MIN AVERAGE MEASURING SITE Miljø Moderne teknologi Montere analysatoren Montere CO2-adsorberen Monteringsalternativer Mottakskontroll Mål	59 00 49 39 6 14 16 13 7 00

Måleområde	98 99 98
0	
Omgivelsestemperatur	99
Omløpsskjerm	
Manuell rengjøring	75
Skyll	74
Oppvarmet saltfelle	88
Optimalisere	44

 OUTPUT TEST
 40

Ρ

R

RANGE DATA
RECORD DATA 49
Registreringsmodus
Rengjøring av huset
Reparasjon
Repeterbarhet
Reservedeler
Retur

S

MEASURING SITE	39
RANGE DATA	37
SET BRIGHTN./CONTR	39
SET CLOCK	39
Signal på alarm	98
Signalinnganger	98
Signaltilkobling	22
Sikkerhet	
IT	. 6
Produkt	. 6
Sikkerhetsanvisninger	. 5
Sikringer	99
Simulasjon	39
Skjermskylling	74
Slå på	35
Strømenhet	23
Strømforbruk	99
Strømfordeling	20
Strømforsyning	99
Strømtilkobling	99
Største målte feil	99
Symboler	. 4
Syrefilter	84

Т

Ta ut av drift) 5
Tastatur	26
Tekniske data	98
Tetthetsprøving 8	33
Tidsstyrt kanalomkobling 4	ŧЗ
Tilbehør) 7
Tilkobling	
Analysator	20
Fordeler	24
Medier	17
Signaler	22
Tilkoblingsanvisninger 1	9
Tiltenkt bruk	5
Tokanaldrift	
Ekstern omkobling	ŧ2
Tidsstyrt omkobling	ŧЗ
Tom volumdosering	ŧ7
Trykklufttilførsel	٤3
Trykkskylling	'6
Typeskilt	7

U

Utgang	•						•	•			•	•	•	•		•	•	•	•		98
Utgangssignal	•	•										•	•	•						•	98

V

Vannforsyning	13
Vedlikeholdsoppgaver	52
Vedlikeholdsskjema	52
Veggmontering	14
Vekt	00
Ventemodus	10
Visuell kontroll	53



www.addresses.endress.com

