Services

# Manuel de mise en service Fieldgate SFG500/SFM500

Access Point, Asset Monitor, Process Monitor

PROF

BA01579S/14/FR/03.16

Valable à partir de la version

71522456 2016-06-30

1.09.xx







## Historique de révision

Version du produit	Manuel de mise en service	Modifications	Commentaires
1.00.xx	BA00071S/04/FR/ 01.11	Manuel d'origine	-
1.00.xx	BA00071S/04/FR/ 02.12	Éditorial Chapitre 3 Chapitre 5.1.1 Chapitre 5.3.4 Chapitre 5.3.5 Généralités	IP LAN1 : 10.126.84.100 Nouvelle fonction DTM : plage de balayage PROFIBUS Nouvelle fonction DTM : réglage de l'adresse appareil Texte supplémentaire relatif à la fonction de réglage de l'adresse appareil Renumérotation, Contenu, Index
1.01.xx	BA00071S/04/FR/ 03.13	Chapitre 5 Chapitre 5.2 Chapitre 5.3 Mise à jour nouveau CD	Captures d'écran et textes mis à jour Serveur web intégré ajouté Fonctions additionnelles restructurées
	BA00072S/04/FR/ 01.13	Manuel d'origine	-
1.02.xx	BA00071S/04/FR/ 04.14	Chapitre 1 Généralités	Nouveau, sécurité informatique Captures d'écran et textes mis à jour
	BA00072S/04/FR/ 02.14	Nouvelle fonction Chapitre 1 Généralités	Prise en charge de modules d'E/S HART déportés Nouveau, sécurité informatique Captures d'écran et textes mis à jour
1.03.xx	BA00071S/04/FR/ 05.14	Non active	-
	BA00072S/04/FR/ 03.14	3.2.4 Paramètres d'e-mail 4.2 Actifs	Options pour la messagerie électronique Vue Grille
1.04.xx	BA00071S/04/FR/ 06.14	Non active	-
	BA00072S/04/FR/ 04.14	4.2 Actifs	Prise en charge de modules d'E/S HART déportés supplémentaires
1.05.xx	BA00071S/04/FR/ 07.14	Non active	-
	BA00072S/04/FR/ 05.14	3.2.4 Configuration e-mail 4.2 Actifs 4.2.2 Bibliothèque d'actifs	Prise en charge de modules d'E/S HART déportés supplémentaires Importation, exportation et mise à jours des actifs Bibliothèques et fichiers GSD
1.06.xx	BA00071S/04/FR/ 08.15	Non active	-
	BA00072S/04/FR/ 06.15	2 Actifs 4.2.2 Bibliothèque d'actifs	Prise en charge de modules d'E/S HART déportés supplémentaires Filtre de bibliothèque d'actifs, Impression de descriptions d'actifs
1.07.xx	BA00071S/04/FR/ 09.15	Chapitre 3.2.1 Chapitre 5.2.5 Chapitre 5.3.4	Captures d'écran et textes mis à jour Captures d'écran et textes mis à jour Captures d'écran supprimées et textes mis à jour

Version du produit	Manuel de mise en service	Modifications	Commentaires
	BA00072S/04/FR/ 07.15	<ul> <li>3.1 Préliminaires</li> <li>3.2.1 Paramètres de réseau</li> <li>3.2.2 Date et heure</li> <li>3.2.3 Désignation et</li> <li>emplacement</li> <li>3.2.4 Paramètres d'e-mail</li> <li>3.2.5 Mise à jour du</li> <li>firmware</li> <li>4.1.1 Liste des appareils</li> <li>joignables PROFIBUS</li> <li>4.3.1 Journal des</li> <li>événements</li> </ul>	Captures d'écran et textes mis à jour Captures d'écran et textes mis à jour
1.08.xx	BA01579S/04/FR/ 01.15	Nouveau manuel de mise en service 9 Process Monitor	Fusion BA00072S et BA00071S
1.09.xx	BA01579S/04/FR/ 02.16	Chapitre 6 Chapitre 12	En-tête ajusté sur le serveur web Affichage des erreurs via l'état SG500 dans l'en-tête
1.09.xx	BA01579S/04/FR/ 03.16	Captures d'écran et textes mis à jour	-

## Sommaire

1	Informations relatives au
	document
1.1	Fonction du document
1.2	Symboles utilisés 7
	1.2.1 Symboles d'avertissement
	1.2.2 Symboles pour les types
	d'informations
	1.2.3 Symboles électriques 8
	1.2.4 Mode de protection 8
1.3	Icônes du logiciel 8
	1.3.1 Fieldgate 8
	1.3.2 NAMUR NE 107 9
1.4	Mise en évidence du texte 9
1.5	Documentation complémentaire 9
1.6	Acronymes utilisés 10
1.7	Marques déposées 10
2	Consignes de sécurité de base 11
21	Evidences imposées au personnel 11
2.1	Itilisation conforme
2.2	Sécurité du travail
2.4	Sécurité de fonctionnement
2.5	Sécurité informatique
3	Principe de fonctionnement et
	construction du système 13
3.1	Principe de fonctionnement 13
	3.1.1 Point d'accès 13
	3.1.2 Asset Monitor/Process Monitor 13
3.2	Construction du système 13
	3.2.1 Access Point 14
	3.2.2 Asset Monitor/Process Monitor 15
4	
	Mise en service
-	Mise en service
4.1	Mise en service         16           Préparation         16           (11)         Propriétée IP de l'ordinatour           16         16
4.1	Mise en service         16           Préparation         16           4.1.1         Propriétés IP de l'ordinateur         16           (4.1.2)         Navigateur web         16
4.1	Mise en service       16         Préparation       16         4.1.1       Propriétés IP de l'ordinateur       16         4.1.2       Navigateur web       16         Adresse IP de l'interface I AN1       17
4.1 4.2	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SEG50017
4.1 4.2	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18
4.1 4.2 4.3	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18DTM Fieldgate SEGNetwork18
4.1 4.2 4.3	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18DTM Fieldgate SFGNetwork184.3.1Installation du DTM SFGNetwork19
4.1 4.2 4.3	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18DTM Fieldgate SFGNetwork184.3.1Installation du DTM SFGNetwork194.3.2Mise à jour du catalogue DTM
<ul><li>4.1</li><li>4.2</li><li>4.3</li></ul>	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18DTM Fieldgate SFGNetwork184.3.1Installation du DTM SFGNetwork194.3.2Mise à jour du catalogue DTM FieldCare19
<ol> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> </ol>	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18DTM Fieldgate SFGNetwork184.3.1Installation du DTM SFGNetwork194.3.2Mise à jour du catalogue DTM FieldCare19DTM pour Fieldgate SFG50020
4.1 4.2 4.3	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18DTM Fieldgate SFGNetwork184.3.1Installation du DTM SFGNetwork194.3.2Mise à jour du catalogue DTM FieldCare19DTM pour Fieldgate SFG50020
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>5</li> <li>5.1</li> </ul>	Mise en service       16         Préparation       16         4.1.1       Propriétés IP de l'ordinateur       16         4.1.2       Navigateur web       16         4.1.2       Navigateur web       16         Adresse IP de l'interface LAN1       17         4.2.1       Adresse IP Fieldgate SFG500       17         4.2.2       Adresse IP de l'ordinateur FieldCare       18         DTM Fieldgate SFGNetwork       18         4.3.1       Installation du DTM SFGNetwork       19         4.3.2       Mise à jour du catalogue DTM       19         DTM pour Fieldgate SFG500       20         Configuration       20
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>5.1</li> </ul>	Mise en service16Préparation164.1.1Propriétés IP de l'ordinateur164.1.2Navigateur web16Adresse IP de l'interface LAN1174.2.1Adresse IP Fieldgate SFG500174.2.2Adresse IP de l'ordinateur FieldCare18DTM Fieldgate SFGNetwork184.3.1Installation du DTM SFGNetwork194.3.2Mise à jour du catalogue DTM FieldCare19DTM pour Fieldgate SFG50020Configuration205.1.1Fieldgate SFG500 CommDTM20
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>5.1</li> </ul>	Mise en service       16         Préparation       16         4.1.1       Propriétés IP de l'ordinateur       16         4.1.2       Navigateur web       16         Adresse IP de l'interface LAN1       17         4.2.1       Adresse IP Fieldgate SFG500       17         4.2.2       Adresse IP de l'ordinateur FieldCare       18         DTM Fieldgate SFGNetwork       18         4.3.1       Installation du DTM SFGNetwork       19         4.3.2       Mise à jour du catalogue DTM       19         DTM pour Fieldgate SFG500       20         Configuration       20         5.1.1       Fieldgate SFG500 CommDTM       20         5.1.2       Configuration du serveur proxy       21

6	Serveur web intégré	22
61	Serveur web intégré	22
0.1	6.1.1 Liste des appareils joignables	22
	PROFIBUS	22
	6.1.2 Moniteur PROFIBUS	24
	6.1.3 Paramètres PROFIBUS	25
	6.1.4 Paramètres de l'esclave	27
7	Asset Monitor	29
7 1		20
/.1 7.2	Ltat	29 22
1.2	Asset Library (Dibilotheque daties) $\dots$	22
	d'actifs	33
	7 2 2 Exportation d'une hibliothèque	ככ
	d'actifs	34
	7.2.3 Importation GSD	34
	7.2.4 Filtre de bibliothèque d'actifs	34
	7.2.5 Éditer des descriptions d'actifs	35
	7.2.6 Impression de descriptions d'actifs	35
8	Process Monitor	36
81	Surveillance PROFIBUS DP/PA	36
8.2	Surveillance des appareils PROFIBUS	20
0.2	configurés derrière la liaison Siemens	38
8.3	Appareils HART configurés derrière le	
	module d'E/S déporté	40
	-	
9	Événements	43
10	Paramètres et informations	44
10.1	Paramètres	44
	10.1.1 Paramètres de réseau	44
	10.1.2 Date and Time	44
	10.1.3 Designation et emplacement du SFG.	45
	10.1.4 Parametres de-main	40
	firmware	49
10.2	Information	49
11	Fonctions additionnelles	50
11.1	Journal de communication	50
11.2	Réglage de l'adresse d'appareil (adresse PB)	51
11.3	Réglage de l'adresse dans le DTM	51
11.4	Aide	52
11.5	A propos de	52
12	Suppression des défauts	53
12 1	FieldCaro	50
エム.エ 1フ つ	Défaute indiquée par los IED our lo SECEOO	)) 50
12.2 17 3	Défauts de communication PROFIRIIS	رر 54
12.4	Défauts affichés par le serveur web	54
	-	

13	Annexe 55
13.1 13.2	Annexe A – Paramètres IP de l'ordinateur 55 Annexe B – pare-feu Windows 56
Inde	x

## 1 Informations relatives au document

### 1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du logiciel : de la description du produit, de l'installation et l'utilisation aux mises à jour du logiciel et à la mise au rebut en passant par l'intégration système, la configuration, le diagnostic et le dépannage.

## 1.2 Symboles utilisés

#### 1.2.1 Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
<b>A</b> DANGER	<b>DANGER !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
AVERTISSEMENT	<b>AVERTISSEMENT !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
<b>ATTENTION</b>	<b>ATTENTION !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyene.
AVIS	<b>AVIS !</b> Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

### 1.2.2 Symboles pour les types d'informations

Symbole	Signification
	Autorisé Signale des procédures, processus ou actions autorisés.
	À préférer Signale des procédures, process ou actions à préférer.
$\mathbf{X}$	Interdit Signale des procédures, process ou actions, qui sont interdits.
i	<b>Conseil</b> Indique la présence d'informations complémentaires.
Ĩ	<b>Renvoi à la documentation</b> Renvoie à la documentation relative à l'appareil.
	<b>Renvoi à la page</b> Renvoie au numéro de page indiqué.
	<b>Renvoi à la figure</b> Renvoie au numéro de figure et au numéro de page indiqués.
1. , 2. , 3	Série d'étapes
~	Résultat d'une séquence d'actions
?	Aide en cas de problème

Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Courant continu	$\sim$	Courant alternatif
~	Courant continu et alternatif	<u> </u>	<b>Prise de terre</b> Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.	4	Raccordement d'équipotentialité Un raccordement qui doit être relié au système de mise à la terre de l'installation. Il peut par ex. s'agir d'un câble d'équipotentialité ou d'un système de mise à la terre en étoile, selon la pratique nationale ou propre à l'entreprise.

#### 1.2.3 Symboles électriques

## 1.2.4 Mode de protection

Symbole	Signification
(Ex) A0010932	<b>Équipement antidéflagrant ayant fait l'objet d'un examen de type</b> Si l'appareil porte ce symbole sur sa plaque signalétique, il peut être installé dans une zone Ex conformément aux spécifications du certificat, ou dans une zone non Ex.
<b>Ex</b>	<b>Zone explosible</b> Symbole utilisé dans les schémas pour indiquer des zones explosibles. Les appareils situés dans les zones portant la désignation "zones explosibles" et les câbles qui y pénètrent doivent être conformes au mode de protection indiqué.
A0026001	<b>Zone sûre (zone non explosible)</b> Symbole utilisé dans les schémas pour indiquer, si nécessaire, des zones non explosibles. Les appareils situés dans des zones sûres nécessitent toujours un certificat si leurs sorties se trouvent dans des zones explosibles.

## 1.3 Icônes du logiciel

## 1.3.1 Fieldgate

Symbole	Signification
\$	Mise à jour d'une bibliothèque d'actifs : Télécharge une bibliothèque vers le Fieldgate SFG500
٩	Exportation d'une bibliothèque d'actifs : Exporte une bibliothèque à partir du Fieldgate SFG500
GSD	Importation GSD : Importe un fichier GSD avec l'information NAMUR NE107 additionnelle
Ŷ	Filtre de bibliothèque d'actifs : Filtre les descriptions d'actif en fonction du fournisseur ou du type d'appareil
Ø	Éditer une description d'actif : Permet d'éditer une description d'actif existante
-	Impression de descriptions d'actifs : Imprime des descriptions d'actifs individuelles
≣	Affiche les appareils connectés dans une vue Liste
	Affiche les appareils connectés dans une vue Tableau

Symbole	Signification
	Affiche les appareils connectés en tant que module
▼	Ouvre la liste des appareils joignables subordonnée

#### 1.3.2 NAMUR NE 107

Symbole	Description
A0028390	État OK.
A0028391	Défaut – l'appareil est inopérant ou défectueux.
A0028392	Vérifier le fonctionnement – l'appareil est vérifié, p. ex. en mode simulation.
A0028393	Hors spécification – la valeur ayant été envoyée via la sortie courant est en dehors des limites définies.
A0028394	Maintenance requise – l'appareil nécessite une maintenance, p. ex. nettoyage en présence d'un dépôt sur un interrupteur de fin de course.
(1) A0028395	Pas OK, inconnu – l'appareil possède des informations de diagnostic qui ne peuvent pas être classées conformément à la norme NAMUR NE 107 parce que le fichier correspondant n'existe pas dans la bibliothèque des actifs.

## 1.4 Mise en évidence du texte

Mise en évidence	Signification	Exemple
Gras	Touches, boutons, icônes programme, onglets, menus, commandes	Démarrer → Programmes → Endress+Hauser sélectionner l'option Imprimer du menu Fichier.

## 1.5 Documentation complémentaire

Le tableau suivant répertorie les documents, existants et prévus, qui contiennent des informations relatives à la sécurité ou des instructions pour le montage, la mise en service et le fonctionnement du Fieldgate SFG500 et de son serveur web. Le manuel des directives PROFIBUS contient des informations sur la conception et l'installation d'un réseau PROFIBUS, notamment sur la mise à la terre du réseau afin d'éviter les interférences électromagnétiques sur le bus. Toute la documentation disponible lorsque le produit est mis en distribution se trouve sur le CD-ROM du Fieldgate SFG500 ou sur le site www.fr.endress.com et est installée pendant l'installation sous **Démarrer → Programmes → Endress+Hauser SFG500 → Manuels**.

#### Documentation SFG500

Description	Type de document	Description
Fieldgate SFG500 ; Montage et mise en service	Manuel de mise en service	BA00070S/04/EN
Fieldgate SFG500 ; Guide de démarrage	Manuel de mise en service	BA00073S/04/A2
Directives PROFIBUS	Manuel de mise en service	BA00034S/04/EN
Tutoriel FieldCare	Manuel de mise en service	BA00065S/04/EN

## 1.6 Acronymes utilisés

Acronymes	Signification
DCS	Système Numérique de Contrôle Commande
DHCP Server	Dynamic Host Configuration Protocol Server (Serveur de protocole de configuration dynamique des hôtes)
CPU	Unité centrale
DP	Decentralized Peripheral (Périphérie décentralisée)
IP	Internet Protocol (Protocole Internet)
LAN	Local Area Network (Réseau local)
NS	Next Station (Station suivante)
PA	Process Automation (Automatisation des process)
API	Automate Programmable Industriel
TS	This Station (Cette station)
UDP	User Datagram Protocol (Protocole de diagramme utilisateur)

## 1.7 Marques déposées

PROFIBUS® est une marque déposée de la PROFIBUS User Organization, Karlsruhe/Allemagne.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup>, Windows 2000<sup>®</sup>, Windows XP<sup>®</sup>, Windows 2003 Server<sup>®</sup>, Windows 2008 Server<sup>®</sup>, Windows 7<sup>®</sup>, Windows 10<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup> et le logo Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Acrobat Reader<sup>®</sup> est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated.

Toutes les autres marques et noms de produit sont des marques déposées des sociétés ou organisations concernées.

## 2 Consignes de sécurité de base

## 2.1 Exigences imposées au personnel

Le système doit être installé, raccordé, configuré, utilisé et entretenu conformément aux instructions de ce manuel et des manuels associés. En outre, le personnel d'exploitation doit disposer des autorisations nécessaires et des qualifications appropriées.

## 2.2 Utilisation conforme

Le Fieldgate SFG500 est un composant du système qui fournit un voie d'accès indépendante à un réseau PROFIBUS. Il peut être utilisé dans une variété d'applications qui sont prises en charge par des modes de fonctionnement spécifiques. Les modes de fonctionnement sont déterminés par une carte mémoire optionnelle (module Fieldgate SFM500).

En l'absence de carte mémoire, le Fieldgate SFG500 présente le mode de fonctionnement de base Access Point. Dans ce cas, il agit comme une passerelle Ethernet avec des capacités adaptatives de maître PROFIBUS de classe 2 pour prendre en charge les applications hôtes de gestion des actifs basées sur FDT, par exemple FieldCare. Les applications qui nécessitent une carte mémoire sont en cours de développement et seront décrites dans des manuels séparés, voir **section 1.5**.  $\rightarrow \square 9$ 

Lorsqu'il est équipé d'une carte mémoire, le Fieldgate SFG500 écoute le trafic du bus et présente les résultats dans son serveur web. L'utilisateur est en mesure de vérifier l'état des appareils selon Namur NE 107. Les événements sur le bus peuvent également être enregistrés et des e-mails peuvent être envoyés lorsque des événements spécifiques se produisent. Le mode Asset Monitor ne peut pas être utilisé pour effectuer toute configuration d'appareil, à l'exception du réglage des adresses des appareils PROFIBUS. Pour ce faire, le Fieldgate SFG500 doit être utilisé avec FieldCare ou DeviceCare, comme décrit dans la **section 5**.  $\rightarrow \square 20$ 

## 2.3 Sécurité du travail

Lors de l'utilisation du Fieldgate SFG500 en mode Access Point ou en mode Asset Monitor, les instructions du **manuel de mise en service BA0070S/04/EN** doivent être suivies.

## 2.4 Sécurité de fonctionnement

Le Fieldgate SFG500 a été conçu pour fonctionner en toute sécurité, conformément à la technique de sécurité et aux directives UE en vigueur. Les appareils de terrain, liaisons, boîtes de jonction, câbles et autre hardware utilisés en combinaison avec le module Fieldgate SFG500 doivent également être conçus pour fonctionner en toute sécurité, conformément à la technique de sécurité et aux directives UE en vigueur.

Si les appareils sont installés de manière incorrecte ou utilisés pour des applications pour lesquelles ils ne sont pas prévus, ou si le module Fieldgate SFG500 n'est pas configuré correctement, il est possible que des dangers apparaissent.

## 2.5 Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages. Il appartient à l'opérateur lui-même de mettre en place les mesures de sécurité informatiques qui protègent en complément l'appareil et la transmission de ses données conformément à son propre standard de sécurité.

## 3 Principe de fonctionnement et construction du système

## 3.1 Principe de fonctionnement

#### 3.1.1 Point d'accès

En l'absence de carte mémoire, le Fieldgate SFG500 présente le mode de fonctionnement de base Access Point. Dans ce mode, il fonctionne comme une passerelle Ethernet avec un maître PROFIBUS adaptatif de classe 2, et prend en charge les applications de gestion des actifs basées sur FDT.

Le DTM SFGNetwork est fourni pour une utilisation avec FieldCare et offre les fonctions suivantes :

- Recherche de tous les Fieldgate SFG500 dans le même domaine d'adresses IP Ethernet
- Recherche de tous les appareils PROFIBUS DP/PA dans le segment connecté
- Accès aux fonctions intégrées dans le serveur web, par exemple liste des appareils joignables, paramètres, etc.

Le DTM est fourni en standard avec FieldCare à partir de la version 2.09.xx ou peut être installé à partir du CD ROM d'installation fourni avec le Fieldgate SFG500.

#### 3.1.2 Asset Monitor/Process Monitor

Cette fonction (surveillance de l'appareil) est disponible une fois qu'un module Fieldgate avec le logiciel correspondant est inséré dans l'emplacement pour carte mémoire du Fieldgate. En mode Asset Monitor, le Fieldgate utilise son chemin parallèle vers un réseau PROFIBUS DP pour surveiller le trafic, établir une liste des participants au bus et surveiller les événements du bus.

Il offre les fonctions suivantes :

- Liste des appareils joignables sur le bus avec informations d'état selon NAMUR NE 107
- Audit trail des événements d'appareil avec type d'événement et horodateur
- Notification par e-mail des événements de bus
- Fourniture de valeurs process cycliques et acycliques

Lorsque le Fieldgate SFG500 est utilisé en mode Asset Monitor/Process Monitor, il peut toujours être utilisé conjointement avec FieldCare. Des fonctions supplémentaires sont présentées dans le serveur web embarqué du DTM SFG500.

## 3.2 Construction du système

Un réseau de contrôle comprend un système API ou SNCC et un ou plusieurs segments PROFIBUS DP. En fonction des circonstances réelles, il est possible que des maîtres de classe 1 supplémentaires soient connectés au réseau. Les esclaves PROFIBUS DP, les modules d'E/S déportés et les coupleurs de segment ou les liaisons PA sont également connectés au segment PROFIBUS DP. Les modules d'E/S déportés permettent l'intégration des appareils HART dans le réseau PROFIBUS DP, par exemple. Les coupleurs de segments ou les liaisons PA établissent une connexion avec les esclaves PROFIBUS PA et fournissent également leur alimentation.

Le Fieldgate SFG500 fournit les applications hôte avec l'accès aux données à partir du segment PROFIBUS DP, indépendamment du système numérique de contrôle commande, via son port Ethernet. Le réseau local (LAN) dans lequel ces appareils fonctionnent peut être un réseau distinct ou une partie du réseau de contrôle. Chaque Fieldgate SFG500 peut établir une connexion vers un unique segment PROFIBUS DP. Si le réseau PROFIBUS DP comprend plus d'un segment, un module SFG500 distinct est nécessaire pour chaque segment.

Le Fieldgate SFG500 peut être configuré à partir de tout ordinateur du réseau local à l'aide d'un navigateur web (p. ex. Internet Explorer). L'interface LAN2 est équipée d'un serveur DHCP, qui fournit une adresse à un ordinateur connecté.



#### 3.2.1 Access Point

I Architecture système pour le Fieldgate SFG500 fonctionnant en mode Access Point

- 1 FieldCare
- 2 Navigateur web
- 3 LAN1 (Ethernet)
- 4 SFG500 PB MS2
- 5 PROFIBUS DP
- 6 Coupleur DP/PA (transparent)
- 7 Coupleur DP/PA (non transparent)
- 8 PROFIBUS PA avec esclave PA
- 9 Appareils HART en aval des E/S déportées
- 10 E/S déportées DP (connexion HART)
- 11 Esclave DP (profil PA)
- 12 Maître PB de classe 2 (visiteur)
- 13 API/SNCC (maître PB de classe 1 supplémentaire, en option)
- 14 API/SNCC avec maître PB de classe 1
- 15 Réseau de contrôle



#### 3.2.2 **Asset Monitor/Process Monitor**

**€** 2 Architecture système pour le Fieldgate SFG500 fonctionnant en mode Asset Monitor

- 1 FieldCare
- 2 Navigateur web
- 3 LAN1 (Ethernet)
- 4 SFG500 PB MS2
- PROFIBUS DP 5
- 6 Coupleur DP/PA (transparent)
- Coupleur DP/PA (non transparent) 7
- 8 PROFIBUS PA avec esclave PA
- 9 Appareils HART en aval des E/S déportées
  10 E/S déportées DP (connexion HART)
  11 Esclave DP (profil PA)

- 12 Maître PB de classe 2 (visiteur)
- API/SNCC (maître PB de classe 1 supplémentaire, en option) 13
- API/SNCC avec maître PB de classe 1 14
- 15 Réseau de contrôle

## 4 Mise en service

- Cette section se compose uniquement d'informations concernant la mise en service physique et le raccordement du Fieldgate SFG500
  - Le présent manuel de mise en service décrit la configuration et le fonctionnement du Fieldgate SFG500 pour les applications spécifiques, voir la section 5.1 → 
     <sup>(1)</sup> 20
  - Dans le cadre de ce manuel de mise en service, il est supposé que la pile a été insérée dans le Fieldgate et que le réseau est en fonctionnement.

## 4.1 Préparation

#### 4.1.1 Propriétés IP de l'ordinateur

Les interfaces LAN1 et LAN2 du Fieldgate SFG500 permettent la communication avec un ordinateur via le serveur web intégré.

S'assurer que les conditions suivantes sont remplies :

- Le protocole Internet TCP/IP est installé sur l'ordinateur et il est actif
- L'utilisateur dispose de droits d'administrateur pour l'ordinateur et le réseau
- L'utilisateur dispose d'un ensemble d'adresses IP qui ont été autorisées par le département informatique
- Le serveur proxy pour le navigateur Internet est désactivé.
  - 김 Le Fieldgate SFG500 est livré avec les valeurs par défaut suivantes :
    - LAN1:10.126.84.100
    - LAN2: 192.168.253.1

S'assurer qu'aucun autre serveur DHCP ne se trouve dans le réseau.

Le Fieldgate SFG500 agit en tant que serveur DHCP sur l'interface de service LAN2 et attribue automatiquement une adresse IP à tout ordinateur connecté, à condition que ce dernier ait été configuré pour la recevoir. Pour une utilisation ultérieure dans un réseau PROFIBUS, le Fieldgate SFG500 nécessite normalement une adresse fixe sur l'interface de fonctionnement LAN1. Cette adresse doit être configurée dans le serveur web.

#### 4.1.2 Navigateur web

La majorité des navigateurs web utilisés dans les réseaux d'entreprise fonctionnent via un serveur proxy. Ce réglage doit être désactivé pour que l'ordinateur puisse communiquer avec le serveur web du SFG500. La procédure ci-dessous s'applique à Windows XP et à Internet Explorer 8.0.

#### Configuration d'un serveur web

- 1. Cliquer avec le bouton droit sur l'icône relative au **navigateur Internet** se trouvant sur le bureau, puis sélectionner **Propriétés**.
  - └ ← Ceci ouvre la fenêtre de dialogue **Propriétés Internet**.

In Indi	and the second sec	is, type each addres	s on its own line
http	n://engine.endress.	:om/	
1	Use current	Use dețault	Use blank
rowsing histor	/		
Delel	e temporary files, h	istory, cookies, save	ed passwords,
	web rorm ini ormado		
1.1	elete bro <u>w</u> sing histo	iry on exit	
		Delete	Settings
earch			
Char	ige search defaults.		Settings
c an c			
abc			Settings
abs	ide how webbades a	ve displayed in	Doğunga
abs Char tabs	ige how webpages a	are displayed in	
abs Char tabs	ige how webpages a	are displayed in	
abs Char tabs	ige how webpages a	are displayed in	Accessibility

Cliquer sur l'onglet Connexions, puis sélectionner Paramètres du réseau local.
 Ceci ouvre la fenêtre de dialogue Paramètres du réseau local.

Au	itomatic con e of manual	figuration may settings, disat	override man le automatic (	ual setting configurati	is. To ensure th on.
Г	Automatic	ally detect sett	ings		
Г	Use autom	natic configurat	ion <u>s</u> cript		
	Address	1			1
Pro	Use a proz dial-up or	<u>ky</u> server for yo VPN connection	our LAN (Thes is).	e settings	will not apply to
	Addr <u>e</u> ss:	proxy	Por <u>t</u> :	80	Advanced
	R Bypas	s proxy server	For local addr	esses	

3. Décocher la case à cocher pour le serveur proxy.

- └→ Le x de la case à cocher sera supprimé et les champs relatifs au serveur proxy seront grisés.
- 4. Cliquer deux fois sur **OK**.

└── Ceci confirme les réglages et ferme la fenêtre de dialogue Propriétés Internet. La connexion au serveur web SFG500 peut à présent être établie.

#### 4.2 Adresse IP de l'interface LAN1

#### 4.2.1 Adresse IP Fieldgate SFG500

1. Vérifier que l'ordinateur est raccordé à l'interface LAN1 via un câble croisé.



Entrer et confirmer l'adresse IP 192.168.253.1. pour l'interface LAN2 dans le navigateur Internet.

- ← Ceci ouvre la page d'introduction du serveur web.
- 3. Cliquer sur **Connexion** sur la barre de menus.
  - ← Ceci désactive la protection en écriture.
- 4. Entrer et confirmer le nom d'utilisateur (admin) et le mot de passe (admin).

5.	Fieldgate SFG500 Asso Device Tag: PST SFG500 S	et Monitor Siemens Rack Test	Fieldgate status: OK	Endress+Hauser 🖾
	Start Network Assets	Process Events	Settings Information	27. Apr 2016 13:03:27 🔚 😹 Legeut
	Network. Settings Date and Time Tag and Location E-mail Settings Firmware Update	Network Se LAN1 Setting IP Address LAN1 Netmask LAN1 Default Gateway ♥DNS Settin Preferred DNS Alternate DNS	10.126.100.11 255.256.256.0 10.126.100.1 10.126.100.1 gs 10.126.0.10	
		Apply		

Cliquer sur l'onglet Paramètres.

- 6. Entrer les éléments suivants : **Ethernet/Adresse IP**, **Masque de réseau** et **Passerelle par défaut**, puis cliquer sur **Appliquer**.
  - └ Les changements sont enregistrés dans le Fieldgate SFG500.

#### 7. Cliquer sur **Déconnexion**.

└ Ceci réactive la protection en écriture.

#### 4.2.2 Adresse IP de l'ordinateur FieldCare

Avant que FieldCare ne puisse utiliser le Fieldgate SFG500 pour se connecter au réseau PROFIBUS, l'ordinateur sur lequel il est exécuté doit se voir attribuer une adresse dans le même domaine.

- Attribuer à l'ordinateur une adresse dans le même domaine d'adresses que celui du Fieldgate SFG500, voir l'Annexe A. → 
   <sup>(1)</sup> 55
- 2. Raccorder l'ordinateur à l'interface Ethernet LAN1 via un câble croisé. Un câble patch est nécessaire pour un commutateur ou un routeur.
- 3. Tester la connexion à l'aide de la commande DOS **ping xxx.xxx.xxx**, en utilisant l'adresse du Fieldgate SFG500 à la place du 'x'.
  - └ Un projet FieldCare peut être démarré.

En l'absence de connexion, procéder comme décrit dans le **manuel de mise en service** BA00070S/04/DE.

#### 4.3 DTM Fieldgate SFGNetwork

Lorsque le Fieldgate SFG500 est utilisé avec FieldCare, il fonctionne exclusivement comme un pur point d'accès. À cette fin, un CD-ROM contenant les DTM et la documentation sont

fournis avec le système. Ces DTM doivent d'abord être installés dans FieldCare avant que le FieldCare SFG500 ne puisse être utilisé.

L'installation du DTM SFGNetwork n'est pas nécessaire pour FieldCare version 2.09.xx ou une version plus récente : pour ces versions, le DTM SFGNetwork est installé en tant qu'élément de la bibliothèque de DTM. Une mise à jour est recommandée, car il est possible que le Fieldgate SFG500 soit fourni avec une version plus récente des DTM du SFG500.

#### 4.3.1 Installation du DTM SFGNetwork

- 1. Insérer le **CD-ROM** dans le lecteur.
  - 🛏 Le **programme d'installation** démarre automatiquement.
- 2. Cliquer sur **CommDTM** et suivre les instructions.

#### 4.3.2 Mise à jour du catalogue DTM FieldCare

- Le catalogue DTM FieldCare doit être mis à jour si un nouveau DTM est installé. Les droits d'administrateur sont nécessaires pour mettre à jour le catalogue DTM FieldCare.
  - Si un DTM SFGNetwork était déjà dans le catalogue, il est mis à jour automatiquement et n'apparaît pas comme "Nouveau" dans le volet de gauche.

#### Mise à jour du catalogue DTM

- 1. Démarrer **FieldCare** et se connecter en tant qu'administrateur.
- 2. Dans l'écran de démarrage, cliquer sur **Continue** puis, dans la boîte de dialogue FieldCare, cliquer sur **Open**.
- 3. Ouvrir **DTL Catalog** et cliquer sur **Update**.
  - └→ La boîte de dialogue Update DTM Catalog apparaît. Le volet de gauche est vide au départ.

Status	Device Type (DTM)	Version		Status	Device Typ	Version	Manufactur +
	DP/PA Link	V1.3.0.10			Se Actuato	V1.5.67.11	Endress+H.
	2 ET 2005P	V2.0.1.2			Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
		V2.0.1.2			St Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
	K Flow Communication FXA193	V3.01.00			Se Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
	IPC (Level, Pressure) FXA193	V1.02.10			Se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
	PDP (Readwin) TXU10/FXA2	V1.01.10			Se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
	ROFIBUS Master DP-V1	V3.0.0.8	Mauras		Se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
					Se Cerabat	V1.5.102.186	Endress+H.
					Se Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
					Se Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
					St Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
					se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
			Update		St Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
					se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H. +
		1		4			•

4. Cliquer sur **Update**.

 La recherche de DTM est démarrée. Cela peut prendre quelques minutes. Lorsque la recherche est terminée, le nouveau DTM catalog apparaît.

Status	Device Type (DTM)	Venico		Status	Device Tup	Version	Manufactur +
	2 DP/PA Link	V1.3.0.10			Se Actualo	V1.5.67.11	Endress+H.
	AP ET 200SP	V2012			Se Cerabar	V1.5.102.196	Endress+H.
	2 ET 200M	V2.0.1.2			Se Cerabar	V1.4134.2	Endress+H.
	Flow Communication ExA193	V3.01.00			Se Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
	IPC (Level, Pressure) FXA193	V1.02.10			Sc Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
	PCP (Readwin) TXU10/FX42	V1.01.10			Se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
	PROFIBUS Master DP-V1	V3.0.0.8	Mourss		Se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
New	R Wireless Adapter	V0.1.3.0			se Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
					St Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
					se: Cerabar	V1.5.102.186	Endress+H.
					St Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
					se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
			Update		St Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H.
					se Cerabar	V1.4.134.2.	Endress+H. +
		1		4			•

5. Sélectionner les nouveaux DTM et cliquer sur Move>> et OK.

La boîte de dialogue **Update DTM Catalog** se ferme et les modifications sont acceptées.

Le catalogue DTM est mis à jour.

## 5 DTM pour Fieldgate SFG500

Ce chapitre contient une description succincte des fonctions accessibles via le DTM appareil du Fieldgate SFG500. Toutes les fonctions sont appelées en cliquant avec le bouton droit sur un DTM connecté et en sélectionnant le menu contextuel approprié. Cette procédure n'est pas illustrée par des captures d'écran.

## 5.1 Configuration

#### 5.1.1 Fieldgate SFG500 CommDTM

- Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Configuration dans la fenêtre de dialogue Réseau.
  - └ Le DTM appareil du Fieldgate SFG500 s'ouvre.

	Device Name: SFG500	EH
Identification:	Serial Number	
ر : Serial Number ز : IP Address	DB0001240A0	
Device Tag: ,	FG500_DB0001240A0	

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Identification	<ul> <li>Si le DTM appareil du Fieldgate SFG500 est ajouté manuellement à un réseau, le menu offre trois options pour identifier l'appareil auquel le DTM doit être connecté.</li> <li>Le champ d'entrée Serial Number est activé : <ul> <li>Entrer le numéro de série de l'appareil et appuyer sur la touche Entrée.</li> <li>La connexion est effectuée et l'adresse IP et la désignation de l'appareil sont affichées</li> </ul> </li> <li>Le champ d'entrée IP Address est activé : <ul> <li>Entrer l'adresse IP de l'appareil et appuyer sur la touche Entrée.</li> <li>La connexion est établie et le numéro de série et la désignation de l'appareil sont affichées</li> </ul> </li> <li>Le champ d'entrée Device Tag est activé : <ul> <li>Entrer la désignation de l'appareil et appuyer sur la touche Entrée.</li> <li>Le champ d'entrée Device Tag est activé : <ul> <li>Entrer la désignation de l'appareil et appuyer sur la touche Entrée.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Serial Number	Affichage du numéro de série de l'appareil connecté. Lorsqu'elle est hors ligne, la boîte peut également être utilisée pour la reconnexion à un appareil différent, voir ci-dessus
IP Address	Affiche l'adresse IP de l'appareil connecté. Lorsqu'elle est hors ligne, la boîte peut également être utilisée pour la reconnexion à un appareil différent, voir ci-dessus
Device Tag	<ul> <li>Affiche la désignation de l'appareil connecté.</li> <li>Lorsqu'elle est hors ligne, la boîte peut également être utilisée pour la reconnexion à un appareil différent, voir ci-dessus</li> <li>Si le DTM est en ligne, le champ peut également être utilisé pour modifier la désignation de l'appareil connecté.</li> </ul>
Start Address	L'adresse la plus basse balayée lors de la recherche de participants sur le système de bus
End Address	L'adresse la plus haute balayée lors de la recherche de participants sur le système de bus

#### 5.1.2 Configuration du serveur proxy

Le DTM SFG500 doit être hors ligne avant de pouvoir modifier les paramètres du serveur proxy.

Certaines boîtes de dialogue du CommDTM du SFG500 sont des pages Web fournies par le Fieldgate SFG500 connecté. Afin de se connecter au serveur Web, il peut être nécessaire de configurer le serveur proxy.

 Le serveur proxy est configuré dans les Paramètres avancés de la boîte de dialogue de configuration.

Cliquer sur le bouton de gauche de la barre d'outils, dans la vue arborescente de la fenêtre de dialogue **Configuration**, puis sélectionner **Paramètres avancés**.

└ Le serveur proxy peut être configuré.



Les options suivantes sont disponibles dans le menu déroulant :

Paramètres	Signification
automatic (valeur par défaut)	Les paramètres du système sont d'abord utilisés. S'il n'est pas possible d'établir une connexion, l'option <b>no proxy server</b> sera utilisée
system settings	Les paramètres définis dans le navigateur web seront utilisés
no proxy	Le serveur proxy est désactivé

## 6 Serveur web intégré

À partir de la version 1.09.xx, le TAG du Fieldgate SFG500 et l'état du Fieldgate SFG500 sont affichés dans l'en-tête du serveur web.



En-tête sur le serveur web

1 TAG du Fieldgate SFG500

2 État du Fieldgate SFG500

Symbole	Description
	État du Fieldgate : OK
<b>Ø</b>	Erreur interne, redémarrer le SFG
•	L'e-mail ne peut pas être envoyé L'e-mail de test ne peut pas être envoyé Échec de la synchronisation de l'heure Vitesse de transmission pas cohérente Pas de transmission de données, vérifier les paramètres PROFIBUS Impossible de trouver une adresse PROFIBUS libre

## 6.1 Serveur web intégré

Le **serveur web intégré** (Embedded Web Server) affiche toutes les fonctions du serveur web Fieldgate dans un environnement DTM.

1. Le DTM du SFG500 doit d'abord être connecté, car sinon l'entrée n'apparaît pas dans le menu.

Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée SFG500.

- Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Additional Functions → Embedded Web Server.
- 3. Sélectionner l'onglet **Network**.
  - └ La liste **PROFIBUS Live List** s'ouvre.

Device Tag: SFG500 F9-2	PST PROFIBUS R	ACK2						Linures	5+110	ius		
Start Network Assets	Process Even	ts Settings	Information					27	Apr 2016 1	3:11:4	10 💻 🕌	E Log
PROFIBUS Live List	PROFIBU	S Live Lis	st									
PROFIBUS Monitor							2 Mast	er (Moox) 1 (	K 0 Diag	0 Fail	0 Off	1 SF
PROFIBUS Settings	Scanning of	ompleted.					46 Slav	es (Sxxx) 35 0	OK 7 Diag	2 Fail	2 Off 7	9 Fre
Slave Settings	#000	M001	M002	#003	#004	\$005	#006	#007	#008		500	09
	#010	#011	S012	\$013	#014	#015	S016	#017	S018	3	S01	19
	#020	\$021	\$022	#023	\$024	#025	\$026	\$027	\$028	3	\$02	29
	\$030	#031	\$032	\$033	\$034	\$035	\$036	\$037	#038		\$03	39
	S040	#041	\$042	\$043	#044	S045	S046	S047	S048	3	S04	49
	\$050	#051	#052	#053	#054	#055	#056	#057	\$058	3	\$05	59
	S060	S061	#062	\$063	#064	#065	S066	#067	#068	1	#06	59
	#070	#071	#072	#073	#074	#075	#076	#077	#078	1	#07	79
	#080	#081	#082	#083	#084	#085	#086	#087	#088	1	#08	39
	#090	#091	\$092	#093	#094	#095	#096	#097	#098	5	#09	99
	\$100	S101	S102	\$103	S104	\$105	#106	#107	#108	1	#10	)9
	#110	#111	#112	#113	#114	#115	#116	#117	\$118	3	#11	19
	#120	#121	#122	S123	#124	#125	#126					

#### 6.1.1 Liste des appareils joignables PROFIBUS

La liste des appareils joignables PROFIBUS affiche tous les appareils pouvant être vus à travers le Fieldgate SFG500 sélectionné.

#### Tableau

- Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Additional Functions → Embedded Web Server.
- 2. Sélectionner l'onglet **Network**.
  - └ La liste **PROFIBUS Live List** s'ouvre.

Start Network Assets	Process Ever	nts Settings	Information						27. Apr 2016	3:11:40	- ## L
PROFIBUS Live List	PROFIBU	S Live Lis	t								
PROFIBUS Monitor							2 Mast	er (Moox)	1 OK 0 Diag	0 Fail 0 O	ff 1 SI
PROFIBUS Settings	Scanning	completed.					46 Slav	es (Sxxx)	35 OK 7 Diag	2 Fail 2 O	ff 79 Fi
Slave Settings	#000	M001	M002	#003	#004	S005	#006	#007	#00	3	S009
	#010	#011	S012	S013	#014	#015	S016	#017	S01	3	\$019
	#020	\$021	\$022	#023	\$024	#025	\$026	\$027	\$02	3	\$029
	\$030	#031	\$032	\$033	\$034	\$035	\$036	\$037	#03	3	\$039
	S040	#041	\$042	S043	#044	S045	S046	S047	S04	3	<b>S04</b> 9
	\$050	#051	#052	#053	#054	#055	#056	#057	\$05	3	<b>S</b> 059
	S060	\$061	#062	S063	#064	#065	\$066	#067	#06	3	#069
	#070	#071	#072	#073	#074	#075	#076	#077	#07	3	#079
	#080	#081	#082	#083	#084	#085	#086	#087	#08	3	#089
	#090	#091	\$092	#093	#094	#095	#096	#097	#09	3	#099
	S100	\$101	\$102	S103	S104	S105	#106	#107	#10	3	#109
	#110	#111	#112	#113	#114	#115	#116	#117	S11	3	#119
	#120	#121	#122	\$123	#124	#125	#126				

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Overview table	<ul> <li>Indique le nombre d'appareils sur le bus, conjointement avec leur type et leur état</li> <li>Vert : appareil en échange cyclique de données, état OK</li> <li>Jaune : appareil en échange cyclique de données, a un message de diagnostic</li> <li>Orange : l'appareil n'a pas réussi à entrer en échange cyclique de données</li> <li>Gris : l'appareil est présent, mais pas en échange cyclique de données</li> <li>Bleu : Fieldgate SFG500</li> </ul>
	Affiche les appareils connectés dans une vue Liste
	Affiche les appareils connectés dans une vue Tableau
Scanning state	Indique le nombre d'appareils sur lesquels les informations étendues (désignation, diagnostic, etc.) ont été lues. Si les informations étendues ont été lues à partir de tous les appareils, <b>Scanning completed</b> (Analyse terminée) s'affiche. En cas de connexion ultérieure de nouveaux appareils, seuls ces appareils supplémentaires seront affichés dans l'état d'analyse.
Live list matrix	Affiche le type et l'adresse PROFIBUS de l'appareil. Mxxx : maître avec adresse PROFIBUS xxx Syyy : esclave avec adresse PROFIBUS yyy Code couleur : comme dans l'aperçu

#### List View (Vue Liste)

#### 1. Cliquer sur **Show List View**.

└ La liste de tous les appareils connectés est affichée.

Logout	27. Apr 2016 13:22:23 🧮				Information	ents Setting	Process E	tart Network Assets
1 SFG 79 Free	1 OK 0 Diag 0 Fail 0 Off 35 OK 7 Diag 2 Fail 2 Off	2 Master (Moox) 46 Slaves (Sxxx)			st	US Live L	Scanni	ROFIBUS Live List ROFIBUS Monitor ROFIBUS Settings
*	🔨 Status		🐁 Tag	Vendor	Device Type 👘 🔨	Ident 🔽	Slave 🛬	lave Settings
	DIAG			SIEMENS AG	P/PA-Link (IM157)	0x8052	S005	
	DIAG	SK3	PB_9_9	PEPPERL+FUCHS GmbH	ID2-GTR-4PA	0x09A8	S009	
_	OK	TMT84	PB 12 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0x1551	S012	
	FAIL	TMT84	PB 13 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0x1551	S013	
	FAIL			Endress+Hauser	EB 24	0x1503	S016	
	ОК	CERABAR S	PB 18 (	Endress+Hauser	Cerabar S	0x1541	S018	
_	OK	TMT84	PB 19 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0x1551	S019	
	DIAG	CERABARS	PB 21 0	Endress+Hauser	ERABAR S	0x1501	S021	
	OK	TMT84	PB 22 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0×1551	S022	
	ОК	TMT84	PB 24 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0x1551	S024	
	ОК	TMT84	PB 26 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0x1551	S026	
	ОК	TMT84	PB 27 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0x1551	S027	
~	OK	TMT84	PB 28 1	Endress+Hauser	TEMP TMT84	0x1551	S028	

2. Cliquer sur un **appareil**.

- └ ► Les détails de l'appareil sont affichés.
- 3. Cliquer sur **Show Grid View**.
  - └ La **vue Tableau** (Table View) est de nouveau affichée.

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Overview table	<ul> <li>Indique le nombre d'appareils sur le bus, conjointement avec leur type et leur état</li> <li>Vert : appareil en échange cyclique de données, état OK</li> <li>Jaune : appareil en échange cyclique de données, a un message de diagnostic</li> <li>Orange : l'appareil n'a pas réussi à entrer en échange cyclique de données</li> <li>Gris : l'appareil est présent, mais pas en échange cyclique de données</li> <li>Bleu : Fieldgate SFG500</li> </ul>
≣	Affiche les appareils connectés sous la forme d'une liste
	Affiche les appareils connectés sous la forme d'un tableau
Live list (Liste o	les appareils joignables)
Slave	ID esclave dans la liste des capteurs joignables PROFIBUS (Saaa, aaa = adresse PROFIBUS)
Ident	Type d'appareil esclave
Device type	Identification du type d'appareil du fabricant
Serial No.	Numéro de série du fabricant de l'esclave
Tag	N° de tag (désignation) de l'esclave
Status	<ul> <li>OK : aucun événement depuis le dernier redémarrage de la liste des appareils joignables</li> <li>DIAG : l'appareil a émis un message de diagnostic depuis le dernier redémarrage de la liste des appareils joignables</li> <li>FAIL : l'appareil a échoué depuis le dernier redémarrage de la liste des appareils joignables</li> </ul>
Details of Slave	e (Détails de l'esclave)
Manufacturer	Fabricant de l'appareil
HW Revision	Révision du hardware installé
SW Revision	Révision du logiciel installé

#### 6.1.2 Moniteur PROFIBUS

#### Table view (Vue Tableau)

- Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Additional Functions → Embedded Web Server.
- 2. Sélectionner l'onglet **Network**.

3. Sélectionner **PROFIBUS monitor**.

└ La liste **PROFIBUS Live List** s'ouvre.

rt Network Assets	Process Ev	vents Settings I	nformation			27. Apr 2	016 13:27:59 🧮 🚟 Logo
OFIBUS Live List OFIBUS Monitor OFIBUS Settings	Start time: 1	BUS Monitor 9. Apr 2016 08:14:21	Restart				C
ve Settings	Slave	🐁 Ident 📑	Status	🔽 # Inits	🔽 # Diag	🐁 Last Diagnosis Time	<b>X</b>
	S005	0x8052	DIAG	0	1	19. Apr 2016 08:14:42	
	S009	0x09A8	DIAG	0	1	19. Apr 2016 08:14:42	^
	S012	0x1551	ОК	0	0	19. Apr 2016 08:14:42	
	S013	0x1551	FAIL	430243	0	27. Apr 2016 13:27:43	
	S016	0x1503	FAIL	0	0	19. Apr 2016 08:14:42	
	S018	0x1541	ОК	0	0	19. Apr 2016 08:14:43	
	S019	0x1551	OK	0	0	19. Apr 2016 08:14:43	
	S021	0x1501	DIAG	0	1	19. Apr 2016 08:14:43	
	S022	0x1551	OK	0	0	19. Apr 2016 08:14:43	
	5024	0x1551	OK	0	0	19. Apr 2016 08:14:43	
	S026	0x1551	OK	0	0	19. Apr 2016 08:14:43	
	S027	0x1551	OK	0	0	19. Apr 2016 08:14:43	
	S028	0x1551	ок	0	0	19. Apr 2016 08:14:43	~
				-			

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Resetting	Redémarre le moniteur PROFIBUS
Diagnostic table (Ta	bleau de diagnostic)
Slave	ID esclave dans la liste des capteurs joignables PROFIBUS (Saaa, aaa = adresse PROFIBUS)
Ident	Type d'appareil esclave
Status	<ul> <li>Indique le nombre d'appareils sur le bus, conjointement avec leur type et leur état</li> <li>Vert : appareil en échange cyclique de données, état OK</li> <li>Jaune : appareil en échange cyclique de données, a un message de diagnostic</li> <li>Orange : l'appareil n'a pas réussi à entrer en échange cyclique de données</li> <li>Gris : l'appareil est présent, mais pas en échange cyclique de données</li> <li>Bleu : Fieldgate SFG500</li> </ul>
Init	Indique le nombre d'initialisations de l'appareil depuis le dernier redémarrage du moniteur
Diag	Indique le nombre de messages de diagnostic depuis le dernier redémarrage du moniteur
Last Diagnosis Time	Affiche l'heure du dernier message de diagnostic émis par l'appareil : S'il n'y a pas eu de message, l'heure du dernier redémarrage du moniteur est indiquée
Details of Slave (Dét	tails de l'esclave)
Parameter data	Chaîne de paramètres de l'esclave sélectionné (affichée uniquement après une initialisation)
Configuration data	Chaîne de configuration de l'esclave sélectionné (affichée uniquement après une initialisation)
Last diagnostics	Chaîne de diagnostic de l'esclave sélectionné (affiché uniquement après un message de diagnostic)

#### 6.1.3 Paramètres PROFIBUS

La mise en service du Fieldgate SFG500 est décrite dans le **manuel de mise en service BA00070S/04/EN** , Fieldgate SFG500 : Montage et mise en service.

La liste des paramètres PROFIBUS affiche le débit en bauds détecté, l'adresse PROFIBUS du Fieldgate sélectionné ainsi que les paramètres de bus identifiés pour le maître de classe 1. La fenêtre de dialogue peut également être utilisée pour définir les paramètres de bus, auquel cas tous les maîtres du réseau doivent être synchronisés.

 Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Additional Functions → Embedded Web Server.

# 2. Sélectionner l'onglet Network et l'entrée PROFIBUS Settings. La fenêtre PROFIBUS Settings s'ouvre.



Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Configuration Mo	ode (Mode configuration)
Auto Mode	Le Fieldgate SFG500 détermine les paramètres PROFIBUS et définit sa propre adresse : Les paramètres PROFIBUS sont affichés. La réécriture est désactivée
	<ul> <li>Le Fieldgate SFG500 définit le débit en bauds et sa propre adresse :</li> <li>Le temps de rotation cible est calculé.</li> <li>Tous les autres paramètres sont des recommandations, en fonction du débit en bauds identifié.</li> <li>Si les paramètres du maître cyclique sont connus, les réglages correspondants peuvent être effectués en mode manuel.</li> </ul>
Manual Mode	<ul> <li>L'écriture est activée et l'utilisateur peut définir les paramètres PROFIBUS :</li> <li>Si la vitesse de transmission des données ou les paramètres PROFIBUS du Fieldgate SFG500 sont modifiés, les même réglages doivent être configurés dans tous les maîtres au sein du réseau PROFIBUS. Sinon, des erreurs de communication se produiront.</li> <li>Un retour à Auto mode, entraîne la perte de toutes les modifications de paramètres du Fieldgate SFG500 : le Fieldgate SFG500 détermine les paramètres PROFIBUS et définit sa propre adresse.</li> <li>Le débit en bauds ne peut être modifié que si aucun maître cyclique n'est sur le bus.</li> </ul>
Baud rate (Débit e	en bauds)
Baud rate	<ul> <li>Indique le débit en bauds détecté par le Fieldgate SFG500. Pour modifier le débit en bauds :</li> <li>Sélectionner Manual Mode</li> <li>Sélectionner un nouveau débit en bauds à partir du menu déroulant et appuyer sur 'Apply'</li> <li>Si le débit en bauds ne correspond pas au débit en bauds du maître, un message d'erreur apparaît</li> <li>Un retour à Auto Mode entraîne la perte de toutes les modifications de paramètres du Fieldgate SFG500 : le Fieldgate SFG500 détermine les paramètres PROFIBUS et configure sa propre adresse.</li> </ul>
Address Paramet	rers (Paramètres d'adresse)
Station Address	<ul> <li>Ceci affiche l'adresse PROFIBUS DP pour le Fieldgate SFG500 (maître de classe 2) que le Fieldgate a sélectionné pour lui-même. Pour forcer une nouvelle adresse (0 – 126) :</li> <li>Sélectionner Manual Mode</li> <li>Entrer une nouvelle adresse et cliquer sur Apply</li> <li>Un retour à Auto Mode entraîne la perte de toutes les modifications de paramètres du Fieldgate SFG500</li> </ul>
Highest Station Address	L'adresse de station la plus haute balayée lors de la recherche de participants sur le système de bus.
Timing Paramete	ers (Paramètres de synchronisation)
Slot Time	Temps de surveillance – 'Wait for receipt' (Attente de réception) – des émetteurs (Demandeur) de télégrammes pour l'accusé de réception du destinataire (Répondeur). Après expiration, une nouvelle tentative est effectuée conformément à la valeur de 'Max. telegram retries'.

Paramètres	Signification
Min. Station Delay Time	Temps de réponse minimum d'un esclave. Ce paramètre définit le temps minimum qui s'écoule avant qu'un esclave ne réponde à une requête du maître. La valeur entrée dans ce champ doit correspondre à la valeur de Quiet Time.
Max. Station Delay Time	Plus longue période de temps qui doit s'écouler avant qu'un émetteur (Demandeur) puisse envoyer un autre télégramme d'interrogation. Plus grande période de temps entre la réception du dernier bit d'un télégramme et l'envoi du premier bit d'un télégramme suivant. L'émetteur (Demandeur, maître) doit attendre au moins ce laps de temps après l'envoi d'un télégramme non acquitté (par exemple, diffusion uniquement) avant d'envoyer un nouveau télégramme.
Quiet Time	Durée de fondu ou temps de commutation pour les répéteurs autocontrôlés. L'envoi et la réception de télégrammes doivent être bloqués pendant cette période.
Set Time	Période minimale "temps de réaction" entre la réception d'un accusé de réception et l'envoi d'un nouveau télégramme de requête (Réaction) par l'émetteur (Demandeur).
Token Rotation Time	Temps de rotation du jeton. Définit la durée maximale pendant laquelle le maître DP est autorisé à conserver un jeton avant de le relayer. Le temps dont dispose encore le maître pour envoyer des télégrammes de données aux esclaves dépend de la différence entre le temps nominal et le temps réel du cycle des jetons.
Gap Update Factor	Définit un nombre de cycles de jeton après lequel les participants actifs du bus vérifieront les participants nouvellement ajoutés dans leur plage GAP. La plage GAP est la plage d'adresses allant de l'adresse d'un participant au bus donné (TS) à l'adresse de la station du participant suivant (NS). Chaque participant au bus effectue un contrôle de cette plage pour déterminer si de nouveaux participants ont été ajoutés à l'anneau PROFIBUS après l'écoulement de l'intervalle défini dans le paramètre Gap Update Factor.
Max Retry Limit	Limite pour la répétition de l'échange de données. Cette valeur définit combien de fois un esclave peut échouer à répondre à une requête d'un maître avant qu'une erreur ne soit signalée.
Bouton	
Confirm	Applique les éventuels changements au Fieldgate SFG500

#### 6.1.4 Paramètres de l'esclave

Les paramètres de l'esclave PROFIBUS permettent à l'utilisateur de modifier l'adresse de l'appareil PROFIBUS sélectionné, p. ex. lors de la mise en service du réseau, voir la **section**  $11.2 \rightarrow \square 51$ .

- Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Additional Functions → Embedded Web Server.
- 2. Sélectionner l'onglet **Network** et l'entrée **PROFIBUS Slave Settings**.
  - La fenêtre **PROFIBUS Slave Settings** s'ouvre.

Fieldgate SFG500 Asse Device Tag: SFG500 F9-2	Monitor Vieldgate stat	us: ok Endress+Hauser
Start Network Assets	Process Events Settings Information	27. Apr 2016 13:47:11 💻 🗮 Log
PROFIBUS Live List PROFIBUS Monitor	PROFIBUS Slave Settings Set Device Address	
PROFIBUS Settings Slave Settings	Current Address - V New Address - V	
	Apply Cancel	

3. Dans le champ **Current Address**, sélectionner l'appareil dont l'adresse doit être modifiée.

4. Dans le champ **New Address**, sélectionner la nouvelle adresse pour l'appareil.

#### 5. Cliquer sur **Apply**.

└ Les changements sont enregistrés pour cet appareil.



- Si **Cancel** est sélectionné, tous les changements sont ignorés et l'appareil conserve son ancienne adresse.
  - S'il n'est pas possible de changer une adresse, il se peut que l'appareil esclave PROFIBUS sélectionné soit verrouillé.

Après une modification de son adresse, l'appareil concerné ne reste plus connecté à son DTM :

- Par conséquent, soit changer l'adresse du DTM à l'adresse du nouvel appareil, soit
- Supprimer tous les appareils sous le SFG500 et analyser ou vérifier une nouvelle fois le réseau entier.
- Seules les adresses d'appareils qui ne sont pas en échange cyclique de données peuvent être modifiées.

## 7 Asset Monitor

## 7.1 État

Asset Status List affiche l'état actuel des appareils PROFIBUS sur le segment de bus connecté au Fieldgate SFG500. L'état est classé selon NAMUR NE 107.

#### Tableau

- ► Cliquer sur l'onglet **Assets** et cliquer sur **Status**.
  - └ La fenêtre de dialogue **Asset Status** s'affiche.

Tieldgate SFG500 As Device Tag: SFG500 F9-	set Monitor 2 PST PROFIBUS RA				Endr	ess+Hau	ser 🖪			
Status Asset Library	Asset Stat	US	mormation							
	=				Geräte: 46	37	😵 5	V 1	🚣 1 🛛 🔷 O	1 2
	#000	M001	M002	#003	#004	💌 S005 🗹	#006	#007	#008	S009 📣
	#010	#011	S012 🖬	S013 1	#014	#015	S016	#017	S018	S019
	#020	S021 😳	S022 🖾	#023	S024 🖾	#025	S026	\$027	S028 C	\$029 🗹
	S030 🜌	#031	S032 🜌	S033 🗹	S034 🖬	S035 🔽	S036 S	S037	#038	S039 🗹
	S040 🖾	#041	S042 🔽	S043 🗹	#044	S045 🔽	S046 E	\$047	S048 C	S049 🗹
	S050 🖾	#051	#052	#053	#054	#055	#056	#057	\$058 V	S059 🕴
	S060 🖾	S061 😳	#062	S063 🗯	#064	#065	S066 C	#067	#068	#069
	#070	#071	#072	#073	#074	#075	#076	#077	#078	#079
	#080	#081	#082	#083	#084	#085	#086	#087	#088	#089
	#090	#091	S092 🗹	#093	#094	#095	#096	#097	#098	#099
	S100 🖬	S101 🖬	S102 🖬	S103	S104 🖬	S105 🔽	#106	#107	#108	#109
	#110	#111	#112	#113	#114	#115	#116	#117	S118 C	#119
	#120	#121	#122	S123	#124	#125	#126			

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Overview table	Indique le nombre d'appareils dans les différentes catégories NAMUR NE 107
	Affiche les appareils connectés dans une vue Liste
	Affiche les appareils connectés dans une vue Tableau
Live list matrix	Affiche le type et l'adresse PROFIBUS de l'appareil. • Mxxx : maître avec adresse PROFIBUS xxx • Syyy : esclave avec adresse PROFIBUS yyy • Couleur : comme sur la liste des appareils joignables PROFIBUS
▼	Si un module E/S déporté HART pris en charge est connecté à une adresse, la liste subordonnée des appareils joignables configurés derrière le module E/S déporté peut être ouverte à l'aide du bouton <b>Subordinate Live List</b> .
	Les modules E/S déportés suivants sont actuellement pris en charge : • Siemens ET200M • Siemens ET200iSP • Turck excom • Siemens DP/PA Link • ABB S900 • Stahl IS1/IS1+

#### Vue Liste

1. Cliquer sur le bouton **List View**.

└ > Une liste de tous les appareils connectés est affichée.

Start Network Assets	Process E	erts Set	tings Information			27. Apr 201	6 14:03:09 💻 👬
<mark>Status</mark> Asset Library	Asset S	Status					
				Geräte: 46	<b>2</b> 37   85	V 1 🔺 1	🔷 0 🛛 🚹 2
	Slave T	NE107	🔨 Tag	1	🔽 Device Type 📑	Vendor	🔨 Ident 🔽
	S005				DP/PA-Link (IM157)	SIEMENS AG	0x8052
	S009	<u> </u>	PB_9_SK3		HD2-GTR-4PA	PEPPERL+FUCHS	G 0x09A8
	S012	<b>S</b>	PB 12 TMT84		ITEMP TMT84	Endress+Hauser	0x1551
	S013		PB 13 TMT84		ITEMP TMT84	Endress+Hauser	0x1551
	S016				FEB 24	Endress+Hauser	0x1503
	S018	<b>2</b>	PB 18 CERABAR S		Cerabar S	Endress+Hauser	0x1541
	S019	≤	PB 19 TMT84		<b>ITEMP TMT84</b>	Endress+Hauser	0x1551
	S021	0	PB 21 CERABARS		CERABAR S	Endress+Hauser	0x1501
	S022	<b>~</b>	PB 22 TMT84		ITEMP TMT84	Endress+Hauser	0x1551
	S024		PB 24 TMT84		ITEMP TMT84	Endress+Hauser	0x1551
	S026	✓	PB 26 TMT84		<b>ITEMP TMT84</b>	Endress+Hauser	0x1551
	S027	<b>2</b>	PB 27 TMT84		ITEMP TMT84	Endress+Hauser	0x1551
		-	DD DO THITO A		ITEMP TMT84	Endrose + Hauson	0v1551

- 2. Cliquer sur un appareil.
  - └ ► Les détails sont affichés.
- 3. Cliquer sur le bouton **Table View**.
  - 🛏 Les appareils sont de nouveau affichés dans la vue Tableau (**table view**).

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification			
Overview table	Indique le nombre d'appareils dans les différentes catégories NAMUR NE 107			
	Affiche les appareils connectés dans une vue Liste			
	Affiche les appareils connectés dans une vue Tableau			
Liste des appare	eils joignables			
Esclave	ID appareil dans la liste des capteurs joignables PROFIBUS (Saaa, aaa = adresse PROFIBUS)			
NE 107	État de l'appareil selon NAMUR NE 107			
Tag	Numéro de désignation de l'appareil			
Device type	Identification du type d'appareil du fabricant			
Manufacturer	Numéro de série du fabricant de l'appareil			
Ident	Type d'appareil			
Détails de l'app	areil			
Device status	Message de diagnostic détaillé de l'appareil selon NAMUR NE107			

#### Subordinate Live List (vue Liste)

- Cliquer sur le bouton **Subordinate Live List**.
  - └ La liste "Subordinate Live List" est affichée dans une vue Liste.

Start Network Assets	Process E	Events Settin	igs Information					27. Apr 20	16 14:19:07	Log
Status	Asset \$	Status								
Asset Library	PROFIBUS	>> S005-PROF	IBUS-PA							
				Geräte: 8	7	🕴 0	0 🔻	<u> </u>	0	1
	Slave 1	NE107	Tag		🔹 Device	Туре	🔹 Ven	lor	🔨 Iden	t 🔽
	S011									51
	S015		PB 15 TMT84		ITEMP T	MT84	Endre	ss+Hauser	0x155	51
	S017		PB 17 TMT84		ITEMP T	MT84	Endre	ss+Hauser	0x155	51
	S023	0	PB 23 TMT84		ITEMP T	MT84	Endre	ss+Hauser	0x155	51
	S025				PROWIR	L 73 PA	Endre	ss+Hauser	0x153	3C
	S031		PB 31 TMT84		ITEMP T	MT84	Endre	ss+Hauser	0x155	51
	S041		PB 41 TMT84		ITEMP T	MT84	Endre	ss+Hauser	0x155	51
	S065		PB 65 TMT84		ITEMP T	MT84	Endre	ss+Hauser	0x155	51
	Details	of Slave: [S	011] iTEMP TMT84 '	"PB 11 TMT84 "						
		Device Status	: OK							

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Overview table	Indique le nombre d'appareils dans les différentes catégories NAMUR NE 107
	Retour à l'aperçu : retourne à la liste des superordonnées ou à la vue Tableau
≣	Affiche les appareils connectés dans une vue Liste
	Affiche les appareils connectés dans une vue Tableau
	Affiche les appareils connectés en tant que module
Liste des appareil	s joignables
Esclave	L'adresse d'E/S déportées à laquelle l'appareil concerné est connecté
NE 107	État de l'appareil selon NAMUR NE 107
Tag	Numéro de désignation de l'appareil
Device type	Identification du type d'appareil du fabricant
Manufacturer	Numéro de série du fabricant de l'appareil
Ident	Type d'appareil
Détails de la voie	
Device status	Message de diagnostic détaillé de l'appareil selon NAMUR NE107

#### Subordinate Live List (vue Liste)

- Cliquer sur le bouton Module View.
  - 🕒 La liste "Subordinate Live List" est affichée dans une vue Module.



Cette vue montre la composition généralement modulaire d'un module d'E/S déporté. Les modules HART pris en charge sont décrits dans les emplacements correspondants. Si un appareil HART est connecté à un module, la voie correspondante est mise en évidence en couleur.

Les états de couleur suivants sont possibles :

- Vert : appareil en échange cyclique de données, état OK
- Jaune : appareil en échange cyclique de données, a un message de diagnostic
- Orange : l'appareil n'a pas réussi à entrer en échange cyclique de données
- Blanc : aucun appareil HART connecté

De plus, l'état d'appareil est montré pour chaque voie à l'aide de symboles NAMUR NE 107, voir la section  $1.3.2 \rightarrow \square 9$ 

#### Subordinate Live List (vue Tableau)

- Cliquer sur le bouton **Table View**.
  - 🛏 La vue Tableau (Table View) est affichée.

Start Network Assets Process Events Settings Information					27. Apr	2016 15:14:2	14 🔳 🏭 L			
itatus	Asset Sta	tus								
sset Library	PROFIBUS >> 5	005-PROFIBUS	PA 🖪							
	=			Ge	eräte: 8	7	🕴 0	V o 🔒 o	0	1
	#000	#001	#002	#003	#004	#005	#006	#007	#008	#009
	#010	S011 🖬	#012	#013	#014	S015 🖬	#016	S017 🖬	#018	#019
	#020	#021	#022	S023 🔒	#024	S025 🜌	#026	#027	#028	#029
	#030	S031 🔽	#032	#033	#034	#035	#036	#037	#038	#039
	#040	S041 🖾	#042	#043	#044	#045	#046	#047	#048	#049
	#050	#051	#052	#053	#054	#055	#056	#057	#058	#059
	#060	#061	#062	#063	#064	S065 🖬	#066	#067	#068	#069
	#070	#071	#072	#073	#074	#075	#076	#077	#078	#079
	#080	#081	#082	#083	#084	#085	#086	#087	#088	#089
	#090	#091	#092	#093	#094	#095	#096	#097	#098	#099
	#100	#101	#102	#103	#104	#105	#106	#107	#108	#109
	#110	#111	#112	#113	#114	#115	#116	#117	#118	#119
	#120	#121	#122	#123	#124	#125	#126			

Le tableau comprend tous les appareils configurés derrière la liaison DP/PA Siemens choisie. Selon la configuration de la liaison, il est possible qu'elle apparaisse elle-même. Les détails des paramètres individuels peuvent être trouvés dans le tableau pour Asset Status Grid.

De plus, l'état d'appareil est montré pour chaque appareil à l'aide de symboles NAMUR NE 107, voir la section  $1.3.2 \rightarrow \square 9$ 

## 7.2 Asset Library (Bibliothèque d'actifs)

Asset Library affiche une liste des appareils qui sont archivés dans la bibliothèque et qui ont des capacités NAMUR NE 107.

1.	Cliquer sur l'onglet Assets et cliquer sur Asset Library
	└ La fenêtre <b>Asset Library</b> s'affiche.

Fieldgate SFG500 Asset Device Tag: SFG500 F9-2 P	Monitor Vieldgate statu	5: OK	Endress	s+Hauser	31		
Start Network Assets	Process Events Settings Information	1	27. Apr 2016 15:20:21 🥅 🔠 Logou				
Status	Asset Library						
Asset Library	PROFIBUS V Vendor Device Type	Ÿ	/ ఫ్రీఫిఫి				
	Version:1.07.01-00184 customized						
	Vendor 😼	Device Type	🔨 Ident	🔨 Version	*		
	AUMA Riester GmbH & Co.KG	(VARIO)MATIC AUMA	0x0732	Basic			
	Lumberg Automation - Belden Deu	0940PSL001	0x04DA	Basic	^		
	BARTEC GmbH	16 x digital in Ex i	0x2903	Basic			
	BARTEC GmbH	16 x digital out	0x2901	Basic			
	Rockwell Automation	1790P-T8BV8B	0x05FB	Basic			
	Rockwell Automation	1794-APBDPV1	0x0A9A	Basic			
	Klay Instruments	2000L PA KLAY	0x04AF	Basic			
	Klay Instruments	2000P PA KLAY	0x04AE	Basic			
	Klay Instruments	2000PA Level KLAY	0x0A29	Basic			
	Klay Instruments	2000PA Pressure KLAY	0x0A2A	Basic			
	ABB	2000T ABB	0x04C2	Basic			
	Lenze	2130(4900/8600/9200)	0x0082	Basic			
	Lenze	2131(8200/9300)	0x00AA	Basic			
	Lenze	2133 (8200/9300)	0x2133	Basic			
	Eurotherm Automation	2400 Eurotherm	0x2400	Basic			
	ABB	2600T Press. Transm. 262/264	0x052B	Basic			
	SAMSON AG	3785 SAMSON	0x3785	Basic	~		

2. Le menu déroulant peut être utilisé pour commuter entre la vue Bibliothèque PROFIBUS et la vue Bibliothèque HART.

Paramètres	Signification
Manufacturer	Numéro de série du fabricant de l'appareil
Device type	Identification du type d'appareil du fabricant
Ident	Type d'appareil
Version	Version de la description d'actif

#### 7.2.1 Mise à jour d'une bibliothèque d'actifs

La bibliothèque d'actifs (Asset Library) se compose d'une liste d'appareils pouvant afficher des informations de diagnostic selon NAMUR NE 107. Toute nouvelle version de Fieldgate Asset Monitor contient automatiquement la dernière bibliothèque. Pour les projets nécessitant des appareils de fournisseurs tiers, p. ex. des vannes, Endress+Hauser fournit un fichier de bibliothèque pouvant être chargé dans le Fieldgate SFG500 via le serveur web comme suit, ou l'utilisateur peut charger un fichier de bibliothèque à partir d'un autre Fieldgate SFG500 ayant été exporté précédemment.

- 1. Cliquer sur le bouton **Asset Library**.
  - └ La fenêtre **Asset Library** s'affiche.
- 2. Cliquer sur l'icône **Update**.

└ La fenêtre **Asset Library** s'affiche.

Fieldgate SFG500 Ass Device Tag: SFG500 F9-2	et Monitor SFieldgate status: OK	Endress+Hauser 🖽
Start Network Assets	Process Events Settings Information	27. Apr 2016 15:28:12 🔤 📷 Logout
Status Asset Library	Asset Library	
	Version: 1.07.01-00184 customized  Version: Update Close	10900

- 3. Cliquer sur **Browse** et naviguer vers le dossier dans lequel la bibliothèque d'actifs est située.
- 4. Cliquer sur le fichier, puis cliquer sur **Open**.

#### 5. Cliquer sur **Update**.

Le fichier sélectionné est chargé dans le Fieldgate SFG500.

🎴 Un bouton rouge apparaît au-dessus du tableau.

#### 7.2.2 Exportation d'une bibliothèque d'actifs

Afin de copier le contenu édité d'une bibliothèque d'un Fieldgate SFG500 à un autre, il est possible d'exporter une bibliothèque.

- 1. Cliquer sur le bouton **Asset Library**, puis cliquer sur l'icône **Export**.
- 2. Sélectionner un emplacement d'enregistrement du fichier, puis cliquer sur OK.

La bibliothèque est enregistrée.

#### 7.2.3 Importation GSD

Afin d'ajouter les nouveaux appareils PROFIBUS à une bibliothèque, la fonction **Import GSD** peut être utilisée pour charger un fichier GSD. Les informations sont transférées du fichier GSD à la bibliothèque.

- 1. Cliquer sur le bouton Asset Library, puis cliquer sur l'icône Import GSD.
- 2. Cliquer sur **Browse** et naviguer vers le dossier dans lequel le fichier GSD est situé.
- 3. Cliquer sur le fichier, puis cliquer sur **Open**.
- 4. Cliquer sur **Start Import**.

Le fichier GSD sélectionné est chargé dans le Fieldgate SFG500.

🖪 Un bouton rouge apparaît au-dessus du tableau.

#### 7.2.4 Filtre de bibliothèque d'actifs

Les descriptions d'actifs peuvent être filtrées en fonction du fournisseur ou du type d'appareil.

1. Cliquer sur le bouton **Asset Library**.

└ La fenêtre **Asset Library** s'affiche.

Fieldgate SFG500 As Device Tag: SFG500 F9-	set Monitor Fieldgate state 2 PST PROFIBUS RACK2	35: OK	Endress+Hauser				
Start Network Assets	Process Events Settings Information	n	27. Apr 2016 15:20:21 🥅 👬 Logout				
Status	Asset Library						
	PROFIBUS Vendor Device Type	Ŷ		130	\$\$		
	Version:1.07.01-00184 customized						
	Vendor	Device Type	🔼 Ident	🔽 Version	-		
	AUMA Riester GmbH & Co.KG	(VARIO)MATIC AUMA	0x0732	Basic			
	Lumberg Automation - Belden Deu.	0940PSL001	0x04DA	Basic	^		
	BARTEC GmbH	16 x digital in Ex i	0x2903	Basic			
	BARTEC GmbH	16 x digital out	0x2901	Basic			
	Rockwell Automation	1790P-T8BV8B	0x05FB	Basic			
	Rockwell Automation	1794-APBDPV1	0x0A9A	Basic			
	Klay Instruments	2000L PA KLAY	0x04AF	Basic			
	Klay Instruments	2000P PA KLAY	0x04AE	Basic			
	Klay Instruments	2000PA Level KLAY	0x0A29	Basic			
	Klay Instruments	2000PA Pressure KLAY	0x0A2A	Basic			
	ABB	2000T ABB	0x04C2	Basic			
	Lenze	2130(4900/8600/9200)	0x0082	Basic			
	Lenze	2131(8200/9300)	0x00AA	Basic			
	Lenze	2133 (8200/9300)	0x2133	Basic			
	Eurotherm Automation	2400 Eurotherm	0x2400	Basic			
	ABB	2600T Press. Transm. 262/264	0x052B	Basic			
	SAMSON AG	3785 SAMSON	0x3785	Basic	~		

- 2. Cliquer sur le bouton Manufacturer ou Device Type.
- 3. Entrer le fabricant ou le type d'appareil à filtrer dans la zone de texte et cliquer sur le bouton **Filter the Asset Library**.

La liste filtrée apparaît.

Fieldgate SFG500 As Device Tag: SFG500 F9-	set Monitor 2 PST PROFIBUS RACK2	Fieldgate status: OK	E	Indres	s+l	Hauser	E	
Start Network Assets Process Events Settings Information			27. Apr 2016 15:38:54 🧮 👪 Logou					
Status Asset Library		for Device Tune Stabl				/8/	1.5.5	
	Version:1.07.01-00184 cus	tomized					00	
	Vendor	🔽 Device Type	×	Ident	-	Version	*	
	Stahl	IS1_2		0x049A		00.00.09		
	Stahl	IS1_2		0x049A		00.00.09		

📔 Un bouton rouge apparaît au-dessus du tableau.

#### 7.2.5 Éditer des descriptions d'actifs

Des descriptions d'actifs existantes peuvent être modifiées à l'aide de la fonction éditeur.

- 1. Sélectionner dans la liste le fichier à modifier et cliquer sur le bouton **Open Asset Description in Editor**.
  - 🕒 L'éditeur s'ouvre et affiche le contenu de la description d'actif sélectionnée.
- 2. Apporter les modifications nécessaires au fichier et cliquer sur **Apply**.

Les modifications sont enregistrées.

📔 Un bouton rouge apparaît au-dessus du tableau.

#### 7.2.6 Impression de descriptions d'actifs

Imprime des descriptions d'actifs existantes.

- 1. Sélectionner dans la liste le fichier à imprimer et cliquer sur le bouton **Print Selected** Asset Description.
  - Une nouvelle fenêtre de navigateur s'ouvre et affiche le contenu de la description d'actif sélectionnée.
    - La fenêtre de dialogue **Print** s'ouvre.

2. Sélectionner une imprimante et cliquer sur **Print**.

Le fichier sélectionné est imprimé.

## 8 Process Monitor

Process Monitor permet à Fieldgate SFG500 de surveiller les valeurs process cycliques et acycliques. Un maître PROFIBUS cyclique configuré est nécessaire pour les valeurs process cycliques. Les valeurs process acycliques ne nécessitent pas de maître supplémentaire. L'utilisateur doit être connecté pour effectuer les changements concernant le processus de surveillance.

- 🛐 🛛 Jusqu'à quatre valeurs process peuvent être affichées dans une vignette
  - La couleur de fond indique les états suivants :
    - Vert : appareil en échange cyclique de données, état OK
    - Jaune : appareil en échange cyclique de données, a un message de diagnostic
    - Orange : l'appareil n'a pas réussi à entrer en échange cyclique de données
    - Gris : l'appareil n'est pas en échange cyclique de données
  - En haut à droite de la **vignette**, l'état de l'appareil est affiché conformément à la norme NAMUR NE 107.

Paramètres	Signification
Device address	Celle-ci est appliquée à partir de la sélection effectuée dans le menu déroulant.
Device tag	Numéro de désignation de l'appareil.
Displayed device tag	Appliquer ou réentrer la désignation de l'appareil.
Unit	Unité de mesure de la valeur affichée.
Data type	Celui est entré automatiquement. Cependant, il peut également être modifié par l'utilisateur.
	Pour les valeurs analogiques, il s'agit de DS101, et pour les valeurs numériques, de DS102, voir également le manuel de mise en service relatif à l'appareil connecté.
Name	Désignation de la valeur à surveiller. Celle-ci peut être choisie individuellement par l'utilisateur.
Slot	Voir les listes d'emplacement/d'index du fabricant de l'appareil concerné
Indice	Voir les listes d'emplacement/d'index du fabricant de l'appareil concerné
Offset	Cette valeur est appliquée automatiquement après la sélection de l'appareil. Cependant, elle peut également être modifiée par l'utilisateur. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le manuel de mise en service du fabricant de l'appareil concerné.
Length	Cette valeur est appliquée automatiquement après la sélection de l'appareil. Cependant, elle peut également être modifiée par l'utilisateur. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le manuel de mise en service du fabricant de l'appareil concerné.

#### Signification des paramètres individuels :

## 8.1 Surveillance PROFIBUS DP/PA

Surveillance des valeurs process cycliques

- 1. Cliquer sur l'onglet **Process** et cliquer sur **Monitoring**.
  - └ La fenêtre **Monitoring** s'affiche.



- 2. Cliquer sur le signe + dans la vignette.
  - └ La fenêtre de configuration pour la vignette s'ouvre.

Start Naturals Assat	2 PST PROFIBUS RACK2		27. Apr 2016 15:50:28 🗰 🚟 Looput
Monitoring	SOD5 V Device Address SOD5 Device Tag Shown Tag	Weniteed Value 3	
	Monitoret value 1	montoreu valle 2	·
	Monitored Value 3	Monitored Value 4	*

- 3. Sélectionner l'appareil à surveiller à partir du menu déroulant, puis cliquer sur le signe + dans la fenêtre **Monitored Value**.
  - └ La fenêtre d'entrée pour **Monitored Value** s'affiche.

Fieldgate SFG500 Asset Monitor Device Tag: SFG500 F9-2 PST PROFIBUS RACK2	Fieldgate status: OK			Endress+Hauser
Shirt Network Assets Process Events Monitoring S104 PB 10 Device Address Device Tag Shown Tag	4 TMT84 V 5104 PB 104 TMT84 VB 104 TMT84			
Prozesswer Unit: Not Datelype DS Name:		×	Monitorea Value 2	·
Monitored Valu	e 3	+	Monitored Value 4	•

4. Sélectionner **Process Value, Unit and Data Type**, entrer le **Name** et cliquer sur **Apply**.

Les valeurs à surveiller sont affichées.

Fieldgate SFG500 Asset Device Tag: SFG500 F9-2 F	t Monitor PST PROFIBUS RACK2	Fieldgate	e status: OK				Endr	ess+F	lauser 🕻
Start Network Assets	Process Events	Settings Info	rmation					27. Apr 201	6 16:00:18 💻 🖁
Monitoring	Pressure oulet	SD18 ×	F9.2_Rack2.6	S026 ×	F7.1	S005 -> S011	×	F7.1	\$005 -> \$025
	0.00 Pa 2 Pressure 0x1F Pr	7.73 <sup>°C</sup>	-46.51 <sup>°C</sup> RoomTemp 0x80	nan DeviceTemp Dx80	44.00 F		O.	00 <sup>m2</sup> , <sub>Dx80</sub>	
	room pressure	S033 ×	PB 104 TMT84	S104 ×					
	78.18 bar 2	8.92 <sup>°C</sup>	-180.63		-	F			

#### Surveillance des valeurs process acycliques via le mode Expert

1. Répéter les étapes 1 et 2 comme décrit ci-dessus (sous Surveillance des valeurs process cycliques)

2. Sélectionner l'appareil à surveiller à partir du menu déroulant, puis cliquer sur le signe + dans la fenêtre Monitored Value. Ensuite, sélectionner Expert Mode.
 La fenêtre d'entrée pour Monitored Value s'affiche.

Start Network Assets	Process Events Settings Information			27. Apr 2016 16:11:25 🔤 🏭 Logo
Aonitoring	S024 PB 24 TMT84 Device Address S024 Device Tag PB 24 TMT84 Shown Tag PB 24 TMT84			
	Monitored Value 1 Expert Node Set: O Unit: None Datatype: Unknow Name:	×	Monitored Value 2	•
	Monitored Value 3	+	Monitored Value 4	•

3. Sélectionner **Slot, Index, Unit and Data Type**, entrer le **Name** et cliquer sur **Apply**. Les valeurs à surveiller sont affichées.

Fieldgate SFG500 Asset J Device Tag: SFG500 F9-2 PS Start Network Assets F	Monitor ST PROFIBUS   Process   Eve	RACK2	ieldgate	e status: OK rmation				En	dress	+ Ha	auser	
Monitoring	Pressure ou 0.00 Pressure (	let S018 Pa 27.76 2x1F Pressure T	× *c	F9.2_Rack2.6 -46.52 °C RoomTemp 0x80	S026 × Nan DeviceTemp Dx80	F7.1 44.00 *F ProcessTe 0x03	S005 -> S011	×	F7.1 0.00 Flow	m2 0x80	\$005 -> \$025	×
	78.22 seat3	ber 28.92	× °C Dx80	PB 24 TMT84	S024 X		Þ					

# 8.2 Surveillance des appareils PROFIBUS configurés derrière la liaison Siemens

Toutes les valeurs process des appareils PROFIBUS PA, qui sont configurés derrière la liaison Siemens, peuvent être surveillés de manière cyclique et acyclique.

L'utilisateur doit connaître la configuration du maître cyclique afin de pouvoir sélectionner la valeur process correcte transférée cycliquement à l'étape 3. L'utilisateur doit également savoir combien de valeurs process sont communiquées cycliquement par appareil.

Il est supposé que chaque appareil communique cycliquement une valeur process. Cela signifie :

Il existe des adresses 1 à 4, avec un appareil avec une valeur process connecté à chacune d'elles. Si la valeur process provenant de l'appareil avec l'adresse 5 doit être surveillée, la valeur process 5 doit être sélectionnée.

#### Surveillance des valeurs process cycliques

- 1. Cliquer sur l'onglet Process et cliquer sur Monitoring.
  - └ La fenêtre **Monitoring** s'affiche.



- 2. Cliquer sur le signe + dans la vignette.
  - └ La fenêtre de configuration pour la vignette s'ouvre.

Fieldgate SFG500 Asset Monitor Device Tag: SFG500 F9-2 PST PROFIBUS RACK2	Fieldgate status: OK		Endress+Hauser 🖽
Start Network Assets Process Events	Settings Information		27. Apr 2016 15:50:28 🥅 👯 Logout
Monitoring SO05 Device Addres Device Tag Shown Tag	s 5005	+ Monitored Val	ue 2 +
Monitored Val	ue 3	+ Monitored Val	tue 4 🔸
Apply Canc	el		

- 3. Sélectionner l'appareil à surveiller à partir du menu déroulant, puis cliquer sur le signe + dans la fenêtre **Monitored Value**.
  - └ La fenêtre d'entrée pour **Monitored Value** s'affiche.

Fieldgate SFG500 Asset Monitor Device Tag: SFG500 F9-2 PST PROFIBUS RACK2	Fieldgate status: OK			Endress+Hauser 🖽
Start Network Assets Process Events	Settings Information			27. Apr 2016 15:55:17 🛄 🔡 Logout
Monitoring S104 PB 10 Device Address Device Tag Shown Tag	i4 TMT84 s 5104 PB 104 TMT84 'B 104 TMT84			
Monitored Vali Prozesswer Unit: Non Datatype [DS Name:	ue 1 t 1 V ne V 101 V	×	Monitored Value 2	•
Monitored Val	ue 3	+	Monitored Value 4	•
Apply Cance	el			

4. Sélectionner **Process Value, Unit and Data Type**, entrer le **Name** et cliquer sur **Apply**.

Les valeurs à surveiller sont affichées.

Fieldgate SFG500 Asset	Monitor	V Fieldgate	e status: OK				Endre	ss+H	auser	E
Start Network Assets	Process Events	Settings Info	mation				3	27. Apr 2016	16:00:18	Logou
Monitoring	Pressure oulet	SD18 ×	F9.2_Rack2.6	S026 ×	F7.1	S005 -> S011	×	F7.1	S005 -> S025	×
	0.00 Pa 2 Pressure Ox1F Pr	7.73 <sup>°C</sup>	-46.51 <sup>'C</sup> RoomTemp 0x80	nan DeviceTemp 0x80	44.00 <sup>*F</sup> ProcessTe 0x03		0.0 Flow	0 m2 0x80		
	room pressure	so33 ×	PB 104 TMT84	S104 ×						
	78.18 ber 2 seat3 0x80 se	8.92 °C at temp Dx80	-180.63		-	-				

Surveillance des valeurs process acycliques via le mode Expert

- 1. Répéter les étapes 1 et 2 comme décrit ci-dessus (sous Surveillance des valeurs process cycliques)
- 2. Sélectionner l'appareil à surveiller à partir du menu déroulant, puis cliquer sur le signe + dans la fenêtre **Monitored Value**. Ensuite, sélectionner **Expert Mode**.
  - └ La fenêtre d'entrée pour **Monitored Value** s'affiche.



3. Sélectionner **Slot, Index, Unit and Data Type**, entrer le **Name** et cliquer sur **Apply**. Les valeurs à surveiller sont affichées.



# 8.3 Appareils HART configurés derrière le module d'E/S déporté

Toutes les valeurs process analogiques provenant des appareils HART, qui sont configurés derrière le module d'E/S déporté, peuvent être surveillées de manière cyclique.

#### Surveillance des valeurs process cycliques

- 1. Cliquer sur l'onglet **Process** et cliquer sur **Monitoring**.
  - └ La fenêtre **Monitoring** s'affiche.



- 2. Cliquer sur le signe + dans la vignette.
  - └ La fenêtre de configuration pour la vignette s'ouvre.

Fieldgate SFG500 Asset Moni Device Tag: SFG500 F9-2 PST PF	itor Fieldgate status: OK ROFIBUS RACK2	I	Endress+Hauser 🖽
Start Network Assets Proce	ess Events Settings Information		27. Apr 2016 15:50:28 🥅 🔠 Logou
Monitoring	S005  Device Address S005 Device Tag Shown Tag Monifored Value 1	+ Monitored Value 2	+
	Monitored Value 3	Monitored Value 4	•

- 3. Sélectionner l'appareil à surveiller à partir du menu déroulant, puis cliquer sur le signe + dans la fenêtre **Monitored Value**.
  - └ La fenêtre d'entrée pour **Monitored Value** s'affiche.

Fieldgate SFG500 Asset Monitor Device Tag: PST SFG500 Siemens Rack Test	Fieldgate status: OK			Endress+Hauser 🖾
Start Network Assets Process Events	Settings Information			27. Apr 2016 16:41:49 🥅 🔛 Logout
Monitoring S003 CF Device Add Device Tag Shown Tag Monitored	4 3 H4 TMT82 tress S003 Ch 4.3 H4 TMT82 H4 TMT82 Value 1	×	Monitored Value 2	*
Experter Unit: 4 mA Datatype: Offset Name:	n Modus ✓ None ✓ UINT16 ✓ 6 Length: 2			
Monitored	Value 3	+	Monitored Value 4	*

Les valeurs **Data Type, Offset** and **Length** sont entrées automatiquement après la sélection de l'appareil. Cependant, celles-ci peuvent être modifiées.

4. Entrer les valeurs pour **Unit**, **Measuring Range** et **Name**, puis cliquer sur **Apply**. Les valeurs à surveiller sont affichées.



## 9 Événements

La journalisation des événements conserve un enregistrement de tous les événements du système et des appareils générés sur le bus.

Cliquer sur l'onglet Event, puis cliquer sur Event Logging.
 La fenêtre Event Logging s'affiche.

Device Tag: PST SFG500	Siemens Rack Test	e status: OK		Endre	ss+Ha	user	٤ü
Start Network Assets	Process Events Settings	Information		2	8. Apr 2016 08	09:00 💻	Logou
Event Logging	Event Logging						
	Event Logging: Started Refre	ish 😰			Start	Stop	Clear
	Timestamp	Category	🔽 Message	🔨 Addr 🛪	🖌 Ident 🔽	NE10	7 🛰
	12. Apr 2016 12:43:15	Asset	Diagnosis changed	S100	0x1552	0	
	12. Apr 2016 12:43:14	Asset	Diagnosis changed	S004	0x8052	2	^
	12. Apr 2016 12:43:13		Diagnosis changed		0x801E		
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S026	i i		
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S025			
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S024	ŧ.		
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S021			
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S020	)		
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S019	<u> </u>		
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S018	É.		
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S017			
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S016	i.		
	12. Apr 2016 12:43:12	Network	Device appeared	S004 -> S015	i .		~
	Event Details: [12. Apr	2016 12:43:	13] S003 ET 200M (IM153-2) DPV	1			
	Device Status: OK 00 0C 00 01 80 1E 4	3 00 00 08 82 00 i	00 00 00 00 00				
	Cyclic data exchar details	3 00 00 08 82 00 ( nge inactive alt	hough configured for by M001				

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Start	Démarre la journalisation des événements
Stop	Arrête la journalisation des événements
Delete	Efface tous les journaux d'événements
Update	Actualise la page web avec les derniers événements consignés
R	Les événements consignés peuvent être exportés dans un fichier Excel.
	<ul> <li>En fonction du nombre d'événements, le processus d'exportation peut durer un certain temps.</li> <li>Le format de fichier Excel exporté est pris en charge par défaut par Excel 2007 (Windows) et Excel 2008 (Macintosh). Un pack de compatibilité pour des versions Excel plus anciennes (Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000) peut être téléchargé sur le site de Microsoft.</li> </ul>

## 10 Paramètres et informations

#### 10.1 Paramètres

Les paramètres relatifs à la date/l'heure, au courrier électronique (e-mail) et à l'adresse IP du Fieldgate SFG500 peuvent être modifiés dans l'onglet Settings (Paramètres). Ces paramètres sont généralement configurés pendant le processus de mise en service. La mise à jour du firmware est décrite dans le même manuel, voir le **manuel de mise en service BA00070S/04/EN**.

#### 10.1.1 Paramètres de réseau

Pour tous les modes de fonctionnement, l'adresse IP du port LAN1 doit être définie comme étant accessible par les autres composants du système.

1. Sélectionner l'onglet **Settings**.

└ La fenêtre **Network Settings** s'ouvre.



2. Entrer les éléments suivants : **Ethernet IP Address**, **Network Mask** et **Default Gateway**, puis cliquer sur **Apply**.

Les changements sont enregistrés dans le Fieldgate SFG500.

Un redémarrage est ensuite nécessaire.

Signification des paramètres individuels :

-

Paramètres	Signification
IP Address LAN1	Adresse IP à utiliser pour le port LAN1 du Fieldgate SFG500.
Network Mask	Masque de réseau ou sous-réseau dans lequel le Fieldgate SFG500 est intégré.
Default Gateway	Adresse IP de la passerelle par défaut du sous-réseau dans lequel le Fieldgate SFG500 est intégré.
Preferred DNS	Adresse IP du serveur de noms préféré.
Alternative DNS	Adresse IP du serveur de noms alternatif.

#### 10.1.2 Date and Time

La date et l'heure enregistrées dans le Fieldgate peut également être modifiée dans l'onglet Settings.

Sélectionner l'onglet Settings, puis sélectionner Date and Time.
 La fenêtre des paramètres Date and Time s'ouvre.

Fieldgate SFG500 Asse Device Tag: PST SFG500 S	t Monitor Fieldgate status: OK iemens Rack Test	Endress+Hauser 🖾		
Start Network Assets	Process Events Settings Information	28. Apr 2016 09:09:22 🔜 🔛 Logout		
Network Settings	Date and Time Settings			
Date and Time	Quick Setup			
E-mail Settings	Use client PC settings: Apply			
Firmware Update	Advanced Setup			
	Dete: 28/04/2016 28/04/2016 28/07:50 Time: 06/07:50 Timesone: (c-07:00)/Ownsterdam, Berlin, Rome, Vienna, Prague, Brussels: Apply manual settings: Apply aroust settings  Time synchronization Settings  Time synchronization anolf Preferred NTP Server  Atternate NTP Server  Apply	v		

2. Sous 'Advanced Setup', entrer la date et l'heure, ainsi qu'un fuseau horaire, puis cliquer sur **Apply**. Autre possibilité : cliquer sur **Apply** sous Quick Setup.

Les changements sont enregistrés dans le Fieldgate SFG500.

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification		
Quick Setup (Configur	Quick Setup (Configuration rapide)		
Confirm	Cliquer sur Apply pour appliquer les réglages de l'ordinateur connecté au Fieldgate SFG500.		
Advanced Setup (Con	figuration avancée)		
Date	Entrer la date actuelle.		
Time	Entrer l'heure en vigueur à l'endroit où le Fieldgate SFG500 est situé.		
Timezone	Entrer le fuseau horaire dans lequel le Fieldgate est situé.		
Time Synchronization Settings (Paramètres de synchronisation de l'heure)			
Time synchronization	Activation/désactivation de la fonction de synchronisation de l'heure.		
Preferred NTP	Adresse IP du serveur de temps préféré.		
Alternative NTP	Adresse IP du serveur de temps alternatif.		

#### 10.1.3 Désignation et emplacement du SFG

La fenêtre 'Tag and Location' affiche la désignation du Fieldgate et permet à l'utilisateur d'enregistrer dans le Fieldgate des informations sur son emplacement, etc.

Sélectionner l'onglet Settings, puis sélectionner SFG Tag and Location.
 La fenêtre Tag and Location Settings s'ouvre.

Start Network Assets P	Process Events	Settings Information	28. Apr 2016 09:23:15 🗮 🟭 Logout
Network Settings	Tag and Lo	cation Settings	
Date and Time	SFG500 Iden	tification	
E-mail Settings	Device Tag:	PST SFG500 Siemens Rack Test	
Firmware Update	Additional In	formation	
	Location:		
	Lood and the	Test	^
			~
	Contact:	Arno Schueler	
		Test	~
			¥
			-
	Description:	Test SFG for development, not released firmware!	~
			$\sim$
	Analy		

2. Entrer les éléments suivants : **Location, Contact and Description** (Emplacement, Contact et Description), puis cliquer sur **Apply**.

Les changements sont enregistrés dans le Fieldgate SFG500.

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification		
Identificatio	Identification du SG500		
Tag	Affiche la désignation du Fieldgate SFG500.		
Information	s complémentaires		
Location	Informations utilisateur sur l'emplacement du Fieldgate.		
	<ul> <li>Les caractères suivants sont autorisés pour l'identification du Fieldgate (= nom du Fieldgate) :         <ul> <li>Lettres de a à z et de A à Z (indépendamment de la casse)</li> <li>Chiffres de 0 à 9</li> <li>Caractères spéciaux, p. ex (= point) et - (= moins), mais jamais comme premier caractère</li> </ul> </li> <li>Tous les autres caractères sont interdits. Cela inclut les trémas allemands et les symboles tels que</li> </ul>		
	&.		
Contact	Données utilisateur sur la personne responsable du Fieldgate SFG500, p. ex. nom, adresse e-mail		
Description	Description de l'utilisateur du Fieldgate SFG500, p. ex. position dans le réseau		

#### 10.1.4 Paramètres d'e-mail

#### E-mail service (Service e-mail)

"E-mail Settings" permet de définir les services de messagerie pour les incidences sur les appareils et les bus.

1. Sélectionner l'onglet **Settings**, puis sélectionner **E-mail Settings** → **E-mail service**.

└ La fenêtre **E-mail service** s'ouvre.

Fieldgate SFG500 A Device Tag: PST SFG500	sset Monitor Field	gate status: OK	Endress+Hauser 🖽
Start Network Asset	s Process Events Setting	s Information	28. Apr 2016 09:28:49 🛲 🖽 Logout
Network Settings Date and Time Tag and Location E-mail Settings Firmware Update	E-mail Settings		
	▼E-mail service		
	E-mail service On/Off: E-mail send trigger	Ctime based Sevent based	
	Check E-mail On/Off: E-mail check interval:	1 Day	

2. L'utilisateur doit être connecté pour appliquer les changements.

Apporter les modifications nécessaires aux paramètres et cliquer sur **Apply**.

Les changements sont enregistrés dans le Fieldgate SFG500.

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
E-mail service On/Off	Permet de sélectionner si les e-mails sont envoyés.
E-mail trigger	Spécifie quand les e-mails sont envoyés : En fonction de l'heure : les e-mails sont envoyés à des heures définies. En fonction d'un événement : les e-mails sont envoyés après des événements définis.
E-Mail Interval	Spécifie un intervalle après lequel un e-mail doit être envoyé. L'entrée peut être effectuée en minutes, en heures ou en jours.
Check E-Mail On/Off	Indiquer si un e-mail de test doit être envoyé si aucun événement susceptible de provoquer l'envoi d'un e-mail ne se produit au cours d'un intervalle tel que spécifié ci- dessus.
E-Mail Check interval	Ce paramètre affiche l'intervalle après lequel un e-mail de test est envoyé. Cet intervalle dépend du réglage du paramètre E-mail Interval, mais n'est jamais inférieur à un jour.

#### Event filter (Filtre d'événements)

"E-mail Settings" permet de définir les services de messagerie pour les incidences sur les appareils et les bus.

Sélectionner l'onglet Settings, puis sélectionner E-mail Settings → Event Filter.
 La fenêtre Event Filter s'ouvre.

Fieldgate SFG500 Asse Device Tag: PST SFG500 Si	t Monitor 🛛 🗹 Fieldga Jemens Rack Test	ate status: OK	Endress+Hauser 🖽
Start Network Assets	Process Events Settings	Information	28. Apr 2016 09:34:22 🥅 👬 Logout
Network Settings Date and Time Tag and Location E-mail Settings Firmware Update	E-mail Settings Te-mail service E-mail service On/Off: E-mail send trigger	Ctime based	
	Check E-mail On/Off: E-mail check interval:	1 Day (s)	
	Vent Filter options     ► Network     ► Asset     ► User     ► System		~
	SMTP Server Settin     E-mail addresses an     Apply Send testmail	gs nd subject	

2. Effectuer les éventuels changements nécessaires.

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
EventFilter	Sélectionner les événements qui déclencheront l'envoi d'un e-mail lors de leur apparition.

SMTP Server Settings, E-mail addresses and subject (Paramètres de serveur SMTP, adresses e-mail et objet)

1. Sélectionner l'onglet **Settings**, puis sélectionner **E-mail Settings** → **SMTP Server Settings/E-mail addresses and subject**.

└ La fenêtre SMTP Server Settings/E-mail addresses and subject s'ouvre.

Fieldgate SFG500 Asset Monitor Device Tag: PST SFG500 Siemens Rad	♥ Fieldgate status: OK ck Test	Endress+Hauser
Start Network Assets Process	Events Settings Information	28. Apr 2016 09:45:54 🥅 🔛 Logout
Network Settings E-mail	il Settings	
Date and Time Tag and Location E-mail Settings	nail service TP Server Settings	
E-mail settings Firmware Update Port: Authen Accour Pasex ▼E-m Recipie Recipie Recipie Recipie Recipie Recipie Recipie Recipie Recipie Recipie	: [10, 126, 100, 16 587 587 587 587 587 587 587 587	

2. Effectuer les changements de paramètres nécessaires, puis cliquer sur **Apply**. **Send testmail** peut être utilisé pour tester les réglages.

Les changements sont enregistrés dans le Fieldgate SFG500.

Paramètres	Signification		
SMTP Server Settings (P	SMTP Server Settings (Paramètres du serveur SMTP)		
Address	Spécifie l'URL du serveur de messagerie ou l'adresse IP du serveur SMTP (serveur de messagerie).		
	Un serveur DBS doit être défini pour l'URL.		
Port	Entrer le numéro du port fournissant l'accès au serveur de messagerie.		
Authentication	Cocher cette case si la passerelle SMTP requiert une authentification.		
User Name	Si une authentification est requise pour la passerelle SMTP spécifiée, entrer le nom d'utilisateur ici.		
	Si aucune authentification n'est requise, laisser ce champ vierge.		
Password	Si une authentification est requise pour la passerelle SMTP spécifiée, entrer le mot de passe ici.		
	Si aucune authentification n'est requise, laisser ce champ vierge.		
E-mail addresses and su	bject (Adresses e-mail et objet)		
Sender	Entrer l'adresse de l'expéditeur de Fieldgate ici, p. ex. fieldgate@company.com. Chez certains fournisseurs, l'adresse e-mail du titulaire du compte doit être spécifiée comme adresse d'expédition. Aucun mail provenant d'autres adresses d'expédition ne sera accepté. Lorsque l'adresse de l'expéditeur peut être choisie librement, choisir une adresse sérieuse pour éviter les problèmes avec les filtres anti-spam.		
Recipient 1 - Recipient 5	Entrer les destinataires des e-mails ici, p. ex. name@company.com.		
Subject	Entrer ici le texte pour la ligne d'objet des e-mails.		

Signification des paramètres individuels :

#### 10.1.5 Mise à jour et redémarrage du firmware

Fieldgate SFG500 Asser Device Tag: PST SFG500 Si	: Monitor Tieldgate status: OK emens Rack Test	Endress+Hauser 🖽
Start Network Assets	Process Events Settings Information	28. Apr 2016 09:47:50 🥅 🔐 Logout
Network Settings Date and Time	Firmware Update	
	Current Installed Version	
E-mail Settings	Version: 01.09.00-03200	
Firmware Update	Update	
	Browse Start	
	Restart of SFG	
	Restart	

## 10.2 Information

L'onglet Information affiche les informations figurant sur la plaque signalétique électronique du Fieldgate SFG500 et sur l'emplacement du module Fieldgate SFM500.

Fieldgate SFG500 Asset Monitor Device Tag: PST SFG500 Siemens Rack Test		Fieldgate status: OK	Endress+Hauser
Start Network Assets	Process Events	Settings Information	28. Apr 2016 09:52:37 💻 🖽 Logou
Device Identification	Device Iden	tification	
	Fieldgate SF	5500	
Devi Orde Seri Soft	Device Tag: Order Code: Serial Number: Software Version ENP Version:	PST SFG500 Siemens Rack Test 71116672 160049240A0 0.09.00 2.02.00	
	Fieldgate Mo	dule SFM500	
	Operation Mode: Order Code: Serial Number: Software Version ENP Version:	Asset Montor SYM00-A1 EB0001240-0 200.00 2.00.00	
	© Endrare-Hausa	1 Credite	

## 11 Fonctions additionnelles

### 11.1 Journal de communication

Le journal de communication fournit un enregistrement de toutes les transactions sur le réseau PROFIBUS et peut être utilisé pour diagnostiquer les défauts de communication. Il démarre automatiquement à l'appel.

- Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Additional Functions → Communication Dialog.
  - └ La boîte de dialogue **Communication log** s'ouvre.



- 2. Cliquer sur l'onglet **Settings**.
  - └ L'onglet **Settings** s'ouvre.

<mark>E</mark> SFG500 (Communi	cation log)		
	Stop	Clear	Enable log file
Logging Settings			
Filter settings			
Information			
₩arning			
Error			
Comment			
🔽 Status			
E Connected	O Database		
Connected	🚺 Database	或	

3. Il est maintenant possible d'apporter des changements aux paramètres.

Signification des paramètres individuels :

Paramètres	Signification
Protocol	<ul><li>Affiche le journal de communication</li><li>Démarre automatiquement à l'appel</li><li>Après l'effacement d'un journal, appuyer sur le bouton Start pour relancer la journalisation</li></ul>
Settings	Définit les filtres pour les événements à consigner Information : consigne tous les messages d'information Warning : consigne tous les messages d'avertissement Error : consigne tous les messages d'erreur Comment : consigne tous les commentaires Status : consigne tous les messages d'état
Start	Redémarre le journal après qu'il ait été effacé

Paramètres	Signification
Delete	Efface le journal actuel et arrête la journalisation
Save	<ul> <li>Enregistre tous les nouveaux événements dans le journal.</li> <li>La page Save as s'ouvre : naviguer à partir d'ici vers le répertoire requis</li> <li>Entrer un nom de fichier (File name), puis cliquer sur Save.</li> </ul>

## 11.2 Réglage de l'adresse d'appareil (adresse PB)

La fonction **Set Device Address** permet à l'utilisateur de modifier l'adresse de l'appareil PROFIBUS sélectionné, p. ex. pendant la mise en service du réseau.

Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée Additional Functions → Set Device Address.
 La fenêtre PROFIBUS Slave Settings s'ouvre.

Fieldgate SFG500 Asset Device Tag: SFG500 F9-2 P	Monitor Fieldgate status: OK ST PROFIBUS RACK2	Endress+Hauser
Start Network Assets	Process Events Settings Information	27. Apr 2016 13:47:11 🥅 👬 Logout
PROFIBUS Live List PROFIBUS Monitor	PROFIBUS Slave Settings Set Device Address	
Slave Settings	Current Address V New Address V Apply: Cancel	

- 2. Dans le champ **Current Address**, sélectionner l'appareil dont l'adresse doit être modifiée.
- 3. Dans le champ **New Address**, sélectionner la nouvelle adresse pour l'appareil.
- 4. Cliquer sur **Apply**.
  - └ Les changements sont enregistrés pour cet appareil.

#### 11.3 Réglage de l'adresse dans le DTM

La fonction **Set DTM Address** permet à l'utilisateur de modifier l'adresse dans le DTM afin qu'elle corresponde à l'appareil physique, p. ex. la désignation dans des réseaux PROFIBUS. La fonction n'est pas pertinente pour FieldCare dans la mesure où elle est réalisée lors d'une analyse du réseau, mais elle peut être requise pour d'autres applications FDT.

- Cliquer avec le bouton droit sur l'entrée SFG500, puis sélectionner Additional Functions → Set DTM Address.
  - └ La fenêtre de dialogue Set DTM Address s'ouvre.

E SFG500 (Set DTM Address) Device Name:	: SFG500	
		Update
Device Name	Device Tag	Address
iTemp / TMT 184 / PA / V1.01.1	111001	3
Deltapilot S / FEB 24 / PA / V2.0V2.2	LT1002	5
Prosonic M / FMU4x / PA / V4.xx	LT1003	6
Cerabar 5 / PMx x3x / PA / V2.0V2.2	PT1004	8
Levelflex M / FMP 4x / PA / V4.xx	LT1005	96
LevelFiex M / FMP 4x / PA / V4.xx	LT1005	96

Paramètres	Signification
Device name	Affiche le nom de l'appareil et la version de firmware associée au DTM
Device Tag	Affiche la désignation de chaque appareil connecté au Fieldgate SFG500 sélectionné : Pour modifier la désignation de l'appareil, entrer la nouvelle désignation et cliquer sur <b>Update</b> .
Address	Affiche l'adresse PROFIBUS de chaque appareil connecté au Fieldgate SFG500 sélectionné : Pour modifier l'adresse, entrer la nouvelle désignation et cliquer sur <b>Update</b> .
Update	Charge dans le DTM toute modification de la désignation ou de l'adresse de l'appareil

Signification des paramètres individuels :

## 11.4 Aide

La fonction Help affiche le manuel de mise en service du Fieldgate SFG500.

- ► Cliquer avec le bouton droit sur le SFG500 et sélectionner Additional Functions → Help.
  - └ Le manuel de mise en service BA01579S/04/DE s'ouvre sous la forme d'un PDF.

## 11.5 À propos de

La fonction About affiche les informations concernant le Fieldgate SFG500 et le DTM.

 Cliquer avec le bouton droit sur le SFG500 et sélectionner Additional Functions → About.



└ La fenêtre de dialoque À propos de s'ouvre.

## 12 Suppression des défauts

## 12.1 FieldCare

Problème	Cause/Remède
DTM SFGNetwork non disponible dans la bibliothèque de DTM	La version de FieldCare ne prend pas en charge le Fieldgate SFG500 : • Installer les DTM Fieldgate à partir du CD-ROM fourni • Mise à jour du catalogue DTM
Le DTM SFGNetwork ne peut pas trouver le Fieldgate SFG500	<ul> <li>Pas de connexion (général)</li> <li>Vérifier toutes les connexions Ethernet</li> <li>Vérifier que le Fieldgate SFG500 est sous tension</li> <li>Vérifier que les plages d'adresses IP de l'ordinateur et du Fieldgate SFG500 correspondent (un test simple consiste à utiliser le navigateur web ou un ping)</li> <li>Vérifier que la communication n'est pas bloquée par un pare-feu</li> <li>Vérifier que le serveur Microsoft SQL est en cours d'exécution</li> <li>Pas de connexion après l'analyse réseau (remèdes additionnels)</li> <li>Vérifier que le PC et le Fieldgate SFG500 sont dans le même réseau logique (ping)</li> <li>Si ce n'est pas le cas, vérifier que les ports suivants du routeur sont activés (voir également l'Annexe B) UDP 60020 : du réseau SFG500 vers l'ordinateur TCP 60010 : dans les deux directions</li> <li>Pas de connexion après une connexion manuelle (remèdes additionnels)</li> <li>Vérifier que la configuration CommDTM est correct – le paramètre entré est-il correct (adresse IP, désignation, numéro de série) ?</li> </ul>
Le SFG500 DTM ne peut pas trouver un/des appareil(s) PROFIBUS	<ul> <li>Pas de connexion</li> <li>L'appareil est-il dans la liste des appareils joignables ?</li> <li>Vérifier toutes les connexions PROFIBUS</li> <li>Vérifier que l'appareil est sous tension</li> <li>Vérifier que l'appareil a une adresse PROFIBUS unique</li> <li>Vérifier que le bus a les terminaisons correctes</li> <li>Le processus d'analyse est-il terminé ?</li> </ul>
Le ou les appareil(s) connecté(s) à la liaison ne sont pas visibles	<ul> <li>Pas de connexion</li> <li>Vérifier que le CommDTM de la liaison est en place et correctement configuré</li> <li>Vérifier toutes les connexions PROFIBUS</li> <li>Vérifier que l'appareil est sous tension</li> <li>Vérifier que l'appareil a une adresse PROFIBUS unique</li> <li>Vérifier que le bus a les terminaisons correctes</li> </ul>
Le ou les appareil(s) connecté(s) à un module E/S déporté ne sont pas visibles	<ul> <li>Pas de connexion</li> <li>Vérifier que le CommDTM du module E/S déporté est disponible, sous licence et correctement configuré</li> <li>Vérifier toutes les connexions HART</li> <li>Vérifier que l'appareil est sous tension</li> </ul>

## 12.2 Défauts indiqués par les LED sur le SFG500

Problème	Cause/Remède
La LED <b>Power</b> n'est pas allumée.	<ul> <li>Pas d'alimentation :</li> <li>Vérifier que le câble d'alimentation est correctement câblé</li> <li>Vérifier que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique</li> <li>Vérifier que l'alimentation est sous tension</li> <li>L'application d'une tension d'alimentation trop élevée pour l'appareil fait sauter le fusible interne</li> <li>Retourner le Fieldgate SFG500 à Endress+Hauser pour réparation</li> </ul>
La LED <b>Défaut</b> est allumée ou clignote.	<ul> <li>Il y a un problème grave dans la CPU ou l'appareil est incapable de démarrer</li> <li>Mettre l'alimentation hors tension, attendre pendant 30 secondes, puis la remettre sous tension</li> <li>Si la LED Défaut est toujours allumée : Retourner le Fieldgate SFG500 à Endress+Hauser pour réparation</li> </ul>

Problème	Cause/Remède
La LED <b>Err PB</b> est allumée.	Le réseau PROFIBUS a mal fonctionné : • Vérifier que le bus a les terminaisons correctes (aux deux extrémités) • Vérifier que tous les paramètres de bus maître sont identiques. • Vérifier que le bus est correctement câblé
La LED <b>LAN1</b> ou <b>LAN2</b> ne clignote pas alors que l'interface est câblée.	<ul> <li>Erreur de câblage ou de liaison :</li> <li>Vérifier le câblage</li> <li>Vérifier que le partenaire de communication est sous tension</li> <li>Vérifier que l'adresse IP a été définie correctement :</li> <li>LAN1 : adresse IP fixe dans le domaine du réseau</li> <li>LAN2 : l'adresse est assignée par DHCP</li> </ul>

## 12.3 Défauts de communication PROFIBUS

Problème	Cause/Remède
Le Fieldgate SFG500 ne peut pas établir une connexion avec le segment PROFIBUS DP.	<ul> <li>Erreur de câblage ou de liaison :</li> <li>Vérifier que le segment PROFIBUS DEP a les terminaisons correctes (aux deux extrémités).</li> <li>Vérifier le câblage</li> <li>Vérifier qu'il n'y a pas deux instances de la même adresse de station</li> <li>Vérifier que tous les paramètres du bus maître sont identiques Si nécessaire, ajuster le temps de rotation du jeton</li> </ul>
Un appareil n'apparaît pas dans la liste des appareils joignables.	<ul> <li>Erreur de communication :</li> <li>Un autre appareil a la même adresse</li> <li>L'appareil n'a pas été démarré</li> <li>L'appareil ne prend pas en charge la détection automatique du débit en bauds Régler le débit en bauds correct</li> <li>L'appareil est connecté à une liaison qui n'est pas transparente (comportement normal)</li> </ul>

## 12.4 Défauts affichés par le serveur web

Problème	Cause/Remède
A0028391	Erreur interne : Redémarrer le Fieldgate SFG500, voir section $10.1.5 \rightarrow \square 49$
A0028394	<ul> <li>L'e-mail ne peut pas être envoyé :</li> <li>Vérifier les paramètres d'e-mail, voir section 10.1.4 →</li></ul>
	<ul> <li>L'e-mail de test ne peut pas être envoyé :</li> <li>Vérifier les paramètres d'e-mail, voir section 10.1.4 →</li></ul>
	<ul> <li>Échec de la synchronisation de l'heure :</li> <li>Vérifier les réglages de la date et de l'heure, voir section 10.1.2 → </li> <li>Vérifier les paramètres d'e-mail avec l'administrateur système interne</li> </ul>
	<ul> <li>Vitesse de transmission pas cohérente :</li> <li>Vérifier le réglage de la vitesse de transmission, voir section 6.1.3 →  <sup>(1)</sup> 25</li> <li>Si aucun maître cyclique n'est présent, changer le type de configuration du mode Auto au mode Manuel.</li> <li>Dans le cas d'un maître cyclique, vérifier que tous les paramètres du bus maître sont identiques.</li> </ul>
	<ul> <li>Pas de transmission de données, vérifier les paramètres PROFIBUS :</li> <li>Vérifier les paramètres PROFIBUS, voir section 6.1.3. →  <sup>(1)</sup> 25</li> <li>Vérifier le câblage</li> </ul>
	Impossible de trouver une adresse PROFIBUS libre. Étendre le paramètre de l'adresse de la station la plus élevée dans le maître cyclique, voir <b>section</b> <b>6.1.3</b> . → 🗎 25

## 13 Annexe

#### 13.1 Annexe A – Paramètres IP de l'ordinateur

 Les droits d'administrateur peuvent être nécessaires pour pouvoir changer les paramètres IP de l'ordinateur. Si tel est le cas, contacter l'administrateur système.

 La procédure décrite dans ce chapitre se réfère à Windows XP. Contacter l'administrateur système pour les autres systèmes Windows.

La plupart des ordinateurs utilisés dans un réseau d'entreprise sont déjà configurés pour accepter une adresse IP d'un serveur DHCP. Cependant, si l'ordinateur est utilisé dans un système numérique de contrôle commande, il est possible qu'il ait une adresse fixe. Si c'est le cas, procéder comme suit :

#### Procédure pour Windows XP

## 1. Cliquer sur Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Connexions réseau.

└ La boîte de dialogue **Connexions réseau** s'ouvre.

SNetwork Connections				- 0 ×
Eile Edit View Favorites Tools Adv		<b>.</b>		
🕒 Back 🔹 🕥 🔹 🏂 🔎 Search	🔁 Folders 🛛 🔝 💓 🗙 🛙	9		
Address 🔊 Network Connections				- 🛃 Go
Name	Туре	Status	Device Name	Phone
LAN or High-Speed Internet	LAN or High-Speed Inter	Connected, Firewalled	Broadcom NetXtreme 5	57
New Connection Wizard	Wizard			
•		11		•

2. Cliquer avec le bouton droit sur l'onglet **Connexion réseau local** → **Propriétés**.

└ ← Ceci ouvre la boîte de dialoque **Propriétés de la connexion au réseau local**.

Image: Connect using:         Image: Connect using:         Image: Connect using:         Image: Connect using: Connect using:         Image: Connect using: Connec Using: Connect Using: Connect Using: Connec Using: C	
Connect using:         Image: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C         Image: Configure Stress         Image: Configure Stress </th <th>3</th>	3
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit C Configure his connection uses the following items: C C OC CONTRACT CONTRACT C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
his connection uses the following items:	•
Bos Packet Scheduler     Solution Driver     Solution Driver     Solution Driver     Solution Description     Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The defau wide area network protocol that provides communication	•
Install     Install     Properties  Description  Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The defau wide area network protocol that provides communication	-
Install Uninstall Properties Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The defau wide area network protocol that provides communication	<u>ار</u>
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The defau wide area network protocol that provides communication	s
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The defau wide area network protocol that provides communication	
across diverse interconnected networks.	lt
Show icon in notification area when connected	
Notify me when this connection has limited or no connecti	vity
OK C	

- 3. Double-cliquer sur **Protocole Internet (TCP/IP)**.
  - Ceci ouvre la boîte de dialogue **Propriétés du protocole Internet (TCP/IP)**.

You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	I automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
Obtain an IP address autor	natically
C Use the following IP addres	58.
[P address:	
Subnet mask:	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Default gateway:	
Obtain DNS server address     O Use the following DNS server     Breferred DNS server	s automatically ver addresses:
Alternate DNS server:	
	Advanced

- 4. Noter les adresses ayant été assignées à l'ordinateur. Celles-ci seront nécessaires ultérieurement si l'ordinateur est réinitialisé après la mise en service du SFG500.
- 5. Cliquer sur Obtenir une adresse IP automatiquement.
- 6. Cliquer sur OK.
  - └→ La sélection est confirmée et la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet (TCP/IP) se ferme.
- 7. Cliquer sur OK.
  - Ceci ferme la boîte de dialogue Propriétés de la connexion au réseau local.

Une fois que le Fieldgate SFG500 a été configuré, l'ordinateur peut être réinitialisé à son adresse IP d'origine comme décrit ci-dessous :

#### Réinitialisation de l'adresse IP fixe

- 1. Répéter les étapes 1-3 de la procédure ci-dessus.
- 2. Dans la boîte de dialogue **Propriétés du protocole Internet (TCP/IP)**, sélectionner l'option **Utiliser l'adresse IP suivante**.
- 3. Entrer les réglages notés dans l'étape 4.
- 4. Cliquer sur OK.
  - └→ La sélection est confirmée et la boîte de dialogue Propriétés du protocole Internet (TCP/IP) se ferme.
- 5. Cliquer sur **OK**.
  - Ceci ferme la boîte de dialogue Propriétés de la connexion au réseau local.

#### 13.2 Annexe B – pare-feu Windows

Si des pare-feu sont utilisés sur les ordinateurs sur lesquels FieldCare est installé, ils doivent être configurés pour permettre un accès mutuel. Comme la configuration du parefeu est souvent une question de stratégie de sécurité informatique de l'entreprise, consulter l'administrateur système avant de modifier les réglages. De plus, des droits d'administrateur sont nécessaires pour pouvoir configurer le pare-feu.

 Cliquer sur Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Pare-feu Windows.

2. Sélectionner l'onglet **Exceptions** et spécifier les exceptions à deux niveaux.

- **3.** Pour **Ajouter un programme**, spécifier quelles applications sont en mesure de répondre aux demandes volontaires.
- 4. Pour **Ajouter un port**, spécifier que le pare-feu doit autoriser le trafic TCP sur les ports utilisés par le serveur.
- 5. Sélectionner l'onglet **Général** et cliquer sur **Activer** pour activer le pare-feu.

#### Ports de communication

Ports disponibles pour le Fieldgate SFG500 :

N° de port	ID	Signification
TCP 60010	TCP_PCPS2_SFG500_PORT	-
UDP 60015	UDP_IDENTIFY_PORT	-
UDP 60020	UDP_ANNUNC_PORT	-

## Index

#### Α Asset Library (Bibliothèque d'actifs) ..... 33 С Consignes de sécurité ..... 11 D Ε F I Μ Ν Ρ Paramètres de l'esclave ..... 27 R S



www.addresses.endress.com

