Services

71511938 2021-01-01 Valido a partire dalla versione 01.03.zz (Firmware do dispositivo)

BA01058D/16/IT/03.21

# Istruzioni di funzionamento Proline Promass I 100

Misuratore di portata Coriolis Modbus RS485





- Verificare che la documentazione sia conservata in luogo sicuro e sia sempre a portata di mano quando si interviene sul dispositivo.
- Peri evitare pericoli al personale e all'impianto, leggere con attenzione il paragrafo "Istruzioni di sicurezza fondamentali" e, anche, tutte le altre istruzioni di sicurezza riportate nella documentazione e che sono specifiche per le procedure di lavoro.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare delle modifiche in base agli sviluppi tecnologici e senza preavviso. L'ufficio Vendite Endress+Hauser locale può fornire maggiori informazioni e gli aggiornamenti di questo manuale.

# Indice

1	Informazioni sulla		
	documentazione 5	5	
1.1 1.2	Funzione della documentazione       5         Simboli usati       5         1.2.1       Simboli di sicurezza       5         1.2.2       Simboli elettrici       5         1.2.3       Simboli degli utensili       6         1.2.4       Simboli per alcuni tipi di informazione       6         1.2.5       Simboli nello figuro       6		
1.3	1.2.3       Simbon here figure	, 7 7 7	
1.4	Marchi registrati	7	
2	Istruzioni di sicurezza generali 8	3	
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Requisiti per il personale8Destinazione d'uso8Sicurezza del luogo di lavoro9Sicurezza operativa9Sicurezza del prodotto9	33999	
3	Descrizione del prodotto 10	)	
3.1	Design del prodotto	)	
4	Controlli alla consegna e		
	identificazione del prodotto 11	L	
4.1 4.2	Controllo alla consegna11Identificazione del prodotto124.2.1Targhetta del trasmettitore124.2.2Targhetta del sensore134.2.3Barriera di sicurezza Promass 100 - targhetta144.2.4Simboli riportati sul misuratore14		
5	Stoccaggio e trasporto	5	
5.1 5.2 5.3	Condizioni di stoccaggio15Trasporto del prodotto15Smaltimento dell'imballaggio16	555	
6	Installazione 17	7	
6.1	Condizioni di installazione176.1.1Posizione di montaggio176.1.2Requisiti per ambiente e processo196.1.3Istruzioni di montaggio speciali20	7 7 9	
6.2	Montaggio del misuratore226.2.1Utensili richiesti6.2.2Preparazione del misuratore22	22	

6.3	6.2.3 Verifica	Montaggio del misuratore	22 23
7	Colleg	jamento elettrico	24
7.1	Condizi	ioni di connessione elettrica	24
	7.1.1	Utensili richiesti	24
	7.1.2	Requisiti del cavo di collegamento:	24
	7.1.3	Assegnazione dei morsetti	26
	7.1.4	Assegnazione dei pin e connettore	
		del dispositivo	28
	7.1.5	Schermatura e messa a terra	29
7 0	7.1.6 Common	Preparazione del misuratore	29
1.2	7 2 1	Connectione del trasmettitore	20
	7.2.1	Connessione della Barriera di	50
	7.2.2	sicurezza Promass 100	32
7.3	Impost	azioni hardware	32
	7.3.1	Attivazione del resistore di	20
		terminazione	32
7.4	Garanti	ire il grado di protezione	33
7.5	Verifica	a finale delle connessioni	33
8	Opzio	ni operative	35
8.1	Panora	mica delle opzioni operative	35
8.2	Struttu	ra e funzione del menu operativo	36
	8.2.1	Struttura del menu operativo	36
	8.2.2	Filosofia operativa	37
8.3	Access	o al menu operativo mediante il tool	
	operati	VO	38
	8.3.1	Connessione del tool operativo	38
	0.2.2		20
9	Integr	razione di sistema	40
9.1	Panora	mica dei file descrittivi del dispositivo	40
	9.1.1	Informazioni sulla versione attuale	
		del dispositivo	40
0.0	9.1.2		40
9.2	Informa	azioni su Modbus RS485	40
	9.2.1 0 7 7	Informazioni di registro	40
	9.2.2	Tempo di risposta	41 41
	9.2.4	Mappa dati Modbus	41
10	Mess	a in servizio	44
101	Control		· ·
10.1 10.2	Control	no iunzione	44
10.2	FieldCa		1.1.
10 3	Config	rare il misuratore	44 44
10.7	10 3 1	Impostazione delle unità di sistema	44
	10.3.2	Selezione e impostazione del fluido	47
	10.3.3	Configurazione dell'interfaccia di	
	-	comunicazione	48

	10.3.4 Configurazione del taglio bassa	
	portata 10.3.5 Configurazione del controllo di tubo	50
	parzialmente pieno	51
10.4	Impostazioni avanzate	52
	10.4.1 Definizione del nome del tag	52
	10.4.2 Valori calcolati	52
	10.4.3 Regolazione dei sensori	53
	10.4.4 Configurazione del totalizzatore	54
10.5	Simulazione	56
	10.5.1 Panoramica dei parametri con una	
	breve descrizione	56
10.6	Protezione delle impostazioni da accessi non	
	autorizzati	56
	10.6.1 Protezione scrittura mediante	
	contatto di protezione scrittura	57
	1	
11	Funzionamento	58
11.1	Lettura dello stato di blocco del dispositivo	58
11.2	Lettura dei valori di misura	58
	11.2.1 Variabili di processo	58
	11.2.2 Totalizzatore	59
11.3	Adattamento del misuratore alle condizioni	
	di processo	60
11.4	Azzeramento di un totalizzatore	60
12	Diagnostica e ricerca guasti	62
10 1	5	
	Ricerca quasti generale	62
12.1 12.2	Ricerca guasti generale	62
12.1 $12.2$	Ricerca guasti generale	62 62
12.1	Ricerca guasti generale	62 62 62
12.1	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sigurezza Promass 100	62 62 62 63
12.1	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare	62 62 62 63 64
12.1 12.2 12.3	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Onzioni diagnostiche	62 62 63 64 64
12.1 12.2 12.3	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche	62 62 63 64 64
12.1 12.2 12.3	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi poscibili	62 62 63 64 64
12.1 12.2 12.3	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili	62 62 63 64 64 65
12.1 12.2 12.3 12.4	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione	62 62 63 64 64 65 65
12.1 12.2 12.3 12.4	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione 12.4 1 Bichiamare le informazioni	<ul> <li>62</li> <li>62</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>64</li> <li>65</li> <li>65</li> </ul>
12.1 12.2 12.3 12.4	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione 12.4.1 Richiamare le informazioni diagnostiche	62 62 63 64 64 65 65 65
12.1 12.2 12.3 12.4	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione 12.4.1 Richiamare le informazioni diagnostiche	62 62 63 64 64 65 65 65
12.1 12.2 12.3 12.4	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione 12.4.1 Richiamare le informazioni diagnostiche 12.4.2 Configurazione della modalità di ricnosta all'arrore	<ul> <li>62</li> <li>62</li> <li>62</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>64</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> </ul>
12.1 12.2 12.3 12.4	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce 12.2.1 Trasmettitore 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100 Informazioni diagnostiche in FieldCare 12.3.1 Opzioni diagnostiche 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione 12.4.1 Richiamare le informazioni diagnostiche 12.4.2 Configurazione della modalità di risposta all'errore	<ul> <li>62</li> <li>62</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>64</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> </ul>
12.1 12.2 12.3 12.4	Ricerca guasti generale	<ul> <li>62</li> <li>62</li> <li>62</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>64</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> </ul>
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	Ricerca guasti generale	<ul> <li>62</li> <li>62</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>64</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>66</li> </ul>
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	Ricerca guasti generale	<ul> <li>62</li> <li>62</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>64</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>66</li> <li>66</li> <li>67</li> </ul>
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6	<ul> <li>Ricerca guasti generale</li> <li>Informazioni diagnostiche mediante diodi a</li> <li>emissione di luce</li></ul>	<ul> <li>62</li> <li>62</li> <li>63</li> <li>64</li> <li>64</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>65</li> <li>66</li> <li>66</li> <li>67</li> <li>60</li> </ul>
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 66 66 66 67 69 70
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 65 66 66 67 69 70
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Ricerca guasti generale	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 66 66 67 69 70 70
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Ricerca guasti generale	62 62 63 64 65 65 65 65 65 66 66 67 69 70 70 70 70
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Ricerca guasti generale	62 62 63 64 65 65 65 65 65 66 66 67 69 70 70 70 70
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Ricerca guasti generale Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 65 66 66 67 69 70 70 70 70 70
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Ricerca guasti generale	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 65 66 66 66 67 970 70 70 70 71 71
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Ricerca guasti generale	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 65 66 66 67 69 70 70 70 71 71 71
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.10	Ricerca guasti generale	62 62 63 64 64 65 65 65 65 65 65 65 66 66 67 69 70 70 70 71 71 71 72

13	Manutenzione	74
13.1	Operazioni di manutenzione	74
	13.1.1 Pulizia delle parti esterne	74
	13.1.2 Pulizia interna	74
13.2	Apparecchiature di misura e prova	74
13.3	Servizi Endress+Hauser	74
2010		
14	Riparazione	75
1/1	Note generali	75
14.1	Darti di ricambio	75
14.2	Sorrizi Endross+Hausor	75
14.J 14.4		75
14.4 14.5	Smaltimonto	76
14.7	1/1 5 1 Pimoziono del miguratoro	76
	14.5.1 Initiozione del misuratore	76
		70
15	Accessori	77
1 5 1	A seasoni specifici del dispecitivo	
17.1	15 1 1 Den il concore	77
15 0	Aggeggeri anggifigi nor la comunicazione	77
15.Z	Accessori specifici per la comunicazione	70
15.5	Accessori specifici per l'assistenza	70
15.4		/0
16	Dati tecnici	79
1 ( 1	Agalia ing	70
16.1	Applicazione	79
16.2	Funzionamento del sistema	79
16.3	Ingresso	/9
16.4		81
16.5		83
16.6	Caratteristiche operative	84
16.7	Installazione	88
16.8	Ambiente	88
16.9	Processo	89
16.10		91
16.11		94
16.12	Certificati e approvazioni	94
16.13	Pacchetti applicativi	95
16.14	Accessori	96
16.15	Documentazione	97
17	Annendice	gg
17		0
17.1	Panoramica del menu operativo	98
Indic	e analitico 1	15

# 1 Informazioni sulla documentazione

### 1.1 Funzione della documentazione

Queste Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni richieste per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio, montaggio, connessione, funzionamento e messa in servizio fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

### 1.2 Simboli usati

### 1.2.1 Simboli di sicurezza

Simbolo	Significato
A0011189-IT	<b>PERICOLO!</b> Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.
AVVERTENZA	<b>AVVISO!</b> Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Se non evitata, può causare lesioni gravi o fatali.
	ATTENZIONE! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni minori o di media entità se non evitata.
<b>AVVISO</b> A0011192-IT	<b>NOTA!</b> Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri fatti che non provocano lesioni personali.

### 1.2.2 Simboli elettrici

Simbolo	Significato	
A0011197	<b>Corrente continua</b> Morsetto a cui viene applicata tensione CC o attraverso il quale passa corrente continua.	
A0011198	<b>Corrente alternata</b> Morsetto al quale è applicata tensione alternata o attraverso il quale passa corrente alternata.	
A0017381	<ul> <li>Corrente continua e corrente alternata</li> <li>Morsetto al quale è applicata tensione alternata o tensione continua.</li> <li>Morsetto attraverso il quale passa corrente alternata o corrente continua.</li> </ul>	
 	Messa a terra Morsetto collegato a terra che, per quanto riguarda l'operatore, è collegato a terra tramite sistema di messa a terra.	
A0011199	<b>Messa a terra protettiva</b> Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter eseguire qualsiasi altro collegamento.	
A0011201	<b>Collegamento equipotenziale</b> Collegamento che dev'essere collegato al sistema di messa a terra dell'impianto. Può essere una linea di equalizzazione del potenziale o un sistema di messa a terra a stella, a seconda dei codici di pratica nazionali o aziendali.	

### 1.2.3 Simboli degli utensili

Simbolo	Significato
A0011221	Chiave a brugola
A0011222	Chiave fissa

### 1.2.4 Simboli per alcuni tipi di informazione

Simbolo	Significato	
A0011182	<b>Consentito</b> Indica procedure, processi o azioni consentite.	
A0011183	<b>Preferito</b> Indica procedure, processi o azioni consigliate.	
A0011184	<b>Vietato</b> Indica procedure, processi o azioni vietate.	
A0011193	Suggerimento Indica informazioni aggiuntive.	
A0011194	Riferimento a documentazione           Fa riferimento alla documentazione del dispositivo corrispondente.	
A0011195	<b>Riferimento a pagina</b> Fa riferimento al numero di pagina corrispondente.	
A0011196	<b>Riferimento al grafico</b> Fa riferimento al numero di grafico e pagina corrispondenti.	
1. , 2. , 3	Serie di passaggi	
~	Risultato di una sequenza di azioni	
A0013562	Aiuto in caso di problema	

### 1.2.5 Simboli nelle figure

Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Numeri delle voci
1. , 2. , 3	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste
A-A, B-B, C-C,	Sezioni
≈ <b>→</b>	Direzione del flusso
<b>EX</b> A0011187	Area pericolosa Indica un'area pericolosa.
A0011188	Area sicura (area non pericolosa) Indica un'area sicura.

### 1.3 Documentazione

Sono disponibili i seguenti tipi di documentazioni:

- Sul CD-ROM fornito con il dispositivo
- Nell'area di download del sito Endress+Hauser: www.endress.com → Download

Per un elenco dettagliato di tutta la documentazione con il relativo codice → 🗎 97

### 1.3.1 Documentazione standard

Tipo di documentazione	Scopo e contenuti della documentazione
Informazioni tecniche	<b>Guida per la selezione dello strumento</b> Questa documentazione riporta tutti i dati tecnici dello strumento e offre una panoramica degli accessori e degli altri prodotti disponibili.
Istruzioni di funzionamento brevi	<b>Guida per una rapida messa in servizio</b> Le Istruzioni di funzionamento brevi forniscono tutte le informazioni essenziali, dall'accettazione alla consegna fino alla prima messa in servizio.
Informazioni sul registro Modbus RS485	<b>Riferimento per le informazioni sul registro Modbus RS485</b> Questa documentazione fornisce informazioni specifiche Modbus per ogni singolo parametro del menu operativo.

# **1.3.2** Documentazione supplementare in funzione del tipo di dispositivo

Documenti addizionali sono forniti in base alla versione del dispositivo ordinata: rispettare sempre e tassativamente le istruzioni riportate nella documentazione supplementare. La documentazione supplementare è parte integrante della documentazione del dispositivo.

### 1.4 Marchi registrati

#### Modbus<sup>®</sup>

Marchio registrato di SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

#### TRI-CLAMP®

Marchio registrato di Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

**Applicator<sup>®</sup>**, **FieldCare<sup>®</sup>**, **Field Xpert<sup>TM</sup>**, **HistoROM<sup>®</sup>**, **TMB<sup>®</sup>**, **Heartbeat Technology<sup>TM</sup>** Marchi registrati o in corso di registrazione del Gruppo Endress+Hauser

# 2 Istruzioni di sicurezza generali

### 2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve possedere i seguenti requisiti:

- I tecnici specializzati devono avere una qualifica adatta a queste specifiche funzioni e operazioni
- > Devono essere autorizzati dal proprietario/operatore dell'impianto
- Devono conoscere le normative locali/nazionali
- Prima di iniziare il lavoro, il personale specializzato deve leggere e approfondire le indicazioni riportate nelle Istruzioni di funzionamento, nella documentazione supplementare e, anche, nei certificati (in base all'applicazione)
- > Devono attenersi alle istruzioni e alle condizioni di base

Il personale operativo deve possedere i seguenti reguisiti:

- Essere istruito e autorizzato dal proprietario-operatore dell'impianto in conformità con i requisiti del compito
- Attenersi alle indicazioni riportate in queste Istruzioni di funzionamento

### 2.2 Destinazione d'uso

#### Applicazione e fluidi

Il misuratore descritto in queste istruzioni è destinato esclusivamente alla misura di portata in liquidi e gas.

In base alla versione ordinata, il dispositivo può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

I misuratori per uso in area pericolosa, in applicazioni igieniche o applicazioni che presentano rischi addizionali dovuti alla pressione di processo, riportano sulla targhetta il corrispondente contrassegno.

Per garantire le perfette condizioni del misuratore durante il funzionamento:

- Impiegare il misuratore solo nel completo rispetto dei dati riportati sulla targhetta e delle condizioni generali, elencate nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione addizionale.
- Verificare sulla targhetta se il dispositivo ordinato può essere utilizzato in area pericolosa (ad es. protezione antideflagrante, sicurezza del contenitore in pressione).
- Impiegare il dispositivo solo per i fluidi ai quali i materiali delle parti bagnate offrono adeguata resistenza.
- Se il misuratore non è utilizzato alla temperatura atmosferica, rispettare tassativamente le condizioni di base richieste, specificate nella documentazione fornita con il dispositivo (sul CD-ROM).

#### Uso non corretto

Un uso improprio può compromettere la sicurezza. Il costruttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio o per scopi diversi da quelli previsti.

#### AVVISO

#### Pericolo di rottura del tubo di misura a causa di fluidi corrosivi o abrasivi.

Possibile rottura della custodia per sovraccarichi meccanici!

- ► Verificare la compatibilità del fluido di processo con il materiale del tubo di misura.
- Verificare la resistenza nel processo di tutti i materiali delle parti bagnate.
- ▶ Rispettare la pressione di processo massima specificata.

#### Verifica per casi limite:

Nel caso di fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare la resistenza alla corrosione dei materiali parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità poiché variazioni anche minime di temperatura, concentrazione o grado di contaminazione nel processo possono alterare le caratteristiche di resistenza alla corrosione.

#### Rischi residui

La temperatura superficiale esterna della custodia può aumentare al massimo di 20 K per via del consumo di elettricità dei componenti elettronici. I fluidi di processo caldi, che attraversano il misuratore, incrementano ulteriormente la temperatura superficiale della custodia. Soprattutto la superficie del sensore può raggiungere temperature prossime a quella del fluido.

Rischio di bruciature a causa delle temperature del fluido!

 In caso di elevate temperature del fluido, prevedere delle protezioni per evitare il contatto ed evitare le bruciature.

### 2.3 Sicurezza del luogo di lavoro

Per interventi sul dispositivo e la relativa manipolazione:

 Indossare l'equipaggiamento per la protezione personale secondo le normative locali/ nazionali.

Per interventi di saldatura sulla tubazione:

• Non mettere a terra la saldatrice collegandola al misuratore.

### 2.4 Sicurezza operativa

Rischio di lesioni.

- Utilizzare il dispositivo in corrette condizione tecniche e solo in condizioni di sicurezza.
- ► L'operatore è responsabile del funzionamento privo di interferenze del dispositivo.

#### Conversioni al dispositivo

Non sono consentite modifiche non autorizzate al dispositivo poiché possono provocare pericoli imprevisti.

► Se, ciononostante, fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

#### Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali di Endress+Hauser.

### 2.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è progettato secondo procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato lo stabilimento in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Inoltre, è conforme alle direttive CE elencate nella dichiarazione di conformità CE specifica del dispositivo. Endress +Hauser conferma questo stato di fatto apponendo il marchio CE sullo strumento.

# 3 Descrizione del prodotto

### 3.1 Design del prodotto

### 3.1.1 Versione del dispositivo con comunicazione tipo Modbus RS485



🗟 1 Componenti importanti di un misuratore

- 1 Coperchio della custodia del trasmettitore
- 2 Nodulo dell'elettronica principale per Modbus RS485
- 3 Custodia del trasmettitore
- 4 Sensore

Nel caso di versione del dispositivo con Modbus RS485 a sicurezza intrinseca, la Barriera di sicurezza Promass 100 è inclusa nella fornitura.

# 4 Controlli alla consegna e identificazione del prodotto

### 4.1 Controllo alla consegna



Il codice d'ordine contenuto nel documento di trasporto (1) è identico al codice d'ordine riportato sull'adesivo del prodotto (2)?





A0013697

A0013843

Il CD-ROM con le Informazioni tecniche e i documenti sono presenti?

Nel caso una delle condizioni non sia rispettata, contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale.

### 4.2 Identificazione del prodotto

Per identificare il misuratore sono disponibili le seguenti opzioni:

- Identificativi sulla targhetta
- Codice d'ordine con le caratteristiche del dispositivo sui documenti di consegna
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) per visualizzare tutte le informazioni sul misuratore.

Per una panoramica sull'applicabilità delle informazioni tecniche fornite, fare riferimento a:

- *W@M Device Viewer*: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta (www.endress.com/deviceviewer)

### 4.2.1 Targhetta del trasmettitore



*Esempio di targhetta del trasmettitore*

- 1 Stabilimento di produzione
- 2 Nome del trasmettitore
- 3 Codice d'ordine
- 4 Numero di serie
- 5 Codice d'ordine esteso
- 6 Informazioni sul collegamento elettrico, ad es. ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione
- 7 Campo di temperatura ambiente consentito  $(T_a)$
- 8 Grado di protezione
- 9 Codice matrice 2D
- 10 Codice della documentazione aggiuntiva in materia di sicurezza  $\rightarrow$  🗎 97
- 11 Data di produzione: anno-mese
- 12 Marchio CE, C-Tick
- 13 Versione firmware (FW)



#### 4.2.2 Targhetta del sensore

- Esempio di targhetta del sensore
- 1 Nome del sensore
- 2 Stabilimento di produzione
- 3 Codice d'ordine
- Numero di serie (Ser. no.)
   Codice d'ordine esteso (ext. ord. cd.
- 5 Codice d'ordine esteso (ext. ord. cd.)
  6 Diametro nominale/pressione nominale de
- Diametro nominale/pressione nominale della flangia
   Pressione di prova del sensore
- 7 Pressione di prova del sensore8 Diametro nominale del sensore
- 9 Dati specifici del sensore: ad es. campo di pressione del sistema di contenimento secondario, specifiche di densità (taratura della densità speciale)
- 10 Materiale del misuratore e del manifold
- 11 Campo di temperatura del fluido
- 12 Classe di protezione
- 13 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione e sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)
- 14 Temperatura ambiente consentita (T<sub>a</sub>)
- 15 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza  $\rightarrow$   $\square$  97
- 16 Marchio CE, C-Tick
- 17 Direzione del flusso
- 18 Data di produzione: anno-mese
- 19 Codice matrice 2-D



<sup>I</sup> Il misuratore può essere riordinato utilizzando il codice d'ordine.

#### Codice d'ordine esteso

- Sono sempre riportati il tipo di dispositivo (radice del prodotto) e le specifiche base (caratteristiche obbligatorie).
- Delle specifiche opzionali (caratteristiche opzionali), sono indicate solo quelle relative alla sicurezza e alle approvazioni (ad es. LA) Se sono state ordinate altre specifiche opzionali, queste sono rappresentate collettivamente mediante il simbolo segnaposto # (ad es. #LA#).
- Se le specifiche opzionali ordinate non comprendono specifiche di sicurezza e relative alle approvazioni, sono indicate con il simbolo segnaposto + (ad es. XXXXXX-ABCDE+).

1	NON intrinsically safe circuit (grey terminals)	Endress+Hauser 🖽	
2		Promass 100 Safety Barrier	8
3			•
4			
5			
6			9 10
7	(blue terminals)		11

#### 4.2.3 Barriera di sicurezza Promass 100 - targhetta

🗟 4 🛛 Esempio di targhetta di una barriera di sicurezza Promass 100

- 1 Area sicura o Zona 2/Div. 2
- 2 Numero di serie, codice materiale e codice matrice 2-D della barriera di sicurezza Promass 100
- 3 Informazioni sul collegamento elettrico, ad es. ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione
- 4 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione
- 5 Avviso di sicurezza
- 6 Informazioni specifiche per la comunicazione
- 7 Area a sicurezza intrinseca
- 8 Stabilimento di produzione
- 9 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza  $\rightarrow \square 97$
- 10 Temperatura ambiente consentita  $(T_a)$
- 11 Marchio CE, C-Tick

### 4.2.4 Simboli riportati sul misuratore

Simbolo	Significato
Δ	<b>AVVISO!</b> Questo simbolo avverte di una situazione pericolosa che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata.
A0011194	<b>Riferimento a documentazione</b> Fa riferimento alla documentazione del dispositivo corrispondente.
A0011199	<b>Messa a terra protettiva</b> Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter eseguire qualsiasi altro collegamento.

# 5 Stoccaggio e trasporto

### 5.1 Condizioni di stoccaggio

Per lo stoccaggio rispettare le seguenti note:

- Conservare il dispositivo nell'imballaggio originale per proteggerlo dagli urti.
- Non togliere le coperture o i coperchi di protezione installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.
- Proteggere dalla radiazione solare diretta per evitare temperature superficiali troppo elevate.
- = Temperatura di immagazzinamento: –40 ... +80 °C (–40 ... +176 °F), preferibilmente +20 °C (+68 °F)
- Conservare in luogo secco e in assenza di polvere.
- Non immagazzinare all'esterno.

## 5.2 Trasporto del prodotto

### **AVVERTENZA**

**Il centro di gravità del misuratore è più in alto dei punti di attacco delle cinghie.** Rischio di lesioni, se il misuratore dovesse capovolgersi.

- Assicurare il misuratore in modo che non possa ruotare o scivolare.
- Rispettare il peso specificato sull'imballaggio (etichetta adesiva).
- Rispettare le istruzioni di trasporto riportate sull'etichetta adesiva sul coperchio del vano dell'elettronica.



Durante il trasporto rispettare le seguenti note:

- Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale.
- Attrezzi di sollevamento
  - Cinghie in tessuto: non utilizzare le catene, che potrebbero danneggiare la custodia.
  - In caso di casse di imballaggio in legno, la struttura di base consente di caricarle longitudinalmente o trasversalmente utilizzando un elevatore a forca.
- In caso di misuratore > DN 40 (1½ in): sollevare il misuratore utilizzando delle cinghie in tessuto strette intorno alle connessioni al processo; non sollevare il misuratore reggendolo per la custodia del trasmettitore.
- Non togliere le coperture o i coperchi di protezione installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.

### 5.3 Smaltimento dell'imballaggio

Tutti i materiali di imballaggio sono ecocompatibili e riciclabili al 100%:

- Imballaggio secondario del misuratore: pellicola estensibile polimerica, conforme alla direttiva EC 2002/95/EC (RoHS).
- Imballaggio:
  - Gabbia in legno, trattata secondo lo standard ISPM 15, conformità confermata dal logo IPPC esposto.
    - 0
  - Cartone secondo la Direttiva europea per imballaggi 94/62/EC; la riciclabilità è confermata dal simbolo RESY esposto.
- Imballaggio adatto al trasporto marittimo (opzionale): gabbia in legno, trattata secondo lo standard ISPM 15, conformità confermata dal logo IPPC esposto.
- Trasporto e montaggio dell'hardware:
  - Pallet in plastica a perdere
  - Cinghie in plastica
  - Nastri adesivi in plastica
- Protezione: imbottitura in carta

## 6 Installazione

### 6.1 Condizioni di installazione

Non sono richiesti accorgimenti speciali come i supporti. Le forze esterne sono assorbite dalla costruzione del dispositivo.

### 6.1.1 Posizione di montaggio

#### Posizione di montaggio

Per prevenire eventuali errori di misura dovuti all'accumulo di bolle di gas nel tubo di misura, evitare le seguenti posizioni di montaggio nel tubo:

- Punto più alto della tubazione.
- Direttamente a monte dello scarico di un tubo a scarico libero.



#### Installazione in tubi a scarico libero

I seguenti accorgimenti, tuttavia, consentono l'installazione anche in tubazioni verticali aperte. Una restrizione del tubo o l'impiego di un orifizio con sezione inferiore al diametro nominale evitano il funzionamento a vuoto del sensore durante l'esecuzione delle misure.



■ 5 Installazione in un tubo a scarico libero (ad es. per applicazioni di dosaggio)

- 1 Serbatoio di alimentazione
- 2 Sensore
- 3 Orifizio, restrizione tubo
- 4 Valvola
- 5 Recipiente da riempire

D	N	Ø orifizio, restrizione tubo		
[mm]	[in]	[mm]	[in]	
8	3⁄8	6	0,24	
15	1/2	10	0,40	
15 FB	½ FB	15	0,60	
25	1	14	0,55	
25 FB	1 FB	24	0,95	
40	11/2	22	0,87	
40 FB	1½ FB	35	1,38	
50	2	28	1,10	
50 FB	2 FB	54	2,13	
80	3	50	1,97	
FB = passaggio pieno				

#### Orientamento

La direzione della freccia sulla targhetta del sensore aiuta ad installare il sensore in base alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).

	Raccomandazione		
A	Orientamento verticale		
В	Orientamento orizzontale, trasmettitore posto sopra la tubazione	2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	Eccezione:
С	Orientamento orizzontale, trasmettitore posto sotto la tubazione	A0015590	<b>I I I I I I I I I I</b>
D	Orientamento orizzontale, trasmettitore in posizione laterale	A0015592	<b>√ √</b> → 🗎 20

1) Le applicazioni con basse temperature di processo possono ridurre la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per mantenere la temperatura ambiente minima, tollerata dal trasmettitore.

2) Le applicazioni con alte temperature di processo possono incrementare la temperatura ambiente. Questo orientamento è consigliato per non superare la temperatura ambiente massima tollerata dal trasmettitore.

#### Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Se non si verificano fenomeni di cavitazione, non sono richiesti speciali accorgimenti per le attrezzature che causano turbolenza, come valvole, curve o elementi a T  $\rightarrow \cong$  19.



#### Dimensioni di installazione

Per le dimensioni e le lunghezze d'installazione del dispositivo, v. documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica"

#### 6.1.2 Requisiti per ambiente e processo

#### Campo di temperatura ambiente

Misuratore	<ul> <li>-40 +60 °C (-40 +140 °F)</li> <li>-50 +60 °C (-58 +140 °F) (Codice d'ordine per "Collaudo, certificato", opzione JM</li> </ul>
Barriera di sicurezza Promass 100	-40 +60 °C (-40 +140 °F)

- ▶ In caso di funzionamento all'esterno:
  - Evitare la radiazione solare diretta, soprattutto nelle regioni a clima caldo

#### Pressione del sistema

È importante che non siano presenti fenomeni di cavitazione e che i liquidi non siano degasanti.

La cavitazione è provocata da condizioni di pressione inferiore alla tensione di vapore:

- nei liquidi con punto di ebollizione basso (ad es. idrocarburi, solventi, gas liquefatti)
- nelle linee di aspirazione
- Verificare che la pressione del sistema sia sufficientemente alta per evitare fenomeni di cavitazione e degassazione.

A questo scopo sono consigliate le seguenti posizioni di montaggio:

- nel punto più basso di una tubazione verticale
- a valle di pompe (nessun pericolo di vuoto)



#### Riscaldamento

#### **AVVISO**

#### L'elettronica può surriscaldarsi a causa dell'elevata temperatura ambiente!

- ▶ Rispettare la temperatura ambiente massima consentita per il trasmettitore  $\rightarrow \square$  19.
- Considerare i requisiti di orientamento del dispositivo in base alla temperatura del fluido.

#### Opzioni di riscaldamento

Se il fluido non deve perdere calore in prossimità del sensore, sono disponibili le seguenti opzioni di riscaldamento:

- Riscaldamento elettrico, ad es. con riscaldatori a fascia elettrici
- Mediante tubi che trasportano acqua calda o vapore
- Mediante camice riscaldanti

#### Uso di un sistema di riscaldamento con tracciamento elettrico

Se il riscaldamento è regolato mediante controllo dell'angolo di fase o pacchetti di impulsi, i campi magnetici possono influenzare i valori misurati (= per valori superiori a quelli approvati dallo standard EN (seno 30 A/m)).

Di conseguenza, il sensore deve essere schermato dai campi magnetici: la custodia può essere schermata con lamiere in metallo o acciaio magnetico senza una direzione preferenziale (ad es. V330-35A).

La lamiera deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Permeabilità magnetica relativa  $\mu r \ge 300$
- Spessore  $d \ge 0.35 \text{ mm} (d \ge 0.014 \text{ in})$

#### Vibrazioni

L'elevata frequenza di oscillazione dei tubi di misura garantisce che il corretto funzionamento del sistema di misura non sia influenzato dalle vibrazioni d'impianto.

### 6.1.3 Istruzioni di montaggio speciali

#### Tratti in uscita per dispositivo periferico

Se a valle del misuratore è installato un misuratore di pressione e temperatura, accertarsi che vi sia una distanza sufficiente tra i due dispositivi.



MP Trasmettitore di pressione

TT Trasmettitore di temperatura

#### Per garantire un drenaggio completo

Se il sensore è installato in una linea orizzontale, si possono utilizzare delle connessioni clamp eccentriche per garantire il completo svuotamento. Se il sistema è inclinato in una direzione specifica e con una certa pendenza, la gravità può essere sfruttata per ottenere un drenaggio completo. Il sensore deve essere montato nella posizione corretta per garantire il completo svuotamento anche in posizione orizzontale. I contrassegni sul sensore indicano la posizione di montaggio corretta per ottimizzare il drenaggio.



**€** 6

- 1 Connessione clamp eccentrica
- 2 Riga sul lato inferiore che indica il punto più basso della connessione al processo eccentrica.
- 3 L'etichetta "Questo lato in alto" indica il lato superiore
- 4 Inclinare il dispositivo in base alle direttive igieniche. Pendenza: ca. 2% o 21 mm/m (0.24 in/ft)

#### Montaggio con clamp di montaggio nel caso di connessioni igieniche

Non sono necessari supporti addizionali del sensore per scopi operativi. In ogni caso, se l'installazione richiedesse un supporto addizionale, rispettare le seguenti dimensioni.

Utilizzare clamp di montaggio con rivestimento tra clamp e misuratore.



#### Unità ingegneristiche SI

DN [mm]	8	15	15 FB	25	25 FB	40	40 FB	50	50 FB	80
A [mm]	373	409	539	539	668	668	780	780	1152	1152
B [mm]	20	20	30	30	28	28	35	35	57	57
C [mm]	40	40	44,5	44,5	60	60	80	80	90	90

#### Unità ingegneristiche US

DN [in]	8	15	15 FB	25	25 FB	40	40 FB	50	50 FB	80
A [in]	14,69	16,1	21,22	21,22	26,3	26,3	30,71	30,71	45,35	45,35
B [in]	0,79	0,79	1,18	1,18	1,1	1,1	1,38	1,38	2,24	2,24
C [in]	1,57	1,57	1,75	1,75	2,36	2,36	3,15	3,15	3,54	3,54

#### Regolazione dello zero

Tutti i misuratori sono tarati in base alle più recenti tecnologie. Il punto di zero così ottenuto è stampato sulla targhetta del misuratore. La taratura è eseguita alle condizioni di riferimento  $\rightarrow \textcircled{B}$  84. Di conseguenza, non è richiesta una regolazione dello zero in campo! )

#### L'esperienza indica che la regolazione dello zero è consigliata solo in casi speciali:

- Per ottenere l'accuratezza di misura massima anche con portate molte basse
- In condizioni operative o di processo estreme, ad es.:
  - alta temperatura di processo (> 50 °C (122 °F))
  - elevata viscosità (> 100 cSt)
  - alta pressione di processo (> 20 bar (290 psi))

### 6.2 Montaggio del misuratore

### 6.2.1 Utensili richiesti

#### Per il sensore

Per flange e altre connessioni al processo: i relativi utensili di montaggio

#### 6.2.2 Preparazione del misuratore

- 1. Eliminare tutti gli imballaggi residui utilizzati per il trasporto.
- 2. Togliere tutte le coperture o i coperchi di protezione presenti sul sensore.
- 3. Togliere l'etichetta adesiva dal coperchio del vano connessioni.

### 6.2.3 Montaggio del misuratore

#### **AVVERTENZA**

#### Pericolo dovuto a tenuta di processo non adeguata!

- Garantire che i diametri interni delle guarnizioni siano maggiori o uguali a quelli delle connessioni al processo e della tubazione.
- Verificare che le guarnizioni siano pulite e integre.
- Installare le guarnizioni in modo corretto.
- 1. Assicurarsi che la direzione indicata dalla freccia sulla targhetta del sensore corrisponda a quella del fluido.
- 2. Installare il misuratore o ruotare la custodia del trasmettitore in modo che gli ingressi cavo non siano orientati verso l'alto.



# 6.3 Verifica finale dell'installazione

Il dispositivo è danneggiato (ispezione visiva)?	$\rightarrow$
<ul> <li>Il misuratore è conforme alle specifiche del punto di misura?</li> <li>Ad esempio: <ul> <li>Temperatura di processo → </li> <li>89</li> <li>Pressione di processo (fare riferimento al capitolo "Curve di carico materiali" del documento "Informazioni tecniche")</li> <li>Temperatura ambiente → </li> <li>19</li> <li>Campo di misura → </li> <li>79</li> </ul> </li> </ul>	÷
L'orientamento scelto per il sensore è corretto ? In base al tipo di sensore In base alla temperatura del fluido In base alle caratteristiche del fluido (aerato, con solidi sospesi)	÷
La direzione indicata dalla freccia sulla targhetta del sensore corrisponde a quella del fluido che scorre nella tubazione $\rightarrow \cong 18$ ?	÷
L'identificazione del punto di misura e l'etichettatura sono corrette (controllo visivo)?	$\rightarrow$
Il misuratore è protetto sufficientemente dalle precipitazioni e dalla radiazione solare diretta?	$\rightarrow$
La vite di fissaggio e il fermo di sicurezza sono serrati saldamente?	$\rightarrow$

# 7 Collegamento elettrico

### 7.1 Condizioni di connessione elettrica

### 7.1.1 Utensili richiesti

- Per gli ingressi cavi: usare gli utensili corrispondenti
- Per il fermo di sicurezza (sulla custodia in alluminio): vite a brugola 3 mm
- Per la vite di fissaggio (per custodia in acciaio inox): chiave fissa 8 mm
- Spellafili
- Quando si usano cavi intrecciati: Pinza a crimpare per capocorda

### 7.1.2 Requisiti del cavo di collegamento:

I cavi di collegamento forniti dal cliente devono possedere i seguenti requisiti.

#### Sicurezza elettrica

In conformità con le relative normative locali/nazionali.

#### Campo di temperatura consentito

- -40 °C (-40 °F)...≥ 80 °C (176 °F)
- Requisito minimo: campo di temperatura del cavo ≥ temperatura ambiente + 20 K

#### Cavo di alimentazione

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

#### Cavo segnali

#### Modbus RS485

Lo standard EIA/TIA-485 specifica due tipi di cavo (A e B) per la linea del bus, che possono essere utilizzati per qualsiasi velocità di trasmissione. Si consiglia il cavo tipo A.

Tipo di cavo	A
Impedenza caratteristica	135 165 Ω a una frequenza di misura di 3 20 MHz
Capacità del cavo	<30 pF/m
Sezione del filo	>0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
Tipo di cavo	Coppie intrecciate
Resistenza di loop	<110 Ω/km
Smorzamento del segnale	Max. 9 dB sull'intera lunghezza della sezione del cavo
Schermatura	Schermatura in rame intrecciato o schermatura intrecciata con schermatura a foglio. Per la messa a terra della schermatura del cavo, rispettare lo schema di messa a terra dell'impianto.

#### Cavo di collegamento tra Barriera di sicurezza Promass 100 e misuratore

Tipo di cavo	Cavo schermato a coppie intrecciate con 2x2 fili. Per la messa a terra della schermatura del cavo, rispettare lo schema di messa a terra dell'impianto.
Resistenza massima del cavo	2,5 Ω, un lato

 Rispettare le specifiche di resistenza massima del cavo per garantire l'affidabilità operativa del misuratore.

La lunghezza massima del cavo per le singole sezioni del filo è specificata nella sottostante tabella. Rispettare la capacità e l'induttanza massime per unità di lunghezza del cavo e i valori di connessione riportati nella documentazione  $Ex \rightarrow B 97$ .

Sezione	e del filo	Lunghezza massima del cavo		
[mm <sup>2</sup> ]	[AWG]	[m]	[ft]	
0,5	20	70	230	
0,75	18	100	328	
1,0	17	100	328	
1,5	16	200	656	
2,5	14	300	984	

#### Diametro del cavo

- Pressacavi forniti: M20 × 1,5 con cavo φ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Morsetti a molla: sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Con Barriera di sicurezza Promass 100:
- Morsetti a vite, a innesto per sezioni dell'anima 0,5...2,5 mm2 (20...14 AWG)

### 7.1.3 Assegnazione dei morsetti

#### Trasmettitore

Versione della connessione Modbus RS485, per uso in aree sicure e Zona 2/Div. 2

Codice d'ordine per "Custodia", opzione **M** 

In base alla versione della custodia, i trasmettitori possono essere ordinati con morsetti o connettori del dispositivo.

Codice d'ordine	Metodi di connes	ssione disponibili	Onzioni concentito por il codice d'ordine
per "Custodia"	Uscita	Alimenta- zione	"Collegamento elettrico"
Opzioni A, B	Morsetti	Morsetti	<ul> <li>Opzione A: raccordo M20x1</li> <li>Opzione B: filettatura M20x1</li> <li>Opzione C: filettatura G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Opzione D: filettatura NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>
Opzioni A, B	Connettore del dispositivo → 🗎 28	Morsetti	<ul> <li>Opzione L: connettore M12x1 + filettatura NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Opzione N: connettore M12x1 + raccordo M20</li> <li>Opzione P: connettore M12x1 + filettatura G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Opzione U: connettore M12x1 + filettatura M20</li> </ul>
Opzioni A, B, C	Connettore del dispositivo → 🗎 28	Connettore del dispositivo → 🖺 28	Opzione <b>Q</b> : 2 x connettore M12x1
Opzioni A, B, C	Connettore del dispositivo → 🖹 28	Connettore del dispositivo → 🗎 28	Opzione <b>Q</b> : 2 x connettore M12x1

Codice d'ordine per "Custodia":

• Opzione A: compatta, in alluminio rivestito

- Opzione  ${f B}$ : compatta, igienica, acciaio inox

• Opzione C: ultra compatta, igienica, acciaio inox, connettore del dispositivo M12



7 Assegnazione dei morsetti Modbus RS485, versione della connessione per uso in aree sicure e Zona 2/Div.
 2

1 Alimentazione: 24 V c.c.

2 Uscita: Modbus RS485

	Numero del morsetto					
Codice d'ordine per "Uscita"	Alimen	tazione	Uscita			
	2 (L-)	1 (L+)	27 (B)	26 (A)		
Opzione <b>M</b>	24 V c.c. Modbus RS485					
Codice d'ordine per "Uscita": Opzione <b>M</b> : Modbus RS485, per uso in aree sicure e Zona 2/Div. 2						

Versione della connessione Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca (connessione mediante Barriera di sicurezza Promass 100)

Codice d'ordine per "Uscita", opzione **M**: Modbus R485, per uso in aree a sicurezza intrinseca (connessione mediante Barriera di sicurezza Promass 100)

In base alla versione della custodia, i trasmettitori possono essere ordinati con morsetti o connettori del dispositivo.

Codice d'ordine	Metodi di connes	sione disponibili	Oprioni concentite per il codice d'ordine	
per "Custodia"	Uscita	Alimenta- zione	"Collegamento elettrico"	
Opzioni A, B	Morsetti	Morsetti	<ul> <li>Opzione A: raccordo M20x1</li> <li>Opzione B: filettatura M20x1</li> <li>Opzione C: filettatura G ½"</li> <li>Opzione D: filettatura NPT ½"</li> </ul>	
A, B, C	Connettore del dispositivo → 🗎 28		Opzione I: connettore M12x1	

Codice d'ordine per "Custodia":

- Opzione A: compatta, in alluminio rivestito
- Opzione **B**: compatta, igienica, acciaio inox

• Opzione C: ultra compatta, igienica, acciaio inox, connettore del dispositivo M12



8 Assegnazione dei morsetti Modbus RS485, versione della connessione per uso in aree a sicurezza intrinseca (connessione mediante Barriera di sicurezza Promass 100)

- 1 Alimentazione a sicurezza intrinseca
- 2 Uscita: Modbus RS485

Codice d'ordine per "Uscita"	20 (L-)	10 (L+)	72 (B)	62 (A)	
Opzione <b>M</b>	Tensione di alimentazione a sicurezza intrinseca		Modbus RS485 a sicurezza intrinseca		

Codice d'ordine per "Uscita":

Opzione **M**: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca (connessione mediante Barriera di sicurezza Promass 100)

#### Barriera di sicurezza Promass 100



Barriera di sicurezza Promass 100 con morsetti

- 1 Area sicura e Zona 2/Div. 2
- 2 Area a sicurezza intrinseca

### 7.1.4 Assegnazione dei pin e connettore del dispositivo

#### Modbus RS485

Modbus RS485 a sicurezza intrinseca con tensione di alimentazione (sul lato del dispositivo)

2	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
$3 + \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \frown 1$	1	Ľ+	Tensione di alimentazione, a sicurezza intrinseca	А	Connettore
	2	А	Modbus RS485 a sicurezza intrinseca		
	3	В			
A0016809	4	L-	Tensione di alimentazione, a sicurezza intrinseca		
	5		Messa a terra/schermatura		

*Tensione di alimentazione per Modbus RS485, area sicura e Zona 2/Div. 2 (sul lato del dispositivo)* 

	2	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
		1	L+	24 V c.c.	А	Connettore
3		2				
		3				
	4	4	L-	24 V c.c.		
	A0016809	5		Messa a terra/schermatura		

2	Pin		Assegnazione	Codifica	Connettore/ ingresso
	1			В	Ingresso
	-3 2	А	Modbus RS485		
5	3				
4	4	В	Modbus RS485		
AOC	5		Messa a terra/schermatura		

Modbus RS485, area sicura e Zona 2/Div. 2 (sul lato del dispositivo)

#### 7.1.5 Schermatura e messa a terra

I criteri di schermatura e lo schema di messa a terra devono essere conformi rispetto a:

- Compatibilità elettromagnetica (EMC)
- Protezione antideflagrante
- Attrezzature per la protezione del personale
- Norme di installazione e direttive locali
- Rispettare le specifiche del cavo  $\rightarrow \cong 24$ .
- La lunghezza della parte intrecciata e spellata della schermatura del cavo fino al morsetto di terra deve essere ridotta al minimo.
- Schermatura del cavo senza saldature.

Messa a terra della schermatura del cavo

Per rispettare i requisiti EMC:

- Garantire che la schermatura del cavo sia connessa in diversi punti alla linea del collegamento di equipotenzialità.
- Collegare tutti i morsetti di terra locali alla linea del collegamento di equipotenzialità.

#### **AVVISO**

Nei sistemi senza collegamento di equipotenzialità, la messa a terra in più punti della schermatura del cavo causa correnti di equalizzazione della frequenza di rete! Danni alla schermatura del cavo del bus.

 La schermatura del cavo del bus deve essere collegata da un'estremità alla messa terra locale o a quella di protezione.

#### 7.1.6 Preparazione del misuratore

1. Se presente, rimuovere il tappo cieco.

2. AVVISO

#### Tenuta non sufficiente della custodia!

L'affidabilità operativa del misuratore potrebbe essere compromessa.

• Utilizzare pressacavi adatti corrispondenti al grado di protezione.

Se il misuratore è fornito senza pressacavi: Procurarsi il pressacavo adatto per il relativo cavo di collegamento  $\rightarrow \cong 24$ .

- 3. Se il misuratore è fornito con i pressacavi:

Rispettare le specifiche del cavo  $\rightarrow \cong 24$ .

### 7.2 Connessione del misuratore

### **AVVISO**

#### Limitazione della sicurezza elettrica dovuta a errato collegamento!

- ► Far eseguire le operazioni di collegamento solo da specialisti adeguatamente addestrati.
- Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
- Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.
- ► Per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.

### 7.2.1 Connessione del trasmettitore

La connessione del trasmettitore dipende dai seguenti codici d'ordine:

- Versione della custodia: compatta o ultra compatta
- Tipo di connessione: connettore del dispositivo o morsetti



🖻 10 Versioni del dispositivo e versioni della connessione

A Versione della custodia: compatta, rivestita in alluminio

- *B* Versione della custodia: compatta, igienica, acciaio inox
- 1 Ingresso cavo o connettore del dispositivo per la trasmissione del segnale
- 2 Ingresso cavo o connettore del dispositivo per la tensione di alimentazione
- C Versione della custodia: ultra compatta, igienica, acciaio inox, connettore del dispositivo M12
- 3 Connettore del dispositivo per la trasmissione del segnale
- 4 Connettore del dispositivo per la tensione di alimentazione



☑ 11 Versioni del dispositivo con esempi di connessione

- 1 Cavo
- 2 Connettore del dispositivo per la trasmissione del segnale
- 3 Connettore del dispositivo per la tensione di alimentazione

Per la versione del dispositivo con relativo connettore: considerare solo le istruzioni riportate al punto 6.

- 1. In base alla versione della custodia, liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio dal coperchio della custodia.
- 2. In base alla versione della custodia, svitare o aprire il coperchio della custodia.
- 3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
- 4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i capicorda.
- 6. In base alla versione del dispositivo: serrare i pressacavi o innestare il connettore del dispositivo e serrare → 🗎 28.
- 7. Attivare il resistore di terminazione, se applicabile  $\rightarrow \cong 32$ .

8. AVVISO

Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della custodia.

 Serrare la vite senza usare lubrificanti. Le filettature sul coperchio sono rivestite di lubrificante a secco.

Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

### 7.2.2 Connessione della Barriera di sicurezza Promass 100

Nel caso di versione del dispositivo con Modbus RS485 a sicurezza intrinseca, il trasmettitore deve essere collegato alla Barriera di sicurezza Promass 100.

1. Spelare le estremità del cavo. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i capicorda.

- 2. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti  $\rightarrow \cong$  28.
- 3. Se applicabile, attivare il resistore di terminazione nella Barriera di sicurezza Promass  $100 \rightarrow \textcircled{B}$  32.



🖻 12 Collegamento elettrico tra trasmettitore e Barriera di sicurezza Promass 100

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Rispettare le specifiche del cavo
- 3 Barriera di sicurezza Promass 100: assegnazione dei morsetti → 🖺 28
- 4 Rispettare le specifiche del cavo $\rightarrow \implies 24$
- 5 Area sicura
- 6 Area sicura e Zona 2/Div. 2
- 7 Area a sicurezza intrinseca
- 8 Trasmettitore: assegnazione dei morsetti

### 7.3 Impostazioni hardware

### 7.3.1 Attivazione del resistore di terminazione

Per evitare trasmissioni e comunicazioni non corrette, causate da differenze di impedenza, collegare il cavo Modbus RS485 correttamente all'inizio e alla fine del segmento del bus.

#### Se il trasmettitore è impiegato in area sicura o Zona 2/Div. 2



🗷 13 🛛 Il resistore di terminazione può essere attivato mediante DIP switch sul modulo dell'elettronica principale



#### Se il trasmettitore è impiegato in area a sicurezza intrinseca

Il resistore di terminazione può essere attivato mediante DIP switch nella Barriere di sicurezza Promass 100

### 7.4 Garantire il grado di protezione

Il misuratore è conforme a tutti i requisiti del grado di protezione IP66/67, custodia Type 4X.

Terminato il collegamento elettrico, attenersi alla seguente procedura per garantire il grado di protezione IP66/IP67, custodia Type 4X:

- 1. Controllare che le tenute della custodia siano pulite e inserite correttamente. Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.
- 2. Serrare tutte le viti della custodia e i coperchi a vite.
- 3. Serrare saldamente i pressacavi.

╘╺

4. Per evitare che l'umidità penetri nell'ingresso cavo, stendere il cavo in modo che formi un'ansa verso il basso prima dell'ingresso cavo ("trappola per l'acqua").



5. Inserire dei tappi ciechi negli ingressi cavi non utilizzati.

### 7.5 Verifica finale delle connessioni

Il misuratore o i cavi sono esenti da danni (controllo visivo)?		
I cavi corrispondono ai requisiti → 🗎 24?		
I cavi sono ancorati in maniera adeguata?		
Tutti i pressacavi sono montati, serrati saldamente e a tenuta stagna? Il cavo forma una "trappola per l'acqua" → 🗎 33?		

In base alla versione del dispositivo: i relativi connettori sono tutti serrati saldamente $\rightarrow$ 🗎 30?	
<ul> <li>La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta del trasmettitore →  B 83?</li> <li>Per la versione del dispositivo con Modbus RS485 a sicurezza intrinseca: la tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta della Barriera di sicurezza Promass 100 →  B 83?</li> </ul>	
L'assegnazione dei morsetti o quella dei pin del connettore del dispositivo → 🗎 28 è corretta?	
<ul> <li>Se è presente la tensione di alimentazione, il LED di accensione sul modulo dell'elettronica del trasmettitore è verde ed è acceso →  <sup>B</sup> 10?</li> <li>Se il dispositivo è in versione con Modbus RS485 a sicurezza intrinseca ed è presente la tensione di alimentazione, il LED di accensione sulla Barriera di sicurezza Promass 100 è acceso →  <sup>B</sup> 10?</li> </ul>	
In base alla versione del dispositivo, la vite di fissaggio o il fermo di sicurezza è serrato saldamente?	

# 8 Opzioni operative

# 8.1 Panoramica delle opzioni operative



Computer con tool operativo "FieldCare" mediante Commubox FXA291 e interfaccia service (CDI)
 Sistema di controllo (ad es. PLC)

# 8.2 Struttura e funzione del menu operativo

### 8.2.1 Struttura del menu operativo

Per una panoramica del menu operativo con menu e parametri → 🗎 98



■ 15 L'esempio si riferisce al tool operativo FieldCare
# 8.2.2 Filosofia operativa

Le singole parti del menu operativo sono assegnate a diversi ruoli utente. Ogni ruolo utente corrisponde a operazioni tipiche durante il ciclo di vita del dispositivo.

Menu		Ruolo utente e operazioni	Contenuto/significato	
Display/funz.	in base all'operazione	<b>Ruolo "Operatore", "Manutenzione"</b> Operazioni durante il funzionamento: Lettura dei valori misurati	Azzeramento e controllo dei totalizzatori	
Configurazione		<ul> <li>Ruolo "Manutenzione"</li> <li>Messa in servizio:</li> <li>Configurazione della misura</li> <li>Configurazione dell'interfaccia di comunicazione</li> </ul>	<ul> <li>Sottomenu per una rapida messa in servizio:</li> <li>Impostazione delle singole unità di sistema</li> <li>Definizione del fluido</li> <li>Configurazione dell'interfaccia di comunicazione digitale</li> <li>Configurazione del taglio bassa portata</li> <li>Configurazione del monitoraggio per il controllo di tubo vuoto</li> <li>Sottomenu "Configurazione avanzata":</li> <li>Per una configurazione più personalizzata della misura (adattamento a speciali condizioni di misura)</li> <li>Configurazione dei totalizzatori</li> </ul>	
Diagnostica		Ruolo "Manutenzione" Rettifica dell'errore: • Diagnostica e rettifica degli errori di processo e del dispositivo • Simulazione del valore misurato	<ul> <li>Comprende tutti i parametri per il rilevamento e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo:</li> <li>Sottomenu "Elenco di diagnostica" Comprende fino a 5 messaggi diagnostici attualmente in sospeso.</li> <li>Sottomenu "Registro degli eventi" Comprende 20 messaggi di evento generati.</li> <li>Sottomenu "Informazioni strumento" Contiene le informazioni per identificare il dispositivo.</li> <li>Sottomenu "Valori misurati" Contiene tutti i valori misurati attuali.</li> <li>Sottomenu "Simulazione" Serve per simulare valori misurati o valori di uscita.</li> <li>Sottomenu " Reset del dispositivo" Ripristina la configurazione del dispositivo ad alcune impostazioni</li> </ul>	
Esperto	orientato alla funzione	<ul> <li>Operazioni che richiedono una conoscenza dettagliata del funzionamento del dispositivo:</li> <li>Messa in servizio delle misure in condizioni difficili</li> <li>Adattamento ottimale della misura a condizioni difficili</li> <li>Configurazione dettagliata dell'interfaccia di comunicazione</li> <li>Diagnostica degli errori in casi difficili</li> </ul>	<ul> <li>Comprende tutti i parametri del dispositivo e consente di accedervi direttamente mediante un codice di accesso. La struttura di questo menu si basa sui blocchi funzione del dispositivo:</li> <li>Sottomenu "Sistema" Comprende tutti i parametri di ordine superiore del dispositivo che non riguardano la misura o la comunicazione del valore misurato.</li> <li>Sottomenu "Sensore" Contiene tutti i parametri per configurare la misura.</li> <li>Sottomenu "Comunicazione" Contiene tutti i parametri per la configurazione dell'interfaccia di comunicazione digitale.</li> <li>Sottomenu "Applicazione" Comprende tutti i parametri per configurare le funzioni che vanno oltre la misura attuale (ad es. totalizzatore).</li> <li>Sottomenu "Diagnostica" Comprende tutti i parametri per il rilevamento degli errori, l'analisi degli errori di processo e del dispositivo.</li> </ul>	

#### 8.3 Accesso al menu operativo mediante il tool operativo

#### 8.3.1 Connessione del tool operativo

Mediante interfaccia service (CDI)



- Interfaccia service (CDI) del misuratore 1
- 2 Commubox FXA291
- 3 Computer con tool operativo "FieldCare" e COM DTM "CDI Communication FXA291"

#### 8.3.2 FieldCare

#### Funzioni

Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti, presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno strumento semplice, ma efficace per verificarne stato e condizioni.

Si accede mediante: Interfaccia service CDI  $\rightarrow \cong 38$ 

Funzioni tipiche:

- Configurazione dei parametri dei trasmettitori
- Caricamento e salvataggio dei dati del dispositivo (upload/download)
- Documentazione del punto di misura
- Visualizzazione della memoria del valore misurato (registratore a traccia continua) e del registro degli eventi

Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S

## Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati  $\rightarrow \blacksquare 40$ 

#### Stabilire una connessione

Mediante interfaccia di servizio (CDI)

1. Avviare FieldCare e aprire il progetto.

2. In rete: Aggiungi un dispositivo.

- ← Si apre la finestra **Aggiungi dispositivo**.
- 3. Selezionare l'opzione CDI Communication FXA291 dall'elenco e premere OK per confermare.

- 4. Cliccare con il pulsante destro su **CDI Communication FXA291** e selezionare l'opzione **Aggiungi dispositivo** nel menu contestuale che si è aperto.
- 5. Selezionare il dispositivo richiesto dall'elenco e premere **OK** per confermare.
- 6. Stabilire la connessione in linea con il dispositivo.

Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S

#### Interfaccia utente



# 9 Integrazione di sistema

# 9.1 Panoramica dei file descrittivi del dispositivo

# 9.1.1 Informazioni sulla versione attuale del dispositivo

Versione firmware	01.02.00	<ul> <li>Sulla copertina delle Istruzioni di funzionamento</li> <li>Sulla targhetta del trasmettitore →          12     </li> <li>Parametro Versione Firmware         Diagnostica → Informazioni strumento → Versione         Firmware     </li> </ul>
Data di rilascio della versione firmware	04.2013	

# 9.1.2 Tool operativi

Il file descrittivo del dispositivo adatto al tool operativo è elencato nella successiva tabella con le informazioni sull'ubicazione.

Tool operativo mediante interfaccia service (CDI)	Dove reperire le descrizioni del dispositivo	
FieldCare	<ul> <li>www.endress.com → Download Area</li> <li>CD-ROM (contattare Endress+Hauser)</li> <li>DVD (contattare Endress+Hauser)</li> </ul>	

# 9.2 Informazioni su Modbus RS485

# 9.2.1 Codici operativi

I codici operativi servono per definire quale azione, di lettura o scrittura, è eseguita mediante il protocollo Modbus. Il misuratore riconosce i seguenti codici operativi:

Codice	Nome	Descrizione	Applicazione
03	Read holding register	Il master legge uno o più registri Modbus dal dispositivo. Con 1 telegramma possono essere letti 125 registri consecutivi max.: 1 registro = 2 byte Il misuratore non distingue tra i codici operativi 03 e 04; di conseguenza questi codici portano al medesimo risultato.	Lettura dei parametri del dispositivo con accesso di lettura e scrittura Esempio: Lettura portata massica
04	Read input register	Il master legge uno o più registri Modbus dal dispositivo. Con 1 telegramma possono essere letti 125 registri consecutivi max.: 1 registro = 2 byte Il misuratore non distingue	Lettura dei parametri del dispositivo con accesso di lettura Esempio: lettura del valore del totalizzatore
		tra i codici operativi 03 e 04; di conseguenza questi codici portano al medesimo risultato.	

Codice	Nome	Descrizione	Applicazione
06	Write single registers	Il master scrive un nuovo valore in <b>un</b> registro Modbus del misuratore. Per scrivere registri multipli con un solo telegramma, utilizzare il codice operativo 16.	Scrittura di 1 solo parametro del dispositivo Esempio: azzeramento del totalizzatore
08	Diagnostica	<ul> <li>Il master verifica la connessione per la comunicazione con il misuratore.</li> <li>Sono supportati i seguenti "Codici di diagnostica":</li> <li>Sottofunzione 00 = restituisce i dati della query (test loopback)</li> <li>Sottofunzione 02 = restituisce un registro diagnostico</li> </ul>	
16	Write multiple registers	Il master scrive un nuovo valore nei registri multipli Modbus del dispositivo. Con 1 telegramma possono essere scritti 120 registri consecutivi max. Se i parametri del dispositivo richiesti non sono disponibili come gruppo, devono essere comunque indirizzati con un unico telegramma; utilizzare la mappa dati Modbus → 🗎 41	Scrittura di parametri multipli del dispositivo Esempio: • Unità di portata massica • Unità di massa
23	Read/Write multiple registers	Il master legge e scrive simultaneamente max. 118 registri Modbus del misuratore con 1 telegramma. L'accesso di scrittura è eseguito <b>prima</b> di quello di lettura.	Scrittura e lettura di parametri multipli del dispositivo Esempio: • Lettura portata massica • Azzeramento totalizzatore

I messaggi di trasmissione sono consentiti solo con i codici operativi 06, 16 e 23.

## 9.2.2 Informazioni di registro

## 9.2.3 Tempo di risposta

Tempo di risposta del misuratore al telegramma di richiesta del master Modbus: tipicamente3 ... 5 ms

## 9.2.4 Mappa dati Modbus

#### Funzione della mappa dati Modbus

Il dispositivo offre una zona di memoria speciale, la mappa dati Modbus (per max. 16 parametri del dispositivo), che consente agli operatori di richiamare parametri multipli del dispositivo mediante Modbus RS485 e non solo parametri singoli o un gruppo di parametri consecutivi.

Il raggruppamento dei parametri del dispositivo è flessibile e il master Modbus può leggere o scrivere simultaneamente l'intero blocco di dati con un unico telegramma di richiesta.

## Struttura della mappa dati Modbus

La mappa dati Modbus comprende due serie di dati:

- Elenco di scansione: Area di configurazione
   I parametri del dispositivo da raggruppare sono definiti in un elenco con i relativi
- indirizzi del registro Modbus RS485. • Area dati

Il misuratore legge ciclicamente gli indirizzi di registro immessi nell'elenco di scansione e scrive i relativi dati dello strumento (valori) nell'area dati.



## Configurazione dell'elenco di scansione

Per la configurazione, si devono inserire nell'elenco di scansione gli indirizzi del registro Modbus dei parametri dello strumento da raggruppare. Considerare i seguenti requisiti di base per l'elenco di scansione:

Inserimenti max.	16 parametri del dispositivo	
Parametri del dispositivo supportati	Sono supportati solo i parametri con le seguenti caratteristiche: • Tipo di accesso: accesso di lettura o scrittura • Tipo di dati: numeri interi o a virgola mobile	

Configurazione dell'elenco di scansione mediante FieldCare

Eseguito utilizzando il menu operativo del misuratore: Esperto → Comunicazione → Mappa dati Modbus → Registro elenco di scansione 0 -15

Elenco di scansione			
N.	Registro di configurazione		
0	Registro elenco di scansione 0		
15	Registro elenco di scansione 15		

Configurazione dell'elenco di scansione mediante Modbus RS485

Eseguito utilizzando gli indirizzi del registro 5001 - 5016

Elenco di scansione				
N.	Registro Modbus RS485	Tipo di dati	Registro di configurazione	
0	5001	Numero intero	Registro elenco di scansione O	
		Numero intero		
15	5016	Numero intero	Registro elenco di scansione 15	

## Lettura dei dati mediante Modbus RS485

Il master Modbus accede all'area dati della mappa dati Modbus per richiamare i valori correnti dei parametri del dispositivo, definiti nell'elenco di scansione.

Accesso del master all'area	Mediante indirizzi del registro 5051-5081
dati	

Area dati				
Valore del parametro del dispositivo	Registro Modbus RS485	Tipo di dati*	Accesso**	
Valore elenco di scansione registro 0	5051	Numero intero/a virgola mobile	Lettura/scrittura	
Valore elenco di scansione registro 1	5053	Numero intero/a virgola mobile	Lettura/scrittura	
Valore elenco di scansione registro				
Valore elenco di scansione registro 15	5081	Numero intero/a virgola mobile	Lettura/scrittura	

\* Il tipo di dati dipende dai parametri del dispositivo inseriti nell'elenco di scansione. \* L'accesso ai dati dipende dai parametri del dispositivo inseriti nell'elenco di scansione. Se il parametro del dispositivo inserito consente accesso di lettura e scrittura, il parametro può essere richiamato anche dall'area dati.

# 10 Messa in servizio

# 10.1 Controllo funzione

Prima della messa in servizio del dispositivo, assicurarsi che siano state eseguite le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni.

- Checklist "Verifica finale del montaggio"  $\rightarrow \cong 23$
- Checklist "Verifica finale delle connessioni"  $\rightarrow$  🗎 33

# 10.2 Stabilire una connessione mediante FieldCare

- Per stabilire una connessione mediante FieldCare  $\rightarrow \ \ \cong \ 38$
- Per l'interfaccia utente di FieldCare  $\rightarrow \cong 39$

# 10.3 Configurare il misuratore

Il menu **Setup** con i relativi sottomenu comprende tutti i parametri richiesti per il funzionamento standard.

Struttura del menu "Setup"

Setup	÷	Unità di sistema	→ 🗎 44
		Seleziona fluido	→ 🖺 47
		Comunicazione	→ 🖺 48
		Taglio bassa portata	→ 🖺 50
		Partially filled pipe detection	→ 🗎 51

## 10.3.1 Impostazione delle unità di sistema

Nel sottomenu **Unità di sistema**, si possono configurare le unità di tutti i valori misurati.

## Percorso di navigazione

Menu "Setup"  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Unità di sistema

## Struttura del sottomenu

Unità di sistema	$\rightarrow$	Unità di portata massica
		Unità di massa
		Unità di portata volumetrica
		Unità di volume
		Unità di portata volumetrica compensata
		Unità di volume compensato
		Unità di densità
		Unità della densità di riferimento

Unità di temperatura

Unità di pressione

Parametro	Descrizione	Selezione/ Inserimento utente	Impostazione di fabbrica
Mass flow unit	Selezione dell'unità ingegneristica per la portata massica. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio bassa portata Simulazione della variabile di processo	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • kg/h • lb/min
Mass unit	Selezione dell'unità ingegneristica per la massa. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è ottenuta da: Mass flow unit	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • kg • lb
Volume flow unit	Selezione dell'unità ingegneristica per la portata volumetrica. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio bassa portata Simulazione della variabile di processo	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • l/h • gal/min (us)
Volume	Selezione dell'unità ingegneristica per il volume. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è ottenuta da: Volume flow unit		Dipende dal paese di destinazione • l • gal (us)
Corrected volume flow unit	Selezione dell'unità ingegneristica per la portata volumetrica compensata. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio bassa portata Simulazione della variabile di processo	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • Nl/h • Scf/min
Corrected volume unit	Selezione dell'unità ingegneristica per il volume standard. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è ottenuta da: Corrected volume flow unit	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • Nl • Scf
Density unit	<ul> <li>Selezione dell'unità ingegneristica per la densità.</li> <li><i>Risultato</i></li> <li>L'unità selezionata è utilizzata per:</li> <li>Uscita</li> <li>Valore inferiore per il controllo del tubo parzialmente pieno</li> <li>Valore superiore per il controllo del tubo parzialmente pieno</li> <li>Simulazione della variabile di processo</li> <li>Regolazione della densità (nel menu <b>Expert</b>)</li> </ul>	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione • kg/l • lb/cf

Parametro	Descrizione	Selezione/ Inserimento utente	Impostazione di fabbrica
Reference density unit	<ul> <li>Selezione dell'unità ingegneristica per la densità di riferimento.</li> <li><i>Risultato</i></li> <li>L'unità selezionata è utilizzata per:</li> <li>Uscita</li> <li>Valore inferiore per il controllo del tubo parzialmente pieno</li> <li>Valore superiore per il controllo del tubo parzialmente pieno</li> <li>Simulazione della variabile di processo</li> <li>Densità di riferimento fissa</li> <li>Regolazione della densità (nel menu Expert)</li> </ul>	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • kg/Nl • lb/Scf
Temperature unit	Selezione dell'unità ingegneristica per la temperatura. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Temperatura di riferimento Simulazione della variabile di processo	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)
Pressure unit	Selezionare l'unità per la pressione del tubo.	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione: • bar a • psi a

## 10.3.2 Selezione e impostazione del fluido

Il sottomenu **Medium selection** comprende i parametri da configurare per selezionare e impostare il fluido.

Percorso di navigazione Menu "Setup"  $\rightarrow$  Medium selection

#### Struttura del sottomenu

Medium selection	$\rightarrow$	Seleziona fluido
		Select gas type
		Reference sound velocity
		Temperature coefficient sound velocity
		Pressure compensation
		Pressure value
		External pressure

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione/ Inserimento utente	Impostazione di fabbrica
Medium selection	-	Selezionare il tipo di fluido.	<ul><li>Liquido</li><li>Gas</li></ul>	Liquido
Select gas type	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Medium</b> <b>selection</b> : Gas	Selezionare il tipo di gas per l'applicazione di misura.	Elenco per la selezione del tipo di gas	Aria
Velocità del suono di riferimento	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Select gas</b> <b>type</b> : Altro	Inserire la velocità del suono del gas a 0°C (32°F).	0 99 999 m/s	0 m/s
Temperature coefficient sound velocity	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Select gas</b> <b>type</b> : Altro	Inserire il coefficiente di temperatura per la velocità del suono del gas.	Numero positivo a 15 cifre max. con virgola mobile	0 (m/s)/K
Pressure compensation	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Medium</b> <b>selection</b> : Gas	Abilitare la correzione automatica della pressione.	<ul><li>Disattivo/a</li><li>Valore fisso</li></ul>	Disattivo/a
Pressure value	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Pressure</b> <b>compensation</b> : Valore fisso	Inserire un valore per la pressione di processo da utilizzare per la relativa correzione.	0 99 999 [bar, psi]	Dipende dal paese di destinazione: • 1,01325 bar • 14,7 psi
External pressure	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Pressure</b> <b>compensation</b> : Valore esterno	Valore esterno	0 99 999 [bar, psi]	Dipende dal paese di destinazione: • 1,01325 bar • 14,7 psi

# 10.3.3 Configurazione dell'interfaccia di comunicazione

Il sottomenu **Comunicazione** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri da configurare per selezionare e impostare l'interfaccia di comunicazione.

## Percorso di navigazione

Menu "Setup"  $\rightarrow$  Comunicazione

## Struttura del sottomenu

Comunicazione	$\rightarrow$	Bus address
		Baud rate
		Data transfer mode
		Parity
		Byte order
		Assign diagnostic behavior
		Failure mode

Parametro	Descrizione	Selezione/ Testo utente	Impostazione di fabbrica
Bus address	Inserire l'indirizzo del dispositivo.	1 247	247
Baud rate	Definire la velocità di trasferimento dati.	Casella di riepilogo della velocità di trasmissione→ 🗎 82	19200 BAUD
Data transfer mode	Selezionare la modalità di trasferimento dati.	<ul> <li>ASCII Trasmissione dei dati sotto forma di caratteri leggibili in codice ASCII. Protezione da errori mediante LRC.</li> <li>RTU Trasmissione dei dati in formato binario. Protezione da errori mediante CRC16.</li> </ul>	RTU
Parity	Selezionare i parity bit.	<pre>Picklist ASCII • 0 = even • 1 = odd Picklist RTU • 0 = even • 1 = odd • 2 = no parity bit/1 stop bit • 3 = no parity bit/2 stop bit</pre>	Even
Byte order	Selezionare la sequenza di trasmissione byte.	<ul> <li>0-1-2-3</li> <li>3-2-1-0</li> <li>1-0-3-2</li> <li>2-3-0-1</li> </ul>	1-0-3-2

Parametro	Descrizione	Selezione/ Testo utente	Impostazione di fabbrica
Assign diagnostic behavior	Selezionare il comportamento diagnostico per la comunicazione MODBUS.	<ul><li>Disattivo/a</li><li>Allarme o avviso</li><li>Avviso</li><li>Allarme</li></ul>	Allarme
Failure mode	Consente di selezionare il comportamento dell'uscita del valore misurato nel caso sia visualizzato un messaggio diagnostico mediante la comunicazione Modbus.	<ul> <li>Valore NaN</li> <li>Ulltimo valore valido</li> <li>NaN = not a number</li> </ul>	Valore NaN
	funziona in base all'opzione selezionata nel parametro Assegna comportamento diagnostico.		

# 10.3.4 Configurazione del taglio bassa portata

Il sottomenu **Low flow cut off** comprende tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il taglio bassa portata.

## Percorso di navigazione

Menu "Setup"  $\rightarrow$  Low flow cut off

## Struttura del sottomenu

Taglio bassa portata	$\rightarrow$	Assign process variable
		On value low flow cut off
		Off value low flow cutoff
		Pressure shock suppression

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione/ Inserimento utente	Impostazione di fabbrica
Assign process variable	-	Selezionare la variabile di processo per il taglio bassa portata.	<ul> <li>Disattivo/a</li> <li>Portata massica</li> <li>Portata volumetrica</li> <li>Portata volumetrica compensata</li> </ul>	Portata massica
On value low flow cut off	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign process</b> <b>variable:</b> • Portata massica • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata	Inserire il valore di attivazione per il taglio bassa portata.	Numero positivo a 15 cifre max. con virgola mobile	Per i liquidi: dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Off value low flow cut off	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign process</b> variable: • Portata massica • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata	Inserire il valore di disattivazione per il taglio bassa portata.	0 100 %	50 %
Pressure shock suppression	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign process</b> <b>variable:</b> • Portata massica • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata	Inserire la durata della soppressione del segnale (= soppressione shock di pressione attiva).	0 100 s	0 s

## 10.3.5 Configurazione del controllo di tubo parzialmente pieno

Il sottomenu **Partially filled pipe detection** comprende i parametri che devono essere impostati per configurare il controllo di tubo vuoto.

## Percorso di navigazione

Menu "Setup"  $\rightarrow$  Partially filled pipe detection

## Struttura del sottomenu

Partially filled pipe detection	$\rightarrow$	Assign process variable
		Valore inferiore per il controllo del tubo parzialmente pieno
		Valore superiore per il controllo del tubo parzialmente pieno
		Tempo di risposta per controllo di tubo parzialmente pieno

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione/ Inserimento utente	Impostazione di fabbrica
Assign process variable	_	Selezionare una variabile di processo per rilevare i tubi vuoti o parzialmente pieni.	<ul> <li>Disattivo/a</li> <li>Densità</li> <li>Densità di riferimento</li> </ul>	Densità
Valore inferiore per il controllo del tubo parzialmente pieno	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> : • Densità • Densità di riferimento	Inserire un valore soglia inferiore per attivare il rilevamento del tubo vuoto o parzialmente pieno.	Numero positivo a 15 cifre max. con virgola mobile	Dipende dal paese di destinazione: • 0,2 kg/l • 12,5 lb/cf
High value partial filled pipe detection	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> : • Densità • Densità di riferimento	Inserire un valore soglia superiore per attivare il rilevamento del tubo vuoto o parzialmente pieno.	Numero positivo a 15 cifre max. con virgola mobile	Dipende dal paese di destinazione: • 6 kg/l • 374,6 lb/cf
Tempo di risposta per controllo di tubo parzialmente pieno	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> : • Densità • Densità di riferimento	Inserire l'intervallo di tempo prima che sia visualizzato il messaggio <b>AS862 Partly filled pipe</b> <b>detection</b> per un tubo vuoto o parzialmente pieno.	0 100 s	1 s

# 10.4 Impostazioni avanzate

Il menu **Advanced setup** con i relativi sottomenu comprende tutti i parametri richiesti per eseguire delle impostazioni specifiche.

## Percorso di navigazione

Menu "Setup" → Advanced setup

Panoramica dei parametri e dei sottomenu nel menu "Advanced setup" in base all'esempio del web browser



## 10.4.1 Definizione del nome del tag

Per consentire una rapida identificazione del punto di misura all'interno del sistema, si può modificare l'impostazione di fabbrica specificando una designazione univoca nel parametro **Tag del dispositivo**.

## Percorso di navigazione

Configurazione  $\rightarrow$  Configur.avanz.  $\rightarrow$  Tag del dispositivo

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione/ Testo utente	Impostazione di fabbrica
Tag del dispositivo	Inserire un nome per il punto di misura.	Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (es. @, %, /)	Promass

Il numero di caratteri visualizzati dipende dal carattere utilizzato.

Per informazioni sulla descrizione tag nel tool operativo "FieldCare" → 🗎 39

# 10.4.2 Valori calcolati

Il sottomenu **Calculated values** comprende i parametri per calcolare la portata volumetrica compensata.

### Percorso di navigazione

Menu "Setup"  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Calculated values

Struttura del sottomenu

Calculated values	$\rightarrow$	Corrected volume flow calculation
		External reference density
	Fixed reference density	

Reference temperature
Linear expansion coefficient
Square expansion coefficient

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisiti	Descrizione	Selezione/ingresso	Impostazioni di fabbrica
Corrected volume flow calculation	-	Selezione della densità di riferimento per il calcolo della portata volumetrica compensata.	<ul> <li>Densità di riferimento fissa</li> <li>Densità di riferimento calcolata</li> <li>Densità di riferimento secondo API 53</li> <li>Densità di riferimento esterna</li> </ul>	Densità di riferimento calcolata
External reference density	-	Indica la densità di riferimento esterna.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione: 0 kg/Nl (0 lb/scf)
Fixed reference density	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Corrected volume</b> flow calculation: Fixed reference density	Consente di inserire il valore fisso per la densità di riferimento.	Numero positivo a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione: 0,001 kg/Nl (0,062 lb/scf)
Reference temperature	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Corrected volume</b> flow calculation: Calculated reference density	Consente di inserire la temperatura di riferimento per il calcolo della densità di riferimento.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione: 20 °C (68 ° F)
Linear expansion coefficient	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Corrected volume</b> <b>flow calculation</b> : Calculated reference density	Consente di inserire il coefficiente di espansione lineare specifico del fluido per il calcolo della densità di riferimento.	01	0,0
Square expansion coefficient	-	Per i fluidi con modello di espansione non lineare, questa funzione consente di inserire il coefficiente di espansione quadratico specifico del fluido per il calcolo della densità di riferimento.	01	0,0

# 10.4.3 Regolazione dei sensori

Il sottomenu **Regolazione del sensore** comprende i parametri che riguardano la funzionalità del sensore.

## Percorso di navigazione

 $\mathsf{Menu} \ "\!\mathsf{Setup"} \rightarrow \mathsf{Advanced} \ \mathsf{setup} \rightarrow \mathsf{Regolazione} \ \mathsf{del} \ \mathsf{sensore}$ 

### Struttura del sottomenu

Regolazione del sensore	÷	Installation direction		
		Zero point adjustment	$\rightarrow$	Zero point adjustment control
				Progress

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione/ Testo utente	Impostazione di fabbrica
Installation direction	Consente di cambiare il segno della direzione di flusso del fluido.	<ul> <li>Flusso in direzione della freccia</li> <li>Flusso contrario alla direzione della freccia</li> </ul>	Flusso in direzione della freccia
Zero point adjustment control	Avviare la regolazione dello zero.	<ul><li>Annulla</li><li>Start</li></ul>	Annulla
Progress		0100 %	0

# 10.4.4 Configurazione del totalizzatore

I singoli totalizzatori possono essere configurati nei tre sottomenu **Totalizer 1-3**.

## Percorso di navigazione

Menu "Setup"  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Totalizer 1-3

## Struttura del sottomenu

Totalizer 1-3	÷	Assign process variable
		Mass unit
		Volume unit
		Corrected volume unit
		Totalizer operation mode
		Failure mode

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione/ Testo utente	Impostazione di fabbrica
Assign process variable	-	Selezione della variabile di processo per il totalizzatore. <i>Risultato</i> Questa impostazione definisce l'elenco delle opzioni selezionabili per il parametro <b>Unit</b> .	<ul> <li>Disattivo/a</li> <li>Portata massica</li> <li>Portata volumetrica</li> <li>Portata volumetrica compensata</li> <li>Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</li> </ul>	Portata massica
Mass unit	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> : Portata massica	Selezione dell'unità ingegneristica per la massa. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è ottenuta da: Mass flow unit	applicativi.       Selezione dell'unità     Elenco delle unità       ingegneristica per la     selezionabili       massa.     I <i>Risultato</i> I       L'unità selezionata è     ottenuta da:	
Volume unit	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> : Portata volumetrica	Selezione dell'unità ingegneristica per il volume. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è ottenuta da: Volume flow unit	Elenco delle unità selezionabili	Dipende dal paese di destinazione • l • gal (us)
Corrected volume unit	La seguente opzione è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> : Portata volumetrica compensata	Selezione dell'unità Elenco delle unità ingegneristica per il selezionabili volume standard. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è ottenuta da: Corrected volume flow unit		Dipende dal paese di destinazione: • Nl • Scf
Totalizer operation mode	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro Assign process variable: Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata	Selezione della modalità di calcolo del totalizzatore.		Flusso totale netto
Failure mode	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign process</b> <b>variable:</b> • Portata massica • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata	Specificare il comportamento del totalizzatore in caso di allarme del dispositivo.	<ul> <li>Stop</li> <li>Valore attuale</li> <li>Ultimo valore valido</li> </ul>	Stop

# 10.5 Simulazione

Il sottomenu **Simulazione** consente di simulare, senza una reale situazione di flusso, diverse variabili del processo e la modalità di allarme del dispositivo e di verificare le catene di segnale presenti a valle (valvole di commutazione o circuiti a controllo chiuso).

## Percorso di navigazione

Menu "Diagnostica" → Simulazione

Simulazione	$\rightarrow$ Assign simulation process variable	
		Value process variable
		Simulation device alarm

# 10.5.1 Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione/ Testo utente	Impostazione di fabbrica	
Assign simulation process variable	-	Selezione di una variabile di processo per il processo di simulazione attivato.	<ul> <li>Disattivo/a</li> <li>Portata massica</li> <li>Portata volumetrica</li> <li>Portata volumetrica compensata</li> <li>Densità</li> <li>Densità di riferimento</li> <li>Temperatura</li> <li>Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.</li> </ul>	Disattivo/a	
Value process variable	Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assign</b> simulation process variable.	Consente di inserire il valore di simulazione per la variabile di processo selezionata.	Dipende dalla variabile di processo selezionata	-	
Simulation device alarm	-	Disattivazione e attivazione dell'allarme del dispositivo	<ul><li>Disattivo/a</li><li>Attivo/a</li></ul>	Disattivo/a	

# 10.6 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

La seguente opzione consente di proteggere la configurazione del misuratore da modifiche involontarie dopo la messa in servizio: protezione scrittura mediante relativo contatto

## 10.6.1 Protezione scrittura mediante contatto di protezione scrittura

Il contatto di protezione scrittura consente di bloccare l'accesso in scrittura a tutto il menu operativo ad eccezione dei seguenti parametri:

- Pressione esterna
- Temperatura esterna
- Densità di riferimento
- Tutti i parametri per la configurazione del totalizzatore

I valori dei parametri sono adesso di sola lettura e non possono essere più modificati:

- Mediante interfaccia service (CDI)
- Mediante Modbus RS485



- 1. In base alla versione della custodia, liberare il fermo di sicurezza o la vite di fissaggio dal coperchio della custodia.
- 2. In base alla versione della custodia, svitare o aprire il coperchio della custodia.
- 3. Impostando il contatto di protezione scrittura sul modulo dell'elettronica principale su ON, si attiva la protezione scrittura hardware. Impostando il contatto di protezione scrittura sul modulo dell'elettronica principale su OFF (impostazione di fabbrica), si disattiva la protezione scrittura hardware.
  - Se la protezione scrittura hardware è attiva, l'opzione Blocco scritt.HW è visualizzata nel parametro Condizione di blocco → ⓑ 58; se è disattivata, il parametro Condizione di blocco non visualizza alcuna opzione → ⓑ 58
- 4. Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

# 11 Funzionamento

# 11.1 Lettura dello stato di blocco del dispositivo

I tipi di protezione scrittura attualmente attivi possono essere determinati mediante il parametro **Condizione di blocco**.

## Percorso di navigazione

Menu "Display/operation"  $\rightarrow$  Condizione di blocco

Funzione applicativa del parametro "Condizione di blocco"

Opzioni	Descrizione
Hardware locked	Il contatto di protezione scrittura (DIP switch) per il blocco hardware può essere attivato sul modulo dell'elettronica principale. Previene l'accesso scrittura ai parametri $\rightarrow \cong 57$ .
Temporaneamente bloccato	L'accesso scrittura ai parametri è temporaneamente bloccato a causa di elaborazioni interne in corso nel dispositivo (ad es. upload/download dei dati, reset, ecc.). Non appena termina l'elaborazione interna, i parametri possono essere di nuovo modificati.

# 11.2 Lettura dei valori di misura

Con il menu Valore misurato è possibile leggere tutti i valori misurati.

## Percorso di navigazione

Diagnostica  $\rightarrow$  Valore misurato

## 11.2.1 Variabili di processo

Il sottomenu **Process variables** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni variabile di processo.

## Percorso di navigazione

Menu "Diagnostics"  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Process variables

## Struttura del sottomenu

Variabile di processo	$\rightarrow$	Portata massica
		Portata volumetrica
		Portata volumetrica compensata
		Densità
		Densità di riferimento
		Temperatura
		Pressure value

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Display
Portata massica	-	Visualizza la portata massica misurata attualmente	Numero a virgola mobile con segno
Portata volumetrica	-	Visualizza la portata volumetrica calcolata attualmente	Numero a virgola mobile con segno
Portata volumetrica compensata	-	Visualizza la portata volumetrica compensata calcolata attualmente	Numero a virgola mobile con segno
Densità	-	Visualizza la densità misurata attualmente	Numero a virgola mobile con segno
Densità di riferimento	-	Visualizza la densità misurata attualmente alla temperatura di riferimento	Numero a virgola mobile con segno
Temperatura	-	Visualizza la temperatura del fluido misurata attualmente	Numero a virgola mobile con segno
Pressure value	-	Visualizza un valore di pressione esterno o fisso	Numero a virgola mobile con segno

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

## 11.2.2 Totalizzatore

Il sottomenu **Totalizer** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni totalizzatore

## Percorso di navigazione

Menu "Diagnostics"  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Totalizer

#### Struttura del sottomenu

Totalizer 1 to 3	$\rightarrow$	Totalizer value 1
		Totalizer overflow 1
		Totalizer value 2
		Totalizer overflow 2
		Totalizer value 3
		Totalizer overflow 3

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Display
Totalizer value 1-3	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign</b> process variable del sottomenu <b>Totalizer 1-3</b> : • Portata massica • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata	Visualizza il valore attuale, conteggiato dal totalizzatore.	Numero a virgola mobile con segno
Totalizer overflow 1-3	Una delle seguenti opzioni è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> del sottomenu <b>Totalizer 1-3</b> : • Portata massica • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata	Visualizza il superamento attuale del totalizzatore.	Integer

## Panoramica dei parametri con una breve descrizione

# 11.3 Adattamento del misuratore alle condizioni di processo

A questo scopo sono disponibili:

- Impostazioni di base utilizzando il menu Setup  $\rightarrow \ \bigspace{-1.5ex}{$\cong$} 44$
- Impostazioni estese utilizzando il menu Advanced setup  $\rightarrow \implies 52$

# 11.4 Azzeramento di un totalizzatore

Nel sottomenu **Operation** sono disponibili 2 parametri con diverse opzioni per l'azzeramento dei tre totalizzatori disponibili:

- Control totalizer 1-3
- Reset all totalizers

## Percorso di navigazione

Menu "Display/operat."  $\rightarrow$  Operation

Funzione	applicativa	del	parametro	"Control	totalizer"
			L .		

Opzioni	Descrizione
Avvia totalizzatore	Il totalizzatore viene avviato.
Reset + hold	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore è azzerato.
Preset + hold	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore assume il valore iniziale, definito nel parametro <b>Preset</b> .
Reset + totalize	Il totalizzatore è azzerato e il processo di totalizzazione si riavvia.
Preset + totalize	Il totalizzatore assume il valore iniziale definito nel parametro <b>Preset</b> e il processo di totalizzazione si riavvia.

#### Funzione applicativa del parametro "Reset all totalizers"

Opzioni	Descrizione
Reset + totalize	Azzeramento di tutti i totalizzatori e riavvio del processo di totalizzazione. In questo caso sono cancellati tutti i valori di portata precedentemente totalizzati.

## Sottomenu "Operation"

Operation	$\rightarrow$	Control totalizer 1
		Preset value 1
		Control totalizer 2
		Preset value 2
		Control totalizer 3
		Preset value 3
		Reset all totalizers

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione/ Testo utente	Impostazione di fabbrica
Control totalizer 1-3	Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> del sottomenu <b>Totalizer</b> <b>1-3</b> .	Controllo del valore del totalizzatore.	<ul> <li>Avvia totalizzatore</li> <li>Reset + hold</li> <li>Preset + hold</li> <li>Reset + totalize</li> <li>Preset + totalize</li> </ul>	Avvia totalizzatore
Preset value 1-3	Una variabile di processo è selezionata nel parametro <b>Assign</b> <b>process variable</b> del sottomenu <b>Totalizer</b> <b>1-3</b> .	Specifica il valore iniziale del totalizzatore.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione: • 0 kg • 0 lb
Reset all totalizers	-	Azzeramento di tutti i totalizzatori e avvio.	<ul> <li>Annulla</li> <li>Reset + avvia totalizzatore</li> </ul>	Annulla

# 12 Diagnostica e ricerca guasti

# 12.1 Ricerca guasti generale

Per i segnali di uscita

Problema	Possibili cause	Rimedio
Il LED verde di accensione sul modulo dell'elettronica principale del trasmettitore è spento	La tensione di alimentazione non corrisponde a quella specificata sulla targhetta.	Applicare la tensione di alimentazione corretta $\rightarrow \square$ 30.
Il LED verde di accensione sul modulo dell'elettronica principale del trasmettitore è spento	Cavo di alimentazione collegato non correttamente	Verificare l'assegnazione dei morsetti .
Il LED verde di accensione sulla Barriera di sicurezza Promass 100 è spento	La tensione di alimentazione non corrisponde a quella specificata sulla targhetta.	Applicare la tensione di alimentazione corretta $\rightarrow \square$ 30.
Il LED verde di accensione sulla Barriera di sicurezza Promass 100 è spento	Cavo di alimentazione collegato non correttamente	Verificare l'assegnazione dei morsetti → 🗎 28.
Il dispositivo non misura correttamente.	Errore di configurazione o il dispositivo funziona fuori dalle specifiche applicative.	<ol> <li>Controllare e correggere la configurazione del parametro.</li> <li>Rispettare i valori soglia specificati in "Dati tecnici".</li> </ol>

## Per accedere

Problema	Possibili cause	Rimedio
Accesso di scrittura ai parametri negato	È abilitata la protezione scrittura hardware	Impostare il contatto di protezione scrittura, presente sul modulo dell'elettronica principale, sulla posizione OFF $\rightarrow \bigoplus 57$ .
Nessuna connessione mediante Modbus RS485	Il cavo del bus Modbus RS485 non è collegato correttamente	Verificare l'assegnazione dei morsetti .
Nessuna connessione mediante Modbus RS485	Il connettore del dispositivo non è collegato correttamente	Controllare l'assegnazione dei pin del connettore del dispositivo $\rightarrow \square 28.$
Nessuna connessione mediante Modbus RS485	Il cavo Modbus RS485 è terminato non correttamente	Controllare il resistore di terminazione → 🗎 32.
Nessuna connessione mediante Modbus RS485	Impostazioni non corrette per l'interfaccia di comunicazione	Verificare la configurazione Modbus RS485 → 🗎 48.
Nessuna connessione mediante interfaccia service	Configurazione non corretta dell'interfaccia USB del PC o driver installato non correttamente.	Rispettare la documentazione di Commubox. FXA291: Documentazione "Informazioni tecniche" TI00405C

# 12.2 Informazioni diagnostiche mediante diodi a emissione di luce

## 12.2.1 Trasmettitore

Diversi diodi a emissione di luce (LED) presenti sul modulo dell'elettronica principale del trasmettitore forniscono informazioni sullo stato del dispositivo.

LED	Colore	Significato
Potenza	Disattivo/a	La tensione di alimentazione è disattivata o troppo bassa.
	Verde	La tensione di alimentazione è corretta.
Allarme	Disattivo/a	Stato del dispositivo ok.
	Rosso lampeggiante	Si è verificato un errore del dispositivo con comportamento diagnostico di "Avviso".
	Rosso	<ul> <li>Si è verificato un errore del dispositivo con comportamento diagnostico di "Allarme".</li> <li>Bootloader attivo.</li> </ul>
Comunicazione	Bianco lampeggiante	La comunicazione Modbus RS485 è attiva.

# 12.2.2 Barriera di sicurezza Promass 100

Diversi diodi a emissione di luce (LED) sulla Barriera di sicurezza Promass 100 forniscono informazioni sullo stato.

LED	Colore	Significato
Potenza	Disattivo/a	La tensione di alimentazione è disattivata o troppo bassa.
	Verde	La tensione di alimentazione è corretta.
Comunicazione	Bianco lampeggiante	La comunicazione Modbus RS485 è attiva.

# 12.3 Informazioni diagnostiche in FieldCare

## 12.3.1 Opzioni diagnostiche

Tutti gli errori rilevati dal misuratore sono visualizzati nella pagina principale del tool operativo non appena è stata stabilita connessione.

Nome del dispositivo:         XXXXXXX           Taq del dispositivo:         Promass           Stato segnale:         Image: Control	lo funzione (C)	<u>scita 1:</u> 🗭 4.00 mA <u>scita 2:</u> 🔁 4.00 mA	Portata massica: Portata volumetrica compensata: Portata volumetrica;	<ul> <li>0.0000 kg/s</li> <li>2.1616 N/s</li> <li>2.1616 l/s</li> </ul>	
Menu / Variable VoxXXXXXXXX PC Disgnostica 1: PC Modaltà operativa tool : PC Modaltà operativa tool : PC onfigurazione (Funzionamento PC onfigurazione (Funzionamento PC Disgnostica PE Disgnostica	Valore Unità C485 Simulazio Disattivare la si Manutenzione	Guasto (F) Guasto (F) Controllo funzione Deagnostica 1: Informazioni di rim Non in specifica (S Richiesta manuten	(c) (C465 Simulazione della variabi edio: (Disattivare la simulazione (Se ) zione (M)	le misurata	— 2 — 3
Area di stato con segnale di Informazioni diagnostiche Informazioni sui rimedi con	stato ID di servizio			A	.0014014-1

Gli eventi diagnostici incorsi possono essere visualizzati anche nel menu **Diagnostics**: • Mediante i parametri

• Mediante sottomenu  $\rightarrow \square 70$ 

## Segnali di stato

I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

Simbolo	Significato
A0017271	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
A0017278	<b>Controllo funzione</b> Il dispositivo è in modalità di servizio (ad es. durante una simulazione).
A0017277	Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: Non rispettando le soglie indicate nelle relative specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo)
A0017276	Richiesta manutenzione Deve essere eseguito un intervento di manutenzione. Il valore misurato è comunque valido.
I cognali di c	state cono classificati cocondo VDI VDE 2650 o raccomandaziono NA MUD

I segnali di stato sono classificati secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazione NAMUR NE 107.

#### Informazioni diagnostiche

L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore.



## 12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili

Le informazioni sui rimedi sono fornite per ogni evento diagnostico allo scopo di garantire una rapida rimozione delle anomalie:

- Sulla pagina principale
  - Le informazioni sul rimedio è visualizzata in un campo separato, sotto le informazioni diagnostiche.
- Nel menu Diagnostics

Le informazioni sul rimedio possono essere richiamate nell'area operativa dell'interfaccia utente.

L'utente ha eseguito l'accesso al menu Diagnostics.

- 1. Richiamare il parametro richiesto.
- 2. Sulla destra dell'area operativa, puntatore del mouse sul parametro.
  - È visualizzata una descrizione con le informazioni sul rimedio per l'evento diagnostico.

# 12.4 Informazioni diagnostiche mediante interfaccia di comunicazione

## 12.4.1 Richiamare le informazioni diagnostiche

Le informazioni diagnostiche possono essere richiamate mediante gli indirizzi del registro Modbus RS485.

- Mediante indirizzo del registro 6821 (tipo di dati = stringa): codice di diagnostica, ad es. F270
- Mediante indirizzo del registro 6859 (tipo di dati = numero intero): numero di diagnostica, ad es. 270

Per una panoramica degli eventi diagnostici con relativo numero e codice →

## 12.4.2 Configurazione della modalità di risposta all'errore

La modalità di risposta all'errore per la comunicazione Modbus RS485 può essere configurata nel sottomenu **Comunicazione** utilizzando 2 parametri.

#### Percorso di navigazione

Menu "Configurazione"  $\rightarrow$  Comunicazione

Parametro	Descrizione	Opzioni	Impostazione di fabbrica
Assegna comportamento diagnostico	Selezionare il comportamento diagnostico per la comunicazione MODBUS.	<ul><li>Off</li><li>Allarme o avviso</li><li>Avviso</li><li>Allarme</li></ul>	Allarme
Modalità di guasto	Consente di selezionare il comportamento dell'uscita del valore misurato nel caso sia visualizzato un messaggio diagnostico mediante la comunicazione Modbus. Questo parametro funziona in base all'opzione selezionata nel parametro Assegna comportamento diagnostico.	<ul> <li>Valore NaN</li> <li>Ultimo valore valido</li> <li>NaN = not a number</li> </ul>	Valore NaN

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

# 12.5 Adattamento delle informazioni diagnostiche

## 12.5.1 Adattamento del comportamento diagnostico

Ogni codice diagnostico è assegnato in fabbrica a un particolare comportamento diagnostico. L'utente può modificare questa assegnazione per alcuni codici di diagnostica mediante il parametro **Diagnostic no. xxx**.

#### Percorso di navigazione

Menu "Expert"  $\rightarrow$  Sistema  $\rightarrow$  Diagnostic handling  $\rightarrow$  Azione di diagnostica  $\rightarrow$  Assign behavior of diagnostic no. xxx

Le seguenti opzioni possono essere assegnate al codice diagnostico in base al comportamento diagnostico:

Opzioni	Descrizione
Allarme	La misura si interrompe. L'uscita del valore misurato mediante Modbus RS485 e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. È generato un messaggio diagnostico.
Avviso	La misura riprende. L'uscita del valore misurato mediante Modbus RS485 e i totalizzatori non sono influenzati. È generato un messaggio diagnostico.
Solo inserimento nel registro	Il dispositivo continua a misurare. Il messaggio diagnostico è inserito solo nel sottomenu Registro eventi (elenco degli eventi) e non è visualizzato in alternanza con il valore misurato.
Disattivo/a	L'evento diagnostico è ignorato e non è generato o inserito un messaggio diagnostico.

12.6

# 2.6 Panoramica delle informazioni diagnostiche

La quantità di informazioni diagnostiche aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

## Diagnostica per il sensore

Codice diagnosti co	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato impostato in fabbrica	Azione di diagnostica impostato in fabbrica
022	Temperatura del sensore	<ol> <li>Sostituire il modulo dell'elettronica principale.</li> <li>Sostituire il sensore.</li> </ol>	F	Allarme
044	Sensor drift	<ol> <li>Controllare o sostituire l'elettronica principale.</li> <li>Sostituire il sensore.</li> </ol>	S	Allarme*
046	Sensor limit	<ol> <li>Ispezionare il sensore.</li> <li>Controllare le condizioni di processo.</li> </ol>	S	Allarme*
062	Connessione del sensore	<ol> <li>Sostituire il modulo dell'elettronica principale.</li> <li>Sostituire il sensore.</li> </ol>	F	Allarme
082	Data storage	<ol> <li>Sostituire il modulo dell'elettronica principale.</li> <li>Sostituire il sensore.</li> </ol>	F	Allarme
083	Memory content	<ol> <li>Riavviare il dispositivo.</li> <li>Ripristinare i dati S-DAT.</li> <li>Sostituire il sensore.</li> </ol>	F	Allarme

\* Il comportamento diagnostico può essere modificato: paragrafo "Adattamento del comportamento diagnostico" → 🗎 66

## Diagnostica per l'elettronica

Codice diagnosti co	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato impostato in fabbrica	Azione di diagnostica impostato in fabbrica
242	Software incompatible	<ol> <li>Controllare il software.</li> <li>Controllare o sostituire il modulo dell'elettronica principale.</li> </ol>	F	Allarme
261	Electronic modules	<ol> <li>Riavviare il dispositivo.</li> <li>Verificare i moduli elettronici.</li> <li>Sostituire il modulo I/O o l'elettronica principale.</li> </ol>	F	Allarme
270	Main electronic failure	Sostituire il modulo dell'elettronica principale.	F	Allarme
271	Main electronic failure	<ol> <li>Riavviare il dispositivo.</li> <li>Sostituire il modulo dell'elettronica principale.</li> </ol>	F	Allarme
272	Main electronic failure	1. Riavviare il dispositivo. 2. Contattare l'assistenza.	F	Allarme
273	Main electronic failure	Sostituire l'elettronica.	F	Allarme
274	Main electronic failure	Sostituire l'elettronica.	S	Avviso *
311	Electronic failure	<ol> <li>Trasferire i dati o eseguire il reset del dispositivo.</li> <li>Contattare l'assistenza.</li> </ol>	F	Allarme
* Il comportamento diagnostico può essere modificato: paragrafo "Adattamento del comportamento diagnostico" → 🗎 66				

## Diagnostica per la configurazione

Codice diagnosti co	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato impostato in fabbrica	Azione di diagnostica impostato in fabbrica
410	Data transfer	<ol> <li>Verificare la connessione.</li> <li>Ritentare il trasferimento dati.</li> </ol>	F	Allarme
411	Up-/download active	Upload/download attivo, si prega di attendere	С	Avviso
438	Dataset	<ol> <li>Controllare il file con l'insieme dei dati.</li> <li>Verificare la configurazione del dispositivo.</li> <li>Upload e download della nuova configurazione.</li> </ol>	М	Avviso
453	Flow override	Disattivare la portata in stand-by.	С	Avviso
484	Simulation failsafe mode	Disattivare la simulazione.	С	Allarme
485	Simulation process variable	Disattivare la simulazione.	С	Avviso
* Il comportamento diagnostico può essere modificato: paragrafo "Adattamento del comportamento diagnostico" → 🗎 66				

## Diagnostica per il processo

Codice diagnosti co	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato impostato in fabbrica	Azione di diagnostica impostato in fabbrica
830	Ambient temperature	Ridurre la temperatura ambiente vicino al sensore.	S	Avviso
831	Ambient temperature	Aumentare la temperatura ambiente vicino al sensore.	S	Avviso
832	Ambient temperature	Ridurre la temperatura ambiente.	S	Avviso*
833	Ambient temperature	Aumentare la temperatura ambiente.	S	Avviso*
834	Process temperature	Ridurre la temperatura di processo.	S	Avviso*
835	Process temperature	Aumentare la temperatura di processo.	S	Avviso*
843	Process limit	Controllare le condizioni di processo.	S	Avviso
862	Partly filled pipe	<ol> <li>Verificare l'eventuale presenza di gas nel processo.</li> <li>Controllare le soglie di rilevamento.</li> </ol>	S	Avviso
910	Measuring tube does not vibrate	<ol> <li>Controllare l'elettronica.</li> <li>Ispezionare il sensore.</li> </ol>	F	Allarme

Codice diagnosti co	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato impostato in fabbrica	Azione di diagnostica impostato in fabbrica
912	Inhomogeneous	<ul> <li>Il fluido non è omogeneo, ad es. contiene gas o solidi!</li> <li>1. Controllare le condizioni di processo.</li> <li>2. Aumentare la pressione del sistema.</li> <li>In particolare con fluidi aereati e/o elevato contenuto di gas, si consigliano i seguenti accorgimenti per aumentare la pressione del sistema: <ul> <li>Installare il misuratore a valle della pompa.</li> <li>Installare il dispositivo nel punto più basso di una tubazione verticale.</li> <li>Installare un riduttore di portata, ad es. un orifizio a valle del misuratore.</li> </ul> </li> </ul>	S	Avviso*
913	Inhomogeneous	Soglia dell'ampiezza di oscillazione! Le caratteristiche del fluido non consentono misure precise. Causa: Il fluido di processo è molto disomogeneo (contenuto di gas o solidi) 1. Controllare le condizioni di processo. 2. Aumentare la tensione. 3. Controllare il modulo dell'elettronica principale o il sensore.	S	Allarme*
^ Il comport   → 🖺 66	amento diagnostico può e	essere modificato: paragrafo "Adattam	ento del compo	rtamento diagnostico"

# 12.7 Eventi diagnostici in corso

Il menu **Diagnostics** consente di visualizzare separatamente l'evento diagnostico attuale e quello precedente.

## Percorso di navigazione

- Menu "Diagnostics" → Actual diagnostics
- Menu "Diagnostics" → Previous diagnostics

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Display
Actual diagnostics	Si è verificato 1 evento diagnostico	Visualizza l'evento diagnostico attuale con le relative informazioni. Se si presentano contemporaneamente due o più messaggi, il display visualizza quello con la massima priorità.	Codice diagnostico, breve messaggio
Messaggi diagnostici precedenti	Si sono verificati 2 eventi diagnostici	Visualizza l'evento diagnostico che si è verificato prima di quello attuale e le relative informazioni.	Codice diagnostico, breve messaggio

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico: Mediante tool operativo "FieldCare" → 🖺 65

Gli altri eventi diagnostici in corso possono essere visualizzati nel sottomenu Diagnostic list → 🗎 70

# 12.8 Elenco diagnostica

Nel sottomenu **Diagnostic list** si possono visualizzare fino a 5 eventi di diagnostica attualmente in corso con le relative informazioni diagnostiche. Se sono in corso più di 5 eventi di diagnostica, il display visualizza quelli che hanno la priorità massima.

## Percorso di navigazione

Menu "Diagnostics" → Diagnostic list

Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico: Mediante tool operativo "FieldCare" → 🗎 65

# 12.9 Registro eventi

## 12.9.1 Cronologia degli eventi

L'elenco degli eventi riporta in ordine cronologico un massimo di 20 messaggi di evento generati. Se richiesto, questo elenco può essere visualizzato mediante FieldCare.

## Percorso di navigazione

Elenco degli eventi:  $\mathbf{F} \rightarrow \text{Tool box} \rightarrow \text{Additional functions}$ 

🎦 Per informazioni sull'elenco degli eventi, v. interfaccia utente di FieldCare → 🗎 39

Questa cronologia degli eventi comprende:

- Eventi diagnostici → 🖺 67
- Eventi di informazione  $\rightarrow$  🗎 71

A ogni evento, oltre all'indicazione dell'ora in cui si è verificato e dei possibili interventi per la ricerca guasti, è assegnato anche un simbolo che indica se l'evento è in corso o è terminato:

- Evento di diagnostica
  - Ð: si è verificato un evento
  - 🕞: l'evento è terminato
- Evento di informazione

➔: si è verificato un evento

Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico: Mediante tool operativo "FieldCare" → 🗎 65

Per filtrare i messaggi di evento visualizzati → 🗎 71

## 12.9.2 Filtraggio del registro degli eventi

Mediante il parametro **Filter options**, si può definire quale categoria dei messaggi di evento è visualizzata nel sottomenu **Events list**.

## Percorso di navigazione

Menu "Diagnostics"  $\rightarrow$  Event logbook  $\rightarrow$  Filter options

#### Categorie di filtro

- Tutte
- Guasto (F)
- Controllo funzione (C)
- Fuori specifica (S)
- Richiesta manutenzione (M)
- Informazioni (I)

## 12.9.3 Panoramica degli eventi di informazione

A differenza dall'evento diagnostico, l'evento di informazione è visualizzato solo nel registro degli eventi e non nell'elenco degli eventi.

Evento di informazione	Testo dell'evento
I1000	(dispositivo ok)
I1089	Accensione
I1090	Reset configurazione
I1091	Configuration changed
I1110	Interruttore protezione scrittura modif.
I1111	Errore di regolazione della densità
I1151	Reset della cronologia
I1209	Regolazione di densità OK
I1221	Regolazione dello zero non riuscita
I1222	Regolazione dello zero ok

# 12.10 Reset del misuratore

Il parametro **Device reset** consente di ripristinare a uno stato predefinito tutta o una parte della configurazione del dispositivo.

## Percorso di navigazione

Menu "Diagnostics"  $\rightarrow$  Device reset  $\rightarrow$  Device reset

Funzione applicativa del parametro "Device reset"

Opzioni	Descrizione
Cancel	L'utente esce dal parametro e non sono intraprese delle azioni.
To factory defaults	Tutti i parametri sono ripristinati alle relative impostazioni di fabbrica.
To delivery settings	I parametri per i quali è stata ordinata un'impostazione predefinita personalizzata sono ripristinati al valore personalizzato; tutti gli altri parametri sono ripristinati alle loro impostazioni di fabbrica. Questa opzione non è visualizzata se non sono state ordinate impostazioni personalizzato
Restart device	Il riavvio del dispositivo ripristina tutti i parametri, i cui dati sono salvati nella memoria volatile (RAM), alle impostazioni di fabbrica (ad es. dati del valore
	misurato). La configurazione del dispositivo rimane invariata.

# 12.11 Informazioni strumento

Il sottomenu **Informazioni strumento** comprende tutti i parametri per visualizzare diverse informazioni e identificare il dispositivo.

## Percorso di navigazione

Menu "Diagnostics" → Informazioni strumento

Struttura del sottomenu

Informazioni strumento	$\rightarrow$	Tag del dispositivo	→ 🖺 52
		Numero di serie	
		Versione Firmware	
		Root del dispositivo	
		Order code	
		Extended order code 1	
		Extended order code 2	
		Extended order code 3	
		ENP version	

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Display		
Numero di serie	-	Serve per visualizzare il numero di serie del misuratore. Il numero è reperibile sulla targhetta del sensore e del trasmettitore.	Stringa di caratteri a 11 cifre, comprese lettere e numeri		
Versione Firmware	-	Visualizza la versione firmware installata nel dispositivo.	Stringa di caratteri in formato xx.yy.zz		
Root del dispositivo	-	Visualizza il nome del trasmettitore. Il nome è riportato sulla targhetta del trasmettitore.	Promass 100		
Order code	-	Visualizza il codice d'ordine del dispositivo. Il codice è riportato sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Order code".	Stringa di caratteri composta da lettere, numeri e alcuni segni di punteggiatura		
Extended order code 1-3	In base alla lunghezza del codice d'ordine esteso, il codice può essere suddiviso in 3 parametri massimo.	Visualizza la prima, seconda o terza parte del codice d'ordine esteso. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri		
ENP version	-	Visualizza la versione della targhetta elettronica.	Stringa di caratteri in formato xx.yy.zz		
Data di rilascio	Versione firmware	Codice d'ordine per "Versione firmware"	Modifiche del firmware	Tipo di documentazione	Documentazione
---------------------	----------------------	---	---------------------------	--------------------------------	--
04.2013	01.02.00	Opzione <b>74</b>	Aggiornamento	Istruzioni di funzionamento	BA01058D/06/it/02.13 BA01058D/06/it/02.13
06.2012	01.01.00	Opzione <b>78</b>	Firmware originale	Istruzioni di funzionamento	BA01058D/06/it/01.12 BA01058D/06/it/01.12

### 12.12 Revisioni firmware

L'aggiornamento del firmware alla versione attuale o a quella precedente è consentito mediante l'interfaccia service (CDI) .

Per la compatibilità della versione firmware con la precedente, per i file descrittivi del dispositivo installati e i tool operativi, rispettare le informazioni sul dispositivo riportate nella documentazione "Informazioni del produttore".

Le informazioni del produttore sono disponibili:

• Nell'area Download del sito Endress+Hauser: www.endress.com  $\rightarrow$  Download

- Specificando quanto segue:
  - Radice del prodotto, ad es. 8E1B
  - Ricerca testo: informazioni del produttore
  - Campo di ricerca: documentazione

## 13 Manutenzione

### 13.1 Operazioni di manutenzione

Non è richiesto nessun particolare intervento di manutenzione.

### 13.1.1 Pulizia delle parti esterne

Quando si puliscono le parti esterne dei misuratori, usare sempre detergenti non aggressivi per la superficie della custodia o le guarnizioni.

### 13.1.2 Pulizia interna

Rispettare quanto segue per la pulizia CIP e SIP:

- Utilizzare solo detergenti ai quali i materiali parti bagnate offrono sufficiente resistenza.
- Rispettare la temperatura del fluido massima consentita per il misuratore  $\rightarrow \cong$  89.

Rispettare quanto segue per la pulizia con scovoli:

Rispettare il diametro interno del tubo di misura e della connessione al processo.

### 13.2 Apparecchiature di misura e prova

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di apparecchiature di misura e prova, come W@M o test dei dispositivi.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

Per una lista di alcune apparecchiature di misura e prova, consultare il capitolo "Accessori" della documentazione "Informazioni tecniche" del dispositivo.

### 13.3 Servizi Endress+Hauser

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi per la manutenzione quali ritaratura, interventi manutentivi o test del dispositivo.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

## 14 Riparazione

### 14.1 Note generali

### Riparazione e conversione

Il servizio Endress+Hauser per le riparazioni e le conversioni offre quanto segue:

- I misuratori hanno una progettazione modulare.
- Le parti di ricambio sono raggruppate in kit logici con le relative Istruzioni di installazione.
- Le riparazioni sono eseguite dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o dal cliente adeguatamente istruito.
- I dispositivi certificati possono essere convertiti in altri dispositivi certificati solo dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o in fabbrica.

### Note per la riparazione e la conversione

Per la riparazione e la modifica di un misuratore, rispettare le seguenti indicazioni:

- Usare solo parti di ricambio originali Endress+Hauser.
- Eseguire la riparazione in base alle Istruzioni di installazione.
- Rispettare gli standard, le normative nazionali/locali applicabili, la documentazione Ex (XA) e i certificati.
- Documentare ogni riparazione e ogni conversione e inserirle nel database *W*@*M* per la gestione del ciclo di vita del dispositivo.

## 14.2 Parti di ricambio

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Qui sono elencate e possono essere ordinate tutte le parti di ricambio per il misuratore con il relativo codice d'ordine. Se disponibili, gli utenti possono scaricare anche le istruzioni di installazione corrispondenti.

Numero di serie del misuratore:

- È indicato sulla targhetta del dispositivo.

### 14.3 Servizi Endress+Hauser

Contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale per informazioni su servizi e parti di ricambio.

## 14.4 Reso

Il misuratore deve essere reso qualora debba essere riparato o tarato in fabbrica, o se è stato ordinato o consegnato il misuratore sbagliato. Come previsto dalle disposizioni di legge, Endress+Hauser, in quanto società certificata ISO, è tenuta a seguire determinate procedure nella gestione dei prodotti resi che sono a contatto con i fluidi di processo.

Al fine di garantire il reso dei misuratori in modo rapido, sicuro e professionale, si prega di leggere le procedure e le condizioni di restituzione sul sito web di Endress+Hauser www.services.endress.com/return-material

## 14.5 Smaltimento

### 14.5.1 Rimozione del misuratore

1. Spegnimento del dispositivo.

### 2. **AVVERTENZA**

Pericolo per le persone dovuto alle condizioni di processo.

 Prestare attenzione alle condizioni di processo pericolose, ad esempio alla pressione all'interno del misuratore, alle elevate temperature o a fluidi aggressivi.

Eseguire la procedura di montaggio e collegamento descritta a partire dal capitolo "Montaggio del misuratore" fino al capitolo "Connessione del misuratore", in sequenza logica inversa. Osservare le istruzioni di sicurezza.

### 14.5.2 Smaltimento del misuratore

### **AVVERTENZA**

### Pericolo per il personale e l'ambiente derivante da fluidi nocivi per la salute.

 Assicurarsi che il misuratore e tutte le cavità siano privi di fluidi o residui di fluido nocivi per la salute o l'ambiente, ad es. sostanze che si siano infiltrate all'interno di fessure o diffuse attraverso la plastica.

Durante lo smaltimento rispettare le seguenti note:

- Osservare le normative federali/nazionali vigenti.
- Assicurarsi di separare correttamente e riutilizzare i componenti del dispositivo.

## 15 Accessori

Per il dispositivo sono previsti vari accessori, che possono essere ordinati insieme al dispositivo o in seguito da Endress+Hauser. Informazioni dettagliate sul codice d'ordine in questione sono disponibili presso l'ufficio vendite Endress+Hauser locale o sulla pagina dei prodotti del sito Web Endress+Hauser: www.endress.com.

## 15.1 Accessori specifici del dispositivo

### 15.1.1 Per il sensore

Accessori	Descrizione
Camicia riscaldante	È utilizzata per stabilizzare la temperatura dei fluidi nel sensore. I fluidi consentiti sono acqua, vapore acqueo e altri liquidi non corrosivi. Se come fluido riscaldante si utilizza l'olio, consultare Endress+Hauser. Le camicie riscaldanti non possono essere utilizzate con sensori dotati di disco di rottura. Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00099D

## 15.2 Accessori specifici per la comunicazione

Accessori	Descrizione
Commubox FXA195 HART	Per la comunicazione HART a sicurezza intrinseca con software operativo FieldCare e interfaccia USB.
	Per informazioni dettagliate, v. "Informazioni tecniche" TI00404F
Commubox FXA291	Collega i dispositivi da campo Endress+Hauser con un'interfaccia CDI Service (= Endress+Hauser Common Data Interface) e la porta USB di un computer o laptop.
	Per informazioni dettagliate, v. "Informazioni tecniche" TI00405C
Convertitore di loop HART HMX50	Serve per valutare e convertire le variabili di processo dinamiche HART in segnali in corrente analogici o valori di soglia.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00429F e Istruzioni di funzionamento BA00371F
Adattatore SWA70 wireless HART	Utilizzato per le connessioni wireless dei dispositivi da campo. L'adattatore WirelessHART può essere facilmente integrato nei dispositivi da campo e nelle infrastrutture esistenti; garantisce la sicurezza dei dati e delle trasmissioni e può essere utilizzato in parallelo ad altre reti wireless con una complessità di cablaggio minima.
	Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00061S
Fieldgate FXA320	Gateway per il monitoraggio remoto dei misuratori 4-20 mA collegati mediante web browser.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00025S e Istruzioni di funzionamento BA00053S
Fieldgate FXA520	Gateway per configurazione e diagnostica a distanza dei misuratori HART collegati mediante web browser.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00025S e Istruzioni di funzionamento BA00051S
Field Xpert SFX100	Terminale portatile di tipo industriale, compatto, flessibile e resistente per la configurazione e l'interrogazione dei valori misurati a distanza mediante l'uscita in corrente HART (4-20 mA).
	Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00060S

Accessori	Descrizione
Applicator	<ul> <li>Software per selezionare e dimensionare i misuratori Endress+Hauser:</li> <li>Calcolo di tutti i dati necessari per identificare il misuratore di portata più adatto: ad es. diametro nominale, perdita di carico, precisione o connessioni al processo.</li> <li>Illustrazione grafica dei risultati del calcolo</li> </ul>
	Gestione, documentazione e consultazione di tutti i dati e parametri relativi a un progetto per tutto il ciclo di vita del progetto.
	<ul><li>Applicator è disponibile:</li><li>Attraverso Internet: https://wapps.endress.com/applicator</li><li>Su CD-ROM per installazione su PC.</li></ul>
W@M	Life Cycle Management per gli impianti W@M comprende varie applicazioni software, utili durante l'intero processo: dalla pianificazione all'acquisizione delle materie prime, all'installazione, alla messa in servizio e all'uso dei misuratori. Sono disponibili tutte le informazioni relative a ogni singolo dispositivo per tutto il suo ciclo di vita, come stato del dispositivo, parti di ricambio e documentazione specifica. L'applicazione contiene già i dati relativi al dispositivo Endress+Hauser acquistato. Endress+Hauser si impegna inoltre a gestire e ad aggiornare i record di dati. W@M è disponibile: Attraverso Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement Su CD-ROM per installazione su PC.
FieldCare	Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno strumento semplice, ma efficace per verificarne stato e condizioni.
	Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S

# 15.3 Accessori specifici per l'assistenza

# 15.4 Componenti di sistema

Accessori	Descrizione
Registratore videografico Memograph M	Il registratore videografico Memograph M fornisce informazioni su tutte le principali variabili misurate. registrando correttamente i valori misurati, monitorando i valori di soglia e analizzando i punti di misura. I dati possono essere salvati nella memoria interna da 256 MB e anche su scheda SD o chiavetta USB.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00133R e Istruzioni di funzionamento BA00247R
Cerabar M	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa mediante Modbus RS485 o EtherNet/IP.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00426P, TI00436P e Istruzioni di funzionamento BA00200P, BA00382P
CerabarS	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa mediante Modbus RS485 o EtherNet/IP.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00383P e Istruzioni di funzionamento BA00271P
iTEMP	I trasmettitori di temperatura possono essere utilizzati in tutte le applicazioni e sono adatti per la misura di gas, vapore e liquidi. Permettono di acquisire la temperatura del fluido mediante comunicazione analogica o digitale.
	Per maggiori informazioni, v. "Campi di attività", FA00006T

# 16 Dati tecnici

### 16.1 Applicazione

Il misuratore è adatto esclusivamente per la misura di portata di liquidi e gas.

In base alla versione ordinata, il dispositivo può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

Per garantire che il dispositivo conservi le sue caratteristiche operative per tutto il suo ciclo di vita, utilizzarlo solo per misurare fluidi ai quali i materiali delle parti bagnate dal processo offrono adeguata resistenza.

## 16.2 Funzionamento del sistema

Principio di misura	Misura della portata massica sulla base del principio di misura Coriolis	
Sistema di misura	Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore. Se si ordina un dispositivo con Modbus RS485 a sicurezza intrinseca, la Barriera di sicurezza Promass 100 è inclusa nella fornitura e deve essere installata per il funzionamento del dispositivo.	
	È disponibile una versione del dispositivo: compatta con trasmettitore e sensore che formano un'unità meccanica.	
	Per le informazioni sulla struttura del dispositivo $\rightarrow \ igoplus 10$	

## 16.3 Ingresso

Variabile misurata	Variabili misurate dirette
	<ul> <li>Portata massica</li> <li>Densità</li> <li>Temperatura</li> <li>Viscosità</li> </ul>
	Variabili misurate calcolate
	<ul><li>Portata volumetrica</li><li>Portata volumetrica compensata</li></ul>

Densità di riferimento

### Campo di misura

### Campi di misura per liquidi

DN		Campo di misura, valori fondoscala $\dot{m}_{min(F)} \dots \\ \dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3⁄8	0 2 000	0 73,5
15	1/2	0 6 500	0 238
15 FB	½ FB	0 18000	0 660
25	1	0 18000	0 660
25 FB	1 FB	0 45 000	0 1650
40	11/2	0 45 000	01650

DN		Campo di misura, valori fondoscala $\dot{m}_{min(F)} \dots \\ \dot{m}_{max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
40 FB	1½ FB	070000	0 2 570
50	2	070000	0 2 570
50 FB	2 FB	0 180 000	0 6 600
80	3	0 180 000	0 6 600
FB = passaggio pieno			

### Campi di misura per gas

I valori di fondoscala dipendono dalla densità del gas e possono essere calcolati con la formula sottostante:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x$ 

m <sub>max (G)</sub>	Valore fondoscala massimo per gas [kg/h]
m <sub>max(F)</sub>	Valore fondoscala massimo per liquidi [kg/h]
$\dot{m}_{max(G)} < \dot{m}_{max(F)}$	$\dot{m}_{max(G)}$ non può mai essere maggiore di $\dot{m}_{max(F)}$
$ ho_G$	Densità del gas in [kg/m³] alle condizioni operative

D	х	
[mm]	[in]	[kg/m <sup>3</sup> ]
8	3∕8	60
15	1/2	80
15 FB	½ FB	90
25	1	90
25 FB	1 FB	90
40	1½	90
40 FB	1½ FB	90
50	2	90
50 FB	2 FB	110
80	3	155 110
FB = passaggio pieno		

### Esempio di calcolo per gas

- Sensore: Promass I, DN 50
- Gas: aria con una densità di 60,3 kg/m<sup>3</sup> (a 20 °C e 50 bar)
- Campo di misura (liquido):70000 kg/h
- $x = 90 \text{ kg/m}^3$  (per Promass I, DN 50)

Valore fondoscala massimo possibile:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_{G}$ : x = 70000 kg/h · 60,3 kg/m<sup>3</sup> : 90 kg/m<sup>3</sup> = 46900 kg/h

### Campo di misura consigliato

Paragrafo "Soglia di portata"  $\rightarrow \cong 90$ 

Campo di portata consentito	Superiore a 1000 : 1.		
	Quantità di portata superiori al valore fondoscala preimpostato non vengono escluse dall'unità dell'elettronica, con il risultato che i valori del totalizzatore sono registrati correttamente.		
Segnale in ingresso	Bus di campo		
	<ul> <li>Per migliorare l'accuratezza di alcune variabili misurate o calcolare la portata volumetrica compensata dei gas, il sistema di automazione può scrivere ininterrottamente diversi valori misurati nel misuratore mediante ingresso Modbus RS485, EtherNet/IP o HART:</li> <li>Pressione di processo o temperatura del fluido per aumentare l'accuratezza (ad es. valori esterni da Cerabar M, Cerabar S o iTEMP)</li> <li>Densità di riferimento per calcolare la portata volumetrica compensata</li> </ul>		

### 16.4 Uscita

Segnale di uscita	Modbus RS485	
	Interfaccia fisica	Secondo lo standard EIA/TIA-485-A
	Resistore di terminazione	<ul> <li>Per la versione del dispositivo utilizzata in aree sicure o Zona 2/Div. 2: è integrato e può essere attivato mediante i DIP switch presenti sul modulo dell'elettronica del trasmettitore</li> <li>Per la versione del dispositivo utilizzata in aree a sicurezza intrinseca: è integrato e può essere attivato mediante i microinterruttori presenti sulla Barriera di sicurezza Promass 100</li> </ul>

Segnale di allarme

A seconda dell'interfaccia, le informazioni sul guasto sono visualizzate come segue:

#### Modbus RS485

Modalità di guasto	Selezione:
	<ul> <li>Valore NaN anziché valore di corrente</li> </ul>
	<ul> <li>Ultimo valore valido</li> </ul>

### Tool operativo

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
----------------------	---

#### Diodi a emissione di luce (LED)

Informazioni di stato	Lo stato è indicato da diversi LED
	Le seguenti informazioni sono visualizzate in base alla versione del dispositivo: • Tensione di alimentazione attiva • Trasmissione dati attiva • Si è verificato un allarme/errore del dispositivo

Dati della connessione Ex Questi valori valgono solo per la seguente versione del dispositivo: Codice d'ordine per "Uscita", opzione **M**: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca

### Trasmettitore

Valori di sicurezza intrinseca

	Codice d'ordi	ne per		Numeri de	ei morsetti	Numeri dei morsetti			
	Approvazi	oni	Tensi alimen	one di tazione	Trasmis seg	sione del nale			
			20 (L-)	10 (L+)	62 (A)	72 (B)			
	<ul> <li>Opzione BM: ATEX II2G + IECEX Z1 Ex ia, II2D Ex tb</li> <li>Opzione BO: ATEX II1/2G + IECEX Z0/Z1 Ex ia, II2D</li> <li>Opzione BQ: ATEX II1/2G + IECEX Z0/Z1 Ex ia</li> <li>Opzione BU: ATEX II2G + IECEX Z1 Ex ia</li> <li>Opzione C2: CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1</li> <li>Opzione 85: ATEX II2G + IECEX Z1 Ex ia + CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1</li> </ul>			$\begin{array}{l} U_i = 1 \\ I_i = 62 \\ P_i = 2 \\ L_i = 1 \\ C_i = 1 \end{array}$	6,24 V 3 mA ,45 W 0 μH 6 nF				
	* Il gruppo di gas dipende dal se	ensore e dal diametro nor	minale.						
	Per una panoramica e per informazioni sulle interdipendenze tra gruppo di gas - sensore - diamet nominale, consultare la documentazione "Istruzioni di sicurezza" (XA) del misuratore				ametro				
Taglio bassa portata	I punti di commutazione p	er il taglio bassa po	rtata sono i	mpostabili	dall'utente.				
Isolamento galvanico	Le seguenti connessioni se • Uscite • Alimentazione	ono isolate galvanica	amente tra	loro:					
Dati specifici del protocollo	Modbus RS485								
	Protocollo	Modbus Applications Protocol Specification V1.1							
	Tipo di dispositivo	Slave							
	Range di indirizzi per lo slave	1247							
	Range di indirizzi per la trasmissione	0							
	Codici delle funzioni	<ul> <li>03: lettura del regist</li> <li>04: lettura del regist</li> <li>06: scrittura di singo</li> <li>08: diagnostica</li> <li>16: scrittura di diver</li> <li>23: lettura/scrittura</li> </ul>	tro hold tro degli inseri oli registri rsi registri di diversi regi	menti stri					
	Messaggi di trasmissione	Sono supportati dai seguenti codici: • 06: scrittura di singoli registri • 16: scrittura di diversi registri • 23: lettura/scrittura di diversi registri							
	Velocità di trasmissione supportata	<ul> <li>1200 BAUD</li> <li>2400 BAUD</li> <li>4800 BAUD</li> <li>9600 BAUD</li> <li>19200 BAUD</li> <li>38400 BAUD</li> <li>57 600 BAUD</li> <li>115200 BAUD</li> </ul>							
	Modo trasferimento dati	<ul><li>ASCII</li><li>RTU</li></ul>							
	Accesso ai dati	Tutti i parametri del di	spositivo sono oni di registro i	accessibili me Modbus → 🗎	diante Modbu 97	s RS485.			

Assegnazione dei morsetti					
5	→ 🗎 26				
Assegnazione dei pin e connettore del dispositivo	→ 🗎 28				
Tensione di alimentazione	Trasmettitore				
	<ul> <li>Per la versione del dispositivo con tutti i tipi di comunicazione, eccetto Modbus RS485 a sicurezza intrinseca: 20 30 V c.c.</li> <li>Per la versione del dispositivo con Modbus RS485 a sicurezza intrinseca: alimentazione mediante Barriera di sicurezza Promass 100</li> </ul>				
	L'alimentatore deve essere provato per garantire che rispetti i requisiti di sicurezza (ad es. PELV, SELV).				
	Barriera di sicurezza Promass 100				
	20 30 V c.c.				
Potenza assorbita	Trasmettitore				
	Codice d'ordine per "Uscita"	Max. Potenza assorbita			
	Opzione <b>M</b> : Modbus RS485, per uso in aree sicure e Zona 2/Div.	3,5 W			
	2		3,5 W		
	2 Opzione <b>M</b> : Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca	2	3,5 W 2,45 W		
	2 Opzione <b>M</b> : Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca Barriera di sicurezza Promass 100		3,5 W 2,45 W		
	2 Opzione M: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca Barriera di sicurezza Promass 100 Codice d'ordine per "Uscita"	Poten	3,5 W 2,45 W Max. za assorbita		
	2 Opzione M: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca Barriera di sicurezza Promass 100 Codice d'ordine per "Uscita" Opzione M: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca	Poten	3,5 W 2,45 W Max. za assorbita 4,8 W		
Consumo di corrente	2 Opzione M: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca Barriera di sicurezza Promass 100 Codice d'ordine per "Uscita" Opzione M: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca Trasmettitore	Poten	3,5 W 2,45 W Max. za assorbita 4,8 W		
Consumo di corrente	2 Opzione M: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca Barriera di sicurezza Promass 100 Codice d'ordine per "Uscita" Opzione M: Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca Trasmettitore Codice d'ordine per "Uscita"	Poten Max. Consumo di corrente	3,5 W 2,45 W Max. za assorbita 4,8 W Max. Corrente di attivazione		

## 16.5 Alimentazione

Barriera di sicurezza Promass 100

intrinseca

Opzione  ${\bf M}$ : Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza

Codice d'ordine per "Uscita"	Max. Consumo di corrente	Max. Corrente di attivazione
Opzione <b>M</b> : Modbus RS485, per uso in aree a sicurezza intrinseca	230 mA	10 A (< 0,8 ms)

145 mA

16 A (< 0,4 ms)

Interruzione dell'alimentazione	<ul> <li>I totalizzatori si arrestano all'ultimo valore misurato.</li> <li>In base alla versione del dispositivo, la configurazione è salvata nella memoria del dispositivo o in quella a innesto (HistoROM DAT).</li> <li>I messaggi di errore (comprese le ore di funzionamento totali) sono archiviati.</li> </ul>
Collegamento elettrico	→ 🖹 30
Equalizzazione di potenziale	Non sono richieste misure speciali per l'equalizzazione di potenziale.
Morsetti	<b>Trasmettitore</b> Morsetti a molla per sezioni del filo 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG)
	<b>Barriera di sicurezza Promass 100</b> Morsetti a vite, a innesto per sezioni del filo 0,5 2,5 mm <sup>2</sup> (20 14 AWG)
Ingressi cavi	Trasmettitore <ul> <li>Pressacavo: M20 × 1.5 con cavo φ 6 12 mm (0,24 0,47 in)</li> <li>Filettatura per l'ingresso cavo:</li> <li>NPT ½"</li> <li>G ½"</li> <li>M20</li> </ul>
Specifiche del cavo	→ 🖹 24
	16.6 Caratteristiche operative
Condizioni operative di riferimento	<ul> <li>Limiti di errore secondo ISO 11631</li> <li>Acqua con +15 +45 °C (+59 +113 °F) a2 6 bar (29 87 psi)</li> <li>Specifiche in base al protocollo di taratura</li> <li>Accuratezza basata su sistemi di taratura accreditati e tracciati secondo ISO 17025.</li> </ul>
	Per ottenere gli errori misurati, usare lo strumento di dimensionamento Applicator → 🗎 96
Errore di misura massimo	v.i. = valore istantaneo; 1 g/cm <sup>3</sup> = 1 kg/l; T = temperatura del fluido
	Accuratezza di base
	Portata massica e portata volumetrica (liquidi) $\pm 0,10$ %
	Portata massica (gas) ±0,50 % v.i.
	Fondamenti di progettazione → 🗎 88

### Densità (liquidi)

- Condizioni di riferimento:±0,0005 g/cm<sup>3</sup>
- Taratura di densità standard:±0,02 g/cm<sup>3</sup>
- (valido su tutto il campo di temperatura e su tutto il campo di densità)
- Specifica di densità a campo ampio (codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EF "Densità speciale e concentrazione" o EH "Densità speciale e viscosità") : ±0,004 g/cm<sup>3</sup> (campo valido per taratura di densità speciale: 0 ... 2 g/cm<sup>3</sup>, +10 ... +80 °C (+50 ... +176 °F))

#### Temperatura

±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T – 32) °F)

#### Stabilità punto di zero

DN		Stabilità punto di zero		
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]	
8	3/8	0,150	0,0055	
15	1/2	0,488	0,0179	
15 FB	½ FB	1,350	0,0496	
25	1	1,350	0,0496	
25 FB	1 FB	3,375	0,124	
40	11/2	3,375	0,124	
40 FB	1 ½ FB	5,25	0,193	
50	2	5,25	0,193	
50 FB	2 FB	13,5	0,496	
80	3	13,5	0,496	
FB = passaggio pieno				

#### Esempio per errore di misura massimo



*E* Errore: errore di misura massimo in % v.i. (esempio)

Q Portata in %



Fondamenti di progettazione  $\rightarrow$  🗎 88

#### Valori di portata

Valori di portata come parametro di turndown in base al diametro nominale.

### Unità ingegneristiche SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
15 FB	18000	1800	900	360	180	36
25	18000	1800	900	360	180	36
25 FB	45000	4500	2250	900	450	90
40	45000	4 500	2250	900	450	90
40 FB	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50 FB	180 000	18000	9000	3600	1800	360
80	180 000	18000	9000	3600	1800	360
FB = passagg	FB = passaggio pieno					

### Unità ingegneristiche US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,5	7,35	3,675	1,47	0,735	0,147
1/2	238	23,8	11,9	4,76	2,38	476
½ FB	660	66	33	13,2	6,6	1,32
1	660	66	33	13,2	6,6	1,32
1 FB	1650	165	825	33	16,5	3,3
1½	1650	165	825	33	16,5	3,3
1½ FB	2 570	257	1'285	51,4	25,7	5,14
2	2 570	257	1'285	51,4	25,7	5,14
2 FB	6 600	660	330	132	66	13,2
3	6 600	660	330	132	66	13,2
FB = passaggio pieno						

### Ripetibilità

v.i. = valore istantaneo;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ; T = temperatura del fluido

Portata massica e portata volumetrica (liquidi)

±0,05 %v.i.

Portata massica (gas) ±0,25 % v.i.

😭 Fondamenti di progettazione → 🗎 88

Densità (liquidi)  $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$ 

Temperatura

±0,25 °C ± 0,0025 · T °C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T-32) °F)

Tempo di risposta	<ul> <li>Il tempo di risposta varia a seconda della configurazione (smorzamento).</li> <li>Tempo di risposta in caso di modifiche non corrette alla variabile misurata (solo portata massica): dopo 100 ms 95 % del valore fondoscala</li> </ul>		
Effetto della temperatura del fluido	<b>Portata massica e portata volumetrica</b> Se la temperatura per la regolazione dello zero e quella di processo sono diverse, l'errore di misura tipico del sensore è ±0,0002 % del valore fondoscala/°C (±0,0001 % del valore fondoscala/°F).		
	<b>Densità</b> Se la temperatura per la taratura di densità e quella di processo sono diverse, l'errore di misura tipica del sensore è ±0,0001 g/cm <sup>3</sup> /°C (±0,00005 g/cm <sup>3</sup> /°F). Si può eseguire la taratura di densità in campo.		
	Specifica di densità a campo ampio (taratura di densità speciale) Se la temperatura di processo non rispetta il campo valido $\rightarrow \cong 85$ , l'errore misurato è $\pm 0,0001 \text{ g/cm}^3 /^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3 /^{\circ}\text{F}$ )		
	<pre>[kg/m<sup>3</sup>]</pre>		

Influenza della pressione<br/>del fluidoLa seguente tabella illustra gli effetti sulla accuratezza della portata massica derivanti da<br/>una differenza tra la pressione di taratura e la pressione di processo.ui = unlare interneze

v.i. = valore istantaneo

DN		[% v.i./bar]	[% v.i./psi]	
[mm]	[in]			
8	3⁄8	Nessuna influenza	Nessuna influenza	
15	1⁄2	Nessuna influenza	Nessuna influenza	
15 FB	½ FB	-0,003	-0,0002	
25	1	-0,003	-0,0002	
25 FB	1 FB	Nessuna influenza	Nessuna influenza	
40	11/2	Nessuna influenza	Nessuna influenza	
40 FB	1½ FB	Nessuna influenza	Nessuna influenza	

DN		[% v.i./bar]	[% v.i./psi]	
[mm]	[in]			
50	2	Nessuna influenza	Nessuna influenza	
50 FB	2 FB	-0,003	-0,0002	
80	3	Nessuna influenza	Nessuna influenza	
FB = passaggio pieno	0			

#### Elementi fondamentali della struttura

v.i. = valore istantaneo, v.f.s. = valore fondoscala

In funzione della portata:

- Portata in % v.f.s. ≥ (stabilità del punto di zero : accuratezza di base in % v.i.) · 100
  - Errore di misura massimo in % v.i.: ± accuratezza di base in % v.i.
  - Ripetibilità in % v.i.:  $\pm \frac{1}{2} \cdot$  accuratezza di base in % v.i.
- Portata in % v.f.s. < (stabilità del punto di zero : accuratezza di base in % v.i.) · 100
  - Errore di misura massimo in % v.i.: ± (stabilità del punto di zero : valore misurato) · 100
  - Ripetibilità in % v.i.:  $\pm \frac{1}{2} \cdot$  (stabilità del punto di zero : valore misurato)  $\cdot$  100

Accuratezza di base per	[% v.i.]
Portata massica, liquidi	0,1
Portata volumetrica. liquidi	0,1
Portata massica, gas	0,5

### 16.7 Installazione

"Requisiti di montaggio" → 🖺 17

## 16.8 Ambiente

Campo di temperatura ambiente	→ 🗎 19
Temperatura di immagazzinamento	–40 +80 °C (–40 +176 °F), preferibilmente a +20 °C (+68 °F)
Classe climatica	DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
Classe di protezione	<ul> <li>Trasmettitore e sensore</li> <li>Di serie: IP66/67, custodia Type 4X</li> <li>Con il codice d'ordine per "Opzioni del sensore", opzione CM: si può ordinare anche IP69K</li> <li>Se la custodia è aperta: IP20, custodia Type 1</li> </ul>
	<b>Barriera di sicurezza Promass 100</b> IP20
Resistenza agli urti	Secondo IEC/EN 60068-2-31
Resistenza alle vibrazioni	Accelerazione fino a 1 g, 10 150 Hz, secondo IEC/EN 60068-2-6

Pulizia interna	<ul><li>Pulizia SIP</li><li>Pulizia CIP</li></ul>
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	<ul> <li>Secondo IEC/EN 61326 e raccomandazione NAMUR 21 (NE 21)</li> <li>Conforme alle soglie per emissioni industriali secondo EN 55011 (Classe A)</li> </ul>
	I dettagli sono riportati nella Dichiarazione di conformità.

## 16.9 Processo

15

Campo di temperatura del fluido	<b>Sensore</b> −50 +150 °C (−58	3 +302 °F)			
	Guarnizioni				
	Senza guarnizioni in	iterne			
Densità del fluido	0 5000 kg/m <sup>3</sup> (0	0 5 000 kg/m <sup>3</sup> (0 312 lb/cf)			
Caratteristiche nominali di pressione-temperatura	Il documento "Ir dei materiali (d	Il documento "Informazioni tecniche" contiene una panoramica dei diagrammi di carico dei materiali (diagrammi di pressione/temperatura) per le connessioni al processo.			
Corpo del sensore	Il sensore è riempito	) con gas di azoto sec		a e i meccanismi interni.	
	Se si danneggia fluidi corrosivi (	, un tubo di misura (a o abrasivi), il fluido r	ad es. a causa di caratteris imane inizialmente nel se	stiche di processo come ensore.	
	Se il sensore deve es attacchi di pressuriz	ssere pulito con gas (: zazione.	rilevamento del gas), deve	e essere dotato di	
Aprire gli attacchi di pressurizzazione solo se il contenitore può essere immediatamente con un gas inerte secco. Per la pulizia con gas utilizz pressione.				uò essere riempito as utilizzare solo bassa	
	Pressione mass	ima: 5 bar (72,5 psi)	í		
	Pressione di rottur	a della custodia del	sensore		
	Le seguenti pressior dispositivi dotati di :	ıi di rottura del sensc attacchi di pressurizz	ore sono valide solo per i c zazione chiusi (non aperti	lispositivi standard e/o i /come alla consegna).	
	Se un dispositivo, dotato di attacchi di pressurizzazione (codice d'ordine per "Opzione sensore", opzione CH "Attacco di pressurizzazione"), è collegato al sistema di pressurizzazione, la pressione massima è definita dallo stesso sistema di pressurizzazione o dal dispositivo, in base al componente ha la classifica di pressione più bassa.				
	La pressione di rottu raggiunta prima del prova del tipo. La re dispositivo (codice d rottura del sensore,	ira del sensore si rife guasto meccanico de lativa dichiarazione d l'ordine per "Approva: prova del tipo").	risce a una pressione inte el sensore e che è stata de della prova del tipo può es zione addizionale", opzion	erna tipica, che è eterminata durante la ssere ordinata con il le LN "Pressione di	
	E	N	Pressione di rot	tura del sensore	
	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	
	8	3/8	220	3 1 9 0	

1/2

220

3190

п

		DN		Pressione di rottura del sensore	
	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	
	15 FB	½ FB	235	3 408	
	25	1	235	3 408	
	25 FB	1 FB	220	3 190	
	40	11/2	220	3 190	
	40 FB	1 ½ FB	235	3 408	
	50	2	235	3 408	
	50 FB	2 FB	460	6670	
	80	3	460	6670	
	FB = passaggio pieno				
<u>-</u> a. portata	Per una panoramica dei valori fondoscala del campo di misura, v. paragrafo "Campo di misura, v. paragrafo "Campo di				
	<ul> <li>Il valore fondoscala minimo consigliato è ca. 1/20 del valore fondoscala massimo</li> <li>In molte applicazioni, 20 50 % del valore fondoscala massimo è considerato ideale</li> <li>Selezionare un valore di fondo scala inferiore per le sostanze abrasive (come i liquidi con solidi sospesi): velocità di deflusso &lt;1 m/s (&lt;3 ft/s).</li> <li>Per la misura di gas applicare le seguenti regole: <ul> <li>La velocità di deflusso nei tubi di misura non deve superare la metà della velocità del suono (0,5 Mach).</li> <li>La portata massica massima dipende dalla densità del gas: formula → ≅ 80</li> </ul> </li> </ul>				
Perdita di carico	Per calcolare l $\rightarrow \textcircled{96}$	a perdita di carico, usa	re lo strumento di dime	nsionamento Applicator	

### 16.10 Costruzione meccanica

Struttura	dimensioni	
Struttura,	unnensioni	

Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica".

Peso

Tutti i valori (peso al netto del materiale d'imballaggio) si riferiscono a dispositivi con flange EN/DIN PN 40. Specifiche di peso con trasmettitore incluso: codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Compatta, alluminio rivestito".

### Peso in unità ingegneristiche SI

DN [mm]	Peso [kg]	
8	11	
15	13	
15 FB	19	
25	20	
25 FB	39	
40	40	
40 FB	65	
50	67	
50 FB	118	
80	122	
FB = passaggio pieno		

### Peso in unità ingegneristiche US

DN [in]	Peso [lb]
3/8	24
1/2	29
½ FB	42
1	44
1 FB	86
1½	88
1½ FB	143
2	148
2 FB	260
3	269
FB = passaggio pieno	

#### Barriera di sicurezza Promass 100

49 g (1,73 ounce)

### Materiali

### Custodia del trasmettitore

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Compatta, alluminio rivestito": Rivestimento in alluminio AlSi10Mg
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Compatta, igienica, inox": Versione igienica, acciaio inox 1.4301 (304)
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "Ultracompatta, igienica, inox": Versione igienica, acciaio inox 1.4301 (304)

### Ingressi cavo/pressacavi



🖻 16 🛛 Possibilità di ingressi cavo/pressacavi

- 1 Filettatura femmina M20 × 1,5
- 2 Pressacavo M20 × 1,5
- 3 Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½" o NPT ½"

#### Codice d'ordine per "Custodia", opzione A "Compatta, alluminio, rivestita"

I vari ingressi cavo sono adatti per area sicura e pericolosa.

Ingresso cavo/pressacavo	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½"	Ottone nichelato
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½"	

#### Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Compatta, igienica, inox"

I vari ingressi cavo sono adatti per area sicura e pericolosa.

Ingresso cavo/pressacavo	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	Acciaio inox, 1.4404 (316L)
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina G ½"	
Adattatore per ingresso cavo con filettatura femmina NPT ½"	

### Connettore del dispositivo

Collegamento elettrico	Materiale
Connettore M12x1	<ul> <li>Ingresso: acciaio inox, 1.4404 (316L)</li> <li>Custodia dei contatti: poliammide</li> <li>Contatti: ottone placcato oro</li> </ul>

### Corpo del sensore

- Superficie esterna resistente ad acidi e alcali
- Acciaio inox 1.4301 (304)

### Tubi di misura

Titanio grado 9

#### Connessioni al processo

- Flange secondo EN 1092-1 (DIN 2501) / secondo ASME B16.5/ secondo JIS:
  - Acciaio inox 1.4301 (304)
  - Parti bagnate: titanio grado 2
- Tutte le altre connessioni al processo: Titanio grado 2

```
Connessioni al processo disponibili \rightarrow 🗎 93
```

### Guarnizioni

Attacchi al processo saldati senza quarnizioni interne

#### Accessori

Custodia protettiva

Acciaio inox, 1.4404 (316L)

Barriera di sicurezza Promass 100

Custodia: poliammide

Connessioni al processo	<ul> <li>Connessioni della flangia fisse:</li> <li>Flangia EN 1092-1 (DIN 2501)</li> <li>Flangia EN 1092-1 (DIN 2512N)</li> <li>Flangia ASME B16.5</li> <li>Flangia JIS B2220</li> <li>Flangia DIN 11864-2 Form A, DIN 11866 serie A, flangia di accoppiamento</li> <li>Connessioni clamp: Tri-Clamp (tubi OD), DIN 11866 serie C</li> <li>Connessione clamp eccentrica: Tri-Clamp eccentrica: Tri-Clamp eccentrica, DIN 11866 serie C</li> <li>Filettatura:</li> <li>Filettatura DIN 11851, DIN 11866 serie A</li> <li>Filettatura SMS 1145</li> <li>Filettatura ISO 2853, ISO 2037</li> <li>Filettatura DIN 11864-1 Form A, DIN 11866 serie A</li> </ul>
	1 Materiali della connessione al processo
Rugosità	Tutti i dati si riferiscono alle parti bagnate. Può essere ordinata la seguente qualità di
1111112117	TULLI LUCU SELLECISCULU ALE DALL DAULALE. EUD ESSELE ULUITALA JA SEULEILLE ULAILLA UL

ugosità

bagi late Р rugosità.

- Non lucidate
- Ra<sub>max</sub> = 0,76 µm (30 µin)
- Ra<sub>max</sub> = 0,38 µm (15 µin)

Funzionalità a distanza	Interfaccia service (CDI)						
	Funzionamento del misuratore con l'interfaccia service (CDI) mediante: Tool operativo "FieldCare" con COM DTM "CDI Communication FXA291" mediante Commubox FXA291						
Lingue	Operatività nelle seguenti lingue: Mediante tool operativo "FieldCare": Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, Giapponese						
	16.12 Certificati e approvazioni						
Marchio CE	Il sistema di misura è conforme ai requisiti obbligatori delle Direttive CE applicabili Tali Direttive sono elencate nella Dichiarazione di conformità CE corrispondente insieme agli standard applicati.						
	Endress+Hauser conferma l'esito positivo del collaudo del dispositivo apponendovi il marchio CE.						
Marchio C-Tick	Il sistema di misura soddisfa i requisiti EMC della "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".						
Approvazione Ex	I dispositivi sono certificati per uso in aree pericolose e le relative istruzioni sono riportate nella documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA). La targhetta riporta un riferimento a questo documento.						
Compatibilità igienica	<ul><li>Approvazione 3A</li><li>Testato EHEDG</li></ul>						
Certificazione Modbus RS485	Il misuratore rispetta tutti i requisiti della prova di conformità MODBUS/TCP e possiede il "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, Version 2.0". Il misuratore ha superato con successo tutte le prove ed è certificato da "Modbus/TCP Conformance Test Laboratory" dell'Università del Michigan.						
Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)	<ul> <li>Con l'identificazione PED/G1/x (x = categoria) riportata sulla targhetta del sensore, Endress+Hauser conferma la conformità ai "Requisiti di sicurezza fondamentali" riportati nell'Appendice I della Direttiva per i dispositivi in pressione 97/23/EC.</li> <li>I dispositivi senza questo contrassegno (PED) sono stati progettati e costruiti secondo le procedure di buona ingegneria. Possiedono i requisiti secondo l'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 97/23/EC. Il campo applicativo è indicato nelle tabelle 69 nell'Allegato II della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED).</li> </ul>						

# 16.11 Operatività

Altre norme e direttive	■ FN 60529
	Classe di protezione garantita dalle custodie (codice IP)
	■ IEC/EN 60068-2-6
	Influenze ambientali: procedura del test - Test Fc: vibrazione (sinusoidale).
	Influenze ambientali: procedura del test - Test Ec: urti dovuti ad applicazioni pesanti, sopratutto per dispositivi.
	<ul> <li>EN 61010-1 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio</li> </ul>
	<ul> <li>IEC/EN 61326</li> <li>Emissioni secondo i requisiti Classe A. Compatibilità elettromagnetica (requisiti EMC)</li> <li>NAMUR NE 21</li> </ul>
	Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio
	Salvataggio dati nel caso di mancanza rete in campo e strumentazione di controllo con microprocessori
	<ul> <li>NAMOR NE 43</li> <li>Livello del segnale unificato per le informazioni di guasto dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico.</li> </ul>
	<ul> <li>NAMUR NE 53</li> <li>Software dei dispositivi da campo e dispositivi per l'elaborazione del segnale con elettronica digitale</li> </ul>
	<ul> <li>NAMUR NE 80 Applicazione della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) alle unità di controllo del processo</li> </ul>
	<ul> <li>NAMUR NE 105 Specifiche per l'integrazione dei bus di campo in tool ingegneristici per dispositivi da campo</li> </ul>
	<ul> <li>NAMUR NE 107</li> <li>Automonitoraggio e diagnostica dei dispositivi da campo</li> <li>NAMUR NE 131</li> </ul>
	Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard • NAMUR NE 132
	16.12 Deschotti applicativi
	10.15 Factuetti applicativi
	Sono disponibili numerosi pacchetti applicativi per ampliare le funzionalità del dispositivo. Possono essere utili per gestire aspetti legati alla sicurezza o requisiti applicativi specifici.
	I pacchetti applicativi possono essere ordinati a Endress+Hauser con il dispositivo o in un

secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito web di Endress+Hauser: www.endress.com.

Heartbeat Technology	Pacchetto	Descrizione
	Heartbeat Verification +Monitoring	<ul> <li>Heartbeat Monitoring:</li> <li>Fornisce costantemente i dati di monitoraggio, caratteristici del principio di misura, per un sistema di monitoraggio delle condizioni esterno. In questo modo è possibile:</li> <li>Trarre conclusioni - usando questi dati e altre informazioni - sull'impatto che esercita l'applicazione sulla qualità delle misure nel tempo.</li> <li>Pianificare in anticipo gli interventi di manutenzione.</li> <li>Monitorare la qualità del prodotto, ad es. sacche di gas.</li> <li>Heartbeat Verification:</li> <li>Consente di verificare la funzionalità del dispositivo su richiesta al momento dell'installazione, senza dover interrompere il processo.</li> <li>Accesso tramite controllo in loco o altre interfacce (non richiede la presenza in loco).</li> <li>Soluzione ideale per controlli ricorrenti del dispositivo (SIL).</li> <li>Documentazione tracciabile end-to-end dei risultati e del report di verifica.</li> <li>Estensione degli intervalli di taratura.</li> </ul>

Concentrazione	Pacchetto	Descrizione
	Misura di concentrazione e densità speciale	Calcolo e trasmissione delle concentrazioni del fluido Molte applicazioni utilizzano la densità come valore misurato fondamentale per monitorare la qualità o controllare i processi. Il dispositivo misura di serie la densità del fluido e rende disponibile questo valore per il sistema di controllo. Il pacchetto applicativo "Densità speciale" offre misure di densità a elevata precisione per un ampio campo di densità e temperatura, soprattutto per applicazioni soggette a condizioni di processo variabili.
		<ul> <li>Con l'aiuto del pacchetto applicativo "Misura della concentrazione", la densità misurata viene utilizzata per calcolare altri parametri di processo:</li> <li>Densità compensata in temperatura (densità di riferimento).</li> <li>Massa percentuale delle singole sostanze in un fluido a due fasi. (concentrazione in %).</li> <li>Per le applicazioni standard, la concentrazione del fluido viene presentata con unità speciali (<sup>°</sup>Brix, <sup>°</sup>Baumé, <sup>°</sup>API, ecc.).</li> <li>I valori misurati sono trasmessi mediante le uscite digitali e analogiche del dispositivo.</li> </ul>

Viscosità	Pacchetto	Descrizione
	Misura di viscosità	<ul> <li>Misura di viscosità in linea e in tempo reale</li> <li>Promass I con il pacchetto applicativo "Viscosità" misura anche la viscosità del fluido in tempo reale e direttamente nel processo, oltre a misurare portata massica, portata volumetrica, temperatura e densità.</li> <li>Sono eseguite le seguenti misure di viscosità dei liquidi: <ul> <li>Viscosità dinamica</li> <li>Viscosità cinematica</li> <li>Viscosità con compensazione della temperatura (cinematica e dinamica) in relazione alla temperatura di riferimento</li> </ul> </li> <li>La misura di viscosità può essere utilizzata per applicazioni newtoniane e non e fornisce dati di misura accurati a prescindere dalla portata, anche in condizioni difficili.</li> </ul>

## 16.14 Accessori

Descrizione degli accessori disponibili per l'ordine  $\rightarrow \square 77$ 

## 16.15 Documentazione

Sono disponibili i seguenti tipi di documentazioni: • Sul CD-ROM fornito con il dispositivo

- Nell'area di download del sito Endress+Hauser: www.endress.com → Download

Documentazione standard	Comunicazione	Tipo di documentazione	Codice della documentazione
		Istruzioni di funzionamento brevi	KA01117D
		Informazioni tecniche	TI01035D

Documentazione	Tipo di documentazione	Indice	Codice della documentazione
supplementare in base al	Istruzioni di sicurezza	ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
apo al alopoolario		ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
		cCSAus IS	XA00160D
	Documentazione speciale	Informazioni sulla Direttiva per i dispositivi in pressione PED	SD00142D
	Documentazione speciale	Modbus RS485 Register Information	SD00154D
	Documentazione speciale	Misura della concentrazione	SD01152D
	Documentazione speciale	Misura di viscosità	SD01151D
	Documentazione speciale	Heartbeat Technology	SD01153D
	Istruzioni di installazione		Specificato per ogni singolo accessorio → 🗎 77
			Descrizione degli accessori disponibili per l'ordine → 🗎 77

# 17 Appendice

## 17.1 Panoramica del menu operativo

La tabella seguente fornisce una panoramica dell'intera struttura del menu operativo con i relativi sottomenu e parametri. Il riferimento della pagina indica dove reperire una descrizione del parametro nel manuale.

Display/funz.	$\rightarrow$			→ 🖺 37
Condizione di blocco				→ 🖺 58
		Funzionamento	ightarrow	→ 🖺 60
		Controllo totalizzatore 1 3		→ 🖺 60
		Valore preimpostato 1 3		→ 🗎 60
		Azzera tutti i totalizzatori		→ 🗎 60
Configurazione	$\rightarrow$			→ 🖺 44
		Unità di sistema	$]$ $\rightarrow$	→ 🖺 44
		Unità di portata massica		
		Unità di massa		
		Unità di portata volumetrica		
		Unità di volume		
		Unità di portata volumetrica compensata		
		Unità di volume compensato		
		Unità di densità		
		Unità della densità di riferimento		
		Unità di misura temperatura		
		Unità di pressione		
		Selezione fluido	$]$ $\rightarrow$	→ 🖺 47
		Seleziona fluido		
		Seleziona tipo di gas		
		Velocità del suono di riferimento		







Elenco diagnostica	→			→ 🗎 70
Diagnostica 1 5				
Marcatura oraria				
Registro degli eventi	$\rightarrow$			→ 🖺 70
Opzioni filtro				→ 🖺 70
Informazioni strumento	÷			→ 🗎 72
Tag del dispositivo				→ 🗎 52
Numero di serie				
Versione Firmware				
Root del dispositivo				
Codice d'ordine				
Codice d'ordine esteso1 3				
Versione ENP				
Valori misurati	→			→ 🗎 58
		Variabili di processo	÷	→ 🗎 58
		Portata massica		
		Portata volumetrica		
		Portata volumetrica compensata		
		Densità		
		Densità di riferimento		
		Temperatura		
		Valore di pressione		
		Viscosità dinamica		→ 🖺 97
		Viscosità cinematica		→ 🗎 97
		Viscosità dinam. compen. in temperatura		→ 🗎 97
		Concentrazione		→ 🖺 97
		Portata massica trasportata		
		Portata massica trasportante		
		Totalizzatore	<i>→</i>	→ 🖺 54



Condizione di blocco					→ 🗎 58
Modalità operativa tool					→ 🖺 57
Inserire codice di accesso	]				
	Sistema	÷			
			Azione di diagnostica	$\left  \rightarrow \right.$	→ 🖺 66
			Ritardo allarme	]	
			Assegna comportamento del n. diagnostico 044		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 46		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 144		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 192		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 274		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 392		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 592		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 832		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 833		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 834		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 835		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 912		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 913		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 944		
			Assegna comportamento del n. diagnostico 992		
			Gestione	ightarrow	
			Reset del dispositivo		
			Attiva opzioni SW	]	
			Panoramica opzioni SW	]	

	Salvataggio permanente				
	Tag del dispositivo				
Sensore →					→ 🖺 58
	Valori misurati	$\rightarrow$			→ 🖺 58
			Variabili di processo	$\rightarrow$	→ 🖺 58
			Portata massica		
			Portata volumetrica		
			Portata volumetrica compensata		
			Densità		
			Densità di riferimento		
			Temperatura		
			Valore di pressione		
			Viscosità dinamica		→ 🖺 97
			Viscosità cinematica		→ 🗎 97
			Viscosità dinam. compen. in temperatura		→ 🗎 97
			Viscosità cinem. compens. in temperatura		→ 🗎 97
			Concentrazione		→ 🗎 97
			Portata massica trasportata		
			Portata massica trasportante		
			Totalizzatore	$\rightarrow$	→ 🗎 59
			Valore del totalizzatore1 3		
			Superamento del totalizzatore1 3		
	Unità di sistema	$\rightarrow$			→ 🖺 44
	Unità di portata massica				
	Unità di massa				
	Unità di portata volumetrica				
	Unità di volume				
	Unità di portata volumetrica compensata				

Unità di volume compensato		
Unità di densità		
Unità della densità di riferimento		
Unità di misura temperatura		
Unità di pressione		
Formato data/ora		
	Unità specifiche utente	$\rightarrow$
	Testo per l'utente per l'unità di massa	
	Fattore di massa specifico dell'utente	
	Testo per volume utente	
	Fattore volumetrico utente	
	Testo volume corretto utente	
	Fattore volume corretto utente	
	Testo per densità utente	
	Offset densità utente	
	Fattore densità utente	
	Testo pressione utente	
	Offset pressione utente	
	Fattore pressione utente	
Parametri di processo $\rightarrow$		
Smorzamento portata		
Smorzamento densità		
Portata in stand-by		
Smorzamento di temperatura		
	Taglio bassa portata	$\rightarrow \rightarrow \textcircled{50}$
	Assegna variabile di processo	

			Valore attivazione taglio bassa portata			
			Valore disattivaz. taglio bassa portata			
			Soppressione shock di pressione			
			Rilevamento tubo parzialmente pieno	÷	→ 🗎 51	
			Assegna variabile di processo			
			Valore inferiore tubo parzialmente pieno			
			Valore superiore tubo parzialmente pieno			
			Tempo di risposta tubo parzialm. pieno			
			Smorzamento max tubo parzialmente pieno			
Modalità d	li misura	$\rightarrow$			→ 🗎 47	
Seleziona fl	luido					
Seleziona ti	ipo di gas					
Velocità del riferimento	el suono di					
Coeff. di ter velocità del	mperatura l suono					
Compensa	zione esterna	$\rightarrow$				
Compensaz pressione	zione di					
Valore di pi	ressione					
Pressione e	esterna					
Modo temp	peratura					
Temperatur	ra esterna					
Valori calco	olati	$\rightarrow$			→ 🗎 52	
Calcolo por volumetrica	tata a compensata					
Densità di r esterna	riferimento					
Densità di r fissa	riferimento					
Temperatur riferimento	ra di					

Coefficiente di espansione lineare				
Coefficiente di espansione quadratico				
Regolazione del sensore	$ $ $\rightarrow$		→ 🖺 53	
Direzione di installazione				
		Regolazione dello zero	$\rightarrow$	
		Controllo regolazione dello zero		
		Progresso		
		Regolazione variabile	$\rightarrow$	
		Offset di portata massica		
		Fattore di portata massica		
		Offset di portata volumetrica		
		Fattore di portata volumetrica		
		Offset di portata volumetrica compensata		
		Fattore portata volumetrica compensata		
		Offset di densità		
		Fattore di densità		
		Offset della densità di riferimento		
		Fattore densità di riferimento		
		Offset di temperatura		
		Fattore di temperatura		
Calibrazione	→			
Fattore di taratura				
Punto di zero				
Diametro nominale				
C0 5				
Punti di prova	$ $ $\rightarrow$			
	Frequenza di oscillazione 0 1			
-----------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------	--------
	Fluttuazione di frequenza0 1			
	Ampiezza di oscillazione0 1			
	Smorzamento di oscillazione0 1			
	Fluttuazione smorzamento tubo0 1			
	Segnale asimmetrico			
	Temperatura dell'elettronica			
	Temperatura del tubo trasportante			
	Corrente eccitatore 0 1			
Comunicazione →				→ 🖺 48
	Configurazione Modbus	÷		
	Indirizzo bus			
	Velocità di trasmissione			
	Modo trasferimento dati			
	Parità			
	Ordine byte			
	Ritardo telegramma			
	Assegna livello diagnostica			
	Modalità di guasto			
	Modo interpreter			
		Mappa dati Modbus	$\rightarrow$	→ 🖺 41
		Scansione lista registri0 15		
		Valori misurati	$\rightarrow$	→ 🗎 58
		Variabili di processo	$\rightarrow$	→ 🗎 58
		Portata massica		
		Portata volumetrica		
		Densità		
		Temperatura		

		Valore di pressione	
		Totalizzatore	$\rightarrow \rightarrow \textcircled{59}$
		Valore del totalizzatore1 2	
		Unità di sistema	$\rightarrow \rightarrow \textcircled{2}44$
		Unità di portata massica	
		Unità di massa	
		Unità di portata volumetrica	
		Unità di volume	
		Unità di densità	
		Unità della densità di riferimento	
		Unità di misura temperatura	
		Unità di pressione	
		Configurazione Modbus	$\rightarrow$
		Indirizzo bus	
Applicazione →	>		
Azzera tutti i totalizzatori			→ 🗎 60
	Totalizzatore 1 3	$]$ $\rightarrow$	
	Assegna variabile di processo	]	
	Unità di massa	]	
	Unità di portata volumetrica	]	
	Unità di volume compensato	]	
	Modalità operativa del totalizzatore	]	
	Controllo totalizzatore 1 3	]	
	Valore preimpostato 1 3	]	
	Modalità di guasto	]	
	Viscosità	$]$ $\rightarrow$	→ 🖺 97

	Smorzamento viscosità		
		Compensazione della temperatura	÷
		Modello di calcolo	
		Temperatura di riferimento	
		Coefficiente compensazione X1, X2	
		Viscosità dinamica	$\rightarrow$
		Unità viscosità dinamica	
		Testo unità dinamica utente	
		Fattore viscosità dinamica utente	
		Offset viscosità dinamica utente	
		Viscosità cinematica	$\rightarrow$
		Unità viscosità cinematica	
		Testo unità cinematica utente	
		Fattore viscosità cinematica utente	
		Offset viscosità cinematica utente	
	Concentrazione $\rightarrow$		→ 🖺 97
	Smorzamento concentrazione		
	Unità di concentrazione		
	Testo concentrazione utente		
	Fattore concentrazione utente		
	Offset concentrazione utente		
	A0 A1		
Diagnostica $\rightarrow$			
Diagnostica attuale			
Marcatura oraria			

Precedenti diagnostiche				
Marcatura oraria				
Tempo di funzionamento dal restart				
Tempo di funzionamento				
	Elenco diagnostica	$ $ $\rightarrow$		
	Diagnostica 1 5			
	Marcatura oraria			
	Registro degli eventi	$\rightarrow$		
	Opzioni filtro			
	Informazioni strumento	$ $ $\rightarrow$		
	Tag del dispositivo			
	Numero di serie			
	Versione Firmware			
	Root del dispositivo			
	Codice d'ordine			
	Codice d'ordine esteso1 3			
	Versione ENP			
	Contatore delle configurazioni			
	Valori min/max	$ $ $\rightarrow$		
	Ripristina valori min./ max.			
			Temperatura dell'elettronica principale	÷
			Valore minimo	
			Valore massimo	
			Temperatura del fluido	$\rightarrow$
			Valore minimo	
			Valore massimo	
			Temperatura del tubo trasportante	÷
			Valore minimo	





# Indice analitico

### A

7 <b>1</b>	
Abilitazione della protezione scrittura	56
Accuratezza	84
Adattamento del comportamento diagnostico	66
Apparecchiature di misura e prova	74
Applicator	80
Applicazione	79
Approvazione Ex	94
Approvazioni	94
Assegnazione dei morsetti	30

## В

Blocco del dispositivo, stato	58
Buffer di auto-scansione	
ved Mappa dati Modbus RS485	

## С

Campo applicativo	
Rischi residui	. 9
Campo di misura	
Esempio di calcolo per gas	80
Liquidi	79
Per gas	80
Campo di misura, consigliato	90
Campo di portata consentito	81
Campo di temperatura	
Temperatura del fluido	89
Temperatura di immagazzinamento	15
Campo di temperatura ambiente	19
Caratteristiche nominali di pressione-temperatura	89
Caratteristiche operative	84
Cavo di collegamento	24
Certificati	94
Certificazione Modbus RS485	94
Checklist	
Verifica finale dell'installazione	23
Verifica finale delle connessioni	33
Classe climatica	88
Classe di protezione	88
Codice d'ordine	13
Codice d'ordine esteso	
Sensore	13
Trasmettitore	12
Codici operativi	40
Collegamento elettrico	
Commubox FXA291	38
Grado di protezione	33
Misuratore	24
Tool operativi	
Mediante interfaccia service (CDI)	38
Compatibilità elettromagnetica	89
Compatibilità igienica	94
Componenti del dispositivo	10
Condizioni di installazione	
Orientamento	18
Posizione di montaggio	17

Pressione del sistema	19
Riscaldamento del sensore	19
Tubo a scarico libero	17
Vibrazioni	20
Condizioni di stoccaggio	15
Condizioni operative di riferimento	84
Configurazione della modalità di risposta all'errore.	
Modbus RS485	65
Connessione	
ved Collegamento elettrico	
Connessione del misuratore	30
Connessioni al processo	93
Consumo di corrente	83
Contatto di protezione scrittura	57
Controllo alla consegna	11
Controllo funzione	44
Corpo del sensore	89
Cronologia degli eventi	70
D	
Data di fabbricazione	13
Data di rilascio del software	40
Dati della connessione Ex	81
Dati tecnici, panoramica	79
Densità del fluido	89
Design	
Misuratore	10
Destinazione d'uso	. 8
Dichiarazione di conformità	. 9
Dimensioni di installazione	19
Dimensioni di montaggio	
ved Dimensioni di installazione	
DIP switch	
ved Contatto di protezione scrittura	
Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)	94
Direzione del flusso	22
Disabilitazione della protezione scrittura	56
Display	
Evento diagnostico attuale	70
Evento diagnostico precedente	70
Documentazione	
Funzione	. 5
Simboli usati	5
Documentazione del dispositivo	
Documentazione supplementare	. 7
-	
L	

Elementi fondamentali della struttura	
Errore di misura massimo	88
Ripetibilità	88
Elenco degli eventi	70
Elenco diagnostica	70
Equalizzazione di potenziale	84
Errore di misura massimo	84

#### F

FieldCare 38   File descrittivo del dispositivo 40
Funzioni
Interfaccia utente
Stabilire una connessione
File descrittivi del dispositivo
Filosofia operativa
Filtraggio del registro degli eventi
Firmware
Data di rilascio
Versione
Fluidi
Funzionalità a distanza 94
Funzionamento
Funzione della documentazione 5
Funzioni
ved Parametro

### G

Grado di protezione	33 89
<b>I</b> ID del produttore	40 40 12
Adattamento del misuratore alle condizioni di processo      Azzeramento del totalizzatore      Controllo di tubo parzialmente pieno      Fluido	60 60 51 47
Regolazione del sensoreReset del dispositivoReset del totalizzatoreSimulazioneTag del dispositivoTaglio bassa portata	48 53 71 60 56 52 50
Totalizzatore	54 44
Per il funzionamento      Per il taglio bassa portata      Per il totalizzatore      Per l'Interfaccia di comunicazione      Per la descrizione tag      Per la regolazione del sensore      Per le unità di sistema      Per monitorare il riempimento del tubo      Per selazionare o impostare il fluido	61 50 55 48 52 54 54 51 51
Influenza Pressione del fluido	47 87
Temperatura del fluido	87
Diodi a emissione di luce	62 64

Interfaccia di comunicazione	65
Panoramica	67
Soluzioni	67
Struttura, descrizione	65
Informazioni sul documento	5
Informazioni sulla versione del dispositivo	40
Ingressi cavi	
Dati tecnici	84
Ingresso	79
Ingresso cavo	
Grado di protezione	33
Installazione	17
Integrazione di sistema	40
Interfaccia service (CDI)	94
Interruzione dell'alimentazione	84
Isolamento galvanico	82
Ispezione	
Merci ricevute	11

#### L

Lettura dei valori di misura	58
Lingue, opzioni operative	94

#### М

Marchi registrati	. 7
Marchio C-Tick	94
Marchio CE	94
Materiali	92
Menu	
Per impostazioni specifiche	52
Per la configurazione del misuratore	44
Menu operativo	
Menu, sottomenu	36
Panoramica dei menu con i parametri	98
Sottomenu e ruoli utente	37
Struttura	36
Messa in servizio	44
Configurare il misuratore	44
Impostazioni avanzate	52
Messaggi di errore	
ved Messaggi di diagnostica	
Misuratore	
Configurazione	44
Conversione	75
Design	10
Integrazione mediante protocollo HART	40
Montaggio del sensore	22
Preparazione al collegamento elettrico	29
Preparazione al montaggio	22
Rimozione	76
Riparazione	75
Smaltimento	76
Modbus RS485	
Accesso in lettura	40
Accesso in scrittura	40
Codici operativi	40
Configurazione della modalità di risposta all'errore	65
Elenco di scansione	42

Indirizzi dei registri ..... 41

Informazioni di registro	41
Informazioni diagnostiche	65
Lettura dei dati	42
Mappa dati Modbus	41
Tempo di risposta	41
Modulo elettronica I/O 10,	30
Modulo elettronica principale	10
Morsetti	84

#### Ν

2
95
3
)

### 0

Operazioni di manutenzione	74
Opzioni operative	35
Orientamento (verticale, orizzontale)	18

## Ρ

Pacchetti applicativi	95
Panoramica	
Menu operativo	98
Parte di ricambio	75
Parti di ricambio	75
Perdita di carico	90
Peso	
Trasporto (note)	15
Unità ingegneristiche SI	91
Unità ingegneristiche US	91
Posizione di montaggio	17
Potenza assorbita	83
Preparativi per il montaggio	22
Preparazioni al collegamento	29
Pressione del fluido	
Influenza	87
Pressione del sistema	19
Principio di misura	79
Protezione delle impostazioni dei parametri	56
Protezione scrittura	
Mediante contatto di protezione scrittura	57
Protezione scrittura hardware	57
Pulizia	
Pulizia CIP	74
Pulizia delle parti esterne	74
Pulizia interna	74
Pulizia SIP	74
Pulizia CIP	89
Pulizia delle parti esterne	74
Pulizia interna	89
Pulizia SIP	89

#### R

Requisiti di montaggio	
Dimensioni di installazione 1	19
Tratti rettilinei in entrata e in uscita 1	8
Requisiti per il personale	8
Resistenza agli urti 8	38
Resistenza alle vibrazioni	38

Restituzione dei misuratori	. 75 . 40 . 73
Generale	. 62
RS485	. 65
Riparazione	. 75
Note	. 75
Riparazione del dispositivo	. 75
Riparazione di un dispositivo	. 75
Ripetibilità	. 86
Riscaldamento del sensore	. 19
Ritaratura	. 74
Root del dispositivo	
Sensore	. 13
Rugosità	. 93
Ruoli utente	. 37

## S

5	
Segnale di allarme	81
Segnale di uscita	81
Segnali di stato	64
Sensore	
Campo di temperatura del fluido	89
Montaggio	22
Servizi Endress+Hauser	
Manutenzione	74
Riparazione	75
Sicurezza	. 8
Sicurezza del luogo di lavoro	. 9
Sicurezza del prodotto	. 9
Sicurezza operativa	. 9
Sistema di misura	79
Smaltimento	76
Smaltimento dell'imballaggio	16
Soglia di portata	90
Sostituzione	
Componenti del dispositivo	75
Sottomenu	
Comunicazione	48
Elenco degli eventi	70
Funzionamento	61
Informazioni strumento	72
Panoramica	37
Regolazione del sensore	54
Seleziona fluido	47
Taglio bassa portata	51
Totalizzatore 54,	59
Unità di sistema	44
Variabili di processo	58
Struttura	
Menu operativo	36
Struttura del sistema	
Sistema di misura	79
ved Design del misuratore	
<u> </u>	
Т	
	~ ~

Taglio bassa portata
----------------------

Targhetta
Barriera di sicurezza Promass 100
Sensore
Trasmettitore
Temperatura del fluido
Influenza
Temperatura di immagazzinamento
Tempo di risposta
Tensione di alimentazione
Trasmettitore
Connessione dei cavi segnali
Trasporto del misuratore
Tratti rettilinea in uscita
Tratti rettilinei
Tratto rettilineo in uscita
Dispositivo periferico
Tubo a scarico libero17
TI
Uscita 81
Uso del misuratore
Casi limite 8
Uso non corretto
ved Destinazione d'uso
Utensili
Collegamento elettrico
Installazione
Trasporto
Utensili per il collegamento

## v

Per il totalizzatore 60
Per informazioni sul dispositivo 72
Per la condizione di blocco
Per le variabili di processo
Variabili di processo
Calcolate
Misurate
Variabili misurate
ved Variabili di processo
Verifica finale
Dopo l'installazione
Dopo la connessione
Verifica finale dell'installazione
Verifica finale dell'installazione (checklist) 23
Verifica finale delle connessioni (checklist)
Vibrazioni
W
W@M 74 75
W@M Device Viewer



www.addresses.endress.com

