71511942 2021-01-01 Válido a partir da versão 01.03.zz (Firmware do dispositivo)

BA01058D/38/PT/03.21

# Instruções de operação **Proline Promass I 100**

Medidor de vazão Coriolis Modbus RS485





- Certifique-se de que o documento está armazenado em um local seguro, de modo que esteja sempre disponível ao trabalhar no equipamento ou com o equipamento.
- Para evitar perigo para os indivíduos ou instalações, leia atentamente a seção "Instruções básicas de segurança", bem como todas as demais instruções de segurança contidas no documento que sejam específicas dos procedimentos de trabalho.
- O fabricante reserva-se o direito de modificar dados técnicos alinhados com os desenvolvimentos tecnológicos sem aviso prévio. Seu centro de vendas da Endress +Hauser fornecerá informações recentes e atualizações deste manual.

# Sumário

_	Informações do documento 5
1.1 1.2 1.3	Função do documento5Símbolos usados51.2.1Símbolos de segurança51.2.2Símbolos elétricos51.2.3Símbolos das ferramentas61.2.4Símbolos para determinados tipos de informação61.2.5Símbolos nos gráficos6Documentação71.3.1Documentação padrão71.3.2Documentação adicional dependente do equipamento7
1.4	
2	Instruções de segurança básicas 8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Especificações para o pessoal
3	Descrição do produto 10
3.1	Projeto do produto
,	
4	Recebimento e identificação do
4	Recebimento e identificação do produto 11
<b>4</b> 4.1 4.2	Recebimento e identificação doproduto11Recebimento11Identificação do produto124.2.1Etiqueta de identificação do transmissor124.2.2Etiqueta de identificação do sensor134.2.3Barreira de segurança Promass 100 - etiqueta de identificação14
<b>4</b> 4.1 4.2	Recebimento e identificação doproduto11Recebimento11Identificação do produto124.2.1Etiqueta de identificação do transmissor124.2.2Etiqueta de identificação do sensor134.2.3Barreira de segurança Promass 100 - etiqueta de identificação144.2.4Símbolos no medidor14
<b>4</b> 4.1 4.2 <b>5</b>	Recebimento e identificação doproduto11Recebimento11Identificação do produto124.2.1Etiqueta de identificação do transmissor124.2.2Etiqueta de identificação do sensor134.2.3Barreira de segurança Promass 100 - etiqueta de identificação144.2.4Símbolos no medidor14Armazenamento e transporte15
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> </ul>	Recebimento e identificação do         produto       11         Recebimento       11         Identificação do produto       12         4.2.1       Etiqueta de identificação do transmissor       12         4.2.2       Etiqueta de identificação do sensor       13         4.2.3       Barreira de segurança Promass 100 - etiqueta de identificação       14         4.2.4       Símbolos no medidor       14         Armazenamento e transporte       15         Condições de armazenamento       15         Transporte do produto       15         Descarte de embalagem       16
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> </ul>	Recebimento e identificação doproduto11Recebimento11Identificação do produto124.2.1Etiqueta de identificação do transmissor124.2.2Etiqueta de identificação do sensor134.2.3Barreira de segurança Promass 100 - etiqueta de identificação144.2.4Símbolos no medidor14Armazenamento e transporte15Condições de armazenamento15Descarte de embalagem16Instalação17
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> <li>6.1</li> </ul>	Recebimento e identificação do         produto       11         Recebimento       11         Identificação do produto       12         4.2.1       Etiqueta de identificação do         transmissor       12         4.2.1       Etiqueta de identificação do         transmissor       12         4.2.2       Etiqueta de identificação do sensor       13         4.2.3       Barreira de segurança Promass 100 -       14         4.2.4       Símbolos no medidor       14         4.2.4       Símbolos no medidor       14         Armazenamento e transporte       15         Condições de armazenamento       15         Descarte do produto       15         Descarte de embalagem       16         Instalação       17         6.1.1       Posição de instalação       17         6.1.2       Especificações do ambiente e do       19         processo       19

	6.2.2	Preparação do medidor	22
	6.2.3	Instalando o medidor	22
6.3	Verifica	ıção após instalação	23
7	Conex	ão elétrica	24
7.1	Condiçõ	ŏes de conexão	24
	7.1.1	Ferramentas necessárias:	24
	7.1.2	Especificações para conexão do cabo.	24
	7.1.3	Atribuição do terminal	26
	7.1.4	Atribuição do pino, conector do	
		equipamento	28
	7.1.5	Blindagem e aterramento	29
	7.1.6	Preparação do medidor	29
7.2	Conexã	o do medidor	30
	7.2.1	Conexão do transmissor	30
	7.2.2	Conexão da barreira de segurança	~ ~
		Promass 100	32
7.3	Configu	Iração de hardware	32
	7.3.1	Habilitação do resistor de	
<b>-</b> /	<b>a</b>	terminação	32
7.4	Garanti	a do grau de proteção	33
7.5	Verifica	ıçao pos-conexao	34
8	Opçõe	es de operação	35
8.1	Visão a	eral das opções de operação	35
8.2	Estrutu	ra e função do menu de operação	36
	8.2.1	Estrutura geral do menu de	
		operação	36
	8.2.2	Conceito de operação	37
8.3	Acesso	ao menu de operação através da	
	ferrame	enta de operação	38
	8.3.1	Conexão da ferramenta de operação	38
	8.3.2	FieldCare	38
9	Integr	ação do sistema	40
<b>9</b> 9 1	<b>Integr</b> Visão d	ração do sistema	40
<b>9</b> 9.1	<b>Integr</b> Visão ge	r <b>ação do sistema</b> eral dos arquivos de descrição do nento	<b>40</b>
<b>9</b> 9.1	<b>Integr</b> Visão ge equipar 9.1.1	r <b>ação do sistema</b> eral dos arquivos de descrição do nento Dados da versão atual para o	<b>40</b> 40
<b>9</b> 9.1	<b>Integr</b> Visão ge equipar 9.1.1	cação do sistema	<b>40</b> 40
<b>9</b> 9.1	Integr Visão g equipar 9.1.1 9.1.2	cação do sistema	<b>40</b> 40 40 40
<b>9</b> 9.1 9.2	Integr Visão gu equipar 9.1.1 9.1.2 Informa	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40
<b>9</b> 9.1 9.2	<b>Integr</b> Visão ge equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 40 40 40 40
<b>9</b> 9.1 9.2	<b>Integr</b> Visão ge equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 40 40 41
<b>9</b> 9.1 9.2	<b>Integr</b> Visão ge equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 40 41 41
<b>9</b> 9.1 9.2	<b>Integr</b> Visão g equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 41 41 41
<ul><li>9</li><li>9.1</li><li>9.2</li><li>10</li></ul>	<b>Integr</b> Visão g equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 <b>Comis</b>	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 41 41 41 <b>41</b>
<ul> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> <li>10</li> </ul>	<b>Integr</b> Visão g equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 <b>Comis</b>	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 41 41 41 <b>44</b> 41
<ul> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> </ul>	Integr Visão g equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 Comis Verifica Estabel	cação do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 41 41 41 <b>44</b> 44
<ul> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> </ul>	Integr Visão g equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 Comis Verifica Estabelo FjeldCa	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 41 41 41 <b>44</b> 44 44 44
<ul> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> </ul>	Integr Visão g equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 <b>Comis</b> Verifica Estabelo FieldCa Configu	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 41 41 41 <b>44</b> 44 44 44
<ul> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>10</li> <li>10.1</li> <li>10.2</li> <li>10.3</li> </ul>	Integr Visão g equipar 9.1.1 9.1.2 Informa 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 Comis Verifica Estabele FieldCa Configu 10.3.1	ração do sistema	<b>40</b> 40 40 40 40 40 41 41 41 41 44 44 44

	<ul><li>10.3.2 Selecione e configuração do meio 47</li><li>10.3.3 Configurando a interface de</li></ul>
	comunicação
	10.3.5 Configuração da detecção do tubo
10 /	parcialmente preenchido
10.4	$10 \ (1 \ \text{Definição do nomo do tag} 52)$
	10.4.1 Definição do nome de tag
	10.4.2 Valores calculatos
	10.4.4 Configuração do totalizador
10.5	Simulação
	10.5.1 Visão geral dos parâmetros com
	breve descrição
10.6	Proteção das configurações contra acesso não
	autorizado 56
	10.6.1 Proteção contra gravação por meio
	da chave de proteção contra
	gravação
11	On and a <sup>2</sup>
11	Operação 58
11.1	Leia o status do bloqueio do equipamento 58
11.2	Leitura dos valores medidos 58
	11.2.1    Variáveis de processo    58
110	11.2.2 Totalizador 59
11.3	Adaptação do medidor as condições de
114	processo 60 Reinicialização do totalizador 60
T T'-1	
	2
12	Diagnóstico e localização de falhas . 62
<b>12</b> 12.1	<b>Diagnóstico e localização de falhas . 62</b> Localização geral de falhas 62
<b>12</b> 12.1 12.2	<b>Diagnóstico e localização de falhas . 62</b> Localização geral de falhas 62 Informações de diagnóstico através de LEDs 62
<b>12</b> 12.1 12.2	Diagnóstico e localização de falhas62Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor62
<b>12</b> 12.1 12.2	Diagnóstico e localização de falhas62Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3	<b>Diagnóstico e localização de falhas . 62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas . 62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> 62         Localização geral de falhas       62         Informações de diagnóstico através de LEDs       62         12.2.1       Transmissor       62         12.2.2       Barreira de segurança Promass100       63         Informações de diagnóstico em FieldCare       64         12.3.1       Opções de diagnóstico       64         12.3.2       Acessar informações de correção       65         Informações de diagnóstico através da       65         Interface de comunicação       65         12.4.1       Leitura das informações de diagnóstico       65         12.4.2       Modo de resposta de erro de configuração       65         Adaptação das informações de diagnóstico       65         Adaptação dos comportamento de       65
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> 62         Localização geral de falhas       62         Informações de diagnóstico através de LEDs       62         12.2.1       Transmissor       62         12.2.2       Barreira de segurança Promass100       63         Informações de diagnóstico em FieldCare       64         12.3.1       Opções de diagnóstico       64         12.3.2       Acessar informações de correção       65         Informações de diagnóstico através da       65         Interface de comunicação       65         12.4.1       Leitura das informações de diagnóstico       65         12.4.2       Modo de resposta de erro de configuração       65         Adaptação das informações de diagnóstico       65         Adaptação do comportamento de diagnóstico       66
<ul> <li>12</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> </ul>	Diagnóstico e localização de falhas       62         Localização geral de falhas       62         Informações de diagnóstico através de LEDs       62         12.2.1       Transmissor       62         12.2.2       Barreira de segurança Promass100       63         Informações de diagnóstico em FieldCare       64         12.3.1       Opções de diagnóstico       64         12.3.2       Acessar informações de correção       65         Informações de diagnóstico através da       65         Informações de diagnóstico através da       65         12.4.1       Leitura das informações de       65         12.4.2       Modo de resposta de erro de       65         12.4.2       Modo de resposta de diagnóstico       65         12.5.1       Adaptação do comportamento de       66         Visão geral das informações de diagnóstico       66
<ul> <li>12</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> <li>12.7</li> </ul>	<b>Diagnóstico e localização de falhas62</b> Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063Informações de diagnóstico em FieldCare6412.3.1Opções de diagnóstico6412.3.2Acessar informações de correção65Informações de diagnóstico através da65Interface de comunicação6512.4.1Leitura das informações de6512.4.2Modo de resposta de erro de configuração65Adaptação das informações de diagnóstico6612.5.1Adaptação do comportamento de diagnóstico66Visão geral das informações de diagnóstico67Eventos de diagnóstico pendentes69
<ul> <li>12</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> <li>12.7</li> <li>12.8</li> </ul>	Diagnóstico e localização de falhas62Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063Informações de diagnóstico em FieldCare6412.3.1Opções de diagnóstico6412.3.2Acessar informações de correção65Informações de diagnóstico através da65Interface de comunicação6512.4.1Leitura das informações de6512.4.2Modo de resposta de erro de configuração65Adaptação das informações de diagnóstico6612.5.1Adaptação do comportamento de diagnóstico66Visão geral das informações de diagnóstico67Eventos de diagnóstico pendentes69Lista de diag70
<ul> <li>12</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> <li>12.7</li> <li>12.8</li> <li>12.9</li> </ul>	Diagnóstico e localização de falhas62Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063Informações de diagnóstico em FieldCare6412.3.1Opções de diagnóstico6412.3.2Acessar informações de correção65Informações de diagnóstico através da65Informações de diagnóstico através da6512.4.1Leitura das informações de configuração6512.4.2Modo de resposta de erro de configuração das informações de diagnóstico6612.5.1Adaptação do comportamento de diagnóstico66Visão geral das informações de diagnóstico67Eventos de diagnóstico pendentes69Lista de diag70Registro de eventos70
<ul> <li>12</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> <li>12.7</li> <li>12.8</li> <li>12.9</li> </ul>	Diagnóstico e localização de falhas62Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063Informações de diagnóstico em FieldCare6412.3.1Opções de diagnóstico6412.3.2Acessar informações de correção65Informações de diagnóstico através da65Informações de diagnóstico através da6512.4.1Leitura das informações de diagnóstico6512.4.2Modo de resposta de erro de configuração65Adaptação das informações de diagnóstico6612.5.1Adaptação do comportamento de diagnóstico66Visão geral das informações de diagnóstico67Eventos de diagnóstico pendentes69Lista de diag70Registro de eventos7012.9.1Histórico do evento70
<ul> <li>12</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> <li>12.7</li> <li>12.8</li> <li>12.9</li> </ul>	Diagnóstico e localização de falhas62Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063Informações de diagnóstico em FieldCare6412.3.1Opções de diagnóstico6412.3.2Acessar informações de correção65Informações de diagnóstico através da65interface de comunicação6512.4.1Leitura das informações de6512.4.2Modo de resposta de erro de configuração65Adaptação das informações de diagnóstico6612.5.1Adaptação do comportamento de diagnóstico67Eventos de diagnóstico pendentes69Lista de diag70Registro de eventos7012.9.1Histórico do evento7012.9.2Filtragem do registro de evento71
<ul> <li>12</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> <li>12.7</li> <li>12.8</li> <li>12.9</li> </ul>	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> . <b>62</b> Localização geral de falhas
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	<b>Diagnóstico e localização de falhas</b> 62         Localização geral de falhas       62         Informações de diagnóstico através de LEDs       62         12.2.1       Transmissor       62         12.2.2       Barreira de segurança Promass100       63         Informações de diagnóstico em FieldCare       64         12.3.1       Opções de diagnóstico em FieldCare       64         12.3.2       Acessar informações de correção       65         Informações de diagnóstico através da       65         Interface de comunicação       65         12.4.1       Leitura das informações de       65         12.4.2       Modo de resposta de erro de       66         12.5.1       Adaptação do comportamento de       66         12.5.1       Adaptação do comportamento de       67         Eventos de diagnóstico pendentes       69       67         Lista de diag       70       70         Registro de eventos       70       70         12.9.1       Histórico do evento       70         12.9.2       Filtragem do registro de evento       71         12.9.3       Visão geral dos eventos de       71         12.9.3       Visão geral dos eventos de       71   <
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	<b>Diagnóstico e localização de falhas62</b> Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063Informações de diagnóstico em FieldCare6412.3.1Opções de diagnóstico através dainterface de comunicação65Informações de diagnóstico através dainterface de comunicação6512.4.1Leitura das informações dediagnóstico6512.4.2Modo de resposta de erro de configuração65Adaptação das informações de diagnóstico6612.5.1Adaptação do comportamento de diagnóstico67Eventos de diagnóstico pendentes69Lista de diag70Registro de eventos7012.9.2Filtragem do registro de evento7112.9.3Visão geral dos eventos de informações71Reinicialização do medidor71Informações71
<b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12	<b>Diagnóstico e localização de falhas62</b> Localização geral de falhas62Informações de diagnóstico através de LEDs6212.2.1Transmissor6212.2.2Barreira de segurança Promass10063Informações de diagnóstico em FieldCare6412.3.1Opções de diagnóstico6412.3.2Acessar informações de correção65Informações de diagnóstico através da65interface de comunicação6512.4.1Leitura das informações de6512.4.2Modo de resposta de erro de configuração6524.2.4Modo de resposta de erro de configuração6612.5.1Adaptação do comportamento de diagnóstico pendentes69Lista de diag70Registro de eventos7012.9.1Histórico do evento7112.9.3Visão geral dos eventos de informações71Reinicialização do medidor71Informações do equipamento72Histórico do firmware72

13	Manutenção	74
13.1	Tarefas de manutenção	74
	13.1.1 Limpeza externa	74
	13.1.2 Limpeza interior	74
13.2	Medição e teste do equipamento	74
13.3	Assistência técnica da Endress+Hauser	74
14	Reparo	75
14.1	Notas Gerais	75
14.2	Pecas de reposição	75
14.3	Assistência técnica da Endress+Hauser	75
14.4	Devolução	75
14.5	Descarte	75
	14.5.1 Remoção do medidor	75
	14.5.2 Descarte do medidor	76
15	Acessórios	77
15 1	Acessórios específicos para equipamentos	77
19.1	15.1.1 Para o sensor	77
15.2	Acessórios específicos de comunicação	77
15.3	Acessórios específicos do servico	78
15.4	Componentes do sistema	78
	•	_
16	Dados técnicos	79
<b>16</b> 16.1	Dados técnicos     Aplicação	<b>79</b> 79
<b>16</b> 16.1 16.2	Dados técnicos         Aplicação         Função e projeto do sistema	<b>79</b> 79 79
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada	<b>79</b> 79 79 79 79
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4	Dados técnicos	<b>79</b> 79 79 79 81
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	Dados técnicos	<b>79</b> 79 79 79 81 83
<b>16</b> .1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	Dados técnicos	<b>79</b> 79 79 79 81 83 84
<b>16</b> .1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	Dados técnicos	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	Dados técnicos	79 79 79 81 83 84 88 88
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Instalação Ambiente Processo	79 79 79 81 83 84 88 88 88
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Instalação Ambiente Processo Construção mecânica	79 79 79 81 83 84 88 88 89 91
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Instalação Ambiente Processo Construção mecânica Operabilidade	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88 88 89 91 94
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Instalação Ambiente Processo Construção mecânica Operabilidade Certificados e aprovações	79 79 79 81 83 84 88 88 89 91 94 94
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Instalação Ambiente Processo Construção mecânica Operabilidade Certificados e aprovações Pacotes de aplicação	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88 88 89 91 94 94
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Instalação Ambiente Processo Construção mecânica Operabilidade Certificados e aprovações Pacotes de aplicação Acessórios	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88 88 89 91 94 94 95 96
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15	Dados técnicos Aplicação Função e projeto do sistema Entrada Saída Fonte de alimentação Características de desempenho Instalação Ambiente Processo Construção mecânica Operabilidade Certificados e aprovações Pacotes de aplicação Documentação	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88 88 89 91 94 95 96 97
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 <b>17</b>	Dados técnicos         Aplicação         Função e projeto do sistema         Entrada         Saída         Fonte de alimentação         Características de desempenho         Instalação         Ambiente         Processo         Construção mecânica         Operabilidade         Certificados e aprovações         Pacotes de aplicação         Acessórios         Documentação	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88 88 89 91 94 95 96 97 <b>98</b>
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 <b>17</b> 17.1	Dados técnicos         Aplicação         Função e projeto do sistema         Entrada         Saída         Fonte de alimentação         Características de desempenho         Instalação         Ambiente         Processo         Construção mecânica         Operabilidade         Certificados e aprovações         Pacotes de aplicação         Acessórios         Documentação	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88 89 91 94 94 95 96 97 <b>98</b>
<b>16</b> 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 <b>17</b> 17.1 <b>Índia</b>	Dados técnicos         Aplicação         Função e projeto do sistema         Entrada         Saída         Fonte de alimentação         Características de desempenho         Instalação         Ambiente         Processo         Construção mecânica         Operabilidade         Certificados e aprovações         Pacotes de aplicação         Acessórios         Documentação	<b>79</b> 79 79 81 83 84 88 89 91 94 95 96 97 <b>98</b> 98

# 1 Informações do documento

# 1.1 Função do documento

Essas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.

# 1.2 Símbolos usados

## 1.2.1 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
A0011189-PT	<b>PERIGO!</b> Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.
ATENÇÃO A0011190-PT	<b>AVISO!</b> Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.
CUIDADO A0011191-PT	<b>CUIDADO!</b> Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.
AVISO A0011192-PT	<b>AVISO!</b> Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

# 1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado
A0011197	<b>Corrente contínua</b> Um terminal onde a tensão da CC é aplicada ou através do qual flui a corrente contínua.
A0011198	<b>Corrente alternada</b> Um terminal onde a tensão alternada é aplicada ou através do qual flui a corrente alternada.
A0017381	<ul> <li>Corrente contínua e corrente alternada</li> <li>Um terminal onde a tensão alternada ou a tensão contínua é aplicada.</li> <li>Um terminal onde a corrente alternada ou a corrente contínua flui.</li> </ul>
 	<b>Conexão de aterramento</b> Um terminal deve, até onde é de conhecimento do operador, ser aterrado através de um sistema de aterramento.
A0011199	<b>Conexão do aterramento de proteção</b> Um terminal deve estar conectado à terra antes de estabelecer qualquer outra conexão.
A0011201	<b>Conexão de ligação equipotencial</b> Uma conexão que deve ser conectada ao sistema de aterramento da planta: Pode ser uma linha de equalização de potencial ou um sistema de aterramento em estrela, dependendo dos códigos de práticas nacionais ou da própria empresa.

## 1.2.3 Símbolos das ferramentas

Símbolo	Significado
A0011221	Chave Allen
Ń	Chave de boca
A0011222	

# 1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informação

Símbolo	Significado
A0011182	<b>Permitido</b> Indica procedimentos, processos ou ações que são permitidos.
A0011183	<b>Preferido</b> Indica procedimentos, processos ou ações que são preferidos.
A0011184	<b>Proibido</b> Indica procedimentos, processos ou ações que são proibidos.
A0011193	<b>Dica</b> Indica informações adicionais.
A0011194	<b>Referência à documentação</b> Refere-se à documentação correspondente ao equipamento.
A0011195	<b>Referência à página</b> Refere-se ao número da página correspondente.
A0011196	<b>Referência ao gráfico</b> Refere-se ao número do gráfico e da página correspondente.
1. , 2. , 3	Série de etapas
~	Resultado de uma sequência de ações
<b>2</b> A0013562	Ajuda em caso de problema

# 1.2.5 Símbolos nos gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números dos itens
1. , 2. , 3	Série de etapas
A, B, C,	Visualização
A-A, B-B, C-C,	Seções
≈→	Direção da vazão
A0011187	Área classificada Indica uma área classificada.
A0011188	<b>Área segura (área não classificada)</b> Indica uma área não classificada.

# 1.3 Documentação

**P**Os seguintes tipos de documento estão disponíveis:

- No CD-ROM fornecido com o equipamento
- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Download

Para uma lista detalhada dos documentos individuais junto com o código da documentação → 

97

# 1.3.1 Documentação padrão

Tipo de documento	Propósito e conteúdo do documento
Informações técnicas	Auxílio de planejamento para seu equipamento O documento contém todos os dados técnicos do equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação	<b>Guia que leva rapidamente ao primeiro valor medido</b> O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.
Informações de registro Modbus RS485	<b>Referência para informações sobre o registro Modbus RS485</b> O documento fornece informações específicas de Modbus para cada parâmetro individual no menu de operação.

## 1.3.2 Documentação adicional dependente do equipamento

Os documentos adicionais são fornecidos de acordo com a versão do equipamento pedido: sempre siga as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

# 1.4 Marcas registradas

## Modbus®

Marca registrada da SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

## TRI-CLAMP®

Marca registrada da Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

**Applicator<sup>®</sup>**, **FieldCare<sup>®</sup>**, **Field Xpert<sup>TM</sup>**, **HistoROM<sup>®</sup>**, **TMB<sup>®</sup>**, **Heartbeat Technology<sup>TM</sup>** Marcas registradas ou com registro pendente do Grupo Endress+Hauser

# 2 Instruções de segurança básicas

# 2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- ► Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica
- Sejam autorizados pelo dono/operador da planta
- Sejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais
- Antes do início do trabalho, a equipe especialista deve ler e entender as instruções nas Instruções de Operação e na documentação adicional assim como nos certificados (dependendo da aplicação)
- A conformidade com as instruções é uma condição básica

O pessoal de operação deve preencher as seguintes especificações:

- Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo donooperador das instalações
- Seguir as instruções presentes nestas Instruções Operacionais

# 2.2 Uso indicado

# Aplicação e meio

O medidor descrito nessas instruções destina-se somente para a medição de vazão de líquidos e gases.

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Os medidores para uso em áreas classificadas, em aplicações higiênicas ou em aplicações onde há um risco maior devido à pressão de processo, estão etiquetados de acordo na etiqueta de identificação.

Para garantir que o medidor permaneça em condições adequadas para o tempo de operação:

- Somente use o medidor que atende plenamente os dados na etiqueta de identificação e as condições gerais listadas nas Instruções de operação e na documentação complementar.
- Com base na etiqueta de identificação, verifique se o equipamento solicitado é autorizado para ser utilizado em área classificada (por exemplo: proteção contra explosão, segurança de recipiente de pressão).
- Use o medidor apenas para meios cujas partes molhadas do processo sejam adequadamente resistentes.
- Se o medidor não for operado em temperatura atmosférica, é absolutamente imprescindível a compatibilidade com as condições básicas relevantes especificadas na documentação do equipamento fornecida (no CD-ROM).

# Uso indevido

O uso não indicado pode comprometer a segurança. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso indevido ou não indicado.

## AVISO

**Perigo de quebra do tubo de medição devido a fluidos corrosivos ou abrasivos.** Quebra do invólucro devido à possível sobrecarga mecânica!

- Verifique a compatibilidade do fluido do processo com o material do tubo de medição.
- Certifique-se de que a resistência de todos os materiais molhados pelo fluido no processo.
- ► Observe a pressão de processo máxima especificada.

Verificação de casos fronteiriços:

Para fluidos especiais ou fluidos para limpeza, a Endress+Hauser fornece assistência na verificação da resistência à corrosão de partes molhadas por fluido, mas não assume qualquer responsabilidade ou dá nenhuma garantia, uma vez que mudanças de minutos na temperatura, concentração ou nível de contaminação no processo podem alterar as propriedades de resistência à corrosão.

#### **Risco residual**

A temperatura da superfície externa do invólucro pode aumentar até o máx. 20 K devido ao consumo de energia dos componentes eletrônicos. Fluidos de processo quentes que passam pelo medidor aumentarão ainda mais temperatura da superfície do invólucro. A superfície do sensor, em particular, pode atingir temperaturas próximas à temperatura do fluido.

Possível perigo de queimadura devido à temperaturas do fluido!

 Para temperatura de fluido elevada, certifique-se de que haja proteção contra contato para evitar queimaduras.

# 2.3 Segurança do local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

 Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações federais/ nacionais.

Para trabalho de solda no tubo:

▶ Não aterre a unidade de solda através do medidor.

# 2.4 Segurança da operação

Risco de lesões.

- ► Somente opere o equipamento em condições técnicas adequadas e no modo seguro.
- O operador é responsável por fazer o equipamento funcionar sem interferências.

#### Conversões para o equipamento

Não são permitidas modificações não-autorizadas no equipamento pois podem levar a riscos imprevistos.

▶ Se, apesar disso, for necessário realizar alterações, consulte a Endress+Hauser.

#### Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- ► Faça reparos no equipamento somente se estes forem expressamente permitidos.
- ▶ Observe os regulamentos federais /nacionais relacionados com o equipamento elétrico.
- ▶ Use somente peças sobressalentes e acessórios originais da Endress+Hauser.

# 2.5 Segurança do produto

Este medidor foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para atender aos requisitos de segurança da tecnologia de ponta, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Também está em conformidade com as diretivas da CE listadas na declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

# 3 Descrição do produto

# 3.1 Projeto do produto

# 3.1.1 Equipamento versão com tipo de comunicação Modbus RS485



Componentes importantes de um medidor

1 Tampa do invólucro do transmissor

- 2 Módulo da eletrônica principal para Modbus RS485
- 3 Invólucro do transmissor
- 4 Sensor

-

No caso de versão de equipamento com Modbus RS485 de segurança intrínseca, a barreira de segurança Promass 100 forma parte do escopo da alimentação.

# 4 Recebimento e identificação do produto

# 4.1 Recebimento



A0013843

O código do pedido na nota de entrega (1) é idêntico ao código do pedido na etiqueta do produto (2)?



A0013697

O CD-ROM com a Documentação técnica e os documentos estão presentes?

Endress+Hauser

Se alguma resposta às perguntas acima não estiver de acordo, contate seu centro de vendas Endress+Hauser.

# 4.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para identificação do medidor:

- Especificações da etiqueta de identificação
- O código do produto com avaria é apresentado na nota de entrega
- Insira os números de série das etiquetas de identificação em *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Todas as informações sobre o medidor são exibidas.

Para as características gerais do escopo da Documentação técnica fornecida, consulte o seguinte:

- As seções de "Documentação padrão adicional sobre o equipamento"→ 
   Pocumentação complementar conforme o equipamento" → 
   7
- O W@M Device Viewer : Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)

## 4.2.1 Etiqueta de identificação do transmissor



Exemplo de uma etiqueta de identificação de transmissor

- 1 Local de fabricação
- 2 Nome do transmissor
- 3 Código do produto
- 4 Número de série
- 5 Código do produto estendido
- 6 Dados de conexão elétrica, e.q. entradas e saídas disponíveis, tensão de alimentação
- 7 Faixa de temperatura ambiente permitida  $(T_a)$
- 8 Grau de proteção
- 9 Código da matriz 2-D
- 10 Número do documento da documentação complementar relativa à segurança  $\rightarrow$   $\implies$  97
- 11 Data de fabricação: ano-mês
- 12 Identificação CE, C-Tick
- 13 Versão do firmware (FW)



#### 4.2.2 Etiqueta de identificação do sensor

- 🛃 3 Exemplo de uma etiqueta de identificação de sensor
- 1 Nome do sensor
- 2 Local de fabricação
- 3 Código do pedido
- 4 Número de série (Nº série)
- 5 Código estendido (Cód. ped. est.)
- 6 Diâmetro nominal do flange/pressão nominal
- 7 Pressão de teste do sensor
- 8 Diâmetro nominal do sensor
- 9 Dados específicos do sensor: por exemplo, a faixa de pressão da contenção secundária, especificação da densidade de faixa larga (calibração de densidade especial)
- 10 Material de medição do tubo e do coletor
- Faixa de temperatura média 11
- 12 Grau de proteção
- Informação de aprovação para proteção contra explosão e diretriz de equipamento de pressão 13
- Temperatura ambiente permitida (T<sub>a</sub>) 14
- 15 Número da documentação complementar relacionada à segurança  $\rightarrow \square 97$
- 16 Identificação CE, C-Tick
- Direção da vazão 17
- 18 Data de fabricação: ano-mês
- 19 Código da matriz 2-D



Código do produto

O medidor é encomendado novamente usando o código do produto.

## Código do produto estendido

- O tipo de equipamento (raiz do produto) e as especificações básicas (características obrigatórias) sempre são listados.
- Das especificações opcionais (características opcionais), apenas as especificações relacionadas à aprovação e segurança são listadas (e.g. LA). Se outras especificações opcionais também forem encomendadas, as mesmas são indicadas coletivamente usando o símbolo de espaço reservado # (e.g. #LA#).
- Se as especificações opcionais não incluírem quaisquer especificações relacionadas à aprovação e segurança, elas são indicadas pelo símbolo de espaço reservado + (e.g. XXXXXX-ABCDE+).

1	Safe area     NON intrinsically safe circuit     (grey terminals)	Endress+Hauser 🖅	
2		Promass 100 Safety Barrier	
3			0
4			
5			
6			9
7	Intrinsically safe circuits (blue terminals) HAZARDOUS area		11
			4001705

## 4.2.3 Barreira de segurança Promass 100 - etiqueta de identificação

Exemplo de uma placa de identificação de barreira de segurança Promass 100

- 1 Área não classificada ou zona 2/Div. 2
- 2 Número de série, número de material e código da matriz 2-D da barreira de segurança Promass 100
- 3 Dados de conexão elétrica como, por exemplo, entradas e saídas disponíveis, tensão de alimentação
- 4 Informações sobre aprovações de proteção contra explosão
- 5 Alerta de segurança
- 6 Informação específica da comunicação
- 7 Área intrinsecamente segura
- 8 Local de fabricação
- 9 Número da documentação complementar relacionada à segurança  $\rightarrow$   $\square$  97
- 10 Temperatura ambiente permitida (T<sub>a</sub>)
- 11 Identificação CE, C-Tick

# 4.2.4 Símbolos no medidor

Símbolo	Significado
Δ	<b>AVISO!</b> Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.
A0011194	<b>Referência à documentação</b> Refere-se à documentação correspondente ao equipamento.
A0011199	<b>Conexão do aterramento de proteção</b> Um terminal deve estar conectado à terra antes de estabelecer qualquer outra conexão.

5

# Armazenamento e transporte

# 5.1 Condições de armazenamento

Observe os comentários seguintes durante o armazenamento:

- Armazene na embalagem original para garantir proteção contra choque.
- Não remova as coberturas de proteção ou as tampas de proteção instaladas nas conexões de processo. Para evitar dano mecânico às superfícies de vedação e o entupimento do tubo de medição.
- Projeta contra luz solar direta para evitar altas temperaturas de superfície não aceitáveis.
- Temperatura de armazenamento: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F), preferível para +20 °C (+68 °F)
- Armazene em um local seco e livre de poeira.
- Não armazene em local externo.

# 5.2 Transporte do produto

## **A**TENÇÃO

# Centro de gravidade do medidor é maior do que os pontos de suspensão das lingas de conexão em rede.

Risco de ferimento se o medidor escorregar.

- ► Fixe o medidor para que não gire ou escorregue.
- Observe o peso especificado na embalagem (etiqueta adesiva).
- Observe as instruções de transporte na etiqueta adesiva na tampa do compartimento de componentes eletrônicos.



Observe as observações seguintes durante o transporte:

- Transporte o medidor até o ponto de medição em sua embalagem original.
- Engrenagem de içamento
  - Lingas de conexão em rede: Não use correntes, pois elas podem danificar o invólucro.
  - Para engradados de madeira, a estrutura do piso permite que eles sejam carregados no sentido do comprimento ou da largura usando uma empilhadeira.
- Para medidor > DN 40 (1½ in): levante o medidor usando as lingas da conexão em rede nas conexões de processo; não levante pelo invólucro do transmissor.
- Não remova as coberturas de proteção ou as tampas de proteção instaladas nas conexões de processo. Para evitar dano mecânico às superfícies de vedação e o entupimento do tubo de medição.

# 5.3 Descarte de embalagem

Todos os materiais de embalagem são sustentáveis e 100% recicláveis:

- Embalagem secundária do medidor: filme elástico de polímero de acordo com Diretriz CE 2002/95/EC (RoHS).
- Embalagem:
  - Engradado de madeira, tratada em conformidade com a norma ISPM 15, confirmada pela presença do logo do IPCC.
     ou
  - Caixa de acordo com a Diretriz europeia de embalagem 94/62/EC; a reciclabilidade é confirmada pelo símbolo RESY fixado.
- Embalagem para condições de navegabilidade (opcional): engradado de madeira, tratada em conformidade com a norma ISPM 15, confirmada pela presença do logo do IPPC.
- Carregamento e montagem do hardware:
  - Palete de plástico descartável
  - Tiras plásticas
  - Tiras adesivas de plástico
- Almofada de estiva: almofadas de papel

# 6 Instalação

# 6.1 Condições de instalação

Nenhuma medida especial como suportes, pro exemplo, é necessária. As forças externas são absorvidas pela construção do equipamento.

## 6.1.1 Posição de instalação

## Localização de instalação

Para evitar erros de medição resultantes do acúmulo de bolhas de gás no tubo de medição, evite os seguintes locais de instalação no tubo:

- O ponto mais alto de um duto.
- Diretamente ascendente em uma saída de tubo livre em um tubo descendente.



## Instalação em tubos descendentes

No entanto, a seguinte sugestão de instalação permite a instalação em um duto vertical aberto. As restrições de tubo ou o uso de um orifício com uma menor seção transversal do que o diâmetro nominal evita que o sensor execute vazio enquanto a medição está em andamento.



🗉 5 Instalação em um tudo descendente (por exemplo para aplicações de batelada)

- 1 Tanque de fornecimento
- 2 Sensor
- 3 Placa com orifícios, restrição do tubo
- 4 Válvula
- 5 Tanque de batelada

D	N	Ø da placa com orifícios, restrição do tubo		
[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]	
8	3⁄8	6	0.24	
15	1/2	10	0.40	
15 FB	½ FB	15	0.60	
25	1	14	0.55	
25 FB	1 FB	24	0.95	
40	11/2	22	0.87	
40 FB	1½ FB	35	1.38	
50	2	28	1.10	
50 FB	2 FB	54	2.13	
80	3	50	1.97	
FB = Furação completa				

## Direção

A direção da seta na etiqueta de identificação do sensor ajuda você a instalar o sensor de acordo com a direção da vazão (direção de vazão média pela tubulação).

	Recomendação		
A	Direção vertical	A0015591	
В	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para cima	A0015589	<b>₩№</b> <sup>1)</sup> Exceção:
С	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para baixo	A0015590	<b>√ √</b> <sup>2)</sup> Exceção:
D	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para o lado	A0015592	<b>∨ ∨</b> → <b>≅</b> 20

1) Aplicações com baixas temperaturas de processo podem reduzir a temperatura ambiente. Recomenda-se esta direção para manter a temperatura ambiente mínima para o transmissor.

2) Aplicações com altas temperaturas de processo podem aumentar a temperatura ambiente. Recomenda-se esta direção para manter a temperatura ambiente máxima para o transmissor.

## Passagens de admissão e de saída

Não são necessárias precauções especiais para guarnições que criam turbulência, como válvulas, cotovelos ou peças T, desde que não ocorram cavitações  $\rightarrow \square$  19.



#### Dimensões de instalação

Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

## 6.1.2 Especificações do ambiente e do processo

#### Faixa de temperatura ambiente

Medidor	<ul> <li>-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)</li> <li>-50 para +60 °C (-58 para +140 °F) (Código do equipamento para "Teste, certificado", opção JM</li> </ul>
Barreira de segurança Promass 100	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)

Se em operação em áreas externas:

Evite luz solar direta, particularmente em regiões de clima quente.

#### Pressão do sistema

É importante que não ocorra cavitação ou que o gás transportado nos líquidos não vaze.

A cavitação é causada se a pressão cai abaixo da pressão do vapor:

- Em líquidos que têm um baixo ponto de ebulição (por exemplo hidrocarbonos, solventes, gases liquefeitos)
- Em linhas de sucção
- Certifique-se de que a pressão do sistema seja suficientemente alta para evitar a cavitação e liberação de fluidos.

Por este motivo, os seguintes locais para instalação são recomendados:

- No ponto mais baixo em um tubo vertical
- Nos circuitos seguintes após as bombas (sem perigo de vácuo)



#### Aquecimento

#### AVISO

# Os componentes eletrônicos podem superaquecer devido à temperatura ambiente elevada!

- ▶ Observe a temperatura ambiente máxima permitida para o transmissor → 
   <sup>(1)</sup>
   19.
- Dependendo da temperatura do fluido, considere as especificações sobre a direção do equipamento.

#### *Opções de aquecimento*

Se um fluido necessitar que não ocorra perda de calor no sensor, os usuários dispõem das seguintes opções de aquecimento:

- Aquecimento elétrico, por exemplo com aquecedores de banda elétrica
- Através de canos que carreguem água quente ou vapor
- Através de invólucros de aquecimento

Uso de um sistema de aquecimento de rastro elétrico

Se o aquecimento é regulado através do controle de ângulo de fase ou pacotes de pulso, campos magnéticos podem afetar os valores medidos (= para valores que são superiores aos valores aprovados pela norma EN (seno 30 A/m)).

Por este motivo, sensor deve ser blindado magneticamente: o invólucro pode ser blindado com placas de estanho ou folhas elétricas sem uma direção privilegiada (por exemplo V330-35A).

A folha deve ter as seguintes propriedades:

- Permeabilidade magnética relativa  $\mu r \geq 300$
- Espessura da placa d  $\geq$  0.35 mm (d  $\geq$  0.014 in)

#### Vibrações

A alta frequência de oscilação dos tubos de medição garante que a operação correta do sistema de medição não seja influenciado pelas vibrações da fábrica.

## 6.1.3 Instruções especiais de instalação

#### Passagem de saída para equipamento periférico

Se um medidor de pressão e de temperatura for instalado nos circuitos seguintes ao medidor, certifique-se de que haja uma distância suficiente entre os dois equipamentos.



PT Transmissor de pressão

TT Transmissor de temperatura

#### Ele garante a drenagem total

Quando o sensor é instalado em uma linha horizontal, as braçadeiras excêntricas podem ser usadas para garantir a drenagem total. Quando o sistema sofre um passo em uma direção específica e em uma inclinação específica, a gravidade pode ser usada para obter a drenagem completa. O sensor deve ser instalado na posição correta para garantir a drenagem completa na posição horizontal. As marcações no sensor mostram a posição de instalação correta para otimizar a drenagem.



#### 🖻 6

- 1 Conexão da braçadeira excêntrica
- 2 A linha na parte inferior indica o ponto mais baixo da conexão do processo excêntrico.
- 3 A etiqueta "Este lado para cima" indica qual lado fica voltado para cima
- 4 Incline o equipamento de acordo com as orientações de higiene. Inclinação: aprox. 2 % ou 21 mm/m (0,24 pol/pés)

#### Fixação com braçadeira de instalação no caso de conexões de higiene

Não é necessário fornecer suporte adicional para o sensor para fins de desempenho operacional. Se, no entanto, for necessário suporte adicional para fins de instalação, as dimensões a seguir devem ser observadas.

Use a braçadeira de instalação com o revestimento entre a braçadeira e o medidor.



#### Unidades SI

DN [mm]	8	15	15 FB	25	25 FB	40	40 FB	50	50 FB	80
A [mm]	373	409	539	539	668	668	780	780	1152	1152
B [mm]	20	20	30	30	28	28	35	35	57	57
C [mm]	40	40	44.5	44.5	60	60	80	80	90	90

#### Unidades US

DN [pol.]	8	15	15 FB	25	25 FB	40	40 FB	50	50 FB	80
A [pol.]	14.69	16.1	21.22	21.22	26.3	26.3	30.71	30.71	45.35	45.35
B [pol.]	0.79	0.79	1.18	1.18	1.1	1.1	1.38	1.38	2.24	2.24
C [pol.]	1.57	1.57	1.75	1.75	2.36	2.36	3.15	3.15	3.54	3.54

#### Ajuste de ponto zero

Todos os medidores são calibrados de acordo com tecnologia de última geração. O ponto zero obtido desta forma é impresso na etiqueta de identificação do medidor. A calibração ocorre nas condições de referência  $\rightarrow \cong 84$ . Portanto, normalmente, não é necessário o ajuste de ponto zero no campo! )

#### Por experiência, o ajuste de ponto zero é recomendado somente em casos especiais:

- Para obter a máxima precisão de medição mesmo com taxas de vazão de fluxo muito baixas
- Em condições de processo ou de operação extremas, por exemplo:
  - alta temperatura de processo (> 50 °C (122 °F)
  - alta viscosidade (> 100 cSt)
  - alta pressão de processo (> 20 bar (290 psi))

# 6.2 Instalando o medidor

## 6.2.1 Ferramentas necessárias:

#### Para o sensor

Para flanges e outras conexões de processo: Ferramentas de montagem correspondentes

## 6.2.2 Preparação do medidor

- 1. Remova toda a embalagem de transporte restante.
- 2. Remova qualquer cobertura ou tampa protetora presente no sensor.
- 3. Remova a etiqueta adesiva na tampa do compartimento de componentes eletrônicos.

## 6.2.3 Instalando o medidor

## **A**TENÇÃO

#### Perigo devido à vedação incorreta do processo!

- Certifique-se de que os diâmetros internos das juntas sejam maiores ou iguais aos das conexões de processo e da tubulação.
- Certifique-se de que as juntas estejam limpas e não tenham dano.
- ► Instale as juntas corretamente.
- 1. Certifique-se de que a direção da seta na etiqueta de identificação do sensor corresponda à direção da vazão do fluido.
- 2. Instale o medidor ou gire o invólucro do transmissor de forma que as entradas para cabo não fiquem voltadas para cima.



# 6.3 Verificação após instalação

O equipamento está danificado (inspeção visual)?	$\rightarrow$
<ul> <li>O medidor está de acordo com as especificações do ponto de medição?</li> <li>Por exemplo: <ul> <li>Temperatura do processo → </li> <li>89</li> <li>Pressão do processo (consulte o capítulo sobre "Curvas de carga de material" do documento "Informações técnicas")</li> <li>Temperatura ambiente → </li> <li>19</li> <li>Faixa de medição → </li> <li>79</li> </ul> </li> </ul>	÷
A orientação correta do sensor foi selecionada ? De acordo com o tipo de sensor De acordo com a temperatura média De acordo com as propriedades do meio (liberação de fluidos, com transporte de sólidos)	÷
A seta na etiqueta de identificação do sensor corresponda à direção da vazão do fluido pela tubulação→ 🗎 18??	÷
O ponto de identificação e a rotulação estão corretos (inspeção visual)?	$\rightarrow$
O equipamento está adequadamente protegido contra precipitação e luz solar direta?	$\rightarrow$
O parafuso de segurança e a braçadeira estão apertados de modo seguro?	$\rightarrow$

# 7 Conexão elétrica

# 7.1 Condições de conexão

## 7.1.1 Ferramentas necessárias:

- Para entrada para cabo: Use as ferramentas correspondentes
- Para braçadeira de fixação (em invólucro de alumínio): parafuso Allen 3 mm
- Para parafuso de fixação (para invólucro em aço inoxidável): Chave de boca 8 mm
- Desencapador de fio
- Quando usar cabos trançados: Ferramenta de crimpagem para terminal de fio

## 7.1.2 Especificações para conexão do cabo

Os cabos de conexão fornecidos pelo cliente devem atender as especificações a seguir.

## Segurança elétrica

De acordo com as regulações federais/nacionais aplicáveis.

## Faixa de temperatura permitida

- -40 °C (-40 °F)...≥ 80 °C (176 °F)
- Especificação mínima: faixa de temperatura do cabo ≥temperatura ambiente + 20 K

## Cabo da fonte de alimentação

Cabo de instalação padrão é suficiente.

## Cabo do sinal

## MODBUS RS485

A norma EIA/TIA-485 especifica dois tipos de cabo (A e B) para a linha do barramento os quais podem ser usados para toda taxa de transmissão. É recomendado cabo tipo A.

Tipo de cabo	A
Impedância característica	135 para 165 $\Omega$ em uma frequência de medição de 3 para 20 MHz
Capacitância do cabo	<30 pF/m
Seção transversal do fio	>0.34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
Tipo de cabo	Pares trançados
Resistência do circuito	<110 Ω/km
Amortecimento do sinal	Máx. 9 dB por todo o comprimento da seção transversal do cabo
Blindagem	Blindagem trançada de cobre ou blindagem trançada com blindagem. Ao aterrar a blindagem do cabo, observe o conceito de aterramento da fábrica.

## Cabo de ligação entre a barreira de segurança Promass 100 e o medidor

Tipo de cabo	Cabo de par trançado, blindado, com fios de 2x2. Ao aterrar a blindagem do cabo, observe o conceito de aterramento da fábrica.
Resistência máxima do cabo	2.5 Ω, um lado

 É compatível com as especificações de resistência máxima do cabo para garantir a confiabilidade operacional do medidor.

O comprimento máximo do cabo para seção transversal individual do fio é especificado na tabela abaixo. Observe a capacitância e a indutância máximas por comprimento unitário do cabo e os valores de conexão na documentação  $EX \rightarrow B 97$ .

Seção trans	versal do fio	Comprimento máximo do cabo		
[mm <sup>2</sup> ]	[AWG]	[m]	[ft]	
0.5	20	70	230	
0.75	18	100	328	
1.0	17	100	328	
1.5	16	200	656	
2.5	14	300	984	

## Diâmetro do cabo

- Prensa-cabos fornecido: M20 × 1.5 com cabo  $\phi$  6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
- Terminais por molas: seção transversal do fio0.5 para 2.5 mm<sup>2</sup> (20 para 14 AWG)
- Com barreira de segurança Promass 100: Terminais de parafuso de encaixe para seção transversal de fio 0,5 a 2,5 mm2 (20 a 14 AWG)

# 7.1.3 Atribuição do terminal

## Transmissor

Versão de conexão Modbus RS485, para uso em áreas não classificadas e Zona 2/Div. 2

Código do equipamento para "Saída", opção M

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

Código do	Métodos de con	exão disponíveis	
equipamento para "Invólucro"	saída	Fonte de alimentação	Possiveis opções para código do equipamento "Conexão elétrica"
Opções A, B	Terminais	Terminais	<ul> <li>Opção A: acoplamento M20x1</li> <li>Opção B: rosca M20x1</li> <li>Opção C: rosca G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Opção D: rosca NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>
Opções A, B	Conector do equipamento → 🗎 28	Terminais	<ul> <li>Opção L: conector M12x1 + rosca NPT ½"</li> <li>Opção N: conector M12x1 + acoplamento M20</li> <li>Opção P: conector M12x1 + rosca G ½"</li> <li>Opção U: conector M12x1 + rosca M20</li> </ul>
Opções <b>A</b> , <b>B</b> , <b>C</b>	Conector do equipamento → 🗎 28	Conector do equipamento → 🗎 28	Opção <b>Q</b> : 2 x conector M12x1

Código do equipamento para "Invólucro:

Opção A: compacto, revestido em alumínio

Opção B: compacto higiênico, aço inoxidável

• Opção **C**: ultra compacto, higiênico, aço inoxidável, conector do equipamento M12



Esquema de ligação elétrica Modbus RS485, versão de conexão para uso em áreas não classificadas e Zona 2/Div. 2

1 Fonte de alimentação: CC 24 V

2 Saída: Modbus RS485

	Número de terminal					
Código do equipamento para "Saída"	Fonte de a	limentação	saída			
	2 (L-)	1 (L+)	27 (B)	26 (A)		
Opção <b>M</b>	24 Vcc Modbus RS485					
Código do equipamento para "Saída": Opção <b>M</b> : Modbus RS485, para uso em áreas não classificadas e Zona 2/Div. 2						

Versão de conexão Modbus RS485, para uso em áreas de segurança intrínseca (conexão através de barreira de segurança Promass 100)

Código de equipamento para "Saída", opção **M**: Modbus R485, para uso em áreas de segurança intrínseca (conexão através de barreira de segurança Promass 100)

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

Código do	do Métodos de conexão disponíveis		
equipamento para "Invólucro"	saída	Fonte de alimentação	Possiveis opções para código do equipamento "Conexão elétrica"
Opções A, B	Terminais	Terminais	<ul> <li>Opção A: acoplamento M20x1</li> <li>Opção B: rosca M20x1</li> <li>Opção C: rosca G ½"</li> <li>Opção D: rosca NPT ½"</li> </ul>
A, B, C	Conector do equipamento → 🗎 28		Opção I: conector M12x1
Código do equipamo	onto para "Invólucro:		·

odigo do equipamento para "involucro:

- Opção A: compacto, revestido em alumínio
- Opção B: compacto higiênico, aço inoxidável • Opção C: ultra compacto, higiênico, aço inoxidável, conector do equipamento M12



- 8 Esquema de ligação elétrica Modbus RS485, versão de conexão para uso em áreas de segurança intrínseca (conexão através de barreira de segurança Promass 100)
- 1 Fonte de alimentação de segurança intrínseca
- Saída: Modbus RS485 2

Código do equipamento para "Saída"	20 (L-)	10 (L+)	72 (B)	62 (A)
Opção <b>M</b>	Tensão de alimentação de segurança intrínseca		Modbus RS485 de segurança intrínseca	
Código do equipamento para "Saída":				

ara "Saida":

Opção M: Modbus RS485, para uso em áreas de segurança intrínseca (conexão através de barreira de segurança Promass 100)

## Barreira de segurança Promass 100



🖻 9 🛛 Barreira de segurança Promass 100 com terminais

- 1 Área não perigosa e Zona 2/Div. 2
- 2 Área de segurança intrínseca

## 7.1.4 Atribuição do pino, conector do equipamento

## Modbus RS485

Modbus RS485 de segurança intrínseca com tensão de alimentação (no lado do equipamento)

2	Pino	Atribuição		Codificado	Conector/soquete
	1	Ľ+	Tensão de alimentação, de segurança intrínseca	A	Conector
3 $0$ $0$ $1$ $2$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$ $3$	2	А	Modbus RS485 de segurança intrínseca		
	3	В			
4 4 A0016809	4	L-	Tensão de alimentação, de segurança intrínseca		
	5		Blindagem/aterramento		

Tensão de alimentação para Modbus RS485, área não classificada e Zona 2/Div. 2 (no lado do equipamento)

2	Pino		Atribuição	Codificado	Conector/soquete
	1	L+	CC24 V	А	Conector
	2				
	3				
5	4	L-	CC24 V		
4 A0016809	5		Blindagem/aterramento		

2	Pino		Atribuição	Codificado	Conector/soquete
	1			В	Soquete
	2	А	Modbus RS485		
	3				
5	4	В	Modbus RS485		
4 A0016811	5		Blindagem/aterramento		

Modbus RS485, áreas não classificadas e Zona 2/Div. 2 (no lado do equipamento)

## 7.1.5 Blindagem e aterramento

O conceito de blindagem e aterramento requer a compatibilidade com o seguinte:

- Compatibilidade eletromagnético (EMC)
- Proteção contra explosão
- Equipamento de proteção individual
- Regulações e diretrizes de instalação nacionais
- Observe a especificação do cabo → 
   <sup>(2)</sup> 24.
- Mantenha os comprimentos desencapados e torcidos da blindagem do cabo no terminal de terra os mais curtos possíveis.
- Blindagem do cabo transparente .

## Aterramento da blindagem do cabo

Para compatibilidade com as especificações EMC:

- Certifique-se de que a blindagem do cabo esteja aterrada à linha de adequação de potencial em múltiplos pontos.
- Conecte todo terminal de terra local à linha de adequação de potencial.

## AVISO

# Em sistemas sem adequação de potencial, o aterramento múltiplo da blindagem do cabo causa correntes de equalização de corrente!

Dano à blindagem do cabo do barramento.

 Somente terra à blindagem do cabo do barramento terra local ou no terra de proteção em uma extremidade.

## 7.1.6 Preparação do medidor

1. Remova o conector de falso, se houver.

## 2. AVISO

## Vedação insuficiente do invólucro!

A confiabilidade operacional do medidor pode estar comprometida.

► Use prensa-cabos adequados correspondendo ao grau de proteção.

Se o medidor for fornecido sem prensa-cabos:

Forneça um prensa-cabo adequado para o cabo de conexão correspondente  $\rightarrow \ \bigspace{24}$ .

Se o medidor for fornecido com prensa-cabos:
 Observe a especificação do cabo → 
 <sup>(2)</sup> 24.

# 7.2 Conexão do medidor

# AVISO

## Limitação da segurança elétrica devido à conexão incorreta!

- ► O serviço de conexão elétrica somente deve ser executado por especialistas treinados.
- ► Observe os códigos e regulações federais/nacionais aplicáveis.
- Atenda as regulações de segurança do local de trabalho.
- Para uso em atmosferas potencialmente explosivas, observe as informações na documentação EX específica para o equipamento.

# 7.2.1 Conexão do transmissor

A conexão do transmissor depende dos seguintes códigos do equipamento:

- Versão do invólucro: compacta ou ultracompacta
- Versão de conexão: conector do equipamento ou terminais



I0 Versões do equipamento e versões de conexão

- A Versão do invólucro: compacto, revestido com alumínio
- B Versão do invólucro: compacto, higiênico, aço inoxidável
- 1 Entrada para cabo ou conector de equipamento para transmissão de sinal
- 2 Entrada para cabo ou conector de equipamento para tensão de alimentação
- C Versão do invólucro: ultra compacto, higiênico, aço inoxidável, conector do equipamento M12
- 3 Conector de equipamento para transmissão de sinal
- 4 Conector de equipamento para tensão de alimentação



I1 Versões do equipamento com exemplos de conexão

- 1 Cabo
- 2 Conector de equipamento para transmissão de sinal
- 3 Conector de equipamento para tensão de alimentação

Para versão de equipamento com conector do equipamento: observe com atenção a Etapa 6.

- 1. Dependendo da versão do invólucro, solte a abraçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.
- 2. Dependendo da versão do invólucro, solte ou abra a tampa do invólucro.
- **3.** Empurre o cabo pela entrada para cabos. Para garantir uma vedação firme, não remova o anel de vedação da entrada para cabos.
- 4. Desencape os cabos e as extremidades do cabo.No caso de cabos trançados, ajuste também os terminais.
- 6. Dependendo da versão do equipamento: aperte os prensa-cabo ou conecte o conector do equipamento e aperte→ 🗎 28.
- 7. Habilite o resistor de terminação se aplicável  $\rightarrow \cong$  32.
- 8. AVISO

# Grau de proteção do invólucro anulado devido à vedação insuficiente do invólucro.

 Fixe o parafuso sem usar lubrificante. As roscas na tampa são revestidas com um lubrificante seco.

Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

## 7.2.2 Conexão da barreira de segurança Promass 100

No caso de versão de equipamento com Modbus RS485 de segurança intrínseca, o transmissor deve ser conectado à barreira de segurança Promass 100.

- 1. Desencape as extremidades do fio.No caso de cabos trançados, ajuste também os terminais.
- 2. Conecte o cabo de acordo com a atribuição do terminal  $\rightarrow \cong$  28.
- 3. Onde aplicável, habilite o resistor de terminação na barreira de segurança Promass  $100 \rightarrow \bigoplus 32$ .



🖻 12 Conexão elétrica entre o transmissor e a barreira de segurança Promass 100

- 1 Sistema de controle (por exemplo CLP)
- 2 Observe a especificação do cabo
- 3 Barreira de segurança Promass 100: esquema de ligação elétrica  $\rightarrow$  🗎 28
- 4 Observe a especificação do cabo  $\rightarrow \square 24$
- 5 Área não classificada
- 6 Área não perigosa e Zona 2/Div. 2
- 7 Área de segurança intrínseca
- 8 Transmissor: atribuição do terminal

# 7.3 Configuração de hardware

# 7.3.1 Habilitação do resistor de terminação

Para evitar a transmissão incorreta da comunicação causada por diferença de impedância, conecte o cabo Modbus RS485 corretamente ao início e fim do segmento de barramento.



Se o transmissor for usado em uma área não perigosa ou Zona 2/Div. 2

🗉 13 O resistor de terminação pode ser habilitado através da minisseletora no módulo de eletrônica principal





I4 O resistor de terminação pode ser habilitado através da minisseletora na barreira de segurança Promass 100

# 7.4 Garantia do grau de proteção

O medidor atende as especificações do grau de proteção IP66/67, gabinete tipo 4X.

Para garantir o grau de proteção IP66/67, gabinete tipo 4X, execute as etapas a seguir após a conexão elétrica:

1. Verifique se as vedações do invólucro estão limpas e devidamente encaixadas. Seque, limpe ou substitua as vedações, se necessário.

2. Aperte todos os parafusos do invólucro e as tampas dos parafusos.

3. Aperte firmemente os prensa-cabos.

4. Para garantir que a umidade não penetre na entrada para cabo, roteie o cabo de forma que faça uma volta para baixo antes da entrada para cabo ("coletor de água").



5. Insira conectores falsos nas entradas para cabo não usadas.

# 7.5 Verificação pós-conexão

Os cabos ou o equipamento estão sem danos (inspeção visual)?	
Os cabos cumprem com os requisitos $\rightarrow \cong 24$ ?	
Os cabos estão com um alívio de tensão adequado?	
Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e vedados?O cabo corre juntamente com "coletor de água" → 🗎 33 ?	
Dependendo da versão do equipamento: todos os conectores do equipamento estão apertados→ 🗎 30?	
<ul> <li>A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação →  <sup>B</sup> 83?</li> <li>Para versão de equipamento com Modbus RS485 de segurança intrínseca: a tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação da barreira de segurança Promass 100 →  <sup>B</sup> 83?</li> </ul>	
O esquema de ligação elétrica ou a atribuição do pino do conector do equipamento → 🗎 28 está correto?	
<ul> <li>Se a tensão de alimentação estiver presente, o LED de potência no módulo de componentes eletrônicos do transmissor acende em verde→  <sup>1</sup> 10?</li> <li>Para versão de equipamento com Modbus RS485 de segurança intrínseca, se a tensão de alimentação estiver presente, o LED de potência na barreira de segurança Promass 100 está aceso → <sup>1</sup> 10?</li> </ul>	
Dependendo da versão do equipamento, a abraçadeira de fixação ou o parafuso de fixação está bem apertado?	

# 8 Opções de operação

# 8.1 Visão geral das opções de operação



- 1 Computador com a ferramenta de operação "FieldCare" através da Commubox FXA291 e interface de operação (CDI)
- 2 Sistema de controle (por exemplo CLP)

# 8.2 Estrutura e função do menu de operação

# 8.2.1 Estrutura geral do menu de operação

Para uma visão geral do menu de operação com menus e parâmetros → 🗎 98



🖻 15 Considerando-se o exemplo da ferramenta de operação "FieldCare"
## 8.2.2 Conceito de operação

As partes individuais do menu operacional são especificadas para determinadas funções de usuário. Cada função de usuário corresponde à tarefas típicas junto à vida útil do equipamento.

Menu		Funções de usuário e ações	Conteúdo/Significado	
Display/oper.	Orientado para ação	<b>Função "Operador", "Manutenção"</b> Tarefas durante a operação: Leitura dos valores medidos	Restaurar e controlar totalizadores	
Configurar		Função "Manutenção" Comissionamento: • Configuração da medição • Configuração da interface de comunicação	<ul> <li>Submenus para comissionamento rápido:</li> <li>Configuração das unidades do sistema individuais</li> <li>Definir o meio</li> <li>Configuração da interface de comunicação digital</li> <li>Configurar o corte de vazão baixa</li> <li>Configuração do monitoramento de tubos parcialmente cheios e vazios</li> <li>Submenu "Ajuste avançado":</li> <li>Para mais customizações de configuração da medição (adaptação para condições especiais de medição)</li> <li>Configuração dos totalizadores</li> </ul>	
Diagnóstico		<ul> <li>Função "Manutenção"</li> <li>Eliminação de erro:</li> <li>Diagnósticos e eliminação de processos e erros do equipamento</li> <li>Simulação do valor medido</li> </ul>	<ul> <li>Contém todos os parâmetros para detectar e analisar processos e erros do equipamento:</li> <li>Submenu "lista de diagnóstico" Contém até 5 mensagens de erro atualmente pendentes.</li> <li>Submenu "Registro de eventos" Contém 20 mensagens dos eventos ocorridos.</li> <li>Submenu "Informações de equipamento" Contém informações para identificar o equipamento.</li> <li>Submenu "Valores medidos" Contém todos os valores correntes medidos.</li> <li>Submenu "Simulação" Usado para simular valores medidos ou valores de saída.</li> <li>Submenu "Redefinir o equipamento" Redefine a configuração do equipamento para determinadas configurações</li> </ul>	
Expert	orientado para função	<ul> <li>Tarefas que necessitam conhecimento detalhado da função do equipamento:</li> <li>Medições de comissionamento em condições difíceis</li> <li>Adaptação ideal da medição para condições difíceis</li> <li>Configuração detalhada da interface de comunicação</li> <li>Diagnósticos de erro em casos difíceis</li> </ul>	<ul> <li>Contém todos os parâmetros do equipamento e possibilita o acesso a esses parâmetros, diretamente, usando um código de acesso. A estrutura deste menu baseia-se nos blocos de função do equipamento:</li> <li>Submenu "Sistema"</li> <li>Contém todos os parâmetros de equipamentos de maior ordem que não pertencem à medição ou à comunicação de valor medido.</li> <li>Submenu "Sensor"</li> <li>Contém todos os parâmetros para configurar a medição.</li> <li>Submenu "Comunicação"</li> <li>Contém todos os parâmetros para configurar a interface de comunicação digital.</li> <li>Submenu "Aplicação"</li> <li>Contém todos os parâmetros para configura as funções que vão além da medição atual (ex. totalizador).</li> <li>Submenu "Diagnósticos"</li> <li>Contém todos os parâmetros para detectar e analisar processos e erros para simulação do equipamento.</li> </ul>	

# 8.3 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação

### 8.3.1 Conexão da ferramenta de operação

Através da interface operacional (CDI)



- 1 Interface operacional (CDI) do medidor
- 2 Commubox FXA291
- 3 Computador com a ferramenta de operação "FieldCare" com COM DTM "CDI Communication FXA291"

## 8.3.2 FieldCare

### Escopo de funções

Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress+Hauser. É possível configurar todos os equipamentos de campo inteligentes em um sistema e ajudálo a gerenciá-los. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.

Acesso efetuado através de: Interface de operação CDI  $\rightarrow \implies 38$ 

Funções típicas:

- Configuração de parâmetros dos transmissores
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (carregar / baixar)
- Documentação do ponto de medição
- Visualização da memória de valor medido (registrador de linha) e registro de eventos

Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S

### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte dados  $\rightarrow \square 40$ 

### Estabelecimento da conexão

Através da interface operacional (CDI)

- 1. Inicie o FieldCare e lance o projeto.
- 2. Na rede: Adicione um equipamento.
  - ← A janela **Add device** é aberta.
- 3. Selecione a opção **CDI Communication FXA291** a partir da lista e pressione **OK** para confirmar.

4. Clique com o botão direito do mouse em **CDI Communication FXA291** e selecione a opção **Add device** no menu de contexto que se abre.

5. Selecione o equipamento desejado a partir da lista e pressione **OK** para confirmar.

6. Estabeleça a conexão com o equipamento.

Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S

### Interface de usuário



# 9 Integração do sistema

# 9.1 Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento

## 9.1.1 Dados da versão atual para o equipamento

Versão do firmware	01.02.00	<ul> <li>No título da página das Instruções de operação</li> <li>Na etiqueta de identificação do transmissor→          12     </li> <li>Parâmetro versão do firmware         Diagnósticos → Info do equipamento→ Versão do         firmware     </li> </ul>
Data de lançamento da versão do firmware	04.2013	

## 9.1.2 Ferramentas de operação

O arquivo de descrição do equipamento adequado para a ferramenta de operação está listado abaixo, juntamente com a informação sobre onde o arquivo pode ser adquirido.

Ferramenta de operação através da interface de operação (CDI)	Fontes para obtenção dos arquivos de descrição do equipamento (DD)
FieldCare	<ul> <li>www.endress.com → Área de Downloads</li> <li>CD-ROM (contate a Endress+Hauser)</li> <li>DVD (contate a Endress+Hauser)</li> </ul>

# 9.2 Informações Modbus RS485

# 9.2.1 Códigos de função

Códigos de função são usados para definir qual ação de leitura ou gravação é realizada através do protocolo Modbus. O medidor é compatível com os seguintes códigos de função:

Código	Nome	Descrição	Aplicação
03	Ler registro de exploração	O mestre lê um ou mais registros Modbus do equipamento. É possível ler no máximo 125 registros consecutivos com 1 telegrama: 1 registro = 2 bytes	Ler os parâmetros de equipamento com acesso de leitura e gravação Exemplo: Ler a vazão mássica
		O medidor não faz distinção entre os códigos de função 03 e 04; portanto, estes códigos trazem o mesmo resultado.	
04	Ler o registro de entrada	O mestre lê um ou mais registros Modbus do equipamento. É possível ler no máximo 125 registros consecutivos com 1 telegrama: 1 registro = 2 bytes	Ler os parâmetros de equipamento com acesso de leitura Exemplo: Ler o valor do totalizador
		O medidor não faz distinção entre os códigos de função 03 e 04; portanto, estes códigos trazem o mesmo resultado.	

Código	Nome	Descrição	Aplicação
06	Gravar os registros únicos	O mestre grava um novo valor em um registro Modbus do medidor. I Use o código de função 16 para gravar os registros múltiplos com apenas 1 telegrama.	Gravar somente 1 parâmetro do equipamento Exemplo: reiniciar o totalizador
08	Diagnóstico	<ul> <li>O mestre verifica a conexão de comunicação com o medidor.</li> <li>Os seguintes "Códigos de diagnóstico" são compatíveis:</li> <li>Sub-função 00 = Retornar os dados de consulta (teste loopback)</li> <li>Sub-função 02 = Retornar registros de diagnóstico</li> </ul>	
16	Gravar registros múltiplos	O mestre grava um novo valor em múltiplos registros Modbus do equipamento. É possível gravar no máximo 120 registros consecutivos com 1 telegrama. Se os parâmetros de equipamento necessários não estiverem disponíveis como um grupo, e ainda assim eles devem ser endereçados com um único telegrama, use o mapa de dados Modbus → 🗎 41	Gravar múltiplos parâmetros de equipamento Exemplo: • Unidade de vazão mássica • Unidade de massa
23	Ler/Gravar registros múltiplos	O mestre lê e grava no máximo 118 registros Modbus do medidor simultaneamente com 1 telegrama. O acesso de gravação é realizado <b>antes</b> do acesso de leitura.	Gravar e ler múltiplos parâmetros de equipamento Exemplo: • Ler a vazão mássica • Reiniciar o totalizador

Mensagens de transmissão somente são permitidas com os códigos de função 06, 16 e 23.

### 9.2.2 Informações de registro

Para uma visão geral das informações específicas para o Modbus dos parâmetros de equipamento individuais, consulte o documento adicional sobre as informações de registro Modbus RS485 → 🗎 97

### 9.2.3 Tempo de resposta

Tempo de resposta do medidor para o telegrama de solicitação do mestre Modbus: geralmente3 para 5 ms

## 9.2.4 Gerenciamento de dados Modbus

### Função do mapa de dados Modbus

O equipamento oferece uma área de memória especial, o mapa de dados Modbus (para um máximo de 16 parâmetros de equipamento), a fim de permitir que os usuários chamem múltiplos parâmetros de equipamento através do Modbus RS485 e não somente parâmetros de equipamento individuais ou um grupo de parâmetros de equipamento consecutivos.

O agrupamento dos parâmetros de equipamento é flexível e o mestre Modbus pode ler ou gravar em todo o bloco de dados simultaneamente com um único telegrama de solicitação.

### Estrutura do mapa de dados Modbus

O mapa de dados Modbus é formado por dois conjuntos de dados:

- Lista de varredura: Área de configuração
   Os parâmetros de equipamento a serem agrupados são definidos em uma lista na qual
  - seus endereços de registro Modbus RS485 são inseridos.
- Área de dados

O medidor lê os endereços de registro inseridos na lista de varredura ciclicamente e grava os respectivos dados de equipamento (valores) na área de dados.

Para uma visão geral dos parâmetros de equipamento com seus endereços de registro Modbus individuais, consulte o documento adicional sobre as informações de registro Modbus RS485 → 🗎 97

### Configuração da lista de varredura

Para a configuração, os endereços de registro do Modbus RS485 dos parâmetros de equipamento a serem agrupados devem ser inseridos na lista de varredura. Observe as seguintes especificações básicas da lista de varredura:

Máx. de entradas	16 parâmetros de equipamento	
Parâmetros de equipamento compatíveis	Somente parâmetros com as seguintes características são compatíveis: • Tipo de acesso: acesso de leitura ou gravação • Tipo de dados: flutuante ou inteiro	

Configuração da lista de varredura através do FieldCare

Realizada usando o menu de operação do medidor:

Especialista  $\rightarrow$  Comunicação  $\rightarrow$  Mapa de dados Modbus  $\rightarrow$  Registro da lista de varredura 0 -15

Lista de varredura			
Número	Registro de configuração		
0	Registro da lista de varredura O		
15	Registro da lista de varredura 15		

*Configuração da lista de varredura através do Modbus RS485* Realizado usando os endereços de registro 5001 - 5016

Lista de varredura				
Númer o	Registro Modbus RS485	Tipo de dados	Registro de configuração	
0	5001	Integral	Registro da lista de varredura O	
		Integral		
15	5016	Integral	Registro da lista de varredura 15	

### Leitura dos dados através do Modbus RS485

O mestre Modbus acessa a área de dados do mapa de dados Modbus para ler os valores atuais dos parâmetros de equipamento definidos na lista de varredura.

Acesso mestre à área de	Através dos endereços de registro 5051-5081
dados	

Área de dados				
Valor do parâmetro de equipamento	Registro Modbus RS485	Tipo de dados*	Acesso**	
Valor de registro da lista de varredura 0	5051	Inteiro/flutuante	Ler/gravar	
Valor de registro da lista de varredura 1	5053	Inteiro/flutuante	Ler/gravar	
Valor do registro da lista de varredura				
Valor de registro da lista de varredura 15	5081	Inteiro/flutuante	Ler/gravar	

\* O tipo de dados depende dos parâmetros de equipamento inseridos na lista de varredura.
\*\* O acesso aos dados depende dos parâmetros de equipamento inseridos na lista de varredura. Se o parâmetro de equipamento inserido for compatível com acesso de leitura e gravação, ele também pode ser acessado através da área de dados.

# 10 Comissionamento

# 10.1 Verificação da função

Antes do comissionamento do equipamento, certifique-se de que as verificações pósinstalação e pós-conexão foram realizadas.

# 10.2 Estabelecimento da conexão através de FieldCare

- Para estabelecimento da conexão através de FieldCare  $\rightarrow \ \ \cong \ 38$
- Para interface do usuário FieldCare  $\rightarrow$   $\implies$  39

# 10.3 Configuração do medidor

O menu **Configuração** com seus submenus contém todos os parâmetros necessários para a operação padrão.

Estrutura do menu de "Configuração"

Ajuste	$\rightarrow$	Unidades do sistema	→ 🖺 44
		Selecionar meio	→ 🖺 47
		Comunicação	→ 🖺 48
		Corte de vazão baixa	→ 🖺 50
		Detecção do tubo parcialmente preenchido	→ 🖺 51

## 10.3.1 Configuração das unidades do sistema

No submenu **Unidades do sistema**, você pode configurar as unidades de todos os valores medidos.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Unidades do sistema

### Estrutura geral do submenu

Unidades do sistema	$\rightarrow$	Unidade de vazão mássica
		Unidade de massa
		Unidade de vazão volumétrica
		Unidade do volume
		Unidade de vazão volumétrica corrigida
		Unidade do volume corrigida
		Unidade de densidade

Unidade de densidade de referência
Unidade temperatura
Unidade de pressão

Parâmetro	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Unidade de vazão mássica	Selecione a unidade para a vazão mássica. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: Saída Corte de vazão baixa Variável do processo de simulação	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • kg/h • lb/min
Unidade de massa	Selecione a unidade para massa. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi obtida de: Unidade de vazão mássica	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • kg • lb
Unidade de vazão volumétrica	Selecione a unidade para a vazão volumétrica. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: • Saída • Corte de vazão baixa • Variável do processo de simulação	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • l/h • gal/min (EUA)
Volume	Selecione a unidade para volume. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi obtida de: Unidade de vazão volumétrica		Depende do país • l • gal (EUA)
Unidade de vazão volumétrica corrigida	Selecione a unidade para a vazão volumétrica corrigida. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: Saída Corte de vazão baixa Variável do processo de simulação	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • Nl/h • Scf/min
Unidade do volume corrigida	Selecione a unidade para volume padrão. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi obtida de: Unidade de vazão volumétrica corrigida	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • Nl • SCF
Unidade de densidade	Selecione a unidade para densidade. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: Saída Detecção de tubo parcialmente cheio Valor baixo Detecção de tubo parcialmente cheio Valor alto Variável do processo de simulação Ajuste de densidade (no menu <b>Expert</b> )	Lista de escolha da unidade	Depende do país • kg/l • lb/cf
Unidade de densidade de referência	Selecione a unidade para densidade de referência. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: Saída Detecção de tubo parcialmente cheio Valor baixo Detecção de tubo parcialmente cheio Valor alto Variável do processo de simulação Densidade de referência fixa Ajuste de densidade (no menu <b>Expert</b> )	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • kg/Nl • lb/Scf

Parâmetro	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Unidade temperatura	Selecione a unidade para temperatura. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: • Saída • Temperatura de referência • Variável do processo de simulação	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)
Unidade de pressão	Selecione a unidade de pressão.	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • bar a • psi a

# 10.3.2 Selecione e configuração do meio

O submenu **Seleção de meio** contém os parâmetros que foram configurados para a seleção e a configuração do meio.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" → Seleção do meio

### Estrutura geral do submenu

Seleção do meio	$\rightarrow$	Selecionar meio
		Selecionar tipo de gás
		Velocidade de som de referência
		Velocidade do som do coeficiente de temperatura
		Compensação de pressão
		Valor de pressão
		Pressão externa

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Seleção do meio	-	Selecione o tipo de meio.	<ul><li>Líquido</li><li>Gás</li></ul>	Líquido
Selecionar tipo de gás	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Seleção do meio</b> : Gás	Selecione o tipo de gás para aplicação da medição.	Lista de escolha do tipo de gás	Ar
Velocidade de som de referência	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Selecionar</b> <b>o tipo de gás</b> : Outros	Insira a velocidade de som do gás a 0 °C (32 °F).	0 para 99999 m/s	0 m/s
Velocidade do som do coeficiente de temperatura	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Selecionar</b> <b>o tipo de gás</b> : Outros	Insira o coeficiente de temperatura da velocidade de som do gás.	Número positivo de ponto de flutuação com no máximo 15 dígitos	0 (m/s)/K
Compensação de pressão	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Seleção do meio</b> : Gás	Habilite a correção automática de pressão.	<ul><li>Desligado</li><li>Valor fixo</li></ul>	Desligado

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Valor de pressão	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Compensação da pressão:</b> Valor fixo	Insira um valor para a pressão do processo a ser usado para correção de pressão.	0 para 99 999 [bar, psi]	Depende do país: • 1.01325 bar • 14.7 psi
Pressão externa	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Compensação da pressão</b> : Valor externo	Valor externo	0 para 99 999 [bar, psi]	Depende do país: • 1.01325 bar • 14.7 psi

## 10.3.3 Configurando a interface de comunicação

O submenu **Comunicação** fornece orientação de forma sistemática por todos os parâmetros que precisam ser configurados para seleção e ajuste da interface de comunicação.

### Caminho de navegação

Menu "Ajuste" → Comunicação

### Estrutura geral do submenu



Parâmetro	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Endereço de barramento	Inserir o endereço do equipamento.	1 para 247	247
Taxa de transmissão	Definir velocidade de transferência de dados.	Caixa de listagem da taxa de transmissão→ 🗎 82	19200 BAUD
Modo de transferência de dados	Selecionar modo de transferência de dados.	<ul> <li>ASCII Transmissão de dados na forma de caracteres ASCII legíveis. Proteção contra erro por meio de LRC.</li> <li>RTU Transmissão de dados na forma binária. Proteção contra erro por meio de CRC16.</li> </ul>	RTU

Parâmetro	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Paridade	Selecionar bits de paridade.	Lista de seleção ASCII • 0 = par • 1 = ímpar	Par
		<ul> <li>Lista de seleção RTU</li> <li>0 = par</li> <li>1 = ímpar</li> <li>2 = nenhum bit de paridade/1 bit de parada</li> <li>3 = nenhum bit de paridade/2 bits de parada</li> </ul>	
Ordem de bytes	Selecionar sequência de transmissão de bytes.	<ul> <li>0-1-2-3</li> <li>3-2-1-0</li> <li>1-0-3-2</li> <li>2-3-0-1</li> </ul>	1-0-3-2
Atribui o comportamento de diagnóstico	Selecione o comportamento de diagnóstico para a comunicação MODBUS.	<ul> <li>Desligado</li> <li>Alarme ou aviso</li> <li>Aviso</li> <li>Alarme</li> </ul>	Alarme
diagnostico para a comunicação MODBUS.         Modo de falha       Selecione o comportamento da saída do valor medido quando ocorrer a mensagem de diagnóstico através da comunicação ModBus.         Image: Compositive de la contractive de la con		<ul> <li>Valor NaN</li> <li>Último valor válido</li> <li>NaN = Não é um número</li> </ul>	Valor NaN

### 10.3.4 Configurar o corte de vazão baixa

O submenu **Corte de vazão baixa** contém parâmetros que deverão ser definidos para configurar o corte de vazão baixa.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" → Corte de vazão baixa

### Estrutura geral do submenu

Corte de vazão baixa	$\rightarrow$	Atribuir variáveis do processo
		Valor de ativação para corte de vazão baixa
		Valor de desativação para corte de vazão baixa
		Supressão de choque de pressão

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variáveis do processo	-	Selecione a variável do processo para o corte de vazão baixa.	<ul> <li>Desligado</li> <li>Vazão mássica</li> <li>Vazão volumétrica</li> <li>Vazão volumétrica corrigida</li> </ul>	Vazão mássica
Valor de ativação para corte de vazão baixa	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro Atribuir variável do processo: • Vazão mássica • Vazão volumétrica • Vazão volumétrica corrigida	Digite o valor ligado para corte da vazão baixa.	Número positivo de ponto de flutuação com no máximo 15 dígitos	Para líquidos: depende do país e do diâmetro nominal
Valor de desativação do corte de vazão baixa	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro Atribuir variável do processo: • Vazão mássica • Vazão volumétrica • Vazão volumétrica corrigida	Digite o valor desligado para corte de vazão baixa.	0 para 100 %	50 %
Supressão de choque de pressão	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro Atribuir variável do processo: • Vazão mássica • Vazão volumétrica • Vazão volumétrica corrigida	Digite o intervalo de tempo para supressão do sinal (= supressão de choque de pressão ativo).	0 para 100 s	0 s

## 10.3.5 Configuração da detecção do tubo parcialmente preenchido

O submenu **Detecção de tubo parcialmente cheio** contém os parâmetros que precisam ser ajustados para a configuração da detecção de tubo vazio.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" → Detecção de tubo parcialmente cheio

### Estrutura geral do submenu

Detecção do tubo parcialmente preenchido	$\rightarrow$	Atribuir variáveis do processo
		Detecção de tubo parcialmente cheio Valor baixo
		Detecção de tubo parcialmente cheio Valor alto
		Tempo de resposta para detecção de tubo parcialmente cheio.

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variáveis do processo	-	Selecione uma variável do processo para detectar tubos vazios ou parcialmente cheios.	<ul> <li>Desligado</li> <li>Densidade</li> <li>Densidade de referência</li> </ul>	Densidade
Detecção de tubo parcialmente cheio Valor baixo	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> <b>variável do processo:</b> • Densidade • Densidade de referência	Insira um valor limite inferior para ativar a detecção de um tubo vazio ou parcialmente cheio.	Número positivo de ponto de flutuação com no máximo 15 dígitos	Depende do país: • 0.2 kg/l • 12.5 lb/cf
Detecção de tubo parcialmente cheio Valor alto	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> <b>variável do processo:</b> • Densidade • Densidade de referência	Insira um valor limite superior para ativar a detecção de um tubo vazio ou parcialmente cheio.	Número positivo de ponto de flutuação com no máximo 15 dígitos	Depende do país: • 6 kg/l • 374.6 lb/cf
Tempo de resposta para detecção de tubo parcialmente cheio.	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> <b>variável do processo:</b> • Densidade • Densidade de referência	Insira o intervalo de tempo até que a mensagem de diagnóstico <u>A</u> <b>S862</b> <b>Detecção de tubo</b> <b>parcialmente cheio</b> seja exibida para um tubo vazio ou parcialmente cheio.	0 para 100 s	1 s

# 10.4 Configurações avançadas

O menu **Configuração avançada** com seus submenus contém todos os parâmetros necessários para as configurações específicas.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada

Visão geral dos parâmetros e submenus no menu "Configuração avançada" tomando o exemplo do navegador da web

Configuração avançada	$\rightarrow$	Insere código de acesso		
			Etiqueta de equipamento	→ 🖺 52
			Valores calculados	→ 🖺 52
			Ajuste de sensor	→ 🖺 53
			Totalizador 1 para 3	→ 🗎 54

### 10.4.1 Definição do nome de tag

Para habilitar a rápida identificação do ponto de medição junto ao sistema, é possível inserir uma designação exclusiva usando o parâmetro **Device tag** e assim mudando o Ajuste de fábrica.

### Caminho de navegação

Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Device tag

### Características gerais do parâmetro com uma breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção: Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Tag do equipamento	Insira o nome do ponto de medição.	Máx. de 32 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)	Promass

PO número de caracteres exibido depende dos caracteres usados.

Para informações sobre o nome do tag na ferramenta de operação "FieldCare" → 🗎 39

## 10.4.2 Valores calculados

O submenu **Valores calculados** contém os parâmetros para o cálculo da vazão volumétrica corrigida.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" <br/>  $\rightarrow$  Configuração avançada  $\rightarrow$  Valores calculados

### Estrutura geral do submenu

Valores calculados	$\rightarrow$	Cálculo da vazão volumétrica corrigida
		Densidade de referência externa
		Densidade de referência fixa

Temperatura de referência
Coeficiente de expansão linear
Coeficiente de expansão quadrado

### Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção/entrada	Ajuste de fábrica
Cálculo da vazão volumétrica corrigida	_	Selecione a densidade de referência para calcular a vazão volumétrica corrigida.	<ul> <li>Densidade de referência fixa</li> <li>Densidade de referência calculada</li> <li>Densidade de referência de acordo com o API 53</li> <li>Densidade de referência externa</li> </ul>	Densidade de referência calculada
Densidade de referência externa	-	Mostra a densidade de referência externa.	Número de ponto flutuante com sinal	Depende do país: O kg/Nl (O lb/scf)
Densidade de referência fixa	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Cálculo da</b> <b>vazão volumétrica</b> <b>corrigida</b> : Densidade de referência fixa	Insira o valor fixo para a densidade de referência.	Número de ponto flutuante positivo com sinal	Depende do país: 0.001 kg/Nl (0.062 lb/scf)
Temperatura de referência	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Cálculo da vazão volumétrica corrigida</b> : Densidade de referência calculada	Insira a temperatura de referência para calcular a densidade de referência.	Número de ponto flutuante com sinal	Depende do país: 20 °C (68 °F)
Coeficiente de expansão linear	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Cálculo da vazão volumétrica corrigida</b> : Densidade de referência calculada	Insira o coeficiente de expansão linear específico do meio para calcular a densidade de referência.	0 para 1	0.0
Coeficiente de expansão quadrado	-	Para meio com padrão de expansão não-linear, use esta função para inserir um coeficiente quadrático de expansão específico do meio para calcular a densidade de referência.	0 para 1	0.0

## 10.4.3 Execução do ajuste do sensor

O submenu **Ajuste do sensor** contém parâmetros que pertencem à funcionalidade do sensor.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" <br/>  $\rightarrow$  Configuração avançada  $\rightarrow$  Ajuste do sensor

### Estrutura geral do submenu

Ajuste de sensor	$\rightarrow$	Direção de instalação		
		Ajuste de ponto zero	$\rightarrow$	Controle de ajuste de ponto zero
				Progresso

### Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Direção de instalação	Troque o sinal da direção de vazão do fluido.	<ul><li>Vazão na direção da seta</li><li>Vazão contra a direção da seta</li></ul>	Vazão na direção da seta
Controle de ajuste de ponto zero	Comece o ajuste de ponto zero.	<ul><li>Cancelar</li><li>Início</li></ul>	Cancelar
Progresso		0100%	0

## 10.4.4 Configuração do totalizador

É possível configurar cada totalizador nos três submenus **Totalizador 1-3**.

### Caminho de navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Totalizador 1-3

### Estrutura geral do submenu

Totalizador 1-3	$\rightarrow$	Atribuir variáveis do processo
		Unidade de massa
		Unidade do volume
	Unidade do volume corrigida	
		Modo de operação do totalizador
		Modo de falha

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variáveis do processo	-	Selecione a variável do processo para o totalizador. <i>Resultado</i> A seleção determina a lista de opções do parâmetro <b>Unidade</b> .	<ul> <li>Desligado</li> <li>Vazão mássica</li> <li>Vazão volumétrica</li> <li>Vazão volumétrica corrigida</li> <li>A faixa de opções aumenta se o medidor tiver um ou mais pacotes de aplicação.</li> </ul>	Vazão mássica
Unidade de massa	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> <b>variável do</b> <b>processo:</b> Vazão mássica	Selecione a unidade para massa. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi obtida de: Unidade de vazão mássica	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • kg • lb
Unidade do volume	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> <b>variável do</b> <b>processo:</b> Vazão volumétrica	Selecione a unidade para volume. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi obtida de: Unidade de vazão volumétrica	Lista de escolha da unidade	Depende do país • l • gal (EUA)
Unidade do volume corrigida	A opção a seguir é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> <b>variável do</b> <b>processo:</b> Vazão volumétrica corrigida	Selecione a unidade para volume padrão. <i>Resultado</i> A unidade selecionada foi obtida de: Unidade de vazão volumétrica corrigida	Lista de escolha da unidade	Depende do país: • Nl • Scf
Modo de operação do totalizador	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro Atribuir variável do processo: • Vazão mássica • Vazão volumétrica • Vazão volumétrica corrigida	Selecione o modo de cálculo do totalizador.	<ul> <li>Vazão total da rede</li> <li>Vazão total de avanço</li> <li>Vazão total de retorno</li> </ul>	Vazão total da rede
Modo de falha	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro Atribuir variável do processo: • Vazão mássica • Vazão volumétrica • Vazão volumétrica corrigida	Especifique o comportamento do totalizador no caso de um alarme do equipamento.	<ul> <li>Pare</li> <li>Valor atual</li> <li>Último valor válido</li> </ul>	Pare

# 10.5 Simulação

O submenu **Simulação** permite simular, sem uma situação de vazão real, diversas variáveis durante o processo e o modo de alarme do equipamento, além de verificar as correntes de sinal dos circuitos seguintes (válvulas de comutação ou malhas fechadas).

### Caminho de navegação

Menu "Diagnósticos" → Simulação

Simulação	$\rightarrow$	Atribuir variável do processo de simulação
		Valor da variável de processo
		Simulação do alarme do equipamento

# 10.5.1 Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variável do processo de simulação	-	Selecione uma variável do processo para o processo de simulação que está ativado.	<ul> <li>Desligado</li> <li>Vazão mássica</li> <li>Vazão volumétrica</li> <li>Vazão volumétrica corrigida</li> <li>Densidade</li> <li>Densidade de referência</li> <li>Temperatura</li> <li>A faixa de opções aumenta se o medidor tiver um ou mais pacotes de aplicação.</li> </ul>	Desligado
Valor da variável de processo	Uma variável do processo é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> variável do processo de simulação.	Insira o valor de simulação para a variável de processo selecionada.	Depende da variável de processo selecionada	-
Simulação do alarme do equipamento	-	Ligue e desligue o alarme do equipamento.	<ul><li>Desligado</li><li>Ligado</li></ul>	Desligado

# 10.6 Proteção das configurações contra acesso não autorizado

A opção a seguir existe para proteção da configuração do medidor contra modificação acidental após o comissionamento: proteção contra gravação através da chave de proteção contra gravação

# 10.6.1 Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação

A chave de proteção contra gravação torna possível bloquear o acesso à gravação de todo o menu operacional com exceção dos seguintes parâmetros:

- Pressão externa
- Temperatura externa
- Densidade de referência
- Todos os parâmetros para configuração do totalizador

Os valores de parâmetro são agora somente leitura e não podem mais ser editados: • Através da interface operacional (CDI)

Através do Modbus RS485



- 1. Dependendo da versão do invólucro, solte a abraçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.
- 2. Dependendo da versão do invólucro, solte ou abra a tampa do invólucro.
- 3. O ajuste da chave de Proteção contra gravação no módulo de eletrônica principal para a posição ON habilita a proteção contra gravação de hardware. O ajuste da chave de Proteção contra gravação no módulo de eletrônica principal para a posição OFF (ajuste de fábrica) desabilita a proteção contra gravação de hardware.
- 4. Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

# 11 Operação

# 11.1 Leia o status do bloqueio do equipamento

Os tipos de proteção contra gravação que estão ativos no momento podem ser determinados usando o parâmetro **Status de bloqueio**.

### Caminho de navegação

Menu "Display/operação" → Status de bloqueio

Escopo da função do parâmetro "Status de bloqueio"

Opções	Descrição
Bloqueio do hardware	A seletora de proteção contra gravação (minisseletora) para bloqueio de hardware é ativada no módulo de eletrônica principal. Isso impede o acesso para gravação dos parâmetros $\rightarrow \textcircled{B}$ 57.
Temporariamente bloqueado	O acesso à gravação dos parâmetros está temporariamente bloqueado por conta de processos internos em andamento no equipamento (por exemplo, upload/ download de dados, reset etc.). Uma vez que o processamento interno esteja completo, os parâmetros podem ser alterados novamente.

# 11.2 Leitura dos valores medidos

Você pode ler todos os valores medidos usando o menu Valores medidos.

### Caminho de navegação

Diagnóstico  $\rightarrow$  Valores medidos

### 11.2.1 Variáveis de processo

O submenu **Variáveis do processo** contêm todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos atuais para toda variável de processo.

### Caminho de navegação

Menu "Diagnóstico" → Valores medidos → Variáveis do processo

### Estrutura geral do submenu

Variáveis do processo	$\rightarrow$	Vazão mássica
		Vazão volumétrica
		Vazão volumétrica corrigida
		Densidade
		Densidade de referência
		Temperatura
		Valor de pressão

### Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Visão geral dos	parâmetros	com breve	descrição
-----------------	------------	-----------	-----------

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Display
Vazão mássica	-	Exibe a vazão mássica atualmente medida	Número de ponto flutuante com sinal
Vazão volumétrica	-	Exibe a vazão volumétrica atualmente calculada	Número de ponto flutuante com sinal
Vazão volumétrica corrigida	-	Exibe a vazão volumétrica corrigida atualmente calculada	Número de ponto flutuante com sinal
Densidade	-	Exibe a densidade atualmente medida	Número de ponto flutuante com sinal
Densidade de referência	-	Exibe a densidade atualmente medida na temperatura de referência	Número de ponto flutuante com sinal
Temperatura	-	Exibe a temperatura do meio atualmente medida	Número de ponto flutuante com sinal
Valor de pressão	-	Exibe um valor de pressão fixo ou externo	Número de ponto flutuante com sinal

### 11.2.2 Totalizador

O submenu **Totalizador** contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos atuais para cada totalizador.

### Caminho de navegação

Menu "Diagnóstico" → Valores medidos → Totalizador

### Estrutura geral do submenu

Totalizador 1 a 3	$\rightarrow$	Valor 1 do totalizador
		Transbordamento do totalizador 1
		Valor 2 do totalizador
		Transbordamento do totalizador 2
		Valor 3 do totalizador
		Transbordamento do totalizador 3

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Display
Valor 1-3 do totalizador	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro Atribuir variável do processo do submenu Totalizador 1-3: • Vazão mássica • Vazão volumétrica • Vazão volumétrica corrigida	Exibe o valor atual do contador do totalizador.	Número de ponto flutuante com sinal
Transbordamento do totalizador 1-3	Uma das opções a seguir é selecionada no parâmetro Atribuir variável do processo do submenu Totalizador 1-3: • Vazão mássica • Vazão volumétrica • Vazão volumétrica corrigida	Exibe o transbordamento do totalizador atual.	Integral

### Visão geral dos parâmetros com breve descrição

# 11.3 Adaptação do medidor às condições de processo

As seguintes opções estão disponíveis para isso:

- Configurações básicas através do menu **Configuração**  $\rightarrow \cong 44$
- Configurações avançadas usando o menu Configurações avançadas → ≦ 52

# 11.4 Reinicialização do totalizador

No submenu **Operação**, 2 parâmetros com várias opções para restaurar os três totalizadores estão disponíveis:

- Totalizador 1-3 de controle
- Restaurar todos os totalizadores

### Caminho de navegação

Menu "Display/operat." → Operação

Escopo	da	função	do	parâmetro	"Totalizador	de	controle"

Opções	Descrição
Totalizar	O totalizador é iniciado.
Reset + Hold	O processo de totalização é interrompido e o totalizador é reiniciado com 0.
Preset + Hold	O processo de totalização é parado e o totalizador é ajustado com o valor inicial definido no parâmetro <b>Pré-definido</b> .
Redefinir + totalizar	O totalizador é reiniciado como O e o processo de totalização é reiniciado.
Preset + totalize	O totalizador é ajustado com o valor inicial definido no parâmetro <b>Pré-definido</b> e o processo de totalização é reiniciado.

Escopo de função do parâmetro "Restaurar todos os totalizadores"

Opções	Descrição
Redefinir + totalizar	Reinicia todos os totalizadores com 0 e reinicia o processo de totalização. Exclui todos os valores de vazão totalizados anteriormente.

### Submenu "Operação"

Operação	$\rightarrow$	Controle totalizador 1
		Valor predefinido 1
		Controle totalizador 2
		Valor predefinido 2
		Controle totalizador 3
		Valor predefinido 3
		Restaurar todos os totalizadores

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Seleção/ Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Totalizador 1-3 de controle	Uma variável do processo é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> variável do processo do submenu <b>Totalizador 1-3</b> .	Controle o valor do totalizador.	<ul> <li>Totalizar</li> <li>Reset + hold</li> <li>Preset + hold</li> <li>Redefinir + totalizar</li> <li>Preset + totalize</li> </ul>	Totalizar
Valor predefinido 1-3	Uma variável do processo é selecionada no parâmetro <b>Atribuir</b> variável do processo do submenu <b>Totalizador 1-3</b> .	Especifique o valor de início para o totalizador.	Número de ponto flutuante com sinal	Depende do país: • 0 kg • 0 lb
Restaurar todos os totalizadores	-	Restaurar todos os totalizadores para 0 e iniciar.	<ul> <li>Cancelar</li> <li>Redefinir + totalizar</li> </ul>	Cancelar

# 12 Diagnóstico e localização de falhas

# 12.1 Localização geral de falhas

Para os sinais de saída

Problema	Possíveis causas	Solução
O LED de potência verde no módulo principal de componentes eletrônicos do transmissor está escuro	Fonte de alimentação não corresponde àquela especificada na etiqueta de identificação.	Aplique a tensão correta de alimentação → 🗎 30.
O LED de potência verde no módulo principal de componentes eletrônicos do transmissor está escuro	Cabo da fonte de alimentação conectado incorretamente	Verifique o esquema de ligação elétrica .
O LED de potência verde na Barreira de Segurança Promass 100 está escuro	Fonte de alimentação não corresponde àquela especificada na etiqueta de identificação.	Aplique a tensão correta de alimentação → 🗎 30.
O LED de potência verde na Barreira de Segurança Promass 100 está escuro	Cabo da fonte de alimentação conectado incorretamente	Verifique o esquema de ligação elétrica → 🗎 28.
O equipamento faz medições incorretamente.	Erro de configuração ou o equipamento está sendo operado fora de sua aplicação.	<ol> <li>Verifique e corrija a configuração do parâmetro.</li> <li>Observe os valores limite especificados em "Dados Técnicos".</li> </ol>

### Para acesso

Problema	Possíveis causas	Solução
Sem acesso de escrita aos parâmetros	Proteção contra gravação de hardware habilitada	Ajuste a seletora de proteção contra gravação no módulo principal dos componentes eletrônicos para a posição OFF $\rightarrow \square$ 57.
Sem conexão através do Modbus RS485	Cabo de barramento do Modbus RS485 conectado incorretamente	Verifique o esquema de ligação elétrica .
Sem conexão através do Modbus RS485	Conector do equipamento conectado incorretamente	→
Sem conexão através do Modbus RS485	Cabo Modbus RS485 terminado incorretamente	Verifique o resistor de terminação → 🗎 32.
Sem conexão através do Modbus RS485	Configurações incorretas para a interface de comunicação	→ 🗎 48Verifique a configuração Modbus RS485 .
Sem conexão através da interface de operação	Configuração incorreta da interface USB no PC ou driver não instalado corretamente.	Observe a documentação para Commubox. FXA291: Documento "Informações Técnicas" TI00405C

# 12.2 Informações de diagnóstico através de LEDs

## 12.2.1 Transmissor

Vários diodos de emissão de luz (LEDs) no módulo de eletrônica principal do transmissor fornecem informações sobre o status do equipamento.

LED	Cor	Significado
Fonte de	Desligado	A tensão de alimentação está desligada ou muito baixa.
	Verde	A tensão de alimentação está em ordem.
Alarme	Desligado	O status do equipamento está em ordem.
	Piscando em vermelho	Ocorreu um erro "Aviso" do equipamento de comportamento de diagnóstico.
	Vermelho	<ul> <li>Ocorreu um erro "Alarme" do equipamento de comportamento de diagnóstico.</li> <li>O carregador de inicialização está ativo.</li> </ul>
Comunicação	Piscando em branco	Comunicação Modbus RS485 está ativa.

## 12.2.2 Barreira de segurança Promass100

Vários diodos de emissão de luz (LEDs) na barreira de segurança Promass 100 fornecem as informações de status.

LED	Cor	Significado	
Fonte de	Desligado	A tensão de alimentação está desligada ou muito baixa.	
	Verde	A tensão de alimentação está em ordem.	
Comunicação	Piscando em branco	Comunicação Modbus RS485 está ativa.	

# 12.3 Informações de diagnóstico em FieldCare

## 12.3.1 Opções de diagnóstico

Qualquer falha detectada pelo medidor é exibida na página inicial da ferramenta de operação, uma vez que a conexão seja estabelecida.

Device name:     XXXXXXX     Output current.       Device tag:     Promass     Output current.       Status signal:     Image:	1:         2:         4.00 mA         Mass flow:         0         0.0000 kg/s           2:         0:         4.00 mA         Corrected volume flow:         0:         0.0224 N/s           Volume flow:         0:         0.0224 V/s
Menu / Variable     Value     Unit       Menu / Variable     Value     Unit       Magnesitics 1:     C485 Simulatio       PC     Remedy information:     Deactivate sim       PC     Access status tooling:     Maintenance       Display/operation     Display/operation	Instrument health status
Setup Diagnostics Expert	Failure (F)  Function check (C)  Disamostics 1:  Remedy information:  Out of specification (S)  3
	Maintenance required (M)
<ol> <li>Área de status com sinal de status</li> <li>Informações de diagnóstico</li> <li>Informação de soluções com ID de serviço</li> </ol>	

Além disso, os eventos de diagnósticos ocorridos podem ser visualizados no menu **Diagnóstico**:

- Via parâmetros
- Através do submenu  $\rightarrow \square 70$

### Sinais de status

Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
A0017271	Falha Ocorreu uma falha no equipamento. O valor medido não é mais válido.
A0017278	<b>Verificação da função</b> O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
A0017277	Fora da especificação O equipamento é operado: Fora dos seus limites de especificação técnica (por exemplo, fora da faixa de temperatura do processo)
A0017276	<b>Manutenção necessária</b> A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

Os sinais de status são categorizados de acordo com VDI/VDE 2650 e Recomendação NAMUR NE 107.

### Informações de diagnóstico

O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro.



### 12.3.2 Acessar informações de correção

A informação de correção fornecida é fornecida para cada evento de diagnósticos para garantir que problemas podem ser rapidamente corrigidos:

- Na página inicial A informação de correção é exibida em um campo separado abaixo da informação de diagnósticos.
- No menu Diagnósticos
   A informação de correção pode ser acessada na área de trabalho na interface de usuário.

O usuário está no menu Diagnósticos.

- 1. Acesse o parâmetro desejado.
- 2. À direita na área de trabalho, posicione o mouse sobre o parâmetro.
  - ← Aparece uma dica com informação de correção para o evento de diagnósticos.

# 12.4 Informações de diagnóstico através da interface de comunicação

### 12.4.1 Leitura das informações de diagnóstico

As informações de diagnóstico podem ser lidas através dos endereços de registro Modbus RS485.

- Através do endereço de registro 6821 (tipo de dados = caracteres): código de diagnóstico, ex.: F270
- Através do endereço de registro 6859 (tipo de dados = inteiro): número de diagnóstico, ex.: 270



### 12.4.2 Modo de resposta de erro de configuração

O modo de resposta de erro para a comunicação Modbus RS485 pode ser configurada no submenu **Comunicação** usando 2 parâmetros.

### Caminho de navegação

Menu "Ajuste" → Comunicação

Parâmetro	Descrição	Opções	Ajuste de fábrica
Atribui o comportamento de diagnóstico	Selecione o comportamento de diagnóstico para a comunicação MODBUS.	<ul><li>Desligado</li><li>Alarme ou aviso</li><li>Aviso</li><li>Alarme</li></ul>	Alarme
Modo de falha	Selecione o comportamento da saída do valor medido quando ocorrer a mensagem de diagnóstico através da comunicação ModBus. Esse parâmetro opera de acordo com a opção selecionada no parâmetro Assign diagnostic behavior	<ul> <li>Valor NaN</li> <li>Último valor válido</li> <li>NaN = Não é um número</li> </ul>	Valor NaN

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

# 12.5 Adaptação das informações de diagnóstico

### 12.5.1 Adaptação do comportamento de diagnóstico

Cada número de diagnóstico é atribuído a um determinado comportamento de diagnóstico na fábrica. O usuário pode alterar essa atribuição para determinados números de diagnóstico através do parâmetro **Diagnóstico nº xxx**.

### Caminho de navegação

Menu "Expert"  $\rightarrow$  Sistema  $\rightarrow$  Manuseio de diagnóstico  $\rightarrow$  Comportamento de diagnóstico  $\rightarrow$  Atribuir comportamento de diagnóstico nº xxx

É possível atribuir as seguintes opções ao número de diagnóstico como o comportamento de diagnóstico:

Opções	Descrição
Alarme	A medição é interrompida. A saída do valor medido através Modbus RS485 e os totalizadores assumem a condição de alarme definida. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Aviso	Medição é retomada. A saída do valor medido através do Modbus RS485 e os totalizadores não são afetados. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Somente entrada no livro de registros	O equipamento continua a medir. A mensagem de diagnóstico é inserida somente no livro de registro de eventos (lista de eventos) e não é exibida como uma alternância com o display de valor medido.
Desligado	O evento de diagnóstico é ignorado e nenhuma mensagem de diagnóstico é gerada ou inserida.

#### Visão geral das informações de diagnóstico 12.6

A quantia de informações de diagnóstico aumenta se o medidor tiver um ou mais pacotes de aplicação.

### Diagnósticos para o sensor

Número de diagnósti co	Texto curto	Medidas corretivas	<b>Sinal de</b> status da fábrica	Comportamento de diagnóstico da fábrica
022	Temperatura do sensor	<ol> <li>Troque o módulo dos componentes eletrônicos principais.</li> <li>Troque o sensor.</li> </ol>	F	Alarme
044	Desvio do sensor	<ol> <li>Verifique ou troque os componentes eletrônicos principais.</li> <li>Troque o sensor.</li> </ol>	S	Alarme*
046	Limite do sensor	<ol> <li>Inspecione o sensor.</li> <li>Verifique as condições de processo.</li> </ol>	S	Alarme*
062	Conexão do sensor	<ol> <li>Troque o módulo dos componentes eletrônicos principais.</li> <li>Troque o sensor.</li> </ol>	F	Alarme
082	Armazenamento de dados	<ol> <li>Troque o módulo dos componentes eletrônicos principais.</li> <li>Troque o sensor.</li> </ol>	F	Alarme
083	Conteúdo da memória	<ol> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Restaure os dados S-DAT.</li> <li>Troque o sensor.</li> </ol>	F	Alarme

Comportamento de diagnóstico pode ser alterado: Seção "Adaptação do comportamento de diagnóstico" → 🗎 66

Diagnósticos	para	comp	onentes	eletrônicos	í
1	1				

Número de diagnósti co	Texto curto	Medidas corretivas	Sinal de status da fábrica	Comportamento de diagnóstico da fábrica
242	Software incompatível	<ol> <li>Verifique o software.</li> <li>Faça flash ou troque o módulo dos componentes eletrônicos principais.</li> </ol>	F	Alarme
261	Módulos eletrônicos	<ol> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Verifique os módulos de eletrônica.</li> <li>Troque o módulo dos componentes eletrônicos principais ou E/S.</li> </ol>	F	Alarme
270	Falha eletrônica principal	Troque o módulo dos componentes eletrônicos principais.	F	Alarme
271	Falha eletrônica principal	<ol> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Troque o módulo dos componentes eletrônicos principais.</li> </ol>	F	Alarme
272	Falha eletrônica principal	<ol> <li>Reinicie o equipamento.</li> <li>Contate a manutenção.</li> </ol>	F	Alarme
273	Falha eletrônica principal	Substitua os componentes eletrônicos.	F	Alarme
274	Falha eletrônica principal	Substitua os componentes eletrônicos.	S	Aviso *

Número de diagnósti co	Texto curto	Medidas corretivas	<b>Sinal de</b> status da fábrica	Comportamento de diagnóstico da fábrica	
311	Falha eletrônica	<ol> <li>Transfira os dados ou reinicie o equipamento.</li> <li>Contate a manutenção.</li> </ol>	F	Alarme	
* Comportamento de diagnóstico pode ser alterado: Seção "Adaptação do comportamento de diagnóstico" →   66					

# Diagnósticos para configuração

Número de diagnósti co	Texto curto	Medidas corretivas	<b>Sinal de</b> status da fábrica	Comportamento de diagnóstico da fábrica		
410	Transferência de dados	1. Verifique a conexão. 2. Repita a transferência de dados.	F	Alarme		
411	Upload /download ativo	Upload/download ativo, aguarde	С	Aviso		
438	Dataset	<ol> <li>Verifique o arquivo do conjunto de dados.</li> <li>Verifique as configurações do equipamento.</li> <li>Faça o upload e o download das novas configurações.</li> </ol>	М	Aviso		
453	Sobreposição de vazão	Desativar a vazão de acionamento.	С	Aviso		
484	Simulação do modo de segurança	Desative a simulação.	С	Alarme		
485	Variável do processo de simulação	Desative a simulação.	С	Aviso		
<sup>*</sup> Comporta → 🖹 66	* Comportamento de diagnóstico pode ser alterado: Seção "Adaptação do comportamento de diagnóstico" → 🗎 66					

## Diagnósticos para o processo

Número de diagnósti co	Texto curto	Medidas corretivas	<b>Sinal de</b> status da fábrica	Comportamento de diagnóstico da fábrica
830	Temperatura ambiente	Reduza a temperatura ambiente em torno do invólucro do sensor.	S	Aviso
831	Temperatura ambiente	Aumente a temperatura ambiente em torno do invólucro do sensor.	S	Aviso
832	Temperatura ambiente	Reduza a temperatura ambiente.	S	Aviso*
833	Temperatura ambiente	Aumente a temperatura ambiente.	S	Aviso*
834	Temperatura do processo	Reduza a temperatura do processo.	S	Aviso*
835	Temperatura do processo	Aumente a temperatura do processo.	S	Aviso*
843	Limite de processo	Verifique as condições do processo.	S	Aviso
862	Tubo parcialmente cheio	<ol> <li>Verifique se há gás no processo.</li> <li>Verifique os limites de detecção.</li> </ol>	S	Aviso
910	O tubo de medição não vibra	<ol> <li>Verifique os componentes eletrônicos.</li> <li>Inspecione o sensor.</li> </ol>	F	Alarme

Número de diagnósti co	Texto curto	Medidas corretivas	<b>Sinal de</b> status da fábrica	Comportamento de diagnóstico da fábrica	
912	Inomogêneo	<ul> <li>O fluido não é homogêneo, por ex. gás ou conteúdo sólido!</li> <li>1. Verifique as condições de processo.</li> <li>2. Aumente a pressão do sistema.</li> <li>Em particular com o meio de liberação de gás e/ ou aumento do conteúdo de gás, as seguintes medidas são recomendadas para aumentar a pressão do sistema:</li> <li>Instale o instrumento no lado da saída de uma bomba.</li> <li>Instale o instrumento no ponto mais baixo de uma tubulação ascendente.</li> <li>Instale uma restrição de vazão, por exemplo, redutor ou placa de orifício, a jusante do instrumento.</li> </ul>	S	Aviso*	
913	Inomogêneo	Limite da amplitude de oscilação! As propriedades do fluido não permitem uma medição precisa. Causa: O processo do fluido não é nem um pouco homogêneo (conteúdo sólido ou gás) 1. Verifique as condições de processo. 2. Aumente a tensão. 3. Verifique o módulo dos componentes eletrônicos principais ou o sensor.	S	Alarme*	
* Comportamento de diagnóstico pode ser alterado: Seção "Adaptação do comportamento de diagnóstico" → 🗎 66					

# 12.7 Eventos de diagnóstico pendentes

O menu **Diagnóstico** permite ao usuário visualizar o evento de diagnóstico atual e o evento de diagnóstico anterior separadamente.

### Caminho de navegação

- Menu "Diagnósticos" → Diagnósticos reais
- Menu "Diagnósticos" → Diagnósticos anteriores

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Display
Diagnósticos efetivos	1 Ocorreu um evento de diagnóstico	<ul> <li>Exibe o evento de diagnóstico atual junto com as informações de diagnóstico.</li> <li>Caso duas ou mais mensagens ocorram ao mesmo tempo, somente será exibida a mensagem com o nível de prioridade máxima.</li> </ul>	Código de diagnóstico, mensagem curta
Diagnósticos prévios	2 Já ocorreram eventos de diagnóstico	Exibe o evento de diagnóstico que ocorreu antes do evento de diagnóstico atual junto com as informações de diagnóstico.	Código de diagnóstico, mensagem curta

visao geral aos parametros com breve aescrição	Visão geral do	s parâmetros con	ı breve descrição
--	----------------	------------------	-------------------

Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico: Através da ferramenta de operação "FieldCare" → 🗎 65

Outras mensagens de diagnóstico que estão pendentes podem ser visualizadas no submenu **Lista de diagnóstico** → 🗎 70

# 12.8 Lista de diag

H

No submenu **Lista de diagnóstico**, é possível exibir até 5 eventos de diagnóstico pendentes no momento juntamente com as respectivas informações de diagnóstico. Se mais de 5 eventos de diagnóstico estiverem pendentes, o display exibe os eventos de prioridade máxima.

### Caminho de navegação

Menu "Diagnóstico" → Lista de diagnóstico

Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico: Através da ferramenta de operação "FieldCare" → 🗎 65

# 12.9 Registro de eventos

### 12.9.1 Histórico do evento

O submenu Lista de eventos fornece uma visão geral cronológica das mensagens de evento, contendo até 20 entradas de mensagens. A lista pode ser exibida através do FieldCare se necessário.

### Caminho de navegação

Lista de eventos:  $\mathbf{F} \rightarrow \text{Caixa}$  de ferramentas  $\rightarrow \text{Funções}$  adicionais

Para mais informações sobre a lista de eventos, consulte a interface do usuário FieldCare → 🗎 39

O histórico de evento inclui entradas para:

- Eventos de diagnóstico  $\rightarrow \cong 67$
- Eventos de informação → 
   <sup>(2)</sup> 71

Além da hora de operação em que ocorreu e as possíveis medições de localização de falhas, cada evento recebe também um símbolo que indica se o evento ocorreu ou foi concluído:

- Evento de diagnósticos
  - 2: O evento ocorreu
  - 🕞: Evento terminou
- Evento de informação
   O guento acorrou
  - €: O evento ocorreu

Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico: Através da ferramenta de operação "FieldCare" → 🗎 65

Para filtragem das mensagens de evento exibidas → 🗎 71

### 12.9.2 Filtragem do registro de evento

Usando o parâmetro **Filter options** é possível definir qual categoria de mensagem de evento é exibida no submenu **Lista de eventos**.

### Caminho de navegação

Menu "Diagnósticos" → Registro de eventos → Opções de filtro

### Categorias de filtro

- Todos
- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Manutenção necessária (M)
- Informação (I)

### 12.9.3 Visão geral dos eventos de informações

Diferente de um evento de diagnóstico, um evento de informação é exibido no registro de eventos somente e não na lista de diagnóstico.

Evento de informação	Texto de evento
I1000	(equipamento ok)
I1089	Energia ligada
I1090	Restauração da configuração
I1091	Configuração alterada
I1110	Chave de proteção contra gravação trocada
I1111	Erro do ajuste de densidade
I1151	Reinicialização do histórico
I1209	Ajuste da densidade OK
I1221	Falha de ajuste do ponto zero
I1222	Ajuste de ponto zero OK

# 12.10 Reinicialização do medidor

Com o uso do parâmetro **Restaurar equipamento** é possível reiniciar toda a configuração ou parte da configuração do equipamento para um estado definido.

### Caminho de navegação

Menu "Diagnóstico" →Restauração do equipamento →Restauração do equipamento

Opções	Descrição	
Cancelar	O usuário sai do parâmetro e nenhuma ação é executada.	
Para os padrões de fábrica	Cada parâmetro é restabelecido com seu ajuste de fábrica.	
Para as configurações de entrega	Cada parâmetro para o qual uma configuração padrão personalizada foi solicitada é redefinido para esse valor personalizado; todos os outros parâmetros são redefinidos para sua configuração de fábrica.	
	Esta opção não estará visível se nenhuma configuração personalizada tiver sido solicitada.	
Reinicie o equipamento	O reinício do equipamento restabelece todos os parâmetros cujos dados estejam na memória volátil (RAM) para o ajuste de fábrica (por exemplo, dados dos valores medidos). A configuração do equipamento permanece inalterada.	

Escopo da função do parâmetro "Restauração do equipamento"

# 12.11 Informações do equipamento

O submenu **Informações do equipamento** contém todos os parâmetros que exibem informações diferentes para a identificação do equipamento.

### Caminho de navegação

Menu "Diagnósticos" → Informações do equipamento

Estrutura geral do submenu

Informações do equipamento	$\rightarrow$	Etiqueta do equipamento	→ 🖺 52
		Número de série	
		Versão do firmware	
		Nome do equipamento	
		Código de pedido	
		Código do pedido estendido 1	
		Código do pedido estendido 2	
		Código do pedido estendido 3	
		Versão ENP	

Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Display
Número de série	-	Exibe o número de série do medidor. A número pode ser encontrado na etiqueta de identificação sensor e do transmissor.	Máx. de 11 caracteres de letras e números
Versão do firmware	-	Exibe a versão do firmware do equipamento instalado.	Grupo de caracteres no formato xx.yy.zz
Nome do equipamento	-	Exibe o nome do transmissor. O nome pode ser encontrado na etiqueta de identificação do transmissor.	Promass 100
Parâmetro	Pré-requisito	Descrição	Display
-----------------------------------	--	--	--
Código do pedido	-	Exibe o código do produto do equipamento. O código do produto pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código do produto" .	Linha de caracteres composta de letras, números e certos símbolos de pontuação
Código de pedido estendido 1-3	Dependendo do comprimento do código de pedido estendido, o código é dividido em um máximo de 3 parâmetros.	<ul> <li>Exibe a 1ª, 2ª ou 3ª parte do código de pedido estendido.</li> <li>O código do produto estendido também pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código de pedido estendido".</li> </ul>	Cadeia de caracteres
Versão ENP	-	Exibe a versão da etiqueta de identificação eletrônica.	Grupo de caracteres no formato xx.yy.zz

## 12.12 Histórico do firmware

Lançam ento data	Versão do firmware	Código do produto para "Versão do firmware",	Alterações de firmware	Tipo de documentação	Documentação
04.2013	01.02.00	Opção <b>74</b>	Atualizar	Instruções de operação	BA01058D/06/DE/02.13 BA01058D/06/EN/02.13
06.2012	01.01.00	Opção <b>78</b>	Firmware original	Instruções de operação	BA01058D/06/DE/01.12 BA01058D/06/PT/01.12

É possível piscar o firmware para a versão atual ou para a versão anterior usando a interface de operação (CDI) .

Para a compatibilidade da versão do firmware com a versão anterior, os arquivos de descrição de equipamento instalados e as ferramentas de operação, observe as informações referentes ao equipamento no documento "Informações do fabricante".



- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com  $\rightarrow$  Download
- Especifique os dados a seguir:
  - Raiz do produto, ex.: 8E1B
  - Pesquisa de texto: Informações do fabricante
  - Faixa de pesquisa: documentação

# 13 Manutenção

## 13.1 Tarefas de manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido.

#### 13.1.1 Limpeza externa

Ao limpar a parte externa do medidor, use sempre agentes de limpeza que não ataquem a superfície do invólucro ou as vedações.

#### 13.1.2 Limpeza interior

+

Observe os seguintes pontos para limpeza CIP e SIP:

- Utilize apenas agentes de limpeza aos quais as partes molhadas sejam adequadamente resistentes.
- Observe a temperatura máxima permitida para o medidor  $\rightarrow \ \bigspace{1.5mu}$  89.

Observe os seguintes pontos para limpeza com suínos:

Observe o diâmetro da parte interna do tubo de medição e a conexão do processo.

## 13.2 Medição e teste do equipamento

A Endress+Hauser oferece ampla variedade de equipamentos de medição e teste, tais como W@M ou testes de equipamentos.

Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

Para a listagem de alguns dos equipamentos de medição e teste, consulte o capítulo de "Acessórios" no documento de "Informações Técnicas" do equipamento.

## 13.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de serviços para manutenção, como recalibração, serviço de manutenção ou testes de equipamento.

Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

## 14 Reparo

### 14.1 Notas Gerais

#### Conceito de reparo e conversão

O conceito de reparo e conversão da Endress+Hauser considera os seguintes aspectos:

- O medidor tem um projeto modular.
- Peças sobressalentes são agrupadas em kits lógicos com as instruções de instalação associadas.
- Reparos executados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou por clientes devidamente treinados.
- Equipamentos certificados somente podem ser convertidos em outros equipamentos certificados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou pela fábrica.

#### Observações sobre reparo e conversão

Para o reparo e modificação de um medidor, observe o seguinte:

- Use somente peças de reposição originais da Endress+Hauser.
- Faça o reparo de acordo com as instruções de instalação.
- Observe as normas aplicáveis, as regulamentações federais/nacionais, documentação Ex (XA) e certificados.
- Documente todo reparo e toda conversão e insira estes dados no banco de dados de gestão da vida útil do W@M.

## 14.2 Peças de reposição

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas as peças de reposição do medidor, junto com o código de pedido, são listadas aqui e podem ser solicitados. Se estiver disponível, os usuários também podem fazer o download das Instruções de Instalação associadas.

📔 Número de série do medidor:

- Está localizado na etiqueta de identificação do equipamento.

## 14.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

Para mais informações sobre serviços e peças sobressalentes, entre em contato com o centro de vendas da Endress+Hauser.

## 14.4 Devolução

O medidor deve ser devolvido se as peças ou a calibração de fábrica forem exigidas, ou se o medidor errado for entregue. De acordo com regulamentações legais, a Endress+Hauser, como uma empresa com certificado ISO, deve seguir certos procedimentos ao lidar com produtos devolvidos que estejam em contato com o meio.

Para garantir devoluções rápidas, seguras e profissionais, leia os procedimentos de retorno e as condições no site da Endress+Hauser www.services.endress.com/return-material

## 14.5 Descarte

#### 14.5.1 Remoção do medidor

1. Desligue o equipamento.

#### 2. **ATENÇÃO**

Perigo às pessoas pelas condições do processo.

 Cuidado com as condições perigosas do processo como a pressão no equipamento de medição, a alta temperatura ou fluidos agressivos.

Executar as etapas de fixação e conexão dos capítulos "Fixando o medidor" e "Conectando o medidor" na ordem lógica inversa. Observe as instruções de segurança.

#### 14.5.2 Descarte do medidor

#### **A**TENÇÃO

Risco para humanos e para o meio ambiente devido a fluidos que são perigosos para a saúde.

 Certifique-se de que o medidor e todas as cavidades estão livres de resíduos de fluidos que são danosos à saúde ou ao meio ambiente, como substâncias que permearam por frestas ou difundiram pelo plástico.

Siga as observações seguintes durante o descarte:

- Verifique as regulamentações federais/nacionais.
- Garanta a separação adequada e o reuso dos componentes do equipamento.

## 15 Acessórios

Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress +Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

## 15.1 Acessórios específicos para equipamentos

#### 15.1.1 Para o sensor

Acessórios	Descrição
Isolador de metal	É usado para estabilizar a temperatura dos fluidos no sensor. É permitido usar água, vapor d'água e outros líquidos não corrosivos como fluidos. Se estiver usando óleo como meio de aquecimento, consulte a Endress+Hauser. Isoladores de metal não podem ser usados com sensores equipados com um disco de ruptura. Para detalhes, consulte Instruções de operação BA00099D

# 15.2 Acessórios específicos de comunicação

Acessórios	Descrição
Commubox FXA195 HART	Para comunicação HART intrinsecamente segura com FieldCare através da interface USB.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00404F
Commubox FXA291	Conecta os equipamentos de campo da Endress+Hauser com uma interface CDI (= Interface de Dados Comuns da Endress+Hauser) e a porta USB de um computador ou laptop.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00405C
Conversor do Ciclo HART HMX50	É usado para avaliar e converter variáveis de processo dinâmico HART em sinais de corrente analógicos ou valores-limite.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00429F e as Instruções de operação BA00371F
Adaptador sem fio HART SWA70	É usado para conexão sem fio dos equipamentos de campo. O adaptador WirelessHART pode ser facilmente integrado a equipamentos de campo e a infraestruturas já existentes, pois oferece proteção de dados e segurança na transmissão, podendo também ser operado em paralelo a outras redes sem fio com um mínimo de complexidade de cabeamento.
	Para mais detalhes, consulte Instruções de operação BA00061S
Fieldgate FXA320	Gateway para monitoramento remoto de medidores conectados 4-20 mA através de um navegador web.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00025S e as Instruções de operação BA00053S
Fieldgate FXA520	Gateway para diagnóstico e configuração remota de medidores conectados HART através de navegador web.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00025S e as Instruções de operação BA00051S
Field Xpert SFX100	Terminal compacto, flexível e robusto portátil para configuração remota e obtenção dos valores medidos através da saída de corrente HART (4 a 20 mA).
	Para detalhes, consulte Instruções de operação BA00060S

15.3	Acessórios e	específicos	do	serviço
------	--------------	-------------	----	---------

Acessórios	Descrição
Applicator	<ul> <li>Software para seleção e dimensionamento de medidores Endress+Hauser:</li> <li>Cálculo de todos os dados necessários para identificar o medidor de vazão ideal: por exemplo, diâmetro nominal, perda de pressão, precisão ou conexões de processo.</li> <li>Ilustração gráfica dos resultados dos cálculos</li> </ul>
	Administração, documentação e acesso a todos os dados e parâmetros relacionados ao processo durante toda a duração do projeto.
	<ul> <li>OApplicator está disponível:</li> <li>Através da Internet: https://wapps.endress.com/applicator</li> <li>Em CD-ROM para instalação em PC local .</li> </ul>
W@M	Gerenciamento do ciclo de vida para suas instalações O W@M oferece uma vasta gama de aplicações de software ao longo de todo o processo: desde o planejamento e aquisição, até a instalação, comissionamento e operação dos medidores. Todas as informações relevantes sobre o equipamento, como o status do equipamento, peças de reposição e documentação específica de todos os equipamentos durante toda a vida útil. O aplicativo já contém os dados de seu equipamento Endress+Hauser. A Endress +Hauser também cuida da manutenção e atualização dos registros de dados. OW@M está disponível:
	<ul> <li>Em CD-ROM para instalação em PC local .</li> </ul>
FieldCare	Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress +Hauser. É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles. Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S

# 15.4 Componentes do sistema

Acessórios	Descrição
Gravador de exibição de gráfico Memograph M	O gerenciador de dados gráficos Memograph M fornece informações sobre todas as variáveis medidas relevantes. Os valores medidos são corretamente gravados, os valores limite são monitorados e os pontos de medição são analisados. Os dados são armazenados na memória interna de 256 MB, bem como em um cartão SD ou pendrive USB.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00133R e as Instruções de operação BA00247R
Cerabar M	O transmissor de pressão para a medição da pressão absoluta e manométrica de gases, vapores e líquidos. Ele pode ser usado para leitura do valor de pressão operacional através do Modbus RS485 ou EtherNet/IP.
	Para mais detalhes, consulte as "Informações Técnicas" TI00426P, TI00436P e Instruções de Operação BA00200P, BA00382P
Cerabar S	O transmissor de pressão para a medição da pressão absoluta e manométrica de gases, vapores e líquidos. Ele pode ser usado para leitura do valor de pressão operacional através do Modbus RS485 ou EtherNet/IP.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TI00383P e as Instruções de operação BA00271P
iTEMP	Os transmissores de temperatura podem ser usados em todas as aplicações e são adequados para a medição de gases, vapor e líquidos. Eles podem ser usados para leitura da temperatura do meio através da comunicação analógica ou digital. Para mais detalhes, consulte as "Áreas de Atividade", FA00006T

## 16 Dados técnicos

## 16.1 Aplicação

O medidor somente é adequado para medição de vazão de líquidos e gases .

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Para garantir que o equipamento permaneça em condições de operação apropriada para sua vida útil, use o medidor apenas com um meio para o qual as partes molhadas do processo sejam suficientemente resistentes.

## 16.2 Função e projeto do sistema

Princípio de medição	Medição da vazão mássica com base no princípio de medição Coriolis
Sistema de medição	O equipamento consiste em um transmissor e um sensor. Se um equipamento com Modbus RS485 intrinsecamente seguro for solicitado, o Safety Barrier Promass 100 é parte do escopo de fornecimento e deve ser implementado para operar o equipamento.
	Uma versão do equipamento está disponível: versão compacta, o transmissor e o sensor formam uma unidade mecânica.
	Para mais informações sobre a estrutura do equipamento $\rightarrow \ igoplus 10$

## 16.3 Entrada

Variável medida	Variáveis medidas diretas
	<ul> <li>Vazão mássica</li> <li>Densidade</li> <li>Temperatura</li> <li>Viscosidade</li> </ul>
	Variáveis de medição calculadas
	<ul> <li>Vazão volumétrica</li> <li>Vazão volumétrica corrigida</li> </ul>

Densidade de referência

#### Faixa de medição

#### Faixas de medição para líquidos

DN		Valores de escala completa da faixa de medição ṁ <sub>mín.(F)</sub> a ṁ <sub>máx.(F)</sub>		
[mm]	[pol.]	[kg/h]	[lb/mín]	
8	3⁄8	0 para 2 000	0 para 73.5	
15	1/2	0 para 6 500	0 para 238	
15 F	½ F	0 para 18000	0 para 660	
25	1	0 para 18000	0 para 660	
25 F	1 F	0 para 45 000	0 para 1650	
40	11/2	0 para 45 000	0 para 1650	

D	N	Valores de escala completa da faixa de medição $\dot{m}_{mín.(F)}$ a $\dot{m}_{máx.(F)}$		
[mm]	[pol.]	[kg/h]	[lb/mín]	
40 F	1½ F	0 para 70 000	0 para 2 570	
50	2	0 para 70 000	0 para 2 570	
50 F	2 F	0 para 180 000	0 para 6 600	
80	3	0 para 180 000	0 para 6 600	
F = Furação completa	<u>.</u>		<u>.</u>	

#### Faixas de medição para gases

Os valores em escala real dependem da densidade do gás e podem ser calculados utilizando a fórmula abaixo:

 $\dot{m}_{m \acute{a}x.(G)} = \dot{m}_{m \acute{a}x.(F)} \cdot \rho_G : x$ 

m <sub>máx.(G)</sub>	Valor máximo em escala real para gás [kg/h]	
m <sub>máx.(F)</sub>	Valor máximo em escala real para líquido [kg/h]	
ṁ <sub>máx.(G)</sub> < ṁ <sub>máx.(F)</sub>	$\dot{m}_{m\acute{a}x.(G)}$ nunca pode ser maior que $\dot{m}_{m\acute{a}x.(F)}$	
ρ <sub>G</sub>	Densidade do gás em [kg/m³] em condições de operação	

D	DN					
[mm]	[pol.]	[kg/m <sup>3</sup> ]				
8	3⁄8	60				
15	1/2	80				
15 F	½ F	90				
25	1	90				
25 F	1 F	90				
40	1½	90				
40 F	1½ F	90				
50	2	90				
50 F	2 F	110				
80	3	155 110				
F = Furação completa						

#### Exemplo de cálculo para gás

- Sensor: Promass I, DN 50
- Gás: Ar com uma densidade de 60.3 kg/m<sup>3</sup> (a 20 °C e 50 bar)
- Faixa de medição (líquido):70000 kg/h
- $x = 90 \text{ kg/m}^3$  (para Promass F, DN 50)

Valor máximo possível em escala real:

 $\dot{m}_{m \acute{a}x..(G)} = \dot{m}_{m \acute{a}x..(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 : 90 \text{ kg/m}^3 = 46\,900 \text{ kg/h}$ 

#### Faixa de medição recomendada

Seção "limite de vazão"  $\rightarrow$  🖺 90

Faixa de vazão operável Acima de 1000 : 1.

Faixas de vazão acima do valor máximo de escala predefinido não são sobrepostos pela unidade eletrônica, resultando em valores do totalizador registrados corretamente.

# Sinal de entradaFieldbusesPara aumentar a precisão de algumas variáveis medidas ou para calcular a vazão<br/>volumétrica corrigida para gases, o sistema de automação pode gravar de forma contínua<br/>diferentes variáveis de medição no medidor através de entradas Modbus RS485,<br/>EtherNet/IP ou HART:• Pressão do processo ou temperatura do meio para aumentar a precisão (por ex. valores<br/>externos a partir de um Cerabar M, Cerabar S ou iTEMP)<br/>• Densidade de referência para calcular a vazão volumétrica corrigida

## 16.4 Saída

Sinal de saída	Modbus RS485	Modbus RS485		
	Interface física	De acordo com o padrão EIA/TIA-485		
	Resistor de terminação	<ul> <li>Para versão do equipamento usada em áreas não-perigosas ou Zona 2/Div. 2: integrada e pode ser ativado através de minisseletoras no módulo dos componentes eletrônicos do transmissor</li> <li>Para versão do equipamento usada em áreas intrinsecamente seguras: integrado e pode ser ativada através de minisseletoras na Promass 100</li> </ul>		

Sinal no alarme

Dependendo da interface, uma informação de falha é exibida, como segue:

#### Modbus RS485

Modo de falha	Escolha entre:
	<ul><li>Valor NaN ao invés do valor da corrente</li><li>Último valor válido</li></ul>

#### Ferramenta de operação

Display de texto	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
padronizado	

#### Diodos de emissão de luz (LED)

Informação de estado	Estado indicado por diversos diodos de emissão de luz				
	Dependendo da versão do equipamento, as informações a seguir são exibidas: • Fonte de alimentação ativa • Transmissão de dados ativa • Alarme do equipamento/ocorreu um erro				

#### Dados de conexão Ex Estes valores são utilizados somente para a seguinte versão do dispositivo: Código do pedido para "Saída", opção **M**: Modbus RS485, para uso em áreas intrinsecamente seguras

#### Transmissor

Valores intrinsecamente seguros

	Código do equipar	Código do equipamento para		Números de terminal			
	Aprovaçõ	ões -	Tensão de a	alimentação	Transmiss	são do sinal	
			20 (L-)	10 (L+)	62 (A)	72 (B)	
	<ul> <li>Opção BM: ATEX II2G + IECH</li> <li>Opção BO: ATEX II1/2G + IE</li> <li>Opção BQ: ATEX II1/2G + IE</li> <li>Opção BU: ATEX II2G + IECE</li> <li>Opção C2: CSA C/US IS Cl. I,</li> <li>Opção 85: ATEX II2G + IECE: IS Cl. I, II, III Div. 1</li> </ul>	<ul> <li>Opção BM: ATEX II2G + IECEX Z1 Ex ia, II2D Ex tb</li> <li>Opção BO: ATEX II1/2G + IECEX Z0/Z1 Ex ia, II2D</li> <li>Opção BQ: ATEX II1/2G + IECEX Z0/Z1 Ex ia</li> <li>Opção BU: ATEX II2G + IECEX Z1 Ex ia</li> <li>Opção C2: CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1</li> <li>Opção 85: ATEX II2G + IECEX Z1 Ex ia + CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1</li> </ul>		$U_{i} = 16.24 V$ $I_{i} = 623 mA$ $P_{i} = 2.45 W$ $L_{i} = 0 \mu H$ $C_{i} = 6 nF$			
	* O grupo de gás depende do se	* O grupo de gás depende do sensor e do diâmetro nomi Para uma visão geral e informações sobre as inter diâmetro nominal, consulte as "Instruções de segu					
	Para uma visão geral e in diâmetro nominal, consu				le gás – senso ento de mediç	res – ão.	
Corte vazão baixo	Os pontos de comutação p	Os pontos de comutação para cortes de vazão baixo podem ser selecionados pelo usuáric				o usuário.	
Isolamento galvânico	As conexões a seguir ficar • Saídas • Fonte de alimentação	As conexões a seguir ficam galvanicamente isoladas umas das outras: • Saídas • Fonte de alimentação					
Dados específicos do protocolo	Modbus RS485	Modbus RS485					
	Protocolo	Especificação do Protocolo de Aplicações Modbus V1.1					
	Tipo de equipamento	Escravo					
	Faixa do endereço escravo	1 para 247					
	Faixa do endereço de transmissão	0					
	Códigos de função	<ul> <li>03: Ler registro de exploração</li> <li>04: Ler registro de entrada</li> <li>06: Gravar registros únicos</li> <li>08: Diagnósticos</li> <li>16: Gravar registros múltiplos</li> <li>23: Ler/gravar registros múltiplos</li> </ul>					
	Mensagens de transmissão	Suportadas pelos códigos de função listados a seguir: • 06: Gravar registros únicos • 16: Gravar registros múltiplos • 23: Ler/gravar registros múltiplos					
	Taxa baud compatível	<ul> <li>1 200 BAUD</li> <li>2 400 BAUD</li> <li>4 800 BAUD</li> <li>9 600 BAUD</li> <li>19 200 BAUD</li> <li>38 400 BAUD</li> <li>57 600 BAUD</li> <li>115 200 BAUD</li> </ul>					
	Modo de transferência de dados	ASCII     RTU					
	Acesso a dados	Cada parâmetro do equipamento pode ser acessado através do Modbus RS485. □ □ Para informações sobre o registro Modbus→ 🗎 97		lodbus			

#### Fonte de alimentação 16.5

Esquema de ligação elétrica	→ 🗎 26				
Atribuição do pino, conector do equipamento	→ 🗎 28				
Tensão de alimentação	Transmissor				
	<ul> <li>Para versão de equipamento com todos os tipos de o RS485 de segurança intrínseca: CC20 para 30 V</li> <li>Para versão de equipamento com Modbus RS48510 alimentação através de barreira de segurança Prom</li> </ul>	comunicação ex 10 de segurança ass 100	a intrínseca: fonte de		
	A unidade de potência deve ser testada para garantir segurança (por exemplo PELV, SELV).	que atenda as o	especificações de		
	Barreira de segurança Promass 100				
	CC20 para 30 V				
Consumo de energia	Transmissor				
	Código do pedido para "Saída"	Máximo Consumo de energia			
	Opção <b>M</b> : Modbus RS485, para uso em áreas não classificadas e Zona 2/Div. 2	3.5 W			
	Opção <b>M</b> : Modbus RS485, para uso em áreas intrinsecamente seguras 2.45 W				
	Barreira de segurança Promass100				
	Código do pedido para "Saída"	Const	Máximo umo de energia		
	Opção <b>M</b> : Modbus RS485, para uso em áreas intrinsecamente seguras		4.8 W		
Consumo de corrente	Transmissor				
	Código do pedido para "Saída"	Máximo Consumo de corrente	Máximo corrente de acionamento		
	Opção <b>M</b> : Modbus RS485, para uso em áreas não classificadas e Zona 2/Div. 2	90 mA	10 A (< 0.8 ms)		
	Opção <b>M</b> : Modbus RS485, para uso em áreas intrinsecamente seguras	145 mA 16 A (< 0.4 ms)			
	Barreira de segurança Promass100				
	Código do pedido para "Saída"	Máximo Consumo de corrente	Máximo corrente de acionamento		
	Opção <b>M</b> : Modbus RS485, para uso em áreas intrinsecamente	230 mA	10 A (< 0.8 ms)		

seguras

10 A (< 0.8 ms)

230 mA

Falha na fonte de alimentação	<ul> <li>Os totalizadores param no último valor medido.</li> <li>Dependendo da versão do equipamento, a configuração fica retida na memória do equipamento ou na memória do plug-in (HistoROM DAT).</li> <li>Mensagens de erro (incluindo total de horas operadas) são armazenadas.</li> </ul>				
Conexão elétrica	→ 🗎 30				
Equalização potencial	Não são necessárias medidas especiais para a equalização potencial.				
Terminais	<b>Transmissor</b> Terminais de mola para seções transversais de fios0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)				
	<b>Barreira de segurança Promass100</b> Terminais de parafuso de encaixe para seções transversais dos fios 0.5 para 2.5 mm <sup>2</sup> (20 para 14 AWG)				
Entradas para cabo	<ul> <li>Transmissor</li> <li>Prensa-cabo: M20 × 1,5 com cabo Ø6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)</li> <li>Rosca para entrada para cabo: <ul> <li>NPT ½"</li> <li>G ½"</li> <li>M20</li> </ul> </li> </ul>				
Especificação do cabo	→ 🗎 24				
	16.6 Características de desempenho				
Condições de operação de referência	<ul> <li>Limites de erro com base no ISO 11631</li> <li>Água com +15 para +45 °C (+59 para +113 °F) a2 para 6 bar (29 para 87 psi)</li> <li>Especificações de acordo com o protocolo de calibração</li> <li>Precisão com base nas sondas de calibração certificadas registradas no ISO 17025.</li> </ul>				
	Para obter erros medidos, use a ferramenta de dimensionamento Applicator $\rightarrow \cong 96$				
Erro máximo medido	o.r. = de leitura; 1 g/cm <sup>3</sup> = 1 kg/l; T = temperatura média				
	Precisão de base				
	Vazão mássica e vazão volumétrica (líquidos) $\pm 0.10$ %				
	<b>Vazão mássica (gases)</b> ±0.50 % o.r.				
	🚹 Fundamentos do projeto→ 🗎 88				

#### Densidade (líquidos)

- Condições de referência:±0.0005 g/cm<sup>3</sup>
- Calibração da densidade padrão:±0.02 g/cm<sup>3</sup>
- (válida por toda a faixa de temperatura e de densidade.)
- Especificações de densidade de ampla faixa (código de pedido para "Pacote de aplicação", opção EF "Densidade e concentração especiais" ou EH " Densidade e viscosidade especiais"): ±0.004 g/cm<sup>3</sup> (faixa válida para calibração de densidade especial:
   0 para 2 g/cm<sup>3</sup>, +10 para +80 °C (+50 para +176 °F))

#### Temperatura

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T – 32) °F)

#### Estabilidade de ponto zero

DN		Estabilidade de ponto zero		
[mm]	[pol.]	[kg/h]	[lb/mín]	
8	3⁄8	0.150	0.0055	
15	1/2	0.488	0.0179	
15 F	½ F	1.350	0.0496	
25	1	1.350	0.0496	
25 F	1 F	3.375	0.124	
40	11/2	3.375	0.124	
40 F	1 ½ FB	5.25	0.193	
50	2	5.25	0.193	
50 F	2 F	13.5	0.496	
80	3	13.5	0.496	
F = Furação completa	·	·		

#### Exemplo para erro medido máximo



E Erro: Erro medido máximo como um % o.r. (exemplo)

Q Taxa de vazão como %



Fundamentos do projeto→ 🗎 88

#### Valores de vazão

Os valores de vazão como parâmetros de rejeição dependem do diâmetro nominal.

#### Unidades SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
15 F	18000	1800	900	360	180	36
25	18000	1800	900	360	180	36
25 F	45000	4500	2250	900	450	90
40	45000	4 500	2250	900	450	90
40 F	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50 F	180 000	18000	9000	3600	1800	360
80	180 000	18000	9000	3600	1800	360
F = Furação c	F = Furação completa					

#### Unidades US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[polegada]	[lb/mín]	[lb/mín]	[lb/mín]	[lb/mín]	[lb/mín]	[lb/mín]
3/8	73.5	7.35	3.675	1.47	0.735	0.147
1/2	238	23.8	11.9	4.76	2.38	476
¹⁄₂ F	660	66	33	13.2	6.6	1.32
1	660	66	33	13.2	6.6	1.32
1 F	1650	165	825	33	16.5	3.3
1½	1650	165	825	33	16.5	3.3
1½ F	2570	257	1'285	51.4	25.7	5.14
2	2570	257	1'285	51.4	25.7	5.14
2 F	6600	660	330	132	66	13.2
3	6600	660	330	132	66	13.2
F = Furação completa						

#### Repetibilidade

o.r. = de leitura; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T = temperatura média

Vazão mássica e vazão volumétrica (líquidos) ±0.05 % o.r.

Vazão mássica (gases) ±0.25 % o.r.

🚹 Fundamentos do projeto→ 🗎 88

**Densidade (líquidos)** ±0.00025 g/cm<sup>3</sup>

Temperatura

±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T-32) °F)

Tempo de resposta	<ul> <li>O tempo de resposta depende da configuração (amortecimento).</li> <li>Tempo de resposta em casos de mudanças erráticas na variável medida (apenas vazão mássica): Após 100 ms 95 % do valor da escala completa</li> </ul>				
Influência da temperatura da mídia	Vazão mássica e vazão volumétr Quando houver uma diferença ent temperatura do processo, o típico completa/°C (±0.0001 % do valor	<b>rica</b> tre a temperatura para o ajuste erro medido do sensor é ±0.00 da escala completa/°F).	e do ponto zero e a )02 % do valor da escala		
	<b>Densidade</b> Quando houver uma diferença ent temperatura do processo, o típico ±0.0001 g/cm <sup>3</sup> /°C (±0.00005 g/c campo.	tre a temperatura de calibração erro medido do sensor é cm³ /°F). É possível fazer a cali	o da densidade e a bração da densidade do		
	<b>Especificação da densidade de a</b> Se a temperatura do processo estiv ±0.0001 g/cm <sup>3</sup> /°C (±0.00005 g/c	mpla variedade (calibração e ver fora da faixa válida → 🗎 8 cm³ /°F)	s <b>pecial da densidade)</b> 35 o erro medido é		
	[kg/m <sup>3</sup> ] 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -50 -50 -80 -40 0		150 [° C] 80 320[° F]		
	<ol> <li>Calibração da densidade de campo, po 2 Calibração de densidade especial</li> <li>Temperatura ±0.005 · T °C (± 0.005 · (T – 32) °I</li> </ol>	or exemplo, a +20 ℃ (+68 °F) F)			
Influência da pressão da mídia	A tabela abaixo mostra o efeito ca diferença entre a pressão de calibi o.r. = de leitura	usado sobre a precisão da vaza ração e a pressão do processo.	ăo mássica devido a uma		
	DN [mm] [pol.]	[% o.r./bar]	[% o.r./psi]		

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[pol.]		
8	3⁄8	sem influência	sem influência
15	1⁄2	sem influência	sem influência
15 F	½ F	-0.003	-0.0002
25	1	-0.003	-0.0002
25 F	1 F	sem influência	sem influência
40	11/2	sem influência	sem influência

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[pol.]		
40 F	1½ F	sem influência	sem influência
50	2	sem influência	sem influência
50 F	2 F	-0.003	-0.0002
80	3	sem influência	sem influência
F = Furação complet	a		

Fundamentos do design

o.r. = de leitura, o.f.s. = do valor da escala completa

Depende da vazão:

- Vazão em % o.f.s. ≥ (estabilidade do ponto zero : precisão de base em % o.r.) · 100
  - Erro medido máximo em % o.r.: ± precisão base em % o.r.
  - Repetibilidade em % o.r.: ±½ · precisão base em % o.r.
- Vazão em % o.f.s. < (estabilidade do ponto zero : precisão de base em % o.r.) · 100
  - Erro máximo medido em % o.r.: ± (estabilidade do ponto zero : valor medido) · 100
  - Repetibilidade em % o.r.: ±½ · (estabilidade do ponto zero : valor medido) · 100

Precisão de base para	[% o.r.]
Vazão mássica, líquidos	0.1
Vazão volumétrica, líquidos	0.1
Vazão mássica, gases	0.5

## 16.7 Instalação

"Requisitos de instalação"  $\rightarrow$  🗎 17

## 16.8 Ambiente

Faixa de temperatura ambiente	→ 🗎 19
Temperatura de armazenamento	–40 para +80 °C (–40 para +176 °F), de preferência a +20 °C (+68 °F)
Classe climática	DIN EN 60068-2-38 (teste Z/AD)
Grau de proteção	<ul> <li>Transmissor e sensor</li> <li>Conforme norma: IP66/67, alojamento tipo 4X</li> <li>Com o código de pedido para "Opções de sensor", a opção CM: IP69K também pode ser solicitada</li> <li>Quando o invólucro é aberto: IP20, alojamento tipo 1</li> </ul>
	<b>Barreira de segurança Promass100</b> IP20
Resistência contra choque	De acordo com IEC/EN 60068-2-31

Resistência à vibração	Aceleração de até 1 g, 10 para 150 Hz, com base na IEC/EN 60068-2-6	
Limpeza interior	<ul><li>Limpeza SIP</li><li>Limpeza CIP</li></ul>	
Compatibilidade eletromagnética (EMC)	<ul> <li>De acordo com IEC/EN 61326 e Recomendação NAMUR 21 (NE 21)</li> <li>Em conformidade com os limites de emissão para a indústria, de acordo com o EN 55011 (Classe A)</li> <li>Detalhes na Declaração de conformidade.</li> </ul>	
	16.9 Processo	
Faixa de temperatura média	<b>Sensor</b> −50 para +150 °C (−58 para +302 °F) <b>Vedações</b> Sem vedações internas	
Densidade média	0 para 5 000 kg/m <sup>3</sup> (0 para 312 lb/cf)	
Índices de temperatura- pressão	Uma visão geral dos diagramas de carga material (diagramas de pressão/ temperatura) para as conexões de processo é fornecida no documento "Informações Técnicas".	
Invólucro do sensor	O invólucro do sensor é abastecido com gás de nitrogênio seco e protege os componentes eletrônicos e mecânicos por dentro.	
	Se um tubo medidor falhar (por ex. por causa de características do processo como fluidos corrosivos ou abrasivos), o fluido será inicialmente contido pelo invólucro do sensor.	
	Se o sensor estiver para ser purgado com gás (detecção de gases), ele deverá ser equipado com conexões de purga.	
	Não abra as conexões de purga a menos que o confinamento possa ser abastecido imediatamente com um gás seco e inerte. Use somente baixa pressão para purgar.	
	Pressão de ruptura do invélucro do sensor	
	As seguintes pressões de ruptura do invólucro do sensor são válidas somente para equipamentos padrão e/ou equipamentos com conexões de purga fechadas (não abertas/ como entregues).	
	Se um equipamento equipado com conexões de purga(código de pedido para "Opções do sensor", opção CH "Conexão de purga") estiver conectado a um sistema de purga, a pressão máxima é determinada pelo próprio sistema de purga ou pelo equipamento, dependendo de qual componente apresenta classificação de pressão mais baixa.	

A pressão de ruptura do invólucro do sensor se refere a uma pressão interna típica que é alcançada antes de uma falha mecânica do invólucro do sensor e que foi determinada durante testes de tipo. A declaração de teste de tipo correspondente pode ser solicitada

Pressão de ruptura do invólucro do sensor

	[mm]	[pol.]	[bar]	[psi]	
	8	3/8	220	3 1 9 0	
	15	1/2	220	3190	
	15 FB	½ FB	235	3 408	
	25	1	235	3 408	
	25 FB	1 FB	220	3190	
	40	11/2	220	3190	
	40 FB	1 ½ FB	235	3 408	
	50	2	235	3 408	
	50 FB	2 FB	460	6670	
	80	3	460	6670	
	FB = Furação completa				
Limite de vazao	Selecione o diâmetro nominal otimizando entre a faixa de vazão necessária e a perda de pressão permitida.				
	pressão permitida. Para uma visão geral dos valores em escala real da faixa de medição, consulte a seção				
	<ul> <li>— "Faixa de medição" →</li></ul>				
	<ul> <li>escala real</li> <li>Na maioria das aplicações, 20 para 50 % do valor máximo em escala real pode ser considerado ideal</li> <li>Selecione um valor de escala real menor para substâncias abrasivas (como líquidos com sólidos arrastados): velocidade de vazão &lt;1 m/s (&lt;3 ft/s).</li> <li>Para medição de gás, aplicam-se as seguintes regras: <ul> <li>A velocidade de vazão nos tubos de medição não deve ultrapassar metade da velocidade do som (0.5 Mach).</li> <li>A máxima vazão mássica depende da densidade do gás: fórmula → ≅ 80</li> </ul> </li> </ul>				
Perda de pressão	Para calcular a $\rightarrow \cong 96$	a perda de carga, use a	a ferramenta de dimensio	onamento Applicator	

junto com o equipamento (código de pedido para "Aprovações adicionais", opção LN "Pressão de ruptura do invólucro do sensor, teste de tipo").

DN

## 16.10 Construção mecânica

Design,	dimensões
---------	-----------

Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

Peso

Todos os valores (excluindo o peso do material da embalagem) referem-se aos equipamentos com flanges EN/DIN PN 40. Especificações de peso incluindo o transmissor: código do pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, revestido em alumínio".

#### Peso em unidades SI

DN [mm]	Peso [kg]
8	11
15	13
15 FB	19
25	20
25 FB	39
40	40
40 FB	65
50	67
50 FB	118
80	122
FB = Furação completa	

#### Peso em unidades US

DN [pol.]	Peso [lbs]
3/8	24
1/2	29
½ FB	42
1	44
1 FB	86
1½	88
1½ FB	143
2	148
2 FB	260
3	269
FB = Furação completa	

#### Barreira de segurança Promass100

49 g (1.73 ounce)

Materiais

#### Invólucro do transmissor

- Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, revestido em alumínio": Alumínio, AlSi10Mg, revestido
- Código de pedido do equipamento para "invólucro", opção B: "Compacto higiênico, aço inoxidável":

Versão higiênica, aço inoxidável 1.4301 (304)

• **Código** de pedido do equipamento para "Invólucro", opção C: "Ultracompacto, higiênico, inoxidável":

Versão higiênica, aço inoxidável 1.4301 (304)

#### Entradas para cabo/prensa-cabos



I6 Possíveis entradas para cabo/prensa-cabos

- 1 Rosca fêmea M20 × 1,5
- 2 Prensa-cabo M20 × 1,5
- 3 Adaptador para entrada para cabos com rosca fêmea G ½" ou NPT ½"

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, revestido em alumínio"

As diversas entradas para cabo são adequadas para áreas classificadas e não classificadas.

Entrada para cabo/prensa-cabo	Material
Prensa-cabo M20 × 1,5	
Adaptador ara entrada para cabo com rosca fêmea G ½"	Latão niquelado
Adaptador para entrada para cabo com rosca fêmea NPT ½"	

Código de pedido do equipamento para "Invólucro", opção B "Compacto, higiênico, aço inoxidável"

As diversas entradas para cabo são adequadas para áreas classificadas e não classificadas.

Entrada para cabo/prensa-cabo	Material
Prensa-cabo M20 × 1,5	Aço inoxidável, 1.4404 (316L)
Adaptador ara entrada para cabo com rosca fêmea G ½"	
Adaptador para entrada para cabo com rosca fêmea NPT ½"	

#### Conector do equipamento

Conexão elétrica	Material
Conector M12x1	<ul> <li>Soquete: Aço inoxidável 1.4404 (316L)</li> <li>Contato do invólucro: Poliamida</li> <li>Contatos: latão banhado a ouro</li> </ul>

#### Invólucro do sensor

- Superfície externa resistente a ácidos e alcalinos
- Aço inoxidável 1,4301 (304)

#### Tubos de medição

Titânio grau 9

#### Conexões de processo

- Flanges de acordo com EN 1092-1 (DIN 2501) / de acordo com ASME B16.5/ de acordo com JIS:
  - Aço inoxidável 1,4301 (304)
  - Peças úmidas: titânio Grau 2
- Todas as outras conexões de processo: Titânio grau 2

#### Lacres

Conexões de processo soldadas sem vedações internas

#### Acessórios

Tampa de proteção

Aço inoxidável, 1,4404 (316L)

Barreira de segurança Promass100

Invólucro: Poliamida

Conexões de processo	<ul> <li>Conexões de flange fixo:</li> <li>Flange EN 1092-1 (DIN 2501)</li> <li>Flange EN 1092-1 (DIN 2512N)</li> <li>Flange ASME B16.5</li> <li>Flange JIS B2220</li> <li>Flange DIN 11864-2 Formulário A, flange com entalhe DIN 11866 série A</li> <li>Conexões de braçadeiras: Braçadeira Tri-Clamp (tubos OD), DIN 11866 série C</li> <li>Conexão da braçadeira excêntrica: Excên. Braçadeira Tri-clamp, DIN 11866 série C</li> <li>Rosqueado:</li> <li>Rosca DIN 11851, DIN 11866 série A</li> <li>Rosca SMS 1145</li> <li>Rosca ISO 2853, ISO 2037</li> <li>Rosca DIN 11864-1 Formulário A, DIN 11866 série A</li> </ul>				
	1 Materiais de conexão do processo				
Rugosidade da superfície	Todos os dados relacionam-se às peças em contato com fluido. A seguinte qualidade de rugosidade da superfície pode ser solicitada. • Não polida • Ra <sub>máx.</sub> = 0.76 μm (30 μin) • Ra <sub>máx</sub> = 0.38 μm (15 μin)				

Operação remota	Interface de operação (CDI)					
	Operação do medidor com a interface de operação (CDI) através de: Ferramenta de operação "FieldCare" com COM DTM "Comunicação CDI FXA291" via Commubox FXA291					
Idiomas	Podem ser operados nos seguintes idiomas: Através da ferramenta de operação "FieldCare": Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, chinês, japonês					
	16.12 Certificados e aprovações					
Identificação CE	O sistema de medição está em conformidade com as especificações legais das diretivas EC aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade EC correspondente junto com as normas aplicadas.					
	A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso, com base na identificação CE fixada no produto.					
Símbolo C-Tick	O sistema de medição atende às especificações EMC da "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".					
Aprovação Ex	Os equipamentos têm certificado para uso em áreas classificadas e as instruções de segurança relevantes são fornecidas separadamente nas "Instruções de segurança" (XA). A etiqueta de identificação faz referência a este documento.					
Compatibilidade higiênica	<ul><li>Aprovação 3A</li><li>Testado para EHEDG</li></ul>					
Certificação Modbus RS485	O medidor atende a todas as exigências do teste de conformidade MODBUS/TCP e tem a "Política de Teste de Conformidade MODBUS/TCP, Versão 2.0". O medidor passou com êxito em todos os procedimentos de teste realizados e está certificado pelo "Laboratório de Teste de Conformidade MODBUS/TCP" da Universidade de Michigan.					
Diretriz de equipamento de pressão	<ul> <li>Com a identificação PED/G1/x (x = categoria) na etiqueta de identificação do sensor, a Endress+Hauser confirma a conformidade com as "Exigências Essenciais de Segurança", especificadas no Anexo I da Diretrizes de Equipamentos de Pressão 97/23/EC.</li> <li>Equipamentos que não apresentam esta marca (PED) são designados e fabricados de acordo com as boas práticas de engenharia. Atendem os requisitos do artigo 3º do parágrafo 3 da Diretriz de Equipamentos de Pressão 97/23/EC. A faixa de aplicação está indicada nas tabelas 6 a 9 no Anexo II da Diretriz de Equipamentos de Pressão.</li> </ul>					
Outras normas e diretrizes	<ul> <li>EN 60529 Graus de proteção dos gabinetes (código IP)</li> <li>IEC/EN 60068-2-6 Influências ambientais: Procedimento de teste - Teste Fc: vibrar (senoidal).</li> <li>IEC/EN 60068-2-31 Influências ambientais: Procedimento de teste - Teste Ec: impactos devido ao manuseio brusco, primariamente para equipamentos.</li> </ul>					

# 16.11 Operabilidade

■ EN 61010-1

Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório

IEC/EN 61326

Emissão em conformidade com especificações Classe A. Compatibilidade eletromagnética (especificações EMC)

- NAMUR NE 21 Compatibilidade Eletromagnética (EMC) de processo industrial e equipamento de controle de laboratório
- NAMUR NE 32

Retenção de dados em casos de uma falha na alimentação em campo e instrumentos de controle com microprocessadores

- NAMUR NE 43 Padronização do nível de sinal para informação de defeito de transmissores digitais com sinal de saída analógico.
- NAMUR NE 53 Software dos equipamentos de campo e equipamentos de processamento de sinal com componentes eletrônicos digitais
- NAMUR NE 80
   A aplicação da diretriz dos equipamentos de pressão nos equipamentos de controle do processo
- NAMUR NE 105
   Especificações para integração de equipamentos fieldbus em ferramentas de engenharia para equipamentos de campo
- NAMUR NE 107
- Auto-monitoramento e diagnóstico de equipamentos de campo
- NAMUR NE 131
   Especificações para equipamentos de campo para aplicações padrão
  - NAMUR NE 132 Medidor de massa Coriolis

## 16.13 Pacotes de aplicação

Existem diversos pacotes de aplicação diferentes disponíveis para melhorar a funcionalidade do dispositivo. Estes pacotes podem ser necessários para tratar de aspectos de segurança ou exigências específicas de alguma aplicação.

Os pacotes de aplicação podem ser solicitados da Endress+Hauser diretamente com o equipamento ou subsequentemente. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress+Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

Heartbeat Technology	Pacote	Descrição
	Heartbeat Verification +Monitoring	<ul> <li>Heartbeat Monitoring:</li> <li>Fornece continuamente dados de monitoramento, que são característicos do princípio de medição, para um sistema de monitoramento de condições externas. Isso faz com que seja possível:</li> <li>Tirar conclusões - usando estes dados e outras informações - sobre o impacto que a aplicação de medição tem sobre o desempenho da medição ao longo do tempo.</li> <li>Agendar manutenção a tempo.</li> <li>Monitorar a qualidade do produto, por ex. bolsas de gases.</li> <li>Heartbeat Verification:</li> <li>Faz com que seja possível verificar a funcionalidade do equipamento sob demanda quando o equipamento está instalado, sem a necessidade de interromper o processo.</li> <li>Accesso através da operação local ou outras interfaces (não necessita presença no local).</li> <li>Solução ideal para verificações recorrentes de equipamentos (SIL).</li> <li>Documentação de ponta a ponta e capaz de ser comprovada dos resultados de verificações e relatórios de verificação.</li> </ul>

Concentração	Pacote	Descrição
	Medição de concentração e densidade especial	Cálculo e resultado das concentrações do fluido Muitas aplicações usam a densidade como principal valor medido para monitoramento da qualidade ou para controlar os processos. O equipamento mede a densidade do fluido de forma padrão e disponibiliza este valor para o sistema de controle. O pacote de aplicação da "Densidade Especial" oferece medição de densidade de alta precisão sobre uma ampla gama de densidades e temperaturas, principalmente para aplicações sujeitas a diversas condições de processo.
		<ul> <li>Com a ajuda do pacote de aplicação "Medição de Concentração", a densidade medida é usada para calcular outros parâmetros do processo:</li> <li>Densidade com compensação de temperatura (densidade de referência).</li> <li>Massa percentual de substâncias individuais em um fluido de duas fases. (Concentração em %).</li> <li>A concentração de fluidos é emitida em unidades especiais ("Brix, "Baumé, "API, etc.) para aplicações padrão.</li> </ul>
		Os valores medidos são produzidos através de saídas digitais e analógicas do dispositivo.

Viscosidade	Pacote	Descrição
	Medição da viscosidade	Medição da viscosidade em linha e em tempo real O pacote de aplicação de "Viscosidade", juntamente com o Promass I também mede a viscosidade do fluido diretamente no processo em tempo real, além de medir a vazão mássica/vazão volumétrica/ temperatura e densidade.
		<ul> <li>As medições de viscosidade a seguir são realizadas em líquidos:</li> <li>Viscosidade dinâmica</li> <li>Viscosidade cinemática</li> <li>Viscosidade compensada da temperatura (cinemática e dinâmica em relação à temperatura de referência</li> </ul>
		A medição da viscosidade pode ser usada para aplicações newtonianas e não newtonianas e fornece dados medidos precisos independentemente da vazão, mesmo sob condições difíceis.

# 16.14 Acessórios

III Visão geral dos acessórios disponíveis para pedido  $\rightarrow$  🗎 77

# 16.15 Documentação

Os seguintes tipos de documento estão disponíveis: • No CD-ROM fornecido com o equipamento

- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Download

Documentação padrão	Comunicação	Tipo de documento	Código da documentação
		Resumo das instruções de operação	KA01117D
		Informações técnicas	TI01035D

Documentação adicional dependente do equipamento	Tipo de documento	Sumário	Código da documentação		
	Instruções de segurança	ATEX/IECEx Ex i	XA00159D		
equipamento		ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D		
		cCSAus IS	XA00160D		
	Documentação especial	Informações sobre a Diretiva de equipamentos de Pressão	SD00142D		
	Documentação especial	Informações de registro Modbus RS485	SD00154D		
	Documentação especial	Medição da concentração	SD01152D		
	Documentação especial	Medição da viscosidade	SD01151D		
	Documentação especial	Heartbeat Technology	SD01153D		
	Instruções de instalação		Especificado para cada acessório individual → 🗎 77		
			Image: Visão geral dos acessórios disponíveis para pedido → ■ 77		

# 17 Apêndice

## 17.1 Visão geral do menu de operação

A tabela a seguir fornece uma visão geral de toda a estrutura do menu de operação e parâmetros. A referência de página indica onde uma descrição do parâmetro pode ser encontrada.

Display/oper.	$\rightarrow$			→ 🖺 37
Estado de bloqueio				→ 🖺 58
		Operação	$\rightarrow$	→ 🖺 60
		Controle totalizador 1 para 3		→ 🖺 60
		Valor predefinido 1 para 3		→ 🗎 60
		Redefinir todos os totalizadores		→ 🖺 60
Ajuste	$\rightarrow$			→ 🖺 44
		Unidades do sistema	$\rightarrow$	→ 🗎 44
		Unidade de vazão mássica		
		Unidade de massa		
		Unidade de vazão volumétrica		
		Unidade do volume		
		Unidade de vazão volumétrica corrigida		
		Unidade do volume corrigida		
		Unidade de densidade		
		Unidade de densidade de referência		
		Unid temperatura		
		Unidade de pressão		
		Seleção do meio	$\rightarrow$	→ 🗎 47
		Selecionar meio		
		Selecionar tipo de gás		
		Velocidade de som de referência		







Diagnóstico	÷				→ 🗎 70
Diagnósticos efetivos	]				
Registro de data e hora	]				
Diagnósticos prévios	]				
Registro de data e hora	]				
Tempo em operação desde a reinicialização					
Tempo em operação	]				
	Lista de diag	$\rightarrow$			→ 🗎 70
	Diagnósticos 1 para 5				
	Registro de data e hora				
	Registro de eventos	$\rightarrow$			→ 🖺 70
	Opções de filtro				→ 🗎 70
	Informações do equipamento	$\rightarrow$			→ 🗎 72
	Etiqueta de equipamento				→ 🗎 52
	Número de série				
	Versão do firmware				
	Nome do equipamento				
	Código do pedido				
	Código do pedido estendido1 para 3				
	Versão ENP				
	Valores medidos	$\rightarrow$			→ 🗎 58
			Variáveis de processo	$\rightarrow$	→ 🗎 58
			Vazão mássica		
			Vazão volumétrica		
			Vazão volumétrica corrigida		
			Densidade		
			Densidade de referência		
			Temperatura		
			Valor de pressão		
			Viscosidade dinâmica		→ 🗎 97





	Atribuir comportamento do diagnóstico nº 912				
	Atribuir comportamento do diagnóstico nº 913				
	Atribuir comportamento do diagnóstico nº 944				
	Atribuir comportamento do diagnóstico nº 992				
	Gestão	$\rightarrow$			
	Redefinir o equipamento	]			
	Opção SW ativa				
	Visão geral da opção SW				
	Armazenamento permanente				
	Etiqueta de equipamento	]			
Sensor →					→ 🖺 58
	Valores medidos	$\rightarrow$			→ 🖺 58
			Variáveis de processo	$\rightarrow$	→ 🗎 58
			Vazão mássica		
			Vazão volumétrica		
			Vazão volumétrica corrigida		
			Densidade		
			Densidade de referência		
			Temperatura		
			Valor de pressão		
			Viscosidade dinâmica		→ 🗎 97
			Viscosidade cinemática		→ 🗎 97
			Viscosidade dinâmica compensada		→ 🖺 97
			Viscosidade cinemática com compensação de temperatura		→ 🗎 97
			Concentração		→ 🗎 97
			Vazão mássica desejada		
			Vazão mássica da portadora		

			Totalizador	$\rightarrow$	→ 🖺 59
			Valor do totalizador 1 para 3		
			Transbordamento do totalizador1 para 3		
	Unidades do sistema	$\rightarrow$			→ 🖺 44
	Unidade de vazão mássica				
[	Unidade de massa				
	Unidade de vazão volumétrica				
	Unidade do volume				
	Unidade de vazão volumétrica corrigida				
	Unidade do volume corrigida				
	Unidade de densidade				
	Unidade de densidade de referência				
	Unid temperatura				
-	Unidade de pressão				
	Formato data/hora				
			Unidades específicas do usuário	$\rightarrow$	
			Texto do usuário para massa		
			Fator do usuário para massa		
			Texto do usuário para volume		
			Fator do usuário para volume		
			Texto do usuário para volume corrigido		
			Fator do usuário para volume corrigido		
			Texto do usuário para densidade		
			Desvio do usuário para densidade		

	Fator do usuário para densidade
	Texto do usuário para pressão
	Desvio do usuário para pressão
	Fator do usuário para pressão
Param. do processo. $\rightarrow$	
Amortecimento de vazão	
Amortecimento da densidade	
Vazão de acionamento	
Amortecimento da temperatura	
	<b>Corte de Baixa Vazão</b> $\rightarrow \rightarrow \triangleq 50$
	Atribuir variáveis do processo
	Valor de ativação para corte de vazão baixa
	Valor de desativação para corte de vazão baixa
	Supressão de choque de pressão
	Detecção do tubo $\rightarrow \rightarrow \textcircled{1}51$ parcialmente preenchido
	Atribuir variáveis do processo
	Valor inferior da detecção de tubo parcialmente cheio
	Valor superior da detecção de tubo parcialmente cheio
	Tempo de resposta para detecção de tubo parcialmente cheio.
	Amortecimento máximo da detecção de tubo parcialmente cheio.
Modo de medição $\rightarrow$	→ 🗎 47
Selecionar meio	

Selecionar tipo de gás					
Velocidade de som de referência					
Velocidade do som do coeficiente de temperatura					
Compensação externa	$\rightarrow$				
Compensação de pressão					
Valor de pressão					
Pressão externa					
Modo de temperatura					
Temperatura externa					
Valores calculados	$\rightarrow$			→ 🗎 52	
Cálculo da vazão volumétrica corrigida					
Densidade de referência externa					
Densidade de referência fixa					
Temperatura de referência					
Coeficiente de expansão linear					
Coeficiente de expansão quadrado					
Ajuste de sensor	$\rightarrow$			→ 🗎 53	
Direção de instalação					
		Ajuste de ponto zero	$\rightarrow$		
		Controle do ajuste de ponto zero			
		Progresso			
		Ajuste de variável	$\rightarrow$		
		Desvio da vazão mássica			
		Fator da vazão mássica			
		Desvio da vazão volumétrica			
		Fator da vazão			
		voiumetrica			
				Desvio da vazão volumétrica corrigida	
-------------	---------------	---	---------------	--	--------
				Fator da vazão volumétrica corrigida	
				Desvio de densidade	
				Fator de densidade	
				Desvio da densidade de referência	
				Fator da densidade de referência	
				Deslocamento de temperatura	
				Fator da temperatura	
		Calibração	$\rightarrow$		
		Fator da calibração			
		Ponto zero			
		Diâmetro nominal			
		C0 para 5			
		Pontos de teste	$\rightarrow$		
		Frequência de oscilação0 para 1			
		Flutuação de frequência0 para 1			
		Amplitude de oscilação0 para 1			
		Amortecimento de oscilação0 para 1			
		Flutuação de tubo de amortecimento0 para 1			
		Assimetria do sinal			
		Temperatura eletrônica			
		Temperatura do tubo da portadora			
		Excitador de corrente0 para 1			
Comunicação	$\rightarrow$				→ 🖺 48
		Configuração Modbus	$\rightarrow$		
		Endereço de barramento			

Taxa de transmissão				
Modo de transferência de dados				
Paridade				
Ordem dos bytes				
Atraso do telegrama				
Atribui o comportamento de diagnóstico				
Modo de falha				
Modo intérprete				
	Gerenciamento de dados Modbus	→	→ 🗎 41	
	Registro da lista de varredura0 para 15			
	Valores medidos	$]$ $\rightarrow$	→ 🖺 58	
	Variáveis de processo	$]$ $\rightarrow$	→ 🖺 58	
	Vazão mássica	]		
	Vazão volumétrica	]		
	Densidade	]		
	Temperatura	]		
	Valor de pressão			
	Totalizador	]→	→ 🗎 59	
	Valor do totalizador 1 para 2			
	Unidades do sistema	$]$ $\rightarrow$	→ 🖺 44	
	Unidade de vazão mássica			
	Unidade de massa	]		
	Unidade de vazão volumétrica			
	Unidade do volume	]		
	Unidade de densidade	]		
	Unidade de densidade de referência			
	Unid temperatura	]		
	Unidade de pressão	]		

			Configuração Modbus	$\rightarrow$	
			Endereço de barramento		
Aplicação					
Redefinir todos os totalizadores					→ 🖹 60
	Totalizador 1 para 3	$\rightarrow$			
	Atribuir variáveis do processo				
	Unidade de massa				
	Unidade de vazão volumétrica				
	Unidade do volume corrigida				
	Modo de operação do totalizador				
	Controle totalizador 1 para 3				
	Valor predefinido 1 para 3				
	Modo de falha				
	Viscosidade	$\rightarrow$			→ 🗎 97
	Amortecimento da viscosidade				
			Compensação de temperatura	$\rightarrow$	
			Modelo de cálculo		
			Temperatura de referência		
			Coeficiente de compensação X1, X2		
			Viscosidade dinâmica	$\rightarrow$	
			Unidade de viscosidade dinâmica		
			Texto do usuário da viscosidade dinâmica		
			Fator do usuário da viscosidade dinâmica		
			Desvio do usuário da viscosidade dinâmica		
			Viscosidade cinemática	$\rightarrow$	



Nome do equipamento		
Código do pedido		
Código do pedido estendido1 para 3		
Versão ENP		
Contador de configuração		
Valores mín./máx	÷	
Reiniciar valores mín/máx		
	Temperatura dos comp. eletrônicos principais	$\rightarrow$
	Valor mínimo	
	Valor máximo	
	Temperatura média	→
	Valor mínimo	
	Valor máximo	
	Temperatura do tubo portador	÷
	Valor mínimo	l
	Valor máximo	
	Frequência de oscilação	$\rightarrow$
	Valor mínimo	
	Valor máximo	
	Frequência de oscilação Torsion	÷
	Valor mínimo	l
	Valor máximo	I
	Amplitude de oscilação	$\rightarrow$
	Valor mínimo	I
	Valor máximo	l
	Amplitude de oscilação Torsion	$\rightarrow$
	Valor mínimo	l
	Valor máximo	l
	Amortecimento de oscilação	$\rightarrow$

	Valor mínimo	
	Valor máximo	
	Amortecimento de oscilação Torsion	÷
	Valor mínimo	
	Valor máximo	
	Assimetria do sinal	$\rightarrow$
	Valor mínimo	
	Valor máximo	
Heartbeat →		→ 🗎 97
	Realização da verificação	$\rightarrow$
	Ano	
	Mês	
	Dia	
	Hora	
	AM/PM	
	Minutos	
	Iniciar verificação	
	Progresso	
	Status	
	Resultados da verificação	÷
	Data/hora	
	ID da verificação	
	Tempo em operação	
	Resultado geral	
	Sensor	
	Integridade do sensor	
	Módulo eletrônico do sensor	
	Módulo I/O	
	Heartbeat Monitoring	÷
	Ativar monitoramento	



# Índice

### Α

Adaptação do comportamento de diagnóstico 66 Ajuste de parâmetro
Adaptação do medidor às condições de processo 60
Aiuste de sensor
Corte de vazão baixa
Detecção de tubo parcialmente chejo
Interface de comunicação 48
Meio 4
Redefinir o equipamento 7
Reinicialização do totalizador 60
Restabelecer o totalizador 60
Simulação
Tag do equipamento
Totalizador 54
Unidades do sistema
Ajustes de parâmetro
Dara nome de tag
Anliencão 8.70
Applicação
Aprovações
Aquecimento do sensor
Arquivos de descrição do equipamento (DD) 40
Assistencia tecnica da Endress+Hauser
Manutençao
Reparos
Atribuição do terminal

## Β

Buffer de análise automática ver Mapa de dados Modbus RS485 Modbus

С

-	
Campo de aplicação	
Risco residual	. 9
Características de desempenho	84
Certificação Modbus RS485	94
Certificados	94
Chave de proteção contra gravação	57
Classe climática	88
Código de pedido estendido	
Sensor	13
Código do pedido	13
Código do produto	12
Código do produto estendido	
Transmissor	12
Códigos de função	40
Comissionamento	44
Configuração do medidor	44
Configurações avançadas	52
Compatibilidade eletromagnética	89
Compatibilidade higiênica	94
Componentes do equipamento	10
Conceito de operação	37
Condições de armazenamento	15

Display

Documento

Documentação do equipamento

Condições de instalação	
Aquecimento do sensor	19
Direcão	18
Localização de instalação	17
Pressão do sistema	19
Tubo descendente	17
Vibrações	2.0
Condições de operação de referência	84
Conexão	01
ver Conexão elétrica	
Conexão do cabo	24
Conexão do medidor	30
Conexão elétrica	50
Community FXA291	38
Ferramentas operacionais	50
Através da interface operacional (CDI)	38
Grau do protoção	22
Madidar	24
	24 02
Configuraçãos dos parêmetros	90
	61
	СТ 01
Para aguste de versão heive	54
	20 70
Para manitaremente de obestacimente de tube	40
Para monitoramento do adastecimento do tudo	21
	22
Para seleção e configuração do meio	4/ 4/
	45
Consumo de corrente	83
Consumo de energia	83
	82
ח	
Dados da vorsão para o oguinamento	<i>\</i> ∩
Dados da versão para o equipamento	90 Q1
Dados técnicos, características gorais	70
Dato de fabricação	12
Dala de lablicação	0
Decididção de comornidade	00
Densiudue Illeuid	56
Desaulliação da proteção collifa gravação	ンU フロ
Descarto do ambalagom	12
Descarte de eminaragementos	10 75
Dimonações de instalaçõe	10
	19
ver Dimensoes de instalação	10
Direção (vertical, norizontal)	10
Direçao da vazao	ΔL

#### Ε

Entrada
Entrada para cabo
Grau de proteção
Entradas para cabo
Dados técnicos
Equalização potencial 84
Erro máximo medido
Especificações para o pessoal
Estrutura
Menu de operação
Etiqueta de identificação
Barreira de segurança Promass100 14
Sensor
Transmissor

## F

Faixa de medição	
Exemplo de cálculo para gás	80
Para gases	80
Para líquidos	79
Faixa de medição, recomendada	90
Faixa de temperatura	
Temperatura de armazenamento	15
Temperatura do meio	89
Faixa de temperatura ambiente	19
Faixa de vazão operável	80
Falha na fonte de alimentação	84
Ferramentas	
Conexão elétrica	24
Instalação	22
Transporte	15
Ferramentas de conexão	24
Ferramentas de fixação	22
FieldCare	38
Arquivo de descrição do equipamento (DD)	40
Estabelecimento da conexão	38
Função	38
Interface de usuário	39
Filtragem do registro de evento	71
Firmware	
Data de lançamento	40
Versão	40
Função do documento	. 5
Funções	
ver Parâmetro	
Funções do usuário	37
Fundamentos do design	
Erro máximo medido	88
Repetibilidade	88
G	
Grau de proteção 33,	88

#### н

#### I

ID do fabricante       ID do tipo de equipamento         ID do tipo de equipamento       Identificação CE         Identificação do medidor       9,         Identificação do medidor       1         Idiomas, opções de operação       1         Índices de temperatura-pressão       1         Influência       1	40 40 94 12 94 89
Pressão média	87
	87
Informação no documento	. 5
Dosign doscrição	65
Diodos de emissão de luz	62
FieldCare	64
Interface de comunicação	65
Medidas corretivas	67
Visão geral	67
Instalação	17
Integração do sistema	40
Interface de operação (CDI)	94
Invólucro do sensor	89
Isolamento galvânico	82
I	
Lançamento de software	40
RS485	65
Leitura dos valores medidos	58
Limite de vazão	90
Limpeza	

Leitura dos valores medidos
Limite de vazão
Limpeza
Limpeza CIP
Limpeza externa
Limpeza interior
Limpeza SIP
Limpeza CIP
Limpeza externa
Limpeza interior
Limpeza SIP
Lista de diag
Lista de eventos
Lista de verificação
Verificação após instalação
Verificação pós-conexão
Localização de falhas
Geral
Localização de instalação

#### М

Marcas registradas
Materiais
Medição e teste do equipamento 74
Medidor
Configuração
Conversão
Descarte
Instalação do sensor
Integração via protocolo HART 40
Preparação da conexão elétrica

Preparação para instalação 22	2
Projeto	0
Removendo	5
Reparos	5
Meio	8
Mensagens de erro	
ver Mensagens de diagnóstico	
Menu de operação	
Estrutura	6
Menus, submenus	6
Submenus e funções de usuário	7
Visão geral dos menus com parâmetros 98	8
Menus	
Para a configuração para medidor 44	4
Para configurações específicas 52	2
Minisseletora	
ver Chave de proteção contra gravação	
Modbus RS485	
Acesso para escrita	0
Acesso para leitura	0
Códigos de função	0
Endereços de registro	1
Gerenciamento de dados Modbus 4	1
Informações de diagnóstico 6	5
Informações de registro	1
Leitura dos dados	3
Lista de varredura	2
Modo de resposta de erro de configuração 6	5
Tempo de resposta	1
Modo de resposta de erro de configuração, Modbus	
RS485 6	5
Módulo da eletrônica principal	0
Módulo dos componentes eletrônicos de E/S 10, 30	0
N	

#### Ν

Nome do equipamento	
Sensor	3
Transmissor	2
Normas e diretrizes	94
Número de série	3

## 0

Opções de operação	35
Operação	58
Operação remota	94

#### Ρ

P
Pacotes de aplicação 95
Passagem de admissão
Passagem de saída
Equipamento periférico
Passagens de saída
Peças de reposição
Perda de pressão
Peso
Transporte (observação) 15
Unidades SI
Unidades US
Precisão

Preparação da conexão	29 22 19
Pressão média	
Influência	87
Princípio de medição	79
Projeto	
Medidor	10
Projeto do sistema	
Sistema de medição	79
ver Projeto do medidor	
Proteção contra ajustes de parâmetro	56
Proteção contra gravação	
Por meio da chave de proteção contra gravação	57
Proteção contra gravação de hardware	57

#### R

Recalibração	74
Recebimento	11
Reparo	75
Reparo de um equipamento	75
Reparo do equipamento	75
Reparos	
Notas	75
Repetibilidade	86
Requisitos de instalação	
Dimensões de instalação	19
Passagens de admissão e de saída	18
Resistência à vibração	89
Resistência contra choque	88
Revisão do equipamento	40
Rugosidade da superfície	93

## S

Saída	81
Segurança	. 8
Segurança da operação	9
Segurança do local de trabalho	. 9
Segurança do produto	9
Sensor	
Faixa de temperatura média	89
Instalação	22
Símbolo C-Tick	94
Sinais de status	64
Sinal de saída	81
Sinal no alarme	81
Sistema de medição	79
Status de bloqueio do equipamento	58
Submenu	
Ajuste de sensor	54
Comunicação	48
Corte de vazão baixa	51
Informações do equipamento	72
Lista de eventos	70
Operação	61
Selecionar meio	47
Totalizador	59
Unidades do sistema	44
Variáveis de processo	58

Visão geral	37 75
	10
<b>T</b> Tarefas de manutenção	74 15
Influência       8         Tempo de resposta       8         Tensão de alimentação       8         Terminais       8         Transmissor       8	37 37 33 34
Conexão dos cabos de sinal	30 15 17
U	
Uso do medidor Casos fronteiriços	8 8 8
	U
V Valores do display Para informação do equipamento	72 50 58 59 79 79
ver Variáveis de processo Vedecões	
Faixa de temperatura média       8         Verificação após instalação       4         Verificação da função       4         Verificação da função       4	39 44 44
Verificação pós conexão (lista de verificação)       2         Verificação pós-instalação (lista de verificação)       2         Verificação pós-instalação (lista de verificação)       2	11 34 23
Pós-conexão	34 23 20
Visao geral Menu de operação	98 75
<b>W</b> W@M	75



www.addresses.endress.com

