BA01251D/23/ES/03.21 71512039 2021-01-01 Válido desde versión 01.01.zz (Firmware del equipo)

# Manual de instrucciones Proline Promass I 100

Caudalímetro Coriolis PROFIBUS DP





- Asegúrese de que el documento se guarda en un lugar seguro de tal forma que se encuentra siempre a mano cuando se está trabajando con el equipo.
- Para evitar peligros para personas o la instalación, lea atentamente la sección
   "Instrucciones básicas de seguridad" y todas las demás instrucciones de seguridad del
   documento que se refieren a los procedimientos de trabajo.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar datos técnicos sin previo aviso. El centro Endress+Hauser que le atiende habitualmente le proporcionará las últimas informaciones novedosas y actualizaciones del presente manual de instrucciones.

# Índice de contenidos

T	Información del documento 6
1.1 1.2 1.3	Finalidad del documento6Símbolos utilizados61.2.1Símbolos de seguridad61.2.2Símbolos eléctricos61.2.3Símbolos para herramientas61.2.4Símbolos para determinados tipos de información71.2.5Símbolos en gráficos7Documentación71.3.1Documentación estándar81.3.2Documentación complementaria según instrumento8
1.4	Marcas registradas 8
<ol> <li>2.1</li> <li>2.2</li> <li>2.3</li> <li>2.4</li> <li>2.5</li> <li>2.6</li> </ol>	Instrucciones de seguridad básicas9Requisitos que debe cumplir el personal9Uso correcto del equipo9Seguridad en el lugar de trabajo10Funcionamiento seguro10Seguridad del producto11Seguridad IT11
<b>3</b> 3.1	<b>Descripción del producto 12</b> Diseño del producto 12 3 1 1 Versión de equipo con comunicación
	PROFIBUS DP 12
4	PROFIBUS DP 12 Recepción de material e
<b>4</b> 4.1 4.2	PROFIBUS DP       12         Recepción de material e       13         identificación del producto       13         Identificación del producto       13         Identificación del producto       13         4.2.1       Placa de identificación del transmisor       14         4.2.2       Placa de identificación del sensor       15         4.2.3       Símbolos que presenta el instrumento de medición       16
<b>4</b> 4.1 4.2 <b>5</b>	PROFIBUS DP       12         Recepción de material e       13         identificación del producto       13         Identificación del producto       13         Identificación del producto       13         4.2.1       Placa de identificación del transmisor         transmisor       14         4.2.2       Placa de identificación del sensor         transmisor       14         4.2.3       Símbolos que presenta el instrumento de medición       16         Almacenamiento y transporte       17
<b>4</b> 4.1 4.2 <b>5</b> 5.1 5.2	PROFIBUS DP       12         Recepción de material e       13         identificación del producto       13         Identificación del producto       13         Identificación del producto       13         4.2.1       Placa de identificación del transmisor         transmisor       14         4.2.2       Placa de identificación del sensor         transmisor       14         4.2.3       Símbolos que presenta el instrumento de medición         instrumento de medición       16         Almacenamiento y transporte       17         Condiciones para el almacenamiento       17         5.2.1       Equipos de medición sin orejetas para izar       17         5.2.2       Equipos de medición con orejetas para izar       18         5.2.3       Transporte con una horquilla elevadora       18

6	Instal	ación	19
6.1	Condici 6.1.1 6.1.2 6.1.3	ones de instalación Posición de montaje	19 19 21 24
6.2	Montaj 6.2.1 6.2.2	e del instrumento de medición Herramientas requeridas Preparación del instrumento de	26 26 26
	6.2.3	Montaje del instrumento de medición	20 26
<	6.2.4	Girar el módulo indicador	26
6.3	Compro	obaciones tras la instalación	27
7	Conex	ción eléctrica	29
7.1	Condici	ones de conexión	29
	7.1.1	Herramientas requeridas	29
	7.1.2	cables de conexión	29
	7.1.3	Asignación de terminales	31
	7.1.4	Asignación de pins, conector del	2.7
	7.1.5	Preparación del instrumento de	54
		medición	32
7.2	Conexi	ón del instrumento de medición	33
	7.2.1	Conexión del transmisor	33
73	7.2.2 Instruc	ciones especiales para la conexión	22 35
1.5	7.3.1	Ejemplos de conexión	35
7.4	Ajustes	de hardware	35
	7.4.1	Ajuste de la dirección del equipo	35
	7.4.2	terminación	36
7.5	Asegur	amiento del grado de protección	37
7.6	Comprobaciones tras la conexión 3		37
8	Opcio	nes de configuración	39
8.1	- Visión (	general sobre las opciones de	
	configu	iración del instrumento	39
8.2	Estruct	ura y funciones del menú de	
	configu 8 2 1	Fstructura del menú de	40
	0.2.1	configuración	40
	8.2.2	Filosofía de funcionamiento	41
8.3	Acceso	al menú de configuración a través del	
	navega	dor de internet	41 41
	8.3.2	Prerrequisitos	41 47
	8.3.3	Establecer una conexión	42
	8.3.4	Registro inicial	43
	8.3.5	Indicación	44 7. г
	o.s.o 8.3.7	Despedida (Logout)	45 45

8.4	Acceso al menú de configuración mediante herramientas/software de configuración 4 8.4.1 Conexión del software de	
	configuración	45
	8.4.2 FieldCare	46
9	Integración en el sistema	49
9.1	Visión general de los ficheros de descripción del equipo	49
	equipo	49
	9.1.2 Herramientas de configuración	49
9.2	Fichero maestro del dispositivo (GSD)	49
	9.2.1 GSD do portil	50
93	9.2.2     GSD de permi       Transmisión cíclica de datos	50
).)	9.3.1 Esquema en bloques	50
	9.3.2 Descripción de los módulos	51
10	Puesta en marcha	57
10.1	Verificación funcional	57
10.2	Establecimiento de una conexión mediante	57
103	Configuración del idioma de maneio	57
10.4	Configuración del equipo de medición	57
	10.4.1 Definición del nombre de etiqueta	
	(TAG)	58
	10.4.2 Definir las unidades de sistema	58
	10.4.3 Selección y caracterización del	60
	10.4.4 Configuración de la interfaz de	60
	comunicaciones	61
	10.4.5 Configuración de las entradas	
	analògicas	61
	10.4.0 Configurar la supresion de caudal	63
	10.4.7 Configuración de la detección de	00
	tubería parcialmente llena	64
10.5	Ajustes avanzados	65
	10.5.1 Valores calculados	65
	10.5.2 Realización de un ajuste del sensor	66
	10.5.3 Configuración del totalizador	67
10.6	10.5.4 Ajustes automates de visualización	09 73
10.0	Protección de los parámetros de	1)
	configuración contra accesos no autorizados	74
	10.7.1 Protección contra escritura mediante	
	código de acceso	74
	10.7.2 Protección contra escritura mediante microinterruptor	75
		15
11	Operaciones de configuración	77
11.1	Lectura del estado de bloqueo del equipo	77
11.2	Ajuste del idioma de configuración	77
11.3	Configurar el indicador	77
11.4	Lectura de los valores medidos	77
	11.4.1 variables de proceso	11

11 5	11.4.2Totalizador11.4.3Valores de salida	78 79		
11.5	Adaptar el instrumento de medición a las condiciones del proceso	80		
11.6	Ejecución de un reinicio de totalizador 80			
12	Diagnóstico y localización y			
	resolución de fallos	81		
12.1	Localización y resolución de fallos generales	81		
12.2	Información de diagnóstico mediante diodos			
	luminiscentes	82		
1	12.2.1 Transmisor	82		
12.3	Información de diagnosticos visualizados en	Q/i		
	12.3.1 Mensaie de diagnóstico	84		
	12.3.2 Visualización de medidas correctivas .	86		
12.4	Información de diagnóstico en FieldCare	86		
	12.4.1 Opciones de diagnóstico	86		
	12.4.2 Acceder a información acerca de			
10 5	medidas de subsanación	88		
12.5	Adaptar la información de diagnosticos	88		
	diagnóstico	88		
12.6	Visión general sobre informaciones de	00		
	diagnóstico	91		
12.7	Eventos de diagnóstico pendientes	94		
12.8	Lista de diagnósticos	95		
12.9	Libro de registro de eventos	95		
	12.9.1 Historia de eventos	95		
	12.9.2 Filtrar el libro de registro de eventos .	95		
	información	96		
12.10	Reiniciar instrumento de medida	97		
	12.10.1 Alcance funcional de Parámetro			
	"Resetear dispositivo"	97		
12.11	Información del aparato	97		
12.12	Historial del firmware	100		
13	Mantenimiento 1	L01		
13.1	Tareas de mantenimiento	101		
	13.1.1 Limpieza externa	101		
	13.1.2 Limpieza interior	101		
13.2	Equipos de medida y ensayo	101		
13.3	Servicios de Endress+Hauser	101		
14	Reparaciones 1	L02		
14.1	Observaciones generales	102		
14.2	Piezas de repuesto	102		
14.3	Servicios de Endress+Hauser	102		
14.4 1/⊧⊑		102 102		
14.0	1451 Desinstalación del instrumento de	102		
	medida	103		
	14.5.2 Eliminación del instrumento de			
	medición	103		

15	Accesorios 104	
15.1	Accesorios específicos según el equipo10415.1.1Para el sensor104	
15.2	Accesorios específicos para el 104	
15.3	Componentes del sistema 105	
16	Datos técnicos 106	
16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14	Aplicación106Funcionamiento y diseño del sistema106Entrada106Salida108Alimentación110Características de funcionamiento111Instalación114Entorno115Proceso116Construcción mecánica118Operatividad121Certificados y homologaciones123Paquetes de aplicaciones124Accesorios125Documentación125	
10.15	A 127	
1/	Anexo 127	
17.1	Visión general sobre el menú de       127         configuración       127         17.1.1       Menú "Operación"       127         17.1.2       Menú "Ajuste"       128         17.1.3       Menú "Diagnóstico"       132         17.1.4       Menú "Experto"       136	
Índice alfabético 153		

# 1 Información del documento

# 1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la información que pueda necesitarse durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, recepción de entrada, almacenamiento, montaje, conexión, hasta la configuración y puesta en marcha del equipo, incluyendo la resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del equipo.

# 1.2 Símbolos utilizados

## 1.2.1 Símbolos de seguridad

Símbolo	Significado
	¡ <b>PELIGRO!</b> Este símbolo le avisa de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.
ADVERTENCIA	¡ <b>PELIGRO!</b> Este símbolo le avisa de una situación peligrosa. No evitar dicha situación, puede implicar lesiones graves o incluso mortales.
	¡ATENCIÓN! Este símbolo le avisa de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse daños menores o de gravedad media.
AVISO	<b>NOTA:</b> Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

## 1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Corriente continua	$\sim$	Corriente alterna
R	Corriente continua y corriente alterna	÷	<b>Conexión a tierra</b> Una borna de tierra que, para un operario, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
Ð	<b>Conexión a tierra de protección</b> Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión.	Ą	<b>Conexión equipotencial</b> Una conexión que tiene que conectarse con el sistema de puesta a tierra de la planta: puede ser una línea de igualación de potencial o un sistema de puesta a tierra en estrella, dependiendo esto de los códigos de práctica nacionales o de la empresa.

## 1.2.3 Símbolos para herramientas

Símbolo	Significado
$\bigcirc \not \Subset$	Llave Allen
Ŕ	Llave fija para tuercas

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	<b>Preferido</b> Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
$\mathbf{X}$	<b>Prohibido</b> Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
i	<b>Consejo</b> Indica información adicional.
Ĩ	Referencia a documentación
	Referencia a páginas
	Referencia a gráficos
1. , 2. , 3	Serie de pasos
-►	Resultado de una secuencia de acciones
?	Ayuda en caso de problema
	Inspección visual

### 1.2.4 Símbolos para determinados tipos de información

## 1.2.5 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Número de elemento	1. , 2. , 3	Serie de pasos
A, B, C,	Vistas	A-A, B-B, C-C,	Secciones
EX	Zona peligrosa	×	Zona segura (no peligrosa)
≈⇒	Sentido del caudal		

# 1.3 Documentación

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consúltese:

- En *W@M Device Viewer* : entre el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: entre el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D (código QR) que presenta la placa de identificación.

Para una lista detallada de los distintos documentos con códigos de documento

## 1.3.1 Documentación estándar

Tipo de documento	Finalidad y contenidos del documento
Información técnica	<b>Ayuda de planificación para su equipo</b> Este documento contiene todos los datos técnicos del instrumento y proporciona una visión general sobre los distintos accesorios y otros productos que pueden pedirse para el instrumento.
Manual de instrucciones abreviado	<b>Guía que le lleva rápidamente a la obtención del primer valor medido</b> El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de entrada del instrumento hasta su primera puesta en marcha.

# 1.3.2 Documentación complementaria según instrumento

Según la versión del equipo que se haya pedido, se suministran también unos documentos suplementarios. Cumpla siempre estrictamente las instrucciones indicadas en dicha documentación suplementaria. La documentación suplementaria es parte integrante de la documentación del instrumento.

# 1.4 Marcas registradas

#### **PROFIBUS®**

Marca registrada de PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Alemania

#### Microsoft®

Marca registrada de Microsoft Corporation, Redmond, Washington, EEUU

#### TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EE. UU.

**Applicator<sup>®</sup>, FieldCare<sup>®</sup>, Field Xpert<sup>TM</sup>, HistoROM<sup>®</sup>, TMB<sup>®</sup>, Heartbeat Technology<sup>TM</sup>** Marcas registradas o pendientes de registro del grupo Endress+Hauser 2

# Instrucciones de seguridad básicas

# 2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal que se dedique a la instalación, puesta en marcha, tareas de diagnóstico y mantenimiento debe satisfacer los siguientes requisitos:

- Los especialistas formados y cualificados deben estar preparados y cualificados específicamente para las funciones y tareas que deban realizar.
- > Deben tener la autorización pertinente del jefe de planta.
- Deben estar familiarizados con las normas nacionales.
- Antes de realizar el trabajo, el personal especializado debe haber leído y entendido perfectamente las indicaciones que contienen el manual de instrucciones, la documentación complementaria y los certificados (según la aplicación).
- Deben sequir las instrucciones y cumplir las condiciones básicas

El personal operario debe satisfacer los siguientes requisitos:

- Debe haber recibido por parte del jefe de planta la formación y autorización conformes a los requisitos de la tarea encomendada
- Deben seguir las indicaciones incluidas en este manual de instrucciones

# 2.2 Uso correcto del equipo

#### Aplicación y productos medibles

El instrumento de medición descrito en el presente manual de instrucciones ha sido concebido solo para la medición del caudal de líquidos o gases.

Según la versión pedida, el instrumento puede medir también fluidos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos u oxidantes.

Los equipos de medida aptos para el uso en zonas con peligro de explosión o para aplicaciones sanitarias o aplicaciones que presentan mayores peligros por la presión del proceso, presentan la indicación correspondiente en su placa de identificación.

Para asegurar que el instrumento de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante el tiempo útil:

- Utilice el equipo de medición únicamente conforme a la información indicada en la placa de identificación y las condiciones generales que figuran en el manual de instrucciones y documentación complementaria.
- Verifique, mirando la placa de identificación, si el instrumento pedido es apto para el uso en la zona peligrosa en cuestión (p. ej. protección contra explosión, seguridad del depósito de presión).
- Utilice el instrumento de medición únicamente con productos cuando los materiales de las partes del instrumento que entran en contacto con el medio sean suficientemente resistentes.
- En el caso de que el equipo de medida no opere a la temperatura atmosférica, es importante que se cumplan las condiciones básicas correspondientes que se especifican en la documentación del equipo: véase sección "Documentación" → 🗎 7.

#### Uso indebido

Utilizar el equipo de medición para un fin distinto al previsto pone en riesgo la seguridad. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos al uso indebido del equipo.

# AVISO

#### Peligro de rotura del tubo de medición debido a fluidos corrosivos o abrasivos.

¡La carcasa puede llegar a romperse si somete a una sobrecarga mecánica!

- Verifique la compatibilidad del fluido del proceso con el material del tubo de medición.
- Asegúrese de la resistencia del material de todas las piezas que entran en contacto con el fluido del proceso.
- Observe la presión máxima especificada para el proceso.

Verificación en casos límite:

 Si desea medir fluidos especiales o utilizar fluidos especiales para la limpieza, Endress +Hauser le brindará gustosamente asistencia en la verificación de la corrosión de los materiales del sensor que entrarían en contacto con dichos fluidos, pero no dará ninguna garantía ni aceptará ninguna responsabilidad a este respecto, debido a que pequeñas variaciones en la temperatura, concentración o nivel de contaminación en el proceso pueden alterar las propiedades de resistencia a la corrosión.

#### **Riesgos residuales**

La temperatura de la superficie externa del cabezal puede aumentar hasta máx. 20 K a consecuencia del consumo de los componentes electrónicos. Los fluidos a elevada temperatura que pasan por el instrumento de medición hacen que aumente aún más la temperatura superficial del cabezal. En particular, la superficie del sensor puede alcanzar temperaturas próximas a las del fluido.

Peligro de quemaduras por temperaturas elevadas del fluido

 En el caso de fluidos de proceso con temperaturas elevadas, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

# 2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

▶ Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

Para trabajos de soldadura con las tuberías:

▶ No conecte el soldador a tierra a través del instrumento de medida.

En el caso de trabajar en o con el dispositivo con las manos mojadas:

 Se recomienda utilizar guantes de protección debido al elevado riesgo de descargas eléctricas.

# 2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones.

- Opere únicamente con el instrumento si éste está en buenas condiciones técnicas y funciona de forma segura.
- ► El operario es responsable del funcionamiento libre de interferencias del instrumento.

#### Transformaciones en el instrumento

No está permitido someter el instrumento a modificaciones no autorizadas. Éstas pueden implicar riesgos imprevisibles.

► Si a pesar de ello se requiere hacer alguna modificación, consulte a Endress+Hauser.

#### Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del instrumento,

- ▶ Realice únicamente reparaciones del instrumento que estén permitidas expresamente .
- ► Observe las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.
- ► Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

# 2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y satisface los requisitos de seguridad actuales, ha sido sometido a pruebas de verificación y ha salido de fábrica en la buena condición para el funcionamiento seguro.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con las directivas de la CE enumeradas en la declaración de conformidad específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando el instrumento con la marca CE.

# 2.6 Seguridad IT

La garantía solo tendrá validez en caso de que el dispositivo haya sido instalado y utilizado según se describe en el Manual de Instrucciones. El dispositivo está equipado con mecanismos de seguridad para protegerlo contra cambios accidentales en la configuración del mismo.

Las medidas de seguridad IT, en consonancia con las normas de seguridad de los operadores, diseñados para proporcionar protección adicional para el dispositivo y para las transferencias de datos del dispositivo, deberán ser implementadas por los propios operadores.

# 3 Descripción del producto

El equipo comprende un transmisor y un sensor.

Versión única disponible del equipo: versión compacta, el transmisor y el sensor forman una unidad mecánica.

# 3.1 Diseño del producto

# 3.1.1 Versión de equipo con comunicación PROFIBUS DP



El 1 Componentes importantes del instrumento de medición

- 1 Sensor
- 2 Caja del transmisor
- 3 Módulo principal de electrónica
- 4 Tapa del cabezal del transmisor
- 5 Tapa del transmisor (versión para indicador local opcional)
- 6 Indicador local (opcional)
- 7 Módulo principal de la electrónica (con sujeción para el indicador local)

# 4 Recepción de material e identificación del producto

- ¿Son idénticos los códigos  $\odot$ ~ de pedido indicados en el albarán (1) y en la etiqueta adhesiva del producto (2)? ¿La mercancía presenta X daños visibles? ¿Los datos de la placa de ٢ identificación corresponden a la información del pedido indicada en el documento de entrega? ¿Se ha incluido el CD-ROM ٢  $\checkmark$ que contiene la documentación técnica (depende de la versión del equipo) y documentos?
- 4.1 Recepción de material

- Si no se cumple alguna de las condiciones, póngase en contacto con el centro de ventas de Endress+Hauser de su zona.

# 4.2 Identificación del producto

Dispone de las siguientes opciones para identificar el instrumento de medición:

- Especificaciones indicadas en la placa de identificación
- Código de pedido con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- Entre el número de serie indicado en las placa de identificación en el visor *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): podrá ver entonces allí toda la información sobre el instrumento de medición.
- Entre el número de serie de la placa de identificación en la *Endress+Hauser Operations App* o escanee el código matricial 2D (código QR) de la placa de identificación utilizando la *Endress+Hauser Operations App*: se visualiza toda la información sobre el equipo de medida.

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consulte:

- Los capítulos "Documentación adicional estándar sobre el instrumento" → 8 y "Documentación complementaria del instrumento" → ● 8
- El visor *W@M Device Viewer* : entre el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: entre el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D (código QR) que presenta la placa de identificación.

## 4.2.1 Placa de identificación del transmisor



El 2 Ejemplo de una placa de identificación del transmisor

- 1 Lugar de fabricación
- 2 Nombre del transmisor
- 3 Código de pedido
- 4 Número de serie
- 5 Código del pedido ampliado
- 6 Datos de conexión eléctrica, p. ej., entradas y salidas disponibles, tensión de alimentación
- 7 Temperatura ambiente admisible ( $T_a$ )
- 8 Grado de protección
- 9 Código de matriz 2-D (QR)
- 10 Número del documento complementario sobre seguridad
- 11 Fecha de fabricación: año-mes
- 12 Marca CE, marca C
- 13 Versión de firmware (FW)



#### 4.2.2 Placa de identificación del sensor

- E 3 Ejemplo de placa de identificación del sensor
- 1 Nombre del sensor
- 2 Lugar de fabricación
- 3 Código de pedido
- 4 Número de serie (ser. no.)
- 5 Código de pedido ampliado (ext. ord. cd.)
- Diámetro nominal/presión nominal de la brida
   Presión de prueba del sensor
- 7 Presión de prueba del sensor8 Diámetro nominal del sensor
- 9 Datos específicos del sensor: p. ej., rango de presión del contenedor secundario, especificación de densidad de amplia gama (calibración de densidad especial)
- 10 Material del tubo de medición y distribuidor
- 11 Rango de temperatura del producto
- 12 Grado de protección
- 13 Información relativa a la homologación de protección contra explosiones y a la Directiva sobre equipos a presión
- 14 Temperatura ambiente admisible  $(T_a)$
- 15 Número de documento de la documentación suplementaria relativa a la seguridad
- 16 Marca CE, marca C
- 17 Dirección/sentido de flujo
- 18 Fecha de fabricación: año-mes
- 19 Código de matriz 2-D



Para volver a pedir el instrumento de medición se utiliza el código del equipo.

#### Código ampliado del equipo

- Comprende siempre el tipo de dispositivo (producto base) y las especificaciones básicas (características obligatorias).
- De las especificaciones opcionales (características opcionales), se enumeran únicamente las relacionadas con la seguridad y certificaciones del instrumento (p. ej., LA). Si se piden también otras especificaciones opcionales, éstas se indican de forma conjunta utilizando el símbolo # (p. ej., #LA#).
- Si las especificaciones opcionales del pedido no incluyen ninguna especificación relacionada con la seguridad o con certificaciones, entonces éstas se indican mediante el símbolo + (p. ej., XXXXX-ABCDE+).

	Símbolo	Significado
	Δ	<b>¡PELIGRO!</b> Este símbolo le avisa de una situación peligrosa. No evitar dicha situación, puede implicar lesiones graves o incluso mortales.
-		<b>Referencia a documentación</b> Hace referencia a la documentación correspondiente del equipo.
		<b>Conexión a tierra de protección</b> Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión.

# 4.2.3 Símbolos que presenta el instrumento de medición

5

# Almacenamiento y transporte

# 5.1 Condiciones para el almacenamiento

Observe las siguientes indicaciones para el almacenamiento:

- Utilice el embalaje original para asegurar la protección contra golpes del instrumento en almacén.
- No extraiga las tapas o capuchones de protección dispuestos sobre las conexiones a proceso. Protegen las superficies de las juntas contra daños mecánicos e impiden que se ensucie el tubo de medición.
- Proteja el equipo frente a la irradiación solar directa para evitar que su superficie se caliente más de lo admisible.
- Temperatura de almacenamiento: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), Código de pedido "Test, Certificado", Opción JM: -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F), preferentemente a +20 °C (+68 °F)
- Guarde el equipo en un lugar seco y libre de polvo.
- No lo almacene en el exterior.

# 5.2 Transporte del producto

Transporte el instrumento hasta el punto de medida manteniéndolo dentro del embalaje original.



No extraiga las tapas o capuchones de protección de las conexión a proceso . Protegen las superficies de estanqueidad e impiden que entre suciedad en el tubo de medición.

## 5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar

#### **ADVERTENCIA**

# El centro de gravedad del instrumento se encuentra en un punto que está por encima de los puntos de sujeción de las eslingas.

Riesgo de lesiones si el instrumento resbala o vuelca.

- Afiance el equipo de medición para que no resbale o vuelque.
- ► Tenga en cuenta el peso especificado en el embalaje (etiqueta adhesiva).



## 5.2.2 Equipos de medición con orejetas para izar

#### **ATENCIÓN**

#### Instrucciones especiales para el transporte de equipos sin orejetas para izar

- Para el transporte del dispositivo, utilice únicamente las orejetas para izar dispuestas en el mismo o bien bridas.
- ► Es imprescindible que dicho dispositivo quede afianzado con por lo menos dos orejetas para izar.

## 5.2.3 Transporte con una horquilla elevadora

Si el transporte se efectúa en cestas de madera, la estructura del piso posibilitas elevar las cestas longitudinalmente o por ambos lados mediante una horquilla elevadora.

# 5.3 Tratamiento final del embalaje

Todo el material del embalaje es ecológico y 100% reciclable.

- Embalaje secundario del instrumento de medición: película polimérica elástica conforme a directiva CE 2002/95/EC (RoHS).
- Embalaje:
  - Jaula de madera, tratada conforme a la norma ISPM 15, tal como lo confirma también la etiqueta adhesiva con logotipo IPPC.
  - 0
  - Caja de cartón conforme a la directiva europea sobre embalajes 94/62UE; su reciclabilidad se conforma mediante el símbolo RESY impreso sobre la misma.
- Embalaje para transporte marino (opcional): jaula de madera, tratada conforme a la norma ISPM 15, tal como lo confirma la etiqueta impresa con el logotipo IPPC.
- Transporte y montaje del hardware:
  - Paleta desechable de plástico
  - Flejes de plástico
  - Cinta adhesiva de plástico
- Material amortiguador: papel

# 6 Instalación

## 6.1 Condiciones de instalación

No se requieren soportes u otras medidas especiales. Las fuerzas externas quedan absorbidas por la construcción del instrumento.

## 6.1.1 Posición de montaje

#### Lugar de montaje

A fin de prevenir errores en las medidas debido a la acumulación de burbujas de gas en el tubo de medición, evite los lugares de instalación siguientes en la tubería:

- El punto más alto de una tubería.
- Directamente aguas arriba de una salida libre de tubería en una tubería descendente.



#### Instalación en tuberías descendentes

Sin embargo, mediante la sugerencia de instalación siguiente, es posible la instalación en una tubería vertical abierta. Las estrangulaciones de la tubería o el empleo de un orificio con una sección transversal más reducida que el diámetro nominal impiden que el sensor funcione en vacío mientas se realiza la medición.



4 Instalación en una tubería descendente (p. ej., para aplicaciones por lotes)

- 1 Depósito de suministro
- 2 Sensor
- 3 Placa orificio, estrangulación de la tubería
- 4 Válvula
- 5 Depósito de lotes

D	N	Placa orificio, estrangulación de la tubería			
[mm]	[pulgadas]	[mm]	[pulgadas]		
8	3/8	6	0,24		
15	1/2	10	0,40		
15 FB	½ FB	15	0,60		
25	1	14	0,55		
25 FB	1 FB	24	0,95		
40	11/2	22	0,87		
40 FB	1½ DC	35	1,38		
50	2	28	1,10		
50 FB	2 FB	54	2,13		
80	3	50	1,97		
FB = Total. orificio		·			

#### Orientación

El sentido de la flecha indicada en la placa de identificación del sensor le sirve de ayuda para instalar el sensor en la dirección de flujo (dirección de circulación del líquido en la tubería).

	Recomendación		
A	Orientación vertical	A0015591	
В	Orientación horizontal, cabezal transmisor arriba	A0015589	⊠ ☑ <sup>1)</sup> Excepción:
С	Orientación horizontal, cabezal transmisor abajo	A0015590	<b>√ √</b> <sup>2)</sup> Excepción:
D	Orientación horizontal, cabezal del transmisor a un lado	A0015592	

 Aplicaciones con bajas temperaturas de proceso pueden implicar un descenso de la temperatura ambiente. Para respetar la temperatura ambiente mínima para el transmisor, se recomienda esta orientación.

2) Aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas pueden implicar un aumento de la temperatura ambiente. Para respetar la temperatura ambiente máxima para el transmisor, se recomienda esta orientación.

#### Tramos rectos de entrada y salida

No se requieren medidas especiales para los elementos que puedan originar turbulencias en el perfil de caudal, como válvulas, codos o piezas en T, siempre y cuando no haya cavitación  $\rightarrow \cong 21$ .



Dimensiones de instalación

Para las dimensiones del instrumento y las requeridas para su instalación, véase el documento "Información técnica", sección "Construcción mecánica".

## 6.1.2 Requisitos del entorno y del proceso

#### Rango de temperatura ambiente

Instrumento de medición	No Ex	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
	Ex na, versión NI	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
	Ex ia, versión IS	<ul> <li>-40 +60 °C (-40 +140 °F)</li> <li>-50 +60 °C (-58 +140 °F) (Código de pedido para "Prueba, certificado", opción JM</li> </ul>
Indicador local		-20 +60 °C (-4 +140 °F) La legibilidad de la pantalla del indicador puede verse mermada a temperaturas fuera de rango.

► Si el equipo se instala al aire libre:

Protéjalo de la radiación solar directa, sobre todo en regiones de clima cálido.

#### Presión del sistema

Es importante que no se produzca ninguna cavitación o que no se difundan los gases que arrastra el líquido.

La cavitación se produce cuando la presión cae por debajo de la presión de vapor:

- en líquidos que tienen un punto de ebullición bajo (p. ej., hidrocarburos, disolventes, gases licuados)
- en líneas de succión
- Asegure que la presión del sistema sea lo suficientemente elevada para prevenir que se produzca cavitación o liberación de gases.

Por esta razón, se recomiendan los siguientes lugares para la instalación:

- en el punto más bajo de una tubería vertical
- en un punto aguas abajo de las bombas (sin riesgo de vacío)



#### Aislamiento térmico

En el caso de algunos fluidos, es importante que la radiación de calor del sensor hacia el transmisor sea lo más pequeña posible. Hay una amplia gama de materiales que pueden utilizarse para el aislamiento requerido.

## AVISO

#### ¡La electrónica podría sobrecalentarse a causa del aislamiento térmico!

 Observe la altura máxima admisible para el aislamiento del cuello del transmisor para que el cabezal del transmisor esté completamente libre.



a Distancia mínima con el aislamiento

t Espesor máximo del aislamiento

La distancia mínima entre la cubierta del transmisor y el aislamiento es 10 mm (0,39 in) para que el cabezal del transmisor se mantenga completamente descubierto.

#### Espesor máximo recomendado para el aislamiento



El espesor máximo recomendado para el aislamiento depende de la temperatura del medio y de la temperatura ambiente

t	Grosor del aislamiento

T<sub>m</sub> Temperatura del producto

 $T_{40(104)}$  Espesor máximo recomendado para el aislamiento a un temperatura ambiente de  $T_a = 40$  °C (104 °F)

 $\begin{array}{l} T60_{(140)} & \mbox{Espesor máximo recomendado para el aislamiento a un temperatura ambiente de $T_a$ = $60 \ \ C (140 \ \ F) \\ \end{array}$ 

# Espesor máximo recomendado para el aislamiento en caso de rangos de temperatura y aislamiento ampliados

Para la versión con cuello de extensión para aislamiento, código de pedido para la "Opción sensor", opción CG:



El espesor máximo recomendado para el aislamiento depende de la temperatura del medio y de la temperatura ambiente

t	Grosor del	aislamiento
C C	Grobber ac	abianticiico

T<sub>m</sub> Temperatura del producto

 $T_{40(104)}$  Espesor máximo recomendado para el aislamiento a un temperatura ambiente de  $T_a$  = 40 °C (104 °F)

T60 $_{(140)}$   $\,$  Espesor máximo recomendado para el aislamiento a un temperatura ambiente de T\_a = 60 °C (140 °F)  $\,$ 

#### **AVISO**

#### Riesgo de sobrecalentamiento si hay aislamiento

► Tome las medidas adecuadas para asegurar que la temperatura en la parte inferior del cabezal del transmisor no sea demasiado alta 80 °C (176 °F)

#### **AVISO**

**El aislamiento puede tener también un espesor mayor que el máximo recomendado.** Requisitos indispensables:

- Asegúrese de que la convección tiene lugar a una escala lo suficientemente grande en el cuello del transmisor.
- Asegúrese de que una parte lo suficientemente grande del soporte de la cubierta se mantiene descubierta. La parte sin tapar es necesaria porque actúa como un radiador y evita por tanto que se sobrecaliente o enfríe demasiado la electrónica.

#### Calentamiento

#### AVISO

# ¡La electrónica puede llegar a sobrecalentarse por una temperatura ambiente elevada!

- Según cual sea la temperatura del fluido, deberá tener en cuenta los requisitos sobre la orientación del instrumento.

### AVISO

#### Riesgo de sobrecalentamiento por calefacción

- Tome las medidas adecuadas para asegurar que la temperatura en la parte inferior de la caja del transmisor no llegue a superar los 80 °C (176 °F)
- Asegúrese de que la convección tiene lugar a una escala lo suficientemente grande en el cuello del transmisor.
- Asegúrese de que una parte lo suficientemente grande del soporte de la cubierta se mantiene descubierta. La parte sin tapar es necesaria porque actúa como un radiador y evita por tanto que se sobrecaliente o enfríe demasiado la electrónica.

#### Opciones de calentamiento

Si un fluido requiere que no haya pérdida de calor en el sensor, los usuarios pueden hacer uso de las siguientes opciones de calentamiento:

- Calentamiento eléctrico, p. ej. por traceado eléctrico
- Mediante tuberías de agua caliente o vapor
- Mediante camisas calefactoras

#### Uso de un sistema de traceado eléctrico

Si el calentamiento se regula mediante control de ángulo de fase o paquetes de impulsos, los campos magnéticos pueden afectar a los valores medidos (= para valores mayores que los valores aceptados por el estándar EN (seno de 30 A/m)).

Por ello, el sensor debe contar con un escudo magnético: el cabezal puede estar protegido con placas de estaño o láminas eléctricas sin una dirección privilegiada (p. ej. V330-35A).

La lámina debe tener las propiedades siguientes:

- Permeabilidad magnética relativa  $\mu r \ge 300$
- Grosor de la placa d  $\geq$  0,35 mm (d  $\geq$  0,014 in)

#### Vibraciones

Al ser la frecuencia de oscilación del tubo de medición elevada, el funcionamiento del sistema de medición no se ve afectado por vibraciones de la planta.

#### 6.1.3 Instrucciones de montaje especiales

#### Garantiza la plena capacidad de drenaje

Si el sensor se instala en una línea horizontal, pueden utilizarse prensores excéntricos para asegurar la plena capacidad de drenaje. Si el sistema está inclinado siguiendo una pendiente, se puede utilizar el efecto de la gravedad a favor de la capacidad de drenaje. El sensor debe montarse en la posición correcta para asegurar la plena capacidad de drenaje en una línea horizontal. Existen unas marcas en el sensor que indican la posición de montaje correcta que optimiza la capacidad de drenaje.



#### • 7

- 1 Conexión clamp excéntrica
- 2 La línea en la parte inferior indica el punto más bajo de la conexión a proceso excéntrica.
- 3 La etiqueta "This side up" indica el lado que debe quedar arriba.
- 4 Incline el instrumento teniendo en cuenta las directrices sanitarias. Pendiente: aprox. 2 % o 21 mm/m (0,24 pulg./pie)

#### Fijación con abrazadera de montaje en el caso de conexiones sanitarias

No hace falta dotar el sensor de un soporte adicional para que pueda funcionar. No obstante, si la instalación requiere un soporte adicional, debe tener en cuenta las siguientes dimensiones.

Utilice una abrazadera de montaje que incluya un revestimiento de protección entre abrazadera e instrumento de medición.



Unidades del sistema internacional (SI)

DN [mm]	8	15	15 FB	25	25 FB	40	40 FB	50	50 FB	80
A [mm]	373	409	539	539	668	668	780	780	1152	1152
B [mm]	20	20	30	30	28	28	35	35	57	57
C [mm]	40	40	44,5	44,5	60	60	80	80	90	90

#### Unidades EE. UU.

DN [pulgadas]	3⁄/8	1⁄2	½ FB	1	1 FB	1 ½	1 ½ DC	2	2 FB	3
A [pulgadas]	14,69	16,1	21,22	21,22	26,3	26,3	30,71	30,71	45,35	45,35
B [pulgadas]	0,79	0,79	1,18	1,18	1,1	1,1	1,38	1,38	2,24	2,24
C [pulgadas]	1,57	1,57	1,75	1,75	2,36	2,36	3,15	3,15	3,54	3,54

#### Ajuste de punto cero

Todos los equipos de medición se calibran según la tecnología y el estado de la técnica. La calibración se realiza bajo condiciones de referencia $\rightarrow \cong 111$ . No suele ser por ello necesario realizar un ajuste del punto cero en campo.

La experiencia demuestra que el ajuste de punto cero solo es recomendable en casos especiales:

- Para alcanzar la máxima precisión en la medida incluso con caudales muy pequeños
- En condiciones de proceso o de funcionamiento extremas (p. ej., temperaturas de proceso muy altas o líquidos muy viscosos).



# 6.2 Montaje del instrumento de medición

# 6.2.1 Herramientas requeridas

### Para el sensor

Para bridas y otras conexiones a proceso: herramienta correspondiente

## 6.2.2 Preparación del instrumento de medición

- 1. Extraiga todo el material de embalaje y transporte restante.
- 2. Extraiga las tapas o capuchas de protección del sensor.
- **3.** Extraiga la etiqueta adhesiva dispuesta sobre la tapa del compartimento de la electrónica.

## 6.2.3 Montaje del instrumento de medición

#### **ADVERTENCIA**

#### Peligro debido a sellado insuficiente de la conexión a proceso.

- Asegúrese que el diámetro interno de las juntas es mayor o igual al de la conexión a proceso y al de la tubería.
- Asegúrese de que las juntas están bien limpias y sin daños visibles.
- ► Instale las juntas correctamente.
- **1.** Asegúrese de que el sentido de la flecha impresa en la placa de identificación del instrumento coincide con el sentido de circulación del líquido.
- 2. Instale el instrumento de medición de tal forma (girando el cabezal del transmisor) que no haya ninguna entrada de cable apuntando hacia arriba.



## 6.2.4 Girar el módulo indicador

Solo puede disponerse de un indicador local con las siguientes versiones del equipo: Código de pedido para "Indicador; Operación", opción **B**: 4 líneas; indicador luminoso, mediante comunicación

Se puede girar el módulo indicador para optimizar la legibilidad del indicador.



Versión de cabezal recubierto de aluminio, AlSi10Mg

#### Versión con caja compacta o ultracompacta, sanitaria, inoxidable



# 6.3 Comprobaciones tras la instalación

¿El equipo de medición presenta algún daño visible?	
¿El instrumento de medición corresponde a las especificaciones del punto de medida?	
<ul> <li>Por ejemplo:</li> <li>Temperatura del proceso →  116</li> <li>Presión del proceso (consulte el capítulo sobre "Valores nominales de presión-temperatura" del documento "Información técnica")</li> <li>Temperatura ambiente →  21</li> <li>Rango de medida →  106</li> </ul>	
¿La orientación escogida para el sensor es la adecuada? ?	
<ul> <li>Según el tipo de sensor</li> <li>Conforme a la temperatura del medio</li> <li>Conforme a las propiedades del medio (contenido de gas, con sólidos en suspensión)</li> </ul>	
¿La flecha de la placa de identificación del sensor apunta en el sentido del caudal del fluido en la tubería $\rightarrow \cong 20$ ?	
¿La identificación y el etiquetado del punto de medida son correctos (inspección visual)?	

¿El equipo está protegido adecuadamente contra la lluvia y la radiación solar?	
¿El tornillo de seguridad y el tornillo de bloqueo están bien apretados?	

## 7

# Conexión eléctrica

El equipo de medida no tiene ningún interruptor interno para interrumpir la corriente. Por esta razón, debe dotar el equipo de medida con un interruptor de corriente con el que pueda desconectarse fácilmente la alimentación de la red.

# 7.1 Condiciones de conexión

## 7.1.1 Herramientas requeridas

- Para entradas de cable: utilice las herramientas correspondientes
- Para presilla de fijación (en cajas de aluminio): tornillo Allen3 mm
- Para tornillo de fijación (para caja de acero inoxidable): llave fija para tuercas 8 mm
- Pelacables
- Con pares trenzados: tenaza engarzadora para terminal de empalme

## 7.1.2 Requisitos que deben cumplir los cables de conexión

Los cables de conexión escogidos por el usuario deben cumplir los siguientes requisitos.

#### Seguridad eléctrica

Conforme a las normas nacionales pertinentes.

#### Rango de temperaturas admisibles

- -40 °C (-40 °F) to +80 °C (+176 °F)
- Requisito mínimo: rango de temperaturas cable ≥ temperatura ambiente + 20 K

#### Cable de alimentación

Basta que sea un cable de instalación estándar.

#### Cable de señal

#### PROFIBUS DP

La norma IEC 61158 especifica dos tipos de cable (A y B) para la línea de bus y que puede utilizarse para cualquier velocidad de transmisión. Se recomienda cable de tipo A.

Tipo de cable	A
Impedancia característica	135 165 $\Omega$ a la frecuencia de medición de 3 20 MHz
Capacitancia del cable	<30 pF/m
Sección transversal del conductor	>0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
Tipo de cable	Par trenzado
Resistencia del lazo	<110 Ω/km
Amortiguación de la señal	Máx. 9 dB en toda la longitud del cable
Blindaje	Blindaje de cobre trenzado o blindaje de malla con lámina. Cuando conecte el blindaje del cable con tierra, tenga en cuenta el sistema de puesta a tierra de la planta.

#### Diámetro del cable

- Prensaestopas suministrados: M20 × 1,5 con cable  $\phi$  6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Terminales de muelle: Sección transversal del conductor 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)

## 7.1.3 Asignación de terminales

#### Transmisor

Versión de conexión PROFIBUS DP

Para uso en zona segura y zona 2/Div. 2.

Código de pedido para "Salida", opción L

Según la versión del cabezal, los transmisores pueden pedirse con terminales o con conectores.

Código de pedido	Métodos de cone	exión disponibles	Desibles ensienes nore sódige de nodide	
para "Cabezal"	Salida Fuente de alimentación		"Conexión eléctrica"	
Opciones A, B	Terminales	Terminales	<ul> <li>Opción A: acoplador M20x1</li> <li>Opción B: rosca M20x1</li> <li>Opción C: rosca G ½"</li> <li>Opción D: rosca NPT ½"</li> </ul>	
Opciones A, B	Conectores → 🗎 32	Terminales	<ul> <li>Opción L: conector M12 + rosca NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Opción N: conector M12x1 + acoplador M20</li> <li>Opción P: conector M12x1 + rosca G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Opción U: conector M12x1 + rosca M20</li> </ul>	
Opciones A, B, C	Conectores → 🗎 32	Conectores → 🗎 32	Opción <b>Q</b> : 2 conectores M12x1	

Código de pedido para "Cabezal":

Opción A: compacto, aluminio recubierto

• Opción **B**: compacto, sanitario, inoxidable

• Opción **C**: ultracompacto, sanitario, inoxidable



🗟 8 Asignación de terminales PROFIBUS DP

1 Tensión de alimentación: 24 VCC

2 PROFIBUS DP

	Número de terminal						
Código de pedido para	Fuente de a	limentación	Salida				
"Salida"	2 (L-) 1 (L+)		26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD- N)			
Opción <b>L</b>	24	VCC	В	А			

Código de pedido para "Salida".

Opción L: PROFIBUS DP, para uso en zonas no peligrosas y zona 2/div. 2

## 7.1.4 Asignación de pins, conector del equipo

#### PROFIBUS DP

Para uso en zona segura y zona 2/Div. 2.

Conector del equipo para tensión de alimentación (lado de dispositivo)



Conector del equipo para transmisión de señales (lado de dispositivo)



## 7.1.5 Preparación del instrumento de medición

1. Extraiga el conector provisional, si existe.

#### 2. AVISO

¡Estanqueidad insuficiente del cabezal!

Se puede comprometer la seguridad en el funcionamiento del equipo de medición.Utilice prensaestopas apropiados que correspondan al grado de protección.

Si el instrumento se suministra sin prensaestopas:

Provea por favor prensaestopas apropiados para los cables de conexión  $\rightarrow \square$  29.

3. Si el instrumento se suministra con prensaestopas: Observe las especificaciones del cable  $\rightarrow \square$  29.

# 7.2 Conexión del instrumento de medición

## AVISO

#### Seguridad eléctrica limitada por conexión incorrecta.

- Las tareas de conexionado eléctrico deben ser realizadas únicamente por personal preparado para ello.
- ► Observe las normas de instalación nacionales pertinentes.
- Cumpla con las normas de seguridad del lugar de trabajo.
- Si se va a utilizar el equipo en una zona con atmósferas explosivas, observe la información incluida en la documentación Ex del equipo de medición.

## 7.2.1 Conexión del transmisor

La conexión del transmisor depende de los siguientes códigos de pedido:

- Versión de caja: compacta o ultracompacta
- Versiones de conexión: terminales o conector



9 Versiones del equipo y versiones de conexión

- A Versión de cabezal: compacto, recubierto de aluminio
- *B* Versión de cabezal: compacto, sanitario, inoxidable
- 1 Entrada de cable o conector para la transmisión de señales
- 2 Entrada de cable o conector para tensión de alimentación
- *C* Versión de cabezal: ultracompacto, higiénico, inoxidable
- 3 Conector del equipo para transmisión de señales
- 4 Conector del equipo para tensión de alimentación



IO Versiones del equipo con ejemplos de conexión

- 1 Cable
- 2 Conector del equipo para transmisión de señales
- 3 Conector del equipo para tensión de alimentación

Para versiones de equipo con conector: siga solo el paso 6.

- 1. Según la versión del cabezal: afloje el tornillo de bloqueo o la presilla de fijación de la tapa.
- 3. Pase el cable por la entrada de cables. Asegúrese de dejar la entrada bien obturada; no extraiga el anillo obturador de la entrada de cable.
- 4. Pele el cable y extremos del cable. Si es un cable trenzado, dótelo de terminales de empalme
- 5. Conecte el cable conforme a la asignación de terminales o de pines .
- 6. Según la versión del equipo, apriete los prensaestopas o enchufe el conector y fíjelo seguidamente .

#### 7. **ADVERTENCIA**

Incumplimiento del grado de protección de la caja debido a su sellado insuficiente

 No utilice ningún lubricante para enroscar el tornillo. Las roscas de la tapa ya están recubiertas de un lubricante seco.

Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del procedimiento de desmontaje.

## 7.2.2 Asegurar la igualación de potencial

#### Requisitos

No hay que tomar medidas especiales de compensación de potencial.

Si el equipo ha de montarse en una zona con peligro de explosión, tenga por favor en cuenta las directrices indicadas en la documentación Ex (XA).

# 7.3 Instrucciones especiales para la conexión

## 7.3.1 Ejemplos de conexión

#### PROFIBUS DP



☑ 11 Ejemplo de conexión de PROFIBUS DP, zona no peligrosa y zona clase 2/div. 2

1 Sistema de control (p. ej., PLC)

2 Blindaje del cable: debe conectarse por los dos extremos con tierra para cumplir los requisitos EMC (Compatibilidad electromagnética); observe las especificaciones del cable → 🗎 29

3 Transmisor

Si la velocidad de transmisión es > 1,5 MBaud, debe utilizarse una entrada de cable EMC (Compatibilidad electromagnética) y el blindaje del cable debe llegar hasta el terminal, siempre que sea posible.

# 7.4 Ajustes de hardware

#### 7.4.1 Ajuste de la dirección del equipo

#### PROFIBUS DP

Hay que configurar siempre la dirección para un equipo PROFIBUS DP/PA. El rango para una dirección válida es de 1 a 126. Además, en una red PROFIBUS DP/PA solo puede asignarse una vez una determinada dirección. Si no se configura correctamente la dirección del equipo, éste no podrá ser reconocido por el maestro. Todos los equipos de medida se suministran ajustados en fábrica con la dirección 126, habiéndose utilizado para ello el procedimiento de ajuste mediante software.





🗉 12 Ajuste de la dirección mediante los microinterruptores del módulo E/S de la electrónica

- 1. Según la versión del cabezal: afloje el tornillo de bloqueo o la presilla de fijación de la tapa.
- 3. Inhabilite mediante el microinterruptor 8 (posición OFF) la dirección ajustada por software.
- **4.** Configure la dirección deseada del equipo mediante los microinterruptores correspondientes.
  - Ejemplo → 
     El equipo requiere un reinicio tras 10 s. Una vez reiniciado el equipo, se encuentra activa la dirección IP ajustada mediante hardware.
- 5. Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del desmontaje.

## 7.4.2 Activación de la resistencia de terminación

#### PROFIBUS DP

Para evitar fallos de transmisión en la comunicación debidos al desajuste de impedancias, termine correctamente el cable de PROFIBUS DP al principio y final del segmento de bus.

• En el caso de que el equipo funcione a una velocidad de transmisión de 1,5 MBaudios o inferior:

Para el último transmisor del bus, realice la terminación mediante el microinterruptor 2 (terminación de bus) y los microinterruptores 1 y 3 (polarización del bus). Ajuste: ON – ON –  $ON \rightarrow \blacksquare$  13,  $\blacksquare$  37.

- Para velocidades de transmisión (baudios) > 1,5 MBaudios: Debido a la carga capacitiva del usuario y a las reflexiones de línea generadas como resultado, asegúrese de utilizar un terminador de bus (impedancia terminal) externo.
- Generalmente, se recomienda un terminador de bus (impedancia terminal) externo, puesto que todo el segmento podría quedar inactivo en el caso de que un dispositivo terminado incorrectamente sea defectuoso.


I3 Terminación utilizando microinterruptores en el módulo E/S de la electrónica (para velocidades de transmisión (baudios) < 1,5 MBaudios)</p>

# 7.5 Aseguramiento del grado de protección

El equipo de medición satisface todos los requisitos correspondientes al grado de protección IP66/67, cubierta tipo 4X.

Para garantizar el grado de protección IP66/67, cubierta tipo 4X, efectúe los siguientes pasos una vez haya realizado el conexionado eléctrico:

- 1. Revise las juntas de la caja para ver si están limpias y bien colocadas. Seque, limpie o sustituya las juntas en caso necesario.
- 2. Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.
- 3. Apriete firmemente los prensaestopas.
- **4.** Para asegurar que la humedad no penetre en la entrada de cables, disponga el cable de modo que quede girado hacia abajo ("trampa antiagua").



5. Inserte conectores provisionales en las entradas de cable no utilizadas.

# 7.6 Comprobaciones tras la conexión

¿Los cables o el equipo presentan daños (inspección visual)?	
¿Los cables cumplen con los requisitos $\rightarrow \cong 29$ ?	

¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?	
¿Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos? ¿Se han tendido los cables con "trampa antiagua"→ 🗎 37?	
Según la versión del equipo: están bien apretados los conectores del equipo→ 🗎 33?	
¿La tensión de alimentación corresponde a las especificaciones indicadas en la placa de identificación del transmisor?	
¿Se han asignado correctamente los terminales o pins del conector ?	
¿se enciende el LED verde de alimentación del módulo de electrónica del transmisor cuando está activada la tensión de alimentación → ${}$ 12?	
Según la versión del equipo: ¿está bien apretado el tornillo de bloqueo o la presilla de fijación?	

# 8 Opciones de configuración

# 8.1 Visión general sobre las opciones de configuración del instrumento



 Ordenador con navegador de Internet (p. ej., Internet Explorer) o software de configuración "FieldCare"
 Sistema de automatización, p. ej., "RSLogix" (Rockwell Automation), y estación de trabajo para operar con el equipo dotada con Add-on Profile Level 3 para el software "RSLogix 5000" (Rockwell Automation)

# 8.2 Estructura y funciones del menú de configuración

# 8.2.1 Estructura del menú de configuración

Para una visión general sobre el menú de configuración, submenús y parámetros



🖻 14 Estructura esquemática del menú de configuración

# 8.2.2 Filosofía de funcionamiento

Cada componente del menú de configuración tiene asignados determinados roles de usuario (operador, mantenimiento, etc.) que son con los que se puede acceder a dichos componentes. Cada rol de usuario tiene asignados determinadas tareas típicas durante el ciclo de vida del instrumento.

Menú		Rol de usuario y tareas	Contenido/significado	
Idioma	orientado a tarea	Rol de usuario "Operario",	Definir el idioma de trabajo (operativo)	
Operaciones de configuración		"Mantenimiento" Tareas durante la configuración: • Configurar la pantalla de visualización • Lectura de los valores medidos	<ul> <li>Configurar la pantalla de visualización (p. ej., formato de visualización, contraste del indicador)</li> <li>Poner a cero y controlar los totalizadores</li> </ul>	
Ajuste		<ul> <li>Rol de usuario "Mantenimiento"</li> <li>Puesta en marcha:</li> <li>Configuración de la medición</li> <li>Configuración de las entradas y salidas</li> </ul>	<ul> <li>Submenú "Configuración avanzada":</li> <li>Para una configuración de la medición más a medición del usuario (adaptación a condiciones de medición especiales)</li> <li>Configuración de los totalizadores</li> <li>Administración (definir código de acceso, reiniciar el equipo de medición)</li> </ul>	
Diagnóstico		<ul> <li>Rol de usuario "Mantenimiento"</li> <li>Resolución de fallos:</li> <li>Diagnósticos y resolución de errores de equipo y de proceso</li> <li>Simulación del valor medido</li> </ul>	<ul> <li>Comprende todos los parámetros para detectar errores y analizar errores de proceso y de equipo:</li> <li>Submenú "Lista de diagnóstico" Contiene hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes.</li> <li>Submenú "Libro de registro eventos" Contiene hasta 20 o 100 (opción de pedido "HistoROM ampliado") mensajes de eventos que han tenido lugar.</li> <li>Submenú "Device information" Contiene información para la identificación del equipo.</li> <li>Submenú "Valores medidos" Contiene todos los valores que se están midiendo.</li> <li>Submenú "Heartbeat Technology" Se verifica bajo demanda la operatividad del instrumento y se documentan los resultados de la verificación.</li> <li>Submenú "Simulation" Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida.</li> </ul>	
Experto	orientado a funcionalidades	<ul> <li>Tareas que requieren conocimiento detallado del funcionamiento del instrumento:</li> <li>Puesta en marcha de mediciones en condiciones difíciles</li> <li>Adaptación óptima de la medición a las condiciones difíciles</li> <li>Configuración detallada de la interfaz de comunicaciones</li> <li>Diagnósticos de error en casos difíciles</li> </ul>	<ul> <li>Contiene todos los parámetros del equipo y permite el acceso directo a los parámetros mediante el uso de un código de acceso. La estructura de este menú se basa en bloques de funciones del equipo:</li> <li>Submenú "Sistema" Contiene todos los parámetros de rango superior del equipo que no están relacionados con la medición ni con la comunicación de valores medidos.</li> <li>Submenú "Sensor" Configuración de las mediciones.</li> <li>Submenú "Aplicación" Configuración de las funciones que trascienden la medición en sí (p. ej., totalizador).</li> <li>Submenú "Diagnósticos" Detección de errores y análisis de errores de proceso o equipo y para simulaciones del equipo y Heartbeat Technology.</li> </ul>	

# 8.3 Acceso al menú de configuración a través del navegador de internet

## 8.3.1 Elección de funciones

Gracias al servidor de Web integrado, se pueden configurar y hacer operaciones con el equipo por medio de un navegador de Web. A demás de los valores medidos, se visualiza también información sobre el estado del equipo para que el usuario pueda monitorizarlo. Además, se pueden gestionar los datos del equipo y configurar los parámetros de la red de comunicaciones.

# 8.3.2 Prerrequisitos

#### Hardware para la computadora

Interfaz	La comptadora debe tener un interfaz RJ45.	
Cable de conexión	Cable estándar para Ethernet con conector RJ45.	
Pantalla	Tamaño recomendado: ≥12" (según la resolución de la pantalla)	
	El funcionamiento del servidor web no está optimizado para pantallas táctiles!	

#### Software para la computadora

Sistemas operativos	Microsoft Windows 7 o superior.	
recomendados	Microsoft Windows XP compatible con el equipo.	
Navegadores de Internet compatibles con el equipo	<ul><li>Microsoft Internet Explorer 8 o superior</li><li>Mozilla Firefox</li><li>Google chrome</li></ul>	

#### Parámetros de configuración de la computadora

Derechos de usuario	Se exigen derechos de usuario para ajustes de TCP/IP y del servidor proxy (modificar la dirección IP, máscara de subred, etc.)	
Parámetros de configuración del servidor proxy del navegador de Internet	La opción del navegador de Internet <i>Utilice un servidor proxy para LAN</i> debe estar <b>desactivada</b> .	
JavaScript	JavaScript debe estar activado. Si no pudiese habilitarse JavaScript: introduzca http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html en la barra de direcciones	
	introduzca http://XXX.XXXX.X.XXX/basic.html en la barra de direcciones del navegador de Internet, p. ej., http://192.168.1.212/basic.html. Aparece una versión simplificada pero plenamente operativa de la actuatore del mentó de autóricamento en el menera den de laterat.	
	<ul> <li>estructura del menu de configuracion en el navegador de Internet.</li> <li>Al instalar una versión nueva de firmware: para habilitar la visualización correcta de datos, borre la memoria temporal (caché) del navegador de Internet bajo Opciones de Internet.</li> </ul>	

Equipo de medición

Servidor Web	Hay que habilitar el servidor Web; ajuste de fábrica: ON	
	Para información sobre la habilitación del servidor Web → 🗎 45	

# 8.3.3 Establecer una conexión

#### Configuración del protocolo de Internet del ordenador

La siguiente información se refiere a los ajustes por defecto para Ethernet del equipo. Dirección IP del equipo: 192.168.1.212 (ajuste de fábrica)

Dirección IP	192.168.1.XXX; siendo XXX cualquier valor numérico excepto: 0, 212 y 255 $\rightarrow$ p. ej., 192.168.1.213
Máscara de subred	255.255.255.0
Gateway por defecto	192.168.1.212 o deje los campos vacios

- 2. Si no se utiliza una 2ª tarjeta de red: deben cerrarse todas las aplicaciones en el portátil, o todas las aplicaciones que requieren Internet u otra red, como correo electrónico, aplicaciones SAP, explorador de Internet o de Windows, es decir, cierre todos los navegadores de Internet que tenga abiertos.
- **3.** Configure las propiedades del protocolo de Internet (TCP/IP) según lo indicado en la tabla de arriba.

#### Inicio del navegador de Internet

- 1. Inicie el navegador de Internet en el ordenador.
- 2. Entre la dirección IP del servidor Web en la línea para dirección del navegador de Internet: 192.168.1.212

Aparece la página de inicio de sesión.

2	Device	ag	En	dress+Hauser
	Webserv.language	English	▼	
	Ent. access code	••••	OK	
	Access stat.tool	Maintenance		

1 Nombre del dispositivo (TAG)  $\rightarrow \square 58$ 

2 Imagen del equipo

<table-of-contents> Si no aparece una página de inicio de sesión o la página es incompleta → 🖺 82

## 8.3.4 Registro inicial

1. Seleccione el idioma con el que desee trabajar con el navegador de Internet.

2. Entre el código de acceso.

3. Pulse **OK** para confirmar la entrada.

Código de acceso	0000 (ajuste de fábrica); modificable por el usuario $\rightarrow \ \textcircled{B}$ 74
Codigo de acceso	0000 (ajuste de fabrica); modificable por el usuario $\rightarrow \equiv 74$

Si no se realiza ninguna acción durante 10 minutos, el navegador de Internet regresa automáticamente a la página de inicio de sesión.



# 8.3.5 Indicación

#### Encabezado

En el encabezado se visualiza la siguiente información:

- Etiqueta (tag) del equipo→ 🖺 58
- Estado del equipo y estado de la señal→ 🖺 87
- Valores que se están midiendo

#### Fila para funciones

Funciones	Significado
Valores medidos	Visualiza los valores medidos por el equipo
Menú	Acceso a la estructura del menú de configuración del equipo, como cuando se utiliza el software de configuración
Estado del equipo	Visualiza los mensajes de diagnóstico que hay pendientes, ordenados por orden de prioridad
Gestión de datos	<ul> <li>Intercambio de datos entre el PC y el equipo de medición:</li> <li>Suba la configuración desde el equipo (formato XML, crear una copia de seguridad de la configuración)</li> <li>Salvaguarde la configuración en el equipo (formato XML, restaurar la configuración)</li> <li>Exporte la lista de sucesos (fichero .csv)</li> <li>Exporte los ajustes de los parámetros (fichero .csv, crear documentación sobre la configuración del punto de medida)</li> <li>Exporte el registro de verificación Heartbeat (fichero PDF, disponible únicamente con el paquete de aplicación "Heartbeat Verification")</li> <li>Suba el driver desde el equipo para la integración en el sistema</li> </ul>
Configuración de red	Configuración y verificación de todos los parámetros requeridos para establecer la conexión con el equipo: Parámetros de configuración de la red (p. ej., dirección IP, dirección MAC) Información sobre el equipo (p. ej., número de serie, versión de firmware)
Cierre de sesión	Cierre de la sesión y llamada de la página de inicio de sesión

#### Área de navegación

Si se selecciona una función de la barra de funciones, se abren los submenús de la función en el área de navegación. El usuario puede navegar ahora por la estructura del menú.

#### Área de trabajo

En esta área pueden realizarse varias acciones en función de la función seleccionada y los submenús correspondientes:

- Configuración de parámetros
- Leer los valores medidos
- Llamada del texto de ayuda
- Iniciar una carga/descarga

#### 8.3.6 Inhabilitación del servidor Web

El servidor Web del equipo de medida puede activarse o desactivarse según necesidad utilizando Parámetro **Funcionalidad del servidor web**.

#### Navegación

Menú "Experto" → Comunicación → Servidor web

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Funcionalidad del servidor web	Activa y desactiva el servidor Web.	<ul> <li>Desconectado</li> </ul>
		<ul> <li>Conectado</li> </ul>

#### Habilitación del servidor Web

Si el servidor Web se encuentra desactivado, solo puede reactivarse con Parámetro **Funcionalidad del servidor web** mediante una de las siguientes opciones: Mediante el software de configuración "FieldCare"

## 8.3.7 Despedida (Logout)

Antes de finalizar la sesión, haga, si es preciso, una copia de seguridad de los datos mediante la función **Gestión de datos** (cargar la configuración del equipo).

- Seleccionar la entrada Cerrar sesión en la fila para funciones.
   Aparecerá la página de inicio con el cuadro de inicio de sesión.
- 2. Cierre el navegador de Internet.

# 8.4 Acceso al menú de configuración mediante herramientas/software de configuración

#### 8.4.1 Conexión del software de configuración

#### Mediante red PROFIBUS DP

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con PROFIBUS DP.



I5 Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFIBUS DP

- 1 Sistema de automatización
- 2 Ordenador con tarjeta para red PROFIBUS
- 3 Red PROFIBUS DP
- 4 Instrumento de medición

#### Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)



🖻 16 Código de pedido de conexión para "Salida", opción L: PROFIBUS DP

- 1 Interfaz de servicio (CDI -RJ45) del equipo de medición con acceso al servidor Web integrado
- 2 Ordenador con navegador de Internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor Web integrado en el equipo o dotado con el software de configuración "FieldCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Cable de conexión estándar para Ethernet con conector RJ45

# 8.4.2 FieldCare

#### Alcance funcional

Software de Endress+Hauser para la gestión de activos de planta (Plant Asset Management Plan -PAM) basado en FDT. Puede configurar todas los equipos de campo inteligentes de un sistema, a la vez que ayuda al usuario a gestionarlas. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo.

El acceso se realiza mediante: Interfaz de servicio CDI-RJ45  $\rightarrow \implies 46$  Funciones típicas:

- Configurar parámetros de transmisores
- Cargar y salvaguardar datos de equipos (subir/bajar)
- Documentación del punto de medida
- Visualización de la memoria de valores medidos (registro en línea) y libro de registro de eventos

Para detalles, véase el manual de instrucciones BA00027S y BA00059S

#### Fuente para ficheros de descripción de dispositivo (DD)

Véanse datos→ 🖺 49

#### Establecimiento de una conexión

Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

- 1. Inicie FieldCare y arranque el proyecto.
- 2. En la red: añada un equipo.
  - └ Se abre la ventana Add device («añadir dispositivo»).
- **3.** Seleccione la opción **CDI Communication TCP/IP** de la lista y pulse **OK** para confirmar.
- 4. Haga clic con el botón derecho sobre **CDI Communication TCP/IP** y seleccione la opción **Add device** en el menú contextual que se ha abierto.
- 5. Seleccione el dispositivo deseado de la lista y pulse **OK** para confirmar.
  - └→ Se abre la ventana de CDI Communication TCP/IP (configuración).
- 6. Entre la dirección del equipo en el campo **IP address** y pulse **Enter** para confirmar: 192.168.1.212 (ajuste de fábrica); si desconoce la dirección IP .
- 7. Establezca la conexión online con el equipo.
- Para detalles, véase el manual de instrucciones BA00027S y BA00059S

#### Indicación

1-	2 3 4 5 6 7 Xxxxxx/.// Nombre de dispositivo: Xxxxxx Estado: Xxxxxx Caudal másico: 2 12.34 kg/h Caudal volumétrico: 2 12.34 kg/h Caudal volumétrico: 2 12.34 m³/h	
8–	Number of the second secon	- 9
	10 11	40021051 55

- 1 Encabezado
- 2 Imagen del equipo
- 3 Nombre del equipo
- 4 Etiqueta (tag) del equipo $\rightarrow \square 58$
- 5 Área de estado con señal de estado  $\rightarrow \square 87$
- 6 Zona de visualización de valores que se están midiendo  $\rightarrow$  🗎 77
- 7 Lista de eventos con funciones adicionales como guardar/cargar, creación de lista de eventos y documentos
- 8 Zona de navegación con estructura del menú de configuración
- 9 Rango de trabajo
- 10 Rango de acciones
- 11 Zona para el estado

# 9 Integración en el sistema

# 9.1 Visión general de los ficheros de descripción del equipo

# 9.1.1 Datos sobre la versión actual del equipo

Versión de firmware	01.01.zz	<ul> <li>En la portada del manual de instrucciones</li> <li>En la placa de identificación del transmisor →          14     </li> <li>Parámetro Versión de firmware         Diagnóstico → Información sobre el equipo →             Versión del firmware     </li> </ul>
Datos sobre la entrega de la versión de firmware	10.2014	
ID del fabricante	0x11	Parámetro <b>ID del fabricante</b> Diagnóstico → Información sobre el equipo→ ID del fabricante
ID del tipo de equipo	0x1561	Parámetro <b>Tipo de equipo</b> Diagnóstico → Información sobre el equipo → Tipo de equipo
Versión del perfil	3.02	

# 9.1.2 Herramientas de configuración

Software de configuración mediante Protocolo PROFIBUS	Fuentes para obtener descriptores de dispositivo
FieldCare	<ul> <li>www.endress.com → Download Area (zona para descargas)</li> <li>CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser)</li> <li>DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)</li> </ul>

# 9.2 Fichero maestro del dispositivo (GSD)

Para integrar los equipos de campo en un sistema de bus, el sistema PROFIBUS necesita disponer de una descripción de los parámetros de los distintos equipo, como datos de salida, datos de entrada, formato de los datos, volumen de datos y velocidad de transmisión que admiten.

Estos datos están contenidos en el fichero maestro del equipo (GSD) que se presenta a la estación maestra de PROFIBUS cuando se pone el sistema de comunicación en marcha. Además, puede contener también los mapas de bits del equipo que se identifican mediante iconos en la estructura de la red.

Con el fichero maestro de perfil 3.0 del dispositivo (GSD) se tiene la posibilidad de intercambiar dispositivos de campo de distintos fabricantes sin tener que reconfigurarlos.

En términos generales, con el perfil 3.0 o superior pueden utilizarse dos versiones distintas de GSD.



• Los ajustes pueden modificarse mediante un máster de clase 2.

# 9.2.1 GSD específico del fabricante

Este GSD garantiza la operatividad sin restricciones del equipo de medición. Los parámetros y funciones específicos del equipo están por tanto siempre disponibles.

GSD específico del fabricante	Número ID	Nombre del fichero
PROFIBUS DP	0x1561	EH3x1561.gsd

La necesidad o no de utilizar un GSD específico del fabricante se especifica en el Parámetro **Ident number selector**Opción **Fabricante** .

Lugar donde puede obtenerse el GSD específico del fabricante:

www.endress.com  $\rightarrow$  Download Area (zona para descargas)

# 9.2.2 GSD de perfil

-

Varía en función del número de bloques de entrada analógica (AI) y de las medidas. Si un sistema está configurado con GSD de perfil, entonces pueden intercambiarse dispositivos de distintos fabricantes. Pero es esencial asegurar el orden correcto de los valores cíclicos del proceso.

Número ID	Bloques aceptados	Canales aceptados
0x9740	<ul><li> 1 entrada analógica</li><li> 1 Totalizador</li></ul>	<ul><li>Canal entrada analógica: caudal volumétrico</li><li>Canal totalizador: caudal volumétrico</li></ul>
0x9741	<ul><li> 2 entradas analógicas</li><li> 1 Totalizador</li></ul>	<ul> <li>Canal entrada analógica 1: caudal volumétrico</li> <li>Canal entrada analógica 2: caudal másico</li> <li>Canal totalizador: caudal volumétrico</li> </ul>
0x9742	<ul><li> 3 entradas analógicas</li><li> 1 Totalizador</li></ul>	<ul> <li>Canal entrada analógica 1: caudal volumétrico</li> <li>Canal entrada analógica 2: caudal másico</li> <li>Canal entrada analógica 3: caudal volumétrico normalizado</li> <li>Canal totalizador: caudal volumétrico</li> </ul>

El GSD de perfil que ha de utilizarse se encuentra especificado en Parámetro **Ident number selector** tras seleccionar Opción **Profile 0x9740**, Opción **Profile 0x9741** o Opción **Profile 0x9742**.

# 9.3 Transmisión cíclica de datos

Transmisión cíclica de datos cuando se utiliza el fichero maestro del dispositivo (GSD).

## 9.3.1 Esquema en bloques

El esquema en bloques ilustra qué datos de entrada y salida proporciona el equipo de medición para el intercambio cíclico de datos. El intercambio cíclico de datos se realiza con un maestro PROFIBUS (Clase 1), p. ej., un sistema de control, etc.

Instrumento de medición			Sistema de control			
		Bloques de entrada analógica 1 a 8	→ 🖺 51	Valor de salida AI	<b>†</b>	
	Transductor			Valor de salida TOTAL	÷	PROFIBUS DP
	Bloque	Bloques totalizador 1 a 3	→ 🗎 52	Controlador SETTOT	÷	
				Configuración MODETOT	÷	

Bloques de salida analógica 1 a 3	→ 🖺 54	Valores de entrada AO	÷
Bloques de entrada digital 1 a 2	→ 🖺 55	Valores de salida DI	÷
Bloques de salida digital 1 a 3	→ 🖺 56	Valores de entrada DO	÷

#### Orden de colocación predefinido de los módulos

El equipo de medición funciona como esclavo modular PROFIBUS. A diferencia de un esclavo compacto, un esclavo modular tiene un diseño variable y se compone de varios módulos individuales. El fichero maestro del dispositivo (GSD) contiene una descripción de los distintos módulos (datos de entrada y salida) y de sus características.

La asignación de los módulos a los slots es permanente. Hay que respetar por tanto, a la hora de configurar los módulos, el orden de colocación y la disposición predefinidos para ellos.

Slot	Módulo	Bloque funcional	
1 a 8	AI	Bloques de entrada analógica 1 a 8	
9		Bloque totalizador 1	
10 SETTOT_TOT	SETTOT_TOTAL o	Bloque totalizador 2	
11	SETOT_MODETOT_TOTAL	Bloque totalizador 3	
12 a 14	AO	Bloques de salida analógica 1 a 3	
15 a 16	DI	Bloques de entrada digital 1 a 2	
17 a 19	DO	Bloques de salida digital 1 a 3	

Para optimizar la velocidad de transmisión de datos en la red PROFIBUS, se recomienda configurar únicamente los módulos que se procesan en el sistema maestro PROFIBUS. Los espacios vacíos que pueda haber entre módulos configurados deben asignarse a EMPTY\_MODULE.

## 9.3.2 Descripción de los módulos

**1** La estructura de los datos se describe desde la perspectiva del maestro PROFIBUS:

- Datos de entrada: se envían desde el equipo de medición al maestro PROFIBUS.
- Datos de salida: se envían desde el maestro PROFIBUS al equipo de medición.

#### Módulo AI (entrada analógica)

Transmite una variable de entrada desde el equipo de medición al maestro PROFIBUS (Clase 1).

La variable de entrada que se haya seleccionado se transmite cíclicamente junto con la información sobre el estado al maestro PROFIBUS (Clase 1) mediante el módulo AI. Los cuatro primeros bytes corresponden a la variable de entrada expresada en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información estandarizada sobre el estado correspondiente a la variable de entrada.

Están disponibles ocho bloques de entrada analógica (AI) (slots 1 a 8).

#### Selección: variable de entrada

La variable de entrada puede definirse utilizando el parámetro CHANNEL.

CANAL	Variable de entrada
32961	Caudal másico
33122	Caudal volumétrico
33093	Caudal volumétrico normalizado
708	Velocidad caudal
32850	Densidad
33092	Densidad de referencia
33101	Temperatura
1042	Temperatura de la electrónica
901	Caudal másico del fluido objetivo <sup>1)</sup>
793	Caudal másico portador 1)
794	Concentración <sup>1)</sup>
1039	Viscosidad dinámica <sup>2)</sup>
1032	Viscosidad cinemática <sup>2)</sup>
904	Viscosidad dinámica compensada en temperatura <sup>2)</sup>
905	Viscosidad cinemática compensada en temperatura <sup>2)</sup>
263	Temperatura tubo portador <sup>3)</sup>

1) Solo está disponible con el software de aplicación "Concentración"

2) Solo está disponible con el software de aplicación "Viscosidad"

3) Solo está disponible con el software de aplicación "Heartbeat Verification"

#### Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica
AI 1	Caudal másico
AI 2	Caudal volumétrico
AI 3	Caudal volumétrico normalizado
AI 4	Densidad
AI 5	Densidad de referencia
AI 6	Temperatura
AI 7	Off (desactivado)
AI 8	Off (desactivado)

#### Estructura de los datos

Datos de entrada de la Entrada Analógica

Byte 1	Byte 1 Byte 2 Byte 3		Byte 4	Byte 5
Valor medido: número con coma flotante (IEEE 754)				Estado

## Módulo TOTAL

Transmite el valor de un totalizador desde el equipo de medición al maestro PROFIBUS (Clase 1).

Mediante el módulo TOTAL, se transmite cíclicamente el valor de un determinado totalizador junto con la información sobre el estado a un maestro PROFIBUS (Clase 1). Los cuatro primeros bytes representan el valor del totalizador expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información estandarizada sobre el estado correspondiente al valor del totalizador.

Están disponibles tres bloques totalizador (slots 9 a 11).

#### Selección: valor de totalizador

El valor del totalizador puede definirse mediante el parámetro CHANNEL.

CANAL	Variable de entrada
32961	Caudal másico
33122	Caudal volumétrico
33093	Caudal volumétrico normalizado
901	Caudal másico fluido objetivo <sup>1)</sup>
793	Caudal másico portador <sup>1)</sup>

1) Solo está disponible con el paquete de software de aplicación "Concentración"

#### Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica: TOTAL
Totalizadores 1, 2 y 3	Caudal másico

#### Estructura de los datos

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor medido: número con coma flotante (IEEE 754)				Estado

#### Módulo SETTOT\_TOTAL

La combinación de módulos comprende las funciones SETTOT\_TOTAL y SETTOT y TOTAL: • SETTOT: control de los totalizadores mediante el maestro PROFIBUS.

• TOTAL: transmisión del valor del totalizador junto con estado al maestro PROFIBUS.

Están disponibles tres bloques totalizador (slots 9 a 11).

Selección: control totalizador

CANAL	Valor SETTOT	Control totalizador
33310	0	Totalizar
33046	1	Reinicio
33308	2	Aceptar la configuración inicial del totalizador

#### Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica: Valor SETTOT (significado)
Totalizadores 1, 2 y 3	0 (totalizando)

Estructura de los datos

Datos de salida de SETTOT

Byte 1	
Variable de control 1	

#### Datos de entrada de TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor mee	dido: número con	coma flotante (I	EEE 754)	Estado

#### Módulo SETTOT\_MODETOT\_TOTAL

Esta combinación de módulos comprende las funciones SETTOT, MODETOT y TOTAL:

- SETTOT: control de los totalizadores mediante el maestro PROFIBUS.
- MODETOT: configura los totalizadores mediante maestro PROFIBUS.
- TOTAL: transmisión del valor del totalizador junto con estado al maestro PROFIBUS.

Están disponibles tres bloques totalizador (slots 9 a 11).

Selección: configuración de totalizador

CANAL	Valor MODETOT	Configuración de totalizador
33306	0	Compensar
33028	1	Compensa el caudal positivo
32976	2	Compensa el caudal negativo
32928	3	Detener totalización

#### Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica: Valor MODETOT (significado)
Totalizadores 1, 2 y 3	0 (compensar)

Estructura de los datos

Datos de salida de SETTOT y MODETOT

Byte 1	Byte 2	
Variable de control 1: SETTOT	Variable de control 2: MODETOT	

Datos de entrada de TOTAL

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor mee	dido: número con	coma flotante (I	EEE 754)	Estado

#### Módulo AO (salida analógica)

Transmite un valor de compensación desde el maestro PROFIBUS (Clase 1) al equipo de medición.

Mediante el módulo AO, se transmite cíclicamente un valor de compensación junto con información sobre el estado desde el maestro PROFIBUS (Clase 1) al equipo de medición. Los cuatro primeros bytes representan el valor de compensación expresado en forma de

número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información estandarizada sobre el estado correspondiente al valor de compensación.

Están disponibles tres bloques de salida analógica (AO) (slots 12 a 14).

Valores de compensación asignados

Cada bloque de salida analógica tiene asignado de forma permanente un valor de compensación.

CANAL	Bloque funcional	Valor de compensación
306	AO 1	Presión externa <sup>1)</sup>
307	AO 2	Temperatura externa <sup>1)</sup>
488	AO 3	Densidad de referencia externa

1) Las variables de compensación deben transmitirse al equipo expresadas en unidades básicas SI

P La selección se realiza mediante: Experto → Sensor → Compensación externa

#### Estructura de los datos

Datos de salida de Salida analógica

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor medido: número con coma flotante (IEEE 754)			Estado	

#### Módulo DI (Entrada digital)

Transmite valores de entrada digital desde el equipo de medición al maestro PROFIBUS (Clase 1). El equipo de medición utiliza los valores de entrada digital para transmitir el estado de funciones del equipo al maestro PROFIBUS (Clase 1).

El módulo DI transmite cíclicamente el valor de entrada digital junto con información sobre el estado al maestro PROFIBUS (Clase 1). El primer byte representa el valor de entrada digital. El segundo byte contiene información estandarizada sobre el estado correspondiente al valor de entrada.

Están disponibles dos bloques de entrada digital (DI) (slots 15 a 16).

#### Selección: función del equipo

La función del equipo puede especificarse mediante el parámetro CHANNEL.

CANAL	Funciones del equipo	Ajuste de fábrica: estado (significado)
894	Detección de tubería vacía	
895	Supresión de caudal residual	<ul><li>0 (función del equipo inactiva)</li><li>1 (función del equipo activa)</li></ul>
1430	Verificación del estado 1)	

1) Solo está disponible con el software de aplicación "Heartbeat Verification"

#### Ajuste de fábrica

Bloque funcional	Ajuste de fábrica
DI 1	Detección de tubería vacía
DI 2	Supresión de caudal residual

#### Estructura de los datos

Datos de entrada de Entrada Digital

Byte 1	Byte 2
Digital	Estado

#### Módulo DO (salida digital)

Transmite valores de salida digitales desde el maestro PROFIBUS (Clase 1) al equipo de medición. El maestro PROFIBUS (Clase 1) utiliza los valores de salida digitales para activar y desactivar funciones del equipo.

El módulo DO transmite cíclicamente valores de salida digitales, junto con información sobre su estado, al equipo de medición. El primer byte representa el valor de salida digital. El segundo byte contiene información estandarizada sobre el estado correspondiente al valor de salida.

Están disponibles tres bloques de salida digital (DO) (slots 17 a 19).

#### Funciones asignadas del equipo

Cada bloque de salida digital tiene asignada de forma permanente una función del equipo.

CANAL	Bloque funcional	Funciones del equipo	Valores: control (significado)
891	DO 1	Ignorar caudal	
890	DO 2	Ajuste de punto cero	<ul> <li>0 (desactivar función del equipo)</li> <li>1 (activar función del equipo)</li> </ul>
1429	DO 3	Iniciar verificación <sup>1)</sup>	

1) Solo está disponible con el software de aplicación "Heartbeat Verification"

#### Estructura de los datos

Datos de salida de Salida digital

Byte 1	Byte 2
Digital	Estado

#### Módulo EMPTY\_MODULE

Este módulo se utiliza para asignar espacios vacíos que se deben al hecho de que no se utilizan módulos en todos los slots  $\rightarrow \cong 51$ .

# 10 Puesta en marcha

# 10.1 Verificación funcional

Antes de poner en marcha el equipo de medición

- Antes de poner en marcha el dispositivo, asegúrese de que se han realizado las verificaciones tras la conexión y la instalación.
- Lista de "Comprobaciones tras la instalación"  $\rightarrow$  🗎 27
- Comprobaciones tras la conexión (lista de comprobación)  $\rightarrow \implies 37$

# 10.2 Establecimiento de una conexión mediante FieldCare

- Para la interfaz de usuario de FieldCare→ 🖺 48

# 10.3 Configuración del idioma de manejo

Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido

El idioma de manejo del indicador local se puede ajustar en FieldCare o a través del servidor web: Operación  $\rightarrow$  Display language

# 10.4 Configuración del equipo de medición

El Menú **Ajuste** con sus submenús contiene todos los parámetros necesarios para operaciones estándar.

🖌 Ajuste		
Nombre del dispositivo		
► Unidades de sistema		
► Selección medio		
► Comunicación	→ 🗎 61	
► Analog inputs	→ 🗎 61	
► Supresión de caudal residual	→ 🗎 63	
► Detección tubo parcialmente lleno	→ 🗎 64	
► Ajuste avanzado	→ 🗎 65	

## 10.4.1 Definición del nombre de etiqueta (TAG)

Para facilitar la rápida identificación del punto de medición en el seno del sistema, puede usar el Parámetro **Nombre del dispositivo** para introducir una denominación única y cambiar así el ajuste de fábrica.



El número de caracteres mostrados depende de los caracteres utilizados.

Para obtener información sobre el nombre de la etiqueta (TAG) en el software de configuración "FieldCare"  $\rightarrow \cong 48$ 

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Nombre del dispositivo

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Nombre del dispositivo	Entre el nombre del punto de medida.	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)

## 10.4.2 Definir las unidades de sistema

En el Submenú **Unidades de sistema** pueden definirse las unidades de los distintos valores medidos.

En función de la versión del instrumento, no todos los submenús y parámetros están disponibles en cada instrumento. La selección puede variar según el código de producto.

► Unidades de sistema		
Unidad de caudal másico		
Unidad de masa		
Unidad de caudal volumétrico		
Unidad de volumen		
Unidad de caudal volumétrico corregido		
Unidad de volumen corregido		
Unidad de densidad		
Unidad de densidad referencia		
Unidad temperatura		
Unidad presión		

Parámetro Descripción		Selección	Ajuste de fábrica	
Unidad de caudal másico	Elegir la unidad de caudal másico. <i>Resultado</i> La unidad seleccionada se utilizará para: • Salida • Supresión de caudal residual • Simulación de variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/h • lb/min	
Unidad de masa	Elegir la unidad de masa. <i>Resultado</i> La unidad seleccionada se toma de:Parámetro <b>Unidad de caudal másico</b>	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg • lb	
Unidad de caudal volumétrico	Elegir unidad del caudal volumétrico. <i>Resultado</i> La unidad seleccionada se utilizará para: • Salida • Supresión de caudal residual • Simulación de variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • l/h • gal/min (us)	
Unidad de volumen	Elegir unidad del volumen. Resultado La unidad seleccionada se toma de:Parámetro Unidad de caudal volumétrico	Lista de selección de la unidad	En función del país:	
Unidad de caudal volumetrico       Elegir la unidad para el caudal volumetrico         corregido       normalizado.         Resultado       La unidad seleccionada se utilizará para:         Salida       Supresión de caudal residual         Simulación de variable de proceso       Elegir unidad para el volumen corregido.		Lista de selección de la unidad	En función del país: • Nl/h • Sft³/h	
Unidad de volumen corregido	Unidad de volumen corregido       Elegir unidad para el volumen corregido.       Lista de selección de la unid         Resultado       La unidad seleccionada se toma       de:Parámetro Unidad de caudal         volumétrico corregido       Distributiva de selección de la unid		En función del país: • Nl • Sft <sup>3</sup>	
Unidad de densidad	Elegir la unidad de densidad del fluido. <i>Resultado</i> La unidad seleccionada se utilizará para: • Salida • Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/l • lb/ft <sup>3</sup>	
Unidad de densidad referencia	Elegir la unidad de la densidad de referencia.	Lista de selección de la unidad	-	
Unidad temperatura	Elegir la unidad de la temperatura. <i>Resultado</i> La unidad seleccionada se utilizará para: • Salida • Temperatura de referencia • Simulación de variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)	
Unidad presión	Elegir la unidad de presión.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • bar • psi	

······································	Visión general	de los parámetros o	on una breve descrip	oción
--	----------------	---------------------	----------------------	-------

# 10.4.3 Selección y caracterización del producto

El submenú **Selección medio** contiene todos los parámetros a configurar para seleccionar y caracterizar el medio.

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Seleccionar fluido



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Seleccionar fluido	-	Elegir el tipo de fluido.	Gas	-
Elegir tipo de gas	La opción siguiente está seleccionada en el parámetro <b>Selección de producto</b> : Gas	Elegir tipo de gas a medir.	Lista de selección del tipo de gas	-
Velocidad del sonido de referencia	La opción siguiente está seleccionada en el parámetro <b>Seleccionar tipo de gas</b> : Otros	Introducir la velocidad del sonido del gas a 0 °C (32 °F).	1 99 999,9999 m/ s	0 m/s
Coeficiente temp. velocidad del sonido	La opción siguiente está seleccionada en el parámetro <b>Seleccionar tipo de gas</b> : Otros	Introducir coeficiente de temperatura de la velocidad del sonido del gas.	Número positivo de coma flotante	0 (m/s)/K
Compensación de presión	La opción siguiente está seleccionada en el parámetro <b>Selección de producto</b> : Gas	Conectar corrección presión.	<ul><li>Desconectado</li><li>Valor fijo</li><li>Valor Externo</li></ul>	-
Valor de presión	La opción siguiente está seleccionada en el parámetro <b>Compensación de presión</b> : Valor fijo	Introducir la presión del proceso que se utilizará en la corrección de presión.	Número positivo de coma flotante	-
Presión externa	La opción siguiente está seleccionada en el parámetro <b>Compensación de presión</b> : Valor externo		Número positivo de coma flotante	-

## **10.4.4** Configuración de la interfaz de comunicaciones

El **Submenú "Comunicación"** le guía sistemáticamente por todos los parámetros que es preciso configurar para seleccionar y caracterizar la interfaz.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Comunicación

► Comunicación	
	Dirección del instrumento

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Dirección del instrumento	Entre la dirección del dispositivo.	0 126

#### 10.4.5 Configuración de las entradas analógicas

El Submenú **Analog inputs** le guía de manera sistemática hasta el Submenú **Analog input 1** ... **n** individual. Desde este puede acceder a los parámetros de la entrada analógica individual.

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Analog inputs

► Analog inputs		]	
	► Analog input 1.	n	
		Channel	
		PV filter time	
		Fail safe type	
		Fail safe value	

Parámetro	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Channel	Seleccione la variable de proceso. Según la versión del equipo, no todas las opciones están disponibles en este parámetro. La selección puede variar según el sensor, p. ej. la viscosidad solo está disponible con el Promass I.	<ul> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Objetivo de caudal másico</li> <li>Caudal másico del portador</li> <li>Densidad</li> <li>Densidad de Referencia</li> <li>Concentración</li> <li>Viscosidad dinámica</li> <li>Viscosidad cinemática</li> <li>Viscosidad cinemática compensada con temp</li> <li>Viscosidad cinemática comp con temp</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> <li>Frecuencia Oscilación 1</li> <li>Amplitud Oscilación 1</li> <li>Fluctuación Frecuencia 1</li> <li>Amortiguación Oscilación 1</li> <li>Fluctuación amortiguación Tubo 0</li> <li>Fluctuación amortiguación Tubo 1</li> <li>Asimetría Señal</li> <li>Excitador corriente 0</li> <li>Excitador corriente 1</li> <li>Integridad del sensor</li> </ul>
PV filter time	Especifique el tiempo de supresión de picos. Durante el tiempo especificado, el totalizador no responderá a un aumento errático en el valor de la variable de proceso.	Número positivo de coma flotante
Fail safe type	Seleccione el modo de fallo.	<ul><li>Fail safe value</li><li>Fallback value</li><li>Off</li></ul>
Fail safe value	Especifique el valor que deba presentar la salida en caso de producirse un error.	Número de coma flotante con signo

## 10.4.6 Configurar la supresión de caudal residual

El Submenú **Supresión de caudal residual** contiene todos los parámetros que deben configurarse para caracterizar la supresión de caudal residual.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Supresión de caudal residual



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para supresión de caudal residual.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> </ul>	-
Valor ON Supresión de caudal residual	En el Parámetro <b>Asignar</b> variable de proceso está seleccionada una de las opciones siguientes: • Flujo másico • Flujo volumétrico • Caudal volumétrico normalizado	Introducir el punto de conexión para la supresión de flujos mínimos.	Número positivo de coma flotante	En caso de líquidos: Depende del país y del diámetro nominal
Valor OFF Supresión de Caudal Residual	En el Parámetro <b>Asignar</b> <b>variable de proceso</b> está seleccionada una de las opciones siguientes: • Flujo másico • Flujo volumétrico • Caudal volumétrico normalizado	Introducir el valor OFF de supresión caudal residual.	0 100,0 %	_
Supresión de golpe de presión	En el Parámetro <b>Asignar</b> variable de proceso está seleccionada una de las opciones siguientes: • Flujo másico • Flujo volumétrico • Caudal volumétrico normalizado	Introducir el intervalo de tiempo para la supresión de señales (= supresión activa de golpes de presión).	0 100 s	-

# 10.4.7 Configuración de la detección de tubería parcialmente llena

El submenú **Detección de tubería parcialmente llena** contiene los parámetros que deben ajustarse para configurar la detección de tubería vacía.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Detección tubo parcialmente lleno



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para detección de tubo de vacío.	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Densidad</li> <li>Densidad de Referencia</li> </ul>	-
Límite inferior tubo parcialmente lleno	Se selecciona una de las siguientes opciones en el parámetro <b>Asignar variable</b> <b>de proceso:</b> • Densidad • Densidad de referencia	Introducir el límite inferior para la desactivación de la detección del tubo vacío.	Número de coma flotante con signo	Depende del país: • 0,2 kg/l • 12,5 lb/ft <sup>3</sup>
ValorSup detección tubería parcial llena	Se selecciona una de las siguientes opciones en el parámetro <b>Asignar variable</b> <b>de proceso</b> : • Densidad • Densidad de referencia	Introducir límite superior para desactivar detección de tubería vacía.	Número de coma flotante con signo	Depende del país: • 6 kg/l • 374,6 lb/ft <sup>3</sup>
Tiempo respuesta det tubo parcialm lleno	Una de las opciones siguientes está seleccionada en el parámetro <b>Asignar variable</b> <b>de proceso:</b> • Densidad • Densidad de referencia	Introducir el intervalo de tiempo hasta que aparezca el mensaje de diagnóstico con detección tubo vacío.	0 100 s	-

# 10.5 Ajustes avanzados

El Submenú **Ajuste avanzado** contiene, junto con sus submenús, parámetros para ajustes específicos.

El número de submenús puede variar según la versión del equipo, p. ej., la viscosidad solo está disponible con el Promass I.

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado

► Ajuste avanzado	
Introducir código de acceso	
► Variables de proceso calculadas	→ 🗎 65
► Ajuste de sensor	→ 🗎 66
► Totalizador 1 n	→ 🗎 67
► Visualización	→ 🗎 69
► Viscosidad	
► Concentración	
► Ajustes del Hearbeat	
► Administración	→ 🗎 97

## 10.5.1 Valores calculados

El submenú **Valores calculados** contiene los parámetros para calcular el caudal volumétrico normalizado.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Variables de proceso calculadas

► Variables de pro	ceso calculadas	]	
	<ul> <li>Caudal volumétri calculado</li> </ul>	rico corregido	
		Caudal volumétrico corregido calculado	 → 🗎 66
		Densidad referencia externa	 → 🗎 66
		Densidad de referencia fija	 → 🗎 66
		Temperatura de referencia	 → 🗎 66

Coeficiente de expansión lineal	→ 🖺 66
Coeficiente de expansión cuadrático	→ 🗎 66

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Caudal volumétrico corregido calculado	-	Elegir la densidad de referencia para calcular el caudal volumétrico normalizado.	<ul> <li>Densidad de referencia fija</li> <li>Densidad de referencia calculada</li> <li>Densidad Referencia según API tabla 53</li> <li>Densidad referencia externa</li> </ul>	-
Densidad referencia externa	-	Muestra la densidad de referencia externa.	Número con coma flotante y signo	0 kg/Nl
Densidad de referencia fija	La siguiente opción se selecciona en el parámetro <b>Cálculo de caudal volumétrico normalizado</b> : Densidad referencia fija	Introducir valor fijo para la densidad de referencia.	Número positivo de coma flotante	-
Temperatura de referencia	La siguiente opción se selecciona en el parámetro <b>Cálculo de caudal volumétrico normalizado</b> : Densidad referencia calculada	Introducir la temperatura de referencia para el cálculo de la densidad de referencia.	−273,15 99 999 °C	-
Coeficiente de expansión lineal	La siguiente opción se selecciona en el parámetro <b>Cálculo de caudal volumétrico normalizado</b> : Densidad referencia calculada	Introducir el coeficiente de expansión lineal específico del fluido para el cálculo de la densidad de referencia.	Número de coma flotante con signo	-
Coeficiente de expansión cuadrático	-	Para medios con expansión no lineal: introducir el coeficiente de expansión cuadrático específico del medio para calcular la densidad de referencia.	Número de coma flotante con signo	-

# 10.5.2 Realización de un ajuste del sensor

El submenú **Ajuste del sensor** contiene parámetros que pertenecen a las funcionalidades del sensor.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Ajuste de sensor

► Ajuste de sensor	
Dirección instalación	→ 🗎 67
► Ajuste del punto cero	
Ajustar punto cero	→ 🗎 67
Progreso	→ 🗎 67

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección / Indicación
Dirección instalación	Ajustar signo de la dirección de caudal para que coincida con sentido de la flecha.	<ul><li>Caudal en la dirección de la flecha</li><li>Caudal contra dirección de la flecha</li></ul>
Ajustar punto cero	Iniciar ajuste del punto cero.	<ul> <li>Cancelar</li> <li>Ocupado</li> <li>Error al ajustar punto cero</li> <li>Iniciar</li> </ul>
Progreso	Muestra el progreso del proceso.	0 100 %

# 10.5.3 Configuración del totalizador

En el **Submenú "Totalizador 1 ... n"** se pueden configurar los distintos totalizadores.

#### Navegación

Menú "Ajuste" <br/>  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Totalizador 1 ... n

► Totalizador 1 n	
Asignar variable de proceso	
Unidad del totalizador	
Modo operativo del totalizador	
Comportamiento en caso de error	

Parámetro	Descripción	Selección
Asignar variable de proceso	Asignación de una variable de proceso al totalizador.	<ul> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Objetivo de caudal másico</li> <li>Caudal másico del portador</li> </ul>
Unidad del totalizador	Seleccione la unidad para el totalizador.	Lista de selección de la unidad
Modo operativo del totalizador	Seleccione el modo de cálculo del totalizador.	<ul> <li>Caudal neto</li> <li>Caudal total en sentido normal</li> <li>Caudal total inverso</li> <li>Último valor válido</li> </ul>
Comportamiento en caso de error	Seleccione el modo de fallo.	<ul><li>Parar</li><li>Valor actual</li><li>Último valor válido</li></ul>

# 10.5.4 Ajustes adicionales de visualización

En el **Submenú "Visualización"** usted puede configurar todos los parámetros relativos al indicador local.

#### Navegación

Menú "Ajuste" <br/>  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Visualización

► Visualización		
	Formato visualización	
	1er valor visualización	
	1. valor gráfico de barras 0%	
	1. valor gráfico de barras 100%	
	Decimales 1	
	2er valor visualización	
	Decimales 2	
	3er valor visualización	
	3. valor gráfico de barras 0%	
	3 valor gráfico de barras 100%	
	Decimalos 2	
	4er valor visualizacion	
	Decimales 4	
	Display language	
	Intervalo de indicación	
	Atenuación del visualizador	
	Línea de encabezamiento	
	Texto de encabezamiento	
	Carácter de separación	
	Retroiluminación	

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Formato visualización	-	Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.	<ul> <li>1 valor grande</li> <li>1 valor + 1 gráfico de barras</li> <li>2 valores</li> <li>1 valor grande + 2 valores</li> <li>4 valores</li> </ul>	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
1er valor visualización		<ul> <li>Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.</li> <li>Según la versión del equipo, no todas las opciones están disponibles en este parámetro. La selección puede variar según el sensor, p. ej. la viscosidad solo está disponible con el Promass I.</li> </ul>	<ul> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>corregido</li> <li>Objetivo de caudal másico</li> <li>Caudal másico del portador</li> <li>Densidad</li> <li>Densidad de Referencia</li> <li>Concentración</li> <li>Viscosidad dinámica</li> <li>Viscosidad</li> <li>cinemática</li> <li>Viscosidad</li> <li>concentración</li> <li>Viscosidad</li> <li>cinemática</li> <li>Viscosidad</li> <li>cinemática comp con temp</li> <li>Temperatura</li> <li>Temperatura de la electrónica</li> <li>Frecuencia Oscilación 1</li> <li>Amplitud Oscilación 1</li> <li>Frecuencia 0</li> <li>Fluctuación Frecuencia 1</li> <li>Amplitud Oscilación 1</li> <li>Fluctuación Frecuencia 1</li> <li>Amplitud Oscilación 1</li> <li>Fluctuación Frecuencia 1</li> <li>Amortiguación Oscilación 1</li> <li>Fluctuación</li> <li>Tubo 1</li> <li>Asimetría Señal</li> <li>Excitador corriente 0</li> <li>Excitador corriente</li> <li>Integridad del sensor</li> <li>Ninguno</li> <li>Totalizador 1</li> <li>Totalizador 2</li> <li>Totalizador 3</li> </ul>	
1. valor gráfico de barras 0%	-	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
1. valor gráfico de barras 100%	-	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	-
Decimales 1	-	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	-
2er valor visualización	-	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Lista desplegable (véase 1º valor indicado)	-
Decimales 2	-	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	-
3er valor visualización	-	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Lista desplegable (véase 1º valor indicado)	_
3. valor gráfico de barras 0%	Se seleccionó una opción en el Parámetro <b>3er valor</b> <b>visualización</b> .	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	-
3. valor gráfico de barras 100%	Se seleccionó una opción en el Parámetro <b>3er valor</b> <b>visualización</b> .	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	_
Decimales 3	-	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	-
4er valor visualización	-	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Lista desplegable (véase 1º valor indicado)	-
Decimales 4	-	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	-
Display language		Elegir el idioma del display local.	English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski pyccKий язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) قむ국어 (Korean) [10] Bahasa Indonesia ภาษาไทย (Thai) tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech)	Español (de otro modo, el idioma solicitado se encuentra preconfigurado en el instrumento)
Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
-----------------------------	------------------	---	---	-------------------
Intervalo de indicación	-	Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando aparezcan alternativamente.	1 10 s	-
Atenuación del visualizador	-	Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.	0,0 999,9 s	-
Línea de encabezamiento	-	Elegir el contenido del encabezado del display local.	<ul><li>Nombre del dispositivo</li><li>Texto libre</li></ul>	-
Texto de encabezamiento	-	Introducir el texto para el encabezado del display local.	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#12)	-
Carácter de separación	-	Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.	• . • ,	-
Retroiluminación	-	Conectar y desconectar retroiluminación del display local.	<ul><li>Desactivar</li><li>Activar</li></ul>	-
		Solo para la versión de instrumento con visualizador en planta SD03 (control de contacto)		

## 10.6 Simulación

El **Submenú "Simulación"** le permite simular, sin que haya realmente un caudal, diversas variables de proceso así como el modo de alarma del equipo, y verificar las cadenas de señales corriente abajo del equipo (válvulas de conmutación o circuitos cerrados de regulación).

## Navegación

Menú "Diagnóstico" → Simulación

► Simulación	
Asignar simulación variable de proceso	
Valor variable de proceso	
Alarma simulación	
Categoría de eventos de diagnóstico	
Diagnóstico de Simulación	

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Asignar simulación variable de proceso	-	<ul> <li>Seleccione una variable de proceso para el proceso de simulación en activo.</li> <li>Según la versión del equipo, no todas las opciones están disponibles en este parámetro. La selección puede variar según el sensor, p. ej. la viscosidad solo está disponible con el Promass I.</li> </ul>	<ul> <li>Desconectado</li> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Densidad</li> <li>Densidad de Referencia</li> <li>Temperatura</li> <li>Viscosidad dinámica</li> <li>Viscosidad cinemática</li> <li>Viscosidad con temp</li> <li>Viscosidad cinemática compensada con temp</li> <li>Viscosidad cinemática</li> <li>Concentración</li> <li>Objetivo de caudal másico</li> <li>Caudal másico del portador</li> </ul>
Valor variable de proceso	La selección de una variable de proceso se realiza en Parámetro <b>Asignar</b> <b>simulación variable de proceso</b> .	Entre el valor a simular para la variable de proceso seleccionada.	Número de coma flotante con signo
Alarma simulación	-	Activación y desactivación de alarma equipo.	<ul><li>Desconectado</li><li>Conectado</li></ul>
Categoría de eventos de diagnóstico	-	Seleccione la categoría para el evento de diagnóstico.	<ul><li>Sensor</li><li>Electrónicas</li><li>Configuración</li><li>Proceso</li></ul>
Diagnóstico de Simulación	-	Active y desactive la simulación de evento de diagnóstico. Puede escoger para la simulación entre los eventos de diagnóstico de la categoría seleccionada en Parámetro <b>Categoría de eventos de diagnóstico</b> .	<ul> <li>Off (desactivado)</li> <li>Lista desplegable Eventos de diagnóstico (varía según la categoría seleccionada)</li> </ul>

## Visión general de los parámetros con una breve descripción

# 10.7 Protección de los parámetros de configuración contra accesos no autorizados

Dispone de las siguientes opciones para proteger la configuración del equipo de medición contra modificaciones involuntarias tras haberlo puesto en marcha:

- Protección contra escritura mediante microinterruptor de protección → 
   <sup>1</sup> 75

## 10.7.1 Protección contra escritura mediante código de acceso

Mediante el código de acceso específico de usuario, se protege el acceso al equipo con un navegador de Internet, así como los parámetros de configuración del instrumento de medición.

#### Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Administración → Definir código de acceso

#### Estructura del submenú

Definir código de acceso	$\rightarrow$	Definir código de acceso
		Confirmar el código de acceso

#### Definición del código de acceso mediante navegador de Internet

- 1. Navegue a Parámetro Introducir código de acceso.
- 2. Defina un código de acceso de máx. 4 dígitos.
- 3. Vuelva a entrar el código de acceso para su confirmación.
  - 🛏 El navegador de Internet pasa a la página de inicio de sesión.



El rol de usuario con el que se ha registrado el usuario actual mediante el navegador de Internet aparece indicado en el parámetro Derechos de acceso software de operación. Ruta de navegación: Operación. → Derechos de acceso software de operación

#### 10.7.2 Protección contra escritura mediante microinterruptor

El microinterruptor de protección contra escritura permite bloquear el acceso con escritura a todo el menú de configuración, excepto al de los siguientes parámetros:

- Presión externa
- Temperatura externa
- Densidad de referencia
- Todos los parámetros para configurar el totalizador

Solo pueden leerse los valores de los parámetros pero éstos ya no pueden editarse:

- Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)
- Mediante PROFIBUS DP



1. Según la versión del cabezal: afloje el tornillo de bloqueo o la presilla de fijación de la tapa.

- 3. Al poner el microinterruptor de protección contra escritura, que se encuentra en el módulo de electrónica principal, en la posición ON, se activa la protección por hardware contra escritura. Al poner el microinterruptor de protección contra escritura, que se encuentra en el módulo de electrónica principal, en la posición OFF (ajuste de fábrica), se desactiva la protección por hardware contra escritura.
  - Si la protección contra escritura ha sido activada mediante hardware: Parámetro Estado bloqueo visualiza Opción Protección de escritura hardware → 

     <sup>™</sup> 77;
     si está desactivada, Parámetro Estado bloqueo no presenta ninguna opción
     → 
     <sup>™</sup> 77
- 4. Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del procedimiento de desmontaje.

# 11 Operaciones de configuración

## 11.1 Lectura del estado de bloqueo del equipo

Los tipos de protección contra escritura que se encuentran activos pueden consultarse mediante Parámetro **Estado bloqueo**.

## Navegación

Menú "Operación" → Estado bloqueo

Alcance funciona	al de Parámetro	"Estado	bloqueo"
------------------	-----------------	---------	----------

Opciones	Descripción
Protección de escritura hardware	El microinterruptor de protección contra escritura para un bloqueo por hardware se activa en el módulo electrónico E/S. Se impide con él la posibilidad de escribir en los parámetros $\rightarrow \textcircled{B}$ 75.
Temporalmente. bloqueado	Debido a procesos internos en el equipo (p. ej., carga/descarga de datos, reinicio), se encuentra momentáneamente bloqueado el acceso con escritura a los parámetros. Una vez finalizado el proceso interno, podrán modificarse de nuevo los parámetros.

## 11.2 Ajuste del idioma de configuración

Información  $\rightarrow$   $\square$  57

Para obtener información sobre los idiomas de manejo que admite el equipo de medición → 🗎 122

## 11.3 Configurar el indicador

- Ajustes básicos del indicador local
- Ajustes avanzados del indicador local  $\rightarrow \cong 69$

## 11.4 Lectura de los valores medidos

Utilizando Submenú Valor medido, pueden leerse todos los valores medidos.

Diagnóstico → Valor medido

## 11.4.1 Variables de proceso

El Submenú **Variables del proceso** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores efectivos de las distintas variables medidas.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Variables del proceso

Variables del proceso	Caudal másico
	Caudal volumétrico
	Caudal volumétrico corregido
	Densidad

 Densidad de Referencia

 Temperatura

 Valor de presión

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Caudal másico	Muestra el flujo másico medido en ese momento.	Número de coma flotante con signo	-
Caudal volumétrico	Muestra el flujo volumétrico calculado en ese momento.	Número de coma flotante con signo	-
	Dependencia La unidad se toma del Parámetro <b>Unidad de</b> caudal volumétrico		
Caudal volumétrico corregido	Muestra el flujo volumétrico corregido calculado en ese momento.	Número de coma flotante con signo	-
	Dependencia La unidad se toma del Parámetro <b>Unidad de</b> caudal volumétrico corregido		
Densidad	Muestra la densidad que se está midiendo. <i>Dependencia</i> La unidad se toma del Parámetro <b>Unidad de</b> <b>densidad</b>	Número de coma flotante con signo	-
Densidad de Referencia	Muestra en el indicador la densidad de referencia que se acaba de calcular.	Número de coma flotante con signo	-
	Dependencia La unidad se toma del Parámetro <b>Unidad de densidad referencia</b>		
Temperatura	Mostrar temperatura medida actual. <i>Dependencia</i> La unidad se toma del Parámetro <b>Unidad</b> <b>temperatura</b>	Número de coma flotante con signo	
Valor de presión	Muestra un valor de presión fijo o externo.	Número de coma flotante con signo	

## 11.4.2 Totalizador

El **Submenú "Totalizador"** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar para cada totalizador los valores que se están midiendo.

## Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Totalizador 1 ... n

► Totalizador 1 n	
Asignar variable de proceso	
Valor de totalizador 1 n	

Estado del totalizador 1 ... n

Estado del totalizador 1 ... n

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación
Asignar variable de proceso	-	Asignación de una variable de proceso al totalizador.	<ul> <li>Caudal másico</li> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal volumétrico corregido</li> <li>Objetivo de caudal másico</li> <li>Caudal másico del portador</li> </ul>
Valor de totalizador 1 n	En Parámetro <b>Asignar variable de</b> <b>proceso</b> se selecciona una de las siguientes opciones: • Caudal volumétrico • Caudal másico • Caudal volumétrico corregido • Caudal másico total • Caudal másico total • Caudal de condensados • Flujo energético • Diferencia calorífica de caudal	Visualiza el valor actual del contador totalizador.	Número de coma flotante con signo
Estado del totalizador 1 n	-	Visualiza el estado actual del totalizador.	<ul><li>Good</li><li>Uncertain</li><li>Bad</li></ul>
Estado del totalizador 1 n	-	Visualiza el valor de estado actual (hex) del totalizador.	0 255

## 11.4.3 Valores de salida

El **Submenú "Valores de salida"** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar, para cada salida, los valores que se están midiendo.

## Navegación

Menú "Diagnóstico"  $\rightarrow$  Valor medido  $\rightarrow$  Valores de salida

► Valores de salida	
Volt. terminales 1	
Salida de impulsos	
Salida de frecuencia	
Estado de conmutación	]

Parámetro	Descripción	Indicación
Salida de impulsos	Visualiza el valor medido efectivo de la salida de impulsos.	Número positivo de coma flotante
Salida de frecuencia	Visualiza el valor medido efectivo de la salida de frecuencia.	0,0 1250,0 Hz
Estado de conmutación	Visualiza el estado actual de la salida de conmutación.	<ul><li>Abierto</li><li>Cerrado</li></ul>

## Visión general de los parámetros con una breve descripción

## 11.5 Adaptar el instrumento de medición a las condiciones del proceso

Dispone de lo siguiente para este fin:

## 11.6 Ejecución de un reinicio de totalizador

Se ponen a cero los totalizadores en Submenú **Operación**: Control contador totalizador 1 ... n

Alcance funcional del Parámetro "Control contador totalizador "

Opciones	Descripción
Totalizar	Se inicia el totalizador.
Borrar + Mantener	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se reinicia a 0.
Preseleccionar + detener	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se ajusta a su valor de inicio definido en el Parámetro <b>Cantidad preseleccionada 1 n</b> .

#### Navegación

Menú "Operación"  $\rightarrow$  Operación



#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Control contador totalizador	Valor de control del totalizador.	<ul><li>Totalizar</li><li>Borrar + Mantener</li><li>Preseleccionar + detener</li></ul>
Cantidad preseleccionada	Especifique el valor de inicio para el totalizador.	Número de coma flotante con signo
Resetear todos los totalizadores	Resetear todos los totalizadiores a 0 e iniciar.	<ul><li>Cancelar</li><li>Resetear + Iniciar</li></ul>

# 12 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

## 12.1 Localización y resolución de fallos generales

## Para el indicador local

Problema	Causas posibles	Remedio
Visualizador apagado y sin señales de salida	La tensión de alimentación no concuerda con la especificada en la placa de identificación.	Conecte la tensión de alimentación correcta $\rightarrow \square$ 33.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Polaridad incorrecta de la tensión de alimentación	Invierta la polaridad de la tensión de alimentación.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Falla el contacto entre cables de conexión y terminales.	Revise la conexión de los cables y corríjala si fuera necesario.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Terminales mal insertados en el módulo E/S de la electrónica.	Revise los terminales.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Módulo E/S de la electrónica defectuoso	Pida un repuesto → 🗎 102.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Visualizador ajustado con brillo demasiado oscuro o excesivamente claro.	<ul> <li>Aumente el brillo del visualizador pulsando simultáneamente ± + E.</li> <li>Disminuya el brillo del visualizador pulsando simultáneamente = + E.</li> </ul>
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	El cable del módulo de visualización no está bien conectado.	Inserte correctamente los conectores en el módulo de electrónica principal y módulo de visualización.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Módulo de visualización defectuoso.	Pida un repuesto → 🗎 102.
Fondo del visualizador local iluminado en rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "Alarma" .	Tome las medidas correctivas correspondientes → 🗎 91
Mensaje visualizado en el indicador local: "Error de comunicación" "Revise la electrónica"	Se ha interrumpido la comunicación entre el módulo de visualización y la electrónica.	<ul> <li>Revise el conector y el cable entre módulo de electrónica y módulo de visualización.</li> <li>Pida un repuesto →</li></ul>

En caso de fallos en las señales de salida

Problema	Causas posibles	Remedio
El LED verde de alimentación del módulo de la electrónica está apagado	La tensión de alimentación no concuerda con la especificada en la placa de identificación.	Conecte la tensión de alimentación correcta → 🗎 33.
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración o el equipo funciona fuera de los rangos de aplicación.	<ol> <li>Revise y corrija la configuración de los parámetros.</li> <li>Observe los valores de alarma especificados en "Datos técnicos".</li> </ol>

#### En caso de fallos en el acceso

Problema	Causas posibles	Remedio
No se puede escribir en parámetros	Protección contra escritura mediante hardware está activada	Ponga en posición OFF los microinterruptores de protección contra escritura que se encuentran en el módulo de electrónica principal→ 🗎 75.
Ninguna conexión mediante PROFIBUS DP	Cable del bus PROFIBUS DP mal conectado	Revise la asignación de los terminales.
Ninguna conexión mediante PROFIBUS DP	Conector del equipo conectado incorrectamente	Revise la asignación de pins del conector del equipo .
Ninguna conexión mediante PROFIBUS DP	Cable de PROFIBUS DP mal terminado	Revise el resistor de terminación → 🗎 36.
No se establece conexión con el servidor Web	Configuración incorrecta de la interfaz Ethernet del ordenador	<ol> <li>Revise las características del protocolo de Internet (TCP/IP)</li> <li>→ ● 42.</li> <li>Revise los parámetros de configuración de la red con el IT Manager.</li> </ol>
No se establece conexión con el servidor Web	Servidor Web inhabilitado	Compruebe con el software de configuración "FieldCare" si el servidor Web del instrumento de medición está habilitado y habilítelo si fuera necesario→ 🗎 45.
No se pueden visualizar o solo de forma incompleta contenidos en el navegador de Internet	<ul> <li>JavaScript inhabilitado</li> <li>No se puede habilitar el JavaScript</li> </ul>	1. Habilite el JavaScript. 2. Entre http://XXX.XXX.X.XXX/ basic.html como dirección IP.
Navegador de Internet congelado y no se pueden hacer más operaciones	Transferencia de datos en ejecución	Espere a que finalice la transferencia de datos o acción en curso.
Navegador de Internet congelado y no se pueden hacer más operaciones	Pérdida de conexión	<ol> <li>Revise el cable de conexión y la alimentación.</li> <li>Actualice el Navegador de Internet y reinicie si fuera necesario.</li> </ol>
Contenidos del navegador de Internet incompletos o ilegibles	No se está utilizando la versión óptima del servidor Web.	<ol> <li>Utilice la versión correcta del navegador de Internet →</li></ol>
Contenidos del navegador de Internet incompletos o ilegibles	Ajuste inapropiado de los parámetros de configuración de visualización	Cambie la relación de tamaño fuente/visualizador del navegador de Internet.

## 12.2 Información de diagnóstico mediante diodos luminiscentes

## 12.2.1 Transmisor

Los distintos diodos luminiscentes (LEDs) que presenta el módulo de electrónica del transmisor proporcionan información sobre el estado del equipo.

LED	Color	Significado
Fuente de	Off (desactivado)	Tensión de alimentación desactivada o insuficiente
	Verde	Tensión de alimentación en orden
Alarma	Off (desactivado)	Estado del equipo correcto

LED	Color	Significado
	Intermitente roja	Se ha producido un error de equipo que tiene asignado el comportamiento ante diagnóstico "Aviso"
	Roja	<ul> <li>Se ha producido un error de equipo que tiene asignado el comportamiento ante diagnóstico "Alarma"</li> <li>Gestor de arranque activo</li> </ul>
Comunicación	Intermitente blanca	Comunicación PROFIBUS DP activa

# 12.3 Información de diagnósticos visualizados en el visualizador local

## 12.3.1 Mensaje de diagnóstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del equipo se visualizan mediante un mensaje de diagnóstico en alternancia con la indicación operativa de datos.



Si hay dos o más eventos de diagnóstico pendientes, se visualizará únicamente el de mayor prioridad.

Se puede acceder a los eventos de diagnóstico restantes en el menú **Diagnóstico**:

- $Mediante parámetros \rightarrow$  94
- Mediante submenús→ 🖺 95

#### Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Las señales de estado se clasifican conforme a VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR NE 107: F = Fallo, C = Verificación funcional, S = Fuera de especificaciones, M = requiere mantenimiento

Símbolo	Significado
F 4001395	Fallo         Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
<b>C</b>	<b>Verificación funcional</b> El instrumento está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
<b>S</b> 4001395	<b>Fuera de especificación</b> Se está haciendo funcionar el instrumento: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
A001395	Requiere mantenimiento El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos.

### Comportamiento diagnóstico

5	Símbolo	Significado
	A0013961	<ul> <li>Alarma</li> <li>Se interrumpe la medición.</li> <li>Las salidas de señal y los totalizadores toman los valores definidos para situación de alarma.</li> <li>Se genera un mensaje de diagnóstico.</li> </ul>
	A0013962	<b>Aviso</b> Se reanuda la medición. Las señales de salida y los totalizadores no se ven afectados. Se genera un mensaje de diagnóstico.

## Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo.



#### Elementos de configuración

Tecla	Significado
	Tecla Más
A0013970	En un menú, submenú Abre el mensaje sin las medidas correctivas.
	Tecla Intro
A0013952	En un menú, submenú Abre el menú de configuración.



## 12.3.2 Visualización de medidas correctivas



- 1 Información sobre los diagnósticos
- 2 Texto corto
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento del diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento al producirse el evento
- 6 Medidas correctivas

El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

1. Pulse 🗄 (símbolo 🛈).

- ← Se abre el submenú Lista diagnósticos.
- 2. Seleccione el evento de diagnóstico buscado mediante 
  ⊕ o 
  ⊖ y pulse 
  €.
  - Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 3. Pulse simultáneamente +  $\pm$ .
  - └ Se cierra el mensaje de medidas correctivas.

El usuario está, en el menú **Diagnósticos**, en una entrada de evento de diagnóstico, p. ej. en el submenú **Lista de diagnósticos** o el parámetro **Último diagnóstico**.

#### 1. Pulse E.

- ▶ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente  $\Box$  +  $\pm$ .
  - └ Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

## 12.4 Información de diagnóstico en FieldCare

## 12.4.1 Opciones de diagnóstico

Cualquier fallo que detecta el instrumento de medición aparece indicado en la página de inicio del software de configuración a la que se accede a la que establece la conexión.



- 1 Área de estado con señal de estado  $\rightarrow \square 84$
- 2 Información de diagnóstico  $\rightarrow \implies 85$
- 3 Medidas correctivas con ID de servicio

Además, los eventos de diagnóstico ocurridos pueden visualizarse asimismo en el menú **Diagnósticos**:

- Mediante parámetros → 🗎 94

#### Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
A0017271	<b>Fallo</b> Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
A0017278	<b>Verificación funcional</b> El instrumento está en el modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
A0017277	<b>Fuera de especificación</b> Se está haciendo funcionar el instrumento: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
A0017276	<b>Requiere mantenimiento</b> El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos.

Las señales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR 107.

## Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo.



## 12.4.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico hay información con remedios para rectificar rápidamente el problema en cuestión a la que puede accederse:

- En la página de inicio
  - Las medidas de subsanación se visualizan en un campo independiente, por debajo de la información de diagnósticos.
- En el menú Diagnósticos
   Las medidas de subsanación pueden abrirse en el área de trabajo de la pantalla indicadora.

El usuario está en el menú Diagnósticos.

1. Acceder al parámetro deseado.

- 2. En el lado derecho del área de trabajo, colocándose con el ratón sobre el parámetro.
  - └→ Aparece una herramienta del software con información sobre remedios para el evento de diagnóstico en cuestión.

## 12.5 Adaptar la información de diagnósticos

## 12.5.1 Adaptar el comportamiento diagnóstico

A cada ítem de información de diagnóstico se le asigna en fábrica un determinado comportamiento del equipo en respuesta al diagnóstico. Para algunas informaciones de diagnóstico, el usuario puede cambiar esta asignación en el Submenú **Nivel diagnóstico**.

Comportamiento ante diagnóstico conforme a las Especificaciones de PROFIBUS Perfil 3.02, Estado condensado.

Experto  $\rightarrow$  Sistema  $\rightarrow$  Tratamiento de eventos  $\rightarrow$  Nivel diagnóstico

#### Comportamientos ante diagnóstico disponibles

Los comportamientos ante diagnóstico asignables son los siguientes:

Comportamiento de diagnóstico	Descripción
Alarma	Se interrumpe la medición. Los totalizadores adquieren los valores definidos para situación de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Aviso	Se reanuda la medición. La salida de valores medidos mediante PROFIBUS y los totalizadores no se someten a ninguna modificación. Se genera un mensaje de diagnóstico .

Comportamiento de diagnóstico	Descripción
Solo entrada en libro de registros	El equipo sigue midiendo. Se registra únicamente el mensaje de diagnóstico en el submenú libro de registros (lista de eventos) y no se visualiza el mensaje en alternancia con el valor medido.
Off (desactivada)	Se ignora el evento de diagnóstico y no se emite ni registra ningún mensaje de diagnóstico.

#### Visualización del estado del valor medido

Si los bloques funcionales Entrada analógica, Entrada digital y Totalizador han sido configurados para la transmisión cíclica de datos, el estado del equipo se presenta codificado según las Especificaciones PROFIBUS Perfil 3.02 y se transmite junto con el valor medido al máster PROFIBUS (Clase 1) mediante el byte de codificación (byte 5). El byte de codificación se compone de tres segmentos: Calidad, Calidad subestado y Límites.



🖻 18 Estructura del byte de codificación

El contenido del byte de codificación varía según la configuración del modo de alarma que se haya definido para el bloque funcional en cuestión. Según cual sea el modo de alarma configurado, la información del estado se transmite conforme a las Especificaciones de PROFIBUS Perfil 3.02 al máster PROFIBUS (Clase 1) mediante el byte de codificación.

# Determinación del estado del valor medido y del estado del equipo mediante el comportamiento ante diagnóstico

Cuando se asigna un comportamiento ante diagnóstico, se modifica también el estado del valor medido y el estado del equipo correspondiente a la información de diagnóstico. El estado del valor medido y el estado del equipo dependen de la elección de comportamiento ante diagnóstico realizada y del grupo al que pertenece la información de diagnóstico. El estado del valor medido y el estado del equipo se asignan firmemente a un determinado comportamiento ante diagnóstico y esta asignación no puede modificarse por separado.

Las informaciones de diagnóstico están agrupadas de la forma siguiente:

- Información de diagnóstico relativa al sensor: diagnósticos de número 000 a 199 $\rightarrow \ \textcircled{B}$ 90

- Información de diagnóstico relativa al proceso: diagnósticos de número 800 a 999
   → 
   ⇒ 90

Según cual sea el grupo al que pertenece la información de diagnóstico, el estado del valor medido y el estado del equipo tienen asignados de forma fija los siguientes comportamientos ante diagnóstico:

Comportamiento de		Estado del valor	Diagnósticos del		
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	equipo (módulo fijo)
Alarma	BAD	Mantenimiento alarma	0x24 a 0x27	F (Fallo)	Mantenimiento alarma
Aviso	GOOD	Mantenimiento necesario	0xA8 a 0xAB	M (Mantenimient o)	Mantenimiento necesario
Solo entrada en libro de registros	GOOD	OK	0x80 a 0x8E	_	_
Off (desactivada)					

Información de diagnóstico relativa al sensor (núm. diagnóstico: 000 a 199)

Información de diagnóstico relativa a la electrónica (núm. diagnóstico: 200 a 399)

Comportamiento de		Estado del valor	Diagnósticos del		
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	equipo (módulo fijo)
Alarma	BAD	Mantenimiento	$\Omega v 2/\mu = \Omega v 27$	F	Mantenimiento
Aviso	DAD	alarma	0724 0 0727	(Fallo)	alarma
Solo entrada en libro de registros	GOOD	OK	0x80 a 0x8E	_	_
Off (desactivada)					

Información de diagnóstico relativa a la configuración (núm. diagnóstico: 400 a 599)

Comportamiento de		Estado del valor	Diagnósticos del		
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	equipo (módulo fijo)
Alarma	BAD	Proceso relacionado con	0x28 a 0x2B	F (Fallo)	Condiciones proceso no válidas
Aviso	INDETER MINADO (UNCERT AIN)	Proceso relacionado con	0x78 a 0x7B	S (Fuera de especificaciones )	Condiciones proceso no válidas
Solo entrada en libro de registros	GOOD	OK	0x80 a 0x8E	_	_
Off (desactivada)					

Información de diagnóstico relativa al proceso (núm. diagnóstico: 800 a 999)

Comportamiento de		Estado del valor	Diagnósticos del			
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex) (NE107)		equipo (módulo fijo)	
Alarma	BAD	Proceso relacionado con	0x28 a 0x2B	F (Fallo)	Condiciones proceso no válidas	
Aviso	INDETER MINADO (UNCERT AIN)	Proceso relacionado con	0x78 a 0x7B	S (Fuera de especificaciones )	Condiciones proceso no válidas	

Comportamiento de		Diagnósticos del			
diagnóstico (configurable)	Calidad	Calidad Subestado	Codificación (hex)	Categoría (NE107)	equipo (módulo fijo)
Solo entrada en libro de registros	GOOD	OK	0x80 a 0x8E	_	_
Off (desactivada)					

## 12.6 Visión general sobre informaciones de diagnóstico

La cantidad de información de diagnóstico y el número de variables medidas involucradas aumenta cuando el equipo de medida tiene un o más de un paquete de aplicación instalado.

En el caso de algunos ítems de información de diagnóstico, puede modificarse el comportamiento ante diagnóstico. Adapte la información de diagnóstico  $\rightarrow \cong 88$ 

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico del	sensor		<u> </u>	
022	Temperatura del sensor	<ol> <li>Cambiar módulo de electrónica principal</li> <li>Cambiar sensor</li> </ol>	F	Alarm
046	Límite excedido en sensor	<ol> <li>Verificar sensor</li> <li>Chequear condiciones proceso</li> </ol>	S	Warning <sup>1)</sup>
062	Conexión de sensor	<ol> <li>Cambiar módulo de electrónica principal</li> <li>Cambiar sensor</li> </ol>	F	Alarm
082	Almacenamiento de datos	<ol> <li>Compruebe el módulo de conexiones</li> <li>Contacte con servicio técnico</li> </ol>	F	Alarm
083	Contenido de la memoria	<ol> <li>Reiniciar inst.</li> <li>Contacte servicio</li> </ol>	F	Alarm
140	Señal del sensor	<ol> <li>Chequear/cambiar electrónica principal</li> <li>Cambiar sensor</li> </ol>	S	Alarm <sup>1)</sup>
144	Error de medida muy alto	<ol> <li>Comprobar o cambiar el sensor</li> <li>Comprobar las condiciones de proceso</li> </ol>	F	Alarm <sup>1)</sup>
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>
Diagnóstico de	la electrónica			
201	Fallo de instrumento	<ol> <li>Reiniciar inst.</li> <li>Contacte servicio</li> </ol>	F	Alarm
242	Software incompatible	<ol> <li>Verificar software</li> <li>Electrónica principal: programación flash o cambiar</li> </ol>	F	Alarm
252	Módulos incompatibles	<ol> <li>Compruebe módulo electrónico</li> <li>Cambie módulo electrónico</li> </ol>	F	Alarm <sup>1)</sup>

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
262	Conexión de módulo	<ol> <li>Compruebe el módulo de conexiones</li> <li>Cambie la electrónica principal</li> </ol>	F	Alarm
270	Error electrónica principal	Sustituir electrónica principal	F	Alarm
271	Error electrónica principal	<ol> <li>Reinicio de dispositivo</li> <li>Sustituir electrónica principal</li> </ol>	F	Alarm
272	Error electrónica principal	<ol> <li>Reiniciar inst.</li> <li>Contacte servicio</li> </ol>	F	Alarm
273	Error electrónica principal	Cambiar electrónica	F	Alarm
274	Error electrónica principal	Cambiar electrónica	S	Warning <sup>1)</sup>
283	Contenido de la memoria	<ol> <li>Resetear el instrumento</li> <li>Contecte con servicio técnico</li> </ol>	F	Alarm
311	Error electrónica	<ol> <li>Resetear el instrumento</li> <li>Contecte con servicio técnico</li> </ol>	F	Alarm
311	Error electrónica	<ol> <li>No resetear el instrumento</li> <li>Contacte con servicio</li> </ol>	М	Warning
382	Almacenamiento de datos	<ol> <li>Inserte el módulo DAT</li> <li>Cambie el módulo DAT</li> </ol>	F	Alarm
383	Contenido de la memoria	<ol> <li>Reiniciar instrumento</li> <li>Comprobar o cambiar módulo DAT 3. Contacte con servicio técnico</li> </ol>	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>
Diagnóstico de	la configuración			
410	Transf. datos	<ol> <li>Comprobar conexión</li> <li>Volver transf datos</li> </ol>	F	Alarm
411	Carga/Descarga activa	Carga/descarga activa; espere,	С	Warning
411	Carga/Descarga activa	por ravor	С	Warning
437	Config. incompatible	<ol> <li>Reiniciar inst.</li> <li>Contacte servicio</li> </ol>	F	Alarm
438	Conjunto de datos	Comprobar datos ajuste archivo	М	Warning
453	Supresión de valores medidos	Desactivar paso de caudal	С	Warning
482	FB not Auto/Cas	Ajustar bloque en modo AUTO	F	Alarm
484	Simulación Modo Fallo	Desconectar simulación	С	Alarm
485	Simulación variable de proceso	Desconectar simulación	С	Warning
495	Diagnóstico de Simulación	Desconectar simulación	С	Warning
497	Bloque salida simulación	Desactivar simulación	С	Warning

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
537	Configuración	<ol> <li>Compruebe dirección IP en la red</li> <li>Cambie la dirección IP</li> </ol>	F	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>
Diagnóstico del	l proceso			
825	Temp. trabajo	1. Comp. temperatura	S	Warning
825	Temp. trabajo	ambiente 2. Compruebe la temperatura	S	Warning
825	Temp. trabajo	de proceso	F	Alarm
830	Temperatura en el sensor muy alta	Reducir temp. en el entorno de la carcasa del sensor	S	Warning
831	Temperatura en el sensor muy baja	Aumentar temp. en el entorno de la carcasa del sensor	S	Warning
832	Temperatura de la electrónica muy alta	Reducir temperatura ambiente	S	Warning <sup>1)</sup>
833	Temperatura de la electrónica muy baja	Aumentar temperatura ambiente	S	Warning <sup>1)</sup>
834	Temperatura de proceso muy alta	Reducir temperatura del proceso	S	Warning <sup>1)</sup>
835	Temperatura de proceso muy baja	Aumentar temperatura de proceso	S	Warning <sup>1)</sup>
842	Límite del proceso	Supresión de caudal residual activo! 1. Chequear configuración de Supresión de caudal residual	S	Warning
843	Límite del proceso	Compruebe las condiciones de proceso	S	Warning
862	Detección tubo parcialmente lleno	<ol> <li>Chequear gas en proceso</li> <li>Ajustar límites de detección</li> </ol>	S	Warning
882	Entrada Señal	<ol> <li>Comprobar configuración entrada</li> <li>Comprobar sensor de presión o condiciones de proceso</li> </ol>	F	Alarm
910	Tubos de medición no oscilan	<ol> <li>Compruebe la electrónica</li> <li>Inspeccione la electrónica</li> </ol>	F	Alarm
912	Producto no homogéneo	1. Verificar condiciones de	S	Warning <sup>1)</sup>
912	No homogéneo	proceso 2. Aumentar presión del sistema	S	Warning <sup>1)</sup>
913	Producto inadecuado	<ol> <li>Compruebe las condiciones de proceso</li> <li>Compruebe la electrónica o el sensor</li> </ol>	S	Warning <sup>1)</sup>
944	Fallo en la revisión	Comprobar las condiciones de proceso para el control Heartbeat	S	Warning <sup>1)</sup>

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex- fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
948	Amortiguación del tubo muy grande	<ol> <li>Verificar condiciones de proceso</li> <li>Aumentar presión del sistema</li> </ol>	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>

1) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

## 12.7 Eventos de diagnóstico pendientes

El Menú **Diagnóstico** permite ver por separado el evento de diagnóstico actual y el anterior.

A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- Mediante navegador de Internet
- Mediante el software de configuración "FieldCare"  $\rightarrow~\boxtimes~88$

Los eventos de diagnóstico restantes que están en pendientes pueden visualizarse en Submenú **Lista de diagnósticos** → 🗎 95

## Navegación

Menú "Diagnóstico"

#### Estructura del submenú

Diagnóstico	$\rightarrow$	Diagnóstico actual	]
		Último diagnóstico	]

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Diagnóstico actual	Se ha producido 1 evento de diagnóstico.	Visualiza los eventos de diagnóstico actuales junto con la información de diagnóstico. Si se han emitido simultáneamente dos o más mensajes de diagnóstico, se visualiza aquí el mensaje de máxima prioridad.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.	-
Último diagnóstico	Ya se han producido 2 eventos de diagnóstico.	Visualiza los eventos de diagnóstico que se produjeron antes del evento de diagnóstico actual, así como la información de diagnóstico de dichos eventos.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.	-

## 12.8 Lista de diagnósticos

El el submenú **Lista diagnósticos** puede visualizarse hasta 5 eventos de diagnóstico actualmente pendientes junto con información relativa al diagnóstico. Si existen más de 5 eventos de diagnóstico pendientes, el indicador visualiza los cinco de más prioridad.

#### Ruta de navegación

Menú Diagnóstico → Submenú Lista de diagnósticos

A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- Mediante navegador de Internet
- Mediante el software de configuración "FieldCare" → 🖺 88

## 12.9 Libro de registro de eventos

## 12.9.1 Historia de eventos

Puede encontrar un resumen cronológico de los mensajes de evento emitidos en la lista de eventos, siendo en número máximo que presenta el de 20 entradas de mensaje. Esta lista puede visualizarse mediante FieldCare, si fuera necesario.

#### Ruta de navegación

Lista de eventos:  $\mathbf{F} \rightarrow$  Caja herramientas  $\rightarrow$  Funciones adicionales

Para información sobre la lista de eventos, véase la interfaz de visualización de FieldCare

Esta historia de eventos incluye entradas de:

- Eventos de diagnóstico  $\rightarrow \triangleq 91$
- Eventos de información  $\rightarrow \square 96$

Además de la indicación de la hora en la que se produjo el evento y de posibles medidas de subsanación, existe también un símbolo junto a cada evento con el que se indica si se trata de un evento que ha ocurrido o que ya ha finalizado:

- Evento de diagnóstico
  - ①: evento que ha ocurrido
- 🕞: evento que ha finalizado
- Evento de información
  - $\oplus$ : evento que ha ocurrido

Puede encontrar un resumen cronológico de los mensajes de eventos emitidos en el submenú **Lista de eventos**.

#### Ruta de navegación

Menú "Diagnósticos"  $\rightarrow$  Libro de registro de eventos  $\rightarrow$  Lista de eventos

A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- Mediante navegador de Internet
- Mediante el software de configuración "FieldCare"  $\rightarrow \ \ \textcircled{B}$  88

🚪 Para filtrar los mensajes de evento que se visualizan → 🖺 95

## 12.9.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Con el parámetro **Opciones de filtro** puede definir que clase de mensajes de evento desea que se visualicen en el submenú **Lista de eventos**.

#### Ruta de navegación

Menú "Diagnósticos"  $\rightarrow$  Libro de registro de eventos $\rightarrow$  Opciones de filtro

#### Clases de filtro

- Todo
- Fallo (F)
- Verificación funcional (C)

- Fuera de especificaciones (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

## 12.9.3 Visión general sobre eventos de información

A diferencia de los eventos de diagnóstico, los eventos de información se visualizan únicamente en el libro de registros de eventos y no en la lista de diagnósticos.

Número de información	Nombre de información
I1000	(Dispositivo correcto)
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.
I1091	Configuración cambiada
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I1111	Error en ajuste de densidad
I1137	Electrónica sustituida
I1151	Reset de historial
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1185	Backup de indicador realizado
I1186	Rest através ind. realiz.
I1187	Ajustes desc con indic
I1188	Borrado datos con indicador
I1189	Backup comparado
I1209	Ajuste de densidad correcto
I1221	Error al ajustar punto cero
I1222	Ajuste correcto del punto cero
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado
I1361	Sin conexión al servidor web
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1444	Verificación del instrumento pasada
I1445	Verificación de fallo del instrumento
I1446	Verificación del instrumento activa
I1447	Grabación de los datos de aplicación
I1448	Datos grabados de aplicación
I1449	Grabando datos con fallo de aplicación
I1450	Revisión apagada
I1451	Revisión conectada
I1457	Fallo:verificación de error de medida
I1459	Fallo en la verificación del módulo I/O
I1460	Fallo:verif. de integridad del sensor

Número de información	Nombre de información
I1461	Fallo: verif. del sensor
I1462	Fallo: módulo electrónico del sensor

## 12.10 Reiniciar instrumento de medida

Mediante Parámetro **Resetear dispositivo** puede recuperarse toda la configuración de fábrica o poner parte de la configuración a unos valores preestablecidos.

#### Navegación

Menú "Ajuste"  $\rightarrow$  Ajuste avanzado  $\rightarrow$  Administración  $\rightarrow$  Resetear dispositivo

► Administración			
	► Definir código de	e acceso	
		Definir código de acceso	
		Confirmar el código de acceso	
	Resetear dispositivo		

#### Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Resetear dispositivo	Reinicie o resetee el dispositivo manualmente.	<ul><li>Cancelar</li><li>Poner en estado de suministro</li><li>Reiniciar instrumento</li></ul>

## 12.10.1 Alcance funcional de Parámetro "Resetear dispositivo"

Opciones	Descripción
Cancelar	No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.
Poner en estado de suministro	Los parámetros para los que se pidió un ajuste a medida recuperan dichos ajustes Todos los parámetros restantes recuperan el ajuste de fábrica.
Reiniciar instrumento	Con el reinicio, todos los parámetros que tienen datos en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valor medido). Se mantiene la configuración del equipo.
Reset de historial	Todos los parámetros recuperan los ajustes de fábrica.

## 12.11 Información del aparato

Submenú **Información del dispositivo** contiene todos los parámetros que presentan informaciones para la identificación del equipo.

#### Navegación

Menú "Diagnóstico" → Información del dispositivo

<ul> <li>Información del dispositi</li> </ul>	νο	
Nombre	e del dispositivo	
Número	de serie	
Versión	de firmware	
Nombre	e de dispositivo	
Código	de Equipo	
Código	de Equipo Extendido 1	
Código	de Equipo Extendido 2	
Código	de Equipo Extendido 3	
Versión	ENP	
PROFIB	US ident number	
Status F	ROFIBUS Master Config	
Direcció	n IP	
Subnet	mask	
Default	gateway	

## Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Nombre del dispositivo	Introducir identificación del punto de medición.	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	-
Número de serie	Visualiza el número de serie del instrumento de medición.	Ristra de máx. 11 dígitos que puede constar de letras y números.	-
Versión de firmware	Visualiza la versión del firmware instalado en el equipo.	Ristra de caracteres con el formato siguiente: xx.yy.zz	-
Nombre de dispositivo	Visualiza el nombre del transmisor.	Ristra de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación.	-

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Código de Equipo	Visualiza el código de pedido del equipo.	Cadena de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación	-
Código de Equipo Extendido 1	Visualiza la 1a parte del código de pedido extendido.	Cadena de caracteres	-
Código de Equipo Extendido 2	Visualiza la 2a parte del código de pedido extendido.	Cadena de caracteres	-
Código de Equipo Extendido 3	Visualiza la 3a parte del código de pedido extendido.	Cadena de caracteres	-
Versión ENP	Visualiza la versión de la placa de identificación electrónica.	Cadena de caracteres con formato xx.yy.zz	-
PROFIBUS ident number	Muestra el número de identificación Profibus.	0 65 535	-
Status PROFIBUS Master Config	Muestra el estado de la configuración del máster Profibus.	<ul><li>Activo</li><li>No activado</li></ul>	-
Dirección IP	Visualiza la dirección IP del servidor Web del instrumento de medición.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	-
Subnet mask	Visualiza la máscara de subred.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	-
Default gateway	Visualiza el gateway por defecto.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	_

Fecha de la versión	Versión de firmware	Código de producto para "Versión de firmware"	Cambios en el firmware	Tipo de documentación	Documentación
09.2013	01.00.00	Opción <b>78</b>	Firmware original	Manual de instrucciones	BA01251D/06/EN/01.13
10.2014	01.01.zz	Opción <b>69</b>	<ul> <li>Integración del indicador local opcional</li> <li>Nueva unidad "Barril de cerveza (BBL)"</li> <li>Simulación de eventos de diagnóstico</li> </ul>	Manual de instrucciones	BA01251D/06/EN/02.14

## 12.12 Historial del firmware

Se puede actualizar el firmware a la versión actual o anterior por medio de la interfaz de servicio (CDI) .

- Para asegurar la compatibilidad de una versión de firmware con la anterior, los ficheros descriptores de dispositivos instalados y software de configuración instalado, observe la información sobre el dispositivo indicada en el documento "Información del fabricante".
- Puede bajarse un documento de información del fabricante en:
  - en la zona de descarga del sitio de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com  $\rightarrow$  Download
  - Especifique los siguientes detalles:
    - Raíz del producto, p. ej., 8E1B
    - Búsqueda de texto: información del fabricante
    - Rango de búsqueda: documentación

## 13 Mantenimiento

## 13.1 Tareas de mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

## 13.1.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa del equipo de medición, utilice siempre detergentes que no sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

## 13.1.2 Limpieza interior

Respete los siguientes puntos sobre limpieza CIP y SIP:

- Utilice solo detergentes a los que las piezas del equipo que entran en contacto con el medio sean resistentes.
- Tenga en cuenta la temperatura máxima admisible del producto para el equipo de medición → 
   <sup>(1)</sup>
   <sup>(2)</sup>
   116.

Tenga en cuenta el siguiente punto sobre limpieza con pigs: Respete el diámetro interno del tubo de medición y de la conexión a proceso.

## 13.2 Equipos de medida y ensayo

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de equipos de medida y ensayos, como pruebas W@M o ensayos con equipos.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

Para una lista de algunos equipos de medición y ensayo, consulte por favor el capítulo "Accesorios" del documento "Información técnica" de su instrumento.

## 13.3 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios como recalibraciones, servicios de mantenimiento, ensayos con el equipo.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

# 14 Reparaciones

## 14.1 Observaciones generales

## Enfoque para reparaciones y conversiones

El enfoque para reparaciones y conversiones que tiene Endress+Hauser ofrece lo siguiente:

- El instrumento de medición tiene un diseño modular.
- Las piezas de repuesto se han agrupado en juegos útiles de piezas de recambio que incluyen las correspondientes instrucciones de instalación.
- Las reparaciones las realiza el personal de servicios de Endress+Hauser o usuarios debidamente formados.
- La conversión de equipos con un tipo de certificación a equipos de otra tipo de certificación solo debe ser realizada en fábrica o por personal de servicios de Endress +Hauser.

## Observaciones sobre reparaciones y conversiones

Observe lo siguiente cuando tenga que realizar alguna reparación o modificación del equipo:

- Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- Realiza las reparaciones conforme a las instrucciones de instalación.
- Observe las normas nacionales y reglamentación nacional pertinentes, la documentación EX (XA) y las indicaciones de los certificados.
- Documente todas las reparaciones y conversiones que haga e introdúzcalas en la base de datos de la Gestión del Ciclo de Vida *W@M* .

## 14.2 Piezas de repuesto

Visor W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas las piezas de repuesto del instrumento de medición, con su código de pedido, están enumeradas y pueden pedirse aquí. Si está disponible, los usuarios pueden bajarse también las instrucciones de instalación correspondientes.

## Número de serie del equipo de medida:

- Se encuentra en la placa de identificación del equipo.

## 14.3 Servicios de Endress+Hauser

Póngase en contacto con el centro Endress+Hauser para obtener información sobre servicios y piezas de repuesto.

## 14.4 Devolución del equipo

Es preciso devolver el equipo de medición en caso de reparación o calibración en fábrica, o si se ha solicitado o suministrado un equipo incorrecto. Las especificaciones legales requieren que Endress+Hauser, como empresa con certificación ISO, siga ciertos procedimientos en la manipulación de los productos que entran en contacto con el medio.

Para garantizar unas devoluciones de los equipos seguras, rápidas y profesionales, consulte el procedimiento y las condiciones de devolución de los equipos que encontrará en el sitio web de Endress+Hauser en http://www.endress.com/support/return-material

## 14.5 Desguace

## 14.5.1 Desinstalación del instrumento de medida

1. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación.

## 2. **ADVERTENCIA**

Peligro para el personal por condiciones del proceso.

► Tenga cuidado ante condiciones del proceso que pueden ser peligrosas como la presión en el instrumento de medida, las temperaturas elevadas o propiedades corrosivas del fluido.

Realice en orden inverso los pasos descritos en los capítulos "Montaje del instrumento de medición" y "Conexión del instrumento de medición". Observe las instrucciones de seguridad.

## 14.5.2 Eliminación del instrumento de medición

## **ADVERTENCIA**

#### Peligro para personas y medio ambiente debido a fluidos nocivos para la salud.

Asegúrese de que el instrumento de medida y todos sus huecos están libres de residuos de fluido que puedan ser dañinos para la salud o el medio ambiente, p. ej., sustancias que han entrado en grietas o se han difundido en el plástico.

Observe lo siguiente a la hora de la eliminación :

- Cumpla las normas nacionales pertinentes.
- Separe adecuadamente los componentes del instrumento para su reciclado.

## 15 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

## 15.1 Accesorios específicos según el equipo

## 15.1.1 Para el sensor

Accesorios	Descripción
Camisa calefactora	Se utiliza para estabilizar la temperatura de los fluidos en el sensor. Es admisible el uso de agua, vapor de agua y otros líquidos no corrosivos como fluidos. Si usa aceite como producto de calentamiento, consulte con Endress +Hauser. Im Para detalles, véase el manual de instrucciones BA00099D

## 15.2 Accesorios específicos para el mantenimiento

Accesorios	Descripción
Applicator	<ul> <li>Software para selección y dimensionado de equipos de medida de Endress+Hauser:</li> <li>Cálculo de los datos necesarios para identificar el caudalímetro óptimo: p. ej., diámetro nominal, pérdida de carga, precisión o conexiones a proceso.</li> <li>Representación gráfica de los resultados del cálculo.</li> </ul>
	La administración, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto.
	El Applicator está disponible: • En Internet: https://wapps.endress.com/applicator • En un CD-ROM para su instalación en un PC.
W@M	Gestión del ciclo de vida de su planta W@M le ayuda mediante su amplia gama de aplicaciones de software a lo largo de todo el proceso, desde la planificación y adquisición, hasta la instalación, puesta en marcha, configuración y manejo de los equipos de medida. Todas las informaciones relevantes sobre cada uno de los equipos, como estado de los equipos, piezas de repuesto, documentación específica, se encuentran a su disposición durante todo el ciclo de vida. La aplicación ya contiene los datos de los equipos de Endress+Hauser que usted tiene. Endress+Hauser se encarga también de mantener y actualizar los registros de datos.
	<ul><li>W@M está disponible:</li><li>En Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement</li><li>En un CD-ROM para su instalación en un PC.</li></ul>
FieldCare	Software de Endress+Hauser para la gestión de activos de planta (Plant Asset Management Plan -PAM) basado en FDT. Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dicha unidades de campo. Para detalles, véase el manual de instrucciones BA00027S y BA00059S

# 15.3 Componentes del sistema

Accesorios	Descripción
Registrador gráfico Memograph M	El registrador gráfico Memograph M proporciona información sobre todas las variables relevantes medidas. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores límite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o un lápiz USB. Para detalles, véase la "Información técnica" TI00133R y el "Manual de instrucciones" BA00247R
iTEMP	Los transmisores de temperatura pueden utilizarse en todo tipo de aplicaciones y son apropiados para medir gases, vapor y líquidos. Pueden utilizarse para proporcionar a otro dispositivo la temperatura del fluido.

# 16 Datos técnicos

## 16.1 Aplicación

El instrumento de medición es apropiado únicamente para la medición del caudal de líquidos y gases.

Según la versión pedida, el instrumento puede medir también fluidos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos u oxidantes.

Para que el equipo mantenga sus buenas condiciones de funcionamiento durante su vida útil, utilícelo únicamente con productos a los que son adecuadamente resistentes los materiales de las piezas que entran en contacto con el producto.

## 16.2 Funcionamiento y diseño del sistema

Principio de medición	Medición de caudal másico según el principio de medición Coriolis	
Sistema de medición	El equipo comprende un transmisor y un sensor.	
	Versión única disponible del equipo: versión compacta, el transmisor y el sensor forman una unidad mecánica.	
	Para obtener información sobre la estructura del equipo $ ightarrow$ 🖺 12	

## 16.3 Entrada

40 FB

Variable medida	Variables medidas directamente				
	<ul> <li>Caudal másico</li> <li>Densidad</li> <li>Temperatura</li> <li>Viscosidad</li> </ul> Variables medidas calculadas <ul> <li>Caudal volumétrico</li> <li>Caudal volumétrico normalizado</li> <li>Densidad de referencia</li> </ul>				
	DN		Rango de medición valores de fondo de escala $\dot{m}_{min(F)} \ a \ \dot{m}_{máx(F)}$		
	[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]	
	8	3⁄8	0 2 000	0 73,50	
	15	1/2	0 6 500	0 238,9	
	15 FB	½ FB	0 18000	0 661,5	
	25	1	0 18000	0 661,5	
	25 FB	1 FB	0 45 000	0 1654	
	40	1½	0 45 000	01654	

1½ FB

0...70000

0...2573

DN		Rango de medición valores de fondo de escala $\dot{m}_{min(F)} \ a \ \dot{m}_{máx(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
50	2	0 70 000	0 2 573
50 FB	2 FB	0 180 000	06615
80	3	0 180 000	06615
FB = orificio total	·		·

#### Rangos de medición para gases

Los valores de fondo de escala dependen de la densidad del gas y se pueden calcular con la fórmula inferior:

 $\dot{m}_{máx(G)} = \dot{m}_{máx(F)} \cdot \rho_G : x$ 

ḿ <sub>max(G)</sub>	Valor máximo de fondo de escala para un gas [kg/h]	
m <sub>max(F)</sub>	Valor máximo de fondo de escala para un líquido [kg/h]	
$\dot{m}_{max(G)} < \dot{m}_{max(F)}$	$\dot{m}_{m\acute{a}x(G)}$ nunca puede ser mayor $\dot{m}_{quem\acute{a}x(F)}$	
$ ho_G$ Densidad en [kg/m <sup>3</sup> ] en condiciones de trabajo		

D	х	
[mm]	[in]	[kg/m³]
8	3⁄8	60
15	1/2	80
15 FB	½ FB	90
25	1	90
25 FB	1 FB	90
40	1½	90
40 FB	1½ FB	90
50	2	90
50 FB	2 FB	110
80	3	110
FB = orificio total		

#### Ejemplo de cálculo para gases

Sensor: Promass I, DN 50

- Gas: Aire con una densidad de 60,3 kg/m<sup>3</sup> (a 20 °C y 50 bar)
- Rango de medición (líquido):70000 kg/h
- $x = 90 \text{ kg/m}^3$  (para Promass I, DN 50)

Valor de fondo de escala máximo posible:  $\dot{m}_{máx(G)} = \dot{m}_{máx(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60,3 \text{ kg/m}^3 : 90 \text{ kg/m}^3 = 46\,900 \text{ kg/h}$ 

#### Rango de medida recomendado

Sección "Límite de flujo" → 🗎 117

Campo operativo de valores Por encima de 1000 : 1. del caudal

La unidad de la electrónica no ignora las velocidades de caudal que rebasan el valor de fondo de escala preestablecido, por lo que los valores del totalizador se registran correctamente.

## 16.4 Salida

Señal de salida	PROFIBUS DP			
	Codificación de señales	Código NRZ		
	Transferencia de datos	9,6 kBaud12 MBaud		
Señal en caso de alarma	Según la interfaz, la información sobre el fallo se muestra de la forma siguiente: PROFIBUS DP			
	Mensajes sobre estado y de alarma	Diagnósticos conformes al Perfil 3.02 de PROFIBUS PA		
	Indicador local			
	indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas		
	Retroiluminado	Iluminación de fondo roja para indicar la ocurrencia de un error en el equipo.		
	<ul> <li>Mediante la interfaz de servicio</li> </ul>			
	PROFIBUS DP			
	· · · · ·			
	indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas		
	Navegador de Internet			
	indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas		
Supresión de caudal residual	El usuario puede ajustar los puntos de conmutación de la supresión de caudal residual.			
Aislamiento galvánico	Las siguientes conexiones están aisladas galvánicamente entre sí: • Salidas • Fuente de alimentación			
Datos específicos del	PROFIBUS DP			
protocolo	ID fabricante	0x11		
	Núm. de identificación	0x1561		
Versión del perfil	3.02			
---	--			
Ficheros descriptores del dispositivo (GSD, DTM, DD)	Información y ficheros en: • www.endress.com En la página de producto del equipo: Documentos/Software → Drivers del instrumento • www.profibus.org			
Valores de salida (desde el instrumento de medida hasta el sistema de automatización)	Entradas analógicas 1 a 8 Flujo másico Flujo volumétrico Caudal volumétrico normalizado Flujo másico objetivo Flujo másico portador Densidad Densidad de referencia Concentración Viscosidad dinámica Viscosidad dinámica Viscosidad cinemática Viscosidad cinemática compensada en temperatura Viscosidad cinemática compensada en temperatura Temperatura Temperatura Temperatura de la tubería portadora Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Fluctuación de frecuencia Amortiguación de la oscilación Fluctuación de la amortiguación de tubo Asimetría señal Corriente de excitación			
Valores de entrada (desde el sistema de automatización hasta el instrumento de medida)	Entradas digitales 1 a 2  Detección de tubería parcialmente llena Supresión de caudal residual  Totalizador 1 a 3  Flujo másico Flujo volumétrico Caudal volumétrico normalizado  Salidas analógicas 1 a 3 (asignación fija) Presión Temperatura Densidad de referencia Salidas digitales 1 a 3 (asignación fija) Salida digital 1: activar/desactivar el retorno a cero positivo Salida digital 2: efectuar el ajuste del punto cero			
	<ul> <li>Salida digital 3: activar/desactivar la salida de conmutación</li> <li>Totalizador 1 a 3</li> <li>Totalizar</li> <li>Reinicio y modo espera</li> <li>Puesta a valor inicio y modo espera</li> <li>Parar</li> <li>Configuración del modo de funcionamiento: <ul> <li>Total caudal neto</li> <li>Total caudal sentido normal</li> <li>Total caudal inverso</li> </ul> </li> </ul>			
Funciones soportadas	<ul> <li>Identificación &amp; Mantenimiento Identificación sencilla del equipo considerando sistema de control y placa de identificación</li> <li>Carga/descarga PROFIBUS La lectura y escritura de parámetros es hasta 10 veces más rápida al utilizar carga/descarga PROFIBUS</li> <li>Estado condensado Información de diagnóstico muy sencilla y clara por clasificación de mensajes de diagnóstico emitidos</li> </ul>			
Configuración de la dirección del instrumento	<ul> <li>Microinterruptores en el módulo E/S de la electrónica</li> <li>Mediante software de configuración (p. ej. FieldCare)</li> </ul>			

Asignación de terminales	→ 🗎 31			
Asignación de pins, conector del equipo	→ 🗎 32			
Tensión de alimentación	La unidad de alimentación se debe comproba requisitos de seguridad (p. ej., PELV, SELV).	r para asegurarse	de que cumpla los	
	Transmisor			
	CC 20 30 V			
Consumo de potencia	Transmisor			
	Código de producto para "Salida"		Consumo máximo de potencia	
	Opción L: PROFIBUS DP		3,5 W	
Consumo de corriente	Transmisor			
	Código de producto para "Salida" Consumo máx de corrient		10 Corriente máxima de encendido	
	Opción L: PROFIBUS DP	145 mA	18 A (< 0,125 ms)	
Fallo de la fuente de alimentación	<ul> <li>Los totalizadores se detienen en el último valor medido.</li> <li>La configuración se guarda en la memoria del equipo o en la memoria extraíble (HistoROM DAT), según la versión del equipo.</li> <li>Se guardan los mensajes de error (incl. horas de funcionamiento en total).</li> </ul>			
Conexiones eléctricas	→ 🗎 33			
Compensación de potencial	→ 🗎 35			
Terminales	<b>Transmisor</b> Terminales de resorte para secciones transversales de cable0,5 2,5 mm <sup>2</sup> (20 14 AWG			
Entradas de cable	<ul> <li>Prensaestopas: M20 × 1,5 con cable Ø6 12 mm (0,24 0,47 in)</li> <li>Rosca de entrada de cable: <ul> <li>NPT ½"</li> <li>G ½"</li> <li>M20</li> </ul> </li> </ul>			
Especificaciones de los cables	→ 🖹 29			

# 16.5 Alimentación

	16.6 Características de funcionamiento			
Condiciones de trabajo de referencia	<ul> <li>Límites de error basados en la ISO 11631</li> <li>Agua con +15 +45 °C (+59 +113 °F) a2 6 bar (29 87 psi)</li> <li>Especificaciones según el protocolo de calibración</li> <li>Precisión basada en banco de calibración acreditado con traceabilidad según ISO 17025.</li> </ul>			
	Para obtener los errores de medición, utilice la función Applicator herramienta de dimensionado $\rightarrow \cong 104 \rightarrow \cong 125$			
Error medido máximo	v. l. = del valor de lectura; 1 g/cm <sup>3</sup> = 1 kg/l; T = temperatura del producto			
	Precisión de base			
	<b>Caudal másico y caudal volumétrico (líquidos)</b> ±0,10 %			
	<b>Caudal másico (gases)</b> ±0,50 % v. l.			
	Aspectos básicos del diseño $\rightarrow \cong 114$			
	<ul> <li>Densidad (líquidos)</li> <li>Condiciones de referencia:±0,0005 g/cm<sup>3</sup></li> <li>Calibración de densidad estándar:±0,02 g/cm<sup>3</sup> (válida en todo el rango de temperatura y en todo el rango de densidad)</li> <li>Especificación de densidad de rango amplio (código de pedido correspondiente a "Paquete de aplicación", opción EF "Densidad especial y concentración" o EH "Densidad especial y viscosidad"): ±0,004 g/cm<sup>3</sup> (rango válido para calibración de densidad especial: 0 2 g/cm<sup>3</sup>, +10 +80 °C (+50 +176 °F))</li> </ul>			
	<b>Temperatura</b> $\pm 0.5 \degree C \pm 0.005 \cdot T \degree C (\pm 0.9 \degree F \pm 0.003 \cdot (T - 32) \degree F)$			
	Estabilidad del punto cero			

DN		Estabilidad del punto cero		
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]	
8	3⁄8	0,150	0,0055	
15	1/2	0,488	0,0179	
15 FB	½ FB	1,350	0,0496	
25	1	1,350	0,0496	
25 FB	1 FB	3,375	0,124	
40	1½	3,375	0,124	
40 FB	1 ½ FB	5,25	0,193	
50	2	5,25	0,193	
50 FB	2 FB	13,5	0,496	
80	3	13,5	0,496	
FB = orificio total				

### Valores del caudal

Valores del caudal flujo como parámetro de rangeabilidad en función del diámetro nominal.

#### Unidades del SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
15 FB	18000	1800	900	360	180	36
25	18000	1800	900	360	180	36
25 FB	45000	4 500	2250	900	450	90
40	45000	4500	2250	900	450	90
40 FB	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140
50 FB	180 000	18000	9000	3600	1800	360
80	180 000	18000	9000	3600	1800	360
FB = orificio total						

### Unidades de EE. UU.

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[pulgadas]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
½ FB	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
1 FB	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
1½ FB	2 573	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
2	2 5 7 3	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
2 FB	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23
FB = orificio total						

#### Repetibilidad

v.l. = del valor de lectura;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ ; T = temperatura del producto

### Repetibilidad base

Caudal másico y caudal volumétrico (líquidos)  $\pm 0,05~\%~v.l.$ 

**Caudal másico (gases)** ±0,25 % v. l.

Aspectos básicos del diseño → 🗎 114

Densidad (líquidos)  $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$ 

**Temperatura** ±0,25 °C ± 0,0025 · T °C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T−32) °F)

Tiempo de respuesta	El tiempo de resp	ouesta depende de	e la configuración (amortigua	ción).	
Influencia de la temperatura del medio	Flujo másico y fl Cuando se produ- temperatura de p de escala/°C (±0,	l <b>ujo volumétrico</b> ce una diferencia proceso, el error n 0001 % del valor	entre la temperatura de ajust nedido típico del sensor es ±0, de fondo de escala/°F).	e del punto cero y la 0002 % del valor de fondo	
	<b>Densidad</b> Cuando se produ temperatura de p ±0,0001 g/cm <sup>3</sup> /	ce una diferencia proceso, el error n °C (±0,00005 g/c	entre la temperatura de calibi nedido adicional del sensor es m³ /°F). La calibración de den	ración de la densidad y la normalmente sidad de campo es posible.	
	<b>Especificación d</b> Si la temperatura ±0,0001 g/cm <sup>3</sup> /	<b>e densidad de ra</b> a de proceso está f °C (±0,00005 g/c	<b>ngo amplio (calibración de c</b> fuera del rango válido → 🗎 1 :m³ /°F)	<b>lensidad especial)</b> 11, el error medido es	
	[]	kg/m³]			
	1 Calibración de d 2 Calibración de d	16 14 12 10 8 6 4 2 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50	1 1 2 4 50 100 40 80 120 160 200 240 25 100 100 100 100 100 100 100 10	150 [° C] 80 320[° F]	
	<b>Temperatura</b> ±0,005 · T °C (± (	),005 · (T − 32) °F	7)		
Influencia de la presión del medio	Las tablas que se entre las presion másico.	presentan a cont es de calibración y	inuación muestran el efecto d y de proceso en la precisión de	ebido a una diferencia e la medición del caudal	
	lect. = de lectura				
	D	N	% lect. / bar	[% lect./psi]	
	[mm]	[in]			
	8	3/8	Ningún efecto	Ningún efecto	
	15	1/2	Ningún efecto	Ningún efecto	
	15 FB	½ FB	-0,003	-0,0002	
	25	1	-0,003	-0,0002	
	25 FB	1 FB	Ningún efecto	Ningún efecto	

1½

1½ FB

2

Ningún efecto

Ningún efecto

Ningún efecto

40

40 FB

50

Ningún efecto

Ningún efecto

Ningún efecto

DN		% lect. / bar	[% lect./psi]
[mm]	[in]		
50 FB	2 FB	-0,003	-0,0002
80	3	Ningún efecto	Ningún efecto
FB = orificio total			

#### Aspectos básicos del diseño

o v.l. = valor de la lectura, v.f.e. = del valor de fondo de escala

BaseAccu = precisión de base en % lect., BaseRepeat = repetibilidad de base en % lect. MeasValue = valor medido; ZeroPoint = estabilidad de punto cero

Cálculo del error medido máximo en función del caudal

Velocidad del caudal	Error medido máximo en % v. l.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	
$< rac{ ext{ZeroPoint}}{ ext{BaseAccu}} \cdot 100$	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021333	A0021334

Cálculo de la repetibilidad máxima en función del caudal

Velocidad del caudal	Repetibilidad máxima en % de lect.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

#### Ejemplo de error medido máx.



E Error: Error medido máximo en % de v. l. (ejemplo)

Q Caudal en %

Range Aspectos básicos del diseño → 🗎 114

## 16.7 Instalación

"Requisitos para el montaje" → 🗎 19

Rango de temperatura ambiente	→ 🖹 21					
	Tablas de temperatura					
	Tenga en cuenta las interdependencias entre temperatura ambiente admisible y temperatura admisible del fluido siempre que utilice el equipo en una zona clasificada como peligrosa.					
	Para información detallada de las tablas de temperatura, véase la documentación separada titulada "Instrucciones de seguridad" (XA) para el dispositivo.					
Temperatura de almacenamiento	Todos los componentes menos módulos de visualización: • -40 +80 °C (-40 +176 °F), preferentemente a +20 °C (+68 °F) (versión estándar) • -50 +80 °C (-58 +176 °F) (Código de pedido para "Prueba, certificado", opción JM)					
	Módulos de indicación					
	-40 +80 °C (-40 +176 °F)					
Clase climática	DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)					
Grado de protección	<ul> <li>Transmisor y sensor</li> <li>Estándar: IP66/67, carcasa tipo 4X</li> <li>Con el código de producto "Opciones para sensor", opción CM: puede pedirse también IP69K</li> <li>Cuando la caja está abierta: IP20, carcasa tipo 1</li> <li>Módulo indicador: IP20, carcasa tipo 1</li> </ul>					
Resistencia a golpes	Según IEC/EN 60068-2-31					
Resistencia a vibraciones	Aceleración de hasta 1 g, 10 150 Hz, basado en IEC/EN 60068-2-6					
Limpieza interior	<ul> <li>Esterilización in situ (SIP)</li> <li>Limpieza in situ (CIP)</li> <li>Limpieza con "pigs"</li> </ul>					
Compatibilidad electromagnética (EMC)	<ul> <li>Conforme a IEC/EN 61326 y recomendaciones NAMUR 21 (NE 21)</li> <li>Cumple los límites establecidos para emisiones industriales según EN 55011 (Clase A)</li> <li>Versión del equipo con PROFIBUS DP: cumple los límites de emisiones en industria según EN 50170 volumen 2, IEC 61784</li> </ul>					
	Lo siguiente es válido para PROFIBUS DP: si velocidad de transmisión > 1,5 mega baudios, debe utilizarse una entrada de cable EMC y el blindaje del cable debe llegar hasta el terminal, siempre que sea posible.					
	Para detalles, consúltese la "Declaración de conformidad".					

Rango de temperatura del producto	<b>Sensor</b> −50 +150 °C (−58 +302 °F)		
	<b>Juntas</b> Sin juntas internas		
Densidad del producto	0 5 000 kg/m <sup>3</sup> (0 312 lb/cf)		
Presiones/temperaturas nominales	Puede encontrar diagramas de carga (diagramas de presión-temperatura) de los materiales de las conexiones a proceso en el documento "Información técnica" .		
Caja del sensor	La caja del sensor está llena de gas nitrógeno seco y protege la electrónica y la mecánica del interior.		
	Si falla un tubo de medición (por ejemplo, debido a características del proceso como fluidos corrosivos o abrasivos), el fluido estará inicialmente contenido en la caja del sensor.		
	Si el sensor se va a purgar con gas (detección de gas), debe estar equipado con conexiones de purga.		
	No abra las conexiones de purga excepto si el contenedor se puede llenar inmediatamente con un gas inerte seco. Use solo baja presión para purgar.		
	Presión máxima: 5 bar (72,5 psi)		
	Presión de ruptura de la caja del sensor		

# 16.9 Proceso

Las presiones de rotura de la caja del sensor siguientes solo son válidas para equipos normales o equipos dotados de conexiones para purga cerradas (sin abrir / como en la entrega).

Si un equipo que dispone de conectores para purga (código de producto para "Opción de sensor", opción CH "Conector para purga") está conectado al sistema de purga, la presión máxima la determina, bien el sistema de purga mismo o bien el equipo, según cuál de estos componentes presente una calificación de presión más baja.

La presión de ruptura de la caja del sensor se refiere a una presión interna típica que se alcanza antes de la falla mecánica de la caja del sensor y que se determinó durante la prueba de tipo. La declaración de prueba de tipo correspondiente se puede pedir con el equipo (código de producto para "Aprobación adicional", opción LN "Presión de ruptura de la caja del sensor, prueba de tipo").

DN		Presión de ruptura de la caja del sensor	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
8	3⁄8	220	3 1 9 0
15	1/2	220	3190
15 FB	½ FB	235	3408
25	1	235	3408
25 FB	1 FB	220	3190
40	11/2	220	3 190
40 FB	1 ½ FB	235	3408
50	2	235	3408

DN		Presión de ruptura de la caja del sensor	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
50 FB	2 FB	460	6670
80	3	460	6670
FB = orificio total			

Para saber más acerca de las dimensiones: véase la sección "Construcción mecánica" del documento "Información técnica"

Límite caudal Seleccione el diametro nominal optimizando entre rango de caudal requerido y pérdida de carga admisible. Para una visión general sobre los distintos valores de fondo de escala disponibles, véase la sección "Rango de medida"  $\rightarrow$  🖺 106 • El valor mínimo de fondo de escala recomendado es aprox. 1/20 del valor máximo de fondo de escala. • En la mayoría de aplicaciones, 20 ... 50 % del valor máximo de fondo de escala se puede considerar ideal • Seleccione un valor de fondo de escala menor para sustancias abrasivas (como líquidos con sólidos en suspensión): velocidad de flujo <1 m/s (<3 ft/s). • Para mediciones de gas, aplique las reglas siguientes: • La velocidad de flujo en los tubos de medición no debe superar la mitad de la velocidad del sonido (0,5 Mach). • El flujo másico máximo depende de la densidad del gas: fórmula  $\rightarrow \implies 107$ Pérdida de presión Para calcular la pérdida de presión, use la herramienta de dimensionado -Applicator  $\rightarrow \cong 125$ 

# 16.10 Construcción mecánica

Diseño, dimensiones

Para las dimensiones del instrumento y las requeridas para su instalación, véase el documento "Información técnica", sección "Construcción mecánica".

Peso

Todos los valores del peso (el peso excluye el material de embalaje) se refieren a equipos con bridas EN/DIN PN 40. Especificaciones sobre el peso, incluido el transmisor: código de producto para "Caja"; opción: A "Compacta, aluminio, recubierta".

#### Peso en unidades SI

DN [mm]	Peso [kg]
8	11
15	13
15 FB	19
25	20
25 FB	39
40	40
40 FB	65
50	67
50 FB	118
80	122
FB = orificio total	

#### Peso en unidades EUA

DN [in]	Peso [lbs]
3/8	24
1/2	29
½ FB	42
1	44
1 FB	86
11/2	88
1½ FB	143
2	148
2 FB	260
3	269
FB = orificio total	

#### Materiales

#### Caja del transmisor

- Código de producto para "Cabezal", opción A "compacto, recubierto de aluminio": Aluminio, AlSi10Mg, recubierto
- Código de producto para "Cabezal", opción B "Compacto, sanitario, acero inox.": Versión sanitaria, acero inoxidable 1.4301 (304)
- Código de producto para "Cabezal", opción C: "Ultracompacto, sanitario, acero inoxidable": Versión sanitaria, acero inoxidable 1.4301 (304)
- Material de la ventana para indicador local opcional (→ 
   <sup>(⇒)</sup> 121):
   Para códigos de producto para "Cabezal", opción A: vidrio
  - Para código de producto para 'Cabezai', opción A: vidrio
     Para código de producto para "Caja", opción B y C: plástico

#### Entradas de cable/prensaestopas



#### Entradas de cable/prensaestopas posibles

- 1 Rosca M20 × 1,5
- 2 Prensaestopas M20 × 1,5
- 3 Adaptador para entrada de cable con rosca interior G  $\frac{1}{2}$  o NPT  $\frac{1}{2}$ "

#### Código de producto para "Caja", opción A "compacto, recubierto de aluminio"

Las distintas entradas de cable son aptas tanto para zonas sin peligro de explosión como para zonas con peligro de explosión.

Entrada de cable/prensaestopas	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	
Adaptador para entrada de cable con rosca hembra G ½"	Latón niquelado
Adaptador para entrada de cable con rosca hembra NPT ½"	

Código de producto para "Caja", opción B "Compacto, sanitario, acero inox."

Las distintas entradas de cable son aptas tanto para zonas sin peligro de explosión como para zonas con peligro de explosión.

Entrada de cable/prensaestopas	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Adaptador para entrada de cable con rosca hembra G ½"	
Adaptador para entrada de cable con rosca hembra NPT ½"	

#### Conector del equipo

Conexión eléctrica	Materiales
Conector M12x1	<ul> <li>Zócalo': Acero inoxidable, 1.4404 (316L)</li> <li>Caja de contactos: Poliamida</li> <li>Contactos: Bronce chapado en oro</li> </ul>

#### Caja del sensor

- Superficie exterior resistente a ácidos y bases
- Acero inoxidable 1.4301 (304)

#### Tubos de medición

Titanio de grado 9

#### **Conexiones a proceso**

- Bridas según EN 1092-1 (DIN 2501) / según ASME B16.5 / según JIS:
  - Acero inoxidable 1.4301 (304)
  - Partes en contacto con el producto: Titanio de grado 2
- Todas las otras conexiones a proceso: Titanio de grado 2

🖪 Conexiones de proceso disponibles→ 🖺 120

#### Juntas

Conexiones soldadas a proceso sin juntas internas

#### Accesorios

Cubierta protectora

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Barrera de seguridad Promass 100

Caja: poliamida

Conexiones a proceso

- Conexiones bridadas fijas:
  - Brida EN 1092-1 (DIN 2501)
  - Brida EN 1092-1 (DIN 2512N)
  - Brida ASME B16.5
  - Brida JIS B2220
  - Brida de forma A DIN 11864-2, DIN 11866 serie A, brida con entalladura
- Conexiones clamp: Tri-Clamp (tubos OD), DIN 11866 serie C
- Conexión clamp excéntrica:
- Excen. Tri-Clamp, DIN 11866 serie C
- Rosca:
  - Rosca DN 11851, DIN 11866 serie A
  - Rosca SMS 1145
  - Rosca ISO 2853, ISO 2037
  - Rosca de forma A DIN 11864-1, DIN 11866 serie A
- Materiales de la conexión a proceso

Rugosidad superficial

solicitar la siguiente calidad de rugosidad de la superficie. Sin pulir Ra<sub>max</sub> = 0,76 μm (30 μin) Ra<sub>max</sub> = 0,38 μm (15 μin) 16.11 Operatividad Indicador local El indicador local solo está disponible con el siguiente código de pedido del equipo: Código de pedido para "Indicador; configuración", opción B: 4 líneas; iluminado, mediante comunicación Elementos del indicador Indicador de cristal líquido de 4 líneas, con 16 caracteres por línea. Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo. • El formato en el que se visualizan las variables medidas y las variables de estado se puede configurar individualmente. ■ Temperatura ambiente admisible para el indicador: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F). La legibilidad del indicador puede disminuir a temperaturas situadas fuera del rango de temperatura. Desconexión del indicador local del módulo del sistema electrónico principal En el caso de la versión de la caja "compacta, recubierta de aluminio", el indicador local se debe desconectar del módulo del sistema electrónico principal de manera exclusivamente manual. En el caso de las versiones de la caja "compacta, higiénica, inoxidable" y "ultracompacta, higiénica, inoxidable", el indicador local está integrado en la tapa de la caja y se desconecta del módulo del sistema electrónico principal cuando se abre la tapa de la caja. Versión de la caja "compacta, recubierta de aluminio" El indicador local está montado sobre el módulo del sistema electrónico principal. La conexión electrónica entre el indicador local y el módulo del sistema electrónico principal se establece a través de un cable de conexión. Si es preciso llevar a cabo algún trabajo en el equipo de medición (p. ej., conexión eléctrica), resulta aconsejable desconectar el indicador local del módulo del sistema electrónico principal: 1. Presione sobre los pestillos laterales del indicador local. 2. Extraiga el indicador local del módulo del sistema electrónico principal. Durante esta operación, preste atención a la longitud del cable de conexión. Una vez efectuado el trabajo, vuelva a montar el indicador local en su sitio. Mediante red PROFIBUS DP Configuración a distancia Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con PROFIBUS DP.

Los datos indicados se refieren a las piezas que están en contacto con el líquido. Es posible



🗟 20 Opciones para la configuración a distancia mediante red PROFIBUS DP

- 1 Sistema de automatización
- 2 Ordenador con tarjeta para red PROFIBUS
- 3 Red PROFIBUS DP
- 4 Instrumento de medición

#### Interfaz de servicio

#### Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45)

#### PROFIBUS DP



🗷 21 Conexión para código de pedido para "Salida", opción L: PROFIBUS DP

1 Interfaz de servicio (CDI -RJ45) del equipo de medición con acceso al servidor web integrado

2 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado del

- equipo o con el software de configuración "FieldCare" con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Cable de conexión estándar para Ethernet con conector RJ45

Idiomas

- Admite la configuración en los siguientes idiomas:
- A través del software de configuración "FieldCare": inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés

 Utilizando el navegador de Internet inglés, alemán, francés, español, italiano, neerlandés, portugués, polaco, ruso, turco, chino, japonés, bahasa (indonesio), vietnamita, checo

# 16.12 Certificados y homologaciones

Marca CE	El sistema de medición cumple los requisitos reglamentarios de las directivas pertinentes de la CE. Puede encontrar una lista de las mismas en la declaración de conformidad CE correspondiente, en la que se incluyen asimismo las normas consideradas.
	Endress+Hauser confirma que el equipo ha pasado satisfactoriamente las pruebas correspondientes dotando el equipo con la marca CE.
Marca C	El sistema de medición satisface los requisitos EMC de las autoridades australianas para comunicaciones y medios de comunicación ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Certificación Ex	El equipo está certificado como equipo apto para ser utilizado en zonas clasificadas como peligrosas y las instrucciones de seguridad correspondientes se encuentran en el documento independiente "Instrucciones de seguridad" (XA). En la placa de identificación se hace también referencia a este documento.
Compatibilidad sanitaria	<ul><li>Homologación 3A</li><li>Verificación EHEDG</li></ul>
Certificación PROFIBUS	Interfaz PROFIBUS
	<ul> <li>El equipo de medida tiene la certificación de la Organización de usuarios de PROFIBUS (PNO: PROFIBUS User Organization) y está registrado en la misma. El equipo de medida cumple los requisitos de las siguientes especificaciones:</li> <li>Certificación conforme a PROFIBUS PA Perfil 3.02</li> <li>El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad).</li> </ul>
Directiva sobre equipos presurizados	<ul> <li>Al incluir la marca PED/G1/x (x = categoría) en la placa de identificación del sensor, Endress+Hauser confirma que el sensor cumple los "Requisitos de seguridad básicos" especificados en el anexo I de la directiva sobre equipos presurizados 97/23/EC.</li> <li>Los equipos que no tienen la marca de identificación (PED) han sido diseñados y fabricados de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería. Satisfacen los requisitos de Art. 3, Sección 3 de la directiva sobre equipos presurizados 97/23/EC. La gama de aplicaciones está indicada en las tablas 6 a 9 del anexo II de la directiva sobre equipos presurizados.</li> </ul>
Otras normas y directrices	<ul> <li>EN 60529 Grados de protección proporcionados por las cajas/cubiertas (código IP)</li> <li>IEC/EN 60068-2-6 Influencias ambientales: procedimiento de ensayo - Prueba Fc: vibración (sinusoidal).</li> <li>IEC/EN 60068-2-31 Influencias ambientales: procedimiento de ensayo - Prueba Ec: golpes por manejo brusco, principalmente de dispositivos/equipos.</li> <li>EN 61010-1 Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y de laboratorio.</li> <li>IEC/EN 61326 Emisiones conformes a requisitos de clase A. Compatibilidad electromagnética (requisitos CEM).</li> <li>NAMUR NE 21 Compatibilidad electromagnética (requisitos CEM) de equipos para procesos industriales y de control en laboratorio</li> </ul>

 NAMUR NE 32
 Conservación de datos en instrumentos de campo y control, dotados con microprocesadores, en caso de producirse un fallo de alimentación

- NAMUR NE 43 Estandarización del nivel de la señal para información sobre avería de transmisores digitales con salida de señal analógica.
- NAMUR NE 53 Software de equipos de campo y dispositivos de tratamiento de señales con electrónica digital
- NAMUR NE 80

Aplicación de la "Directiva sobre equipos a presión" a equipos de control de procesos

- NAMUR NE 105
  - Especificaciones sobre la integración de equipos en buses de campo en herramientas de ingeniería para equipos de campo
- NAMUR NE 107
  - Automonitorización y diagnóstico de equipos de campo
- NAMUR NE 131
- Requisitos que deben cumplir equipos de campo para aplicaciones estándar
- NAMUR NE 132 Caudalímetro másico por efecto Coriolis

# 16.13 Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicación disponibles con los que se amplía la capacidad funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados aspectos de seguridad o requisitos específicos de la aplicación.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o más tarde a Endress+Hauser. La información detallada sobre el código de producto en cuestión está disponible en su centro local Endress+Hauser o en la página de productos del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com.

Para información detallada sobre los paquetes de aplicaciones: Documentación especial relativa al equipo

Heartbeat Technology	Paquete	Descripción
	Verificación +monitorización Heartbeat	<ul> <li>Monitorización Heartbeat: Proporciona de forma continua datos de seguimiento, que son característicos del principio de medida, para un sistema externo de monitorización del estado. Esto permite: <ul> <li>Sacar conclusiones - a partir de estos datos y otras informaciones - sobre la incidencia de la aplicación de medición en el rendimiento de las medidas a lo largo del tiempo.</li> <li>Establecer el calendario de mantenimiento</li> <li>Monitorizar la calidad del producto, p. ej., presencia de bolsas de gas.</li> </ul> Verificación Heartbeat: Permite comprobar la operatividad del equipo instalado bajo demanda, sin tener que interrumpir el proceso. <ul> <li>Acceso mediante módulo local de visualización y operaciones u otras interfaces para operaciones, como por ejemplo el FieldCare.</li> <li>Documentación trazable, de principio a fin, de los resultados de verificaciones, incluyendo informe.</li> <li>Permite ampliar los intervalos de calibración conforme a la valoración de riesgos del jefe de planta.</li> </ul></li></ul>

Concentración	Paquete	Descripción
	Medición de la concentración y densidad especial	Cálculo y salida de concentraciones de líquidos Muchas aplicaciones utilizan la densidad como un valor medido clave para monitorizar la calidad o controlar los procesos. El dispositivo mide la densidad del líquido como estándar y pone este valor a disposición del sistema de control. El paquete de aplicaciones "Densidad especial" proporciona una medición de densidad de alta precisión en un amplio rango de densidades y temperaturas, en particular para aplicaciones sometidas a condiciones de proceso variables.
		<ul> <li>La densidad medida con la ayuda del software de aplicación para la "Medición de la concentración" se usa para calcular otros parámetros de proceso:</li> <li>Densidad compensada en temperatura (densidad de referencia).</li> <li>Porcentaje de masa de sustancia en cada una de las dos fases de un fluido. (Concentración en %).</li> <li>Posibilidad de expresar la concentración del fluido en aplicaciones estándar en unidades especiales ("Brix, "Baumé, "API, etc.).</li> </ul>
		Los valores medidos se obtienen mediante las salidas digitales y analógicas del equipo.

Viscosidad	Paquete	Descripción
	Medida de viscosidad	Medición de la viscosidad en línea y en tiempo real. Promass I con el paquete de aplicaciones "Viscosidad" se mide asimismo la viscosidad del líquido en tiempo real directamente en el proceso, además de medir el caudal másico/caudal volumétrico/temperatura y densidad.
		<ul> <li>Las siguientes mediciones de viscosidad se realizan en líquidos:</li> <li>Viscosidad dinámica</li> <li>Viscosidad cinemática</li> <li>Viscosidad compensada por la temperatura (cinemática y dinámica) con respecto a la temperatura de referencia</li> </ul>
		La medición de la viscosidad se puede utilizar para aplicaciones newtonianas y no newtonianas y proporciona datos medidos precisos independientemente del flujo, incluso en condiciones difíciles.

## 16.14 Accesorios

Visión general sobre accesorios disponibles para pedido  $\rightarrow$  🗎 104

## 16.15 Documentación

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consúltese:

- En *W@M Device Viewer* : entre el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: entre el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D (código QR) que presenta la placa de identificación.

#### Documentación estándar

Manual de instrucciones abreviado

Equipo de medición	Código de la documentación
Promass I 100	KA01117D

#### Información técnica

Equipo de medición	Código de la documentación
Promass I 100	TI01035D

### Documentación suplementaria dependiente del equipo

### Instrucciones de seguridad

Contenido	Código de la documentación
ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D
NEPSI Ex i	XA01249D
NEPSI Ex nA	XA01262D

### Documentación especial

Contenido	Código de la documentación
Información sobre la Directiva de equipos de presión	SD00142D
Medición de concentración	SD01152D
Medida de viscosidad	SD01151D
Heartbeat Technology	SD01153D

### Instrucciones de instalación

Contenido	Código de la documentación	
Instrucciones de instalación para juegos de piezas de repuesto	Especificado para cada accesorio individual $\Rightarrow \bigoplus 104$	
	Visión general sobre accesorios disponibles para pedido → <sup>●</sup> 104	

# 17 Anexo

# 17.1 Visión general sobre el menú de configuración

El siguiente gráfico proporciona una descripción general de la estructura del menú de configuración completo con sus menús, submenús y parámetros. Las referencias de página indican dónde pueden encontrarse los parámetros en cuestión en el manual.

En función de la versión del instrumento, no todos los submenús y parámetros están disponibles en cada instrumento. La selección puede variar según el código de producto.

Para el código de producto "Paquete de software", los parámetros asociados se describen en la Documentación especial.

(*) Operación	→ 🖺 127
🖌 Ajuste	→ 🖺 128
ද් Diagnóstico	→ 🖺 132
<b>₹</b> Experto	→ 🗎 136

# 17.1.1 Menú "Operación"

Navegación 🗐 Operación

🛞 Operación		→ 🗎 77
Display language		
Derechos de acceso operación	software de	
Estado bloqueo		
► Visualización		→ 🗎 69
	Formato visualización	→ 🗎 70
	Contraste del visualizador	
	Retroiluminación	→ 🗎 73
	Intervalo de indicación	→ 🗎 73
► Manejo del tota	lizador	
	Control contador totalizador 1 n	

Cantidad preseleccionada 1 n
Resetear todos los totalizadores

# 17.1.2 Menú "Ajuste"

Navegación

🛛 🖃 Ajuste

🖌 Ajuste		→ 🖺 57
Nombre del disposit	ivo	
► Unidades de sist	ema	
	Unidad de caudal másico	
	Unidad de masa	
	Unidad de caudal volumétrico	
	Unidad de volumen	
	Unidad de caudal volumétrico corregido	
	Unidad de volumen corregido	
	Unidad de densidad	
	Unidad de densidad referencia	
	Unidad temperatura	
	Unidad presión	
► Selección medio		
	Seleccionar fluido	
	Elegir tipo de gas	
	Velocidad del sonido de referencia	
	Coeficiente temp. velocidad del sonido	
	Compensación de presión	

	Valor de presión			
	Presión externa			
► Comunicación				→ 🖺 61
	Dirección del instrum	nento		→ 🖺 61
► Analog inputs				→ 🖺 61
	► Analog input 1	n		
	[	Channel	 ]	
	Ĺ	Channel	 ]	
		PV filter time		
		Fail safe type		
		Fail safe value		
► Supresión de ca	udal residual			→ 🖺 63
	Asignar variable de p	proceso		→ 🗎 63
	Valor ON Supresión o	de caudal residual		→ 🖺 63
	Valor OFF Supresión	de Caudal Residual		→ 🖺 63
	Supresión de golpe d	e presión		→ 🗎 63
<ul> <li>Detección tubo j</li> </ul>	parcialmente lleno			→ 🖺 64
	Asignar variable de p	proceso		→ 🖺 64
	Límite inferior tubo j	parcialmente lleno		→ 🖺 64
	ValorSup detección t	ubería parcial llena		→ 🗎 64
	Tiempo respuesta de lleno	t tubo parcialm		→ 🗎 64
► Ajuste avanzado	0			→ 🗎 65
	Introducir código de	acceso		

[	<ul> <li>Variables de pro</li> </ul>	ceso calculadas			→ 🗎 65
		<ul> <li>Caudal volumétri calculado</li> </ul>	ico corregido		
			Caudal volumétrico	corregido calculado	
			Densidad referencia	externa	
			Densidad de referen	ncia fija	
			Temperatura de refe	erencia	
			Coeficiente de expan	nsión lineal	
			Coeficiente de expan	nsión cuadrático	
[	► Ajuste de sensor				→ 🗎 66
		Dirección instalación	1	]	→ 🗎 67
		► Ajuste del punto	cero	]	
			Ajustar punto cero		
			Progreso		
[	► Totalizador 1 :	n			→ 🗎 67
		Asignar variable de	proceso	]	→ 🗎 68
		Unidad del totalizad	or	]	→ 🗎 68
		Control contador tot	alizador 1 n	]	
		Modo operativo del	totalizador	]	→ 🗎 68
		Comportamiento en	caso de error	]	→ 🗎 68
[	► Visualización				→ 🗎 69
		Formato visualizació	ón	]	→ 🗎 70
		ler valor visualizaci	ón	]	→ 🗎 71
		1. valor gráfico de b	arras 0%	]	→ 🗎 71
		1. valor gráfico de b	arras 100%	]	→ 🗎 72

	Decimales 1	→ 🗎 72
	2er valor visualización	→ 🗎 72
	Decimales 2	→ 🗎 72
	3er valor visualización	→ 🗎 72
	3. valor gráfico de barras 0%	→ 🗎 72
	3. valor gráfico de barras 100%	→ 🗎 72
	Decimales 3	→ 🗎 72
	4er valor visualización	→ 🗎 72
	Decimales 4	→ 🗎 72
	Display language	→ 🗎 72
	Intervalo de indicación	→ 🗎 73
	Atenuación del visualizador	→ 🗎 73
	Línea de encabezamiento	→ 🗎 73
	Texto de encabezamiento	→ 🗎 73
	Carácter de separación	→ 🗎 73
	Retroiluminación	→ 🗎 73
► Viscosidad		
	► Compensación de temperatura	
	Modelo de cálculo	]
	Temperatura de referencia	]
	Coheficiente de compensación X 1	]
	Coheficiente de compensación X 2	]

	► Viscosidad dinámica	
	Unidad de viscosidad dinámica	
	► Viscosidad cinemática	
	Unidad de viscosidad cinemática	
► Concentración		
	Unidad de concentración	
	A 0	
	A 1	
	A 2	
	A 3	
	A 4	
	B 1	
	B 2	
	В 3	
► Ajustes del Hear	beat	
	► Heartbeat Monitoring	
	Visualización activada	
► Administración		→ 🗎 97
	Definir código de acceso	
	Resetear dispositivo	→ 🗎 97

# 17.1.3 Menú "Diagnóstico"

Navegación 🗐 🖃 Diagnóstico

억 Diagnóstico	→ 🗎 94
Diagnóstico actual	→ 🖺 94

Marca de tiempo		
Último diagnóstico		→ 🗎 94
Marca de tiempo		
Tiempo de funcion	amiento desde inicio	
Tiempo de operaci	ón	
► Lista de diagnó	sticos	
	Diagnóstico 1	
	Marca de tiempo	
	Diagnóstico 2	
	Marca de tiempo	
	Diagnóstico 3	
	Marca de tiempo	
	Marca de tiempo	
	Diagnóstico 5	
	Marca de tiempo	
► Lista de evento	S	
	Opciones de filtro	
► Información de	l dispositivo	→ 🗎 97
	Nombre del dispositivo	→ 🖺 98
	Número de serie	→ 🗎 98
	Versión de firmware	→ 🖺 98
	Nombre de dispositivo	→ 🗎 98
	Código de Equipo	→ 🗎 99
	Código de Equipo Extendido 1	→ 🖺 99

	Código de Equipo Extendido 2			→ 🗎 99
	Código de Equipo E	xtendido 3		→ 🗎 99
	Versión ENP			→ 🗎 99
	PROFIBUS ident nu	mber		→ 🗎 99
	Status PROFIBUS M	laster Config		→ 🗎 99
	Dirección IP			→ 🗎 99
	Subnet mask			→ 🗎 99
	Default gateway			→ 🗎 99
► Valor medido		]		
	► Variables del pro	oceso		→ 🗎 77
		Caudal másico		→ 🗎 78
		Caudal volumétrico		→ 🗎 78
		Caudal volumétrico corregido		→ 🗎 78
		Densidad		→ 🗎 78
		Densidad de Referencia		→ 🗎 78
		Temperatura		→ 🗎 78
		Valor de presión		→ 🗎 78
		Viscosidad dinámica		
		Viscosidad cinemática		
		Viscosidad dinámica compensada con temp		
		Viscosidad cinemática comp con temp		
		Concentración		



	► Verificación de resu	ıltados	
	Fe	echa/hora	
	Ve	erificación ID	
	Ti	empo de operación	
	Re	esultado general	
	Se	ensor	
	In	tegridad del sensor	
	M	iódulo electrónico del sensor	
	M	iódulo E/S	
	<ul> <li>Resultados revisión</li> </ul>	L .	
	In	tegridad del sensor	
► Simulación			→ 🗎 73
	Asignar simulación var	iable de proceso	→ 🗎 74
	Valor variable de proce		→ 🖹 74
	Alarma simulación		→ 🗎 /4
	Diagnóstico de Simulac	rión	→ 🖺 74

### 17.1.4 Menú "Experto"

La siguiente tabla proporciona una visión general sobre Menú **Experto** incluyendo menús y parámetros. Los códigos de acceso directo a los parámetros vienen indicados entre paréntesis. Las referencias de página indican dónde pueden encontrarse los parámetros en cuestión en el manual.

Navegación	8	Experto	
Display language			
(*) Operación			→ 🗎 127
🖌 Ajuste			→ 🗎 57

억, Diagnóstico	→ 🗎 132	
₩ Experto		

#### Submenú "Sistema"

Navegación

Image: Barbon Sistema

► Sistema			
► Visualización	ı		→ 🖺 69
	Display language	]	→ 🗎 72
	Formato visualización		→ 🗎 70
	1er valor visualización		→ 🗎 71
	1. valor gráfico de barras 0%		→ 🗎 71
	1. valor gráfico de barras 100%		→ 🗎 72
	Decimales 1		→ 🗎 72
	2er valor visualización		→ 🗎 72
	Decimales 2		→ 🗎 72
	3er valor visualización		→ 🗎 72
	3. valor gráfico de barras 0%		→ 🖺 72
	3. valor gráfico de barras 100%		→ 🗎 72
	Decimales 3		→ 🗎 72
	4er valor visualización	]	→ 🗎 72
	Decimales 4	· 	→ 🖺 72
	Intervalo de indicación	]	→ 🗎 73
	Atenuación del visualizador		→ 🗎 73
	Línea de encabezamiento		→ 🗎 73
	Texto de encabezamiento	]	→ 🗎 73

	Carácter de separaci	ón		 → 🗎 73
	Contraste del visuali	zador		
	Retroiluminación			→ 🖺 73
	Derechos de acceso	visualización		
► Tratamiento de	eventos			
	Retardo de alarma			
	► Nivel diagnóstico	)		
		Asignar número de c	liagnóstico 140	
		Asignar número de c	liagnóstico 046	
		Asignar número de c	liagnóstico 144	
		Asignar número de c	liagnóstico 832	
		Asignar número de c	liagnóstico 833	
		Asignar número de c	liagnóstico 834	
		Asignar número de c	liagnóstico 835	
		Asignar número de c	liagnóstico 912	
		Asignar número de c	liagnóstico 913	
		Asignar número de c	liagnóstico 944	
		Asignar número de c	liagnóstico 948	
		Asignar número de c	liagnóstico 192	
		Asignar número de c	liagnóstico 274	
		Asignar número de c	liagnóstico 392	
		Asignar número de c	liagnóstico 592	
		Asignar número de c	liagnóstico 992	
► Administración			-	→ 🗎 97
	Dofinir códico do	2000		
	Dermin coardo de aco	Les0		

Resetear dispositivo	→ 🗎 97
Activar opciones de software	
Opción de software sinopsis autorizada	

### Submenú "Sensor"

Navegación

 $\textcircled{B} \boxminus \text{Experto} \rightarrow \text{Sensor}$ 

► Sensor		]			
	► Valor medido		]		
		► Variables del pro	oceso		→ 🗎 77
			Caudal másico	]	→ 🗎 78
			Caudal volumétrico	]	→ 🗎 78
			Caudal volumétrico corregido	]	→ 🗎 78
			Densidad	]	→ 🗎 78
			Densidad de Referencia	]	→ 🖺 78
			Temperatura	]	→ 🗎 78
			Valor de presión	]	→ 🗎 78
			Viscosidad dinámica	]	
			Viscosidad cinemática	]	
			Viscosidad dinámica compensada con temp		
			Viscosidad cinemática comp con temp	]	
			Concentración	]	
			Objetivo de caudal másico	]	
			Caudal másico del portador	]	
		► Totalizador			→ 🖺 67
			Valor de totalizador 1 n	]	→ 🖹 79

[	Estado del totalizador 1 n	→ 🗎 79
[	Estado del totalizador 1 n	→ 🗎 79
Unidades de sistema		
Unidad de caudal má	isico	
Unidad de masa		
Unidad de caudal vol	umétrico	
Unidad de volumen		
Unidad de caudal vol	umétrico corregido	
Unidad de volumen o	corregido	
Unidad de densidad		
Unidad de densidad	referencia	
Unidad temperatura		
Unidad presión		
Fecha/formato de tie	empo	
Parámetros del proceso		
Amortiguación de ca	udal	
Amortiguación de de	ensidad	
Amortiguación de te	mperatura	
Supresión de valores	medidos	
► Supresión de cau	dal residual	→ 🗎 63
[	Asignar variable de proceso	→ 🗎 63
[	Valor ON Supresión de caudal residual	→ 🗎 63

		Valor OFF Supresión de Caudal Residual	→ 🖺 63
		Supresión de golpe de presión	→ 🖺 63
	► Detección tubo	parcialmente lleno	→ 🖺 64
		Asignar variable de proceso	→ 🖺 64
		Límite inferior tubo parcialmente lleno	→ 🗎 64
		ValorSup detección tubería parcial llena	→ 🖺 64
		Tiempo respuesta det tubo parcialm lleno	→ 🗎 64
		Máx amortiguación det tubo parcial lleno	
► Modo de medic	ión		
	Seleccionar fluido		
	Elegir tipo de gas		
	Velocidad del sonid	lo de referencia	
	Coeficiente temp. v	relocidad del sonido	
► Compensación	externa		
	Compensación de p	presión	
	Valor de presión		
	Presión externa		
► Variables de pro	oceso calculadas		→ 🖺 65
	<ul> <li>Caudal volumét calculado</li> </ul>	rico corregido	
		Caudal volumétrico corregido calculado	
		Densidad referencia externa	
		Densidad de referencia fija	
		Temperatura de referencia	

		Coeficiente de expansión lineal	
		Coeficiente de expansión cuadrático	
► Ajuste de senso	r		→ 🖺 66
	Dirección instalació	n	→ 🖺 67
	► Ajuste del punto	cero	
		Ajustar punto cero	
		Progreso	
	► Adaptación varia	ables del proceso	
		Offset caudal másico	
		Factor caudal másico	
		Offset de caudal volumétrico	
		Factor de caudal volumétrico	
		Offset de densidad	
		Factor de densidad	
		Offset de caudal volumétrico corregido	
		Factor de caudal volumétrico corregido	
		Offset densidad referencia	
		Factor densidad referencia	
		Offset de temperatura	
		Factor de temperatura	
► Calibración		]	
	Factor de calibración	n	
	Punto cero		

	Diámetro nominal	
	C0 5	
► Supervisión		
	Valor límite de medida amort tubo	

### Submenú "Corriente de entrada"

*Navegación*  $\square$  Experto  $\rightarrow$  Entrada  $\rightarrow$  Corr entrada

► Entrada	► Entrada estado		
		Asignar entrada de estado	
		Entrada valor de estado	
		Nivel activo	
		Tiempo de respuesta estado entrada	

► Salida	
► Salida de conmu frecuenc. 1 n	utación pulso-
	Modo de operación
	Canal 2
	Asignar salida de impulsos
	Valor de impulso
	Anchura Impulso
	Modo de medición
	Comportamiento en caso de error
	Salida de impulsos
	Asignar salida de frecuencia

	Valor frecuencia inicial	
	Frecuencia final	
	Valor medido de frecuencia	
	Modo de medición	
	Atenuación salida	
	Comportamiento en caso de error	
	Frecuencia de fallo	
	Salida de frecuencia	
	Función salida de conmutación	
	Asignar nivel de diagnóstico	
	Asignar valor límite	
	Valor de conexión	
	Valor de desconovión	
	Asignar chequeo de dirección de caudai	
	Asignar estado	
	Comportamiento en caso de error	
	Estado de conmutación	
	Señal de salida invertida	

► Comunicación			
	► PROFIBUS DP configuration		
	Address mode		
	Dirección del instrumento		
	Ident number selector		
► PROFIBUS DP info			
--------------------	-------------------------------	--	--
	Status PROFIBUS Master Config		
	PROFIBUS ident number		
	Profile version		
	Base current		
	Baudrate		
	Disponibilidad del master		
► Physical block			
	Nombre del dispositivo		
	Static revision		
	Strategy		
	Alert key		
	Target mode		
	Mode block actual		
	Mode block permitted		
	Mode block normal		
	Alarm summary		
	Revisión de software		
	Revisión de hardware		
	ID del fabricante		
	ID de dispositivo		
	Número de serie		
	Diagnostics		
	Diagnostics mask		
	Device certification		

Factory reset	
Descriptor	
Device message	
Device install date	
Ident number selector	
Hardware lock	
Feature supported	
Feature enabled	
Condensed status diagnostic	
	→ 🗎 45
Web server language	
Dirección MAC	
Dirección IP	
Subnet mask	
Default gateway	
Funcionalidad del servidor web	→ 🗎 45
	Factory reset         Descriptor         Device message         Device install date         Ident number selector         Hardware lock         Feature supported         Feature enabled         Condensed status diagnostic         Web server language         Dirección MAC         Dirección IP         Subnet mask         Default gateway         Funcionalidad del servidor web

► Aplicación		
► Totali	zador 1 n	→ 🗎 67
	Tag description	
	Static revision	
	Strategy	
	Alert key	
	Target mode	

Anexo

Mode block actual	]	
Mode block permitted		
Mode block normal		
Alarm summary		
Batch ID		
Batch operation		
Batch phase		
Batch Recipe Unit Procedure		
Valor de totalizador 1 n		→ 🗎 79
Estado del totalizador 1 n		→ 🗎 79
Estado del totalizador 1 n		→ 🗎 79
Unidad del totalizador		→ 🖺 68
Asignar variable de proceso		→ 🖺 68
Control contador totalizador 1 n		
Modo operativo del totalizador		→ 🖺 68
Comportamiento en caso de error		→ 🖺 68
Cantidad preseleccionada 1 n		
Alarm hysteresis		
Hi Hi Lim		
Hi Lim		
Lo Lim		
Lo Lo Lim		
Hi Hi alarm value		
Hi Hi alarm state		
Hi alarm value		

	Hi alarm state				
	Lo alarm value				
	Lo alarm state				
	Lo Lo alarm value				
	Lo Lo alarm state				
		]			
VISCOSIDAD		]			
	Amortiguación visco	osidad			
	► Compensación d	e temperatura			
		Modelo de cálculo			
		Temperatura de refer	rencia		
		Coheficiente de comp	ensación X 1		
		Coheficiente de comp	ensación X 2		
	► Viscosidad dinár	nica			
			unamica		
	Viscosidad cinen	nática			
		Unidad de viscosidad	cinemática		
Concentración					
	Amortiguación en la	a concentración			
	Unidad de concentra	ación			
	A 0				
	A 1				
	A 2				
	Δ 3				
	A 4				
	B 1				

B 2	
В 3	

► Diagnóstico		
	Diagnóstico actual	
	Marca da tiampa	
	Último diagnóstico	
	Marca de tiempo	
	Tiempo de funcionam	iiento desde inicio
	Tiempo de operación	
	► Lista de diagnóstic	cos
	I	Diagnóstico 1
	1	Marca de tiempo
	Ι	Diagnóstico 2
	1	Marca de tiempo
	Ι	Diagnóstico 3
	1	Marca de tiempo
	Ι	Diagnóstico 4
	1	Marca de tiempo
	Ι	Diagnóstico 5
	1	Marca de tiempo
	► Lista de eventos	
		Opciones de filtro
	► Información del di	ispositivo
	1	Nombre del dispositivo

Número de serie	
Versión de firmware	
Nombre de dispositivo	
Código de Equipo	
Código de Equipo Extendido 1	
Código de Equipo Extendido 2	
Código de Equipo Extendido 3	
Versión ENP	
► Valores mín./máx.	
Recetear valores mín /máx	
► I emperatura de la electronica	
Valor Inicial	
Valor máximo	
► Temperatura del tubo de medición	
Valor Inicial	
Valor máximo	
► Temperatura tubo portador	
Valor Inicial	
Valor máximo	
► Frecuencia de oscilación	
Valor Inicial	
Valor máximo	
► Frecuencia Oscilación Torsión	
Valor Inicial	
Valor máximo	

	► Amplitud de oso	ilación	
		Valor Inicial	]
		Valor máximo	]
	► Amplitud Oscila	ción Torsión	_
	-		-
		Valor Inicial	
		Valor máximo	]
	► Amortiguación	de oscilación	
		Valor Inicial	]
		Valor máximo	]
	► Amortiguación	Oscilación Torción	
	Amortiguación	Uscilation Torsion	
		Valor Inicial	
		Valor máximo	]
	► Asimetría Señal		
		Valor Inicial	1
			_
		Valor máximo	
► Heartbeat		]	
	► Realizando veri	ficación	
		Año	7
			_
		Mes	
		Día	]
		Hora	]
		AM/PM	]
		Minuto	]
		Iniciar verificación	]
		Progreso	]

			Estado	
			Resultado general	
		► Verificación de r	esultados	
			Fecha/hora	
			Verificación ID	
			Tiempo de operación	
			Resultado general	
			Sensor	
			Integridad del sensor	
			Módulo electrónico del sensor	
			Módulo E/C	
		<b>N TT</b> = -4 <b>DM</b> = -24		
		► Heartbeat Monit	oring	
			Visualización activada	
		<ul> <li>Resultados revis</li> </ul>	ión	
_			Integridad del sensor	
	► Simulación			→ 🗎 73
		Asignar simulación	variable de proceso	→ 🗎 74
		Valor variable de pr	oceso	→ 🗎 74
		Alarma simulación		→ 🗎 74
		Diagnóstico de Simu	lación	→ 🗎 74

## Índice alfabético

#### A

11
Activación de la protección contra escritura 74
Adaptar el comportamiento diagnóstico
Aislamiento galvánico
Aislamiento térmico
Ajuste (Menú)
Ajustes
Ajuste del sensor
Configuración avanzada del visualizador 69
Detección de tubería parcialmente llena 64
Entrada analógica
Etiqueta (TAG) del equipo
Idioma de manejo 57
Interfaz de comunicaciones
Media
Reinicio de un totalizador
Reinicio del totalizador
Simulación 73
Supresión de caudal residual
Totalizador 67
UNIDADES SISTEMA 58
Aiustes de parámetros
Administración (Submenú) 97
Ajuste (Menji) 58
Ajuste de sensor (Submenú) $66$
Applog inputs (Submenú) $61$
$C_{\text{omunicación}}$ (Submenú) 61
Detección tubo parcialmento llono (Acistonto)
Diagnóstico (Monú)
Información del dianesitivo (Submanú)
Operación (Submenuí)
Operación (Submenu)
Seleccionar filudo (Submenu)
Servidor web (Submenu)
Simulacion (Submenu)
Supresion de caudal residual (Asistente) 63
Totalizador 1 n (Submenu) 67, 78
Valores de salida (Submenu)
Variables de proceso calculadas (Submenú) 65
Variables del proceso (Submenú) 77
Visualización (Submenú) 69
Aplicación
Applicator
Asignación de terminales
Asistente
Definir código de acceso
Detección tubo parcialmente lleno 64
Supresión de caudal residual 63
Aspectos básicos del diseño
Error medido máximo
Repetibilidad
_
В
Bloqueo del equipo, estado
6
L
Cable de conexión

Caja del sensor
Riesgos residuales
Campo operativo de valores del caudal
Características de funcionamiento
Certificación Ex
Certificación PROFIBUS
Certificados 127
Clase climática 115
Código ampliado de pedido
Transmisor 1/
Código de pedido
Código de pedido ampliado
Sonsor 15
Compatibilidad con modelos antorioros
Compatibilidad electromagnética
Compatibilidad expitavia
Componentes del Instrumento
Comportamiento diagnostico
Explicaciones
Simbolos
Comprobación
Comprobaciones de inspección
Conexionado 37
Comprobaciones tras la conexión (lista de
comprobaciones)
Comprobaciones tras la instalación
Comprobaciones tras la instalación (lista de
comprobaciones)
Condiciones de instalación
Aislamiento térmico
Lugar de montaje
Presión del sistema
Tubería descendente
Vibraciones
Condiciones de trabajo de referencia
Condiciones para el almacenamiento
Conexión del instrumento de medición
Conexión eléctrica
Equipo de medición
Herramientas de configuración
Mediante interfaz de servicio (CDI-RJ45) 46
Servidor web
Servidor Web
Software de configuración
Mediante interfaz de servicio (CDI-RI45) 122
Mediante red PROFIBUS DP
Conexionado
ver Conexión eléctrica
Conexiones a proceso
Conexiones eléctricas
Grado de protección
Configuración a distancia
5

Configuración del idioma de manejo	. 57
Consumo de corriente	110
Consumo de potencia	110
Corriente de entrada (Submenú)	143

#### D

8	
Datos sobre la versión del equipo	49
Datos técnicos, visión general	106
Declaración de conformidad	. 11
Definición del código de acceso	75
Densidad del producto	116
Desactivación de la protección contra escritura	74
Desquace	103
Devolución del equipo	102
Diagnóstico	
Šímbolos	84
Diagnóstico (Menú)	132
Dimensiones de instalación	21
Dimensiones para el montaje	
ver Dimensiones de instalación	
Dirección del caudal	. 26
Directiva sobre equipos presurizados	123
Diseño	
Instrumento de medición	12
Diseño del sistema	
Sistema de medición	106
ver Diseño del instrumento de medición	
Documentación sobre el instrumento	
Documentación complementaria	. 8
Documento	
Finalidad	. 6
Símbolos utilizados	6
E	
Elementos de configuración	85
Entorno	
Temperatura de almacenamiento	115
Entrada	106
Entrada de cable	
Grado de protección	37
Entradas de cable	
Datos técnicos	110
Equipo de medición	
Configuración	. 57
Equipos de medida y ensayo	101
Error medido máximo	111
Esterilización in situ (SIP)	115
Estructura	
Menú de configuración	40
Experto (Menú)	136
P	

Fallo de la fuente de alimentación
Fecha de fabricación
Fichero maestro del dispositivo
GSD
Ficheros descriptores del dispositivo
Ficheros descriptores del equipo

FieldCare    Z      Establecimiento de una conexión    Z	46 47
Fichero descriptor del dispositivo 4	49
Función	46
Indicación	48
Filosofía de funcionamiento	41
Filtrar el libro de registro de eventos	95
Finalidad del documento	6
Firmware	
Fecha de la versión	49
Versión	49
Funcionamiento seguro	10
Funciones	
ver Parámetros	

#### G

Girar el módulo indicador											26	ó
Grado de protección			•					3'	7,	1	15	5

### H

Hemomiontos
Conscience eléctrices
Iransporte
Herramientas de conexion
Herramientas para el montaje
Historia de eventos
Historial del firmware
Homologaciones
T
1
ID del fabricante
ID del tipo de equipo
Identificación del equipo de medición
Idiomas, opciones para operación
Indicador local
ver En estado de alarma
ver Mensaje de diagnóstico
Influencia
Presión del producto
Temperatura del producto
Información de diagnóstico
Diodos luminiscentes
Diseño, descripción
FieldCare
Indicador local
Información del documento
Información sobre diagnósticos
Medidas correctivas
Visión general
Inspección
Mercancía recibida 13
Instalación 19
Instrucciones especiales para la conexión 35
Instrucciones especiales para la conexión
Conversiones 102
Desinetalación 102
Disaño 12
Eliminación 103

Montaje de los sensores	26
Preparación para el montaje	26
Preparación para la conexión eléctrica	32
Reparaciones	)2
Integración en el sistema	49

J	
Juntas	
Rango de temperatura del producto	116

#### L

9
7
7
1
1
1
1
1
5
5
7
7
5
5
1
9

#### М

101
Marca C
Marcas registradas
Materiales
Medidas correctivas
Acceso
Cerrar
Mensaie de diagnóstico
Mensaies de error
ver Mensaies de diagnóstico
Menú
Aiuste
Diagnóstico
Experto
Operación
Menú de configuración
Estructura
Menús. submenús
Submenús v roles de usuario
Visión general de los menús con parámetros 127
Menús
Para ajustes específicos
Para configurar el equipo de medición
Microinterruptor
ver Microinterruptor para protección contra escritura
Microinterruptor para protección contra escritura 75
Modulo de electrónica E/S

Módulo principal de electrónica
N
Nombre del equipo
Sensor
Nombre del instrumento
Transmisor
Normas y directrices
Número de serie
0
Opciones de configuración
Operación (Menú)
Operaciones de configuración
Orientación (vertical, horizontal) 20
D
Paquetes de anlicaciones 124
Parámetros de configuración
Adaptar el instrumento de medición a las
condiciones del proceso
Reinicio del dispositivo
Pérdida de presión
Peso Transporto (obsorraciones) 17
Unidades del Sistema Internacional (SI)
Unidades EUA
Pieza de repuesto
Piezas de repuesto
Placa de identificación
Sensor
Iransmisor
Precisión 111
Preparación de las conexiones
Preparación para el montaje 26
Presión del producto
Influencia
Presión del sistema
Productos medibles 9
Protección contra escritura
Mediante código de acceso
Mediante microinterruptor para protección contra
escritura
Protección contra escritura mediante hardware 75
Protección de los parametros de configuración
Aiustes avanzados 65
Configuración del equipo de medición

#### R

Rango de medición	
Ejemplo de cálculo para gases	107
Para gases	107
Para líquidos	106
Rango de medida, recomendado	117
Rango de temperatura	
Temperatura del producto	116
Rango de temperatura ambiente	21

Rango de temperaturas
Temperatura de almacenamiento
Rango de temperaturas de almacenamiento 115
Recalibración 101
Recepción de material 13
Reparación de un equipo
Reparación del equipo
Reparaciones
Observaciones
Repetibilidad
Repuestos
Componentes del instrumento
Requisitos para el montaje
Calentamiento del sensor
Dimensiones de instalación
Orientación
Tramos rectos de entrada y salida
Requisitos para el personal 9
Resistencia a golpes
Resistencia a vibraciones
Revisión del equipo
Roles de usuario
Rugosidad superficial
C
5
Salida 108
Seguridad
Seguridad del producto
Seguridad en el lugar de trabajo 10
Sensor
Montaje
Rango de temperatura del producto
Soncor (Submonú) 130

#### Sentido del caudal ..... 20 Servicios de Endress+Hauser Submenú Analog inputs ..... 61

Valores de salida79Variables de proceso65Variables de proceso calculadas65Variables del proceso77Visión general41Visualización69Supresión de caudal residual108
Т
Tareas de mantenimiento
Temperatura de almacenamiento
Temperatura del producto
Influencia
Tensión de alimentación
Terminales
Tiempo de respuesta
Tramos rectos de entrada 21
Tramos rectos de salida 21
Transmisión cíclica de datos
Transmisor
Conexión de los cables de señal
Girar el módulo indicador
Transporte del equipo de medición
Tratamiento final del embalaje 18
Tubería descendente19
U

Uso correcto del equipo	9
Uso correcto del equipo de medición	
Casos límite	9
Uso indebido	9
Uso correcto del equipo del instrumento de medición	
ver Uso correcto del equipo	

#### v

-
Valores nominales de presión-temperatura 116
Valores visualizados
En estado de bloqueo
Variables de proceso
Calculadas
Medido/a
Variables medidas
ver Variables de proceso
Verificación funcional
Vibraciones
Visión general
Menú de configuración
Visor W@M Device Viewer 102
Visualización
Evento de diagnóstico actual
Evento de diagnóstico anterior 94
107

# W@M 101, 102 W@M Device Viewer 13



www.addresses.endress.com

