


Инструкция по эксплуатации **Micropilot FMR20** **MODBUS RS485**

Микроволновый бесконтактный уровнемер
Для сыпучих материалов





A0023555

Содержание

1	Информация о документе	5		
1.1	Назначение документа	5		
1.2	Используемые символы	5		
1.2.1	Символы техники безопасности	5		
1.2.2	Описание информационных символов и рисунков	5		
1.3	Документация	6		
1.3.1	Техническое описание (ТИ)	6		
1.3.2	Краткое руководство по эксплуатации (КА)	6		
1.3.3	Указания по технике безопасности (ХА)	6		
1.4	Термины и сокращения	7		
1.5	Зарегистрированные товарные знаки	7		
2	Основные указания по технике безопасности	8		
2.1	Требования к работе персонала	8		
2.2	Назначение	8		
2.3	Техника безопасности на рабочем месте	9		
2.4	Эксплуатационная безопасность	9		
2.5	Безопасность изделия	9		
2.5.1	Маркировка CE	10		
2.5.2	Соответствие требованиям регламента Таможенного Союза	10		
2.6	IT-безопасность	10		
2.7	IT-безопасность прибора	10		
2.7.1	Доступ по протоколу беспроводной связи Bluetooth®	10		
3	Описание изделия	11		
3.1	Конструкция изделия	11		
4	Приемка и идентификация изделия	12		
4.1	Приемка изделия	12		
4.2	Идентификация изделия	12		
4.3	Адрес изготовителя	12		
4.4	Заводская табличка	13		
5	Монтаж	14		
5.1	Условия монтажа	14		
5.1.1	Типы монтажа	14		
5.1.2	Монтаж в патрубке	14		
5.1.3	Положение для монтажа на резервуар	15		
5.1.4	Выравнивание прибора для монтажа на резервуаре	16		
5.1.5	Угол расхождения луча	17		
5.1.6	Измерение в пластмассовых резервуарах	18		
5.1.7	Защитный кожух	18		
5.1.8	Использование трубки для защиты от заполнения водой	19		
5.1.9	Установка с монтажным кронштейном, регулируемая	20		
5.1.10	Монтаж на поворотной консоли	21		
5.1.11	Монтаж на горизонтальном монтажном кронштейне	21		
5.1.12	Монтаж с шарнирным монтажным кронштейном	21		
5.1.13	Приспособление для выравнивания FAU40	22		
5.1.14	Регулируемое уплотнение фланца	22		
5.2	Проверка после монтажа	23		
6	Электрическое подключение	24		
6.1	Назначение кабелей	24		
6.2	Сетевое напряжение	24		
6.3	Подключение прибора	24		
6.3.1	Блок-схема подключения Modbus RS485	24		
6.3.2	Нагрузочный резистор шины Modbus RS485	25		
6.4	Проверка после подключения	26		
7	Управление	27		
7.1	Принцип управления	27		
7.2	Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth®	27		
7.3	Дистанционное управление через протокол Modbus	27		
8	Системная интеграция по протоколу Modbus	28		
8.1	Информация о Modbus RS485	28		
8.1.1	Настройки интерфейса Modbus	28		
8.1.2	Коды функций Modbus	28		
8.1.3	Исключения Modbus	28		
8.1.4	Типы последовательных данных Modbus	28		
8.2	Передача измеряемых переменных по протоколу Modbus	29		
9	Ввод в эксплуатацию и эксплуатация	30		
9.1	Проверка монтажа и функциональная проверка	30		
9.1.1	Проверка после монтажа	30		
9.1.2	Проверка после подключения	30		
9.2	Ввод в эксплуатацию с помощью приложения SmartBlue	30		
9.2.1	Требования к прибору	30		
9.2.2	Требования к системе SmartBlue	30		

9.2.3	Приложение SmartBlue	31
9.2.4	Индикация огибающей кривой с помощью приложения SmartBlue ..	31
9.3	Настройка измерения уровня посредством управляющей программы	32
9.3.1	Через SmartBlue	32
9.3.2	По шине Modbus	33
9.3.3	Отображение значения уровня в % ..	34
9.4	Режим измерения	35
9.5	Доступ к данным – безопасность	36
9.5.1	Блокировка программного обеспечения в Modbus с помощью кода доступа	36
9.5.2	Разблокировка через Modbus	36
9.5.3	Блокировка программного обеспечения в SmartBlue с помощью кода доступа	36
9.5.4	Разблокировка с помощью SmartBlue	36
9.5.5	Технология беспроводной связи Bluetooth®	37
10	Диагностика, поиск и устранение неисправностей	39
10.1	Общие ошибки	39
10.2	Ошибка – работа SmartBlue	39
10.3	Диагностическое событие	40
10.3.1	Диагностическое событие в программном обеспечении	40
10.3.2	Список диагностических событий в программном обеспечении	40
10.3.3	Список диагностических кодов Modbus	41
11	Техническое обслуживание	42
11.1	Очистка антенны	42
11.2	Технологические уплотнения	43
12	Ремонт	43
12.1	Общие сведения	43
12.1.1	Принцип ремонта	43
12.1.2	Замена прибора	43
12.1.3	Возврат	43
12.1.4	Утилизация	43
13	Аксессуары	44
13.1	Аксессуары, специально предназначенные для прибора	44
13.1.1	Защитный козырек от погодных явлений	44
13.1.2	Трубка для защиты от засыпания продуктом 80 мм (3 дюйм)	45
13.1.3	Монтажный кронштейн, регулируемый	46
13.1.4	Фланец UNI 3 дюйма/ DN80/80, PP	47

13.1.5	Фланец UNI 4 дюйма/ DN100/100, PP	48
13.1.6	Вращающаяся консоль	49
13.1.7	Монтажный кронштейн для установки на потолке	53
13.1.8	Шарнирный монтажный кронштейн	54
13.1.9	Горизонтальный монтажный кронштейн	55
13.1.10	Приспособление для выравнивания FAU40	56
13.1.11	Регулируемое фланцевое уплотнение	57
13.2	Аксессуары для обслуживания	58
14	Технические характеристики	59
14.1	Вход	59
14.2	Выход	59
14.3	Рабочие характеристики	60
14.4	Окружающая среда	61
14.5	Технологический процесс	62
15	Меню управления	64
15.1	Обзор параметров Modbus	64
15.1.1	Раздел: пакетное считывание	64
15.1.2	Раздел: измеренные значения	65
15.1.3	Раздел: состояние прибора	65
15.1.4	Раздел: сведения о приборе	66
15.1.5	Раздел: монтаж	67
15.1.6	Раздел: техническое обслуживание	67
15.1.7	Раздел: настройка измерения	68
15.1.8	Раздел: связь	70
15.2	Обзор программного обеспечения (SmartBlue)	71
15.3	Меню "Настройка"	74
15.3.1	Подменю "Расширенная настройка"	76
15.3.2	Подменю "Связь"	87
15.4	Меню "Диагностика"	89
15.4.1	Подменю "Информация о приборе".	91
15.4.2	Подменю "Информация о приборе".	93

Алфавитный указатель	95
-----------------------------------	-----------

1 Информация о документе

1.1 Назначение документа

В настоящем руководстве по эксплуатации содержатся все сведения, необходимые на различных этапах жизненного цикла прибора. Основные разделы перечислены ниже.

- Идентификация изделия.
- Приемка.
- Хранение.
- Монтаж.
- Подключение.
- Эксплуатация.
- Ввод в эксплуатацию.
- Поиск и устранение неисправностей.
- Техническое обслуживание.
- Утилизация.

1.2 Используемые символы

1.2.1 Символы техники безопасности

ОПАСНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Описание информационных символов и рисунков

Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

Предпочтительно

Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.

Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

1., 2., 3.

Серия шагов



Результат шага



Управление с помощью программного обеспечения



Параметр, защищенный от изменения

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды



Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

1.3 Документация

Следующие документы можно найти в разделе «Загрузки» на веб-сайте компании Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



Обзор связанной технической документации

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): введите серийный номер с заводской таблички.
- *Приложение Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте двухмерный штрих-код QR-код) на заводской табличке.

1.3.1 Техническое описание (TI)

Пособие по планированию

В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.

1.3.2 Краткое руководство по эксплуатации (KA)

Информация по подготовке прибора к эксплуатации

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

1.3.3 Указания по технике безопасности (XA)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (XA). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.



На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (XA), относящихся к прибору.

1.4 Термины и сокращения

ВА

Руководство по эксплуатации

КА

Краткое руководство по эксплуатации

ТИ

Техническое описание

SD

Сопроводительная документация

ХА

Указания по технике безопасности

PN

Номинальное давление

МРД

МРД (максимальное рабочее давление/максимальное давление процесса)
Значение МРД также указано на заводской табличке.

ToF

Пролетное время

 ϵ_r (значение Dk)

Относительная диэлектрическая проницаемость

Программное обеспечение

Термин «программное обеспечение» обозначает:
SmartBlue (приложение) – для работы со смартфона или планшета с операционной системой Android или iOS

RTU

Блок дистанционной передачи

BD

Блокирующая дистанция: в пределах блокирующей дистанции не анализируются никакие сигналы.

ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

CDI

Единый интерфейс данных

1.5 Зарегистрированные товарные знаки

Modbus®

Зарегистрированный товарный знак SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

Apple®

Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store – знак обслуживания Apple Inc.

Android®

Android, Google Play и логотип Google Play – товарные знаки Google Inc.

Bluetooth®

Тестовый символ и логотипы *Bluetooth®* являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Endress+Hauser осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Персонал, занимающийся монтажом, вводом в эксплуатацию, диагностикой и техническим обслуживанием, должен соответствовать следующим требованиям.

- ▶ Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Персонал должен получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Персонал должен быть осведомлен о действующих нормах федерального/национального законодательства.
- ▶ Перед началом работы персонал должен внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с сопроводительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- ▶ Персонал должен следовать инструкциям и соблюдать общие правила.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям.

- ▶ Персонал должен пройти инструктаж и получить разрешение на выполнение соответствующих работ от руководства предприятия.
- ▶ Персонал должен соблюдать инструкции из данного руководства.

2.2 Назначение

Применение и среды

Измерительный прибор, описанный в этом руководстве по эксплуатации предназначен для непрерывного бесконтактного измерения уровня сыпучих веществ. Рабочая частота примерно 26 ГГц, максимальная излучаемая импульсная мощность 5,7 мВт и средняя выходная мощность 0,015 мВт позволяют использовать прибор и снаружи закрытых металлических резервуаров. При использовании снаружи закрытых резервуаров прибор должен быть установлен в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Монтаж». Эксплуатация этих приборов не представляет опасности для здоровья.

Принимая во внимание предельные значения, указанные в технических характеристиках, и условия, перечисленные в руководствах и сопроводительной документации, измерительный прибор может использоваться только для следующих измерений:

- ▶ измеряемые переменные процесса: расстояние;
- ▶ рассчитываемые переменные процесса: объем или масса в сосуде любой формы.

Чтобы во время эксплуатации измерительный прибор оставался в исправном состоянии:

- ▶ используйте прибор только для таких сред, к которым контактирующие с ними части обладают достаточной стойкостью.
- ▶ соблюдайте предельные значения (см. раздел «Технические характеристики»).

Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за ущерб из-за использования ненадлежащим образом или не по назначению.

Пояснения к граничным случаям

- ▶ По вопросам, связанным с особыми технологическими средами и веществами, используемыми для очистки, обращайтесь к изготовителю. Специалисты Endress+Hauser помогут уточнить антикоррозионные свойства смачиваемых материалов, но компания не принимает на себя никаких гарантий или обязательств.

Остаточные риски

Из-за теплопередачи от процесса, а также рассеивания мощности в электронных элементах температура корпуса электроники и компонентов внутри него во время работы может повышаться до 80 °C (176 °F). Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре среды.

Опасность ожогов при соприкосновении с поверхностями!

- ▶ При повышенной температуре среды следует обеспечить защиту от прикосновения для предотвращения ожогов.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором

- ▶ В соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

- ▶ Эксплуатируйте только такой прибор, который находится в надлежащем техническом состоянии, без ошибок и неисправностей.
- ▶ Ответственность за работу прибора без помех несет оператор.

Модификации датчика

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность.

- ▶ Если модификация все же необходима, обратитесь за консультацией к изготовителю.

Ремонт

Условия длительного обеспечения эксплуатационной безопасности и надежности:

- ▶ проведение ремонта прибора только при наличии специального разрешения;
- ▶ соблюдение федерального/национального законодательства в отношении ремонта электрических приборов;
- ▶ использование только оригинальных запасных частей и аксессуаров, выпускаемых изготовителем прибора.

Взрывоопасная зона

Во избежание травмирования персонала и повреждения оборудования при использовании прибора в зоне, указанной в сертификате (например, взрывозащита, безопасность сосуда, работающего под давлением):

- ▶ информация на заводской табличке позволяет определить соответствие приобретенного прибора сертифицируемой рабочей зоне, в которой прибор будет установлен.
- ▶ соблюдайте характеристики, приведенные в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства.

2.5 Безопасность изделия

Данный измерительный прибор разработан в соответствии с передовой инженерной практикой и отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и покинул завод в безопасном для эксплуатации состоянии. Он соответствует общим стандартам безопасности и требованиям законодательства.

2.5.1 Маркировка CE

Измерительная система соответствует законодательным требованиям применимых директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами.

Нанесением маркировки CE изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

2.5.2 Соответствие требованиям регламента Таможенного Союза

Измерительная система соответствует юридическим требованиям действующих регламентов Таможенного Союза. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии ЕАС.

Нанесением маркировки ЕАС изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

2.6 IT-безопасность

Гарантия на прибор действует только в том случае, если его монтаж и эксплуатация производятся согласно инструкциям, изложенным в руководстве по эксплуатации. Прибор оснащен механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в настройки прибора.

IT-безопасность соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты прибора, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

2.7 IT-безопасность прибора


2.7.1 Доступ по протоколу беспроводной связи Bluetooth®

Технология передачи сигнала по протоколу беспроводной связи Bluetooth® предусматривает использование метода шифрования, испытанного Институтом Фраунгофера.

- Прибор не обнаруживается в среде беспроводной связи Bluetooth® без приложения SmartBlue.
- Устанавливается только одно двухточечное соединение между **одним** датчиком и **одним** смартфоном или планшетом.
- Интерфейс беспроводной технологии Bluetooth® можно отключить с помощью приложения SmartBlue.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия



A0046292

1 Обзор материалов

- Антенна 80 мм (3 дюйм)
- 1 Корпус датчика; PVDF
- 2 Уплотнение; EPDM
- 3 Верхняя сторона присоединения к процессу; PVDF
- 4 Кабельное уплотнение; PA
- 5 Переходник кабелепровода; CuZn, никелированный
- 6 Уплотнительное кольцо; EPDM
- 7 Контргайка; PA6.6
- 8 Конструкционное кольцо; PBT-PC
- 9 Нижняя сторона присоединения к процессу; PVDF

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка изделия

При приемке прибора проверьте следующее.

- Совпадает ли код заказа в транспортной накладной с кодом заказа на наклейке прибора?
- Не поврежден ли прибор?
- Совпадают ли данные на заводской табличке прибора с данными заказа в транспортной накладной?
- Если применимо (см. заводскую табличку): имеются ли указания по технике безопасности (XA)?



Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, обратитесь в офис продаж изготовителя.

4.2 Идентификация изделия

Идентифицировать измерительный прибор можно по следующим данным:

- данные на заводской табличке;
 - расширенный код заказа с расшифровкой функций и характеристик прибора в транспортной накладной.
- ▶ Введите серийный номер с заводской таблички в *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer).
 - ↳ Будет отображена вся информация об измерительном приборе и составе соответствующей технической документации.
 - ▶ Введите серийный номер с заводской таблички в приложение *Endress+Hauser Operations App* или используйте приложение *Endress+Hauser Operations App* для сканирования 2-мерного кода (QR-кода), который находится на заводской табличке.
 - ↳ Будет отображена вся информация об измерительном приборе и составе соответствующей технической документации.

4.3 Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Германия

Место изготовления: см. заводскую табличку.

4.4 Заводская табличка

A0029096

2 Заводская табличка Micropilot

- 1 Адрес изготовителя
- 2 Название прибора
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Сетевое напряжение
- 7 Сигнальные выходы
- 8 Рабочее давление
- 9 Допустимая температура окружающей среды (T_a)
- 10 Максимальная рабочая температура
- 11 Идентификатор прибора
- 12 Версия ПО (FW)
- 13 Версия прибора (Dev.Rev.)
- 14 Маркировка CE
- 15 Дополнительная информация о версии прибора (сертификаты, нормативы)
- 16 RCM
- 17 Материалы, контактирующие с процессом
- 18 Логотип
- 19 Степень защиты: например IP, NEMA
- 20 Символ сертификата
- 21 Данные сертификата и одобрения
- 22 Номер документа по правилам безопасности: например XA, ZD, ZE
- 23 Отметка о модификации
- 24 Двухмерный штрихкод (QR-код)
- 25 Дата изготовления (год, месяц)


i На заводской табличке указывается не более 33 символов расширенного кода заказа. Если расширенный код заказа содержит еще символы, то их невозможно указать.

Тем не менее, полный расширенный код заказа может отображаться и в меню управления прибором: параметр **Расширенный заказной код 1 до 3**.


5 Монтаж

5.1 Условия монтажа

5.1.1 Типы монтажа



A0045309

 3 Монтаж на стенке, потолке или в патрубке


- A Монтаж на стенке или потолке, регулируемая позиция
 B Крепление на верхнюю резьбу
 C Горизонтальный монтаж в ограниченном пространстве
 D Монтаж на потолке с контргайкой (входит в комплект поставки)
 E Монтаж с регулируемым фланцевым уплотнением
 F Монтаж с приспособлением для выравнивания FAU40

Осторожно!

- Кабели датчика не предназначены для его подвешивания. Не используйте их для подвешивания.
- При использовании в качестве уровня монтируйте прибор только в вертикальном положении.

5.1.2 Монтаж в патрубке

Для оптимального измерения антенна должна выступать из патрубка. Внутренняя часть патрубка должна быть гладкой и не иметь выступающих краев и сварочных швов. Край патрубка должен быть закругленным, если это возможно.



4 Монтаж в патрубке

Максимальная длина патрубка **L** зависит от диаметра патрубка **D**.
Обратите внимание на ограничения по длине и диаметру патрубка.


Антенна 80 мм (3 дюйм), монтаж внутри патрубка

- D: мин. 120 мм (4,72 дюйм)
- L: макс. 205 мм (8,07 дюйм) + $D \times 4,5$

Антенна 80 мм (3 дюйм), монтаж снаружи патрубка

- D: мин. 80 мм (3 дюйм)
- L: макс. $D \times 4,5$

5.1.3 Положение для монтажа на резервуаре



5 Монтажное положение на резервуаре

- По возможности устанавливайте датчик так, чтобы его нижний конец был внутри резервуара.
- Рекомендуемое расстояние **A** от стенки до наружного края патрубка: $\sim \frac{1}{6}$ диаметра резервуара. Ни в коем случае не монтируйте прибор ближе 15 см (5,91 дюйм) от стенки резервуара.
- Запрещается устанавливать датчик в центре резервуара.

- Избегайте измерений через поток загружаемой среды.
- Избегайте установки вблизи оборудования, например датчиков предельного уровня.
- В пределах расстояния, равного параметру Блокирующая дистанция (BD), сигналы не оцениваются. Этот параметр может использоваться для подавления интерференции сигналов (например, эффекта конденсации) рядом с антенной. По умолчанию параметр Блокирующая дистанция автоматически настраивается на значение не менее 0,1 м (0,33 фут). Его можно изменить вручную (0 м (0 фут) тоже допускается).


Автоматическое вычисление:

Блокирующая дистанция = Калибровка пустой емкости – Калибровка полной емкости – 0,2 м (0,656 фут).

Каждый раз, когда параметр **Калибровка пустой емкости** или параметр **Калибровка полной емкости** получает новое значение, параметр **Блокирующая дистанция** автоматически пересчитывается по этой формуле. Если в результате расчета получается значение <0,1 м (0,33 фут), далее используется Блокирующая дистанция, равная 0,1 м (0,33 фут).


5.1.4 Выравнивание прибора для монтажа на резервуаре

- Сориентируйте антенну перпендикулярно поверхности продукта.
- Кроме того, как можно точнее направьте выступ с проушиной к стенке резервуара.



A0028927

6 Выравнивание прибора для монтажа на резервуаре



A0045325


7 Совмещение датчика с насыпным конусом продукта

A Монтаж с регулируемым фланцевым уплотнением

B Монтаж с приспособлением для выравнивания FAU40

i Чтобы избежать эхо-помех, используйте металлические пластины, установленные под углом (при необходимости)

5.1.5 Угол расхождения луча



A0046285


8 Взаимосвязь между углом расхождения луча α, расстоянием D и диаметром луча W

Угол расхождения луча α определяется зоной, на границах которой плотность энергии радиоволн составляет половину максимальной плотности энергии (ширина 3 дБ). Микроволны распространяются и за пределы этого сигнального луча и могут отражаться от расположенных там предметов.

Диаметр луча W зависит от угла расхождения луча α и от измеряемого расстояния D .

Антенна 80 мм (3 дюйм) с трубкой для защиты от заполнения водой или без нее,
 $\alpha 12$ град
 $W = D \times 0,21$

5.1.6 Измерение в пластмассовых резервуарах



9 Измерение в пластмассовом резервуаре с металлическими, создающими помехи конструкциями снаружи резервуара

- 1 Труба, трубопровод
- 2 Лестница
- 3 Площадка, перила

i Если внешняя стенка резервуара изготовлена из непроводящего материала (например, GFR), микроволны также могут отражаться от создающих помехи сооружений снаружи резервуара.

Способы оптимизации


- **Регулируемое фланцевое уплотнение:** прибор можно выровнять относительно поверхности продукта с помощью регулируемого фланцевого уплотнения.
- **Приспособление для выравнивания**
 В приборе с приспособлением для выравнивания датчик можно оптимально сориентировать с учетом особенностей резервуара. Максимальный угол β составляет ± 15 град.
 Выравнивание датчика выполняется в основном со следующими целями:
 - предотвращение образования эхо-помех;
 - увеличение максимального диапазона измерений в резервуарах с коническим выпуском.
- Следите за тем, чтобы на пути сигнального луча не было создающих помех сооружений из проводящего материала (информацию о расчете диаметра луча см. в разделе «Угол расхождения луча»).

Более подробные сведения можно получить в торговой организации Endress+Hauser.


5.1.7 Защитный кожух

При использовании вне помещений рекомендуется применять защитный кожух.

Защитный кожух можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».



A0046286

 10 Защитный кожух


 Датчик покрывается защитным кожухом не полностью.

5.1.8 Использование трубки для защиты от заполнения водой


При полевой установке или в местах, где существует риск наводнения, использование трубки для защиты от заполнения водой обязательно.

Оптимальные результаты достигаются при крупнозернистом материале и использовании трубки для защиты от заполнения водой.

Трубку для защиты от заполнения водой можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».



A0045326

 11 Функция трубки для защиты от заполнения водой

- 1 Воздушный карман
- 2 Уплотнительное кольцо (EPDM)
- 3 Блокирующая дистанция
- 4 Макс. уровень

Трубка привинчивается непосредственно к датчику и герметизирует систему посредством уплотнительного кольца. В случае затопления воздушный карман, образующийся в трубке, обеспечивает измерение максимального уровня непосредственно на конце трубки. Из-за того, что Блокирующая дистанция находится внутри трубки, многократно отраженный сигнал не анализируется.

Параметры настройки в отношении трубки для защиты от заполнения водой

Настройка блокирующей дистанции при использовании трубки для защиты от заполнения водой


- Перейдите по пути: Основное меню → Настройка → Расширенная настройка → Блокирующая дистанция
 - ↳ Введите 100 мм (4 дюйм).

После установки трубки для защиты от заполнения водой и настройки блокирующей дистанции выполните сканирование помех.

1. Перейдите по пути: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Отображаемое расстояние сравнивается с фактическим расстоянием для начала записи карты эхо-помех.
2. Перейдите по пути: Настройка → Последняя точка маски
 - ↳ Этот параметр определяет расстояние, до которого будет производиться запись нового сканирования помех.
3. Перейдите по пути: Настройка → Текущая карта маски
 - ↳ Отображается расстояние, до которого выполнено сканирование помех на данный момент.

5.1.9 Установка с монтажным кронштейном, регулируемая

Монтажный кронштейн можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».



A0046287

12 Установка с монтажным кронштейном, регулируемая

- Возможен монтаж на стенке или потолке.
- С помощью монтажного кронштейна расположите антенну перпендикулярно поверхности среды.

УВЕДОМЛЕНИЕ


Монтажный кронштейн не имеет проводящего соединения с корпусом преобразователя.

Возможно накопление электростатического заряда.

- Подсоедините монтажный кронштейн к локальной системе выравнивания потенциалов.

5.1.10 Монтаж на поворотной консоли

Консоль, настенный кронштейн и монтажная рама доступны в качестве аксессуаров.



A0045327

13 Монтаж на поворотной консоли


A Консоль с настенным кронштейном

B Консоль с монтажной рамой

C Поворотная консоль

5.1.11 Монтаж на горизонтальном монтажном кронштейне

Монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».




A0045328

14 Монтаж на горизонтальном монтажном кронштейне (без трубки для защиты от заполнения водой)

5.1.12 Монтаж с шарнирным монтажным кронштейном

Поворотный монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через спецификацию «Прилагаемые аксессуары».



A0045329

15 Монтаж с возможностью поворота и регулировки


A Консоль с настенным кронштейном

B Консоль с шарниром и регулировочным приспособлением (для выравнивания прибора с измеряемой технологической средой)

5.1.13 Приспособление для выравнивания FAU40

С помощью приспособления для выравнивания FAU40 можно задать угол наклона оси антенны до 15 град в любом направлении. Приспособление для выравнивания используется для оптимального согласования радиолокационного луча с поверхностью измеряемой сыпучей среды.

Приспособление для выравнивания FAU40 можно приобрести в качестве аксессуара.




A0045332

16 Прибор Micropilot FMR20 с приспособлением для выравнивания

5.1.14 Регулируемое уплотнение фланца

Радиолокационный луч можно оптимально направить на поверхность сыпучего продукта с помощью регулируемого фланцевого уплотнения.

Регулируемое фланцевое уплотнение можно заказать вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



A0045331


17 Прибор Micropilot FMR20 с регулируемым фланцевым уплотнением

5.2 Проверка после монтажа

- ☐ Прибор и кабель не повреждены (внешний осмотр)?
- ☐ В достаточной ли мере прибор защищен от влаги и прямых солнечных лучей?
- ☐ Прибор закреплен надежно?

6 Электрическое подключение

6.1 Назначение кабелей



A0037750

18 Назначение проводов кабеля FMR20, Modbus

- 1 Положительный, коричневый провод
- 2 Отрицательный, синий провод
- 3 Modbus D0/A (+), белый провод
- 4 Modbus D1/B (-), черный провод

6.2 Сетевое напряжение

5 до 30 В пост. тока


Требуется внешний источник питания.

Эксплуатация аккумуляторной батареи

Для повышения срока работы аккумуляторной батареи связь по беспроводной технологии *Bluetooth*® датчика можно отключить.

Выравнивание потенциалов


Принятие специальных мер по выравниванию потенциалов не требуется.

 Различные блоки питания можно заказать в качестве аксессуаров в компании Endress+Hauser.

6.3 Подключение прибора

6.3.1 Блок-схема подключения Modbus RS485

Подключение RS485 соответствует требованиям спецификации RS485-IS для использования в опасных средах.




A0037751

19 Блок-схема подключения Modbus RS485

- 1 Прибор с интерфейсом связи Modbus
- 2 Ведущее устройство Modbus/RTU
- 3 Источник питания

К шине RS485 можно подключить не более 32 пользователей.



A0038149

20 Блок-схема подключения Modbus RS485 с несколькими пользователями

- 1 Источник питания
- 2 Прибор с интерфейсом связи Modbus
- 3 Терминирование шины
- 4 Ведущее устройство Modbus/RTU


i Кабель шины должен быть кабелем полевой шины типа А длиной не более 1 200 м (3 937 фут).

Если прибор размещается в опасной среде, кабель должен быть не длиннее 1 000 м (3 281 фут).

К обоим концам шины RS485 должны быть подключены нагрузочные резисторы.

6.3.2 Нагрузочный резистор шины Modbus RS485

Нагрузочный резистор шины должен быть установлен согласно спецификации RS485-IS.



A0038150

21 Представление нагрузочного резистора шины согласно спецификации RS485-IS

6.4 Проверка после подключения


- ☐ Прибор и кабель не повреждены (внешний осмотр)?
- ☐ Кабели уложены должным образом (без натяжения)?
- ☐ Кабельные уплотнения смонтированы и плотно затянуты?
- ☐ Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке?
- ☐ Нет обратной полярности, соблюдено ли назначение клемм?

7 Управление

7.1 Принцип управления

- Modbus.
- SmartBlue (приложение) через беспроводное соединение *Bluetooth®*.
- Комментированная навигация по меню с краткими пояснениями отдельных функций параметров программного обеспечения.

7.2 Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth®




A0046293

22 Возможности дистанционного управления через беспроводную технологию Bluetooth®

- 1 Блок питания преобразователя
- 2 Смартфон/планшет с приложением SmartBlue
- 3 Преобразователь с беспроводной технологией Bluetooth®

7.3 Дистанционное управление через протокол Modbus



A0046459

23 Варианты дистанционного управления по протоколу Modbus

- 1 Компьютер с программой управления через Modbus (клиентское приложение, терминальное приложение и пр.)
- 2 Блок дистанционной передачи (RTU) с интерфейсом Modbus (например, Fieldgate FXA42)
- 3 Metograph M RSG45
- 4 Modbus RS485
- 5 Смартфон/планшет с приложением SmartBlue
- 6 Преобразователь с интерфейсами Modbus и Bluetooth®

8 Системная интеграция по протоколу Modbus

8.1 Информация о Modbus RS485

8.1.1 Настройки интерфейса Modbus

Следующие параметры настройки можно скорректировать через интерфейсы Bluetooth и Modbus.

Настройка	Опции	По умолчанию
Биты данных	7, 8	8
Четность	Четн./нечетн./нет	Нечетн.
Стоповые биты	1, 2	1
Скорость передачи	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	9600
Протокол	RTU, ASCII	RTU
Адресация	1 до 200	200
Минимальный интервал опроса	500 мс	

8.1.2 Коды функций Modbus

Код функции	Действие	Тип регистра	Тип команды
03 (0x03)	Однократное/многократное считывание	Регистр временного хранения	Стандарт
06 (0x06)	Однократная запись	Регистр временного хранения	Стандарт
16 (0x10)	Многократная запись	Регистр временного хранения	Стандарт

8.1.3 Исключения Modbus

Исключение	Число	Описание
MB_EX_ILLEGAL_FUNCTION	01 (0x01)	Код функции не поддерживается
MB_EX_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	02 (0x02)	Адрес регистра недоступен
MB_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE	03 (0x03)	Значение данных недопустимо (например, при записи данных формата float32 в регистр формата char8) Относится также к регистрам, предназначенным только для чтения


8.1.4 Типы последовательных данных Modbus

Тип данных	Количество регистров на параметр	Описание			
float32 (IEEE754)	2	Формат float32 состоит из четырех байтов, поэтому параметр с типом данных float32 при передаче через интерфейс Modbus должен быть разделен на два 16-битных слова. Поэтому для считывания параметра типа float32 необходимо прочитать два последовательных регистра Modbus			
		Регистр Modbus (n)		Регистр Modbus (n+1)	
		Байт A	Байт B	Байт C	Байт D
		Значение float32			

Тип данных	Количество регистров на параметр	Описание			
uint32 / int32	2	К типам данных uint32 / int32 применимы такие же условия, как к типу данных float32			
		Регистр Modbus (n)		Регистр Modbus (n+1)	
		Байт А	Байт В	Байт С	Байт D
		Значение uint32 / Int32			
string (массив char8)	0,5	Для одного строкового символа требуется только один байт, поэтому в регистр Modbus всегда упаковываются два символа. Кроме того, длина параметра типа string ограничена 60 символами			
		Регистр Modbus (n)		Регистр Modbus (n+1)	
		char8 (n)	char8 (n+1)	char8 (n+2)	char8 (n+3)

8.2 Передача измеряемых переменных по протоколу Modbus

8 наиболее важных параметров технологического процесса закреплены в качестве параметров пакета за первыми адресами в диапазоне адресов Modbus. Таким образом, эти параметры могут быть считаны за одну передачу результатов измерения. Все параметры доступны в формате Float32.

 При использовании прибора Memograph M RSG45 или Fieldgate FXA30b в качестве ведущего устройства Modbus адрес регистра должен увеличиваться с единичным шагом (адрес регистра+1). Это относится также к другим ведущим устройствам.

Адрес Modbus	Наименование параметра	Описание	Единица измерения СИ
5000	MODB_PV_VALUE	Линеаризованный уровень (PV)	Зависит от типа линеаризации
5002	MODB_SV_VALUE	Расстояние (SV)	м
5004	MODB_TV_VALUE	Относительная амплитуда эхосигнала (TV)	дБ
5006	MODB_QV_VALUE	Температура (QV)	°C
5008	MODB_SIGNALQUALITY	Качество сигнала	–
5010	MODB_ACTUALDIAGNOSTICS	Текущий диагностический номер	–
5012	MODB_LOCATION_LONGITUDE	Координата долготы	°
5014	MODB_LOCATION_LATITUDE	Координата широты	°

9 Ввод в эксплуатацию и эксплуатация

9.1 Проверка монтажа и функциональная проверка

Перед вводом в эксплуатацию выполните проверку после монтажа и проверку после подключения.

9.1.1 Проверка после монтажа

- ☐ Прибор и кабель не повреждены (внешний осмотр)?
- ☐ В достаточной ли мере прибор защищен от влаги и прямых солнечных лучей?
- ☐ Прибор закреплен надежно?

9.1.2 Проверка после подключения

- ☐ Прибор и кабель не повреждены (внешний осмотр)?
- ☐ Кабели уложены должным образом (без натяжения)?
- ☐ Кабельные уплотнения смонтированы и плотно затянуты?
- ☐ Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке?
- ☐ Нет обратной полярности, соблюдено ли назначение клемм?

9.2 Ввод в эксплуатацию с помощью приложения SmartBlue

9.2.1 Требования к прибору

Ввод в эксплуатацию с помощью приложения SmartBlue возможен только в том случае, если прибор оснащен технологией Bluetooth (модуль Bluetooth установлен на заводе перед поставкой или добавлен позже).

9.2.2 Требования к системе SmartBlue


Требования к системе SmartBlue

Для устройств на базе Android приложение SmartBlue можно загрузить в Google Play Store, для устройств на базе iOS – в iTunes Store.

- Устройства с iOS:
iPhone 4S или более поздняя версия, начиная с iOS 9; iPad 2 или более поздняя версия, начиная с iOS 9; iPod Touch 5-го поколения или более поздней версии, начиная с iOS 9.
- Устройства с операционной системой Android:
начиная с Android 4.4 KitKat и Bluetooth® 4.0.

9.2.3 Приложение SmartBlue

1. Отсканируйте QR-код или введите строку SmartBlue в поле поиска в App Store.



24 Ссылка для загрузки

2. Запустите SmartBlue.
3. Выберите прибор в отображаемом списке активных устройств.
4. Введите данные для входа в систему.
 - Имя пользователя: admin
 - Пароль: серийный номер прибора
5. Чтобы получить дополнительные сведения, коснитесь того или иного значка.


i После первого входа в систему измените пароль!

9.2.4 Индикация огибающей кривой с помощью приложения SmartBlue

Огибающие кривые можно просматривать и записывать с помощью приложения SmartBlue.


В дополнение к огибающей кривой отображаются следующие значения:

- D – расстояние;
- L – уровень;
- A – абсолютная амплитуда.
- На снимках экрана сохраняется отображаемый раздел (функция масштабирования).
- В видеопоследовательности всегда сохраняется вся область без функции масштабирования.



25 Отображение огибающей кривой (пример) в приложении SmartBlue; устройство Android

- 1 Запись видео
- 2 Снимок экрана
- 3 Отображение меню сканирования помех
- 4 Запуск/остановка записи видео
- 5 Перемещение по оси времени




A0029487

26 Отображение огибающей кривой (пример) в приложении SmartBlue; устройство iOS

- 1 Запись видео
- 2 Снимок экрана
- 3 Отображение меню сканирования помех
- 4 Запуск/остановка записи видео
- 5 Перемещение по оси времени

9.3 Настройка измерения уровня посредством управляющей программы



A0045565

27 Параметры конфигурации для измерения уровня сыпучих сред

- R Контрольная точка измерения
D Расстояние
L Уровень
E Калибровка пустой емкости (нулевая точка)
F Калибровка полной емкости (максимальное значение диапазона)
BD Блокирующая дистанция

9.3.1 Через SmartBlue

1. Перейдите по пути: Настройка → Единицы измерения расстояния
↳ Выберите единицу длины для вычисления расстояния.

2. Перейдите по пути: Настройка → Калибровка пустой емкости
 - ↳ Задайте порожнее расстояние E (расстояние от точки отсчета R до минимального уровня).
3. Перейдите по пути: Настройка → Калибровка полной емкости
 - ↳ Задайте расстояние F (интервал: макс. уровень – мин. уровень).
4. Перейдите по пути: Настройка → Расстояние
 - ↳ Отображается расстояние D, измеренное от точки отсчета (нижний край фланца/последний виток резьбы датчика) до уровня.
5. Перейдите по пути: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Отображаемое расстояние сравнивается с фактическим расстоянием для начала записи карты эхо-помех.
6. Перейдите по пути: Настройка → Последняя точка маски
 - ↳ Этот параметр определяет расстояние, до которого будет производиться запись нового сканирования помех.
7. Перейдите по пути: Настройка → Текущая карта маски
 - ↳ Отображается расстояние, до которого выполнено сканирование помех на данный момент.
8. Настройка → Подтвердить расстояние
9. Перейдите по пути: Настройка → Уровень
 - ↳ Отображается измеренный уровень L.
10. Перейдите по пути: Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество проанализированного эхо-сигнала определенного уровня.

9.3.2 По шине Modbus

1. Перейдите по пути: регистр Modbus 5262 (float32) (LE_EMPTY).
 - ↳ Запишите порожнее расстояние E.
2. Перейдите по пути: регистр Modbus 5264 (float32) (LE_FULL).
 - ↳ Запишите заполненное расстояние F (интервал: макс. уровень – мин. уровень).
3. Перейдите по пути: регистр Modbus 5105 (float32) (LCRS_DISTANCE_VALUE).
 - ↳ Отображается расстояние D, измеренное от точки отсчета (нижний край фланца/последний виток резьбы датчика) до уровня.
4. Если расстояние соответствует норме:
Перейдите по пути: расстояние ok → регистр Modbus 5266 (uint16) (LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL).
 - ↳ Запишите нормальное расстояние (значение: 32859).
Память помех ↳ записана.
5. Если расстояние не соответствует норме:
Перейдите по пути: расстояние ok → регистр Modbus 5266 (uint16) (LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL).
 - ↳ Начните записывать память помех вручную (значение: 179).
6. Перейдите по пути: регистр Modbus 5267 (float32) (LCRS_MAPPING_ENDPOINTCTRL).
 - ↳ Запишите фактическое расстояние – 0,1 м.
Память помех ↳ записана до этого расстояния.
7. Завершение сканирования помех → регистр Modbus 5266 (uint16) (LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL).
 - ↳ Запись конца сканирования помех (значение: 32862).

8. Или ничего не делайте.

↳ Память помех не записана -> действуют заводские настройки.

9.3.3 Отображение значения уровня в %

Стандартизированный сигнал, который пропорционален уровню, например 0 до 100 %, может быть вычислен с помощью функции Калибровка полной емкости.

X	Уровень	Y	Выходной сигнал в %
X1	0,00 м (0,00 фут)	Y1	0 %
X2	Значение F (=полное)	Y2	100 %

Настройка с помощью интерфейса Modbus

1. Перейдите по пути: регистр Modbus 5284 (float32).

↳ X1 = укажите значение уровня в м/фут для 0 %.

2. Перейдите по пути: регистр Modbus 5286 (float32).

↳ Введите Y1 = 0 %.

3. Перейдите по пути: регистр Modbus 5288 (float32).

↳ X2 = укажите значение уровня в м/фут для 100 %.

4. Перейдите по пути: регистр Modbus 5290 (float32).

↳ Введите Y2 = 100 %.

5. Перейдите по пути: регистр Modbus 5282 (uint16) (UIDHPM_LE_CSTLINTYPE_0).

↳ Запись типовой таблицы линеаризации (значение: 33171)

6. Перейдите по пути: регистр Modbus 5283 (uint16).

↳ Выберите единицу измерения длины.

Выбор/ввод

- 1095 – короткая тонна
- 1094 – фунт
- 1088 – кг
- 1092 – тонна
- 1048 – галлон США
- 1049 – брит. галлон
- 1043 – фут³
- 1571 – см³
- 1035 – дм³
- 1034 – м³
- 1038 – л
- 1041 – гл
- 1342 – %
- 1010 – м
- 1012 – мм
- 1018 – фут
- 1019 – дюйм
- 1351 – л/с
- 1352 – л/мин
- 1353 – л/ч
- 1347 – м³/с
- 1348 – м³/мин
- 1349 – м³/ч
- 1356 – фут³/с
- 1357 – фут³/мин
- 1358 – фут³/ч
- 1362 – галлон США/с

- 1363 – галлон США/мин
- 1364 – галлон США/ч
- 1367 – брит. галлон/с
- 1358 – брит. галлон/мин
- 1359 – брит. галлон/ч
- 32815 – мл/с
- 32816 – мл/мин
- 32817 – мл/ч
- 1355 – мл/сут.

7. Перейдите по пути: активация таблицы линеаризации -> регистр Modbus 5415 (uint16) (UIDHPM_LE_CT_ACTTABLE_0).
 - ↳ Запись активации таблицы линеаризации (значение: 32887)

Настройка с помощью SmartBlue

1. Перейдите по пути: Основное меню → Настройка → Расширенная настройка → Тип линеаризации
 - ↳ В качестве типа линеаризации выберите таблицу.
2. Выберите таблицу линеаризации.
3. X1 = укажите значение уровня в м/фут для 0 %.
4. X2 = укажите значение уровня в м/фут для 100 %.
5. Активируйте таблицу линеаризации.

9.4 Режим измерения

Предусмотрены следующие варианты измерения.

- Непрерывный режим (стандартный режим):
прибор выполняет измерение непрерывно один раз в секунду.
- Режим однократной съемки:
прибор выполняет только одно измерение, затем переходит в режим пониженного энергопотребления. Это может уменьшить потребление энергии прибором.

Режим измерения можно настроить следующим образом.

- По шине Modbus:
регистр Modbus 5426 (uint16) (MODB_RUNMODE) → запишите 3494 (режим однократной съемки) или 1380 (непрерывный режим).
- Через приложение:
перейдите по пути: Настройки → Тип связи → Расшир. настройки → Режим измерения.

В режиме однократной съемки измерение может быть запущено по следующим критериям.

- Запуск:
при запуске прибора измерение выполняется в режиме однократной съемки.
- При записи значения 32965 в регистр Modbus 5427 (uint16) (MODB_MEASUREMENT_TRIGGER).

9.5 Доступ к данным – безопасность

9.5.1 Блокировка программного обеспечения в Modbus с помощью кода доступа

Данные конфигурации могут быть защищены от записи с помощью кода доступа (блокировка программного обеспечения).

- ▶ Перейдите по пути: регистр Modbus 5272 (uint16) (LCRS_ENTERPRIVATECODE) → Определить новый код доступа → регистр Modbus 5273 (uint16) (LCRS_CONFIRMPRIVATECODE) → Подтвердите код доступа.

Новый код доступа должен отличаться от последнего использованного кода доступа и не может быть «0000».



- Код доступа активен только в том случае, если введен другой (неправильный) код или прибор выключен.
- После задания кода доступа защищенные от записи приборы можно переключить в режим обслуживания только после ввода этого кода в поле параметр **Ввести код доступа**. Если заводская настройка не изменялась или если вы ввели «0000», прибор переключается в режим обслуживания, а его данные конфигурации становятся **не** защищенными от записи, и их можно изменить в любое время.

9.5.2 Разблокировка через Modbus

- ▶ Перейдите по пути: регистр Modbus 5271 (uint16) (STD_ACCESSCODE) → Ввести код доступа.

9.5.3 Блокировка программного обеспечения в SmartBlue с помощью кода доступа

Данные конфигурации могут быть защищены от записи с помощью кода доступа (блокировка программного обеспечения).

- ▶ Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Администрирование1 → Определить новый код доступа → Подтвердите код доступа.

Новый код доступа должен отличаться от последнего использованного кода доступа и не может быть «0000».



- Код доступа активен только в том случае, если введен другой (неправильный) код или прибор выключен.
- После задания кода доступа защищенные от записи приборы можно переключить в режим обслуживания только после ввода этого кода в поле параметр **Ввести код доступа**. Если заводская настройка не изменялась или если вы ввели «0000», прибор переключается в режим обслуживания, а его данные конфигурации становятся **не** защищенными от записи, и их можно изменить в любое время.

9.5.4 Разблокировка с помощью SmartBlue

- ▶ Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Инструментарий статуса доступа → Ввести код доступа.

9.5.5 Технология беспроводной связи Bluetooth®

Технология передачи сигнала по протоколу беспроводной связи Bluetooth® предусматривает использование метода шифрования, испытанного Институтом Фраунгофера (AISEC).

- Прибор не обнаруживается в среде беспроводной связи Bluetooth® без приложения SmartBlue.
- Устанавливается только одно двухточечное соединение между **одним** датчиком и **одним** смартфоном или планшетом.
- В беспроводной технологии Bluetooth® предусмотрена настраиваемая задержка при запуске.
- Беспроводной интерфейс Bluetooth® можно отключить с помощью приложения SmartBlue и интерфейса Modbus.

Задержка при запуске для технологии беспроводной связи Bluetooth®

Можно отсрочить активацию интерфейса Bluetooth при подаче питания. Если датчик включается только на короткое время для одного измерения, а затем снова выключается, то интерфейс Bluetooth также не обязательно включать. Эта настройка позволяет экономить энергию.

Введенное значение соответствует задержке в секундах (не более 600 с) с момента включения прибора.

Через приложение

Перейдите по пути:

Настройка → Тип связи → Настройка Bluetooth → Задержка при включении

↳ Ввод в секундах

По шине Modbus

Перейдите по пути:

Регистр Modbus 5436 (uint16) (MODB_BLUETOOTH_STARTUP_DELAY)

↳ Ввод в секундах

Деактивация беспроводного интерфейса Bluetooth®

- ▶ Перейдите по пути: Настройка → Связь → Конфигурация по Bluetooth → Режим Bluetooth
 - ↳ Выключите беспроводной интерфейс Bluetooth®. Положение «Выкл» отключает удаленный доступ через приложение.

Повторное включение беспроводного интерфейса Bluetooth®

Деактивированный интерфейс Bluetooth® можно активировать с помощью интерфейса Modbus в любое время.

Беспроводной интерфейс Bluetooth® перезапускается через 10 минут после включения прибора.

- ▶ Перейдите по пути: регистр Modbus 5435 (uint8) (LCRS_BLESWITCH).
 - ↳ Включите беспроводной интерфейс Bluetooth®. Запись значения 0x01 обеспечивает дистанционный доступ с помощью приложения.


Последовательность восстановления Bluetooth

Беспроводной интерфейс Bluetooth® также можно включить после выполнения следующей последовательности для восстановления.

1. Подключите прибор к источнику питания.
 - ↳ Подождите 10 минут, после этого откроется временной диапазон на 2 минуты.
2. Можно повторно активировать беспроводной интерфейс Bluetooth® прибора с помощью приложения SmartBlue в течение этого временного диапазона.

3. Перейдите по пути: Настройка → Связь → Конфигурация по Bluetooth → Режим Bluetooth

↳ Включите беспроводной интерфейс *Bluetooth®*. Положение «Вкл» обеспечивает удаленный доступ через приложение.



A0028411

28 *Временная линия для последовательности восстановления беспроводной технологии Bluetooth, время в минутах*

10 Диагностика, поиск и устранение неисправностей

10.1 Общие ошибки

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Прибор не отвечает	Сетевое напряжение не соответствует техническим требованиям, указанным на заводской табличке прибора	Подключите правильное напряжение
	Неверная полярность сетевого напряжения	Измените полярность
	Ненадежный контакт между кабелями и клеммами	Обеспечьте надежный электрический контакт между кабелем и клеммой
Связь через интерфейс Modbus не действует	Сигналы Modbus подсоединены некорректно	Подсоедините сигналы Modbus должным образом
	Активирован код доступа	Ввод кода доступа
Прибор неправильно измеряет величину	Ошибка настройки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте и исправьте настройку параметров Выполните сканирование помех
Отображаются неправдоподобные значения (линеаризация)	Одновременно активны приложение SmartBlue и интерфейс Modbus	Выйдите из системы Modbus и отсоедините прибор или Выйдите из приложения SmartBlue и отсоедините прибор (подключение через SmartBlue имеет приоритет)
Линеаризованное выходное значение неправдоподобно	Ошибка линеаризации	Проверьте таблицу линеаризации Проверьте выбор резервуара в модуле линеаризации

10.2 Ошибка – работа SmartBlue

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Прибор не отображается в списке активных устройств	Отсутствует Bluetooth-соединение	Активируйте функцию Bluetooth на смартфоне или планшете
		Функция Bluetooth в датчике отключена, выполните процедуру восстановления
Прибор не отображается в списке активных устройств	Прибор уже соединен с другим смартфоном/планшетом	Между датчиком и смартфоном/планшетом устанавливается только одно соединение типа «точка-точка»
Прибор отображается в списке активных устройств, но к нему невозможно получить доступ с помощью приложения SmartBlue	Прибор типа Android	Разрешена ли функция определения местоположения для приложения, была ли она первоначально принята?
		Для некоторых версий Android в дополнение к технологии Bluetooth должна быть активирована функция определения местоположения или GPS
		Активируйте функцию GPS, полностью закройте и перезапустите приложение, активируйте функцию определения местоположения для приложения

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Прибор отображается в списке активных устройств, но к нему невозможно получить доступ с помощью приложения SmartBlue	Прибор типа Apple	Войдите в систему стандартным методом Введите имя пользователя «admin» Введите исходный пароль (серийный номер прибора), обращая внимание на прописные и строчные буквы
Не удается войти в систему посредством SmartBlue	Прибор вводится в действие впервые	Введите начальный пароль (серийный номер прибора) и измените его. Обратите внимание на прописные и строчные буквы при вводе серийного номера
Невозможна эксплуатация прибора посредством SmartBlue	Введен неверный пароль	Введите правильный пароль
Невозможна эксплуатация прибора посредством SmartBlue	Пароль утерян	Обратитесь в сервисный отдел изготовителя
Невозможна эксплуатация прибора посредством SmartBlue	Температура датчика слишком высока	Если температура окружающей среды приводит к тому, что температура датчика повышается (> 60 °C (140 °F)), связь по технологии Bluetooth может быть деактивирована Защитите прибор, изолируйте его и при необходимости охладите

10.3 Диагностическое событие

10.3.1 Диагностическое событие в программном обеспечении

Если прибор зарегистрировал активное диагностическое событие, то в левой верхней области интерфейса программного обеспечения отображается сигнал состояния и соответствующий символ уровня события в соответствии с NAMUR NE 107:

- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)

Вызов мер по устранению ошибок

- Перейдите к параметру меню **Диагностика**.
 - ↳ В пункте параметр **Текущее сообщение диагностики** отображается диагностическое событие и его текстовое описание.

10.3.2 Список диагностических событий в программном обеспечении

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
Диагностика электроники				
270	Неисправен главный модуль электроники	Замените главный электронный модуль	F	Alarm
271	Неисправен главный модуль электроники	1. Перезапустите прибор 2. Замените главный модуль электроники	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
272	Неисправен главный модуль электроники	1. Перезапустите прибор 2. Проверьте наличие ЭМ полей 3. При сохранении ошибки, замените главный модуль электроники	F	Alarm
283	Содержимое памяти	1. Перенесите данные или перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
Диагностика конфигурации				
410	Передача данных	1. Проверьте присоединение 2. Повторите передачу данных	F	Alarm
435	Линеаризация	Проверьте таблицу линеаризации	F	Alarm
438	Массив данных	1. Проверьте файл данных 2. Проверьте конфигурацию прибора 3. Загрузите новую конфигурацию	M	Warning
585	Моделир. расстояние до уровня продукта	Деактивировать моделирование	C	Warning
586	Записать карту помех	Запись маскирования, пожалуйста, подождите.	C	Warning
Диагностика процесса				
801	Низкое напряжение питания	Напряжение питания слишком низкое, увеличьте напряжение питания	S	Warning
825	Рабочая температура	1. Проверьте температуру окружающей среды 2. Проверьте рабочую температуру	S	Warning
941	Эхо сигнал потерян	Проверьте параметр 'Значение DC'	S	Warning
941	Эхо сигнал потерян		F	Alarm

10.3.3 Список диагностических кодов Modbus

Код неисправности	Краткое описание	Устранение	Сигнал состояния (заводская настройка)	Диагностическое поведение (заводская настройка)
Диагностика электроники				
0x010002B4 (16777908)	Ошибка главного модуля электроники	1. Перезапустите прибор 2. Ошибка не устранена, замените прибор	F	Аварийный сигнал
0x010002B7 (16777911)				

Код неисправности	Краткое описание	Устранение	Сигнал состояния (заводская настройка)	Диагностическое поведение (заводская настройка)
0x010002B5 (16777909)	Ошибка главного модуля электроники	1. Перезапустите прибор 2. Проверьте окружающую среду на наличие источников сильных электромагнитных помех 3. Ошибка не устранена, замените прибор	F	Аварийный сигнал
0x010002B6 (16777910)				
0x0100009E (16777374)	Содержимое памяти	1. Передайте данные или выполните сброс прибора 2. Обратитесь в сервисный отдел	F	Аварийный сигнал
Диагностика конфигурации				
0x01000075 (16777333)	Линеаризация	Проверьте таблицу линеаризации	F	Аварийный сигнал
0x020000E0 (33554656)	Моделируемое расстояние до уровня среды	Выйдите из режима моделирования	C	Предупреждение
0x02000160 (33554784)	Запись сканирования помех	Идет запись сканирования помех, подождите	C	Предупреждение
Диагностика процесса				
0x08000061 (134217825)	Слишком низкий уровень энергии	Увеличьте сетевое напряжение	S	Предупреждение
0x08000087 (134217863)	Рабочая температура	1. Проверьте температуру окружающей среды 2. Проверьте температуру процесса	S	Предупреждение
0x08000072 (134217842)	Потерян эхо-сигнал	Проверьте значение пост. тока	S	Предупреждение
0x01000076 (16777334)	Потерян эхо-сигнал	Проверьте значение пост. тока	F	Аварийный сигнал

11 Техническое обслуживание

Специальное техобслуживание не требуется.

11.1 Очистка антенны

В ряде областей применения на антенне может накапливаться грязь. В результате этого излучение и прием микроволн могут быть потенциально затруднены. Степень загрязнения, приводящая к ошибке, зависит от среды и от отражательной способности, главным образом определяемых диэлектрической проницаемостью ϵ_r .

Если среда склонна образовывать загрязнения и отложения, рекомендуется регулярно выполнять очистку антенны.

- ▶ Следует соблюдать осторожность и не допускать повреждения прибора при механической чистке или промывке из шланга.

- ▶ Если используются чистящие средства, необходимо проверить стойкость материалов к этим средствам!
- ▶ Не превышайте максимально допустимую температуру.

11.2 Технологические уплотнения

Технологические уплотнения датчика (в месте присоединения к процессу) необходимо периодически заменять. Периодичность замены уплотнений зависит от частоты выполнения циклов очистки, температуры очистки и температуры среды.

12 Ремонт

12.1 Общие сведения

12.1.1 Принцип ремонта

Концепция ремонта Endress+Hauser разработана таким образом, что ремонт может быть выполнен только путем замены прибора.

12.1.2 Замена прибора

После замены прибора необходимо заново настроить параметры; кроме того, может потребоваться заново выполнить настройку подавления паразитного эхо-сигнала или линеаризации.

12.1.3 Возврат

Требования, предъявляемые к безопасному возврату прибора, могут варьироваться в зависимости от типа прибора и национального законодательства.

1. Дополнительные сведения см. на веб-сайте:
<http://www.endress.com/support/return-material>.
2. Прибор необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного прибора.

12.1.4 Утилизация




Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможность утилизации WEEE как несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого возвращайте их в компанию Endress+Hauser для утилизации в надлежащих условиях.

13 Аксессуары

13.1 Аксессуары, специально предназначенные для прибора

13.1.1 Защитный козырек от погодных явлений

Защитный козырек от погодных явлений можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



A0046295

29 Размеры защитного козырька от погодных явлений, единица измерения: мм (дюймы)

Материал
PVDF

Код заказа
52025686




Датчик не полностью покрывается защитным козырьком от погодных явлений.

13.1.2 Трубка для защиты от засыпания продуктом 80 мм (3 дюйм)

Пригодна для использования с приборами, оснащенными антенной 80 мм (3 дюйм) и присоединением к процессу типа «монтаж со стороны заказчика без фланца».

Трубку для защиты от засыпания продуктом можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



30 Размеры трубки для защиты от засыпания продуктом 80 мм (3 дюйм), единица измерения: мм (дюймы)

Материал


PBT-PC, с металлизацией

Код заказа

71327051

13.1.3 Монтажный кронштейн, регулируемый

Монтажный кронштейн можно заказать в качестве аксессуара или вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



31 Размеры монтажного кронштейна, единицы измерения: мм (дюймы)

Состав:


- 1 монтажный кронштейн, 316L (1.4404);
- 1 угловой кронштейн, 316L (1.4404);
- 3 винта, А4;
- 3 крепежных диска, А4.

Код заказа

71325079

13.1.4 Фланец UNI 3 дюйма/DN80/80, PP

Фланец UNI 3 дюйма/DN80/80 можно заказать вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары» в структуре заказа.



32 Размеры фланца UNI 3 дюйма/DN80/80, единица измерения: мм (дюймы)

A Подключение датчика согласно позиции спецификации «Присоединение к процессу сзади»

Материал


PP

Код заказа

FAX50-####

13.1.5 Фланец UNI 4 дюйма/DN100/100, PP

Фланец UNI 4 дюйма/DN100/100 можно заказать вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



33 Размеры фланца UNI 4 дюйма/DN100/100, единица измерения: мм (дюймы)

A Подключение датчика согласно позиции спецификации «Присоединение к процессу сзади»

Материал


PP

Код заказа

FAX50-####

13.1.6 Вращающаяся консоль

Монтаж датчика



A0045347

34 Монтаж датчика с присоединением к процессу сзади

A Монтаж с использованием консоли и настенного кронштейна


B Монтаж с использованием консоли и монтажной рамы

1 Консоль

2 Настенный кронштейн

3 Монтажная рама

Консольный рычаг 500 мм, для соединений G 1" или MNPT 1" на верхней стороне



A0037806

35 Размеры. Единица измерения мм (дюйм)

Масса:

3,0 кг (6,62 фунт)

Материал

316L (1.4404)


Код заказа

71452315



- Отверстия 35 мм (1,38 дюйм) для всех соединений G 1" или MNPT 1" на верхней стороне
- Отверстие 22 мм (0,87 дюйм) можно использовать для любого дополнительного датчика
- Крепежные винты входят в комплект поставки.

Консольный рычаг 1 000 мм, для соединений G 1" или MNPT 1" на верхней стороне



A0037807

36 Размеры. Единица измерения мм (дюйм)

Масса:

5,4 кг (11,91 фунт)

Материал


316L (1.4404)

Код заказа

71452316



- Отверстия 35 мм (1,38 дюйм) для всех соединений G 1" или MNPT 1" на верхней стороне
- Отверстие 22 мм (0,87 дюйм) можно использовать для любого дополнительного датчика
- Крепежные винты входят в комплект поставки.

Рама, 700 мм (27,6 дюйм)

A0037799

37 Размеры. Единица измерения мм (дюйм)

Масса:


4,0 кг (8,82 фунт)

Материал

316L (1.4404)

Код заказа

71452327

Рама, 1 400 мм (55,1 дюйм)

A0037800

38 Размеры. Единица измерения мм (дюйм)

Масса:


6,0 кг (13,23 фунт)

Материал

316L (1.4404)

Код заказа

71452326

Настенный кронштейн для поворотной консоли

A0019350

39 Размеры настенного кронштейна. Единица измерения мм (дюйм)

Масса

1,21 кг (2,67 фунт)

Материал


316L (1.4404)

Код заказа

71452323

13.1.7 Монтажный кронштейн для установки на потолке

Потолочный монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



A0028891


40 Размеры потолочного монтажного кронштейна. Единица измерения мм (дюйм)

Материал
316L (1.4404)

Код заказа
71093130

13.1.8 Шарнирный монтажный кронштейн

Монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



41 Размеры шарнирного монтажного кронштейна. Единица измерения мм (дюйм)


Материал
316L (1.4404)

Код заказа
71429910

13.1.9 Горизонтальный монтажный кронштейн

Горизонтальный монтажный кронштейн используется при необходимости установки прибора в ограниченном пространстве.

Монтажный кронштейн можно заказать вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



42 Размеры горизонтального монтажного кронштейна. Единица измерения мм (дюйм)

Материал


316L (1.4404)

Код заказа

71429905

13.1.10 Приспособление для выравнивания FAU40

Приспособление для выравнивания используется для оптимального ориентирования датчика по отношению к поверхности измеряемой сыпучей среды.



43 Размеры. Единица измерения мм (дюйм)

A Сварной фланец
B Фланец UNI

Материал

- Фланец: 304
- Труба: оцинкованная сталь
- Кабельное уплотнение: 304 или оцинкованная сталь

Код заказа

FAU40-##


i Можно использовать для всех задних соединений датчика типоразмера G1" или MNPT1" с наружной резьбой и с соединительным кабелем, диаметр которого составляет не более Ø10 мм (0,43 дюйм), а длина – не менее 600 мм (23,6 дюйм).

b Техническая информация TI00179F

13.1.11 Регулируемое фланцевое уплотнение

Регулируемое фланцевое уплотнение используется для выравнивания прибора FMR20.

Регулируемое фланцевое уплотнение можно заказать вместе с прибором через позицию спецификации «Прилагаемые аксессуары».



A0045324

44 Размеры

Технические характеристики: вариант DN/JIS			
Код заказа	71074263	71074264	71074265
Совместимость	DN80 PN10/40	DN100 PN10/16	<ul style="list-style-type: none"> DN150 PN10/16 JIS 10K 150A
Рекомендуемая длина винта	100 мм (3,9 дюйм)	100 мм (3,9 дюйм)	110 мм (4,3 дюйм)
Рекомендуемый размер винта	M14	M14	M18
Материал	EPDM		
Рабочее давление	–0,1 до 0,1 бар (–1,45 до 1,45 фунт/кв. дюйм)		
Рабочая температура	–40 до +80 °C (–40 до +176 °F)		
D	142 мм (5,59 дюйм)	162 мм (6,38 дюйм)	218 мм (8,58 дюйм)
d	89 мм (3,5 дюйм)	115 мм (4,53 дюйм)	169 мм (6,65 дюйм)
h	22 мм (0,87 дюйм)	23,5 мм (0,93 дюйм)	26,5 мм (1,04 дюйм)
h _{мин.}	14 мм (0,55 дюйм)	14 мм (0,55 дюйм)	14 мм (0,55 дюйм)
h _{макс.}	30 мм (1,18 дюйм)	33 мм (1,3 дюйм)	39 мм (1,45 дюйм)
Технические характеристики: вариант ASME/JIS			
Код заказа	71249070	71249072	71249073
Совместимость	<ul style="list-style-type: none"> ASME 3 дюйма, 150 фунтов JIS 80A 10K 	ASME 4 дюйма, 150 фунтов	ASME 6 дюймов, 150 фунтов
Рекомендуемая длина винта	100 мм (3,9 дюйм)	100 мм (3,9 дюйм)	110 мм (4,3 дюйм)
Рекомендуемый размер винта	M14	M14	M18
Материал	EPDM		
Рабочее давление	–0,1 до 0,1 бар (–1,45 до 1,45 фунт/кв. дюйм)		
Рабочая температура	–40 до +80 °C (–40 до +176 °F)		
D	133 мм (5,2 дюйм)	171 мм (6,7 дюйм)	219 мм (8,6 дюйм)
d	89 мм (3,5 дюйм)	115 мм (4,53 дюйм)	168 мм (6,6 дюйм)
h	22 мм (0,87 дюйм)	23,5 мм (0,93 дюйм)	26,5 мм (1,04 дюйм)
h _{мин.}	14 мм (0,55 дюйм)	14 мм (0,55 дюйм)	14 мм (0,55 дюйм)
h _{макс.}	30 мм (1,18 дюйм)	33 мм (1,3 дюйм)	39 мм (1,45 дюйм)

13.2 Аксессуары для обслуживания

Applicator

Программное обеспечение для выбора и расчета измерительных приборов Endress+Hauser:

- расчет всех необходимых данных для определения оптимального измерительного прибора, таких как падение давления, точность или присоединения к процессу;
- графическое представление результатов расчета.

Управление всеми связанными с проектом данными и параметрами на протяжении всего жизненного цикла проекта, документирование этих данных, удобный доступ.

Applicator доступен:

<https://portal.endress.com/webapp/applicator>.

Конфигуратор

Product Configurator – средство для индивидуальной конфигурации изделия.

- Самая актуальная информация о вариантах конфигурации.
- В зависимости от прибора: непосредственный ввод данных конкретной точки измерения, таких как диапазон измерения или язык управления.
- Автоматическая проверка критериев исключения.
- Автоматическое формирование кода заказа и его расшифровка в формате PDF или Excel.
- Возможность направить заказ непосредственно в офис Endress+Hauser.

Product Configurator доступен на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com ->

Выберите раздел Corporate -> Выберите страну -> Выберите раздел Products ->

Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска -> Откройте страницу изделия

-> После нажатия кнопки Configure, находящейся справа от изображения изделия, откроется Product Configurator.

W@M

Управление жизненным циклом приборов на предприятии

W@M – это широкий спектр программных приложений по всему процессу: от планирования и закупок до монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации измерительных приборов. С помощью этого программного комплекса можно получать полную информацию о каждом приборе (например, состояние прибора, спецификации запасных частей и документацию по этому прибору) на протяжении всего его жизненного цикла.


Поставляемое приложение уже содержит данные приобретенного прибора Endress+Hauser. Кроме того, Endress+Hauser обеспечивает ведение и обновление записей данных.

W@M доступен:

www.endress.com/lifecyclemanagement.

14 Технические характеристики

14.1 Вход

Измеряемая величина	<p>Измеряемая величина соответствует расстоянию между контрольной точкой и поверхностью среды.</p> <p>Уровень рассчитывается на основе введенного известного расстояния Е, соответствующего пустому резервуару.</p>
Диапазон измерения	<p>Максимальный диапазон измерения</p> <p>10 м (32,8 фут)</p> <p>Требования к монтажу</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Отсутствуют мешалки. ■ Отсутствуют налипания. ■ Относительная диэлектрическая постоянная $\epsilon_r > 2$. Обращайтесь в компанию Endress+Hauser для меньших значений ϵ_r. <p>Полезный диапазон измерения</p> <p>Полезный диапазон измерения зависит от отражающих свойств среды, монтажного положения и наличия интерференционных отражений.</p> <p>При полевой установке и/или в тех местах, в которых существует риск засыпания продуктом, использование трубки для защиты от засыпания продуктом обязательно.</p> <p>Уменьшение максимально возможного диапазона измерения может быть вызвано следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ среда с плохими отражающими свойствами (низким значением ϵ_r); ■ конус продукта; ■ крайне нестабильная поверхность сыпучей среды, например среда с малым насыпным весом в случае пневматического заполнения; ■ образование налипаний, в особенности во влажных средах. <p> Значения диэлектрической проницаемости (ДП) многих продуктов, часто используемых в различных отраслях промышленности, приведены в следующих источниках:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Документация по ДП компании Endress+Hauser (CP01076F) ■ Приложение «DC Values» компании Endress+Hauser (доступно для операционных систем Android и iOS)
Рабочая частота	К-диапазон (~ 26 ГГц).
Мощность передачи	<p>Средняя плотность мощности в направлении луча:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ на расстоянии 1 м (3,3 фут): < 12 нВт/см²; ■ на расстоянии 5 м (16 фут): < 0,4 нВт/см²;

14.2 Выход

Цифровой выход	<p>Modbus®</p> <p>Выделенный дифференциальный интерфейс Modbus через отдельную пару проводов.</p>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технология беспроводной связи Bluetooth®

Прибор имеет беспроводной интерфейс *Bluetooth®* и поддерживает управление и настройку посредством этого интерфейса с помощью приложения SmartBlue.

- Диапазон измерения в стандартных условиях: 25 м (82 фут).
- Неправильная эксплуатация неуполномоченными лицами предотвращается благодаря шифрованию связи и парольной защите шифрования.
- Беспроводной интерфейс *Bluetooth®* можно отключить.

Сигнал при сбое

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом.

- Цифровая связь (Modbus):
 - сигнал состояния (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107);
 - код неисправности.
- Программное обеспечение SmartBlue (приложение):
 - сигнал состояния (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107);
 - отображение текстовых сообщений с мерами по устранению проблем.

Линеаризация

Функция линеаризации прибора позволяет преобразовывать измеренное значение в любые единицы измерения длины, массы или объема. В приложении SmartBlue и имеются заранее запрограммированные таблицы для расчета объема в резервуарах.

Заранее запрограммированные кривые линеаризации

- Горизонтальный цилиндрический резервуар
- Сферический резервуар
- Резервуар с пирамидальным днищем
- Резервуар с коническим днищем
- Резервуар с плоским днищем

Также доступен ручной ввод дополнительных таблиц, каждая из которых может содержать до 32 пар значений.

14.3 Рабочие характеристики**Эталонные рабочие условия**

- Температура = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F).
- Давление = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 мбар (±1,45 фунт/кв. дюйм).
- Влажность = 60 % ±15 %.
- Отражатель: металлическая пластина с диаметром ≥ 1 м (40 дюйм).
- Отсутствие значительных паразитных отражений в пределах сигнального луча.


Максимальная погрешность измерения

Типовые данные в стандартных рабочих условиях: DIN EN 61298-2, значения в процентах относительно диапазона.

Цифровой выход; Modbus, SmartBlue (приложение)

- Сумма нелинейности, неповторяемости и гистерезиса: ±5 мм (±0,2 дюйм)
- Смещение/нулевая точка: ±4 мм (±0,16 дюйм)

Расхождение значений при малом диапазоне



45 Максимальная погрешность измерения в нелинейных условиях применения; указаны значения для стандартного исполнения

Δ Максимальная погрешность измерения
R Контрольная точка для измерения расстояния
D Расстояние от контрольной точки до антенны

Разрешение измеренного значения: Мертвая зона согласно EN61298-2
Цифровой сигнал: 1 мм (0,04 дюйм).

Время отклика: Время отклика можно настраивать. При отключенном демпфировании действует следующее время отклика на скачок (в соответствии со стандартом DIN EN 61298-2).

Высота резервуара
<10 м (32,8 фут)

Частота дискретизации
1 с⁻¹

Время отклика
<3 с

i В соответствии со стандартом DIN EN 61298-2 время отклика на скачок – это время с момента резкого изменения входного сигнала до тех пор, пока измененный выходной сигнал не достигнет 90 % от установившегося значения впервые.

Влияние температуры окружающей среды: **Измерения выполняются в соответствии с EN 61298-3.**
Цифровой сигнал (Modbus, беспроводной интерфейс Bluetooth®).
Стандартное исполнение: среднее значение T_c = ±3 мм (±0,12 дюйм)/10 К.

14.4 Окружающая среда

Диапазон температуры окружающей среды: Измерительный прибор: -40 до +80 °C (-40 до +176 °F).
i Использование Bluetooth-соединения при температуре окружающей среды >60 °C (140 °F) может быть недоступно.

Эксплуатация вне помещений при сильном солнечном свете.

- Прибор следует установить в затененном месте.
- Предотвратите попадание на прибор прямых солнечных лучей, особенно в регионах с жарким климатом.
- Используйте защитный козырек от непогоды.

Температура хранения -40 до +80 °C (-40 до +176 °F)

Климатический класс DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)

Монтажная высота
согласно
МЭК 61010-1 ред. 3 В общем случае до 2 000 м (6 600 фут) над уровнем моря.

Степень защиты Испытано в соответствии с:


- IP66, NEMA 4X;
- IP68, NEMA 6P (24 ч при 1,83 м (6,00 фут) 1,83 м под водой).

Вибростойкость DIN EN 60068-2-64/МЭК 60068-2-64: 20 до 2 000 Hz, 1 (м/с²)²/Гц.

Электромагнитная совместимость (ЭМС) Электромагнитная совместимость соответствует всем применимым требованиям серий EN 61000 и рекомендации NAMUR по ЭМС (NE 21). Подробные сведения приведены в декларации соответствия требованиям (www.endress.com/downloads).

14.5 Технологический процесс

Рабочая температура,
рабочее давление



A0029007-RU

46 FMR20: допустимый диапазон рабочей температуры и рабочего давления

Диапазон рабочей температуры

-40 до +80 °C (-40 до +176 °F)

Диапазон рабочего давления, резьбовое присоединение к процессу

- $p_{изб.} = -1$ до 3 бар (-14,5 до 43,5 фунт/кв. дюйм)
- $p_{абс.} < 4$ бар (58 фунт/кв. дюйм)

Диапазон рабочего давления, фланцевое присоединение к процессу UNI

- $p_{изб.} = -1$ до 1 бар (-14,5 до 14,5 фунт/кв. дюйм)
- $p_{абс.} < 2$ бар (29 фунт/кв. дюйм)

i При наличии сертификата CRN диапазон давления может быть ограничен более жестко.

Диэлектрическая
постоянная

Для сыпучих продуктов

- $\epsilon_r \geq 2$
- Обращайтесь в компанию Endress+Hauser для меньших значений ϵ_r .




Значения диэлектрической проницаемости (ДП) многих продуктов, часто используемых в различных отраслях промышленности, приведены в следующих источниках:

- Документация по ДП компании Endress+Hauser (CP01076F)
- Приложение «DC Values» компании Endress+Hauser (доступно для операционных систем Android и iOS)

15 Меню управления

15.1 Обзор параметров Modbus

В следующих таблицах представлен полный список параметров, к которым можно получить доступ через интерфейс Modbus.

 При использовании прибора Memograph M RSG45 или Fieldgate FXA30b в качестве ведущего устройства Modbus адрес регистра должен увеличиваться с единичным шагом (адрес регистра+1). Это относится также к другим ведущим устройствам.

15.1.1 Раздел: пакетное считывание

Наиболее важные параметры для считывания во время измерения в формате float32 (используется только в случае необходимости пакетного считывания).

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5000	MODB_PV_VALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	Согласно LE_PVUNIT_0	Первичное значение измерения (линеаризованный уровень)
5002	MODB_SV_VALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	м	Вторичное значение измерения (расстояние)
5004	MODB_TV_VALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	дБ	Третичное значение измерения (относительная амплитуда эхо-сигнала)
5006	MODB_QV_VALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-273,14 ... бесконечность	float32	°C	Четвертичное значение измерения (температура)
5008	MODB_SIGNALQUALITY	2	■ Только чтение ■ Только чтение	Сильный: 0 Средний: 1 Слабый: 2 Нет сигнала: 3	float32	–	Качество сигнала
5010	MODB_ACTUALDIAGNOSTICS	2	■ Только чтение ■ Только чтение	См. раздел «Список диагностических событий в программном обеспечении»	float32	–	Номер активного диагностического сообщения
5012	MODB_LOCATION_LONGITUDE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	–180 до 180	float32	°	Настраиваемая координата долготы по GPS
5014	MODB_LOCATION_LATITUDE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	–90 до 90	float32	°	Настраиваемая координата широты по GPS

15.1.2 Раздел: измеренные значения

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5105	LCRS_DISTANCE_VALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	м	Вторичное значение измерения (расстояние)
5117	HO_QVVALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-273,14 ... бесконечность	float32	°C	Четвертичное значение измерения (температура)
5104	LCRS_SIGNALQUALITY	1	■ Только чтение ■ Только чтение	Сильный: 0 Средний: 1 Слабый: 2 Нет сигнала: 3	enum8	–	Качество сигнала
5102	LCRS_PRIMLEVOUT_VALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	Согласно LE_DISTANCEUNIT_0	Первичное значение измерения (уровень)
5109	LCRS_ABSECHOAMPLITUDE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	дБ	Третичное значение измерения (абсолютная амплитуда эхо-сигнала)
5111	LCRS_SNAPPEDLEVEL	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	м	Зафиксированный уровень
5115	LCRS_SNAPPEDABSOLUTE ECHOAMPLITUDE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	дБ	Зафиксированная абсолютная амплитуда эхо-сигнала
5113	LCRS_SNAPPEDDISTANCE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	0 до 21,8	float32	м	Зафиксированное расстояние
5100	HO_PVVALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32	Согласно LE_PVUNIT_0	Первичное значение измерения (линеаризованный уровень)
5107	HO_TVVALUE	2	■ Только чтение ■ Только чтение	–60 до 60	float32	дБ	Третичное значение измерения (относительная амплитуда эхо-сигнала)

15.1.3 Раздел: состояние прибора

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5124	LCRS_CURRENTEVENTCATEGORY	1	■ Только чтение ■ Только чтение	Норма: 0 Сбой: 1 Проверка: 2 Техническое обслуживание: 4 Выход за пределы спецификации: 8 Вне системы: 16	enum8	–	Состояние прибора
5119	LCRS_ACTUALDIAGNOSTICS	2	■ Только чтение ■ Только чтение	См. раздел «Список диагностических кодов Modbus»	uint32	–	Активный код неисправности
5121	LCRS_PREVIOUSDIAGNOSTICS	2	■ Только чтение ■ Только чтение	См. раздел «Список диагностических кодов Modbus»	uint32	–	Последний код неисправности

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5123	LCRS_DELETEPREVIOUSDIAGNOSTIC	1	■ Чтение/запись ■ Только чтение	Нет: 0 Да: 1	enum8	–	Удаление предыдущего кода неисправности
5125	STD_LOCKINGSTATE	1	■ Только чтение ■ Только чтение	От 0 до 65535	uint16	–	Состояние блокировки

15.1.4 Раздел: сведения о приборе

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5126	STD_ENPDEVICSERIALNUMBER	6	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Серийный номер прибора
5132	STD_ENPDEVICEORDERIDENT	10	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Код заказа
5142	STD_ENPDEVICEFIRMWAREREVISION	4	■ Только чтение ■ Только чтение	–	string	–	Версия программного обеспечения
5146	STD_ENPDEVICENAME	8	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Наименование прибора
5154	STD_ENPVERSION	8	■ Только чтение ■ Только чтение	–	string	–	Версия ENP
5162	STD_ENPDEVICEORDERCODEAPS	30	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Расширенный код заказа
5192	STD_ENPDEVICEORDERCODEAPS1	10	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Расширенный код заказа, часть 1
5202	STD_ENPDEVICEORDERCODEAPS2	10	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Расширенный код заказа, часть 2
5212	STD_ENPDEVICEORDERCODEAPS3	10	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Расширенный код заказа, часть 3
5222	STD_MAINBOARDSERIALNUMBER	10	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Серийный номер системной платы (электроники)
5232	LCRS_MODULESERIALNUMBER	10	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Серийный номер модуля (электроники)
5242	MODB_LOCATION_LONGITUDE	2	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–180 до 180	float32	°	Настраиваемая координата долготы по GPS
5244	MODB_LOCATION_LATITUDE	2	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–90 до 90	float32	°	Настраиваемая координата широты по GPS
5246	UIDHPM_HO_LONGTAG_0	16	■ Чтение/запись ■ Только чтение	–	string	–	Название Bluetooth (название прибора, отображаемое в приложении SmartBlue)

15.1.5 Раздел: монтаж

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5264	LE_FULL	2	■ Чтение/запись ■ Только чтение	0 до 20	float32	м	Калибровка полного резервуара
5262	LE_EMPTY	2	■ Чтение/запись ■ Только чтение	0 до 20	float32	м	Калибровка пустого резервуара
5266	LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL	1	■ Чтение/запись ■ Только чтение	Нормальное расстояние: 32859 Ручное заполнение памяти помех: 179 Удаление карты: 32847	enum16	–	Выбор памяти помех, предоставленной заказчиком
5267	LCRS_MAPPING_ENDPOINTCTRL	2	■ Чтение/запись ■ Только чтение	0 до 20	float32	м	Расстояние из памяти помех, предоставленной заказчиком

15.1.6 Раздел: техническое обслуживание

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5269	STD_RESETLEVEL	1	■ Чтение/запись ■ Только чтение	Сброс к заводским настройкам: 33053	enum16	–	Сброс параметров прибора
5270	STD_USERLEVEL	1	■ Только чтение ■ Только чтение	Технический специалист: 32959 Пользователь: 33014	enum16	–	Уровень доступа
5271	STD_ACCESSCODE	1	■ Чтение/запись ■ Чтение/запись	0 до 9999	uint16	–	Регистр для ввода кода доступа
5272	LCRS_ENTERPRIVATECODE	1	■ Чтение/запись ■ Только чтение	0 до 9999	uint16	–	Регистр для изменения кода доступа технического специалиста
5273	LCRS_CONFIRMPRIVATECODE	1	■ Чтение/запись ■ Только чтение	0 до 9999	uint16	–	Регистр для подтверждения кода доступа технического специалиста
5274	LCRS_SIMULATIONMODE	1	■ Чтение/запись ■ Только чтение	Без моделирования: 0 Дистанционное моделирование: 2	enum8	–	Режим моделирования
5275	LE_SIMULATVALUE	2	■ Чтение/запись ■ Только чтение	0 до 22	float32	м	Моделируемое значение, если для LCRS_SIMULATIONMODE выбран вариант «2»

15.1.7 Раздел: настройка измерения

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5278	LE_DISTANCEUNIT	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	м: 1010 фут: 1018	enum16	–	Единица измерения расстояния для параметра LCRS_PRIMLEVOUT_VALUE_0
5277	LCRS_FIRSTECHOSENSITIVITYCTRL	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Низкий: 0 Средний: 1 Высокий: 2	enum8	–	Уровень чувствительности к первичному эхо-сигналу
5279	LCRS_ECHOLOSTDELAY	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	0 до 600	uint16	с	Задержка при потере эхо-сигнала (время между аварийным сигналом и потерей эхо-сигнала)
5280	LCRS_ADJUSTEVENTECHOLOST	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Предупреждение: 0 Аварийный сигнал: 1	enum8	–	Определяет состояние при потере эхо-сигнала
5281	LCRS_CHANGINGVELOCITY	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	>1 м/мин: 0 <1 м/мин: 1 <10 см/мин: 2 Без фильтра/ проверка: 3	enum8	–	Определяет максимально допустимую быстроту изменения эхо-сигнала
5282	LE_CSTLINTYPE	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Не активно: 32989 Активно: 33171	enum16	–	Если используется таблица линеаризации
5283	LE_CUSTOMUNIT	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	См. параметр Единицы измерения линеаризации	enum16	–	Единица измерения уровня, заданная заказчиком
5412	LCRS_EVALUATIONSENSITIVITY	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Низкий: 0 Средний: 1 Высокий: 2	enum8	–	Уровень чувствительности при обнаружении эхо-сигнала
5413	LE_LEVCORROFFS	2	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	–25 до 25	float32	–	Коррекция уровня
5415	LE_CT_ACTTABLE	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Деактивация: 32852 Активация: 32887	enum16	–	Указывает, активна ли таблица линеаризации
5416	LE_OUTPUTMODE	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Уровень: 32949 Пусто: 33197	enum16	–	Указывает режим вывода

Адрес	Название	Количество регистров	Доступ ■ Сервис ■ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5417	LE_CT_EDITMODE	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Ручное редактирование: 32890 Удаление таблицы: 32889	enum16	–	Режим редактирования таблицы реализации
5418	LCRS_EVALUATIONDISTANCE	2	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	0 до 21,8	float32	м	Максимальное расстояние для оценки
5420	LCRS_FREEFIELDMODE	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Выкл.: 33004 Вкл.: 33006	enum16	–	Переключение на свободные полевые параметры
5421	LCRS_HighblockDistance	2	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	0 до 20	float32	м	Блокирующая дистанция (расстояние от датчика, в пределах которого не оцениваются сигналы)
5423	LCRS_MAP_ENDX	2	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	0 до 21,8	float32	м	Конечная точка наложения памяти помех (заводская память помех + пользовательская память помех)
5425	LE_PVUNIT	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	См. раздел параметр Единицы измерения линеаризации	enum16	–	Единица измерения уровня
5426	MODB_RUNMODE	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	Остановлено: 3493 Непрерывно: 1380 Однократная съемка: 3494	enum8	–	Режим работы
5427	MODB_MEASUREMENT_TRIGGER	1	■ Чтение/ ■ запись ■ Чтение/ ■ запись	Холостой ход: 33296 Измерение: 32965	enum8	–	Запуск измерения (только если для параметра MODB_RUNMODE выбран вариант «Остановлено» или «Однократная съемка»)
5284	FMR_LIN_TABLE	64	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32Point	м → м³	Нижняя половина таблицы линеаризации (X1, Y1, X2, Y2 и т. д.)
5348	FMR_LIN_TABLE_2	64	■ Чтение/ ■ запись ■ Только чтение	-бесконечность ... бесконечность	float32Point	м → м³	Верхняя половина таблицы линеаризации (X17, Y17, X18, Y18 и т. д.)


15.1.8 Раздел: связь

Адрес	Название	Регистр	Доступ ▪ Сервис ▪ Управление	Диапазон	Тип данных	Единица измерения СИ	Описание
5428	MODB_PROTOCOL	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	RTU: 974 ASCII: 973	enum8	–	Протокол Modbus
5429	MODB_PARITY_AND_DATABITS	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	8N: 3498 8O: 3499 8E: 3500 7O: 3501 7E: 3502	enum8	–	Передача данных в интерфейсе Modbus
5430	MODB_STOPBIT	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	1 стоповый бит: 3503 2 стоповых бита: 3504	enum8	–	Передача данных в интерфейсе Modbus
5431	MODB_BAUDRATE	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	1200: 975 2400: 976 4800: 977 9600: 978 19200: 979	enum16	–	Скорость передачи данных в интерфейсе Modbus
5432	MODB_ADDRESS	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	1 до 200	uint8	–	Адрес ведомого устройства Modbus
5433	MODB_FLOAT32_SWAP_ORDER	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	ABCD: 991 BADC: 993 CDAB: 994 DCBA: 992	enum8	–	Порядок обмена для параметров с типом данных float32
5434	MODB_INT32_SWAP_ORDER	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	ABCD: 991 BADC: 993 CDAB: 994 DCBA: 992	enum8	–	Порядок обмена для параметров с типом данных int32
5435	LCRS_BLESWITCH	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	Активация: 1 Деактивация: 0	enum8	–	Выключатель интерфейса Bluetooth
5436	MODB_BLUETOOTH_STARTUP_DELAY	1	▪ Чтение/запись ▪ Только чтение	0 до 600	uint16	с	Задержка запуска интерфейса Bluetooth относительно запуска прибора
5437	MODB_BLE_CONNECTION_STATE	1	▪ Только чтение ▪ Только чтение	Подключение активно: 2333 Подключение не активно: 3495	enum8	–	Указывает активность подключения Bluetooth

15.2 Обзор программного обеспечения (SmartBlue)

Навигация

Меню управления



Уровень линеаризованный

► Администрирование

Определить новый код доступа

Подтвердите код доступа

Сброс параметров прибора

Специальное свободное поле

► Связь

► Настройки Modbus

Режим передачи данных

Сетевой адрес

Скорость передачи

Parity and databits setting

Stop bits

► Конфигурация по Bluetooth

Режим Bluetooth

► Диагностика

Текущее сообщение диагностики

Предыдущее диагн. сообщение

Удалить пред. диагностику

Качество сигнала

► Информация о приборе

Название прибора




Версия программного обеспечения

Расширенный заказной код 1

Расширенный заказной код 2


	Расширенный заказной код 3
	Заказной код прибора
	Серийный номер
	Версия ENP
► Моделирование	
	Моделирование
	Значение переменной тех. процесса

15.3 Меню "Настройка"


-  : указывает путь к параметру с использованием программного обеспечения.
- : обозначает параметр, который можно заблокировать кодом доступа.

Навигация  Настройка


Единицы измерения расстояния

Навигация	 Настройка → Ед. изм. расст.
Описание	Используется для базовой калибровки (Пустой/Полный).
Выбор	<div>Единицы СИ</div> <div>Американские единицы измерения</div> <div>m</div> <div>ft</div>


Калибровка пустой емкости

Навигация	 Настройка → Калибр. пустого
Описание	Расстояние между присоединением к процессу и минимальным уровнем (0%).
Ввод данных пользователем	0,0 до 20 м
Заводские настройки	Зависит от исполнения антенны


Калибровка полной емкости

Навигация	 Настройка → Калибр. полн емк
Описание	Расстояние между минимальным уровнем (0%) и максимальным уровнем (100%).
Ввод данных пользователем	0,0 до 20 м
Заводские настройки	Зависит от исполнения антенны


Расстояние

Навигация	 Настройка → Расстояние
Описание	Отображается расстояние D, измеряемое в настоящий момент от точки отсчета (нижний край фланца/последний виток резьбы датчика) до уровня.
Интерфейс пользователя	0,0 до 20 м

Уровень

Навигация	 Настройка → Уровень
Описание	Показывает текущий измеренный уровень L (перед линерализацией). Единица определена как 'Единица расстояния' (заводская настройка = м).
Интерфейс пользователя	-99 999,9 до 200 000,0 м


Качество сигнала

Навигация	 Настройка → Качество сигнала
Описание	<p>Показать качество сигнала эхо уровня.</p> <p>Значение отображаемых вариантов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сильный: <p>Оцениваемое эхо превышает порог как минимум на 10 дБ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Средний: <p>Оцениваемое эхо превышает порог как минимум на 5 дБ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Слабый: <p>Оцениваемое эхо превышает порог менее, чем на 5 дБ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нет сигнала: <p>Прибор не обнаруживает применимого сигнала.</p> <p>Качество сигнала, отображаемое в данном параметре, всегда относится к эхо-сигналу, обрабатываемому в настоящее время, или к эхо-сигналу уровня или эхо дна резервуара.</p> <p>В случае потери эхо-сигнала (Качества сигнала = Нет сигнала) прибор выдает следующее сообщение об ошибке:</p> <p>Диагностическое эхо потеряно = Предупреждение (заводская настройка) или Аварийный сигнал, если другой вариант был выбран в параметре Потеря диагностического эхо-сигнала.</p>
Интерфейс пользователя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сильный ■ Средний ■ Слабый ■ Нет сигнала

15.3.1 Подменю "Расширенная настройка"


Навигация  Настройка → Расшир настройка

Инструментарий статуса доступа

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Инстр стат дост

Описание Показать код доступа к параметрам с помощью рабочего инструментария.


Ввести код доступа

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Ввод код доступа

Описание Для перехода из режима оператора в режим технического обслуживания необходимо ввести пользовательский код, установленный в разделе параметр **Определить новый код доступа**. Если будет введен неверный код, прибор останется в режиме оператора. В случае потери кода доступа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Ввод данных пользователем 0 до 9 999

Оценка чувствительности

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Оценка чувствит.

Описание Выбор оценки чувствительности
Варианты выбора:
- Низкая
Высокая кривая для низкой чувствительности оценки. Не учитываются помехи, но также и слабые сигналы.
- Средняя
Кривая в среднем диапазоне.
- Высокая
Кривая в низком диапазоне для высокой чувствительности. Надежное распознавание даже слабых сигналов, но вместе с тем и помех.

Выбор

- Низк.
- Средний
- Высок.

Меняющаяся скорость**Навигация**

 Настройка → Расшир настройка → Меняющ. скорость


Описание

Выбор ожидаемой скорости наполнения или опустошения при измерении уровня

Выбор

- Медленно <10 см/мин
- Стандартно <1 м/мин
- Быстрый >1 м/мин
- Без фильтра

Чувствит.первого маскирования**Навигация**

 Настройка → Расшир настройка → Чувств.1-го маск

Описание

Данный параметр описывает полосу оценки Первого эхо-сигнала. Измеряется/ рассчитывается вниз от пикового эхо текущего уровня.

Варианты выбора:

- Низкая

Полоса оценки первого эхо-сигнала очень узкая. Оценка дольше задерживается в найденном эхо-сигнале, и соответственно, не переходит на следующих эхо-сигнал или помеху.

- Средняя

Полоса оценки первого эхо-сигнала средней ширины.

- Высокая

Полоса оценки первого эхо-сигнала широкая. Оценка раньше переходит к следующему эхо-сигналу или помехе.

Выбор

- Низк.
- Средний
- Высок.

Режим вывода**Навигация**

 Настройка → Расшир настройка → Режим вывода

Описание

Выберите режим выходного сигнала:

Незаполненный объем =

Отображается незаполненный объем резервуара/силоса.




или



Линеаризованный уровень =

Отображается уровень (точнее: отображаемое значение представляет собой линеаризованное значение, если активна линеаризация).

Выбор

- Незаполненная часть емкости
- Уровень линеаризованный

Блокирующая дистанция 	
Навигация	 Настройка → Расшир настройка → Блок дистанция
Описание	<p>Укажите дистанцию блокировки (BD).</p> <p>В диапазоне дистанции блокировки сигналы не учитываются. Таким образом, ДБ может быть использована для подавления помех поблизости от антенны.</p> <p>Примечание: Диапазон измерения не должен пересекаться с дистанцией блокировки.</p>
Ввод данных пользователем	0,0 до 20 м
Заводские настройки	<p>Значение параметра Блокирующая дистанция (→  78) не менее 0,1 м (0,33 фут) устанавливается в качестве стандарта. Его можно изменить вручную (также допускается 0 м (0 фут)).</p> <p>Автоматический расчет величины Блокирующая дистанция = Калибровка пустой емкости - Калибровка полной емкости - 0,2 м (0,656 фут).</p> <p>Каждый раз при вводе нового параметра параметр Калибровка пустой емкости или параметр Калибровка полной емкости происходит автоматический перерасчет значения параметр Блокирующая дистанция по этой формуле.</p> <p>Если в результате расчета получается значение <0,1 м (0,33 фут), то далее продолжает использоваться значение Блокирующая дистанция, равное 0,1 м (0,33 фут).</p>

Коррекция уровня 	
Навигация	 Настройка → Расшир настройка → Коррекция уровня
Описание	<p>Добавляется к измеренному уровню.</p> <p>Поправка уровня > 0: Уровень увеличивается на указанное значение.</p> <p>Поправка уровня < 0: Уровень уменьшается на указанное значение.</p> <p>Применение: Этот параметр может использоваться для компенсации постоянной ошибки в уровне (например, связанной с условиями монтажа).</p>
Ввод данных пользователем	-25 до 25 м

Оценка расстояния



Навигация



Настройка → Расшир настройка → Оценка расстоян.

Описание

Расширенная область поиска сигнала.
 Обычно больше, чем пустая дистанция.
 если сигнал найден ниже пустой дистанции, '0' (пустой) указывается, как измеряемое значение.
 Только для сигналов, обнаруженных ниже 'Оцениваемой дистанции', выдается ошибка 'Потеря Эхо-сигнала'.
 например, измерение расхода в сливном кармане

Ввод данных
пользователем

0,0 до 21,8 м

Тип линеаризации



Навигация



Настройка → Расшир настройка → Тип линеаризации

Описание

Типы линеаризации

Значение опций:

- «None» (Не используется):
Уровень выводится в единицах измерения уровня без предварительного преобразования (линеаризации).
- «Table» (Табличная):
Соотношение между измеренным уровнем (L) и выходным значением (объем, расход или масса) определяется таблицей линеаризации. Эта таблица состоит из 32 пар значений, т. е. «уровень-объем», «уровень-расход» или «уровень-масса».

Выбор

- нет
- Таблица

Уровень линеаризованный

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Линеализ. уров.

Описание

Уровень, измеренный в данный момент

Интерфейс пользователя

Число с плавающей запятой со знаком

Единицы измерения расстояния



Навигация



Настройка → Расшир настройка → Ед. изм. расст.

Описание

Используется для базовой калибровки (Пустой/Полный).

Выбор	<i>Единицы СИ</i> m	<i>Американские единицы измерения</i> ft
--------------	------------------------	---------------------------------------------

Единицы измерения линейаризации



Навигация	Настройка → Расшир настройка → Единицы лин-ции
Требование	Тип линейаризации (→ 79) ≠ нет
Описание	Выберите единицу измерения для линейаризованного значения.
Выбор	<p>Выбор/ввод (uint16)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1095 – короткая тонна ■ 1094 – фунт ■ 1088 – кг ■ 1092 – тонна ■ 1048 – галлон США ■ 1049 – брит. галлон ■ 1043 – фут³ ■ 1571 – см³ ■ 1035 – дм³ ■ 1034 – м³ ■ 1038 – л ■ 1041 – гл ■ 1342 – % ■ 1010 – м ■ 1012 – мм ■ 1018 – фут ■ 1019 – дюйм ■ 1351 – л/с ■ 1352 – л/мин ■ 1353 – л/ч ■ 1347 – м³/с ■ 1348 – м³/мин ■ 1349 – м³/ч ■ 1356 – фут³/с ■ 1357 – фут³/мин ■ 1358 – фут³/ч ■ 1362 – галлон США/с ■ 1363 – галлон США/мин ■ 1364 – галлон США/ч ■ 1367 – брит. галлон/с ■ 1358 – брит. галлон/мин ■ 1359 – брит. галлон/ч ■ 32815 – мл/с ■ 32816 – мл/мин ■ 32817 – мл/ч ■ 1355 – мл/сут.

Дополнительная информация

Выбранная единица измерения используется только для целей отображения. Измеренное значение **не** конвертируется на основе выбранной единицы измерения.



Также возможна линеаризация «расстояние-расстояние», то есть линеаризация от единицы измерения уровня к другой единице измерения длины. Выберите для этой цели режим линеаризации **Линейный**. Чтобы указать новую единицу измерения уровня, выберите параметр опция **Free text** в меню параметр **Единицы измерения линеаризации** и укажите требуемую единицу измерения в поле параметр **Свободный текст**.

Активировать таблицу**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Активир.таблицу

Требование

Тип линеаризации (→ 79) = Таблица

Описание

Активация или деактивация таблицы линеаризации.

Выбор

- Деактивировать
- Активировать

Дополнительная информация**Значение опций**

- **Деактивировать**

Линеаризация не вычисляется.

Если при этом **Тип линеаризации** (→ 79) = Таблица, прибор отображает сообщение об ошибке F435.

- **Активировать**

Происходит линеаризация измеренного значения согласно введенной таблице.



При редактировании таблицы режим параметр **Активировать таблицу** автоматически переключается в режим **Деактивировать**, после чего понадобится снова вводить режим **Активировать**.

Табличный режим**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Табличный режим

Требование

Тип линеаризации (→ 79) = Таблица

Описание

Выберите режим ввода для таблицы линеаризации.

Выбор

- Ручной
- Очистить таблицу

Дополнительная информация

Значение опций

■ Ручной

Значение уровня и соответствующее линейаризованное значение для каждой точки линейаризации вводятся вручную.

■ Полуавтоматический

Значение уровня для каждой точки таблицы измеряется прибором.

Соответствующее ему линейаризованное значение вводится вручную.

■ Очистить таблицу

Существующая таблица линейаризации удаляется.

■ Отсортировать таблицу

Точки в таблице упорядочиваются в порядке возрастания.




Условия таблицы линейаризации


- Таблица может включать в себя до 32 пар значений «уровень – линейаризованное значение».

- Обязательным условием для таблицы линейаризации является ее монотонность (возрастание или убывание).

- Первое значение в таблице должно соответствовать минимальному уровню.

- Последнее значение в таблице должно соответствовать максимальному уровню.

 Перед созданием таблицы линейаризации выберите корректные значения для параметров **Калибровка пустой емкости** (→  74) и **Калибровка полной емкости** (→  74).


Если калибровка полного/пустого резервуара впоследствии изменяется, и если отдельные значения затем изменяются в таблице линейаризации, необходимо сначала удалить существующую таблицу в приборе и создать новую для надлежащего выполнения линейаризации. Для этого сначала удалите таблицу (**Табличный режим** (→  81) = **Очистить таблицу**). Затем введите новую таблицу.

Ввод таблицы

С помощью местного дисплея.

Вызовите графический редактор таблицы с помощью команды подменю

Редактировать таблицу. Таблица будет отображена на экране дисплея, и ее можно будет редактировать построчно.

 Заводская настройка единицы измерения уровня: «%». Если таблица линейаризации должна вводиться в физических единицах измерения, сначала необходимо выбрать другую приемлемую единицу измерения с помощью параметра параметр **Единица измерения уровня**.

Уровень





Навигация


 Настройка → Расшир настройка → Уровень

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком


объём		
Навигация		Настройка → Расшир настройка → объём
Ввод данных пользователем		Число с плавающей запятой со знаком

Подменю "Настройки безопасности"

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп.

Задержка сообщения о потере эхо-сигнала



Навигация  Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Задер потер эхо

Описание Определите время задержки при потере эхо-сигнала.
После потери эхо-сигнала, прибор ожидает в течении указанного времени перед реакцией, указанной в параметре 'Потеря диагностического эхо-сигнала'. Это помогает избежать прерывания измерений краткосрочными помехами.

Ввод данных пользователем 0 до 600 с

Диагностика потери эхо-сигнала




Навигация  Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Диагн.потери эха

Описание Данный параметр можно настроить так, чтобы при потере эхо-сигнала выдавалось предупреждение или аварийный сигнал.

Выбор

- Предупреждение
- Тревога

Подменю "Администрирование"

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Администрация

Определить новый код доступа

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост.

Описание Указать код для изменения режима работы прибора.
 Если заводские настройки не менялись или код доступа указан как 0000, прибор работает в режиме обслуживания без защиты от записи и конфигурацию прибора всегда можно поменять.
 После установки кода доступа, приборы, защищенные от записи можно перевести в режим обслуживания только после ввода кода доступа в параметре 'Введите код доступа'.
 Новый код доступа действителен только после подтверждения в параметре 'Подтвердить код доступа'.
 В случае утери кода доступа, свяжитесь с вашим центром продаж Endress+Hauser.

Ввод данных пользователем 0 до 9 999

Подтвердите код доступа

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Администрация → Подтв. код дост.

Описание Повторите ввод кода доступа для подтверждения.

Ввод данных пользователем 0 до 9 999

Сброс параметров прибора

Навигация  Настройка → Расшир настройка → Администрация → Сброс параметров

Описание Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.

Выбор

- Отмена
- К заводским настройкам

Специальное свободное поле



Навигация



Настройка → Расшир настройка → Администрация → Спец свобод поле

Описание

Включение/выключение опции 'Свободное поле'.

Примечание: После изменения режима необходимо перезаписать маскирование.

Выбор

- Выключено
- Включено


15.3.2 Подменю "Связь"

Навигация  Настройка → Связь


Подменю "Настройки Modbus"

Навигация  Настройка → Связь → Настройки Modbus


Режим передачи данных

Навигация	 Настройка → Связь → Настройки Modbus → Режим пер.данных
Описание	Эта функция используется для выбора режима передачи данных.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ ASCII Передача данных в формате читаемых символов ASCII. Защита от ошибок через LRC. ■ RTU Передача данных в двоичном формате. Защита от ошибок через CRC16.

Сетевой адрес

Навигация	 Настройка → Связь → Настройки Modbus → Сетевой адрес
Описание	Ввод адреса прибора.
Ввод данных пользователем	1 до 200
Заводские настройки	200

Скорость передачи

Навигация	 Настройка → Связь → Настройки Modbus → Скорость перед.
Описание	Эта функция используется для выбора скорости передачи.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1200 BAUD ■ 2400 BAUD ■ 4800 BAUD ■ 9600 BAUD ■ 19200 BAUD
Заводские настройки	9600 BAUD

Parity and databits setting



Навигация



Настройка → Связь → Настройки Modbus → Parity& databits

Выбор

- 8, None
- 8, Odd
- 8, Even
- 7, Odd
- 7, Even

Заводские настройки

8, Even

Stop bits



Навигация



Настройка → Связь → Настройки Modbus → Stop bits

Выбор

- 1 stop bits
- 2 stop bits

Подменю "Конфигурация по Bluetooth"

Навигация



Настройка → Связь → Конф. Bluetooth

Режим Bluetooth



Навигация



Настройка → Связь → Конф. Bluetooth → Режим Bluetooth

Описание

Включение/выключение функции Bluetooth

Примечание:

Переключение в позицию 'Off' незамедлительно отключит удаленный доступ через приложение. Для восстановления соединения Bluetooth через приложение следуйте указаниям в руководстве.

Выбор

- Выключено
- Включено

15.4 Меню "Диагностика"

Навигация



Диагностика

Текущее сообщение диагностики

Навигация



Диагностика → Тек. диагн сообщ

Описание

Отображает текущее диагностическое сообщение.

При наличии нескольких одновременно активных сообщений, отображается сообщение с самым высоким приоритетом.

Предыдущее диагн. сообщение

Навигация



Диагностика → Предыдущее сообщ

Описание

Отображает последнее диагностическое сообщение, которое было активно перед получением токового значения.

Полученное состояние может быть верным.

Удалить пред. диагностику



Навигация



Диагностика → Удал.пред.диагн.

Описание

Удалить предыдущее диагностическое сообщение?


Возможно, диагностическое сообщение все еще актуально.

Выбор

- Нет
- Да

Качество сигнала

Навигация

 Диагностика → Качество сигнала

Описание

Показать качество сигнала эхо уровня.

Значение отображаемых вариантов

- Сильный:

Оцениваемое эхо превышает порог как минимум на 10 дБ.

- Средний:

Оцениваемое эхо превышает порог как минимум на 5 дБ.

- Слабый:

Оцениваемое эхо превышает порог менее, чем на 5 дБ.

- Нет сигнала:

Прибор не обнаруживает применимого сигнала.

Качество сигнала, отображаемое в данном параметре, всегда относится к эхо-сигналу, обрабатываемому в настоящее время, или к эхо-сигналу уровня или эхо дна резервуара.

В случае потери эхо-сигнала (Качества сигнала = Нет сигнала) прибор выдает следующее сообщение об ошибке:


Диагностическое эхо потеряно = Предупреждение (заводская настройка) или

Аварийный сигнал, если другой вариант был выбран в параметре Потеря диагностического эхо-сигнала.


Интерфейс пользователя

- Сильный
- Средний
- Слабый
- Нет сигнала


15.4.1 Подменю "Информация о приборе"

Навигация  Диагностика → Инф о приборе


Название прибора

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Название прибора
Описание	Показать название преобразователя.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#16)


Версия программного обеспечения

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Версия прибора
Описание	Показать версию установленного программного обеспечения.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#8)


Расширенный заказной код 1

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 1
Описание	Показать первую часть расширенного кода заказа.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)


Расширенный заказной код 2

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 2
Описание	Показать вторую часть расширенного кода заказа.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)


Расширенный заказной код 3

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 3
Описание	Показать третью часть расширенного кода заказа.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)


Заказной код прибора

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Заказной код
Описание	Показать код заказа прибора.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)

Серийный номер

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Серийный номер
Описание	Показать серийный номер измерительного прибора.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#11)


Версия ENP

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Версия ENP
Описание	Показать версию именной таблицы электронной части (ENP).
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#16)


15.4.2 Подменю "Информация о приборе"

Навигация  Диагностика → Инф о приборе


Название прибора

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Название прибора
Описание	Показать название преобразователя.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#16)


Версия программного обеспечения

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Версия прибора
Описание	Показать версию установленного программного обеспечения.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#8)


Расширенный заказной код 1

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 1
Описание	Показать первую часть расширенного кода заказа.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)


Расширенный заказной код 2

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 2
Описание	Показать вторую часть расширенного кода заказа.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)


Расширенный заказной код 3

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 3
Описание	Показать третью часть расширенного кода заказа.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)


Заказной код прибора

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Заказной код
Описание	Показать код заказа прибора.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#20)

Серийный номер

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Серийный номер
Описание	Показать серийный номер измерительного прибора.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#11)

Версия ENP

Навигация	 Диагностика → Инф о приборе → Версия ENP
Описание	Показать версию именной таблицы электронной части (ENP).
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (#16)

Алфавитный указатель

А

Администрирование (Подменю)	85
Аксессуары	
Для обслуживания	58
Специально предназначенные для прибора	44
Активировать таблицу (Параметр)	81

Б

Безопасность изделия	9
Блокирующая дистанция (Параметр)	78

В

Ввести код доступа (Параметр)	76
Версия программного обеспечения (Параметр)	91, 93
Версия ENP (Параметр)	92, 94
Возврат	43
Выполнение замены прибора	43

Д

Диагностика (Меню)	89
Диагностика потери эхо-сигнала (Параметр)	84
Диагностическое событие в программном обеспечении	40
Документ	
Функции	5

Е

Единицы измерения линейаризации (Параметр)	80
Единицы измерения расстояния (Параметр)	74, 79

З

Задержка сообщения о потере эхо-сигнала (Параметр)	84
Заказной код прибора (Параметр)	92, 94
Замена прибора	43

И

Инструментарий статуса доступа (Параметр)	76
Информация о приборе (Подменю)	91, 93
Использование измерительного прибора см. Назначение	
Использование измерительных приборов	
Граничные случаи	8
Использование не по назначению	8

К

Калибровка полной емкости (Параметр)	74
Калибровка пустой емкости (Параметр)	74
Качество сигнала (Параметр)	75, 90
Климатический класс	62
Конфигурация по Bluetooth (Подменю)	88
Конфигурирование измерения уровня	32
Коррекция уровня (Параметр)	78

М

Меню	
Диагностика	89

Настройка	74
Меняющаяся скорость (Параметр)	77

Н

Название прибора (Параметр)	91, 93
Назначение	8
Назначение документа	5
Настройка (Меню)	74
Настройка измерения уровня	32
Настройки безопасности (Подменю)	84
Настройки Modbus (Подменю)	87

О

Область применения	
Остаточные риски	9
объем (Параметр)	83
Определить новый код доступа (Параметр)	85
Оценка расстояния (Параметр)	79
Оценка чувствительности (Параметр)	76

П

Передача измеряемых переменных по протоколу Modbus, чтение параметров пакета	29
Подменю	
Администрирование	85
Информация о приборе	91, 93
Конфигурация по Bluetooth	88
Настройки безопасности	84
Настройки Modbus	87
Расширенная настройка	76
Связь	87
Подтвердите код доступа (Параметр)	85
Предыдущее диагн. сообщение (Параметр)	89
Применение	8
Принцип ремонта	43
Протокол Modbus	27

Р

Расстояние (Параметр)	75
Расширенная настройка (Подменю)	76
Расширенный заказной код 1 (Параметр)	91, 93
Расширенный заказной код 2 (Параметр)	91, 93
Расширенный заказной код 3 (Параметр)	92, 94
Режим вывода (Параметр)	77
Режим измерения	35
Режим передачи данных (Параметр)	87
Режим Bluetooth (Параметр)	88

С

Сброс параметров прибора (Параметр)	85
Связь (Подменю)	87
Серийный номер (Параметр)	92, 94
Сетевой адрес (Параметр)	87
Скорость передачи (Параметр)	87
Специальное свободное поле (Параметр)	86
Среды	8

Т

Табличный режим (Параметр)	81
Текущее сообщение диагностики (Параметр)	89
Техника безопасности на рабочем месте	9
Техническое обслуживание	42
Технология беспроводной связи Bluetooth®	27
Тип линейаризации (Параметр)	79
Требования к персоналу	8

У

Удалить пред. диагностику (Параметр)	89
Указания по технике безопасности	
Основные	8
Указания по технике безопасности (ХА)	6
Уровень (Параметр)	75, 82
Уровень линейаризованный (Параметр)	79
Утилизация	43

Ц

Чувствит.первого маскирования (Параметр)	77
----------------------------------------------------	----

Э

Эксплуатационная безопасность	9
-----------------------------------------	---

Р

Parity and databits setting (Параметр)	88
--------------------------------------------------	----

С

Stop bits (Параметр)	88
--------------------------------	----



www.addresses.endress.com
