BA02115F/23/ES/02.21 71537530 2021-08-30 01.00.zz (Firmware del equipo)

Manual de instrucciones Micropilot FMR20 MODBUS RS485

Radar sin contacto Para sólidos a granel







Índice de contenidos

1	Sobre este documento	. 5
1.1	Finalidad del documento	5
1.2	Símbolos usados	5
	1.2.1 Simbolos de seguridad	. 5
	1.2.2 Simbolos para ciertos tipos de	F
1 0	Información y graficos	. 5
1.5	Documentación	6
	1.3.1 Information technica (11)	0
	(KA)	6
	1 3 3 Instrucciones de seguridad (XA)	. 0
1.4	Términos y abreviaturas	. 7
1.5	Marcas registradas	. 7
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
2	Instrucciones de seguridad basicas	8
2.1	Requisitos para el personal	. 8
2.2	Uso previsto	8
2.3	Seguridad en el lugar de trabajo	9
2.4 2.5	Funcionamiento seguro	9
2.2	2 5 1 Marca CE	. 9
	2.5.1 Marca CE \ldots $2.5.2$ Conformidad EAC	9 10
2.6	Seguridad informática	10
2.7	Seguridad informática específica del equipo	10
2.,	2.7.1 Acceso mediante tecnología	10
	inalámbrica Bluetooth [®]	10
3	Descripción del producto	11
3 3.1	Descripción del producto Diseño del producto	11 11
3 3.1 4	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e	11 11
3 3.1 4	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto	11 11 12
3 3.1 4	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto	 11 12
3 3.1 4 4.1	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material	 11 11 12 12 12 12
 3.1 4 4.1 4.2 4.2 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto	 11 11 12 12 12 12 12 12
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 	Descripción del producto Diseño del producto Becepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación	 11 11 12 12 12 13
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación	 11 11 12 12 12 13
 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5 	Descripción del productoDiseño del productoDiseño del productoRecepción de material eidentificación del productoAceptación de materialIdentificación del productoDirección del fabricantePlaca de identificación	 11 11 12 12 12 13 14
 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación Instalación Condiciones de instalación	 11 11 12 12 12 13 14 14
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del productoDiseño del productoDiseño del productoRecepción de material eidentificación del productoAceptación de materialIdentificación del productoDirección del fabricantePlaca de identificaciónInstalaciónCondiciones de instalación5.1.1	 11 11 12 12 12 13 14 14
 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Becepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación Instalación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2	 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14
 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Becepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3	 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Becepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación para la instalación en un depósito	 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Becepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito 5.1.4	 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito 5.1.4 Alineación del equipo para instalación en un depósito	 11 11 12 12 12 13 14 1
 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito dejósito 5.1.4 Alineación del equipo para instalación en un depósito	 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 17
 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito depósito 5.1.4 Alineación en un depósito 5.1.5 Ángulo de abertura del haz 5.1.6	 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 17 18
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito depósito 5.1.4 Alineación del equipo para instalación en un depósito 5.1.5 Ángulo de abertura del haz 5.1.7 Tapa de protección ambiental	 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 17 18 18
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito .1.4 Alineación del equipo para instalación en un depósito .5.1.5 Ángulo de abertura del haz 5.1.6 Medición en depósitos de plástico 5.1.7 Tapa de protección ambiental	11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 17 18 18
 3.1 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito dejósito 5.1.4 Alineación del equipo para instalación en un depósito 5.1.5 Ángulo de abertura del haz 5.1.6 Medición en depósitos de plástico 5.1.7 Tapa de protección ambiental 5.1.8 Uso de tubo de protección contra desbordamientos	 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 17 18 18 19
 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 	Descripción del producto Diseño del producto Recepción de material e identificación del producto Aceptación de material Identificación del producto Dirección del fabricante Placa de identificación S.1.1 Tipos de instalación 5.1.2 Instalación en tubuladura 5.1.3 Posición para la instalación en un depósito dejósito 5.1.4 Alineación del equipo para instalación en un depósito 5.1.5 Ángulo de abertura del haz 5.1.7 Tapa de protección ambiental 5.1.8 Uso de tubo de protección contra desbordamientos 5.1.9 Instalación con soporte de montaje, aiutable	 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 16 17 18 18 19 20

	5.1.10 Instalación del soporte voladizo, con	
	pivote	20
	horizontal	21
	5.1.12 Instalación con soporte de montaje	
	pivotante	21
	5.1.14 Junta de brida regulable	22
5.2	Verificación tras la instalación	22
		~ ~
6	Conexión eléctrica	23
6.1	Asignación de cables	23
0.Z	Conexión del equino	25 23
0.5	6.3.1 Diagrama de circuito de blogue para	20
	conexión Modbus RS485	23
	6.3.2 Resistencia de terminación del bus	
	Modbus RS485	24
6.4	Verificación tras la conexión	25
7	Operabilidad	26
71	Concente enerativo	26
7.1	Funcionamiento mediante tecnología	20
,	inalámbrica Bluetooth®	26
7.3	Configuración a distancia mediante protocolo	
	Modbus	26
8	Integración en el sistema mediante	
•	protocolo Modbus	27
81	Información sobre al Modbus RS/185	27
0.1	8 1 1 Aiustes de Modbus	27
	8.1.2 Códigos de funcionamiento de	27
	Modbus	27
	8.1.3 Exceptiones Modbus	27 27
82	Variables medidas mediante protocolo	27
0.2	Modbus	28
9	Puesta en marcha y operación	29
9.1	Comprobación de la instalación y prueba de	
	funcionamiento	29
	9.1.1 Verificación tras la instalación	29
92	9.1.2 Verification tras la conexión	29 29
9.4	9.2.1 Requisitos del dispositivo	29
	9.2.2 Requisitos del sistema SmartBlue	29
	9.2.3 SmartBlue App	29
	9.2.4 Visualización de la curva envolvente	
_	en SmartBlue	30
9.3	Configurar la medición de nivel mediante el	21
	Software de configuración	3L 21

9.3.2

Endress+Hauser

Mediante Modbus 32

9.4 9.5	9.3.3Mostrando el valor del nivel en % 33Modo de medición	345
	 código de acceso en Modbus 35 9.5.2 Desbloqueo mediante Modbus 35 9.5.3 Bloqueo por software mediante 	5
	código de acceso en SmartBlue 35 9.5.4 Desbloqueo mediante SmartBlue 35 9.5.5 Tecnología inalámbrica Bluetooth [®] 36	5
10	Diagnósticos y localización y	
	resolución de fallos 38	3
10.1	Errores generales	3
10.2	Error - Funcionamiento de SmartBlue 38	3
10.3	Evento de diagnóstico 39	9
	10.3.1 Evento de diagnóstico en el software	~
	de configuración	1
	software de configuración	9
	10.3.3 Lista de códigos de diagnóstico	
	Modbus 40)
11	Mantenimiento 41	1
11 1	Limpiero de la entence	1
11.1 11.2	Limpleza de la antena	L 1
11.2		-
12	Reparación 41	L
12 12.1	Reparación41Información general41	L 1
12 12.1	Reparación 41 Información general 41 12.1.1 Planteamiento de las reparaciones 41	L 1 1
12 12.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Develución de la gruino41	L 1 1
12 12.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42	L 1 1 2 2
12 12.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42	L 1 1 2 2
12 12.1 13	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43	L 1 1 2 2 3
12.112.113.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4312.1.1Tana de matación ambiental43	L 1 1 2 2 3 3
1212.113.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes	L 1 1 2 2 3 3 3
12.113.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)44	L 1 1 2 2 3 3 4
1212.11313.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable45	L 1 1 2 2 3 3 4 5
1212.11313.1	Reparación 41 Información general 41 12.1.1 Planteamiento de las reparaciones 41 12.1.2 Sustitución de un equipo 41 12.1.3 Devolución del equipo 42 12.1.4 Eliminación 42 Accesorios 43 13.1.1 Tapa de protección ambiental 43 13.1.2 Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in) 44 13.1.3 Soporte de montaje, ajustable 45 13.1.4 Brida UNI 3"/DN80/80, PP 46	L 1 1 2 2 3 3 4 5 5
1212.11313.1	Reparación 41 Información general 41 12.1.1 Planteamiento de las reparaciones 41 12.1.2 Sustitución de un equipo 41 12.1.3 Devolución del equipo 42 12.1.4 Eliminación 42 Accesorios 43 Accesorios específicos del equipo 43 13.1.1 Tapa de protección ambiental 43 13.1.2 Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in) 44 13.1.3 Soporte de montaje, ajustable 45 13.1.4 Brida UNI 3"/DN80/80, PP 46 13.1.5 Brida UNI 4"/DN100/100, PP 47	L 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7 7
12 12.1 13 13.1	Reparación 41 Información general 41 12.1.1 Planteamiento de las reparaciones 41 12.1.2 Sustitución de un equipo 41 12.1.3 Devolución del equipo 42 12.1.4 Eliminación 42 12.1.4 Eliminación 42 Accesorios 43 Accesorios específicos del equipo 43 13.1.1 Tapa de protección ambiental 43 13.1.2 Tubo de protección contra desbordes 44 13.1.3 Soporte de montaje, ajustable 45 13.1.4 Brida UNI 3"/DN80/80, PP 46 13.1.5 Brida UNI 4"/DN100/100, PP 45 13.1.6 Soporte voladizo, con pivote 48 13.1.7 Soporte para montaja en techos 47	L 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7 3 9
12 12.1 13.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4613.1.7Soporte voladizo, con pivote4613.1.8Soporte de montaje en techos5213.1.8Soporte de montaje pivotante53	L 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7 3 2 3
12 12.1 13 13.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4513.1.6Soporte voladizo, con pivote4613.1.7Soporte de montaje en techos5513.1.8Soporte de montaje pivotante5513.1.9Soporte de montaje horizontal54	L 11122 B 33 45573234
12 12.1 13 13.1	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4212.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4613.1.6Soporte voladizo, con pivote4613.1.7Soporte de montaje en techos5213.1.8Soporte de montaje pivotante5313.1.9Soporte de montaje horizontal5413.1.10Unidad de alineación FAU4055	L 11122 B 33 455732345
 12 12.1 13 13.1 	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4713.1.6Soporte voladizo, con pivote4613.1.7Soporte de montaje en techos5213.1.8Soporte de montaje horizontal5413.1.10Unidad de alineación FAU405513.1.11Junta de brida regulable56	L 11122 B 33 4557323455
 12 12.1 13.1 13.2 	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4212.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4713.1.6Soporte voladizo, con pivote4813.1.7Soporte de montaje en techos5213.1.8Soporte de montaje pivotante5313.1.9Soporte de montaje horizontal5413.1.10Unidad de alineación FAU4056Accesorios específicos para el mantenimiento57	L 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 3 2 3 4 5 6 7
 12 12.1 13.1 13.2 	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4112.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4513.1.6Soporte voladizo, con pivote4613.1.7Soporte de montaje en techos5513.1.8Soporte de montaje horizontal5613.1.10Unidad de alineación FAU405613.1.11Junta de brida regulable56Accesorios específicos para el mantenimiento57	L 11122 B 33 4557323455 7
 12.1 13.1 13.2 14 	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4212.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4513.1.6Soporte voladizo, con pivote4613.1.7Soporte de montaje en techos5513.1.8Soporte de montaje horizontal5513.1.9Soporte de montaje horizontal56Accesorios específicos para el mantenimiento57Datos técnicos58	L 11122 B 33 45573234557 B
 12 12.1 13.1 13.2 14 14.1 	Reparación 41 Información general 41 12.1.1 Planteamiento de las reparaciones 41 12.1.2 Sustitución de un equipo 41 12.1.3 Devolución del equipo 42 12.1.4 Eliminación 42 12.1.4 Eliminación 42 Accessorios específicos del equipo 43 13.1.1 Tapa de protección ambiental 43 13.1.2 Tubo de protección contra desbordes 45 13.1.3 Soporte de montaje, ajustable 45 13.1.4 Brida UNI 3"/DN80/80, PP 46 13.1.5 Brida UNI 4"/DN100/100, PP 46 13.1.6 Soporte voladizo, con pivote 46 13.1.7 Soporte para montaje en techos 55 13.1.8 Soporte de montaje pivotante 55 13.1.9 Soporte de montaje horizontal 56 Accesorios específicos para el 57 13.1.1 Junta de brida regulable 57 13.1.1 Junta de brida regulable 57 13.1.1 Junta de brida regulable 57	L 11122 B 33 4557323455 7 B 3
 12 12.1 13.1 13.2 14 14.1 14.2 14.2 	Reparación41Información general4112.1.1Planteamiento de las reparaciones4112.1.2Sustitución de un equipo4212.1.3Devolución del equipo4212.1.4Eliminación42Accesorios43Accesorios específicos del equipo4313.1.1Tapa de protección ambiental4313.1.2Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)4413.1.3Soporte de montaje, ajustable4513.1.4Brida UNI 3"/DN80/80, PP4613.1.5Brida UNI 4"/DN100/100, PP4713.1.6Soporte voladizo, con pivote4613.1.7Soporte de montaje en techos5213.1.8Soporte de montaje horizontal5413.1.9Soporte de montaje horizontal5413.1.10Unidad de alineación FAU405513.1.11Junta de brida regulable56Accesorios específicos para el mantenimiento57Datos técnicos58Entrada58Salida58Características de funcion amienta58	L 11122 B 33 4557323455 7 B 335

14.4 14.5	Entorno	60 61
15	Menú de configuración	63
15.1	Visión general de los parámetros de Modbus . 15.1.1 Sección: lectura de burst 15.1.2 Sección: Valores medidos 15.1.3 Sección: estado del equipo 15.1.4 Sección: Info del equipo 15.1.5 Sección: Instalación 15.1.6 Sección: Mantenimiento	63 63 64 64 65 65
15.2	 15.1.7 Sección: Configuración para mediciones	66 68
15.3 15.4	<pre>configuración (SmartBlue) Menú "Ajuste" 15.3.1 Submenú "Ajuste avanzado" 15.3.2 Submenú "Comunicación" Menú "Diagnóstico" 15.4.1 Submenú "Información del equipo" 15.4.2 Submenú "Información del equipo"</pre>	69 72 74 84 86 88 90
Índio	ce alfabético	92

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones proporciona toda la información que se requiere en las diversas fases del ciclo de vida del equipo, que incluye:

- Identificación del producto
- Recepción de material
- Almacenamiento
- Instalación
- Conexión
- Operaciones de configuración
- Puesta en marcha
- Localización y resolución de fallos
- Mantenimiento
- Eliminación

1.2 Símbolos usados

1.2.1 Símbolos de seguridad

A PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos

Admisible

Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos

√ √ √ ∨ Preferidos

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

🔀 Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

1 Consejo

Indica información adicional

Referencia a documentación

Referencia a gráficos

Nota o paso individual que se debe respetar

1., 2., 3. Serie de pasos

Resultado de un paso

Configuración mediante software de configuración

Parámetros protegidos contra escritura

1, 2, 3, ... Número del elemento

A, B, C, ... Vistas

$\underline{\mathbf{A}} \rightarrow \mathbf{\mathbf{B}}$ Instrucciones de seguridad

Observe las instrucciones de seguridad incluidas en los manuales de instrucciones correspondientes

1.3 Documentación

Los siguientes tipos de documentación están disponibles en la zona de descargas del sitio web de Endress+Hauser (www.es.endress.com/descargas):

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consúltese:

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación
- *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial en 2D (código QR) que presenta la placa de identificación

1.3.1 Información técnica (TI)

Ayuda para la planificación

El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y otros productos que se pueden solicitar para el equipo.

1.3.2 Manual de instrucciones abreviado (KA)

Guía para llegar rápidamente al primer valor medido

El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha del equipo.

1.3.3 Instrucciones de seguridad (XA)

Según las certificaciones pedidas para el equipo, se suministran las siguientes instrucciones de seguridad (XA) con el mismo. Forma parte del manual de instrucciones.

En la placa de identificación se indican las "Instrucciones de seguridad" (XA) que son relevantes para el equipo.

1.4 Términos y abreviaturas

BA

Tipo de documento "Manual de instrucciones"

KA

Tipo de documento "Manual de instrucciones abreviado"

ΤI

Tipo de documento "Información técnica"

SD

Tipo de documento "Documentación especial"

XA

Tipo de documento "Instrucciones de seguridad"

PN

Presión nominal

MWP

MWP (Presión máxima de trabajo / presión máx. de proceso) La MWP se encuentra también en la placa de identificación del equipo.

ToF

Time of Flight

$\epsilon_{\rm r}$ (valor Dk)

Constante dieléctrica relativa

Software de configuración

El término "herramienta de configuración" se utiliza en lugar del siguiente software de configuración:

SmartBlue (app), para la operación mediante un smartphone o tableta Android o iOS

RTU

Unidad de transmisión remota

BD

Distancia de bloqueo; no se analizan señales dentro de la BD.

PLC

Controlador lógico programable (PLC)

CDI

Interfaz común de datos

1.5 Marcas registradas

Modbus®

Marca registrada de SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

Apple®

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android®

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

Bluetooth®

La marca denominativa *Bluetooth*[®] y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Endress+Hauser de esta marca está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos para el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- El personal debe contar con la autorización del propietario/operador de la planta.
- Deben conocer bien las normas nacionales.
- Antes de comenzar con el trabajo: el personal debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ► El personal debe seguir las instrucciones y cumplir con las políticas generales.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- El propietario/operador de la instalación ha dado al personal las instrucciones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los requisitos de la tarea.
- El personal sigue las instrucciones de este manual.

2.2 Uso previsto

Aplicación y productos

El equipo de medición descrito en el presente manual de instrucciones está destinado a la medición continua y sin contacto del nivel de sólidos. Debido a su frecuencia de trabajo de aprox. 26 GHz, un nivel máximo de potencia pulsada radiada de 5,7 mW y una potencia media de salida de 0,015 mW, también es admisible su uso fuera de depósitos metálicos cerrados. Para el funcionamiento fuera de depósitos cerrados el equipo debe instalarse según las instrucciones incluidas en el capítulo "Instalación". El funcionamiento de los equipos no presenta ningún riesgo para la salud.

Solo es posible utilizar el equipo de medición para realizar las mediciones siguientes si se cumplen los valores de alarma que se especifican en la documentación de "Datos técnicos" y las condiciones que se mencionan en el Manual de instrucciones y la documentación adicional:

- ► Variables de proceso medidas: distancia
- ► Variables de proceso calculables: volumen o masa en depósitos de cualquier forma

Para asegurar que el equipo de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante su tiempo de funcionamiento:

- El uso de los instrumentos de medición solo se permite con productos para los que los materiales de las partes en contacto con el producto dispongan de un nivel adecuado de resistencia a dichos productos.
- Observe los valores de alarma (véase "Datos técnicos").

Uso incorrecto

El fabricante no se responsabiliza de daño alguno que se deba a un uso inapropiado o distinto del previsto.

Clarificación de casos límite:

En relación con productos especiales y productos empleados para limpieza, póngase en contacto con el fabricante. Endress+Hauser le proporcionará encantado, siempre que lo desee, información sobre las propiedades de resistencia a la corrosión de los materiales de las partes en contacto con el producto, pero no asumirá ninguna responsabilidad ni proporcionará ninguna garantía al respecto.

Riesgos residuales

Debido al calor transferido desde el proceso y a la energía que se disipa en el interior del sistema electrónico, la caja del sistema electrónico y los conjuntos que esta contiene pueden alcanzar temperaturas de hasta 80 °C (176 °F) durante el funcionamiento. El

sensor puede alcanzar durante su funcionamiento temperaturas próximas a la del producto.

Existe el peligro de sufrir quemaduras en caso de contacto con las superficies.

 En el caso de que las temperaturas del producto sean elevadas, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

• Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de daños!

- Haga funcionar el equipo únicamente si se encuentra en un estado técnico impecable, sin errores ni fallos.
- El operador es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

Modificaciones del equipo

Las modificaciones del equipo no autorizadas no están permitidas y pueden conllevar riesgos imprevisibles:

• Sin embargo, si se necesita realizar alguna modificación, consúltelo con el proveedor.

Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del equipo:

- ► Realice únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- Observe las normas nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de recambio y accesorios originales del fabricante.

Área de peligro

Para eliminar riesgos para el personal o la instalación, si se debe utilizar el instrumento en una zona segura (p. ej., protección contra explosiones, medidas de seguridad para equipos a presión):

- Compruebe la placa de identificación para verificar que se pueda utilizar de modo previsto el equipo solicitado en la zona relacionada con la certificación.
- Observe las especificaciones indicadas en la documentación complementaria aparte, que forma parte integral de este manual.

2.5 Seguridad del producto

Este equipo de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura. Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes.

2.5.1 Marca CE

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las Directivas de la UE aplicables. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas aplicadas.

El fabricante confirma que el equipo ha aprobado las verificaciones correspondientes adhiriendo al mismo el marcado CE.

2.5.2 Conformidad EAC

El sistema de medición satisface los requisitos legales de las directrices EAC aplicables. Estas se enumeran en la Declaración EAC de conformidad correspondiente, junto con las normas aplicadas.

El fabricante confirma que el equipo ha aprobado las verificaciones correspondientes adhiriendo al mismo el marcado EAC.

2.6 Seguridad informática

Solo ofrecemos garantía para el equipo si este se instala y se utiliza tal como se describe en el manual de instrucciones. El equipo está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes de configuración.

No obstante, es responsabilidad del propio operador la implementación de medidas de seguridad informática que satisfagan la normativa de seguridad del operador y que estén diseñadas para proporcionar una protección adicional tanto al equipo como a la transmisión de los datos de este.

2.7 Seguridad informática específica del equipo

2.7.1 Acceso mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®

La transmisión de la señal con la tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza un método de cifrado probado por el Fraunhofer AISEC

- Sin la aplicación SmartBlue, el equipo no resulta visible a través de la tecnología inalámbrica *Bluetooth*[®]
- Solo se establece una conexión punto a punto entre **un** sensor y **un** smartphone o tableta
- La interfaz de tecnología inalámbrica *Bluetooth®* se puede deshabilitar a través de SmartBlue

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto



- I Visión general sobre los materiales
- Antena de 80 mm (3 in)
- 1 Caja del sensor; PVDF
- 2 Junta; EPDM
- 3 Conexión a proceso, parte posterior, PVDF
- 4 Prensaestopas; PA
- 5 Adaptador de conducto; CuZn con un baño de níquel
- 6 Junta tórica; EPDM
- 7 Contratuerca; PA6.6
- 8 Material de la junta; PBT-PC
- 9 Conexión a proceso, parte frontal; PVDF

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Aceptación de material

Realice las siguientes comprobaciones durante la aceptación de material:

- ¿El código de producto que aparece en el albarán coincide con el que aparece en la pegatina del producto?
- ¿La mercancía presenta daños visibles?
- ¿Los datos de la placa de identificación corresponden a la información del pedido indicada en el documento de entrega?
- En caso necesario (véase placa de identificación): ¿Se han proporcionado las instrucciones de seguridad (XA)?

Si no se cumple alguna de estas condiciones, póngase en contacto con la oficina de ventas del fabricante.

4.2 Identificación del producto

Dispone de las siguientes opciones para identificar el instrumento de medición:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código del pedido extenso con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- ► Introduzca el número de serie de las placas de identificación en el *W@M Device Viewer* (www.es.endress.com/deviceviewer)
 - Se mostrará toda la información sobre el equipo de medición y el alcance de la Documentación técnica asociada.
- Introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación en la Endress+Hauser Operations App o utilice la Endress+Hauser Operations App para escanear el código matricial 2D (código QR) presente en la placa de identificación
 - → Se mostrará toda la información sobre el equipo de medición y el alcance de la Documentación técnica asociada.

4.3 Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemania Lugar de fabricación: Véase la placa de identificación.

4.4 Placa de identificación



- 2 Placa de identificación de Micropilot
- 1 Dirección del fabricante
- 2 Nombre del equipo
- 3 Código de pedido
- 4 Número de serie (Ser. no.)
- 5 Código de pedido ampliado (Ext. ord. cd.)
- 6 Tensión de alimentación
- 7 Salidas de señal
- 8 Presión de proceso
- *9 Temperatura ambiente admisible (T_a)*
- 10 Temperatura máxima de proceso
- 11 ID del equipo
- Versión de firmware (FW)
 Revisión equipo (Dev.Rev.)
- 13 Revision equipo (Dev.R 14 Marca CE
- 15 Información adicional sobre la versión del equipo (certificados, aprobaciones)
- 16 RCM
- 17 Materiales en contacto con el proceso
- 18 Logotipo
- 19 Grado de protección: p. ej., IP, NEMA
- 20 Símbolo de certificados
- 21 Datos específicos de certificados y homologaciones
- 22 Número de documento de las instrucciones de seguridad: p. ej., XA, ZD, ZE
- 23 Marca de modificaciones
- 24 Código matricial 2D (código QR)
- 25 Fecha de fabricación: año-mes



Hasta 33 caracteres del código de producto ampliado están indicados en la placa de identificación. Si el código de producto ampliado contiene caracteres adicionales, no podrán visualizarse.

No obstante, el código de pedido ampliado completo también se puede visualizar a través del menú de configuración del equipo: Parámetro **Código de Equipo Extendido** 1 ... 3

5 Instalación

5.1 Condiciones de instalación

5.1.1 Tipos de instalación



🗟 3 Instalación en pared, techo o tubuladura

- A Montaje en pared o techo, ajustable
- B Montaje en rosca posterior
- C Instalación horizontal en espacios reducidos
- D Instalación en techo con contratuerca (incluida en el suministro)
- *E* Instalación con junta de brida regulable
- F Instalación con unidad de alineación FAU40

📔 ¡Atención!

- Los cables de los sensores no están diseñados como cables de soporte. No los use como elementos de suspensión.
- Haga funcionar siempre el equipo en posición vertical en aplicaciones sin contacto.

5.1.2 Instalación en tubuladura

Para que las mediciones sean óptimas, la antena debería proyectarse hacia afuera de la tubuladura. El interior de la tubuladura ha de ser liso y no puede contener bordes ni juntas de soldadura. El borde de la tubuladura debería ser redondeado, si resulta posible.



🗟 4 Instalación en tubuladura

La longitud máxima de la tubuladura L depende del diámetro de la tubuladura D.

Tenga en cuenta los límites para el diámetro y la longitud de la tubuladura.

Antena de 80 mm (3 in), instalación en interior de tubuladura

- D: mín. 120 mm (4,72 in)
- L: máx. 205 mm (8,07 in) + D × 4,5

Antena de 80 mm (3 in), instalación en exterior de tubuladura

- D: mín. 80 mm (3 in)
- L: máx. D × 4,5

5.1.3 Posición para la instalación en un depósito



Fosición de instalación en un depósito

- Si es posible, instale el sensor de forma que su borde inferior esté dentro del depósito.
- Distancia recomendada A pared-borde externo de la boquilla: ~ ¹/₆ del diámetro del depósito. El equipo no se debe montar en ningún caso a menos de 15 cm (5,91 in) de la pared del depósito.
- No instale el sensor en el centro del depósito.

- Evite mediciones a través de la cortina de producto.
- Evite los elementos internos, como interruptores de límite.
- No se evalúa ninguna señal dentro de la Distancia bloqueo (BD). Por esta razón puede utilizarse para eliminar señales interferentes (p. ej. los efectos de la condensación) en las proximidades de la antena.

De manera predeterminada se configura una Distancia bloqueo automática de al menos 0,1 m (0,33 ft). No obstante, esta se puede modificar manualmente (también es admisible 0 m (0 ft)).

Cálculo automático:

Distancia bloqueo = Calibración vacío - Calibración lleno - 0,2 m (0,656 ft). Cada vez que se efectúa una entrada nueva en el Parámetro **Calibración vacío** o en el Parámetro **Calibración lleno**, el Parámetro **Distancia bloqueo** se recalcula de manera

automática usando esta fórmula. Si el resultado del cálculo es un valor < 0,1 m (0,33 ft), se sigue usando la Distancia bloqueo de 0,1 m (0,33 ft).

5.1.4 Alineación del equipo para instalación en un depósito

- Alinee la antena de forma que quede perpendicular a la superficie del producto
- Alinee lo mejor posible el terminal con lengüeta hacia la pared del depósito



6 Alineación del equipo para instalación en un depósito



- In Alineación del sensor con el cono de producto
- A Instalación con junta de brida regulable
- B Instalación con unidad de alineación FAU40

A fin de evitar ecos perturbadores, use placas de metal instaladas en ángulo (si es necesario)

5.1.5 Ángulo de abertura del haz



🖻 8 🛛 Relación entre el ángulo de abertura del haz a, la distancia D y el diámetro del ancho del haz W

El ángulo de abertura del haz se define como el ángulo α en el que la energía de las ondas de radar alcanza la mitad del valor de la densidad de potencia máxima (anchura a 3 dB). No obstante, fuera del haz de señal también se emiten microondas que pueden reflejarse en las instalaciones interferentes.

El diámetro del haz W depende del ángulo de abertura del haz α y de la distancia D.

Antena de 80 mm (3 in) con o sin tubo de protección contra desbordes, a 12 ° $W = D \times 0.21$



5.1.6 Medición en depósitos de plástico



- 1 Tubería, tubos
- 2 Escalera
- 3 Rejilla, baranda
- Si la pared exterior del depósito es de un material no conductor (p. ej., plástico reforzado con fibra de vidrio [GFR]), las microondas se pueden reflejar en instalaciones externas interferentes fuera del depósito.

Opciones de optimización

- Junta de brida regulable: El equipo se puede alinear con la superficie del producto usando la junta de brida regulable.
- Unidad de alineación:

Si el equipo dispone de una unidad de alineación, el sensor se puede alinear óptimamente conforme a las condiciones presentes en el depósito. El ángulo máximo β es ± 15 °.

La finalidad de la alineación del sensor consiste principalmente en:

- Prevenir reflexiones interferentes
- Aumentar el máximo rango de medición posible en salidas cónicas
- Asegúrese de que no haya ninguna instalación interferente fabricada de un material conductivo en el haz de señal (véase la sección de la abertura del haz para obtener información sobre el cálculo del diámetro del ancho del haz).

Para obtener más información, póngase en contacto con el centro de ventas de Endress +Hauser.

5.1.7 Tapa de protección ambiental

Para el uso en exteriores se recomienda emplear una tapa de protección ambiental.

La tapa de protección ambiental se puede pedir como un accesorio o junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".



🖻 10 Tapa de protección ambiental

El sensor no está completamente cubierto por la tapa de protección ambiental.

5.1.8 Uso de tubo de protección contra desbordamientos

En instalaciones al aire libre y/o en aplicaciones donde existe riesgo de inundación, debe utilizarse el tubo de protección contra desbordes.

Se obtienen resultados óptimos con material de grano basto y uso del tubo de protección contra desbordes.

El tubo de protección contra desbordes puede solicitarse como un accesorio o junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



🖻 11 Función del tubo de protección contra desbordes

- 1 Espacio vacío
- 2 Junta tórica (EPDM)
- 3 Distancia bloqueo
- 4 Nivel máx.

El tubo se enrosca directamente dentro del sensor y sella el sistema herméticamente mediante una junta tórica. En caso de desborde, el espacio vacío que se forma dentro del tubo asegura una detección definida del nivel máximo justo en el extremo del tubo. Dado que la Distancia bloqueo está dentro del tubo, no se analizan ecos múltiples.

Parámetros de configuración para el tubo de protección contra desbordes

Configuración de la distancia de bloqueo al utilizar el tubo de protección contra desbordes

Navegar a: Menú principal → Ajuste → Ajuste avanzado → Distancia bloqueo
 Introducir 100 mm (4 in).

Realice un mapeado después de que haya instalado el tubo de protección contra desbordes y haya configurado la distancia de bloqueo

- **1.** Navegar a: Ajuste \rightarrow Confirmación distancia
 - └ Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar el registro de un mapa de ecos interferentes.
- 2. Navegar a: Ajuste \rightarrow Final de mapeado
 - └ Este parámetro especifica hasta qué distancia ha de registrarse el nuevo mapa.
- 3. Navegar a: Ajuste \rightarrow Mapeado actual
 - Muestra la distancia a partir de la cual se ha registrado ya la distancia de mapeado.

5.1.9 Instalación con soporte de montaje, ajustable

El soporte de montaje puede solicitarse como un accesorio o junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



12 Instalación con soporte de montaje, ajustable

- Instalación en pared o techo si es posible.
- Utilizando el soporte de montaje, posicione la antena perpendicularmente a la superficie del producto.

AVISO

No hay conexión conductiva entre el soporte de montaje y la caja del transmisor. Posibles cargas electrostáticas.

► Integre el soporte de montaje en el sistema local de compensación de potencial.

5.1.10 Instalación del soporte voladizo, con pivote

El soporte voladizo, la placa de montaje en pared y la base de montaje están disponibles como accesorios.



- 🖻 13 Instalación del soporte voladizo, con pivote
- *A* Soporte voladizo con placa de montaje en pared
- B Soporte voladizo con base de montaje
- C Soporte voladizo, pivotante

5.1.11 Instalación con el soporte de montaje horizontal

El soporte de montaje puede solicitarse junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



🗉 14 Instalación con el soporte de montaje horizontal (sin tubo de protección contra desbordes)

5.1.12 Instalación con soporte de montaje pivotante

El soporte de montaje pivotante se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".



- ☑ 15 Instalación, pivotante y ajustable
- A Soporte voladizo con placa de montaje en pared
- B Soporte voladizo pivotante y ajustable (para alinear el equipo con el producto que se desea medir)

5.1.13 Unidad de alineación FAU40

La unidad de alineación FAU40 permite ajustar un ángulo de inclinación del eje de la antena de hasta 15° en todas las direcciones. La unidad de alineación sirve para apuntar de forma óptima el haz de radar hacia los sólidos granulados.

La unidad de alineación FAU40 está disponible como accesorio.



🖻 16 Micropilot FMR20 con unidad de alineación

5.1.14 Junta de brida regulable

El haz de radar se puede apuntar de forma óptima hacia los sólidos granulados usando la junta de brida regulable.

La junta de brida regulable se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".



🖻 17 Micropilot FMR20 con junta de brida regulable

5.2 Verificación tras la instalación

□ ¿El equipo o el cable permanecen sin daños (inspección visual)?

🗆 ¿El equipo se encuentra protegido contra la humedad y la radiación solar directa?

□ ¿El equipo está bien fijado?

6 Conexión eléctrica

6.1 Asignación de cables



- 🖻 18 Asignación de cables FMR20, Modbus
- 1 Positivo, cable marrón
- 2 Negativo, cable azul
- 3 Modbus D0/A (+), cable blanco
- 4 Modbus D1/B (-), cable negro

6.2 Tensión de alimentación

5 ... 30 V_{DC}

Se requiere una fuente externa de alimentación.

Funcionamiento de la batería

La comunicación por tecnología inalámbrica *Bluetooth*[®] del sensor puede deshabilitarse para prolongar la vida operativa de la batería.

Igualación de potencial

No es preciso tomar medidas especiales de igualación de potencial.

Se pueden pedir diferentes unidades de alimentación como accesorio a Endress +Hauser.

6.3 Conexión del equipo

6.3.1 Diagrama de circuito de bloque para conexión Modbus RS485

La conexión RS485 cumple los requisitos de la especificación RS485-IS para uso en entornos peligrosos.



🖻 19 Diagrama de circuito de bloque para conexión Modbus RS485

- 1 Equipo con comunicación Modbus
- 2 Maestro Modbus/RTU
- 3 Fuente de alimentación

Hasta 32 usuarios pueden conectarse en el bus RS485.



20 Diagrama de circuito de bloque para conexión Modbus RS485, varios usuarios

- 1 Fuente de alimentación
- 2 Equipo con comunicación Modbus
- 3 Terminación de bus
- 4 Maestro Modbus/RTU

El cable de bus debe ser un cable Fieldbus de tipo A con una longitud máxima de 1200 m (3937 ft).

Si el equipo se instala en un entorno peligroso, la longitud del cable no puede superar $1\,000$ m (3281 ft).

Debe conectarse una resistencia de terminación en ambos extremos del bus RS485.

6.3.2 Resistencia de terminación del bus Modbus RS485

La resistencia de terminación del bus debe instalarse según la especificación RS485-IS.



21 Representación de la resistencia de terminación del bus según la especificación RS485-IS

6.4 Verificación tras la conexión

□ ¿El equipo o el cable permanecen sin daños (inspección visual)?

 $\hfill\square$ ¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?

□ ¿Se han colocado y apretado bien todos los prensaestopas?

 \Box ¿La tensión de la fuente de alimentación se corresponde con las especificaciones de la placa de identificación?

🗆 Sin inversión de la polaridad, ¿la asignación de terminales es correcta?

7 Operabilidad

7.1 Concepto operativo

- Modbus
- SmartBlue (app) mediante tecnología Bluetooth®
- Menú guiado con resúmenes explicativos de las funciones de los distintos parámetros en el software de configuración

7.2 Funcionamiento mediante tecnología inalámbrica Bluetooth[®]



🖻 22 Permite configuración remota mediante Bluetooth®

- 1 Fuente de alimentación del transmisor
- 2 Smartphone/tableta con SmartBlue (app)
- 3 Transmisor con tecnología Bluetooth®

7.3 Configuración a distancia mediante protocolo Modbus



23 Opciones de configuración a distancia mediante protocolo Modbus

- 1 Ordenador con software de configuración Modbus (aplicación de cliente, aplicación de terminal, etc.)
- 2 Unidad de transmisión remota (RTU) con Modbus (p. ej. Fieldgate FXA42)
- 3 Memograph M RSG45
- 4 Modbus RS485
- 5 Smartphone/tableta con SmartBlue (app)
- 6 Transmisor con tecnología Modbus e inalámbrica Bluetooth®

8 Integración en el sistema mediante protocolo Modbus

8.1 Información sobre el Modbus RS485

8.1.1 Ajustes de Modbus

Los siguientes ajustes pueden personalizarse mediante Bluetooth y Modbus.

Ajuste	Opciones	Por defecto
Bits de datos	7,8	8
Paridad	Par, impar, ninguno	Par
Bits de stop	1,2	1
Velocidad de transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200	9600
Protocolo	RTU, ASCII	RTU
Dirección	1 200	200
Intervalo de interrogación mínimo	500 ms	

8.1.2 Códigos de funcionamiento de Modbus

Código de función	Acción	Tipo de registro	Tipo de comando
03 (0x03)	Lectura individual/múltiple	Registro de explotación	Estándar
06 (0x06)	Escritura individual	Registro de explotación	Estándar
16 (0x10)	Escritura múltiple	Registro de explotación	Estándar

8.1.3 Exceptiones Modbus

Excepción	Número	Descripción
MB_EX_ILLEGAL_FUNCTION	01 (0x01)	El código de funcionamiento no es compatible
MB_EX_ILLEGAL_DATA_ADDRESS	02 (0x02)	La dirección del registro no está disponible
MB_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE	03 (0x03)	El valor de los datos no está permitido (p. ej. escritura de un float32 a un registro char8). Válido también para escritura en registros de solo lectura.

8.1.4 Tipos de datos especiales de Modbus

Tipo de datos	Registros por parámetro	Descripción				
float32 (IEEE754)	2	Ya que un float32 se compone de cuatro bytes, un parámetro con float32 como el tipo de datos debe dividirse en dos palabras de 16 bit que se transmiten a través de Modbus. Por lo tanto, para leer un parámetro de tipo float32, debe realizarse la lectura de dos registros de Modbus consecutivos.		Ya que un float32 se compone de cuatro el tipo de datos debe dividirse en dos pal través de Modbus. Por lo tanto, para leer realizarse la lectura de dos registros de M		con float32 como e transmiten a o float32, debe
		Registro de Modbus	Registro de Modbus [n] Registro d		[n+1]	
		Byte A	Byte B	Byte C	Byte D	
		valor float32				
uint32 / int32	2	Las mismas condici también aplicables	ones que se aplican p para los tipos de dato	oara los tipos de datos os uint32 / int32 .	s float32 son	

Tipo de datos	Registros por parámetro	Descripción						
	Registro de Modbus [n] Registro de Modbus [n+1]		Registro de Modbus [n]		[n+1]			
		Byte A	Byte A Byte B		Byte D			
		valor uint32 / Int32	2					
cadena (agrupación char8)	0,5	Ya que un carácter individual de una cadena de caracteres solo necesita un byte, se empaquetan siempre dos caracteres en un registro de Modbus. Asimismo, la longitud de un parámetro con cadena como el tipo de datos está limitada a 60 caracteres.			Ya que un carácter individual de una cadena de caracteres solo necesita un by se empaquetan siempre dos caracteres en un registro de Modbus. Asimismo, longitud de un parámetro con cadena como el tipo de datos está limitada a 60 caracteres.			o necesita un byte, bus. Asimismo, la stá limitada a 60
		Registro de Modbus [n] Registro de Modbus [n+1]			[n+1]			
		char8 [n] char8 [n+1] char8 [n+2] char8 [n+3]						

Variables medidas mediante protocolo Modbus 8.2

Los 8 parámetros de proceso más importantes se asignan como parámetros de burst a las primeras direcciones en el rango de direcciones de Modbus. Esto significa que la lectura de estos parámetros puede realizarse en una transmisión de medición. Todos los parámetros están disponibles en el formato Float32.



La dirección del registro debe incrementarse en uno (dirección del registro +1) cuando se utiliza el maestro Modbus Memograph M RSG45 o Fieldgate FXA30b. Esto puede aplicarse también para otros maestros.

Dirección Modbus	Nombre del parámetro	Descripción	unidad SI
5000	MODB_PV_VALUE	Nivel linealizado (PV)	Depende del tipo de linealización
5002	MODB_SV_VALUE	Distancia (SV)	m
5004	MODB_TV_VALUE	Amplitud relativa de ecos (TV)	dB
5006	MODB_QV_VALUE	Temperatura (QV)	°C
5008	MODB_SIGNALQUALITY	Calidad de señal	-
5010	MODB_ACTUALDIAGNOST ICS	Número de diagnóstico actual	-
5012	MODB_LOCATION_LONGIT UDE	Coordenada de longitud	0
5014	MODB_LOCATION_LATITU DE	Coordenada de latitud	o

9 Puesta en marcha y operación

9.1 Comprobación de la instalación y prueba de funcionamiento

Realice la comprobación tras la instalación y la comprobación tras la conexión antes de la puesta en marcha.

9.1.1 Verificación tras la instalación

□ ¿El equipo o el cable permanecen sin daños (inspección visual)?

El equipo se encuentra protegido contra la humedad y la radiación solar directa?

□ ¿El equipo está bien fijado?

9.1.2 Verificación tras la conexión

□ ¿El equipo o el cable permanecen sin daños (inspección visual)?

Los cables están debidamente protegidos contra tirones?

□ ¿Se han colocado y apretado bien todos los prensaestopas?

 \Box ¿La tensión de la fuente de alimentación se corresponde con las especificaciones de la placa de identificación?

□ Sin inversión de la polaridad, ¿la asignación de terminales es correcta?

9.2 Puesta en marcha mediante SmartBlue (app)

9.2.1 Requisitos del dispositivo

La puesta en marcha mediante SmartBlue solo es posible si el equipo incorpora un módulo Bluetooth (módulo Bluetooth instalado en la fábrica antes de la entrega o retroadaptado).

9.2.2 Requisitos del sistema SmartBlue

Requisitos del sistema SmartBlue

SmartBlue está disponible como una descarga desde Google Play Store para dispositivos Android y desde iTunes Store para dispositivos iOS.

Dispositivos con iOS:

iPhone 4S o superior a partir de iOS 9; iPad2 o superior a partir de iOS 9; iPod Touch 5.ª generación o superior a partir de iOS 9

Dispositivos con Android:

Desde Android 4.4 KitKat y Bluetooth® 4.0

9.2.3 SmartBlue App

1. Escanee el código QR o escriba "SmartBlue" en el campo de búsqueda de la App Store.



🖻 24 Enlace de descarga

2. Inicie SmartBlue.

3. Seleccione el equipo en la lista en directo que se muestra.

4. Introduzca los datos de inicio de sesión:

Nombre de usuario: admin
 Contraseña: número de serie del equipo

5. Para obtener más información toque los iconos.

Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

9.2.4 Visualización de la curva envolvente en SmartBlue

Las curvas envolventes se pueden visualizar y guardar en SmartBlue.

Además de la curva envolvente, se muestran los siguientes valores:

- D = distancia
- L = nivel
- A = amplitud absoluta
- La sección mostrada (función de zoom) se guarda con capturas de pantalla
- En el caso de las secuencias de vídeo, sin la función de zoom se guarda todo el área en todo momento



🗷 25 Visualización de la curva envolvente (muestra) en SmartBlue para Android

- 1 Grabar vídeo
- 2 Crear captura de pantalla
- 3 Mostrar menú de mapeado
- 4 Iniciar/parar grabación de vídeo
- 5 Mover el tiempo en el eje del tiempo



■ 26 Visualización de la curva envolvente (muestra) en SmartBlue para iOS

- 1 Grabar vídeo
- 2 Crear captura de pantalla
- 3 Mostrar menú de mapeado
- 4 Iniciar/parar grabación de vídeo
- 5 Mover el tiempo en el eje del tiempo

9.3 Configurar la medición de nivel mediante el software de configuración



E 27 Parámetros de configuración para la medición de nivel en sólidos granulados

- R Punto de referencia de la medición
- D Distancia
- L Nivel
- E Calibración vacío (= punto cero)
- F Calibración lleno (= span)
- BD Distancia bloqueo

9.3.1 Mediante SmartBlue

1. Navegar a: Ajuste \rightarrow Unidad de longitud

🕒 Seleccione una unidad de longitud para el cálculo de la distancia

- 2. Navegar a: Ajuste \rightarrow Calibración vacío
 - Especifique la distancia de vacío E (distancia entre el punto de referencia R y el nivel mínimo)
- 3. Navegar a: Ajuste \rightarrow Calibración lleno
 - 🕒 Especifique la distancia de lleno F (span: nivel máx. nivel mín.)
- 4. Navegar a: Ajuste \rightarrow Distancia
 - Muestra la distancia D medida actualmente entre el punto de referencia (borde inferior de la brida / última rosca de sensor) y el nivel
- 5. Navegar a: Ajuste \rightarrow Confirmación distancia
 - Compare la distancia mostrada con el valor real para comenzar el registro de un mapa de ecos interferentes
- 6. Navegar a: Ajuste \rightarrow Final de mapeado
 - 🕒 Este parámetro especifica hasta qué distancia ha de registrarse el nuevo mapa
- 7. Navegar a: Ajuste \rightarrow Mapeado actual
 - Muestra la distancia a partir de la cual se ha registrado ya la distancia de mapeado
- 8. Ajuste → Confirmación distancia
- 9. Navegar a: Ajuste \rightarrow Nivel
 - 🛏 Muestra el nivel L medido
- 10. Navegar a: Ajuste \rightarrow Calidad de señal
 - ← Muestra la calidad de la señal del eco de nivel analizado

9.3.2 Mediante Modbus

- 1. Navegar a: Registro Modbus 5262 (float32) (LE_EMPTY)
 - 🛏 Escriba la distancia en vacío E
- 2. Navegar a: Registro Modbus 5264 (float32) (LE FULL)
 - 🛏 Escriba la distancia en lleno F (span: nivel máx. nivel mín.)
- 3. Navegar a: Registro Modbus 5105 (float32) (LCRS_DISTANCE_VALUE)
 - Muestra la distancia D medida actualmente entre el punto de referencia (borde inferior de la brida / última rosca de sensor) y el nivel
- 4. Si la distancia es correcta: Navegar a: Distancia correcta → Registro Modbus 5266 (uint16) (LCRS DISTANCESELECTIONCONTROL)
 - Escriba la distancia correcta (valor: 32859)
 Se registra MAP

 Si la distancia no es correcta: Navegar a: Distancia correcta → Registro Modbus 5266 (uint16) (LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL)

- 6. Navegar a: Registro Modbus 5267 (float32) (LCRS_MAPPING_ENDPOINTCTRL)
 - Escriba la distancia real 0,1 m
 Se registra MAP hasta esta distancia
- 7. Finalizar mapeado → Registro Modbus 5266 (uint16) (LCRS_DISTANCESELECTIONCONTROL)
 - ← Escriba finalizar mapeado (valor: 32862)
- 8. O: no hacer nada
 - └ No se registra ningún mapeado -> se utilizan los ajustes de fábrica.

9.3.3 Mostrando el valor del nivel en %

Una señal estandarizada proporcional al nivel, p. ej. nivel 0 ... 100 %, puede calcularse con Calibración lleno.

х	Nivel	Y	Señal de salida en %
X1	0,00 m (0,00 ft)	Y1	0 %
X2	Valor F (=Lleno)	Y2	100 %

Configuración con Modbus

1. Navegar a: Registro Modbus 5284 (float32)
N = Especifique el valor del filver el fil ples para 0 %
2. Navegar a: Registro Modbus 5286 (float 32)
\rightarrow Introduzca YI = 0 %
3. Navegar a: Registro Modbus 5288 (float32)
→ X2 = Especifique el valor del nivel en m/pies para 100 %
4. Navegar a: Registro Modbus 5290 (float32)
└→ Introduzca Y2 = 100 %
5. Navegar a: Registro Modbus 5282 (uint16) (UIDHPM LE CSTLINTYPE 0)
➡ Escriba la tabla de tipo de linealización (valor: 33171)
6 Navegar a: Registro Modbus 5283 (uint16)
→ Seleccione la unidad de longitud:
Scieccione la unique de longitud.
Selección/entrada
• 1095 = [tonelada corta]
■ 1094 = [lb]
■ 1088 = [kg]
■ 1092 = [Ton]
• $1048 = [gal. (USA)]$
• $1049 = [gal. (lmp.)]$
• $1045 - [11]$ • $1571 - [cm^3]$
= 1071 - [cm] = 1035 = [dm ³]
$1034 = [m^3]$
$\bullet 1038 = [1]$
• $1041 = [h]$
■ 1342 = [%]
• 1010 = [m]
• 1012 = [mm]
■ 1018 = [ft]
1019 = [pulgadas]
■ 1351 = [l/s]
■ 1352 = [l/min]
■ 1353 = [l/h]
• $1347 = [m^3/s]$
• $1348 = [m^3/min]$
• $1349 = [m^3/h]$

- $1356 = [ft^3/s]$ • $1357 = [ft^3/min]$
- 1358 = [ft³/h]
- 1362 = [gal. (USA)/s] • 1363 = [gal. (USA)/min]
- 1364 = [gal. (USA)/h]
- 1367 = [gal. (Imp.)/s]

- 1358 = [gal. (Imp.)/min]
- 1359 = [gal. (Imp.)/h]
- 32815 = [Ml/s]
- 32816 = [Ml/min]
- 32817 = [*M*l/h]
- 1355 = [Ml/d]
- 7. Navegar hasta: Active la tabla de linealización -> Registro Modbus 5415 (uint16) (UIDHPM_LE_CT_ACTTABLE_0)
 - 🛏 Escriba activar la tabla de linealización (valor: 32887)

Configuración mediante SmartBlue

- Navegar a: Menú principal → Ajuste → Ajuste avanzado → Tipo de linealización
 Seleccione tabla como tipo de linealización
- 2. Seleccione la tabla de linealización
- 3. X1 = Especifique el valor del nivel en m/pies para 0 %
- 4. X2 = Especifique el valor del nivel en m/pies para 100 %
- 5. Active la tabla de linealización

9.4 Modo de medición

Se admiten los modos de medición siguientes:

- El modo continuo (modo estándar)
 - El equipo mide continuamente una vez por segundo.
- El modo de acción simple

El equipo solo realiza una medición y, a continuación, pasa a un modo con consumo de potencia reducido. De esta manera se reduce el consumo de potencia del equipo.

El modo de medición puede configurarse de la forma siguiente:

Mediante Modbus

Registro Modbus 5426 (uint16) (MODB_RUNMODE) \rightarrow escribir 3494 (modo de acción simple) o 1380 (modo continuo)

Mediante app

Navegar a: Configuración \rightarrow Comunicación \rightarrow Configuración avanzada \rightarrow Modo de medición

Puede activarse una medición mediante los siguientes criterios en el modo de acción simple:

Inicio

Cuando se pone en marcha el equipo, se realiza una medición en el modo de acción simple

 Mediante la escritura del valor 32965 en el Registro Modbus 5427 (uint16) (MODB_MEASUREMENT_TRIGGER)

9.5 Acceso a los datos: Seguridad

9.5.1 Bloqueo por software mediante código de acceso en Modbus

Los datos de configuración pueden protegerse contra escritura utilizando un código de acceso (bloqueo por software).

 Navegar a: Registro Modbus 5272 (uint16) (LCRS_ENTERPRIVATECODE) → Definir código de acceso → Registro Modbus 5273 (uint16) (LCRS_CONFIRMPRIVATECODE) → Confirmar el código de acceso

El nuevo código de acceso no debe coincidir con el último código de acceso y no puede ser "0000".

- El código de acceso solo está activo si se introduce un código diferente (incorrecto) o si el equipo está en reposo.
 - Una vez que el código de acceso se ha definido, los equipos protegidos contra escritura solo pueden cambiarse al modo de mantenimiento si se introdujo dicho código en Parámetro Introducir código de acceso. Si la configuración de fábrica no se cambia o si se introduce "0000", el equipo está en modo mantenimiento y sus datos de configuración no están, por lo tanto, protegidos contra escritura y pueden cambiarse en cualquier momento.

9.5.2 Desbloqueo mediante Modbus

Navegar a: Registro Modbus 5271 (uint16) (STD_ACCESSCODE) → Introducir código de acceso

9.5.3 Bloqueo por software mediante código de acceso en SmartBlue

Los datos de configuración pueden protegerse contra escritura utilizando un código de acceso (bloqueo por software).

 Navegar a: Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Administración1 → Definir código de acceso → Confirmar el código de acceso

El nuevo código de acceso no debe coincidir con el último código de acceso y no puede ser "0000".

- El código de acceso solo está activo si se introduce un código diferente (incorrecto) o si el equipo está en reposo.
 - Una vez que el código de acceso se ha definido, los equipos protegidos contra escritura solo pueden cambiarse al modo de mantenimiento si se introdujo dicho código en Parámetro **Introducir código de acceso**. Si la configuración de fábrica no se cambia o si se introduce "0000", el equipo está en modo mantenimiento y sus datos de configuración **no** están, por lo tanto, protegidos contra escritura y pueden cambiarse en cualquier momento.

9.5.4 Desbloqueo mediante SmartBlue

 Navegar a: Ajuste → Ajuste avanzado → Derechos de acceso software de operación → Introducir código de acceso

9.5.5 Tecnología inalámbrica Bluetooth®

La transmisión de señal a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® utiliza un método de cifrado probado por el Instituto Fraunhofer AISEC

- Sin la aplicación SmartBlue, el equipo no resulta visible a través de la tecnología inalámbrica *Bluetooth*[®]
- Solo se establece una conexión punto a punto entre **un** sensor y **un** smartphone o tableta
- La tecnología inalámbrica *Bluetooth*® incorpora un retardo de activación configurable
- La interfaz de tecnología inalámbrica *Bluetooth®* puede deshabilitarse mediante SmartBlue y Modbus

Retardo de puesta en marcha de la tecnología inalámbrica Bluetooth®

Puede establecerse un retardo para la activación de la interfaz Bluetooth cuando el suministro de alimentación está activado. Si el sensor solo se activa brevemente para una medición y, a continuación, se desactiva nuevamente, la interfaz Bluetooth no tiene que activarse también necesariamente. Este ajuste también ayuda a ahorrar energía.

El valor introducido se corresponde con el retardo en segundos (máximo 600 s) desde el momento en el que el equipo se activa.

Mediante app

Navegar a:

Mediante Modbus

Navegar a:

Registro Modbus 5436 (uint16) (MODB_BLUETOOTH_STARTUP_DELAY) Letrada en segundos

Desactivación de la interfaz de la tecnología Bluetooth® inalámbrica

- ▶ Navegar a: Ajuste \rightarrow Comunicación \rightarrow Configuración Bluetooth \rightarrow Modo Bluetooth
 - └→ Desconecte la interfaz de la tecnología *Bluetooth®* inalámbrica. La posición "Off" desactiva el acceso remoto mediante app

Reactivación de la interfaz de la tecnología Bluetooth® inalámbrica

Si la interfaz con tecnología inalámbrica *Bluetooth®* ha sido desactivada, puede reactivarse mediante Modbus en cualquier momento.

La interfaz de la tecnología *Bluetooth*[®] inalámbrica se reinicia 10 minutos después de la activación del equipo.

- ► Navegar a: Registro Modbus 5435 (uint8) (LCRS_BLESWITCH)
 - → Active la interfaz de la tecnología *Bluetooth*[®] inalámbrica. La escritura del valor '0x01' activa el acceso remoto mediante la app

Secuencia de recuperación de Bluetooth

La interfaz de la tecnología *Bluetooth*® inalámbrica puede reactivarse tras llevar a cabo la siguiente secuencia de recuperación:

- 1. Conecte el equipo a la tensión de alimentación
 - └ Después de esperar 10 minutos, se abre una ventana de tiempo de 2 minutos
- 2. Puede reactivar la interfaz de la tecnología *Bluetooth*[®] inalámbrica del equipo mediante SmartBlue (app) durante esta ventana de tiempo
- **3.** Navegar a: Ajuste \rightarrow Comunicación \rightarrow Configuración Bluetooth \rightarrow Modo Bluetooth
 - ← Active la interfaz de la tecnología *Bluetooth*® inalámbrica. La posición "On" activa el acceso remoto mediante app


28 Línea de tiempo para la secuencia de recuperación de la tecnología Bluetooth inalámbrica, tiempo en minutos

10 Diagnósticos y localización y resolución de fallos

10.1 Errores generales

Fallo	Causa posible	Solución / Piezas de repuesto
El equipo no responde	La tensión de alimentación no concuerda con la especificación en la placa de identificación	Aplique la tensión correcta
	La polaridad de la fuente de alimentación no es la correcta	Cambie la polaridad
	Los cables no están bien conectados con los terminales	Asegure el contacto eléctrico entre cable y terminal
La comunicación Modbus no funciona	Señales Modbus conectadas incorrectamente	Conecte las señales Modbus correctamente
	El código de acceso está activado	Introducir código de acceso
El equipo no mide correctamente	Error de configuración	 Compruebe y corrija la configuración de parámetros Lleve a cabo un mapeado
Valores visualizados no plausibles (linealización)	SmartBlue y Modbus activos simultáneamente	Cierre sesión en Modbus y desconecte o Cierre sesión en SmartBlue y desconecte (la conexión a través de SmartBlue tiene prioridad)
Valor de salida linealizado no plausible	Error de linealización	Compruebe la tabla de linealización Compruebe la selección de depósito en el módulo de linealización

10.2 Error - Funcionamiento de SmartBlue

Fallo	Causa posible	Solución / Piezas de repuesto
El equipo no está visible en la lista actualizada	No hay conexión por Bluetooth	Active la función de Bluetooth en un smartphone o una tableta
		Función de Bluetooth del sensor desactivada, realice la secuencia de recuperación
El equipo no está visible en la lista actualizada	El equipo ya está conectado con otro smartphone u otra tableta	Solo se establece una conexión punto a punto entre un sensor y un smartphone o una tableta
El equipo está visible en la lista actualizada pero no se puede	Dispositivo terminal Android	¿Se permite la función de ubicación para la app?, ¿fue aprobada la primera vez?
acceder al mismo mediante SmartBlue		La función GPS o de posicionamiento debe estar activada para ciertas versiones de Android junto con Bluetooth
		Active GPS - cierre la app completamente y reinicie - active la función de posicionamiento para la app
El equipo está visible en la lista actualizada pero no se puede acceder al mismo mediante SmartBlue	Dispositivo terminal Apple	Inicie sesión normalmente Introduzca el nombre de usuario "admin" Introduzca una contraseña inicial (número de serie del equipo) prestando atención al uso de mayúsculas y minúsculas

Fallo	Causa posible	Solución / Piezas de repuesto
No es posible iniciar sesión a través de SmartBlue	El equipo se pondrá en funcionamiento por primera vez	Introduzca una contraseña inicial (número de serie del equipo) y cámbiela. Preste atención al uso de mayúsculas y minúsculas cuando introduzca el número de serie.
No se puede manejar el equipo a través de SmartBlue	Contraseña introducida incorrecta	Introduzca la contraseña correcta
No se puede manejar el equipo a través de SmartBlue	He olvidado la contraseña	Contacte con el departamento de Servicio Técnico del fabricante
No se puede manejar el equipo a través de SmartBlue	La temperatura del sensor es demasiado alta	Si la temperatura ambiente causa una temperatura del sensor elevada de >60 °C (140 °F), la comunicación Bluetooth puede desactivarse. Apantalle el equipo, aíslelo y refrigérelo si resulta necesario.

10.3 Evento de diagnóstico

10.3.1 Evento de diagnóstico en el software de configuración

Si ha ocurrido un evento de diagnóstico en el equipo, aparece, en la zona superior izquierda del campo para estado del software de configuración, la señal de estado junto con el símbolo de evento de nivel conforme a NAMUR NE 107:

- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)

Visualización de medidas correctivas

- ► Navegue a Menú **Diagnóstico**
 - └→ En el Parámetro Diagnóstico actual, el evento de diagnóstico aparece indicado mediante el texto correspondiente

10.3.2 Lista de eventos de diagnóstico en el software de configuración

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex-fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
Diagnóstico de la	a electrónica			
270	Error electrónica principal	Sustituir electrónica principal	F	Alarm
271	Error electrónica principal	 Reinicio de dispositivo Sustituir electrónica principal 	F	Alarm
272	Error electrónica principal	 Reiniciar equipo Comprobar interferencias electromagnéticas Sustituir electrónica 	F	Alarm
283	Contenido de la memoria	 Transferir datos o resetear equipo Contacte servicio 	F	Alarm
Diagnóstico de la configuración				
410	Transf. datos	 Comprobar conexión Volver transf datos 	F	Alarm

Número de diagnóstico	Texto corto	Remedio	Señal de estado [Ex-fábrica]	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica]
435	Linealización	Comprobar tabla linealización	F	Alarm
438	Conjunto de datos	Comprobar datos ajuste archivo	М	Warning
585	Simulación distancia	Desconectar simulación	С	Warning
586	Registro mapeado	Grabando mapeado por favor espere	С	Warning
Diagnóstico del	proceso			
801	Energia muy baja	Aumentar tensión de alimentación	S	Warning
825	Temp. trabajo	 Comp. temperatura ambiente Compruebe la temperatura de proceso 	S	Warning
941	Eco perdido	1. Verificar ajuste valor CD	S	Warning
941	Eco perdido		F	Alarm

10.3.3 Lista de códigos de diagnóstico Modbus

Código de diagnóstico	Texto corto	Solución / Piezas de repuesto	Señal de estado [de fábrica]	Comportamient o de diagnóstico [de fábrica]
Diagnósticos sobr	e la electrónica	·		
0x010002B4 (16777908)	Error de la electrónica principal	1. Reinicie el equipo 2. El error persiste,	F	Alarma
0x010002B7 (16777911)		sustituya el equipo		
0x010002B5 (16777909)	Error de la electrónica principal	1. Reinicie el equipo 2. Compruebe el entorno	F	Alarma
0x010002B6 (16777910)		para identificar fuentes de interferencias EMC intensas. 3. El error persiste, sustituya el equipo		
0x0100009E (16777374)	Contenido de la memoria	 Transfiera datos o reinicie el equipo Póngase en contacto con el departamento de servicio técnico 	F	Alarma
Diagnósticos sobr	e la configuración			
0x01000075 (16777333)	Linealización	Revise la tabla de linealización	F	Alarma
0x020000E0 (33554656)	Simulación distancia	Desactive la simulación	С	Aviso
0x02000160 (33554784)	Registrando el mapa	Registrando el mapa, espere por favor	С	Aviso
Diagnósticos sobre el proceso				
0x08000061 (134217825)	Energía demasiado baja	Aumente la tensión de alimentación	S	Aviso
0x08000087 (134217863)	Temperatura de trabajo	1. Verifique la temperatura ambiente 2. Verifique la temperatura de proceso	S	Aviso

Código de diagnóstico	Texto corto	Solución / Piezas de repuesto	Señal de estado [de fábrica]	Comportamient o de diagnóstico [de fábrica]
0x08000072 (134217842)	Pérdida de eco	Compruebe el ajuste del valor de CD	S	Aviso
0x01000076 (16777334)	Pérdida de eco	Compruebe el ajuste del valor de CD	F	Alarma

11 Mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

11.1 Limpieza de la antena

En algunos tipos de aplicaciones, la antena puede acumular contaminación. La contaminación puede impedir la emisión y recepción de las microondas. El nivel de contaminación que puede causar errores depende del producto y de la reflectividad determinada principalmente por la constante dieléctrica ε_r .

Si el producto tiende a contaminar y formar adherencias, conviene realizar regularmente una limpieza.

- Debe prestarse atención para garantizar que el equipo no sufra ningún daño en el proceso de limpieza mecánica o con manguera.
- Debe considerarse la compatibilidad del material con los productos de limpieza que eventualmente se empleen.
- ▶ No deben superarse las temperaturas máximas admisibles.

11.2 Juntas en contacto con el proceso

Las juntas del sensor en contacto con el proceso (en la conexión a proceso) deben cambiarse periódicamente. La periodicidad del recambio depende de la frecuencia de los ciclos de limpieza, la temperatura de limpieza y la del fluido del proceso.

12 Reparación

12.1 Información general

12.1.1 Planteamiento de las reparaciones

De acuerdo con el concepto de reparación de Endress+Hauser, las reparaciones solo pueden realizarse mediante la sustitución del equipo.

12.1.2 Sustitución de un equipo

Tras la sustitución del equipo, deben reconfigurarse los parámetros y puede que resulte necesario volver a realizar la supresión de falsos ecos o la linealización.

12.1.3 Devolución del equipo

Los requisitos de seguridad para la devolución del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y la legislación nacional.

- 1. Para obtener más información, consulte la página web http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Devuelva el equipo siempre que tenga que hacerse alguna reparación o calibración o en caso de que el equipo pedido o suministrado no sea el correcto.

12.1.4 Eliminación

X

En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos a Endress+Hauser para su eliminación en las condiciones pertinentes.

13 Accesorios

13.1 Accesorios específicos del equipo

13.1.1 Tapa de protección ambiental

La tapa de protección ambiental se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".



🖻 29 Medidas de la tapa de protección ambiental, unidad física: mm (in)

Material PVDF

-

Número de pedido 52025686

El sensor no está completamente cubierto por la tapa de protección ambiental.

13.1.2 Tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in)

Adecuado para el uso con equipos con una antena de 80 mm (3 in) y conexión a proceso "Montaje en el lado del cliente sin brida".

El tubo de protección contra desbordes puede solicitarse como un accesorio o junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



🖻 30 Medidas del tubo de protección contra desbordes 80 mm (3 in), unidad física: mm (in)

Material PBT-PC, metalizado

13.1.3 Soporte de montaje, ajustable

El soporte de montaje puede solicitarse junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



31 Dimensiones del soporte de montaje; unidad física: mm (pulgadas)

Se compone de:

- 1 × soporte de montaje, 316L (1,4404)
- 1 × placa de montaje, 316L (1,4404)
- 3 × tornillos, A4
- 3 × discos de fijación, A4

Número de pedido

71325079

13.1.4 Brida UNI 3"/DN80/80, PP

La brida UNI 3"/DN80/80 puede solicitarse junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



32 Dimensiones de la brida UNI 3"/DN80/80; unidad física: mm (pulgadas)

A Conexión del sensor conforme a la estructura de pedido del producto "Conexión a proceso en la parte posterior"

Material PP **Número de pedido** FAX50-**###**

13.1.5 Brida UNI 4"/DN100/100, PP

La brida UNI 4"/DN100/100 puede solicitarse junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



🗷 33 Dimensiones de la brida UNI 4"/DN100/100; unidad física: mm (pulgadas)

A Conexión del sensor conforme a la estructura de pedido del producto "Conexión a proceso en la parte posterior"

Material PP

Número de pedido FAX50-**###**

13.1.6 Soporte voladizo, con pivote

Instalación del sensor



34 Instalación de sensor de tipo conexión a proceso de la parte posterior

- A Instalación con soporte voladizo y placa de montaje en pared
- *B* Instalación con soporte voladizo y base de montaje
- 1 Soporte voladizo
- 2 Placa de montaje en pared
- 3 Base de montaje

Brazo de soporte voladizo de 500 mm, para conexiones G 1" o MNPT 1" en la parte posterior



35 Dimensiones. Unidad de medida mm (in)

Peso:

3,0 kg (6,62 lb)

Material 316L (1.4404)

Número de producto

71452315

•

- Aberturas de 35 mm (1,38 in) para todas las conexiones G 1" o MNPT 1" en la parte posterior
- La abertura de 22 mm (0,87 in) se puede usar para cualquier sensor adicional
- Los tornillos de retención están incluidos en el suministro

Brazo de soporte voladizo de 1000 mm, para conexiones G 1" o MNPT 1" en la parte posterior



36 Dimensiones. Unidad de medida mm (in)

Peso:

5,4 kg (11,91 lb)

Material

316L (1.4404)

Número de producto

71452316

- Aberturas de 35 mm (1,38 in) para todas las conexiones G 1" o MNPT 1" en la parte posterior
 - La abertura de 22 mm (0,87 in) se puede usar para cualquier sensor adicional
 - Los tornillos de retención están incluidos en el suministro

Base, 700 mm (27,6 in)



🕑 37 Dimensiones. Unidad de medida mm (in)

Peso: 4,0 kg (8,82 lb)

Material 316L (1.4404)

Número de pedido 71452327

Base, 1400 mm (55,1 in)



🕑 38 Dimensiones. Unidad de medida mm (in)

Peso: 6,0 kg (13,23 lb) Material 316L (1.4404)

Número de pedido 71452326

Soporte para montaje en pared en voladizo con pivote



🗷 39 Dimensiones del soporte para montaje en pared. Unidad de medida mm (in)

Peso 1,21 kg (2,67 lb)

Material 316L (1.4404)

Número de producto 71452323

13.1.7 Soporte para montaje en techos

El soporte de montaje para el techo se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".



🖻 40 Dimensiones del soporte para montaje en techo. Unidad de medida mm (in)

Material

316L (1.4404)

13.1.8 Soporte de montaje pivotante

El soporte de montaje puede solicitarse junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



🕑 41 Dimensiones del soporte de montaje pivotable. Unidad de medida mm (in)

Material

316L (1.4404)

13.1.9 Soporte de montaje horizontal

El soporte de montaje horizontal se usa para instalar el equipo en espacios reducidos.

El soporte de montaje puede solicitarse junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio adjunto".



🖻 42 Medidas del soporte de montaje horizontal. Unidad de medida mm (in)

Material 316L (1.4404)

13.1.10 Unidad de alineación FAU40

La unidad de alineación se usa para alinear el sensor con los sólidos granulados de forma óptima.



🕑 43 Medidas. Unidad de medida mm (in)

- A Brida de soldadura
- B Brida UNI

Material

- Brida: 304
- Tubería: acero, galvanizado
- Prensaestopas: 304 o acero, galvanizado

Número de pedido

FAU40-##



Información técnica TI00179F

13.1.11 Junta de brida regulable

La junta de brida regulable se usa para alinear el FMR20

La junta de brida regulable se puede pedir junto con el equipo a través de la estructura de pedido del producto "Accesorio incluido".



🖻 44 Medidas

Datos técnicos: versión DN/JIS			
Número de pedido	71074263	71074264	71074265
Compatible con	DN80 PN10/40	DN100 PN10/16	DN150 PN10/16JIS 10K 150A
Longitud de tornillo recomendada	100 mm (3,9 in)	100 mm (3,9 in)	110 mm (4,3 in)
Tamaño de tornillo recomendado	M14	M14	M18
Material		EPDM	
Presión de proceso	-(),1 0,1 bar (-1,45 1,45 p	si)
Temperatura de proceso		−40 +80 °C (−40 +176 °F)
D	142 mm (5,59 in)	162 mm (6,38 in)	218 mm (8,58 in)
d	89 mm (3,5 in)	115 mm (4,53 in)	169 mm (6,65 in)
h	22 mm (0,87 in)	23,5 mm (0,93 in)	26,5 mm (1,04 in)
h _{min}	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)
h _{máx}	30 mm (1,18 in)	33 mm (1,3 in)	39 mm (1,45 in)
Datos	s técnicos: versión ASME/JIS		
Número de pedido	71249070	71249072	71249073
Compatible con	ASME 3" 150 lbsJIS 80A 10K	ASME 4" 150 lbs	ASME 6" 150 lbs
Longitud de tornillo recomendada	100 mm (3,9 in)	100 mm (3,9 in)	110 mm (4,3 in)
Tamaño de tornillo recomendado	M14	M14	M18
Material	EPDM		
Presión de proceso	-0,1 0,1 bar (-1,45 1,45 psi)		
Temperatura de proceso	-40 +80 °C (-40 +176 °F)		
D	133 mm (5,2 in)	171 mm (6,7 in)	219 mm (8,6 in)
d	89 mm (3,5 in)	115 mm (4,53 in)	168 mm (6,6 in)
h	22 mm (0,87 in)	23,5 mm (0,93 in)	26,5 mm (1,04 in)
h _{mín}	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)	14 mm (0,55 in)
h _{máx}	30 mm (1,18 in)	33 mm (1,3 in)	39 mm (1,45 in)

13.2 Accesorios específicos para el mantenimiento

Applicator

Software para selección y dimensionado de equipos de medida de Endress+Hauser:

- Determinación de todos los datos necesarios para identificar el dispositivo óptimo de medición: p. ej., pérdida de carga, precisión o conexiones a proceso.
- Representación gráfica de los resultados del cálculo

Gestión, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Applicator puede obtenerse:

https://portal.endress.com/webapp/applicator

Configurator

Configurador de Producto: la herramienta para la configuración individual de productos

- Datos de configuración actualizados
- En función del dispositivo, entrada directa de información específica del punto de medición, tal como el rango de medición o el idioma de trabajo
- Comprobación automática de criterios de exclusión
- Creación automática del código de producto y su desglose en formato PDF o Excel
- Posibilidad de realizar un pedido en la Online shop de Endress+Hauser

La aplicación Configurator se puede obtener en el sitio web de Endress+Hauser: www.es.endress.com -> Haga clic en "Corporate" -> Seleccione el país -> Haga clic en "Productos" -> Seleccione el producto usando los filtros y el campo de búsqueda -> Abra la página de producto -> Haga clic en el botón "Configurar", situado a la derecha de la imagen del producto, para abrir la aplicación Product Configurator.

W@M

Gestión del ciclo de vida de su planta

W@M le ayuda mediante su amplia gama de aplicaciones de software a lo largo de todo el proceso, desde la planificación y las compras hasta la instalación, puesta en marcha, configuración y manejo de los equipos de medición. Todas las informaciones relevantes sobre cada uno de los equipos, como el estado de los equipos, las piezas de repuesto o documentación específica, se encuentran a su disposición durante todo el ciclo de vida. La aplicación ya contiene los datos de los equipos de Endress+Hauser que usted tiene. Endress+Hauser se encarga también de mantener y actualizar los registros de datos.

W@M está a su disposición:

www.endress.com/lifecyclemanagement

14 Datos técnicos

14.1 Entrada

Variable medida	La variable medida es la distancia entre el punto de referencia y la superficie del producto.
	El nivel se calcula con respecto a la distancia en vacío E introducida.
Rango de medición	Rango de medición máximo
	10 m (32,8 ft)
	Requisitos de instalación
	 Sin agitadores Sin adherencias Constante dieléctrica relativa ε_r > 2 Póngase en contacto con Endress+Hauser si necesita valores de ε_r más bajos
	Rango de medición utilizable
	El rango de medición utilizable depende de las propiedades de reflexión del producto, de la posición de instalación y de las posibles reflexiones interferentes.
	En instalaciones al aire libre y/o en aplicaciones donde existe riesgo de inundación, debe utilizarse el tubo de protección contra desbordes.
	 El rango máx. de medición puede ser menor en caso de: Productos con propiedades de reflexión deficientes (= valor de ε_r bajo) Cono de producto Superficies muy sueltas de los sólidos granulados, p. ej. sólidos granulados con un peso bruto bajo en el caso del llenado neumático. Formación de adherencias, especialmente en productos húmedos.
	 Para conocer los valores de las constantes dieléctricas (CD) de muchos de los productos más utilizados en diversas industrias, puede consultarse: el manual sobre constantes dieléctricas (CD) de Endress+Hauser (CP01076F) la "App de valores CD" de Endress+Hauser (disponible para Android e iOS)
Banda frecuencial de emisión	Banda K (~ 26 GHz)
Potencia de transmisión	 Densidad de potencia media en la dirección del haz A una distancia de 1 m (3,3 ft): < 12 nW/cm² A una distancia de 5 m (16 ft): < 0,4 nW/cm²
	14.2 Salida
Salida digital	Modbus®
	Interfaz Modbus diferencial dedicada a través de par de conductores independiente
	Tecnología Bluetooth®
	El equipo dispone de una interfaz con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth®</i> y se puede operar y configurar mediante esta interfaz con la aplicación SmartBlue.

	 El rango bajo condiciones de referencia es de 25 m (82 ft) La comunicación encriptada y la encriptación de contraseñas evitan que personas no autorizadas puedan utilizar el equipo de forma incorrecta La interfaz con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>[®] se puede desactivar
Señal de interrupción	La información sobre el fallo se visualiza, en función de la interfaz, de la forma siguiente: • Comunicación digital (Modbus) • Señal de estado (según la recomendación NAMUR NE 107) • Código de diagnóstico • Software de configuración mediante SmartBlue (app) • Señal de estado (según la recomendación NAMUR NE 107) • Indicador de textos sencillos con remedios
Linealización	La función de linealización del equipo permite al usuario convertir el valor medido a cualquier unidad de longitud, peso o volumen. La aplicación SmartBlue cuenta con tablas de linealización preprogramadas para el cálculo de volumen en depósitos.
	Curvas de linealización preprogramadas • Depósito cilíndrico horizontal • Depósito esférico • Depósito con fondo piramidal • Depósito con fondo cónico • Depósito con fondo plano
	Se pueden introducir manualmente otras tablas de linealización de hasta 32 pares de valores.
	14.3 Características de funcionamiento
Condiciones de trabajo de referencia	 Temperatura = +24 °C (+75 °F) ±5 °C (±9 °F) Presión = 960 mbar abs. (14 psia) ±100 mbar (±1,45 psi) Humedad = 60 % ±15 % Reflector: placa metálica con diámetro ≥ 1 m (40 in) Sin señales de interferencia de importancia en el haz de señal reflejado
Error medido máximo	Datos típicos en las condiciones de trabajo de referencia: DIN EN 61298-2, porcentajes relativos al span.
	Salida digital; Modbus, SmartBlue (aplicación)

- Suma de no linealidad, no repetibilidad e histéresis: ±5 mm (±0,2 in)
 Offset/punto cero: ±4 mm (±0,16 in)

Valores diferentes en aplicaciones de rango cercano



🖻 45 Error medido máximo en aplicaciones de rango cercano; valores para versión estándar

△ Error medido máximo

R Punto de referencia de la medición de distancia

D Distancia desde el punto de referencia de la antena

Resolución del valor de medición	Zona muerta según EN61298-2: Digital: 1 mm (0,04 in)		
Tiempo de respuesta	El tiempo de respuesta se puede configurar. Se aplican los siguientes tiempos de respuesta de tipo escalonada (según DIN EN 61298-2) cuando la amortiguación está desactivada:		
	Altura del depósito <10 m (32,8 ft)		
	Frecuencia de muestreo 1 s ⁻¹		
	Tiempo de respuesta <3 s		
	De conformidad con DIN EN 61298-2, el tiempo de respuesta de tipo escalonada es el tiempo transcurrido después de un cambio abrupto en la señal de entrada hacia arriba hasta que la señal de salida cambiada haya adoptado el 90 % del valor de estado estacionario por primera vez.		
Influencia de la temperatura ambiente	Las mediciones se llevan a cabo de acuerdo con EN 61298-3. Digital (Modbus, tecnología <i>Bluetooth</i> [®] inalámbrica: Versión estándar, T promedio _C = $\pm 3 \text{ mm} (\pm 0, 12 \text{ in})/10 \text{ K}$		
	14.4 Entorno		
Rango de temperaturas	Equipo de medición: -40 +80 °C (-40 +176 °F)		
Rango de temperaturas ambiente	Equipo de medición: -40 +80 °C (-40 +176 °F)		

Puede que no sea viable utilizar la conexión Bluetooth a temperaturas ambiente $> 60 \degree$ C (140 °F).

	 Funcionamiento al aire libre bajo luz solar intensa: Monte el equipo protegido a la sombra. Evite la radiación solar directa, sobre todo en zonas climáticas cálidas. Utilice una cubierta de protección contra la intemperie.
Temperatura de almacenamiento	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
Clase climática	DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)
Altitud de funcionamiento según IEC 61010-1 Ed.3	Normalmente, hasta 2 000 m (6 600 ft) sobre el nivel del mar.
Grado de protección	Probado según: • IP66, NEMA 4X • IP68, NEMA 6P (24 h a 1,83 m (6,00 ft)1,83 m por debajo de la superficie del agua)
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-64/IEC 60068-2-64: 20 2 000 Hz, 1 (m/s ²) ² /Hz
Compatibilidad electromagnética (EMC)	Compatibilidad electromagnética de acuerdo con todos los requisitos relevantes resumidos en la norma EN 61000 y en las recomendaciones NAMUR EMC (NE 21). Se proporcionan detalles al respecto en la "Declaración de conformidad" (www.es.endress.com/descargas).

14.5 Proceso



🖻 46 FMR20: rango permitido para la temperatura y la presión del proceso

Rango de temperatura del proceso $-40 \dots +80 \degree C (-40 \dots +176 \degree F)$

Rango de presión del proceso, conexiones a proceso roscadas

- $p_{rel} = -1 \dots 3$ bar (-14,5 \ldots 43,5 psi)
- p_{abs} < 4 bar (58 psi)

Rango de presión del proceso, conexiones a proceso con brida UNI

- $p_{rel} = -1 \dots 1$ bar (-14,5 \ldots 14,5 psi)
- p_{abs} < 2 bar (29 psi)

El rango de presión puede restringirse adicionalmente en caso de una homologación CRN.

Constante dieléctrica

Para sólidos

• $\varepsilon_r \ge 2$

 \bullet Póngase en contacto con Endress+Hauser si necesita valores de ϵ_r más bajos

Para conocer los valores de las constantes dieléctricas (CD) de muchos de los productos más utilizados en diversas industrias, puede consultarse:

- el manual sobre constantes dieléctricas (CD) de Endress+Hauser (CP01076F)
- la "App de valores CD" de Endress+Hauser (disponible para Android e iOS)

15 Menú de configuración

15.1 Visión general de los parámetros de Modbus

Las tablas siguientes proporcionan una lista completa de los parámetros accesibles mediante Modbus.

La dirección del registro debe incrementarse en uno (dirección del registro +1) cuando se utiliza el maestro Modbus Memograph M RSG45 o Fieldgate FXA30b. Esto puede aplicarse también para otros maestros.

15.1.1 Sección: lectura de burst

Los parámetros más importantes para leer durante una medición en el formato float32 (solo se utiliza si se requiere lectura de burst)

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5000	MODB_PV_VALUE	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	según LE_ PVUNIT_ 0	Valor primario de medición (Nivel linealizado)
5002	MODB_SV_VALUE	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	m	Valor secundario de medición (Distancia)
5004	MODB_TV_VALUE	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	dB	Valor terciario de medición (Amplitud relativa de ecos)
5006	MODB_QV_VALUE	2	solo lecturasolo lectura	-273,14 a inf	float32	°C	Valor cuaternario de medición (Temperatura)
5008	MODB_ SIGNALQUALITY	2	solo lecturasolo lectura	intensa. 0 producto: 1 débil: 2 ninguna señal: 3	float32	-	Calidad de señal
5010	MODB_ ACTUALDIAGNOSTICS	2	solo lecturasolo lectura	véase "Lista de eventos de diagnóstico en el software de configuración"	float32	-	Número de diagnóstico actual
5012	MODB_LOCATION_ LONGITUDE	2	solo lecturasolo lectura	-180 180	float32	0	Coordenada de longitud GPS configurable
5014	MODB_LOCATION_ LATITUDE	2	solo lecturasolo lectura	-90 90	float32	0	Coordenada de latitud GPS configurable

15.1.2 Sección: Valore	s medidos
------------------------	-----------

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5105	LCRS_DISTANCE_ VALUE	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	m	Valor secundario de medición (Distancia)
5117	HO_QVVALUE	2	solo lecturasolo lectura	-273,14 a inf	float32	°C	Valor cuaternario de medición (Temperatura)
5104	LCRS_ SIGNALQUALITY	1	solo lecturasolo lectura	intensa. 0 producto: 1 débil: 2 ninguna señal: 3	enum8	-	Calidad de señal
5102	LCRS_PRIMLEVOUT_ VALUE	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	según LE_ DISTANCEUNIT_ 0	Valor primario de medición (Nivel)

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5109	LCRS_ ABSECHO AMPLITUD	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	dB	Valor terciario de medición (amplitud absoluta de ecos)
5111	LCRS_SNAPPEDLEVEL	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	m	Nivel enganchado
5115	LCRS_SNAPPED AMPLITUD ABSOLUTA DE ECOS	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	dB	Amplitud absoluta de ecos enganchados
5113	LCRS_ SNAPPED DISTANCIA	2	solo lecturasolo lectura	0 21,8	float32	m	Distancia de enganche
5100	HO_PVVALUE	2	solo lecturasolo lectura	-inf a inf	float32	según LE_ PVUNIT_ O	Valor primario de medición (Nivel linealizado)
5107	HO_TVVALUE	2	solo lecturasolo lectura	-60 60	float32	dB	Valor terciario de medición (amplitud relativa de ecos)

15.1.3 Sección: estado del equipo

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5124	LCRS_ CURRENTEVENTCATEGORY	1	solo lecturasolo lectura	correcto: 0 fallo: 1 verificar: 2 mantenimiento: 4 fuera de especificación: 8 offline: 16	enum8	-	Estado del equipo
5119	LCRS_ ACTUALDIAGNOSTICS	2	solo lecturasolo lectura	véase "Lista de códigos de diagnóstico Modbus"	uint32	-	Código de diagnóstico actual
5121	LCRS_PREVIOUSDIAGNOSTICS	2	solo lecturasolo lectura	véase "Lista de códigos de diagnóstico Modbus"	uint32	-	Último código de diagnóstico
5123	LCRS_ DELETEPREVIOUSDIAGNOSTIC	1	 lectura/ escritura solo lectura 	no: 0 si: 1	enum8	-	Eliminar código de diagnóstico anterior
5125	STD_LOCKINGSTATE	1	solo lecturasolo lectura	0 65535	uint16	-	Estado de bloqueo

15.1.4 Sección: Info del equipo

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5126	STD_ENPDEVICESERIALNUMBER	6	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Número de serie del equipo
5132	STD_ ENPDEVICEORDERIDENT	10	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Código de producto
5142	STD_ ENPDEVICEFIRMWAREREVISION	4	solo lecturasolo lectura	-	cadena	-	Versión de firmware
5146	STD_ ENPDEVICENAME	8	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Nombre del equipo
5154	STD_ENPVERSION	8	solo lecturasolo lectura	-	cadena	-	Versión ENP

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5162	STD_ ENPDEVICEORDERCODEAPS	30	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Código de producto ampliado
5192	STD_ENPDEVICEORDERCODEAPS1	10	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Código del producto ampliado parte1
5202	STD_ENPDEVICEORDERCODEAPS2	10	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Código del producto ampliado parte2
5212	STD_ENPDEVICEORDERCODEAPS3	10	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Código del producto ampliado parte3
5222	STD_MAINBOARDSERIALNUMBER	10	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Número de serie de la placa base (electrónica)
5232	LCRS_ MODULESERIALNUMBER	10	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Número de serie del módulo (electrónica)
5242	MODB_LOCATION_LONGITUDE	2	lectura/escriturasolo lectura	-180 180	float32	o	Coordenada de longitud GPS configurable
5244	MODB_LOCATION_LATITUDE	2	lectura/escriturasolo lectura	-90 90	float32	o	Coordenada de latitud GPS configurable
5246	UIDHPM_HO_LONGTAG_0	16	lectura/escriturasolo lectura	-	cadena	-	Etiqueta Bluetooth (el nombre del dispositivo que se muestra en SmartBlue app)

15.1.5 Sección: Instalación

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5264	LE_FULL	2	lectura/escriturasolo lectura	0 20	float32	m	Calibración de lleno
5262	LE_EMPTY	2	lectura/escriturasolo lectura	0 20	float32	m	Calibración de vacío
5266	LCRS_ DISTANCESELECTIONCONTROL	1	lectura/escriturasolo lectura	distancia correcta: 32859 mapa manual: 179 borrar mapa: 32847	enum16	-	Selección de mapa de usuario
5267	LCRS_ MAPPING_ ENDPOINTCTRL	2	lectura/escriturasolo lectura	0 20	float32	m	Distancia de mapa de usuario

15.1.6 Sección: Mantenimiento

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5269	STD_ RESETLEVEL	1	 lectura/ escritura solo lectura 	a ajustes de fábrica: 33053	enum16	-	Restablecimiento de parámetros del equipo
5270	STD_USERLEVEL	1	solo lecturasolo lectura	mantenimiento: 32959 usuario: 33014	enum16	-	Nivel de acceso

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5271	STD_ACCESSCODE	1	 lectura/ escritura lectura/ escritura 	0 9999	uint16	-	Regístrese para introducir el código de acceso
5272	LCRS_ ENTERPRIVATECODE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	0 9999	uint16	-	Regístrese para cambiar el código de acceso de mantenimiento
5273	LCRS_ CONFIRMPRIVATECODE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	0 9999	uint16	-	Regístrese para confirmar el código de acceso de mantenimiento
5274	LCRS_SIMULATIONMODE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	sin simulación: 0 simulación de distancia: 2	enum8	-	Modo simulación
5275	LE_SIMULATVALUE	2	 lectura/ escritura solo lectura 	0 22	float32	m	Valor de simulación, si LCRS_ SIMULATIONMODE se establece en 2

15.1.7 Sección: Configuración para mediciones

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5278	LE_ DISTANCEUNIT	1	 lectura/ escritura solo lectura 	m: 1010 ft: 1018	enum16	-	Unidad de distancia para LCRS_ PRIMLEVOUT_ VALUE_ 0
5277	LCRS_ FIRSTECHOSENS ITIVITYCTRL	1	 lectura/ escritura solo lectura 	baja: 0 producto: 1 alta: 2	enum8	-	Sensibilidad del primer eco
5279	LCRS_ ECHOLOSTDELA Y	1	lectura/ escriturasolo lectura	0 600	uint16	S	Retardo de pérdida de eco (tiempo entre alarma y pérdida de eco)
5280	LCRS_ ADJUSTEVENTE CHOLOST	1	 lectura/ escritura solo lectura 	aviso: 0 alarma: 1	enum8	-	Define el estado de pérdida de eco
5281	LCRS_ CHANGINGVEL OCITY	1	 lectura/ escritura solo lectura 	>1m/min: 0 <1m/min: 1 <10cm/min: 2 sin Filtro/Prueba:3	enum8	-	Define la velocidad de cambio máxima de un cambio de eco
5282	LE_ CSTLINTYPE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	inactivo: 32989 activo: 33171	enum16	-	¿Se utiliza la tabla de linealización?
5283	LE_ CUSTOMUNIT	1	 lectura/ escritura solo lectura 	véase Parámetro Unidad tras linealización	enum16	-	Unidad de nivel de usuario
5412	LCRS_ EVALUATIONSE NSITIVITY	1	lectura/ escriturasolo lectura	baja: 0 producto: 1 alta: 2	enum8	-	Sensibilidad de la detección de eco
5413	LE_ LEVCORROFFS	2	lectura/ escriturasolo lectura	-25 25	float32	-	Corrección de nivel

Dirección	Nombre	Número de registros	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5415	LE_CT_ ACTTABLE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	inactivo: 32852 activo: 32887	enum16	-	Estados si la tabla de linealización está activa
5416	LE_ OUTPUTMODE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	nivel: 32949 vacío: 33197	enum16	-	Indica el modo de salida
5417	LE_CT_ EDITMODE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	editar manualmente: 32890 borrar tabla: 32889	enum16	-	Modo de edición de la tabla de linealización
5418	LCRS_ EVALUATIONDI STANCE	2	 lectura/ escritura solo lectura 	0 21,8	float32	m	Distancia máx. que se evaluará
5420	LCRS_ FREEFIELDMOD E	1	 lectura/ escritura solo lectura 	activado: 33004 desactivado: 33006	enum16	-	Cambiar a parámetros de campo libre
5421	LCRS_ HIGHBLOCKDIST ANCE	2	lectura/ escriturasolo lectura	0 20	float32	m	Distancia de bloqueo (distancia desde el sensor que no se evalúa)
5423	LCRS_MAP_ ENDX	2	lectura/ escriturasolo lectura	021,8	float32	m	Punto final del mapa de superposición (mapa de fábrica + mapa personalizado)
5425	LE_ PVUNIT	1	 lectura/ escritura solo lectura 	véase Parámetro Unidad tras linealización	enum16	-	Unidad de nivel
5426	MODB_ RUNMODE	1	 lectura/ escritura solo lectura 	parado: 3493 continuo: 1380 acción simple: 3494	enum8	-	Modo de funcionamiento
5427	MODB_ MEASUREMENT _ TRIGGER	1	 lectura/ escritura lectura/ escritura 	reposo: 33296 medición: 32965	enum8	-	Medición- Activador (solo se utiliza si MODB_ RUNMODE es "parado" o "acción simple")
5284	FMR_LIN_ TABLE	64	lectura/ escriturasolo lectura	-inf a inf	float32Point	$m \rightarrow m^3$	Mitad inferior de la tabla de linealización (X1, Y1, X2, Y2,)
5348	FMR_LIN_ TABLE_2	64	lectura/ escriturasolo lectura	-inf a inf	float32Point	$m \rightarrow m^3$	Mitad superior de la tabla de linealización (X17, Y17, X18, Y18,)

Dirección	Nombre	Registro	Acceso Servicio Operador	Rango	Tipo de datos	unidad SI	Descripción
5428	MODB_PROTOCOL	1	lectura/escriturasolo lectura	RTU: 974 ASCII: 973	enum8	-	Protocolo Modbus
5429	MODB_PARITY_ AND_DATABITS	1	lectura/escriturasolo lectura	8N: 3498 80: 3499 8E: 3500 70: 3501 7E: 3502	enum8	-	Transmisión Modbus
5430	MODB_STOPBIT	1	lectura/escriturasolo lectura	1 bit de parada: 3503 2 bit de parada: 3504	enum8	-	Transmisión Modbus
5431	MODB_ BAUDRATE	1	lectura/escriturasolo lectura	1200: 975 2400: 976 4800: 977 9600: 978 19200: 979	enum16	-	Velocidad de transmisión de Modbus
5432	MODB_ADDRESS	1	lectura/escriturasolo lectura	1 200	uint8	-	Dirección esclavo Modbus
5433	MODB_FLOAT32_ SWAP_ORDER	1	lectura/escriturasolo lectura	ABCD: 991 BADC: 993 CDAB: 994 DCBA: 992	enum8	-	Cambiar orden para parámetros de tipo de datos float32
5434	MODB_INT32_ SWAP_ORDER	1	lectura/escriturasolo lectura	ABCD: 991 BADC: 993 CDAB: 994 DCBA: 992	enum8	-	Cambiar orden para parámetros de tipo de datos int32
5435	LCRS_BLESWITCH	1	lectura/escriturasolo lectura	activar: 1 desactivar: 0	enum8	-	Cambio de interfaz Bluetooth
5436	MODB_BLUETOOTH_ STARTUP_DELAY	1	lectura/escriturasolo lectura	0 600	uint16	S	Retardo de inicio de Bluetooth con respecto al arranque del equipo
5437	MODB_BLE_ CONNECTION_STATE	1	solo lecturasolo lectura	conexión activa: 2333 sin conexión activa: 3495	enum8	-	Indica si una conexión Bluetooth está activa

15.1.8 Sección: Comunicación

15.2 Visión general sobre el software de configuración (SmartBlue)

		Navegación	🗏 Menú de	configuración	
Menú principal					
	► Ajuste				
		Unidad de longitud	l		
		Calibración vacío		7	
		Calibración lleno]	
]	
		Distancia			
		Nivel			
		Calidad de señal			
		► Ajuste avanzad	0		
			Derechos de acceso operación	o software de	
			Introducin código d	0.000000	
			Evaluación sensibil	idad	
			Cambio velocidad		
			Sensibilidad prime	c eco	
			Modo de salida		
			Distancia bloqueo		
			Corrección del nive	1	
			Distancia evaluació	n	
			► Ajustes de segu	ridad	
				Retardo pérdida de eco	
				Jiagnostico de perdida de eco	
			Tipo de linealizació	n	

	Nivel linealizado	
	► Administración	
		Definir código de acceso
		Confirmar el código de acceso
		Resetear dispositivo
		Campo libre especial
► Comunicación]
	• Configuración M	Iodhus
		Modo de transferencia de datos
		Dirección de bus
		Baudrate
		Parity and databits setting
		Stop bits
	► Configuración Bl	luetooth
		Modo Bluetooth
► Diagnóstico]	
Diagnóstico actual		
L'Iltimo diagnóstico]
]
Eliminar diagnostic	o previo	
Calidad de señal		_
► Información del	equipo	
	Nombre de dispositi	ivo
	Versión de firmware	e
	Código de Equipo Ex	xtendido 1
	Código de Equipo Ex	xtendido 2

Código de Equipo Extendido 3	
Código de Equipo	
Número de serie	
Versión ENP	
Simulación	
Valor variable de proceso	
-	Código de Equipo Código de Equipo Número de serie Versión ENP Simulación Valor variable de proceso

15.3 Menú "Ajuste"

Indica la ruta de navegación hasta el parámetro en el software de configuración
 Indica los parámetros que pueden bloquearse mediante el código de acceso

Navegación 🛛 Ajuste

Unidad de longitud æ Navegación Ajuste \rightarrow Unidad longitud Descripción Usado en la calibración básica (Vacío/Lleno) Selección Unidad SI Unidad EE. UU. ft m Calibración vacío A Navegación Ajuste → Calibrac. vacío Descripción Distancia entre la conexión a proceso y el nivel mínimo (0%). Entrada de usuario 0,0 ... 20 m Ajuste de fábrica Depende de la versión de la antena Calibración lleno A Navegación Ajuste \rightarrow Calibrac. lleno Descripción Distancia entre el nivel mínimo (0%) y el nivel máximo (100%). Entrada de usuario 0,0 ... 20 m Ajuste de fábrica Depende de la versión de la antena

Distancia

Navegación

Ajuste → Distancia

Descripción

Muestra la distancia D medida actualmente entre el punto de referencia (borde inferior de la brida/última rosca del sensor) y el nivel.
Indicación

0,0 ... 20 m

Nivel	
Navegación	$\Box \qquad \text{Ajuste} \rightarrow \text{Nivel}$
Descripción	Muestra el nivel medido L (antes de linealización). La unidad se define en el parámetro Unidad de distancia.
Indicación	-99999,9 200000,0 m
Calidad de señal	
Navegación	□ Ajuste \rightarrow Calidad de señal
Descripción	Calidad de la señal del eco de nivel: - Fuerte El eco evaluado supera el umbral de al menos 10 dB. - Medio El eco evaluado supera el umbral de al menos 5 dB. - Débil El eco evaluado es inferior al umbral de 5 dB. - Sin señal El dispositivo no encuentra un eco válido. La calidad de la señal indicada siempre se refiere al eco actual, ya sea el eco de nivel o el eco del fondo del tanque. En caso de pérdida de eco (calidad de señal = No hay señal), el dispositivo muestra el mensaje de error siguiente: Diagnóstico pérdida de eco = advertencia (ajuste por defecto) o alarma
Indicación	 Fuerte Medio Débil Sin señal

15.3.1 Submenú "Ajuste avanzado"

```
Navegación \square Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado
```

Derechos de acceso sof	tware de operación
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → DchoAcces SWoper
Descripción	Muestra la autorización de acceso a los parámetros a través de la herramienta de configuración.
Introducir código de ac	ceso
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Introd. cód. acc
Descripción	Debe introducirse el código de acceso específico del usuario, que se ha definido en Parámetro Definir código de acceso , para cambiar del modo Operador al modo Mantenimiento. El equipo permanece en el modo Operador si se introduce un código de acceso incorrecto. Si pierde el código de acceso, contacte con su centro de ventas Endress+Hauser.
Entrada de usuario	0 9 999
Evaluación sensibilidad	1 B
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → EvaluaciónSensib
Descripción	Selección de la sensibilidad de evaluación Opciones para seleccionar entre: - Baja La curva ponderada es alta para una evaluación con sensibilidad baja. Interfiere pero señales pequeñas de nivel no se reconocen. - Media La curva ponderada está en una región media. - Alta La curva ponderada es baja para una evaluación con sensibilidad alta. Interfiere pero señales pequeñas de nivel pueden ser detectadas.
Selección	 Bajo Medio Alto

Cambio velocidad		
Navegación		
Descripción	Seleccione la velocidad aproximada de llenado y vaciado del depósito.	
Selección	 Lento <10 cm (0,4 in)/min Estandar <1 m(40 in)/min Rápido >1 m (40 in)/min Sin filtros 	

Sensibilidad primer eco		Â
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → SensibiPrimerEco	
Descripción	Este parámetro describe la banda para la evaluación del primer eco. Se mide/calcula a partir del pico del eco del nivel actual.	
	Opciones a seleccionar:	
	- Baja La banda para el primer eco es muy estrecha. La evaluación está más próxima al eco encontrado, no salta al siguiente eco.	
	- Meda La banda para el primer eco tiene una anchura media.	
	- Alta La banda para el primer eco es amplia. La evaluación salta al siguiente eco.	
Selección	BajoMedioAlto	

Modo de salida	
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Modo de salida
Descripción	Seleccione el modo de salida entre:
	Espacio vacío = Se indica el espacio restante en el tanque o silo
	0
	Nivel linealizado = Se indica el nivel (más exactamente: el valor linealizado si una linealización se ha activado).
Selección	 Espacio vacío Nivel linealizado

Ê

Distancia bloqueo		â
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Dist. bloqueo	
Descripción	Especifique la distancia de bloqueo (BD).	
	Las señales no son evaluadas dentro de la distancia de bloqueo. Por lo tanto, la BD se puede utilizar para suprimir las señales interferentes próximas a la antena.	
	Nota: El rango de medida no debe solaparse con la distancia de bloqueo.	
Entrada de usuario	0,0 20 m	
Ajuste de fábrica	Se configura de serie un Distancia bloqueo ($\rightarrow \boxdot 76$) automático de al menos 0,1 m (0,33 ft). No obstante, puede sobrescribirse manualmente (también se permite 0 m (0 ft)). Determinación automática del Distancia bloqueo = Calibración vacío - Calibración llenc 0,2 m (0,656 ft). Cada vez que se realice una nueva entrada en el Parámetro Calibración vacío o Parám Calibración lleno , se recalcula el Parámetro Distancia bloqueo inmediatamente medi esta fórmula. Si el resultado del cálculo es un valor <0,1 m (0,33 ft), se continúa utilizando el Distanci bloqueo de 0,1 m (0,33 ft).	o - etro ante cia

Corrección del nivel		Ê
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Corrección nivel	
Descripción	El nivel medido es corregido con este valor para compensar el error constante.	
	Corrección de nivel>0: El nivel se incrementa en este valor.	
	Corrección de nivel<0: El valor del nivel se reduce en este valor.	
Entrada de usuario	-25 25 m	
Distancia evaluación		
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → DistanEvaluación	
Descripción	Área de búsqueda de señal extendida. Normalmente es mayor que la distancia de vacío. Si se encuentra la señal debajo de la distancia de vacío se indica un '0' como valor medido. El error de 'Pérdida de eco' se muestra solo en señales detectadas debajo de la 'Distancia evaluación'. Por ejemplo, sobrellenado de vertederos en medición de caudal	ı de
Entrada de usuario	0,0 21,8 m	

Tipo de linealización	8
Navegación	
Descripción	 Tipos de linealización Significado de las opciones: Ninguno: El equipo proporciona el nivel en la unidad de nivel sin convertirla (linealizarla) previamente. Tabla: La relación entre el nivel medido L y el valor proporcionado (volumen/caudal/peso) se define mediante una tabla de linealización. Esta tabla contiene como máximo 32 pares de valores, es decir "nivel - volumen" o "nivel - caudal" o "nivel - peso".
Selección	NingunoTabla
Nivel linealizado	
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Nivel linealizad
Descripción	Nivel actual medido
Indicación	Número de coma flotante con signo
Unidad de longitud	8
Navegación	□ Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Unidad longitud
Descripción	Usado en la calibración básica (Vacío/Lleno)
Selección	Unidad SI Unidad EE. UU. m ft
Unidad tras linealización	ß
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Unid tras lineal
Requisito previo	Tipo de linealización (→ 🗎 77) ≠ Ninguno
Descripción	Seleccione la unidad para el valor linealizado.
Selección	Selección/entrada (uint16) • 1095 = [tonelada corta] • 1094 = [lb]

■ 1088 = [kg]

■ 1092 = [Ton] ■ 1048 = [gal. (USA)] 1049 = [gal. (Imp.)] • $1043 = [ft^3]$ • $1571 = [cm^3]$ • $1035 = [dm^3]$ • $1034 = [m^3]$ ■ 1038 = [1] ■ 1041 = [hl] -1342 = [%]■ 1010 = [m] • 1012 = [mm]■ 1018 = [ft] 1019 = [pulgadas] • 1351 = |l/s|• 1352 = [l/min]■ 1353 = [l/h] • $1347 = [m^3/s]$ • $1348 = [m^3/min]$ • $1349 = [m^3/h]$ • $1356 = [ft^3/s]$ • $1357 = [ft^3/min]$ • $1358 = [ft^3/h]$ ■ 1362 = [gal. (USA)/s] 1363 = [gal. (USA)/min] 1364 = [gal. (USA)/h] 1367 = [gal. (Imp.)/s] 1358 = [gal. (Imp.)/min] ■ 1359 = [gal. (Imp.)/h] 32815 = [Ml/s] ■ 32816 = [Ml/min]

32817 = [Ml/h]
1355 = [Ml/d]

Información adicional

La unidad seleccionada se utiliza únicamente para fines de visualización. El valor medido **no** se convierte en función de la unidad seleccionada.

La linealización distancia a distancia también puede realizarse; es decir una linealización desde la unidad de nivel hasta otra unidad de longitud. Seleccione el modo de linealización Lineal para este propósito. Para especificar la nueva unidad de nivel, seleccione Opción Free text en Parámetro Unidad tras linealización e introduzca la unidad en Parámetro Texto libre.

Activar tabla		Â
Navegación	$ \qquad \qquad \text{Ajuste} \rightarrow \text{Ajuste avanzado} \rightarrow \text{Activar tabla} $	
Requisito previo	Tipo de linealización (→ 🗎 77) = Tabla	
Descripción	Habilite o deshabilite la tabla de linealización.	
Selección	DesactivarActivar	

Información adicional

Significado de las opciones

Desactivar

No se calcula ninguna linealización.

Si, simultáneamente, **Tipo de linealización (** $\rightarrow \square$ **77)** = **Tabla**, el equipo muestra el mensaje de error F435.

Activar

El valor medido se linealizará conforme a la tabla introducida.

Cuando se edita la tabla, Parámetro **Activar tabla** se restablece automáticamente a **Desactivar** y, a continuación, debe volver a establecerse en **Activar** posteriormente.

Modo de tabla	ه
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Modo de tabla
Requisito previo	Tipo de linealización (→ 🗎 77) = Tabla
Descripción	Seleccione el modo de entrada para la tabla de linealización.
Selección	ManualBorrar tabla
Información adicional	 Significado de las opciones Manual El nivel y el valor linealizado correspondiente se introducirán manualmente para cada punto en la tabla. Semiautomático El equipo mide el nivel para cada punto en la tabla. Se entra manualmente el valor linealizado asociado a cada nivel. Borrar tabla Se borra tabla de linealización existente. Ordenar tabla Se ordenan los puntos de la tabla en orden ascendente. Condiciones de la tabla de linealización Se ordenan los puntos de la tabla en orden ascendente. Encience valor en la tabla debe corresponderse con el nivel - valor linealizado". El primer valor en la tabla debe corresponderse con el nivel mínimo. El último valor en la tabla de linealización seleccione primero los valores correctos para Calibración vacío (→ 🗎 72) y Calibración lleno (→ 🖺 72). Si la calibración en lleno/vacío se cambia posteriormente y resulta necesario cambiar valores individuales en la tabla de linealización, debe borrarse primero una tabla existente en el equipo y crear una tabla nueva para que la linealización se realice correctamente. Para este propósito, borre primero la tabla (Modo de tabla (→ 🖺 79) e Borrar tabla). A continuación, introduzca la tabla nueva.

Introducción de la tabla

Mediante el indicador local

Abra al editor gráfico de tablas con Submenú **Editar tabla**. A continuación, se muestra la tabla en la pantalla del indicador, y puede editarse línea por línea.

El ajuste de fábrica para la unidad de nivel es "%". Si resulta necesario introducir la tabla de linealización en unidades físicas, debe seleccionarse la unidad adecuada primero en Parámetro **Unidad del nivel**.

Nivel		
Navegación	$\Box \qquad Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Nivel$	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	
Volumen		Â
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Volumen	
Entrada de usuario	Número de coma flotante con signo	

Submenú "Ajustes de seguridad"

Navegación

Retardo pérdida de eco	
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur → Retardo pérd eco
Descripción	Definir retardo en caso de pérdida de eco.
	Después de una pérdida de eco, el dispositivo espera durante el tiempo especificado en est parámetro antes de reaccionar como se especifica en el parámetro Diagnóstico pérdida de eco. Esto ayuda a evitar interrupciones en la medida por breves interferencias.
Entrada de usuario	0 600 s
Diagnóstico de pérdida	a de eco
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Ajustes segur → Diag pérdida eco
Descripción	En este parametro se puede configurar una advertencia o una alarma en caso de pérdida de eco.
Selección	AvisoAlarma

Submenú "Administración"

Navegación

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administración

Definir código de acceso) L
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Definir cód acc
Descripción	Definir código de liberación para cambiar el modo de funcionamiento del dispositivo.
	Si no se cambia el ajuste de fábrica o se define el código de acceso 0000, el dispositivo funciona en modo de mantenimiento sin protección contra escritura y los datos de configuración del dispositivo se pueden modificar.
	Una vez que el código de acceso se ha definido, los dispositivos protegidos contra escritura sólo se pueden cambiar en modo mantenimiento si se introduce el código de acceso en el parámetro Confirmar código de acceso. El nuevo código de acceso sólo es válido después c confirmarlo.
	Por favor, póngase en contacto con su centro de ventas de Endress + Hauser si ha perdido su código.
Entrada de usuario	0 9 999
Confirmar el código de a	acceso
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Confirm. cód acc
Descripción	Vuelva a introducir el código de acceso para confirmar.
Entrada de usuario	0 9 999
Resetear dispositivo	6
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → Reset dispositiv
Descripción	Borrar la configuración del instrumento -total o parcialmente - a un estado definido.

Descripción

Selección

- Cancelar
 - Poner en estado de fábrica

Campo libre especial		Ê
Navegación	□ Ajuste → Ajuste avanzado → Administración → CampLibrSpecial	
Descripción	Cambia la opción de Campo libre activa o desactiva. Nota: Después de cambiar de modo se necesita un nuevo mapeado.	
Selección	DesconectadoConectado	

	15.3.2 Submenú "Comunicación"	
	Navegación \square Ajuste \rightarrow Comunicación	
	Submenú "Configuración Modbus"	
	Navegación \Box Ajuste \rightarrow Comunicación \rightarrow Config. Modbus	
Modo de transferen	icia de datos	Â
Navegación	□ Ajuste → Comunicación → Config. Modbus → Modo transf. dat	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar el modo de transmisión de datos.	
Selección	 ASCII Transmisión de datos en forma de caracteres legibles ASCII. Protección contra errore mediante LRC. RTU 	?S
	Transmisión de datos en forma binaria. Protección contra errores mediante CRC16.	
Dirección de bus		

Navegación		Ajuste \rightarrow Comunicación \rightarrow Config. Modbus \rightarrow Dirección de bus
Descripción	Para e	ntrar la dirección del equipo.
Entrada de usuario	1 20	00
Ajuste de fábrica	200	

Baudrate		
Navegación	□ Ajuste → Comunicación → Config. Modbus → Baudrate	
Descripción	Utilice esta función para seleccionar una velocidad de transmisión.	
Selección	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 	
Ajuste de fábrica	9600 BAUD	

Parity and databits se	tting	
Navegación	□ Ajuste → Comunicación → Config. Modbus → Parity& databits	
Selección	 8, None 8, Odd 8, Even 7, Odd 7, Even 	
Ajuste de fábrica	8, Even	
Stop bits		Â
Navegación	□ Ajuste → Comunicación → Config. Modbus → Stop bits	
Selección	1 stop bits2 stop bits	
	Submenú "Configuración Bluetooth"	
	Navegación \square Ajuste \rightarrow Comunicación \rightarrow Config Bluetooth	
Modo Bluetooth		Â
Navegación	□ Ajuste → Comunicación → Config Bluetooth → Modo Bluetooth	
Descripción	Active o desactive Bluetooth. En posición 'Off' no se puede acceder de modo ren	noto via app.
Selección	 Desconectado 	

Conectado

15.4 Menú "Diagnóstico"

Navegación

Diagnóstico

Diagnóstico actual	
Navegación	□ Diagnóstico \rightarrow Diagnóst. actual
Descripción	Muestra mensaje de diagnóstico actual.
	Si varios mensajes están activos al mismo tiempo, se muestran los mensajes con mayor prioridad.
Último diagnóstico	
Navegación	□ Diagnóstico → Último diagnóst.
Descripción	Muestra el último mensaje de diagnóstico prévio al mensaje actual.
Eliminar diagnóstico previo	
Navegación	□ Diagnóstico → ElimDiagnPrevio
Descripción	¿Eliminar mensaje de diagnóstico anterior? Es posible que el mensaje siga siendo válido.
Selección	NoSí

Calidad de señal

Navegación	□ Diagnóstico \rightarrow Calidad de señal
Descripción	Calidad de la señal del eco de nivel: - Fuerte El eco evaluado supera el umbral de al menos 10 dB
	- Medio
	El eco evaluado supera el umbral de al menos 5 dB. - Débil
	El eco evaluado es inferior al umbral de 5 dB. - Sin señal
	El dispositivo no encuentra un eco válido.
	La calidad de la señal indicada siempre se refiere al eco actual, ya sea el eco de nivel o el eco del fondo del tangue.
	En caso de pérdida de eco (calidad de señal = No hay señal), el dispositivo muestra el mensaje de error siguiente:
	Diagnóstico pérdida de eco = advertencia (ajuste por defecto) o alarma
Indicación	 Fuerte
	 Medio
	 Débil
	 Sin señal

15.4.1 Submenú "Información del equipo"

Navegación

Diagnóstico → Info equipo

Nombre de dispositivo	
Navegación	□ Diagnóstico \rightarrow Info equipo \rightarrow Nombre disposit.
Descripción	Muestra el nombre del transmisor.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#16)
Versión de firmware	
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Versión firmware
Descripción	Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#8)
Código de Equipo Extendido	01
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → CódEquipExtend 1
Descripción	Muestra la primera parte del código de pedido extendido.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)
Código de Equipo Extendido	2
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → CódEquipExtend 2
Descripción	Muestra la segunda parte del codigo de pedido extendido.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)

Código de Equipo Extendido 3		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → CódEquipExtend 3	
Descripción	Muestra la 3ª parte del código de pedido extendido.	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)	
Código de Equipo		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Código Equipo	
Descripción	Visualiza el código del instrumento.	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)	
Número de serie		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Número de serie	
Descripción	Muestra el número de serie del instrumento.	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#11)	
Versión ENP		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Versión ENP	
Descripción	Muestra la versión de la electrónica (ENP).	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#16)	

15.4.2 Submenú "Información del equipo"

Navegación

Diagnóstico → Info equipo

Nombre de dispositivo	
Navegación	Diagnostico \rightarrow Info equipo \rightarrow Nombre disposit.
Descripción	Muestra el nombre del transmisor.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#16)
Varsián da firmwara	
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Versión firmware
Descripción	Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#8)
Código de Equipo Extendido	1
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → CódEquipExtend 1
Descripción	Muestra la primera parte del código de pedido extendido.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)
Código de Equipo Extendido	2
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → CódEquipExtend 2
Descripción	Muestra la segunda parte del codigo de pedido extendido.
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)

Código de Equipo Extendido 3		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → CódEquipExtend 3	
Descripción	Muestra la 3ª parte del código de pedido extendido.	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)	
Código de Equipo		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Código Equipo	
Descripción	Visualiza el código del instrumento.	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#20)	
Número de serie		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Número de serie	
Descripción	Muestra el número de serie del instrumento.	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#11)	
Versión ENP		
Navegación	□ Diagnóstico → Info equipo → Versión ENP	
Descripción	Muestra la versión de la electrónica (ENP).	
Indicación	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales (#16)	

Índice alfabético

Α

Accesorios	
Específicos del equipo	43
Específicos para el mantenimiento	57
Activar tabla (Parámetro)	78
Administración (Submenú)	82
Ajuste (Menú)	72
Ajuste avanzado (Submenú)	74
Ajustes de seguridad (Submenú)	81
Aplicación	. 8

В

С

9
Calibración lleno (Parámetro)
Calibración vacío (Parámetro) 72
Calidad de señal (Parámetro)
Cambio velocidad (Parámetro)
Campo de aplicación
Riesgos residuales
Campo libre especial (Parámetro)
Clase climática
Código de Equipo (Parámetro) 89, 91
Código de Equipo Extendido 1 (Parámetro) 88, 90
Código de Equipo Extendido 2 (Parámetro) 88, 90
Código de Equipo Extendido 3 (Parámetro) 89, 91
Comunicación (Submenú) 84
Configuración Bluetooth (Submenú) 85
Configuración de una medición de nivel
Configuración Modbus (Submenú)
Configurar la medición de nivel 31
Confirmar el código de acceso (Parámetro) 82
Corrección del nivel (Parámetro) 76

D

Definir código de acceso (Parámetro)
Derechos de acceso software de operación
(Parámetro)
Devolución del equipo 42
Diagnóstico (Menú)
Diagnóstico actual (Parámetro)
Diagnóstico de pérdida de eco (Parámetro) 81
Dirección de bus (Parámetro)
Distancia (Parámetro)
Distancia bloqueo (Parámetro)
Distancia evaluación (Parámetro)
Documento
Función

E

Eliminación	42
Eliminar diagnóstico previo (Parámetro)	86
Evaluación sensibilidad (Parámetro)	74
Evento de diagnóstico en el software de configuración	39

F

Finalidad del documento5Funcionamiento seguro9
I
Información del equipo (Submenú)
Instrucciones de seguridad
Básicas
Instrucciones de seguridad (XA) 6
Introducir código de acceso (Parámetro)
Μ
Mantenimiento
Menú
Ajuste
Diagnóstico
Modo Bluetooth (Parámetro)

Modo Bluetooth (Parámetro)	85
Modo de medición	34
Modo de salida (Parámetro)	75
Modo de tabla (Parámetro)	79
Modo de transferencia de datos (Parámetro)	84

Ν

Nivel (Parámetro)	73,	80
Nivel linealizado (Parámetro)		77
Nombre de dispositivo (Parámetro)	88,	90
Número de serie (Parámetro)	89,	91

P

Parity and databits setting (Parámetro)	85
Planteamiento de las reparaciones	41
Productos	. 8
Protocolo Modbus	26

R

Requisitos relacionados con el personal	8
Resetear dispositivo (Parámetro)	82
Retardo pérdida de eco (Parámetro)	81

S

5
Seguridad del producto
Seguridad en el lugar de trabajo
Sensibilidad primer eco (Parámetro) 75
Stop bits (Parámetro) 85
Submenú
Administración 82
Ajuste avanzado
Ajustes de seguridad
Comunicación
Configuración Bluetooth
Configuración Modbus
Información del equipo
Sustitución de un equipo
Sustitución del equipo
_

Т

Tecnología inalámbrica Bluetooth ${}^{\textcircled{R}}$	6
---	---

Tipo de linealización (Parámetro)
U
Último diagnóstico (Parámetro)
Unidad de longitud (Parámetro)
Unidad tras linealización (Parámetro)
Uso de los equipos de medición
Casos límite
Uso incorrecto
Uso del equipo de medición
ver Uso previsto
Uso previsto

V

28
90
91
80



www.addresses.endress.com

