Istruzioni di funzionamento FieldEdge SGC500

Dispositivo Industrial Edge per il collegamento dei dispositivi da campo a Netilion Cloud





BA02035S/16/IT/03.21-00 71554907 2021-10-15

Cronologia delle revisioni

Versione del prodotto	Istruzioni di funzionamento	Modifiche	Commenti
0.01.00	BA02035S/04/IT/01.20	-	Versione iniziale
0.02.00	BA02035S/04/IT/02.20	EtherNet/IP Nuovi capitoli e modifiche	
0.02.00	BA02035S/04/IT/03.21	Sezione 9: modifiche	

Indice

1	Informazioni su questa documentazione 4
1.1 1.2 1.3 1 4	Scopo della documentazione
ייי יי	Intrucioni di cigurozzo
2	generali 6
2.1	Requisiti per il personale
2.2	Destinazione d'uso
2.3	Sicurezza sul posto di lavoro
2.4	Sicurezza operativa
2.5	Sicurezza del prodotto
2.6	Sicurezza IT
3	Descrizione del prodotto 7
31	Funzione 7
3.2	Applicazione
3.3	Modello di licenza 8
3.4	Struttura del sistema 9
3.5	Comunicazione ed elaborazione dei
	dati
3.6	Design del prodotto 11
4	Controllo alla consegna e
	identificazione del prodotto 12
4.1	Controllo alla consegna 12
4.2	Identificazione del prodotto 12
4.3	Stoccaggio e trasporto 13
5	Installazione 13
5.1	Condizioni di installazione
5.2	Montaggio del dispositivo 14
5.3	Verifica finale dell'installazione 14
6	Collegamento elettrico 15
6.1	Condizioni delle connessioni elettriche . $\ 15$
6.2	Collegamento del dispositivo 15
6.3	Verifica finale delle connessioni 16
7	Opzioni operative 16
8	Integrazione di sistema 16

In	di	ce
***	~	~~

9	Messa in servizio 16
9.1	Collegamento di SGC500 16
9.2	Collegamento automatico di SGC500 a
	Netilion Cloud 19
9.3	Collegamento manuale di SGC500 a
	Netilion Cloud 19
9.4	Connessione alla rete di campo 21
9.5	Connessione al gateway di campo 22
9.6	Collegamento a EtherNet/IP 23
10	FieldEdge SGC500 e
	Netilion 23
10.1	Utilizzo di FieldEdge SGC500 in
	Netilion 23
10.2	Informazioni su Netilion 24
11	Manutenzione 24
12	Diagnostica e ricerca guasti 25
	5
13	Aggiornamenti software 25
14	Numero di serie SGC500 25
15	Riparazioni
15 1	Note generali 25
15.2	Reso e/o cancellazione della
± 2,0	sottoscrizione a Netilion
15.3	Smaltimento

1 Informazioni su questa documentazione

1.1 Scopo della documentazione

Queste istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio fino a montaggio, connessione, funzionamento e messa in servizio inclusi ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli usati

1.2.1 Simboli di sicurezza

A PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare incidenti di media o minore entità.

AVVISO

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri elementi che non provocano lesioni personali.

1.2.2 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
	Consentito Procedure, processi o interventi consentiti.
	Preferito Procedure, processi o interventi preferenziali.
×	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
i	Suggerimento Indica informazioni addizionali.
	Riferimento che rimanda alla documentazione.
	Riferimento alla pagina.
	Riferimento alla figura.

Simbolo	Significato
	Avviso o singolo passaggio da rispettare.
1., 2., 3	Serie di passaggi.
L >	Risultato di un passaggio.
?	Aiuto nel caso di problemi.
	Ispezione visiva.

1.2.3 Simboli nei grafici

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Numeri degli elementi	1., 2., 3	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste	А-А, В-В, С-С,	Sezioni
EX	Area pericolosa	X	Area sicura (area non pericolosa)

1.3 Documentazione

FieldEdge SGC500

- Istruzioni di funzionamento BA02035S
- Informazioni tecniche TI01525S

1.4 Marchi registrati

HART®

Marchio registrato da FieldComm Group, Austin, USA

WirelessHART[®]

Marchio registrato da FieldComm Group, Austin, USA

PROFIBUS®

Marchio registrato da PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germania

EtherNet/IP™

Marchio registrato di ODVA, Inc.

2 Istruzioni di sicurezza generali

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- > Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- > Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'eseguire i propri compiti, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- ▶ Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Destinazione d'uso

FieldEdge SGC500 deve essere installato, collegato e configurato secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

FieldEdge SGC500 non è approvato per aree pericolose.

2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

In caso di lavoro su e con il dispositivo:

 Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/ nazionali.

2.4 Sicurezza operativa

Rischio di infortuni!

- ▶ Utilizzare il dispositivo solo in condizioni tecniche adeguate, in assenza di errori e guasti.
- ▶ L'operatore è responsabile del funzionamento privo di interferenze del dispositivo.

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti:

► Se fossero indispensabili delle modifiche, consultare Endress+Hauser.

2.5 Sicurezza del prodotto

SGC500 risponde ai requisiti delle Direttive UE per il marchio CE.

2.6 Sicurezza IT

Noi forniamo una garanzia unicamente nel caso in cui il dispositivo sia installato e utilizzato come descritto nelle istruzioni di funzionamento. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di sicurezza, che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Le misure di sicurezza IT, in linea con gli standard di sicurezza dell'operatore e che forniscono una protezione addizionale al dispositivo e al trasferimento dei relativi dati, sono a cura dell'operatore stesso.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Funzione

FieldEdge SGC500 consente di connettere i dispositivi da campo di un impianto industriale a Netilion Cloud. La trasmissione dei dati avviene tramite la connessione Internet in campo. Le informazioni richieste per Netilion Services vengono lette regolarmente dai dispositivi da campo e salvate in Netilion Cloud.

Utilizzare i dati trasmessi mediante i seguenti servizi:

- Netilion Connect o
- Netilion Services

Netilion Connect

I dati trasmessi possono essere recuperati direttamente tramite un'interfaccia software - API (Application Programming Interface) REST JSON - e integrati nell'applicazione utente.



La API (Application Programming Interface) viene fornita nell'ambito della Netilion Connect Subscription.

Netilion Services

I dati trasmessi abilitano Netilion Services digitali come Analytics, Health, Library e Value.

3.2 Applicazione

FieldEdge SGC500 è costituito da hardware e software Endress+Hauser.

FieldEdge connette i dispositivi da campo a Netilion Cloud. FieldEdge è installato in un armadio in un sistema di automazione e connesso in modo permanente alla rete di campo e, tramite una seconda rete, a Internet. Le informazioni lette dai dispositivi da campo vengono interpretate e trasmesse a Netilion Cloud attraverso la connessione Internet.

Il software Endress+Hauser offre quanto segue:

• Connessione in sola lettura ai dispositivi da campo tramite una serie di protocolli di bus di campo e gateway di campo.

Gli accessi in scrittura del dispositivo da campo opzionale sono documentati in Netilion Services e richiedono la conferma dell'utente.

- Elaborazione e trasmissione crittografata dei dati esclusivamente a Netilion Cloud.
- Acquisizione dei dati specifica per i servizi digitali a cui l'utente si è iscritto in Netilion.
- Gli aggiornamenti automatici vengono eseguiti in background: aggiornamenti di protezione, modifiche software e miglioramenti funzionali.



Non sono previste disposizioni per le comunicazioni in ingresso da Internet che devono quindi essere bloccate dal firewall del sistema. Il routing alla rete di campo non è possibile.

3.3 Modello di licenza

Field Edge SGC500 può essere ordinato solo come opzione nell'ambito di un abbonamento a Netilion su www.netilion.endress.com o https://developer.netilion.endress.com/discover. Le spese di abbonamento vengono addebitate su base annuale. Al termine dell'abbonamento, SGC500 deve essere distrutto in sicurezza o restituito a Endress+Hauser. In caso di un difetto hardware, Endress+Hauser fornirà un dispositivo sostitutivo se il difetto viene ritenuto irreparabile.

3.4 Struttura del sistema



🖻 1 🛛 Architettura di rete

- 1 Dispositivi da campo Endress+Hauser e dispositivi da campo di terze parti
- 2 Comunicazione bus di campo
- 3 Gateway di campo supportati per la conversione dal protocollo del bus di campo a un protocollo IP
- 4 Comunicazione Ethernet
- 5 FieldEdge SGC500, legge i dati dei dispositivi da campo e li trasmette in modo sicuro a Netilion Cloud
- 6 Connessione a Internet WAN https, connessione lato impianto
- 7 Netilion Cloud
- 8 Connessione https a Internet
- 9 Netilion Services: app Netilion Service basata su browser Internet
- 10 Applicazione utente
- 11 Netilion Connect: API (Application Programming Interface)
- 12 Industrial Ethernet
- Per informazioni dettagliate su Netilion Connect, vedere: https://developer.netilion.endress.com/discover
 - Per informazioni dettagliate su Netilion Services, vedere: https://netilion.endress.com

3.5 Comunicazione ed elaborazione dei dati

Comunicazione bus di campo supportati	Connessione a FieldEdge
HART	Bus di campo tramite gateway di campo per connessione
WirelessHART	Ethernet

Comunicazione bus di campo supportati	Connessione a FieldEdge
PROFIBUS	
EtherNet/IP	Diretta tramite connessione Ethernet industriale

FieldEdge	Connessione a Netilion Cloud
FieldEdge SGC500	Connessione a Internet: WAN – https

3.6 Design del prodotto



- ☑ 2 FieldEdge SGC500
- 1 Modalità switch utente
- 2 LED
- 3 Watchdog
- 4 Accensione veicoli a motore (non util.)
- 5 Slot per scheda SD (non util.)
- 6 LED di alimentazione
- 7 LED unità HDD
- 8 Interruttore di accensione
- 9 Connessione audio (non util.)
- 10 USB 3.0 (non util.)
- 11 CAN bus (non util.)
- 12 DIO (non util.)
- 13 Porte COM RS-232/422/485 (non util.)
- 14 Alimentazione
- 15 GbE LAN
- 16 GbE LAN (non util.)
- 17 GbE LAN
- 18 Porta display (non utilizzata)

4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

- Controllare che gli imballaggi non siano stati danneggiati durante il trasporto.
- Per evitare qualsiasi danno, eliminare gli imballaggi con attenzione.
- Conservare tutti i documenti di accompagnamento.

Il sistema non deve essere messo in funzione se si riscontra la presenza di contenuti danneggiati. Seguire le istruzioni in https://netilion.endress.com/legal/terms-of-service. Restituire il dispositivo SGC500 quando Endress+Hauser richiede di farlo. Utilizzare l'imballaggio originale quando possibile.

Il dispositivo viene sostituito previo consulto con Endress+Hauser e deve essere restituito solo su richiesta.

4.1.1 Contenuto della fornitura

La fornitura comprende:

- SGC500
- 1 connettore della morsettiera di alimentazione
- 1 fermaglio di fissaggio per il montaggio su guida DIN
- 1 cappuccio parapolvere
- 1 documentazione

4.2 Identificazione del prodotto

4.2.1 Targhetta



☑ 3 Targhetta SGC500

- 1 Codice QR con link alla guida Netilion
- 2 Numero di serie Endress+Hauser
- 3 Nome del prodotto Endress+Hauser
- 4 Indirizzi MAC delle connessioni LAN



Non utilizzare l'indirizzo MAC LAN 2 perché questa porta non viene utilizzata.

4.2.2 Indirizzo del produttore

Software
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
CH-4153 Reinach
Svizzera
www.endress.com

4.3 Stoccaggio e trasporto

Per trasportare il prodotto utilizzare sempre gli imballaggi originali.

4.3.1 Campo di temperatura ambiente

–25 ... 70 °C (–13 ... 158 °F)

4.3.2 Temperatura di immagazzinamento

-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

4.3.3 Umidità

0 ... 90 %, in assenza di condensa

4.3.4 Resistenza alle vibrazioni

Provato secondo

- IEC 60068-2-64
- MIL-STD-810G

4.3.5 Resistenza agli urti

Provato secondo

- IEC 60068-2-27
- MIL-STD-810G

5 Installazione

5.1 Condizioni di installazione

Per assicurare un funzionamento corretto di SGC500, tenere presente quanto segue:

- Tensione di alimentazione 9 ... 36 V_{DC}
- Campo di temperatura ambiente -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
- Umidità relativa 0 ... 90 %, senza condensa
- Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-64



Quando si seleziona la posizione del dispositivo SGC500, verificare che sia possibile connettersi a Internet e alla rete di campo.

5.2 Montaggio del dispositivo

Dimensioni di SGC500: 56 mm (2,20 in) · 154 mm (6,06 in) · 119 mm (4,69 in)



Immensioni di SGC500, unità ingegneristica: mm (in)

Montaggio su guida DIN

- 1. Fissare il fermaglio per guida DIN fornito con il dispositivo SGC500.
- 2. Montare il dispositivo SGC500 su una guida DIN in un armadio di sistema.

Attorno al dispositivo SGC500 è necessario prevedere uno spazio sufficiente per la dissipazione del calore.

5.3 Verifica finale dell'installazione

I componenti montati sono integri (ispezione visiva)?	
Tutti i componenti rispondono alle specifiche richieste? A titolo di esempio: Temperatura ambiente Umidità	
Le viti di fissaggio sono tutte serrate saldamente?	
SGC500 è correttamente montato sulla guida DIN?	
SGC500 è montato in modo da assicurare una dissipazione del calore ottimale, con le alette di raffreddamento allineate verticalmente?	

-

L'alimentazione è corretta?

La polarità dell'alimentazione è corretta?

6 Collegamento elettrico

6.1 Condizioni delle connessioni elettriche

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- Assicurarsi che il cavo sia diseccitato quando si esegue il collegamento a SGC500
- Fare riferimento alle istruzioni di collegamento fornite in questo manuale
- Tensione di alimentazione 9 ... 36 V_{DC}
- Fluttuazione di tensione ammessa $\pm 10\%$

6.2 Collegamento del dispositivo

6.2.1 Connessione della tensione di alimentazione

AVVISO

Danneggiamento del dispositivo

▶ Non aprire la custodia di FieldEdge SGC500.



Image: Second Second

- 1 Tensione di alimentazione, polo negativo
- 2 Non utilizzato
- 3 Tensione di alimentazione, polo positivo

Nella fornitura è incluso un connettore a 3 pin per la tensione di alimentazione.

Connessione del connettore a 3 pin per la tensione di alimentazione

1. Collegare il polo negativo della tensione di alimentazione al morsetto 1 (-).

H

- 2. Collegare il polo positivo della tensione di alimentazione al morsetto 3 (+).
- Connessione della tensione di alimentazione: → 🗎 16

6.2.2 Connessione delle porte LAN

Connessione delle porte LAN: $\rightarrow \cong 16$

6.3 Verifica finale delle connessioni

Il dispositivo è integro (controllo visivo)? I cavi sono integri (ispezione visiva)?	
La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta?	
La tensione di alimentazione è stata collegata correttamente?	

7 Opzioni operative

SGC500 può essere collegato per la configurazione locale tramite un notebook con una connessione di rete. SGC500 può essere configurato con un web browser come Chrome o Firefox.

8 Integrazione di sistema

L'integrazione del sistema attraverso Netilion viene eseguita automaticamente in background, come descritto. Non appena viene stabilita una connessione a Internet, SGC500 diventa visibile in Netilion Cloud e può essere controllato da lì.

9 Messa in servizio

9.1 Collegamento di SGC500

9.1.1 Connessioni separate per Internet e rete di campo

- Per Internet e per la rete di campo è consigliabile utilizzare connessioni diverse, come descritto in questa sezione.
 - Le impostazioni del firewall del sistema non bloccano le richieste autorizzate da Internet alla rete di campo e consentono l'accesso a Netilion tramite https://*.netilion.endress.com. Si usano https://api.netilion.endress.com e https://downloads.netilion.endress.com.



- 6 Connessioni separate per Internet e rete di campo
- 1 LAN1 (WAN 1 cloud) per la connessione a Internet
- 2 LAN3 (LAN2 campo) per la connessione al bus di campo
- 3 LAN2 non utilizzata
- 4 Firewall del sistema



I cavi Ethernet non sono inclusi nella fornitura.

- 1. Collegare il cavo Ethernet per la connessione Internet alla porta LAN1 (WAN 1 cloud) di SGC500.
- 2. Collegare il cavo Ethernet per la rete di campo alla porta LAN3 (LAN2 campo) di SGC500.
- 3. Posizionare un parapolvere sulla connessione LAN non utilizzata.
- 4. Collegare la tensione di alimentazione. $\rightarrow \square 15$
 - └ Il LED di alimentazione su SGC500 deve essere acceso in blu.

9.1.2 Connessioni separate per Internet e rete di campo

- If a Consigliamo di usare reti diverse per Internet e rete di campo. →
 - Se si configura un'unica rete per Internet e per la rete di campo, occorre usare la connessione LAN1 (WAN 1 – cloud).
 - Le impostazioni del firewall del sistema non bloccano le richieste autorizzate da Internet alla rete di campo e consentono l'accesso a Netilion tramite https://*.netilion.endress.com. Si usano https://api.netilion.endress.com e https://downloads.netilion.endress.com.



Connessioni separate per Internet e rete di campo

- 1 LAN3 non utilizzata
- 2 LAN2 non utilizzata
- 3 LAN1 (WAN 1 cloud)
- 4 Rete di campo
- 5 Firewall del sistema
- 6 Connessione a Internet

I cavi Ethernet non sono inclusi nella fornitura.

1. Collegare il cavo Ethernet del firewall del sistema alla porta LAN1 (WAN 1 – cloud) di SGC500.

- 2. Posizionare un parapolvere sulle connessioni LAN non utilizzate.
- 3. Collegare la rete di campo al firewall del sistema.
- 4. Collegare Internet al firewall del sistema.
- 5. Collegare la tensione di alimentazione. $\rightarrow \square 15$
 - └ Il LED di alimentazione su SGC500 deve essere acceso in blu.



Se si utilizza soltanto la connessione LAN1, la connessione EtherNet/IP non è supportata.

9.2 Collegamento automatico di SGC500 a Netilion Cloud

Requisiti

Possibilità di accedere a Netilion di Endress+Hauser.

- 1. Accedere a Netilion di Endress+Hauser https://netilion.endress.com/app/id/.
- 2. In Netilion, utilizzare la funzione di navigazione per aprire la pagina **Edge Devices**.
- 3. Sulla pagina **Edge Devices** selezionare SGC500.
 - └ Quando SGC500 è connesso a Netilion Cloud, accanto a SGC500 viene visualizzato un punto verde.
- Se SGC500 non viene visualizzato con un punto verde, attendere qualche minuto e aggiornare l'elenco dei dispositivi periferici (F5).
 - Se SGC500 non è ancora associato a un punto verde, collegare manualmente SGC500 a Netilion Cloud →

 [™]
 19.

9.3 Collegamento manuale di SGC500 a Netilion Cloud

In caso di mancata connessione automatica di SGC500 a Netilion Cloud, procedere al collegamento manuale.



- 1 Cavo Ethernet tra notebook e LAN 3 (LAN2 campo)
- 2 Notebook con web browser per la configurazione
- 1. Collegare il notebook con un cavo Ethernet alla porta LAN3 (LAN2 campo) di SGC500.
- 2. Aprire un web browser.
- 3. Inserire l'URL **169.254.1.1**.
 - └ La app SGC500 si apre.
- 4. Effettuare il login. Nome utente: *admin*. Password: *numero di serie di SGC500*.

- 5. Seguire le istruzioni della app SGC500 e procedere alla configurazione.
- In caso di mancata connessione a Netilion, controllare la disponibilità di DNS.

Controllare i seguenti scenari DNS nella rete SGC500:

Scenario 1: accesso internet SGC500 tramite server proxy (consigliato).

1a: SGC500 può raggiungere il server proxy con l'indirizzo IP del server proxy. Il server proxy è configurato nell'app SGC500 con il suo indirizzo IP. SGC500 non richiede una configurazione DNS.

1a: SGC500 può raggiungere il server proxy con il nome del server proxy. Il server proxy è configurato nell'app SGC500 con il suo nome. SGC500 richiede l'accesso ad un server DNS per la risoluzione del nome del server proxy.

Scenario 2: SGC500 è accessibile https://*.netilion.endress.com direttamente, non è disponibile alcun server proxy. Questa soluzione è sconsigliata per l'assenza del firewall. SGC500 richiede l'accesso ad un server DNS per la risoluzione di *.netilion.endress.com.

- 6. Non appena viene stabilita una connessione Internet, scollegare il cavo Ethernet dalla LAN3 di SGC500 (LAN2 campo).
- 7. Collegare il cavo Ethernet per la rete di campo alla porta LAN3 (LAN2 campo) di SGC500.
- 8. Collegare SGC500 a Netilion Cloud. $\rightarrow \square$ 19
- Il numero di serie è riportato sulla targhetta e nella sezione "Aggiornamenti software" →
 25.

Se non è possibile connettersi alla app SGC500:

- 1. Controllare le impostazioni TCP/IP sul notebook collegato.
- 2. Autorizzare l'assegnazione automatica di un indirizzo IP (DHCP) o l'assegnazione di un indirizzo IP fisso.
- 3. In alternativa, configurare l'indirizzo IP 169.254.1.2 con subnet mask 255.255.0.0.
- 4. Verificare anche che non sia abilitato l'uso di un proxy http.
- 5. Su un notebook nella stessa rete, inserire l'indirizzo https://api.netilion.endress.com/status.
 - Lo stato I am alive conferma l'accesso Internet illimitato a netilion.endress.com.



Se non è possibile stabilire la connessione da SGC500 a Netilion, contattare l'amministratore IT.

9.4 Connessione alla rete di campo

Requisiti

- Possibilità di accedere a Netilion di Endress+Hauser.
- SGC500 è visibile in Netilion Cloud.

1. Accedere a Netilion di Endress+Hauser https://netilion.endress.com/app/id/.

- 2. Utilizzare la navigazione in Netilion per aprire la pagina Edge Devices.
- 3. Sulla pagina **Edge Devices**, fare clic sul dispositivo **SGC500** corrispondente.
 - └ ► Viene visualizzata la pagina "Edge Device Details".
- 4. Nella sezione "Network Interfaces", fare clic su LAN2 field (LAN3).
 - └ Viene visualizzata la pagina "Network Interface Details".
- 5. Fare clic su **Edit**.
- 6. Configurare le impostazioni IP della rete di campo.
- 7. Salvare le impostazioni facendo clic su Save.
- 8. Attendere l'aggiornamento delle impostazioni.
- 9. Premere **F5** per aggiornare l'elenco dei dispositivi periferici.
 - └ ► SGC500 viene visualizzato con un punto verde.
- **10.** Fieldbus tramite gateway bus di campo: → 🗎 22. EtherNet/IP: → 🖺 23



il collegamento a dispositivi da campo o gateway di campo è possibile soltanto nella rete di campo configurata. Il routing della subnet non è supportato.

9.5 Connessione al gateway di campo

📮 Questa sezione non è applicabile a EtherNet/IP.

Requisiti

- Possibilità di accedere a Netilion di Endress+Hauser.
- SGC500 è collegato a Netilion Cloud.
- 1. Accedere a Netilion di Endress+Hauser https://netilion.endress.com/app/id/.
- 2. In Netilion, utilizzare la funzione di navigazione per aprire la pagina Edge Devices.
- 3. Sulla pagina Edge Devices, fare clic sul dispositivo SGC500 corrispondente.
 - └ Viene visualizzata la pagina "Edge Device Details".
- 4. Nella sezione "Field Gateways", fare clic su **Create**.
 - 🕒 Si apre la pagina "Create Field Gateway".
- 5. Seleziona il tipo del gateway di campo.
- 6. Inserire le impostazioni per il gateway di campo.
- 7. Salvare le impostazioni facendo clic su **Save**.
- 8. Attendere l'aggiornamento delle impostazioni.
- 9. Premere F5 per aggiornare l'elenco dei dispositivi periferici.
 - SGC500 viene visualizzato con un punto verde.
 Il gateway di campo configurato è collegato a SGC500.
- **10.** Ripetere la procedura se è necessario un altro gateway di campo.
 - ← Adesso, SGC500 è pronto a essere usato con Netilion Services.

9.6 Collegamento a EtherNet/IP

Questa sezione non è applicabile ai bus di campo collegati a SGC500 tramite un gateway di campo.

Requisiti

-

- Possibilità di accedere a Netilion di Endress+Hauser.
- SGC500 è collegato a Netilion Cloud.
- 1. Accedere a Netilion di Endress+Hauser https://netilion.endress.com/app/id/.
- 2. In Netilion, utilizzare la funzione di navigazione per aprire la pagina Edge Devices.
- 3. Sulla pagina Edge Devices, fare clic sul dispositivo SGC500 corrispondente.
 - └ Viene visualizzata la pagina "Edge Device Details".
- 4. Fare clic su Edit.
 - └ Viene visualizzata la pagina "Edge Device Details".
- 5. Nella sezione "EtherNet/IP Activation Status", cambiare lo stato su Activate.
- 6. Salvare le impostazioni facendo clic su **Save**.
- 7. Attendere l'aggiornamento delle impostazioni.
- 8. Premere F5 per aggiornare l'elenco dei dispositivi periferici.
 - SGC500 viene visualizzato con un punto verde.
 La rete di campo Ethernet è collegata a SGC500. Adesso, SGC500 è pronto a essere usato con Netilion Services.

10 FieldEdge SGC500 e Netilion

10.1 Utilizzo di FieldEdge SGC500 in Netilion

Sono possibili le seguenti connessioni:

- Netilion Services oppure
- Netilion Connect

Netilion Services

Per informazioni dettagliate su Netilion Services, vedere https://netilion.endress.com

Netilion Connect

- Per informazioni dettagliate su Netilion Connect, vedere
 - Per la documentazione relativa all'accesso ai dati del dispositivo da campo tramite API, vedere

https://developer.netilion.endress.com/discover

• Per la documentazione relativa all'accesso ai dati del dispositivo da campo tramite API, vedere

https://api.netilion.endress.com/doc/v1/ o codice QR.



8 Informazioni per l'accesso ai dati del dispositivo da campo tramite codice QR.

10.2 Informazioni su Netilion

Netilion è l'ecosistema IIoT di Endress+Hauser che consente la creazione di applicazioni intelligenti e connesse in rete nella Industrial Internet of Things. Sono tecnologie Internet sicure e all'avanguardia ad abilitare questi servizi digitali, insieme alle tecnologie dei processi di produzione industriale. Tutti i nostri Netilion Services possono essere resi operativi in modo estremamente semplice.

Ulteriori informazioni su Netilion	Guida Netilion
netilion.endress.com	help.netilion.endress.com

11 Manutenzione

Rimuovere regolarmente la sporcizia dalla custodia.

Durante la pulizia, attenersi a quanto segue:

- Usare un panno umido
- Non utilizzare additivi chimici
- Non è prevista alcuna manutenzione a livello locale perché gli aggiornamenti vengono eseguiti automaticamente in background.

12 Diagnostica e ricerca guasti

Ricerca guasti generale

Guasto	Ricerca guasti
FieldEdge non viene visualizzato in Netilion Cloud	 Controllare la connessione a Internet Controllare il collegamento del cavo Ethernet → 16 Controllare le impostazioni IP di FieldEdge Controllare il firewall
FieldEdge viene visualizzato in Netilion Cloud ma non vengono trasmessi dati di campo.	Controllare la connessione della rete di campoVerificare le impostazioni del gateway di campo

Informazioni dettagliate su Netilion Connect: Per la documentazione per l'accesso ai dati del dispositivo di campo tramite API, vedere: https://developer.netilion.endress.com/discover

13 Aggiornamenti software

Gli aggiornamenti software formano parte integrante dei Netilion Services e vengono trasmessi automaticamente a SGC500. Non è prevista alcuna interazione o approvazione da parte dell'utente.

14 Numero di serie SGC500

15 Riparazioni

15.1 Note generali

Non si devono eseguire riparazioni del dispositivo. In caso di anomalie, contattare l'Organizzazione di assistenza Endress+ Hauser.

15.2 Reso e/o cancellazione della sottoscrizione a Netilion

Il dispositivo deve essere reso a Endress+Hauser nei seguenti casi:

- Se è stata cancellata la sottoscrizione a Netilion
- Se è stata inviata una richiesta dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser nel caso di una modifica del dispositivo

15.3 Smaltimento

Il dispositivo può essere smaltito solo con l'approvazione dell'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser. Per garantire uno smaltimento sicuro, si devono seguire le istruzioni dell'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser.



71554907

www.addresses.endress.com

