BA02237C/07/DE/01.22-00 71560671 2022-02-28 Gültig ab Version 02.02.00

Betriebsanleitung Liquiline Control CDC90

Datenübertragung über Analoge Kommunikation 0/4 ... 20 mA





Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Warnhinweise4Symbole4Symbole am Gerät4Dokumentation4Abkürzungsverzeichnis5
2	Grundlegende Sicherheitshinweise 6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Anforderungen an das Personal6Bestimmungsgemäße Verwendung6Arbeitssicherheit6Betriebssicherheit6Produktsicherheit8IT-Sicherheit8
3	Elektrischer Anschluss
3.1	Kommunikationsschnittstellen anschließen 9
4	Systemintegration 10
4.1	Analog-Kommunikation im System einbin- den

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Warnhinweise

Struktur des Hinweises	Bedeutung		
GEFAHR Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, wird dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.		
WARNUNG Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.		
▲ VORSICHT Ursache (/Folgen) Ggf. Folgen der Missachtung ► Maßnahme zur Abwehr	Dieser Hinweis macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wenn Sie die gefährliche Situation nicht vermeiden, kann dies zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen.		
HINWEIS Ursache/Situation Ggf. Folgen der Missachtung Maßnahme/Hinweis	Dieser Hinweis macht Sie auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.		

1.2 Symbole

- Zusatzinformationen, Tipp
- erlaubt oder empfohlen
- 🔀 verboten oder nicht empfohlen
- III Verweis auf Dokumentation zum Gerät
- Verweis auf Seite
- Verweis auf Abbildung
- Ergebnis eines Handlungsschritts

1.3 Symbole am Gerät

- ⚠—ဩ Verweis auf Dokumentation zum Gerät
- Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

1.4 Dokumentation

Diese Zusatzdokumentation ist nur in Verbindung mit einem Liquiline Control CDC90 mit analoger Kommunikation zu verwenden.

Diese Zusatzdokumentation ist ein Bestandteil der Betriebsanleitung und erweitert diese um Informationen zum Einsatz mit analoger Kommunikation.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Betriebsanleitungen:

Betriebsanleitung CDC90 BA01707C

Es wird angenommen, dass der Leser über Grundkenntnisse darüber verfügt.

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die das CDC90 in ein Leitsystem analog integrieren. Es wird angenommen, dass der Leser über Grundkenntnisse des Messumformers CM44 verfügt.

1.5 Abkürzungsverzeichnis

n.A.	Nicht anwendbar
NaN	Not a Number (IEEE-754, 7Fh A0h 00h 00h)
ENP	Elektronisches Typenschild (engl. electronic name plate)
I&M	Identification & Maintenance
AI	Analog Input (PA-Profil Funktionsblock)
DI	Discrete Input (PA-Profil Funktionsblock)
AO	Analog Output (PA-Profil Funktionsblock)
DO	Discrete Output (PA-Profil Funktionsblock)
PLS	Prozessleitsystem

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung d
 ürfen nur durch daf
 ür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten Tätigkeiten autorisiert sein.
- Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen dieser Betriebsanleitung befolgen.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden.
- Reparaturen, die nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung beschrieben sind, dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgeführt werden.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Liquiline Control CDC90 ist ein vollautomatisches Mess-, Reinigungs- und Kalibriersystem für Memosens-Sensoren. Das System ist komplett versehen mit Versorgungskabeln und Verschlauchung.

2.2.1 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere als die beschriebene Verwendung stellt die Sicherheit von Personen und der gesamten Messeinrichtung in Frage und ist daher nicht zulässig.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

2.3 Arbeitssicherheit

Als Anwender sind Sie für die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:

- Installationsvorschriften
- Lokale Normen und Vorschriften
- Vorschriften zum Explosionsschutz

Störsicherheit

- Das Produkt ist gemäß den gültigen internationalen Normen für den Industriebereich auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft.
- Die angegebene Störsicherheit gilt nur für ein Produkt, das gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung angeschlossen ist.

2.4 Betriebssicherheit

Vor der Inbetriebnahme der Gesamtmessstelle:

- 1. Alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit prüfen.
- 2. Sicherstellen, dass elektrische Kabel und Schlauchverbindungen nicht beschädigt sind.
- **3.** Beschädigte Produkte nicht in Betrieb nehmen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.
- 4. Beschädigte Produkte als defekt kennzeichnen.

Im Betrieb:

Können Störungen nicht behoben werden:
 Produkte außer Betrieb setzen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.

AVORSICHT

Nicht abgeschaltete Programme während der Wartungstätigkeiten.

Verletzungsgefahr durch Medium oder Reiniger!

- ► Laufende Programme beenden.
- ► In den Service Modus schalten bevor Sie Sensoren aus der Armatur nehmen.
- Wenn Sie die Reinigungsfunktion bei laufender Reinigung pr
 üfen m
 üssen: Schutzkleidung, -brille und -handschuhe tragen oder sich durch andere geeignete Ma
 ßnahmen sch
 ützen.

2.5 Produktsicherheit

2.5.1 Stand der Technik

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die einschlägigen Vorschriften und internationalen Normen sind berücksichtigt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

3 Elektrischer Anschluss

3.1 Kommunikationsschnittstellen anschließen

Die Montage und Verdrahtung ist in der Betriebsanleitung des Produkts Liquiline Control CDC90 beschrieben.

3.1.1 Hinweise

Nach Anlegen der Versorgungsspannung wird das Gerät gestartet. Dieser Vorgang kann abhängig von der Gerätekonfiguration bis zu 2 Minuten dauern. Während des Startvorgangs ist keine Kommunikation mit dem Gerät möglich.

3.1.2 Verbindung mit der CDC90 Steuereinheit



1 Analogausgang in BASE2-E

- 2 Analogeingang 2AI
- 3 Prozessleitsystem, PLS

1) Der zweite Analogausgang in BASE2-E wird für die Rückmeldung und Überwachung der CDC90 verwendet.

2) Der zweite Analogeingang (Modul 2AI) wird verwendet, um spezifische Stromwerte in mA zu senden.

Analoge Kommunikation anschließen

- 1. Das Gehäuse von der CDC90 Steuereinheit aufschrauben. Siehe Betriebsanleitung BA01707C.
- 2. Ein 2-adriges Kabel vom Analogausgang AI des Leitsystems (3) an den Analogeingang des Moduls 2AI (2) in der CDC90 Steuereinheit anschließen.
- **3.** Ein 2-adriges Kabel vom Analogeingang AI des Leitsystems (3) an den Analogeingang des Moduls BASE2-E (1) in der CDC90 Steuereinheit anschließen.

Stromeingang 4:1 sind intern für die Softkeys.

Stromausgang 1:1 für den Status der LED. Diese Einstellungen dürfen nicht verändert werden.

Für weitere Details zu den analogen Ein- und Ausgangseigenschaften des Messumformers CM44x beachten Sie bitte die Betriebsanleitung des CM44x (BA00451C).

4 Systemintegration

Um Befehle an CDC90 zu senden, wird der interne Analogeingang der CDC90 Steuereinheit verwendet. Umgekehrt wird zum Empfang analoger Rückmeldungen von der CDC90 der analoge Ausgang der CDC90 Steuereinheit verwendet.

4.1 Analog-Kommunikation im System einbinden

4.1.1 Konfiguration der CDC90 Steuereinheit

Die Einstellungen der CDC90 Steuereinheit sind vorkonfiguriert. Zur Überprüfung und Änderung der Konfiguration wird im Folgenden die Konfiguration beschrieben.

- 1. Einstellungen des über Remote Display oder Webserver-Zugang anpassen.
- 2. Für den Webserver-Zugang die IP-Adresse 192.168.0.4 eingeben.

Unter **Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang 4:1** ansehen, diese Werte sind für die Softkeys der CDC90 Steuereinheit belegt und dürfen nicht verändert werden.

Unter **Menü/Setup/Eingänge/Stromeingang 4:2** ansehen, dieser Stromeingang ist über Modbus TCP intern mit dem Liquiline Control CDC90 verknüpft. Die Konfiguration des Modbus AI darf nicht verändert werden.

Unter **Menü/Setup/Ausgänge/Stromausgang 1:1** ansehen, diese Werte sind für die LED-Anzeige der CDC90 Steuereinheit belegt und dürfen nicht verändert werden.

Unter **Menü/Setup/Ausgänge/Stromausgang 1:2** dürfen die Konfiguration des Modbus AO nicht verändert werden. Der **Stromausgang 1:2** ist über Modbus TCP intern mit dem Liquiline Control CDC90 verknüpft.

Communication Communication Communication None PROFIBUS DP	Image: Communication Maintenance Communication Communication Communication selection PROFIBUS DP EtherNet/IP Profinet Modbus/TCP Analog	Time State M 09:44:35 Cood	easuring point 1 7.34 рн	Measuring point 2 7.04 pH
Communication Communication selection None PROFIBUS DP	Communication Communication selection None PROFIBUS DP EtherNet/IP Profinet Modbus/TCP Analog	\equiv \textcircled{a} > \textcircled{s} > Communication	I	Maintenance 🗸
() EthorNot/ID () Drofinot	Modbus/TCP Analog	Communication Communication selection None		DP

4.1.2 Einstellung im Liquiline Control CDC90

Um die Fernsteuerung der CDC90 zu starten, muss diese in der Betriebsart **Fernzugriff** versetzt werden. Das Lesen der CDC90 Parameter ist in jeder Betriebsart möglich.

1. In CDC90 zu Applikation/Kommunikation navigieren.

2. Analog auswählen.

H

3. Mit Übernehmen bestätigen

Es wird nur eine Feldbuskommunikation oder analog verwendet, um Befehle an das Liquiline Control CDC90 zu senden oder die Werte zu lesen.

4.1.3 Parameter Tabellen

Eingangs- und Ausgangsparameter

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der möglichen Befehle, die CDC90 über den Analogeingang empfangen kann. Sobald ein entsprechendes Stromsignal gesendet und akzeptiert wurde, antwortet CDC90 mit dem entsprechenden Strompegel.

Befehle [mA]	Beschreibung	Antwort von CDC90 [mA]	
4	Kein Befehl aktiv Kein Programm auswählen	4	Es ist kein Programm aktiv Es ist kein Programm ausgewählt
5	Programm starten	5	Programm ist gestartet
6	Programm anhalten (Zur Zeit nicht unterstützt)	6	Programm ist angehalten (Zur Zeit nicht unterstützt)
7	Programm stoppen	7	Programm ist gestoppt
8	Nicht definiert	8	Programm ist abgebrochen
9	Nicht definiert	9	Programm ist erfolgreich beendet
10	Nicht definiert	10	CDC90 hat einen Ausfall Alarm
11	Programm 801 auswählen	11	Programm 801 ist ausgewählt
12	Programm 802 auswählen	12	Programm 802 ist ausgewählt
13	Programm 803 auswählen	13	Programm 803 ist ausgewählt
14	Programm 804 auswählen	14	Programm 804 ist ausgewählt
15	Programm 805 auswählen	15	Programm 805 ist ausgewählt
16	Programm 806 auswählen	16	Programm 806 ist ausgewählt
17	Programm 807 auswählen	17	Programm 807 ist ausgewählt
18	Programm 808 auswählen	18	Programm 808 ist ausgewählt
19	Programm 809 auswählen	19	Programm 809 ist ausgewählt
20	Programm 810 auswählen	20	Programm 810 ist ausgewählt

Programme steuern



■ 1 Übersicht der Programme (es werden 20 Programme dargestellt)

Die Programme ID sind im Konfigurationstool "CDC90 program configuration tool" oder befinden sich in der Vor-Ort-Anzeige unter Menü: **Benutzerführung/Programme**.

A0041776

Prog	rams		
ID	Name	Seqence	Channel
801	Prg1	Service	1
802	Prg2	Measure	1
803	Prg3	Service	2
804	Prg4	Measure	2
805			
806			
807			
808			
809			
810			

🖻 2 Programme

Jedes Programm muss vor dem Starten ausgewählt werden. Ein Beispiel für das Steuern von Programm 801:

1. AI auf 4 mA setzen.

- └→ Initialisierung läuft.
- 2. Auf Bestätigung AO gleich 4 mA warten.
- 3. AI auf 11 mA setzen.

Programmauswahl läuft.

4. Auf Bestätigung AO gleich 11 mA warten.

5. AI auf 5 mA setzen.

Nach dem Programmstart gibt der Analogausgang den Wert 5 mA aus, solange das Programm läuft. Wenn das Programm beendet ist, gibt der Analogausgang den Wert 9 mA aus.

Bei kurzen Programmen (z.B. Verfahren der Armatur) kann es passieren, dass der AO gleich 9 mA ausgibt.

Nach erfolgreichem Beenden eines Programms kann direkt ein neues Programm ausgewählt und gestartet werden.

Falls das Programm gestoppt oder durch einen Fehler abgebricht:

1. System zuerst mit dem Senden von 4 mA initialisieren.

2. Neues Programm auswählen und starten.

Bei der Analogkommunikation werden nur die ersten 10 Programme gesteuert.

Diagnose

Diagnose über die Digitalausgänge 11-16:

DO	Beschreibung	Kodierung
11	Betriebsmodus	Einstellung, wenn DO11 = 0 und DO12 = 0
12		Manuell, wenn DOT1 = 0 und DOT2 = 1 Automatik, DOT1 = 1 und DOT2 = 0 Fernzugriff, DOT1 = 1 und DOT2 = 1
13	Armatur 1	0 = Service, 1 = Messen
14	Armatur 2	0 = Service, 1 = Messen

DO	Beschreibung	Kodierung
15	Programm	0 = Kein Programm, 1 = Programm aktiv
16	Alarm	0 = Alarm, 1 = Kein Alarm



www.addresses.endress.com

