Kısa Çalıştırma Talimatları Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Proses basıncı ölçümü





Bu Özet Kullanım Talimatları, cihazla ilgili Kullanım Talimatlarının yerini tutmaz.

Cihazla ilgili ayrıntılı bilgiler Kullanım Talimatlarında ve ek dokümantasyonda bulunabilir.

Tüm cihaz versiyonları için şuradan sağlanabilir

- İnternet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations uygulaması





1 İlgili dokümanlar

2 Bu doküman hakkında

2.1 Doküman fonksiyonu

Özet Kullanım Talimatları teslimatın kabul edilmesinden ilk devreye alma aşamasına kadar tüm temel bilgileri içerir.

2.2 Kullanılan semboller

2.2.1 Güvenlik sembolleri

A TEHLİKE

Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanabilir.

A DİKKAT

Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun giderilememesi, küçük veya orta seviyede yaralanma ile sonuçlanabilir.

DUYURU

Bu sembol, kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler ve diğer durumlar hakkında bilgi içerir.

2.2.2 Elektrik sembolleri

🕀 Koruyucu toprak (PE)

Topraklama terminalleri diğer tüm bağlantıların yapılmasından önce toprağa bağlanmalıdır.

Topraklama terminalleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir:

- İç topraklama terminali: koruyucu toprak bağlantısı ana şebekeye bağlanır.
- Dış topraklama terminali: cihaz tesisin topraklama sistemine bağlanır.

2.2.3 Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller

Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller

🖌 İzin verilen

İzin verilen prosedürler, prosesler veya işlemler

🔀 Yasak

Yasak olan prosedürler, prosesler veya işlemler

🚹 İpucu

Ek bilgileri gösterir

Dokümantasyon referansı

Sayfa referansı

Gözle kontrol

Not veya bağımsız adım incelenmelidir

1, 2, 3, ... Parça numaraları

1., 2., 3.

Adım serisi

Adım sonucu

2.3 Kayıtlı ticari markalar

KALREZ[®]

E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA ticari markasıdır

TRI-CLAMP[®]

Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA ticari markasıdır

- PROFIBUS PA®
 PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Almanya ticari markası
- GORE-TEX[®]

W.L. Gore & Associates, Inc., USA ticari markasıdır

3 Temel güvenlik talimatları

3.1 Personel için gereksinimler

Personel görevleri için aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

- Bu kişiler eğitim almış, kalifiye uzmanlar olmalı ve bu fonksiyonu ve görevi yerine getirmek için uygun niteliklere sahip olmalıdır
- Tesis sahibi/işletmecisi tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır
- Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- Çalışmaya başlamadan önce, kılavuzdaki ve ek dokümantasyondaki talimatları ve ayrıca sertifikaları (uygulamaya bağlı olarak) okuyun ve anlayın
- Talimatlara ve temel şartlara uyulmalıdır

3.2 Kullanım amacı

Cerabar S seviye ve basınç ölçümü için kullanılan bir basınç transmiteridir.

3.2.1 Öngörülen hatalı kullanım

Üretici, uygunsuz veya amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Sınırdaki durumların belirlenmesi:

 Endress+Hauser özel sıvılar ve temizlik sıvıları için sıvıya maruz kalan malzemelerin korozyon direncinin doğrulanmasında yardımcı olmaktan memnuniyet duyar, ancak herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmez.

3.3 İş yeri güvenliği

Cihaz üzerinde ve cihazla çalışırken:

► Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.

Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.

3.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- Cihazı sadece teknik açıdan uygun durumdaysa, hatasız ve arızasız ise çalıştırın.
- ► Cihazın parazit olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

Cihaz üzerindeki değişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir:

Buna rağmen değişiklik yapılması gerekiyorsa Endress+Hauser'e danışın.

Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
- ► Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- Sadece Endress+Hauser'in orijinal yedek parçalarını ve aksesuarlarını kullanın.

Tehlikeli alan

Cihaz tehlikeli alanlarda kullanıldığında kişilere veya kuruluma yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmak için (ör. patlama koruması, basınçlı kap güvenliği):

- Sipariş edilen cihazın belirlenmiş amaç için tehlikeli alanlarda kullanılıp kullanılamayacağını doğrulamak üzere isim plakasını kontrol edin.
- Bu kılavuzun ayrılmaz parçası olan ek dokümantasyonda belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır.

3.5 Ürün güvenliği

Bu ölçüm cihazı son teknoloji güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere iyi mühendislik uygulamalarına göre tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan güvenli olarak çalıştırılabilecek bir durumda sunulmuştur.

Genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar. Ayrıca cihaza özel EC Uygunluk Beyanı'nda listelenen EC direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser cihaza CE işaretini iliştirerek bunu onaylar.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi



- Teslimat notu üzerindeki sipariş kodu (1) ürün etiketinde yazan sipariş koduyla aynı mı (2)?
- Ürünler hasarsız mı?
- İsim plakasındaki veriler, sipariş spesifikasyonlarıyla ve teslimat notuyla aynı mı?
- Dokümantasyon mevcut mu?
- Gerekiyorsa (bkz. isim plakası): Güvenlik talimatları (XA) verilmiş mi?
- Bu koşullardan biri karşılanmamışsa lütfen Endress+Hauser satış ofisinizle iletişime geçin.

4.2 Saklama ve taşıma

4.2.1 Saklama koşulları

Orijinal ambalajı kullanın.

Ölçüm cihazını temiz ve kuru koşullarda saklayın ve darbelerin neden olabileceği hasara karşı koruyun (EN 837-2).

4.2.2 Ürünün ölçüm noktasına taşınması

UYARI

Hatalı taşıma!

Muhafaza ve membran zarar görebilir, yaralanma riski mevcuttur!

- Ölçüm cihazı ölçüm noktasına orijinal ambalajında veya proses bağlantısı yoluyla taşınmalıdır.
- 18kg (39,6 lbs) üzeri ağırlıktaki cihazlar için güvenlik talimatlarına ve nakil şartlarına uygun hareket edin.

5 Montaj

5.1 Montaj gereksinimleri

5.1.1 Genel kurulum talimatları

- G 1 1/2 diş bulunan cihazlar: Cihaz tanka vidalanırken, düz conta proses bağlantısının sızdırmaz yüzeyine yerleştirilmelidir. Proses membranında ek gerginliği önlemek için diş kenevir veya benzer bir malzeme ile sızdırmaz hale getirilmemelidir.
- NPT dişlere sahip cihazlar:
 - Sızdırmazlık için Teflon bandı dişin çevresine sarın.
 - Cihazı sadece altıgen cıvatadan sıkıştırın. Muhafazadan döndürmeyin.
 - Vidalarken dişi fazla sıkıştırmayın. Maks. sıkma torku: 20 ... 30 Nm (14,75 ... 22,13 lbf ft)
- Aşağıdaki proses bağlantıları için sıkma torku maks. 40 Nm (29,50 lbf ft) olarak belirlenmiştir:
 - ISO228 G1/2 diş (sipariş seçeneği "1A" veya "1B")
 - DIN13 M20 x 1,5 diş (sipariş seçeneği "1N" veya "1P")

5.1.2 PVDF dişli sensör modüllerinin montajı

UYARI

Proses bağlantısına zarar verme riski!

Yaralanma tehlikesi!

▶ PVDF dişli sensör modülleri, birlikte verilen montaj braketi ile kurulmalıdır!

UYARI

Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak malzeme yorulması söz konusudur!

Parçaların patlaması halinde yaralanma riski! Diş, yüksek basınç ve sıcaklık yüküne maruz kalacak olursa gevşeyebilir.

Dişin bütünlüğü düzenli olarak kontrol edilmelidir ve dişin maksimum 7 Nm (5,16 lbf ft) sıkma torku ile tekrar sıkılması gerekebilir. ½" NPT dişin sızdırmazlığı için teflon bant tavsiye edilir.

5.2 Diyafram hücrelere sahip olmayan cihazlar için kurulum talimatları – PMP71, PMC71

DUYURU

Cihazda hasar!

Sıcak bir Cerabar S Temizleme işlemi sırasında (ör. soğuk su ile) soğutulursa, kısa süreli bir vakum oluşur ve bunun sonucunda basınç kompanzasyonu (1) yoluyla sensöre nem girebilir.

Cihazı aşağıdaki şekilde monte edin.



- Basınç kompanzasyonunu ve GORE-TEX[®] filtreyi (1) kirlilikten ve sudan uzak tutun.
- Diyafram hücre olmayan Cerabar S cihazları, manometre ile aynı yönergelere göre monte edilir (DIN EN 837-2). Kapatma cihazları ve su cebi boruları kullanılmasını tavsiye ederiz. Yönlendirme ölçüm uygulamasına bağlıdır.
- Proses membranlarını sert veya sivri nesneler ile temizlemeyin veya bunlarla dokunmayın.
- Cihaz ASME-BPE (Part SD Temizlenebilirlik) temizlenebilirlik gereksinimlerine uygun aşağıdaki şekilde kurulmalıdır:



5.2.1 Gazlarda basınç ölçümü

Yoğuşmanın proses içine akabilmesi için Cerabar S'yi, kapatma cihazı musluk noktasından yukarı olacak şekilde monte edin.

5.2.2 Buharlarda basınç ölçümü

Buharlarda basınç ölçümü için su cebi boruları kullanın. Su cebi borusu, sıcaklığı neredeyse ortam sıcaklığına düşürür. Cihazı tercihen su cebi borusu musluk noktasının altında olacak şekilde monte edin.

Avantajları:

- tanımlanmış su sütunu sadece minimum/ihmal edilebilir seviyede ölçüm hatasına neden olur
- cihazda çok çok küçük/ihmal edilebilir ısı etkisi oluşur.

Musluk noktasının üzerine montaja da izin verilir. Transmiterde izin verilen maksimum ortam sıcaklığına uyulmalıdır.

5.2.3 Sıvılarda basınç ölçümü

Cerabar S'yi kapatma cihazı musluk noktasının altında veya aynı seviyede olacak şekilde monte edin.

5.2.4 Seviye ölçümü

- Cerabar S'yi her zaman en alttaki ölçüm noktasından aşağıya monte edin.
- Cihazı doldurma perdesine veya tank üzerinde, bir karıştırıcıdan gelen basınç darbelerinden etkilenebilecek bir noktaya monte etmeyin.
- Cihazı bir pompanın emme alanına monte etmeyin.
- Cihazı bir kapatma cihazının altında monte ederseniz ayar ve fonksiyon testi daha kolay yapılabilir.

5.3 Diyafram hücrelere sahip cihazlar için kurulum talimatları – PMP75

- Diyafram hücreli Cerabar S cihazları, diyafram hücrenin tipine bağlı olarak vidalanır, flanşlanır veya kelepçelenir.
- Kapiler borulardaki sıvı sütunlarının hidrostatik basıncının sıfır noktası kaymasına neden olabileceğini unutmayın. Sıfır noktası kayması düzeltilebilir.
- Diyafram hücrenin proses membranını sert veya sivri nesneler ile temizlemeyin veya bunlarla dokunmayın.
- Kurulumun hemen öncesine kadar proses membranının korumasını çıkarmayın.

DUYURU

Hatalı kullanım!

Cihazda hasar!

- Bir diyafram hücre ve basınç transmiteri birlikte kapalı, yağ ile doldurulmuş kalibre edilmiş bir sistem oluşturur. Akışkan doldurma deliği sızdırmaz olmalı ve açılmamalıdır.
- Montaj braketi kullanılıyorsa, kapiler boruların bükülmesini önlemek için yeterli gerilim azaltma sağlanmalıdır (bükülme yarıçapı >= 100 mm (3,94 in))
- Lütfen Cerabar S TI00383P için Teknik Bilgiler, "Diyafram hücre sistemleri için planlama talimatları" bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan diyafram hücresi doldurma sıvısı uygulama sınırlarına uyun.

DUYURU

Daha hassas ölçüm sonuçları elde etmek ve cihazda bir kusuru engellemek için kapiler boruları aşağıdaki şekilde monte edin:

- Kapiler borular titreşimsiz olarak monte edilmelidir (ilave basınç dalgalanmalarını önlemek için)
- ► Isıtma veya soğutma hatlarının yakınına monte etmeyin
- > Ortam sıcaklığı referans sıcaklığın altında veya üstündeyse kapiler boruları yalıtın
- ▶ Bükülme yarıçapı >= 100 mm (3,94 in) olacak şekilde monte edin
- > Diyafram hücrelerinin taşınması için kapiler borular kullanılmamalıdır!

6 Elektrik bağlantısı

6.1 Bağlantı gereksinimleri

UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Çalışma voltajı > 35 VDC ise: Terminallerde tehlikeli kontak voltajı.

Yaş bir ortamda voltaj mevcutsa kapağı açmayın.

UYARI

Hatalı bir bağlantı elektrik güvenliğini riske sokar!

- Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi! Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.
- Ölçüm cihazı tehlikeli bölgelerde kullanıldığında, kurulum geçerli ulusal standartlara ve düzenlemelere ve Güvenlik Talimatları veya Kurulum ve Kontrol Resimlerine uygun şekilde yapılmalıdır.
- Entegre aşırı voltaj koruması bulunan cihazlar topraklanmalıdır.
- Ters polariteye, HF etkilerine ve aşırı voltaj darbelerine karşı koruma devreleri entegre edilmiştir.
- ▶ Besleme voltajı, isim plakasındaki güç beslemesi ile eşleşmelidir, bkz. Kullanım Talimatları
 →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ağlamadan önce besleme voltajını kesin.
- ► Terminal bölmesinin muhafaza kapağını çıkarın.
- Kabloyu rakor içerisinden geçirin. Tercihen bükülmüş, korumalı iki telli kablo kullanın.
- Cihazı şemada gösterildiği gibi bağlayın.
- Muhafaza kapağını vidalayın.
- Besleme voltajını açın.

Topraklama ve ekranlama

Cerabar S, örneğin harici toprak terminali aracılığıyla topraklanmalıdır.

PROFIBUS PA ağları için aşağıdakiler gibi farklı topraklama ve ekranlama yöntemleri mevcuttur:

- İzolasyonlu kurulum (ayrıca bkz. IEC 61158-2)
- Çoklu topraklamalı kurulum
- Kapasitans kurulumu



🖻 1 🛛 Elektrik bağlantısı, PROFIBUS PA

- 1 Muhafaza
- 2 İç topraklama terminali
- 3 Dış topraklama terminali
- 4 Tehlikeli olmayan alan versiyonu için minimum besleme voltajı = 9 ... 32 V DC
- 5 Entegre aşırı voltaj korumasına sahip cihazlar burada "OVP" (aşırı voltaj koruması) olarak etiketlenmiştir.

6.1.1 M12 soketli cihazların bağlantısı



6.1.2 7/8" soketli cihazların bağlantısı

	PIN	
\frown	1	Sinyal -
1● 3●	2	Sinyal +
()	3	Atama yok
2• 4•	4	Topraklama
A0011176		

6.2 Ölçüm ünitesini bağlama

Ağ yapısı ve topraklama hakkında daha fazla bilgi ve veri yolu kabloları gibi diğer veri yolu sistemi bileşenleri için ilgili dokümantasyona bakın (Kullanım Talimatları BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Planlama ve devreye alma kılavuzları" ve PNO Kılavuzu).

6.2.1 Besleme voltajı

Tehlikeli olmayan alan versiyonu : 9 ... 32 DC

AUYARI

Besleme voltajı bağlanabilir!

Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi!

- Ölçüm cihazı tehlikeli bölgelerde kullanıldığında, kurulum geçerli ulusal standartlara ve düzenlemelere ve Güvenlik Talimatları veya Kurulum ve Kontrol Resimlerine uygun şekilde yapılmalıdır.
- Tüm patlama koruması verileri talep üzerine sağlanan ayrı Ex dokümantasyonunda sunulur. Patlama tehlikesi olan alanlarda kullanım onayına sahip cihazlarla birlikte Ex dokümantasyonu standart olarak verilmektedir.

6.2.2 Akım tüketimi

Donanım versiyonu 1.10'a kadar: 11 m
A ± 1 mA, açma akımı, IEC 61158-2 Madde 21'e karşılık gelir.

Donanım versiyonu 02.00'a kadar: 13 mA ±1 mA, açma akımı, IEC 61158-2 Madde 21'e karşılık gelir.

Donanım versiyonu 1.10'dan itibaren cihazda elektronik parça üzerinde bir etiket bulacaksınız.

6.2.3 Terminaller

- Besleme voltaji ve dahili topraklama terminali: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Dış topraklama terminali: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.4 Kablo özelliği

- Endress+Hauser bükülmüş, korumalı, iki telli kabloların kullanılmasını önerir (tipik olarak A tipi kablo).
- Kablo çapı: 5 ... 9 mm (0,2 ... 0,35 in)

Kablo özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Talimatları BA00034S

"PROFIBUS DP/PA: Planlama ve devreye alma kılavuzları", PNO Kılavuzu 2.092

"PROFIBUS PA Kullanıcı ve Kurulum Kılavuzu" ve IEC 61158-2 (MBP).

7 Çalıştırma seçenekleri

7.1 Çalışma menüsü olmadan kullanım

Çalıştırma seçenekleri	Açıklama	Grafik
Cihaz ekranı olmadan yerel çalışma	Cihaz, elektronik parça üzerindeki çalıştırma tuşları ve DIP siviçleri kullanılarak çalıştırılır.	

7.1.1 Çalıştırma elemanlarının pozisyonu

Alüminyum (T14/T15) ve paslanmaz çelik (T14) muhafaza olması durumunda, çalıştırma tuşu ya cihazın dışındaki koruyucu kapağın altında ya da elektronik parçanın içinde bulunur. Hijyenik paslanmaz çelik muhafaza (T17) olması durumunda, çalıştırma tuşu her zaman elektronik parçanın içindedir. Ayrıca opsiyonel lokal ekranda da üç çalıştırma tuşu vardır.



🖻 2 🦳 Çalıştırma tuşları, dış



- 1 Ölçülen değer ile ilişkili kilitleme/kilit açma parametreleri için DIP sivici
- 2 Sönümlemeyi açıp kapatmak için DIP sivici
- 3 Değerin kabul edildiğini gösteren yeşil LED
- 4 Pozisyon ayarlama ve cihaz sıfırlama tuşu
- 5 Veri yolu adresi DIP sivici
- 6 Opsiyonel ekran için yuva
- 7 Opsiyonel HistoROM®/M-DAT yuvası

DIP siviçlerinin fonksiyonu

İlgili fonksiyonu gerçekleştirmek için tuşa veya tuş kombinasyonuna en az 3 s süreyle basın. Sıfırlama için tuş kombinasyonuna en az 6 s süreyle basın.

	Anlamı
0% Zero	 Pozisyon ayarlama (sıfır noktası düzeltmesi): tuşa en az 3 saniye basın. Pozisyon ayarlama için uygulanan basınç kabul edilmişse elektronik parça üzerindeki LED kısa süreliğine yanar. Tam sıfırlama: tuşa en az 12 saniye basın. Sıfırlama sırasında elektronik parça üzerindeki LED kısa süreliğine yanar.
$ \begin{array}{c} \text{on} \\ \text{off} \\ \text{off} \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & $	Veri yolundaki adresi ayarlama.
Ŷ T on 1 2 off	 DIP sivici 1: ölçülen değerle ilgili parametreleri kilitlemek/kilidini açmak için. Fabrika ayarı: kapalı (kilitli değil) DIP sivici 2: sensör bastırımı açık/kapalı, fabrika ayarı: açık (sensör bastırımı açık)

7.1.2 PROFIBUS PA iletişim protokolü

Cihaz tanımlama ve adresleme

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Her bir PROFIBUS PA cihazına bir adres atanmalıdır. Kontrol sistemi/master, ancak adres doğru ayarlanmışsa cihazı tanıyabilir.
- Bir PROFIBUS PA ağında her bir adres sadece bir defa atanabilir.
- 0 ila 125 aralığındaki cihaz adresleri geçerlidir.
- 126 adresi fabrikada ayarlanır ve cihazın fonksiyonunu kontrol etmek ve çalışan bir PROFIBUS PA ağına bağlanmak için kullanılabilir. Daha sonra yeni cihazlar eklemek için bu adres değiştirilmelidir.
- Fabrikadan çıkarken tüm cihazlar varsayılan olarak 126 adresi ayarlı ve yazılım adreslemeli şekilde teslim edilir.
- FieldCare işletim programı 0 adresiyle teslim edilir (varsayılan ayar).

Cerabar S'ye cihaz adresi atamanın iki yolu vardır:

- FieldCare gibi bir DP master sınıf 2 işletim programı aracılığıyla veya
- Cihaz üzerindeki DIP siviçleri.



- 🗷 3 Şek. 8: Cihaz adresini DIP siviçleriyle ayarlama
- 1 Gerektiğinde lokal ekranı (opsiyonel) çıkarın
- 2 Donanım adresini DIP sivici üzerinden ayarlayın

Donanımla adresleme

Donanım adresi aşağıdaki gibi ayarlanır:

- 1. 8 numaralı DIP sivicini (SW/HW) "Off" olarak ayarlayın.
- 2. Adresi 1 ila 7 arasındaki DIP siviçlerini kullanarak ayarlayın (yukarıdaki şekle bakın).
- 3. Değişiklik 10 saniye sonra devreye girer. Cihaz yeniden başlatılır.

DIP sivici	1	2	3	4	5	6	7
"On" olarak ayarlandığında değer	1	2	4	8	16	32	64
"Off" olarak ayarlandığında değer	0	0	0	0	0	0	0

Endress+Hauser

Yazılımla adresleme

Yazılım adresi aşağıdaki gibi ayarlanır:

- 1. 8 numaralı DIP sivicini (SW/HW) "On" olarak ayarlayın (fabrika ayarı).
- 2. Cihaz yeniden başlatılır.
- 3. Cihaz mevcut adresini bildirir. Fabrika ayarı: 126.
- 4. Adresi yapılandırma programını kullanarak ayarlayın.

FieldCare ile yeni adres ayarlama. 8 numaralı DIP sivicini (SW/HW) "On" olarak ayarlayın:

- "Device operation" menüsünü kullanarak → "Connect" seçeneğini seçin. "Connection wizard" ekranı görüntülenir.
- 2. Cihaz mevcut adresini bildirir. Fabrika ayarı: 126¹⁾
- 3. Cihaza yeni bir adres atanabilmesi için cihazın veri yolundan bağlantısının kesilmesi gerekir. Bunun için "Device operation" menüsünde → "Disconnect" seçeneğini seçin.
- "Device operation" menüsünü kullanarak → "Device functions" → "Additional functions" → "Set device station address" öğesini seçin. "PROFIdtm DPV1 (Set device station address)" penceresi görüntülenir.
- 5. Yeni adresi girin ve "Set" seçeneği ile onaylayın.
- 6. Yeni adres cihaza atanmıştır.

7.2 Çalıştırma ve cihaz ekranı (opsiyonel)

Görüntüleme ve çalışma için 4 satırlı likit kristal ekran (LCD) is kullanılır. Lokal ekran ölçülen değerleri, iletişim metinlerini, hata mesajlarını ve bildirim mesajlarını gösterir. Cihazın ekranı 90° açılarla döndürülebilir. Cihazın kurulum pozisyonuna bağlı olarak bu cihazın kullanılmasını ve ölçülen değerlerin okunmasını kolaylaştırır.

Fonksiyonlar:

- İşaret ve ondalık nokta dahil 8 haneli ölçüm değeri ekranı, birim göstergesi, akımı görüntülemek için çubuk grafik
- Parametrelerin seviyelere ve gruplara ayrılmış olması sayesinde basit ve tam eksiksiz menü rehberliği
- Gezinme kolaylığı için her bir parametreye 3 basamaklı bir kimlik numarası verilmiştir
- Ekranı bireysel istek ve gereksinimlere göre yapılandırmak mümkündür; ör. dil, değişen görünüm ve sensör sıcaklığı, kontrast ayarı gibi diğer ölçülen değerlerin görüntülenmesi
- Kapsamlı hata teşhisi fonksiyonları (arıza ve uyarı mesajı, maksimum/minimum belirteçleri, vb.)
- Hızlı Kurulum menülerini kullanarak hızlı ve güvenli devreye alma



Aşağıdaki tablo lokal ekranda gösterilebilecek sembol örneklerini içerir. Aynı anda dört sembol görünebilir.

Sembol	Anlamı
Ч	Alarm sembolü • Yanıp sönen sembol: uyarı, cihaz ölçmeye devam eder • Sürekli yanan sembol: hata, cihaz ölçüme devam etmez Not: Alarm sembolü, eğilim sembolünün üzerine gelebilir.
5	Kilit sembolü Cihazın çalışması kilitlendi. Cihazın kilidini açın.
\$	Haberleşme sembolü İletişim üzerinden veri aktarımı.
,71	Eğilim sembolü (artan) Ölçülen değer artar.
<u>`</u> 34	Eğilim sembolü (azalan) Ölçülen değer azalır.
÷	Eğilim sembolü (sabit) Ölçülen değer son birkaç dakika boyunca sabit kaldı.

7.2.1 Ekran ve çalışma modülü üzerindeki çalıştırma tuşları

Çalıştırma tuşu/tuşları	Anlamı
+	Seçim listesinde yukarı giderFonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
-	Seçim listesinde aşağı giderFonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
E	Girişi onaylarSonraki öğeye gider

Çalıştırma tuşu/tuşları	Anlamı
++E	Lokal ekran kontrast ayarı: daha koyu
– +E	Lokal ekran kontrast ayarı: daha parlak
- + +	 ESC fonksiyonları: Değiştirilen değeri kaydetmeden düzenleme modundan çıkış Bir fonksiyon grubu içindeki menüdesiniz: tuşlara aynı anda ilk kez bastığınızda, fonksiyon grubunda bir parametre geri gidersiniz. Daha sonra tuşlara aynı anda her bastığınızda menüde bir seviye yukarı çıkarsınız. Menüde bir seçim seviyesindesiniz: tuşlara aynı anda her bastığınızda, menüde bir seviye yukarı çıkarsınız. Not:Fonksiyon grubu, seviye, seçim seviyesi terimleri için bkz. "Menü yapısı".

7.2.2 Çalıştırma örneği: Seçim listesine sahip parametreler

Örnek: Menünün dili olarak "Deutsch" seçilmesi.

	Dil	l	000	Çalışma
1	~	İngilizce Deutsch		Menü dili olarak "İngilizce" ayarlanmıştır (varsayılan değer). Menü metninin önündeki 🖌 işareti o anda aktif olan seçeneği belirtir.
2	r	Deutsch İngilizce		"Deutsch"ı
3	~	Deutsch İngilizce		 Onaylamak için E seçin. Menü metninin önündeki bir 🗸 aktif seçeneği gösterir (şimdi menü dili olarak "Deutsch" seçilmiştir). Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için E kullanın.

7.2.3 Çalıştırma örneği: Kullanıcı tanımlı parametreler

Örnek: "Set URV (014)" parametresinin 100 mbar (1,5 psi)'den 50 mbar (0,75 psi)'ye ayarlanması.

Menü yolu: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Current output \rightarrow Set URV

	Set URV	014	Çalışma
1	100.000 m	ıbar	Lokal ekran değiştirilecek olan parametreyi gösterir. "mbar" birimi başka bir parametre de tanımlanmıştır ve buradan değiştirilemez.
2	1 00.000 m	ıbar	Düzenleme moduna girmek için

	Set URV 014	Çalışma
3	5 0 0 . 0 0 0 mbar	"1" değerini "5" ile değiştirmek için
4	5 0 0 . 0 0 0 mbar	Üçüncü basamak siyah renkte vurgulanır ve şimdi düzenlenebilir.
5	50	"→J" sembolüne geçiş için 🖃 tuşunu kullanın. Yeni değeri kaydetmek ve düzenleme modundan çıkmak için 🗉 kullanın. Sonraki grafiğe bakın.
6	50.000 mbar	Üst aralık değeri için yeni değer 50 mbar (0,75 psi). Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için Ē kullanın. Düzenleme moduna dönmek için

7.2.4 Çalıştırma örneği: Mevcut basıncın kabul edilmesi

Örnek: Poz. sıfır ayarı.

Menü yolu: Main menu \rightarrow Setup \rightarrow Pos. zero adjust

	Pos	s. zero adjust 007	Çalışma
1	r	Cancel	Poz. sıfır ayarı için basınç cihazda mevcuttur.
		Confirm	
2		Cancel	"Confirm" seçeneğine geçiş için 🗄 veya 🖃 kullanın. Aktif seçenek siyah renkte
	~	Confirm	vurgulanır.
3		Adjustment has been accepted!	Poz. sıfır ayarı için uygulanan basıncı kabul etmek için 🗉 tuşunu kullanın. Cihaz, ayarı onaylar ve "Pos. zero adjust" parametresine geri döner.
4	r	Cancel	Parametrenin düzenleme modundan çıkmak için 🗉 kullanın.
		Confirm	

8 Devreye alma

Cihaz standart olarak "Pressure" ölçüm modu için yapılandırılmıştır. Ölçüm aralığı ve ölçülen değerin iletildiği birim, isim plakasındaki teknik bilgilerde belirtildiği şekildedir.

UYARI

İzin verilen proses basıncı aşıldı!

Parçaların patlaması halinde yaralanma riski! Basınç çok yüksek olursa uyarılar görüntülenir

 Cihazda izin verilen maksimum basınçtan daha yüksek bir basınç mevcutsa, arka arkaya "E115 sensor overpressure" ve "E727 sensor pressure error - overrange" mesajları verilir. Cihazı sadece sensör aralık limitlerinde kullanın!

DUYURU

İzin verilen proses basıncının altında kalındı!

Basınç çok düşükse mesajlar görüntülenir.

 Cihazda izin verilen minimum basınçtan daha düşük bir basınç mevcutsa, arka arkaya "E120 sensor low pressure" ve "E727 sensor pressure error - overrange" mesajları verilir. Cihazı sadece sensör aralık limitlerinde kullanın!

8.1 Mesajları yapılandırma

- E727, E115 ve E120 mesajları "Error" tipi mesajlardır ve "Warning" veya "Alarm" olarak yapılandırılabilir. Bu mesajlar için fabrika ayarı "Warning"dir. Bu ayar, kullanıcının sensör aralığının aşılabileceğini bilerek kabul ettiği uygulamalarda (ör. kademeli ölçümlerde) akım çıkışının yapılandırılmış alarm akım değerini benimsemesini önler.
- Aşağıdaki durumlarda E727, E115 ve E120 mesajlarının "Alarm" olarak ayarlanmasını öneririz:
 - Ölçüm uygulaması için sensör aralığının dışına çıkmak gerekli değildir.
 - Cihazın oryantasyonu (ör. diyafram hücreli cihazlar) sonucunda ölçülen büyük bir hatayı düzeltilmesi için bir pozisyon ayarlama yapılmalıdır.

8.2 Dilin ve ölçüm modunun seçilmesi

8.2.1 Lokal çalışma

LANGUAGE ve MEASURING MODE parametreleri 1. seçim seviyesindedir.

Aşağıdaki ölçüm modları mevcuttur:

- Basınç
- Seviye

8.2.2 Dijital iletişim

Aşağıdaki ölçüm modları mevcuttur:

- Basınç
- Seviye

LANGUAGE parametresi DISPLAY grubunda (OPERATING MENU \rightarrow DISPLAY) düzenlenir.

- Lokal ekrandaki menü dilini seçmek için LANGUAGE parametresini kullanın.
- FieldCare menü dilini seçmek için yapılandırma penceresindeki "Dil Butonunu" kullanın. FieldCare çerçevesinin menü dilini seçmek için "Extra" menüsü içindeki → "Options" → "Display" → "Language" öğesini kullanın.

8.3 Pozisyon ayarlama

Cihazın yönlendirmesi nedeniyle ölçülen değerde kayma meydana gelebilir, yani kap boş olduğunda ölçülen değer sıfır değildir. Pozisyon ayarlama üç yöntemle yapılabilir. (Menü yolu: (GROUP SELECTION \rightarrow) OPERATING MENU \rightarrow SETTINGS \rightarrow POSITION ADJUST).

Parametre adı	Açıklama
POS. ZERO ADJUST, Entry	 Poz. sıfır ayarlama - sıfır (ayar noktası) ile ölçülen basınç arasındaki basınç farkının bilinmesine gerek yoktur Örnek: ÖLÇÜLEN DEĞER = 2,2 mbar (0,032 psi) ÖLÇÜLEN DEĞERİ düzeltmek için "POS. ZERO ADJUST" parametresini "Confirm" seçeneğiyle kullanın. Böylece mevcut basınca 0.0 değerini atamış olursunuz ÖLÇÜLEN DEĞER (Poz. sıfır ayarlama sonrasında) = 0,0 mbar Mevcut değer de düzeltilir. CALIB. OFFSET parametresi, ÖLÇÜLEN DEĞER üzerinde düzeltme yapılan sonuç basınç farkını (ofset) görüntüler. Fabrika ayarı: 0.0
POS. INPUT VALUE, Entry	 Poz. sıfır ayarlama - sıfır (ayar noktası) ile ölçülen basınç arasındaki basınç farkının bilinmesine gerek yoktur. Basınç farkını düzeltmek için bir referans ölçüm değeri (ör. bir referans cihazdan) gereklidir. Örnek: ÖLÇÜLEN DEĞER = 0,5 mbar (0,0073 psi) POS. INPUT VALUE parametresine, ÖLÇÜLEN DEĞER için istenen ayar noktasını girin, ör. 2,0 mbar (0,029 psi). (Şu durum geçerlidir: ÖLÇÜLEN DEĞER yeni = POS. INPUT VALUE) POS. INPUT VALUE parametresine, ÖLÇÜLEN DEĞER için istenen ayar noktasını girin, ör. 2,0 mbar (0,029 psi). (Şu durum geçerlidir: ÖLÇÜLEN DEĞER yeni = POS. INPUT VALUE) POS. INPUT VALUE parametresine, ÖLÇÜLEN DEĞER üçin istenen ayar noktasını girin, ör. 2,0 mbar (0,029 psi). (Şu durum geçerlidir: ÖLÇÜLEN DEĞER yeni = POS. INPUT VALUE) CALIB. OFFSET parametresi, ÖLÇÜLEN DEĞER üzerinde düzeltme yapılan sonuç basınç farkını (ofset) görüntüler. Şu durum geçerlidir: CALIB. OFFSET = ÖLÇÜLEN DEĞER _{eski} - POS. INPUT VALUE, burada: CALIB. OFFSET = 0,5 bar (0,0073 psi) - 2,0 bar (0,029 psi) = 1,5 bar (0,022 psi) ÖLÇÜLEN DEĞER (calib. offset girişinden sonra) = 0,0 mbar Mevcut değer de düzeltilir. Fabrika ayarı: 0,0
CALIB. OFFSET, Entry	 Poz. ayarlama - sıfır (ayar noktası) ile ölçülen basınç arasındaki basınç farkı bilinmektedir. Örnek: ÖLÇÜLEN DEĞER = 2,2 mbar (0,032 psi) CALIB. OFFSET parametresini kullanarak, ÖLÇÜLEN DEĞER'in düzeltilmesi gereken değeri girin. ÖLÇÜLEN DEĞER'i 0,0 mbar olarak düzeltmek için buraya 2.2 değerini girmelisiniz. (Şu durum geçerlidir: ÖLÇÜLEN DEĞER_{yeni} = ÖLÇÜLEN DEĞER_{eski} - CALIB. OFFSET) Fabrika ayarı: 0.0

8.4 "Pressure" ölçüm modu için Hızlı Kurulum menüsü

Lokal çalışma	FieldCare
Ölçülen değer ekranı E kullanarak ölçülen değer ekranından GROUP SELECTION'a geçebilirsiniz.	Ölçülen değer ekranı QUICK SETUP menüsünü seçin.
GROUP SELECTION MEASURING MODE parametresini seçin.	MEASURING MODE "Pressure" seçeneğini belirleyin.
MEASURING MODE "Pressure" seçeneğini belirleyin.	
GROUP SELECTION QUICK SETUP menüsünü seçin.	
POS. ZERO ADJUST Cihazın yönlendirmesi nedeniyle ölçülen değerde kayma meydana gelebilir. ÖLÇÜLEN DEĞERİ düzeltmek için POS. ZERO ADJUST" parametresini "Confirm" seçeneğiyle kullanın, ör. mevcut basınca 0.0 değerini atayın.	POS. ZERO ADJUST Cihazın yönlendirmesi nedeniyle ölçülen değerde kayma meydana gelebilir. ÖLÇÜLEN DEĞERİ düzeltmek için POS. ZERO ADJUST" parametresini "Confirm" seçeneğiyle kullanın, ör. mevcut basınca 0.0 değerini atayın.
DAMPING VALUE Sensör bastırımı süresini girin (zaman sabiti). Sensör bastırımı, lokal ekran, ölçülen değer ve akım çıkışı gibi sonraki tüm öğelerin basınç değişikliklerine tepki verme hızını etkiler.	DAMPING VALUE Sensör bastırımı süresini girin (zaman sabiti). Sensör bastırımı, lokal ekran, ölçülen değer ve akım çıkışı gibi sonraki tüm öğelerin basınç değişikliklerine tepki verme hızını etkiler.



71570796

www.addresses.endress.com

