Manual de instrucciones FieldPort SFP20

Interfaz USB para la configuración de equipos IO-Link





Historial de revisiones

Versión de producto	Instrucciones de configuración	Cambios	Comentarios
1.00.xx	BA01984S/04/ES/01.19	-	-
1.00.xx	BA01984S/04/ES/02.22	Novedad: código de barras en la parte trasera	-

Índice de contenidos

1	Sobre este documento 4
1.1	Finalidad del documento 4
1.2	Símbolos 4
1.3	Acrónimos empleados 5
1.4	Documentación 5
1.5	Marcas registradas 6
2	Instrucciones de seguridad
	básicas 6
2.1	Requisitos para el personal 6
2.2	Uso correcto del equipo 6
2.3	Seguridad en el lugar de trabajo 6
2.4	Funcionamiento seguro 7
2.5	Seguridad del producto 7
2.6	Seguridad TI 7
3	Descripción del producto 7
3.1	Diseño del producto 7
4	Recepción de material e
	identificación del producto 9
4.1	Recepción de material
4.2	Identificación del producto
4.3	Almacenamiento y transporte 9
5	Conexión eléctrica 10
5.1	Conexión del FieldPort SFP20 10
5.2	Diagramas de conexionado 11
6	Posibilidades de
	configuración 11
7	Puesta en marcha 11
8	Operaciones de
	configuración 12
81	LEDs 12
8.2	Gestor de IODD 12
9	Diagnósticos y localización y
	resolución de fallos 14
91	Localización y resolución de fallos
J.1	denerales
	quiciaico

ndice de conter	nidos
-----------------	-------

10	Reparaciones	14
10.1	Información general	14
10.2	Devolución del equipo	15
10.3	Eliminación	15
11	Accesorios	15

12	Datos técnicos	 15

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones proporciona toda la información que se requiere en las diversas fases del ciclo de vida del equipo, que incluye:

- Identificación del producto
- Recepción de material
- Almacenamiento
- Instalación
- Conexión
- Operaciones de configuración
- Puesta en marcha
- Localización y resolución de fallos
- Mantenimiento
- Eliminación

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

A PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	Preferido Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
×	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
i	Consejo Indica información adicional.

Símbolo	Significado	
Ĩ	Referencia a la documentación.	
	Referencia a la página.	
	Referencia a gráficos.	
	Nota o paso individual que se debe respetar.	
<u>1., 2., 3.</u>	Serie de pasos.	
L.	Resultado de un paso.	
?	Ayuda en caso de problemas.	
	Inspección visual.	

1.2.3 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Número del elemento	1., 2., 3	Serie de pasos
A, B, C,	Vistas	A-A, B-B, C-C,	Secciones
EX	Zona con peligro de explosión	\bigotimes	Zona segura (zona no explosiva)

1.3 Acrónimos empleados

Acrónimos	Significado
AC	Corriente alterna
СС	Corriente continua
DTM	Gestor de tipo de equipo (drivers de equipos para FDT)
FDT	"Field Device Tool"
ID	Número de identificación del sensor o accionador
IODD	Descripción del equipo IO

1.4 Documentación

FieldPort SFP20

Información técnica TI01489S/04/ES

1.5 Marcas registradas

IO-Link® es una marca registrada de la Comunidad IO-Link / Organización de Usuarios PROFIBUS, (PNO) Karlsruhe, Alemania; www.io-link.com

Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en cuestión.

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos para el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ► El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ El personal debe contar con la autorización del propietario/operador de la planta.
- Deben conocer bien las normas nacionales.
- Antes de comenzar con el trabajo: el personal debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ El personal debe seguir las instrucciones y cumplir con las políticas generales.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ► El propietario/operador de la instalación ha dado al personal las instrucciones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo con los requisitos de la tarea.
- ▶ El personal sigue las instrucciones de este manual.

2.2 Uso correcto del equipo

El FieldPort SFP20 conecta dispositivos habilitados para IO-Link a ordenador portátil o tableta.

Junto con una aplicación FDT, el FieldPort SFP20 proporciona las opciones siguientes:

- Lectura de los parámetros de configuración actuales
- Configuración de los equipos
- Lectura de los valores medidos actuales y otros valores de proceso

El FieldPort SFP20 no es apto para el funcionamiento en continuo.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

► Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

¡Riesgo de daños!

- Trabaje únicamente con un equipo que esté en perfectas condiciones técnicas y no presente ni errores ni fallos.
- ► El operario es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

Modificaciones del equipo

Las modificaciones del equipo no autorizadas no están permitidas y pueden conllevar riesgos imprevisibles:

▶ Si a pesar de ello se requiere hacer alguna modificación, consulte a Endress+Hauser.

Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del equipo:

• Únicamente el fabricante puede realizar reparaciones.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

El equipo satisface los requisitos generales de seguridad y los requisitos legales. Satisface asimismo las directivas de la UE/CE enumeradas en la Declaración CE de conformidad específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando al instrumento con la marca CE.

2.6 Seguridad TI

Nuestra garantía es válida solo si el equipo está instalado y se utiliza tal como se describe en el Manual de instrucciones. El equipo está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los parámetros de configuración.

Las medidas de seguridad informática, que proporcionan protección adicional para el equipo y transmisión de datos relacionados, deben implementarlas los operados mismos conforme a sus estándares de seguridad.

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto

El FieldPort SFP20 conecta un equipo IO-Link a ordenador portátil o tableta mediante una conexión punto a punto. El equipo IO-Link se configura mediante una aplicación FDT, tal como FieldCare SFE500.

El FieldPort SFP20 se alimenta mediante la interfaz USB del ordenador portátil o tableta. Si la fuente de alimentación no resulta suficiente, también se puede alimentar el FieldPort SFP20 mediante la unidad de alimentación.



🖻 1 Conexión punto a punto de IO-Link

- 1 Ordenador portátil / tableta con aplicación FDT, p. ej. FieldCare SFE500
- 2 Cable de conexión USB: USB A Mini USB B
- 3 FieldPort SFP20
- 4 Cable de conexión o conector M12-M12
- 5 Equipo IO-Link



- 2 Diseño del FieldPort SFP20
- 1 Conector M12, para conectar el equipo IO-Link
- 2 LED "Error" (rojo)
- 3 LED "C2 (D1/DO)" (amarillo)
- 4 LED "C1 (C/Q)" (verde)
- 5 Se proporciona cable de cable de conexión mini USB B para conectar con el PC
- 6 LED "PWR" (amarillo)
- 7 Tensión de alimentación 24 V_{CC} , para conectar la unidad de alimentación provista

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

- Compruebe si el embalaje tiene daños visibles producidos durante el transporte
- Abra el embalaje con cuidado
- Compruebe si el contenido presenta algún daño visible
- Verifique que el suministro esté completo y que no falte nada
- Conserve todos los documentos adjuntos

Es posible que el equipo no pueda ponerse en funcionamiento si se detectan contenidos dañados previamente. En tal caso, póngase en contacto con su centro Endress+Hauser en: www.addresses.endress.com

Devuelva el equipo a Endress+Hauser en el embalaje original, siempre que sea posible.

Alcance del suministro

- FieldPort SFP20
- Unidad de potencia 24 V_{DC}
- Cable de conexión USB
- Manual de instrucciones

4.2 Identificación del producto

4.2.1 Placa de identificación



4.2.2 Dirección del fabricante

Endress+Hauser Process Solutions AG

Christoph Merian-Ring 12

4153 Reinach

Suiza

4

www.es.endress.com

4.3 Almacenamiento y transporte

Utilice siempre el embalaje original al transportar el producto.

4.3.1 Rango de temperaturas ambiente

0 ... 45 ℃ (32 ... 113 °F)

4.3.2 Temperatura de almacenamiento

-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

4.3.3 Humedad

95 % sin condensación

5 Conexión eléctrica

5.1 Conexión del FieldPort SFP20

AVISO

Tensión de alimentación incorrecta

Una tensión de alimentación incorrecta podría dañar el dispositivo.

► Si fuese necesario, utilice el FieldPort SFP20 con la unidad de alimentación provista.

Conexión del FieldPort SFP20

- 1. Compruebe que el dispositivo se encuentra desactivado.
- 2. Conecte un ordenador portátil / tableta a la toma Mini USB B del FieldPort SFP20 utilizando el cable de conexión USB provisto.
- 3. Utilice un cable de conexión para conectar el equipo IO-Link al FieldPort SFP20. El cable de conexión puede ser un cable de 3 o 4 pines con conector M12 o el conector opcional M12-M12.
- Si el requisito de alimentación del dispositivo IO-Link es superior a 80 mA, conecte la unidad de alimentación provista a la toma de 24 V CC del FieldPort SFP20 y conecte la unidad de alimentación a la tensión de alimentación.

Un puerto USB suministra entre 500 mA y 5 V como norma. Sin un adaptador de corriente, el FieldPort SFP20 suministra aprox. 80 mA a 24 V CC. En muchos equipos IO-Link, una fuente de alimentación de 80 mA resulta suficiente. Si el equipo IO-Link requiere más energía, por ejemplo durante el encendido, debe utilizar la unidad de alimentación provista.

5.2 Diagramas de conexionado

5.2.1 Diagrama de conexiones, USB

Diagrama de conexiones, Mini USB B en el FieldPort SFP20

Diagrama de conexión	Contacto	Señal	Descripción
5 4 3 2 1	1	+5 V	VBUS: +5 V _{DC} / 500 mA
	2	D-	Datos-
	3	D+	Datos+
	4	ID	nc: sin utilizar
A0041402	5	GND (tierra)	Tierra (0 V)

5.2.2 Diagrama de conexiones IO-Link

Diagrama de conexiones IO-Link en el FieldPort SFP20, conector M12, 5 pines, código A

Diagrama de conexión		Contacto	Señal	Descripción
		1	+24 V	Tensión de alimentación +24 V_{CC}
$5 \frac{4}{10} \bullet \frac{3}{10}$	A0041403	2	SIO	SIO: CH2 (DI/DO)
		3	GND (tierra)	Tensión de alimentación: 0 V
AOC		4	IO-Link	IO-Link: CH1 (C/Q)
		5	-	nc: sin utilizar

6 Posibilidades de configuración

FieldPort se utiliza como interfaz entre un equipo IO-Link y un ordenador portátil o tableta. El equipo IO-Link se configura mediante una aplicación FDT, tal como FieldCare SFE500.



Descripción del producto: \rightarrow 🗎 7



8 Operaciones de configuración

8.1 LEDs

LED	Color	Estado	Significado
PWR	Amarillo	encendido	Tensión de alimentación mediante el puerto USB
		parpadea	Infratensión o sobrecarga si la tensión se suministra mediante el puerto USB
CH1 (C/Q)	Verde	parpadea lentamente	Sin conexión IO-Link
	Modo IO- Link	parpadea rápidamente	Estado preoperativo
		encendido	La conexión IO-Link está realizando un intercambio de datos (estado operativo)
	Amarillo	encendido	Estado de conmutación de la salida digital
CH2 (DI/DO)	Amarillo	encendido	Estado de conmutación de la salida digital
Fallo	Rojo	encendido	Error: cortocircuito, error de transmisión de datos

8.2 Gestor de IODD

Para importar un IODD a una aplicación FDT, necesitará un configurador IODD-DTM. Cuando se instala un intérprete IODD, el "Configurador IODD DTM" se crea automáticamente.



1. Llame al **Configurador IODD DTM** mediante el menú Inicio de Windows o el icono del escritorio.

└ Se muestra la siguiente vista:

] Select al				Installed IC						
	Vendor	Device	Vendor	Device ID	File	Release	IO-Link revision	IODD file	CRC	Add KODD
1	Endress+Hauser	Cerabar PMP23	17	256	V01.00.02	2017-10-23	1.1	EH-PMP23-20171023-00D1.1.xml		Add IOUD collection i
	Endress+Hauser	Picomag	17	65792	V01.00.00	2017-11-30	1.1	EH-PICOM4G-20171130-IODD1.1.xml	ă	Add IODDs from IOD
	Endress+Hauser	Piconag	17	65793	V01.01.01	2019-01-08	1.1	EH-PICOM4G-20190108-IODO1.1.xml	Ž	
1	Endress+Hauser	Nivector FTI26	17	768	V01.00.00	2018-07-10	1.1	EH-FTI26-20180710-IODD1.1.ml	Ž	
										Delete Refeah
										Rafeað.
										Joint Meets
										Color Adea Series

- 2. Haga clic en el botón **Añadir IODD desde IODDfinder**.
 - └ En la "Vista del IODDfinder" se pueden observar todos los IODD de todos los fabricantes.

IODD DTM Configurator - IODDfinder View			-		×
Overview	Show as IODD list	Filter			
■ Enclet 550 CCDC Lange 7 eventset ■ ASC 0 Analacia Gimel (Werder D 1356) ■ ASC 0 Analacia Gimel (Werder D 1376) ■ Balef Gissel (Werder D 358) ■ Balef Gissel (Werder D 359) ■ Balef Gissel (Werder D 257) ■ Balef Gissel (Werder D 252) ■ Constata Ison (Werder D 252) ■ Constata Ison (Werder D 251) ■ Constata Ison (Werder D 252) ■ Constata Ison (Werder D 251) ■ Constata Ison (Werder D 251)	~	Vendor (namo or ID) Device (Namo or ID) Na			
Add selected IODD				Clo	se

3. Seleccione el IODD deseado.

rview	Show as IODD list	Filter			
Chief State Technologies GribH (Vendor ID 756) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 120) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 170) Solute TVehe GribH & G. K.R. (Vendor ID 17) Solute TVehe TVHE GribH & G.R. (Vendor ID 170) Solute TVHE TVHE GribH & G.R. (Vendor ID 17) Solute TVHE TVHE GribH & G.R. (Vendor ID 170) Solute TVHE TVHE GribH & G.R. (Vendor ID 17) Solute TVHE TVHE GribH & G.R. (Vendor ID 170)	Show as IODD list	Filter Vendor (name or ID) Device (Name or ID) IO-Link revision Details Vendor Science Overlage Overla	Name or value Endreas+Hauser PTC31B_PTP33B	ID 17 1792	
		↓ 10-Link revision ● File version ↓ Product State Id (internal) Source Upload date	1.1 V01.00.00 PTC318 PTP318 PTP398 APPROVED 5121 PORTAL_UPLOAD 12/21/2018 1:43:42 PM	PTC31B PTP31B PTP33B	

- 4. Haga clic en el botón Añadir IODD seleccionado.
- 5. Abra la verificación FDT.
- 6. Actualice el catálogo DTM de la aplicación FDT.

9 Diagnósticos y localización y resolución de fallos

9.1 Localización y resolución de fallos generales

LED	Causa posible	Localización y resolución de fallos		
Error: encendido en rojo.	Error de transmisión de datos	Transmita de nuevo los datos.		
	Ocurre un cortocircuito	Sustituya el FieldPort SFP20.		

10 Reparaciones

10.1 Información general

AVISO

Abertura no autorizada del equipo.

La abertura del equipo puede dañarlo.

 Si el equipo necesita alguna reparación, contacte siempre con su centro Endress+Hauser: www.addresses.endress.com

10.2 Devolución del equipo

Los requisitos de seguridad para la devolución del equipo pueden variar en función del tipo de equipo y la legislación nacional.

- 1. Para obtener más información, consulte la página web http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Devuelva el equipo siempre que tenga que hacerse alguna reparación o calibración o en caso de que el equipo pedido o suministrado no sea el correcto.

10.3 Eliminación



En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos a Endress+Hauser para su eliminación en las condiciones pertinentes.

11 Accesorios

Accesorios opcionales: Conector M12–M12

Póngase en contacto con el centro Endress+Hauser que le atiende habitualmente para obtener información detallada sobre los accesorios: www.addresses.endress.com o en www.es.endress.com/sfp20

12 Datos técnicos

Para más información sobre los "datos técnicos" véase la Información técnica TIO1489S



71582687

www.addresses.endress.com

