

Kısa Çalıştırma Talimatları

RIA45

Proses göstergesi



Bu talimatlar Özet Kullanım Talimatlarıdır, cihaza ilişkin Kullanım Talimatlarının yerine geçmezler.

Detaylı bilgiler Kullanım Talimatlarında ve diğer dokümantasyonda verilmiştir.

Tüm cihaz versiyonları için kaynak:

- İnternet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations uygulaması



A0023555

İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	3
1.1	Semboller	3
2	Güvenlik talimatları	5
2.1	Personel için gereksinimler	5
2.2	Amaçlanan kullanım	5
2.3	İşyeri güvenliği	5
2.4	Çalışma güvenliği	5
2.5	Ürün güvenliği	6
3	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması	6
3.1	Teslimatın kabul edilmesi	6
3.2	Ürün tanımlaması	6
3.3	Sertifikalar ve onaylar	6
3.4	Saklama ve taşıma	7
4	Montaj	7
4.1	Kurulum gereksinimleri	7
4.2	Boyutlar	7
4.3	Montaj prosedürü	8
4.4	Kurulum sonrası kontrolü	9
5	Kablo bağlantısı	9
5.1	Elektrik bağlantısı	9
5.2	Bağlantı sonrası kontrol	13
6	Çalışma	13
6.1	Çalıştırma elemanları	13
6.2	Ekran ve cihaz durum göstergesi / LED	15
6.3	Semboller	16
6.4	Cihaz konfigürasyonu	17

1 Bu doküman hakkında

1.1 Semboller

1.1.1 Güvenlik sembolleri

TEHLİKE

Bu sembol tehlikeli bir durum hakkında sizi uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

Bu sembol tehlikeli bir durum hakkında sizi uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanabilir.

DİKKAT

Bu sembol tehlikeli bir durum hakkında sizi uyarır. Bu durumun giderilememesi, düşük veya orta seviye yaralanma ile sonuçlanabilir.

DUYURU

Bu sembol kişisel yaralanma ile sonuçlanmayacak prosedürler ve diğer gerçekler hakkında bilgi içerir.

1.1.2 Elektrik sembolleri



Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Doğru akım		Alternatif akım
	Doğru akım ve alternatif akım		Topraklama bağlantısı Operatör tarafından topraklama sistemiyle toprağa bağlanan topraklı terminaldir.

Sembol	Anlamı
	Potansiyel eşitleme bağlantısı (PE: koruyucu toprak) Topraklama terminalleri diğer tüm bağlantıların yapılmasından önce toprağa bağlanmalıdır. Topraklama terminalleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmştir: <ul style="list-style-type: none"> ■ İç topraklama terminali: potansiyel eşitlemesi, besleme ağına bağlanır. ■ Dış topraklama terminali: cihaz tesisin topraklama sistemine bağlanır.

1.1.3 Belirli bilgi türleri için semboller

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	İzin verilen İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.		Tercih edilen Tercih edilen prosedürler, süreçler veya işlemler.
	Yasak Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.		İpucu Daha fazla bilgi olduğunu belirtir.
	Dokümantasyon referansı		Sayfa referansı
	Grafik referansı		Adım serisi
	Adım sonucu		Gözle kontrol

1.1.4 Grafiklerdeki semboller

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
1, 2, 3,...	Öğe numaraları	1, 2, 3,...	Adım serisi
A, B, C, ...	Görünümler	A-A, B-B, C-C, ...	Bölümler
	Tehlikeli alan		Emniyetli alan (tehlikeli olmayan alan)

2 Güvenlik talimatları

2.1 Personel için gereksinimler

Personel, işleriyle ilgili şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Eğitimli kalifiye uzmanlar, bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır.
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
- ▶ Çalışmaya başlamadan önce kılavuzdaki talimatlar ve tamamlayıcı dokümantasyonun yanı sıra sertifikaların (uygulamaya bağlı olarak) da okunup anlaşılması gerekir.
- ▶ Talimatlara ve temel şartlara uyulmalıdır.

2.2 Amaçlanan kullanım

Proses göstergesi analog proses değişkenlerini değerlendirir ve bunları çok renkli ekranda görüntüler. Prosesler cihazın çıkışları ve limit röleleri ile izlenebilir ve kontrol edilebilir. Cihaz bu amaçla çok sayıda yazılım fonksiyonlarına sahiptir. Güç, entegre döngü güç beslemesi sayesinde 2 telli sensörlere beslenebilir.

- Cihaz ilişkilendirilmiş bir aparatır ve tehlikeli bir alana kurulumu yapılamaz.
- Üretici hatalı kullanım veya amaç dışı kullanım sonucu oluşan zararlar ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu cihazın herhangi bir şekilde dönüştürülmesine veya üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Bu cihaz bir panele takılmak üzere tasarlanmıştır ve sadece kurulumu yapılmış olarak çalıştırılmalıdır.

2.3 İşyeri güvenliği

Cihaz üzerinde veya cihaz ile çalışırken:

- ▶ Ulusal düzenlemelere uygun şekilde gereken kişisel koruyucu ekipmanı giyin.

2.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ Cihazı sadece hatasız ve arızasız teknik durumdayken çalıştırın.
- ▶ Cihazın parazit olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

2.5 Ürün güvenliği

Bu ürün en son güvenlik gereksinimlerini karşılamak için ileri mühendislik uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan çalıştırılması güvenlik bir durumda sevk edilmiştir.

3 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

3.1 Teslimatın kabul edilmesi

Cihaz alındıktan sonra aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Paketin bozulmamış olduğunu kontrol edin.
2. Hasar görülmüşse:
Tüm hasarı hemen üreticiye raporlayın.
3. Hasarlı malzemelerin kurulumunu yapmayın, çünkü üretici aksi durumda güvenlik gereksinimlerine uyumu garanti edemez ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
4. Teslimat kapsamını siparişinizin içeriği ile karşılaştırın.
5. Taşıma için kullanılan tüm paket malzemelerini çıkarın.

3.2 Ürün tanımlaması

Cihazın tanımlanmasında bu seçenekler kullanılabilir:

- İsim plakası spesifikasyonları
- İrsaliyede cihaz özelliklerinin dökümünü içeren uzun sipariş kodu

3.2.1 Üreticinin adı ve adresi

Üreticinin adı:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Üreticinin adresi:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang
Model/tip referansı:	RIA45

3.3 Sertifikalar ve onaylar

 Cihaz için geçerli sertifikalar ve onaylar için: isim plakasındaki veriye bakın

 Onayla ilgili veri ve dokümanlar: www.endress.com/deviceviewer → (seri numarasını girin)

3.3.1 Diğer standartlar ve kılavuzlar

- IEC 60529:
Panolar ile sağlanan koruma derecesi (IP kodu)
- IEC 61010-1:
Elektrikli ekipmanların ölçüm, kontrol ve laboratuvarında kullanımı için güvenlik gereksinimleri
- EN 60079-11:
Patlayıcı ortamlar - Bölüm 11: Kendinden güvenlik "I" ile ekipman koruması (opsiyonel)

3.4 Saklama ve taşıma

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

İzin verilen depolama sıcaklığı $-40 \dots 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots 185 \text{ }^{\circ}\text{F}$)'dir; cihazı sınırlı bir süre boyunca (en fazla 48 saat) sınırdaki sıcaklıklarda saklamak mümkündür.



Cihazı depolama ve nakliye sırasında darbelere ve dış etkilere karşı güvenilir bir şekilde korunacak şekilde paketleyin. Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar.

Depolama ve nakliye sırasında aşağıdaki çevresel etkilere kaçınınız:

- Doğrudan güneş ışığı
- Titreşim
- Zarar verecek maddeler

4 Montaj

4.1 Kurulum gereksinimleri

DUYURU

Yüksek sıcaklıklar ekranın kullanım ömrünü kısaltır.

- ▶ Isı birikmesini engellemek için cihazın yeterince soğutulduğundan emin olun.
- ▶ Cihazı üst sıcaklık aralığında uzun bir süre boyunca çalıştırmayın.

Proses göstergesi bir panelde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yönlendirme ekranın okunabilirliği ile belirlenir. Bağlantılar ve çıkışlar arkada bulunmaktadır. Kablolar kodlu terminaller kullanılarak bağlanır.

Çalışma sıcaklık aralığı:

Ex olmayan/Ex cihazlar: $-20 \dots 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots 140 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

UL cihazlar: $-20 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4 \dots 122 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

4.2 Boyutlar


Terminaller ve bağlantı klipsleri dahil cihaz için yakl. 150 mm (5,91 in) kurulum derinliğine dikkat edin.

Bir Ex onayına sahip cihazlar için Ex çerçeve gereklidir ve 175 mm (6,89 in) kurulum derinliği dikkate alınmalıdır. Daha fazla boyut için lütfen Kullanım Talimatları "Teknik bilgi" bölümüne bakın.

- Panel açıklığı: 92 mm (3,62 in) x 45 mm (1,77 in).
- Panel kalınlığı: maks. 26 mm (1 in).
- Maks. görüş açısı aralığı: Merkez görüntü ekseninin solunda ve sağında 45°.
- Cihazlar X ekseninde yatay olarak yan yana veya Y ekseninde dikey olarak üst üste yerleştiriliyorsa mekanik mesafeye (muhafaza ve ön bölüm tarafından belirlenir) mutlaka uyulmalıdır.

4.3 Montaj prosedürü

Gereken panel açıklığı 92 mm (3,62 in) x 45 mm (1,77 in)



A0010404

1 Panele kurulum

1. Vidalı milleri (öğe 1) montaj çerçevesi (öğe 2) üzerindeki yerlere vidalayın. Bu iş için dört adet karşılıklı vida konumu (öğe 3/4) mevcuttur.
2. Cihazı önde panel kesiti içerisinden itin.
3. Kasayı panele sabitlemek için vidalı miller vidalanmış şekilde cihazı eşit seviyede tutun ve montaj çerçevesini (öğe 2) çerçeve yerine (1) kilitlenene kadar kasa üzerinden itin.
4. Sonrasında cihazı yerine sıkıştırmak için vidalı milleri sıkıştırın (2.).
5. Ex seçeneği için terminaller için ara parçayı (öğe 6) monte edin.

Cihazı çıkarmak için montaj çerçevesinin kilidi kitleme elemanlarından (öğe 5) açılabilir ve sonrasında çıkarılabilir.

4.4 Kurulum sonrası kontrolü

- Conta hasarsız mı?
- Montaj çerçevesi cihazın muhafazasına sabit bir şekilde monte edilmiş mi?
- Vidalı miller uygun şekilde sıkıştırılmış mı?
- Cihaz panel boşluğunun ortasında yerleştirilmiş mi?
- Ara parça monte edilmiş mi (Ex seçeneği)?

5 Kablo bağlantısı

UYARI

Tehlike! Elektrik voltajı!



- ▶ Cihazdaki tüm bağlantıların enerji kesildikten sonra yapılması gerekmektedir.
- ▶ Koruyucu topraklama bağlantısı diğer tüm bağlantılardan önce yapılmalıdır. Koruyucu topraklama bağlantısı kesilirse, bu durum tehlike yaratabilir.
- ▶ Cihazı devreye almadan önce, besleme voltajının isim plakasındaki voltaj spesifikasyonlarına uygun olduğundan emin olun.
- ▶ Binadaki tesisatta uygun siviç veya devre kesici bulunmalıdır. Bu siviç cihazın yakınında olmalı (kolayca ulaşılabilir) ve devre kesici olarak işaretlenmelidir.
- ▶ Güç kablosu için aşırı akım koruma elemanı (nominal akım ≤ 10 A) gereklidir.



- Cihazın önündeki terminal adlandırmasına dikkat edin.
- Güvenli düşük voltaj ile tehlikeli kontak voltajının rölede karışık olarak bulunmasına izin verilmez.

5.1 Elektrik bağlantısı

Bir döngü güç beslemesi (LPS) her giriş için verilmiştir. Döngü güç beslemesi 2 kablolu sensörlere güç beslemek üzere tasarlanmıştır ve sistem ve çıkışlardan galvanik olarak izole edilmiştir.



A0010228

- 2 Cihazın terminal ataması (kanal 2 ve röle opsiyonel). Not: Resimde güç beslemesinin arızalanması durumunda rölelerin kontak pozisyonu gösterilmektedir.

i Eğer uzun sinyal kablolarında yüksek enerji geçişleri bekleniyorsa giriş kısmına uygun bir parafudr bağlamanızı öneririz.

5.1.1 Proses göstergesindeki olası bağlantılara genel bakış

Analog girişlerin terminal ataması, kanal 1 ve 2 (opsiyonel)


CH1	11	12	13	14
	15	16	17	18
CH2	21	22	23	24
	25	26	27	28

A0010406

Döngü güç beslemesi bağlantısı

2 telli


LPS 2-W



A0010407

4 telli

LPS 4-W




A0010408

Analog giriş bağlantısı

RTD/direnç, 2-telli


RTD



A0010581

RTD/direnç, 3-telli


RTD



A0010582

RTD/direnç, 4-telli


RTD




A0010583

Termokupl


TC



A0010409


 $U \leq 1\text{ V}$ $U \leq 1\text{ V}$ 

A0010410

 $U > 1\text{ V}$ $U > 1\text{ V}$ 


A0010411



Akım





A0011934


Resimde güç beslemesinin arızalanması durumunda rölelerin kontak pozisyonu gösterilmektedir:

(Opsiyonel) röle bağlantısı	
<p>Röle 1</p> <p>R12R11R13</p>  <p>A0010412</p>	<p>Röle 2</p> <p>R22R21R23</p>  <p>A0010413</p>

Analog çıkış bağlantısı	
<p>Analog çıkış 1</p> <p>O15 O16</p>  <p>A0010416</p>	<p>Analog çıkış 2 (opsiyonel)</p> <p>O25 O26</p>  <p>A0010414</p>

Dijital çıkış bağlantısı
<p>Dijital çıkış / açık kollektör</p> <p>D11 D12</p>  <p>A0010415</p>

Güç beslemesi bağlantısı
<p>24 ... 230 V AC/DC (-%20 / +%10) 50/60 Hz</p> <p>L + N - PE</p>  <p>A0010418</p>

Arayüzler
<p>Bilgisayar yazılımını yapılandırmak için arayüz</p>  <p>A0010417</p>

5.2 Bağlantı sonrası kontrol

Cihaz durumu ve spesifikasyonları	Notlar
Kablolar veya cihaz hasar görmüş mü?	Gözle kontrol
Elektrik bağlantısı	Notlar
Besleme voltajı, isim plakasındaki spesifikasyonlar ile eşleşiyor mu?	24 ... 230 V AC/DC (-%20 / +%10) 50/60 Hz
Terminaller doğru yuvalarına sağlam bir şekilde tutturulmuş mu? Bağımsız terminallerdeki kodlama doğru mu?	-
Takılı kablolar rahat ve gevşek bir şekilde duruyor mu?	-
Güç beslemesi ve sinyal kabloları doğru bağlanmış mı?	Muhafaza üzerindeki kablo şemasına bakın.

6 Çalışma

Cihazın basit çalıştırma konsepti sayesinde basılı Kullanım Talimatları olmadan cihazın birçok uygulama için devreye alınması mümkündür.

FieldCare işletim yazılımı cihazın yapılandırılması için hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bağımsız parametreler hakkında ek bilgiler içeren kısa açıklama (yardım) metinleri içerir.

6.1 Çalıştırma elemanları

6.1.1 Cihazın yerel olarak çalıştırılması

Cihaz, ön kısmına entegre edilmiş üç tuş aracılığıyla çalıştırılır



	<ul style="list-style-type: none"> Konfigürasyon menüsünü açın Girişi onaylama Menüde sunulan bir parametrenin veya alt menünün seçimi
	<p>Konfigürasyon menüsü içerisinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sunulan parametreler/menü öğeleri/karakterler arasında adım adım gezinme Seçilen parametrenin değerini değiştirme (artırma veya azaltma) <p>Konfigürasyon menüsü dışında:</p> <p>Tüm aktif kanallar için min. ve maks. değerler ile birlikte etkinleştirilmiş ve hesaplanan değerleri görüntüler.</p>

Menünün sonundaki "x Back" ile menü öğelerinden / alt menülerden her zaman çıkabilirsiniz.

‘-’ ve ‘+’ tuşlarına eş zamanlı olarak uzun süre (> 3 s) basarak değişiklikleri kaydetmeden doğrudan ayardan çıkın.

6.1.2 Arayüz ve bilgisayar konfigürasyon yazılımı ile konfigürasyon

DİKKAT

Konfigürasyon yazılımı ile yapılandırma yaparken belirsiz durumlar ve çıkışların ve rölelerin anahtarlanması

► Proses çalışır durumdayken cihazı yapılandırmayın.

FieldCare Cihaz Ayar yazılımı kullanarak cihazı yapılandırmak için cihazı bilgisayarınıza bağlayın. Bu iş için özel bir arayüz adaptörü gereklidir, örn. Commubox FXA291.

FieldCare içerisinde haberleşme DTM kurulumu

Gösterge yapılandırılmadan önce, FieldCare Cihaz Ayarı bilgisayarınıza kurulmuş olmalıdır. Kurulum talimatları FieldCare talimatlarında bulunabilir.

Sonrasında aşağıdaki talimatlara uygun şekilde FieldCare cihaz sürücüsünü kurun:

1. İlk olarak cihaz sürücüsü "CDI DTMLibrary"yi FieldCare içerisine kurun. FieldCare içerisinde "Endress+Hauser Device DTMs → Service / Specific → CDI" altında bulunur.
2. FieldCare içerisindeki DTM kataloğu güncellenmelidir. Yeni kurulan DTM'leri DTM kataloğuna ekleyin.

TXU10/FXA291 için Windows sürücüsünün kurulumu

Windows'a sürücüyü kurmak için yönetici hakları gereklidir. Aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. TXU10/FXA291 arayüz adaptörünü kullanarak cihazı bilgisayara bağlayın.
↳ Yeni bir cihaz tespit edilir ve Windows kurulum sihirbazı açılır.
2. Kurulum sihirbazında cihazın yazılımı otomatik aramasına izin vermeyin. Bunun için "No, not this time" seçin ve "Next" üzerine tıklayın.
3. Sonraki pencerede "Install software from a list or specific location" seçin ve "Next" üzerine tıklayın.
4. Sonraki pencerede "Browse" üzerine tıklayın ve TXU10/FXA291 adaptörü için sürücünün kaydedilecek dizini seçin.
↳ Sürücü kurulur.
5. Kurulumu bitirmek için "Finish" üzerine tıklayın.
6. Başka bir cihaz tespit edilir ve Windows kurulum sihirbazı yeniden başlar. Yine "No, not this time" seçin ve "Next" üzerine tıklayın.
7. Sonraki pencerede "Install software from a list or specific location" seçin ve "Next" üzerine tıklayın.
8. Sonraki pencerede "Browse" üzerine tıklayın ve TXU10/FXA291 adaptörü için sürücünün kaydedilecek dizini seçin.
↳ Sürücü kurulur.
9. Kurulumu bitirmek için "Finish" üzerine tıklayın.

Bu arayüz adaptörü için sürücü kurulumunu tamamla. Atanmış olan COM portu Windows aygıt yöneticisinde görülebilir.

Bağlantının kurulması

FieldCare ile bağlantı kurmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. İlk olarak bağlantı makrosunu düzenleyin. Bunun için yeni bir proje başlatın ve görüntülenen pencerede "Service (CDI) FXA291" için sembol üzerine sağ tıklayın ve "Edit" seçin.
2. Sonraki pencerede "Serial interface" yanında, TXU10/FXA291 adaptörü için Windows sürücüsü kurulumu sırasında atanmış olan COM portunu seçin.
 - ↳ Makro şimdi yapılandırılmıştır. "Finish" seçin.
3. Üzerine çift tıklayarak "Service (CDI) FXA291" makrosunu başlatın ve sonraki soruyu "Yes" olarak cevaplayın.
 - ↳ Bağlı cihaz için bir arama gerçekleştirilir ve uygun DTM açılır. Online konfigürasyon başlatılır.

Cihaz için bu Kullanım Talimatlarına uygun şekilde cihaz konfigürasyonu ile devam edin. Ayar menüsünün tamamı, örn. bu Kullanım Talimatlarında listelenen parametrelerin tümü, FieldCare Device Setup içerisinde de bulunabilir.



Genellikle, erişim koruması aktif durumda olsa dahi FieldCare PC yazılımı ve uygun cihaz DTM'si kullanılarak parametrelerin üzerine yazmak mümkündür.

Bir kod ile sağlanan erişim korumasının yazılıma iletilmesi istenirse bu fonksiyon, genişletilmiş cihaz kurulumu üzerinden etkinleştirilmelidir.


Bunun için Menu → Setup / Expert → System → Overfill protect → German WHG seçin ve onaylayın.

6.2 Ekran ve cihaz durum göstergesi / LED

Proses göstergesi iki bölüme ayrılmış bir aydınlatmalı LC ekran sunar. Segment bölüm kanalın değerini ve ek bilgileri ve alarmları görüntüler.

Nokta matrisi bölümünde, görüntü modundayken TAG, ünite veya bar grafiği gibi ek kanal bilgileri görüntülenir. Çalışma sırasında çalışmayla ilgili bilgiler İngilizce olarak görüntülenir.

Ekranın yapılandırılması için parametreler Kullanım Talimatları "Cihazın yapılandırılması" bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.



A0010223

3 Proses göstergesi ekranı

- 1 Kanal göstergesi: 1: analog giriş 1; 2: analog giriş 2; 1M: hesaplanan değer 1; 2M: hesaplanan değer 2
- 2 TAG için nokta matris ekran, çubuklu grafik, ünite
- 3 Çubuklu grafikteki limit değer göstergeleri
- 4 "Operation locked" göstergesi
- 5 Yeşil LED; açık - besleme voltajı uygulandı
- 6 Kırmızı LED; açık - hata/alarm
- 7 Sarı LED; açık - röle 1 enerjili
- 8 Sarı LED; açık - röle 2 enerjili
- 9 Minimum/maksimum değer göstergesi

Bir hata olması halinde, cihaz hata gösterimi ile kanalın gösterimi arasında otomatik geçiş yapar, bkz. Kullanım Talimatları "Cihaz otomatik teşhis, ..." ve "Arıza Giderme" bölümleri.

6.3 Semboller

6.3.1 Ekran sembolleri

	Cihaz kilitli / operatör kilidi; cihaz kurulumu parametre değişikliğine karşı kilitlidir; ekran görünümü değiştirilebilir.
1	Kanal bir (1'de analog)
2	Kanal iki (2'de analog)
1M	İlk hesaplanan değer (Hesaplama değeri 1)
2M	İkinci hesaplanan değer (Hesaplama değeri 2)
Max	Maksimum değer / görüntülenen kanalın maksimum gösterge değeri
Min	Minimum değer / görüntülenen kanalın minimum gösterge değeri

Bir hata olması durumunda:

Ekran şunu gösterir: -----, ölçülen değer görüntülenmez

Aralık altı/aralık üstü: -----



Hata ve kanal numarası (TAG) nokta matrisi bölümünde gösterilir.

6.3.2 Düzenleme modundaki ikonlar

Özelleştirilmiş bir metin girmek için aşağıdaki karakterler kullanılabilir:

‘0-9’, ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’, ‘\’, ‘%’, ‘^’, ‘2’, ‘3’, ‘m’, ‘:’, ‘;’, ‘,’, ‘.’, ‘!’, ‘?’, ‘_’, ‘#’, ‘\$’, ‘”’, ‘’’, ‘(’, ‘)’, ‘~’,

Nümerik girişlerde ‘0-9’ arası rakamlar ve ondalık noktası kullanılabilir.

Ayrıca, aşağıdaki ikonlar da düzenleme modunda kullanılabilir:

	Ayar sembolü
	Uzman ayar sembolü
	Hata teşhisi sembolü
	Girişi kabul et. Bu sembol seçildiğinde giriş, kullanıcının belirttiği yerde uygulanır ve düzenleme modundan çıkarsınız.
	Girişi reddet. Bu sembol seçildiğinde giriş reddedilir ve düzenleme modundan çıkarsınız. Önceden yazılmış olan metin değişmeden kalır.
	Bir pozisyon sola ilerle. Bu sembol seçildiğinde imleç bir pozisyon sola ilerler.
	Geri yönde sil. Bu sembol seçildiğinde imlecin solundaki karakter silinir.
	Tümünü sil. Bu sembol seçildiğinde girişin tamamı silinir.

6.4 Cihaz konfigürasyonu

Cihaz konfigürasyonu hakkında detaylı bilgiler Kullanım Talimatları içerisinde yer alır.



71577289

www.addresses.endress.com
