Sonderdokumentation **Proline Promag 10**

Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring Modbus RS485







SD02715D/06/DE/02.22-00

71578034 2022-10-01 Gültig ab Version 01.00.zz (Gerätefirmware)

Inhaltsverzeichnis

1	Bescheinigung 4
2	Hinweise zum Dokument 5
2.1	Dokumentfunktion 5
2.2	Inhalt und Umfang 5
2.3	Symbole 5
2.4 2.5	Dokumentation 6 Eingetragene Marken 6
3	Produktmerkmale und
	Verfügbarkeit
3.1	Produktmerkmale
3.2	Verfügbarkeit des Anwendungspakets 7
4	Systemintegration
4.1	Verifikation ausführen und Verifikationsbe-
()	richt erstellen
4.Z	Integration in das SPS/PLC System 10 Datenverfügbarkeit für den Anwender
4.4	Datenmanagement
5	Heartbeat Verification 15
5.1	Leistungsmerkmale 15
5.2	Inbetriebnahme 15
5.3	Betrieb 16
6	Heartbeat Monitoring 38
6.1	Inbetriebnahme
6.2	Betrieb 41
7	Modbus RS485-Register-Informati-
	onen 43
7.1	Hinweise 43
7.2	Übersicht zum Bedienmenü 44
1.3	Register-Informationen 45
8	Belagserkennung mittels Belagsin-
	dex 47
8.1	Grundlagen
8.2	Applikationsbeispiele 51

Bescheinigung 1

Die Bescheinigung ist von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle ausgestellt.

Es werden folgende Anforderungen bescheinigt:

- Prüfmethode
- Prüfgrundlagen
- Prüfergebnisse mit Angabe der Total Test Coverage (TTC)
- Rückführbare Verifikation nach DIN EN ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5/7.1.5.2 a)



Anforderungen gemäß DIN EN ISO 9001

Die Heartbeat Technology™ erfüllt auch die Anforderungen an die rückführbare Verifikation gemäß DIN EN ISO 9001: 2015 - Kapitel 7.1.5/7.1.5.2 a) "Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln". Gemäß Norm obliegt dem Anwender die anforderungsgerechte Festlegung des Verifikationsintervalls.

Weiterführende Informationen zur Dokumentation $\rightarrow \square 6$.

2 Hinweise zum Dokument

2.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung ist eine Sonderdokumentation und ersetzt nicht die zum Lieferumfang gehörende Betriebsanleitung. Sie ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlagewerk für die Nutzung der im Messgerät integrierten Heartbeat Technology.

2.2 Inhalt und Umfang

Diese Dokumentation beinhaltet die Beschreibungen der zusätzlichen Parameter und technischen Daten des Anwendungspakets und detaillierte Erläuterungen zu:

- Anwendungsspezifischen Parametern
- Erweiterten technischen Spezifikationen

2.3 Symbole

2.3.1 Warnhinweissymbole

GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

A VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

2.3.2 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
\mathbf{X}	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3	Handlungsschritte

Symbol	Bedeutung
4	Ergebnis eines Handlungsschritts
	Bedienung via Vor-Ort-Anzeige
A0028662	
	Bedienung via Bedientool
A0028663	
	Schreibgeschützter Parameter
A0028665	

2.3.3 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3	Positionsnummern
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte

2.4 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen
- P Diese Sonderdokumentation ist verfügbar:

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Downloads

Diese Dokumentation ist Bestandteil folgender Betriebsanleitungen:

Messgerät	Dokumentationscode
Promag D 10	BA02077D
Promag H 10	BA02071D
Promag P 10	BA02072D
Promag W 10	BA02073D

Bescheinigung	Dokumentationscode
Herstellererklärung Promag 10	HE_01407

2.5 Eingetragene Marken

Modbus®

Eingetragene Marke der SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

3 Produktmerkmale und Verfügbarkeit

3.1 Produktmerkmale

Heartbeat Technology bietet Diagnosefunktionalität durch kontinuierliche Selbstüberwachung, die Ausgabe zusätzlicher Messgrößen an ein externes Condition Monitoring System sowie die In-situ-Verifizierung von Durchflussmessgeräten in der Anwendung.

Der durch diese Diagnose- und Verifizierungstests erreichte Testumfang wird durch den Begriff **Testabdeckung** (englisch: Total Test Coverage, kurz: TTC) ausgedrückt. Die TTC wird durch folgende Formel für zufällige Fehler berechnet (Berechnung basiert auf FMEDA gemäß IEC 61508):

 $TTC = (\lambda_{TOT} - \lambda_{du}) \ / \ \lambda_{TOT}$

- λ_{TOT} : Rate aller theoretisch möglichen Fehler
- λ_{du} : Rate der unerkannten gefährlichen Fehler

Ausschließlich die unerkannten gefährlichen Fehler, die von der Gerätediagnose nicht erfasst werden, können den ausgegebenen Messwert verfälschen oder die Messwertausgabe unterbrechen.

Heartbeat Technology überprüft die Gerätefunktion innerhalb der spezifizierten Messtoleranz mit einer definierten TTC. In der produktspezifischen TÜV-Bescheinigung ist die definierte TTC angegeben.

Der aktuelle Wert für die TTC ist von der Einstellung und Integration des Messgeräts abhängig. Dieser wird unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt:

- Integration des Messgeräts f
 ür Messwertausgabe via 4 ... 20 mA HART-Ausgang
- Simulationsbetrieb nicht aktiv
- Fehlerverhalten Stromausgang auf Minimaler Alarm oder Maximaler Alarm parametriert und Auswertegerät erkennt beide Alarme
- Einstellungen für das Diagnoseverhalten entsprechend Werkseinstellungen

3.2 Verfügbarkeit des Anwendungspakets

Das Anwendungspaket kann zusammen mit dem Gerät bestellt oder nachträglich mit einem Freischaltcode aktiviert werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind über die Webseite www.endress.com oder bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich.

3.2.1 Bestellmerkmal

Bei direkter Bestellung mit dem Gerät oder nachträglicher Bestellung als Umbausatz: Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EB "Heartbeat Verification + Monitoring"

Die Verfügbarkeit des Anwendungspakets kann wie folgt überprüft werden:

- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Den Device Viewer über die Webseite www.endress.com/deviceviewer aufrufen: Die Seriennummer vom Typenschild eingeben und prüfen, ob das Bestellmerkmal angezeigt wird
- Im Bedienmenü System → Software-Konfiguration : Der Parameter Software-Optionsübersicht zeigt an, ob das Anwendungspaket aktiviert ist

3.2.2 Freischaltung

Bei nachträglicher Bestellung als Umbausatz muss das Anwendungspaket **Heartbeat Verification + Monitoring** im Gerät freigeschaltet werden. Der Umbausatz beinhaltet einen Freigabecode, der über das Bedienmenü eingegeben werden muss:

System \rightarrow Geräteverwaltung

- ► Freigabecode eingeben.
 - ← Das Anwendungspaket ist verfügbar.
 - Der Parameter **Software-Optionsübersicht** zeigt die aktuell aktivierten Pakete an.

3.2.3 Zugriff

Heartbeat Technology ist mit allen Systemintegrationsoptionen nutzbar. Für den Zugriff auf die im Gerät gespeicherten Daten sind Schnittstellen mit digitaler Kommunikation erforderlich. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung wird von der Art der Kommunikationsschnittstelle bestimmt.

4 Systemintegration

Die Features von **Heartbeat Technology** sind über das lokale Anzeigemodul und die digitalen Schnittstellen verfügbar. Die Features können sowohl über ein Asset Management System wie auch über die Automatisierungsinfrastruktur (z. B. SPS) genutzt werden.



- 🖻 1 🔹 Allgemeiner Aufbau
- 1 SPS/PLC
- 2 Asset Management System
- 3 Messgerät

4.1 Verifikation ausführen und Verifikationsbericht erstellen



- 1 Vor-Ort-Anzeige
- 2 Webbrowser
- 3 FieldCare
- 4 Datenspeicher im Messgerät
- 5 Verifizierungsbericht

Die **Heartbeat Verification** über eine der folgenden Schnittstellen ausführen:

- Systemintegrationsschnittstelle eines übergeordneten Systems
- Vor-Ort-Anzeige
- Bluetooth
- Serviceschnittstelle CDI-RJ45 (CDI: Common Data Interface)

Der externe Zugriff auf das Gerät zum Start einer Verifizierung und zur Signalisierung des Ergebnisses (Bestanden oder Nicht bestanden) muss mittels Systemintegrationsschnittstelle von einem übergeordneten System erfolgen. Der Start über ein externes Statussignal und die Signalisierung der Ergebnisse via Statusausgang an ein übergeordnetes System sind nicht möglich.

Die Detailergebnisse der Verifizierung (3 Datensätze) werden im Gerät gespeichert und in Form eines Verifizierungsberichts bereitgestellt.

Mit Hilfe der Geräte DTM oder der Endress+Hauser Plant Asset Management Software FieldCare können Verifizierungsberichte erstellt werden.

Mit der Flow Verification DTM bietet FieldCare zusätzlich die Möglichkeit eines Datenmanagements und die Archivierung der Verifizierungsergebnisse zur Erstellung einer rückverfolgbaren Dokumentation.

Die Flow Verification DTM erlaubt zudem ein Trending – also die Beobachtung, den Vergleich und die Verfolgung der Verifizierungsergebnisse aller am Gerät durchgeführten Verifizierungen. Dies kann zur Beurteilung genutzt werden, zum Beispiel um Rekalibrationsintervalle ausweiten zu können.

Der Datenaustausch kann automatisiert oder durch einen Anwender erfolgen.

4.2 Integration in das SPS/PLC System

Die im Messgerät integrierte Verifizierung kann über ein Steuerungssystem die SmartBlue-App ausgelöst und die Ergebnisse überprüft werden.

Dazu ist es notwendig, folgenden Ablauf zu implementieren:



Ergebnis der Verifizierung: Das Gesamtergebnis der Verifizierung wird im Parameter **Gesamtergebnis** signalisiert. In Abhängigkeit des Ergebnisses sind unterschiedliche, anwendungsspezifische Maßnahmen durch Systemroutinen erforderlich, z. B. die Auslösung einer Wartungsanforderung für den Fall, dass das Ergebnis **Nicht bestanden** ist.

4.3 Datenverfügbarkeit für den Anwender

Die Daten aus dem **Heartbeat Monitoring** und der **Heartbeat Verification** können auf unterschiedlicher Art und Weise zur Verfügung gestellt werden.

4.3.1 Gerät

Heartbeat Monitoring

Die Monitoring-Messgrößen sind vom Anwender im Bedienmenü ablesbar.

Heartbeat Verification

- Start der Verifizierung
- Auslesen des letzten Verifizierungsergebnisses

4.3.2 Asset Management System

Heartbeat Monitoring

Konfiguration des Monitorings: Festlegen, welche Diagnoseparameter kontinuierlich über die Systemintegrationsschnittstelle ausgegeben werden.

Heartbeat Verification

- Start der Verifizierung im Bedienmenü
- Auslesen, Archivieren und Dokumentieren der Verifizierungsergebnisse inklusive Detailresultate mit Flow Verification DTM

4.3.3 SPS/PLC System

Heartbeat Monitoring

Konfiguration des Monitorings: Festlegen, welche Diagnoseparameter kontinuierlich über die Systemintegrationsschnittstelle ausgegeben werden.

Heartbeat Verification

- Start der Verifizierung
- Das Verifikationsergebnis ist vom Anwender im System ablesbar

4.4 Datenmanagement

Die Ergebnisse einer **Heartbeat Verification** werden als nicht flüchtiger Parametersatz im Messgerätespeicher abgelegt:

- Verfügbarkeit von 3 Speicherplätzen für Parameterdatensätze
- Überschreibung der alten Daten durch neue Verifizierungsresultate im FIFO ¹⁾-Verfahren

Eine Dokumentation der Ergebnisse in Form eines Verifizierungsberichts ist mit Hilfe der Endress+Hauser Asset Management Software FieldCare und Netilion Health möglich.

Zusätzlich bietet FieldCare mit der Flow Verification DTM weitere Möglichkeiten:

- Archivierung der Verifizierungsresultate
- Datenexport aus diesen Archiven
- Trending der Verifizierungsergebnisse (Linienschreiber-Funktion)

4.4.1 Datenmanagement via Geräte DTM

Mit dem Geräte DTM besteht die Möglichkeit das Gerät zu bedienen und eine **Heartbeat Verifikation** durchzuführen. Die erzeugten Ergebnisse werden als Verifikationsbericht dargestellt und im PDF-Format abgespeichert.

¹⁾ First In – First Out (englisch für der Reihe nach)

4.4.2 Datenmanagement via Flow Verification DTM

Für die **Heartbeat Verification** steht eine spezielle DTM zur Verfügung (Flow Verification DTM). Die Flow Verification DTM bietet erweiterte Möglichkeiten zur Verwaltung und Darstellung der Ergebnisse.

Edit View Des	rice Operation DTM Catalog	g <u>T</u> ools <u>W</u> indow E <u>x</u> tras	Hqb			
9.4 1 7.6 The 100		C. N. J., N.				
vk A X Flow	Verification DTM CDI(1) (Config	are and were approximation) ×				
ork Tag A Host PC CDI Comm Row \	Device tag Device name	Connection sta Online Heartbeat Verifice	te ation	fimestamp 11.01.22 13:49 	Verification result Passed	Endress+Hauser 🖽
	슚					Maintenance
	Guidance		Perform verification			
	System	>	Complete this wizard to perform a verificati	on.		Start
			Generate verification rep. from dat Complete this wizard to select an existing v	a set erification data set and g	generate the verification report.	Start
			Create charts from stored data set Complete this wizard to create charts from	tored data sets for exte	nded analysis.	
			Modify stored data set or chart Complete this wizard to delete or modify a	tored verification data s	set or chart.	Start
						Start
>						
essages						

Startseite "Flow Verification DTM" in FieldCare SFE500

Ein Assistent mit Hilfetexten führt Schritt für Schritt durch vier verschiedene Vorgänge.

Einstiegspunkt	Vorgangsbeschreibung
Verifizierung durchführen i Online-Verbindung zum Gerät notwendig.	Verifizierung durchführen und einen Verifizierungsbe- richt erstellen.
Verifizierungsbericht anhand eines Verifizierungsda- tensatzes erzeugen • aus dem Gerät (online) • aus dem Archiv (offline)	Vorhandenen Verifizierungsdatensatz auswählen und den Verifizierungsbericht erstellen.
Charts zu ausgewählten Diagnoseparametern aus gespeicherten Verifizierungsdatensätzen erstellen	Charts zu ausgewählten Diagnoseparametern aus archi- vierten Verifizierungsdatensätzen für erweiterte Analy- sen und Trenddarstellungen erstellen.
Gespeicherte Verifizierungsdatensätze oder Chart- Templates verwalten	Archivierte Verifizierungsdatensätze oder Chart-Tem- plates löschen oder ändern.

Verifizierung durchführen

Onli Device name Heartbeat V	n state ne erification	Timest 15.10.1	Intropy Verification result	Endress+Hauser 🛃
Perform verification Login	Set up verification Progress	Result Verification	report Save Finish	🛔 Serv
Heartbeat Technology verific	cation report Endress People for	5+Hauser		 Verification report Provides a proview of the verification report. In the verification report is gen in the PDF format.
Device information				
Device Information	Reinach	Heartbeat		
Device information Location Device tag	Reinach	Heartbeat		
Device Information Location Device tag Module name	Reinach	Heartbeat		
Device Information Location Device sag Module name Notable damater	Peinach Dk25 / 1'	Heartbeat		
Device Information Location Device say Module same Noemal diameter Device same	Reinach Die257 T	Heartbeat		•
Device Information Leastion Device tag Module same Nominal Gameter Device name Device name	Barrach DN25 / 1*	Heartbeat		•
Device information Location Device tag Module earne Noticities earne Device name Device name Device name Device cole Sector and public of Device of Sector and the sector a	Recodo	Heartbeat		•
Device information Leaston Device top Monitor and Monitor and Device and Devi	Paradi D033/1/ B010247001 0.106.01	Heartbeat		•
Books Information Lossesse Los	Parado 2017 / 1 2017 / 1 2016 J (2) 2016 J (2)	Hearbeat		•
Decide Information Licenson Licenson Device up Licenson Device Licenso	Perset: Did 5 / 3/ Did 5 / 3/ Did 6 0/ 2.70930	Heartbeat		•
Notice Information Location Sectoring Weaks new Medica new Medica new Sector Annual Sector Annual Sector Annual Chillowing Neuron Sector Annual Sector Annua	Annah Dola 1 2 Dola 1 2 Dola 1 2 Dola 2 2 Dola 0 Dola 0 Dola 0 Dola 0 Dola 0 Dola 0 Dola 1 2 Dola 2 2	Hearbeat)
Decis Information Latation Latation Decis age Nacjula rane Nacjula rane Nacjula rane Control damage Decis rane Control damage	503177 503177 503400 50355 50355 60	Heartbeat		×
Notice Information Lanation Lanation Lanation Mathematic American American American Mathematic American Mathematic American Defense area Control and American Control and America	Anneb 0 Drids 17 0 Drids 18 0	Heartbeat		•
Decks Information Latation Latation Latation Constant Latation Lat	Notation 2 Distant dosi 2	Heartbeat		•
Decks Information Laters Later	Parash 06317 06357 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06360 06370 070000000000	Heartbeat)

🗷 3 Beispiel: Anzeige des Verifizierungsberichts nach durchgeführter Verifizierung



Verifizierungsbericht anhand eines Verifizierungsdatensatzes erzeugen

Device tag Connection Offline	state	1	erification archive Imestamp	Verification result		Endress+Hauser 🖾
Device name Heartbeat Veri	fication					×
Generate verification rep. from data set	Select archive Select da	ta set Verification report	Save	Finish		à
Archive content	Verification ID	Timestamp	Notes			Select data set The existing verification data sets for e device in the archive are displayed. Clic checkbox next to the data set for which
~ Devices						want to generate the verification repor
~		SIMULATION				
 Verification data sets 						
Passed	2	15.10.21 08:48				
Passed	3	15.10.21 11:32				
Passed	4	15.10.21 11:34				•
				N		
				-13		
					Cancel Previous Next	

Beispiel: Verifizierungsbericht anhand eines Verifizierungsdatensatzes erzeugen

- Einlesen des Verifizierungsdatensatzes aus dem
 - Gerät: Online-Verbindung zum Gerät notwendig.
 - Archiv: Offline-Nutzung ausreichend.

Charts zu ausgewählten Diagnoseparametern aus gespeicherten Verifizierungsdatensätzen erstellen



E 5 Beispiel: Selbst editierte Charts zu ausgewählten Diagnoseparametern aus gespeicherten Verifizierungsdatensätzen erstellen

Erstellung eigener Templates möglich.

Gespeicherte Verifizierungsdatensätze oder Chart-Templates verwalten

Device tag Connection state Offline Device name Heartbeat Verification			Verification archive Timestamp 	Verification result	
Modify stored data set or chart Select archive	Modify data set	Save	Finish		
Delete Save changes					
Archive content	Verification ID	Timestamp	Notes		
• 0					
✓ □ Devices	and the second second second				
	1	SIMULATION			
Verification data sets	2	15 10 31 00:40			
Passed	2	15.10.21 08:48			
Passed	5	15.10.21.11.32			
	-	13.10.21 11.34			
			nr		
				N	
				Cancel Previous	N



5 Heartbeat Verification

Heartbeat Verification überprüft auf Anforderung die Gerätefunktion innerhalb der spezifizierten Messtoleranz. Die Verifizierung liefert das Ergebnis "Bestanden" oder "Nicht bestanden".

Die Verifizierungsdaten werden im Gerät gespeichert und optional mit der Asset Management Software FieldCare auf einem PC archiviert. Um eine rückverfolgbare Dokumentation der Verifizierungsergebnisse zu gewährleisten, wird auf Basis dieser Daten automatisiert ein Verifizierungsbericht generiert.

Heartbeat Technology bietet zwei Möglichkeiten die Heartbeat Verification durchzuführen: Standardverifizierung $\rightarrow \cong 17$

Die Verifizierung wird vom Messgerät ohne manuelle Überprüfung der externen Messgrößen durchgeführt.

5.1 Leistungsmerkmale

Heartbeat Verification wird auf Anforderung durchgeführt und ergänzt die permanent durchgeführte Selbstüberwachung mit weiteren Überprüfungen (Elektronikstromverlust, Messung Spulenstromkreis, Überspannungsschaltkreis, Elektrodensignalintegrität).

Die Standardverifizierung überprüft zusätzlich die folgenden analogen Ein- und Ausgänge: • 4...20 mA Stromausgang, aktiv und passiv

- Impuls-/Frequenzausgang, aktiv und passiv
- 4...20 mA Stromeingang, aktiv und passiv
- Doppelimpulsausgang, aktiv und passiv
- Relaisausgang

Die erweiterte Verifizierung unterstützt eine Überprüfung der folgenden Ausgangsmodule:

- 4...20 mA Stromausgang, aktiv und passiv
- Impuls-/Frequenzausgang, aktiv und passiv

Heartbeat Verification überprüft nicht die digitalen Ein- und Ausgänge und gibt hierfür auch kein Ergebnis aus.

Die Prüfung basiert auf messgeräteinternen, ab Werk rückführbaren Referenzen, die im Gerät redundant ausgeführt sind. **Heartbeat Verification** bestätigt auf Anforderung die Gerätefunktion mit der genannten Testabdeckung (Total Test Coverage - TTC).

Von unabhängiger Stelle bewertet: **Heartbeat Technology** erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß DIN EN ISO 9001: 2015 Kapitel 7.1.5.2 a) Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln.

5.2 Inbetriebnahme

Die im Rahmen der **Heartbeat Verification** benötigte Parametrierung (Werksreferenz) wird bei der Werkskalibrierung erfasst und fest im Messgerät hinterlegt. Bei der Verifizierung in der Anwendung wird die aktuelle Messgerätesituation mit dieser Werksreferenz verglichen.

Empfehlung: Im Rahmen der Inbetriebnahme des Messgeräts wird eine erste Verifizierung (und alle weiteren Verifizierungen im Lebenszyklus) unter Prozess- oder Referenzbedingungen durchführt → 🗎 11.

Die Ergebnisse sind bis zur 8. Verifizierung als Startsituation im Lebenszyklus des Messgeräts archiviert, ab der 9. Verifizierung wird ein Upload mit Hilfe der Verifizierungs-DTM empfohlen, um die Daten der vorherigen Verifizierungen nicht zu verlieren.

5.2.1 Referenzangaben erfassen

Es besteht die Möglichkeit, Referenzangaben zu Betreiber und Anlagenteil manuell zu erfassen. Diese Referenzangaben erscheinen auf dem Verifizierungsbericht.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Heartbeat Setup \rightarrow Heartbeat Grundeinstellungen

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Diagnose \rightarrow Heartbeat \rightarrow Heartbeat Grundeinstellungen

► Heartbeat Grundeinstellungen		
Anlagenbetreibe	r	→ 🗎 16
Ort		→ 🗎 16

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe / Auswahl
Anlagenbetreiber	Anlagenbetreiber eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)
Ort	Ort eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)
Teilgefülltes Rohr	Angeben, ob das Messrohr während der Verifizierung teilweise gefüllt ist, damit das EPD-Elektrodenkabel nicht ausgewertet wird.	NeinJa

5.3 Betrieb

5.3.1 Allgemeine Hinweise

Bei einem eichfähigen Messgerät im Eichbetrieb kann die Funktion **Heartbeat Verifi**cation ohne Einschränkung genutzt werden.

5.3.2 Erste Durchführung

• Bei der Inbetriebnahme des Messgeräts:

Um die Ergebnisse als Startsituation im Lebenszyklus des Messgeräts zu archivieren, wird eine erste Verifizierung durchgeführt. Ab der 9. Verifizierung wird ein Upload mit Hilfe der Verifizierungs-DTM empfohlen.

Die erste Durchführung kann auf 2 Arten erfolgen:

- Standardverifizierung $\rightarrow \square 17$
- Erweiterte Verifizierung $\rightarrow \cong 21$

5.3.3 Geräteverhalten und Interpretation

Ergebnis "Bestanden"

Alle Testresultate liegen innerhalb der Spezifikation.

Wenn der Kalibrierfaktor und der Nullpunkt mit den Werkseinstellungen übereinstimmen, besteht eine hohe Sicherheit, dass das Messgerät die Spezifikation für Durchfluss einhält.

Generell liefert eine Verifizierung in den meisten Anwendungsfällen das Ergebnis "Bestanden".

Ergebnis "Nicht bestanden"

Ein oder mehrere Testergebnisse liegen außerhalb der Spezifikation.

Wenn die Verifizierung das Ergebnis "Nicht bestanden" ergibt, folgende Maßnahmen ergreifen:

1. Definierte und stabile Prozessbedingungen schaffen.

- └→ Auf konstante Prozesstemperatur achten. Feuchte Gase, Zweiphasengemische, pulsierenden Durchfluss, Druckstöße und sehr hohe Durchflussraten vermeiden.
- 2. Verifizierung wiederholen.
 - └ Wiederholung "Bestanden"

Wenn das Ergebnis bei der zweiten Verifizierung "Bestanden" ist, kann das Ergebnis der ersten Verifizierung ignoriert werden. Um mögliche Abweichungen zu identifizieren, die aktuell vorliegenden Prozessbedingungen mit den Prozessbedingungen einer vorangegangenen Verifizierung vergleichen.

Wenn die Verifizierung wiederholt das Ergebnis "Nicht bestanden" ergibt, folgende Maßnahmen ergreifen:

- 1. Abhilfemaßnahme auf Basis der Verifizierungsergebnisse sowie der Diagnoseinformationen des Messgeräts ergreifen.
 - Mithilfe der Identifikation der Testgruppe, die die Verifizierung "Nicht bestanden" hat, kann die Fehlerursache eingegrenzt werden.
- 2. Das Verifizierungsergebnis mit den aktuellen Prozessbedingungen dem Service von Endress+Hauser zur Verfügung stellen.
- 3. Kalibrierung überprüfen oder Messgerät kalibrieren.
 - └ Die Kalibrierung hat den Vorteil, dass der "As found"-Zustand des Messgeräts erfasst und die tatsächliche Messabweichung ermittelt wird.

5.3.4 Standardverifizierung

Die Standardverifizierung wird vom Messgerät automatisch und ohne eine manuelle Überprüfung externer Messgrößen durchgeführt.

Diagnoseverhalten

Die Durchführung der Standardverifizierung wird signalisiert: Diagnosemeldung \triangle C302 Geräteverifizierung aktiv

- Werkseinstellung Diagnoseverhalten: Warnung
- Das Gerät misst weiter.
- Zwischenzeitlich wird für 10 Sekunden der letzte gültige Wert ausgegeben.

- Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst.
- Alle Messwerte werden während der Verifizierung auf die Summenzähler angerechnet.
- Dauer des Tests: Etwa 60 Sekunden.
- Das Diagnoseverhalten kann vom Anwender bei Bedarf angepasst werden: Experte → System → Diagnoseeinstellungen → Diagnoseverhalten Bei Auswahl des Diagnoseverhaltens Alarm wird im Fehlerfall die Messwertausgabe unterbrochen und die Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an.
 - Im Untermenü **Diagnosekonfiguration** erfolgt eine Zuordnung einer Kategorie zur jeweiligen Diagnosemeldung der Ausgänge.

Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Diagnosekonfiguration Sind Ausgänge am Gerät nicht vorhanden werden sie als Fehler ausgegeben. Um die Fehlerausgabe zu vermeiden, den nicht vorhandenen Ausgängen die Option **Kein Einfluss (N)** zuordnen.

Detaillierte Informationen zur Diagnose und Störungsbehebung sowie zu den Diagnose seinformationen und zugehörigen Behebungsmaßnahmen: Betriebsanleitung $\rightarrow \square 6$.

Standardverifizierung durchführen

Vor dem Start der Verifizierung

Die Datums- und Zeiteingabe wird zusätzlich zur aktuellen Betriebszeit und den Resultaten der Verifizierung gespeichert und erscheint auch auf dem Verifizierungsbericht.

Die Parameter **Jah**r, **Monat, Tag, Stunde, AM/PM und Minute** dienen der manuellen Erfassung der Daten zum Zeitpunkt der Verifizierung.

1. Datum und Uhrzeit eingeben.

Auswahl des Verifizierungsmodus

2. In Parameter Verifizierungsmodus die Option Standardverifizierung auswählen.

Start des Verifizierungstests

- 3. In Parameter Verifizierung starten die Option Starten auswählen.
 - └→ In Parameter **Fortschritt** wird während der Durchführung der Verifizierung der Fortschritt in % angezeigt (Bargraph Anzeige).

Status und Ergebnis der Verifizierung anzeigen

In Parameter **Status** ($\rightarrow \cong$ 21) wird der aktuelle Stand der Standardverifizierung angezeigt:

- Ausgeführt
- Der Verifizierungstest wurde abgeschlossen.
- In Arbeit
 - Der Verifizierungstest läuft.
- Nicht ausgeführt

Es wurde an diesem Messgerät noch keine Verifizierung ausgeführt.

Fehlgeschlagen

Eine Vorbedingung zur Durchführung ist nicht erfüllt, die Verifizierung kann nicht gestartet werden (z.B. aufgrund instabiler Prozessparameter) $\rightarrow \cong 16$.

In Parameter **Gesamtergebnis** ($\rightarrow \cong 21$) wird das Ergebnis der Verifizierung angezeigt:

- Bestanden
 - Alle Verifizierungstests waren erfolgreich.
- Nicht ausgeführt
 Fs wurde an diesem Messgerät no
 - Es wurde an diesem Messgerät noch keine Verifizierung ausgeführt.
- Nicht bestanden
 - Ein oder mehrere Verifizierungstests waren nicht erfolgreich $\rightarrow \square$ 16.
- Das Gesamtergebnis der letzten Verifizierung ist im Menü jederzeit abrufbar.
 Navigation:
 - Diagnose \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verifizierungsergebnisse

 - Auch bei einer nicht bestandenen Verifizierung werden die Ergebnisse gespeichert und im Verifizierungsbericht dargestellt.
 - Dies unterstützt eine zielgerichtete Suche nach der Fehlerursache $\rightarrow \square$ 16.

Untermenü "Verifizierungsausführung"

Navigation

Menü "Diagnose" → Heartbeat Technology → Verifizierungsausführung

► Verifizierungsau	ısführung	
	Jahr	→ 🗎 20
	Monat	→ 🗎 20
	Tag	→ 🖺 20
	Stunde	→ 🖹 20
	AM/PM	→ 🗎 20
	Minute	→ 🗎 20
	Verifizierungsmodus	→ 🗎 20
	Informationen externes Gerät	→ 🗎 20
	Verifizierung starten	→ 🗎 20
	Restsperrdauer	→ 🖺 21
	Sperrdauer	→ 🖺 21
	Fortschritt	→ 🖺 21
	Messwerte	→ 🗎 21
	Ausgangswerte	→ 🗎 21

Status]	→ 🗎 21
Gesamtergebnis]	→ 🗎 21

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Eingabe / Auswahl / Anzeige	Werkseinstellung
Jahr	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 1): Jahr der Durchfüh- rung eingeben.	9 99	-
Monat	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 2): Monat der Durchfüh- rung eingeben.	 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 	_
Tag	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 3): Tag der Durchführung eingeben.	1 31 d	_
Stunde	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 4): Stunde der Durchfüh- rung eingeben.	0 23 h	-
AM/PM	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist. In Parameter Datum/Zeitfor- mat (2812) ist die Option dd.mm.yy hh:mm am/pm oder die Option mm/dd/yy hh:mm am/pm ausgewählt.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 5): Vormittag oder Nach- mittag eingeben.	• AM • PM	_
Minute	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 6): Minute der Durchfüh- rung eingeben.	0 59 min	-
Verifizierungsmodus	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Verifizierungsmodus auswäh- len. Standardverifizierung Die Verifizierung wird vom Messgerät automatisch und ohne eine manuelle Überprü- fung externer Messgrößen durchgeführt.	Standardverifizierung	-
Informationen externes Gerät	 Bei folgenden Bedingungen: In Parameter Verifizie- rungsmodus ist die Option Erweiterte Verifizierung ausgewählt. Editierbar, wenn der Verifi- zierungsstatus nicht aktiv ist. 	Messmittel für die erweiterte Verifizierung erfassen.	Freitexteingabe	-
Verifizierung starten	-	Verifizierung starten. Verifizierung mit der Option Starten starten.	AbbrechenStarten	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Eingabe / Auswahl / Anzeige	Werkseinstellung
Restsperrdauer	-	Zeigt die verbleibende Anzahl Stunden, bis die Sperrdauer abgelaufen ist.	0 99 h	-
Sperrdauer	-	Sperrdauer in Stunden einge- ben. Solange sich das Gerät im Eichbetrieb befindet, kann in diesem Zeitraum keine Verifi- zierung durchgeführt werden.	0 99 h	-
Fortschritt	-	Zeigt den Fortschritt des Vor- gangs.	0 100 %	-
Messwerte	In Parameter Verifizierung starten (→ ■ 20) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Ausgang 1 unterer Wert • Ausgang 2 unterer Wert • Ausgang 2 oberer Wert • Ausgang 3 unterer Wert • Ausgang 3 oberer Wert • Ausgang 3 oberer Wert • Frequenzausgang 1 • Frequenzausgang 1 • Frequenzausgang 2 • Impulsausgang 2 • Doppelimpulsausgang	 Eingabe der Messwerte (Istwerte) für die externen Mess- größen:. Stromausgang: Ausgangs- strom in [mA] Impuls-/Frequenzausgang: Ausgangsfrequenz in [Hz] Doppelimpulsausgang: Aus- gangsfrequenz in [Hz] 	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Ausgangswerte	_	 Zeigt die simulierten Ausgabe- werte (Sollwerte) für die exter- nen Messgrößen an:. Stromausgang: Ausgangs- strom in [mA]. Impuls-/Frequenzausgang: Ausgangsfrequenz in [Hz]. 	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Status	-	Zeigt aktuellen Stand der Veri- fizierung an.	 Ausgeführt In Arbeit Fehlgeschlagen Nicht ausgeführt 	-
Verifizierungsergebnis	-	Zeigt das Gesamtergebnis der Verifizierung an. Detaillierte Beschreibung der Klassifizierung der Ergebnisse: → 🗎 31	 Nicht unterstützt Bestanden Nicht ausgeführt Nicht bestanden 	Nicht ausgeführt

5.3.5 Erweiterte Verifizierung

Die erweiterte Verifizierung ergänzt die Standardverifizierung um die Ausgabe verschiedener Messgrößen. Im Verifizierungsablauf werden diese Messgrößen, z.B. mit Hilfe eines externen Messmittels, manuell erfasst und am Messgerät eingegeben $\rightarrow \boxdot 27$. Der eingegebene Wert wird vom Messgerät überprüft und verifiziert, ob er die Werksvorgaben erfüllt. Entsprechend resultiert ein Status (Bestanden oder Nicht bestanden), der als Teilergebnis der Verifizierung dokumentiert und im Gesamtergebnis mit bewertet wird.

Während der erweiterten Verifizierung der Ausgänge werden fest vordefinierte Ausgangssignale simuliert, die nicht den aktuellen Messwert repräsentieren. Zur Messung der simulierten Signale kann es erforderlich sein, das übergeordnete Prozessleitsystem zuvor in einen sicheren Zustand zu versetzen. Um eine Verifizierung durchführen zu können, muss der Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang aktiviert und einer Messgröße zugeordnet sein.

Messgrößen der erweiterten Verifizierung

Ausgangsstrom (Stromausgang)

- Simulation der Messwerte für jeden am Messgerät physisch vorhandenen Ausgang
- Simulation "Low Value" und "High Value"
- Messung der beiden Werte
- Eintrag der beiden Messwerte in der Verifizierungsmaske

Ausgangsfrequenz (Impuls-/Frequenzausgang)

- Simulation der Messwerte für jeden am Messgerät physisch vorhandenen Ausgang
- Simulationswert Impulsausgang: Simulierte Frequenz in Abhängigkeit der eingestellten Impulsbreite
- Simulationswert Frequenzausgang: Maximale Frequenz

Weitere Angaben zur Simulation: Betriebsanleitung → 🗎 6.

Anforderungen an die Messmittel

Empfehlungen für das Messmittel

DC Strom Messunsicherheit	±0,2 %
DC Strom Auflösung	10 µA
DC Spannung Messunsicherheit	±0,1 %
DC Spannung Auflösung	1 mV
Frequenz Messunsicherheit	±0,1 %
Frequenz Auflösung	1 Hz
Temperaturkoeffizient	0,0075 %/°C

Anschluss der Messmittel im Messkreis

WARNUNG

Personengefährdung durch nicht zugelassene Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich!

- ► In explosionsgefährdeten Zonen nur eigensichere Messmittel verwenden.
- Eigensichere Stromkreise nur mit zugelassenen Betriebsmitteln messen.
- Ausgänge (passiv) für den explosionsgefährdeten Bereich dürfen nur an geeignete eigensichere Stromkreise angeschlossen werden.

Klemmenbelegung der Ausgänge ermitteln

Die Klemmenbelegung ist von der jeweiligen Geräteausführung abhängig.

Ermittlung der gerätespezifischen Klemmenbelegung:

- Aufkleber in der Klemmenabdeckung
- Über Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool
 - Setup \rightarrow I/O-Konfiguration \rightarrow I/O-Modul 1 ... n Klemmennummern
 - Experte \rightarrow I/O-Konfiguration \rightarrow I/O-Modul 1 ... n Klemmennummern

Stromausgang aktiv



- Erweiterte Verifizierung des aktiven Stromausgangs
- *1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z. B. SPS)*
- 2 Amperemeter
- 3 Messumformer

Erweiterte Verifizierung des aktiven Stromausgangs

• Amperemeter in Reihe in den Stromkreis am Messumformer anschließen.

Ist das Automatisierungssystem ausgeschaltet, kann es vorkommen, dass der Messkreis unterbrochen wird. Eine Messung ist dann nicht möglich. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- 1. Ausgangsleitungen des Stromausgangs (+/–) vom Automatisierungssystem abklemmen.
- 2. Ausgangsleitungen des Stromausgangs (+/–) kurzschließen.
- 3. Amperemeter in Reihe in den Stromkreis am Messumformer anschließen.

Stromausgang passiv



- Erweiterte Verifizierung des passiven Stromausgangs
- 1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z. B. SPS)
- 2 Speisegerät für Spannungsversorgung
- 3 Amperemeter
- 4 Messumformer

Erweiterte Verifizierung des passiven Stromausgangs

- 1. Amperemeter in Reihe in den Stromkreis am Messumformer anschließen.
- 2. Speisegerät für Spannungsversorgung anschließen.

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang aktiv



Erweiterte Verifizierung des aktiven Impuls-/Frequenzausgangs

- 1 Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z. B. SPS)
- 2 Frequenzmessgerät
- 3 Messumformer

Erweiterte Verifizierung des aktiven Impuls-/Frequenzausgangs

 Frequenzmessgerät parallel an den Impuls-/Frequenzausgang des Messumformers anschließen

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang passiv



■ 10 Erweiterte Verifizierung des passiven Impuls-/Frequenzausgangs

- *1* Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z. B. SPS)
- 2 Speisegerät für Spannungsversorgung
- 3 Frequenzmessgerät
- 4 Messumformer

Erweiterte Verifizierung des passiven Impuls-/Frequenzausgangs

- 1. Speisegerät für Spannungsversorgung anschließen
- 2. Frequenzmessgerät parallel an den Impuls-/Frequenzausgang des Messumformers anschließen

Diagnoseverhalten

Die Durchführung der erweiterten Verifizierung wird durch ein Diagnoseereignis signalisiert:

- Das Statussignal "C" (Function Check) wird im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt:
 - Die Verifizierung im Gerät ist aktiv.
- Je nach Geräteausführung können unterschiedliche Diagnoseverhalten mit zugehörigen Diagnosecodes angezeigt werden.

Angezeigt wird jedoch immer der unter Parameter **Verifizierung starten** ausgewählte Ausgang:

Option Ausgang 1...n unterer Wert, Option Ausgang 1...n oberer Wert

Diagnosecode	Diagnoseverhalten	Auswahlmöglichkeiten in Verifizierung starten
C491	Simulation Stromausgang 1 n aktiv	Ausgang 1n unterer Wert Ausgang 1n oberer Wert
C492	Simulation Frequenzausgang 1 n aktiv	Frequenzausgang 1n
C493	Simulation Impulsausgang 1 n aktiv	Impulsausgang 1n
C302	riangleC302 Geräteverifizierung aktiv	

Eine erweiterte Verifizierung (Simulationsbetrieb) darf somit nur gestartet werden, wenn die Prozessanlage nicht im automatischen Betrieb ist.

Wird im Parameter **Verifizierung starten** die Option **Starten** ausgewählt, wird auf dem Display folgendes Diagnoseereignis ausgegeben (2. Teil der externen Verifizierung): Diagnosemeldung \triangle **C302 Geräteverifizierung aktiv**

- Werkseinstellung Diagnoseverhalten: Warnung
- Das Gerät misst weiter.
- Zwischenzeitlich wird für 10 Sekunden der letzte gültige Wert ausgegeben.
- Alle Messwerte werden während der Verifizierung auf die Summenzähler angerechnet.
- Dauer des Tests (alle Ausgänge eingeschaltet): Etwa 60 Sekunden.
 - Das Diagnoseverhalten kann vom Anwender bei Bedarf angepasst werden: Experte → System → Diagnoseeinstellungen → Diagnoseverhalten Bei Auswahl des Diagnoseverhaltens Alarm wird im Fehlerfall die Messwertausgabe unterbrochen und die Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an.
 - Im Untermenü **Diagnosekonfiguration** erfolgt eine Zuordnung einer Kategorie zur jeweiligen Diagnosemeldung der Ausgänge.
 - Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Diagnosekonfiguration

Sind Ausgänge am Gerät nicht vorhanden werden sie als Fehler ausgegeben. Um die Fehlerausgabe zu vermeiden, den nicht vorhandenen Ausgängen die Option **Kein Einfluss (N)** zuordnen.



Detaillierte Informationen zur Diagnose und Störungsbehebung sowie zu den Diagnose seinformationen und zugehörigen Behebungsmaßnahmen: Betriebsanleitung $\rightarrow \square 6$.

Erweiterte Verifizierung durchführen

Im Verifizierungsablauf wird eine vollständige Standardverifizierung durchgeführt. Die eingegebenen und gemessenen Werte der Ausgänge werden auf ihre Gültigkeit überprüft. Eine zusätzliche Standardverifizierung der Ausgänge findet nicht statt.

HINWEIS

Wenn die elektrischen Verbindungen nicht hergestellt wurden und das Amperemeter während der Verifizierung nicht eingeschleift wird, ist eine erweiterte Verifizierung nicht möglich.

- Elektrische Verbindung vor dem Start der erweiterten Verifizierung herstellen.
- Amperemeter vor dem Start der erweiterten Verifizierung einschleifen.

Vor dem Start der Verifizierung

Die Datums- und Zeiteingabe wird zusätzlich zur aktuellen Betriebszeit und den Resultaten der Verifizierung gespeichert und erscheint auch auf dem Verifizierungsbericht.

Die Parameter **Jahr**, **Monat**, **Tag**, **Stunde**, **AM/PM und Minute** dienen der manuellen Erfassung der Daten zum Zeitpunkt der Verifizierung.

1. Datum und Uhrzeit eingeben.

Auswahl des Verifizierungsmodus

2. In Parameter Verifizierungsmodus die Option Erweiterte Verifizierung auswählen.

Einstellungen in den weiteren Parametern

- 3. In Parameter **Informationen externes Gerät** eine eindeutige Kennung (z. B. Seriennummer) des verwendeten Messmittels eingeben (max. 32 Zeichen).
- 4. In Parameter **Verifizierung starten** eine der vorhandenen Optionen (z. B. die Option **Ausgang 1 unterer Wert**) auswählen.
- 5. In Parameter **Messwerte** den am externen Messmittel angezeigten Wert eingeben.
- 6. Schrittfolge 4 und 5 wiederholen, bis alle Ausgangsoptionen überprüft sind.
- 7. Reihenfolge einhalten und Messwerte eintragen.

Die Ablaufdauer und Ausgangsanzahl hängen ab von der Gerätekonfiguration.

Der im Parameter **Ausgangswerte** ($\rightarrow \bigoplus 21$) angezeigte Wert gibt den vom Gerät simulierten Wert am gewählten Ausgang wieder $\rightarrow \bigoplus 22$

Start des Verifizierungstests

- 8. In Parameter Verifizierung starten die Option Starten auswählen.

Status und Ergebnis der Verifizierung anzeigen

In Parameter **Status** ($\rightarrow \cong 21$) wird der aktuelle Stand der Standardverifizierung angezeigt:

- Ausgeführt
 - Der Verifizierungstest wurde abgeschlossen.
- In Arbeit
 - Der Verifizierungstest läuft.
- Nicht ausgeführt Es wurde an diesem Messgerät noch keine Verifizierung ausgeführt.
- Fehlgeschlagen

Eine Vorbedingung zur Durchführung ist nicht erfüllt, die Verifizierung kann nicht gestartet werden (z.B. aufgrund instabiler Prozessparameter) $\rightarrow \cong 16$.

In Parameter **Gesamtergebnis** ($\rightarrow \square 21$) wird das Ergebnis der Verifizierung angezeigt:

- Bestanden
 - Alle Verifizierungstests waren erfolgreich.
- Nicht ausgeführt
 - Es wurde an diesem Messgerät noch keine Verifizierung ausgeführt.
- Nicht bestanden
 Ein oder mehrere Verifizierungstests waren nicht erfolgreich →
 [™]
 [™]
 16.

📭 🔹 Das Gesamtergebnis der letzten Verifizierung ist im Menü jederzeit abrufbar.

Navigation:

Diagnose \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verifizierungsergebnisse

- Die detaillierten Informationen zum Ergebnis der Verifizierung (Testgruppen und Teststatus) werden zusätzlich zum Gesamtergebnis auf dem Verifizierungsbericht dargestellt → 🗎 32.
- Auch bei einer nicht bestandenen Verifizierung werden die Ergebnisse gespeichert und im Verifizierungsbericht dargestellt.
- Dies unterstützt eine zielgerichtete Suche nach der Fehlerursache \rightarrow 🗎 16.

Untermenü "Verifizierungsausführung"

Navigation

Menü "Diagnose" \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verifizierungsausführung

► Verifizierungsausführung	
Jahr) → 🗎 28
Monat	→ 🗎 28
Tag) → 🗎 28
Stunde) → 🗎 28
AM/PM) → 🗎 28
Minute) → 🗎 28
Verifizierungsmodus) → 🗎 28
Informationen externes Gerät) → 🗎 28
Verifizierung starten) → 🗎 29
Fortschritt) → 🗎 29
Messwerte	→ 🗎 29
Ausgangswerte	→ 🗎 29
Status	→ 🗎 29
Gesamtergebnis) → 🗎 29

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Eingabe / Auswahl / Anzeige	Werkseinstellung
Jahr	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 1): Jahr der Durchfüh- rung eingeben.	9 99	-
Monat	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 2): Monat der Durchfüh- rung eingeben.	 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 	-
Tag	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 3): Tag der Durchführung eingeben.	1 31 d	-
Stunde	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 4): Stunde der Durchfüh- rung eingeben.	0 23 h	-
AM/PM	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist. In Parameter Datum/Zeitfor- mat (2812) ist die Option dd.mm.yy hh:mm am/pm oder die Option mm/dd/yy hh:mm am/pm ausgewählt.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 5): Vormittag oder Nach- mittag eingeben.	• AM • PM	-
Minute	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Datums- und Zeiteingabe (Feld 6): Minute der Durchfüh- rung eingeben.	0 59 min	-
Verifizierungsmodus	Editierbar, wenn die Heartbeat Verification nicht aktiv ist.	Verifizierungsmodus auswäh- len. Erweiterte Verifizierung Die Standardverifizierung wird durch die Eingabe externer Messgrößen ergänzt: Parame- ter Messwerte .	Erweiterte Verifizie- rung	-
Informationen externes Gerät	 Bei folgenden Bedingungen: In Parameter Verifizie- rungsmodus ist die Option Erweiterte Verifizierung ausgewählt. Editierbar, wenn der Verifi- zierungsstatus nicht aktiv ist. 	Messmittel für die erweiterte Verifizierung erfassen.	Freitexteingabe	-
Externe Referenzspannung 1	-	Eingabe der externen Refe- renzspannung. Die externe Referenz- spannung kann an den Klemmen GND und REF gemessen werden.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Eingabe / Auswahl / Anzeige	Werkseinstellung
Verifizierung starten	-	Verifizierung starten. Für eine vollständige Verifizie- rung die Auswahlparameter einzeln anwählen. Nach Erfas- sung der externen Messwerte wird die Verifizierung mit der Option Starten gestartet.	 Abbrechen Ausgang 1 unterer Wert * Ausgang 1 oberer Wert * Starten 	-
Restsperrdauer	-	Zeigt die verbleibende Anzahl Stunden, bis die Sperrdauer abgelaufen ist.	0 99 h	_
Sperrdauer	-	Sperrdauer in Stunden einge- ben. Solange sich das Gerät im Eichbetrieb befindet, kann in diesem Zeitraum keine Verifi- zierung durchgeführt werden.	0 99 h	-
Fortschritt	-	Zeigt den Fortschritt des Vor- gangs.	0 100 %	-
Messwerte	In Parameter Verifizierung starten (→ ^B 20) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Ausgang 1 unterer Wert • Ausgang 2 unterer Wert • Ausgang 2 oberer Wert • Ausgang 3 unterer Wert • Ausgang 3 oberer Wert • Ausgang 3 oberer Wert • Frequenzausgang 1 • Frequenzausgang 1 • Frequenzausgang 2 • Impulsausgang 2 • Doppelimpulsausgang	 Eingabe der Messwerte (Ist- werte) für die externen Mess- größen:. Stromausgang: Ausgangs- strom in [mA] Impuls-/Frequenzausgang: Ausgangsfrequenz in [Hz] Doppelimpulsausgang: Aus- gangsfrequenz in [Hz] 	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Ausgangswerte	-	 Zeigt die simulierten Ausgabe- werte (Sollwerte) für die exter- nen Messgrößen an:. Stromausgang: Ausgangs- strom in [mA]. Impuls-/Frequenzausgang: Ausgangsfrequenz in [Hz]. 	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Status	-	Zeigt aktuellen Stand der Veri- fizierung an.	 Ausgeführt In Arbeit Fehlgeschlagen Nicht ausgeführt 	-
Verifizierungsergebnis	-	Zeigt das Gesamtergebnis der Verifizierung an. Detaillierte Beschreibung der Klassifizierung der Ergebnisse: → 🗎 31	 Nicht unterstützt Bestanden Nicht ausgeführt Nicht bestanden 	Nicht ausgeführt

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

5.3.6 Verifikationsergebnisse

Zugriff auf die Resultate der Verifizierung: Über Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige, Bedientool Diagnose \rightarrow Heartbeat Technology \rightarrow Verifizierungsergebnisse

Navigation

Untermenü "Diagnose" \rightarrow Heartbeat \rightarrow Verifizierungsergebnisse

Navigation Menü "Experte" \rightarrow Diagnose \rightarrow Heartbeat \rightarrow Verifizierungsergebnisse

► Verifizierungsergebnisse	
Datum/Zeit] → 🗎 30
Verifizierungs-ID) → 🗎 30
Betriebszeit) → 🗎 30
Gesamtergebnis) → 🗎 30
Sensor) → 🗎 30
Sensorelektronikmodul (ISEM)) → 🗎 30
I/O-Modul) → 🗎 31
Systemzustand) → 🗎 31

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Datum/Zeit	Die Verifizierung wurde durch- geführt.	Datum und Zeit.	dd.mmmm.yyyy; hh:mm Uhr	1. Januar 2010; 12:00 Uhr
Verifizierungs-ID	Die Verifizierung wurde durch- geführt.	Zeigt fortlaufende Nummerie- rung der Verifizierungsergeb- nisse im Messgerät an.	0 65 535	-
Betriebszeit	Die Verifizierung wurde durch- geführt.	Zeigt, wie lange das Gerät bis zur Verifizierung in Betrieb war.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)	-
Verifizierungsergebnis	-	Zeigt das Gesamtergebnis der Verifizierung an. Detaillierte Beschreibung der Klassifizierung der Ergebnisse: → 🗎 31	 Nicht unterstützt Bestanden Nicht ausgeführt Nicht bestanden 	Nicht ausgeführt
Sensor	In Parameter Gesamtergebnis wurde die Option Nicht bestanden angezeigt.	Zeigt das Teilergebnis Sensor an. Detaillierte Beschreibung der Klassifizierung der Ergebnisse: → 🗎 31	 Nicht unterstützt Bestanden Nicht ausgeführt Nicht bestanden 	-
Sensorelektronikmodul (ISEM)	In Parameter Gesamtergebnis wurde die Option Nicht bestanden angezeigt.	Zeigt Teilergebnis Sensorelekt- ronikmodul (ISEM) an. Detaillierte Beschreibung der Klassifizierung der Ergebnisse: → 🗎 31	 Nicht unterstützt Bestanden Nicht ausgeführt Nicht bestanden 	-

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
I/O-Modul	In Parameter Gesamtergebnis wurde die Option Nicht bestanden angezeigt.	 Zeigt das Teilergebnis I/O- Modul Überwachung des I/O- Moduls an. Bei Stromausgang: Genauig- keit des Stroms Bei Impulsausgang: Genau- igkeit der Impulse Bei Frequenzausgang: Genauigkeit der Frequenz Stromeingang: Genauigkeit des Stroms Doppelimpulsausgang: Genauigkeit der Impulse Relaisausgang: Anzahl Schaltzyklen 	 Nicht unterstützt Bestanden Nicht ausgeführt Nicht bestanden 	-
		 Heartbeat Verification überprüft nicht die digi- talen Ein- und Ausgänge und gibt hierfür auch kein Ergebnis aus. Detaillierte Beschreibung der Klassifizierung der Ergebnisse: → ■ 31 		
Systemzustand	In Parameter Gesamtergebnis wurde die Option Nicht bestanden angezeigt.	Zeigt den Systemzustand an. Testet das Messgerät auf aktive Fehler.	 Nicht unterstützt Bestanden Nicht ausgeführt Nicht bestanden 	_

Klassifizierung der Ergebnisse

Einzelergebnisse

Ergebnis	Beschreibung
Nicht bestanden	Mindestens eine Einzelprüfung innerhalb der Testgruppe lag außerhalb der Spezifikation.
Bestanden	Alle Einzelprüfungen innerhalb der Testgruppe lagen innerhalb der Spezifikation. Das Ergeb- nis ist auch dann "Bestanden", wenn das Resultat eines einzelnen Tests "Ungeprüft" und aller anderen "Bestanden" ist.
Nicht ausgeführt	Für diese Testgruppe wurde keine Prüfung durchgeführt.

Gesamtergebnisse

Ergebnis	Beschreibung
Nicht bestanden	Mindestens eine Testgruppe lag außerhalb der Spezifikation.
Bestanden	Alle verifizierten Testgruppen lagen innerhalb der Spezifikation (Ergebnis "Bestanden"). Das Gesamtergebnis ist auch dann "Bestanden", wenn das Resultat einer einzelnen Testgruppe "Ungeprüft" und aller anderen "Bestanden" ist.
Nicht ausgeführt	Für keine der Testgruppen wurde eine Verifikation durchgeführt (Ergebnis aller Testgruppen ist "Ungeprüft").

Heartbeat Verification bestätigt auf Anforderung die Gerätefunktion innerhalb der spezifizierten Messtoleranz. Basierend auf im Gerät vorhandenen, redundant ausgeführten und ab Werk rückführbaren Referenzen erfüllt Heartbeat Technology alle Anforderungen an die rückführbare Geräteprüfung nach DIN ISO 9001: 2015 Kapitel 7.1.5.2 a).

Weitere Informationen zu den Testgruppen und Einzelprüfungen $\rightarrow \square$ 32.

Die Teilergebnisse für eine Testgruppe (z.B. Sensor) beinhalten das Resultat mehrerer Einzelprüfungen. Nur wenn alle Einzelprüfungen bestanden wurden, ergibt das Teilergebnis ebenfalls bestanden.

Dies gilt analog auch für das Gesamtergebnis: Es gilt dann als bestanden, wenn alle Teilergebnisse bestanden wurden. Informationen zu den Einzelprüfungen sind im Verifizierungsbericht und in den Teilergebnissen nach Testgruppen, die mit der Flow Verification DTM abrufbar sind.

Grenzwerte

I/O-Modul

Ausgang; Eingang	Erweiterte Verifizierung
Stromausgang 420 mA, aktiv und passiv	 Unterer Wert 4 mA: ±1 % Oberer Wert 20 mA: ±0,5 %
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, aktiv und passiv	 Impuls: ±0,3 % Frequenz: ±0,3 %

5.3.7 Detaillierte Verifikationsergebnisse

Teilergebnisse nach Testgruppen und detaillierte Verifikationsergebnisse sind mittels Flow Verification DTM abrufbar.

Dies gilt auch für die Prozessbedingungen, die zum Zeitpunkt der Verifikation ermittelt werden.

Prozessbedingungen

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu verbessern, werden die aktuellen Prozessbedingungen zum Zeitpunkt der Verifizierung aufgezeichnet und auf der letzten Seite des Verifizierungsberichts als Prozessbedingungen dokumentiert.

Prozessbedingungen	Beschreibung
Aktuelles Differenzpotenzial	Aktueller Messwert des Differenzpotenzials
Aktuelles Potenzial Elektrode 1	Aktueller Messwert des Potenzials der Elektrode 1
Aktuelles Potenzial Elektrode 2	Aktueller Messwert des Potenzials der Elektrode 2
Aktuelles Potenzial Elektrode Pipe GND	Aktueller Messwert des Potenzials der Elektrode Pipe GND
Elektroniktemperatur	Aktueller Messwert Elektroniktemperatur im Messumformer
HSBI	Aktueller Messwert vom HBSI (Relative Änderung des Magnetsys- tems)
Belagsindex	Aktueller Messwert der Belagserkennung

Teilergebnisse nach Testgruppen

Die nachfolgend aufgeführten Teilergebnisse nach Testgruppen geben Auskunft über die Ergebnisse der Einzelprüfungen innerhalb einer Testgruppe.

Sensor

Parameter/Einzelprüfung	Beschreibung	Ergebnis/Grenzwert	Interpretation/Ursache/Behebungsmass- nahmen
Anstiegszeitsymmetrie	Überwachung der Symmetrie im Erregerst- romkreis für die Spulenstrom-Anstiegszeiten während dem Wechsel der zwei Feldpolaritä- ten.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	EMV-StörungH-Brücke im Verstärker defekt
Haltespannungssymmetrie	Überwachung der Symmetrie im Erregerst- romkreis der Haltespannungen für das Ein- stellen des Spulenstroms während der zwei Feldpolaritäten.	Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt	EMV-StörungH-Brücke im Verstärker defekt
Spulenstromverlust	Überwachung des Spulenstrompfads auf Leckströme. Vergleich der ein- und ausgeh- enden Ströme.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	 Sensorkurzschluss. Gesamtes Sensorsystem überprüfen: Auf Feuchtigkeit (z.B. Kondensation) prüfen Auf defekte Sensor- und Kabelverbin- dungen oder Schnittstellen prüfen Spulen prüfen Isolationswiderstand prüfen
Spulenstromstabilität	Überwachung der korrekten Einregelung des Spulenstroms.	Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt	EMV-Störung
Spulenwiderstand	Überwachung des Spulenwiderstands.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	 Fehlerhafte Verbindungen: Überprüfung der äußeren Anschlussteile, Klemmverbin- dungen und Anschlussleitungen Prozesstemperatur zu hoch Spule im Sensor defekt
Elektrodenstromkreis 1	Überwachung des Impedanz im Elektrodenst- romkreis 1.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	Elektrodenkabel defekt Bei leerem Messrohr wird der Test nicht ausgeführt Anzeigestauts: "Nicht ausgeführt"
Elektrodenstromkreis 2	Überwachung des Impedanz im Elektrodenst- romkreis 2.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	Elektrodenkabel defekt Bei leerem Messrohr wird der Test nicht ausgeführt Anzeigestauts: "Nicht ausgeführt"
Elektrodenstromkreis EPD	Überwachung des Impedanz im EPD Strom- kreis .	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	EPD-Kabel defekt Bei leerem Messrohr wird der Test nicht ausgeführt Anzeigestauts: "Nicht ausgeführt"

Sensorelektronikmodul (ISEM)

Parameter/Einzelprüfung	Beschreibung	Ergebnis/Grenzwert	Interpretation/Ursache/Behebungsmass- nahmen
Versorgungsspannung	Es werden alle relevanten Versorgungsspan- nungen überprüft. Die Überwachung der Versorungsspannung des Sensorelektronikmoduls stellt eine kor- rekte Funktion des Systems sicher.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM) defekt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen
Linearität und Referenzspan- nung	 Überwachung des Durchflussmesskreises bezüglich Verstärkung und Linearität. Überwachung der Referenzspannungen im Durchflussmesskreis und Erregerstrom- kreis 	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen
Offset-Elektrodenmesskreis	Überwachung des Durchflussmessverstärkers bezüglich Nullpunkt.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen

Parameter/Einzelprüfung	Beschreibung	Ergebnis/Grenzwert	Interpretation/Ursache/Behebungsmass- nahmen
Haltespannungsrückmessung	Die eingestellte Haltesspannung wird zurück- gemessen, um die sichere und dauerhafte Funktion der Haltespannung zu gewährleis- ten.	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen
Überspannungsrückmessung	Die Überspannung wird zurückgemessen, um die sichere und dauerhafte Funktion der Überspannung zu gewährleisten.	Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt
Elektronikstromverlust	Überwachung des Spulenstrompfads auf Leckströme.	Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt
Spulenstrommessung	Überwachung der Low-Side Strommessung.	Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt
Überspannungsschaltkreis	Überwachung der Überspannung.	Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt	Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt
Elektrodensignalintegrität	Überwachung der Eingangsstufe, des Sensors und Elektrodenkabels.	Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt	 Eines der Elektrodensignale fehlt. Dies kann folgende Ursache haben: Sensorelektronikmodul (ISEM)defekt Die Verbindung zum Messaufnehmer ist fehlerhaft Kurzschluss oder Unterbruch der Elektrode Messaufnehmer defekt

Systemzustand

Parameter/Einzelprüfung	Beschreibung	Ergebnis/Grenzwert	Interpretation/Ursache/Behebungsmaß- nahmen
Systemzustand	Überwachung des Systemzustands	Kein Wertebereich • Bestanden • Nicht bestanden • Nicht ausgeführt	Ursachen Systemfehler bei der Verifizierung Maßnahmen ▶ Überprüfen der Diagnoseereignisse im Untermenü Ereignislogbuch .

I/O-Module

Parameter/Einzelprüfung	Beschreibung	Ergebnis/Grenzwert	Interpretation/Ursache/Behebungsmaß- nahmen
Ausgang 1n	Überprüfung aller am Messgerät installierten Ein- und Ausgangsmodule	 Kein Wertebereich Bestanden Nicht bestanden Nicht ausgeführt Grenzwerte 	 Ursachen Ausgangswerte liegen außerhalb der Spezifikation I/O-Module defekt Maßnahmen Verkabelung überprüfen. Anschlüsse überprüfen. Bürde (Stromausgang) überprüfen. I/O Modul ersetzen.

5.3.8 Verifikationsbericht

Die Resultate der Verifizierung lassen sich via Bedientool FieldCare in Form eines Verifizierungsberichts dokumentieren $\rightarrow \boxminus 11$. Der Verifizierungsbericht wird auf Basis der im Messgerät nach Verifizierung gespeicherten Datensätze erstellt. Da die Verifizierungsresultate mit einer Verifizierungs-ID und Betriebszeit automatisch und eindeutig gekennzeichnet sind, eignen sie sich für eine rückverfolgbare Dokumentation der Verifizierung von Durchflussmessgeräten.

Erste Seite: Identifikation

Identifikation der Messstelle, Identifikation des Verifizierungsresultats und Bestätigung der Ausführung:

- Anlagenbetreiber
- Referenz des Kunden
- Geräteinformationen
 - Informationen zum Einsatzort (Tag) und der aktuellen Konfiguration der Messstelle
 - Verwaltung der Informationen im Messgerät
 - Darstellung auf dem Verifizierungsbericht
- Kalibrierung
 - Angabe von Kalibrierfaktor und Nullpunkteinstellung des Messaufnehmers
 - Zur Einhaltung der Werksspezifikation Übereinstimmung dieser Werte mit jenen der letzten Kalibrierung oder Wiederholkalibrierung erforderlich
- Verifizierungsinformationen
 - Betriebszeit und Verifizierungs-ID zur eindeutigen Zuordnung der Verifizierungsresultate im Sinne einer rückverfolgbaren Dokumentation der Verifizierung
 - Speicherung und Anzeige der manuellen Datums- und Zeiteingabe zusätzlich zur aktuellen Betriebszeit im Messgerät
 - Verifizierungsmodus: Standardverifizierung oder Erweiterte Verifizierung
- Verifizierungsgesamtergebnis Gesamtergebnis der Verifizierung Bestanden, wenn sämtliche Teilergebnisse Ergebnis Bestanden

Zweite Seite: Testergebnisse

Aussagen zu den Teilergebnissen aller Testgruppen:

- Anlagenbetreiber
- Testgruppen $\rightarrow \textcircled{3}2$
- Sensor
- Sensorelektronikmodul (ISEM)
- Systemzustand
- I/O-Modul

Dritte Seite (und gegebenenfalls Folgeseiten): Messwerte und Visualisierung

Numerische Werte und grafische Darstellung aller erfassten Werte:

- Anlagenbetreiber
- Testobjekt
- Einheit
- Aktuell: Gemessener Wert
- Min.: Unteres Limit
- Max.: Oberes Limit
- Visualisierung: Grafische Darstellung des gemessenen Werts, innerhalb des unteren und oberen Limits.

Letzte Seite: Prozessbedingungen

Angabe der Prozessbedingungen bei der Durchführung der Verifizierung:

- Volumenfluss
- Leitfähigkeit
- Elektroniktemperatur
- Aktuelles Differenzpotenzial
- Aktuelles Potenzial Elektrode 1
- Aktuelles Potenzial Elektrode 2
- Aktuelles Potenzial Elektrode Pipe GND
- Belagsindexwert (nur mit Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring)

Die Gültigkeit des Verifizierungsberichts setzt voraus, dass das Feature Heartbeat Verification am betreffenden Messgerät freigeschaltet ist und von einem durch den Kunden beauftragten Bediener durchgeführt wurde. Alternativ kann ein Servicetechniker von Endress+Hauser oder ein von Endress+Hauser autorisierter Servicedienstleister mit der Durchführung der Verifizierung beauftragt werden.

•

Fall Einzelne Testgruppen und Beschreibung der Einzelprüfungen: → 🗎 32

Datenverwaltung mit FieldCare (Flow Verification DTM): $\rightarrow \square 11$

5.3.9 Interpretation und Nutzung der Verifizierungsergebnisse

Heartbeat Verification nutzt die Selbstüberwachung der Proline Durchflussmessgeräte zur Überprüfung der Messgerätefunktionalität. Während der Verifizierung wird überprüft, ob die Komponenten des Messgeräts die Werksspezifikation einhalten. In den Tests sind sowohl der Messaufnehmer wie auch die Elektronikmodule mit einbezogen.

Im Vergleich zur Durchflusskalibrierung, die direkt die Messperformance der Durchflussmessung bewertet (primäre Messgröße), führt **Heartbeat Verification** eine Funktionsprüfung der Messkette vom Messaufnehmer bis zu den Ausgängen durch.

Dabei werden geräteinterne Parameter geprüft, die einen Zusammenhang zur Durchflussmessung haben (sekundäre Messgrößen, Vergleichswerte). Die Überprüfung erfolgt auf Basis von Referenzwerten, die bei der Werkskalibrierung erfasst wurden.

Eine bestandene Verifizierung bestätigt, dass die dabei überprüften Vergleichswerte innerhalb der Werksspezifikation liegen und dass das Messgerät einwandfrei funktioniert. Gleichzeitig sind über den Verifizierungsbericht Nullpunkt und Kalibrierfaktor des Messaufnehmers nachvollziehbar. Damit das Messgerät die Werksspezifikation einhält, müssen diese Werte mit jenen der letzten Kalibrierung oder Wiederholkalibrierung übereinstimmen.



- Eine Bestätigung mit 100 % Testabdeckung für die Einhaltung der Durchflussspezifikation kann nur durch die Verifizierung der primären Messgröße (Durchfluss) mittels Rekalibrierung oder Proving erreicht werden.
- Heartbeat Verification bestätigt auf Anforderung die Gerätefunktion innerhalb der spezifizierten Messtoleranz.

Empfehlungen bei einer Verifizierung mit dem Ergebnis: Nicht bestanden

Sollte eine Verifizierung als Ergebnis **Nicht bestanden** liefern, empfiehlt es sich, die Verifizierung vorerst zu wiederholen.

Um einen prozessbedingten Einfluss weitestgehend auszuschließen, ist es optimal, definierte und stabile Prozessbedingungen zu schaffen. Empfehlenswert bei einer Wiederholung der Verifizierung, die aktuell vorliegenden Prozessbedingungen mit denen der vorangegangenen Verifizierung zu vergleichen, um etwaige Abweichungen zu identifizieren.

Die Prozessbedingungen der vorangegangenen Verifizierung sind auf der letzten Seite des Verifizierungsberichts dokumentiert oder können mittels Flow Verification DTM abgerufen werden → 🗎 32.

Weitere Abhilfemaßnahmen bei einer Verifizierung mit dem Ergebnis: Nicht bestanden

- Kalibrierung des Messgeräts
 Die Kalibrierung hat den Vorteil, dass der "as found"-Zustand des Messgeräts erfasst und die tatsächliche Messabweichung ermittelt wird.
- Direkte Abhilfemaßnahmen
 Ergreifen einer Abhilfemaßnahme auf Basis der Verifizierungsergebnisse sowie der Diagnoseinformation des Messgeräts. Die Fehlerursache ist einzugrenzen, indem die Testgruppe identifiziert wird, die die Verifizierung Nicht bestanden hat.



6 Heartbeat Monitoring

Heartbeat Monitoring ermöglicht die kontinuierliche Ausgabe von zusätzlichen Messwerten zur Überwachung in einem externen Condition Monitoring System zur frühzeitigen Erkennung von Veränderungen am Messgerät und im Prozess. Die Interpretation der Messgrössen kann in einem Condition Monitoring System erfolgen. Die so gewonnenen Informationen dienen dem Anwender zur Maßnahmensteuerung im Bereich Wartung oder Prozessoptimierung. Mögliche Anwendungen für Condition Monitoring sind die Erkennung von Belagsbildung oder Verschleiss durch Korrosion.

6.1 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme die Diagnoseparameter den Ausgängen zuordnen. Nach der Inbetriebnahme stehen die Parameter an den Ausgängen und bei digitaler Kommunikation generell kontinuierlich zur Verfügung.

Heartbeat Monitoring aktivieren oder deaktivieren

Die Ausgabe der Diagnoseparameter HBSI und Belagsindex wird im Bedienmenü ein- oder ausgeschaltet:

→ 🗎 38

6.1.1 Beschreibung der Monitoring Parameter

Die folgenden Diagnoseparameter können zur kontinuierlichen Übertragung an ein Condition Monitoring System den verschiedenen Ausgängen des Messgeräts zugeordnet werden.

Einige Messgrößen sind nur verfügbar, wenn das Anwendungspaket **Heartbeat Verification + Monitoring** im Messgerät aktiv ist.

Parameter	Beschreibung	Wertebereich
Rauschen ¹⁾	Maß der Streuung des Differenzsignals aus beiden Messelektroden	0 +3,0 · 10 ⁺³⁸
Spulenstrom-Anstiegszeit ¹⁾	llenstrom-Anstiegszeit ¹⁾ Anstiegszeit des Spulenstroms für den Aufbau des magnetischen Felds	

1) Nur verfügbar, wenn die Funktion "Heartbeat Monitoring" im Messgerät aktiv ist.

Informationen zur Anwendung der Parameter und Interpretation der Messresultate $\rightarrow \cong 41$.

6.1.2 HBSI Monitoring

Der Parameter **HBSI** (Heartbeat Sensor Integrity) bietet eine weitere Möglichkeit der Prozess- und Geräteüberwachung. Der HBSI-Wert kann als Unterstützung zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des verwendeten Gerätes und der angezeigten Messwerte dienen.

Einen Rückschluss auf den Prozess und den Zustand des eingesetzten Gerätes können folgende Punkte unterstützen:

- Produktionsunterbrechungen vorbeugen
- Hohe Zuverlässigkeit fördern
- Serviceintervalle vorausschauend planen

Einflüsse auf den HBSI-Wert können durch folgende beispielhafte Situationen entstehen:

- Störung des Magnetfeldes von außen (Fremdfeld, Drift in Negativbereich erwartet)
- Störung des Magnetfeldes von innen (Beispiel Magnetit, Drift in Positivbereich erwartet)
- Systematische Fehler durch mechanische Einflüsse (Handhabung, Wartung, Reparaturen)

Bei der Kalibrierung der Geräte in der Produktion wird der Ausgangswert initial bestimmt, auf 0% justiert und im Gerät gespeichert. Die Ausgabe erfolgt in Prozent von -100 bis 100. Die Messung beruht dabei auf den Grundlagen des magnetischen Flusses innerhalb eines magnetisch-induktiven Messgerätes, welcher kontinuierlich überwacht wird. Eine geringe Abweichung nach Inbetriebnahme eines neuen Gerätes ist dabei aufgrund der Prozessbedingungen möglich. Ab Werk ist eine Warnung für den Parameter **HBSI** auf einen Grenzwert von +/- 4 % voreingestellt, welcher vom Benutzer angepasst werden kann.

HBSI Monitoring einstellen

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Sensor \rightarrow Prozessparameter \rightarrow HBSI

► HBSI	
HBSI-Grenzwert) → 🗎 39
HBSI-Hysterese) → 🗎 39
HBSI) → 🗎 39

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe / Anzeige
HBSI-Grenzwert	HBSI-Grenzwert eingeben.	0 100 %
HBSI-Hysterese	Hysterese für HBSI-Grenzwert eingeben.	0 100 %
HBSI	Zeigt die relative Änderung des gesamten Messaufnehmers mit all seinen elektrischen, mechanischen und elektromechani- schen, im Aufnehmergehäuse eingebauten Komponenten (ein- schließlich des Messrohrs, der elektrodynamischen Sensoren, des Erregersystems, Kabel etc.) in % vom Referenzwert an.	-100,0 100,0 %

6.1.3 Belagsindex Monitoring

Die Belagserkennung mittels Belagsindex ist Teil des Heartbeat Monitoring. Sie dient zur Erkennung und Überwachung eines sich gleichmäßig aufbauenden Belags innerhalb der Rohrinnenwand des Messrohrs.



Belagsindex Monitoring aktivieren und deaktivieren

Navigation

Menü "Experte" \rightarrow Sensor \rightarrow Prozessparameter \rightarrow Belagsindex

► Belagserkennung	
Belagserkennung	→ 🗎 40

Belagserkennungsdämpfung	-	→ 🖺 40
Belagsmesswert	-	→ 🗎 40
Belagsgrenzwert] -	→ 🖺 40
Hysterese Belagserkennung] -	→ 🗎 40

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige
Betriebsart Belagsindex	Betriebsart für Belagsindex wählen. Die Betriebsart gibt das Intervall an, in dem der Wert des Belagsindex ermittelt wird.	AusLangsamStandardSchnell
Belagserkennungsdämpfung	Dämpfungswert für Belagserkennung eingeben. Dämpfungswert: • 0 = minimale Dämpfung • 15 = maximale Dämpfung Der Dämpfungswert sollte nur bei einem instabilen Messwert erhöht werden.	0 15
Belagsmesswert	Zeigt aktuellen Belagsmesswert.	0,0100,0 %
Belagsgrenzwert	Grenzwert für den Belagsmesswert eingeben.	0 100 %
Hysterese Belagserkennung	Hysterese für Belagserkennung eingeben. Liegt der Wert für die Hysterese der Belagserkennung höher als der Belagsgrenzwert, wird die Diagnoseinformation "Belag erkannt" erst nach Reinigung des Messrohrs und der Durchfüh- rung eines Neustarts wieder zurückgesetzt.	0 100 %

6.1.4 Anzeige Monitoring Ergebnisse

Der aktuelle Wert des Parameter **HBSI** und Parameter **Belagsindex** wird im Menü Experte kontinuierlich angezeigt.

Bei Messgeräten mit Vor-Ort-Anzeige, kann der Wert zusätzlich als Anzeigewert parametriert werden.

Navigation

Untermenü "Diagnose" \rightarrow Heartbeat \rightarrow Monitoring-Ergebnisse

► Monitoring-Ergebra	isse	
HE	BSI	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Rauschen	Zeigt das Maß der Streuung des Differenzsignals aus beiden Messelektroden an.	0 3,0 · 10 ⁺³⁸ μV
Spulenstrom-Anstiegszeit	Zeigt die Anstiegszeit des Spulenstroms für den Aufbau des magnetischen Felds an.	2 500 ms

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Potenzial Referenzelektrode gegen PE	Zeigt die Spannung der Referenzelektrode gegenüber dem Potential des Messrohrs an.	-30 +30 V
Belagsmesswert	Zeigt aktuellen Belagsmesswert.	0,0100,0 %
HBSI	Zeigt die relative Änderung des gesamten Messaufnehmers mit all seinen elektrischen, mechanischen und elektromechani- schen, im Aufnehmergehäuse eingebauten Komponenten (ein- schließlich des Messrohrs, der elektrodynamischen Sensoren, des Erregersystems, Kabel etc.) in % vom Referenzwert an.	-100,0 100,0 %

6.1.5 Konfiguration der Ausgänge und Vor-Ort-Anzeige

Mit dem Anwendungspaket "Heartbeat Verification + Monitoring" stehen dem Anwender zusätzliche Monitoring-Messgrößen $\rightarrow \textcircled{B}$ 38 zur Verfügung. Die folgenden Beispiele zeigen, wie eine Monitoring-Messgröße einem Stromausgang zugeordnet bzw. auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.

Beispiel Stromausgang konfigurieren

Monitoring-Messgrösse für Stromausgang wählen

- 1. Voraussetzung:
 - Setup \rightarrow I/O-Konfiguration
 - Konfigurierbares I/O-Modul zeigt den Parameter I/O-Modul Typ mit Option Stromausgang
- 2. Setup \rightarrow Stromausgang
- 3. Im Parameter **Zuordnung Stromausgang**, Monitoring-Messgrösse für Stromausgang wählen

Navigation

Menü "Setup" → Stromausgang → Zuordnung Stromausgang

Beispiel Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird

1. Setup \rightarrow Anzeige \rightarrow 1. Anzeigewert

2. Messwert wählen.

6.2 Betrieb

Die Vorteile von **Heartbeat Monitoring** stehen in direktem Zusammenhang mit der aufgezeichneten Datenauswahl und deren Interpretation. Gute Dateninterpretation ist entscheidend für die Bestimmung, ob ein Problem vorliegt und wann und wie die Wartung geplant oder ausgeführt wird (gute Anwendungskenntnisse erforderlich). Auch die Beseitigung von Prozesseffekten, die irreführende Warnungen oder Interpretation verursachen, muss sichergestellt sein. Daher ist es entscheidend, die aufgezeichneten Daten mit einer Prozessreferenz zu vergleichen.

Heartbeat Monitoring ermöglicht im kontinuierlichen Messbetrieb die Anzeige zusätzlicher Monitoring Messwerte.

Im Fokus stehen Messgrößen, die eine Veränderung der Performance des Geräts durch prozessbedingte Einflüsse erkennen lassen. Dabei lassen sich zwei Kategorien von Prozesseinflüssen unterscheiden:

- Vorübergehende Prozesseinflüsse, welche die Messfunktion unmittelbar beeinträchtigen und damit zu höherer Messunsicherheit führen als normalerweise zu erwarten wäre (z.B. Messung mehrphasiger Messstoffe). Diese Prozesseinflüsse haben in der Regel keine Auswirkungen auf die Integrität des Geräts, beeinflussen jedoch zwischenzeitlich die Messperformance.
- Prozesseinflüsse, welche die Integrität des Sensors erst mittelfristig beeinträchtigen, aber zusätzlich eine allmähliche Veränderung der Messperformance bewirken (z.B. Abrasion, Korrosion oder Belagsbildung im Messaufnehmer). Diese Prozesseinflüsse haben langfristig auch Auswirkungen auf die Integrität des Geräts.

Geräte mit **Heartbeat Monitoring** bieten eine Auswahl von Parametern, welche zur Überwachung spezifischer, applikationsbedingter Einflüsse besonders geeignet sind. Diese Zielapplikationen sind:

- Magnetithaltige Messstoffe
- Mehrphasige Messstoffe (Gasanteile in flüssigen Messstoffen)
- Anwendungen, in denen der Messaufnehmer einem programmierten Verschleiß ausgesetzt ist
- Anwendungen mit Kathodenschutzeinrichtungen
- Anwendungen mit nicht geerdeten Rohrleitungen
- Anwendungen, in denn es zu einer Belagsbildung kommen kann.

Die Ergebnisse müssen stets im Kontext mit der Anwendung interpretiert werden.

6.2.1 Mögliche Interpretation der Monitoring Parameter

Das Kapitel beschreibt die Interpretation bestimmter Monitoring Parameter in Zusammenhang mit dem Prozess und der Anwendung.

Überwachungsparameter	Mögliche Abweichungsgründe
Rauschen	Eine Veränderung kann ein Indikator für mehrphasige Messstoffe (Gas- anteile in flüssigen Messstoffen oder Veränderung des Messstoffs bezüg- lich Feststoffgehalt) oder ändernde elektrische Leitfähigkeit sein. Dieser Wert kann somit Rückschlüsse auf den Prozess zulassen.
Spulenstrom-Anstiegszeit	Bei konstanten Prozesstemperaturen kann eine Veränderung ein Indika- tor für eine mögliche Magnetitablagerung oder eine Zunahme des Mag- netitgehalts im Messstoff sein. Stark auftretende elektromagnetische Fremdfelder beeinflussen diesen Wert ebenfalls.
Potenzial Referenzelektrode gegen PE	Dieser Diagnosewert bezeichnet die Spannung zwischen Messstoff und Schutzerde. Dieser Wert ist von Interesse, wenn das Messgerät mit der Bezugselektrode zum Messstoff von der Schutzerde getrennt wird.
Belagsindexwert	Erkennung und Überwachung eines sich gleichmäßig aufbauenden Belags innerhalb der Rohrinnenwand des Messrohrs.

7 Modbus RS485-Register-Informationen

7.1 Hinweise

7.1.1 Aufbau der Register-Informationen

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

Navigation: Navigation	nspfad zum Parameter				
Parameter	Register	Datentyp	Zugriffsart	Anzeige/Auswahl/ Eingabe	→ 🗎
Name des Parameters	Angabe in dezimalem Zahlenformat	 Float Länge = 4 Byte Integer Länge = 1, 2 oder 4 Byte String Länge abhängig vom Parameter 	 Mögliche Zugriffsart auf den Parameter: Read (Lesen) Lese- zugriff via Funkti- onscodes 03, 04 oder 23 Write (Schreiben) Schreibzugriff via Funktionscodes 06, 16 oder 23 	Auswahl Auflistung der einzel- nen Optionen des Parameters • Option 1 • Option 2 • Option 3 (+) (+) = Werksein- stellung abhän- gig von Land, Bestelloptionen oder Geräteein- stellungen Eingabe Spezifischer Wert oder Eingabebereich des Parameters	Seitenzahlangabe und Querverweis zur Standard- Parameterbeschreibung

HINWEIS

Wenn nicht flüchtige (non-volatile) Geräteparameter über die Modbus RS485 Funktionscodes 06, 16 oder 23 verändert werden, wird die Änderung im EEPROM des Messgerätes abgespeichert.

Die Anzahl der Schreibzugriffe auf das EEPROM ist technisch bedingt auf maximal 1 Million beschränkt.

- Diese Grenze unbedingt beachten, da ein Überschreiten dieser Grenze zum Verlust der Daten und zum Ausfall des Messgerätes führt.
- Ein ständiges Beschreiben der nicht flüchtigen Geräteparameter über den Modbus RS485 unbedingt vermeiden.

7.1.2 Adressmodell

Die Modbus RS485-Registeradressen des Messgeräts sind gemäß der "Modbus Applications Protocol Specification V1.1" implementiert.

Daneben werden auch Systeme eingesetzt, die mit dem Register-Adressmodell "Modicon Modbus Protocol Reference Guide (PI-MBUS-300 Rev. J)" arbeiten.

Abhängig vom verwendeten Funktionscode wird bei dieser Spezifikation die Registeradresse durch eine vorangestellte Zahl erweitert:

- "3" → Zugriffsart "Read (Lesen)"
- "4" → Zugriffsart "Write (Schreiben)"

Funktionscode	Zugriffsart	Register gemäß "Modbus Applicati- ons Protocol Specification"	Register gemäß "Modicon Modbus Protocol Reference Guide"
03 04 23	Read (Lesen)	XXXX Beispiel: Massefluss = 2007	3XXXX Beispiel: Massefluss = 32007
06 16 23	Write (Schrei- ben)	XXXX Beispiel: Summenzähler zurücksetzen = 6401	4XXXX Beispiel: Summenzähler zurückset- zen = 46401

7.2 Übersicht zum Bedienmenü

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht zur Menüstruktur des Bedienmenü für Heartbeat Technology mit seinen Parametern. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Untermenüs oder Parameters.

Navigation

Menü "Diagnose" → Heartbeat Technology

► Heartbeat	Technology		
	► Verifizieru	ungsausführung	→ 🖺 45
		Anlagenbetreiber	→ 🖺 45
		Ort	→ 🗎 45
		Teilgefülltes Rohr	→ 🖺 45
		Verifizierungsmodus	→ 🖺 45
		Informationen externes Gerät	→ 🖺 45
		Verifizierung starten	→ 🖺 45
		Ausgangswerte	→ 🖺 45
		Messwerte	→ 🗎 45
		Status	→ 🗎 45
		Datum/Zeit	→ 🗎 45
		Fortschritt	→ 🗎 46
		Verifizierungsergebnis	→ 🖺 46
	► Verifizieru	ingsergebnisse	→ 🗎 46
		Datum/Zeit	→ 🖺 46
1			



7.3 Register-Informationen

7.3.1 Untermenü "Verifizierungsausführung"

Navigation: Heartbeat Technolog	Navigation: Heartbeat Technology → Verifizierungsausführung						
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→		
Anlagenbetreiber	3414 3429	String	Read / Write	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)	16		
Ort	3430 3445	String	Read / Write	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)	16		
Teilgefülltes Rohr	37517	Integer	Read / Write	0 = Ja 1 = Nein	16		
Verifizierungsmodus	2366	Integer	Read / Write	0 = Standardverifizierung	20		
Informationen externes Gerät	20493 20508	String	Read / Write	Freitexteingabe	20		
Verifizierung starten	2270	Integer	Read / Write	0 = Abbrechen 1 = Starten	20		
Ausgangswerte	5516 5517	Float	Read	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	21		
Messwerte	5512 5513	Float	Read / Write	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	21		
Status	2079	Integer	Read	0 = Fehlgeschlagen 1 = Ausgeführt 3 = Nicht ausgeführt 8 = In Arbeit	21		
Datum/Zeit		String	Read				

Navigation: Heartbeat Technology → Verifizierungsausführung								
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎			
Fortschritt	6797	Integer	Read	0 100 %	21			
Verifizierungsergebnis	2355	Integer	Read	0 = Nicht bestanden 2 = Bestanden 3 = Nicht ausgeführt 250 = Nicht unterstützt	21			

7.3.2 Untermenü "Verifizierungsergebnisse"

Navigation: Heartbeat Technology \rightarrow Verifizierungsergebnisse							
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🗎		
Datum/Zeit		String	Read				
Verifizierungs-ID	2315	Integer	Read	0 65535	30		
Betriebszeit	3346	String	Read	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)	30		
Verifizierungsergebnis	2355	Integer	Read	0 = Nicht bestanden 2 = Bestanden 3 = Nicht ausgeführt 250 = Nicht unterstützt	21		
Sensor	2384	Integer	Read	0 = Nicht bestanden 2 = Bestanden 3 = Nicht ausgeführt 250 = Nicht unterstützt	30		
Sensorelektronikmodul (ISEM)	2385	Integer	Read	0 = Nicht bestanden 2 = Bestanden 3 = Nicht ausgeführt 250 = Nicht unterstützt	30		
I/O-Modul	2386	Integer	Read	0 = Nicht bestanden 2 = Bestanden 3 = Nicht ausgeführt 250 = Nicht unterstützt	31		
Systemzustand	5790	Integer	Read	0 = Nicht bestanden 2 = Bestanden 3 = Nicht ausgeführt 250 = Nicht unterstützt	31		
Ergebnisdatensatz wählen		Integer	Read / Write				
Ergebnisse als PDF speichern		Integer	Read				

7.3.3 Untermenü "Heartbeat Monitoring"

Navigation: Heartbeat Technology \rightarrow Heartbeat Monitoring									
Parameter	Register	Datentyp	Zugriff	Anzeige / Auswahl / Eingabe	→ 🖺				
Rauschen	2463 2464	Float	Read	0 3,0 · 10 ⁺³⁸ μV	40				
Spulenstrom-Anstiegszeit	2465 2466	Float	Read	2 500 ms	40				

8 Belagserkennung mittels Belagsindex

Die Verwendung der Belagserkennung ermöglicht:

- Rückschlüsse auf die Messgenauigkeit zu ziehen
- Prozessstörungen zu vermeiden
- Notwendige Reinigungsintervalle fr
 ühzeitig zu erkennen und zu steuern

Unter einem Belag versteht man eine gleichmäßige Schicht die sich über die gesamte Rohrinnenwand des Messrohrs bildet und im Laufe des Prozesses zunimmt. Der Zeitraum der Belagsbildung variiert, je nach Prozess und Messstoff kann sich ein Belag innerhalb weniger Stunden oder auch erst nach mehreren Monaten bilden.

Die Belagserkennung eignet sich besonders für Prozesse, bei denen sich ein gleichmäßiger Belag bildet, zum Beispiel:

- Heizkreisläufe mit Magnetitablagerungen
- Zuckerraffinationsprozesse mit Oxalaten
- Molkerei- und Lebensmittelprozesse mit Protein- oder Zuckerablagerungen
- Verockerung in Trinkwasser- und Wasserprozessen

8.1 Grundlagen

8.1.1 Belag und Ablagerungen

Die Belagserkennung ist für die Erkennung und Überwachung eines gleichmäßigen Belags konzipiert und kann **nicht** für Ablagerungen am Boden eines Messrohrs verwendet werden.



8.1.2 Funktionsweise

Die elektrische Leitfähigkeit des fließenden Messstoffs und des Belags unterscheiden sich. Durch eine Analyse der Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit innerhalb des Messrohrs kann ein sich bildender Belag erkannt werden.

Die Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit im gereinigten Messrohr dient als Referenzsituation. In diesem Zustand wird bereits vor Auslieferung des Geräts ein Referenzwert kalibriert und dem Belagsindexwert wird der Wert 0% zugewiesen.

Die Belagserkennung mittels Belagsindex bewertet den Unterschied der Leitfähigkeit des fließenden Messstoffs zur Leitfähigkeit des Belags. Eine Zunahme der Belagsdicke führt damit zu einer Zunahme des Belagsindexwerts. Dieser Effekt wird zur Beobachtung von Belagsbildung oder Reinigungsfortschritt verwendet.

Beurteilung der Belagsbildung

Für eine vergleichende Bewertung muss beachtet werden, dass bei existierendem Belag auch eine Änderung der Leitfähigkeit des fließenden Messstoffs zu einer Verschiebung des Belagsindexwerts führen kann. Die jeweilige Beurteilung der Belagsbildung sollte daher bei immer der gleichen Leitfähigkeit des Messstoffs erfolgen.

Belagsindexwert

Die Belagsbildung wird im Parameter Belagsindexwert in Prozent ausgegeben, dabei entspricht ein höherer Prozentwert einem dickeren Belag.

Belagsindexwert = 0%

- Kein Belag vorhanden
- Auslieferungszustand des Messrohrs (Ausgangswert)
- Messrohr wurde nach Belagsbildung komplett gereinigt

Belagsindexwert = 100%

- Wert für die maximal messbare Belagsdicke
- Die vorhandene Belagsdicke bei 100% variiert je nach Prozess
- 100% sind **nicht** mit einem verstopften Messrohr gleichzusetzen

Die Prozentangabe im Parameter Belagsindexwert lässt keine direkten Rückschlüsse auf die absolute Dicke oder die Zusammensetzung des Belags zu. Für eine optimale Nutzung der Belagserkennung mittel Belagsindex ist daher zuerst ein Abgleich zwischen der erfahrungsgemäßen Belagsbildung im Prozess und dem zugehörigen Belagsindexwert durchzuführen. Ziel ist es, den Belagsindexwert zum Zeitpunkt der üblicherweise durchgeführten Reinigung zu ermitteln.

Auf Basis des Belagsindexwerts bei der Reinigung kann zukünftig eine valide Einschätzung über den Zustand innerhalb des Messrohrs gegeben und über die Parameter Belagsgrenzwert und Hysterese Belagserkennung eine Planung für die Reinigung eingerichtet werden.

Zusätzlich können aufgrund des Belagsindexwerts Rückschlüsse auf eventuelle Einflüsse auf angrenzende Prozesse gezogen werden.

Intervall für die Belagserkennung

Im Parameter Belagsindex kann das Intervall für die Erfassung des Belagsindexwerts vorgegeben werden.

- Bildet sich ein Belag erfahrungsgemäß schnell sollte ein kurzes Intervall gewählt werden (Option Schnell). Diese Option ist ebenfalls für Reinigungsprozesse mit einer kurzen Überwachungsdauer von ca. 5 bis 20 Minuten sinnvoll.
- Bei einem sich langsam, über mehrere Monate, aufbauenden Belag ist ein längeres Intervall, z.B. eine Messung pro Minute oder weniger, ausreichend (Option Langsam).

Die Optionen Schnell, Standard und Langsam unterscheiden sich jeweils um den Zeitfaktor 10.

Beispiel für das Messintervall bei der Nennweite DN 25:

- Option Schnell: Alle 6 Sekunden
- Option **Standard**: Alle 60 Sekunden
- Option Langsam: Alle 600 Sekunden

Ausgabe der Diagnoseinformation "Belag erkannt"

Über die Parameter Belagsgrenzwert und Hysterese Belagserkennung kann ein Bereich für die Dicke des Belags festgelegt werden, in dem die Diagnoseinformation "Belag erkannt" ausgegeben wird.

 Liegt der Wert für die Hysterese der Belagserkennung höher als der Belagsgrenzwert, wird die Diagnoseinformation "Belag erkannt" erst nach Reinigung des Messrohrs und der Durchführung eines Neustarts wieder zurückgesetzt.

 Wird bei einem leeren Messrohr die Diagnoseinformation "Belag erkannt" ausgegeben, kann dies durch die Aktivierung der Leerrohrüberwachung vermieden werden: Setup → Leerrohrüberwachung



- *B Belagsindexwert* [%]
- t Zeit
- BG Belagsgrenzwert [%]
- 1 Einschaltpunkt Diagnoseinformation
- H Hysterese Belagserkennung [%]
- 2 Ausschaltpunkt Diagnoseinformation

8.1.3 Voraussetzungen

Für eine optimale und zuverlässige Nutzung der Belagserkennung sind die folgenden Voraussetzungen zu beachten.

Geräteausführung

Die Belagserkennung ist nur in Verbindung mit dem Messaufnehmer Promag W verfügbar.

Potentialausgleich

Der Potentialausgleich muss entsprechend der Einsatzumgebung des Messgeräts in der Anlage sichergestellt sein.

Weitere Angaben zum Sicherstellen des Potenzialausgleichs: Betriebsanleitung $\rightarrow \cong 6$.

Leitfähigkeitsmessung

Die Belagserkennung ist nur bei aktiver Leitfähigkeitsmessung verfügbar: Experte \rightarrow Sensor \rightarrow Prozessparameter \rightarrow Leitfähigkeitsmessung

Montage

- Vertikale Einbaulage (vorzugsweise)
- Gerät nach Armaturen wie Ventile, T-Stücke oder Pumpen montieren
- Ein- und Auslaufstrecken einhalten
- Für Gerät mit Bestellmerkmal "Bauart", Option C, H und I sind keine Ein-/Auslaufstrecken zu berücksichtigen.





Weitere Angaben zur Montage: Betriebsanleitung $\rightarrow \square 6$.



2 Applikationsbeispiele

Die folgenden Applikationsbeispiele zeigen wie unterschiedlich sich der Belag in den jeweiligen Prozessen bildet. Die beschriebenen Werte können nicht eins zu eins übertragen werden, geben aber einen Hinweis auf das Verhalten in ähnlichen Prozessen.

8.2.1 Wasseranwendung

Applikation Art des Belags Dauer des Monitoring Belagserkennung Nennweite Messrohr Entstandener Belag Auswertung Wasserversorgung Verockerung 12 Monate Standard (Eine Messung pro Minute) DN 100



B Belagsindexwert [%]

t Zeit [Monate]

Belagsindexwert:

- 0 bis 5% : Kein Belag vorhanden
- > 5% : Belag wird erkannt

8.2.2 Lebensmittelanwendung: Zucker



- B Belagsindexwert [%]
- Zeit [Monate]

Belagsindexwert:

• 0 bis 5% : Kein Belag vorhanden

01

02

03

04

05

> 5% : Belag wird erkannt

8.2.3 Lebensmittelanwendung: Molkenprotein

t

Applikation Art des Belags Dauer des Monitoring Belagserkennung Nennweite Messrohr Entstandener Belag

Lebensmittelbetrieb Molkenprotein 1 Tag Standard (Eine Messung pro Minute) DN 25 3...4 mm t

06



www.addresses.endress.com

