Betjeningsvejledning FieldGate SWG50

Funktionel WirelessHART Gateway





Indholdsfortegnelse

T	Om dette dokument 4
1.1	Dokumentets funktion 4
1.2	Symboler 4
1.3	Dokumentation 5
1.4	Registrerede varemærker 5
2	Grundlæggende
	sikkerhedsanvisninger 5
2.1	Krav til personalet
2.2	Tilsigtet brug 5
2.3	Sikkerhed på arbejdspladsen 6
2.4	Driftssikkerhed
2.5	Produktsikkerhed
2.6	11-sikkerned 6
3	Produktbeskrivelse7
3.1	Produktets konstruktion 9
4	Modtagelse og
-	nroduktidentifikation 10
41	Modtagelse 10
4.2	Produktidentifikation 10
4.3	Opbevaring og transport 11
5	Montering 11
5 5.1	Montering 11 Krav til montering 11
5 5.1 5.2	Montering11Krav til montering11Montering af enheden11V11
5 5.1 5.2 5.3	Montering11Krav til montering11Montering af enheden11Kontrol efter montering14
5 5.1 5.2 5.3 6	Montering11Krav til montering11Montering af enheden11Kontrol efter montering14Elektrisk tilslutning14
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	Montering 11 Krav til montering 11 Montering af enheden 11 Kontrol efter montering 14 Elektrisk tilslutning 14 Krav til tilslutning 14
5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2	Montering
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3	Montering 11 Krav til montering 11 Montering af enheden 11 Kontrol efter montering 14 Elektrisk tilslutning 14 Krav til tilslutning 14 Tilslutning af enheden 15 Særlige tilslutningsanvisninger 16
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Montering11Krav til montering11Montering af enheden11Kontrol efter montering14Elektrisk tilslutning14Krav til tilslutning14Tilslutning af enheden15Særlige tilslutningsanvisninger16Kontrol efter tilslutning16
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 	Montering11Krav til montering af enheden11Montering af enheden11Kontrol efter montering14Elektrisk tilslutning14Krav til tilslutning af enheden15Særlige tilslutningsanvisninger16Kontrol efter tilslutning16Betieningsmuligheder16
5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1	Montering11Krav til montering11Montering af enheden11Kontrol efter montering14Elektrisk tilslutning14Krav til tilslutning14Tilslutning af enheden15Særlige tilslutningsanvisninger16Kontrol efter tilslutning16Betjeningsmuligheder16Oversigt over betjeningsmuligheder16
5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1	Montering 11 Krav til montering 11 Montering af enheden 11 Kontrol efter montering 14 Elektrisk tilslutning 14 Krav til tilslutning 14 Krav til tilslutning 14 Krav til tilslutning af enheden 15 Særlige tilslutningsanvisninger 16 Kontrol efter tilslutning 16 Oversigt over betjeningsmuligheder 16
5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8	Montering11Krav til montering11Montering af enheden11Kontrol efter montering14Elektrisk tilslutning14Krav til tilslutning14Tilslutning af enheden15Særlige tilslutningsanvisninger16Kontrol efter tilslutning16Betjeningsmuligheder16Oversigt over betjeningsmuligheder16Systemintegration27
 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 8 8.1 	Montering 11 Krav til montering 11 Montering af enheden 11 Montering af enheden 11 Kontrol efter montering 14 Elektrisk tilslutning 14 Krav til tilslutning 14 Tilslutning af enheden 15 Særlige tilslutningsanvisninger 16 Kontrol efter tilslutning 16 Oversigt over betjeningsmuligheder 16 Systemintegration 27 Modbus TCP 27
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 8 8.1 8.2 	Montering11Krav til montering af enheden11Montering af enheden11Kontrol efter montering14Elektrisk tilslutning14Krav til tilslutning af enheden15Særlige tilslutningsanvisninger16Kontrol efter tilslutning16Betjeningsmuligheder16Oversigt over betjeningsmuligheder16Systemintegration27Modbus TCP27HART IP36
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 8 8.1 8.2 9 	Montering 11 Krav til montering 11 Montering af enheden 11 Montering af enheden 11 Kontrol efter montering 14 Elektrisk tilslutning 14 Krav til tilslutning 14 Tilslutning af enheden 15 Særlige tilslutningsanvisninger 16 Kontrol efter tilslutning 16 Betjeningsmuligheder 16 Oversigt over betjeningsmuligheder 16 Systemintegration 27 Modbus TCP 27 HART IP 36 Ibrugtagning 37
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 8 8.1 8.2 9 9.1 	Montering 11 Krav til montering 11 Montering af enheden 11 Montering af enheden 11 Kontrol efter montering 14 Elektrisk tilslutning 14 Krav til tilslutning 14 Krav til tilslutning af enheden 15 Særlige tilslutningsanvisninger 16 Kontrol efter tilslutning 16 Oversigt over betjeningsmuligheder 16 Oversigt over betjeningsmuligheder 16 Systemintegration 27 Modbus TCP 27 HART IP 36 Ibrugtagning 37 Funktionskontrol 37
 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 8 8.1 8.2 9 9.1 9.1 9.1 9.1 	Montering 11 Krav til montering 11 Montering af enheden 11 Montering af enheden 11 Kontrol efter montering 14 Elektrisk tilslutning 14 Krav til tilslutning 14 Tilslutning af enheden 15 Særlige tilslutningsanvisninger 16 Kontrol efter tilslutning 16 Oversigt over betjeningsmuligheder 16 Oversigt over betjeningsmuligheder 16 Systemintegration 27 Modbus TCP 27 HART IP 36 Ibrugtagning 37 Funktionskontrol 37 Konfiguration af enheden 37

Indhol	ldsforted	qnelse	

10	Diagnosticering og
	fejlfinding 39
10.1	Generel fejlfinding 39
10.2	Diagnosticeringsoplysninger via LED-
	indikatorer 40
10.3	Diagnosticeringsoplysninger i
10 /	webbrowser 40
10.4	Hændelseslogbog 40
10.5	Nuistilling af instrumentet 41
11	Vedligeholdelse 42
111	Firmwareopdatering
11.2	Hjælpeprogrammer
11.3	Genstart
12	Reparation 44
12.1	Generelle oplysninger 44
12.2	Reservedele 44
12.3	Returnering 44
12.4	Bortskaffelse 44
13	Tilbehør 44
1)	111001101 11
14	Tekniske data 45

1 Om dette dokument

1.1 Dokumentets funktion

Denne betjeningsvejledning indeholder alle de oplysninger, som skal bruges i forskellige faser af instrumentets livscyklus, fra produktidentifikation, modtagelse og lagring til installation, tilslutning, betjening og ibrugtagning samt fejlfinding, vedligeholdelse og bortskaffelse.

1.2 Symboler

1.2.1 Sikkerhedssymboler

FARE

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der sker dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.

ADVARSEL

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der er risiko for dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.

FORSIGTIG

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der er risiko for mindre eller mild personskade, hvis denne situation ikke undgås.

BEMÆRK

Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medfører risiko for personskade.

1.2.2 Symboler for bestemte typer oplysninger

Symbol	Betydning
	Tilladt Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte.
	Foretrukket Procedurer, processer eller handlinger, der foretrækkes.
\mathbf{X}	Forbudt Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte.
i	Tip Angiver yderligere oplysninger.
	Reference til dokumentation
	Reference til side
	Reference til figur
►	Information eller individuelle trin, der skal følges

Symbol	Betydning
1., 2., 3	Serie af trin
L >	Resultat af et trin
?	Hjælp i tilfælde af et problem
	Visuel kontrol

1.3 Dokumentation

FieldGate SWG50 Tekniske oplysninger TI01677S/04/EN

1.4 Registrerede varemærker

HART[®], WirelessHART[®] er et registreret varemærke tilhørende FieldComm Group, Austin, TX 78759, USA.

Alle andre brand- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de pågældende virksomheder og organisationer.

2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Personale, der arbejder med installation, idrifttagning, diagnose og vedligeholdelse, skal opfylde følgende krav:

- Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til denne specifikke funktion og opgave.
- Er autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige.
- Kender landets regler.
- ► Før arbejdet påbegyndes, skal man sørge for at læse og forstå anvisningerne i vejledningen og supplerende dokumentation samt certifikaterne (afhængigt af anvendelsen).
- ► Følger anvisningerne og overholder de grundlæggende kriterier.

Betjeningspersonalet skal opfylde følgende krav:

- Være instrueret og autoriseret i overensstemmelse med opgavens krav af anlæggets ejer eller driftsansvarlige.
- ► Følge anvisningerne i denne vejledning.

2.2 Tilsigtet brug

FieldGate SWG50 er en gateway til WirelessHART-netværk. Den muliggør kommunikation mellem WirelessHART-feltenheder og håndterer netværkssikkerhed og tilslutningsmuligheder. FieldGate SWG50 konverterer og gemmer data fra trådløse feltenheder i et format, som er kompatibelt med andre systemer. Den har Ethernetgrænseflader til tilslutning til værtsapplikationer, f.eks. SCADA-værktøjer.

Forkert brug

Brug på anden vis end som beskrevet kan bringe sikkerheden i fare. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert brug af enheden eller brug til et andet formål end det tilsigtede.

2.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

Ved arbejde på og med instrumentet:

▶ Brug de nødvendige personlige værnemidler i overensstemmelse med landets regler.

Ved arbejde på og med instrumentet med våde hænder:

• Brug handsker på grund af den øgede risiko for elektrisk stød.

2.4 Driftssikkerhed

Risiko for personskade.

- Anvend kun instrumentet i korrekt teknisk og fejlsikker tilstand.
- Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

Ombygning af instrumentet

Uautoriserede ændringer af instrumentet er ikke tilladt og kan medføre uventede farer.

 Hvis det på trods heraf alligevel er nødvendigt at foretage ændringer, skal du rådføre dig med Endress+Hauser.

Reparation

Sådan sikres vedvarende driftssikkerhed og pålidelighed:

- ▶ Udfør kun reparationer på instrumentet, hvis de udtrykkeligt er tilladt.
- ► Overhold landets regler vedrørende reparation af elektriske instrumenter.
- ▶ Brug kun originale reservedele og tilbehør fra Endress+Hauser.

2.5 Produktsikkerhed

Dette måleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, så det opfylder de højeste sikkerhedskrav og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor det er sikkert at anvende.

Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovmæssige krav. Det er også i overensstemmelse med de EU-direktiver, der er angivet i den EUoverensstemmelseserklæring, som gælder for det specifikke instrument. Producenten bekræfter dette ved at forsyne instrumentet med CE-mærkning.

2.6 IT-sikkerhed

Vores garanti er kun gyldig, hvis produktet installeres og bruges som beskrevet i betjeningsvejledningen. Produktet er udstyret med sikkerhedsmekanismer, der hjælper med at beskytte det mod utilsigtet ændring af indstillingerne. Operatørerne er selv ansvarlige for at implementere IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til produktet og de tilhørende data i henhold til egne sikkerhedsstandarder.

3 Produktbeskrivelse

FieldGate SWG50 er en funktionel WirelessHART-gateway. Den omfatter en applikation til netværksadministration, et WirelessHART-interfacemodul (adgangspunkt) og en gatewayapplikation. Det er muligt at slutte op til 100 trådløse eller ledningsførte enheder med WirelessHART-adapter til FieldGate SWG50. Applikationen understøtter data fra WirelessHART-netværket via Modbus TCP eller HART-IP. En CommDTM gør det muligt at konfigurere feltenheder eller adaptere, som har forbindelse til WirelessHART-netværket, via enhedernes DTM'er.



- 1 FieldGate SWG50
- 1 Antennetilslutning
- 2 Nulstillingsknap
- 3 Ethernet-switch med fire porte (RJ45)
- 4 LED'er
- 5 Stik til strømforsyning
- 6 Jordforbindelse

3.1 Produktets konstruktion



Eksempel på en WirelessHART-netværksarkitektur med FieldGate SWG50

- 1 Endress+Hauser Field Xpert, f.eks. SMTxx
- 2 Værtsapplikation/FieldCare SFE500
- 3 Ethernet-kommunikation
- 4 FieldGate SWG50
- 5 FieldEdge SGC500
- 6 https-internetforbindelse
- 7 Netilion Cloud
- 8 API (Application Programming Interface)
- 9 Browserbaseret Netilion Service-app eller -brugerapplikation
- 10 WirelessHART-adapter SWA70 anvendt som repeater
- 11 HART-feltinstrument med WirelessHART-adapter SWA70
- 12 Krypteret trådløs forbindelse via WirelessHART

4 Modtagelse og produktidentifikation

4.1 Modtagelse

Visuel kontrol

- Kontrollér pakken for synlige transportskader
- Åbn forsigtigt emballagen
- Kontrollér indholdet for synlige skader
- Kontrollér, at leveringen er komplet, og at der ikke mangler noget
- Gem alle de tilhørende dokumenter



Enheden må ikke tages i brug, hvis der er konstateret skader. Du skal i givet fald kontakte dit Endress+Hauser-salgscenter: www.addresses.endress.com

Returner så vidt muligt enheden til Endress+Hauser i den originale emballage.

Leveringsomfang

- FieldGate SWG50
- Betjeningsvejledning med sikkerhedsanvisninger

4.2 Produktidentifikation

4.2.1 Typeskilt



B 3 Phoenix Contact-typeskilt

Manufactured by PHOENIX CONTACT for Endress+Hauser FieldGate SWG50 Ser. no.: T30001245A0 Order code: SWG50-BB1

Endress+Hauser-typeskilt

4.2.2 Producentens adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8

32825 Blomberg

Tyskland

www.phoenixcontact.com

4.3 Opbevaring og transport

Brug altid den originale emballage ved transport af produktet.

4.3.1 Opbevaringstemperatur

−40 til 85 °C

5 Montering

5.1 Krav til montering

Enheden skal installeres i et hus med mindst kapslingsklasse IP54 iht. EN/IEC 60079-15. Enheden må kun anvendes i områder med en forureningsgrad på maks. 2 iht. EN/IEC 60664-1. Enheden kan installeres i farlige områder i zone 2. Ledningsføring og fjerninstallation af antennen skal overholde de relevante bestemmelser for installationsstedet ved installation i ikke-klassificeret zone 2 eller farlige områder i klasse I, division 2. Ellers skal antennen installeres i det endelige hus.

Det er muligt at montere en ekstern antenne uden for kabinettet. Hvis der er risiko for lynnedslag, skal der installeres beskyttelse mellem gatewayen og den eksterne antenne.

5.2 Montering af enheden

FieldGate SWG50 monteres på en NS 35-monteringsskinne. Der skal monteres endeklemmer i begge sider, så enheden ikke kan glide. Enheden kan monteres enten vandret eller lodret. Modulerne monteres på monteringsskinnen fra venstre mod højre.



🗟 5 Montering på en DIN-standardskinne

Montering af enheden





A0048933

Anbring kilebeslaget på monteringsskinnen.

- 2. Skub enheden bagud, indtil den fastlåses.
- 3. Forbind monteringsskinnen til jord.

5.3 Kontrol efter montering

Er enheden korrekt fastgjort til monteringsskinnen?

6 Elektrisk tilslutning

6.1 Krav til tilslutning

6.1.1 Strømforsyning

Slut en reguleret DC-strømforsyning i klasse 2 til gatewayen. Forsyningsspændingen kan være fra 10.8 til 30 V_{DC}, med en anbefalet nominel spænding på enten 12 V_{DC} eller 24 V_{DC}. Strømforsyningen skal kunne levere strøm på 290 mA ved 24 V_{DC}. Der skal anvendes eksterne tilslutningskabler i overensstemmelse med NEC, ANSI/NFPA70 (for anvendelser i USA) og Canadian Electrical Code, Part 1, CSA C22.1 (for anvendelser i Canada) eller i henhold til den gældende lovgivning i det pågældende land.

Kontrolkabinettet eller switch-boksen skal overholde specifikationerne i EN 60950-1: 2001 for brandsikre kabinetter.

Strømforsyningen til enheden skal opfylde følgende krav:

- Klasse 2-kredsløb iht. National Electrical Code, NFPA-70 og Canadian Electrical
- LPS-strømforsyning (Limited Power Supply) iht. EN/IEC 60950-1 eller EN/IEC 62368-1
- Energibegrænsede kredsløb EN/IEC 61010-1

6.1.2 Ethernet

FieldGate SWG50 har en Ethernet-grænseflade (RJ45) på forsiden til tilslutning af et parsnoet kabel med en impedans på 100 Ω . Dataoverførsel er 10, 100 eller 1000 Mbit/s. Sæt et Ethernet-kabel med RJ45-stik ind i enheden. Stikket fastgøres med et klik. Hvis der anvendes to, tre eller fire Ethernet-porte, klassificeres FieldGate SWG50 som en switch. Hvis der kun anvendes en enkelt port, er den blot en almindelig slutnodeenhed. Det maksimale antal tilknyttede gateways og den maksimale afstand mellem enhederne er baseret på Ethernet-standarderne og bestemmes af miljøet og overholdelse af netværksstandarderne.

6.2 Tilslutning af enheden



- 1 Antenne
- 2 Ethernet
- 3 Strømforsyning

Strømforsyning



P1 10.8 til 30 V_{DC}

P2 10.8 til 30 V_{DC}

6.3 Særlige tilslutningsanvisninger

6.3.1 Antenne

Enheden har et RSMA-antennestik til tilslutning af en ekstern antenne. Antennen skal installeres udvendigt på kabinettet eller bygningen. Den maksimale tilladte HF-linje iht. den gældende lovgivning på installationsstedet skal overholdes. Brug kun antenner og kabler, som anbefales af producenten.

6.4 Kontrol efter tilslutning

- Er instrumentet og kablet ubeskadiget (visuel kontrol)?
- Er de anvendte kabler i overensstemmelse med kravene?
- Er klemmetildelingen korrekt?
- Er kablerne forbundet, så der ikke er ledninger, isolering og/eller kabelafskærmninger, som er i klemme?
- Er forsyningsspændingen korrekt?
- Er FieldPort SWG50 jordet, hvis jording er påkrævet?

7 Betjeningsmuligheder

FieldGate SWG50 har en integreret webserver, som bruges til konfiguration af WirelessHARTnetværket.



2 Sidens navn

7.1 Oversigt over betjeningsmuligheder

7.1.1 Oversigt over startskærmen

Efter login vises startskærmen med grundlæggende oplysninger om FieldGate SWG50.

Name	SWG50_Prototype-3-3
Contact	
Long Tag	SWG50_Prototype-3-3
Message	LONGTERM_01 WL SHED, FLEXY
Time	11:32:55
Date	04/13/2022
Uptime	12 Days 20:30:56 (HH:MM:SS)
Device Status	Normal

☑ 7 Gatewayoplysninger

Felt	Beskrivelse
Name	Oplysninger om gatewayen og placeringen.
Contact	Den person, som er ansvarlig for at betjene enheden.
Long Tag	Identifikation af enheden på WirelessHART-netværket. Kan være det samme som feltet Name.
Message	Meddelelse om enheden eller netværket.
Time	Enhedens interne klokkeslæt.
Data	Enhedens interne dato.
Uptime	Driftstid for enheden siden den sidste start.
Device Status	Enhedens aktuelle driftsstatus og fejlmeddelelser.

7.1.2 Oversigt over generelle oplysninger

- ► Klik på Gateway Information -> General i navigationsmenuen.
 - └ → Dialogboksen General Information vises.

LAN IP Address	10.126.95.27
LAN Subnet Mask	255.255.255.0
LAN Default Gateway	10.126.95.1
LAN MAC Address	A8:74:1D:4A:46:DC
WirelessHART AP MAC Address	00:17:0D:00:00:4C:C3:25
Firmware Version	1.01 (2022-0321-1552)
Hardware Version	Rev. 02

Felt	Beskrivelse
LAN IP Address	Entydig IP-adresse til identifikation af enheden på LAN-netværket.
LAN Subnet Mask	Enhedens IP-undernetmaske på LAN-netværket.
LAN Default Gateway	Standardgatewayens IP-adresse.
LAN MAC Adresse	LAN-netværkskortets MAC-adresse (Media Access Control).

Felt	Beskrivelse
WirelessHART AP MAC-Address	WirelessHART-interfacemodulets MAC-adresse (Media Access Control).
Firmware Version	Enhedens softwareversion
Hardware Version	Instrumentversion

7.1.3 Oversigt over grundlæggende konfiguration

Ændring af de viste data på startskærmen

- 1. Klik på **Configuration -> General** i navigationsmenuen.
 - └ → Dialogboksen General Configuration vises.

Device Name	
Contact	
Long Tag	FieldGate SWG50
Message	
Manual Time Configura	tion
New Time (hh:mm)	00 : 00
New Date (mm/dd/yyyy)	01 / 01 / 1970
	Update System Time
Network Manager	

- 2. Foretag de nødvendige ændringer.
- 3. Klik på Submit.

Ændringerne accepteres.

- Long Tag: Maks. 32 tegn (ekstra tegn fjernes efter genstart).
 - Message: Maks. 32 tegn, kun store bogstaver, tal og visse specialtegn

Manuel konfiguration af klokkeslæt

- 1. Foretag de nødvendige ændringer.
- 2. Klik på **Update System Time**.

Konfiguration af WirelessHART-profilen 7.1.4

1. Klik på **Configuration -> WirelessHART -> Gateway Profil** i navigationsmenuen.

Dialogboksen WirelessHART Gateway Profile Configuration vises. ┕►



2. Foretag ændringerne, og klik på **Submit**.

┕► Ændringerne accepteres automatisk.

Profil	Beskrivelse	Upload	Download	Kommerciel trafik
Default	WirelessHART- standardramme	Standard	Standard	Standard
25-note Fast Profile	Hurtigere opdatering, anbefales til tidskritiske applikationer.	128	128	128
Legacy Profile	Til netværk med sløjfedrevne WirelessHART-adaptere, for at reducere strømforbruget.	1024	256	128
Normal Profile - P1	Understøtter en forsyning på ca. 4,5 pkt/s via gatewayen til netværket.	1024	256	128
Low Power Profile - P2	Reducerer FieldGate SWG50 til en ottendedel af downstream-kapaciteten. Det er muligt at spare batteristrøm, men netværksopsætningen tager længere tid og reducerer downstream- applikationsbåndbredden betydeligt.	1024	2048	128

- 7.1.5 Konfiguration af WirelessHART-netværket
- ► Klik på Configuration -> WirelessHART -> Network Configuration i navigationsmenuen.
 - └ Dialogboksen **Network Configuration** vises.

Network				
WirelessHART Network ID:	13EF			
	Allow Decimal			
-	C Hex C Decimal			
Security	Other late Key Others Late Key			
Accent Common Join Koy	C Hide Join Key C Show Join Key			
Accept Common Som Key				
Common Join Key (Hex):				
C Require Access List Entry				
MAC Address:				
Join Key (Hex):				
	Key Generator			
'Migrate Network' button will trig connected	Migrate Network gger complete network migration, which includes the gateway and the devices to the new network ID, Join Key, or Both			
Active Advertising				
Get Advertising Status	OFF			
Advertising Time/Minutes)	5 Easte			
Advertising Time(windles).				
Stale Data Timer (hh:mm:ss):	01 00 00			
Channel Blacklist:				

Felt	Felt	Beskrivelse	
Network	WirelessHART Network ID	I hexadecimalt eller decimalt format, afhængigt af indstillingen.	
Security	Hide/Show Join Key	Viser eller skjuler adgangskoden.	
	Accept Common Join Key Common Join Key (Hex) Den generelle adgangs til netværket i hexaded format (32 tegn).		
	Required Access List Entry MAC Address Join Key (Hex)	Aktiverer adgang via en ekstern adgangsliste samt en netværksadgangskode. Oversigt over MAC-adresser for alle tilladte enheder. Nøgle i hexadecimalt format (32 tegn).	
	Nøglegenerator	Genererer automatisk en vilkårlig netværksadgangskode.	

Felt	Felt	Beskrivelse
	Migrate Network	Overflytning af hele enhedsnetværket. Netværks-id'et og/eller netværksadgangskoden for alle tilsluttede WirelessHART- netværksabonnenter overflyttes.
Active Advertising	Get Advertising Status	Status – angiver, om Active Advertising er aktiveret.
	Advertising Time	Den tidsperiode, hvor Active Advertising er aktiveret. Aktiveres via nøglen Enable .
	Stale Data Timer	Data fra WirelessHart- feltenheder gemmes i gatewayens cachelager. Det gør det muligt for gatewayen hurtigt at besvare værtsanmodninger uden hele tiden at skulle søge efter nye enhedsdata. Alle datapunkter har et tidsstempel for at sikre gyldigheden af cachelagrede data. Hvis cachelagrede data. Hvis cachelagrede data ikke opdateres inden for intervallet Stale Data Timer , sendes der en anmodning til den relevante feltenhed (HART IP-anmodning), eller der genereres en Modbus- undtagelse, og de gemte data slettes (Modbus). → 🖹 22 Den anbefalede indstilling for Stale Data Timer er tre gange feltenhedernes burst-hastighed. Hvis der ikke er nogen aktiv burst, anbefales det at angive indstillingen til tre gange den ønskede opdateringstid.
	Channel Blacklist	Administrerer blokerede WirelessHART-kanaler.

Sortliste over kanaler

Sortlisten kan bruges til at begrænse antallet af kanaler, der anvendes på et netværk. Kanaler, som er medtaget på sortlisten, anvendes ikke. Kanalens respektive frekvens skal angives på sortlisten. Kanalerne skal sortlistes parvis.

Kanal	Frekvens
1	2405
2	2410
3	2415
4	2420
5	2425
6	2430
7	2435
8	2440
9	2445
10	2450
11	2455
12	2460
13	2465
14	2470
15	2475

7.1.6 Cachekommandoer

FieldGate SWG50 gemmer forskellige kommandoer i cachelageret. Gyldigheden for de gemte data afhænger af **Stale Data Timer**. $\rightarrow \cong 20$

Kommando	Beskrivelse
3, 778	Disse kommandoer bruges til at udfylde siden Devices i webserveren og i Modbus- registeret. Det forventes, at hovedparten af feltenhederne vil udsende disse kommandoer. Gatewayen genererer en anmodning om at opdatere cachelagrede data, som er ældre end 1/3 af intervallet Stale Data Timer . Det anbefales derfor at angive intervallet "Stale Data Timer" til tre gange feltenhedernes burst-hastighed. Hvis feltenhedernes burst-hastighed er ét minut, skal intervallet "Stale Data Timer" angives til tre minutter.
1, 2, 9, 42, 48, 76, 89, 93, 95, 512, 769, 779, 781, 796, 798, 804, 808, 810, 817, 822, 833, 1793, 1794	Disse kommandoer gemmes i gatewayens cachelager. Hvis dataene er ældre end intervallet Stale Data Timer , videresender gatewayen en anmodning til feltenheden og fornyr de cachelagrede data.

Kommando	Beskrivelse
0, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 35, 74, 75, 84, 101, 105, 774, 776, 778	Disse kommandoer gemmes i gatewayens cachelager og betragtes som "statiske". De opdateres kun, hvis en HART-kommando udløser en opdatering. Kvitteringen for et CMD 22-svar (Write Long Tag) genererer en CMD 20- mendning (Read Long Tag)
0, 48	Hvis disse kommandoer sendes fra en HART IP-klient til en feltenhed, omgås den cachelagrede værdi, og der sendes en anmodning direkte til feltenheden.

7.1.7 Enhedsvisning

Siden med enhedsoplysninger viser alle data og status for enhederne på WirelessHARTnetværket og opdateres løbende.

Farve	Beskrivelse
Grøn	WirelessHART-enheden fungerer korrekt, har forbindelse til netværket og har mindst tre naboenheder.
Gul	WirelessHART-enheden fungerer korrekt, har forbindelse til netværket og har mindre end tre naboenheder.
Orange	HART-enheden er forbundet med den WirelessHART-adapter, der er vist over enheden.
Rød	Enheden kommunikerer ikke længere med WirelessHART-netværket.

- ► Klik på **Configuration -> WirelessHART -> Devices** i navigationsmenuen.
 - └ → Dialogboksen **Device Information** vises.

Color I Green Orang Red in Yellow	Code support code in biologies a device a speciatione and that if least 2 respectives Charge includes a sub-interse concess to Weblewick/II adapted to the intersection of the start particular device.								
Networ	k Reliability: 100.000								
Networ	k Stability: 83.330								
Networ	k Latency: 2.970								
Numbe	r of Devices Connected: 6								
Device ID	Device Tag	MAC Address	Status	PV	sv	τν	qv	Battery Life (days)	Neigt
3	SWA70_LongTerm_01 WL Shed	00-1B-1E-11-F0-93-00-16	Connected	3.993942	24,299999	-29.000000	994.550110	994.550	
4	TMT82_RG		Connected	220.580139	23,841448	25.520575	122.210793		
5	SWA50_21-001	00-1B-1E-11-F3-CC-3C-49	Connected	26.000000	-52.750000	-56.000000	18.805151	65535.000	- 2
6	FMR5x_SWA50_Test		Connected	92.522804	0.149544	-40.318424	25.651283		
7	SWA50_21-002	00-18-1E-11-F3-D8-A6-5A	Disconnected	25.000000	-53.000000	-18.000000	20.000000	85535.000	
1	SWA50_LongTerm_01 WL Shed	00-18-1E-11-F3-4A-97-83	Connected	24,250000	-23.250000	nan	4.000000	65535.000	- 4
2	TMT82_17		Connected	24.728777	27.703772	24.728777	24.728777		
et fan te Et fan te									



Cachelagring af websider skal deaktiveres i browseren af hensyn til ydeevnen. Følgende beskrivelse gælder for Internet Explorer 11.

Deaktivering af cachelagring af websider

- 1. Klik på symbolet **Indstillinger** i Internet Explorer.
- 2. Klik på Internetindstillinger i menuen.
- 3. Gå til **Browserdata** under fanen **Generelt**, og klik på **Indstillinger**.
- 4. Gå til fanen Midlertidige internetfiler, og vælg Hver gang jeg besøger webstedet.

- 5. Gå til fanen **Cacher og databaser**, og kontrollér, at **Tillad cacher og databaser for websteder** ikke er aktiveret.
- 6. Klik på **OK**.
 - Ved brug af Chrome eller Firefox skal cachelagring af websider også deaktiveres i disse browsere.

Det anbefales at bruge Chrome eller Firefox med cachelagring af websider deaktiveret i browseren.

Felt	Beskrivelse
Device ID	Angivelse af WirelessHART-enhedens nummer.
Device Tag	HART-enhedens lange tag.
	Lange tags understøttes kun i HART 6 og nyere. Ældre enheder, f.eks. HART 5-enheder, skal mærkes via feltet Message . For en HART 5-enhed, som har forbindelse til et WirelessHART- netværk, emulerer WirelessHART-gatewayen det lange tag med feltet Message .
MAC Address	WirelessHART-enhedens eller adapterens MAC-adresse.
Status	Enhedens status
PV/SV/TV/QV	Viser HART-enhedens procesvariabler.
Battery Life	Viser enhedernes forventede resterende batterilevetid.
	65535 viser, at enheden modtager strøm fra lysnettet, eller at der afventes oplysninger om batterilevetiden fra enheden.
Neighbours	Antallet af naboenheder, som en WirelessHART-enhed kan kommunikere med på nettet.
Timestamp	Klokkeslæt for den seneste dataopdatering. Format: tt:mm
Latency	Den påkrævede tid til at besvare alle dataanmodninger eller til at opdatere dataene (målt i sekunder).
Bandwidth	Tilgængelig båndbredde for den pågældende enhed.
Joins	Hyppighed for enhedens oprettelse af forbindelse til gatewayen (siden genstart af gatewayen)
Active Pipe	Angiver status for enhedens pipe
Fast Pipe Control	Denne funktion kan bruges til at aktivere eller deaktivere Fast Pipe-funktionen for en enhed.

Sletning af enheden

- Det er kun muligt at fjerne ikke-forbundne enheder fra listen med enheder. En aktiv enhed slettes ved at slukke for enheden og vente, indtil statuskolonnen viser, at enheden ikke længere er forbundet.
- 1. Højreklik på enheden med musen.
- 2. Bekræft valget af sletning.

Redigering af slave-id'et

1. Klik på knappen **Edit Slave IDs**.

- 2. Angiv det nye id.
- 3. Klik på **OK**.
 - ← Ændringerne gemmes. Det kan tage nogle minutter.

7.1.8 Tilføjelse af en enhed

FieldGate SWG50 udsteder forskellige kommandoer, hvis der tilføjes en enhed på netværket.

Kommandoerne behandles i følgende rækkefølge:

- Kommando 0
- Kommando 74
- Kommando 84
- Kommando 20
- Kommando 27
- Kommando 7

Ч

- Kommando 13
- Kommando 105

Webserveren rapporterer enheden som "Handshaking", mens kommandoerne udføres. Når kommandoen 105 er udført, skifter enheden til statussen "connected". Enheden opdateres en gang i sekundet.

7.1.9 IP-konfiguration

Klik på Configuration -> Network Interface -> LAN IP Configuration i navigationsmenuen.

← Dialogboksen LAN IP Configuration vises.



Felt	Beskrivelse
Link Speed and Duplex	Angiver kommunikationskanalens hastighed. Hvis forbindelseshastigheden ikke kendes, skal indstillingen angives til AUTO. Hvis den manuelle indstilling vælges, skal den forbundne enhed indstilles til den samme hastighed.
Ethernet IP Configuration	Angiver den metode, som netværket bruger til at hente adresser. Hvis der anvendes statiske IP-adresser, skal den tildelte IP-adresse til enheden angives. Alle enheder på netværket skal have forskellige IP-adresser.

Netværket har en DHCP-server, som tildeler IP-adresserne.

- ▶ Vælg Use DHCP to get an IP address.
 - └ Feltet til angivelse af IP-adressen vises.

Ændring af IP-adressen

- 1. Vælg Specify a static IP address.
- 2. Angiv den ønskede IP-adresse og undernetmaske.
- 3. Angiv LAN-netværkets standardgateway samt DNS1 og DNS2 efter behov.

4. Klik på Submit.

🕒 Den ændrede IP-adresse anvendes efter en automatisk genstart.

Hvis IP-adressen ændres, er det vigtigt at skrive den ned. Den skal bruges til at oprette forbindelse til webserveren igen.

7.1.10 Modbus-konfiguration

- 1. Klik på Configuration -> MODBUS -> MODBUS Configuration i navigationsmenuen.
 - ← Dialogboksen **MODBUS Configuration** vises.



- 2. Angiv Ethernet-portnummeret i feltet TCP port.
- 3. Klik på Submit.
- 4. Klik på **Reboot**.
 - 🛏 Enheden genstarter.

7.1.11 HART IP-konfiguration

- ► Klik på Configuration -> HART-IP -> Port Configuration i navigationsmenuen.
 - ← Dialogboksen **Protocol Configuration** vises.

Gateway P	olling Address:	1	update
	H	IART IP	
	Enabled	Туре	Port
Custom Port 1:		● TCP ● UDP	20004
Custom Port 2:		● TCP ● UDP	20004
Custom Port 3:			5094
Custom Port 4:			5094
		Submit	

Gatewayens poll-adresse

- 1. Foretag de nødvendige ændringer.
- 2. Klik på Update.

HART IP

- 1. Foretag de nødvendige ændringer.
- 2. Klik på Submit.

Der vises en meddelelse om genstart. Ændringerne anvendes efter en genstart.

8 Systemintegration

8.1 Modbus TCP

8.1.1 Forenklet Modbus-tilknytning

Forenklet Modbus-tilknytning er tilgængelig, når Modbus-enheds-id 254 bruges sammen med FieldGate SWG50-enhedens IP-adresse.

Modbus-adresse	Variabel	Læse/skrive	Туре
49996	Gateway status register ¹⁾	Læse	Heltal
49997	Antal WirelessHART-enheder (inklusive eventuelle afbrudte enheder)	Læse	Heltal
49998	Samlet antal enheder (inklusive ledningsførte underenheder)	Læse	Heltal
49999	Antal live-enheder (alle aktuelle forbundne enheder)	Læse	Heltal

Modbus-adresse	Variabel	Læse/skrive	Туре
4xxx0 ²⁾	Primær variabel for enheds-id xxx (flydende tal) (MSW)	Læse	Flydende tal
4xxx12	Primær variabel for enheds-id xxx (flydende tal) (LSW)	Læse	Flydende tal
4xxx2	Sekundær variabel for enheds-id xxx (flydende tal) (MSW)	Læse	Flydende tal
4xxx3	Sekundær for enheds-id xxx (flydende tal) (LSW)	Læse	Flydende tal
4xxx4	Tertiær variabel for enheds-id xxx (flydende tal) (MSW)	Læse	Flydende tal
4xxx5	Tertiær variabel for enheds-id xxx (flydende tal) (LSW)	Læse	Flydende tal
4xxx6	Kvaternær variabel for enheds-id xxx (flydende tal) (MSW)	Læse	Flydende tal
4xxx7	Kvaternær variabel for enheds-id xxx (flydende tal) (LSW)	Læse	Flydende tal
4xxx8	Batterilevetid for enheds-id xxx	Læse	Heltal
4xxx9	Antal WirelessHART-naboenheder	Læse	Heltal

1) 2) Værdien 0 angiver statussen "god" xxx står for enheds-id'et fra webserverens enhedstabel

8.1.2 Udvidet Modbus-tilknytning

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
0	Læse	4000 (2 byte)	Udvidet enhedstypekode	17
		40001	Påkrævet antal preambles til anmodningsmeddelelse fra klient til enhed	
		40002	HART-protokollens overordnede revisionsnummer	
		40003	Enhedens revisionsniveau	
		40004	Softwarerevisionsniveau	
		40005	Hardwarerevisionsniveau	
		40006	Fysisk signaleringskode	
		40007	Flag	
		40008-40009 (3 byte)	Instrument-id	
		40010	Det mindste antal preambles, der skal sendes sammen med svarmeddelelsen fra enheden til klienten	
		40011	Maksimalt antal enhedsvariabler	
		40012 (2 byte)	Tæller for konfigurationsændringer	
		40013	Udvidet felt for enhedsstatus	
		40014 (2 byte)	Producentens id-kode	

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
		40015 (2 byte)	Private label-distributørens kode	
		40016 (2 byte)	Enhedsprofil	
1	Læse	40017	Enheder for primære variabler	3
		40018-40019 (flydende tal)	Primær variabel	
2	Læse	40020-40021 (flydende tal)	Primær variabel for kredsstrøm	4
		40022-40023 (flydende tal)	Primær variabel for procent af område	
3	Læse	40024	Enhedskode for sekundær variabel	9
		40025-40026 (flydende tal)	Sekundær variabel	
		40027	Enhedskode for tertiær variabel	
		40028-40029 (flydende tal)	Tertiær variabel	
		40030	Enhedskode for kvaternær variabel	
		40031-40032 (flydende tal)	Kvaternær variabel	
6	Skrive	40036	Poll-adresse	2
		40037	Strømkredstilstand	
8	Læse	40038	Klassificering af primær variabel	4
		40039	Klassificering af sekundær variabel	
		40040	Klassificering af tertiær variabel	
		40041	Klassificering af kvaternær variabel	
34	Skrive	40042-40043 (flydende tal)	Dæmpningsværdi for primær variabel	2
38	Skrive	40012 (2 byte)	Tæller for konfigurationsændringer	1
44	Skrive	40026	Dæmpningsværdi for primær variabel	1
71	Skrive	40044	Låsekode	1
76	Læse	40045	Låsekode for enhedstilstand	1
95	Læse	40046 (2 byte)	Antal modtagne STX-meddelelser	3
		40047 (2 byte)	Antal modtagne ACK-meddelelser	
		40048 (2 byte)	Antal modtagne BACK-meddelelser	
103	Skrive	40049	Burst-meddelelse	9
		40050-40053 (tid)	Opdateringsperiode	
		40054-40057 (tid)	Maksimal opdateringsperiode	1
104	Skrive	40058	Burst-meddelelse	6
		40059	Kode til valg af burst-udløsningstilstand	

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
		40060	Klassificering af enhedsvariabel for udløserniveau	
		40061	Enhedskode	
		40062-40063 (flydende tal)	Udløserniveau	-
107	Skrive	40064	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 0	9
		40065	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 1	-
		40066	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 2	
		40067	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 3	
		40068	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 4	
		40069	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 5	
		40070	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 6	-
		40071	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 7	
		40072	Burst-meddelelse	
108	Skrive	40073	Kommandonummer til start af svarmeddelelse	2
		40074	Burst-meddelelse	
109	Skrive	40075	Kode til styring af burst-tilstand	2
		40076	Burst-meddelelse	-
512/513	Læse/	40077 (2 byte)	Landekode	2
	skrive	40078	SI-enheder	
1024	Læse	40079	Instrumentvariablens kode	3
		40080	Status for enhedsvariabel for temperaturfamilie	
		40081	Status 0 for temperaturfamilie	-
1152	Skrive	40082	Instrumentvariablens kode	3
		40083	Probetype	-
		40084	Antal ledere	
1792	Læse	40085	Instrumentvariablens kode	4
		40086	Status for enhedsvariabel for PID- styring	-
		40087	Status 0 for PID-styringsfamilie	
		40088	Status 1 for PID-styringsfamilie	
1793	Læse	40089	Instrumentvariablens kode	4

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
		40090	Instrumentvariablens kode for sætpunkt	
		40091	Instrumentvariablens kode for måling	
		40092	Manipuleret variabelkode	
1794	Læse	40093	Instrumentvariablens kode	15
		40094	PID-indgangsenheder	
		40095-40096 (flydende tal)	Sætpunktsværdi	
		40097	Sætpunktsstatus	
		40098-40099 (flydende tal)	Måleværdi	
		40100	Målestatus	
		40101-40102 (flydende tal)	Fejl	
		40103	Fejlstatus	
		40104	PID-udgangsenheder	
		40105-40106 (flydende tal)	PID-udgangsenheder	
		40107	MV-status	
1921	Skrive	40108	Instrumentvariablens kode	4
		40109	Enheder for proportionelt område	
		40110-40111 (flydende tal)	Proportionelt område	
1922	Skrive	40112	Instrumentvariablens kode	3
		40113-40114	Integreret tid i gentagelser/min.	
1923	Skrive	40115	Instrumentvariablens kode	4
		40116	Enhed for manipuleret variabel	
		40117-40118 (flydende tal)	Ændringshastighed for den manipulerede variabels grænse	
1924	Skrive	40119	Instrumentvariablens kode	4
		40120	Enheder for sætpunkt	
		40121-40122 (flydende tal)	Ændringshastighed for sætpunktets grænse	-
1925	Skrive	40123	Instrumentvariablens kode	4
		40124	Fejlsikret enhed	1
		40125-40126 (flydende tal)	Fejlsikret udgangsniveau	1
1926	Skrive	40127	Instrumentvariablens kode	3
		40128-40129 (flydende tal)	Afledt tid i minutter	1

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
1927	Skrive	40130	Instrumentvariablens kode	4
		40131	Shed-timing aktiveret	
		40132-40133 (flydende tal)	Shed-tid i sekunder	
768	Skrive	40134-40141 (15 byte)	Join key-værdi	8
769	Læse	40142	Trådløs tilstand	9
		40143 (2 byte)	Join-status	
		40144	Antal tilgængelige naboenheder	
		40145	Nummeret på den modtagne advertising-pakke	
		40146	Antal join-forsøg	
		40174-40148	Timer for gentagne join-forsøg	
		40149-40150	Netværkssøgetid	-
773/774	Læse/ skrive	40155 (2 byte)	Netværks-id	1
778	Læse	40156 (2 byte)	Batterilevetid	1
779	Læse	40157 (2 byte)	Antal pakker genereret af enheden siden den seneste rapport	5
		40158 (2 byte)	Antal afsluttede pakker siden seneste rapport	
		40159	Antal MIC-fejl for MAC	
		40160	Antal MIC-fejl for netværk	
		40161	Strømstatus	
781	Læse	40194	Kaldenavn	1
795/796	Læse/	40162	Timertype	3
	skrive	40163-40164 (4 byte)	Timerinterval	
797/798	Læse/ skrive	40165	Udgangsstrøm i dbm	1
804/805	Læse/ skrive	40166	CCA-tilstand	1
808/809	Læse/ skrive	40167	Aktuelt konfigureret time-to-live	1
810/811	Læse/ skrive	40168	Join-prioritet	1
817	Læse	40169	Antal bit i ny kanalfordelings-array	3
		40170	Aktuelt kanalfordelings-array	

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
		40171	Ventende kanalfordelings-array	
818	Skrive	40169	Antal bit i ny kanalfordelings-array	2
		40170	Aktuelt kanalfordelings-array	
821/822	Læse/ skrive	40174	Kode for netværksadgangstilstand	1
840	Læse	40390-4392 (5 byte)	Enhedens entydige id	30
		40393 (2 byte)	Antal aktive grafikker	
		40394 (2 byte)	Antal aktive rammer	
		40395 (2 byte)	Antal aktive links	
		40396	Antal naboenheder	
		40397-40398	Gennemsnitlig kommunikationsventetid	
		40399 (2 byte)	Antal join-forbindelser	
		40400-40401	Dato for den seneste join-forbindelse	
		40402-40403	Klokkeslæt eller dato for enhedens seneste join-forbindelse	
		40404-40405	Antal pakker genereret af enheden	
		40406-40407	Antal pakker afsluttet af enheden	
		40408-40409	Antal registrerede MIC-fejl for data- link-layer	
		40410-40411	Antal registrerede MIC-fejl for netværkslag (session)	
		40412-40413	Antal registrerede CRC-fejl	
		40414-40415	Antal nonce-tællerværdier, som ikke er modtaget af enheden	
		40416-40417	Antal nonce-tællerværdier, som ikke er modtaget fra enheden	
		40418-40419	Standardafvigelse for ventetid	
960	Skrive	40193	Årsag	1
962	Skrive	40194	Kaldenavn	1
972	Skrive	40195-40197	Klokkeslæt for afbrydelse af netværket	6
		40198-40200	Klokkeslæt for genoptagelse af netværket	
20	Læse	40201-40216	Langt tag	16
12	Læse	40217-40228	Meddelelse	12

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
42	Læse	40229	Nulstilling af enhed	1
48	Læse	40230-40232 (6 byte)	Enhedens specifikke status	17
		40233	Udvidet enhedsstatus	
		40234	Enhedens driftstilstand	
		40235	Standardiseret status 0	
		40236	Standardiseret status 1	
		40237	Analog kanal fyldt	
		40238	Standardiseret status 2	
		40239	Standardiseret status 3	-
		40240	Analog kanal fast	
		40241-40246 (11 byte)	Enhedens specifikke status	
74	Læse	40309	Maks. antal I/O-kort	7
		40310	Maks. antal kanaler pr. I/O-kort	
		40311	Maks. antal underenheder pr. kanal	
		40312	Antal registrerede enheder	
		40313	Maks. antal forsinkede svar	
		40314	Master-indstilling for kanalkommunikation	
		40315	Antal nye forsøg ved fremsendelse af kommandoer til en underenhed	
17	Skrive	40317-40328 (24 byte)	Meddelelsesstreng	12
22	Skrive	40330-40345 (32 byte)	Langt tag	16
75	Læse	40347	Samme som kommando 0	17
105	Skrive	40359	Burst-meddelelse	1
105	Læse	40361	Kode til styring af burst-tilstand	22
		40362	Flag for udvidelse af kommandonummer	
		40363	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 0	
		40364	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 1	
		40365	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 2	
		40366	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 3	
		40367	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 4	
		40368	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 5	

HART- kommando	Туре	Hukommelsesadresse	Instrumentvariabel	Registerantal
		40369	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 6	
		40370	Enhedsvariabelkode tildelt til plads 7	
		40371	Burst-meddelelse	
		40372	Maks. antal burst-meddelelser understøttet af enheden	
		40373 (2 byte)	Udvidet kommandonummer	
		40374-40375	Opdateringstid i 1/32 millisekund	
		40376-40377	Maks. opdateringstid i 1/32 millisekund	
		40378	Kode til udløsning af burst-tilstand	
		40379	Klassificering af enhedsvariabel for udløserværdi	
		40380	Enhedskode	
		40381-40382	Udløserværdi	

8.1.3 Modbus-undtagelseskoder

Kode	Betydning
0x01	Der er ingen anmodningsbyte (kun udvidet tilknytning). Ugyldig læseanmodning for registeret "Antal naboenheder" fra underenhed (kun forenklet tilknytning).
0x02	Startadressen findes ikke i oversigten.
0x03	Startregisteret er ugyldigt, men anmodningslængden dækker mindst ét ikke-tilknyttet register WirelessHART-enheden er afbrudt (kun forenklet tilknytning).
0x06	WirelessHART-feltenheden er i gang med at behandle en anden kommando. Prøv igen senere.
0x0b	Angiver, at der ikke blev indhentet noget svar fra målenheden.

Alle enhedsdata skal læses særskilt for at undgå meddelelser om en Modbus-undtagelse. Hvis forbindelsen til enheden afbrydes, vil læsning af data fra flere enheder i den samme bloklæsning udløse en komplet Modbus-bloklæsningsfejl.

8.2 HART IP

8.2.1 Gateway-terminerede kommandoer

FieldGate SWG50 viser oplysninger ved følgende HART-kommandoer:

Kommando	Funktion			
Universelle kommandoer				
0	Læs entydigt id			
12	Læsemeddelelse			
13	Læs tag, beskrivelse, dato			
17	Skrivemeddelelse			
18	Skriv tag, beskrivelse, dato			
20	Læs langt tag			
22	Skriv langt tag			
38	Nulstil flag om ændret konfiguration			
Generelle kommandoer				
74	Læs I/O-systemfunktioner			
77	Send kommando til underenhed			
84	Læs id-oversigt for underenhed			
89	Indstil realtidsur			
106	Tømning af forsinkede svar			
Trådløse kommandoer				
773	Læs netværks-id			
774	Skriv netværks-id			
836	Tømning af cachelagrede svar for en enhed			
Diagnosticering	Diagnosticering			
CMD 833	Diagnosticering			

8.2.2 Specialkommandoer

FieldGate SWG50 understøtter aktivering af Fast Pipes for blokdataoverførsel ved hjælp af følgende kommandoer:

CMD 146 (Write Device Fast Pipe Status)	Byteværdi	
Anmodning	0-4 5-byte, entydigt enheds-id	

5 Pipe Status (OFF, ON_BI, ON_UP, ON_DOWN)	Byteværdi
Svar	0-4 5-byte, entydigt enheds-id 5 Pipe Status (OFF, ON_BI, ON_UP, ON_DOWN)

CMD 147 (Get Device ID of Active Pipe)	Byteværdi
Anmodning Ingen Svar	0-4 5-byte, entydigt enheds-id

CMD 147 (Get Device ID of Active Pipe)	Byteværdi
Anmodning Ingen Svar	0-4 5-byte, entydigt enheds-id

CMD 148 (Write Device Routing Status)	Byteværdi
Anmodning	0-4 5-byte, entydigt enheds-id 5 Routing Status (Enable/Disable) Svar
	0-4 5-byte, entydigt enheds-id 5 Routing Status (Enable/Disable)

9 Ibrugtagning

9.1 Funktionskontrol

- Kontrol efter montering $\rightarrow \square 14$
- Kontrol efter tilslutning

9.2 Konfiguration af enheden

- 1. Slut enheden til netværket.
- 2. Indstil IP-adressen for den tilsluttede pc til SWG50-enhedens IP-adresseområde som følger.

Standard-IP for FieldGate SWG50:

IP-adresse: 192.168.254.254

Undernetmaske 255.255.255.0

3. Åbn netværksforbindelser.

- 4. Vælg **Properties** ved at klikke med den højre museknap.
 - └ → Dialogboksen **General** vises.

neral	
ou can get IP settings assigned a his capability. Otherwise, you nee or the appropriate IP settings.	utomatically if your network support ed to ask your network administrator
Obtain an IP address automa	itically
• Use the following IP address:	
IP address:	192 . 168 . 254 . 010
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address a	utomatically
Our of the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	· · ·
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced

- 5. Klik på **Use the following IP address**, og angiv IP-adressen.
- 6. Skriv "255.255.255.0" i feltet Subnet mask, og klik på OK.
- Den tildelte IP-adresse til pc'en skal være forskellig fra den tildelte IP-adresse til FieldGate SWG50.

9.3 Login

- 1. Kontrollér, at IP-adressen for den tilsluttede pc er inden for FieldGate SWG50-enhedens IP-adresseområde.
- 2. Åbn webbrowseren, og angiv FieldGate SWG50-enhedens IP-adresse.
 - └ Webserverens loginvindue åbnes.
- 3. Skriv loginoplysningerne "admin".
 - ↦ Webserveren åbnes.
- Der opstår en netværkskonflikt, hvis der bruges flere enheder med IP-adresser, som er indstilet fra fabrikken, og der er risiko for, at der konfigureres forkerte parametre i FieldGate SWG50-modulerne. Når modulerne programmeres første gang, er det vigtigt kun at starte et enkelt modul ad gangen og ændre IP-adressen for hvert enkelt modul til en entydig IP-adresse. Når alle enheder har fået tildelt en entydig IP-adresse, er det muligt at starte alle enheder samtidigt på det samme netværk.

9.3.1 Ændring af brugernavnet og adgangskoden

- 1. Klik på **Configuration -> Usernames/Passwords** i navigationsmenuen.
 - └ → Dialogboksen Configuration Usernames/Passwords Modification vises.

Change Administrator Userna	ime/Password
Admin Username	admin
Old Admin Password	
New Admin Password	
Retype New Admin Password	
Change Monitor Username/Pa Monitor Username	Monitor
Change Monitor Username/Pa Monitor Username	Assword Monitor
Change Monitor Username/Pa Monitor Username Old Monitor Password	Monitor
Change Monitor Username/Pa Monitor Username Old Monitor Password New Monitor Password	Monitor
Change Monitor Username/Pa Monitor Username Old Monitor Password New Monitor Password Retype New Monitor Password	Monitor
Change Monitor Username/Pa Monitor Username Old Monitor Password New Monitor Password Retype New Monitor Password	Issword
Change Monitor Username/Pa Monitor Username Old Monitor Password New Monitor Password Retype New Monitor Password	Issword

2. Foretag ændringerne, og klik på **Submit**.

Ændringerne accepteres.

10 Diagnosticering og fejlfinding

10.1 Generel fejlfinding

Problem	Løsning
Det er ikke muligt at få adgang til webserveren.	Kontrollér strømforsyningen til enheden (ST-LED eller ERR-LED lyser ikke). Kontrollér kabeltilslutningen mellem pc'en og enheden. Kontrollér netværksindstillingerne for pc'en og enheden. Kontrollér IP-adresserne og undernetmasken.
Det tager for lang tid at oprette forbindelse til WirelessHART- enheder, eller enheder kommunikerer ikke med hinanden.	"Active Advertising" skal være aktiveret. Kontrollér ledningsføringen til enhederne. Kontrollér strømforsyningen. Kontrollér netværks-id'et og netværksadgangskoden. Kontrollér, at netværks-id'et og netværksadgangskoden er i det korrekte hexadecimale format. Kontrollér kommunikationsområdet for enheden og WirelessHART-enheder på det samme netværk.

Problem	Løsning
LED-fejlindikatoren lyser.	Se statusmeddelelserne. Konfigurationsfilen er beskadiget eller mangler: Der er problemer med at læse/ fortolke enhedens XML-konfigurationsfil. Et eller flere systemer kunne ikke startes, eller en applikation kunne ikke startes: Genstart enheden, hvis fejlen ikke løses efter nogle minutter. Vigtige systemkomponenter kunne ikke startes: Kontrollér applikationer og værktøjer. Netværksstyringskøen er fuld: Reducer scanningshastigheden. Der kan gemmes op til 100 meddelelser.
Modbus	Kontrollér Modbus-adresserne. Kontrollér understøttelse af kommandoer fra WirelessHART-enhed, adapter og HART-enhed.
WirelessHART-enheden opretter forbindelse og afbryder forbindelsen igen.	Kontrollér stabiliteten og antallet af join-forbindelser. Hvis antallet af join-forbindelser øges, skal der tilføjes en repeater.
Ingen forbindelse fra ny enhed.	Kontrollér netværks-id'et og forbindelsesnøglen. Kontrollér adgangskontrollisten. Kontrollér, at den nye enhed er tændt.
Lav batterilevetid.	Udskift batteriet.
Det trådløse signal er for svagt.	Kontrollér, at antennen ikke er blokeret.
Svagt netværk.	Kontrollér kommunikationen. Hver enhed skal kunne kommunikere med mindst tre enheder.

10.2 Diagnosticeringsoplysninger via LED-indikatorer

ST	blinker grønt	Der er påført spænding, og enheden er aktiv
	blinker rødt	Enheden er i gang med at starte
	lyser ikke	Enheden er slukket
MESH	lyser grønt	WirelessHART-enheden er tilsluttet
	lyser ikke	Der er ingen tilsluttet WirelessHART-enhed
ERR	lyser rødt	Intern fejl
	lyser ikke	Normal drift

10.3 Diagnosticeringsoplysninger i webbrowser

Avanceret diagnosticering er muligt via den integrerede webserver.

10.4 Hændelseslogbog

Denne side viser systemprotokollen. Indlæsning af siden kan tage flere minutter.

- Klik på Monitoring/Reports -> System Log i navigationsmenuen.
 - ← Dialogboksen Monitoring System Log vises.



10.5 Nulstilling af instrumentet

- ▶ Klik på Configuration -> Store Retrieve Settings i navigationsmenuen.
 - → Dialogboksen Configuration Store Retrieve Settings vises.



Nulstilling af enheden:

- ▶ Klik på knappen Set Factory Defaults.
 - ← Alle indstillinger, herunder IP-adressen, nulstilles til standardindstillingerne.

Upload af konfigurationen til enheden:

- 1. Klik på knappen Select file.
- 2. Gå til den ønskede fil. Feltet Passphrase skal udfyldes.

- 3. Klik på knappen Send Configuration to Device.
 - └ Uploaden starter.
- FieldGate SWG50 kan eksportere en eksisterende konfiguration til harddisken på en pc. Bemærk, at der skal angives et adgangsudtryk. Det 10-cifrede adgangsudtryk bruges til at beskytte og efterfølgende validere filen, før den gemmes eller kan hentes fra en pc. Det forhindrer, at uautoriserede brugere kan udnytte systemkonfigurationsfilen til at oprette et uautoriseret adgangspunkt og få adgang til netværket. Det anbefales at skrive adgangsudtrykket ned, hver gang der gemmes en konfigurationsfil. Adgangsudtrykket skal angives, hver gang konfigurationsfilen uploades til gatewayen.

11 Vedligeholdelse

11.1 Firmwareopdatering

På denne side vises den aktuelle firmware, og det er muligt at installere en ny firmwareversion.

1. Klik på **Maintenance -> Firmware Update** i navigationsmenuen.

└ → Dialogboksen **Software Updates** vises.

nter the file name	with the full path or click Browse to select the file.
Datei auswählen	Keine ausgewählt
Current Firmware	Version: Version 1.01 (2022-0321-1552)
	Undate Eirmware

- 2. Klik på knappen **Select file**, og gå til den ønskede fil.
- 3. Klik på Update Firmware.

11.2 Hjælpeprogrammer

- ▶ Klik på Maintenance -> Utilities i navigationsmenuen.
 - └ Dialogboksen **Utilities** vises.

Ping	
IP address or hostname:	
	Ping
Auto Logout Timer	
Disable	
10 Minutes	
60 Minutes	
	Submit
Reform WirelessHAR	Network
Reform Now	

Ping

- 1. Angiv IP-adressen eller værtsnavnet.
- 2. Klik på Ping.

Displayet viser, at enheden er tilsluttet og klar til brug.

Timer for automatisk logout

- 1. Vælg den relevante indstilling.
- 2. Klik på Submit.

Ændringerne accepteres.

Omorganisering af WirelessHART-netværket

► Klik på **Reform Now**.

WirelessHART-netværket omorganiseres.

11.3 Genstart

Det er muligt at genstarte FieldGate SWG50 på denne side.

- 1. Klik på **Maintenance -> Reboot** i navigationsmenuen.
 - └ → Dialogboksen **Reboot Device** vises.



- 2. Klik på knappen Reboot.
- 3. Bekræft Reboot.
 - └ FieldGate SWG50 genstarter.

12 Reparation

12.1 Generelle oplysninger

Reparationer må kun foretages af Endress+Hausers medarbejdere eller af personer, der er autoriseret og uddannet af Endress+Hauser.

12.2 Reservedele

Tilgængeligt tilbehør til produktet kan vælges via produktkonfiguratoren på www.endress.com:

- 1. Vælg produktet vha. filtrene og søgefeltet.
- 2. Åbn produktsiden.
- 3. Vælg Reservedele og tilbehør.

12.3 Returnering

Kravene til sikker returnering af enheden kan variere afhængigt af enhedstypen og den nationale lovgivning.

- 1. Læs mere på hjemmesiden: http://www.endress.com/support/return-material
 - └ Vælg området.
- 2. Returner produktet, hvis der er behov for reparation eller fabrikskalibrering, eller hvis det forkerte produkt er blevet bestilt eller leveret.

12.4 Bortskaffelse



Hvis det kræves iht. Rådets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), er produktet mærket med det viste symbol for at minimere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er forsynet med dette mærke, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i stedet returneres til producenten iht. de gældende forhold.

13 Tilbehør

Tilgængeligt tilbehør til produktet kan vælges via produktkonfiguratoren på www.endress.com:

- 1. Vælg produktet vha. filtrene og søgefeltet.
- 2. Åbn produktsiden.
- 3. Vælg Reservedele og tilbehør.

14 Tekniske data

Yderligere oplysninger om "tekniske data" findes i de tekniske oplysninger.



71583729

www.addresses.endress.com

