# Skrócona instrukcja obsługi Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus

Radarowa sonda poziomu







Niniejsza skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi wchodzącej w zakres dostawy przyrządu.

Szczegółowe dane dotyczące przyrządu znajdują się w instrukcji obsługi oraz w innej dokumentacji: Jest ona dostępna dla wszystkich wersji przyrządu:

- Poprzez Internet: www.pl.endress.com/deviceviewer
- Poprzez smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją Endress +Hauser Operations





### 1 Dokumentacja towarzysząca

# 2 Informacje o niniejszym dokumencie

### 2.1 Stosowane symbole

#### 2.1.1 Symbole związane z bezpieczeństwem

#### A NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zignorowanie go doprowadzi do poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci.

#### **A**OSTRZEŻENIE

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zignorowanie go może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci.

#### A PRZESTROGA

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczną sytuacją. Zignorowanie go może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała.

#### NOTYFIKACJA

Tym symbolem są oznaczone informacje o procedurach i inne czynności, z którymi nie wiąże się niebezpieczeństwo obrażeń ciała.

#### 2.1.2 Symbole elektryczne

#### ٢

#### Uziemienie ochronne (PE)

Zaciski, które powinny być podłączone do uziemienia, zanim wykonane zostaną jakiekolwiek inne podłączenia przyrządu.

Zaciski uziemienia znajdują się wewnątrz i na zewnątrz obudowy przyrządu.

- Wewnętrzny zacisk uziemienia; uziemienie ochronne jest podłączone do sieci zasilania.
- Zewnętrzny zacisk uziemienia; przyrząd jest połączony z lokalnym systemem uziemienia.

#### 2.1.3 Symbole narzędzi

#### Symbole narzędzi

● /// Wkrętak płaski

⊖ ∉ Klucz imbusowy

ぼ Klucz płaski

#### 2.1.4 Symbole i grafiki oznaczające niektóre typy informacji

#### **V** Dopuszczalne

Dopuszczalne procedury, procesy lub czynności

#### 🔀 Zabronione

Zabronione procedury, procesy lub czynności

#### 🚹 Wskazówka

Oznacza informacje dodatkowe

Odsyłacz do dokumentacji

Odsyłacz do rysunku

Uwaga lub krok procedury

#### 1., 2., 3.

Kolejne kroki procedury

└**→** Wynik kroku procedury

💩 Kontrola wzrokowa

**1, 2, 3, ...** Numery pozycji

**A, B, C, ...** Widoki

# 3 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

### 3.1 Wymagania dotyczące personelu

Personel odpowiedzialny za pracę z przyrządem spełniać następujące wymagania:

- przeszkoleni, wykwalifikowani operatorzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania konkretnych zadań i funkcji,
- posiadać zgodę właściciela/operatora obiektu,
- posiadać znajomość obowiązujących przepisów,
- Przed rozpoczęciem prac przeczytać ze zrozumieniem zalecenia podane w instrukcji obsługi, dokumentacji uzupełniającej oraz certyfikatach (zależnie od zastosowania),
- ▶ przestrzegać instrukcji i ogólnie przyjętych zasad.

### 3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

#### Zastosowanie i media mierzone

Przyrząd opisany w niniejszej instrukcji jest przeznaczony do ciągłych, bezkontaktowych pomiarów poziomu cieczy, past i szlamów. Ze względu na częstotliwość pracy równą ok. 26 GHz, energię emitowanych impulsów równą maksymalnie 5,7 mW oraz średnią moc wyjściową równą 0,015 mW(dla wersji z powiększoną dynamiką echa sygnałowego: maksymalna energia impulsów: 23,3 mW; średnia moc wyjściowa: 0,076 mW), przyrząd można montować bez ograniczeń również na zewnątrz zamkniętych metalowych zbiorników (np. nad basenami, kanałami otwartymi lub hałdami). Praca tego przyrządu nie stwarza żadnego zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

Przy uwzględnieniu wartości granicznych określonych w rozdziale "Dane techniczne" i ogólnych warunków podanych w instrukcji oraz dokumentacji uzupełniającej, przyrządu można używać do pomiaru następujących wielkości:

- mierzone zmienne procesowe: poziom, odległość, moc sygnału;
- obliczane zmienne procesowe: objętość lub masa medium znajdującego się w zbiorniku o dowolnym kształcie; przepływ na przelewie mierniczym lub w korycie pomiarowym (w oparciu o wartość poziomu za pomocą funkcji linearyzacji).

Aby zapewnić odpowiedni stan przyrządu przez cały okres eksploatacji, należy:

- używać go do pomiaru tylko tych mediów, które w kontakcie z materiałami konstrukcyjnymi przyrządu nie spowodują jego uszkodzenia,
- ▶ przestrzegać wartości granicznych, podanych w rozdziale "Dane techniczne".

#### Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

Objaśnienie dla przypadków granicznych:

W przypadku cieczy specjalnych i cieczy stosowanych do czyszczenia, firma Endress +Hauser udzieli wszelkich informacji dotyczących odporności na korozję materiałów pozostających w kontakcie z medium, nie udziela jednak żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności.

#### Ryzyka szczątkowe

Podczas pracy, wskutek wymiany ciepła z medium procesowym, obudowa modułu elektroniki oraz podzespoły wewnętrzne, np. wyświetlacz, główny moduł elektroniki i moduł elektroniki na karcie We/Wy mogą nagrzewać się do temperatury 80°C (176°F). Podczas pracy, sonda może osiągnąć temperaturę bliską temperaturze medium.

Niebezpieczeństwo oparzenia wskutek kontaktu z nagrzanymi powierzchniami!

► W przypadku medium o podwyższonej temperaturze należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem.

### 3.3 Przepisy BHP

Przed rozpoczęciem pracy z przyrządem:

▶ założyć niezbędny sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 3.4 Bezpieczeństwo eksploatacji

Ryzyko obrażeń ciała!

- Przyrząd można użytkować wyłącznie wtedy, gdy jest sprawny technicznie i wolny od usterek i wad.
- ► Za bezawaryjną pracę przyrządu odpowiada operator.

#### Strefa zagrożona wybuchem

Aby wyeliminować zagrożenia dla personelu lub obiektu podczas eksploatacji przyrządu w strefie zagrożonej wybuchem (np. ochrona przeciwwybuchowa) należy:

- sprawdzić na tabliczce znamionowej, czy zamówiony przyrząd jest dopuszczony do zamierzonego zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem,
- przestrzegać wymagań technicznych określonych w dokumentacji uzupełniającej, stanowiącej integralną część niniejszej instrukcji obsługi.

### 3.5 Bezpieczeństwo produktu

Ten przyrząd został skonstruowany oraz przetestowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuścił zakład producenta w stanie gwarantującym niezawodne działanie. Spełnia ogólne wymagania bezpieczeństwa i wymogi prawne.

#### NOTYFIKACJA

# Obniżenie stopnia ochrony wskutek otwarcia urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności

 Otwarcie obudowy urządzenia w warunkach podwyższonej wilgotności powoduje obniżenie stopnia ochrony podanego na tabliczce znamionowej. Może to także zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia.

#### 3.5.1 Znak CE

Układ pomiarowy spełnia stosowne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Są one wyszczególnione w deklaracji zgodności UE wraz z odpowiednimi normami.

Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

#### 3.5.2 Certyfikat EAC

Układ pomiarowy spełnia stosowne wymagania obowiązujących przepisów dotyczących znaku zgodności EAC. Są one wyszczególnione w Deklaracji zgodności EAC wraz ze stosowanymi normami.

Producent potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku EAC.

# 4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu

### 4.1 Odbiór dostawy

Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić, czy:

- kod zamówieniowy w dokumentach przewozowych jest identyczny jak na naklejce przyrządu,
- dostarczony produkt nie jest uszkodzony,
- dane na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi w zamówieniu i w dokumentach przewozowych,
- załączono płytę DVD z oprogramowaniem narzędziowym, dołączono instrukcję bezpieczeństwa Ex (XA) (patrz tabliczka znamionowa).



Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony, należy skontaktować się z oddziałem Endress+Hauser.

### 4.2 Transport i składowanie

#### 4.2.1 Warunki składowania

- Dopuszczalna temperatura składowania: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Używać oryginalnego opakowania.

# 4.2.2 Transport przyrządu do miejsca montażu w punkcie pomiarowym NOTYFIKACJA

#### Obudowa lub stożek anteny może ulec uszkodzeniu.

Ryzyko obrażeń ciała!

- Przyrząd należy transportować do punktu pomiarowego w oryginalnym opakowaniu lub trzymając go za przyłącze procesowe.
- Urządzenia do podnoszenia (zawiesia, uchwyty transportowe) można zamocować tylko do przyłącza procesowego. Nigdy nie mocować ich do obudowy elektroniki lub czujnika. Aby uniknąć przypadkowego przechylenia lub ześlizgnięcia przyrządu, należy zwrócić uwagę na jego środek ciężkości.
- Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz warunków transportu przyrządów o masie powyżej 18 kg (39.6 lbs) (PN-EN 61010).



A0016875

## 5 Montaż

### 5.1 Miejsce montażu



- A Zalecana odległość pomiędzy ścianą zbiornika a zewnętrzną płaszczyzną króćca wynosi ~ 1/6 średnicy zbiornika. Jednak przyrząd w żadnym wypadku nie powinien być montowany w odległości mniejszej niż 15 cm (5,91 in) od ściany zbiornika.
- 1 Zastosowanie osłony pogodowej; zabezpieczenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub przed deszczem
- 2 Montaż na środku, zakłócenia mogą spowodować utratę sygnału
- 3 Nie montować nad strumieniem wlotowym

### 5.2 Pozycja pracy



### 5.3 Elementy wewnętrzne zbiornika

Montaż elementów takich, jak sygnalizatory poziomu, czujniki temperatury, stężenia, pierścienie wzmacniające, wężownice, przegrody itp. w obszarze wiązki pomiarowej nie jest zalecany. Uwzględnić kąt wiązki.

### 5.4 Unikanie ech zakłócających



A0016890

W celu wyeliminowania ech zakłócających, zalecane jest zamontowanie ustawionych pod kątem metalowych kryz, które rozpraszają wiązkę radarową.

### 5.5 Kąt wiązki

Kąt wiązki (kąt połowy mocy sygnału) jest kątem wierzchołkowym (α) stożka, wewnątrz którego gęstość promieniowania fali elektromagnetycznej jest większa od połowy gęstości maksymalnej (szerokość 3 dB). Należy jednak pamiętać, że mikrofale rozchodzą się również poza obszar stożka i są odbijane od elementów znajdujących się poza nim.



🖻 1 🛛 Zależność między kątem wiązki a, odległością D i średnicą wiązki W



FMR50			
Wymiary anteny	40 mm (1½")	80 mm (3")	100 mm (4")
Kąt wiązki α	23°	10°	8°
Odległość (D)	Średnica wiązki W		
3 m (9,8 ft)	1,22 m (4 ft)	0,53 m (1,7 ft)	0,42 m (1,4 ft)
6 m (20 ft)	2,44 m (8 ft)	1,05 m (3,4 ft)	0,84 m (2,8 ft)
9 m (30 ft)	3,66 m (12 ft)	1,58 m (5,2 ft)	1,26 m (4,1 ft)
12 m (39 ft)	4,88 m (16 ft)	2,1 m (6,9 ft)	1,68 m (5,5 ft)
15 m (49 ft)	6,1 m (20 ft)	2,63 m (8,6 ft)	2,10 m (6,9 ft)
20 m (66 ft)	8,14 m (27 ft)	3,50 m (11 ft)	2,80 m (9,2 ft)
25 m (82 ft)	10,17 m (33 ft)	4,37 m (14 ft)	3,50 m (11 ft)
30 m (98 ft)	-	5,25 m (17 ft)	4,20 m (14 ft)
35 m (115 ft)	-	6,12 m (20 ft)	4,89 m (16 ft)
40 m (131 ft)	-	7,00 m (23 ft)	5,59 m (18 ft)

#### 5.6 Montaż swobodny w zbiorniku

#### 5.6.1 Antena stożkowa w osłonie z tworzywa sztucznego (FMR50)

#### Ustawienie anteny

- Antena powinna być ustawiona prostopadle do powierzchni medium.
- Na przyłączu gwintowym znajduje się znak ułatwiający prawidłowe ustawienie. Znak ten powinien być jak najdokładniej skierowany ku ścianie zbiornika.



A0019434



W zależności od wersji przyrządu, znakiem może być koło lub dwie równoległe linie.

#### Informacje dotyczące króćców

Aby uzyskać optymalne wyniki pomiaru, dolna krawędź anteny stożkowej powinna znajdować się wewnątrz zbiornika. Długość króćca montażowego powinna być równa  $H_{maks}$  = 60 mm (2.36 in).



፼ 2 Długość króćca anteny stożkowej w osłonie z tworzywa sztucznego (FMR50); H<sub>maks</sub> = 60 mm (2,36 in)

#### Króćce o większej długości

Jeśli medium mierzone ma dobre właściwości odbijające, dopuszcza się zastosowanie dłuższych króćców. Maksymalna długość króćca  $H_{maks}$  zależy od jego średnicy *D*:



A0023612

D	H <sub>maks.</sub>
40 mm (1,5 in)	200 mm (7,9 in)
50 mm (2 in)	250 mm (9,9 in)
80 mm (3 in)	300 mm (11,8 in)
100 mm (4 in)	400 mm (15,8 in)
150 mm (6 in)	500 mm (19,7 in)



Jeśli antena nie wystaje poniżej króćca, prosimy przestrzegać następujących zaleceń:

- krawędź króćca powinna być gładka i pozbawiona zadziorów, jeśli to możliwe, krawędź króćca powinna być zaokrąglona.
- konieczne jest wykonanie mapowania,
- w przypadku pomiarów, gdzie długość króćca jest większa od wartości podanych w tabeli, prosimy o kontakt z Endress+Hauser.

#### Informacje dotyczące przyłączy gwintowych

- Dokręcać można tylko za pomocą nakrętki sześciokątnej.
- Narzędzie: klucz płaski 50 mm
- Maks. dopuszczalny moment dokręcenia: 35 Nm (26 lbf ft)

### 5.7 Zbiorniki z izolacją termiczną



W przypadku wysokich temperatur procesu, przyrząd musi być umieszczony w izolacji zbiornika (2), aby nie dopuścić do nadmiernego nagrzewania elektroniki w wyniku promieniowania lub konwekcji ciepła. Izolacja nie powinna wystawać powyżej szyjki obudowy przetwornika (1).

### 5.8 Obracanie obudowy przetwornika

Aby ułatwić dostęp do przedziału podłączeniowego lub wskaźnika, istnieje możliwość obrócenia obudowy przetwornika:



A0032242

- 1. Za pomocą klucza płaskiego odkręcić śrubę mocującą.
- 2. Obrócić obudowę w żądanym kierunku.
- 3. Dokręcić śrubę mocującą (moment dokręcenia: 1.5 Nm dla obudowy z tworzyw sztucznych; 2.5 Nm dla obudowy aluminiowej lub ze stali k.o.).

### 5.9 Obracanie wyświetlacza

#### 5.9.1 Otwieranie pokrywy

![](_page_13_Figure_4.jpeg)

- 1. Kluczem imbusowym (3 mm) odkręcić śrubę zacisku mocującego pokrywę przedziału podłączeniowego i obrócić zacisk o 90 ° w lewo.
- 2. Odkręcić pokrywę przedziału elektroniki i sprawdzić uszczelkę; w razie potrzeby wymienić.

#### 5.9.2 Obracanie wyświetlacza

![](_page_13_Figure_8.jpeg)

- 1. Nieznacznie obrócić i wyciągnąć wyświetlacz z obudowy.
- 2. Obrócić wyświetlacz do żądanego położenia: maks. 8 x 45 ° w każdym kierunku.
- 3. Wprowadzić kabel spiralny w szczelinę w obudowie powyżej płyty głównej i podłączyć wyświetlacz, ustawiając go w odpowiedniej pozycji w obudowie modułu elektroniki.

#### 5.9.3 Zamykanie pokrywy przedziału elektroniki

![](_page_14_Figure_3.jpeg)

- 1. Wkręcić pokrywę przedziału elektroniki.
- 2. Obrócić zacisk mocujący o 90° w prawo i kluczem imbusowym (3 mm), dokręcić śrubę zacisku mocującego przedziału elektroniki momentem 2,5 Nm.

### 6 Podłączenie elektryczne

### 6.1 Wymagania dotyczące podłączenia

6.1.1 Przyporządkowanie zacisków

#### Przyporządkowanie zacisków dla wersji PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

![](_page_14_Figure_10.jpeg)

3 Przyporządkowanie zacisków dla wersji PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- A Wersja bez wbudowanego ogranicznika przepięć
- *B* Wersja z wbudowanym ogranicznikiem przepięć
- 1 Linia PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: zaciski 1 i 2, bez wbudowanego ogranicznika przepięć
- 2 Wyjście binarne (typu otwarty kolektor): zaciski 3 i 4, bez wbudowanego ogranicznika przepięć
- 3 Wyjście binarne (typu otwarty kolektor): zaciski 3 i 4, z wbudowanym ogranicznikiem przepięć
- 4 Linia PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: zaciski 1 i 2, z wbudowanym ogranicznikiem przepięć
- 5 Zacisk uziemienia ekranu kabla

#### Schemat blokowy wersji PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

![](_page_15_Figure_3.jpeg)

Schemat blokowy wersji PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus

- 1 Ekran przewodu; użyć przewodów o odpowiednich parametrach
- 2 Linia PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus
- 3 Przetwornik pomiarowy
- 4 Wyjście binarne (typu otwarty kolektor)

#### 6.1.2 Złącza wtykowe przyrządu

W przyrządach ze złączem wtykowym nie trzeba otwierać obudowy w celu podłączenia przewodu sygnałowego.

![](_page_15_Figure_11.jpeg)

- 8 5 Rozmieszczenie styków w gnieździe przyłączeniowym 7/8"
- 1 sygnału
- 2 + sygnału
- 3 Nie podłączony
- 4 Ekran

#### 6.1.3 Napięcie zasilania

#### **PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus**

"Zasilanie; wyjście" <sup>1)</sup>	"Dopuszczenia" <sup>2)</sup>	Napięcie na zaciskach
E: 2-przew.; FOUNDATION Fieldbus, wyjście dwustanowe G: 2-przew.; PROFIBUS PA, wyjście dwustanowe	<ul> <li>Nie Ex</li> <li>Ex nA</li> <li>Ex nA(ia)</li> <li>Ex ic</li> <li>Ex ic(ia)</li> <li>Ex db(ia)/XP</li> <li>Ex ta/DIP</li> <li>CSA GP</li> </ul>	9 32 V <sup>3)</sup>
	<ul> <li>Ex ia/IS</li> <li>Ex ia + Ex db(ia)/IS + XP</li> </ul>	9 30 V <sup>3)</sup>

- 1) Poz. 020 kodu zamówieniowego
- 2) Poz. 010 kodu zamówieniowego
- 3) Napięcia wejściowe do 35 V nie powodują uszkodzenia przyrządu.

Konieczność zwracania uwagi na biegunowość	Nie
Zgodność z koncepcją magistrali FISCO/FNICO wg normy PN-EN 60079-27	Tak

### 6.2 Podłączenie przyrządu

#### **A** OSTRZEŻENIE

#### Zagrożenie wybuchem!

- Przestrzegać obowiązujących przepisów.
- Przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji bezpieczeństwa Ex (XA).
- Stosować wyłącznie podane dławiki kablowe.
- Przed uruchomieniem sprawdzić, czy napięcia zasilania są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
- Przed przystąpieniem do wykonania podłączeń elektrycznych wyłączyć zasilanie.
- Przed włączeniem zasilania podłączyć zewnętrzny zacisk uziemienia do linii wyrównania potencjałów.

#### Niezbędne narzędzia/ akcesoria:

- Do przyrządów z blokadą pokrywy: klucz imbusowy AF3
- Przyrząd do zdejmowania izolacji
- W przypadku korzystania z przewodów linkowych: zarobić każdą żyłę tulejką kablową.

#### 6.2.1 Otwieranie pokrywy

![](_page_17_Figure_3.jpeg)

- 1. Kluczem imbusowym (3 mm) odkręcić śrubę zacisku mocującego pokrywę przedziału podłączeniowego i obrócić zacisk o 90 ° w lewo.
- 2. Odkręcić pokrywę przedziału elektroniki i sprawdzić uszczelkę; w razie potrzeby wymienić.

#### 6.2.2 Podłączenie

![](_page_17_Figure_7.jpeg)

🖻 6 Jednostka: mm (in)

- 1. Przełożyć przewód przez dławik kablowy. W celu zapewnienia szczelności, nie usuwać pierścienia uszczelniającego z dławika.
- 2. Zdjąć płaszcz przewodu.
- **3.** Zdjąć izolację z końcówek przewodów na długości 10 mm (0,4 in). W przypadku przewodów linkowych zarobić końce tulejkami kablowymi.
- 4. Dokręcić dławiki kablowe.

5. Podłączyć przewód zgodnie ze schematem elektrycznym.

![](_page_18_Picture_3.jpeg)

6. W przypadku użycia przewodów ekranowanych, podłączyć ekran przewodu do zacisku uziemiającego.

#### 6.2.3 Zaciski wtykowe sprężynowe

Elektryczne podłączenie przyrządów bez wbudowanego ogranicznika przepięć następuje za pomocą zacisków sprężynowych. Żyły sztywne lub elastyczne z końcówkami zarobionymi tulejkami kablowymi można wsadzić bezpośrednio do zacisków.

![](_page_18_Picture_7.jpeg)

🛃 7 Jednostka: mm (in)

Aby wyjąć końcówkę przewodu z zacisku:

- 1. ostrze płaskiego wkrętaka ≤ 3 mm włożyć w szczelinę pomiędzy otworami zacisków
- 2. jednocześnie wyciągnąć koniec przewodu z zacisku.

#### 6.2.4 Zamykanie pokrywy przedziału podłączeniowego

![](_page_18_Picture_13.jpeg)

- 1. Wkręcić pokrywę przedziału podłączeniowego.
- 2. Obrócić zacisk mocujący o 90° w prawo i kluczem imbusowym (3 mm), dokręcić śrubę zacisku mocującego przedziału elektroniki momentem 2,5 Nm.

## 7 Integracja z siecią FOUNDATION Fieldbus

### 7.1 Plik opisu przyrządu (DD)

W celu konfiguracji przyrządu i jego integracji z siecią FOUNDATION Fieldbus niezbędne są następujące elementy:

- Oprogramowanie konfiguracyjne FF
- Plik Cff (Common File Format: \*.cff)
- Opis przyrządu (DD) może być w jednym z następujących formatów:
  - Device description format 4 : \*sym, \*ffo
  - Device description format 5 : \*sy5, \*ff5

Dane w pliku DD dla danego przyrządu

ID producenta	0x452B48
Typ przyrządu	0x1028
Wersja przyrządu	0x01
Wersja DD	Informacje i pliki dostępne na:
Wersja pliku CFF	<ul><li>www.endress.com</li><li>www.fieldcommgroup.org</li></ul>

### 7.2 Integracja z siecią FF

- Szczegółowe informacje dotyczące integracji przyrządu z siecią FF podano w opisie używanego oprogramowania konfiguracyjnego.
  - Podczas integracji przyrządów obiektowych z siecią FF należy sprawdzić, czy użyte zostały właściwe pliki. Numer odpowiedniej wersji można odczytać za pomocą parametrów Device Revision/DEV\_REV i DD Revision/ DD\_REV w Bloku zasobów.

Procedura integracji przyrządu z siecią FF jest następująca:

- 1. Uruchomić program konfiguracyjny FF.
- 2. Pobrać pliki CFF i pliki opisu przyrządu (\*.ffo, \*.sym (dla format 4) \*ff5, \*sy5 (dla format 5) na komputer i załadować do systemu.
- 3. Skonfigurować interfejs.
- 4. Skonfigurować przyrząd odpowiednio do zadania pomiarowego i do systemu FF.

### 7.3 Identyfikacja przyrządu i adresowanie

Protokół FOUNDATION Fieldbus identyfikuje przyrząd za pomocą kodu identyfikacyjnego (Device ID) i automatycznie przydziela mu odpowiedni adres sieciowy. Kodu identyfikacyjnego

nie można zmieniać. W widoku sieci, przyrząd pojawia się z chwilą uruchomienia oprogramowania konfiguracyjnego FF i zintegrowania przyrządu z siecią. Pod nazwą przyrządu wyświetlane są dostępne bloki.

Jeśli plik opisu przyrządu nie zostanie załadowany, zamiast nazwy bloku pojawia się "Unknown" lub "(UNK)".

![](_page_20_Figure_4.jpeg)

Image: State St

- 1 Nazwa przyrządu
- 2 Numer seryjny

### 7.4 Model blokowy

#### 7.4.1 Bloki w oprogramowaniu przyrządu

Przyrząd posiada następujące bloki:

- Blok zasobów (informacje o sprzęcie)
- Bloki przetwornika
  - Blok przetwornika Setup (TRDSUP)
  - Blok przetwornika Advanced Setup (TRDASUP)
  - Blok przetwornika Display (TRDDISP)
  - Blok przetwornika Diagnostic (TRDDIAG)
  - Blok przetwornika Advanced Diagnostic (TRDADVDIAG)
  - Blok przetwornika Expert Configuration (TRDEXP)
  - Blok przetwornika Expert Information (TRDEXPIN)
  - Blok przetwornika Service Sensor (TRDSRVSB)
  - Blok przetwornika Service Information (TRDSRVIF)
  - Blok przetwornika Data Transfer (TRDHROM)
- Bloki funkcyjne
  - 2 Bloki wejścia analogowego (AI)
  - 1 Blok wejścia dyskretnego (DI)
  - 1 Blok wielokrotnego wyjścia analogowego (MAO)
  - 1 Blok wielokrotnego wyjścia cyfrowego (MDO)
  - 1 Blok PID (PID)
  - 1 Blok arytmetyczny (AR)
  - 1 Blok charakteryzacji sygnału (SC)
  - 1 Blok wyboru wejść (ISEL)
  - 1 Blok całkujący (IT)
  - 1 Blok alarmu analogowego (AAL)

Oprócz wymienionych wcześniej fabrycznie instancjonowanych bloków, instancjonowane mogą być również następujące bloki:

- 3 Bloki wejścia analogowego (AI)
- 2 Bloki wejścia dyskretnego (DI)
- 1 Blok PID (PID)
- 1 Blok arytmetyczny (AR)
- 1 Blok charakteryzacji sygnału (SC)
- 1 Blok wyboru wejść (ISEL)
- 1 Blok całkujący (IT)
- 1 Blok alarmu analogowego (AAL)

W przyrządzie można instancjonować maks. 20 bloków, włączając w to bloki już instancjonowane. Informacje dotyczące instancjonowania bloków podano w odpowiedniej instrukcji obsługi oprogramowania konfiguracyjnego.

![](_page_21_Picture_38.jpeg)

Wytyczne Endress+Hauser, dokument BA00062S.

W tych wytycznych zamieszczono przegląd standardowych bloków funkcyjnych opisanych w specyfikacjach FF 890 - 894 FOUNDATION Fieldbus. Jest to pomoc dla operatorów w zakresie korzystania z bloków zaimplementowanych w przyrządach/ urządzeniach obiektowych Endress+Hauser.

![](_page_22_Figure_2.jpeg)

#### 7.4.2 Fabryczna konfiguracja bloków przyrządu

- Fabryczna konfiguracja bloków przyrządu
- S Czujnik
- PV Główna wartość mierzona (PV): poziom po linearyzacji
- SV Druga wartość mierzona: odległość

# 7.5 Przyporządkowanie wartości mierzonych (parametr CHANNEL) w bloku AI

Wartość wejściowa bloku wejść analogowych jest określana przez parametr "Channel".

Channel	Wartość mierzona
0	Uninitialized
211	Napięcie na zaciskach
773	Zaaw. diagnostyka wyjścia prądowego
774	Zaaw. diagnostyka wyjścia prądowego
32786	Amplituda absolutna echa
32856	Odległość
32885	Temperatura elektroniki

Channel	Wartość mierzona
32949	Poziom po linearyzacji
33044	Amplituda względna echa

### 7.6 Metody

Specyfikacja FOUNDATION Fieldbus umożliwia zastosowanie metod ułatwiających obsługę przyrządu. Metoda to sekwencja interaktywnych kroków, podczas której wymuszana jest właściwa kolejność działań celem skonfigurowania pewnych funkcji przyrządu.

Dostępne są następujące metody:

Restart

Ta metoda znajduje się w Bloku zasobów i służy do konfigurowania parametru **Reset device**. Jej zastosowanie spowoduje reset parametrów przyrządu do określonego stanu.

#### ENP Restart

Ta metoda znajduje się w bloku zasobów i umożliwia zmianę parametrów elektronicznej tabliczki znamionowej (**E**lectronic **N**ame **P**late).

Setup

Ta metoda znajduje się w bloku przetwornika SETUP i służy do podstawowej konfiguracji parametrów pomiaru (jednostki pomiaru, typ zbiornika, medium, kalibracja "pusty" i "pełny").

#### Linearization

Ta metoda znajduje się w bloku przetwornika ADV\_SETUP i umożliwia zarządzanie tabelą linearyzacji służącą do konwersji wartości mierzonych poziomu na wartość objętości, masy lub przepływu.

#### Self Check

Ta metoda znajduje się w bloku przetwornika EXPERT\_CONFIG i jest używana do wykonywania autodiagnostyki przyrządu.

# 8 Warianty obsługi

Przyrząd można obsługiwać za pomocą:

- menu obsługi (wyświetlacz),
- oprogramowania DeviceCare / FieldCare, patrz Instrukcja obsługi,
- aplikacji SmartBlue, Bluetooth (opcjonalnie), patrz instrukcja obsługi.

![](_page_23_Picture_21.jpeg)

#### 🖻 10 Link do pobrania

A0033202

### 9 Uruchomienie

### 9.1 Struktura i funkcje menu obsługi

#### 9.1.1 Wyświetlacz

![](_page_24_Figure_5.jpeg)

🖻 11 🛛 Format wskazań i moduł obsługi na wyświetlaczu

A0012635

- 1 Wskazanie wartości mierzonej (1 wartość, maks. rozmiar wskazania)
- 1.1 Nagłówek z oznaczeniem punktu pomiarowego i symbolem błędu (gdy status błędu jest aktywny)
- 1.2 Symbole wartości mierzonych
- 1.3 Wartość mierzona
- 1.4 Jednostka
- 2 Wskazanie wartości mierzonej (wskaźnik słupkowy + 1 wartość)
- 2.1 Wskaźnik słupkowy wartości mierzonej 1
- 2.2 Wartość mierzona 1 (wraz z jednostką)
- 2.3 Symbole wartości mierzonej 1
- 2.4 Wartość mierzona 2
- 2.5 Jednostka wartości mierzonej 2
- 2.6 Symbole wartości mierzonej 2
- *3* Wskazanie parametru (tutaj: parametr wybierany z listy)
- 3.1 Nagłówek z nazwą parametru i symbolem błędu (gdy stan błędu jest aktywny)
- 3.2 Lista wyboru; 🗹 oznacza aktualną wartość parametru.
- 4 Matryca do wprowadzania liczb
- 5 Matryca do wprowadzania znaków alfanumerycznych i znaków specjalnych

#### 9.1.2 Przyciski obsługi

#### Funkcje

- Odczyt wskazań wartości mierzonych, komunikatów błędów i komunikatów informacyjnych
- Podświetlenie tła zmienia się z zielonego na czerwone w przypadku błędu
- W celu ułatwienia obsługi, wyświetlacz można wyjąć z obudowy

![](_page_25_Picture_7.jpeg)

Wyświetlacze przyrządu mogą być wyposażone w dodatkową opcję komunikacji bezprzewodowej Bluetooth $^{\circledast}.$ 

Podświetlenie jest włączane lub wyłączane w zależności od napięcia zasilania i poboru prądu.

![](_page_25_Figure_10.jpeg)

12 Wyświetlacz

1 Przyciski obsługi

#### Funkcje przycisków

- Przycisk ±
  - Przewijanie w dół listy wyboru
  - Edycja wartości alfanumerycznych wprowadzanych w danej funkcji
- Przycisk 🗆
  - Przewijanie w górę listy wyboru
  - Edycja wartości alfanumerycznych wprowadzanych w danej funkcji
- Przycisk E
  - *Na wskazaniu wartości mierzonej:* po naciśnięciu przycisku na krótko następuje otwarcie menu obsługi.
  - Po naciśnięciu przycisku przez 2 s następuje otwarcie menu kontekstowego.
  - W menu, podmenu: naciśnięcie przycisku na krótko:
  - Otwiera wybrane menu, podmenu lub parametr.
  - Po naciśnięciu przycisku przez 2 s dla parametru:
  - Powoduje otwarcie tekstu pomocy (jeśli istnieje) dla danej funkcji lub parametru.
  - W edytorze tekstu i liczb: naciśnięcie przycisku na krótko:
  - Powoduje otwarcie wybranej grupy.
  - Powoduje wykonanie wybranego działania.
  - Powoduje wykonanie wybranego działania.

- Przycisk 🗄 i 🖃 (funkcja ESC jednoczesne naciśnięcie obu przycisków)
  - *W menu, podmenu:* naciśnięcie przycisku na krótko:
  - Powoduje wyjście z danego poziomu menu i przejście do następnego wyższego poziomu.
  - Jeśli otwarty jest tekst pomocy, powoduje zamknięcie tekstu pomocy dla danego parametru.
  - Naciśnięcie przycisku przez 2 spowoduje powrót do wskazania wartości mierzonej ("pozycja Home").
  - *W edytorze tekstu i liczb:* powoduje zamknięcie edytora tekstu lub liczb bez zastosowania zmian.
- Przycisk □ i przycisk □ (jednoczesne naciśnięcie obu przycisków) Zmniejszenie kontrastu (większa jasność).

### 9.2 Otwieranie menu kontekstowego

Menu kontekstowe umożliwia szybki dostęp do następujących pozycji menu, bezpośrednio z poziomu wskazywania wartości mierzonych:

- Setup [Ustawienia]
- Conf. backup disp. [Kopia ustawień]
- Envelope curve [Krzywa obwiedni echa]
- Keylock on [Blokada przycisków wł.]

#### Otwieranie i zamykanie menu kontekstowego

Z poziomu wskazań wartości roboczych.

- 1. Nacisnąć przycisk 🗉 przez 2 s.
  - └ Otwiera się menu kontekstowe.

![](_page_26_Figure_20.jpeg)

A0037872

- 2. Nacisnąć jednocześnie przycisk ⊡ i ⊕.
  - Menu kontekstowe zostanie zamknięte i ponownie pojawi się wskazanie wartości mierzonej.

#### Wybór pozycji menu kontekstowego

- 1. Otworzyć menu kontekstowe.
- 2. Przyciskiem 🛨 przejść do żądanej pozycji menu.
- 3. Nacisnąć przycisk 🗉 celem zatwierdzenia wyboru.
  - 🕒 Wybrana pozycja menu otwiera się.

### 9.3 Menu obsługi

Parametr/podmenu	Znaczenie	Opis
Language Ustawienia → Ustawienia zaawansowane → Wskaźnik → LanguageEkspert → System → Wskaźnik → Language	Służy do wyboru języka obsługi na wyświetlaczu lokalnym	
Ustawienia	Po wprowadzeniu wartości parametrów konfiguracyjnych, w zasadzie pomiar jest całkowicie skonfigurowany.	
Ustawienia→Mapowanie	Mapowanie ech zakłócających	BA01120F - Instrukcja
Ustawienia→Ustawienia zaawansowane	<ul> <li>Zawiera dodatkowe podmenu i parametry</li> <li>Zaawansowana konfiguracja przyrządu (dostosowanie do specjalnych warunków pomiaru)</li> <li>Konwersja wartości mierzonych (skalowanie, linearyzacja).</li> <li>Skalowanie sygnału wyjściowego.</li> </ul>	obsługi, FMR50, FOUNDATION Fieldbus
Diagnostyka	Zawiera najważniejsze parametry potrzebne do zdiagnozowania stanu przyrządu	
Menu <b>Ekspert</b> Jeśli użytkownik nie zdefiniował kodu dostępu, w opcji parametr <b>Podaj kod dostępu</b> wprowadzić <b>0000</b> .	Zawiera wszystkie parametry przyrządu (w tym parametry zawarte w pozostałych pozycjach menu). Organizacja tego menu odpowiada organizacji bloków funkcyjnych przyrządu.	GP01017F - Opis parametrów przyrządu, FMR5x, FOUNDATION Fieldbus

### 9.4 Wyłączenie blokady zapisu

Gdy blokada zapisu jest włączona, najpierw należy ją wyłączyć, patrz Instrukcja obsługi.

BA01120F - Instrukcja obsługi, FMR50, FOUNDATION Fieldbus

### 9.5 Wybór języka obsługi

Ustawienie fabryczne: English lub język określony w zamówieniu

![](_page_28_Figure_2.jpeg)

🖻 13 🛛 Przykładowe wskazanie na wskaźniku lokalnym

### 9.6 Konfiguracja pomiaru poziomu

![](_page_29_Figure_3.jpeg)

🖻 14 🛛 Parametry konfiguracyjne pomiaru poziomu cieczy

- R Punkt odniesienia pomiaru
- D Odległość
- L Poziom
- E Kalibracja -Pusty- (= punkt zerowy)
- F Kalibracja -Pełny- (= zakres)

1. Ustawienia → Etykieta urządzenia

- Wprowadź unikatową nazwę punktu pomiarowego, co ułatwi identyfikację przyrządu.
- 2. Ustawienia → Jednostka w pomiarze odległości
  - └ Użyte do ustawień podstawowych (Pusty / Pełny).
- 3. Ustawienia → Typ zbiornika
  - Optymalizuje filtry sygnałowe do pracy w uprzednio określonym rodzaju zbiornika. Wskazówka: Test warsztatowy' wyłącza wszystkie filtry. Używaj go tylko do celów testowych.
- 4. Ustawienia → Rodzaj medium
  - └ Określić grupę mediów ("na bazie wody": DK>4 lub "inne": DK>1.9)

- 5. Ustawienia → Kalibracja -Pusty-
  - └ Wprowadzić wartość poziomu "pusty" E (odległości od punktu odniesienia R do poziomu 0%).Ustawienia → Ustawienia zaawansowane → Poziom → Wysokość zbiornikaJeśli ustawiony zakres pomiarowy (kalibracja 'Pusty') znacznie różni się od wysokości zbiornika lub silosu, to zaleca się, aby wpisać wysokość zbiornika lub silosu w tym parametrze. Przykład: Ciągłe monitorowanie poziomu w górnej jednej trzeciej zbiornika lub silosu. Uwaga: Dla zbiorników z dnem stożkowym parametr ten nie powinien być zmieniany. W tego typu aplikacji kalibracja 'Pusty' nie jest zazwyczaj wysokością zbiornika lub silosu.
- 6. Ustawienia → Kalibracja -Pełny-
  - → Odległość między poziomem minimalnym (0%) i maksymalnym (100%).
- 7. Ustawienia  $\rightarrow$  Poziom
  - Aktualnie mierzony poziom
- 8. Ustawienia → Odległość
  - └ Odległość między dolną krawędzią przyłącza procesowego radaru i powierzchnią medium.
- 9. Ustawienia → Jakość sygnału
  - └ Wyświetla informację o jakości echa odbitego od powierzchni medium mierzonego.
- 10. Ustawienia  $\rightarrow$  Mapowanie  $\rightarrow$  Potwierdź odległość
  - ← Porównać odległość wyświetlaną z odległością rzeczywistą, aby rozpocząć zapis mapy ech zakłócających.
- 11. Ustawienia  $\rightarrow$  Ustawienia zaawansowane  $\rightarrow$  Poziom  $\rightarrow$  Jednostka poziomu
  - └ Wybrać jednostkę poziomu: %, m, mm, ft, in (ustawienie fabryczne: %)
- Czas reakcji przyrządu można ustawić wstępnie za pomocą parametru **Typ zbiornika**. п Konfiguracja zaawansowana jest możliwa w podmenu Ustawienia zaawansowane.

#### 9.7 Konfiguracja zoptymalizowana zadaniowo dla specjalnych aplikacji użytkownika

Aby skonfigurować parametry odpowiednio do danego zastosowania, patrz:

BA01120F - Instrukcja obsługi, FMR50, FOUNDATION Fieldbus 1

Ponadto, informacje dotyczące podmenu **Ekspert**, patrz:

GP01017F - Opis parametrów przyrządu, FMR5x, FOUNDATION Fieldbus

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

71579127

## www.addresses.endress.com

![](_page_31_Picture_3.jpeg)