Kısa Çalıştırma Talimatları Micropilot FMR50 FOUNDATION Fieldbus

Temassız radar







Bu talimatlar, Özet Kullanım Talimatları olup, cihazın Kullanım Talimatlarının yerini almaz.

Cihaz hakkında ayrıntılı bilgi, Kullanım Talimatlarında ve diğer dokümantasyon içinde yer almaktadır:

Tüm cihaz versiyonları için kaynak:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations App





1 İlgili dokümanlar

2 Bu doküman hakkında

2.1 Kullanılan semboller

2.1.1 Güvenlik sembolleri

A TEHLİKE

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

A DİKKAT

Bu sembol sizi tehlikeli bir durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi küçük veya orta ölçekli yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

DUYURU

Bu sembol kişisel yaralanma ile sonuçlanmayan prosedürler veya diğer gerçekler ile ilgili bilgiler içerir.

2.1.2 Elektrik sembolleri

٢

Koruyucu Toprak (PE)

Topraklama terminalleri diğer tüm bağlantıların yapılmasından önce toprağa bağlanmalıdır. Topraklama terminalleri cihazın içine ve dışına yerleştirilmiştir.

- İç topraklama terminali; koruyucu toprak bağlantısı ana şebekeye bağlanır.
- Dış topraklama terminali; cihaz tesisin topraklama sistemine bağlanır.

2.1.3 Alet sembolleri

Alet sembolleri

● /// Düz tornavida

⊖ ∉ Alyan anahtarı

ダ Açık uçlu anahtar

2.1.4 Çeşitli bilgi ve grafik tipleri için semboller

🖌 İzin verilen

İzin verilen prosedürler, prosesler veya işlemler

🔀 Yasak

Yasak olan prosedürler, prosesler veya işlemler

🚹 İpucu

Ek bilgileri gösterir

Dokümantasyon referansı

🖸 Grafik referansı

Not veya bağımsız adım incelenmelidir

1., 2., 3. Adım serisi Adım sonucu

💿 Gözle kontrol

1, 2, 3, ... Parça numaraları

A, B, C, ... Görünümler

3 Temel güvenlik talimatları

3.1 Personel için gereksinimler

Personel görevlerini yapabilmek için aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

- Eğitimli kalifiye uzmanlar, bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır.
- > Personel tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Ulusal düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
- Çalışmaya başlamadan önce, personelin kılavuzdaki talimatları ve tamamlayıcı dokümantasyon yanı sıra sertifikaları (uygulamaya bağlı olarak) da okuyup anlaması gerekir.
- Personel talimatları takip etmeli ve genel politikalara uymalıdır.

3.2 Kullanım amacı

Uygulama ve madde

Bu Kullanım Talimatlarında belirtilen ölçüm cihazı sıvıların, macunların ve tortuların sürekli, bağlantısız seviye ölçümü için tasarlanmıştır. Bu cihaz yaklaşık 26 GHz düzeyindeki çalışma frekansı, maksimum 5,7 mW düzeyindeki ışınımlı pals gücü ve ortalama 0,015 mW seviyesindeki güç çıkışı nedeniyle (gelişmiş dinamiklere sahip versiyon için: maksimum pals gücü: 23,3 mW; ortalama güç çıkışı: 0,076 mW), kapalı metal tankların dışında da sınırlama olmaksızın kullanılabilir (ör. kapların, açık kanalların veya yığınların üzerine). Çalıştırma, insanlar ve hayvanlar için tamamen zararsızdır.

Eğer "Teknik veriler" içerisinde listelenen limit değerleri ve talimatlar ve ek dokümantasyon içerisinde listelenen koşullara uyulursa, ölçüm cihazı sadece aşağıdaki ölçümler için kullanılabilir:

- ▶ Ölçülen proses değişkenleri: Seviye, mesafe, sinyal gücü
- Hesaplanan proses değişkenleri: Herhangi bir şekildeki tanklarda hacim veya kütle; ölçüm savakları veya kanallarından akış oranı (Linearizasyon fonksiyonu yardımıyla seviyeye göre hesaplanır)

Çalışma sırasında ölçüm cihazının uygun koşullarda kalması için:

- Ölçüm cihazını sadece proses temas eden malzemelerin yeterince dirençli olduğu ortamlar için kullanın.
- "Teknik veriler" içerisindeki limit değerlere dikkat edin.

Hatalı kullanım

Cihazın hatalı veya kullanım amacı dışında başka bir şey için kullanılması durumunda üretici hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Sınır durumlarının netleştirilmesi:

Temizlik için kullanılan özel sıvılar ve maddeler ile ilgili olarak Endress+Hauser, sıvıyla ıslatılmış malzemelerin korozyon direncinin belirlenmesinde destek sağlamaktan memnuniyet duyar, ancak hiçbir şekilde garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez.

Diğer riskler

Prosesten ısı transferi ile birlikte elektronik sistemdeki güç kaybı nedeniyle elektronik muhafazasının ve içerisindeki düzeneklerin (örn. ekran modülü, ana elektronik modülü ve I/O elektronik modülü) sıcaklığı 80 °C (176 °F) değerine ulaşabilir. Çalışma sırasında sensörün sıcaklığı madde sıcaklığına yaklaşabilir.

Yüzeylerle temas nedeniyle yanık tehlikesi bulunur!

 Yüksek akışkan sıcaklıkları olması halinde teması önleyerek yanık tehlikesine karşı koruma sağlayın.

3.3 İş yeri güvenliği

Cihaz üzerinde ve cihaz ile çalışırken:

► Ulusal düzenlemelere uygun şekilde gereken kişisel koruyucu ekipmanı giyin.

3.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- ► Cihazı sadece hatasız ve arızasız teknik durumdayken çalıştırın.
- > Operatör, cihazın sorunsuz çalıştırılmasının sağlanmasından sorumludur.

Tehlikeli alan

Cihaz tehlikeli alanlarda kullanıldığında kişilerin veya tesisin zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için (örn. patlama koruması):

- İsim plakasını kontrol ederek sipariş edilen cihazın tehlikeli bölgede kullanılıp kullanılamayacağına bakın.
- Bu talimatlarla birlikte verilen ek dokümantasyondaki teknik özelliklere uygun hareket edilmelidir.

3.5 Ürün güvenliği

Bu ölçüm cihazı, en son güvenlik gereksinimlerini karşılayacak biçimde üzere İyi Mühendislik Uygulaması kurallarına uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan çalışması güvenli bir durumda çıkarılmıştır. Cihaz, genel güvenlik standartlarını ve yasal gereksinimleri karşılar.

DUYURU

Nemli çevre koşullarında cihazın açılmasıyla koruma derecesi kaybı

 Cihaz nemli çevre koşullarında açıldıysa, isim plakasında gösterilen koruma derecesi artık geçerli değildir. Bu aynı zamanda cihazın güvenli çalışmasına da zarar verir.

3.5.1 CE işareti

Ölçüm sistemi geçerli AB direktiflerinin yasal gereksinimlerini karşılar. Bu gereksinimler, uygulanan standartlarla birlikte ilgili AB Uygunluk Beyanında listelenmiştir.

Üretici, cihaza CE işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

3.5.2 EAC uygunluğu

Ölçüm sistemi geçerli EAC kılavuzlarının yasal gereksinimlerini karşılar. Bu gereksinimler, uygulanan standartlarla birlikte ilgili EAC Uygunluk Beyanında listelenmiştir.

Üretici, cihaza EAC işaretini yapıştırarak başarıyla test edilmiş olduğunu onaylar.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

Teslimatın kabul edilmesi sırasında aşağıdakiler kontrol edilmelidir:

- Teslimat makbuzu ve ürün etiketi üzerindeki sipariş kodları aynı mı?
- Ürünler hasarsız mı?
- İsim plakası üzerindeki veriler irsaliyedeki sipariş spesifikasyonları ile eşleşiyor mu?
- Çalıştırma aracını içeren DVD mevcut mu?
 Gerekiyorsa (bkz. isim plakası): Güvenlik talimatları (XA) verilmiş mi?

Bu koşullardan herhangi biri karşılanmıyorsa lütfen Endress+Hauser satış ofisinizle irtibat kurun.

4.2 Saklama ve taşıma

4.2.1 Saklama koşulları

- İzin verilen saklama sıcaklığı: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Orijinal ambalajını kullanın.

4.2.2 Ürünün ölçüm noktasına taşınması

DUYURU

Muhafaza veya anten konisi hasar görebilir ya da kırılabilir.

Yaralanma tehlikesi!

- Ölçüm cihazı ölçüm noktasına orijinal ambalajında veya proses bağlantısı yoluyla taşınmalıdır.
- Proses bağlantısında her zaman kaldırma ekipmanı (sapanlar, gözler vb.) sağlanmalı ve cihaz hiçbir zaman elektronik muhafaza veya anten konisinden taşınmamalıdır. Cihazın devrilmemesi veya istemsizce kaymaması için cihaza yönelik ağırlık merkezine dikkat edilmelidir.
- 18kg (39,6 lbs) üzeri cihazlar için güvenlik talimatlarındaki nakil koşullarına uyulmalıdır (IEC61010).



5 Montaj

5.1 Montaj konumu



- Duvar ile nozülün dış kenarı arasında tavsiye edilen mesafe: tank çapının yaklaşık 1/6'sı. Ancak, cihaz Α hiçbir durumda tank duvarına 15 cm (5,91 in) mesafeden daha yakın olmamalıdır.
- Ortam koruma kapağı kullanımı; doğrudan güneş ışığından veya yağmurdan koruma 1
- Merkeze kurulum, parazit sinyal kaybına neden olabilir 2
- 3 Doldurma noktasının monte etmeyin

5.2 Yönlendirme



5.3 Tankın dahili bağlantıları

Dahili bağlantıların (sınır siviçleri, sıcaklık sensörleri, destekler, vakum halkaları, ısıtma bobinleri, deflektörler vb.) sinyal ışınına konumlandırılmasından kaçınılmalıdır. Işın açısını dikkate alın.

5.4 Parazit sinyallerinden kaçınma



Radar sinyallerinin saçılması için bir açıya takılan metal orifis plakalar parazit sinyallerinin önlenmesine yardımcı olur.

5.5 Işın açısı

Işın açısı, radar dalgalarının enerji yoğunluğuna ilişkin maksimum enerji yoğunluğuna yönelik değerin yarısına ulaştığı α açısı olarak tanımlanır (3dB genişlik). Mikrodalgalar sinyal hüzmesi dışında da yayılır ve parazit yapan kurulumlardan yansıtılır.



🗉 1 🛛 Huzme açısı a, D mesafesi ve huzme çapı W arasındaki ilişki

Huzme genişliği çapı **W**, huzme açısı **α** ve **D** mesafesine göre değişir.

FMR50			
Anten ölçüsü	40 mm (1½ inç)	80 mm (3 inç)	100 mm (4 inç)
Huzme açısı α	23°	10°	8°
Mesafe (D)		Huzme capi W	
mesure (D)		muzine çupi m	
3 m (9,8 ft)	1,22 m (4 ft)	0,53 m (1,7 ft)	0,42 m (1,4 ft)
6 m (20 ft)	2,44 m (8 ft)	1,05 m (3,4 ft)	0,84 m (2,8 ft)
9 m (30 ft)	3,66 m (12 ft)	1,58 m (5,2 ft)	1,26 m (4,1 ft)
12 m (39 ft)	4,88 m (16 ft)	2,1 m (6,9 ft)	1,68 m (5,5 ft)
15 m (49 ft)	6,1 m (20 ft)	2,63 m (8,6 ft)	2,10 m (6,9 ft)
20 m (66 ft)	8,14 m (27 ft)	3,50 m (11 ft)	2,80 m (9,2 ft)
25 m (82 ft)	10,17 m (33 ft)	4,37 m (14 ft)	3,50 m (11 ft)
30 m (98 ft)	-	5,25 m (17 ft)	4,20 m (14 ft)
35 m (115 ft)	-	6,12 m (20 ft)	4,89 m (16 ft)
40 m (131 ft)	-	7,00 m (23 ft)	5,59 m (18 ft)

5.6 Tank içinde serbest alan kurulumu

5.6.1 Kaplamalı koni anten (FMR50)

Hizalama

- Anteni ürün yüzeyine yatay olarak hizalayın.
- Hizalamaya yardımcı olması için dişli bağlantı üzerinde bir işaret bulunur. Bu işaret olabildiğince iyi bir şekilde tank duvarına doğru hizalanmalıdır.





Cihazın versiyonuna bağlı olarak işaret bir daire veya iki paralel çizgi şeklinde olabilir.

Nozüllere ilişkin bilgiler

Optimum ölçümü sağlamak için antenin nozülden çıkması gerekir. Maksimum nozül yüksekliği $H_{maks} = 60 \text{ mm} (2,36 \text{ in}).$



Image: September 2 Kaplamalı koni anten için nozül yüksekliği (FMR50); H_{maks} = 60 mm (2,36 in)

Uzun nozüllerle ilgili koşullar

Ortam iyi yansıtıcı özelliklere sahipse yüksek nozüller kabul edilebilir. Maksimum nozül uzunluğu H_{maks} nozül çapına D bağlıdır:



A002361

D	H _{maks}
40 mm (1,5 in)	200 mm (7,9 in)
50 mm (2 in)	250 mm (9,9 in)
80 mm (3 in)	300 mm (11,8 in)
100 mm (4 in)	400 mm (15,8 in)
150 mm (6 in)	500 mm (19,7 in)



Anten nozülden çıkmıyorsa aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- Nozül ucu düz olmalıdır ve kenarları pürüzsüz olmalıdır. Nozülün kenarı mümkün olduğunca yuvarlanmalıdır.
- Haritalama işlemi gerçekleştirilmelidir.
- Tabloda gösterilenden daha yüksek nozüllerle uygulamalar için lütfen Endress+Hauser ile irtibat kurun.

Dişli bağlantılara ilişkin bilgiler

- Sadece altıgen somunla sıkın.
- Alet: Açık uçlu anahtar 50 mm
- İzin verilen maksimum tork: 35 Nm (26 lbf ft)

5.7 Isı yalıtımlı konteyner



Proses sıcaklıkları yüksekse, elektronik parçaların termal radyasyon veya konveksiyonla ısınmasını önlemek için cihazı normal konteyner yalıtım sistemine (2) dahil edin. Yalıtım, cihazın boyun bölgesini aşmamalıdır (1).

5.8 Transmiter muhafazasının döndürülmesi

Bağlantı bölümüne veya görüntü modülüne daha kolay ulaşım sağlamak üzere transmiter muhafazası döndürülebilir:



- 1. Emniyet vidasını açık ağızlı bir anahtarla sökün.
- 2. Muhafazayı istenen yöne döndürün.
- 3. Emniyet vidasını sıkın (plastik muhafaza için 1,5 Nm; alüminyum veya paslanmaz çelik muhafaza için 2,5 Nm).

5.9 Ekranın döndürülmesi

5.9.1 Kapağın açılması



- 1. Bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak elektronik bölme kapağının sabitleme kelepçesinin vidasını gevşetin ve kelepçeyi 90° saat yönünün tersine çevirin.
- 2. Elektronik bölmesinin kapağını sökün ve kapak contasını kontrol edin; gerekirse değiştirin.

5.9.2 Görüntü modülünün döndürülmesi



- 1. Görüntü modülünü küçük bir döndürme hareketiyle çıkarın.
- 2. Ekran modülünü istediğiniz konuma çevirin: Her yönde maks. 8 × 45 °.
- 3. Sarılı kabloyu muhafaza ile ana elektronik modülü arasındaki boşluktan ilerletin ve görüntü modülünü elektronik bölümü yönünde kavrama oluncaya kadar içeri doğru itin.

5.9.3 Elektronik bölmesinin kapağının kapatılması



- 1. Elektronik bölmesinin kapağını bastırarak vidalayın.
- 2. Sabitleme kelepçesini 90° saat yönünde çevirin ve bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak elektronik bölmesinin kapağındaki sabitleme kelepçesinin vidasını 2,5 Nm ile sıkın.

6 Elektrik bağlantısı

6.1 Bağlantı gereksinimleri

6.1.1 Terminal ataması

Terminal atama PROFIBUS PA / FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi



🖻 3 Terminal atama PROFIBUS PA / FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi

- A Entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- B Entegre aşırı voltaj korumasıyla
- 1 Bağlantı, PROFIBUS PA / FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- 2 Bağlantı, siviç çıkışı (açık kolektör): terminal 3 ve 4, entegre aşırı voltaj koruması olmadan
- 3 Bağlantı, siviç çıkışı (açık kolektör): terminal 3 ve 4, entegre aşırı voltaj koruması ile
- 4 Bağlantı, PROFIBÜS PA / FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi: terminal 1 ve 2, entegre aşırı voltaj koruması ile
- 5 Kablo kılıfı için terminal

Blok şema PROFIBUS PA / FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi



Blok şema PROFIBUS PA / FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi

- 1 Kablo ekranı; kablo özelliğine dikkat edilmelidir
- 2 Bağlantı PROFIBUS PA / FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi
- 3 Ölçüm cihazı
- 4 Siviç çıkışı (açık kolektör)

6.1.2 Cihaz soketi

Soketli cihaz versiyonlarında, sinyal kablosunu bağlamak için muhafazanın açılmasına gerek yoktur.



- 5 7/8" soketinin pim ataması
- 1 Sinyal –
- 2 Sinyal +
- 3 Atama yok
- 4 Kılıf

6.1.3 Besleme voltajı

PROFIBUS PA, FOUNDATION Endüstriyel haberleşme sistemi

"Güç beslemesi; çıkış" ¹⁾	"Onay" ²⁾	Terminal voltajı
E: 2 telli; FOUNDATION Endüstriyel haberleşme sistemi, siviç çıkışı G: 2 telli; PROFIBUS PA, siviç çıkışı	 Ex olmadan Ex nA Ex nA(ia) Ex ic Ex ic(ia) Ex d(ia) / XP Ex ta / DIP CSA GP 	9 32 V ³⁾
	 Ex ia / IS Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP 	9 30 V ³⁾

1) Ürün yapısında Özellik 020

2) Ürün yapısında Özellik 010

3) 35 V değerine kadar olan giriş voltajları cihaza zarar vermez.

Kutba bağımlı	Hayır
IEC 60079-27 standardına göre FISCO/FNICO uyumlu	Evet

6.2 Cihazın bağlanması

UYARI

Patlama Tehlikesi!

- ▶ Geçerli ulusal standartlara dikkat edilmelidir.
- ▶ Güvenlik Talimatlarındaki (XA) özelliklere uyulmalıdır.
- ▶ Sadece belirtilen kablo rakorları kullanılmalıdır.
- Güç beslemesinin isim plakasındaki belirtilen bilgiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bağlamadan önce güç beslemesini kapatın.
- Güç beslemesini uygulamadan önce potansiyel eşleme hattını dış topraklama terminaline bağlayın.

Gereken araçlar/aksesuarlar:

- Kapak kilidi olan cihazlar için: Alyan anahtarı AF3
- Kablo soyucu
- Bükümlü telli kabloları kullanırken: Bağlanacak her kablo için bir yüksük.

6.2.1 Kapağın açılması



- 1. Bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak bağlantı bölmesi kapağının sabitleme kelepçesinin vidasını gevşetin ve kelepçeyi 90° saat yönünün tersine çevirin.
- 2. Bağlantı bölmesinin kapağını sökün ve kapak contasını kontrol edin; gerekirse değiştirin.

6.2.2 Bağlantının yapılması



- 6 Mühendislik birimi: mm (inç)
- 1. Kabloyu kablo girişinden içeri itin. Sağlam bir izolasyon için kablo girişindeki sızdırmazlık halkasını çıkarmayın.
- 2. Kablo kılıfını sökün.
- 3. Kablo uçlarını 10 mm (0,4 in) sıyırın. Bükümlü telli kablolar kullanılıyorsa yüksükler de takılmalıdır.
- 4. Kablo rakorlarını kuvvetle sıkıştırın.

5. Kabloyu terminal atamasına göre bağlayın.



6. Kılıflı kablolar kullanılıyorsa: Kablo kılıfını topraklama terminaline bağlayın.

6.2.3 Takılabilir yay kuvveti terminalleri

Entegre aşırı voltaj koruması olmayan versiyon cihazların elektrik bağlantısı, takılabilir yaylı terminallerle yapılır. Sert iletkenler veya yüksük takılı esnek iletkenler, kol kullanılmadan doğrudan terminale takılabilir ve otomatik olarak bir kontak oluşturulabilir.



Mühendislik birimi: mm (inç)

Kabloyu terminalden geri çıkarmak için:

- 1. ≤ 3 mm bir düz tornavida kullanarak, iki terminal deliği arasındaki yuvaya bastırın
- 2. Aynı anda kablo ucunu terminalden dışarı çekin.

6.2.4 Bağlantı bölmesinin kapağının kapatılması



- 1. Bağlantı bölmesinin kapağını bastırarak vidalayın.
- 2. Sabitleme kelepçesini 90 ° saat yönünde çevirin ve bir Alyan anahtarı (3 mm) kullanarak bağlantı bölmesinin kapağındaki sabitleme kelepçesinin vidasını 2,5 Nm ile sıkın.

7 Bir FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi ağına entegrasyon

7.1 Cihaz açıklama dosyası (DD)

FF ağında cihaz tanımlaması yapmak ve cihazı ağa entegre etmek için şunlar gerekir:

- FF konfigürasyon programı
- Cff dosyası (Ortak Dosya Formatı: *.cff)
- Aşağıdaki formatlardan birinde cihaz açıklaması (DD):
 - Cihaz açıklaması format 4 : *sym, *ffo
 - Cihaz açıklaması format 5 : *sy5, *ff5

Cihaza özel DD verileri

Üretici ID	0x452B48
Cihaz tipi	0x1028
Cihaz revizyonu	0x01
DD Revizyonu	Bilgiler ve dosyalar aşağıda mevcuttur:
CFF Revizyonu	www.endress.comwww.fieldcommgroup.org

7.2 FF ağına entegrasyon

- Cihazın FF sistemine entegrasyonu konusunda daha ayrıntılı bilgi için, kullanılan konfigürasyon yazılımına ait açıklamaya bakın.
 - Sahadaki cihazları FF sistemine entegre ederken doğru veri dosyalarını kullandığınızdan emin olun. Gereken versiyonu Kaynak Bloğu içindeki Cihaz Revizyonu/DEV_REV ve DD Revizyonu/ DD_REV parametrelerinden öğrenebilirsiniz.

Cihaz FF ağına aşağıdaki şekilde entegre edilebilir:

- 1. FF konfigürasyon programını başlatın.
- 2. Cff ve cihaz açıklaması dosyalarını (*.ffo, *.sym (format 4 için) *ff5, *sy5 (format 5 için) sisteme indirin.
- 3. Arayüzü yapılandırın.
- 4. Cihazı ölçüm işlemi ve FF sistemi için yapılandırın.

7.3 Cihaz tanımlama ve adresleme

FOUNDATION Fieldbus, cihazları cihazın tanımlama kodunu (Cihaz kimliği) kullanarak tanımlar ve otomatik olarak uygun bir alan adresi atar. Kimlik kodu değiştirilemez. FF konfigürasyon programını başlattığınızda ve cihazı ağa entegre ettiğinizde cihaz ağ gösteriminde görünür. Mevcut bloklar cihazın adı altında görüntülenir.

Eğer cihaz açıklaması henüz yüklenmemişse, blok "Bilinmiyor" veya "(UNK)" raporu verir.



A0020711

- 🖻 8 🛛 Konfigürasyon programında bağlantı sağlandıktan sonra gelen tipik ekran görüntüsü
- 1 Cihaz adı
- 2 Seri numarası

7.4 Blok model

7.4.1 Cihaz yazılımındaki bloklar

Cihaz aşağıdaki bloklara sahiptir:

- Kaynak bloğu (cihaz bloğu)
- Transdüser Blokları
 - Ayar transdüser bloğu (TRDSUP)
 - Gelişmiş ayar transdüser bloğu (TRDASUP)
 - Ekran transdüser bloğu (TRDDISP)
 - Hata teşhisi transdüser bloğu (TRDDIAG)
 - Gelişmiş hata teşhisi transdüser bloğu (TRDADVDIAG)
 - Uzman konfigürasyon transdüser bloğu (TRDEXP)
 - Uzman bilgi transdüser bloğu (TRDEXPIN)
 - Servis sensör transdüser bloğu (TRDSRVSB)
 - Servis bilgi transdüser bloğu (TRDSRVIF)
 - Veri transferi transdüser bloğu (TRDHROM)
- Fonksiyon blokları
 - 2 AI bloğu (AI)
 - 1 ayrık giriş bloğu (DI)
 - 1 çoklu analog çıkış bloğu (MAO)
 - 1 çoklu ayrık çıkış bloğu (MDO)
 - 1 PID bloğu (PID)
 - 1 aritmetik bloğu (AR)
 - 1 sinyal niteleme bloğu (SC)
 - 1 giriş seçici bloğu (ISEL)
 - 1 entegratör bloğu (IT)
 - 1 analog alarm bloğu (AAL)

Burada belirtilen önceden örneklenmiş bloklara ek olarak aşağıdaki bloklar da örneklenebilir:

- 3 AI bloğu (AI)
- 2 Gizli Giriş Bloğu (DI)
- 1 PID bloğu (PID)
- 1 aritmetik bloğu (AR)
- 1 sinyal niteleme bloğu (SC)
- 1 giriş seçici bloğu (ISEL)
- 1 entegratör bloğu (IT)
- 1 analog alarm bloğu (AAL)

Önceden örneklenmiş bloklar dahil olmak üzere cihazda toplamda maksimum 20 blok örneklenebilir. Blokların örneklenmesi için, kullanılan konfigürasyon programının ilgili Kullanım Talimatlarına bakın.



Endress+Hauser Kılavuz BA00062S.

Kılavuz, FOUNDATION Fieldbus Özellikleri FF 890 - 894'te açıklanan standart fonksiyon bloklarına bir genel bakış sunar . Bu kılavuz, Endress+Hauser saha cihazlarına uygulanmış blokların kullanımı sırasında yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.



7.4.2 Cihaz teslimindeki blok konfigürasyonu

🖻 9 Cihaz teslimindeki blok konfigürasyonu

- S Sensör
- *PV* Ana değer: linearizasyon seviyesi
- SV İkincil değer: mesafe

7.5 Ölçülen değerlerin (KANAL) AI bloğuna atanması

Bir analog giriş bloğunun giriş değeri **"Channel " parametresi** ile belirlenir.

Channel	Ölçülen değer
0	Uninitialized
211	Terminal voltajı
773	Analog çıkış hata tespiti
774	Analog çıkış hata tespiti
32786	Mutlak eko genliği
32856	Mesafe
32885	Elektronik sıcaklığı

Channel	Ölçülen değer
32949	Linearize seviye
33044	Bağıl eko genliği

7.6 Yöntemler

FOUNDATION Fieldbus Spesifikasyonu cihazın çalıştırılmasını basitleştirecek yöntemler kullanma olanağı sunar. Yöntem, belirli cihaz fonksiyonlarını yapılandırmak için belirtilen sırada gerçekleştirilecek etkileşimli adımlar dizisidir.

Cihazlar için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Yeniden başlatma

Bu yöntem kaynak bloğunda bulunur ve **Cihazı sıfırla** parametresini yapılandırmak için kullanılır. Böylece kaynak parametreleri belirli bir duruma ayarlanır.

ENP Yeniden Başlatma

Bu yöntem kaynak bloğunda bulunur ve elektronik isim plakasının (Electronic Name Plate) parametrelerinin değiştirilmesine imkan tanır.

Ayar

Bu yöntem SETUP transdüser bloğunda bulunur ve ölçüm parametrelerinin temel konfigürasyonu için kullanılır (ölçüm birimleri, tank veya kanal tipi, madde, boş ve dolu kalibrasyon).

Linearizasyon

Bu yöntem ADV_SETUP transdüser bloğunda bulunur ve ölçülen seviyenin bir hacim, kütle veya akış hızına dönüştürülmesi amacıyla linearizasyon tablosunun yönetimine imkan tanır.

Otomatik Kontrol

Bu yöntem EXPERT_CONFIG transdüser bloğunda bulunur ve cihaz otomatik testi gerçekleştirmek için kullanılır.

8 Çalıştırma seçenekleri

Cihaz aşağıdaki şekilde çalıştırılabilir:

- Çalışma menüsü (ekran) ile çalıştırma
- DeviceCare / FieldCare, Kullanım Talimatlarına bakınız
- SmartBlue (uygulama), Bluetooth (opsiyonel), bkz. Kullanım Talimatları



🖻 10 🛛 İndirme linki

A0033202

9 Devreye alma

9.1 Çalışma menüsünün yapısı ve fonksiyonu

9.1.1 Ekran



🖻 11 Ekrandaki görüntüleme formatı ve çalıştırma modülü

- 1 Ölçülen değer ekranı (1 değer maks. boyut)
- 1.1 Etiket ve hata sembolü içeren başlık (aktif hata varsa)
- 1.2 Ölçülen değer sembolleri
- 1.3 Ölçüm değeri
- 1.4 Ünite
- 2 Ölçülen değer ekranı (çubuk grafik + 1 değer)
- 2.1 Ölçülen değer 1 için çubuk grafik
- 2.2 Ölçülen değer 1 (ünite dahil)
- 2.3 Ölçülen değer 1 için ölçülen değer sembolleri
- 2.4 Ölçüm değeri 2
- 2.5 Ölçülen değer 2 için birim
- 2.6 Ölçülen değer 2 için ölçülen değer sembolleri
- 3 Bir parametrenin görselleştirilmesi (burada: seçim listeli parametre)
- 3.1 Parametre adı ve hata sembolü içeren başlık (aktif hata varsa)
- *3.2 Seçim listesi;* **☑** *geçerli parametre değerini işaret eder.*
- 4 Numaralar için giriş matrisi
- 5 Alfanümerik ve özel karakterler için giriş matrisi

9.1.2 Çalıştırma elemanları

Fonksiyonlar

f

- Ölçülen değerlerin, arıza ve bilgilendirme mesajlarının görüntülenmesi
- Arka plan aydınlatma, bir hata durumunda yeşilden kırmızıya döner
- Daha kolay kullanım için cihaz ekranı çıkartılabilir
 - Cihaz ekranları, ek seçenek olarak Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile birlikte sunulur.

Arka plan aydınlatması, besleme voltajına ve akım tüketimine bağlı olarak açılır veya kapatılır.



🖻 12 Görüntü modülü

1 Çalıştırma tuşları

Tuş ataması

- Tuş 🛨
 - Seçim listesinde aşağı gider
 - Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
- Tuş ⊡
 - Seçim listesinde yukarı gider
 - Fonksiyon içindeki sayısal değerleri veya karakterleri düzenler
- Tuş E
 - Ölçülen değer ekranında: Tuşa kısa süreli basıldığında çalışma menüsü açılır.
 - Tuşa 2 s süreyle basıldığında içerik menüsü açılır.
 - Menüde, alt menü: Tuşa kısa süreli basıldığında:
 - Seçilen menü, alt menü veya parametreyi açar.
 - Parametre içindeyken tuşa 2 s süreyle basılması:
 - Parametrenin fonksiyonunu anlatan yardım metni varsa bu metin açılır.
 - Metin ve sayı düzenleyicisinde: Tuşa kısa süreli basıldığında:
 - Seçilen grup açılır.
 - Seçilen işlem yürütülür.
 - Seçilen işlem yürütülür.

- ± tuşu ve
 tuşu (ESC fonksiyonu tuşlara aynı anda basın)
 - Menüde, alt menü: Tuşa kısa süreli basıldığında:
 - Mevcut menü düzeyinden çıkarak sizi bir yüksekteki düzeye ilerletir.
 - Yardım metni açıksa, parametredeki yardım metnini kapatır.
 - Tuşa 2 s basılması, sizi ölçülen değer ekranına döndürür ("ana konum").
 - *Metin ve sayı düzenleyicisinde:* Değişiklikleri uygulamadan metin ve sayı düzenleyicisini kapatır.
- E tuşu ve E tuşu (tuşlara aynı anda basın) Kontrastı düşürür (daha parlak ayar).
- ± tuşu ve E tuşu (tuşlara aynı anda basın ve basılı tutun) Kontrastı yükseltir (daha koyu ayar).

9.2 İçerik menüsünün açılması

Kullanıcı içerik menüsünü kullanarak aşağıdaki menüleri hızlı bir şekilde doğrudan operasyonel ekrandan çağırabilir:

- Kurulum
- Konf. yedek ekr.
- Zarf eğrisi
- Tuş kilidi açık

Bağlam menüsünü çağırma ve kapatma

Kullanıcı operasyonel ekrandadır.

- 1. 🗉 tuşuna 2 s basın.
 - └→ İçerik menüsü açılır.



- 2. 🖃 + 🛨 tuşlarına aynı anda basın.
 - └ İçerik menüsü kapanır ve operasyonel ekran belirir.

Menünün içerik menüsü üzerinden çağırılması

- 1. İçerik menüsünü açın.
- 2. İstenen menüye gitmek için 🗄 üzerine basın.
- 3. Seçimi onaylamak için 🗉 üzerine basın.
 - → Seçilen menü açılır.

9.3 Çalıştırma menüsü

Parametre/Alt menü	Anlamı	Açıklama
Language Kurulum → Gelişmiş kurulum → Ekran → LanguageUzman → Sistem → Ekran → Language	Local ekranın çalışma dilini tanımlar	
Kurulum	Kurulum parametreleri için değerler ayarlandıktan sonra, ölçüm genel olarak tamamen yapılandırılmalıdır.	
Kurulum→Haritalama	Parazit sinyallerini haritalama	BA01120F - Kullanım Talimatları FMR50
Kurulum→Gelişmiş ayarlar	 Ek alt menüler ve parametreler içerir Özelleştirilmiş ölçüm konfigürasyonu için (özel ölçüm koşullarına uyarlama) Ölçülen değeri dönüştürmek için (ölçeklendirme, linearizasyon). Çıkış sinyalini ölçeklendirme için. 	FOUNDATION Endüstriyel haberleşme sistemi
Hata teşhisleri	Cihazın durumunu teşhis etmek için en önemli parametreleri içerir	
Uzman menüsü Müşteriye özel erişim kodu tanımlanmamışsa, Erişim kodunu gir parametresi sekmesine 0000 girin.	Cihaza ait tüm parametreleri içerir (diğer menülerde zaten bulunanlar dahil). Bu menü cihazın fonksiyon bloklarına göre organize dilmiştir.	GP01017F - Cihaz Parametrelerinin Açıklaması, FMR5x, FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi

9.4 Yazma korumasını devre dışı bırakma

Cihaz yazmaya karşı korumalıysa, önce kilidi açılmalıdır, bkz. Kullanım Talimatları.

BA01120F - Kullanım Talimatları, FMR50, FOUNDATION Endüstriyel haberleşme sistemi

9.5 Çalışma dilini ayarlama

Fabrika ayarı: İngilizce veya sipariş edilen yerel dil



🖻 13 🛛 Lokal ekranın örneğini alma



9.6 Seviye ölçümü konfigürasyonu

- 🖻 14 Sıvılarda seviye ölçümü için konfigürasyon parametreleri
- R Ölçüm referans noktası
- D Mesafe
- L Seviye
- E Boş kalibrasyon (= sıfır noktası)
- F Dolu kalibrasyon (= ölçüm aralığı)
- 1. Kurulum \rightarrow Cihaz tag numarası
 - └ Cihazı tesis içerisinde tanımlamak için, ölçüm noktasına özgül bir isim girin.
- 2. Kurulum \rightarrow Mesafe birimi
 - Temel kalibrasyon için kullanılır (Boş / Dolu)
- 3. Kurulum \rightarrow Tank tipi
 - Sinyal filtrelerini seçili tank tipi için optimize eder. Not: 'Atölye testi' tüm filtreleri devre dışı bırakır. Bu seçenek yalnızca testler için kullanılmalıdır.
- 4. Kurulum → Ürün grubu
 - └ Madde grubunu belirtin ("su içeren": DK>4 veya "diğer": DK>1.9)
- 5. Kurulum → Boş kalibrasyon
 - └ Boş mesafeyi E tanımlayın (R referans noktasından %0 seviyesine olan mesafe).Kurulum → Gelişmiş kurulum → Seviye → Tank/silo yüksekliğiEğer belirtilen ölçüm mesafesi (Boş kalibrasyon) tank veya silo boyundan çok farklı ise, bu parametreye tank veya silo boyunun igirlmesi önerilir. Örnek: Tank veya silonun üst çeyreğinde sürekli seviye ölçümü. Not: Konik çıkışlı tanklar için, bu değer bahsedilen şekilde değiştirilmemelidir. Genelde bu tanklarda 'Boş kalibrasyon' tank veya silo boyundan daha küçüktür.

- 6. Kurulum → Dolu kalibrasyon
 - └ Minimum seviye (%0) ile maksimum seviye (%100) arasındaki mesafe.
- 7. Kurulum \rightarrow Seviye
 - 🛏 Mevcut ölçülen seviye
- 8. Kurulum → Mesafe
 - 🕒 Referans noktası ile ürün yüzeyi arasındaki mesafe.
- 9. Kurulum → Sinyal kalitesi
 - 🛏 Analiz edilen seviye sinyalinin sinyal kalitesini görüntüler.
- **10.** Kurulum \rightarrow Haritalama \rightarrow Mesafeyi onayla
 - Bir karışım sinyal eşleştirmesi kaydetmek için gerçek değer ile görüntülenen mesafeyi karşılaştırın.
- **11.** Kurulum \rightarrow Gelişmiş kurulum \rightarrow Seviye \rightarrow Seviye birimi
 - 🛏 Seviye birimini seçin: %, m, mm, ft, inç (Fabrika ayarı: %)

Cihazın tepki süresi **Tank tipi** parametresi ile önceden yapılandırılmıştır. Gelişmiş konfigürasyon **Gelişmiş ayarlar** alt menüsünde yapılabilir.

9.7 Kullanıcıya özel uygulamalar

Kullanıcıya özel uygulamalarda parametreleri yapılandırmak için, bkz:

BA01120F - Kullanım Talimatları, FMR50, FOUNDATION Endüstriyel haberleşme sistemi

Ayrıca, **Uzman** alt menüsü için:

•

GP01017F - Cihaz Parametrelerinin Açıklaması, FMR5x, FOUNDATION Endüstriyel Haberleşme Sistemi



71579158

www.addresses.endress.com

