Hurtigveiledning **Mengdemåler Proline 10**

Modbus RS485-giver Giver med Coriolis-sensor



Disse anvisningene er en hurtigveiledning; de er **ikke** en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Hurtigveiledning, del 2 av 2: Giver Inneholder informasjon om giveren.

Hurtiqveiledning, del 1 av 2: Sensor $\rightarrow \square 3$





Hurtigveiledning for mengdemåler

Enheten består av en giver og en sensor.

Idriftsettingsprosessen for disse to komponentene beskrives i to separate håndbøker som sammen utgjør hurtigveiledningen for mengdemåleren:

- Hurtiqveiledning, del 1: Sensor
- Hurtiqveiledning, del 2: Giver

Se begge deler av hurtigveiledningen når du setter enheten i drift fordi innholdet i håndbøkene utfyller hverandre:

Hurtigveiledning, del 1: Sensor

Hurtigveiledning for giver er utarbeidet for spesialister med ansvar for å installere måleenheten.

- Mottakskontroll og produktidentifikasjon
- Oppbevaring og transport
- Installasjon

Hurtigveiledning, del 2: Giver

Hurtigveiledningen for sender er utarbeidet for spesialister med ansvar for idriftsetting, konfigurering og innstilling av måleenheten (til første målte verdi).

- Produktbeskrivelse
- Installering
- Elektrisk tilkobling
- Betjeningsalternativer
- Systemintegrering
- Idriftsetting
- Diagnostisk informasjon

Ytterligere enhetsdokumentasjon



Denne hurtigveiledningen er Hurtigveiledning, del 2: Giver.

"Hurtigveiledning, del 1: Sensor" er tilgjengelig via:

- Internett: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations App

Du finner detaljert informasjon om enheten i bruksanvisningen og annen dokumentasjon:

- Internett: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations App

Innholdsfortegnelse

1 1.1	Om dette dokumentet	5
2	Sikkerhetsanvisninger	6
2.1	Krav til spesialistpersonale	6
2.2	Krav til betjeningspersonale	6
2.3	Mottakskontroll og transport	7
2.5	Omgivelser og prosess .	7
2.6	Sikkerhet på arbeidsplassen .	7
2.7	Installasjon .	7
2.8	Elektrisk tilkobling .	7
2.9	Overflatetemperatur .	7
2.10	Idriftsetting .	7
2.11	Modifiseringer på instrumentet .	7
3	Produktinformasjon	8
3.1	Tiltenkt bruk	8
3.2	Produktutforming	9
4	Installasjon	9
4.1	Dreie giverhuset	10
4.2	Kontroll etter installasjon	11
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Elektrisk tilkobling 1 Tilkoblingsbetingelser 1 Krav til tilkoblingskabel 1 Koble til giveren 1 Fjerne en kabel 1 Sikring av potensialutjevning 1 Maskinvareinnstillinger 1 Kontroll etter tilkobling 1	12 12 14 18 18 19 20
6 6.1 6.2 6.3	Betjening	21 21 21 28
7	Systemintegrering	30
8 8.1 8.2 8.3 8.4	Idriftsetting 3 Kontroll etter installasjon og kontroll etter tilkobling 3 Slå på instrumentet 3 Idriftsettelse av instrumentet 3 Beskytte innstillinger mot uautorisert tilgang 3	30 31 32 34
9	Diagnostikk og feilsøking	34
9.1	Diagnostikkinformasjon på lokalt display	34

1 Om dette dokumentet

1.1 Symboler

1.1.1 Advarsler

FARE

Dette symbolet advarer deg om en umiddelbart forestående, farlig situasjon. Hvis du ikke unngår situasjonen, vil den føre til en dødelig eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Dette symbolet advarer deg om en potensielt farlig situasjon. Hvis du ikke unngår situasjonen, kan den føre til en dødelig eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG

Dette symbolet advarer deg om en potensielt farlig situasjon. Hvis du ikke unngår situasjonen, kan den føre til små eller milde personskader.

LES DETTE

Dette symbolet advarer deg om en potensielt skadelig situasjon. Hvis du ikke unngår situasjonen, kan den føre til skader på anlegget eller anleggets omgivelser.

1.1.2 Elektronikk

- --- Likestrøm
- \sim Vekselstrøm
- ➡ Likestrøm og vekselstrøm
- Klemmetilkobling for potensialutjevning

1.1.3 Instrumentkommunikasjon

- ***** Bluetooth er aktivert.
- LED er av.
- LED blinker.
- LED er tent.

1.1.4 Verktøy

- Flattrekker
- 🔾 🅼 Unbrakonøkkel

🔗 Nøkkel

1.1.5 Typer informasjon

- Foretrukne prosedyrer, prosesser eller handlinger
- Tillatte prosedyrer, prosesser eller handlinger

- Forbudte prosedyrer, prosesser eller handlinger
- 1 Tilleggsinformasjon
- Henvisning til dokumentasjon
- 🗎 🛛 Henvisning til side
- Henvisning til grafikk
- Tiltak eller individuell handling som skal utføres
- 1., 2.,... Trinn i en fremgangsmåte
- \square Resultat av et trinn
- Hjelp i tilfelle et problem
- Visuell kontroll
- A Skrivebeskyttet parameter

1.1.6 Eksplosjonsvern

- 🔬 Fareområde
- 🔉 Ikke-fareområde

2 Sikkerhetsanvisninger

2.1 Krav til spesialistpersonale

- Installasjon, elektrisk tilkobling, idriftsettelse, diagnostikk og vedlikehold av instrumentet må kun utføres av opplært, spesialistpersonale som er autorisert av anleggets eier eller driftsansvarlig.
- ► Før arbeidet påbegynnes, må det opplærte fagpersonalet nøye lese, forstå og følge bruksanvisningen, tilleggsdokumentasjonen og sertifikatene..
- ► Følg nasjonalt regelverk.

2.2 Krav til betjeningspersonale

- Betjeningspersonalet er autorisert av anleggets eier eller driftsansvarlig operatør og har fått opplæring i oppgavene.
- ► Før arbeidet påbegynnes, må betjeningspersonalet nøye lese, forstå og følge anvisningene i bruksanvisningen og tilleggsdokumentasjonen.

2.3 Mottakskontroll og transport

► Transporter instrumentet på en korrekt og egnet måte.

2.4 Klistremerker, merkelapper og graveringer

► Vær oppmerksom på alle sikkerhetsinstruksjonene og symbolene på instrumentet.

2.5 Omgivelser og prosess

- ▶ Instrumentet må kun brukes til måling av egnede medier.
- ▶ Instrumentet må holdes innenfor sine spesifiserte trykk- og temperaturområder.
- ▶ Beskytt instrumentet mot korrosjon og påvirkning fra miljøfaktorer.

2.6 Sikkerhet på arbeidsplassen

- ▶ Bruk påkrevd verneutstyr i samsvar med nasjonalt regelverk.
- Sveiseenheten må ikke jordes med instrumentet.
- ▶ Bruk vernehansker ved arbeid på og med instrumentet med våte hender.

2.7 Installasjon

- ► Beskyttelsesdeksler eller beskyttelseshetter skal tas av først like før sensoren installeres.
- ► Ikke skad eller fjern foringen på flensen.
- Overhold tiltrekkingsmomentene.

2.8 Elektrisk tilkobling

- Overhold nasjonale installasjonsbestemmelser og retningslinjer.
- Overhold kabelspesifikasjoner og instrumentspesifikasjoner.
- ► Kontroller om det er skader på kabelen.
- Dersom instrumentet brukes i eksplosjonsfarlige områder, følg dokumentasjonen "Sikkerhetsanvisninger"..
- Sørg for potensialutjevning.
- Sørg for jording.

2.9 Overflatetemperatur

Medier med forhøyede temperaturer kan føre til at flatene på instrumentene blir meget varme. Sørg derfor for følgende:

- Monter egnet berøringsbeskyttelse.
- Bruk egnede vernehansker.

2.10 Idriftsetting

- Instrumentet må kun installeres dersom det er i feilfri teknisk stand og ikke har noen feil eller defekter.
- ► Instrumentet må ikke settes i drift før du har utført kontroll etter installasjon og kontroll etter tilkobling.

2.11 Modifiseringer på instrumentet

 Modifiseringer og reparasjoner må ikke utføres uten at det er avklart med Endress+Hauser kundeservice på forhånd.

- ► Installer reservedeler og tilbehør i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- ► Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra Endress+Hauser.

3 Produktinformasjon

3.1 Tiltenkt bruk

Instrumentet er kun beregnet til mengdemåling av væsker og gasser.

Avhengig av hvilken versjon som er bestilt, måler instrumentet potensielt eksplosive, brennbare, giftige og oksiderende medier.

Instrumenter som er til bruk i farlige områder, hygieniske bruksområder eller områder hvor det er økt risiko på grunn av prosesstrykk, er merket tilsvarende på typeskiltet.

lkke-tiltenkt bruk kan sette sikkerheten i fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstår på grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

3.2 Produktutforming

Giveren og sensoren utgjør en mekanisk enhet.



I Instrumentets hovedkomponenter

- 1 Husdeksel
- 2 Displaymodul
- 3 Giverhus
- 4 Sensor

4 Installasjon

Detaljert informasjon om installasjon av sensoren står i hurtigveiledningen for sensoren $\rightarrow \cong 3$

4.1 Dreie giverhuset

Bestillingskode for "Housing", alternativ "Aluminum"



A0041

Bestillingskode for "Housing", alternativ "Polycarbonate"



1. Løsne festeskruene på begge sider av giverhuset.

2. LES DETTE

Giverhuset må ikke vris for langt!

De innvendige kablene vil bli skadet.

 Giverhuset skal snus maks. 180° i hver retning.

Snu giverhuset til ønsket stilling.

- 3. Stram skruen i motsatt rekkefølge.
- 1. Løsne skruen på husdekselet.
- 2. Åpne husdekselet.
- 3. Løsne jordingsskruen (under displayet).
- 4. Løsne festeskruene på begge sider av giverhuset.

5. LES DETTE

Giverhuset må ikke vris for langt!

- De innvendige kablene vil bli skadet.
- ► Giverhuset skal snus maks. 180° i hver retning.

Snu giverhuset til ønsket stilling.

6. Stram skruen i motsatt rekkefølge.

4.2 Kontroll etter installasjon

Er instrumentet uskadet (visuell kontroll)?		
Samsvarer instrumentet med målepunktspesifikasjonene?		
For eksempel: • Prosesstemperatur • Prosesstrykk • Omgivelsestemperatur • Måleområde		
Er det valgt riktig orientering på instrumentet?		
Stemmer retningen til pilen på instrumentet overens med strømningsretningen til mediet?		
Er instrumentet beskyttet mot nedbør og sollys?		

5 Elektrisk tilkobling

5.1 Tilkoblingsbetingelser

5.1.1 Merknader om elektrisk tilkobling

ADVARSEL

Komponentene er spenningsførende!

Feil utført arbeid på de elektriske koblingene kan føre til elektrisk støt.

- ▶ Utføres elektrisk tilkoblingsarbeide bare av faglig kvalifiserte spesialister.
- Overhold gjeldende regionale/nasjonale installasjonsbestemmelser og -forskrifter.
- Overhold nasjonale og lokale sikkerhetsforskrifter på arbeidsplassen.
- Forbind tilkoblingene i riktig rekkefølge: sørg alltid for først å koble beskyttelsesjordingen (PE) til den innvendige jordingsklemmen.
- ► Ved bruk i farlige områder: Følg dokumentet "Sikkerhetsanvisninger".
- ► Vær nøye med å jorde instrumentet og sørg for potensialutjevning.
- Koble beskyttelsesjordingen til alle utvendige jordingsklemmer.

5.1.2 Ekstra sikkerhetsforanstaltninger

Følgende sikkerforanstaltninger er påkrevd:

- Installer en bryteranordning (bryter eller sikring) slik at det blir enkelt å koble instrumentet fra forsyningsspenningen.
- I tillegg til instrumentets sikring skal det installeres overstrømsvern på maks. 10 A i elsystemet på anlegget.
- Plastplugger fungerer som beskyttelse under transport og må erstattes med egnet, individuelt godkjent installasjonsmateriale.
- Tilkoblingseksempler:

5.1.3 Koble til kabelskjermen

- For å unngå frekvensutjevningsstrøm via kabelskjermen må anlegget utstyres med potensialutjevning. Hvis potensialutjevning ikke er mulig på anlegget, skal kabelskjermen kun kobles til anlegget på én side. Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser vil da bare være delvis ivaretatt.
- 1. Hold avisolerte og vridde kabelskjermer til den innvendige jordingsklemmen så korte som mulig.
- 2. Skjerm kabler fullstendig.
- 3. Koble kabelskjermen til potensialutjevningen i anlegget på begge sider.

5.2 Krav til tilkoblingskabel

5.2.1 El-sikkerhet

I henhold til gjeldende nasjonalt lovverk.

5.2.2 Tillatt temperaturområde

- Følg de installasjonsretningslinjene som gjelder i installasjonslandet.
- Kablene må eqne seg for de minimums- og maksimumstemperaturene som er å forvente.

5.2.3 Strømforsyningskabel (inkl. leder for den indre jordingsklemmen)

- Det er tilstrekkelig med en standard installasjonskabel.
- Sørg for jording i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser og forskrifter.

5.2.4 Signalkabel

- Modbus RS485: Kabeltype A iht. EIA/TIA-485-standarden anbefales
- Strømutgang 4 20 mA: Standard installasjonskabel

5.3 Koble til giveren

5.3.1 Giver: klemmetilkoblinger



- 1 Kabelinnføring for strømforsyningskabel: forsyningsspenning
- 2 Ytre jordingsklemme: på givere laget av polykarbonat med metallrøradapter
- 3 Kabelinnføring for signalkabel
- 4 Ytre jordingsklemme



- 1 Kabelinnføring for strømforsyningskabel: forsyningsspenning
- 2 Kabelinnføring for signalkabel
- 3 Ytre jordingsklemme

5.3.2 Klemmetilordning

R Klemmekonfigurasjonen står oppført på et klistremerke.

Følgende klemmekonfigurasjon er tilgjengelig:

Modbus RS485 og strømutgang 4 til 20 mA (aktiv)

Forsyning	sspenning	Utgang 1			Utgang 2		
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	Strømutgang 4 til 20 mA (aktiv)		-	-	Modbus	s RS485

Modbus RS485 og strømutgang 4 til 20 mA (passiv)

Forsyning	sspenning		Utga	Utgang 2			
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (B)	23 (A)
L/+	N/-	_		Strømutgang 4 til 20 mA (passiv)		Modbus	s RS485

5.3.3 Kabling av giver

- Bruk en passende kabelgjennomføring til strømforsyningskabelen og signalkabelen.
 - Vær oppmerksom på kravene til strømforsyningskabelen og signalkabelen →
 ^B 12.
 - Bruk skjermede kabler til digital kommunikasjon.

LES DETTE

Ved bruk av feil kabelmuffe vil ikke huset være tett!

Skader på instrumentet.

▶ Bruk en egnet kabelmuffe som svarer til beskyttelsnivået.





2. Koble beskyttelsesjordingen til de utvendige jordingsklemmene.







- 3. Løsne unbrakonøkkelen til festeklemmen.
- 4. Åpne husdekselet mot klokken.

- 5. Trykk på fliken på holderen til displaymodulen.
- 6. Fjern displaymodulen fra holderen.













Kabelen må være i fliken for strekkavlastning.

7. La displaymodulen henge nedover.

8. Fjern blindplugg hvis slik er til stede.

LES DETTE

Dersom pakningen mangler, vil ikke huset være tett!

Skader på instrumentet.

- ► Ikke fjern pakningen fra kabelinngangen.
- 9. Før strømforsyningskabelen og signalkabelen gjennom tilsvarende kabelinngang.
- 10. Avisoler kabelen og kabelender.
- 11. Monter hylser over lederne og trykk dem på plass.
- Klemmekonfigurasjonen står oppført på et klistremerke.
- 12. Koble den beskyttelsesjordingen (PE) til den innvendige jordingsklemmen.
- 13. Koble til strømforsyningskabelen og signalkabelen i henhold til klemmekonfigurasjonen.
- 14. Koble kabelskjermene til den innvendige jordingsklemmen.
- 15. Stram kabelmuffene.
- 16. Gå gjennom trinnene i motsatt rekkefølge ved demontering.

5.4 Fjerne en kabel



- 1. Stikk en flattrekker ned i sporet mellom de to klemmene og hold den der.
- 2. Fjern kabelenden fra klemmen.

2 Teknisk enhet mm (in)

5.5 Sikring av potensialutjevning

Det kreves ingen spesielle tiltak for potensialutjevning.



For enheter beregnet brukt i farlige områder, må du overholde instruksjonene i Ex-dokumentasjonen (XA).

5.6 Maskinvareinnstillinger

5.6.1 Aktivere skrivebeskyttelse



5.7 Kontroll etter tilkobling

Er beskyttelsesjordingen etablert riktig?			
Er instrumentet og kabelen uskadet (visuell kontroll)?			
Oppfyller kablene kravene?			
Er klemmetilordningen riktig?			
Er alle kabelmuffene installert, trukket godt til og lekkasjesikre?			
Er det satt inn blindplugger i kabelinnganger som ikke er i bruk?			
Er transportpluggene byttet ut med blindplugger?			
Er husskruene og husdekselet strammet til?			
Går kablene i sløyfe før kabelgjennomføringen (vannoppsamling)?			
Samsvarer forsyningsspenningen med spesifikasjonene på giverens typeskilt?			

6 Betjening



6.1 Oversikt over betjeningsalternativer

- 1 Lokal betjening på berøringsskjerm
- 2 Datamaskin med driftsverktøy, f.eks. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM
- 3 Field Xpert SFX350 eller SFX370 via Bluetooth
- 4 Field Xpert SMT70 via Bluetooth
- 5 Nettbrett eller smarttelefon via Bluetooth
- 6 Automasjonssystem, f.eks. PLS

6.2 Lokal betjening

6.2.1 Låse opp lokal betjening

Lokal betjening må låses opp før instrumentet kan betjenes via berøringsskjermen. Lås opp ved å tegne en "L" på berøringsskjermen.



6.2.2 Navigering



Trykk

- Åpner menyer.
- Velger oppføringer i en liste.
- Bekreftelsesknapper.
- Legg inn tegn.

Sveip vannrett

Vis neste eller forrige side.



Jh

Sveip loddrett

Vis tilleggspunkter i en liste.

6.2.3 Betjeningsdisplay

Det lokale displayet viser driftsskjermbildet når utstyret er i bruk. Driftsskjermbildet består av flere vinduer som brukeren kan veksle mellom.

Driftskjermbildet kan tilpasses: Se beskrivelse av parametrene \rightarrow 🗎 24.

Driftsskjermbilde

F



A0042992

- 1 Hurtigtilgang
- 2 Statussymboler, kommunikasjonssymboler og diagnostikksymboler
- 3 Målte verdier
- 4 Rotere sidevisning

Symboler

Åpne hovedmenyen.

- ✓ Hurtigtilgang
- 🔒 Låsestatus
- Bluetooth er aktivert.
- ← Instrumentkommunikasjon er aktivert.
- 😿 Statussignal: funksjonssjekk
- Statussignal: vedlikehold påkrevd
- 🖄 Statussignal: utenfor spesifikasjon
- 🗴 Statussignal: svikt
- Statussignal: diagnostikk aktivert.

6.2.4 Hurtigtilgang

Hurtigtilgangsmenyen inneholder et utvalg av spesifikke instrumentfunksjoner.

Hurtigtilgang vises med en trekant øverst i midten på den lokale skjermen.

Hurtigtilgang og navigering



1 Hurtigtilgang

2 Hurtigtilgang med spesifikke instrumentfunksjoner



Trykk

- Tilbake til driftsskjermbilde.
- Åpne spesifikke instrumentfunksjoner.

Symboler

Når det trykkes på et symbol, viser det lokale displayet menyen med tilhørende spesifikke instrumentfunksjoner.

* Enable or disable Bluetooth.

- හි Enter access code.
- G Skrivebeskyttelsen er nå aktivert.
- X Tilbake til driftsskjermbilde.

6.2.5 Hovedmeny

Hovedmenyen inneholder alle menyene som kreves for idriftsettelse, konfigurasjon og betjening av instrumentet.

Hovedmeny og navigering



- 1 Åpne hovedmenyen.
- 2 Åpne menyer for spesifikke instrumentfunksjoner.



Trykk

- Tilbake til driftsskjermbilde.
- Åpner menyer.

Symboler

- 合 Tilbake til driftsskjermbilde.
- 号 Guidance meny Konfigurasjon av instrumentet
- ✓ Diagnostics meny Feilsøking og kontroll av instrumentadferd
- Application meny Bruksspesifikke tilpasninger
- System meny Instrumentstyring og brukeradministrering
- 🖗 Set display language.

Undermenyer og navigering





Trykk

- Åpne hovedmenyen.
- Åpne undermenyer eller parametre.
- Velg alternativer.
- Hopp over oppføringer på liste.



Sveip loddrett

Velg oppføringer på liste trinn for trinn.

Symboler

- < Gå tilbake til forrige meny.
- Hopp til bunnen av listen.
- 🔿 Hopp til toppen av listen.

6.2.6 Diagnostikkinformasjon

Diagnostikkinformasjon viser tilleggsinstruksjoner eller bakgrunnsinformasjon for diagnostikkhendelser.

Åpne diagnostikkmelding



Diagnostikkadferden vises øverst til høyre på det lokale displayet med et diagnostikksymbol. Trykk på symbolet eller "Hjelp"-knappen for å åpne diagnostikkmeldingen.



- 1 Instrumentstatus
- 2 Diagnostisk atferd med diagnostisk kode
- 3 Kort tekst
- 4 Åpne feilsøkingstiltak.

6.2.7 Redigering av visning

Redigering og navigering

Tekstredigeringsprogrammet brukes til å skrive inn tegn.





Trykk

Legg inn tegn.

Velg neste tegnsett.



Sveip vannrett

Vis neste eller forrige side.

Inndatafelt



6.2.8 Dato

Instrumentet har en sanntidsklokke for alle loggfunksjoner. Klokkeslettet kan stilles inn her.



- 1 Øk dato med 1.
- 2 Faktisk verdi
- 3 Reduser dato med 1.
- 4 Bekreft innstillinger.
- 5 Avbryt redigering.



Trykk

- Foreta innstillinger.
- Bekreft innstillinger.
- Avbryt redigering.

6.3 SmartBlue-app

Enheten har Bluetooth-grensesnitt og kan betjenes og konfigureres med SmartBlue-appen. SmartBlue-appen må lastes ned til en terminalenhet for dette formålet. En hvilken som helst terminalenhet kan brukes.

- Området er 20 m (65,6 ft) under referansebetingelser.
- Uriktig betjening foretatt av uvedkommende hindres ved hjelp av kryptert kommunikasjon og passordkryptering.
- Bluetooth kan deaktiveres.

Nedlastning	Endress+Hauser SmartBlue App:			
	Google Playstore (Android)iTunes Apple Shop (iOS-enheter)			
	App Store			
Støttede funksjoner	 Konfigurasjon av enheten Tilgang til måleverdier, enhetsstatus og diagnostikkinformasjon 			

Laste ned SmartBlue-appen:

- 1. Installer og start SmartBlue-appen.
 - En liveliste viser alle de tilgjengelige enhetene.
 Listen viser enhetene med konfigurert kodenavn. Standardinnstillingen for enhetskoden er EH_**BB_XXYYZZ (XXYYZZ = de første 6 tegnene i enhetens serienummer).
- 2. For Android-enheter må du aktivere GPS-posisjonering (ikke nødvendig for enheter med IOS)
- 3. Velg enheten fra livelisten.
 - 🛏 Dialogboksen Login vises.
- For å spare energi er den bare synlig i livelisten i 10 sekunder hvert minutt hvis enheten ikke er drevet av en strømenhet.
 - Enheten vises umiddelbart i livelisten hvis du trykker på lokaldisplayet i 5 sekunder.
 - Enheten med høyest signalstyrke vises øverst på livelisten.

Logge på:

- 4. Angi brukernavn: admin
- 5. Angi initielt passord: enhetens serienummer.
 - ▶ Når du logger på for første gang, vises en melding som ber deg om å endre passordet.
- 6. Bekreft oppføringen.
- Alternativt: Endre Bluetooth[®]-passord: System → Connectivity → Bluetooth configuration → Change Bluetooth password



Glemt passord: Kontakt Endress+Hausers serviceavdeling.

Utføre en fastvareoppdatering via SmartBlue-appen

Flash-filen må være opplastet til ønsket terminal (f.eks. smarttelefon) på forhånd.

- 1. I SmartBlue-appen: åpne system.
- 2. Åpne programvarekonfigurasjonen.
- 3. Åpne fastvareoppdatering.
 - └ Veiviseren veileder deg nå gjennom fastvareoppdateringen.

7 Systemintegrering

Du finner mer detaljert informasjon om systemintegrering i instrumentets bruksanvisning.

- Oversikt over instrumentbeskrivelsesfiler:
 - Aktuelle versjonsdata for instrumentet
 - Betjeningsverktøy
- Kompatibilitet med tidligere modell
- Informasjon om Modbus RS485
 - Funksjonskoder
 - Svartid
 - Modbus-datatilordning

8 Idriftsetting

8.1 Kontroll etter installasjon og kontroll etter tilkobling

Før instrumentet settes i drift, må kontroll etter installasjon og kontroll etter tilkobling være utført:

- Kontroll etter installasjon $\rightarrow \square 11$
- Kontroll etter tilkobling $\rightarrow \cong 20$

8.2 Slå på instrumentet

- ► Slå på instrumentets spenningsforsyning.
 - 🕒 Det lokale displayet bytter fra startskjermbildet til driftsskjermbildet.



Hvis oppstart av instrumentet ikke lykkes, viser instrumentet en feilmelding om dette .

8.3 Idriftsettelse av instrumentet

8.3.1 Lokal betjening

P Detaljert informasjon om lokal betjening:



1. Åpne hovedmenyen med menysymbolet.



2. Velg ønsket språk med språksymbolet.



3. Åpne Commissioning veiviser med veiledningssymbolet.



4. Start Commissioning veiviser.



5. Følg instruksjonen på det lokale displayet.

└→ Commissioning veiviser går gjennom alle instrumentparametre som kreves for å sette instrumentet i drift.

Detaljert informasjon står i dokumentet "Beskrivelse av instrumentparametre" som hører til instrumentet.

8.3.2 SmartBlue-app

H

Informasjon om SmartBlue-appen → 🗎 28.

Koble SmartBlue-appen til instrumentet

- 1. Aktiver Bluetooth på den håndholdte terminalen, nettbrettet eller smarttelefonen.
- 2. Start SmartBlue-appen.
- 3. Velg ønsket instrument.
 - ← SmartBlue App viser pålogging for instrumentet.
- 4. Legg inn **admin** under brukernavn.
- 5. Legg inn instrumentets serienummer under passord. Se typeskiltet.
- 6. Bekreft inntastingen.
 - └ SmartBlue-appen kobler seg til instrumentet og viser hovedmenyen.

Åpne "Commissioning" veiviser

- 1. Gå via **Guidance** meny for å åpne **Commissioning** veiviser.
- 2. Følg instruksjoneen på det lokale displayet.
 - ← **Commissioning** veiviser går gjennom alle instrumentparametre som kreves for å sette instrumentet i drift.

8.4 Beskytte innstillinger mot uautorisert tilgang

8.4.1 Skrivebeskyttelsesbryter

Skrivetilgang til hele driftsmenyen kan låses via skrivebeskyttelsesbryteren. Parameterverdiene kan ikke endres. Skrivebeskyttelse er deaktivert når instrumentet sendes ut fra fabrikke.

Skrivebeskyttelsen aktiveres med skrivebeskyttelsesbryteren på baksiden av displaymodulen.



Detaljert informasjon om beskyttelse av innstillinger mot uautorisert tilgang står bruksanvisningen for instrumentet.

9 Diagnostikk og feilsøking

9.1 Diagnostikkinformasjon på lokalt display

9.1.1 Diagnostikkmelding

Det lokale displayet veksler mellom å vise feil som diagnostikkmelding og å vise driftsskjermbildet.



- A Driftsskjermbilde i alarmtilstand
- B Diagnostikkmelding
- 1 Diagnostikkadferd
- 2 Statussignal
- 3 Diagnostisk atferd med diagnostisk kode
- 4 Kort tekst
- 5 Åpner informasjon om utbedringstiltak.



Du finner mer detaljert informasjon om diagnostikk i instrumentets bruksanvisning.



www.addresses.endress.com

