... versiyonundan itibaren geçerlidir Yazılım: 1.09.xx

BA01474S/56/TR/09.22-00

71593874 2022-09-30

# Çalıştırma Talimatları Bunker Ölçüm Bilgisayarı SBC600

Yakıt ikmalinde doğruluk ve verimlilik sağlar





# Revizyon geçmişi

Ürün versiyonu	Kullanım Talimatları	Değişiklikler	Açıklamala r
1.01.xx	BA01353S/04/TR/01.14	İlk versiyon	-
1.04.xx	BA01474S/04/TR/01.15	Yeni İçerik Yönetim Sistemi Yeni program versiyonlu ile ilgili eklenen değişiklikler	-
1.05.xx	BA01474S/04/TR/03.16	Valf aynı zamanda versiyon 1.04.02 için de kullanılabilir. Sistem iki hatta kadar yeniden kullanılabilir.	-
1.05.xx	BA01474S/04/TR/04.17	Yeni Ek: Arayüz teknik özellikleri Bölüm 7.1.2 "Kapatma": 1.04.04 versiyonundan itibaren geçerli, ekran güncellendi	-
1.05.xx	BA01474S/04/TR/05.17	Yeni bölüm 15.4.3 "Microsoft(R) Windows(R) Embedded Standard 7"	-
1.06.xx	BA01474S/04/TR/06.18	15 °C'de standart yoğunluğu baz alan hacimde de gözetimli transfer ölçüm sonuçları	-
1.07.xx	BA01474S/04/TR/07.18	Promass 300 için destek	-
1.08.xx	BA01474S/04/TR/08.22	Bölüm 15.3.2 Modbus veri kaydı teknik özellikleri genişletildi	-
1.09.xx	BA01474S/04/TR/09.22	Bölüm 15.1 Genişletilmiş mesajlar listesi Bölüm 15.3.2 Modbus veri kaydı teknik özellikleri genişletildi	-

# İçindekiler

T	Doküman bilgileri	6
1.1 1.2	Dokümanın fonksiyonuKullanılan semboller1.2.1Güvenlik sembolleri1.2.2Çeşitli bilgi tiplerinin sembolleri1.2.3Elektrik sembolleri	6 6 6 6 7
1.3 1.4 1.5 1.6	1.2.4Yazılım sembolleriMetin vurgusuKullanılan kısaltmalarGeçerli versiyonlarKayıtlı ticari markalar	7 7 7 8 8
2	Temel güvenlik talimatları	9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Personel için gereksinimler Kullanım amacı İş güvenliği	9 9 10 10 10
3	Ürün açıklaması	11
3.1 3.2 3.3	Ürün tasarımı	11 11 12 12
4	Teslimatın kabul edilmesi ve	
4	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması	13
<b>4</b> 4.1 4.2	Teslimatın kabul edilmesi veürünün tanımlanmasıTeslimatın kabul edilmesiÜrün tanımlaması4.2.1Kontrol ünitesi ve operatör terminali4.2.2Endress+Hauser sistems	<b>13</b> 13 13 13 13
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3	Teslimatın kabul edilmesi veürünün tanımlanmasıTeslimatın kabul edilmesiÜrün tanımlaması4.2.1Kontrol ünitesi ve operatör terminali4.2.2Endress+Hauser sistemşSaklama ve taşıma	<b>13</b> 13 13 13 13 14
<b>4</b> 4.1 4.2 <b>5</b>	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanmasıTeslimatın kabul edilmesiUrün tanımlaması4.2.1Kontrol ünitesi ve operatör terminali4.2.2Endress+Hauser sistemşSaklama ve taşıma	13 13 13 13 13 14 <b>15</b>
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>5</li> <li>6</li> </ul>	Teslimatın kabul edilmesi veürünün tanımlanmasıTeslimatın kabul edilmesiÜrün tanımlaması4.2.1Kontrol ünitesi ve operatör terminali4.2.2Endress+Hauser sistemşSaklama ve taşımaKurulumElektrik bağlantısı	<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>18</li> </ol>
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6.1</li> <li>6.2</li> </ul>	Teslimatın kabul edilmesi ve         ürünün tanımlanması         Teslimatın kabul edilmesi         Teslimatın kabul edilmesi         Ürün tanımlaması         4.2.1       Kontrol ünitesi ve operatör terminali         4.2.2       Endress+Hauser sistemş         Saklama ve taşıma         Kurulum         Bağlantı koşulları         6.1.1       Gereken araçlar         6.1.2       Bağlantı kablosu         6.1.3       Ethernet soketi         6.1.4       Kablo girişleri ve dağıtım kutusu         Özel bağlantı talimatları	<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>18</li> </ol>
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>7</li> </ul>	Teslimatın kabul edilmesi ve         ürünün tanımlanması         Teslimatın kabul edilmesi         Teslimatın kabul edilmesi         Ürün tanımlaması         4.2.1       Kontrol ünitesi ve operatör terminali         4.2.2       Endress+Hauser sistemş         Saklama ve taşıma       Saklama ve taşıma         Kurulum       Elektrik bağlantısı         Bağlantı koşulları       6.1.1         6.1.2       Bağlantı kablosu         6.1.3       Ethernet soketi         6.1.4       Kablo girişleri ve dağıtım kutusu         Özel bağlantı talimatları       Özel bağlantı talimatları	<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> </ol>
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>4.3</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6.1</li> <li>6.2</li> <li>7</li> <li>7.1</li> </ul>	Teslimatın kabul edilmesi ve         ürünün tanımlanması         Teslimatın kabul edilmesi         Ürün tanımlaması         4.2.1       Kontrol ünitesi ve operatör terminali         4.2.2       Endress+Hauser sistemş         Saklama ve taşıma       Saklama ve taşıma         Kurulum       Elektrik bağlantısı         Bağlantı koşulları       6.1.1         Gereken araçlar       6.1.2         Bağlantı koşulları       6.1.3         Ethernet soketi       6.1.4         Kablo girişleri ve dağıtım kutusu       Özel bağlantı talimatları         Başlatma ve kapatma       7.1.1         Başlatma .       7.1.1	<ol> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>13</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>18</li> <li>20</li> </ol>

7.3	Gösterim ekranları ve butonları	21
	7.3.1 Lot Kontrol ekranı	21
	7.3.2 Sisteme Genel Bakış ekranı	22
	7.3.3 Parametre ekrani	23
	7.3.4 Ayallal exialli	24 25
	7.3.6 Lot Germis ekranı	26
	7.3.7 Lot Gecmis Detavları ekranı	26
	7.3.8 Mesajlar ekranı	27
	7.3.9 Yönetim ekranı	27
	7.3.10 Hata Teşhis Bilgileri ekranı	28
	7.3.11 Mesaj Geçmişi ekranı	28
	7.3.12 SIFIR Doğrulama ekranı	29
	7.3.13 Denetim Izi ekranı	30
	7.3.14 Klavye Goster butonu	31 21
7 /	7.3.15 Ekran Kapan butonu	51 21
7.4	Ölcüm profilleri	32
1.5	7 5 1 HMI operatör papelinden ölcüm	74
	profilleri	32
7.6	Özel fonksiyonlar	34
	7.6.1 Hava endeksi uyarısı	34
8	Sistem entegrasyonu	36
	5	
9	Devreye alma	37
9.1	Tarih ve saatin değiştirilmesi	37
9.2	Ayarların dışa alınması	38
9.3	BMC Servis Aracı	38
9.4	Kullanıcı yönetimi	38
	9.4.1 Kullanıcı seviyeleri	39
	9.4.2 Oturum açma / oturum kapatma	39
05	9.4.3 Erişim yetkilendirmesi	39 40
9.5	9 5 1 Sistem durumu	40 40
	9 5 2 Özel uvarılar	41
9.6	Modbus TCP Ağ Gecidi (opsivonel)	41
10	Çalışma	42
10.1	Transfer edilen miktarın toplanması	42
10.2	İkmal işlemi için hazırlık	42
10.3	Bir ikmal işleminin sonlandırılması	44
11	Hata teşhis ve arıza giderme	46
11.1	Sistem durumu	46
11.2	Mesajlar	46
	11.2.1 Mesaj kategorileri	46
	11.2.2 Mevcut durumda aktif mesajların	
	goruntulenmesi	46
	11.2.2 Magailanne babul adilas:	1.7
	11.2.3 Mesajların kabul edilmesi	47 /17
11 3	11.2.3       Mesajların kabul edilmesi         11.2.4       Mesaj listesi         Bilet yazıçısı	47 47 47
11.3 11.4	11.2.3Mesajların kabul edilmesi11.2.4Mesaj listesiBilet yazıcısıKesik tel sinvali	47 47 47 47

11.5 11.6	Güç arızası	48 48
12	Bakım	49
12.1	Bilet yazıcısı12.1.1Kağıt rulosunun değiştirilmesi12.1.2Kağıt rulosunun takılması12.1.3Temizlik12.1.4Servis ve değişim	49 49 49 50 51
12.2 12.3 12.4	Çalışma paneli gösterimi	51 51 51
13	Onarımlar	52
13.1 13.2	Genel notlar	52 52
14	Teknik veriler	53
14.1 14.2	Güç beslemesi	53 53
14.3	Çevre	53
14.3 <b>15</b>	Çevre	53 <b>54</b>
14.3 <b>15</b> 15.1 15.2	Çevre	53 54 54 63 63 63 63 64
14.3 <b>15</b> 15.1 15.2 15.3	Çevre         Ek         Mesaj listesi         Mühür/kilitleme         15.2.1         Program ayarlarının mühürlenmesi         15.2.2         Kabinlerin mühürlenmesi         15.2.3         USB portları         Arayüz teknik özellikleri         15.3.1         Modbus TCP         15.3.2         Modbus veri kavdı teknik özellikleri	53 54 53 63 63 63 63 65 65 65 67
<ul> <li>14.3</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>15.4</li> </ul>	Çevre         Ek         Mesaj listesi         Mühür/kilitleme         15.2.1         Program ayarlarının mühürlenmesi         15.2.2         Kabinlerin mühürlenmesi         15.2.3         USB portları         Arayüz teknik özellikleri         15.3.1         Modbus TCP         15.3.2         Modbus veri kaydı teknik özellikleri         Salı Rockwell Factory Talk View - Site	53 <b>54</b> 54 63 63 63 65 65 67 76
14.3 <b>15</b> 15.1 15.2 15.3	Çevre         Ek         Mesaj listesi         Mühür/kilitleme         15.2.1         Program ayarlarının mühürlenmesi         15.2.2         Kabinlerin mühürlenmesi         15.2.3         USB portları         Arayüz teknik özellikleri         15.3.1         Modbus TCP         15.3.2         Modbus veri kaydı teknik özellikleri         Kullanılan üçüncü parti yazılımındaki bilgiler         15.4.1         Rockwell Factory Talk View - Site         Edition ve RSLinx         15.4.2         Microsoft(R) Windows(R) XP         Professional	53 <b>54</b> 54 63 63 63 65 65 67 76 76 77
14.3 <b>15</b> 15.1 15.3 15.4	Çevre       Ek         Mesaj listesi       Mühür/kilitleme         15.2.1       Program ayarlarının mühürlenmesi         15.2.2       Kabinlerin mühürlenmesi         15.2.3       USB portları         Arayüz teknik özellikleri       15.3.1         Modbus TCP       15.3.2         Modbus veri kaydı teknik özellikleri       15.4.1         Rockwell Factory Talk View - Site       Edition ve RSLinx         15.4.2       Microsoft(R) Windows(R) XP         Professional       15.4.3         Microsoft(R) Windows(R) Embedded       Standard 7	53 54 63 63 63 64 65 65 67 76 76 77 77
14.3 <b>15</b> 15.1 15.3 15.4	ÇevreEkMesaj listesiMühür/kilitleme15.2.1Program ayarlarının mühürlenmesi15.2.2Kabinlerin mühürlenmesi15.2.3USB portlarıArayüz teknik özellikleri15.3.1Modbus TCP15.3.2Modbus veri kaydı teknik özellikleriKullanılan üçüncü parti yazılımındaki bilgiler15.4.1Rockwell Factory Talk View - Site Edition ve RSLinx15.4.2Microsoft(R) Windows(R) XP Professional15.4.3Microsoft(R) Windows(R) Embedded Standard 715.4.4MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS	53 54 63 63 63 65 65 76 76 77 77 77

# Şekil listesi

R	1	İkmal Ölçüm Bilgisayarına Genel Bakış	11
R	2	İkmal Ölçüm Sistemi tasarımı	12
R	3	Duvara montaj için aynı kabin (kontrol ünitesi) içerisinde PLC ve HMI bulunan tek kabin	15
R	4	Bir kabin içerisindeki PLC (kontrol ünitesi)	15
R	5	Duvara montaj için tek kabinde ayrı şekilde HMI (operatör terminali)	16
Ð	6	Duvara montaj için bir kabin içerisindeki PLC (kontrol ünitesi)	16
Ð	7	Bir masa panelinde HMI (operatör terminali)	17
Ð	8	Ana sayfa	21
R	9	Lot Kontrol ekranı	22
Ð	10	Sisteme Genel Bakış ekranı	23
R	11	Parametreler ekranı (süpervizör)	23
Ð	12	Ayarlar – Alarm (süpervizör) ekranı	24
R	13	Ayarlar – Ürünler (süpervizör) ekranı	25
R	14	Trendler ekranı	25
R	15	Lot Geçmiş ekranı	26
R	16	Lot Geçmiş Detayları ekranı	27
R	17	Mesajlar ekranı	27
R	18	Hata Teşhis Bilgileri ekranı	28
Ð	19	Mesaj Geçmişi ekranı (süpervizör)	29
R	20	SIFIR Doğrulama ekranı (süpervizör)	30
R	21	Denetim İzi ekranı (süpervizör)	31
R	22	Gemi kurulumu	36
Ð	23	Mavna kurulumu	36
R	24	Yönetim ekranı (süpervizör)	37
R	25	Yönetim ekranı (süpervizör)	39
Ð	26	Kablo girişlerinin konumu	63
R	27	Mühür teli ile mühürlenmiş vidalar	64
Ð	28	USB giriş konumu	65
R	29	Mühür teli ile mühürlenmiş USB girişi	65

# 1 Doküman bilgileri

# 1.1 Dokümanın fonksiyonu

Bu Kullanım Talimatları, ürünün tanımlanması, teslimatın kabul edilmesi ve depolama, montaj, bağlantı, kullanım, devreye alma, arıza giderme, bakım ve uzaklaştırma gibi cihazın yaşam döngüsü boyunca çeşitli aşamalarda gerekli olan tüm bilgileri içerir.

# 1.2 Kullanılan semboller

### 1.2.1 Güvenlik sembolleri

Sembol	Anlamı
<b>A</b> TEHLİKE	<b>TEHLİKE!</b> Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.
<b>A</b> UYARI	<b>UYARI!</b> Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanabilir.
<b>А DİKKAT</b>	<b>DİKKAT!</b> Bu sembol, tehlikeli durumları belirtir. Bu durumun giderilememesi, orta derecede veya önemsiz yaralanma ile sonuçlanabilir.
DUYURU	<b>NOT!</b> Bu sembol, kişisel yaralanmaya neden olmayan prosedürler ve işlemler hakkında bilgi içerir.

# 1.2.2 Çeşitli bilgi tiplerinin sembolleri

Sembol	Anlamı
	<b>İzin verilen</b> İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.
	<b>Tercih edilen</b> Tercih edilen prosedürler, süreçler veya işlemler.
×	<b>Yasak</b> Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.
i	<b>İpucu</b> Daha fazla bilgi olduğunu belirtir.
	Dokümantasyon referansı
	Sayfa referansı
	Grafik referansı
►	Not veya bağımsız adım incelenmelidir
1., 2., 3	Adım serisi
L.	Adım sonucu
?	Problem durumunda yardım
	Gözle kontrol

### 1.2.3 Elektrik sembolleri

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Doğru akım	$\sim$	Alternatif akım
$\sim$	Doğru akım ve alternatif akım	<u> </u>	<b>Topraklama bağlantısı</b> Operatör tarafından topraklama sistemiyle toprağa bağlanan topraklı terminaldir.
	Koruyucu topraklama bağlantısı Diğer tüm bağlantılardan önce toprağa bağlanması gereken terminaldir.	Ą	Eşpotansiyelli bağlantı Tesisin topraklama sistemine yapılması gereken bir bağlantı: Bu, ulusal veya şirkete ait standartlara göre bir potansiyel dengeleme hattı veya yıldız noktası topraklama sistemi olabilir.

## 1.2.4 Yazılım sembolleri

Sembol	Anlamı
	Hata mesaji
٠	Uyarı
4	Yeni mesaj, kabul edilmemiş
*	Kabul edilmiş mesaj, ancak mesaj halen aktif
*	Kabul edilmiş mesaj, artık aktif değil (çünkü düzeltilmiş)
$\checkmark$	Kabul edilmiş mesaj: Seçilen mesajı kabul etmek için bu düğmeye basın.
	Baskı: Mesaj listesinin çıktısını almak için bu düğmeye basın (sadece bir yazıcı bağlıysa).
¢	Yenile: Mesaj listesini güncellemek için bu düğmeye basın.

# 1.3 Metin vurgusu

Vurgu	Anlamı	Örnek
Kalın	Tuşlar, butonlar, program simgeleri, ikonlar, menüler, komutlar	Başlat → Programlar → Endress+Hauser Dosya menüsünde, Yazdır opsiyonunu seçin.
Açılı braketler	Değişkenler	<dvd sürücü=""></dvd>

# 1.4 Kullanılan kısaltmalar

Kısaltmalar	Anlamı
API	Amerikan Petrol Enstitüsü
BTN	İkmal Bilet Numarası
EMC	Elektromanyetik uyumluluk
GEP	Yüksek Mühendislik Uygulamaları
GMP	Yüksek Üretim Uygulamaları
GMT/UTC	Greenwich Ortalama Zaman/Koordineli Evrensel Zaman
HMI	İnsan Makine Arayüzü - yazılım görselleştirme uygulaması

Kısaltmalar	Anlamı
IPA	Izopropil alkol
NIST	ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü
PLC	Programlanabilir lojik kontrol cihazı (PLC)
RTD	Dirençli sıcaklık dedektörü
SBC600	İkmal Ölçüm Bilgisayarı
ТСР	Şanzıman Kontrol Protokolü
UPS	Kesintisiz güç beslemesi
ZV	Sıfır Doğrulaması

# 1.5 Geçerli versiyonlar

Bu kullanıcı kılavuzu aşağıdaki versiyonlar için geçerlidir:

Parça	Versiyon
PLC programi 1)	V1.07.xx'den itibaren
HMI programi <sup>1)</sup>	V1.07.xx'den itibaren
Donanım platformu <sup>1)</sup>	V1.02.xx'den itibaren

1) Tüm kabin kurulumu tipleri için geçerlidir (sadece bir veya iki kabine sahip olan sistemler)

# 1.6 Kayıtlı ticari markalar

FactoryTalk<sup>®</sup>, RSLinx<sup>®</sup>, Studio 5000<sup>™</sup> diğer tüm Rockwell Software<sup>®</sup> ürünleri Rockwell Automation'a ait tescilli ticari markalardır.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows XP<sup>®</sup>, Windows 7<sup>®</sup>, Internet Explorer<sup>®</sup> ve Microsoft logosu Microsoft Corporation'a ait tescilli ticari markalardır.

Diğer tüm marka ve ürün isimleri ilgili şirketlerin ve organizasyonların ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

# 2 Temel güvenlik talimatları

İkmal Ölçüm Bilgisayarının veya İkmal Ölçüm Sistemindeki diğer bağımsız cihazların kurulması, devreye alınması, hata teşhisi ve bakımı sırasında ilgili cihazlar için cihaz dokümanlarında bulunan Kullanım Talimatlarında verilen güvenlik talimatlarına kesinlikle uyulması gereklidir.

# 2.1 Personel için gereksinimler

Kurulum, devreye alma, hata teşhisi ve bakımdan sorumlu olacak personel aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

- Endress+Hauser tarafından eğitim verilmiş uygun yetkinliğe sahip uzmanlar veya Endress+Hauser servis organizasyonundan uzmanları olmalıdır.
- Personel gemi sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmelidir.
- Personel bölgesel/ulusal gereksinimler ve düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
- İşe başlamadan önce personel bu Kullanım Talimatlarında ve ek dokümanlar ve
  - sertifikalarda (uygulamaya bağlı olarak) bulunan talimatları okumalı ve anlamalıdır.

Personel talimatları takip etmeli ve temel gereksinimlere uymalıdır.

İşletme personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- İşletme personeli tesisin sahibi/işletmecisi tarafından işin gereksinimlerine göre eğtim almalı ve yetkilendirilmelidir.
- İşletme personeli bu kılavuzda bulunan talimatlara uymalıdır.

# 2.2 Kullanım amacı

Kullanıcı kılavuzu İkmal Ölçüm Bilgisayarı ile çalışan **operatörler** ve **süpervizörler** içindir. Bu kılavuzda açıklanan fonksiyonlar **süpervizör** seviyesindeki kullanıcılar için geçerlidir. **Operatör** seviyesindeki kullanıcılar için erişim biraz kısıtlıdır.

SBC600, DN80 ile DN350 ölçüleri arasında Endress+Hauser Promass F84 Coriolis akış ölçerler ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer tüm kullanımlar amaçlanmayan kullanım olarak değerlendirilir. Üretici amaçlanmayan kullanım sonucu oluşan hasardan sorumlu tutulamaz; bu tip durumlarda tamamen kullanıcı sorumludur. Amaçlanan kullanım üretici tarafından belirlenen işletme ve bakım gereksinimlerine uyumu da beraberinde getirir.

SBC600 güvenli bir ortama kurulmalıdır (tehlikeli bölgeler veya Ex bölgelere değil).

SBC600'nin kuru, klimalı bir odaya kurulması tavsiye edilir.

# 2.3 İş güvenliği

İkmal Ölçüm Bilgisayarı üzerinde veya parçaları ile çalışırken:

Her zaman bölgesel/ulusal gereksinimlere uygun şekilde koruyucu ekipman kullanın.

Cihazlarla ıslak elle çalışırken:

Eldiven giyilmesi önerilir, aksi takdirde yüksek seviyede elektrik çarpması riski mevcuttur

# 2.4 Çalışma güvenliği

- SBC600'ü tüm İkmal Ölçüm Sistemini sadece uygun teknik durumda ve arızaya karşı emniyetli durumda kullanın
- Operatör SBC600 ve cihazlar dahil olmak üzere tüm İkmal Ölçüm Sisteminin tehlikesiz bir şekilde çalıştırılmasından sorumludur
- Onarımlar sadece sertifikalı Endress+Hauser uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir
- İkmal Ölçüm Bilgisayarında yetkisiz değişiklikler veya izin verilmeyen cihazların kullanılması öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir: Yine de değişiklikler gerekiyorsa lütfen üretici ile irtibata geçin
- Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:
  - Sadece üretici tarafından açık bir şekilde izin verilmesi halinde onarım yapın
  - Elektrikli cihazların onarımı ile ilgili tüm bölgesel/ulusal düzenlemelere uyun.
  - Sadece Endress+Hauser orijinal yedek parça ve aksesuarlarını kullanın

# 2.5 Ürün güvenliği

#### Endress+Hauser parçaları

İkmal Ölçüm Bilgisayarı şirketin ürün geliştirme standardına uygun şekilde geliştirilmiş ve sertifikalanmıştır. Buna mekanik ve elektrik tasarım, performans testi ve OIML R117 standardının gereksinimlerine uygun şekilde çevre sürdürülebilirliği etki değerlendirmesi (örn. iklim, titreşim, EMC) dahildir.

#### Program (yazılım)

Uygulama yazılımı belirlenen araçlar kullanılarak Endress+Hauser tarafından yazılmıştır. Uygulama yazılımı yazmak için bir Endress+Hauser standardında açıklanan GMP ve GEP'e bağlı kaldık.

Yazılım bir V-modeli tabanlı standartlaştırılmış prosesi takip ederek geliştirildi ve WELMEC 7.2'ye uygun şekilde sertifikalandı.

# 2.6 IT güvenliği

-

Cihazın garantisinin geçerli olabilmesi için cihaz, Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Cihaz üzerinde ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları mevcuttur.

Kullanıcı, cihazın ve cihazın veri aktarımının güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış ve şirketinin güvenlik standartlarına uygun Bilişim Teknolojisi (IT) güvenlik önlemlerini alınmasından kendisi sorumludur.

Veri yedeklemesinden operatör sorumludur.

#### Ürün açıklaması 3

#### İkmal Ölçüm Bilgisayarı temel fonksiyonları:

İkmal Ölçüm Bilgisayarı temel fonksiyonları dahil olan cihazların tamamının ikmal verilerini kaydetmek ve görselleştirmektir. Sonrasında Bilgisayar bu verileri kullanarakikmal ölçüm biletleri ve ölçüm profilleri oluşturur.

İkmal operasyonları için komple ölçüm sistemi ile birlikte SBC600 aşağıdaki fonksiyonları da sunar:

- Coriolis akışölçerler kullanılarak sürekli, iki yönlü kütle akış ölçümü
- Sürüklenen hava kompanzasyonu
- Aktarılan yakıt miktarı toplamı
- Yığın veri saklama
- İkmal ölçüm bileti baskısı
- Ölçüm profilleri
- Yoğunluk gösterimi
- Hacim gösterimi
- Sıvı sıcaklık ölçümü
- Kontrol valfi kullanılarak hat paketleme optimizasyonu (sadece yükleme)

#### Ürün tasarımı 3.1

İkmal Ölçüm Bilqisayarı SBC600 ilqili sistem bileşenlerine (cihazlar) bağlandığında ikmal ölçüm biletleri ve ölçüm profilleri oluşturmak ve basmak üzere tasarlanmıştır. Sistem ikmal operasyonlarının ölçümü, izlenmesi ve takibi için kullanıcı dostu, adım adım prosedürler sunar.

Opsiyonel olarak bu veriler bir Modbus bağlantısı ile müşteriye iletilebilir.

SBC600 üç kabin konfigürasyon tercihinden biri ile tedarik edilebilir:

- Duvara montaj icin avni kabin (kontrol ünitesi) icerisinde PLC ve HMI bulunan tek kabin
- Duvara montaj için ayrı kabinler içerisinde PLC (kontrol ünitesi) ve HMI (operatör terminali) bulunan iki kabin
- Duvara montaj için bir kabin içerisinde PLC (kontrol ünitesi) bulunan iki kabin ve bir masa panelinde HMI (operatör terminali)

Bu menü yukarıda listelenen versiyonların tümü için geçerlidir.

#### 3.1.1 Sisteme Genel Bakış



• 1 İkmal Ölçüm Bilgisayarına Genel Bakış

1 İkmal Ölçüm Bilgisayarı SBC600 kontrol ünitesi ve operatör terminali 2

- Entegre insan-makine arayüzü (HMI)
- 3 İkmal Ölcüm Biletleri (BMT) için entegre yazıcı
- 4 Modbus TCP (opsiyonel)
- 5 Ölçüm profili
- 6 Ölçüm profillerini ölçmek için harici yazıcı (opsiyonel)

SBC600 fonksiyonunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki resimde İkmal Ölçüm Sisteminin tamamı gösterilmiştir.



🖻 2 🛛 İkmal Ölçüm Sistemi tasarımı

- 1 İkmal Ölçüm Bilgisayarı SBC600
- 2 Entegre insan-makine arayüzü (HMI)
- 3 İkmal Ölçüm Biletleri (BMT) için entegre yazıcı
- 4 Modbus TCP (opsiyonel)
- 5 DC 24 V pals
- 6 Modbus RTU
- 7 4 ... 20 mA
- 8 Kesme valfi
- 9 Kontrol valfi
- 10 Sıcaklık
- 11 Basınç
- 12 Akış
- 13 Ölçüm hattı
- 14 Ölçüm profili
- 15 Ölçüm profillerini ölçmek için harici yazıcı (opsiyonel)
- 16 Sızdırmaz sistem parçaları

# 3.2 İkmal Ölçüm Bilgisayarının kullanılması

İkmal Ölçüm Bilgisayarı sadece hiçbir teknik arıza olmadığında ve amaçlanan kullanımı doğrultusunda ve bu kullanıcı kılavuzunda belirlenen talimatlara uyularak kullanılabilir. SBC600 sadece risklerin farkında olan güvenlik odaklı, uygun eğitim almış personel tarafından çalıştırılabilir.

# 3.3 İkmal Ölçüm Bilgisayarında değişiklikler

Modüler, yüksek doğruluğa sahip bir sistem olduğu için sadece eğitimli ve yetkin personel sistemde değişiklik yapabilir. Donanım veya yazılım tasarımındaki değişiklikler güncelleme veya yükseltme uygulaması öncesinde sadece Endress+Hauser Process Solutions tarafından üstlenilebilir.

Tüm değişiklikler yetkili kalibrasyon makamının geçerli sertifikasına uygun olmalıdır. Aksi takdirde, sertifika geçerliliğini kaybeder.

Daha fazla destek için Endress+Hauser Satış Merkezi ile irtibata geçin.

# 4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

## 4.1 Teslimatın kabul edilmesi

Ürünlerin alınması sonrasında aşağıdakileri kontrol edin:

- Paketi ve içeriğini hasara karşı inceleyin
- Teslimatın eksiksiz ve sipariş ile uyumlu olduğunu kontrol edin

Dokümantasyon İkmal Ölçüm Bilgisayarı teslimat kapsamına dahildir ve aşağıdakileri içerir:

- İkmal Ölçüm Bilgisayarı SBC600 için Kullanım Talimatları
- İkmal Ölçüm Bilgisayarı SBC600 için kablo şeması

# 4.2 Ürün tanımlaması

### 4.2.1 Kontrol ünitesi ve operatör terminali

Kontrol ünitesi ve operatör terminali her kabinde bulunan isim plakası kullanılarak tanımlanabilir. Operatör terminali ayrı bir kabin içerisinde bulunabilir veya kontrol ünitesi kabinine entegre edilebilir. Kontrol ünitesi isim plakası her zaman takılıdır. Operatör termiinali isim plakası sadece opsiyonel operatör terminali bulunması halinde takılır.

### 4.2.2 Endress+Hauser sistemş

Parçaları aşağıdaki şekilde tanımlayabilirsiniz:

- Kabindeki isim plakası teknik özellikleri.
- İsim plakasında gösterilen seri numarasını W@M Device Viewer (www.endress.com → Hakkımızda → W@M Yaşam Çevrimi Yönetimi → Operasyonlar → Doğru cihaz bilgileri her zaman el altında (yedek parça bul) → Cihaza özel bilgilere ulaş → Seri numarası gir): sonrasında sistem/cihaz ile ilgili tüm bilgiler görüntülenir.
- İsim plakası üzerinde bulunan seri numarasını

Endress+Hauser Operations Uygulamasına girin veya isim plakası üzerindeki 2-D matris kodu (QR kodu) Endress+Hauser Operations Uygulaması ile taratın: sistem/cihaz ile ilgili tüm bilgiler görüntülenir.

Endress+Hauser Process Solutions AG CH-4153 Reinach	Endress+Hauser	E
Bunker Mete	ring Computer - Control Unit	
Order code: Ser. no.: Ext. ord. cd.:	SBC600-12L5/0 K9000124430 SBC600-AABC1D1	
Power:	220240 V AC 50/60 Hz, 250 VA	
HMI SW: (HASH)	01.03.01	
PLC SW: (Sig. ID)	01.03.01	
HW:	01.00.00	
Ta:	-10+55 °C	IP20
⚠→іі		
CE	NMI Cert.: TC8396	
Made in Switzerla	nd Year of manufactur	ina: 2015



#### 1 2-D matris kodu (QR kodu)

- 2 Uzun sipariş kodu (Ek sip. kod.)
- 3 Seri numarası (ser. no.)
- 4 Sipariş kodu

## 4.3 Saklama ve taşıma

- Kabin saklama ve taşıma esnasında tüm darbelere karşı koruma sağlayacak şekilde paketlenmiştir. Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar
- İzin verilen saklama sıcaklığı –20 ... +60 °C (–4 ... 140 °F), tercihen +20 °C (68 °F)'dir.
- Kabini taşırken aşırı yüksek yüzey sıcaklıklarını önlemek için doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını engelleyin
- Paketlenmiş kabini kuru bir yerde saklayın
- Kabini içerisinde teslim edilen taşıma lutusu ile nihai yerine götürün

# 5 Kurulum

SBC600 duvara montaj için braketler ile tedarik edilmiştir ve uygun montaj ekipmanı kullanılarak sağlam bir duvara monte edilmelidir.

Takılı montaj braketleri ve montaj braketi detaylarının olduğu bağımsız bir kabine sahip bir sistem örneği için aşağıdaki aşağıya bakın.



🗉 3 Duvara montaj için aynı kabin (kontrol ünitesi) içerisinde PLC ve HMI bulunan tek kabin.

Duvara montaj için ayrı kabinler içerisinde PLC (kontrol ünitesi) ve HMI (operatör terminali) bulunan iki kabin:



🖻 4 👘 Bir kabin içerisindeki PLC (kontrol ünitesi)



🖻 5 Duvara montaj için tek kabinde ayrı şekilde HMI (operatör terminali)





🖻 6 🔹 Duvara montaj için bir kabin içerisindeki PLC (kontrol ünitesi)



🕢 7 Bir masa panelinde HMI (operatör terminali)

# 6 Elektrik bağlantısı

# 6.1 Bağlantı koşulları

### 6.1.1 Gereken araçlar

- Kablo girişleri için: uygun aletleri kullanın
- Sabitleme kelepçesi için (paslanmaz çelik muhazafa): 8 mm anahtar
- Kablo soyucu
- Standart kablolar kullanırken: kablo ucu yüksükleri için bir kıskaç kullanın
- Kıskaç, kılavuzlu kaldıraç ve tapa kat. 6A
- Kablo testi için üniversal ölçüm cihazı

### 6.1.2 Bağlantı kablosu

#### **UYARI**

#### Kabin bir deniz ortamına monte edileceği için,

- Bağlantı kabloları ve kablo girişleri özel gereksinimleri karşılamalıdır.
- ► Bu Kullanım Talimatlarındaki gereksnimler karşılanmalıdır.

Kullanılan tüm güç ve sinyal kabloları en son teknoloji ve genel olarak bilinen teknoloji kurallarına uygun şekildle deniz sanayisinde kullanım için onaylanmış olmalıdır:

- Döşenen tüm kablolar deniz sanayinde kullanım için özel tasarlanmış olmalıdır. Ek olarak, gemi sınıfı ile ilgili gereksinimleri karşılamalıdır ve gerekli diğer onaylara sahip olmalıdır.
- Zırhlı kabloların kullanılması önerilir ve bunlar mekanik hasara karşı koruma sağlamak amacıyla sabit veya esnek kanallar içerisine döşenmelidir.
- Tüm sinyal kabloları topraklanmış olmalıdır. Eğer çok çekirdekli kablolar kullanılıyorsa, bağımsız sinyal kabloları ayrı ayrı topraklanmalıdır.
- Tüm Ethernet bağlantı kabloları Kablo Tipi S/FTP Kategori 7 olmalıdır (örgülü kılıfa sahip bağımsız parçalar ve folyolu genel kablo).
- Gereken tel kesit alanları:
  - Sinyal kablosu: 0,75 mm<sup>2</sup>
  - AC için güç kablosu: 1,5 mm<sup>2</sup>

### 6.1.3 Ethernet soketi

Ethernet kabloları üzerindeki RJ-45 Ethernet bağlantıları aşağıdaki teknik özellikleri karşılamalıdır: Kılavuzlu kaldıraç kat. 6A

### 6.1.4 Kablo girişleri ve dağıtım kutusu

Kablo girişleri kurulum yerinde geçerli tüm güvenlik gereksinimlerini karşılamalıdır. Bunlar arasında aşağıdakiler olabilir:

- İklim koşullarına karşı koruma
- Paslanmaya karşı koruma
- Kör tapalar kullanılarak kullanılmayan kablo girişlerinin mühürlü hale getirilmesi.

Bağlantı dikişleri veya eklemelerinin mühürlenmesi için ek bir mühür maddesi kullanılması genel bir uygulamadır ve etkin olduğu kanıtlanmıştır.

# 6.2 Özel bağlantı talimatları

Kabin kablolarının bağlanması

Basınç sensörleri ve RTD düzeneği doğrudan İkmal Ölçüm Bilgisayarından (SBC600) enerji alır. Coriolis kütle akış ölçer ve kontrol valfi ayrı şekilde enerji alır. Bu cihazlar içiin uygun devre kesiciler verilmiştir.

#### DUYURU

# Eğer devre kesiciler bu kabine monte edilmişse, bunlara erişim sadece mührün kesilmesi ile mümkün olacaktır.

 Kabinler mühürlü olduğu için devre kesiciler İkmal Ölçüm Bilgisayarı (SBC600) kabinlerine monte edilmeyebilir.

SBC600 ve ilgili cihazlar için bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanılması önerilir. Gereken güç sınıflandırmaları için bkz **Kısım 14**.  $\rightarrow \textcircled{B} 53$ 

# 7 Çalışma seçenekleri

# 7.1 Başlatma ve kapatma

### 7.1.1 Başlatma

Sisteme güç verildiğinde İkmal Ölçüm Bilgisayarı uygulaması otomatik olarak başlatılır. Çalışma panelinin başlaması 5 dakikaya kadar sürebilir. Başlatma sonrasında **operatör** kullanıcısı İkmal Ölçüm Bilgisayarında otomatik oturum açmış olacaktır.

### 7.1.2 Kapatma

İkmal Ölçüm Bilgisayarı uygulaması Kapat düğmesi kullanılarak kapatılabilir:



Takip eden açılır pencerede önceki ekrana dönmek için **CANCEL**, İkmal Ölçüm Bilgisayarı uygulamasını yeniden başlatmak için **RESTART**, bilgisayarı kapatmak için **SHUT DOWN** veya **LOG OFF** opsiyonunu ise mevcut **kullanıcı** oturumunu kapatmak için kullanabilirsiniz (sadece idari kullanım için).

Do you really want to restart / log off the PC?
CAUTION: Data logging for the Metering Profile is interrupted during restart of the PC (registration of quantities is working during restart).
***DO NOT RESTART THE PC IF AN OPERATION IS RUNNING***
CANCEL back to Bunker Metering Application
RESTART restart PC (Bunker Metering Application will restart automatically)
SHUT DOWN shut down PC (toggle external fuse to restart PC)
LOG OFF

#### DUYURU

4

Eğer uygulama bir ikmal çalışması/lotu ırasında kapatılırsa,

bu ölçüm profilinde tutarsız verilere neden olacaktır.

Bir ikmal çalışması/lotu sırasında yeniden başlatma yapmayın.

Uygulama kapatılırsa İkmal Ölçüm Bilgisayarı tüm veri kayıtlarını durdurur.

Eğer bilgisayar kapatılırsa, sadece ana şalter kapatılıp açılarak yeniden başlatılabilir.

## 7.2 Gezinme

Aşağıdaki fonksiyonlardan bazıları sadece **süpervizör** için görünür durumdadır.

#### 7.2.1 Genel ekran düzeni

Bunker Metering Compute	er Batch Control	-нғо Епс	dress+Ha	user 🖽 👘	- 1
System Status: OK	Logged in user: s	upervisor		2018/FEB/22 15:38:08	<u> </u>
Operation Complete		HFO MG	90	Reset Total & Product Select	— 3
Valve Control Cust Auto Lo	ndy Transfer Metering Re a <b>lizer</b> vading elivery	sults t = m 30.408 0.0	netric tons } t } t	VESSEL LOADING	
Tota Ma Vo Fwav Per: A	al LOADED ass olume @Std.T /g Density @Std.T API MPMS Ch11.1 and Ch11.2.1M	28.269 40.385 700.0	) t 5 m³ ) kg/mª	Product: custfuel Density used: Measured Fwavg. Std. T = <b>15°C</b>	— 4
Mass Flow	353.8 t/h 🗸	Totalizer Loading at Batch start		<b>2.139</b> t	
Average Pressure	<b>3.952</b> bar(a) 🗸	Totalizer Delivery at Batch start		<b>0.0</b> t	
Temperature	41.3 °C 🖌	Date/Time last Reset	2018	B/FEB/22 15:31:53	
Air Index	4.5 ↓	Batch Number		3	
Observed Actual Density	827.0 kg/m3 🗸	Observed Volume		<b>34.183</b> m3 🗸	
Std. Density @15°C	700.0 kg/m3 🗸	Observed Volume Flow		<b>427.8</b> m3/h 🗸	
🖌 = Signal OK 🕴 = Last	t good value 🛛 🕑 = No relial	ble density yet 🛛 🐴 = Incre	asing 🤳	r = Decreasing	
Batch System Par Control Overview Par	ameter Settings Trends	Batch History Messages	Admini- stration	Login Shutdown	— 5

🖻 8 🛛 Ana sayfa

- 1 Başlık: Sistem açıklamasını (İkmal Ölçüm Bilgisayarı), mevcut ekran tanımlamasını ve Endress+Hauser logosunu içerir. Logo üzerine tıklanması Hata Teşhis Bilgileri ekranını açar.
- 2 Sistem Durumu çubuğu: Sistem durumunu, oturum açmış kullanıcıyı ve tarih ve saati görüntüler.
- 3 Fonksiyon çubuğu: Gösterim ekranı içerisinde gezinmek için fonksiyon butonları veya opsiyonları içerir (mevcut durumda oturum açmış kullanıcıya bağlı olarak).
- 4 Ekran gövdesi: İçerik belirli ekrana bağlı olarak değişir.
- 5 Gezinme çubuğu: Ekranlar arasında gezinmek için (mevcut durumda oturum açmış kullanıcıya bağlı olarak). Mevcut durumda seçili ekran mavi bir düğme arkaplanı ile gösterilir.

## 7.3 Gösterim ekranları ve butonları

#### 7.3.1 Lot Kontrol ekranı

Bir ikmal çalışması Lot Kontrol ekranında gerçekleştirilir:

Bunker Metering Com	uter Bato	h Control	- HFO	En	dress+H	auser 🖪	H)
System Status: <b>OK</b>	Logge	ed in user: su	upervisor			2018/FEB/	22 15:38:08
Operation Complete			HFO	M	GO	Reset 1 Product	Fotal & Select
Valve Control Cr Auto	istody Transfer Mel otalizer Loading Delivery	tering Res	sults	t=1 30.408 0.0	metric tons Bt - Dt -		ADING
Ti Fv Pe	otal LOADED Mass /olume @Std.T /avg Density @Std. : API MPMS Ch11.1 and	<b>T</b> i Ch11.2.1M	(1980)	28.269 40.38 700.	9 t - 5 m³ - 0 kg/m³ -	Cu Dens Measur Std. T =	ity used: ed Fwavg.
Mass Flow	<b>353.8</b> t/l	h <b>√</b>   T	Fotalizer Loading	at Batch star	:	2.13	19 t -
Average Pressure	3.952 bi	952 bar(a) 🗸 Totalizer Delivery at Batch start			<b>0.0</b> t		
Temperature	<b>41.3</b> °C	c 🗸 🛛	Date/Time last R	eset	20	18/FEB/22 1	5:31:53
Air Index	4.5	<b>↓</b> E	Batch Number				3
Observed Actual Density	<b>827.0</b> k	g/m3 🖌 🕻	Observed Volum	e		34.18	<b>13</b> m3 🖌
Std. Density @15°C	700.0 k	g/m3 🖌 🛛 🔾	Observed Volum	e Flow		<b>427.8</b> m3/h 🗸	
🗸 = Signal OK 🕴 = l	ast good value 🛛 🥐	) = No reliabl	le density yet	1 = Incre	easing	🕹 = Decreas	sing
Batch Control System Overview	Parameter Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown

#### 🖻 9 🛛 Lot Kontrol ekranı

- 1 Çalışma Tamamlandı butonu, bkz Kısım  $10.3 \rightarrow \square 44$
- 2 Satır seçimi: sadece iki satırlı sistemlerde görünür
- 3 Toplamı Sıfırla butonu, bir ikmal çalışması için açıklama (totalizörü O'a sıfırlar) ve hacim ölçümü etkinleştirilmişse Toplamı Sıfırla ve Ürün Seçimi (totalizörü O'a sıfırlar ve ürünü seçer), bkz Kısım 10.2
- →  $\square$  42 4 Durum göstergesine sahip Valf Kontrolü, bkz Kısım 7.5 →  $\square$  31
- 5 Totalizör Yükleme, sıfırlanamaz
- 6 Totalizör Gönderimi, sıfırlanamaz
- 7 Mevcut durumda seçili ürün, yoğunluk ve std. sıcaklık, sadece hacim ölçümü etkinleştirildiğinde görünür durumdadır
- 8 Sıfırlanabilir totalizör
- 9 Std. yoğunluk ve std. sıcaklık baz alınarak hacimde sıfırlanabilir totalizör, sadece hacim ölçümü etkinleştirildiğinde görünür durumdadır
- 10 Std. sıcaklıkta mevcut yoğunluk, sadece hacim ölçümü etkinleştirildiğinde görünür durumdadır
- 11 Parametre kısmı: İkmal operasyonları ilgili parametrelere genel bakış

#### DUYURU

#### Eğer bir lot içerisinde çok fazla veri kaydedilmişse,

bir ölçüm profili oluşturulması mümkün olmayabilir (süre aşımı hata mesajı).

Totalizör Sıfırla fonksiyonu, sıfırlanabilir totalizör halihazırda 0 gösteriyor olsa bile bir ikmal çalışması başlamadan önce yürütülmelidir. Bu doğru ikmal çalışması başlangıç zamanının kaydedilmesini ve ölçüm profilinin gereksiz veri içermemesini sağlar.

### 7.3.2 Sisteme Genel Bakış ekranı

Sisteme Genel Bakış ekranı sisteme genel bir bakış sağlar:

Bunker Metering Comput	er Syst	tem Overv	iew - HFO	Endr	Endress+Hauser 🖽			
System Status: <b>OK</b>	Logg	jed in user: (	operator			2018/FEB/	22 15:36:48	
				1	HFO	N	IGO	
HFO Valve Control. Auto	% ct 30.2 et 0.0	•C 41.3	bar(a) 3.630	45 A/m 827.0 kg/m3 352.0 b/h	ba 4.2			
Fwa∨g Temperature	41.3	°C	Mass Total LOA	DED		20.36	<b>8</b> t	
Fwa∨g Pressure	3.913	bar(a)	Observed Volum	ie		24.62	<b>9</b> m <sup>s</sup>	
Air Index	4.5	$\downarrow$	Volume Flow			425.	<b>6</b> m³/h	
Fwavg Observed Density	827.0	kg/m3						
Fwavg Std. Dens. @15°C	700.0	kg/m3						
Stable Density Coverage	98	%						
↑ = Increasing ↓ = De	ecreasing							
Batch Control Overview		Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown	

🖻 10 Sisteme Genel Bakış ekranı

- Eğer bir sensör bir hata durumundaysa, karşılık gelen değer kırmızı renkte yanıp söner
- Valf Kontrol değer alanına tıklanması kontrol valfi için açılır pencereyi açar
- Borunun rengi akış tespit edildiği anda yeşil renge döner

#### 7.3.3 Parametre ekranı

**Parametre** ekranı (süpervizör) **Lot Kontrol** veya **Sisteme Genel Bakış** ekranlarında görüntülenmeyen ek verileri içerir:

Bunker Metering Computer	Parameter - HFO		End	lress+H	auser 🖪	1
System Status: <b>OK</b>	Logged in user: supervisor				2018/FEB/	22 16:07:07
Flow Meter Data Flow Computer Data	VFR/Air Index API	Density Calc		HFO		MGO
Flow Meter Data	HFO					
Mass Flowrate (Modbus)	0	.0 🗸	ť/h			
Mass Flowrate (Pulse)	0	.0	ť/h			
Raw Mass Flowrate	0	.0 🗸	ť/h			
Flowing Density	827	.0 🗸	kg/m°			
Operating Frequency	0.0	)0 🗸	Hz			
Exciter Current	12	.0 🗸	mA			
Tube Damping		15 🗹	A/m			
ZERO Value (stored)		0 🖌				
Calibration Factor	1.000	)0 🗸				
Serial Number Sensor		<ul><li>✓</li></ul>				
Promass Status		1 🖌				
Promass Temperature	23	.7 🖌	°C			
✓ = Signal OK I = Last good value	3					
Batch System Parameter S Control Overview	ettings Trends Ba	tch Mes tory	sages	Admini- stration	Login	Shutdown

I1 Parametreler ekranı (süpervizör)

- Fonksiyon çubuğunda butonları ile birlikte farklı parametre tabloları görüntülenebilir
- Parametre değerinin mevcut durumu en sağdaki sütunda görüntülenir

#### 7.3.4 Ayarlar ekranı

**Ayarlar – Alarm** (süpervizör) ekranı proses değerleri için alarm değerlerini belirlemek amacıyla kullanılır. **Ayarlar – Ürünler** (süpervizör) ekranı sadece hacim ölçümü etkinleştirilmişse görüntülenir. Bu ekran ürünleri ve ilgili sıvı gruplarını tanımlamak ve atamak için kullanılır.

#### Ayarlar – Alarm ekranı

**Ayarlar – Alarm** (süpervizör) ekranı proses değerleri için alarm değerlerini belirlemek amacıyla kullanılır. Alarmlar etkinleştirilebilir veya kapatılabilir. Varsayılan durumda tüm alarmlar kapatılmıştır. Etkinleştirilmiş alarmlar görüntülenir. Ayrıca bkz **Kısım 11.2**  $\rightarrow \cong 46$ . Alarm çıkışı için gereken proses değeri ile iki müşteriye özel röle çıkışı yapılandırılabilir. Ayrıca bkz **Kısım 9.4**  $\rightarrow \cong 40$ .

Ekran aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Bunker Metering Computer Sett					ettings				En	dress+H	laus	er 🖪	IJ	
System Status: OK Logged in					in user: supe	ervisor					201	8/FEB/	22 16:0	07:29
Alar	ming	P	roducts											
Alarming					Line1:	HFC	<b>)</b>	_		Line2:	MG	0	_	
Alarm-Tri	ggers		Unit	Range	e Limi	it	Enab	m Re ile <b>1</b>	elay 2	Limit		Alarm Enable	Re 1	lay 2
None (Dis	able Relay)							0	۲				0	$\overline{\mathbf{O}}$
Flowrate r	nass F		t/h	Low High	1	0 500			0	15	0	Н		0
Temperati	ure T		°C	Low High		0 80		0	0		0 80	$\overline{\mathbb{B}}$	0	0
Pressure	P1		bar(a)	Low High		0.0 10.0	×	0	0	1	0.0 0.0	×	0	0
Pressure	P2		bar(a)	Low High		0.0 10.0		0	0	1	0.0 0.0		0	0
Std. Dens	ity @15°C		kg/m3	Low High	11	0.0 00.0		0	0	110	0.0 0.0		0	0
Observed	Density		kg/m3	Low High	11	0.0 00.0		0	0	110	0.0 0.0		0	0
Air Index \	Varning		-	High	1	500		0	0	15	500		0	Ō
Batch Control	System Overview	Parame	ter Se	ttings	Trends	Ba His	atch story	Messa	ages	Admini- stration	L	ogin	Shut	down

🖻 12 Ayarlar – Alarm (süpervizör) ekranı

#### Ayarlar – Ürünler ekranı

**Ayarlar – Ürünler** (süpervizör) ekranı sadece hacim ölçümü etkinleştirilmişse görüntülenir. Bu ekranda ürünler bir sıvı grubuna atanır ve bunlara özelleştirilmiş bir isim verilebilir. Ürünlerin görünürlüğü ve varsayılan ürün her satır için seçilebilir. Seçilen sıvı grubu için değerler ekranın alt kısmında görüntülenir.

Ekran aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

System Status: OK       Logged in user: supervisor       2018/FEB/23 14:40:68         Alarming       Products       HFO       MGO         Name       Fluid Type       Lab Std. Density kg/m3       HFO       MGO         CustProd1       Crude       840.0       X       O       Show       Default         CustProd2       Gasoline       7701.0       X       O       O       O         CustProd3       Trans. area       775.0       X       O       O       O         CustProd4       Jet group       8800.0       X       O       O       O       O         CustProd5       Fuel oil       950.0       X       O       Name       O       O       O       O	Bunker Metering Co	mputer	Settings	Endress+H	auser 🖽
Alarming       Products         Name       Fluid Type       Lab Std. Density kg/m3       HFO       MGO         CustProd1       Crude       840.0       X       O       Show       Default         CustProd2       Gasoline       701.0       X       O       O       O         CustProd3       Trans. area       775.0       X       O       O       O         CustProd4       Jet group       800.0       X       O       O       O         CustProd4       Jet group       950.0       X       O       O       O         CustProd6       Gasoline       770.0       X       O       O       O         CustProd7       Trans. area       775.0       X       O       O       O         CustProd8       Jet group       800.0       X       O       O       O       O         CustProd7       Trans. area       775.0       X       O <th>System Status: OK</th> <th>Log</th> <th>ged in user: supervisor</th> <th></th> <th>2018/FEB/23 14:40:58</th>	System Status: OK	Log	ged in user: supervisor		2018/FEB/23 14:40:58
Products     Lab Std. Density     HFO     MGO       Name     Fluid Type     kg/m3     Show     Default     Show     Default       CustProd1      Crude     >     840.0     X     O     X     O       CustProd2      Gasoline     >     771.0     X     O     O     O       CustProd3      Trans. area     >     775.0     X     O     O     O       CustProd4      Jet group     >     800.0     X     O     O     O       CustProd5      Fuel oil     >     950.0     X     O     O     O       CustProd6     Gasoline     >     770.0     X     O     O     O       CustProd7      Trans. area     >     775.0     X     O     O     O       CustProd8     Jet group     >     800.0     X     O     O     O     O       CustProd8     Jet group     >     800.0     X     O     O     O     O       CustProd8     Jet group     >     800.0     X     O     O     O     O       CustProd8     Jet group     >     800.0     X     O </th <th>Alarming</th> <th>Products</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Alarming	Products			
Fluid Type         Gasoline         (Source: API MPMS Ch11.1 and Ch11.2.1M (1980))           - Density Min. and Max. for valid Range         653.0         770.0           - Default Std. Density @15°C         700.0         kg/m3           - Coef. K0,K1,K2 for API Density calc.         346.443000         0.438800         0.000000	Products Name CustProd1 CustProd2 CustProd3 CustProd4 CustProd5 CustProd6 CustProd7 CustProd8	Fluid Type Crude Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline Gasoline	Lab Std. Density kg/m3 > 840.0 > 701.0 > 775.0 > 800.0 > 950.0 > 700.0 > 775.0 > 800.0	HFO Show Default X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O	MGO Show Default C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O
Batch System a company and Batch up Admini-	Fluid Type - Density Min. and N - Default Std. Densit - Coef. K0,K1,K2 for Batch System	Gasoline     Max. for valid Range ty @15°C     API Density calc.	<ul> <li>&gt; (Source: API MPMS Ch</li> <li>653.0</li> <li>700.0</li> <li>346.443000</li> </ul>	11.1 and Ch11.2.1M (1980)) 770.0 0.438800	kg/m3 kg/m3 0.000000

🖻 13 Ayarlar – Ürünler (süpervizör) ekranı

### 7.3.5 Trendler ekranı

Trendler ekranı değerleri grafik şeklinde görüntüler:



🖻 14 🛛 Trendler ekranı

- Eğer ayrı bir **harici veri günlüğü** kullanılıyorsa, **Trendler** ekranında sadece gerçek zamanlı trendler görüntülenir. Bu açıldığında **Trendler** ekranın boş olduğu ve veri kaydının sadece **Trendler** ekranı aktif olduğunda başlayacağı anlamına gelir.
- Aşağıdaki değerler görüntülenir: Sıcaklık T1, Basınç P1, Basınç P2, Kütle Hızı, Hava Endeksi ve Standart Yoğunluk (@ 15 °C15 °C).

En eski verileri göster
 60 dakika geri git
 30 dakika geri git
Veri yenileme duraklat/devam ettir (eğer veri yenileme kesintiye uğramadıysa, veriler 2 saniyede bir güncellenir)
30 dakika ileri git
60 dakika ileri git
En son verileri gösterir

Varsayılan durumda son saatin verileri gösterilir. Bu zaman çerçevesi butonlar kullanılarak ayarlanabilir:

### 7.3.6 Lot Geçmiş ekranı

**Lot Geçmiş** ekranı sno 50 ikmal işlemine ait verileri gösterir (toplam 0,0 T miktar göstermeyen transit işlemleri de dahil):

Bunker Mete	ring Com	puter	Bate	h History -	HFO	E	ndress+H	lauser	EI
System Status	OK		Logged	d in user: sup	ervisor			201	6/05/12 09:57:19
Standard Mete	ring Profile	Extended M	etering Profi	ile			HFO		MGO
Batch Number	Dat @ Ba	te/Time atch Start	Date @ Bat	/Time ich End	Operation Mode	Total (	DELIVERED		
0000000001	2016/MA	Y/12 09:40:45	2016/MAY	/12 09:56:48	Loading	70.691		t	
0000000000	2016/MA	Y/12 09:13:01	2016/MAY	/12 09:40:45	Delivery	1.627		t	
0000000000								t	
0000000000								t	
0000000000								t	
0000000000								t	
0000000000								t	▼
0000000000								t	
0000000000								t	<b>V</b>
0000000000								t	
Click on desire	ed row for E	oatch details							
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown

🗷 15 🛛 Lot Geçmiş ekranı

- Bir veri üzerine tıklanması karşılık gelen Lot Geçmiş Detayları penceresini açar
- Lot geçmiş tablosunun sağ tarafındaki ok tuşları ile yukarı ve aşağı gezinin

#### 7.3.7 Lot Geçmiş Detayları ekranı

Lot Geçmiş Detayları ekranı seçilen ikmal işlemi ile ilgili detay verileri gösterir:

E	Bunker Metering Computer		Batch History De	etails E	Indre	ss+Haus	er 🖽
s	System Status: <b>OK</b>		Logged in user: supe	rvisor		20	18/FEB/23 14:47:28
	Print Ticket Copy Printe	er ready					Print Batch History
	Batch Number:			0000000001	/ H	FO	
	Date/Time at Batch Start	2018/FEB/2	3 14:32:10	Total Volume @15°C		2 016	m³
	Date/Time at Batch End	2018/FEB/2	3 14:46:58	Std. Depsity @15°C for Volu	me	701.0	ka/m <sup>s</sup>
	Fwavg Temperature	41.3	°C			101.0	kg/m
	Fwavg Pressure	3.950	bar(a)				
	Average Flowrate during this Batch	353.2	t/h				
	Max. Flowrate during this Batch	355.6	t/h	[			
	Air Index	5	-	Totalizer Loading at Batch S	tart	0.0	t
	Non-aerated Gty. Ratio	100.0	%	Totalizer Loading at Batch E	nd	0.0	t
	Fwavg Observed Density	827.0	kg/m³		+,	<i>}-</i>	
	Fwavg Std. Density (@15°C)	701.0	kg/m³	Totalizer Delivery at Batch S	tart	0.0	t
	Stable Density Coverage	98	%	Totalizer Delivery at Batch F	nd	1 413	t
	Power Loss during this Batch	NO				-	
	ERROR during this Batch	NO				•	
	Result for MPE 0.5% Limit	PASS		Total Delivered		1.413	t

🖻 16 🛛 Lot Geçmiş Detayları ekranı

### 7.3.8 Mesajlar ekranı

Mesajlar ekranı mevcut durumda aktif olan tüm mesajları gösterir:

Bun	ker Metering Computer	Messages	Endress+Hauser 🖽
Syst	em Status: ERROR	Logged in user: supervisor	2016/05/12 10:05:29
$\checkmark$	` <b>-} ¢</b>		
!	₽ Event Time	Message	
0	2016-05-12 10:04:32	HFO : CONTROL VALVE FAILUF	RE - MANUAL CONTROL REQUIRED
	▲ 2016-05-12 10:04:54 ▲ 2016-05-12 10:05:13	HFO : PRESSURE PT >HT	
	2016-05-12 10:05:16	HFO : PRESSURE P2 >HI	
Nome	ssage selected.		
<b>#</b> 4	<b>▲</b> 2	<1 ↓ 1	
Ba Cor	tch System htrol Overview Paramete	r Settings Trends Batch History	Messages Admini- stration Login Shutdown

🖻 17 🛛 Mesajlar ekranı

Mesajlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler **Kısım 11.2** içerisinde verilmiştir.  $\rightarrow \square 46$ 

#### 7.3.9 Yönetim ekranı

Yönetim ekranı fonksiyonları Kısım 9 içerisinde açıklanmıştır. → 🗎 37

### 7.3.10 Hata Teşhis Bilgileri ekranı

**Hata Teşhis Bilgileri** ekranı hata teşhis ile ilgili bilgileri içerir. Bu bilgiler sorun giderme için faydalıdır ve tüm servis talebi çeşitleri için Endress+Hauser'e gönderilmelidir. **Hata Teşhis Bilgileri** ekranı hakkında daha fazla bilgi için bkz **Kısım 9**  $\rightarrow \cong$  37

Bunker Metering Con	Diagno	stic Informat	ion			End	lress+H	laus	ser 🖽	
System Status: OK Logged in user: supervisor								2	016/0	5/12 10:09:40
Controller Digital In/O L27ERM-QBFC1B (embedde	ut Analog In/Out d) (embedded)	Out Counter 1769-ASCII (embedded) (		1769-SM2 (Modbus RTU)		1769-IF4I (Analog Inputs)		Anybus Modbus TCP Gateway		
Fault Cod 0000	Fault Code:         Fault Code:		Fault Code:Fault Code:00000000		Fault Cod 0000	e:				
RUN     NS       FORCE     LINK 1       JO     LINK 2       OK     Clear Fault Record       Minor Fault     Reset Minor Fault       Minor Fault     System ID       System ID     System ID       Vessel/Barge ID 1st Row     Ship Name			] VO Fault ] Program Fault ] USB Port Fault ] Power-Up Fault ] WatchDog Fault ] Norvolatile Mem	Fault	INP1           0           1           2           3           4           5           6           7           Operation           Contra	UT 8 □ 9 □ 10 □ 11 □ 12 □ 13 □ 14 □ 15 □ ating Panel oller SW V	0U 0 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 SW Ver:	TPUT       8       9       10       11       12       13       14       15	HI A0 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1	GH SPEED COUNTER B0 20 B1 21 2 FUSE 3 -
Serial Number PLC Controller	C01FD1D1			Algorithm's Signature ID			7AE01E55			
PLC Watchdog	33989				PLC Firmware Version		21.1	21.11		
PLC Date and Time 2016/05/12 10:09:40					Error Status Global 3					
Panel PC Date and Time 2016/05/12 10:09 PLC Time Zone GMT+00:00 Gree		3:40 enwich Mean Time		Error Status Line 1		0	0			
	0							Applica	tion	System Info

🖻 18 🛛 Hata Teşhis Bilgileri ekranı

### 7.3.11 Mesaj Geçmişi ekranı

Mesaj Geçmişi ekranı (süpervizör) Yönetim ekranından Mesaj Geçmişi butonuna tıklanarak açılabilir. Mesaj Geçmişi ekranı hakkında daha fazla bilgi için bkz Kısım 9 → 
37

Artık aktif olmayan tüm mesajlar (geçmiş mesajlar) burada görüntülenir:

System St	atus: OK	Logged in user: supervisor Message	2016/05/12 10:11:39
	Event Time 2016-05-12 10:06:38	Message	
<u>!</u> Δ   Ι	Event Time 2016-05-12 10:06:38	Message	
🔶 🦅 🔅	2016-05-12 10:06:38		<b>_</b>
• • •		HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	
📗 🔴 🔺 🔅	2016-05-12 10:06:12	HFO : CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQU	IIRED
🄶 🔺 🗄	2016-05-12 10:06:08	HFO : PRESSURE P1 >HI	
🛛 🔶 🔺 🔅	2016-05-12 10:05:16	HFO : PRESSURE P2 >HI	
🛛 🔶 🦅 🔅	2016-05-12 10:05:13	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	
	2016-05-12 10:05:13	Acknowledged alarm [AlarmErrorDuringThisBatchLine1] in alarm s	erver [RNA://\$Local/BunkeringComputer:AES
🔶 🔺 🕸	2016-05-12 10:04:56	HFO : PRESSURE P2 >HI	
🌢 🔺 🕸	2016-05-12 10:04:54	HFO : PRESSURE P1 >HI	
🔶 👃 🛛	2016-05-12 10:04:32	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	
🛛 🔴 🔺 🤅	2016-05-12 10:04:32	HFO : CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQU	IIRED
🌗 🐓 🤹	2016-05-12 09:41:19	MGO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	
1 🐠 💱 🔅	2016-05-12 09:41:17	MGO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FA	ILURE
🌗 🔶 💱 🔅	2016-05-12 09:40:47	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	
🌒 🐠 ヤ 🔅	2016-05-12 09:40:47	HFO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAI	LURE
🌗 🐓 🗧	2016-05-12 09:39:44	PARAMETER SWITCH IN "UNSEALED" POSITION	
🌗 🔶 🕄	2016-05-12 09:16:13	PARAMETER SWITCH IN "UNSEALED" POSITION	
🌒 🐠 🦅 🔅	2016-05-12 09:16:13	HFO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FAI	LURE
🌗 🐓 🤹	2016-05-12 09:16:13	HFO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	
1 🐠 🐓 🔅	2016-05-12 09:16:13	MGO : POWER UP OF CONTROLLER CAUSED BY POWER FA	ILURE
🛛 🔶 🦅 🔅	2016-05-12 09:16:13	MGO : ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	
1 :	2016-05-12 09:16:13	Acknowledged alarm [AlarmSwitchParameterSeal] in alarm server	[RNA://\$Local/BunkeringComputer:AEServer]
1 :	2016-05-12 09:16:13	Acknowledged alarm [AlarmPowerLossDetectLine1] in alarm serve	er [RNA://\$Local/BunkeringComputer:AEServer]
<u> </u>	2016.05.12.09.16.13	Acknowledged alarm [AlarmErrorDuringThisBatchI inel1 in alarm s	erver IRNA: //tl.ocal/RunkeringComputer:AFS
Events: 30	Filter: Hist Messa	jes	
•			Messages Audit Historical Trail

🗷 19 Mesaj Geçmişi ekranı (süpervizör)

### 7.3.12 SIFIR Doğrulama ekranı

**SIFIR Doğrulama** ekranı (süpervizör) bir ölçüm kurulumunun geçtiği takip eden önemli bir doğrulama kısmıdır ve akış ölçerde saklanan sıfır değerinin periyodik kontrol/incelemeler sırasında gereksinimleri karşıladığını doğrulamak için kullanılır. Sıfır Doğrulama işlemi belirli bir kurulum için ayrı bir dokümanda açıklanmıştır ve sıkı bir şekilde takip edilmelidir.

Aşağıda açıklanan İkmal Ölçüm Bilgisayarı fonksiyonu bu işlemi destekler. Saklanan sıfır değeri ile gözlemlenen sıfır noktası kayması arasındaki sapma hesaplanır ve kabul edilebilir bir aralık içerisinde olmalıdır. **SIFIR Doğrulama** fonksiyonuna **Yönetim** sayfasından ulaşılabilir. **SIFIR Doğrulama**ekranı hakkında daha fazla bilgi için bkz **Kısım 9**  $\rightarrow \implies 37$ 

Bunker Metering Computer	ZERO Verification - HFO	Endress+Hauser 🖽 🛛 🗙
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2016/05/12 11:13:58
Start ZERO Verification	ZERO Verification History	HFO MGO
Verification Settings	Test Results	ZERO Verification Result
No. of Test Cycles: 3 Qrmin [t/h]: 90.0 ZERO Offset Limit [%]: 0.20 ZERO Value set at flowrmeter: 0 Process Stability Criteria	ZERO Offset 1:         0           ZERO Offset 2:         0           ZERO Offset 3:         0	ZERO Offset Limit [ZERO Value]: +/- 10 Observed ZERO Offset: 0 ZERO Verification completed, please generate ZERO Verification report (separate document)
Damping [A/m]: 245	Max. Acceptable Damping: 2500 Pres	ssure [bar(a)]: 3.493 Min. Available Pressure: 3.000
Exciter Current [mA]: 8.0	Max. Exciter Current: 15.0 ZEF	RO Values Max. ZERO Offset Span: 20
ZERO Value within sp	pecified limits, no action requ	ired

🖻 20 SIFIR Doğrulama ekranı (süpervizör)

 Proses Stabilite Kriterleri: Bir sıfır doğrulama işlemi sadece proses koşulları limitler içerisinde olduğunda başlatılabilir (yeşil işaretli). Bu öğeler devreye alma sırasında belirlenir ve sadece Endress+Hauser personeli tarafından değiştirilebilir.

SIFIR Doğrulama Başlat butonuna basın.

Doğrulama işlemi Doğrulama Ayarları altındaki değerler ile başlatılır.
 Ölçüm: Her ölçüm çevrimi için sıfır noktası kayması için ara sonuç. Belirlenen çevrim sayısına ulaşıldığında, medyan değer belirlenir.
 Eğer sıfır doğrulama işlemi başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, sonuç SIFIR
 Doğrulama Sonucu altında görüntülenir. Aşağıdaki sonuçlar mümkündür:

Durum	Renk	HMI üzerindeki metin	Limit değerleri
Uygun	Yeşil	SIFIR değeri belirlenene limitler içerisinde, bir işlem gerekmiyor	Sıfır noktası sapması maksimum değerin ± aralığı içerisindedir
Ayar	Sarı	SIFIR Değeri ayarlanmalıdır. Adımların geri kalanı için lütfen süpervizör ile irtibata geçin	Sıfır noktası sapması maksimum değerin ± ile maksç değerin 2 * ± aralığı içerisindedir
İnceleme	Kırmızı	SIFIR Değerinin kontrol edilmesi gereklidir. Adımların geri kalanı için lütfen Endress+Hauser servisi ile irtibata geçin	Sıfır sapması maksimum değerin 2 * ± aralığının da üzerinde

Son 10 sıfır doğrulama işlemi incelenebilir:

- ▶ SIFIR Doğrulama Geçmişi butonuna basın.
  - 🖙 Sıfır Doğrulama Geçmişi ekranı açılır.

### 7.3.13 Denetim İzi ekranı

Denetim İzi ekranı (süpervizör) sistemde proses ile ilgili yapılan tüm değişiklikleri gösterir.
 Denetim İziekranı hakkında daha fazla bilgi için bkz Kısım 9 →

Bunker Metering Computer	Audit Trail	Endress+Hauser 🖽
System Status: OK	Logged in user: supervisor	2016/05/12 10:12:21
¢ 🖯		
Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control C	Message LINE 2: PROMASS PULSE VALUE CHANGED FROM 180000 T NUMBER OF BUNKERING LINES CHANGED FROM 1 TO 2 BY 0	0 30000 BY testadmin testadmin
		Messages Audit Historical Trail

🗷 21 Denetim İzi ekranı (süpervizör)

Denetim İzi ekranına geçmek için:

• Denetim İzi butonuna Yönetim ekranından basın.

Bir parametre değeri her değiştirildiğinde (ve denetim izinin parçası olduğunda), eski ve yeni değer bir tarih/saat mührü ve parametre değişimini yapan kullanıcının ismi ile birlikte görüntülenir.

#### 7.3.14 Klavye Göster butonu

**Klavye Göster** butonu (süpervizör) sanal bir klavyenin görüntülenmesini sağlar. Bu klavye dokunmatik ekran fonksiyonu yetersiz olduğunda kullanılabilir.

#### 7.3.15 Ekran Kapalı butonu

**Ekran Kapalı** butonu (süpervizör) sadece ekranı kapatır (sistem/ölçümler arka planda çalışmaya devam eder). **Ekran Kapalı** butonu hakkında daha fazla bilgi için bkz **Kısım 9**  $\rightarrow \cong 37$ 

# 7.4 Valf kontrolü

Borunun hızlı bir şekilde doldurulmasının sağlanması için çok sayıda uygulamada bir kontrol valfi bulunur ve ikmal işlemi sırasında doldurulmuş olarak kalır. Bu ölçüm cihazının çıkış tarafında belirli bir basıncın korunması ile sağlanır. Kontrol valfi için olası üç çalışma modu bulunur:

- **Otomatik kontrol:** İkmal Ölçüm Bilgisayarı ayar noktasını kullanarak valfi otomatik kontrol eder
- Manuel kontrol: Kontrol valfi İkmal Ölçüm Bilgisayarının Valf Kontrol penceresinde %0

   %100 arasında istenen bir açık/kapalı pozisyonu seçilerek manuel açılabilir. Bu
   pencere Valf Kontrolü üzerine dokunulduğunda açılır
- Manuel çalışma: Kontrol valfi normalde acil durumda geçersiz kılma veya bir arıza durumunda manuel çalışma için bir el tekeleğine sahiptir. Lütfen daha detaylı bilgi için kontrol valfi kılavuzuna bakın.

Kontrol valfi normalde **Otomatik Kontrol** modundadır, **yükleme** ve **gönderim** gibi işlemler için. **Yükleme işlemleri** sırasında kontrol valfi basıncı aktif bir şekilde kontrol ederken **gönderim işlemleri** sırasında tamamen açık kalır. Kontrol valfi herhangi bir zamanda Manuel Kontrole geçirilebilir.

#### **A** TEHLİKE

Hatalı valf çalışması yüksek basınç sınıflandırmalarına neden olabilir, bu da yükleme ve gönderim sırasında ciddi hasara ve/veya ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

 Kontrol valfini sadece mutlaka gerekli olduğunda Manuel Kontrol modunda çalıştırın ve bu tip durumlarda çok dikkatli bir şekilde ilerleyin.

Eğer bir valf hatası veya valf arızası meydana gelirse, kontrol valfi otomatik olarak **Manuel Kontrol** moduna geçer. Problemin nedenine bağlı olarak manuel çalışma gerekebilir. **Valf Kontrol** butonu ve **Valf Kontrol** penceresi manuel kontrol modunda turuncu ve **Otomatik Kontrol** modunda mavi renktedir.



# 7.5 Ölçüm profilleri

İkmal Ölçüm Bilgisayarı gerçekleştirilen her ikmal işlemi için bir ölçüm profili oluşturma fonksiyonuna sahiptir.

İki farklı konfigürasyon mevcuttur:

- **Standart opsiyon:** İkmal Ölçüm Bilgisayarının veritabanını kullanın ve doğrudan çalışma panelinden ölçüm profilleri oluşturun.
- Alternatif: Harici bir veri kayıt cihazı kullanın. Bu durumda veriler ayrı bir harici ünitede saklanır ve buradan indirilebilir.

İki opsiyondan biri sistemin devreye alınması sırasında Endress+Hauser tarafından kurulur.

#### 7.5.1 HMI operatör panelinden ölçüm profilleri

Eğer **Ölçüm Profili** fonksiyonu çalışma panelinde etkinleştirilmişse (sadece harici bir veri kayıt cihazı kullanıldığında), hem **operatör** hem de **süpervizör** kullanıcılar gerçekleştirilen ikmal işlemleri için ölçüm profilleri oluşturabilir. Fonksiyona **Fonksiyon çubuğundan**, **Lot Geçmişi** ekranından ulaşılabilir:



**Operatör** kullanıcısı **Standart Ölçüm Profili** fonksiyonuna ulaşabilir. **Süpervizör** kullanıcısı da **Genişletilmiş Ölçüm Profili** fonksiyonunu kullanabilir. **Standart Ölçüm Profili Kütle Akışı**, **Hava Endeksi**, **Sönümleme** ve **Standart Yoğunluk** bilgilerini içerir. **Genişletilmiş Ölçüm Profili Uzmanı** ikmal sırasında sıcaklık ve basınç ilei hakkında ek bilgiler içerir.

Her iki buton da kaydedilen tüm ikmal işlemlerinin listesi bulunan **İkmal Ölçüm Profili** penceresini açar. Varsayılan durumda, sadece son 25 ölçüm profili görüntülenir. Gerekiyorsa, ölçüm profili uygulamasının alt kısmındaki açılır menüden daha eski ölçüm profilleri yüklenebilir:



Bunker Metering Pr	unker Metering Profile							
Line 1	ine 1 Version 1.2.0.1							
Runker Ticket No	Operation Mode	Ratch Mode	Mass Total	Start Time	End Time			
3	Delivery	Mass in Air	16.607	2015/08/13 12:20	2015/08/13 12:23			
2	Delivery	Mass in Air	143.183	2015/08/13 12:01	2015/08/13 12:20			
1	Delivery	Mass in Air	20.380	2015/08/13 11:58	2015/08/13 12:01			
0	Unknown	Unknown	Unknown		2015/08/10 13:46			
Reload List	No. of batches to show:	25 👻		Generati	e Report E <u>x</u> it			

1. Listeden bir lot seçin.

2. Rapor Oluştur butonuna basın.

- └→ Ölçüm profili raporu oluşturulur.
- 3. Çıkış butonuna tıklayın.

Oluşturulan ölçüm profili raporu ayrı bir pencerede görüntülenir.



- Ölçüm profili raporunu PDF veya Excel formatında bağlı olan bir veri saklama sürücüsüne kaydetmek için Kaydet butonuna tıklayın. İstenen dosya formatı seçildiğinde, kullanıcı kaydedilecek olan dosya için bir dosya adı girebilir.
  - Eğer ikmal işlemi verilerinin daha derinlemesine bir analizi gerekiyorsa, veri CSV fonksiyonu kullanılarak bir CSV dosyasına alınabilir. Bu dosya sonrasında Endress+Hauser uzmanına gönderilebilir.

# 7.6 Özel fonksiyonlar

### 7.6.1 Hava endeksi uyarısı

Hava Endeksi (AI) normalde bir lotun belirlenen doğruluk limitleri içerisinde olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir parametredir. Ek olarak, operatör(ler)e de istedikleri zaman ikmal işleminin kabul edilebilir limitler içerisinde olup olmadığı hakkında bilgi de verebilir. Hava endeksi uyarı fonksiyonunun amacı ikmal işlemi sırasında genel koşulların iyileştirilmesini sağlamaktır.

İkmal işlemi normalde boş bir borulama sistemi ve karşılık gelen yüksek seviyede bir hava endeksi ile başlar. Bu süre çok yüksek hava endeksi uyarısı verilmeden önce bir gecikme süresi ile dengelenir. Uyarı hava endeksi değeri daha düşük bir standart gecikme süresi boyunca limit değerin altına düştüğünde devreden çıkarılır ve aynı süre boyunca limiti aşması halinde ise yeniden etkinleştirilir.

Değer ve durum Lot Kontrol ekranında gösterilir:

Mass Flo	W:	694.5	T/h (Air)	good	Totalizer Lo	ading at Batch St	tart <b>0.0</b>		T (Air)
Pressure P2:		0.000	Bar(a)	good	Totalizer Delivery at Batch Start		art 415.2	415.254	
Temperature:		22.5	°C	good	Date/Time last Reset 2014		4/APR/29 17:17:46		
Fwavg Te	mperature:	22.5	°C						
Flowing D	)ensity:	953.6	kg/m3	good					
Air Index:		1823.9		decreasing	Batch Nun	nber	00000	00003	
Batch Control	System Overview	Parameter	Settings	Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Exit

Hava endeksi uyarısı **Mesajlar** ekranında listelenir:

Bunkering Computer	Messages	Endress+Hauser 🖽 🛛 🗙
System Status: WARNING	Logged in user: BUNKER\TESTADMIN	2014/04/29 17:40:05
✓⇔≣¢		
I I Δ Event Time	Message	
🕐 🛕 2014/04/29 17:39:29	Line 1 : AIR INDEX IS ABOVE CRITICA	LVALUE

# 8 Sistem entegrasyonu

Sistem, her biri hafif farklı fonksiyonlar gerektiren çok sayıda ikmal ölçüm uygulaması için kullanılabilir. Bu nedenle, ekranların görünümü seçilen çalışma moduna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana çalışma modları:

- Gemi kurulumu
- Mavna kurulumu

İkmal Ölçüm Bilgisayarı her zaman ölçüm modundadır ve bu nedenle sürekli olarak ölçüm kısmından geçen yakıt miktarını toplar.



#### 🗟 22 🛛 Gemi kurulumu

- 1 Yükleme = gemiye doğru; pozitif akış hızı
- 2 Kontrol valfi
- 3 Basınç P2
- 4 Coriolis akış ölçer
- 5 Basınç P1
- 6 Sıcaklık T1



🖻 23 🛛 Mavna kurulumu

- 1 Yükleme = mavnaya doğru; megatif akış hızı Yükleme Totalizörü artırılır
- 2 Gönderim = mavnadan; pozitif akış hızı Gönderim Totalizörü artırılır
- 3 Basınç P2
- 4 Coriolis akış ölçer
- 5 Basınç P1
- 6 Sıcaklık T1
- 7 Kontrol valfi (opsiyonel)
# 9 Devreye alma

# 9.1 Tarih ve saatin değiştirilmesi

Sistem saati **tarih ve saati düzenlemek** amacıyla **Tarih ve Saati Değiştir** butonuna tıklanarak fonksiyon ile değiştirilebilir.

### DUYURU

# Tarih ve saat ayarlarının devam eden bir ikmal işlemi sırasında değiştirilmesi halinde,

bu lot verisinde ve veritabanındaki verilerde tutarsızlığa neden olur.

► Tarih ve saat ayarlarını devam eden bir ikmal işlemi sırasında değiştirmeyin.

### DUYURU

### Eğer tarih, saat veya zaman dilimi ayarları değiştirilirse

veritabanı artık senkronize edilemeyebilir.

Veritabanını doğru tarih ve saat ayarları ile senkronize etmek amacıyla tarih, saat veya zaman dilimi değiştirildikten sonra İkmal Ölçüm Bilgisayarı panelini yeniden başlatın.

### DUYURU

# **Eğer uygulama devam eden bir ikmal çalışması/ veya lotu sırasında kapatılırsa,** bu ölçüm profilinde tutarsız verilere neden olabilir.

• Bir ikmal çalışması veya lotu sırasında yeniden başlatma yapmayın.

Bunker Metering Computer			Admir	nistrati	on		Er	ıdre	ess+H	ausei	E	IJ		
System Stat	tus: <b>OK</b>		Lo	gged in us	ser: sup	ervisor					2018/	MAR/	09 15:49:49	
Diagn Inform	ostic ation	Messages & Audit 1	: Hist. Frail	Ve	ZERO rificatio	n	9	BMC Service Tool		K	Show eyboard		Display Off	
Logi current	out t User	Chang Passwo	e ord											
Software <sup>1</sup>	Versions		Part		<u> </u>	dentifie	r		Version					
		0	peration P	anel		Version				1.0	6.00			
				r		Version				1.0	6.00			
Legally Re	Legally Relevant Part Identifier			Identification										
			HMI Program		Checksum		20D89CADCE4A9189585BEE006195A91D				95A91D			
			Algorithm		Version				1.0	16.00				
			Algorithn	n	Si	ignature I	D.			(	כ			
Backup			Setting	s	D	estinati	on		Checksum					
Export			Sealed		L I	USB driv	9	OF6C09	5549	E7279C	81C3B8	50D6	AA5F4E	
Export			All		l	USB driv	э			-				
Date/Time		Y	ear	Mon	th	Da	y	Hour		Min	ute	Second		
Set		20	18	03	03 09		15	15		49		9		49
Batch Control	System Overview	Parameter	Setting	IS TI	rends Batch M		Messages	Ac st	lmini- ration	Log	in	Shutdown		

24 Yönetim ekranı (süpervizör)

**Yönetim** ekranından sadece tarih ve saat değiştirilebilir. Eğer zaman dilimi ayarlarının değiştirilmesi gerekiyorsa, bu tarih ve saat ayarları için Windows fonksiyonları kullanıalrak yapılmalıdır. Zaman dilimi için varsayılan ayar UTC'dir. Zaman dilimi devreye alma sırasnıda yerel zaman dilimine ayarlanır.

# 9.2 Ayarların dışa alınması

Mevcut sistem ayarları bir USB bellek içerisine alınabilir. Ayarların tamamının veya sadece gözetimli transfer (mühürlü) ile alakalı ayarların dışa alınması mümkündür.

### Ayarların dışa alınması

1. Yönetim görünümünü seçin.

Bunker Metering Computer				Admir	nistrati	ion	Er	ıdre	ess+H	lauser	E	IJ
System Status: O	(		Lo	ogged in us	ser: sup	ervisor				2018/	MAR/	09 15:49:49
Diagnostic Information	M	lessages & Audit 1	Hist. Frail	Ve	ZERO erificatio	in	BMC Service Tool	Show Dis ool Keyboard C			Display Off	
Logout current User		Chang Passwi	e ord									
Software Version	s		Part		<u> </u>	dentifier			Vers	sion		
		0	peration F	Panel		Version			1.0	6.00		
			Controlle	er		Version			1.0	6.00		
Legally Relevant			Part	ldentifier				Identification				
			HMI Progr	program		Checksum		20D89CADCE4A9189585BEE006195A91D				95A91D
			Algorith	n		Version			1.0	6.00		
			Algorith	n	s	ignature ID.			1	D		
Backup			Setting	IS	D	estination			Checksum			
Export			Sealed	I		USB drive	0F6C09	5549	E7279C	81C3B8	50D6.	AA5F4E
E×port			All			USB dri∨e			-			
Date/Time Year		ear	Mon	th	Day	Hour		Min	ute	S	econd	
Set		20	18	03	3 09		15	49		9		49
Batch System Control Overview	v Pa	rameter	Setting	gs Tr	ends Batch M		Messages	A st	dmini- ration	Logi	in	Shutdown

- 2. USB belleği sisteme bağlayın.
- 3. Sistemin USB belleği tanıması için bir süre bekleyin. Bu yakl. 1 dakika sürer.
- 4. Karşılık gelen **Dışa Al** butonuna basarak istenen **Ayarları** dışa alın.
  - 🕒 Bir pencere gösterilir.
- 5. **OK** butonuna tıklayın.
  - ← Ayarlar USB belleğe dışa alınır.

## 9.3 BMC Servis Aracı

BMC Servis Aracı ekranı (süpervizör) hakkında detaylar için ayrı verilen BMC Servis Aracı dokümanına bakın.

# 9.4 Kullanıcı yönetimi

İkmal Ölçüm Bilgisayarının erişim yetkilendirmesini kurmak için kullanılan bir kullanıcı yönetim sistemi bulunmaktadır. Erişim yetkilendirmesinin ayarlanması için bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan özel fonksiyonlar sadece yüksek seviye kullanıcılar için kullanılabilir (**süpervizör**).

### 9.4.1 Kullanıcı seviyeleri

Aşağıdaki kullanıcı seviyeleri mevcuttur:

Kullanıcı adı	Şifre
operatör	operatör (varsayılan)
süpervizör	süpervizör

**Operatör** kullanıcı sistem başlatıldığında otomatik olarak oturum açar. **Süpervizör** kullanıcısı oturumunu kapattığında, **operatör** kullanıcısı otomatik olarak oturum açar.

Süpervizör kullanıcısuı için şifre Şifre Değiştir butonuna tıklanarak değiştirilebilir.

### DUYURU

### Eğer süpervizör için şifre unutulmuşsa,

bu kullanıcı tarafından sıfırlanamaz.

 Sadece Endress+Hauser servis personeli bir şifreyi sıfırlayabilir (bu sadece sahada gerçekleştirilebilir, şifrenin manuel olarak sıfırlanması mümkün değildir).

## 9.4.2 Oturum açma / oturum kapatma

Kullanıcılar sadece **Oturum Açma** ekranı ile oturum açabilir. Mevcut kullanıcı oturumu kapabilir ve şifre **Yönetim** ekranından değiştirilir.

Bunker Metering Cor	nputer		Admir	iistrati	on	Endress+Hauser 🖽				]		
System Status: <b>OK</b>		Log	ged in us	ser: sup	ervisor				2018/	MAR/0	9 15:49:49	
Diagnostic Information	Messages & Audit 1	: Hist. Trail	Ve	ZERO rificatio	n	BMC Service Tool		ĸ	Show eyboard	I	Display Off	
Logout current User	Chang Passwo	je ord										
Software Versions		Part		I	dentifier			Vers	sion			
	0	peration Pa	nel		Version			1.0	6.00			
		Controller			Version	sion		1.0	6.00			
Legally Relevant	jally Relevant Part		Identifier			Identification						
	1	HMI Program	n	(	Checksum	20D89CADCE4A9189585BEE006195A91D				5A91D		
		Algorithm			Version			1.0	6.00			
		Algorithm		Si	ignature ID.			(	)			
Backup		Settings		D	estination		Checksum					
E×port		Sealed		l	JSB drive	OF6C09	OF6C095549E7279C81C3B850D6AA5F4E					
E×port		All		l	JSB drive			-				
Date/Time Year		Mon	th	Day	Hour		Min	ute	Se	econd		
Set	20	18	03	3 09		15	15 4		49		49	
Batch System Control Overview	Parameter	Settings	Tr	rends Batch Mistory M		Messages	A st	dmini- ration	Log	in	Shutdown	

 <sup>25</sup> Yönetim ekranı (süpervizör)

## 9.4.3 Erişim yetkilendirmesi

Kullanıcıya özel erişim yetkilendirmeleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Gösterim ekranları	operatör	süpervizör
Lot Kontrol	$\mathbf{\nabla}$	
Sisteme Genel Bakış	$\mathbf{\nabla}$	$\checkmark$
Parametre	⊠	
Ayarlar	⊠	

Gösterim ekranları	operatör	süpervizör		
Trendler ekranı	$\checkmark$	$\checkmark$		
Lot Geçmişi	$\checkmark$	$\checkmark$		
Mesajlar				
Yönetim	$\checkmark$			
Mesaj Geçmişi	⊠	$\checkmark$		
Denetim İzi	⊠	$\checkmark$		
Sıfır Doğrulaması	⊠	$\checkmark$		
Özel Röle Çıkış Konfig.	×			
Hata Teşhis Bilgileri				

Çalışma	operatör	süpervizör
İşlem Tamamlandı fonksiyonunu çalıştırın		
Toplamı Sıfırla fonksiyonunu çalıştırın		
Manuel valf kontrolü		
Ölçüm profillerini gösterin ve basın		
Genişletilmiş Ölçüm Profillerini gösterin ve basın	⊠	
Mesajları görüntüleyin ve kabul edin		

Yönetim	operatör	süpervizör
Süpervizör kullanıcısı için şifreyi değiştirin	⊠	
Uygulamayı sonlandırın	⊠	$\checkmark$
Tarih ve saat için ayarları değiştirin	⊠	
Windows klavyeyi gösterin	×	

Ayarlar	operatör	süpervizör
Kontrol valfi için ayarları değiştirin	⊠	
Kontrol valfi için PID ayarlarını değiştirin	⊠	$\checkmark$
Alarm limitlerini değiştirin	⊠	

# 9.5 Röle çıkışları

Genel sistem durum bilgilerine ve diğer uyarılara kolay erişim sağlayan yüzer röle çıkış kontakları mevcuttur. Kablo düzeni hakkında daha fazla bilgi kablo şemasında bulunabilir.

## 9.5.1 Sistem durumu

Sistem durum çıktısı vermek için iki yüzey kontak mevcuttur (sistem durumu hakkında daha fazla bilgi için bkz **Kısım 11.1**  $\rightarrow \cong$  46):

Fonksiyon	Röle kontağı açık	Röle kontağı kapalı
Sistem durumu UYARI	Sistem durumu UYARI - aktif	Sistem durumu UYARI - aktif değil
Sistem durumu HATA	Sistem durumu HATA - aktif	Sistem durumu HATA - aktif değil

Her iki yüzer kontağın kapalı olması halinde sistem durumu **OK** olur (arızaya karşı emniyetli çalışma).

## 9.5.2 Özel uyarılar

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen uyarlar için iki yüzey kontak mevcuttur. Bu uyarılar **Ayarlar** ekranı ile yapılandırılır.

Bunker M	etering Cor	nputer		Se	ettings	Endress+Hauser 🖽								
System Sta	atus: OK			Logged	in user: sup	ervisor	sor 2018/FEB/22 16:07:29				)7:29			
Alar	ming	P	roducts											
Alarming					Line1:	HF	С			Line2:	MGG	D C		
Alarm-Tri	ggers		Unit	Range	Lim	it	Alarm	Re 1	lay 2	Limit	É	Alarm Enable	Re 1	ay 2
None (Dis	able Relay)							0	۲				Ο	$\overline{\mathbf{O}}$
Flowrate r	mass F		ť/h	Low High	1	0 1500	R	۲	0	15	0	$\square$	٢	0
Temperat	ure T		°C	Low High		0 80		0	0		0 80		0	0
Pressure	P1		bar(a)	Low High		0.0 10.0	X	0	0	1	0.0 0.0		0	0
Pressure	P2		bar(a)	Low High		0.0 10.0		0	0	1	0.0 0.0	$\overline{\Box}$	0	0
Std. Dens	ity @15°C		kg/m3	Low High	11	0.0 00.0		0	0	0.0			0	0
Observed	Density		kg/m3	Low High	0.0				0	0				
Air Index \	Narning		-	High	h 1500 1			15	500		0	0		
Batch Control	System Overview	Parame	ter Se	ttings	Trends Batch History		Messa	ges	Admini- stration	Lo	igin	Shut	down	

### Aşağıdaki uyarılar mevcuttur:

Fonksiyon	Röle kontağı açık	Röle kontağı kapalı
Akış hızı kütfe F	<b>Akış hızı kütle F</b> ile ilgili en az bir mesaj aktif	<b>Akış hızı kütle F</b> ile ilgili bir mesaj yok
Sıcaklık T	Sıcaklık T ile ilgili en az bir mesaj aktif	Sıcaklık T ile ilgili bir mesaj aktif değil
Basınç P1	Basınç P1 ile ilgili en az bir mesaj aktif	Basınç P1 ile ilgili bir mesaj aktif değil
Basınç P2	Basınç P2 ile ilgili en az bir mesaj aktif	Basınç P2 ile ilgili bir mesaj aktif değil
Std. Yoğunluk @ 15 ℃	<b>15 °CStd. Yoğunluk @</b> ile ilgili en az bir mesaj aktif	<b>15 °CStd. Yoğunluk @</b> ile ilgili bir mesaj aktif değil
Gözlemlenen Yoğunluk	<b>Gözlemlenen Yoğunluk</b> ile ilgili en az bir mesaj aktif	<b>Gözlemlenen Yoğunluk</b> ile ilgili bir mesaj aktif değil
Hava Endeksi Uyarısı	Hava Endeksi Uyarısı ile ilgili en az bir mesaj aktif	Hava Endeksi Uyarısı ile ilgili bir mesaj aktif değil

# 9.6 Modbus TCP Ağ Geçidi (opsiyonel)

Bu ağ geçidi opsiyoneldir ve İkmal Ölçüm Bilgisayarını diğer bilgi sistemlerine bağlamak için kullanılır. Gözetimli transfer düzenlemeleri kapsamında diğer sistemlere bağlantıya izin verilip verilmediğinin kontrol edilmesi gereklidir.



# 10 Çalışma

# 10.1 Transfer edilen miktarın toplanması

Transfer edilen miktar sıfırlanamayan iki adet totalizör kullanılarak hesaplanır: **Totalizör Yükleme** ve **Totalizör Gönderim**. İkmal Ölçüm Bilgisayarının çalışma moduna bağlı olarak, iki totalizörün bir tanesini görüntülenir. Transfer edilen miktar **Toplam Yükleme** veya **Toplam Gönderim**, bir ikmal işleminin başlangıcında ve sonunda bu iki totalizörün gösterdiği değerden hesaplanır. Bu totalizör sıfırlanabilir.

# 10.2 İkmal işlemi için hazırlık

Uygulama nedeniyle, okunmayan bir miktar transfer esnasında toplanabilir (transfer sırasındaki miktar). Yeni bir ikmal işlemi başlatmak için sıfırlanabilir totalizör sıfır olmalıdır; ikmal işlemi için doğru başlangıç zamanı da aynı anda kaydedilir.

## DUYURU

### Eğer bir lot içerisinde çok fazla veri kaydedilmişse,

bir ölçüm profili oluşturulması mümkün olmayabilir (süre aşımı hata mesajı).

► **Totalizör Sıfırla** fonksiyonu sıfırlanabilir totalizör 0 değerini gösteriyor olsa bile bir ikmal işleminin başlatılmasından önce sıfırlanmalıdır. Bu doğru ikmal işlemi başlangıç saatinin kaydedilmesini ve ölçüm profilinde gereksiz veri bulunmamasını sağlar.

### Yeni bir ikmal işlemi başlatmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- 1. Sistemin işlem için hazır olduğundan emin olun. Bunu yapmak için sistem durumunu kontrol edin, bkz **Kısım 11.1**→ 🗎 46.
- 2. Lot Kontrolü görünümünü seçin.
  - └ ► Lot Kontrolü görünümü görüntülenir.

Bunker Metering C	ompute	er Ba	tch Contro	ol - HFO	Enc	lress+H	auser 🖪	3
System Status: <b>OK</b> Logged in user:		ged in user: (	operator		_	2018/FEB/	22 15:38:59	
Operation Complete				HFO	MG	iO	Reset 1 Product :	"otal & Select
Valve Control Auto	Custo Tota De Tota Ma Vol	ody Transfer M alizer ading livery al LOADED Iss lume @Std.T g Density @Str PI MPMS Ch11.1 ar	etering Ro d.T nd Ch11.2.11	esults M (1980)	t= m 33.939 0.0 31.800 45.429 700.0	t t t m <sup>3</sup> kg/m <sup>3</sup>	Pro cu Dens Measur Std. T =	SSEL oduct: stfuel ity used: ed Fwavg. = <b>15°C</b>
Mass Flow		0.0	t/h 🖌	Totalizer Loadin	g at Batch start		2.13	<b>9</b> t
Average Pressure		3.953	bar(a) 🖌	Totalizer Deliver	y at Batch start		0.	. <b>0</b> t
Temperature		41.3	°C 🖌	Date/Time last F	Reset	20	18/FEB/22 1	6:31:63
Air Index		4.5	$\downarrow$	Batch Number				3
Observed Actual Densi	ity	827.0	kg/m3 🖌	Observed Volum	ne		38.45	5 <b>2</b> m3 🗸
Std. Density @15°C		700.0	kg/m3 🖌	Observed Volum	ne Flow		0.	. <b>0</b> m3/h 🗸
🖌 = Signal OK	= Last	good value 🤇	🕑 = No reli	able density yet	🔶 = Increa	asing	🕹 = Decreas	sing
Batch System Control Overview			Trends	Batch History	Messages	Admini- stration	Login	Shutdown

#### Hacim ölçümü etkinleştirilmemişse ek işlem serisi.

- 3. Toplam Sıfırla butonuna Lot Kontrol görünümünden tıklayın.
  - 🕒 Aşağıdaki pencere gösterilir:

Reset Total for MGO	
Reset Total	
(optional Print Ticket)	
OK OK & Print Cancel	

- 4. Gereken şekilde **OK ve Yazdır**, **OK** veya **İptal** butonuna basın.
  - OK ve Yazdır: bir transfer sırasında ölçüm bileti yazdırılır ve totalizör "0" değerine sıfırlanır.

OK: bir transfer sırasında ölçüm bileti yazdırılmaz ancak totalizör "O" değerine sıfırlanır.

İptal: pencere kapatılır. Totalizör "0" değerine **sıfırlanmaz**.

### Hacim ölçümü etkinleştirilmişse ek işlem serisi.

- 3. Toplam Sıfırla butonuna Lot Kontrol görünümünden tıklayın.
  - 🛏 Aşağıdaki pencere gösterilir:

Reset Total & select Product for next Batch for HFO				
Product	Fluid	Std. Den Lab	sity @15°0 Min.	C kg/m3 Max.
CustProd1	Crude	840.0	610.5	1075.0
CustProd2	Gasoline	701.0	653.0	770.0
CustProd3	Trans. area	775.0	771.0	788.0
CustProd4	Jet group	800.0	788.0	839.0
CustProd5	Fuel oil	950.0	839.0	1075.0
CustProd6	Gasoline	700.0	653.0	770.0
CustProd7	Trans. area	775.0	771.0	788.0
CustProd8	Jet group	800.0	788.0	839.0
Density to be used for Volume calculations: Fixed Lab Std. Density @15°C Measured Fwavg Std. Density @15°C				
Reset Total and apply Product (optional Print Ticket)				
OK	OK & P	rint	Ca	ncel

- 4. Yaklaşan ikmal işlemi için ürünü seçin.
- 5. Seçilen ürün için std. sıcaklıktaki std. yoğunluğu seçin ve gerekiyorsa değiştirin.
- 6. Eğer ikmal işleminin tamamı için laboratuvar değeri kullanılacaksa, "Sabit Lab Std. Yoğunluk" opsiyonunu seçin.

7. Gereken şekilde OK ve Yazdır, OK veya İptal butonuna basın.

 OK ve Yazdır: bir transfer sırasında ölçüm bileti yazdırılır ve totalizör "O" değerine sıfırlanır.

OK: bir transfer sırasında ölçüm bileti yazdırılmaz ancak totalizör "O" değerine sıfırlanır.

İptal: pencere kapatılır. Totalizör "O" değerine sıfırlanmaz.

- Eğer "Ölçülen Fwort Std. Yoğunluk @Std. Sıcaklık" opsiyonu seçiliyse, girilen laboratuvar yoğunluğu ikmal işleminin başlangıcında kullanılacaktır. Bu laboratuvar yoğunluğu sistem güvenilir bir yoğunluk belirleyene kadar kullanılmaya devam eder. Durum bu olana kadar, **Lot Kontrol** görünümündeki değerler için "Henüz güvenilir yoğunluk yok" durumu görüntülenir.
- Toplam yüklenen/gönderilen totalizör şimdi 0 değerine sıfırlanır. İkmal Ölçüm Bilgisayarı şimdi yeni ikmal işlemi için hazırdır.

  - Yazdırma tamamlanmamış olsa dahi, transfer sırasında ölçüm biletinin sadece bir orijinal kopyası lot başına yazdırılabilir (örn. yazıcıda yeterince kağıt olmaması). Orijinal transfer sırasında ölçüm bileti yazdırıldığında, sadece çift biletler yazdırılabilir. Biletler uygun şekilde işaretlenir.

# 10.3 Bir ikmal işleminin sonlandırılması

1. Lot Kontrolü görünümünü seçin.

→ Lot Kontrolü görünümü görüntülenir.

Bunker Metering Com	puter E	Batch Contro	I - HFO	Endre	ess+Ha	user 🖪	Ð
System Status: <b>OK</b>	Lo	ogged in user: (	operator			2018/FEB/	22 16:03:53
Operation Complete			HFO	MGO		Reset T Product 9	otal & Select
Valve Control	oustody Transfer I otalizer Loading Delivery	Metering Re	esults	t = met 37.826 t 0.0 t	ic tons	VE	SSEL
F	Mass Volume @Std. wavg Density @S er: API MPMS Ch11.1	T Std.T and Ch11.2.11	M (1980)	1.413 2.019 700.0	: m³ <g m³<="" th=""><th>cus Dens Measun Std. T =</th><th>stfuel ity used: ed Fwavg. <b>15°C</b></th></g>	cus Dens Measun Std. T =	stfuel ity used: ed Fwavg. <b>15°C</b>
Mass Flow	0.0	t/h 🖌	Totalizer Loading	g at Batch start		36.41	<b>3</b> t
Average Pressure	3.953	<b>3</b> bar(a) 🖌	Totalizer Delivery at Batch start		0.	<b>0</b> t	
Temperature	41.3	°C 🖌	Date/Time last Reset 201		8/FEB/22 1	6:03:08	
Air Index	4.5	$\checkmark$	Batch Number				4
Observed Actual Density	827.0	kg/m3 🖌	Observed Volum	18		1.70	<b>9</b> m3 🖌
Std. Density @15°C	700.0	kg/m3 🖌	Observed Volum	e Flow		0.	<b>0</b> m3/h 🗸
🖌 = Signal OK 🛛 🚦 =	Last good value	🕑 = No relia	able density yet	个 = Increasir	ng 🦊	= Decreas	ing
Batch Control Overview		Trends	Batch History	Messages Ai	dmini- tration	Login	Shutdown

- 2. Bir ikmal işlemi bitmişse, **İşlem Tamamlandı** butonuna basın.
  - 🛏 Aşağıdaki pencere gösterilir. Lot ile ilgili bir özet görüntülenir.

Operation Complete for HFO		
Summony		
Summary:		
Batch Number:	00000	00004
Total Mass:		1.413 t
Air Index:		4.5
Complete the Operation (optional Print Ticket)		
ОК	OK & Print	Cancel

- 3. Mevcut ikmal işleminin bittiğini onaylamak amacıyla gereken şekilde **OK ve Yazdır**, **OK** veya **İptal** butonuna basın.
  - OK ve Yazdır: bir ikmal ölçüm bileti yazdırılır ve totalizör "0" değerine sıfırlanır.
     OK: bir ikmal ölçüm bileti yazdırılmaz ancak totalizör "0" değerine sıfırlanır.
     İptal: pencere kapatılır. Totalizör "0" değerine sıfırlanmaz.

- Yazdırma tamamlanmamış olsa dahi, ikmal ölçüm biletinin sadece bir orijinal kopyası lot başına yazdırılabilir (örn. yazıcıda yeterince kağıt olmaması). Orijinal ikmal ölçüm bileti yazdırıldığında, sadece çift biletler yazdırılabilir. Biletler uygun şekilde işaretlenir.
- İkmal Ölçüm Bilgisayarı gönderilen hacimleri en yüksek doğrulukla kaydeder ve hesaplar. İkmal ölçüm bileti üzerinde gösterilen değerlerin tümü de en yüksek doğrulukla hesaplanır ancak sadece üç ondalık basamağa yuvarlanır. Eğer gönderilen hacim yuvarlanan bu değerler baz alıanrak manuel olarak hesaplanıyorsa, sonuç İkmal Ölçüm Bilgisayarı tarafından hesaplanan sonuca göre farklılık gösterebilir.

# 11 Hata teşhis ve arıza giderme

## 11.1 Sistem durumu

Genel sistem durumu aşağıdaki üç kategoriden biri olabilir:

ОК	Yeşil	Aktif hata mesajı yok
UYARI	Sarı	UYARI kategorisinde en az bir hata mesajı aktif ancak HATA kategorisinde bir hata mesajı aktif DEĞİL
НАТА	Kırmızı	HATA kategorisinde en az bir hata mesajı aktif

# 11.2 Mesajlar

## 11.2.1 Mesaj kategorileri

Mesajlar iki kategoriye ayrılmıştır:

UYARI	Sarı	Proses ile ilgili kritik olmayan anormal bir durum tespit edilmiştir.
НАТА	Kırmızı	Proses ile ilgili kritik olan anormal bir durum tespit edilmiştir. <b>Hata</b> (alarm) kategorisindeki her mesaj ikmal ölçüm bileti üzerinde <b>Alarmlar: Evet</b> bilgisinin bulunmasına neden olur

## 11.2.2 Mevcut durumda aktif mesajların görüntülenmesi

Mevcut durumda aktif hata mesajları **Mesajlar** ekranında listelenir. Her bir hata olayın meydana geldiği saati ve bir mesaj metnini içerir. Aşağıdaki mesajlar mümkündür:

Uyarı, kabul edilmedi		Yeni uyarı
Uyarı, kabul edilmedi, çözümlendi	🔶 👃 2015/08/13 14:56:55	Mevcut durumda aktif olmayan ancak henüz kabul edilmemiş olan uyarı
Uyarı, kabul edildi	<ul> <li>2015/08/17 06:57:05</li> </ul>	Halen aktif olan ancak daha önce kabul edilmiş uyarı
Hata mesajı, kabul edilmemiş	2015/08/13 12:31:03	Yeni hata mesajı
Hata mesajı, kabul edilmemiş, çözümlenmiş	2015/08/14 13:25:07	Mevcut durumda aktif olmayan ancak henüz kabul edilmemiş olan hata mesajı
Hata mesajı, kabul edilmiş	👜 🐓 2015/08/17 06:57:06	Halen aktif olan ancak daha önce kabul edilmiş hata mesajı

Bun	ker Metering Computer	Messages	Endress+Hauser 🖽
Syst	em Status: ERROR	Logged in user: supervisor	2016/05/12 10:05:29
$\checkmark$			
!	A   Event Time	Message	
	<u>2016-05-12 10:04:32</u> 0 2016-05-12 10:04:54	HFO: CONTROL VALVE FAILURE	- MANUAL CONTROL REQUIRED
4	<ul> <li>✓ 2016-05-12 10:04:34</li> <li>✓ 2016-05-12 10:05:13</li> </ul>	HFO : ERROR PRESENT DURING	THIS OPERATION
÷.	<b>a</b> 2016-05-12 10:05:16	HFO : PRESSURE P2 >HI	
l.			
No me	ssage selected.		
#4	<b>4</b> 2	1 ▲ 1	
Ba Cor	tch System trol Overview Parameter	r Settings Trends Batch History	Messages Admini- stration Login Shutdown

### 11.2.3 Mesajların kabul edilmesi

Mesaja yol açan durum artık geçerli olmasa ve mesaj artık aktif olmasa dahi her mesajın kabul edilmesi gereklidir.

 İlgili mesajı listeden seçin ve Kabul et butonuna basın. Alternatif olarak, mesaj üzerinde çift tıklayın.

### 11.2.4 Mesaj listesi

📲 Olası mesajların tamamına genel bir bakış **Ek A** içerisinde verilmiştir. → 🖺 54

## 11.3 Bilet yazıcısı

Yazdırma sırasında bir hata meydana gelirse, bilet yazıcısı "Hata" kelimesini ve bir hata mesajı görüntüler. Eğer yazıcıda kağıt bitmişse, "Hata: Kağıt Yok" mesajı görüntülenir. Bu mesajın gösterilmesi halinde yeni yazıcı kağıdı eklenmelidir, bkz **Kısım 12.1.1**. → 🗎 49

Yazdırma sırasında bir hata meydana gelirse, hata düzeltilebilir ve yazdırma yeniden başlatılabilir veya iptal edilebilir.

Kağıt rulosu, rulonun sonunun geldiğini gösteren işaretler (kırmızı şeritler) görünür hale geldiğinde değiştirilmelidir. Kısım  $12.1.1 \rightarrow \square 49$ 

## 11.4 Kesik tel sinyali

Eğer tel kesilmesi ile ilgili mesajlar görüntüleniyorsa, yetkin bir elektrik teknisyeninin sistem ile birlikte verilen kablo şemasına uygun şekilde cihazın kablolamasını kontrol etmesi gereklidir.

# 11.5 Güç arızası

Bir güç arızası meydana gelmişse, sistem yeniden başlatma sonrasında aşağıdaki mesajı görüntüler:

- HAT 1: KONTROL CİHAZI GÜÇ VERME
- HAT 2: KONTROL CİHAZI GÜÇ VERME (opsiyonel)
- HMI VE PLC ARASINDAKİ BAĞLANTI KESİNTİYE UĞRADI

Sonraki lot ile devam etmeden önce bu mesajların kabul edilmesi gereklidir. Yeni ölçümün bir önceki ölçüme eklenmemesini sağlamak amacıyla sonraki ikmal işlemi gerçekleştirilmeden önce bir **Toplam Sıfırla** (bkz **Kısım 10.2**  $\rightarrow \cong$  42) yapılmalıdır.

# 11.6 Lot sonucu çok yüksek

Eğer İkmal Ölçüm Bilgisayarı tarafından bir ikmal işlemi sonrasında gösterilen değer referans değerlere göre çok yüksekse, ikmal işlemi başlamadan önce sıfırlanabilir totalizörün (lot totalizörü) **Toplamı Sıfırla** butonu ile sıfırlandığının kontrol edilmesi gereklidir (bkz **Kısım 10.2**  $\rightarrow \cong$  42).

# 12 Bakım

## 12.1 Bilet yazıcısı

## 12.1.1 Kağıt rulosunun değiştirilmesi

Yazıcı 57,5 ± 0,5 mm kağıt genişliği ve 60 g/m<sup>2</sup> kağıt ağırlığına uygun şekilde tasarlanmıştır. Diğer kağıt tipleri uygun olmayabilir. Bkz **Kısım 12.1.4** → 🗎 51. sipariş bilgileri için.

## 12.1.2 Kağıt rulosunun takılması

Dış kısmında 57,5 mm ±0,5 mm genişliğinde kaplanmış ve GPT-4344 için maksimum 60 mm sarma çapına sahip kağıt ruloları kullanın. Standart kağıt: kağıt tipi: GPR-T01-057-031-007-060A (Endress+Hauser'den tedarik edilebilir – sipariş numarası: 71293016)



Rulonun kalan kısmının sıkı bir şekilde sarılı kaldığından emin olarak rulodan 10 cm kağıt açın.





Kapak içerisindeki kola hafifçe yukarı doğru bastırın. Baskı makarası kapak ile birlikte yazıcı mekanizmasından yukarı doğru kaldırılır.

🛏 Şimdi yazıcı kapağı açılabilir.



3.

Yeni kağıt rulosunu kağıt bölmesine yerleştirin ve dış kısmın yazıcı mekanizmasına doğru baktığından emin olun. Bu yazdırılabilir tek taraftır.



Kapağı kapatmak için biraz baskı uygulayın.

└→ Kapak bir klik sesi ile yerine oturur. Kağıt, kapağın açılmasına gerek kalmadan veya kağıt yazıcı başlığından kaymadan yırtma kenarından yırtılabilir.

### 12.1.3 Temizlik

Büyük yazdırma işlerinden sonra kağıt kalitesine ve elverişsiz çevre koşullarına bağlı olarak yazıcı başlığı, sensör ve plaka makaranın temizlenmesi gerekebilir. Bu özellikle bazı alanların doğru yazdırılmaması durumunda geçerlidir.

Yazıcıyı temizlemek için kesinlikle keskin uçlar kullanmayın, çünkü bu yazıcı başlığına zarar verebilir.

- 1. Kağıt besleme kapağını açın ve kağıt rulosunu çıkarın.
- 2. Küçük bir fırça kullanarak (örn. pamuklu çubuk) kağıt sensörü ve yırtma kenarındaki kir parçalarını temizleyin.
- **3.** Daha büyük toz partiküllerini temizlemek için kağıt besleme bölmesine güçlü bir şekilde üfleyin.
- 4. Bir temizleme bezini izoproponal (IPA) içerisinde ıslatın ve yazıcı başlığını temizleyin. Bir temizleme kalemi veya temizleme kartı da kullanılabilir.
- 5. İnatçı kirleri de ıslak temizleme bezi ile temizleyin.

### 12.1.4 Servis ve değişim

Yazıcı kağıdı veya yeni bir yazıcı Endress+Hauser'den sipariş edilebilir. Yedek parçalar ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Endress+Hauser Satış Merkeziniz ile irtibata geçin.

Standart kağıt: kağıt tipi: GPR-T01-057-031-007-060A (Endress+Hauser'den tedarik edilebilir – sipariş numarası: 71293016)

Yazıcı: özel versiyon (Endress+Hauser tarafından tedarik edilebilir - sipariş numarası: 71293014

# 12.2 Çalışma paneli gösterimi

### Ekranın temizlenmesi:

- 1. Bilgisayara giden enerji beslemesini doğrudan güç kaynağından kesin.
- 2. Ekranı yumuşak sabun veya yumuşak bir temizlik maddesi ve temiz bir sünger veya yumuşak bir bezle temizleyin.

**3.** Su izlerini engellemek için ekranı deri bir bez veya nem alan selüloz sünger ile kurutun.

• Bilgisayarda bir dokunmatik ekran varsa ve temizlik sırasında bilgisayar açılırsa, cihaz temizlenirken ekrandaki cisimler etkinleştirilebilir.

• Aşındırıcı temizlik maddeleri ve solüsyonlar ekranın camına zarar verebilir. Ekranı sürterek silmeyin veya temizlemek için fırça kullanmayın.

## 12.3 Kabin fanı

Kabin fanının filtre altlığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Gereken yerlerde, filtre altlığı temizlenmeli ve yandaki tipte bir altlık ile değiştirilmelidir: Rittal filter mats SK 3322.700.

# 12.4 Sistem bakımı

İkmal Ölçüm Sistemine düzenli olarak sistem tedarikçisi tarafından bakım yapılması önerilir.

Daha fazla bilgi için lütfen Endress+Hauser Satış Merkezi ile www.address.endress.com adresinden irtibata geçin

# 13 Onarımlar

# 13.1 Genel notlar

- Bir hata olması durumunda aşağıdakileri tamamen değiştirin: Pahalı olmayan tüm parçalar
- Sadece orijinal yedek parça kullanın
- Geçerli tüm standartlar, bölgesel/ulusal kanunlar, sertifikalar ve SBC600 mührüne uyun
- Tüm onarımları listeleyin ve bunları W@M Lifecycle Management veritabanına girin
- Onarımlar sadece Endress+Hauser servis çalışanları veya uygun eğitim almış müşteri personeli tarafından gerçekleştirilebilir

# 13.2 Yedek parçalar ve servisler

Lütfen yandaki adresten Endress+Hauser Satış Merkezi ile irtibata geçin: www.addresses.endress.com

# 14 Teknik veriler

SBC600 üç kabin konfigürasyon tercihinden biri ile tedarik edilebilir:

- Duvara montaj için aynı kabin (kontrol ünitesi) içerisinde PLC ve HMI bulunan tek kabin
  - Duvara montaj için ayrı kabinler içerisinde PLC (kontrol ünitesi) ve HMI (operatör terminali) bulunan iki kabin
  - Duvara montaj için bir kabin içerisinde PLC (kontrol ünitesi) bulunan iki kabin ve bir masa panelinde HMI (operatör terminali)

Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki teknik veriler tüm kabin konfigürasyonları için geçerlidir.

# 14.1 Güç beslemesi

Kontrol ünitesi:	220 240 VAC, 50 60 Hz, 250 VA
Operatör terminali:	220 240 VAC, 50 60 Hz, 120 VA

# 14.2 Giriş/çıkış

Akış ölçer:	Pals 24 VDC, Modbus RTU
Sıcaklık:	Mevcut sinyal 4 20 mA
Basınç:	2x akım sinyali 4 20 mA
Kontrol valfi:	1x kontrol sinyali 4 20 mA, 1x geri besleme sinyali 4 20 mA

# 14.3 Çevre

İkmal Ölçüm Bilgisayarı kabinleri için çalışma ortamı:

Ortam sıcaklık aralığı:	-10 55 ℃
Bağıl nem:	25 75 %

# 15 Ek

# 15.1 Mesaj listesi

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
1	COMMUNIC ATION BETWEEN HMI AND PLC INTERRUPTE D	10s	Alarm	PLC ile haberleşme hatası	Mesaj	-	Global	Çalışma paneli ile kontrol ünitesi arasındaki Ethernet haberleşme kablosunu kontrol edin (sadece muhafaza açıksa mümkündür).
2	PARAMETE R SWITCH IN UNSEALED POSITION	Os	Uyarı	Gözetimli transfer sivici mühürsüz pozisyona alınmış	Mesaj	Gözetimli transfer sivici değiştirilebilir	Global	Gözetimli transfer parametre sivicini <b>Mühürlü</b> pozisyona alın.
3	CONTROL CABINET DOOR OPENED	Os	Uyarı	Kabin kapısı açılmış	Mesaj	-	Global	Kabin kapısını kapatın.
4	POWER SUPPLY 1 POWER FAILURE	5s	Uyarı	Güç ünitesi 1 güç arızası	Mesaj	-	Global	Güç beslemesini kontrol edin.
5	POWER SUPPLY 2 POWER FAILURE	5s	Uyarı	Güç ünitesi 2 güç arızası	Mesaj	-	Global	Güç beslemesini kontrol edin.
6	COMMUNIC ATION ERROR WITH EXTERNAL DATA LOGGER	10s	Uyarı	Harici veri günlüğü ile haberleşme hatası	Mesaj	-	Global	Kontrol ünitesi ile harici veri günlüğü arasındaki seri haberleşme kablosunu kontrol edin (sadece muhafaza açıksa mümkündür).
7	I/O MODULE FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFORMATI ON FOR DETAILS	0s	Alarm	Donanım hatası	Mesaj	-	Global	PLC ile I/O modülleri arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
8	MODBUS GATEWAY I/O FAULT	10s	Uyarı	Donanım hatası Modül yok	Mesaj	-	Global	PLC ile Anybus Modbus ağ geçidi arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
9	CONTROLLE R MAJOR FAULT - SEE DIAGNOSTIC INFO	Os	Alarm	Yazılım hatası	Mesaj	-	Global	Hata Teşhisi Bilgileri ekranına bakın: Endress+Hauser ile irtibat kurun
101	LINE 1: MASS FLOW F1 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Kütle akışı LO sınır altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 1</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Kütle akışı LO sınır altında	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
102	LINE 1: MASS FLOW F1 >HI	5s	Uyarı	Kütle akışı HI sınırı üzerinde	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
103	LINE 1: TEMPERAT URE T1 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Sıcaklık LO sınırın altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 1</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Sıcaklık LO sınırın altında	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
104	LINE 1: TEMPERAT URE T1 >HI	5s	Uyarı	Sıcaklık HI sınırı üzerinde	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
105	LINE 1: TEMPERAT URE T1 - BROKEN WIRE	5s	Alarm	Sıcaklık T1 sinyal kablosunda tel kesilmesi	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	Sürekli ölçüm	Hat 1	Sensör sinyal kablosunu kontrol edin.
106	LINE 1: PRESSURE P1 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Basınç P1 LO sınırı altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 1</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Basınç P1 LO sınırı altında	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
107	LINE 1: PRESSURE P1 >HI	5s	Uyarı	Basınç P1 HI sınırı üzerinde	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
108	LINE 1: PRESSURE P1 -BROKEN WIRE	5s	Alarm	Basınç P1 sinyal kablosu telinde kesilme	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>VFR çalışma modu kullanılabilir durumda değil</li> <li>Mavna kurulumu: Yükleme modunda otomatikten manuele bir geçiş yapılması halinde kontrol valfi çalışma modu değişir</li> </ul>	Hat 1	Sensör sinyal kablosunu kontrol edin.
109	LINE 1: PRESSURE P2 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Basınç P2 LO sınırı altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 1</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Basınç P2 LO sınırı altında	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
110	LINE 1: PRESSURE P2 >HI	5s	Uyarı	Basınç P2 HI sınırı üzerinde	Mesaj	-	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
111	LINE 1: PRESSURE P2 -BROKEN WIRE	5s	Alarm	Basınç P2 sinyal kablosu telinde kesilme	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>VFR çalışma modu kullanılabilir durumda değil</li> <li>Mavna kurulumu: Yükleme modunda otomatikten manuele bir geçiş yapılması halinde kontrol valfi çalışma modu değişir</li> </ul>	Hat 1	Sensör sinyal kablosunu kontrol edin.
112	LINE 1: CONTROL VALVE FEEDBACK – BROKEN WIRE	5s	Uyarı	Valf mesajı: tel kesilmesi/ kısa devre	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	-	Hat 1	Geri besleme sinyali kontrol valfi kablolamasını kontrol edin.
113	LINE 1: CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED	5s	Alarm	Valf kontrolü ve geri besleme sinyali arasında fark tespit edildi	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Kontrol valfi çalışma modu otomatikten manuele geçiş yapar</li> </ul>	Hat 1	Kontrol valfinin kablolamasını ve doğru çalıştığını kontrol edin. Valf cevap vermezse, gerekiyorsa el tekerleğini kullanarak manuel kontrol edin!
114	LINE 1: MODBUS – COMMUNIC ATION FAILURE TO FLOWMETE R	10s	Alarm	Akış ölçere Modbus bağlantısınd a kesinti	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat 1	Akış ölçer Modbus sinyal kablosunu kontrol edin. Ana ölçüm modu doğru değil. Yardımcı ölçüm esas alınacak.
115	LINE 1: FLOWMETE R PULSE LINE FAILURE	55	Alarm	Pals sinyalinde kesik tel (5 saniyeden uzun süre Modbus tarafından iletilen akış değerine göre sapma, yükleme veya gönderim aktif, Promass Durum =1. Sapma yapılandırıla bilir.)	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem Modbus akış değeri ile toplama yapar</li> </ul>	Hat 1	Akış ölçerin pals hattı kablosunu kontrol edin. Modbus proses değerleri dikkate alınır.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
116	LINE 1: FLOWMETE R FAILURE	5s	Alarm	Akış ölçer ve pals sinyali arasındaki Modbus bağlantısı başarısız	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir (Modbus)</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat 1	Akış ölçerin Modbus ve pals hattı kablosunu kontrol edin. Yardımcı ölçüm esas alınacak.
117	LINE 1: POWER UP OF CONTROLLE R CAUSED BY POWER FAILURE	Os	Alarm		Kontrol cihazı güç arızası	Alarm, BMT üzerinde güç arızası gösteriliyor	Hat 1	Sonraki batch başladığında mesaj otomatik olarak gizlenir. Başlatma sonrasında sistem otomatik olarak ölçümler ile devam eder.
118	LINE 1: VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5s	Alarm	P1 ve/veya P2'de kesik tel tespit edildi	Mesaj	Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapmıyor	Hat 1	P1 ve P2 sensörlerinin sinyal kablosunu kontrol edin. Yardımcı ölçüm moduna geçiş mümkün değil.
119	LINE 1: FLOWMETE R MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5s	Alarm	Akış ölçere Modbus haberleşme hatası veya akış ölçer durumu uygun değil	Mesaj	Sistem akış ölçer ölçüm moduna geçiş yapmıyor	Hat 1	Akış ölçerin Modbus ve pals hattı kablosunu veya durumunu kontrol edin. Yardımcı ölçüm esas alınacak.
120	LINE 1: NO MEASURING MODE AVAILABLE	5s	Alarm	VFR ölçüm modu ve akış ölçer ölçüm moduna ulaşılamıyor	Mesaj	Sistem geçerli son değeri gösterir. Toplama işlemi manuel olarak durdurulabilir.	Hat 1	Ek detaylı mesajlara bakın.
121	LINE 1: AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE	Ayarlara bakın	Uyarı	<b>Hava</b> Endeksi AB %0,5 sınırı üzerinde	Mesaj	Yok	Hat 1	Bunker borusunda çok fazla hava.
122	LINE 1: WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR	0s	Uyarı	Hava Endeksi Hava Endeks sınırı üzerinde (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 1	Bunker borusunda çok fazla hava.
123	LINE 1: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10s	Uyarı	Standart Yoğunluk alt sınır altında (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
124	LINE 1: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10s	Uyarı	Standart Yoğunluk üst sınır üzerinde (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
125	LINE 1: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10s	Uyarı	Gözlemlene n Yoğunluk alt sınır altında (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
126	LINE 1: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10s	Uyarı	Gözlemlene n Yoğunluk üst sınır üzerinde (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 1	Proses koşullarını kontrol edin.
127	LINE 1: PRESSURE P1 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1s	Alarm	Basınç P1 HIHI sınırı üzerinde	Mesaj	Kontrol valfi manuel modda tamamen açıldı	Hat 1	Basıncı hemen düşürün (pompa hızını düşürün, valfi açın). Valf normal moda ancak bu mesajın kabul edilmesi halinde döner.
128	LINE 1: PRESSURE P2 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1s	Alarm	Basınç P2 HIHI sınırı üzerinde	Mesaj	Kontrol valfi manuel modda tamamen açıldı	Hat 1	Basıncı hemen düşürün (pompa hızını düşürün, valfi açın). Valf normal moda ancak bu mesajın kabul edilmesi halinde döner.
129	LINE 1: ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	0s	Uyarı	Bu işlem sırasında Seviye Alarmına sahip en az 1 mesaj bulunuyor	Mesaj	Yok	Hat 1	Bir sonraki Reset Total veya Operation Complete gerçekleştirilene kadar mesaj gizlenir.
131	LINE 1: PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL	0s	Alarm	Promass 300'ün denetimli aktarım günlüğü dolu	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat 1	<ol> <li>Gözetimli transfer modunu devre dışı bırakın</li> <li>Denetimli aktarım günlüğünü silin (30 girişin tümü)</li> <li>Gözetimli transfer modunu etkinleştirin</li> </ol>

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
132	LINE1: PROMASS STATUS WARNING	Os	Uyarı	Promass durumu uygun değil	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat1	Akış ölçerin Modbus ve pals hattı kablosunu veya durumunu kontrol edin. Yardımcı ölçüm esas alınacak.
201	LINE 2: MASS FLOW F1 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Kütle akışı LO sınır altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 2</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Kütle akışı LO sınır altında	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
202	LINE 2: MASS FLOW F1 >HI	5s	Uyarı	Kütle akışı HI sınırı üzerinde	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
203	LINE 2: TEMPERAT URE T1 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Sıcaklık LO sınırın altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 2</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Sıcaklık LO sınırın altında	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
204	LINE 2: TEMPERAT URE T1 >HI	5s	Uyarı	Sıcaklık HI sınırı üzerinde	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
205	LINE 2: TEMPERAT URE T1 - BROKEN WIRE	5s	Alarm	Sıcaklık T1 sinyal kablosunda tel kesilmesi	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	Sürekli ölçüm	Hat 2	Sensör sinyal kablosunu kontrol edin.
206	LINE 2: PRESSURE P1 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Basınç P1 LO sınırı altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 2</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Basınç P1 LO sınırı altında	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
207	LINE 2: PRESSURE P1 >HI	5s	Uyarı	Basınç P1 HI sınırı altında	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
208	LINE 2: PRESSURE P1 -BROKEN WIRE	5s	Alarm	Basınç P1 sinyal kablosu telinde kesilme	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>VFR çalışma modu kullanılabilir durumda değil</li> <li>Mavna kurulumu: Yükleme modunda otomatikten manuele bir geçiş yapılması halinde kontrol valfi çalışma modu değişir</li> </ul>	Hat 2	Sensör sinyal kablosunu kontrol edin.
209	LINE 2: PRESSURE P2 <lo< td=""><td>5s</td><td>Uyarı</td><td>Basınç P2 LO sınırı altında</td><td>Mesaj</td><td>-</td><td>Hat 2</td><td>Proses koşullarını kontrol edin.</td></lo<>	5s	Uyarı	Basınç P2 LO sınırı altında	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
210	LINE 2: PRESSURE P2 >HI	5s	Uyarı	Basınç P2 HI sınırı üzerinde	Mesaj	-	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
211	LINE 2: PRESSURE P2 -BROKEN WIRE	5s	Alarm	Basınç P2 sinyal kablosu telinde kesilme	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>VFR çalışma modu kullanılabilir durumda değil</li> <li>Gemi kurulumu: Yükleme modunda otomatikten manuele bir geçiş yapılması halinde kontrol valfi çalışma modu değişir</li> </ul>	Hat 2	Sensör sinyal kablosunu kontrol edin.
212	LINE 2: CONTROL VALVE FEEDBACK – BROKEN WIRE	5s	Uyarı	Valf mesajı: tel kesilmesi/ kısa devre	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>		Hat 2	Geri besleme sinyali kontrol valfi kablolamasını kontrol edin.
213	LINE 2: CONTROL VALVE FAILURE - MANUAL CONTROL REQUIRED	5s	Alarm	Valf kontrolü ve geri besleme sinyali arasında fark tespit edildi	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Kontrol valfi çalışma modu otomatikten manuele geçiş yapar</li> </ul>	Hat 2	Kontrol valfinin kablolamasını ve doğru çalıştığını kontrol edin. Valf cevap vermezse, gerekiyorsa el tekerleğini kullanarak manuel kontrol edin!
214	LINE 2: MODBUS – COMMUNIC ATION FAILURE TO FLOWMETE R	10s	Alarm	Akış ölçere Modbus bağlantısınd a kesinti	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat 2	Akış ölçer Modbus sinyal kablosunu kontrol edin. Ana ölçüm modu doğru değil. Yardımcı ölçüm esas alınacak.
215	LINE 2: FLOWMETE R PULSE LINE FAILURE	5s	Alarm	Pals sinyalinde kesik tel (5 saniyeden uzun süre Modbus tarafından iletilen akış değerine göre sapma, yükleme veya gönderim aktif, Promass Durum =1. Sapma yapılandırıla bilir.)	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem Modbus akış değeri ile toplama yapar</li> </ul>	Hat 2	Akış ölçerin pals hattı kablosunu kontrol edin. Modbus proses değerleri dikkate alınır.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
216	LINE 2: FLOWMETE R FAILURE	5s	Alarm	Akış ölçer ve pals sinyali arasındaki Modbus bağlantısı başarısız	<ul> <li>Mesaj</li> <li>Sistem geçerli son değeri gösterir (Modbus)</li> </ul>	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat 2	Akış ölçerin Modbus ve pals hattı kablosunu kontrol edin. Yardımcı ölçüm esas alınacak.
217	LINE 2: POWER UP OF CONTROLLE R CAUSED BY POWER FAILURE	Os	Alarm		Kontrol cihazı güç arızası	Alarm, BMT üzerinde güç arızası gösteriliyor	Hat 2	Sonraki batch başladığında mesaj otomatik olarak gizlenir. Başlatma sonrasında sistem otomatik olarak ölçümler ile devam eder.
218	LINE 2: VFR MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5s	Alarm	P1 ve/veya P2'de kesik tel tespit edildi	Mesaj	Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapmıyor	Hat 2	P1 ve P2 sensörlerinin sinyal kablosunu kontrol edin. Yardımcı ölçüm moduna geçiş mümkün değil.
219	LINE 2: FLOWMETE R MEASURING MODE NOT AVAILABLE	5s	Alarm	Akış ölçere Modbus haberleşme hatası veya akış ölçer durumu uygun değil	Mesaj	Sistem akış ölçer ölçüm moduna geçiş yapmıyor	Hat 2	Akış ölçerin Modbus ve pals hattı kablosunu veya durumunu kontrol edin. Yardımcı ölçüm esas alınacak.
220	LINE 2: NO MEASURING MODE AVAILABLE	5s	Alarm	VFR ölçüm modu ve akış ölçer ölçüm moduna ulaşılamıyor	Mesaj	Sistem geçerli son değeri gösterir. Toplama işlemi manuel olarak durdurulabilir.	Hat 2	Ek detaylı mesajlara bakın.
221	LINE 2: AIR INDEX IS ABOVE CRITICAL VALUE	Ayarlara bakın	Uyarı	<b>Hava</b> Endeksi AB %0,5 sınırı üzerinde	Mesaj	Yok	Hat 2	Bunker borusunda çok fazla hava.
222	LINE 2: WARNING: AIR INDEX HIGH, TAKE STEPS FOR REDUCTION OF ENTRAINED AIR	Os	Uyarı	Hava Endeksi Hava Endeks sınırı üzerinde (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 2	Bunker borusunda çok fazla hava.
223	LINE 2: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10s	Uyarı	Standart Yoğunluk alt sınır altında (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
224	LINE 2: STANDARD DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10s	Uyarı	Standart Yoğunluk üst sınır üzerinde (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
225	LINE 2: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (LOW LIMIT)	10s	Uyarı	Gözlemlene n Yoğunluk alt sınır altında (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
226	LINE 2: OBSERVED DENSITY OUT OF RANGE (HIGH LIMIT)	10s	Uyarı	Gözlemlene n Yoğunluk üst sınır üzerinde (ayarlanabili r)	Mesaj	Yok	Hat 2	Proses koşullarını kontrol edin.
227	LINE 2: PRESSURE P1 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1s	Alarm	Basınç P1 HIHI sınırı üzerinde	Mesaj	Kontrol valfi manuel modda tamamen açıldı	Hat 2	Basıncı hemen düşürün (pompa hızını düşürün, valfi açın). Valf normal moda ancak bu mesajın kabul edilmesi halinde döner.
228	LINE 2: PRESSURE P2 >HIHI (ACKNOWL EDGMENT REQUIRED!)	1s	Alarm	Basınç P2 HIHI sınırı üzerinde	Mesaj	Kontrol valfi manuel modda tamamen açıldı	Hat 2	Basıncı hemen düşürün (pompa hızını düşürün, valfi açın). Valf normal moda ancak bu mesajın kabul edilmesi halinde döner.
229	LINE 2: ERROR PRESENT DURING THIS OPERATION	0s	Uyarı	Bu işlem sırasında Seviye Alarmına sahip en az 1 mesaj bulunuyor	Mesaj	Yok	Hat 2	Bir sonraki Reset Total veya Operation Complete gerçekleştirilene kadar mesaj gizlenir.

Mesaj numarası	Mesaj metni	Time delay	Mesaj kategorisi	Neden	Görsel sistem tepkisi	Fonksiyon sistem tepkisi	Uygulama	Tavsiye edilen işlem
231	LINE 2: PROMASS CUSTODY TRANSFER LOGBOOK FULL	Os	Alarm	Promass 300'ün denetimli aktarım günlüğü dolu	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat 2	1. Gözetimli transfer modunu devre dışı bırakın 2. Denetimli aktarım günlüğünü silin (30 girişin tümü) 3. Gözetimli transfer modunu etkinleştirin
232	LINE 2: PROMASS STATUS WARNING	Os	Uyarı	Promass durumu uygun değil	Mesaj	<ul> <li>Sürekli ölçüm</li> <li>Sistem VFR ölçüm moduna geçiş yapar (varsa)</li> </ul>	Hat 2	Promass durumunu kontrol edin ve Promass Kullanım Talimatlarına göre sorunu giderin.

# 15.2 Mühür/kilitleme

### 15.2.1 Program ayarlarının mühürlenmesi

SBC600 ayarları kontrol kabini içerisinde bir donanım şalteri ile mühürlenmiştir. Eğer bu şalter **Mühürlü** olarak ayarlanırsa, gözetimli transfer ile ilgili herhangi bir ayarın değiştirilmesi mümkün değildir. Eğer şalter **Mühürsüz** olarak ayarlanırsa, HMI üzerinde bir hata mesajı gösterilir.

## 15.2.2 Kabinlerin mühürlenmesi

Sistem kabinlerinin kablo girişleri yetkisiz erişime karşı mühürlenmelidir. Kablo girişlerine sahip plakalar mühür vidaları ile sabitlenmiştir. Bu vidalar aşağıdaki resimde gösterilen şekilde mühürlenmelidir:



🖻 26 Kablo girişlerinin konumu



🖻 27 Mühür teli ile mühürlenmiş vidalar

Sistemin devreye alınması sonrasında kapı kilitleri aşağıdaki resimde gösterilen şekilde mühürlenebilir:



## 15.2.3 USB portları

Eğer sisteme tüm erişim engellenirse, çalışma panelindeki USB girişleri aşağıdaki resimde gösterilen şekilde mühürlenmelidir.



🖻 28 USB giriş konumu



🖻 29 Mühür teli ile mühürlenmiş USB girişi

## 15.3 Arayüz teknik özellikleri

Bu bölüm SBC600 ile harici sistem arasındaki Modbus TCP arayüzünü açıklar. Modbus, bir Anybus Modbus TCP Ağ Geçidine kurulan tüm SBC600 yazılım versiyonları ile uyumludur. Tüm SBC600 yazılım versiyonları tüm değerlere sahip olmayabilir. SBC600 uygulama versiyonu TCP arayüzü uygulanmadan önce bilinmelidir.

### 15.3.1 Modbus TCP

#### IP varsayılan ayarlar

IP adresi:	10.126.97.48
Alt ağ maskesi:	255.255.255.0
Port:	502

Anybus Modbus TCP ağ arayüzünün IP konfigürasyonu IPconfig aracı kullanılarak düzenlenebilir. IPconfig aracı www.anybus.com'dan indirilebilir.

### Tanımlar

SBC600 bir Modbus sunucu/slave olarak görev yapar, üçüncü parti sistem ise Modbus istemci/master'dir. Bu dokümanda gösterilen kayıt adresi Modbus veri modeline uygun şekilde 1-bazlıdır.

#### Modbus fonksiyon kodları

Aşağıdaki Modbus fonksiyon kodları desteklenir:

Fonksiyon kodu	Fonksiyon adı	Anlamı
04	Giriş Kayıtlarını Oku (3xxxx)	Bağlantılı kayıtları oku 1-125
06	Tek Kayıt Yaz (4xxxx)	1 kayıt yaz

#### Ondalık sayı

IEEE 754'e uygun şekilde ondalık sayı:

Bayt 3	Bayt 2	Bayt 1	Bayt 0
SEEEEEE	EMMMMMMM	МММММММ	МММММММ

S = işaret

E = üs

M = mantis

Bayt iletim sırası (düşük son haneli):

1.	2.	3.	4.
Bayt 0	Bayt 1	Bayt 2	Bayt 3

Bayt iletim sırası (yüksek son haneli):

1.	2.	3.	4.
Bayt 1	Bayt 0	Bayt 3	Bayt 2

#### Dizin değerleri

"abcd 1234" değerine sahip dizin değeri örnekleri (sistem ID, kayıt 30215, maks. 20 karakter):

Kayıt 302	224	Kayıt 3	0219	Kayıt 3	0218	Kayıt 3	0217	Kayıt 3	0216	Kayıt 3	0215
Bayt 19	Bayt 18	 Bayt 9	Bayt 8	Bayt 7	Bayt 6	Bayt 5	Bayt 4	Bayt 3	Bayt 2	Bayt 1	Bayt 0
"NUL" <sup>1)</sup>	"NUL"	 "NUL"	"4"	"3"	"2"	"1"		"d"	"C"	"b"	"a"
0x00	0x00	 0x00	0x34	0x33	0x32	0x31	0x20	0x64	0x63	0x62	0x61

1) Kullanılmayan baytlar "NUL" ile toplanrı ve hedef sistem tarafından yok sayılır.

### Bayt iletim sırası (düşük son haneli):

1.	2.	 19.	20.
Bayt 0	Bayt 1	 Bayt 18	Bayt 19

Bayt iletim sırası (yüksek son haneli):

1.	2.	 19.	20.
Bayt 1	Bayt 0	 Bayt 19	Bayt 18

### Tam sayı değerler (16-bit)

Bayt iletim sırası (düşük son haneli):

1.		2.
Ba	ayt O	Bayt 1

#### Bayt iletim sırası (yüksek son haneli):

1.	2.
Bayt 1	Bayt 0

### Tam sayı değerler (32-bit)

### Bayt iletim sırası (düşük son haneli):

1.	2.	3.	4.
Bayt 0	Bayt 1	Bayt 2	Bayt 3

### Bayt iletim sırası (yüksek son haneli):

1.	2.	3.	4.
Bayt 1	Bayt 0	Bayt 3	Bayt 2

## 15.3.2 Modbus veri kaydı teknik özellikleri

Aşağıdaki veriler belirli bir SBC600 hattı ile ilgili değildir.

### Global veri

### Modbus gözlemci

Modbus kaydı:	40001	Master'den gözlemci sinyali alındı.
Kayıt sayma değeri:	1	
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	
Erişim:	Yazma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Modbus gözlemci

Modbus kaydı:	30001	Master'den alınan gözlemci sinyali
Kayıt sayma değeri:	1	etiketinden Oku etiketine
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	kopyalandı). İstemci kesintisiz haberleşme için gözlemci sinyalini kontrol etmelidir
Erişim:	Okuma	Kontior etinenuit.
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Gemi ID 1.satır

Modbus kaydı:	30002	Kullanıcı tarafından
Kayıt sayma değeri:	10	satırı). IMO sayısı için kullanılabilir.
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Gemi ID 2.satır

Modbus kaydı:	30205	Kullanıcı tarafından
Kayıt sayma değeri:	10	satırı).
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Sistem ID

Modbus kaydı:	30215	SBC600 sistem ID
Kayıt sayma değeri:	10	(özelleştirilemez).
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

# SBC600 hata durumu - global

Modbus kaydı:	30012	Aşağıdaki tabloya göre Bitwise SBC600 hata durumu (mesaj numaraları için		
Kayıt sayma değeri:	1	Kullanım Talimatlarına bakın).		
Veri tipi:	Tam sayı			
Erişim:	Okuma			
Bit 0:	-	Aktif hata mesajı yok	(1=hata yok)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 1:	-	Aktif uyarı yok	(1=uyarı yok)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 2:	001	HMI VE PLC ARASINDAKİ HABERLEŞME KESİNTİYE UĞRADI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 3:	002	PARAMETRE ŞALTERİ <b>MÜHÜRSÜZ</b> POZİSYONDA	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 4:	003	KONTROL KABİNİ KAPISI AÇILDI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 5:	004	GÜÇ BESLEME 1 GÜÇ ARIZASI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 6:	005	GÜÇ BESLEME 2 GÜÇ ARIZASI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 7:	006	HARİCİ VERİ KAYIT CİHAZI İLE HABERLEŞME HATASI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 8:	007	I/O MODÜL HATASI - DETAYLAR İÇİN HATA TEŞHİS BİLGİLERİNE BAKIN	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 9:	800	MODBUS AĞ GEÇİDİ I/O HATASI	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 10:	009	KONTROL CİHAZI ANA HATA - HATA TEŞHİS BİLGİLERİNE BAKIN	(1=aktif)	V1.05.00 ve üzeri

Aşağıdaki veriler özel olarak SBC600 hattı ile ilgilidir.

SBC600 hata durumu - hatta özel

Modbus kaydı:	Hat 1: 30014, 30015 Hat 2: 30069, 30070	Aşağıdaki tabloya göre Bitwise SBC600 hata durumu (mesaj numaraları için Kullanım Talimatlarına bakın).		
Kayıt sayma değeri:	2			
Veri tipi:	Tam sayı			
Erişim:	Okuma			
Kayıt 1:				
Bit 0:	101/201	KÜTLE AKIŞI F1 < DÜŞ	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 1:	102/202	KÜTLE AKIŞI F1 > YÜK	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 2:	103/203	SICAKLIK T1 < DÜŞ	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 3:	104/204	SICAKLIK T1 > YÜK	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 4:	105/205	SICAKLIK T1 - KESİK KABLO	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 5:	106/206	BASINÇ P1 < DÜŞ	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 6:	107/207	BASINÇ P1 > YÜK	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 7:	108/208	BASINÇ P1 - KESİK TEL	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 8:	109/209	BASINÇ P2 < DÜŞ	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 9:	110/210	BASINÇ P2 > YÜK	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 10:	111/211	BASINÇ P2 - KESİK TEL	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 11:	112/212	KONTROL VALFİ GERİ BESLEME- KESİK TEL	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 12:	113/213	KONTROL VALFİ ARIZASI - MANUEL KONTROL GEREKLİ	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 13:	114/214	MODBUS - AKIŞ ÖLÇERE HABERLEŞME ARIZASI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 14:	115/215	AKIŞ ÖLÇER PALS ARIZASI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 15:	116/216	AKIŞ ÖLÇER ARIZASI	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Kayıt 2:				
Bit 0:	117/217	GÜÇ ARIZASI NEDENİYLE KONTROL CİHAZI GÜÇ VERME	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 1:	118/218	VFR ÖLÇÜM MODU KULLANILABİLİR DURUMDA DEĞİL	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 2:	119/219	AKIŞ ÖLÇER ÖLÇÜM MODU KULLANILABİLİR DURUMDA DEĞİL	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 3:	120/220	BİR ÖLÇÜM MODU MEVCUT DEĞİL	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 4:	121/221	HAVA ENDEKSİ KRİTİK DEĞER ÜZERİNDE	(1=aktif)	Tüm yazılım versiyonları
Bit 5:	127/227	BASINÇ P1 >YÜKYÜK (KABUL GEREKLİ!)	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 6:	128/228	BASINÇ P2 > YÜKYÜK (KABUL GEREKLİ!)	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 7:	122/222	UYARI: HAVA ENDEKSİ YÜKSEK, SÜRÜKLENEN HAVAYI AZALTMAK İÇİN ADIMLAR ATIN	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri

Bit 8:	123/223	STANDART YOĞUNLUK ARALIK DIŞINDA (ALT SINIR)	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 9:	124/224	STANDART YOĞUNLUK ARALIK DIŞINDA (ÜST SINIR)	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 10:	125/225	GÖZLEMLENEN YOĞUNLUK ARALIK DIŞINDA (ALT SINIR)	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 11:	126/226	GÖZLEMLENEN YOĞUNLUK ARALIK DIŞINDA (ÜST SINIR)	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 12:	129/229	BU İŞLEM SIRASINDA HATA MEVCUT	(1=aktif)	V1.04.00 ve üzeri
Bit 13:	131/231	PROMASS DENETİMLİ AKTARIM GÜNLÜĞÜ DOLU	(1=aktif)	V1.09.00 ve üzeri
Bit 14:	132/232	PROMASS UYARI DURUMU	(1=aktif)	V1.09.00 ve üzeri

## Kütle akışı

Modbus kaydı:	Hat 1: 30016 Hat 2: 30071	Mevcut kütle akışı [t/saat]
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Hava Endeksi

Modbus kaydı:	Hat 1: 30018 Hat 2: 30073	Mevcut işlem için hava endeksi
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Boru sönümleme

Modbus kaydı:	Hat 1: 30020 Hat 2: 30075	Promass boru sönümlemesi [A/m]. Geçersizse değer - <b>9999</b> olarak
Kayıt sayma değeri:	2	gosterilir.
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Sıcaklık T1

Modbus kaydı:	Hat 1: 30022 Hat 2: 30077	Sıcaklık T1 [°C]. Geçersizse değer - <b>9999</b> olarak gösterilir.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Basınç P1

Modbus kaydı:	Hat 1: 30024 Hat 2: 30079	Basınç P1 [bar (a)]. Geçersizse değer <b>-9999</b> olarak gösterilir.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

## Basınç P2

Modbus kaydı:	Hat 1: 30026 Hat 2: 30081	Basınç P2 [bar (a)]. Geçersizse değer <b>-9999</b> olarak gösterilir.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

## Akış Yoğunluğu

Modbus kaydı:	Hat 1: 30028 Hat 2: 30083	Promass akış yoğunluğu [kg/m3]. Geçersizse değer <b>-9999</b> olarak
Kayıt sayma değeri:	2	gosteriiir.
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

## Tetikleyici akımı

Modbus kaydı:	Hat 1: 30030 Hat 2: 30085	Promass tetikleyici akımı [mA]. Geçersizse değer - <b>9999</b> olarak
Kayıt sayma değeri:	2	gösterilir.
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Тümü	

## Toplam Miktar (Gönderilen – Yüklenen)

Modbus kaydı:	Hat 1: 30032 Hat 2: 30087	Mevcut işlem için toplam miktar [t]. Değer 3 ondalık basamak ile
Kayıt sayma değeri:	10	gösterilir.
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	-
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

Modbus kaydı:	Hat 1: 30132 Hat 2: 30134	Mevcut işlem için toplam miktar [t]. Bu değerin doğruluğu
Kayıt sayma değeri:	2	sınırlıdır. Görüntülenen ondalık basamak sayısı toplam değerine bağlıdır. Maksimum doğruluk için dizin değerini kullanın (kayıt 30032/30087).
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.05.00 ve üzeri	

### Toplam Miktar (Gönderilen – Yüklenen) [ONDALIK]

## Toplam Hacim (Gönderilen – Yüklenen)

Modbus kaydı:	Hat 1: 30042 Hat 2: 30097	Mevcut işlem için toplam hacim [m3]. Değer 3 ondalık basamak ile
Kayıt sayma değeri:	10	gosterilir.
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Toplam Hacim (Gönderilen – Yüklenen) Std değerde. T

Modbus kaydı:	Hat 1: 30136 Hat 2: 30146	Standart sıcaklıkta mevcut işlem için toplam hacim [m3]. Değer 3 ondalık basamak ile gösterilir.
Kayıt sayma değeri:	10	
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.06 ve üzeri	

### Tarih–Son sıfırlama zamanı

Modbus kaydı:	Hat 1: 30052 Hat 2: 30107	Operatörün <b>Operation Complete</b> veya <b>Reset Total</b> butonlarından
Kayıt sayma değeri:	10	birine bastığı son tarih ve saat. Format: YYYY/AAA/GG ss:dd:ss
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

### Promass Hata Durumu

Modbus kaydı:	Hat 1: 30062 Hat 2: 30117	Promass hata kodu. Hata kodları için Promass kılavuzuna bakın 1 = hata yok
Kayıt sayma değeri:	1	
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

## Kontrol Valfi Geri Besleme

Modbus kaydı:	Hat 1: 30063 Hat 2: 30118	Ters basınç kontrol valfinden geri besleme [%]. Geçersizse değer - <b>9999</b> olarak gösterilir.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
---------------------------	-----------	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

## Batch Numarası

Modbus kaydı:	Hat 1: 30065 Hat 2: 30120	Mevcut batch Numarası.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Çift tamsayı (32-bit işarete sahip)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

## Çalışma Modu

Modbus kaydı:	Hat 1: 30067 Hat 2: 30122	Mevcut SBC600 çalışma modu (akış yönü).
Kayıt sayma değeri:	1	1 = GONDERIM (gemiden mavnaya)
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	2 = YÜKLEME (mavnadan gemiye)
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	Tümü	

# Batch Modu

Modbus kaydı:	Hat 1: 30068 Hat 2: 30123	Mevcut batch modu (kütle birimi). 1 = KÜTLE (VAKUM) 2 = KÜTLE (HAVADA)
Kayıt sayma değeri:	1	
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.00.00 - V1.05.xx	

## Batch Modu

Modbus kaydı:	Hat 1: 30068 Hat 2: 30123	Mevcut batch modu. 4 basamak (basamak 4   basamak
Kayıt sayma değeri:	1	3   Dasamak 2   Dasamak 1)
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	<ul> <li>Basamak 1: Batch modu</li> <li>1 = KÜTLE (VAKUM)</li> <li>2 = KÜTLE (HAVADA)</li> </ul>
Erişim:	Okuma	Basamak 2: Std. sic.
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.06.00 ve üzeri	<ul> <li>0 = V15</li> <li>Basamak 3: Std. yoğunluk</li> <li>0 = Fwort.</li> <li>1 = Sabit lab</li> <li>2 = Varsayılan (lab)</li> </ul>
		<ul> <li>Basamak 4: Akışkan grubu</li> <li>1 = Ham</li> <li>2 = Benzin</li> <li>3 = Geçiş alanı</li> <li>4 = Jet grubu</li> <li>5 = Fuel oil</li> <li>6 ile 8 arası = Serbest doldurma 1 ile 3 arası</li> </ul>

# Çalışma Durumu

Modbus kaydı:	Hat 1: 30226 Hat 2: 30227	Mevcut çalışma durumu. Çalışma durumu iki buton ile, <b>Operation</b>
Kayıt sayma değeri:	1	<b>Complete</b> veya <b>Reset Total</b> , <b>Batch</b> <b>Control</b> görünümünden tanımlanır.
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	0 = NO OPERATION (son olarak <b>Operation Complete</b> butonuna basylmistir)
Erişim:	Okuma	1 = OPERATION RUNNING (son
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.00.00 - V1.04.02	olarak <b>Reset Total</b> butonuna basılmıştır)

# Çalışma Durumu

Modbus kaydı:	Hat 1: 30226 Hat 2: 30225	Mevcut çalışma durumu. Çalışma durumu iki buton ile, <b>Operation</b>
Kayıt sayma değeri:	1	<b>Complete</b> veya <b>Reset Total</b> , <b>Batch</b> <b>Control</b> görünümünden tanımlanır.
Veri tipi:	Tam sayı (16-bit işarete sahip)	0 = NO OPERATION (son olarak <b>Operation Complete</b> butonuna bacumistir)
Erişim:	Okuma	1 = OPERATION RUNNING (son
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.05.00 ve üzeri	olarak <b>Reset Total</b> butonuna basılmıştır)

## Standart Yoğunluk @ Std. T

Modbus kaydı:	Hat 1: 30227 Hat 2: 30231	Mevcut işlem için standart yoğunluk.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.04.00 ve üzeri	

## Gözlemlenen Yoğunluk

Modbus kaydı:	Hat 1: 30229 Hat 2: 30233	Mevcut işlem için gözlemlenen yoğunluk.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.04.00 ve üzeri	

# Fwort. Standart Yoğunluk @ Std. T

Modbus kaydı:	Hat 1: 30124 Hat 2: 30128	Mevcut işlem için ortalama akış ile ağırlıklandırılmış standart
Kayıt sayma değeri:	2	yogunluk.
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.05.00 ve üzeri	

## Fwort. Gözlemlenen Yoğunluk

Modbus kaydı:	Hat 1: 30126 Hat 2: 30130	Mevcut işlem için ortalama akış ile ağırlıklandırılmış gözlemlenen
Kayıt sayma değeri:	2	yoguniuk.
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.05.00 ve üzeri	

## Sabit Lab Standart Yoğunluk

Modbus kaydı:	Hat 1: 30156 Hat 2: 30158	Mevcut işlem için sabit laboratuvar standart yoğunluğu.
Kayıt sayma değeri:	2	
Veri tipi:	Şamandıra	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.06.00 ve üzeri	

# Sıfırlanamayan Kütle Totalizörü Yükleniyor

Modbus kaydı:	Hat 1: 30160 Hat 2: 30170	Yapılandırılan sistem ayarlarına bağlı olarak sıfırlanamaz kütle totalizör yüklemesi, [t] veya [t(hava)] olarak. Değer 3 ondalık basamak ile gösterilir.
Kayıt sayma değeri:	10	
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.08.04 ve üzeri	

Modbus kaydı:	Hat 1: 30180 Hat 2: 30190	Yapılandırılan sistem ayarlarına bağlı olarak sıfırlanamaz kütle totalizör gönderimi, [t] veya [t(hava)] olarak. Değer 3 ondalık basamak ile gösterilir.
Kayıt sayma değeri:	10	
Veri tipi:	Dizin (20)	
Erişim:	Okuma	
SBC600 yazılım versiyonu:	V1.08.04 ve üzeri	

Sıfırlanamayan Kütle Totalizör Gönderimi

# 15.4 Kullanılan üçüncü parti yazılımındaki bilgiler

# 15.4.1 Rockwell Factory Talk View - Site Edition ve RSLinx

Copyright (c) 2012 Rockwell Automation, Inc. Tüm hakları saklıdır.

## Sınırlı garanti

Yazılım size ilk teslim edilmesinden itibaren doksan gün garanti altındadır. Yazılım ilk teslim edildiği zaman Rockwell Automation tarafından tedarik edilen Dokümantasyona büyük oranda uygun olacaktır. Garanti süresinde iade edilmesi halinde arızalı madde değişimsiz yerine konacaktır. Yazılmı herhangi bir şekilde değiştirmeyi denerseniz bu garanti geçersiz olacaktır. Rockwell Automation Yazılımın çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağı hakkında veya Yazılımda bulunan fonksiyonların sizin amaçlanan kullanımı ve gereksinimlerinizi karşılayacağı konusunda doğrudan veya dolaylı hiçbir garanti veya taahütte bulunmaz. Verilen kararlar veya Yazılım kullanılarak elde edilen bilgi ile verilen kararların sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Yasaların izin verdiği maksimum ölçüde bahsedilen sınırlı garanti doğrudan veya dolaylı verilen tüm garantilerin yerine geçer ve Rockwell Automation zapta karşı teminat, üçüncü parti haklarını ihlal etmeme, belirli bir amaç için ticarete elverişlilik veya uygunluk veya UCITA kapsamında herhangi bir garanti dahil (ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm zımni garantileri ve koşulları kabul etmez. Bazı mahkemeler zımni garantilerin kapsam dışında tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki dışarıda tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar sağlar ve mahkemeden mahkemeye değişkenlik gösteren başka haklara da sahip olabilirsiniz.

## Yükümlülük sınırlaması

Geçerli yasaların izin verdiği maksimum ölçüde, hiçbir durumda Rockwell Automation veya üçüncü parti lisansörleri, Rockwell Automation veya bayisi zarar olma olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi, yazılımın kullanılması veya kullanılamaması nedeniyle herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek herhangi bir özel, tesadüfi, dolaylı, cezalandırıcı veya ne olursa olsun sonuçta ortaya çıkan zararlardan (kar veya gizli veya diğer bilgilerin kaybı, faaliyetlerin kesintiye uğraması, tasarruf kaybı, gizlilik kaybı ve diğer parasal ve herhangi bir kayıp dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz.

Bazı mahkemeler tesadüfi veya sonuçta ortaya çıkan zararların kapsam dışında tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki dışarıda tutma sizin için geçerli olmayabilir. Tüm iddialar ve yükümlülükler ile ilgili olarak Rockwell Automation'un maksimum toplam yükümlülüğü, doğrudan zararlar ve herhangi bir tazminat, sigortalanmış olsun veya olmasın, iddia veya yükümlülüğe konu olan yazılımın maliyetini geçemez. Tüm feragatnameler ve yasal yol sınırlamaları ve/veya yükümlülüklerin tümü bu EULA'nın veya sizin ve Rockwell Automation arasında olan herhangi bir sözleşmenin karşı aksi maddesine rağmen ve sözleşme, davranış veya başka şekilde eylem şeklinden bağımsız olarak geçerli kalacaktır ve üçüncü parti hak sahipleri olarak Rockwell Automation'un satıcıları, atanan distribütörleri ve diğer yetkili bayilerinin avantajına olacak şekilde genişletilecektir. Lisansın bir kopyasını yandaki adresten alabilirsiniz: http://www.rockwellautomation.com/

# 15.4.2 Microsoft(R) Windows(R) XP Professional

Telif Hakkı (c) 2001 Microsoft Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

#### Yükümlülük sınırlaması ve düzeltme yolları

Herhangi bir nedenle katlanmış olabileceğiniz herhangi bir zarara bağlı olmaksınız (burada bahsedilen tüm zararlar ve sözleşme veya başka bir yerdeki tüm doğrudan ve genel zararlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), bu EULA koşulları kapsamında üreticinin veya tedarikçilerinden herhangi birinin yükümlülüğünün tamamı (MS, Microsoft Corporation (iştirakleri dahil olmak üzere) ve onların tedarikçileri dahil) ve bu kapsamda size özel çözüm (üretici tarafından sınırlı garantinin ihlali ile ilgili değerlendirilen herhangi bir çözüm veya değişim dışında) yazılıma tarafınızca ödenen miktara kadar katlandığınız gerçekleşen zararların büyüğü veya ABD 5\$ ile sınırlı olacaktır. Yukarıdaki sınırlamalar, kapsam dışı tutma ve feragatnameler (kısım 23, 24 ve 25 dahil), çözümün esas amaını gerçekleştirememesi durumunda dahi geçerli kanunun izin verdiği maksimum ölçekte geçerli olacaktır.

Lisansın bir kopyasını yandaki adreste bulabilirsiniz: http://www.microsoftstore.com/ store/msusa/en\_US/DisplayHelpEULAPage

## 15.4.3 Microsoft(R) Windows(R) Embedded Standard 7

Telif Hakkı (c) 2010 Microsoft Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

## Sorumluluk sınırlamaları

Microsoft ve iştiraklerinden sadece ikiyüzelli ABD Dolarına (250 \$) kadar olan doğrudan zararları alabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkan, kar kaybı, özel, dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil diğer zararları alamazsınız.

Bu sınırlama aşağıdaki için geçerlidir:

- yazılım, servisler, üçüncü parti internet sitelerindeki içerik (kod dahil), veya üçüncü parti programlar ile ilgili herşey ve
- sözleşme ihlali, garanti ihlali, garanti veya koşul, kusursuz sorumluluk, ihmal veya geçerli kanunun izin verdiği kapsamda diğer yükümlülükler.

Bu, Microsoft'un zarar olmas olasılığı konusunda farkında olması durumunda da geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir çünkü ülkeniz tesadüfi, sonuçta ortaya çıkan veya diğer zararların kapsam dışı tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermiyor olabilir.

Lisansın bir kopyasını yandaki adreste bulabilirsiniz: http://www.microsoftstore.com/ store/msusa/en\_US/DisplayHelpEULAPage

## 15.4.4 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS

Telif Hakkı (c) 2010 Microsoft Corporation. Tüm Hakları Saklıdır.

## Garanti feragatnamesi

Yazılım olduğu gibi lisanslanmıştır. Kullanım riski size aittir. Microsoft hiçbir açık garanti veya koşul vermemektedir. Yerel kanunlarınıza göre bu sözleşmenin değiştiremeyeceği ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz. Yerel kanunlarınızın izin verdiği ölçüde, Microsoft ticarete elverişlilik ile ilgili bir zımni garanti, belirli bir amaç için uygunluk ve ihlal etmeme konularını kapsam dışı tutar.

#### Düzeltme yolları ve zararların sınırlanması veya kapsam dışı tutulması

Microsoft ve tedarikçilerinden sadece 5 ABD \$ değerine kadar doğrudan zararları alabilirsiniz. Sonuçta ortaya çıkan, kar kaybı, özel, dolaylı veya tesadüfi zararlar dahil diğer zararları alamazsınız.

Lisansın bir kopyasını yandaki adreste bulabilirsiniz: http://www.microsoftstore.com/ store/msusa/en\_US/DisplayHelpEULAPage

## 15.4.5 Comfort ekran klavyesi

Telif hakkı (c) 2006-2015 Comfort Software Group. Tüm hakları saklıdır.

#### Sınırlı garanti

Talimatlara uyduğunuz takdirde, yazılım büyük oranda yazılım içerisinde veya onunla beraber aldığınız COMFORTSOFTWARE materyalleri içerisinde açıklanan şekilde performans gösterecektir.

Garanti şartı; garantinin alıcısı; herhangi bir zımni garanti uzunluğu. Sınırlı garanti ilk kullanıcı tarafından alındıktan sonra yazılımı bir sene kapsam içerisinde tutar. Yıl içerisinde ek, güncelleme veya değişim almanız durumunda garantinin kalan kısmı kadar veya 30 gün, hangisi daha uzunsa, kapsam dahilinde olacaktır. Eğer birinci kullanıcı yazılımı transfer ederse, garantinin geri kalanı alıcı için geçerli olacaktır. Kanunun izin verdiği ölçüde herhangi bir zımni garanti, garantiler veya koşullar sadece sınırlı garantinin süreci boyunca geçerli olacaktır. Bazı eyaletler zımni garantinin ne kadar sürecegi konusunda sınırlamaya izin vermez, yanı bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bazı ülkeler zımni garanti, garanti veya koşulun ne kadar süreceği konusunda sınırlamaya izin vermediği için sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

#### Garanti dışında bırakma

Bu garanti sizin neden olduğunuz eylemler (veya işlem yapmadığınız), diğerlerinin eylemleri veya COMFORTSOFTWARE'nin mantıklı kontrolü dışında olan olaylar nedeniyle ortaya çıkan problemleri kapsamaz.

#### Garanti ihlali için çözüm

COMFORTSOFTWARE ücretsiz şekilde yazılımı onaracak veya değiştirecektir. Eğer COMFORTSOFTWARE bunu onaramaz veya değiştiremezse, COMFORTSOFTWARE yazılım için faturada gösterilen miktarı size geri ödeyecektir. Ayrıca ekleri, güncellemeler ve yazılım değişimlerini de ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecektir. Eğer COMFORTSOFTWARE bunları onaramaz veya değiştiremezse, varsa bunlar için ödemiş olduğunuz turarı size geri ödeyecektir. Geri ödeme alabilmeniz için yazılımı kaldırmanız ve medya ve diğer materyalleri satınalma kanıtı ile birlikte COMFORTSOFTWARE'ye iade etmeniz gereklidir. Bunlar sınırlı garantinin ihlali durumunda sizin tek çözüm yollarınızdır.

#### Tüketici hakları etkilenmez

Yerel kanunlarınıza göre bu sözleşmenin değiştiremeyeceği ek tüketici haklarına sahip olabilirsiniz.

#### Garanti prosedürleri

Garanti hizmeti için satınalma kanıtısına ihtiyacınız vardır. Garanti servisi veya yazılım için nasıl geri ödeme alabileceğiniz hakkında bilgi için http://www.comfort-software.com/ adresinden COMFORTSOFTWARE ile irtibata geçin.

#### Başka garanti olmaması

Sınırlı garanti COMFORTSOFTWARE'nin verdiği tek doğrudan garantidir. COMFORTSOFTWARE başka hiçbir açık garanti veya koşul vermemektedir. Yerel kanunların izin verdiği yerlerde COMFORTSOFTWARE ticarete elverişlilik, belirli bir amaç için uygunluk ve ihlal etmeme konuları ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında tutmaktadır. Eğer yerel kanunlarınız, bu kapsam dışında tutmaya karşın, size herhangi bir zımni garanti, garanti veya koşul sunuyorsa, çözüm yollarınız yerel kanunlarınızın izin verdiği ölçüde yukarıdaki Garanti İhlali için Çözümler maddesinde açıklanan şekildedir.

#### Garanti ihlali için zararların sınırlanması ve kapsam dışında tutulması

Yukarıdaki Zararların Sınırlanması ve Kapsam Dışı Tutulması maddesi bu sınırlı garantinin ihlali için geçerlidir. Bu garanti size belirli yasal haklar sağlar ve eyaletten eyalete değişkenlik gösteren başka haklara da sahip olabilirsiniz. Ayrıca ülkeden ülkeye değişiklik gösteren haklara da sahip olabilirsiniz.

Lisansın bir kopyasını yandaki adresten alabilirsiniz: http://www.comfort-software.com/



www.addresses.endress.com

