# Rövid kezelési útmutató Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Folyamatnyomás-mérés IO-Link Nyomástávadó







Ez a Rövid használati útmutató nem helyettesíti az eszközhöz tartozó Használati útmutatót.

Az eszközre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a Használati útmutatóban és a kiegészítő dokumentációban.

Minden eszközváltozathoz elérhető innen:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Okostelefon/táblagép: Endress+Hauser Operations app





# 1 Kapcsolódó dokumentáció

# 2 Néhány szó erről a dokumentumról

# 2.1 A dokumentum funkciója

A Rövid használati útmutató minden lényeges információt tartalmaz az átvételtől az első üzembe helyezésig.

### 2.2 Alkalmazott szimbólumok

### 2.2.1 Biztonsági szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
<b>A</b> VESZÉLY	<b>VESZÉLY!</b> Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. Az ilyen helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS	<b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. Az ilyen helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.
<b>A</b> VIGYÁZAT	VIGYÁZAT! Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. Az ilyen helyzet figyelmen kívül hagyása könnyebb vagy közepes súlyosságú sérüléshez vezethet.
ÉRTESÍTÉS	<b>MEGJEGYZÉS!</b> Ez a szimbólum olyan eljárásokat és egyéb tényeket jelöl, amelyek nem eredményezhetnek személyi sérülést.

### 2.2.2 Elektromos szimbólumok

Szimbólum	Jelentés	Szimbólum	Jelentés
	Védőföldelő csatlakozás Olyan csatlakozó, amelyet minden más csatlakozás kialakítása előtt kell földelni.	4	Földcsatlakozás Egy földelt csatlakozó, amely egy földelőrendszeren keresztül van földelve.

### 2.2.3 Eszköz szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
$\bigcirc \not \blacksquare$	Imbuszkulcs
A0011221	
RÉ .	Nyitott végű csavarkulcs
A0011222	

### 2.2.4 Bizonyos típusú információkra vonatkozó szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Megengedett Megengedett eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.
$\mathbf{X}$	Tilos Tiltott eljárások, folyamatok vagy tevékenységek.

Szimbólum	Jelentés
i	<b>Tipp</b> További információkat jelez.
	Szemrevételezés

### 2.2.5 Az ábrákon lévő szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
1, 2, 3	Tételszámok
1. , 2. , 3	Lépések sorrendje
A, B, C,	Nézetek
A-A, B-B, C-C,	Szakaszok

### 2.2.6 Szimbólumok az eszközön

Szimbólum	Jelentés
▲ → 🗐	<b>Biztonsági utasítások</b>
A0019159	Tartsa be a vonatkozó Használati útmutatóban található biztonsági utasításokat.
(t>85°C)	A csatlakozókábel hőmérséklet-változással szembeni ellenállósága
A0029423	Azt jelenti, hogy a csatlakozókábeleknek legalább 85 °C hőmérsékletig kell ellenállniuk.

### 2.3 Bejegyzett védjegyek

KALREZ<sup>®</sup>

Az EI Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA bejegyzett védjegye TRI-CLAMP<sup>®</sup>

- A Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA bejegyzett védjegye
- O IO-Link
- Az IO-Link közösség bejegyzett védjegye.
- GORE-TEX® a WL Gore & Associates, Inc., USA védjegye

# 3 Alapvető biztonsági utasítások

### 3.1 A személyzetre vonatkozó követelmények

A személyzetnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie feladatai ellátásához:

 Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek

- ▶ Rendelkeznek az üzem tulajdonosának/üzemeltetőjének engedélyével
- Ismerik a szövetségi/nemzeti szabályozásokat
- A munka megkezdése előtt elolvassák és értelmezik az útmutató, a kiegészítő dokumentáció, valamint a tanúsítványok szerinti utasításokat (az alkalmazástól függően)
- Betartják az utasításokat és az alapvető feltételeket

### 3.2 Rendeltetésszerű használat

A Cerabar M egy szint- és nyomásmérésre szolgáló nyomástávadó.

### 3.2.1 Helytelen használat

A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Határesetek igazolása:

 Speciális folyadékok és tisztítófolyadékok esetén az Endress+Hauser örömmel nyújt segítséget a nedvesített alkatrészek korrózióállóságának ellenőrzésében, de semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal.

### 3.3 Munkahelyi biztonság

Az eszközön és az eszközzel végzett munkák esetén:

- ► A szükséges személyi védőfelszerelést a szövetségi/nemzeti előírások szerint kell viselni.
- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.

### 3.4 Üzembiztonság

Sérülésveszély!

- ► Az eszközt csak megfelelő és üzembiztos műszaki állapotban működtesse.
- Az üzemeltető felel az eszköz zavartalan működéséért.

#### Az eszköz átalakítása

Az eszköz jogosulatlan módosításai nem megengedettek és előre nem látható veszélyekhez vezethetnek.

▶ Ha ennek ellenére módosításokra van szükség, forduljon az Endress+Hauser-hez.

### Javítás

A folyamatos üzembiztonság és megbízhatóság érdekében:

- A készüléken végzett javításokat csak akkor szabad elvégezni, ha azok kifejezetten megengedettek.
- ► Tartsa be a villamos készülékek javításával kapcsolatos szövetségi/nemzeti előírásokat.
- ► Csak az Endress+Hauser-től származó eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

#### Veszélyes terület

Az eszköz veszélyes területeken történő alkalmazásakor a személyek vagy a létesítmények veszélyeztetésének kiküszöbölése érdekében (pl. robbanás elleni védelem, nyomás alatti tartályok biztonsága):

 Az adattábla alapján ellenőrizze, hogy a megrendelt készülék veszélyes területen történő használata engedélyezett-e.  Tartsa be az ezen útmutató szerves részét képező, különálló kiegészítő dokumentációban szereplő előírásokat.

### 3.5 Termékbiztonság

Ez a mérőeszköz a jó műszaki gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek való megfelelés szerint lett kialakítva és tesztelve és biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat.

Megfelel az általános biztonsági és jogi követelményeknek. Az eszközspecifikus EKmegfelelőségi nyilatkozatban felsorolt EK-irányelveknek is megfelel. Az Endress+Hauser ezt a CE-jelölés alkalmazásával igazolja.

# 4 Átvétel és termékazonosítás

# 4.1 Átvétel



- Megegyeznek-e a szállítási bizonylaton (1) és a termék matricáján (2) található rendelési kódok?
- Sértetlenek-e az áruk?
- Az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a rendelési specifikációknak és a szállítási bizonylatnak?
- Rendelkezésre áll-e a dokumentáció?
- Szükség esetén (lásd az adattáblát): rendelkezésre állnak-e a Biztonsági utasítások (XA)?

Ha ezen feltételek egyike nem teljesül, forduljon az Endress+Hauser értékesítési irodájához.

### 4.2 Tárolás és szállítás

### 4.2.1 Tárolási feltételek

Használja az eredeti csomagolást.

A mérőeszközt tiszta és száraz helyen tárolja, és óvja az ütődések által okozott károsodásoktól (EN 837-2).

#### Tárolási hőmérséklet-tartomány

Lásd a "Műszaki információk" c. dokumentumot: www.endress.com  $\rightarrow$  Letöltés

#### 4.2.2 A termék mérési helyszínre történő szállítása

### **A**FIGYELMEZTETÉS

#### Helytelen szállítás!

A ház vagy a membrán megsérülhet, és sérülésveszély áll fenn!

- A mérőeszközt az eredeti csomagolásában vagy a folyamatcsatlakozásnál megtartva szállítsa a mérési ponthoz.
- Tartsa be a 18 kg-nál (39,6 lbs) nehezebb eszközökre vonatkozó biztonsági és szállítási utasításokat.
- A membrántömítéseket soha ne emelje fel a kapillárisoknál fogva!

# 5 Beépítés

### 5.1 Felszerelési követelmények

#### 5.1.1 Általános beépítési utasítások

• Eszközök G 1 1/2 menettel:

Amikor az eszközt becsavarja a tartályba, a lapos tömítést a folyamatcsatlakozás tömítőfelületére kell helyezni. A folyamatmembránon fellépő többletfeszültség elkerülése érdekében a menetet soha nem szabad kenderrel vagy hasonló anyagokkal tömíteni.

- NPT menetes eszközök:
  - Tekerjen teflon szalagot a menetre a szigetelés kialakításához.
  - Az eszközt csak a hatszögcsavarnál fogva húzza meg. Soha ne forgassa a háznál fogva.
  - Betekeréskor soha ne húzza meg túl erősen a menetet. Max. meghúzási nyomaték: 20 ... 30 Nm (14.75 ... 22.13 lbf ft)
- A következő folyamatcsatlakozások esetében max. 40 Nm (29.50 lbf ft) meghúzási nyomaték van megadva:
  - ISO228 G1/2 menet ("GRC" vagy "GRJ" vagy "GOJ" rendelési opció)
  - DIN13 M20 x 1,5 menet ("G7J" vagy "G8J" rendelési opció)

#### 5.1.2 Mérőcella modulok felszerelése PVDF menettel

#### **A**FIGYELMEZTETÉS

#### A folyamatcsatlakozás károsodásának veszélye!

Sérülésveszély!

► A PVDF menettel ellátott mérőcella modulokat a mellékelt rögzítőkonzollal kell beépíteni!

### **A**FIGYELMEZTETÉS

### Nyomás és hőmérséklet miatti anyagfáradás!

Az alkatrészek szétrobbanásából eredő sérülésveszély! Magas nyomás és hőmérsékleti terhelések hatására a menet meglazulhat.

 A menet integritását rendszeresen ellenőrizni kell. Ezenkívül a menetet újra meg kell húzni 7 Nm (5.16 lbf ft) maximális meghúzási nyomatékkal. Az ½" NPT menetek szigeteléséhez teflonszalag ajánlott.

### 5.2 A membrántömítéssel nem rendelkező eszközökre vonatkozó beépítési utasítások – PMP51, PMC51

### ÉRTESÍTÉS

### Az eszköz károsodása!

Ha egy felfűtött eszköz a tisztítási folyamat közben lehűl (pl. hideg víz miatt), akkor egy rövid ideig vákuum lép fel, melynek következtében nedvesség juthat a mérőcellába a nyomáskiegyenlítő elemen (1) keresztül.

► Az eszközt az alábbiak szerint szerelje fel.



- A nyomáskompenzációt és a GORE-TEX® szűrőt (1) óvja a szennyeződésektől.
- A membrántömítés nélküli Cerabar M távadókat egy manométer beépítési szabályai szerint kell felszerelni (DIN EN 837-2). Javasoljuk elzáró eszközök és szifonok használatát. Az orientáció a mérési alkalmazástól függ.
- Ne tisztítsa és ne érintse meg a membránt kemény vagy hegyes tárgyakkal.
- Az eszközt a következők szerint kell beépíteni az ASME-BPE tisztíthatóságra vonatkozó követelményeinek való megfelelés érdekében (SD rész, tisztíthatóság):



#### 5.2.1 Nyomásmérés gázokban

Az elzárószerelvénnyel ellátott Cerabar M-et a megcsapolási pont felett szerelje fel, így a kondenzátum befolyhat a folyamatközegbe.

### 5.2.2 Nyomásmérés gőzökben

- A Cerabar M-et egy szifonnal szerelje fel a megcsapolási pont alá.
- Üzembe helyezés előtt a szifoncsövet töltse fel folyadékkal. A szifoncső csaknem a környezeti hőmérsékletig csökkenti a hőmérsékletet.

#### 5.2.3 Nyomásmérés folyadékokban

A Cerabar M készüléket az elzáróeszközzel a megcsapolási ponttal egy vonalban vagy az alá szerelje fel.

#### 5.2.4 Szintmérés

- Az eszközt mindig a legalacsonyabb mérési pont alá építse be.
- Az eszközt ne a következő helyekre építse be:
  - a töltőfüggönyben
  - a tartálykivezetésbe
  - egy szivattyú szívóoldalán
  - a tartály egy olyan pontján, amelyre a keverőből származó nyomásimpulzusok zavaró hatást gyakorolhatnak
- A kalibráció és a funkcionális teszt könnyebben elvégezhető, ha az eszközt egy elzáróeszköz után helyezi el.

### 5.3 A membrántömítéssel rendelkező eszközökre vonatkozó beépítési utasítások – PMP55

- A membrántömítéssel ellátott Cerabar M eszközök a membrántömítés típusától függően csavaros, karimás vagy bilincses rögzítéssel vannak ellátva.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kapillárisok folyadékoszlopainak hidrosztatikus nyomása nullponteltolódást okozhat. A nullponteltolódás korrigálható.
- Kemény vagy hegyes tárgyakkal ne tisztítsa és ne érintse meg a membrántömítés folyamatmembránját.
- Csak közvetlenül a beépítés előtt távolítsa el a folyamatmembrán védelmét.

## ÉRTESÍTÉS

### Helytelen kezelés!

A készülék károsodása!

- A membrántömítés és a nyomástávadó együttesen egy zárt, olajjal töltött, kalibrált rendszert alkot. A töltőfolyadék-nyílás le van zárva és nem szabad felnyitni.
- ► Rögzítőkonzol használata esetén biztosítani kell a kapillárisok megfelelő feszültségmentesítését, hogy elkerülhető legyen azok meghajlása (hajlítási sugár ≥ 100 mm (3.94 in)).
- Kérjük, vegye figyelembe a membrántömítés töltőolajának alkalmazási határértékeit a Cerabar M TI00436P Műszaki adatainak "A membrántömítő rendszerek tervezési utasításai" című részében leírtak szerint.

### ÉRTESÍTÉS

### A pontosabb mérési eredmények elérése és az eszköz meghibásodásának elkerülése érdekében a kapillárisokat a következők szerint szerelje fel:

- Rezgésmentes (a rárakódó nyomásingadozások elkerülése érdekében)
- Ne telepítse fűtési vagy hűtési vonalak közelébe
- Szigetelje, ha a környezeti hőmérséklet a referencia-hőmérséklet alatti vagy feletti
- ► ≥ 100 mm (3.94 in) hajlítási sugárral szerelje fel!
- A membrántömítéseket soha ne emelje fel a kapillárisoknál fogva!

# 6 Elektromos csatlakoztatás

### 6.1 Az eszköz csatlakoztatása

### **A**FIGYELMEZTETÉS

#### Tápfeszültség lehet csatlakoztatva!

Áramütés és/vagy robbanás veszélye!

- ▶ Győződjön meg arról, hogy nem indítanak ellenőrizetlen folyamatokat a rendszeren.
- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.
- Ha a mérőeszközt veszélyes területeken használja, győződjön meg arról, hogy az megfelel a vonatkozó nemzeti szabványoknak és előírásoknak, valamint a biztonsági utasításoknak vagy a szerelési vagy ellenőrzési rajzoknak.
- Az IEC/EN61010 szabványnak megfelelően egy megfelelő megszakítót kell biztosítani az eszközhöz.
- ► Az integrált túlfeszültség-védelemmel ellátott eszközöket földelni kell.
- Védőáramkörök vannak beépítve fordított polaritás, HF (magasfrekvenciás) hatások és túlfeszültség ellen.
- Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e a biztonsági követelményeknek (pl. PELV, SELV, 2. osztály).

Az eszközt a következő sorrend szerint csatlakoztassa:

- 1. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az adattáblán szereplő értéknek.
- 2. A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget.
- 3. Az eszközt az alábbi rajznak megfelelően csatlakoztassa.
- 4. Kapcsolja be a tápfeszültséget.



- 1 Tápfeszültség +
- 2 4-20 mA
- 3 Tápfeszültség -
- 4 C/Q (IO-Link kommunikáció)

### 6.2 A mérőegység csatlakoztatása

### 6.2.1 Tápfeszültség

### IO-Link

- 11,5–30 V DC, ha csak analóg kimenetet használ
- 18–30 V DC, ha IO-Link van használatban

### 6.2.2 Áramfelvétel

IO-Link < 60 mA

### 6.3 Kapcsok

- Tápfeszültség: 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Külső földelőkapocs: 0.5 ... 4 mm<sup>2</sup> (20 ... 12 AWG)

### 6.4 Kábelspecifikációk

### 6.4.1 IO-Link

Az Endress+Hauser sodrott, négymagos kábel használatát javasolja.

### 6.5 Áramkimenetre jutó terhelés

Az elégséges kapocsfeszültség biztosítása érdekében az R<sub>L</sub> maximális terhelési ellenállást (beleértve a vonali ellenállást is) nem szabad túllépni a tápegység által biztosított U<sub>B</sub> tápfeszültség függvényében.



1 Tápellátás 11.5 ... 30 V<sub>DC</sub>

- 2 R<sub>Lmax</sub> maximális terhelési ellenállás
- U<sub>B</sub> Tápfeszültség

Ha a terhelés túl nagy, az eszköz a következő pontokat hajtja végre:

- Az "M803" hibaáram és kijelző kimenete (Kimenet: MIN riasztási áram)
- Időszakos ellenőrzés annak megállapítására, hogy lehetséges-e a hibaállapot megszüntetése

## 6.6 Field Xpert SMT70, SMT77

Lásd a Használati útmutatót.

### 6.7 FieldPort SFP20

Lásd a Használati útmutatót.

# 7 Operation

### 7.1 Kezelési módszerek

### 7.1.1 Működtetés kezelőmenü nélkül

Kezelési módszerek	Magyarázat	Grafikus	Leírás
Helyi kezelés eszközkijelző nélkül	Az eszköz működtetése az elektronikus betéten található kezelőgombokkal történik.	Zer Span Span Coco Span Span Span Span Span Span Span Span	→ 🗎 15

### 7.1.2 Működtetés kezelőmenü segítségével

A kezelőmenüvel történő működtetés egy "felhasználói szerepkörök"-re épülő kezelési koncepción alapul .

Kezelési módszerek	Magyarázat	Grafikus	Leírás
Helyi kezelés eszközkijelzővel	Az eszköz kezelése az eszközkijelzőn lévő kezelőgombokkal történik.	THHK1 J 42 nbar - + E X0029999	→ 🗎 16
Távvezérlés FieldCare segítségével	A készülék kezelése a FieldCare kezelőeszközzel történik.	A003002	

### 7.1.3 IO-Link

### IO-Link információ

IO-Link Smart Sensor Profile 2. kiadás

Támogatja

- Azonosítás
- Diagnózis
- Digitális mérőérzékelő (az SSP 4.3.3 szerint)

Az IO-Link egy pont-pont kapcsolat a mérőeszköz és az IO-Link master közötti kommunikációhoz. A mérőeszköz egy második IO funkcióval ellátott 2-es típusú (4-es tű) IO-Link kommunikációs interfésszel rendelkezik a 2-es tűn. Ehhez egy IO-Link-kompatibilis egység (IO-Link master) szükséges a működtetéshez. Az IO-Link kommunikációs interfész lehetővé teszi a folyamat és a diagnosztikai adatok közvetlen elérését. Lehetővé teszi továbbá a mérőeszköz működés közbeni konfigurálásának lehetőségét.

Az IO-Link interfész jellemzői:

- IO-Link specifikáció: 1.1 verzió
- IO-Link Smart Sensor Profile 2. kiadás
- Sebesség: COM2; 38.4 kBaud
- Minimális ciklusidő: 10 ms
- Folyamatadatok szélessége: 14 Byte
- IO-Link adattárolás: igen
- Blokk konfiguráció: igen
- A készülék működik: a mérőberendezés 5 másodperccel a tápfeszültség rákapcsolása után kezd működni.

### IO-Link letöltése

#### http://www.endress.com/download

- A megjelenő keresési lehetőségek közül válassza a "Device Driver"-t
- A típushoz ("Type") válassza ki az "IO Device Description (IODD)" lehetőséget IO-Link (IODD) kiválasztása
  - IODD for Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
- A termékalapban (product root) válassza ki a kívánt eszközt, és kövesse a további utasításokat.

#### https://ioddfinder.io-link.com/

Keresés a következő alapján:

- Gyártó
- Cikkszám
- Termék típusa

### 7.2 Működtetés kezelőmenü nélkül

### 7.2.1 A kezelőelemek elhelyezkedése

A kezelőgombok az elektronikus betéten lévő mérőeszközben találhatók.

#### IO-Link



- 1 Kezelőgombok az alsó tartományértékhez (nulla) és a felső tartományértékhez (tartomány)
- 2 Zöld LED a sikeres művelet jelzéséhez
- 3 Nyílás az opcionális helyi kijelzőhöz
- 4 Rés az M12 dugóhoz

### A kezelőelemek funkciója

Kezelőgomb(ok)	Jelentés
Zero legalább 3 másodpercig megnyomva	<ul> <li>Get LRV</li> <li>"Nyomás" mérési mód Az eszközre ható nyomás alsó tartományértékként (LRV) kerül elfogadásra.</li> <li>"Level" (szint) mérési mód, "In pressure" szint kiválasztás, "Wet" kalibrációs mód Az eszközre ható nyomás az alsó szint értékhez kerül hozzárendelésre ("Empty calibration").</li> </ul>
<b>Span</b> legalább 3 másodpercig megnyomva	<ul> <li>Get URV</li> <li>"Nyomás" mérési mód Az eszközre ható nyomás felső tartományértékként (URV) kerül elfogadásra.</li> <li>"Level" (szint) mérési mód, "In pressure" szint kiválasztás, "Wet" kalibrációs mód Az eszközre ható nyomás a felső szintértékhez kerül hozzárendelésre ("Tele kalibráció").</li> </ul>
Zero és Span egyszerre, legalább 3 másodpercig lenyomva	<b>Pozícióbeállítás</b> A mérőcella jelleggörbéje párhuzamosan eltolódik, így az eszközre ható nyomás lesz a nulla érték.
<b>Zero</b> és <b>Span</b> egyszerre, legalább 12 másodpercig lenyomva	Reset Minden paraméter visszaáll a rendelési konfigurációra.

### 7.2.2 Működés zárolása/feloldása

Miután megadta az összes paramétert, bejegyzéseit az illetéktelen és nem kívánt hozzáféréssel szemben zárolhatja.

### 7.3 Működtetés kezelőmenü segítségével

### 7.4 Kezelés eszközkijelzővel (opcionális)

A kijelzéshez és kezeléshez 4 soros folyadékkristályos kijelző (LCD) áll rendelkezésre. A helyi kijelző a mért értékeket, a párbeszéd szövegeket, a hibaüzeneteket és a figyelmeztető üzeneteket jeleníti meg. Az egyszerű kezelés érdekében a kijelzőt ki lehet venni a házból (lásd az ábra 1–3. lépéseit). Ez egy 90 mm (3.54 in) hosszúságú kábellel van csatlakoztatva az eszközhöz. A készülék kijelzője 90°-os lépésközökben elforgatható (lásd az ábra 4–6. lépéseit). Az eszköz beépítési pozíciójától függően ez megkönnyíti az eszköz üzemeltetését és a mért értékek leolvasását.



Funkciók:

- 8 számjegyű mértérték-kijelzés, beleértve az előjelet, tizedesvesszőt és a 4–20 mA oszlopdiagramot, mint áramerősség-kijelzést.
- Három gomb a kezeléshez
- Egyszerű és teljes menüútmutatás, mivel a paraméterek több szintre és csoportra vannak felosztva
- Minden paraméter egy 3 jegyű paraméterkóddal rendelkezik a könnyű navigáció érdekében
- Átfogó diagnosztikai funkciók (hiba és figyelmeztető üzenet stb.)



- 1 Fősor
- 2 Érték
- 3 Szimbólum
- 4 Egység
- 5 Oszlopdiagram
- 6 Információs sor
- 7 Kezelőgombok

Az alábbi táblázat a helyszínen kijelezhető szimbólumokat szemlélteti. Négy szimbólum jelenhet meg egyszerre.

Szimbólum	Jelentés
.E	Zárolás szimbólum Az eszköz működése zárolva van. Az eszköz feloldása, .
A0018154	
\$	Kommunikációs szimbólum Adatátvitel kommunikációval
A0018155	
<b>S</b> <sub>A0013958</sub>	<b>"Out of specification" hibaüzenet</b> Az eszköz a műszaki jellemzőkben megadott értéktartományon kívül működik (pl. felmelegítés vagy tisztítás közben).
<b>C</b> <sub>A0013959</sub>	<b>"Service mode" hibaüzenet</b> A készülék szerviz üzemmódban van (pl. szimuláció közben).
A0013957	<b>"Maintenance required" hibaüzenet</b> Karbantartás szükséges. A mért érték még érvényes.
F 40013956	<b>"Failure detected" hibaüzenet</b> Üzemelési hiba történt. A mért érték már nem érvényes.

### 7.4.1 Kezelőgombok a kijelzőn és a kezelőmodulon

Kezelőgomb(ok)	Jelentés
+ A0017879	<ul> <li>Lefelé navigálás a választéklistában</li> <li>Számérték vagy karakter szerkesztése egy funkción belül</li> </ul>
 A0017880	<ul> <li>Felfelé navigálás a választéklistában</li> <li>Számérték vagy karakter szerkesztése egy funkción belül</li> </ul>
<b>E</b> A0017881	<ul> <li>Bevitel megerősítése</li> <li>Ugrás a következő pontra</li> <li>Válasszon ki egy menüpontot, és aktiválja a szerkesztési módot</li> </ul>
+ és E A0017879 A0017881	A helyi kijelző kontrasztbeállítása: sötétebb
- és <b>E</b> A0017880 A0017881	A helyi kijelző kontrasztbeállítása: világosabb
+	<ul> <li>ESC funkciók:</li> <li>A módosított érték mentése nélkül kilép egy paraméter szerkesztési módjából</li> <li>Ön egy kiválasztási szinten van a menüben: a gombok egyidejű megnyomásával egy szinttel feljebb léphet a menüben.</li> </ul>

### 7.4.2 Kezelési példa: paraméterek egy kiválasztási listával

Példa: a "Deutsch" kiválasztása a menü nyelveként.

	Language 000		000	Operation			
1	~	English Deutsch		Menünyelvként az "English" (angol) van beállítva (alapértelmezett érték). A menüszöveg előtti 🖌 jelzi az aktív opciót.			
2	r	Deutsch English		Válassza ki a "Deutsch" lehetőséget a			
3	V	Deutsch English		<ul> <li>Válassza ki a E lehetőséget a megerősítéshez. A menüszöveg előtti "✓" jelzi a pillanatnyilag aktív opciót ("Deutsch" (német) a kiválasztott nyelv).</li> <li>A E segítségével léphet ki a paraméter szerkesztési módjából.</li> </ul>			

### 7.4.3 Kezelési példa: Felhasználó által meghatározható paraméterek

Példa: a "Set URV (014)" paraméter beállítása 100 mbar (1.5 psi) értékről 50 mbar (0.75 psi) értékre.

Menüútvonal: Setup →	Extended setup $\rightarrow$	Current output $\rightarrow$ Set URV

	Set URV	014	Operation
1	100.000	mbar	A helyi kijelző mutatja a módosítandó paramétert. A "mbar" mértékegységet egy másik paraméter határozza meg, és itt nem módosítható.
2	100.000	mbar	Nyomja meg a
3	500.000	mbar	"1"-ről "5"-re való váltáshoz használja a
4	500.000	mbar	A harmadik számjegy feketével van kiemelve és most szerkeszthető.
5	50.1.000	mbar	Használja a ⊡ gombot a " , , "]" szimbólumra való váltáshoz. Használja a E lehetőséget az új érték elmentéséhez és a szerkesztési módból való kilépéshez. Lásd a következő rajzot.
6	50.000	mbar	A felső tartományérték új értéke 50 mbar (0.75 psi). A 🗉 segítségével léphet ki a paraméter szerkesztési módjából. A szerkesztési módba való visszatéréshez használja a 🛨 vagy 🖃 gombot.

### 7.4.4 Kezelési példa: az eszközre ható nyomás elfogadása

Példa: nullpozíció-beállítás megadása.

Menüútvonal: Main menu  $\rightarrow$  Setup  $\rightarrow$  Pos. zero adjust

	Ро	s. zero adjust 007	Operation		
1	l 🖌 Cancel		A nullpozíció-beállításhoz tartozó nyomás hat az eszközre.		
		Confirm			
2	2 Cancel		A 🛨 vagy 🖃 gombbal váltson a "Confirm" (megerősítés) opcióra. Az aktív opció		
	r	Confirm	feketével van kiemelve.		
3		Adjustment has been accepted!	A 🗉 gomb segítségével fogadja el a nullpozíció-beállításhoz alkalmazott nyomást. Az eszköz megerősíti a beállítást és visszalép a "Pos. zero adjust" paraméterre.		
4	r	Cancel	A 🗉 segítségével léphet ki a paraméter szerkesztési módjából.		
		Confirm			

# 8 Rendszer-integráció

Lásd a Használati útmutatót.

# 9 Üzembe helyezés

Az eszköz alapértelmezetten a "Pressure" (Cerabar) vagy "Level" mérési módra (Deltapilot) van konfigurálva.

A mérési tartomány és az a mértékegység, amelyben a mért érték továbbításra kerül megfelel az adattáblán szereplő specifikációknak.

### **A**FIGYELMEZTETÉS

### A megengedett folyamatnyomás túllépve!

Az alkatrészek szétrobbanásából eredő sérülésveszély! Figyelmeztetések jelennek meg, ha a nyomás túl magas.

- Ha az eszközre ható nyomás a minimálisan megengedett nyomásnál kisebb vagy a maximálisan megengedett nyomásnál nagyobb, akkor egymást követően a következő üzenetek kerülnek megjelenítésre (az "Alarm behavior" (050) paraméterben megadott beállítás függvényében): "S140 Working range P" vagy "F140 Working range P" "S841 Sensor range" vagy "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ► Csak a mérőcella tartományhatárain belül használja az eszközt!

### ÉRTESÍTÉS

### A megengedett folyamatnyomás alullőve!

Üzenetek jelennek meg, ha a nyomás túl alacsony.

- Ha az eszközre ható nyomás a minimálisan megengedett nyomásnál kisebb vagy a maximálisan megengedett nyomásnál nagyobb, akkor egymást követően a következő üzenetek kerülnek megjelenítésre (az "Alarm behavior" (050) paraméterben megadott beállítás függvényében): "S140 Working range P" vagy "F140 Working range P" "S841 Sensor range" vagy "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- Csak a mérőcella tartományhatárain belül használja az eszközt!

### 9.1 Üzembe helyezés kezelőmenü nélkül

### 9.1.1 Nyomásmérési mód

A következő funkciók lehetségesek az elektronikus betét gombjaival:

- Pozícióbeállítás (nullpontkorrekció)
- Az alsó és felső tartományérték beállítása
- Eszköz visszaállítása
- 📔 🛛 A kezelést fel kell oldani

  - Az alkalmazott nyomásnak a mérőcella névleges nyomás határértékein belül kell lennie. Lásd az adattáblán található információkat.

### **A**FIGYELMEZTETÉS

#### A mérési mód megváltoztatása befolyásolja a tartományt (URV)!

Ez a helyzet a termék túlcsordulását eredményezheti.

Ha a mérési mód megváltozik, akkor ellenőrizni kell a tartománybeállítást (URV), és szükség esetén újra kell konfigurálni!

#### Végezzen pozícióbeállítást

- 1. Győződjön meg arról, hogy az eszköz nyomás alatt van. Ennek során ügyeljen a mérőcella névleges nyomás határértékeire.
- 2. Nyomja meg egyidejűleg a Zero és Span gombokat legalább 3 másodpercig.

Az elektronikus betéten lévő LED röviden felvillan.

A pozícióbeállításhoz alkalmazott nyomás elfogadásra került.

#### Az alsó tartományérték beállítása

- 1. Győződjön meg arról, hogy az alsó tartományértékhez választott nyomás hat az eszközre. Ennek során ügyeljen a mérőcella névleges nyomás határértékeire.
- 2. Nyomja meg a Zero gombot legalább 3 másodpercig.

Az elektronikus betéten lévő LED röviden felvillan.

Az alsó tartományértékhez alkalmazott nyomás elfogadásra került.

#### A felső tartományérték beállítása

- 1. Győződjön meg arról, hogy a felső tartományértékhez választott nyomás hat az eszközre. Ennek során ügyeljen a mérőcella névleges nyomás határértékeire.
- 2. Nyomja meg a **Span** gombot legalább 3 másodpercig.

Az elektronikus betéten lévő LED röviden felvillan.

A felső tartományértékhez alkalmazott nyomás elfogadásra került.

### 9.1.2 Szintmérési mód

A következő funkciók lehetségesek az elektronikus betét gombjaival:

- Pozícióbeállítás (nullpontkorrekció)
- Az alsó és felső nyomásérték beállítása és hozzárendelése az alsó és felső szintértékhez
- Eszköz visszaállítása
- A "Zero" és "Span" gombok csak a következő beállítások esetén rendelkeznek funkcióval:

",Level selection" = "In pressure", "Calibration mode" = "Wet"

- A gombok más beállításokban nem rendelkeznek funkcióval.
- - "Level selection" = "In pressure"
  - "Calibration Mode": wet
  - "Unit before lin": %
  - "Empty calib.": 0.0
  - "Full calib.": 100.0
  - "Set LRV": 0,0 (4 mA értéknek felel meg)
  - "Set URV": 100,0 (20 mA értéknek felel meg)
- A kezelést fel kell oldani .
- Az alkalmazott nyomásnak a mérőcella névleges nyomás határértékein belül kell lennie. Lásd az adattáblán található információkat.

### **A**FIGYELMEZTETÉS

### A mérési mód megváltoztatása befolyásolja a tartományt (URV)!

Ez a helyzet a termék túlcsordulását eredményezheti.

Ha a mérési mód megváltozik, akkor ellenőrizni kell a tartománybeállítást (URV), és szükség esetén újra kell konfigurálni!

#### Végezzen pozícióbeállítást

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz nyomás alatt van. Ennek során ügyeljen a mérőcella névleges nyomás határértékeire.
- 2. Nyomja meg egyidejűleg a Zero és Span gombokat legalább 3 másodpercig.

Az elektronikus betéten lévő LED röviden felvillan.

A pozícióbeállításhoz alkalmazott nyomás elfogadásra került.

#### Az alsó nyomásérték beállítása

- 1. Győződjön meg arról, hogy a kívánt alsó nyomásérték ("Empty pressure value" (üres nyomásérték")) hat az eszközre. Ennek során ügyeljen a mérőcella névleges nyomás határértékeire.
- 2. Nyomja meg a Zero gombot legalább 3 másodpercig.

Az elektronikus betéten lévő LED röviden felvillan.

Az eszközre ható nyomás alsó nyomásértékként lett elmentve ("Empty pressure") és hozzá lett rendelve az alsó szintértékhez ("Empty calibration").

#### A felső nyomásérték beállítása

- 1. Győződjön meg arról, hogy a kívánt felső nyomásérték ("Full pressure value") hat az eszközre. Ennek során ügyeljen a mérőcella névleges nyomás határértékeire.
- 2. Nyomja meg a **Span** gombot legalább 3 másodpercig.

Az elektronikus betéten lévő LED röviden felvillan.

Az eszközre ható nyomás felső nyomásértékként lett elmentve ("Full pressure") és hozzá lett rendelve a felső szintértékhez ("Full calibration").

### 9.2 Kezelőmenüvel történő üzembe helyezés

Az üzembe helyezés a következő lépésekből áll:

- Funkció-ellenőrzés
- Pozícióbeállítás/nulla beállítás → 
   <sup>™</sup> 25
   <sup>™</sup>
- Mérés konfigurálása:
  - Nyomásmérés → 
     <sup>™</sup> 26
  - Szintmérés

### 9.2.1 A nyelv, a mérési mód és a nyomásmértékegység kiválasztása

Nyelv (000)	
Navigáció	Image: Big States of the state of the states of the st
Írási engedély	Operator/Maintenance/Expert
Leírás	Válassza ki a menü nyelvét a helyszíni kijelzőhöz.
Kiválasztás	<ul> <li>Angol</li> <li>Másik nyelv (az eszköz megrendelésekor kiválasztva)</li> <li>Adott esetben egy harmadik nyelv (a gyártás helyének nyelve)</li> </ul>
Gyári beállítás	Angol
Measuring mode (005)	)

Írási engedély Operator/Maintenance/Expert

Leírás	Válassza ki a mérési módot. A kezelőmenü a kijelölt mérési módtól függően eltérő módon van strukturálva.			
	<ul> <li>FIGYELMEZTETÉS</li> <li>A mérési mód megváltoztatása befolyásolja a tartományt (URV)</li> <li>Ez a helyzet a termék túlcsordulásához vezethet.</li> <li>Ha a mérési mód megváltozik, akkor a "Setup" menüben ellenőrizni kell a térköz beállítást (URV) és szükség esetén módosítani kell.</li> </ul>			
Kiválasztás	<ul><li>Nyomás</li><li>Szint</li></ul>			
Gyári beállítás	Nyomás vagy a rendelési specifikációk szerint			

Press. eng. unit (125)			
Írási engedély	Operator/Maintenance/Expert		
Leírás	Válassza ki a nyomás mértékegységét. Új nyomásmértékegység kiválasztása esetén az összes nyomás-specifikus paraméter átváltásra kerül és az új mértékegységgel kerül kijelzésre.		
<b>Kiválasztás</b> V	<ul> <li>mbar, bar</li> <li>mmH2O, mH2O</li> <li>inH2O, ftH2O</li> <li>Pa, kPa, MPa</li> <li>psi</li> <li>mmHg, inHg</li> <li>kgf/cm<sup>2</sup></li> </ul>		
Gyári beállítás	mbar vagy bar a mérőcella névleges mérési tartományától függően vagy a rendelési specifikációk szerint.		

### 9.2.2 Pos. zero adjust

Corrected press. (172)			
Navigáció			
Írási engedély	Operator/Maintenance/Expert		
Leírás	Megjeleníti az érzékelőtrimmelés és pozícióbeállítás utáni mért nyomásértéket.		
Megjegyzés	Ha ez az érték nem "0", akkor a pozícióbeállítás segítségével lehet "0"-ra korrigálni.		

Pos. zero adjust (007)	(túlnyomás mérőcellák))
Írási engedély	Operator/Maintenance/Expert
Leírás	Nullpozíció-beállítás – a nulla (alapérték) és a mért nyomás közötti nyomáskülönbséget nem szükséges ismerni.
Példa	<ul> <li>Mért érték = 2.2 mbar (0.033 psi)</li> <li>A mért értéket a "Pos. zero adjust" (nullpont beállítás) paraméter segítségével a "Confirm" (megerősítés) opcióval korrigálja. Ez azt jelenti, hogy a 0,0 értéket rendeli az aktuális nyomáshoz.</li> <li>Mért érték (nullpont beállítás után) = 0,0 mbar</li> <li>Az aktuális érték is javításra került.</li> </ul>
Kiválasztás	<ul><li>Confirm</li><li>Cancel</li></ul>
Gyári beállítás	Cancel

### Pos. zero adjust (007) (túlnyomás mérőcellák)

Írási engedély	Operator/Maintenance/Expert
Leírás	Nullpozíció-beállítás – a nulla (alapérték) és a mért nyomás közötti nyomáskülönbséget nem szükséges ismerni.
Példa	<ul> <li>Mért érték = 2.2 mbar (0.033 psi)</li> <li>A mért értéket a "Pos. zero adjust" (nullpont beállítás) paraméter segítségével a "Confirm" (megerősítés) opcióval korrigálja. Ez azt jelenti, hogy a 0,0 értéket rendeli az aktuális nyomáshoz.</li> <li>Mért érték (nullpont beállítás után) = 0,0 mbar</li> <li>Az aktuális érték is javításra került.</li> </ul>
Kiválasztás	<ul><li>Confirm</li><li>Cancel</li></ul>
Gyári beállítás	Cancel

### 9.3 Nyomásmérés konfigurálása

### 9.3.1 Kalibráció referencianyomás nélkül (száraz kalibráció)

### Példa:

Ebben a példában egy 400 mbar (6 psi) mérőcellával rendelkező eszköz a 0 ... +300 mbar (0 ... 4.5 psi) mérési tartományra van konfigurálva, azaz a 4 mA és a 20 mA értékhez rendre a 0 mbar és a 300 mbar (4.5 psi) van hozzárendelve.

### Előfeltétel:

Ez egy elméleti kalibráció, azaz az alsó és felső tartományra vonatkozó nyomásértékek ismertek.



Az eszköz orientációjából eredően nyomásnövekedés léphet fel a mért értékben, azaz a nyomásmentes állapotban mért érték nem nulla. A pozícióbeállítás elvégzésével kapcsolatos információkért lásd: → 🗎 25.

	Leírás					
1	A "Measuring mode" (mérési mód) paraméter segítségével válassza ki a "Pressure" (nyomás) mérési módot. Menüútvonal: Setup → Measuring mode	[] B	I mA] 20			
	<ul> <li>A mérési mód megváltoztatása befolyásolja a tartományt (URV)</li> <li>Ez a helyzet a termék túlcsordulásához vezethet.</li> <li>Ha a mérési mód megváltozik, akkor a "Setup" menüben ellenőrizni kell a térköz beállítást (URV) és szükség esetén módosítani kell.</li> </ul>					
2	A "Press eng. unit" paraméter segítségével válasszon ki egy nyomás mértékegységet, itt pl. "mbar". Menüútvonal: Setup → Press eng. unit	A	4 0 300 <u>p</u> [mbar]			
3	Válassza ki a "Set LRV" paramétert. Menüútvonal: Setup → Set LRV	A	A	A	A	A0031032 sd a táblázatot, 3. lépés.
	Adja meg a "Set LRV" paraméter értékét (itt 0 mbar) és erősítse meg. Ez a nyomásérték az alsó áramerősség értékhez (4 mA) van hozzárendelve.	B	Lásd a táblázatot, 4. lépés.			
4	Válassza ki a "Set URV" paramétert. Menüútvonal: Setup → Set URV	1				
	Adja meg a "Set URV" paraméter értékét (itt 300 mbar (4.5 psi)) és erősítse meg. Ez a nyomásérték a felső áramerősség értékhez (20 mA) van hozzárendelve.					
5	Eredmény: A mérési tartomány 0 +300 mbar (0 4.5 psi)- ra van konfigurálva.					

### 9.3.2 Kalibrálás referencianyomással (nedves kalibráció)

### Példa:

Ebben a példában egy 400 mbar (6 psi)-os mérőcella modullal rendelkező eszköz a 0 ... +300 mbar (0 ... 4.5 psi)-os mérési tartományra van konfigurálva, azaz a 4 mA és a 20 mA értékhez rendre a 0 mbar és a 300 mbar (4.5 psi) nyomásérték van hozzárendelve.

### Előfeltétel:

A 0 mbar és 300 mbar (4.5 psi) nyomásérték megadható. Például az eszköz már telepítve van.



Az említett paraméterek leírását lásd: .

	Leírás		
1	Végezzen el egy pozícióbeállítást → 🖺 25		I
2	A "Measuring mode" (mérési mód) paraméter segítségével válassza ki a "Pressure" (nyomás) mérési módot. Menüútvonal: Setup → Measuring mode	[1 B	nA]           20
	FIGYELMEZTETÉS A mérési mód megváltoztatása befolyásolja a tartományt (URV) Ez a helyzet a termék túlcsordulásához vezethet. • Ha a mérési mód megváltozik, akkor a "Setup" menüben ellenőrizni kell a térköz beállítást (URV) és szükség esetén módosítani kell.	A	4
3	A "Press eng. unit" paraméter segítségével válasszon ki egy nyomás mértékegységet, itt pl. "mbar". Menüútvonal: Setup → Press eng. unit		0 300 <u>p</u> [mbar]
4	Az alsó tartományértékre (4 mA érték) megadott nyomás hat az eszközre, itt pl. 0 mbar.	A B	Lásd a táblázatot, 4. lépés. Lásd a táblázatot, 5. lépés.
	Válassza ki a "Get LRV" paramétert. Menüútvonal: Setup → Extended setup → Current output → Get LRV		
	Erősítse meg az eszközön lévő értéket a "Confirm" segítségével. Az aktuális nyomásérték az alsó áramerősség értékhez (4 mA) van hozzárendelve.		
5	A felső tartományértékre (20 mA érték) megadott nyomás hat az eszközre, itt pl. 300 mbar (4.5 psi).		
	Válassza ki a "Get URV" paramétert. Menüútvonal: Setup → Extended setup → Current output → Get URV		

	Leírás
	Erősítse meg az eszközön lévő értéket a "Confirm" segítségével. Az aktuális nyomásérték a felső áramerősség értékhez (20 mA) van hozzárendelve.
6	Eredmény: A mérési tartomány 0 +300 mbar (0 4.5 psi)- ra van konfigurálva.



71585512

# www.addresses.endress.com

