簡易取扱説明書 Cerabar M PMC51、PMP51、 PMP55

プロセス圧力測定 IO-Link 圧力伝送器







これらの簡易取扱説明書は、本機の取扱説明書の代わりにな るものではありません。

機器に関する詳細情報は、取扱説明書とその他の関連資料に 記載されています。

すべての機器バージョンのこれらの資料は、以下から入手で きます。

- インターネット: www.endress.com/deviceviewer
- スマートフォン/タブレット端末: Endress+Hauser Operations アプリ



1 関連資料



2 本説明書について

2.1 本文の目的

簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

2.2 使用されるシンボル

2.2.1 安全シンボル

シンボル	意味
🛕 危険	危険 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、 爆発などを引き起こします。
▲ 警告	警告 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、 爆発などを引き起こす可能性があります。
▲ 注意	注意 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、けがや物的損 害が生じる可能性があります。
注記	注記 人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

2.2.2 電気シンボル

シンボル	意味	シンボル	意味
	保護アース端子 その他の接続を行う前に、接地接続す る必要のある端子	<u> </u>	アース端子 オペレータに関する限り、接地システ ムを用いて接地された接地端子

2.2.3 工具シンボル

シンボル	意味
A0011221	六角レンチ
Ŕ	スパナ
A0011222	

2.2.4 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	許可 許可された手順、プロセス、動作
X	禁止 禁止された手順、プロセス、動作

シンボル	意味
i	ヒント 追加情報を示します。
	目視確認

2.2.5 図中のシンボル

シンボル	意味
1, 2, 3	項目番号
1. , 2. , 3	一連のステップ
A, B, C,	×
А-А, В-В, С-С,	断面図

2.2.6 機器のシンボル

シンボル	意味
▲ → 🗈 A0019159	安全上の注意事項 関連する取扱説明書に記載された安全注意事項に注意してください。
(t>85°C)	接続ケーブルの温度変化に対する耐性 85℃以上の温度耐性を持つ接続ケーブルを使用する必要があることを示しています。

2.3 登録商標

- カルレッツ®
- E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA の登録商標です。
- TRI-CLAMP[®] Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。
- **② IO-**Link IO-Link Community の登録商標です。
- GORE-TEX[®] は W.L. Gore & Associates, Inc., USA の登録商標です。

3 安全上の基本注意事項

3.1 作業員の要件

作業員は、担当作業について以下の要件を満たす必要があります。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること
- ▶ プラント所有者/事業者から許可を与えられていること
- ▶ 該当する地域/国の法規に精通していること

- ▶ 作業を開始する前に、機器の資料、補足資料、ならびに証明書(アプリケーションに応じて異なります)の説明を読み、内容を理解しておくこと
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること

3.2 用途

Cerabar M は、レベル測定および圧力測定用の圧力伝送器です。

3.2.1 不適切な用途

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

不明な場合の確認:

▶ 特殊な流体および洗浄用流体に関して、Endress+Hauserでは接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

3.3 労働安全

機器を使用して作業する場合:

- ▶ 各地域/各国の規定に従って必要な個人用保護具を着用してください。
- ▶ 電源電圧のスイッチを切ってから機器を接続します。

3.4 操作上の安全性

けがに注意!

- ▶ 適切な技術的条件/フェールセーフ条件下においてのみ、機器を操作してください。
- ▶ 事業者の責任において、機器を支障なく操作できる環境を整えてください。

機器の改造

無許可での機器の改造は、予測不可能な危険が生じる可能性があるため禁止されています。
 ▶ 改造が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、明確に許可された場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を順守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

危険場所

危険場所(例:防爆、圧力容器安全)で機器を使用する場合、作業員やプラントの危険を 防止するために以下の点に注意してください。

- ▶ ご注文の機器が危険場所で使用可能かどうかを銘板で確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の指示に従ってください。

3.5 製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

したがって、一般的な安全要件および法的要件を満たします。また、機器固有の EC 適合 宣言に明記された EC 指令にも準拠します。Endress+Hauser は CE マークの貼付により、 これを保証しています。

4 納品内容確認および製品識別表示

4.1 納品内容確認



- 発送書類のオーダーコード(1)と製品ステッカーのオーダーコード(2)が一致するか?
- 納入品に損傷がないか?
- 銘板のデータがご注文の仕様および発送書類と一致しているか?
- ドキュメントはあるか?
- 必要に応じて (銘板を参照): 安全上の注意事項 (XA) があるか?

これらの条件のいずれかを満たしていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店に お問い合わせください。

4.2 保管および輸送

4.2.1 保管条件

当社出荷時の梱包材をご利用ください。

計測機器を清潔で乾燥した環境で保管し、衝撃から生じる損傷から保護してください (EN 837-2)。

保管温度範囲

「」 関連資料の「技術仕様書」を参照してください (www.endress.com → ダウンロード)。

4.2.2 測定点までの製品の搬送



不適切な輸送!

ハウジングおよびメンブレンが損傷する危険性があります。けがの危険性があります。

- ▶ 計測機器を測定点に搬送する場合は、出荷時の梱包材を使用するか、プロセス接続部を 持ってください。
- ▶ 18 kg (39.6 lbs) 以上の機器については、安全上の注意事項および輸送条件に従ってく ださい。
- ▶ キャピラリをダイアフラムシールの運搬補助具として使用しないでください。

5 設置

5.1 取付要件

5.1.1 設置指示の概要

- G11/2ネジ込み接続機器:
 機器をタンクにネジ留めする場合、プロセス接続のシール面にフラットシールを使用する必要があります。プロセスメンブレンに余分な張力がかからないように、ネジのシールには麻やそれと同等の材質を使用しないでください。
- NPT ネジ込み接続機器:
 - ネジの周囲にテフロンテープを巻いてシールを施してください。
 - 機器の六角ボルトのみを締め付けてください。ハウジングを回転させないでください。
 - ネジを締め付けすぎないようにしてください。最大締付けトルク: 20~30 Nm (14.75~22.13 lbf ft)
- 以下のプロセス接続では、最大締付けトルクとして 40 Nm (29.50 lbf ft) が規定されています。
 - ネジ込み接続 ISO228 G1/2 (注文オプション「GRC」、「GRJ」、または「G0J」)
 - ネジ込み接続 DIN13 M20 x 1.5 (注文オプション「G7J」または「G8J」)

5.1.2 PVDF ネジ付きセンサモジュールの取付け

▲ 警告

プロセス接続が損傷する恐れがあります。

けがに注意!

▶ PVDF ネジ付きのセンサモジュールは、付属の取付ブラケットを使用して設置する必要 があります。

▲ 警告

設置

材質は圧力および温度によって疲労します!

部品が破裂した場合のけがに注意!高い圧力や温度にさらされると、ネジ込みが緩くなる 可能性があります。

▶ ネジが完全にネジ込まれていることを定期的に確認する必要があります。必要に応じて、最大締付けトルク7Nm (5.16 lbf ft)で締め付け直してください。½"NPT ネジで密閉する場合は、テフロンテープの使用をお勧めします。

5.2 ダイアフラムシールのない機器の設置方法 – PMP51、PMC51

注記

機器が損傷する可能性があります。

加熱された機器を洗浄プロセスで(冷水などを使用して)冷却すると、短時間、真空状態 が生じるため、圧力補正部分(1)からセンサに水分が侵入することがあります。

▶ 機器を以下のように取り付けてください。



- 圧力補正部分とGORE-TEX®フィルタ(1)が汚れたり、水に濡れたりしないようにして ください。
- ダイアフラムシールのない Cerabar M 伝送器は、圧力計の基準 (DIN EN 837-2) に従って取り付けられています。遮断機器とサイフォン管を使用することをお勧めします。設置方向は測定用途によります。
- 硬いものや鋭利なものでメンブレンを触ったり、洗浄したりしないでください。
- ■機器はASME-BPE (パート SD 洗浄能力)の洗浄能力要件に適合するよう、以下のように設置する必要があります。



5.2.1 気体の圧力測定

復水がプロセス内に流れるように、タッピングポイントの上方に Cerabar M と遮断機器を 取り付けてください。

5.2.2 蒸気中の圧力測定

- タッピングポイントの下方に Cerabar M とサイフォン管を取り付けてください。
- 試運転前にサイフォン管を液体で満たしてください。サイフォン管により温度を周囲温度近くまで下げることができます。

5.2.3 液体の圧力測定

タッピングポイントより下側または同じレベルに Cerabar M と遮断機器を取り付けてください。

5.2.4 レベル測定

- 機器は必ず、最も低い測定点より下に設置します。
- 次の場所への機器の設置は避けてください。
 - 投入カーテン
 - タンク排出口
 - ポンプの吸引領域
 - 撹拌器からの圧脈の影響を受ける可能性があるタンク内の位置
- 遮断機器(シャットオフバルブ等)の下流に機器を取り付けると、校正や機能テストをより簡単に行うことができます。

5.3 ダイアフラムシールのある機器の設置方法 – PMP55

- ダイアフラムシールのある Cerabar M 機器は、ダイアフラムシールのタイプに応じてフ ランジまたはクランプで固定されます。
- キャピラリチューブ内の封入液の静圧値によって、ゼロ点がシフトします。このゼロ点シフトは補正できます。
- 硬いものや鋭利なものでダイアフラムシールのプロセスメンブレンを触ったり、洗浄したりしないでください。
- 設置する直前までプロセスメンブレン保護キャップを取り外さないでください。

注記

不適切な取扱いに注意してください。

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ ダイアフラムシールと圧力伝送器の組合せにより、封入液で満たされた閉じた校正シス テムが形成されます。封入液用の穴は封止されているため、開けないでください。
- ▶ 取付ブラケットを使用する場合、キャピラリの湾曲を防止するためにキャピラリに適度な張力緩和が必要です(曲げ半径 ≥ 100 mm (3.94 in))。
- ▶ ダイアフラムシール封入液の適用限界を順守してください(詳細については、Cerabar Mの技術仕様書(TI00436P)の「ダイアフラムシールシステムの選定について」セクションを参照)。

注記

より正確な測定結果を得るため、また機器の故障を避けるために、キャピラリは下記のよ うに設置してください。

- ▶ 振動の影響が少ない場所に設置してください(測定対象以外の圧力影響を避けるため)。
- ▶ ヒーティングまたはクーリングラインの近辺に設置しないでください。
- ▶ 周囲温度が基準温度より下回っているか上回っている場合は断熱してください。
- ▶ 曲げ半径 ≥ 100 mm (3.94 in) で取り付けてください。
- ▶ キャピラリをダイアフラムシールの運搬補助具として使用しないでください。

6 電気接続

6.1 機器の接続

▲ 警告

通電している可能性があります。

感電および/または爆発の危険性があります。

- ▶ 管理されていないプロセスがシステムで作動していないことを確認します。
- ▶ 電源電圧のスイッチを切ってから機器を接続します。
- ▶ 危険場所で機器を使用する場合、対応する国内規格/規制、安全上の注意事項、設置/制 御図に従ってください。
- ▶ IEC/EN 61010 に従って、本機器に適合するブレーカを用意する必要があります。
- ▶ 過電圧保護機能付きの機器は接地する必要があります。
- ▶ 逆接、高周波数の影響、サージ電圧に対する保護回路が搭載されています。
- ▶ 電源ユニットは試験により、安全要件に適合することを保証する必要があります(例: PELV、SELV、クラス2)。

- 1. 供給電圧が銘板に示されている電源電圧と一致しているか確認してください。
- 2. 電源電圧のスイッチを切ってから機器を接続します。
- 3. 以下の図面にしたがって機器を接続します。
- 4. 電源電圧のスイッチを入れます。



- 1 電源電圧 +
- $2 \quad 4\sim 20 \text{ mA}$
- 3 電源電圧 -
- 4 C/Q (IO-Link 通信)

6.2 計測機器の接続

6.2.1 電源電圧

IO-Link

- DC 11.5~30 V (アナログ出力のみを使用する場合)
- DC 18~30 V (IO-Link を使用する場合)

6.2.2 消費電流

IO-Link < 60 mA

6.3 端子

- 電源電圧: 0.5~2.5 mm² (20~14 AWG)
- 外部の接地端子: 0.5~4 mm² (20~12 AWG)

6.4 ケーブル仕様

6.4.1 IO-Link

4芯ツイストペアケーブルの使用をお勧めします。

6.5 電流出力の負荷

十分な端子電圧を保証するため、電源ユニットの電源電圧 U_B に応じた最大負荷抵抗 R_L(ライン抵抗を含む)を超えないようにしてください。

A0045628



1 電源 11.5~30 V_{DC}

2 R_{Lmax} 最大負荷抵抗

U_B 電源電圧

負荷が高すぎる場合、機器は以下の処理を実行します。

- エラー電流の出力および「M803」の表示(出力: MIN アラーム電流)
- エラー状態を終了させることが可能か確認するため、周期的にチェックされます。

6.6 Field Xpert SMT70、SMT77

取扱説明書を参照してください。

6.7 FieldPort SFP20

取扱説明書を参照してください。

7 操作

7.1 操作方法

7.1.1 操作メニューを使用しない操作

操作方法	説明	図	参照ページ
現場操作 (機器ディス プレイなし)	エレクトロニックインサート上の操作キ ーを使用して機器を操作します。		→ 🗎 15

7.1.2 操作メニューを使用した操作

操作メニューを使用した操作は、「ユーザーの役割」の操作コンセプトに基づきます。

操作方法	説明	図	参照ページ
現場操作 (機器ディスプ レイあり)	機器ディスプレイの操作キーを使 用して機器を操作します。		→ 🗎 15
FieldCare を使用した遠 隔操作	FieldCare 操作ツールを使用して 機器を操作します。		

7.1.3 IO-Link

IO-Link 情報

IO-Link スマートセンサプロファイル 第2版

- サポート
- 識別
- 診断
- デジタル測定センサ (SSP 4.3.3 に準拠)

IO-Link は、計測機器と IO-Link マスタ間の通信用のポイント・トゥー・ポイント接続で す。計測機器は、IO-Link 通信インターフェースタイプ2(ピン4)と追加の IO 機能(ピン2)を備えます。これを操作するには IO-Link 対応アセンブリ(IO-Link マスタ)が必要 です。IO-Link 通信インターフェースは、プロセスおよび診断データへの直接アクセスを 可能にします。また、操作中に機器を設定するためのオプションが提供されます。

IO-Link インターフェースの特性:

- IO-Link 仕様:バージョン 1.1
- IO-Link スマートセンサプロファイル 第2版
- 速度: COM2; 38.4 kBaud
- 最小サイクル時間:10 ms
- プロセスデータ幅:14バイト
- IO-Link データ保存:あり
- ブロック設定:あり
- 機器の操作可能:電源電圧を印加されてから5秒後に機器は操作可能

IO-Link ダウンロード

http://www.endress.com/download

- 表示される検索オプションから「デバイスドライバ」を選択します。
- タイプで、「IO Device Description (IODD)」を選択します。 IO-Link (IODD)を選択します。 Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55の IODD
 製品を検索して目的の機器を選択し、追加指示がある場合はそれに従ってください。

https://ioddfinder.io-link.com/

以下で検索

- □ 製造者
- 表坦1
 品番
- 製品タイプ

7.2 操作メニューを使用しない操作

7.2.1 操作部の位置

操作キーは機器のエレクトロニックインサート上に配置されています。

IO-Link



- 1 下限設定値(ゼロ)および上限設定値(スパン)の操作キー
- 2 正常動作を示す緑色 LED
- 3 現場表示器 (オプション) 用スロット
- 4 M12 プラグ用スロット

操作部の機能

操作キー	意味
Zero 3 秒以上長押し	LRV の取得 •「圧力」測定モード 印加された圧力が測定レンジ下限値(LRV)として承認されます。 •「レヘル」測定モード、「圧力」レヘル選択、「ウェット」校正モード 印加された圧力が下限レベル値に割り当てられます(「空校正」)。
Span 3 秒以上長押し	URV の取得 •「圧力」測定モード 印加された圧力が測定レンジ上限値(URV)として承認されます。 •「レベル」測定モード、「圧力」レベル選択、「ウェット」校正モード 印加された圧力が上限レベル値に割り当てられます(「満量校正」)。
Zero および Span 同時に 3 秒以上長押 し	位置補正 センサ特性曲線のシフトにより、印加された圧力がゼロ値になります。
Zero および Span 同時に 12 秒以上長押 し	Reset すべてのパラメータをご注文時の設定にリセットします。

7.2.2 操作ロック/ロック解除

すべてのパラメータの入力後、認証されていない、また不要なアクセスに対してエントリ のロックができます。

7.3 操作メニューを使用した操作

7.4 機器ディスプレイ(オプション)による操作

表示/操作には4行の液晶ディスプレイ (LCD) を使用します。現場表示器は、測定値、ダイアログテキスト、エラーメッセージ、および通知メッセージを表示します。容易に操作

できるように、ディスプレイをハウジングから取り外すことができます(図の手順1~3 を参照)。ディスプレイは、長さ90mm (3.54 in)のケーブルを使用して機器に接続されて います。機器のディスプレイは90°単位で回転させることができます(図の手順4~6を 参照)。このため、機器の取付位置に関係なく機器を容易に操作して、測定値を読み取るこ とができます。



機能:

- 符号、小数点を含む8桁の測定値表示、電流表示には4~20 mA のバーグラフ
- 3つのキーによる操作
- パラメータがいくつかのレベルとグループに分かれているため、簡単で完全なメニュー 式ガイダンス
- パラメータにはそれぞれ3桁のパラメータコードが設定されているため、ナビゲーションが容易
- 包括的診断機能(障害および警告のメッセージなど)



- 1 メイン行
- 2 値
- 3 シンボル
- 4 単位
- 5 バーグラフ
- 6 情報行
- 7 操作キー

以下の表は、現場表示器に表示されるシンボルを示します。一度に4つのシンボルを表示 できます。

シンボル	意味
A0018154	ロックシンボル 機器の操作がロックされています。機器の操作ロック解除については、を参照してください。
A0018155	通信シンボル 通信によるデータ送信
S A0013958	エラーメッセージ「仕様範囲外」 機器が技術仕様の範囲外で操作されている(例:始動中または洗浄中)。
C A0013959	エラーメッセージ「サービスモード」 機器がサービスモードです (例:シミュレーション中)。
A0013957	エラーメッセージ「メンテナンスが必要」 メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。
F 40013956	エラーメッセージ「エラーを検出」 操作エラーが発生。測定値は無効。

操作キー	意味
+ A0017879	 選択項目が下方向へ移動 パラメータ数値の入力
 A0017880	 選択項目が上方向へ移動 パラメータ数値の入力
E A0017881	 入力値の確定 次の項目にジャンプ メニュー項目を選択して編集モードを有効化
+ ^{A0017879} および E ^{A0017881}	現場表示器のコントラスト設定:暗くする
- および E A0017880 および A0017881	現場表示器のコントラスト設定:明るくする
+ および 	 ESC (エスケーブ)機能: 変更した値を保存せずにパラメータの編集モードを終了 選択レベルのメニュー内:これらのキーを同時に押すたびに、メニューの1つ上のレベルに移動

7.4.1 ディスプレイおよび操作モジュール上の操作キー

7.4.2 操作例:選択リストのパラメータ

例:メニューの言語として「ドイツ語」を選択

	言	吾	000	操作
1	r	英語		メニュー言語として「英語」が設定されています (デフォルト値)。
		ドイ ツ語		メニューテキストの前に表示される。
2		ドイ ツ語		団 または □ を使用してドイツ語を選択します。
	r	英語		
3	~	ドイ ツ語 英語		 ・

7.4.3 操作例:ユーザー定義可能なパラメータ

例:「URV 設定(014)」パラメータを10 kPa (1.5 psi)から5 kPa (0.75 psi)に設定

メニューパス:セットアップ→拡張セットアップ→出力電流→URV 設定

	URV 設定	014	操作
1		mbar	現場表示器には、変更するパラメータが表示されます。「mbar」単位 は別のパラメータで設定されるため、ここでは変更できません。
2	100.000	mbar	田 または □ キーを押して編集モードを開始します。 最初の1桁が黒に反転表示されます。
3	500.000	mbar	 ヨキーを使用して「1」から「5」に変更します。 国キーを押して「5」を確定します。カーソルが次の位置に移動します(黒の反転表示部分)。 国で「0」を確定します(2番目の位置)。
4	500.000	mbar	第3桁が黒に反転表示され、編集可能となります。
5	504.000	mbar	 □ キーを使用して「→」シンボルに変更します。 ■ キーを使用して新しい値を保存し、編集モードを終了します。次の 図を参照してください。
6	50.000	mbar	新しい測定レンジ上限値は5 kPa (0.75 psi) です。 国 を使用してパラメータの編集モードを終了します。 田 または □ を使用すると、編集モードに戻ることができます。

7.4.4 操作例:印加圧力の承認

例:ゼロ点補正の設定

メニューパス:メインメニュー → セットアップ → ゼロ点補正

	ゼ	口点補正	007	操作
1	r	申止		ゼロ点補正用の圧力が機器に印加されています。
		確定		
2		中止		田または日を使用して、「確定」オプションに切り替えます。アクティブなオプション
	r	確定		か黒に反転表示されます。
3		補正が承 認されま した。		国キーを使用して、ゼロ点補正の印加圧力を承認します。機器は補正を確定し、「ゼロ 点補正」パラメータに戻ります。
4	r	中止		Eを使用してパラメータの編集モードを終了します。
		確定		

8 システム統合

取扱説明書を参照してください。

9 設定

機器は、標準で「圧力」測定モード (Cerabar) または「レベル」測定モード (Deltapilot) に設定されています。

測定範囲および測定値の伝送単位は、銘板の仕様と一致します。



許容プロセス圧力を上回らないようにしてください。

部品が破裂した場合のけがに注意!圧力が高くなりすぎると警告が表示されます。

- ▶ 機器の圧力が最小許容圧力を下回るか、または最大許容圧力を上回る場合、次のメッセージが連続して出力されます(「アラーム動作」(050)パラメータの設定に応じて異なります):「S140動作レンジP」または「F140動作レンジP」、「S841センサレンジ」または「F841センサレンジ」、「S971調整」
- ▶ センサ範囲限界内でのみ機器を使用してください。

注記

許容プロセス圧力を下回らないようにしてください。

圧力が低くなりすぎるとメッセージが表示されます。

- ▶ 機器の圧力が最小許容圧力を下回るか、または最大許容圧力を上回る場合、次のメッセ ージが連続して出力されます(「アラーム動作」(050)パラメータの設定に応じて異な ります):「S140動作レンジP」または「F140動作レンジP」、「S841センサレンジ」または「F841センサレンジ」、「S971調整」
- ▶ センサ範囲限界内でのみ機器を使用してください。

9.1 操作メニューを使用しない設定

9.1.1 圧力測定モード

以下の機能は、エレクトロニックインサート上のキーを使用して操作できます。

- 位置調整 (ゼロ点補正)
- 測定レンジ下限値と測定レンジ上限値の設定
- 機器リセット
- 操作のロックを解除する必要があります。
 - 機器は、標準で「圧力」測定モードに設定されています。「測定モード」パラメー タを使用して測定モードを変更できます→

 ⁽¹⁾
 - 印加される圧力は、センサの基準圧力限界内であることが必要です。銘板に記載された情報を参照してください。

▲ 警告

測定モードを変更すると、スパン(URV)が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

▶ 測定モードを変更した場合は、スパン設定(URV)を確認し、必要に応じて再設定して ください。

位置補正の実施

- 1. 機器に圧力を印加します。この場合、センサの基準圧力限界に注意してください。
- **2. Zero** と **Span** キーを同時に 3 秒以上押します。

エレクトロニックインサート上の LED が短時間点灯します。

位置補正用に印加された圧力が承認されました。

下限設定値の設定

- 1. 測定レンジ下限値として使用する圧力を機器に印加します。この場合、センサの基 準圧力限界に注意してください。
- 2. Zero キーを 3 秒以上押します。

エレクトロニックインサート上の LED が短時間点灯します。

測定レンジ下限値用に印加された圧力が承認されました。

上限設定値の設定

- 1. 測定レンジ上限値として使用する圧力を機器に印加します。この場合、センサの基 準圧力限界に注意してください。
- 2. Span キーを 3 秒以上押します。

エレクトロニックインサート上の LED が短時間点灯します。

測定レンジ上限値用に印加された圧力が承認されました。

9.1.2 レベル測定モード

以下の機能は、エレクトロニックインサート上のキーを使用して操作できます。

- 位置調整 (ゼロ点補正)
- 上限/下限圧力値の設定と上限/下限レベル値への割当て
- 機器リセット
- 以下の設定を行うには、「Zero」キーと「Span」キーを使用する必要があります。 「レベル選択」=「圧力」、「校正モード」=「ウェット」 他の設定では、これらのキーに機能はありません。
 - - 「レベル選択」=「圧力」
 - ■「校正モード」:ウェット
 - ■「リニアライズ前の単位」:%
 - ■「空校正」: 0.0
 - ■「満量校正」:100.0
 - ■「LRV 設定」: 0.0 (4 mA 値に対応)
 - ■「URV 設定」: 100.0 (20 mA 値に対応)
 - 操作のロックを解除する必要があります。
 - 印加される圧力は、センサの基準圧力限界内であることが必要です。銘板に記載された情報を参照してください。

▲ 警告

測定モードを変更すると、スパン(URV)が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

▶ 測定モードを変更した場合は、スパン設定(URV)を確認し、必要に応じて再設定して ください。

位置補正の実施

- 1. 機器に圧力を印加します。この場合、センサの基準圧力限界に注意してください。
- 2. **Zero** と **Span** キーを同時に 3 秒以上押します。

エレクトロニックインサート上の LED が短時間点灯します。

位置補正用に印加された圧力が承認されました。

下限圧力値の設定

- 1. 目的の下限圧力値(「空圧力値」)が機器に存在することを確認します。この場合、 センサの基準圧力限界に注意してください。
- 2. Zero キーを 3 秒以上押します。

エレクトロニックインサート上の LED が短時間点灯します。

印加された圧力が下限圧力値(「空圧力」)として保存され、下限レベル値(「空校正」)に 割り当てられました。

上限圧力値の設定

1. 目的の上限圧力値(「満量圧力値」)が機器に存在することを確認します。この場合、 センサの基準圧力限界に注意してください。

2. Span キーを 3 秒以上押します。

エレクトロニックインサート上の LED が短時間点灯します。

印加された圧力が上限圧力値(「満量圧力」)として保存され、上限レベル値(「満量校正」) に割り当てられました。

9.2 操作メニューを使用した設定

設定は、以下の手順で構成されます。

- 機能チェック
- 位置補正/ゼロ点調整 → 🗎 25
- 測定の設定:
 - 圧力測定 → 🗎 26
 - レベル測定

9.2.1 言語、測定モード、および圧力単位の選択

Language (000)

ナビゲーション	◎ □ メインメニュー → Language
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	現場表示器のメニュー言語を選択します。
選択項目	 English (英語) (機器の注文時に選択した)別の言語 第3の言語(製造場所の言語)(該当する場合)
初期設定	English (英語)

測定モード(005)

書込許可

オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明

測定モードを選択します。

選択した測定モードに応じて、操作メニューの構造は異な ります。

▲ 警告

測定モードを変更すると、スパン(URV)が影響を受けま す

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれ があります。

▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メ ニューでスパン (URV)の設定を確認し、必要に応じ て再調整する必要があります。

選択項目

- 圧力
- レベル

初期設定

圧力またはオーダー仕様に準拠

圧力単位(125)	
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	圧力の単位を選択します。新しい圧力単位を選択すると、 圧力関係のパラメータはすべて換算され、新しい単位で表 示されます。
選択項目	 mbar, bar mmH2O, mH2O inH2O, ftH2O Pa, kPa, MPa psi mmHg, inHg kgf/cm²
初期設定	センサの基準測定レンジに応じて mbar または bar、ある いはご注文の仕様に準拠

9.2.2 ゼロ点補正

補正圧力(172)	
ナビゲーション	圖 目 セットアップ→補正圧力
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	センサトリムおよび位置補正後の測定圧力を表示します。
注意	この値が「0」と等しくない場合は、位置補正によって 「0」に補正することができます。

ゼロ点補正(007)(ゲージ圧	センサ)
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	ゼロ点補正 – ゼロ(設定値)と測定圧力間の差圧は既知 である必要はありません。
例	 測定値 = 0.22 kPa (0.033 psi) 「ゼロ点補正」パラメータで「確定」を選択して測定値を補正します。これは、表示された圧力に値 0.0 を割り当てることを意味します。 測定値(ゼロ点補正後)=0.0 Pa 電流値も補正されます。
選択項目	 ● 確定 ● 中止
初期設定	中止

ゼロ点補正(007)(ゲージ圧センサ)

書込許可

オペレータ/メンテナンス/エキスパート

- 説明 ゼロ点補正 ゼロ(設定値)と測定圧力間の差圧は既知 である必要はありません。
 - 測定値 = 0.22 kPa (0.033 psi)

中止

- 「ゼロ点補正」パラメータで「確定」を選択して測定値 を補正します。これは、表示された圧力に値0.0を割り 当てることを意味します。
- 測定値 (ゼロ点補正後) = 0.0 Pa
- 電流値も補正されます。
- **選択項目** 確定 ● 中止

初期設定

9.3 圧力測定の設定

9.3.1 基準圧力を使用しない校正(ドライ校正)

例:

この例では、40 kPa (6 psi) センサ搭載機器を測定範囲 0~+30 kPa (0~4.5 psi) 用に設定します。 つまり、4 mA 値と 20 mA 値にはそれぞれ 0 kPa と 30 kPa (4.5 psi) が割り当てられます。

必須条件:

これが理論校正であること。つまり、下限および上限に対する圧力値が既知であること。

例

	説明		
1	「測定モード」パラメータを使用して、「圧力」 測定モードを選択します。 メニューパス:セットアップ → 測定モード	[1	I mA]
	▲ 警告 測定モードを変更すると、スパン(URV)が影響 を受けます この状況により、製品のオーバーフローが発生 するおそれがあります。 ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアッ プ」操作メニューでスパン(URV)の設定を 確認し、必要に応じて再調整する必要があり ます。	В	20
2	「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を 選択します (この例では「mbar」)。 メニューパス:セットアップ→圧力単位	A	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
3	「LRV 設定」パラメータを選択します。 メニューパス:セットアップ → LRV 設定	A B	A 表の手順3を参照してください。
	「LRV 設定」パラメータに値(ここでは 0 mbar) を入力し、確定します。この圧力値が下限電流 値(4 mA)に割り当てられます。		表の手順4を参照してください。
4	「URV 設定」パラメータを選択します。 メニューパス : セットアップ → URV 設定		
	「URV 設定」パラメータの値(ここでは 30 kPa (4.5 psi))を入力して確定します。この 圧力値が上限電流値(20 mA)に割り当てられ ます。		
5	結果: 0~+30 kPa (0~4.5 psi) に対応した測定範囲が 設定されます。		

9.3.2 基準圧力を使用した校正(ウェット校正)

例:

この例では、40 kPa (6 psi) センサモジュール搭載機器を測定範囲 0~+30 kPa (0~4.5 psi) 用に設定します。つまり、4 mA 値と 20 mA 値にはそれぞれ 0 kPa と 30 kPa (4.5 psi) が割 り当てられます。

必須条件:

圧力値 0 kPa および 30 kPa (4.5 psi) を指定できること。たとえば、機器がすでに設置されていること。

■ 記載されているパラメータの説明については、を参照してください。



	説明
	「確定」を選択して、現在の値を機器で確定しま す。現在の圧力値が上限電流値(20mA)に割 り当てられます。
6	結果: 0~+30 kPa (0~4.5 psi) に対応した測定範囲が 設定されます。



71585494

www.addresses.endress.com

