ENU000Å, V2.04.xx

Instruções de operação **Memograph M, RSG45**

Registrador avançado

Águas residuais mais opção RSB (reservatório de tubo de descarga da água da chuva)

Funções adicionais para software de água/águas residuais





1	Descrição geral da função 4
1.1	Estatísticas de alarme 5
1.2	Histórico do firmware
2	Configuração do equipamento,
	configuração da aplicação 7
2.1 2.2	Orientações gerais de programação 7 Config avancada \rightarrow Aplicação \rightarrow Água
	residual
2.3	Config avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Análise de
2.4	Exemplo: Registro de eventos de reservatório e transbordamento no reservatório de tubo
	de descarga da água da chuva
	2.4.1 Passo a passo: reservatório 9
	2.4.2 Passo a passo: transbordamento 9
<u>а</u> г	2.4.3 Registro da duração e frequencia 10
2.5	Uso durante a operação 10
	2.5.1 Registro de eventos 10
	2.5.2 Allalise de silial 10
	sinais 11
3	Mensagens de erro e localização de
	falhas 12
4	Dados técnicos 12

1 Descrição geral da função

AVISO

Este manual contém uma descrição adicional para uma opção de software especial.

Estas instruções adicionais não se destinam a substituir as Instruções de Operação!
 Informações detalhadas podem ser encontradas nas Instruções de operação e na documentação adicional.

Disponível para todas as versões de equipamento através:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: aplicativo de operações da Endress+Hauser

As seguintes funções estão disponíveis adicionalmente às funções do software de telealarme:

Registro dos valores mais alto e mais baixo para os canais analógicos

Os valores mais alto e mais baixo dos canais analógicos são registrados com base nos valores médios de x-minutos (x pode ser configurado: **Dos valores instantâneos**, **De x-min. valores médios**, **De x-hr. valores médios**). Se **Dos valores instantâneos** for selecionado, uma análise normal (dos valores 100 ms) é gerada.



I Registro dos valores mais alto e mais baixo por um dia (x = 15 min.)

Registro dos valores flutuantes mais alto e mais baixo para as quantidades

A taxa de vazão da última hora é registrada a cada minuto para cada canal de quantidade e o valor mais alto/mais baixo diário, semanal, mensal e anual é determinado com base nisso. O horário do valor mais alto/mais baixo também é registrado e salvo. Um perfil de carga exato pode ser criado a partir desses valores para detectar situações diárias anormais.



Image: Registro dos valores flutuantes mais alto e mais baixo para as quantidades

Análise da água de infiltração

Para determinar a água de infiltração, o equipamento calcula a quantidade em um período de tempo configurável. Água de infiltração é um termo coletivo usado para água que não pertence a um canal de água residual e não precisa ser tratada em uma estação de tratamento de esgoto. Um período de tempo pode ser configurado na Configuração (por exemplo, das 03:00 às 04:00) durante o qual é realizado um registro da quantidade adicional para determinar a água de infiltração, ou seja, apenas a quantidade que ocorre durante esse período de tempo é determinada. Essa quantidade também é exibida em análises diárias, semanais, mensais e anuais. O equipamento pode analisar a infiltração de água para um máximo de 3 canais.

Monitoramento de reservatórios de tubo de descarga da água da chuva (RSB) Todos os valores relevantes para o reservatório e transbordo são determinados e salvos no registro de eventos dos reservatórios de tubo de descarga da água da chuva (RSB). O período do reservatório é o período de tempo em que o nível de água no reservatório é superior ao nível mínimo de água. A violação do valor de alarme (incluindo data, hora, duração, valor mais alto e quantidade) é registrada em uma mensagem de evento para valores de alarme analógicos superiores (por exemplo, para transbordamento ou reservatório).

Estatísticas de alarme são criadas para a frequência de transbordamento do reservatório.

1.1 Estatísticas de alarme

Os seguintes dados são determinados através dos ciclos de análise de sinais:

- Com que frequência o valor de alarme foi violado (frequência)?
- Alternativamente, o número de dias durante o período de análise em que ocorreu pelo menos uma violação do valor de alarme pode ser registrado (por exemplo, necessário para o número de transbordamentos no reservatório de tubo de descarga da água da chuva).
- Por quanto tempo o valor de alarme foi violado no total (no formato de tempo de operação 0000h00:00)?

As estatísticas de alarme são geradas para cada análise de sinal ativa. A função de estatísticas de alarme é desativada nas configurações padrão.

A função de estatísticas de alarme deve ser ativada para monitorar os reservatórios de tubo de descarga da água da chuva (RSB). Consulte a próxima seção para uma descrição.

No caso de uma análise de sinal controlada externamente, não são geradas estatísticas de alarme durante o tempo em que a análise não estiver ativa. As estatísticas de alarme são geradas apenas para valores de alarme **analógicos** (superior, inferior ou gradiente). Nenhuma estatística é gerada para **valores de alarme no contador**.

Para determinar a frequência, o sistema só reage no momento em que o valor de alarme é ultrapassado. Se o valor de alarme já estiver violado no momento em que a análise é iniciada, o valor da frequência NÃO é aumentado. A configuração no parâmetro **Agrupar dias** determina se o número de violações do valor de alarme ou os dias com violação do valor de alarme são contados.

Exemplo: Valor de alarme constantemente violado de 08:59:50 a 09:01:10, ciclo de análise 1 minuto:

Intervalo de tempo	Frequênci a	Duraç ão
08:59:00 - 08:59:59	1	10 s
09:00:00 - 09:00:59	0	60 s
09:01:00 - 09:01:59	0	10 s

1.2 Histórico do firmware

Características gerais do protocolo do software da unidade:

Software da unidade Versão / data	Modificações do software	Versão de software de análise FDM	Versão do servidor OPC	Instruções de operação
V2.00.00 / 08.2015	Software original	V1.3.0 e posterior	V5.00.03 e posterior	BA01411R/09/EN /01.15
V2.04.06 / 10.2022	Correção de bugs	V1.6.3 e posterior	V5.00.07 e posterior	BA01411R/09/PT /02.22-00

2 Configuração do equipamento, configuração da aplicação

2.1 Orientações gerais de programação

- 1. Primeiro instale e configure o equipamento conforme descrito nas Instruções de Operação BA01338R . Observe todas as instruções de segurança!
- 2. Realize as configurações adicionais necessárias para a aplicação de águas residuais (consulte a próxima seção).
- **3.** Execute as configurações adicionais necessárias para o telealarme (consulte a descrição adicional).
- 4. Configure o display, por exemplo, agrupe os valores a serem exibidos e selecione o modo de exibição. Consulte a Seção 10 das Instruções de Operação.

2.2 Config avançada \rightarrow Aplicação \rightarrow Água residual

Ajustes para dispositivos no sector de águas residuais.

Dependendo da função selecionada, a interface do usuário do equipamento é adaptada para que a cada vez apenas os parâmetros necessários tenham que ser verificados/definidos.

Highest and lowest value	: From the instantaneous values	
Floating min/max 1	: Digital 2	
Floating min/max 2	: Switched off	
Floating min/max 3	: Switched off	
Infiltration water 1	: Channel 2	
Infiltration water 2	: Switched off	
Infiltration water 3	: Switched off	
Start infiltration water	: 08:00	
End infiltration water	: 16:00	
RSB 1	: Limit 1	
RSB 2	: Switched off	
RSB 3	: Switched off	
RSB 4	: Switched off	
X Back		
ESC	Help	

■ 3 Aplicação \rightarrow Água residual

Itens de menu "Aplicação → Água residual"	Parâmetros configuráveis (ajustes de fábrica estão destacados em negrito)	Código de acesso direto
Valor mais elevado e mais baixo	Os valores mais altos e mais baixos dos canais analógicos são determinados a partir dos valores instantâneos atuais ou dos valores médios de ¼ de hora. Nota: Os valores mais altos e mais baixos são determinados para todos os canais analógicos ativos. Após uma alteração neste menu, a análise de sinal deve ser redefinida manualmente (Config avançada → Aplicação → Análise de sinais → Reset a zero) para que os valores mais altos e mais baixos sejam gerados corretamente. Lista de seleção: Dos valores instantâneos , De valores médios x-min., De valores médios x-hr	500000/000
Flutuante mín./máx. 1 Flutuante mín./máx. 2 Flutuante mín./máx. 3	Para determinar os valores mais altos e mais baixos para quantidades, a quantidade dos últimos 60 minutos é registrada a cada minuto. Um perfil de carga exato pode ser criado a partir desses valores para detectar situações diárias anormais. Selecione o canal para o qual o valor flutuante mín./máx. deve ser determinado. Lista de seleção: Desligado, Entrada analógica x, Entrada digital x, Matemática x Nota: A totalização deve estar ativa no caso de um canal analógico. A função deve ser configurada para contador de impulsos no caso de um canal digital. Para canais matemáticos, o resultado deve ser um contador ou totalizado.	500001/000 500002/000 500003/000

Itens de menu "Aplicação → Água residual"	Parâmetros configuráveis (ajustes de fábrica estão destacados em negrito)	Código de acesso direto
Água de infiltração 1 Água de infiltração 2 Água de infiltração 3	Para determinar a água de infiltração, o equipamento calcula a quantidade em um período de tempo configurável. Água de infiltração é um termo coletivo usado para água que não pertence a um canal de água residual e não precisa ser tratada em uma estação de tratamento de esgoto. Selecione o canal para o qual o a água de infiltração deve ser determinada. Lista de seleção: Desligado, Entrada analógica x, Entrada digital x, Matemática x Nota: A totalização deve estar ativa no caso de um canal analógico. A função deve ser configurada para contador de impulsos, contador ou quantidade por tempo no caso de um canal digital. Para canais matemáticos, o resultado deve ser um contador ou totalizado.	500004/000 500005/000 500006/000
Início água infiltração	Hora de início do registro da quantidade para determinação da água de infiltração. Entrada: HH:MM; ajuste de fábrica: 00:00	500007/000
Fim água de infiltração	Hora final do registro da quantidade para determinação da água de infiltração. Entrada: HH:MM; ajuste de fábrica: 00:00	500008/000
RSB 1 RSB 2 RSB 3 RSB 4	Todos os valores relevantes para o reservatório e transbordo são determinados e salvos no registro de eventos dos reservatórios de tubo de descarga da água da chuva (RSB). Aqui, selecione o valor de alarme que causa com que o reservatório ou transbordo inicie se o valor for excedido, e causa com que o reservatório ou transbordo termine quando o valor não for alcançado. Lista de seleção: Desligado , Valor de alarme x	500009/000 500010/000 500011/000 500012/000

2.3 Config avançada→ Aplicação → Análise de sinais (estatísticas de alarme)

Configurações para obter análises de sinais para intervalos/ciclos de tempo definidos pelo usuário e a função para redefinir manualmente as análises de sinal.

Apenas as configurações relevantes para a opção de águas residuais são descritas aqui. Para todas as outras funções de análise de sinal, consulte as Instruções de Operação.

Dependendo da função selecionada, a interface do usuário do equipamento é adaptada para que a cada vez apenas os parâmetros necessários tenham que ser verificados/ definidos.

🏠 🍾 //Signal analysis		440006-000
Analysis 1	: 1min	
Analysis 2	: Daily analysis	
Analysis 3	: Monthly analysis	
Analysis 4	: Annual analysis	
Synchron. time	: 00:00	
Alarm statistics	: Yes	
Group days	: No	
Reset to zero	: Please select	
Reset channel	: Please select	
 Autom. printout 		
X Back		
ESC	Help	

 $\blacksquare 4 \qquad Aplicação \rightarrow Análise de sinais \rightarrow Estatísticas de alarme$

Itens de menu "Sistema → Análise de sinais	Parâmetros configuráveis (ajustes de fábrica estão destacados em negrito)	Código de acesso direto
Estatísticas de alarme	 Os dados a seguir podem ser determinados através dos ciclos de análise de sinal (ex.: análise diária): Com que frequência o valor de alarme foi violado (frequência) Por quanto tempo o valor de alarme foi violado (duração no formato de tempo de operação 0000h00:00) 	440006/000
	 Lista de seleção: Não, Sim As estatísticas de alarme são geradas para cada análise de sinal ativa. No caso de uma análise de sinal controlada externamente, não são geradas estatísticas de alarme durante o tempo em que a análise não estiver ativa. As estatísticas de alarme são geradas apenas para valores de alarme analógicos (superior, inferior ou gradiente). Nenhuma estatística é gerada para valores de alarme no contador. Os valores de alarme podem ser definidos para os dados das estatísticas de alarme. Esses valores de alarme podem monitorar a frequência ou duração da violação do valor de alarme pela duração da análise. Configuração em Config avançada → Aplicação → Valores de alarme → Valor de alarme x → Canal ou Tipo (consulte as Instruções de Operação). Sim deve ser selecionado agui para a opcão Rain spillwav basin RSB. 	
Agrupar dias (apenas se Estatísticas de alarme - Sim)	Defina com que frequência a análise semanal, mensal ou anual deve ser calculada. Não: Cada violação individual de valor de alarme é contada. Sim: Registra o número de dias durante o período de análise em que ocorreu pelo menos uma violação do valor de alarme (ex. necessário para o número de transbordamentos no reservatório de tubo de descarga da água da chuva, mesmo que o transbordamento já tenha começado no dia anterior). Lista de seleção: Não, Sim Sim deve ser selecionado aqui para a opção Rain spillway basin RSB.	440008/000

As configurações modificadas não terão efeito até que você retorne ao modo de exibição (exibição do valor medido) após a parametrização. Saia dos menus operacionais pressionando repetidamente o item de menu **Recuar**. Até este ponto, o equipamento ainda funciona com os dados anteriores.

2.4 Exemplo: Registro de eventos de reservatório e transbordamento no reservatório de tubo de descarga da água da chuva

2.4.1 Passo a passo: reservatório

- Defina o valor de alarme superior (por exemplo, valor de alarme 1) para o nível (por exemplo, entrada universal 1) em Configuração → Config avançada → Aplicação → Valores de alarme → Valor de alarme 1.
 - └ O evento do reservatório começa quando este valor de alarme é excedido.
- Defina RSB 1 para esse valor de alarme em Configuração → Config avançada → Aplicação → Água residual → RSB 1: valor de alarme 1.

2.4.2 Passo a passo: transbordamento

- Defina a tabela de linearização para o nível de transbordamento (por ex., entrada universal 2) em Configuração → Config avançada → Entradas → Entradas universais → Entrada universal 2 → Linearização → Pontos.
- 2. Ative a totalização da quantidade de transbordamento do canal correspondente em Configuração → Config avançada → Entradas → Entradas universais → Entrada universal 2 → Integração.

- Defina o valor de alarme superior (por exemplo, valor de alarme 2) para a quantidade de transbordamento do canal correspondente em Configuração → Config avançada → Aplicação → Valores de alarme → Valor de alarme 2.
 - └ O evento de transbordamento começa quando este valor de alarme é excedido.
- 4. Defina RSB 2 para esse valor de alarme em Configuração → Config avançada →
 Aplicação → Água residual → RSB 2: valor de alarme 2.

2.4.3 Registro da duração e frequência

Ative as estatísticas de alarme mensais, anuais e em Configuração → Config avançada
 → Aplicação → Análise de sinais.

2.5 Uso durante a operação

2.5.1 Registro de eventos

Durante a operação, o registro de eventos pode ser acessado na exibição do valor medido pressionando a tecla 1 (configurável pelo usuário) ou através do **Menu principal** \rightarrow **Diagnóstico** \rightarrow **Registros eventos:**



E 5 Registro de eventos

Todas as violações do valor de alarme para o reservatório e o transbordamento do reservatório de tubo de descarga da água da chuva (RSB) podem ser vistas aqui. Para isso, selecione a entrada relevante no registro de eventos e pressione a tecla 3 **Detalhes**.

Para voltar à exibição do valor instantâneo, pressione a tecla 1 ESC.

2.5.2 Análise de sinal

Durante a operação, a análise de sinal pode ser acessada na exibição do valor medido através do **Menu principal** \rightarrow **Operação** \rightarrow **Análise de sinais**:

Monthly analysis	06.02.2015 15:18:52	USB: 0%
02.02.2015 09:25:	51 06.02.2015 15:18:52 (9h32:02)	
Channel 1		1
Min	: 0,0 % (06.02.2015 13:40:56)	
Max	: 103,0 % (06.02.2015 14:08:42)	
Average	: 33,5 %	
Channel 2		
Min	: 0,0 % (06.02.2015 13:40:56)	
Max	: 100,0 % (06.02.2015 14:08:36)	
Average	: 48,3 %	
Quantity	: 283874,5	
Total quantity	: 283874,5	
Infiltration water	: 283874,5	
Digital 2		
Quantity	: 2,0	
Total quantity	: 2,0	
Lowest value	:0,0 (06.02.2015 15:09:00)	
ESC	Screenshot	

■ 6 Operação \rightarrow Análise de sinais

Além das quantidades normais, os valores mais alto e mais baixo (incluindo a dimensão) podem ser exibidos aqui para os canais para os quais os valores mais alto e mais baixo são determinados. Os valores mais alto e mais baixo são exibidos nas análises concluídas.

A água da infiltração é exibida tanto na análise intermediária atual quanto nas análises concluídas.

Para voltar à exibição do valor instantâneo, pressione a tecla 1 ESC.

2.5.3 Estatísticas de alarme na análise de sinais

Durante a operação, a análise de sinal com estatísticas de alarme pode ser acessada na exibição do valor medido através do **Menu principal** \rightarrow **Operação** \rightarrow **Análise de sinais**:

00.00.0045.45.00	00 00 00 001E (E:00:40 (0):00:40)	
06.02.2015 15:20	1:00 06.02.2015 15:20:12 (0n00:13)	
Min	: 66,8 % (06.02.2015 15:20:00)	
Max	: 66,8 % (06.02.2015 15:20:00)	
Average	: 66,8 %	
Quantity	: 821,6	
Total quantity	: 289231,9	1
Digital 2		
Quantity	: 0,0	
Total quantity	: 2,0	
Digital 3		
Operating time	: 0h00:12	
Total operating ti	me: 22h02:55	
Limit 1		
Frequency	: 0	
Duration	: 0h00:00	
X Back		

In Análise de sinais com estatísticas de alarme

As estatísticas de alarme (frequência/duração) são exibidas aqui, além da análise de sinal selecionada (consulte as Instruções de Operação).

Para voltar à exibição do valor instantâneo, pressione a tecla 1 ESC.

As estatísticas de alarme são redefinidas por meio da análise de sinal normal, **Config** avançada → Aplicação → Análise de sinais → Reset a zero.

Os dados das estatísticas de alarme também podem ser exibidos, impressos e exportados com o software de PC Field Data Manager (FDM) fornecido.

A0051869

A005186

3 Mensagens de erro e localização de falhas

Sua unidade informa as falhas ou entradas incorretas usando texto simples na tela. Durante a operação do display (exibição do valor medido), os códigos de erro são exibidos no canto superior direito da tela.

Versão com navegador e interfaces frontais:

Além disso, um LED vermelho sinaliza falhas ou pisca em caso de aviso ou manutenção necessária.

Mensagens de erro detalhadas e localização de falhas podem ser encontradas na seção **Diagnóstico e localização de falhas** das Instruções de Operação.

4 Dados técnicos

1

Os dados técnicos das Instruções de Operação se aplicam a esta opção do equipamento.



www.addresses.endress.com

