BA01387R/15/NL/02.22-00 71605428 2022-12-22 Geldig vanaf versie ENU000A, V2.04.xx

# Inbedrijfstellingsvoorschrift **Memograph M, RSG45**

Geavanceerde datamanager Aanvullende instructies: Telealarm-optie voor alarmmeldingen





# Inhoudsopgave

1	Algen	nene functiebeschrijving 4
1.1 1.2	Voorwa Beschri	aarden en softwarehistorie
	(overdr	acht meldingen) 4
1.3	Alarms	statistieken 5
1.4	Veiligh	eid en gevaren 5
2	Instru	ımentconfiguratie, instellen
	applic	catie 6
2.1	Algeme	ene programmeerrichtlijnen
2.2	Instelli	ngen $\rightarrow$ Toepassing $\rightarrow$ Telealarm 6
2.3	Instelli	ngen $\rightarrow$ Geavanceerde ins $\rightarrow$
	Toepas	sing → Signaalanalyse
	(alarms	statistieken) 12
2.4	Instelli	ngen $\rightarrow$ Geavanceerde snit $\rightarrow$
ЪГ	Commi	$101Catle \rightarrow Ethernet \dots 13$
2.2	Litan	$\frac{1}{2} \text{ Geavanceerue snit } \neq 12$
2.6	Gebruil	f tijdens hedrijf 15
2.0	2.6.1	Tekstmeldingen in geval van alarm 15
	2.6.2	Voorbeeld voor doorsturen
		telealarm-meldingen/SMS-
		berichten
	2.6.3	Opvragen van waarden via mobiele
		telefoon/SMS 17
	2.6.4	Event-logboek/audit trail 19
	2.6.5	Alarmstatistieken in signaalanalyse 19
	2.6.6	Controle/weergeven
		ontvangstkwaliteit 20
	2.6.7	Status telealarm
	2.6.8	l'estrunctie van de op afstand
	269	Tostfunctio voor zondon SMS (o-mail 20
	2.0.9	restruitche voor zenden Sivis/e-mail. 20
3	Foutn	neldingen en storingen
	oplos	sen 20
4	Techr	vische gegevens 21

# 1 Algemene functiebeschrijving

## LET OP

### Deze handleiding bevat een aanvullende beschrijving van een speciale softwareoptie.

Deze aanvullende instructies zijn niet bedoeld als vervanging van de bedieningshandleiding!

 Meer informatie is opgenomen in de bedieningshandleiding en de aanvullende documentatie.

Beschikbaar voor alle instrumentversies via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Endress+Hauser bedieningsapp

## 1.1 Voorwaarden en softwarehistorie

De optie **Telealarm** wordt ondersteund vanaf Field Data Manager (FDM) softwareversie V1.25.0.0. De actuele versie van de software is opgenomen in de levering. Zie voor installatie-instructies de bedieningshandleiding.

Overzicht van de softwarehistorie van het instrument:

Eenheid software Versie/datum	Software- modificaties	FDM-analyse softwareversie	Versie OPC server	Bedieningshandle iding
V2.00.00 / 09.2015	Telealarm optie toegevoegd	V1.25.0 en hoger	V5.00.03 en hoger	BA01387R/09/01. 15
V2.04.06 / 10.2022	Bug fixes	V1.6.3 en hoger	V5.00.07 en hoger	BA01387R/09/EN /02.22-00

# **1.2** Beschrijving van de telealarm-functie (overdracht meldingen)

Het instrument moet de volgende informatie verzenden wanneer bepaalde events optreden:

- SMS (alleen bij gebruik van GSM-modem)
- E-mail (alleen via Ethernet)
- SMS en e-mail tegelijkertijd (alleen via Ethernet en GSM modem of GPRS/UMTS modem)

De SMS/bericht/e-mail bevat de volgende data:

- Datum/tijd van de event in het tijdsformaat dat is geconfigureerd in het instrument
- De ingestelde instrumentnaam (instrument-tag)
- Een unieke bericht-ID gegenereerd door het instrument (alleen voor SMS-berichten wanneer de functie **Melding bevestigen** actief is)
- Het bericht als tekst

De events kunnen zijn:

- Setpointoverschrijdingen (een melding aan het begin van de setpointoverschrijding)
- Schakelen van digitale ingangen of rekenkundige kanalen (voor het resultaat **Status**)

Wanneer verschillende events tegelijkertijd optreden, worden deze opeenvolgend verzonden. Dit kan resulteren in een vertraging bij het afleveren van de melding (geen real-time alarm).



I Verschillende opties voor zenden van telealarm-meldingen

## 1.3 Alarmstatistieken

De volgende data worden verzameld via de signaalanalysecycli:

- Hoe vaak is een setpoint overschreden (frequentie)?
- Hoe lang is een setpoint in totaal overschreden (in bedrijfsuren formaat 0000h00:00)?

De alarmstatistiekfunctie is uitgeschakeld in de fabrieksinstelling. De alarmstatistieken worden gegenereerd voor elke actieve signaalanalyse (dezelfde looptijd).

In geval van een extern gestuurde signaalanalyse, worden alarmstatistieken niet gegenereerd voor de tijden waarin de analyse niet actief is.

De alarmstatistieken worden alleen gegenereerd voor **analoge** setpoints (boven, onder, inband/outband of gradiënt). Er worden geen statistieken gegenereerd voor **setpoints op teller**.



Voorbeeld: setpoint wordt continu overschreden van 08:59:50 tot 09:01:10, analysecyclus 1 minuut:

Tijdsperiode	Frequentie	Duur
08:59:00 - 08:59:59	1	10 s
09:00:00 - 09:00:59	0	60 s
09:01:00 - 09:01:59	0	11 s

## 1.4 Veiligheid en gevaren

Het bedieningssysteem van het instrument is uitgevoerd met beveiligingsmechanismen die de instrumentsoftware kunnen beschermen tegen typische externe bedreigingen. De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor de tijdige overdracht van alarmen. Externe factoren zoals beschikbaarheid van het netwerk van providers of netwerkstoringen (Ethernet) kunnen het doorgeven van een alarm verhinderen.

# 2 Instrument configuratie, instellen applicatie

## 2.1 Algemene programmeerrichtlijnen

- 1. Installeer en configureer eerst het instrument zoals beschreven in de bedieningshandleiding BA01338R. Houd de veiligheidsinstructies aan!
- 2. Initialiseer het modem in het hoofdmenu onder **Diagnose** → **Initialiseer modem** (zie de bedieningshandleiding).
- 3. Controleer de beschikbaarheid van het netwerk, zie hoofdstuk 2.6.6  $\rightarrow \cong$  20 van deze handleiding.
- 4. Voer de aanvullende instellingen uit die nodig zijn voor het telealarm (zie het volgende hoofdstuk).
- 5. Test de telealarm-functie, zie hoofdstuk 2.6.8 → 
   ⇒ 20 en hoofdstuk 2.6.9
   → 
   ⇒ 20 van deze handleiding.
- 6. Configureer het display, kies bijvoorbeeld de displaymodus. Zie vanaf hoofdstuk 11 van de bedieningshandleiding BA01338R.

# 2.2 Instellingen $\rightarrow$ Toepassing $\rightarrow$ Telealarm

Instellingen voor alarmen via een modem dat is aangesloten op het instrument of via email.

Afhankelijk van de gekozen functie, is de gebruikersinterface van het instrument zodanig aangepast dat elke keer alleen benodigde parameters hoeven te worden gecontroleerd/ingesteld.

A not start and a start and a start a star		510000-000
Telealarm active	: Yes	
► General		
► Alarm 1		
► Alarm 2		
Alarm 3		
Alarm 4		_
Alarm 5		
► Alarm 6		
Alarm 7		
Alarm 8		
Alarm 9		
Alarm 10		
Alarm 11		
Alarm 12		
► Alauna 40		
ESC	Help	

 $\blacksquare 2 \qquad Expert \rightarrow Toe passing \rightarrow Telealarm$ 

"Toepassing → Telealarm" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergege	ven)	Directe toegangscode
Submenu "Algemeen"	Algemene instellingen voor telealarm-	bedrijf. 510001-000 sed	
	ESC Hell ■ 3 Expert → Toepassing → Teleald	p	
	Telealarm actief	Nee: telealarm-functie is uitgeschakeld. Ja: telealarm-functie is ingeschakeld. Keuzelijst: <b>Nee</b> , Ja	510000-000
	Bij fout	Schakelt een relais wanneer alle pogingen om een SMS of e-mail te verzenden zijn mislukt. Schakelt een relais wanneer geen van de ontvangers kon worden bereikt via SMS of e-mail. <b>Opmerking:</b> het relais wordt gereset wanneer de melding succesvol is verzonden. Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , Relais x (xx-xx)	510001-000
	Menu "Setup SMS"	Instellingen die nodig zijn als alarmen via SMS moeten worden verzonden.	
		Aantal pogingen Aantal verbindingspogingen. Wanneer geen verbinding wordt gemaakt, worden verschillende pogingen gedaan om een verbinding te maken (tot het aantal keren dat hier is ingesteld). Gebruikersinstelling: 1 tot 99 Fabrieksinstelling: <b>3</b>	510010-000
		Pauze tussen oproepen Wachttijd tot de volgende oproep na een mislukte verbindingspoging. Gebruikersinstelling: 1 tot 999 seconden Fabrieksinstelling: <b>60 s</b>	510011-000
		<b>Prioriteit</b> Specificeer welke actie de hoogste prioriteit moet hebben. Hier kunt u specificeren of het verzenden van een SMS de uitlezing van actuele meetwaarden moet onderbreken (prioriteit: zend SMS) of dat het instrument moet wachten met het zenden van de SMS tot het uitleesproces is afgerond (prioriteit: uitlezen gegevens). Keuzelijst: <b>Versturen van SMS</b> , Uitlezen van gegevens	510012-000

"Toepassing → Telealarm" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergegeven)		Directe toegangscode
		<b>PIN nummer</b> Over het algemeen moet de GSM-terminal weer worden ingeschakeld met het PIN-nummer na een voedingsspanningsuitval. Voer het PIN-nummer van uw SIM-kaart hier in. 0000 deactiveert de PIN- prompt. Tekstinvoer: 4 cijfers Fabrieksinstelling: <b>0000</b> <b>Opmerking:</b> door een ongeldige PIN-code kan de SIM-kaart vergrendelen. Dit betekent dat SMS- berichten niet kunnen worden verzonden of ontvangen.	510013-000
		<ul> <li>SMS service no.</li> <li>Wanneer het instrument is aangesloten op een GSM-modem, kan het SMS-bericht direct worden overgedragen met het SMS-servicenummer. Het nummer is verkrijgbaar bij de mobiele telefonieprovider.</li> <li>Opmerking: het servicenummer moet worden ingevoerd met het landnummer (bijv. +49 voor Duitsland). Het servicenummer wordt over het algemeen opgeslagen op de SIM-kaart en de gebruiker hoeft geen nummer in te voeren. Tekstinvoer: max. 22 karakters</li> </ul>	510014-000
		Melding bevestigen Configureer of telealarm-meldingen moeten worden bevestigd via SMS. Opmerking: het item Zend aan alle ontvangers (zie Alarm x menu) moet worden ingesteld op Nee om deze functie te kunnen gebruiken. Keuzelijst: Nee, Ja	510015-000
		Timeout bevestigen (alleen voor Melding bevestigen - Ja) Configureer hoe lang de ontvanger van het bericht de tijd heeft om de alarmmelding via SMS te bevestigen. Wanneer de ontvanger de melding niet op tijd bevestigt, wordt een bericht gestuurd aan de volgende ontvanger (indien ingesteld). Gebruikersinstelling: 1 tot 9999 minuten fabrieksinstelling: 10 minuten Opmerking: om de ontvangst van de SMS te kunnen bevestigen, moet de ontvanger de unieke meldings-ID die is ontvangen via SMS terugsturen naar het instrument. Dit gebeurt op 2 verschillende manieren (afhankelijk van het type telefoon): 1.Kies Beantwoorden, en voer de ID (bijv. ID=12345678) handmatig in 2. Kies Doorsturen en kies het telefoonnummer uit het adresboek. Een geldige melding-ID moet aan het instrument worden gestuurd voordat de SMS als met succes verstuurd wordt aangemerkt.	510016-000

"Toepassing → Telealarm" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergeger	ven)	Directe toegangscode
		Additionele oproep Het instrument kan ook het telefoonnummer oproepen waar de SMS al naar is verzonden. De oproep wordt automatisch beëindigd wanneer de ontvangende partij opneemt. De poging verbinding te maken wordt na 60 seconden onderbreken wanneer niet wordt opgenomen. Opmerking: niet elke mobiele telefoon/provider ondersteunt deze functie (Data call moet worden ondersteund). Opmerking: de functie is alleen van nut wanneer de ontvanger een mobiele telefoon heeft zonder "calling line identification restriction" (CLIR)! Keuzelijst: Nee, Ja	510017-000
		Testen SMS ontvangst Specificeer of het instrument cyclisch moet controleren of er nieuwe SMS-berichten zijn ontvangen . Let op: Wanneer deze functie actief is, worden alle dataverbindingen automatisch verbroken! Deze functie moet worden ingesteld op <b>Nee</b> wanneer een GPRS-modem is aangesloten! Keuzelijst: <b>Nee</b> , Ja	510018-000
	"Setup e-mail (zender)" submenu	Instellingen die nodig zijn als alarmen via e-mail moeten worden verzonden. <b>Opmerking:</b> e-mails kunnen alleen worden gezonden via Ethernet!	
		<b>SMTP host</b> Voer uw SMTP host hier in. Neem indien nodig contact op met uw netwerkbeheerder of e-mail provider.	510062-000
		Server heeft SSL nodig Geef aan of de e-mail server een beveiligde verbinding nodig heeft (SSL). STARTTLS: werkt op dezelfde TCP-poort als niet- gecodeerde SMTP (poort 25 of 587). SMTPS: geheel gecodeerd met afzonderlijke TCP- poort (465). Neem indien nodig contact op met uw netwerkbeheerder of e-mail provider.	510061-000
		<b>Poort</b> Voer uw SMTP poort hier in. Neem indien nodig contact op met uw netwerkbeheerder of e-mail provider. De standaard waarde verandert afhankelijk van de instelling in <b>Server requires</b> <b>SSL</b> Gebruikersinstelling: max. 4 karakters Fabrieksinstelling: <b>25</b>	510063-000
		Afzender Voer het e-mailadres van het instrument hier in (deze tekst verschijnt als afzender van de e-mail). Neem indien nodig contact op met uw netwerkbeheerder of e-mail provider. Tekstinvoer: max. 60 karakters.	510064-000
		<b>Gebruikersnaam</b> Voer de gebruikersnaam van de e-mailaccount hier in. Neem indien nodig contact op met uw netwerkbeheerder of e-mail provider. Tekstinvoer: max. 60 karakters.	510066-000

"

"Toepassing → Telealarm" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergegeven)		Directe toegangscode
		Wachtwoord Voer het wachtwoord voor de authentificatie hier in. Neem indien nodig contact op met uw netwerkbeheerder of e-mail provider. Tekstinvoer: max. 22 karakters.	510067-000
	"Telefoonnummers" submenu	Voer alle telefoonnummers in die een bericht moeten ontvangen in geval van een alarm. <b>Opmerking:</b> de toekenning aan de alarmen wordt later uitgevoerd.	
		Nummer 1-20 Voer een telefoonnummer die een melding moet ontvangen. Gebruikersinstelling: max. 22 karakters. Opmerking: bepaalde providers staan ook het verzenden van e-mails toe via SMS. In dit geval moet een @-symbool, gevolgd door het nummer van het e-mailadres (1-20 in submenu E- mailadressen) worden toegevoegd aan een speciaal telefoonnummer. Voorbeeld T-Mobile: 8000	510030-000 tot 510049-000
	"E-mail adressen" submenu	Voer alle e-mailadressen in die een bericht moeten ontvangen in geval van een alarm.	
		E-mailadres 1-20 Voer een e-mailadres die een bericht moet ontvangen. Voer tekst in het volgende formaat in: <b>x@y.z</b> , min. 5-digit, max. 60-digit.	510080-000 tot 510099-000
	"Bij fouten" submenu	Specificeer wie e-mail moet ontvangen in geval van fouten (Fxxx meldingen).	
		<b>Ontvanger 1</b> Kies wie de e-mail moet ontvangen. Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , E-mailadres (alle adressen ingevoerd in <b>E-mail adressen</b> )	510120-000
		<b>Ontvanger 2</b> Kies wie de e-mail moet ontvangen. Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , E-mailadres (alle adressen ingevoerd in <b>E-mail adressen</b> )	510121-000
	"Onderhoud nodig" (submenu)	Specificeer wie e-mails moet ontvangen wanneer onderhoud nodig is (Mxxx berichten).	
		<b>Ontvanger 1</b> Kies wie de e-mail moet ontvangen. Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , E-mailadres (alle adressen ingevoerd in <b>E-mail adressen</b> )	510130-000
		<b>Ontvanger 2</b> Kies wie de e-mail moet ontvangen. Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , E-mailadres (alle adressen ingevoerd in <b>E-mail adressen</b> )	510131-000
	"E-mail verzenden na analyse" submenu	Specificeer of een e-mail moet worden verzonden na de analyse. De e-mail heeft een CSV-bestand als bijlage met de analysegegevens. <b>Opmerking:</b> de e-mail wordt niet nogmaals gezonden als een fout optreedt (verkeerde configuratie, e-mail-server niet beschikbaar enz.).	
		Analyse 1-4 Keuzelijst: Ja, Nee	510140-000 tot 510143-000
		<b>Ontvanger 1-2 geselecteerd</b> Kies de ontvanger van de analyse. Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , telefoonnummer xx, e- mailadres xx	510144-000 tot 510145-000

"Toepassing → Telealarm" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergeger	ven)	Directe toegangscode
Submenu "Alarm 1" tot "Alarm 35"	Configureer de instelling voor dit alarm <b>Opmerking:</b> de menu's <b>Alarm x</b> versch telefoonnummer is ingevoerd.	i. ijnen alleen als tenminste één e-mailadres of	
		510000,000	
	▲ → 7/Alarm 1 (active)	510200-000	
	Trigger : Digita	11	
	Release by : Flank	change L->H	
	Recipient 1 : Cellul	ar phone	
	Recipient 1 selected : 01234	456789	
	Recipient 2 selected : testus	ser@test.com	
	Recipient 3 : Not us	sed	
	Recipient 4 : Not u	sed	
	X Back		
	ESC Hel		
		A0051860	
	• $\blacksquare$ 4 Expert $\rightarrow$ Toepassing $\rightarrow$ Teleald	arm, submenu "Alarm 1"	
	Trigger	Configureer het setpoint of het kanaal dat het	510200-000 tot
	55	alarm aanstuurt.	510200-034
		Keuzelijst: <b>Uitgeschakeld</b> , Setpoint x, Digitale	
		ingang x, Mathe x	
		<b>Opmerking:</b> Digitale ingang x: alleen voor aan/uit-	
		event; Mathe x: alleen voor <b>Het resultaat is</b> = Status	
	Zend aan alle ontvangers	Nee: wanneer een onroen succesvol is worden	510201-000 tot
		geen andere telefoonnummers opgeroepen of e-	510201-034
		mails verzonden voor het alarm.	
		Ja: in geval van een telealarm, worden alle voor het	
		alarm geconfigureerde telefoonnummers	
		opgeroepen of e-mails verzonden.	
	Vrijgave door	Alarm wordt uitgestuurd wanneer de digitale	510202-000 tot
	(alleen voor Trigger - Digitale	ingang wordt ingeschakeld (L->H) of uitgeschakeld	510202-034
	ingang x of matter x)	(II->L). Keuzeliist: <b>Flank wiiziging I-&gt;H</b> Flank wiiziging	
		H->L, L->H en H->L	
	Ontvanger 1	Kies wie een melding moet ontvangen (e-mail of	510203-000 tot
		via provider mobiele communicatie).	510203-034
		Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , E-mail, Mobiele telefoon	
		E-mail: de melding wordt per e-mail verzonden als	
		tekst. Er worden geen e-mails met bijlagen	
		verzonden. Wanneer er problemen optreden bij het	
		aneveren van de e-mails, wordt maximaal 3 Keer	
		tussenpozen van 5 minuten Onderwern van de e-	
		mail: <instrument-tag>.</instrument-tag>	
		Mobiele telefoon: de melding wordt aan een	
		mobiele telefoon verzonden als SMS. (optie alleen	
		mogelijk wanneer <b>GSM terminal</b> is gekozen onder	
		Algemeen $\rightarrow$ Setup SMS $\rightarrow$ Modem type.)	
		<b>Opmerking:</b> de verzonden meldingen en	
		eventlogboek.	
	Ontvanger 1 geselecteerd	Kies wie moet worden gewaarschuwd in geval van	510204-000 tot
	(alleen wanneer <b>Ontvanger 1</b> is	een alarm.	510204-034
	geselecteerd)	Keuzelijst: <b>Niet gebruikt</b> , telefoonnummer x. e-	· · · · · · · · · · ·
		mailadres x	
		Opmerking: kan alleen worden gekozen wanneer	
		een nummer of e-mailadres hier al is ingevoerd	
		(zie Toepassing $\rightarrow$ Telealarm $\rightarrow$ Algemeen $\rightarrow$	
		Teletoonnummers/e-mailadressen)	

"Toepassing → Telealarm" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergegeven)		Directe toegangscode
	Ontvanger 2	(zie <b>Ontvanger 1</b> )	510205-000 tot 510205-034
	Ontvanger 2 geselecteerd (alleen wanneer Ontvanger 2 is geselecteerd)	(zie <b>Ontvanger 1</b> geselecteerd)	510206-000 tot 510206-034
	Ontvanger 3	(zie Ontvanger 1)	510207-000 tot 510207-034
	Ontvanger 3 geselecteerd (alleen wanneer Ontvanger 3 is geselecteerd)	(zie <b>Ontvanger 1</b> geselecteerd)	510208-000 tot 510208-034
	Ontvanger 4	(zie Ontvanger 1)	510209-000 tot 510209-034
	Ontvanger 4 geselecteerd (alleen wanneer Ontvanger 4 is geselecteerd)	(zie <b>Ontvanger 1</b> geselecteerd)	510210-000 tot 510210-034

# 2.3 Instellingen → Geavanceerde ins → Toepassing → Signaalanalyse (alarmstatistieken)

Instellingen voor het verzamelen van signaalanalyse voor door de gebruiker gedefinieerde tijdsperiodes/cycli en de functie voor handmatig resetten van de signaalanalyse.

Alleen instellingen die relevant zijn voor het telealarm worden hier beschreven. Voor alle andere signaalanalysefunctie, zie de bedieningshandleiding.

Afhankelijk van de gekozen functie, is de gebruikersinterface van het instrument zodanig aangepast dat elke keer alleen benodigde parameters hoeven te worden gecontroleerd/ ingesteld.



 $\blacksquare 5 \qquad \textit{Instellingen} \rightarrow \textit{Systeem} \rightarrow \textit{Signaalanalyse} \rightarrow \textit{Alarmstatistieken}$ 

Instellingen → Geavanceerde ins → Toepassing → Signaalanalyse menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergegeven)	Directe toegangscode
Alarmstatistieken	De volgende gegevens kunnen worden bepaald via de signaalanalysecycli (bijv. dagelijkse analyse):	440006-000
	<ul> <li>Hoe vaak is een setpoint overschreden (frequentie)</li> <li>Hoe lang is een setpoint in totaal overschreden (tijd in bedrijfsuren formaat 0000h00:00)</li> </ul>	
	Keuzelijst: <b>Nee</b> , Ja	
	<ul> <li>Opmerkingen:</li> <li>De alarmstatistieken worden gegenereerd voor elke actieve signaalanalyse (dezelfde looptijd). In geval van een extern gestuurde signaalanalyse, worden alarmstatistieken niet gegenereerd voor de tijden waarin de analyse niet actief is.</li> <li>De alarmstatistieken worden alleen gegenereerd voor analoge setpoints (boven, onder, inband/outband of gradiënt). Er worden geen statistieken gegenereerd voor setpoints op teller.</li> <li>Setpoints kunnen worden ingesteld voor de data van de alarmstatistieken. Deze setpoints kunnen de frequentie of duur van de setpointoverschrijding bewaken gedurende de analyse. Configuratie via Instellingen → Toepassing → Setpoints → Setpoint x → Kanaal of Type (zie bedieningshandleiding).</li> <li>Ja moet hier worden gekozen voor de Overstortbuffer RSB optie.</li> </ul>	
Dagen groeperen (alleen voor Alarmstatistieken - Ja)	Stel in hoe vaak de wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse analyses moeten worden berekend. Nee: elke individuele setpointoverschrijding wordt geteld. Ja: het aantal dagen gedurende de analysecyclus waarbij tenminste één setpointoverschrijding plaatsvond wordt geregistreerd (bijv. nodig voor het aantal overstorten in het overstortbuffer). Keuzelijst: Nee, Ja Opmerking: Ja moet hier worden gekozen voor de Overstortbuffer RSB optie.	440008-000

# 2.4 Instellingen $\rightarrow$ Geavanceerde snit $\rightarrow$ Communicatie $\rightarrow$ Ethernet

Instelling nodig wanneer u de Ethernet-interface van het instrument gebruikt.

Alleen instellingen die relevant zijn voor het telealarm worden hier beschreven. Voor alle andere signaalanalysefunctie, zie de bedieningshandleiding.

"Instellingen → Geavanceerde snit → Communicatie → Ethernet" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergegeven)	Directe toegangscode
Domain Name System (DNS)	Voer het IP-adres van de DNS-server in (deze ontvangt u van uw netwerkbeheerder). Fabrieksinstelling: <b>000.000.000.000</b> Is nodig wanneer u e-mails wilt zenden en de e-mail servernaam wilt gebruiken in plaats van het IP-adres (bijv. smtp.example.org).	150009/000

# 2.5 Instellingen → Geavanceerde snit → Uitgangen → Relais

Relaisinstellingen voor de functie **Telealarm**.

Het is mogelijk de relais in het instrument op afstand aan te sturen met de optie **Telealarm**. Een akoestisch of optisch signaal of een pomp, kan aan of uit worden geschakeld door op afstand aansturen van de instrumentrelais via een mobiele telefoon of PC voordat iemand ter plaatse aanwezig is.

Alleen instellingen die relevant zijn voor het telealarm worden hier beschreven. Voor alle andere functies van de uitgangen en relais, zie de bedieningshandleiding.

▲ //Relay 1 (remote contr.)		330002-000
Operating mode	: Closing	
Identifier	: Relay 1	
Remote controlled	: Yes	
X Back		
ESC	Help	

■ 6 Instellingen  $\rightarrow$  Uitgangen  $\rightarrow$  Relais  $\rightarrow$  Relais  $x \rightarrow$  Afstandsbesturing

"Instellingen → Geavanceerde snit → Uitgangen → Relais Relais x" menu-items	Configureerbare parameters (fabrieksinstelling zijn vet weergegeven)	Directe toegangscode
Afstandsbesturing	Configureer of het relais op afstand kan worden bestuurd (bijv. PC of SMS). Keuzelijst: <b>Nee</b> , Ja	330002/000 tot 330002/011
	<ul> <li>Opmerkingen:</li> <li>Het betreffende relais mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals setpointbewaking.</li> <li>De namen van de relais kunnen worden ingesteld in het instrument (zie bedieningshandleiding).</li> <li>Relais-afstandsbediening wordt geregistreerd in het event-logboek.</li> <li>Wanneer gebruikersbeheer is ingeschakeld, blijft de gebruiker ingelogd, die als laatste was ingelogd. Wanneer geen gebruiker is ingelogd, logged de functie afstandsbesturing geen gebruiker in bij het instrument. Echter, het event-logboek registreert wie de relais op afstand bestuurt.</li> <li>De laatste status van de relais (ON of OFF) blijven ook bij uitval van de voedingsspanning behouden.</li> </ul>	
	Functie: Via OPC server: de relais va het instrument kunnen worden in- en uitgeschakeld met de optionele OPC-server (afstandsbediening). Wanneer gebruikersbeheer is ingeschakeld, wordt de volgende gebruiker gebruikt voor het event-logboek/audit trail: <b>ID: afstand,</b> <b>naam: OPC.</b>	
	Via PROFIBUS/Modbus/PROFINET: de relais van het instrument kunnen aan en uit worden geschakeld via PROFIBUS/Modbus/PROFINET (Optie) (Afstandsbesturing). Wanneer gebruikersbeheer is ingeschakeld, wordt de volgende gebruiker gebruikt voor het event-logboek/audit trail: ID: afstand, naam: Veldbus. Via SMS: de relais van het instrument kunnen aan en uit worden geschakeld via SMS (Afstandsbesturing)	
	Opmerking: een GSM-modem moet zijn aangesloten op het instrument zodat de SMS- melding kan worden ontvangen. Het instrument kan alleen via SMS worden benaderd door de telefoonnummers die zijn opgeslagen in het instrument (authentificatie). "Calling line identification restriction" moet hiervoor zijn uitgeschakeld op de mobiele telefoon! Wanneer gebruikersbeheer is ingeschakeld, wordt de volgende gebruiker gebruikt voor het event-logboek/audit trail: <b>ID: afstand, naam: <telefoonnummer></telefoonnummer></b> . De gebruiker moet het volgende SMS-bericht sturing om een relais te schakelen: Open: RELAY <no.>=OFF (voorbeeld: <b>RELAY3=OFF</b> opent relaisnr. 3) Sluiten: RELAY<no.>=OFF (voorbeeld: <b>RELAY3=OFF</b> sluit relaisnr. 3) <b>Opmerking:</b> <no.> is het relaisnummer (1 tot 12); maximaal 1 relais kan worden gestuurd per SMS. Deze commando's zijn gebaseerd op de bedrijfsmodus <b>Sluitend</b>. Wanneer het relais in de bedrijfsmodus <b>Openend</b> werkt, hebben de commando's het tegenovergestelde effect. Spaties zijn niet toegestaan in het commando. Voor de commando's maakt gebruik van kleine letters of hoofdletters niet uit. De zender ontvangt een statusmelding in de vorm van een SMS.</no.></no.></no.>	

De gewijzigde instellingen worden pas van kracht als u terugkeert naar de displaymodus (groepsdisplay) na het instellen van de parameters. Verlaat de bedieningsmenu's door herhaaldelijk op menu-item **Terug** te drukken.

## 2.6 Gebruik tijdens bedrijf

## 2.6.1 Tekstmeldingen in geval van alarm

Wanneer een alarm optreedt wordt een individuele melding verzonden met de volgende inhoud per alarm aan de geselecteerde ontvangers:

- Datum/tijd (in het formaat zoals ingesteld op het instrument);
- De ingestelde instrumentnaam (instrument-tag;
- Een unieke 10 digit bericht-ID gegenereerd door het instrument (alleen voor SMSberichten wanneer de functie **Melding bevestigen** actief is)
- Een tekstmeldingen, afhankelijk van de oorzaak van de melding:

Trigger	Inhoud van SMS of e-mail
Setpointoverschrijding	De alarmtekst die is ingevoerd onder Instellingen $\rightarrow$ Geavanceerde snit -> Toepassing -> Setpoints $\rightarrow$ Setpoint x $\rightarrow$ Meld tekst LV aan wordt verzonden. Wanneer geen melding is opgeslagen, genereert het instrument automatisch een eigen unieke tekst (bijv. Analoog 1 > 90%).
Schakelen digitale ingangen	De alarmtekst die is ingevoerd voor L->H of H->L onder Instellingen $\rightarrow$ Geavanceerde snit $\rightarrow$ Ingangen $\rightarrow$ Digitale ingangen $\rightarrow$ Digitale ingang x wordt verzonden. Wanneer geen melding is opgeslagen, genereert het instrument automatisch een eigen unieke tekst (bijv. Digitaal 1 L- >H). Opmerking: de functie is alleen mogelijk, wanneer Aan/uit melding of Meld +bedrijfsuren is geselecteerd voor de digitale ingang.

Voorbeeld van een compleet alarm: 27.02.2015 15:23:16 <instrumentnaam> Analoog 5 > 50.0 %

### 2.6.2 Voorbeeld voor doorsturen telealarm-meldingen/SMSberichten

Procedure voor het activeren van de functie voor het doorsturen van telealarmen:

- Activeer het telealarm onder Instellingen → Geavanceerde snit → Toepassing → Telealarm → Algemeen.
- Voer de benodigde instellingen uit onder Instellingen → Geavanceerde snit → Toepassing → Telealarm → Setup SMS: Kies Ja om de melding te bevestigen en configureer "Timeout bevestigen" (bijv. 10 minuten).
- 3. Voeg tenminste 2 telefoonnummers toe onder Instellingen → Geavanceerde snit → Toepassing → Telealarm → Algemeen -> Telefoonnummers.
- Voer de benodigde instellingen uit onder Instellingen → Geavanceerde snit → Toepassing → Telealarm → Alarm x:
   Zend aan alle ontvangers: Nee
- 5. Ontvanger x: "Mobiele telefoon".

Tenminste 2 ontvangers moeten zijn toegekend.

Procedure in geval van een alarm:

- Het instrument stuurt de SMS aan de eerst geconfigureerde ontvanger (bijv. ontvanger 1).
- Wanneer deze ontvanger geen SMS terugstuurt ter bevestiging van de ontvangst binnen de ingestelde tijd (Timeout bevestigen, bijv. 10 minuten), stuurt het instrument de SMS naar de volgende geconfigureerde ontvanger (bijv. ontvanger 2) (=doorsturen).
- Wanneer deze ontvanger de melding binnen de ingestelde tijd (**Timeout bevestigen**, bijv. 10 minuten) bevestigt, wordt de telealarm-melding afgesloten.
- Wanneer deze tweede ontvanger de melding niet op tijd bevestigd, stuurt het instrument de SMS naar de volgende geconfigureerde ontvanger. Wanneer geen volgende ontvanger is ingesteld, wordt een foutmelding op het instrument getoond, een melding opgeslagen in de event-log en een relais geschakeld wanneer Instellingen →
   Geavanceerde snit → Toepassing → Telealarm → Algemeen, bij fout: is geconfigureerd.



፼ 7 Stapvolgorde in geval van een alarm: zenden en bevestigen van telealarmen via SMS

#### LET OP

Om de ontvangst van de SMS te kunnen bevestigen, moet de ontvanger de unieke meldings-ID die is ontvangen via SMS terugsturen naar het instrument.

Dit gebeurt op 2 verschillende manieren (afhankelijk van het type telefoon):

- .Kies Beantwoorden, en voer de ID (bijv. ID=12345678) handmatig in
- Kies **Doorsturen** en kies het telefoonnummer uit het adresboek. ►

Een geldige melding-ID moet aan het instrument worden gestuurd voordat de SMS als **met** succes verstuurd wordt aangemerkt.

Wanneer verschillende events tegelijkertijd optreden, worden deze opeenvolgend verzonden. Dit kan resulteren in een vertraging bij het afleveren van de melding (geen real-time alarm).

#### 2.6.3 Opvragen van waarden via mobiele telefoon/SMS

Actuele waarden van individuele kanalen en groepen, en de analyse van het instrument, kunnen worden opgevraagd via SMS.



- Een GSM-modem moet zijn aangesloten op het instrument zodat de SMS-melding kan worden ontvangen. Het instrument kan alleen via SMS worden benaderd door de telefoonnummers die zijn opgeslagen in het instrument (authentificatie). "Calling line identification restriction" moet hiervoor zijn uitgeschakeld op de mobiele telefoon! Wanneer gebruikersbeheer is ingeschakeld, wordt de volgende gebruiker gebruikt voor het event-logboek/audit trail: ID: afstand, naam: <telefoonnummer>.
- Spaties zijn niet toegestaan in het commando. Voor het commando maakt gebruik van kleine letters of hoofdletters niet uit. Wanneer de commando's ongeldig zijn (verkeerd formaat, onbekende kanalen/groepen, kanalen uitgeschakeld, analyse uitgeschakeld enz.), wordt een foutmelding verzonden aan de verzender via SMS (behalve wanneer authentificatie niet correct is). Maximaal 1 actuele waarde van de waarden in een groep kunnen via SMS worden opgevraagd.

#### Opvragen actuele waarden en analyse van individuele kanalen

De gebruiker moet het volgende SMS-bericht sturing om een waarde via SMS op te vragen:

GET	<type> kanaaltype:</type>	<ch> kanaalnummer</ch>	<mo< th=""><th>de&gt; type meetwaarde</th></mo<>	de> type meetwaarde
GET	A; analoog kanaal	1 tot 40;	1	Momentele waarde
GET	<b>D</b> ; Digitaal kanaal	1 tot 14;	2	Tellerstatus, analyse 1
GET	<b>M;</b> Rekenkundig kanaal	1 tot 8;	3	Tellerstatus, analyse 2
GET			4	Tellerstatus, analyse 3

GET	<type> kanaaltype:</type>	<ch> kanaalnummer</ch>	<mo< th=""><th>de&gt; type meetwaarde</th></mo<>	de> type meetwaarde
GET			5	Tellerstatus, analyse 4
GET			6	Totaalteller

#### Voorbeeld:

Een SMS met de tekst **GETA;8;1** roept de momentele waarde van analoog kanaal 8 op. Een SMS met de tekst **GETM;1;6** roept de totaalteller van analyse 1 van het rekenkundig kanaal 1 op.

Structuur van de SMS respons:

Indien OK:

<datum/tijd>

<Instrument-tag> (instrumentnaam)

<Kanaalidentificatie> = <waarde> <dim> I(<tellertype>)I

In geval van een fout <datum/tijd> <Instrument-tag> (instrumentnaam)

Foutmelding

#### Voorbeeld SMS-respons:

05.10.2015 15:08:00 <Instrument-tag> (instrumentnaam) tank1 = 20 m

#### Legenda:

<datum/tijd> = tijd waarop de momentele waarden zijn gemeten (in het formaat zoals ingesteld in het instrument)

<Kanaalidentificatie> = kanaalidentificatie

<Waarde> = meetwaarde

<dim> = eenheid/dimensie

<Tellertype> = type analyse (optie, alleen wanneer tellers worden uitgelezen)

#### Opvragen waarden van een groep

De gebruiker moet het volgende SMS-bericht sturing om een momentele waarde van een groep via SMS op te vragen:

GROUP	<nr> groep</nr>	snummer:
GROUP	1 tot 10	Groepsnummer

Maximaal kunnen de waarden van één groep worden opgevraagd via SMS. De meetwaarden (momentele waarde/teller) die worden getoond in de groep zijn de waardes die zijn teruggestuurd.

**Speciale situatie:** wanneer een meetwaarde wordt getoond **afwisselend** (bijv. de momentele waarde en tellerwaarde verschijnen afwisselend op het display), wordt alleen de momentele waarde verzonden.

Een SMS kan maximaal 160 karakters bevatten. Wanneer de respons langer is, wordt de respons verdeeld over meerdere SMS-berichten.

Structuur van de respons: Indien OK: <datum/tijd> <instrumentnaam> <groepsnaam> Voor elk kanaal van de groep: <nr> = <waarde> <dim> In geval van een fout <datum/tijd>: foutmelding <nr> = kanaal van de groep (1 tot 8) <Waarde> = meetwaarde <dim> = eenheid/dimensie

## 2.6.4 Event-logboek/audit trail

Tijdens bedrijf kan het event-logboek worden opgeroepen in het meetwaardedisplay door sneltoets 1 in te drukken (door gebruiker instelbaar) of via **Hoofdmenu**  $\rightarrow$  **Display/bedr.**  $\rightarrow$  **Event log/audit trail**:

Ol Demon en	02 02 0245 0240-24
U Power on	02.03.2015 08:40:24
O Power off	27.02.2015 14:39:46
🔎 010000-000 Sprache/Language: English	27.02.2015 13:50:39
🗲 330002-000 Ferngesteuert: Ja	27.02.2015 13:49:09
≁ 010000-000 Sprache/Language: Deutsch	27.02.2015 13:49:02
✗ 330002-011 Remote controlled: Yes	27.02.2015 13:48:21
▶ 510203-001 Recipient 1: E-mail	27.02.2015 13:32:06
🗲 510200-001 Trigger: Limit 1	27.02.2015 13:31:59
	27.02.2015 13:31:31
✤ 510207-000 Recipient 3: Cellular phone	27.02.2015 13:31:28
🗲 010000-000 Sprache/Language: English	27.02.2015 13:23:02
🗲 Auswertung zurückgesetzt!	27.02.2015 13:22:15
Search more recent events	
Search older events	
X Back	

🖻 8 Event log/audit trail

De volgende events kunnen hier worden bekeken:

- Verzonden berichten en afleverfouten
- Telealarm functietest
- Relais afstandsbediening
- Momentele waardebepaling via SMS
- Wanneer het gebruikersbeheer is ingeschakeld, authentificatie die is goedgekeurd en afgewezen via de afstandsbesturing (met gebruikersnamen)

Kies hiervoor de betreffende positie in het event-logboek en druk op sneltoets 3 **Details**. Druk op sneltoets 1 **Esc** om terug te keren naar de weergave van de momentele waarde.

## 2.6.5 Alarmstatistieken in signaalanalyse

Tijdens bedrijf, kan signaalanalyse met alarmstatistieken worden opgeroepen in het meetwaardedisplay via **Hoofdmenu**  $\rightarrow$  **Extras**  $\rightarrow$  **Signaalanalyse**:

Intermediate analy	sis 02.03.2015 09:10:01
02.03.2015 09:10	00 02.03.2015 09:10:01 (0h00:02)
Channel 1	
Min	: 38,3 % (02.03.2015 09:10:00)
Max	: 38,3 % (02.03.2015 09:10:00)
Average	: 38,3 %
Channel 2	
Min	: 13,1 % (02.03.2015 09:10:00)
Max	: 13,1 % (02.03.2015 09:10:00)
Average	: 13,1 %
Quantity	: 17,1 m³
Total quantity	: 3976,0 m³
Channel 3	
Min	: 109,9 °C (02.03.2015 09:10:00)
Max	: 109,9 °C (02.03.2015 09:10:00)
Average	: 109,9 °C
Limit 1	
ESC	Screenshot

Signaalanalyse met alarmstatistieken

40051863

De alarmstatistieken worden hier getoond naast de geselecteerde signaalanalyse (zie bedieningshandleiding).

Druk op sneltoets 1 **Esc** om terug te keren naar de weergave van de momentele waarde.



De alarmstatistieken worden gereset via normale signaalanalyse Instellingen  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Signaalanalyse  $\rightarrow$  Op nul zetten.

De gegevens van de alarmstatistieken kunnen ook worden getoond (in de meetwaardetabel), worden afgedrukt en worden geëxporteerd met de meegeleverde PC-software.

### 2.6.6 Controle/weergeven ontvangstkwaliteit

Het instrument controleert de ontvangstkwaliteit (veldsterkte) van de aangesloten draadloze GSM-modems en toont het actuele GSM-netwerk (provider). De informatie wordt getoond onder **Hoofdmenu**  $\rightarrow$  **Diagnose**  $\rightarrow$  **GSM terminal**.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een GSM-modem is aangesloten en het modem de betreffende commando's ondersteunt.

## 2.6.7 Status telealarm

Het instrument toont informatie over de status van de individuele alarmen. De informatie wordt getoond onder **Hoofdmenu**  $\rightarrow$  **Diagnose**  $\rightarrow$  **Status telealarm**.

De functie is alleen beschikbaar wanneer het telealarm is ingeschakeld via **Instellingen**  $\rightarrow$  **Toepassing**  $\rightarrow$  **Telealarm** en compleet is geparametreerd.

### 2.6.8 Testfunctie van de op afstand bestuurde relais

De relais die zijn ingeschakeld voor afstandsbesturing kunnen handmatig worden geactiveerd via de volgende functie: **Hoofdmenu**  $\rightarrow$  **Diagnose**  $\rightarrow$  **Simulatie**  $\rightarrow$  **Relais**. Kies het betreffende relais en verander de status (open/dicht).



De verandering van de status wordt geregistreerd in de event-log. Wanneer gebruikersbeheer is ingeschakeld, moet de gebruiker de benodigde rechten hebben (zie bedieningshandleiding).

### 2.6.9 Testfunctie voor zenden SMS/e-mail

Het alarm (overdracht van SMS/e-mails) kan worden getest met de volgende functie: Hoofdmenu  $\rightarrow$  Diagnose  $\rightarrow$  Simulatie  $\rightarrow$  Test telealarm

Kies één van de alarmen die is ingesteld. Het instrument zendt vervolgens een bericht (SMS of e-mail, afhankelijk van de instelling) aan ALLE toegekende ontvangers (met bevestiging wordt tijdens test geen rekening gehouden). Een neutrale tekst wordt gebruikt als alarm (alarm <x>: test) zodat de ontvangers weten dat dit een test is. De test wordt ook geregistreerd in het event-logboek.

## **3** Foutmeldingen en storingen oplossen

Uw instrument geeft informatie over fouten of verkeerde instellingen in tekstformaat op het scherm. Bij de weergave op het display (meetwaardeweergave) worden de foutcodes in de rechterbovenhoek van het scherm getoond.

#### Uitvoering met navigator en front-interfaces:

Een rode LED signaleert fouten of knippert in geval van waarschuwingen of benodigd onderhoud.



# 4 Technische gegevens

De technische gegevens in de bedieningshandleiding gelden voor deze instrumentoptie.



www.addresses.endress.com

