

Instruções de operação

RIA14

Indicador de campo alimentado por malha



Sumário

1	Sobre este documento	3	10	Reparo	24
1.1	Símbolos	3	10.1	Informações gerais	24
1.2	Documentação	4	10.2	Peças de reposição	24
2	Instruções de segurança básicas	5	10.3	Devolução	26
2.1	Especificações para o pessoal	5	10.4	Descarte	26
2.2	Uso indicado	5	11	Acessórios	26
2.3	Segurança no local de trabalho	5	11.1	Acessórios específicos de comunicação	26
2.4	Segurança da operação	5	12	Dados técnicos	26
2.5	Segurança do produto	6	12.1	Entrada	26
2.6	Segurança de TI	6	12.2	Saída	27
3	Recebimento e identificação do produto	6	12.3	Fonte de alimentação	28
3.1	Recebimento	6	12.4	Características de desempenho	29
3.2	Identificação do produto	7	12.5	Instalação	29
3.3	Armazenamento e transporte	7	12.6	Ambiente	29
3.4	Certificados e aprovações	7	12.7	Construção mecânica	30
4	Instalação	8	12.8	Interface humana	31
4.1	Requisitos de instalação	8	12.9	Certificados e aprovações	33
4.2	Instalação no medidor	9	12.10	Documentação	33
4.3	Verificação pós-instalação	10			
5	Conexão elétrica	10			
5.1	Requisitos de conexão	10			
5.2	Conexão do equipamento	11			
5.3	Garantia do grau de proteção	12			
5.4	Verificação pós conexão	12			
6	Opções de operação	13			
6.1	Visão geral das opções de operação	13			
6.2	Acesso ao menu de operação através das teclas de operação	13			
6.3	Estrutura e função do menu de operação	15			
6.4	Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação	17			
7	Comissionamento	18			
7.1	Verificação de pós-instalação	18			
7.2	Ligar o equipamento	18			
7.3	Configuração do medidor	18			
8	Diagnóstico e localização de falhas	22			
8.1	Localização geral de falhas	22			
8.2	Lista de diagnóstico	23			
9	Manutenção	23			
9.1	Limpeza	24			

1 Sobre este documento

1.1 Símbolos

1.1.1 Símbolos de segurança

PERIGO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada resultará em ferimento grave ou fatal.

ATENÇÃO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento grave ou fatal.






CUIDADO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento leve ou médio.






AVISO








Esse símbolo contém informações sobre os procedimentos e outros fatos que não resultam em ferimento.

1.1.2 Símbolos elétricos




Símbolo	Significado
	Corrente contínua
	Corrente alternada
	Corrente contínua e corrente alternada
	Conexão de aterramento Um terminal aterrado que, no que concerne o operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
	Conexão de equalização potencial (PE: terra de proteção) Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões. Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> Terminal terra interno: a equalização potencial está conectada à rede de fornecimento. Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.

1.1.3 Símbolos para determinados tipos de informações

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações permitidos.
	Preferível Procedimentos, processos ou ações preferíveis.
	Proibido Procedimentos, processos ou ações proibidos.
	Dica Indica informação adicional.
	Referência para a documentação

Símbolo	Significado
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
	Aviso ou etapa individual a ser observada
	Série de etapas
	Resultado de uma etapa
	Ajuda em caso de problema
	Inspeção visual

1.1.4 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,...	Números de itens		Série de etapas
A, B, C, ...	Visualizações	A-A, B-B, C-C, ...	Seções
	Área classificada		Área segura (área não classificada)

1.2 Documentação




Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
- *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série da etiqueta de identificação ou escaneie o código de matriz na etiqueta de identificação.

1.2.1 Função do documento

A documentação a seguir pode estar disponível dependendo da versão pedida:

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento
Informações técnicas (TI)	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que orienta rapidamente até o 1º valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contém todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	Referência para seus parâmetros O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individualmente. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas classificadas também são fornecidas com o equipamento. As Instruções de segurança são parte integrante das Instruções de operação.  Informações sobre as Instruções de segurança (XA) relevantes ao equipamento são fornecidas na etiqueta de identificação.
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Siga sempre as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

2 Instruções de segurança básicas

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- ▶ Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- ▶ Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- ▶ Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- ▶ Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

O pessoal de operação deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietário-operador das instalações.
- ▶ Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

- O equipamento é um indicador de campo configurável com uma entrada de sensor.
- Ele foi projetado para instalação em campo.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes devido do uso incorreto ou diferente do originalmente pretendido.
- A utilização segura só é garantida se as Instruções de operação são respeitadas.
- Somente opere o equipamento na faixa de temperatura permitida.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- ▶ Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.

2.4 Segurança da operação

Dano ao equipamento!

- ▶ Opere o equipamento apenas em condições técnicas adequadas e condições de segurança.
- ▶ O operador é responsável pela operação do equipamento livre de interferência.

Modificações aos equipamentos

Modificações não autorizadas ao equipamento não são permitidas e podem levar a perigos imprevisíveis!

- ▶ Se, mesmo assim, for necessário fazer modificações, consulte o fabricante.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- ▶ Executar reparos no equipamento somente se eles forem expressamente permitidos.
- ▶ Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ▶ Use apenas acessórios e peças de reposição originais.

2.5 Segurança do produto

Esse medidor foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender as especificações de segurança de última geração, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Atende também as diretrizes da UE listadas na Declaração de Conformidade da UE específica para esse equipamento. O fabricante confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

2.6 Segurança de TI

Nossa garantia somente é válida se o produto for instalado e usado conforme descrito nas Instruções de operação. O produto é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer mudança acidental das configurações.

Medidas de segurança de TI, que oferecem proteção adicional para o produto e a respectiva transferência de dados, devem ser implantadas pelos próprios operadores de acordo com seus padrões de segurança.

3 Recebimento e identificação do produto

3.1 Recebimento

Proceda da seguinte forma no recebimento do equipamento:

1. Verifique se a embalagem está intacta.
2. Se danos forem descobertos:
Relate todos os danos imediatamente ao fabricante.
3. Não instale componentes danificados, pois o fabricante não pode garantir a resistência do material ou a conformidade com os requisitos de segurança originais, e não pode ser responsabilizado pelas consequências resultantes.
4. Compare o escopo de entrega com o conteúdo em seu formulário de pedido.
5. Remova todo o material de embalagem usado para transporte.
6. Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações para pedido na fatura de entrega?
7. A documentação técnica e todos os outros documentos necessários, como por ex. certificados, são fornecidos?



Se uma dessas condições não estiver de acordo, contate sua Central de vendas.

3.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para identificação do equipamento:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Insira o número de série da etiqueta de identificação no *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): todos os dados relacionados ao equipamento e uma visão geral da Documentação Técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser* ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: todas as informações sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.

3.2.1 Etiqueta de identificação

Equipamento correto?

A etiqueta de identificação oferece as seguintes informações sobre o equipamento:

- Identificação do fabricante, designação do equipamento
- Código de pedido
- Código de pedido estendido
- Número de série
- Nome na etiqueta (TAG)
- Valores técnicos: tensão de alimentação, consumo de corrente, temperatura ambiente, dados específicos da comunicação (opcional)
- Grau de proteção
- Aprovações com símbolos

- Compare as informações na etiqueta de identificação com o pedido.


3.2.2 Nome e endereço do fabricante

Nome do fabricante:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Endereço do fabricante:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ou www.endress.com

3.3 Armazenamento e transporte

Temperatura de armazenamento: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Umidade máxima relativa: < 95 % de acordo com IEC 60068-2-30

-  Embale o equipamento para armazenamento e transporte de maneira que ele esteja protegido com confiança contra impactos e influências externas. A embalagem original oferece a melhor proteção.

Evite as seguintes influências ambientais durante o armazenamento:

- Luz solar direta
- Proximidade a objetos quentes
- Vibração mecânica
- Meios agressivos

3.4 Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.

3. Selecione **Downloads**.

3.4.1 **Aprovação UL**

Mais informações em UL Product iq™, pesquise a palavra-chave "E225237"

4 **Instalação**

4.1 **Requisitos de instalação**

O equipamento foi projetado para uso em campo.

A orientação é determinada pela legibilidade do display.

Faixa de temperatura de operação:

- -40 para +80 °C (-40 para +176 °F)
- -20 para +80 °C (-4 para +176 °F) quando a saída do coletor aberto é usada

i Operação do equipamento no limite da faixa superior de temperatura reduz a vida útil de operação do display.


O display pode reagir lentamente a temperaturas < -20 °C (-4 °F).

Em temperaturas < -30 °C (-22 °F), a leitura do display não pode mais ser garantida.

Altitude	Até 2 000 m (6 561.7 ft) acima do nível do mar
Categoria de sobretensão	Categoria de sobretensão II
Grau de poluição	Grau de poluição: 2

4.1.1 **Dimensões**

As dimensões do equipamento são fornecidas na seção "Dados técnicos" das Instruções de Operação.



1 Dimensões do equipamento; especificadas em mm (pol.)

4.1.2 **Local de instalação**

Informações sobre as condições (como temperatura ambiente, grau de proteção, classe climática, etc.) que devem estar presentes no local de instalação para que o equipamento possa ser instalado corretamente são fornecidas na seção "Dados técnicos".


4.2 Instalação no medidor

O equipamento pode ser instalado diretamente na parede ou em um tubo usando o kit de montagem opcional → 9.

O display com luz de fundo pode ser instalado em quatro posições diferentes → 9.

i É essencial que você limpe e lubrifique a rosca antes da instalação.

4.2.1 Girar o display



2 Indicador de campo, 4 posições do display, pode ser instalado em estágios de 90°

O display pode ser girado em etapas de 90°.

1. Remova a braçadeira (1) da tampa e a tampa do invólucro (2).
2. Remova o display (3) da unidade de componentes eletrônicos (4).
3. Gire o display para a posição desejada e depois instale-o na unidade de componentes eletrônicos.
4. Limpe a rosca da tampa e da base do invólucro e lubrifique se necessário. (Lubrificante recomendado: Klüber Syntheso Glep 1)
5. Rosqueie a tampa do invólucro (2) e o O-ring e coloque a braçadeira da tampa (1) de volta no lugar.


4.2.2 Montagem diretamente na parede

Procedimento para montagem direta do equipamento na parede:

1. Faça 2 furos (consulte as dimensões, → 1, 8)
2. Instale o equipamento na parede com 2 parafusos Ø5 mm (0.2 in).

4.2.3 Instalação em tubulação

O suporte de montagem é adequado para tubos com diâmetro de 38 para 84 mm (1.5 para 3.3 in).



3 Instalação do equipamento em tubo com suporte de montagem

- 1 Placa de montagem
- 2 Suporte de montagem
- 3 2 Porcas M6

- 1. Se aplica a tubos com um diâmetro de 38 para 56 mm (1.5 para 2.2 in).
Instale o suporte de montagem no tubo.
- 2. Empurre a placa de montagem no suporte de montagem.
- 3. Encaixe o equipamento no suporte de montagem com as duas porcas (M6) fornecidas.
O suporte de montagem não é necessário para tubos com diâmetro de 56 para 84 mm (2.2 para 3.3 in).

4.3 Verificação pós-instalação

Execute as seguintes verificações após instalar o equipamento:

Condições e especificações do equipamento	Notas
O medidor está danificado?	Inspeção visual
A vedação não está danificada?	Inspeção visual
O equipamento está bem fixado na parede ou na placa de montagem?	-
A tampa do invólucro está firmemente instalada?	-
O equipamento corresponde às especificações do ponto de medição (temperatura ambiente, faixa de medição etc.)?	Consulte a seção "Dados técnicos"

5 Conexão elétrica

5.1 Requisitos de conexão

i Para mais informações sobre os dados de conexão, consulte a seção "Dados técnicos".

AVISO

Destruição ou falha de partes dos componentes eletrônicos

- ▶ **ESD** - Descarga eletrostática. Proteja os terminais contra descarga eletrostática.

⚠ CUIDADO

Destruição de partes dos componentes eletrônicos


- ▶ Desligue a fonte de alimentação antes de instalar e conectar o equipamento.

AVISO

Perda da aprovação Ex se conectado incorretamente


- ▶ Ao conectar equipamentos com certificação Ex, siga as instruções e os esquemas de conexão no suplemento específico Ex dessas instruções de operação.

Primeiro abra o invólucro do equipamento.



4 Abra o invólucro do indicador de campo

5.2 Conexão do equipamento



5 Esquema de ligação elétrica do indicador de campo

Terminal	Esquema de ligação elétrica	Entrada e saída
+	Sinal de medição (+) 4 para 20 mA	Entrada de sinal
-	Sinal de medição (-) 4 para 20 mA	Entrada de sinal


Terminal	Esquema de ligação elétrica	Entrada e saída
1	Terminal para instrumentos adicionais	Terminal de apoio
2	Chave fim de curso digital (coletor)	Saída comutada
3	Chave fim de curso digital (emissor)	Saída comutada

Tanto o esquema de ligação elétrica quanto os valores de conexão do equipamento correspondem àqueles da versão Ex. O equipamento é desenvolvido apenas para operação em um 4 para 20 mA circuito de medição. Deve haver equalização de potencial ao longo dos circuitos (dentro e fora da área classificada).

5.3 Garantia do grau de proteção

O equipamento atende todos os requisitos de IP67. É absolutamente essencial estar em conformidade com os seguintes pontos para certificar que essa está garantida após a montagem ou funcionamento do equipamento:

- A vedação do invólucro deve estar limpa e não danificada ao ser inserida na ranhura. A vedação deve estar limpa, seca ou substituída, se necessário.
- Os cabos usados para a conexão devem ser do diâmetro externo especificado (por ex., M20 x 1.5, diâmetro do cabo 8 para 12 mm (0.3 para 0.47 in)).
- Direcione o cabo em um loop antes da entrada para cabos (→ 6, 12). Isso significa que qualquer umidade que possa se formar não pode entrar no prensa-cabos. Instale o medidor de modo que as entradas para cabo não estejam viradas para cima.
- Substitua entradas de cabos não usadas por conectores falsos.
- Não remova o passa-fios usado da entrada para cabos.
- A tampa do invólucro e a entrada para cabo devem estar firmemente apertadas.



6 Pontas de conexão para manter a proteção IP67

5.4 Verificação pós conexão

Realize as seguintes verificações após a instalação elétrica:

Condições e especificações do equipamento	Observação
Os cabos ou o equipamento estão danificados?	Inspeção visual


Conexão elétrica	Observação
A disposição do tipo de cabo está completamente isolada? Sem loops e cruzamentos?	-
Todos os cabos montados estão sem deformação?	-
O esquema de ligação elétrica está correto? Compare com o diagrama de conexão do borne.	→ 5, 11
Todos os parafusos estão firmemente apertados?	Inspeção visual

Conexão elétrica	Observação
O prensa-cabo está vedado?	Inspeção visual
A tampa do invólucro está firmemente apertada?	Inspeção visual

6 Opções de operação

6.1 Visão geral das opções de operação

6.1.1 Display



A0011157

7 Display LC do indicador de campo (luz de fundo, ajustada em etapas de 90 °)


- 1 Display de gráfico de barras
- 1a Identificação para inferior à faixa
- 1b Identificação para superior à faixa
- 2 Exibição do valor medido, altura do dígito 20.5 mm (0.8 in)
- 3 Exibição de 14 segmentos para unidades e mensagens
- 4 Símbolo de "programação bloqueada"
- 5 Unidade "%"
- 6 Ícone de aviso de "Falha"

6.2 Acesso ao menu de operação através das teclas de operação


AVISO


Perda da proteção contra explosão quando o invólucro é aberto

- A configuração dos parâmetros deve ser feita fora da área classificada.



A0011261

 8 Teclas de operação do indicador de campo ("-", "+", "E")

 O display deve permanecer conectado à unidade de componentes eletrônicos durante a configuração.

1. Remova a tampa do invólucro
2. Remova o display
3. As teclas de operação no equipamento podem ser acessadas.
4. Configure o equipamento através das teclas de operação.
5. Posicione o display no ângulo desejado.

6.2.1 Navegação

Os painéis de operação são divididos em 2 níveis.

Menu: Diversos itens do menu podem ser selecionados no nível do menu. Os itens do menu individuais são um resumo das funções de operação associadas.

Função de operação: Uma função operacional pode ser vista como um resumo de parâmetros operacionais. As funções operacionais realizam a real operação ou configuração do equipamento.


Teclas de operação:

Tecla "E": Entra no menu de programação se a tecla "E" for pressionada por mais de 3 segundos.

- Selecionar as funções de operação.
- Aplicar valores.
- Se a tecla "E" for pressionada por mais de 3 segundos, o display retornará diretamente para a posição Home. Primeiro é perguntado se os dados inseridos até agora devem ser salvos.
- Salve os dados inseridos.


Teclas de seleção "+ / -":

- Selecionar os menus.
- Configurar parâmetros e valores numéricos.
- Uma vez selecionada a função operacional, as teclas "+" ou "-" são usadas para inserir o valor ou alterar a configuração.

 Se as teclas forem pressionadas por mais tempo, os números mudarão com velocidade crescente.

Para os itens operacionais "program name" e "program version", o display é percorrido horizontalmente quando as teclas "+" ou "-" são pressionadas, pois esses itens (7 dígitos) não podem ser exibidos completamente no display de 14 segmentos.

6.2.2 Programação do menu de operações



9 Programar o indicador de campo

- 1. Entrar no menu de operações
- 2. Selecione o menu com "+" ou "-"
- 3. Selecione a função operacional
- 4. Insira parâmetros no modo de edição (inserir/selecionar dados com "+" ou "-" e aceitar com "E")
- 5. Pule diretamente para a posição Home. Primeiro é perguntado se os dados inseridos até agora devem ser salvos.
- 6. Saia do menu usando "+ / -". É perguntado se os dados inseridos devem ser salvos.
- 7. Confirme se os dados devem ser salvos. Selecione sim/não com a tecla de operação "+" ou "-" e confirme com "E".

6.3 Estrutura e função do menu de operação

Menu	Função operacional		Função operacional		Função operacional	
	Parâmetro	Padrão/ seleção	Parâmetro	Padrão/ seleção	Parâmetro	Padrão/ seleção
Entrada analógica ENTRADA	Curva CURV		Amortecimento do sinal DAMP		Ponto decimal para o valor medido DI DP	
	Linear	LINAR	0 para 99 s	0	99.999	3 DEC
	Quadrado	SQRT			999.99	2 DEC
					9 999.9	1 DEC
					99 999	0 DEC
	Escalonamento do valor medido 4 mA DI LO		Escalonamento do valor medido 20 mA DI HI		Deslocamento do valor medido OFFST	
	- 19 999 para 99 999	0.0	- 19 999 para 99 999	100.0	- 19 999 para 99 999	0.0
Display DISPL	Dimensão DIM		Dimensão ¹⁾ DTEXT			

Menu	Função operacional		Função operacional		Função operacional	
	Parâmetro	Padrão/ seleção	Parâmetro	Padrão/ seleção	Parâmetro	Padrão/ seleção
	Nenhum % Qualquer tipo	NO % TEXT	XXXXX			
Limite LIMIT	Modo de medição MODE		Limite SETP			
	Desligado	OFF	– 19 999 para 99 999	0.0		
	Segurança mínima com alarme	MIN				
	Segurança máxima com alarme	MAX				
	Alarme	ALARM				
	Histerese HYST		Atraso DELY			
	– 19 999 para 99 999	0.0	0 para 99 s	0.0		
Parâmetros de operação PARAM	Código do operador CODE		Nome do programa PNAME		Versão do firmware FWVER	
	0 para 9999	0				
	NAMUR NAMUR		NAMUR 3.6 ²⁾ N_360		NAMUR 3.80 ²⁾ N_380	
	Padrão	dEF	0 a NAMUR 20.5	3.60	NAMUR 3.6 a NAMUR 20.5	3.80
	Entrada do usuário	Editar				
	NAMUR 20.5 ²⁾ N2050		NAMUR 21.0 ²⁾ N2100		Teste TEST	
	NAMUR 3.80 a NAMUR 21.0	20.5	20.5 a 25 mA	21.0	Desligado	OFF
					Coletor aberto.	OUT
					Display	DISP
Serviço SERV	Código do serviço SCODE		Reset do parâmetro ³⁾ PRSET			
		----	Sim	YES		
			Não	NO		

1) Somente se DIM = TEXT

2) Somente se NAMUR = Edit

3) Só pode ser executado pela equipe de serviço

6.4 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação

6.4.1 Configuração via interface e software de configuração para PC FieldCare Device Setup

⚠ ATENÇÃO

Perda da proteção contra explosão quando o invólucro é aberto


► O equipamento deve ser configurado do lado de fora da área classificada.

Durante a configuração com o FieldCare, o equipamento pode assumir status indefinidos! Isso pode resultar na comutação indefinida de saídas e relés.

Para configurar o equipamento usando o software Configurador de Equipamento FieldCare, conecte o equipamento ao seu computador. Você precisa de um adaptador de interface especial para essa finalidade: o Commubox FXA291.

O conector de 4 pinos do cabo de interface deve ser conectado no seu soquete correspondente dentro do equipamento e o conector USB deve ser conectado em uma porta USB livre do PC.

Conexão do equipamento



A0051931

Fig. 10 Configuração do indicador de campo usando um adaptador de interface


- 1 Software de configuração de PC
- 2 Kit de configuração caixa USB
- 3 Indicador de campo

Quando você conecta o equipamento, o DTM (Device Type Manager) do equipamento não é carregado automaticamente no FieldCare, portanto, você precisa adicionar o equipamento manualmente.

i A configuração online dos parâmetros não é possível para o RIA14/16.

1. Primeiro, adicione o Comm-DTM "PCP (Readwin) TXU10 / FXA291" a um projeto vazio.
2. Nas configurações para Comm DTM, defina a taxa de transmissão como 2400 baud e selecione a porta COM usada.
3. Adicione o DTM "RIA14/16 / Vx.xx.xx" do equipamento ao projeto utilizando a função "Add device..."

4. Continue a configuração do equipamento de acordo com estas Instruções de Operação. O menu de Configurações completo, isto é, todos os parâmetros listados nestas Instruções de operação podem ser encontrados também no Configurador de Equipamento FieldCare.

 Em geral, é possível sobrescrever parâmetros com o software do PC FieldCare o equipamento de DTM apropriado, mesmo que a proteção de acesso esteja ativa. Se a proteção de acesso por meio de um código deve ser estendida ao software, essa função deve ser ativada na configuração estendida do equipamento.

7 Comissionamento

7.1 Verificação de pós-instalação

Certifique-se de que todas as verificações pós instalação e conexão foram executadas antes de colocar o equipamento em operação.

AVISO

- Antes do comissionamento do equipamento, certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde às especificações de tensão na etiqueta de identificação. A não-realização dessas verificações pode resultar em danos ao equipamento causados pela tensão de alimentação incorreta.

7.2 Ligar o equipamento

Ligue a tensão de alimentação. Durante a inicialização do equipamento, todos os segmentos do display são exibidos por aprox. 1 segundo.

7.3 Configuração do medidor

Descrição das funções operacionais

A tabela a seguir mostra os menus disponíveis para o indicador de campo. Eles são explicados em detalhes nas seções a seguir.

Função	Conforme exibido no display
Processamento de dados	ENTRADA
Display	DISPL
Valores limites	LIMIT
Outras configurações	PARAM
Nível de serviço	SERV

7.3.1 Processamento de dados (INPUT)

Faixa de entrada

INPUT → CURVE → Opções: Linear (LINAR) ou raiz quadrada (SQRT)

A faixa de entrada é um sinal 4 para 20 mA. Selecione o tipo de sinal de entrada aqui (linear ou quadrado).


Amortecimento

INPUT → DAMP → Opções: 0-99 (0 = sem amortecimento).

- O amortecimento do valor medido pode ser configurado entre 0 para 99 s .
- Somente números inteiros podem ser inseridos.
- O ajuste de fábrica é 0 (sem amortecimento).

Escalonamento do valor medido

Designação	Descrição
Ponto decimal do valor medido 'DI DP'	Indica o número de casas decimais (casas após o ponto decimal) para a exibição numérica da faixa de medição <ul style="list-style-type: none"> ■ Faixa de seleção 0-3 casas decimais ■ Padrão: 1 casa decimal Se o número de casas decimais for aumentado, o valor de todos os parâmetros de operação dependentes deverá ser recalculado com base na fórmula Novo valor = Valor antigo * $10^{(DP_{\text{new}} - DP_{\text{old}})}$. Se o valor de um dos parâmetros de operação dependentes for < -19999 ou > 99999, o número de casas decimais não pode ser aumentado e a mensagem de erro C561 é exibida no display.
Valor medido 0 % 'DI LO'	Indica o valor de exibição do valor 4 mA. <ul style="list-style-type: none"> ■ Faixa do valor -19999 para 99999 ■ Padrão: 0,0
Valor medido 100 % 'DI HI'	Indica o valor de exibição do valor 20 mA. <ul style="list-style-type: none"> ■ Faixa do valor -19999 para 99999 ■ Padrão: 100,0
Deslocamento do valor medido 'OFFST'	Usado para corrigir o valor medido no display. O deslocamento é adicionado ao valor medido. <ul style="list-style-type: none"> ■ Faixa do valor -19999 para 99999 ■ Padrão: 0,0

 Os valores medidos 0 % e 100 % não devem ser idênticos. Entretanto, o valor medido 0 % pode ser maior do que o valor medido 100 % (invertido).

7.3.2 Display (DISPL)

Dimensão

DIM → Opções: NO, °C, K, °F, % ou TEXT


Você pode escolher uma das unidades de medição permanentemente armazenadas no display (°C, K, °F, %). Como alternativa, você pode configurar uma unidade de sua escolha no display de 14 segmentos (TEXT).

O conjunto de caracteres consiste nos seguintes caracteres: Caracteres A-Z, abcdhijlmnoruvwxy, os dígitos 0-9 e os caracteres especiais: - + * / ().

Configuração da unidade editável (DTEXT)

DIM → DTEXT → Insira uma unidade que pode ser editada conforme necessário

Para configurar a unidade editável, todos os 5 pontos do display de 14 segmentos devem ser configurados. Pressione a tecla E para editar a próxima letra. Aceite a unidade definida com "E".



A0051908

Configuração da unidade editável

1. Pressione a tecla E para selecionar a função de operação desejada.
2. Pressione a tecla E para selecionar o próximo ponto do display de 5 dígitos e 14 segmentos.
3. Pressione a tecla + ou - para selecionar o caractere seguinte/anterior para o ponto selecionado.
4. Se você pressionar as teclas +/- simultaneamente, a entrada de dados será interrompida e a função de operação será exibida.
5. Quando você confirma a quinta posição do display com E, a entrada é aceita e você passa para a função de operação.

7.3.3 Valores limite (LIMIT)

No caso de uma violação do valor limite e de uma falha, a saída OC é desenergizada de acordo com o princípio de corrente de circuito fechado.

Se ocorrer uma violação do valor limite MIN (limite inferior), "LIMIN" será exibido no visor de 14 segmentos. Se ocorrer uma violação do valor limite MAX (limite superior), "LIMAX" será exibido.

Modo de operação

LIMIT → MODE → Opções OFF, MIN, MAX, ALARM

Use esta função para selecionar o valor limite e o monitoramento do erro.

Opções para seleção: MIN, MAX, ALARM ou OFF

- MIN = valor limite inferior
- MAX = valor limite superior
- ALARM = no caso de uma falha no equipamento
- Padrão: OFF = nenhum valor limite ou monitoramento de falha

Limite de comutação

LIMIT → SETP → Opções -19 999 para 99 999

Valor medido no qual ocorre uma alteração no status de comutação

- Faixa de valor: -19 999 para 99 999
- Padrão 0

Histerese**LIMIT → HYST → Opções -19 999 para 99 999**

Use esta função para inserir a histerese para o limite de comutação em segurança de mínimo / máximo.

- Faixa de valor: -19 999 para 99 999
- Padrão 0

Atraso**LIMIT → DELY → Opções 0 para 99 s**

Configuração do atraso de resposta (em segundos) do evento de valor limite após atingir o limite de comutação.

- Faixa de valor: 0 para 99 s
- Padrão 0



7.3.4 Outras configurações (PARAM)**Código do usuário - Bloqueio****PARAM → CODE → Entrada do código do usuário**


O equipamento pode ser bloqueado para proteger os processos contra interferências não autorizadas e indesejadas. Os parâmetros do equipamento são protegidos por um código de usuário de 4 dígitos e não podem ser alterados sem a inserção do código.

Código do usuário: Uma vez atribuído, um código de usuário só pode ser alterado se o código antigo for inserido para ativar o equipamento. O novo código pode então ser definido.

- Faixa de valor: 0 para 9 999
- Padrão 0

Informações do programa

Designação	Descrição
Nome do programa "PNAME"	Exibe o nome do software carregado no equipamento (7 dígitos)  A exibição não pode ser editada.
Versão do firmware "FWVER"	Exibe o nome do firmware carregado no equipamento (8 dígitos)  A exibição não pode ser editada.

 Pressione a tecla + ou - para percorrer horizontalmente os valores de 7 ou 8 dígitos no display.

Limites de alarme (NAMUR)**PARAM → NAMUR**

Os limites de alarme são definidos com os valores NAMUR na fábrica. Esses valores podem ser usados como valores padrão (DEF) ou editados livremente (EDIT).

Você pode alterar os seguintes itens operacionais se o item operacional "Edit" tiver sido selecionado:

Designação	Descrição
NAMUR 3.6	Faixa de valor: 0 mA... < Namur 3.8 Padrão: 3.60
NAMUR 3.8	Faixa de valor: Namur 3.6 < x < Namur 20.5 Padrão: 3.80
NAMUR 20.5	Faixa de valor: Namur 3.8 < x < Namur 21.0 Padrão: 20.50
NAMUR 21.0	Faixa de valor: Namur 20.5 < x < Namur 25 mA Padrão: 21.00

Os limites Namur são listados em ordem crescente.

Teste (TEST)

PARAM → TEST → Opções OFF, OUT, DISP

Algumas funções do equipamento podem ser testadas automaticamente.

- desligado: OFF (padrão)
- Coletor Aberto: OUT
- Display: DISP

7.3.5 Nível de serviço (SERV)

Esse nível só pode ser selecionado após a inserção do código de serviço (disponível apenas para a equipe de serviço).

Redefinição das configurações (PRSET)

PRSET - Realizar um reset

A equipe de serviço pode redefinir as configurações para os valores padrão.

Reset: Depois que YES é selecionado, os parâmetros operacionais são definidos com os valores padrão de fábrica.

- Opções: YES ou NO
- Padrão: NO

Se os valores padrão forem definidos, a opção selecionada será automaticamente redefinida para NO.

8 Diagnóstico e localização de falhas

8.1 Localização geral de falhas

ATENÇÃO

Perigo! Tensão elétrica

- Não opere o equipamento em uma condição aberta para localização de falhas do equipamento.

8.2 Lista de diagnóstico

Os erros que ocorrem durante o autoteste ou durante a operação são imediatamente exibidos no display. As mensagens de erro que podem ser reconhecidas são excluídas depois que uma tecla é pressionada. Ocorreu uma falha se o hardware para gravação e leitura de dados (EEPROM) estiver com defeito ou se os dados não puderem ser lidos corretamente da EEPROM.

Os erros são definidos como:

Código de erro	Significado
C561	Overrun do display
F041	Erro do sensor ($0\text{ mA} < \text{entrada} \leq 2\text{ mA}$). O símbolo de aviso de "Falha" é exibido.
F045	Erro do sensor ($2\text{ mA} < \text{entrada} \leq 3.6\text{ mA}$ ou $\text{entrada} \geq 21\text{ mA}$). O símbolo de aviso de "Falha" é exibido.
F101	Abaixo do valor mínimo normal da faixa (entrada entre 3.6 mA e 3.8 mA). O símbolo de aviso de "Falha" é exibido.
F102	Acima do valor máximo normal da faixa (entrada entre 20.5 mA e 21.0 mA). O símbolo de aviso de "Falha" é exibido.
F261	Erro: O símbolo de aviso de "Falha" da EEPROM é exibido.
F282	Os dados do parâmetro não puderam ser salvos. O símbolo de aviso de "Falha" é exibido.
F283	Dados do parâmetro incorretos, o símbolo de aviso de "Falha" é exibido.
F431	Valores de referência incorretos, o símbolo de aviso de "Falha" é exibido.

8.2.1 Histórico do firmware

Histórico de revisão

O número da versão na etiqueta de identificação e nas Instruções de operação indica o lançamento do equipamento: XX.YY.ZZ (exemplo, 01.02.01).

XX	Alterar para a versão principal Não é mais compatível. O equipamento e as instruções de operação mudam.
YY	Mudança nas funções e operação Compatível. As instruções de operação mudam.
ZZ	Mudanças fixas e internas Sem mudanças para as Instruções de operação

Data	Versão do software	Modificação do software	Documentação
08/2009	01.00.00	Software original	BA278R/09/en/08.09
09/2010	01.00.zz	Sem mudança nas funções e operação	BA278R/09/en/13.10
12/2011	01.00.zz	Sem mudança nas funções e operação	BA00278R/09/en/01.11
11/2012	01.00.zz	Sem mudança nas funções e operação	BA00278R/09/EN/02.12
04/2013	01.00.zz	Sem mudança nas funções e operação	BA00278R/09/EN/03.13
07/2015	01.00.zz	Sem mudança nas funções e operação	BA00278R/09/EN/04.15

9 Manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido para o equipamento.

9.1 Limpeza

Um pano limpo e seco pode ser usado para limpar o equipamento.

10 Reparo

10.1 Informações gerais


O equipamento tem um design modular e os reparos podem ser realizados pela equipe eletrotécnica do cliente. Para obter mais informações sobre serviços e peças de reposição, entre em contato com o fornecedor.

10.1.1 Reparo de equipamentos certificados Ex

- Somente pessoal especializado ou o fabricante podem realizar reparos em equipamentos certificados Ex.
- As normas e regulamentações nacionais vigentes sobre áreas classificadas, instruções de segurança e certificados devem ser observados.
- Utilize apenas peças de reposição originais do fabricante.
- Ao pedir peças de reposição, verifique a denominação do equipamento na etiqueta de identificação. As peças só podem ser substituídas por peças idênticas.
- Faça os reparos de acordo com as instruções. Ao concluir o reparo, realize o teste de rotina especificado para o equipamento.
- Equipamentos certificados podem ser convertidos em outras versões de equipamento certificado apenas pelo fabricante.
- Documente todos os reparos e modificações.

10.2 Peças de reposição

As peças de reposição atualmente disponíveis para o equipamento podem ser encontradas online em: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables. Mencione sempre o número de série do equipamento ao solicitar peças de reposição!



A0012133

11 Peças de reposição para o indicador de campo

N.º do item.					
1	Invólucro RID14				
					Certificados: A Área não classificada + Ex nA B Ex d Material: A Alumínio B Aço inoxidável 316L Entrada para cabo: 1 3x roscas NPT1/2, sem borne 2 3x M20x1.5, sem borne 3 3x roscas G1/2, sem borne Versão: A Padrão
	RIA141G-				← Código do produto completo para o invólucro RIA14

N.º do item.	Tipo	Número de pedido
2	Display com tampa do invólucro, 316L, Ex d, FM XP, CSA XP, com vedação	TMT142X-HC
	Display com tampa do invólucro, 316L com vedação	TMT142X-HD
	Display com tampa do invólucro, alumínio Ex d + vedação	RIA141X-HK
	Display com tampa do invólucro, alumínio + vedação	RIA141X-HL
3	O-Ring 88x3 NBR70 revestimento de PTFE anti-fricção//O-Ring 88x3 EPDM70 revestimento de PTFE anti-fricção	71158816
4	Display + kit de instalação + proteção trançada	XPR0010-DA
	Kit de conexão do display + proteção contra torção	RIA141X-DC
	Kit de instalação do display no invólucro de campo	51004454
5	Componentes eletrônicos	XPR0010-EA
6	Bloco do terminal	RIA141X-KA
7	Conjunto de peça de reposição da braçadeira da tampa para invólucro de campo: parafuso, disco, arruela de mola	51004948
8	2x Prensa-cabos M20	RK01-AB
9	Conector (modelo) M20x1.5 EEx-d/XP	51004489
	Conector (modelo) NPT1/2" ALU	51004490
	Conector (modelo) G1/2" EEx-d/XP	51004916
	Conector (modelo) NPT1/2"V4A	51006888

10.3 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

1. Consulte a página na web para informações:
<http://www.endress.com/support/return-material>
 ↳ Selecione a região.
2. Devolva o equipamento caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entregue.

10.4 Descarte



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descarte produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte de acordo com as condições aplicáveis.

11 Acessórios

Acessórios atualmente disponíveis para o produto podem ser selecionados através do Configurador de Produtos em www.endress.com:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Pecas de reposição & Acessórios**.

11.1 Acessórios específicos de comunicação

Designação	
Cabo de interface	Commubox TXU10 incluindo FieldCare Device Setup e a biblioteca de DTM
	Commubox FXA291 incluindo FieldCare Device Setup e a biblioteca de DTM

12 Dados técnicos

12.1 Entrada

12.1.1 Variável de medição

Corrente

12.1.2 Faixa de medição

4 para 20 mA Proteção de polaridade reversa

12.1.3 Sinal de entrada

- Queda de tensão < 4 V a 3 para 22 mA
- Queda máx. de tensão < 6 V na corrente máx. de curto-circuito 200 mA

12.2 Saída

12.2.1 Sinal de saída

Chave fim de curso digital

Passivo, coletor aberto:

I_{\max}	200 mA
------------	--------

U_{\max}	35 V
------------	------

$U_{\text{baixo/máx}}$	< 2 V a 200 mA
------------------------	----------------

Tempo máx. de reação ao valor limite	250 ms
--------------------------------------	--------

Faixa de temperatura	-20 para +80 °C (-4 para +176 °F)
----------------------	-----------------------------------

12.2.2 Sinal em alarme


- Nenhum valor medido visível no display LC, sem iluminação de fundo.
- Coletor aberto inativo.

12.2.3 Comportamento de transmissão

O indicador permite que o protocolo de transmissão HART® passe desimpedido.

12.3 Fonte de alimentação

12.3.1 Esquema de ligação elétrica



12 Esquema de ligação elétrica do indicador de campo

Terminal	Esquema de ligação elétrica	Entrada e saída
+	Sinal de medição (+) 4 para 20 mA	Entrada de sinal
-	Sinal de medição (-) 4 para 20 mA	Entrada de sinal
1a, 1b	Terminal para instrumentos adicionais	Terminal de apoio
2	Chave fim de curso digital (coletor)	Saída comutada
3	Chave fim de curso digital (emissor)	Saída comutada

12.3.2 Tensão de alimentação

A energia é fornecida por meio do ciclo de corrente de 4 para 20 mA.

i O equipamento deve ser alimentado somente por uma unidade de energia que opere com um circuito limitado de energia, de acordo com a UL/EN/IEC 61010-1, Seção 9.4 e requisitos da Tabela 18.

12.3.3 Queda de tensão

Queda de tensão	< 3.6 V a 3 para 22 mA
Queda de tensão máx	< 6 V na corrente de curto-circuito máx 200 mA

12.3.4 Terminais

Cabos até 2.5 mm² (14 AWG) máx. mais terminal ilhós

12.3.5 Entradas para cabo

As seguintes entradas para cabo estão disponíveis:

- Rosca NPT 1/2
- Rosca M20
- Rosca G1/2
- 2x prensa-cabos NPT1/2 + 1x conector falso
- 2x prensa-cabos M20 + 1x conector falso

12.4 Características de desempenho

12.4.1 Condições de referência

T	25 °C (77 °F)
---	---------------

12.4.2 Erro máximo medido

< 0.1 % da faixa de exibição escalada

12.4.3 Influência da temperatura ambiente

Impacto na precisão quando a temperatura ambiente mudar em 1 K (1.8 °F): 0.01 %

12.5 Instalação

12.5.1 Local de instalação

Instalação em parede ou tubulação (consulte "Acessórios")

12.5.2 Orientação

Sem restrições.

A orientação é determinada pela legibilidade do display.

12.5.3 Altitude

Até 2 000 m (6 561.7 ft) acima do nível do mar

12.6 Ambiente

12.6.1 Faixa de temperatura ambiente

−40 para +80 °C (−40 para +176 °F)

−20 para +80 °C (−4 para +176 °F) quando a saída do coletor aberto é usada



O display pode reagir lentamente a temperaturas < −20 °C (−4 °F).

Em temperaturas < −30 °C (−22 °F), a leitura do display não pode mais ser garantida.

12.6.2 Temperatura de armazenamento

−40 para 80 °C (−40 para 176 °F)

12.6.3 Segurança elétrica

Conforme IEC 61010-1,
UL 61010-1,
CSA C22.2 N° 1010.1-92

12.6.4 Classe climática

Conforme IEC 60654-1, Classe C

12.6.5 Grau de proteção

IP 66/IP67, Tipo 4X (não avaliado pela UL)

12.6.6 Resistência a vibrações

3g a 2 para 150 Hz conforme IEC 60068-2-6

12.6.7 Condensação

Permitido

12.6.8 Categoria de instalação

1 conforme IEC 61010

12.6.9 Grau de poluição

2

12.6.10 Categoria de sobretensão

II

12.6.11 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Conformidade CE

Compatibilidade eletromagnética em conformidade com todas as especificações relevantes de séries IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade.

Erro máximo medido <1% da faixa de medição.

Imunidade contra interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, especificações industriais

Emissão de interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, equipamento Classe B




A conexão do aterramento funcional pode ser necessária para fins funcionais. A conformidade com os códigos elétricos de cada país é obrigatória.

12.7 Construção mecânica

12.7.1 Design, dimensões

Invólucro de alumínio fundido para aplicações gerais, ou invólucro de aço inoxidável opcional



13 Dimensões em mm (pol.)

- Invólucro de alumínio para aplicações gerais, ou invólucro de aço inoxidável opcional
- O compartimento de componentes eletrônicos e o compartimento de conexão em um invólucro de câmara única
- O display pode ser ajustado em etapas de 90 °

12.7.2 Peso

Invólucro alumínio	Aprox. 1.6 kg (3.5 lb)
Invólucro de aço inoxidável	Aprox. 4.2 kg (3.5 lb)

12.7.3 Materiais

Invólucro	Etiqueta de identificação
Moldagem de alumínio fundido AlSi10Mg ALSi12Mg com revestimento em pó em base de poliéster	Alumínio AlMgI, anodizado em preto
Aço inoxidável CF3M (316L)	Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)

12.7.4 Terminais


Cabos até 2.5 mm² (14 AWG) máx. mais terminal ilhós

12.8 Interface humana

12.8.1 Conceito de operação

Operação por 3 teclas (-/+/E) integradas no equipamento, acesso com o invólucro aberto

12.8.2 Operação local



A0011157

14 Display LC do indicador de campo (luz de fundo, ajustada em etapas de 90°)

- 1 Display de gráfico de barras
- 1a Identificação para inferior à faixa
- 1b Identificação para superior à faixa
- 2 Exibição do valor medido, altura do dígito 20.5 mm (0.8 in)
- 3 Exibição de 14 segmentos para unidades e mensagens
- 4 Símbolo de "programação bloqueada"
- 5 Unidade "%"
- 6 Ícone de aviso de "Falha"

- Área do display
 - 19 999 para +99 999
- Deslocamento
 - 19 999 para +99 999
- Sinalização
 - Acima da faixa/Abaixo da faixa
- Valor limite acima/abaixo do corte
 - Valor limite acima da faixa/abaixo da faixa

12.8.3 Operação remota

Configuração


O equipamento pode ser configurado com o software para PC FieldCare. O FieldCare Device Setup está incluído no escopo de entrega da Commubox FXA291 e TXU10-AC (consulte "Acessórios") ou pode ser baixado gratuitamente em www.endress.com.

Interface

Interface de configuração no equipamento, conexão ao computador através do cabo de interface (consulte "Acessórios").

Parâmetros configuráveis do equipamento (seleção)

Dimensão de medição, faixas de medição (linear/quadrada), bloqueio da configuração via código do operador, modo de segurança, filtro digital (amortecimento), deslocamento, valor limite (mín./máx./alarme), valores limite de alarme podem ser configurados pelo usuário



A0051931

15 Configuração via software de configuração para PC

- 1 Software de configuração para PC
- 2 Kit de configuração da caixa USB
- 3 Indicador de campo

12.9 Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

- 1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
- 2. Abra a página do produto.
- 3. Selecione **Downloads**.

12.9.1 Aprovação UL

Mais informações em UL Product iq™, pesquise a palavra-chave "E225237"


12.10 Documentação

- Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:
 - *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
 - *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série da etiqueta de identificação ou escaneie o código de matriz na etiqueta de identificação.

12.10.1 Função do documento

A documentação a seguir pode estar disponível dependendo da versão pedida:

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento
Informações técnicas (TI)	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que orienta rapidamente até o 1º valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	Referência para seus parâmetros O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individualmente. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas classificadas também são fornecidas com o equipamento. As Instruções de segurança são parte integrante das Instruções de operação.  Informações sobre as Instruções de segurança (XA) relevantes ao equipamento são fornecidas na etiqueta de identificação.
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Siga sempre as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.



www.addresses.endress.com
