Products

Valable à partir de la version : V 01.04 (firmware de l'appareil)

# Description des paramètres de l'appareil Analyseur de gaz TDLAS J22

Solutions

Modbus TCP et RS485







People for Process Automation

3.6 Communication......73

# Sommaire

1	Informations relatives au document 5		
1.1 1.2 1.3	Mises en garde Symboles sur l'appareil Conformité à la législation américaine sur les exportations		
1.4	1.4.1	Utilisateurs cibles 6	
1.5	Utilisat 1.5.1 1.5.2	ion du document	
1.6	Symbol 1.6.1	es utilisés7 Symboles pour les types d'informations7	
	1.6.2	Symboles utilisés dans les graphiques8	
1.7	Documo 1.7.1	entation	
2	Aperç	u du menu Expert 9	
3	Descr	iption des paramètres de	
	l'appa	reil	
3.1	I'appa Systèm 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	e	
3.1	l'appa Systèm 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Capteu 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8	areil12e13Affichage14Sauvegarde configuration24Gestion diagnostic26Administration29r33Valeurs mesurées33Unités système41Flux45Point de rosée46Suivi de pic49Ajustage capteur.50Compensation changement flux54	
<ul> <li>3.1</li> <li>3.2</li> <li>3.3</li> <li>3.4</li> </ul>	l'appa Systèm 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Capteu 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 Configu Entrée 3.4.1	areil12e13Affichage14Sauvegarde configuration24Gestion diagnostic26Administration29r33Valeurs mesurées33Unités système41Flux45Point de rosée46Suivi de pic49Ajustage capteur50Compensation changement flux53Étalonnage54uration E/S5556Entrée courant 1 à n	

	3.6.1	Configuration Modbus73
	3.6.2	Information Modbus78
	3.6.3	Modbus data map79
	3.6.4	Serveur web79
3.7	Diagnos	stic83
	3.7.1	Liste de diagnostic85
	3.7.2	Journal d'événements
	3.7.3	Informations appareil
	3.7.4	Module électronique principal +
		module E/S 192
	3.7.5	Module électronique capteur
		(ISEM)93
	3.7.6	Module E/S 293
	3.7.7	Module E/S 394
	3.7.8	Module d'affichage96
	3.7.9	Enregistrement des valeurs
		mesurées96
	3.7.10	Heartbeat Technology100
	3.7.11	Simulation115
	3.7.12	Tracés spectres119
	3.7.13	Carte SD124
<i>ı</i> .	Dágla	ges par défaut spécifiques à
4		
4	l'agré	ment
<b>4</b> 4 1	l'agré	ment 126
<b>4</b> 4.1	l'agré	ges par deraut specifiques a         ment
<b>4</b> 4.1	<b>l'agré</b> Unités S 4.1.1 4.1.2	ges par deraut specifiques a         ment
<b>4</b> 4.1	l'agré Unités 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3	ges par defaut specifiques a ment
<b>4</b> 4.1	l'agrés Unités 9 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités 1	ges par defaut specifiques a         ment       126         SI
4.1 4.2	l'agré: Unités 9 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités 1 4.2.1	ges par defaut specinques a ment
4.1 4.2	l'agré: Unités 9 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités 9 4.2.1 4.2.2	ges par defaut specifiques a         ment       126         SI
4.1 4.2	l'agréi Unités 9 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités 1 4.2.1 4.2.2 4.2.3	ges par defaut specifiques a ment126SI
4.1 4.2	l'agré Unités 9 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités 0 4.2.1 4.2.2 4.2.3	ges par defaut specifiques a ment
4.1 4.2 5	l'agré: Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités U 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Explic	ges par deraut specifiques a ment
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5.1</li> </ul>	l'agréi Unités 9 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités 9 4.2.1 4.2.2 4.2.3 <b>Explic</b> Unités 9	ges par defaut specifiques a ment
4.1 4.2 5 5.1 5.2	l'agréi Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités U 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Explic Unités S Unités S	ges par deraut specifiques a ment
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	l'agré: Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités I 4.2.1 4.2.2 4.2.3 <b>Explic</b> Unités S Unités I Unités S	ges par defaut specifiques a ment
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6	l'agréi Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités I 4.2.1 4.2.2 4.2.3 <b>Explic</b> Unités S Unités I Unités I	ges par deraut specinques a ment
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> <li>6.1</li> </ul>	l'agréi Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités U 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Explic Unités S Unités S Unités S Unités S Unités S Unités S	ges par deraut specinques a ment
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> <li>6.1</li> </ul>	l'agréi Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités S 4.2.1 4.2.2 4.2.3 <b>Explic</b> Unités S Unités S Unités S Unités S Unités S	ges par deraut specinques a ment
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> <li>6.1</li> </ul>	l'agré: Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités S 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Explic Unités S Unités S Unités S Unités S Unités S Unités S Unités S	ges par deraut specinques a ment
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> <li>6.1</li> </ul>	l'agré: Unités 9 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités 9 4.2.1 4.2.2 4.2.3 <b>Explic</b> Unités 9 Unités 9 UNI	ges pår deradt specinques a ment
<ul> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> <li>6.1</li> <li>6.2</li> </ul>	l'agré: Unités S 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Unités U 4.2.1 4.2.2 4.2.3 <b>Explic</b> Unités S Unités S	ges par deraut specifiques a ment

6.3.1	Sous-menu Système139
6.3.2	Capteur142
6.3.3	Sous-menu Configuration E/S 149
6.3.4	Sous-menu Entrée149
6.3.5	Sous-menu Sortie150

6.3.6	Sous-menu Communication	153
6.3.7	Diagnostic	155

- 6.3.9 Tracés spectres......164
- 6.3.10 Carte SD .....164

# **1** Informations relatives au document

## 1.1 Mises en garde

Structure des informations	Signification
<b>AVERTISSEMENT</b>	Ce symbole avertit d'une situation dangereuse. Si cette situation n'est
Cause (/conséquences)	pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
Conséquences en cas de non-respect	
Opération correctrice	
	Ce symbole avertit d'une situation dangereuse. Si cette situation n'est
Cause (/conséquences)	pas évitée, elle peut entraîner des blessures de gravité légère à moyenne.
Si nécessaire, conséquences en cas de non-	
respect (si applicable)	
Opération correctrice	
REMARQUE	Cette information attire l'attention sur des situations qui pourraient
Cause / Situation	occasionner des dégâts matériels.
Si nécessaire, conséquences en cas de non-	
respect (si applicable)	
Opération/remarque	

Tableau 1. Mises en garde

# **1.2** Symboles sur l'appareil

Symbole	Description
	Le symbole du rayonnement laser est utilisé pour alerter l'utilisateur du danger d'exposition au rayonnement laser visible dangereux lors de l'utilisation de l'analyseur de gaz TDLAS J22.
	Le symbole de haute tension avertit les personnes de la présence d'une tension électrique suffisamment élevée pour provoquer des blessures ou des dommages. Dans certains secteurs, la haute tension correspond à une tension dépassant un certain seuil. L'équipement et les conducteurs sous haute tension sont soumis à des exigences de sécurité et des procédures spéciales.
Intertek	Le marquage ETL Listed fournit une preuve de conformité du produit aux normes de sécurité nord- américaines. Les autorités compétentes (AHJ) et les responsables de la réglementation aux États-Unis et au Canada acceptent le marquage ETL Listed comme preuve de la conformité du produit aux normes industrielles publiées.
	Le symbole DEEE indique que le produit ne doit pas être éliminé sous forme de déchets non triés et doit être remis à des centres de collecte séparés pour la récupération et le recyclage.
CE	La marque CE indique la conformité avec les normes relatives à la sécurité, la santé et la protection environnementale pour les produits vendus au sein de l'Espace Économique Européen (EEE).

Tableau 2. Symboles

# 1.3 Conformité à la législation américaine sur les exportations

La politique d'Endress+Hauser est strictement conforme à la législation américaine de contrôle des exportations telle que présentée en détail sur le site web du <u>Bureau of Industry and Security</u> du ministère américain du Commerce.

## 1.4 Fonction du document

Ce document fait partie du manuel de mise en service et sert d'ouvrage de référence pour les paramètres : il fournit des informations détaillées sur chaque paramètre du menu de configuration.

## 1.4.1 Utilisateurs cibles

Le document s'adresse aux spécialistes qui travaillent avec l'appareil sur l'ensemble de son cycle de vie et réalisent des configurations spécifiques. Il est utilisé pour effectuer des tâches qui nécessitent une connaissance détaillée du fonctionnement de l'appareil :

- Mise en service de mesures dans des conditions difficiles
- Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles
- Configuration détaillée de l'interface de communication
- Diagnostic des défauts dans des cas difficiles

## 1.5 Utilisation du document

## 1.5.1 Structure du document

Le document répertorie les sous-menus et leurs paramètres selon la structure du <u>menu Expert  $\rightarrow \square$ </u>, qui s'affiche lorsque le rôle d'utilisateur Maintenance est activé.



E 1 Exemple de graphique pour la présentation schématique du menu de configuration

## REMARQUE

Des informations complémentaires concernant la disposition des paramètres selon la structure du menu de configuration et du menu de diagnostic, ainsi qu'une brève description, peuvent être trouvées dans le <u>manuel de</u> <u>mise en service > []</u>.

► Le concept de configuration des menus de configuration peut également être trouvé dans le <u>manuel de mise en</u> <u>service → □</u>.

## 1.5.2 Structure d'une description de paramètre

Les différents éléments d'une description de paramètres sont expliqués dans la suite :

Complément au nom de	Description	
paramètre		
Navigation	Chemin de navigation vers le paramètre via l'afficheur local ou le navigateur web	
	Chemin de navigation vers le paramètre via l'outil de configuration	
	Les noms des menus, sous-menus et paramètres apparaissent sous forme abrégée, comme dans l'affichage et l'outil de configuration.	
Condition	Le paramètre n'est disponible que dans ces conditions spécifiques	
Description	Description de la fonction du paramètre	
Sélection	Liste des différentes options du paramètre	
	Option 1	
	Option 2	
Entrée utilisateur	Gamme d'entrée de paramètre	
Interface utilisateur	Valeur/données d'affichage du paramètre	
Réglage par défaut	Réglage par défaut au départ usine	
Informations	Explications supplémentaires telles que :	
complémentaires	<ul> <li>sur les différentes options</li> </ul>	
	<ul> <li>sur les valeurs/données d'affichage</li> </ul>	
	<ul> <li>sur la gamme d'entrée</li> </ul>	
	<ul> <li>sur le réglage par défaut</li> </ul>	
	<ul> <li>sur la fonction du paramètre</li> </ul>	

## 1.6 Symboles utilisés

## **1.6.1** Symboles pour les types d'informations

Symbole	Description
i	Conseil
A0011193	Identifie la présence d'informations complémentaires.
A0028658	Renvoi à la documentation
A0028659	Renvoi à la page
A0028660	Renvoi au graphique
A0028662	Configuration via l'afficheur local
A0028663	Configuration via l'outil de configuration
A0028665	Paramètre protégé par code d'accès

# 1.6.2 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Description
1, 2, 3	Repères
A, B, C,	Vues
A-A, B-B, C-C,	Coupes

# 1.7 Documentation

## **1.7.1** Documentation standard

Référence	Type de document	Description
BA02152C	Manuel de mise en service	Aperçu complet des opérations nécessaires à l'installation, la mise en service et la maintenance de l'appareil.
XA02708C	Conseils de sécurité	Exigences relatives au montage ou à la configuration de l'analyseur de gaz TDLAS J22 liées à la sécurité du personnel ou de l'équipement.
XA03086C	Conseils de sécurité INMETRO	Exigences relatives au montage ou à la configuration de l'analyseur de gaz TDLAS J22 liées à la sécurité du personnel ou de l'équipement. Document pour certification INMETRO.
XA03087C	Conseils de sécurité JPNEx	Exigences relatives au montage ou à la configuration de l'analyseur de gaz TDLAS J22 liées à la sécurité du personnel ou de l'équipement. Document pour certification JPNEx.
XA03090C	Conseils de sécurité PESO/KC	Exigences relatives au montage ou à la configuration de l'analyseur de gaz TDLAS J22 liées à la sécurité du personnel ou de l'équipement. Document pour certification PESO/KC.
TI01607C	Information technique	Aide à la planification pour l'appareil. Le document contient toutes les caractéristiques techniques relatives à l'analyseur.

# 2 Aperçu du menu Expert

Le tableau suivant donne un aperçu de la structure du menu de configuration avec ses paramètres, destiné aux experts. Le numéro de page renvoie à la description du sous-menu ou du paramètre correspondante.



<ul> <li>Sortie tout ou rien 1 à</li> <li>n</li> </ul>	→ 🗎 64
► Sortie relais 1 to n	) → 🗎 69
► Communication	→ 🗎 73
► Configuration Modbus	→ 🗎 73
► Information Modbus	] → 🗎 78
<ul> <li>Modbus data map</li> </ul>	→ 🗎 79
► Serveur web	→ 🖺 79
► Diagnostic	→ 🖺 83
Diagnostic actuel	) → 🗎 83
Dernier diagnostic	] → 🗎 84
Temps de fct depuis redémarrage	] → 🗎 84
Temps de fonctionnement	] → 🗎 84
► Liste de diagnostic	] → 🗎 85
► Journal d'événements	] → 🖹 88
► Informations appareil	] → 🗎 89
<ul> <li>Module électronique principal + E/S 1</li> </ul>	) → 🗎 92
<ul> <li>Module électronique capteur (ISEM)</li> </ul>	) → 🗎 93
► Module E/S 2	<b>→</b> ● 93
► Module E/S 3	<b>→</b> 94
► Module affichage	] → 🗎 96
<ul> <li>Enregistrement des valeurs mesurées</li> </ul>	→ 🗎 96
► Heartbeat Technology	] → 🗎 101
► Simulation	) → 🗎 115
► Tracés spectres	] → 🗎 120

► Carte SD	→ 🗎 124

# 3 Description des paramètres de l'appareil

Dans le chapitre suivant, les paramètres sont listés selon la structure de menu de l'afficheur local. Les paramètres spécifiques pour les outils de configuration sont insérés aux points correspondants dans la structure de menu locale.

₹Expert	
État verrouillage	→ 🗎 12
Rôle utilisateur	→ 🗎 13
Entrer code d'accès	→ 🗎 13
► Système	→ 🗎 14
► Capteur	→ 🗎 33
► Configuration E/S	→ 🗎 55
► Entrée	→ 🗎 56
► Sortie	→ 🗎 59
► Communication	→ 🗎 73
► Diagnostic	→ 🗎 83

État verrouillage	
Navigation	Image: Barbar And State St
Description	Indique la protection en écriture active.
Interface utilisateur	<ul><li>Protection en écriture hardware</li><li>Temporairement verrouillé</li></ul>
Informations complémentaires	<i>Interface utilisateur</i> Si plusieurs modes de protection en écriture sont actifs, c'est la protection en écriture avec la priorité la plus haute qui apparaît sur l'afficheur local. Dans l'outil de configuration, tous les types de protection en écriture actifs sont affichés.

REMARQUE

► Des informations détaillées sur les droits d'accès sont fournies dans les sections "Rôles utilisateur et leurs droits d'accès" et "Concept de configuration" du <u>manuel de mise en</u> service associé à l'appareil → III.

#### Sélection

Options	Description
Aucune	Le droit d'accès affiché dans le <u>paramètre État verrouillage</u> $\rightarrow \square$ s'applique. Apparaît uniquement sur l'afficheur local.
Verrouillage hardware (priorité 1)	Le commutateur DIP pour le verrouillage hardware est activé sur la carte de circuit imprimé. Celui-ci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (p. ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration).

Options	Description
Temporairement verrouillé	En raison d'opérations internes dans l'appareil (p. ex. upload/download des données, reset, etc.), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement
(priorité 4)	verrouillé. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

Rôle utilisateur	
Navigation	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Description	Indique les droits d'accès aux paramètres via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration.
Interface utilisateur	Opérateur Maintenance
Réglage par défaut	Maintenance
Informations complémentaires	<ul> <li>Les droits d'accès peuvent être modifiés via le paramètre Entrer code d'accès → ).</li> <li>Si une protection en écriture supplémentaire est activée, celle-ci restreint encore davantage les droits d'accès actuels.</li> <li>REMARQUE</li> <li>Des informations détaillées sur les droits d'accès sont fournies dans les sections "Rôles utilisateur et leurs droits d'accès" et "Concept de configuration" du manuel de mise en service associé à l'appareil → ).</li> </ul>

#### Entrer code d'accès

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'entrer le code de déverrouillage spécifique à l'utilisateur pour désactiver la protection en écriture.
Entrée utilisateur	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux
Réglage par défaut	0000; peut être modifié par le client
Informations	Voir le manuel de mise en service BA02152C $\rightarrow \square$ du I22 pour des instructions sur la

complémentaires connexion.

# 3.1 Système

Navigation

Image: Barbon Barbo





## 3.1.1 Affichage

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare Expert \rightarrow Système \rightarrow Affichage$ 

<ul> <li>Affichage</li> </ul>		
	Langue d'affichage	→ 🗎 1
	Format d'affichage	→ 🗎 1
	Affichage valeur 1	→ 🗎 1
	Bargraphe 0 % 1	→ 🗎 1
	Bargraphe 100 % 1	→ 🗎 1
	Nombre décimales 1	→ 🗎 1
	Affichage valeur 2	→ 🗎 1
	Nombre décimales 2	→ 🗎 1
	Affichage valeur 3	→ 🗎 1
	Bargraphe 0 % 3	→ 🗎 1
	Bargraphe 100 % 3	→ 🗎 2
	Nombre décimales 3	→ 🗎 2
	Affichage valeur 4	→ 🗎 2
	Nombre décimales 4	→ 🗎 2
	Intervalle d'affichage	→ 🗎 2
	Amortissement affichage	→ 🗎 2
	Ligne d'en-tête	→ 🗎 2
	Texte ligne d'en-tête	→ 🗎 2
	Caractère de séparation	→ 🖺 2
	Contraste affichage	→ 🗎 2

Rétroéclairage

→ 🗎 23

### Langue d'affichage

Navigation	Système → Affichage → Langue d'affichage $Affichage \rightarrow Langue d'affichage$
Condition	Un afficheur local est disponible.
Description	Cette fonction permet de sélectionner la langue configurée sur l'afficheur local.
Sélection	English Français Italiano русский язык (Russe) 中文 (Chinois)

Réglage par défaut English (comme alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil)

Format d'affichage	
Navigation	🖴 Expert → Système → Affichage → Format d'affichage
Condition	Un afficheur local est disponible.
Description	Cette fonction permet de sélectionner le format d'affichage de la valeur mesurée sur l'afficheur local.
Sélection	1 valeur, taille max. 1 bargraphe + 1 valeur 2 valeurs 3 valeurs, 1 grande 4 valeurs
Réglage par défaut	1 valeur, taille max.
Informations complémentaires	<i>Description</i> Le format d'affichage (taille, bargraphe, etc.) et le nombre de valeurs mesurées affichées simultanément (1 à 4) peuvent être configurés. Ce paramètre s'applique uniquement au fonctionnement normal.
	Les paramètres Affichage valeur $1 \rightarrow \bigoplus$ à Affichage valeur 4 sont utilisés pour indiquer les valeurs mesurées à afficher sur l'afficheur local.
	Si on a déterminé plus de valeurs mesurées que l'affichage choisi ne le permet, l'appareil affiche les valeurs par alternance. Le temps d'affichage jusqu'au prochain changement est configuré à l'aide du <u>paramètre Intervalle d'affichage</u> $\rightarrow \cong$ .
	Valeurs mesurées pouvant être affichées sur l'afficheur local :

Option "1 valeur, taille max."



#### Option "1 bargraphe + 1 valeur"



A0013098

#### Option "2 valeurs"

Analys	eur H2O
σ①	46.21
	ppmv
D.	89.43 °F

#### Option "3 valeurs, 1 grande"

𝑔(1)       46.21         ppmv         𝑔(1)       89.43 °F         P(1)       0.97 bar	Analy	seur H2O	
<b>⊌</b> 1 89.43 °F P 1 0.97 bar	σĐ	<b>46.21</b>	
P ( <u>1</u> ) 0.97 bar	£1	89.43 °F	
	P (1)	0.97 bar	

#### Option "4 valeurs"

Analyseur	H2O
σ①	46.21 ppmv
<b>4</b> ①	61.91 °C
Р	0.97 bar
41	-2.02 °C

Affichage valeur 1	Ê
Navigation	In afficheur local est disponible
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'une des valeurs mesurées affichées sur l'afficheur local.
Sélection	<ul> <li>Concentration</li> <li>Point de rosée 1<sup>1</sup></li> <li>Point de rosée 2<sup>1</sup></li> <li>Pression cellule gaz</li> <li>Température cellule gaz</li> </ul>
Réglage par défaut	Concentration
Informations complémentaires	Description Si plusieurs valeurs mesurées sont affichées simultanément, la valeur mesurée sélectionnée ici sera la première valeur affichée. La valeur n'est affichée qu'en fonctionnement normal. Le <u>paramètre Format d'affichage → </u> permet d'indiquer combien de valeurs mesurées sont affichées simultanément et comment elles sont affichées.
	Dépendance L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des <u>Unités système <math>\rightarrow</math> <b>B</b></u> .

Valeur bargraphe 0	%1	£
Navigation	Image: Bargraphe 0 % 1 Image: Bargraphe 0 % 1	
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur de bargraphe 0 % à afficher sur l'afficheur pour la valeur mesurée 1.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	ppmv	
Informations complémentaires	Description Le <u>paramètre Format d'affichage</u> → È permet d'indiquer que la valeur mesurée doit être affichée sous forme de bargraphe.	
	Entrée utilisateur L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des <u>Unités système <math>\rightarrow</math> </u> .	

## Valeur bargraphe 100 % 1

Navigation	Image: Bargraphe 100 % 1 ■ Expert → Système → Affichage → Bargraphe 100 % 1
Condition	Un afficheur local est disponible.
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur de bargraphe 100 % à afficher pour la valeur mesurée 1.

<sup>1</sup> La visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	ppmv	
Informations complémentaires	Description Le <u>paramètre Format d'affichage</u> → È permet d'indiquer que la valeur mesurée doit être affichée sous forme de bargraphe.	
	Entrée utilisateur L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des <u>Unités système <math>\rightarrow \square</math></u> .	
Nombre décimales	1	à
Navigation	■ $≡$ Expert → Système → Affichage → Nombre décimales 1	
Condition	Une valeur mesurée est spécifiée dans le <u>paramètre Affichage valeur <math>1 \rightarrow \square</math></u> .	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le nombre de décimales pour la valeur mesurée 1.	
Sélection	Nombre signé à virgule flottante • x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx • x.xxxx	
Réglage par défaut	X.XX	
Informations complémentaires	<i>Description</i> Ce réglage n'influence pas la précision de l'appareil pour la mesure ou le calcul de la valeur.	
Affichage valeur 2		à
Navigation	Image: Barbon Barb	
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet de sélectionner une valeur mesurée qui est affichée sur l'afficheur local.	
Entrée utilisateur	Pour la liste de sélection, voir le <u>paramètre Affichage valeur <math>1 \rightarrow \square</math></u> .	
Réglage par défaut	Aucun	
Informations complémentaires	Description         Si plusieurs valeurs mesurées sont affichées simultanément, la valeur mesurée sélectionnée ic sera la deuxième valeur affichée. La valeur n'est affichée qu'en fonctionnement normal.         Le paramètre Format d'affichage →          permet d'indiquer combien de valeurs mesurées sont affichées simultanément et comment elles sont affichées.         Dépendance	:i
	•	

L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des <u>Unités système  $\rightarrow \cong$ </u>.

Nombre décimales 2

Condition	Une valeur mesurée est spécifiée dans le <u>paramètre Affichage valeur <math>2 \rightarrow \square</math></u> .
Description	Cette fonction permet de sélectionner le nombre de décimales pour la valeur mesurée 2.
Sélection	<ul> <li>X</li> <li>X.X</li> <li>X.XX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXX</li> </ul>
Réglage par défaut	X.XX

Informations	Description
complémentaires	Ce réglage n'influence pas la précision de l'appareil pour la mesure ou le calcul de la valeur.

Affichage valeur 3	
Navigation	Image: Barbon Système → Affichage → Affichage valeur 3
Condition	Un afficheur local est disponible.
Description	Cette fonction permet de sélectionner une valeur mesurée qui est affichée sur l'afficheur local.
Sélection	Pour la liste de sélection, voir le <u>paramètre Affichage valeur <math>1 \rightarrow \square</math></u> .
Réglage par défaut	Aucun
Informations complémentaires	Description Si plusieurs valeurs mesurées sont affichées simultanément, la valeur mesurée sélectionnée ici sera la troisième valeur affichée. La valeur n'est affichée qu'en fonctionnement normal. Le <u>paramètre Format d'affichage → </u> permet d'indiquer combien de valeurs mesurées sont affichées simultanément et comment elles sont affichées.
	Sélection L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des <u>Unités système <math>\rightarrow</math> 🗎.</u>

Valeur bargraphe 0	% 3	A
Navigation	Image: Bargraphe 0 % 3 Image: Bargraphe 0 % 3	
Condition	Une sélection a été effectuée dans le <u>paramètre Affichage valeur <math>3 \rightarrow \square</math></u> .	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur de bargraph 0 % à afficher sur l'afficheur pour la valeur mesurée 3.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	Aucun	
Informations complémentaires	Description Le <u>paramètre Format d'affichage → </u> permet d'indiquer que la valeur mesurée doit être affichée sous forme de bargraphe.	
	Entrée utilisateur	
	L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des Unités système $\rightarrow \square$ .	

A

A

## Valeur bargraphe 100 % 3

Navigation	Image: Bargraphe 100 % 3 Image: Bargraphe 100 % 3
Condition	Une sélection a été effectuée dans le <u>paramètre Affichage valeur <math>3 \rightarrow \square</math></u> .
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur de bargraphe 100 % à afficher pour la valeur mesurée 3.
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante
Réglage par défaut	Aucun
Informations complémentaires	Description Le <u>paramètre Format d'affichage → </u> permet d'indiquer que la valeur mesurée doit être affichée sous forme de bargraphe.
	Entrée utilisateur L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des <u>Unités système <math>\rightarrow</math> 🗎.</u>

#### Nombre décimales 3

Navigation	Image: Barbon Barbon Affichage → Nombre décimales 3
Condition	Une valeur mesurée est spécifiée dans le <u>paramètre Affichage valeur <math>3 \rightarrow \square</math></u> .
Description	Cette fonction permet de sélectionner le nombre de décimales pour la valeur mesurée 3.
Sélection	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>
Réglage par défaut	X.XX
Informations complémentaires	<i>Description</i> Ce réglage n'influence pas la précision de l'appareil pour la mesure ou le calcul de la valeur.

Affichage valeur 4	節
Navigation	Image: Barbon Barbon Affichage → Affichage valeur 4
Condition	Un afficheur local est disponible.
Description	Cette fonction permet de sélectionner une valeur mesurée qui est affichée sur l'afficheur local.
Sélection	Pour la liste de sélection, voir le <u>paramètre Affichage valeur <math>1 \rightarrow \cong</math></u> .
Réglage par défaut	Aucun
Informations complémentaires	Description Si plusieurs valeurs mesurées sont affichées simultanément, la valeur mesurée sélectionnée ici sera la quatrième valeur affichée. La valeur n'est affichée qu'en fonctionnement normal. Le <u>paramètre Format d'affichage → </u> permet d'indiquer combien de valeurs mesurées sont affichées simultanément et comment elles sont affichées.

# Sélection L'unité de la valeur mesurée affichée est reprise des Unités système $\rightarrow \supseteq$ .

Nombre décimales	4	Â
Navigation	Image: Barbon Système → Affichage → Nombre décimales 4	
Condition	Une valeur mesurée est spécifiée dans le <u>paramètre Affichage valeur 4 → </u> .	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le nombre de décimales pour la valeur mesurée 4.	
Sélection	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	
Réglage par défaut	X.XX	
Informations complémentaires	Description Ce réglage n'influence pas la précision de l'appareil pour la mesure ou le calcul de la valeur.	

Intervalle d'affichage		
Navigation		
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet d'entrer la durée d'affichage des valeurs mesurées dans le cas d'un affichage alterné.	
Entrée utilisateur	1 à 10 s	
Réglage par défaut	5 s	
Informations complémentaires	<ul> <li>Description</li> <li>Ce type d'affichage en alternance ne se fait automatiquement que si l'on a défini plus de valeurs mesurées à afficher simultanément que ne le permet le format d'affichage choisi.</li> <li>Les paramètres <u>Affichage valeur 1 → </u>à <u>Affichage valeur 4 → </u>sont utilisés pour indiquer les valeurs mesurées à afficher sur l'afficheur local.</li> <li>Le format d'affichage pour les valeurs mesurées est défini dans le <u>paramètre Format</u> d'affichage → .</li> </ul>	

#### Amortissement affichage

Navigation	Image: Barbon Barbon Amortissement affichage Image: Barbon B	
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet d'entrer une constante de temps pour le temps de réaction de l'afficheur local aux fluctuations de la valeur mesurée causées par les conditions du process.	
Entrée utilisateur	0,0 à 999,9 s	

Réglage par défaut	0,0 s
Informations complémentaires	<i>Entrée utilisateur</i> Cette fonction permet d'entrer une constante de temps (élément PT1 <sup>1</sup> ) pour l'amortissement de l'affichage :
	<ul> <li>Si la constante de temps entrée est faible, l'affichage réagit particulièrement rapidement aux fluctuations des valeurs mesurées.</li> <li>En revanche, si la constante de temps entrée est élevée, l'affichage réagit plus lentement.</li> </ul>

• L'amortissement est désactivé si **0** est entré (réglage par défaut).

Ligne d'en-tête		A
Navigation	Image: Barbon Barbon Affichage → Ligne d'en-tête	
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le contenu de la ligne d'en-tête de l'afficheur local.	
Sélection	<ul><li>Désignation du point de mesure</li><li>Texte libre</li></ul>	
Réglage par défaut	ut Désignation du point de mesure	
Informations complémentaires	Description Il n'apparaît qu'en mode mesure normal.	

1—————————————————————————————————————	1
	l
A0029422	

1 Position du texte de la ligne d'en-tête sur l'affichage

Sélection

La **désignation du point de mesure** est définie dans le <u>paramètre Désignation du point de</u> <u>mesure  $\rightarrow \cong$ </u>.

**Le texte libre** est défini dans le <u>paramètre Texte ligne d'en-tête  $\rightarrow \cong$ </u>.

#### Texte ligne d'en-tête

Navigation	le Expert → Système → Affichage → Texte ligne d'en-tête	
Condition	L'option <b>Texte libre</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Ligne d'en-tête -&gt; </u> .	
Description	Cette fonction permet d'entrer un texte spécifique au client pour la ligne d'en-tête de l'afficheur local.	
Entrée utilisateur	Max. 12 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)	
Réglage par défaut	. (point)	

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Comportement de transmission proportionnelle avec une temporisation de premier ordre

InformationsDescriptioncomplémentairesIl n'apparaît qu'en mode mesure normal.



1 Position du texte de la ligne d'en-tête sur l'affichage

*Entrée utilisateur* Le nombre de caractères affichés dépend des caractères utilisés.

Caractère de sép	Caractère de séparation	
Navigation	$ □ □$ Expert $ \rightarrow $ Système $ \rightarrow $ Affichage $ \rightarrow $ Caractère de séparation	
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le séparateur de décimales.	
Sélection	<ul> <li>. (point)</li> <li>, (virgule)</li> </ul>	

Réglage par défaut -----

Contraste affichage		
Navigation	Image: Image → Système → Affichage → Contraste affichage	
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet d'entrer une valeur permettant d'adapter le contraste de l'affichage aux conditions ambiantes (p. ex. l'éclairage ou l'angle de lecture).	
Entrée utilisateur	20 à 80 %	
Réglage par défaut	La valeur par défaut est 50 %	

Rétroéclairage		
Navigation	B $\blacksquare$ Expert → Système → Affichage → Rétroéclairage	
Condition	Un afficheur local est disponible.	
Description	Cette fonction permet d'activer ou désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local.	
Sélection	<ul><li>Désactiver</li><li>Activer</li></ul>	

Réglage par défaut Activer

Navigation

## 3.1.2 Sauvegarde configuration

8 2	Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Sauve	egarde configuration	
	► Sauvegarde configuration		→ 🗎 24
	[	Temps de fonctionnement	→ 🗎 24
	[	Dernière sauvegarde	→ 🗎 24
	[	Gestion configuration	→ 🗎 24
	[	État sauvegarde	→ 🗎 25
	[	Résultat comparaison	→ 🖺 25

Temps de fonctionnement		
Navigation	Image: Boundary Système → Sauvegarde configuration → Temps de fonctionnement	
Description	Cette fonction permet d'afficher la durée de fonctionnement de l'appareil.	
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	
Informations complémentaires	<i>Interface utilisateur</i> Le nombre de jours maximal est de 9999, ce qui correspond à 27 ans.	
Dernière sauvegar	de	
Navigation	$\square$ $\square$ Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Sauvegarde configuration $\rightarrow$ Dernière sauvegarde	

Nuvigation	S = Expert / Systeme / Sudvegarde comgardation / Definite Sudvegarde
Description	Indique la durée depuis la dernière copie de sauvegarde des données dans la mémoire de l'appareil.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)

## Gestion configuration

Navigation	$\textcircled{B} \sqsubseteq$ Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Sauvegarde configuration $\rightarrow$ Gestion configuration			
Description	Cette fonction permet de sélectionner une action pour sauvegarder les données sur la mémoire d'appareil.			
Sélection	<ul> <li>Annuler</li> <li>Sauvegarder</li> <li>Restaurer<sup>1</sup></li> <li>Effacer sauvegarde</li> </ul>			

<sup>1</sup> La visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

Comparer<sup>1</sup>

Sélection

Réglage par défaut Annuler

#### Informations complémentaires

- Annuler : Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.
- Sauvegarder : Une copie de sauvegarde de la configuration actuelle de l'appareil est enregistrée à partir de la sauvegarde de l'HistoROM dans la mémoire de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil. Le message suivant apparaît sur l'afficheur local : Sauvegarde active, patienter !
- Restaurer<sup>1</sup>: Une copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est enregistrée à
  partir de la mémoire de l'appareil dans la sauvegarde de l'HistoROM de l'appareil. La copie
  de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil. Le message suivant
  apparaît sur l'afficheur local : Restauration active ! Ne pas interrompre l'alimentation
  électrique !
- **Effacer sauvegarde :** La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de la mémoire de l'appareil. Le message suivant apparaît sur l'afficheur local : Suppression fichier
- Comparer<sup>1</sup>: La configuration d'appareil mémorisée dans la mémoire de l'appareil est comparée à la configuration d'appareil actuelle de la sauvegarde de l'HistoROM. Le message suivant apparaît sur l'afficheur local : Comparaison fichiers Le résultat peut être visualisé dans le paramètre Résultat comparaison.

#### HistoROM

Une HistoROM est une mémoire d'appareil "non-volatile" sous la forme d'une EEPROM (mémoire morte à reprogrammation électrique).

État sauvegarde				
Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert → Système → Sauvegarde configuration → État sauvegarde			
Description	L'appareil indique la progression de la sauvegarde des données.			
Interface utilisateur	<ul> <li>Néant</li> <li>Sauvegarde en cours</li> <li>Restauration en cours</li> <li>Suppression en cours</li> <li>Comparaison en cours</li> <li>Échec restauration</li> <li>Échec sauvegarde</li> </ul>			

#### Réglage par défaut Aucun

Résultat comparaison			
Navigation			
Description	Affiche le dernier résultat de la comparaison des enregistrements de données dans la mémoire de l'appareil et dans l'HistoROM.		
Interface utilisateur	<ul> <li>Réglages identiques</li> <li>Réglages non identiques</li> <li>Aucune sauvegarde disponible</li> <li>Réglages sauvegarde corrompus</li> <li>Non vérifié</li> </ul>		

• Set de données incompatible

#### Réglage par défaut Non vérifié

Informations complémentaires

La comparaison est démarrée avec l'option **Comparer** dans le <u>paramètre Gestion configuration</u>  $\rightarrow \square$ .

Sélection

Description

• **Réglages identiques.** La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM est identique à la copie de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil.

Si la configuration du transmetteur d'un autre appareil a été copiée dans l'appareil via l'HistoROM dans le paramètre Gestion configuration, la configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM n'est que partiellement identique à la copie de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil. Les réglages pour le transmetteur ne sont pas identiques.

- **Réglages non identiques.** La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM n'est pas identique à la copie de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil.
- Aucun jeu de données disponible. Il n'existe pas de copie de sauvegarde de la configuration d'appareil de l'HistoROM dans la mémoire de l'appareil.
- Jeu de données corrompu. La configuration d'appareil actuelle de l'HistoROM est corrompue ou n'est pas compatible avec la copie de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil.
- Non vérifié. Aucune comparaison n'a encore été réalisée entre la configuration d'appareil de l'HistoROM et sa copie de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil.
- Set de données incompatible. La copie de sauvegarde dans la mémoire de l'appareil n'est pas compatible avec l'appareil.

#### HistoROM

Une HistoROM est une mémoire d'appareil "non-volatile" sous la forme d'une EEPROM (mémoire morte à reprogrammation électrique).

## 3.1.3 Gestion diagnostic

Navigation  $\square \square$  E

□ □ Expert → Système → Gestion diagnostic

► Gestion diagnostic	
Temporisation alarme	→ 🗎 26
► Comportement du diagnostic	→ 🗎 27

### Temporisation alarme

Navigation				
Description	Cette fonction permet d'entrer l'intervalle de temps jusqu'à ce que l'appareil génère un message de diagnostic. Le message de diagnostic est réinitialisé sans temporisation.			
Entrée utilisateur	0 à 60 s			
Réglage par défaut	0 s			

Informations	Résultat
complémentaires	Ce réglage affecte les messages de diagnostic suivants :
	832 Température électronique trop élevée

- 832 Temperature electronique trop elevee
  833 Température électronique trop basse
- 904 Aucun débit détecté dans la cellule gaz

#### Sous-menu Comportement du diagnostic

À chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.

Les options suivantes sont disponibles dans les paramètres **Diagnostic** @xxx :

Alarme	L'appareil arrête la mesure. La sortie de la valeur mesurée via Modbus RS485 prend l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.			
	Le rétroéclairage passe au rouge.			
Avertissement	L'appareil continue de mesurer. La sortie de la valeur mesurée via Modbus RS485 n'est pas affectée. Un message de diagnostic est généré.			
Uniq.entrée journal	L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est affiché uniquement dans le <u>sousmenu Journal d'événements</u> $\rightarrow \cong$ et n'est pas affiché en alternance avec l'affichage de fonctionnement.			
Arrêt	L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné.			
REMARQU	E			

• Pour une liste de tous les événements de diagnostic, voir le manuel de mise en service associé à l'appareil  $\rightarrow \square$ .

*Navigation* B Expert  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  Gestion diagnostic  $\rightarrow$  Comportement du diagnostic



Diagnostic N° 302 (	Vérification appareil active)
Navigation	Image System → Gestion diagnostic → Comportement du diagnostic → Diagnostic N° 302
Description	Option pour la modification du comportement du diagnostic du message de diagnostic <b>302</b> Vérification appareil active.
Sélection	<ul><li>Alarme</li><li>Avertissement</li></ul>
Réglage par défaut	Avertissement
Informations complémentaires	Pour une description détaillée des options disponibles, voir la <u>Description du sous-menu</u> Comportement du diagnostic $\rightarrow \square$ .

Affecter Numéro de	Affecter Numéro de diagnostic @ 441 (Sortie courant 1 à n)			
Navigation	Image: Barbon Barb			
Description	Cette fonction permet de modifier le niveau de diagnostic du message de diagnostic <b>441 Sort</b> courant 1 à n.	tie		
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Alarme</li> <li>Avertissement</li> <li>Uniq.entrée journal</li> </ul>			
Réglage par défaut	Avertissement			
Informations complémentaires	Pour une description détaillée des options disponibles, voir la <u>Description du sous-menu</u> <u>Comportement du diagnostic <math>\rightarrow \square</math></u> .			
Affecter Numéro de	e diagnostic @ 444 (Entrée courant 1 à n)			
Navigation	Image: Bar and the second state of the se			
Condition	L'appareil dispose d'une entrée courant.			
Description	Cette fonction permet de modifier le niveau de diagnostic du message de diagnostic <b>444</b> <b>Entrée courant 1 à n</b> .			
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Alarme</li> <li>Avertissement</li> <li>Uniq.entrée journal</li> </ul>			
Réglage par défaut	Avertissement			
Informations complémentaires	Pour une description détaillée des options disponibles : $\rightarrow \bigoplus 31$			
Diagnostic N° 905 (\	Validation échouée)	Â		
Navigation	Image: Bar and the second state of the se			
Description	Cette fonction permet de modifier le niveau de diagnostic du message de diagnostic <b>905 Sortie</b> courant à n.			
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Alarme</li> <li>Avertissement</li> <li>Uniq.entrée journal</li> <li>Réinitialiser</li> </ul>			
Réglage par défaut	Avertissement			
Informations complémentaires	Pour une description détaillée des options disponibles, voir la <u>Description du sous-menu</u> <u>Comportement du diagnostic <math>\rightarrow \square</math></u> .			

### 3.1.4 Administration

Navigation	0 2	Expert →	• Système	$\rightarrow$	Administration
------------	-----	----------	-----------	---------------	----------------



Reset appareil		A
Navigation		
Description	Réinitialiser la configuration de l'appareil, entièrement ou partiellement, à un état défini.	
Sélection	<ul> <li>Annuler</li> <li>Redémarrer l'appareil</li> <li>État au moment de la livraison</li> <li>Restaurer la sauvegarde S-DAT<sup>1</sup></li> </ul>	
Réglage par défaut	Annuler	
Informations complémentaires	<ul> <li>Options</li> <li>Annuler. Aucune action n'est exécutée et l'utilisateur quitte le paramètre.</li> <li>Redémarrer l'appareil. Lors du redémarrage, tous les paramètres dont les données se trouvent dans la mémoire volatile (RAM) sont ramenés à leurs réglages par défaut (p. ex données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.</li> <li>État au moment de la livraison. Chaque paramètre pour lequel un préréglage spécifique été commandé par le client est ramené à la valeur spécifique. Tous les autres paramètres sont ramenés à leurs réglages par défaut.</li> <li>Restaurer la sauvegarde S-DAT. Restaure les données sauvegardées sur le S-DAT. Informations supplémentaires : Cette fonction peut être utilisée pour résoudre le problèm de mémoire "083 Contenu mémoire inconsistant" ou pour restaurer les données S-DAT lorsqu'un nouveau S-DAT a été installé.</li> <li>Cette option est affichée uniquement en cas d'alarme.</li> </ul>	≥a ne

## Identifiant du transmetteur

**Navigation**  $\textcircled{B} \boxminus$  Expert  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  Administration  $\rightarrow$  Identifiant du transmetteur

ß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

Description

Sélectionner l'identifiant du transmetteur.

- Interface Inconnu utilisateur
  - **5**00
    - **300**

Réglage par défaut 300

Activer option logicielle			
Navigation	$\blacksquare$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Administration $\rightarrow$ Activer option logicielle		
Description	Cette fonction permet d'entrer un code d'activation permettant d'activer une option logicielle commandée supplémentaire.		
Entrée utilisateur	Chaîne de max. 10 chiffres.		
Réglage par défaut	Dépend de l'option logicielle commandée		
Informations complémentaires	<i>Description</i> Si un appareil de mesure a été commandé avec une option logicielle supplémentaire, le code d'activation est programmé dans l'appareil en usine.		
	<ul> <li>Entrée utilisateur</li> <li>Pour activer une option logicielle ultérieurement, contacter Endress+Hauser.</li> <li>Si un code incorrect ou invalide est entré, cela peut entraîner une perte des options logicielles qui étaient jusqu'alors activées.</li> <li>Avant d'entrée un nouveau code d'activation, noter le code d'activation actuel.</li> <li>Entrer le nouveau code d'activation fourni par Endress+Hauser lorsque la nouvelle option logicielle a été commandée.</li> <li>Lorsque le code d'activation a été entré, vérifier si la nouvelle option logicielle est affichée dans le paramètre Aperçu des options logicielles → P.</li> <li>La nouvelle option logicielle est active si elle est affichée.</li> <li>Si la nouvelle option logicielle n'est pas affichée ou si toutes les options logicielles ont été supprimées, le code asis était incorrect ou non valide.</li> <li>Si le code entré est incorrect ou non valide, entrer l'ancien code d'activation.</li> <li>Demander à Endress+Hauser de vérifier le nouveau code d'activation en n'oubliant pas de préciser le numéro de série ou demander à nouveau le code.</li> </ul> Exemple d'une option logicielle "HistoROM étendue" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logicielles → P. Navigateur web Une fois l'option logicielle activée, la page doit être rechargée dans le navigateur web. Le code d'activation est lié au numéro de série de l'appareil de mesure et varie en fonction de l'appareil et de l'option logicielle.		

## Aperçu des options logicielles

Navigation □ □ Expert → Système → Administration → Aperçu des options logicielles

Description	Affiche toutes les options logicielles activées dans l'appareil.
Interface utilisateur	<ul> <li>HistoROM étendue<sup>1</sup></li> <li>Heartbeat Monitoring <sup>1</sup></li> <li>Heartbeat Verification <sup>1</sup></li> </ul>
Informations complémentaires	<i>Description</i> Affiche toutes les options disponibles si commandées par le client.

#### Assistant Définir code d'accès

L'assistant **Définir code d'accès** est uniquement disponible en cas de configuration via l'afficheur local ou le navigateur web.

En cas de configuration via l'outil de configuration, le paramètre **Définir code d'accès** peut être trouvé directement dans le sous-menu **Administration**. Il n'y a pas de paramètre **Confirmer le code d'accès** si l'appareil est configuré via l'outil de configuration.

Navigation  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  Administration  $\rightarrow$  Définir code d'accès



Définir code d'accè	s 🖻
Navigation	Image: Bar and the second state of the se
Description	Cette fonction permet d'entrer un code d'accès spécifique à l'utilisateur pour restreindre l'accès en écriture des paramètres. La configuration de l'appareil est ainsi protégée contre toute modification involontaire via l'afficheur local, le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare (via l'interface service CDI-RJ45).
Entrée utilisateur	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.
Informations complémentaires	<ul> <li>Description La protection en écriture affecte tous les paramètres du document marqués avec le symbole . Sur l'afficheur local, le symbole . devant un paramètre indique que ce paramètre est protégé en écriture. Les paramètres qui ne sont pas accessibles en écriture sont grisés dans le navigateur web. <b>REMARQUE</b> Après définition du code d'accès, les paramètres protégés en écriture ne pourront à nouveau être modifiés qu'après avoir entré le code d'accès dans le <u>paramètre Entrer code d'accès → .</u> En cas de perte du code d'accès, contacter Endress+Hauser.</li></ul>

Entrée utilisateur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

Si le code d'accès ne se situe pas dans la plage d'entrée, l'appareil délivre un message correspondant.

#### Réglage par défaut

Si le réglage par défaut n'est pas modifié ou si **0** est défini comme code d'accès, les paramètres ne sont pas protégés en écriture et les données de configuration de l'appareil peuvent être modifiées. L'utilisateur est connecté avec le rôle **Maintenance**.

#### Confirmer code d'accès

A

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Système → Administration → Définir code d'accès → Confirmer code
Description	Entrer le code d'accès défini une seconde fois pour le confirmer.
Entrée utilisateur	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.

#### Sous-menu Réinitialiser code d'accès

*Navigation*  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  Administration  $\rightarrow$  Réinitialiser code d'accès

► Réinitia	aliser code d'accès	
	Temps de fonctionnement	→ 🖺 32
	Réinitialiser code d'accès	→ 🗎 32

Temps de fonctionnement	
Navigation	$ extbf{@}$ = Expert → Système → Administration → Réinitialiser code d'accès → Temps de fonctionnement
Description	Cette fonction permet d'afficher la durée de fonctionnement de l'appareil.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Informations complémentaires	<i>Interface utilisateur</i> Le nombre de jours maximal est de 9999, ce qui correspond à 27 ans.

#### Réinitialiser code d'accès

-

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'entrer un code pour réinitialiser les codes d'accès spécifiques à l'utilisateur au réglage par défaut.
Entrée utilisateur	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux.
Réglage par défaut	0x00
Informations complémentaires	<i>Description</i> Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser.

Entrée utilisateur

Le code de réinitialisation ne peut être entré que via :

- Navigateur web
- Bus de terrain

## 3.2 Capteur

Navigation

 $\blacksquare$  **Expert** → Capteur



#### 3.2.1 Valeurs mesurées

*Navigation*  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Valeurs mesurées



#### Sous-menu Variables mesurées

*Navigation* B Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Valeurs mesurées  $\rightarrow$  Variables mesurées



Point de rosée 2	-	→ 🗎 34
Pression cellule gaz	-	→ 🗎 34
Température cellule gaz		→ 🗎 34
Niveau détecteur référence		→ 🗎 36
Niveau détecteur zéro	-	→ 🗎 36
Index pic 1		→ 🗎 36
Delta index pic 1		→ 🗎 36
Index pic 2		→ 🗎 36
Delta index pic 2		→ 🗎 36
Index position du pic		→ 🗎 37
Delta index position du pic		→ 🗎 37
Delta point médian		→ 🗎 37

Concentration	
Navigation	
Description	Affiche la concentration de l'analyte actuellement mesurée dans la cellule d'échantillon.
Interface utilisateur	0 à 1000000 ppmv
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de concentration</u> $\rightarrow \square$ . La concentration fait référence à la quantité de vapeur d'eau en phase gazeuse dans l'échantillon de gaz à mesurer.
Point de rosée 1	
Navigation	
Condition	Le type d'analyte est l'humidité "H2O". Dans le paramètre Point de rosée méthode 1, le choix Arrêt n'est pas sélectionné.
Description	Affiche la température du point de rosée de l'humidité actuellement calculée.
Interface utilisateur	Nombre signé à virgule flottante
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de température <math>\rightarrow \square</math></u> . Le point de rosée est la température à laquelle l'humidité commence à se condenser en liquide pour une concentration et une pression données. Il existe plusieurs méthodes reconnues par l'industrie pour le calcul du point de rosée. Voir <u>BA02152C <math>\rightarrow \square</math></u> pour plus d'informations.

#### Point de rosée 2

Navigation	
Condition	Le type d'analyte est l'humidité "H2O". Dans le paramètre Point de rosée méthode 2, le choix Arrêt n'est pas sélectionné.
Description	Affiche la température du point de rosée de l'humidité actuellement calculée.
Interface utilisateur	Nombre signé à virgule flottante
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de température</u> $\rightarrow \square$ . Le point de rosée est la température à laquelle l'humidité commence à se condenser en liquide pour une concentration et une pression données. Il existe plusieurs méthodes reconnues par l'industrie pour le calcul du point de rosée. Voir <u>BA02152C</u> $\rightarrow$ $\square$ pour plus d'informations.

## Pression cellule gaz

Navigation	■ Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Variables mesurées → Pression cellule gaz
Description	Affiche la pression de gaz actuellement mesurée dans la cellule d'échantillon.
Interface utilisateur	0 à 1000000 ppmv
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de pression → </u> Pression actuelle de la cellule d'échantillon durant la mesure.

## Température cellule gaz

Navigation	■ Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Variables mesurées → Température cellule gaz
Description	Affiche la température de gaz actuellement mesurée dans la cellule d'échantillon.
Interface utilisateur	Nombre signé à virgule flottante
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de température → </u> Température actuelle de la cellule d'échantillon durant la mesure.

#### Niveau détecteur référence

Navigation	Image: Begin and the second state of the
Description	Affiche le niveau de référence du détecteur laser actuellement mesuré.
Interface utilisateur	0 à 5 mA
Informations complémentaires	Gamme de la puissance du laser DC. Une valeur hors gamme peut indiquer que l'optique doit être nettoyée ou qu'il y a un problème d'alignement.

## Niveau détecteur zéro

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Variables mesurées → Niveau détecteur zéro
Description	Affiche le niveau zéro du détecteur laser actuellement mesuré.
Interface utilisateur	0 à 5 mA
Informations complémentaires	Puissance du laser DC lorsque le laser est éteint (p. ex. courant d'obscurité).

Index pic 1	
Navigation	
Description	Affiche la position de l'index du pic d'absorption 1 dans le spectre 2f actuellement mesuré.
Interface utilisateur	0,0 à 511,0
Informations complémentaires	Position du pic d'absorption le long du balayage.

## Delta index pic 1

Navigation	
Description	Affiche la différence entre la position de l'index du pic 1 et l'index cible dans le spectre 2f actuellement mesuré.
Interface utilisateur	-511,0 à 511,0

## Index pic 2

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Variables mesurées $\rightarrow$ Index pic 2
Condition	L'analyseur est étalonné pour deux pics.
Description	Affiche la position de l'index du pic d'absorption 2 dans le spectre 2f actuellement mesuré.
Interface utilisateur	0,0 à 511,0
Informations complémentaires	Position du pic secondaire le long du balayage. Utilisé à des fins de suivi des pics.

## Delta index pic 2

Navigation	
Condition	L'analyseur est étalonné pour deux pics.
Description	Affiche la différence entre la position de l'index du pic 2 et l'index cible dans le spectre 2f actuellement mesuré.
# Interface -511,0 à 511,0 utilisateur

Index position du pic		
Navigation	Index position du pic Index position du pic	
Description	Affiche l'index de suivi des pics utilisé pour le suivi des pics dans le spectre 2f actuellement mesuré.	
Interface utilisateur	0,0 à 511,0	
Informations complémentaires	<i>Description</i> Si Arrêt est sélectionné dans le paramètre de contrôle de l'analyseur de suivi des pics, cette valeur sera nulle. Dans le cas contraire, cette valeur imitera le paramètre Index pic 1 à n en fonction du pic utilisé pour le suivi des pics.	
Delta index position	n du pic	
Navigation	Image: Barbon Strain Stra	
Description	Affiche la différence entre l'index de suivi des pics et l'index cible dans le spectre 2f actuellement mesuré.	
Interface utilisateur	-511,0 à 511,0	
Informations complémentaires	<i>Description</i> Si Arrêt est sélectionné dans le paramètre de contrôle de l'analyseur de suivi des pics, cette valeur sera nulle. Dans le cas contraire, cette valeur imitera le paramètre Delta index pic 1 à n en fonction du pic utilisé pour le suivi des pics.	
Delta point médian		
Navigation	Image: Barbon State of the	
Description	Affiche la différence entre la valeur du point médian étalonné et la valeur du point médian actuellement utilisée.	
Interface utilisateur	0,0 à 120,0 mA	
Informations complémentaires	<i>Description</i> Si Arrêt est sélectionné dans le paramètre de contrôle de l'analyseur de suivi des pics, cette valeur sera nulle. Dans le cas contraire, cette valeur correspondra à l'ampleur du changement appliqué à la valeur du point médian étalonné par l'algorithme de suivi des pics.	

#### Sous-menu Valeurs d'entrée

*Navigation* B Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Valeurs mesurées  $\rightarrow$  Valeurs d'entrée

► Valeurs d'entrée

► Entrée courant 1 à n	→ 🗎 38
<ul> <li>Valeur de l'entrée état 1 à n</li> </ul>	→ 🖺 38

#### Sous-menu Entrée courant 1 à n

#### *Navigation* $\blacksquare \blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs d'entrée $\rightarrow$ Entrée courant 1 à n

► Entrée courant 1 à n	
► Valeur mesurée 1 à n	] → 🗎 38
► Mesure courant 1 à n	] → 🗎 38

#### Valeur mesurée 1 à n

Navigation	
Description	Indique la valeur d'entrée actuelle.
Interface utilisateur	Nombre signé à virgule flottante

#### Mesure courant 1 à n

Navigation	■ Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Valeurs d'entrée → Entrée courant 1 à n → Mesure courant 1 à n
Description	Indique la valeur actuelle de l'entrée courant.
Interface utilisateur	0 à 22,5 mA

#### Sous-menu Valeur de l'entrée état 1 à n

à n

 Navigation

 Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Valeurs d'entrée → Valeur de l'entrée état 1 à n

 Valeur de l'état entrée courant 1

Valeur de l'entrée état

→ 🗎 38

Interface• Hauteutilisateur• Basse

#### Sous-menu Valeurs de sortie

*Navigation*  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Valeurs mesurées  $\rightarrow$  Valeurs de sortie



#### Sous-menu Valeur sortie courant 1 à n

#### *Navigation* $\square$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs de sortie $\rightarrow$ Valeur sortie courant 1 à n

► Valeur sortie courant 1 à n	
Courant de sortie 1 à n	→ 🖺 39
Mesure courant 1 à n	→ 🖺 39

Courant de sortie 1 à n	
Navigation	Image: Boundary Structure And
Description	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.
Interface utilisateur	0 à 22,5 mA

#### Mesure courant 1 à n

Navigation	■ Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Valeurs de sortie → Valeur sortie courant 1 à n → Mesure courant 1 à n
Description	Affiche la valeur actuellement mesurée pour le courant de sortie.
Interface utilisateur	0 à 30 mA

#### Sous-menu Sortie tout ou rien 1 à n

Navigation

 $\blacksquare$   $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Valeurs mesurées  $\rightarrow$  Valeurs de sortie  $\rightarrow$  Sortie tout ou rien 1 à n

► Sortie tout ou rien 1 à n

État commutation 1 à n	
------------------------	--

→ 🗎 39

# État commutation 1 à n

Navigation	Image: Boost of the second stress of the secon
Condition	L'option <b>Tout ou rien</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement <math>\rightarrow \square</math></u> .
Description	Indique l'état de commutation actuel de la sortie d'état.
Interface utilisateur	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>
Informations complémentaires	<ul> <li>Interface utilisateur</li> <li>Ouvert. La sortie tout ou rien n'est pas conductrice.</li> <li>Fermé. La sortie tout ou rien est conductrice.</li> </ul>

#### Sous-menu Sortie relais 1 to n

#### *Navigation* $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs de sortie $\rightarrow$ Sortie relais 1 to n



#### État commutation

Navigation	$■$ $≡$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs de sortie $\rightarrow$ Sortie relais 1 à n $\rightarrow$ État commutation
Description	Indique l'état actuel de la sortie relais.
Interface utilisateur	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>
Informations complémentaires	<ul> <li>Interface utilisateur</li> <li>Ouvert. La sortie relais n'est pas conductrice.</li> <li>Fermé. La sortie relais est conductrice.</li> </ul>

#### Cycles de commutation

Navigation	
Description	Indique tous les cycles de commutation réalisés.

#### Interface Entier positif utilisateur

#### Nombre de cycles de commutation max.

Navigation	$■$ $\square$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs de sortie $\rightarrow$ Sortie relais 1 à n $\rightarrow$ Nombre de cycles de commutation max.
Description	Indique le nombre maximum de cycles de commutation garantis.
Interface utilisateur	Entier positif

#### Unités système 3.2.2

 $\square$   $\square$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Unités système Navigation



#### Unité de concentration

A

Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'unité de concentration.

- Sélection
- ppmv ppbv
- %vol
- lb/MMscf
- mg/sm3
- mg/Nm3
- Conc. utilisateur

#### Réglage par défaut ppmv

Informations complémentaires	<i>Effet</i> L'unité sélectionnée est valable pour :
	• Paramètre Concentration $\rightarrow \square$ .
	• Aiustement concentration $\rightarrow \square$

• Validation concentration  $\rightarrow \square$ 

- <u>Concentration mesurée  $\rightarrow \square$ </u>
- Moyenne concentration  $\rightarrow \square$
- Écart-type concentration  $\rightarrow \square$
- <u>Concentration minimum  $\rightarrow \square$ </u>
- Concentration maximum →

#### Sélection

Pour une explication des unités abrégées, voir <u>Réglages par défaut spécifiques à l'agrément</u>  $\rightarrow \cong$ .

Inité de température		ì	
Navigation			
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'unité de température.		
Sélection	Unités SI • °C • K	Unités US • °F • °R	
Réglage par défaut	Spécifique à l'agrément : • °C • °F		
Informations complémentaires	EffetL'unité sélectionnée est valable pour : $\underline{Température cellule gaz \rightarrow }$ $\underline{Paramètre Point de rosée 1 \rightarrow }$ $\underline{Paramètre Point de rosée 2 \rightarrow }$ SélectionPour une explication des unités abrégées, voir $\underline{}$ $\underline{}$ .	Réglages par défaut spécifiques à l'agrément →	

Unité de pression			<u>_</u>
Navigation		és système → Unité de pression	
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'unité pour la pression de la conduite.		
Sélection	Unités SI MPa a MPa g kPa a kPa g Pa a Pa g bar bar g	Unités US • psi a • psi g	
Réglage par défaut	Spécifique à l'agrément : • bar a • psi a		

Informations complémentaires	<i>Résultat</i> L'unité est reprise du :
	• Paramètre Valeur de pression cellule qaz $\rightarrow \cong$
	• Pression fixe conduite $\rightarrow \square$
	• Pression conduite $\rightarrow \square$
	Sélection

Pour une explication des unités abrégées, voir Réglages par défaut spécifiques à l'agrément  $\rightarrow$   $\square$ .

Unité de longueur	<b>A</b>
Navigation	Image: Barbon Barbo
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'unité de longueur pour le diamètre nominal.
Sélection	<ul> <li>m</li> <li>ft</li> <li>in</li> <li>mm</li> <li>μm</li> </ul>
Réglage par défaut	m
Informations complémentaires	Sélection Pour une explication des unités abrégées, voir <u>Réglages par défaut spécifiques à l'agrément →</u> <u> </u> .
Format date/heure	
Navigation	Image: Barbon Barbon Amage: Barbon Barbo
Description	Cette fonction permet de sélectionner le format de la date et de l'heure pour l'historique des étalonnages.
Sélection	<ul> <li>dd.mm.yy hh:mm</li> <li>dd.mm.yy hh:mm am/pm</li> <li>mm/dd/yy hh:mm</li> <li>mm/jj/aa hh:mm am/pm</li> </ul>
Réglage par défaut	dd.mm.yy hh:mm
Informations complémentaires	Sélection Pour une explication des unités abrégées, voir <u>Réglages par défaut spécifiques à l'agrément</u> → <u>■</u> .

#### Sous-menu Unités spécifiques utilisateur

Navigation

 $\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Capteur} \rightarrow \text{Unites systeme} \rightarrow \text{Unites specifiques utilisateur}$ 

Texte concentration utilisateur	→ 🖺 43
Offset concentration utilisateur	→ 🗎 43
Facteur concentration utilisateur	→ 🗎 43

#### Texte concentration utilisateur

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Unités système $\rightarrow$ Unités spécifiques utilisateur $\rightarrow$ Texte concentration utilisateur
Description	Cette fonction permet d'entrer un texte pour l'unité de concentration spécifique à l'utilisateur. Les unités de concentration correspondantes sont générées automatiquement.
Entrée utilisateur	Max. 10 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (@, %, /)
Réglage par défaut	Conc. utilisateur
Informations complémentaires	<i>Résultat</i> L'unité définie apparaît comme une option dans la liste de sélection du <u>paramètre Unité de</u> <u>concentration</u> → $\blacksquare$ .
	Exemple
	Entrer le texte "ppmw" pour parties par million en poids.

Offset concentration utilisateur		
Navigation		
Description	Cette fonction permet d'entrer le décalage du zéro pour l'unité de concentration spécifique à l'utilisateur.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	0,0	
Informations complémentaires	Valeur dans l'unité spécifique à l'utilisateur = (facteur × valeur dans l'unité de base) + offset	

#### Facteur concentration utilisateur

Navigation	Image: Boundary Structure → Unités système → Unités spécifiques utilisateur → Facteur concentration utilisateur
Description	Cette fonction permet d'entrer un facteur de quantité pour l'unité de concentration spécifique à l'utilisateur.
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante
Réglage par défaut	1.0

#### 3.2.3 Flux

*Navigation*  $\square$   $\square$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Flux



Type Analyte	
Navigation	
Description	Affiche l'analyte d'intérêt pour lequel l'analyseur a été étalonné.
Interface utilisateur	<ul> <li>H2O</li> <li>CO2</li> <li>H2S</li> <li>CH4</li> <li>NH3</li> <li>HCI</li> <li>O2</li> <li>CO</li> <li>SO2</li> <li>C2H2</li> </ul>

Sélectionner étalonnage		A
Navigation	$■$ $\square$ Expert → Capteur → Flux → Sélectionner étalonnage	
Description	Permet de sélectionner l'étalonnage à utiliser pour la mesure. L'analyseur peut proposer plusieurs étalonnages.	
Sélection	<ul> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ul>	
Réglage par défaut	1	

#### Endress+Hauser

Informations<br/>complémentairesCertains analyseurs peuvent être configurés avec plusieurs étalonnages, y compris un<br/>étalonnage pour le gaz de validation. Consulter les rapports d'étalonnage fournis avec cette<br/>livraison pour<br/>des informations sur l'étalonnage du flux.

#### Nombre moyenne mobile

Navigation		
Description	Affiche le nombre de mesures de concentration incluses dans la moyenne mobile.	
Interface utilisateur	1 à 256	

#### 3.2.4 Point de rosée

*Navigation*  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Point de rosée



Point de rosée r	néthode 1	£
Navigation		
<b>Description</b> Permet de sélectionner la méthode de température du point de rosée à utiliser pour la conversion de la concentration et de la pression.		
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>ASTM1</li> <li>ASTM2</li> </ul>	

- ISO
- AB

Réglage par défaut Arrêt

Point de rosée n	néthode 2	A
Navigation	Image: Barbon Barbo	
Description	Permet de sélectionner la méthode de température du point de rosée à utiliser pour la conversion de la concentration et de la pression.	
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>ASTM1</li> <li>ASTM2</li> <li>ISO</li> <li>AB</li> </ul>	

Réglage par défaut Arrêt

Type conversion		A
Navigation		
Description	Permet de sélectionner l'utilisation des lois des gaz idéaux ou réels pour la méthode du point de rosée.	
Sélection	<ul><li>Idéal</li><li>Réel</li></ul>	

Réglage par défaut Idéal

Mode de pression co	onduite	A
Navigation	Image: Barbon State and State a	
Description	Permet de sélectionner la manière dont la pression de la conduite sera saisie.	
Sélection	<ul><li>Valeur fixe</li><li>Valeur externe</li></ul>	
Réglage par défaut	Fixe	

#### Pression fixe conduite

Navigation	Image: Second state of the second state o
Description	Entrer la valeur de pression fixe de la conduite.
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante
Réglage par défaut	0,0000 bar

# Pression conduite externe Image: Conduite externe Navigation Image: Expert → Capteur → Point de rosée → Pression conduite externe Description Entrer la valeur de pression externe de la conduite.

Entrée utilisateur Nombre signé à virgule flottante

#### Réglage par défaut 0,0000 bar

#### Sous-menu Étalonnage 1 à n

*Navigation*  $\blacksquare \boxminus$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Point de rosée  $\rightarrow$  Étalonnage 1 à n

► Étalonnag	elàn	
	Méthane CH4	→ 🗎 48
	Éthane C2H6	→ 🗎 48
	Propane C3H8	→ 🗎 48
	IButane C4H10	→ 🗎 48
	N-Butane C4H10	→ 🖺 48
	Isopentane C5H12	→ 🗎 48
	N-Pentane C5H12	→ 🗎 48
	Neopentane C5H12	→ 🗎 48
	Hexane+ C6H14+	→ 🖺 48
	Azote N2	→ 🗎 48
	Dioxyde de carbone CO2	→ 🗎 48
	Sulfure d'hydrogène H2S	→ 🖺 48
	Hydrogène H2	→ 🖺 48

#### Composant (n)

**Navigation**  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Point de rosée  $\rightarrow$  Étalonnage 1 à n  $\rightarrow$  Composant (n)

Description

Décrit la fraction molaire de chaque composant de fond dans le flux gazeux.

Paramètre	Description	Entrée utilisateur	Réglage par défaut
Compensation changement flux	Active ou désactive la fonction de compensation du changement de flux.	<ul><li>Marche</li><li>Arrêt</li></ul>	Arrêt
Méthane CH4	Définit la fraction molaire de méthane dans le mélange de gaz sec.	0,4 à 1,0 mol	0,75 mol

Éthane C2H6	Définit la fraction molaire d'éthane dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,2 mol	0,1 mol
Propane C3H8	Définit la fraction molaire de propane dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,15 mol	0,05 mol
IButane C4H10	Définit la fraction molaire de Ibutane dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,1 mol	0 mol
Paramètre	Description	Entrée utilisateur	Réglage par défaut
N-Butane C4H10	Définit la fraction molaire de N-Butane dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,1 mol	0 mol
Isopentane C5H12	Définit la fraction molaire d'isopentane dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,1 mol	0 mol
N-Pentane C5H12	Définit la fraction molaire de N-Pentane dans le mélange de gaz sec	0,0 à 0,1 mol	0 mol
Neopentane C5H12	Définit la fraction molaire de néopentane dans le mélange de gaz sec	0,0 à 0,1 mol	0 mol
Hexane+ C6H14+	Définit la fraction molaire de Hexane+ dans le mélange de gaz sec	0,0 à 0,1 mol	0 mol
Azote N2	Définit la fraction molaire d'azote dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,55 mol	0 mol
Dioxyde de carbone CO2	Définit la fraction molaire de dioxyde de carbone dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,3 mol	0,1 mol
Sulfure d'hydrogène H2S	Définit la fraction molaire de sulfure d'hydrogène dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,05 mol	0 mol
Hydrogène H2	Définit la fraction molaire d'hydrogène dans le mélange de gaz sec.	0,0 à 0,2 mol	0 mol

**Entrée utilisateur** Valeur positive à virgule flottante (référence à chaque composant dans le tableau ci-dessus).

Réglage par défaut Voir le tableau.

InformationsLa fraction molaire de chaque composant de fond doit être égale à 1.complémentaires

#### 3.2.5 Suivi de pic

*Navigation*  $\square$   $\square$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Suivi de pic



dontroi baiti ac pic anaiybear	Control	suivi	de	pic	analyseur
--------------------------------	---------	-------	----	-----	-----------

Navigation	
Description	Permet d'activer ou de désactiver le suivi de pic pour l'analyseur. Il existe des réglages de suivi de pic distincts pour chaque étalonnage. En fonctionnement normal, le suivi de pic devrait être activé.
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>
Réglage par défaut	Arrêt

#### 

Réinitialiser

Réglage par défaut Arrêt

Nombre moyen suivi de pic		A
Navigation	Image: Barbon Barb	
Description	Nombre moyen de mesures d'index de pic utilisées pour le suivi de pic.	
Entrée utilisateur	1 à 3600	
Réglage par défaut	60	

#### 3.2.6 Ajustage capteur

*Navigation*  $\blacksquare \boxminus$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Ajustage capteur

► Ajustage capteur	
Ajustement concentration	] → 🗎 51
Multiplicateur de concentration	) → 🗎 51
Ajustement concentration (RATA)	] → 🗎 51
2f base crv source	] → 🗎 51
2f base RT update	] → 🗎 52
Étalonnage 1 à n	) → 🗎 51

#### Ajustement concentration

Navigation	■ Expert → Capteur → Ajustage capteur → Ajustement concentration
Description	Passer la fonction ajustement de concentration (multiplicateur concentration et compensation) sur on ou off.
Sélection	<ul><li>Marche</li><li>Arrêt</li></ul>
Réglage par défaut	Arrêt
Informations complémentaires	Permet à l'utilisateur d'ajuster la lecture de l'analyseur sans affecter l'étalonnage en usine.

#### Multiplicateur de concentration

Navigation	
Description	Définir la valeur par laquelle la concentration est multipliée lorsque l'ajustement de la concentration est activé.
Interface utilisateur	Nombre signé à virgule flottante

Réglage par défaut 1.0000

Ajustement concentration (RATA)		
Navigation		
Description	Définir la valeur ajoutée (c'est-à-dire l'ajustage) à la concentration lorsque l'ajustement de la concentration est activé.	
Interface utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	

Réglage par défaut 0,0000 ppmv

2f base curve source		
Navigation	Image: Imag	
Description	Sélectionner la source de la courbe de base (càd Ref0 de l'usine ou Ref0 de la dernière mise à jour de la RT) utilisée dans les calculs de mesure.	
Sélection	<ul><li>Ref0 curve</li><li>Ref0 RT curve</li></ul>	
Réglage par défaut	Ref0 curve	

#### 2f base RT update

**Navigation**  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Ajustage capteur  $\rightarrow$  2f base curve source

# **Description**Lorsque la courbe Ref0 RT est sélectionnée, "Démarrer" lance l'enregistrement des données de<br/>la courbe de base RT (Real Time) pour les calculs de mesure.

Sélection • Annuler

Démarrer

Réglage par défaut Ref0 curve

#### Sous-menu Étalonnage 1 à n

#### *Navigation* $\blacksquare \blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Ajustage capteur $\rightarrow$ Étalonnage 1 à n



#### Laser midpoint default

Navigation	$ extbf{B}$ = Expert → Capteur → Ajustage du capteur → Étalonnage 1 à n → Laser midpoint default
Description	Affiche le point médian étalonné en usine pour chaque flux d'étalonnage.
Interface utilisateur	0 à 120 mA
Informations complémentaires	Cette valeur sert de point de départ au delta du point médian pour optimiser la position du pic.

## Laser ramp default Navigation $\square$ $\square$ Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Ajustage du capteur $\rightarrow$ Étalonnage 1 à n $\rightarrow$ Laser ramp default

Ivavigation	B Expert 9 Capteur 9 Ajustage du capteur 9 Etatornage 1 a în 9 Laser rainp deraut
Description	Affiche la rampe étalonnée en usine pour chaque flux d'étalonnage.
Interface utilisateur	0 à 120 mA
Informations complémentaires	La rampe laser représente la largeur de balayage du spectre.

#### Laser modulation amplitude default

Navigation	
Description	Réglage de l'amplitude de modulation pour optimiser les performances maximales.
Interface utilisateur	0 à 100 mA

#### 3.2.7 **Compensation changement flux**

*Navigation*  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Compensation changement flux



#### Étalonnage 1 à $n \rightarrow$ Compensation changement flux

changement flux

 $\blacksquare$  Expert → Capteur → Compensation changement flux → Étalonnage 1 à n → Compensation Activer pour permettre compensation de la concentration sur la base de la composition du fond gazeux (valeurs statiques ou en temps réel).

- Sélection Arrêt
  - Marche

Réglage par défaut Arrêt

Navigation

Description

Composant (n)	A
Navigation	

**Description** Ces valeurs définissent les valeurs du fond gazeux. Elles sont partagées avec le point de rosée.

Entrée utilisateur Nombre signé à virgule flottante, fraction molaire

**Réglage par défaut** Dépend du fond gazeux. Voir <u>Composants d'étalonnage du point de rosée  $\rightarrow \cong$ .</u>

#### 3.2.8 Étalonnage

*Navigation*  $\blacksquare \blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Capteur  $\rightarrow$  Étalonnage



Det. 1 TIA gain	
Navigation	Image: Barbon Barbo
Description	Réglage du gain de l'amplificateur à transimpédance (TIA)
Sélection	0 à 15
Detector bias	
Navigation	
Description	Tension de polarisation utilisée pour faire fonctionner le détecteur optique.
Sélection	Nombre signé à virgule flottante
Entrée détection débit	
Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert → Capteur → Étalonnage → Entrée détection débit
Description	Entrée discrète du détecteur de débit nour signaler la présence ou l'absence de débit de

escription	Entrée discrète du détecteur de débit pour signaler la présence ou l'absence de débit de
	l'échantillon gazeux.

- Sélection Contact de fermeture
  - Contact d'ouverture
  - Arrêt

#### État détecteur débit

Navigation	Image State S

**Description** Affiche l'état actuel du détecteur de débit.

Sélection

Navigation

Pas de débit Débit

### 3.3 Configuration E/S



#### Module E/S 1 à n numéro de borne

Navigation	Image: Barbon Bernard Singular Sin
Description	Indique le numéro des bornes utilisées par le module E/S.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non utilisé</li> <li>26-27 (E/S 1)</li> <li>24-25 (E/S 2)</li> <li>22-23 (E/S 3)</li> </ul>

#### Module E/S 1 à n information

Navigation	Image: Barbon E/S → Module E/S 1 à n information
Description	Donne des informations sur le module E/S enfiché.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non branché</li> <li>Invalide</li> <li>Pas configurable</li> <li>Configurable</li> <li>MODBUS</li> </ul>
Informations complémentaires	<ul> <li>Non branché. Le module E/S n'est pas enfiché.</li> <li>Invalide. Le module E/S n'est pas enfiché correctement.</li> <li>Non configurable. Le module E/S n'est pas configurable.</li> <li>Configurable. Le module E/S est configurable.</li> </ul>

• **MODBUS.** Le module E/S est configuré pour Modbus.

A

ß

#### Module E/S 1 à n type

Navigation	
Condition	Le module E/S doit être installé. Pour la référence de commande suivante : "Sortie ; entrée 2," "E/S configurable - réglage initial sur off" "Sortie ; entrée 3," "E/S configurable - réglage initial sur off"
Description	Cette fonction permet de sélectionner le type de module E/S pour la configuration du module E/S.
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Sortie courant <sup>1</sup></li> <li>Entrée courant <sup>1</sup></li> <li>Sortie tout ou rien <sup>1</sup></li> <li>Sortie relais <sup>1</sup></li> </ul>

Réglage par défaut Arrêt

Appliquer la configuration des E/S		A
Navigation		
Description	Cette fonction permet d'activer le type de module E/S nouvellement configuré.	
Sélection	<ul><li>Non</li><li>Oui</li></ul>	
Réglage par défaut	Non	

#### Code de modification des E/S

Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Configuration E/S → Code de modification des E/S
Description	Active la configuration pour chaque E/S.
Entrée utilisateur	Entier positif
Réglage par défaut	Spécifique à l'appareil
Informations complémentaires	Description
	La configuration E/S est modifiée dans le <u>paramètre Type de module E/S <math>\rightarrow \square</math></u> .

### 3.4 Entrée

 Navigation
  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Entrée

  $\blacktriangleright$  Entrée
  $\rightarrow$   $\boxdot$  57

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

#### 3.4.1 Entrée courant 1 à n



#### Numéro de borne

Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Indique le numéro des bornes utilisées par le module d'entrée courant.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non utilisé</li> <li>24-25 (E/S 2)</li> <li>22-23 (E/S 3)</li> </ul>
Informations complémentaires	<i>Option "Non utilisé"</i> Le module d'entrée courant n'utilise aucun des numéros de bornes.

Mode signal		A
Navigation	$ extsf{B}$ = Expert → Entrée courant 1 à n → Mode signal	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le mode de signal pour l'entrée courant.	
Interface utilisateur	<ul><li>Passive</li><li>Active</li></ul>	
Informations complémentaires	Active	

#### Étendue de mesure courant

Navigation	Image: Second structure Image: Barbon Matrix And Second Seco
Description	Cette fonction permet de sélectionner la gamme de courant pour la sortie valeur process et le niveau supérieur et inférieur pour le signal de défaut.
Sélection	<ul> <li>0-20 mA</li> <li>4-20 mA NAMUR</li> </ul>

A

• 4-20 mA US

	<ul> <li>VALEUR DE COURANT FIXE</li> </ul>
Réglage par défaut	Spécifique à l'agrément : • 4 à 20 mA NAMUR (3,8 à 20,5 mA) • 4 à 20 mA US (3,9 à 20,8 mA)
Informations complémentaires	Valeurs d'échantillon pour la gamme de courant : <u>Gamme courant sortie <math>\rightarrow \square</math></u> .
Valeur 0/4 mA	
Navigation	
Description	Cette fonction permet d'entrer une valeur pour le courant 4 mA.
Sélection	Nombre signé à virgule flottante
Réglage par défaut	0
Informations complémentaires	<ul> <li>Comportement de l'entrée courant</li> <li>L'entrée courant se comporte de manière différente selon le paramétrage des paramètres suivants : <ul> <li>Étendue de mesure courant → </li> <li>Mode de défaut → </li> </ul> </li> <li>Exemples de configuration</li> </ul>
	Tenir compte des exemples de configuration pour le <u>paramètre Valeur 4 mA <math>\rightarrow \square</math></u> .

Valeur 20 mA		A
Navigation		
Description	Cette fonction permet d'entrer une valeur pour le courant 20 mA.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	Dépend du pays et de l'étalonnage usine	
Informations complémentaires	<i>Exemples de configuration</i> Tenir compte des exemples de configuration pour le <u>paramètre Valeur 4 mA <math>\rightarrow \cong</math></u> .	

#### Mode de défaut

Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le comportement de l'entrée lors de la mesure d'un courant en dehors du <u>paramètre Étendue de mesure courant <math>\rightarrow \square</math></u> .
Sélection	<ul> <li>Alarme</li> <li>Dernière valeur valable</li> <li>Valeur définie</li> </ul>

Réglage par défaut Alarme

ß

Informations	Options
complémentaires	<ul> <li>Alarme. Un message d'erreur est réglé.</li> </ul>
	<ul> <li>Dernière valeur valable. La dernière valeur mesurée valide est utilisée.</li> </ul>
	• Valeur définie. Le paramètre Valeur de repli $\rightarrow \square$ .

Valeur de repli		A
Navigation		
Condition	Dans le <u>paramètre Mode de défaut → </u> ], l'option <b>Valeur définie</b> est sélectionnée.	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur utilisée par l'appareil s'il ne reçoit pas de signal d'entrée d'un appareil externe, ou si le signal d'entrée est invalide.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	

#### Réglage par défaut 0

#### 3.5 Sortie



#### 3.5.1 Sortie courant 1 à n



Comportement défaut sortie courant	] → 🗎 63
Courant défaut	] → 🗎 64
Courant de sortie 1 à n	] → 🗎 64
Mesure courant 1 à n	] → 🗎 64

#### Numéro de borne

Navigation	
Description	Indique le numéro des bornes utilisées par le module de sortie courant.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non utilisé</li> <li>24-25 (E/S 2)</li> <li>22-23 (E/S 3)</li> </ul>
Informations complémentaires	<i>Option "Non utilisé"</i> Le module de sortie courant n'utilise aucun des numéros de bornes.

# Mode signal Image: Construction of the second second

Réglage par défaut Active

#### Variable de process sortie courant

Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner une variable de process pour la sortie courant.
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Concentration</li> <li>Point de rosée 1</li> <li>Point de rosée 2</li> <li>Température cellule gaz</li> </ul>

Gamme courant so	rtie	A
Navigation		
Description	Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme.	
Sélection	• 0-20 mA	

- 4-20 mA NAMUR
- 4-20 mA US
- VALEUR DE COURANT FIXE

Réglage par défaut Spécifique à l'agrément :

- 4...20 mA NAMUR (3,8 à 20,5 mA)
- 4...20 mA US (3,9 à 20,8 mA)

#### Informations Description

complémentaires

- En cas d'alarme de l'appareil, la sortie courant adopte la valeur spécifiée dans le <u>paramètre</u> Mode de défaut → ).
- Si la valeur mesurée est en dehors de la gamme de mesure, le message de diagnostic

   <u>AS441 Sortie courant 1 à n</u> s'affiche.

#### Option "Valeur de courant fixe"

La valeur de courant est réglée via le paramètre Valeur de courant fixe  $\rightarrow \square$ .

#### Exemple

Indique la relation entre la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et les deux signaux sur les niveaux d'alarme :



- 1. Gamme de courant pour valeur process
- 2. Niveau inférieur pour signal de défaut
- 3. Niveau supérieur pour signal de défaut

Sélection	1	2	3
420 mA NAMUR (3,820,5 mA)	3,8 à 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA US (3,920,8 mA)	3,9 à 20,8 mA US	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA (420,5 mA)	4 à 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
020 mA (020,5 mA)	0 à 20,5 mA	0 mA	> 21,95 mA

Si la mesure dépasse ou tombe en dessous du niveau supérieur ou inférieur du signal de défaut, le message de diagnostic  $\triangle$ **S441 Sortie courant 1 à n** s'affiche.

Valeur de courant fi	aleur de courant fixe	
Navigation	Image: Barbon Sortie → Sortie courant 1 à n → Valeur de courant fixe	
Condition	L'option <b>Valeur de courant fixe</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Gamme courant sortie →</u> <u> </u> .	
Description	Cette fonction permet d'entrer une valeur de courant constante pour la sortie courant.	
Entrée utilisateur	0 à 22,5 mA	
Réglage par défaut	22,5 mA	

#### Limite inférieure sortie A Navigation $\blacksquare$ $\blacksquare$ Expert → Sortie → Sortie courant 1 à n → Limite inférieure sortie Condition L'une des options des suivantes est sélectionnée dans le paramètre Gamme courant sortie $\rightarrow$ **a**: • 0-20 mA 4-20 mA NAMUR 4-20 mA US VALEUR DE COURANT FIXE Description Cette fonction permet d'entrer une valeur pour le début d'échelle. Entrée utilisateur Nombre à virgule flottante non négatif signé Réglage par défaut 0 ppmv Informations Dépendance complémentaires L'unité dépend de la variable de process sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie courant → 🗎. Comportement de la sortie courant La sortie courant se comporte différemment selon les réglages configurés dans les paramètres suivants : Étendue de mesure courant $\rightarrow \square$ Mode de défaut $\rightarrow \square$ . Limite supérieure sortie A Navigation $\blacksquare$ $\blacksquare$ Expert → Sortie → Sortie courant 1 à n → Limite supérieure sortie Condition L'une des options des suivantes est sélectionnée dans le paramètre Gamme courant sortie $\rightarrow$ ≜:

- 0-20 mA
  4-20 mA NAMUR
- 4-20 mA US
- VALEUR DE COURANT FIXE

**Description** Cette fonction permet d'entrer une valeur pour la fin d'échelle.

Entrée utilisateur Nombre à virgule flottante positif signé

Réglage par défaut Dépend de l'étalonnage (supprimer le lien)

 

 Informations complémentaires
 Dépendance

 L'unité dépend de la variable de process sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie courant → 

Amortissement sortie courant

Navigation	
Condition	Une variable de process est sélectionnée dans le <u>paramètre Affecter sortie courant</u> $\rightarrow \supseteq$ et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <u>Gamme courant sortie</u> $\rightarrow \supseteq$ :

	<ul> <li>0-20 mA</li> <li>4-20 mA NAMUR</li> <li>4-20 mA US</li> <li>VALEUR DE COURANT FIXE</li> </ul>
Description	Cette fonction permet d'entrer une constante de temps pour le temps de réaction du signal de sortie courant aux fluctuations de la mesure dues au process.
Entrée utilisateur	0,0 à 999,9 s
Réglage par défaut	1,0 s
Informations complémentaires	<ul> <li>Cette fonction permet d'entrer une constante de temps (élément PT1<sup>1</sup>) pour l'amortissement de la sortie courant :</li> <li>Si la constante de temps entrée est faible, la sortie courant réagit particulièrement rapidement aux fluctuations des valeurs mesurées.</li> </ul>
	<ul> <li>En revanche, si la constante de temps entrée est élevée, la sortie courant réagit plus lentement.</li> </ul>

L'amortissement est désactivé si **0** est entré (réglage par défaut).

Comportement défaut sortie courant 🕅		
Navigation	Image: Barbon Sortie → Sortie courant 1 à n → Comportement défaut sortie courant	
Condition	<ul> <li>Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie courant → a et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Gamme courant sortie → a:</li> <li>0-20 mA</li> <li>4-20 mA NAMUR</li> <li>4-20 mA US</li> <li>VALEUR DE COURANT FIXE</li> </ul>	
Description	Cette fonction permet de sélectionner la valeur de la sortie courant en cas d'alarme appareil.	
Sélection	<ul> <li>Min.</li> <li>Max.</li> <li>Dernière valeur valable</li> <li>Valeur actuelle</li> <li>Valeur fixe</li> </ul>	
Réglage par défaut	Max.	
Informations complémentaires	<i>Description</i> Ce réglage n'influence pas le mode de sécurité intégrée d'autres sorties. Cela est défini dans des paramètres distincts.	
	<i>Option "Min."</i> La sortie courant délivre la valeur du niveau inférieur du signal de défaut. Le niveau du signal de défaut est défini via la <u>Gamme courant sortie → </u>	
	<i>Option "Max."</i> La sortie courant délivre la valeur du niveau supérieur du signal de défaut. Le niveau du signal de défaut est défini via la <u>Gamme courant sortie → </u> .	

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Comportement de transmission proportionnelle avec une temporisation de premier ordre

A

*Option "Dernière valeur valable"* La sortie courant adopte la dernière valeur mesurée valable avant l'apparition de l'alarme appareil.

*Option "Valeur actuelle"* La sortie courant adopte la valeur mesurée sur la base de la mesure du courant ; L'alarme appareil est ignorée.

Option "Valeur définie" La sortie courant émet une valeur définie. La valeur mesurée est définie via le <u>paramètre Courant défaut →</u> \Box

#### **Courant défaut**

Navigation	Image: Barbon Sortie → Sortie courant 1 à n → Courant défaut
Condition	L'option <b>Valeur définie</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode défaut <math> ightarrow  extsf{B}</math></u> .
Description	Cette fonction permet d'entrer une valeur fixe que la sortie courant adopte en cas d'alarme appareil.
Entrée utilisateur	0 à 22,5 mA
Réglage par défaut	22,5 mA

#### Courant de sortie 1 à n

Navigation	Image: Below Sortie → Sortie courant 1 à n → Courant de sortie 1 à n
Description	Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant.
Interface utilisateur	0 à 22,5 mA

#### Mesure courant 1 à n

Navigation	
Description	Affiche la valeur actuellement mesurée pour le courant de sortie.
Interface utilisateur	0 à 30 mA

#### 3.5.2 Sortie tout ou rien 1

*Navigation*  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Sortie  $\rightarrow$  Sortie tout ou rien 1 à n



Affectation sortie tout ou rien		→ 🗎 65
Affecter niveau diagnostic		→ 🗎 65
Affecter seuil		→ 🖺 66
Seuil d'enclenchement		→ 🗎 66
Seuil de déclenchement	]	→ 🗎 67
Affecter état	]	→ 🗎 67
Temporisation à l'enclenchement		→ 🗎 67
Temporisation au déclenchement		→ 🗎 68
État commutation		→ 🖹 68
Signal sortie inversé	]	→ 🗎 68

#### Mode signal

Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le mode signal pour la sortie courant.
Sélection	<ul><li>Passif</li><li>NAMUR passif</li></ul>
Informations complémentaires	<ul><li>Passif</li><li>Actif</li></ul>

#### Mode de fonctionnement

Navigation	
Description	Affiche le mode de fonctionnement de la sortie.
Sélection	Tout ou rien
Réglage par défaut	Tout ou rien

#### Affectation tout ou rien

Navigation	Image: Barbon Barb
Condition	L'option <b>Tout ou rien</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement <math>\rightarrow \square</math></u> .
Description	Cette fonction permet de sélectionner une fonction pour la sortie tout ou rien.
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>

A

- Comportement diagnostic
- Seuil
- État

#### Réglage par défaut Arrêt

Informations complémentaires	Sélection
	<ul> <li>Arrêt. La sortie tout ou rien est désactivée en permanence (ouverte, non conductrice).</li> </ul>
	<ul> <li>Marche. La sortie tout ou rien est activée en permanence (fermée, conductrice).</li> </ul>
	<ul> <li>Comportement diagnostic. Indique si l'événement diagnostic est présent ou non. Est utilisé pour délivrer des informations de diagnostic et pour y réagir en conséquence au niveau système.</li> </ul>
	<ul> <li>Seuil. Indique si une valeur limite spécifiée a été atteinte pour la variable de process. Est utilisé pour délivrer des informations de diagnostic relatives au process et pour y réagir en conséquence au niveau système.</li> <li>État. Affishe l'état de l'appareil la sammande de validation est sélectionnée.</li> </ul>

l'état de l'appareil lorsque la commande de validation est sélectionnée.

#### æ Affecter niveau diagnostic Navigation $\square$ $\square$ Expert → Sortie → Sortie tout ou rien 1 à n → Affecter niveau diagnostic Condition • Dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement</u> $\rightarrow \square$ , l'option **Tout ou rien** est sélectionnée. Dans le paramètre Affectation tout ou rien → ⇒, l'option Comportement diagnostic est sélectionnée. Description Cette fonction permet de sélectionner la catégorie d'événement diagnostic qui est affichée pour la sortie tout ou rien. Sélection Alarme Alarme ou avertissement Avertissement Réglage par défaut Alarme Informations Description complémentaires S'il n'y a aucun événement diagnostic en cours, la sortie tout ou rien est fermée et conductrice. Sélection Alarme. La sortie tout ou rien signale uniquement les événements de diagnostic dans la catégorie alarme. • Alarme ou avertissement. La sortie tout ou rien signale uniquement les événements de diagnostic dans la catégorie alarme et avertissement. Avertissement. La sortie tout ou rien signale uniquement les événements de diagnostic dans la catégorie avertissement. Affecter seuil æ Navigation $\blacksquare$ $\blacksquare$ Expert → Sortie → Sortie tout ou rien 1 à n → Affecter seuil

- Dans le paramètre Mode de fonctionnement → 
   <sup>(a)</sup>, l'option Tout ou rien est s
   électionnée.

#### Description Cette fonction permet de sélectionner une variable de process pour la fonction de seuil.

Arrêt

Condition

Sélection

- Concentration
- Point de rosée 1
- Point de rosée 2

Réglage par défaut Concentration

Seuil d'enclenchem	Seuil d'enclenchement	
Navigation	Image: Barbon Barb	
Condition	<ul> <li>L'option Tout ou rien est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement → </u>.</li> <li>L'option Seuil est sélectionnée dans le <u>paramètre Affectation tout ou rien → </u>.</li> </ul>	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur mesurée pour le seuil d'enclenchement.	
Sélection	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	0 ppmv	
Informations complémentaires	Description Cette fonction permet d'entrer la valeur limite pour la valeur d'enclenchement (variable de process > valeur d'enclenchement = fermée, conductrice). En cas d'utilisation d'une hystérésis : Seuil d'enclenchement > seuil de déclenchement.	
	<i>Dépendance</i> L'unité dépend de la variable de process sélectionnée dans le <b>paramètre</b> Affecter seuil ( $\rightarrow \square$ 139).	

Seuil de déclenchen	nent	Ê
Navigation		
Condition	<ul> <li>L'option Tout ou rien est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement → </u>.</li> <li>L'option Seuil est sélectionnée dans le <u>paramètre Affectation tout ou rien → </u>.</li> </ul>	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur mesurée pour le seuil de déclenchement.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	0 ppmv	
Informations complémentaires	Description Cette fonction permet d'entrer la valeur limite pour la valeur de déclenchement (variable de process < valeur de déclenchement = ouverte, non conductrice). En cas d'utilisation d'une hystérésis : Seuil d'enclenchement > seuil de déclenchement. Dépendance L'unité dépend de la variable de process sélectionnée dans le <b>paramètre</b> Affecter seuil (→ 🖺 139).	l
Affecter état		A

Navigation	
Condition	<ul> <li>L'option Tout ou rien est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement → </u>.</li> <li>L'option État est sélectionnée dans le <u>paramètre Affectation tout ou rien → </u>.</li> </ul>

A

**Description** Cette fonction permet de sélectionner un état d'appareil pour la sortie tout ou rien.

Sélection

ArrêtContrôle validation

#### Réglage par défaut Arrêt

Temporisation à l'enclenchement		A
Navigation	■ Expert → Sortie → Sortie tout ou rien 1 à n → Temporisation à l'enclenchement	
Condition	<ul> <li>L'option Tout ou rien est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement → </u>.</li> <li>L'option Seuil est sélectionnée dans le <u>paramètre Affectation tout ou rien → </u>.</li> </ul>	
Description	Cette fonction permet d'entrer une temporisation pour l'enclenchement de la sortie tout ou rien.	
Entrée utilisateur	0,0 à 100,0 s	
Réglage par défaut	0,0 s	

#### Temporisation au déclenchement

NavigationImage: Expert → Sortie → Sortie tout ou rien 1 à n → Temporisation au déclenchementCondition- L'option Tout ou rien est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation tout ou rien → Image: L'option Seuil est sélection seu

État commutation	
Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Output $\rightarrow$ commutateur sortie 1 à n $\rightarrow$ État commutation
Condition	L'option <b>Tout ou rien</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement <math>\rightarrow \square</math></u> .
Description	Indique l'état de commutation actuel de la sortie d'état.
Sélection	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>
Informations complémentaires	<ul> <li>Interface utilisateur</li> <li>Ouvert. La sortie tout ou rien n'est pas conductrice.</li> <li>Fermé. La sortie tout ou rien est conductrice.</li> </ul>

#### Signal sortie inversé

Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner si le signal de sortie doit être inversé.

Sélection• Non<br/>• OuiRéglage par défautNonInformations<br/>complémentairesSélection<br/>Option Non (passif - négatif)



#### Option Oui (passif - positif)



#### 3.5.3 Sortie relais 1 to n

Navigation  $\square \square$  Expert  $\rightarrow$  Sortie  $\rightarrow$  Sortie relais 1 à n

► Sortie relais 1 to n	
Fonction de sortie relais	→ 🗎 69
Affecter seuil	→ 🗎 70
Affecter niveau diagnost	tic → 🗎 70
Affecter état	→ 🗎 71
Seuil de déclenchement	→ 🗎 71
Temporisation au déclenchement	→ 🗎 71
Seuil d'enclenchement	→ 🗎 72
Temporisation à l'enclenchement	→ 🗎 72
État commutation	→ 🗎 72
État repos relais	→ 🗎 72

#### Fonction de sortie relais

Navigation

 $\square$   $\square$  Expert → Sortie → Sortie relais 1 to n → Fonction de sortie relais

ß

Description	Cette fonction permet de sélectionner une fonction de sortie pour la sortie relais.
Interface utilisateur	<ul> <li>Fermé</li> <li>Ouvert</li> <li>Comportement diagnostic</li> <li>Seuil</li> <li>État</li> </ul>
Réglage par défaut	Fermé
Informations complémentaires	<ul> <li>Sélection</li> <li>Fermé. La sortie relais est activée en permanence (fermée, conductrice).</li> <li>Ouvert. La sortie relais est désactivée en permanence (ouverte, non conductrice).</li> <li>Comportement diagnostic. Indique si l'événement diagnostic est présent ou non. Est utilisé pour délivrer des informations de diagnostic et pour y réagir en conséquence au niveau système.</li> <li>Seuil. Indique si une valeur limite spécifiée a été atteinte pour la variable de process. Est utilisé pour délivrer des informations de diagnostic relatives au process et pour y réagir en conséquence au niveau système.</li> <li>État. Affiche l'état de l'appareil lorsque la commande de validation est sélectionnée.</li> </ul>

Affecter seuil		A
Navigation		
Condition	L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Fonction de sortie relais</u> → 🖺.	
Description	Cette fonction permet de sélectionner une variable de process pour la fonction de seuil.	
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Concentration</li> <li>Point de rosée 1</li> <li>Point de rosée 2</li> </ul>	

Réglage par défaut Arrêt

Affecter niveau diagnostic		A
Navigation		
Condition	Dans le <u>paramètre Fonction de sortie relais</u> $\rightarrow \cong$ , l'option <b>Comportement diagnostic</b> est sélectionnée.	
Description	Cette fonction permet de sélectionner la catégorie d'événements de diagnostic affichés pour l sortie relais.	a
Sélection	<ul> <li>Alarme</li> <li>Alarme ou avertissement</li> <li>Avertissement</li> </ul>	
Réglage par défaut	Alarme	
Informations complémentaires	<i>Description</i> S'il n'y a aucun événement diagnostic en cours, la sortie relais est fermée et conductrice.	

Sélection

- Alarme. La sortie relais signale uniquement les événements de diagnostic dans la catégorie alarme.
- Alarme ou avertissement. La sortie relais signale uniquement les événements de diagnostic dans la catégorie alarme et avertissement.
- **Avertissement.** La sortie relais signale uniquement les événements de diagnostic dans la catégorie avertissement.

Affecter état	
Navigation	
Condition	Dans le <u>paramètre Fonction de sortie relais</u> , l'option <b>Sortie numérique</b> est sélectionnée.
Description	Cette fonction permet de sélectionner un état d'appareil pour la sortie relais.
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Contrôle validation</li></ul>

Réglage par défaut Arrêt

Seuil de déclenchement		

Navigation	■ Expert → Sortie → Sortie relais 1 to n → Seuil de déclenchement	
Condition	Dans le <u>paramètre Fonction de sortie relais</u> $\rightarrow \cong$ , l'option <b>Seuil</b> est sélectionnée.	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur mesurée pour le seuil de déclenchement.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Réglage par défaut	0 ppmv	
Informations complémentaires	Description Cette fonction permet d'entrer la valeur limite pour la valeur de déclenchement (variable de process < valeur de déclenchement = ouverte, non conductrice). En cas d'utilisation d'une hystérésis : Seuil d'enclenchement > seuil de déclenchement.	
	Dépendance	

#### Temporisation au déclenchement

Navigation	■ Expert → Sortie → Sortie relais 1 to n → Temporisation au déclenchement
Condition	Dans le <u>paramètre Fonction de sortie relais</u> , l'option <b>Seuil</b> est sélectionnée.
Description	Cette fonction permet d'entrer une temporisation pour le déclenchement de la sortie tout ou rien
Sélection	0,0 à 100,0 s
Réglage par défaut	0,0 s

A

A

A

#### Seuil d'enclenchement

Navigation		
Condition	L'option <b>Seuil</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Fonction de sortie relais</u> $\rightarrow$ 🖺.	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur mesurée pour le seuil d'enclenchement.	
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante	
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Contrôle validation</li></ul>	
Informations complémentaires	<i>Description</i> Cette fonction permet d'entrer la valeur limite pour la valeur d'enclenchement (variable de process > valeur d'enclenchement = fermée, conductrice). En cas d'utilisation d'une hystérésis : Seuil d'enclenchement > seuil de déclenchement.	
	<i>Dépendance</i> L'unité dépend de la variable de process sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter seuil</b> (→ 🗎 146).	

#### Temporisation à l'enclenchement

Navigation	$□$ $□$ Expert $\rightarrow$ Sortie $\rightarrow$ Sortie relais 1 to n $\rightarrow$ Temporisation à l'enclenchement (0814–1 à n)
Condition	Dans le <u>paramètre Fonction de sortie relais</u> , l'option <b>Seuil</b> est sélectionnée.
Description	Cette fonction permet d'entrer une temporisation pour l'enclenchement de la sortie tout ou rien.
Entrée utilisateur	0,0 à 100,0 s
Réglage par défaut	0,0 s

#### État commutation

Navigation	
Description	Indique l'état actuel de la sortie relais.
Interface utilisateur	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>
Informations complémentaires	<ul> <li>Interface utilisateur</li> <li>Ouvert. La sortie relais n'est pas conductrice.</li> <li>Fermé. La sortie relais est conductrice.</li> </ul>

#### État repos relais

Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'état de repos de la sortie relais.
Sélection	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>
### Réglage par défaut Ouvert

Informations	Sélection	
complémentaires	• <b>Ouvert.</b> La sortie relais n'est pas conductric	
	<ul> <li>Fermé. La sortie relais est conductrice.</li> </ul>	

### **3.6** Communication



### 3.6.1 Configuration Modbus

Navigation Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Configuration Modbus

► Configurat Modbus	ion	
	Adresse Bus	→ 🗎 73
	Baudrate	→ 🗎 74
	Transmission données	→ 🗎 74
	Parité	→ 🗎 74
	Ordre des octets	→ 🗎 75
	Délai Télégramme	→ 🗎 76
	Priorité adresse IP	→ 🗎 76
	Délai inactivité	→ 🗎 76
	Connexions max.	→ 🗎 76
	Mode défaut	→ 🗎 77
	Terminaison de bus	→ 🗎 77
	Accès écriture bus de terrain	→ 🗎 77

A

### Adresse Bus

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Configuration Modbus} \rightarrow \text{Adresse Bus}$
Condition	Appareil Modbus RS485
Description	Cette fonction permet d'entrer l'adresse de l'appareil.
Entrée utilisateur	1 à 247
Réglage par défaut	247

Baudrate		A
Navigation	Image: Barbon And the second state is a second state of the s	
Condition	Appareil Modbus RS485	
Description	Cette fonction permet de sélectionner une vitesse de transmission.	
Entrée utilisateur	<ul> <li>1200 BAUD</li> <li>2400 BAUD</li> <li>4800 BAUD</li> <li>9600 BAUD</li> <li>19200 BAUD</li> <li>38400 BAUD</li> <li>57600 BAUD</li> <li>115200 BAUD</li> </ul>	

Réglage par défaut 19200 BAUD

Transmission donn	ées	ß
Navigation		
Condition	Appareil Modbus RS485	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le mode de transmission des données.	
Sélection	<ul><li>ASCII</li><li>RTU</li></ul>	
Réglage par défaut	RTU	
Informations complémentaires	<ul> <li>Options</li> <li>ASCII. Transmission des données sous la forme de signes ASCII lisibles. Sauvegarde des erreurs via LRC.</li> <li>RTU. Transmission des données sous forme binaire. Sauvegarde des erreurs via CRC16.</li> </ul>	
Parité		Â
Navigation		
Condition	Appareil Modbus RS485	

**Description** Cette fonction permet de sélectionner le bit de parité.

Sélection	<ul> <li>Impaire</li> <li>Paire</li> <li>Sans bit de parité / 1 bit d'arrêt</li> <li>Sans bit de parité / 2 bits d'arrêt</li> </ul>		
Réglage par défaut	Paire		
Informations complémentaires	<ul> <li>Options</li> <li>Option liste de sélection ASCII :</li> <li>0 = option Paire</li> <li>1 = option Impaire</li> </ul>		
	<ul> <li>Option liste de sélection RTU :</li> <li>0 = option Paire</li> <li>1 = option Impaire</li> <li>2 = Sans bit de parité / option 1 bit d'arrêt</li> <li>3 = Sans bit de parité / option 2 bits d'arrêt</li> </ul>		
Ordre des octets	Ê		
Navigation			
Description	Cette fonction permet de sélectionner la séquence dans laquelle les octets sont transmis. La séquence de transmission doit être coordonnée avec le maître Modbus.		
Sélection	<ul> <li>0-1-2-3</li> <li>3-2-1-0</li> <li>1-0-3-2</li> <li>2-3-0-1</li> </ul>		
Réglage par défaut	1-0-3-2		
Informations complémentaires	Description         La séquence d'octets n'est pas normalisée par le protocole Modbus. Toutefois, si le système hôte et l'appareil de mesure n'utilisent pas la même séquence d'octets, un échange de données correct n'est pas possible.         Changer la séquence d'octets dans le système hôte nécessite souvent une connaissance approfondie et des efforts de programmation importants. Endress+Hauser a introduit pour cette raison le paramètre Ordre des octets → 📄.         Il est ainsi possible d'utiliser les réglages standard du système hôte et de modifier la séquence d'octets de l'appareil de mesure par tâtonnements. S'il n'est pas possible d'obtenir un échange de données correct en modifiant la séquence d'octets, les réglages de la séquence d'octets du système hôte doivent être adaptés en conséquence.         Séquence de transmission d'octets         Dans la gnérification Modbus, l'adressage des ortets, c'est à dire la séquence de transmission		
	Dans la spécification Modbus, l'adressage des octets, c'est-à-dire la séquence de transmission des octets, n'est pas déterminée. Pour cette raison, il est important d'harmoniser ou d'ajuster la méthode d'adressage entre le maître et l'esclave lors de la mise en service. Ceci peut être configuré dans l'appareil de mesure à l'aide du <u>paramètre Ordre des octets</u> $\rightarrow \square$ . Les octets sont transmis en fonction de la sélection effectuée dans le paramètre <u>Ordre des octets</u> $\rightarrow \square$ .		

VIRG. FLOT.					
	Séquence	Séquence			
Options	1.	2.	3.	4.	
1 - 0 - 3 - 2 *	Octet 1 (MMMMMMMM)	Octet 0 (MMMMMMMM)	Octet 3 (SEEEEEEE)	Octet 2 (EMMMMMMM)	
0 - 1 - 2 - 3	Octet 0 (MMMMMMMM)	Octet 1 (MMMMMMMM)	Octet 2 (EMMMMMMM)	Octet 3 (SEEEEEE)	
2 - 3 - 0 - 1	Octet 2 (EMMMMMMM)	Octet 3 (SEEEEEE)	Octet 0 (MMMMMMM)	Octet 1 (MMMMMMM)	
3 - 2 - 1 - 0	Octet 3 (SEEEEEE)	Octet 2 (EMMMMMMM)	Octet 1 (MMMMMMMM)	Octet 0 (MMMMMMMM)	
* = réglage par défaut, S = signe, E = exposant, $M$ = mantisse					

ENTIER			
	Séquence		
Options	1.	2.	
1-0-3-2*	Octet 1 (MSB)	Octet 0 (LSB)	
3 - 2 - 1 - 0			
0 - 1 - 2 - 3	Octet 0 (LSB)	Octet 1 (MSB)	
2 - 3 - 0 - 1			
* = réglage par défaut, MSB = octet le plus significatif, LSB = octet le moins significatif			

### CHAÎNE

Présentation prenant l'exemple d'un paramètre d'appareil avec une longueur de données de 18 octets.

	Séquence				
Options	1.	2.	•••	17.	18.
1-0-3-2*	Octet 17	Octet 16	•••	Octet 1	Octet 0 (LSB)
3 - 2 - 1 - 0	(MSB)				
0 - 1 - 2 - 3	Octet 16	Octet 17	•••	Octet 0 (LSB)	Octet 1
2 - 3 - 0 - 1		(MSB)			
* = réglage par défaut, MSB = octet le plus significatif, LSB = octet le moins significatif					

### Délai Télégramme

Navigation	$ extbf{B}$ = Expert → Communication → Configuration Modbus → Délai Télégramme
Condition	Appareil Modbus RS485
Description	Cette fonction permet d'entrer un délai après lequel l'appareil de mesure répond au télégramme de requête du maître Modbus. Ceci permet à la communication de s'adapter à des maîtres Modbus RS485 lents.
Entrée utilisateur	0 à 100 ms
Réglage par défaut	6 ms

A

A

A

### Priorité adresse IP

Navigation	■ Expert → Communication → Configuration Modbus → Priorité adresse IP
Condition	Appareil Modbus RS485
Description	Adresse IP du client qui a une connexion garantie avec le serveur (analyseur).
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante
Réglage par défaut	0.0.00

Délai inactivité		ß
Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert → Communication → Configuration Modbus → Délai inactivité	
Condition	Appareil Modbus RS485	
Description	Temps d'inactivité avant la fermeture de la connexion du client pour les adresses IP non prioritaires.	
Entrée utilisateur	0 à 99 s	
Réglage par défaut	0 s	

### Connexions max.

Navigation	■ Expert → Communication → Configuration Modbus → Connexions max.
Condition	Appareil Modbus TCP
Description	Nombre de connexions au serveur Modbus.
Entrée utilisateur	1 à 4
Réglage par défaut	4

Mode défaut	Ê l
Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner la valeur mesurée délivrée dans le cas d'un message de diagnostic via la communication Modbus.
Sélection	<ul> <li>Valeur NaN<sup>1</sup></li> <li>Dernière valeur valable</li> </ul>
Réglage par défaut	Valeur NaN
Informations complémentaires	<ul> <li>Options</li> <li>Valeur NaN. L'appareil émet la valeur NaN<sup>1</sup>.</li> <li>Dernière valeur valable. L'appareil délivre la dernière valeur mesurée valide avant que le défaut ne se produise. L'effet de ce paramètre dépend de l'option sélectionnée dans le paramètre Affecter niveau diagnostic .</li> </ul>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Not a number (pas un nombre)

### Terminaison de bus

Navigation		
Condition	Appareil Modbus RS485	
Description	Indique si la résistance de terminaison est activée ou désactivée.	
Interface utilisateur	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	
Réglage par défaut	Arrêt	
Informations complémentaires	<ul> <li>Sélection</li> <li>Arrêt. La résistance de terminaison est désactivée.</li> <li>Marche. La résistance de terminaison est activée.</li> </ul>	
	Pour les informations détaillées sur l'activation de la résistance de terminaison, voir le <u>manuel</u> de mise en service relatif à l'appareil $\rightarrow$ [], section "Activation de la résistance de terminaison"	

### Accès écriture bus de terrain

Navigation	$\square$ Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Configuration Modbus $\rightarrow$ Accès écriture bus de terrain
Description	Cette fonction permet de restreindre l'accès à l'appareil de mesure via le bus de terrain (protocole Modbus).

- Sélection• Lecture + écriture
  - Lecture seule

### Réglage par défaut Lecture + écriture

### Informations Description

**complémentaires** Si la protection en lecture et en écriture est activée, le paramètre ne peut être contrôlé et réinitialisé que par une configuration locale. L'accès via les outils de configuration n'est plus possible. Cela n'affecte pas la transmission cyclique des valeurs mesurées à un système supérieur, qui est toujours garantie.

### Sélection

- Lecture + écriture. Les paramètres sont des paramètres en lecture et en écriture.
- Lecture seule. Les paramètres sont des paramètres en lecture seule.

### 3.6.2 Information Modbus



### ID appareil

**Navigation**  $\textcircled{B} \sqsubseteq$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Information Modbus  $\rightarrow$  ID appareil

**Description** Affiche l'ID appareil pour l'identification de l'appareil de mesure.

Interface Nombre hexadécimal à 4 chiffres utilisateur

Révision appareil	Révision appareil	
Navigation	$\textcircled{B} \boxminus$ Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Information Modbus $\rightarrow$ Révision appareil	
Description	Affiche la révision de l'appareil.	
Interface utilisateur	Nombre hexadécimal à 4 chiffres	

### 3.6.3 Modbus data map

Navigation

B	Expert →	Communicatio	on → Modbus data map	
		► Modbus da	ita map	
			Registre de la liste de scrutation 0 à 15	→ 🗎 79
			Zone de la liste de scrutation 0 à 15	→ 🗎 79

# Registre de la liste de scrutation 0 à 15 Image: Expert → Communication → Modbus data map → Registre de la liste de scrutation 0 à 15 Navigation Image: Expert → Communication → Modbus data map → Registre de la liste de scrutation 0 à 15 Description Cette fonction permet d'entrer le registre de la liste de scrutation. En saisissant l'adresse du registre (basée sur 1), il est possible de regrouper jusqu'à 16 paramètres d'appareil en les affectant aux registres de liste de scrutation 0 à 15. Les données des paramètres d'appareil attribués ici sont lues via les adresses de registre 5051 à 5081. Entrée utilisateur 1 à 65 535 Réglage par défaut 1 Zone de la liste de scrutation 0 à 15 Image: Expert 3 Communication 0 à 15

Navigation	■ Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Modbus data map $\rightarrow$ Zone de la liste de scrutation 0 à 15
Description	Cette fonction permet d'entrer la zone de la liste de scrutation.
Entrée utilisateur	1 à 65 535
Réglage par défaut	1

### 3.6.4 Serveur web

*Navigation*  $\blacksquare \blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Serveur web

Serveur web

Langue server	eur web $\rightarrow \cong 79$
Adresse MAC	C → 🗎 79
Client DHCP	→ 🗎 79
Adresse IP	→ 🗎 81
Subnet mask	x → 🗎 81
Default gatew	way → 🗎 81
Fonctionnalite	ité serveur web $\rightarrow \cong 81$
Page de conne	nexion $\rightarrow \cong 81$

Langue serveur web	
Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner la langue configurée pour le serveur web.
Entrée utilisateur	<ul> <li>English</li> <li>Français</li> <li>Italiano</li> <li>русский язык (Russe)</li> <li>中文 (Chinois)</li> </ul>
Réglage par défaut	English

Adresse MAC		
Navigation	$ \blacksquare \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Serveur web} \rightarrow \text{Adresse MAC} $	
Description	Indique l'adresse MAC de l'appareil de mesure.	
Entrée utilisateur	Chaîne unique de 12 caractères alphanumériques.	
Réglage par défaut	À chaque appareil est affectée une adresse individuelle.	
Informations complémentaires	<i>Exemple</i> Pour le format d'affichage 00:07:05:10:01:5F	

### **Client DHCP**

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'activer et désactiver le client DHCP.
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>

Réglage par défaut Arrêt

A

Informations	Effet
complémentaires	Si le client DHCP du serveur web est sélectionné, les paramètres Adresse IP $\rightarrow \square$ , Subnet
	$mask \rightarrow \square$ et Default gateway $\rightarrow \square$ sont définis automatiquement.

REWARUUE	

- L'identification est réalisée via l'adresse MAC de l'appareil.
- L'<u>adresse IP → </u> du <u>paramètre Adresse IP → </u> est ignorée tant que le <u>paramètre client</u> <u>DHCP → </u> est actif. Ceci est également le cas notamment lorsque le serveur DHCP n'est pas accessible. L'<u>adresse IP → </u> du paramètre de même nom est uniquement utilisée si le paramètre client <u>DHCP → </u> est inactif.

Adresse IP		A
Navigation	$ \blacksquare \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Serveur web} \rightarrow \text{Adresse IP} $	
Description	Afficher ou entrer l'adresse IP du serveur web intégré dans l'appareil de mesure.	
Entrée utilisateur	4 octets : 0 à 255 (dans l'octet concerné)	

Réglage par défaut 192.168.1.212

### Subnet mask

Navigation	Image: Barbon and Barbon and Barbon and Serveur web → Subnet mask
Description	Afficher ou entrer le masque de sous-réseau.
Entrée utilisateur	4 octets : 0 à 255 (dans l'octet concerné)
Réglage par défaut	255.255.255.0

### **Default gateway**

Navigation	Image: Barbon and
Description	Afficher ou entrer la passerelle par défaut ("Default gateway").
Entrée utilisateur	4 octets : 0 à 255 (dans l'octet concerné)
Réglage par défaut	0.0.0.0

### Fonctionnalité du serveur web

Navigation	Image: Barbon and				
Description	Cette fonction permet d'activer/de désactiver le serveur web.				
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>HTML Off</li><li>Marche</li></ul>				
Réglage par défaut	Marche				
Informations complémentaires	Description				

A

A

A

- Arrêt. Le serveur web est complètement désactivé.
  Le port 80 est verrouillé.
- HTML Off. La version HTML du serveur web n'est pas disponible.
- Marche. La fonctionnalité complète du serveur web est disponible.
  - JavaScript est utilisé.
  - Le mot de passe est transféré en mode crypté.
  - Toute modification du mot de passe sera également transférée en mode crypté.

Page de connexion		Â
Navigation		
Description	Cette fonction permet de sélectionner le format de la page de connexion.	
Sélection	<ul><li>Sans en-tête</li><li>Avec en-tête</li></ul>	
Réglage par défaut	Avec en-tête	

### 3.7 Diagnostic

*Navigation*  $\blacksquare$   $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostic

► Diagnostic	
Diagnostic actuel	→ 🗎 83
Dernier diagnostic	→ 🗎 84
Temps de fct depuis redémarrage	→ 🗎 84
Temps de fonctionnement	→ 🗎 84
► Liste de diagnostic	→ 🗎 85
► Journal d'événements	→ 🗎 88
<ul> <li>Informations appareil</li> </ul>	→ 🗎 89
<ul> <li>Module électronique principal + E/S</li> <li>1</li> </ul>	→ 🗎 92
<ul> <li>Module électronique capteur (ISEM)</li> </ul>	→ 🗎 93
► Module E/S 2	→ 🗎 93
► Module E/S 3	→ 🗎 94
► Module affichage	→ 🗎 96
<ul> <li>Enregistrement des valeurs mesurées</li> </ul>	→ 🗎 96
<ul> <li>Heartbeat Technology</li> </ul>	→ 🗎 97
► Simulation	→ 🗎 115
► Tracés spectres	→ 🗎 119
► Carte SD	→ 🗎 124

# Diagnostic actuelNavigationImage: Expert → Diagnostic → Diagnostic actuelConditionUn événement de diagnostic s'est produit.DescriptionAffiche le message de diagnostic en cours. Si deux ou plusieurs messages surviennent<br/>simultanément, le message ayant la priorité la plus élevée s'affiche.Interface<br/>utilisateurSymbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court.

Informations	Affichage
complémentaires	D'autres messages de diagnostic en attente peuvent être consultés dans le <u>sous-menu Liste de</u>
	$\underline{\text{diagnostic}} \rightarrow \underline{\square}$ .
	Via l'afficheur local : la touche 🗉 permet d'accéder à l'horodatage et aux mesures correctives
	relatives à la cause du message de diagnostic.
	Exemple
	Pour le format d'affichage :
	F271 Défaut électronique principale

### ID service dernier diagnostic

Navigation	Image: Barbon Barb					
Condition	ux événements de diagnostic se sont déjà produits.					
Description	iche le message de diagnostic précédant le message actuel.					
Interface utilisateur	0 à 65 535					
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Via l'afficheur local : la touche  E permet d'accéder à l'horodatage et aux mesures correctives relatives à la cause du message de diagnostic.					
	Exemple					
	Pour le format d'affichage :					
	•					

### Temps de fct depuis redémarrage

Navigation	Image: Boundary State in the state of t
Description	Cette fonction permet d'afficher la durée écoulée depuis le dernier redémarrage de l'appareil.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)

### Temps de fonctionnement

Navigation	□ $□$ Expert $→$ Diagnostic $→$ Temps de fonctionnement
Description	Cette fonction permet d'afficher la durée de fonctionnement de l'appareil.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Informations complémentaires	<i>Interface utilisateur</i> Le nombre de jours maximal est de 9999, ce qui correspond à 27 ans.

### 3.7.1 Liste de diagnostic

Navigation	$\Theta \Box$	Expert $\rightarrow$	Diagnostic →	Liste de	diagnostic
------------	---------------	----------------------	--------------	----------	------------

► Liste de diagnostic	
Diagnostic 1	→ 🗎 85
Diagnostic 2	→ 🗎 85
Diagnostic 3	→ 🗎 86
Diagnostic 4	→ 🗎 87
Diagnostic 5	→ 🗎 87

Diagnostic 1		
Navigation	Image: Barbon Barb	
Description	Affiche le message de diagnostic actuel avec la priorité la plus élevée.	
Interface utilisateur	0 à 65 535	
Informations complémentaires	Affichage Via l'afficheur local : la touche 匡 permet d'accéder à l'horodatage et aux mesures correctives relatives à la cause du message de diagnostic.	
	Exemples Pour le format d'affichage : �F 271 Défaut électronique principale �F276 Défaut module E/S	
Horodatage 1		
Navigation	□ Expert → Diagnostic → Liste de diagnostic → Horodatage	
Description	Affiche l'heure à laquelle le message de diagnostic avec la priorité la plus élevée est apparu.	
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Le message de diagnostic peut être visualisé via le <u>paramètre Diagnostic 1 → </u>	
	Exemple Pour le format d'affichage : 24d12h13m00s	

### Diagnostic 2

**Navigation**  $\textcircled{B} \boxminus$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Liste de diagnostic  $\rightarrow$  Diagnostic 2

Description	Affiche le message de diagnostic actuel avec la deuxième priorité la plus élevée.
Interface utilisateur	0 à 65 535
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Via l'afficheur local : la touche 匡 permet d'accéder à l'horodatage et aux mesures correctives relatives à la cause du message de diagnostic.
	Exemples Pour le format d'affichage : F271 Défaut électronique principale F276 Défaut module E/S
Horodatage 2	
Navigation	
Description	Affiche l'heure à laquelle le message de diagnostic avec la deuxième priorité la plus élevée est apparu.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Le message de diagnostic peut être visualisé via le <u>paramètre Diagnostic 2 → </u> .
	Exemple Pour le format d'affichage : 24d12h13m00s
Diagnostic 3	
Navigation	le le Supert → Diagnostic → Liste de diagnostic → Diagnostic 3
Description	Affiche le message de diagnostic actuel avec la troisième priorité la plus élevée.
Interface utilisateur	0 à 65 535
Informations complémentaires	Affichage Via l'afficheur local : la touche 匡 permet d'accéder à l'horodatage et aux mesures correctives relatives à la cause du message de diagnostic.
	Exemples Pour le format d'affichage : SF271 Défaut électronique principale F276 Défaut module E/S
Horodatage 3	
Navigation	

Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Le message de diagnostic peut être visualisé via le <u>paramètre Diagnostic 3 → </u> .	
	Exemple Pour le format d'affichage : 24d12h13m00s	
Diagnostic 4		
Navigation	Image: Barbon State and Content of the state of the	
Description	Affiche le message de diagnostic actuel avec la quatrième priorité la plus élevée.	
Interface utilisateur	0 à 65 535	
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Via l'afficheur local : la touche 匡 permet d'accéder à l'horodatage et aux mesures correctives relatives à la cause du message de diagnostic.	
	Exemples Pour le format d'affichage : S F271 Défaut électronique principale F276 Défaut module E/S	
Horodatage 4		
Navigation		
Description	Affiche l'heure à laquelle le message de diagnostic avec la quatrième priorité la plus élevée est apparu.	
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Le message de diagnostic peut être visualisé via le <u>paramètre Diagnostic 4 → </u> .	
	Exemple Pour le format d'affichage : 24d12h13m00s	

Diagnostic 5	
Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Affiche le message de diagnostic actuel avec la cinquième priorité la plus élevée.
Interface utilisateur	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court.

Informations	Affichage
complémentaires	Via l'afficheur local : la touche 🗉 permet d'accéder à l'horodatage et aux mesures correctives relatives à la cause du message de diagnostic.
	Exemples
	Pour le format d'affichage :
	😵 F271 Défaut électronique principale

### Horodatage 5

Navigation	
Description	Affiche l'heure à laquelle le message de diagnostic avec la cinquième priorité la plus élevée est apparu.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Informations complémentaires	<i>Affichage</i> Le message de diagnostic peut être visualisé via le <u>paramètre Diagnostic 5 → </u> .
	Exemple

Pour le format d'affichage : 24d12h13m00s

S F276 Défaut module E/S

### 3.7.2 Journal d'événements

### Visualisation des messages d'événement

Les messages d'événement apparaissent dans l'ordre chronologique. L'historique des événements comprend à la fois des événements de diagnostic et des événements d'information. Le symbole placé devant l'horodatage indique si l'événement a commencé ou s'est terminé.

### *Navigation* $\square$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Journal d'événements

► Journal d'é	vénements		
	Options filtre		→ 🗎 88

Options filtre		A
Navigation		
Description	Cette fonction permet de sélectionner la catégorie dont les messages d'événement sont affichés dans le journal d'événements de l'afficheur local.	
Sélection	<ul> <li>Tous</li> <li>Défaut (F)</li> <li>Test fonction (C)</li> <li>Hors spéc. (S)</li> </ul>	

- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

### Réglage par défaut Tous

Informations	Description
complémentaires	Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et la recommandation NAMUR NE 107 :
	F = (Failure) défaillance/défaut
	C = (Function check) contrôle de fonctionnement
	S = (Out of specification) en dehors des spécifications
	M = (Maintenance required) maintenance nécessaire

I = Information

### 3.7.3 Informations appareil

### *Navigation* $\blacksquare \blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Informations appareil



### Désignation du point de mesure

**Navigation**  $\textcircled{B} \sqsubseteq$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Informations appareil  $\rightarrow$  Désignation du point de mesure

**Description**Affiche un nom unique pour le point de mesure afin qu'il puisse être identifié rapidement dans<br/>l'installation de l'utilisateur. Il est affiché dans l'en-tête.

Interface Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).

utilisateur

Réglage par défaut Analyseur H2O

### Informations Interface utilisateur

### complémentaires





Position du texte de la ligne d'en-tête sur l'affichage 1

Le nombre de caractères affichés dépend des caractères utilisés.

Numéro de série	
Navigation	
Description	Indique le numéro de série de l'appareil de mesure. Le numéro se trouve sur la plaque signalétique de l'analyseur.
Interface utilisateur	Chaîne de caractères de 11 chiffres max. comprenant des lettres et des chiffres.
Informations complémentaires	Description
	Cas d'utilisation du numéro de série :
	<ul> <li>Pour identifier l'appareil de mesure rapidement, p. ex. en contactant Endress+Hauser.</li> <li>Pour obtenir des informations ciblées sur l'appareil de mesure à l'aide du Device Viewer : www.fr.endress.com/deviceviewer</li> </ul>

### Version firmware

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Informations appareil $\rightarrow$ Version firmware
Description	Affiche la version de firmware installée sur l'appareil.
Interface utilisateur	Succession de caractères au format xx.yy.zz
Informations complémentaires	Affichage La version de firmware peut également être trouvée : • Sur la page de titre du manuel de mise en service • Sur la plaque signalétique du transmetteur

### Nom d'appareil Navigation $\blacksquare$ $\blacksquare$ Expert → Diagnostic → Informations appareil → Nom d'appareil Description Indique le nom du transmetteur. Celui-ci se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur. Interface Analyseur H2O utilisateur

A

A

A

### Référence de commande

Navigation	
Description	Indique la référence de commande de l'appareil.
Interface utilisateur	Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (p. ex. /).
Informations complémentaires	<ul> <li>Description</li> <li>Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Référence de commande".</li> <li>La référence de commande est générée à partir de la référence de commande étendue par un processus de transformation réversible. La référence de commande étendue indique les options de toutes les caractéristiques de la structure de commande. Les caractéristiques de l'appareil ne sont pas directement visibles à partir de la référence de commande.</li> <li>Cas d'utilisation de la référence de commande :</li> </ul>
	<ul> <li>Pour commander un appareil de rechange identique.</li> </ul>

 Pour identifier l'appareil de mesure rapidement et facilement, p. ex. en contactant Endress+Hauser.

### Référence de commande étendue 1

Navigation	Image: Below State and State an
Description	Affiche la première partie de la référence de commande étendue. En raison des restrictions de longueur, la référence de commande étendue est divisée en un maximum de 3 paramètres.
Interface utilisateur	Chaîne de caractères
Informations complémentaires	<i>Description</i> La référence de commande indique l'extension de toutes les caractéristiques de la structure de produit pour l'appareil et caractérise ainsi ce dernier sans équivoque.

### Référence de commande étendue 2

Navigation	
Description	Affiche la deuxième partie de la référence de commande étendue.
Interface utilisateur	Chaîne de caractères
Informations complémentaires	Pour plus d'informations, voir <u>paramètre Référence de commande étendue <math>1 \rightarrow \square</math></u> .

Référence de commande étendue 3		A
Navigation	Informations appareil → Référence de commande étendue 3 Setembre 2	
Description	Affiche la troisième partie de la référence de commande étendue.	
Interface utilisateur	Chaîne de caractères	

InformationsPour plus d'informations, voir paramètre Référence de commande étendue  $1 \rightarrow \square$ .complémentaires

Version ENP	
Navigation	
Description	Indication de la version de la plaque signalétique électronique (ENP – Electronic Name Plate).
Interface utilisateur	Chaîne de caractères
Réglage par défaut	2.02.00
Informations complémentaires	<i>Description</i> Cette plaque signalétique électronique mémorise un jeu de données pour l'identification de l'appareil, qui comprend plus de données que les plaques signalétiques attachées à l'extérieur de l'appareil.

### 3.7.4 Module électronique principal + module E/S 1

*Navigation*  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Électronique principale + module E/S 1



### Version firmware

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert → Diagnostic → Électronique principale + module E/S 1 → Version firmware
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision de firmware du module.
Interface utilisateur	Entier positif

### N° Build logiciel

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'afficher le numéro de build du logiciel du module.
Interface utilisateur	Entier positif

### **Révision Bootloader**

**Navigation**  $\textcircled{B} \sqsubseteq$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Électronique principale + module E/S 1  $\rightarrow$  Révision Bootloader

Description Cette fonction permet d'afficher la révision du bootloader du logiciel.

Interface Entier positif utilisateur

### 3.7.5 Module électronique capteur (ISEM)

 $\square$   $\square$  Expert → Diagnostic → Module électronique capteur (ISEM) Navigation

► ] (IS	Module électronique capteur EM)	
	Version firmware	→ 🗎 93
	N° Build logiciel	→ 🗎 93
	Révision Bootloader	→ 🗎 93

Version firmware	
Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision de firmware du module.
Interface utilisateur	Entier positif

N° Bu	ild lo	giciel
-------	--------	--------

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'afficher le numéro de build du logiciel du module.
Interface utilisateur	Entier positif

### **Révision Bootloader**

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision du bootloader du logiciel.
Interface utilisateur	Entier positif

### 3.7.6 Module E/S 2



Module E/S 2 numéro de borne

Version firmware	<b>→</b> ● 93
N° Build logiciel	<b>→</b> 93
Révision Bootloader	] → 🗎 93

### 

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision de firmware du module.
Interface utilisateur	Entier positif

### N° Build logiciel

Navigation	Image: Boundary
Description	Cette fonction permet d'afficher le numéro de build du logiciel du module.
Interface utilisateur	Entier positif

### **Révision Bootloader**

Navigation	$□$ $□$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Module E/S 2 $\rightarrow$ Révision Bootloader
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision du bootloader du logiciel.
Interface utilisateur	Entier positif

### 3.7.7 Module E/S 3

Navigation 🛛 🗐		Expert $\rightarrow$	Diagnostic $\rightarrow$	Module E/S 3
----------------	--	----------------------	--------------------------	--------------



Version firmware	→ 🗎 94
N° Build logiciel	→ 🗎 94
Révision Bootloader	→ 🗎 94

Module E/S 3 numéro de borne			
Navigation Description Interface utilisateur	<ul> <li>Image: Expert → Diagnostic → Module E/S 3 → Module E/S 3 numéro de borne</li> <li>Indique le numéro des bornes utilisées par le module E/S.</li> <li>Non utilisé</li> <li>26-27 (E/S 1)</li> <li>24-25 (E/S 2)</li> <li>22-23 (E/S 3)</li> </ul>		
Version firmware			
Navigation	Image: Barbon Structure And the second structure of the second structure		
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision de firmware du module.		
Interface utilisateur	Entier positif		
N° Build logiciel			
Navigation			
Description	Cette fonction permet d'afficher le numéro de build du logiciel du module.		
Interface utilisateur	Entier positif		
Révision Bootloade	r		
Navigation	Image: Barbon Bootloader Image: Barbon Bootloader<		
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision du bootloader du logiciel.		
Interface	Entier positif		

utilisateur

### 3.7.8 Module d'affichage



Version firmware	
Navigation	
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision de firmware du module.
Interface utilisateur	Entier positif

### N° Build logiciel Navigation Image: Expert → Diagnostic → Module d'affichage → N° Build logiciel Description Cette fonction permet d'afficher le numéro de build du logiciel du module. Interface Entier positif utilisateur Entier positif

### **Révision Bootloader**

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Module d'affichage $\rightarrow$ Révision Bootloader
Description	Cette fonction permet d'afficher la révision du bootloader du logiciel.
Interface utilisateur	Entier positif

### 3.7.9 Enregistrement des valeurs mesurées

 Navigation
 Image: Expert → Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées

 REMARQUE
 Image: Expert → Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées

 Ce menu n'est disponible que via le serveur web. L'écran local de l'analyseur ne prend pas en charge les graphiques.



Enregistrement des valeurs mesurées	→ 🗎 98
Retard Logging	→ 🗎 98
Contrôle de l'enregistrement des données	→ 🗎 99
Statut d'enregistrement de données	→ 🗎 99
Durée d'enregistrement	→ 🗎 100

Affecter voie 1 à n	A state of the
Navigation	
Description	Cette fonction permet de sélectionner une variable de process pour la voie d'enregistrement des valeurs mesurées.
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Concentration</li> <li>Pression cellule gaz</li> <li>Température cellule gaz</li> <li>Point de rosée 1</li> <li>Point de rosée 2</li> <li>Sortie courant 1</li> <li>Sortie courant 2</li> <li>État détecteur débit</li> </ul>
Réglage par défaut	Arrêt
Informations complémentaires	<ul> <li>Description</li> <li>Avec l'HistoROM étendue, un total de 1 000 valeurs mesurées peuvent être enregistrées. Cela signifie : <ul> <li>1 000 valeurs mesurées en cas d'utilisation d'une voie d'enregistrement</li> <li>500 valeurs mesurées en cas d'utilisation de deux voies d'enregistrement</li> <li>333 valeurs mesurées en cas d'utilisation de trois voies d'enregistrement</li> <li>250 valeurs mesurées en cas d'utilisation de quatre voies d'enregistrement</li> <li>250 valeurs mesurées en cas d'utilisation de quatre voies d'enregistrement</li> <li>250 valeurs mesurées en cas d'utilisation de quatre voies d'enregistrement</li> <li>250 valeurs mesurées en cas d'utilisation de quatre voies d'enregistrement</li> <li>sont écrasées de manière cyclique, de sorte que les 1 000, 500, 333 ou 250 dernières valeurs mesurées se trouvent toujours dans le journal (principe de la mémoire circulaire).</li> </ul> </li> <li><b>REMARQUE</b></li> <li>Si la sélection est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.</li> </ul>
Intervalle de mémo	risation

### Intervalle de mémorisation

Navigation

 $\textcircled{B} \boxminus \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostic} \rightarrow \text{Enregistrement des valeurs mesurées} \rightarrow \text{Intervalle de}$ mémorisation

DescriptionCette fonction permet d'entrer l'Intervalle de mémorisation T<sub>log</sub> pour l'enregistrement des<br/>valeurs mesurées. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les différents points de<br/>données dans la mémoire.

Entrée utilisateur 0,1 à 3 600,0 s

Réglage par défaut 1,0 s

complémentaires

Informations Description

La fonction définit l'intervalle entre les différents points de données dans le journal de données, et donc le

temps de traitement maximum enregistrable  $T_{\text{log}}$  :

- En cas d'utilisation d'une voie d'enregistrement : T<sub>log</sub> = 1 000 × t<sub>log</sub>
- En cas d'utilisation de deux voies d'enregistrement : T<sub>log</sub> = 500 × t<sub>log</sub>
- En cas d'utilisation de deux trois d'enregistrement : T<sub>log</sub> = 333 × t<sub>log</sub>
- En cas d'utilisation de deux quatre d'enregistrement : T<sub>log</sub> = 250 × t<sub>log</sub>

Une fois ce délai écoulé, les points de données les plus anciens du journal de données sont écrasés de manière cyclique,

de sorte qu'il reste toujours un temps Tlog dans la mémoire (principe de la mémoire en anneau).

### REMARQUE

 Si la longueur de l'intervalle d'enregistrement est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

### Exemple

En cas d'utilisation d'une voie d'enregistrement :

- Tlog = 1 000 × 1 s = 1 000 s ≈15 min
- Tlog = 1 000 × 10 s = 10 000 s ≈ 3 h
- Tlog = 1 000 × 80 s = 80 000 s ≈ 1 d
- Tlog = 1 000 × 3 600 s = 3 600 000 s ≈ 41 d

### **Reset tous enregistrements**

A

Navigation	<ul> <li>B □ Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Reset tous enregistrements</li> <li>□ □ Expert → Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Reset tous</li> <li>enregistrements</li> </ul>
Description	Cette fonction permet d'effacer l'ensemble des données en mémoire.
Sélection	<ul><li>Annuler</li><li>Effacer données</li></ul>
Réglage par défaut	Annuler
Informations complémentaires	<ul> <li>Sélection</li> <li>Annuler. La mémoire n'est pas effacée, toutes les données sont conservées.</li> <li>Effacer données. La mémoire des données est effacée. Le processus de sauvegarde repart de zéro.</li> </ul>

### Enregistrement des valeurs mesurées

A

	Image: Barbon Strain Strai
Description	Cette fonction permet de sélectionner la méthode d'enregistrement des données.
Sélection	<ul><li>Écrasement</li><li>Non écrasé</li></ul>
Réglage par défaut	Écrasement
Informations complémentaires	<ul> <li>Sélection</li> <li>Écrasement. La mémoire de l'appareil utilise le principe FIFO<sup>1</sup>.</li> <li>Sans écrasement. L'enregistrement des données est annulé si la mémoire de valeurs mesurées est pleine (opération unique).</li> </ul>

Retard Logging		A
Navigation	<ul> <li>B □ Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Retard Logging</li> <li>B □ Expert → Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Retard Logging</li> </ul>	
Condition	Dans le <u>paramètre Enregistrement des valeurs mesurées</u> $\rightarrow \square$ , l'option <b>Sans écrasement</b> est sélectionnée.	
Description	Cette fonction permet d'entrer la temporisation pour l'enregistrement des valeurs mesurées.	
Entrée utilisateur	0 à 999 h	
Réglage par défaut	0 h	
Informations complémentaires	Description Une fois l'enregistrement des valeurs mesurées démarré avec le <u>paramètre Contrôle de</u> <u>l'enregistrement des données</u> → ), l'appareil ne sauvegarde plus aucune donnée pendant la durée de la temporisation entrée.	

### Contrôle de l'enregistrement des données

Navigation	<ul> <li>B □ Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Contrôle de l'enregistrement des données</li> <li>□ Expert → Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Contrôle de l'enregistrement des données</li> </ul>
Condition	Dans le <u>paramètre Enregistrement des valeurs mesurées</u> , l'option <b>Sans écrasement</b> est sélectionnée.
Description	Cette fonction permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement des valeurs mesurées.
Sélection	<ul> <li>Aucune</li> <li>Supprimer + redémarrer</li> <li>Arrêt</li> </ul>
Réglage par défaut	Aucune
Informations complémentaires	Sélection

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FIFO = stockage des données selon le principe "first in, first out"

ß

- Aucune. État initial de l'enregistrement des valeurs mesurées.
- Supprimer + redémarrer. Toutes les valeurs mesurées enregistrées pour toutes les voies sont effacées et l'enregistrement des valeurs mesurées redémarre.
- Arrêt. L'enregistrement des valeurs mesurées est arrêté.

### Statut d'enregistrement de données

Navigation	<ul> <li>B □ Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Statut d'enregistrement de données</li> <li>B □ Expert → Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Statut d'enregistrement de données</li> </ul>	
Condition	Dans le <u>paramètre Enregistrement des valeurs mesurées</u> , l'option <b>Sans écrasement</b> est sélectionnée.	
Description	Indique l'état de l'enregistrement des valeurs mesurées.	
Sélection	<ul> <li>Fait</li> <li>Retard actif</li> <li>Actif</li> <li>Arrêté</li> </ul>	
Réglage par défaut	Fait	
Informations complémentaires	<ul> <li>Sélection</li> <li>Fait. L'enregistrement des valeurs mesurées a été réalisé avec succès.</li> <li>Retard actif. L'enregistrement des valeurs mesurées a démarré mais l'intervalle d'enregistrement n'est pas encore écoulé.</li> <li>Actif. L'intervalle d'enregistrement est écoulé et l'enregistrement des valeurs mesurées est actif.</li> <li>Arrêté. L'enregistrement des valeurs mesurées est arrêté.</li> </ul>	

### Durée d'enregistrement

Navigation	<ul> <li>B □ Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Durée d'enregistrement</li> <li>B □ Expert → Diagnostic → Enregistrement des valeurs mesurées → Durée d'enregistrement</li> </ul>	
Condition	Dans le <u>paramètre Enregistrement des valeurs mesurées</u> $\rightarrow \square$ , l'option <b>Sans écrasement</b> est sélectionnée.	
Description	Indique la durée totale de l'enregistrement.	
Sélection	Nombre positif à virgule flottante	
Réglage par défaut	0 s	

### 3.7.10 Heartbeat Technology

Pour des informations détaillées sur les descriptions de paramètre pour les fonctionnalités **Heartbeat Verification+Monitoring**, voir la Documentation spéciale associée à l'appareil  $\rightarrow \cong 7$ .

Navigation	🖲 🖴 Expert -	→ Diagnostic → Heartbeat Technology	
		► Heartbeat Technology	
		► Paramètres Heartbeat	→ 🗎 101

► Vérification en cours	→ 🗎 104
<ul> <li>Résultats de vérification</li> </ul>	→ 🗎 109
<ul> <li>Résultats de la validation gaz</li> </ul>	→ 🗎 112
► Résultats de surveillance	→ 🗎 114

### Sous-menu Paramètres Heartbeat



Dpérateur de l'installation		A
Navigation	In the second seco	
Description	Cette fonction permet d'entrer l'opérateur de l'installation.	
Entrée utilisateur	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).	
Emplacement		ß
Navigation	B $\blacksquare$ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Paramètres Heartbeat → Emplacement	

Ivavigation	Se Expert / Diagnostic / Heartbeat recimology / Latametres Heartbeat / Emplacemen
Description	Cette fonction permet d'entrer l'emplacement.
Entrée utilisateur	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).

### Sous-menu Paramètres de validation gaz

Navigation	
validation gaz	



Nombre de points de validation	→ 🗎 103
Validation temps de purge	→ 🗎 103
Durée mesure statique	→ 🗎 103
Validation info gaz	) → 🗎 103
Validation concentration	→ 🗎 103
Validation tolérance	→ 🗎 104

Sélectionner l'étalo	nnage de validation	ß	
Navigation	Image: Boundary State in the second state is a second state of the second state is a second state of the second state is a second state of the second state of th		
Description	Permet de sélectionner l'étalonnage pour la validation. Il doit correspondre étroitement à la composition du gaz de validation.		
Sélection	<ul> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ul>		
Réglage par défaut	1		
Validation Type		Â	
Navigation	Image Bernstress Bernstress Heartbeat Technology → Paramètres Heartbeat → Paramètres de validation gaz → Validation Type		
Description	Sélectionner si le débit de gaz de validation est manuel (contrôlé par l'utilisateur) ou automatique (contrôlé par l'appareil).		
Sélection	<ul><li>Validation gaz manuel</li><li>Validation auto gaz</li></ul>		

Réglage par défaut Validation gaz manuel

ß

A

ß

Neriestice A Discussion Mercury A Description ( ) Description	
<b>Navigation</b> will expert $\Rightarrow$ Diagnostic $\Rightarrow$ Heartbeat Technology $\Rightarrow$ Parametres Heartbeat $\Rightarrow$ Parametres validation gaz $\Rightarrow$ Nombre de points de validation	de
<b>Description</b> Permet de sélectionner le nombre de points de validation.	
Sélection 1	
Réglage par défaut 1	

### Validation temps de purge

Navigation	
Description	Permet d'entrer le temps de purge du gaz de validation.
Entrée utilisateur	0 à 5 minutes
Réglage par défaut	1,00 min

### Durée mesure statique

Navigation	Image: Barbon Strain Amplitude Stra
Description	Entrer la durée de calcul de la statistique de mesure (moyenne, écart-type).
Entrée utilisateur	0,25 à 60 minutes
Réglage par défaut	1,00 min

### Validation info gaz

Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Entrer une description ou un identifiant pour la source du gaz de validation (flux, bouteille, numéro de série de la bouteille).
Entrée utilisateur	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).
Réglage par défaut	Gaz de validation inconnu

### Validation concentration

Navigation	
Description	Entrer la concentration de l'analyte dans le gaz de validation.
Entrée utilisateur	0 à 1000000 ppmv

### Réglage par défaut 0 ppmv

InformationsLa valeur de concentration de validation dépend de l'unité de concentration.complémentaires

Validation tolérance		
Navigation	Image: Barbon Barb	
Description	Permet de définir l'écart toléré entre la concentration de validation et la concentration mesurée.	
Entrée utilisateur	0 à 100 %	
Réglage par défaut	0,0000%	

### Assistant Vérification en cours

Navigation	8 2	Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Vérification en cours
		► Vérification en cours
		Année $\rightarrow \cong 104$
		Mois $\rightarrow \cong 105$
		Jour $\rightarrow \cong 105$
		Heure $\rightarrow \cong 105$
		AM/PM → 🗎 106
		Minute
		Durée mesure statique $\rightarrow \square 106$
		Mode de vérification $\rightarrow \square 106$
		Informations sur le capteur externe → 🗎 107
		Démarrer vérification $\rightarrow \cong 107$
		En cours $\rightarrow \cong 107$
		Valeur mesurée $\rightarrow \square 107$
		Valeur de sortie $\rightarrow \square 108$
		Concentration mesurée $\rightarrow \square 108$
		État $\rightarrow \cong 108$

Résultat de la vérification	→ 🗎 108

Année		A
Navigation	Image: Barbon State and State a	
Condition	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	
Description	Cette fonction permet d'entrer l'année de la vérification.	
Entrée utilisateur	999	
Réglage par défaut	21	

Mois		æ
Navigation		
Condition	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	
Description	Cette fonction permet de sélectionner le mois de la vérification.	
Entrée utilisateur	<ul> <li>Janvier</li> <li>Février</li> <li>Mars</li> <li>Avril</li> <li>Mai</li> <li>Juin</li> <li>Juillet</li> <li>Août</li> <li>Septembre</li> <li>Octobre</li> <li>Novembre</li> <li>Décembre</li> </ul>	
Réglage par défaut	Janvier	

Jour		A
Navigation	■ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Vérification en cours → Jour	
Condition	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	
Description	Cette fonction permet d'entrer le jour de la vérification.	
Entrée utilisateur	1 à 31 j	
Réglage par défaut	1j	

Heure		£
Navigation		
Condition	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	

**Description** Cette fonction permet d'entrer l'heure de la vérification.

**Entrée utilisateur** 0 à 23 h

Réglage par défaut 12 h

AM/PM	Â
Navigation	
Condition	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active. L'option <b>dd.mm.yy hh:mm am/pm</b> ou l'option <b>mm/dd/yy hh:mm am/pm</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Format date/heure → </u> .
Description	Cette fonction permet de sélectionner l'heure du matin (option <b>AM</b> ) ou de l'après-midi (option <b>PM</b> ) dans le cas d'une notation sur 12 heures.
Entrée utilisateur	<ul> <li>AM</li> <li>PM</li> </ul>

Réglage par défaut AM

Minute		A
Navigation	$  extsf{B}  extsf{B} =  extsf{Expert} →  extsf{Diagnostic} →  extsf{Heartbeat}$ Technology → Vérification en cours → Minute	
Condition	Peut être édité si la fonction Heartbeat Verification n'est pas active.	
Description	Cette fonction permet d'entrer les minutes de la vérification.	
Entrée utilisateur	0 à 59 min	
Réglage par défaut	0 min	

### Durée mesure statique

Navigation	Image: Barbon Barb
Condition	Ce paramètre peut être édité si l'état de vérification n'est pas actif.
Description	Entrer la durée de calcul de la statistique de mesure (moyenne, écart-type).
Entrée utilisateur	0.25 à 60 minutes

### Mode de vérification

Navigation	Image: Barbon Barb
Condition	Ce paramètre peut être édité si l'état de vérification n'est pas actif.
Description	<ul> <li>Sélectionner le mode de vérification.</li> <li>Vérification standard. La vérification est réalisée automatiquement par l'appareil et sans contrôle manuel des variables mesurées externes.</li> </ul>

ß

A

- Validation étendue. Semblable à la vérification standard, mais avec une mesure effectuée à l'aide d'un gaz de référence de validation.
- **Courant de sortie étendu.** Semblable à la vérification standard, mais avec une mesure effectuée à l'aide d'un gaz de référence de validation.
- Validation et courant de sortie étendus. Cette fonction permet à la fois une validation étendue et un courant de sortie étendu.

Sélection

- Vérification standard
- Validation étendue
- Courant de sortie étendu
- Validation et courant de sortie étendus

### Réglage par défaut Vérification standard

### Information appareil externe

Navigation	Information ⇒ Diagnostic → Heartbeat Technology → Vérification en cours → Information appareil externe
Condition	Avec les conditions suivantes : L'option <b>Courant de sortie étendu ou Validation et courant de sortie étendu</b> est sélectionnée dans le <u>paramètre Mode de vérification → </u> Ce paramètre peut être édité si l'état de vérification n'est pas actif.
Description	Enregistrement de l'équipement de mesure pour vérification étendue.
Entrée utilisateur	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).

### Démarrer vérification

Navigation	Image: Barbon Structure ■ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Vérification en cours → Démarrer vérification
Description	Démarrage de la vérification. Pour réaliser une vérification complète, sélectionner les paramètres de sélection individuellement. Lorsque les valeurs mesurées externes ont été enregistrées, la vérification est démarrée à l'aide de l'option <b>Démarrer</b> .
Sélection	<ul> <li>Annuler</li> <li>Sortie 1 valeur basse<sup>1</sup></li> <li>Sortie 1 valeur haute <sup>1</sup></li> <li>Sortie 2 valeur basse <sup>1</sup></li> <li>Sortie 2 valeur haute <sup>1</sup></li> <li>Démarrer</li> <li>Préparer la validation</li> <li>Fin validation</li> </ul>

Réglage par défaut Annuler

A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

A

En cours	
Navigation	□ $□$ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Vérification en cours → En cours
Description	La progression du process est indiquée.
Interface utilisateur	0 à 100 %

### Valeurs mesurées

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Vérification en cours $\rightarrow$ Valeurs mesurées
Condition	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le <u>paramètre Démarrer vérification → </u> : Sortie 1 valeur basse Sortie 1 valeur haute Sortie 2 valeur basse Sortie 2 valeur haute
Description	Cette fonction permet d'entrer les valeurs mesurées (valeurs actuelles) pour la sortie courant de la variable externe mesurée : Courant de sortie en [mA].
Entrée utilisateur	Nombre signé à virgule flottante

### **Réglage par défaut** 0

Valeurs de sortie	
Navigation	
Description	Affiche les valeurs de sortie simulées (valeurs cibles) pour la sortie courant de la variable mesurée externe : Courant de sortie en [mA].
Interface utilisateur	Nombre signé à virgule flottante

## Concentration mesurée Navigation Image: Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Vérification en cours → Concentration mesurée Description Affiche la concentration du gaz de validation pendant la validation étendue. Interface 0 à 1000000 ppmv utilisateur Utilisateur

### État

Navigation	
Description	Affiche l'état actuel de la vérification.
Interface utilisateur	<ul> <li>Fait</li> <li>Occupé</li> </ul>

Échec
- Non fait
- Purge

## Résultat de la vérification

Navigation	Image: Barbon State And
Description	Affiche le résultat général de la vérification.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non supporté</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> <li>Non branché</li> </ul>

Réglage par défaut Non fait

## Sous-menu Résultat de la vérification

*Navigation*  $\square \square$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat Technology  $\rightarrow$  Résultat de la vérification

Résultats de la vérification	
Date/heure (saisie manuelle)	→ 🗎 109
Vérification ID	→ 🗎 109
Temps de fonctionnement	) → 🗎 110
Résultat de la vérification	→ 🗎 110
Capteur	) → 🗎 110
Module électronique capteur (ISEM)	) → 🗎 111
Validation gaz	→ 🗎 111
Module E/S	→ 🗎 111
État système	] → 🗎 111

# Date/heure (saisie manuelle)

Navigation $\blacksquare$ Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat Technology  $\rightarrow$  Résultats de la vérification  $\rightarrow$  Date/heure

**Condition** La vérification a été réalisée.

**Description** Date et heure.

# Interface dd.mmmm.yyyy ; hh:mm utilisateur

**Réglage par défaut** 1 janvier 2010 ; 12:00

Vérification ID	
Navigation	ID Best → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de la vérification → Vérification ID
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	Affiche la numérotation continue des résultats de vérification dans l'appareil de mesure.
Interface utilisateur	0 à 65 535
Réglage par défaut	0

# Temps de fonctionnement

Navigation	
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil jusqu'à la vérification.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m), secondes (s)

### Résultat de la vérification

Navigation	$■$ $≡$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Résultats de la vérification $\rightarrow$ Résultat de la vérification
Description	Affiche le résultat général de la vérification.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non supporté</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>

Réglage par défaut Non fait

Capteur	
Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de la vérification → Capteur
Condition	L'option de résultat Échec est indiquée dans le <u>paramètre Résultat de la vérification <math>\rightarrow \square</math></u> .
Description	Affiche le résultat pour le capteur.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non supporté</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> </ul>

### Échec

# Réglage par défaut Non fait

### 

Échec

### Réglage par défaut Non fait

Validation gaz	
Navigation	Image: Barbon Barb
Condition	L'option de résultat Échec est indiquée dans le <u>paramètre Résultat de la vérification <math>\rightarrow</math> 🖺.</u>
Description	Affiche les résultats pour la validation gaz.
Interface utilisateur	<ul> <li>Échec</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Non supporté</li> <li>Non branché</li> </ul>

Réglage par défaut Non fait

Module E/S	
Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de la vérification → Module E/S
Condition	Dans le <u>paramètre Résultat de la vérification</u> $\rightarrow igoplus$ , l'option <b>Échec</b> était affichée.
Description	<ul> <li>Affiche le résultat pour la surveillance du module E/S.</li> <li>Pour la sortie courant : précision du courant</li> <li>Entrée courant : précision du courant</li> <li>Sortie relais : nombre de cycles de commutation</li> </ul>
	<b>Heartbeat Verification</b> ne vérifie pas les entrées ni les sorties numériques et n'émet aucun résultat à leur sujet.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non supporté</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Non branché</li> <li>Échec</li> </ul>

# Réglage par défaut Non fait

État système	
Navigation	Image: Barbon Barb
Condition	L'option de résultat <b>Échec</b> est indiquée dans le <u>paramètre Résultat de la vérification → </u>
Description	Affiche l'état du système. Teste l'appareil de mesure pour détecter les erreurs actives.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non supporté</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Échec</li> </ul>
Réglage par défaut	Non fait

### Sous-menu Résultats de la validation gaz

*Navigation*  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostic  $\rightarrow$  Heartbeat Technology  $\rightarrow$  Résultats de la validation gaz



### Date/heure (saisie manuelle)

Navigation	⊌ $⊟$ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de la validation gaz → Date/heure
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	Date et heure.
Interface utilisateur	dd.mm.yy hh:mm (dépend du format de date/heure sélectionné)
Réglage par défaut	1 janvier 2010 ; 12:00

# Temps de fonctionnement

Navigation	Image: Barbon State And
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil jusqu'à la vérification.
Interface utilisateur	Jours (d), heures (h), minutes (m), secondes (s)

# Validation gaz

Navigation	Image: Barbon Strain Amplitude
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	L'état après la validation gaz est obtenu.
Interface utilisateur	<ul> <li>Non supporté</li> <li>Réussi</li> <li>Non fait</li> <li>Non branché</li> <li>Échec</li> </ul>

# Moyenne concentration

Navigation	$\blacksquare$ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de la validation gaz → Moyenne concentration
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	0 à 1000000 ppmv
Interface utilisateur	Concentration moyenne de gaz déterminée lors de la validation.

# Écart-type concentration

Navigation	Image: Barbon Strain Amplitude
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	Valeur positive à virgule flottante de l'écart-type de concentration, telle que déterminée pendant la validation.
Interface utilisateur	0 à 1000000 ppmv

# **Concentration maximum**

Navigation	■ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de la validation gaz → Concentration maximum
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	Concentration maximum déterminée lors de la validation gaz.
Interface utilisateur	0 à 1000000 ppmv

# **Concentration minimum**

Navigation	Image: Barbon Strain Amplitude
Condition	La vérification a été réalisée.
Description	Concentration minimum déterminée lors de la validation gaz.
Interface utilisateur	0 à 1000000 ppmv

# Sous-menu Résultats de surveillance

Navigation

# $\square \square \square \square$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Résultats de surveillance

Résultats de s	urveillance		
	Niveau détecteur référence	] -	→ 🗎 114
	Delta index pic 1	]	→ 🗎 114
	Delta index pic 2	-	→ 🗎 115

### Niveau détecteur référence

Navigation	■ Expert → Diagnostic → Heartbeat Technology → Résultats de surveillance → Niveau détecteur référence
Description	Signal venant du détecteur optique.
Interface utilisateur	0 à 5 mA

# Delta index pic 1

Navigation	
Description	Différence entre la valeur de pic cible 1 et la valeur de pic actuelle 1.

Interface -511,0 à 511,0 utilisateur

Delta index pic 2	
Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Différence entre la valeur de pic cible 2 et la valeur de pic actuelle 2.
Interface utilisateur	-511,0 à 511,0

# 3.7.11 Simulation

Navigation

■ Expert → Diagnostic → Simulation

► Simulation			
Simulation n	entrée courant 1 à	<del>``</del>	🗎 115
Valeur ent	rée courant 1 à n	$\rightarrow$	115
Simulation n	sortie courant 1 à	÷	🖺 116
Valeur sor	tie courant 1 à n	$\rightarrow$	🖹 116
Simulation	tout ou rien 1 à n	$\rightarrow$	🖺 116
État comm	utation 1 à n	<i>→</i>	🖺 117
Simulation	sortie relais 1 à n	<del>``</del>	🗎 117
État comm	utation 1 à n	<del>``</del>	🗎 117
Simulation	alarme appareil	<del>``</del>	🗎 118
Catégorie	l'événements	<i>→</i>	🖺 118
Simulation diagnostic	événement	<del>)</del>	🖺 118

# Simulation entrée courant 1 à n

Navigation

Image: Barbon Barbon And Antipactics → Simulation → Simulation entrée courant 1 à n.

**Description**Option pour activer ou désactiver la simulation de l'entrée courant. Tant que la simulation est<br/>active, l'affichage alterne entre la valeur mesurée et un message de diagnostic de la catégorie<br/>Test de fonctionnement (C).

La valeur de simulation souhaitée est définie dans le paramètre **Valeur du courant d'entrée 1 à n** .

A

Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	
Réglage par défaut	Arrêt	
Informations complémentaires	<ul> <li>Sélection</li> <li>Arrêt. La simulation du courant est désactivée. L'appareil se trouve en mode mesure normal ou une autre variable de process est simulée.</li> <li>Marche. La simulation du courant est active.</li> </ul>	
Valeur du courant d	l'entrée 1 à n	
Navigation	Image: Barbon Barbon And State	
Condition	Dans le paramètre <b>Simulation entrée courant 1 à n</b> , l'option <b>Marche</b> est sélectionnée.	
Description	Cette fonction permet d'entrer la valeur de courant pour la simulation. De cette manière, il est possible de vérifier que l'entrée courant est correctement configurée et que les unités d'alimentation en amont fonctionnent correctement.	
Entrée utilisateur	0 à 22,5 mA	
Simulation sortie co	burant 1 à n	
Navigation	Image: Barbon Simulation → Simulation sortie courant 1 à n.	
Description	Cette fonction permet d'activer et de désactiver la simulation de la sortie courant. Tant que la simulation est active, l'affichage alterne entre la valeur mesurée et un message de diagnostic de la catégorie Test de fonctionnement (C).	
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>	
Réglage par défaut	Arrêt	
Informations complémentaires	<i>Description</i> La valeur de simulation souhaitée est définie dans le paramètre <b>Valeur du courant de sortie 1</b> <b>à n</b> .	
	<ul> <li>Sélection</li> <li>Arrêt. La simulation du courant est désactivée. L'appareil se trouve en mode mesure normal ou une autre variable de process est simulée.</li> <li>Marche. La simulation du courant est active.</li> </ul>	
Valeur du courant d	le sortie 1 à n	
Navigation		
Condition	Dans le paramètre <b>Simulation sortie courant 1 à n</b> , l'option <b>Marche</b> est sélectionnée.	
Description	Cette fonction permet d'entrer une valeur de courant pour la simulation. De cette manière, les utilisateurs peuvent vérifier si la sortie courant est correctement ajustée.	

**Entrée utilisateur** 0 à 22,5 mA

# Informations Dépendance complémentaires La gamme d'entrée dépend de l'option sélectionnée dans le paramètre Étendue de mesure courant → )

Simulation sortie co	ommutation 1 à n
Navigation	Image: Barbon Barbon And Simulation → Simulation sortile commutation 1 à n
Condition	Dans le <u>paramètre Mode de fonctionnement</u> $\rightarrow \square$ , l'option <b>Tout ou rien</b> est sélectionnée.
Description	Cette fonction permet d'activer ou désactiver la simulation de la sortie tout ou rien. Tant que la simulation est active, l'affichage alterne entre la valeur mesurée et un message de diagnostic de la catégorie Test de fonctionnement (C).
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>
Réglage par défaut	Arrêt
Informations complémentaires	<i>Description</i> La valeur de simulation souhaitée est définie dans le paramètre <b>État commutation 1 à n</b> .
	<ul> <li>Sélection</li> <li>Arrêt. La simulation de la sortie tout ou rien est désactivée. L'appareil se trouve en mode mesure normal ou une autre variable de process est simulée.</li> </ul>

• **Marche.** La simulation de la sortie tout ou rien est active.

État commutation 1 à n		
Navigation	Image: Barbon Simulation → État commutation 1 à n	
Description	Cette fonction permet de sélectionner une valeur de commutation pour la simul manière, les utilisateurs peuvent vérifier si la sortie tout ou rien est correctemen les unités d'exploitation en aval fonctionnent correctement.	ation. De cette nt ajustée et si
Sélection	<ul><li>Ouvert</li><li>Fermé</li></ul>	
Informations complémentaires	<ul> <li>Sélection</li> <li>Ouvert. La simulation de la sortie tout ou rien est désactivée. L'appareil se tromesure normal ou une autre variable de process est simulée.</li> <li>Fermé. La simulation de la sortie tout ou rien est active.</li> </ul>	ouve en mode

# Simulation sortie relais 1 to n

Navigation	
Description	Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la simulation de la sortie relais. Tant que la simulation est active, l'affichage alterne entre la valeur mesurée et un message de diagnostic de la catégorie Test de fonctionnement (C).
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>

Réglage par défaut Arrêt

A

Informations<br/>complémentairesDescription<br/>La valeur de simulation souhaitée est définie dans le paramètre État commutation 1 à n .Sélection<br/>• Arrêt. La simulation du relais est désactivée. L'appareil se trouve en mode mesure normal<br/>ou une autre variable de process est simulée.<br/>• Marche. La simulation du relais est active.État commutation 1 à nNavigation© Expert → Diagnostic → Simulation → État commutation 1 à nConditionL'option Marche est sélectionnée dans le paramètre Simulation sortie commutation 1 à n.

- **Description**Cette fonction permet de sélectionner une valeur de relais pour la simulation. De cette<br/>manière, les utilisateurs peuvent vérifier si la sortie relais est correctement ajustée et si les<br/>unités d'exploitation en aval fonctionnent correctement.
- Sélection
   Ouvert

   Fermé
   Sélection

   Somplémentaires
   Sélection

   Ouvert. La simulation du relais est désactivée. L'appareil se trouve en mode mesure normal ou une autre variable de process est simulée.
  - Fermé. La simulation du relais est active.

# Simulation alarme appareil

Navigation	■ Expert → Diagnostic → Simulation → Simulation alarme appareil
Description	Cette fonction permet d'activer ou désactiver l'alarme de l'appareil.
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>
Réglage par défaut	Arrêt
Informations complémentaires	<i>Description</i> Tant que la simulation est active, l'affichage alterne entre la valeur mesurée et un message de diagnostic de la catégorie Test de fonctionnement (C).

# Catégorie d'événement diagnostic

Navigation	$ extbf{ extbf$
Description	Cette fonction permet de sélectionner la catégorie d'événements de diagnostic affichés pour la simulation dans le paramètre Simulation événement diagnostic $\rightarrow \square$ .
Sélection	<ul> <li>Capteur</li> <li>Électronique</li> <li>Configuration</li> <li>Process</li> </ul>

### Réglage par défaut Process

A

A

Simulation événem	Simulation événement diagnostic 🖻	
Navigation		
Description	Cette fonction permet de sélectionner un événement de diagnostic pour la simulation activée.	
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Liste de sélection des événements de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée)</li></ul>	
Réglage par défaut	Arrêt	
Informations complémentaires	Description Pour la simulation, il est possible de choisir parmi les événements de diagnostic de la catégorie sélectionnée dans le paramètre Catégorie d'événement diagnostic $\rightarrow \square$ .	

# 3.7.12 Tracés spectres

	Navigation	$\bigcirc$	Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Tracés spectres
--	------------	------------	---

► Tracés spectres	
Midpoint default 1 à n	→ 🖺 119
Ramp default 1 à n	) → 🗎 120
Concentration	) → 🗎 120
Point de rosée 1	) → 🗎 120
Point de rosée 2	) → 🗎 120
Pression cellule gaz	) → 🗎 121
Température cellule gaz	→ 🗎 121
Niveau détecteur référence	→ 🗎 121
Niveau détecteur zéro	) → 🗎 121
Index pic 1	) → 🗎 121
Delta index pic 1	) → 🗎 122
Index pic 2	) → 🗎 122
Delta index pic 2	) → 🗎 122
Index position du pic	→ 🗎 122
Delta index position du pic	→ 🗎 123
Delta point médian	→ 🗎 123
Contrôle de l'analyseur	→ 🗎 123

A

Réinitialiser	→	🗎 123
Det. 1 TIA gain	→	🗎 124

# Midpoint default 1 à n

Navigation	
Description	Cette valeur sert de point de départ au delta du point médian pour optimiser la position du pic.
Sélection	0 à 120 mA
Informations complémentaires	Valeur du point médian du pic réglé pendant l'étalonnage usine.

# Ramp default 1 à n

Navigation	
Description	Affiche la rampe étalonnée en usine pour chaque flux d'étalonnage.
Sélection	0 à 120 mA
Informations complémentaires	La rampe laser représente la largeur de balayage du spectre.

### Concentration

Navigation	Image: Barbon State in the sector of th
Description	Concentration de l'analyte mesuré au sein du flux de gaz.
Sélection	0 à 1000000 ppmv
Informations complémentaires	Fournit un tracé de la concentration mesurée de l'analyte.

# Point de rosée 1

Navigation	■ $\square$ Expert → Diagnostic → Tracés spectres → Point de rosée 1
Description	Affiche la température du point de rosée 1 de l'humidité actuellement calculée.
Sélection	Nombre signé à virgule flottante
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de température</u> $\rightarrow \cong$ . Le point de rosée est la température à laquelle l'humidité commence à se condenser en liquide pour une concentration et une pression données. Il existe plusieurs méthodes reconnues par l'industrie pour le calcul du point de rosée. Voir <u>BA02152C</u> $\rightarrow \boxdot$ pour plus d'informations.

### Point de rosée 2

Navigation Description	Image: Barbon Structure And Andrews Andre
Sélection	Nombre signé à virgule flottante
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de température</u> $\rightarrow \cong$ . Le point de rosée est la température à laquelle l'humidité commence à se condenser en liquide pour une concentration et une pression données. Il existe plusieurs méthodes reconnues par l'industrie pour le calcul du point de rosée. Voir <u>BA02152C</u> $\rightarrow$ $\square$ pour plus d'informations.

Pression cellule gaz	
Navigation	Image: Barbon State and State a
Description	Trace la pression de gaz actuellement mesurée dans la cellule d'échantillon.
Sélection	-0,5 à 6,9 bar
Informations complémentaires	L'unité est reprise du <u>paramètre Unité de pression</u> →). Pression actuelle de la cellule d'échantillon pendant la mesure.

# Température cellule gazNavigationDescriptionAffiche la pression de gaz actuellement mesurée dans la cellule d'échantillon.Sélection-20 à +60 °CInformations<br/>complémentairesL'unité est reprise du paramètre Unité de température → L'unité est reprise du paramètre Unité de température → L'unité est reprise du paramètre Unité de température → L'unité est reprise du paramètre Unité de température →

### Niveau détecteur référence

Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Trace le niveau de référence du détecteur laser actuellement mesuré.
Sélection	0 à 5 mA
Informations complémentaires	Gamme du courant du laser DC. Une valeur hors gamme peut indiquer que l'optique doit être nettoyée ou qu'il y a un problème d'alignement.

# Niveau détecteur zéro

Navigation	■ Expert → Diagnostic → Tracés spectres → Niveau détecteur zéro
Description	Affiche le niveau zéro du détecteur laser actuellement mesuré.
Sélection	0 à 5 mA
Informations complémentaires	Puissance du laser DC lorsque le laser est éteint (p. ex. courant d'obscurité).

Navigation	Image: Barbon State and State a
Description	Affiche la position de l'index du pic d'absorption 1 dans le spectre 2f actuellement mesuré.
Sélection	0 à 511,0
Informations complémentaires	Position du pic d'absorption le long du balayage.

Delta index pic 1	
Navigation	■ Expert → Diagnostic → Tracés spectres → Delta index pic 1
Description	Affiche la valeur delta index pic 1.
Sélection	-511,0 à 511,0
Informations complémentaires	Delta index pic 1 est la différence entre la valeur de pic cible 1 et la valeur actuelle du pic 1.

Index pic 2	
Navigation	Index pic 2
Description	Affiche la position de l'index du pic d'absorption 2 dans le spectre 2f actuellement mesuré.
Sélection	0 à 511,0
Informations complémentaires	Position du pic secondaire le long du balayage. Utilisé à des fins de suivi des pics.

Delta index pic 2	
Navigation	
Description	Affiche la valeur delta index pic 2.
Sélection	-511,0 à 511,0
Informations complémentaires	Delta index pic 2 est la différence entre la valeur de pic cible 2 et la valeur actuelle du pic 2.

maex position au pic	
Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Affiche l'index de suivi des pics utilisé pour le suivi des pics dans le spectre 2f actuellement mesuré.
Sélection	0 à 511,0
Informations complémentaires	Si Arrêt est sélectionné dans le paramètre de contrôle de l'analyseur de suivi des pics, cette valeur sera nulle. Dans le cas contraire, cette valeur imitera le paramètre Index pic 1 à n en fonction du pic utilisé pour le suivi des pics.

Index position du pic	
Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Affiche la différence entre l'index de suivi des pics et l'index cible dans le spectre 2f actuellement mesuré.
Sélection	-511,0 à 511,0
Informations complémentaires	Si Arrêt est sélectionné dans le paramètre de contrôle de l'analyseur de suivi des pics, cette valeur sera nulle. Dans le cas contraire, cette valeur imitera le paramètre Delta index pic 1 à n en fonction du pic utilisé pour le suivi des pics.

Delta point médian	
Navigation	Image: Barbon Barbo
Description	Affiche la différence entre la valeur du point médian étalonné et la valeur du point médian actuellement utilisée.
Sélection	0 à 120 mA
Informations complémentaires	Si Arrêt est sélectionné dans le paramètre de contrôle de l'analyseur de suivi des pics, cette valeur sera nulle. Dans le cas contraire, cette valeur correspondra à l'ampleur du changement appliqué à la valeur du point médian étalonné par l'algorithme de suivi des pics.

# Contrôle de l'analyseur

Navigation	■ Expert → Diagnostic → Tracés spectres → Contrôle de l'analyseur
Description	Contrôle si le suivi de pic est activé.
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>
Réglage par défaut	Arrêt
Informations complémentaires	Permet d'activer ou de désactiver le suivi de pic pour l'analyseur. Il existe des réglages de suivi de pic distincts pour chaque étalonnage. En fonctionnement normal, le suivi de pic devrait être activé.

# Index position du pic

A

A

Réinitialiser			

Navigation	$■$ $\blacksquare$ Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Tracés spectres $\rightarrow$ Réinitialiser
Description	Réinitialise la valeur actuelle du point médian du pic de l'analyseur.
Sélection	<ul><li>Arrêt</li><li>Réinitialiser</li></ul>
Réglage par défaut	Arrêt
Informations complémentaires	La réinitialisation modifie la valeur actuelle du point médian du pic de l'analyseur à la position de pic étalonnée d'origine.

# Det. 1 TIA gain

Navigation	le le se enterna de la construction de la construc
Description	Affichage de la valeur du gain TIA.
Sélection	0 à 15
Informations complémentaires	Valeur du gain de l'amplificateur transimpédance (TIA).

# 3.7.13 Carte SD

Navigation	9 2	Expert $\rightarrow$	Diagnostic →	Carte SD
		r		



Taux enregist. spec	tres	A
Navigation	$ extsf{B}$	
Description	Fréquence à laquelle les données de spectre sont enregistrées sur la carte SD.	
Sélection	45 à 86 400 s	
Réglage par défaut	3 600 s	
Informations complémentaires	En fonctionnement normal, un fichier journal de spectres est généré chaque jour ; Cependant avec des taux d'enregistrement plus rapides, plus d'un fichier par jour sera généré.	t,

Nombre de fichiers spectre		
Navigation	Image: Barbon Barb	
Description	Nombre estimé de fichiers spectre.	
Interface utilisateur	0 à 30	
Informations complémentaires	L'analyseur prend en charge jusqu'à 30 fichiers journaux de spectres. Les fichiers sont enregistrés selon le principe FIFO <sup>1</sup> . Pour les cartes SD de plus petite capacité, le nombre de fichiers sera inférieur.	

Validation niveau registre

Navigation	Image: Barbon Barb
Description	Détermine la quantité d'informations consignées dans le fichier journal de validation lors de la validation Heartbeat étendue.
Sélection	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Normal</li> <li>Étendu</li> <li>Tous</li> </ul>
Réglage par défaut	Normal
Informations complémentaires	<ul> <li>Arrêt. Aucune information du journal de validation n'est créée.</li> <li>Normal. Pendant que la validation mesure ; tendance d'enregistrement, premier spectre / spectre médian / dernier spectre et résultats de la validation</li> <li>Étendu. Comprend le niveau d'enregistrement normal et chaque spectre pendant que la validation mesure.</li> <li>Tous. Comprend un niveau d'enregistrement étendu ainsi que toutes les tendances et tous les spectres pendant la purge avant et après la validation.</li> </ul>

# Nombre de documents de validation

Navigation	Image: Boundary State SD → Nombre de documents de validation
Description	Nombre actuel de fichiers de validation enregistrés sur la carte SD.
Interface utilisateur	0 à 60
Informations complémentaires	Pour les cartes SD < 1 Go, le nombre maximal de fichiers est réduit à 30.

A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FIFO = stockage des données selon le principe "first in, first out"

# 4 Réglages par défaut spécifiques à l'agrément

# 4.1 Unités SI

# 4.1.1 Unités système

Variable process	Unité
Température	°C
Pression	bar a

# 4.1.2 Valeurs de fin d'échelle

# REMARQUE

Les réglages par défaut sont valables pour les paramètres suivants :

- Valeur 20 mA (fin d'échelle de la sortie courant)
- Valeur bargraphe 100 % 1

# 4.1.3 Étendue du courant de sortie

Sortie	Gamme de courant
Sortie courant 1n	420 mA NAMUR

# 4.2 Unités US

# 4.2.1 Unités système

Variable process	Unité
Température	۴
Pression	psi a

# 4.2.2 Valeurs de fin d'échelle

# REMARQUE

Les réglages par défaut sont valables pour les paramètres suivants :

- Valeur 20 mA (fin d'échelle de la sortie courant)
- Valeur bargraphe 100 % 1

# 4.2.3 Étendue du courant de sortie

Sortie	Gamme de courant
Sortie courant 1n	420 mA US

# 5 Explication des unités abrégées

# 5.1 Unités SI

Variable process	Unités	Explication
Pression	Pa a, kPa a, MPa a	Pascal, kilopascal, mégapascal (absolue)
	bar	Bar
	Pa g, kPa g, MPa g	Pascal, kilopascal, mégapascal (relative/absolue)
	bar g	Bar (relative/absolue)
Température	°С, К	Celsius, Kelvin
Temps	s, m, h, d, y	Seconde, minute, heure, jour, année

# 5.2 Unités US

Variable process	Unités	Explication	
Pression	psi a	Pounds par inch carré (absolue)	
	psi g	Pounds par inch carré (relative)	
Température	°F, °R	Fahrenheit, Rankine	
Temps	s, m, h, d, y	Seconde, minute, heure, jour, année	
	am, pm	Ante meridiem (avant midi), post meridiem (après midi)	

# 5.3 Unités du système impérial

Variable process	Unités	Explication	
Temps s, m, h, d, y		Seconde, minute, heure, jour, année	
	am, pm	Ante meridiem (avant midi), post meridiem (après midi)	

# 6 Informations de registre Modbus

# 6.1 Remarques

Les références à Modbus se rapportent aux appareils Modbus TCP et RS485, sauf indication contraire.

# 6.1.1 Structure de l'information registre

Les différents éléments d'une description de paramètres sont expliqués dans la suite :

Navigation : chemin de navigation vers le paramètre					
Paramètre	Registre	Type de données	Type d'accès	Interface utilisateur/sélection/entrée utilisateur	→ 🖺
Nom du paramètre	Indiqué au format numérique décimal	Longueur Virg. flot. = 4 octets Longueur Entier = 2 octets Longueur Chaîne, dépend du paramètre	Type possible d'accès au paramètre : Accès en lecture via codes de fonction 03, 04 ou 23 Accès en écriture via codes de fonction 06, 16 ou 23	Options Liste des différentes options du paramètre Option 1 Option 2 Option 3 <sup>(+)</sup> <sup>(+)</sup> = réglage usine dépend du pays, des options de commande ou des paramètres d'appareil Entrée utilisateur Valeur spécifique ou gamme d'entrée pour le paramètre	Information sur le numéro de page et référence croisée à la description du paramètre standard

# REMARQUE

Si des paramètres d'appareil non volatils sont modifiés via les codes de fonction MODBUS 06, 16 ou 23, les modifications sont enregistrées dans l'EEPROM de l'appareil de mesure.

- Le nombre d'écritures dans l'EEPROM est techniquement limité à un maximum de 1 million.
- Cette limite doit être respectée car, si elle est dépassée, il en résultera une perte de données et une défaillance de l'appareil de mesure.
- Éviter d'écrire constamment les paramètres non volatils de l'appareil via le MODBUS.

# 6.1.2 Modèle d'adresse

Les adresses de registre Modbus de l'appareil de mesure sont implémentées conformément à "MODBUS Applications Protocol Specification V1.1". Dans les protocoles Modbus, les adresses sont codées sur 16 bits avec un nombre compris entre 0 et 65 535. Il s'agit d'adresses basées sur 0. Par conséquent, l'adresse du protocole Modbus est égale au registre moins un.

Code de fonction	Type d'accès	Registre selon la "Modbus Applications Protocol Specification"
03	Lecture	XXXX
04		Exemple : 9455 Concentration
23		
06	Écriture	XXXX
16		Exemple : 2439 Unité de concentration
23		

# 6.2 Aperçu du menu de configuration Expert

Le tableau suivant donne un aperçu de la structure du menu de configuration avec ses paramètres, destiné aux experts. Le numéro de page renvoie à la description du sous-menu ou du paramètre correspondante.

<b>∓</b> Expert		
État verrouillage		→ 🖺 12
Rôle utilisateur		→ 🖺 13
Entrer code d'accès		→ 🖺 13
► Système		→ 🗎 14
► Affichag	ge	→ 🗎 14
	Langue d'affichage	→ 🗎 15
	Format d'affichage	→ 🗎 15
	Affichage valeur 1	→ 🗎 17
	Bargraphe 0 % 1	→ 🗎 17
	Bargraphe 100 % 1	→ 🗎 17
	Nombre décimales 1	→ 🗎 17
	Affichage valeur 2	→ 🗎 18
	Nombre décimales 2	→ 🗎 18
	Affichage valeur 3	→ 🗎 19
	Bargraphe 0 % 3	→ 🗎 19
	Bargraphe 100 % 3	→ 🗎 20
	Nombre décimales 3	→ 🖹 20
	Affichage valeur 4	→ 🗎 20
	Nombre décimales 4	→ 🗎 21
	Intervalle d'affichage	→ 🗎 21
	Amortissement affichage	→ 🗎 21
	Ligne d'en-tête	→ 🗎 22
	Texte ligne d'en-tête	→ 🗎 22
	Caractère de séparation	→ 🗎 23
	Contraste affichage	→ 🗎 23
	Rétroéclairage	→ 🗎 23
► Sauvega	rde configuration	→ 🗎 24
	Temps de fonctionnement	→ 🗎 24
	Dernière sauvegarde	→ 🗎 24
	Gestion configuration	→ 🗎 24
	État sauvegarde	→ 🗎 25
	Résultat comparaison	→ 🗎 25
► Gestion	diagnostic	→ 🗎 26



► Valeurs d'entrée	→ 🗎 37
► Entrée courant 1 à n	→ 🗎 38
Valeur mesurée 1 à n	→ 🗎 38
Courant mesuré 1 à n	→ 🗎 38
► Valeur de l'entrée	→ 🖹 38
état 1 à n	/ 🖬 )0
Valeur de l'entrée état 1 à n	→ 🗎 38
► Valeurs de sortie	→ 🖹 38
► Valeur sortie courant	
1àn	→ 🖺 38
Courant de sortie	→ 🖺 38
Mesure courant	→ 🖺 38
► Sortie tout ou rien 1	→ 🖺 39
État commutation	→ 🖺 39
<ul> <li>Sortie relais 1 to n</li> </ul>	→ 🖺 39
État commutation	→ 🖹 40
Cycles de commutation	→ 🗎 40
Nombre de cycles de commutation max.	→ 🗎 40
► Unités système	→ 🗎 41
Unité de concentration (ppmv)	→ 🗎 41
Unité de température (°C)	→ 🗎 41
Unité de pression (bar)	→ 🗎 42
Unité de longueur (m)	→ 🗎 42
Format date/heure	→ 🗎 42
<ul> <li>Unités spécifiques utilisateur</li> </ul>	→ 🗎 43
Texte concentration utilisateur	→ 🗎 43
Offset concentration utilisateur	→ 🗎 43
Facteur concentration	→ 🖺 43
Linsateur	ユ 🕾 45
	→ 四 45
Sélectionner étalonnage	→ 四 45
Nombro movenno mebilo	ノ 画 45
	ノ 田 4J ユ 啓 46
Point de rosée méthodo 1	ノ 目 40 ユ 岡 46
Point de rosée méthode 2	→ 円 40
	/ = 40 ユ 🖹 //6
Type conversion	→ 🖴 40
Dression five conduite	フロ 40 ユ 🖹 47
Pression and wite	フ 🖃 4/ 그 🕾 47
	/ 🖃 4/

► Étalonnage 1 à :	n	→ 🖺 48
	Méthane CH4	→ 🖺 48
	Éthane C2H6	→ 🖺 48
	Propane C3H8	→ 🖺 48
	IButane C4H10	→ 🖺 48
	N-Butane C4H10	→ 🗎 48
	Isopentane C5H12	→ 🖺 48
	N-Pentane C5H12	→ 🖺 48
	Neopentane C5H12	→ 🖺 48
	Hexane+ C6H14+	→ 🖺 48
	Azote N2	→ 🖺 48
	Dioxyde de carbone CO2	→ 🗎 48
	Sulfure d'hydrogène H2S	→ 🗎 48
	Hydrogène H2	→ 🗎 48
► Suivi de pic		→ 🗎 49
Control suivi de pi	c analyseur	→ 🗎 49
Réinitialisation po	sition pic	→ 🗎 49
Nombre moyen su	ivi de pic	→ 🗎 49
► Ajustage capteur		→ 🗎 50
Ajustement conce	ntration	→ 🗎 51
Multiplicateur de o	concentration	→ 🗎 51
Offset de concentr	ation	→ 🗎 51
2f base crv source		→ 🗎 51
2f base RT update		→ 🗎 52
Étalonnage 1 à n		→ 🗎 51
	Midpoint default	→ 🗎 51
	Ramp default	→ 🗎 51
	Mod ramp default	→ 🗎 51
<ul> <li>Compensation changement fl (SCC)</li> </ul>	ux	→ 🗎 53
► Étalonnage 1 à r	1	→ 🗎 53
	Compensation changement flux	→ 🗎 54
	Méthane CH4	→ 🗎 54
	Éthane C2H6	→ 🗎 54
	Propane C3H8	→ 🗎 54
	IButane C4H10	→ 🗎 54
	N-Butane C4H10	→ 🗎 54
	Isopentane C5H12	→ 🗎 54
	N-Pentane C5H12	→ 🗎 54
	Neopentane C5H12	→ 🖺 54
	Hexane+ C6H14+	→ 🗎 54

Azote N2       Dioxyde de carbone CO2       Sulfure d'hydrogène H2S	<ul> <li>→ </li> <li>⇒ </li> <li>⇒ </li> <li>⇒ </li> <li>⇒ </li> <li>54</li> <li>→ </li> <li>⇒ </li> <li>54</li> </ul>
Dioxyde de carbone CO2 Sulfure d'hydrogène H2S	→ 🗎 54 → 🗎 54 → 🖾 54
Sulfure d'hydrogène H2S	→ 🖹 54 → 🕾 54
	ふ 🕾 ちん
Hydrogène H2	/ 🖃 )4
► Étalonnage	→ 🖺 54
Det. 1 TIA gain	→ 🖺 54
Detector bias	→ 🖺 54
Entrée détection débit	→ 🗎 54
État détecteur débit	→ 🗎 55
► Configuration E/S	→ 🖺 55
Module E/S 1 à n numéro de borne	→ 🖺 55
Module E/S 1 à n information	→ 🗎 55
Module E/S 1 à n type	→ 🗎 55
Appliquer la configuration des E/S	→ 🗎 56
Code de modification des E/S	→ 🖺 56
► Entrée	→ 🗎 57
► Entrée courant 1 à n	→ 🗎 57
N° des bornes	→ 🗎 57
Mode signal	→ 🗎 57
Étendue de mesure courant	→ 🗎 57
Valeur 0/4 mA	→ 🗎 57
Valeur 20 mA	→ 🗎 57
Mode défaut	→ 🗎 58
Valeur de repli	→ 🗎 58
► Sortie	→ 🖺 59
► Sortie courant 1 à n	→ 🖺 59
N° des bornes	→ 🗎 59
Mode signal	→ 🖺 65
Variable de process sortie courant	→ 🖺 65
Gamme courant sortie	→ 🖺 65
Valeur de courant fixe	→ 🗎 61
Limite inférieure sortie	→ 🖺 61
Limite supérieure sortie	→ 🗎 62
Amortissement sortie courant	→ 🗎 62
Comportement défaut sortie courant	→ 🖺 63
Courant défaut	→ 🖺 64
Courant de sortie	→ 🖹 64
Mesure courant	→ 🖺 64
► Sortie tout ou rien 1 à n	→ 🖺 65
Mode signal	→ 🖺 65
Mode de fonctionnement	→ 🗎 65

	Affectation tout ou rien	→ 🗎 65
	Affecter niveau diagnostic	→ 🗎 65
	Affecter seuil	→ 🗎 66
	Seuil d'enclenchement	→ 🗎 66
	Seuil de déclenchement	→ 🗎 67
	Affecter état	→ 🗎 67
	Temporisation à l'enclenchement	→ 🖺 67
	Temporisation au déclenchement	→ 🗎 68
	État commutation	→ 🗎 68
	Signal sortie inversé	→ 🗎 68
► Sortie rel	ais 1 to n	→ 🖺 69
	Fonction de sortie relais	→ 🗎 69
	Affecter seuil	→ 🗎 70
	Affecter niveau diagnostic	→ 🗎 70
	Affecter état	→ 🗎 71
	Seuil de déclenchement	→ 🗎 71
	Temporisation au déclenchement	→ 🗎 71
	Seuil d'enclenchement	→ 🗎 72
	Temporisation à l'enclenchement	→ 🗎 72
	État commutation	→ 🗎 72
	État repos relais	→ 🗎 72
► Communication	État repos relais	→ 🗎 72 → 🖺 73
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus	→ 🗎 72 → 🗎 73 → 🖺 73
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus	<ul> <li>→ <ul> <li>⇒ 72</li> <li>→ <ul> <li>⇒ 73</li> <li>→ <ul> <li>⇒ 73</li> <li>→ <ul> <li>⇒ 73</li> </ul> </li> </ul></li></ul></li></ul></li></ul>
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate	<ul> <li>→ <ul> <li>⇒ 72</li> <li>→ <ul> <li>⇒ 73</li> <li>→ <ul> <li>⇒ 73</li> <li>→ <ul> <li>⇒ 73</li> <li>→ <ul> <li>⇒ 74</li> </ul> </li> </ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données	$\rightarrow \textcircled{2} 72$ $\rightarrow \textcircled{2} 73$ $\rightarrow \textcircled{2} 73$ $\rightarrow \textcircled{2} 73$ $\rightarrow \textcircled{2} 74$ $\rightarrow \textcircled{2} 74$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité	$\rightarrow \textcircled{2} 72$ $\rightarrow \textcircled{2} 73$ $\rightarrow \textcircled{2} 73$ $\rightarrow \textcircled{2} 73$ $\rightarrow \textcircled{2} 73$ $\rightarrow \textcircled{2} 74$ $\rightarrow \textcircled{2} 74$ $\rightarrow \textcircled{2} 74$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets	$\begin{array}{c} \rightarrow & {} 72 \\ \rightarrow & {} 73 \\ \rightarrow & {} 74 \\ \rightarrow & {} 74 \\ \rightarrow & {} 74 \\ \rightarrow & {} 75 \end{array}$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme	$\rightarrow  72$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  75$ $\rightarrow  76$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP	$\begin{array}{c} \rightarrow \ \begin{tabular}{ll} \hline & \gamma \\ \rightarrow \ \begin{tabular}{ll} \hline & \gamma \\ \hline & \gamma \\ \rightarrow \ \begin{tabular}{ll} \hline & \gamma \\ \hline & \gamma \\ \rightarrow \ \begin{tabular}{ll} \hline & \gamma \\ \hline \end{array}$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité	$\begin{array}{c} \rightarrow  & \bigcirc & 72 \\ \rightarrow  & \bigcirc & 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc & 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc & 73 \\ \rightarrow  & 73 \\ \rightarrow  & 74 \\ \rightarrow  & 74 \\ \rightarrow  & 74 \\ \rightarrow  & 74 \\ \rightarrow  & 75 \\ \rightarrow  & 76 \\ \rightarrow  & 76 \\ \rightarrow  & 76 \\ \rightarrow  & 76 \end{array}$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max.	$\rightarrow  72$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  73$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  74$ $\rightarrow  75$ $\rightarrow  76$ $\rightarrow  76$ $\rightarrow  76$ $\rightarrow  76$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max. Mode défaut	$\begin{array}{c} \rightarrow  & \bigcirc \\ 72 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 74 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 75 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 77 \end{array}$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max. Mode défaut Terminaison de bus	$\begin{array}{c} \rightarrow  & \bigcirc \\ 72 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 74 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 75 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 77 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 77 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 77 \end{array}$
► Communication ► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max. Mode défaut Terminaison de bus Accès écriture bus de terrain	$\begin{array}{c} \rightarrow  & \bigcirc \\ 72 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 74 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 75 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 77 \end{array}$
► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max. Mode défaut Terminaison de bus Accès écriture bus de terrain on Modbus	$\begin{array}{c} \rightarrow  & \bigcirc \\ 72 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 73 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 74 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 75 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 75 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 76 \\ \rightarrow  & \bigcirc \\ 77 \end{array}$
► Configura	État repos relais ation Modbus Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max. Mode défaut Terminaison de bus Accès écriture bus de terrain ion Modbus ID appareil	$\begin{array}{c} \rightarrow \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
► Configura	État repos relais  Ation Modbus  Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max. Mode défaut Terminaison de bus Accès écriture bus de terrain on Modbus ID appareil Révision appareil	$\begin{array}{c} \rightarrow \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
► Configuration ► Configuration ► Informat	État repos relais  ation Modbus  Adresse Bus Baudrate Transmission données Parité Ordre des octets Délai Télégramme Priorité adresse IP Délai inactivité Connexions max. Mode défaut Terminaison de bus Accès écriture bus de terrain fon Modbus ID appareil Révision appareil data map	$\rightarrow \textcircledin 72$ $\rightarrow \textcircledin 73$ $\rightarrow \textcircledin 73$ $\rightarrow \textcircledin 73$ $\rightarrow \textcircledin 74$ $\rightarrow \textcircledin 75$ $\rightarrow \textcircledin 75$ $\rightarrow \textcircledin 76$ $\rightarrow \textcircledin 77$ $\rightarrow \textcircledin 77$ $\rightarrow \textcircledin 77$ $\rightarrow \textcircledin 78$

z Serveur v	web	→ 🗎 79
	Langue serveur web	→ 🗎 79
	Adresse MAC	→ 🗎 79
	Client DHCP	→ 🗎 79
	Adresse IP	→ 🗎 79
	Subnet mask	→ 🗎 81
	Default gateway	→ 🗎 81
	Fonctionnalité serveur web	→ 🗎 81
	Page de connexion	→ 🗎 81
► Diagnostic		→ 🗎 83
Diagnostic	actuel	→ 🗎 83
Dernier dia	gnostic	→ 🗎 84
Temps de f	ct depuis redémarrage	→ 🗎 84
Temps de f	onctionnement	→ 🗎 84
► Liste de	diagnostic	→ 🖺 85
	Diagnostic 1	→ 🗎 85
	Diagnostic 2	→ 🗎 85
	Diagnostic 3	→ 🗎 85
	Diagnostic 4	→ 🗎 87
	Diagnostic 5	→ 🗎 87
► Journal d	l'événements	→ 🖺 88
	Option filtre	→ 🗎 88
► Informat	tions appareil	→ 🖺 89
	Désignation du point de mesure	→ 🗎 89
	Numéro de série	→ 🗎 89
	Version firmware	→ 🖺 89
	Nom d'appareil	→ 🗎 90
	Référence de commande	→ 🗎 90
	Référence de commande étendue 1	→ 🗎 90
	Référence de commande étendue 2	→ 🗎 90
	Référence de commande étendue 3	→ 🗎 90
	Version ENP	→ 🗎 92
► Module	électronique principal + E/S 1	→ 🗎 92
	Version firmware	→ 🗎 92
	N° Build logiciel	→ 🗎 92
	Révision Bootloader	→ 🗎 93
► Module	électronique capteur (ISEM)	→ 🗎 93
	Version firmware	→ 🗎 93
	N° Build logiciel	→ 🗎 93
	Révision Bootloader	→ 🗎 93
► Module	E/S 2	→ 🗎 93

N	Aodule E/S 2 numéro de borne		→ 🗎 93
V	Version firmware		→ 🗎 93
Ν	l° Build logiciel		→ 🗎 93
R	tévision Bootloader		→ 🗎 93
► Module E/S	3		→ 🗎 94
N	Aodule E/S 3 numéro de borne		→ 🗎 94
V	Version firmware		→ 🗎 94
Ν	l° Build logiciel		→ 🗎 94
R	évision Bootloader		→ 🗎 94
► Module affic	chage		→ 🗎 96
V	Version firmware		→ 🗎 96
N	l° Build logiciel		→ 🗎 96
R	évision Bootloader		→ 🗎 96
► Enregistrem	ent des valeurs mesurées		→ 🗎 97
A	uffecter voie 1 à n		→ 🗎 97
Ir	ntervalle de mémorisation		→ 🗎 97
R	leset tous enregistrements		→ 🗎 98
E	nregistrement des valeurs mesurées		→ 🗎 98
R	letard Logging		→ 🗎 98
C d	ontrôle de l'enregistrement des onnées		→ 🖺 99
S	tatut d'enregistrement de données		→ 🗎 99
D	Ourée d'enregistrement		→ 🗎 100
► Heartbeat T	echnology		→ 🗎 101
	Paramètres Heartbeat		→ 🗎 101
	Opérateur de l'instal	lation	→ 🗎 101
	Emplacement		→ 🗎 101
	<ul> <li>Paramètres de val</li> </ul>	idation gaz	→ 🗎 101
	Sélectionne de validation	er l'étalonnage on	→ 🖹 102
	Validation	Туре	→ 🗎 102
	Nombre de validation	points de	→ 🖺 103
	Validation	temps de purge	→ 🗎 103
	Durée mes	ure statique	→ 🗎 103
	Validation	info gaz	→ 🖺 103
	Validation	concentration	→ 🖺 103
	Validation	tolérance	→ 🖺 104
R	éaliser vérification		→ 🖺 104
	Année		→ 🖺 104
	Mois		→ 🖺 105
	Jour		→ 🖺 105

Heure	→ 🗎 105	
AM/PM	→ 🖹 106	
Minute	→ 🗎 106	
Durée mesure	e statique $\rightarrow \cong 106$	
Mode de vérif	ication $\rightarrow \cong 106$	
Informations	sur le capteur $\rightarrow \cong 107$	
Démarrer véri	ification $\rightarrow \cong 107$	
En cours	→ 🗎 107	
État	→ 🗎 107	
Valeur mesure	ée → 🗎 108	
Valeur de sort	tie $\rightarrow \cong 108$	
Concentration	n mesurée $\rightarrow \cong 108$	
Résultat de la	vérification $\rightarrow \cong 108$	
Résultats de la vérification	→ 🗎 110	
Date/heure (s	caisie manuelle) $\rightarrow \cong 110$	
Vérification II	$\rightarrow \cong 110$	
Temps de fon	ctionnement $\rightarrow \cong 110$	
Résultat de la	vérification $\rightarrow \cong 110$	
Capteur	→ 🗎 110	
Module électr (ISEM)	Tonique capteur $\rightarrow \cong 111$	
Validation gaz	z → 🖺 111	
Module E/S	→ 🗎 111	
État système	→ 🗎 111	
Résultats de la validation gaz	→ 🗎 112	
Date/heure (s	aisie manuelle) $\rightarrow \cong 112$	
Temps de fon	ctionnement $\rightarrow \cong 112$	
Validation gaz	z → 🖺 112	
Moyenne con	centration $\rightarrow \cong 112$	
Écart-type cor	ncentration $\rightarrow \cong 113$	
Concentration	n maximum $\rightarrow \cong 113$	
Concentration	a minimum $\rightarrow \cong 113$	
Résultats de surveillance	→ 🗎 114	
Niveau détect	eur référence $\rightarrow \cong 114$	
Delta index pi	c 1 $\rightarrow \cong 114$	
Delta index pi	c 2 $\rightarrow \cong 115$	
► Simulation	→ 🗎 115	
Simulation entrée courant 1 à n	→ 🗎 115	
Valeur entrée courant 1 à n	→ 🗎 115	
Simulation sortie courant 1 à n	→ 🗎 116	

	Valeur sortie courant 1 à n	$\rightarrow \blacksquare 1$	.16
	Simulation tout ou rien 1 à n	$\rightarrow \blacksquare 1$	.16
	État commutation 1 à n	$\rightarrow \blacksquare 1$	.17
	Simulation sortie relais 1 à n	$\rightarrow \blacksquare 1$	.17
	État commutation 1 à n	$\rightarrow \blacksquare 1$	.17
	Simulation alarme appareil	$\rightarrow \blacksquare 1$	.18
	Catégorie d'événements	$\rightarrow \blacksquare 1$	.18
	Simulation événement diagnostic	$\rightarrow \blacksquare 1$	.18
<ul> <li>Tracés sp</li> </ul>	ectres	$\rightarrow \blacksquare 1$	.20
	Midpoint default 1 à n	$\rightarrow \blacksquare 1$	.19
	Ramp default 1 à n	$\rightarrow \blacksquare 1$	.20
	Concentration	$\rightarrow \blacksquare 1$	.20
	Point de rosée 1	$\rightarrow \blacksquare 1$	20
	Point de rosée 2	$\rightarrow \blacksquare 1$	20
	Pression cellule gaz	$\rightarrow \blacksquare 1$	21
	Température cellule gaz	$\rightarrow \blacksquare 1$	.21
	Niveau détecteur référence	$\rightarrow \blacksquare 1$	21
	Niveau détecteur zéro	$\rightarrow \blacksquare 1$	.21
	Index pic 1	$\rightarrow \blacksquare 1$	.21
	Delta index pic 1	$\rightarrow \square 1$	.22
	Index pic 2	$\rightarrow \blacksquare 1$	.22
	Delta index pic 2	$\rightarrow \square 1$	.22
	Index position du pic	$\rightarrow \blacksquare 1$	.22
	Delta index position du pic	$\rightarrow \blacksquare 1$	.23
	Delta point médian	$\rightarrow \blacksquare 1$	.23
	Contrôle de l'analyseur	$\rightarrow \blacksquare 1$	.23
	Réinitialiser	$\rightarrow \blacksquare 1$	.23
	Det. 1 TIA gain	$\rightarrow \blacksquare 1$	.24
► Carte SD		$\rightarrow \blacksquare 1$	.24
	Taux enregist. spectres	$\rightarrow \blacksquare 1$	.24
	Nombre de fichiers spectre	$\rightarrow \blacksquare 1$	.24
	Validation niveau registre	$\rightarrow \blacksquare 1$	25
	Nombre de documents de validation	$\rightarrow \blacksquare 1$	25

# 6.3 Informations de registre

Navigation : Expert						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
État verrouillage	4918	Entier	Lecture	256 = Protection en écriture hardware 512 = Temporairement verrouillé	12	
Rôle utilisateur	2178	Entier	Lecture	0 = Opérateur	13	

Navigation : Expert						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
				1 = Maintenance		
Entrer code d'accès	2177	Entier	Lecture / écriture	Code d'accès à quatre chiffres	13	

# 6.3.1 Sous-menu Système

# 6.3.1.1 Affichage

Navigation : Expert $\rightarrow$ Sys	stème → Affichage				
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖹
Langue d'affichage	3673	Entier	Lecture / écriture	0 = English 1 = Français 2 = Italiano 3 = русский язык (Russe) 4 = 中文 (Chinois)	15
Format d'affichage	3625	Entier	Lecture / écriture	0 = 1 valeur, taille max. 1 = 1 bargraphe + 1 valeur 2 = 2 valeurs 3 = 3 valeurs, 1 grande 4 = 4 valeurs	15
Affichage valeur 1	3963	Entier	Lecture / écriture	2 = Pression cellule gaz 3 = Température cellule gaz 4 = Point de rosée 1 5 = Point de rosée 2 151 = Concentration	17
Valeur bargraphe 0 % 1	4136 à 4137	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	17
Valeur bargraphe 100 % 1	4142 à 4143	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	17
Nombre décimales 1	3365	Entier	Lecture / écriture	0 = x $1 = x.x$ $2 = x.xx$ $3 = x.xxx$ $4 = x.xxxx$	17
Affichage valeur 2	3964	Entier	Lecture / écriture	Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 🗎 17)	18
Nombre décimales 2	4049	Entier	Lecture / écriture	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	18
Affichage valeur 3	3966	Entier	Lecture / écriture	Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b>	19
Valeur bargraphe 0 % 3	4138 à 4139	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	19

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Affichage							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Valeur bargraphe 100 % 3	4140 à 4141	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	20		
Nombre décimales 3	4050	Entier	Lecture / écriture	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	20		
Affichage valeur 4	3965	Entier	Lecture / écriture	Pour la liste de sélection, voir le paramètre <b>Affichage valeur 1</b>	20		
Nombre décimales 4	4051	Entier	Lecture / écriture	0 = x 1 = x.x 2 = x.xx 3 = x.xxx 4 = x.xxxx	21		
Intervalle d'affichage	3604 à 3605	Virg. flot.	Lecture / écriture	1 à 10 s	21		
Amortissement affichage	3554 à 3555	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 999,9 s	21		
Ligne d'en-tête	3624	Entier	Lecture / écriture	0 = Désignation du point de mesure 1 = Texte libre	22		
Texte ligne d'en-tête	3968 à 3973	Chaîne	Lecture / écriture	Max. 12 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)	22		
Caractère de séparation	3671	Entier	Lecture / écriture	1 = point . 2 = virgule ,	23		
Contraste affichage	3674 à 3675	Virg. flot.	Lecture / écriture	20 à 80 %	23		
Rétroéclairage	3967	Entier	Lecture / écriture	0 = Désactiver 1 = Activer	23		

# 6.3.1.2 Sauvegarde configuration

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Sauvegarde configuration						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Temps de fonctionnement	2631 à 2637	Chaîne	Lecture	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	24	
Dernière sauvegarde	6430 à 6436	Chaîne	Lecture	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	24	
Gestion configuration	5500	Entier	Lecture / écriture	0 = Annuler 1 = Sauvegarder 2 = Restaurer 4 = Effacer sauvegarde 5 = Comparer	24	
État sauvegarde	5502	Entier	Lecture	1 = Sauvegarde en cours 2 = Restauration en cours	25	

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Sauvegarde configuration						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$	
				<ul> <li>4 = Suppression en cours</li> <li>5 = Comparaison en cours</li> <li>6 = Échec restauration</li> <li>7 = Échec sauvegarde</li> <li>251 = Néant</li> </ul>		
Résultat comparaison	5514	Entier	Lecture	<ul> <li>0 = Réglages identiques</li> <li>1 = Réglages non identiques</li> <li>2 = Aucune sauvegarde disponible</li> <li>3 = Non vérifié</li> <li>4 = Réglages sauvegarde</li> <li>corrompus</li> <li>5 = Set de données incompatible</li> </ul>	25	

# 6.3.1.3 Gestion diagnostic

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Gestion diagnostic					
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎
Temporisation alarme	6808 à 6809	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 60 s	26

# Sous-menu Comportement du diagnostic

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Gestion diagnostic $\rightarrow$ Comportement du diagnostic					
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺
Affecter numéro de diagnostic 302	2312	Entier	Lecture / écriture	0 = Avertissement 1 = Alarme	27
Affecter numéro de diagnostic 441	4742	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Uniq.entrée journal 2 = Avertissement 3 = Alarme	27
Affecter numéro de diagnostic 444	5120	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Uniq.entrée journal 2 = Avertissement 3 = Alarme	27
Affecter numéro de diagnostic 905	30025	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Alarme 2 = Avertissement 3 = Uniq.entrée journal 4 = Réinitialiser	29

# 6.3.1.4 Administration

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Administration						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Reset appareil	6817	Entier	Lecture / écriture	0 = Annuler 1 = Redémarrer l'appareil 2 = État au moment de la livraison	29	
Identifiant du transmetteur	4510	Entier	Lecture	1 = 300	29	
Activer option logicielle	2795	Chaîne	Lecture / écriture	Chaîne de max. 10 chiffres.	30	
Aperçu des options logicielles	2902	Entier	Lecture	1 = HistoROM étendue 32768 = Heartbeat Verification 16384 = Heartbeat Monitoring	30	

# Sous-menu Définir code d'accès

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Administration $\rightarrow$ Définir code d'accès					
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺
Définir code d'accès	8677 à 8684	Chaîne	Lecture / écriture	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	31
Confirmer code d'accès	8685 à 8692	Chaîne	Lecture / écriture	Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	31

# Sous-menu Réinitialiser code d'accès

Navigation : Expert $\rightarrow$ Système $\rightarrow$ Administration $\rightarrow$ Réinitialiser code d'accès					
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎
Temps de fonctionnement	2631 à 2637	Chaîne	Lecture	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	32
Réinitialiser code d'accès	8880 à 8895	Chaîne	Lecture / écriture	Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux	32

# 6.3.2 Capteur

# 6.3.2.1 Valeurs mesurées

# Sous-menu Variables mesurées

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Variables mesurées						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Concentration	9455 à 9456	Virg. flot.	Lecture	0 à 1000000 ppmv	34	
Point de rosée 1	21458 à 21459	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	34	
Point de rosée 2	21800 à 21801	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	34	

Navigation : Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Variables mesurées						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$	
Pression cellule gaz	25216 à 25217	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	35	
Température cellule gaz	21854 à 21855	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	35	
Niveau détecteur référence	4720 à 4721	Virg. flot.	Lecture	0 à 5 mA	35	
Niveau détecteur zéro	9667 à 9668	Virg. flot.	Lecture	0 à 5 mA	36	
Index pic 1	9834 à 9835	Virg. flot.	Lecture	0,0 à 511,0	36	
Delta index pic 1	30581 à 30582	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	36	
Index pic 2	27600 à 27601	Virg. flot.	Lecture	0,0 à 511,0	36	
Delta index pic 2	30672 à 30673	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	36	
Index position du pic	29018 à 29019	Virg. flot.	Lecture	0,0 à 511,0	37	
Delta index position du pic	28814 à 28815	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	37	
Delta point médian	47236 à 47237	Virg. flot.	Lecture	0,0 à 120,0 mA	37	

# Sous-menu Valeurs d'entrée

Entrée courant 1 à n

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs d'entrée $\rightarrow$ Entrée courant 1 à n						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺	
Valeur mesurée 1 à n	1 : 6151 à 6152 2 : 6153 à 6154 3 : 6155 à 6156	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	38	
Mesure courant 1 à n	1 : 6131 à 6132 2 : 6133 à 6134 3 : 6135 à 6136	Virg. flot.	Lecture	0 à 22,5 mA	38	

Valeur de l'entrée état 1 à n

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs d'entrée $\rightarrow$ Valeur de l'entrée état 1 à n						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Valeur de l'entrée état 1	1:2746	Entier	Lecture	0 = Bas		
àn	2 : 4699			1 = Haut	38	
	3:4700					

# Sous-menu Valeurs de sortie

Valeur du courant de sortie 1 à n

Navigation : Expert → Capteur → Valeurs mesurées → Valeurs de sortie → Valeur du courant de sortie 1 à n						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Courant de sortie 1 à n	1 : 5931 à 5932 2 : 5933 à 5934 3 : 5935 à 5936	Virg. flot.	Lecture	0 à 22,5 mA	38	
Mesure courant 1 à n	1 : 5779 à 5780	Virg. flot.	Lecture	0 à 30 mA	38	

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs de sortie $\rightarrow$ Valeur du courant de sortie 1 à n						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺	
	2 : 5781 à 5782 3 : 5783 à 5784					

# Sortie tout ou rien 1 à n

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs de sortie $\rightarrow$ Sortie tout ou rien 1 à n						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺	
État commutation 1 à n	1:2485 2:2486 3:9917	Entier	Lecture	1 = Ouvert 6 = Fermé	39	

# Sortie relais 1 to n

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Valeurs mesurées $\rightarrow$ Valeurs de sortie $\rightarrow$ Sortie relais 1 to n						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺	
État commutation	1:3518 2:3519 3:9875	Entier	Lecture	1 = Ouvert 6 = Fermé	40	
Cycles de commutation	1:7625 2:7627 3:7629	Entier	Lecture	Entier positif	40	
Nombre de cycles de commutation max.	1:21919 2:21921 3:21923	Entier	Lecture	Entier positif	40	

# 6.3.2.2 Unités système

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Unités système							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Unité de concentration	2439	Entier	Lecture / écriture	0 = ppmv 1 = lb/MMscf 2 = %vol 3 = mg/sm3 4 = ppbv 5 = mg/Nm3 240 = Conc. utilisateur	41		
Unité de température	2109	Entier	Lecture / écriture	$0 = ^{\circ}C$ 1 = K $2 = ^{\circ}F$ $3 = ^{\circ}R$	41		
Unité de pression	2130	Entier	Lecture / écriture	0 = bar 1 = psi a 2 = bar g 3 = psi g 4 = Pa a 5 = kPa a	42		
Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Unités système							
--	----------	--------------------	-----------------------	--	----------------------------	--	--
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \blacksquare$		
				6 = MPa a 7 = Pa g 8 = kPa g 9 = MPa g			
Unité de longueur	2087	Entier	Lecture / écriture	44 = ft 45 = m 47 = in 49 = mm 240 = μm	42		
Format date/heure	2150	Entier	Lecture / écriture	0 = dd.mm.yy hh:mm 1 = mm/dd/yy hh:mm am/pm 2 = dd.mm.yy hh:mm am/pm 3 = mm/dd/yy hh:mm	42		

## Sous-menu Unités spécifiques utilisateur

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Unités système $\rightarrow$ Unités spécifiques utilisateur								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺			
Texte concentration utilisateur	2585 à 2589	Chaîne	Lecture / écriture	Max. 10 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (@, %, /)	43			
Offset concentration utilisateur	2490 à 2491	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	43			
Facteur concentration utilisateur	2554 à 2555	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	43			

### 6.3.2.3 Flux

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Flux							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Type Analyte	21930	Entier	Lecture / écriture	0 = H2O 1 = CO2 2 = H2S 3 = CH4 4 = NH3 5 = HCl 6 = O2 7 = CO 8 = SO2 9 = C2H2	45		
Sélectionner étalonnage	22968	Entier	Lecture / écriture	$ \begin{array}{c} 0 = 1 \\ 1 = 2 \\ 2 = 3 \\ 3 = 4 \end{array} $	45		
nombre moyenne mobile	08/0	Entier	écriture /	1 a 250	45		

### 6.3.2.4 Point de rosée

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Point de rosée								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺			
Point de rosée méthode 1	21595	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = ASTM1 2 = ASTM2 3 = ISO 4 = AB	46			
Point de rosée méthode 2	7631	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = ASTM1 2 = ASTM2 3 = ISO 4 = AB	46			
Type conversion	21596	Entier	Lecture / écriture	0 = Idéal 1 = Réel	46			
Mode de pression conduite	48175	Entier	Lecture / écriture	1 = Valeur fixe 0 = Valeur externe 11 = Entrée courant 1 12 = Entrée courant 2 13 = Entrée courant 3	46			
Pression fixe conduite	48251 à 48252	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	47			
Pression conduite	9483 à 9484	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	48			

## Sous-menu Point de rosée - Étalonnage

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Point de rosée $\rightarrow$ Étalonnage 1 à n							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Méthane CH4	26445, 26453, 26461, 26469	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,4 à 1,0 fraction molaire	48		
Éthane C2H6	26317, 26325, 26333, 26341	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,2 fraction molaire	48		
Propane C3H8	26509, 26517, 26525, 26533	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,15 fraction molaire	48		
Isobutane C4H10	25486, 25494, 25502, 25510	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	48		
N-Butane C4H10	26915, 26917, 26919, 26921	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	48		
Isopentane C5H12	27968, 27970, 27972, 27974	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	48		
N-Pentane C5H12	26931, 26933, 26935, 26937	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	48		
Neopentane C5H12	26923, 26925, 26927, 26929	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	48		
Hexane+ C6H14+	27976, 27978, 27980, 27982	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	48		

Navigation : Expert → Capteur → Point de rosée → Étalonnage 1 à n								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \blacksquare$			
Azote N2	25314, 25322, 25330, 25338	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,55 fraction molaire	48			
Dioxyde de carbone CO2	26199, 26207, 26215, 26223	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,3 fraction molaire	48			
Sulfure d'hydrogène H2S	26381, 26389, 26397, 26405	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,05 fraction molaire	48			
Hydrogène H2	29191, 29193, 29195, 29197	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,2 fraction molaire	48			

### 6.3.2.5 Suivi de pic

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Suivi de pic								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$			
Control suivi de pic analyseur	21460	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	49			
Réinitialisation position pic	4727	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 3 = Réinitialiser	49			
Nombre moyen suivi de pic	21568	Entier	Lecture / écriture	1 à 3600	49			

## 6.3.2.6 Ajustage capteur

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Ajustage capteur							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$		
Ajustement concentration	47129	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	51		
Multiplicateur de concentration	47222 à 47223	Virg. flot.	Lecture / écriture	-1000000 à 1000000	51		
Offset de concentration	47224 à 47225	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	51		
2f base crv source	28614	Entier	Lecture / écriture	0 = Ref0 curve 1 = Ref0 RT curve	51		
2f base RT update	30669	Entier	Lecture / écriture	0 = Annuler 1 = Démarrer	52		

## Sous-menu Ajustage capteur - Étalonnage

Navigation : Expert → Capteur → Ajustage capteur → Étalonnage								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$			
Laser midpoint default	31090, 31092, 31094, 31096	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 120 mA	51			
Laser ramp default	26750, 26752, 26754, 26756	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 120 mA	51			
Laser modulation amplitude default	36077, 36079, 36081, 36083	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 100 mA	51			

## 6.3.2.7 Compensation changement flux (SCC)

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Compensation changement flux (SCC)								
Paramètre	Registre	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎				
Étalonnage 1 to n	35689 à 35692	Entier	Lecture	1 = Non 0 = Oui	53			

## Sous-menu SCC - Étalonnage

Navigation : Expert → Capteur → Ajustage capteur → Étalonnage (1 à n)							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Méthane CH4	26445, 26453, 26461, 26469	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,4 à 1,0 fraction molaire	54		
Éthane C2H6	26317, 26325, 26333, 26341	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,2 fraction molaire	54		
Propane C3H8	26509, 26517, 26525, 26533	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,15 fraction molaire	54		
Isobutane C4H10	25486, 25494, 25502, 25510	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	54		
N-Butane C4H10	26915, 26917, 26919, 26921	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	54		
Isopentane C5H12	27968, 27970, 27972, 27974	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	54		
N-Pentane C5H12	26931, 26933, 26935, 26937	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	54		
Neopentane C5H12	26923, 26925, 26927, 26929	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	54		
Hexane+ C6H14+	27976, 27978, 27980, 27982	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,1 fraction molaire	54		
Azote N2	25314, 25322, 25330, 25338	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,55 fraction molaire	54		
Dioxyde de carbone CO2	26199, 26207, 26215, 26223	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,3 fraction molaire	54		
Sulfure d'hydrogène H2S	26381, 26389, 26397, 26405	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,05 fraction molaire	54		
Hydrogène H2	29191, 29193, 29195, 29197	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 0,2 fraction molaire	54		

## 6.3.2.8 Étalonnage

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Étalonnage								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ ₽			
Det. 1 TIA gain	29235	Entier	Lecture	0 à 15	54			
Detector bias	29237 à 29238	Virg. flot.	Lecture / écriture	Valeur signée à virgule flottante	54			
Entrée détection débit	4712	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Contact de fermeture	54			

Navigation : Expert $\rightarrow$ Capteur $\rightarrow$ Étalonnage							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→		
				2 = Contact d'ouverture			
État détecteur débit	29222	Entier	Lecture	0 = Pas de débit 1 = Débit	55		

## 6.3.3 Sous-menu Configuration E/S

Navigation : Expert $\rightarrow$ Configuration E/S								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ ₽			
Module E/S 1 à n numéro de borne	1:6541 2:6542 3:6543	Entier	Lecture	0 = Non utilisé 1 = 26-27 (E/S 1) 2 = 24-25 (E/S 2) 3 = 22-23 (E/S 3)	55			
Module E/S 1 à n information	1:8659 2:8660 3:8661	Entier	Lecture	1 = MODBUS 2 = Configurable 3 = Pas configurable 254 = Non branché 255 = Invalide	55			
Module E/S 1 à n type	1:6417 2:6418 3:6419	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Sortie courant <sup>1</sup> 2 = Entrée courant <sup>1</sup> 3 = Sortie tout ou rien <sup>1</sup> 5 = Entrée état <sup>1</sup> 6 = Sortie relais <sup>1</sup>	55			
Appliquer la configuration des E/S	8665	Entier	Lecture / écriture	0 = Oui 1 = Non	55			
Code de modification des E/S	6427	Entier	Lecture/écriture	Entier positif	56			

### 6.3.4 Sous-menu Entrée

### 6.3.4.1 Entrée courant 1 à n

Navigation : Expert $\rightarrow$ Entrée $\rightarrow$ Entrée état 1 à n								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺			
Numéro de borne	1:6548 2:6549 3:6550	Entier	Lecture	0 = Non utilisé 1 = 26-27 (E/S 1) 2 = 24-25 (E/S 2) 3 = 22-23 (E/S 3)	57			
Mode signal	1:6424 2:6425	Entier	Lecture / écriture	0 = Passif 2 = Actif	57			
Étendue de mesure courant	1:6147 2:6148	Entier	Lecture / écriture	0 = 4 à 20 mA (4 à 20,5 mA) 1 = 4 à 20 mA US (3,9 à 20,8 mA)	57			

 $<sup>^{1}\,\</sup>mathrm{La}$  visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

Navigation : Expert $\rightarrow$ Entrée $\rightarrow$ Entrée état 1 à n								
Paramètre	Registre	Type de	Accès	Sélection/entrée	$\rightarrow \square$			
		aonnees		utilisateur/interface utilisateur				
				2 = 4 à 20 mA NAMUR (3,8 à 20,5				
				mA)				
				3 = 0 à 20 mA (0 à 20,5 mA)				
Valeur 0/4 mA	1:6111 à 6112	Virg. flot.	Lecture /	Nombre signé à virgule flottante	57			
	2 : 6113 à 6114		écriture		57			
Valeur 20 mA	1:6119 à 6120	Virg. flot.	Lecture /	Nombre signé à virgule flottante	57			
	2 : 6121 à 6122		écriture		57			
Mode défaut	1:6159	Entier	Lecture /	1 = Dernière valeur valable				
	2:6160		écriture	2 = Alarme	58			
				6 = Valeur définie				
Valeur de repli	1:6163 à 6164	Virg. flot.	Lecture /	Nombre signé à virgule flottante	FO			
	2 : 6165 à 6166		écriture		20			

## 6.3.5 Sous-menu Sortie

### 6.3.5.1 Sortie courant 1 à n

Navigation : Expert $\rightarrow$ Sortie $\rightarrow$ Sortie courant 1 à n							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$		
Numéro de borne	1:6545 2:6546	Entier	Lecture	0 = Non utilisé 1 = 26-27 (E/S 1) 2 = 24-25 (E/S 2) 3 = 22-23 (E/S 3)	59		
Mode signal	1:6421 2:6422	Entier	Lecture / écriture	0 = Passif 2 = Actif	65		
Variable de process sortie courant	5927 à 5929	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 151 = Concentration 3 = Température cellule gaz 4 = Point de rosée 1 5 = Point de rosée 2	65		
Gamme courant sortie	1:5923 2:5924	Entier	Lecture / écriture	0 = 4 à 20 mA (4 à 20,5 mA) 1 = 4 à 20 mA US (3,9 à 20,8 mA) 2 = 4 à 20 mA NAMUR (3,8 à 20,5 mA) 3 = 0 à 20 mA (0 à 20,5 mA) 4 = Valeur fixe	65		
Valeur de courant fixe	1 : 5987 à 5988 2 : 5989 à 5990	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 22,5 mA	61		
Limite inférieure sortie	1 : 6195 à 6196 2 : 6197 à 6198	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	61		
Limite supérieure sortie	1 : 5915 à 5916 2 : 5917 à 5918	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	62		
Amortissement sortie courant	1 : 5903 à 5904 2 : 5905 à 5906	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 999,9 s	62		

Navigation : Expert $\rightarrow$ Sortie $\rightarrow$ Sortie courant 1 à n								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow$			
Comportement défaut sortie courant	1:5911 2:5912	Entier	Lecture / écriture	0 = Min. 1 = Max. 4 = Valeur actuelle 5 = Dernière valeur valable 6 = Valeur fixe	63			
Courant défaut	1 : 5979 à 5980 2 : 5981 à 5982	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 22,5 mA	64			
Courant de sortie 1 à n	1 : 5931 à 5932 2 : 5933 à 5934	Virg. flot.	Lecture	0 à 22,5 mA	64			
Mesure courant 1 à n	1 : 5779 à 5780 2 : 5781 à 5782	Virg. flot.	Lecture	0 à 30 mA	64			

## 6.3.5.2 Sortie tout ou rien 1 à n

Navigation : Expert $\rightarrow$ Sortie $\rightarrow$ Sortie tout ou rien 1 à n							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$		
Numéro de borne	1:6551 2:6552	Entier	Lecture	0 = Non utilisé 1 = 26-27 (E/S 1) 2 = 24-25 (E/S 2) 3 = 22-23 (E/S 3)	65		
Mode signal	1:6235 2:6236	Entier	Lecture / écriture	0 = Passif 2 = Actif 3 = Passif NAMUR	65		
Mode de fonctionnement	1:4479 2:4480	Entier	Lecture / écriture	1 = Tout ou rien	65		
Affectation tout ou rien	1:3022 2:3023	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche 2 = Comportement du diagnostic 4 = Seuil 5 = État	65		
Affecter niveau diagnostic	1:3096 2:3097	Entier	Lecture / écriture	0 = Alarme 1 = Avertissement 2 = Alarme ou avertissement	66		
Affecter seuil	1:3184 2:3185	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 151 = Concentration 4 = Point de rosée 1 5 = Point de rosée 2	66		
Seuil d'enclenchement	1 : 3242 à 3243 2 : 3244 à 3245	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	67		
Seuil de déclenchement	1 : 3234 à 3235 2 : 3236 à 3237	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	67		
Temporisation à l'enclenchement	1 : 6247 à 6248 2 : 6249 à 6250	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 100,0 s	67		
Temporisation au déclenchement	1 : 6239 à 6240 2 : 6241 à 6242	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 100,0 s	68		

Navigation : Expert $\rightarrow$ Sortie $\rightarrow$ Sortie tout ou rien 1 à n								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎			
Mode défaut	1:3384 2:3385	Entier	Lecture / écriture	0 = État actuel 1 = Ouvert 6 = Fermé	68			
État commutation 1 à n	1:2485 2:2486	Entier	Lecture	1 = Ouvert 6 = Fermé	68			
Signal sortie inversé	1:2583 2:2584	Entier	Lecture / écriture	0 = Oui 1 = Non	68			

### 6.3.5.3 Sortie relais 1

Navigation : Expert $\rightarrow$ Sor	tie $\rightarrow$ Sortie relais 1	to n			
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺
Numéro de borne	1:8278 2:8279	Entier	Lecture	0 = Non utilisé 1 = 26-27 (E/S 1) 2 = 24-25 (E/S 2) 3 = 22-23 (E/S 3)	69
Fonction de sortie relais	1:2488 2:2489	Entier	Lecture / écriture	1 = Ouvert 2 = Comportement du diagnostic 4 = Seuil 5 = État 6 = Fermé	69
Affecter seuil	1:8248 2:8249	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 4 = Point de rosée 1 5 = Point de rosée 2 151 = Concentration	70
Affecter niveau diagnostic	1:8245 2:8246	Entier	Lecture / écriture	0 = Alarme 1 = Avertissement 2 = Alarme ou avertissement	70
Seuil de déclenchement	1 : 8260 à 8261 2 : 8262 à 8263	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	71
Temporisation au déclenchement	1 : 8254 à 8255 2 : 8256 à 8257	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 100,0 s	71
Seuil d'enclenchement	1 : 8233 à 8234 2 : 8235 à 8236	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	71
Temporisation à l'enclenchement	1 : 8266 à 8267 2 : 8268 à 8269	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,0 à 100,0 s	72
Mode défaut	1:8242 2:8243	Entier	Lecture / écriture	0 = État actuel 1 = Ouvert 6 = Fermé	72
État commutation	1:3518 2:3519	Entier	Lecture	1 = Ouvert 6 = Fermé	72
État repos relais	1:7009 2:7010	Entier	Lecture / écriture	1 = Ouvert 6 = Fermé	72

## 6.3.6 Sous-menu Communication

### 6.3.6.1 Configuration Modbus

Navigation : Expert $\rightarrow$ Co	Navigation : Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Configuration Modbus						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Adresse bus <sup>1</sup>	4910	Entier	Lecture / écriture	1 à 247	73		
Baudrate <sup>1</sup>	4912	Entier	Lecture / écriture	0 = 1200 BAUD 1 = 2400 BAUD 2 = 4800 BAUD 3 = 9600 BAUD 4 = 19200 BAUD 5 = 38400 BAUD 6 = 57600 BAUD 7 = 115200 BAUD	74		
Transmission de données <sup>1</sup>	4913	Entier	Lecture / écriture	0 = RTU 1 = ASCII	74		
Parité <sup>1</sup>	4914	Entier	Lecture / écriture	0 = Paire 1 = Impaire 2 = Sans bit de parité / option 2 bits d'arrêt 3 = Sans bit de parité / option 1 bit d'arrêt	74		
Ordre des octets	4915	Entier	Lecture / écriture	0 = 0 - 1 - 2 - 3 1 = 3 - 2 - 1 - 0 2 = 2 - 3 - 0 - 1 3 = 1 - 0 - 3 - 2	75		
Délai Télégramme <sup>2</sup>	4916 à 4917	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 100 ms	76		
Priorité adresse IP <sup>3</sup>	28273 à 28280	Chaîne	Lecture / écriture	4 octets : 0 à 255 (dans l'octet concerné)	76		
Délai inactivité <sup>2</sup>	47014 à 47015	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 99 s	76		
Connexions max. <sup>2</sup>	47016	Entier	Lecture / écriture	1à4	76		
Mode défaut	4920	Entier	Lecture / écriture	1 = Dernière valeur valable 255 = Valeur NaN <sup>4</sup>	77		
Terminaison de bus <sup>1</sup>	5774	Entier	Lecture	0 = Arrêt 1 = Marche	77		
Accès écriture bus de terrain	6807	Entier	Lecture / écriture	0 = Lecture + écriture 1 = Lecture seule	77		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modbus RS485 uniquement

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Modbus RS485 uniquement

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Modbus TCP uniquement

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> NaN = Not a number (pas un nombre)

## 6.3.6.2 Information Modbus

Navigation : Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Information Modbus							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎		
ID appareil	2547	Entier	Lecture	Nombre hexadécimal à 4 chiffres	78		
Révision appareil	4481	Entier	Lecture	Nombre hexadécimal à 4 chiffres	78		

### 6.3.6.3 Modbus data map

Navigation : Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Modbus data map							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Registre de la liste de scrutation 0 à 15	0:5001 1:5002 2:5003 3:5004 4:5005 5:5006 6:5007 7:5008 8:5009 9:5010 10:5011 11:5012 12:5013 13:5014 14:5015 15:5016	Entier	Lecture / écriture	1 à 65 535	79		
Zone de données liste de scrutation 0 à 15	0:5051 à 5052 1:5053 à 5054 2:5055 à 5056 3:5057 à 5058 4:5059 à 5060 5:5061 à 5062 6:5063 à 5064 7:5065 à 5066 8:5067 à 5068 9:5069 à 5070 10:5071 à 5072 11:5073 à 5074 12:5075 à 5076 13:5077 à 5078 14:5079 à 5080 15:5081 à 5082	Entier / virg. flot.	Lecture / écriture	Dépend du registre de liste de scrutation entré	79		

#### 6.3.6.4 Serveur web

Navigation : Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ Serveur web						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Langue serveur web	4219	Entier	Lecture / écriture	0 = English 1 = Français	79	

Navigation : Expert $\rightarrow$ Cor	nmunication $\rightarrow$ Serv	eur web			
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺
				2 = Italiano 3 = русский язык (Russe) 4 = 中文 (Chinois)	
Adresse MAC	4210 à 4218	Chaîne	Lecture	Chaîne unique de 12 caractères alphanumériques	79
Client DHCP	21781	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	79
Adresse IP	4155 à 4162	Chaîne	Lecture / écriture	4 octets : 0 à 255 (dans l'octet concerné)	79
Subnet mask	4163 à 4170	Chaîne	Lecture / écriture	4 octets : 0 à 255 (dans l'octet concerné)	81
Default gateway	4171 à 4178	Chaîne	Lecture / écriture	4 octets : 0 à 255 (dans l'octet concerné)	81
Fonctionnalité serveur web	4220	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche 2 = HTML Off	81
Page de connexion	5802	Entier	Lecture / écriture	0 = Sans en-tête 1 = Avec en-tête	81

## 6.3.7 Diagnostic

Navigation : Expert $\rightarrow$ Dia	gnostic				
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎
Signal d'état diagnostic actuel	2075	Entier	Lecture	0 : OK 1 : Défaut (F) 2 : Test fonction (C) 8 : Hors spéc. (S) 4 : Maintenance nécessaire (M) 16 : 32 : Non catégorisé	83
Numéro de diagnostic actuel	6801	Entier	Lecture	0 à 65 535	83
ID service diagnostic actuel	2732	Entier	Lecture	0 à 65 535	83
Diagnostic actuel	6821 à 6830	Chaîne	Lecture	Numéro de diagnostic, ID service et signal d'état	83
ID service dernier diagnostic	2734	Entier	Lecture	0 à 65 535	84
Temps de fct depuis redémarrage	2624 à 2630	Chaîne	Lecture	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	84
Temps de fonctionnement	2631 à 2637	Chaîne	Lecture	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)	84

## 6.3.7.1 Liste de diagnostic

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Liste de diagnostic						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Diagnostic 1	2736	Entier	Lecture	0 à 65 535	85	
Diagnostic 2	2738	Entier	Lecture	0 à 65 535	85	
Diagnostic 3	2740	Entier	Lecture	0 à 65 535	85	
Diagnostic 4	2742	Entier	Lecture	0 à 65 535	87	
Diagnostic 5	2744	Entier	Lecture	0 à 65 535	87	

### 6.3.7.2 Journal d'événements

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Journal d'événements						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖹	
Options filtre	4596	Entier	Lecture / écriture	0 = Défaut (F) 4 = Maintenance nécessaire (M) 8 = Test fonction (C) 12 = Hors spéc. (S) 16 = Information (I) 255 = Tous	88	

### 6.3.7.3 Informations appareil

Navigation : Expert $\rightarrow$ Dia	gnostic → Informati	ons appareil			
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺
Désignation du point de mesure	2026 à 2041	Chaîne	Lecture	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /).	89
Numéro de série	7003 à 7008	Chaîne	Lecture	Chaîne de caractères de 11 chiffres max. comprenant des lettres et des chiffres.	89
Version firmware	7277 à 7280	Chaîne	Lecture	Succession de caractères au format xx.yy.zz	89
Nom d'appareil	7238 à 7245	Chaîne	Lecture	Analyseur de gaz TDLAS J22	90
Référence de commande	2058 à 2067	Chaîne	Lecture	Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (p. ex. /).	90
Référence de commande étendue 1	2212 à 2221	Chaîne	Lecture	Chaîne de caractères	90
Référence de commande étendue 2	2222 à 2231	Chaîne	Lecture	Chaîne de caractères	90
Référence de commande étendue 3	2232 à 2241	Chaîne	Lecture	Chaîne de caractères	90
Version ENP	4003 à 4010	Chaîne	Lecture	Chaîne de caractères	92

→ 🗎

92 92

93

	1 1 1							
Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Module électronique principal + module E/S 1								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur				
Version firmware	7039	Entier	Lecture	Entier positif				
N° Build logiciel	2326	Entier	Lecture	Entier positif				
Révision Bootloader	2264	Entier	Lecture	Entier positif				

### 6.3.7.4 Module électronique principal + module E/S 1

#### 6.3.7.5 Module électronique capteur (ISEM)

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Module électronique capteur (ISEM)						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Version firmware	5165	Entier	Lecture	Entier positif	93	
N° Build logiciel	4989	Entier	Lecture	Entier positif	93	
Révision Bootloader	4802	Entier	Lecture	Entier positif	93	

### 6.3.7.6 Module E/S 2

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Module E/S 2						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺	
Module E/S 2 numéro de borne	6542	Entier	Lecture	0 = Non utilisé 1 = 26-27 (E/S 1) 2 = 24-25 (E/S 2) 3 = 22-23 (E/S 3)	93	
Version firmware	9877	Entier	Lecture	Entier positif	93	
N° Build logiciel	9918	Entier	Lecture	Entier positif	93	
Révision Bootloader	9984	Entier	Lecture	Entier positif	93	

#### 6.3.7.7 Module E/S 3

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Module E/S 3						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow$	
Module E/S 3 numéro de borne	6543	Entier	Lecture	0 = Non utilisé 1 = 26-27 (E/S 1) 2 = 24-25 (E/S 2) 3 = 22-23 (E/S 3)	94	
Version firmware	9879	Entier	Lecture	Entier positif	94	
N° Build logiciel	9919	Entier	Lecture	Entier positif	94	
Révision Bootloader	9986	Entier	Lecture	Entier positif	94	

### 6.3.7.8 Module d'affichage

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Module d'affichage						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Version firmware	5163	Entier	Lecture	Entier positif	96	
N° Build logiciel	4988	Entier	Lecture	Entier positif	96	
Révision Bootloader	4800	Entier	Lecture	Entier positif	96	

6.3.7.9	Enregistrement des valeurs	mesurées
---------	----------------------------	----------

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Enregistrement des valeurs mesurées							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Affecter voie 1	2445	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 2 = Pression cellule gaz 3 = Température cellule gaz 4 = Point de rosée 1 5 = Point de rosée 2 121 = Sortie courant 1 122 = Sortie courant 2 151 = Concentration 152 = État détecteur débit	<u>bookmark159</u> 97		
Affecter voie 2	2446	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 2 = Pression cellule gaz 3 = Température cellule gaz 4 = Point de rosée 1 5 = Point de rosée 2 121 = Sortie courant 1 122 = Sortie courant 2 151 = Concentration 152 = État détecteur débit	97		
Affecter voie 3	2548	Entier	Lecture / écriture	<ul> <li>0 = Arrêt</li> <li>2 = Pression cellule gaz</li> <li>3 = Température cellule gaz</li> <li>4 = Point de rosée 1</li> <li>5 = Point de rosée 2</li> <li>121 = Sortie courant 1</li> <li>122 = Sortie courant 2</li> <li>151 = Concentration</li> <li>152 = État détecteur débit</li> </ul>	97		
Affecter voie 4	4286	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 2 = Pression cellule gaz 3 = Température cellule gaz 4 = Point de rosée 1 5 = Point de rosée 2 121 = Sortie courant 1 122 = Sortie courant 2 151 = Concentration 152 = État détecteur débit	97		
Intervalle de mémorisation	4288 à 4289	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,1 à 3 600,0 s	97		
Reset tous enregistrements	4287	Entier	Lecture / écriture	0 = Annuler 2 = Effacer données	98		
Enregistrement des valeurs mesurées	5950	Entier	Lecture / écriture	0 = Écrasement 1 = Non écrasé	98		
Retard Logging	5938	Entier	Lecture / écriture	0 à 999 heures	98		

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Enregistrement des valeurs mesurées							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎		
Contrôle de l'enregistrement des données	5930	Entier	Lecture / écriture	0 = Néant 1 = Arrêt 2 = Supprimer + redémarrer	99		
Statut d'enregistrement de données	5937	Entier	Lecture / écriture	0 = Fait 1 = Arrêté 2 = Actif 3 = Retard actif	99		
Durée d'enregistrement	2827 à 2828	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre positif à virgule flottante	100		

### 6.3.7.10 Heartbeat Technology

### Sous-menu Paramètres Heartbeat

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Paramètres Heartbeat							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎		
Opérateur de l'installation	3414 à 3429	Chaîne	Lecture / écriture	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)	101		
Emplacement	3430 à 3445	Chaîne	Lecture / écriture	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)	101		

## Sous-menu Paramètres de validation gaz

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Paramètres Heartbeat $\rightarrow$ Paramètres de validation gaz						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$	
Sélectionner l'étalonnage de validation	4717	Entier	Lecture / écriture	0 = 1 1 = 2 2 = 3 3 = 4	102	
Validation Type	26456	Entier	Lecture / écriture	0 = Validation gaz manuel 1 = Validation auto gaz	102	
Nombre de points de validation	30005	Entier	Lecture / écriture	0 = 1 1 = 2	103	
Validation temps de purge	33276 à 33277	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 5 minutes	103	
Durée mesure statique	6476 à 6477	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,25 à 60 minutes	103	
Validation info gaz	47238 à 47253	Chaîne	Lecture / écriture	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)	103	

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Paramètres Heartbeat $\rightarrow$ Paramètres de validation gaz								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎			
Validation concentration	47226 à 47227	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 1000000 ppmv	103			
Validation tolérance	47228 à 47229	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 100 %	bookmark159 104			
Débuter validation	30015	Entier	Lecture/écriture	0 : Annuler, 1 : Démarrer	N/A <sup>1</sup>			

### Sous-menu Vérification en cours

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Vérification en cours							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Année	2495	Entier	Lecture / écriture	999	104		
Mois	2494	Entier	Lecture / écriture	0 = Janvier 1 = Février 2 = Mars 3 = Avril 4 = Mai 5 = Juin 6 = Juillet 7 = Août 8 = Septembre 9 = Octobre 10 = Novembre 11 = Décembre	105		
Jour	2493	Entier	Lecture / écriture	1 à 31 j	105		
Heure	2492	Entier	Lecture / écriture	0 à 23 h	105		
AM/PM	2496	Entier	Lecture / écriture	0 = AM 1 = PM	106		
Minute	2467	Entier	Lecture / écriture	0 à 59 min	106		
Durée mesure statique	6476 à 6477	Virg. flot.	Lecture / écriture	0,25 à 60 minutes	106		
Mode de vérification	2366	Entier	Lecture / écriture	<ul> <li>0 = Vérification standard</li> <li>3 = Validation étendue</li> <li>4 = Courant de sortie étendu</li> <li>2 = Validation et courant de sortie étendus</li> </ul>	106		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paramètre Modbus uniquement

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Vérification en cours							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$		
Information appareil externe	20493 à 20508	Chaîne	Lecture / écriture	Max. 32 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (p. ex. @, %, /)	107		
Démarrer vérification	2270	Entier	Lecture / écriture	0 = Annuler 1 = Démarrer 10 = Sortie 1 valeur basse <sup>1</sup> 11 = Sortie 1 valeur haute <sup>1</sup> 12 = Sortie 2 valeur basse <sup>1</sup> 13 = Sortie 2 valeur haute <sup>1</sup> 18 = Préparer la validation 19 = Fin validation	107		
En cours	6797	Entier	Lecture	0 à 100 %	107		
État	2079	Entier	Lecture	0 = Échec 1 = Fait 3 = Non fait 8 = Occupé 9 = Purge	107		
Valeurs mesurées	5512 à 5513	Virg. flot.	Lecture / écriture	Nombre signé à virgule flottante	108		
Valeur de sortie	5516 à 5517	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	108		
Concentration mesurée	36752 à 36753	Virg. flot.	Lecture	0 à 1000000 ppmv	108		
Résultat de la vérification	2355	Entier	Lecture	0 = Échec 2 = Réussi 3 = Non fait 250 = Non supporté 254 = Non branché	108		

### Sous-menu Résultats de la vérification

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Résultats de la vérification						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎	
Date/heure (saisie manuelle)	2372 à 2381	Chaîne	Lecture	dd.mm.yy hh:mm (dépend du format de date/heure sélectionné)	110	
Vérification ID	2315	Entier	Lecture	0 à 65 535	110	
Temps de fonctionnement	3346 à 3352	Chaîne	Lecture	Jours (d), heures (h), minutes (m), secondes (s)	110	
Résultat de la	2355	Entier	Lecture	0 = Échec		
vérification				2 = Réussi		
				3 = Non fait	110	
				250 = Non supporté		
				254 = Non branché		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La visibilité dépend des options de commande ou des réglages de l'appareil

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Résultats de la vérification						
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺	
Capteur	2384	Entier	Lecture	0 = Échec		
				Z = Reussi	110	
				3 = Non fait	110	
				250 = Non supporte		
			-	254 = Non branche		
Module électronique	2385	Entier	Lecture	0 = Echec		
capteur (ISEM)				2 = Reussi		
				3 = Non fait	111	
				250 = Non supporté		
				254 = Non branché		
Validation gaz	5199	Entier	Lecture	0 = Échec		
				2 = Réussi		
				3 = Non fait	111	
				250 = Non supporté		
				254 = Non branché		
Module E/S	2386	Entier	Lecture	0 = Échec		
				2 = Réussi		
				3 = Non fait	111	
				250 = Non supporté		
				254 = Non branché		
État système	5790	Entier	Lecture	0 = Échec		
				2 = Réussi		
				3 = Non fait	111	
				250 = Non supporté		
				254 = Non branché		

## Sous-menu Résultats de la validation gaz

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Résultats de la validation gaz							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺		
Date/heure (saisie manuelle)	48598	Chaîne	Lecture	dd.mm.yy hh:mm (dépend du format de date/heure sélectionné)	112		
Temps de fonctionnement	48608 à 48614	Chaîne	Lecture	Jours (d), heures (h), minutes (m), secondes (s)	112		
Validation gaz	44668	Entier	Lecture	0 = Échec 2 = Réussi 3 = Non fait 250 = Non supporté 254 = Non branché	112		
Moyenne concentration	48034 à 48035	Virg. flot.	Lecture	0 à 1000000 ppmv	113		
Écart-type concentration	36754 à 36755	Virg. flot.	Lecture	0 à 1000000 ppmv	113		
Concentration maximum	48229 à 48230	Virg. flot.	Lecture	0 à 1000000 ppmv	114		

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Résultats de la validation gaz							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎		
Concentration minimum	48596 à 48597	Virg. flot.	Lecture	0 à 1000000 ppmv	114		

### Sous-menu Résultats de surveillance

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Heartbeat Technology $\rightarrow$ Résultats de surveillance							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🗎		
Niveau détecteur référence	4720 à 4721	Virg. flot.	Lecture	0 à 5 mA	114		
Delta index pic 1	30581	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	114		
Delta index pic 2	30672	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	115		

## 6.3.8 Simulation

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Simulation							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow$		
Simulation entrée courant 1 à n	1:6127 2:6128	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	115		
Valeur du courant d'entrée 1 à n	1 : 6139 à 6140 2 : 6141 à 6142	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 22,5 mA	115		
Simulation sortie courant 1 à n	1 : 5939 2 : 5940	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	116		
Valeur du courant de sortie 1 à n	1 : 5995 à 5996 2 : 5997 à 5998	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 22,5 mA	116		
Simulation sortie tout ou rien 1 à n	1:6223 2:6224	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	116		
État commutation 1 à n	1:6227 2:6228	Entier	Lecture / écriture	1 = Ouvert 6 = Fermé	117		
Simulation sortie relais 1 to n	1:7523 2:7524	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	117		
État commutation 1 à n	1:8239 2:8240	Entier	Lecture / écriture	1 = Ouvert 6 = Fermé	117		
Simulation alarme appareil	6812	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	118		
Catégorie d'événement diagnostic	4261	Entier	Lecture / écriture	0 = Capteur 1 = Électronique 2 = Configuration 3 = Process	118		
Simulation événement diagnostic	4259	Entier	Lecture / écriture	Arrêt Liste de sélection des événements de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée)	118		

# 6.3.9 Tracés spectres

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Tracés spectres							
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	$\rightarrow \square$		
Midpoint default 1 à n	31090, 31092, 31094, 31096	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 120 mA	119		
Ramp default 1 à n	26750, 26752, 26754, 26756	Virg. flot.	Lecture / écriture	0 à 120 mA	120		
Concentration	9455 à 9456	Virg. flot.	Lecture	0 à 1000000 ppmv	120		
Point de rosée 1	21458 à 21459	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	120		
Point de rosée 2	21800 à 21801	Virg. flot.	Lecture	Nombre signé à virgule flottante	120		
Pression cellule gaz	25216 à 25217	Virg. flot.	Lecture	-0,5 à 6,9 bar	121		
Température cellule gaz	21854 à 21855	Virg. flot.	Lecture	-20 à +60 °C	121		
Niveau détecteur référence	4720 à 4721	Virg. flot.	Lecture	0 à 5 mA	121		
Niveau détecteur zéro	9667 à 9668	Virg. flot.	Lecture	0 à 5 mA	121		
Index pic 1	9834 à 9835	Virg. flot.	Lecture	0 à 511,0	121		
Delta index pic 1	30581 à 30582	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	122		
Index pic 2	27600 à 27601	Virg. flot.	Lecture	0 à 511,0	122		
Delta index pic 2	30672 à 30673	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	122		
Index position du pic	29018 à 29019	Virg. flot.	Lecture	0 à 511,0	122		
Delta index position du pic	28814	Virg. flot.	Lecture	-511,0 à 511,0	123		
Delta point médian	47236 à 47237	Virg. flot.	Lecture	0 à 120 mA	123		
Contrôle de l'analyseur	21460	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Marche	123		
Réinitialiser	4727	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 3 = Réinitialiser	123		
Det. 1 TIA gain	29235	Entier	Lecture / écriture	0 à 15	124		

## 6.3.10 Carte SD

Navigation : Expert $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Tracés spectres $\rightarrow$ Chart								
Paramètre	Registre	Type de données	Accès	Sélection/entrée utilisateur/interface utilisateur	→ 🖺			
Taux enregist. spectres	26289 à 26290	Virg. flot.	Lecture	45 à 86 400 s	124			
Nombre estimé de fichiers spectre	24902 à 24903	Virg. flot.	Lecture	0 à 30	124			
Validation niveau registre	29082	Entier	Lecture / écriture	0 = Arrêt 1 = Normal 2 = Étendu 255 = Tous	125			
Nombre de documents de validation	30879	Entier	Lecture	0 à 60	125			

www.addresses.endress.com

