操作手册 Levelflex FMP55 HART 通信

导波雷达液位计



BA01003F/28/ZH/23.22-00 71605463 2022-12-13

01.03.zz (设备固件)







目录

1	重要文	て档信息	. 5
1.1	文档用	途	. 5
1.2	信息图	标	. 5
	1.2.1	安全图标	5
	1.2.2	电气图标	5
	1.2.3	工具图标	5
	1.2.4	特定信息图标和图例	. 6
1.3	文档资	料	. 6
	1.3.1	《技术资料》 (II)	6
	1.3.2	《间明探作指 罔》(KA) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/ 7
	1.3.5	《女生佰斛》 (AA) ··································	. /
14	1.7.4	《·约祀女王丁加// (F1/ •••••••• 缩写	. /
15	汴田宿 注冊商	栀	. 8
1.5	1-1-1-10		• •
2	基本安	安全指南	. 9
2.1	人员要	求	. 9
2.2	指定用	··· 凃.....	. 9
2.3	工作场	所安全	9
2.4	操作安	全	. 9
2.5	产品安	全	10
	2.5.1	CE 标志	10
	2.5.2	EAC 符合性声明	10
2	소미원	ት ነ ይ	11
3) ÅŶ	自业	11
3.1	产品设	计	11
	3.1.1	Levelflex FMP51、FMP52、	
	010	FMP54、FMP55	11
	3.1.2	电丁腔外壳 •••••	12
4	到佔弘	会收和产品标识	13
-	动化心		10
4.1 // 7	到页迎 产品标	4 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13
7.4	421	收入 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	14
	1.2.1	2H711	
5	储存利	口运输	15
5.1	储存温	度	15
5.2	将产品	运输至测量点	15
6	安装.		17
6.1	安装要	求	17
	6.1.1	正确安装位置	17
	6.1.2	安装在狭小空间中	18
	6.1.3	有关探头机械负载的注意事项	19
	6.1.4	同轴探头的横向负载能力(弯曲强	
		度)	19
	6.1.5	安衮涂层法兰	20
	6.1.6	回定狱头	21
67	b.1. / 空准测	府/休女农余什 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22
0.2	女衣侧 6 7 1	里 (人衣 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ムン フロ
	622	→六旧干····································	25
	0.2.2	<u>лки и и и и и и и и и и и и и и и и и и </u>	22

	6.2.3 安装"分体式传感器"型仪表	25
	0.2.4	27 27
6.3	安装后检查	28
7	电气连接	29
7.1	接线要求	29
	7.1.1 接线端子分配	29
	7.1.2 电缆规格 7.1.2	34
	7.1.3 以留油头 7.1.4 电源	35
	7.1.5 过电压保护	37
7.2	连接设备	37
	7.2.1 打廾盖板	38
	7.2.2 E按 ······7.23 压簧式接线端子	20 38
	7.2.4 关闭接线腔盖	39
7.3	连接后检查	39
8	操作方式	40
8.1	概述	40
	8.1.1 现场操作	40
	8.1.2 通过分离型亚小习保作单儿FHX50 握作	41
	8.1.3 通过 Bluetooth [®] 无线技术操作	42
	8.1.4 远程操作	43
8.2	操作菜单的结构和功能	44
	8.2.1 傑作采申结构 8.2. 田白角鱼及甘访问权限	44 45
	8.2.3 数据访问安全性	45
8.3	显示与操作单元	49
	8.3.1 显示	49
	8.3.2 操作甲兀	52 52
	8.3.4 打开文本菜单	55 54
	8.3.5 显示与操作单元上的包络线显示	55
9	通过 HART 通信实现设备集成	56
9.1	设备描述文件 (DD) 概述	56
9.2	HART 设备参数和测量值	56
10	· 茶 + C	F 7
10	通过 SmartBlue (app) 烱试	57
10.1	可提条件······ SmartPlue App	57
10.2	SmartBlue 中的包络线显示	57
11	通过调试向导调试	59
12	通过操作菜单调试	60
12.1	功能检查	60
12.2	设置显示语言	60
12.3	设置界面测量	61

12.4 12.5	记录参考包络线
12.6	厂设置 64 12.5.2 调节现场显示单元 64 电流输出设置 65 12.6.1 界面测量仪表的电流输出的出厂设 65
12.7 12.8	直 65 12.6.2 调节电流输出 65 设置管理 66 保护设置,防止未经授权的修改 67
13	诊断和故障排除 68
13.1	常规故障排除
	13.1.1 常见错误
13.2	通过现场显示单元查看诊断信息
	13.2.1 诊断信息
13.3	13.2.2 查看补救宿施
13.4	诊断列表
13.5	诊断事件列表
13.0	争件口芯
	13.6.2 筛选事件日志 78
127	13.6.3 信息事件概述
15.7	回针更初历文••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14	维护 81
14 14.1	维护
14 14.1 14.2	维护
14 14.1 14.2 14.3	维护
14 14.1 14.2 14.3 15	维护
14 14.1 14.2 14.3 15	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 维修 82 概述 82
14 14.1 14.2 14.3 15 15.1	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 冒流雨轴探头 81 猪花 81 维修 82 概述 82 15.1.1 维修理念 82 15.1.2 防爆刑设备的维修
 14 14.1 14.2 14.3 15.1 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 猪花 81 维修 82 概述 82 15.1.1 维修理念 82 15.1.2 防爆型设备的维修 82 15.1.3 更换电子模块 82
 14 14.1 14.2 14.3 15.1 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 冒清洗同轴探头 81 維修 82 概述 82 15.1.1 维修理念 82 15.1.2 防爆型设备的维修 82 15.1.3 更换电子模块 82 15.1.4 更换设备 82
14 14.1 14.2 14.3 15 15.1	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 猪修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 82 15.1.2 防爆型设备的维修 82 15.1.3 更换电子模块 82 15.1.4 更换设备 82 海件 82
 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 15.4 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 清洗同轴探头 81 维修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 82 15.1.2 防爆型设备的维修 82 15.1.3 更换电子模块 82 15.1.4 更换设备 82 备件 82 返厂 83 处置 83
 14 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 15.4 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 維修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 82 15.1.2 防爆型设备的维修 82 15.1.3 更换电子模块 82 15.1.4 更换设备 82 场件 82 返厂 83 处置 83
 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 構修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 82 15.1.2 防爆型设备的维修 82 15.1.3 更换电子模块 82 15.1.4 更换设备 82 返厂 83 处置 83 处置 83
 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 才能國 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 15.1.2 防爆型设备的维修 15.1.3 更换电子模块 82 82 15.1.4 更换设备 82 83 附件 83 附件 84 设备专用附件 84 16.1.1 防护罩
 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 精修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 15.1.2 防爆型设备的维修 15.1.3 更换电子模块 15.1.4 更换设备 多2 83 处置 83 阶件 84 16.1.1 防护罩 84 16.1.2 电子腔外壳安装架 85
 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 /維修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 15.1.2 防爆型设备的维修 15.1.3 更换电子模块 15.1.4 更换设备 2 83 广 83 M件 84 16.1.1 防护罩 84 16.1.2 16.1.3 对中环 84 16.1.3 16.1.3 对中环
 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 才洗同轴探头 81 ////////////////////////////////////
 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 才花同轴探头 81 /维修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 15.1.2 防爆型设备的维修 15.1.3 更换电子模块 15.1.4 更换设备 2 82 近斤 83 处置 83 M件 84 16.1.1 防护罩 84 16.1.2 电子腔外壳安装架 16.1.3 对中环 86 16.1.4 分离型显示单元 FHX50 87 16.1.5 过电压保护单元 88 16.1.6 HART 设备的蓝牙模块 BT10 89
14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 清洗同轴探头 81 維修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 15.1.2 防爆型设备的维修 15.1.3 更换电子模块 15.1.4 更换设备 2 15.1.4 夏換电子模块 82 15.1.4 更换设备 82 83 处置 83 MP 84 16.1.1 防护罩 84 16.1.2 电子腔外壳安装架 85 16.1.3 对中环 16.1.4 分离型显示单元 FHX50 87 16.1.5 过电压保护单元 88 16.1.6 HART 设备的蓝牙模块 BT10 89 通信专用附件 89 9 通信专用附件 89
 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 16.2 16.3 16.4 	维护 81 外部清洁 81 日常清洗指南 81 清洗同轴探头 81 建修 82 概述 82 概述 82 15.1.1 维修理念 15.1.2 防爆型设备的维修 15.1.3 更换电子模块 15.1.4 更换设备 15.1.5 防爆型设备的维修 15.1.6 不 82 83 广 83 广 83 广 84 16.1.1 防护罩 84 16.1.2 16.1.3 对中环 84 16.1.4 16.1.5 过电压保护单元 85 16.1.5 16.1.6 HART 设备的蓝牙模块 BT10 89 服务专用附件 89 服务专用附件 89 服务专用附件 89 服务专用附件 89 系统产品

17	操作菜单 92
17.1	操作菜单概述 (SmartBlue) 92
17.2	操作菜单概述 (显示模块) 97
17.3	操作菜单概述 (调试软件) 104
17.4	"设置"菜单 111
	17.4.1 "干扰抑制" 向导 120
	17.4.2 "高级设置" 子菜单 121
17.5	"诊断"菜单 169
	17.5.1 "诊断列表"子菜单 171
	17.5.2 "事件日志" 子菜单 172
	17.5.3 "设备信息" 子菜单 173
	17.5.4 "测量值"子菜单 176
	17.5.5 "数据日志" 子菜单 179
	17.5.6 "仿真" 子菜单 182
	17.5.7 "设备检查"子菜单 187
	17.5.8 "Heartbeat" 子菜单 189
索引	190

4

1 重要文档信息

1.1 文档用途

文档包含设备生命周期内各个阶段所需的所有信息:从产品标识、到货验收和储存,至 安装、电气连接、操作和调试,以及故障排除、维护和废弃。

1.2 信息图标

1.2.1 安全图标

🛕 危险

危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。

▲ 警告

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。

企 小心

危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

注意

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.2.2 电气图标

 \sim

交流电

\sim

直流电和交流电

直流电

Ŧ

接地连接

从操作员的角度而言, 表示通过接地系统可靠接地的接地端。

🕀 保护性接地 (PE)

建立任何其他连接之前,必须确保接地端已经可靠接地。

设备内外部均有接地端:

- 内部接地端:保护接地端已连接至电源。
- 外部接地端: 设备已连接至工厂接地系统。

1.2.3 工具图标

◆
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

内六角扳手 1977 开口扳手 1.2.4 特定信息图标和图例 ✔ 允许 允许的操作、过程或动作 ✔✔ 推荐 推荐的操作、过程或动作 ☑ 禁止 禁止的操作、过程或动作 1 提示 附加信息 参见文档 参考图 提示信息或重要分步操作 1. 2. 3. 操作步骤 操作结果 ۲ 外观检查 通过调试软件操作 写保护参数 1、2、3… 部件号 A, B, C...

视图

△→**圆 安全指南** 遵守相关《操作手册》中的安全指南

□ 送 连接电缆的耐温能力

连接电缆的最低耐温值

1.3 文档资料

登陆 Endress+Hauser 公司网站(www.endress.com/downloads)的下载区下载下列文 档资料:

1 配套技术文档资料的查询方式如下:

- 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer): 输入铭牌上的序列号
- 在 Endress+Hauser Operations app 中: 输入铭牌上的序列号或扫描铭牌上的二维码。

1.3.1 《技术资料》 (TI)

设计规划指南

文档包含设备的所有技术参数、附件和可以随设备一起订购的其他产品的简要说明。

1.3.2 《简明操作指南》 (KA)

引导用户快速获取首个测量值 文档包含所有必要信息,从到货验收到初始调试。

1.3.3 《安全指南》 (XA)

防爆型设备都有配套《安全指南》 (XA) 。防爆手册是《操作手册》的组成部分。 引 设备铭牌上标识有配套《安全指南》 (XA) 的文档资料代号。

1.3.4 《功能安全手册》 (FY)

取决于 SIL 认证, 《功能安全手册》 (FY) 是《操作手册》的组成部分, 同时还可作为 《技术资料》和《安全指南》 (ATEX 认证型仪表) 的配套文档资料。

<table-of-contents> 《功能安全手册》 (FY) 中规定了实现保护功能所需满足的不同要求。

1.4 术语和缩写

BA

《操作手册》

KA

《简明操作指南》

ΤI

《技术资料》

SD

《特殊文档》

XA

《安全指南》

PN

标称压力

MWP

最大工作压力 MWP标识在铭牌上。

ToF

行程时间

FieldCare

设备组态设置软件 (支持功能升级)和工厂资产管理集成解决方案

DeviceCare

通用组态设置软件,适用 Endress+Hauser 的 HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus 和以太网通信型现场设备

DTM

设备类型管理器

DD

HART 通信协议的设备描述文件

ε_r (Dk 值) 相对介电常数

伯利月电雨数

PLC

可编程逻辑控制器

CDI

通用数据接口

调试软件

术语"调试软件"代指以下应用软件:

- FieldCare / DeviceCare, 通过 HART 通信和个人计算机操作
- SmartBlue app, 在 Android 或 iOS 智能手机或平板电脑中操作

BD

盲区; 无法对盲区内的信号进行分析

PLC

可编程逻辑控制器

CDI

通用数据接口

PFS

脉冲频率状态 (开关量输出)

1.5 注册商标

HART®

现场通信组织的注册商标 (美国德克萨斯州奥斯汀)

Bluetooth®

Bluetooth[®]文字和图标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标, Endress+Hauser 获得准许使 用权。其他注册商标和商标名分别归相关公司所有。

Apple®

Apple、Apple 图标、iPhone 和 iPod touch 是苹果公司的注册商标,已在美国和其他国家注册登记。App Store 是苹果公司的服务商标。

Android®

Android、Google Play 和 Google Play 图标是谷歌公司的注册商标。

KALREZ[®], VITON[®]

杜邦高性能弹性体有限公司的注册商标 (美国威尔明顿)

TEFLON®

美国杜邦公司的注册商标 (美国威尔明顿)

TRI-CLAMP®

拉迪士金工公司的注册商标 (美国基诺沙)

2 基本安全指南

2.1 人员要求

执行安装、调试、诊断和维护操作的人员必须符合下列要求:

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质。
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权。
- ▶ 熟悉联邦/国家法规。
- ▶ 开始操作前,专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书中(取决于实际应用)的各项规定。
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求。

操作人员必须符合下列要求:

- ▶ 经工厂厂方/操作员针对任务要求的指导和授权。
- ▶ 遵守手册中的指南。

2.2 指定用途

应用和介质

本文档中介绍的测量设备仅可用于液体的液位和界面测量。取决于具体订购型号,测量设备还可以测量易爆、易燃、有毒和氧化介质。

遵守"技术参数"中列举的限定值要求,以及指南和补充文档资料中列举的使用条件要求,测量仪表只能测量下列参数:

- ▶ 过程变量测量值: 液位和/或界面高度
- ▶ 过程变量计算值:任意形状容器中介质的体积或质量(通过线性化功能,基于物位进行计算)

为了确保使用周期内的测量设备始终能正常工作,请注意:

- ▶ 测量设备的接液部件材质必须能够耐受介质腐蚀。
- ▶ 遵守"技术参数"章节中规定的限定值要求。

使用错误

使用不当或用于非指定用途导致的设备损坏,制造商不承担任何责任。

临界工况:

▶ 测量特殊流体和清洗液时, Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件材质的耐腐蚀性, 但对此不做任何担保, 不承担任何责任。

其他风险

在操作过程中,与介质的热交换和电子部件自身的功率消耗可能导致电子腔外壳及其内置部件的温度升高至 80℃ (176 °F),例如显示模块、主要电子模块和输入/输出电子模块。在测量过程中,传感器温度可能会接近介质温度。

存在过热表面导致烫伤的危险!

▶ 测量高温介质时,确保已采取防护措施避免发生接触性烫伤。

2.3 工作场所安全

操作设备时:

▶ 遵守联邦或国家规定,穿戴人员防护装置。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险!

- ▶ 只有完全满足技术规范且无错误和故障时才能操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备无故障运行。

改装设备

- 如果未经授权,禁止改装设备,改装会导致不可预见的危险:
- ▶ 如需改装,请咨询制造商。

维修

确保设备始终安全、可靠运行:

- ▶ 未经明确许可,禁止修理设备。
- ▶ 遵守联邦/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅允许使用制造商的原装备件和附件。

危险区

在危险区中使用设备时(例如防爆要求、压力容器安全),应避免人员受伤或装置损坏 危险:

- ▶ 对照铭牌检查订购的设备是否允许在危险区中使用。
- ▶ 注意单独成册的补充文档中列举的技术参数,补充文档是《操作手册》的组成部分。

2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计,符合最严格的安全要求。通过出厂测试,可以安全工作。设备满足常规安全标准和法规要求。

注意

在潮湿环境中打开设备后,防护等级不再有效。

▶ 如果在潮湿环境中打开设备, 铭牌上标识的防护等级不再有效, 这可能会影响设备 的安全运行。

2.5.1 CE 标志

测量系统符合适用欧盟指令的法律要求。详细信息参见相应 EU 符合性声明和适用标准。

制造商确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

2.5.2 EAC 符合性声明

测量系统符合 EAC 准则的法律要求。详细信息参见相应 EAC 符合性声明和适用标准。 制造商确保贴有 EAC 标志的设备均成功通过了所需测试。

产品描述 3

产品设计 3.1

Levelflex FMP51、FMP52、FMP54、FMP55 3.1.1



- 1 Levelflex 的结构示意图
- 1
- 电子腔外壳 过程连接 (图例为法兰) 2
- 缆式探头 探头末端的配重 3
- 4
- 5 杆式探头
- 6 同轴探头

3.1.2 电子腔外壳



- 2 电子腔外壳结构示意图
- 1 电子腔盖
- 显示模块 2
- 主要电子模块 3
- 缆塞 (1个或2个,与仪表型号相关) 4
- 5 铭牌
- 6
- ^{诏牌} I/O 电子模块 接线端子 (可插拔的压簧式接线端子) 接线腔盖 7
- 8 9
- 接地端

4 到货验收和产品标识

4.1 到货验收

到货后需要进行下列检查:

- ■发货清单上的订货号是否与产品粘贴标签上的订货号一致?
- 物品是否完好无损?
- 铭牌参数是否与发货清单上的订购信息一致?
- 如需要 (参照铭牌): 包装中是否提供《安全指南》 (XA) 文档?

<table-of-contents> 任一上述条件不满足时, 请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

4.2 产品标识

测量设备的标识信息如下:

- 铭牌参数
- •订货号,标识发货清单上的订购选项
- 在 W@M 设备浏览器 (www.endress.com/deviceviewer) 中输入铭牌上的序列号:显示测量设备的所有信息。
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号,或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码 (QR 码):显示测量设备的所有信息。

4.2.1 铭牌



图 3 Levelflex 的铭牌示意图; 单位: mm (in)

- 1 设备名称
- 2 制造商地址
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 过程压力
- 7 气相补偿参考距离
- 8 认证图标
- 9 认证和防爆参数10 防护等级,例如IP,
- 10 防护等级,例如 IP, NEMA 11 《宏会华南》文档资料代号 例
- 11 《安全指南》文档资料代号,例如 XA、ZD、ZE
- 二维码 (QR 码)
 3 变更说明
- 15 受更说明 14 生产日期:年-月
- **15** 电缆允许温度范围
- 16 设备修订版本号 (Dev.Rev.)
- 17 其他设备信息(证书、认证、通信协议),例如 SIL、PROFIBUS
- 18 固件版本号 (FW)
- 19 CE 认证、C-Tick 认证
- 20 设备 ID
- 21 接液部件材质
- 22 允许环境温度 (T_a)
- 23 螺纹缆塞尺寸
- 24 探头长度
- 25 信号输出
- 26 供电电压
- i

铭牌上最多允许显示 33 位扩展订货号。如果扩展订货号位数超过 33 位, 铭牌上不 会显示第 34 位及后续订货号。进入设备操作菜单**扩展订货号1...3**参数, 查看完 整的扩展订货号

5 储存和运输

5.1 储存温度

- 允许储存温度: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- 使用原包装。

5.2 将产品运输至测量点

▲ 警告

外壳可能受损,或杆式探头可能断裂。

存在人员受伤的风险!

- ▶ 使用原包装或借助过程连接将测量设备运输至测量点。
- ▶ 禁止将起吊设备(吊绳、吊环等)固定在外壳上或探头上,应固定在过程连接上。注意设备重心,避免意外倾倒或滑落。
- ▶ 设备重量超过 18 kg (39.6 lbs)时,遵照安全指南进行搬运操作(IEC 61010 标准)。



注意

带同轴探头的 FMP55 已进行运输固定

▶ 对于带同轴探头的 FMP55,同轴管未牢固连接至电子腔外壳。同轴管在运输过程中 通过捆绑带固定至安装法兰。禁止在设备运输或安装过程中松开捆绑带,避免隔离支 架在杆式探头处滑动。需要通过螺栓固定法兰过程连接前,方可拆除捆绑带。



6 安装

- 6.1 安装要求
- 6.1.1 正确安装位置



- 4 Levelflex FMP55 的安装位置
- ■杆式探头/缆式探头:安装在旁通管/导波管中。
- ■使用同轴探头时,探头与罐壁间无任何间距要求。
- 户外使用仪表需要同时安装防护罩,为极端气候条件下工作的设备提供防护。
- 探头底部与罐底间的最小距离: 10 mm (0.4 in)

6.1.2 安装在狭小空间中

安装带分体式探头的仪表

带分体式探头的仪表型号适用于安装在狭小空间中使用。这种情况下,电子腔外壳与探 头分体安装。



- A 探头上的直角弯头
- B 电子腔外壳上的直角弯头
- C 分体式仪表的连接电缆长度
- 产品选型表的订购选项 600 "探头设计":
 选型代号 MB "分体式传感器, 3 米电缆"
- 连接电缆为此类仪表的标准供货件。 最小弯曲半径: 100 mm (4 inch)
- 随箱包装中提供电子腔外壳的安装架,安装方式:
 - ■墙装
 - 安装在 DN32...DN50 (1-1/4...2") 的立柱或管道上
- 连接电缆配备一个直线接头和一个 90°直角弯头。取决于实际工况,直角弯头可以安装 连接在探头上或电子腔外壳上。
- **1** 探头、电子部件和连接电缆相互匹配,使用相同的序列号标识。连接部件的序列号 必须完全一致。

安装

6.1.3 有关探头机械负载的注意事项

缆式探头的张力负载

FMP55

4 mm (1/6")缆式探头, PFA > 316 2 kN

杆式探头的横向负载能力 (弯曲强度)

FMP55

16 mm (0.63")杆式探头, PFA > 316L 30 Nm

6.1.4 同轴探头的横向负载能力 (弯曲强度)

FMP55

Ø 42.4 mm 探头, **316L** 300 Nm

安装涂层法兰 6.1.5

壬 安装涂层法兰时,请注意以下几点:
 ●使用与法兰孔相同数量的法兰螺丝。

- ■按照所需扭矩拧紧螺丝(参见表格)。
- 经过 24 小时或首个温度周期后,重新拧紧螺丝。
- 根据过程压力和过程温度定期检查并重新拧紧螺丝。

通常, PTFE 涂层法兰用作安装短管和仪表法兰间的密封部件。

法兰口径	螺丝数量	紧固扭矩
EN		
DN40 / PN40	4	35 55 Nm
DN50 / PN16	4	45 65 Nm
DN50 / PN40	4	45 65 Nm
DN80 / PN16	8	40 55 Nm
DN80 / PN40	8	40 55 Nm
DN100 / PN16	8	40 60 Nm
DN100 / PN40	8	55 80 Nm
DN150 / PN16	8	75 115 Nm
DN150 / PN40	8	95 145 Nm
ASME		
1½" / 150 lbs	4	20 30 Nm
1½" / 300 lbs	4	30 40 Nm
2" / 150 lbs	4	40 55 Nm
2" / 300 lbs	8	20 30 Nm
3" / 150 lbs	4	65 95 Nm
3" / 300 lbs	8	40 55 Nm
4" / 150 lbs	8	45 70 Nm
4" / 300 lbs	8	55 80 Nm
6" / 150 lbs	8	85 125 Nm
6" / 300 lbs	12	60 90 Nm
JIS		
10K 40A	4	30 45 Nm
10K 50A	4	40 60 Nm
10K 80A	8	25 35 Nm
10K 100A	8	35 55 Nm
10K 100A	8	75 115 Nm

6.1.6 固定探头

固定同轴探头

WHG 认证型仪表: 探头长度≥3 m (10 ft)时需要使用支撑装置。



同轴探头可以固定在接地管中的任何位置。

6.1.7 特殊安装条件

旁通管和导波管

1 在旁通管和导波管中安装时,建议使用对中盘、对中环或对中配重(作为附件提供)。

测量信号可穿透塑料,安装在塑料旁通管或导波管中可能导致测量结果错误。因此,请使用金属旁通管或导波管。



- 1 安装在导波管中
- 2 安装在旁通管中
- 3 探头底部与旁通管下端面间的最小距离为 10 mm (0.4 in)
- 安装杆式探头时, 管径大于 40 mm (1.6 in)。
- •安装杆式探头时,最大管径为150mm (6 in)。需要更大管径时,建议使用同轴探头。
- 如果侧面出水口、开孔、裂缝和焊接点向内突起高度不超过 5 mm (0.2 in),不会影响 测量。
- 管道管径应均匀。
- 探头必须超出下出水口至少 100 mm (4 in)。
- 在测量范围内探头禁止与管壁有任何接触。如需要,固定或拉紧探头。所有缆式探头 均设计在罐体中拉伸(配重带锚孔)。
- 在测量范围内探头禁止与管壁有任何接触。如需要,请使用 PFA 对中环。
- 如果管径足够大, 建议使用同轴探头。

🞦 当旁通管中存在冷凝(水)且介质(例如碳氢化合物)的介电常数(DC)较小时:

随着时间推移,旁通管内的冷凝水达到下出水口位置。液位较低时,将导致冷凝水 回波被误判为实际液位回波。这种情况下仅输出冷凝水回波;只有高于此处的液位 才能够被准确测量。因此,下出水口的位置应至少在最低液位之下 100 mm (4 in),并且需要在下出水口下端面处安装金属对中盘。

📭 带保温层的罐体上使用的旁通管也应该进行隔热处理,避免发生冷凝。

对中盘、对中环和对中配重的适用管径

地下罐



需要使用大管径安装短管时,请使用同轴探头,避免安装短管管壁产生的干扰反射。

非金属罐

在非金属罐中安装时,请使用同轴探头。

带保温层的罐体

1 过程温度较高时,必须采取隔热措施(1)避免热辐射或热对流导致仪表内部电子部件的温度升高。保温层的最大厚度不得超过图中的"MAX"标识。



🖻 5 法兰过程连接

1 罐体保温层

一体式设备 2

分体式传感器 3

6.2 安装测量仪表

6.2.1 工具清单



法兰和其他过程连接: 使用合适安装工具

6.2.2 安装仪表

安装法兰型仪表

如果安装仪表时使用密封圈,应使用无涂层金属螺丝确保过程法兰和探头法兰之间良好的电气接触。

安装缆式探头

注意

静电放电会损坏电子部件。

▶ 首先将外壳接地,随后才能将缆式探头向下放入至罐体中。



缆式探头向下放入至罐体的过程中需要注意以下几点:

- 解开缆式探头,小心缓慢地将其向下放入至罐体中。
- ■确保缆式探头不会弯曲或打结。
- ■避免配重不受控摆动,否则可能损坏罐体内部装置。

6.2.3 安装"分体式传感器"型仪表

■ 适用设备型号:在订购选项"探头设计"中选择"分体式传感器"(订购选项 600,选 型代号 MB、MC 或 MD)。

包含以下部件 (订购选项"探头设计", 选型代号"分体式传感器"):

- 探头,带过程连接
- 电子腔外壳
- 电子腔外壳的墙装架或管装架
- 连接电缆(订购长度)。电缆配备一个直线接头和一个 90°直角弯头。取决于实际工况,直角弯头可以安装连接在探头上或电子腔外壳上。

🛕 小心

机械应力会损坏连接电缆的插头或使其松动。

- ▶ 进行电缆连接之前,安装并固定探头和电子腔外壳。
- ▶ 敷设连接电缆,确保电缆完全不受机械应力影响。最小弯曲半径: 100 mm (4 in)。
- ▶ 连接电缆时: 直线接头必须安装在直角弯头之前。两个插头的接头螺母扭矩: 6 Nm。

1 探头、电子部件和连接电缆相互匹配,使用相同的序列号标识。连接部件的序列号 必须完全一致。

在强振动工况下,也可以在插头上涂抹螺纹锁固胶(例如 Loctite 243)。

安装电子腔外壳



☑ 6 使用安装架安装电子腔外壳。 测量单位 mm (in)

A 墙装

B 立柱安装

连接连接电缆



安装



- 图 7 连接连接电缆。通过以下方式连接电缆: 。 测量单位 mm (in)
- A 探头上的直角弯头
- B 电子腔外壳上的直角弯头
- C 分体式仪表的连接电缆长度

6.2.4 旋转变送器外壳

为了更便于操作接线腔或显示单元,变送器外壳可以转动:



- 1. 使用开口扳手松开固定螺丝。
- 2. 将外壳旋转到所需位置。
- 3. 拧紧固定螺丝 (塑料外壳的拧紧扭矩: 1.5 Nm; 铝外壳或不锈钢外壳的拧紧扭矩: 2.5 Nm)。

6.2.5 旋转显示单元

打开盖板



- 1. 使用六角扳手 (3 mm) 拧松电子腔盖板上固定卡扣的螺丝, 并逆时针 90°旋转固 定卡扣。
- 2. 拧下电子腔盖,并检查盖板上的密封圈;如需要,更换密封圈。

旋转显示单元



- 1. 轻轻旋转并拔出显示模块。
- 2. 将显示模块旋转至所需位置: 每个方向上的最大旋转角度均为 8×45°。
- **3.** 将排线电缆放置在外壳和主要电子模块的间隙中,并将显示模块插入至电子腔中, 直至啮合安装到位。

关闭电子腔盖



- 1. 重新拧紧电子腔盖。
- 2. 顺时针 90°旋转固定卡扣,使用 3 mm 六角扳手拧紧电子腔盖固定卡扣螺丝 (扭矩 为 2.5 Nm)。

6.3 安装后检查

- □设备是否完好无损(外观检查)?
- □ 设备是否符合测量点技术规范?
- 过程温度
- 过程压力
- 环境温度
- 测量范围
- □测量点标识和标签是否正确(外观检查)?
- □ 是否采取充足的设备防护措施,避免直接日晒雨淋?
- □ 是否采取充足的抗冲击保护措施?
- □所有安装螺丝和固定螺丝是否均牢固拧紧?
- □设备是否正确固定?

7 电气连接

- 7.1 接线要求
- 7.1.1 接线端子分配

接线端子分配,两线制: 4 ... 20 mA HART



- 图 8 接线端子分配,两线制: 4 ... 20 mA HART
- A 不带内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 4 ... 20 mA HART 无源信号: 接线端子 1 和 2, 不带内置过电压保护单元
- 2 连接 4 ... 20 mA HART 无源信号: 接线端子 1 和 2, 带内置过电压保护单元
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

接线图:两线制: 4 ... 20 mA HART



- 图 9 接线图:两线制:4...20 mA HART
- 1 电源的有源安全栅 (例如 RN221N);注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 (≥ 250 Ω): 注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟显示单元;注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层;注意电缆规格
- 6 测量设备

接线端子分配,两线制: 4... 20 mA HART,开关量输出



■ 10 接线端子分配,两线制: 4... 20 mA HART, 开关量输出

- A 不带内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接 4 ... 20 mA HART 无源信号: 接线端子 1 和 2, 不带内置过电压保护单元
- 2 连接开关量输出(集电极开路):接线端子3和4,不带内置过电压保护单元
 3 连接开关量输出(集电极开路):接线端子3和4,带内置过电压保护单元
- 5 连按开天重输出(集电极开路): 按线端于 3 和 4, 带内直过电压保护单元 • 连接 4 ... 20 mA HART 无源信号:接线端子 1 和 2, 带内置过电压保护单元
- 4 连接 4 ... 20 mA HART 无5 电缆屏蔽层的接线端子

接线图:两线制:4...20 mA HART,开关量输出



🖻 11 接线图: 两线制: 4 ... 20 mA HART, 开关量输出

- 1 电源的有源安全栅 (例如 RN221N); 注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 (≥ 250 Ω): 注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟显示单元; 注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层;注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 开关量输出 (集电极开路)





A0036500

图 12 接线端子分配,两线制: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- A 不带内置过电压保护单元
- B 带内置过电压保护单元
- 1 连接电流输出 1, 4... 20 mA HART 无源信号: 接线端子 1 和 2, 不带内置过电压保护单元
- 2 连接电流输出 24 ... 20 mA: 接线端子 3 和 4, 不带内置过电压保护单元
- 3 连接电流输出 2, 4... 20 mA: 接线端子 3 和 4, 带内置过电压保护单元
- 4 连接电流输出 1, 4... 20 mA HART 无源信号: 接线端子 1 和 2, 带内置过电压保护单元
- 5 电缆屏蔽层的接线端子





图 13 接线图:两线制:4...20 mAHART,4...20 mA

- 1 电源的有源安全栅 (例如 RN221N), 电流输出 1; 注意端子电压
- 2 HART 通信阻抗 (≥ 250 Ω): 注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟显示单元; 注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层; 注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 模拟显示单元;注意最大负载
- 8 电源的有源安全栅 (例如 RN221N), 电流输出 2; 注意端子电压





图 14 接线端子分配,四线制: 4 ... 20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})

- 1 连接 4 ... 20 mA HART 有源信号: 接线端子 3 和 4
- 2 连接电源: 接线端子1和2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

接线图:四线制:4...20 mA HART (10.4...48 V_{DC})



图 15 接线图:四线制:4...20 mA HART (10.4...48 V_{DC})

- 1 计算单元,例如 PLC
- 2 HART 通信阻抗 (≥ 250 Ω) : 注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟显示单元;注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层;注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 供电电压: 注意端子电压和电缆规格

接线端子分配,四线制:4...20 mA HART (90...253 VAC)



🖻 16 接线端子分配,四线制: 4... 20 mAHART (90... 253 V_{AC})

- 1 连接 4 ... 20 mA HART 有源信号: 接线端子 3 和 4
- 2 连接电源: 接线端子1和2
- 3 电缆屏蔽层的接线端子

🛕 小心

为了确保电气安全:

- ▶ 禁止断开保护性接地连接。
- ▶ 断开保护性接地连接前, 切断设备电源。
- **主** 连接电源前,将保护性接地连接至内部接地端(3)。如有必要,将等电势线连接 到外部接地端。
- **1**为了确保电磁兼容性(EMC),禁止仅通过供电电缆的保护性接地端实现设备接 地。同时还必须连接功能性接地端和过程连接(法兰或螺纹连接)或外部接地端。
- **1** 必须在设备附近安装便于操作的电源开关。请将电源开关标识为设备断路保护器(IEC/EN61010)。

接线图:四线制:4...20 mA HART (90...253 VAC)



图 17 接线图: 四线制: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 计算单元,例如 PLC
- 2 HART 通信阻抗 (≥250Ω): 注意最大负载
- 3 Commubox FXA195 或 FieldXpert SFX350/SFX370 连接口 (通过 VIATOR 蓝牙调制解调器)
- 4 模拟显示单元;注意最大负载
- 5 电缆屏蔽层;注意电缆规格
- 6 测量设备
- 7 供电电压: 注意端子电压和电缆规格

开关量输出的连接实例

HART设备可选开关量输出。



图 18 连接继电器



图 19 连接数字量输入

1 上拉电阻

2 数字量输入

 为了优化抗干扰能力,建议连接外接电阻(继电器内部阻抗或上拉电阻),电阻小 于 1000 Ω。

HART 回路转换器 HMX50

使用 HART 回路转换器 HMX50 将 HART 动态变量对应转换成 4 ... 20 mA 信号。动态变量分配给电流输出,并在 HMX50 中设置每个参数的测量范围。



20 HART 回路转换器 HMX50 的接线图 (图例:无源两线制设备,连接电流输出,用作电源)

HART 回路转换器 HMX50 的订货号: 71063562。

间 其他文档资料: TI00429F 和 BA00371F。

7.1.2 电缆规格

- 无内置过电压保护单元的仪表
 可插拔的压簧式接线端子,连接横截面积为 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)的线芯
- 带内置过电压保护单元的仪表型号
 螺纹式接线端子,连接横截面积为 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG)的线芯
- ■环境温度 T_U≥60 °C (140 °F)时: 电缆应能耐受温度 (T_U+20 K)。

HART

- 仅需传输模拟信号时,使用常规设备电缆即可。
- 需要传输 HART 信号时,建议使用屏蔽电缆。请遵守工厂接地规范。
- 四线制仪表:可以使用标准设备电缆作为电源线。

7.1.3 设备插头

📭 使用带插头的设备型号时,无需打开外壳即可连接信号电缆。



☑ 21 M12 插头的针脚分配

信号+ 1

未分配 信号-2

3

4 接地



☑ 22 7/8"插头的针脚分配

- 1 信号-
- 2 信号+
- 3 未分配 4
- 屏蔽线

7.1.4 电源



两线制; 4...20 mA HART 1)

"认证" ²⁾	设备的端子电压 U	最大负载 R, 取决于供电单元的供电电压 U ₀
 非防爆危险区 Ex nA Ex ic CSA GP 	17.5 35 V ³⁾	R [Ω] 500
Ex ia / IS	17.5 30 V ³⁾	0 10 17.5 28.5 A0014079
 Ex d / XP Ex ic[ia] Ex tD / DIP 	16 30 V ³⁾	R [Ω] 500 0 10 10 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

产品选型表中的订购选项 020, 选型代号 A 1)

产品选型表中的订购选项 010 2)

如果使用蓝牙模块,最小供电电压增加2V。 3)

两线制; 4...20mA HART, 开关量输出¹⁾

"认证" ²⁾	设备的端子电压 U	最大负载 R, 取决于供电单元的供电电压 U0
 非防爆危险区 Ex nA Ex nA(ia) Ex ic Ex ic[ia] Ex d[ia] / XP Ex ta / DIP CSA GP 	16 35 V ³⁾	R [Ω] 500
 Ex ia / IS Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP 	16 30 V ³⁾	0 10 10 16 27 40034977 40034977 40034977

产品选型表中的订购选项 020,选型代号 B 1)

产品选型表中的订购选项 010 2)

3) 如果使用蓝牙模块,最小供电电压增加2V。

两线制; 4...20mA HART, 4...20mA¹⁾

"认证" ²⁾	设备的端子电压 U	最大负载 R, 取决于供电单元的供电电压 U0
所有	通道 1:	
	17 30 V ³⁾	R [Ω]
		500+
		0 10 17 10 17 10 17 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	通道 2:	
	12 30 V	R [Ω]
		500 500 0 10 10 12 20 30 U ₀ [V] 12 23 A0022583

产品选型表中的订购选项 020, 选型代号 C 1)

2) 3)

产品选型表中的订购选项 010 如果使用蓝牙模块,最小供电电压增加 2 V。

内置极性反接保护	是
允许残余纹波范围,f = 0100 Hz	$U_{SS} < 1 V$
允许残余纹波范围,f = 10010000 Hz	$U_{SS} < 10 \text{ mV}$
四线制, 4...20 mA HART, 有源输出

"电源; 输出" ¹⁾		端子电压 U	最大负载 R _{max}
ŀ	X: 四线制, 90253 VAC; 420 mA HART	90 253 V _{AC} (50 60 Hz),过电压保护等 级 II	500 Ω
I	: 四线制, 10.448VDC; 420mA HART	10.4 48 V _{DC}	

1) 产品选型表中的订购选项 020

7.1.5 过电压保护

使用测量仪表测量易燃液体的液位时,需要安装过电压保护单元,过电压保护单元符合 DIN EN 60079-14标准,测试步骤符合 60060-1标准 (10 kA, 8/20 µs 脉冲),必须 通过内部安装或外接过电压保护单元实现过电压保护。

过电压保护单元

两线制 HART 型、PROFIBUS PA 型和 FOUNDATION Fieldbus 型仪表均可内置过电压保 护单元。

产品选型表: 订购选项 610 "安装附件", 选型代号 NA "过电压保护单元"。

技术参数		
每通道的最大电阻	2 × 0.5 Ω	
直流电压阈值	400 700 V	
脉冲电压阈值	< 800 V	
1 MHz 时的电容	< 1.5 pF	
标称浪涌吸收脉冲电压 (8/20 µs)	10 kA	

过电压保护单元

Endress+Hauser 的 HAW562 或 HAW569 可以用作外接过电压保护单元。

👔 详细信息参见下列文档资料:

- HAW562: TI01012K
- HAW569: TI01013K

7.2 连接设备

▲ 警告

爆炸危险!

- ▶ 遵守国家适用法规要求。
- ▶ 符合《安全指南》 (XA) 中的防爆参数要求。
- ▶ 仅允许使用指定缆塞。
- ▶ 检查并确保电源与铭牌参数一致。
- ▶ 进行设备接线操作前,首先需要切断电源。
- ▶ 上电前, 连接等电势线和外部接地端。

所需工具/附件:

- ■带接线腔盖锁扣的设备:内六角扳手 AF3
- 剥线钳
- ■使用绞合电缆时:在每根线芯上安装专用线鼻子。

7.2.1 打开盖板



1. 使用六角扳手 (3 mm) 拧松接线腔盖板上固定卡扣的螺丝, 并逆时针 90°旋转固 定卡扣。

2. 拧下接线腔盖,并检查盖板上的密封圈;如需要,更换密封圈。





图 23 单位: mm (in)

- 1. 将电缆插入至电缆入口中。禁止拆除电缆入口上的密封圈,确保牢固密封。
- 2. 去除电缆护套。
- 3. 去除电缆末端的外皮,剥皮长度约为 10 mm (0.4 in)。使用绞合电缆时,将其固定 在末端线鼻子中。
- 4. 拧紧缆塞。
- 5. 参照接线端子分配接线。



^{6.} 使用屏蔽电缆时,将电缆屏蔽层连接至接地端。

7.2.3 压簧式接线端子

使用无内置过电压保护单元的设备型号时,通过压簧式接线端子实现电气连接。硬线, 或带线鼻子的软线均可直接插入至接线端子中,自动连接,无需使用其他压线工具。



🗷 24 単位: mm (in)

从接线端子中再次拔出电缆:

1. 将一字螺丝刀 (≤3 mm) 插入至两个接线端子间的孔隙中, 并下压,

2. 同时向外拔出电缆。

7.2.4 关闭接线腔盖



1. 重新牢固拧紧接线腔盖。

2. 顺时针 90°旋转固定卡扣,使用 3 mm 六角扳手拧紧电子腔盖固定卡扣螺丝 (扭矩 为 2.5 Nm)。

7.3 连接后检查

- □设备或电缆是否完好无损 (外观检查) ?
- □所用电缆是否符合要求?
- □安装后的电缆是否已经完全不受外力影响?
- □所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封?
- □供电电压是否与铭牌参数一致?
- □ 接线端子分配是否正确?
- □如需要,是否已建立保护性接地连接?
- □上电后,设备是否准备就绪,显示单元上是否显示数值?
- □ 外壳盖是否均已安装并牢固拧紧?
- □ 固定卡扣是否已锁紧?

8 操作方式

8.1 概述

8.1.1 现场操作

操作方 式	按键操作	触摸键操作
订购选 项"显 示; 操 作"	选型代号 C "SD02"	选型代号 E "SD03"
显示单	Monopole A0036312 四行显示 A0036312	() ()
元		白色背景显示; 仪表发生错误时切换为红色背景显示;
	可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式	<u>جر</u>
	显示单元的允许环境温度范围: -20+70° 超出温度范围时,显示单元可能无法正常工作	C (−4 +158 °F) 乍。
操作单 元	通过三个按键 (王、曰、匡) 进行现场操作	通过触摸键进行外部操作;三个光敏键: 🗹、🗆、 E
	可以在各类危险区中使用操作单元	
附加功 能	数据备份功能 仪表设置可以储存在显示单元中。	
	数据比对功能 显示模块中储存的仪表设置可以与当前仪表i	殳置进行比对。
	数据传输功能 通过显示模块可以将变送器设置传输至另一;	台仪表中。

2 1 0 A0036314

通过分离型显示与操作单元 FHX50 操作 8.1.2

- ☑ 25 FHX50 的操作选项
- 显示与操作单元 SD03, 光敏键操作,可以在玻璃盖板外部操作显示与操作单元 SD02,按键操作;必须打开盖板 1
- 2

8.1.3 通过 Bluetooth[®]无线技术操作

要求





- 1 设备的电子腔外壳
- 2 蓝牙模块

仅适用带蓝牙模块的设备型号。提供下列选项:

- ■同时订购设备和蓝牙模块:
 - 订购选项 610 "安装附件",选型代号 NF "Bluetooth"
- 蓝牙模块作为附件订购 (订货号: 71377355) 且已安装到位。参见特殊文档: SD02252F。

通过 SmartBlue (app) 操作



🖻 27 通过 SmartBlue (app) 操作

- 1 变送器供电单元
- 2 智能手机/平台电脑,安装有 SmartBlue (app)
- 3 带蓝牙模块的变送器

8.1.4 远程操作

通过 HART 通信



■ 28 通过 HART 通信实现远程操作

- 1 PLC (可编程逻辑控制器)
- 2 变送器供电单元,例如 RN42
- 3 Commubox FXA195 和 AMS Trex[™] 手操器接口
- 4 AMS TrexTM 手操器
- 5 计算机,安装有调试软件 (例如 DeviceCare/FieldCare、AMS Device View、SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70
- 8 Bluetooth 蓝牙调制解调器 (例如 VIATOR),带连接电缆
- **9** 变送器

通过服务接口 (CDI)



- 1 计算机,安装有 FieldCare/DeviceCare 调试软件
- 2 Commubox FXA291
- 3 测量设备的服务接口 (CDI) (Endress+Hauser 的通用数据接口)

8.2 操作菜单的结构和功能

8.2.1 操作菜单结构

菜单	子菜单/参数	说明
	Language ¹⁾	选择现场显示单元的显示语言
调试 ²⁾		提供交互式设置向导。 完成设置向导后通常无需进行其他菜单设置。
设置	参数 1	完成参数设置后通常即已完成测量设置。
	 参数 N	
	高级设置	包含其它子菜单和参数: • 更多用户自定义测量设置(灵活适应特殊工况)。 • 进行测量值转换(百分比、线性化)。 • 进行输出信号比例输出。
诊断	诊断列表	包含最多5条当前尚未处理的错误消息。
	事件日志3)	包含最近20条信息(已处理的错误消息)。
	设备信息	包含设备标识信息。
	测量值	包含所有当前测量值。
	数据日志	包含每个测量值的历史信息。
	仿真	仿真测量值或输出值。
	设备检查	包含检查设备测量性能的所有参数。
	Heartbeat ⁴⁾	包含所有 心跳自校验和心跳自监测 应用软件包的 设置向导。
专家 ⁵⁾ 包含所有设备参数(包含已出现在其它菜单	系统	包含所有高级设备参数,这些参数不影响测量或 测量值通信。
中的参数)。菜単结构与设备功能块对应。 去家黄单金粉说明金凤以玉毛珊·	传感器	包含设置测量所需的所有参数。
マ外木平多奴顷功多元以下于加. GP01000F (HART)	输出	 包含设置模拟量电流输出所需的所有参数。 包含设置开关量输出 (PFS) 所需的所有参数。
	通信	包含设置数字通信接口所需的所有参数。
	诊断	包含检测和分析运行错误所需的所有参数。

1) 如果通过调试软件操作(例如 FieldCare), "Language"参数在"设置 → 高级设置 → 显示"菜单中

2) 只能通过 FDT/DTM 系统操作

3) 仅适用通过现场显示单元操作

4) 仅适用通过 DeviceCare 或 FieldCare 操作

5) 在调用"专家"菜单时,需要访问密码。如果未设置用户自定义访问密码,输入"0000"。

8.2.2 用户角色及其访问权限

如果已设置设备访问密码,操作和维护两种用户角色具有不同的参数写访问权限。防止 通过现场显示单元进行未经授权的设备设置(Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true')。

参数访问权限

用户角色	读允许		写允许	
	未设置访问密码 (出厂时)	已设置访问密码	未设置访问密码 (出厂时)	已设置访问密码
操作	~	~	~	
维护	~	~	~	~

如果访问密码输入错误,用户以操作用户角色进行访问。

1 在显示屏访问状态参数(通过显示单元操作)或访问状态工具参数(通过调试软件 操作)中显示当前用户登录角色。

8.2.3 数据访问安全性

密码写保护

通过用户自定义访问密码实现测量设备的参数写保护,不再允许通过现场操作更改参数 值。

通过现场显示单元设置访问密码

1. 菜单路径: 设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 设置访问密码

2. 设置访问密码, 最多四位数字。

3. 在确认访问密码参数中重复数字密码确认。

▶ 所有写保护参数前均显示圖图标。

通过调试软件设置访问密码(例如 FieldCare)

- 1. 菜单路径: 设置→高级设置→管理员→设置访问密码
- 2. 设置访问密码, 最多四位数字。

┗ 写保护功能起效。

始终允许被修改的参数

写保护对不影响测量的部分参数无效。即使已设置密码,其他功能参数被锁定,但此类功能参数始终可以被修改。

在菜单显示界面和编辑视图中,如果 10 分钟内无任何按键操作,设备自动锁定写保护 参数。用户从菜单显示界面和编辑模式返回测量值显示模式 60 s 后,设备自动锁定写保 护参数。

📭 ▪ 如果通过访问密码开启写保护,也可以通过访问密码关闭写保护→ 🗎 46。

■ 在《仪表功能描述》中写保护参数前带圖图标。

通过访问密码关闭写保护

如果现场显示单元中的参数前显示有图标圆,表示此参数已被设备专用密码锁定,无法 通过现场显示单元更改参数值→ 曾45。

输入设备访问密码可以通过现场显示单元关闭写保护功能。

- 1. 按下匡键, 立即显示密码输入提示框。
- 2. 输入访问密码。
 - ▶ 参数前不再显示圖图标; 原写保护参数不再受写保护。

通过访问密码关闭写保护

通过现场显示单元

- 1. 菜单路径: 设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 设置访问密码
- 2. 输入 0000。
- 3. 再次输入 0000 (在确认访问密码 参数中)确认。
 → 关闭写保护。无需输入访问密码即可更改参数。

通过调试软件 (例如 FieldCare) 操作

- 1. 菜单路径: 设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码
- 2. 输入 0000。
 - ▶ 关闭写保护。无需输入访问密码即可更改参数。

通过写保护开关设置写保护

与通过用户自定义访问密码的参数写保护功能不同,硬件写保护功能可为用户锁定整个操作菜单的写访问 - "显示对比度"参数除外。

此时,参数值处于只读状态,不可编辑("显示对比度"参数除外):

- 通过现场显示单元
- 通过服务接口 (CDI)
- 通过 HART 通信传输



1. 打开固定卡扣。

- 2. 拧下电子腔盖。
- **3.** 轻轻旋转并拔出显示模块。为了便于操作写保护开关,将显示模块安装在电子腔边缘处。



- 4. 将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 ON, 打开硬件写保护。将主要电子模块上的写保护开关 (WP) 拨至 OFF (出厂设置),关闭硬件写保护。
 - ▶ 如果硬件写保护已开启:显示硬件锁定选项(在锁定状态参数中)。同时在操作界面和菜单界面的标题栏中显示圖图标,表示显示参数为写保护参数。



硬件写保护关闭时:锁定状态参数无显示。在操作界面和菜单界面的标题栏中 不显示圆图标。

- 5. 将电缆放置在外壳和主要电子模块的中间,并将显示单元插入至电子腔中,直至啮 合安装到位。
- 6. 变送器的拆卸步骤与安装步骤相反。

打开和关闭键盘锁

键盘锁关闭对整个操作菜单的访问。关闭访问后,不能继续浏览操作菜单或修改各个参数的数值。用户只能在操作显示中查看测量值。 通过文本菜单打开或关闭键盘锁。

打开键盘锁

🚹 仅适用 SD03 显示单元

- ┛ 自动打开键盘锁:
 - 未通过显示单元操作设备的时间超过1分钟。
 - 设备每次重启后。

手动打开键盘锁:

- 1. 仪表上显示测量值。
 - 按下匡键,并至少保持2秒。
 - ┗ 显示文本菜单。
- 2. 在文本菜单中选择键盘解锁选项。
 - └ 打开键盘锁。
- 🖪 在键盘锁定状态下,如果用户试图访问操作菜单,显示键盘锁定。

关闭键盘锁

- 打开键盘锁。 按下 E键,并至少保持 2 秒。
 - ┗ 显示文本菜单。
- 2. 在文本菜单中选择键盘锁定选项。
 - ▶ 关闭键盘锁。

Bluetooth®蓝牙无线技术

加密信号传输方式(通过 Fraunhofer 研究所测试),适用 Bluetooth®蓝牙无线技术

- 未安装 SmartBlue app 无法通过 Bluetooth®蓝牙无线技术显示设备
- 一个传感器和一台智能手机或平板电脑之间仅允许建立一个点对点连接

8.3 显示与操作单元

8.3.1 显示



图 29 显示与操作单元的显示格式

- 1 测量值显示 (1个数值,最大字体)
- 1.1 标题栏,显示位号和错误图标 (出现错误时)
- 1.2 测量值图标
- 1.3 测量值
- 1.4 单位
- 2 测量值显示 (1个棒图+1个数值)
- 2.1 测量值1的棒图显示
- 2.2 测量值1 (包括单位)2.3 测量值1的图标
- 2.3 测量值 1 的 2.4 测量值 2
- **2.5** 测量值 2 的单位
- 2.5 测量值 2 的单位2.6 测量值 2 的图标
- 3 参数显示 (此处指带选择列表的功能参数)
- 3.1 标题栏,包含位号和错误图标 (出现错误时)
- 3.2 选择列表: 🗹标识当前参数值。
- 4 数字编辑器
- 5 字母和特殊字符编辑器

子菜单的显示图标

图标		说明
<u>(</u>)	A0018367	显示/操作 显示位置: • 在主菜单中, "Display/operat."选项旁边 • "Display/operat."菜单左侧标题栏中
ير	A0018364	设置 显示位置: • 在主菜单中, "Setup"选项旁边 • "Setup"菜单左侧标题栏中
÷	A0018365	专家 显示位置: • 在主菜单中, "Expert"选项旁边 • "Expert"菜单左侧标题栏中
ප්	A0018366	 诊断 显示位置: 在主菜单中, "Diagnostics"选项旁边 "Diagnostics"菜单左侧标题栏中

状态信号

图标	说明
A0032902	" 敌障" 设备发生故障。测量值不再有效。
C	"功能检查" 设备处于服务模式(例如在仿真过程中)。
S A0032904	 "超出规格参数" 仪表正在工作: 超出技术规格参数(例如启动或清洗过程中) 超出用户自定义参数设置(例如液位超出设置量程)
M 40032905	"需要维护" 需要维护。测量值仍有效。

锁定状态显示图标

图标		说明
A0	0013148	只读参数 所示参数仅用于显示目的,无法编辑。
6		设备锁定
AO	0013150	 显示在参数名前: 设备已通过软件和/或硬件锁定。 显示在测量值显示屏的标题栏中: 设备已通过硬件锁定。

测量值图标

图标	说明	
测量值		
~~	液位	
A0032892		
⊢→	距离	
A0032893		
G C +	电流输出	
A0032908		
Â	电流测量值	
A0032894		
<u> </u>	端子电压	
A0022995		
n	由子源研动往最累沮谤	
▲	电1叩件或自念品皿及	
A0032896		
测量通道		
(1)	测量通道 1	
A0032897		
	测量通道 2	
A0032898 汕县估华太		
例里山八心	() by 25(m) by Le	
	"报警"状态 测量中断、输出预设定报警状态的输出信号、发出诊断消息。	
\land		
A0018360	设备继续测量。友出诊断消息。	

8.3.2 操作单元

按键	说明
	减号键 在菜单、子菜单中 在选择列表中向上移动。 在文本编辑器和数字编辑器中 左移一个输入位置(后退)。
+ A0018329	加号键 在菜单、子菜单中 在选择列表中向下移动。 在文本编辑器和数字编辑器中 右移一个输入位置(前进)。
E 40018328	 回车键 测量值显示 快速按下按键,打开操作菜单。 按下按键2s打开文本菜单。 在菜单、子菜单中 短按按键: 打开所选菜单、子菜单或参数。 按下参数按键,并保持2s: 如需要,打开功能参数的帮助信息。 在文本编辑器和数字编辑器中 短按按键: 打开所选功能组。 执行所选操作。 按下按键,并保持2s,确认编辑后的参数值。
-+++ A0032909	 退出组合键(同时按下) 在菜单、子菜单中 短按按键: 退出当前菜单,进入上一级菜单。 如果已经打开帮助菜单,关闭参数帮助信息。 按下按键,并保持2s,返回测量值显示(主界面)。 在文本编辑器和数字编辑器中 关闭文本编辑器或数字编辑器,不保存修改。
-+E 	减号/回车组合键(同时按下,并保持一段时间) 减小对比度(变亮设置)。
++E 	加号/回车组合键(同时按下,并保持一段时间) 增大对比度(变暗设置)。

8.3.3 输入数字和文本



输入符

数字编辑器和文本编辑器中提供下列输入和操作符:

数字编辑器

图标	说明
	选择数字 09。
9	
A0013998	
· ·	在光标位置处插入小数点。
A0016619	
	在光标位置处插入减号。
A0016620	
	确认选择。
A0013985	
+	输入位置左移一位。
A0016621	
X	不更改,放弃输入。
A0013986	
C	清除所有输入。
A0014040	

文本编辑器

图标	说明
(ABC_)	选择字母 AZ。
L XYZ	
A0013997	
Aa1@	切换 • 大/小写字母切换 • 输入数字 • 输入特殊字符

	确认选择。
A0013985	
↓ ×℃←→	切换至选择修正工具。
A0013987	
X	不更改,放弃输入。
A0013986	
C	清除所有输入。
A0014040	

校正图标,按下≥℃↔

图标	说明
С	清除所有输入。
A0032907	
-	输入位置右移一位。
A0018324	
-	输入位置左移一位。
A0018326	
×	删除输入位置左侧的一个字符。
A0032906	

8.3.4 打开文本菜单

用户使用文本菜单可以在操作界面中直接快速访问下列菜单:

- 设置
- 设置显示备份
- ■包络线
- 键盘锁定

调用和关闭文本菜单

用户处于操作界面。

- 1. 按下匡键,并保持2s。
 - ┗ 打开文本菜单。



- 2. 同时按下回键和迅键。
 - ▶ 关闭文本菜单,显示操作界面。

通过文本菜单查看菜单

- 1. 打开文本菜单。
- 2. 按下 🗹 键, 进入所需菜单。
- 3. 按下匡键,确认选择。
 - ▶ 打开所选菜单。

8.3.5 显示与操作单元上的包络线显示

显示包络线,用于访问测量信号;如果已记录抑制曲线,同时在显示与操作单元上显示抑制曲线。



9 通过 HART 通信实现设备集成

9.1 设备描述文件 (DD) 概述

HART

制造商 ID	0x11
设备类型	0x1122
HART 版本号	7.0
DD 文件	详细信息和文件请登陆以下网址查询: • www.endress.com • www.fieldcommgroup.org

9.2 HART 设备参数和测量值

出厂时, HART 设备参数的测量值分配如下:

界面测量时的设备参数

设备参数	测量值
PV 值	界面(或线性化值)
SV 值	物位(或线性化值)
TV 值	上层介质厚度
QV 值	界面回波强度

10 通过 SmartBlue (app) 调试

10.1 前提条件

系统要求

可在智能手机或平板电脑上下载 SmartBlue App。

- iOS 设备: iPhone 5S 或 iOS11 以上、iPad5 或 iOS11 以上、iPod Touch 6 或 iOS11.以上
- Android 设备: Android 6.0 以上和 Bluetooth[®] 4.0

初始密码

首次蓝牙配对时,初始密码为设备的序列号。

■ 拆除仪表上的 Bluetooth 蓝牙模块,并将其安装在另一台仪表上时,必须注意:用 户更改密码保存在 Bluetooth 蓝牙模块中,仪表中不保存用户密码。

10.2 SmartBlue App

1. 扫描二维码, 或在 App Store 的搜索栏中输入"SmartBlue"。



4. 输入登陆信息:



5. 点击图标查询详细信息。

😭 首次成功登录后, 请修改密码!

10.3 SmartBlue 中的包络线显示

可以在 SmartBlue 中显示和记录包络线。

除了包络线外,还可以显示下列参数值:

- ▪D:距离
- ■L: 液位
- ■A: 幅值
- 截图保存显示包络线 (支持缩放功能)
- ■视频记录完整包络线 (未进行缩放)



☑ 31 实例: Android 设备使用 SmartBlue 显示包络线

- 1 视频记录
- 1
 祝颜记录

 2
 屏幕截图
- 3 显示抑制菜单
- 4 开始/停止视频记录
- 5 显示时间轴



☑ 32 实例: iOS 设备使用 SmartBlue 显示包络线

- 1 视频记录
- 屏幕截图
- 3 显示抑制菜单
- 4 开始/停止视频记录
- 5 显示时间轴
-) 亚小时间抽

11 通过调试向导调试

FieldCare 和 DeviceCare¹⁾自带调试向导,引导用户完成初始设备调试。

- 1. 将设备连接至 FieldCare 或 DeviceCare。
- 2. 在 FieldCare 或 DeviceCare 中打开设备。
 - ▶ 显示设备概览页面 (主界面):

<u> </u>				
Wizard				
Commissioning SIL/WHG confirmation				
Instrument health status				
ОК				
Process variables - Device tag: Levelf	lex			
	- 2000,000	Level linearized	Thickness upper laver	
Interface linearized	-		mickness upper layer	
	= 1600,000	50 604	22 138	
	1200,000 		22,100 %	
00 400	800,000	Absolute interface amplitude		
28 466	= 400.000			
	Ξ	127.067 mv		
70	0,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

- 1 单击"Commissioning", 打开向导
- 3. 单击"Commissioning", 打开向导。
- 4. 正确输入各个参数值,或正确选择选项。数值直接传输至设备中。
- 5. 单击"Next",进入下一个界面。
- 6. 完成所有数值输入和选项选择后,单击"Finish",关闭向导。
- 如果在尚未完成所有参数输入的条件下直接退出向导,设备状态可能无法确定。此时,建议执行复位,恢复工厂设置。

¹⁾ 登陆网站 www.software-products.endress.com。完成用户注册后即可下载软件。

12 通过操作菜单调试

12.1 功能检查

调试测量点之前,确保已完成安装后检查和连接后检查:

12.2 设置显示语言

工厂设置:英文或订购语言



图 33 现场显示单元示例

12.3 设置界面测量



- ☑ 34 界面测量设置参数
- LN 探头长度
- R 测量参考点
- DI 界面距离 (法兰至下层介质间的距离)
- LI 界面 DL 距离
- UP 上层介质厚度
- E 空标 (零点)
- F 满标 (满量程)
- 1. 菜单路径: 设置 → 设备位号
 - ┗ 输入设备位号。
- 菜单路径:设置→工作模式
 选择界面(电容原理)选项。
- 3. 菜单路径: 设置→距离单位
 - ┗ 选择距离单位。
- 4. 菜单路径: 设置→储罐类型
 - ┗ 选择罐体类型。
- 5. 当储罐类型 参数 = 旁通管/导波管时:
 菜单路径:设置 → 旁通管/导波管管径
 ▶ 设置旁通管或导波管管径。
- 6. 菜单路径: 设置 → 介电常数(DC)
 - 设置上层介质的相对介电常数 (ϵ_r)。
- 7. 菜单路径: 设置→空标
 - ↦ 设置空标距离 E (参考点 R 和最低液位 (0%) 间的距离)。
- 8. 菜单路径:设置→满标
 →设置满标距离F(最低物位 (0%)和最高物位 (100%)间的距离)。
 9. 菜单路径:设置→物位
 →显示液位测量值 L_L。

11. 菜单路径: 设置→距离

- ▶ 显示距离 D_L (参考点 R 与物位 L_L 间的距离)。
- 12. 菜单路径: 设置→界面距离
 - → 显示距离 D_I (参考点 R 与界面 L_I 间的距离)。
- 13. 菜单路径: 设置→信号强度
 - ▶ 显示分析回波的信号强度。
- 14. 通过现场显示单元操作:菜单路径:设置→干扰抑制→距离调整
 - ▶ 确保完全排空罐体, 然后选择空罐(仓)选项。
- 15. 通过调试软件 (例如 FieldCare) 操作: 菜单路径: 设置 → 距离调整
 - ▶ 确保完全排空罐体, 然后选择空罐(仓)选项。

注意

下层介质介电常数错误,导致出现不正确的测量结果

▶ 当工作模式 = 界面(电容原理)时,如果下层介质不是水,必须设置下层介质的介电常数(DC值)。菜单路径:设置→高级设置→界面→下层介质的介电常数

注意

空罐电容值错误,导致出现不正确的测量结果

▶ 使用杆式探头和缆式探头在旁通管中测量时,如果工作模式=界面(电容原理),必须 确定空罐电容值才能保证测量结果正确。为此,完全清空并安装探头后,选择:距离 调整=空罐(仓)。仅在特殊情况下(罐体无法在调试过程中排空),需要在以下参数 中手动输入杆式探头的空罐电容计算值:专家→传感器→界面→空罐电容值.

😭 同轴探头在出厂前已完成空罐电容值的标定。

12.4 记录参考包络线

完成测量设置后,建议记录当前包络线,用作参考包络线。日后参考包络线可用于仪表 诊断。通过**保存参考回波曲线**参数记录包络线。

```
菜单路径
```

专家→诊断→包络线诊断→保存参考回波曲线

选项说明

- ∎ 否
- 不记录 ■ 是

保存当前包络线,用作参考曲线。



FieldCare 的包络线显示中显示参考曲线,首先需要将参考曲线从设备上传至 FieldCare。通过 FieldCare 中的"Load Reference Curve"功能实现。



图 35 "Load Reference Curve"功能

12.5 设置现场显示单元

12.5.1 界面测量仪表的现场显示单元的出厂设置

参数	出厂设置(设备带1路电流输出)	出厂设置(设备带2路电流输出)
显示格式	1个数值(最大字体)	1个数值(最大字体)
显示值1	界面(或线性化值)	界面(或线性化值)
显示值 2	物位(或线性化值)	物位(或线性化值)
显示值 3	上层介质厚度	电流输出1
显示值 4	电流输出1	电流输出 2

12.5.2 调节现场显示单元

通过以下子菜单调节现场显示单元: 设置→高级设置→显示

12.6 电流输出设置

12.6.1 界面测量仪表的电流输出的出厂设置

电流输出	测量值设置	电流值 4mA	电流值 20mA
1	界面(或线性化值)	0%, 或对应的线性化值	100%, 或对应的线性化值
2 ¹⁾	物位(或线性化值)	0%, 或对应的线性化值	100%, 或对应的线性化值

1) 适用带 2 路电流输出的设备

12.6.2 调节电流输出

可通过以下子菜单调节电流输出:

基本设置

设置→高级设置→电流输出1...2

高级设置

专家 → 输出 1 ... 2 → 电流输出 1 ... 2 参见 GP01000F 的《仪表功能描述》

12.7 设置管理

完成调试后可以保存当前设备设置、将设置复制到另一个测量点中,或恢复先前设备设置。通过**设置管理**参数及提供的选项完成。

菜单路径

设置→高级设置→显示备份设置→设置管理

选项说明

- 取消
 - 不执行操作,用户退出参数。
- 生成备份
- 将 HistoROM (内置在设备中) 中的当前设备的备份设置保存至设备的显示模块中。
- 还原

将最新设备设置备份文件从显示模块复制到设备的 HistoROM 中。

■ 复制

通过变送器显示模块将设备设置复制到另一台设备中。下列参数针对每个测量点,**不** 在传输设置中:

- HART 日期代码
- HART 短标签
- HART 消息
- HART 描述符
- HART 地址
- 设备位号
- 介质类型
- 比较

比较显示单元中保存的设备设置和 HistoROM 中的当前设备设置。比较结果 参数中显示比较结果。

■ 清除备份

删除设备显示模块中的设备设置备份。

在操作过程中不得通过现场显示单元编辑设置和显示处理状态消息。

1 如果使用**还原**选项将现有备份复位至设备中,某些情况下部分设备功能可能会失效。在某些情形下复位设备甚至也无法恢复原始状态。

为了将设置复制到另一个设备中,应使用复制选项。

12.8 保护设置,防止未经授权的修改

通过以下两种方式保护设置, 防止未经授权的修改:

- 通过参数锁定 (软件锁定)
- 通过写保护开关锁定 (硬件锁定)

13 诊断和故障排除

13.1 常规故障排除

13.1.1 常见错误

故障	可能的原因	补救措施
设备无响应	供电电压与铭牌参数不一 致。	正确连接电源。
	电源极性连接错误。	正确连接极性。
	电缆与接线端子接触不 良。	保证电缆与接线端子良好接触。
无显示值	对比度设置过低或过高。	同时按下 1 键和 E 键, 增大对比度。同时按下 1 键和 E 键, 减小对比度。
	显示模块电缆插头连接错 误。	正确连接插头。
	显示模块故障。	更换显示模块。
在设备启动过程中或在显示模	电磁干扰。	检查设备接地。
改连接过程中,並示屏上並示 "Communication error"	显示单元电缆断裂或显示 插头断开。	更换显示模块。
无法通过显示单元将参数从一 台设备复制到另一台设备, 仅显示"Save"和"Cancel"选项	如果之前没有在新设备上 进行数据备份,无法正确 检测到带备份的显示单 元。	连接显示单元 (带备份) 并重启设备。
输出电流小于 3.6 mA	信号电缆连接错误。	检查连接。
	电子模块故障。	更换电子模块。
无法进行 HART 通信	通信电阻丢失或连接错 误。	正确接入通信电阻 (250Ω)。
	Commubox 连接错误。	正确连接 Commubox。
	Commubox 未设置为 "HART"。	将 Commubox 选择开关切换至"HART"。
CDI 通信故障	计算机上的 COM 端口设 置错误。	检查计算机上的 COM 端口设置;如需要,更换 COM 端口。
设备测量错误	参数设置错误。	检查并修正参数设置。
SmartBlue 无法与设备通信	无蓝牙连接	打开智能手机或平板电脑的蓝牙功能
	设备已连接至其他智能手 机或平板电脑	断开设备与其他智能手机/平板电脑的连接。
	未连接蓝牙模块。	连接蓝牙模块 (参见 SD02252F) 。
无法通过 SmartBlue 登录	首次使用设备	输入初始密码(蓝牙模块的 ID 号),并修改密码。
无法通过 SmartBlue 操作设备	输入密码错误	输入正确的密码,注意大小写。
无法通过 SmartBlue 操作设备	遗忘密码	咨询 Endress+Hauser 服务机构 (www.addresses.endress.com)

错误	可能的原因	解决方案
当前列表中不显示设备	无 Bluetooth 连	打开智能手机或平板电脑的 Bluetooth [®] 功能。
	接。	关闭传感器的 Bluetooth [®] 功能,随后执行复位操作。
当前列表中不显示设备	设备已连接至另 传感器和智能手机或平板电脑间只存在一个点对点连接。 一台智能手机/平 板电脑。	
在线列表中显示设备,但	安卓设备。	是否已经打开 app 的现场功能,这是首次验证吗?
是无法通过 SmartBlue 访问		部分型号的安卓设备与 Bluetooth®配套使用时必须打开 GPS 或定位功能。
		打开 GPS - 完全关闭 app 后重启 - 打开 app 的定位功能。
在线列表中显示设备,但 是无法通过 SmartBlue 访 问	苹果设备。	标准登录。 输入用户名"admin" 输入初始密码(蓝牙模块 ID),注意大小写
无法通过 SmartBlue 登录	设备首次使用。	输入初始密码 (蓝牙模块 ID) 并更改; 注意大小写。
无法通过 SmartBlue 操作 设备	密码输入错误。	正确输入密码。
无法通过 SmartBlue 操作 设备	遗忘密码。	联系 Endress+Hauser 服务部门 (www.addresses.endress.com) 。

13.1.2 SmartBlue 操作错误

13.1.3 参数设置错误

液位测量参数设置错误

问题	可能的原因	补救措施
测量值错误	如果距离测量值(设置→距离)与 实际距离一致: 标定错误	 检查空标 参数 (→ ≅ 113);如需要,更改。 检查满标 参数 (→ ≅ 113);如需要,更改。 检查线性化;如需要,更改(线性化子菜单 (→ ≅ 130))。
	如果距离测量值 (设置→距离) 与 实际距离不一致: 存在干扰回波。	执行抑制 (距离调整 参数 (→
排空或注满罐体过程中测量 值保持不变	存在干扰回波。	执行抑制 (距离调整 参数 (→ 晉 118)) 。
	探头上出现黏附。	清洁探头。
	回波追踪错误。	关闭回波追踪(专家 → 传感器 → 回波 追踪 → 识别模式 = 关闭历史记录) 。
上电后显示诊断消息 回波丢 失。	回波阈值太大。	检查 介质分组 参数 (→ ≌ 112)。 如需要,在 介质属性 参数中进行详细设 置。
	液位回波抑制。	删除抑制;如需要,记录新抑制曲线 (生成抑制 参数 (→ 晉 119))。
空罐条件下有液位显示。	探头长度错误	执行探头长度调整(调整探头长度 参数 (→
	干扰回波	空罐条件下在整个探头长度范围内执行 抑制 (距离调整 参数 (→ 晉 118))。
在整个量程范围内物位斜率 错误	罐体类型选择错误。	选择正确的 储罐类型 参数 (→ ≌ 112)。

界面测量参数设置错误

问题	可能的原因	补救措施
界面测量值斜率错误	上层介质的介电常数值 (DC 值) 设置错误。	正确输入上层介质的介电常数值(介电 常数(DC)参数(→ 曾116))。
界面测量值和总液位测量值 相同	错误介电常数导致总液位回波阈值 过高。	正确输入上层介质的介电常数值(介电 常数(DC)参数(→ 曾116))。
界面厚度过小,总液位高度 显示为界面高度	上层介质厚度小于 60 mm。	上层介质厚度大于 60 mm 是正确进行 界面测量的前提。

13.2 通过现场显示单元查看诊断信息

13.2.1 诊断信息

测量设备的自监控系统进行故障检测,诊断信息在操作显示界面上交替显示。



状态信号

·	
F 40032902	"故障(F)"选项 设备发生故障。测量值不再有效。
C	"功能检查(C)"选项 设备处于服务模式(例如在仿真过程中)。
S A0032904	 "超出规格(S)"选项 仪表正在工作: 超出技术规格参数(例如启动或清洗过程中) 超出用户自定义参数设置(例如液位超出设置量程)
M 40032905	"需要维护(M)"选项 需要维护。测量值仍有效。

状态图标 (事件等级图标)

8	"报警"状态 测量中断。输出预设置报警信号。发出诊断消息。
	"警告"状态 设备继续测量。发出诊断消息。

诊断事件和事件文本

通过诊断事件识别故障。事件文本为用户提供故障信息。此外,诊断事件前显示有相应 状态图标。



同时存在两个或多个诊断事件时, 仅显示优先级最高的信息。其他诊断信息列表显示在 诊断列表 子菜单中。



操作单元

菜单、子菜单中的操作功能	
+	加号键 打开补救措施信息。
E	回 车键 打开操作菜单。


13.2.2 查看补救措施

- - ▶ 诊断列表 子菜单打开。
- 2. 按下已或曰键后按下匡,选择所需诊断事件。
 - ▶ 打开诊断事件的补救措施信息。
- 3. 同时按下回键和 🗄 键。
 - ▶ 关闭补救措施信息。

用户在诊断菜单中输入诊断事件,例如在诊断列表或上一条诊断信息中。

- 1. 按下匡。
 - ▶ 打开诊断事件的补救措施信息。
- 2. 同时按下回键和 🗄 键。

▶ 关闭补救措施信息。

13.3 调试软件中的诊断事件

如果调试软件中出现诊断事件,状态信号显示在顶部左侧的状态区中,同时显示相应的事件等级图标,符合 NAMUR NE 107 标准:

- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)

A: 通过操作菜单

- 1. 进入诊断 菜单。
 - ▶ 在当前诊断信息参数中显示诊断事件及事件信息。

2. 将光标放置在显示区右侧的当前诊断信息参数上。



显示诊断事件的补救措施提示信息。

B: 通过"创建文档"功能参数

1.		1 5 🚺	0
	Menu / Variable	13	Value
	🖻 🦢 Diagnostics	Create Docur	mentation
	P Actual diagnostics:		

选择"创建文档"功能参数。

2.	Documentation	
	Documentation	Status
		Initialized
	🔁 🗹 Title Pages	Initialized
	Cover Page	Initialized
	Signatures Page	Initialized
	Device parameters	Initialized
	Linearization table	Initialized
	Envelope curve	Initialized
	Extended HistoROM	Initialized
	Diagram data	Initialized
	Data overview	Initialized
	Compare Datasets	Not available

确保已勾选"数据概览"。

3. 点击"另存为…",保存 PDF 文件。
 ▶ 文件中包含诊断信息及其补救措施信息。

C: 通过"事件列表/扩展 HistoROM"功能参数



选择"事件列表/扩展 HistoROM"功能参数。

2.	Online-Parametrierung 🗙	Eventliste / Erweitertes HistoROM	×
		<u>q g ⊼ ⊯ </u>	23

选择"上传事件列表"功能参数。

▶ "数据概览"窗口中显示事件列表,包含补救措施信息。

13.4 诊断列表

诊断列表子菜单子菜单中包含最多五条当前未解决的诊断信息。超过五条诊断信息时,显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径

诊断 → 诊断列表

查看和关闭补救措施

1. 按下国键。

- ▶ 打开诊断事件的补救措施信息。
- 2. 同时按下回键+ 🕀 键。
 - ▶ 关闭补救措施信息。

13.5 诊断事件列表

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]			
传感器诊断	传感器诊断						
003	检测到探头断裂	 1. 检查抑制线 2. 检查传感器 	F	Alarm			
046	粘附检测	清洁探头	F	Alarm			
104	高频电缆	1. 将 HF 电缆接头干燥,并检查密封 2. 更换 HF 电缆	F	Alarm			
105	高频电缆	 1. 紧固 HF 电缆连接 2. 检查传感器 3. 更换 HF 电缆 	F	Alarm			
106	传感器	 1. 检查传感器 2. 检查 HF 电缆 3. 联系服务工程师 	F	Alarm			
电子部件诊	断	_					
242	软件不兼容	 1. 检查软件 2. 更换主电子模块 	F	Alarm			
252	模块不兼容	 1. 检查是否安装了正确的电子模块 2. 更换电子模块 	F	Alarm			
261	电子模块故障	 1. 重启设备 2. 检查电子模块 3. 更换 I/O 模块或电子模块 	F	Alarm			
262	模块连接	 1. 检查模块连接 2. 更换电子模块 	F	Alarm			
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	F	Alarm			
271	主要电子模块故障	 1. 重启设备 2. 更换电子模块 	F	Alarm			
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm			
273	主要电子模块故障	 1. 通过显示屏进行紧急操作 2. 更换电子模块 	F	Alarm			
275	I/O 模块故障	更换 I/O 模块	F	Alarm			
276	I/O 模块错误	1. 重启设备	F	Alarm			
276	输入/输出模块故障	2. 更换 1/0 模块	F	Alarm			
282	数据存储	 1. 重启设备 2. 联系服务工程师 	F	Alarm			
283	存储器内容	 1. 传送数据或复位设备 2. 联系服务工程师 	F	Alarm			
311	电子模块故障	需要维护! 1. 不要进行复位 2. 联系服务人员	М	Warning			
配置诊断	r						
410	数据传输	 1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输 	F	Alarm			
411	上传/下载进行中	正在上传/下载,请等待	С	Warning			
412	下载中	下载进行中,请等待	С	Warning			
431	修整12	重新标定	С	Warning			
435	线性化	检查线性化表格	F	Alarm			
437	设置不兼容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm			

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
438	数据集	 1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置 	М	Warning
441	电流输出12	1. 检查过程状态 2. 检查电流输出设置	S	Warning
484	故障模式仿真	关闭仿真	С	Alarm
485	仿真测量值	关闭仿真	С	Warning
491	电流输出仿真12	关闭仿真	С	Warning
494	开关量输出仿真	取消开关量输出仿真	С	Warning
495	诊断事件仿真	关闭仿真	С	Warning
585	空间距离仿真	关闭仿真	С	Warning
进程诊断				
801	供电电压过低	提高供电电压	S	Warning
803	电流回路	1. 检查接线 2. 更换 I/O 模块	F	Alarm
825	工作温度	1. 检查环境温度	S	Warning
825	工作温度	2. 检查过程温度	F	Alarm
921	改变基准点	 1. 检查参考设置 2. 检查压力 3. 检查传感器 	S	Warning
936	EMC 干扰	检查安装是否符合 EMC	F	Alarm
941	回波丢失	检查参数"介电常数(DC)值"	F	Alarm ¹⁾
942	回波位于安全距离内	 1. 检查物位 2. 检查安全距离 3. 复位自保持状态 	S	Alarm ¹⁾
943	测量值进入盲区范围	降低精度 检查物位	S	Warning
944	物位范围	精度降低 物位靠近过程连接	S	Warning
950	高级诊断12已产生	维护您的诊断事件	М	Warning ¹⁾

1) 诊断操作可以更改。

13.6 事件日志

13.6.1 事件历史

事件列表子菜单中按时间顺序显示已发生事件信息²⁾。

菜单路径

诊断→事件日志→事件列表

按照时间顺序最多可以显示 100 条事件信息。

- 包含:
- 诊断事件
- 事件信息

²⁾ 此子菜单仅在通过现场显示操作时显示。通过 FieldCare 操作时,事件列表可以显示在 FieldCare 的"事件列表/ HistoROM"功能参数中。

除了发生时间,每个事件还分配有图标,显示事件是否已经发生或已经结束:

- 诊断事件
 - Ә: 事件已发生
 - G: 事件已结束
- 信息事件
 - ⊕: 事件已发生

查看和关闭补救措施

- 1. 按下国。
 - ▶ 打开诊断事件的补救措施信息。
- 2. 同时按下回键+ 🖽 键。
 - ▶ 关闭补救措施信息。

13.6.2 筛选事件日志

使用选项参数可以在事件列表子菜单中以设置事件信息类别。

菜单路径

诊断→事件日志→选项

筛选项

- 全部
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规格(S)
- 需要维护(M)
- 信息

13.6.3 信息事件概述

信息编号	信息名称
I1000	(设备正常)
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1092	内置 HistoROM 已删除
I1110	写保护状态已更改
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1154	端子电压复位
I1155	复位电子模块温度
I1156	趋势存贮错误
I1157	存储器错误事件列表
I1184	显示屏已连接
I1185	数据已备份至显示屏
I1186	显示屏数据恢复完成
I1187	从显示单元下载设置
I1188	清除显示屏内数据
I1189	备份对比
I1256	显示: 访问状态更改

信息编号	信息名称
I1264	安全序列终止
I1335	固件改变
I1397	总线:访问状态更改
I1398	CDI:访问状态更改
I1512	开始下载
I1513	下载完成
I1514	开始上传
I1515	上传完成
I1554	安全序列启动
I1555	安全序列确认
I1556	安全模式关闭

日期	固件版本	变更内容	文档资料代号 (FMP55; HART)			
	号		操作手册	仪表功能描述	技术资料	
07.2010	01.00.zz	原始软件	BA01003F/00/EN/05.10	GP01000F/00/EN/05.10	TI01003F/00/EN/05.10	
01.2011	01.01.zz	 集成 SIL 功能优化和错误修正 更多显示语言 	 BA01003F/00/EN/ 10.10 BA01003F/00/EN/ 13.11 BA01003F/00/EN/ 14.12 	GP01000F/00/EN/10.10GP01000F/00/EN/13.11	 TI01003F/00/EN/10.10 TI01003F/00/EN/13.11 TI01003F/00/EN/14.12 TI01003F/00/EN/15.12 	
02.2014	01.02.zz	 支持 SD03 更多显示语言 HistoROM 功能改进 内置"高级诊断"功能块 功能优化和错误修正 	 BA01003F/00/EN/ 15.13 BA01003F/00/EN/ 16.14 	GP01000F/00/EN/14.13GP01000F/00/EN/15.14	 TI01003F/00/EN/16.13 TI01003F/00/EN/17.14 	
04.2016	01.03.zz	 升级至 HART 7 设备提供 17 种显示语言 功能优化和错误修正 	 BA01003F/00/EN/ 17.16 BA01003F/00/EN/ 18.16¹⁾ BA01003F/00/EN/ 20.18²⁾ 	GP01000F/00/EN/16.16	 TI01003F/00/EN/18.16 TI01003F/00/EN/20.16¹⁾ TI01003F/00/EN/22.18²⁾ 	

固件更新历史 13.7

1) 最新 DTM 版本提供心跳设置向导,适用 DeviceCare 和 FieldCare。

提供 Bluetooth 蓝牙接口信息。 2)



通过产品选型表直接订购指定固件版本号的设备,保证与现有系统或规划系统集成时的固件兼容。

14 维护

无需专业维护。

14.1 外部清洁

清洗设备外表面时,选择不会腐蚀外壳表面和密封圈的清洗液。

14.2 日常清洗指南

在某些应用中,探头上可能聚积有污垢或黏附。均匀的薄覆盖层对测量的影响很小。厚 覆盖层会削弱信号,减小探头量程。非均匀的沉积物或结块(例如结晶)会导致测量结 果错误。此时建议采用非接触式测量原理测量,或定期检查探头的污染程度。

使用氢氧化钠溶液清洁 (例如在 CIP 程序中): 在接头接液条件下进行测量, 误差会比 在参考操作条件下测量大。湿气会导致临时错误测量结果。

14.3 清洗同轴探头

朝下拆除接地管,以便进行清洗。当拆卸和重新组装时,确保杆式探头和接地管之间的 隔离管不会移位。隔离管离探头底部约 10 cm (4 in)。根据探头长度,可能有其他隔离 管均匀沿探头放置。

15 维修

15.1 概述

15.1.1 维修理念

根据 Endress+Hauser 维修理念,设备采用模块化结构设计,必须由 Endress+Hauser 服务部门或经培训的授权人员执行维修操作。

套件内含分类备件,提供相应更换指南。

详细服务产品和备件信息请咨询 Endress+Hauser 服务部门。

15.1.2 防爆型设备的维修

▲ 警告

维修不当会影响电气安全!

爆炸危险!

- ► 仅允许 Endress+Hauser 服务部门或遵守国家规定的专业人员进行防爆型设备的维修。
- ▶ 必须遵守危险区应用的相关标准和国家法规、《安全指南》 (XA) 和证书。
- ▶ 仅允许使用 Endress+Hauser 原装备件。
- ▶ 注意铭牌上标识的设备型号。仅允许使用同型号部件更换。
- ▶ 参照维修指南操作。
- ▶ 仅允许 Endress+Hauser 服务工程师改装防爆设备,或更换防爆型式。

15.1.3 更换电子模块

由于参数储存在外壳内的 HistoROM 中,更换电子模块后无需重新标定。但是更换主要电子模块后,可能需要记录新抑制曲线。

15.1.4 更换设备

更换整台设备后,通过下列方式可以将参数重新下载至设备中:

通过显示模块
 前提冬佐,老母冬的i

前提条件: 老设备的设置已保存在显示模块中。 • 通过 FieldCare

前提条件:老设备的设置已通过 FieldCare 保存在计算机中。

无需重新标定,即可继续测量。仅需重新进行干扰回波抑制。

15.2 备件

- 备件铭牌上标识有部分允许更换的测量设备部件,并提供备件信息。
- 设备的接线腔盖内含备件铭牌,提供以下信息:
 - ■测量设备的重要备件,及其订购信息。
 - W@M 设备浏览器的 URL 地址 (www.endress.com/deviceviewer):
 列举了测量设备的所有备件及其订货号,并可以订购备件。如需要,用户还可以下载配套《安装指南》。



图 37 接线腔外壳内的备件铭牌示意图

测量设备的序列号:

- ■标识在设备铭牌和备件铭牌上。
- ■保存在"序列号"参数中("设备信息"子菜单)。

15.3 返厂

安全返厂要求与具体设备型号和国家法规相关。

- 登陆公司网站查询设备返厂说明: http://www.endress.com/support/return-material
 ▶ 选择地区。
- 2. 如果仪表需要维修或工厂标定、或订购型号错误或发货错误,请将其返厂。

15.4 处置

X

为满足 2012/19/EU 指令关于废弃电气和电子设备 (WEEE) 的要求, Endress+Hauser 产品均带上述图标, 尽量避免将废弃电气和电子设备作为未分类城市垃圾废弃处置。 带此标志的产品不能列入未分类的城市垃圾处理。在满足适用条件的前提下, 返厂报 废。

16 附件

16.1 设备专用附件

16.1.1 防护罩

防护罩可以在设备的产品选型表的订购选项"随箱附件"中选购。



🖻 38 高度。 测量单位 mm (in)



🖻 39 外形尺寸。 测量单位 mm (in)

材质

316L 附件订货号: 71162242



16.1.2 电子腔外壳安装架

附件	说明
对中环, PFA	39)
 \$\phi\$ 16.4 mm (0.65 in) \$\phi\$ 37 mm (1.46 in) 	0.0
适用型号:	
FMP55	
	A: ø16.4 (0.65) B: ø37 (1.46)
	A0014577
	A 8 mm (0.3 in)探头 B 12 mm (0.47 in)和 16 mm (0.63 in)探头
	对中环适用 8 mm (0.3 in)、12 mm (0.47 in)和 16 mm (0.63 in)直径的杆式探头 (也适用带涂层的杆式探头),配合管径为 DN40DN50。参见《操作手册》 BA00378F。
	 材质: PFA 允许过程温度范围: -200 +250 °C (-328 +482 °F) 订货号 适用 8 mm (0.3 in)探头: 71162453 适用 12 mm (0.47 in)探头: 71157270 适用 16 mm (0.63 in)探头: 71069065
	■ PFA 材质的对中环可以随设备一同订购(参见 Levelflex 产品选型表中的订购选项 610 "安装附件",选型代号 OE)。

16.1.3 对中环



16.1.4 分离型显示单元 FHX50



技术参数

- 材质:
 - 塑料 PBT
 - 316L/1.4404
 - 铝外壳
- 防护等级: IP68 / NEMA 6P 和 IP66 / NEMA 4x
- 适用显示单元:
 - SD02 (按键操作)
 - SD03 (触摸键操作)

- 连接电缆:
 - 设备整体电缆, 最大长度为 30 m (98 ft)
 - 用户自备标准电缆, 最大长度为 60 m (196 ft)
- ■环境温度: -40...80°C (-40...176°F)
- ■环境温度(可选): -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) ³⁾

订购信息

- 如需使用分离型显示单元,必须订购设计用于显示单元 FHX50 的设备型号。
 单独订购 FHX50 时,必须在"测量设备型号"中选择"用于 FHX50 显示单元"。
- 如果订购的测量设备不带"用于 FHX50 显示单元",但是日后可能需要加装 FHX50 显示单元,订购 FHX50 时必须在"测量设备型号"中选择"未用于 FHX50 显示单元"。此时,FHX50 随箱包装中提供加装连接套件。连接套件直接安装在设备上,连接 FHX50。
- FHX50 的使用还与变送器的认证型式相关。只有部分设备允许加装 FHX50 (适用型号:基本订购选项"显示;操作"中选择"用于 FHX50"选项,参见《安全指南》
 - (XA))。

同时参见 FHX50 的《安全指南》 (XA) 说明。

下列变送器不允许加装 FHX50:

- 粉尘防爆型
- Ex nA 防爆型式

👔 详细信息参见"特殊文档"SD01007F

16.1.5 过电压保护单元

回路供电设备浪涌保护器可以在设备的产品选型表的订购选项"安装附件"中选购。

浪涌保护器可用于回路供电设备。

- OVP10 (单通道设备)
- OVP20 (双通道设备)



技术参数

- 每个通道的阻抗: 2×0.5 Ω_{max}
- 直流电压 (DC) 阀值: 400 ... 700 V
- 浪涌电压阈值: < 800 V
- 1 MHz 时的电容值: < 1.5 pF
- ■标称泄漏电流 (8/20 µs): 10 kA
- 适用导线横截面积: 0.2 ... 2.5 mm² (24 ... 14 AWG)

88

³⁾ 在订购选项 580"测试;证书"中选择选型代号 JN"变送器环境温度"-50 ℃ (-58 °F)时,此温度范围有效。如果温度长时间低于-40 ℃ (-40 °F),故障发生几率增大。

如加装:

- OVP10 (单通道设备) 订货号: 71128617
- OVP20 (双通道设备) 订货号: 71128619
- 取决于变送器的认证类型, OVP 模块的使用可能受限。如果选择选型代号 NA (过电压保护), 设备的 OVP 模块功能可能受限,参见《安全指南》 (XA) 中的可选订购选项。
- 使用浪涌保护器模块时,为了保持所需安全距离,加装设备时还需要更换外壳盖。
 取决于外壳类型,合适外壳盖的订货号如下:
- GT18 外壳: 71185516
- GT19 外壳: 71185518
- GT20 外壳: 71185517
- 👔 详细信息参见"特殊文档"SD01090F

16.1.6 HART 设备的蓝牙模块 BT10

蓝牙模块 BT10 可以在设备的产品选型表的订购选项"安装附件"中选购。



技术参数

- 使用 SmartBlue app 简单快速设置设备
- 无需使用其他工具或转接头
- 使用 SmartBlue app 显示信号包络线
- 使用 Bluetooth®蓝牙无线技术,实现加密点对点单向数据传输(通过 Fraunhofer 研究 所测试)和带密码保护的通信
- 在参考操作条件下的操作距离为:
 - > 10 m (33 ft)
- ■使用蓝牙模块时设备的最小供电电压增大幅度: 3 V。

如加装:

- ■订货号: 71377355
- 取决于变送器的认证类型, 蓝牙模块的使用可能受限。如果选择选型代号 NF (蓝牙模块), 设备的蓝牙模块功能可能受限, 参见《安全指南》 (XA) 中的可选订购选项。

👔 详细信息参见"特殊文档"SD02252F

16.2 通信专用附件

Commubox FXA195 HART

通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安型 HART 通信

👔 详细信息参见《技术资料》TI00404F

Commubox FXA291

将带 CDI 接口(Endress+Hauser 通用数据接口)的 Endress+Hauser 现场设备连接至计 算机或笔记本电脑的 USB 端口 订货号: 51516983

□ 详细信息参见《技术资料》TI00405C

HART 回路转换器 HMX50

计算动态 HART 过程变量,将其转换成模拟量电流信号或限定值 订货号:71063562

👔 详细信息参见《技术资料》TI00429F和《操作手册》BA00371F

WirelessHART 适配器 SWA70

- 无线连接现场设备
- WirelessHART转接头易于集成至现场设备和现有网络结构中,提供数据保护和传输安全功能,并且可以与其他无线网络同时使用

👔 详细信息参见《操作手册》BA00061S

Fieldgate FXA42

Fieldgate 用于连接的 4...20 mA、Modbus RS485 和 Modbus TCP 设备和 SupplyCare Hosting 或 SupplyCare Enterprise 之间的通信。通过 Ethernet TCP/IP、WLAN 或移动通 信(UMTS)传输信号。提供高级自动化功能,例如内置网页 PLC、OpenVPN 和其他功能。

👔 详细信息参见《技术资料》TI01297S和《操作手册》BA01778S。

SupplyCare Enterprise SCE30B

库存管理软件,显示罐体内介质的物位、容积、质量、温度、压力、密度或其他参数。 这些参数通过 Fieldgate FXA42、Connect Sensor FXA30B 或其他网关进行记录和传输。 现场服务器上安装有这种基于网页的软件,用户可以使用移动终端设备(例如智能手机 或平板电脑)进行可视化显示和操作。

👔 详细信息参见《技术资料》TI01228S 和《操作手册》BA00055S

SupplyCare Hosting SCH30

库存管理软件,显示罐体内介质的物位、容积、质量、温度、压力、密度或其他参数。 这些参数通过 Fieldgate FXA42、Connect Sensor FXA30B 或其他网关进行记录和传输。 SupplyCare Hosting 提供主站服务(通过网络提供软件服务(SaaS))。用户可以在 Endress+Hauser 门户网站上通过互联网获取数据。

👔 详细信息参见《技术资料》TI01229S和《操作手册》BA00050S

Field Xpert SFX350

Field Xpert SFX350 是进行调试和维护的移动计算机。能够进行设备设置和诊断,适用于在非防爆场合中的 HART 型和 FOUNDATION Fieldbus 型设备。

□ 详细信息参见《操作手册》BA01202S

Field Xpert SFX370

Field Xpert SFX370 是进行调试和维护的移动计算机。能够进行设备设置和诊断,适用于在非防爆场合和防爆场合中的 HART 型和 FOUNDATION Fieldbus 型设备。

□ 详细信息参见《操作手册》BA01202S

16.3 服务专用附件

DeviceCare SFE100

调试软件,适用 HART、PROFIBUS 和 FOUNDATION Fieldbus 现场设备

《技术资料》TI01134S

FieldCare SFE500

基于 FDT 技术的工厂资产管理软件 帮助用户对工厂中所有现场设备进行设置和维护。基于状态信息,还可以简单有效地检 查设备状态和状况。

(技术资料》TI00028S

16.4 系统产品

Memograph M 图形显示数据管理仪

Memograph M 图形显示数据管理仪提供所有相关的过程变量信息。正确记录测量值, 监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内部存储器、SD 卡或 U 盘中。

(技术资料》TI00133R和《操作手册》BA00247R

RN221N

带供电单元的有源安全栅,安全隔离标准 4 ... 20 mA 信号回路。允许双向 HART 信号传输。

[1] 《技术资料》TI00073R和《操作手册》BA00202R

RN221

在非防爆场合中为两线制测量设备供电的供电单元。通过 HART 通信插孔可以实现双向 HART 通信。

【1】《技术资料》TI00081R和《简明操作指南》KA00110R

17 操作菜单

17.1 操作菜单概述 (SmartBlue)

菜单路径

SmartBlue

▶ 设置		→ 🗎 111
设备位号]	→ 🖹 111
工作模式]	→ 🗎 111
距离单位]	→ 🗎 111
储罐类型]	→ 🗎 112
旁通管/导波管管径]	→ 🗎 112
介电常数(DC)]	→ 🗎 116
介质分组]	→ 🗎 112
空标]	→ 🗎 113
满标]	→ 🗎 113
物位]	→ 🗎 114
界面]	→ 🗎 116
距离]	→ 🗎 115
界面距离]	→ 🗎 117
信号强度]	→ 🗎 115
距离调整]	→ 🗎 118
当前抑制距离]	→ 🗎 119
抑制距离]	→ 🗎 119
生成抑制]	→ 🗎 119
▶ 高级设置]	→ 🗎 121
锁定状态		→ 🗎 121



	物位	→ 🗎 137
	物位	→ 🗎 138
	自定义值	→ 🗎 138
	启用线性化表格	→ 🗎 138
▶ 探头设置		→ 🗎 144
	探头接地	→ 🗎 144
	当前探杆/缆长度	→ 🗎 144
	调整探头长度	→ 🗎 144
▶ 安全设置		→ 🗎 139
	失波输出模式	→ 🗎 139
	恒定值	→ 🗎 139
	斜率	→ 🗎 139
	盲区距离	→ 🗎 140
▶ 电流输出 1 2		→ 🖺 147
	分配电流输出	→ 🗎 147
	电流模式	→ 🗎 148
	固定电流	→ 🗎 149
	阻尼时间输出	→ 🗎 149
	故障模式	→ 🗎 149
	故障电流	→ 🗎 150
	输出电流12	→ 🗎 150
▶ 开关输出		→ 🗎 151
	开关量输出功能	→ 🗎 151
	分配状态	→ 🗎 152
	分配限定值	→ 🗎 152

			分配诊断响应			→ 🖺 152
			开启值]	→ 🗎 153
			开启延迟时间			→ 🖺 154
			关闭值			→ 🗎 154
			关闭延迟时间]	→ 🗎 155
			故障模式			→ 🖺 155
			开关状态			→ 🗎 155
			反转输出信号			→ 🖺 155
と诊断]			1	→ 🗎 169
	当前诊断信息	J				→ 🗎 169
	时间数]			→ 🖾 160
]) E 10)
	上一条诊断信息					→ 🗎 169
	时间戳					→ 🗎 170
	重启后的工作时间					→ 🗎 170
	工作时间					→ 🗎 163
	▶ 诊断列表					→ 🖺 171
		诊断15]		→ 🗎 171
		时间戳15]		→ 🗎 171
	▶ 测量值]			→ 🗎 176
		距离]		→ 🖺 115
		物位(或线性化值)]		→ 🗎 135
		界面距离]		→ 🖺 117
		界面(或线性化值)]		→ 🗎 135
		上屋介质厚度]		→ 🖹 177
		山山水 (2]		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				→ 🗎 150

	电流测量值1		→ 🖺 178
	端子电压1		→ 🗎 178
▶ 设备信息			→ 🗎 173
	设备位号		→ 🗎 173
	序列号		→ 🗎 173
	固件版本号]	→ 🗎 173
	设备名称		→ 🗎 173
	订货号		→ 🗎 174
	扩展订货号13		→ 🗎 174
	设备修订版本号		→ 🗎 174
	设备 ID		→ 🗎 174
	设备类型		→ 🗎 175
	制造商 ID		→ 🗎 175
▶仿真			→ 🗎 183
	分配测量变量		→ 🗎 184
	过程变量值		→ 🗎 184
	电流输出仿真12]	→ 🗎 184
	电流输出值12		→ 🗎 185
	开关量输出仿真]	→ 🗎 185
	开关状态		→ 🗎 185
	设备报警仿真		→ 🗎 185

17.2 操作菜单概述 (显示模块)

菜单路径 圖 操作菜单

Language				
▶设置				→ 🗎 111
	设备位号			→ 🗎 111
	工作模式			→ 🗎 111
	距离单位			→ 🗎 111
	储罐类型			→ 🗎 112
	旁通管/导波管管径			→ 🗎 112
	介电常数(DC)			→ 🗎 116
	介质分组			→ 🗎 112
	空标			→ 🗎 113
	满标			→ 🗎 113
	物位			→ 🗎 114
	界面			→ 🗎 116
	距离			→ 🗎 115
	界面距离			→ 🗎 117
	信号强度			→ 🗎 115
	▶ 干扰抑制			→ 🗎 120
	距离	离调整		→ 🗎 120
	抑集	制距离		→ 🗎 120
	生质	成抑制		→ 🗎 120
	距离	वे		→ 🗎 120
	▶ 高级设置			→ 🗎 121
	锁知	定状态		→ 🗎 121

帀	显示屏访问状态			→ 🗎 121
输	认访问密码			→ 🗎 122
Þ	界面			→ 🗎 123
	[过程变化		→ 🗎 123
	[界面特性		→ 🗎 123
	[下层介质的介电常数	文	→ 🗎 124
	[物位单位		→ 🗎 124
	[盲区距离		→ 🗎 125
		偏置量		→ 🗎 125
	[▶ 自动介电常数计算	Ĵ	→ 🗎 128
			手动测量上层介质厚度	→ 🗎 128
			介电常数(DC)	→ 🗎 128
		[确认介电常数计算值	→ 🗎 128
►	线性化			→ 🖺 130
	[线性化类型		→ 🗎 132
		线性化单位		→ 🗎 133
	[自定义文本		→ 🗎 134
	[最大值		→ 🗎 135
		直径		→ 🗎 135
	[锥体高度		→ 🖺 136
	[表格模式		→ 🗎 136
	[▶ 编辑表格		
		[物位	
			自定义值	
	[启用线性化表格		→ 🗎 138

▶ 安全设置]	→ 🗎 139
	失波输出模式		→ 🗎 139
	恒定值		→ 🗎 139
	斜率		→ 🗎 139
	盲区距离		→ 🗎 140
▶ 确认 SIL/WHG			→ 🗎 142
▶ 关闭 SIL/WHG			→ 🗎 143
	复位写保护]	→ 🗎 143
	华 团雄识) E 142
	10.6910000000000000000000000000000000000]	→ 目 143
▶ 探头设置			→ 🗎 144
	探头接地		→ 🗎 144
	▶ 探头长度修正		→ 🗎 146
		调整探头长度	→ 🗎 146
		当前探杆/缆长度	→ 🗎 146
▶电流输出12]	→ 🗎 147
	分配电流输出		→ 🗎 147
	电流模式		→ 🗎 148
	固定电流		→ 🗎 149
	阻尼时间输出		→ 🗎 149
	故障模式		→ 🗎 149
	故障电流		→ 🗎 150
	绘山中达 1 0]
	- 御山电流 1 2]	7 🗏 150
▶ 开关输出]	→ 🗎 151
	开关量输出功能		→ 🗎 151
	分配状态		→ 🗎 152

	分配限定值		→ 🗎 152
	分配诊断响应		→ 🗎 152
	开启值		→ 🗎 153
	开启延迟时间		→ 🗎 154
	关闭值		→ 🗎 154
	关闭延迟时间		→ 🗎 155
	故障模式		→ 🗎 155
	开关状态		→ 🗎 155
	反转输出信号		→ 🗎 155
▶ 显示			→ 🗎 157
	Language		→ 🗎 157
	显示格式]	→ 🗎 157
	显示值14		→ 🗎 159
	小数位数14		→ 🗎 159
	显示间隔时间		→ 🗎 160
	显示阻尼时间		→ 🗎 160
	标题栏		→ 🗎 160
	标题名称		→ 🗎 161
	分隔符		→ 🗎 161
	数值格式		→ 🗎 161
	菜单中小数位数		→ 🗎 161
	背光显示		→ 🗎 162
	显示对比度		→ 🗎 162
▶ 显示备份设置			→ 🗎 163
	工作时间		→ 🗎 163



	设备修订版本号		→ 🗎 174
	设备 ID		→ 🖺 174
	设备类型		→ 🖺 175
	制造商 ID		→ 🖺 175
▶ 测量值			→ 🖺 176
	距离		→ 🖺 115
	物位(或线性化值)		→ 🖺 135
	界面距离		→ 🗎 117
	界面(或线性化值)		→ 🗎 135
	上层介质厚度		→ 🗎 177
	输出电流 1 2		→ 🗎 150
	电流测量值1		→ 🖺 178
	端子电压 1		→ 🖺 178
▶ 数据日志			→ 🖺 179
	分配通道14]	→ 🖺 179
	日志记录间隔时间		→ 🖺 180
	清除日志数据		→ 🖺 180
	▶显示通道14		→ 🖺 181
▶仿真			→ 🖺 183
	分配测量变量		→ 🖺 184
	过程变量值		→ 🗎 184
	电流输出仿真12		→ 🗎 184
	电流输出值12		→ 🖺 185
	开关量输出仿真		→ 🗎 185

	开关状态		→ 🗎 185
	设备报警仿真		→ 🗎 185
▶ 设备检查			→ 🗎 187
	开始检查		→ 🗎 187
	检查结果		→ 🗎 187
	上一次检查时间		→ 🗎 187
	物位信号		→ 🗎 188
	参考信号		→ 🗎 188
	界面信号		→ 🗎 188

17.3 操作菜单概述 (调试软件)

菜单路径 圖 操作菜单

▶ 设置				→ 🗎 111
	设备位号]		→ 🗎 111
	工作模式]		→ 🗎 111
	距离单位]		→ 🗎 111
	储罐类型]		→ 🗎 112
	旁通管/导波管管径]		→ 🗎 112
	介质分组			→ 🗎 112
	空标			→ 🗎 113
	满标]		→ 🗎 113
	物位]		→ 🗎 114
	距离]		→ 🗎 115
	信号强度			→ 🗎 115
	介电常数(DC)]		→ 🗎 116
	界面]		→ 🗎 116
	界面距离]		→ 🗎 117
	距离调整]		→ 🗎 118
	当前抑制距离]		→ 🗎 119
	抑制距离]		→ 🗎 119
	生成抑制]		→ 🗎 119
	▶ 高级设置]		→ 🗎 121
	锁定状态]	→ 🗎 121
	访问状态工具]	→ 🗎 121
	输入访问密码]	→ 🗎 122

▶界面		→ 🗎 123
	过程变化	→ 🗎 123
	界面特性	→ 🗎 123
	下层介质的介电常数	→ 🗎 124
	物位单位	→ 🗎 124
	盲区距离	→ 🗎 125
	偏置量	→ 🗎 125
	手动测量上层介质厚度	→ 🗎 126
	测量的上层介质厚度	→ 🗎 126
	介电常数(DC)	→ 🗎 126
	介电常数计算值	→ 🗎 127
	确认介电常数计算值	→ 🗎 127
▶线性化		→ 🗎 130
	线性化类型	→ 🗎 132
	线性化单位	→ 🗎 133
	自定义文本	→ 🗎 134
	物位(或线性化值)	→ 🗎 135
	界面(或线性化值)	→ 🗎 135
	最大值	→ 135
	直径	→ 🗎 135
	锥体高度	→ 🗎 136
	表格模式	→ 136
	线性表参数对	→ 🗎 137
	物位	→ 🗎 137
	物位	→ 🗎 138

	自定义值] → 🗎 138
	启用线性化表格) → 🗎 138
▶安	全设置	→ 🗎 139
	失波输出模式) → 🗎 139
	恒定值) → 🗎 139
	斜率) → 🗎 139
	盲区距离] → 🗎 140
▶ 确	认 SIL/WHG	→ 🗎 142
► 关	闭 SIL/WHG	→ 🗎 143
	复位写保护] → 🗎 143
	代码错误] → 🗎 143
▶ 探	头设置	→ 🗎 144
	探头接地] → 🗎 144
	当前探杆/缆长度] → 🗎 144
	调整探头长度] → 🗎 144
▶电	流输出12	→ 🗎 147
	分配电流输出] → 🗎 147
	电流模式] → 🗎 148
	固定电流) → 🗎 149
	阻尼时间输出] → 🗎 149
	故障模式] → 🗎 149
	故障电流] → 🗎 150
	输出电流 1 2] → 🗎 150
▶ 开	关输出	→ 🗎 151
	开关量输出功能] → 🗎 151

	分配状态	→ 🗎 152
	分配限定值	→ 🗎 152
	分配诊断响应	→ 🗎 152
	开启值	→ 🗎 153
	开启延迟时间	→ 🗎 154
	关闭值	→ 🗎 154
	关闭延迟时间	→ 🗎 155
	故障模式	→ 🗎 155
	开关状态	→ 🗎 155
	反转输出信号	→ 🗎 155
▶显示		→ 🗎 157
	Language	→ 🗎 157
	显示格式	→ 🗎 157
	显示值14	→ 🗎 159
	小数位数14	→ 🗎 159
	显示间隔时间	→ 🗎 160
	显示阻尼时间	→ 🗎 160
	标题栏	→ 🗎 160
	标题名称	→ 🗎 161
	标题名称 分隔符	 → → ⇒ 161
	标题名称 分隔符 数值格式	 → ➡ 161 → ➡ 161 → ➡ 161
	标题名称 分隔符 数值格式 菜单中小数位数	$\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$
	标题名称 分隔符 数值格式 菜单中小数位数 背光显示	$\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{161}$ $\rightarrow \textcircled{162}$

		▶ 显示备份设置		→ 🗎 163
			工作时间	→ 🗎 163
			最近备份	→ 🗎 163
) (P) 172
			[→ 🖺 163
			备份状态	→ 🗎 164
			比较结果	→ 🗎 164
		▶ 管理员		→ 🗎 166
			设置访问密码	
			设备复位	→ 🗎 166
と诊断]		→ 🗎 169
2	当前诊断信息]	→ 🗎 169
F	时间戳]	→ 🗎 169
_	上一条诊断信息			→ 🗎 169
Ē	时间戳			→ 🗎 170
ļ	重启后的工作时间			→ 🗎 170
-	工作时间			→ 🗎 163
I	▶ 诊断列表			→ 🗎 171
		诊断15		→ 🗎 171
		时间戳15		→ 🗎 171
	▶ 设备信息			→ 🗎 173
		设备位号		→ 🗎 173
		序列号		→ 🗎 173
		固件版本号		→ 🖺 173
		设备名称		→ 🗎 173
		订货号		→ 🗎 174
	扩展订货号13	→ 🖺 174		
--------	-----------	---------		
	设备修订版本号	→ 🖺 174		
	设备 ID	→ 🗎 174		
	设备类型	→ 🖺 175		
	制造商 ID	→ 🖺 175		
▶ 测量值		→ 🖺 176		
	距离	→ 🖺 115		
	物位(或线性化值)	→ 🖺 135		
	界面距离	→ 🖺 117		
	界面(或线性化值)	→ 🗎 135		
	上层介质厚度	→ 🗎 177		
	输出电流12	→ 🖺 150		
	电流测量值1	→ 🗎 178		
	端子电压1	→ 🗎 178		
▶ 数据日志		→ 🗎 179		
	分配通道14	→ 🗎 179		
	日志记录间隔时间	→ 🗎 180		
	清除日志数据	→ 🖺 180		
▶仿真		→ 🖺 183		
	分配测量变量	→ 🗎 184		
	过程变量值	→ 🗎 184		
	电流输出仿真12	→ 🗎 184		
	电流输出值12	→ 🗎 185		
	开关量输出仿真	→ 🖺 185		



17.4 "设置" 菜单

■: 显示与操作单元的参数菜单路径
 ■: 表示调试工具中的参数菜单路径 (例如 FieldCare)
 ■: 表示访问密码锁定参数。

菜单路径 圖圖 设置

设备位号

A

- 说明 输入工厂中测量点的唯一名称,用于在快速识别设备。
- 用户输入 由数字、字母和特殊字符组成的字符串 (32)

工作模式

A

菜单路径	圖圖 设置→工作模式
条件	设备带"界面测量"应用软件包(适用于) ⁴⁾ 。FMP55 始终带此应用软件包。
说明	选择工作模式。
选择	■物位 ■界面(电容原理) [*] ■界面 [*]
出厂设置	FMP55: 界面(电容原理)
附加信息	界面(电容原理) 选项仅适用 FMP55。
 説明 选择 出厂设置 附加信息 	选择工作模式。 • 物位 • 界面(电容原理)* • 界面* FMP55: 界面(电容原理) 界面(电容原理)选项仅适用 FMP55。

距离单位		
菜单路径	圖圖 设置→距离单位	
说明	用于初级检定(空标/满标)	
选择	SI 单位 ■ mm ■ m	US 单位 ● ft ● in

ß

 ⁴⁾ 产品选型表:订购选项 540 "应用软件包",选型代号 EB "界面测量"
 * 是否可见与选型或设置有关

储罐类型		A
菜单路径	圖圖 设置→储罐类型	
条件	介质类型 = 液体	
说明	选择罐体类型。	
选择	 金属罐 旁通管/导波管 非金属 罐外安装 同轴探头 	
出厂设置	取决于探头	
附加信息	 取决于探头,上述部分选项可能不会出现,可能成为附加选项。 使用同轴探头或带金属对中环的探头时,储罐类型参数与探头型号匹配,不能更改 	Į.

旁通管/导波管管径		
菜单路径	圖圖 设置→旁通管/导波管管径	
条件	 储罐类型 (→ ● 112) = 旁通管/导波管 探头带涂层 	

用户输入 0 ... 9.999 m

介质分组	8
菜单路径	圖圖 设置→介质分组
条件	■ FMP51、FMP52、FMP54、FMP55:工作模式 (→ 圖 111) = 物位 ■ 介质类型 = 液体
说明	选择介质分组。
选择	■ 其他介质 ■ 水基液体(DC>=4)
附加信息	在此参数中简单设置介质的介电常数 (DC) 。介电常数 (DC) 的详细信息参见 介质属性 参数。

介质分组参数预设置为介质属性参数选项的步骤如下:

介质分组	介质属性
其他介质	未知
水基液体(DC>=4)	DC 4 7

允许日后可以更改介质属性参数。但是,介质分组参数保持不变。仅介质属性参数与信号计算相关。

测量小介电常数的介质时,测量范围可能会减小。详细信息参见设备的《技术资料》 (TI)。



满标		a
菜单路径	圖圖 设置→满标	
说明	定义最低液位(0%)至最高液位(100%)距离。	
用户输入	取决于探头	





0%

L

÷

L

0%

፼ 43 界面测量时的液位

 • 在物位单位 参数 (→ ≅ 124)中定义单位。

 ● 进行界面测量时此参数始终为总液位。

A0013195

距离

菜单路径

圆圆 设置→距离

说明

显示参考点(法兰或螺纹连接的下端面)至物位间的距离测量值D_L。

附加信息



在距离单位参数 (→
● 111)中定义单位。

信号强度	
菜单路径	圖□ 设置→信号强度
说明	显示计算回波信号强度。
附加信息	 显示选项说明 强 计算回波至少超出阈值 10 mV。 中 计算回波至少超出阈值 5 mV。 弱 计算回波低于阈值 5 mV。 无信号 设备未找到有用回波。 此参数中的信号强度始终为当前计算回波:液位/界面信号⁵),或探头底部回波信号。将 底部回波信号强度加上括号,以区分这两种回波。 ① 如果回波丢失(信号强度=无信号),设备显示下列错误信息: •F941,适用失波输出模式(→ ≅ 139)=报警. •S941,失波输出模式(→ ≅ 139)中选择其他选项时。

⁵⁾ 其中之一为低质量回波

A

介电常数(DC)

- **菜单路径** 圆□ 设置 → 介电常数(DC)
- **条件** 仪表带"界面测量"应用软件包⁶⁾。

1.0 ... 100

设置上层介质的相对介电常数 ϵ_r (DC₁)。

用户输入

附加信息

说明



DC1 上层介质的相对介电常数。

■ 多种常用工业介质的介电常数 (DC 值) 参见: • 介电常数 (DC 值) 手册 (CP01076F)

■ Endress+Hauser "DC Values App" (适用 Android 和 iOS 系统)

界面

条件 工作模式 (→ 🗎 111) = 界面或界面(电容原理)

说明 显示物位测量值 L_I (未经线性化处理)。

⁶⁾ 产品选型表中的订购选项 540"应用软件包",选型代号 EB"界面测量"



界面距离

条件 工作模式 (→ 🗎 111) = 界面或界面(电容原理)

说明

显示参考点(法兰或螺纹连接的下端面)和界面间的距离测量值 D_I。

附加信息



异 在距离单位 参数 (→ ≅ 111)中设置测量值单位。

距离调整 A 菜单路径 设置→距离调整 说明 设置距离测量值是否与实际距离一致。 取决于选项,设备自动设置抑制范围。 ■ 手动抑制 选择 ■ 距离正确 ■ 距离未知 ■ 距离过小 ■距离过大 ■ 空罐(仓) 删除抑制 附加信息 选项说明 ■ 手动抑制 在抑制距离参数 (→ ● 119)中手动设置抑制范围时选择此选项。此时无需确认距离。 ■ 距离正确 距离测量值与实际距离一致时选择此选项。设备执行抑制。 ■ 距离未知 如果距离未知,选择此选项。此时不执行抑制。 ■ 距离过小 如果距离测量值小于实际距离,选择此选项。设备搜寻下一条回波,并返回距离调整 参数。重新计算并显示距离。必须多次比较,直至距离显示值与实际距离一致。随 后,通过选择距离正确可以启动记录抑制。 距离过大⁷⁾ 如果距离测量值大于实际距离,选择此选项。设备调节信号计算,并返回距离调整参 数。重新计算并显示距离。必须多次比较, 直至距离显示值与实际距离一致。随后, 通过选择距离正确可以启动记录抑制。 ■ 空罐(仓) 如果罐体完全排空,选择此选项。设备记录涵盖整个测量范围的抑制。 如果罐体完全排空,选择此选项。设备记录涵盖整个测量范围减去未做回波抑制距离 的抑制。 出厂抑制 如果需要删除当前抑制曲线(现有),选择此选项。设备返回距离调整 参数,可以记 录新抑制。 📭 使用显示单元操作时,显示距离测量值的同时还显示参数,用作参考。 😭 进行界面测量时,距离始终针对总液位(而非界面)。 使用带缆式探头的 FMP55 且工作模式 (→ 🗎 111) = 界面(电容原理)时,抑制必须 使用空罐进行记录,且必须选择空罐(仓)选项。否则,设备无法记录正确的空罐电 容。 使用带同轴探头的 FMP55 时,必须至少记录探头上部的抑制,因为拧紧法兰会影 响包络线。但是即使使用同轴探头,仍建议在全空罐条件下记录抑制(并选择空罐 (仓)选项)。 如果在确认距离前由于距离过小 选项或距离过大 选项时退出引导时,不记录抑 制,且在60秒后复位。

^{*} 是否可见与选型或设置有关

⁷⁾ 仅适用"专家 → 传感器 → 回波追踪 → 识别模式 参数" = "短期历史记录"或"长期历史记录"

当前抑制距离

菜单路径		设置→当前抑制距离
说明	显示排	卯制已经记录的距离。

抑制距离

A

菜单路径		设置 → 抑制距离
------	--	-----------

条件 距离调整 (→ 🗎 118) = 手动抑制或距离过小

- 用户输入 0... 200 000.0 m

附加信息 此功能参数中设置新抑制记录的距离。从参考点测量距离,即:从安装法兰或螺纹连接的下端面开始测量。

記示参数的同时显示当前抑制距离 参数 (→
 119),用作参考。标识已经完成记录的最大距离。

生成抑制	8
菜单路径	□ 设置→生成抑制
条件	距离调整 (→ 🗎 118) = 手动抑制或距离过小
说明	开始记录抑制。
选择	 ■ 否 ■ 生成抑制 ■ 删除抑制
附加信息	 选项说明 否 不记录抑制。 生成抑制 记录抑制。完成记录后,显示单元上显示新距离测量值和新抑制范围。通过现场显示 操作时,按下☑键确认这些数值。 删除抑制 删除抑制(可选),设备显示重新计算的距离测量值和抑制范围。通过现场显示操作 时,按下☑键确认这些数值。

	17.4.1 "干扰抑制" 向导	
	 ① 仅当通过现场显示操作时提供干扰抑制 向导。通过调试工具操作时,抑制的所有相关参数均直接处于设置 菜单 (→ ● 111)中。 	Ē
	在干扰抑制向导中,在任意时间的显示模块上均同时显示两个参数。上一行功能参数可以编辑,而下一行功能参数仅供参考。	ł٨
	菜单路径 圖 设置 → 干扰抑制	
距离调整	6	9
菜单路径	□ 设置 → 干扰抑制 → 距离调整	
说明	→ 🗎 118	
抑制距离	6	8
菜单路径	圖 设置 → 干扰抑制 → 抑制距离	
说明	→ 🗎 119	
生成抑制	مًا	9
菜单路径	圖 设置 → 干扰抑制 → 生成抑制	
说明	→ 🗎 119	
距离		
菜单路径	◎ 设置 → 干扰抑制 → 距离	
说明	→ 🗎 115	

17.4.2 "高级设置" 子菜单

菜单路径 □ 设置→高级设置

锁定状态	
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→锁定状态
说明	标识当前最高优先级的写保护。
用户界面	 硬件锁定 SIL 锁定 计量交接开启:设定参数 WHG 锁定 临时锁定
附加信息	 写保护类型的说明和优先级 • 硬件锁定(优先级 1) 主要电子模块上的硬件锁定 DIP 开关打开。锁定参数写保护。 SIL 锁定(优先级 2) 打开 SIL 模式。拒绝写入相关参数。 WHG 锁定(优先级 3) 打开 WHG 模式。拒绝写入相关参数。 B时锁定(优先级 4) 受仪表内部进程的影响,临时锁定参数写保护(例如数据上传/下载、复位等)。进程结束后即可更改参数。 T 在显示模块上,无法修改的参数前带量图标,参数被写保护。

访问状态工具	
菜单路径	□ 设置 → 高级设置 → 访问状态工具
说明	显示通过调试工具的参数访问权限。
附加信息	 通过输入访问密码 参数 (→ ● 122)更改访问权限。
	 ① 如果打开其他写保护,当前访问权限受限。通过锁定状态 参数 (→ ○ 121)查看写保 护状态。

显示屏访问状态		
菜单路径	9	设置 → 高级设置 → 显示屏访问状态
条件	设备带	初场显示单元。
说明	通过现	记场显示参数的访问权限。

通过输入访问密码 参数 (→
 曾 122)更改访问权限。

 如果打开其他写保护,当前访问权限受限。通过锁定状态参数 (→ ● 121)查看写保 护状态。

输人访问密码	
菜单路径	□ 设置 → 高级设置 → 输入访问密码
说明	输入密码,关闭写保护。
用户输入	0 9 999
附加信息	 必须输入在设置访问密码 参数 (→ 曾 166)中设置的用户自定义访问密码,以便进行现场操作。 如果访问密码输入错误,用户保留当前访问权限。 写保护适用于文档中带圆图标的所有功能参数。在现场显示单元中,参数前的 圖图标标识此参数受写保护。

- 10 分钟内无按键操作时,用户从菜单和编辑模式返回至测量值显示模式,再经过 60 s, 仪表自动锁定写保护参数。
- <table-of-contents> 如丢失用户访问密码,请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

"界面" 子菜单

圖圖 设置→高级设置→界面 菜单路径

过程变化		8
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→界面→过	程变化
说明	设置界面位置变化的典型速度。	
选择 附加信息	 快速变化(>1m/min) 标准速度(<1m/min) 中速变化(<10cm/min) 慢速变化(<1cm/min) 未经滤波处理/测试 仪表将信号计算滤波器和输出信号阻 	l尼时间调节至此参数中定义的物位变化典型速度:
	过程变化	阶跃响应时间/s
	快速变化(>1m/min)	5
	标准速度(<1m/min)	15
	中速变化(<10cm/min)	40
	慢速变化(<1cm/min)	74

界面特性		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→界面→界面特性	
条件	工作模式 (→ 🗎 111) = 界面(电容原理)	
说明	选择界面属性。 界面属性确定导波雷达测量和电容测量的相互关系。	
选择	■ 特殊: 自动计算 DC	

2.2

■ 特殊: 自动计算 DC

未经滤波处理/测试

- 粘附
- 标准
- 乳化层

选项说明 ■ 特殊: 自动计算 DC

- ■条件:
 - 已知特定电容值(pF/m)。⁸⁾
- 信号评估:

一旦检测到清晰界面,通过导波雷达测量总液位和界面。上层介质的介电常数连续 调节。出现乳化层时,总液位通过导波雷达原理测量,而界面通过电容原理测量。

- 粘附
- 条件:
 - 上层介质的介电常数和指定电容值(pF/m)均已知。⁸⁾
- 信号评估:

一旦检测到清晰界面,通过导波雷达测量和电容测量界面。由于粘附形成导致两个数值不一致时,发出故障信息。出现乳化层时,总液位通过导波雷达原理测量,而 界面通过电容原理测量。

- 标准
 - 条件:
 - 上层介质的介电常数已知。
 - 信号评估:
 一旦检测到清晰界面,指定电容值(pF/m)连续调节。因此,粘附对测量的影响甚微。出现乳化层时,总液位通过导波雷达原理测量,而界面通过电容原理测量。
- 油水冷凝物
 - 条件:
 - 上层介质的介电常数和指定电容值(pF/m)均已知。⁸⁾
 - 信号评估:
 - 总液位始终通过导波雷达测量。界面始终通过电容测量。
- 下层介质的介电常数圖菜单路径圖设置 > 高级设置 > 界面 > 下层介质的介电常数条件工作模式 (> 昌 111) = 界面或界面(电容原理)说明设置下层介质的介电常数 ε_{ro} 用户输入1... 100附加信息?多种常用工业介质的介电常数 (DC 值) 参见:
• 介电常数 (DC 值) 手册 (CP01076F)
• Endress+Hauser "DC Values App" (适用 Android 和 iOS 系统)🕄 出厂设置 $\varepsilon_r = 80$ 对于 20 °C (68 °F)的水有效。

物位单位		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→界面→物位单位	

说明 选择物位单位。

⁸⁾ 介质的特定电容值取决于介电常数(DC)值和探头结构,可能存在很大的差异。杆式探头长度小于 2 m 时,生产后测量探头结构;出厂时,预 设置导电性介质导致的特定电容值。

选择	SI 单位	US 单位
	- %	∎ ft
	■ m	■ in
	■ mm	

物位单位可能不同于**距离单位**参数 (→ 🗎 111)中定义的距离单位:

- 距离单位 参数中定义的单位用于基本标定(空标 (→
 113)和满标 (→
 113))。
- •物位单位参数中定义的单位用于显示(未经线性化处理的)物位和界面位置。

盲区距离		Â
莱单路径	圖圖 设置→高级设置→界面→盲区距离	
说明	设置上盲区距离 UB。	
用户输入	0 200 m	
出厂设置	 ■ 同轴探头: 100 mm (3.9 in) ■ 杆式探头和最大长度为 8 m (26 ft)的缆式探头: 200 mm (8 in) ■ 杆式探头和长度超过 8 m (26 ft)的缆式探头: 0.025 *探头长度 	
附加信息	盲区距离内的回波信号不能用于信号评估。上盲区距离用于: ● 抑制探头顶部的干扰回波。 ● 抑制旁通管被浸没时的总液位的干扰回波。	



- 1 抑制探头顶部的干扰回波
- 2 抑制旁通管被浸没时的总液位的干扰回波
- UB 上盲区距离

偏置量

菜单路径

圖圖 设置→高级设置→界面→偏置量

说明 设置物位修正(如需要)。

Endress+Hauser

A

用户输入 -200000.0 ... 200000.0 %

附加信息 此功能参数中设置的数值加上总液位测量值和界面(线性化前)。

手动测量上层介质厚度

菜单路径

□ 设置 → 高级设置 → 界面 → 手动测上层介质厚度

设置手动确定的界面厚度 UP (即:上层介质厚度)。

说明

0 ... 200 m



用户输入



UP 界面厚度(上层介质厚度)

日 界面厚度测量值与手动测量的界面厚度显示在显示屏上。比较两个数值, 仪表可以自动调节上层介质的 DC 值。

测量的上层介质厚度

说明 显示界面厚度测量值。(上层介质厚度 UP)。

介电常数(DC)

说明 显示修正前的上层介质相对介电常数 ϵ_r (DC₁)。

æ

介电常数计算值

|--|

说明 显示上层介质的相对介电常数 ε_r (DC1)的计算值(即校正值)。

	Ê
□ 设置 → 高级设置 → 界面 → 确认介电常数计算值	
设置是否使用介电常数计算值。	
■保存并退出■取消并退出	
 选项说明 保存并退出 认为介电常数计算值为正确值。 取消并退出 拒绝介电常数计算值;先前的介电常数保持不变。 ① 在现场显示单元上,同时显示介电常数计算值 参数 (→) 127)和此功能参数。 	
	 □ 设置→高级设置→界面→确认介电常数计算值 设置是否使用介电常数计算值。 单保存并退出 取消并退出 近项说明 4保存并退出 认为介电常数计算值为正确值。 取消并退出 重绝介电常数计算值;先前的介电常数保持不变。 ① 在现场显示单元上,同时显示介电常数计算值参数 (→ □ 127)和此功能参数。

	"自动介电常数计算" 向导			
	1 仅当通过现场显示单元操作时,才显示自动介电常数计算向导。通过调试工具表时,所有自动介电常数计算功能参数均直接位于界面子菜单(→ 2 123)	喿作		
	 在自动介电常数计算向导中,显示单元在任意时刻均同时显示两个功能参数。上一行功能参数可以编辑,而下一行功能参数仅供参考。 			
	菜单路径 圖 设置→高级设置→界面→自动介电常数计算			
手动测量上层介质厚度				
菜单路径	圖 设置 → 高级设置 → 界面 → 自动介电常数计算 → 手动测上层介质厚度			
说明	→ 🗎 126			
介电常数(DC)				
菜单路径				
说明	→ 🗎 126			
确认介由党数计算值				
·····································				
菜单路径	圖 设置 → 高级设置 → 界面 → 自动介电常数计算 → 确认介电常数计算值			
说明	→ 🗎 127			

"线性化" 子菜单



图 45 线性化:将物位和 (相关)界面高度转换成体积或重量;转换取决于罐体形状

- 1 选择线性化类型和单位
- 2 线性化设置
- A 线性化类型 (→ 🗎 132) = 无
- B 线性化类型 (→ 🗎 132) = 线性
- C 线性化类型 (→ 🗎 132) = 表格
- D 线性化类型 (→
 〇 132) = 方锥形底部
- E 线性化类型 (→ 🗎 132) = 圆锥形底部
- F 线性化类型 (→ 🗎 132) = 角锥形底部
- G 线性化类型(→ 🗎 132) = 卧罐
- H 线性化类型 (→

 132) = 球罐
- I "工作模式 (→ ≅ 111)" = "界面"或"界面(电容原理)":线性化前的界面(物位单位测量值)
 Γ "工作模式 (→ ≅ 111)" = "界面"或"界面(电容原理)":线性化后的界面(对应体积或重量)
- Γ "工作模式 (→ 🗎 111)" = "界面"或"
 L 线性化前的物位 (物位单位测量值)
- L' 物位(或线性化值) (→

 135) (对应体积或重量)
- M 最大值 (→ 🗎 135)
- d 直径 (→ 🗎 135)
- h 锥体高度 (→ 🗎 136)

现场显示单元的子菜单结构

圖 设置→高级设置→线性化

调试软件中的子菜单结构 (例如 FieldCare)

菜单路径 □ 设置→高级设置→线性化

▶线性化]	
线性化类型]
线性化单位]
自定义文本]
物位(或线性化值)		
界面(或线性化值)		
最大值		
直径		
锥体高度		
表格模式		
线性表参数对		
物位		
物位		
自定义值		
启用线性化表格		

参数说明

菜单路径 圆圆 设置→高级设置→线性化

线性化类型 □ 菜单路径 回目 设置 → 高级设置 → 线性化 → 线性化类型 说明 选择线性化类型。 选择 • 无 • 线性

- 表格
- 方锥形底部
- ■圆锥形底部
- 角锥形底部
- ■卧罐
- ■球罐

附加信息



- 🛛 46 线性化类型
- A 无
- B 表格
- C 方锥形底部
- D 圆锥形底部
- E 角锥形底部
- F 球罐
- G 卧罐

选项说明

■ 无

输出未经线性化处理的物位值(物位单位)。

■ 线性

- 输出值(体积/重量)与物位L成正比,适用立罐和料仓。同时必须设置下列参数:
- 线性化单位 (→ 🗎 133)
- ■最大值 (→ 〇 135):最大体积或重量
- 表格

物位测量值 L 和输出值(体积/重量)之间的关系参见线性化表,最多允许输入 32 对数值,即"物位-体积"或"物位-重量"参数对。同时必须设置下列参数:

- 线性化单位 (→ 🗎 133)
- 表格模式 (→ 🗎 136)
- 表中的每个点: 物位 (→
 ● 137)
- 表中的每个点: 自定义值 (→ ≅ 138)
- 启用线性化表格 (→ 🗎 138)
- 方锥形底部
 - 输出值为方锥底料仓的体积或重量。同时必须设置下列参数:
 - 线性化单位 (→ 🗎 133)
 - ■最大值 (→ 晉 135):最大体积或重量
 - 锥体高度 (→ 🗎 136): 锥体高度
- 圆锥形底部
 - 输出值为圆锥底料仓的体积或重量。同时必须设置下列参数:
 - ・线性化单位 (→ ≅ 133)
 ・最大值 (→ ≅ 135):最大体积或重量
 - **锥体高度 (→
 〇 136)**: 锥体高度
- 角锥形底部 输出值为角锥底料仓的体积或重量。同时必须设置下列参数:
 线性化单位 (→ ≅ 133)
 - 最大值 (→

 135): 最大体积或重量
 - 锥体高度 (→
 〇 136): 角锥底高度

■卧罐

- 输出值为卧罐的体积或重量。同时必须设置下列参数:
- 线性化单位 (→ 🗎 133)
- ■最大值 (→ 晉 135):最大体积或重量
- 直径 (→ 🗎 135)
- 球罐
 - 输出值为球罐的体积或重量。同时必须设置下列参数:
 - 线性化单位 (→ 🗎 133)
 - 最大值 (→
 135): 最大体积或重量
 - 直径 (→ 🗎 135)

线性化单位

A

- 菜单路径
 圖圖 设置→高级设置→线性化→线性化单位

 条件
 线性化类型 (→ 圖 132) ≠ 无

 说明
 选择线性化值的单位。

 选择
 选项/输入(数据格式: uint16)

 1095 = [short Ton (短吨)]
 1094 = [lb]

 1088 = [kg]
 1088 = [kg]
 - 1092 = [Ton]
 - 1048 = [US Gal. (美加仑)]

• 1049 = [Imp. Gal. (英加仑)]
• $1043 = [ft^3]$
■ 1571 = [cm ³]
■ 1035 = [dm ³]
■ 1034 = [m ³]
1038 = [1]
■ 1041 = [hl(百升)]
■ 1342 = [%]
• 1010 = [m]
• 1012 = [mm]
■ 1018 = [ft]
1019 = [inch]
■ 1351 = [l/s]
■ 1352 = [l/m]
■ 1353 = [l/h]
■ 1347 = [m³/s]
■ 1348 = [m³/m]
■ 1349 = [m³/h]
1356 = [ft ³ /s]
■ 1357 = [ft ³ /m]
1358 = [ft ³ /h]
1362 = [US Gal./s]
 1363 = [US Gal./m]
1364 = [US Gal./h]
 1367 = [Imp. Gal./s]
 1358 = [Imp. Gal./m]
 1359 = [Imp. Gal./h]
32815 = [Ml/s]

- 32816 = [Ml/m]
- 32817 = [*M*l/h]
- 1355 = [Ml/d]

所选单位仅用于显示。测量值不会转换为所选单位的数值。

 ■ 可以进行距离-距离的线性化处理,即将物位单位转换为其它长度单位。此时,线性 化模式需要选择线性。在线性化单位参数中选择 Free text 选项,并在自定义文本 参数 (→ 圖 134)中输入单位,即可设置新的物位值单位。

自定义文本		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→线性化→自定义文本	
条件	线性化单位 (→ 🗎 133) = Free text	
说明	输入单位图标。	
用户输入	最多 32 个字符 (字母、数字、特殊字符)	

物位(或线性化值)			
菜单路径		设置 → 高级设置 → 线性化 → 物位(或线性化值)	
说明	显示	线性化物位值。	
0L'23	<u> 16</u> /1/		
附加信息	i	■ 通过 线性化单位 参数确定单位。→ 🗎 133 ■ 进行界面测量时参数始终为总物位。	

界面(或线性化值)			
菜单路径	□ 设置 → 高级设置 → 线性化 → 界面(或线性化值)		
条件	工作模式 (→ 🗎 111) = 界面或界面(电容原理)		
说明	显示线性化界面高度。		
附加信息	1 在线性化单位参数中定义单位。→ ● 133		

最大值		Â
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→线性化→最大值	
条件	线性化类型 (→ ≌ 132) 采用下列值之一: • 线性 • 方锥形底部 • 圆锥形底部 • 角锥形底部 • 卸罐 • 球罐	
说明	对应 100%物位的线性化值。	
用户输入	-50000.0 50000.0 %	
直径		ඕ
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→线性化→直径	
条件	线性化类型 (→ ≌ 132) 采用下列值之一: ■ 卧罐 ■ 球罐	
说明	Diameter of the cylindrical or spherical tank $_{\circ}$	

A

用户输入 0...9999.999 m

附加信息 在距离单位参数 (→ ≅ 111)中定义单位。

锥体高度

菜单路径

圆□ 设置 → 高级设置 → 线性化 → 锥体高度

- 条件
 线性化类型 (→
 ● 132)采用下列值之一:

 方锥形底部
 圆锥形底部
 - 角锥形底部

Height of the pyramid, conical or angled bottom。

用户输入

附加信息

说明

0 ... 200 m



H 锥体高度

在距离单位参数 (→ 🗎 111)中设置单位。

表格模式		Â
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→线性化→表格模式	
条件	线性化类型 (→ 🗎 132) = 表格	

说明 选择线性化表的编辑模式。

- 手动 ■ 半自动
- 清除表格
- 表格排序

选择

选项说明 ■ 手动

- 手动输入每个线性化点的物位和相关线性化值。
- 半自动
 - 设备测量每个线性化点的物位。手动输入相应线性化值。
- 清除表格 删除现有线性化表。
- 表格排序
- 按照升序重新排列线性化点。

线性化表必须满足的条件:

- 表格由最多 32 对参数值组成"物位-线性化值"。
- 表格必须单调排列 (单调递增或单调减少)。
- 第一个线性化点必须对应最低物位。
- 最后一个线性化点必须对应最高物位。

📭 输入线性化表之前,必须正确设置**空标 (→ 🗎 113)**和**满标 (→ 🗎 113)**值。

如何输入线性化表

- 通过 FieldCare 线性化点可以通过线性表参数对 (→ ● 137)、物位 (→ ● 137)和自定义值 (→ ● 138)参数输入。此外,还可以使用图形化线性化表编辑器:设备操作→设备功 能→附加功能→线性化(在线/离线)
 通过现场显示单元
- 选择编辑表格子菜单,进入图形表格编辑器。显示线性化表,并可以逐行编辑。

1 物位单位的工厂设置为"%"。需要输入物理单位的线性化表时,必须事先在物位单位参数 (→ ● 124)中选择正确的单位。

1 输入降序表格时, 电流输出的 20 mA 和 4 mA 值互换。即: 20 mA 代表最低物位, 而 4 mA 代表最高物位。

- 条件 线性化类型 (→ 🗎 132) = 表格

说明 选择输入或更改的线性化表点数。

用户输入 1...32

物位 (手动)

条件
 ■ 线性化类型 (→
 ● 132) =表格
 ■ 表格模式 (→
 ● 136) =手动

æ

æ

说明

条件

输入线性化表点数的物位值(未经线性化处理)。

用户输入 带符号浮点数

物位 (半自动)

- 线性化类型 (→ 🗎 132) = 表格 ■ 表格模式 (→ 🗎 136) = 半自动
- 说明 显示测量值(未经线性化处理的数值)。数值传输至表格中。

自定义值

- 条件 线性化类型 (→ 🗎 132) = 表格
- **说明** 输入线性化表点数的线性化值。

用户输入 带符号浮点数

启用线性化表格 A 菜单路径 圖圖 设置→高级设置→线性化→启用线性化表格 条件 线性化类型 (→ 🗎 132) = 表格 说明 打开或关闭线性化表。 选择 ■ 关闭 ■ 打开 附加信息 选项说明 ■ 关闭 物位测量值未经线性化处理。 同时选择线性化类型 (→ 〇 132) = 表格时, 设备发出错误信息 F435。 ■ 打开 按照线性化表进行物位测量值的线性化处理。

全编辑表格时,**启用线性化表格**参数自动复位至**关闭**,且输入表格后必须复位至**打** 开。

"安全设置" 子菜单

菜单路径 圆□ 设置→高级设置→安全设置

失波输出模式	
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→安全设置→失波输出模式
说明	回波丢失时的输出信号。
选择	 最近有效值 斜率 恒定值 报警
附加信息	 选项说明 最近有效值 出现回波丢失时,保存最后有效值。 斜率⁹⁾ 出现回波丢失时输出值在0%100%间连续变化。在斜率 参数(→ 昌 139)中定义斜率。 恒定值⁹⁾ 出现回波丢失时输出恒定值 参数(→ 昌 139)中定义的数值。 报警 出现回波丢失时设备发出报警;参见故障模式 参数(→ 昌 149)

恒定值		
菜单路径	圆□ 设置→高级设置→安全设置→恒定值	
条件	失波输出模式 (→ 🗎 139) = 恒定值	
说明	回波丢失时的输出值。	
用户输入	0 200 000.0 %	
附加信息	使用输出测量值的设置单位: 未经线性化:物位单位 (→ ≅ 124) 线性化后:线性化单位 (→ ≅ 133) 	

斜率

æ

菜单路径圖圖设置 \rightarrow 高级设置 \rightarrow 安全设置 \rightarrow 斜率

条件 失波输出模式 (→ 🗎 139) = 斜率

9) 如果"线性化类型 (→ 🗎 132) = 无"仅显示

说明

设置出现回波丢失时的输出斜率。

用户输入 带符号浮点数

附加信息



- 失波延迟时间 А
- В 斜率 (→ 🗎 139) (正)
- С
- 斜率单位为"测量范围的百分比/分钟" (%/min)。
- ●负值斜率时:测量值连续递减,直至0%。
- ■正值斜率时:测量值连续递增,直至100%。

盲区距离		Â
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→安全设置→盲区距离	
说明	设置上盲区距离 UB。	
用户输入	0 200 m	
出厂设置	■ 同轴探头: 0 mm (0 in)	

- - 同轴探头: 0 mm (0 in)
 杆式探头和缆式探头,最大长度为 8 m (26 ft): 200 mm (8 in)
 - 长度超过 8 m (26 ft)杆式和杆式探头: 0.025* 探头长度

带**界面测量**应用软件包的 FMP51/FMP52/FMP54¹⁰⁾和 FMP55: 100 mm (3.9 in),适用所有天线类型

10) 订购选项 540 "应用软件包",选型代号 EB "界面测量"

操作过程中的物位变化使得设备打开或移动至盲区内,仅当上盲区中的信号超出盲区距离时,才会计算信号。打开设备时忽略已经在盲区内的信号。

Q当满足以下两个条件时,响应有效:

● 专家 → 传感器 → 回波追踪 → 识别模式 = 短期历史记录或长期历史记录
 ● 专家 → 传感器 → 气相补偿 → 气相补偿模式 = 开、无修正或外部修正

如果不满足任一上述条件时, 盲区内的信号始终被忽略。

全盲区计算模式参数中设置盲区内不同信号响应。

😭 如需要,可以由 Endress+Hauser 的服务工程师设置盲区内不同信号响应。



☑ 47 液位测量的盲区距离 (UB)

"确认 SIL/WHG" 向导

● 确认 SIL/WHG 向导仅适用于带 SIL 或 WHG 认证的仪表(订购选项 590: "附加认证",选型代号 LA: "SIL"或 LC: "WHG 溢出保护"),当前不处于 SIL 或 WHG 锁定状态。

确认 SIL/WHG 向导需要按照 SIL 或 WHG 锁定仪表。详细信息请参考设备的《功能 安全手册》,介绍了锁定操作和序列功能参数。

菜单路径 圆□ 设置 → 高级设置 → 确认 SIL/WHG

"关闭 SIL/WHG" 向导



1 如果设备被 SIL 锁定或 WHG 锁定, 仅显示关闭 SIL/WHG 向导 (→ ● 143)。详细 信息参见设备的《功能安全手册》。

菜单路径 圖圖 设置→高级设置→关闭 SIL/WHG

复位写保护		
莱单路径	圖圖 设置→高级设置→关闭 SIL/WHG→复位写保护	
说明	输入解锁密码。	
用户输入	0 65 535	
代码错误		Â
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→关闭 SIL/WHG→代码错误	
说明	显示锁定密码输入错误。选择步骤。	
选择	■ 重新输入代码	

■ 放弃

"探头设置" 子菜单

探头设置子菜单帮助确保为包络线内的探头末端信号正确分配计算算法。仪表标识的探头长度与探头实际长度一致时,分配正确。仅当探头安装在容器中,且完全裸露(无介质)时,方能执行自动探头长度修正。对于非满管容器和探头长度未知时,选择调整探头长度(→ 圖 144) = 手动输入,便于手动输入数值。

如果在探头被截短之后记录抑制曲线,则不能再执行自动探头长度修正。在此情形下,提供两个选项:

- 执行自动探头长度校正前,使用生成抑制 参数 (→ 119) 删除抑制。完成探头长度校正后,使用生成抑制 参数 (→ 119) 可以记录新抑制。
- 替代:选择调整探头长度 (→
 144) = 手动输入,并在当前探杆/缆长度 参数
 →
 144 中手动输入探头长度。

📭 仅当在**探头接地** 参数 (> 🗎 144)中选择正确选项后,自动探头长度修正方有效。

菜单路径 圖圖 设置→高级设置→探头设置

	<u> </u>
圖圖 设置→高级设置→探头设置→探头接地	
工作模式 (→ 🗎 111) = 物位	
发置探头是否接地。	
· 否 是	
	 □□ 设置 → 高级设置 → 探头设置 → 探头接地 □ (+ ○ 111) = 物位 □ 2 置探头是否接地。 □ 否 是

当前探杆/缆长度		
菜单路径	□ 设置 → 高级设置 → 探头设置 → 当前探杆/缆长度	
说明	 在大多数情形下: 按照当前探头末端测量信号显示探头长度。 调整探头长度(→ ≅ 144) = 手动输入时: 输入实际探头长度。 	
用户输入	0 200 m	
调整探头长度		Â

说明 选择,当前探杆/缆长度 参数中的显示值是否与→ 🗎 144 实际探头长度匹配。基于此输 人, 仪表执行探头长度修正。
选择

- 探杆/缆长度正确
- 小于探杆/缆实际长度
- ■大于探杆/缆实际长度
- 探头被覆盖
- 手动输入
- 探头长度未知

附加信息

- 选项说明
 - 探杆/缆长度正确
 - 显示长度正确时,选择此选项。无需调整。仪表退出序列。
 - 小于探杆/缆实际长度 目三长度小王探礼的实际长度时一
 - 大于探杆/缆实际长度
 显示长度大于探头的实际长度时,选择此选项。探头末端 EOP 信号将重新计算,新计算长度显示在当前探杆/缆长度 参数 → ≅ 144 中。重复执行此步骤,直至显示值与探头的实际长度一致。
 - 探头被覆盖 探头被覆盖(非满罐或满罐)时,选择此选项。在此情形下,无法进行探头长度修正。 仪表退出序列。
 - 手动输入
 无自动探头长度修正执行时,选择此选项。实际探头长度必须手动输入至当前探杆/缆
 长度参数中>
 ¹¹
 - ▶ 探头长度未知
 实际探头长度未知时,选择此选项。在此情形下,无法进行探头长度修正,仪表退出操作。

¹¹⁾ 通过 FieldCare 操作时,手动输入 选项不能选择。在 FieldCare 中,始终能编辑探头长度。

"探头长度修正"向导

探头长度修正向导仅适用于通过现场操作操作时:通过调试工具操作时,有关探头

 长度修正的所有参数均直接位于探头设置子菜单(→
 ^{(→})

 144)中。

菜单路径 圆□ 设置→高级设置→探头设置→探头长度修正

调整探头长度		
菜单路径	圖 设置→高级设置→探头设置→探头长度修正→调整探头长度	F
说明	→ 🗎 144	
当前探杆/缆长度		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→探头设置→探头长度修正→当前探杆/缆·	长度
说明	→ 🗎 144	

"电流输出1...2"子菜单

147) 电流输出 2 子菜单 (→ ● 147) 仅适用带两路电流输出的设备。

菜单路径 圆圆 设置→高级设置→电流输出1...2

分配电流输出12			
菜单路径	圆□ 设置→高级设	置→电流输出12→分配□	违 流输出
说明	选择电流输出的过程	变量。	
选择	 物位(或线性化值) 距离 电子模块温度 FMP55: 电容测量(相对回波强度 模拟输出高级诊断: 模拟输出高级诊断: 	宜 1 2	
	且工作模式 = 界面或 • 界面(或线性化值) • 界面距离 • 上层介质厚度 • 相对界面回波强度	界面(电容原理):	
出厂设置	界面测量 ■ 电流输出 1: 界面(■ 电流输出 2 ¹²⁾ :物(或线性化值) 立(或线性化值)	
附加信息	过程参数的电流范围》	定义	
	过程变量	4 mA 值	20 mA 值
	物位(或线性化值)	0% ¹⁾ 设置,或相关线性化值	100% ²⁾ 设置,或相关线性化值
	距离	0 (即物位处于参考点)	空标 (→
	电子模块温度	−50 °C (−58 °F)	100 °C (212 °F)
	电容测量值	0 pF	4000 pF
	相对回波强度	0 mV	2 000 mV
	模拟输出高级诊断 1/2	取决	- 于高级诊断的参数设置
	界面(或线性化值)	0%¹⁾. 或相关线性化值	100%²⁾. 或相关线性化值

0 (即界面处于参考点)

空标 (→ 🗎 113) (即物位在0%)

界面距离

¹²⁾ 仅适用于带两路电流输出的设备型号

过程变量	4 mA 值	20 mA 值
上层介质厚度	0% ¹⁾ ,或相关线性化值	100% ²⁾ , 或相关线性化值
相对界面回波强度	0 mV	2 000 mV

1)	0%物位	由空标	参数((→ 🖺	113)

2) 100%物位由满标 参数 (→ 🗎 113)

可能需要针对具体应用调节 4 mA 值和 20 mA 值(特别是选择模拟输出高级诊断 1/2 选项 时)。

可以通过下列参数实现:

- ■专家 → 输出 → 电流输出 1 ... 2 → 量程比
- 专家 → 输出 → 电流输出 1 ... 2 → 4mA 对应值
- ●专家 → 输出 → 电流输出 1 ... 2 → 20mA 对应值

电流模式				Ê
菜单路径	圖圖 设置→高级i	殳置→电流输出12-	> 电流模式	
说明	定义传输测量值的中	追流输出范 围		
	"4-20mA" 测量值: 4-20mA			
	"4-20mA NAMUR" 测量值:3.8 20.5	mA		
	'420mA US' 测量值:3.9 20.8	3 mA		
	"固定电流" 测量数据仅通过 Ha	rt 传输		
	提示: 电流值低于 3.6mA	或者大于 21.95mA 用于	产定义报警信号。	
选择	■ 420 mA ■ 420 mA NAMU ■ 420 mA US ■ 固定电流	R		
附加信息	选项说明			
	选型代号	过程参数的电流范围	物位低限报警信号	物位高限报警信号
	420 mA	4 20.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA
	420 mA NAMUR	3.8 20.5 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA
	420 mA US	3.9 20.8 mA	< 3.6 mA	> 21.95 mA

● 出现错误时,输出电流以故障模式参数 (→
 ● 149)中的定义值输出。

■测量值超出测量范围时,输出诊断消息 电流输出。

1 在 HART 多点回路中, 仅单台设备可以使用模拟电流作为传输信号。其他所有设备 必须设置:

恒定电流, 在**固定电流** 参数 (→ 🗎 149)中定义。

■ 电流模式 = 固定电流

固定电流

■ 固定电流 (→ 🗎 149) = 4 mA

Ê

电流模式 (→	🗎 148) = 固定电流
	电流模式 (→

说明 定义恒定的输出电流

用户输入 4... 22.5 mA

阻尼时间输出

Â

菜单路径	諭出1…2→阻尼时间输出
------	--------------

说明 输出信号阻尼

用户输入 0.0 ... 999.9 s

附加信息 测量值波动影响输出电流,导致指数特性时间延迟,时间常数在此功能参数中设置。小时间常数时,输出延迟响应测量值变化。大时间常数时,输出快速响应测量值变化。τ= 0(工厂设置)时,无阻尼时间。

故障模式		Â
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→电流输出12→故障模式	
条件	电流模式 (→ 🗎 148) ≠ 固定电流	
说明	出现错误时定义电流输出的大小 "最小值" <3.6mA "最大值" >21.95mA "上一个有效数值" 出现错误前的有效数据 "实际数值" 电流输出等于测量值,不考虑错误 "定义的数值" 用户定义的数据	
选择	 最小值 最大值 最近有效值 实际值 设定值 	

附加信息

- 选项说明 ▪ 最小值
 - 电流输出采用**电流模式**参数 (→
 </i>
 148)中的低报警物位值。
 - •最大值
 - 电流输出采用电流模式 参数 (→ ≅ 148)中的高报警物位值。
 - 最近有效值 在出现错误前电流保持最近值。

 - 电流输出与实际测量值一致; 忽略错误。
 - 设定值
 - <table-of-contents> 其他输出通道的错误响应不影响此设置,但是在单独的参数中设置。

故障电流		æ
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→电流输出12→故障电流	
条件	故障模式 (→ 🗎 149) = 设定值	
说明	出现错误时的电流输出值	
用户输入	3.59 22.5 mA	
输出电流12		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→电流输出12→输出电流12	
说明	显示输出电流的实际计算值。	

"开关输出" 子菜单

① 仅带开关量输出的设备显示开关输出 子菜单 (→ ● 151)。¹³⁾

菜单路径 圆圆 设置→高级设置→开关输出

开关量输出功能	8
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→开关输出→开关量输出功能
说明	定义开关输出功能
	OFF 开关输出功能总是打开(不导通)
	ON 开关输出功能总是关闭 (导通)
	诊断行为 开关输出功能总是关闭只有在诊断功能启动后打开
	限位 开关输出功能总是关闭只有在物位超过限位值后打开
	数字量输出 开关输出功能由设备一个数字量输出模块控制
选择	 关 开 诊断响应 限定值 数字量输出
附加信息	 送项说明 关 输出始终断开。 开 输出始终接通。 诊断响应 输出常闭,仅当出现诊断事件时打开。分配诊断响应 参数 (→ ● 152)确定打开输出的 事件类型。 限定值 输出常闭,仅当测量值超出或低于定义限定值时打开。在下列参数中设置限定值: 分配限定值 (→ ● 152) 开启值 (→ ● 153) 关闭值 (→ ● 154) 数字量输出 输出的开关状态跟踪 DI 功能块的输出值。在分配状态 参数 (→ ● 152)中选择功能 块。

¹³⁾ 订购选项 020 "电源;输出",选型代号 B、E 或 G

分配状态

说明

选择

A

- 条件 开关量输出功能 (→ 🗎 151) = 数字量输出
 - 定义离散的输出模块或高级诊断模块至开关输出
 - 关
 - ■信号输出高级诊断1
 - ■信号输出高级诊断2

附加信息 信号输出高级诊断1和信号输出高级诊断2选项针对高级诊断功能块。这些功能块中触发的开关信号可以通过开关量输出传输。

分配限定值		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→开关输出→分配限定值	
条件	开关量输出功能 (→ 🗎 151) = 限定值	
说明	定义在限位冲突后哪个测量参数需要被复查	
选择	 关 物位(或线性化值) 距离 界面(或线性化值)* 界面距离* 上层介质厚度* 端子电压 电子模块温度 电容测量值* 相对回波强度 相对界面回波强度* 回波强度 界面回波强度* 	

分	钇诊	断叩	向应
---	----	----	----

A

条件 开关量输出功能 (→ 🗎 151) = 诊断响应

说明 定义达到何种诊断信息等级后开关输出响应

^{*} 是否可见与选型或设置有关

选择

■ 报警

- 报警或警告
- 警告

开启值		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→开关输出→开启值	
条件	开关量输出功能 (→ 🗎 151) = 限定值	
说明	定义开关点。 如果定义的工艺参数超过这个数值输出关闭。	
用户输入	带符号浮点数	
附加信息	开关响应取决于 开启值和关闭值 参数的相对位置: 开启值 > 关闭值 • 测量值大于 开启值 时,输出关闭。 • 测量值小于 关闭值 时,输出打开。	



А

- 开启值 关闭值 输出关闭 В
- С D 输出打开
- 开启值 < 关闭值
- 测量值小于开启值时,输出关闭。
 测量值大于关闭值时,输出打开。



- 开启值 关闭值 Α
- В
- С 输出关闭 D 输出打开
- 开启延迟时间 A
- 菜单路径 圖圖 设置→高级设置→开关输出→开启延迟时间
 - 开关量输出功能 (> 🗎 151) = 限定值 ■ 分配限定值 (→ 🗎 152) ≠ 关
- 说明 输出开启前定义延迟时间
- 用户输入 0.0 ... 100.0 s

条件

A

入内直	
菜单路径	圖圖 设置 → 高级设置 → 开关输出 → 关闭值
条件	开关量输出功能 (→ 🗎 151) = 限定值
说明	定义关闭点 如果指定的变量低于该点输出打开
用户输入	带符号浮点数
附加信息	开关响应取决于 开启值和关闭值 参数的相对位置;参见 开启值 参数 (→ 🗎 153)。

关闭延迟时间	ij
--------	----

菜单路径	8 2	设置→高级设置→开关输出→关闭延时

条件	▪ 开关量输出功能 (→ 🗎 151) = 限定值
	■ 分配限定值 (ヲ 🗎 152) ≠ 关

- 说明 输出关闭前定义延迟时间
- 用户输入 0.0 ... 100.0 s

故障模式		
菜单路径	圖圖 设置 → 高级设置 → 开关输出 → 故障模式	
条件	开关量输出功能 (→ 🗎 151) = 限定值或数字量输出	
说明	定义故障状态下开关输出的状态	
选择	 ●当前状态 ●打开 ●关闭 	
附加信息		
开天 状态		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→开关输出→开关状态	
说明	开关输出的状态	
反转输出信号		Â
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→开关输出→反转输出信号	
说明	否 开关输出功能按照上述参数定义输出	
	是 开关输出功能根据上述参数定义反转输出	
选择	■ 否 ■ 是	

附加信息

选项说明

●否

- 开关量输出的响应如上所述。
- 是
 - 相比于前面说明,状态打开和关闭反转。

"显示" 子菜单

1 仅当设备连接显示单元时显示显示子菜单。

菜单路径 圆□ 设置→高级设置→显示

Language	
菜单路径	Image: Imag
说明	设置显示语言。
选择	 English Deutsch * Français * Fspañol * Italiano * Nederlands * Portuguesa * Polski * pyccĸий язык (Russian) * Svenska * Türkçe * 中文 (Chinese) * 日本語 (Japanese) * 한국어 (Korean) * Bahasa Indonesia * tiếng Việt (Vietnamese) * čeština (Czech) *
出厂设置	在产品选型表中的订购选项 500 中选择语言。 如果未选择语言: English
附加信息	
显示格式	
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→显示→显示格式
说明	选择显示模块中测量值的显示方式。
选择	 1个数值(最大字体) 1个棒图+1个数值 2个数值 1个数值(大)+2个数值 4个数值

^{*} 是否可见与选型或设置有关

附加信息





■ 49 "显示格式" = "1 个棒图+1 个数值"



^{■ 50 &}quot;显示格式" = "2 个数值"



図 51 "显示格式" = "1 个数值(大)+2 个数值"



• 52 "显示格式" = "4 个数值"

1 • 显示值 1 ... 4 →

159 参数设置显示单元上显示的测量值,及显示顺序。

超出当前显示模式允许显示的测量值数量时,显示单元上交替显示。在显示间隔时间参数 (→ ≅ 160)中设置的下一次更改的显示时间。

显示值14	
菜单路径 说明	圖圖 设置 → 高级设置 → 显示 → 显示值 1 选择显示模块中显示的测量值。
选择	 物位(或线性化值) 距离 界面(或线性化值)* 界面距离* 上层介质厚度* 电流输出1 电流输出2* 端子电压 电子模块温度 电容测量值* 模拟输出高级诊断1 模拟输出高级诊断2
出厂设置	 界面测量,且带一路电流输出: 显示值 1: 界面(或线性化值) 显示值 2: 物位(或线性化值) 显示值 3: 上层介质厚度 显示值 4: 电流输出 1 界面测量,且带两路电流输出: 显示值 1: 界面(或线性化值) 显示值 2: 物位(或线性化值) 显示值 3: 电流输出 1 显示值 4: 电流输出 1

小数位数14		
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→显示→小数位数1	
说明	此选项不会影响设备测量和计算的精度	

选择 • x

- x.x
- X.XX
- X.XXX
- x.xxxx

附加信息

设置不会影响测量或设备的测量精度。

^{*} 是否可见与选型或设置有关

æ

A0029422

显示间隔时间

菜单路径 圆圆 设	[置 → 高级设置 → 显示 → 显示间隔时间
-----------	-------------------------

- 说明 设置测量值交替显示的间隔。
- 用户输入 1...10 s

附加信息 仅当所选测量值超出数值时,参数方有效,同时按照所选显示格式显示。

显示阻尼时间

菜单路径 🛛 🖓 🐻] 设置 -	→高级设置→	显示 →	显示阻尼时间
------------	--------	--------	------	--------

说明 设置对测量值波动的显示响应时间。

用户输入 0.0 ... 999.9 s

标题栏

说明

选择现场显示的标题文本。

选择

- 设备位号
- 自定义文本

附加信息

1 显示屏上的标题栏位置

选项说明

 ・设备位号 在设备位号 参数 (→ ≅ 111)中定义。
 ・自定义文本 在标题名称 参数 (→ ≅ 161)中定义。

标题名称	

菜单路径	圖圖 设置→高级设置→显示→标题名称
条件	标题栏 (→ 🗎 160) = 自定义文本
说明	输入显示标题名称。
用户输入	由数字、字母和特殊字符组成的字符串 (12)
附加信息	可显示字符数取决于所使用的字符。

分隔符		
菜单路径	圆□ 设置→高级设置→显示→分隔符	
说明	选择显示数值的小数分隔符。	
选择		

数值格式		Ê
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→显示→数值格式	
说明	选择显示的数字格式。	
选择	■ 十进制 ■ ft-in-1/16"	
附加信息	ft-in-1/16" 选项仅对距离单位有效。	

菜单中小数位数		ß
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→显示→菜单中小数位数	
说明	选择操作菜单中数值的小数位数。	
选择	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	

- 仅在操作菜单中有效(例如空标、满标),但是测量值显示无效。测量值显示的小数 点位数在小数位数1...4→
 ● 159 参数中定义。
- 设置不会影响测量精度或计算。

背光显示		
莱单路径	圖□ 设置→高级设置→显示→背光显示	
条件	设备带 SD03 现场显示单元 (带按键)。	
说明	打开/关闭现场显示屏背光。	
选择	■ 关闭 ■ 打开	
附加信息	选项说明 ● 关闭 关闭背光。 ● 打开 打开背光。 予 不考虑此参数设置,供电电压过低时,仪表自动关闭背光显示。	

显示对比度		
苦苗败汉	□□ 沿署→ 喜奶沿署→ 見示→ 見示対比度	
术于咱工		
说明	根据环境条件(如环境光线或观看角度)调节显示模块的对比度。	
用户输入	20 80 %	
出厂设置	取决于显示:	
附加信息	 ● 变暗: 同时按下◎键和⑧键。 ● 变亮: 同时按下⑨键和⑧键。 	

"显示备份设置" 子菜单



😭 仅当设备连接显示单元时,显示此子菜单。

设备设置可以在特定时间点保存在显示模块中(备份文件)。如需要,保存的设置可以 重新存储在设备中,例如将设备复位至某自定义状态。通过显示模块还可以将设置传输 至相同型号的不同设备中。

📭 仅相同工作模式中的设备间才能交换设置(参见工作模式 参数 (> 🗎 111))。

菜单路径 圖□ 设置 → 高级设置 → 显示备份设置

工作时间 菜单路径 圖圖 设置→高级设置→显示备份设置→工作时间

说明 显示设备累积工作时间。

附加信息 最长时间 9999d (≈27年)

最近备份	
------	--

菜单路径	Ⅰ → 显示备份设直 → 最近备份
------	--------------------------

说明 显示最后一次数据备份到显示模块的时间。

设置管理		ß
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→显示备份设置→设置管理	
说明	选择管理存贮在显示模块中数据的操作。	
选择	 取消 生成备份 还原 复制 比较 清除备份 	

附加信息

- 选项说明
- 取消
 - 不执行操作,用户退出功能参数。
- 生成备份
 - 将 HistoROM (设备自带) 中保存的当前设备设置备份文件保存在设备的显示单元 中。
- 还原
 - 将最新设备设置备份文件从显示单元复制到设备的 HistoROM 中。
- 复制
 - 通过变送器显示单元将变送器设置复制到另一台仪表中。下列参数与测量点相关,**不** 在变送器设置中:
 - HART 日期代码
 - HART 短标签
 - HART 消息
 - HART 描述符
 - HART 地址
 - 设备位号
- 介质类型
 比较
 - 比较显示单元中保存的仪表设置和 HistoROM 中的当前仪表设置。比较结果显示在比较结果 参数 (→ 圖 164)中。
- 清除备份
 - 删除仪表显示单元中的仪表设置备份。
- 😭 在操作过程中不得通过现场显示单元编辑设置,并同时显示进程状态信息。
- **1** 使用**还原** 选项将现有备份复位至仪表中时,部分仪表功能可能失效。在有些情形下,仪表复位也不能恢复至最初状态。
 - 为了向不同设备传输设置应使用复制选项。

备份状态 菜单路径 圖圖 设置→高级设置→显示备份设置→备份状态 说明 显示当前正在进行的备份操作。 比较结果 菜单路径 圖圖 设置→高级设置→显示备份设置→比较结果 说明 比较当前设备参数和显示模块中的备份信息。 附加信息 显示选项说明 ■ 设置一致 HistoROM 存储的当前设备设置文件与显示模块中的备份文件相同。 ■ 设置不一致 HistoROM 存储的当前设备设置文件与显示模块中的备份文件不相同。 无可用备份 显示模块中的 HistoROM 中未存储设置备份文件。

- 备份文件损坏
 - HistoROM 存储的当前设备设置文件损坏,或与显示模块中的备份不兼容。
- 检测未完成
 HistoROM存储的当前设备设置文件未与显示模块中的备份文件比对。
- ■数据集不兼容 数据集不兼容,不能比较。

🚹 设置设置管理 (→ 🗎 163) = 比较, 启动比较。

通过 设置管理 (→
 ● 163) = 复制将变送器设置复制到不同的设备时, HistoROM 中的新设备设置仅与显示模块部分相同:不复制传感器特定属性(例如抑制曲线)。因此,比较结果将为设置不一致。

"管理员" 子菜单

菜单路径 圖 设置→高级设置→管理员

菜单路径 □ 设置→高级设置→管理员→设置访问密码 说明 定义用于参数写访问的代码。 用户输入 09999 附加信息 1 未更改出厂设置或输入0时,参数不受写保护,可以随意修改。用户以" 登录。 1 完保护适用于文档中带圆图标的所有功能参数。在现场显示单元中,参数 标标识此参数受写保护。 1 定义访问密码后,只有在输入访问密码参数(→ □ 122)中输入访问密码。	
说明 定义用于参数写访问的代码。 用户输入 09999 附加信息 記 表更改出厂设置或输入 0 时,参数不受写保护,可以随意修改。用户以" 登录。 1 写保护适用于文档中带圆图标的所有功能参数。在现场显示单元中,参数 标标识此参数受写保护。 記 定义访问密码后,只有在输入访问密码参数 (>) 122)中输入访问密码 改写保护参数。	
用户输入 0…9999 附加信息 1 未更改出厂设置或输入0时,参数不受写保护,可以随意修改。用户以" 登录。 1 写保护适用于文档中带圆图标的所有功能参数。在现场显示单元中,参数 标标识此参数受写保护。 1 定义访问密码后,只有在输入访问密码参数(→ ● 122)中输入访问密码 改写保护参数。	
 附加信息 計 未更改出厂设置或输入 0 时,参数不受写保护,可以随意修改。用户以"登录。 ① 写保护适用于文档中带圆图标的所有功能参数。在现场显示单元中,参数标标识此参数受写保护。 ① 定义访问密码后,只有在输入访问密码参数 (→ 晉 122)中输入访问密码,改写保护参数。 	
 ● 写保护适用于文档中带圖图标的所有功能参数。在现场显示单元中,参数 标标识此参数受写保护。 定义访问密码后,只有在输入访问密码 参数 (→ ● 122)中输入访问密码 改写保护参数。 	隹护"角色
注 定义访问密码后,只有在输入访问密码 参数 (→ ● 122)中输入访问密码 改写保护参数。	前的骨图
	5,才能修
1 遗失访问密码请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。	
 通过现场显示单元操作: 仅当在确认访问密码 参数 (→ 168)中设置后 码方有效。 	新访问密

设备复位	
菜单路径	圖圖 设置→高级设置→管理员→设备复位
说明	复位设备设置至设置状态-整体或部分。
选择	 取消 恢复工厂设置 复位至出厂设置 仅复位基本参数设置 复位至传感器缺省设置 重启设备
附加信息	选项说明 取消 不记录 恢复工厂设置 所有参数复位至订购的工厂设置。 复位至出厂设置 所有参数复位至出厂设置。订购用户自定义设置时,出厂设置可能与工厂设置不一样。 仅当订购用户自定义设置时,显示此选项。

- 仅复位基本参数设置
- 所有用户自定义功能参数复位至工厂设置。但是,服务功能参数保持不变。
- 复位至传感器缺省设置
 每个测量相关的参数复位至工厂设置。但是,服务功能参数和通信类参数保持不变。
- 重启设备 重启将存储单元 (RAM) 中储存的每个参数复位值工厂设置 (例如测量值参数)。设 备设置保持不变。

"设置访问密码" 向导

① 仅当通过现场显示操作时,方提供设置访问密码向导。通过调试软件操作时,设置 访问密码参数在管理员子菜单中。确认访问密码参数不适用通过调试软件操作。

菜单路径 圖 设置→高级设置→管理员→设置访问密码

设置访问密码			æ
菜单路径		设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 设置访问密码	
说明	→ 🗎 166		
确认访问密码			
菜单路径		设置 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码 → 确认访问密码	
说明	确认输入密码。		
用户输入	0 9	999	

17.5 "诊断" 菜单

菜单路径 🛛 🗐 诊断

当前诊断信息	
菜单路径	圖圖 诊断→当前诊断信息
说明	显示当前诊断信息。
附加信息	显示包括: 事件响应图标 诊断响应代码 发生操作时间 事件信息
	1 同时出现多条信息时,显示优先级最高的信息。
	1 可能的原因和补救措施可以通过显示上的①图标查看。

时间戳	
菜单路径	□ 诊断 → 时间戳
说明	显示当前有效诊断信息的时间戳。
上一条诊断信息	
菜单路径	圖圖 诊断→上一条诊断信息

说明 显示打开当前信息前的最后一条诊断信息。

显示包括:

- 事件响应图标
- 诊断响应代码
- •发生操作时间
- 事件文本

显示条件仍适用。可能的原因和补救措施可以通过显示上的①图标查看。

附加信息

时间戳

菜单路径		诊断 → 时间戳
说明	显示」	上一条诊断信息的时间戳。

重启后的工作时间

菜单路径	圖圖 诊断→重启后的工作时间
说明	显示自上次重启后设备的工作时间。

工作时间

菜单路径	圖圖 诊断→工作时间
说明	显示设备累积工作时间。
附加信息	最长时间 0000 d (* 27 年)
	9999ɑ(≈∠/平)

17.5.1 "诊断列表"子菜单

菜单路径 圆圆 诊断→诊断列表

诊断15	
菜单路径	圖圖 诊断→诊断列表→诊断1
说明	显示优先级最高的五条当前诊断信息。
附加信息	显示包括: • 事件响应图标 • 诊断响应代码 • 发生操作时间 • 事件信息
时间戳15	

菜单路径 圆□ 诊断→诊断列表→时间戳1...5

说明 诊断信息的时间戳。

17.5.2 "事件日志"子菜单

1 仅当通过现场显示单元时才提供**事件日志**子菜单。使用 FieldCare 操作时,在 FieldCare 功能"事件列表 / HistoROM"中显示日志记录。

菜单路径 圆 诊断→事件日志

选项		ß
菜单路径	圖 诊断→事件日志→选项	
说明	设置在事件列表子菜单中显示的事件信息类别。	
选择	 全部 故障(F) 功能检查(C) 超出规格(S) 需要维护(M) 信息(I) 	
附加信息	 ■ 此参数仅用于通过现场显示操作。 ■ 按照 NAMUR NE 107 标准分类状态信号。 	

"事件列表" 子菜单

事件列表子菜单显示选项参数 (→ ● 172)中选择的已发生事件历史的类别。按照升序 序列最多显示 100 个事件。

下列图标标识事件是否发生或结束:

- • : 事件已发生
- 🕂: 事件已结束

😭 导致信息和补救指南信息可以通过①按钮查看。

显示格式

- I 类事件信息:事件信息、事件文本、"记录事件"图标和事件发生时间
- F、M、C、S 类事件信息(状态信号):诊断事件、事件文本、"记录事件"图标和事件 发生时间

菜单路径 圖 诊断→事件日志→事件列表

17.5.3 "设备信息" 子菜单

菜单路径 圆圆 诊断→仪表信息

设备位号	
菜单路径	圖圖 诊断→仪表信息→设备位号
说明	输入测量点名称。
用户界面	由数字、字母和特殊字符组成的字符串
序列号	
菜单路径	圆□ 诊断 → 仪表信息 → 序列号
说明	显示测量设备的序列号。
附加信息	 使用序列号 快速识别设备,例如联系 Endress+Hauser 时 通过 Device Viewer 查看设备特定信息:www.endress.com/deviceviewer 3 铬牌上也标识有序列号。
固件版本号	
菜单路径	圆□ 诊断→仪表信息→固件版本号
说明	显示安装的设备固件版本号。
用户界面	xx.yy.zz
附加信息	🚹 固件版本号仅在最后两位数字不同时("zz"),对功能或操作无影响。

设备名称		_
菜单路径	圖圖 诊断→仪表信息→设备名称	
说明	显示变送器名称。	

操作菜单

A

订货号

菜单路径 圆圆 诊断→仪表信息→订货号

说明 显示设备订货号。

用户界面 由数字、字母和特殊字符组成的字符串

附加信息 订货号来源于扩展订货号,包括产品选型表中的所有设备订购选项。相反,设备订购选项无法直接从订货号中获取。

扩展订货号13		
菜单路径	圖圖 诊断 → 仪表信息 → 扩展订货号 1	
说明	显示扩展订货号的三个部分。	
用户界面	由数字、字母和特殊字符组成的字符串	
附加信息	扩展订货号显示产品选型表的所有订购选项,是设备的唯一标识。	

设备修订版本号 菜单路径 圖圖 诊断 → 仪表信息 → 设备修订版本号

说明 显示设备在 HART 通信组织中注册的修订版本号。

HART 设备。

附加信息 设备修订版本号用于为设备分配正确的设备描述文件 (DD)。

设备 ID	
菜单路径	圆圆 诊断 → 仪表信息 → 设备 ID
说明	显示设备 ID, 用于 Hart 网络设备定义。
附加信息	除了设备类型和制造商 ID,设备 ID 可唯一的设备标识(唯一 ID),明确区分每一台

设备类型

菜单路径	88	诊断→仪表信息→设备类型
------	----	--------------

说明 显示在 HART 通信组织中注册的测量设备的设备类型。

附加信息

制造商 ID	
苦苗吸氨	回回 论概 X 似末信白 X 制迭离 ID
米平峭住	圖昌 哆姆 > 仅表信息 > 耐迫的 D
说明	在功能参数中查看集成至 HART 通信组织网络中的测量仪表的制造商 ID。
用户界面	2 位十六进制数
出厂设置	0 x 11 (Endress+Hauser)

17.5.4 "测量值" 子菜单

菜单路径 圆□ 诊断→测量值



物位(或线性化值)

说明 显示线性化物位值。

附加信息 ● 通过线性化单位 参数确定单位。→ ● 133 ● 进行界面测量时参数始终为总物位。

界面距离

条件 工作模式 (→ 🗎 111) = 界面或界面(电容原理)

说明 显示参考点(法兰或螺纹连接的下端面)和界面间的距离测量值 D_I。

附加信息



♀ 在距离单位参数 (→ 🗎 111)中设置测量值单位。

界面(或线性化值)

菜单路径	8 8	诊断 →	测量值 -	→界面(或线性化值)

- 条件 工作模式 (→ 🗎 111) = 界面或界面(电容原理)
- **说明** 显示线性化界面高度。

上层介质厚度

- **菜单路径** 圆□ 诊断 → 测量值 → 上层介质厚度
- 条件 工作模式 (→ 🗎 111) = 界面或界面(电容原理)
- 说明 显示上层界面厚度(UP)。

附加信息



UP 上层介质厚度

♀ 由线性化单位 参数 → 🗎 133 定义单位。

输出电流1...2

菜单路径	8 8	诊断 →	测量值	÷	输出电流1		2
------	-----	------	-----	---	-------	--	---

说明 显示输出电流的实际计算值。

电流测量值 1

菜单路径 圆□ 诊断→测量值→电流测量值1

条件 仅适用电流输出1

说明 显示当前电流输出值。

端子电压 1

说明 显示输出端的当前端子电压。

17.5.5 "数据日志" 子菜单

菜单路径 圆圆 诊断→数据日志

分配通道14		Â
菜单路径	圆□ 诊断→数据日志→分配通道14	
说明	为登录频道分配一个过程变量。	
选择	 关 物位(或线性化值) 距离 来滤波空间距离 界面(或线性化值)* 界面距离* 未滤波界面距离 上层介质厚度* 电流输出1 电流输出1 电流输出2* 端子电压 电子模块温度 电子模块温度 电容测量值* 回波强度 相对界面回波强度* EOP 回波强度 EOP 回波偏移 信号噪声 介电常数计算值* 模拟输出高级诊断1 模拟输出高级诊断2 	
附加信息	总共可以录入 1000 个测量值。因此: • 使用 1 个日志通道时,为 1000 个数据点 • 使用 2 个日志通道时,为 500 个数据点 • 使用 3 个日志通道时,为 333 个数据点 • 使用 4 个日志通道时,为 250 个数据点 达到最大数据点时,数据日志中最老的数据点会循环被覆盖,始终保证日志中有 1000、500、333 或 250 个最新的测量值(环级储存原理)。	

¹ 如果在此参数中选择新选项删除日志数据。

^{*} 是否可见与选型或设置有关

日志记录间隔时间	<u>Â</u>
菜单路径	 ◎ 诊断→数据日志→日志记录间隔时间 ◎ 诊断→数据日志→日志记录间隔时间
说明	为登录数据定义记录间隔,此值定义了在储存单元中单个数据点间的时间间隔。
用户输入	1.0 3 600.0 s
附加信息	设置数据日志中的每个数据点的间隔,最大可记录过程时间 T _{log} : ●使用 1 个日志通道时: T _{log} = 1000 t _{log} ●使用 2 个日志通道时: T _{log} = 500 t _{log} ●使用 3 个日志通道时: T _{log} = 333 t _{log} ●使用 4 个日志通道时: T _{log} = 250 t _{log} 达到时间后,数据日志中最老的数据点循环被覆盖,例如时间 T _{log} 始终保留在存储单元 中(环级储存原理)。 如果更改此参数改变,删除日志数据。
	实例 使用 1 个日志通道时 • $T_{log} = 1000 \cdot 1 s = 1000 s \approx 16.5 min$ • $T_{log} = 1000 \cdot 10 s = 1000 s \approx 2.75 h$ • $T_{row} = 1000 \cdot 80 s = 80000 s \approx 22 h$

• $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$ • $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ s} = 3600000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

清除日志数据		ß
菜单路径	 ◎ 诊断→数据日志→清除日志数据 ◎ 诊断→数据日志→清除日志数据 	
说明	清除所有登录信息。	
选择	■ 取消	

■ 清除数据
"显示通道1...4" 子菜单

显示通道1...4子菜单仅适用于通过现场显示单元操作。使用 FieldCare 操作时,在 FieldCare 功能"事件列表 / HistoROM"中显示日志记录。

显示通道1...4 子菜单查看相关通道的日志记录历史。

₩ ₩ ¥	
175.77	marky
40.69 kg/h	-100s 0

- x 轴: 取决于选择的通道数,显示过程变量的 250...1000 个过程变量。
- y 轴:显示合适的测量值量程,始终适用正在测量的过程。

🚹 同时按下��和臼,返回操作菜单。

菜单路径 圖圖 诊断→数据日志→显示通道1...4

17.5.6 "仿真" 子菜单

仿真 子菜单用于仿真特定测量值或其他条件。有助于检查设备的正确设置和连接控制单元。

可仿真条件

仿真条件	相关参数
过程变量的特定值	 分配测量变量 (→
输出电流的特定值	 电流输出仿真 (→ 电流输出值 (→ 185)
开关量输出的特定状态	 开关量输出仿真 (→
报警关闭	设备报警仿真 (→ 🗎 185)
特定诊断信息关闭	诊断事件仿真 (→ 🗎 186)

子菜单结构

菜单路径 🛛 🗐

圖 专家→诊断→仿真

▶仿真	
分配测量变量	→ 🗎 184
过程变量值) → 🗎 184
电流输出仿真12) → 🗎 184
电流输出值12) → 🗎 185
开关量输出仿真) → 🗎 185
开关状态) → 🗎 185
设备报警仿真) → 🗎 185
诊断事件仿真) → 🗎 186

参数说明

菜单路径 圆圆 专家→诊断→仿真

分配测量变量		Â
菜单路径	圖圖 专家→诊断→仿真→分配测量变量	
说明	定义需要模拟的过程参数。	
选择	 关 物位 界面* 上层介质厚度* 物位(或线性化值) 界面(或线性化值) 厚度(或线性化的值) 	
附加信息	■ 仿真变量值在 过程变量值 参数 (→ 🗎 184)中定义。 ■ 分配测量变量 ≠ 关 时,打开仿真。标识为功能检查(C)类诊断信息。	

过程变量值	
菜单路径	圆□ 专家 → 诊断 → 仿真 → 过程变量值
条件	分配测量变量 (→ 🗎 184) ≠ 关
说明	定义参数。 依据设置参数和状态情况得到输出结果。
用户输入	带符号浮点数
附加信息	后续测量值处理和信号输出均使用此仿真值。通过此方式可以验证测量设备设置是否正确。

电流输出仿真1...2

菜单路径

- **说明** 切换电流输出打开和关闭的仿真。
- 选择
- 关 ■ 开

A

^{*} 是否可见与选型或设置有关

附加信息

电流输出值12		æ
菜单路径	圖圖 专家→诊断→仿真→电流输出值12	
条件	电流输出仿真 (→ 🗎 184) = 开	
说明	定义仿真电流输出值	
用户输入	3.59 22.5 mA	
附加信息	电流输出为中的设置值。通过此方式验证电流输出正确调节和下游开关设备的正确功 能。	J

开关量输出仿真		Ê
菜单路径	圖圖 专家→诊断→仿真→开关量输出仿真	
说明	切换开关量输出打开和关闭的仿真。	
选择	■ 关 ■ 开	

开关状态		
菜单路径	圖圖 专家→诊断→仿真→开关状态	
条件	开关量输出仿真 (→ 🗎 185) = 开	
说明	开关输出的状态	
选择	■ 打开 ■ 关闭	
附加信息	开关状态为此参数中设置的数值。用于帮助检查连接控制单元的正确操作。	

NIL 64 JI	1 おか わっ 士士
冶合化	5茎46目
公田加	いきりが

菜单路径	88	专家→诊断→仿真→设备报警仿真

说明 切换设备报警开和关。

185

选择

附加信息 选择开选项时,设备触发报警。帮助在出现报警情形下检查正确输出响应。 在诊断消息 **◊C484 故障模式仿真** 中标识当前仿真。

诊断事件仿真	Â

菜单路径 圆圆 专家→诊断→仿真→诊断事件仿真

说明 选择需要模拟的诊断事件. 注意:停止模拟请选择"关闭"

附加信息 通过现场显示操作时,可以按照事件类别在选择列表中筛选(诊断事件分类参数)。

17.5.7 "设备检查"子菜单

菜单路径 圆圆 诊断→设备检查

开始检查	
菜单路径	圖圖 诊断→设备检查→开始检查
说明	启动设备检查。
选择	■ 否 ■ 是
附加信息	出现回路丢失时,不能执行设备检查。
检查结果	
菜单路径	圖圖 诊断→设备检查→检查结果
说明	显示设备检查结果。
附加信息	 显示选项说明 安装正确 测量不受限。 精度降低 可以测量。但是,受信号强度的影响,精度可能会降低。 可靠性降低 可以进行测量。但是,存在回波丢失的风险。检查仪表的安装位置和介质的介电常 数。 检测未完成 未执行设备检查。

上一次检查时间	
菜单路径	圖圖 诊断→设备检查→上一次检查时间
说明	显示最后指定的设备检查的运行时间。
用户界面	由数字、字母和特殊字符组成的字符串

物位信号

菜单路径	8 8	诊断 →	设备检查 →	物位信号
		· · · · · · ·		

条件 已执行设备检查。

说明 显示界面信号的仪表检查结果。

用户界面	■ 检测未完成
	■ 不正常
	■ 正常

附加信息 物位信号 = 不正常时:检查仪表的安装位置和介质的介电常数。

参考信号			
菜单路径	圖圖 诊断 → 设备检查 → 参考信号		
条件	已执行设备检查。		
说明	显示发射信号显示检查的检查结果。		
用户界面	 ■ 检测未完成 ■ 不正常 ■ 正常 		
附加信息	参考信号 = 不正常时:检查仪表的安装位置。非金属容器中使用金属盘或金属法兰。		

界面信号	
菜单路径	圖圖 诊断→设备检查→界面信号
条件	 ■ 工作模式 (→ ● 111) = 界面或界面(电容原理) ● 已执行设备检查。
说明	显示界面信号的仪表检查结果。
用户界面	 ■ 检测未完成 ■ 不正常 ■ 正常

17.5.8 "Heartbeat" 子菜单

Heartbeat 子菜单仅适用于通过 **FieldCare** 或 **DeviceCare** 操作。包含所有**心跳校验** 和**心跳监测**应用软件包的设置向导。

```
详细信息
SD01872F
```

菜单路径 圆□ 诊断 → Heartbeat

索引

图标

《安全指南》 (XA) 7 《功能安全手册》 (FY) 7
A 定人汎果 (乙类菌) 120
安全拔直 (丁米甲) 139 安全指南
基平
包络线显示
备份状态 (参数)
留件
育尤显示 (参数)
受达器 旋转显示单元
受达希外党 旋转
标题栏 (参数) 160 标题名称 (参数) 161
表格模式 (参数)136 补救措施
登有
Bluetooth [®] 尤线技术42
菜单
菜单 设置111 诊断169
菜单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 188
菜单 111 诊断
菜单 111 设置
菜单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 188 参数访问权限 188 蒙允许 45 写允许 45 學作安全 9 操作单元 49 诊断信息 72
菜单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 188 参数访问权限 188 参数访问权限 45 写允许 45 写允许 45 写允许 45 操作安全 9 读断信息 72 测量的上层介质厚度 (参数) 126 测量设备的用途 72
菜单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 161 参考信号 (参数) 188 参数访问权限 188 读允许 45 写允许 45 操作安全 9 读断信息 72 测量的上层介质厚度 (参数) 126 测量设备的用途 临界工況 9 应用错误 9
菜单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 188 参数访问权限 188 参数访问权限 45 雪允许 45 写允许 45 雪允许 45 壞作安全 9 操作单元 49 诊断信息 72 测量的上层介质厚度 (参数) 126 测量设备的用途 9 使用错误 9 测量设备用途 9 参见 指定用途 9
菜单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 188 参数访问权限 188 参数访问权限 45 壕允许 45 写允许 45 雪允许 45 操作安全 9 诊断信息 72 测量的上层介质厚度 (参数) 126 测量设备的用途 9 顺星往 9 测量值 9 测量值 176 测量值图标 51
東单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 161 参考信号 (参数) 188 参数访问权限 45 读允许 45 写允许 45 操作安全 9 操作单元 49 诊断信息 72 测量的上层介质厚度 (参数) 126 测量设备的用途 9 使用错误 9 测量设备和用途 51 产品安全 10 储罐类型 (参数) 112
菜单 111 诊断 169 菜单中小数位数 (参数) 161 参考信号 (参数) 161 参考信号 (参数) 188 参数访问权限 188 读允许 45 写允许 45 写允许 45 學作安全 9 操作单元 49 诊断信息 72 測量的上层介质厚度 (参数) 126 测量设备的用途 9 顺量设备的用途 9 微量设备用 51 参见指定用途 51 产品安全 10 储罐类型 (参数) 112 处置 83
マ 菜单 设置

当前诊断信息 (参数) 16	59
导波管	22
地下罐	23
电流测量值1(参数)17	78
电流模式 (参数) 14	<u>48</u>
电流输出12(子菜单)14	<u>1</u> 7
电流输出仿真12 (参数) 18	34
电流输出值12 (参数) 18	35
电子腔外壳	
设计1	12
调整探头长度 (参数) 144, 14	<u>4</u> 6
订货号 (参数) 17	74
读允许	¥5
端子电压1(参数)17	78
DD 文件 5	56
DIP 开关	
参见 写保护开关	

F

法兰	5
反转输出信号 (参数) 15	5
返厂	3
仿真 (子菜单) 183, 184	4
访问密码 4	5
错误输入4	5
访问状态工具 (参数) 12	1
分隔符 (参数) 16	1
分配测量变量 (参数) 184	4
分配电流输出 (参数) 14	7
分配通道14 (参数) 179	9
分配限定值 (参数) 152	2
分配诊断响应 (参数) 152	2
分配状态 (参数) 152	2
服务接口 (CDI) 4:	3
附件	
服务专用	0
设备	4
通信专用	9
系统产品9	1
复位写保护 (参数) 14	3
FHX50 4	1
FV 值 (HART 设备参数)50	6

G

杆式探头
横向负载能力 19
设计 11
干扰抑制 (向导)
高级设置 (子菜单)
更换设备
工具
工作场所安全9
工作模式 (参数)
工作时间 (参数) 163, 170
固定电流 (参数)
固定同轴探头

固件版本号 (参数)	73
故障电流 (参数)	50
故障模式 (参数)	55
故障排除	58
关闭延迟时间 (参数)	55
关闭值 (参数)	54
关闭 SIL/WHG (向导)	έ3
管理设备设置	56
管理员 (子菜单)	56
过程变化 (参数)	23
过程变量值 (参数)	34
过电压保护	
概述	37

H

恒定值 (参数)	139
HART 回路转换器 HMX50	. 34
HART 集成	. 56
HART 设备参数	. 56
HART 通信	. 43
Heartbeat (子菜单)	189
HMX50	. 34

J

检查结果 (参数) 187
键盘锁
关闭
启用
介电常数(DC) (参数) 116, 126, 128
介电常数计算值 (参数) 127
介质9
介质分组 (参数) 112
界面 (参数) 116
界面 (子菜单) 123
界面(或线性化值) (参数) 135, 177
界面测量设置61
界面测量时的安装位置17
界面距离 (参数) 117, 176
界面特性 (参数) 123
界面信号 (参数) 188
距离 (参数) 115, 120, 176
距离单位 (参数) 111
距离调整 (参数) 118, 120

К

开关量输出仿真 (参数)		185
开关量输出功能 (参数)		151
开关输出 (子菜单)		151
开关状态 (参数)	155,	185
开启延迟时间 (参数)		154
开启值 (参数)		153
开始检查 (参数)		187
空标 (参数)		113
扩展订货号1(参数)		174

L 缆

缆式探头	
安装	25
设计	11
张力负载	19

Language (参数)	157
M 满标 (参数) 盲区距离 (参数)	113 140 . 45
P 旁通管 旁通管/导波管管径 (参数) 偏置量 (参数) PV 值 (HART 设备参数)	22 112 125 . 56
Q 启用线性化表格 (参数) 清除日志数据 (参数) 清洁 确认访问密码 (参数) 确认介电常数计算值 (参数) 确认 SIL/WHG (向导)	138 180 81 168 128 142
R 人员要求	. 9 180
S 筛选事件日志 上层介质厚度 (参数) 上一次检查时间 (参数) 上一条诊断信息 (参数) 设备报警仿真 (参数) 设备复位 (参数) 设备复位 (参数) 设备检查 (子菜单) 设备检查 (子菜单) 设备描述文件 设备结本 (参数) 设备结示 (参数) 设备信息 (子菜单) 设备修订版本号 (参数) 设备 ID (参数)	78 177 187 169 185 166 82 187 175 56 173 173 173 174
	66 60 111 45 168 168 163 61 120 139 170 171 71
信息图标	71 77 77

事件列表 (子菜单) 172
事件日志 (子菜单) 172
事件文本
手动测量上层介质厚度 (参数) 126, 128
输出电流12 (参数) 150, 178
输入访问密码 (参数) 122
输入符 53
数据日志 (子菜单) 179
数值格式 (参数) 161
锁定状态 50
锁定状态 (参数) 121
SV 值 (HART 设备参数)

Т

探头接地 (参数)	144
探头设置 (子菜单)	144
探头长度修正 (向导)	146
通过写保护开关设置写保护	46
同轴探头	
横向负载能力	19
设计	11
TV 值 (HART 设备参数)	. 56

W

外部清洁	81
外壳	
设计	12
旋转	27
维护	81
维修理念	82
文本菜单	54
文档	
用途	5
文档用途	5
物位 (参数) 114, 137, 1	38
物位(或线性化值) (参数) 135, 1	176
物位单位 (参数) 1	24
物位信号 (参数) 1	88

Х

系统产品9	1
下层介质的介电常数 (参数) 12	4
显示 (子菜单) 15	7
显示备份设置 (子菜单) 16	3
显示单元	9
显示对比度 (参数) 16	2
显示格式 (参数) 15	7
显示间隔时间 (参数) 16	0
显示屏访问状态 (参数) 12	1
显示通道14(子菜单)18	1
显示图标5	0
显示与操作单元 FHX50 4	1
显示值1(参数)15	9
显示阻尼时间 (参数) 16	0
现场显示单元	0
参见 报警状态	
参见 诊断信息	
线性表参数对 (参数) 13	7
线性化 (子菜单)	2

线性化单位 (参数) 1	33
线性化类型 (参数) 1	32
向导	
干扰抑制1	20
关闭 SIL/WHG 1	43
确认 SIL/WHG 1	42
设置访问密码1	68
探头长度修正1	46
自动介电常数计算 1	28
小数位数1(参数)1	59
斜率 (参数) 1	39
写保护开关	46
写允许	45
信号强度 (参数) 1	15
信息图标	
修正	53
在文本编辑器和数字编辑器中	53
序列号 (参数)1	73
旋转显示单元	28
选项 (参数)	72
Y	
抑制距离 (参数) 119,1	20
应用	9
应用范围	
其他风险	9
硬件写保护	46
远程操作	43
_	
Z	
诊断	
信息图标	71
诊断 (菜单)1	69

诊断 (菜单)	. 169
诊断 1 (参数)	171
诊断列表	. 75
诊断列表 (子菜单)	171
诊断事件	1, 72
在调试软件中	. 74
诊断事件仿真 (参数)	. 186
诊断信息	. 71
直径 (参数)	. 135
	9
制造商 ID (参数)	175
重启后的工作时间 (参数)	170
注册商标	8
状态信号5	0,71
锥体高度 (参数)	136
自定义文本 (参数)	134
自定义值 (参数)	138
自动介电常数计算 (向导)	128
子菜单	
安全设置	139
测量值	. 176
电流输出12	147
仿真183	, 184
高级设置	121
管理员	. 166
界面	123
开关输出	151

设备检查 18 设备信息 17 事件列表 77, 17 事件日志 17 数据日志 17 探头设置 14 日二 15	
设备信息	37
事件列表	73
事件日志 17 数据日志 17 探头设置 14 日二 15	12
数据日志	12
探头设置14	79
日二 10	<u>4</u>
亚小	57
显示备份设置16	53
显示通道1418	31
线性化130,131,13	32
诊断列表17	1
Heartbeat	39
阻尼时间输出 (参数) 14	i9
最大值 (参数) 13	35
最近备份 (参数) 16	53



www.addresses.endress.com

