Hurtigveiledning **RID14**

8-kanals feltindikator med FOUNDATION Fieldbus™





Disse hurtigveiledningene er ikke en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten.

Detaljert informasjon finnes i bruksanvisningen og annen dokumentasjon.

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:

- Internett: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations-app





A0023555

Innholdsfortegnelse

1	Om dette dokumentet	3
1.1	Symboler	. 3
2	Sikkerhetsanvisninger	. 5
2.1	Krav til personellet	. 5
2.2	Tiltenkt bruk	5
2.3	Arbeidssikkerhet	5
2.4	Driftssikkenhet .	. 5
2.5	Produktsikkerhet	. 5
3	Mottakskontroll og produktidentifisering	. 6
3.1	Mottakskontroll	. 6
3.2	Produktidentifisering	. 6
3.3	Lagring og transport	7
3.4	Sertifikater og godkjenninger	. 7
4	Montering	. 8
4.1	Monteringskrav	. 8
4.2	Montering av måleenheten	. 9
4.3	Kontroll etter montering	. 10
5	Elektrisk tilkobling	10
5.1	Tilkoblingskrav	. 10
5.2	Tilkobling av måleenheten	11
5.3	Sikring av kapslingsgraden	14
5.4	Kontroll etter tilkobling	. 15
6	Betieningsalternativer	16
61	Oversikt over betieningsalternativer	16
6.2	Tilgang til betjeningsmenven via betjeningverktøvet	18
6.3	Maskinvareinnstillinger	18
6.4	Enhetskonfigurasjon	. 19

1 Om dette dokumentet

1.1 Symboler

1.1.1 Sikkerhetssymboler

FARE

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, vil den føre til alvorlige eller dødelige skader.

ADVARSEL

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til alvorlige eller dødelige skader.

FORSIKTIG

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til mindre eller middels alvorlig personskade.

LES DETTE

Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke fører til personskade.

1.1.2 El-symboler

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Likestrøm	\sim	Vekselstrøm
∼	Likestrøm og vekselstrøm	<u> </u>	Jordforbindelse En jordet klemme som skal kobles til jord via et jordingssystem. Dette skal ordnes av driftsansvarlig.

Symbol	Betydning
	Potensialutjevningstilkobling (PE: beskyttelsesjord) Jordingsklemmer som må være koblet til jord før andre koblinger gjøres.
	Jordingsklemmene er plassert på inn- og utsiden av enheten: • Innvendig jordingsklemme: Potensialutjevning er koblet til forsyningsnettet. • Utvendig jordingsklemme: enhet er koblet til anleggets jordingssystem.

1.1.3 Symboler for ulike typer informasjon

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Tillatt Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt.		Foretrukket Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er foretrukket.
X	Forbudt Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt.	i	Tips Angir at dette er tilleggsinformasjon.
	Henvisning til dokumentasjon		Sidehenvisning
	Illustrasjonshenvisning	1., 2., 3	Trinn i en fremgangsmåte
4	Resultat av et trinn		Visuell kontroll

1.1.4 Symboler i illustrasjoner

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
1, 2, 3,	Elementnummer	1., 2., 3	Trinn i en fremgangsmåte
A, B, C,	Visninger	A-A, B-B, C-C,	Deler
EX	Fareområde	×	Sikkert område (ikke-fareområde)

2 Sikkerhetsanvisninger

2.1 Krav til personellet

Følgende krav stilles til personalet:

- Opplærte, kvalifiserte spesialister må ha en relevant kvalifikasjon for denne spesifikke funksjon og oppgave.
- Er autorisert av anleggets eier/operatør.
- ► Er kjent med føderale/nasjonale bestemmelser.
- Før du starter arbeidet, må du lese og forstå anvisningene i håndboken og tilleggsdokumentasjon, så vel som sertifikatene (avhengig av bruksområdet).
- ► Følg anvisninger og overhold grunnleggende betingelser.

2.2 Tiltenkt bruk

- Enheten er en feltindikator for tilkobling til en feltbuss.
- Den er beregnet på installasjon i felten.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader på grunn av uriktig eller ikke tiltenkt bruk.
- Sikker drift er kun garantert hvis bruksanvisningen leses og følges.
- Enheten må kun brukes i det angitte prosesstemperaturområdet.

2.3 Arbeidssikkerhet

Når du arbeider på og med enheten:

► Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale bestemmelser.

2.4 Driftssikkerhet

Skade på enheten!

- Enheten må bare brukes når den er i god teknisk og feilsikker stand.
- Operatøren har ansvar for at driften foregår uten interferens.

2.5 Produktsikkerhet

Denne måleenheten er utformet i samsvar med god teknisk praksis for å oppfylle moderne sikkerhetskrav, har blitt testet og ble sendt fra fabrikken i en driftsikker tilstand.

Den er i samsvar med generelle sikkerhetsstandarder og oppfyller lovpålagte krav. Den er også i samsvar med EU-direktivene oppført i den enhetsspesifikke EU-samsvarserklæringen. Produsenten bekrefter dette ved å påføre CE-merket på enheten.

3 Mottakskontroll og produktidentifisering

3.1 Mottakskontroll

Fortsett på følgende måte ved mottak av enheten:

- 1. Kontroller at emballasjen er intakt.
- 2. Hvis du ser at noe er skadet:

Rapporter all skade umiddelbart til produsenten.

- 3. Ikke installer skadede komponenter siden dette betyr at produsenten ikke kan garantere materialmotstanden eller overholdelse av sikkerhetskrav og heller ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser.
- 4. Sammenlign leveringsomfanget med innholdet i bestillingen.
- 5. Fjern alt emballasjematerialet brukt til transport.
- 6. Samsvarer dataene på typeskiltet med bestillingsinformasjonen på pakkseddelen?
- 7. Følger teknisk dokumentasjon og alle andre nødvendige dokumenter med, f.eks. sertifikater?



Hvis én av betingelsene ikke oppfylles, må du kontakte salgssenteret ditt.

3.2 Produktidentifisering

Følgende alternativer er tilgjengelige for identifisering av enheten:

- Spesifikasjoner på typeskilt
- Angi serienummeret fra typeskiltet i *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): All informasjon om enheten og en oversikt over den tekniske dokumentasjonen som følger med enheten, vises.
- Angi serienummeret på typeskiltet i *Endress+Hauser Operations App* eller skann 2Dmatrisekoden (QR-koden) på typeskiltet med *Endress+Hauser Operations App*: All informasjon om enheten og den tekniske dokumentasjonen som gjelder enheten, vises.

3.2.1 Typeskilt

Riktig enhet?

Typeskiltet angir følgende informasjon om enheten:

- Produsentidentifikasjon, enhetsbetegnelse
- Bestillingskode
- Utvidet bestillingskode
- Serienummer
- Kodenavn (TAG)

- Tekniske verdier: forsyningsspenning, strømforbruk, omgivelsestemperatur, kommunikasjonsspesifikke data (valgfritt)
- Kapslingsgrad
- Godkjenninger med symboler
- ► Sammenlign informasjonen på typeskiltet med bestillingen.

3.2.2 Produsentens navn og adresse

Navn på produsent:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Produsentens adresse:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang eller www.endress.com

3.3 Lagring og transport

Lagringstemperatur: -40 - +80 °C (-40 - +176 °F)

Maksimal relativ fuktighet: < 95 % iht. IEC 60068-2-30

Pakk enheten for lagring og transport slik at den er godt beskyttet mot støt og påvirkning utenfra. Originalemballasjen gir den beste beskyttelsen.

Unngå følgende miljøpåvirkninger under lagring:

- Direkte sollys
- Nærhet til varme gjenstander
- Mekanisk vibrasjon
- Aggressive medier

3.4 Sertifikater og godkjenninger



For gyldige sertifikater og godkjenninger for enheten: Se dataene på typeskiltet



Godkjenningsrelaterte data og dokumenter: www.endress.com/deviceviewer \rightarrow (angi serienummeret)

3.4.1 FOUNDATION Fieldbus™-sertifisering

Feltindikatoren har fullført alle tester og er sertifisert og registrert gjennom Fieldbus Foundation. Målesystemet oppfyller alle kravene i følgende spesifikasjoner:

- Sertifisert i samsvar med FOUNDATION Fieldbus™-spesifikasjonen
- FOUNDATION Fieldbus™ H1
- Interoperability Test Kit (ITK), revisjonsstatus 6.1.2 (enhetens sertifiseringsnummer på anmodning): Enheten kan også brukes med sertifiserte enheter fra andre produsenter
- Fysisk lagsamsvarstest av Fieldbus FOUNDATION[™] (FF-830 FS 2.0)

Endress+Hauser

4 Montering

4.1 Monteringskrav

Indikatoren er utviklet for bruk i felten.

Retningen bestemmes av displayets lesbarhet.

Driftstemperaturområde: -40 - +80 °C (-40 - +176 °F)

LES DETTE

Redusert driftstid for displayet ved høye temperaturer

► Ikke bruk enheten i øvre temperaturområde om mulig.

Displayet kan reagere langsomt ved temperaturer < −20 °C (−4 °F).

Displayets lesbarhet kan ikke garanteres ved temperaturer < -30 °C (-22 °F).

Høyde	Opp til 2 000 m (6 561.7 ft) over havnivå
Overspenningskategori	Overspenningskategori II
Forurensningsgrad	Forurensningsgrad 2

4.1.1 Mål



Mål på feltindikatoren; mål i mm (in)

4.1.2 Monteringssted

Informasjon om betingelsene (f.eks. omgivelsestemperatur, kapslingsgrad, klimaklasse osv.) som må være til stede ved installasjonspunktet slik at enheten kan monteres riktig, er gitt i avsnittet «Tekniske data» i bruksanvisningen.

RID14

4.2 Montering av måleenheten

Enheten kan monteres direkte på veggen $\rightarrow \cong$ 9. En monteringsbrakett er tilgjengelig for rørmontering $\rightarrow \boxtimes$ 3, \cong 10.

Det bakgrunnsbelyste displayet kan monteres i fire forskjellige posisjoner $\rightarrow \cong 9$.

4.2.1 Dreie displayet



El 2 Feltindikator, 4 displayposisjoner, kan monteres i trinn på 90°

Displayet kan dreies i trinn på 90°.

- 1. Fjern først dekselklemmen (1) og husdekselet (2).
- 2. Fjern displayet (3) fra elektronikkenheten (4).
- 3. Vri displayet til ønsket posisjon og fest det deretter på elektronikkenheten.
- 4. Rengjør gjenget i husdekslet og husbasen og smør om nødvendig. (Anbefalt smøremiddel: Klüber Syntheso Glep 1)
- 5. Skru sammen husdekslet (2) og O-ringen og sett dekselklemmen (1) på igjen.

4.2.2 Direkte veggmontering

Gå frem på følgende måte for å montere enheten direkte på veggen:

- 1. Bor 2 hull
- 2. Fest enheten på veggen med 2 skruer (Ø 5 mm (0.2 in)).

4.2.3 Rørmontering

Monteringsbraketten er egnet til rør med en diameter mellom 1,5" og 3,3".

Den ekstra monteringsplaten må brukes til rør med en diameter mellom 1,5" og 2,2". Monteringsplaten er ikke nødvendig for rør med en diameter mellom 2,2" og 3,3".

Gå videre på følgende måte for å montere enheten på et rør:



3 Montere feltindikatoren på et rør med en monteringsbrakett for rørdiameter 1,5" til 2,2"

- 1 Monteringsplate
- 2 Monteringsbrakett
- 3 2 M6-muttere

4.3 Kontroll etter montering

Etter installasjon av enheten må du alltid utføre følgende kontroller:

Enhetstilstand og -spesifikasjoner	Merknader
Er måleenheten skadet?	Visuell kontroll
Er tetningen uskadd?	Visuell kontroll
Er enheten sikkert festet til veggen eller monteringsplaten?	-
Er husdekselet strammet?	-
Oppfyller enheten spesifikasjonene for målepunktet, f.eks. omgivelsestemperatur osv.?	Se avsnittet «Tekniske data»

5 Elektrisk tilkobling

5.1 Tilkoblingskrav

LES DETTE

Ødeleggelse eller feilfunksjon av deler av elektronikken

🕨 🛦 ESD – elektrostatisk utladning. Beskytt klemmene mot elektrostatisk utladning.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare hvis enheten er feil koblet til i fareområdet

► Når du kobler til Ex-godkjente enheter, må du legge spesielt godt merke til anvisningene og koblingsskjemaene i den supplerende Ex-dokumentasjonen i denne bruksanvisningen.

Elektronikken kan bli ødelagt hvis enheten kobles til feil

- Slå av strømforsyningen før du installerer eller kobler til enheten. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til ødeleggelse av deler av elektronikken.
- Stolpekoblingen brukes bare til å koble til displayet. Hvis andre enheter er koblet til, kan dette føre til ødeleggelse av deler av elektronikken.

Enheter kan kobles til FOUNDATION Fieldbus™ på to måter:

- Via en konvensjonell kabelmuffe
- Via en feltbusskobling (valgfritt, tilgjengelig som tilbehør)

5.2 Tilkobling av måleenheten

5.2.1 Koble kabelen til feltindikatoren

Slik kabler du feltindikatoren:



🗟 4 Åpne feltindikatorhuset

- 1. Åpne kabelmuffen, eller fjern kabelmuffen for å bruke en feltbusskobling (ekstrautstyr).
- 2. Fjern dekselklemmen.
- 3. Fjern husdekselet.
- 4. Fjern displayet.
- 5. Fjern skruene fra elektronikkenheten.
- 6. Fjern elektronikkenheten.
- 7. Før kabelen gjennom kabelinnføringen, eller skru feltbusskoblingen inn i huset.
- 8. Koble til kabelen $\rightarrow \square 5$, $\square 12$.
- 9. Montering skjer i motsatt rekkefølge.

Kortfattet kablingsveiledning



S Klemmetilordning

Klemme	Klemmetilordning
+	FOUNDATION Fieldbus™-tilkobling (+)
-	FOUNDATION Fieldbus™-tilkobling (-)

5.2.2 Koble til FOUNDATION Fieldbus™

Enheter kan kobles til FOUNDATION Fieldbus™ på to måter:

- Via en konvensjonell kabelmuffe \rightarrow 🖺 12
- Via en feltbussenhetskobling (valgfritt, tilgjengelig som tilbehør) →
 [™]
 [™]
 13

LES DETTE

Enheten og feltbusskabelen kan bli skadet av elektrisk spenning

- ► Slå av strømforsyningen før du installerer eller kobler til enheten.
- Det anbefales å jorde enheten via en av jordingsskruene.
- Hvis skjermingen av feltbusskabelen er jordet ved mer enn ett punkt i systemer uten ytterligere potensialutjevning, kan det forekomme nettfrekvensutligningsstrømmer som skader kabelen eller skjermingen. I slike tilfeller skal skjermingen av feltbusskabelen jordes på bare én side, dvs. den må ikke kobles til jordingsklemmen på huset. Skjermen som ikke er tilkoblet, bør isoleres!



Vi anbefaler at feltbussen ikke kobles i sløyfe ved hjelp av konvensjonelle kabelmuffer. Selv om bare én måleenhet erstattes ved en senere anledning, vil busskommunikasjonen måtte avbrytes.

Kabelmuffe eller -innføring





- 1 FF-klemmer feltbusskommunikasjon og strømforsyning
- 2 Intern jordingsklemme
- 3 Ekstern jordingsklemme
- 4 Skjermet feltbusskabel (FOUNDATION Fieldbus™)
- Klemmene for feltbusstilkoblingen (1+ og 2-) er uavhengige av polaritet.
- Ledertverrsnitt: maks. 2.5 mm² (14 in²)
- Bruk alltid en skjermet kabel for tilkoblingen.

Feltbusskobling

Som et alternativ kan en feltbusskobling skrus inn i felthuset i stedet for en kabelmuffe. Feltbusskoblinger kan bestilles fra Endress+Hauser som tilbehør (se avsnittet «Tilbehør» i bruksanvisningen).

Tilkoblingsteknologien for FOUNDATION Fieldbus™ tillater at enheter kobles til feltbussen via ensartede mekaniske tilkoblinger, f.eks. T-bokser, koblingsbokser osv.

Denne tilkoblingsteknologien som bruker prefabrikkerte distribusjonsmoduler og pluggbare koblinger, gir vesentlige fordeler fremfor konvensjonell kabling:

- Feltenheter kan når som helst fjernes, byttes eller legges til under normal drift. Kommunikasjon er ikke avbrutt.
- Installasjon og vedlikehold er mye enklere.
- Eksisterende kabelinfrastrukturer kan brukes og utvides umiddelbart, f.eks. ved bygging av nye stjernedistributører med distribusjonsmoduler med 4 eller 8 kanaler.



2 Feltindikator

Pinnetilordning/fargekoder

- **1.1** Blå ledning: FF- (klemme 2)
- 1.2 Brun ledning: FF+ (klemme 1)
- 1.3 Grå ledning: skjerm
- 1.4 Grønn/gul ledning: jord

Tekniske data for kobling:

- Kapslingsgrad IP 67 (NEMA 4x)
- Omgivelsestemperatur: -40 +105 °C (-40 +221 °F)

5.3 Sikring av kapslingsgraden

Enhetene oppfyller alle kravene til kapslingsgraden IP 67. Overholdelse av følgende punkter er obligatorisk for å sikre at IP 67-beskyttelse er garantert etter installasjon eller etter servicearbeid:

- Hustetningen må være ren og uskadd når den settes inn i sporet. Tetningen bør rengjøres, tørkes eller byttes.
- Tilkoblingskablene må ha angitt utvendig diameter (f.eks. M16 x 1,5, kabeldiameter 5 10 mm (0.2 0.39 in)).
- Bytt alle ubrukte kabelinnføringer med blindplugger.
- Kabelinnføringstetningen kan ikke fjernes fra kabelinnføringen.
- Husdekselet og kabelinnføringer må lukkes godt.
- Monter enheten på en måte slik at kabelinnføringene peker nedover.

5.4 Kontroll etter tilkobling

Etter at enhetens elektriske installasjon er fullført, utfører du følgende kontroller:

Enhetstilstand og -spesifikasjoner	Merknader
Er kablene eller enheten skadde (visuell kontroll)?	-

Elektrisk tilkobling	Merknader
Samsvarer forsyningsspenningen med spesifikasjonene på typeskiltet?	9 – 32 V _{DC}
Oppfyller brukte kabler de nødvendige spesifikasjonene?	Feltbusskabel, se bruksanvisningen
Har kablene tilstrekkelig strekkavlastning?	-
Er strømforsyningen og signalkablene riktig tilkoblet?	→ 🖺 12
Er alle skrueklemmene godt strammet, og har tilkoblingene til fjærklemmene blitt kontrollert?	-
Er alle kabelinnføringene installert, strammet og forseglet? Kabelløp med «vannfelle» ?	-
Er alle dekslene på huset på plass og skrudd godt til?	-
Er alle tilkoblingskomponentene (T-bokser, koblingsbokser, koblinger, osv.) riktig koblet til hverandre?	-
Har hvert feltbussegment blitt avsluttet i begge ender med en bussavslutning?	-
Har det blitt tatt hensyn til maks. lengde på feltbusskabelen i samsvar med feltbusspesifikasjonene?	Se kabelspesifikasjonene i bruksanvisningen
Har det blitt tatt hensyn til maks. lengde på stikkledningene i samsvar med feltbusspesifikasjonene?	
Er feltbusskabelen i sin helhet skjermet (90 %) og riktig jordet?	

6 Betjeningsalternativer

6.1 Oversikt over betjeningsalternativer

6.1.1 Display



🖻 8 Feltindikatorens LC-display

- 1 Stolpediagramvisning i trinn på 10 % med indikatorer for underskridelse (element 1a) og overskridelse (element 1b) av måleområdet
- 2 Display for måleverdi, statusindikasjon «Dårlig måleverdistatus»
- 3 14-segmenters display for enheter og meldinger
- 4 Symbolet «Kommunikasjon»
- 5 Symbolet «Parametere kan ikke endres»
- 6 Enhet «%»
- 7 Symbolet «Måleverdistatus usikker»»

Det bakgrunnsbelyste LCD-displayet inneholder et stolpediagram (0–100) og piler som angir måleverdier over eller under måleområdet. Analoge prosessverdier, digital status og feilkoder vises i 7-segmentsområdet. Her kan opptil 8 verdier vises med en vekslende tid på mellom 2 og 20 sekunder. Ren tekst kan vises i området med 14 segmenter (teksten er begrenset til 16 tegn og rulles gjennom om nødvendig).

Indikatoren viser også kvaliteten på måleverdien. Hvis status for den viste verdien er «bra» (verdi lik eller over 0x80), tennes ikke noe symbol, og indikatoren forblir i normal driftstilstand. Hvis status for den viste verdien er «usikker» (verdi mellom 0x40 og 0x7 F), tennes symbolet «Måleverdistatus usikker». Hvis statusen er «dårlig» (verdi under 0x40), viser displayet «BAD» og kanalnummeret hvor den dårlige verdien er publisert, innen området med 7 segmenter. Kanalnummeret vises også i området med 14 segmenter.

6.1.2 Betjeningsalternativer

To alternativer er tilgjengelige for operatøren for å konfigurere og idriftsette enheten:

1. Konfigurasjonsprogrammer

FF-funksjoner og enhetsspesifikke parametere konfigureres via feltbussgrensesnittet. Spesielle konfigurasjons- og betjeningsprogrammer er tilgjengelige fra forskjellige produsenter for dette formålet $\rightarrow \square$ 18.

Enhetsbeskrivelsesfiler kan lastes ned: www.endress.com/download \rightarrow Select device driver \rightarrow Type \rightarrow Select product root.

2. Miniatyrbrytere (DIP-brytere) for diverse maskinvareinnstillinger

Du kan utføre følgende maskinvareinnstillinger for feltbussgrensesnittet ved hjelp av miniatyrbrytere (DIP-brytere) på elektronikkmodulen $\rightarrow \cong 18$:

Slå maskinvarens skrivebeskyttelse av/på



9 Maskinvarekonfigurasjon av feltindikatoren

Lyttermodus

Feltindikatoren analyserer enhetene som er aktive på bussen. Disse enhetene er angitt, og de kan tilordnes til opptil 8 kanaler via sin adresse. De publiserte verdiene vises for enhetene og verdien som skal vises på displayet, kan velges.

Funksjonsblokksammenkobling

En publisert verdi, som tilordnes til en funksjonsblokk i feltindikatoren, kan vises i modus for funksjonsblokksammenkobling. Dette kan være IN- og OUT-parametere i funksjonsblokkene.

6.2 Tilgang til betjeningsmenyen via betjeningverktøyet LES DETTE

Tap av eksplosjonsvern når hus er åpent

• Enheten må konfigureres utenfor fareområdet.

FF-kommunikasjonssystemet fungerer tilfredsstillende bare hvis det er riktig konfigurert. Du kan oppnå særlige konfigurasjons- og betjeningsprogrammer fra forskjellige produsenter for konfigurasjonen.

Prosesstyringssystemer	Ressursadministrasjonssystemer
Emerson DeltaV	Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare
Rockwell Control Logix/FFLD	National Instruments NI-konfigurator (≥ 3.1.1)
Honeywell EPKS	Emerson AMS og håndholdt FC375
Yokogawa Centum CS3000	Yokogawa PRM EDD/DTM
ABB Freelance System/800xA	Honeywell FDM
Invensys IA Series	PACTware

Disse kan brukes til å konfigurere begge FF-funksjonene og alle de enhetsspesifikke parameterne. De forhåndsdefinerte funksjonsblokkene muliggjør ensartet tilgang til alle enhetsdata i nettverket og feltbussen.



Den trinnvise prosedyren for førstegangs idriftsetting av feltbussfunksjonene er beskrevet detaljert i den omfattende bruksanvisningen, og det samme er konfigurasjonen av enhetsspesifikke parametere.

6.2.1 Systemfiler

Følgende filer kreves for idriftsetting og konfigurasjon av nettverket:

- Idriftsetting → Enhetsbeskrivelse (DD:*. Sym ,*. Ffo)
- Nettverkskonfigurasjon \rightarrow CFF-fil (vanlig filformat)

Disse filene kan skaffes slik:

- Kostnadsfritt via Internett: www.endress.com/download → Device driver → Select type → Select product root.
- Via Fieldbus Foundation-organisasjonen: www.fieldbus.org

6.3 Maskinvareinnstillinger

Skrivebeskyttelsen for maskinvare kan slås av og på via DIP-brytere i feltindikatoren. Hvis skrivebeskyttelse er aktivert, kan ikke noen parametere endres.

Gjeldende skrivebeskyttelsesstatus vises i WRITE_LOCK-parameteren (Ressursblokk, se vedlegg i bruksanvisningen).

Slik stiller du inn DIP-bryteren:

1. Fjern husdekselet, og fjern displayet $\rightarrow \blacksquare 4$, 🗎 11

- 2. Konfigurer DIP-bryteren etter behov. Slå på ON = funksjon slått på, slå på OFF = funksjon slått av.
- 3. Fest displayet til elektronikken.
- 4. Lukk husdekselet og fest det.



🖻 10 Maskinvarekonfigurasjon via DIP-brytere

- 1 Bryterposisjon ON
- 2 Bryterposisjon OFF
- 3 Skrivebeskyttelse

6.4 Enhetskonfigurasjon

Du finner detaljert informasjon om enhetskonfigurasjonen i bruksanvisningen.



71625123

www.addresses.endress.com

