

Lyhyt käyttöopas

RIA46

Kenttämittari



Tämä lyhyt käyttöopas ei korvaa tämän laitteen käyttöohjeita.

Lisätiedot löytyvät käyttöohjeesta ja muista asiakirjoista.

Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksillä:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Älypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin käyttösovellus



A0023555

Sisällysluettelo

1	Tietoja tästä asiakirjasta	3
1.1	Symbolit	3
2	Turvallisuusohjeet	5
2.1	Henkilökuntaa koskevat vaatimukset	5
2.2	Käyttötarkoitus	5
2.3	Työpaikan turvallisuus	5
2.4	Käyttöturvallisuus	5
2.5	Tuoteturvallisuus	6
3	Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen	6
3.1	Tulotarkastus	6
3.2	Tuotteen tunnistetiedot	6
3.3	Todistukset ja hyväksynnät	6
3.4	Varastointi ja kuljetus	7
4	Asennus	7
4.1	Asentamista koskevat vaatimukset	7
4.2	Mitat	8
4.3	Asennusmenettely	8
4.4	Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus	9
5	Kytkenä	9
5.1	Sähkölaitantä	10
5.2	Suojamaadoituksen liittäminen (vain alumiinikoteloille)	14
5.3	Tarkastukset liitännän jälkeen	14
6	Käyttö	14
6.1	Käyttöelementit	14
6.2	Näytön ja laittilan merkkivalo / LED	16
6.3	Symbolit	17
6.4	Device configuration	18

1 Tietoja tästä asiakirjasta

1.1 Symbolit

1.1.1 Turvallisuussymbolit



VAARA

Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.



VAROITUS

Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.







HUOMIO


Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja.

HUOMAUTUS











Tämä symboli sisältää tietoja menettelytavoista ja muista asioista, jotka eivät aiheuta tapaturmavaaraa.

1.1.2 Sähkösymbolit



Symboli	Merkitys	Symboli	Merkitys
	Tasavirta		Vaihtovirta
	Tasavirta ja vaihtovirta		Maadoitus Maadoitettu liitin, joka maadoitetaan käyttäjän osalta maadoitusjärjestelmän kautta.

Symboli	Merkitys
	Potentiaalintasausliitäntä (PE: protective earth (suojamaadoitus)) Maadoitusliittimet on kytkettävä ennen muita kytkentöjä. Maadoitusliittimet sijaitsevat laitteen sisällä ja ulkopuolella: <ul style="list-style-type: none">■ Sisäpuolen maadoitusliitin: liittää potentiaalintasauksen verkkojännitteeseen.■ Ulkopuolen maadoitusliitin: liittää laitteen laitoksen maadoitusjärjestelmään.

1.1.3 Tiettyjen tietotyyppien symbolit

Symboli	Tarkoitus	Symboli	Tarkoitus
	Sallittu Sallitut menettelyt, prosessit tai toimenpiteet.		Etusijaiset Etusijaiset menettelyt, prosessit tai toimenpiteet.
	Kielletty Kielletyt menettelyt, prosessit tai toimenpiteet.		Vinkki Ilmoittaa lisätiedoista.
	Asiakirjaviite		Sivuviite
	Kuvaviite		Toimintavaiheiden sarja
	Toimintavaiheen tulos		Silmämääräinen tarkastus

1.1.4 Kuvien symbolit

Symboli	Tarkoitus	Symboli	Tarkoitus
1, 2, 3,...	Kohtien numerot	1, 2, 3...	Toimintavaiheiden sarja
A, B, C, ...	Näkymät	A-A, B-B, C-C, ...	Kappaleet
	Räjähdyksivaarallinen tila		Turvallinen tila (ei-räjähdyksivaarallinen tila)

2 Turvallisuusohjeet

2.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Henkilökunnan täytyy täyttää tehtävissään seuraavat vaatimukset:

- ▶ Koulutetuilla ja pätevilla ammattilaisilla täytyy olla asiaankuuluva pätevyys kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtävään.
- ▶ Laitoksen omistajan/käyttäjän valtuuttama.
- ▶ Tunnettava kansainväliset/maakohtaiset säännökset.
- ▶ Ennen kuin ryhdyt töihin, lue käyttöohjeen ja lisäasiakirjojen ohjeet ja todistukset (sovelluksesta riippuen) läpi ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön.
- ▶ Noudata ohjeita ja varmista, että käyttöolosuhteet vastaavat määräyksiä.

2.2 Käyttötarkoitus

Prosessi-indikaattori arvioi analogisen prosessin muuttujat ja näyttää ne monivärisellä näytöllä. Prosesseja voidaan valvoa ja ohjata laitteen lähtö- ja rajareleillä. Laitteessa on laaja valikoima ohjelmistotoimintoja tähän tarkoitukseen. 2-johtimiset anturit saavat virtaa integroidulla silmukkavirransyötöllä.

- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai muusta kuin tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Laitetta ei saa muuttaa tai muunnella millään tavalla.
- Laite on tarkoitettu asennettavaksi kentälle.

2.3 Työpaikan turvallisuus

Laitteen luona ja kanssa tehtävissä töissä:

- ▶ Pue vaadittavat henkilösuojaimet maakohtaisten säännösten mukaan.

2.4 Käyttöturvallisuus

Loukkaantumisvaara!

- ▶ Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eikä siinä ole häiriöitä eikä vikoja.
- ▶ Käyttäjä on vastuussa laitteen häiriöttömästä toiminnasta.

2.5 Tuoteturvallisuus

Tämä tuote on suunniteltu huolellisesti tekniikan nykyistä tasoa vastaavien turvallisuusmääräysten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa.

3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

3.1 Tulotarkastus

Toimi seuraavasti vastaanottaessasi laitteen:

1. Tarkasta, onko pakkaus ehjä.
2. Jos havaitset vaurioita:
Raportoi kaikki vauriot välittömästi valmistajalle.
3. Älä asenna vaurioitunutta materiaalia, sillä valmistaja ei voi tällöin taata, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät eikä valmistaja ole tällöin vastuussa tästä aiheutuvista seurauksista.
4. Vertaa toimitussisältöä tilauslomakkeen tietoihin.
5. Irrota kaikki kuljetuspakkausmateriaalit.

3.2 Tuotteen tunnistetiedot

Laitteen tunnistamiseen on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

- Laitekilven erittelyt
- Laajennettu tilauskoodi ja laitteen ominaisuuksien erittely saapumisilmoituksessa

3.2.1 Valmistajan nimi ja osoite

Valmistajan nimi:	Endress+Hauser Wetzler GmbH + Co. KG
Valmistajan osoite:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang
Malli/tyyppireferenssi:	RIA46

3.3 Todistukset ja hyväksynnät

 Laitteelle voimassa olevat sertifikaatit ja hyväksynnät: katso laitekilven tiedot

 Hyväksyntään liittyvät tiedot ja asiakirjat: www.endress.com/deviceviewer → (syötä sarjanumero)

3.3.1 Muut standardit ja ohjeistot

- IEC 60529:
Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-luokka)
- IEC 61010-1:
Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset
- EN 60079-11:
Räjähdyshaaralliset ympäristöt - Osa 11: laitteen suojaus luonnostaan vaarattomalla "I" (lisävaruste)

3.4 Varastointi ja kuljetus

Huomaa seuraavat seikat:

Sallittu varastointilämpötila on $-40 \dots 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots 185 \text{ }^{\circ}\text{F}$). Laitetta voidaan säilyttää rajalämpötilassa rajoitetun ajan (enintään 48 tuntia).



Pakkaa laite säilytystä ja kuljetusta varten niin, että se on varmasti suojattu iskuilta ja ulkoisilta vaikutuksilta. Alkuperäinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.

Vältä seuraavat ympäristövaikutukset varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessä:

- Suora auringonvalo
- Tärinä
- Aggressiivinen väliaine

4 Asennus

4.1 Asentamista koskevat vaatimukset



VAROITUS

Räjähdyshaarallista aluetta koskeva hyväksyntä ei ole enää voimassa, jos laite ei ole asennettu oikein

- ▶ Noudata laitteen Ex-turvallisuusohjeiden asennusedellytyksiä.



HUOMAUTUS

Korkea lämpötila lyhentää näytön käyttöikää.

- ▶ Varmista lämmönmuodostuksen välttämiseksi, että laitteen jäähdytys on riittävä.
- ▶ Älä käytä laitetta ylemmällä lämpötila-alueella pidempiä aikoja.



Lämpötiloissa alle $-30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22 \text{ }^{\circ}\text{F}$) näytön luettavuutta ei enää taata.

Merkkivalo on suunniteltu käytettäväksi kentällä.¹⁾


Näyttö asennetaan siten, että se on luettavissa. Läpivientiaukko sijaitsee laitteen pohjassa.

Käyttölämpötila-alue:

1) Asennettavissa ainoastaan paneeliin tai pinnalla UL-hyväksynnän mukaan.

-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)

4.2 Mitat




A0010574

1 Kenttäindikaattorin mitat mm (in)

A Porausreikä seinäasennukseen tai lisävarusteinen asennuslevy, jossa 4 ruuvia Ø5 mm (0.2 in)

4.3 Asennusmenettely

Kenttä-indikaattori voidaan asentaa suoraan seinään neljällä ruuvilla Ø5 mm (0.2 in) tai vaihtoehtoisesti seinä- tai putkiasennuksessa voidaan käyttää asennuslevyä.




A0010683

2 Kenttänäytön asennus putkeen

1 Asennuslevy

2 Metallihihna putkiasennukseen



A0010684

3 Kenttändikaattorin asennus putkeen

4.4 Asennuksen jälkeen tehtävä tarkastus

- Onko tiiviste ehjä?
- Onko kotelo ruuvattu tukevasti seinään tai asennuslevyyn?
- Onko kotelon ruuvit kiristetty kunnolla?

5 KytKentä

VAROITUS

Vaara! Jännite aiheuttaa vaaran!


- ▶ Laitteen kaikki kytkennät täytyy tehdä virransaanti pois kytkettynä.
- ▶ Suojamaadoitusliitäntä on tehtävä ennen muita liitäntöjä. Jos suojamaadoitus kytketään irti, se voi aiheuttaa vaaraa.
- ▶ Ennen laitteen käyttöönottoa varmista, että syöttöjännite vastaa laitekilven jännite-erittelyjä.
- ▶ Käytä sopivaa virtakytkintä tai -katkaisinta rakennusasennuksessa. Tämän kytkimen täytyy olla lähellä laitetta (helposti ulottuvilla) ja merkittynä katkaisukytkimeksi.
- ▶ Ylivirtasuojaelementti (nimellisvirta $\leq 10\text{ A}$) tarvitaan virtakaapelille.



- Noudata laitteen liittimien merkintöjä.
- Turvallisen erittäin alhaisen jännitteen sekä vaarallisen kosketusjännitteen kytkeminen sekaisin releelle on sallittu.

5.1 Sähköliitäntä

Joka tulolle on silmukavirrransyöttö (LPS). Silmukavirrransyöttö on suunniteltu pääasiassa syöttämään virtaa 2-johtimisille antureille ja se on eristetty galvaanisesti järjestelmästä ja lähdöistä.



A0010685

4 Laitteen liitinjärjestys (kanava 2 ja rele lisävaruste)

- 1 Liittymäkaapelin liitäntärasia
- 2 Syöttöjännitteen liitin
- 3 Releen 1 liitin (lisävaruste)
- 4 Releen 2 liitin (lisävaruste)
- 5 Analogi- ja tilan lähdön liitin
- 6 Analogitulon 1 liitin
- 7 Analogitulon 2 liitin (lisävaruste)
- 8 HART®-liitäntärasiat
- 9 Liitinjärjestyksen lasermerkintä

i Kannattaa liittää sopiva ylijännitesuoja eteen, jos pitkissä signaalijohdoissa on odotettavissa runsasenergisäisiä huippuja.

5.1.1 Prosessimerkkivalon mahdollisten liitântöjen yleiskatsaus

Analogitulojen liitinjärjestys, kanava 1 ja 2 (lisävaruste)

CH 1

11	12	13	14
15	16	17	18

CH 2

21	22	23	24
25	26	27	28

A0010406

Silmukkavirransyötön liitântä

2-johtiminen

LPS 2-W

A0010407

4-johtiminen

LPS 4-W

A0010408

Analogitulon liitântä

RTD/resistori, 2-johtiminen

RTD

A0010581

RTD/resistori, 3-johtiminen

RTD

A0010582

RTD/resistori, 4-johtiminen

RTD

A0010583

Termopari

TC

A0010409

$U \leq 1\text{ V}$

$U \leq 1\text{ V}$

A0010410

$U > 1\text{ V}$

$U > 1\text{ V}$

A0010411


Virta


A0011934



Kuvassa releiden kontaktiasento, jos virransyöttö katkeaa:

(Lisävaruste) releliitäntä	
<div>Rele 1</div> <div>R12R11R13</div>  <div>A0010412</div>	<div>Rele 2</div> <div>R22R21R23</div>  <div>A0010413</div>

Analogilähdön liitäntä	
<div>Analogilähtö 1</div> <div>O15</div> <div><div>+</div></div> <div>O16</div> <div><div>-</div></div> <div>A0010742</div>	<div>Analogilähtö 2 (lisävaruste)</div> <div>O25</div> <div><div>+</div></div> <div>O26</div> <div><div>-</div></div> <div>A0010743</div>

Digitaalilähdön liitäntä	
<div>Digitaalilähtö / avokollektori</div> <div>D11</div> <div><div>+</div></div> <div>D12</div> <div><div>-</div></div> <div></div> <div>A0010744</div>	


Virtalähteen liittäminen	
<div>24 ... 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz</div> <div>L + N -</div> <div><div>+</div></div> <div><div>-</div></div> <div>A0010746</div>	<div> Suojamaadoitusta ei ole liitetty, jos kyseessä on muovikotelo. Jos kyseessä on (lisävaruste) alumiinikotelo, suojamaadoitus voidaan liittää maadoitukseen kotelon sisällä.</div>

Liitännät
<p>PC-ohjelmiston määrittelyn liitäntä</p>  <p style="text-align: right;">A0010417</p>
<p>HART®-liitäntärasiat</p> <p>CH1 / CH2</p>  <p style="text-align: right;">A0012403</p>



HART®-liittimet on liitetty silmukkavirransyötön sisäiseen resistoriin.

Virtatulossa ei ole sisäistä liitäntää. Jos laitteen silmukkavirransyöttöä ei käytetä, ulkoista HART®-resistoria on käytettävä 4 ... 20 mA virtasilmukassa.




A0029250

5 HART®-liitäntärasioiden sisäinen kytkentä

- 1 Virtatulo
- 2 HART®-liitäntärasiat
- 3 Silmukkavirransyöttö
- 4 A/D-muunnin

5.2 Suojamaadoituksen liittäminen (vain alumiinikoteloille)



A0014935

6 Suojamaadoitusliitäntä

5.3 Tarkastukset liitännän jälkeen

Laitteen kunto ja erittelyt	Huomautukset
Ovatko kaapelit tai laite vaurioituneet?	Silmämääräinen tarkastus
Sähkökytkentä	Huomautukset
Vastaako syöttöjännite laitekilvessä annettuja tietoja?	24 ... 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Onko kaikki liittimet kytketty kunnolla oikeisiin liitäntäportteihin? Onko yksittäiset liittimet koodattu oikein?	-
Onko asennetuissa kaapeleissa vedonpoistimet?	-
Onko virransyöttö- ja signaalikaapelit kytketty oikein?	Katso kotelon kytkentäkaavio.

6 Käyttö

Laitteen helppo käyttökonssepti helpottaa käyttäjille laitteen käyttöönottoa monissa käyttökohteissa ilman tulostettuja käyttöohjeita.

FieldCaren käyttöjärjestelmällä laite voidaan konfiguroida nopeasti ja kätevästi. Se sisältää lyhyitä selittäviä tekstejä, joista saa lisätietoa yksittäisistä parametreistä.

6.1 Käyttöelementit

6.1.1 Laitteen paikalliskäyttö

Laitetta käytetään kolmella kotelon etuosaan integroidulla painikkeella



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avaa konfigurointivalikko ▪ Vahvista syöttö ▪ Valitse valikossa oleva parametri tai alavalikko
	<p>Konfigurointivalikosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selaa vaiheittain parametrien / valikon osien / käytettävissä olevien merkkien läpi ▪ Vaihda valitun parametrin arvo (lisää tai vähennä) <p>Konfigurointivalikon ulkopuolella:</p> <p>Näytä käytössä olevat ja lasketut kanavat sekä minimi- ja maksimiarvot aktiivisille kanaville.</p>

Voit aina poistua valikon osista / alavalikoista valitsemalla "x Back" valikon lopussa.

Poistu asetuksista suoraan muutoksia tallentamatta painamalla painikkeita "-" ja "+" samaan aikaan pidempään (> 3 s).

6.1.2 Konfigurointi käyttöliittymällä ja PC:n konfigurointiohjelmistolla



Lähtöjen ja releiden määrittämätön vaihto konfigurointiohjelmiston määrittämisen yhteydessä

► Älä määritä laitetta, kun prosessi on käynnissä.

Konfiguroidaksesi laitteen FieldCare Device Setup -ohjelmistolla, kytke laite tietokoneeseen. Tarvitset tähän tarkoitukseen erikoiskäyttöliittymäsovitin, esim. Commubox FXA291.

Tietoyhteyden DTM:n asentaminen FieldCaren

Ennen näytön konfigurointia FieldCare Device Setup on asennettava PC:llesi. Asennusohjeet ovat FieldCaren ohjeissa.

Asenna sitten FieldCaren laiteajuri seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Asenna ensin laiteajuri "CDI DTMLibrary" FieldCaressa. Se löytyy FieldCaresta kohdasta "Endress+Hauser Device DTMs → Service / Specific → CDI".
2. DTM-luettelo FieldCaressa on sitten päivitettävä. Lisää uudet asennetut DTM:t DTM-luetteloon.

Windows-ajurin asentaminen TXU10/FXA291:lle

Administrator-oikeudet vaaditaan ajurin asentamiseksi Windowsiin. Toimi seuraavasti:

1. Liitä laite PC:hen TXU10/FXA291-liitäntäadapterilla.
 - ↳ Uusi laite on havaittu ja Windowsin asennusavustaja avautuu.
2. Asennusavustajassa älä tee ajurille automaattista ohjelmistohakua. Tätä tarkoitusta varten valitse "No, not this time" ja napsauta sitten "Next".
3. Seuraavassa ikkunassa valitse "Install from a list or specific location" ja napsauta "Next".

4. Seuraavassa ikkunassa napsauta "Browse" ja valitse hakemisto, jossa TXU10/FXA291:n sovittimen ajuri on tallennettuna.
 - ↳ Ajuri asennetaan.
5. Napsauta "Finish" viedäkseen asennuksen loppuun.
6. Toinen laite havaittiin ja Windowsin asennusavustaja käynnistyy taas. Valitse taas "No, not this time" ja napsauta "Next".
7. Seuraavassa ikkunassa valitse "Install from a list or specific location" ja napsauta "Next".
8. Seuraavassa ikkunassa napsauta "Browse" ja valitse hakemisto, jossa TXU10/FXA291:n sovittimen ajuri on tallennettuna.
 - ↳ Ajuri asennetaan.
9. Napsauta "Finish" viedäkseen asennuksen loppuun.


Käyttöliittymäsovittimen asennus on nyt valmis. Määritetty COM-portti voidaan nähdä Windowsin Device Managerissa.

Liitännän muodostaminen

Toimi seuraavasti muodostaaksesi yhteyden FieldCareen:

1. Muokkaa ensin liitäntämakroa. Tätä varten käynnistä uusi projekti ja näyttöön tulevassa ikkunassa napsauta hiiren oikealla painikkeella "Service (CDI) FXA291" -symbolia ja valitse "Edit".
2. Seuraavassa ikkunassa "Serial interface" -kohdan oikealla puolella valitse COM Port, joka on määritetty asennettaessa Windows-ajuria TXU10/FXA291-sovittimelle.
 - ↳ Makro on nyt konfiguroitu. Valitse "Finish".
3. Käynnistä makro "Service (CDI) FXA291" kaksoisnapsauttamalla sitä ja vahvista seuraava kysely valitsemalla "Yes".
 - ↳ Liitetty laite etsitään ja sopiva DTM avataan. Online-määrittäminen on käytettävissä.

Jatka laitteen konfigurointia näiden käyttöohjeiden mukaan. Koko Setup-valikko, eli kaikki näissä käyttöohjeissa luetellut parametrit, löytyvät myös kohdasta FieldCare Device Setup.

 Yleisesti parametrien päälle voidaan kirjoittaa FieldCare PC-ohjelmistolla ja asianmukaisella DTM-laitteella, vaikka käyttösuojaus on käytössä.

Jos käyttösuojaus tulee koodilla ulottaa myös ohjelmistoon, toiminto tulee ottaa käyttöön laajennetuissa laitteen asetuksissa.


Tätä varten valitse Menu → Setup / Expert → System → Overfill protect → German WHG ja vahvista.

6.2 Näytön ja laitetilän merkkivalo / LED

Prosessin merkkivalo näyttää valaistun LC-näytön, joka on jaettu kahteen osaan. Segmenttiosio näyttää kanavan mitatun arvon ja lisätiedot ja hälytykset.

Pistematriisiosiossa kanavaa koskevat lisätiedot, kuten tunniste, yksikkö tai pylväsdiagrammi, näytetään näyttötilassa. Käytön aikana näyttöön tulee käyttöteksti.

Näytön asetusten parametrit on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttöohjeiden osiossa "Laitteen määrittäminen".



A0010690


7 Kenttäindikaattorin näyttö

- 1 Kanavan merkkivalo: 1: analogitulo 1; 2: analogitulo 2; 1M: laskettu arvo 1; 2M: laskettu arvo 2
- 2 Pistematriisinäyttö TAG:lle, pylväsdiagrammille, yksikölle
- 3 Pylväsdiagrammin raja-arvojen indikaattorit
- 4 "Käyttö lukittu" -indikaattori
- 5 Vihreä LED; päällä - syöttöjännite päällä
- 6 Punainen LED; päällä - virhe/hälytys
- 7 Keltainen LED; päällä - rele 1 jännitteenalainen
- 8 Keltainen LED; päällä - rele 2 jännitteenalainen
- 9 Minimi-/maksimiarvon indikaattori

Virhetapauksessa laite automaattisesti näyttää näytössä vuorotellen virheen ja kanavan, katso kappaleet "Laitteen itsediagnoosi, ..." ja "Vianetsintä" käyttöohjeissa.

6.3 Symbolit

6.3.1 Näytön symbolit

	Laite on lukittu / laitteessa on käyttäjälukko; laitteen asetukset on lukittu parametrien muutoksia varten; näyttö voidaan muuttaa.
1	Kanava yksi (analogi 1:ssä)
2	Kanava kaksi (analogi 2:ssa)
1M	Ensin laskettu arvo (laskenta arvo 1)
2M	Toiseksi laskettu arvo (laskenta arvo 2)
Max	Maksimiarvo/näytetyn kanavan maksimimerkkivalon arvo
Min	Minimiarvo/näytetyn kanavan minimimerkkivalon arvo

Virhetapauksessa:

Näyttö näyttää: -----, mitattu arvo ei tule näyttöön

Mittausalueen alle/yli: -----

 Virhe ja kanavatunnistin (TUNNISTE) on määritetty pistematriisiosiossa.









6.3.2 Muokkaustilan kuvakkeet

Seuraavat merkit ovat käytettävissä mukautetun tekstin syöttöä varten:

‘0-9’, ‘a-z’, ‘A-Z’, ‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’, ‘\’, ‘%’, ‘°’, ‘2’, ‘3’, ‘m’, ‘:’, ‘;’, ‘,’, ‘!’, ‘?’, ‘_’, ‘#’, ‘\$’, ‘”’, ‘’’, ‘(’, ‘)’, ‘~’,

Numeerisia arvoja varten käytettävissä ovat numero "0-9" ja desimaalipiste.

Lisäksi muokkaustilassa käytetään seuraavia kuvakkeita:

	Setup-symbolit
	Expert setup -symbolit
	Diagnostics-symbolit
	Hyväksy merkintä. Jos tämä symboli valitaan, merkintää käytetään käyttäjän määrittämässä sijainnissa ja sinä poistut muokkaustilasta.
	Hylkää merkintä. Jos valitset tämän symbolin, merkintä hylätään ja poistut muokkaustilasta. Aikaisemmin asetettu teksti jää.
	Siirry yhden sijainnin verran vasemmalle. Jos valitset tämän symbolin, kohdistin hyppää yhden sijainnin verran vasemmalle.
	Poista taaksepäin. Jos valitset tämän symbolin, kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki poistetaan.
	Poista kaikki. Jos valitset tämän symbolin, kaikki merkinnät poistetaan.

6.4 Device configuration

Laitekongfiguraatiota koskevia lisätietoja saat käyttöohjeista.



71587252

www.addresses.endress.com
