

Stručné pokyny k obsluze **RID16**

8kanálový ukazatel na provozní sběrnici
s protokolem PROFIBUS® PA




Tento Stručný návod k obsluze nenahrazuje Návod k obsluze přístroje.

Podrobné informace jsou poskytnuty v Návodu k obsluze a další dokumentaci.

K dispozici pro všechny verze přístroje:

- Internetu: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphon/tablet: aplikace Endress+Hauser Operations



A0023555

Obsah

1	O tomto dokumentu	4
1.1	Použité symboly	4
2	Bezpečnostní instrukce	5
2.1	Požadavky na personál	5
2.2	Určené použití	5
2.3	Bezpečnost na pracovišti	5
2.4	Bezpečnost provozu	6
2.5	Bezpečnost produktu	6
3	Příchozí přijetí a identifikace produktu	6
3.1	Vstupní přejímka	6
3.2	Identifikace výrobku	7
3.3	Skladování a přeprava	7
3.4	Certifikáty a schválení	8
4	Montáž	8
4.1	Požadavky na montáž	8
4.2	Montáž měřicího přístroje	9
4.3	Kontrola po montáži	11
5	Elektrické připojení	11
5.1	Požadavky na připojení	11
5.2	Připojení měřicího přístroje	12
5.3	Zajištění stupně krytí	17
5.4	Kontrola po připojení	17
6	Možnosti ovládání	18
6.1	Přehled možností provozu	18
6.2	Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj	20
6.3	Nastavení hardwaru	20
6.4	Konfigurace přístroje	22

1 O tomto dokumentu

1.1 Použité symboly

1.1.1 Bezpečnostní symboly

NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.





UPOZORNĚNÍ


Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší nebo střední zranění.

OZNÁMENÍ





Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.






1.1.2 Elektrické symboly

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Stejnsměrný proud		Střídavý proud
	Stejnsměrný proud a střídavý proud		Zemnění Zemnicí svorka, která je s ohledem na bezpečnost pracovníka obsluhy připojena na zemnici systém.



Symbol	Význam
	Připojení ochranného pospojování (PE: ochranné uzemnění) Zemnicí svorky, které musí být připojeny k zemi před provedením jakéhokoli dalšího připojení. Zemnicí svorky jsou umístěné uvnitř a vně přístroje: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vnitřní zemnicí svorka: Ochranné pospojování je připojeno k napájecí síti. ■ Vnější zemnicí svorka: Přístroj je připojen k provoznímu systému uzemnění.

1.1.3 Symboly pro určité typy informací

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Povoleno Procedury, postupy a kroky, které jsou povolené.		Upřednostňované Procedury, postupy a kroky, které jsou upřednostňované.
	Zakázáno Procedury, postupy a kroky, které jsou zakázané.		Tip Nabízí doplňující informace.

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Odkaz na dokumentaci		Odkaz na stránku
	Odkaz na obrázek	1., 2., 3...	Řada kroků
	Výsledek kroku		Vizuální inspekce

1.1.4 Symboly v grafice

Symbol	Význam	Symbol	Význam
1, 2, 3, ...	Čísla pozic	1., 2., 3., ...	Řada kroků
A, B, C, ...	Pohledy	A-A, B-B, C-C, ...	Řezy
	Nebezpečná oblast		Bezpečný prostor (bez nebezpečí výbuchu)

2 Bezpečnostní instrukce

2.1 Požadavky na personál

Pracovníci musí splňovat následující požadavky pro jejich úkoly:

- ▶ Vyškolení a kvalifikovaní odborníci musí mít pro tuto konkrétní funkci a úkol odpovídající vzdělání.
- ▶ Musí mít pověření vlastníka/provozovatele závodu.
- ▶ Musí být obeznámeni s národními předpisy.
- ▶ Před zahájením práce si přečtete pokyny uvedené v návodu k použití, doplňkové dokumentaci i na certifikátech (podle aplikace) a ujistěte se, že jim rozumíte.
- ▶ Řiďte se pokyny a dodržujte základní podmínky.

2.2 Určené použití

- Přístroj představuje ukazatel určený k připojení k provozní sběrnici.
- Je určen pro montáž do procesu.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nezamýšleným použitím.
- Bezpečný provoz je zaručen pouze při dodržení Návodu k obsluze.
- Provozujte přístroj pouze v povoleném teplotním rozsahu.

2.3 Bezpečnost na pracovišti

Při práci na zařízení a se zařízením:

- ▶ Používejte požadované osobní ochranné prostředky podle národních předpisů.

2.4 Bezpečnost provozu

Poškození přístroje!

- ▶ Přístroj provozujte pouze v řádném technickém a bezporuchovém stavu.
- ▶ Za bezporuchový provoz přístroje odpovídá provozovatel.

2.5 Bezpečnost produktu

Tento měřicí přístroj byl navržen v souladu s osvědčeným technickým postupem tak, aby splňoval nejnovější bezpečnostní požadavky. Byl otestován a odeslán z výroby ve stavu, ve kterém je schopný bezpečně pracovat.

Splňuje všeobecné bezpečnostní normy a příslušné zákonné požadavky. Splňuje také směrnice EU uvedené v prohlášení o shodě EU specifickém pro daný přístroj. Výrobce potvrzuje tuto skutečnost značkou CE na přístroji.

3 Příchozí přijetí a identifikace produktu

3.1 Vstupní přejímka

Při přejímce přístroje postupujte následovně:

1. Zkontrolujte, zda je obal neporušený.
2. Pokud je odhaleno poškození:
Nahlaste veškerá poškození okamžitě výrobcí.
3. Neinstalujte žádné poškozené součásti, protože výrobce v takovém případě nemůže zaručit shodu s bezpečnostními požadavky a nemůže převzít odpovědnost za případné následky.
4. Porovnejte rozsah dodávky s obsahem vaší objednávky.
5. Odstraňte veškeré obalové materiály použité pro účely přepravy.
6. Souhlasí údaje na štítku s objednávacími informacemi na dodacím listu?
7. Je poskytnuta technická dokumentace a všechny ostatní nezbytné dokumenty, například certifikáty?



Pokud některá z podmínek není splněna, obraťte se na prodejní centrum.

3.2 Identifikace výrobku

Pro identifikaci přístroje jsou k dispozici tyto možnosti:

- specifikace typového štítku
- Zadejte sériové číslo z typového štítku v *Prohlížeči přístroje* (www.endress.com/deviceviewer): Zobrazí se všechna data týkající se přístroje a přehled technické dokumentace dodávané s přístrojem.
- Zadejte výrobní číslo z výrobního štítku do aplikace *Endress+Hauser Operations App* nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku prostřednictvím aplikace *Endress+Hauser Operations App*: Zobrazí se veškeré informace o přístroji a přehled technické dokumentace náležející k přístroji.

3.2.1 Štítek

Správné zařazení?

Typový štítek vám poskytuje následující informace o zařízení:

- Označení přístroje, údaje o výrobci
- Kód objednávky
- Rozšířený objednací kód
- Sériové číslo
- Název označení (tagu)
- Technické hodnoty: napájecí napětí, spotřeba proudu, okolní teplota, údaje specifické pro komunikaci (volitelné)
- Stupeň krytí
- Schválení se symboly

► Porovnejte údaje na typovém štítku s objednávkou.


3.2.2 Název a adresa výrobce

Název výrobce:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adresa výrobce:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang nebo www.endress.com

3.3 Skladování a přeprava

Skladovací teplota: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)


Maximální relativní vlhkost: < 95 % podle IEC 60068-2-30


 Přístroj před uskladněním a přepravou zabalte takovým způsobem, aby byl spolehlivě chráněn proti nárazu a vnějším vlivům. Optimální ochranu zajišťují materiály původního balení.

Během skladování se vyhněte následujícím vlivům prostředí:

- Přímé sluneční světlo
- Blízkost předmětů s vysokou teplotou
- Mechanické vibrace
- Agresivní média

3.4 Certifikáty a schválení

 Certifikáty a schválení platné pro přístroj: viz údaje na typovém štítku

 Údaje a dokumenty související se schválením: www.endress.com/deviceviewer → (zadejte sériové číslo)

3.4.1 PROFIBUS

Ukazatel na provozní sběrnici úspěšně absolvoval zkoušku fyzické vrstvy PROFIBUS PA. Jako „neaktivní“ uživatel sběrnice nezasahuje do datového provozu Profibus.

4 Montáž

4.1 Požadavky na montáž

Ukazatel je určen pro použití v provozu.


Jeho orientace je dána čitelností displeje. Vstupy pro kabely jsou umístěny na spodní straně přístroje.

Rozsah provozní teploty: $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

OZNÁMENÍ

Snížená životnost displeje při vysokých teplotách


► Pokud je to možné, neprovozujte přístroj v rozsahu horní mezní teploty.

 Displej může reagovat pomalu při teplotách $< -20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4 \text{ }^{\circ}\text{F}$).

Čitelnost displeje již nelze zaručit při teplotách $< -30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22 \text{ }^{\circ}\text{F}$).

Nadmořská výška	Až do 2 000 m (6 561,7 ft) nad mořem
Kategorie přepětí	Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění	Stupeň znečištění 2

4.1.1 Rozměry



A0011162

1 Rozměry ukazatele; rozměry v mm (in)

1 Otvor pro přímou montáž na stěnu nebo na montážní desku pomocí 4 šroubů \varnothing 5 mm (0,2 in)

4.1.2 Místo montáže

Informace o podmínkách (např. teplota prostředí, stupeň krytí, klimatická třída), které musí být v místě instalace splněny pro správnou montáž přístroje, jsou uvedeny v části „Technické údaje“.

4.2 Montáž měřicího přístroje

Přístroj lze namontovat přímo na stěnu → 9 nebo lze využít volitelné montážní očko k montáži na stěnu a potrubí → 9.

4.2.1 Přímá montáž na stěnu


Pro montáž přístroje přímo na zeď postupujte následovně:

1. Vyvrtejte čtyři otvory
2. Upevněte přístroj na zeď pomocí čtyř šroubů (\varnothing 5 mm (0,2 in)).


4.2.2 Montáž na potrubí

Montážní očko je určeno pro trubky s průměrem mezi 1" a 5". Montážní sada obsahuje montážní desku (položka 1), 2 svorky (položka 2) a 4 šrouby (položka 3).

Pro montáž přístroje na trubku postupujte následovně:



2 Montáž ukazatele do provozu na trubku pomocí montážní sady, kroky 1 až 2.



3 Montáž ukazatele do provozu na trubku pomocí montážní sady, kroky 3 až 4.

1 Montážní deska

2 Montážní očko

3 4 šrouby

4.3 Kontrola po montáži

Po instalaci přístroje vždy proveďte tyto závěrečné kontroly:


Stav a specifikace přístroje	Poznámky
Není měřicí přístroj poškozený?	Vizuální inspekce
Je těsnění nepoškozené?	Vizuální inspekce
Je přístroj bezpečně upevněn ke zdi nebo montážní desce?	-
Je přední část krytu pevně upevněna?	-
Odpovídá přístroj specifikacím místa měření, např. okolní teplotě?	Viz část „Technické údaje“.

5 Elektrické připojení

5.1 Požadavky na připojení

OZNÁMENÍ

Zničení nebo porucha částí elektroniky

- ▶  ESD – elektrostatický výboj. Chraňte svorky před elektrostatickým výbojem.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu v případě nesprávného připojení přístroje v prostředí s nebezpečím výbuchu

- ▶ Při připojování přístrojů schválených pro prostředí s nebezpečím výbuchu věnujte zvláštní pozornost pokynům a schémátům zapojení v Dodatku tohoto Návodu k obsluze, který se týká použití v daném prostředí (Ex).

OZNÁMENÍ

Pokud se jednotka připojí nesprávně, může dojít k poškození elektroniky

- ▶ Před instalací nebo připojením přístroje vypněte napájení. Nedodržení může mít za následek zničení částí elektroniky.
- ▶ Sloupkový konektor se používá pouze k připojení displeje. Pokud se připojí jiné přístroje, může to mít za následek zničení součástí elektroniky.

Přístroje lze k sběrnici PROFIBUS® PA připojit dvěma způsoby:


- přes konvenční kabelovou vývodku
- přes konektor provozní sběrnice (volitelný, k dispozici jako příslušenství)

5.2 Připojení měřicího přístroje

5.2.1 Připojení kabelu k ukazateli pro instalaci do provozu

Příprava spojení

Montáž kabelové vývodky nebo sběrnicového konektoru, plastové pouzdro



A0021557

4 Montáž kabelové průchodky nebo konektoru fieldbus

1 Montážní deska

2 Kabelová průchodka


3 Konektor provozní sběrnice

1. Nejprve pomocí vhodného nástroje, např. šroubováku, otevřete jedno z prohlubní na spodní straně přístroje. Otevřete prohlubeň při pokojové teplotě. Jinak by mohlo dojít k poškození krytu při velmi nízkých teplotách.
2. Nainstalujte montážní destičku pro kabelovou vývodku a sběrnicový konektor. Montážní destička je dodávána společně s ukazatelem pro instalaci do provozu, viz rozsah dodávky.
3. Nainstalujte kabelovou průchodku nebo konektor fieldbus do montážní desky. Kabelová vývodka je dodávána společně s ukazatelem pro instalaci do provozu, viz rozsah dodávky. Sběrnicový konektor je k dispozici jako příslušenství.

Montáž kabelové vývodky nebo sběrnicového konektoru, hliníkové pouzdro

Kabelovou průchodku nebo konektor průmyslové sběrnice lze našroubovat přímo do hliníkového pouzdra. Montážní destička není zapotřebí.

Postup pro zapojení ukazatele do provozu




A0011636

5 Otevření krytu ukazatele do provozu

1 Vnitřní zemnicí svorka (pouze hliníkové pouzdro)


1. Otevřete kabelovou vývodku a otevřete kryt pouzdra
2. Proved'te kabel kabelovou vývodkou
3. Připojte kabel → 7, 14,
4. Namontujte clampy stínění kabelu (pouze hliníkové pouzdro) → 6, 13
5. Znovu utáhněte kabelovou vývodku a uzavřete kryt pouzdra.
6. Chcete-li se vyhnout chybám při připojování, přečtete si část „Kontrola po připojení“.



A0014935

6 Namontujte clampy stínění kabelu (pouze hliníkové pouzdro)

Rychlý průvodce zapojením



A0021544

7 Přirazení svorek

Svorka	Přirazení svorek
+	Připojení PROFIBUS® PA (+)
-	Připojení PROFIBUS® PA (-)

5.2.2 Připojení k PROFIBUS® PA

Přístroje lze k sběrnici PROFIBUS® PA připojit dvěma způsoby:

- přes konvenční kabelovou vývodku
- přes konektor provozní sběrnice (volitelný, k dispozici jako příslušenství)

OZNÁMENÍ


Přístroj a kabel provozní směrnice se mohou poškodit elektrickým napětím

- Před instalací nebo připojením přístroje vypněte napájení.
- Doporučuje se jednotku uzemnit pomocí jednoho z uzemňovacích šroubů.
- Je-li stínění kabelu provozní sběrnice uzemněno ve více než jednom bodě v systémech bez dodatečného ochranného pospojování, mohou se objevovat proudy vyrovnávající frekvenci sítě, které mohou poškodit kabel nebo stínění. V těchto případech se kabel provozní sběrnice musí uzemnit pouze na jedné straně, tj. nesmí být připojen k zemnici svorce pláště přístroje. Stínění, jež není připojeno, musí být odizolováno!

i Doporučujeme, aby provozní sběrnice nebyla připojena do smyčky prostřednictvím běžných kabelových vývodů. Pokud později vyměníte byť jen jeden měřicí přístroj, bude nutné přerušit sběrnicovou komunikaci.

Kabelová průchodka nebo ucpávka

i Dodržujte rovněž obecný postup → 12



A0012567

8 Připojení ke kabelu provozní sběrnice PROFIBUS® PA

- 1 Svorky – komunikace a napájení provozní sběrnice
- 2 Vnitřní zemnicí svorka (pouze hliníkové pouzdro)
- 3 Externí zemnicí svorka
- 4 Stíněný kabel provozní sběrnice

- Svorky pro připojení provozní sběrnice (1+ a 2-) nejsou ovlivněny polaritou.
- Průřez vodiče:
max. 2,5 mm² (14 AWG)
- Pro připojení vždy použijte stíněný kabel.

Konektor provozní sběrnice

Konektor provozní sběrnice lze volitelně namísto kabelové vývodky našroubovat do provozního pouzdra. Konektory provozní sběrnice lze od společnosti Endress+Hauser objednávat jako příslušenství (viz část „Příslušenství“ v Návodu k obsluze).

Technologie připojení sběrnice PROFIBUS® PA umožňuje připojení měřících přístrojů k provozní sběrnici prostřednictvím jednotných mechanických připojení, jako například rozboček, propojovacích skříněk.

Tato technologie připojení používající prefabrikované rozvodné moduly a zásuvné konektory nabízí oproti konvenčnímu připojení zásadní výhody:

- Polní instrumentaci lze odstraňovat, vyměňovat nebo přidávat kdykoli během normálního provozu. Nedochází k přerušení komunikace.
- Instalace a údržba jsou podstatně snadnější.
- Lze používat a okamžitě rozšiřovat stávající kabelové infrastruktury, např. při konstrukci nových hvězdicových rozvaděčů při použití čtyřkanálových nebo osmikanálových rozvodných modulů.

Napájecí vedení / stínění rozbočnice


Používejte vždy kabelové vývodky s dobrými vlastnostmi z hlediska elektromagnetické kompatibility, pokud možno s ovinutým stíněním kabelu (irisová pružina). To vyžaduje minimální rozdíly mezi potenciály a má minimální nároky na případné vyrovnání potenciálů.

- Stínění kabelu PA se nesmí přerušovat.
- Připojení stínění musí být vždy provedeno v co nejkratší podobě.

V ideálním případě by se k připojení stínění měly používat kabelové vývodky s irisovou pružinou. Irisová pružina umístěná uvnitř vývodky propojuje stínění ke skříni rozbočnice. Stínicí opleť je umístěn pod irisovou pružinou.

Když se vyztužený závit utáhne, irisová pružina se přitiskne proti stínění a tím vytvoří vodivé spojení mezi stíněním a kovovým pláštěm.

Propojovací skříňka nebo bajonetové připojení se musí považovat za součást stínění (Faradayova klec). To se týká zvláště samostatných propojovacích boxů, které jsou k přístroji na sběrnici PROFIBUS® PA připojeny prostřednictvím zásuvného kabelu s konektory. V těchto případech musíte použít kovový konektor, kde je stínění kabelu připojeno k plášti konektoru (např. kratší ukončené kabely).



A0021545

9 Konektory pro připojení k PROFIBUS® PA

- 1 Konektor provozní sběrnice
- 2 Ukazatel do provozu

Přiřazení kontaktů / barevné kódování

D	Konektor 7/8"	D	Konektor M12
1.1	Hnědý vodič: PA+ (svorka 1)	1.1	Šedý vodič: stínění
1.2	Zeleno-žlutý vodič: uzemnění	1.2	Hnědý vodič: PA+ (svorka 1)
1.3	Modrý vodič: PA- (svorka 2)	1.3	Modrý vodič: PA- (svorka 2)
1.4	Šedý vodič: stínění	1.4	Zeleno-žlutý vodič: uzemnění
1.5	Polohovací výstupek	1.5	Polohovací výstupek

Technické údaje konektoru:

- Stupeň krytí IP 67 (NEMA 4x)
- Okolní teplota: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)

5.3 Zajištění stupně krytí


Přístroje splňují požadavky na stupeň krytí IP 67. Dodržení následujících bodů je povinné pro zaručení toho, aby bylo zachováno krytí stupně IP 67 i po instalaci nebo servisních zásazích:

- Těsnění pláště musí být po vložení do drážky čisté a nepoškozené. Těsnění je zapotřebí vyčistit, osušit nebo vyměnit.
- Připojovací kabely musí mít specifikovaný vnější průměr (např. M16 × 1,5, průměr kabelu 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,39 in)).
- Všechny nepoužívané kabelové vstupy nahradte zásepkami.
- Těsnění kabelového vstupu se z kabelového vstupu nesmí vyjmout.
- Kryt pouzdra a kabelový(é) vstup(y) musí být bezpečně uzavřeny.
- Nainstalujte přístroj tak, aby kabelové vstupy směřovaly dolů.

5.4 Kontrola po připojení

Po dokončení elektroinstalace přístroje proveďte následující kontroly:


Stav a specifikace přístroje	Poznámky
Jsou kabely a měřicí přístroj poškozené (vizuální kontrola)?	-

Elektrické připojení	Poznámky
Souhlasí napájecí napětí s jeho specifikací na výrobním štítku?	9 ... 32 V _{DC}
Plní kabely příslušné požadavky?	Kabel provozní sběrnice, viz Návod k obsluze
Mají kabely dostatečné odlehčení tahu?	-
Jsou napájecí a signální kabely správně připojené?	→  14
Jsou všechny šroubovací svorky dobře utažené a jsou zkontrolována připojení pružinových svorek?	-
Jsou všechny kabelové vývody namontované, pevně utažené a utěsněné? Trasa kabelu obsahuje „odkapávací smyčku“?	-
Jsou všechny kryty nasazené a pevně utažené?	-
Jsou všechny spojovací součásti (T-boxy, spojovací skříňky, konektory atd.) navzájem správně spojené?	-
Byl každý segment průmyslové sběrnice zakončen na obou koncích zakončením sběrnice?	-
Byla dodržena max. délka kabelu průmyslové sběrnice v souladu se specifikacemi průmyslové sběrnice?	Viz specifikace kabelu v Návodu k obsluze
Byla dodržena max. délka rozbočky v souladu se specifikacemi průmyslové sběrnice?	
Je kabel provozní sběrnice kompletně stíněný (90 %) a správně uzemněný?	

6 Možnosti ovládání

6.1 Přehled možností provozu

6.1.1 Displej



A0011309

10 Displej LCD ukazatele do provozu

- 1 Zobrazení sloupcového grafu v krocích po 10 % s ukazateli pro pokles pod rozsah (položka 1a) a nárůst přes rozsah (položka 1b)
- 2 Zobrazení měřené hodnoty, indikace stavu „Nesprávný stav měřené hodnoty“
- 3 14segmentový displej pro jednotky a hlášení
- 4 Symbol „Komunikace“
- 5 Symbol „Parametry nelze upravit“
- 6 Jednotka „%“
- 7 Symbol „Nejistý stav měřené hodnoty“


Podsvícený displej LCD obsahuje sloupcový graf (0–100) a šipky indikující měření nad rozsahem měření nebo pod ním. Analogové procesní hodnoty, digitální kódy stavu a poruch se zobrazují v 7segmentové oblasti. Zde se může zobrazovat až 8 hodnot s dobou přepínání mezi nimi v rozsahu mezi 2 a 20 sekundami. V 14segmentové oblasti se může zobrazovat prostý text (text je omezen na 16 znaků a v případě potřeby se může posouvat).

Ukazatel rovněž zobrazuje kvalitu měřené hodnoty. Pokud je stav zobrazované hodnoty ‚dobrý‘ (hodnota se rovná nebo je vyšší než 0x80), není rozsvícen žádný symbol a ukazatel zůstává v normálním provozním stavu. Pokud je stav zobrazované hodnoty ‚nejistý‘ (hodnota mezi 0x40 a pod 0x7F), je rozsvícený symbol ‚Nejistý stav měřené hodnoty‘. Pokud je stav ‚špatný‘ (hodnota pod 0x40), v 7segmentové oblasti se bude zobrazovat „BAD–“ a číslo kanálu, kde je poskytována špatná hodnota. Číslo kanálu je také zobrazeno v oblasti 14 segmentů.

6.1.2 Možnosti ovládání


Pro konfiguraci a uvedení přístroje do provozu má operátor k dispozici dvě možnosti:

1. Konfigurační programy


Parametry specifické pro přístroj se konfiguruji prostřednictvím servisního rozhraní (CDI). K tomuto účelu je k dispozici speciální ovladač přístroje (DTM) pro ovládací program FDT (např. DeviceCare, FieldCare) →  20.

Soubor DTM je k dispozici ke stažení: www.endress.com/download → Vyberte ovladač přístroje → Typ → Vyberte kořenový adresář produktu.

2. Miniaturní přepínače (přepínače DIP) pro různá hardwarová nastavení

Pomocí miniaturních přepínačů (přepínače DIP) na modulu s elektronikou můžete provádět následující hardwarová nastavení pro rozhraní provozní sběrnice →  20:

- nastavení, které určuje, zda je možné ovládání prostřednictvím přepínačů DIP nebo vzdáleně prostřednictvím souboru DTM
- nastavení adresy uživatele sběrnice, jejichž hodnoty se mají zobrazovat
- nastavení offsetu



A0021500

11 Nastavení hardwaru pomocí přepínačů DIP


- 1 Poloha přepínače ON
- 2 Poloha přepínače OFF
- 3 Ochrana proti zápisu

 Při ovládání prostřednictvím přepínačů DIP lze nastavit pouze dvě zobrazované hodnoty.

Monitorovací režim

Ukazatel působí pouze jako monitorovací prvek, tzn. neobjevuje se na sběrnici jako aktivní uživatel s vlastní adresou a nezvyšuje provoz na sběrnici.

Ukazatel analyzuje aktivní přístroje na sběrnici. Tyto přístroje mohou být prostřednictvím jejich adres přiřazeny až 8 kanálům, pokud se používá ovládání pomocí DTM, nebo 2 kanálům v případě ovládání pomocí přepínačů DIP.

 Vzhledem k funkci ukazatele v roli pouhého monitorovacího prvku není možné ovládání prostřednictvím protokolu PROFIBUS!

6.2 Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj

OZNÁMENÍ

Ztráta ochrany proti výbuchu v případě otevření skříně

- Přístroj se musí nastavovat mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Chcete-li přístroj nakonfigurovat pomocí softwaru FieldCare Device Setup, připojte přístroj k počítači. K tomu budete potřebovat speciální adaptér rozhraní Commubox FXA291 (viz část „Příslušenství“ v Návodu k obsluze).

Zasuňte čtyřkolíkový konektor kabelu rozhraní do příslušné zásuvky v přístroji, zasuňte konektor USB na počítači do volného USB slotu.

Další informace o konfiguraci pomocí PC konfiguračního softwaru naleznete v Návodu k obsluze.

i Pokud se ukazatel v systému PROFIBUS PA nastavuje pomocí DTM prostřednictvím rozhraní CDI, nemělo by být přiváděno napájení prostřednictvím sběrnice!

Aby bylo zajištěno, že bude možné navázat spojení s přístrojem, ovládání musí být nastaveno na „Vzdálené“ pomocí přepínačů DIP. Dále musí být vypnuta ochrana proti zápisu, kterou lze aktivovat a vypínat prostřednictvím přepínačů DIP, aby bylo možné prostřednictvím DTM upravovat parametry provozního ukazatele.

Přepínače DIP jsou popsány v části „Nastavení hardwaru“ →  20.


6.3 Nastavení hardwaru

Hardwarovou ochranu proti zápisu lze zapnout a vypnout pomocí DIP přepínačů uvnitř ukazatele do provozu. Pokud je povolena ochrana proti zápisu, nelze měnit žádné parametry.


Aktuální stav ochrany proti zápisu se zobrazuje v parametru „Locking status“.

Přepínač DIP se nastavuje následovně:

1. Otevřete kryt pouzdra
2. Podle potřeby nakonfigurujte přepínač DIP. Přepnuto na ON = funkce zapnutá, přepnuto na OFF = funkce vypnutá.
3. Zavřete kryt pouzdra a zajistěte ho.



A0021499



A0051892

13 Přirazení přepínačů DIP

6.3.1 Přepínání ochrany proti zápisu zap/vyp

Ochrana proti zápisu se zapíná nebo vypíná pomocí DIP přepínače „WRITE LOCK“. Je-li ochrana proti zápisu aktivní („WRITE LOCK“ je „ON“ [zapnutý]), nelze parametry měnit. Aktuální stav ochrany proti zápisu se zobrazuje v parametru „Locking status“. Je-li ochrana proti zápisu aktivní („WRITE LOCK“ je „ON“ [zapnutý]), na displeji svítí displej zámku.

6.3.2 Volba mezi ovládáním prostřednictvím přepínačů DIP a vzdáleným ovládáním

i Když se přístroj ovládá prostřednictvím přepínačů DIP, zobrazují se pouze dvě hodnoty, i když bylo předtím v konfiguračním systému nastaveno více hodnot.

Když se přístroj ovládá pomocí přepínačů DIP, nezobrazuje se sloupcový graf.

Pomocí přepínače DIP „Ovládání vzdáleně/DIP“ mohou uživatelé specifikovat, zda je nastavení možné přímo v místě instalace prostřednictvím přepínačů DIP, nebo vzdáleně prostřednictvím DTM a počítačového konfiguračního softwaru. Pokud je přepínač nastaven na „OFF“ (vzdáleně), jsou deaktivovány všechny další přepínače s výjimkou „WRITE LOCK“. Pokud je přepínač nastaven na „ON“, fungují všechny přepínače DIP a není možné ovládání prostřednictvím DTM.

6.3.3 Nastavení adresy sběrnice

Přepínače DIP lze používat k nastavení adresy měřicího přístroje v síti Profibus PA, jehož hodnoty se mají zobrazovat na provozním ukazateli.

Adresa sběrnice se nastavuje následovně:

1. Pomocí přepínače DIP „AI1/AI2“ vyberte, zda se nastavená adresa vztahuje na analogový vstup 1 (přepínač nastavený na „ON“), nebo na analogový vstup 2 (přepínač nastavený na „OFF“).
2. Nastavte přepínač DIP „Adress/Offset“ na „ON“, adresu sběrnice měřicího přístroje, jehož hodnoty se mají zobrazovat, lze nastavit pomocí přepínačů DIP 1 až 64. Platný rozsah adres: 0 až 125

3. Přepněte přepínač DIP „Set“ z polohy „OFF“ na „ON“ pro přijetí nastavení adresy v přístroji. Nastavení se přijmou pouze tehdy, pokud se přepínač „Set“ přepne z polohy „OFF“ do polohy „ON“. Zapnutí přístroje pomocí přepínače „Set“ v poloze „ON“ nemá žádný vliv ani změna přepínače „Set“ z „OFF“ na „ON“, když je povolen zámek zápisu.



Pokud jsou všechny přepínače DIP nastaveny pro adresu, lze nastavit adresu 127. Tím se odstraní nastavení pro kanál. Tímto způsobem lze opět deaktivovat dříve nastavený kanál.

Adresa 126 není platná pro potřebný telegram výměny dat. S touto adresou přístroj zobrazuje chybu nastavení.

6.3.4 nastavení offsetu

Pomocí přepínače DIP je možné nastavit index (offset) prvního bajtu hodnoty, která se má zobrazovat, vůči nastavené adrese sběrnice zdroje dat.

Nastavení se provádí následovně:

1. Pomocí přepínače DIP „AI1/AI2“ vyberte, zda se nastavená adresa vztahuje na analogový vstup 1 (přepínač nastavený na „ON“), nebo na analogový vstup 2 (přepínač nastavený na „OFF“).
2. Nastavte DIP přepínač „Address/Offset“ na „OFF“, abyste nakonfigurovali index (offset) pro analogový vstup 1 nebo analogový vstup 2. Nastavte tento index (offset) pomocí DIP přepínačů 1 až 64. Platný rozsah adres: 0 až 127.
3. Přepněte přepínač DIP „Set“ z polohy „OFF“ na „ON“ pro přijetí nastavení offsetu v přístroji. Nastavení se přijmou pouze tehdy, pokud se přepínač „Set“ přepne z polohy „OFF“ do polohy „ON“. Zapnutí přístroje pomocí přepínače „Set“ v poloze „ON“ nemá žádný vliv ani změna přepínače „Set“ z „OFF“ na „ON“, když je povolen zámek zápisu.

6.4 Konfigurace přístroje

Podrobné informace o konfiguraci přístroje naleznete v Návodu k obsluze.



71624753

www.addresses.endress.com
