Manual de instrucciones Proline Prowirl R 200

Flujómetro de vórtice PROFINET con Ethernet-APL







- Compruebe que el documento se guarda en un lugar seguro de tal forma que se encuentra siempre a mano cuando se está trabajando con el equipo.
- Para evitar peligros para personas o la instalación, lea atentamente la sección
 "Instrucciones básicas de seguridad" y todas las demás instrucciones de seguridad del
 documento que se refieren a los procedimientos de trabajo.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. El centro Endress+Hauser que le atiende habitualmente le proporcionará las últimas informaciones novedosas y actualizaciones del presente manual de instrucciones.

Índice de contenidos

1	Sobre este documento 6
1.1	Finalidad del documento 6
1.2	Símbolos
	1.2.1 Símbolos de seguridad 6
	1.2.2Símbolos eléctricos6
	1.2.3 Símbolos específicos de
	comunicación
	1.2.4 Simbolos de herramientas
	1.2.5 SIIIDOIOS para determinados tinos de información 7
	1.2.6 Símbolos en gráficos 7
1.3	Documentación
	1.3.1 Función del documento
1.4	Marcas registradas
2	Instructiones de seguridad 10
2	instructiones de seguridad 10
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal 10
2.Z 2.2	Uso previsto 10 Seguridad en el lugar de trabajo
2.5 2 Д	Funcionamiento seguro
2.5	Seguridad del producto
2.6	Seguridad informática
2.7	Sequridad informática específica del equipo . 12
	2.7.1 Protección del acceso mediante
	protección contra escritura por
	hardware 12
	2.7.2 Protección del acceso mediante una
	Contrasena 12
	2.7.5 Acceso mediante bus de campo
3	Descripción del producto 14
3.1	Diseño del producto 14
4	Recepción de material e
	identiticación del producto 15
1. 1	identificación del producto 15
4.1	identificación del producto 15 Recepción de material 15 Identificación del producto 15
4.1 4.2	identificación del producto 15 Recepción de material 15 Identificación del producto 15 4 2 1 Placa de identificación del sensor 17
4.1 4.2	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20
4.1 4.2	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20
4.1 4.2 5	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20Almacenamiento y transporte21
4.1 4.2 5 5.1	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20Almacenamiento y transporte21Condiciones de almacenamiento21
4.1 4.2 5 5.1 5.2	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20Almacenamiento y transporte21Condiciones de almacenamiento21Transporte del producto21
4.1 4.2 5 5.1 5.2	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20Almacenamiento y transporte21Condiciones de almacenamiento21Transporte del producto215.2.1Equipos de medición sin orejetas
4.1 4.2 5 5.1 5.2	identificación del producto 15 Recepción de material 15 Identificación del producto 15 4.2.1 Placa de identificación del sensor 17 4.2.2 Símbolos en el equipo de medición 20 Almacenamiento y transporte 21 Condiciones de almacenamiento 21 5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar 21
4.1 4.2 5 5.1 5.2	identificación del producto 15 Recepción de material 15 Identificación del producto 15 4.2.1 Placa de identificación del sensor 17 4.2.2 Símbolos en el equipo de medición 20 Almacenamiento y transporte 21 Condiciones de almacenamiento 21 Transporte del producto 21 5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar 21 5.2.2 Equipos de medición con orejetas para izar 21
4.1 4.2 5 5.1 5.2	identificación del producto 15 Recepción de material 15 Identificación del producto 15 4.2.1 Placa de identificación del sensor 17 4.2.2 Símbolos en el equipo de medición 20 Almacenamiento y transporte 21 Condiciones de almacenamiento 21 Transporte del producto 21 5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar 21 5.2.2 Equipos de medición con orejetas para izar 21 5.2.3 Transporte con una horquilla
4.1 4.2 5 5.1 5.2	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20Almacenamiento y transporte21Condiciones de almacenamiento21Transporte del producto215.2.1Equipos de medición sin orejetas para izar215.2.2Equipos de medición con orejetas para izar215.2.3Transporte con una horquilla elevadora22
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 	identificación del producto15Recepción de material15Identificación del producto154.2.1Placa de identificación del sensor174.2.2Símbolos en el equipo de medición20Almacenamiento y transporte21Condiciones de almacenamiento21Transporte del producto215.2.1Equipos de medición sin orejetas para izar215.2.2Equipos de medición con orejetas para izar225.2.3Transporte con una horquilla elevadora22Eliminación del embalaje22

6	Montaje 2	23
6.1	Reguisitos de montaje	23
	6.1.1 Posición de montaie	23
	6.1.2 Requisitos del entorno y del proceso	26
	6.1.3 Instrucciones especiales para el	-
	montaie	28
62	Montaie del equipo de medición	29
0.2	6.2.1 Herramienta requerida	29
	6.2.2 Prenaración del instrumento de	2)
	medición	29
	6.2.3 Montaio del sonsor	2) 20
	6.2.4 Montaje del transmisor de la vorsión	2)
	0.2.4 Montaje del transmisor de la version	20
	6.2.5 Circ de la caja del transmisor	21
	6.2.6 Circ del médule indicador	ンエ フ1
()	0.2.0 GIro del modulo malcador	21
0.3		32
7	Conexión eléctrica	33
71	Seguridad eléctrica	22
7.1 7.2	Poquisitos do conovión	רר בכ
1.2	7.2.1 Horromiontos requeridos	רכ ככ
	7.2.1 Refidiliendas requeituds	22
	7.2.2 Requisitos que debe cumpir el cable	~ ~
		22
	7.2.3 Cable de conexión para versión	<u>م</u>
		34
	7.2.4 Asignación de terminales	54
	7.2.5 mediante PROFINEI con Ethernet	<u>а</u> г
		35
	7.2.6 Blindaje y puesta a tierra	35
	7.2.7 Requisitos que debe cumplir la	
	unidad de alimentación	36
	7.2.8 Preparación del equipo de medición .	36
7.3	Conexión del equipo de medición	37
	7.3.1 Conexión de la versión compacta	37
	7.3.2 Conexión de la versión separada	39
	7.3.3 Compensación de potencial	44
7.4	Aseguramiento del grado de protección	44
7.5	Verificación tras la conexión	44
8	Onciones de configuración	46
0 1		10
8.1	Vision general de las opciones de	
0.0		46
8.2	Estructura y funcion del menu de	
	configuración	47
	8.2.1 Estructura del menú de	
	configuración	47
	8.2.2 Filosofía de funcionamiento	48
8.3	Acceso al menú de configuración a través del	
	indicador local	49
	8.3.1 Indicador operativo	49
	8.3.2 Vista de navegación	51
	8.3.3 Vista de edición	53
	8.3.4 Elementos de configuración	54
	8.3.5 Apertura del menú contextual	55

	8.3.6	Navegar y seleccionar de una lista	57
	8.3.7	Llamada directa al parámetro	57
	8.3.8	Llamada del texto de ayuda	58
	8.3.9	Modificación de parámetros	59
	8.3.10	Roles de usuario y autorización de	
		acceso relacionada	60
	8.3.11	Desactivación de la protección contra	
		escritura mediante código de acceso	60
	8.3.12	Activación y desactivación del	
		bloqueo de teclado	61
8.4	Acceso	al menú de configuración a través del	
	softwa	re de configuración	61
	8.4.1	Conexión del software de	
		configuración	62
	8.4.2	FieldCare	63
	8.4.3	DeviceCare	64
	8.4.4	SIMATIC PDM	65
•	- .		
9	Integ	racion en el sistema	66
9.1	Visión	general de los ficheros de descripción	
	del equ	ipo	66
	9.1.1	Datos de la versión actual para el	
		equipo	66
	9.1.2	Software de configuración	66
9.2	Fichero	maestro del equipo (GSD)	66
	9.2.1	Nombre del fichero maestro del	
		equipo (GSD) específico del	
		fabricante	67
	9.2.2	Nombre del fichero maestro del	
	_	equipo (GSD) del perfil de PA	67
9.3	Transm	nisión cíclica de datos	67
	9.3.1	Visión general de los módulos	68
	9.3.2	Descripción de los módulos	68
	0 0 0	Codificación de estado	/5
	9.3.3		
0 (9.3.3 9.3.4	Ajuste de fábrica	75
9.4	9.3.3 9.3.4 Redund	Ajuste de fábrica	75 77
9.4 10	9.3.3 9.3.4 Redund	Ajuste de fábrica	75 77 78
9.4 10	9.3.3 9.3.4 Redund	Ajuste de fábrica lancia del sistema S2 a en marcha	75 77 78
9.4 10 10.1	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compro	Ajuste de fábrica	75 77 78
9.4 10 10.1	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre conexiá	Ajuste de fábrica lancia del sistema S2 a en marcha obaciones tras la instalación y tras la on	75 77 78 78
9.4 10 10.1 10.2	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre conexió Encend	Ajuste de fábrica lancia del sistema S2 a en marcha obaciones tras la instalación y tras la ón lido del equipo de medición	75 77 78 78 78 78 78
9.4 10 10.1 10.2 10.3	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre conexió Encend Configu	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexió Encend Configu Configu	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre conexid Encend Configu 10.4.1	Ajuste de fábrica lancia del sistema S2 a en marcha obaciones tras la instalación y tras la ón lido del equipo de medición uración del idioma de manejo uración del equipo de medición Visualización de la interfaz de	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu Configu 10.4.1	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre conexid Encend Configu Configu 10.4.1	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 79 81 85
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 79 81 85
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81 85 89
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre conexid Encend Configu Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81 85 89 89
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81 85 89 90 91
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 Simular	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81 85 89 90 91
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 Simulae Protecc	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 79 81 85 89 90 91 117
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redunce Puest Compre- conexid Encend Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 Simulae Protecce autoriz	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81 85 89 90 91 117
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Comprecention Encend Configu Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 Simulae Protecce autoriz 10.6.1	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81 85 89 90 91 117
9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4	9.3.3 9.3.4 Redund Puest Compre- conexid Encend Configu Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 Simulae Protecce autoriz 10.6.1	Ajuste de fábrica	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 81 85 89 90 91 117 119

	10.6.2 Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra occritura	120
10 7	Puesta en marcha específica de la aplicación	120
10.7	10.7.1 Aplicación de vapor	121
	10.7.2 Aplicación para líquidos	121
	10.7.3 Aplicaciones de gas	122
	10.7.4 Cálculo de variables medidas	125
11	Configuración	130
11.1	Leer el estado de bloqueo del equipo	130
11.Z	Ajuste del idioma de configuración	130
11.5 11.4	Lectura de los valores medidos	130
11.4	11 4 1 Variables de proceso	130
	11.4.2 Totalizador	133
11.5	Adaptar el instrumento de medición a las	
	condiciones de proceso	134
11.6	Visualización del registro de datos	134
12	Diagnóstico y localización y	
	resolución de fallos	138
12.1	Localización y resolución de fallos en general	138
12.2	Información de diagnóstico mediante diodos	
	luminiscentes	140
173	12.2.1 Ifalisillisof	140
12.7	local	141
	12.3.1 Mensaje de diagnóstico	141
	12.3.2 Visualización de medidas correctivas	143
12.4	Información sobre diagnóstico en el	
	navegador de Internet	143
	12.4.1 Opciones de diagnóstico	143
	12.4.2 Acceder a Información acerca de	1/1/1
12.5	Información de diagnóstico en FieldCare o	144
10.0	DeviceCare	145
	12.5.1 Opciones de diagnóstico	145
	12.5.2 Acceder a información acerca de	
	medidas de subsanación	145
12.6	Adaptación del comportamiento de	110
	12.6.1 Comportamiontos anto diagnóstico	146
	disponibles	146
	12.6.2 Visualización del estado del valor	1 10
	medido	146
12.7	Visión general de la información de	
	diagnóstico	147
	12.7.1 Diagnóstico del sensor	147
	12.7.2 Diagnóstico de la electrónica	154
	12.7.3 Diagnostico de la configuración	103
	12.7.4 Diagnostico del proceso	170
	la visualización de la siguiente	
	información de diagnóstico	180
	12.7.6 Modo de emergencia en caso de	
	compensación de temperatura	180

12.8 12.9 12.10	Eventos de diagnóstico pendientes180Lista diagn181Libro eventos18112.10.1 Lectura del libro de registro de101	
	12.10.2 Filtrar el libro de registro de eventos 182 12.10.3 Visión general sobre eventos de	
12.11	información	
12.12 12.13	Información del equipo	
13	Mantenimiento 187	
13.1	Tareas de mantenimiento	
19.1	13 1 1 Limpieza externa 187	
	13.1.2 Limpicza externa	
	12.1.2 Lumpieza interior	
177	15.1.5 Sustitucion de junitas	
13.2	Equipos de medición y ensayo 187	
13.3	Servicios de Endress+Hauser 187	
14	Reparación 188	
141	Información general 188	
14.1	14.1.1 Enfoque para reparaciones y	
	conversiones	
	14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y	
	conversiones	
14.2	Piezas de repuesto 188	
14.3	Personal de servicios de Endress+Hauser 189	
144	Devoluciones 189	
145	Fliminación 189	
14.7	1/1 5 1 Detirada del equipe de medición 100	
	14.5.2Eliminación del equipo de medición190	
15	101	
12	Accesorios 191	
15.1	Accesorios específicos del equipo 191	
	15.1.1 Para el transmisor 191	
	15.1.2 Para los sensores 192	
15.2	Accesorios específicos de servicio	
15.3	Componentes del sistema 192	
	-	
16	Datos técnicos 193	
16.1	Aplicación 193	
16.2	Funcionamiento y diseño del sistema 193	
16.3	Entrada 193	
16.4	Salida	
16 5	Alimentación 200	
16.6	Características de funcionamiento 202	
16.7	Montaio 207	
16.0	Entorno 207	
10.0		
10.9	Proceso	
16.10	Estructura mecanica 210	
16.11	Operabilidad 218	
16.12	Certificados y homologaciones 219	
16.13	Paquetes de aplicaciones 222	

16.14 Accesorios	222
16.15 Documentación suplementaria	222

Índice alfabético 224

1 Sobre este documento

1.1 Finalidad del documento

El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta la instalación, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, pasando por la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y la eliminación de residuos.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de seguridad

A PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.

ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales.

ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones de gravedad leve o media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado
	Corriente continua
\sim	Corriente alterna
\sim	Corriente continua y corriente alterna
<u>+</u>	Conexión a tierra Borne de tierra que, por lo que se refiere al operador, está conectado a tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
٢	Conexión de compensación de potencial (PE: tierra de protección) Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.
	 Los bornes de tierra se encuentran tanto en el interior como en el exterior del equipo: Borne de tierra interior: la compensación de potencial está conectada a la red de alimentación. Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

Símbolo	Significado
	LED El diodo emisor de luz está apagado.
-X-	LED El diodo emisor de luz está encendido.
	LED El diodo emisor de luz está parpadeando.

1.2.3 Símbolos específicos de comunicación

1.2.4 Símbolos de herramientas

Símbolo	Significado
0	Destornillador de hoja plana
	Llave Allen
Ŕ	Llave fija para tuercas

1.2.5 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	Preferible Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
×	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
i	Consejo Indica información adicional.
	Referencia a documentación
	Referencia a página
	Referencia a gráfico
►	Nota o paso individual que se debe tener en cuenta
1., 2., 3	Serie de pasos
L >	Resultado de un paso
?	Ayuda en caso de problemas
	Inspección visual

1.2.6 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de elementos
1., 2., 3.,	Serie de pasos

Símbolo	Significado
A, B, C,	Vistas
A-A, B-B, C-C,	Secciones
EX	Área de peligro
X	Área segura (área exenta de peligro)
≈ →	Dirección y sentido de flujo

1.3 Documentación

- Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:
 - *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
 - *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

1.3.1 Función del documento

Según la versión pedida, puede estar disponible la documentación siguiente:

Tipo de documento	Finalidad y contenido del documento
Información técnica (TI)	Ayuda para la planificación de su equipo El documento contiene todos los datos técnicos del equipo y proporciona una visión general de los accesorios y demás productos que se pueden pedir para el equipo.
Manual de instrucciones abreviado (KA)	Guía rápida para obtener el primer valor medido El manual de instrucciones abreviado contiene toda la información imprescindible desde la recepción de material hasta la puesta en marcha inicial.
Manual de instrucciones (BA)	Su documento de referencia El presente manual de instrucciones contiene toda la información que se necesita durante las distintas fases del ciclo de vida del equipo: desde la identificación del producto, la recepción de material y su almacenamiento, hasta el montaje, la conexión, la configuración y la puesta en marcha, incluidas las tareas de localización y resolución de fallos, mantenimiento y desguace del equipo.
Descripción de los parámetros del equipo (GP)	Documento de referencia sobre los parámetros que dispone El documento proporciona explicaciones detalladas para cada parámetro. Las descripciones están dirigidas a personas que trabajen con el equipo a lo largo de todo su ciclo de vida y lleven a cabo configuraciones específicas.
Instrucciones de seguridad (XA)	Según la homologación, junto con el equipo también se entregan las instrucciones de seguridad para equipos eléctricos en áreas de peligro. Las instrucciones de seguridad son parte integral del manual de instrucciones. En la placa de identificación se proporciona información sobre las instrucciones de seguridad (XA) relevantes para el equipo.
Documentación complementaria según equipo (SD/FY)	Siga siempre de forma estricta las instrucciones que se proporcionan en la documentación suplementaria relevante. Esta documentación complementaria es parte integrante de la documentación del instrumento.

1.4 Marcas registradas

Ethernet-APL™

Marca comercial registrada de PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PROFIBUS User Organization), Karlsruhe, Alemania

KALREZ[®], VITON[®]

Marca registrada de DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE EUA

GYLON®

Marca registrada de Garlock Sealing Technologies, Palmyar, NY, EUA

2 Instrucciones de seguridad

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ► Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

Aplicación y productos

El equipo de medición descrito en este manual tiene por único objeto la medición de flujo de líquidos, gases y vapores.

Según la versión pedida, el equipo de medición también puede medir productos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos y oxidantes.

Los equipo de medición aptos para el uso en áreas de peligro, en aplicaciones higiénicas o en aplicaciones en las que la presión de proceso suponga un riesgo elevado cuentan con el etiquetado correspondiente en la placa de identificación.

Para asegurar que el equipo de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante su tiempo de funcionamiento:

- Manténgase en los rangos de presión y temperatura especificados.
- Únicamente utilice el dispositivo de medición conforme a la información de la placa de identificación y las condiciones generales que figuran en el manual de instrucciones y la documentación complementaria.
- Verifique, mirando la placa de identificación, si el instrumento pedido es apto para el uso en la zona peligrosa en cuestión (p. ej., protección contra explosiones, seguridad del depósito de presión).
- Proteja el equipo de medición en todo momento contra la corrosión debida a efectos ambientales.

Uso incorrecto

Dar al equipo una utilización distinta del uso previsto puede poner en riesgo la seguridad. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños que se puedan derivar de una utilización del equipo inadecuada o distinta del uso previsto.

ADVERTENCIA

Peligro de rotura debido a fluidos corrosivos o abrasivos y condiciones ambientales.

- ► Verifique la compatibilidad del fluido del proceso con el material del sensor.
- Asegúrese de la resistencia de todos los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso.
- Manténgase en los rangos de presión y temperatura especificados.

AVISO

Verificación en casos límite:

En los casos de que el fluido sea especial o un producto de limpieza, Endress+Hauser proporcionará gustosamente asistencia en la verificación de la resistencia a la corrosión de los materiales en contacto con el fluido, pero no proporcionará ninguna garantía ni asumirá ninguna responsabilidad al respecto debido a que pequeñas variaciones en la temperatura, concentración o nivel de contaminación en el proceso pueden alterar las propiedades de resistencia a la corrosión.

Riesgos residuales

ATENCIÓN

Si la temperatura del producto o de la unidad electrónica es alta o baja, puede provocar que las superficies del equipo se calienten o se enfríen. Riesgo de quemaduras o congelación

Instale protección contra contacto adecuada.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Cuando trabaje con el equipo o en el equipo:

▶ Use el equipo de protección individual requerido conforme a las normas nacionales.

2.4 Funcionamiento seguro

Daños en el equipo.

- Haga funcionar el equipo únicamente si este se encuentra en un estado técnico apropiado y funciona de forma segura.
- ► El operario es responsable del funcionamiento sin interferencias del equipo.

Modificaciones del equipo

No está permitido efectuar modificaciones en el equipo sin autorización, ya que pueden dar lugar a riesgos imprevisibles.

 No obstante, si se necesita llevar a cabo alguna modificación, esta se debe consultar con el fabricante.

Reparación

Para asegurar el funcionamiento seguro y la fiabilidad:

- Lleve a cabo únicamente las reparaciones del equipo que estén permitidas expresamente.
- Tenga en cuenta las normas federales/nacionales relativas a las reparaciones de equipos eléctricos.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales.

2.5 Seguridad del producto

Este equipo de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. También cumple las directivas de la UE que se enumeran en la Declaración UE de conformidad específica del equipo. Para confirmarlo, el fabricante pone en el equipo la marca CE..

2.6 Seguridad informática

Nuestra garantía solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

2.7 Seguridad informática específica del equipo

El equipo ofrece un abanico de funciones específicas de asistencia para que el operador pueda tomar medidas de protección. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario y garantizan una mayor seguridad durante el funcionamiento si se utilizan correctamente. La lista siguiente proporciona una visión general de las funciones más importantes:

2.7.1 Protección del acceso mediante protección contra escritura por hardware

El acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) se puede deshabilitar mediante un interruptor de protección contra escritura (microinterruptor en el módulo del sistema electrónico principal). Cuando la protección contra escritura por hardware está habilitada, el único acceso posible a los parámetros es el de lectura.

2.7.2 Protección del acceso mediante una contraseña

Se puede usar una contraseña para proteger el equipo contra el acceso de escritura a sus parámetros.

Así se controla el acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local o de otro software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare) y, por lo que se refiere a la funcionalidad, equivale a la protección contra escritura por hardware. Si se emplea la interfaz de servicio CDI, el acceso de lectura solo resulta posible si se introduce primero la contraseña.

Código de acceso específico de usuario

El acceso de escritura a los parámetros del equipo a través del indicador local o el software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) se puede proteger con el código de acceso editable específico del usuario ($\rightarrow \cong 119$).

Cuando se entrega el equipo, este no dispone de código de acceso, que equivale a *0000* (abierto).

Observaciones generales sobre el uso de contraseñas

- El código de acceso y la clave de red proporcionados con el equipo se deben cambiar durante la puesta en marcha.
- Para definir y gestionar el código de acceso o clave de red, siga las normas habituales para la generación de una contraseña segura.
- El usuario es el responsable de gestionar y manejar con cuidado el código de acceso y la clave de red.

Acceso mediante servidor Web 2.7.3

Con el servidor web integrado, el equipo se puede hacer funcionar y configurar a través de un navegador de internet y PROFINET con Ethernet-APL. La conexión se establece mediante el puerto APL a través de PROFINET con Ethernet-APL.

El servidor Web está desactivado cuando se entrega el equipo. El servidor web se puede deshabilitar, si es necesario (p. ej., tras la puesta en marcha), a través del Parámetro Funcionalidad del servidor web.

La información sobre el equipo y el estado puede ocultarse en la página de inicio de sesión. Se impide así el acceso sin autorización a la información.

Para más información detallada sobre los parámetros del equipo, véase: Documento "Descripción de los parámetros del equipo" \rightarrow 🗎 222.

2.7.4 Acceso mediante bus de campo

Durante la comunicación mediante bus de campo, se puede restringir el acceso a los parámetros del equipo a "Solo lectura". La opción se puede modificar en el Parámetro Fieldbus writing access.

Esto no afecta a la transmisión de valores medidos cíclica al sistema de orden superior, que está siempre garantizada.



Para más información detallada sobre los parámetros del equipo, véase: Documento "Descripción de los parámetros del equipo" \rightarrow 🗎 222.

3 Descripción del producto

El equipo comprende un transmisor y un sensor.

- Hay dos versiones del equipo disponibles:
- Versión compacta: el transmisor y el sensor forman una única unidad mecánica.
- Versión separada: el transmisor y el sensor se montan en lugares distintos.

3.1 Diseño del producto



- 1 Cubierta del compartimento del sistema electrónico
- 2 Módulo indicador
- 3 Módulo del sistema electrónico principal
- 4 Prensaestopas
- 5 Caja del transmisor (incl. HistoROM)
- 6 Módulo del sistema electrónico de E/S
- 7 Terminales (terminales de resorte enchufables)
- 8 Cubierta del compartimento de conexiones
- 9 Sensor

4 Recepción de material e identificación del producto

- 4.1Recepción de material ¿Los códigos de producto \checkmark indicados en el albarán de entrega (1) y en la etiqueta adhesiva del producto (2) 1 1 son idénticos? 2 2 ¿La mercancía está X indemne? ¿Los datos de la placa de identificación corresponden a la información del pedido indicada en el albarán de entrega? ¿El suministro va acompañado de un sobre que contiene los documentos correspondientes?
 - Si no se cumple alguna de las condiciones, póngase en contacto con el centro Endress+Hauser de su zona.
 - La documentación técnica está disponible en internet o bien a través de la *Operations App de Endress+Hauser*; véase la sección "Identificación del producto"
 →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

4.2 Identificación del producto

Para la identificación del equipo se dispone de las opciones siguientes:

- Especificaciones de la placa de identificación
- Código de pedido con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- Introduzca los números de serie de las placas de identificación en el *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Se muestra toda la información relativa al equipo.
- Introduzca los números de serie de las placas de identificación en la *Endress+Hauser Operations App* o bien escanee el código DataMatrix de la placa de identificación con la *Endress+Hauser Operations App*: Se muestra toda la información relativa al equipo.

Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- Los capítulos "Documentación estándar adicional relativa al equipo" y "Documentación suplementaria dependiente del equipo"
- El *Device Viewer*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código DataMatrix de la placa de identificación.

4.2.1 Placa de identificación del sensor

Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto" y opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto"



🖻 1 Ejemplo de placa de identificación de un sensor

1 Nombre del sensor

2 Diámetro nominal del sensor

- 3 Diámetro nominal/presión nominal de la brida
- 4 Número de serie (ser. no.)
- 5 Material del tubo de medición
- 6 Material del tubo de medición
- 7 Caudal volumétrico máximo admisible (gas/vapor): $Q_{máx} \rightarrow \square 194$
- 8 Presión de prueba del sensor: LSP (límite de sobrepresión) $\rightarrow \cong 209$
- 9 Material de la junta
- 10 Número del documento complementario sobre seguridad→ 🗎 223
- 11 Rango de temperaturas ambiente
- 12 Marca CE
- 13 Rango de temperaturas del producto
- 14 Grado de protección

Código de producto para "Caja", opción C: "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto"



Ejemplo de placa de identificación de un sensor

- 1 Diámetro nominal del sensor
- 2 Diámetro nominal/presión nominal de la brida
- 3 Material del tubo de medición
- 4 Material del tubo de medición
- 5 Número de serie (ser. no.)
- 6 Caudal volumétrico máximo admisible (gas/vapor)
- 7 Presión de prueba del sensor
- 8 Grado de protección
- 9 Información sobre certificados de protección contra explosión y directiva de equipos a presión→ 🖺 223
- 10 Marca CE
- 11 Material de la junta
- 12 Rango de temperaturas del producto
- 13 Rango de temperaturas ambiente





Ejemplo de placa de identificación de un sensor

- 1 Nombre del sensor
- 2 Diámetro nominal del sensor
- 3 Diámetro nominal/presión nominal de la brida
- 4 Código de producto
- 5 Número de serie (ser. no.)
- 6 Código de producto ampliado (Ext. ord. cd.)
- 7 Caudal volumétrico máximo admisible (gas/vapor)
- 8 Grado de protección
- 9 Información sobre certificados de protección contra explosión y directiva de equipos a presión
- 10 Rango de temperaturas ambiente
- 11 Número del documento complementario sobre seguridad→ 🗎 223
- 12 Presión de prueba del sensor
- 13 Material del tubo de medición
- 14 Material del tubo de medición
- 15 Material de la junta
- 16 Rango de temperaturas del producto



Para volver a pedir el instrumento de medición se utiliza el código del equipo.

Código ampliado del equipo

- Comprende siempre el tipo de dispositivo (producto base) y las especificaciones básicas (características obligatorias).
- De las especificaciones opcionales (características opcionales), se enumeran únicamente las relacionadas con la seguridad y certificaciones del instrumento (p. ej., LA). Si se piden también otras especificaciones opcionales, éstas se indican de forma conjunta utilizando el símbolo # (p. ej., #LA#).
- Si las especificaciones opcionales del pedido no incluyen ninguna especificación relacionada con la seguridad o con certificaciones, entonces éstas se indican mediante el símbolo + (p. ej., XXXXXX-ABCDE+).

4.2.2 Símbolos en el equipo de medición

Símbolo	Significado
Â	¡AVISO! Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se pueden producir lesiones graves y hasta mortales. Para determinar la naturaleza del peligro potencial, así como las medidas necesarias para evitarlo, consulte la documentación suministrada junto con el equipo de medición.
Ĩ	Referencia a documentación Hace referencia a la documentación correspondiente del equipo.
	Conexión a tierra de protección Terminal que se debe conectar a tierra antes de hacer cualquier otra conexión.

5

Almacenamiento y transporte

5.1 Condiciones de almacenamiento

Tenga en cuenta las observaciones siguientes relativas al almacenamiento:

- Guarde el equipo en el embalaje original para asegurar su protección contra posibles golpes.
- ► No retire las cubiertas protectoras ni las capuchas de protección que se encuentren instaladas en las conexiones a proceso. Previenen daños mecánicos en las superficies de estanqueidad y ensuciamiento de la tubería de medición.
- Proteja el equipo contra la luz solar directa para evitar que sus superficies se calienten más de lo admisible.
- Guarde el equipo en un lugar seco y sin polvo.
- ► No lo guarde en el exterior.

Temperatura de almacenamiento: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

5.2 Transporte del producto

Transporte el equipo dentro del embalaje original al punto de medición.



No extraiga las tapas o capuchones de protección de las conexión a proceso . Protegen las superficies de estanqueidad contra daños mecánicos y evitan que entre suciedad en el tubo de medición.

5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar

ADVERTENCIA

El centro de gravedad del equipo de medición se encuentra en un punto que está por encima de los puntos de sujeción de las eslingas.

Riesgo de lesiones si el equipo de medición resbala o vuelca.

- ► Fije el equipo de medición para que no resbale o vuelque.
- ► Tenga en cuenta el peso especificado en el embalaje (etiqueta adhesiva).



Endress+Hauser

5.2.2 Equipos de medición con orejetas para izar

ATENCIÓN

Instrucciones especiales para el transporte de equipos sin orejetas para izar

- Para el transporte del dispositivo, utilice únicamente las orejetas para izar dispuestas en el mismo o bien bridas.
- ► Es imprescindible que dicho dispositivo quede afianzado con por lo menos dos orejetas para izar.

5.2.3 Transporte con una horquilla elevadora

Si el transporte se efectúa en cestas de madera, la estructura del piso permite elevar las cestas longitudinalmente o por ambos lados mediante una horquilla elevadora.

5.3 Eliminación del embalaje

Todos los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y 100 % reciclables:

• Embalaje externo del instrumento

Retractilado de polímero, cumple la Directiva de la UE 2002/95/CE (RoHS)

- Envasado
 - Caja de madera tratada según la normativa ISPM 15, lo que se confirma mediante el logotipo de la IPPC
 - Caja de cartón conforme a la directriz europea 94/62UE sobre embalajes; su reciclabilidad está confirmada por el símbolo RESY
- Transporte y seguridad de los materiales
 - Paleta desechable de plástico
 - Flejes de plástico
 - Cinta adhesiva de plástico
- Material de relleno
 - Bloques de papel

6 Montaje

6.1 Requisitos de montaje

6.1.1 Posición de montaje

Lugar de montaje



1 Instalación adecuada para gases y vapor

2 Instalación no adecuada para líquidos

Orientación

El sentido de la flecha que figura en la placa de identificación del sensor le ayuda a instalar el sensor conforme al sentido de flujo (sentido de circulación del producto por la tubería).

Disponer de un perfil de flujo totalmente desarrollado es un prerrequisito para que los medidores de vórtice puedan efectuar una medición correcta del flujo volumétrico. Por este motivo, tenga en cuenta lo siguiente:

	Orientación	Recomen	dación	
			Versión compacta	Versión remota
A	Orientación vertical (líquidos)		V 1)	
A	Orientación vertical (gases secos)			
В	Orientación horizontal, caja del transmisor dirigida hacia arriba	A0015589	2)3)	

Orientación	Recomendación		
		Versión compacta	Versión remota
C Orientación horizontal, caja del transmisor dirigida hacia abajo	A0015590	✓ ✓ ⁴)	
D Orientación horizontal, cabezal del transmisor a un lado	A0015592		

- 1) En el caso de líquidos, en las tuberías verticales debe haber flujo hacia arriba para evitar el llenado parcial de la tubería (fig. A). ¡Interrupción en la medición del caudal!
- 2) Peligro de sobrecalentamiento del sistema electrónico Si la temperatura del fluido es ≥ 200 °C (392 °F), la orientación B no es admisible para las versiones tipo wafer (Prowirl D) con diámetros nominales DN 100 (4") y DN 150 (6").
- 3) En el caso de productos a alta temperatura (p. ej., vapor o fluidos a temperaturas (TM) ≥ 200 °C (392 °F): orientaciones C o D
- 4) En caso de productos muy fríos (p. ej., nitrógeno líquido): orientación B o D

Célula de medición de presión

Medición de presión de vapor			Opción DA
E	 Con el transmisor instalado en la parte inferior o lateral Protección contra el 	A0034057	~~
F	 creciente calor Reducción de la temperatura hasta casi temperatura ambiente debido a efectos de sifón ¹⁾ 	A0034058	~~
Medición de la pres	ión del gas		Opción DB
G	 Célula de medición de presión con dispositivo de corte por encima del punto de toma Descarga en el proceso de la posible condensación 	A0034092	
Medición de presión de líquidos		Opción DB	
Н	Equipo con dispositivo de corte al mismo nivel que		~~

1) Tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima admisible del transmisor→ 🗎 26.

Tramos rectos de entrada y salida

Para alcanzar el nivel de precisión especificado del equipo de medición es preciso mantener al mínimo los tramos rectos de entrada y salida indicados a continuación.



Image: A Tramos rectos de entrada y salida mínimos con diversos elementos perturbadores en el flujo

- h Diferencia en expansión
- 1 Disminución en diámetro nominal
- 2 Codo simple (de 90°)
- 3 Codo doble (2 codos de 90°, opuestos)
- 4 Codo doble en 3D (2 codos de 90°, opuestos, en distintos planos)
- 5 Pieza en T
- 6 Expansión
- 7 Válvula de control
- 8 Dos instrumentos de medición en fila siendo DN \leq 25 (1"): directamente brida sobre brida
- 9 Dos instrumentos de medición en fila siendo $DN \le 40 (1\frac{1}{2})$: para separación, véase el gráfico



 Si hay varias perturbaciones de caudal, se utilizará el tramo recto de entrada más largo.

Acondicionador de caudal

Si no pueden satisfacerse las características estándar de los tramos rectos de entrada, se recomienda el uso de una placa acondicionadora de caudal.

La placa acondicionadora de caudal se instala entre dos bridas de tubería y se centra mediante pernos de montaje. Permite generalmente reducir la longitud del tramo recto de entrada requerido a $10 \times DN$ manteniendo la precisión del equipo.



1 Acondicionador de caudal

La pérdida de carga por las placas acondicionadoras del caudal se calcula del modo siguiente: $\Delta p \text{ [mbar]} = 0,0085 \cdot \rho \text{ [kg/m^3]} \cdot v^2 \text{ [m/s]}$

Ejemplo para vapor	Ejemplo para condensación de H_2O (80 °C)
p = 10 bar abs.	$\rho = 965 \text{ kg/m}^3$
$t=240~^\circ C \rightarrow \rho=4,39~kg/m^3$	v =2,5 m/s
v =40 m/s	$\Delta p = 0,0085 \cdot 965 \cdot 2,5^2 = 51,3 \text{ mbar}$
$\Delta p = 0,0085 \cdot 4,394,39 \cdot 40^2 = 59,7 \text{ mbar}$	

 $\label{eq:relation} \begin{array}{l} \rho: densidad \ del \ medio \ de \ producto \\ v: velocidad \ media \ del \ caudal \\ abs. = absoluto \end{array}$

Para información sobre las dimensiones de la placa acondicionadora de caudal, véase la sección "Construcción mecánica" del documento "Información técnica".

Tramos rectos de salida cuando se instalan también instrumentos externos

Si va a instalar algún instrumento externo, observe la distancia especificada.



PT Presión

TT Equipo de temperatura

Medidas

Las medidas y las longitudes de instalación del equipo se pueden consultar en el documento "Información técnica", sección "Estructura mecánica".

6.1.2 Requisitos del entorno y del proceso

Rango de temperatura ambiente

Versión compacta

Equipo de medición	Área exenta de peligro:	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	−40 +70 °C (−40 +158 °F)

	Ex d, XP:	−40 +60 °C (−40 +140 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Indicador local		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ¹⁾

1) A temperaturas < -20 °C (-4 °F), según las características físicas implicadas puede dejar de ser posible leer el indicador de cristal líquido.

Versión remota

Transmisor	Área exenta de peligro:	−40 +80 °C (−40 +176 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	−40 +80 °C (−40 +176 °F)
	Ex d:	−40 +60 °C (−40 +140 °F)
	Ex d, Ex ia:	−40 +60 °C (−40 +140 °F)
Sensor	Área exenta de peligro:	−40 +85 °C (−40 +185 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	−40 +85 °C (−40 +185 °F)
	Ex d:	−40 +85 °C (−40 +185 °F)
	Ex d, Ex ia:	−40 +85 °C (−40 +185 °F)
Indicador local		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ¹⁾

1) A temperaturas < -20 °C (-4 °F), según las características físicas implicadas puede dejar de ser posible leer el indicador de cristal líquido.

• En caso de funcionamiento en el exterior:

Evite la luz solar directa, sobre todo en zonas climáticas cálidas.

Puede solicitar una tapa de protección ambiental de Endress+Hauser. → 🗎 191.

Aislamiento térmico

Para que la medición de la temperatura y los cálculos de masa se efectúen óptimamente, debe evitarse sobre todo con algunos fluidos que se produzcan transferencias de calor entre sensor y fluido. Esto puede conseguirse instalando un aislante térmico apropiado. Para conseguir el aislamiento requerido se puede usar una amplia gama de materiales.

Esto hay que tenerlo en cuenta con:

- Versión compacta
- Versión con sensor remoto

La altura máxima admisible para el aislante puede verse en el siguiente diagrama:



- 1 Altura máxima del aislante
- Cuando instale el aislamiento, asegúrese de que una parte lo suficientemente grande del soporte de la caja se mantenga descubierta.

La parte descubierta actúa como un radiador y protege el sistema electrónico contra un posible sobrecalentamiento o un exceso de refrigeración.

La función del sifón consiste en proteger la célula de medición contra temperaturas de proceso del vapor demasiado altas mediante la formación de condensación en el tubo en U/la tubería circular. Para asegurarse de que el vapor se condense, el sifón solo se debe aislar hasta la brida de conexión en el lado del tubo de medición.



🖻 5 Sifón

AVISO

Sobrecalentamiento del sistema electrónico debido al aislamiento térmico.

- Observe la altura máxima que no debe sobrepasar el aislante en el cuello del transmisor para que el cabezal del transmisor y/o la caja de conexiones de la versión separada queden bien descubiertos.
- Observe la información sobre rangos de temperatura admisibles.
- Tenga en cuenta que para algunas temperaturas del fluido puede resultar necesario instalar el sensor en una orientación determinada.

6.1.3 Instrucciones especiales para el montaje

Instalación para mediciones de diferencias delta de temperatura

- Código de producto para "Versión sensor", opción CA "masa; 316L; 316L (medición de temperatura integrada), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Código de producto para "Versión sensor", opción CB "masa; Alloy C22; 316L (medición de temperatura integrada), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Código de producto para "Versión sensor", opción DA "masa de vapor, 316L; 316L (medición de presión/temperatura integrada), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Código de producto para "Versión sensor", opción DB "masa de gas/líquido, 316L; 316L (medición de presión/temperatura integrada), -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)"

La segunda medida de temperatura se realiza utilizando un sensor de temperatura externo. El equipo de medida adquiere este valor a través de una interfaz de comunicaciones.

- Si se miden diferencias delta de temperatura en vapores saturados, el equipo de medición debe instalarse en el lado del vapor.
- Si se miden diferencias delta de temperatura en agua, el equipo puede instalarse tanto en el lado caliente como en el frío.



E 6 Disposición para medidas de diferencias delta de temperatura en vapor saturado o en agua

- 1 Instrumento de medición
- 2 Sensor de temperatura
- 3 Intercambiador de calor
- Q Flujo calorífico

Tapa de protección ambiental

Tenga en cuenta el espacio mínimo siguiente para el cabezal: 222 mm (8,74 in)

<table-of-contents> Para obtener información sobre la tapa de protección ambiental, véase → 🖺 191

6.2 Montaje del equipo de medición

6.2.1 Herramienta requerida

Para el transmisor

- Para girar el cabezal del transmisor: llave fija de8 mm
- Para aflojar la presilla de fijación: llave Allen3 mm

Para el sensor

Para bridas y otras conexiones a proceso: use una herramienta de montaje adecuada

6.2.2 Preparación del instrumento de medición

- 1. Elimine el material de embalaje restante.
- 2. Extraiga las tapas o capuchones de protección que tenga el sensor.
- 3. Extraiga la etiqueta adhesiva del compartimento de la electrónica.

6.2.3 Montaje del sensor

ADVERTENCIA

Peligro por sellado insuficiente del proceso.

- Asegúrese de los diámetros internos de las juntas sean mayores o iguales que los de las conexiones a proceso y las tuberías.
- Asegúrese de que las juntas estén limpias y no presenten daños.
- Asegure las juntas correctamente.
- 1. Compruebe que la dirección y el sentido de la flecha representada en el sensor coincidan con la dirección y el sentido de flujo del producto.

- 2. Para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del equipo, debe instalar el instrumento de medición de forma que quede centrado en la sección de medición entre las bridas de la tubería.
- 3. Instale el equipo de medición o gire la caja del transmisor de forma que las entradas de cable no señalen hacia arriba.



6.2.4 Montaje del transmisor de la versión separada

ATENCIÓN

Temperatura ambiente demasiado elevada.

Riesgo de sobrecalentamiento de la electrónica y deformación por calor de la caja.

- ▶ No se debe superar la temperatura ambiente máxima admisible .
- Si se instala en un lugar al aire libre: evite que quede directamente expuesto a la radiación solar y a las inclemencias del tiempo, sobre todo en zonas climáticas cálidas.

ATENCIÓN

Los esfuerzos mecánicos excesivos pueden dañar la caja.

• Evite que quede sometida a esfuerzos mecánicos excesivos.

El transmisor de la versión separada puede montarse de las formas siguientes:

- Montaje en pared
- Montaje en tubería

Montaje en pared





Montaje en tubería



🗷 8 mm (in)

6.2.5 Giro de la caja del transmisor

La caja del transmisor se puede girar para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o al módulo indicador.



1. Afloje el tornillo de fijación.

2. Gire la caja a la posición deseada.

3. Apriete firmemente el tornillo de fijación.

6.2.6 Giro del módulo indicador

El módulo indicador se puede girar a fin de optimizar su legibilidad y manejo.



1. Use una llave Allen para aflojar la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento del sistema electrónico.

- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico de la caja del transmisor.
- **3.** Opcional: Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación.
- 4. Gire el módulo indicador hasta alcanzar la posición deseada: máx. 8 × 45 ° en cada sentido.
- 5. Sin el módulo indicador extraído:Permita que el módulo indicador se acople en la posición deseada.
- 6. Con el módulo indicador extraído:
 - Pase el cable por la abertura entre la caja y el módulo del sistema electrónico principal e inserte el módulo indicador en el compartimento de la electrónica hasta encajarlo bien.
- 7. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.

6.3 Verificación tras la instalación

¿El equipo de medición presenta algún daño visible?	
 ¿El instrumento de medición corresponde a las especificaciones del punto de medida? Por ejemplo: Temperatura de proceso → ■ 208 Presión del proceso (consulte el capítulo sobre "Valores nominales de presión-temperatura" del documento "Información técnica") Temperatura ambiente Rango de medición → ■ 194 	
 ¿La orientación escogida para el sensor es la adecuada → ⁽¹⁾ 23? Según el tipo de sensor Conforme a la temperatura del medio Conforme a las propiedades del producto/medio (liberación de gases, con sólidos en suspensión) 	
¿La flecha de la placa de identificación del sensor concuerda con el sentido del caudal del fluido en la tubería $\rightarrow \square 23$?	
¿La identificación y el etiquetado del punto de medición son correctos (inspección visual)?	
¿Se ha protegido apropiadamente el equipo contra precipitaciones y la luz solar directa?	
¿El tornillo de seguridad y el tornillo de bloqueo están bien apretados?	
¿Se ha respetado la altura máxima admisible para el aislante?	

7 Conexión eléctrica

7.1 Seguridad eléctrica

De conformidad con los reglamentos nacionales aplicables.

7.2 Requisitos de conexión

7.2.1 Herramientas requeridas

- Para entradas de cable: utilice las herramientas correspondientes
- Para tornillo de bloqueo: llave Allen3 mm
- Pelacables
- Si utiliza cables trenzados: alicates para el terminal de empalme
- Para extraer cables de terminales: destornillador de hoja plana \leq 3 mm (0,12 in)

7.2.2 Requisitos que debe cumplir el cable de conexión

Los cables de conexión escogidos por el usuario deben cumplir los siguientes requisitos.

Rango de temperaturas admisibles

- Se debe respetar las normativas de instalación vigentes en el país de instalación.
- Los cables deben ser aptos para las temperaturas mínimas y máximas previstas.

Cable de señal

PROFINET con Ethernet APL

El tipo de cable de referencia para los segmentos APL es el cable de bus de campo tipo A, MAU tipo 1 y 3 (especificado en la norma IEC 61158-2). Este cable cumple los requisitos para aplicaciones de seguridad intrínseca según la norma IEC TS 60079-47 y también puede utilizarse en aplicaciones de seguridad no intrínseca.

Tipo de cable	A
Capacitancia del cable	45 200 nF/km
Resistencia del lazo	15 150 Ω/km
Inductancia del cable	0,4 1 mH/km

Para más detalles, véase la Guía de ingeniería Ethernet APL (https://www.ethernet-apl.org).

Diámetro del cable

- Prensaestopas suministrados:
 - M20 × 1,5 con cable ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Terminales de resorte enchufables para la versión del equipo sin protección contra sobretensiones integrada: secciones transversales de los hilos 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.2.3 Cable de conexión para versión remota

Cable de conexión (estándar)

Cable estándar	Cable de PVC de 2 \times 2 \times 0,5 mm² (22 AWG) con apantallamiento común (2 pares, trenzado por pares) $^{1)}$
Resistencia a la llama	Conforme a DIN EN 60332-1-2
Resistencia al aceite	Conforme a DIN EN 60811-1-2
Apantallamiento	Trenza de cobre galvanizado, densidad opc. aprox. 85 %
Longitud del cable	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
Temperatura de funcionamiento continuo	Cuando está montado en una posición fija: -50 +105 °C (-58 +221 °F); cuando el cable se puede mover con libertad: -25 +105 °C (-13 +221 °F)

1) La radiación UV puede dañar la envoltura externa del cable. Proteja el cable todo lo posible contra la exposición al sol.

Cable de conexión (blindado)

Cable, blindado	$2 \times 2 \times 0,34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) cable de PVC con blindaje común (2 pares, pares trenzados) y envoltura trenzada de alambre de acero adicional ¹⁾		
Resistencia a la llama	Conforme a DIN EN 60332-1-2		
Resistencia al aceite	Conforme a DIN EN 60811-1-2		
Apantallamiento	Trenza de cobre galvanizado, densidad opc. aprox. 85 %		
Alivio de tensiones mecánicas y refuerzo	Trenza de hilo de acero, galvanizado		
Longitud del cable	10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)		
Temperatura de funcionamiento continuo	Cuando está montado en una posición fija: -50 +105 °C (-58 +221 °F); cuando el cable se puede mover con libertad: -25 +105 °C (-13 +221 °F)		

1) La radiación UV puede dañar la camisa exterior del cable. Proteja el cable todo lo posible contra la exposición al sol.

7.2.4 Asignación de terminales

Transmisor

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 2 - (=) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲			
Número máximo de terminales Terminales 1 a 6: Sin protección contra sobretensiones integrada	 Número máximo de terminales para el código de pedido correspondiente a "Accesorio montados", opción NA "Protección contra sobretensiones" Terminales 1 a 4: Con protección integrada contra sobretensiones Terminales 5 a 6: Sin protección contra sobretensiones integrada 			
 Salida 1 (pasiva): tensión de alimentación y transmisión de señales Salida 2 (pasiva): tensión de alimentación y transmisión de señales Entrada (pasiva): tensión de alimentación y transmisión de señales Borne de tierra para el apantallamiento del cable 				

Código de pedido correspondiente a "Salida"	Números de terminal	
	Salida 1	
	1 (+)	2 (-)
Opción S ¹⁾	PROFINET con Ethernet-APL	

1) PROFINET con Ethernet-APL con protección integrada contra inversión de la polaridad.

7.2.5 mediante PROFINET con Ethernet APL

3	Pin	Asignación	Codificación	Conector/ enchufe
	1	Señal APL –	А	Enchufe
	2	Señal APL +		
	3	Blindaje del cable ¹		
	4	Sin asignar		
	Caja con conector metálico	Blindaje del cable		
	¹ Si se usa un blindaje de cable			

7.2.6 Blindaje y puesta a tierra

La compatibilidad electromagnética óptima (EMC) del sistema de bus de campo solo está garantizada si los componentes del sistema, y en particular las líneas, están blindados y el blindaje forma un conjunto apantallado lo más completo posible.

- **1.** Para asegurar una protección de EMC óptima, conecte el blindaje con la tierra de referencia con la máxima frecuencia posible.
- 2. Por cuestiones relativas a la protección contra explosiones, se recomienda que se prescinda de la puesta a tierra.

Para cumplir los dos requisitos, existen básicamente tres tipos distintos de blindaje en el sistema de bus de campo:

- Blindaje por los dos extremos
- Blindaje por un extremo, en el lado de alimentación, con terminación capacitiva en el equipo de campo
- Blindaje por un extremo, en el lado de alimentación

La experiencia ha demostrado que los mejores resultados para la EMC se obtienen generalmente cuando la instalación se ha blindado por un extremo, en el lado de alimentación (sin terminación capacitiva en el equipo de campo). Hay que tomar medidas apropiadas para el cableado de entrada si se quiere un funcionamiento sin restricciones en presencia de interferencias EMC. Dichas medidas se han tenido en cuenta para este equipo. Por tanto, queda garantizado su buen funcionamiento en presencia de variables interferentes según NAMUR NE21.

- 1. Respete los requisitos de instalación nacionales y las normativas durante instalación.
- 2. Si hay grandes diferencias de potencial entre los distintos puntos de puesta a tierra, conecte únicamente un punto del blindaje directamente con tierra de referencia.
- 3. En sistemas desprovistos de compensación de potencial,

el blindaje de los cables del sistema de buses de campo solo debe conectarse por un lado con tierra, por ejemplo, junto a la unidad de alimentación de los buses de campo o junto a las barreras de seguridad.

AVISO

En un sistema sin igualación de potencial, si se conecta el blindaje del cable en más de un punto con tierra, se producen corrientes residuales a la frecuencia de la red. Esto puede dañar el blindaje del cable del bus.

- Conecte únicamente un extremo del blindaje del cable de bus con la tierra local o de protección.
- Aísle el blindaje que quede sin conectar.



Ejemplo de conexión para PROFINET con Ethernet APL

- 1 Blindaje del cable
- 2 Equipo de medición
- 3 Conexión local con tierra
- 4 Compensación de potencial
- 5 Enlace o TCP
- 6 Interruptor de campo

7.2.7 Requisitos que debe cumplir la unidad de alimentación

Tensión de alimentación

Transmisor

Los valores siguientes de tensión de alimentación son aplicables a las salidas disponibles:

Tensión de alimentación para una versión compacta

Código de pedido correspondiente a	Mínima	Máxima	
"Salida; entrada"	tensión en los terminales	tensión en los terminales	
Opción S : PROFINET con Ethernet-APL	≥ 9 V CC	 No-Ex: CC 30 V Ex: 15 V CC máx. 	

<table-of-contents> Sobretensión transitoria: hasta categoría de sobretensión I

7.2.8 Preparación del equipo de medición

Realice los pasos en el siguiente orden:

- 1. Monte el sensor y el transmisor.
- 2. Caja de conexiones del sensor: conecte el cable de conexión.
- 3. Transmisor: conecte el cable de conexión.
4. Transmisor: conecte el el cable para la tensión de alimentación.

AVISO

¡Estanqueidad insuficiente del cabezal!

Se puede comprometer la seguridad en el funcionamiento del equipo de medición.

- ► Utilice prensaestopas apropiados que correspondan al grado de protección.
- 1. Extraiga el conector provisional, si existe.
- Si el equipo de medición se suministra sin prensaestopas:
 Provea por favor prensaestopas apropiados para los cables de conexión.
- Si el equipo de medición se suministra con prensaestopas: Respete las exigencias para cables de conexión →
 ⁽²⁾ 33.

7.3 Conexión del equipo de medición

AVISO

Una conexión incorrecta puede comprometer la seguridad eléctrica.

- Los trabajos de conexión eléctrica deben ser llevados a cabo exclusivamente por especialistas que hayan recibido una formación apropiada.
- Tenga en cuenta los reglamentos y las normas de instalación de ámbito regional/ nacional que sean aplicables.
- Cumpla las normas de seguridad en el puesto de trabajo vigentes en el lugar de instalación.
- ► Conecte siempre el cable de tierra de protección ⊕ antes de conectar los demás cables.
- Si va a utilizar el equipo en una zona con atmósferas potencialmente explosivas, observe la información indicada en el documento Ex del equipo.
- Debe comprobarse la unidad de alimentación para garantizar que cumpla los requisitos de seguridad (p. ej., fuente de alimentación PELV/SELV clase 2).

7.3.1 Conexión de la versión compacta

Conexión del transmisor

La conexión del transmisor depende del código de pedido siguiente: "Conexión eléctrica":

- Opción A, B, C, D: terminales
- Opción I: conector del equipo

Conexión desde los terminales



- 1. Afloje la abrazadera de sujeción de la cubierta del compartimento de conexiones.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento de conexiones.
- 3. Pase el cable a través de la entrada de cable. Para asegurar un sellado correcto, no retire el anillo obturador de la entrada de cable.
- **4.** Pele el cable y los extremos del cable. Si se trata de cables trenzados, ponga también terminales de empalme.
- 5. Conecte el cable conforme a la asignación de terminales .

6. **ADVERTENCIA**

Incumplimiento del grado de protección de la caja debido a su sellado insuficiente

► No utilice ningún lubricante para enroscar el tornillo. Las roscas de la tapa ya están recubiertas de un lubricante seco.

Apriete firmemente los prensaestopas.

7. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.

Conexión mediante conector del equipo



► Enchufe el conector del equipo y apriételo firmemente.

Retirada de un cable



Para extraer un cable del terminal, utilice un destornillador de cabeza plana para empujar la ranura situada entre los dos orificios de terminal mientras tira a la vez del extremo del cable para sacarlo del terminal.

7.3.2 Conexión de la versión separada

ADVERTENCIA

Riesgo de daños en los componentes electrónicos

- Conecte el sensor y el transmisor con la misma compensación de potencial.
- Conecte el sensor únicamente a un transmisor con el mismo número de serie.

Se recomienda la siguiente secuencia de pasos :

1. Monte el sensor y el transmisor.

2. Conecte el .

3. Conecte el transmisor.

El modo en que se conecta el cable de conexión a la caja del transmisor depende de la homologación del equipo de medición y en la versión del cable de conexión utilizado.

En las siguientes versiones, solo se pueden utilizar terminales para la conexión en la caja del transmisor:

- Código de producto para "Conexión eléctrica", opción B, C, D
- Determinados certificados: Ex nA, Ex ec, Ex tb y División 1
- Uso de cable de conexión reforzado

En las siguientes versiones, se utiliza un conector M12 de equipo para la conexión en la caja del transmisor:

- El resto de certificados
- Uso de cable de conexión (estándar)

Para conectar el cable a la caja de conexiones del sensor siempre se usan los terminales (pares de apriete de los tornillos para evitar tirones: 1,2 ... 1,7 Nm).

Conexión del cabezal de conexiones del sensor



- 1. Afloje el tornillo de bloqueo.
- 2. Desenrosque la tapa del cabezal.



🗷 10 Gráfico de muestra

Cable de conexión (estándar, reforzado)

- **3.** Pase el cable de conexión a través de la entrada de cables e insértelo en el cabezal de conexión (si se utiliza un cable de conexión sin un dispositivo enchufable M12, utilice el extremo pelado más corto del cable de conexión).
- 4. Cablee el cable de conexión:
 - └ Borna 1 = cable marrón
 - Borna 2 = cable blanco
 - Borna 3 = cable amarillo
 - Borna 4 = cable verde
- 5. Conecte el apantallamiento del cable a través del aliviador de tracción.
- 6. Apriete los tornillos del aliviador de tracción del cable utilizando un par dentro del rango de 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Para volver a montar la caja de conexión, realice el proceso de desmontaje en orden inverso.

Cable de conexión (opción "masa con compensación de presión/temperatura")

3. Pase el cable de conexión a través de la entrada de cables e insértelo en el cabezal de conexión (si se utiliza un cable de conexión sin un dispositivo enchufable M12, utilice el extremo pelado más corto del cable de conexión).

4. Cablee el cable de conexión:

- Borna 1 = cable marrón Borna 2 = cable blanco Borna 3 = cable verde Terminal 4 = cable rojo Terminal 5 = cable negro Borna 6 = cable amarillo Terminal 7 = cable azul
- 5. Conecte el apantallamiento del cable a través del aliviador de tracción.
- 6. Apriete los tornillos del aliviador de tracción del cable utilizando un par dentro del rango de 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Para volver a montar la caja de conexión, realice el proceso de desmontaje en orden inverso.

Conexión del transmisor

Conexión del transmisor mediante conector



► Enchufe el conector.

Conexión del transmisor mediante los terminales



- 1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa frontal del compartimento de la electrónica.
- 2. Desenrosque la tapa frontal del compartimento de electrónica.
- 3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor de bloqueo, sujete el módulo de visualización por el borde del compartimento de la electrónica.



4. Afloje el tornillo de bloqueo del cabezal del transmisor.

5. Afloje el tornillo de bloqueo del cabezal del transmisor.





6. Gire la caja del transmisor hacia la derecha hasta la marca.

7. AVISO

La tarjeta de conexión de la caja para pared está conectada a la tarjeta de la electrónica del transmisor a través de un cable de señal.

• Preste atención a dicho cable se señal al levantar el cabezal de transmisor.

Levante el cabezal del transmisor.







🖻 13 Gráfico de muestra

Cable de conexión (estándar, reforzado)

- 8. Desconecte el cable de señal de la tarjeta de conexión de la caja para pared presionando la pestaña de bloqueo del conector. Extraiga el cabezal del transmisor.
- 9. Pase el cable de conexión a través de la entrada de cables e insértelo en el cabezal de conexión (si se utiliza un cable de conexión sin un dispositivo enchufable M12, utilice el extremo pelado más corto del cable de conexión).
- 10. Cablee el cable de conexión:
 - Borna 1 = cable marrón Borna 2 = cable blanco Borna 3 = cable amarillo Borna 4 = cable verde
- **11.** Conecte el apantallamiento del cable a través del aliviador de tracción.
- 12. Apriete los tornillos del aliviador de tracción del cable utilizando un par dentro del rango de 1,2 ... 1,7 Nm.
- 13. Para volver a montar la caja del transmisor, realice el proceso de desmontaje en orden inverso.

Cable de conexión (opción "masa con compensación de presión/temperatura")

- 8. Desconecte ambos cables de señal de la tarjeta de conexión de la caja para pared presionando la pestaña de bloqueo del conector. Extraiga el cabezal del transmisor.
- 9. Pase el cable de conexión a través de la entrada de cables e insértelo en el cabezal de conexión (si se utiliza un cable de conexión sin un dispositivo enchufable M12, utilice el extremo pelado más corto del cable de conexión).
- 10. Cablee el cable de conexión:
 - Borna 1 = cable marrón Borna 2 = cable blanco Borna 3 = cable verde Terminal 4 = cable rojo Terminal 5 = cable negro Borna 6 = cable amarillo Terminal 7 = cable azul
- 11. Conecte el apantallamiento del cable a través del aliviador de tracción.
- 12. Apriete los tornillos del aliviador de tracción del cable utilizando un par dentro del rango de 1,2 ... 1,7 Nm.
- **13**. Para volver a montar la caja del transmisor, realice el proceso de desmontaje en orden inverso.

7.3.3 Compensación de potencial

Requisitos

Para asegurar la realización correcta de la medición, tenga por favor en cuenta lo siguiente:

- El fluido y el sensor deben estar al mismo potencial eléctrico
- Versión remota: el sensor y el transmisor deben estar al mismo potencial eléctrico
- Concepto de puesta a tierra en la planta
- Material de la tubería y puesta a tierra

Ejemplo de conexión, situación estándar

Ejemplo de conexión en situaciones especiales

7.4 Aseguramiento del grado de protección

El equipo de medición satisface todos los requisitos correspondientes al grado de protección IP66/67, envolvente de tipo 4X.

Para garantizar el grado de protección IP66/67, envolvente de tipo 4X, tras la conexión eléctrica lleve a cabo los pasos siguientes:

- 1. Revise las juntas de la caja para ver si están limpias y bien colocadas.
- 2. Seque, limpie o sustituya las juntas en caso necesario.
- 3. Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.
- 4. Apriete firmemente los prensaestopas.
- Para asegurar que la humedad no penetre en la entrada de cables:
 Disponga el cable de modo que quede girado hacia abajo ("trampa antiagua").



6. Los prensaestopas suministrados no proporcionan ninguna protección de la caja si no se usan. Por consiguiente, se deben sustituir por tapones ciegos que concuerden con la protección de la caja.

7.5 Verificación tras la conexión

¿Los cables o el equipo presentan daños (inspección visual)?	
Los cables utilizados cumplen los requisitos→ 🗎 33?	
¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?	
¿Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos? ¿Se han tendido los cables con "trampa antiagua" $\rightarrow \textcircled{B}$ 44?	
Según la versión del equipo: ¿están bien apretados los conectores del equipo→ 🗎 37?	
Solo para la versión separada: ¿se ha conectado el sensor con el transmisor apropiado? Comprobar el número de serie indicado en la placa de identificación del sensor y del transmisor.	
¿La fuente de alimentación satisface las especificaciones que se indican en la placa de identificación del transmisor?	

¿La asignación de terminales es correcta ?	
Cuando hay tensión de alimentación, ¿pueden verse valores indicados en el módulo de visualización?	
¿Las tapas de la caja están todas bien colocadas y apretadas?	
¿Está bien apretado el tornillo de bloqueo?	
¿Se han apretado los tornillos del aliviador de tracción del cable utilizando el par correcto→ 🗎 39?	

8 Opciones de configuración

8.1 Visión general de las opciones de configuración



- 1 Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Conmutador Ethernet estándar, p. ej., Scalance X204 (Siemens)
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado u ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare o SIMATIC PDM) con PROFINET COM DTM "Comunicación CDI TCP/IP"
- 4 Interruptor de alimentación APL (opcional)
- 5 Interruptor de campo APL
- 6 Equipo de medición

8.2 Estructura y función del menú de configuración

8.2.1 Estructura del menú de configuración

Para una visión general sobre el menú de configuración para expertos: consulte el documento "Descripción de los parámetros del equipo"



🖻 14 Estructura esquemática del menú de configuración

8.2.2 Filosofía de funcionamiento

Cada componente del menú de configuración tiene asignados determinados roles de usuario (operador, mantenimiento, etc.) que son con los que se puede acceder a dichos componentes. Cada rol de usuario tiene asignados determinadas tareas típicas durante el ciclo de vida del instrumento.

Menú/Pa	rámetros	Rol de usuario y tareas	Contenido/significado
Language	Orientado a las tareas	Rol de usuario "Operario", "Mantenimiento"	Definir el idioma de trabajo (operativo)Poner a cero y controlar los totalizadores
Operación		 Configuración del indicador para operaciones de configuración Lectura de los valores medidos 	 Configurar la pantalla de visualización (p. ej., formato de visualización, contraste del indicador) Poner a cero y controlar los totalizadores
Ajuste		Rol de usuario "Mantenimiento" Puesta en marcha: • Configuración de la medición • Configuración de las entradas y salidas	Asistentes para la puesta en marcha rápida: • Configuración de las unidades del sistema • Definición del producto • Configuración de la entrada de corriente • Configuración de las salidas • Configuración del indicador para operaciones de configuración • Definición del acondicionamiento de la salida • Configuración de la supresión de caudal residual Ajuste avanzado • Para una configuración de la medición más a medición del usuario (adaptación a condiciones de medición especiales) • Configuración de los totalizadores • Administración (definir código de acceso, reiniciar el equipo de medición)
Diagnóstico		 Rol de usuario "Mantenimiento" Localización y resolución de fallos: Diagnósticos y resolución de errores de equipo y de proceso Simulación del valor medido 	 Comprende todos los parámetros para detectar errores y analizar errores de proceso y de equipo: Lista de diagnósticos Contiene hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes. Lista de eventos Contiene los mensajes de los eventos que se han producido. Información del equipo Contiene información para la identificación del equipo. Valor medido Contiene todos los valores medidos actuales. Submenú Memorización de valores medidos con la opción de pedido "HistoROM ampliada" Almacenamiento y visualización de los valores medidos Heartbeat Se verifica bajo demanda la operatividad del instrumento y se documentan los resultados de la verificación. Simulación Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida.
Experto	Orientado al funcionamie nto	 Tareas que requieren un conocimiento detallado del funcionamiento del equipo: Puesta en marcha de mediciones en condiciones difíciles Adaptación óptima de la medición a las condiciones difíciles Configuración detallada de la interfaz de comunicaciones Diagnósticos de error en casos difíciles 	 Contiene todos los parámetros del equipo y permite acceder directamente a ellos mediante un código de acceso. La estructura de este menú se basa en los bloques de funciones del equipo: Sistema Sistema Contiene todos los parámetros de nivel superior del equipo que no están relacionados con la medición ni con la comunicación de valores medidos. Sensor Configuración de la medición. Comunicación Configuración de la interfaz de comunicaciones digitales. Aplicación Configuración de las funciones que trascienden la medición en sí (p. ej., totalizador). Diagnóstico Detección de errores y análisis de errores de proceso o equipo y para simulaciones del equipo y Heartbeat Technology.

8.3 Acceso al menú de configuración a través del indicador local

8.3.1 Indicador operativo



- 1 Indicador operativo
- 2 Nombre de etiqueta (TAG)
- 3 Área de estado
- 4 Área de visualización para los valores medidos (4 líneas)
- 5 Elementos de configuración $\rightarrow \square 54$

Zona de visualización del estado

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la zona para estado situada en la parte derecha superior del indicador operativo:

- Señales de estado→ 🗎 141
 - F: Fallo
 - **C**: Verificación funcional
 - S: Fuera de especificación
 - M: Requiere mantenimiento
- Comportamiento de diagnóstico →
 [™]
 [™]
 142
 - 🚷: Alarma
 - Aviso
- 🗈: Bloqueo (se ha bloqueado el equipo mediante hardware)
- 🖘: Comunicación (se ha activado comunicación mediante configuración a distancia)

Zona de visualización

En la zona de visualización de valores medidos, cada valor está precedido por determinados símbolos que proporcionan información adicional:

Variables medidas

Símbolo	Significado
ſ	Totalizador
Σ	El número del canal indica cuál de los tres totalizadores se está visualizando.

Números de canal de medición

Símbolo	Significado
14	Canal de medición 1 a 4
El número del canal de medición solo se muestra si está presente más de un canal para el mismo tipo de variable medida(p. ej., totalizador 1 a 3).	

Comportamiento de diagnóstico

El comportamiento de diagnóstico se refiere a cómo debe ser el comportamiento cuando se produce un evento de diagnóstico relacionado con la variable medida que se está visualizando. Para obtener información sobre los símbolos → 🗎 142

El número de valores medidos y el formato de visualización pueden configurarse mediante el parámetro Parámetro **Formato visualización** ($\rightarrow \square 114$).

8.3.2 Vista de navegación



Ruta de navegación

La ruta de navegación - visualizada en la parte superior izquierda de la vista de navegación - consta de los siguientes elementos:



Para más información sobre los iconos que se utilizan en el menú, véase la sección "Zona de visualización" →

Zona de visualización del estado

En la zona de estado situada en la parte superior derecha de la vista de navegación se visualiza lo siguiente:

- En el submenú
 - El código de acceso directo del parámetro hacia el que usted navega (p. ej., 0022-1)
 - Si existe un suceso de diagnóstico, aparecen el comportamiento del diagnóstico y la señal del estado correspondientes
- En el asistente

Si existe un suceso de diagnóstico, aparecen el comportamiento del diagnóstico y la señal del estado correspondientes

Para información sobre el comportamiento de diagnóstico y señal del estado
 →
 ¹ 141
 ¹ 141
 ¹

• Para información sobre la función y entrada del código de acceso directo \rightarrow 🗎 57

Zona de visualización

Menús

Símbolo	Significado
Ŵ	 Operaciones de configuración Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable "Operación" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Operación"
بر	 Ajuste Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable "Ajuste" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Ajuste"
પ્	 Diagnósticos Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable de "Diagnóstico" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Diagnóstico"
÷ *	 Experto Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable "Experto" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Experto"

Submenús, asistentes, parámetros

Símbolo	Significado
•	Submenú
₩.	Asistente de configuración
Ø.	Parámetros en un asistente I No hay ningún símbolo de visualización para parámetros en submenús.

Bloqueo

Símbolo	Significado
Ô	 Parámetro bloqueado Cuando aparece delante del nombre de un parámetro, indica que el parámetro en cuestión está bloqueado. Mediante código de acceso de usuario Mediante microinterruptor de protección contra escritura

Operación con asistente

Símbolo	Significado
	Salta al parámetro anterior.
\checkmark	Confirma el valor del parámetro y salta al parámetro siguiente.
E	Abre la ventana de edición del parámetro.

8.3.3 Vista de edición



Pantalla de introducción de datos

En la máscara de entrada del editor numérico y de textos puede encontrar los siguientes símbolos de entrada:

Editor numérico

Símbolo	Significado
0 9	Selección de números de 0 a 9
·	Inserta un separador decimal en la posición del cursor.
_	Inserta un signo menos en la posición del cursor.
	Confirma la selección.
+	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda.
	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.
C	Borra todos los caracteres entrados.

Editor de textos

Símbolo	Significado
Aa1@	Conmutador • Entre letras mayúsculas y minúsculas • Para introducir números • Para introducir caracteres especiales
ABC_ XYZ	Selección de letras de la A a la Z.

abc_	Selección de letras de la A a la Z.
xyz	
····	Selección de caracteres especiales.
<u>~& _</u>]	
\checkmark	Confirma la selección.
4×C←→	Salta a la selección de herramientas de corrección.
X	Abandona la entrada sin aplicar los cambios.
С	Borra todos los caracteres entrados.

Corrección de texto en स्ट↔

Símbolo	Significado
C	Borra todos los caracteres entrados.
Ð	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la derecha.
Ð	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda.
×.	Borra el carácter situado a la izquierda de la posición de entrada.

8.3.4 Elementos de configuración

Tecla	Significado		
	Tecla Menos		
\bigcirc	En menú, submenú Desplaza hacia arriba la barra de selección en una lista de seleccionables.		
	<i>Con un asistente</i> Confirma el valor del parámetro y pasa al parámetro anterior.		
	En el editor numérico y de textos En la máscara de entrada, desplaza la barra de selección hacia la izquierda (hacia atrás).		
	Tecla Más		
Œ	En menú, submenú Desplaza hacia abajo la barra de selección en una lista de seleccionables.		
	<i>Con un asistente</i> Confirma el valor del parámetro y pasa al parámetro siguiente.		
	En el editor numérico y de textos En la máscara de entrada, desplaza la barra de selección hacia la derecha (hacia delante).		

Tecla	Significado		
Ē	Tecla Intro		
	Para pantalla de operaciones de configuración Tras pulsar esta tecla durante 2 s se abre el menú contextual.		
	 En menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se abre el menú, submenú o parámetro seleccionados. Se inicia el asistente. Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda del parámetro. Si se pulsa la tecla durante 2 s en un parámetro: Si se dispone de un texto de ayuda, lo abre para la función del parámetro. 		
	<i>Con un asistente</i> Abre la ventana de edición del parámetro.		
	 En el editor numérico y de textos Si se pulsa brevemente la tecla: Abre el grupo seleccionado. Realiza la acción seleccionada. Si se pulsa la tecla durante 2 s, se confirma el valor del parámetro editado. 		
	Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente)		
+ +	 En menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se sale del nivel de menú actual y se accede al nivel inmediatamente superior. Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda del parámetro. Si se pulsa la tecla durante 2 s se retorna al indicador operativo ("posición inicio"). 		
	<i>Con un asistente</i> Se sale del asistente y se accede al nivel inmediatamente superior.		
	En el editor numérico y de textos Cierra el editor numérico o de textos sin que se efectúen los cambios.		
(J)+(C)	Combinación de teclas Más/Intro (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas)		
	Aumenta el contraste (presentación más oscura).		
	Combinación de teclas Menos/Más/Intro (pulsar y mantener presionadas simultáneamente)		
	Para pantalla de operaciones de configuración Activa o desactiva el bloqueo del teclado (solo módulo visualizador SD02).		

8.3.5 Apertura del menú contextual

Con el menú contextual puede accederse rápida y directamente a los siguientes menús desde la pantalla operativa:

- Ajuste
- Copia seguridad configuración indicador
- Simulación

Acceder y cerrar el menú contextual

El usuario está ante la pantalla de visualización operativa.

- 1. Pulse las teclas ⊡ y 🗉 durante más de 3 segundos.
 - └ Se abre el menú contextual.



- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - 🕒 El menú contextual se cierra y vuelve a aparecer la pantalla operativa.

Llamar el menú mediante menú contextual

1. Abra el menú contextual.

- 2. Pulse 🛨 para navegar hacia el menú deseado.
- 3. Pulse 🗉 para confirmar la selección.
 - └ Se abre el menú seleccionado.

8.3.6 Navegar y seleccionar de una lista

Se utilizan distintos elementos de configuración para navegar por el menú de configuración. La ruta de navegación aparece indicada en el lado izquierdo del encabezado. Los iconos se visualizan delante de los distintos menús. Estos iconos aparecen también en el encabezado durante la navegación.

Para una explicación sobre vista de navegación, símbolos y elementos de configuración $\rightarrow \cong 51$

Ejemplo: ajuste del número de valores medidos a "2 valores"



8.3.7 Llamada directa al parámetro

Cada parámetro tiene asignado un número con el que se puede acceder directamente al parámetro utilizando el indicador en planta. Al entrar este código de acceso en Parámetro **Acceso directo** se accede directamente al parámetro deseado.

Ruta de navegación

Experto \rightarrow Acceso directo

El código de acceso directo se compone de un número de 5 dígitos (como máximo) con el número de identificación del canal correspondiente a la variable de proceso: p. ej., 00914-2. En la vista de navegación aparece en el lado derecho del encabezado del parámetro seleccionado.



1 Código de acceso directo

Tenga en cuenta lo siguiente cuando introduzca un código de acceso directo:

- No es preciso introducir los ceros delanteros del código de acceso directo. Por ejemplo: Introduzca "914" en lugar de "00914"
- Si no se introduce ningún número de canal, se abre automáticamente el canal 1.
 Ejemplo: Introduzca 00914 → Parámetro Asignar variable de proceso
- Si se abre un canal diferente: Introduzca el código de acceso directo con el número de canal correspondiente.

Ejemplo: Introduzca 00914-2 → Parámetro Asignar variable de proceso

Véanse los códigos de acceso directo a cada parámetro en el documento "Descripción de los parámetros del equipo» del equipo en cuestión

8.3.8 Llamada del texto de ayuda

Algunos parámetros tienen un texto de ayuda al que puede accederse desde la vista de navegación. El texto de ayuda explica brevemente la función del parámetro facilitando la puesta en marcha rápida y segura.

Llamar y cerrar el texto de ayuda

El usuario está en la vista de navegación y ha puesto la barra de selección sobre un parámetro.

1. Pulse E para 2 s.

└ Se abre el texto de ayuda correspondiente al parámetro seleccionado.

Introd. cód. acc Anular protección contra escritura con código

🗉 15 Ejemplo: Texto de ayuda del parámetro "Entrar código acceso"

- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - └ Se cierra el texto de ayuda.

A0014002-ES



Modificación de parámetros

Véase una descripción de la vista de edición -consistente en un editor de texto y un i editor numérico- con los símbolos $\rightarrow \oplus$ 53, y una descripción de los elementos de configuración con \rightarrow 🖺 54

Ejemplo: cambiar el nombre de etiqueta en el parámetro "Descripción etiqueta (TAG)" de 001-FT-101 to 001-FT-102



Se visualiza un mensaje si el valor entrado está fuera del rango admisible.

Introd. cód. acc	
Valor de entrada inválido o	D
fuera de rango	
Mín:0	
Máx:9999	

8.3.10 Roles de usuario y autorización de acceso relacionada

Las dos funciones de usuario, "Operario" y "Mantenimiento", no tienen la misma autorización de acceso para escritura si el usuario ha definido un código de acceso específico de usuario. La configuración del equipo queda así protegida contra cualquier acceso no autorizado desde el indicador local.

Definición de la autorización de acceso para los distintos roles de usuario

El equipo todavía no tiene definido ningún código de acceso cuando se entrega de fábrica. La autorización de acceso (acceso de lectura y escritura) al equipo no está restringida y corresponde al rol de usuario de "Mantenimiento".

- Definición del código de acceso.
 - └→ El rol de usuario de "Operario" se redefine, junto con el rol de usuario de "Mantenimiento". La autorización de acceso difiere para ambos roles de usuario.

Autorización de acceso a los parámetros: rol de usuario de "Mantenimiento"

Estado de los códigos de acceso	Acceso de lectura	Acceso de escritura
Todavía no se ha definido ningún código de acceso (configuración de fábrica).	V	V
Tras definir un código de acceso.	V	✓ ¹⁾

1) El usuario solo tiene acceso de escritura tras introducir el código de acceso.

Autorización de acceso a los parámetros: rol de usuario de "Operario"

Estado de los códigos de acceso	Acceso de lectura	Acceso de escritura
Tras definir un código de acceso.	V	_ 1)

 A pesar del código de acceso definido, ciertos parámetros siempre se pueden modificar, por lo que se excluyen de la protección contra escritura dado que no afectan a la medición. Véase la sección "Protección contra escritura mediante código de acceso"

El rol de usuario con el que ha iniciado la sesión el usuario actual aparece indicado en Parámetro **Derechos de acceso visualización**. Ruta de navegación: Operación → Derechos de acceso visualización

8.3.11 Desactivación de la protección contra escritura mediante código de acceso

Si en el indicador local aparece el símbolo B delante de un parámetro, este parámetro está protegido contra escritura por un código de acceso específico de usuario que no puede modificarse mediante configuración local \rightarrow B 119.

La protección contra escritura de un parámetro puede inhabilitarse por configuración local introduciendo el código de acceso específico de usuario en Parámetro **Introducir código de acceso** ($\rightarrow \implies 92$) desde la opción de acceso correspondiente.

1. Tras pulsar E, aparecerá la solicitud para entrar el código de acceso.

2. Entre el código de acceso.

8.3.12 Activación y desactivación del bloqueo de teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso local a todo el menú de configuración. Ya no se puede navegar entonces por el menú de configuración no modificar valores de parámetros. Los usuarios solo podrán leer los valores medidos que aparecen en el indicador de funcionamiento

El bloqueo del teclado se activa y desactiva mediante el menú contextual.

Activación del bloqueo del teclado

Solo para el indicador SD03

- El bloqueo del teclado se activa automáticamente:
- Si no se ha manipulado el equipo desde el indicador durante más de 1 minuto.
- Cada vez que se reinicia el equipo.

Para activar el bloqueo de teclado manualmente:

1. El equipo está en el modo de visualización de valores medidos.

- Pulse las teclas \Box y \mathbb{E} durante 3 segundos.
- └ → Aparece un menú contextual.
- 2. En el menú contextual, seleccione Bloqueo teclado activola opción .

🛏 El teclado está bloqueado.

Si el usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo de teclado está activado, **Bloqueo teclado activoaparece el mensaje** .

Desactivación del bloqueo del teclado

► El teclado está bloqueado.

Pulse las teclas \Box y \blacksquare durante 3 segundos.

🛏 Se desactiva el bloqueo del teclado.

8.4 Acceso al menú de configuración a través del software de configuración

La estructura del menú de configuración en la herramienta/software de configuración es idéntica a la del indicador local.

8.4.1 Conexión del software de configuración

Mediante red APL



🖻 16 Opciones para la configuración a distancia vía red APL

- 1 Sistema de automatización, p. ej. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Conmutador para Ethernet, p. ej. Scalance X204 (Siemens)
- 3 Ordenador con navegador de internet (p. ej., Internet Explorer) para acceder al servidor web integrado u ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare con PROFINET COM DTM o SIMATIC PDM con paquete FDI)
- 4 Interruptor de alimentación APL (opcional)
- 5 Interruptor de campo APL
- 6 Equipo de medición

Mediante interfaz de servicio (CDI)



- 1 Interfaz de servicio (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) del equipo de medición
- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare o DeviceCare) y (CDI) DeviceDTM

8.4.2 FieldCare

Alcance funcional

Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT (Field Device Technology) de Endress+Hauser. Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes de un sistema y le ayuda a gestionarlas. El uso de la información de estado también es una manera simple pero efectiva de comprobar su estado y condición.

Se accede a través de: Interfaz de servicio CDI $\rightarrow \triangleq 62$

Funciones típicas:

- Configurar los parámetros de los transmisores
- Cargar y guardar los datos del equipo (cargar/descargar)
- Documentación del punto de medición
- Visualización de la memoria de valores medidos (registrador en línea) y el libro de registro de eventos

Para información adicional acerca de FieldCare, véase el manual de instrucciones BA00027S y BA00059S

Fuente para ficheros de descripción de equipo

Véase información $\rightarrow \blacksquare 66$

Establecimiento de una conexión

- 1. Inicie FieldCare y arranque el proyecto.
- 2. En la red: añada un equipo.
 - └ Se abre la ventana **Añadir equipo**.
- 3. Seleccione la opción **CDI Communication TCP/IP** de la lista y pulse **OK** para confirmar.
- 4. Haga click con el botón derecho sobre **CDI Communication TCP/IP** y seleccione la opción **Add device** en el menú contextual que se ha abierto.
- 5. Seleccione en la lista el equipo que desee y pulse Aceptar para confirmar.
 Les abre la ventana de CDI Communication TCP/IP (configuración).
- 6. Entre la dirección del equipo en el campo **IP address**: 192.168.1.212 y pulse **Enter** para confirmar.
- 7. Establezca la conexión online con el equipo.

Para información adicional, véase el manual de instrucciones BA00027S y BA00059S

Interfaz de usuario



- 1 Encabezado
- 2 Imagen del equipo
- 3 Nombre del equipo4 Nombre de etiqueta (TA
- 4 Nombre de etiqueta (TAG)
 5 Área de estado con señal de estado →
 ¹ 144
- 6 Área de visualización para los valores medidos actuales
- 7 Edite la barra de herramientas con funciones adicionales, como guardar/cargar, lista de eventos y crear documentación
- 8 Área de navegación con estructura de menú de configuración
- 9 Área de trabajo
- 10 Rango de acciones
- 11 Área de estado

8.4.3 DeviceCare

Alcance funcional

Herramienta para conectar y configurar equipos de campo Endress+Hauser.

La forma más rápida de configurar equipos de campo Endress+Hauser es con la herramienta específica "DeviceCare". Junto con los gestores de tipos de equipo (DTM), supone una solución práctica y completa.

Para conocer más detalles, véase el catálogo de innovación IN01047S

Fuente para ficheros de descripción de equipo

Véase información $\rightarrow \square 66$

8.4.4 SIMATIC PDM

Alcance funcional

SIMATIC PDM es un programa de Siemens estandarizado e independiente del proveedor destinado al manejo, configuración, mantenimiento y diagnóstico de equipos de campo inteligentes a través del protocolo PROFINET.

Fuente para ficheros de descripción de equipo

Véase información $\rightarrow \square 66$

9 Integración en el sistema

9.1 Visión general de los ficheros de descripción del equipo

9.1.1 Datos de la versión actual para el equipo

Versión del firmware	01.00.zz	 En la portada del manual de instrucciones En la placa de identificación del transmisor Parámetro Versión de firmware Diagnóstico → Información del equipo → Versión de firmware
Fabricante	17	Fabricante Experto → Comunicación → Bloque físico → Fabricante
ID del equipo	0xA438	-
ID de tipo de equipo	Prowirl 200	Tipo de dispositivo Experto → Comunicación → Bloque físico → Tipo de dispositivo
Revisión del equipo	1	-
Versión de PROFINET con Ethernet-APL	2.43	Versión de la especificación de PROFINET

Para una visión general de las distintas versiones de firmware del equipo → 🗎 186

9.1.2 Software de configuración

En la tabla siguiente se indican los ficheros descriptores de dispositivo apropiados para las distintas herramientas de configuración, incluyendo indicaciones sobre dónde pueden obtenerse dichos ficheros.

Software de configuración mediante Puerto APL	Fuentes para obtener descriptores de dispositivo
FieldCare	 www.endress.com → Zona de descargas Memoria USB (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Zona de descargas CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com \rightarrow Zona de descargas

9.2 Fichero maestro del equipo (GSD)

Para integrar los equipos de campo en un sistema de bus, PROFINET necesita disponer de una descripción de los parámetros del equipo, como los datos de salida, los datos de entrada, el formato de los datos y el volumen de datos.

Estos datos se encuentran disponibles en el fichero maestro del equipo (GSD) que se proporciona al sistema de automatización cuando este es puesto en marcha. También puede integrar adicionalmente los mapas de bits del equipo que aparecen en forma de iconos en la estructura de red.

El fichero maestro del equipo (GSD) se encuentra en formato XML y se crea en el lenguaje de marcado descriptivo GSDML.

El fichero maestro del equipo (GSD) del perfil 4.02 de PA permite intercambiar equipos de campo de distintos fabricantes sin necesidad de reconfiguración.

Existe la posibilidad de usar dos ficheros maestros del equipo (GSD) diferentes: el GSD específico del fabricante y el GSD del perfil de PA.

9.2.1 Nombre del fichero maestro del equipo (GSD) específico del fabricante

Ejemplo de nombre de un fichero maestro del equipo:

 $GSDML\text{-}V2.43\text{-}EH\text{-}PROWIRL_200_APL_yyyymmdd.xml$

GSDML	Lenguaje descriptivo	
V2.43	Versión de la especificación de PROFINET	
EH	Endress+Hauser	
200_APL	Transmisor	
aaaammdd	Fecha de publicación (aaaa: año, mm: mes, dd: día)	
.xml	Extensión del nombre del archivo (archivo XML)	

9.2.2 Nombre del fichero maestro del equipo (GSD) del perfil de PA

Ejemplo de nombre de un fichero maestro de equipo del perfil de PA: GSDML-V2.43-PA_Profile_V4.02-B330-FLOW_VORTEX-yyyymmdd.xml

GSDML	Lenguaje descriptivo	
V2.43	Versión de la especificación de PROFINET	
PA_Profile_V4.02	Versión de la especificación del perfil de PA	
B330	Identificación del equipo del perfil de PA	
FLOW	Familia de productos	
VORTEX	Principio de medición de flujo	
aaaammdd	Fecha de publicación (aaaa: año, mm: mes, dd: día)	
.xml	Extensión del nombre del archivo (archivo XML)	

API	Módulos compatibles	Ranura	Variables de entrada y de salida	
0x9700	Entrada analógica	1	Flujo volumétrico	
	Entrada analógica	2	Frecuencia de vórtice	
	Totalizador	3	Valor del totalizador: volumen/volumen Control del totalizador	

Fuente para ficheros maestros de equipo (GSD):

GSD específico del fabricante:	www.endress.com \rightarrow Área de descargas
GSD del perfil de PA:	https://www.profibus.com/products/gsd-files/gsd-library-profile-for-process-control-devices-version-40 \rightarrow Área de descargas

9.3 Transmisión cíclica de datos

9.3.1 Visión general de los módulos

El gráfico siguiente muestra los módulos que el equipo tiene disponibles para la transferencia cíclica de datos. La transferencia cíclica de datos se efectúa con un sistema de automatización.

	Equipo de medición	Subranura	Dirección	Sistema de	
API	Módulos	Ranura	Subranura	Flujo de datos	control
	Entrada analógica 1 (flujo volumétrico)	1	1	÷	
	Entrada analógica 2 (frecuencia de vórtice)	2	1	÷	
	Entrada analógica 3	20	1	÷	
	Entrada analógica 4	21	1	÷	
	Totalizador 1 (volumen)	3	1	→ ←	
Total	Totalizador 2	70	1	→ ←	
0x9700	Totalizador 3	71	1	→ ←	PROFINET
	Entrada binaria 1 (Heartbeat)	80	1	<i>→</i>	
	Entrada binaria 2	81	1	<i>→</i>	
	Salida analógica 1 (presión)	160	1	÷	
	Salida analógica 2 (densidad)	161	1	÷	
	Salida analógica 3 (temperatura)	162	1	÷	
	Salida binaria 1 (Heartbeat)	210	1	÷	
	Salida binaria 2	211	1	÷	

GSD específico del fabricante:

9.3.2 Descripción de los módulos

La estructura de los datos se describe desde la perspectiva del sistema de automatización:

- Datos de entrada: se envían desde el instrumento de medición al sistema de automatización.
- Datos de salida: se envían al instrumento de medición desde el sistema de automatización.

Módulo de entrada analógica

Transmite variables de entrada del equipo de medición al sistema de automatización.

Los módulos de entrada analógica transmiten cíclicamente las variables de entrada seleccionadas, incluido el estado, del equipo de medición al sistema de automatización. Los cuatro primeros bytes corresponden a la variable de entrada expresada en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado estandarizada correspondiente a la variable de entrada.

Selección: variable de entrada

Ranura	Subranura	Variables de entrada
1	1	Flujo volumétrico
2	1	Frecuencia de vórtice
20 a 21	1	 Flujo másico Flujo volumétrico Densidad Temperatura Presión Volumen específico Grados de sobrecalentamiento Temperatura del sistema electrónico Frecuencia de vórtice Curtosis de vórtice Amplitud de vórtice Presión calculada vapor saturado Calidad vapor Caudal másico total Flujo másico de condensación Flujo de energía Diferencia de flujo calorífico Número de Reynolds Velocidad de flujo Flujo volumétrico corregido

Estructura de los datos

Datos de salida de la salida analógica

Byte 1	Byte 2 Byte 3		Byte 4	Byte 5
Valor medido: número con coma flotante (IEEE 754)				Estado 1)

1) Codificación del estado $\rightarrow \square 75$

Módulo de entrada binaria

Transmite variables de entrada binarias del equipo de medición al sistema de automatización.

Las variables de entrada binarias son usadas por el equipo de medición para transmitir el estado de las funciones del equipo al sistema de automatización.

Los módulos de entrada binaria transmiten variables de entrada discretas, incluido el estado, del equipo de medición al sistema de automatización. El primer byte describe la variable de entrada discreta. El segundo byte contiene información de estado estandarizada correspondiente a la variable de entrada.

Deleccion, i uncion del equipo Entrada Dinanta la itanta de Oo
--

Ranura	Subranur a	Bit	Función del equipo	Estado (significado)
		0	No se ha realizado la verificación.	 0 (función del equipo inactiva)
		1	La verificación ha fallado.	 I (funcion del equipo activa)
		2	Verificación en curso.	
80	1	3	Verificación completada.	
		4	La verificación ha fallado.	
		5	Verificación efectuada y satisfactoria.	

Ranura	Subranur a	Bit	Función del equipo	Estado (significado)
		6	No se ha realizado la verificación.	
		7	Reservado	

Selección: Función del equipo Entrada binaria Ranura 81

Ranura	Subranur a	Bit	Función del equipo	Estado (significado)
		0	Reservado	 0 (función del equipo inactiva)
		1	Supresión de caudal residual	 I (funcion del equipo activa)
	2 Rese	Reservado		
81 1	3	Reservado		
	4	Reservado		
	5	Reservado		
		6	Reservado	
		7	Reservado	

Estructura de los datos

Datos de entrada de la entrada binaria

Byte 1	Byte 2
Entrada binaria	Estado ¹⁾

1) Codificación del estado \rightarrow 🗎 75

Módulo de volumen

Transmite el valor del contador de volumen del equipo de medición al sistema de automatización.

El módulo de volumen transmite cíclicamente el volumen, incluido el estado, desde el equipo de medición hacia el sistema de automatización. Los cuatro primeros bytes representan el valor del totalizador expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado estandarizada correspondiente a la variable de entrada.

Selección: variable de entrada

Ranura	Subranura	Variables de entrada
3	1	Volumen

Estructura de los datos

Datos de entrada de volumen

Byte 1	yte 1 Byte 2 Byte 3		Byte 4	Byte 5
Valor medido: número con coma flotante (IEEE 754)				Estado 1)

1) Codificación del estado \rightarrow \bigcirc 75

Módulo de control del totalizador de volumen

Transmite el valor del contador de volumen del equipo de medición al sistema de automatización.

El módulo de control del totalizador de volumen transmite cíclicamente el volumen, incluido el estado, desde el equipo de medición hacia el sistema de automatización. Los cuatro primeros bytes representan el valor del totalizador expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado estandarizada correspondiente a la variable de entrada.

Selección: variable de entrada

Ranura	Subranura	Variables de entrada
3	1	Volumen

Estructura de los datos

Datos de entrada del control del totalizador de volumen

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor me	Estado ¹⁾			

1) Codificación del estado \rightarrow \bigcirc 75

Selección: variable de salida

Transmite el valor de control del sistema de automatización al equipo de medición.

Ranura	Subranura	Valor	Variable de entrada
3 1		1	Reiniciar a "0"
	2	Preajustar valor	
	L L	3	Parar
		4	Totalizar

Estructura de los datos

Datos de salida del control del totalizador de volumen

Byte 1	
Variable de control	

Módulo totalizador

Transmite el valor del totalizador del equipo de medición al sistema de automatización.

El módulo del totalizador transmite cíclicamente un valor seleccionado de totalizador, incluido el estado, del equipo de medición al sistema de automatización. Los cuatro primeros bytes representan el valor del totalizador expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado estandarizada correspondiente a la variable de entrada.

Selección: variable de entrada

Ranura	Subranura	Variable de entrada
70 a 71	1	 Flujo másico Flujo volumétrico Flujo volumétrico corregido Flujo másico total ¹⁾ Flujo másico de condensación ¹⁾ Flujo de energía ¹⁾ Diferencia de flujo calorífico ¹⁾

1) Disponible únicamente con el paquete de aplicación

Estructura de los datos

Datos de entrada del totalizador

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor me	Estado 1)			

1) Codificación del estado \rightarrow \bigcirc 75

Módulo de control del totalizador

Transmite el valor del totalizador del equipo de medición al sistema de automatización.

El módulo del control del totalizador transmite cíclicamente un valor seleccionado de totalizador, incluido el estado, del equipo de medición al sistema de automatización. Los cuatro primeros bytes representan el valor del totalizador expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información de estado estandarizada correspondiente a la variable de entrada.

Selección: variable de entrada

Ranura	Subranura	Variable de entrada
70 a 71	1	 Flujo másico Flujo volumétrico Flujo volumétrico corregido Flujo másico total ¹⁾ Flujo másico de condensación ¹⁾ Flujo de energía ¹⁾ Diferencia de flujo calorífico ¹⁾

1) Disponible únicamente con el paquete de aplicación

Estructura de los datos

Datos de entrada del control del totalizador

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor mee	Estado 1)			

1) Codificación del estado \rightarrow 🗎 75

Selección: variable de salida

Transmite el valor de control del sistema de automatización al equipo de medición.
Ranura	Subranura	Valor	Variable de entrada
70 a 71	1	1	Reiniciar a "0"
		2	Preajustar valor
		3	Detener
		4	Totalizar

Estructura de los datos

Datos de salida del control del totalizador

Byte 1	
Variable de control	

Módulo de salida analógica

Transmite un valor de compensación del sistema de automatización al equipo de medición.

Los módulos de salida analógica transmiten cíclicamente valores de compensación, incluido el estado y la unidad asociada, del sistema de automatización al equipo de medición. Los cuatro primeros bytes representan el valor de compensación expresado en forma de número de coma flotante conforme a la norma IEEE 754. El quinto byte contiene información estandarizada sobre el estado correspondiente al valor de compensación.

Valores de compensación asignados

La selección se realiza mediante: Experto → Sensor → Compensación externa

Ranura	Subranura	Valor de compensación
160		Presión
161	1	Densidad
162		Temperatura

Estructura de los datos

Datos de salida de la salida analógica

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor me	Estado 1)			

1) Codificación del estado → 🗎 75

Modo a prueba de fallos

Se puede definir un modo de alarma para el uso de los valores de compensación.

Si el estado es BUENO o INDETERMINADO, se utilizan los valores de compensación trasmitidos por el sistema de automatización. Si el estado es MALO, el modo de alarma se activa para el uso de los valores de compensación.

Los parámetros están disponibles para que los valores de compensación definan el modo de alarma: Experto \rightarrow Sensor \rightarrow Compensación externa

Parámetro de tipo a prueba de fallos

- Opción Valor a prueba de fallos: Se usa el valor definido en el parámetro "Valor a prueba de fallos".
- Opción Valor de reserva: Se usa el último valor válido.
- Opción Desactivado: Se desactiva el modo a prueba de fallos.

Parámetro de valor a prueba de fallos

Este parámetro se utiliza para introducir el valor de compensación utilizado si la opción valor del modo de alarma está seleccionada en el parámetro tipo del modo de alarma.

Módulo de salida binaria

Transmite valores de la salida binaria del sistema de automatización al equipo de medición.

El sistema de automatización utiliza los valores de salida binaria para habilitar y deshabilitar las funciones del equipo.

Los valores de salida binaria transmiten cíclicamente valores de salida discreta, incluido el estado, del sistema de automatización al equipo de medición. El primer byte transmite los valores de salida discreta. El segundo byte contiene información de estado estandarizada sobre el valor de salida.

Ranura	Subranur a	Bit	Función del equipo	Estado (significado)
210	1	0	Iniciar verificación.	Un cambio de estado de 0 a 1 da
		1	Reservado	inicio a la Heartbeat Verification "
		2	Reservado	
		3	Reservado	
		4	Reservado	
		5	Reservado	
		6	Reservado	
		7	Reservado	

Selección: Función del equipo Salida binaria Ranura 210

1) Disponible únicamente con el paquete de aplicación Heartbeat

Selección: Función del equipo Salida binaria Ranura 211

Ranura	Subranur a	Bit	Función del equipo	Estado (significado)
		0	Ignorar flujo	• 0 (desactivar función del equipo)
	1	1	Reservado	 1 (activar funcion del equipo)
		2	Reservado	-
211		3	Reservado	
		4	Reservado	
		5	Reservado	
		6	Reservado	-
		7	Reservado	-

Estructura de los datos

Datos de entrada de salida binaria

Byte 1	Byte 2	
Salida binaria	Estado ^{1) 2)}	

1) Codificación de estado \rightarrow \bigcirc 75

2) Si el estado es MALO, no se adopta ninguna variable de control.

9.3.3 Codificación de estado

Estado	Codificación (hex)	Significado
MALO - Alarma de mantenimiento	0x24 a 0x27	No se dispone de valor medido debido a que se produjo un error en el equipo.
MALO - Relacionado con el proceso	0x28 a 0x2B	No se dispone de valor medido debido a que las condiciones de proceso no están comprendidas dentro de los límites de las especificaciones técnicas del equipo.
MALO - Verificación funcional	0x3C a 0x03F	Hay una comprobación de funciones activa (p. ej., limpieza o calibración)
INDETERMINADO - Valor inicial	0x4F a 0x4F	Se emite un valor predefinido hasta que vuelve a estar disponible un valor medido correcto o se hayan llevado a cabo medidas correctivas que cambien este estado.
INDETERMINADO - Mantenimiento requerido	0x68 a 0x6B	Se han detectado signos de desgaste en el equipo de medición. Se precisa mantenimiento a corto plazo para asegurar que el equipo de medición se mantenga operativo. El valor medido podría ser inválido. El uso del valor medido depende de la aplicación.
INDETERMINADO - Relacionado con el proceso	0x78 a 0x7B	Las condiciones de proceso no están comprendidas dentro de los límites de las especificaciones técnicas del equipo. Esto podría causar un impacto negativo en la calidad y precisión del valor medido. El uso del valor medido depende de la aplicación.
BUENO - OK	0x80 a 0x83	No se diagnosticaron errores.
BUENO: Necesita mantenimiento	0xA4 a 0xA7	El valor de medida es válido. El equipo necesitará trabajos de servicio en el futuro próximo.
BUENO - Requiere mantenimiento	0xA8 a 0xAB	El valor de medida es válido. Se recomienda encarecidamente realizar el mantenimiento del equipo en un futuro próximo.
BUENO - Verificación funcional	OxBC a OXBF	El valor de medida es válido. El equipo de medición está ejecutando una verificación funcional interna. La verificación funcional no afecta de forma apreciable el proceso.

9.3.4 Ajuste de fábrica

Los slots ya se encuentran asignados en el sistema de automatización para la puesta en marcha inicial.

Ranuras asignadas

Ranura	Ajuste de fábrica
1	Flujo volumétrico
2	Frecuencia de vórtice

Ranura	Ajuste de fábrica
3	Volumen
20 a 21	-
70 a 71	-
80 a 81	-
160 a 162	-
210 a 211	-

9.4 Redundancia del sistema S2

Es necesario un diseño redundante con dos sistemas de automatización para procesos en funcionamiento continuo. Si un sistema falla, el segundo sistema garantiza el funcionamiento continuado e ininterrumpido. El equipo de medición es compatible con redundancia de sistemas S2 y puede comunicarse al mismo tiempo con ambos sistemas de automatización.



🗷 17 Ejemplo del diseño de un sistema redundante (S2): topología en estrella

- 1 Sistema de automatización 1
- 2 Sincronización de los sistemas de automatización
- 3 Sistema de automatización 2
- 4 Conmutador basado en tecnología de Ethernet industrial
- 5 Interruptor de campo APL
- 6 Equipo de medición



10 Puesta en marcha

10.1 Comprobaciones tras la instalación y tras la conexión

Antes de poner en marcha el equipo:

- Compruebe que se han realizado correctamente las comprobaciones tras la conexión y la instalación.
- Lista de comprobaciones "Comprobaciones tras la instalación" $\rightarrow \implies 32$
- Lista de comprobaciones "Comprobaciones tras la conexión"
 $\rightarrow \ \bigspace{1.5}\mbox{ } 44$

10.2 Encendido del equipo de medición

- ► Una vez efectuadas las comprobaciones tras la instalación y tras la conexión con resultado satisfactorio, encienda el equipo.

Si el indicador local está en blanco o muestra un mensaje de diagnóstico, consulte la sección "Diagnóstico y localización y resolución de fallos" $\rightarrow \cong 138$.

10.3 Configuración del idioma de manejo

Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido



📧 18 Se toma como ejemplo el indicador local

10.4 Configuración del equipo de medición

- El Menú **Ajuste** contiene, junto con sus asistentes guiados, todos los parámetros necesarios para la configuración estándar.
- Acceso al Menú Ajuste



🖻 19 Se toma como ejemplo el indicador local

Navegación

Menú "Ajuste"

🖌 Ajuste	
Nombre del equipo PROFINET) → 🗎 79
► Comunicación) → 🗎 79
► Unidades de sistema	→ 🗎 81
► Selección medio	→ 🗎 85
► Entradas analógicas	→ 🖺 89
► Supresión de caudal residual	→ 🗎 90
► Ajuste avanzado	} → 🗎 91

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Nombre del equipo PROFINET	Nombre del punto de medición.	Máx. 32 caracteres, que pueden ser letras y números.	

10.4.1 Visualización de la interfaz de comunicaciones

Submenú **Comunicación** muestra todos los parámetros de configuración para la selección y configuración de la interfaz de comunicaciones.

Navegación

Menú "Ajuste" → Comunicación

► Comunicación		
	Puerto APL	→ 🖺 80
	Diagnóstico de la red	→ 🖺 81

Submenú "Puerto APL"

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Comunicación \rightarrow Puerto APL

► Puerto APL			
	Dirección IP		→ 🖺 80
	Subnet mask		→ 🖹 80
	Default gateway]	→ 🖹 80
	Dirección MAC]	→ 🖺 80

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
Dirección IP	Introduzca la dirección IP del instrumento de medición.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	0.0.0.0
Subnet mask	Muestra la máscara de subred.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	255.255.255.0
Default gateway	Muestra la puerta de enlace predeterminada.	4 octetos: 0 a 255 (en un determinado octeto)	0.0.0.0
Dirección MAC	Visualiza la dirección MAC del equipo de medición. MAC = Media Access Control (control de acceso a productos)	Ristra única de 12 dígitos que puede constar letras y números, p. ej.: 00:07:05:10:01:5F	Se proporciona a cada equipo de medición una dirección única.

Submenú "Diagnóstico de la red"

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Comunicación \rightarrow Diagnóstico de la red

► Diagnóstico de la red	
Error medio cuadrado] → 🗎 81
Número de paquetes recibidos fallidos] → 🗎 81

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Error medio cuadrado	Proporciona una indicación de la calidad de la señal del enlace.	Número de coma flotante con signo	0 dB
Número de paquetes recibidos fallidos	Muestra el número de paquetes recibidos fallidos.	0 65 535	0

10.4.2 Ajuste de las unidades del sistema

En el Submenú **Unidades de sistema** pueden definirse las unidades de los distintos valores medidos.

El número de submenús y parámetros puede variar según la versión del equipo. Algunos submenús y parámetros de estos submenús no se describen en el manual de instrucciones de funcionamiento. En su lugar se proporciona una documentación especial para el equipo (consúltese la sección "Documentación suplementaria").

Navegación

Menú "Ajuste" → Unidades de sistema

► Unidades de sistema	
Unidad de caudal volumétrico	→ 🗎 82
Unidad de volumen	→ 🗎 82
Unidad de caudal másico	→ ⇒ 82
Unidad de masa	→ ⇒ 82
Unidad de caudal volumétrico corregido	→ 🗎 82
Unidad de volumen corregido	→ 🗎 83
Unidad presión	→ 🖺 83
Unidad temperatura	→ 🗎 83

Unidad de Flujo energético	→ 🖺 83
Unidad de energía	→ 🖺 83
Unidad valor calorífico	→ 🖺 83
Unidad valor calorífico	→ 🗎 84
Unidad Velocidad	→ 🖺 84
Unidad de densidad	→ 🖺 84
Especificar las unidades de volumen	→ 🖺 84
Unidad de viscosidad dinámica	→ 🖺 84
Unidad de longitud	→ 🗎 84

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad de caudal volumétrico	-	Elegir unidad del caudal volumétrico. <i>Efecto</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Salida • Supresión de caudal residual • Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	Depende del país: • m³/h • ft³/min
Unidad de volumen	-	Elegir unidad del volumen.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • m ³ • ft ³
Unidad de caudal másico	-	Elegir la unidad de caudal másico. <i>Efecto</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Salida Supresión de caudal residual Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/h • lb/min
Unidad de masa	-	Elegir la unidad de masa.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg • lb
Unidad de caudal volumétrico corregido	-	Elegir la unidad para el caudal volumétrico normalizado. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Parámetro Caudal volumétrico corregido	Lista de selección de la unidad	En función del país: • Nm ³ /h • Sft ³ /h

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad de volumen corregido	-	Elegir unidad para el volumen corregido.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • Nm ³ • Sft ³
Unidad presión	Con el código de producto para "Versión del sensor": opción "Masa (medición de temperatura integrada)"	Elegir la unidad de presión. <i>Resultado</i> La unidad de medida se toma de: • Presión calculada de vapor saturado • Presión atmosférica • Valor máximo • Presión de proceso fija • Presión • Presión referencia	Lista de selección de la unidad	En función del país: • bar • psi
Unidad temperatura		Elegir la unidad de la temperatura. <i>Efecto</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Temperatura • Valor máximo • Valor Inicial • Valor medio • Valor medio • Valor máximo • Valor Inicial • Valor máximo • Valor Inicial • Valor Inicial • Valor Inicial • Segunda temp diferencia energía • Temperatura fija • Temperatura referencia combustión • Temperatura de referencia • Temperatura de saturación	Lista de selección de la unidad	En función del país: • °C • °F
Unidad de Flujo energético	Con el código de producto para "Versión del sensor": opción "Masa (medición de temperatura integrada)"	Seleccionar unidad de Flujo energético. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Parámetro Diferencia calorífica de caudal • Parámetro Flujo energético	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kW • Btu/h
Unidad de energía	Con el código de pedido para "Versión del sensor": opción "Masa (medición integrada de temperatura)"	Seleccionar unidad de energía.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kWh • Btu
Unidad valor calorífico	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de pedido para "Versión del sensor", opción "Masa (medición integrada de temperatura)" La Opción Valor calorífico volumétrico superior o la Opción Valor calorífico volumétrico están seleccionadas en el Parámetro Tipo de valor calorífico. 	Seleccionar unidad de valor calorífico. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Valor calorífico superior de referencia	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kJ/Nm ³ • Btu/Sft ³

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad valor calorífico (Masa)	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Masa (medición de temperatura integrada)" Las opciones Opción Valor calorífico másico superior o Opción Valor calorífico másico se seleccionan en el parámetro Parámetro Tipo de valor calorífico. 	Seleccionar unidad de valor calorífico.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kJ/kg • Btu/lb
Unidad Velocidad	-	Seleccionar Unidad Velocidad. <i>Efecto</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Velocidad de caudal • Valor máximo	Lista de selección de la unidad	En función del país: • m/s • ft/s
Unidad de densidad	-	Elegir la unidad de densidad del fluido. <i>Efecto</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Salida • Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/m ³ • lb/ft ³
Especificar las unidades de volumen	Con el código de producto para "Versión del sensor": Opción "Masa (medición de temperatura integrada)"	Seleccione las unidades de medida del volumen específico. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Especificar el volumen	Lista de selección de la unidad	En función del país: • m³/kg • ft³/lb
Unidad de viscosidad dinámica	-	Elegir la unidad de viscosidad dinámica. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Parámetro Viscosidad dinámica (gases) Parámetro Viscosidad dinámica (líquidos)	Lista de selección de la unidad	Pas
Unidad de longitud	-	Elegir la unidad de longitud para diámetro nominal. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Tramo recto de entrada • Acoplamiento al diámetro del tubo	Lista de selección de la unidad	En función del país: • mm • in

10.4.3 Selección y caracterización del producto

El submenú Asistente **Selección medio** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que han de configurarse para seleccionar y establecer el producto que se va a emplear.

Navegación

Menú "Ajuste" → Selección medio

► Selección medio	
Seleccionar fluido	→ 🗎 85
Elegir tipo de gas	→ 🗎 85
Tipo de gas) → 🗎 86
Humedad Relativa] → 🗎 86
Elegir tipo de líquido	→ 🗎 86
Modo de cálculo de vapor) → 🗎 86
Calidad de vapor) → 🗎 87
Valor de calidad de vapor] → 🗎 87
Cálculo de entalpía) → 🗎 87
Cálculo de densidad) → 🗎 88
Tipo de entalpía) → 🗎 88

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Seleccionar fluido	-	Elegir el tipo de fluido.	Vapor	Vapor
Elegir tipo de gas	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Masa (medición de temperatura integrada)" La opción Opción Gas se selecciona en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido. 	Elegir tipo de gas a medir.	 Un sólo gas * Mezcla de gases * Aire * Gas natural * Gas específico del usuario 	Gas específico del usuario

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Tipo de gas	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Un sólo gas. 	Elegir tipo de gas a medir.	 Hidrógeno H2 Helio He Neón Ne Argón Ar Krypton Kr Xenón Xe Nitrógeno N2 Oxígeno O2 Cloro Cl2 Amoniaco NH3 Monóxido de carbono CO Dióxido de carbono CO2 Dióxido de azufre SO2 Acido sulfhídrico H2S Acido clorhídrico HCI Metano CH4 Etano C2H6 Propano C3H8 Butano C4H10 Etileno C2H4 Cloruro de vinilo C2H3CI 	Metano CH4
Humedad Relativa	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Aire. 	Introducir contenido de humedad en aire en %.	0 100 %	0 %
Elegir tipo de líquido	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Masa (medición de temperatura integrada)" La opción Opción Líquido se selecciona en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido. 	Elegir el tipo de líquido medido.	 Agua LPG (Gas licuado de petróleo) Líquido específico del usuario 	Agua
Modo de cálculo de vapor	La opción Opción Vapor se selecciona en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido .	Seleccione el modo de cálculo del vapor: basado en vapor saturado (compensado en T) o detección automática (compensado en p / T).	 Vapor saturado (compensado en T) Automático (compensado en P/T) 	Vapor saturado (compensado en T)

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Calidad de vapor	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Paquete de aplicaciones": Opción ES "Detección de vapor húmedo" Opción EU "Medición de vapor húmedo" La opción Opción Vapor se selecciona en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido. Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada. 	 Elegir modo de compensación para la calidad del vapor. Para obtener información detallada sobre el ajuste de parámetros en aplicaciones de vapor, véase la documentación especial para los paquetes de aplicación de software Detección de vapor húmedo y Medición de vapor húmedo paquete de aplicaciones de software → ≅ 223 	 Valor fijo Valor calculado 	Valor fijo
Valor de calidad de vapor	 Se cumplen las condiciones siguientes: La opción Opción Vapor se selecciona en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido. La opción Opción Valor fijo se selecciona en el parámetro Parámetro Calidad de vapor. 	Entrar valor fijo de calidad de vapor. Para obtener información detallada sobre el ajuste de parámetros en aplicaciones de vapor, véase la documentación especial para los paquetes de aplicación de software Detección de vapor húmedo y Medición de vapor húmedo paquete de aplicaciones de software → 🖺 223	0 100 %	100 %
Cálculo de entalpía	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Masa (medición de temperatura integrada)" En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se ha seleccionado la opción Opción Gas y en el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural. 	Elija la norma para el cálculo de entalpía.	AGA5ISO 6976	AGA5

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Cálculo de densidad	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. 	Elija la norma de cálculo de densidad.	 AGA Nx19 ISO 12213- 2 ISO 12213- 3 	AGA Nx19
Tipo de entalpía	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas específico del usuario. O En el parámetro Parámetro Elegir tipo de líquido se selecciona la opción Opción Líquido específico del usuario.	Defina qué tipo de entalpía está utilizando.	 Calor Valor calorífico 	Calor

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

10.4.4 Configuración de las entradas analógicas

El Submenú **Analog inputs** guía al usuario de forma sistemática a cada Submenú **Analog input 1 ... n**. Así se obtienen los parámetros de cada entrada analógica.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Analog inputs

► Entradas analógicas		
► Entrada analógic	a 1 n	→ 🖺 89

Submenú "Analog inputs"

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Analog inputs \rightarrow Volume flow

▶ Entrada analógica 1 n	
Asignar variable de proceso	→ 🗎 89
Atenuación	→ 🖺 89

Parámetro	Descripción	Indicación / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Parent class		0 255	60
Asignar variable de proceso	Seleccione una variable de proceso.	 Caudal másico Caudal volumétrico Densidad Temperatura Presión Especificar el volumen Grados de sobrecalentado Temperatura de la electrónica Frecuéncia vórtices Análisis señal vórtice Amplitud vórtices Presión calculada de vapor saturado Caudal másico total Caudal de condensados Flujo energético Diferencia calorífica de caudal Número Reynolds Velocidad de caudal Caudal volumétrico corregido 	Caudal volumétrico
Atenuación	Introduzca la constante de tiempo para la amortiguac. de entrada (elemento PT1). La amortig reduce el efecto de fluct de medida en la señal de salida.	Número positivo de coma flotante	1,0 s

10.4.5 Configurar la supresión de caudal residual

La interfaz Asistente **Supresión de caudal residual** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que han de establecerse para configurar la supresión de caudal residual.

La señal de medición ha de tener una amplitud de señal mínima, que permita evaluar las señales sin error. También es posible obtener el caudal correspondiente a partir del valor del diámetro nominal. La amplitud de señal mínima depende del valor establecido para la sensibilidad del sensor DSC (s), de la calidad del vapor (x) y de la intensidad de las vibraciones presentes (a). El valor mf corresponde a la velocidad de caudal mínima que es posible medir sin vibración (vapor no húmedo) a una densidad de 1 kg/m³ (0,0624 lbm/ft^3). Es posible establecer el valor mf en el rango de valores entre 6 ... 20 m/s (1,8 ... 6 ft/s) (ajuste de fábrica 12 m/s (3,7 ft/s)) y Parámetro **Sensibilidad** (rango de valores 1 ... 9, ajuste de fábrica 5).

A causa de la amplitud de la señal, la velocidad de caudal mínima que es posible medir v_{AmpMin} se obtiene a partir de Parámetro **Sensibilidad** y de la calidad del vapor (x), o a partir de la intensidad de las vibraciones presentes (a).

Navegación

Menú "Ajuste" → Supresión de caudal residual

► Supresión de caudal residual	
Sensibilidad) → 🗎 90
Rangeabilidad) → 🗎 90

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Sensibilidad	Ajuste la sensibilidad del instrumento en el rango de caudal más bajo. una menor sensibilidad lo hace más robusto a interferencias externas.	19	5
	Este parámetro determina el nivel de sensibilidad en el extremo inferior del rango de medición (valor de inicio del rango de medición). Un valor bajo de este parámetro puede mejorar la solidez del equipo con respecto a las influencias externas. Entonces, es posible establecer el valor de inicio del rango de medición en un valor más elevado. El rango de medición más pequeño especificado es cuando la sensibilidad está en un máximo.		
Rangeabilidad	Ajuste de rangeabilidad. Una rangeab. baja, aumenta la mínima frecuéncia medible. Este parámetro permite limitar el rango de medición, si es necesario. El extremo	50 100 %	100 %
	superior del rango de medición no resulta afectado. Es posible cambiar el valor de inicio del extremo inferior del rango de medición a un valor de caudal superior para posibilitar la supresión de caudales bajos, por ejemplo.		

10.4.6 Ajustes avanzados

El Submenú **Ajuste avanzado** contiene, junto con sus submenús, parámetros para ajustes específicos.

Acceso al Submenú "Ajuste avanzado"



El número de submenús puede variar según la versión del equipo. Algunos submenús no se describen en el manual de instrucciones de funcionamiento. Estos submenús y los parámetros que contienen se describen en la documentación especial asociada al equipo.

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado



► Totalizador 1 n	→ 🗎 111
► Visualización	→ 🗎 113
► Ajustes del Hearbeat	→ ➡ 116
► Administración	→ 🗎 117

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Introducir código de acceso	Anular protección contra escritura de parámetros con código de habilitación personalizado.	Debe ser una cadena de máx. 16 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales

Especificación de las propiedades del producto

En el Submenú **Propiedades del producto** pueden especificarse los valores de referencia a utilizar en la aplicación de medición.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

► Propiedades del producto	
Tipo de entalpía	→ 🗎 93
Tipo de valor calorífico) → 🗎 93
Temperatura referencia combustión	→ 🗎 93
Densidad de Referencia	→ 🗎 93
Valor calorífico superior de referencia	→ 🗎 94
Presión referencia) → 🗎 94
Temperatura de referencia) → 🗎 94
Factor Z de referencia	→ 🗎 94
Coeficiente de expansión lineal	→ 🗎 94
Densidad relativa	→ 🗎 94
Poder calorífico específico	→ 🗎 95
Valor calorífico	→ 🗎 95

► Composición del gas	→ 🗎 96
Viscosidad dinámica	→ 🗎 96
Viscosidad dinámica	→ 🗎 96
Factor Z	→ 🗎 95

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Tipo de entalpía	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas específico del usuario. O En el parámetro Parámetro Elegir tipo de líquido se selecciona la opción Opción Líquido específico del usuario.	Defina qué tipo de entalpía está utilizando.	CalorValor calorífico	Calor
Tipo de valor calorífico	El parámetro Parámetro Tipo de valor calorífico es visible.	Seleccionar base cálculo en valor calorífico bruto o valor calorífico neto.	 Valor calorífico volumétrico superior Valor calorífico volumétrico Valor calorífico másico superior Valor calorífico másico 	Valor calorífico másico superior
Temperatura referencia combustión	El parámetro Parámetro Temperatura referencia combustión es visible.	Entrar la temperatura de referencia de combustión para calcular la energía del gas natural. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad temperatura	−200 450 °C	20 °C
Densidad de Referencia	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas específico del usuario. O En el Parámetro Elegir tipo de líquido, se selecciona el Opción Agua o Opción Líquido específico del usuario. 	Introducir valor fijo para la densidad de referencia. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de densidad	0,01 15 000 kg/m³	1 000 kg/m³

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Valor calorífico superior de referencia	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 3. 	Entrar el valor calorífico superior de referencia del gas natural. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad valor calorífico	Número positivo de coma flotante	50 000 kJ/Nm ³
Presión referencia	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Masa (medición de temperatura integrada)" La opción Opción Gas se selecciona en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido. 	Introducir presión de referencia para cálculo de densidad de referencia. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad presión .	0 250 bar	1,01325 bar
Temperatura de referencia	Se cumplen las condiciones siguientes: En el Parámetro Seleccionar fluido está seleccionada la Opción Gas . O bien En el Parámetro Seleccionar fluido está seleccionada la Opción Líquido .	Introducir la temperatura de referencia para el cálculo de la densidad de referencia. <i>Dependencia</i> La unidad se toma de: Parámetro Unidad temperatura	−200 450 °C	0 °C
Factor Z de referencia	En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas específico del usuario .	Entrar la constante Z real del gas en condiciones de referencia.	0,12	1
Coeficiente de expansión lineal	 Se cumplen las condiciones siguientes: El Opción Líquido está seleccionado en el Parámetro Seleccionar fluido. El Opción Líquido específico del usuario está seleccionado en el Parámetro Elegir tipo de líquido. 	Introducir el coeficiente de expansión lineal específico del fluido para el cálculo de la densidad de referencia.	1,0 · 10 ⁻⁶ 2,0 · 10 ⁻³	2,06 · 10 ⁻⁴
Densidad relativa	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 3. 	Entrar la densidad relativa del gas natural.	0,55 0,9	0,664

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Poder calorífico específico	 Se cumplen las condiciones siguientes: Producto seleccionado: En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas específico del usuario. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de líquido se selecciona la opción Opción Líquido específico del usuario. En el parámetro Parámetro Tipo de entalpía se selecciona la opción Opción Calor. 	Entrar el poder calorífico específico del producto. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de poder calorífico específico	0 50 kJ/(kgK)	4,187 kJ/(kgK)
Valor calorífico	 Se cumplen las condiciones siguientes: Producto seleccionado: En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas específico del usuario. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de líquido se selecciona la opción Opción Líquido específico del usuario. En el parámetro Parámetro Tipo de entalpía se selecciona la opción Opción Valor calorífico, se selecciona el Opción Valor calorífico superior o Opción Valor calorífico superior. 	Entrar el poder calorífico sup para cálculo de energía / caudal.	Número positivo de coma flotante	50 000 kJ/kg
Factor Z	En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas específico del usuario .	Entrar la constante Z del gas en condiciones de proceso.	0,1 2,0	1

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Viscosidad dinámica (Gases)	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Volumen" Opción "Volumen; alta temperatura" Las opciones Opción Gas o Opción Vapor se seleccionan en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido. o El Opción Gas específico del usuario está seleccionado en el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas. 	Introduzca un valor fijo de viscosidad dinámica para un gas/vapor. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de viscosidad dinámica.	Número positivo de coma flotante	0,015 cP
Viscosidad dinámica (Líquidos)	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Volumen" Opción "Volumen; alta temperatura" La opción Opción Líquido se selecciona en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido. El Opción Líquido específico del usuario está seleccionado en el parámetro Elegir tipo de líquido. 	Introduzca un valor fijo de viscosidad dinámica para un líquido. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de viscosidad dinámica.	Número positivo de coma flotante	1 cP

Configuración de la composición del gas

En el Submenú **Composición del gas** puede definirse la composición del gas utilizado en la aplicación de medición.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto \rightarrow Composición del gas

► Composición del gas	
Mezcla de gases) → 🗎 98
Mol% Ar	→ 🗎 99
Mol% C2H3Cl	→ 🖺 99
Mol% C2H4) → 🗎 99
Mo1% C2H6) → 🗎 100
Mol% C3H8	→ 🗎 100

Mol% CH4		→ 🗎 100
Mo1% Cl2		→ 🗎 101
Mol% CO		→ 🗎 101
Mo1% CO2		→ 🗎 101
Mo1% H2	l	→ 🖺 102
Mo1% H2O	l	→ 🗎 102
Mo1% H2S	I	→ 🖺 102
Mol% HCl	l	→ 🗎 103
Mol% He	l	→ 🖺 103
Mol% i-C4H10	I	→ 🖺 103
Mol% i-C5H12	I	→ 🖺 103
Mol% Kr	l	→ 🖺 104
Mo1% N2	l	→ 🖺 104
Mol% n-C10H22	I	→ 🖺 104
Mol% n-C4H10	I	→ 🖺 105
Mol% n-C5H12	I	→ 🖺 105
Mol% n-C6H14	I	→ 🖺 105
Mol% n-C7H16	I	→ 🖺 106
Mol% n-C8H18	I	→ 🖺 106
Mol% n-C9H20	I	→ 🖺 106
Mol% Ne	I	→ 🗎 106
Mol% NH3	I	→ 🗎 107
Mo1% O2	I	→ 🗎 107
Mol% SO2		→ 🗎 107

Mol% Xe	→ 🗎 107
Mol% otro gas	→ 🗎 108

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Tipo de gas	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Un sólo gas. 	Elegir tipo de gas a medir.	 Hidrógeno H2 Helio He Neón Ne Argón Ar Krypton Kr Xenón Xe Nitrógeno N2 Oxígeno O2 Cloro Cl2 Amoniaco NH3 Monóxido de carbono CO Dióxido de carbono CO2 Dióxido de carbono CO2 Dióxido de azufre SO2 Acido sulfhídrico H2S Acido clorhídrico HCI Metano CH4 Etano C2H6 Propano C3H8 Butano C4H10 Etileno C2H4 Cloruro de vinilo C2H3Cl 	Metano CH4
Mezcla de gases	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. 	Elegir la mezcla de gases medida.	 Aire Hidrógeno H2 Helio He Neón Ne Argón Ar Krypton Kr Xenón Xe Nitrógeno N2 Oxígeno O2 Cloro Cl2 Amoniaco NH3 Monóxido de carbono CO Dióxido de carbono CO2 Dióxido de carbono CO2 Dióxido de azufre SO2 Acido sulfhídrico H2S Acido clorhídrico HCI Metano CH4 Propano C3H8 Etano C2H6 Butano C4H10 Etileno C2H4 Cloruro de vinilo C2H3CI Agua Otros 	Metano CH4

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% Ar	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Argón Ar. O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción ISO 12213- 2.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C2H3Cl	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Cloruro de vinilo C2H3CI. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C2H4	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Etileno C2H4. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% C2H6	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Etano C2H6. O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción ISO 12213- 2.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C3H8	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Propano C3H8. O En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% CH4	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Metano CH4 . O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural .	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	100 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% Cl2	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Cloro Cl2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %
Mol% CO	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Monóxido de carbono CO. 0 • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción ISO 12213- 2.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %
Mol% CO2	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Dióxido de carbono CO2. O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% H2	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Hidrógeno H2. O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad, la opción Opción AGA Nx19 no se ha seleccionado.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mo1% H2O	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% H2S	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Acido sulfhídrico H2S. O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción ISO 12213- 2.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% HCl	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Acido clorhídrico HCl. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% He	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Helio He. O En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %
Mol% i-C4H10	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% i-C5H12	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% Kr	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Krypton Kr. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% N2	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Nitrógeno N2. O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción AGA Nx19 o la opción Opción ISO 12213- 2.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C10H22	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% n-C4H10	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Mezcla de gases y en el parámetro Mezcla de gases y en el parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Butano C4H10. O En el parámetro Flegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción ISO 12213- 2. O En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se ha seleccionado la opción Opción Gorión Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %
Mol% n-C5H12	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C6H14	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% n-C7H16	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %
Mol% n-C8H18	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C9H2O	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Gas natural. En el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se selecciona la opción Opción ISO 12213- 2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% Ne	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Necón Ne. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% NH3	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Amoniaco NH3. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0 %
Mo1% O2	Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Mezcla de gases y en el parámetro Parámetro Mezcla de gases se ha seleccionado la opción Opción Oxígeno O2. O • En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se ha seleccionado la opción Opción Gas natural y en el parámetro Parámetro Cálculo de densidad se ha seleccionado la opción Opción ISO 12213- 2.	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0100%	0%
Mol% SO2	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Dióxido de azufre SO2. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Mol% Xe	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Xenón Xe. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Mol% otro gas	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Mezcla de gases. En el parámetro Parámetro Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Mezcla de gases se selecciona la opción Opción Otros. 	Entrar la cantidad de producto en la mezcla del gas.	0 100 %	0 %
Humedad Relativa	 Se cumplen las condiciones siguientes: En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Gas. En el parámetro Parámetro Elegir tipo de gas se selecciona la opción Opción Aire. 	Introducir contenido de humedad en aire en %.	0 100 %	0 %

Realización de compensaciones externas

El Submenú **Compensación externa** contiene parámetros que sirven para entrar valores externos o fijos. Son valores que se utilizan para cálculos internos.

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Compensación externa

► Compensación externa				
Valor Externo) → 🗎 109			
Presión atmosférica	→ 🗎 109			
Cálculo variación energía) → 🗎 109			
Densidad fija	→ 🗎 109			
Densidad fija) → 🗎 109			
Temperatura fija	→ 🗎 109			
Segunda temp diferencia energía	→ 🗎 109			
Presión de proceso fija	→ 🗎 109			
Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
---------------------------------	--	--	--	----------------------------------
Valor Externo	Con código de pedido correspondiente a "Versión del sensor": Opción "Masa (medición de temperatura integrada)"	Asignar variable de equipo externo a variable de proceso. Para información detallada sobre el cálculo de las variables medidas en aplicaciones con vapor:	 Desconectado Presión Presión relativa Densidad Segunda temp diferencia energía 	Desconectado
Presión atmosférica	En el parámetro Parámetro Valor Externo se selecciona la opción Opción Presión relativa.	Entrar el valor de la presión atmosférica para la correción de presión. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad presión	0 250 bar	1,01325 bar
Cálculo variación energía	El parámetro Parámetro Cálculo variación energía es visible.	Calcula la energía transferida de un intercambiador (=variación energía).	 Desconectado Instrumento en la parte fría Instrumento en la parte caliente 	Instrumento en la parte caliente
Densidad fija	Con el código de producto para "Versión del sensor": • Opción "Volumen" • • Opción "Volumen; alta temperatura"	Entrar un valor fijo de densidad del producto de proceso. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de densidad .	0,01 15000 kg/m ³	1 000 kg/m ³
Densidad fija	Con el código de producto para "Versión del sensor": • Opción "Volumen" o • Opción "Volumen; alta temperatura"	Entrar un valor fijo de densidad del producto de proceso. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de densidad .	0,01 15000 kg/m ³	5 kg/m³
Temperatura fija	-	Entrar un valor fijo de presión de proceso. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad temperatura	−200 450 °C	20 °C
Segunda temp diferencia energía	El parámetro Parámetro Segunda temp diferencia energía es visible.	Entrar el segundo valor de temperatura para calcular la energía diferencial. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad temperatura	−200 450 °C	20 °C
Presión de proceso fija	 Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor", Opción "Caudal másico (medición de temperatura integrada)" En el parámetro Parámetro Valor Externo (→ 109) no se ha seleccionado la opción Opción Presión. 	Entrar un valor fijo de presión de proceso. Dependencia La unidad fue tomada en Parámetro Unidad presión . Para información detallada sobre el cálculo de las variables medidas en aplicaciones con vapor:	0 250 bar abs.	0 bar abs.

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Operación de ajuste del sensor

El Submenú **Ajuste de sensor** contiene parámetros relacionados con las funciones del sensor.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Ajuste de sensor

► Ajuste de sensor	
Configuración de entrada	→ 🗎 110
Tramo recto de entrada	→ 🗎 110
Acoplamiento al diámetro del tubo	→ 🗎 111
Factor de instalación	→ 🗎 111

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Configuración de entrada	La característica corrección de tramo recto de entrada: • Es una característica estándar y solo es posible utilizarla en Prowirl F 200. • Se puede utilizar para aplicaciones con las presiones nominales y los diámetros nominales siguientes: DN 15 a 150 (1 a 6") • EN (DIN) • ASME B16.5, Sch. 40/80	Elegir configuración de entrada.	 Desconectado Codo simple Doble codo Doble codo 3D Reducción 	Desconectado
Tramo recto de entrada	La característica corrección de tramo recto de entrada : • Es una característica estándar y solo es posible utilizarla en Prowirl F 200. • Se puede utilizar para aplicaciones con las presiones nominales y los diámetros nominales siguientes: DN 15 a 150 (1 a 6") • EN (DIN) • ASME B16.5, Sch. 40/80	Definir la longitud del tramo recto de entrada. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de longitud	0 20 m	0 m

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Acoplamiento al diámetro del tubo	_	Introducir el diámetro de tubo de empalme para permitir la corrección de diámetro. Información detallada sobre la corrección de diámetro: → 🗎 111 Dependencia La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de longitud .	0 1 m (0 3 ft) Valor de entrada = 0: la corrección de diámetro está desactivada.	En función del país: • 0 m • 0 pies
Factor de instalación	-	Entre el factor para ajustar las condiciones de instalación.	Número positivo de coma flotante	1,0

Corrección del desajuste entre diámetros

El equipo de medición se calibra según la conexión a proceso pedida. Esta calibración tiene en cuenta el borde en la transición entre la tubería de acoplamiento y la conexión a proceso. Si la tubería de acoplamiento usada difiere de la conexión a proceso pedida, una corrección de diámetro puede compensar los efectos. La diferencia entre el diámetro interno de la conexión a proceso pedida y el diámetro interno de la tubería de acoplamiento usada se debe tener en cuenta.

El equipo de medición puede corregir desplazamientos en el factor de calibración causados, por ejemplo, por un desajuste entre el diámetro de la brida del equipo (p. ej., ASME B16.5/Sch. 80, DN 50 [2"]) y el diámetro de la tubería de acoplamiento (p. ej., ASME B16.5/Sch. 40, DN 50 [2"]). Aplique únicamente la corrección por desajuste de diámetro en los casos que estén comprendidos en los límites indicados a continuación, habiéndose realizado para ellos también pruebas de medición.

Conexión bridada:

- DN 15 (½"): ±20 % del diámetro interno
- DN 25 (1"): ±15 % del diámetro interno
- DN 40 (1½"): ±12 % del diámetro interno
- $DN \ge 50$ (2"): ±10 % del diámetro interno

Si el diámetro interno estándar de la conexión a proceso pedida difiere del diámetro interno de la tubería de acoplamiento, cabe esperar una imprecisión adicional en la medida de aprox. 2 % lect.

Ejemplo

Influencia del desajuste de diámetros si no se utiliza la función de corrección:

- Tubería de acoplamiento DN 100 (4"), Sch. 80
- Brida del instrumento DN 100 (4"), Sch. 40
- En esta instalación se produce por tanto un desajuste en diámetros de 5 mm (0,2 in). Si no se utiliza la función de corrección, debe considerarse una imprecisión adicional en la medición de aprox. 2 % lect. a causa del desajuste en diámetros.
- Si se cumplen las condiciones básicas y se activa esta característica, la incertidumbre de medición adicional es 1 % lect.

Configuración del totalizador

En Submenú "Totalizador 1 ... n" pueden configurarse los distintos totalizadores.

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Totalizador 1 ... n



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso 1 n	Elegir variable de proceso para totalizador.	 Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Caudal másico total * Caudal de condensados * Flujo energético * Diferencia calorífica de caudal * 	Caudal volumétrico
Unidad de variable de proceso 1 n	Seleccione la unidad para la variable de proceso del totalizador.	Lista de selección de la unidad	m ³
Totalizador 1 n modo operación	Seleccione el modo de funcionamiento del totalizador, p.e. solo totalizar el caudal hacia adelante o solo totalizar el caudal inverso.	NetoHacia adelanteInverso	Hacia adelante
Totalizador 1 n control	Operar el totalizador.	 Borrar + Mantener Preseleccionar + detener Mantener Totalizar 	Totalizar
Totalizador 1 n comport fallo	Seleccionar el comportamiento del totalizador en caso de alarma del dispositivo.	 Mantener Continuar Último valor válido + continuar 	Continuar

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Realizar ajustes adicionales de visualización

En Submenú **Visualización** usted puede configurar todos los parámetros relativos al indicador local.

Navegación

Menú "Ajuste"
 \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Visualización

► Visualización			
	Formato visualización]	→ 🗎 114
	1er valor visualización		→ 🗎 114
	1. valor gráfico de barras 0%		→ 🗎 114
	1. valor gráfico de barras 100%]	→ 🗎 114
	Decimales 1		→ 🗎 114
	2er valor visualización		→ 🗎 114
	Decimales 2		→ 🗎 114
	3er valor visualización		→ 🗎 115
	3. valor gráfico de barras 0%		→ 🗎 115
	3. valor gráfico de barras 100%		→ 🗎 115
	Decimales 3		→ 🗎 115
	4er valor visualización		→ 🗎 115
	Decimales 4]	→ 🗎 115
	Display language]	→ 🗎 115
	Intervalo de indicación]	→ 🗎 115
	Atenuación del visualizador]	→ 🗎 115
	Línea de encabezamiento]	→ 🗎 115
	Texto de encabezamiento]	→ 🗎 115
	Carácter de separación		→ 🗎 116
	Retroiluminación		→ 🗎 116

Visión general de los parámetros con una	a breve descripción
--	---------------------

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Formato visualización	Se incluye un indicador local.	Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.	 1 valor grande 1 valor + 1 gráfico de barras 2 valores 1 valor grande + 2 valores 4 valores 	1 valor grande
1er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	 Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Caudal másico Velocidad de caudal Temperatura Frecuéncia vórtices Análisis señal vórtice Amplitud vórtices Presión calculada de vapor saturado * Caudal másico total * Caudal de condensados * Flujo energético * Diferencia calorífica de caudal * Número Reynolds * Densidad * Presión * Especificar el volumen * Grados de sobrecalentado * Totalizador 1 Totalizador 3 	Caudal volumétrico
1. valor gráfico de barras 0%	Se proporciona un indicador local.	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
1. valor gráfico de barras 100%	Se proporciona un visualizador local.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Decimales 1	En el Parámetro 1er valor visualización está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX
2er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🗎 114)	Ninguno
Decimales 2	En el Parámetro 2er valor visualización está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
3er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro 1er valor visualización $(\rightarrow \cong 114)$	Ninguno
3. valor gráfico de barras 0%	Se ha efectuado una selección en el Parámetro 3er valor visualización .	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
3. valor gráfico de barras 100%	Se ha seleccionado una opción en el parámetro Parámetro 3er valor visualización.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	0
Decimales 3	En el Parámetro 3er valor visualización está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	x.xx
4er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro 1er valor visualización $(\rightarrow \cong 114)$	Ninguno
Decimales 4	En el Parámetro 4er valor visualización está especificado un valor medido.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX
Display language	Se incluye un indicador local.	Elegir el idioma del display local.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands* Portuguesa Polski русский язык (Russian) Svenska* Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (alternativamente, el idioma solicitado está predefinido en el equipo)
Intervalo de indicación	Se proporciona un indicador local.	Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando aparezcan alternativamente.	1 10 s	5 s
Atenuación del visualizador	Se proporciona un visualizador local.	Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.	0,0 999,9 s	5,0 s
Línea de encabezamiento	Se proporciona un indicador local.	Elegir el contenido del encabezado del display local.	Nombre del dispositivoTexto libre	Nombre del dispositivo
Texto de encabezamiento	La Opción Texto libre está seleccionada en el Parámetro Línea de encabezamiento .	Introducir el texto para el encabezado del display local.	Máx. 12 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Carácter de separación	Se proporciona un visualizador local.	Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.	 . (punto) , (coma) 	. (punto)
Retroiluminación	Código de pedido para "Indicador; configuración", opción E "SD03 de 4 líneas, ilum.; control táctil + función de copia de seguridad de los datos"	Conectar y desconectar retroiluminación del display local.	DesactivarActivar	Desactivar

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

Realización de los ajustes básicos de Heartbeat

Submenú **Ajustes del Hearbeat** guía al usuario de manera sistemática por todos los parámetros que se pueden usar para efectuar los ajustes básicos de Heartbeat.

El asistente de configuración solo aparece si el equipo tiene el paquete de aplicación de verificación + monitorización Heartbeat.

Navegación

Menú "Ajuste"
 \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Ajustes del Hear
beat

► Ajustes del Hearbeat]	
► Ajustes básicos H	Heartbeat	→ 🖺 116

Submenú "Ajustes básicos Heartbeat"

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Ajustes del Hearbeat \rightarrow Ajustes básicos Heartbeat

► Ajustes básicos Heartbeat	
Operador de planta) → 🗎 116
Lugar] → 🗎 116

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Operador de planta	Introduzca el operador de planta.	Máx. 32 caracteres, que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)
Lugar	Introduzca la ubicación.	Máx. 32 caracteres, que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)

Utilización de parámetros para la administración del equipo

La interfaz Submenú **Administración** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que pueden utilizarse para finalidades de gestión del equipo.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administración

► Administración	
► Definir código de acceso) → 🗎 117
Resetear dispositivo) → 🗎 117

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Resetear dispositivo	Borrar la configuración del instrumento - total o parcialmente - a un estado definido.	 Cancelar Poner en estado de suministro Reiniciar instrumento 	Cancelar

Asistente "Definir código de acceso"

Complete este asistente para especificar un código de acceso para el rol de mantenimiento.

Navegación

Menú "Ajuste"
 \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administració
n \rightarrow Definir código de acceso \rightarrow Definir código de acceso



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Definir código de acceso	Acceso de escritura restringido para proteger la configuración del instrumento a cambios no intencionados.	Debe ser una cadena de máx. 16 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales
Confirmar el código de acceso	Confirme el código de acceso.	Debe ser una cadena de máx. 16 dígitos entre los cuales haya números, letras y caracteres especiales

10.5 Simulación

A través de Submenú **Simulación**, es posible simular diversas variables del proceso en el modo de alarma del proceso y del equipo y verificar las cadenas de señales aguas abajo (válvulas de conmutación o lazos de control cerrados). La simulación puede realizarse sin una medición real (sin flujo de producto a través del equipo).

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Simulación



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar simulación variable de proceso	-	Escoja una variable de proceso para la simulación que está activada.	 Desconectado Caudal volumétrico corregido Caudal másico Velocidad de caudal Temperatura Presión calculada de vapor saturado* Caudal másico total* Caudal de condensados* Flujo energético Diferencia calorífica de caudal* Número Reynolds 	Desconectado
Valor variable de proceso	La selección de una variable de proceso se realiza en Parámetro Asignar simulación variable de proceso (→ 🗎 118).	Entrar el valor de simulación para la variable de proceso escogida.	Depende de la variable de proceso seleccionada	0
Simulación de alarma en el instrumento	-	Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.	DesconectadoConectado	Desconectado
Categoría de eventos de diagnóstico	-	Selección de la categoría de un evento de diagnóstico.	SensorElectrónicasConfiguraciónProceso	Proceso
Diagnóstico de Simulación	-	Escoger un evento de diagnóstico para simular este evento.	 Desconectado Lista de selección de eventos de diagnóstico (según la categoría elegida) 	Desconectado

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

10.6 Protección de los ajustes contra el acceso no autorizado

Dispone de las siguientes opciones para proteger la configuración del equipo de medición contra modificaciones involuntarias tras la puesta en marcha:

- Protección contra escritura mediante código de acceso
- Protección contra escritura mediante microinterruptor de protección
- Protección contra escritura mediante bloqueo de teclado

10.6.1 Protección contra escritura mediante código de acceso

Los efectos del código de acceso específico de usuario son los siguientes:

- Mediante configuración local, los parámetros de configuración del equipo quedan protegidos contra escritura y no pueden modificarse.
- El acceso al equipo desde un navegador de Internet queda protegido, así como los parámetros de configuración del equipo de medición.

Definición del código de acceso mediante indicador local

- 1. Navegue a Parámetro Introducir código de acceso.
- 2. Cadena de máx. 16 dígitos como máximo que puede constar de números, letras y caracteres especiales como código de acceso.
- **3.** Vuelva a introducir el código de acceso en para su confirmación.
 - ← Aparece el símbolo 🖻 delante de los parámetros protegidos contra escritura.

El equipo vuelve a bloquear automáticamente los parámetros protegidos contra escritura si no se pulsa en un lapso de 10 minutas ninguna tecla en las vistas de navegación y edición. El equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura a 60 s la que el usuario vuelve al modo usual de visualización desde las vistas de navegación y edición.

Parámetros que siempre se pueden modificar a través del indicador local

Hay algunos parámetros sin influencia sobre la medición que quedan excluidos de la protección contra escritura utilizando el indicador local. Siempre es posible modificar un código de acceso específico de usuario, incluso cuando los otros parámetros están bloqueados.



10.6.2 Protección contra escritura mediante interruptor de protección contra escritura

A diferencia de la protección contra escritura por medio de un código de acceso específico de usuario, permite bloquear el acceso de escritura a todo el menú de configuración, excepto al **Parámetro "Contraste del visualizador"**.

Los valores de los parámetros ahora son de solo lectura y ya no se pueden editar (a excepción del **Parámetro "Contraste del visualizador"**):

- A través del indicador local
- Mediante el protocolo PROFINET
- 1. Afloje el tornillo de bloqueo.
- 2. Desenrosque la cubierta del compartimento del sistema electrónico.
- 3. Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor de protección de escritura, sujete el módulo indicador al borde del compartimento del sistema electrónico.
 - └→ El módulo indicador está sujetado en el borde del compartimento del sistema electrónico.



- 4. La protección contra escritura por hardware se habilita poniendo el interruptor de protección contra escritura (WP) del módulo del sistema electrónico principal en la posición **ON**. La protección contra escritura por hardware se deshabilita poniendo el interruptor de protección contra escritura (WP) del módulo del sistema electrónico principal en la posición **OFF** (ajuste de fábrica).
 - Si la protección contra escritura por hardware está habilitada: Se muestra la Opción Protección de escritura hardware en el Parámetro Estado bloqueo.
 Además, el símbolo aparece en el encabezado del indicador de valor medido y en la vista de navegación delante de los parámetros.



Si la protección contra escritura por hardware está deshabilitada: No se muestra ninguna opción en el Parámetro **Estado bloqueo**. En el indicador local, el símbolo 🖻 desaparece de delante de los parámetros del encabezado del indicador operativo y de la vista de navegación.

- 5. Pase el cable por la abertura entre la caja y el módulo del sistema electrónico principal e inserte el módulo indicador en el compartimento del sistema electrónico en la dirección deseada hasta que encaje.
- 6. Monte de nuevo el transmisor en el orden inverso.

10.7 Puesta en marcha específica de la aplicación

10.7.1 Aplicación de vapor

Seleccione el producto

Navegación:

Ajuste → Selección medio

- 1. Abra el Asistente **Selección medio**.
- 2. En el Parámetro Seleccionar fluido, seleccione la Opción Vapor.
- Cuando se lee el valor medido de presión ¹⁾: En el Parámetro Modo de cálculo de vapor, seleccione la Opción Automático (compensado en P/T).
- 4. Si no se lee el valor medido de presión:
 En el Parámetro Modo de cálculo de vapor, seleccione la Opción Vapor saturado (compensado en T).
- 5. En el Parámetro **Valor de calidad de vapor**, introduzca la calidad del vapor presente en la tubería.
 - 🛏 El equipo de medición usa este valor para calcular el flujo másico del vapor.

10.7.2 Aplicación para líquidos

Líquido específico de usuario, p. ej. aceite portador de calor

Seleccionar medio

Navegación:

Ajuste → Selección medio

- 1. Llame al Asistente Selección medio.
- 2. En el Parámetro **Seleccionar fluido**, seleccione el Opción **Líquido**.
- 3. En el Parámetro **Elegir tipo de líquido**, seleccione el Opción **Líquido específico del usuario**.
- 4. En el Parámetro Tipo de entalpía, seleccione el Opción Calor.
 - Opción Calor: líquido no inflamable que funciona como portador de calor.
 Opción Valor calorífico: líquido inflamable cuyo calor de combustión se calcula.

Configuración de las propiedades del líquido

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

- 5. Llame al Submenú **Propiedades del producto**.
- 6. En el Parámetro **Densidad de Referencia**, introduzca la densidad de referencia del fluido.

¹⁾ Opción de versión de sensor "Masa (medición integrada de presión y temperatura)", Lectura de la presión a través de PROFINET con Ethernet-APL

- 7. En el Parámetro **Temperatura de referencia**, introduzca la temperatura de fluido asociada a la densidad de referencia.
- 8. En el Parámetro **Coeficiente de expansión lineal**, introduzca el coeficiente de expansión del fluido.
- 9. En el Parámetro **Poder calorífico específico**, introduzca la capacidad calorífica del fluido.
- 10. En el Parámetro Viscosidad dinámica, introduzca la viscosidad del fluido.

10.7.3 Aplicaciones de gas

Para la medición precisa de la masa o el volumen normalizado, se recomienda utilizar la versión del sensor con compensación de presión/temperatura. Si dicha versión del sensor no está disponible, introduzca la presión mediante la . Si ninguna de estas dos opciones es posible, también se puede introducir la presión como un valor fijo en el Parámetro **Presión de proceso fija**.

Computador de caudal disponible solo con el código de producto para "Versión sensor", opción "masa (medición de temperatura integrada)" u opción "masa (medición de presión/temperatura integrada)".

Gas simple

Gas de combustión, p. ej. metano CH₄

Seleccionar medio

Navegación:

Ajuste \rightarrow Selección medio

- 1. Llame al Asistente **Selección medio**.
- 2. En el Parámetro **Seleccionar fluido**, seleccione el Opción **Gas**.
- 3. En el Parámetro **Elegir tipo de gas**, seleccione el Opción **Un sólo gas**.
- 4. En el Parámetro Tipo de gas, seleccione el Opción Metano CH4.

Configuración de las propiedades del producto

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

- 5. Abra el Submenú Propiedades del producto.
- 6. En el Parámetro **Temperatura referencia combustión**, introduzca la temperatura de combustión de referencia del producto.

Configuración de las propiedades del producto

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

- 7. Abra el Submenú Propiedades del producto.
- 8. En el Parámetro **Temperatura referencia combustión**, introduzca la temperatura de combustión de referencia del producto.

Mezcla de gases

Gas protector para fábricas siderúrgicas y de laminación, p. ej. $N_{\rm 2}/H_{\rm 2}$

Seleccionar medio

Navegación:

Ajuste → Selección medio

- 1. Llame al Asistente Selección medio.
- 2. En el Parámetro Seleccionar fluido, seleccione el Opción Gas.
- 3. En el Parámetro **Elegir tipo de gas**, seleccione el Opción **Mezcla de gases**.

Configuración de la composición del gas

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto \rightarrow Composición del gas

4. Llame al Submenú **Composición del gas**.

- 5. En el Parámetro **Mezcla de gases**, seleccione el Opción **Hidrógeno H2** y el Opción **Nitrógeno N2**.
- 6. En el Parámetro **Mol% H2**, introduzca la cantidad de hidrógeno.
- 7. En el Parámetro **Mol% N2**, introduzca la cantidad de nitrógeno.
 - Todas las cantidades deben sumar el 100%.
 La densidad se determina de acuerdo con NEL 40.

Configuración de las propiedades de fluido para la salida del caudal volumétrico normalizado

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

- 8. Llame al Submenú **Propiedades del producto**.
- 9. En el Parámetro **Presión referencia**, introduzca la presión de referencia del fluido.
- **10.** En el Parámetro **Temperatura de referencia**, introduzca la temperatura de referencia del fluido.

Aire

Seleccionar medio

Navegación:

Ajuste → Selección medio

- 1. Llame al Asistente Selección medio.
- 2. En el Parámetro **Seleccionar fluido** (→ 🖺 85), seleccione el Opción **Gas**.
- 4. Introduzca el valor en el Parámetro **Humedad Relativa** (→ 🖺 86).
 - └→ La humedad relativa se introduce en %. La humedad relativa se convierte internamente en humedad absoluta y se factoriza en el cálculo de la densidad según NEL 40.
- 5. En el Parámetro **Presión de proceso fija** ($\rightarrow \triangleq 109$), introduzca el valor de la presión de proceso presente.

Configuración de las propiedades del líquido

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

6. Llame al Submenú **Propiedades del producto**.

- 7. En el Parámetro **Presión referencia** (→) 94), introduzca la presión de referencia a considerar en el cálculo de la densidad de referencia.
 - Presión que se utiliza como referencia estática para la combustión. Esto hace posible comparar los procesos de combustión a distintas presiones.
- 8. En el Parámetro **Temperatura de referencia** (→) 94), introduzca la temperatura que considerar en el cálculo de la densidad de referencia.
- Endress+Hauser recomienda el uso de la compensación activa de la presión. Así se descarta por completo el riesgo de errores medidos debidos a variaciones de presión y entradas incorrectas .

Gas natural

Seleccionar medio

Navegación:

Ajuste → Selección medio

- 1. Llame al Asistente Selección medio.
- 2. En el Parámetro **Seleccionar fluido** (→ 🖺 85), seleccione el Opción **Gas**.
- 3. En el Parámetro **Elegir tipo de gas** (→ 🗎 85), seleccione el Opción **Gas natural**.
- 4. En el Parámetro **Presión de proceso fija** ($\rightarrow \implies 109$), introduzca el valor de la presión de proceso presente.
- En el Parámetro Cálculo de entalpía (→
 B7), seleccione una de las siguientes opciones:
 - ➡ AGA5 Opción ISO 6976 (contiene GPA 2172)
- 6. En el Parámetro **Cálculo de densidad** ($\rightarrow \cong 88$), seleccione una de las siguientes opciones.
 - AGA Nx19
 Opción ISO 12213- 2 (contiene AGA8-DC92)
 Opción ISO 12213- 3 (contiene SGERG-88, AGA8 Método bruto 1)

Configuración de las propiedades del líquido

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

- 7. Llame al Submenú **Propiedades del producto**.
- 8. En el Parámetro **Tipo de valor calorífico**, seleccione una de las opciones.
- 9. En el Parámetro **Valor calorífico superior de referencia**, introduzca el valor calorífico bruto de referencia del gas natural.
- 10. En el Parámetro **Presión referencia** (→) 94), introduzca la presión de referencia a considerar en el cálculo de la densidad de referencia.
 - Presión que se utiliza como referencia estática para la combustión. Esto hace posible comparar los procesos de combustión a distintas presiones.
- **11.** En el Parámetro **Temperatura de referencia** ($\Rightarrow \boxminus 94$), introduzca la temperatura que considerar en el cálculo de la densidad de referencia.
- 12. En el Parámetro **Densidad relativa**, introduzca la densidad relativa del gas natural.

Endress+Hauser recomienda el uso de la compensación activa de la presión. Así se descarta por completo el riesgo de errores medidos debidos a variaciones de presión y entradas incorrectas .

Gas ideal

La unidad "caudal volumétrico normalizado" se utiliza a menudo para medir mezclas de gases industriales, en particular gas natural. Para ello, el caudal másico calculado está dividido por una densidad de referencia. Para calcular el caudal másico, es esencial conocer la composición exacta del gas. Sin embargo, en la práctica esta información no está disponible habitualmente (es decir, ya que varía en el tiempo). En este caso, puede resultar útil considerar el gas como un gas ideal. Esto significa que solo son necesarias las variables de temperatura y presión de trabajo, así como las variables de temperatura y presión de referencia, para calcular el caudal volumétrico normalizado. El error resultante de esta suposición (típicamente 1 ... 5 %) es a menudo considerablemente inferior que el error derivado de unos datos de composición imprecisos. Este método no debería utilizarse para gases condensantes (p. ej. vapor saturado).

Seleccionar medio

Navegación:

Ajuste → Selección medio

- 1. Llame al Asistente Selección medio.
- 2. En el Parámetro Seleccionar fluido, seleccione el Opción Gas.
- 3. En el Parámetro Elegir tipo de gas, seleccione el Opción Gas específico del usuario.
- 4. Para gas no inflamable:

En el Parámetro Tipo de entalpía, seleccione el Opción Calor.

Configuración de las propiedades del líquido

Navegación:

Ajuste \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Propiedades del producto

- 5. Llame al Submenú Propiedades del producto.
- 6. En el Parámetro **Densidad de Referencia**, introduzca la densidad de referencia del fluido.
- 7. En el Parámetro **Presión referencia**, introduzca la presión de referencia del fluido.
- 8. En el Parámetro **Temperatura de referencia**, introduzca la temperatura de fluido asociada a la densidad de referencia.
- 9. En el Parámetro Factor Z de referencia, introduzca el valor 1.
- Si se precisa medir la capacidad calorífica específica:
 En el Parámetro Poder calorífico específico, introduzca la capacidad calorífica del fluido.
- 11. En el Parámetro **Factor Z**, introduzca el valor **1**.
- 12. En el Parámetro **Viscosidad dinámica**, introduzca la viscosidad del fluido bajo condiciones de operación.

10.7.4 Cálculo de variables medidas

Es posible encontrar un computador de caudal en la electrónica del equipo de medición con el código de producto para "Versión del sensor", opción "masa (función integrada de medición de presión/temperatura)" y opción "masa (función integrada de medición de presión/temperatura)". Este computador puede calcular las siguientes variables medidas secundarias a partir de las variables medidas primarias, utilizando valores de presión y/o temperatura entrados o externos.

Producto	Fluido	Normas estándar	Explicación
Vapor ¹⁾	Vapor de agua	IAPWS-IF97/ ASME	 Para la medición de temperatura integrada Para la presión de proceso fija, si la presión se mide directamente en el cuerpo del medidor o si la lectura de presión se hace desde una
	Un solo gas	NEL40	Para la presión de proceso fija, si la presión se mide directamente en
	Mezcla de gases	NEL40	el cuerpo del medidor o si la lectura de presion se nace desde una
	Aire	NEL40	
	Gas natural	ISO 12213-2	 Contiene AGA8-DC92 Para la presión de proceso fija, si la presión se mide directamente en el cuerpo del medidor o si la lectura de presión se hace desde una
Gas		AGA NX-19	Para la presión de proceso fija, si la presión se mide directamente en el cuerpo del medidor o si la lectura de presión se hace desde una
		ISO 12213-3	 Contiene SGERG-88, AGA8 Método bruto 1 Para la presión de proceso fija, si la presión se mide directamente en el cuerpo del medidor o si la lectura de presión se hace desde una
	Otros gases	Ecuación lineal	 Gases ideales Para la presión de proceso fija, si la presión se mide directamente en el cuerpo del medidor o si la lectura de presión se hace desde una
	Agua	IAPWS-IF97/ ASME	-
Líquidos	Gases licuados	Tablas	Mezcla de propano y butano
	Otro líquido	Ecuación lineal	Líquidos ideales

Caudal másico y caudal volumétrico normalizado

Cálculo del caudal másico

Caudal volumétrico × densidad efectiva

- Densidad efectiva del vapor saturado, agua y otros líquidos: depende de la temperatura
- La densidad efectiva del vapor recalentado y de los gases restantes depende de la temperatura y de la presión de proceso

Cálculo de caudal volumétrico normalizado

(Caudal volumétrico × densidad efectiva)/densidad de referencia

- Densidad efectiva de agua y otros líquidos: depende de la temperatura
- La densidad efectiva de los gases restantes depende de la temperatura y de la presión de proceso

Flujo de energía

Producto	Fluido	Normas estándar	Explicación	Opción calor/energía
Vapor ¹⁾	-	IAPWS- IF97/ASME	Para la presión de proceso fija o si la lectura de presión se hace desde una	
	Un solo gas	ISO 6976	 Contiene GPA 2172 Para la presión de proceso fija o si la lectura de presión se hace desde una 	
	Mezcla de ISO 697 gases	ISO 6976	 Contiene GPA 2172 Para la presión de proceso fija o si la lectura de presión se hace desde una 	Calor
Gas	Aire	NEL40	Para la presión de proceso fija o si la lectura de presión se hace desde una	Valor calorífico neto ³⁾ respecto a masa Valor calorífico bruto ²⁾ respecto a volumen normalizado Valor calorífico neto ³⁾ respecto a volumen
	Gas natural	ISO 6976	 Contiene GPA 2172 Para la presión de proceso fija o si la lectura de presión se hace desde una 	normalizado
		AGA 5	-	
	Agua	IAPWS- IF97/ASME	-	
Líquidos	Gases licuados	ISO 6976	Contiene GPA 2172	
	Otro líquido	Ecuación lineal	-	

 Valor calorífico bruto: energía de combustión + energía de condensación del gas de combustión (valor calorífico bruto > valor calorífico neto)

3) Valor calorífico neto: solo energía de combustión

Cálculo del caudal másico y del flujo energético

El vapor se calcula a partir de los factores siguientes:

- Cálculo de la densidad con compensación completa a partir de las variables medidas de "presión" y "temperatura"
- Cálculo a partir de vapor sobrecalentado hasta que se alcanza el punto de saturación Configuración del comportamiento diagnóstico de Mensaje de diagnóstico ▲S871 Cerca del límite de saturación de vaporParámetro Asignar número de diagnóstico 871 establecido a Opción Desconectado (ajuste de fábrica) como estándar → 🗎 147 Configuración opcional del comportamiento de diagnóstico para la opción Opción Alarma o Opción Aviso.

En caso de 2 K por encima de la saturación, activación de Mensaje de diagnóstico \triangle **S871 Cerca del límite de saturación de vapor**.

- Para el cálculo de la densidad, siempre se usa el valor de presión más pequeño entre los dos siguientes:
 - Presión medida directamente en el cuerpo del medidor o presión leída desde una
 - Presión de vapor saturado, que se determina a partir de la línea de vapor saturado (IAPWS-IF97/ASME)

Para obtener información detallada sobre la ejecución de compensaciones externas, véase $\rightarrow \cong 108$.

Valor calculado

La unidad calcula el caudal másico, el flujo calorífico, la densidad y la entalpía específica a partir del flujo volumétrico y la temperatura y/o presión medidos, conforme a la norma internacional IAPWS-IF97/ASME.

Fórmulas utilizadas para el cálculo:

- Caudal másico: $\dot{m} = \dot{v} \cdot \rho$ (T, p)
- Flujo calorífico: $\dot{Q} = \dot{v} \cdot \rho (T, p) \cdot h_D (T, p)$
- m = Caudal másico
- Q = Flujo calorífico
- v = Flujo volumétrico (medido)
- h_D = entalpía específica
- T = Temperatura de proceso (medida)
- p = presión de proceso
- $\rho = \text{densidad}^{2}$

Gases preprogramados

Los siguientes gases están preprogramados en el computador de caudal:

Hidrógeno ¹⁾	Helio 4	Neón	Argón
Criptón	Xenon	Nitrógeno	Oxígeno
Cloro	Amonios	Monóxido de carbono ¹⁾	Dióxido de carbono
Dióxido de sulfuro	Sulfuro de hidrógeno ¹⁾	Cloruro de hidrógeno	Metano ¹⁾
Etano ¹⁾	Propano ¹⁾	Butano ¹⁾	Etileno (eteno) ¹⁾
Cloruro de vinilo	Mezclas de hasta 8 componen		

1) El flujo energético se calcula conforme a ISO 6976 (contiene GPA 2172) o AGA5 - respecto al valor calorífico neto o valor calorífico bruto.

²⁾ Considerando datos de vapor de IAPWS-IF97 (ASME), para la temperatura medida y presión especificada

Cálculo del flujo energético

Caudal volumétrico × densidad efectiva × entalpía específica

- Densidad efectiva del vapor saturado y de agua: depende de la temperatura
 - Densidad operativa para vapor recalentado, gas natural ISO 6976 (contiene GPA 2172), gas naturalAGA5: depende de la temperatura y la presión

Diferencia de flujo calorífico

- Entre el vapor saturado corriente arriba de un intercambiador de calor y la condensación aguas abajo del intercambiador de calor (segunda temperatura proporcionada al equipo a través de la) conforme a IAPWS-IF97/ASME $\rightarrow \square 28$
- Entre agua caliente y agua fría (segunda lectura de temperatura proporcionada al equipo a través de la) conforme a IAPWS-IF97/ASME

Presión de vapor y temperatura del vapor

El equipo de medición puede efectuar los cálculos siguientes en mediciones de vapor saturado entre la línea de alimentación y la línea de retorno de cualquier tipo de líquido caliente (la segunda temperatura se obtiene a partir de la , y el valor Cp se introduce a mano):

- Cálculo de la presión de saturación del vapor a partir de la temperatura medida y salida de valores conforme a IAPWS-IF97/ASME
- Cálculo de la temperatura de saturación del vapor a partir de la presión establecida y salida de valores conforme a IAPWS-IF97/ASME

11 Configuración

11.1 Leer el estado de bloqueo del equipo

Protección contra escritura activa en el instrumento: Parámetro Estado bloqueo

Operación → Estado bloqueo

Alcance funcional del Parámetro "Estado bloqueo"

Opciones	Descripción
Ninguna	Se aplica la autorización de acceso mostrada en el Parámetro Derechos de acceso visualización $\rightarrow \textcircled{B}$ 60. Solo aparece en el indicador local.
Protección de escritura hardware	El microinterruptor de bloqueo por hardware se activa en el módulo del sistema electrónico principal. Esto bloquea el acceso de escritura a los parámetros (p. ej., a través del indicador local o del software de configuración) $\rightarrow \square$ 120.
Temporalmente bloqueado	El acceso de escritura a los parámetros se bloquea temporalmente debido a la ejecución de procesos internos en el equipo (p. ej., carga/descarga de datos, reinicio, etc.). Una vez finalizado el proceso interno, podrán modificarse de nuevo los parámetros.

11.2 Ajuste del idioma de configuración

Información detallada:

- Sobre la configuración del idioma de trabajo \rightarrow 🗎 78
- Para información sobre los posibles idiomas de trabajo con el equipo de medida $\rightarrow~\textcircled{B}~218$

11.3 Configurar el indicador

Información detallada:

- Sobre los parámetros de configuración básicos del indicador local
- Sobre los parámetros de configuración avanzados del indicador local $\rightarrow \ \bigsimembre 113$

11.4 Lectura de los valores medidos

Con Submenú Valor medido, pueden leerse todos los valores medidos.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Valor medido → Variables del proceso



11.4.1 Variables de proceso

La página Submenú **Variables del proceso** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar los valores medidos actuales de cada variable del proceso.

Navegación

Menú "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Variables del proceso

► Variables del proceso	
Caudal volumétrico] → 🖺 132
Caudal volumétrico corregido) → 🗎 132
Caudal másico) → 🗎 132
Velocidad de caudal) → 🗎 132
Temperatura) → 🖺 132
Frecuéncia vórtices) → 🖺 132
Análisis señal vórtice] → 🗎 132
Amplitud vórtices) → 🗎 132
Presión calculada de vapor saturado) → 🗎 132
Calidad de vapor] → 🗎 132
Caudal másico total	→ 🗎 132
Caudal de condensados	→ 🗎 132
Flujo energético) → 🗎 132
Diferencia calorífica de caudal) → 🗎 132
Número Reynolds) → 🗎 132
Densidad) → 🗎 133
Especificar el volumen) → 🗎 133
Presión) → 🗎 133
Factor de compresibilidad) → 🗎 133
Grados de sobrecalentado] → 🗎 133

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Caudal volumétrico	-	Indica el caudal volumétrico que se está midiendo. <i>Dependencia</i> Las unidades se toman de Parámetro Unidad de caudal volumétrico	Número de coma flotante con signo	-
Caudal volumétrico corregido	-	Muestra en el indicador el caudal volumétrico normalizado que se acaba de calcular. Dependencia	Número de coma flotante con signo	-
		Parámetro Unidad de caudal volumétrico corregido		
Caudal másico	-	Muestra en el indicador el caudal másico que se está midiendo. Dependencia	Número de coma flotante con signo	-
		Las unidades se toman de Parámetro Unidad de caudal másico		
Velocidad de caudal	-	Muestra la velocidad del caudal calculada.	Número de coma flotante con signo	1 m/s
Temperatura	-	Muestra la temperatura que se está midiendo. <i>Dependencia</i> Las unidades se toman de Parámetro Unidad	Número de coma flotante con signo	-
Frecuéncia vórtices	-	temperatura Muestra la frecuencia de vórtices registrada por el sensor DSC en el tubo de medición.	Rango de medición dependiente del diámetro nominal: 0.1 3 100 Hz	-
Análisis señal vórtice	-	Muestra la variable estadística curtosis, que sirve para evaluar la calidad de la señal (sin unidad).	010	-
Amplitud vórtices	-	Muestra la amplitud media del vórtice (sin unidad).	01	-
Presión calculada de vapor saturado	-	Muestra la presión de vapor saturado calculada actualmente.	Número de coma flotante con signo	1E-05 bar
Calidad de vapor	-	Muestra la calidad actual del vapor.	Número de coma flotante con signo	1%
Caudal másico total	-	Muestra el caudal másico total (vapor y condensado) calculado actualmente.	Número de coma flotante con signo	3599,999999999971 kg/
Caudal de condensados	-	Muestra el caudal másico de condensado calculado actualmente.	Número de coma flotante con signo	3599,999999999971 kg/
Flujo energético	-	Muestra la energía con el caudal actual calculado.	Número de coma flotante con signo	0,001 kW
Diferencia calorífica de caudal	-	Muestra la diferencia de caudal de calor calculada actualmente.	Número de coma flotante con signo	0,001 kW
Número Reynolds	-	Muestra el número Reynolds calculado actualmente.	Número de coma flotante con signo	1

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Densidad	Con el código de producto para "Versión del sensor": Opción "Masa (medición de temperatura integrada)"	Visualiza la densidad que se está midiendo. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad de densidad .	Número positivo de coma flotante	-
Especificar el volumen	Con el código de producto para "Versión del sensor": Opción "Masa (medición de temperatura integrada)"	Visualiza en el indicador el valor en curso para el volumen específico. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Especificar las unidades de volumen .	Número positivo de coma flotante	_
Presión	Se cumple alguna de las condiciones siguientes: • Código de producto para "Versión del sensor", • Opción "Masa (medición de temperatura integrada)" • o • La opción Opción Presión se selecciona en el parámetro Parámetro Valor Externo .	Muestra en el indicador la temperatura de proceso efectiva. <i>Dependencia</i> La unidad fue tomada en Parámetro Unidad presión .	0 250 bar	_
Factor de compresibilidad	Se cumplen las condiciones siguientes: Código de producto para "Versión del sensor" Opción "Masa (medición de temperatura integrada)" Las opciones Opción Gas o	Muestra en el indicador el factor de compresibilidad efectivo.	02	-
	Opción Vapor se seleccionan en el parámetro Parámetro Seleccionar fluido .			
Grados de sobrecalentado	En el parámetro Parámetro Seleccionar fluido se selecciona la opción Opción Vapor.	Muestra el grado de recalentamiento efectivo.	0 500 K	-

11.4.2 Totalizador

Submenú **Totalizador** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar para cada totalizador los valores medidos de corriente.

Navegación

Menú "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Totalizador

► Totalizador	
Asignar variable de proceso 1 n	→ 🗎 134
Totalizador 1 n valor	→ 🗎 134
Totalizador 1 n estado	→ 🗎 134
Totalizador 1 n estado (Hex)	→ 🗎 134

Parámetro	Descripción	Selección / Indicación	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso 1 n	Elegir variable de proceso para totalizador.	 Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Caudal másico total * Caudal de condensados * Flujo energético * Diferencia calorífica de caudal * 	Caudal volumétrico
Totalizador 1 n valor	Muestra el valor del totalizador informado al controlador para su posterior procesamiento.	Número de coma flotante con signo	0 m ³
Totalizador 1 n estado	Muestra el estado del valor del totalizador informado al controlador para su posterior procesamiento ('Bien', 'Incierto', 'Malo').	BienInciertoMalo	Bien
Totalizador 1 n estado (Hex)	Muestra el estado del valor del totalizador informado al controlador para su posterior procesamiento (Hex).	0 255	128

Visión general de los parámetros con una breve descripción

La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

11.5 Adaptar el instrumento de medición a las condiciones de proceso

Dispone de lo siguiente para este fin:

- Parámetros de configuración básica utilizandoMenú Ajuste (→ 🗎 78)

11.6 Visualización del registro de datos

El paquete de aplicación **HistoROM ampliado** debe habilitarse en el equipo (opción de pedido) para que aparezca el Submenú **Memorización de valores medidos**. Contiene todos los parámetros relacionados con la historia de los valores medidos.

También se puede acceder al registro de datos desde:

La herramienta de software para la gestión de activos de la planta (PAM, Plant Asset Management Tool) FieldCare → 🗎 63.

Alcance funcional

- Se pueden guardar en total 1000 valores medidos
- 4 canales de registro
- Posibilidad de ajustar el intervalo de registro de datos
- La tendencia del valor medido para cada canal de registro se muestra en forma de gráfico



- Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable medida, dependiendo la cantidad de valores del número de canales seleccionados.
- Eje y: presenta el rango aprox. de valores medidos, adaptándolo constantemente según el progreso de la medición.

Siempre que se modifican el intervalo de registro o las variables de proceso asignadas a los canales, se borra el contenido del registro de datos.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Memorización de valores medidos

► Memorización de valores medidos	
Asignación canal 1) → 🗎 136
Asignación canal 2] → 🗎 136
Asignación canal 3	→ 🗎 136
Asignación canal 4) → 🗎 136
Intervalo de memoria) → 🗎 136
Borrar memoria de datos) → 🗎 137
Registro de datos) → 🗎 137
Retraso de conexión) → 🗎 137
Control de registro de datos) → 🗎 137
Estado registro de datos) → 🗎 137
Duración acceso) → 🗎 137

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
Asignación canal 1	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.	Asignar una variable de proceso al canal de registro en cuestión.	 Desconectado Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Caudal másico Velocidad de caudal Temperatura Frecuéncia vórtices Presión calculada de vapor saturado * Calidad de vapor * Caudal másico total * Caudal de condensados * Flujo energético * Diferencia calorífica de caudal * Número Reynolds * Densidad * Presión * Especificar el volumen * Grados de sobrecalentado * Temperatura de la electrónica 	Desconectado
Asignación canal 2	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible. Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Asignar una variable de proceso al canal escogido.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro Asignación canal 1 (→ ≌ 136)	Desconectado
Asignación canal 3	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible. Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Asignar una variable de proceso al canal escogido.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro Asignación canal 1 (→ ≌ 136)	Desconectado
Asignación canal 4	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible. Las opciones de software activas se muestran en Parámetro Opción de software sinopsis autorizada.	Asignar una variable de proceso al canal escogido.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro Asignación canal 1 (→ ≌ 136)	Desconectado
Intervalo de memoria	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.	Especifique el intervalo de registro a utilizar para el registro de datos. Este valor define el intervalo de tiempo entre dos datos consecutivos a guardar en la memoria.	1,0 3 600,0 s	1,0 s

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
Borrar memoria de datos	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.	Se borra toda la memoria de valores medidos.	CancelarBorrar datos	Cancelar
Registro de datos	-	Seleccione el tipo de registro de datos.	SobreescrituraNo sobreescritura	Sobreescritura
Retraso de conexión	En el Parámetro Registro de datos está seleccionada la Opción No sobreescritura .	Introducción del tiempo de retardo para el registro de datos de los valores medidos.	0 999 h	0 h
Control de registro de datos	En el Parámetro Registro de datos está seleccionada la Opción No sobreescritura .	Inicio y paro del registro de valores medidos.	NingunoBorrar + iniciarParar	Ninguno
Estado registro de datos	En el Parámetro Registro de datos está seleccionada la Opción No sobreescritura .	Muestra en el indicador el estado del registro de valores medidos.	 Realizado Retraso activo Activo Parado 	Realizado
Duración acceso	En el Parámetro Registro de datos está seleccionada la Opción No sobreescritura .	Muestra en el indicador la duración total del registro de datos.	Número positivo de coma flotante	0 s

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

12 Diagnóstico y localización y resolución de fallos

12.1 Localización y resolución de fallos en general

Para el indicador local

Fallo	Causas posibles	Remedio
Visualizador apagado y sin señales de salida	La tensión de alimentación no concuerda con la especificada en la placa de identificación.	Aplique la tensión de alimentación correcta → 🗎 37.
Visualizador apagado y sin señales de salida	La polaridad de la fuente de alimentación no es la correcta.	Cambie la polaridad.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Falla el contacto entre cables de conexión y terminales.	Revise la conexión de los cables y corríjala si fuera necesario.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Terminales mal insertados en el módulo E/S de la electrónica.	Revise los terminales.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Módulo E/S de la electrónica defectuoso.	Pida una pieza de repuesto → 🗎 188.
Indicador local apagado y señales de salida en corriente de fallo	Cortocircuito del sensor, cortocircuito en el módulo de la electrónica	1. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Visualizador ajustado con brillo demasiado oscuro o excesivamente claro.	 Aumente el brillo del visualizador pulsando simultáneamente + E. Disminuya el brillo del visualizador pulsando simultáneamente + E.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	El cable del módulo de visualización no está bien conectado.	Inserte correctamente los conectores en el módulo de electrónica principal y módulo de visualización.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Módulo de visualización defectuoso.	Pida una pieza de repuesto → 🗎 188.
Fondo del visualizador local iluminado en rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "Alarma" .	Tome las medidas correctivas correspondientes → 🗎 147
El texto del visualizador local está escrito en un idioma extranjero y no puede entenderse.	El idioma operativo configurado es incorrecto.	 Pulse 2 s = + ⊕ ("Posición de inicio"). Pulse E. Seleccione el idioma deseado en el Parámetro Display language (→ ≅ 115).
Mensaje visualizado en el indicador local: "Error de comunicación" "Revise la electrónica"	Se ha interrumpido la comunicación entre el módulo de visualización y la electrónica.	 Revise el conector y el cable entre módulo de electrónica y módulo de visualización. Pida una pieza de repuesto →

Para las señales de salida

Error	Causas posibles	Acción correctiva
Señal de salida fuera del rango válido	El módulo de la electrónica principal es defectuoso.	Pida una pieza de repuesto → 🗎 188.
El equipo muestran el valor correcto en el indicador local, pero la señal de salida es incorrecta aunque está dentro del rango válido.	Errores en la parametrización	Compruebe la parametrización y corríjala.
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración o el equipo funciona fuera de los rangos de aplicación.	 Revise y corrija la configuración de los parámetros. Observe los valores de alarma especificados en "Datos técnicos".

Para el acceso

Problema	Causas posibles	Solución
No se dispone de acceso de escritura a los parámetros.	La protección contra escritura por hardware está habilitada.	Ponga el interruptor de protección contra escritura del módulo del sistema electrónico principal en la posición OFF $\rightarrow \square$ 120.
No se dispone de acceso de escritura a los parámetros.	El rol de usuario actual tiene autorización de acceso limitada.	1. Compruebe el rol de usuario $\rightarrow \square 60$. 2. Introduzca el código de acceso correcto específico del cliente $\rightarrow \square 60$.
No se establece conexión mediante interfaz de servicio.	Configuración incorrecta de la interfaz USB del ordenador o el controlador no está bien instalado.	Tenga en cuenta la documentación del Commubox. FXA291: Documento "Información técnica" TI00405C
Sin conexión con el servidor web.	El servidor web está desactivado.	Compruebe con el "FieldCare" o el software de configuración "DeviceCare" si el servidor web del instrumento de medición está habilitado y habilítelo si fuera necesario.
	Ajustes incorrectos de la interfaz Ethernet del ordenador.	 Compruebe las propiedades del protocolo de internet (TCP/IP) . Revise los parámetros de configuración de la red con el IT Manager.
El navegador de internet no responde y la configuración deja de ser posible.	La transferencia de datos se encuentra en ejecución.	Espere a que finalice la transferencia de datos o acción en curso.
	Pérdida de conexión	 Revise el cable de conexión y la alimentación. Actualice el Navegador de Internet y reinicie si fuera necesario.
Contenido del navegador de internet incompleto o difícil de leer.	No se está utilizando la versión óptima del servidor Web.	 Utilice la versión correcta del navegador de Internet . Borre el caché del navegador de Internet y reinicie el navegador.
	Ajustes de visualización inadecuados.	Cambie la relación de tamaño fuente/ visualizador del navegador de Internet.
El contenido que se muestra en el navegador de internet es incompleto o no se muestra ningún contenido.	 JavaScript no está habilitado No se puede habilitar el JavaScript	Habilite el JavaScript.

Para la integración en el sistema

Error	Causas posibles	Solución
El nombre del equipo PROFINET no se muestra correctamente y contiene codificación.	Se ha especificado un nombre de equipo que contiene uno o más guiones bajos mediante el sistema de automatización.	Especifique un nombre de equipo correcto (sin guiones bajos) mediante el sistema de automatización.

12.2 Información de diagnóstico mediante diodos luminiscentes

12.2.1 Transmisor

Diversos pilotos LED en el transmisor proporcionan información sobre el estado del equipo.



LED		Color	Significado
1	Estado del equipo/	Desactivado	Error de firmware/sin tensión de alimentación
	estado del módulo (funcionamiento	Verde	El estado del equipo es correcto.
	normal)	Verde intermitente	El equipo no está configurado.
		Rojo intermitente	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "¡Aviso!".
		Rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "Alarma".
		Rojo/verde intermitente	El equipo se reinicia / se autoanaliza.
2 Parpadea/ estado de la red		Verde	El intercambio cíclico de datos está activo.
		Verde intermitente	Tras petición desde el sistema de automatización: Frecuencia de intermitencia: 1 Hz (funcionalidad de la intermitencia: 500 ms encendido, 500 ms apagado)
			Si no se ha definido ningún "Nombre de la estación", el LED parpadea a 4 Hz. Indicador: Ningún "Nombre de la estación" disponible.
		Rojo	La dirección IP está disponible pero no hay conexión con el sistema de automatización
		Rojo intermitente	El intercambio cíclico de datos estaba activo pero la comunicación estaba desconectada: Frecuencia de intermitencia: 3 Hz

12.3 Información de diagnóstico en el indicador local

12.3.1 Mensaje de diagnóstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del equipo de medición se muestran por medio de un mensaje de diagnóstico en alternancia con el indicador operativo.



Si hay dos o más eventos de diagnóstico pendientes a la vez, solo se muestra el mensaje del evento de diagnóstico de mayor prioridad.

Otros eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú Diagnóstico:

- En el parámetro $\rightarrow \square 180$

Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).



Las señales de estado se clasifican conforme a VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR NE 107: F = Fallo, C = Verificación funcional, S = Fuera de especificaciones, M = requiere mantenimiento

Símbolo	Significado
F	Fallo Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
С	Comprobación de funciones El instrumento está en modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
S	Fuera de especificación Se está haciendo funcionar el instrumento: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
М	Requiere mantenimiento El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos.

Comportamiento de diagnóstico

Símbolo	Significado
*	 Alarma Se interrumpe la medición. Las salidas de señal y los totalizadores adoptan el estado definido para situaciones de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico. En caso de indicador local con control táctil: La retroiluminación cambia a color rojo.
	Advertencia Se reanuda la medición. Las señales de salida y los totalizadores no se ven afectados. Se genera un mensaje de diagnóstico.

Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo. Además, delante de la información de diagnóstico visualizada en el indicador local, se visualiza el símbolo del comportamiento ante diagnóstico correspondiente.

Elementos de configuración

Tecla	Significado
+	Tecla Más <i>En un menú, submenú</i> Abre el mensaje con información sobre medidas correctivas.
E	Tecla Intro <i>En un menú, submenú</i> Abre el menú de configuración.



12.3.2 Visualización de medidas correctivas

🖻 20 Mensaje de medidas correctivas

- 1 Información de diagnóstico
- 2 Texto breve
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento de diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento cuando ocurrió el error
- 6 Medidas correctivas
- 1. El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

Pulse 🛨 (símbolo 🛈).

- 🕒 Se abre el Submenú Lista de diagnósticos.
- 2. Seleccione mediante ± o □ el evento de diagnóstico de interés y pulse □.
 └→ Se abre el mensaje sobre las medidas correctivas.
- 3. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - └ Se cierra el mensaje sobre las medidas correctivas.

El usuario está en Menú **Diagnóstico** en una entrada para un evento de diagnóstico, p. ej. en las opciones Submenú **Lista de diagnósticos** o Parámetro **Último diagnóstico**.

1. Pulse E.

- └→ Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - ← Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

12.4 Información sobre diagnóstico en el navegador de Internet

12.4.1 Opciones de diagnóstico

Los fallos detectados por el equipo de medición se visualizan en la página inicial del navegador de Internet una vez ha entrado el usuario en el sistema.



- 1 Área de estado con señal de estado
- 2 Información de diagnóstico
- 3 Medidas correctivas con ID de servicio

Además, los eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú **Diagnóstico**:

- En el parámetro $\rightarrow \square$ 180
- Mediante submenú $\rightarrow \square$ 181

Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
\otimes	Fallo Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
V	Comprobación de funciones El equipo está en modo de servicio (durante una simulación, por ejemplo).
<u>^</u>	Fuera de especificación Se está haciendo funcionar el equipo: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
	Mantenimiento requerido Se requiere mantenimiento. El valor medido sigue siendo válido.

Las señales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR 107.

12.4.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico existe información sobre las medidas correctivas correspondientes a fin de asegurar así la resolución rápida del problema. Las medidas correctivas se visualizan en rojo junto con la indicación del evento de diagnóstico y la información sobre el diagnóstico.
12.5 Información de diagnóstico en FieldCare o DeviceCare

12.5.1 Opciones de diagnóstico

Cualquier fallo que detecta el equipo de medición aparece indicado en la página de inicio del software de configuración a la que se accede a la que establece la conexión.

· □ 🛩 🖬 😅 🔤 🔐 🤤 🤤 32 Xxxxxxx//		
Nombre de dispositivi: Designación del punto de m Estado de la señal:	Xxxxxxx edición: Xxxxxx Control de funcior	Caudal másico: 🗭 12.34 kg/h Caudal volumétrico: 🗭 12.34 m³/h namierto (C)
Xxxxxx Diagnóstico 1: Direchos de acceso de operad Operactión Ajuste Diagnóstico Experto	C485 Simu Desconectar ctión: Mantenim	Instrument health status Image: Second state of the status Image: Second state of the st

- 1 Área de estado con señal de estado $\rightarrow \square$ 141
- 2 Información de diagnóstico $\rightarrow \square 142$
- 3 Medidas correctivas con ID de servicio

Además, los eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú **Diagnóstico**:

- En el parámetro $\rightarrow \square 180$
- Mediante submenú $\rightarrow \square$ 181

Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo. Además, delante de la información de diagnóstico visualizada en el indicador local, se visualiza el símbolo del comportamiento ante diagnóstico correspondiente.

12.5.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico hay información con remedios para rectificar rápidamente el problema en cuestión a la que puede accederse:

- En la página de inicio
 La información remedios se visualiza en un campo independiente, por debajo de la información de diagnósticos.
- En Menú Diagnóstico
 La información remedios puede abrirse en el área de trabajo de la pantalla indicadora.

El usuario está en Menú Diagnóstico.

1. Abrir el parámetro deseado.

A0021799-ES

2. En el lado derecho del área de trabajo, colocándose con el ratón sobre el parámetro.

12.6 Adaptación del comportamiento de diagnóstico

A cada ítem de información de diagnóstico se le asigna en fábrica un determinado comportamiento del equipo en respuesta al diagnóstico. El usuario puede modificar esta asignación para algunas informaciones de diagnóstico específicas en Submenú **Nivel diagnóstico**.

Experto \rightarrow Sistema \rightarrow Tratamiento de eventos \rightarrow Nivel diagnóstico

12.6.1 Comportamientos ante diagnóstico disponibles

Comportamiento de diagnóstico	Descripción
Alarma	El equipo detiene la medición. Los totalizadores adquieren los valores definidos para situación de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico. En caso de indicador local con control táctil: La retroiluminación cambia a color rojo.
Aviso	El equipo sigue midiendo. La salida del valor medido a través de PROFINET y los totalizadores no están afectados. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Diario de entradas	El equipo sigue midiendo. El mensaje de diagnóstico se muestra únicamente en el Submenú Lista de eventos (Submenú Lista de eventos); no se muestra de manera alternada con el indicador operativo.
Desconectado	Se ignora el evento de diagnóstico y no se emite ni registra ningún mensaje de diagnóstico.

Los comportamientos ante diagnóstico asignables son los siguientes:

12.6.2 Visualización del estado del valor medido

Si los módulos con datos de entrada (p. ej., módulo de entrada analógica, módulo de entrada discreta, módulo de totalizador o módulo Heartbeat) están configurados para la transmisión cíclica de datos, el estado del valor medido está codificado según la especificación del perfil 4 de PROFIBUS PA y se transmite junto con el valor medido al controlador PROFINET mediante el byte de estado. El byte de estado se compone de tres segmentos: Calidad, los subestados de Calidad y Límites.



🖻 21 Estructura del byte de estado

El contenido del byte de estado depende del modo de fallo configurado en el bloque de funciones individual. Según el modo de fallo que se haya configurado, la información de estado conforme a la especificación del perfil 4 de PROFIBUS PA se transmite al

controlador de PROFINET con Ethernet-APL a través de la información de estado del byte de estado. Los dos bits correspondientes a los límites siempre tienen el valor 0.

ingornación bobre el estado

Estado	Codificación (hex)
MALO - Alarma de mantenimiento	0x24 a 0x27
MALO - Relacionado con el proceso	0x28 a 0x2B
MALO - Verificación funcional	0x3C a 0x3F
INDETERMINADO - Valor inicial	0x4C a 0x4F
INDETERMINADO - Mantenimiento requerido	0x68 a 0x6B
INDETERMINADO - Relacionado con el proceso	0x78 a 0x7B
BUENO - OK	0x80 a 0x83
BUENO: Necesita mantenimiento	0xA4 a 0xA7
BUENO - Requiere mantenimiento	0xA8 a 0xAB
BUENO - Verificación funcional	0xBC a 0xBF

12.7 Visión general de la información de diagnóstico

La cantidad de información de diagnóstico y el número de variables medidas involucradas aumenta cuando el equipo de medida tiene un o más de un paquete de aplicación instalado.

En el caso de algunos ítems de información de diagnóstico, puede modificarse el comportamiento ante diagnóstico. Adaptación de la información de diagnóstico

12.7.1 Diagnóstico del sensor

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Texto corto			afectadas
004	4 Sensor defectuoso		1. Comprobar conexiones	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	 Cambiar preamplificador Cambiar sensor DSC 	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

N°	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
022	2 Sensor de temperatura defectuoso Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] ¹⁾ Quality Good		 Comprobar conexiones Cambiar preamplificador Cambiar sensor DSC 	 Amplitud vórtices Presión calculada de vapor saturado Densidad
	Quality substatus Coding (hex)	0k 0x80 0x83		 Opción Temperatura de la electrónica Flujo energético Velocidad de soudel
	Señal de estado Comportamiento de	F Alarm		 Velocidad de caudal Diferencia calorífica de caudal Análisis señal vórtice
	diagnostico			 Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Texto corto			afectadas
046	Límite excedido en sensor		1. Comprobar conexiones	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	dición	 Cambiar preamplificador Cambiar sensor DSC 	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	J° Texto corto			afectadas
062	Conexión de sensor defectuosa		1. Comprobar conexiones	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	dición	 Cambiar preamplificador Cambiar sensor DSC 	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τε	exto corto		afectadas
082	Almacenamiento de datos inconsistente		Verifique las conexiones del módulo	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
083	Inconsistencia en contenido de memoria		1. Reiniciar inst.	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	2. Restablecer datos S-Dat 3. Cambie S-Dat	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Ongión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Те	exto corto		afectadas
114	Pérdida en sensor		Cambiar sensor DSC	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de condel
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		arectauas
122	Sensor de temperatura defectuoso		1. Comprobar conexiones	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾	 Cambiar preamplificador Cambiar sensor DSC 	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Ongién Temperature de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	М		 Diferencia calorífica de coudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Cexto corto		afectadas
ón	1. Comprobar conexiones 2. Sustituir célula de presión	 Amplitud vórtices Presión calculada de
Good		vapor saturado • Densidad • Opción Temperatura de
0x80 0x83		 Ia electronica Flujo energético Velocidad de caudal
F Alarm		 Diferencia calorifica de caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado
	sión netición Good Ok 0x80 0x83 F Alarm	sión de construction de presión

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	N° Texto corto			afectadas
171	71 Temperatura ambiente muy baja		Aumentar temperatura ambiente	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición			 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onsián Terrenemeterne de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	N° Texto corto			afectadas
172	Temperatura ambiente muy al	ta	Reducir temperatura ambiente	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	dición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

N°	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
173	Rango de célula de presión Estado de las variables de me	edición	 Verifique las condiciones del proceso Adaptar la presión del proceso 	 Amplitud vórtices Presión calculada de vapor saturado
	Quality Quality substatus Coding (hex)	Good Ok 0x80 0x83		 Densidad Opción Temperatura de la electrónica Flujo energético
	Señal de estado	S		Velocidad de caudalDiferencia calorífica de caudal
	diagnóstico	warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		arectauas
174	Electrónica célula presión defe	ctuosa	Reemplazar la célula de presión	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temporatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de caudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
N°	Те	exto corto		arctiduas
175	Célula de presión desactivada		Activar célula de presión	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	М		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

12.7.2 Diagnóstico de la electrónica

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Те	xto corto		afectadas
201	Electrónica defectuosa		1. Reiniciar el dispositivo	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	dición	2. Reemplazar la electronica	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de coudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		arectadas
242	Firmware incompatible		1. Comprobar la versión del firmware	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	2. Actualice o reemplace el módulo electrónico principal	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de coudel
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
262	Conexión al módulo interrump	ida	1. Comprobar o sustituir el cable de	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición	y la electrónica	 Presion calculada de vapor saturado 	
	Quality	Good	2. Comprobar o sustituir la ISEM o la	 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok	electronica	la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	N° Texto corto			afectadas
270	Electrónica principal defectuos	a	1. Reiniciar equipo	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		2. Reemplace el módulo electrónico principal	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de coudol
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	N° Texto corto			afectadas
271	Fallo electrónica principal		1. Reiniciar equipo	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		 Reemplace el módulo electrónico principal 	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
272	Fallo electrónica principal		Reiniciar el instrumento	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de coudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
273	Electrónica principal defectuos	a	1. Preste atención a la operación de	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición	emergencia de la pantalla 2. Reemplace la electrónica principal	 Presion calculada de vapor saturado 	
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de caudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
275	Módulo I/O defectuoso		Sustituir módulo E/S	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onsián Temperatura de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Те	exto corto		afectadas
276	Módulo de E/S defectuoso		1. Reinicio de dispositivo	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		2. Sustituir módulo E/S	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Ongión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
277	Electrónica defectuosa		1. Reemplace el preamplificador	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		2. Reemplace el módulo electrónico principal	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τε	exto corto		arectadas
282	Almacenamiento de datos inco	onsistente	Reiniciar el instrumento	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de coudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
283	Inconsistencia en contenido de	ememoria	Reiniciar el instrumento	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
302	Verificación del instrumento a	ctiva	Verificación del instrumento activa, por	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		favor espere.	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		Densidad
	Quality substatus	Function check		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0xBC 0xBF		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	С		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
311	Error electrónica		¡Requiere mantenimiento!	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		No reinicie el equipo	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	М		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
350	Preamplificador defectuoso		Cambiar preamplificador	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾		 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de caudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
351	Preamplificador defectuoso		Cambiar preamplificador	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onsián Terrenemeterne de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Те	xto corto		afectadas
370	Preamplificador defectuoso		2, Comprobar cable de conexión versión	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		remota 1. Comprobar conexiones	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good	2. Cambiar preamplificador o electrónica	 Densidad Opsión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
371	Sensor de temperatura defectu	050	1. Comprobar conexiones	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] ¹⁾		 Cambiar preamplificador Cambiar sensor DSC 	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	М		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

12.7.3 Diagnóstico de la configuración

N°	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
410	Transferencia de datos errónea	à	1. Volver transf datos	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	2. Comprobar conexión	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
412	Procesando descarga		Descarga activa, espere por favor.	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	С		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Те	xto corto		afectadas
437	Config. incompatible		1. Actualizar firmware	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	dición	2. Ejecutar restablec de fábrica	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de condel
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
438	Conjunto de datos diferentes		1. Verifique el archivo del conjunto de	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición	datos 2. Comprobar la parametrización del	 Presion calculada de vapor saturado 	
	Quality	Good	dispositivo	 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok	dispositivo	la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	М		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		alectadas
453	Anulación de caudal activado		Desactivar paso de caudal	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	-	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok	-	la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	С		 Diferencia calorífica de caudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
482	Bloquear en OOS		Ajustar bloque en modo AUTO	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico			Remedio	Variables de medición
N°	° Texto corto			afectadas
484	Simulación en modo fallo activ	ada	Desconectar simulación	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición			 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Ongión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	С		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

N°	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
485	Simulación variable de proceso	activa	Desconectar simulación	 Amplitud vórtices Presión calculada de
	Estado de las variables de me	edición		vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	С		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
495	Simulación evento de diagnóstico activa		Desconectar simulación	-
	Estado de las variables de me	edición		
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 0x83		
	Señal de estado	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Т	exto corto		alectadas
497	Simulación de salida de bloque	e activa	Desactivar simulación	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de m	edición	-	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	С		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
538	Config incorrecta del contador	de caudal	Comprobar los valores de entrada	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		(presion,temperatura)	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de caudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
N°	Te	xto corto		
539	Config incorrecta del contador	de caudal	1. Comprobar el valor de entrada	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		(presión,temperatura) 2. Comprobar los valores permitidos del	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good	producto de proceso	 Densidad Onsión Terreneratura de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
540	Config incorrecta del contador	de caudal	Comprobar los valores de referencia	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	configurados, usando las Instrucciones de Configuración	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Ongión Temporatura do
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
N°	Te	exto corto		
570	Var. energía invertida		Comprobar configuración de montaje	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición		(parámetro de instalación)	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Bad		Densidad
	Quality substatus Function check		 Opción Temperatura de la electrónica 	
	Coding (hex)	0x3C 0x3F		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado F	F		 Diferencia calorífica de caudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Те	exto corto		afectadas
828	Temperatura ambiente muy baja Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] ¹⁾		Aumente la temperatura ambiente del	 Amplitud vórtices
			preamplificador	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
829	Temperatura ambiente muy al	ta	Reduzca la temperatura ambiente del	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] 1)	preamplificador	 Presión calculada de vapor saturado 	
	Quality	Good		 Densidad Onción Terreneratura de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
832	Temperatura de la electrónica	muy alta	Reducir temperatura ambiente	 Amplitud vórtices Prosión calculada do
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾		vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
N°	Te	exto corto		urcetuuus
833	Temperatura de la electrónica	muy baja	Aumentar temperatura ambiente	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] ¹⁾		 Presión calculada de vapor saturado 	
	Quality	Good		Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de caudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
834	Temperatura de proceso muy a	ılta	Reducir temperatura del proceso	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsián Temperatura de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
835	Temperatura de proceso muy b	aja	Aumentar temperatura de proceso	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] 1)			 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de condel
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
841	Rango de trabajo		Reduzca la velocidad de caudal	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsián Temperatura de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Nº	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición afectadas
842	Valor de proceso por debajo de Estado de las variables de me	l límite edición	 Disminuir el valor del proceso Consultar aplicación Verifique el sensor 	 Amplitud vórtices Presión calculada de vapor saturado
	Quality Quality substatus	Good Ok Ox80 Ox83	- - -	 Densidad Opción Temperatura de la electrónica Flujo energético
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	S Warning		 Velocidad de caudal Diferencia calorífica de caudal Análisis señal vórtice Caudal másico
				 Caudal masico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
844	Valor de proceso fuera de espe	cificación	Reduzca la velocidad de caudal	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] 1)			 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	xto corto		afectadas
870	Aumento de imprecisión medio	la	1. Comprobar el proceso	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	dición [Ex-fábrica] ¹⁾	2. Incrementar el caudal volumetrico	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83	_	Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
871	Cerca del límite de saturación o	le vapor	1. Verificar condiciones de proceso	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾	2. Aumentar presión del sistema	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsián Temperatura de
	Quality substatus	Ok		 Opcion Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

N°	Información de diagnóstico N° Texto corto		Remedio	Variables de medición afectadas
872	Vapor húmedo detectado		1. Comprobar el proceso	 Amplitud vórtices Dragión colgulada do
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾		 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
873	Agua detectada		Comprobar el proceso (agua en la tubería)	 Amplitud vórtices Prosión calculada do
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾		vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad
	Quality substatus	Ok		 Opción Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

N°	Información o Te	le diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
874	X%, especfic. invalid Estado de las variables de me	edición	1. Comprobar presión, temperatura 2. Comprobar velocidad de caudal	 Amplitud vórtices Presión calculada de
	Quality Quality substatus	Good	3. Comprobar fluctuaciones de caudal	 vapor saturado Densidad Opción Temperatura de la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado Comportamiento de diagnóstico	S Warning		 Diferencia calorífica de caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
882	Señal de entrada defectuosa		1. Comprobar la parametrización de la	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	2. Comprobar dispositivo externo	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Bad	3. Comprobar las condiciones del proceso	 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Maintenance alarm		la electrónica
	Coding (hex)	0x24 0x27		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	F		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
945	Rango del sensor excedido		Comprobar inmediatamente las	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] 1)	condiciones de proceso (relación presión- temperatura)	 Presión calculada de vapor saturado 	
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
946	Vibración detectada		Comprobar la instalación	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opsión Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
947	Vibración excesiva		Comprobar la instalación	Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾		 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		 Flujo energético Velocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
948	Mala calidad de la señal		1. Comprobar las condiciones de proceso,	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición	gas húmedo, pulsante 2. Comprobar la instalación, vibración	 Presión calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Opción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τε	exto corto		afectadas
972	Límite excedido de grados sobr	recalentado	1. Control de las condic. de proceso	 Amplitud vórtices
	Estado de las variables de me	edición [Ex-fábrica] ¹⁾	2. Instalar transmisor de presión o introducir valor fijo de presión	 Presion calculada de vapor saturado
	Quality	Good		 Densidad Onción Temperatura de
	Quality substatus	Ok		la electrónica
	Coding (hex)	0x80 0x83		Flujo energéticoVelocidad de caudal
	Señal de estado	S		 Diferencia calorífica de apudal
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		caudal Análisis señal vórtice Caudal másico Caudal másico total Presión Número Reynolds Especificar el volumen Caudal volumétrico corregido Calidad de vapor Grados de sobrecalentado Caudal volumétrico Frecuéncia vórtices

12.7.5 Condiciones de funcionamiento para la visualización de la siguiente información de diagnóstico

Condiciones de funcionamiento para la visualización de la siguiente información de diagnóstico:

- Mensaje de diagnóstico 871 Cerca del límite de saturación de vapor: La temperatura de proceso está 2K por debajo de la de la línea de vapor saturado.
- Información de diagnóstico 872: La calidad de vapor medido ha descendido por debajo del valor de alarma configurado para la calidad de vapor (valor de alarma: Experto → Sistema → Tratamiento de eventos → Límites de diagnóstico → Límite de calidad de vapor).
- Información de diagnóstico 873: La temperatura de proceso es \leq 0 °C.
- Información de diagnóstico 972: El grado de recalentado supera el valor de alarma configurado (valor de alarma: Experto → Sistema → Tratamiento de eventos → Límites de diagnóstico → Limite de grados sobrecalentado).

12.7.6 Modo de emergencia en caso de compensación de temperatura

- Cambio de la temperatura de medición: PT1+PT2 en la opción PT1, la opción PT2 o la opción Off.
 - └→ Si se selecciona la opción Off (desactivado), el equipo de medición calcula a partir del valor fijo de presión de proceso.

12.8 Eventos de diagnóstico pendientes

Menú **Diagnóstico** permite ver por separado el evento de diagnóstico activo y el anterior.

- A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:
 - A través del indicador local $\rightarrow \square 143$
 - A través del software de configuración "FieldCare" $\rightarrow~\textcircled{1}45$
 - A través del software de configuración "DeviceCare" $\rightarrow \ \ \textcircled{}$ 145

Los eventos de diagnóstico restantes que están pendientes pueden visualizarse en Submenú Lista de diagnósticos → 🗎 181

Navegación

Menú "Diagnóstico"

♀ Diagnóstico			
Diagnóstico actual] → 🗎 181		
Último diagnóstico] → 🗎 181		
Tiempo de funcionamiento desde inicio] → 🗎 181		
Tiempo de operación] → 🗎 181		
Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
--	---	---	--
Diagnóstico actual	Se ha producido un evento de diagnóstico.	Muestra el diagnóstico actual, junto al evento y la información del diagnóstico. Si se han emitido simultáneamente dos o más mensajes de diagnóstico, se visualiza aquí el mensaje de máxima prioridad.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Último diagnóstico	Ya se han producido dos eventos de diagnóstico.	Muestra el dignóstico que ocurrió antes del evento actual con la información del diagnóstico.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Tiempo de funcionamiento desde inicio	-	Muestra el tiempo que el instrumento ha estado en operación desde el último reinicio.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Tiempo de operación	-	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)

Visión general de los parámetros con una breve descripción

12.9 Lista diagn.

Hasta 5 eventos de diagnóstico activos pueden visualizarse en Submenú **Lista de diagnósticos** junto con la información de diagnóstico asociada. Si hay más de 5 eventos de diagnóstico pendientes, el indicador visualiza los cinco de más prioridad.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos



🖻 22 Considérese el ejemplo del indicador local

A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- A través del indicador local $\rightarrow \square 143$
- A través del software de configuración "FieldCare" → 🖺 145
- A través del software de configuración "DeviceCare" \rightarrow 🖺 145

12.10 Libro eventos

12.10.1 Lectura del libro de registro de eventos

Puede encontrar un resumen cronológico de los mensajes de eventos emitidos en el submenú **Lista de eventos**.

Ruta de navegación

Menú **Diagnóstico** \rightarrow Submenú **Lista de eventos** \rightarrow Lista de eventos



🖻 23 Considérese el ejemplo del indicador local

- Se visualizan como máximo 20 mensajes de evento ordenados cronológicamente.
- Si en el equipo se ha habilitado el paquete de software **HistoROM avanzado** (pedido opcional), la lista de eventos puede contener hasta 100 entradas.

La historia de eventos incluye entradas de:

- Eventos de diagnóstico →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- Eventos de información \rightarrow 🗎 182

Además de la indicación de la hora a la que se produjo el evento, hay también un símbolo junto a cada evento con el que se indica si se trata de un evento que acaba de ocurrir o que ya ha finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - ①: Ocurrencia del evento
 - 🕞: Fin del evento
- Evento de información
 Ocumencia del cuento

 \odot : Ocurrencia del evento

A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- A través del indicador local \rightarrow 🗎 143
- A través del software de configuración "FieldCare" $\rightarrow \cong 145$
- A través del software de configuración "DeviceCare" $\rightarrow \ \ \textcircled{}145$

Para filtrar los mensajes de evento que se visualizan \rightarrow 🖺 182

12.10.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Utilizando el parámetro Parámetro **Opciones de filtro** puede definirse qué categoría de mensaje de evento se visualiza en el submenú **Lista de eventos** del indicador.

Ruta de navegación

Diagnóstico \rightarrow Lista de eventos \rightarrow Opciones de filtro

Clases de filtro

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

12.10.3 Visión general sobre eventos de información

A diferencia de los eventos de diagnóstico, los eventos de información se visualizan únicamente en el libro de registros de eventos y no en la lista de diagnósticos.

Número de información	Nombre de información
I1000	(Dispositivo correcto)
I1079	Sensor cambiado
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.

Número de información	Nombre de información
I1091	Configuración cambiada
11092	Borrado datos HistoROM
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I1137	Electrónica sustituida
I1151	Reset de historial
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1156	Error de memoria bloque de tendencia
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1185	Backup de indicador realizado
I1186	Rest através ind. realiz.
I1187	Ajustes desc con indic
I1188	Borrado datos con indicador
I1189	Backup comparado
I1227	Modo de emergencia sensor activado
I1228	Modo de emergencia sensor fallido
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1335	Firmware cambiado
I1361	Login al servidor web fallido
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
11398	CDI: estado de acceso cambiado
I1444	Verificación del instrumento pasada
I1445	Verificación de fallo del instrumento
I1459	Fallo en la verificación del módulo I/O
I1461	Fallo: verif. del sensor
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada
I1552	Fallo: verificación electrónica
I1553	Fallo: verificación preamplificador
11622	Calibración cambiada
I1624	Reiniciar todos los totalizadores
I1625	Activa protección contra escritura
I1626	Protección contra escritura desactivada
I1627	Login al servidor web satisfactorio
11629	Inicio sesión CDI correcto
I1631	Cambio de acceso al servidor web
I1634	Borrar parámetros de fábrica
I1635	Borrar parámetros de suminstro
I1649	Protección escritura hardware activada
I1650	Protección escritura hardw desactivada

12.11 Reinicio del equipo de medición

La configuración completa del equipo, o una parte de la configuración, se puede reiniciar a un estado definido con Parámetro **Resetear dispositivo** ($\rightarrow \square 117$).

12.11.1 Alcance funcional del Parámetro "Resetear dispositivo"

Opciones	Descripción
Cancelar	No se ejecuta ninguna acción y el usuario sale del parámetro.
Poner en estado de fábrica	Todos los parámetros recuperan los ajustes de fábrica.
Poner en estado de suministro	Los parámetros para los que se solicitó un ajuste personalizado recuperan los valores específicos del cliente. Todos los parámetros restantes recuperan el ajuste de fábrica. Esta opción no está disponible si no se pidieron ajustes a medida del usuario.
Reiniciar instrumento	Con el reinicio, todos los parámetros que tienen datos en la memoria volátil (RAM) recuperan sus ajustes de fábrica (p. ej., datos de valores medidos). Se mantiene la configuración del equipo.

12.12 Información del equipo

Submenú **Información del equipo** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar información diversa para la identificación del equipo.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Información del equipo

► Información del equipo	
Nombre del dispositivo	→ 🗎 185
Número de serie	→ 🗎 185
Versión de firmware	→ 🗎 185
Nombre de dispositivo	→ 🗎 185
Código de Equipo	→ 🗎 185
Código de Equipo Extendido 1	→ 🗎 185
Código de Equipo Extendido 2	→ 🗎 185
Código de Equipo Extendido 3	→ 🗎 185
Versión ENP) → 🗎 185

Parámetro	Descripción	Indicación	Ajuste de fábrica
Nombre del dispositivo	Muestra el nombre del puntos de medición.	Cadena de caracteres entre los cuales hay números, letras y caracteres especiales	- none -
Número de serie	Muestra el número de serie del instrumento.	Ristra de máx. 11 dígitos que puede constar de letras y números.	-
Versión de firmware	Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.	Ristra de caracteres con formato xx.yy.zz	-
Nombre de dispositivo	Muestra el nombre del transmisor.	Cadena de caracteres entre los	-
	Este nombre puede encontrarse también en la placa de identificación del transmisor.	cuales hay números, letras y caracteres especiales	
Nombre de dispositivo	Muestra el nombre del transmisor.	Cadena de caracteres entre los	Prowirl200APL
	Este nombre puede encontrarse también en la placa de identificación del transmisor.	cuales hay numeros, letras y caracteres especiales	
Código de Equipo	Visualiza el código del instrumento.	Cadena de caracteres	-
	El código de producto puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Order code".	compuesta de letras, numeros y determinados signos de puntuación (p. ej., /).	
Código de Equipo Extendido 1	Muestra la primera parte del código de pedido extendido.	Cadena de caracteres	-
	El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".		
Código de Equipo Extendido 2	Muestra la segunda parte del codigo de pedido extendido.	Ristra de caracteres	-
	El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".		
Código de Equipo Extendido 3	Muestra la 3ª parte del código de pedido extendido.	Ristra de caracteres	-
	El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".		
Versión ENP	Muestra la versión de la electrónica (ENP).	Ristra de caracteres	2.02.00

Visión general de los parámetros con una breve descripción

12.13	Historial	del firmware	
-------	-----------	--------------	--

Fecha de lanzamient o	Versión del firmware	Código de pedido correspondient e a "Versión de firmware"	Cambios en firmware	Tipo de documentación	Documentación
2023	01.00.zz	Opción 70-	-	Manual de instrucciones	BA02135D/06/EN/01.21

Se puede actualizar el firmware a la versión actual mediante la interfaz de servicio (CDI).

Para asegurar la compatibilidad de una versión de firmware con los ficheros descriptores de dispositivos instalados y el software de configuración instalado, observe la información sobre el dispositivo indicada en el documento "Información del fabricante".

Puede bajarse un documento de información del fabricante en:

- En el área de descargas del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads
- Especifique los siguientes detalles:
- Raíz del producto: p. ej., 7F2C
 La raíz del producto es la primera parte del código de producto: véase la placa de identificación del equipo.
- Búsqueda de texto: información del fabricante
- Tipo de producto: Documentación Documentación técnica

13 Mantenimiento

13.1 Tareas de mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

13.1.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa del equipo de medición, utilice siempre detergentes que no sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

13.1.2 Limpieza interior

AVISO

El uso de medios o líquidos de limpieza inapropiados puede ocasionar daños en el transductor.

▶ No utilice "pigs" para limpiar la tubería.

13.1.3 Sustitución de juntas

Sustitución de las juntas del sensor

AVISO

Las juntas en contacto con fluidos siempre deben ser reemplazadas.

Solo deben utilizarse juntas de Endress+Hauser: juntas de repuesto

Sustitución de las juntas del cabezal

AVISO

Cuando el equipo se utiliza en entornos pulverulentos:

▶ utilice únicamente las juntas de cabezal correspondientes de Endress+Hauser.

- 1. Sustituya las juntas defectuosas solo con juntas originales de Endress+Hauser.
- 2. Los juntas del transmisor deben encontrarse limpias y en buen estado al insertarlas en las ranuras correspondientes.
- 3. Seque, limpie o sustituya las juntas en caso necesario.

13.2 Equipos de medición y ensayo

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de equipos de medición y ensayo, como W@M o ensayos de equipos.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

Lista de algunos equipos de medición y ensayo: \rightarrow 🖺 192

13.3 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios como recalibraciones, servicios de mantenimiento, ensayos con el equipo.



14 Reparación

14.1 Información general

14.1.1 Enfoque para reparaciones y conversiones

El enfoque para reparaciones y conversiones que tiene Endress+Hauser ofrece lo siguiente:

- El instrumento de medición tiene un diseño modular.
- Las piezas de repuesto se han agrupado en juegos útiles de piezas de recambio que incluyen las correspondientes instrucciones de instalación.
- Las reparaciones las realiza el personal de servicios de Endress+Hauser o usuarios debidamente formados.
- Únicamente el personal de servicios de Endress+Hauser o en la fábrica pueden convertir los equipos certificados en otros equipos certificados.

14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y conversiones

Observe lo siguiente cuando tenga que realizar alguna reparación o modificación del equipo:

- Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- ▶ Realiza las reparaciones conforme a las instrucciones de instalación.
- Observe las normas nacionales y reglamentación nacional pertinentes, la documentación EX (XA) y las indicaciones de los certificados.
- ► Documente todas las reparaciones y conversiones e introdúzcalas en la base de datos de gestión del ciclo de vida *W*@*M* y en Netilion Analytics.

14.2 Piezas de repuesto

Se han enumerado algunos componentes intercambiables del equipo en una etiqueta resumen dispuesta en la tapa del compartimento de conexiones.

La etiqueta resumen de piezas de repuesto contiene la siguiente información:

- Una lista de las piezas de repuesto más importantes del equipo de medición, incluyendo los datos para cursar pedidos.
- La URL del Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas las piezas de repuesto para el equipo de medición, junto con el código de pedido, figuran aquí y se pueden pedir. Los usuarios también pueden descargarse las instrucciones de instalación correspondientes, si están disponibles.



- E 24 Ejemplo de "Etiqueta resumen de piezas de repuesto" que se encuentra en la tapa del compartimento de conexiones
- 1 Nombre del instrumento de medición
- 2 Número de serie del instrumento de medición

Número de serie del equipo de medición:

- Se encuentra en la placa de identificación del equipo y en la etiqueta resumen de piezas de repuesto.
- Se puede leer a través del Parámetro Número de serie (→
 [™] 185) en el Submenú Información del equipo.

14.3 Personal de servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.



El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

14.4 Devoluciones

Los requisitos para una devolución del equipo segura pueden variar según el tipo de equipo y las normativas estatales.

1. Consulte la página web para obtener información:

2. Devuelva el equipo en caso de que requiera reparaciones o una calibración de fábrica, así como si se pidió o entregó un equipo erróneo.

14.5 Eliminación

X

En los casos necesarios según la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), nuestro producto está marcado con el símbolo representativo a fin de minimizar los desechos de RAEE como residuos urbanos no seleccionados. No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

14.5.1 Retirada del equipo de medición

1. Apaque el equipo.

ADVERTENCIA

Las condiciones del proceso pueden suponer un peligro para las personas.

- Tenga cuidado con las condiciones del proceso que sean peligrosas, como la presión en el equipo de medición, temperaturas elevadas o productos corrosivos.
- 2. Lleve a cabo en orden inverso los pasos de montaje y conexión descritos en las secciones "Montaje del equipo de medición" y "Conexión del equipo de medición". Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad.

14.5.2 Eliminación del equipo de medición

ADVERTENCIA

Peligro para personas y medio ambiente debido a fluidos nocivos para la salud.

Asegúrese de que el instrumento de medida y todos sus huecos están libres de residuos de fluido que puedan ser dañinos para la salud o el medio ambiente, p. ej., sustancias que han entrado en grietas o se han difundido en el plástico.

Tenga en cuenta las notas siguientes relativas a la eliminación:

- Observe las normas nacionales.
- ► Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.

15 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro de ventas de Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

15.1 Accesorios específicos del equipo

15.1.1 Para el transmisor

Accesorios	Descripción	
Transmisor Prowirl 200	Transmisor de repuesto o para almacenamiento. Use el código de pedido para definir las especificaciones siguientes: Homologaciones Salida, entrada Indicador/configuración Caja Software Instrucciones de instalación EA01056D (Número de pedido: 7X2CXX)	
Indicador remoto	Caia FHX50 para aloiar un módulo indicador .	
FHX50	 Caja FHX50 apropiada para: Módulo indicador SD02 (botones pulsadores) Módulo indicador SD03 (control táctil) Longitud del cable de conexión: hasta máx. 60 m (196 ft) (longitudes de cable disponibles para pedido: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)) 	
	 Se puede pedir el equipo de medida junto con caja FHX50 y un módulo indicador. Debe seleccionar las siguientes opciones en los códigos de pedido independientes: Código de pedido para equipo de medición, característica 030: Opción L o M "Preparado para indicador FHX50" Código de pedido para caja FHX50, característica 050 (versión del equipo): Opción A "Preparado para indicador FHX50" Código de pedido para caja FHX50, depende del módulo indicador deseado en la característica 020 (indicador, configuración): Opción C: para un módulo indicador SD02 (botones pulsadores) Opción E: para un módulo indicador SD03 (control táctil) 	
	 La caja FHX50 puede pedirse también como pieza de recambio. El módulo indicador del equipo de medida se monta en una caja FHX50. En el código de pedido se deben seleccionar las opciones siguientes para la caja FHX50: Elemento 050 (versión de equipo de medida): opción B "No preparado para indicador FHX50" Elemento 020 (visualizador, operación): opción A "Ninguno, se utiliza indicador existente" 	
	Documentación especial SD01007F	
	(Número de pedido: FHX50)	
Protección contra sobretensiones para equipos a 2 hilos	Se recomienda el uso de una protección contra sobretensiones externa, p. ej., HAW 569.	
Tapa de protección ambiental	Se utiliza para proteger el equipo de medida contra la intemperie: p. ej., lluvia, calentamiento excesivo por radiación solar directa o frío excesivo en invierno. Documentación especial SD00333F (Número de pedido: 71162242)	
Soporte del transmisor (montaje en tubería)	Para asegurar la versión remota en la tubería DN 20 a 80 (3/4 a 3") Código de pedido para "Accesorio incluido" opción PM	

Accesorios	Descripción
Acondicionador de caudal	Sirve para acortar el tramo recto de entrada que requiere el instrumento. (Código de producto: DK7ST)

15.1.2 Para los sensores

15.2 Accesorios específicos de servicio

Accesorio	Descripción
Applicator	 Software para seleccionar y dimensionar equipos de medición de Endress+Hauser: Elección de equipos de medición con requisitos industriales Cálculo de todos los datos necesarios para identificar el flujómetro óptimo, p. ej., diámetro nominal, pérdida de carga, velocidad de flujo y precisión. Representación gráfica de los resultados del cálculo Determinación del código de pedido parcial, administración, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto.
	 Applicator está disponible: A través de internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator En un DVD descargable para su instalación local en un PC.
W@M	Gestión del ciclo de vida W@M Life Cycle Management Productividad mejorada con información siempre disponible. Los datos relevantes para una planta y sus componentes se generan desde las primeras etapas de la planificación y durante todo el ciclo de vida de los activos. La gestión del ciclo de vida W@M Life Cycle Management es una plataforma de información abierta y flexible que cuenta con herramientas en línea y en planta. El acceso instantáneo de la plantilla a los datos actuales más detallados reduce el tiempo de ingeniería de la planta, acelera los procesos de compras e incrementa el tiempo operativo de la planta. En combinación con los servicios adecuados, la gestión del ciclo de vida W@M Life Cycle Management potencia la productividad en todas las etapas. Para obtener más información, véase: www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT de Endress+Hauser. Permite configurar todas las unidades de campo inteligentes de un sistema y le ayuda a gestionarlas. El uso de la información de estado también es una manera simple pero efectiva de comprobar su estado y condición. IN Manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S
DeviceCare	Herramienta de conexión y configuración de equipos de campo Endress+Hauser. (I) Catálogo de novedades IN01047S

15.3 Componentes del sistema

Accesorios	Descripción
Gestor gráfico de datos Memograph M	 El gestor gráfico de datos Memograph M proporciona información sobre todas las variables medidas relevantes. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores límite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o un lápiz USB. Información técnica TI00133R Manual de instrucciones BA00247R

16 Datos técnicos

16.1 Aplicación

El equipo de medición solo es adecuado para la medición de flujo de líquidos, gases y vapor.

Para que el equipo mantenga sus buenas condiciones de funcionamiento durante su vida útil, utilícelo únicamente con productos a los que son suficientemente resistentes los materiales de las partes en contacto con el producto.

16.2 Funcionamiento y diseño del sistema

Principio de medición	Los caudalímetros Vortex funcionan según el principio de la calle de vórtices de von Karman.
Sistema de medición	El equipo comprende un transmisor y un sensor.
	Hay dos versiones del equipo disponibles: • Versión compacta: el transmisor y el sensor forman una única unidad mecánica. • Versión separada: el transmisor y el sensor se montan en lugares distintos.
	Información sobre la estructura del equipo $\rightarrow \ \ 14$

16.3 Entrada

Variable medida

Variables medidas directas

Código de pedido correspondiente a "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición"		
Opción	Descripción	Variable medida
AA	Volumen; 316L; 316L	Caudal volumétrico
AB	Volumen; aleación Hastelloy C22; 316L	
BA	Volumen; alta temperatura; 316L; 316L	
BB	Volumen; alta temperatura; aleación Hastelloy C22; 316L	

Código de pedido correspondiente a "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición"		
Opción	Descripción	Variable medida
CA	Masa; 316L; 316L (función integrada de medición de temperatura)	Caudal volumétrico
СВ	Masa; aleación Hastelloy C22; 316L (función integrada de medición de temperatura)	 Temperatura

Variables medidas calculadas

Código d	Código de producto para "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición"		
Opción	Descripción	Variable medida	
AA	Volumen; 316L; 316L	En condiciones de proceso constantes:	
AB	Volumen; aleación Hastelloy C22; 316L	 Caudal masico ¹/ Caudal volumétrico corregido 	
BA	Volumen; alta temperatura; 316L; 316L	El totalizador evalúa:	
BB	Volumen; alta temperatura; aleación Hastelloy C22; 316L	 Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido 	

 Es necesario introducir una densidad fija para el cálculo del caudal másico (Menú Ajuste → Submenú Ajuste avanzado → Submenú Compensación externa → Parámetro Densidad fija).

Código	Código de producto para "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición"		
Opción	Descripción	Variable medida	
CA	Masa; 316L; 316L (función integrada de medición de temperatura)	 Caudal volumétrico corregido Caudal másico 	
СВ	Masa; aleación Hastelloy C22; 316L (función integrada de medición de temperatura)	 Presion calculada de vapor saturado Flujo energético Diferencia calorífica de caudal 	
DA	Masa de vapor; 316L; 316L (función integrada de medición de presión/temperatura)	Especificar el volumenGrados de sobrecalentado	
DB	Masa de gas/líquido, 316L; 316L (función integrada de medición de presión/temperatura)		

Rango de medición

El rango de medición depende del diámetro nominal, del fluido y de las influencias del entorno.

Los valores especificados siguientes son los rangos de medición de caudal más grandes posibles (Q_{mín.} a Q_{máx.}) para cada diámetro nominal. Según las propiedades del fluido y las influencias ambientales, el rango de medición puede estar sujeto a restricciones adicionales. Se presentan restricciones adicionales tanto para el valor inferior del rango como para el valor superior del rango.

Rangos de medición de caudal en unidades del SI

DN [mm]	Líquidos [m³/h]	Gas/vapor [m³/h]
25R, 40S	0,1 4,9	0,52 25
40R, 50S	0,32 15	1,6 130
50R, 80S	0,78 37	3,9 310
80R, 100S	1,3 62	6,5 820
100R, 150S	2,9 140	15 1800
150R, 200S	5,1 240	25 3 200
200R, 250 S	11 540	57 7 300

Rangos de medición de caudal en el sistema de unidades americano

DN	Líquidos	Gas/vapor
[in]	[ft³/min]	[ft³/min]
1R, 1½S	0,061 2,9	0,31 15
1½R, 2S	0,19 8,8	0,93 74

DN	Líquidos	Gas/vapor
[in]	[ft³/min]	[ft³/min]
2R, 3S	0,46 22	2,3 180
3R, 4S	0,77 36	3,8 480
4R, 6S	1,7 81	8,6 1 100
6R, 8S	3 140	15 1900
8R, 10S	6,8 320	34 4300

Velocidad de flujo



D_i Diámetro interno del tubo de medición (corresponde al valor K)

v Velocidad en la tubo de medición

Q Flujo

El diámetro interno del tubo de medición D_i se denota en el esquema de dimensiones como el valor K.

Para obtener información detallada, véase la información técnica $\rightarrow \cong 222$ Cálculo de la velocidad del caudal:

$$v [m/s] = \frac{4 \cdot Q [m^{3}/h]}{\pi \cdot D_{i} [m]^{2}} \cdot \frac{1}{3600 [s/h]}$$
$$v [ft/s] = \frac{4 \cdot Q [ft^{3}/min]}{\pi \cdot D_{i} [ft]^{2}} \cdot \frac{1}{60 [s/min]}$$

Valor inferior del rango

El valor inferior del rango presenta restricciones para perfiles de caudal turbulentos, que ocurren para valores del número de Reynolds mayores de 5 000. El número de Reynolds es una magnitud adimensional que representa la razón entre fuerza inercial de un fluido y la fuerza viscosa del mismo cuando está en movimiento y se usa como variable característica para los fluidos que circulan por las tuberías. En el caso de caudales que circulan por tuberías con números de Reynolds inferiores a 5 000, ya no se generan más vórtices periódicos y no es posible medir la velocidad del caudal.

El número de Reynolds se calcula de la forma siguiente:

A003430

$$Re = \frac{4 \cdot Q [m^3/s] \cdot \rho [kg/m^3]}{\pi \cdot D_i [m] \cdot \mu [Pa \cdot s]}$$
$$Re = \frac{4 \cdot Q [ft^3/s] \cdot \rho [lbm/ft^3]}{\pi \cdot D_i [ft] \cdot \mu [lbf \cdot s/ft^2]}$$

- Re Número de Reynolds
- Q Flujo
- *D_i Diámetro interno del tubo de medición (corresponde al valor K)*
- μ Viscosidad dinámica
- ρ Densidad

El número de Reynolds 5000, junto con la densidad y la viscosidad del fluido y el diámetro nominal, se usan para calcular el caudal correspondiente.

$$\begin{aligned} Q_{\text{Re}=5000} \left[m^{3}/h \right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}} \left[m \right] \cdot \mu \left[\text{Pa} \cdot s \right]}{4 \cdot \rho \left[\text{kg/m}^{3} \right]} \cdot 3600 \left[\text{s/h} \right] \\ Q_{\text{Re}=5000} \left[\text{ft}^{3}/h \right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}} \left[\text{ft} \right] \cdot \mu \left[\text{lbf} \cdot \text{s/ft}^{2} \right]}{4 \cdot \rho \left[\text{lbm/ft}^{3} \right]} \cdot 60 \left[\text{s/min} \right] \end{aligned}$$

Q_{Re = 5000} La velocidad de caudal depende del número de Reynolds

μ Viscosidad dinámica

ρ Densidad

La señal de medición ha de tener una amplitud de señal mínima, que permita evaluar las señales sin error. También es posible obtener el caudal correspondiente a partir del valor del diámetro nominal. La amplitud de señal mínima depende del valor establecido para la sensibilidad del sensor DSC (s), de la calidad del vapor (x) y de la intensidad de las vibraciones presentes (a). El valor mf corresponde a la velocidad de caudal mínima que es posible medir sin vibración (vapor no húmedo) a una densidad de 1 kg/m³ (0,0624 lbm/ft^3). Es posible establecer el valor mf en el rango de valores entre 6 ... 20 m/s (1,8 ... 6 ft/s) (ajuste de fábrica 12 m/s (3,7 ft/s)) y Parámetro **Sensibilidad** (rango de valores 1 ... 9, ajuste de fábrica 5).

A causa de la amplitud de la señal, la velocidad de caudal mínima que es posible medir v_{AmpMin} se obtiene a partir de Parámetro **Sensibilidad** y de la calidad del vapor (x), o a partir de la intensidad de las vibraciones presentes (a).

$$v_{AmpMin} [m/s] = max \begin{cases} \frac{mf [m/s]}{x^2} \bullet \sqrt{\frac{1 [kg/m^3]}{\rho [kg/m^3]}} \\ v_{AmpMin} [ft/s] = max \begin{cases} \frac{mf [ft/s]}{x^2} \bullet \sqrt{\frac{0.062 [lb/ft^3]}{\rho [lb/ft^3]}} \end{cases}$$

A003430

A003430

 $v_{AmpMin.}$ Velocidad de flujo mínimo medible según la amplitud de la señal

mf Sensibilidad

x Calidad vapor

Densidad

ρ

$$\begin{aligned} Q_{AmpMin} \left[m^{3}/h \right] &= \frac{v_{AmpMin} \left[m/s \right] \cdot \pi \cdot D_{i} \left[m \right]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[kg/m^{3} \right]}{1 \left[kg/m^{3} \right]}}} \cdot 3600 \left[s/h \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{AmpMin} \left[ft^{3}/min \right] &= \frac{v_{AmpMin} \left[ft/s \right] \cdot \pi \cdot D_{i} \left[ft \right]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[lbm/ft^{3} \right]}{0.0624 \left[lbm/ft^{3} \right]}}}} \cdot 60 \left[s/min \right] \end{aligned}$$

 $Q_{AmpMin.}$ Caudal mínimo medible según la amplitud de la señal

v_{AmpMin.} Velocidad de flujo mínimo medible según la amplitud de la señal

D_i Diámetro interno del tubo de medición (corresponde al valor K)

ρ Densidad

El valor inferior del rango efectivo Q_{Bajo} se determina a partir del valor más alto entre los valores $Q_{min.}$, Q_{Re} = 5000 y $Q_{AmpMin.}$

$$Q_{Low} [m^{3}/h] = max \begin{cases} Q_{min} [m^{3}/h] \\ Q_{Re=5000} [m^{3}/h] \\ Q_{AmpMin} [m^{3}/h] \end{cases}$$
$$Q_{Low} [ft^{3}/min] = max \begin{cases} Q_{min} [ft^{3}/min] \\ Q_{Re=5000} [ft^{3}/min] \\ Q_{AmpMin} [ft^{3}/min] \end{cases}$$

<i>Q_{Bajo}</i>	Valor inferior del rango efectivo
Q _{mín.}	Velocidad del caudal mínima medible
Q _{Re = 5000}	La velocidad de caudal depende del número de Reynolds
Q _{AmpMín.}	Caudal mínimo medible según la amplitud de la señal

El valor Applicator está disponible a efectos de cálculos.

Valor superior del rango

La amplitud de la señal de medición ha de estar por debajo de un valor límite que garantice que es posible evaluar las señales sin error. Esto implica una velocidad del caudal máxima admisible de $Q_{AmpMáx}$:

$$Q_{AmpMin} [m^{3}/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [m])^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$$
$$Q_{AmpMin} [ft^{3}/min] = \frac{v_{AmpMin} [ft/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [ft])^{2}}{4} \cdot 60 [s/min]$$

*Q*_{AmpMáx.} Velocidad del caudal máxima medible según la amplitud de la señal

D_i Diámetro interno del tubo de medición (corresponde al valor K)

ρ Densidad

Para aplicaciones de gas hay una restricción adicional para el valor superior del rango con respecto al número de Mach en el equipo de medición, que ha de ser inferior a 0,3. El número de Mach describe el cociente entre la velocidad de circulación del caudal v y la velocidad del sonido c en el fluido.

$$Ma = \frac{v [m/s]}{c [m/s]}$$
$$Ma = \frac{v [ft/s]}{c [ft/s]}$$

Ma Número de Mach

v Velocidad de flujo

c Velocidad del sonido

Es posible obtener la velocidad de caudal correspondiente a partir del diámetro nominal.

$$Q_{Ma=0.3} [m^{3}/h] = \frac{0.3 \cdot c [m/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [m]^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$$
$$Q_{Ma=0.3} [ft^{3}/min] = \frac{0.3 \cdot c [ft/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [ft]^{2}}{4} \cdot 60 [s/min]$$

 $Q_{Ma=0,3}$ La restricción del valor superior del rango depende del número de Mach

- c Velocidad del sonido
- *D_i Diámetro interno del tubo de medición (corresponde al valor K)*
- ρ Densidad

El valor superior del rango efectivo Q_{Alto} se determina a partir del valor más bajo entre los valores $Q_{m\acute{a}x,\prime},\,Q_{AmpM\acute{a}x,\prime}\,y\,Q_{Ma\,=\,0,3}.$

A0034321

A0034337

$Q_{High} [m^{3}/h] = min \begin{cases} Q_{max} [m^{3}/h] \\ Q_{AmpMax} [m^{3}/h] \\ Q_{Ma=0.3} [m^{3}/h] \end{cases}$
$Q_{High} [ft^3/min] = min \begin{cases} Q_{max} [ft^3/min] \\ Q_{AmpMax} [ft^3/min] \\ Q_{Ma=0.3} [ft^3/min] \end{cases}$
A00343

	<i>Q_{Alto}</i> Valor superior del rango efectivo
	Q _{máx.} Velocidad del caudal máxima medible
	Q _{AmpMáx.} Velocidad del caudal máxima medible según la amplitud de la señal
	$Q_{Ma=0,3}$ La restricción del valor superior del rango depende del número de Mach
	Para aplicaciones con líquidos, la aparición de cavitación también puede provocar restricciones en el valor superior del rango.
	El valor Applicator está disponible a efectos de cálculos.
Rangeabilidad de funcionamiento	El valor, que típicamente tiene un valor de hasta 49:1, puede variar según las condiciones operativas (cociente entre el valor superior del rango y el valor inferior del rango)
Señal de entrada	Valores medidos externos
	 Para aumentar la precisión de ciertas variables medidas o calcular el flujo volumétrico corregido, el sistema de automatización puede escribir de manera continua diferentes valores medidos en el equipo de medición: Presión de trabajo para aumentar la precisión (Endress+Hauser recomienda el uso de un equipo de medición que mida la presión absoluta, p. ej., Cerabar M o Cerabar S) Temperatura del producto para aumentar la precisión (p. ej., iTEMP) Densidad de referencia para calcular el flujo volumétrico corregido
	 Es posible cursar pedidos de varios equipos de presión como accesorios en Endress+Hauser. Cuando se utilizan equipos de medición de presión, préstese atención a los tramos rectos de salida al instalar equipos externos→ ≅ 26.
	Si el equipo de medición no dispone de compensación de presión o temperatura ³⁾ , se recomienda leer los valores de medición de la presión desde un dispositivo externo para poder calcular las variables medidas siguientes: Flujo de energía Flujo másico Flujo volumétrico corregido
	Comunicación digital
	Los valores medidos externamente se envían desde el sistema de automatización al equipo de medición con PROFINET.

³⁾ Código de pedido para la opción "Opción de sensor" DA, DB

16.4 Salida

Señal de salida

PROFINET con Ethernet-APL

 Conexión del equipo a un interruptor de campo APL El equipo solo puede utilizarse de acuerdo con las siguientes clasificaciones de puertos APL: Si se usa en áreas de peligro: SLAA o SLAC¹⁾ Si se utiliza en áreas exentas de peligro: SLAX Valores de conexión del conmutador de campo APL (corresponde a la clasificación de puerto APL SPCC o SPAA):
 Tensión máxima de entrada: 15 V_{DC} Valores mínimos de salida: 0,54 W
Conexión del equipo a un conmutador SPE Si se usa en áreas exentas de peligro: conmutador SPE adecuado
Prerrequisito del conmutador SPE: • Compatibilidad con la especificación de 10BASE-T1L • Compatibilidad con la clase de potencia PoDL 10, 11 o 12 • Detección de equipos de campo SPE sin módulo PoDL integrado
Valores de conexión del conmutador SPE: Tensión máxima de entrada: 30 V _{DC} Valores mínimos de salida: 1,85 W
En conformidad con las normas IEC 61158 y IEC 61784
Según IEEE 802.3cg, especificación de perfil de puerto APL v1.0, aislada galvánicamente
10 Mbit/s
Transmisor
Máx. 55,56 mA
 Ex: 9 15 V No Ex: 9 30 V
Con protección contra inversión de polaridad

1) Para obtener más información sobre el uso del equipo en áreas de peligro, véanse las instrucciones de seguridad específicas de Ex

Señal en alarma

La información sobre el fallo se visualiza, en función de la interfaz, de la forma siguiente:

PROFINET con Ethernet APL

del equipo Diagnóstico según PROFINET PA Perfil 4

Indicador local

Indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas
Retroiluminado	Además, en el caso de una versión del equipo con indicador local SD03: iluminación roja para indicar la ocurrencia de un error en el equipo.



Señal de estados conforme a recomendación NAMUR NE 107

Interfaz/protocolo

- Mediante comunicaciones digitales: PROFINET con Ethernet APL
- Mediante interfaz de servicio Interfaz de servicio CDI

Indicador de textos	Con información sobre causas y medidas correctivas
sencillos	

Diodos luminiscentes (LED)

	Información sobre estado	Estado indicado mediante varios diodos luminiscentes			
		 Según la versión del equipo, se muestra la información siguiente: Tensión de alimentación activa Transmisión de datos activa Disponibilidad de red PROFINET Establecimiento de conexión PROFINET Función de parpadeo de PROFINET Información do diagnóstico modianto diodos luminiscontos 			
Supresión de caudal residual	Los puntos de conmutación de la supresión de caudal residual están preestablecidos y el usuario puede ajustarlos.				
Aislamiento galvánico	Todas las señales de ent	rada y salida están aisladas galvánicamente entre sí.			
PROFINET-APL con Ethernet APL	Protocolo	Protocolo de la capa de aplicación para periféricos de equipo descentralizados y automatización distribuida, versión 2.43			
	Tipo de comunicaciones	Capa física avanzada de Ethernet 10BASE-T1L			
	Clase de conformidad	Conformidad de clase B (PA)			
	Clase Netload	Clase 2 de robustez de la carga neta de PROFINET10 Mbit/s			
	Velocidad de transmisión er baudios	n 10 Mbit/s Dúplex total			
	Duración de los ciclos	64 ms			
	Polaridad	Corrección automática de las líneas de señal "APL +" y "APL -" cruzadas			
	Protocolo MRP (Media Redundancy Protocol)	No es posible (conexión punto a punto con el interruptor de campo APL)			
	Asistencia para sistemas redundantes	Redundancia del sistema S2 (2 AR con 1 NAP)			
	Perfil del equipo	PROFINET PA perfil 4 (identificador de interfaz de aplicación API: 0x9700)			
	ID del fabricante	17			
	ID del tipo de equipo	0xA438			
	Ficheros descriptores del equipo (GSD, DTM, FDI)	Información y ficheros en: • www.endress.com → Zona de descargas • www.profibus.com			
	Conexiones admitidas	 2 AR (AR de controlador de ES) 2 x AR (conexión AR permitida con el equipo supervisor de E/S) 			
	Opciones de configuración del equipo de medición	 Software de gestión de activos (FieldCare, DeviceCare Field Xpert) Servidor web integrado mediante navegador web y dirección IP El fichero maestro del dispositivo (GSD) puede leerse desde el servidor web que hay integrado en el equipo de medición. Configuración en planta 			

Configuración del nombre del equipo	 Protocolo DCP Software de gestión de activos (FieldCare, DeviceCare Field Xpert) Servidor web integrado
Funciones compatibles	 Identificación y mantenimiento, sencillo identificador de equipos mediante: Sistema de control Placa de identificación Estado del valor medido Las variables de proceso se transmiten con un estado de valor medido Elemento parpadeante en el indicador local para una identificación y asignación sencilla del equipo Funcionamiento de los equipos mediante el software de gestión de activos (p. ej., FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM con paquete FDI)
Integración en el sistema	Información sobre la integración del sistema . • Transmisión cíclica de datos • Visión general y descripción de los módulos • Codificación de estado • Ajuste de fábrica

16.5 Alimentación

Asignación de terminales	→ 🖺 34				
Asignación de pines, conector del equipo	→ 🗎 35				
Tensión de alimentación	Transmisor				
	Los valores siguientes de tensión de	e alimentación son aplicables	s a las salidas disponibles:		
	Tensión de alimentación para una v	ersión compacta			
	Código de pedido correspondiente a "Salida; entrada"	Mínima tensión en los terminales	Máxima tensión en los terminales		
	Opción S : PROFINET con Ethernet-APL	≥ 9 V CC	 No-Ex: CC 30 V Ex: 15 V CC máx. 		
Consumo de potencia	Sobretensión transitoria: hasta	categoría de sobretensión I			
	Código de pedido correspondiente a	Máximo consu	mo do potopoio		
	"Salida; entrada"	Maximo consu	nio de potencia		
	Opción S: PROFINET con Ethernet-APL	Funcionamiento con salida 1: Ex: 833 mW No Ex: 1,5 W			
Consumo de corriente	20 55,56 mA				
Fallo de alimentación	 Los totalizadores se detienen en el último valor medido. La configuración se guarda en la memoria del equipo o en la memoria extraíble (HistoROM DAT), según la versión del equipo. Se guardan los mensajes de error (incl. horas de funcionamiento en total). 				

Conexión eléctrica	→ ¹ 37						
Compensación de potencial							
Terminales	Para versión del equipo sin protección contra sobretensiones integrada: terminales de resorte enchufables para secciones transversales de los hilos 0,5 2,5 mm ² (20 14 AWG)						
Entradas de cable	 Prensaestopas: M20 × 1,5 con cable Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in) Rosca de la entrada de cable: NPT ¹/₂" G ¹/₂" 						
Especificación de los cables	→ 🗎 33						
Protección contra sobretensiones	Se recomienda el uso de una protección contra sobretensiones externa, p. ej., HAW 569.						
	16.6 Características de funcionamiento						
Condiciones de trabajo de referencia	 Límites de error según ISO/DIN 11631 +20 +30 °C (+68 +86 °F) 2 4 bar (29 58 psi) Sistema de calibración trazable según normas nacionales Calibración con conexión a proceso según la norma correspondiente 						
	Para obtener los errores de medición, utilice la función Applicator herramienta de dimensionado $\rightarrow \cong 192$						
Error medido máximo	Precisión de base v. l. = del valor de lectura						
	$Re_{min} \leftarrow Re_{max}$						
	A1 Re						
	-A1						
	$-A2$ Re_1 Re_2 Re_{max}						

A0034077

Número d	le Reynolds
Re ₁	5 000
Re ₂	10 000
Re _{mín.}	Número de Reynolds para el flujo volumétrico mínimo admisible en el tubo de medición
	EstándarOpción N "PremiumCal a 5 puntos 0,65% en volumen"
	$Q_{AmpMin} [m^{3}/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [m]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [kg/m^{3}]}{1 [kg/m^{3}]}}} \cdot 3600 [s/h]$
	$Q_{AmpMin} [ft^{3}/min] = \frac{v_{AmpMin} [ft/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [ft]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [lbm/ft^{3}]}{0.0624 [lbm/ft^{3}]}}} \cdot 60 [s/min]$
Re _{máx.}	Definido por el diámetro interno del tubo de medición, el número de Mach y la velocidad máxima admisible en el tubo de medición
	$\operatorname{Re}_{\max} = \frac{\rho \cdot 4 \cdot Q_{\operatorname{Heigh}}}{\mu \cdot \cdot K}$
	Más información sobre el valor superior del rango efectivo $Q_{High} \rightarrow \square 197$

Flujo volumétrico

Tipo de producto		Incompresible		Compresible ¹⁾	
Número de Reynolds Rango	Error de medición	PremiumCal ²⁾	Estándar	PremiumCal ²⁾	Estándar
Re ₂ a Re _{máx.}	A1	< 0,65 %	< 0,75 %	< 0,9 %	< 1,0 %
Re ₁ a Re ₂	A2	< 2,5 %	< 5,0 %	< 2,5 %	< 5,0 %

1) Velocidad > 70 m/s (230 ft/s): 2 % del v. l. del flujo volumétrico (cálculo detallado con Applicator)

2) Código de pedido para "Caudal de calibración", opción N "PremiumCal a 5 puntos 0,65% en volumen"

Temperatura

- Vapor saturado y líquidos a temperatura ambiente, si se cumple T > 100 °C (212 °F): < 1 °C (1,8 °F)
- Gas: < 1 % lect. [K]
- Tiempo de subida 50 % (agitado bajo agua, según IEC 60751): 8 s

Caudal másico (vapor saturado)

Versión del sensor			Masa (medición integrada de temperatura) ¹⁾		Masa (función integrada de medición de presión/ temperatura) ^{2) 1)}		
Presión de proceso [bar abs.]	Velocidad de flujo [m/s (ft/s)]	Número de Reynolds Rango	Error de medición	PremiumCal ³⁾	Estándar	PremiumCal ³⁾	Estándar
> 4,76	20 50 (66 164)	Re ₂ a Re _{máx.}	A1	< 1,6 %	< 1,7 %	< 1,4 %	< 1,5 %
> 3,62	10 70 (33 230)	Re ₂ a Re _{máx.}	A1	< 1,9 %	< 2,0 %	< 1,7 %	< 1,8 %
En todos los ca	sos que no se especi	fican aquí se anlica	a lo siguiente: <5	7%			

1) Velocidad > 70 m/s (230 ft/s): 2 % del v. l. del flujo volumétrico (cálculo detallado con Applicator)

2) La versión del sensor solo está disponible para equipos de medición en el modo de comunicación HART.

3) Código de pedido para "Caudal de calibración", opción N "PremiumCal a 5 puntos 0,65% en volumen"

Flujo másico de vapor recalentado/gases^{4) 5)}

Versión del sensor		Masa (medición integrada de presión/temperatura) ^{1) 2)}		Masa (medición integrada de temperatura) + compensación de presión externa ^{3) 2)}			
Presión de proceso [bar abs.]	Velocidad de flujo [m/s (ft/s)]	Número de Reynolds Rango	Error de medición	PremiumCal ⁴⁾	Estándar	PremiumCal ⁴⁾	Estándar
< 40	Todas las	Re ₂ a Re _{máx.}	A1	< 1,4 %	< 1,5 %	< 1,6 %	< 1,7 %
< 120	yelocidades Re ₂ a Re _{máx.}		A1	< 2,3 %	< 2,4 %	< 2,5 %	< 2,6 %

En todos los casos que no se especifican aquí, se aplica lo siguiente: <6,6 %

1) Versión del sensor solo disponible para equipos de medición con el protocolo de comunicación HART.

2) Velocidad > 70 m/s (230 ft/s): 2 % del v. l. del flujo volumétrico (cálculo detallado con Applicator)

3) Es necesario usar un Cerabar S para los errores de medición que figuran en la lista de la sección siguiente. El error de medición usado para calcular el error en la presión medida es 0,15 %.

4) Código de pedido para "Caudal de calibración", opción N "PremiumCal a 5 puntos 0,65% en volumen"

Caudal másico de agua

Versión del sensor		Masa (función integrada de n temperatura)	nedición de		
Presión de procesoVelocidad caudalNúmero de ReynoldsDesvia[bar abs.][m/s (ft/s)]de medidamedida			Desviación del valor medido	PremiumCal ¹⁾	Estándar
Todas las presiones	Todas las velocidades	Re ₂ a Re _{máx.}	A1	< 0,75 %	< 0,85 %
		Re ₁ a Re ₂	A2	< 2,6 %	< 2,7 %

1) Código de producto para "Caudal de calibración", opción N "PremiumCal a 5 puntos 0,65% en volumen"

Caudal másico (líquidos específicos de usuario)

Para especificar la precisión del sistema, Endress+Hauser necesita disponer de información sobre el tipo de líquido que se mide y la temperatura a la que se encuentra durante la medición, o información en forma de tabla sobre la relación entre densidad del líquido y su temperatura.

⁴⁾ Un solo gas, mezcla de gases, aire: NEL40; gas natural: ISO 12213-2 contiene AGA8-DC92, AGA NX-19, ISO 12213-3 contiene SGERG-88 y AGA8 Método Grueso 1

⁵⁾ El equipo de medición está calibrado con agua y ha sido verificado sometido a presión en bancos de calibración de gas.

Ejemplo

- Hay que medir acetona a temperaturas a partir de una temperatura del fluido de +70 ... +90 °C (+158 ... +194 °F).
- Para este propósito, es necesario introducir en el transmisor los valores Parámetro Temperatura de referencia (7703) (aquí 80 °C (176 °F)), Parámetro Densidad de Referencia (7700) (aquí 720,00 kg/m³) y Parámetro Coeficiente de expansión lineal (7621) (aquí 18,0298 × 10⁻⁴ 1/°C).
- La incertidumbre en la medición que tiene todo el sistema y que es inferior a 0,9 % en el ejemplo considerado se compone de las siguientes incertidumbres de medición: incertidumbre en la medición del caudal volumétrico, incertidumbre en la medición de temperatura, incertidumbre en la correlación densidad-temperatura considerada (incluido la incertidumbre en la densidad).

Caudal másico (otros productos)

Depende del fluido seleccionado y del valor de presión que se ha especificado en los parámetros. Hay que realizar un análisis de errores para el caso concreto.

Precisión de las salidas

Las salidas tienen especificadas las siguientes precisiones de base.

Salida de pulsos/frecuencia

lect. = de lectura

Precisión

Máx. ±100 ppm v.l.

Repetibilidad

v. l. = del valor de lectura





25 Repetibilidad = 0,1 % de v. l. con un volumen medido $[m^3]$ de V = 10000 $\cdot D_i^3$

Es posible mejorar la repetibilidad si se incrementa el volumen medido. La repetibilidad no es una característica del equipo, sino una variable estadística que depende de las condiciones de contorno indicadas.

Tiempo de respuesta	Si todas las funciones configurables de filtrado temporal (amortiguación de caudal, amortiguación para visualización, constante de tiempo para salida de corriente, constant de tiempo para salida de frecuencia, constante de tiempo para salida de estado) se poner cero, puede esperarse un tiempo de respuesta de máx. (T _v ,100 ms) en caso de vórtices de frecuencia 10 Hz o superior.			
	En caso de frecuencias de medición < 10 Hz, el tiempo de respuesta es > 100 ms y puede ser de hasta 10 s. T_v es la duración media del periodo de formación de vórtices en el fluido			
Influencia de la temperatura ambiente	Salida de pulsos/frecuencia v. l. = del valor de lectura			
	Coeficiente de temperatura Máx. ±100 ppm lect.			
	16.7 Montaje			
Requisitos para el montaje	→ 🗎 23			
	16.8 Entorno			
Rango de temperatura ambiente	→ 🗎 26			
	Tablas de temperatura			
	Tenga en cuenta las interdependencias entre temperatura ambiente admisible y temperatura admisible del fluido siempre que utilice el equipo en una zona clasificada como peligrosa.			
	Para información detallada de las tablas de temperatura, véase la documentación separada titulada "Instrucciones de seguridad" (XA) para el dispositivo.			
Temperatura de almacenamiento	Todos los componentes menos módulos de visualización: -50 +80 °C (-58 +176 °F)			
	Módulos de indicación			
	Todos los componentes menos módulos de visualización: –50 +80 °C (–58 +176 °F)			
	Visualizador remoto FHX50: −50 +80 °C (−58 +176 °F)			
Humedad relativa	El equipo es adecuado para uso en exteriores e interiores con una humedad relativa del 5 al 95 %.			
Clase climática	DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)			
Grado de protección	 Transmisor Norma: IP 66/67, carcasa tipo 4X, apto para grado de contaminación 4 Cuando la caja está abierta: IP 20, carcasa tipo 1, apto para grado de contaminación 2 Módulo indicador: IP20, envolvente tipo 1, adecuado para grado de contaminación 2 			

	Sensor IP66/67, envolvente tipo 4X, adecuado para grado de contaminación 4
Resistencia a vibraciones	 Vibración, sinusoidal conforme a IEC 60068-2-6 Código de producto para "Caja", opción C "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto", J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto", K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto" 2 8,4 Hz, 7,5 mm pico 8,4 500 Hz, 2 g pico Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto" 2 8,4 Hz, 3,5 mm pico 8,4 500 Hz, 1 g pico
	 Vibración aleatoria en banda ancha, rms, conforme a IEC 60068-2-64 Código de producto para "Caja", opción C "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto", J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto", K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto" 10 200 Hz, 0,01 g²/Hz 200 500 Hz, 0,003 g²/Hz Total 2,7 g rms Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto" 10 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 500 Hz, 0,003 g²/Hz Total 2,7 g rms Total 2,00 Hz, 0,003 g²/Hz Total 1,54 g rms
Resistencia a golpes	 Golpe, semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 Código de producto para "Caja", opción C "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto", J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto", K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto" 6 ms, 50 g Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto" 6 ms, 30 g
Resistencia a golpes	Golpe debido a una manipulación brusca conforme a IEC 60068-2-31 mecánica M2
Compatibilidad electromagnética (EMC)	 Los detalles figuran en la declaración de conformidad. El uso de esta unidad no está previsto pata entornos residenciales y en tales entornos no puede garantizarse una protección adecuada de las recepciones de las radioemisiones.

16.9 Proceso

Rango de temperatura del producto	Sensor DSC ¹⁾			
	Código de pedido correspondiente a "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición"			
	Opción	Descripción	Rango de temperatura del producto	
	AA	Volumen; 316L; 316L	–40 +260 °C (–40 +500 °F), acero inoxidable	
	AB	Volumen; aleación Hastelloy C22; 316L		
	BA	Volumen; alta temperatura; 316L; 316L	–200 +400 °C (–328 +752 °F), acero inoxidable	
	BB	Volumen; alta temperatura; aleación Hastelloy C22; 316L		

Código de pedido correspondiente a "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición"

Opción	Descripción	Rango de temperatura del producto
CA	Masa; 316L; 316L	–200 +400 °C (–328 +752 °F), acero inoxidable
CB	Masa; aleación Hastelloy C22; 316L	

1) Sensor de capacitancia

Juntas

Código de pedido para "Junta de sensor DSC"			
Opción	Descripción	Rango de temperatura del producto	
А	Grafito	−200 +400 °C (−328 +752 °F)	
В	Viton	−15 +175 °C (+5 +347 °F)	
С	Gylon	-200 +260 °C (-328 +500 °F)	
D	Kalrez	−20 +275 °C (−4 +527 °F)	

Rangos de presióntemperatura Se puede obtener una visión general de los rangos de presión-temperatura para las conexiones a proceso en la información técnica

Presión nominal del sensor Los valores siguientes de resistencia a la presión relativa son válidos para el eje del sensor en el caso de rotura de la membrana:

Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición	Presión relativa, eje del sensor en [bar a]
Volumen	200
Volumen; alta temperatura	200
Masa (función integrada de medición de temperatura)	200
Masa de vapor (función integrada de medición de presión/temperatura) Masa de gas/líquido (función integrada de medición de presión/temperatura)	200

Especificaciones de presión

Código de pedido correspondiente a "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición", opción DA "Masa vapor" y DB "Masa gas/líquido" disponible para diámetros nominales a partir de DN 25/1. La limpieza sin aceite o sin grasa no resulta posible.

El LSP (límite de sobrepresión = límite de sobrecarga del sensor) del equipo de medición depende del elemento menos resistente a la presión de entre los componentes seleccionados, es decir, además de la célula de medición también se debe tener en cuenta la conexión a proceso. Observe también la dependencia entre presión y temperatura. Para los estándares apropiados e información adicional, . El LSP únicamente debe aplicarse durante un periodo de tiempo limitado.

La presión máxima de trabajo (PMT) de los sensores depende del elemento menos resistente a la presión de entre los componentes seleccionados, es decir, además de la célula de medición también se debe tener en cuenta la conexión a proceso. Observe también la dependencia entre presión y temperatura. Para los estándares apropiados e información adicional, . La PMT se puede aplicar en el equipo durante un periodo ilimitado. La PMT se encuentra también en la placa de identificación del equipo.

ADVERTENCIA

La presión máxima del equipo de medición depende de su elemento menos resistente a la presión.

- > Tenga en cuenta las especificaciones relativas al rango de presión .
- ► La Directiva sobre equipos a presión (Directiva 2014/68/UE) utiliza la abreviatura "PS". La abreviatura "PS" corresponde a la presión máxima de trabajo (PMT) del equipo.
- PMT: La presión máxima de trabajo se indica en la placa de identificación. Este valor se refiere a una temperatura de referencia de +20 °C (+68 °F) y puede aplicarse al equipo durante un tiempo ilimitado. Observe la dependencia en la temperatura de la PMT.
- LSP (límite de sobrepresión): la presión de prueba corresponde al límite de sobrepresión del sensor y se puede aplicar solo temporalmente para garantizar que la medición cumpla con las especificaciones y no se produzca ningún daño permanente. En el caso de la gama de sensores y las combinaciones de conexiones a proceso en que el límite de sobrepresión (LSP) de la conexión a proceso es menor que el valor nominal del sensor, el equipo se configura en fábrica, al máximo total, al valor LSP de la conexión a proceso. Si se utiliza la gama completa de sensores, elíjase una conexión a proceso con un valor LSP superior.

Sensor Rango de medición máximo del sensor			РМТ	LSP
	Inferior (LRL, límite inferir del rango)	Superior (URL, límite superior del rango)		
	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]	[bar (psi)]
2 bar (30 psi)	0 (0)	+2 (+30)	6,7 (100,5)	10 (150)
4 bar (60 psi)	0 (0)	+4 (+60)	10,7 (160,5)	16 (240)
10 bar (150 psi)	0 (0)	+10 (+150)	25 (375)	40 (600)
40 bar (600 psi)	0 (0)	+40 (+600)	100 (1500)	160 (2 400)

Pérdida de carga

Para cálculos precisos, utilice el Applicator→ 🖺 192.

Vibraciones

16.10 Estructura mecánica

Diseño, medidas

Peso

Las medidas y las longitudes de instalación del equipo se pueden consultar en el documento "Información técnica", sección "Estructura mecánica" .

Versión compacta

Reducción en una etapa del diámetro interno de la línea

Datos sobre pesos:

- Incluyendo el transmisor:
 - Código de producto para "Caja", opción C "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto" 1,8 kg (4,0 lb):
 - Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto"4,5 kg (9,9 lb):
- Excluyendo el material de embalaje

Peso en unidades SI

Todos los valores (peso) se refieren a instrumentos con bridas EN (DIN), PN 40. Información sobre peso en [kg].

DN	Diámetro interno (internal diameter) [mm]	Peso [kg]		
[mm]		Código de producto para "Caja", opción C "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto" ¹⁾	Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto" ¹⁾	
25R	15	6,1	8,8	
40R	25	10,1	12,8	
50R	40	12,1	14,8	
80R	50	16,1	18,8	
100R	80	23,1	25,8	
150R	100	42,1	44,8	
200R	150	63,1	65,8	

1) Para versiones de alta/baja temperatura: valores + 0,2 kg

Peso en unidades EUA

Todos los valores (peso) se refieren a instrumentos con bridas ASME B16.5, Clase 300/ Sch. 40. Información sobre peso en [lbs].

DN	Diámetro interno (internal diameter) [pulgadas]	Peso [lbs]		
[pulgadas]		Código de producto para "Caja", opción C "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto" ¹⁾	Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto" ¹⁾	
1R	1⁄2	18,0	23,9	
1½R	1	22,4	28,3	
2R	1½	26,8	32,7	
3R	2	48,8	54,8	
4R	3	68,7	74,6	
6R	4	121,6	127,5	
8R	6	165,7	171,6	

1) Para versiones de alta/baja temperatura: valores + 0,4 lbs

Transmisor de versión remota

Cabezal para montaje en pared

Según el material de la caja para montaje en pared:

- Código de producto para "Caja", opción J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto"2,4 kg (5,2 lb):
- Código de producto para "Caja", opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto"6,0 kg (13,2 lb):

Sensor de versión remota

Reducción en una etapa del diámetro interno de la línea

Datos sobre pesos:

- Incluye la caja de conexión del sensor:
 - Código de producto para "Caja", opción J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto"0,8 kg (1,8 lb):
 - Código de producto para "Caja", opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto"2,0 kg (4,4 lb):
- Excluyendo el cable de conexión
- Excluyendo el material de embalaje

Peso en unidades SI

Todos los valores (peso) se refieren a instrumentos con bridas EN (DIN), PN 40. Información sobre peso en [kg].

DN	Diámetro interno (internal diameter) [mm]	Peso [kg]		
[mm]		caja de conexiones del sensor Código de producto para "Caja", opción J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto" ¹⁾	caja de conexiones del sensor Código de producto para "Caja", opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto" ¹⁾	
25R	15	5,1	6,3	
40R	25	9,1	10,3	
50R	40	11,1	12,3	
80R	50	15,1	16,3	
100R	80	22,1	23,3	
150R	100	41,1	42,3	
200R	150	62,1	63,3	

1) Para versiones de alta/baja temperatura: valores + 0,2 kg

Peso en unidades EUA

Todos los valores (peso) se refieren a instrumentos con bridas ASME B16.5, Clase 300/ Sch. 40. Información sobre peso en [lbs].

DN	Diámetro interno	Peso [lbs]		
[pulgadas] (Internal diameter) [pulgadas]		caja de conexiones del sensor Código de producto para "Caja", opción J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto" ¹⁾	caja de conexiones del sensor Código de producto para "Caja", opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto" ¹⁾	
1R	1/2	15,6	18,3	
1½R	1	20,0	22,7	
2R	11/2	24,4	27,2	
3R	2	46,4	49,2	
4R	3	66,3	69,0	
6R	4	119,2	122,0	
8R	6	163,3	166,0	

1) Para versiones de alta/baja temperatura: valores + 0,4 lbs

Accesorios

Acondicionador de caudal

Peso en unidades SI

DN ¹⁾ [mm]	Presión nominal	Peso [kg]
15	PN 10 40	0,04
25	PN 10 40	0,1
40	PN 10 40	0,3
50	PN 10 40	0,5
80	PN 10 40	1,4
100	PN10 40	2,4
150	PN 10/16 PN 25/40	6,3 7,8
200	PN 10 PN 16/25 PN 40	11,5 12,3 15,9
250	PN 10 25 PN 40	25,7 27,5

1) EN (DIN)

DN ¹⁾ [mm]	Presión nominal	Peso [kg]
15	Clase 150 Clase 300	0,03 0,04
25	Clase 150 Clase 300	0,1
40	Clase 150 Clase 300	0,3
50	Clase 150 Clase 300	0,5
80	Clase 150 Clase 300	1,2 1,4
100	Clase 150 Clase 300	2,7
150	Clase 150 Clase 300	6,3 7,8
200	Clase 150 Clase 300	12,3 15,8
250	Clase 150 Clase 300	25,7 27,5

1) ASME

DN ¹⁾ [mm]	Presión nominal	Peso [kg]
15	20K	0,06
25	20К	0,1
40	20K	0,3
50	10K 20K	0,5

DN ¹⁾ [mm]	Presión nominal	Peso [kg]
80	10K 20K	1,1
100	10K 20K	1,80
150	10K 20K	4,5 5,5
200	10K 20K	9,2
250	10K 20K	15,8 19,1

1) JIS

Peso en unidades EUA

DN ¹⁾ [pulgadas]	Presión nominal	Peso [lbs]
1/2	Clase 150 Clase 300	0,07 0,09
1	Clase 150 Clase 300	0,3
11/2	Clase 150 Clase 300	0,7
2	Clase 150 Clase 300	1,1
3	Clase 150 Clase 300	2,6 3,1
4	Clase 150 Clase 300	6,0
6	Clase 150 Clase 300	14,0 16,0
8	Clase 150 Clase 300	27,0 35,0
10	Clase 150 Clase 300	57,0 61,0

1) ASME

Materiales

Caja del transmisor

Versión compacta

- Código de producto para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto": Acero inoxidable, CF3M
- Código de producto para "Caja", opción C "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, compacto":

Aluminio, AlSi10Mg, recubierto

Material de la ventana: vidrio

Versión remota

- Código de producto para "Caja", opción J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto":
 - Aluminio, AlSi10Mg, recubierto
- Código de producto para "Caja", opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto": Para resistencia máxima a la corrosión: acero inoxidable, CF3M
- Material de la ventana: vidrio

Entradas de cable/prensaestopas



26 Entradas de cable/prensaestopas posibles

- 1 Rosca M20 × 1,5
- 2 Prensaestopas M20 × 1,5
- 3 Adaptador para entrada de cable con rosca interior G ¹/₂" o NPT ¹/₂"
- 4 Conector del equipo

Código de pedido para "Caja", opción B "GT18, dos cámaras, 316L, compacto" y opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto"

Entrada de cable/prensaestopas	Tipo de protección	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	 Área exenta de peligro Ex ia Ex ic Ex nA, Ex ec Ex tb 	Acero inoxidable, 1.4404
Adaptador para entrada de cable con rosca hembra G ½"	Área exenta de peligro y área de peligro (excepto para XP)	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Adaptador para entrada de cable con rosca hembra NPT ½"	Área exenta de peligro y área de peligro	

Código de pedido para "Caja", opción C "GT20 compartimento doble, aluminio, recubierto, compacto", opción J "GT20 compartimento doble, aluminio, recubierto remoto"

Entrada de cable/prensaestopas	Tipo de protección	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	 Área exenta de peligro Ex ia Ex ic	Plástico
	Adaptador para entrada de cable con rosca hembra G ½"	Latón niquelado

Entrada de cable/prensaestopas	Tipo de protección	Material
Adaptador para entrada de cable con rosca hembra NPT ½"	Área exenta de peligro y área de peligro (excepto para XP)	Latón niquelado
Rosca NPT ½" mediante adaptador	Área exenta de peligro y área de peligro	

Conexión de cables de la versión remota

- Cable estándar: cable de PVC con blindaje de cobre
- Cable reforzado: cable de PVC con blindaje de cobre y envoltura adicional de hilos trenzados de acero

Caja de conexiones del sensor

El material de la caja de conexión del sensor depende del material que se haya seleccionado para la caja del sensor.

- Código de producto para "Caja", opción J "GT20, dos cámaras, aluminio, recubierto, remoto":
- Recubrimiento de aluminio AlSi10Mg
- Código de producto para "Caja", opción K "GT18, dos cámaras, 316L, remoto": Acero inoxidable colado, 1.4408 (CF3M)
 - Conforme con:
 - NACE MR0175
 - NACE MR0103

Tubos de medición

DN 25R a 200R (1R a 8R")/DN 40S a 250S (1½S a 10S"), presiones nominales PN 10/16/25/40, Clase 150/300, y también JIS 10K/20K:

Acero inoxidable colado, CF3M/1.4408

Conforme con:

- NACE MR0175
- NACE MR0103
- DN 15 a 150 (½ a 6"): AD2000, rango de temperatura admisible -10 ... +400 °C (+14 ... +752 °F) restringido)

Sensor DSC

Código de producto para "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición", opción **AA**, **BA**, **CA**

Presiones nominales PN 10/16/25/40, Clase 150/300, y también JIS 10K/20K:

Piezas en contacto con el producto (marcadas con "wet" en la brida del sensor DSC):

- Acero inoxidable 1.4404 y 316 y 316L
- Conforme con:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

Piezas sin contacto con el producto: Acero inoxidable 1.4301 (304)

Código de producto para "Versión del sensor; sensor DSC; tubo de medición", opción **AB**, **BB**, **CB**

Presiones nominales PN 10/16/25/40, Clase 150/300, y también JIS 10K/20K:

Piezas en contacto con el producto (marcadas con "wet" en la brida del sensor DSC):

- Aleación Hastelloy C22, UNS N06022 similar a Aleación Hastelloy C22/2.4602
- Conforme con:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015
Piezas sin contacto con el producto:

Aleación Hastelloy C22, UNS N06022 similar a Aleación Hastelloy C22/2.4602

Conexiones a proceso

DN 25R a 200R (1R a 8R")/DN 40S a 250S (1½S a 10S"), presiones nominales PN 10/16/25/40, Clase 150/300, y también JIS 10K/20K:

"Tipo R" con reducción en dos etapas del diámetro interno de la línea: 25R a 200R (1R a 8R")

Conforme con:

NACE MR0175-2003

- NACE MR0103-2003
- "Tipo S" con reducción en dos etapas del diámetro interno de la línea: DN 40S a 250S (1½S a 10S")

Conforme con:

- NACE MR0175-2003
- NACE MR0103-2003

Puede disponer de los siguientes materiales según el rango de presión: Acero inoxidable, certificaciones múltiples, 1.4404/F316/F316L)



Conexiones de proceso disponibles

Juntas

Grafito

Sigraflex High-pressureTM (sometido a pruebas BAM para aplicaciones con oxígeno, "alta calidad en el contexto de las normas de aire limpio TA-Luft [instrucciones técnicas de Alemania para el mantenimiento de la limpieza del aire]")

- FPM (VitónTM)
- Kalrez 6375TM
- Gylon 3504TM (comprobación BAM para aplicaciones con oxígeno, "alta calidad según TA Luft (Ley del Aire Limpio de Alemania)")

Soporte de caja

Acero inoxidable, 1.4408 (CF3M)

Tornillos para el sensor DSC

- Código de pedido correspondiente a "Versión del sensor", opción AA "Acero inoxidable, A4-80 según ISO 3506-1 (316)"
- Código de pedido correspondiente a "Versión de sensor", opción BA, CA, DA, DB Acero inoxidable, A2-80 conforme a ISO 3506-1 (304)
- Código de pedido para "Homologaciones adicionales", opción LL "AD 2000 (incluida la opción JA+JB+JK) > DN25 incluida la opción LK" Acero inoxidable, A4-80 conforme a ISO 3506-1 (316)
- Código de pedido para "Versión del sensor", opción AB, AC, BB, CB, CC Acero inoxidable, 1.4980 conforme a la norma EN 10269 (Gr. 660 B)

Accesorios

Cubierta protectora

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Acondicionador de caudal

- Acero inoxidable, certificaciones múltiples, 1.4404 (316, 316L)
- Conforme con:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

Conexiones a proceso DN 25R a 200R (1R a 8R")/DN 40S a 250S (1½S a 10S"), presiones nominales PN

10/16/25/40, Clase 150/300, y también JIS 10K/20K:

- "Tipo R" con reducción en dos etapas del diámetro interno de la línea: 25R a 200R (1R a 8R")
 - Conforme con:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003
- "Tipo S" con reducción en dos etapas del diámetro interno de la línea: DN 40S a 250S (1½S a 10S")

Conforme con:

- NACE MR0175-2003
- NACE MR0103-2003

Puede disponer de los siguientes materiales según el rango de presión: Acero inoxidable, certificaciones múltiples, 1.4404/F316/F316L)

Conexiones de proceso disponibles

16.11 Operabilidad

Idiomas Admite la configuración en los siguientes idiomas: • Mediante visualizador local: Inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, portugués, polaco, ruso, sueco, turco, chino, japonés, coreano, bahasa (indonesio), vietnamita, checo • Desde el software de configuración "FieldCare":

Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés

Configuración local

Mediante módulo indicador

Se dispone de dos módulos indicadores:



Elementos del indicador

- Indicador gráfico de 4 líneas, iluminado
- Retroiluminación de color blanco; cambia a rojo cuando se produce un error en el equipo
- El formato de visualización de las variables medidas y las variables de estado se puede configurar individualmente

Elementos de configuración

0

- Se puede acceder también a los elementos de configuración cuando el equipo está en zonas con peligro de explosión

Funciones adicionales

- Función de copia de seguridad de datos
- La configuración del equipo puede salvaguardarse en el módulo del visualizador.
- Función de comparación de datos
 Permite comparar la configuración del equipo guardada en el módulo del visualizador con la que tiene actualmente el equipo.
- Función de transferencia de datos
 La configuración del transmisor puede transmitirse a otro dispositivo por medio del módulo de visualización.

Desde el indicador remoto FHX50





Image: 27 Opciones de configuración del FHX50

 Módulo indicador y de configuración SD02, pulsadores mecánicos: hay que abrir la cubierta para poder operar
 Módulo indicador y de configuración SD03, teclas en pantalla táctil: se puede operar a través de la cubierta de vidrio

Elementos de indicación y configuración

Los elementos de indicación y operación se corresponden con los del módulo indicador .

Configuración a distancia	→ 🗎 62	
Interfaz de servicio técnico	→ 🖺 62	

16.12 Certificados y homologaciones

Los certificados y homologaciones actuales que están disponibles para el producto pueden seleccionarse a través del Configurador de producto en www.endress.com:

1. Seleccione el producto mediante los filtros y el campo de búsqueda.

	2. Abra la página de producto.
	3. Seleccione Configuración .
Marca CE	El equipo cumple los requisitos legales de las directivas europeas vigentes. Estas se enumeran en la Declaración CE de conformidad correspondiente, junto con las normativas aplicadas.
	Endress+Hauser confirma que las pruebas realizadas en el aparato son satisfactorias añadiendo la marca CE.
Marca UKCA	El equipo satisface los requisitos legales establecidos por la reglamentación aplicable del Reino Unido (instrumentos reglamentarios). Estas se enumeran en la declaración UKCA de conformidad, junto con las especificaciones designadas. Si se selecciona la opción de pedido correspondiente a la marca UKCA, Endress+Hauser identifica el equipo con la marca UKCA para confirmar que ha superado satisfactoriamente las evaluaciones y pruebas pertinentes.
	Dirección de contacto de Endress+Hauser en el Reino Unido: Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF Reino Unido www.uk.endress.com
Marca RCM	El sistema de medición satisface los requisitos EMC de las autoridades australianas para comunicaciones y medios de comunicación ACMA (Australian Communications and Media Authority).
Certificación Ex	El equipo está certificado como equipo apto para ser utilizado en zonas clasificadas como peligrosas y las instrucciones de seguridad correspondientes se encuentran en el documento independiente "Instrucciones de seguridad" (XA). En la placa de identificación se hace referencia a este documento.
Certificación PROFINET con	Interfaz PROFINET
Ethernet APL	 El equipo de medición está certificado y registrado por la PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. [organización de usuarios de PROFIBUS]). El sistema de medición cumple todos los requisitos de las especificaciones siguientes: Certificado conforme a: Especificaciones para la verificación de los equipos PROFINET PROFINET PA Perfil 4 Clase 2 de robustez de la carga neta de PROFINET 10 Mbps Prueba de conformidad APL El equipo también se puede hacer funcionar con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad) El equipo admite el sistema redundante PROFINET S2.

Directiva sobre equipos a presión	 Con la marca: a) PED/G1/x (x = categoría) o b) UK/G1/x (x = categoría) en la placa de identificación del sensor, Endress+Hauser confirma que se cumplen los "Requisitos de seguridad esenciales" a) especificados en el anexo I de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o en el b) plan 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105. Los equipos que no cuentan con esta marca (sin PED ni UKCA) se han diseñado y fabricado conforme a las buenas prácticas de la ingeniería. Cumplen los requisitos de a) art. 4 párr. 3 de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o b) parte 1, párr. 8 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105. El alcance de la aplicación se indica a) en los diagramas 6 a 9 del anexo II de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o b) plan 3, párr. 2 de Instrumentos reglamentarios 2016 n.º 1105.
Experiencia	El sistema de medición Prowirl 200 es el sucesor oficial de los sistemas Prowirl 72 y Prowirl 73.
Otras normas y directrices	 EN 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP) DIN ISO 13359 Medición de flujo de liquidos conductivos en conductos cerrados. Caudalímetros electromagnéticos dotados de bridas. Longitud total EN 61010-1 Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio. Requisitos generales IEC/EN 61326-2-3 Emisiones conformes a requisitos de Clase A. Compatibilidad electromagnética (requisitos de EMC). NAMUR NE 21 Compatibilidad electromagnética (EMC) de equipos de control para procesos industriales y laboratorios NAMUR NE 32 Retención de datos en caso de fallo de alimentación en instrumentos de campo y de control con microprocesadores NAMUR NE 43 Estandarización del nivel de señal para la información sobre averías de transmisores digitales con señal de salida analógica. NAMUR NE 53 Software de equipos de campo y equipos de procesamiento de la señal con sistema electrónico digital NAMUR NE 105 Especificaciones para la integración de equipos de bus de campo en herramientas de ingeniería para equipos de campo NAMUR NE 107 Automonitorización y diagnóstico de equipos de campo NAMUR NE 131 Requisitos que deben cumplir los equipos de campo para aplicaciones estándar ETSI EN 300 328 Directrices para componentes de radio de 2,4 GHz. EN 301489 Compatibilidad electromagnética y cuestiones sobre el espectro de radiofrecuencia (ERM).

16.13 Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicación disponibles con los que se amplía la capacidad funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados aspectos de seguridad o requisitos específicos de la aplicación.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o más tarde a Endress+Hauser. La información detallada sobre el código de producto en cuestión está disponible en su centro local Endress+Hauser o en la página de productos del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com.

Para información detallada sobre los paquetes de aplicaciones: Documentación especial para el equipo → 🗎 223

16.14 Accesorios

The Visión general de los accesorios disponibles para efectuar pedidos \rightarrow 🗎 191

16.15 Documentación suplementaria

Para obtener una visión general del alcance de la documentación técnica asociada, véase lo siguiente:

- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación
- *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación o escanee el código matricial de la placa de identificación.

Documentación estándar Manual de instrucciones abreviado

Manual de instrucciones abreviado para el sensor

Equipo de medición	Código de la documentación
Prowirl R 200	KA01325D

Manual de instrucciones abreviado del transmisor

Equipo de medición	Código de la documentación
Prowirl 200	KA01545D

Información técnica

Instrumento de medición	Código de la documentación
Prowirl R 200	TI01335D

Descripción de los parámetros del equipo

Equipo de medición	Código de la documentación
Prowirl 200	GP01170D

Documentación suplementaria dependiente del equipo

Instrucciones de seguridad

Contenido	Código de la documentación
ATEX/IECEx Ex d, Ex tb	XA01635D
ATEX/IECEx Ex ia, Ex tb	XA01636D
ATEX/IECEx Ex ic, Ex ec	XA01637D
_C CSA _{US} XP	XA01638D
_C CSA _{US} IS	XA01639D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex i	XA01644D
NEPSI Ex ic, Ex nA	XA01645D
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex nA	XA01685D

Documentación especial

Contenido	Código de la documentación
Información acerca de la Directiva sobre equipos a presión	SD01614D

Contenido	Código de la documentación
Heartbeat Technology	SD02759D

Instrucciones para la instalación

Contenido	Comentario
Instrucciones de instalación para juegos de piezas de repuesto y accesorios	 Acceso a una visión general de todos los juegos de piezas disponibles <i>Device Viewer</i> → 188 Accesorios disponibles para cursar pedido con instrucciones de instalación → 191

Índice alfabético

Α	
Acceso de escritura	. 60
Acceso de lectura	60
Acceso directo	57
Activación/Desactivación del bloqueo del teclado	. 61
Adaptación del comportamiento de diagnóstico	146
Aislamiento galvánico	. 201
Aislamiento térmico	. 27
Ajustes	
Administración	117
Ajuste del sensor	110
Compensación externa	. 108
Composición del gas	96
Configuración avanzada del visualizador	. 113
Entrada analógica	. 89
Idioma de manejo	. 78
Interfaz de comunicaciones	/9
Producto	. 85
Propiedades del producto	. 92
	. 184
	. 11/ 111
I Otalizador	
	. 01
Administración (Submonú)	117
	. 117 79
Ajuste (Menu) \ldots	91 .
Ajuste de sensor (Submenú)	110
Ajustes básicos Heartheat (Submenú)	116
Compensación externa (Submenú)	108
Composición del gas (Submenú)	. 96
Definir código de acceso (Asistente)	117
Diagnóstico (Menú)	180
Diagnóstico de la red (Submenú)	81
Información del equipo (Submenú)	. 184
Memorización de valores medidos (Submenú)	. 134
Propiedades del producto (Submenú)	. 92
Puerto APL (Submenú)	80
Selección medio (Asistente)	. 85
Simulación (Submenú)	. 117
Supresión de caudal residual (Asistente)	90
Totalizador (Submenú)	. 133
Totalizador 1 n (Submenú)	111
Unidades de sistema (Submenú)	81
Variables del proceso (Submenú)	130
Visualización (Submenu)	113
Volume flow (Submenu)	89
Alcance funcional	<u>ر</u> ۲
SIMATIC PDM	. 05
Application	. 193
Applicator	. 194 57
Asistanta	. 57
Definir código de acceso	117
Selección medio	, דד , סכ
Supresión de caudal residual	נט חמ

Autorización de acceso a parámetros Acceso de escritura	. 60 . 60
D	
D Bloqueo del equipo, estado	130
С	
Cable de conexión	33
Campo de aplicación	• • • •
Riesgos residuales	11
Características de funcionamiento	203
Certificación Ex	220
Certificación PROFINET con Ethernet APL	220
Certificados	219
Clase climática	207
Código ampliado de producto	
Sensor	. 17
Código de acceso	. 60
Entrada incorrecta	. 60
Código de acceso directo	51
Código de pedido	. 15
Código de producto	. 17
Compatibilidad electromagnética	208
Compensación de potencial	. 44
Componentes del equipo	. 14
Comportamiento de diagnóstico	
Explicación	142
Símbolos	142
Comprobaciones	
Conexión	. 44
Instalación	. 32
Comprobaciones tras la conexión	. 78
Comprobaciones tras la conexión (lista de	
comprobaciones)	. 44
Comprobaciones tras la instalación	78
Comprobaciones tras la instalación (lista de	
comprobaciones)	. 32
Condiciones de almacenamiento	21
Condiciones de proceso	
Temperatura del producto	208
Condiciones de trabajo de referencia	203
Conexion	
ver Conexion electrica	27
Conexion del equipo de medición	. 37
Conexion electrica	()
Commune de modición	. 02
Equipo de medición	22
	. 44 67
Software de configuración	. 02
Mediante interfaz de corrigio (CDI)	67
$Mediante red \Delta DI$	67
Configuración	. UZ 120
Configuración a distancia	210
Configuración del idioma de maneio	219 78
	. 70

Consejo

ver Texto de ayuda	
Consumo de corriente	202
Consumo de potencia	202

D

2
Datos sobre la versión del equipo
Datos técnicos, visión general
Declaración de conformidad
Definir el código de acceso
Deshabilitación de la protección contra escritura 119
Device Viewer
DeviceCare
Fichero descriptor del dispositivo 66
Devoluciones
Diagnóstico
Símbolos
Directiva sobre equipos a presión
Diseño
Equipo de medición
Diseño del sistema
Sistema de medición
ver Diseño del equipo de medición
Documentación suplementaria
Documento
Finalidad
Símbolos

E

Editor de textos 5 Editor numérico 5 Ejemplos de conexión, igualación de potencial 6 Elementos de configuración 54, 14 Eliminación 18 Eliminación del embalaje 2	53 53 44 42 39 22
Entorno Desistencia e calmas	00
Resistencia a goipes	JS
Resistencia a vibraciones	78
Temperatura ambiente	26
Temperatura de almacenamiento 20)7
Entrada	93
Entrada de cable	
Grado de protección	44
Entradas de cable	
Datos técnicos	03
Equipo de medición	
Configuración	78
Diseño	14
Eliminación	90
Encendido	78
Montaie del sensor	29
Preparación de la conexión eléctrica	36
Retirada 10	90
Equipos de medición y ensavo	87
Error medido máximo	03
Fstructura	
Menú de configuración	47
Experiencia 22	21

F

1
Fallo de alimentación202
Fecha de fabricación
Fichero maestro del equipo
GSD
Ficheros de descripción del equipo
FieldCare
Establecimiento de una conexión 63
Fichero descriptor del dispositivo 66
Función
Interfaz de usuario
Filosofía de funcionamiento
Filtrar el libro de registro de eventos
Finalidad del documento 6
Firmware
Fecha de lanzamiento
Versión
Funcionamiento seguro
Funciones
ver Parámetros

G

Giro de la caja del sistema electrónico
ver Giro de la caja del transmisor
Giro de la caja del transmisor
Giro del módulo indicador
Grado de protección

Η

Habilitación de la protección contra escritura 119
Herramienta
Montaje
Transporte
Herramienta de montaje
Herramientas
Conexión eléctrica
Herramientas de conexión
Historial del firmware 186
Homologaciones

I

-
ID de tipo de equipo
Identificación del equipo de medición
Idiomas, opciones para operación
Indicador
ver Indicador local
Indicador local
ver En estado de alarma
ver Indicador operativo
ver Mensaje de diagnóstico
Vista de edición
Vista de navegación
Indicador operativo
Influencia
Temperatura ambiente
Información de diagnóstico
DeviceCare
Diodos luminiscentes

Diseño, descripción
FieldCare
Indicador local
Medidas correctivas
Navegador de internet
Visión general
Información sobre el documento 6
Inspección
Mercancía recibida
Instrumento de medición
Conversión
Preparación para el montaje
Reparaciones
Integración en el sistema
Interfaz de usuario
Evento de diagnóstico actual
Evento de diagnóstico anterior
Interruptor de protección contra escritura

L

Lanzamiento del software
Lectura de los valores medidos
Libro eventos
Limpieza
Limpieza externa
Limpieza interior
Sustitución de juntas
Sustitución de las juntas del cabezal
Sustitución de las juntas del sensor
Limpieza externa
Limpieza interior
Lista de comprobaciones
Verificación tras la conexión
Verificación tras la instalación
Lista de eventos
Lista diagn
Localización y resolución de fallos
Aspectos generales
Lugar de montaje 23

М

Marca CE
Marca RCM
Marca UKCA
Marcas registradas
Materiales
Medidas
Medidas correctivas
Acceso
Cerrar
Medidas de montaje
ver Medidas
Mensaje de diagnóstico
Mensajes de error
ver Mensajes de diagnóstico
Menú
Ajuste
Diagnóstico

Menú contextual
Acceso
Cerrar
Explicación
Menú de configuración
Estructura
Menús, submenús
Submenús y roles de usuario
Menús
Para ajustes específicos
Para configurar el equipo de medición 78
Microinterruptor
ver Interruptor de protección contra escritura
Módulo
Control del totalizador de volumen 71
Entrada binaria
Salida analógica
Salida binaria
Totalizador
Control del totalizador
Totalizador
Volumen
Módulo de control del totalizador
Modulo de control del totalizador de volumen /1
Módulo de entrada binaria
Modulo de salida analogica
Modulo de salida binaria
Modulo de volumen
Modulo del sistema electronico de E/S 14, 37
Modulo del sistema electronico principal
Modulo totalizador
Montaje 23
N
Nombre del equino
Sensor 17
Normas y directrices 221
Número de serie 17
0
Opciones de configuración
Orientación (vertical, horizontal)
P
Pantalla de introducción de datos 53
Parámetros
Entrar un valor
Modificación
Parámetros de configuración
Adaptar el instrumento de medición a las
condiciones de proceso
Supresion de caudal residual
Perdida de carga 210
Personal de servicios de Endress+Hauser
Reparaciones
resu Acondicionador de caudal
Aconucionation de Caudal
Unidades del Sistema Internacional (SI) 212

Unidades EUA
Unidades del Sistema Internacional (SI) 210 Unidades EUA 211 Pieza de repuesto 188 Piezas de repuesto 188
Placa de identificación
Sensor
Preparación de la conexión
Preparativos para el montaje 29
Presión nominal
Sensor
Pérdida de carga 210
Protección contra escritura
Mediante código de acceso
Mediante interruptor de protección contra
escritura
Protección contra escritura por hardware
Protección de los ajustes de los parámetros 119
Puesta en marcha
Ajustes avanzados
Configuración del equipo de medición 78
ח
K
Rangeablidad de funcionamiento 199
Rango de medición 194
Rango de temperatura
Pango do tomporatura ambiento
Pango de temporatura del producto 208
Rango de temperaturas de almacenamiento 207
Rango de presión-temperatura 209
Recalibración 187
Recambio
Componentes del instrumento
Recepción de material
Redundancia del sistema S2
Registrador de línea
Reparación
Notas
Reparación de un equipo
Reparación del equipo 188
Repetibilidad
Requisitos de montaje
Aislamiento térmico
Lugar de montaje 23
Medidas
Orientación
I ramos rectos de entrada y salida
Requisitos para el personal
Resistencia a golpes
Resistencia a vibraciones
Roles de usuario /2
Ruta de navegación (Vista de navegación)

S	
Seguridad	. 10
Seguridad del producto	11
Seguridad en el lugar de trabajo	. 11
Sensor	
Montaie	. 29
Sentido de fluio	. 23
Señal de salida	200
Señal en alarma	200
Señales de estado 141	144
Servicios de Endress+Hauser	
Mantenimiento	187
SIMATIC PDM	65
Función	. 05
Símbolos	. 02
Fn el asistente	52
En el campo para estado del indicador local	49
En el editor numérico y de textos	53
En en cuitor numerico y de textos	52
En narámetros	. 52
En submenús	. <u>J</u> 52
	⊿ر. ۸۵
Para comportamiento de disgnéstico	. 49
Para comportamiento de diagnostico	. 49
Para corregin	47
Para el número del canal de medición	رر ۵/۱
Para la coñal de estado	. 47 70
Pala la Sellal de Estado	. 49
Sistema da madigión	49
	195
Administración	117
Auto avanzada	01
Ajuste de concor	. 91
Ajustes hésisse Heavtheat	110
Ajustes del Lleevheet	110
	110
	100
	100
	. 90
Diagnóstico de la red	79
Diagnóstico de la red	79 81
Diagnóstico de la red	79 81 184
Diagnóstico de la red	79 81 184 181
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 . 92
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 . 92 80
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 92 80 117
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 92 80 117 133
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 92 80 117 133 111
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 92 80 117 133 111 . 81
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 92 80 117 133 111 . 81 130
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 92 80 117 133 111 . 81 130 130
Diagnóstico de la red . Información del equipo . Lista de eventos . Memorización de valores medidos . Propiedades del producto . Puerto APL . Simulación . Totalizador . Totalizador . Unidades de sistema . Variables de proceso . Variables del proceso . Visión general .	79 81 184 181 134 92 80 117 133 111 . 81 130 130 48
Diagnóstico de la red Información del equipo Lista de eventos Memorización de valores medidos Propiedades del producto Puerto APL Simulación Totalizador Totalizador Unidades de sistema Variables de proceso Visión general Visualización	79 81 184 181 134 . 92 80 117 133 111 . 81 130 130 48 113
Diagnóstico de la red . Información del equipo . Lista de eventos . Memorización de valores medidos . Propiedades del producto . Puerto APL . Simulación . Totalizador . Totalizador 1 n . Unidades de sistema . Variables de proceso . Variables del proceso . Visión general . Visualización . Volume flow .	79 81 184 181 134 . 92 80 117 133 111 . 81 130 130 48 113 89
Diagnóstico de la red	79 81 184 181 134 . 92 80 117 133 111 130 130 48 113 89 201
Diagnóstico de la red . Información del equipo . Lista de eventos . Memorización de valores medidos . Propiedades del producto . Puerto APL . Simulación . Totalizador . Totalizador 1 n Unidades de sistema . Variables de proceso . Variables del proceso . Visión general . Visualización . Volume flow . Supresión de caudal residual . Sustitución de juntas .	79 81 184 181 134 . 92 80 117 133 111 . 81 130 130 48 113 89 201 187

Т

Tareas de mantenimiento 18

ver Elementos de configuración
l'emperatura ambiente
Influencia
Temperatura de almacenamiento
Tensión de alimentación
Terminales
Texto de ayuda
Acceso
Cont. cerrado
Explicación
Tiempo de respuesta
Totalizador
Asignar variable de proceso 133
Configuración 111
Tramos roctos do ontrada
Tramos regtos de calida
Transmisión sísling de deter
Transmisor
Conexión de los cables de señal
Giro de la caja
Giro del módulo indicador
Transporte del equipo de medición
U
Unidad de alimentación
Requisitos
Uso del equipo de medición
Casos límite
Uso incorrecto
ver Uso previsto
L
Uso previsto
Uso previsto10VValores indicadosEn estado de bloqueo130Valores medidos194Caudal másico194Variables de salida200Variables medidas193wer Variables de proceso193Versión remota39Conexión del cable39Vista de navegación51En el submenú51Visualización del registro de datos134W187, 188W@M Device Viewer15
Uso previsto10VValores indicadosEn estado de bloqueo130Valores medidos194Caudal másico194Variables de salida200Variables medidas200Variables medidas193ver Variables de proceso193Versión remota39Conexión del cable39Vista de navegación51En el submenú51Visualización del registro de datos134W187, 188W@M Device Viewer15
Uso previsto
Uso previsto
Uso previsto10VValores indicadosEn estado de bloqueo130Valores medidos194Caudal másico194Variables de salida200Variables medidas200Variables medidas193ver Variables de proceso193Versión remota39Conexión del cable51En el asistente51En el submenú51Visualización del registro de datos134W187, 188W@M Device Viewer15ZZona de visualizaciónEn la vista de navegación52
Uso previsto 10 V Valores indicados En estado de bloqueo 130 Valores medidos 130 Caudal másico 194 Variables de salida 200 Variables de salida 200 Variables medidas 193 wer Variables de proceso 193 ver Variables de proceso 39 Vista de navegación 51 En el asistente 51 Visualización del registro de datos 134 W W@M 187, 188 W@M Device Viewer 15 Z Zona de visualización 52 Para pantalla de operaciones de configuración 52
Uso previsto 10 V Valores indicados En estado de bloqueo Sen estado de bloqueo Valores medidos Caudal másico Caudal másico 194 Variables de salida Variables medidas Medidas Medidas Yersión remota Conexión del cable Yista de navegación En el asistente En el submenú Visualización del registro de datos W W@M W@M Device Viewer W@M Device Viewer Tona de visualización En la vista de navegación En la vista de navegación Y

En la vista de havegación	T
Para pantalla de operaciones de configuración 4	9



www.addresses.endress.com

