取扱説明書 Liquiline Control CDC90

Memosens センサの自動洗浄および校正



03.00.00





目次

1	本説明書について	4
1.1	シンボル	. 4
1.2	関連資料	. 5
2	安全上の基本注意事項	6
2.1	作業員の要件	. 6
2.2	指定用途	. 6
2.3 2.4	労働女主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 操作上の安全性	. 0
2.5	製品の安全性	. 7
2.6	IT セキュリティ	. 7
3	製品説明	. 8
3.1	製品構成	. 8
4	受入検査および製品識別表示	13
4.1	受入検査	13
4.2	製品識別表示	13
4.3	納入範囲	14
5	取付け	15
5.1	取付要件	15
5.2	システムの取付け	17
5.4	設置状況の確認	24
6	電気接続	26
6.1	接続要件	26
6.2	CDC90 制御ユニットの設定	26
6.3	センサの接続 通信接続	28
6.5	四信投税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29 30
6.6	フィールドバス通信の接続	31
6.7	デジタル通信の接続	33
0.0 6.9	ホルタのホシションインシリータの接続・・・・ 主電源の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
6.10	ゲートウェイの接続(オプション)	40
6.11	保護等級の保証	41
0.12	昭禄仏初の唯認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
7	操作オプション	43
7.1	操作オプションの概要	43
1.2	城	44
7.3	Web サーバーを介した操作メニューへのア	
	リセ人	45
8	システム統合	46
8.1	システムへの計測機器の統合	46

9	設定	48
9.1	準備	48
9.2	設置状況の確認および機能チェック	49
9.3	計測機器の電源投入	49
9.4	計測機器の設定	50
10	操作	55
10.1	測定値の読み取り	55
10.2	プロセス条件への計測機器の適合	55
10.3	CSV ファイルのエクスポート	69
11	診断およびトラブルシューティン	
	グ	70
11.1	一般トラブルシューティング	70
11.2	診断情報の概要	71
11.3	イベントロクフック 計測機器のUセット	78
11.4 11 5	11.例()() インクロン () インクロ	79 79
11.9		1)
12	メンテナンス	81
12.1	メンテナンス周期	82
12.2	洗净	82
12.3	メンテナンス作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
13	修理	87
13.1	一般情報	87
13.2	返却	87
13.3	廃棄	87
14	アクセサリ	88
14.1	ホルダ	88
14.2	センサ	89
14.3	追加機能	90
14.4	その他のアクセサリ	91
15	技術データ	93
15.1	入力	93
15.2	出力	95
15.3	電源	97
15.4 15.7	性能符性	98
10.0 15.6	叹旦 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	90 90
15.7	構告	99
索引	1	02

1 本説明書について

情報の構造	意味
▲ 危険 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する 場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できない場合、致命傷または重傷を 負います 。
▲ 警告 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する 場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、重傷または致命傷を負う 可能性があ ります 。
▲ 注意 原因 (/結果) 違反した場合の結果 (該当する 場合) ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、軽傷または中程度の傷害を負う可能 性があります。
注記 原因 / 状況 違反した場合の結果(該当する 場合) ▶ アクション/注記	器物を損傷する可能性がある状況を警告するシンボルです。

1.1 シンボル

i	追加情報、ヒント
\checkmark	許可
$\checkmark\checkmark$	推奨
\mathbf{X}	禁止または非推奨
(i)	機器の資料参照
	ページ参照
	図参照
L.	個々のステップの結果

1.1.1 機器のシンボル

⚠━፲ 機器の資料参照

このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

1.2 関連資料

本取扱説明書の補足資料として、以下の説明書をインターネットの製品ページから入手 できます。

- Liquiline Control CDC90 の簡易取扱説明書
- Memosens 取扱説明書 (BA01245C)
 - Memosens 入力のソフトウェア説明
 - Memosens センサの校正
 - センサ固有の診断とトラブルシューティング
- ■フィールドバス通信の詳細情報:
 - Ethernet/IP (アダプタ)、Modbus TCP EtherNet/IP ゲートウェイ経由: BA02241C
 - Modbus TCP (サーバー): BA02238C
 - PROFIBUS DP (スレーブ)、Modbus TCP PROFIBUS DP ゲートウェイ経由: BA02239C
 - PROFINET (機器)、Modbus TCP PROFINET ゲートウェイ経由: BA02240C

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

- 計測システムの据付け、試運転、運転、およびメンテナンスは、特別な訓練を受けた 技術者のみが行うようにしてください。
- 技術者は特定の作業を実施する許可をプラント管理者から受けなければなりません。
- 電気接続は電気技師のみが行えます。
- 技術者はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- 測定点のエラーは、特別な訓練を受け、許可された作業員が修理を行ってください。

支給された取扱説明書に記載されていない修理はメーカーまたは契約サービス会社のみが行えます。

2.2 指定用途

Liquiline Control CDC90 は、Memosens センサ用の全自動測定、洗浄、校正システムです。

2.2.1 指定用途以外での使用

指定の用途以外で使用することは、作業員や計測システムの安全性を損なう恐れがあり ます。したがって、他の用途で使用することは容認されません。

不適切なあるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負 いません。

2.3 労働安全

ユーザーは以下の安全条件を順守する責任があります。

- 設置ガイドライン
- 現地規格および規制
- 防爆規制

電磁適合性

- 電磁適合性に関して、この製品は工業用途に適用される国際規格に従ってテストされています。
- 示されている電磁適合性は、これらの取扱説明書の指示に従って接続されている機器 にしか適用されません。

2.4 操作上の安全性

全測定点の設定を実施する前に:

- 1. すべて正しく接続されているか確認してください。
- 2. 電気ケーブルおよびホース接続に損傷が生じていないことを確かめてください。
- 3. 損傷した製品は操作しないでください。そして、意図せずに作動しないよう安全 を確保してください。
- 4. 損傷のある製品にはその旨を明記したラベルを掲示してください。

操作中:

▶ 不具合を解消できない場合は、 製品を停止させ、意図せずに作動しないよう安全を確保してください。

2.5 製品の安全性

2.5.1 最先端技術

本機器は最新の安全要件に適合するよう設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されています。関連法規および国際規格に準拠します。

2.6 IT セキュリティ

当社は、本機器が取扱説明書の指示に従って設置および使用された場合にのみ保証を提供いたします。本機器は、機器設定が意図せずに変更されることを防止するセキュリティ機構を備えています。

当社機器を使用する事業者によって定められた安全基準に準拠し、なおかつ機器と機器 データ伝送の追加的な保護のために設計された IT セキュリティ対策を、事業者自身で 実装する必要があります。

3 製品説明

3.1 製品構成

Liquiline Control CDC90 一式は、以下のコンポーネントで構成されます。

- CDC90 制御ユニット
- イーサネットスイッチ
- 空圧式制御ユニット
- ポンプ
- ■標準液および洗浄剤用キャニスタ
- 測定物制御用のマルチホース
- 洗浄ブロック



E 1 CDC90の概要

- 1 CDC90 制御ユニット
- 2 空圧式制御ユニット
- 3 ポンプ
- 4 フロート式レベルスイッチ
- 5 標準液および洗浄剤用キャニスタ
- 6 M2/M4 マルチホース

- 7 M1/M3 マルチホース
- 8 カバー
- 9 イーサネットスイッチ
- 10 洗浄ブロック
- 11 洗浄ブロックブラケット
- 12 ホルダ (納入範囲に含まれない)

3.1.1 洗浄ブロックの概要



🗟 2 洗浄ブロック

- 1 給水接続 (ホースコネクタ D12 PP)
- 2 液体、ポンプA
- 3 液体、ポンプC
- 4 ホルダへの洗浄接続 流出口

- 5 マルチホース接続
- 6 液体、ポンプ B
- 7 エア洗浄ブロック(パイロットバル ブ 4)



3.1.2 CDC90 制御ユニットの概要

- 🗟 3 CDC90 制御ユニット外部
- 1 タッチスクリーンディスプレイ
- 2 ステータス LED
- 3 ソフトキー1~4 (4つの機能を設定可能)



• 4 CDC90 制御ユニット内部(注文バージョンに応じて異なる)

左から右の各モジュール (注文バージョンに応じて異なる)

- ベースモジュール BASE2-E
- 空き
- 2AI モジュール
- 2x DIO モジュール
- 4AO モジュール (オプション、図示なし)



- 🛃 5 CDC90 制御ユニット、IPC
- イーサネットスイッチスイッチの接続部 1
- USB ポート 2 SD カード
- 3 4
- 電源

3.1.3 空圧式制御ユニットの概要

1 チャンネル

空圧式制御ユニットは、空気、液体、電気を制御します。たとえば、ここには供給電圧 が印加されます。



■ 6 1 チャンネル用の空圧式制御ユニット

1	AC 100/230 V 端子	8	パイロットバルブ
2	+24 V 端子	9	取付部
3	0 V 端子	10	ケーブルグランド
4	フロート式レベルスイッチおよび圧力スイッチ用端子	11	DC 24 V 電源ユニット
5	ホルダ (リミットスイッチ) 用出力インタフェース端 子	12	F1 システムヒューズ
6	圧力スイッチ	13	パイロットバルブマニホールド、バ スノード
7	外部リモート IO、DIO	14	通気スロット

2 チャンネル



₽ 7 2 チャンネル用の空圧式制御ユニット

- 第2測定点用の拡張出力インタフェース端子 第2チャンネル用の拡張パイロットバルブ 1
- 2

4 受入検査および製品識別表示

4.1 受入検査

納品時:

- 1. 梱包に損傷がないか確認します。
- 2. 納品書を使用して納入品目を確認します。
- 3. 銘板のデータと納品書に記載された注文仕様を比較します。
- 4. 技術仕様書やその他の必要な関連資料(例:証明書)がすべてそろっていること を確認します。

1つでも条件が満たされていない場合は、製造者にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

4.2.1 銘板

銘板には機器に関する以下の情報が記載されています。

- メーカー ID
- オーダーコード
- シリアル番号
- 周囲条件とプロセス条件
- 入出力値
- 安全上の注意と警告
- ▶ 銘板の情報と発注時の仕様を比較確認してください。

4.2.2 製品の識別

製品ページ

www.endress.com/cdc90

オーダーコードの解説

製品のオーダーコードとシリアル番号は以下の位置に表示されています。

- 銘板上
- ■出荷書類

製品情報の取得

- 1. www.endress.com に移動します。
- 2. ページ検索(虫眼鏡シンボル):有効なシリアル番号を入力します。
- 3. 検索します (虫眼鏡)。
 ▶ 製品構成がポップアップウィンドウに表示されます。
- 4. 製品概要をクリックします。
 - ➡ 新しい画面が開きます。ここに、製品関連資料を含む、機器に関連する情報を 入力します。

4.2.3 製造者所在地

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen Germany

4.3 納入範囲

納入範囲は以下の通りです。

基本バージョン

- ■1x注文したバージョンの Liquiline Control CDC90 ユニット
- ■1x簡易取扱説明書 (ハードコピー)
- データ伝送、バックアップ、ソフトウェアアップデート用の USB メモリ
- ゲートウェイ (オプション、Ethernet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET バージョンの場合のみ)
- ■空圧式制御ユニットの操作盤キー
- イーサネットケーブル
- 壁取付け用スペーサスリーブ

1 チャンネルバージョン

- ■2x 圧縮空気および液体用のホースパッケージ
- ■1x洗浄ブロック(取付け用のブラケット付き)
- 2 x ホースコネクタ G 1/4"、6/8 mm ホース(内径/外径)対応、ホルダの洗浄コネク タ用
- 2 チャンネルバージョン
- ■4x 圧縮空気および液体用のホースパッケージ
- ■2x洗浄ブロック(取付け用のブラケット付き)
- 4 x ホースコネクタ G 1/4"、6/8 mm ホース (内径/外径)対応、ホルダの洗浄コネク タ用
- ▶ ご不明な点がございましたら 製造元もしくは販売代理店にお問い合わせください。

5 取付け

5.1 取付要件

本機器は、壁取付け用、または適切な構造物(例:鉄骨)に取り付けるために設計されています。

5.1.1 設置場所

機器を設置する場合は、以下の点に注意してください。

1. 壁または鉄骨に十分な耐力があり、完全に垂直であることを確認します。

- 2. 熱源 (例:ヒーター) から機器を保護します。
- 3. 機械的振動から機器を保護します。

5.1.2 寸法

CDC90 パネル



8 パネル寸法。 測定単位 mm (in)



🖻 9 取付プレートの寸法。 測定単位 mm (in)

洗浄ブロック



図 10 PVDF 洗浄ブロックの寸法。 測定単位 mm (in)

ゲートウェイ(オプション)



🖻 11 ゲートウェイの寸法。 測定単位 mm (in)

5.2 システムの取付け

5.2.1 壁面/鉄骨へのパネルの取付け

▲ 注意

負傷する危険性があります。

重量のあるユニットにより、挟まれ事故やその他の負傷につながる恐れがあります。 ▶ 機器の取付作業は2人で実施してください。

▶ 適切な取付工具を使用してください。

ホルダは、取付プレートに事前に組み立てられており、配線済みになっています。

取付プレートを壁に固定するために、スペーサスリーブ (距離 30 mm (1.2 in)) が納入 範囲に含まれます。



🗟 12 🛛 壁取付け

取付プレートには、壁に付けるブラケット用のドリル穴があいています。壁プラグおよ びネジは、ユーザーが用意する必要があります。

▶ このために用意された固定穴に、付属のスペーサスリーブを使用して、取付プレートを取り付けます。

5.2.2 マルチホースとパネルの接続

マルチホースは、オーダーコードに応じて、納入時にブラケットに取付け済みになって います。マルチホース付きのブラケットを、取付プレートにネジで取り付ける必要があ ります。

- 1. 付属のネジを使用して、マルチホースのブラケットを取付プレートに 3 Nm のト ルクで固定します。ネジ穴は取付プレートに用意されています。
- 2. 位置合わせを容易にするため、マルチホース M3 および M4 付きのブラケットを 先に取り付けてください。



構成に応じて (1 チャンネル/2 チャンネル)、システムの個々のホースは工場で接続さ れます。

マルチホース	機能	ホース番号 1 チャンネル/2 チャン ネル	パネルの端子名 1チャンネル/2 チャンネル
M1/M3 (圧縮エアホー ス)	ホルダの圧縮空気制御 (測定ポジション)	1/11	1/11
	ホルダの圧縮空気制御 (サービスポジション)	2/12	2/12
	洗浄ブロックの給水バ ルブの圧縮空気制御	3/13	3/13
	洗浄ブロックのパージ エアの圧縮空気制御 (チェックバルブ)	4/14	4/14
M2/M4 (液体用ホー ス)	ポンプ A/キャニスタ A (左)	A/A2	A/A2
	ポンプB/キャニスタB (中央)	В/В2	B/B2
	ポンプ C/キャニスタ C (右)	C/C2	C/C2

マルチホースの最大長

<table-of-contents> マルチホースの最大長は 10 m (32.8 ft) です。

マルチホースの切断

マルチホース内のホースは、距離に応じて変更する必要があります。

注記

個々のホースを割り当てることはできません。

- ホースのマーキングを外さないでください。
- 1. コルゲートホースのカップリングを緩めて、コルゲートホースを後方に引っ張り ます。
 - ・ カップリングを引き戻すと、プラグがコルゲートホースから自動的に外れます。
- 2. ホースカッターを使用して、コルゲートホースを必要な長さに切断します。

- 3. コルゲートホースのカップリングを、コルゲートホースの上に通し、所定の位置 でねじ込みます。
- 4. 次に、プラグをコルゲートホースのカップリングに押し戻し、カップリングにし っかりと押し込みます。
- 5. 個々の液体用ホース/エアホースを適合させる必要がある場合は、ここで切断して 接続することが可能です。

5.2.3 洗浄ブロックをホルダまたはパイプに固定

▲ 注意

負傷する危険性があります。

挟まれ事故やその他の負傷につながる恐れがあります。

▶ 適切な取付工具(例:六角レンチ)を使用してください。

注記

洗浄ブロックは空引きされます。

洗浄ブロックがキャニスタの下に取り付けられている場合、液体の圧力により洗浄ブロ ックのバルブが開き、制御されていない状態でキャニスタが排水されます。

- ▶ 洗浄ブロックとホルダは、必ずキャニスタの上に取り付けてください。
- ▶ 媒体の消費量を最小限に抑えるため、洗浄ブロックとリトラクタブルホルダの距離、 洗浄ブロックからホルダまでの接続ホースの長さをできるだけ短くしてください。

洗浄ブロックブラケットをホルダに固定



🛙 13 洗浄ブロックブラケットの取付け

1. 洗浄ブロックブラケットの半分(1)をホルダシリンダに取り付けます。

2. もう片方 (3) を反対側からホルダシリンダに取り付けます。

3. 付属のネジ(2)を使用して、洗浄ブロックブラケットを接続します。



または、洗浄ブロックをパイプに取り付けることも可能です。パイプの外径は、60.3 mm (2.38 in) 以上、最大 80 mm (3.15 in) であることが必要です。

- 1. 洗浄ブロックブラケットの半分(1)をパイプに取り付けます。
- 2. もう片方 (3) を反対側からパイプに取り付けます。
- 3. 付属のネジ(2)を使用して、洗浄ブロックブラケットを接続します。

洗浄ブロックを洗浄ブロックブラケットに固定



▶ 付属のネジ (3) とワッシャ (4) を使用して、洗浄ブロックパネル (1) を洗浄ブ ロックブラケット (2) に固定します。

5.2.4 圧縮空気および測定物を洗浄ブロックに接続

構成に応じて、1 チャンネル機器と2 チャンネル機器が区別されており、これは「/」 で示されています。

M1/M3 マルチホースを洗浄ブロックブラケットに固定



1. ホースを洗浄ブロックプレートの開口部に通します。

2. 相手部品を使用してケーブルグランドを固定します。

M1/M3 マルチホースの各ホースの洗浄ブロックへの割当て



図 14 洗浄ブロック (ラベルはシステム構成に応じて異なる)

- a 給水接続
- b ホルダへの洗浄接続流出口
- ▶ システムの各ホースを以下のように接続します。

マルチホース	機能	ホース番号 1 チャンネル/2 チャン ネル	洗浄ブロック位置 1チャンネル/2 チャンネル
M1/M3 (圧縮エアホー ス)	洗浄ブロックの給水バ ルブの圧縮空気制御	3/13	3/13
	洗浄ブロックのパージ エア	4/14	4/14
M2/M4 (液体用ホー ス)	ポンプ A/キャニスタ A (左)	A/A2	A/A2
	ポンプ B/キャニスタ B (中央)	B/B2	B/B2
	ポンプ C/キャニスタ C (右)	C/C2	C/C2

個々のホースの接続



- 1. バルブのユニオンナットを緩めて外します。
- 2. ユニオンナットとその下にあるクランプリングを取り外します。
- 3. ホースをユニオンナットとクランプリングに通して、バルブまでガイドします。
- 4. クランプリングを使用して、ホースを軽く押しながらバルブに固定します。

5. ユニオンナットをバルブに戻してねじ込みます。

▶ これにより、ホースがバルブにしっかりと固定されます。

5.2.5 洗浄水を洗浄ブロックに接続

▲ 注意

水温が高すぎると、洗浄ホースが損傷します。

水蒸気の放出により負傷する恐れがあります。

▶ 水温が 60 °C (140 °F) を超えないように注意してください。

給水接続時には、以下の点に注意してください。

- ●洗浄水配管は、ユーザー側で用意する必要があります。
- 水圧 3~6 bar (44~87 psi) が必要です。
- 洗浄水ホースの内径は12 mm (0.47 in);洗浄ブロックとホースコネクタの接合部分 = d12 mm (0.47 in) であることが必要です。
- シーリング水機能を備えたホルダを使用する場合は、シーリング水圧力がプロセス圧力より高くなければなりません。シーリング水機能については、関連するホルダの取扱説明書を参照してください。

・ 洗浄水の水質に注意してください。浄水器を使用して 100 μm 以上の大きさの粒 子を、フィルタ処理する必要があります。

ホルダの洗浄接続部に適合させるため、6/8 mm ホースに 2 つの G1/4" アダプタが付い ています。ホルダに G 1/4" 洗浄接続部が必要です。



國 15 1 つのホルダ付き洗浄ブロック

1. 配管を十分に洗い流します。

- 2. 洗浄水 (6) を、洗浄ブロック (4) の給水接続部 (5) に接続します。ホースは、 ホースクランプを使用するなど、最新の方法を活用して現場で固定する必要があ ります。
- 3. 洗浄ブロックの洗浄チャンバ接続部 (3) を、ホルダ (1) の洗浄接続部 (2) に接 続します。

5.2.6 圧縮空気をホルダに接続

構成に応じて、1 チャンネル機器と2 チャンネル機器は区別され、「1」で示されます。

M2/M4 マルチホースの各ホースのホルダへの接続



🖻 16 ホルダおよび洗浄ブロックの M1 接続(例:1 チャンネル機器)

- 1. ホース 1/11 をホルダ移動用の接続口(測定ポジション)に接続します。
- 2. ホース 2/12 をホルダ移動用の接続口 (サービスポジション) に接続します。
- 3. ホース 3/13 を洗浄ブロックの給水バルブ用の圧縮空気制御ユニットに接続しま す。

4. ホース 4/14 を洗浄ブロックのパージエア用接続部に接続します。

CPA87x および CPA472D ホルダ用のホルダ接続

▶ ホースを以下のように接続します。

ホース番号:	ホルダの接続部:
CPA87x	
ホース 1/11	I、測定ポジション
ホース 2/12	0、サービスポジション
CPA472D	
ホース 1/11	上部接続部
ホース 2/12	下部接続部

ホルダ CPA473/474 の接続

|--|--|

▶ ホースを以下のように接続します。

ホース番号:	ホルダの接続部:
ホース 1/11	ブロックの2 (測定)
ホース 2/12	ブロックの3 (サービス)

A0033220

5.2.7 圧縮空気供給の接続

圧縮空気供給

接続するときは、以下の点に注意してください。

- 圧縮空気ラインは、ユーザー側で用意する必要があります。
- 圧縮空気は 4~6 bar (58~87 psi)
- 最適な動作空気圧は 6 bar (87 psi)
- エアはフィルタ処理され(最大孔径 50 µm)、油分および復水が含まれないこと
- 内径は最大 6 mm (0.24 in)
- 外径は最大 8 mm (0.31 in)

空圧式制御ユニットの接続

空圧式制御ユニットの内部圧縮空気供給用のホースシステムは接続済みの状態で 出荷されます。



外部圧縮空気供給用のホースを、空圧式制御ユニットに用意されたケーブルグラ ンドに通します。



圧縮空気供給用ホースをパイロットバルブマニホールドの供給口に接続します。

5.3 ゲートウェイの取付け(オプション)

以下のデジタル通信タイプを注文した場合に、オプションのゲートウェイが提供されま す。

- Ethernet/IP
- PROFIBUS DP
- PROFINET

ゲートウェイはユーザーが現場で設置する必要があります。

► TS 35/7.5 取付レールにゲートウェイを取り付けます。製造者の関連資料を参照してください。

5.4 設置状況の確認

- 1. 取付後、すべての機器に損傷がないか確認します。
- 2. 所定の設置間隔が確保されているか確認してください。

- 3. 設置位置の温度限界が順守されているか確認してください。
- 4. すべてのホースがしっかりと取り付けられ、漏れがないことを確認します。
- 5. すべてのマルチホースが、保護されるように配置されていることを確認します。

6 電気接続

6.1 接続要件

▲ 警告

機器には電気が流れています

接続を誤ると、負傷または死亡の危険性があります。

- ▶ 電気接続は電気技師のみが行えます。
- ▶ 電気技師はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- ▶ 接続作業を始める前に、どのケーブルにも電圧が印加されていないことを確認して ください。

注記

機器には電源スイッチがありません。

- ▶ 最大定格 16 A のヒューズをユーザー側で用意する必要があります。設置にあたっては各国/地域の法規に従ってください。
- ▶ サーキットブレーカーとして、スイッチまたは電源スイッチを使用する必要があります。また、必ずこの機器のサーキットブレーカーであることを記載したラベルを貼付しておいてください。
- ▶ 保護接地の接続は必ず最初に行ってください。保護接地が接続されていない場合は 危険が生じる可能性があります。
- ▶ サーキットブレーカーは機器の近くに配置する必要があります。
- **1.** 建物の保護導体システムに対して、0.75 mm² (0.029 in²) 以上のケーブルを使用 してください。
- 2. 供給ケーブルの機械的な耐荷重性が、設置場所の条件に適合していることを確認 してください。

説明書に記載されており、指定用途において必要とされる機械接続および電気接続のみ を、納入された機器で確立することができます。

▶ 作業時には十分に注意してください。

電源電圧:

AC 100~230 V

電源電圧の変動は±10%を超えてはなりません。

6.2 CDC90 制御ユニットの設定

6.2.1 CDC90 制御ユニットの概要

モジュール:

- スロット1:ベースモジュール BASE2-E (2xセンサ入力と2x電流出力を含む)
- スロット2および3:空き
- スロット4:2AI モジュール (2x 電流入力)
- スロット5および6:2xDIOモジュール
- スロット7:オプション:4AO モジュール (4x 電流出力)

6.2.2 CDC90 制御ユニットを開く

注記

先の尖った工具

不適切な工具の使用により、ハウジングの傷やシールの破損につながる恐れがありま す。したがって、ハウジングの漏れ耐性に悪影響を及ぼす可能性があります。

- ▶ 先の尖ったもの (例:ナイフ) でハウジングを開けないでください。
- ▶ PH2 プラスドライバのみを使用してください。



PH2 プラスドライバを使用して、ハウジングのネジを対角線上に緩めます。



ディスプレイカバーを開きます。最大開き角度 180°(設置位置に応じて異なる) 3. ハウジングを閉める場合:同様に段階的に対角線の順序でネジを締め付けます。

6.2.3 ケーブルシールドの接続

機器ケーブルには、シールドケーブルを使用する必要があります。

可能な限り、終端処理済み純正ケーブルのみを使用してください。 ケーブルクランプのクランプ範囲: 4~11 mm (0.16~0.43 in)

ケーブル例 (必ずしも同梱の純正ケーブルには対応しません)



3. ケーブルグランドが正しい方向を向いていることを確認して、ケーブルグランド をケーブルの端に取り付けます。

- 4. ケーブルをケーブルグランドに通してハウジング内に挿入します。
- 5. 露出しているケーブルシールドをケーブルクランプの1つにはめ込み、電子モジ ュール上の接続プラグまでケーブルコアを簡単に配線できるように、ハウジング 内でケーブルを配線します。
- 6. ケーブルクランプにケーブルを接続します。
- 7. ケーブルを固定します。
- 8. 配線図に従ってケーブルコアを接続します。
- 9. ケーブルグランドを外側から締め付けます。

6.2.4 ケーブル端子

Memosens 接続用プラグイン端子







- ▶ クリップにドライバを 押し付けます (端子を開く)。
- 入します。
- ▶ 突き当たるまでケーブルを挿 ▶ ドライバを抜きます (端子を閉 じる)。
- ▶ 接続後、すべてのケーブル端が所定の位置にしっかりと固定されていることを確認 してください。特に終端処理済みケーブルの端は、突き当たるまで正しく挿入され ていない場合、簡単に緩む可能性があります。

他のすべてのプラグイン端子



クリップにドライバを 押し付けます (端子を開く)。



▶ 突き当たるまでケーブルを挿 入します。



▶ ドライバを抜きます (端子を閉 じる)。

6.3 センサの接続

6.3.1 センサタイプ

Memosens プロトコル対応センサ

センサタイプ	センサケーブル	センサ
追加内部電源 なし のデジタルセンサ	電磁誘導式プラグインコネクタ付き	 pH センサ ORP センサ pH/ORP 複合センサ



▶ 第1測定点のセンサケーブルを、用意されたケーブルグランド「6」に通します。

ケーブルグランド「7」は、第2測定点のセンサ用に用意されています。

センサケーブルの接続

▶ 直接接続されたセンサケーブル センサケーブルを BASE2-E モジュールの端子コネクタに接続します。



🖻 20 追加電源のないセンサの直接接続

6.4 通信接続

CDC90 制御ユニットでは、以下の通信オプションを使用できます。

- アナログ電流入力および出力
 - ●アナログ電流入力 (AI) 経由の起動
 - ■アナログ電流出力 (AO) 経由の信号フィードバック
 - 変換器のWebサーバー(初期設定のIPアドレス192.168.0.4)または現場表示器 を使用して設定することが可能です。
- Modbus TCP (サーバー)。Modbus TCP と機器間の接続用。プロセス制御システムの 以下のプロトコルは、事前設定されたゲートウェイで有効になります。
 - PROFIBUS DP (スレーブ)
 - Ethernet/IP
 - PROFINET (デバイス)
- デジタル通信

6.5 アナログ通信の接続

▲ 警告

カバーされていないモジュール

衝撃保護されません。感電の危険があります!

- ► 4AO モジュールのみ、スロット7 に後付けできます。他のハードウェアは変更できません。
- 1. 追加のシールドが必要な場合は、ユーザーが用意した端子台を介して操作盤中央の PE に接続してください。

アナログ通信の接続

- アナログ通信の場合は、信号線を以下の接続に取り付けます。
- BASE2-E モジュールのアナログ出力 1:2 が、CDC90 との通信に使用されます。
- アナログ入力 4:2 (2AI モジュール)が、CDC90 と通信に使用されます。



- 1 BASE2-E のアナログ出力
- 2 アナログ入力 2AI
- 3 プロセス制御システム、PCS

ステータス信号

測定点から制御システムへのステータス信号の伝送:

- ■2. 測定点から制御システムへのステータス信号の伝送用出力
- オプション:測定値用の追加の 4AO モジュール

モジュール BASE2-E、2AO
A0045051

測定値の伝送

測定値は、オプションのアナログ電流出力モジュールを介して測定点から制御システム に伝送されます。アナログ出力は CDC90 制御ユニットを介して設定されます。これを 行うには、Web サーバー(BA01225C)経由で内部制御モジュールにアクセスするか、 オプションの外部ディスプレイを使用します。



6.6 フィールドバス通信の接続

イーサネットスイッチとの Modbus TCP 接続

Modbus 通信には、ゲートウェイは必要ありません。

- 1. CDC90 に接続するには、イーサネットケーブルをポート 5 のイーサネットスイッ チに接続します。
- 2. ケーブル端をプロセス制御システムに接続します。

イーサネットケーブルの割当て

RJ45	標準ケーブル		産業用ケーブル	M12
1	オレンジ	TxD-	オレンジ	3
2	オレンジ/白	TxD+	黄	1
3	緑	RxD-	青	4
4	緑/白	RxD+	白	2

M12 接続の割当て

M12		M12
1	黄	1
2	白	2
3	オレンジ	3
4	青	4

M12 接続に対する RJ45 割当て

RJ45		M12
1	黄	1
3	白	2
2	オレンジ	3
6	青	4

ゲートウェイを介した PROFINET および PROFIBUS DP の接続

外部にゲートウェイを設置する必要があります。3 m (3.28 ft) のイーサネットケーブ ルが用意されています。プロセス制御システムへのケーブルは、ユーザー側で用意する 必要があります。



🖻 23 PROFINET および PROFIBUS DP 通信接続

- 1 CDC90 のイーサネットスイッチ
- 2 ゲートウェイ
- 3 プロセス制御システム (PCS)
- 4 イーサネットケーブル (CDC90/ゲートウェイの通信)
- 5 通信接続、ゲートウェイ/プロセス制御システム (PCS)
- 1. CDC90 に接続するには、ゲートウェイの上部にイーサネットケーブル (4) を接続 します。
- 2. ケーブル端をポート5のイーサネットスイッチ(1)に接続します。
- 3. プロセス制御システムに接続するには、ゲートウェイの下部に通信ケーブル (5) を接続します。
- 4. ケーブル端をプロセス制御システム (3) に接続します。

ゲートウェイを使用した Ethernet/IP の接続

外部にゲートウェイを設置する必要があります。3m (3.28 ft) のイーサネットケーブ ルが用意されています。プロセス制御システムへのケーブルは、ユーザー側で用意する 必要があります。



■ 24 Ethernet/IP 通信接続

- 1 CDC90 のイーサネットスイッチ
- 2 ゲートウェイ
- 3 プロセス制御システム (PCS)
- 4 イーサネットケーブル (CDC90/ゲートウェイの通信)5 通信接続、ゲートウェイ/プロセス制御システム (PCS)
- 1. CDC90 に接続するには、ゲートウェイの下部にイーサネットケーブル (4) を接続 します。
- 2. ケーブル端をポート5のイーサネットスイッチ(1)に接続します。
- 3. プロセス制御システムに接続するには、ゲートウェイの上部に通信用ケーブル(5) を接続します。
- 4. ケーブル端をプロセス制御システム (3) に接続します。
- フィールドバス通信の詳細については、インターネットの製品ページを参照してく ださい。
 - Ethernet/IP (アダプタ)、Modbus TCP Ethernet/IP ゲートウェイ経由: BA02241C
 - Modbus TCP (サーバー): BA02238C
 - PROFIBUS DP (スレーブ)、Modbus TCP PROFIBUS DP ゲートウェイ経由: BA02239C
 - PROFINET (機器)、Modbus TCP PROFINET ゲートウェイ経由: BA02240C

6.7 デジタル通信の接続

6.7.1 追加の入出力の接続

流量計などの外部入力と出力の配線は、空圧式制御ユニット内のリモート IO/DIO(1) で行われます。

これらの外部入力と出力は、プログラム設定中に評価され、有効化または無効化することが可能です。

設定は、Endress+Hauserの専門作業員が行う必要があります。



☑ 25 空圧式制御ユニットのリモート IO/DIO

1 リモート IO/DIO



1. 空圧式制御ユニットの下部にあるケーブルグランドにケーブルを通します。

2. ケーブルをリモート IO/DIO(1)の必要な端子に配線します。リモート IO/DIOの 端子は、以下のように事前設定されています。



^{☑ 26} リモート IO/DIO の空き端子

端子の割当て:

DI	機能	プログラム
5-12	任意に使用可能	
13	ソフトキー1	801
14	ソフトキー2	802
15	ソフトキー3	803
16	ソフトキー4	804

DO	機能	割当て	
1-10	任意に使用可能		
11	動作モード	設定、DO11=0およびDO12=0の	
12		場合 手動、DO11=0およびDO12=1の 場合 自動、DO11=1およびDO12=0の 場合 リモートアクセス、DO11=1および DO12=1の場合	
13	ホルダ1	サービス = 0 測定 = 1	
14	ホルダ 2	サービス = 0 測定 = 1	
15	プログラムステータス	プログラムなし = 1 プログラム実行 = 0	
16	エラーステータス	アラーム = 0 アラームなし = 1	

6.8 ホルダのポジションインジケータの接続

CDC90は、以下のホルダ用に設計されています。

- Cleanfit CPA4xx
- Cleanfit CPA871/CPA875

ホルダ位置の監視

ホルダ位置確認用の配線は、空圧式制御ユニットの出力インタフェース端子(1)で行われます。



🛛 27 空圧式制御ユニットの出力インタフェース端子

1 出力インタフェース端子

6.8.1 Cleanfit CPA472D

空圧式リミットスイッチ付きのホルダは、電気リミットスイッチに変更する必要があります。

ホルダ位置の監視



🖻 28 ホルダ位置フィードバック CPA472D

- 1. 空圧式制御ユニットの下部にあるケーブルグランドに位置確認用のケーブルを通します。
- 2. ケーブルを出力インタフェース端子に配線します。出力インタフェース端子の各 端子は、以下のように予め割り当てられています。

空圧式制御ユニットの出力インタフェース端子の接続(1チャンネル機器用)

出力インタフェース端子 T1、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W26, BN	上限リミットスイッチ
ピン2	W26, BU	上限リミットスイッチ

出力インタフェース端子 T2、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W25, BN	下限リミットスイッチ
ピン2	W25, BU	下限リミットスイッチ

空圧式制御ユニットの出力インタフェース端子の接続(2 チャンネル機器用)

出力インタフェース端子 T3、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W27, BN	上限リミットスイッチ
ピン2	W27, BU	上限リミットスイッチ

出力インタフェース端子 T4、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W28, BN	下限リミットスイッチ
ピン2	W28, BU	下限リミットスイッチ

6.8.2 Cleanfit CPA473/474

空圧式リミットスイッチ付きのホルダは、電気リミットスイッチに変更する必要があり ます。
ホルダ位置の監視



▶ 空圧式制御ユニットの位置確認用の接続部を、以下のように取り付けます。

空圧式制御ユニットの出力インタフェース端子の接続

出力インタフェース端子 T1、下部	リミットスイッチ	機能
ピン1	項目 2、ボールバルブの BN リミットスイッチ	リミットスイッチ、サービスフィードバッ ク信号
ピン2	項目 2、ボールバルブの BU リミットスイッチ	リミットスイッチ、サービスフィードバッ ク信号

出力インタフェース端子 T2、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	項目 1、ホルダの BN リ ミットスイッチ	リミットスイッチ、測定フィードバック信 号
ピン2	項目 1、ホルダの BU リ ミットスイッチ	リミットスイッチ、測定フィードバック信 号

6.8.3 Cleanfit CPA87x

ホルダ監視



図 30 位置フィードバック信号、CPA87x

W2 フィードバック用ケーブル



- А
- リミットスイッチ、サービスポジション リミットスイッチ、測定ポジション В
- С コネクタ、M12、はんだ側 (ホルダ内側)
- コード D
- Е プラグ、ピン側 (ホルダ外側)



國 31 変換器、スイッチングアンプ、出力インタフェース端子などへのリミットスイッチの接続ケー ブル

- 1 「測定」ポジション
- 「測定」ポジション 2
- 「サービス」ポジション 3
- 4 「サービス」ポジション

図の説明に従って、ケーブルを用意されたピンに取り付けます。

2. 位置確認用の接続部を、以下のように取り付けます。

空圧式制御ユニットの出力インタフェース端子の接続(1チャンネル機器用)

出力インタフェース端子 T1、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W2, BK	リミットスイッチ、位置の確認応答
ピン2	W2, BU	リミットスイッチ、位置の確認応答

出力インタフェース端子 T2、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W2, BN	リミットスイッチ、位置の確認応答
ピン2	W2, WH	リミットスイッチ、位置の確認応答

空圧式制御ユニットの出力インタフェース端子の接続(2 チャンネル機器用)

出力インタフェース端子 T3、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W3, BN	上限リミットスイッチ
ピン2	W3, BU	上限リミットスイッチ

出力インタフェース端子 T4、下部	ケーブル芯線	機能
ピン1	W28, BN	下限リミットスイッチ
ピン2	W28, BU	下限リミットスイッチ

6.9 主電源の接続

電源ケーブルは納入範囲に含まれないため、ユーザー側が現場で用意する必要があります。

注記

機器には電源スイッチがありません。

- ▶ 最大定格 16 A のヒューズをユーザー側で用意する必要があります。設置にあたっては各国/地域の法規に従ってください。
- ▶ サーキットブレーカーとして、スイッチまたは電源スイッチを使用する必要があります。また、必ずこの機器のサーキットブレーカーであることを記載したラベルを貼付しておいてください。
- ▶ 保護接地の接続は必ず最初に行ってください。保護接地が接続されていない場合は 危険が生じる可能性があります。
- ▶ サーキットブレーカーは機器の近くに配置する必要があります。

主電源電圧の準備

- 1. 建物の保護接地システムに適切に接続されていることを確認してください。
- 2. 0.75 mm² (18 AWG 相当) 以上の接地ケーブルを使用してください (納入範囲に 含まれません)。

主電源の接続



主電源ケーブルを空圧式制御ユニットのケーブルグランド「3」に通します。



芯線を以下のようにアクチュエータ端子(1)に接続します。



図 32 空圧式制御ユニットのアクチュエータ端子 X1 の主電源電圧の端子図

端子 X1、下部	ケーブル芯線
L	L1, BN
PE	PE, GN-YE
N	N, BU

6.10 ゲートウェイの接続(オプション)

ゲートウェイの電源接続

ゲートウェイの電源は、ユーザー側が現場で用意する必要があります。

製造者の関連資料を参照してください。

▶ ゲートウェイの上部にある電源用の 2.5mm² 2 ピン端子台の割当て:

ピン	信号
1	+ DC 24 V
2	接地

フィールドバス通信の詳細については、インターネットの製品ページを参照してく ださい。

- Ethernet/IP (アダプタ)、Modbus TCP Ethernet/IP ゲートウェイ経由: BA02241C
- Modbus TCP (サーバー): BA02238C
- PROFIBUS DP (スレーブ)、Modbus TCP PROFIBUS DP ゲートウェイ経由: BA02239C
- PROFINET (機器)、Modbus TCP PROFINET ゲートウェイ経由: BA02240C

6.11 保護等級の保証

説明書に記載されており、指定用途において必要とされる機械接続および電気接続のみ を、納入された機器で確立することができます。

▶ 作業時には十分に注意してください。

この製品で個別に確認されている保護等級(気密性(IP)、電気的安全性、EMC干渉波の適合性)は、次のような場合には保証されません。

- カバーが外れている
- 支給されたものではない電源ユニットを使用する
- ケーブルグランドの締付けが不十分 (IP 保護等級を保証するには 2 Nm (1.5 lbf ft) の 締付けが必要)
- ■ケーブルグランドに適合しないケーブル径が使用される
- ■モジュールが完全に固定されていない
- ディスプレイが完全に固定されていない(密閉性が不十分なため湿気が侵入する危険 性あり)
- ■ケーブル/ケーブル終端の緩みまたは不十分な締付け
- 機器に導電性ケーブルより線が残されている

6.12 配線状況の確認

<mark>▲ 警告</mark> 接続エラー

接続を誤ると、作業員の安全性および測定点が危険にさらされます。製造者は、本説明 書の指示に従わなかった結果として生じたエラーおよび損害について一切の責任を負 いません。

▶ 次のすべてのチェック項目が確実に施工されていることを確認した上、機器を作動 させてください。

機器の状態と仕様

▶ 機器およびすべてのケーブルの表面に損傷はありませんか?

電気接続

- ▶ 取り付けたケーブルの歪みは解消されていますか?
- ▶ ケーブルが輪になったり交差したりしていませんか?
- ▶ 信号ケーブルが、配線図に従って正しく接続されていますか?
- ▶ 他のすべての接続は正しく行われていますか?
- ▶ 未使用の接続ワイヤが保護接地接続に接続されていますか?
- ▶ すべてのプラグイン端子がしっかりとはめ込まれていますか?
- ▶ すべての接続ワイヤはしっかりとケーブル端子に接続されていますか?
- ▶ すべての電線管接続口が取り付けられ、しっかり固定され、気密性がありますか?
- ▶ 供給電圧は銘板に示されている電圧と一致していますか?

7 操作オプション

7.1 操作オプションの概要

7.1.1 表示部および操作部



🗟 33 操作の概要

1 タッチスクリーンディスプレイ

2 ステータス LED

3 ソフトキー (機能選択可能)

NAMUR に準拠したステータス

カテゴリ	説明	LED ステータス
NAMUR カテゴリ F (故障)	F (故障):修正されるまでプログラムは始動しません。故障の原因は計測機器またはシステム内にあります。	ステータス LED が赤色点灯
NAMUR カテゴリ S (仕様範囲外)	仕様範囲外:測定点が仕様外で動作しています。プログラムの始 動は引き続き可能です。ただし、摩耗の進行、稼働寿命の短縮、 精度低下の可能性があります。問題の原因は測定点以外にありま す。	ステータス LED が赤色点滅
NAMUR カテゴリ C (機能チェック)	機能チェック:ホールド機能、校正がアクティブ	ステータス LED が赤色点滅
NAMURカテゴリ M (要メンテナンス)	要メンテナンス:機器はまだ正確に測定しています。必ずしも早 急な措置が必要とは限りませんが、適切なメンテナンス作業によ り将来的な故障を予防できます(例:ポンプ寿命)。他のプログラ ムを始動できるように、メッセージの確認応答を行う必要があり ます。再始動後、カウンタがゼロに設定されるまで M メッセージ が返されます。	ステータス LED が緑色点滅
診断メッセージが表示されない場合 (OK)		ステータス LED が緑色点灯

個々のカテゴリに対する対処法については、診断リストを参照してください。 →

7.2 現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス

7.2.1 操作コンセプト



🗟 34 タッチスクリーンディスプレイ

CDC90は、タッチスクリーンディスプレイで操作できます。プログラム操作にはソフトキーも使用できます。

7.2.2 ソフトキー

ソフトキーを使用してプログラムを起動できます。キーは工場初期設定されており、設 定は変更できます。ソフトキーは「手動」動作モードでのみ機能します。→ 〇 67



7.2.3 メニュー概要

項目	機能
1	時刻
2	最も重要なエラーメッセージの表示およびメッセージへの迅速なアクセス
3	 測定点1のナビゲーションおよび以下の表示: pH センサ:pH 値 ORP センサ:ORP 値 (mV) pH/ORP 複合センサ:pH 値

項目	機能
4	1 x 測定点の場合: ■ pH センサ:温度 (°C) ■ ORP センサ:または ORP 値 (mV) ■ pH/ORP 複合センサ:温度 (°C)
	2 x 測定点の場合:
	 測定点 2 のナビゲーションおよび以下の表示: pH センサ: pH 値 ORP センサ: ORP 値 (mV) pH/ORP 複合センサ: pH 値
5	ユーザープロファイルの表示およびログイン
6	動作モード
7	メインメニューの概要
8	ナビゲーション

4つのメインメニューを介した操作:

メニュー	機能
ガイダンス	 プログラムの計画および実行のためのガイド付き操作 ファイルおよび設定のインポート/エクスポート
診断	機器の操作、診断、トラブルシューティング、シミュレーショ ンに関する情報が表示されます。
アプリケーション	詳細な測定点調整用の機器データ 分散制御システムとの通信設定
システム	このメニューには、システム全体を設定および管理するための パラメータが含まれます。

7.3 Web サーバーを介した操作メニューへのアクセス

Modbus TCP 通信タイプの場合のみ、制御システム経由で Web サーバーを使用できます。

Web サーバーにより、CDC90の視覚化機能への完全なアクセスが可能になります。 Web サーバーがアクティブな場合、CDC90の本体での視覚化機能は無効になります。

Web サーバーのメニュー構造は本体操作に対応しています。

8 システム統合

8.1 システムへの計測機器の統合

機器は、以下のオプションにより制御システムに統合することができます。 ■ Web サーバー

■ フィールドバスシステム

8.1.1 Web サーバー

Web サーバーにより、CDC90の視覚化機能への完全なアクセスが可能になります。 Web サーバーがアクティブな場合、CDC90の本体での視覚化機能は無効になります。

注記

データが失われます。

▶ IPC を再起動する前に、Web サーバーとの接続を解除してください。

Web サーバーとの接続の確立



MD Modbus TCPETH Ethernet/IPPROFINETPB PROFIBUS DP

Web サーバーは、Modbus TCP プロトコルでのみ使用できます。PROFINET、 Ethernet/IP、PROFIBUS DP プロトコルが使用されている場合、Web サーバーの操作は できません。

変換器の Web サーバーの IP アドレスは、CDC90 の IP アドレスと同じサブネット内に存在する必要があります <IP アドレス +3 >。

例:

PCのIPアドレス (初期設定):	192.168.0.1
IP アドレス、Liquiline:	PCのIPアドレス+3=192.168.0.4

1. コンピュータの通信ケーブルを、イーサネットスイッチのイーサネットインタフ ェースに接続します。

- 2. PC を起動します。
- 3. インターネットブラウザを起動します。
- プロキシサーバーを使用してインターネットに接続する場合: プロキシを無効にします(「接続/LANの設定」の下のブラウザの設定)。
- 5. アドレス行に機器の IP アドレスを入力します。アドレスの末尾に注意してください (この例では:192.168.0.4)。
 - ▶ 接続の確立にしばらく時間がかかります。その後、Web サーバーが起動します。パスワードを要求される場合があります。初期設定ではユーザー名が「admin」、パスワードが「admin」となっています。

例: Microsoft Windows 10

- 1. ネットワークと共有センターを開きます。
 - ☞ 標準のネットワークとは別に、追加のイーサネット接続の表示が可能です (例:「未確認ネットワーク」として)。
- 2. このイーサネット接続のリンクを選択します。
- 3. ポップアップウィンドウで「プロパティ」ボタンを選択します。
- 4. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をダブルクリックしま す。
- 5. 「次の IP アドレスを使用する」を選択します。
- 6. 必要な IP アドレスを入力します。このアドレスは、機器の IP アドレスと同じサブ ネットワーク内に存在する必要があります。例:
 - ▶ IP アドレス: 192.168.0.11 サブネットマスク: 255.255.255.0
- **IPC**のIPアドレスが変更された場合は、初期設定のIPアドレスを入力します: http://:<IPアドレス>8080/cdc90.htm

8.1.2 フィールドバスシステム

注記

本機器は、内部通信用に EtherCat 接続を使用します。複数の CDC90 機器が同じネット ワーク内に統合されている場合、ネットワーク負荷に応じて、EtherCAT が CDC90 IPC のエラーを引き起こす可能性があります。

▶ Modbus TCP 接続の場合にネットワーク負荷を軽減するには、ネットワークを分離 する必要があります。VLAN 対応スイッチ(例:レイヤ2管理型スイッチ)による 物理的な分離、またはソフトウエアベースの分離が可能です。

フィールドバス通信の詳細については、インターネットの製品ページを参照してく ださい。

- Ethernet/IP (アダプタ)、Modbus TCP Ethernet/IP ゲートウェイ経由: BA02241C
- Modbus TCP (サーバー): BA02238C
- PROFIBUS DP (スレーブ)、Modbus TCP PROFIBUS DP ゲートウェイ経由: BA02239C
- PROFINET (機器)、Modbus TCP PROFINET ゲートウェイ経由: BA02240C

9 設定

9.1 準備

▲ 警告

接続が間違っている。供給電圧が間違っている。

要員の安全性に関するリスクと機器の誤動作

- ▶ すべての接続が配線図どおりに正しく行われていることをチェックしてください。
- ▶ 供給電圧が銘板に示されている電圧と一致していることを確認してください。

注記

ポンプ、バルブ、その他が制御されずに作動

機器が損傷する恐れがあります。

- ▶ 設置状況の確認および機能チェックを行います。
- ▶ すべての可動部品が正しく取り付けられていることを確認します。

9.1.1 キャニスタの充填

▲ 注意

可動するホルダ

負傷する危険性があります。

▶ メンテナンス作業を開始する前に、動作モードを設定モードにしてください。

▲ 注意

校正中の自動運転

可動するホルダ、化学薬品または汚染された測定物により負傷する恐れがあります。

- ▶ ホースを外す前に、現在操作中でないこと、または操作が開始されるところではないことを確認します。
- ▶ 機器を設定モードにします。
- ご自身を守るために防護服、保護ゴーグル、保護手袋を着用するか、その他の適切 な措置を講じてください。
- ▶ リモート制御の場合、機器を設定モードにして他の処理が実行されていないことを 確認します。
- ▶ 以下のようにキャニスタを左から右に充填します。

キャニスタ(左 から右)	内容物
А	液体1 (例:洗浄剤、「pH センサの洗浄および校正」バージョン用)
В	液体 2 (例:標準液 1、「pH センサの洗浄および校正」バージョン用)
С	液体3(例:標準液2、「pHセンサの洗浄および校正」バージョン用)

標準液は、最長でも6ヶ月ごとに交換することを推奨します。System/Operating counter/Canisters and pumps メニューで設定可能なキャニスタの有効期限を遵守してください。

参照:→ 🗎 53

- 1. フロート式レベルスイッチを緩めます。
- 2. フロート式レベルスイッチを取り外します。
- 3. 空のキャニスタに充填するか、または満杯のキャニスタと交換します。キャニス タを充填する際は、漏斗を使用します。
- 4. フロート式レベルスイッチをキャニスタにねじ込みます。

9.2 設置状況の確認および機能チェック

次の**すべて**のチェック項目が確実に施工されていることを**確認した上**、機器を作動させ てください。

- 1. 機器はしっかりと取り付けられ、設置されていますか?
- 2. すべてのホースシステムは図面に従って正しく実装されていますか?
- 3. 配線図に従ってすべての配線が正しく行われていますか?
- 4. ホルダが洗浄ブロックに取り付けられ、接続されていますか?
- 5. 工場で事前校正済みのセンサがホルダ内で Memosens テクノロジーと接続されて いますか?
- 6. 供給電圧は銘板に示されている電圧と一致していますか?

9.3 計測機器の電源投入

機器の電圧印加

- - ► 電源投入後、機器は自己診断テストを実行してから Setup 動作モードに切り替わります。
- 2. 接続されている可能性があるアクチュエータに対する影響に注意してください。

ホルダの洗浄チャンバの充填

機器の始動中は、初期化前の数秒間、電流出力のステータスは未定義です。

- 1. 接続されている可能性があるアクチュエータに対する影響に注意してください。
- 2. 以下の手順に従って、ホルダの洗浄チャンバに水を充填します。 動作モード: Setup を選択します。
- **3.** メニューの Diagnosis/Simulation に移動します。
- **4.** バルブ 3 : Water channel 1、またはバルブ 13 : Water channel 2 を On に設定しま す。
 - ▶ 保存されているセンサ固有の校正データは、CDC90 制御ユニットの電源が入るとすぐに、制御ユニットに自動的に伝送されます。 測定値が表示されます。
- 5. ホルダの洗浄チャンバを充填した後、Off で機能を終了します。





🛙 35 スタート画面

項目	機能
1	ヘッダー (時刻、ステータス、測定値表示)
2	ユーザーガイド
3	ホルダの測定ポジションまたはサービスポジション
4	次のページ
5	測定点2の視覚化
6	キャニスタ 1~3 用のポンプの表示
7	バルブ (水またはエア) 開閉
8	アクティブな測定物の視覚化 (プログラムに応じて)
9	測定点1の視覚化
10	プログラムの実行中は再生ボタンが表示される。 プログラム実行中に停止ボタンを操作することが可能。 プログラムの実行中にのみ制御可能。
11	動作モード
12	メインメニュー

ホーム画面に戻るには、メニューパスのホームアイコンを押します。

9.4 計測機器の設定

9.4.1 言語の設定

操作中であっても、いつでも現場表示器で言語の設定/変更を行うことが可能です。

▶ System/Setup/Language メニューで必要な言語を選択します。
 ↓ すぐにユーザーインターフェイスが、選択した言語で表示されます。

9.4.2 日付と時刻の設定

▶ System/Setup/Date and Time で Date and Time を変更します。

または

▶ 時刻を直接クリックします。
 ▶ 設定が適用されるまでに数秒かかる場合があります。

本機器は、夏時間/冬時間の自動切り替えに対応していません。時間に依存するプログラムバージョンの場合などには、ソフトウェアで手動設定できます。

9.4.3 測定点のシステム設定

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

パス:System/Information/Measuring point				
機能 選択項目 情報				
Measuring point	 Serial number: Firmware Original extended order code Current extended order code 	General information: オーダー番号のタグ番号を除 き、すべての設定は事前設定さ れており、変更することはでき ません。		

9.4.4 システム通信の設定

フィールドバス通信を注文した場合でも、工場出荷時には必ず外部通信が無効になっています。ゲートウェイまたはプロセス制御システムとの接続が確立されたら、この通信を有効にする必要があります。フィールドバスが有効になると、直ちに通信のチェックが行われます。通信が機能していない場合は、メッセージ S1003 が表示されます。

通信タイプ

- アナログ
- Ethernet/IP
- Modbus TCP
- PROFIBUS DP
- PROFINET

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

1. メニューの Application/Communication に移動します。

▶ 設定された通信プロトコルは、Selected communication に表示されます。

2. Communication selection で、必要な通信プロトコルを選択します。

3. Apply (適用) をクリックします。

パス:System/Connectivity			
機能	選択項目	情報	
Modbus	Communication to DCS Byte order	Modbus をフィールドバスプロトコ ルとして使用する場合、Modbus 情 報が制御ステーションに伝送されま す。 「Modbus 通信」の詳細については、 インターネットの製品ページを参照 してください。	
Ethernet	InformationEthernet IP address Used address area Subnetmask Gateway address	イーサネットアダプタの設定 機器に、7 つの連続した IP アドレス が割り当てられます。このアドレス が、ネットワーク内で空いている必 要があります。 例:設定された IP アドレス: 192.168.0.1 IP アドレス 192.168.0.2 ~ 192.168.0.7 も使用されます。	

Modbus TCP および Ethernet/IP の接続性を以下で確認することが可能:

9.4.5 電流出力の設定

追加のアナログカードの測定値を伝送するための電流出力を設定するには、外部ディス プレイまたは外部変換器のWebサーバーを使用する必要があります。

電流出力は、初期調整時に Endress+Hauser の専門作業員が設定します。

9.4.6 センサタイプの設定

本機器は、pH ガラス電極センサを使用するように事前設定されています。

別のセンサタイプ (pH ISFET、ORP) を使用する場合は、外部ディスプレイを使用して 別の設定ファイルを変換器にアップロードする必要があります。これは、初期調整中に Endress+Hauser のサービス技術員が行います。

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

パス:System/Information/Sensor				
機能	オプション	情報		
Channel 1 または Channel 2	Sensor 1または Sensor 2 Sensor type Serial number: Measuring point Hardwareversion Software version Date of commissioning	センサ固有の情報のリスト		
	Operating time Total 最高動作温度より高い Below min. operating temperature 			
	 Measured value: Number of sterilizations Number of calibrations Last calibration Last zero point calibration method 			
	Sensor specifications: Max. temperature:			

設定

9.4.7 パイロットバルブの監視

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

パス:System/Operating counter/Valves				
機能	選択項目	情報		
Valves	 チャンネル1および/または以下 のチャンネルの切替動作回数および警告リミット: Water Air 	 パイロットバルブの切替動作の警告リミット設定: V3: チャンネル1用の水 V4: チャンネル1用のエア V8: チャンネル1用のバルブ V9: チャンネル2用のバルブ V10: ユーザー設定可能なバルブ V13: チャンネル2 用の水 V14: チャンネル2 用のエア V15~16: ユーザー設定可能なバルブ 		

9.4.8 ホルダ

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

パス:System/Operating counter/Assemblies					
機能 オプション 情報					
Assembly 1 または Assembly 2 Assembly 1 または Assembly 2 ■ Number of strokes ■ Warning limit		ホルダのストローク回数の警告リ ミット設定			

9.4.9 ポンプおよびキャニスタ

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード:Setup

→ 🗎 56

パス:System/Operating counter/Canisters and pumps

機能	選択項目	情報
Canister and Pump A~C	Canister A—C • Expiry date • Filling level • Max. filling level • Warning limit Pump A—C • Flow rate • Pumped volume • Warning limit • Operating time	キャニスタおよびポンプの有効期 限、最大レベル、流量、警告リミットの設定。 レベル監視を使用する場合、 システムの設置後に流量を計 算する必要があります。その ためには、キャニスタを満量 まで充填し、シミュレーショ ンによってポンプを始動し て、キャニスタが完全に空に なったときに停止します。流 量=キャニスタの容量/時間 (l/min)

9.4.10 センサの校正

- Memosens プロトコルを搭載したセンサは工場で校正されています。
- センサの初期調整中に校正を実施して、校正データを CDC90 ログブックに読み込む 必要があります。
- 標準的なアプリケーションの多くでは、追加校正は不要です。
- ▶ プロセスに応じた適切な間隔でセンサ校正を行ってください。

取扱説明書「Memosens」、BA01245C

9.4.11 設定の開始

初回の設定は、Endress+Hauserのサービス技術員が行います。

10 操作

ポンプの騒音

ポンプの騒音により、耳を痛める可能性があります。 ▶ ポンプの近くでは、イヤープロテクターを装着してください。

10.1 測定値の読み取り



🗟 36 測定点の概要

項目	機能
1	測定点概要へのショートカット
2	主値
3	ホルダのポジション
4	測定点1または2

10.2 プロセス条件への計測機器の適合

10.2.1 ユーザー管理

ユーザーの役割が Admin のすべてのユーザーに対してパスワードを割り当てることができます。ユーザー管理の有効/無効を切り替えることも可能です。

ログインしているユーザーは自分のパスワードを変更できます。

デフォルトユーザー名	デフォルトパスワード
A (Admin)	0
M (Maintenance)	1
0 (O perator)	2

操作

	Operator	Maintenance	Admin	User
ユーザー管理のオン/オ フ			х	システムの読み取り権限の
自分のパスワードの変 更	х	x	х	み(言語の変更 以外の設定は 不可)
すべてのパスワードの 変更			х	
動作モードの変更	x	x		
プログラムの起動	x	x		
プログラムのスケジュ ール		х		
データのインポート/エ クスポート		x		
System の設定		x		
Application メニューの 設定		x		
出力のシミュレーショ ン	x	x		
機器の再起動		x		

ユーザー管理

ユーザーの設定

ユーザーの役割:Admin

動作モード: Setup

→ 🗎 56

- **1.** System/Setup/ で、User Management に移動します。
- 2. User name: で、ユーザーの役割を選択します。
- 3. PIN: でユーザーの役割にパスワードを割り当てます。
- 4. Acknowledge PIN: で PIN を再度入力します。
- 5. OK を選択して、選択したユーザーのパスワード変更を保存します。
- 6. 必要に応じて、他のユーザーについても同じ手順を繰り返して、PIN を変更します。

10.2.2 動作モードの変更

作業を選別して、操作やメンテナンス作業、日常業務などが同時に実行されないように するために、動作モードを変更する必要があります。

- 動作モード:
- Setup
- Manual
- Automatic
- Remote

動作モード	機能
Setup	機器およびアプリケーションの設定に使用します。 プログラム、機器設定、システム設定、ログブックをインボート/エクス ポートできます。 たとえば、機器アドレスまたは時間を変更できます。 プログラムのスケジュールの変更。 この動作モードでは、ハードウェアは制御できません。
	このモードはメンテナンス作業を行う場合に使用します。このモードでは、ハードウェアを起動することはできません。
Manual	機器を手動で操作するために使用します。 たとえば、設定されたプログラムを手動で開始して出力をシミュレート できます。ソフトキーの操作が可能です。 この動作モードでは、ハードウェアは手動でのみ制御されます。 設定を行うことはできません。
Automatic	定義されたスケジュールに従って機器を制御するために使用します。 設定されたプログラムは、スケジュールされた日時に自動的に開始しま す。 この動作モードでは、ハードウェアは自動でのみ制御されます。 ここではソフトキーを操作することはできません。
Remote	機器をリモートで制御するために使用します。 選択したプロトコルを使用して、設定されたプログラムをリモートで制 御できます。 この動作モードでは、ハードウェアはリモートアクセスでのみ制御され ます。ここではソフトキーを操作することはできません。

Operation Mode は、メニューまたはスタート画面から直接変更できます。

メニューを使用した動作モードの変更

▶ System/Setup/Operation Mode メニューに移動します。

スタート画面を使用した動作モードの変更

▶ スタート画面のドロップダウンメニューから動作モードを変更します。

10.2.3 洗浄および校正プログラムの構成

洗浄および校正プログラムは現場表示器から設定します。ユーザー固有のプログラム を、当社の専門スタッフが作成することもできます。プログラムはステップ、シーケン ス、プログラムに分けられます。

ステップ

- センサの洗浄および/または校正に関する特定の動作は、個別のステップに分けられています。
 - ステップにより、以下が定義されます。
 - 出力の状態 (バルブ、DO)
 - 入力の状態 (DI)
- ステップ1~16は事前設定済みであり、ID 17~26のステップはユーザー要件に合わせて調整できます。

シーケンス

シーケンスは、ステップの順序と継続時間で構成されます。ユーザー固有のシーケンス を設定することができます。事前定義シーケンスをユーザー定義のシーケンスに統合 することもできます。事前定義シーケンスは納入時に設定済みです。

プログラム

プログラムは、特定のチャンネルに割り当てられたシーケンスです。

スケジュール

スケジュールをプログラムに割り当てることができます。スケジュールを割り当てる と、プログラムはそれに基づいた設定頻度で自動的に実行されます。

10.2.4 洗浄および校正ステップ

洗浄ステップのリスト

機器には事前設定されたステップが含まれています。

ID	名称	機能
1	Service Position	センサをサービスポジションに移動させるために、 暗黙チャンネルのバルブをセットします。 終了条件:サービスポジションに到達したことが検 出されると、ステップは終了します。 タイムアウトになるとエラーが発生します。 タイムアウトは、Application/Operating type and units/Measuring Point 1 または Measuring Point 2 で設定できます。
2	Measure Position	センサを測定ポジションに移動させるために、暗黙 チャンネルのバルブをセットします。 終了条件:測定ポジションに到達したことが検出さ れると、ステップは終了します。 タイムアウトになるとエラーが発生します。 タイムアウトは、Application/Operating type and units/Measuring Point 1 または Measuring Point 2 で設定できます。
3	H2O + Service Pos.	給水バルブをオンに切り替えて、センサがサービス ポジションに移動するよう、暗黙チャンネルのバル ブをセットします。 センサがサービスポジションに到達したら、給水バ ルブをオフにします。 事前設定されたステップにより、出力が再びオフに なります。事前設定されたステップは編集できませ ん。 タイムアウトになるとエラーが発生します。 タイムアウトは、Application/Operating type and units/Measuring Point 1 または Measuring Point 2 で設定できます。
4	H2O + Measure Pos.	給水バルブをオンに切り替えて、センサが測定ポジ ションに移動するよう、暗黙チャンネルのバルブを セットします(「封水」)。 センサが測定ポジションに到達したら、給水バルブ をオフにします。 タイムアウトになるとエラーが発生します。 タイムアウトは、Application/Operating type and units/Measuring Point 1 または Measuring Point 2 で設定できます。
5	Hold On	ホールド機能をオンにすると、測定値が「フリーズ」 するか、または事前定義された測定値が表示されま す。これはアナログ出力およびフィールドバス出力 に関係します。 これは、校正中に役立ちます。 ホールド時の動作を設定することが可能です。
6	Hold Off	フリーズした測定値を「フリーズから回復」させま す。
7	Abort + Service Pos.	エラーが発生した場合、プログラムは中止され、セ ンサはサービスポジションに移動します。
8	Abort + Measure Pos.	測定物のすべてのバルブを閉じ、センサは測定ポジ ションに移動します。
9	Abort + Service Pos. + Hold On	Abort+Service と Hold On 機能を実行します。
10	Abbruch + Measure Pos. + Hold Off	Abort + Measure Pos と Hold Off 機能を実行します。
11	Air	エアバルブを指定された時間にわたってオンにして から再びオフにします。

ID	名称	機能
12	Water	給水バルブを指定された時間にわたってオンにして から再びオフにします。
13	Liquid Pump A	指定された時間にわたってキャニスタ1から測定物 を排出します。
14	Liquid Pump B	指定された時間にわたってキャニスタ2から測定物 を排出します。
15	Liquid Pump C	指定された時間にわたってキャニスタ3から測定物 を排出します。
16	Wait	指定された時間だけ次のステップの処理を遅延させ ます。
17~26	CustomStep1 ~CustomStep10	設定可能なステップ

校正ステップのリスト

機器には、校正用に事前設定されたプログラムステップが含まれています。ID 5xx のス テップは、コマンドを変換器に送信するために使用されます。このステップは変更でき ません。

ID	名称	機能
500	Check Stability Criterion	センサが標準液に浸漬されます。システムは校正を 続行できます。センサの安定条件チェックを確定し ます。
501	Start 1pt cal pH w/o adj	1点 pH 校正を開始します (調整なし)。
502	Start 2pt cal pH w/o adj	2点 pH 校正を開始します (調整なし)。
503	Start 2pt cal pH + adj	2点 pH 校正を開始します (調整あり)。
504	Start cal ORP w/o adj	1点ORP (mV) 校正を開始します (調整なし)。
505	Start cal ORP + adj	1点ORP (mV) 校正を開始します (調整あり)。

10.2.5 洗浄および校正シーケンス

洗浄シーケンスのリスト

シーケンスには、シーケンスと継続時間が定義された複数のステップが含まれます。シ ーケンスにサブシーケンスレベルを含めることもできます。

機器の洗浄機能に関するシーケンスの概要

ID	名称	機能		
ID 1001~1003 Ø)シーケンスには、事前設定済みの	基本機能が含まれます。		
1001	Service	ホルダがサービスポジションに移動します。		
1002	Measure	ホルダが測定ポジションに移動します。		
1003	Cleaning	センサが事前に水で洗浄されてから洗浄剤で洗浄さ れ、水で再度洗浄されます。		
ID 1004 のシーケ	ンスには、事前設定済みの洗浄プロ	コシージャが含まれます。		
1004 Cleaning programm センサの洗浄プロシージャの構成: ・サービスポジションに移動 ・センサの洗浄 ・測定ポジションに移動				
ID 1005~1015 Ø)シーケンスは、ユーザー要件に基*	づいて作成できます。		

エラーが発生した場合、システムはシーケンスを停止し、センサをサービスポジション に移動します。

すべてのシーケンスを変更/最適化して、シーケンス内で再利用することが可能です。

校正シーケンスのリスト

機器の校正機能に関するシーケンスの概要

ID	名称	機能	
ID 1001~1008 Ø)シーケンスには、事前設定済みの基	本機能が含まれます。	
1001	Service	ホルダがサービスポジションに移動します。	
1002	Measure	ホルダが測定ポジションに移動します。	
1003	Cleaning	センサが事前に水で洗浄されてから洗浄剤で洗浄さ れ、水で再度洗浄されます。	
1004	pH 2 Pt adjustment	pH センサの2 点調整を実行します。	
1005	pH 2 Pt calibration	pH センサの2 点校正を実行します。	
1006	ORP 1 Pt adjustment	ORP センサの1点調整を実行します。	
1007	ORP 1 Pt calibration	ORP センサの1点校正を実行します。	
1008	pH 1 Pt calibration	pH センサの1点校正を実行します (調整なし)。	
ID 1009~1014 Ø)シーケンスには、事前設定済みの洗	浄プロシージャが含まれます。	
1009	Cleaning program	センサの洗浄プロシージャの構成: • サービスポジションに移動 • センサの洗浄 • 測定ポジションに移動	
1010	2 Pt pH adjustment program	 pH センサの 2 点調整を実行します。構成: サービスポジションに移動 センサの洗浄 pH センサの 2 点調整 測定ポジションに移動 	
1011	2 Pt pH calibration program	 pH センサの 2 点校正を実行します。構成: サービスポジションに移動 センサの洗浄 pH センサの 2 点校正 測定ポジションに移動 	
1012	1 Pt pH calibration program	 pH センサの1 点校正を実行します。構成: サービスポジションに移動 センサの洗浄 pH センサの1 点校正 測定ポジションに移動 	
1013	1 Pt ORP ADI program	 ORP センサの1点調整を実行します。構成: サービスポジションに移動 センサの洗浄 ORP センサの1点調整 測定ポジションに移動 	
1014	1 Pt ORP CAL program	 ORP センサの1点校正を実行します。構成: サービスポジションに移動 センサの洗浄 ORP センサの1点校正 測定ポジションに移動 	
ID 1015 のシーケンスは、ユーザー要件に基づいて作成できます。			

エラーが発生した場合、システムはシーケンスを停止し、センサをサービスポジション に移動します。

- 😜 デフォルト標準液 1 は Endress+Hauser の pH 7 標準液です。
 - デフォルト標準液 2 は Endress+Hauser の pH 4 標準液です。

校正標準液の適合については、当社専門スタッフにお問い合わせください。

シーケンスの編集と作成

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード:Setup

→ 🗎 56

- **1.** User Guidance/Configuration/Sequences メニューに移動します。
- 2. Start assistant をクリックします。
- 3. リストから必要なシーケンスを選択します。
- **4.** Next をクリックします。
- 5. 必要な行を選択します。
- 6. 「+」ボタンを使用して、空の行に新しいステップを追加できます。行が設定済み の場合は、「+」ボタンでステップを編集できます。「-」ボタンで行を空にするこ ともできます。
- 7. リストからステップまたはシーケンスを選択します。
- 8. 必要に応じて、測定点に対するステップの継続時間を指定し、設定を取り込んで 確定します。
- 9. 次の行にステップを追加します。
- 10. すべてのステップを追加したら、Next をクリックします。
- 11. 設定が取り込まれます。
- 12. Complete を押して終了します。

挿入したステップの前に空の行がある場合、Next ボタンをクリックすることはできま せん。

10.2.6 洗浄および校正プログラム

洗浄プログラムのリスト

プログラムは、特定のチャンネルに割り当てられたシーケンスです。 以下のプログラムは納入時に設定済みです。

1チャンネル機器の洗浄機能に関するプログラムの概要

ID	プログラム名	シーケンス名	チャンネ ル	機能
ID 801~80	3のプログラムには、事	前設定済みのプログラムオ	が含まれます	•
801	Service1	1001 - Service	1	チャンネル1のホルダがサービ スポジションに移動します。 納入時には、このプログラムは ソフトキー1に割り当てられて います。
802	Measure1	1002 – Measure	1	チャンネル1のホルダが測定ポ ジションに移動します。 納入時には、このプログラムは ソフトキー2に割り当てられて います。

ID	プログラム名	シーケンス名	チャンネ ル	機能
803	Cleaning1	1004 – Cleaning Program	1	チャンネル1がセンサの洗浄を 実行します。 納入時には、このプログラムは ソフトキー3に割り当てられて います。
ID 804~820 のプログラムは、ユーザー要件に基づいて作成できます。				

2 チャンネル機器の洗浄機能に関するプログラムの概要

ID	プログラム名	シーケンス名	チャンネ ル	機能			
ID 801~80	ID 801~806 のプログラムには、事前設定済みのプログラムが含まれます。						
801	Service1	1001 - Service	1	チャンネル1のホルダがサービス ポジションに移動します。 納入時には、このプログラムはソ フトキー1に割り当てられていま す。			
802	Measure1	1002 – Measure	1	チャンネル1のホルダが測定ポジ ションに移動します。 納入時には、このプログラムはソ フトキー2に割り当てられていま す。			
803	Service2	1001 - Service	2	チャンネル2のホルダがサービス ポジションに移動します。 納入時には、このプログラムはソ フトキー3に割り当てられていま す。			
804	Measure2	1002 – Measure	2	チャンネル2のホルダが測定ポジ ションに移動します。 納入時には、このプログラムはソ フトキー4に割り当てられていま す。			
805	Cleaning1	1004 – Cleaning Program	1	チャンネル1がセンサの洗浄を実 行します。			
806	Cleaning2	1004 – Cleaning Program	2	チャンネル2がセンサの洗浄を実 行します。			
ID 807~82	ID 807~820 のプログラムは、ユーザー要件に基づいて作成できます。						

洗浄および校正機能に関するプログラムのリスト

以下のプログラムは納入時に設定済みです。

1 チャンネル機器の洗浄および校正機能に関するプログラムの概要

ID	プログラム名	シーケンス名	チャンネル	機能	
ID 801~808	のプログラムには、事前認	と定済みのプログラムが含ま	れます。		
801	Service1	1001 - Service	1	チャンネル1のホルダが サービスポジションに移 動します。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー1に割 り当てられています。	
802	Measure1	1002 – Measure	1	チャンネル1のホルダが 測定ポジションに移動し ます。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー2に割 り当てられています。	

ID	プログラム名	シーケンス名	チャンネル	機能
803	Cleaning1	1004 – Cleaning Program	1	チャンネル1がセンサの 洗浄を実行します。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー3に割 り当てられています。
804	2Pt pH ADJ1	1010 - 2 Pt pH adjustment program	1	チャンネル1がpHセン サの2点調整を実行しま す。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー4に割 り当てられています。
805	2Pt pH CAL1	1011 - 2 Pt pH calibration program	1	チャンネル1が pH セン サの2点校正を実行しま す。
806	1Pt pH CAL1	1012 - 1 Pt pH calibration program	1	チャンネル1が pH セン サの1点校正を実行しま す。
807	1Pt ORP ADJ1	1013 - 1 Pt ORP ADI program	1	チャンネル1がORP セ ンサの1点調整を実行し ます。
808	1Pt ORP CAL1	1014 - 1 Pt ORP CAL program	1	チャンネル1がORP セ ンサの1点校正を実行し ます。
ID 809~820)のプログラムは、ユーザ-	- 要件に基づいて作成できま	す。	

2 チャンネル機器の洗浄および校正機能に関するプログラムの概要

ID	プログラム名	シーケンス名	チャンネル	機能			
ID 801~816	ID 801~816 のプログラムには、事前設定済みのプログラムが含まれます。						
801	Service1	1001 - Service	1	チャンネル1のホルダが サービスポジションに移 動します。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー1に割 り当てられています。			
802	Measure1	1002 – Measure	1	チャンネル1のホルダが 測定ポジションに移動し ます。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー2に割 り当てられています。			
803	Cleaning1	1001 - Service	2	チャンネル2のホルダが サービスポジションに移 動します。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー3に割 り当てられています。			
804	2Pt pH ADJ1	1002 – Measure	2	チャンネル2のホルダが 測定ポジションに移動し ます。 納入時には、このプログ ラムはソフトキー4に割 り当てられています。			
805	2Pt pH CAL1	1009 – Cleaning Program	1	チャンネル1がセンサの 洗浄を実行します。			
806	1Pt pH CAL1	1009 – Cleaning Program	2	チャンネル2がセンサの 洗浄を実行します。			

ID	プログラム名	シーケンス名	チャンネル	機能		
807	1Pt ORP ADJ1	1010 - 2 Pt pH adjustment program	1	チャンネル1がpHセン サの2点調整を実行しま す。		
808	1Pt ORP CAL1	1010 - 2 Pt pH adjustment program	2	チャンネル2がpHセン サの2点調整を実行しま す。		
809	2Pt pH CAL1	1011 - 2 Pt pH calibration program	1	チャンネル1がpHセン サの2点校正を実行しま す。		
810	2Pt pH CAL2	1011 - 2 Pt pH calibration program	2	チャンネル2がpHセン サの2点校正を実行しま す。		
811	1Pt pH CAL1	1012 - 1 Pt pH calibration program	1	チャンネル1がpHセン サの1点校正を実行しま す。		
812	1Pt pH CAL2	1012 - 1 Pt pH calibration program	2	チャンネル2がpHセン サの1点校正を実行しま す。		
813	1Pt ORP ADJ1	1013 - 1 Pt ORP ADI program	1	チャンネル1がORP セ ンサの1点調整を実行し ます。		
814	1Pt ORP ADJ2	1013 - 1 Pt ORP ADI program	2	チャンネル2がORPセ ンサの1点調整を実行し ます。		
815	1Pt ORP CAL1	1014 - 1 Pt ORP CAL program	1	チャンネル1がORP セ ンサの1点校正を実行し ます。		
816	1Pt ORP CAL2	1014 - 1 Pt ORP CAL program	2	チャンネル 2 が ORP セ ンサの 1 点校正を実行し ます。		

プログラムの編集

プログラムの作成後に、現場表示器でプログラムを変更できます。プログラムを変更す る場合、プログラムを削除してから再度作成する必要があります。

プログラムの生成

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

- **1.** User Guidance/Configuration/Programs メニューに移動します。
- 2. Start assistant をクリックします。
- 3. 空の行 (ID 0) を選択して「+」をクリックします。
- **4.** Name of program および Channel を入力します。
- 5. リストから必要なシーケンスを選択します。
- 6. **Accept** をクリックします。
- 7. 新しいプログラムが追加されます。
- 8. Next をクリックします。 → 設定が取り込まれます。
- 9. Complete を押して終了します。

プログラムの削除

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

1. User Guidance/Configuration/Programs メニューに移動します。

2. Start assistant をクリックします。

- 3. 削除するプログラムを選択して「-」をクリックします。
- **4.** Next をクリックします。

└ 設定が取り込まれます。

5. Complete を押して終了します。

Next ボタンを押さないと、空の行は保持されません。

10.2.7 スケジュール

機器の洗浄機能に関するスケジュール

スケジュールをプログラムに割り当てることができます。スケジュールを割り当てる と、プログラムはそれに基づいた設定頻度で自動的に実行されます。

以下のスケジュールは納入時に設定済みです。

1チャンネル機器の洗浄機能に関するスケジュールの概要

ID	スケジュー ル名	プログラム 名	H	開始	終了	時間	機能	
ID1の	ID1のスケジュールには、事前設定済みのスケジュールが含まれます。							
1	Cleaning1	803 – Cleaning1	月、火、水、木、金	0:00	23:59	30	チャンネル 1では、全就 業日に30分 ごとに洗浄 が実行され ます。	
ID 2~20 のスケジュールは、ユーザー要件に基づいて作成できます。								

2 チャンネル機器の洗浄機能に関するスケジュールの概要

ID	スケジュ ール名	プログラ ム名	H	開始	終了	時間	機能
ID1のスケジュールには、事前設定済みのスケジュールが含まれます。							
1	Cleaning1	805 – Cleaning1	月、火、 水、木、金	0:00	23:59	30	チャンネル1では、全 就業日に30分ごとに 洗浄が実行されます。
2	Cleaning2	806 – Cleaning1	月、火、 水、木、金	0:15	23:59	30	チャンネル1では、全 就業日に30分ごとに 洗浄が実行されます。
Ⅲ 3~20のスケジュールは、ユーザー要件に基づいて作成できます。							

機器の洗浄および校正機能に関するスケジュール

以下のスケジュールは納入時に設定済みです。

1 チャンネル機器の洗浄および校正機能に関するスケジュールの概要

ID	スケジュ ール名	プログラ ム名	B	開始	終了	時間	機能
ID 1 0	ID1のスケジュールには、事前設定済みのスケジュールが含まれます。						
1	Cleaning1	803 – Cleaning1	月、火、 水、木、金	0:00	23:59	30	チャンネル1では、全 就業日に30分ごとに 洗浄が実行されます。
ID 2~20 のスケジュールは、ユーザー要件に基づいて作成できます。							

2 チャンネル機器の洗浄および校正機能に関するスケジュールの概要

ID	スケジュ ール名	プログラ ム名	Ħ	開始	終了	時間	機能	
ID 1 0	ID1のスケジュールには、事前設定済みのスケジュールが含まれます。							
1	Cleaning1	805 – Cleaning1	月、火、 水、木、金	0:00	23:59	30	チャンネル1では、全 就業日に30分ごとに 洗浄が実行されます。	
2	Cleaning2	806 – Cleaning1	月、火、 水、木、金	0:15	23:59	30	チャンネル1では、全 就業日に30分ごとに 洗浄が実行されます。	
ID 3~								

スケジュールの作成

スケジュールの作成後に、現場表示器でスケジュールを変更できます。スケジュールを 変更する場合、スケジュールを削除してから再度作成する必要があります。

スケジュールの作成

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード:Setup

→ 🗎 56

- **1.** User Guidance/Configuration/Schedules メニューに移動します。
- 2. Start assistant をクリックします。
- 3. 空の行 (プログラム ID 0) を選択して「+」をクリックします。
- 4. リストから必要な Program を選択します。
- 5. リストから必要な Days of week を選択します。
- 6. 必要な開始時刻と終了時刻を指定します。終了時刻には、開始時刻よりも遅い時 刻を指定する必要があります。
- 7. Period を分単位で入力します。
- 8. Accept をクリックします。

 → 新しいプログラムがスケジュールされます。

9. Next をクリックします。 → 設定が取り込まれます。

10. Complete を押して終了します。

スケジュールの削除

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

- **1.** User Guidance/Configuration/Schedules メニューに移動します。
- 2. Start assistant をクリックします。
- 3. 削除するプログラムを選択して「-」をクリックします。
- **4. Next** をクリックします。
 - └ 設定が取り込まれます。
- 5. Complete を押して終了します。

Next ボタンを押さないと、空の行は保持されません。

10.2.8 ソフトキーへのプログラムの割当て

ソフトキーの設定は、試運転フェーズの一環として Endress+Hauser が行います。

CDC90 制御ユニットのソフトキーにプログラムを割り当てると、ユーザーガイダンス を呼び出さずにプログラムを手動で迅速に開始することができます。

ID 801~804 は、ソフトキーに事前割当済みです。各 ID のプログラムが変更されると、 ソフトキーの割当ても変更されます。

プログラムシーケンスを変更する場合、ソフトキーへのプログラムの割当てに影響を与 えるため、ソフトキーの再割当てが必要になります。

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

Application/In-/Outputs/Softkeys:

1. ソフトキーを選択します。

- 2. ソフトキー 1~4 を使用して、Program selection に必要なプログラムを選択します。
 - ➡ プログラム名が Selected Program に表示されます。
- 3. Accept を押して確定します。

ソフトキーに割り当てられたプログラムは、DI13~16を使用してリモートで起動する こともできます。

- DI13 = ソフトキー1
- DI14 = ソフトキー 2
- DI15 = ソフトキー 3
- DI16 = ソフトキー 4

10.2.9 プログラムの実行

ユーザーの役割: Maintenance または Operator

動作モード: Manual

→ 🗎 56

プログラムを手動で実行

未解決のエラーがない場合、Operation mode でプログラムを手動で開始できます。

1. User Guidance/Configuration/Sequences メニューに移動します。

- 2. Program Assistant を起動します。
- 3. Program Assistant の指示に従ってください。
 - プログラムの概要が表示されます。

- 4. 必要なプログラムを選択して、Next をクリックします。
- 6. Next を選択してから Complete を選択して、ウィザードを終了します。 → プログラムは停止されません。

ボタンの説明

再生ボタン (マゼンタ色)	プログラムの開始が可能
再生ボタン (青色)	プログラムの実行中
停止ボタン (マゼンタ色)	プログラムの停止が可能
停止ボタン (灰色)	現在は選択不可

デジタル入力を使用してプログラムを起動

ID 801~804 のプログラムは、DI13~16 を使用してリモートで起動できます。

▶ デジタル入力を使用して以下の ID を起動します。

デジタル入力	プログラム	ソフトキー
13	ID801 Service1	1
14	ID802 Measure1	2
15	ID803 Service2	3
16	ID804 Measure2	4

ソフトキーを使用してプログラムを起動

▶ プログラムが起動するまで、ソフトキーを3秒間押します。

10.2.10 自動起動プログラムの作成

自動起動プログラムを使用すると、エラーまたは再起動後に自動的に実行されるプログ ラムを作成できます。

- ユーザーの役割: Maintenance
- 動作モード: Setup
- → 🗎 56
- Application/Operating type and units/Measuring point 1 または Measuring point 2 に移動します。
- 2. Autostart で必要なプログラムを選択します。

10.2.11 通信の選択

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

フィールドバス通信を注文した場合でも、工場出荷時には必ず外部通信が無効になっています。ゲートウェイまたはプロセス制御システムとの接続が確立されたら、この通信

を有効にする必要があります。フィールドバスが有効になると、直ちに通信のチェック が行われます。通信が機能していない場合は、メッセージ S1003 が表示されます。

1. Application/Communication に移動します。

▶ 設定された通信プロトコルは、Selected communication に表示されます。

2. Communication selection で、必要な通信プロトコルを選択します。

3. Accept をクリックします。

通信プロトコル

- アナログ
- Ethernet/IP
- Modbus TCP
- PROFIBUS DP
- PROFINET

10.3 CSV ファイルのエクスポート

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

→ 🗎 56

以下のファイルをエクスポートできます。

Programs	CSV ファイル		
System configuration	システム設定用データ (例:シリアル番号)。システム設定は機器ごとに固有です。		
Device configuration	機器の設定 (例:警告リミット)		
Operating data	測定および特定されたすべてのデータ		
Logbook	イベントログブックおよび校正ログブックのデータ		

設定のエクスポート

- 2. IPC のポートに USB メモリを挿入します。
- 3. ソフトウェア内で、User Guidance/Service/Import / Export に移動します。
- 4. USB メモリが認識されたら(最大 30 秒ほどかかる場合があります)、Import / Export Assistant の指示に従ってください。

- 5. USB メモリが認識されない場合は、Start ボタンが灰色になり、Reboot ボタンが 有効になります。USB メモリを挿入した状態でシステムを再起動すると、USB メ モリが認識されます。
- 6. Export を選択して、Next をクリックします。
- 7. エクスポートするデータを選択して Next をクリックします。

 エクスポートしたデータが自動的にインポートされます。
- 8. インポートが完了したら、Complete をクリックしてユーザーガイダンスを終了します。
- 9. ダイアログボックスが閉じたら、USB メモリを取り出します。
- 10. ディスプレイカバーを閉じます。
- 11. 読込み/書込みが正しく行われなかった場合は上記の手順を繰り返します。

11 診断およびトラブルシューティング

11.1 一般トラブルシューティング

11.1.1 入出力の監視

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード: Setup

- → 🗎 56
- ▶ 入出力の監視またはトラブルシューティングを行う場合は、Application/In-/ Outputs メニューを開きます。
 - ▶ 以下の信号およびその状態が表示されます。

Digital inputs

- DI1:ホルダ1終了ポジション1
- DI2:ホルダ1終了ポジション2
- DI3:ホルダ2終了ポジション1
- DI4:ホルダ2終了ポジション2
- 設定可能な DI 5~DI 12
- ソフトキー 1~4
- 圧力監視
- キャニスタ A~C

Digital outputs

- DO 1~DO 10: ユーザー設定可能な DO
- DO 11 および DO 12:動作モード用
 - ■0/0=設定
 - ■1/0=手動
 - ■0/1=自動
 - ■1/1=リモートアクセス
- DO 13: ホルダ1のポジション (0=サービス、1=測定)
- DO 14:ホルダ2のポジション(0=サービス、1=測定)
- DO 15: プログラムステータス (1=アクティブなプログラムなし、0=アクティブな プログラムあり)
- DO 16: アラームステータス (0=アラーム、1=アラームなし)

Analog outputs

プロセス制御システム出力電流値

Pilot valves

以下の圧縮空気制御:

- V1:ホルダ1測定ポジション (NC 接点)
- V2:ホルダ1サービスポジション (NO 接点)
- ■V3: チャンネル1の水
- ■V4: チャンネル1の空気
- V 5:ポンプ A
- V6:ポンプB
- V7:ポンプC
- V8: チャンネル1のバルブ
- V9: チャンネル2のバルブ
- V 10: ユーザー設定可能なバルブ
- V 11: チャンネル 2 のホルダ 測定ポジション (NC 接点)
- V12: チャンネル2のホルダサービスポジション (NO 接点)
- V13: チャンネル2の水
- V14: チャンネル2の空気
- V 15~16: ユーザー設定可能なバルブ

11.1.2 入出力のシミュレーション

注記

バルブおよび出力のシミュレーションにより、ホルダの移動またはデータ伝送が行われ る可能性があります。

▶ 操作における安全性を確保してください。

たとえば、以下をテストするために、個別のパイロットバルブおよび出力のシミュレーションを実施できます。

- ■ホルダのポジションまたはポンプ用のパイロットバルブの開閉
- プログラムおよびアラームステータス
- ユーザーの役割: Maintenance または Operator

動作モード: Manual

→ 🗎 56

シミュレーションの設定

1. Diagnosis/Simulation に移動します。

2. 以下の値を設定または無効にします。

Pilot valves

- ■ホルダのポジション
- Water
- Pressure
- ポンプ A~C
- 設定可能なバルブ

ホルダを測定ポジションに移動します。

1. パイロットバルブ Assembly 1 measuring position (NC) をオンにします。

2. その直後に、Assembly 1 service position (NO) のパイロットバルブをオフにします。

ホルダをサービスポジションに移動します。

1. 最初にパイロットバルブ Assembly 1 service position (NO) をオフにします。

2. その直後に、Assembly 1 measuring position (NC) のパイロットバルブをオフにします。

| パイロットバルブ1および2:ホルダ1用

パイロットバルブ11および12:ホルダ2用

Digital outputs

設定可能な DO 1~DO 10

11.2 診断情報の概要

11.2.1 診断リスト

現在の診断メッセージはすべてここに一覧表示されます。各メッセージにはタイムス タンプが付加されています。さらに、メッセージの設定と説明が表示されます。

パス1: Diagnosis/Current、未解決の最も重要なメッセージ

パス2: **Diagnosis/Diagnosis list**、現在未解決のすべてのメッセージのリスト (複数の メッセージが同時にアクティブな場合) 以下の値が特定されます。

- メッセージの説明
- Measuring Point
- Component
- Description
- State
- Message appears の日付と時刻
- Message disappears の日付と時刻

11.2.2 機器固有の一般的な診断メッセージ

NAMUR ステータス	エラー番号	エラーメッセージ	トラブルシューティング
Fエラー	1000		コントローラとパイロットバルブマ ニホールド間の通信が中断
			▶ 機器間の接続を確認します。
Fエラー	1001		パイロットバルブマニホールドとリ モート IO 間の通信が中断
			▶ 機器間の接続を確認します。
Fエラー	1002		バルブマニホールドとリモート IO 間 の通信が中断
			▶ 機器間の接続を確認します。
S 仕様範囲外	1003		コントローラとプロセス制御システ ム (Modbus TCP 用) またはゲートウ ェイ (Profibus、Profinet、 EtherNet/IP 用) 間の通信が中断
			▶ 機器間の接続を確認します。
Fエラー	1100		フロート式レベルスイッチ信号なし
			1. キャニスタを充填します。
			 フロート式レベルスイッチを 交換します。
			3. ケーブル接続を確認します。
M メンテナンス	1101		液体残量の下限に到達
			▶ キャニスタを充填します。
M メンテナンス	1102		キャニスタが有効期限を過ぎている
			▶ キャニスタを交換します。
M メンテナンス	1200		ポンプ充填容量の警告リミットに到 達
			▶ ポンプの点検修理または交換を 行います。
M メンテナンス	1201		ポンプの寿命を超過
			▶ ポンプの点検修理または交換を 行います。
Fエラー	1300		リミット値以下の圧縮空気が測定さ れません。すべてのエア配管に漏れ がないことを確認します。
			▶ 圧力供給ユニットを確認します。
M メンテナンス	1301		パージエアバルブの開閉回数を超過
M メンテナンス	1302		給水バルブの開閉回数を超過
M メンテナンス	1304		ユーザーバルブの開閉回数を超過
M メンテナンス	1305		バルブ8(チャンネル2のバルブ)の 開閉回数を超過
NAMUR ステータス	エラー番号	エラーメッセージ	トラブルシューティング
---	-------	-----------------	--
M メンテナンス	1306		バルブ 9 (チャンネル1のバルブ)の 開閉回数を超過
S 仕様範囲外	1400		プログラムファイルのエラー。無効 なプログラムの読み込み。例:1チャ ンネル機器におけるチャンネル2の プログラム読み込み。1チャンネル 機器の場合、チャンネル2のプログラ ムも工場出荷時に読み込まれている ため、このメッセージが初期調整中に 必ずアクティブになります。ユーザ ープログラムがアップロードされる と、メッセージは自動的に消えます。 1. ファイルパスを確認します。 2. ファイルを確認します。
S仕様範囲外	1401		プログラム内の無効なステップ ▶ プログラムを修正します。
S仕様範囲外	1402		 無効なコマンドの送信。例:このチャンネルで現在エラーがアクティブになっているにもかかわらず、プログラムを開始しようとした場合。プログラムが正常に再起動されると、メッセージは自動的に消えます。 チャンネル番号を確認します。 プログラム ID を確認します。
Fエラー	1403		校正エラー
			 標準液の保存期間を確認します。 センサを取り外し汚れがない か確認します。
			が確認します。 3. ホース接続を確認します。
			 ホルダに十分な標準液がポン プ移送されていることを確認 します。
			5. 再度校正し、エラーが続く場合 はセンサを交換します。
Fエラー	1404	ステップの前提条件違 反	プログラムステップで要求されてい る前提条件(例:デジタル入力のステ ータス)が満たされていません。
► 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1405		▶ 八刀を確応しより。 複数のプログラム開始の干渉
			 ▶ スケジュールを確認します。
S 仕様範囲外	1407		1 点校正のリミット値を超過 pH 1 点校正:+-0.5ph ORP 1 点校正:+-30 mV
M メンテナンス	1500		動作の警告リミットを超過。ホルダ の点検修理が必要です。
Fエラー	1501		ホルダポジションが設定されていな い
			1. システム設定でホルダタイプ の設定を確認します。
			2. ホルダが自在に挿入/格納でき るか確認します。
			3. エアの接続を確認します。
			4. リミッスイッチを確認します。

NAMUR ステータス	エラー番号	エラーメッセージ	トラブルシューティング
C機能チェック	216	ホールド起動中	チャンネルの出力値およびステータ スがホールド
Fエラー	374	センサチェック	センサから測定信号が出力されない
			1. センサの接続を確認してくだ さい。
			2. センサを確認します。
			3. 必要に応じて、センサを交換し てください。
C 機能チェック	951	ホールド起動 CH1	チャンネルの出力値およびステータ
C機能チェック	952	ホールド起動 CH2	 ホールドが再び非作動になるまでお待ちください。
Fエラー	992	pH 計算範囲	pH 計算が測定範囲外
Fエラー	993	rH 計算範囲	rH 計算が測定範囲外
Fエラー	002	センサ不明	▶ センサを交換します。
Fエラー	004	センサの故障	▶ センサを交換します。
Fエラー	005	センサデータが無効	1. センサと変換器のファームウ ェア互換性を確認します。
			2. センサを工場設定に設定し、センサを外して再接続してください。
			3. 変換器データを更新してくだ さい。
			4. センサを交換します。
Fエラー	010	センサスキャンニング	▶ 初期化が完了するまでお待ちく ださい。
Fエラー	013	センサタイプが間違っ ています	センサと機器設定が不適合、または新 しいセンサタイプに応じた機器設定 の変更が必要
			 センサを設定したタイプに変 更します。
			2. 機器設定を接続されたセンサ に合わせます。
Fエラー	018	センサの準備ができて	センサの通信が遮断された
		いません	 センサがタグチェックに失敗。 交換してください。
			2. 内部ソフトウェアエラー。当 社サービス部門にお問い合わ せください。
Fエラー	022	温度センサ	温度センサが故障している
			▶ センサを交換します。
Fエラー	061	センサ回路	センサ電子モジュールの故障
			▶ センサを交換します。
Fエラー	062	センサ接続	1. センサの接続を確認してくだ さい。
			2. サービスセンターにお問い合 わせください。

NAMUR ステータス	エラー番号	エラーメッセージ	トラブルシューティング		
Fエラー	100	センサ通信	センサが通信していない。		
			1. センサの接続を確認してくだ さい。		
			2. センサコネクタを確認してく ださい。		
			3. サービスセンターにお問い合 わせください。		
Fエラー	101	センサの互換性があり ません	 センサファームウェアを更新 してください。 		
			2. センサを交換します。		
			 サービスセンターにお問い合わせください。 		
C機能チェック	107	校正起動中	 校正が完了するまでお待ちくだ さい。 		
Fエラー	120	センサリファレンス	リファレンス警告、リファレンスのイ		
M メンテナンス	121	センサリファレンス	ンビータンスが低すきる アラーム (120) が発生するまで測定 は継続可能です。		
			1. リファレンスに詰まり/汚れが ないか確認してください。		
			2. リファレンス/液絡膜を洗浄し てください。		
			3. センサを交換します。		
Fエラー	122	センサガラス	インピーダンスリミット値を超過/下		
M メンテナンス F エラー	123	センサガラス	回っている アラーム (122、124) が発生するま で測点は雑誌可能です		
	124	センサガラス	して例とは秘称り起てす。 1 センサに細かい7レ7がや破損が		
M メンテナンス	125	センサガラス	 この「しまか」に紹介でいることでは良い。 ないか点検してください。 11ミット値を確認または変更 		
			2. りミリー にと唯恥 ふた は 友史 してください。		
			3. センサを交換します。		
M メンテナンス	126	センサチェック	センサ状態チェック (SCC)、センサ状 態が悪い		
			ガラス膜の汚れまたは乾燥、液絡膜の 詰まり		
			1. センサを洗浄して、再生します。		
			2. センサを交換します。		
M メンテナンス	127	センサチェック	センサ状態チェック (SCC)、センサ状 態が適切		
Fエラー	128	センサ漏れ	漏れ電流アラーム 摩耗または損傷による故障 ゲートの故障 (ISFET のみ)		
			▶ センサを交換します。		
M メンテナンス	129	センサ漏れ	漏れ電流警告 アラームが発生するまで測定は継続 可能です。		
Fエラー	130	センサ電源	センサ電源が不足		
			1. センサの接続を確認してくだ さい。		
			2. センサを交換します。		

NAMUR ステータス	エラー番号	エラーメッセージ	トラブルシューティング	
M メンテナンス	179	稼動時間	稼働時間 > 300 mV、測定はまだ継続 可能	
			1. センサを交換します。	
			2. リミット値を変更してくださ い。	
			3. モニタを無効にしてください。	
M メンテナンス	180	稼動時間	稼働時間 < -300 mV、測定はまだ継続 可能	
			1. センサを交換します。	
			2. リミット値を変更してくださ い。	
			3. モニタを無効にしてください。	
M メンテナンス	193	稼動時間	稼働時間 > 80°C (176°F)、測定はま だ継続可能	
			1. センサを交換します。	
			2. リミット値を変更してくださ い。	
			3. モニタを無効にしてください。	
M メンテナンス	194	稼動時間	稼働時間 > 100 °C (212° F)、測定はま だ継続可能	
			1. センサを交換します。	
			2. リミット値を変更してくださ い。	
			3. モニタを無効にしてください。	
M メンテナンス	199	稼動時間	総稼働時間	
M メンテナンス	408	校正が中断されました	校正の中断	
M メンテナンス	500	センサ校正	校正中断、測定値が変動	
			原因:センサが古い、センサの乾燥、 校正値が一定でない	
			1. センサを確認します。	
			2. 校正液を確認してください。	
M メンテナンス	501	センサ校正	校正中断、温度測定値が変動	
			原因:センサからい、センサの乾燥、 校正液の温度が一定でない	
			1. センサを確認します。	
			2. 校正液の温度を調整してくだ さい。	
M メンテナンス	505	センサ校正	最大ゼロ点警告、測定はまだ継続可能	
			推定原因: センサが古いか故障して いる、リファレンスが詰まっている、 校正液が古いか汚れている	
			1. センサを点検または交換して ください。	
			2. 校正液を確認または交換して ください。	
			3. 再度校正してください。	

NAMUR ステータス	エラー番号	エラーメッセージ	トラブルシューティング
M メンテナンス	507	センサ校正	最小ゼロ点警告、測定はまだ継続可能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			 センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。
M メンテナンス	509	センサ校正	最小スロープ警告、測定はまだ継続可 能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			 センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。
M メンテナンス	511	センサ校正	最大スロープ警告、測定はまだ継続可 能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			 センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。
M メンテナンス	515	センサ校正	最大動作点警告、測定はまだ継続可能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			 センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。
M メンテナンス	517	センサ校正	最小動作点警告、測定はまだ継続可能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			1. センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。

NAMUR ステータス	エラー番号	エラーメッセージ	トラブルシューティング
M メンテナンス	518	センサ校正	Δスロープ警告、測定はまだ継続可能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			1. センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。
M メンテナンス	520	センサ校正	Δゼロ点警告、測定はまだ継続可能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			1. センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。
M メンテナンス	522	センサ校正	Δ動作点警告、測定はまだ継続可能
			推定原因:センサが古いか故障してい る、リファレンスが詰まっている、校 正液が古いか汚れている
			 センサを点検または交換して ください。
			2. 校正液を確認または交換して ください。
			3. 再度校正してください。
F エラー	722		リファレンス隔膜のインピーダンス が低すぎる
			1. センサを点検または交換して ください。
			2. リファレンスリミット値を確 認/修正してください。

11.2.3 メッセージのないプロセスエラー

取扱説明書「Memosens」、BA01245C

11.3 イベントログブック

11.3.1 校正結果

現在の校正イベントはすべてここに一覧表示されます。各イベントにはタイムスタン プが付加されています。

ユーザーの役割: Maintenance

動作モード:Setup

→ 🗎 56

ログブック(SQLite データベース)

ログブックは SQLite データベースとしてエクスポートできます。

▶ User Guidance/Import / Export メニューを選択します。

😭 ウィザードボタンは、USB メモリが接続されている場合にのみ使用できます。

校正結果の表示

以下の値が表示されます。

- ■タイムスタンプ
- 測定点
- パラメータ
- プロシージャ(プログラム名と ID を含む)
- センサのシリアル番号
- 校正データの結果エリア
- ■標準液1:pH值、有効期限
- ■標準液2:pH 值、有効期限
- ▶ Diagnosis/Logbook/Calibration events メニューを選択します。

11.3.2 診断イベント

診断イベントのリスト。特定のイベントを選択すると、詳細情報が表示されます。

パス: Diagnosis/Logbook/Diagnosis events

診断メッセージの詳細:

- メッセージ ID
- カテゴリ
- ■簡単な説明
- タイムスタンプ
- ■対象となる測定点
- メッセージのステータス

11.4 計測機器のリセット

▶ 機器をリセットする場合は、当社の専門スタッフにお問い合わせください。

11.5 ファームウェアの履歴

バージョ ン	ファームウェア変更	日付
03.00.00	拡張機能: 第2測定点用の第2洗浄ブロックのサポート	2024年 8月1日
	 改善点: 現場表示器の最適化 ログブックの改良 プログラムスケジュールの自動干渉検知 現場表示器のシーケンス処理の改良 NAMUR に準拠したステータス LED 制御 バグ修正 	
02.02.02	改善点: 2 つのキャニスタ付き2 チャンネルシステム用パイプを表示 2 つのキャニスタ付きシステムで、ポンプ3 に対する「Diagnostics > Simulation」 が機能 • 「User Guidance > Service > Import/Export」からスケジュールをインポートする と、以降のプログラムを更新	2022 年 7月6日

バージョ ン	ファームウェア変更	日付
02.02.01	改善点: 整数から時間への換算を定義 ユーザーガイダンスに継続時間を秒単位で表示 	2022 年 3月9日
02.02.00	 拡張機能: 校正手順の検証 再起動後の自動起動プログラム 複数言語を使用可能 新しい言語:スペイン語、ポーランド語、イタリア語、フランス語(更新)、オ ランダ語、チェコ語 スケジュール干渉のアラーム シーケンス編集のユーザーガイダンス プログラム処理のユーザーガイダンス Excel の*.csv ファイルのインポート 設定のユーザーガイダンス フィールドバスのユーザーガイダンス 改善点: 現場表示器の応答時間(全面改訂) E+H 標準 121 準拠のメニュー構造 スクロールバーをスクロールアップ/スクロールダウンボタンに置換 タンクメンテナンスフレーム用のシステム概要フレームへのリンク プログラム概要テーブルへの自動スクロール メインフレームを置換可能 デジタル出力 DO15/16 がフェールセーフ用のハイアクティブに対応 デジタル出力 DO11/12 が OpMode を提示 アラームの確認応答時のメッセージプロンプト 	2021年 10月1 日
02.01.01	改善点: 5日後に「Automatic」動作モードでプログラムを自動起動 プログラムのプレビューリストに膨大な残り時間(40日以上)を表示 	2021年 5月28 日
02.01.00	 拡張機能: チャンネルアラーム:チャンネル固有のアラームはシステム全体をブロックしない 改善点: pH1点枝正 スケジュール設定周期:プログラムを1時間ごとに実行可能(例) 複合センサ 動作モードをリモートで変更可能 ユーザー定義可能なステップの増加 プログラムの増加 ユーザー定義可能なシーケンスの増加 アナログ信号の差動電流 改善点: Excel シートの事前定義済みシーケンスの修正 Excel テーブルの処理を改善 シミュレーションでのモジュールのエラーフィードバック、最重要アラームの再 定義 カウンタユニットの移動 キャニスタのレベル計算 FTP アクセスをパスワードで保護 	2020 年 11 月 25 日

11.5.1 更新

▶ 当社専門スタッフにお問い合わせください。

12 メンテナンス

▲ 注意

メンテナンス作業中にプログラムがオフになっていません。

測定物または洗浄剤による負傷の危険があります。

- ▶ アクティブなプログラムをすべて終了します。
- ▶ 洗浄中に洗浄機能をテストする場合は、防護服、保護ゴーグル、保護手袋を着用するか、その他の適切な措置を講じてください。

▲ 警告

プロセス圧力、温度、汚染、電圧

重傷または死亡事故につながる恐れがあります。

- ▶ メンテナンス中にセンサを取り外す必要がある場合は、圧力、温度、汚染に起因する危険を防止してください。
- ▶ 機器を開く前に、機器の電源がオフになっていることを確認してください。
- ▶ 別の回路からスイッチ接点に電源が供給されている可能性があります。端子で作業 を始める前に、この回路の電源を切ってください。

▲ 注意

可動するホルダ

負傷する危険性があります。

▶ メンテナンスを開始する前に、動作モードを設定モードにしてください。

▲ 注意

校正またはメンテナンス作業中の自動モード

可動するホルダ、化学薬品または汚染された測定物により負傷する恐れがあります。

- ▶ ホースを外す前に、現在操作中でないこと、または操作が開始されるところではないことを確認します。
- ▶ 機器を設定モードにします。
- ▶ ご自身を守るために防護服、保護ゴーグル、保護手袋を着用するか、その他の適切 な措置を講じてください。
- ▶ リモート制御の場合、機器を設定モードにして他の処理が実行されていないことを 確認します。

▲ 注意

メンテナンス周期の監視が失敗

負傷および物的損害の恐れがあります。

▶ 推奨のメンテナンス周期を遵守してください。

注記

静電気放電(ESD)

電子部品が損傷する恐れがあります。

- ► ESD を防止するため、事前に PE で放電するか、またはリストストラップを装着して 常時接地するなどの個人保護対策を講じてください。
- ▶ ご自身の安全のため、純正スペアパーツ以外は使用しないでください。純正パーツ を使用した場合は、メンテナンス作業後も、機能、精度、信頼性が保証されます。

12.1 メンテナンス周期

毎週	毎年			
1. 圧縮空気の接続に漏れがないこと を確認します。	1. 内部が清潔で乾燥しており、腐食がないことを確認します。			
 パイロットバルブ ポンプ 	● 内部を洗浄して、乾燥させます。● シール、カップリング、ポンプに漏れがなく、損傷がないこ			
2. 標準液と洗浄液の残量を確認し、必 要に応じて補充します。	とを確認します。 • 腐食している場合は、該当する部品を交換します。			
3. マルチホース接続に漏れがないこ	2. 端子を締め付けます。			
とを確認します。	3. 標準液と洗浄剤キャニスタのレベル測定をテストしま			
4. ポンプに漏れがないことを確認し	す。			
ます。	4. 周囲条件に応じてエアフィルタを確認します。			

12.2 洗浄

- ▶ 表面を清掃する場合は、必ず湿らせた布を使用します。機器に付いている、警告通知を遵守してください。
- ▶ ハウジングのフロント部分の清掃には、市販されている洗浄剤のみを使用してください。

ハウジングのフロント部分は DIN 42 115 に準拠して、以下に対する耐性があります。

- ■エタノール (短時間)
- 希釈酸 (最大 2% HCl)
- ■希塩基 (最大 3% NaOH)
- 石けん系の家庭用洗剤

注記

使用できない洗浄剤

ハウジング表面またはハウジングシールの損傷

- ▶ 濃縮された鉱酸または塩基は、絶対に清掃のために使用しないでください。
- ▶ 絶対にアセトン、ベンジルアルコール、メタノール、塩化メチレン、キシレン、または濃縮グリセリン洗浄剤などの有機洗浄剤を使用しないでください。
- ▶ 絶対に高圧スチームを使用して洗浄しないでください。

12.2.1 センサ

センサの点検修理およびトラブルシューティングの詳細については、センサの取扱 説明書を参照してください。

▲ 注意

メンテナンス作業中にプログラムがオフになっていません。

測定物または洗浄剤による負傷の危険があります。

- アクティブなプログラムをすべて終了します。
- ▶ サービスモードに切り替えます。
- ▶ 洗浄中に洗浄機能をテストする場合は、保護服、保護ゴーグル、保護手袋を着用するか、その他の適切な措置を講じてください。

測定点の可用性を確保しながらセンサを交換

エラーが発生した場合、あるいは保守計画に基づきセンサの交換が必要な場合は、新しいセンサ、またはラボで事前校正されたセンサを使用してください。

- 最適な外部条件下のラボでセンサを校正することにより、測定品質の向上が保証されます。
- 事前に校正していないセンサを使用する場合は、現場で校正を実施する必要があります。
- 1. センサの取扱説明書に記載されているセンサの取外しに関する安全上の注意事項 に注意してください。
- 2. メンテナンスの必要なセンサを取り外します。
- 3. 新しいセンサを取り付けます。
 - ・ センサデータは自動的に変換器に転送されます。リリースコードは必要ありません。
 測定が再開します。
- 4. 使用済みのセンサをラボに返却します。
 - ➡ ラボでは、測定点の可用性を確保し、センサを再利用可能な状態に準備します。

センサを再利用するための準備

- 1. センサを洗浄してください。
 - ▶ その場合は、センサ取扱説明書に指定されている洗浄剤を使用してください。
- 2. ひびやその他の損傷がないかセンサを点検します。
- 3. 損傷が認められない場合は、センサを再生成します。必要に応じて、センサを再 生成溶液に浸漬させます(センサ取扱説明書を参照)。
- 4. センサを再利用するために、再校正を実施してください。

12.2.2 ホルダ

ホルダの点検修理およびトラブルシューティングの詳細については、ホルダの取扱 説明書を参照してください。ホルダ取扱説明書には、ホルダの取付けおよび取外 し、センサおよびシールの交換、材質の耐性、スペアパーツやアクセサリに関する 情報が記載されています。

間隔	作業
毎週	1. 圧縮空気の漏れや機械的損傷がないか、ホルダ上部を確認します。
	2. プロセスの漏れや機械的損傷がないか、プロセス接続部を確認します。
	3. 圧縮空気配管および接続部に漏れや機械的損傷がないか確認します。
毎月	1. 測定ポジションおよびサービスポジションへのホルダの格納を確認しま す。
	2. ホルダのリトラクションパイプを定期的に洗浄して潤滑します。
毎年および必要に応じて	1. 必要に応じて、ホルダの外側を洗浄します。シールを交換するには、ホ ルダを洗浄して乾燥させ、汚染を除去する必要があります。
	2. 電磁誘導式フィードバックが発生した場合、スイッチング距離を確認します。
	1. 必要に応じてスイッチング距離を設定します。
	2. 非接液シールを交換します(推奨:必要に応じて、少なくとも年1回)。
	3. 接液シールを交換します(少なくとも年1回。プロセス、ホルダの材質 や作動頻度に大きく依存するため、これ以外の推奨は不可能)。
	4. メンテナンス作業が完了したら、以下の最終検査を実行します。
	 ホルダは測定ポジションとサービスポジションに移動するか? サービスおよび測定フィードバック信号があるか? プロセス接続と圧縮空気接続に漏れがないか? 表示される測定値に妥当性があるか?

シールエレメントの交換は、ホルダタイプに応じて異なります。交換に関する説明は、 対応するサービスキットに含まれています。必要なサービスキットは、ホルダの取扱説 明書に記載されています。

12.2.3 キャニスタ

キャニスタが空の場合は、以下の手順を実行してください。

- 1. キャニスタを交換できるように、ポンプの流入口側のブラケットを緩めます。
- 2. フロート式レベルスイッチのネジを緩めて外し、フロート式レベルスイッチを取り外します。
- 3. 空のキャニスタを充填するか、または満杯のキャニスタと交換します。キャニス タを充填する際は、漏斗を使用します。
- 4. フロート式レベルスイッチをキャニスタにねじ込みます。
- 5. 現場表示器のメニュー: System/Operating counter/Canister and pumps/Canister and Pump A~C に、新しいキャニスタの有効期限を入力します。

12.2.4 洗浄ブロック

▶ 洗浄ブロックのチェックバルブは2年ごとに交換してください。

12.2.5 ケーブル、接続、電源ライン

毎週	毎月	6ヶ月に1回
 以下に漏れがないことを 確認します。 圧縮空気ホースと接続部 加圧水ホースと接続部 標準液および洗浄剤容器 のホースと接続部 制御ユニットおよびホル ダのマルチホース接続 	 ホルダが湿気のある環 境または屋外にあり、 アナログセンサを使用 している場合は、セン サプラグインヘッドに 漏れや湿気がないか確 認します。 センサケーブルに、特 に外部絶縁に対する損 傷がないか確認しま す。内部に湿気のある センサケーブルは交換 する必要があります。 ケーブルを乾燥させる だけでは不十分です。 ケーブルの接続部が十 分に締め付けられてい る(漏れがない)こと を確認します。 	 内部および回路基板が清潔で乾燥して おり、腐食がないことを確認します。 そうでない場合: 内部および回路基板を清掃して、乾燥させます。 腐食している場合は、該当する回路基板を 交換します。 シールとカップリングに漏れがなく、損傷 がないことを確認します。 端子を締め付けます。 ホルダが乾燥した環境にあり、アナロ グセンサを使用している場合は、セン サプラグインヘッドに漏れや湿気がな いか確認します。

ホースの交換

- 1. システムを水で洗い流します。
- 2. 同じ直径および長さのホースと交換します。
- 3. 新しいホースにホースラベルを貼ります。
- 4. 対応するパイロットバルブ、ポンプ、洗浄ブロック、ホルダにホースを取り付け ます。

12.3 メンテナンス作業

12.3.1 メンテナンス後のパネルへのマルチホースの取付け

洗浄やメンテナンスの終了後、必要に応じて、マルチホースおよび個々のホースを再度 取り付けてください。

構成に応じて、1 チャンネル機器と2 チャンネル機器が区別されており、これは「/」 で示されています。

マルチホースは、個々の圧力ホースと液体ホースが組み合わされています。



1. ホースをパネル上のマルチホースブラケットの開口部に通します。

2. 相手部品を使用してケーブルグランドを固定します。

3.



A0055095

構成に応じてマルチホースを取り付けます:(左から右に)ポジション1=M2(ホ ースA~C)、ポジション2=M4(ホースA2~C2)、ポジション3=M1(ホース 1~4)、ポジション4=M3(ホース11~14)

個々のホースの接続

▶ 構成 (1 チャンネル/2 チャンネル) に応じて、個々のホースを以下のように接続します。

マルチホース	機能	ホース番号 1 チャンネル/2 チャン ネル	パネルの端子名 1チャンネル/2 チャンネル
M1/M3 (圧縮エアホー ス)	ホルダの圧縮空気制御 (測定ポジション)	1/11	1/11
	ホルダの圧縮空気制御 (サービスポジション)	2/12	2/12
	洗浄ブロックの給水バ ルブの圧縮空気制御	3/13	3/13

マルチホース	機能	ホース番号 1 チャンネル/2 チャン ネル	パネルの端子名 1チャンネル/2 チャンネル
	洗浄ブロックのパージ エアの圧縮空気制御 (チェックバルブ)	4/14	4/14
M2/M4 (液体ホース)	ポンプ A/キャニスタ A (左)	A/A2	A/A2
	ポンプ B/キャニスタ B (中央)	B/B2	B/B2
	ポンプ C/キャニスタ C (右)	C/C2	C/C2

13 修理

13.1 一般情報

以下に修理と改造に関するコンセプトを示します。

- 本製品はモジュール設計です。
- ■スペアパーツはキットに分類され、キット指示書が付属します。
- 弊社の純正スペアパーツのみを使用してください。
- 修理は、弊社サービスセンターまたは適切な訓練を受けたユーザーが行います。
- 認証を取得した機器は、弊社サービスセンターまたは工場でのみ別の認証取得機器に 交換できます。
- 適用される規格、各国の規定、防爆資料 (XA)、認証を遵守してください。

1. キット指示書に従って修理してください。

2. 修理および改造の内容を文書化し、ライフサイクル管理ツール (W@M) に入力してください。

現在入手可能な機器のスペアパーツについては、以下のウェブサイトでご確認ください。

https://portal.endress.com/webapp/SparePartFinder

- ▶ スペアパーツをご注文の場合は、機器のシリアル番号を指定してください。
- ▶ 修理後は、機器が完全で安全な状態にあるか、正しく機能するかを確認してください。

13.2 返却

機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却する必要があります。Endress+Hauserは ISO 認定企業として 法規制に基づき、測定物と接触した返却製品に対して所定の手順を実行する義務を負い ます。

迅速、安全、適切な機器返却を保証するため:

▶ 手順および一般契約条件に関する情報については、ウェブサイト www.endress.com/support/return-material を参照してください。

13.3 廃棄

機器には電子部品が含まれます。製品は電子部品廃棄物として処分する必要がありま す。

- ▶ 廃棄にあたっては地域の法規・法令に従ってください。
- 電子・電気機器廃棄物(WEEE)に関する指令 2012/19/EUにより必要とされる 場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、 分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で 廃棄するために製造者へご返送ください。

バッテリーを適切に廃棄してください。

▶ バッテリー廃棄に関する各地域の法規に従ってバッテリーを処分してください。

14 アクセサリ

以下には、本書の発行時点で入手可能な主要なアクセサリが記載されています。

ここに記載されるアクセサリは、本資料の製品と技術的な互換性が確保されています。

1. 製品の組合せについては、アプリケーション固有の制限が適用される場合があり ます。

アプリケーションの測定点の適合性をご確認ください。この確認作業は、測定点 事業者が責任を持って実施してください。

- 2. 本資料(特に技術データ)の情報に注意してください。
- 3. ここに記載されていないアクセサリについては、弊社営業所もしくは販売代理店 にお問い合わせください。

14.1 ホルダ

Cleanfit CPA472D

- pH、ORP、その他の工業用センサの堅牢なリトラクタブルホルダ
- 非常に耐久性の高い材質製のヘビーデューティバージョン
- 手動式または空気圧式操作、リモート操作が可能
- 製品ページの製品コンフィグレータ: www.endress.com/cpa472d

☐ 技術仕様書 TI00403C

Cleanfit CPA473

- 測定物と周囲の分離を実現する信頼性の高い遮断ボールバルブ付きのステンレス製 プロセスリトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ:www.endress.com/cpa473

1 技術仕様書 TI00344C

Cleanfit CPA474

- 測定物と周囲の分離を実現する信頼性の高い遮断ボールバルブ付きの樹脂製プロセスリトラクタブルホルダ
- 製品ページの製品コンフィグレータ:www.endress.com/cpa474

▲ 技術仕様書 TI00345C

Cleanfit CPA871

- 水/廃水処理、化学工業向けのフレキシブルなプロセスリトラクタブルホルダ
- 径 12 mm の標準センサを使用するアプリケーション向け
- 製品ページの製品コンフィグレータ:www.endress.com/cpa871

▲ 技術仕様書 TI01191CJA

Cleanfit CPA875

- 滅菌/サニタリアプリケーション向けのプロセスリトラクタブルホルダ
- 直径 12 mm の標準センサを使用したインライン測定用 (pH、ORP、溶存酸素など)
- 製品ページの製品コンフィグレータ:www.endress.com/cpa875

☐ 技術仕様書 TI01168CJA

14.2 センサ

14.2.1 ガラス電極

Memosens CPS11E

- プロセスおよび排水などの標準アプリケーション向け pH センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cps11e

▲ 技術仕様書 TI01493C

Memosens CPS31E

- ●飲用水およびプール用水における標準アプリケーション向け pH センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cps31e

□ 技術仕様書 TI01574C

Memosens CPS71E

- ■化学プロセスアプリケーション向け pH センサ
- ■耐毒性リファレンス用のイオントラップ付き
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cps71e

☐ 技術仕様書 TI01496C

Memosens CPS91E

- ■汚染度の高い測定物用の pH センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cps91e

▲ 技術仕様書 TI01497C

14.2.2 ORP センサ

Memosens CPS12E

- プロセス工学および環境工学の標準的なアプリケーションに適した ORP センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cps12e

▲ 技術仕様書 TI01494C

Memosens CPS42E

- プロセスモニタおよび制御用 ORP センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cps42e

▲ 技術仕様書 TI01575C

Memosens CPS72E

- ■化学プロセスアプリケーション向け ORP センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cps72e

□ 技術仕様書 TI01576C

Memosens CPS92E

- 汚染度の高い測定物用の ORP センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cps92e



14.2.3 pH ISFET センサ

Memosens CPS47E

- pH 測定用 ISFET センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cps47e

□ 技術仕様書 TI01616C

Memosens CPS77E

- 滅菌およびオートクレーブが可能な pH 測定用 ISFET センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cps77e

▲ 技術仕様書 TI01396

Memosens CPS97E

- pH 測定用 ISFET センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cps97e

☐ 技術仕様書 TI01618C

14.2.4 複合センサ

Memosens CPS16E

- プロセス制御・モニタおよび水処理用途の標準アプリケーション向け pH/ORP センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cps16e

通 技術仕様書 TI01600C

Memosens CPS76E

- プロセスモニタおよび制御用 pH/ORP センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cps76e

□ 技術仕様書 TI01601C

Memosens CPS96E

- 汚染度の高い測定物および浮遊懸濁物 (SS) 用の pH/ORP センサ
- Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ
- 製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cps96e

□ 技術仕様書 TI01602C

14.3 追加機能

14.3.1 ハードウェア拡張モジュール

キット、拡張モジュール 4AO

- ■4xアナログ出力0/4~20mA
- ■オーダー番号:71135633

14.4 その他のアクセサリ

14.4.1 ケーブル

- Memosens データケーブル CYK10
- Memosens テクノロジー搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィギュレータ: www.endress.com/cyk10

□ 技術仕様書 TI00118C

14.4.2 記憶装置オプション

- 工業用フラッシュドライブ、1GB
- ■オーダー番号:71110815

CDC90 USB メモリキット

- 64 GB
- オーダー番号 71518248

14.4.3 ケーブルグランド

キット CM44x: グランド M

- ■6個セット
- ■オーダー番号:71101768

キット CM44x: グランド NPT

- ■6個セット
- ■オーダー番号:71101770
- キット CM44x : グランド G
- ■6個セット
- ■オーダー番号:71101771
- キット CM44x:ケーブルグランド用ダミープラグ
- ■6個セット
- ■オーダー番号:71104942

14.4.4 M12 内蔵ソケットおよびケーブル結合、マジックテープ付き

CM442/CM444/CM448/CSF48 キット:デジタルセンサ用 M12 内蔵ソケット

- 事前終端処理済み
- ■オーダー番号:71107456

CM442/CM444/CM448/CSF48 キット: Ethernet 用 M12 内蔵ソケット

- BASE-E モジュール搭載機器用のみ
- ■Dコード化、事前終端処理済み
- ■オーダー番号:71140893

CDC90 Ethernet ケーブルキット、M12-RJ45 90°

BASE2-E モジュール搭載機器用: オーダー番号:71518244

キット:外部 CDI ソケット、一式

- CDI インターフェイス用アップグレードキット、終端処理済み接続ケーブル付き
- ■オーダー番号:51517507

マジックテープ付きケーブル結合

- ■4個、センサケーブル用
- ■オーダー番号:71092051

グラフィック表示部

- 制御キャビネットドアまたはパネルへの設置用
- ■オーダー番号:71185295

サービスディスプレイ

- ポータブル、設定用
- ●オーダー番号:71185296

14.4.5 標準液

Endress+Hauser の高品質標準液 - CPY20

製造ラボで製造され、校正ラボでの試験用に瓶詰めされた標準液が二次リファレンス標 準液として使用されます。この試験は ISO 17025 の要件に適合した部分サンプルで実 施されています。

製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cpy20

ORP 標準液 CPY3

- 220 mV、 pH 7
- 468 mV、 pH 0.1

製品ページの製品コンフィギュレータ:www.endress.com/cpy3

15 技術データ

15.1 入力

測定変数	→接続するセンサのドキュメントを参照
	→接続するセンサのドキュメントを参照
入力タイプ	 Memosens プロトコル搭載センサ用のデジタルセンサ入力(CDC90 制御ユニットの Base-E モジュール) デジタル入力(CDC90 制御ユニットの DIO モジュール) デジタル入力、Namur(空圧式制御ユニット) アナログ入力(CDC90 制御ユニットの AI モジュール)
入力信号	バージョンによって異なります。 • 最大 2 x バイナリセンサ信号 • 標準: 2 x 0/4~20 mA • 0~30 V DC
CDC90 制御ユニットのデ ジタルセンサ入力、パッシ ブ	範囲 > 0~20 mA
	信号特性 リニア
	内部抵抗
	非線形
	試験電圧
	500 V
 CDC90 制御ユニットのデ	電気仕様
ジタル入力、パッシブ	 電動式 (パッシブ) 絶縁型
	範囲
	■ 高:11~30 V DC ■ 低:0~5 V DC
	公称入力電流
	最大 8 mA
	PFM 機能
	最小パルス幅:500 µs (1 kHz)
	試験電圧
	500 V

ケーブル仕様

最大 2.5 mm² (14 AWG)

空圧式制御ユニットのデ ジタル入力、パッシブ

範囲 ■ 高:11~30 V DC

■低:0~5VDC

公称入力電流

最大 8 mA

ケーブル仕様

最大 2.5 mm² (14 AWG)

CDC90 制御ユニットのア 範囲

ナログ入力、パッシブ

>0~20 mA

信号特性

リニア

内部抵抗

非線形

15.2 出力

出力タイプ	 CDC90 制御ユニットの Base-E モジュールのアナログ出力、アクティブ 空圧式制御ユニットの外部リモート IO のデジタル出力、DIO、アクティブ
CDC90 制御ユニットのア ナログ出力、アクティブ	 アラーム時の信号 調整可能、NAMUR 規格推奨 NE 43 に準拠 潮定範囲 0~20 mA の場合: エラー電流 20~23 mA 潮定範囲 4~20 mA の場合: エラー電流 2.4~23 mA 両測定範囲に対するエラー電流の初期設定: 22.5 mA エラー電流 22.5 mA は、変換器の「エラーカテゴリ」アラームを示します。詳細については、変換器の取扱説明書を参照してください。 また、エラー電流 10 mA は、システム全体の「エラーカテゴリ」アラームを示します。 詳細については、アナログ通信に関する個別説明書を参照してください。SD02527C 負荷 最大 500 Ω リニアライゼーション/伝送特性 リニア 電気仕様 パッシブ オープンコレクタ、最大 30 V、15 mA 最大電圧降下: 3 V PFM 機能 最小パルス幅: 500 μs (1 kHz)
空圧式制御ユニットのデ ジタル出力、アクティブ	電気仕様 • 出力:16 • 最大電流:各出力あたり 0.5 A • 全電流:最大 8A ケーブル仕様 最大 2.5 mm ² (14 AWG)

プロトコル固有のデータ

b IPC 出力信号

	Modbus TCP	EtherNet/IP (ゲート ウェイ経由)	PROFIBUS DP (ゲ ートウェイ経由)	PROFINET(ゲー トウェイ経由)
信号符号化	IEEE 802.3 (Ethernet)	IEEE 802.3 (Ethernet)	PROFIBUS-DP 対 応、IEC 61158 に 準拠	IEEE 802.3 (Ethernet)、IEC 61131-3-Code
データ伝送速度	10 / 100 Mbit/s	10 / 100 Mbit/s	9.6 kBit/s~12 MBit/s 自動検出	10 / 100 Mbit/s
電気的絶縁	あり	あり	あり	あり
接続	M12	ゲートウェイ参照	ゲートウェイ参 照	ゲートウェイ参 照
IP アドレス	192.168.0.1	192.168.0.6	192.168.0.5	192.168.0.7
アドレス			77	

Modbus TCP

TCP ポート	502	
TCP 接続	3	
ログ	ТСР	
機能コード	03, 04, 06, 08, 16, 23	
機能コード対応信号送信	06, 16, 23	
サポートされている機能	DHCP またはソフトウェアを使用したアドレス設定が可能	
IO データ	入力 (T→O)	プログラム制御
	 出力 (O→T) システム情報 測定値およびステータス IO フィードバック 	 プログラムフィードバック ステータス信号 測定値 センサ校正

Web サーバー

Liquiline Control の IPC には Web サーバーが装備され、機器の設定、測定値の視覚化、システム全体のステータスを確認することが可能です。

CDC90 制御ユニットの Web サーバーは、接続されたセンサおよびデジタル/アナログ入出力用周辺モジュールの直接設定を可能にします。2 つの Web サーバーは、別々の IP アドレスを介してアクセスできます。

Liquiline 変換器

TCP ポート	80
サポートされる機能	 遠隔操作される機器設定 機器設定の保存/復元 (SD カード経由) ログブックエクスポート (ファイル形式: CSV) インターネットブラウザ経由で Web サーバーにアクセス

IPC

TCP ポート	8080
サポートされる機能	 ・ 遠隔操作される機器設定 ・ インターネットブラウザ経由で Web サーバーにアクセス

電源電圧	AC 100~230 V
	電源電圧の変動は、公称電圧の±10パーセントを超過しないようにしてください。
周波数	50/60 Hz
消費電力	最大 50 VA
ケーブル仕様	電源ケーブル(主)
	ケーブル断面積: ■最小断面積3x0.75mm ² 、長さ10mに対して ■ h 断 両 積 2, 15mm ² 、長さ20mに対して
	■ 取小町 回 槓 3 X 1.5 mm ² 、 長さ 20 m に 対し (
過電圧保護	EN 61326 に準拠した過電圧保護内蔵 保護等級1および3
電気接続	電気の安全性
	IEC 61010-1、Class I 低電圧:過電圧カテゴリー II 環境 < 2000 m (< 6562 ft)、基準海面上

15.3 電源

15.4	性能特性
------	------

応答時間	電流出力 t ₉₀ = 最大 500 ms、0 から 20 mA への増加時 電流入力 t ₉₀ = 最大 330 ms、0 から 20 mA への増加時
	デジタル入力および出力 t ₉₀ = 最大 330 ms、低から高への増加時
基準温度	25 ℃ (77 °F)
センサ入力の測定誤差	→接続するセンサのドキュメントを参照
電流入力/出力の測定誤差	典型的な測定誤差: < 20 µA(電流値 < 4 mA 時) < 50 µA(電流値 4~20 mA 時) 各 25 ℃(77°F)時
	温度に応じた追加測定誤差: <1.5 μA/K
デジタル入力/出力の周波 数許容誤差	≤ 1%
電流入力および出力の分 解能	< 5 μΑ
繰返し性	→接続するセンサのドキュメントを参照

15.5 設置

設置方法

洗浄水供給

ホースバーブ継手の接続部	D12 PP、内径 12 mm (0.47 in) のホース用
圧力	3~6 bar (44~87 psi)
温度	最大 60 ℃ (140 ℉)
品質	粒径 100 μm (最大)

圧縮空気供給

接続	内径 6 mm (0.24 in) /外径 8 mm (0.31 in)
圧力	4~6 bar (58~87 psi)
温度	最大 60 ℃ (140 ℉)
品質	粒径 50 μm (最大) オイルフリー 復水なし

15.6 環境 導電率が 10 nS/cm を超える液体のみを使用してシステムを操作します。 本機器は屋内使用専用です。 周囲温度範囲 0~45°C (32~113°F) 保管温度 -20~70 °C (-4~158 °F) 相対湿度 10~90%、結露なし 運転高度 最大海抜高度 2000 m (< 6562 ft)、基準海面上 保護等級 本製品は屋内使用専用であり、水分との接触を防止し、湿気が多い環境では使用しない でください。 CDC90 制御ユニット IP66/Type 4X 空圧式制御ユニット IP54/タイプ12 気候クラス IEC 60654-1: B2 準拠 電磁適合性 干渉波の放出および干渉波の適合性は EN 61326-1、工業用クラス A に準拠 汚染度 この製品は汚染度2に適合しています。 構造 15.7

質量

取付プレート上の機器一式:

約 71 Kg (156.528 lbs)

材質

機器	材質
CDC90 制御ユニット	
モジュールハウジング	PC (ポリカーボネート)
ソフトキー	TPE (熱可塑性エラストマー)
LED	РОМ
ケーブル取付レール	ステンレス 1.4301 (SUS 304 相当)
表示部ガラス	プラスチック製の静電容量式タッチスクリーン
ケーブルグランド	UL94 準拠の PA (ポリアミド) VO
M12 ケーブルグランド	PA (ポリアミド)
ハウジングシール	EPDM
ケーブルグランドOリング	EPDM
空圧式制御ユニット	
ハウジング	ステンレス 1.4301 (SUS 304 相当)、スチール塗装仕上げ
ハウジングシール	EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)
ケーブルグランド	UL94 準拠の PA (ポリアミド) VO
ハウジングシール	EPDM
ポンプ + キャニスタユニット	
ポンプ	PVDF+CF/PP/NBR+PTFE/PTFE/PP
キャニスタ	PE
フロート式レベルスイッチ	PVC/EPDM/PE
ブラケット M5 L110*B40 W8	РР
0リング	EPDM
カップリング DMG/8*6 1/4	РР
キャニスタ棚	PP
洗浄ブロック	
プロセスバルブ	EPDM/PP/ステンレス:1.4408/PTFE
洗浄部本体	PVDF/1.4401
洗浄接続	PP
チェックバルブ	PVDF+FKM/PVDF+FFKM/1.4571+FKM
ブラケット、金属板	1.4571
ブラケット、クランプ	1.4404
ホースブラケット/ケーブルグランド	РА
シールプラグ	テフロン
ダブルニップル	PVDF
0リング	FKM/FFKM
ホース	
圧縮空気	PUN-A
液体	PUN-A+/PTFE

ホース仕様

測定物ホース 最大 6 bar(87 psi)

圧縮エアホース パイロットバルブマニホールドの定格圧力: 最大 10 bar (145 psi)

圧力スイッチ: 最大 12 bar (174 psi)

ポンプ

真空ポンプ: 最大 6 bar (87 psi) (6 bar は供給量 6 l/min に対応、制御用空気に応じて)

配管

最大 10 bar (145 psi)

動作空気圧 最大 6 bar(87 psi)

接続

給水接続	サイズ
ホースバーブ継手による給水接続	ホースバーブ継手 D12 PP、内径 12 mm (0.47 in) のホース用
給水接続、洗浄ブロック	
ホルダ流入口/流出口	ホースカップリング D6/8 mm (0.24/0.31 in) PVDF

ホース直径	サイズ
測定物	内径 6 mm (0.24 in)/ 外径 8 mm (0.31 in)
圧縮空気	圧縮空気供給 (パージエア): 内径 6 mm (0.24 in)/外径 8 mm (0.31 in) ホルダ、バルブ、ポンプの圧縮空気: 内径 4 mm (0.16 in)/外径 6 mm (0.24 in) ポンプ流入口 (空気): 内径 2.5 mm (0.1 in)/外径 4 mm (0.16 in)
マルチホース	最大長:10m(32.8ft) ユニオンナットの外径: 60mm(2.36in)

索引

M Modbus TCP	96
W	
Web サーバー 46,	96
7	
· アクセサリ センサその他の 追加機能 ハードウェア拡張モジュール 圧縮空気供給	88 89 91 90 90 24
安全	. 6
安全上の注意事項 安全性	6
製品 操作上	7 . 6
ウ ウェブブラウザ 受入検査	45 13
オ オーダーコード	13 99
力 確認 設置 配線 過電圧保護 関連資料	24 42 97 5
+	
機器固有の診断メッセージ 機器説明 気候クラス 技術者	72 8 99 . 6
10(M) 「 ク 環境 構造 出力 性能特性 デジタル入力、パッシブ	99 99 95 98 94 94 93 96
機能チェック 基本設定	49 50
ケ 計測機器のリセット ケーブルシールド ケーブル仕様 ケーブル端子	79 27 94 28

コ 校正	59
サ 材質1 最先端技術 作業員の要件	_00 . 7 . 6
 システム設定 測定点 システム統合 質量 指定用途 周囲温度 修理 消費電力 診断 診断メッセージ. 機器固有の シンボル 	51 46 99 6 99 87 70 70 70 72 4
ス スタート画面ステップ ステップのリスト 寸法	50 58 58 99
セ 製品の安全性 製品の識別 セキュリティ	. 7 13
IT	7
接続 オプションモジュール 制御ユニット センサ 電源電圧	29 26 28 97
 確認 設置状況の確認 設置場所 設定 センサ 	24 49 15 48
接続	28 82 19
ソ 操作 43, 操作コンセプト 43, 操作上の安全性 43, 操作部 43, 規定範囲 10,000 測定範囲 10,000 測定範囲 10,000 測定物ディストリビュータ 10,000	55 44 43 99 55 93 11

測定変数 ソフトキー	93 44
夕 端子図	26
チ チェック 設置と機能	49
 テ 電気接続 電気の安全性 電源	26 97 97 97 26 28 97 29
電源電圧 電源投入 電磁適合性	97 49 99
ト 取付け	15
 入力 測定変数	93 94 94 93 93
ノ 納入範囲	14
八 廃棄 町線	87
確認 ハウジング	42 26
フ ファームウェアの更新	80 47 96 96
▲ 壁面取付け 返却	17 87
ホ ホースシステム ホース接続図 保管温度 保護等級 保護等級の保証	18 85 99 99 41

ホルダ 3 5
 メ 銘板
ヨ 用途 指定
リ リミットスイッチ 35
口 労働安全



www.addresses.endress.com

