Kortfattad bruksanvisning Micropilot FMR30B

Fristrålande radar HART





Dessa instruktioner är en kortversion av användarinstruktionerna och ersätter inte de Användarinstruktioner som finns för enheten.

Detaljerad information om enheten hittar du i Användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen: Dokumentation för samtliga enhetsversioner hittar du på:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/pekplatta: Endress+Hauser Operations app





1 Tillhörande dokumentation

2 Om det här dokumentet

2.1 Dokumentets funktion

Den kortfattade bruksanvisningen innehåller all väsentlig information från godkännande av leverans till första driftsättning.

2.2 Symboler

2.2.1 Säkerhetssymboler

FARA

Symbolen varnar för en farlig situation. Om denna situation inte undviks kommer det att leda till personskador med allvarlig eller dödlig utgång.

VARNING

Symbolen varnar för en potentiellt farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det leda till personskador med allvarlig eller dödlig utgång.

OBSERVERA

Symbolen varnar för en potentiellt farlig situation. Om denna situation inte undviks kan det leda till mindre eller måttligt allvarliga personskador.

OBS

Symbolen varnar för en potentiellt skadlig situation. Om situationen inte undviks kan det leda till skador på produkten eller föremål i dess närhet.

2.2.2 Kommunikationsspecifika symboler

Bluetooth®: 👂

Trådlös dataöverföring mellan enheter över korta avstånd.

2.2.3 Symboler för särskilda typer av information

Tillåtet: 🖌

Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.

Förbjudet: 🔀

Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.

Tilläggsinformation: 🚹

Referens till dokumentation: 🔝

Sidhänvisning: 🗎

Stegföljd: 1., 2., 3.

Resultat av ett individuellt arbetsmoment: L

2.2.4 Symboler i bilder

Objektsnummer: 1, 2, 3 ...

Stegföljd: 1., 2., 3.

Vyer: A, B, C, ...

2.3 Dokumentation

För en översikt över omfattningen av tillhörande teknisk dokumentation, se följande:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): ange serienumret på märkskylten
- Appen Endress+Hauser Operations: ange serienumret på märkskylten eller skanna QRkoden på märkskylten.

3 Allmänna säkerhetsinstruktioner

3.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- > De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar.
- Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- ▶ De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

3.2 Avsedd användning

Applikation och medium

Enhet för kontinuerlig, trådlös nivåmätning av vätskor, pastor, slam och fasta substanser. På grund av dess driftfrekvens på ca 80 GHz, högsta utstrålad pulseffekt på <1,5 mW och genomsnittligt uteffekt på <70 μ W, medges även obegränsad användning utanför slutna metallkärl (till exempel över bassänger eller öppna kanaler). Användningen är helt ofarlig för människor och djur.

Om gränsvärdena som anges i Teknisk information och villkoren som anges i anvisningarna och i ytterligare dokumentation följs, kan mätinstrumentet användas uteslutande för följande mätningar:

- ▶ Processvariabler som mäts: nivå, avstånd, signalstyrka
- Beräknade processvariabler: volym eller massa i kärl oavsett form, flöde genom mätrännor eller mätkanaler (beräknat utifrån nivån med hjälp av linjäriseringsfunktionen)

Tänk på följande så att enheten förblir i gott skick under drift:

- Använd endast enheten till medier som de vätskeberörda delarna är tillräckligt resistenta mot.
- ▶ Följ gränsvärdena i Teknisk information.

Felaktig användning

Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

Undvik mekaniska skador:

▶ Vidrör eller rengör inte enhetens ytor med spetsiga eller hårda föremål.

Förtydligande av gränsfall:

 För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar.

Kvarvarande risker

På grund av värmeöverföring från processen samt kraftförlust i elektroniken kan temperaturen i elektronikhuset och armaturen som det innehåller (t.ex. displaymodul, huvudelektronikmodul och I/O-elektronikmodul) stiga till 80 °C (176 °F). Under drift kan sensorn uppnå en temperatur som närmar sig medietemperaturen.

Risk för brännskador vid kontakt med varma ytor!

 I händelse av förhöjda vätsketemperaturer, se till att det finns kontaktskydd för att undvika brännskador.

3.3 Arbetssäkerhet

Vid arbete på och med enheten:

- ► Bär personlig skyddsutrustning enligt nationella föreskrifter.
- ▶ Stäng av matningsspänningen innan enheten ansluts.

3.4 Driftsäkerhet

Risk för personskada!

- Använd endast enheten om den är i gott skick, utan fel och problem.
- ► Driftansvarig ska säkerställa att enheten är i gott arbetsskick.

Ändringar av enheten

Obehöriga ändringar på enheten är inte tillåtna och kan leda till oförutsedda faror:

► Konsultera tillverkaren om ändringar ändå skulle krävas.

Reparation

För att säkerställa fortsatt driftsäkerhet och tillförlitlighet:

• Använd bara originaltillbehör.

Explosionsfarligt område

För att minska risken för person- och anläggningsskador när enheten används inom aktuellt område för godkännande (t.ex. explosionsskydd, tryckutrustningssäkerhet):

- Läs märkskylten för att kontrollera om den beställda enheten är lämplig för avsedd användning i det riskklassade området.
- ► Följ specifikationerna i den separata tilläggsdokumentation som utgör en del av dessa anvisningar.

3.5 Produktsäkerhet

Denna moderna och avancerade enhet har konstruerats och testats i enlighet med god teknisk praxis för att uppfylla driftsäkerhetsmässiga standarder. Enheten levereras från fabriken i ett skick som är säker för användning.

Enheten uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EUdirektiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom att märka enheten med en CE-märkning.

4 Godkännande av leverans och produktidentifikation

4.1 Godkännande av leverans



Kontrollera följande vid godkännande av leverans:

- Överensstämmer orderkoden på följesedeln (1) med orderkoden på produktetiketten (2)?
- Är artiklarna intakta?
- Stämmer informationen på märkskylten överens med orderspecifikationerna och följesedeln?
- Finns medföljande dokumentation?
- Vid behov (se märkskylten): Finns säkerhetsinstruktionerna (XA) bifogade?



Om något av dessa villkor inte är uppfyllt ska du kontakta tillverkarens försäljningskontor.

4.2 Produktidentifiering

Följande alternativ finns för att identifiera enheten:

- Märkskyltsspecifikationer
- Orderkod med specifikation av enhetens funktioner på följesedeln
- Ange serienumren på märkskyltarna i *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): all information om enheten visas.

4.2.1 Märkskylt

Information som krävs enligt lag och är relevant för enheten finns på märkskylten, t.ex.:

- Tillverkaridentifikation
- Beställningsnummer, utökad orderkod, serienummer
- Teknisk information, kapslingsklass
- Firmware-version, maskinvaruversion
- Information relaterad till godkännande, referens till säkerhetsinstruktioner (XA)
- Datamatriskod/QR-kod (information om enheten)

Jämför informationen på märkskylten med din order.

4.2.2 Tillverkarens adress

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 DE-79689 Maulburg, Tyskland Tillverkningsland: Se märkskylten.

4.3 Förvaring och transport

4.3.1 Förvaringsförhållanden

- Använd originalförpackningen
- Förvara enheten rent och torrt och skydda den från stötar som kan orsaka skador

Förvaringstemperatur

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

4.3.2 Transport av produkten till mätpunkten

AVARNING

Felaktig transport!

Huset eller sensorn kan skadas eller slitas av. Risk för personskada!

 Transportera enheten till mätpunkten i dess originalförpackning eller vid processanslutningen.

5 Montering

5.1 Monteringskrav

5.1.1 Monteringsanvisningar

Vid installation:

Tätningselementet som används måste ha en kontinuerlig arbetstemperatur som motsvarar den maximala processtemperaturen.

- Enheterna passar för användning i våta omgivningar enligt IEC/EN 61010-1
- Den direktmonterade displayen kan anpassas efter ljusförhållanden (för färgschema, se driftmeny)
- Skydda huset mot stötar

5.1.2 Mätområde för omgivningstemperatur

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Om drift sker utomhus i starkt solljus:

- Montera enheten i skuggan.
- Undvik direkt solljus, särskilt i varmare klimat.
- Använd ett väderskydd.

5.1.3 Drifthöjd

Upp till 5000 m (16404 ft) över havet

5.1.4 Skyddsklass

Test enligt IEC 60529 Edition 2.2 2013-08/DIN EN 60529 2014-09 och NEMA 250-2014:

- IP66, NEMA typ 4X
- IP67

5.1.5 Monteringsställe



- 1 Använd väderskydd; skydda från direkt solljus och regn
- 2 Installationen ej centrerad: Störningar kan leda till inkorrekt signalanalys
- 3 Installera ej ovanför påfyllningen

5.1.6 Invändiga infästningar i kärl



Placera inte invändiga infästningar (nivåvakter, temperatursensorer, stag, vakuumringar, värmeslingor, bafflar etc.) i signalstrålen. Var uppmärksam på strålvinkeln α .

5.1.7 Rikta in antennens axlar

Se användarinstruktionerna.

5.2 Allmänna instruktioner

A VARNING

Om enheten öppnas i våta miljöer går skyddsklassificeringen förlorad.

▶ Öppna enheten enbart i torra miljöer!

1. Installera enheten eller vrid huset så att kabelingångarna inte pekar uppåt.



- 2. Täta alltid huslocket och kabelingångarna ordentligt.
- 3. Motdra kabelingångarna.
- 4. En droppslinga måste användas när kablarna dras.

5.3 Montera enheten

5.3.1 Installationstyper



- I Väggmontering eller montering i stos
- A Väggmontering, justerbar
- B Åtdragen vid antennändens processanslutning, husets övre sektion kan roteras
- C Montering med UNI-lösfläns



Observera följande:

- Använd alltid enheten i vertikal position i applikationer med fritt utrymme.
- För enheter med en antenn på 80 mm är installation endast möjlig med en UNIlösfläns.

5.3.2 Installationsanvisningar

Stosens insida måste vara slät och får inte ha några kanter eller svetsfogar. Runda kanten på stosen om möjligt.



- Installation av stos
- A 40 mm (1,5 in) antenn
- B 80 mm (3 in) antenn

Den maximala stoslängden L beror på stosens diameter D.

Observera gränserna för stosens diameter och längd.

40 mm (1,5 in) antenn

- D: min. 40 mm (1,5 in)
- L: max. (D 30 mm (1,2 in)) × 7,5

80 mm (3 in) antenn

- D: min. 80 mm (3 in)
- L: max. (D 50 mm (2 in)) × 12

5.3.3 Vrida huset

- Enkel installation tack vare optimal inriktning av huset
- Drift med lättåtkomlig enhet
- Optimal läsbarhet på den direktmonterade displayen



5.3.4 Väderskydd

Vid utomhusbruk rekommenderas ett väderskydd.

Väderskyddet kan beställas som ett tillbehör eller tillsammans med enheten via produktstrukturen "Tillbehör bifogas".



3 Väderskydd



Sensorn täcks inte helt av väderskyddet.

5.3.5 Installation med monteringsfäste, justerbart

Monteringsfästet kan beställas som ett tillbehör eller tillsammans med enheten via produktstrukturen "Tillbehör bifogas".



Installation med monteringsfäste, justerbart

Använd monteringsfästet och passa in antennen så att den är vinkelrät mot produktytan.

OBS

Det finns ingen ledande koppling mellan monteringsfästet och transmitterhuset.

Elektrostatisk uppladdning är möjlig.

► Integrera monteringsfästet i det lokala potentialutjämningssystemet.

5.3.6 Installation på konsolbalk, med pivot

Konsolbalk, väggkonsolen och monteringsramen kan beställas som tillbehör.



- 🖻 5 🛛 Installation på konsolbalk, med pivot
- A Konsolbalk med väggkonsol (vy från sidan)
- B Konsolbalk med monteringsram (vy från sidan)
- C Konsolbalken kan vridas, t.ex. för att positionera enheten över mitten på mätrännan (vy ovanifrån)

OBS

Det finns ingen ledande koppling mellan monteringsfästet och transmitterhuset.

Elektrostatisk uppladdning är möjlig.

► Integrera monteringsfästet i det lokala potentialutjämningssystemet.

5.4 Kontroll efter montering

□ Är enheten intakt (okulär besiktning)?

- □ Är identifieringen och märkningen av mätpunkten korrekt (okulär besiktning)?
- □ Är enheten är skyddad från nederbörd och direkt solljus?
- □ Är enheten ordentligt fastsatt?
- □ Uppfyller enheten mätpunktsspecifikationerna?

Till exempel:

- □ Processtemperatur
- □ Processtryck
- □ Omgivningstemperatur
- Mätområde

6 Elanslutning

6.1 Ansluta enheten

6.1.1 Potentialutjämning

Det krävs inga särskilda åtgärder för potentialutjämning.

6.1.2 Matningsspänning

 $12 \dots 30 V_{DC}$ på ett nätaggregat med likström

Nätaggregatet måste vara godkänd för säkerhet (t.ex. PELV, SELV, klass 2) och ska uppfylla relevanta protokollspecifikationer.

Skyddskretsar mot polomkastning, påverkan från höga frekvenser samt överspänningstoppar är installerade.

6.1.3 Effektförbrukning

- Icke explosionsfarligt område: För att uppfylla enhetens säkerhetsspecifikationer enligt standarden IEC/EN 61010 måste installationen säkerställa att den maximala strömmen begränsas till 500 mA.
- Explosionsfarligt område: Den maximala strömmen begränsas till li = 100 mA av transmitterns strömförsörjningsenhet när enheten används i en egensäker krets (Ex ia).

6.1.4 Ansluta enheten

Funktionsdiagram över 4 ... 20 mAHART

Enhetens anslutning med HART-kommunikation, strömkälla och 4 ... 20 mA enhet



Funktionsdiagram över HART-anslutningen

- 1 Enhet med HART-kommunikation
- 2 HART-motstånd
- 3 Strömförsörjning



HART-kommunikationsmotståndet på 250 Ω i signalledningen krävs alltid om strömförsörjningen har låg impedans.

Det aktuella spänningsbortfallet blir då:

Max. 6 V för 250 Ω kommunikationsmotstånd

Funktionsdiagrammet över HART-enheten, anslutning med RIA15, endast visning utan manövrering, utan kommunikationsmotstånd



RIA15-fjärrdisplayen kan beställas tillsammans med enheten.

Alternativt finns den tillgänglig som ett tillbehör, för information se teknisk information TI01043K och användarinstruktioner BA01170K

Plintadressering RIA15

• +

Positiv anslutning, strömmätning

- -

Negativ anslutning, strömmätning (utan bakgrundsljus)

Lysdiod

Negativ anslutning, strömmätning (med bakgrundsljus)

■ ±

Funktionsjord: plint i hus

RIA15 processvisningsenhet är loopmatad och behöver ingen extern strömförsörjning.

Det aktuella spänningsbortfallet blir då:

- ≤1 V i standardversionen med 4 ... 20 mA-kommunikation
- ≤1,9 V med HART-kommunikation
- och ytterligare 2,9 V om displaybelysning används

Anslutning av HART-enheten och RIA15 utan bakgrundsljus



Funktionsdiagram över HART-enhet med processvisningsenhet RIA15 utan ljus

- 1 Enhet med HART-kommunikation
- 2 Strömförsörjning
- 3 HART-motstånd

Anslutning av HART-enheten och RIA15 med bakgrundsljus



8 Funktionsdiagram över HART-enhet med processvisningsenhet RIA15 med ljus

- 1 Enhet med HART-kommunikation
- 2 Strömförsörjning
- 3 HART-motstånd

Funktionsdiagram över HART-enhet, RIA15 visning med manövrering, med kommunikationsmotstånd



Det aktuella spänningsbortfallet blir då: Max. 7 V

Alternativt finns den tillgänglig som ett tillbehör, för information se teknisk information TI01043K och användarinstruktioner BA01170K

Anslutning av HART-kommunikationsresistormodul och RIA15 utan bakgrundsljus



🖻 9 Funktionsdiagram över HART-enhet, RIA15 utan ljus, HART-kommunikationsresistormodul

- 1 HART-kommunikationsresistormodul
- 2 Enhet med HART-kommunikation
- 3 Strömförsörjning

Anslutning av HART-kommunikationsresistormodul och RIA15 med bakgrundsljus



📧 10 🛛 Funktionsdiagram över HART-enhet, RIA15 med ljus, HART-kommunikationsresistormodul

- 1 HART-kommunikationsresistormodul
- 2 Enhet med HART-kommunikation
- 3 Strömförsörjning

6.1.5 Kabelspecifikationer

Ledartvärsnitt

0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 13 AWG)

Kabelns ytterdiameter

Ø5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)

6.1.6 Överspänningsskydd

Enheten uppfyller produktstandarden IEC/DIN EN 61326-1 (Tabell 2, industriell omgivning). Beroende på anslutningstyp (likströmsförsörjning, ingångskabel, utgångskabel) används olika testnivåer för att förhindra transient överspänning (IEC/DIN EN 61000-4-5 stötpuls) enligt IEC/DIN EN 61326-1: Testnivå för likströmsförsörjningskablar och IO-kablar: 1000 V ledning till jordning.

Överspänningskategori

Enheten är avsedd för användning i nätverk med överspänningsskydd kategori II enligt IEC/DIN EN 61010-1.

6.1.7 Ledningsdragning

AVARNING

Matningsspänningen kan vara ansluten!

Risk för elstötar och/eller explosion!

- Om enheten används i explosionsfarliga områden måste nationella standarder och specifikationerna i säkerhetsinstruktionerna (XAs) uppfyllas. Den angivna kabelförskruvningen måste användas.
- ▶ Matningsspänningen måste stämma överens med specifikationerna på märkskylten.
- ► Stäng av matningsspänningen innan enheten ansluts.
- ▶ Enheten ska förses med en lämplig strömbrytare enligt IEC/EN 61010.
- ► Kablarna måste vara noga isolerade utifrån noggrann bedömning av matningsspänningen och överspänningskategorin.
- ► Anslutningskablarna måste ge fullgod temperaturstabilitet, utifrån noggrann bedömning av omgivningstemperaturen.
- > Använd endast mätinstrumentet när locken är stängda.

Anslut enheten i följande ordning:

- 1. Skruva bort locket (klickar vid öppning).
- 2. För in kablarna i kabelförskruvningarna eller kabelingångarna.
- 3. Anslut kabeln.
- 4. Dra åt kabelförskruvningarna eller kabelingångarna så att de blir läcktäta.
- 5. Skruva tillbaka locket ordentligt på anslutningsfacket (klickar vid stängning).

6.1.8 Plintadressering



I1 Plintadressering

- 1 Positiv plint
- 2 Negativ plint

6.2 Säkerställa kapslingsklass

Test enligt IEC 60529 Edition 2.2 2013-08/DIN EN 60529 2014-09 och NEMA 250-2014:

- IP66, NEMA typ 4X
- IP67

6.3 Kontroll efter anslutning

- Ar enheten och kabeln intakta (okulärbesiktning)?
- Uppfyller kabeln som används kraven?
- □ Är den monterade kabeln dragavlastad?
- □ Är skruvanslutningen korrekt monterad?
- □ Stämmer matningsspänningen överens med specifikationerna på märkskylten?
- □ Ingen polomkastning, är plintadresseringen korrekt?
- Om matningsspänning finns, är enheten driftfärdig och visas en skärm?

7 Driftalternativ

Se användarinstruktionerna.

8 Driftsättning

8.1 Förberedelser

AVARNING

Inställningarna på strömutgången kan resultera i ett säkerhetsrelaterat tillstånd (t.ex., produktöverfyllnad)!

- ► Kontrollera strömutgångsinställningarna.
- ► Inställningen för strömutgången beror på inställningen i parameter Ange PV.

8.2 Installation och funktionskontroll

Innan mätenheten tas i drift ska du säkerställa att kontroll efter installation och kontroll efter anslutning har utförts.

🗎 Kontroll efter montering

🗎 Kontroll efter anslutning

8.3 Översikt över driftsättningsalternativ

- Driftsättning via display på enheten
- Driftsättning med SmartBlue-appen
- Driftsättning via FieldCare/DeviceCare/Field Xpert
- Driftsättning via ytterligare konfigureringsprogramvara (AMS, PDM mm.)

8.4 Driftsättning via display på enheten

Aktivera driften vid behov (se 🗎 avsnitt "Direktmonterad display, procedur för att låsa eller låsa upp" > "Upplåsningsprocedur").

Starta guide Idrifttagning



Mediets standardinställning är "Vätska".

Driftsättningsguiden kräver inget medium. Om enheten används i fasta substanser måste mediet ändras via den direktmonterade displayen eller SmartBlue-appen.

Navigering: Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Grundinställningar \rightarrow Mediatyp

Flödesapplikationer kan inte konfigureras via den direktmonterade displayen; de är endast konfigurerbara via digital kommunikation (Bluetooth och HART)

8.5 Driftsättning via SmartBlue-appen

8.5.1 Enhetskrav

н

Driftsättning via SmartBlue är endast möjligt om enheten har Bluetooth-kapacitet (Bluetoothmodulen har installerats på fabriken före leverans eller är efterinstallerad).

8.5.2 SmartBlue-appen

1. Skanna QR-koden eller ange "SmartBlue" i sökfältet på App Store.



I2 Nedladdningslänk

- 2. Starta SmartBlue.
- 3. Välj en enhet från den livelista som visas.

- 4. Ange inloggningsinformation:
 - → Användarnamn: admin Lösenord: enhetens serienummer
- 5. Tryck på symbolerna för mer information.
 - 🚪 Byt lösenordet när du har loggat in första gången!

8.6 Driftsättning via FieldCare/DeviceCare

- 1. Ladda ner enhetshanterare: http://www.endress.com/download -> Device Driver -> Device Type Manager (DTM)
- 2. Uppdatera katalogen.
- 3. Klicka på meny **Vägledning** och starta guide **Idrifttagning**.

8.6.1 Ansluta viaFieldCare, DeviceCare och FieldXpert



🖻 13 Fjärrstyrningsalternativ via HART-protokollet

- 1 PLC (programmerbart styrsystem)
- 2 Strömförsörjningsenhet till transmittern, t.ex. RN42
- 3 Anslutning för enhetskommunikatörer Commubox FXA195 och AMS TrexTM
- 4 Enhetskommunikatör AMS TrexTM
- 5 Dator med konfigureringsprogramvara (t.ex. DeviceCare/FieldCare , AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77, smarttelefon eller dator med konfigureringsprogramvara (t.ex. DeviceCare/FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 8 Bluetooth-modem med anslutningskabel (t.ex. VIATOR)
- 9 Transmitter

8.7 Driftsättning via ytterligare konfigureringsprogramvara (AMS, PDM mm.)

Ladda ner enhetsspecifika drivrutiner: https://www.endress.com/en/downloads Se hjälpavsnitten för den relevanta konfigureringsprogramvaran.

8.8 Anmärkningar för guide "Idrifttagning"

Guide Idrifttagning möjliggör enkel användarvänlig driftsättning.

- 1. Efter att guide **Idrifttagning** startats anger du ett lämpligt värde för varje parameter, eller välj lämpligt alternativ. Dessa värden skrivs direkt till enheten.
- 2. Klicka > för att gå till nästa sida.
- 3. När alla sidor har slutförts klickar du på OK för att stänga guide Idrifttagning.

Om guide **Idrifttagning** avbryts innan alla nödvändiga parametrar har konfigurerats kan enheten få en odefinierad status. I sådana situationer bör du återställa enheten till fabriksinställningarna.

🖪 Mediets standardinställning är "Vätska".

Driftsättningsguiden kräver inget medium. Om enheten används i fasta substanser måste mediet ändras via den direktmonterade displayen eller SmartBlue-appen.

Navigering: Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Grundinställningar \rightarrow Mediatyp

Flödesapplikationer kan inte konfigureras via den direktmonterade displayen; de är endast konfigurerbara via digital kommunikation (Bluetooth och HART)

8.9 Konfigurera enhetsadressen via programvara

Se parameter "HART adress"

Ange adressen för datautbyte via HART-protokollet.

- Vägledning \rightarrow Idrifttagning \rightarrow HART adress
- Applikation \rightarrow HART utgång \rightarrow Konfiguration \rightarrow HART adress
- Standardinställning HART-adress: 0

8.10 Konfigurera menyspråket

8.10.1 Direktmonterad display

Konfigurera menyspråket

Innan menyspråk kan ställas in måste display på enheten först låsas upp:

▶ Öppna driftmenyn.



▶ Välj knappen Language.

8.10.2 Konfigureringsprogramvara

Ange displayspråk

System \rightarrow Display \rightarrow Language

8.11 Konfigurera enheten

Driftsättning via driftsättningsguiden rekommenderas. Se avsnittet 🗎 Driftsättning med SmartBlue

Se avsnittet 🗎 Driftsättning via FieldCare/DeviceCare

8.11.1 Nivåmätning i vätskor



🖻 14 Konfigurationsparameter för nivåmätning hos vätskor

- R Referenspunkt för mätning
- A Antennlängd + 10 mm (0,4 in)
- C 50 ... 80 mm (1,97 ... 3,15 in); medium $\varepsilon r < 2$
- D Avstånd
- L Nivå
- *E* Parameter "Tomkalibrering" (= 0 %)
- F Parameter "Fullkalibrering" (= 100 %)

Om ett medium har en låg dielektricitet, ɛr < 2, kan tankbotten bli synligt genom mediet på mycket låga nivåer (lägre än nivå C). Räkna med lägre noggrannhet i det här området. Om detta inte acceptabelt bör nollpunkten placeras på avståndet C ovanför tankbotten för dessa applikationer (se bild).

8.11.2 Nivåmätning i bulkmaterial



🖻 15 Konfigurationsparameter för nivåmätning i bulkmaterial

- R Referenspunkt för mätning
- A Antennlängd + 10 mm (0,4 in)
- D Avstånd
- L Nivå
- *E Parameter "Tomkalibrering" (= 0 %)*
- F Parameter "Fullkalibrering" (= 100 %)

8.11.3 Konfigurera flödesmätning via styrprogram

Installationsbetingelser för flödesmätning

- En kanal eller en ränna krävs för flödesmätning
- Positionera sensorn i mitten av kanalen eller rännan
- Rikta in sensorn så att den är vinkelrät mot vattenytan
- Använd ett väderskydd för att skydda enheten mot sol och regn



🖻 16 Konfigurationsparameter för flödesmätning av vätskor

- D Avstånd
- *Q* Flödesområde vid mätning av rännor eller kanaler (beräknas från nivån som använder linjärisering)

Flödesmätningskonfigurering



🖻 17 Exempel: Khafagi-Venturi-mätränna

- *E Tomkalibrering* (= nollpunkt)
- D Avstånd
- L Nivå



🖻 18 Exempel: Triangulär ränna

- E Tomkalibrering (= nollpunkt)
- D Avstånd
- L Nivå

Flödesapplikationer kan inte konfigureras via den direktmonterade displayen; de är endast konfigurerbara via digital kommunikation (Bluetooth och HART)

8.11.4 Konfigurering parameter "Frekvensläge"

Parameter **Frekvensläge** används för att bestämma lands- eller regionspecifika inställningar för radarsignalerna.



Parameter **Frekvensläge** ska konfigureras i driftmenyn med hjälp av lämplig konfigureringsprogramvara i driftsättningens början.

Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Avancerade inställningar \rightarrow Frekvensläge

Driftfrekvens 80 GHz:

- Alternativ Läge 2: Kontinenten Europa, USA, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Brasilien, Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand
- Alternativ Läge 3: Ryssland, Kazakstan
- Alternativ Läge 4: Mexiko
- Alternativ Läge 5: Indien, Malaysia, Sydafrika, Indonesien

Enhetens metrologiska egenskaper kan variera beroende på det valda läget. De valda metrologiska egenskaperna hänvisar till enheten så som den levererades till kunden (alternativ Läge 2).

8.11.5 Undermeny "Simulering"

Processvariabel och diagnoshändelser kan simuleras med undermeny **Simulering**.

Navigering: Diagnostik \rightarrow Simulering

Under simulering av kontaktutgången eller strömutgången skickar enheten ut ett varningsmeddelande under tiden simuleringen pågår.

8.12 Skydda inställningarna från obehörig åtkomst

8.12.1 Låsa/låsa upp programvara

Låsa med lösenord i FieldCare/DeviceCare/SmartBlue-app

Åtkomsten till parameterkonfigurationen av enheten kan låsas genom att tilldela ett lösenord. När enheten levereras från fabriken är användarrollen inställd på alternativ **Underhåll**. Enhetsparametrarna kan konfigureras helt i användarrollen alternativ **Underhåll**. Efteråt kan åtkomsten till konfigurationen låsas genom att tilldela ett lösenord. Användarrollen alternativ **Underhåll** växlar till alternativ **Operatör** som ett resultat av låsningen. Konfigureringen kan nås genom att ange lösenordet.

Lösenordet anges under:

Meny System undermeny Användarhantering

Användarrollen ändras från alternativ **Underhåll** till alternativ **Operatör** under:

System \rightarrow Användarhantering

Avbryta låsningsmetoden via display på enheten/FieldCare/DeviceCare/SmartBlue

Efter att ha angett lösenordet kan du aktivera parameterkonfigurationen av enheten som alternativ **Operatör**. Användarrollen ändras sedan alternativ **Underhåll**.

Vid behov kan lösenordet raderas i Användarhantering: System → Användarhantering



www.addresses.endress.com

