Lyhyt käyttöopas Micropilot FMR20B

Pintatutka HART





Tämä lyhyt käyttöopas on käyttöohjeiden suppea versio; se ei korvaa laitteeseen liittyviä käyttöohjeita.

Lisätietoja laitteesta saat käyttöohjeista ja muista asiakirjoista: Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksillä:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Älypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin käyttösovellus



Liiteasiakirjat 1



2 Tästä asiakirjasta

2.1 Asiakirjan tarkoitus

Lyhyet käyttöoppaat sisältävät kaikki oleelliset tiedot tulotarkastuksesta ensimmäiseen käyttöönottoon.

2.2 Symbolit

2.2.1 Turvallisuussymbolit

A VAARA

Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

A VAROITUS

Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja.

HUOMAUTUS

Tämä symboli ilmoittaa mahdollisesti vahingollisesta tilanteesta. Jos tätä tilannetta ei vältetä, voi seurauksena olla tuotteen tai sen lähellä olevan tuotteen vaurioituminen.

2.2.2 Tiedonsiirtoa koskevat symbolit

Bluetooth®: 🚷

Langaton lyhyiden etäisyyksien tietoliikenne laitteiden välillä.

2.2.3 Tietoja koskevat symbolit

Sallittu: 🖌

Sallitut menettelytavat, prosessit tai toimet.

Kielletty: 🔀

Kielletyt menettelytavat, prosessit tai toimet.

Lisätiedot: 🚹

Asiakirjaviite: 頂

Sivuviite: 🗎

Toimintavaiheiden sarja: 1., 2., 3.

Yksittäisen toimintavaiheen tulos: L

2.2.4 Kuvien symbolit

Kohtien numerot: 1, 2, 3 ...

Toimintavaiheiden sarja: 1., 2., 3.

Näkymät: A, B, C, ...

2.3 Dokumentaatio

Yleiskuvan laitteen teknisistä asiakirjoista saat seuraavista kohdista:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): syötä laitekilven sarjanumero
- *Endress+Hauserin käyttösovellus*: syötä laitekilvessä oleva sarjanumero tai skannaa laitekilven päällä oleva matriisikoodi.

3 Turvallisuuden perusohjeet

3.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Henkilökunnan täytyy täyttää tehtävissään seuraavat vaatimukset:

- Koulutetuilla ja pätevillä ammattilaisilla täytyy olla asiaankuuluva pätevyys kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtävään.
- Laitoksen omistajan/käyttäjän valtuuttama.
- ▶ Tunnettava kansainväliset/maakohtaiset säännökset.
- Ennen kuin ryhdyt töihin, lue käyttöohjeen ja lisäasiakirjojen ohjeet ja todistukset (sovelluksesta riippuen) läpi ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön.
- ▶ Noudata ohjeita ja varmista, että käyttöolosuhteet vastaavat määräyksiä.

3.2 Käyttötarkoitus

Sovellus ja väliaineet

Laite nesteiden, tahnojen, lietteiden ja kiintoaineiden jatkuvaan, kosketuksettomaan pintamittaukseen. Koska mittauslaitteen käyttötaajuus on noin 80 GHz, maksimi lähetyspulssiteho <1.5 mW ja keskimääräinen lähtöteho <70 μ W, käyttöä ei ole rajoitettu myöskään suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella (esimerkiksi altaiden ja avoimien kanavien päällä). Sen toiminta ei aiheuta mitään vaaraa ihmisille tai eläimille.

Edellyttäen että "Teknisissä tiedoissa" määriteltyjä raja-arvoja ja käyttöoppaassa ja lisäasiakirjoissa ilmoitettuja käyttöolosuhteita noudatetaan, mittalaitetta saa käyttää vain seuraaviin mittauksiin:

- Mitattavat prosessimuuttujat: pinnankorkeus, etäisyys, signaalinvoimakkuus
- Laskemalla määritetyt prosessimuuttujat: erimallisten säiliöiden tilavuus tai massa; patojen tai kanavien läpivirtauksen nopeuden mittaus (laskettu pinnankorkeudesta linearisointitoiminnolla)

Toimi seuraavasti varmistaaksesi, että laite on asianmukaisessa kunnossa, kun sitä käytetään:

- Käytä mittalaitetta ainoastaan väliaineessa, joita prosessissa kostuvat ainekset kestävät riittävästi.
- ▶ Huomioi "teknisissä tiedoissa" ilmoitetut raja-arvot.

Virheellinen käyttö

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

Mekaanisten vaurioiden välttäminen:

> Älä kosketa tai puhdista laitteen pintoja kovilla tai terävillä esineillä.

Rajatapausten selvittäminen:

Erikoisaineiden ja puhdistusaineiden yhteydessä Endress+Hauser auttaa mielellään kostuvien osien materiaalien korroosiokestävyyden tutkinnassa, mutta se ei kuitenkaan hyväksy mitään tähän liittyviä takuu- tai vastuuvaatimuksia.

Jäännösriskit

Elektroniikkakotelo ja sen sisäänrakennetut komponentit (esimerkiksi näyttömoduuli, pääelektroniikkamoduuli ja I/O-elektroniikkamoduuli) voivat kuumentua käytön aikana lämpötilaan 80 °C (176 °F) prosessista välittyvän lämmön ja elektroniikan tehohäviön takia. Käytön aikana anturi voi saavuttaa lähes prosessiaineen lämpötilan.

Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara!

 Korkeiden nestelämpötilojen aiheuttamien palovammojen välttämiseksi varmista riittävän hyvä kosketussuojaus.

3.3 Työpaikan turvallisuus

Laitteen luona ja kanssa tehtävissä töissä:

- ▶ Pue vaadittavat henkilösuojaimet maakohtaisten säännöstöjen mukaan.
- Katkaise syöttöjännite ennen laitteen kytkentää.

3.4 Käyttöturvallisuus

Loukkaantumisvaara!

- Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa eikä siinä ole häiriöitä eikä vikoja.
- ► Käyttäjä on vastuussa laitteen hyvästä työkunnosta.

Laitteeseen tehtävät muutokset

Luvattomat muutokset laitteeseen ovat kiellettyjä ja ne voivat johtaa ennalta arvaamattomiin vaaroihin:

► Jos tästä huolimatta tarvitsee tehdä muutoksia, ota yhteyttä valmistajaan.

Korjaustyöt

Jatkuvan käyttöturvallisuuden ja -luotettavuuden varmistamiseksi:

Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisätarvikkeita.

Räjähdysvaarallinen tila

Ihmisille tai laitokselle aiheutuvan vaaran välttämiseksi, kun laitetta käytetään hyväksyntää edellyttävällä alueella (esim. räjähdyssuojaus, painesäiliön turvallisuus):

- Tarkasta laitekilvestä, saako tilattua laitetta ottaa käyttötarkoituksensa mukaiseen käyttöön räjähdysvaarallisella alueella.
- ► Huomioi tämän käyttöoppaan liitteenä olevissa erillisissä lisäasiakirjoissa ilmoitetut tekniset tiedot.

3.5 Tuoteturvallisuus

Laite on suunniteltu ja testattu hyvän insinööritavan mukaisesti ja täyttää alan viimeisimmät turvallisuusvaatimukset. Se on toimitettu tehtaalta turvallisessa käyttökunnossa.

Laite täyttää yleiset turvallisuusmääräykset ja lakisäädökset. Se vastaa myös EY-direktiivejä, jotka on lueteltu laitekohtaisessa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Endress+Hauser vahvistaa tämän kiinnittämällä laitteeseen CE-merkin.

4 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

4.1 Tulotarkastus



Tarkasta seuraava tulotarkastuksen yhteydessä:

- Ovatko saapumisilmoituksessa (1) ja tuotteen tarrassa (2) olevat tilauskoodit identtisiä?
- Ovatko tuotteet vauriottomia?
- Vastaavatko laitekilven tiedot saapumisilmoituksessa olevia tilaustietoja?
- Ovatko asiakirjat mukana?
- Mikäli tarpeen (katso laitekilpi): ovatko turvallisuusohjeet (XA) mukana?

Jos toimitus on joltakin osin puutteellinen, ota yhteyttä valmistajan myyntiin.

4.2 Tuotteen tunnistetiedot

Laitteen tunnistamiseen on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

- Laitekilven erittelyt
- Tilauskoodi ja sen purku lähetyslistassa
- Syötä laitekilpien sarjanumerot *Device Vieweriin* (www.endress.com/deviceviewer): kaikki laitteen tiedot tulevat näyttöön.

4.2.1 Laitekilpi

Lain edellyttämät ja laitetta koskevat tiedot näkyvät laitekilvessä, esim.

- Valmistajan tunniste
- Tilauskoodi, laajennettu tilauskoodi, sarjanumero
- Tekniset tiedot, suojausluokka
- Laiteohjelmistoversio, laiteversio
- Hyväksyntään liittyvät tiedot, viittaus turvallisuusohjeisiin (XA)
- Tietomatriisikoodi (tietoja laitteesta)

Vertaa laitekilven tietoja tekemäsi tilauksen tietoihin.

4.2.2 Valmistajan osoite

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Germany Valmistuspaikka: katso laitekilpi.

4.3 Varastointi ja kuljetus

4.3.1 Varastointiolosuhteet

- Käytä alkuperäispakkausta
- Varastoi laite puhtaaseen ja kuivaan tilaan ja suojaa se iskuilta

Varastointilämpötila

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

4.3.2 Tuotteen kuljetus mittauspisteeseen

AVAROITUS

Virheellinen kuljetus!

Kotelo tai anturi voivat vaurioitua tai irrota. Loukkaantumisvaara!

▶ Kuljeta laite mittauspisteelle alkuperäispakkauksessa tai kotelosta kiinni pitämällä.

5 Asennus

5.1 Asennusvaatimukset

5.1.1 Asennusohjeet

Asentaminen:

Käytettävän tiivistyselementin on oltava jatkuvassa käyttölämpötilassa, joka vastaa suurinta prosessilämpötilaa.

- Laitteet sopivat käytettäviksi kosteissa ympäristöissä IEC/EN 61010-1:n mukaan
- Suojaa koteloa iskuilta

5.1.2 Ympäristön lämpötila-alue

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Ulkokäytössä voimakkaassa auringonvalossa:

- Asenna laite varjoon.
- Vältä suoraan auringonpaistetta, varsinkin kuuman ilmaston alueilla.
- Käytä sääsuojakantta.

5.1.3 Käyttökorkeus

Enintään 5000 m (16404 ft) merenpinnan yläpuolella

5.1.4 Kotelointiluokka

Testi standardin IEC 60529 Edition 2.2 2013-08/DIN EN 60529 2014-09 ja NEMA 250-2014 mukaisesti:

- IP66, NEMA Tyyppi 4X
- IP68, NEMA Tyyppi 6P (24 h kun 1.83 m (6.00 ft) veden alla)

5.1.5 Asennuspaikka



- 1 Suojaa laite sääsuojuksella auringolta ja sateelta
- 2 Asennus ei keskitetty: Häiriöt voivat johtaa virheelliseen signaalianalyysiin
- 3 Älä asenna täyttöaukon yläpuolelle

5.1.6 Säiliön sisävarusteet



Vältä asentamasta sisävarusteita (rajakytkimet, lämpötila-anturit, tukirakenteet, vakuumirenkaat, kuumennuskierukat, suuntauslevyt jne.) signaalin säteilykeilan alueelle. Ota huomioon säteen kulma α .

5.1.7 Antennin akselin suuntaaminen

Katso Käyttöohjeet.

5.2 Laitteen asentaminen

5.2.1 Asennustyypit



- Seinä- tai sisäkattokiinnike
- A Säädettävä seinäasennus
- B Kiristetty antennin pään prosessiliitännässä
- C Kiristetty kaapelin yläpuolen tuloprosessiliitännässä
- D Seinäasennus kaapelin yläpuolen prosessiliitännästä
- E Vaijeriasennus kaapeliläpiviennillä sivulla
- F Kattoasennus kaapeliläpiviennillä sivulla
- G Kaapeliläpivienti sivulla, kotelon yläosaa voidaan kääntää
- H Asennus UNI-limiliitoslaipalla

Huomaa seuraavat seikat:

- Anturin johtoja ei ole tarkoitettu kannatinjohdoiksi. Älä käytä niitä kiinnitykseen.
- Vaijeriasennuksessa vaijeri tulee toimittaa asiakkaan toimesta.
- Käytä laitetta aina pystysuorassa asennossa vapaan tilan sovelluksissa.
- Laitteille, joissa on kaapeliläpivienti sivulla 80 mm antenni, asennus on mahdollista vain UNI-limiliitoslaipalla.

5.2.2 Asennusohjeet

Optimaalisen mittauksen varmistamiseksi antennin tulee työntyä esiin kauluksesta. Putken sisäpuolen täytyy olla sileä ja siinä ei saa olla särmiä tai hitsisaumoja. Putken suun reunan tulisi olla mieluiten pyöristetty.



2 Putkiasennus

- A 40 mm (1.5 in) antenni
- B 80 mm (3 in) antenni

Putken maksimipituus L riippuu putken halkaisijasta D.

Huomioi putken halkaisijaa ja pituutta koskevat rajoitukset.

40 mm (1.5 in) antenni, asennus kauluksen ulkopuolelle

- D: min. 40 mm (1.5 in)
- L: maks. (D 30 mm (1.2 in)) × 7,5

40 mm (1.5 in) antenni, asennus kauluksen sisään

- D: min. 80 mm (3 in)
- L: maks. 100 mm (3.94 in) + (D 30 mm (1.2 in)) × 7,5

80 mm (3 in) antenni, asennus kauluksen sisään

- D: min. 120 mm (4.72 in)
- L: maks. 140 mm (5.51 in) + (D 50 mm (2 in)) × 12

80 mm (3 in) antenni, asennus kauluksen ulkopuolelle

- D: min. 80 mm (3 in)
- L: maks. (D 50 mm (2 in)) × 12

5.2.3 Kotelon kääntäminen

Kotelo voidaan kääntää vapaasti kaapeliläpiviennin ollessa sivulla.

Asennus on helppoa kotelon optimaalisen suuntauksen ansiosta.



- A 40 mm (1.5 in) antenni
- B 80 mm (3 in) antenni

5.2.4 Sääsuojus

Ulkokäytössä suositellaan sääsuojan käyttöä.

Sääsuoja on tilattavissa lisävarusteena ja yhdessä laitteen kanssa tuotteen rakenteen kohdasta "Lisätarvike sisältyy".



- Sääsuojakansi
- A Kaapeliläpivienti sivulla
- B Kaapeliläpivienti yläpuolelta



5.2.5 Tulvasuojaputki

Tulvasuojaputki varmistaa pintakorkeuden maksimitason mittaamisen, vaikka anturi olisi kokonaan nesteeseen uponneena.

Tulvasuojaputki on tilattavissa lisävarusteena ja yhdessä laitteen kanssa tuotteen rakenteen kohdasta "Lisätarvike sisältyy".



🖻 4 Tulvasuojaputken toiminta

- 1 Ilmatasku
- 2 O-rengastiiviste (EPDM)
- 3 Maks. pinnankorkeus

Putki ruuvataan suoraan anturiin ja se sulkee yhdistelmän O-renkaalla. Tämä tekee tulvasuojaputkesta ilmatiiviin. Tulvatilanteessa holkin sisään muodostunut ilmatyyny varmistaa maksimitäyttötason tarkan havaitsemisen. Se sijaitsee suoraan holkin päässä.

5.2.6 Asennus asennuskiinnikkeellä, säädettävä

Asennuskiinnike on tilattavissa lisävarusteena ja yhdessä laitteen kanssa tuotteen rakenteen kohdasta "Lisätarvike sisältyy".



S Asennus asennuskiinnikkeellä, säädettävä

- A Asennuskiinnike säädettävissä 40 mm (1.5 in) antennia varten, seinäasennus
- B Asennuskiinnike säädettävissä 80 mm (3 in) antennia varten, seinäasennus
- C Asennuskiinnike säädettävissä 40 mm (1.5 in) antennia varten, kattoasennus
- Seinä- tai kattoasennus on mahdollista
- Suuntaa antenni kohtisuoraan tuotteen pintaan nähden asennuskiinnikkeen avulla

HUOMAUTUS

Asennuskiinnikkeen ja lähettimen kotelon välillä ei ole johtavaa liitosta.

Sähköstaattinen varautuminen on mahdollista.

▶ Liitä asennuskiinnike paikalliseen potentiaalin tasausjärjestelmään.

Vaijeriasennus



6 Vaijeriasennus

- A Asennuskiinnike säädettävissä 40 mm (1.5 in) antennia varten, vaijeriasennus
- B Asennuskiinnike säädettävissä 80 mm (3 in) antennia varten, vaijeriasennus

Suuntaa tuote kohtisuoraan tuotteen pintaan nähden.

Yaijeriasennuksessa kaapelia ei saa käyttää laitteen kiinnittämiseen. Käytä erillistä vaijeria.

5.2.7 Asennus ulkonevaan kannatinpalkkiin, jossa on niveltappi

Ulkoneva kannatinpalkki, seinäkiinnike ja asennuskehys ovat tilattavissa lisävarusteena.



- Image: Asennus ulkonevaan kannatinpalkkiin, jossa on niveltappi
- A Ulkoneva kannatinpalkki, jossa seinäkiinnike (sivukuva)
- B Ulkoneva kannatinpalkki, jossa asennustuki (sivukuva)
- C Ulkoneva kannatinpalkki voidaan kääntää, jotta laite voidaan esimerkiksi kohdistaa kanavan keskelle (kuva ylhäältä)

HUOMAUTUS

Asennuskiinnikkeen ja lähettimen kotelon välillä ei ole johtavaa liitosta.

Sähköstaattinen varautuminen on mahdollista.

▶ Liitä asennuskiinnike paikalliseen potentiaalin tasausjärjestelmään.

5.2.8 Asennus käännettävällä seinäasennuskiinnikkeellä

Käännettävä asennuskiinnike on tilattavissa lisävarusteena ja yhdessä laitteen kanssa tuotteen rakenteen kohdasta "Lisätarvike sisältyy".



A0055398

8 Nivelletty ja säädettävä kannatinpalkki, jossa seinäkiinnike (esimerkiksi laitteen kohdistaminen kanavan keskelle)

HUOMAUTUS

Asennuskiinnikkeen ja lähettimen kotelon välillä ei ole johtavaa liitosta.

Sähköstaattinen varautuminen on mahdollista.

► Liitä asennuskiinnike paikalliseen potentiaalin tasausjärjestelmään.

5.3 Tarkastus asennuksen jälkeen

Ovatko laite ja kaapeli ehjät (silmämääräinen tarkastus)?

- Ovatko mittauspistetunnus ja merkinnät oikein (silmämääräinen tarkastus)?
- Onko laite on suojassa sateelta ja suoralta auringonvalolta?
- 🗆 Onko laite kiinnitetty kunnolla?
- □ Vastaako laite mittauspisteen erittelyjä?

Esimerkiksi:

- Prosessilämpötila
- Prosessipaine
- Ympäristön lämpötila
- Mittausalue

6 Sähköliitäntä

6.1 Laitteen kytkentä

6.1.1 Potentiaalintasaus

Ei edellytä erikoistoimenpiteitä potentiaalin tasaukseen.

6.1.2 Johdinjärjestys



9 Johdinjärjestys

- A Kaapeliläpivienti yläpuolelta
- B Kaapeliläpivienti sivulla
- 1 Plus, ruskea johdin
- 2 Miinus, sininen johdin

6.1.3 Syöttöjännite

12 ... 30 V_{DC} tasavirtayksikössä

Yirtalähde on testattava turvallisuusvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi (esim. PELV, SELV, luokka 2) ja sen on täytettävä asiaankuuluvat protokollatiedot.

Napaisuudelta suojaavat piirit, HF-vaikutukset ja ylijännitepiikit integroidaan.

6.1.4 Energiankulutus

- Ei-räjähdysvaarallinen alue: Jotta laite täyttää IEC/EN 61010 -standardin mukaiset turvallisuusohjeet, asennuksen maksimivirran on rajoituttava arvoon 500 mA.
- Räjähdysvaarallinen alue: Kun laitetta käytetään luonnostaan vaarattomassa piirissä (Ex ia), lähettimen virransyöttö rajoittaa maksimivirran arvoon Ii = 100 mA.

6.1.5 Laitteen kytkentä

4 ... 20 mA HARTIN toimintokaavio

Laitteen liitäntä HART-tietoyhteydellä, virtalähde ja 4 ... 20 mA osoitin



🖻 10 HART-kytkennän toimintokaavio

- 1 Laite, jossa HART-tietoliikenne
- 2 HART-vastus
- 3 Virransyöttö

HART-tietoliikennevastus 250 Ω signaalijohdossa tarvitaan aina impedanssiltaan alhaisen virtalähteen varalta.

Huomioitava jännitteenlasku on:

Maks. 6 V tietoyhteysvastukselle 250 Ω

HART-laitteen toimintakaavio, liitäntä RIA15:een, näyttö vain ilman käyttöä, ilman tiedonsiirtovastusta



RIA15-etänäyttö voidaan tilata laitteen mukana.

Vaihtoehtoisesti saatavana lisävarusteena, katso lisätietoja teknisistä tiedoista TIO1043K ja käyttöohjeista BAO1170K

Liitinjärjestys RIA15

- +
 - Plus-liitin, virtamittaus
- -

Miinus-liitin, virtamittaus (ilman taustavaloa)

LED

Miinus-liitin, virtamittaus (taustavalolla)

• ±

Toiminnallinen maadoitus: liitin kotelossa

RIA15-prosessimerkkivalo on silmukkavirroitettu eikä se tarvitse mitään ulkoista virtalähdettä.

Huomioitava jännitteenlasku on:

- ≤1 V vakioversiossa, kun tietoliikenne 4 ... 20 mA
- ≤1.9 V kun HART-tietoliikenne
- ja lisäksi 2.9 V jos näytön valoa käytetään

HART-laitteen ja RIA15:n kytkentä ilman taustavalaistusta



🖻 11 🛛 HART-laitteen, jossa on RIA15-prosessinilmaisin ilman valoa, toimintokaavio

- 1 Laite, jossa HART-tietoliikenne
- 2 Virransyöttö
- 3 HART-vastus

HART-laitteen ja RIA15:n kytkentä taustavalaistuksella



■ 12 HART-laitteen, jossa on RIA15-prosessinilmaisin valolla, toimintokaavio

- 1 Laite, jossa HART-tietoliikenne
- 2 Virransyöttö
- 3 HART-vastus

HART-laitteen, jossa on RIA15-näyttö toiminnassa, tietoliikennevastuksella



Huomioitava jännitteenlasku on:

Maks. 7 V



Vaihtoehtoisesti saatavana lisävarusteena, katso lisätietoja teknisistä tiedoista TIO1043K ja käyttöohjeista BAO1170K

HART-tietoliikennevastuksen kytkentä, RIA15 ilman taustavalaistusta



🖻 13 HART-laitteen toimintokaavio, RIA15 ilman valoa, HART-tietoliikennevastusmoduuli

- 1 HART-tietoliikennevastusmoduuli
- 2 Laite, jossa HART-tietoliikenne
- 3 Virransyöttö

HART-tietoliikennevastuksen kytkentä, RIA15 taustavalaistuksella



🖻 14 HART-laitteen toimintokaavio, RIA15:ta valo, HART-tietoliikennevastusmoduuli

- 1 HART-tietoliikennevastusmoduuli
- 2 Laite, jossa HART-tietoliikenne
- 3 Virransyöttö

6.1.6 Kaapelierittely

Suojaamaton kaapeli, johdon poikkileikkaus 0.5 mm²

- Kestää UV-säteilyä ja sääolosuhteita ISO 4892-2:n mukaisesti
- Paloturvallisuus IEC 60332-1-2:n mukaan

IEC 60079-11 kappaleen 9.4.4 mukaan kaapelin vetolujuus on 30 N (6.74 lbf) (1 h ajan).

Laitteeseen on saatavana kaapelipituudet 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 15 m (49 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft) ja 50 m (164 ft).

Käyttäjän määrittämät pituudet kokonaispituuteen 300 m (980 ft) asti ovat mahdollisia yhden metrin (tilausvaihtoehto "1") tai yhden jalan (tilaus "2") välein.

Laitteille, joilla on merihyväksyntä:

- Saatavilla vain pituudella 10 m (32 ft) ja "käyttäjän määrittämänä"
- Halogeeniton IEC 60754-1:n mukaan
- Ei kehity syövyttäviä palokaasuja standardin IEC 60754-2 mukaisesti
- Matala savukaasutiheys standardin IEC 61034-2 mukaisesti

6.1.7 Ylijännitesuoja

Laite täyttää IEC/DIN EN 61326-1 -tuotestandardin (taulukko 2 teollinen ympäristö). Liitäntätyypin mukaan (tasavirransyöttö, syöttölinja, lähtölinja), eri testistasoja käytetään transientteja ylijännitteitä vastaan (IEC/DIN EN 61000-4-5 Surge) soveltamalla standardia IEC/DIN EN 61326-1: Tasavirtasyöttölinjojen ja IO-linjojen testitaso on 1000 V linja-maa mukaan.

Räjähdyssuojauksen "kotelointilaitteet" on varustettu integroidulla ylijännitesuojajärjestelmällä.

Ylijänniteluokka

IEC/DIN EN 61010-1:n mukaan laite on tarkoitettu käytettäväksi ylijännitesuojausluokan II verkoissa.

6.2 Suojausluokan varmistaminen

Testi standardin IEC 60529 Edition 2.2 2013-08/DIN EN 60529 2014-09 ja NEMA 250-2014 mukaisesti:

- IP66, NEMA Tyyppi 4X
- IP68, NEMA Tyyppi 6P (24 h kun 1.83 m (6.00 ft) veden alla)

6.3 Tarkastukset liitännän jälkeen

Ovatko laite ja kaapeli ehjät (silmämääräinen tarkastus)?

□ Täyttävätkö käytetyt kaapelit vaatimukset?

- Onko asennetusta kaapelista poistettu veto?
- Onko ruuviliitäntä kiinnitetty kunnolla?
- Vastaako syöttöjännite laitekilvessä annettuja tietoja?
- Oikea napaisuus, onko liittimet kytketty oikein?
- □ Jos syöttöjännite on päällä: Onko laite käyttövalmis ja palaako toimintatilan merkkivalo?

7 Käyttövaihtoehdot

Katso Käyttöohjeet.

8 Käyttöönotto

8.1 Valmistelut

AVAROITUS

Virtalähdön asetukset voivat aiheuttaa turvallisuuteen liittyvän tilan (esim., tuotteen ylivirtaus)!

- Tarkasta virtalähdön asetuksetC.
- ▶ Virtalähdön asetus riippuu Assign PV -parametri -asetuksesta.

8.2 Asennus ja toimintatarkastus

Ennen mittauspisteen käyttöönottoa varmista, että asennuksen jälkeen ja kytkennän jälkeen tehtävät tarkastukset on tehty.

🗎 Tarkastus asennuksen jälkeen

🗎 Tarkastus kytkennän jälkeen

8.3 Käyttöönottovaihtoehtojen yleiskatsaus

- Käyttöönotto SmartBlue-sovelluksella
- Käyttöönotto FieldCarella/DeviceCarella/Field Xpertilla
- Käyttöönotto käyttösovelluksilla (AMS, PDM jne.)
- Käyttö ja asetukset RIA15:n avulla

8.4 Käyttöönotto SmartBlue-sovelluksella

8.4.1 Laitevaatimukset

Käyttöönotto SmartBluen välityksellä onnistuu vain, jos laitteessa on Bluetooth-kytkentä (Bluetooth-moduuli asennettu tehtaassa ennen toimitusta tai jälkiasennettu).

8.4.2 SmartBlue App

1. Skannaa QR-koodi tai syötä "SmartBlue" App Storen hakukenttään.



🖻 15 🛛 Latauslinkki

- 2. Käynnistä SmartBlue.
- 3. Valitse laite näyttöön tulevasta livelist-kohdasta.
- 4. Syötä kirjautumistiedot:
 - → Käyttäjätunnus: admin Salasana: laitteen sarjanumero

5. Napauta kuvakkeita saadaksesi lisätietoja.

Yun olet kirjautunut ensimmäisen kerran, muuta salasana!

8.5 Käyttöönotto FieldCarella/DeviceCarella

- 1. Lataa DTM: http://www.endress.com/download -> Device Driver -> Device Type Manager (DTM)
- 2. Päivitä luettelo.
- 3. Napsauta Guidance -valikko ja käynnistä Commissioning ohjattu toiminto.

8.5.1 Liittäminen FieldCarella, DeviceCarella ja FieldXpertillä



I6 HART-protokollan etäkäyttövaihtoehdot

- 1 PLC (ohjelmoitava logiikka)
- 2 Lähettimen virransyöttöyksikkö, esim. RN42
- 3 Commubox FXA195:n ja AMS TrexTM- viestintälaitteen liitäntä
- 4 AMS TrexTM -viestintälaite
- 5 Tietokone, jossa käyttösovellus, esim. FieldCare , DeviceCare, AMS Device View, SIMATIC PDM
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77, älypuhelin tai tietokone, jossa on käyttösovellus (esim. DeviceCare/ FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 8 Bluetooth-modeemi, jossa liitäntäkaapeli (esim. VIATOR)
- 9 Lähetin

8.6 Käyttöönotto käyttösovelluksilla (AMS, PDM jne.)

Lataa laitekohtaiset ajurit: https://www.endress.com/en/downloads

Katso lisätietoja kyseisistä käyttösovelluksesta.

8.7 Huomautuksia aiheesta "Commissioning" ohjattu toiminto

Commissioning ohjattu toiminto -toiminnon ansiosta voit tehdä käyttöönoton helposti, käyttäjäohjatusti.

- 1. Kun olet aloittanut **Commissioning** ohjattu toiminto, syötä jokaisen parametrin tarvittava arvo tai valitse asianmukainen vaihtoehto. Nämä arvot on kirjoitettu suoraan laitteeseen.
- 2. Napsauta "Next" siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
- 3. Kun kaikki sivut on täytetty, napsauta "End" sulkeaksesi Commissioning ohjattu toiminto



Jos **Commissioning** ohjattu toiminto käyttöönotto peruutetaan ennen kuin kaikki tarvittavat parametrit on määritetty, laite voi olla määrittämättömässä tilassa. Kaikissa tilanteissa on parasta palauttaa laitteen tehdasasetukset.

8.8 Laiteosoitteen konfigurointi ohjelmiston välityksellä

Katso "HART address" -parametri

Enter the address to exchange data via the HART protocol.

- Guidance \rightarrow Commissioning \rightarrow HART address
- Application \rightarrow HART output \rightarrow Configuration \rightarrow HART address
- Oletus-HART-osoite: 0

8.9 Laitteen konfigurointi

Käyttöönotto suositellaan tehtäväksi ohjatulla toiminnolla. f

Katso 🖺 "Käyttöönotto SmartBluella" -osio

Katso 🖺 "Käyttöönotto FieldCarella/DeviceCarella" -osio

8.9.1 Pintamittaus nesteissä



🖻 17 Konfigurointiparametrit nesteiden pinnankorkeuden mittaukseen

- R Mittauksen referenssipiste
- A Antennin pituus + 10 mm (0.4 in)
- C 50 ... 80 mm (1.97 ... 3.15 in); väliaine $\varepsilon r < 2$
- D Distance
- L Level
- E "Empty calibration" -parametri (= 0 %)
- F "Full calibration" -parametri (= 100 %)

Jos väliaineen dielektrisyysarvo on alhainen, $\epsilon r < 2$, säiliön pohja voi olla näkyvissä väliaineen läpi erittäin alhaisilla tasoilla (alempi kuin taso C). Tällä alueelle tehokkuuden voi odottaa olevan alentunut. Jos tämä ei sovi, nollapiste kannattaa näissä sovelluksissa asettaa etäisyydelle C säiliön pohjan yläpuolelle (katso kuva).



8.9.2 Kiinteiden jauhe-/raeaineiden pintamittaukseen

🖻 18 Konfigurointiparametrit kiinteiden jauhe-/raeaineiden pintamittaukseen

- *R Mittauksen referenssipiste*
- A Antennin pituus + 10 mm (0.4 in)
- D Distance
- L Level
- *E* "Empty calibration" -parametri (= 0 %)
- *F* "Full calibration" -parametri (= 100 %)

8.9.3 Virtausmittauksen konfigurointi käyttöohjelmistolla

Virtausmittauksen asennusedellytykset

- Virtausmittaukseen tarvitaan kanava tai pato
- Aseta anturi kanavan tai padon keskelle
- Kohdista anturi niin, että se on kohtisuorassa vedenpintaan
- Suojaa laite sääsuojuksella auringolta ja sateelta



Konfigurointiparametrit nesteiden virtauksen mittaukseen

- D Distance
- *Q* Virtausnopeus mitattaessa patoja tai kanavia (lasketaan linearisointia käyttävältä tasolta)

Virtausmittauksen konfigurointi



- 🖻 20 Esimerkki: Khafagi-Venturi -kanava
- *E Empty calibration (= nollapiste)*
- D Distance
- L Level



🖻 21 Esimerkki: kolmiopato

- E Empty calibration (= nollapiste)
- D Distance
- L Level

8.10 Konfigurointi "Frequency mode" -parametri

Frequency mode -parametri käytetään maa- tai aluekohtaisten asetusten määrittämiseen tutkasignaaleille.



Frequency mode -parametri ib konfiguroitava käyttöönoton alussa käyttövalikossa sopivalla käyttötyökalulla.

Application \rightarrow Sensor \rightarrow Advanced settings \rightarrow Frequency mode

Toimintataajuus 80 GHz:

- Mode 2 -vaihtoehto: Euroopan manner, Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada, Brasilia, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa
- Mode 3 -vaihtoehto: Venäjä, Kazakstan
- Mode 4 -vaihtoehto: Meksiko
- Mode 5 -vaihtoehto: Intia, Malesia, Etelä-Afrikka, Indonesia
- Laitteen metrologiset ominaisuudet voivat vaihdella asetetusta tilasta riippuen. Ilmoitetut metrologiset ominaisuudet viittaavat asiakkaalle toimitettuun laitteeseen (**Mode 2** -vaihtoehto).

8.11 "Simulation" -alivalikko

Prosessimuuttujat ja diagnoositapahtumat voidaan simuloida Simulation -alivalikko:llä.

Navigointi: Diagnostics \rightarrow Simulation

Kytkentälähdön tai virtalähdön simulaation aikana laite antaa varoitusviestin simuloinnin keston ajaksi.

8.12 Asetusten suojaus luvattomalta pääsyltä

8.12.1 Ohjelmiston lukitus tai lukituksen avaus

Lukitus salasanalla kohdassa FieldCare-/DeviceCare-/Smartblue-sovellus

Pääsy laitteen parametrimääritykseen voidaan lukita määrittämällä salasana. Kun laite toimitetaan tehtaalta, käyttäjärooliksi asetetaan **Maintenance** -vaihtoehto. Laiteparametrit voidaan määrittää kokonaisuudessaan käyttäjäroolilla **Maintenance** -vaihtoehto. Määrityksiin pääsy voidaan jälkeenpäin lukita määrittämällä salasana. **Maintenance** vaihtoehto vaihtaa rooliin **Operator** -vaihtoehto tämän lukituksen seurauksena. Määrityksiin on päästään syöttämällä salasana.

Salasana määritetään kohdassa:

System -valikko User management -alivalikko

Käyttäjärooli muuttuu arvosta **Maintenance** -vaihtoehto arvoon **Operator** -vaihtoehto kohdassa:

System \rightarrow User management

Lukitus otetaan pois käytöstä kohdasta FieldCare / DeviceCare / Smartblue-sovellus

Kun olet syöttänyt salasanan, voit ottaa käyttöön laitteen parametrimäärityksen salasanalla roolissa **Operator** -vaihtoehto. Käyttäjärooli muuttuu sitten arvoon **Maintenance** - vaihtoehto.

Tarvittaessa salasana voidaan poistaa kohdassa User management: System \rightarrow User management



www.addresses.endress.com

