Betriebsanleitung GMS800 FIDOR / FIDOR I

Kohlenwasserstoff-Analysator (FID) zur kontinuierlichen Rauchgasüberwachung





Beschriebenes Produkt

Produktname:	GMS800 FIDOR
	GMS800 FIDOR I

Varianten: GMS810-Gehäuse GMS811-Gehäuse GMS840-Gehäuse

Hersteller

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Deutschland

Rechtliche Hinweise

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig.

Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG ist untersagt. Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Originaldokument

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



Inhalt

1	Zu c	liesem [Dokument.		8	
	1.1	Funktio	n dieses Dol	 kuments 	8	
	1.2	Geltung	sbereich		8	
	1.3	Zielgruppen				
	1.4	Weiterführende Information				
	1.5	Datenintegrität				
	1.6	Symbol	nentkonventionen	9		
		1.6.1	Warnstufe	en und Signalwörter	9	
		1.6.2	Hinweissy	mbole	9	
2	Zu I	hrer Sicl	herheit		10	
	2.1	Wichtig	ste Betriebsl	ninweise	10	
	2.2	Warnhii	nweise auf d	em Gerät	11	
	2.3	Bestim	mungsgemä	3e Verwendung	12	
		2.3.1	Zweck des	s Geräts	12	
		2.3.2	Einsatzort		12	
	2.4	Verantv	vortung des .	Anwenders	12	
3	Proc	duktbes	chreibung.		13	
	3.1	Produktidentifikation				
	3.2	Produkt	teigenschaft	en	13	
		3.2.1	Messprinz	/ip	13	
		3.2.2	Geräteaus	sführungen	14	
			3.2.2.1	GMS810 FIDOR	14	
			3.2.2.2	GMS811 FIDOR	14	
			3.2.2.3	GMS840 FIDOR	14	
		3.2.3	Spülgas fü	ir das Gehäuse zuführen	15	
		3.2.4	Wassersto GMS840	offabschaltung: Pneumatische Versorgungsarmatur FIDOR (Zubehör)	15	
	3.3	Arbeits	weise		15	
		3.3.1	Funktions	einheiten	15	
		3.3.2	Bedienun	g: Konzept	16	
		3.3.3	GMS800	Operating Unit (Option)	17	
		3.3.4	SOPAS ET	(Option)	17	
	3.4	Schnitts	stellen		18	
	3.5	Gasflus	sschema GN	1S800 FIDOR	19	
	3.6	Hinweis	se zu den Be	triebsgasen	20	
		3.6.1	Instrumer	itenluft	20	
		3.6.2	Brennluft	(separat)	20	
		3.6.3	Brenngas		20	
		3.6.4	Prüfgas		20	
	3.7	Messga	sfilter		20	
		3.7.1	Gehäuses	pülung GMS840	20	

	3.8	Interne	r Katalysato	r (GMS800 FIDOR I)	21
		3.8.1	Funktion	des internen Katalysators	21
		3.8.2	Gasflusss	chema GMS800 FIDOR I	22
		3.8.3	Optionen	mit internem Katalysator	23
		3.8.4	Hinweise	zur Funktion des internen Katalysators	23
4	Trar	nsport u	nd Lageru	ng	24
	4.1	Transpo	ort		24
		4.1.1	Versand z	zur Reparatur	24
	4.2	Lageru	ng		24
5	Mor	ntage			25
	5.1	Vorbere	eitung der M	essstelle	
	5.2	Lieferu	mfang		26
		5.2.1	Montage	(GMS810/GMS811)	26
		5.2.2	Montage	(GMS840)	26
6	Elek	trische	Installatio	n	27
	6.1	Elektris	che Anschlü	sse GMS810/GMS811	28
	6.2	Elektris	che Anschlü	sse GMS840 FIDOR	28
		6.2.1	Gehäuse	öffnen	29
			6.2.1.1	Netzanschluss herstellen	
		6.2.2	Signalans	schlüsse herstellen (bei Bedarf)	31
			6.2.2.1	Signalanschlüsse	
	6.3	Anschlu	uss beheizte	Messgasleitung - GMS810/GMS811	34
	6.4	CAN-Bu	ıs/RS485 (N	lodbus) - GMS810/GMS811	34
	6.5	Modbus - GMS840			
	6.6	Etherne	et-Schnittste	lle	35
		6.6.1	GMS810/	/GMS811	35
		6.6.2	GMS840.		35
	6.7	Anschlu	35		
	6.8	Energie	eversorgung	an FIDOR anschließen - GMS810/811	35
7	Inbe	etriebna	hme		36
	7.1	Sicherh	eitshinweise	e zur Inbetriebnahme	

	7.2	Vorbereit	tung		37
		7.2.1	Prüfen		37
		7.2.2	Prozedur		37
		7.2.3	Gasanschl	üsse (GMS810/GMS811)	37
		7.2.4	Gasanschl	üsse (GMS840)	38
			7.2.4.1	Instrumentenluft anschließen	38
			7.2.4.2	Brennluft anschließen	38
			7.2.4.3	Brenngas (Wasserstoff) anschließen	39
			7.2.4.4	Prüfgas anschließen	39
			7.2.4.5	Messgas anschließen	39
			7.2.4.6	Gasausgang anschließen	40
			7.2.4.7	Knickschutz montieren	
				GMS840-Geräteausführung	40
	7.3	Inbetrieb	nahme		42
8	Bedi	enung ül	ber BCU		43
	8.1 Menüs bei Bedienung über BCU				43
		8.1.1	Menübaum	n in BCU	43
			8.1.1.1	Hauptmenü	43
			8.1.1.2	Justierung - Drift-Reset	43
			8.1.1.3	Diagnose	44
			8.1.1.4	Parameter	44
			8.1.1.5	Zündung	44
Q	Rodi	onung ül	hor SOPA	ET	15
9				2 ET	۲۴ ۱۶
	9.1 Wenupaum In SUPAS ET				40

	9.2	FIDOR-Menüs			47	
		9.2.1	Messwerta	anzeige	47	
		9.2.2	Diagnose.		47	
			9.2.2.1	Modulzustand	47	
			9.2.2.2	Logbuch	48	
			9.2.2.3	Betriebsstunden	48	
		9.2.3	Hardware		48	
			9.2.3.1	Ferndiagnose	51	
		9.2.4	Parameter		55	
			9.2.4.1	Messwertanzeige	55	
			9.2.4.2	Messbereich	55	
			9.2.4.3	Referenzgas	55	
			9.2.4.4	Messgas	56	
			9.2.4.5	Messstelle	56	
			9.2.4.6	Gaszeiten	56	
			9.2.4.7	Anwendungsbereich	57	
		9.2.5	Justierung	en und Validierung	58	
			9.2.5.1	Justierung durchführen	58	
			9.2.5.2	Validierung	59	
		9.2.6	Wartung		60	
			9.2.6.1	Zündung	60	
			9.2.6.2	Wartungsbetrieb	60	
			9.2.6.3	Testgas	61	
			9.2.6.4	Konfigurationen	62	
			9.2.6.5	Neustart	62	
		9.2.7	Werkseins	tellungen	63	
			9.2.7.1	Identifikation	63	
			9.2.7.2	Optionen	63	
			9.2.7.3	Temperaturregler (Messgasleitung)	64	
	9.3	Starten wichtiger Betriebs-Abläufe				
		9.3.1	Überpüfun	g und Justage mit Prüfgas	64	
10	Auße	erbetrieb	nahme		65	
	10.1	Vorbereit	tung zur Auf	Serbetriebnahme	65	
	10.2	Ausscha	ltprozedur		65	
	10.3	Entsorgu	ing		65	
11	Insta	ndhaltu	ng		66	
	11.1	Sicherhe	it		66	
	11.2	2 Wartungsintervalle				
	11.3	Verbrauchs- und Verschleißteile				

	11.4	Gehäuse	e reinigen		67
		11.4.1	Messgasfi	Iter erneuern (GMS810/811 FIDOR)	67
			11.4.1.1	Messgasfilter demontieren	67
			11.4.1.2	Messgasfilter montieren	67
			11.4.1.3	Knickschutz montieren GMS810-/GMS811- Geräteausführung	68
12	Störi	ungsbes	eitigung		69
	12.1	Sicherhe	eit		69
	12.2	Austaus	ch von Siche	erungen	69
		12.2.1	Netzsiche	rung	69
			12.2.1.1	GMS810/GMS811	69
			12.2.1.2	GMS840	69
	12.3	Blinkend	de Messwer	tanzeige und gelbe LED	70
	12.4	Ausfall			70
	12.5	Flamme	zündet/bre	nnt nicht	70
	12.6	Fehlerm	eldungen		71
13	Tech	nische l	Jnterlager	1	74
	13.1	Zulassu	ngen		74
		13.1.1	Konformit	ät	74
		13.1.2	Elektrisch	er Schutz	74
	13.2	Abmess	ungen (GMS	810/GMS811)	75
		13.2.1	Gaseingar	ng/Gasausgang seitlich (optional)	76
		13.2.2	GMS800 (Operating Unit (extern, optional)	76
	13.3	Abmess	ungen (GMS	840)	77
		13.3.1	Abmessur	ngen (alle Maßeinheiten in mm)	77
		13.3.2	Anschlüss	se (Signal-, Gas- und Netzanschlüsse)	79
	13.4	Technis	che Daten		80

1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion dieses Dokuments

Diese Betriebsanleitung beschreibt:

- Die Systemkomponenten
- Die Inbetriebnahme
- Den Betrieb
- Die zum sicheren Betrieb notwendigen Instandhaltungsarbeiten
- Die Störungsbehebung

1.2 Geltungsbereich

Diese Betriebsanleitung gilt ausschließlich für das Messgerät, siehe "Produktidentifikation", Seite 13.

Sie gilt nicht für die anderen Gasmessgeräte von Endress+Hauser.

Die in der Betriebsanleitung genannten Normen sind in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten.

1.3 Zielgruppen

Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die das Gerät transportieren, montieren, installieren, in Betrieb und außer Betrieb nehmen, bedienen und instandhalten.

Bedienung

Das Gerät darf ausschließlich von Personen bedient werden, die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können. Die fachlichen Voraussetzungen dafür sind:

- Gerätebezogene Ausbildung
- Kenntnisse der relevanten Bestimmungen

Installation und Instandhaltung

Bei Installation und Instandhaltung sind teilweise Fachkräfte erforderlich.

Beachten Sie die Hinweise am Anfang der jeweiligen Kapitel.

1.4 Weiterführende Information

Der Systemdokumentation beiliegende Anleitungen

- Zusatz-Betriebsanleitung Bedieneinheit BCU für die Baureihe GMS800
- Zusatz-Betriebsanleitung I/O-Modul für die Baureihe GMS800
- Technische Information Bedieneinheit BCU für die Baureihe GMS800: Betrieb mit SOPAS ET

1.5 Datenintegrität

Die Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG nutzt in ihren Produkten standardisierte Datenschnittstellen, wie z. B. Standard-IP-Technologie. Der Fokus liegt hierbei auf der Verfügbarkeit der Produkte und deren Eigenschaften.

Die Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG geht dabei immer davon aus, dass die Integrität und Vertraulichkeit von Daten und Rechten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte berührt werden, vom Kunden sichergestellt werden.

In jedem Fall sind die geeigneten Sicherungsmaßnahmen, z. B. Netztrennung, Firewalls, Virenschutz und Patchmanagement, immer vom Kunden situationsbedingt selbst umzusetzen.

1.6 Symbole und Dokumentkonventionen

Warnsymbole

Symbol	Bedeutung
	Gefahr (allgemein)
	Gefahr durch hohe Temperatur
4	Gefahr durch elektrische Spannung
	Gefahr durch explosive Stoffe/Stoffgemische
	Gefahr durch gesundheitsschädliche Stoffe
	Gefahr für Umwelt/Natur/Organismen

1.6.1 Warnstufen und Signalwörter

GEFAHR

Gefahr für Menschen mit der sicheren Folge schwerer Verletzungen oder des Todes. WARNUNG Gefahr für Menschen mit der möglichen Folge schwerer Verletzungen oder des Todes. VORSICHT Gefahr mit der möglichen Folge minder schwerer oder leichter Verletzungen. WICHTIG Gefahr mit der möglichen Folge von Sachschäden.

1.6.2 Hinweissymbole

Symbol	Bedeutung
!	Wichtige technische Information für dieses Produkt
4	Wichtige Information zu elektrischen oder elektronischen Funktionen

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Wichtigste Betriebshinweise

- Lesen und beachten Sie die vorliegende Betriebsanleitung.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie etwas nicht verstehen: Kontaktieren Sie bitte den Endress+Hauser Kundendienst.
- Grundlage dieses Handbuchs ist die Auslieferung des Gerätes entsprechend einer vorangegangenen Projektierung (z. B. anhand des Anwendungsfragebogens von Endress+Hauser) und ein dementsprechender Auslieferungszustand des Gerätes, Siehe mitgelieferte Systemdokumentation.
 - Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät dem projektierten Zustand oder der mitgelieferten Systemdokumentation entspricht: Kontaktieren Sie bitte den Endress+Hauser Kundendienst.
- Das Gerät nur so verwenden, wie es in der "bestimmungsgemäßen Verwendung" beschrieben ist.
- Für andere Verwendungen trägt der Hersteller keine Verantwortung.
- Die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- Am Gerät keine Arbeiten und Reparaturen durchführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.
- Am und im Gerät keine Bauteile entfernen, hinzufügen oder verändern, sofern dies nicht in offiziellen Informationen des Herstellers beschrieben und spezifiziert ist. Wenn Sie dies nicht beachten:
 - Entfällt die Gewährleistung des Herstellers.
 - Kann das Gerät gefahrbringend werden.

Gefährliche Messgase



WARNUNG: Explosionsgefahr bei Verwendung von zündfähiger oder brennbarer Gase

- Im Fehlerfall kann FIDOR zündfähiges Abgas produzieren.
- ► FIDOR nicht zur Messung zündfähiger oder brennbarer Gase verwenden.



WARNUNG: Gefahren durch explosionsfähige oder brennbare Gase

- Den Gasanalysator nicht verwenden
- zur Messung explosionsfähiger oder brennbarer Gase/Gasgemische
- zur Messung von Gasen/Gasgemischen, die mit Luft ein explosives Gasgemisch bilden können.

Ausnahme: Die Geräteausführung ist dafür spezifiziert.



WARNUNG: Explosionsgefahr bei undichten Leitungen

- FIDOR wird mit Wasserstoff versorgt. Bei undichten Leitungen besteht Explosionsgefahr.
- GMS840-Geräteausführung: Immer eine aktive Gehäusespülung installieren.
- FIDOR nicht in geschlossenen Räumen betreiben ODER
- eine Wasserstoffüberwachung (H₂-Sensor) installieren (< 25 % UEG).</p>
- Wasserstoff auf 200 ml/min begrenzen.

Schutz vor Flüssigkeiten



HINWEIS: Gefahr der Beschädigung des Geräts durch Kondensation

Flüssigkeit im Gerät kann den Gasanalysator beschädigen.

Kondensation im Messgasweg des Gasanalysators verhindern.

Erdung von metallischen Gaszuführungen



HINWEIS: Gefahr der Beschädigung des Geräts durch nicht vorhandene Erdung der Gaszuführungen Nicht geerdete metallische Gaszuführungen können durch Entladungen die Elektronik

des Geräts beschädigen/zerstören.

Sicherstellen, dass alle metallischen Gaszuführungen vorschriftsmäßig geerdet sind.

2.2 Warnhinweise auf dem Gerät



WARNUNG: Warnhinweise auf Gerät beachten

Auf dem Gerät befinden sich Warnhinweise.

Lesen und beachten Sie die Hinweise in dieser Betriebsanleitung zu dem jeweiligen Warnhinweis.

Abb. 1: Warnhinweise am Gerät GMS810/811 FIDOR



Abb. 2: Warnhinweise am Gerät GMS840 FIDOR



① Warnhinweis: Heiße Oberfläche, Temperatur < 180 °C.

Abb. 3: Beispiel: Typenschild am Gerät GMS8xx FIDOR

Endress+Hau Bergener Rin Made in Gerr	user SICK GmbH+Co. I Ig 27, 01458 Ottendorf nany	^{(G} ^{Okrilla} Enc	lress+Ha ×>	auser 🖽
Part no : Serial no :	1234567 YYWW1234	additional information	additional information	IPxx
Pmax: Unom: fnom: Ta:	100 mW 24 V 10 Hz 1 kHz -40 +60 °C	-		December 2023
CE	X 🛛	UK CA		

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.3.1 Zweck des Geräts

FIDOR ist ein Gesamtkohlenwasserstoffanalysator (FID) zur kontinuierlichen Messung der Summenkonzentration des organisch gebundenen Kohlenstoffs. Das Messgas wird an der Messstelle entnommen und durch das Analysensystem geleitet (extraktive Messung). Die Geräte sind eignungsgeprüft nach DIN EN 15267 für die kontinuierliche Überwachung der Emissionen von organisch gebundenem Kohlenstoff gemäß:

- 13. BlmSchV und TA Luft
- 17. BImSchV

2.3.2 Einsatzort

Die Bedieneinheit und die Analyseneinheit sind zum Betrieb in Räumen bestimmt.

Direkten Einflüssen der atmosphärischen Witterung (Wind, Niederschlag, Sonne) dürfen diese Geräte nicht ausgesetzt werden. Solche Einflüsse können die Geräte beschädigen und die Messgenauigkeit beeinträchtigen.



►

WARNUNG: Explosionsgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen Das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

2.4 Verantwortung des Anwenders

Vorgesehener Anwender für FIDOR

Das Gerät darf ausschließlich von sachkundigen Personen bedient werden, die aufgrund ihrer gerätebezogenen Ausbildung und Kenntnisse sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.

Korrekte Verwendung

- Das Gerät nur so verwenden, wie es in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist. Für andere Verwendungen trägt der Hersteller keine Verantwortung.
- Die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.
- ► Am und im Gerät keine Bauteile entfernen, hinzufügen oder verändern, sofern dies nicht in offiziellen Informationen des Herstellers beschrieben und spezifiziert ist. Andernfalls:
 - Entfällt jede Gewährleistung des Herstellers.
 - Kann das Gerät gefahrbringend werden.

Besondere lokale Bedingungen

Zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung alle lokalen Gesetze, technischen Regeln und unternehmensinternen Betriebsanweisungen beachten, die am Einsatzort des Geräts gelten.

Betriebsanleitung lesen

- Die vorliegende Betriebsanleitung lesen und beachten.
- Alle Sicherheitshinweise beachten.
- Wenn etwas nicht verständlich ist: Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.

Dokumente aufbewahren

Diese Betriebsanleitung und die Systemdokumentation:

- Zum Nachschlagen bereit halten.
- An neue Besitzer weitergeben.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktidentifikation

Produktname GMS810/811 FIDOR / FIDOR I und GMS840 FIDOR / FIDOR I		
Geräteausführung	 GMS810 FIDOR / FIDOR I GMS811 FIDOR / FIDOR I GMS840 FIDOR / FIDOR I 	
Hersteller	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 · 01458 Ottendorf-Okrilla · Deutschland	
Typenschilder	An der rechten, unteren Außenseite des Gehäuses.	

"FIDOR" steht in dieser Betriebsanleitung für "FIDOR / FIDOR I".

3.2 Produkteigenschaften

+i

GMS800 FIDOR sind Kohlenwasserstoffanalysatoren zur kontinuierlichen Überwachung von Rauchgasen in industriellen Verbrennungsanlagen (Emissionsmesssystem).

Das Gerät arbeitet extraktiv, d. h. das Messgas wird mittels einer Gasentnahmesonde dem Gaskanal entnommen und dem Analysensystem über eine (beheizte) Messgasleitung zugeführt.

3.2.1 Messprinzip





- FIDOR verwendet zur Messung der Kohlenwasserstoffe einen Flammenionisationsdetektor (FID).
- Im FID brennt in einem elektrischen Feld eine Wasserstoffflamme, gespeist von Brenngas und Brennluft. In diese Flamme wird das Messgas geleitet.
- Im Messgas enthaltene Kohlenwasserstoffe werden aufgespaltet; die entstehenden CH-Fragmente werden ionisiert. Im elektrischen Feld entsteht ein Ionenstrom; dieser elektrische Strom wird gemessen.
- Das Messsignal ist proportional zur Anzahl der zugeführten, nicht oxidierten Kohlenstoffatome. Kohlenstoffatome, die bereits oxidiert sind, werden nur teilweise erfasst. CO und CO₂ sind wirkungslos.
- Der quantitative Zusammenhang zwischen Messsignal und Kohlenstoffkonzentration im Messgas wird bestimmt, indem Referenzmessungen mit Prüfgasen durchgeführt werden, die keine Kohlenwasserstoffe enthalten (Nullgas) und/oder deren Kohlenwasserstoff-Konzentration exakt bekannt ist (Referenzgas - z. B. 80 ppm Propan in Luft).
- Nur ein kleiner Teil des Messgases wird zur Analyse verbrannt.
 Der größte Teil wird mit der Instrumentenluft und der Brennluft verdünnt und über die Abgasleitung nach außen geleitet.

3.2.2 Geräteausführungen

FIDOR und FIDOR I hat ein Gehäuse für den Einbau in 19"-Rahmen oder entsprechende Übergehäuse. Die GMS800-Varianten beschreiben folgende Gehäuseausführungen:

- GMS810: 19"-Gehäuse mit integrierter Bedienkonsole (BCU).
- GMS811: 19"-Gehäuse ohne integrierte Bedienkonsole.
- GMS840: GMS840-Gehäuse mit integrierter Bedienkonsole (BCU).

3.2.2.1 GMS810 FIDOR

GMS810 FIDOR: im 19"-Gehäuse mit integrierter Bedienkonsole (BCU).

Abb. 5: Ansicht GMS810 FIDOR



GMS810 FIDOR wird über die interne BCU bedient.

3.2.2.2 GMS811 FIDOR

FIDOR im 19"-Gehäuse ohne integrierte Bedienkonsole.

Abb. 6: Ansicht GMS811 FIDOR



GMS811 FIDOR enthält keine interne Bedienkonsole. Bedienung, siehe "Bedienung: Konzept", Seite 16.

3.2.2.3 GMS840 FIDOR

Abb. 7: Ansicht GMS840 FIDOR



GMS840 FIDOR wird über die interne BCU bedient.

3.2.3 Spülgas für das Gehäuse zuführen

Über die Spülgas-Anschlüsse das gewünschte Spülgas durch das Gehäuse leiten, siehe "Abmessungen (GMS840)", Seite 77.

3.2.4 Wasserstoffabschaltung: Pneumatische Versorgungsarmatur GMS840 FIDOR (Zubehör)

Bei einem Druckabfall der I-Luft auf < 2 bar, unterbricht die Wasserstoffabschaltung die Wasserstoffzufuhr zum Gehäuse GMS840 FIDOR.

3.3 Arbeitsweise

FIDOR arbeitet selbständig.

- Automatisches Zünden der Flamme und Einregeln der Betriebsdrücke.
- Automatische Inbetriebnahme.
- Die Betriebszustände werden durch Statussignale signalisiert.
- Einen unsicheren Betriebszustand signalisiert FIDOR durch Statusanzeigen. FIDOR bleibt im Messbetrieb.
- Bei einer Störung schaltet FIDOR automatisch in den Zustand "Ausfall". In diesem Zustand werden die Messgasleitung und der Messgasweg im FIDOR automatisch mit Nullgas gespült.

FIDOR misst die Summe aller Kohlenwasserstoffe. Die Messung ist nicht komponentenspezifisch. Das Messsignal ist proportional der Anzahl der organisch gebundenen C-Atome der Kohlenwasserstoffe im Messgas. Eine unterschiedliche Empfindlichkeit auf die Kohlenwasserstoffatome wird durch den Responsefaktor wiedergegeben.

Elektronische Druckregler halten den Messgaseingangs- und Ausgangsdruck konstant. Die Brennluft und das Brenngas werden ebenfalls mit elektronischen Reglern auf konstante Durchflüsse geregelt.

Das Messgas wird mit einer Ejektorpumpe angesaugt.

Wenn FIDOR eingeschaltet wird: Nach dem Erreichen der Solltemperaturen werden die Drücke geregelt. Anschließend werden Brennluft und Wasserstoff geregelt und die Flamme gezündet.

3.3.1 Funktionseinheiten

FIDOR enthält folgende eigenständige Funktionseinheiten:

- GMS810/811 und GMS840 FIDOR: Die Steuereinheit "Basic Control Unit" (BCU), die den FID verwaltet und die Bedienkonsole enthält.
- Den FID zum Analysieren der Messkomponente

Funktionen der Basic Control Unit (BCU)

• Die BCU stellt, als übergeordnete Steuereinheit, die Bedienkonsole zur Bedienung des FIDOR zur Verfügung.

Funktionen des FID-Analysators

• Der FID erfasst Messwerte.

3.3.2 Bedienung: Konzept

Abb. 8: Bedienkonzept

GMS840 FIDOR [1]



	Gerät	Zugehörige Betriebsanleitung	Inhalt der Betriebsanleitung
1	GMS840	- Dieses Handbuch	 Beschreibung des Gehäuses GMS840
2 3	GMS800 FIDOR / GMS800 FIDOR I	 Dieses Handbuch 	 Beschreibung des GMS800 FIDOR Bedienung des GMS800 FIDOR über SCU/SOPAS ET Bedienung des GMS800 FIDOR über BCU: Siehe BCU und dieses Handbuch, siehe "Bedienung über BCU", Seite 43.
4	I/O-Modul	 Zusatz-Betriebsanleitung "Bedien- einheit GMS800 I/O Modul für die Baureihe GMS800" 	- Hardware-Beschreibung der I/O-Module
5	BCU	 Zusatz-Betriebsanleitung "Bedien- einheit BCU für die Baureihe GMS800" 	 Bedienung und Parametrierung des FIDOR über die BCU Parametrierung der I/O-Module
6	SCU	 Betriebsanleitung SCU 	 Bedienung und Parametrierung von Analysatoren GMS800FIDOR spezielle Funktionen: Siehe dieses Handbuch (für SOPAS ET, siehe "Bedienung über SOPAS ET", Seite 45)

	Gerät	Zugehörige Betriebsanleitung	Inhalt der Betriebsanleitung
7	Operating Unit (externe BCU)	Siehe BCUSiehe I/O-Modul	Siehe BCUSiehe I/O-Modul
8	SOPAS ET	- Hilfemenüs von SOPAS ET	 Bedienung und Parametrierung von Analysatoren über SOPAS ET GMS800 FIDOR-spezielle Funktionen: Siehe dieses Hand- buch, siehe "Bedienung über SOPAS ET", Seite 45 Wenn über BCU: Technische Information Bedieneinheit BCU für die Baureihe GMS800: Betrieb mit SOPAS ET

3.3.3 GMS800 Operating Unit (Option)

Die "GMS800 Operating Unit" ist eine externe BCU mit internen Signalanschlüssen (internem I/O-Modul).



		(F	-
F100R5fessoring T00 3,5391	Parente Tanante D	X4	X5
		X3	x7
	p	6	CAN

Die Bedienung entspricht der internen BCU, siehe "GMS810 FIDOR", Seite 14. Signalanschlüsse, siehe "Signalanschlüsse", Seite 32 und "Anschluss GMS800 Operating Unit - GMS810/GMS811", Seite 35.

3.3.4 SOPAS ET (Option)

+ Bedienung des FIDOR über SOPAS ET, siehe "Bedienung über SOPAS ET", Seite 45.

Das SICK Offene Portal für Applikationen und Systeme (SOPAS) ist ein Werkzeug (Engineering Tool) zur Kommunikation mit Analysatoren und Sensoren.

SOPAS basiert auf folgenden Säulen:

- Gerätekommunikation über Ethernet (TCP/IP)
- Ein gemeinsames Engineering Tool für die verschiedenen Produktlinien
- Universelle Gerätebeschreibungsdatei als Datenquelle für alle relevanten Gerätedaten und Parameter, die für die Kommunikation und die Visualisierung benötigt werden.



3.4 Schnittstellen



+i>

Position der Schnittstellen-Anschlüsse, siehe "Abmessungen (GMS810/GMS811)", Seite 75 und "Abmessungen (GMS840)", Seite 77.



An die Schnittstellen angeschlossene Signale müssen Niederspannung haben (max. 30 V AC oder 60 V DC), die aus einem Sekundärkreis stammt, der doppelt oder verstärkt von der Netzspannung isoliert ist, z. B. mit einer SELV-Schaltung gemäß IEC 60950-1.

Ethernet

An die Ethernet-Schnittstelle kann ein PC angeschlossen werden (Netzwerk-Anschluss). Über das PC-Anwendungsprogramm "SOPAS ET" ist eine digitale Kommunikation mit dem GMS800 FIDOR möglich.

Anwendungsmöglichkeiten mit "SOPAS ET":

- Messwert- und Statusabfrage
- Fernsteuerung
- Parametrierung
- Diagnose
- Einstellung der internen Konfiguration

CAN-Bus

An die CANopen-Schnittstellen können externe Systemmodule angeschlossen werden.

RS485

Über die RS485-Anschlüsse können mehrere GMS800 zu einem System gekoppelt werden.



Die Bedieneinheit BCU verwendet die RS485-Schnittstelle auch für den Modbus (→ Technische Information Bedieneinheit BCU für die Baureihe GMS800: Betrieb mit SOPAS ET).

Analoge und digitale Schnittstellen (je nach Ausführung)

Die analogen und digitalen Schnittstellen sind Bestandteil des GMS800 I/O- Moduls. Das GMS800 I/O-Modul kann optional in der Rückwand des 19"-Gehäuses eingebaut oder extern über den CAN-Bus angeschlossen werden, siehe "Zusatz-Betriebsanleitung GMS800 I/O Modul für die Baureihe GMS800".

Die Parametrierung des GMS800 I/O-Modul wird über die BCU oder SCU durchgeführt, siehe "Bedienung: Konzept", Seite 16.



Bei der Produktvariante GMS840 gibt es nur ein I/O-Modul.

3.5 Gasflussschema GMS800 FIDOR





3.6 Hinweise zu den Betriebsgasen



In diesem Kapitel stehen allgemeine Hinweise zu den Betriebsgasen. Qualität der Betriebsgase, siehe "Gasversorgung (alle Angaben gültig für FIDOR-Geräteausführungen GMS810/811/840)", Seite 82.

3.6.1 Instrumentenluft

Die Instrumentenluft wird verwendet als:

- Treibluft für den Ejektor
- Steuerluft für die Druckregelung
- Brennluft für den FID (je nach Applikation)
- Spülgas (GMS840)
- Nullgas (je nach Applikation

3.6.2 Brennluft (separat)

Separate Brennluft wird benötigt, wenn die Instrumentenluft nicht als Brennluft geeignet ist (je nach Applikation).

Üblicherweise kommt die separate Brennluft aus dem internen Katalsator des FIDOR I oder einem externen Katalysator.

3.6.3 Brenngas

Wasserstoff (begrenzt)

3.6.4 Prüfgas

- Nullgas.
 - Je nach Applikation:
 - Instrumentenluft
 - Luft aus internem (FIDOR) oder externen Katalysator
 - Stickstoff
- Referenzgas:
 - Empfehlung: Propan in synthetischer Luft.
 - Konzentration: ca. 75% des Messbereichsendwerts.

3.7 Messgasfilter

FIDOR hat einen internen Messgasfilter.

- Material: Sintermetall (CrNi-Stahl)
- Porenweite: 20µm

3.7.1 Gehäusespülung GMS840

• Spülgas, I-luft

3.8 Interner Katalysator (GMS800 FIDOR I)

3.8.1 Funktion des internen Katalysators

Zur Aufbereitung der Brennluft und des Nullgases wird im FIDOR I ein integrierter thermischer Katalysator eingesetzt. Der Katalysator oxidiert die in der Instrumentenluft vorhandenen organischen Verbindungen einschließlich Methan zu Kohlendioxid und Wasser.

Die Katalysator-Temperatur ist elektronisch geregelt und werksseitig auf eine Temperatur von 380°C eingestellt.

3.8.2 Gasflussschema GMS800 FIDOR I



Abb. 11: Gasflussschema GMS800 FIDOR I (mit Katalysator für Brennluft und Nullgas)

3.8.3 Optionen mit internem Katalysator

FIDOR I bietet folgende Optionen zur Aufbereitung der angeschlossenen Instrumentenluft:

- Aufbereitung der Brennluft
- Aufbereitung von Brennluft und Nullgas

3.8.4 Hinweise zur Funktion des internen Katalysators

- Die maximale Eingangskonzentration muss kleiner 100 ppm (CnHm) sein.
- Die Ausgangskonzentration ist kleiner 0,1 ppm (CnHm).
- Der Katalysator ist eine wartungsfreie Einheit.
- Bei der Verwendung des internen Katalysators entfällt der elektrische Anschluss für eine externe Messgasleitung, siehe "Anschluss beheizte Messgasleitung - GMS810/ GMS811", Seite 34.



HINWEIS:

Qualität der Betriebsgase, siehe "Gasversorgung (alle Angaben gültig für FIDOR-Geräteausführungen GMS810/811/840)", Seite 82.

4 Transport und Lagerung

4.1 Transport

- Zum Versenden möglichst die Original-Verpackung verwenden.
- Ersatzweise einen entsprechend stabilen Transportbehälter verwenden. Das Gerät mit Polstern vor Stößen und Erschütterungen schützen und sicher im Transportbehälter fixieren. Auf ausreichenden Abstand zu den Wänden des Transportbehälters achten.

4.1.1 Versand zur Reparatur

Wenn das Gerät zur Reparatur ans Herstellerwerk oder einen Service-Betrieb gesendet wird:

Bitte folgende Informationen beifügen, damit das Gerät schnellstmöglich wieder einsatzbereit gemacht werden kann:

- Eine möglichst präzise Fehlerbeschreibung (aussagefähige Stichworte reichen aus)
- Bei unklaren Funktionsstörungen: Eine kurze Beschreibung der Betriebsbedingungen und Installationen (angeschlossene Geräte usw.)
- Falls der Versand mit dem Hersteller vereinbart wurde: Die Kontaktperson des Herstellers, die über die Angelegenheit informiert ist.
- Eine Kontaktperson im Betrieb des Anwenders (für eventuelle Rückfragen).



Bitte legen Sie auch dann einen Hinweis bei, wenn die Angelegenheit bereits mit einem Mitarbeiter des Herstellers ausführlich besprochen wurde.

4.2 Lagerung

- Wenn der GMS800 FIDOR von Gasleitungen getrennt wurde: Die Gasanschlüsse des GMS800 FIDOR verschließen (mit Verschlussstopfen, notfalls mit Klebeband), um die internen Gaswege vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu schützen.
- Offen liegende elektrische Anschlüsse staubdicht abdecken, z. B. mit Klebeband.
- Tastatur und Display vor scharfkantigen Gegenständen schützen. Eventuell eine geeignete Schutzabdeckung anbringen (z. B. aus Pappe oder Hartschaum).
- Zur Lagerung einen möglichst trockenen, belüfteten Raum verwenden.
- Das Gerät umhüllen (z. B. mit einem Plastiksack).
- Wenn hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist: Der Verpackung ein Trockenmittel (Silica-Gel) beifügen.



WARNUNG: Gesundheitsgefahr durch Rückstände

Alle Sicherheitsvorschriften für die im Betrieb verwendeten Messgase für die Lagerung des Geräts beachten.

5 Montage

Hinweise zur Montage

!	 Die Bereitstellung der Gasversorgung muss von Fachkräften durchgeführt werden. Voraussetzungen: Sachlichen Ausbildung und Kenntnisse. Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen, um die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können. Zusätzlich alle lokalen Gesetze, technischen Regeln und unternehmensinternen Betriebsanweisungen beachten, die am Einsatzort des Geräts gelten.
!	Stellen Sie sicher, dass FIDOR f ür Ihre Gasbedingungen geeignet ist. Liste mit den gasber ührten Bauteilen, siehe "Technische Daten", Seite 80.
!	 Unsaubere Betriebsgase können die Messwerte verfälschen und die Analyseneinheit und den Katalysator beschädigen. Die Hinweise zu den Betriebsgasen beachten und die Spezifikationen der Betriebsgase einhalten, siehe "Hinweise zu den Betriebsgasen", Seite 20 und siehe "Gasversorgung (alle Angaben gültig für FIDOR-Geräteausführungen GMS810/811/840)", Seite 82. Sicherstellen, dass die Gasleitungen zum FIDOR sauber sind: partikelfrei (Staub, Späne) frei von Kohlenwasserstoffen (Fett, Öl, Lösemittel).
!	 Abgasleitung geeignet verlegen. ▶ Das Abgas druckfrei ableiten. ▶ Die Abgasleitung nicht knicken oder quetschen.
!	 In der Abgasleitung entsteht Kondensat. Den Kondensatausgang mittels geeigneter Schlauchleitung (PTFE) in einen offenen Kondensatbehälter oder eine Entsorgungsleitung legen. Die Leitung stetig abwärts führen. Die Öffnung der Leitung frei von Blockaden oder Flüssigkeiten halten. Die Leitung vor Frost schützen.
	 VORSICHT: Unfallgefahr durch ungenügende Befestigung des Geräts Beachten Sie die Gewichtsangaben des Geräts bei der Auslegung der Halterungen. Prüfen Sie die Tragfähigkeit /Beschaffenheit der Wand/des Racks, an die das Gerät montiert werden soll.
	 VORSICHT: Verletzungsgefahr durch falsches Heben und Tragen des Geräts Kippt oder fällt das Gehäuse, kann dies aufgrund der Masse und vorstehender Gehäu- seteile zu Verletzungen führen. Beachten Sie zur Vermeidung solcher Unfälle folgende Hinweise: Benützen Sie vorstehende Teile am Gehäuse nicht zum Tragen des Geräts (mit Aus- nahme der Wandbefestigung oder der Tragegriffe). Heben Sie das Gerät <i>nie</i> an einer geöffneten Gehäusetür an. Berücksichtigen Sie das Gewicht des Geräts vor dem Anheben. Beachten Sie die Vorschriften für Schutzkleidung (z. B. Sicherheitsschuhe, rutsch- feste Handschuhe) Um das Gerät sicher zu tragen, greifen Sie nach Möglichkeit unter das Gerät. Benützen Sie gegebenenfalls eine Hebe- oder Transportvorrichtung. Ziehen Sie das Gerät beim Transport. Stellen Sie vor dem Transport sicher, dass Hindernisse, die zu Stürzen und Kollisio- nen führen können, aus dem Weg geräumt werden.

5.1 Vorbereitung der Messstelle

Die Vorbereitung des Aufstellungsortes liegt in der Verantwortung des Betreibers.

- Umgebungsbedingungen beachten, siehe Seite 81.
- Gehäuseabmessungen, siehe "Abmessungen (GMS810/GMS811)", Seite 75, und "Abmessungen (GMS840)", Seite 77
- FIDOR möglichst in vibrationsarmer Umgebung aufstellen.
- Einen geeigneten Aufstellungsort für die Prüfgasflaschen vorsehen. Hinweis: Beachten Sie die lokalen Bestimmungen zur Aufstellung von Gasflaschen.
- Das Abgas druckfrei ableiten.

5.2 Lieferumfang



HINWEIS: Die Daten des Endprüfprotokolls und die Daten der Auftragsbestätigung müssen übereinstimmen.

- Daten des Endprüfprotokolls mit den Daten der Auftragsbestätigung vergleichen.
- Lieferumfang entsprechend der Auftragsbestätigung prüfen.

5.2.1 Montage (GMS810/GMS811)

FIDOR in einen 19"-Rahmen oder ein entsprechendes Übergehäuse einbauen.

• Einschubschienen verwenden, die das Gehäuse tragen. FIDOR nicht ausschließlich an der Frontplatte befestigen, sie wird sonst beschädigt.

Wenn über dem FIDOR ein weiteres Gerät installiert ist: 1 HE (Höheneinheit) Abstand zwischen den Geräten lassen.

5.2.2 Montage (GMS840)

HINWEIS: Dieses Gerät ist nur für die Wandbefestigung geeignet.

►

tragen kann.

VORSICHT: Unfallgefahr durch ungenügende Befestigung des Gehäuses

Das Gehäuse an einer Wand befestigen, die das Gewicht des Gehäuses sicher

Beachten Sie das Gewicht des Gehäuses von ca. 20 kg.

Beachten Sie die ausreichende Tragfähigkeit der Wand und/oder des Racks.
 Bei Gipskartonwänden müssen entsprechende "Hohlraumdübel Metall" mit einer zulässigen Belastung von mindestens 20 kg verwendet werden.

6 Elektrische Installation

Sicherheitshinweise zur Elektroinstallation



WARNUNG: Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch nicht abgeschaltete Spannungsversorgung während Installations- und Wartungsarbeiten Wird die Stromversorgung zum Gerät und/oder den Leitungen, bei der Installation und Wartungsarbeiten nicht über einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet, kann

Wartungsarbeiten nicht über einen Tr dies zu einem Elektrounfall führen.

- Stellen Sie vor Beginn der T\u00e4tigkeit am Ger\u00e4t sicher, dass die Stromversorgung gem\u00e4\u00df DIN EN 61010 \u00fcber einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet werden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Trennschalter gut zugänglich ist.
- Wenn beim Geräteanschluss nach der Installation der Trennschalter nur schwer oder nicht zugänglich ist, ist eine zusätzliche Trennvorrichtung zwingend erforderlich.
- Die Spannungsversorgung darf nur vom ausführenden Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Tätigkeiten - oder zu Prüfzwecken- wieder aktiviert werden.



WARNUNG: Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch falsch bemessene Netzleitung

Bei Ersatz einer abnehmbaren Netzleitung kann es zu elektrischen Unfällen kommen, wenn die Spezifikationen nicht hinreichend beachtet worden sind.

Beachten Sie bei Ersatz einer abnehmbaren Netzleitung immer die genauen Spezifikationen in der Betriebsanleitung (Kapitel Technische Daten).



VORSICHT: Geräteschaden durch fehlerhafte oder nicht vorhandene Erdung Es muss gewährleistet sein, dass während Installation und Wartungsarbeiten die Schutzerdung zu den betroffenen Geräten und/oder Leitungen gemäß EN 61010-1 hergestellt ist.



HINWEIS: Verantwortlichkeit für die Sicherheit eines Systems

Die Sicherheit eines Systems, in welches das Gerät integriert wird, liegt in der Verantwortung des Errichters des Systems.

Elektrische Anschlüsse GMS810/GMS811 6.1



WARNUNG: Gesundheitsgefahr durch elektrische Spannung

- Die Vorbereitung des FIDOR darf nur von Elektro-Fachkräften ausgeführt werden, die ► aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Kenntnisse sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.
- ► Das Leitungsnetz zur Netzspannungsversorgung des Systems muss entsprechend den einschlägigen Vorschriften installiert und abgesichert sein.

Abb. 12: Elektrische Anschlüsse GMS811 FIDOR



1 Ethernet[1] siehe "Ethernet-Schnittstelle", Seite 35

2 CAN-Bus,RS485 (Modus RTU)

siehe "CAN-Bus/RS485 (Modbus) - GMS810/GMS811", Seite 34

- 3 Netzanschluss
- 4 Externe Heizung (optional)
- 5 Signalanschlüsse
- siehe "Signalanschlüsse", Seite 32 siehe "Anschluss GMS800 Operating Unit - GMS810/GMS811", Seite 35

siehe "Energieversorgung an FIDOR anschließen - GMS810/811", Seite 35

siehe "Anschluss beheizte Messgasleitung - GMS810/GMS811", Seite 34

GMS800 Operating Unit [1] Nur bei GMS810 FIDOR funktionsfähig

Elektrische Anschlüsse GMS840 FIDOR 6.2

Abb. 13: Elektrische Anschlüsse und Signalleitungen GMS840



- Netzanschlussklemmen
- 2 Kabeldurchführung (für Kabeldurchmesser 7 ... 12 mm)
- 3 Kabeldurchführung für Signalanschlüsse
- 4 I/O-Modul (Signalanschlüsse)

6.2.1 Gehäuse öffnen

	 WARNUNG: Verletzungsgefahr durch Berührung mit giftigem Messgas Bei Öffnen des Gehäuses kann angesammeltes Messgas entweichen. Das kann ent- sprechend der Menge und Zusammensetzung des Gases bei direktem Kontakt mit Atemwegen und Haut zu schweren Verletzungen führen. Das Gerät vor Öffnen des Gehäuses immer ausschalten. Alle Schritte der Ausschaltprozedur durchführen, siehe "Ausschaltprozedur", Seite 65. Vorgeschriebene Schutzkleidung tragen.
+i	 Scharniere am Gehäusedeckel Ist die Abdeckung mit Scharnieren befestigt, kann sie nach oben aufgeklappt werden. Die Scharniere können entfernt werden. Ohne Scharniere kann die Abdeckung nur nach unten abgenommen und eingehängt werden.

Gehäuse mit Scharnieren:

- 1 Verschluss lösen.
- 2 Die Abdeckung jeweils an beiden Seiten mit der gesamten Handfläche anheben und nach oben wegklappen.

Abb. 14: Öffnung nach oben



Gehäuse ohne Scharniere

- 1 Vier M5-Schrauben lösen (die Schrauben sind unverlierbar mit dem Gehäuse verbunden).
- 2 Deckel beidseitig halten und nach vorne ziehen.
- 3 Deckel unten in die Laschen des Gehäuses einhängen (der Deckel hat entsprechende Aussparungen).



WICHTIG: LAN-Kabel und/oder Erdungskabel nicht einklemmen.

Kabel in die dafür vorgesehene Führung legen.

Abb. 15: Öffnung nach unten





6.2.1.1 Netzanschluss herstellen

Sicherheitshinweise und Normen

- Anzuwendende Normen: IEC 60947-1 und IEC 60947-3
- Prüfen, ob die vorhandene Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht. Wenn nicht: Das Gerät nicht anschließen.



WARNUNG: Gesundheitsgefahr

- Die elektrische Sicherheit sicherstellen:
 - Das Gerät nur an eine Netzversorgung anschließen, die einen funktionierenden Schutzleiter hat (PE an PA), siehe "Anschlüsse (Signal-, Gas- und Netzanschlüsse)", Seite 79.
- Das Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn ein korrekter Schutzleiter installiert ist.
- Keine Schutzleiter-Verbindungen unterbrechen.

Externe Netzsicherung installieren

In der Netzversorgung einen externen Sicherungsautomaten installieren.

- Sicherungswert und Auslösecharakteristik:
 - Netzspannung 115 V AC Sicherungsautomat für 16 Ampere Charakteristik C.
 - Netzspannung 230 V AC Sicherungsautomat für 16 Ampere Charakteristik B.

Externen Netzschalter installieren

- ▶ In der Nähe des Gerätes einen Netztrennschalter installieren.
- Den Netztrennschalter eindeutig kennzeichnen.

Netzanschluss installieren



Vor Beginn der Arbeiten alle Sicherheitshinweise lesen, siehe "Sicherheitshinweise zur Elektroinstallation", Seite 27.

Technische Anforderungen an das Netzkabel, siehe "Technische Daten Energieversorgung", Seite 81.

- 1 Den Gehäusedeckel öffnen.
- 2 Das Netzkabel durch eine Kabeleinführung einführen. EMV-Verschraubungen verwenden.
 - Abschirmung auf EMV-Verschraubung legen.
- 3 Das Netzkabel an die Netzanschlussklemmen anschließen, siehe "Öffnung nach unten", Seite 29.
- 4 Die Kabeleinführung um das Kabel schließen.
- 5 Den externen PA-Anschluss mit demselben elektrischen Potenzial verbinden, mit dem der interne PE-Anschluss verbunden ist.



WARNUNG: Explosionsgefahr bei GMS800 FIDOR

- Ausschließlich für PA-Anschlüsse geeignetes Material verwenden.
- Vor Einschalten der Spannungsversorgung die Inbetriebnahme beachten: siehe "Technische Daten Energieversorgung", Seite 81.

6.2.2 Signalanschlüsse herstellen (bei Bedarf)

I/O-Modul (Standard)

Die Standardausführung hat ein eingebautes I/O-Modul. Die Ausstattung mit einem zweiten, externen I/O-Modul ist möglich (Option).

- Position der Signalanschlüsse, siehe "Elektrische Anschlüsse GMS840 FIDOR", Seite 28.
- ► Funktion der Signalanschlüsse, siehe Zusatz-Betriebsanleitung "I/O-Modul".
- Die Kabel müssen für die jeweilige Anwendung zugelassen sein.
 Ausschließlich abgeschirmte Kabel verwenden.
 - Das Schirmgeflecht muss in der Kabeldurchführung enden. Dazu das Schirmgeflecht entsprechend kürzen.

Abb. 16: Schirmgeflecht



6.2.2.1 Signalanschlüsse

+1-> Informationen zur Parametrierung:

 Zusatz-Betriebsanleitung Bedieneinheit BCU für Baureihe GMS800, Technische Information Bedieneinheit BCU für Baureihe GMS800: Betrieb mit SOPAS ET
 Zusatz-Betriebsanleitung I/O-Modul für Baureihe GMS800.

Terminal	Pin	Funktion	Name	Bedeutung	Erklärung
	1	ground	GND		
	2	Bround			
	3	control input	DIC		
	4	common			
	5	control input 0	DI1	Wartungsschalter	Z. B. externer Wartungsschalter in Schrank- tür.
	6	control input 1	DI2	Justiersperre	Blockiert Justierung.
ХЗ	7	control input 2	DI3	externes Signal Bereit	Auswertung eines externen OK-Signals / Aktivierung über Menü Optionen.
	8	control input 3	DI4	externes Signal War- tungsbedarf	Auswertung eines externen Wartungsbedarf- Signals / Aktivierung über Menü Optionen.
	9	control input 4	DI5	externes Signal Aus- fall	Auswertung eines externen Ausfall-Signals / Aktivierung über Menü Optionen / z. B. exter- ner Katalysator.
	10	control input 5	DI6	Start Justierung Null- punkt	Nullpunktjustierung wird gestartet.
	11	control input 6	DI7	Start Justierung Null- und Referenzpunkt	Nullpunkt- und Referenzpunktjustierung wird gestartet.
	12	control input 7	DI8		Nicht belegt
	1	relay contact 1 normally open			
	2	relay contact 1 common	D01	Ausfall / Störung F-Flag	NAMUR (Failure)
	3	relay contact 1 normally closed			
	4	relay contact 2 normally open			
	5	relay contact 2 common	D02	Wartungsbedarf M-Flag	NAMUR (Maintenance request)
YA	6	relay contact 2 normally closed			
74	7	relay contact 3 normally open		Funktionskontrolle C-Flag	
	8	relay contact 3 common	D03		NAMUR (Check)
	9	relay contact 3 normally closed			
	10	relay contact 4 normally open			
	11	relay contact 4 common	D04	Unsicher U-Flag	NAMUR (Uncertain)
	12	relay contact 4 normally closed			

Terminal	Pin	Funktion	Name	Bedeutung	Erklärung	
	1	relay contact 5 normally open				
	2	relay contact 5 common	D05	Messen	Messwert ok	
	3	relay contact 5 normally closed				
	4	relay contact 6 normally open		Justierung		
	5	relay contact 6 common	D06		Justierung läuft	
X5	6	relay contact 6 normally closed				
7.5	7	relay contact 7 common				
	8	relay contact 7 normally closed	D07	Wartungsmode	Wartungsmode aktiv	
	9	relay contact 7 normally closed				
	10	relay contact 8 normally open			Kannung das aktivan Masabaraiaha yan Ana	
	11	relay contact 8 common	D08	Messbereichsken- nung AO1	logausgang AO1 bei aktivierter automati- scher Messbereichsumschaltung.	
	12	relay contact 8 normally closed				
	1 2	ground	GND			
	3	(+) analog input 1 (0 20 mA)	AI1		Nicht belegt	
	4	(+) analog input 2 (0 20 mA)	AI2		Nicht belegt	
	5	(-) analog output 1			Ausgabe Messwert in eingestellter Finheit	
¥7	6	(+) analog output 1 (0/2/4 20 mA)	A01	Messwert	und eingestelltem Messbereich.	
~1	7	(-) analog output 2				
	8	(+) analog output 2 (0/2/4 20 mA)	A02		Nicht belegt	
	9	(-) analog output 3			Nicht hologt	
	10	(+) analog output 3 (0/2/4 20 mA)	A03			
	11	(-) analog output 4			Nicht helegt	
	12	(+) analog output 4 (0/2/4 20 mA)	A04			

6.3 Anschluss beheizte Messgasleitung - GMS810/GMS811



HINWEIS: Der Anschluss einer beheizten Messgasleitung ist optional möglich, wenn kein interner Katalysator vorhanden ist.

Abb. 17: Anschluss





Die Pinnummern stehen auf dem Stecker.		
Energieversorgung, siehe "Technische Daten Energieversorgung", Seite 81.		

6.4 CAN-Bus/RS485 (Modbus) - GMS810/GMS811

- +1 Die verwendete Fernsteuerung ist voreingestellt.
 - Wenn Sie die Fernsteuerung wechseln wollen: Bitte wenden Sie sich an den Endress+Hauser Kundendienst.
 - Modbus-Funktionen, siehe "Zusatz-Betriebsanleitung Bedieneinheit BCU für die Baureihe GMS800".

FIDOR kann über einen CAN-Bus an Endress+Hauser Geräte (SCU, BCU, I/O-Module) angeschlossen werden, siehe "Bedienkonzept", Seite 16.

▶ Wenn an der CAN-Bus-Buchse des FIDOR nichts angeschlossen ist: Den beiliegenden Abschlusswiderstand an der CAN-Bus-Buchse anschließen.

Position des Steckers, siehe "Anschlüsse GMS800 Operating Unit", Seite 35.

Pin	Belegung	max. Ein-/Ausgangsspannung	ESD
1	24 V	24 V	
2	GND		
3	GND		
4	CAN L	-25 +25 V	4 kV
5	RS485 H	-50 +50 V	4 kV
6	CAN H	-25 +25 V	4 kV
7	24 V		
8	RS485 L	-50 +50 V	4 kV

6.5 Modbus - GMS840



Für die Gerätevariante GMS840 sind Modbus-Funktionen durch die Kabeldurchführung ausführbar, siehe "Zusatz-Betriebsanleitung Bedieneinheit BCU für die Baureihe GMS800".

6.6 Ethernet-Schnittstelle



Wenn FIDOR über Ethernet betrieben wird, besteht die Gefahr des unerwünschten Zugriffs auf FIDOR über das Ethernet ("hacken").
FIDOR nur "hinter" einer Firewall betreiben.

6.6.1 GMS810/GMS811

Prozedur

Bei GMS810 FIDOR: Ethernet an Buchse RJ45 anschließen, siehe "Elektrische Anschlüsse GMS811 FIDOR", Seite 28.

▶ Bei GMS811 FIDOR: Die Ethernetbuchse der angeschlossene Bedieneinheit verwenden.

Pin	Belegung	max. Ein-/Ausgangsspannung	ESD
1	Tx+	5 V	2 kV
2	Tx-	5 V	2 kV
3	Rx+	5 V	2 kV
6	Rx-	5 V	2 kV

6.6.2 GMS840

Ethernet an Buchse RJ45 anschließen, siehe "Anschlüsse (Signal-, Gas- und Netzanschlüsse)", Seite 79.

1	1	l F
		C
		k

HINWEIS:

Die IP-Schutzklasse ist nur mit angeschlossenem Stecker oder aufgesetzter Schutzkappe gewährleistet.

6.7 Anschluss GMS800 Operating Unit - GMS810/GMS811

Abb. 18: Anschlüsse GMS800 Operating Unit



6.8 Energieversorgung an FIDOR anschließen - GMS810/811



Vor erstmaligem Anschluss:

 Vorhandene Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild überprüfen.
 Wenn die Spannungen nicht übereinstimmen: Endress+Hauser Kundendienst kontaktieren.

▶ Netzkabel am Netzstecker auf der Gehäuserückseite anschließen.

FIDOR hat keinen Ein-/Ausschalter.

7 Inbetriebnahme

7.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme



WARNUNG: Brandgefahr bei Messung von brennbaren Gasen

Das Einleiten von zündfähigen Gasen oder Gasgemischen ist *nicht* erlaubt. Wenn die Messgaskonzentrationen 25 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) nicht überschreiten, dann sind keine besonderen Bedingungen für die Messung brennbarer Gase erforderlich.

- Gehäuse GMS810/11:
 - Der Gehäusedeckel muss perforiert sein.
 - Stellen Sie sicher, dass ein ungehinderter Luftaustausch mit der Umgebung stattfindet.
 - Beachten Sie die Angaben zum maximalen Betriebsdruck in den technischen Daten.



VORSICHT: Explosionsgefahr bei brennbarem oder zündfähigem Messgas

FIDOR nicht zur Messung brennbarer oder zündfähiger Gase verwenden.



WARNUNG: Explosionsgefahr bei undichten Leitungen

FIDOR wird mit Wasserstoff versorgt. Bei undichten Leitungen besteht Explosionsgefahr.

- Ausreichende Belüftung sicherstellen.
- Gehäusedeckel nicht zudecken.
- Wenn über dem FIDOR ein weiteres Gerät installiert ist:
 1 HE (Höheneinheit) Abstand zwischen den Geräten lassen.
- FIDOR nicht in geschlossenen Räumen betreiben ODER

eine Wasserstoffüberwachung (H₂-Sensor) installieren (< 25 % UEG).

GMS840-Gehäuse: Gehäusespülung nutzen.



WARNUNG: Gefahren durch undichten Gasweg

- Falls das Messgas gesundheitsgefährdend ist, besteht Gesundheitsgefahr, wenn Gas ausströmt.
- Wenn das Messgas korrosiv ist oder mit Wasser (z. B. Luftfeuchtigkeit) korrosive Flüssigkeiten bilden kann, besteht Beschädigungsgefahr für FIDOR und benachbarte Einrichtungen.
- Wenn der Gasweg undicht ist, sind die Messwerte möglicherweise falsch.
- Die Gasleitungen zum FIDOR dürfen nur von sachkundigen Personen verlegt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung und Kenntnisse sowie der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.
7.2 Vorbereitung

7.2.1 Prüfen

Mit Leckdetektor pr
üfen: Sind die externe Wasserstoffversorgung und der Wasserstoffanschluss gasdicht?

Nach längerem Stillstand (mehrere Wochen) zusätzlich prüfen:

- Instrumentenluftversorgung und Brenngasversorgung vorhanden und sauber?
- Gasdrücke richtig?
- Messgasausgang frei von Blockaden?
- Entnahmesonde betriebsbereit?

7.2.2 Prozedur

1 Peripherie in Betrieb nehmen (z. B. beheizte Messgasleitung, Entnahmesonde, Katalysator).

Gegebenenfalls Betriebsbereitschaft (z. B. Aufwärmzeit) abwarten.

2 Verfügbarkeit der Betriebsgase prüfen (Qualität, Druck, Vorrat: Werte siehe "Technische Daten").

7.2.3 Gasanschlüsse (GMS810/GMS811)



HINWEIS: Metallische Gasleitungen getrennt erden Sonst ist die EMV nicht gesichert.

Abb. 19: Gasanschlüsse GMS810/GMS811)



- ① Eingang Instrumentenluft
- 2 Eingang Brennluft
- 3 Eingang Brenngas
- ④ Eingang Nullgas
- (5) Eingang Referenzgas
- 6 Ausgang Prüfgas (Null- oder Referenzgas)
- ⑦ Ausgang Abgas^[1]
- (8) Eingang Messgas^[1]

+i

[1] Diese beiden Anschlüsse können sich auch auf der linken Gehäuseseite befinden.

Je nach Konfiguration sind Gasanschlüsse mit Blindstopfen versehen.

Durchfluss-Begrenzung für Wasserstoff installieren

In der H₂-Gaszufuhr zum Gerät einen Durchfluss-Begrenzer installieren, der den H₂-Volumenstrom zum Gerät auf 200 ml/min (12 l/h) begrenzt.



7.2.4 Gasanschlüsse (GMS840)

Gasanschlüsse GMS840 – Unterseite Gehäuse



+j Den LAN-Anschluss mit Blindstopfen versehen.

7.2.4.1 Instrumentenluft anschließen

Instrumentenluftversorgung anschließen.

7.2.4.2 Brennluft anschließen

▶ Bei externer Brennluftversorgung: Brennluft anschließen.

7.2.4.3 Brenngas (Wasserstoff) anschließen

- Empfehlung:
 - Die Brenngas-Druckflasche mit einem Druckwächter ausstatten, der den Flaschendruck überwacht und bei einem Minimaldruck (z. B. 10 bar) ein Signal gibt.
 - Wenn FIDOR in einem geschlossenen Systemschrank integriert wird: In der Brenngas-Zufuhr in den Systemschrank und GMS840 einen H₂- Strömungsbegrenzer und ggf. eine Wasserstoffüberwachung (H₂-Sensor) installieren (< 25 % UEG).



- VORSICHT: Spülluftbegrenzung einhalten
- ▶ Der Wasserstoff (H₂₎ auf 200 ml/min begrenzen.

▶ Bei Spülung mit Luft: Mindestens 1200 L/h Spülluft ins Gehäuse einleiten.

- ► Leitungen verlegen.
 - Ausschließlich analytisch reine Rohre aus Kupfer oder Edelstahl verwenden.Rohre bei der Montage innen nicht verunreinigen.
- Brenngas am Gasanschluss "Fuel gas" anschließen.
 - Beachten Sie den Warnhinweis zur Einschraubverschraubung, siehe "Vorbereitung der Messstelle", Seite 26.

7.2.4.4 Prüfgas anschließen

Nullgas

Nullgas anschließen.

Referenzgas

Empfehlung:

Den Zufuhrdruck des Referenzgases mit einem Druckwächter überwachen, der bei einem bestimmten Minimaldruck (z. B. 10 bar) ein elektrisches Signal gibt. Das Signal des Druckwächters mit dem Steuereingang "externer Signalausfall" verbinden.

▶ Referenzgas anschließen.

7.2.4.5 Messgas anschließen

FIDOR hat einen internen Messgasfilter.

- Material: Sintermetall (CrNi-Stahl).
- Porenweite: 20 µm.
- Wenn der Messgasdruck größer ist als +150 hPa (mbar) gegen Umgebungsdruck: Einen Bypass installieren (z. B. T-förmige Verschraubung), aus dem FIDOR das Messgas saugen kann.
- Wenn das Messgas große Staubmengen enthält: In der Messgas-Zufuhr einen externen Staubfilter (Vorfilter, Grobfilter) installieren.
- 1 Messgasleitung von der Entnahmesonde zum FIDOR verlegen.
- 2 Messgasleitung anschrauben.
 - Knickschutz verwenden (der Messgas-Anschluss am FIDOR darf nicht mit dem Gewicht der Messgasleitung belastet werden).
 - +1 Die Richtung des Knickschutzes kann der Betriebslage angepasst werden: siehe "Messgasfilter montieren", Seite 67.
 - Den kleinsten zulässigen Krümmungsradius der Leitung beachten, siehe technische Spezifikation der beheizten Messgasleitung.
 - Kältebrücken zur Messgasleitung (z. B. an Befestigungsstellen) vermeiden.
 - Isolierhaube verwenden (Montage, siehe "Messgasfilter montieren", Seite 67) und Verbindungsstellen mit Isolierschlauch ummanteln.

7.2.4.6 Gasausgang anschließen

- Schlauch oder Rohr an Gasausgang (Verschraubung entsprechend Lieferzustand) anschließen.
- 7.2.4.7 Knickschutz montieren GMS840-Geräteausführung

+1 Die Beschreibung für die GMS810/-811-Ausführung, siehe "Knickschutz montieren GMS810-/GMS811-Geräteausführung", Seite 68.

Knickschutz montieren GMS840 -Geräteausführung

Abb. 20: Knickschutz für GMS840-Geräteausführung am Gerät montiert



- 1 Kapillarrohr vom Messgaseingang lösen.
- 2 Knickschutz GMS840 auf die Bolzen setzen.
- 3 Mit einer Spannscheibe 4-FST und einer 6KT-Mutter befestigen.

Abb. 21: Knickschutz am Messeingang befestigen



- (1) Knickschutz
- (2) 6kt-Mutter
- 3 4-FST-Spannscheibe
- (4) Bolzen
- (5) Heizschlauch
- 6 Befestigungsmaterial: Einschraubungen 6 mm und Dichtringe
- 4 Kapillarrohr wieder auf dem Messgaseingang verschrauben.
- 5 Heizschlauch verschrauben.
- 6 Ggf. mit Kabelbinder sichern.





- () Isolierschlauch 20 x 10 mm (Bestellnummer 5325093)
- (2) Isolierschlauch 45 x 10 mm (Bestellnummer 5325099)

7 Isolierschläuche um die Verschraubung legen:

- Erst den kleineren Isolierschlauch um die Verschraubung legen.
- Den Schlitz nach hinten drehen.
- Den größeren Isolierschlauch über den kleinen Isolierschlauch legen, mit Schlitz nach vorne.
- Den größeren Isolierschlauch überlappen.



HINWEIS: Darauf achten, dass die Isolierschläuche exakt so aufeinander gelegt sind, dass kein Luftspalt entstehen kann, in dem sich eine Kältebrücke bilden kann.

8 Isolierschläuche zuerst mit dem kleineren Klettflauschband (215 mm) und darüber mit dem größeren Klettflauschband (280 mm) sichern.

7.3 Inbetriebnahme

- 1 Betriebsgase anschalten.
- 2 Netzversorgung einschalten.
- 3 Die grüne LED "POWER" auf der Anzeige des FIDOR signalisiert das Vorhandensein der Versorgungsspannung.
 - Wenn die grüne LED nicht leuchtet:
 - Netzschalter auf der Rückseite des FIDOR eingeschaltet?
 - Netzstecker auf der Rückseite des FIDOR auf festen Sitz prüfen.
 - Sicherung im Netzschalter prüfen, siehe "Austausch von Sicherungen", Seite 69.
- 4 FIDOR heizt auf.
 - Dieser Vorgang dauert je nach Peripherie bis zu 45 Minuten.
- 5 Die Flamme wird automatisch gezündet.
- 6 Solange das Messsystem noch nicht seinen Betriebszustand erreicht hat (z. B.: Die Betriebstemperatur ist noch nicht erreicht):
 - Die gelbe LED leuchtet und der Messwert blinkt.
 - Status "Funktionskontrolle".
 Im Menü kann der aktuelle Gerätezustand angesehen werden: siehe "Zündung", Seite 44.
- 7 Erreichen des Messbetriebs:
 - Nur die grüne LED "POWER" leuchtet.
 - Wenn die gelbe LED leuchtet: siehe "Blinkende Messwertanzeige und gelbe LED", Seite 70.
- 8 Erreichen der Endstabilität: Nach ca. 1 h.

8 Bedienung über BCU

8.1 Menüs bei Bedienung über BCU

Die Bedienung des Geräts über die BCU wird in der "Zusatz-Betriebsanleitung Bedieneinheit BCU" beschrieben.

Im Folgendem sind zusätzliche Menüpunkte aufgeführt, die nur für den FIDOR als Sensormodul zutreffen.

8.1.1 Menübaum in BCU

8.1.1.1 Hauptmenü



8.1.1.2 Justierung - Drift-Reset



8.1.1.3 Diagnose



1 Anzeige Wartungsbetrieb ein/aus

- Anzeige laufender Geräteprozess Anzeige laufender Unterprozess
- Ja = Temperatur nicht normal Nein = Temperatur normal

8.1.1.4 Parameter

Messen		
FIDOR .	.5.10.4.5.	
1 Zündung		1 siehe "Zündung", Seite 44
2 Messbereich		
3 Referenzgas		
5 Messgas		
7 Anwendungsber	eich	
8 Heiz. MGL	◄	-
./Parameter/Zusatzf	unktion	1
Back	Enter]

8.1.1.5

Zündung

siehe Logbuch	
Zündung	.15
1 Zünden	
2 Flamme	An
3 Prozess	Messen
	▼
Back	

1 Zünden

Der FID zündet bei Inbetriebnahme automatisch. In diesem Menüpunkt kann eine manuelle Zündung durchgeführt werden.

- 2 Anzeige ob Flamme brennt
- 3 Anzeige laufender Geräteprozess

9 Bedienung über SOPAS ET

•

9.1 Menübaum in SOPAS ET

+1-> Exemplarische Menü-Darstellungen, siehe Technische Information "Bedieneinheit BCU" (enthält Informationen zum Betrieb mit SOPAS ET) A Autorisierter Kunde Benutzerlevel Operator (Standard) M Wartungsbetrieb 0 Zugriffsrechte: anschauen • einstellen/starten nicht sichtbar 0 Pfad Menü-Inhalt O A M Erklärung FIDOR 0 0 0 Messwertanzeige 0 0 0 siehe Seite 47 0 0 Diagnose 0 siehe Seite 47 Modulzustand Messwerte sicher? 0 0 siehe Seite 47 0 Funktionskontrolle Logbuch 0 0 siehe Seite 48 0 0 siehe Seite 48 Betriebsstunden 0 0 Hardware 0 0 siehe Seite 48 0 pA-Verstärker 0 0 0 Digitaleingänge 0 0 0 0 0 Digitalausgänge 0 Temperaturen 0 0 0 Drücke 0 0 0 Spannungen 0 0 0 Strom 0 0 0 Leistung 0 0 0 Interne Diagnose für Servicezwecke 0 Ferndiagnose 0 0 0 0 Wartungsbedarf Wartungszustände 0 siehe Seite 51 0 0 Ausfall 0 0 0 Ereignisliste Änderung von Gerätezuständen 0 Monitoring Aktuelle Geräteprozesse 0 0 0 Wartezustände Startzustand 0 0 0 Sprache 0 • • Parameter 0 0 siehe Seite 55 siehe Seite 55 Messwertanzeige _ • Messbereich siehe Seite 55 • siehe Seite 55 Referenzgas • . _ siehe Seite 56 • Messgas _ • siehe Seite 56 Messstelle • _ Vorwahl von Anwendungsbereichen Anwendungsbereich • • siehe Seite 57 _ 0 0 0 Justierungen siehe Seite 58 0 0 0 siehe Seite 58 Justierung Justierergebnisse 0 0 0 Drift-Reset • • Validierung 0 0 0 siehe Seite 59 0 0 Validierergebnisse 0

Anleitung zum PC-Programm "SOPAS ET", siehe On-Line-Hilfe von SOPAS ET

Pfad	Menü-Inhalt		A	М	Erklärung
FIDOR	-	0	0	0	
Wartung	-	0	0	0	siehe Seite 60
Zündung	_	٠	•	•	siehe Seite 60
Wartungsbetrieb	_	-	•	•	siehe Seite 60
Testgas	_	-	-	•	siehe Seite 61
Konfigurationen	Konfiguration speichern und laden	-	-	•	siehe Seite 62
Neustart	_	-	-	•	siehe Seite 62
Werkseinstellungen	_	0	0	0	siehe Seite 63
Identifikation	Seriennummern	0	0	0	siehe Seite 63
Optionen	_	-	-	•	siehe Seite 63
Temperaturregler (Messgasleitung)	_	-	-	•	siehe Seite 64

9.2 FIDOR-Menüs

!

HINWEIS: Das Menü für FIDOR I ist identisch. "FIDOR" steht in dieser Beschreibung für "FIDOR / FIDOR I".

9.2.1 Messwertanzeige

Menü: FIDOR / Messwertanzeige

Dieses Menü zeigt den aktuellen Messwert an.

9.2.2 Diagnose

9.2.2.1 Modulzustand

Dieses Menü zeigt den Zustand des FIDOR an.

Abb. 23: Menü: FIDOR / Diagnose/Modulzustand

Module st	ate			
Measuring	1.			
Uncertain	2.			
Check	3 👴			
Maintenance	mo 4 o			
Process (5	easuring		~	
Subproces 6	leasuring		Y	
Maintenance	requ ⁽⁷⁾	1	Maintena	nce re 8t 🧿
Failures	9	0	Failure	110 .
Low temperat	ture 11 O			

\bigcirc	LED leuchtet = Messung läuft.
	LED leuchtet nicht = Messung läuft nicht.
2	LED leuchtet = Der Messwert ist unsicher, siehe "Blinkende Messwertanzeige und gelbe LED", Seite 70.
	LED leuchtet nicht = Der Messwert ist sicher.
3	LED leuchtet = Status "Funktionskontrolle" ist aktiv, siehe "Blinkende Messwertanzeige und gelbe LED", Seite 70.
	LED leuchtet nicht = Status "Funktionskontrolle" ist nicht aktiv.
4	LED leuchtet = Gerät befindet sich im "Wartungsbetrieb", siehe "Wartungsbetrieb", Seite 60.
	LED leuchtet nicht = Gerät befindet sich nicht im "Wartungsbetrieb".
5	Anzeige: aktueller Geräteprozesses (z. B. "MEASURING").
6	Anzeige: aktueller Unterprozesses (z. B. "WARM UP").
0	Zähler, wie oft "Wartungsbedarf" aktuell ansteht.
8	LED leuchtet = Status "Wartungsbedarf" ist aktiv, siehe "Ferndiagnose", Seite 51.
	LED leuchtet nicht = Status "Wartungsbedarf" ist nicht aktiv.
9	Zähler, wie oft "Ausfall" aktuell ansteht.
10	LED leuchtet = Status "Ausfall" ist aktiv, siehe "Ausfall", Seite 70.
	LED leuchtet nicht = Status "Ausfall" ist nicht aktiv.
1	LED leuchtet = Gerät bei Inbetriebnahme zu kalt. Aufwärmung abwarten.
	LED leuchtet nicht = Temperatur normal.

9.2.2.2 Logbuch

Abb. 24: Menü: FIDOR / Diagnose/Logbuch

Lo	ogbook							
	1) (2)	3) (4)	5	6	7	
N	. Date	Time	Source	Message		State	Count	
1	15-10-02	15:17:27	FIDOR	E Process N	leasuring	On	12	^
2	15-10-02	15:12:52	FIDOR	C Maintena	nce mode	On	8	
3	15-10-02	15:12:52	FIDOR	C Check		On	14	
① ②	Laufende Nummer im Logbuch Datum der letzten Änderung der Meldung [jj-mm-tt]							
(3)	Uhrzeit de	r letzten	Anderu	ng der Me	ldung [hł	n:mm:ss]		
4	Quelle des Eintrags: FIDOR							
5	Kurzer Meldungstext, z. B. "F Messwert". Der vorangestellte Buchstabe klassifiziert die Meldung: F = Failure (Fehler) C = Check (Justierung/Validierung) U = Uncertain (Zusatzinformation) M = Maintenance (Wartung) E = Extended (Statusmeldung)							
6	Status ob	die Melo	lung no	ch ansteh	t oder nic	cht mehr a	ansteht	
\bigcirc	Gesamtan	izahl der	Aktivier	ungen				

9.2.2.3 Betriebsstunden

Menü: FIDOR / Diagnose/Betriebsstunden Dieses Menü zeigt den Betriebsstundenzähler. "Betrieb" bedeutet: FIDOR war eingeschaltet.

9.2.3 Hardware

Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware

Dieses Menü zeigt aktuelle FIDOR-interne Werte und Zustände an.

pA-Verstärker

Abb. 25: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/pA-Verstärker

pА	amplifier				
MV	0.682				
Mea	usuring range 20 Unit (3	mgC		
MV	mgC lin 4 ed 0.68 mgC MV mgC r 5		0.682 mgC		
MV	MV pA 6 15.456 pAmgC State MAL pA PA_ADC_OK Y				
рАА	offset 0 pAmgC pAA offset 9		0		
1	Aktueller Messwert	6	Aktueller Rohwert des pA-Verstärkers		
2	Aktueller Messbereich	7	Status des pA-Messverstärkers (OK oder FAIL)		
3	Aktuelle Einheit	8	Interner Offset des pA-Verstärkers		
4	Aktueller Messwert in mgC (linearisiert)	9	Interner Offset des pA-Verstärkers (Rohwert)		
5	Aktueller Messwert in mgC (Rohwert)				

Digitaleingänge

Dieses Menü zeigt die internen Digitaleingänge an.

Abb. 26: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/Digitaleingänge

Digital inputs	
	1 Druckschalter Treibluft (EIN/AUS)
PrS. com air 🬖	EIN: Treibluft vorhanden (LED leuchtet)
Ū	2 Druckschalter Brenngas (EIN/AUS)
PrS. fuel cas 🧿 (2)	EIN: Brenngas vorhanden (LÉD leuchtet)
PrS. test.gas	③ Druckschalter Prüfgas (EIN/AUS)
(3)	EIN: Prüfgas vorhanden (LED leuchtet)
Int. ready	Die Auswertung dieses Signals ist nur während der Prüfgasaufgabe (xxxx) möglich.
(•	(4) Nicht verwendet
SD card	
9	(5) SD-Karte steckt (LED leuchtet)/steckt nicht (LED leuchtet nicht)
CAN addr 4	6 interne CAN-Adresse des FIDOR

Digitalausgänge

Dieses Menü zeigt die internen Digitalausgänge an.

Abb. 27: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/Digitalausgänge

[1	LED leuchtet: Glühkerze an
	2	LED leuchtet: Nullgasventil offen (Nullgas strömt)
	3	LED leuchtet: Referenzgasventil offen (Referenzgas strömt)

Temperaturen

Dieses Menü zeigt Temperaturen von Gerätebaugruppen an.

Abb. 28: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/Temperaturen



Drücke

Dieses Menü zeigt Drücke von Gerätebaugruppen an.

Abb. 29: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/Drücke

Pressure	
p detector (P1)	650 hPa
p sample gas (P(2)	750 hPa
p comb. air (P4)	1101 hPa
p fuel gas (P5) 4	992 hPa
p control air (P35)	900 hPa
p diff. (P3-P2) 6	148 hPa

1	Aktueller Druck Detektor
2	Aktueller Druck am Detektoreingang
3	Aktueller Druck Brennluft
4	Aktueller Druck Brenngas
5	Aktueller Druck Steuerluft
6	Druckdifferenz P3-P2

Spannungen

Dieses Menü zeigt interne elektrische Spannungen an.

Abb. 30: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/Spannungen

Voltage						
Suction	v(1)		397.22	V		
3.3V	2		3.297	v		
5V	3		5.038	v		
24V	4		23.888	v		

1	Aktuelle Saugspannung
2	Aktueller Wert Spannungsversorgung. Sollwert 3,3 V.
3	Aktueller Wert Spannungsversorgung. Sollwert 5 V.
4	Aktueller Wert Spannungsversorgung. Sollwert 24 V.

Strom

Dieses Menü zeigt den internen elektrischen Strom an.

Abb. 31: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/Strom



Leistung

Dieses Menü zeigt interne elektrische Leistungen an.

Abb. 32: Menü: FIDOR / Diagnose/Hardware/Leistung

Power	
pAA heating 1	0.0063 W
Det. heating 2	65.4464 W
SGL heating (3)	0 W
Cat. heating (4)	0 W
Electr. powe 5	50 W
Total power 6	115.2252 W
Max. power 7	1725 W
Max. power 8	1725 W
Max. power 9	862 W

1	Heizleistung pA-Verstärker
2	Berechnete Heizleistung Detektor
3	Berechnete Heizleistung Messgasleitung
4	Berechnete Heizleistung interner Katalysator
5	Leistung Elektronik (fester Wert)
6	Aktuelle Leistung gesamt
\bigcirc	Aktuell gültige max. Leistung für verwendete Versorgungsspannung
8	Max. zulässige Leistung bei Versorgungsspannung 230 V (fester Wert)
9	Max. zulässige Leistung bei Versorgungsspannung 115 V (fester Wert)

9.2.3.1 Ferndiagnose

Menü: FIDOR / Diagnose / Ferndiagnose

Dieses Menü zeigt eine interne Diagnose an (für Servicezwecke).

Wartungsbedarf

Dieses Menü zeigt Wartungszustände an (für Servicezwecke).

Abb. 33: Menü: FIDOR / Diagnose/Ferndiagnose/Wartungsbedarf

Maintenance request



1	Laufende Nummer der Meldung. Die zuletzt aufgetretene Meldung steht unten.
2	Datum des Auftretens der Meldung [jj-mm-tt]
3	Uhrzeit des Auftretens der Meldung [hh:mm:ss]
4	Meldung
5	Interne Information
6	Interne Information

Ausfall

Dieses Menü zeigt Ausfälle an (für Servicezwecke).

Abb. 34: Menü: FIDOR / Diagnose/Ferndiagnose/Ausfall

Fail	ure								
1 Nr.	2 Date	3 Time	(4) Message		5 Procedure / Function	Cause / Reaso	6		
1 2 3									-
1	Laufen	de Numi	mer der Meldung	g. Die zule	etzt aufgetretene	Meldung st	eht unten.		
2	Datum des Auftretens der Meldung [jj-mm-tt]								
3	Uhrzeit des Auftretens der Meldung [hh:mm:ss]								
4	Meldung								
5	Interne Information								
6	Interne	Informa	tion						

Ereignisliste

Dieses Menü zeigt Änderungen von Gerätezuständen an (für Servicezwecke).

Abb. 35: Menü: FIDOR / Diagnose/Ferndiagnose/Ereignisliste

Event list				
Nr	1 10-01 13:06:44 Fehler =EIN 10-01 13:06:44 Fehler =EIN 2	- Message No compressed air application_vMain P: No fuel qas application vMain PS2=0 F Last 3	51=0 Compressed air uel gas	
from	23 (5)	to 32 6	Lines 32 (7)	
Delete eve	ent list			
	[jj-mm-tt] [hh:mm:s	s] Meldungstext		
2	Gehe zu erster (ältester) Seite			
3	Gehe zu letzter (jüngster) Seite			
4	Blättern (10 Meldungen)			
5 6	Anzeige von Meldu	ng xx bis Meldung yy (10 Me	ldungen)	
\bigcirc	Anzeige der Anzahl	insgesamt vorhandener Mel	ldungen	

Monitoring

Dieses Menü zeigt Gerätezustände an (für Servicezwecke).

Monitoring	① Anzeige: Aktueller Geräteprozess, z. B. "MFASURING"				
Proces Measuring V	Anzeige: Aktueller Unterprozess, z. BWARM UP"				
Subpre Measuring	Aktuelle Zeit: [ii-mm-tt] [hh:mm:ss]				
15-10-08 08:22:49					
Monitoring					
Wait for catalyst ready (15-10-01 14:51:	2 FID WITHOUT CATALYSER				
Wait for detector temperatur 5 15-10-01 14:51:1	2 OK CELL TEMP N=180.000000 A=152.733215				
Wait for SGL temp. 6	3 FID WITHOUT INTERNAL HEATED LINE				
Wait for ext/int ready signal (7) 15-10-01 14:51:1	3 READY SIGNALS ARE OK I=-E=				
Wait for pAA temperature (8) 15-10-01 14:52:3	7 OK PAA_HEATING N=60.00 A=58.20				
Wait for ejector temperature 9 15-10-01 14:52:3	8 OK CFLL HEATING N=180.000000 A=157.527115				
Wait for ejector pressure (10) 15-10-01 14:52:4	4 OK PC2_CELL N=650.000000 A=659.000000				
Wait for ignition temperature 11 15-10-01 14:52:4	5 OK IGNITION TEMP N=180.000000 A=158.300995				
Wait for ignition OK (12) 15-10-01 14:54:1	1 IGNITION OK				
Wait for measururing readine 13 15-10-01 14:54:5	0 Ready to measure				
	Warten auf				
(4) Temperatur des Katalysators (optio	onal)				
5 Temperatur des Detektors					
6 Temperatur der Messgasleitung (o	Temperatur der Messgasleitung (optional)				
 externes/internes "Ready"-Signal. 	externes/internes "Ready"-Signal. z. B.: Menü "Werkseinstellungen/Optionen/Ex. Ready Signal"				
(8) Temperatur des pA-Verstärkers	Temperatur des pA-Verstärkers				
(9) Temperatur des Ejektors					
10 Druck des Ejektors					
(II) Zündtemperatur					
(12) Zündung	Zündung				
(B) Messbereitschaft	Messbereitschaft				

Startzustand

Dieses Menü zeigt den Startzustand an (für Servicezwecke).

Abb. 37: Menü: FIDOR / Diagnose/Ferndiagnose/Startzustand

Start status					
Pressure P1 detector	1		1029	hPa	
Pressure P2 sample ga	2		1030	hPa	
Pressure P3 control ai	r3		1029	hPa	
Pressure P4 combustion	4		1030	hPa	
Pressure P5 fuel gas	5		1034	hPa	
Temperature electron	6		32.5	°C	
Temperature pAA	7		45.425	°C	
Temperature detector	8		152.794	°C	
Temperature SGL	9		708.931	°C	
Temperature catalyst	10		708.931	°C	
PT100(4)	11		708.931	°C	
Int. ready signal	(12)	-			
Ext. ready signal	(13)	-			
Suction voltage	(14)		397.435	V	

\bigcirc	Druck am Detektor P1
2	Druck am Detektoreingang P2
3	Druck Steuerluft P3
4	Druck Brennluft P4
5	Druck Brenngas P5
6	Temperatur der Elektronik
7	Temperatur des pA-Verstärkers
8	Temperatur des Detektors
9	Temperatur der Messgasleitung (optional)
10	Temperatur des Katalysators (optional)
1	Nicht verwendet
12	Nicht verwendet
₿	externes "Ready"-Signal. z. B.: Menü "Werkseinstellungen/ Optionen/Ex. Ready Signal" , siehe "Optionen", Seite 63
14)	Saugspannung

Sprache

In diesem Menü kann die Menüsprache für das Menü "Ferndiagnose" ausgewählt werden (für Servicezwecke).



- SOPAS-Menü: In SOPAS ET einstellen.
- BCU-Display: Über das BCU-Display einstellen.

Abb. 38: Menü: FIDOR / Diagnose/Ferndiagnose/Sprache



1 Sprache auswählen. Zukünftige Meldungen werden in der ausgewählten Sprache ausgegeben.

9.2.4 Parameter

Menü: FIDOR / Parameter

9.2.4.1 Messwertanzeige

In diesem Menü können die Nachkommastellen der Messwertanzeige eingestellt werden.

Abb. 39: Menü: FIDOR / Parameter/Messwertanzeige

Measured value display

Decimal places	(1)	2	
beennar places	9	4	

① Eingabe: Anzahl der Nachkommastellen für die Messwertanzeige

9.2.4.2 Messbereich

In diesem Menü kann der Messbereich parametriert werden.

Abb. 40: Menü: FIDOR / Parameter/Messbereich

Measuring range		
Measuring range (1) 20 Measuring unit mgC V	0	D Eingabe: Messbereich
(2)	C	2 Anzeige: Maßeinheit
Measuring unit		B Eingabe: Maßeinheit Anzeige abhängig von der Einstellung, siehe "Kon- figurationen", Seite 62
mgC		

9.2.4.3 Referenzgas

In diesem Menü kann das Referenzgas parametriert werden.

Abb. 41: Menü: FIDOR / Parameter/Referenzgas

Re	ference gas data	
Re	ference gas 1 8 Reference gas 4 12.8632	
Me	asuring 2 ppm v Measuring 5 mgC v	
Re	ference (3) Propane v Reference (6) User defined v	
Re	ference gas data	
Ref	gas na 7 Propan	
Num	iber org (8) 3	
Mole	ecular m(9) 44.096	
Res	ponse f(10)	
1	Eingabe: Konzentration des Referenzgases. Die Konzentration des Referenzgases sollte ca. 80 % des	eingestellten Messbereichs betragen.
2	Eingabe (Aufklappmenü): Einheit des Referenzgases	
3	Eingabe (Aufklappmenü): Referenzgas ("Propan", "Ethan", "Methan", "benutzerdefiniert") Bei "benutzerdefiniert": Felder 7 - 10 parametrierbar.	
4	Anzeige: Referenzgaskonzentration. Einheit des eingestel	ten Messgases
5	Anzeige: Einheit des eingestellten Messgases	
6	Anzeige: Referenzgas. Einheit des eingestellten Messgase	25
\bigcirc	Eingabe/Anzeige: Name des Referenzgases	

- 8 Eingabe/Anzeige: Anzahl C-Atome des Referenzgases
- (9) Eingabe/Anzeige: Molekulargewicht des Referenzgases
- 10 Eingabe/Anzeige: Response-Faktor des Referenzgases

9.2.4.4 Messgas

In diesem Menü kann das Messgas parametriert werden.

```
Abb. 42: Menü: FIDOR / Parameter/Messgas
```

Sample gas data		
Sampl User defined V	1	Eingabe "benutze Bei "ben
Sample gas data	G	Eingabe/
~		
Sample gas nar (2) THC	G	B) Eingabe/
	(4	Eingabe/
Number org. C 3	G	Eingabe/
Molecular ma		
Response fac 1		

1	Eingabe (Aufklappmenü): Messgas ("Propan", "Ethan", "Methan", "benutzerdefiniert") Bei "benutzerdefiniert": Felder 2 - 5 parametrierbar
2	Eingabe/Anzeige: Name des Messgases
3	Eingabe/Anzeige: Anzahl C-Atome des Messgases
4	Eingabe/Anzeige: Molekulargewicht des Messgases
5	Eingabe/Anzeige: Response-Faktor des Messgases

9.2.4.5 Messstelle

In diesem Menü kann ein Name für eine Messstelle eingegeben werden.

Abb. 43: Menü: FIDOR / Parameter/Messstelle

Sampling point		
(1)		
Sampling point	FIDOR Labor	

Gas timing

① Eingabe: Name der Messstelle

9.2.4.6 Gaszeiten

Abb. 44: Menü: FIDOR / Parameter/Gaszeiten

Sample gas purge time 1 30 s
Zero gas purge time 2 60 s
Zero gas averaging time 3 30 s
Reference gas purge time 460 s
Ref. gas averaging time 5 30 s
Purge time 6 120 s

1	Eingabe Messgas-Spülzeit
2	Eingabe Nullgas-Spülzeit
3	Eingabe Nullgas-Mittelungszeit
4	Eingabe Referenzgas-Spülzeit
5	Eingabe Referenzgas-Mittelungszeit
6	Eingabe Spüldauer

9.2.4.7 Anwendungsbereich

In diesem Menü kann ein vorgegebener Anwendungsbereich angewählt werden.

Bei Auswahl eines Anwendungsbereichs werden die oben beschriebenen Eingabemenüs (Referenzgas, Messgas, Messbereich) entsprechend angepasst.

Abb. 45: Menü: FIDOR / Parameter / Anwendungsbereich



9.2.5 Justierungen und Validierung

Menü: FIDOR /Justierungen.



Justierungen und Validierung werden über die BCU gesteuert, siehe "Zusatz-Betriebsanleitung Bedieneinheit BCU für die Baureihe GMS800".

9.2.5.1 Justierung durchführen

Menü: FIDOR / Justierungen/Justierung

Justierung bedeutet: Neuer Abgleich auf Null- und/oder Referenzgas.

Justierergebnisse

Dieses Menü zeigt die Justierergebnisse der Null- und Referenzpunktjustierung.

Abb. 46: Menü: FIDOR / Justierungen/Justierung/Justierergebnisse

Adjustment results 1		
Zero adjustment results (4)		
Date 15-07-22 (5) Time (6)1:21		
Nominal val. 7 Actual value 8 -77.8267		
Reference adjustment results 9		
Date 15-07-22 5 Time 69:11		
Nominal val. (7) Actual value (8) 670.1365		
Zero adjustment results 2	Reference adjustment results (3)	
Last adjustmen 10 Previous adjustment 1	Last adjustmer (10) Previous adjustment (11)	
Date 5 15-07-22 15-07-22	Date (5) 15-07-22 15-07-22	
Time 6 11:21:21 11:16:46	Time 6 11:29:11 10:51:03	
Zero drift rel. 12 -4.2 % 3.7 %	Span drift rel. 12 -16.2329 % 0 %	
Measurement (13 3215.7966) RF-mgC 3215.7966 RF-mgC	Ref. gas value 16 1286.3186 mgC 1286.3186 mgC	
Measurement (14) 2000 2000	Ref. gas value 16 1574.1544 mg 1574.1544 mg	
Measuring unit (15) ppm ppm	Ref. gas value 800 ppm 800 ppm	
	Ref. gas name 17 Propan Propan	
	Measurement (13 3215.7966 RF-mgC 3215.7966 RF-mgC	
	Measurement (14) 2000 2000	
	Measuring unit 19 ppm ppm	
1 Tabelle mit Justierergebnissen		
2 Tabelle mit Ergebnissen der Nullpunktjustierung	g	
3 Tabelle mit Ergebnissen der Referenzpunktjusti	erung	
Ergebnis Nullpunktjustierung		
5 Datum [jj-mm-tt]		
6 Uhrzeit [hh:mm:ss]		
Sollwert		
8 Istwert		
9 Ergebnis Referenzpunktjustierung		

10	Spalten mit aktuellen Justierergebnissen
1	Spalten mit vorherigen Justierergebnissen
(12)	Relative Drift seit der letzten Justierung.
0	Grenzwert ist voreingestellt. Bei Überschreitung erfolgt eine Meldung.
₿	Eingestellter Messbereich in mgC umgerechnet
14)	Eingestellter Messbereich (Einstellung in Menü "Messbereich", siehe "Messbereich", Seite 55)
(5)	Eingestellte Maßeinheit (Einstellung in Menü "Messbereich", siehe "Messbereich", Seite 55)
16	Referenzgaswerte
\mathbf{V}	Referenzgasname

Drift-Reset

Der Drift-Reset löscht bei der nächsten Justierung die "relative Drift".

Abb. 47: Menü: FIDOR / Justierungen/Justierung/Driftreset



① Start Driftreset: Setzt bei nächster Justierung die Drift zurück.

9.2.5.2 Validierung

Menü: FIDOR / Justierungen/Validierung

Validierergebnisse

Menü: FIDOR / Justierungen/Validierung/Validierergebnisse

Validierung bedeutet: Null-und/oder Referenzgasaufgabe und Driftbestimmung ohne neuen Abgleich.

Das Menü entspricht dem Menü "Justierungen", siehe "Menü: FIDOR / Justierungen/Justierung/Justierergebnisse", Seite 58.

9.2.6 Wartung

9.2.6.1 Zündung

Die Flamme des FID zündet bei Inbetriebnahme automatisch.

In diesem Menü kann gegebenenfalls eine manuelle Zündung durchgeführt werden.

Abb. 48: Menü: FIDOR /Wartung/Zündung.

Ignition		
Flame bun 19	\bigcirc	LED leuchtet: Flamme brennt
Process 2uring	2	Anzeige: Aktueller Geräteprozess (z. B. "MEASURING")
Ignite (3)	3	Zündung starten



9.2.6.2 Wartungsbetrieb

In diesem Menü kann der Betriebszustand "Wartung" aktiviert/deaktiviert werden.

Beim Beenden des Wartungsbetriebs: Es dauert 30 Sekunden bis der Wartungsbetrieb beendet wird.

Im Wartungsbetrieb wird lediglich der Wartungszustand (Namur: C-Flag) signalisiert, FIDOR arbeitet normal weiter.

Zusätzlich kann das M-Flag gesetzt werden, siehe "Optionen", Seite 63.

Abb. 49: Menü: FIDOR /Wartung/Wartungsbetrieb

Ma	aintenance mode	
Ма	ntenance mode 1 O Maintenance mode lea O O	
Loc	k-in (3) O	
Ма	ntenance mode On v 4	
E	xecute (5)	
	LED leuchtet: FIDOR ist im Wartungsbetrieb.	
2	LED leuchtet: Wartungsbetrieb wird beendet (Dauer max. 30 Sekunden).
3	Verlassen des Wartungsbetriebs ist gesperrt. Mögliche Ursachen: Werksjustage defekt, Kon Bitte kontaktieren Sie den Endress+Hauser Ku	figuration nicht freigegeben. Indendienst.
4	Anwahl Aufklappmenü: Wartungsbetrieb starten: On Wartungsbetrieb beenden: Off	
5	Auslösen des unter "4" eingestellten Zustands	S.

9.2.6.3 Testgas

In diesem Menü können Null- und Referenzgasaufgabe parametriert werden.

Null- oder Referenzgas können aufgeschaltet werden.

Es wird keine Justage durchgeführt.

Abb. 50: Menü: FIDOR / Wartung/Testgas

м	easured value
M	(1 0.682 Unit 2 mgC Measuring rang 3 20
M	(4) 0.682 mgC Reference gas (5) mgC
	ast ass activation
-	
Ac	ljustment locked 06
Ze	ro gas test in 7 Ref. gas test in 8
Ze	ro gas test 9 240 s Ref. gas test 10 240 s
Pri	ocess Measuri(11)
(12)	Turn zero gas on Zero gas (12)
13	Turn ref. gas on Reference gas 13
14	Turn test gas off Test gas off
	Messwert
2	Einheit
3	Messbereich
4	Messwert in mgC
5	Referenzgaskonzentration in mgC
6	Justierung gespert.
	Ursache z. B. Justiersperre über Signaleingang, siehe "Signalanschlüsse", Seite 32
7	Eingabe Häkchen: Nullgas strömt bis zum manuellen Abschalten.
8	Eingabe Häkchen: Referenzgas strömt bis zum manuellen Abschalten.
9	Eingabe: Zeit, wie lange das Nullgas strömen soll [s].
10	Eingabe: Zeit, wie lange das Referenzgas strömen soll [s].
	Anzeige: Aktueller Geräteprozess (z. B. "MEASURING")
L)	Starten der Nullgasaufgabe LED leuchtet: Nullgas strömt.
B	Starten der Referenzgasaufgabe
0	LED leuchtet: Referenzgas strömt.
14	Manuelles Abschalten der Prüfgase LED leuchtet: Prüfgase sind abgeschaltet.

9.2.6.4 Konfigurationen

In diesem Menü wird die Konfiguration gespeichert und geladen.

Abb. 51: Menü: FIDOR / Wartung/Konfigurationen

- U	Jser settings	
C	Backup 1	
0	ind. warm start)	
	B Restore last user settings Date 15-(4). Time 09:47:38	
	Destore next to last user settings Date 15-6 Time 09:47:18	
F	actory settings	
0	ind. warm start	
	Restore 8	
1	Starten: Aktuelle Konfiguration intern sichern. Die bisherige "letzte Sicherung" wird automatisch zu "vorletzter	Sicherung.
2	Text: Neustart wird durchgeführt.	
3	Wiederherstellen der letzten Konfiguration	
4	Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung der Konfiguration [jj-n	nm-tt][hh:mm:ss]

5 Wiederherstellen der vorletzten Konfiguration

6 Datum und Uhrzeit der vorletzten Sicherung der Konfiguration [jj-mm-tt][hh:mm:ss]

- ⑦ Text: Neustart wird durchgeführt.
- 8 Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

9.2.6.5 Neustart

In diesem Menü wird FIDOR neu gestartet.

Abb. 52: Menü: FIDOR /Wartung/Neustart



Neustart auslösen.
 LED leuchtet: Neustart wird durchgeführt.

9.2.7 Werkseinstellungen

9.2.7.1 Identifikation

Dieses Menü zeigt Seriennummern und Versionsstände.

Abb. 53: Menü: FIDOR / Werkseinstellungen/Identifikation

ID numbers	
Serial number 1)3823574	1 Seriennummer
Material number 2	② Materialnummer
	3 Hardware-Version
Hardware versid 3	Software-Version
Software versio 4 230690_4.001	S Software-Datum
Software date 5 21 2015 1348	

9.2.7.2 Optionen

Abb. 54: Menü: FIDOR / Werkseinstellungen/Optionen

op	tions	
Line	voltag	
Hea	ting 2 (3)sed V	
Exte	ernal ready signal (4)	
Exte	ernal maintenance req 5	
Exte	ernal failure signal	
Pres	ssure o 1 hPa	
Mo	n maintenance mode (8)	
D	Anzeige: am FIDOR eingestellte Ne Wenn die angezeigte Spannung nie Sie den Endress+Hauser Kundend	tzspannung. cht mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt: Bitte kontaktieren ienst.
2	Anzeige wie Heizung eingestellt ist	(fest eingestellt).
~		
3	Aufklappmenü für Verwendung des "Nicht verwendet", "Messgasleitur	s 2. Heizkreises. g" oder "Katalysator".
3 4	Aufklappmenü für Verwendung des "Nicht verwendet", "Messgasleitur Externes "Ready"-Signal (Eingang) Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer	s 2. Heizkreises. g" oder "Katalysator". : ten.
3 4 5	Aufklappmenü für Verwendung des "Nicht verwendet", "Messgasleitur Externes "Ready"-Signal (Eingang) Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer Externe Wartungsanforderung (Ein Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer	s 2. Heizkreises. g" oder "Katalysator". : ten. gang): ten.
3 4 5 6	Aufklappmenü für Verwendung des "Nicht verwendet", "Messgasleitur Externes "Ready"-Signal (Eingang) Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer Externe Wartungsanforderung (Ein Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer Externes Fehler-Signal (Eingang): Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer	s 2. Heizkreises. g" oder "Katalysator". : ten. gang): ten.
3 4 5 6 7	Aufklappmenü für Verwendung des "Nicht verwendet", "Messgasleitur Externes "Ready"-Signal (Eingang) Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer Externe Wartungsanforderung (Ein Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer Externes Fehler-Signal (Eingang): Häkchen: Signal auswerten. Kein Häkchen: Signal nicht auswer Zur Druckanpassung: Bitte kontakt	ten. ten. ten. ten. ten. ten.

9.2.7.3 Temperaturregler (Messgasleitung)

Dieser Teil des Menüs zeigt Werkseinstellungen.

Die Solltemperatur des Temperaturreglers kann eingestellt werden.

Abb. 55: Menü: FIDOR / Werkseinstellungen/Temperaturregler (Messgasleitung)

Temperarure controller (Sample gas line)
Activation 1
Name (2)ted line
Nominal val. 4 180 °C
Monitoring
Temperatur 5 708.9312 °C
Mode SENE FAILURE

(1)	Häkchen: Regelung "Messgasleitung" ist aktiv.
2	Anzeige: Name des Temperaturreglers.
3	Nach Austausch der Messgasleitung oder schlechtem Regelverhalten: Häkchen setzen: Selbstlemfunktion starten: Die Regelparameter für die Messgasleitung werden automatisch ermittelt. Modus "Lernen": Danach geht FIDOR automatisch in den normalen Heizbetrieb über.
4	Eingabe: Solltemperatur
5	Anzeige: Isttemperatur
6	Anzeige: Status des Reglers (z. B. Heizen)

9.3 Starten wichtiger Betriebs-Abläufe

9.3.1 Überpüfung und Justage mit Prüfgas

1	Null- und Referenzgas anschließen.	siehe "Gasanschlüsse (GMS810/GMS811)", Seite 37 und siehe "Gasanschlüsse (GMS840)", Seite 38
2	Gerät in "Wartungsbetrieb" schalten: Menü War- tung/Wartungsbetrieb.	siehe "Wartungsbetrieb", Seite 60
3	Referenzgas parametrieren: Menü Parameter/ Referenzgas.	siehe "Referenzgas", Seite 55
4	Ggf. Gaszeiten parametrieren: Menü Wartung/Test- gas	siehe "Testgas", Seite 61
5	Null- und Referenzpunktjustage starten. Dies geschieht über die BCU oder SOPAS ET.	Siehe "Zusatz-Betriebsanleitung Bedien- einheit BCU für die Baureihe GMS800" Siehe "Technische Information Bedienein- heit BCU für die Baureihe GMS800: Betrieb mit SOPAS ET.

10 Außerbetriebnahme

10.1 Vorbereitung zur Außerbetriebnahme

▶ Den Messgasweg mit einem trockenen, neutralen Gas (z. B. Instrumentenluft) spülen.

10.2 Ausschaltprozedur

- 1 Prüfgas-Zufuhr schließen.
- 2 Brenngas-Zufuhr schließen.
 - Die Flamme erlischt.
 - FIDOR (und ggf. die Messgasentnahme) werden automatisch mit Nullgas gespült.
- 3 Mindestens 10 Minuten spülen.
- 4 Messgasentnahme unterbrechen.
- 5 Instrumentenluft-Zufuhr schließen.
- 6 Nullgas-Zufuhr (wenn vorhanden) schließen.
- 7 Bei GMS840: Gegebenenfalls Gas der Gehäusespülung schließen.
- 8 FIDOR ausschalten.

10.3 Entsorgung

Das Gerät kann im Industrieschrott entsorgt werden.

schrott.		
Beachten Sie die jeweils gültigen lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von Industrie-	!	Beachten Sie die jeweils gültigen lokalen Bestimmungen zur Entsorgung von Industrie- schrott.

XV.	Folgende Baugruppen enthalten Stoffe, die ggf. gesondert entsorgt werden müssen:
¥ 77	Elektronik: Kondensatoren, Akkumulatoren, Batterien.
	Display: Flüssigkeit des LC-Displays.
	Katalvsator: enthält Edelmetalle.

11 Instandhaltung

11.1 Sicherheit



WARNUNG: Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit giftigen Gasen

Beim Öffnen von messgasberührten Teile können Rückstände von gesundheitsschädlichen Gasen freigesetzt werden.

- Führen Sie vor dem Öffnen von messgasberührten Teile eine Dekontamination durch:
 - » Entfernung von gasförmigen Rückständen:
 - Spülen Sie alle messgasführenden Teile über eine Dauer von zwei Stunden mit Spülgas.
 - » Entfernung von flüssigen/festen Rückständen:
 - Führen Sie die Dekontamination entsprechend der Anforderungen durch, die diese Verunreinigungen verursachen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Endress+Hauser Service.

Wenn bei der Anwendung auch das Gehäuse mit giftigen Gasen in Berührung kommt, muss das Gehäuse ebenfalls dekontaminiert werden, bevor eine Instandhaltung/Reparatur durchgeführt wird.

Führen Sie die Dekontamination des Gehäuses entsprechend der Anforderungen durch, die sich aus der Art der Kontamination ergeben. Beachten Sie alle entsprechenden Reinigungshinweise.

11.2 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle hängen von der individuellen Anwendung ab.

Wartungsarbeit	W[1]	m [2]	V [3]	j [3]	2-j [3]
Optische Kontrolle	1			<u> </u>	
Überprüfung, ob die Messwerte im Kontrollraum plausibel sind	X	X		X	X
Uberprüfung, ob Meldungen aktiv sind	X	X		X	X
Überprüfung der Meldungshistorie				X	X
Uberprüfung auf Beschädigung				X	X
Uberprüfung der Leitungen, Schläuche und Anschlüsse				X	X
FIDOR					
Messgaseingangsfilter tauschen (Best. Nr.: 2061156)				X	X
Dichtungssatz FI-Detektor tauschen (Best. Nr.: 2052248)					X
Glühkerze tauschen (Best. Nr.: 2055531)					X
Dichtungen Bypassdüse tauschen (Best. Nr.: 2061271)					x[4]
Dichtungen Ejektor tauschen (Best. Nr.: 2061270)					x[4]
Blende 0,5 mm Messgaseingang tauschen (Best. Nr.: 2061269)					χ[4]
Justierung durchführen GMS800 FIDOR			X	X	X
Überprüfung der Signalübergabe				X	X
Endprüfung					
Uberprüfung des Prüfgasdrucks				X	X
Uberprüfung des Füllstandes der Prüfgasflasche				X	X
Überprüfung der Anschlüsse der Prüfgasflasche				X	X
Überprüfung des Gesamtsystems				X	X
Uberprüfung des Gesamtsystems				Х	X

[1] w = wöchentlich, m = monatlich, v = vierteljährlich, j = jährlich, 2-j = alle 2 Jahre

Wartung durch Betreiber Wartung durch Fachkraft

[2] [3] [4] Alle 5 Jahre

11.3 Verbrauchs- und Verschleißteile

Empfohlene Verbrauchs- und Verschleißteile für 2 Jahre Betrieb

Teil	Bestellnummer	Benötigt pro War- tung	Benötigt für 2 Jahre
E-Set Filterelement Messgaseingang	2061156	bei Bedarf	bei Bedarf
Wartungssatz FI-Detektor	2052248	1	1
E-Set Glühkerze	2055531	1	1
Signalkabel 1 Paar	2061176		5 Jahre
Messgasblende 0,5 mm	2061269		5 Jahre
E-Set Dichtungen Ejektor	2061270		5 Jahre
Dichtung Bypassblende	2061271		5 Jahre

11.4 Gehäuse reinigen

VORSICHT: Gefahr durch eingedrungene Flüssigkeit

Wenn Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist:



- Berühren Sie das Gerät nicht mehr.
- Nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb, indem Sie die Netzspannung an externer Stelle unterbrechen (z. B. Stecker der Netzleitung aus der Netzsteckdose ziehen oder externe Netzsicherung abschalten).
- Kontaktieren Sie Endress+Hauser Service, um das Gerät instandsetzen zu lassen.
- 1 Verwenden Sie ein weiches Tuch zur Reinigung des Gehäuses.
- 2 Feuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel an.
- 3 Verwenden Sie keine mechanisch oder chemisch aggressiven Putzmittel.
- 4 Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt.

11.4.1 Messgasfilter erneuern (GMS810/811 FIDOR)



Arbeiten am Messgasfilter nur im kalten Zustand durchführen.

- 11.4.1.1 Messgasfilter demontieren
 - 1 Kapillarrohr vom Messeingang lösen.
 - 2 Zwei Schrauben der Isolierhaube abschrauben.
 - 3 Isolierhaube und Knickschutz abnehmen.
 - 4 Vier Schrauben des Messgaseingangsblocks abschrauben.
 - 5 Messgaseingangsblock abnehmen.
 - 6 O-Ring und Filter aus Messgaseingangsblock entnehmen.

11.4.1.2 Messgasfilter montieren

- 1 Filter in Messgaseingangsblock einlegen.
- 2 Neuen O-Ring in Messgaseingangsblock einlegen.
- 3 Messgaseingangsblock (1) in gewünschter Richtung mit vier Schrauben festschrauben.
- 4 Knickschutz montieren.

11.4.1.3 Knickschutz montieren GMS810-/GMS811-Geräteausführung

Abb. 56: Knickschutz für GMS810-/GMS811-Geräteausführung am Gerät montiert



- 1 Knickschutz (2) mit zwei Schrauben festschrauben.
- 2 Isolierhaube (3) mit zwei Schrauben festschrauben.

Abb. 57: Knickschutz und Isolierhaube



Abb. 58: Messgaseingang montiert



12 Störungsbeseitigung

12.1 Sicherheit



WARNUNG: Explosionsgefahr

- Wartungsarbeiten am FIDOR dürfen ausschließlich durch Techniker durchgeführt werden, die auf FIDOR geschult wurden.
- Verwenden Sie ausschließlich original Endress+Hauser Ersatzteile.

12.2 Austausch von Sicherungen



VORSICHT: Gefahren durch elektrische Spannungen

Die im Folgenden beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrikern durchgeführt werden, die mit den möglichen Gefahren vertraut sind und diese vermeiden können.

Trennen Sie das Gerät vom Netz.

FIDOR enthält mehrere Sicherungen.

- Wenn trotz angeschlossener Versorgungsspannung und eingeschaltetem Netzschalter die POWER LED nicht leuchtet:
 - Bei GMS840: ext. Sicherungsautomaten pr
 üfen.
 - Sicherungen im Netzstecker prüfen, siehe "Netzsicherung", Seite 69.
- Wird die Solltemperatur des Detektors nicht erreicht und die Umgebungstemperatur angezeigt, so kann die Ursache in dem Auslösen der internen Übertemperatursicherung oder einer defekten Heizung liegen. Bitte kontaktieren Sie den Endress+Hauser Kundendienst.

12.2.1 Netzsicherung

12.2.1.1 GMS810/GMS811

Die Netzsicherung befindet sich im Geräteschalter (Geräte-Rückseite).

Netzspannung	Sicherung
115 V und 230 V	8 A M (Mittelträge), 5x20

Abb. 59: Sicherung erneuern



12.2.1.2 GMS840

Siehe "Netzanschluss herstellen", Seite 30

12.3 Blinkende Messwertanzeige und gelbe LED

Wenn Messwertanzeige und gelbe LED blinken:

Status "Wartungsanforderung", "Fehler" oder "unsicherer Betriebszustand" ist aktiv: *Menü: Diagnose/Status/Module/FIDOR / Diagnose*

Messen		
Diagnose	.4.1.2.5.13.	
 Wartungsbetriel Prozess Subprozess niedr.Temp. 	b Ja Messen Messen Nein	
./Diagnose/Status/Module Back ▲ ▼ Enter		

2 Prozess: Gerätezustand

Diagnose über SOPAS ET: siehe "Diagnose", Seite 47

12.4 Ausfall

Bei einer Störung schaltet FIDOR automatisch in den Zustand "Ausfall".

In diesem Zustand:

- Leuchtet die rote Statusanzeige.
- Ist ein Statussignal gesetzt.
- Wird der Messgasweg (einschließlich Entnahmesonde) mit Nullgas gespült.
- Erscheint eine entsprechende Fehlermeldung auf der Bedienkonsole und wird im Logbuch eingetragen.
- Wenn Sie den Fehler nicht selber beheben können: Wenden Sie sich an den Endress+Hauser Kundendienst.

Wenn der Fehler ohne Ausschalten des FIDOR behoben werden konnte, schaltet das Gerät automatisch wieder in den Messbetrieb.

12.5 Flamme zündet/brennt nicht

Störung	Mögliche Ursache	Hinweise
Flamme zündet nicht	Brenngas-Versorgung nicht vor- handen oder zu geringer Druck	Korrekte Brenngasversorgung sicherstellen.
	Luft in der Brenngasleitung	So oft zünden bis Flamme brennt.
Flamme erlischt "immer wieder"	Brenngas verunreinigt oder schwankender Druck	Auf korrekte Brenngasversorgung (saubere Rohre) achten.

12.6 Fehlermeldungen

Logbuchtext	Logbuchtext	Beschreibung	Mögliche Abhilfe
Display	SOPAS ET	-	-
F Software	F Software	Messwert-Linearisierungsdaten sind fehlerhaft	Messwert-Linearisierungsdaten korrigieren / neu aufnehmen
F Watchdog	F Watchdog	Fehler beim Watchdog Laufzeitüberwachung aufgetreten	Störung im Programmablauf, keine Aktion möglich, Gerät erneut starten
F Konfiguration	F Konfiguration	Fehler beim Lesen der Konfigurationsdaten	Fehler beim Laden der Sensorparameter, Gerät erneut starten
F Start Zeitüber- schreitung	F Start Zeitüber- schreitung	Fehler Zeitüberschreitung beim Systemstart	Heizungen und Temperatursensor prüfen Gasversorgung / Gaswege überprüfen
F Flamme	F Flamme	Flamme brennt nicht oder Flammentemperatursensor PT100 Kabel- bruch oder defekt	Zündung starten, Gasversorgung / Gaswege über- prüfen oder Hardwarefehler, Reparatur notwendig
FNullpunkt	F Nullpunkt	Zeitüberschreitung bei Nullpunktjustierung oder Nullpunktdrift seit letzter Justierung zu hoch oder Nullpunktdrift seit Werksjustierung zu hoch oder Zeitüberschreitung bei Nullpunktvalidie- rung oder Nullpunktdrift seit letzter Justierung zu hoch oder Nullpunktdrift seit Werksjustierung zu hoch	Prüfgas überprüfen, Sollwert überprüfen; Messsys- tem überprüfen Drift zurücksetzen und neu justieren
F Referenzpunkt	F Referenzpunkt	Zeitüberschreitung bei Endpunktjustierung oder Endpunktdrift seit letzter Justierung zu hoch oder Endpunktdrift seit Werksjustierung zu hoch oder Zeitüberschreitung bei Endpunktvalidie- rung oder Endpunktdrift seit letzter Justierung zu hoch oder Endpunktdrift seit Werksjustierung zu hoch	Prüfgas überprüfen, Sollwert überprüfen; Messsys- tem überprüfen Drift zurücksetzen und neu justieren
F Heizung	FHeizung	pA-Verstärkertemperatur außerhalb der Aus- falltoleranz oder Analysatortemperatur außerhalb der Aus- falltoleranz oder Fehler bei der Temperatursensor des Analysators	Temperatur außerhalb der Ausfalltoleranz, Heizun- gen und Temperatursensor prüfen
F Katalysator	F Katalysator	Katalysatortemperatur außerhalb der Ausfallto- leranz oder Fehler beim Temperatursensor des Kataly- sators	Temperatur außerhalb der Ausfalltoleranz, Heizun- gen und Temperatursensor prüfen
F Saugspannung	F Saugspannung	Saugspannung ist außerhalb der Ausfalltole- ranz	Verschmutzung auf der Leiterplatte, Detektor oder Hardware defekt

F Druck	F Druck	Messgasdruck außerhalb der Ausfalltoleranz	Gasversorgung, Gaswege und Messgasfilter über-
		oder Eingangsdruck außerhalb der Ausfalltole-	prüfen
		ranz	-
		oder Brenngasdruck außerhalb der Ausfalltole-	
		ranz	
		odor Bronnluftdruck außorhalb dor Ausfalltolo	
		oder I-Luftdruck am Druckschalter zu niedrig	
		oder Brenngasdruck am Druckschalter zu nied-	
		rig	
		oder Druckunterschied P3 -P2 ist zu groß	
F Messwert	F Messwert	Messwertüberlauf	Messbereich, Justierung, Gasversorgung und Gas-
		oder Messwertunterlauf	wege überprüfen
		oder Messwert ist fehlerhaft, außerhalb des	
		adar arfacetar Dah Macewart ist zu pagativ	
		ouer endsster Ron-wesswert ist zu negativ	
F Beheizte Mess-	F Messgaslei-	Temperatur der beheizten Leitung außerhalb	Temperatur außerhalb der Ausfalltoleranz, Heizun-
gasleitg.	tung	der Ausfalltoleranz	gen und Temperatursensor prüfen
00		oder Fehler beim Temperatursensor der beheiz-	oder
		ter Leitung	Temperatursensor defekt oder Konfigurationsfehler
F Glühkerze	F Glühkorzo	Zündetrom ist zu niedrig	Zündkerze Zündkreis überprüfen
r Giulikeize	M Wortungebo	Wartungemede ist aktiv	Wortung altiv
wanungsbe-	wartungsbe-	wartungsmode ist aktiv	waltung aktiv
tried	tried		
M Konfig. nicht	M Konfiguration	Konfiguration ist nicht freigegeben	Konfiguration freigeben
freigegeben	nicht freigege-		Hardwaretest deaktivieren wenn aktiv
	ben		Werksjustierung durchführen wenn die Werksjustie-
			rung fehlt
			Wenn die Detektorempfindlichkeit nicht ermittelt
			werden kann, wird eine Werksjustierung angefordert
M Nullpunkt	M Nullpunkt	Nullpunktdrift seit letzter Justierung zu hoch	Prüfgas überprüfen, Sollwert überprüfen; Messsys-
•	•	oder Nullpunktdrift seit Werksiustierung zu	tem überprüfen
		hoch	Drift zurücksetzen und neu justieren
		oder Nullnunktdrift seit letzter lustierung zu	
		bach	
		noch a dag Nulluur ut duift a ait Magluaiu atia mus s' au	
		oder Nullpunktarift seit werksjustierung zu	
		noch	
M RefPunkt	M RefPunkt	Endpunktdrift seit letzter Justierung zu noch	Prutgas uberpruten, Sollwert uberpruten; Messsys-
		oder Endpunktdrift seit Werksjustierung zu hoch	tem überprüfen
		oder Endpunktdrift seit letzter Justierung zu	Drift zurücksetzen und neu justieren
		hoch	
		oder Endpunktdrift seit Werksjustierung zu hoch	
M Heizung	M Heizung	pA-Verstärkertemperatur außerhalb der War-	Heizungen und Temperatursensor prüfen
5	Ŭ	tungstoleranz	
		Analysatortemperatur außerhalb der Wartungs-	
		toleranz	
M Katalysator	M Katalysator	Katalysatortemperatur außerhalb der War-	Heizungen und Temperatursensor prüfen
		tungstoleranz	
	M Saurenan-	Saugenannung ist außerhalb der Wartungstele	Verschmutzung auf der Leiterplatte. Detektor odor
	ni Saugspail-	ronz	Hardward defakt
	nung	IGIIZ	I I AI UWAI E UEIEKL
M Druck	M Druck	I-Luftdruck außerhalb der Wartungstoleranz	Gasversorgung, Gaswege und Messgasfilter über-
------------------	------------------	--	---
		oder Messgasdruck außerhalb der Wartungsto-	prüfen
		leranz	•
		oder Eingangsdruck außerhalb der Wartungsto-	
		leranz	
		oder Brenngasdruck außerhalb der Wartungs-	
		toleranz	
		oder Brennluftdruck außerhalb der Wartungsto-	
		leranz	
		oder Prüfgasdruck am Druckschalter zu niedrig	
		oder Druckunterschied P3 -P2 ist zu klein	
		oder Druckunterschied P3 -P2 ist zu groß	
M Messwert	M Messwert	pA-Verstärker-Überlauf	Messbereich, Justierung, Gasversorgung und Gas-
		oder pA-Verstärker-Offset zu niedrig	wege überprüfen
			oder pA-Verstärker muss ausgetauscht werden
M SD-Karte	M SD-Karte	SD-Karte ist nicht vorhanden	Prüfen, ob SD-Karte richtig montiert ist. Ggf SD-
			Karte erneuern.
M Konfiguration	M Konfiguration	pA-Verstärker ist nicht kalibriert oder ist falsch	pA-Verstärker muss ausgetauscht werden
		kalibriert, Wartung wird aktiviert.	
M Beheizte Mess-	M Messgaslei-	Die Temperatur der Messgasleitung ist außer-	Temperatur außerhalb der Wartungstoleranz, Hei-
gasleitg.	tung	halb der Wartungstoleranz	zungen und Temperatursensor prüfen
			oder Temperatursensor defekt oder Konfigurations-
			fehler
E NullgVentil	E NullgVentil	Nullgas-Magnetventil ist offen	Nur Information
E RefGVentil	E RefGVentil	Endgas-Magnetventil ist offen	Nur Information
E Prozess Mes-	E Prozess Mes-	Logbucheintrag, Prozess Messen wird ausge-	Nur Information
sung	sen	führt	
E Messung	E Messen	Logbucheintrag, Messung läuft	Nur Information
C Funktionskont-	C Funktionskont-	Logbucheintrag, Funktionskontroll (Check)	Nur Information
rolle	rolle		
C Wartungsbe-	C Wartungsbe-	Logbucheintrag, Wartung aktiv	NurInformation
trieb	trieb		
C N.+RJustie-	C N.+R. Justie-	Logbucheintrag, Null- und Endpunktjustierung	NurInformation
rung	rung		
C Nullpunkt	C Nullpunkt	Logbucheintrag, Nullpunktjustierung / Validie-	NurInformation
	0.5.(
C RefPunkt	CReferenzpunkt	Logbucheintrag, Endpunktjustierung / Validie-	INURINTORMATION
		rung	
U Unsicher	U Unsicher	Logoucheintrag, Uberlauf/Unterlauf des pA-	INUR INTORMATION
1		verstarkers oder Furiktionskontrolle	

13 Technische Unterlagen

13.1 Zulassungen

13.1.1 Konformität

Das Gerät entspricht in seiner technischen Ausführung folgenden EG-Richtlinien und EN-Normen:

- EG-Richtlinie: NSP (Niederspannungsrichtlinie)
- EG-Richtlinie: EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Angewandte EN-Normen:

- EN 61010-1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- EN 61326, Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik, Laboreinsatz EMV-Anforderung
- EN 15267, Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen

13.1.2 Elektrischer Schutz

- Isolierung: Schutzklasse 1 gemäß EN 61010-1.
- Messkategorie II gemäß EN61010-1.
- Verschmutzung: Das Gerät arbeitet sicher in einer Umgebung bis zum Verschmutzungsgrad 2 gemäß EN 61010-1 (übliche, nicht leitfähige Verschmutzung und vorübergehende Leitfähigkeit durch gelegentlich auftretende Betauung).

13.2 Abmessungen (GMS810/GMS811)



Dimensionen in mm

13.2.1 Gaseingang/Gasausgang seitlich (optional)

Abb. 60: Gaseingang/Gasausgang seitlich



13.2.2 GMS800 Operating Unit (extern, optional)

Abb. 61: GMS800 Operating Unit



76

13.3 Abmessungen (GMS840)

13.3.1 Abmessungen (alle Maßeinheiten in mm)



Das Gehäuse ist nur für die Wandbefestigung geeignet.



Die Befestigungslaschen können um 90° gedreht werden.



HINWEIS: Freiraum beachten

- Für Leitungen: Ca. 200 mm Freiraum unter dem Gehäuse lassen.
- Für die Deckelablage bei Öffnung nach unten: Ab Unterkante des Gehäuses ca. 600 mm Freiraum nach unten und ca. 100 mm nach hinten lassen.
- Für die Deckelablage bei Öffnung nach oben: Ab Oberkante des Gehäuses ca. 600 mm Freiraum nach vorne und oben lassen.

Abb. 62: Eingehängter Deckel (Öffnung nach unten)



Abb. 63: Aufgeklappter Deckel (Öffnung nach oben)



13.3.2 Anschlüsse (Signal-, Gas- und Netzanschlüsse)

Abb. 64: Lage der Anschlüsse (Signal-, Gas- und Netzanschlüsse) – Unterseite Gehäuse



- 2 Eingang Brennluft
- 3 Eingang Brenngas
- (4) Eingang Nullgas
- (5) Eingang Referenzgas
- (6) Ausgang Prüfgas (Null- oder Referenzgas)
- Ausgang Abgas
- 8 Eingang Messgas
- (9) Eingang Spülluftgas
- (1) I/O: Die Kabeleinführungen eignen sich für Kabel mit Außendurchmesser 7...12 mm.
- (1) Spannungsversorgung: Die Kabeleinführungen eignen sich für Kabel mit Außendurchmesser 7...12 mm.
- I/O: Die Kabeleinführungen eignen sich für Kabel mit Außendurchmesser 7...12 mm.
- B PA (Schutzerde)
 - ŧ

13.4 **Technische Daten**

Eingestellter Messbereich, siehe mitgelieferte Systemunterlagen.

Messwerte ^[1]			
Geräteausführung	GMS810/811	FIDOR GMS840	
Messprinzip	Flammenionisation		
Messkomponente	Gesamtkohlenwasserstoff (C_nH_m)		
Konzentrationsein- heit	mg org. C/m ³ , mg/m ^{3,} ppm, ppm C1, ppm C3, Vol. %, % UEG, % MAK		
Kleinster Messbe- reich	0 15 mg org. C/m ³		
Größter Messbereich	0 10 000 mg org. C/m ³ Bei Messung von Gaskonzentrationen oberhalb der unteren Explosions- grenze (UEG) muss vom Kunden eine Flammensperre vorgesehen werden.		
Geprüfter Messbe- reich ^[2]	0 15 mg C/m ³ 0 50 mg C/m ³ 0 150 mg C/m ³ 0 500 mg C/m ³		

Tabelle 1: Technische Daten Messwerte

Bei Überschreiten des Messbereichs zeigt FIDOR den Messwert weiter an. Die angegebene Genauigkeit wird nur in dem kalibrierten Messbereich erreicht.
Zertifizierter Messbereich nach DIN EN 15267-3.

Zeitverhalten			
Geräteausführung	GMS810/811	FIDOR GMS840	
Aufwärmzeit	< 1 h (bei Raumtemperatur)		
Einstellzeit T ₉₀ [1]	≤ 2,5 s		

Tabelle 2: Technische Daten Zeitverhalten

[1] Am Messgaseingang

Messverhalten		
Geräteausführung	GMS810/811	FIDOR GMS840
Nullpunktdrift ^[1]	< 2 % rol im Wartungsinton/all ^[2]	
Empfindlichkeitsdrift ^[1]		
Reproduzierbarkeit	< 1 % vom Messbereichsendwert	
Wiederholbarkeit	<1 % vom Messbereichsendwert	
Nachweisgrenze	0,05 mg org.C/m ³	
Linearität	\leq 2 % vom Messbereichsendwert	

Tabelle 3: Technische Daten Messverhalten

Bei täglicher Nullpunktjustierung
Wartungsintervall = 12 Wochen

Geräteeigenschaften			
Geräteausführung	GMS810/811	FIDOR GMS840	
Bauart	19" Einschub	Geschlossenes Stahlblech-Gehäuse	
Höheneinheiten	4 HE (plus 1 HE über FIDOR für ther- mischen Ausgleich)	n.a. (siehe Maßzeichnung für B x H x T)	

Tabelle 4: Technische Daten Geräteeigenschaften

Geräteeigenschaften				
Masse	17 kg (37.5 lb) 20 kg (44 lb)			
Heiztemperatur				
Detektor	180 °C (356 °F)			
externe Heizung (Optional)	60 250 °C (140 480 °F) (einstellbar)			
Messgas-Durchfluss	Ca. 120 L/h			
Eingangsdruck Messgas	- 120 +120 hPa			
Messmedienbe- rührte Materialien	Edelstahl FFKM Kupfer			

Tabelle 4: Technische Daten Geräteeigenschaften

Umgebungsbedingungen				
Geräteausführung	GMS810/811 FIDOR GMS840			
Umgebungstempera- tur	+5 +40 °C (40 104 °F) +5 +40 °C (40 104 °F)			
Lagerungstemperatur	-20 +70 °C (0 160 °F)			
Relative Luftfeuchtig- keit	Max. 95 % (ohne Kondensatbildung)			
Umgebender Luftdruck	900 1100 hPa (mbar) ^[1]			
Schutzart	IP 40, zur Verwendung in Räumen	in Räumen IP54		
Zulässige Verschmut- zung	Verschmutzungsgrad 2			

Tabelle 5: Technische Daten Umgebungsbedingungen

[1] Bei anderem Druck: Nach Rücksprache mit Endress+Hauser Kundendienst ggf. Druckanpassung durchführen.

Energieversorgung			
Geräteausführung	GMS810/811	FIDOR GMS840	
Netzspannung			
Elektronik	115 230 VAC (Mehrbereichsnetz- teil)	100 120 VAC220 240 VAC	
Heizung		• 100 120 VAC	
Katalysator	115 VAC OUEI 250 VAC (Walliweise)	• 220 240 VAC	
Netzfrequenz	47 63 Hz	50 60 Hz	
Leistungsaufnahme:	Max. 300 VA		
Netzsicherung Geräte- stecker	Für 115 V und 230 V: 8 A, mittel- träge, Typ 5 x 20 (austauschbare Schmelz- sicherung)	Externe Sicherungsmaßnahmen vom Betreiber erforderlich, siehe "Netz- anschluss herstellen", Seite 30.	

Tabelle 6: Technische Daten Energieversorgung

Gasversorgung (alle Angaben gültig für FIDOR-Geräteausführungen GMS810/811/840)				
Gas	Qualität	Durchfluss	Eingangsdruck	Anschluss ^[1]
Instrumentenluft	Teilchengröße max. 1 µm, Ölgehalt max. 0,1 mg/m³, Drucktaupunkt max40 °C.	\leq 1000 l/h	400 ± 20 kPa (4 ± 0.2 bar)	
Brenngas	H ₂ ≥ 5.0	\leq 200 ml/min		
Brennluft	Messbereich > 500 mgC/m^3 : Instrumentenluft Messbereich $\leq 500 \text{ mgC/m}^3$: Interner Katalysator (Option) Messbereich $\leq 500 \text{ mgC/m}^3$: Externer Katalysator	Ca. 250 ml/min		G 1/8"
Nullgas	Instrumentenluft Luft aus internem oder exter- nem Katalysator Stickstoff	≤ 300 l/h	(3 ± 0.2 bar)	
Referenzgas	Empfehlung: Propan in synthe- tischer Luft. Konzentration: ca. 75% des Messbereichendwerts.	\leq 300 l/h		
Spülgas	Luft	> 1200 l/h		

Tabelle 7: Technische Daten Gasversorgung

[1] Verschraubungen entsprechend Lieferung

8029899/AE00/V3-0/2017-02

www.addresses.endress.com

