Gebruiksaanwijzing GMS800 FIDOR / FIDOR I

Koolwaterstof-analysator (FID) voor een continue controle van rookgassen





Beschreven product

Productnaam:	GMS800 FIDOR
	GMS800 FIDOR I

Varianten: GMS810-behuizing GMS811-behuizing GMS840-behuizing

Fabrikant

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Duitsland

Juridische aanwijzingen

Dit document is door de auteurswet beschermd. De hierop gebaseerde rechten blijven bij de firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. De vermenigvuldiging van dit document of delen ervan is uitsluitend toegestaan binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen van de Auteurswet.

Elke wijziging, inkorting of vertaling van het document zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG is verboden. De in dit document genoemde merken zijn eigendom van de betreffende eigenaar.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Alle rechten voorbehouden.

Origineel document

Dit document is een origineel document van de Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



1	Over	r <mark>dit doc</mark>	ument	8			
	1.1	Functie	van dit document	8			
	1.2	Toepas	singsgebied	8			
	1.3	Doelgro	epen	8			
	1.4	Verder gaande informatie					
	1.5	Gegevensintegriteit9					
	1.6	Symbol	Symbolen en documentconventies				
		1.6.1	Waarschuwingsniveaus en signaalwoorden	9			
		1.6.2	Informatiepictogrammen	9			
2	Vooi	Voor uw veiligheid					
	2.1	Belangr	ijke aanwijzingen betreffende het bedrijf	10			
	2.2	Waarsc	huwingen op het apparaat	11			
	2.3	Reglem	entair gebruik	12			
		2.3.1	Doel van het apparaat	12			
		2.3.2	Plaats van gebruik	12			
	2.4	Verantv	voordelijkheid van de gebruiker	12			
3	Proc	Productbeschrijving					
	3.1	Product	identificatie	13			
	3.2	Product	eigenschappen	13			
		3.2.1	Meetprincipe	13			
		3.2.2	Apparaatuitvoeringen	14			
			3.2.2.1 GMS810 FIDOR	14			
			3.2.2.2 GMS811 FIDOR	14			
			3.2.2.3 GMS840 FIDOR	14			
		3.2.3	Spoelgas voor de behuizing toevoeren	15			
		3.2.4	Waterstofuitschakeling: pneumatische toevoerappendage GMS840 FIDOR (toebehoren)	15			
	3.3	Werkwij	jze	15			
		3.3.1	Functionele eenheden	15			
		3.3.2	Bediening: concept	16			
		3.3.3	GMS800 operating unit (optie)	17			
		3.3.4	SOPAS ET (optie)	17			
	3.4	Interfac	;es	18			
	3.5	Gasstroomschema GMS800 FIDOR					
	3.6	Aanwijz	ingen m.b.t. de bedrijfsgassen	20			
		3.6.1	Instrumentenlucht	20			
		3.6.2	Verbrandingslucht (apart)	20			
		3.6.3	Brandgas	20			
		3.6.4	Testgas	20			
	3.7	Meetga	sfilter	20			
		3.7.1	Behuizingsspoeling GMS840	20			

	3.8	Interne	katalysator (Gl	MS800 FIDOR I)	21	
		3.8.1	Functie van	de interne katalysator	21	
		3.8.2	Gasstrooms	chema GMS800 FIDOR I	22	
		3.8.3	Opties met i	nterne katalysator	23	
		3.8.4	Aanwijzinger katalysator.	n betreffende de functie van de interne	23	
4	Tran	isport er	opslag		24	
	4.1	Transpo	rt			
		4.1.1	Verzending t	er reparatie		
	4.2	Opslag .			24	
5	Mon	itage			25	
	5.1	Voorber	eiding van het	meetpunt		
	5.2	Levering	somvang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		5.2.1	Montage (GI	MS810/GMS811)		
		5.2.2	Montage (Gl	MS840)		
6	Elek	trische i	nstallatie		27	
	6.1	Elektrische aansluitingen GMS810/GMS811				
	6.2	Elektrische aansluitingen GMS840 FIDOR				
		6.2.1	Behuizing or	- Denen		
			6.2.1.1	Netaansluiting tot stand brengen		
		6.2.2	Signaalaans	luitingen tot stand brengen (indien nodig)		
			6.2.2.1	Signaalaansluitingen		
	6.3	Aansluiting verwarmde meetgasleiding - GMS810/GMS811				
	6.4	CAN-Bus/RS485 (Modbus) - GMS810/GMS811				
	6.5	Modbus - GMS840				
	6.6	Etherne	t-interface			
		6.6.1	GMS810/GI	MS811		
		6.6.2	GMS840			
	6.7	Aansluit	ing GMS800 c	pperating unit - GMS810/GMS811		
	6.8	Energievoorziening aan FIDOR aansluiten - GMS810/811				

7	Inbe	drijfstel	ling		36
	7.1	1 Veiligheidsinstructies bij de inbedrijfstelling			
	7.2	Voorber	reiding		37
		7.2.1	Controler	en	37
		7.2.2	Procedure	e	37
		7.2.3	Gasaansl	uitingen (GMS810/GMS811)	37
		7.2.4	Gasaansl	uitingen (GMS840)	38
			7.2.4.1	Instrumentenlucht aansluiten	38
			7.2.4.2	Verbrandingslucht aansluiten	38
			7.2.4.3	Brandgas (waterstof) aansluiten	39
			7.2.4.4	Testgas aansluiten	39
			7.2.4.5	Meetgas aansluiten	39
			7.2.4.6	Gasuitgang aansluiten	40
			7.2.4.7	Knikbescherming monteren GMS840- apparaatuitvoering	40
	7.3	Inbedrij	fstelling		42
0	Ded				40
8	Bed	lening v			
	8.1	Menu s	bij bedienir		
		8.1.1		In BCU	
			8.1.1.1	Hootamenu	
			8.1.1.2	Afstelling - drift-reset	
			8.1.1.3	Diagnose	
			8.1.1.4	Parameters	
			8.1.1.5	Untsteking	44
9	Bed	iening vi	ia SOPAS	ET	45
	9.1	Menubo	oom in SOPA	AS ET	45
	9.2	FIDOR-r	nenu's		47
		9.2.1	Weergave	e van meetwaarden	47
		9.2.2	Diagnose		47
			9.2.2.1	Module-toestand	47
			9.2.2.2	Logboek	48
			9.2.2.3	Bedrijfsuren	48
		9.2.3	Hardware	9	48
			9.2.3.1	Afstandsdiagnose	51
		9.2.4	Paramete	ers	55
			9.2.4.1	Weergave van meetwaarden	55
			9.2.4.2	Meetbereik	55
			9.2.4.3	Referentiegas	55
			9.2.4.4	Meetgas	56
			9.2.4.5	Meetpunt	56
			9.2.4.6	Gastijden	56
			9.2.4.7	Toepassingsgebied	57

		9.2.5	Afstellinge	n en validatie	. 58
			9.2.5.1	Afstelling uitvoeren	. 58
			9.2.5.2	Validatie	. 59
		9.2.6	Onderhoud		. 60
			9.2.6.1	Ontsteking	.60
			9.2.6.2	Onderhoudsmodus	.60
			9.2.6.3	Testgas	.61
			9.2.6.4	Configuraties	. 62
			9.2.6.5	Herstart	. 62
		9.2.7	Fabrieksin	stellingen	. 63
			9.2.7.1	Identificatie	.63
			9.2.7.2	Opties	.63
			9.2.7.3	Temperatuurregelaar (meetgasleiding)	.64
	9.3	Starten v	van belangri	jke bedrijfs-sequenties	.64
		9.3.1	Controle e	n afstelling met testgas	. 64
10	Buite	en werki	ng stellen		.65
	10.1	Voorbere	eiding voor d	le buitenwerkingstelling	.65
	10.2	Uitschak	elprocedure		. 65
	10.3	Verwijde	ring		. 65
11	Onde	erhoud			.66
	11.1	Veilighei	d		.66
	11.2	Onderho	udsintervall	en	.66
	11.3	Verbruik	sonderdeler	n en slijtstukken	.67
	11.4	Behuizin	g reinigen		.67
		11.4.1	Meetgasfil	ter vervangen (GMS810/811 FIDOR)	.67
			11.4.1.1	Meetgasfilter demonteren	.67
			11.4.1.2	Meetgasfilter monteren	.67
			11.4.1.3	Knikbescherming monteren GMS810-/GMS811- apparaatuitvoering	. 68
12	Stori	ngen ve	rhelpen		.69
	12.1	Veilighei	• d		. 69
	12.2	Vervange	en van zeke	ringen	. 69
		12.2.1	Netzekerir	 Ig	. 69
			12.2.1.1	GMS810/GMS811	. 69
			12.2.1.2	GMS840	. 69
	12.3	Knippere	ende meetw	aardeweergave en gele led	.70
	12.4	Uitval			.70
	12.5	Vlam ont	steekt/brar	ndt niet	.70
	12.6	Foutmeld	dingen		.71
	-		2		

Tech	nische c	locumenten	74
13.1	Goedkeu	ıringen	74
	13.1.1	Conformiteit	74
	13.1.2	Elektrische beveiliging	74
13.2	Afmeting	gen (GMS810/GMS811)	75
	13.2.1	Gasingang/gasuitgang aan de zijkant (optioneel)	76
	13.2.2	GMS800 Operating Unit (extern, optioneel)	76
13.3	Afmeting	gen (GMS840)	77
	13.3.1	Afmetingen (alle maateenheden in mm)	77
	13.3.2	Aansluitingen (signaal-, gas- en netaansluitingen)	79
13.4	Techniso	he gegevens	80
	Tech 13.1 13.2 13.3 13.4	Technische (13.1 Goedkeu 13.1.1 13.1.1 13.1.2 13.1.2 13.2 Afmeting 13.2.1 13.2.1 13.3 Afmeting 13.3.1 13.2.2 13.3 Afmeting 13.3.1 13.3.1 13.3.2 13.3.1 13.4 Techniso	Technische documenten. 13.1 Goedkeuringen

1 Over dit document

1.1 Functie van dit document

In deze gebruiksaanwijzing wordt het volgende beschreven:

- de systeemcomponenten
- de inbedrijfstelling
- het gebruik
- de voor een veilig gebruik vereiste onderhoudswerkzaamheden
- het verhelpen van storingen

1.2 Toepassingsgebied

Deze gebruiksaanwijzing geldt uitsluitend voor het meetapparaat, zie "Productidentificatie", blz. 13.

Zij geldt niet voor de andere gasmeetapparaten van Endress+Hauser.

De in de gebruiksaanwijzing genoemde normen moeten in hun betreffende geldige versie in acht worden genomen.

1.3 Doelgroepen

Dit handboek richt zich tot personen die het apparaat transporteren, monteren, installeren, in bedrijf nemen en buiten werking stellen, bedienen en onderhouden.

Bediening

Het apparaat mag uitsluitend door personen worden bediend die de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen en gevaren herkennen. De vakkundige vereisten hiervoor zijn:

- op het apparaat toegespitste opleiding
- kennis van de relevante bepalingen

Installatie en onderhoud

Bij de installatie en het onderhoud zijn deels vakmensen nodig.

De aanwijzingen aan het begin van het betreffende hoofdstuk dienen in acht te worden genomen.

1.4 Verder gaande informatie

Bij de systeemdocumentatie ingesloten handleidingen

- Extra gebruiksaanwijzing bedieningseenheid BCU voor het model GMS800
- Extra gebruiksaanwijzing I/O-module voor het model GMS800
- Technische informatie bedieningseenheid BCU voor het model GMS800: bedrijf met SOPAS ET

1.5 Gegevensintegriteit

De Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG maakt in haar producten gebruik van gestandaardiseerde interfaces, zoals

Standaard IP-technologie. Hierbij ligt de focus op de beschikbaarheid van de producten en de eigenschappen hiervan.

De Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG gaat er hierbij altijd vanuit dat de integriteit en betrouwbaarheid van gegevens en rechten die in verband met het gebruik van de producten worden aangetast door de klant worden gewaarborgd.

In ieder geval moeten de geschikte veiligheidsmaatregelen, bijv. scheiding van het net, firewall, anti-virus-programma's en patchmanagement, steeds door de klant zelf worden gerealiseerd, en wel afgestemd op de betreffende situatie.

1.6 Symbolen en documentconventies

Waarschuwingssymbolen

Symbool	Betekenis
	Gevaar (algemeen)
	Gevaar door hoge temperatuur
4	Gevaar door elektrische spanning
	Gevaar door explosieve stoffen/stofmengsels
	Gevaar door gezondheidsschadelijke stoffen
	Gevaar voor milieu/natuur/organismen

1.6.1 Waarschuwingsniveaus en signaalwoorden

GEVAAR

Gevaar voor mensen dat ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft. **WAARSCHUWING** Gevaar voor mensen dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. **VOORZICHTIG** Gevaar dat licht letsel tot gevolg kan hebben. *BELANGRIJK* Gevaar dat materiële schade tot gevolg kan hebben.

1.6.2 Informatiepictogrammen

Symbool	Betekenis
!	Belangrijke technische informatie over dit product
4	Belangrijke informatie over elektrische of elektronische functies

2 Voor uw veiligheid

2.1 Belangrijke aanwijzingen betreffende het bedrijf

- Deze gebruiksaanwijzing dient te worden gelezen en in acht te worden genomen.
- Neem alle veiligheidsinstructies in acht.
- Als u iets niet begrijpt: neem contact op met de Endress+Hauser klantenservice.
- De basis van dit handboek is de levering van het apparaat in overeenstemming met een voorafgaande projectplanning (bijv. aan de hand van de toepassingsvragenlijst van Endress+Hauser) en een dienovereenkomstige leveringstoestand van het apparaat, zie meegeleverde systeemdocumentatie.
 - Als u er niet zeker van bent of het apparaat aan de toestand conform projectplanning of de meegeleverde systeemdocumentatie voldoet: neem contact op met de Endress+Hauser klantenservice.
- Gebruik het apparaat alleen op de wijze zoals in "Reglementair gebruik" vermeld staat. Voor andere toepassingen kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
- Voer de voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden uit.
- Voer aan het apparaat geen werkzaamheden en reparaties uit die niet in dit handboek beschreven staan.
- Op en in het apparaat mogen geen onderdelen worden verwijderd, toegevoegd of veranderd, tenzij dit in officiële informatie van de fabrikant staat beschreven en gespecificeerd.

Indien dit niet in acht wordt genomen:

- komt de garantie van de fabrikant te vervallen.
- kan er gevaar van het apparaat uitgaan.

Gevaarlijke meetgassen



WAARSCHUWING: Ontploffingsgevaar bij gebruik van ontstekingsgevoelige of brandbare gasse

In het geval van een fout kan FIDOR ontstekingsgevoelig uitlaatfas produceren.

• Gebruik FIDOR niet voor het meten van ontstekingsgevoelige of brandbare gassen.



WAARSCHUWING: Gevaren door explosieve of brandbare gassen

- Gebruik de gasanalysator niet
 - voor het meten van explosieve of brandbare gassen/gasmengsels.
 - voor het meten van gassen/gasmengsels die met lucht een explosief gasmengsel kunnen vormen.

Uitzondering: de uitvoering van het apparaat is ervoor gespecificeerd.



WAARSCHUWING: Ontploffingsgevaar bij ondichte leidingen

FIDOR wordt met waterstof gevoed. Bij ondichte leidingen is er kans op explosiegevaar.

- GMS840-uitvoering: installeer altijd een actieve behuizingsspoeling.
- Gebruik FIDOR niet in gesloten ruimtes.
 - OF
 - installeer een waterstofsensor (H₂-sensor) (< 25% LEL).
 - Begrens de waterstof op 200 ml/min.

Bescherming tegen vloeistoffen



AANWIJZING: Risico op beschadiging van het apparaat door condensatie

- Vloeistof in het apparaat kan de gasanalysator beschadigen.
- Vermijd condensatie in het meetgastraject van de gasanalysator.

Aarding van metalen gastoevoerleidingen



AANWIJZING: Risico op beschadiging van het apparaat door niet voorhanden aarding van de gastoevoerleidingen Niet geaarde metalen gastoevoerleidingen kunnen door ontladingen de elektronica van het apparaat beschadigen/vernietigen.

Zorg ervoor dat alle metalen gastoevoerleidingen reglementair zijn geaard.

2.2 Waarschuwingen op het apparaat



WAARSCHUWING: Waarschuwingen op het apparaat in acht nemen

Op het apparaat staan waarschuwingen.

Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing bij de betreffende waarschuwing en neem deze in acht.

Afbeelding 1: Waarschuwingen op het apparaat GMS810/811 FIDOR



Afbeelding 2: Waarschuwingen op het apparaat GMS840 FIDOR



① Waarschuwing: heet oppervlak, temperatuur < 180 °C.

Afbeelding 3: Voorbeeld: typeplaatje op het apparaat GMS8xx FIDOR

Endress+Hau Bergener Rin Made in Gerr	user SICK GmbH+Co. K g 27, 01458 Ottendorf- nany	^g ^{Dkrilla} E nc	dress+Ha	auser 🖽
device	name - <xx></xx>	xxxxxx	χ>	
Part no.: Serial no.:	1234567 YYWW1234	additional information	additional information	IPxx
Pmax: Unom: fnom:	100 mW 24 V 10 Hz1 kHz			
Ta:	-40+60 °C			December 2023
(€⊠ø¤				

2 Waarschuwing: lees de gebruiksaanwijzing.

2.3 Reglementair gebruik

2.3.1 Doel van het apparaat

FIDOR is een totaal-koolwaterstofanalysator (FID) voor de continue meting van de totale concentratie van de organisch gebonden koolstof. Bij het meetpunt wordt meetgas afgetapt en door het analysesysteem geleid (extractieve meting). De apparaten zijn getest op geschiktheid conform DIN EN 15267 voor de continue bewaking van de emissies van organisch gebonden koolstof conform

- 13. BlmSchV en TA Luft
- 17. BlmSchV

2.3.2 Plaats van gebruik

De bedieningseenheid en de analyse-eenheid zijn bedoeld voor gebruik in ruimtes.

Deze apparaten mogen niet aan directe weersinvloeden (wind, regen, zon) worden blootgesteld. Dergelijke invloeden kunnen de apparaten beschadigen en de meetnauwkeurigheid beïnvloeden.



WAARSCHUWING: Explosiegevaar in explosiegevaarlijke omgevingen
 Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen.

2.4 Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Bedoelde gebruiker voor FIDOR

Het apparaat mag uitsluitend worden bediend door deskundge personen die op grond van hun apparaat-specifieke opleiding en kennis evenals hun kennis van de geldende voorschriften de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen en gevaren kunnen herkennen.

Correct gebruik

- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Voor andere toepassingen kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
- Voer de voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden uit.
- Op en in het apparaat mogen geen onderdelen worden verwijderd, toegevoegd of veranderd, tenzij dit in officiële informatie van de fabrikant staat beschreven en gespecificeerd.

Anders:

- vervalt elke garantie van de fabrikant.
- kan er gevaar van het apparaat uitgaan.

Bijzondere lokale voorwaarden

Neem in aanvulling op deze gebruiksaanwijzing alle lokale wetten, technische regels en bedrijfsinterne gebruiksvoorschriften in acht die op de plaats van gebruik van het apparaat gelden.

Gebruiksaanwijzing lezen

- Lees deze gebruiksaanwijzing en neem ze in acht.
- Neem alle veiligheidsinstructies in acht.
- Als iets niet duidelijk is: neem contact op met de klantenservice van Endress+Hauser.

Documenten bewaren

Deze gebruiksaanwijzing en de systeemdocumentatie:

- moeten binnen handbereik zijn om te kunnen worden geraadpleegd.
- moeten aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

3 Productbeschrijving

3.1 Productidentificatie

Productnaam	GMS810/811 FIDOR / FIDOR I en GMS840 FIDOR / FIDOR I		
Uitvoering v.h. apparaat	 GMS810 FIDOR / FIDOR I GMS811 FIDOR / FIDOR I GMS840 FIDOR / FIDOR I 		
Fabrikant	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 · 01458 Ottendorf-Okrilla · Duitsland		
Typeplaatjes	Op de buitenkant van de behuizing, rechtsonder.		

"FIDOR" wordt in deze gebruiksaanwijzing gebruikt voor "FIDOR / FIDOR I".

3.2 Producteigenschappen

+i

GMS800 FIDOR zijn koolwaterstofanalysatoren voor de continue controle van rookgassen in industriële verbrandingsinstallaties (emissiemeetsysteem).

Het apparaat werkt extractief, d.w.z. het meetgas wordt door middel van een gasmonsternamesonde uit het gaskanaal afgetapt en via een (verwarmde) meetgasleiding naar het analysesysteem geleid.

3.2.1 Meetprincipe





- FIDOR gebruikt voor de meting van de koolwaterstoffen een vlamionisatiedetector (FID).
- In de FID brandt in een elektrisch veld een waterstofvlam, die door brandgas en verbrandingslucht wordt gevoed. In deze vlam wordt het meetgas geleid.
- De in het meetgas aanwezige koolwaterstoffen worden opgesplitst; de tot stand komende CH-fragmenten worden geïoniseerd. In het elektrisch veld ontstaat een ionenstroom; deze elektrische stroom wordt gemeten.
- Het meetsignaal is evenredig aan het aantal toegevoerde, niet-geoxideerde koolstofatomen. Koolstofatomen die al geoxideerd zijn, worden maar gedeeltelijk gedetecteerd. CO en CO₂ zijn ineffectief.
- Het kwantitatieve verband tussen meetsignaal en koolstofconcentratie in het meetgas wordt bepaald door referentiemetingen uit te voeren met proefgassen die geen koolwaterstoffen bevatten (nulgas) en/of waarvan de koolwaterstofconcentratie exact bekend is (referentiegas bijv. 80 ppm propaan in lucht).
- Slechts een klein gedeelte van het meetgas wordt voor de analyse verbranc. Het grootste gedeelte wordt met de instrumentenlucht en de verbrandingslucht verdund en via de uitlaatgasleiding naar buiten geleid.

3.2.2 Apparaatuitvoeringen

FIDOR en FIDOR I heeft een behuizing die geschikt is voor montage in 19"-frames of overeenkomstige buitenbehuizingen. De GMS800-uitvoeringen omschrijven de volgende soorten behuizingen:

- GMS810: 19"-behuizing met geïntegreerd bedieningspaneel (BCU).
- GMS811: 19"-behuizing zonder geïntegreerd bedieningspaneel.
- GMS840: GMS840-behuizing met geïntegreerd bedieningspaneel (BCU).

3.2.2.1 GMS810 FIDOR

GMS810 FIDOR: in de 19"-behuizing met geïntegreerd bedieningspaneel (BCU).

Afbeelding 5: Weergave GMS810 FIDOR



GMS810 FIDOR wordt via de interne BCU bediend.

3.2.2.2 GMS811 FIDOR

FIDOR in de 19"-behuizing zonder geïntegreerd bedieningspaneel.

Afbeelding 6: Weergave GMS811 FIDOR



GMS811 FIDOR bevat geen intern bedieningspaneel. Bediening, zie "Bediening: concept", blz. 16.

3.2.2.3 GMS840 FIDOR

Afbeelding 7: Weergave GMS840 FIDOR



GMS840 FIDOR wordt via de interne BCU bediend.

3.2.3 Spoelgas voor de behuizing toevoeren

Leid het gewenste spoelgas via de spoelgas-aansluitingen door de behuizing, zie "Afmetingen (GMS840)", blz. 77.

3.2.4 Waterstofuitschakeling: pneumatische toevoerappendage GMS840 FIDOR (toebehoren)

Bij een drukvermindering van de i-lucht naar < 2 bar, onderbreekt de waterstofuitschakeling de waterstoftoevoer naar de behuizing GMS840 FIDOR.

3.3 Werkwijze

FIDOR werkt zelfstandig.

- Automatisch ontsteken van de vlam en inregelen van de operationele druk.
- Automatische inbedrijfstelling.
- De bedrijfstoestanden worden door statussignalen aangeduid.
- FIDOR geeft een onveilige bedrijfstoestand aan d.m.v. statusindicatoren. FIDOR blijft in meetmodus.
- Bij een storing schakelt FIDOR automatisch over op de toestand "Failure". In deze toestand worden de meetgasleiding en het meetgastraject in de FIDOR automatisch met nulgas gespoeld.

FIDOR meet de som van alle koolwaterstoffen. De meting is niet component-specifiek. Het meetsignaal is evenredig aan het aantal organisch gebonden C-atomen van de koolwaterstoffen in het meetgas. Uiteenlopende gevoeligheid voor de koolwaterstofatomen wordt door de responsfactor gereproduceerd.

Elektronische drukregelaars houden de meetgasingangs- en uitgangsdruk constant. De verbrandingslucht en het brandgas worden eveneens met elektronische regelaars op constante doorstroming geregeld.

Het meetgas wordt met een ejectorpomp aangezogen.

Als FIDOR wordt ingeschakeld: na het bereiken van de streeftemperaturen wordt de druk geregeld. Vervolgens worden verbrandingslucht en waterstof geregeld en wordt de vlam aangestoken.

3.3.1 Functionele eenheden

FIDOR bevat de volgende zelfstandige functionele eenheden:

- GMS810/811 en GMS840 FIDOR: de besturingseenheid "Basic Control Unit" (BCU) die de FID beheert en het bedieningspaneel bevat.
- De FID voor het analyseren van de meetcomponenten

Functies van de Basic Control Unit (BCU)

• De BCU stelt als overkoepelende besturingseenheid het bedieningspaneel voor de bediening van de FIDOR ter beschikking.

Functies van de FID-analysator

• De FID registreert meetwaarden.

3.3.2 Bediening: concept

Afbeelding 8: Bedieningsconcept

GMS840 FIDOR [1]



	Apparaat	Bijbehorende gebruiksaanwijzing	Inhoud van de gebruiksaanwijzing
1	GMS840	 Dit handboek 	- Beschrijving van de behuizing GMS840
2 3	GMS800 FIDOR / GMS800 FIDOR I	– Dit handboek	 Beschrijving van de GMS800 FIDOR Bediening van de GMS800 FIDOR via SCU/SOPAS ET Bediening van de GMS800 FIDOR via BCU: zie BCU en dit handboek, zie "Bediening via BCU", blz. 43.
4	I/O-module	 Extra gebruiksaanwijzing "Bedieningseenheid GMS800 I/O module voor het model GMS800" 	 Hardware-beschrijving van de I/O-modules
5	BCU	 Extra gebruiksaanwijzing "Bedieningseenheid BCU voor het model GMS800" 	 Bediening en parameterconfiguratie van de FIDOR via de BCU Parametrering van de I/O-modules
6	SCU	- Gebruiksaanwijzing SCU	 Bediening en parametrering van analysatoren GMS800FIDOR speciale functies: zie handboek (voor SOPAS ET, zie "Bediening via SOPAS ET", blz. 45)

	Apparaat	Bijbehorende gebruiksaanwijzing	Inhoud van de gebruiksaanwijzing
7	Operating unit (externe BCU)	Zie BCUZie I/O-module	Zie BCUZie I/O-module
8	SOPAS ET	- Help-menu's van SOPAS ET	 Bediening en parameterconfiguratie van analysatoren via SOPAS ET GMS800 FIDOR-speciale functies: zie dit handboek, zie "Bediening via SOPAS ET", blz. 45 Als via BCU: technische informatie bedieningseenheid BCU voor het model GMS800: bedrijf met SOPAS ET

3.3.3 GMS800 operating unit (optie)

De "GMS800 operating unit" is een externe BCU met interne signaalaansluitingen (interne I/O-module).





De bediening stemt overeen met de interne BCU, zie "GMS810 FIDOR", blz. 14. Signaalaansluitingen, zie "Signaalaansluitingen", blz. 32 en "Aansluiting GMS800 operating unit - GMS810/GMS811", blz. 35.

3.3.4 SOPAS ET (optie)

+ Bediening van de FIDOR via SOPAS ET, zie "Bediening via SOPAS ET", blz. 45.

Het **S**ICK **O**pen **P**ortaal voor **A**pplicaties en **S**ystemen (SOPAS) is een tool (engineering tool) om met analysatoren en sensoren te communiceren.

SOPAS is gebaseerd op de volgende zuilen:

- Apparaatcommunicatie via ethernet (TCP/IP)
- Een gezamenlijke engineering tool voor de verschillende productlijnen
- Universeel bestand voor het schrijven op het apparaat als gegevensbron voor alle relevante apparaatgegevens en parameters die voor de communicatie en de visualisering nodig zijn.



Meer informatie over het SOPAS-concept vindt u in het menu Help van SOPAS ET.

3.4 Interfaces



+13

Positie van de interface-aansluitingen, zie "Afmetingen (GMS810/GMS811)", blz. 75 en "Afmetingen (GMS840)", blz. 77.



Op de interfaces aangesloten signalen moeten laagspanning hebben (max. 30 V AC of 60 V DC) die afkomstig is uit een secundair circuit dat dubbel of versterkt van de netspanning geïsoleerd is, bijv. met een SELV-schakeling conform IEC 60950-1.

Ethernet

Op de ethernet-interface kan een pc worden aangesloten (netwerk-aansluiting). Via het pctoepassingsprogramma "SOPAS ET" is een digitale communicatie met GMS800 FIDOR mogelijk.

Toepassingsmogelijkheden met "SOPAS ET":

- Opvragen van meetwaarde en status
- Besturing op afstand
- Parametrering
- Diagnose
- Instelling van de interne configuratie

CAN-bus

Op de CANopen-interfaces kunnen externe systeemmodules worden aangesloten.

RS485

Via de RS485-aansluitingen kunnen meerdere GMS800 tot één systeem worden gekoppeld.



De bedieningseenheid BCU gebruikt de RS485-interface ook voor de Modbus (→ Technische informatie bedieningseenheid BCU voor het model GMS800: bedrijf met SOPAS ET).

Analoge en digitale interfaces (afhankelijk van de uitvoering)

De analoge en digitale interfaces zijn bestanddeel van de GMS800 I/O-module. De GMS800 I/O-module kan optioneel in de achterwand van de 19"-behuizing worden ingebouwd of extern via de CAN-bus worden aangesloten, zie "Extra gebruiksaanwijzing GMS800 I/O module voor het model GMS800".

De parametrering van de GMS800 I/O-module wordt via de BCU of SCU uitgevoerd, zie "Bediening: concept", blz. 16.



Bij de variant GMS840 is er maar één I/O-module.

3.5 Gasstroomschema GMS800 FIDOR

Afbeelding 10: Gasstroomschema (FIDOR zonder katalysator)



3.6 Aanwijzingen m.b.t. de bedrijfsgassen



In dit hoofdstuk staan algemene aanwijzingen m.b.t. de bedrijfsgassen. Kwaliteit van de bedrijfsgassen, zie "Gastoevoer (alle gegevens geldig voor FIDOR-apparaatuitvoeringen GMS810/811/840)", blz. 82.

3.6.1 Instrumentenlucht

De instrumentenlucht wordt gebruikt als:

- inductielucht voor de ejector
- stuurlucht voor de drukregeling
- verbrandingslucht voor de FID (afhankelijk van de applicatie)
- spoelgas (GMS840)
- nulgas (afhankelijk van de applicatie)

3.6.2 Verbrandingslucht (apart)

Aparte verbrandingslucht is nodig als de instrumentenlucht niet geschikt is als verbrandingslucht (afhankelijk van de applicatie).

Gewoonlijk komt de aparte verbrandingslucht uit de interne katalysator van de FIDOR I of een externe katalysator.

3.6.3 Brandgas

• Waterstof (begrensd)

3.6.4 Testgas

Nulgas.

Afhankelijk van de applicatie:

- Instrumentenlucht
- Lucht uit interne (FIDOR) of externe katalysator
- Stikstof
- Referentiegas:
 - Advies: Propaan in synthetische lucht.
 - Concentratie: ca. 75% van de meetbereikeindwaarde.

3.7 Meetgasfilter

FIDOR heeft een intern meetgasfilter.

- Materiaal: sintermetaal (CrNi-staal)
- Poriegrootte: 20µm

3.7.1 Behuizingsspoeling GMS840

• Spoelgas, i-lucht

3.8 Interne katalysator (GMS800 FIDOR I)

3.8.1 Functie van de interne katalysator

Voor de behandeling van de verbrandingslucht en het nulgas wordt in de FIDOR I een geïntegreerde thermische katalysator gebruikt. De katalysator oxideert de in de instrumentenlucht aanwezige organische verbindingen inclusief methaan naar kooldioxide en water.

De katalysator-temperatuur is elektronisch geregeld en af fabriek ingesteld op een temperatuur van 380°C.

3.8.2 Gasstroomschema GMS800 FIDOR I



Afbeelding 11: Gasstroomschema GMS800 FIDOR I (met katalysator voor verbrandingslucht en nulgas)

3.8.3 Opties met interne katalysator

FIDOR I biedt de volgende opties voor de behandeling van de aangesloten instrumentenlucht:

- Behandeling van de verbrandingslucht
- Behandeling van verbrandingslucht en nulgas

3.8.4 Aanwijzingen betreffende de functie van de interne katalysator

- De maximale inlaatconcentratie moet kleiner zijn dan 100 ppm (CnHm).
- De uitlaatconcentratie is kleiner dan 0,1 ppm (CnHm).
- De katalysator is een onderhoudsvrije eenheid.
- Bij het gebruik van de interne katalysator komt de elektrische aansluiting voor een externe meetgasleiding te vervallen, zie "Aansluiting verwarmde meetgasleiding GMS810/GMS811", blz. 34.



AANWIJZING:

Kwaliteit van de bedrijfsgassen, zie "Gastoevoer (alle gegevens geldig voor FIDOR-apparaatuitvoeringen GMS810/811/840)", blz. 82.

4 Transport en opslag

4.1 Transport

- Gebruik voor verzending indien mogelijk de originele verpakking.
- Gebruik anders een adequate stevige transportkist. Bescherm het apparaat met kussens tegen stoten en trillingen en fixeer goed in de transportkist. Let erop dat er voldoende afstand tot de wanden van de transportkist voorhanden is.

4.1.1 Verzending ter reparatie

Als het apparaat ter reparatie naar de fabriek of een servicebedrijf wordt gestuurd:

Voeg de volgende informatie bij zodat het apparaat zo snel mogelijk weer klaar voor gebruik kan worden gemaakt:

- Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de fout (veelzeggende trefwoorden zijn voldoende)
- Bij onduidelijk functiestoringen: een korte beschrijving van de bedrijfsvoorwaarden en installaties (aangesloten apparaten enz.)
- Indien de verzending met de fabrikant is overeengekomen: de contactpersoon van de fabrikant die over de kwestie op de hoogte is gesteld.
- Een contactpersoon binnen het bedrijf van de gebruiker (voor eventuele vragem).



Voeg ook dan informatie toe als de kwestie reeds met een medewerker van de fabrikant uitvoerig besproken is.

4.2 Opslag

- Als de GMS800 FIDOR van gasleidingen is gescheiden: sluit de gasaansluitingen van de GMS800 FIDOR (met pluggen, desnoods met plakband) om de interne gastrajecten tegen het binnendringen van vocht, stof en vuil te beschermen.
- Dek open liggende elektrische aansluitingen stofdicht af, bijv. met plakband.
- Bescherm het toetsenbord en display tegen scherpe voorwerpen. Breng eventueel een geschikte afdekking aan (bijv. van karton of hardschuim).
- Gebruik voor de opslag een zo droog mogelijke, geventileerde ruimte.
- Pak het apparaat in (bijv. met een plastic zak).
- Als er hoge luchtvochtigheid kan worden verwacht: voeg aan de verpakking een droogmiddel (SilicaGel) toe.



WAARSCHUWING: Risico's voor de gezondheid door resten

Neem voor de opslag van het apparaat alle veiligheidsvoorschriften voor de tijdens het bedrijf gebruikte meetgassen in acht.

Montage 5

Informatie over de montage

 De realisatie van de gasvoorziening moet door vakmensen worden uitgevoerd. Voorwaarden: Deskundige opleiding en kennis. Kennis van de betreffende bepalingen om de aan hen opgedragen werkzaamheden te kunnen beoordelen en risico's te kunnen herkennen. Neem daarnaast alle lokale wetten, technische regels en bedrijfsinterne gebruiksvoorschriften in acht die op de plaats van gebruik van het apparaat gelden.
 Vergewis u ervan dat FIDOR geschikt is voor uw gascondities. Lijst van de componenten met gas-contact, zie "Technische gegevens", blz. 80.
 Verontreinigde bedrijfsgassen kunnen de meetwaarden vervalsen en de analyse- eenheid en de katalysator beschadigen. Neem de aanwijzingen m.b.t. de bedrijfsgassen in acht en houd de specificaties van de bedrijfsgassen aan, zie "Aanwijzingen m.b.t. de bedrijfsgassen", blz. 20 en zie "Gastoevoer (alle gegevens geldig voor FIDOR-apparaatuitvoeringen GMS810/811/ 840)", blz. 82. Zorg ervoor dat de gasleidingen naar de FIDOR schoon zijn: Vrij van deeltjes (stof, spaanders) Vrij van koolwaterstoffen (vet, olie, oplosmiddelen).
 Breng de uitlaatgasleiding op de juiste manier aan. Voer het uitlaatgas drukvrij af. Zorg ervoor dat de uitlaatgasleiding niet wordt geknikt of bekneld.
 In de uitlaatgasleiding ontstaat condensaat. Leg de condensaatuitgang d.m.v. een geschikte slangleiding (PTFE) in een open condensaatreservoir of een afvoerleiding. Laat de leiding gestaag neerwaarts lopen. Houd de opening van de leiding vrij van blokkades of vloeistoffen. Bescherm de leiding tegen vorst.
 VOORZICHTIG: Gevaar voor ongevallen door slechte bevestiging van het apparaat Neem de gewichtsgegevens van het apparaat in acht bij het plannen van de houders. Controleer het draagvermogen/de toestand van de wand/het rack waaraan het apparaat moet worden gemonteerd.
 VOORZICHTIG: Gevaar voor letsel door het verkeerd tillen en dragen van het apparaat Als de behuizing kantelt of valt, kan dit op grond van de massa en uitstekende behuizingsdelen letsel tot gevolg hebben. Volg de volgende instructies op om zulke ongevallen te voorkomen: Gebruik uitstekende delen op de behuizing niet om het apparaat te dragen (met uitzondering van de wandbevestiging of de draaggrepen). Til het apparaat <i>nooit</i> aan een geopende behuizingsdeur op. Houd vóór het tillen rekening met het gewicht van het apparaat. Neem de voorschriften ten aanzien van veiligheidskleding (bijv. veiligheidsschoenen, antisliphandschoenen) in acht. Grijp indien mogelijk onder het apparaat om het veilig te dragen. Gebruik eventueel een hef- of transportinrichting. Schakel indien nodig de hulp in van een tweede persoon. Beveilig het apparaat bij het transport. Zorg er vóór het transport voor dat obstakels die tot een val en botsing kunnen leiden uit de weg worden geruimd.

5.1 Voorbereiding van het meetpunt

De exploitant draagt de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de plaats van opstelling.

- Neem de omgevingsvoorwaarden in acht, zie blz. 81.
- Afmetingen van de behuizing, zie "Afmetingen (GMS810/GMS811)", blz. 75, en "Afmetingen (GMS840)", blz. 77
- Plaats de FIDOR het liefst in een vibratie-arme omgeving.
- Zorg voor een geschikte plaats van opstelling voor de testgasflessen. Aanwijzing: neem de lokale bepalingen m.b.t. het plaatsen van gasflessen in acht.
- Voer het uitlaatgas drukvrij af.

5.2 Leveringsomvang



- Vergelijk de gegevens van het eindtestrapport met de gegevens van de orderbevestiging.
- Controleer de leveringsomvang in overeenstemming met de orderbevestiging.

5.2.1 Montage (GMS810/GMS811)

Bouw de FIDOR in een 19"-frame of een overeenkomstige buitenbehuizing in.

Gebruik inschuifrails die de behuizing dragen.
 Bevestig FIDOR niet uitsluitend aan het frontpaneel, anders wordt dit beschadigd.

Als boven de FIDOR een verder apparaat is geïnstalleerd: Laat 1 HE (hoogte-eenheid) afstand tussen de apparaten.

5.2.2 Montage (GMS840)

AANWIJZING: Dit apparaat is alleen geschikt voor de wandbevestiging.

Bevestig de behuizing aan een wand die het gewicht van de behuizing veilig dragen kan.



VOORZICHTIG: Risico op ongevallen door slechte bevestiging van de behuizing

- Neem het gewicht van de behuizing van 20 kg in acht.
- Neem het passende draagvermogen van de wand en/of het rack in acht. Bij wanden van gipskarton moeten adequate "metalen pluggen voor holle ruimtes" met een toegestane belasting van minimaal 20 kg worden gebruikt.

6 **Elektrische installatie**

Veiligheidsinstructies betreffende de elektrische installatie



WAARSCHUWING: Gevaar voor de elektrische veiligheid door niet uitgeschakelde voeding tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden Wordt de voeding naar het apparaat en/of de leidingen bij de installatie- en

onderhoudswerkzaamheden niet via een scheidingsschakelaar/vermogensschakelaar uitgeschakeld, dan kan dit een elektrisch ongeval tot gevolg hebben.

- ► Controleer vóór het begin van de werkzaamheden aan het apparaat of de stroomvoorziening conform DIN EN 61010 via een scheidingsschakelaar/ vermogensschakelaar kan worden uitgeschakeld..
- De scheidingsschakelaar moet goed bereikbaar zijn.
- Als bij de aansluiting van het apparaat na de installatie de scheidingsschakelaar slechts moeilijk of niet bereikbaar is, is een extra scheidingsvoorziening absoluut vereist.
- De voeding mag alleen door het uitvoerende personeel met inachtneming van de geldige veiligheidsbepalingen na afloop van de werkzaamheden - of voor testdoelstellingen - weer worden geactiveerd.



WAARSCHUWING: Gevaar voor de elektrische veiligheid door verkeerd gedimensioneerde netleiding

Bij het vervangen van een afneembare netleiding kunnen er ongevallen ontstaan als de specificaties niet voldoende in acht zijn genomen.

► Neem bij het vervangen van een afneembare netleiding altijd de exacte specificaties in de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk Technische gegevens) in acht.



VOORZICHTIG: Schade aan het apparaat door verkeerde of ontbrekende aarding

Er moet zijn gegarandeerd dat tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden de aarding naar de desbetreffende apparaten en/of leidingen conform EN 61010-1 is gerealiseerd.



AANWIJZING: Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een systeem De veiligheid van een systeem, waarin het apparaat is geïntegreerd, valt onder de verantwoordelijkheid van de bouwer van het systeem.

6.1 Elektrische aansluitingen GMS810/GMS811



- ► De voorbereiding van de FIDOR mag alleen worden uitgevoerd door elektriciens die op grond van hun vakopleiding en -kennis alsmede kennis van de van toepassing zijnde bepalingen de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen en gevaren kunnen herkennen.
- ► Het leidingnet voor de netspanningsvoorziening van het systeem moet overeenkomstig de desbetreffende voorschriften zijn geïnstalleerd en beveiligd.

Afbeelding 12: Elektrische aansluitingen GMS811 FIDOR



1 Ethernet[1] zie "Ethernet-interface", blz. 35

- 2 CAN-bus,RS485 (Modus RTU)
- zie "CAN-Bus/RS485 (Modbus) GMS810/GMS811", blz. 34
- 3 Netaansluiting
- zie "Energievoorziening aan FIDOR aansluiten GMS810/811", blz. 35
- 4 Externe verwarming (optioneel) zie "Aansluiting verwarmde meetgasleiding - GMS810/GMS811", blz. 34

Signaalaansluitingen

- zie "Signaalaansluitingen", blz. 32
 - zie "Aansluiting GMS800 operating unit GMS810/GMS811", blz. 35
- GMS800 operating unit [1] Alleen bij GMS810 FIDOR functioneel

6.2 Elektrische aansluitingen GMS840 FIDOR

5

Afbeelding 13: Elektrische aansluitingen en signaalleidingen GMS840



- Voedingsaansluitklemmen
- 2 Kabeldoorvoer (voor kabeldiameter 7 ... 12 mm)
- 3 Kabeldoorvoer voor signaalaansluitingen
- 4 I/O-module (signaalaansluitingen)

6.2.1 Behuizing openen

WAARSCHUWING: Letselrisico door contact met giftig meetgas

Als de behuizing wordt geopend, kan er opgehoopt meetgas ontwijken. Dit kan navenant de hoeveelheid en samenstelling van het gas bij direct contact met de luchtwegen en huid tot zware verwondingen leiden.

- Schakel het apparaat altijd uit voordat de behuizing wordt geopend.
- Voer alle stappen van de uitschakelprocedure uit, zie "Uitschakelprocedure", blz. 65.
- Draag de voorgeschreven beschermende kleding.

+1 Scharnieren aan het deksel van de behuizing

- Is de afdekking met scharnieren bevestigd, dan kan deze naar boven worden opengeklapt.
- De scharnieren kunnen worden verwijderd.
- Zonder scharnieren kan de afdekking alleen naar beneden worden verwijderd en ingehangen.

Behuizing met scharnieren:

- 1 Maak de sluiting los.
- 2 Til de afdekking steeds aan beide kanten met de vlakke hand op en klap naar boven toe weg.

Afbeelding 14: Opening naar boven



Behuizing zonder scharnieren

- 1 Maak de vier M5-schroeven los (de schroeven zijn vast met de behuizing verbonden).
- 2 Houd het deksel aan beide kanten vast en trek naar voren.
- 3 Hang het deksel aan de onderzijde in de verbindingsstukken van de behuizing (het deksel is voorzien van passende uitsparingen).



BELANGRIJK:

- Klem LAN-kabel en/of aarddraad niet in.
 - Leg de kabel in de hiervoor bestemde geleiding.

Afbeelding 15: Opening naar beneden





6.2.1.1 Netaansluiting tot stand brengen

Veiligheidsinstructies en normen

- ► Toe te passen normen: IEC 60947-1 en IEC 60947-3
- Controleer of de aanwezige netspanning aan de gegevens op het typeplaatje voldoet. Als niet: sluit het apparaat niet aan.



WAARSCHUWING: Risico's voor de gezondheid

Realiseer de elektrische veiligheid:

- Sluit het apparaat alleen aan op een netvoeding die een functionerende aardleiding heeft (PE aan PA), zie "Aansluitingen (signaal-, gas- en netaansluitingen)", blz. 79.
- Neem het apparaat alleen in gebruik als er een correcte aardleiding is geïnstalleerd.
- Onderbreek nooit aardleiding-verbindingen.

Externe netzekering installeren

Installeer in de netvoeding een externe veiligheidsschakelaar.

• Zekeringwaarde en activeringskarakteristiek:

- Netspanning 115 V AC veiligheidsschakelaar voor 16 Ampère karakteristiek C.
- Netspanning 230 V AC veiligheidsschakelaar voor 16 Ampère karakteristiek B.

Externe netschakelaar installeren

- Installeer in de buurt van het apparaat een scheidingsschakelaar.
- Markeer de scheidingsschakelaar eenduidig.

Netaansluiting installeren



Lees vóór het begin alle veiligheidsinstructies, zie "Veiligheidsinstructies betreffende de elektrische installatie", blz. 27.

Technische eisen aan de voedingskabel, zie "Technische gegevens energievoorziening", blz. 81.

- 1 Open het deksel van de behuizing.
- 2 Leid de voedingskabel door een kabelinvoer. Gebruik EMC-schroefverbindingen.

Leg de afscherming op de EMC-schroefverbinding.

- Sluit de voedingskabel aan op de voedingsaansluitklemmen, zie "Opening naar beneden", blz. 29.
- 4 Sluit de kabelinvoer om de kabel.
- 5 Verbind de externe PA-aansluiting met hetzelfde elektrische potentieel, waarmee de interne PE-aansluiting verbonden is.



- WAARSCHUWING: Ontploffingsgevaar bij GMS800 FIDOR
- Gebruik uitsluitend voor PA-aansluitingen geschikt materiaal.
 Neem vóór het inschakelen van de spanningsvoorziening de inbedrijfstelling in acht:

zie "Technische gegevens energievoorziening", blz. 81.

6.2.2 Signaalaansluitingen tot stand brengen (indien nodig)

I/O-module (Standaard)

De standaarduitvoering heeft een ingebouwde I/O-module. De uitrusting met een tweede, externe I/O-module is mogelijk (optie).

- Positie van de signaalaansluitingen, zie "Elektrische aansluitingen GMS840 FIDOR", blz. 28.
- Functie van de signaalaansluitingen, zie extra gebruiksaanwijzing "I/O-module".
- De kabels moeten voor de betreffende toepassing zijn goedgekeurd.
- Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels.
 De gevlochten afscherming moet in de kabeldoorvoer eindigen.
 Kort de gevlochten afscherming hiervoor overeenkomstig in.

Afbeelding 16: Gevlochten afscherming



6.2.2.1 Signaalaansluitingen



Informatie over de parametrering:

 Extra gebruiksaanwijzing bedieningseenheid BCU voor model GMS800, technische informatie bedieningseenheid BCU voor model GMS800: bedrijf met SOPAS ET
 Extra gebruiksaanwijzing I/O-module voor model GMS800.

Terminal	Pin	Functie	Naam	Betekenis	Uitleg
	1 2	ground	GND		
	3 4	control input common	DIC		
	5	control input 0	DI1	Onderhoudsschakelaar	Bijv. externe onderhoudsschakelaar in de kastdeur.
	6	control input 1	DI2	Afstelvergrendeling	Vergrendelt afstelling
X3	7	control input 2	DI3	extern signaal Gereed	Evaluatie van een extern OK-signaal/ activering via het menu Opties
	8	control input 3	DI4	extern signaal Onderhoud vereist	Evaluatie van een extern Onderhoud vereist-signaal/activering via het menu Opties
	9	control input 4	DI5	extern signaal Uitval	Evaluatie van een extern Uitval-signaal/ activering via het menu Opties/bijv. externe katalysator
	10	control input 5	DI6	Start afstelling nulpunt	Nulpuntafstelling wordt gestart.
	11	control input 6	DI7	Start afstelling nul- en referentiepunt	Nulpunt- en referentiepuntafstelling wordt gestart.
	12	control input 7	DI8		Niet bezet
	1	relay contact 1 normally open		Uitval/storing F-Flag	
	2	relay contact 1 common	D01		NAMUR (Failure)
	3	relay contact 1 normally closed			
	4	relay contact 2 normally open		Onderhoud vereist M-Flag	
	5	relay contact 2 common	D02		NAMUR (Maintenance request)
хд	6	relay contact 2 normally closed			
X4 ·	7	relay contact 3 normally open	D03	Functiecontrole C-Flag	
	8	relay contact 3 common			NAMUR (Check)
	9	relay contact 3 normally closed			
	10	relay contact 4 normally open	DO4	Onzeker U-Flag	NAMUR (Uncertain)
	11	relay contact 4 common			
	12	relay contact 4 normally closed			

Terminal	Pin	Functie	Naam	Betekenis	Uitleg
	1	relay contact 5 normally open		Meten	Meetwaarde OK
	2	relay contact 5 common	D05		
	3	relay contact 5 normally closed			
	4	relay contact 6 normally open		Afstelling	
	5	relay contact 6 common	D06		Afstelling loopt
X5	6	relay contact 6 normally closed			
^3	7	relay contact 7 common		Onderhoudsmodus	Onderhoudsmodus actief
	8	relay contact 7 normally closed	D07		
	9	relay contact 7 normally closed			
	10	relay contact 8 normally open			Karakteristiek van het actieve
	11	relay contact 8 common	D08	Meetbereikkarakteristiek AO1	meetbereik van analoge uitgang AO1 bij geactiveerde automatische meetbereikomschakeling.
	12	relay contact 8 normally closed			
	1 2	ground	GND		
	3	(+) analog input 1 (0 20 mA)	AI1		Niet bezet
	4	(+) analog input 2 (0 20 mA)	AI2		Niet bezet
	5	(-) analog output 1			Output meetwaarde in ingestelde een-
X7	6	(+) analog output 1 (0/2/4 20 mA)	A01	Meetwaarde	heid en ingesteld meetbereik.
	7	(-) analog output 2			
	8	(+) analog output 2 (0/2/4 20 mA)	A02		Niet bezet
	9	(-) analog output 3			Niet hezet
	10	(+) analog output 3 (0/2/4 20 mA)	A03		
	11	(-) analog output 4			Niet hezet
	12	(+) analog output 4 (0/2/4 20 mA)	A04		

6.3 Aansluiting verwarmde meetgasleiding - GMS810/GMS811



AANWIJZING: Er kan optioneel een verwarmde meetgasleiding worden aangesloten als er geen interne katalysator voorhanden is.

Afbeelding 17: Aansluiting



Pin	Bezetting
1	Verwarming
2	Verwarming
3	Pt100 controle
4	Pt100 controle
5	Pt100 regeling
6	Pt100 regeling
PE	Aardleiding



De pinnummers staan op de stekker. Energievoorziening, zie "Technische gegevens energievoorziening", blz. 81.

6.4 CAN-Bus/RS485 (Modbus) - GMS810/GMS811

	De gebruikte afstandsbediening is vooraf ingesteld.
TL	Indien u de afstandshediening wilt vervangen: ne

- Indien u de afstandsbediening wilt vervangen: neem contact op met de klantenservice van Endress+Hauser.
- Modbus-functies, zie "Extra gebruiksaanwijzing bedieningseenheid BCU voor het model GMS800".

FIDOR kan via een CAN-bus aan Endress+Hauser apparaten (SCU, BCU, I/O-modules) worden aangesloten, zie "Bedieningsconcept", blz. 16.

Als aan de CAN-bus-mof van de FIDOR niets is aangesloten: sluit de bijgevoegde eindweerstand aan op de CAN-bus-mof.

Positie van de stekker, zie "Aansluitingen GMS800 operating unit", blz. 35.

Pin	Bezetting	max. in-/uitgangsspanning	ESD
1	24 V	24 V	
2	GND		
3	GND		
4	CAN L	-25 +25 V	4 kV
5	RS485 H	-50 +50 V	4 kV
6	CAN H	-25 +25 V	4 kV
7	24 V		
8	RS485 L	-50 +50 V	4 kV

6.5 Modbus - GMS840



Voor de apparaatvariant GMS840 zijn Modbus-functies door de kabeldoorvoer uitvoerbaar, zie "extra gebruiksaanwijzing bedieningseenheid BCU voor het model GMS800".

6.6 Ethernet-interface



Als FIDOR via ethernet wordt gebruikt, bestaat de kans dat er via ethernet ongewenst toegang wordt verkregen tot FIDOR ("hacken"). Gebruik FIDOR alleen "achter" een firewall.

6.6.1 GMS810/GMS811

Procedure

- Bij GMS810 FIDOR: sluit ethernet aan op bus RJ45, zie "Elektrische aansluitingen GMS811 FIDOR", blz. 28.
- ▶ Bij GMS811 FIDOR: Gebruik de ethernetbus van de aangesloten bedieningseenheid.

Pin	Bezetting	max. in-/uitgangsspanning	ESD
1	Tx+	5 V	2 kV
2	Tx-	5 V	2 kV
3	Rx+	5 V	2 kV
6	Rx-	5 V	2 kV

6.6.2 GMS840

Sluit ethernet aan op bus RJ45, zie "Aansluitingen (signaal-, gas- en netaansluitingen)", blz. 79.

1		1
	ł	0
		k

AANWIJZING:

De IP-beschermingsklasse wordt alleen met aangesloten stekker of aangebrachte beschermkap gewaarborgd.

6.7 Aansluiting GMS800 operating unit - GMS810/GMS811

Afbeelding 18: Aansluitingen GMS800 operating unit



 Signaalaansluitingen, zie "Signaalaansluitingen", blz. 32

2 Ethernet, zie "Ethernet-interface", blz. 35
 3 CAN-Bus/RS485, zie "CAN-Bus/RS485

(Modbus) - GMS810/GMS811", blz. 34

6.8 Energievoorziening aan FIDOR aansluiten - GMS810/811



Vóór eerste aansluiting:

Controleer de aanwezige netspanning met de gegevens op het typeplaatje.
Als de spanningen niet overeenstemmen: neem contact op met de klantenservice van Endress+Hauser.

Sluit de voedingskabel aan op de stekker aan de achterkant van de behuizing.

FIDOR heeft geen Aan-/Uit-schakelaar.

7 Inbedrijfstelling

7.1 Veiligheidsinstructies bij de inbedrijfstelling



WAARSCHUWING: Brandgevaar bij het meten van brandbare gassen Het toevoeren van ontvlambare gassen of gasmengsels is *niet* toegestaan. Als de meetgasconcentraties niet boven 25 % van de onderste explosiegrens (OEG) liggen, zijn er geen speciale eisen voor de meting van brandbare gassen.

- Behuizing GMS810/11:
 - Het deksel van de behuizing moet geperforeerd zijn.
 - Zorg ervoor dat er een onbelemmerde luchtuitwisseling met de omgeving plaatsvindt.
 - Neem de informatie in de technische gegevens m.b.t. de maximale bedrijfsdruk in acht.



meetgasGebruik FIDOR niet voor het meten van brandbare of ontstekingsgevoelige gassen.

VOORZICHTIG: Ontploffingsgevaar bij brandbaar of ontstekingsgevoelig



WAARSCHUWING: Ontploffingsgevaar bij ondichte leidingen

FIDOR wordt met waterstof gevoed. Bij ondichte leidingen is er kans op explosiegevaar.
Zorg voor voldoende ventilatie.

- Dek het deksel van de behuizing niet af.
- Als boven de FIDOR een verder apparaat is geïnstalleerd: laat 1 HE (hoogte-eenheid) afstand tussen de apparaten.
- Gebruik FIDOR niet in gesloten ruimtes.
 OF

installeer een waterstofsensor (H2-sensor) (< 25% LEL).

• GMS840-behuizing: gebruik de behuizingsspoeling.



WAARSCHUWING: Gevaren door lekkend gastraject

- Indien het meetgas gevaarlijk is voor de gezondheid, is er sprake van gevaar voor de gezondheid als er gas vrijkomt.
- Als het meetgas corrosief is of met water (bijv. luchtvochtigheid) corrosieve vloeistoffen kan vormen, kunnen hierdoor de FIDOR en aangrenzende voorzieningen worden beschadigd.
- Als het gastraject lekkages bevat, zijn de meetwaarden mogelijk onjuist.
- De gasleidingen naar de FIDOR mogen uitsluitend worden aangebracht door deskundige personen die op grond van hun scholing en kennis evenals de geldende voorschriften de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen en gevaren kunnen herkennen.
7.2 Voorbereiding

7.2.1 Controleren

Controleer met lekdetector: Zijn de externe waterstoftoevoer en de waterstofaansluiting gasdicht?

Na langere stilstand (meerdere weken) bovendien controleren:

- Instrumentenluchttoevoer en brandgastoevoer voorhanden en schoon?
- Gasdruk correct?
- Meetgasuitgang niet geblokkeerd?
- Monsternamesonde gereed?

7.2.2 Procedure

1 Neem de randapparatuur (bijv. verwarmde meetgasleiding, monsternamesonde, katalysator) in gebruik.

Wacht eventueel af tot het geheel bedrijfsklaar is (bijv. opwarmtijd).

2 Controleer de beschikbaarheid van de bedrijfsgassen (kwaliteit,druk, reserves: waarden zie "Technische gegevens").

7.2.3 Gasaansluitingen (GMS810/GMS811)



AANWIJZING: Metalen gasleidingen apart aarden Anders is de EMC niet gewaarborgd.

Afbeelding 19: Gasaansluitingen GMS810/GMS811)



- ① Ingang instrumentenlucht
- ② Ingang verbrandingslucht
- ③ Ingang brandgas
- ④ Ingang nulgas
- (5) Ingang referentiegas
- 6 Uitgang testgas (nul- of referentiegas)
- ⑦ Uitgang uitlaatgas^[1]
- (8) Ingang meetgas^[1]

+i

[1] Deze twee aansluitingen kunnen zich ook aan de linkerkant van de behuizing bevinden.

Afhankelijk van de configuratie zijn de gasaansluitingen van blindstoppen voorzien.

Doorstroombegrenzer voor waterstof installeren

Installeer in de H₂-gastoevoer naar het apparaat een doorstroombegrenzer die het H₂debiet naar het apparaat op 200 ml/min (12 l/h) begrenst.

+1 Een doorstroombegrenzer is niet bij de leveringsomvang van het apparaat inbegrepen.

7.2.4 Gasaansluitingen (GMS840)

Gasaansluitingen GMS840 - onderkant behuizing



+1 Voorzie de LAN-aansluiting van een blindstop.

7.2.4.1 Instrumentenlucht aansluiten

Sluit de instrumentenluchttoevoer aan.

7.2.4.2 Verbrandingslucht aansluiten

▶ Bij externe verbrandingsluchttoevoer: sluit de verbrandingslucht aan.

7.2.4.3 Brandgas (waterstof) aansluiten

- Advies:
 - Rust de brandgasdrukfles uit met een drukschakelaar die de flesdruk bewaakt en bij een minimale druk (bijv. 10 bar) een signaal afgeeft.
 - Als FIDOR in een gesloten systeemkast is geïntegreerd: installeer in de brandgastoevoer naar de systeemkast en GMS840 een H₂- stromingsbegrenzer en evt. een waterstofsensor (H₂-sensor) (< 25% LEL).



- VOORZICHTIG: Spoelluchtbegrenzing in acht nemen
- Begrens de waterstof (H₂) op 200 ml/min.
- ▶ Bij spoeling met lucht: leid minstens 1200 L/h spoellucht in de behuizing.
- Breng de leidingen aan.
 - Gebruik uitsluitend analytisch zuivere buizen van koper of roestvrij staal.
 - Zorg ervoor dat de buizen tijdens de montage niet worden verontreinigd.
- Sluit het brandgas aan op de gasaansluiting "Fuel gas". Neem de waarschuwingen m.b.t. de schroefverbinding in acht, zie "Voorbereiding van het meetpunt", blz. 26.

7.2.4.4 Testgas aansluiten

Nulgas

Sluit het nulgas aan.

Referentiegas

Advies:

Bewaak de toevoerdruk van het referentiegas met een drukschakelaar die bij een bepaalde minimumdruk (bijv. 10 bar) een elektrisch signaal afgeeft.

Verbind het signaal van de drukschakelaar met de stuuringang "External signal failure".

Sluit het referentiegas aan.

7.2.4.5 Meetgas aansluiten

FIDOR heeft een intern meetgasfilter.

- Materiaal: sintermetaal (CrNi-staal).
- Poriegrootte: 20 µm.
- Als de meetgasdruk groter dan +150 hPa (mbar) ten opzichte van de omgevingsdruk is: installeer een bypass (bijv. T-vormige schroefverbinding), waaruit de FIDOR het meetgas kan zuigen.
- Als het meetgas grote hoeveelheden stof bevat: installeer in de meetgastoevoerleiding een externe stoffilter (voorfilter, groffilter).
- 1 Leg de meetgasleiding van de monsternamesonde naar de FIDOR.
- 2 Schroef de meetgasleiding vast.
 - Gebruik een knikbescherming (de meetgas-aansluiting aan de FIDOR mag niet met het gewicht van de meetgasleiding worden belast).
 - +1 De richting van de knikbescherming kan aan de betreffende positie worden aangepast: zie "Meetgasfilter monteren", blz. 67.
 - Neem de kleinste toegestane krommingsstraal van de leiding in acht, zie technische specificatie van de verwarmde meetgasleiding.
 - Vermijd koudebruggen naar de meetgasleiding (bijv. aan bevestigingspunten).
 Gebruik een isoleerkap (montage, zie "Meetgasfilter monteren", blz. 67) en ommantel verbindingspunten met een isoleerslang.

7.2.4.6 Gasuitgang aansluiten

- Sluit de slang of buis aan op de gasuitgang (schroefverbinding in overeenstemming met de leveringstoestand)
- 7.2.4.7 Knikbescherming monteren GMS840-apparaatuitvoering

+1 Beschrijving voor de GMS810/-811-uitvoering, zie "Knikbescherming monteren GMS810-/GMS811-apparaatuitvoering", blz. 68.

Knikbescherming monteren GMS840-apparaatuitvoering

Afbeelding 20: Knikbescherming voor GMS840-apparaatuitvoering aan apparaat gemonteerd



- 1 Maak de capillaire buis los van de meetgasingang.
- 2 Plaats de knikbescherming GMS840 op de bout.
- 3 Bevestig met een spanschijf 4-FST en een 6KT-moer.

Afbeelding 21: Knikbescherming aan de meetingang bevestigen



- (1) Knikbescherming
- (2) 6kt-moer
- 3 4-FST-spanschijf
- (4) Bouten
- (5) Verwarmingsslang
- 6 Bevestigingsmateriaal: schroefhulpstukken 6 mm en afdichtringen
- 4 Schroef de capillaire buis weer op de meetgasingang.
- 5 Schroef de verwarmingsslang vast.
- 6 Zet evt. vast met een kabelbinder.





- () Isoleerslang 20 x 10 mm (bestelnummer 5325093)
- (2) Isoleerslang 45 x 10 mm (bestelnummer 5325099)

7 Plaats de isoleerslangen om de schroefverbinding:

- Plaats eerst de kleinere isoleerslang om de schroefverbinding.
- Draai de spleet naar achteren.
- ▶ Plaats de grotere isoleerslang over de kleine isoleerslang, met de spleet naar voren.
- Overlap de grotere isoleerslang.



AANWIJZING: Let erop dat de isoleerslangen exact zo op elkaar worden geplaatst dat er geen luchtspleet kan ontstaan, waarin een koudebrug kan ontstaan.

8 Zet de isoleerslangen eerst met het kleinere klittenband (215 mm) en daarover met het grotere klittenband (280 mm) vast.

7.3 Inbedrijfstelling

- 1 Schakel de bedrijfsgassen in.
- 2 Schakel de netvoeding in.
- 3 De groene led "POWER" op de weergave van de FIDOR geeft aan dat er voedingsspanning voorhanden is. Als de groen led niet brandt:
 - Netschakelaar aan de achterkant van de FIDOR ingeschakeld?
 - Controleer of de netstekker aan de achterkant van de FIDOR goed vast zit.
 - Controleer de zekering in de netschakelaar, zie "Vervangen van zekeringen", blz. 69.
- 4 De FIDOR warmt op.
 - Dit proces duurt afhankelijk van de randapparatuur tot wel 45 minuten.
- 5 De vlam wordt automatisch ontstoken.
- 6 Zolang het meetsysteem zijn bedrijfstoestand nog niet heeft bereikt (bijv. de bedrijfstemperatuur is nog niet bereikt):
 - De gele led brandt en de meetwaarde knippert.
 - Status "Check".
 - In het menu kan de actuele status van het apparaat worden bekeken: zie "Ontsteking", blz. 44.
- 7 Bereiken van de meetmodus:
 - Alleen de groene led "POWER" brandt.
 - Als de gele led brandt: zie "Knipperende meetwaardeweergave en gele led", blz. 70.
- 8 Bereiken van de eindstabiliteit na ca. 1 uur.

8 Bediening via BCU

8.1 Menu's bij bediening via BCU

De bediening van het apparaat via BCU staat beschreven in de "Extra gebruiksaanwijzing bedieningseenheid BCU".

Hieronder staan extra menupunten vermeld die alleen voor de FIDOR als sensormodule van toepassing zijn.

8.1.1 Menuboom in BCU

8.1.1.1 Hoofdmenu



8.1.1.2 Afstelling - drift-reset





Diagin	56		_	
	Measuring			
	Diagnosis	.4.1.2.5.13.		
	 Maint. op. Process Subprocess Temp. low 	Yes Meas. Meas. No		 Weergave Onderhoudsmodus aan/uit Weergave lopend apparaatproces Weergave lopend subproces Lage temp. Ja = temperatuur niet normaal Nee = temperatuur normaal
	./Diagnosis/Status Back	/Modules ↓ Enter		
Param	eters			

8.1.1.4 Par

Measuring		
FIDOR	.5.10.4.5.	
1 Ignition		1 zie "Ontsteking", blz. 44
2 Measuring rang	je 🛛	
3 Reference gas		
5 Sample gas		
7 Application area	a	
8 Heater line	•	
./Parameter/Specia	al fct.	
Back	Enter Enter	

8.1.1.5

Ontsteking

See logbook	
Ignition	.15
1 Ignition 2 Flame 3 Process	On Meas. ▼
Back ▲	♦ Enter

1 Ontsteken

De FID ontsteekt bij de inbedrijfstelling automatisch. In dit menupunt kan een handmatige ontsteking worden uitgevoerd.

- 2 Weergave of vlam brandt
- **3** Weergave lopend apparaatproces

9 Bediening via SOPAS ET

9.1 Menuboom in SOPAS ET

 Handleiding van het pc-programma "SOPAS ET", zie online-hulp van SOPAS ET
 Exemplaire menu-weergaven, zie technische informatie "Bedieningseenheid BCU" (bevat informatie over het bedrijf met SOPAS ET)

Gebruikersniveau O Operator (standaard)		Α	A Geautoriseerde klant			M Onderhoudsmodus			
Toegangsrechten: O bekijken			•	instellen/starten	- niet zichtbaar			htbaar	
Pad				Menu-in	noud	0	A	Μ	Uitleg
FIDOR						0	0	0	
Measu	ring screen					0	0	0	zie blz. 47
Diagno	sis					0	0	0	zie blz. 47
Module state			Meetwaa Functiec	irde veilig? ontrole	0	0	0	zie blz. 47	
Lo	gbook					0	0	0	zie blz. 48
Op	perating hours					0	0	0	zie blz. 48
На	ardware					0	0	0	zie blz. 48
	pA amplifie	r				0	0	0	
	Digital inpu	ts				0	0	0	
	Digital outp	uts				0	0	0	
	Temperatur	es				0	0	0	
	Pressures					0	0	0	
	Voltages					0	0	0	
	Current					0	0	0	
	Power					0	0	0	
Те	lediagnostic			Interne d doelen	iagnose voor service-	0	0	0	
	Maintenand	e re	quest	Onderho	udstoestanden	0	0	0	zie blz. 51
	Failure					0	0	0	
	Event list			Wijziging	van apparaat-toestanden	0	0	0	
	Monitoring			Actuele a Onderho	apparaatprocessen udstoestanden	0	0	0	
	Start state					0	0	0	
	Language					0	•	•	
Param	eters					-	0	0	zie blz. 55
Me	easuring scree	en				-	-	•	zie blz. 55
Me	easuring range	9				-	-	•	zie blz. 55
Reference gas				-	•	•	zie blz. 55		
Sample gas					-	-	•	zie blz. 56	
Sampling point					-	•	•	zie blz. 56	
Application area		Selectie	van toepassingsgebieden	-	•	•	zie blz. 57		
Adjust	ments					0	0	0	zie blz. 58
Ad	ljustment					0	0	0	zie blz. 58
L	Adjustment	resu	Ilts			0	0	0	
	Drift reset					-	•	•	
Va	lidation					0	0	0	zie blz. 59
	Validation r	esult	ĩS			0	0	0	

Pad	Menu-inhoud	0	A	Μ	Uitleg
FIDOR		0	0	0	
Maintenance		0	0	0	zie blz. 60
Ignition		•	•	•	zie blz. 60
Maintenance mode		-	•	•	zie blz. 60
Test gas		-	-	•	zie blz. 61
Configurations	Configuratie opslaan en laden	-	-	•	zie blz. 62
Reset		-	-	•	zie blz. 62
Factory settings		0	0	0	zie blz. 63
Identification	Serienummers	0	0	0	zie blz. 63
Options		-	-	•	zie blz. 63
Temperature controller (sample gas line)		-	-	•	zie blz. 64

9.2 FIDOR-menu's

!

AANWIJZING: Het menu voor FIDOR I is identiek. "FIDOR" wordt in deze gebruiksaanwijzing gebruikt voor "FIDOR / FIDOR I".

9.2.1 Weergave van meetwaarden

Menu: FIDOR / Measuring Screen

Dit menu toont de actuele meetwaarde.

9.2.2 Diagnose

9.2.2.1 Module-toestand

Dit menu toont de toestand van de FIDOR.

Afbeelding 23: Menu: FIDOR/Diagnostic/Module state

Module state	
Measuring 1	
Uncertain 2	
Check 3 9	
Maintenance mo 4 🧿	
Process 5 easuring v	
Subproces easuring	
Maintenance requit 1 Maintenance re 8 t o	
Failures 9 Failure 110 0	
Low temperature 11	
D Led brandt = meting loopt.	
Led brandt niet = meting loopt niet.	
Led brandt = de meetwaarde is onzeker, zie "K Led brandt niet = de meetwaarde is zeker.	nipperende meetwaardeweergave en gele led", blz. 70.
) Lad brandt - status "Chapter" is a stiaf -is "Kain	nevende meetweevdeweevdewe en dele led" blz. 70

	Led brandt niet = de meetwaarde is zeker.
3	Led brandt = status "Check" is actief, zie "Knipperende meetwaardeweergave en gele led", blz. 70. Led brandt niet = status "Check" is niet actief.
4	Led brandt = het apparaat bevindt zich in de "Maintenance mode", zie "Onderhoudsmodus", blz. 60. Led brandt niet = het apparaat bevindt zich niet in de "Maintenance mode".
5	Indicatie: actueel apparaatproces (bijv. "MEASURING").
6	Indicatie: actueel subproces (bijv. "WARM UP").
7	Meter hoe vaak "Maintenance request" actueel actief is.
8	Led brandt = status "Maintenance request" is actief, zie "Afstandsdiagnose", blz. 51. Led brandt niet = status "Maintenance request" is niet actief.
9	Meter hoe vaak "Failure" actueel actief is.
10	Led brandt = status "Failure" is actief, zie "Uitval", blz. 70. Led brandt niet = status "Failure" is niet actief.

 Led brandt = apparaat bij inbedrijfstelling te koud. Wacht tot het is opgewarmd. Led brandt niet = temperatuur normaal.

9.2.2.2 Logboek

Afbeelding 24: Menu: FIDOR/Diagnostic/Logbook

Lo	Logbook								
(1)	2	3) (4)	5	6	(7)	
N		Date	Time	Source	Message		State	Count	
1	8.)	15-10-02	15:17:27	FIDOR	E Process M	easuring	On	12	^
2	8.)	15-10-02	15:12:52	FIDOR	C Maintenar	nce mode	On	8	
3	k (15-10-02	15:12:52	FIDOR	C Check		On	14	
1) 2	 D Doorlopend nummer in het logboek 2 Datum van de laatste wijziging van de melding [yy/mm/dd] 								
9	ЦÚ	jusup va	n de laa	ste wijz	aging van o	ae meiding	, [nn:mi	n:ss]	
4	Bron van de entry: FIDOR								
5	 5) Korte melding, bijv. "F measured value". De hoofdletter ervoor geeft het type melding aan: F = Failure (fout) C = Check (afstelling/validatie) U = Uncertain (extra informatie) M = Maintenance (onderhoud) E = Extended (statusmelding) 								
6	S	Status of de melding nog actief is of niet meer.							
7	Тс	otale aan	tal activ	eringen					

9.2.2.3 Bedrijfsuren

Menu: FIDOR/Diagnostic/Operating hours

Dit menu toont de bedrijfsurenteller.

"Operating" betekent: FIDOR was ingeschakeld.

9.2.3 Hardware

Menu: FIDOR / Diagnosis/Hardware

Dit menu toont de actuele FIDOR-interne waarden en toestanden.

pA-versterker

Afbeelding 25: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/pA amplifier

рA	amplifier				
MV	0.682				
Mea	Suring 20 Unit	3	mgC		
MV r	ngC lin 4 d 0.68 mgC MV mgC r		0.682 mgC		
MV (pA 6 15.456 pAmgC State AlipA	PA_AD	C_OK ¥		
рАА	offset 0 pAmgC pAA offset		0		
1	Actuele meetwaarde	6	Actuele ruwe waarde van de pA-versterker		
2	Actueel meetbereik	\bigcirc	Status van de pA-meetversterker (OK of FAIL)		
3	Actuele eenheid	8	Interne offset van de pA-versterker		
4	Actuele meetwaarde in mgC (gelineariseerd)	9	Interne offset van de pA-versterker (ruwe waarde)		
5	Actuele meetwaarde in mgC (ruwe waarde)				

Digitale ingangen

Dit menu toont de digitale ingangen.

Afbeelding 26: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/Digital inputs

Digital inputs		
	1	Drukschakelaar inductielucht (AAN/UIT)
PrS. comair 😏	-	AAN: inductielucht voorhanden (led brandt)
(I)	(2)	Drukschakelaar brandgas (AAN/UIT)
PrS. fuel cas 😏		AAN: brandgas voorhanden (led brandt)
PrS, test.gas	3	Drukschakelaar testgas (AAN/UIT)
(3)	-	AAN: testgas voorhanden (led brandt)
Int. ready		De evaluatie van dit signaal is alleen tijdens de testgastoevoer (xxxx) mogelijk.
(4)	(4)	Niet gebruikt
SD card	~	
(3)	(5)	SD-kaart ingestoken (led brandt)/niet ingestoken (led brandt niet)
CAN addr 4	6	Intern CAN-adres van de FIDOR

Digitale uitgangen

Dit menu toont de digitale uitgangen.

Afbeelding 27: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/Digital outputs

1	Led brandt: gloeibougie aan
2	Led brandt: nulgasklep open (nulgas stroomt)
3	Led brandt: referentiegasklep open (referentiegas stroomt)

Temperaturen

Dit menu toont de temperaturen van de modules van het apparaat.

Afbeelding 28: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/Temperatures



1	Actuele temperatuur van de vlam
2	Actuele temperatuur analysekamer
3	Actuele temperatuur van de meetgasleiding (optioneel)
4	Actuele temperatuur van de katalysator (optioneel)
5	Niet gebruikt
6	Actuele temperatuur van de pA-versterker
\bigcirc	Actuele temperatuur van de elektronica-kaart

Druk

Dit menu toont de drukken van de modules van het apparaat.

Afbeelding 29: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/Pressures

Pressure	
p detector (P1)	650 hPa
p sample gas (P2)	750 hPa
p comb. air (P4) 3	1101 hPa
p fuel gas (P5) 4	992 hPa
p control air (P35)	900 hPa
p diff. (P3-P2) 6	148 hPa

1	Actuele druk detector
2	Actuele druk bij de detector-ingang
3	Actuele druk verbrandingslucht
4	Actuele druk brandgas
5	Actuele druk stuurlucht
6	Drukverschil P3-P2

Spanningen

Dit menu toont de interne elektrische spanningen.

Afbeelding 30: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/Voltages

Voltage							
Suction	v(1)		397.22	v			
3.3V	2		3.297	v			
5V	3		5.038	v			
24V	4		23.888	v			

1	Actuele zuigspanning
2	Actuele waarde spanningsvoorziening. Streefwaarde 3,3 V.
3	Actuele waarde spanningsvoorziening. Streefwaarde 5 V.
4	Actuele waarde spanningsvoorziening. Streefwaarde 24 V.

Stroom

Dit menu toont de interne elektrische stroom.

Afbeelding 31: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/Current



① Actuele stuurstroom gloeibougie [A]

Vermogen

Dit menu toont de interne elektrische vermogens.

Afbeelding 32: Menu: FIDOR/Diagnostic/Hardware/Power

Power	
pAA heating 1	0.0063 W
Det. heating 2	65.4464 W
SGL heating 3	0 W
Cat. heating 4	0 W
Electr. powe 5	50 W
Total power 6	115.2252 W
Max. power 7	1725 W
Max. power 8	1725 W
Max. power (9)	862 W

U	Verwarmingsvermogen pA-versterker
2	Berekend verwarmingsvermogen detector
3	Berekend verwarmingsvermogen meetgasleiding
4 I	Berekend verwarmingsvermogen interne katalysator
5	Vermogen elektronica (vaste waarde)
6	Actueel vermogen totaal
\bigcirc	Actueel geldig max. vermogen voor gebruikte voedingsspanning
8 I	Max. toegestaan vermogen bij voedingsspanning 230 V (vaste waarde)
9	Max. toegestaan vermogen bij voedingsspanning 115 V (vaste waarde)

9.2.3.1 Afstandsdiagnose

Menu: FIDOR / Diagnosis/Telediagnostic

Dit menu toont een interne diagnose (voor service-doelen).

Onderhoud vereist

Dit menu toont een onderhoudstoestanden (voor service-doelen).

Afbeelding 33: Menu: FIDOR/Diagnostic/Telediagnostic/Maintenance request

Maintenance request

_	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Ν	lr.	Date	Time	Message	Procedure / Function	Cause / Reason	
	L	15-10-02	15:12:53	Service mode on	Maintenance_state	application_vMain	
2	2						1
	3						1

1	Lopend nummer van de melding. De laatste actuele melding staat onderaan.
2	Datum van verschijning van de melding [yy/mm/dd]
3	Tijdstip van verschijning van de melding [hh:mm:ss]
4	Melding
5	Interne informatie
6	Interne informatie

Uitval

Dit menu toont de uitvallen (voor service-doelen).

Afbeelding 34: Menu: FIDOR/Diagnostic/Telediagnostic/Failure

Fail	ure								
1 Nr.	2 Date	3 Time	(4) Message	Pi	5 rocedure / Function	Cause / Reaso	6		
1 2 3									-
1	Lopend	Inumme	er van de meldir	ıg. De laats	ste actuele melo	ding staat c	nderaan.		
3	Datum Tijdstip	van vers	schijning van de schijning van de	melding [y melding [l	vy/mm/dd] hh:mm:ss]				
4	Meldin	g							
5	Interne	informa	itie						
6	Interne	informa	itie						

Gebeurtenissenlijst

Dit menu toont de wijzigingen van de apparaat-toestanden (voor service-doelen).

Afbeelding 35: Menu: FIDOR/Diagnostic/Telediagnostic/Event list

Ε	v	e	n	t	lis	t

Nr.	1	Message					
1 2	15-10-01 13:06:44 Fehler 15-10-01 13:06:44 Fehler	=EIN No compressed air application_vMain =EIN No fuel gas application vMain PS2=0	PS1=0 Compressed air Fuel gas				
First	2	Last 3	<u>t</u> (4)	4			
from	23 (5)	to 32 6	Lines 32 (7)				
Delete	e event list						
[[) [w mm dd] [b]	h:mm:ss] moldingstokst					
G	 Ga naar de eer 	rste (oudste) pagina					
(3 Ga naar de laa	Ga naar de laatste (nieuwste) pagina					
(④ Bladeren (10 meldingen)						
	Weergave van	melding xx tot melding yy (10 m	neldingen)				
C	🕅 Weergave van	het totale aantal aanwezige me	ldingen				

Monitoring

Dit menu toont de apparaatstatussen (voor service-doelen).

Afbeelding 36: Menu: FIDOR/Diagnostic/Telediagnostic/Monitoring

Monitoring		Display: actual apparatoroces bijy "MEASURING"	
Proces 1 Measuring			
Subpro Measuring			
	3	Actuele tijd: [yy-mm-dd] [hh:mm:ss]	
15-10-08 08:22:49			
Monitoring			
Wait for catalyst ready (4) 15-10-01 14:51:12 FID WITH	HOUT CA	TALYSER	
Wait for detector temperatur 5 15-10-01 14:51:12 OK CELL	TEMP N=	=180.000000 A=152.733215	
Wait for SGL temp			
	1001 1111		
Wait for ext/int ready signal (7) 15-10-01 14:51:13 READY SI	ignals a	RE OK I=-E=	
Wait for pAA temperature 8 15-10-01 14:52:37 OK PAA_	HEATING	N=60.00 A=58.20	
Wait for elector temperature		N-190 000000 4-157 577115	
		5 N=180.000000 A=157.52/115	
Wait for ejector pressure 10 15-10-01 14:52:44 OK PC2_0	CELL N=6	550.000000 A=659.000000	
Wait for ignition temperature 11 15-10-01 14:52:45 OK IGNIT	TON TEM	P N=180.000000 A=158.300995	
	1.0%		
	I UK		
Wait for measururing readine 13 15-10-01 14:54:50 Ready to	measure	·	
W	achtei	n op	
④ Temperatuur van de katalysator (optioneel)		
5 Temperatuur van de detector	Temperatuur van de detector		
Temperatuur van de meetgasleiding (optioneel)			
Extem/intern "Ready"-signaal, bijv.: menu "Factory settings/Options/Ex. Ready signal"			
Temperatuur van de pA-versterker			
Temperatuur van de ejector			
10 Druk van de ejector	Druk van de ejector		
(1) Ontstekingstemperatuur	Ontstekingstemperatuur		
Ontsteking	Ontsteking		
(B) Meet-gereedheid	Meet-gereedheid		

Starttoestand

Dit menu toont de starttoestand (voor service-doelen).

Start status			
Pressure P1 detector	1	1029	hPa
Pressure P2 sample g	2	1030	hPa
Pressure P3 control a	r3	1029	hPa
Pressure P4 combusti	4	1030	hPa
Pressure P5 fuel gas	5	1034	hPa
Temperature electron	ic <u>6</u>	32.5	°C
Temperature pAA	$\overline{0}$	45.425	°C
Temperature detecto	8	152.794	°C
Temperature SGL	9	708.931	°C
Temperature catalyst	10	708.931	°C
PT100(4)	11	708.931	°C
Int. ready signal	12	-	
Ext. ready signal	(13)	-	
Suction voltage	(14)	397.435	v

1	Druk aan de detector P1
2	Druk aan de detectoringang P2
3	Druk stuurlucht P3
4	Druk verbrandingslucht P4
5	Druk brandgas P5
6	Temperatuur van de elektronica
\bigcirc	Temperatuur van de pA-versterker
8	Temperatuur van de detector
9	Temperatuur van de meetgasleiding (optioneel)
10	Temperatuur van de katalysator (optioneel)
1	Niet gebruikt
12	Niet gebruikt
₿	Extern "Ready"-signaal, bijv.: menu "Factory settings/ Options/Ex. Ready Signal", zie "Opties", blz. 63
14	Zuigspanning

Taal

In dit menu kan de taal voor het menu "Telediagnostic" worden geselecteerd (voor servicedoelen).



BCU-display: stel in via het BCU-display.

Afbeelding 38: Menu: FIDOR/Diagnostic/Telediagnostic/Language



① Selecteer een taal. Toekomstige meldingen worden in de geselecteerde taal uitgegeven.

9.2.4 Parameters

Menu: FIDOR/Parameter

9.2.4.1 Weergave van meetwaarden

In dit menu kunnen de cijfers achter de komma van de weergave van meetwaarden worden ingesteld.

Afbeelding 39: Menu: FIDOR/Parameter/Measuring display

Measured value display

Decimal places 1	2	
Decimal places 1	2	

① Invoer: aantal cijfers achter de komma voor de weergave van meetwaarden

9.2.4.2 Meetbereik

In dit menu kan het meetbereik worden geparametreerd.

Afbeelding 40: Menu: FIDOR/Parameter/Measuring range

Measuring range	
Measuring range 1 20 Measuring unit mgC v	① Invoer: meetbereik
(2)	② Weergave: maateenheid
Measuring unit	③ Invoer: maateenheid
(3)	Weergave afhankelijk van de instelling, zie "Confi- guraties", blz. 62
mgC	

9.2.4.3 Referentiegas

In dit menu kan het referentiegas worden geparametreerd.

Afbeelding 41: Menu: FIDOR/Parameter/Reference gas

Re	Reference gas data		
Re	Reference gas (1) 8 Reference gas (4) 12.8632		
Me	Measuring 2 ppm v Measuring 5 mgC v		
Re	Reference Propane V Reference User defined V		
Re	Reference gas data		
Ref	lef. gas na 7 Propan		
Nun	lumber org 8 3		
Mol	folecular m 9 44.096		
Res	lesponse f(10 1		
1	 Invoer: Concentratie van het referentiegas. De concentratie van het referentiegas moet ca. 80% van het ing 	gestelde meetbereik bedragen.	
2	Invoer (dropdown): eenheid van het referentiegas		
3	 Invoer (dropdown): referentiegas ("propaan", "ethaan", "methaan", "gebruiker-specifiek") Bij "gebruiker-specifiek": velden 7-10 parametreerbaar. 		
4	Weergave: referentiegasconcentratie. Eenheid van het ingesteld	de meetgas	
5	Weergave: eenheid van het ingestelde meetgas		

- Invoer/weergave: aantal C-atomen van het referentiegas
- (9) Invoer/weergave: molecuulgewicht van het referentiegas
- 10 Invoer/weergave: responsfactor van het referentiegas

9.2.4.4 Meetgas

In dit menu kan het meetgas worden geparametreerd.

Afbeelding 42: Menu: FIDOR/Parameter/Sample gas

Sample gas data		
Sample User defined V		
Sample gas data		
Sample gas nar 2 THC		
Number org. C 3		
Molecular ma		
Response factor		

1	Invoer (dropdown): Meetgas ("propaan", "ethaan", "methaan", "gebruiker-specifiek") Bij "gebruiker-specifiek": velden 2-5 parametreerbaar
2	Invoer/weergave: naam van het meetgas
3	Invoer/weergave: aantal C-atomen van het meetgas
4	Invoer/weergave: molecuulgewicht van het meetgas
5	Invoer/weergave: responsfactor van het meetgas

9.2.4.5 Meetpunt

In dit menu kan een naam voor een meetpunt worden ingevoerd.

Afbeelding 43: Menu: FIDOR/Parameter/Sampling point



① Invoer: naam van het meetpunt

9.2.4.6 Gastijden

Afbeelding 44: Menu: FIDOR/Parameter/Gas timing

Gas timing
Sample gas purge time 1 30 s
Zero gas purge time 2 60 s
Zero gas averaging time 3 30 s
Reference gas purge time 460 s
Ref. gas averaging time 5 30 s
Purge time 6 120 s

(\mathbf{I})	Invoer meetgas-spoeltijd
2	Invoer nulgas-spoeltijd
3	Invoer nulgas-tijd voor het vaststellen van het gemiddelde
4	Invoer referentiegas-spoeltijd
5	Invoer referentiegas-tijd voor het vaststellen van het gemiddelde
6	Invoer spoelduur

9.2.4.7 Toepassingsgebied

In dit menu kan een vastgelegd toepassingsgebied worden geselecteerd.

Bij de selectie van een toepassingsgebied worden de boven beschreven invoermenu's (reference gas, sample gas, measuring range) overeenkomstig aangepast.

Afbeelding 45: Menu: FIDOR/Parameter/Application area



9.2.5 Afstellingen en validatie

Menu: FIDOR/Adjustments.



Afstellingen en validatie worden via de BCU geregeld, zie "Extra gebruiksaanwijzing bedieningseenheid BCU voor het model GMS800".

9.2.5.1 Afstelling uitvoeren

Menu: FIDOR/Adjustments/Adjustment

Afstelling betekent: nieuwe afstemming op nul- en/of referentiegas.

Afstellingsresultaten

Dit menu toont de afstellingsresultaten van de nul- en referentiepuntafstelling.

Afbeelding 46: Menu: FIDOR/Adjustments/Adjustment/Adjustment results

Adjustment results (1)			
Zero adjustment results (4)			
Date 15-07-22 (5) Time (6)1:21			
Nominal val. 7 Actual value 8 -77.8267			
Reference adjustment results 9			
Date 15-07-22 5 Time 69:11			
Nominal val. (7) Actual value (8) 670, 1365			
Zero adjustment results (2)	Reference adjustment results (3)		
Last adjustmen 10 Previous adjustment 11	Last adjustmen 10	Previous adjustment	
Date (5) 15-07-22 15-07-22	Date 5 15-07-22	15-07-22	
Time 6 11:21:21 11:16:46	Time 6 11:29:11	10:51:03	
Zero drift rel. (12) -4.2 % 3.7 %	Span drift rel. 12 -16.2329 %	0 %	
Measurement (13 3215.7966 RF-mgC 3215.7966 RF-mgC	Ref. gas value 16 1286.3186 mgC	1286.3186 mgC	
Measurement (14) 2000 2000	Ref. gas value 16 1574.1544 mg	1574.1544 mg	
Measuring unit 15 ppm ppm	Ref. gas value 16 800 ppm	800 ppm	
	Ref. gas name	Propan	
	Measurement r 3215.7966 RF-mgC	3215.7966 RF-mgC	
	Measurement (14) 2000	2000	
	Measuring unit 15 ppm	ppm	
1 Tabel met afstelresultaten			
2 Tabel met resultaten van de nulpuntafstelling	Tabel met resultaten van de nulpuntafstelling		
3 Tabel met resultaten van de referentiepuntafstellin	Tabel met resultaten van de referentiepuntafstelling		
Resultaat nulpuntafstelling	Resultaat nulpuntafstelling		
S Datum [yy-mm-dd]	Datum [yy-mm-dd]		
6 Tijd [hh:mm:ss]	Tijd [hh:mm:ss]		
⑦ Streefwaarde			
8 Werkelijke waarde			
Resultaat referentiepuntafstelling			

10	Kolommen met actuele afstelresultaten
1	Kolommen met voorafgaande afstelresultaten
6	
L)	Relatieve drift sinds de afstelling.
	Grenswaarde is default. Bij overschrijding vindt er een melding plaats.
₿	Ingesteld meetbereik omgerekend naar mgC
H	Ingesteld meetbereik (instelling in menu "Measuring range", zie "Meetbereik", blz. 55)
15	Ingestelde maateenheid (instelling in menu "Measuring range", zie "Meetbereik", blz. 55)
16	Referentiegaswaarden
(\mathcal{D})	Referentiegasnaam

Drift-reset

De drift-reset wist bij de volgende afstelling de "relatieve drift".

Afbeelding 47: Menu: FIDOR/Adjustments/Adjustment/Drift reset



① Start drift-reset: reset bij de volgende afstelling de drift.

9.2.5.2 Validatie

Menu: FIDOR/Adjustments/Validation

Validatie-resultaten

Menu: FIDOR/Adjustments/Validation/Validation results

Validatie betekent: nul- en/of referentiegastoevoer en driftbepaling zonder nieuwe afstelmming.

Het menu komt overeen met het menu "Adjustments", zie "Menu: FIDOR/Adjustments/ Adjustment/Adjustment results", blz. 58.

9.2.6 Onderhoud

9.2.6.1 Ontsteking

De vlam van de FID ontsteekt bij de inbedrijfstelling automatisch.

In dit menu kan eventueel een handmatige ontsteking worden uitgevoerd.

Afbeelding 48: Menu: FIDOR/Maintenance/Ignition.

Ignition		
Flame buri	1	Led brandt: vlam brandt
Process 2 uring v	2	Weergave: actueel apparaatproces (bijv. "MEASURING")
Ignite 3	3	Ontsteking starten



9.2.6.2 Onderhoudsmodus

In dit menu kan de bedrijfstoestand "Maintenance" worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Bij het beëindigen van de onderhoudsmodus: het duurt 30 seconden tot de onderhoudsmodus wordt beëindigd.

In de onderhoudsmodus wordt slechts de onderhoudstoestand (Namur: C-Flag) aangegeven, FIDOR werkt normaal door.

Daarnaast kan de M-Flag worden vastgelegd, zie "Opties", blz. 63.

Afbeelding 49: Menu: FIDOR/Maintenance/Maintenance mode

Ma	aintenance mode	
Mai	intenance mode 1 O Maintenance mode let 2 O	
Loc	k-in ③ ●	
Mai	intenance mode On v (4)	
E	ixecute (5)	
1	Led brandt: FIDOR bevindt zich in de onderhou	idsmodus.
2	Led brandt: de onderhoudsmodus wordt beëir	ndigd (duur max. 30 seconden)
3	Afsluiten van de onderhoudsmodus is geblokk Mogelijke oorzaken: fabrieksafstelling defect, o Neem contact op met de klantenservice van Er	eerd. configuratie niet vrijgegeven. ndress+Hauser.
4	Selectie dropdown: Onderhoudsmodus starten: On Onderhoudsmodus beëindigen: Off	
5	Activeren van de onder "4" ingestelde toestand	d.

9.2.6.3 Testgas

In dit menu kan de nul- en referentiegastoevoer worden geparametreerd.

Nul- of referentiegas kan worden uitgeschakeld.

Er wordt geen afstelling uitgevoerd.

Afbeelding 50: Menu: FIDOR /Maintenance/Test gas

м	easured value
MV	(1 0.682 Unit 2 mgC Measuring rang 3 20
MV	(4) mgC Reference gas (5) mgC
Te	est gas activation
Ad	justment locked 06
Ze	ro gas test in (7) Ref. gas test in (8)
Ze	ro gas test 9 240 s Ref. gas test 10 240 s
Pro	ocess Measuri (1) v
12	Turn zero gas on Zero gas 12
13	Turn ref. gas on Reference gas 13
(14)	III III III III III III III III III II
1	Meetwaarde
2	Eenheid
3	Meetbereik
4	Meetwaarde in mgC
5	Referentiegasconcentratie in mgC
6	Afstelling geblokkeerd.
	Uoorzaak bijv. atsteivergrendeling via signaalingang, zie "Signaalaansluitingen", biz. 32
\bigcirc	Aangevinkt: huigas stroomt tot aan nandmauge uitschakeling.
8	Aangevinkt: referentiegas stroomt tot aan nandmatige uitschakeling.
9	invoer: tijd, gedurende die het huigas moet stromen [s].
00	Invoer: tijd, gedurende die het referentiegas moet stromen [s].
(11)	Weergave: actueel apparaatproces (bijv. "MEASURING")
(12)	Starten van de nulgastoevoer Led brandt: nulgas stroomt.
₿	Starten van de referentiegastoevoer
	Led brandt: referentiegas stroomt.
(14)	Handmatig uitschakelen van de testgassen Led brandt: testgassen zijn uitgeschakeld.

9.2.6.4 Configuraties

In dit menu wordt de configuratie opgeslagen en geladen.

Afbeelding 51: Menu: FIDOR/Maintenance/Configurations

User settings	
Backup (1)	
(incl. warm start)	
3 Restore last user settings Date 15-4 Time 09:47:38	
5 estore next to last user settings Date 15 6 Time 09:47:18	
Factory settings	
(ind. warm start 7)	
Restore 8	
① Starten: actuele configuratie intern opslaan. De voorgaande "laatste back-up" wordt automatisch de "voor	laatste back-up".
2 Tekst: herstart wordt uitgevoerd (Restart is performed).	
3 Herstellen van de laatste configuratie	
Datum en tijdstip van de laatste back-up van de configuratie [yy-mm-dd][hh:mm:ss]
5 Herstellen van de voorlaatste configuratie	
6 Datum en tijdstip van de voorlaatste back-up van de configura	atie [yy-mm-dd][hh:mm:ss]

- Tekst: herstart wordt uitgevoerd (Restart is performed).
- 8 Herstellen van de fabrieksinstellingen.

9.2.6.5 Herstart

In dit menu wordt FIDOR opnieuw gestart.

Afbeelding 52: Menu: FIDOR/Maintenance/Restart



Herstart in werking stellen.
 Led brandt: herstart wordt uitgevoerd (Restart is performed).

9.2.7 Fabrieksinstellingen

9.2.7.1 Identificatie

Dit menu toont serienummers en versies.

Afbeelding 53: Menu: FIDOR/Factory settings/Device information

ID numbers		
Serial number 1)823574	1 Serienummer	
Material number	② Materiaalnummer	
	③ Hardware-versie	
Hardware versid 3	(4) Software-versie	
Software versio 4230690_4.001	(5) Software-datum	
Software date 5 21 2015 1348		

9.2.7.2 Opties

Afbeelding 54: Menu: FIDOR/Factory setting/Options

Op	tions	
Line	voltag	
Hea	ting 2 (3)sed v	
Exte	ernal ready signal (4)	
Exte	ernal maintenance req 5	
Exte	ernal failure signal	
_		
Pres	ssure of the off hPa	
	······································	
Mo	n maintenance mode 🛞 🖌	
1	Weergave: aan FIDOR ingestelde ne Als de weergegeven spanning niet r klantenservice van Endress+Hause	tspanning. net de aanwezige netspanning overeenstemt: neem contact op met de r.
2	Weergave hoe de verwarming is ing	esteld (vast ingesteld).
3	Dropdown voor het gebruik van de 2 "Niet gebruikt", "Meetgasleiding" of	2e verwarmingskring. "Katalysator".
4	Extem "Ready"-signaal (ingang): Vinkje: signaal evalueren. Niet aangevinkt: signaal niet evalue	ren.
5	Extern onderhoudsverzoek (ingang) Vinkje: signaal evalueren. Niet aangevinkt: signaal niet evalue	ren.
6	Extem Fout-signaal (ingang): Vinkje: signaal evalueren. Niet aangevinkt: signaal niet evalue	ren.
7	Voor de drukaanpassing: neem con	tact op met de klantenservice van Endress+Hauser.
8	Vinkje: M-Flag (Namur) actief als FI	DOR in onderhoudsmodus.

9.2.7.3 Temperatuurregelaar (meetgasleiding)

In dit gedeelte van het menu worden fabrieksinstellingen getoond.

De streeftemperatuur van de temperatuurregelaar kan worden ingesteld.

Afbeelding 55: Menu: FIDOR/Factory settings/Temperature controller (sample gas line)

Temperarure controller (Sample gas line)
Activation 1
Name 2 ted line
Nominal val. 4 180 °C
Monitoring
Temperatur 5 708.9312 ℃
Mode SENE FAILURE
~

1	Vinkje: regeling "meetgasleiding" is actief.
2	Weergave: naam van de temperatuurregelaar.
3	Na het vervangen van de meetgasleiding of een slecht regelgedrag: Aanvinken: zelfleerfunctie starten: De regelparameters voor de meetgasleiding worden automatisch vastgesteld. Modus "Leren": hierna schakelt FIDOR automatisch over op de normale verwarmingsmodus.
4	Invoer: streeftemperatuur
5	Weergave: werkelijke temperatuur
6	Weergave: status van de regelaar (bijv. verwarmen)

9.3 Starten van belangrijke bedrijfs-sequenties

9.3.1 Controle en afstelling met testgas

1	Sluit nul- en referentiegas aan.	zie "Gasaansluitingen (GMS810/GMS811)", blz. 37 en zie "Gasaansluitingen (GMS840)", blz. 38
2	Schakel het apparaat in de "Onderhoudsmodus": menu <i>Maintenance/Maintenance mode</i> .	zie "Onderhoudsmodus", blz. 60
3	Parametreer referentiegas: menu Parameter/ Reference gas.	zie "Referentiegas", blz. 55
4	Parametreer evt. gastijden: menu Maintenance/ Test gas	zie "Testgas", blz. 61
5	Start nul- en referentiepuntafstelling. Dit gebeurt via de BCU of SOPAS ET.	Zie "Extra gebruiksaanwijzing bedieningseenheid BCU voor het model GMS800" Zie "Technische informatie bedieningseenheid BCU voor het model GMS800": bedrijf met SOPAS ET.

10 Buiten werking stellen

10.1 Voorbereiding voor de buitenwerkingstelling

Spoel het meetgastraject met een droog, neutraal gas (bijv. instrumentenlucht).

10.2 Uitschakelprocedure

- 1 Sluit de testgas-toevoer.
- 2 Sluit de brandgas-toevoer.
 - De vlam dooft.
 - FIDOR (en evt. de meetgasbemonstering) worden automatisch met nulgas gespoeld.
- 3 Spoel minimaal 10 minuten.
- 4 Onderbreek de meetgasbemonstering.
- 5 Sluit de instrumentenlucht-toevoer.
- 6 Sluit de nulgas-toevoer (indien voorhanden).
- 7 Bij GMS840: sluit eventueel het gas van de behuizingsspoeling.
- 8 Schakel FIDOR uit.

10.3 Verwijdering

Het apparaat kan als industrieel afval worden verwijderd.

!	Neem de geldende lokale voorschriften ten aanzien van de verwijdering van industrieel afval in acht.
NIZ	De volgende modules bevatten stoffen die evt anart moeten worden verwijderd:

NV.	be volgende modules bevallen stonen die evit. apart moeten worden verwijderd	•
¥ 77	 Elektronica: condensatoren, accumulatoren, batterijen. 	
	 Display: vloeistof van het LC-Display. 	
	 Katalysator: bevat edelmetalen. 	

11 **Onderhoud**

11.1 Veiligheid



WAARSCHUWING: Gezondheidsrisico's door contact met giftige gassen

Bij het openen van met meetgas in contact komende onderdelen kunnen resten van gezondheidsschadelijke gassen vrijkomen.

- Voer vóór het openen van met meetgas in contact gekomen onderdelen een ontsmetting uit:
 - » verwijdering van gasvormige resten:
 - spoel alle meetgasvoerende onderdelen twee uur lang met spoelgas. »» Verwijdering van vloeibare/vaste resten:

voer de ontsmetting uit conform de eisen die uit de verontreinigingen voortvloeien. Neem eventueel contact op met de technische dienst van Endress+Hauser.

Als bij het gebruik ook de behuizing met giftige gassen in contact komt, moet ook de behuizing worden ontsmet voordat er een instandhouding/reparatie wordt uitgevoerd.

Voer de ontsmetting van de behuizing uit conform de eisen die uit het type besmetting voortvloeien. Neem alle relevante informatie over de reiniging in acht.

11.2 Onderhoudsintervallen

Onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de individuele toepassing.

Onderhoudswerk	W[1] [2]	m [2]	d [3]	j [3]	2-j [3]
Optische controle	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Controle of de meetwaarden in de controlekamer plausibel zijn	X	X		X	X
Controle of er meldingen actief zijn	X	X		X	X
Controle van de meldingsgeschiedenis		1		X	X
Controle op beschadiging				X	X
Controle van de leidingen, slangen en aansluitingen				X	X
FIDOR	1				
Meetgasingangsfilter vervangen (best. nr.: 2061156)				X	X
Pakkingset FI-detector vervangen (best. nr.: 2052248)					X
Gloeibougie vervangen (best. nr.: 2055531)					X
Pakkingen bypass-mondstuk vervangen (best. nr.: 2061271)					x [4]
Pakkingen ejector vervangen (best. nr.: 2061270)					χ[4]
Doorstroomopening 0,5 mm meetgasingang vervangen (best. nr.: 2061269)					χ ^[4]
Afstelling uitvoeren GMS800 FIDOR			X	X	X
Controle van de signaaloverdracht				X	X
Eindcontrole					
Controle van de testgasdruk				X	X
Controle van het niveau van de testgasfles				X	Х
Controle van de aansluitingen van de testgasfles				X	Х
Controle van het complete systeem				X	X
Controle van het complete systeem				X	X

[1] w = wekelijks, m = maandelijks, d = driemaandelijks, j = jaarlijks, 2-j = om de 2 jaar

Onderhoud door de exploitant

[2] Onderhoud do[3] Onderhoud do[4] Om de 5 jaar Onderhoud door de vakman

11.3 Verbruiksonderdelen en slijtstukken

Aanbevolen verbruiksonderdelen en slijtstukken voor een bedrijf van 2 jaar

Onderdeel	Bestelnummer	Benodigd per onderhoud	Benodigd voor 2 jaar
E-set filterelement meetgasingang	2061156	indien nodig	indien nodig
Onderhoudsset FI-detector	2052248	1	1
E-set gloeibougie	2055531	1	1
Signaalkabel 1 paar	2061176		5 jaar
Meetgasdoorstroomopening 0,5 mm	2061269		5 jaar
E-set pakkingen ejector	2061270		5 jaar
Pakking bypass-doorstroomopening	2061271		5 jaar

11.4 **Behuizing reinigen**

VOORZICHTIG: Gevaar door binnengedrongen vloeistof



- Als vloeistof in het apparaat is binnengedrongen:
- - Raak het apparaat niet meer aan. ► Schakel het apparaat onmiddellijk uit door de netspanning op een externe
 - plaats te onderbreken (bijvoorbeeld stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of externe netzekering uitschakelen).
 - Neem contact op met Endress+Hauser Service om het apparaat te laten repareren.
- 1 Gebruik een zachte doek voor het reinigen van de behuizing.
- 2 Bevochtig de doek indien nodig met water en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen mechanisch of chemisch agressieve schoonmaakmiddelen. 3
- 4 Let erop dat er geen vloeistof in de behuizing binnendringt.

11.4.1 Meetgasfilter vervangen (GMS810/811 FIDOR)



Voer werkzaamheden aan het meetgasfilter alleen in een koude toestand uit.

11.4.1.1 Meetgasfilter demonteren

- 1 Maak de capillaire buis los van de meetingang.
- 2 Schroef twee schroeven van de isoleerkap af.
- 3 Haal de isoleerkap en knikbescherming eraf.
- 4 Schroef vier schroeven van het meetgasingangsblok eraf.
- 5 Haal het meetgasingangsblok eraf.
- 6 Haal de O-ring en het filter uit het meetgasingangsblok.

11.4.1.2 Meetgasfilter monteren

- 1 Plaats het filter in het meetgasingangsblok.
- 2 Plaats de nieuwe O-ring in het meetgasingangsblok.
- 3 Schroef het meetgasingangsblok.(1) in de gewenste richting met vier schroeven vast.
- 4 Monteer de knikbescherming.

11.4.1.3 Knikbescherming monteren GMS810-/GMS811-apparaatuitvoering



- 1 Schroef de knikbescherming (2) vast met twee schroeven.
- 2 Schroef de isoleerkap (3) vast met twee schroeven.

Afbeelding 57: Knikbescherming en isoleerkap



Afbeelding 58: Meetgasingang gemonteerd



12 Storingen verhelpen

12.1 Veiligheid



WAARSCHUWING: Ontploffingsgevaar

- Onderhoudswerkzaamheden aan de FIDOR mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die voor de FIDOR zijn geschoold.
- ► Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Endress+Hauser.

12.2 Vervangen van zekeringen



VOORZICHTIG: Gevaren door elektrische spanningen

- De hieronder beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door elektriciens worden uitgevoerd die met de mogelijke risico's bekend zijn.
- Scheid het apparaat van het net.

FIDOR bevat meerdere zekeringen.

- Als, ondanks aangesloten voedingsspanning en ingeschakelde netschakelaar, de POWER LED niet brandt:
 - ▶ Bij GMS840: controleer de ext. veiligheidsschakelaar.
 - Controleer de zekeringen in de netstekker, zie "Netzekering", blz. 69.
- Wordt de streeftemperatuur van de detector niet bereikt en de omgevingstemperatuur weergegeven, dan kan de oorzaak bij een geactiveerde overtemperatuurbeveiliging of een defecte verwarming liggen. Neem contact op met de klantenservice van Endress+Hauser.

12.2.1 Netzekering

12.2.1.1 GMS810/GMS811

De netzekering bevindt zich in de apparaatschakelaar (achterzijde apparaat).

Netspanning	Zekering
115 V en 230 V	8 A M (normaal), 5x20

Afbeelding 59: Zekering vervangen



12.2.1.2 GMS840

Zie "Netaansluiting tot stand brengen", blz. 30

12.3 Knipperende meetwaardeweergave en gele led

Als de weergave van de meetwaarde en de gele led knipperen:

De status "Maintenance request", "Failure" of "Uncertain operating state" is actief:

Menu: Diagnostic/Status/Modules/FIDOR/Diagnostic

Measuring			
Diagnosis	.4.1.2.5.13.		
 Maint. op. Process Subprocess Temp. low 	Yes Meten Meten No		

2 Proces: apparaatstatus

Diagnose via SOPAS ET: zie "Diagnose", blz. 47

12.4 Uitval

Bij een storing schakelt FIDOR automatisch over op de toestand "Failure".

In deze toestand:

- brandt de rode tatusindicator.
- Is een statussignaal vastgelegd.
- Wordt het meetgastraject (inclusief monsternamesonde) met nulgas gespoeld.
- Verschijnt er een betreffende foutmelding op het bedieningspaneel en wordt deze in het logboek ingevoerd.
- Als u de fout niet zelf kunt verhelpen: neem contact op met de Endress+Hauser klantenservice.

Als de fout kon worden verholpen zonder dat de FIDOR moest worden uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch weer over op de meetmodus.

12.5 Vlam ontsteekt/brandt niet

Storing	Mogelijke oorzaak	Aanwijzingen
Vlam ontsteekt niet	Brandgastoevoer niet voorhanden of te geringe druk	Zorg voor een correcte brandgastoevoer.
	Lucht in de brandgasleiding	Ontsteek zo vaak tot vlam brandt.
Vlam gaat "altijd weer" uit	Brandgas verontreinigd of schommelende druk	Let op een correcte brandgas-toevoer (schone buizen).

12.6 Foutmeldingen

Logboektekst	Logboektekst	Beschrijving	Mogelijke oplossing
Display	SOPAS ET	-	-
F Software	F Software	Meetwaarde-linearisatiegegevens zijn foutief	Meetwaarde-linearisatiegegevens corrigeren/ opnieuw opnemen
F Watchdog	F Watchdog	Fout bij watchdog looptijdcontrole	Storing in programmaverloop, geen handeling mogelijk, apparaat opnieuw starten
F Configuration	F Configuration	Fout bij het lezen van de configuratiegegevens	Fout bij het laden van de sensorparameters, apparaat opnieuw starten
F Start time-out	F Start time-out	Fout time-out bij de systeemstart	Verwarmingen en temperatuursensor controleren Gastoevoer/gastrajecten controleren
F Flame	F Flame	Vlam brandt niet of vlamtemperatuursensor PT100 kabelbreuk of defect	Ontsteking starten, gastoevoer/gastrajecten controleren of hardwarefout, reparatuur vereist
F Zero point	F Zero point	Time-out bij nulpuntafstelling of nulpuntdrift sinds laatste afstelling te hoog of nulpuntdrift sinds fabrieksafstelling te hoog of time-out bij nulpuntvalidatie of nulpuntdrift sinds laatste afstelling te hoog of nulpuntdrift sinds fabrieksafstelling te hoog	Testgas controleren, streefwaarde controleren; meetsysteem controleren Drift resetten en opnieuw afstellen
F Ref. point	F Ref. point	Time-out bij eindpuntafstelling of eindpuntdrift sinds laatste afstelling te hoog of eindpuntdrift sinds fabrieksafstelling te hoog of time-out bij eindpuntvalidatie of eindpuntdrift sinds laatste afstelling te hoog of eindpuntdrift sinds fabrieksafstelling te hoog	Testgas controleren, streefwaarde controleren; meetsysteem controleren Drift resetten en opnieuw afstellen
F Heating	FHeating	pA-versterkertemperatuur buiten uitvaltolerantie of analysatortemperatuur buiten uitvaltolerantie of fout bij de temperatuursensor van de analysator	Temperatuur buiten de uitvaltolerantie, verwarmingen en temperatuursensor controleren
F Catalyst	F Catalyst	Katalysatortemperatuur buiten uitvaltolerantie of fout bij de temperatuursensor van de katalysator	Temperatuur buiten de uitvaltolerantie, verwarmingen en temperatuursensor controleren
F Suction voltage	F Suction voltage	Zuigspanning is buiten de uitvaltolerantie	Verontreiniging op de printplaat, detector of hardware defect
F Pressure	F Pressure	Meetgasdruk buiten uitvaltolerantie of ingangsdruk buiten uitvaltolerantie of brandgasdruk buiten uitvaltolerantie of verbrandingsluchtdruk buiten uitvaltolerantie of i-luchtdruk aan drukschakelaar te laag of brandgasdruk aan drukschakelaar te laag of drukverschil P3 -P2 te groot	Gastoevoer, gastrajecten en meetgasfilter controleren

F measured value	F measured value	Meetwaarde-overflow of meetwaarde-underflow of meetwaarde is foutief, buiten het evaluatie- bereik of geregistreerde ruwe meetwaarde is te negatief	Meetbereik, afstelling, gastoevoer en gastrajecten controleren
F Heated sample gas line	F Sample gas line	Temperatuur van de verwarmde leiding buiten de uitvaltolerantie of fout bij de temperatuursensor van de verwarmde leiding	Temperatuur buiten de uitvaltolerantie, verwarmingen en temperatuursensor controleren of Temperatuursensor defect of configuratiefout
F Glow plug	F Glow plug	Stuurstroom te laag	Bougie, ontstekingscircuit controleren
M Maintenance	M Maintenance	Onderhoudsmodus is actief	Onderhoud actief
mode	mode		
M Config. not	M Configuration	Configuratie is niet vrijgegeven	Configuratie vrijgeven
released	not released		Hardwaretest deactiveren als actief
			Fabrieksafstelling uitvoeren als de fabrieksafstelling ontbreekt
			Als de detectorgevoeligheid niet kan worden vastgesteld, wordt er een fabrieksafstelling aangevraagd
M Zero point	M Zero point	Nulpuntdrift sinds laatste afstelling te hoog	Testgas controleren, streefwaarde controleren:
		of nulpuntdrift sinds fabrieksafstelling te hoog	meetsysteem controleren
		of nulpuntdrift sinds laatste afstelling te hoog	Drift resetten en onnieuw afstellen
		of nulpuntdrift sinds fabrieks afstelling to hoog	
			T
M Ref. point	M Ref. point	Eindpuntdrift sinds laatste afstelling te noog	lestgas controleren, streetwaarde controleren;
		of eindpuntdrift sinds fabrieksafstelling te hoog	meetsysteem controleren
		of eindpuntdrift sinds laatste afstelling te hoog	Drift resetten en opnieuw afstellen
		of eindpuntdrift sinds fabrieksafstelling te hoog	
M Heating	M Heating	pA-versterkertemperatuur buiten de	Verwarmingen en temperatuursensor controleren
		onderhoudstolerantie	
		Analysatortemperatuur buiten de	
		onderhoudstolerantie	
M Catalyst	M Catalyst	Katalysatortemperatuur buiten de	Verwarmingen en temperatuursensor controleren
		onderhoudstolerantie	
M Suction voltage	M Suction	Zuigspanning is buiten de	Verontreiniging op de printplaat, detector of
	voltage	onderhoudstolerantie	hardware defect
M Pressure	M Pressure	l-luchdruk buiten de onderhoudstolerantie	Gastoevoer, gastrajecten en meetgasfilter
		of meetgasdruk buiten de	controleren
		onderhoudstolerantie	
		of ingangsdruk buiten de onderhoudstolerantie	
		of brandgasdruk buiten de	
		onderhoudstolerantie	
		of verbrandingsluchtdruk buiten de	
		onderhoudstolerantie	
		of testgasdruk aan drukschakelaar te laag	
		of drukverschil P3 -P2 te klein	
		of drukverschil P3 -P2 te groot	
M Measured value	M Measured	pA-versterker-overflow	Meetbereik, afstelling, gastoevoer en gastrajecten
------------------	------------------	--	--
	value	of pA-versterker-offset te laag	controleren
			of pA-versterker moet worden vervangen
M SD-card	M SD-card	SD-kaart niet voorhanden	Controleren of de SD-kaart correct is gemonteerd.
			Evt. SD-kaart vervangen.
M Configuration	M Configuration	pA-versterker is niet gekalibreerd of verkeerd	pA-versterker moet worden vervangen
		gekalibreerd, onderhoud wordt geactiveerd.	
M Heated sample	M Sample gas	De temperatuur van de meetgasleiding is	Temperatuur buiten de onderhoudstolerantie,
gas line.	line	buiten de onderhoudstolerantie	verwarmingen en temperatuursensor controleren
			of temperatuursensor defect of configuratiefout
E Zero gas valve	E Zero gas valve	Nulgas-magneetklep is open	Alleen ter informatie
E Ref. gas valve	E Ref. gas valve	Eindgas-magneetklep is open	Alleen ter informatie
E Process	E Process	Logboek-entry, proces Meten wordt uitgevoerd	Alleen ter informatie
measuring	measuring		
E Measuring	E Measuring	Logboek-entry, meting loopt	Alleen ter informatie
C Check function	C Check function	Logboek-entry, functiecontrole (Check)	Alleen ter informatie
C Maintenance	C Maintenance	Logboek-entry, onderhoud actief	Alleen ter informatie
mode	mode		
С	С	Logboek-entry, nul- en eindpuntafstelling	Alleen ter informatie
Z.+R.Adjustment	Z.+R.Adjustment		
C Zero point	C Zero point	Logboek-entry, nulpuntafstelling/validatie	Alleen ter informatie
C Ref. point	C Ref. point	Logboek-entry, eindpuntafstelling/validatie	Alleen ter informatie
U Uncertain	U Uncertain	Logboek-entry, overflow/underflow van de pA-	Alleen ter informatie
		versterker of functiecontrole	

13 Technische documenten

13.1 Goedkeuringen

13.1.1 Conformiteit

Het apparaat voldoet in zijn technische uitvoering aan de volgende EG-richtlijnen en ENnormen:

- EG-richtlijn: LSP (Laagspanningsrichtlijn)
- EG-richtlijn: EMC (elektromagnetische compatibiliteit)

Toegepaste EN-normen:

- EN 61010-1, Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik
- EN 61326, Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik EMC-eisen
- EN 15267, Certificering van automatische meetsystemen

13.1.2 Elektrische beveiliging

- Isolatie: beschermingsklasse 1 conform EN 61010-1.
- meetcategorie II conform EN 61010-1.
- Vervuiling: het apparaat werkt veilig in een omgeving tot vervuilingsgraad 2 conform EN 61010-1 (gewone, niet-geleidende vervuiling en periodieke geleiding door occasionele bedauwing).

13.2 Afmetingen (GMS810/GMS811)



Afmetingen in mm

13.2.1 Gasingang/gasuitgang aan de zijkant (optioneel)

Afbeelding 60: Gasingang/gasuitgang aan de zijkant



13.2.2 GMS800 Operating Unit (extern, optioneel)

Afbeelding 61: GMS800 operating unit



76

13.3 Afmetingen (GMS840)

13.3.1 Afmetingen (alle maateenheden in mm)



Deze behuizing is alleen geschikt voor de wandbevestiging.



De bevestigingsbeugels kunnen 90° worden gedraaid.



AANWIJZING: Vrije ruimte in acht nemen

- Voor leidingen: laat ca. 200 mm plaats onder de behuizing
- Voor de benodigde plaats voor het deksel als deze naar beneden toe wordt geopend: laat vanaf de onderkant van de behuizing ca.
 600 mm plaats naar beneden toe en ca. 100 mm naar achteren toe.
- Voor de benodigde plaats voor het deksel als deze naar boven toe wordt geopend: laat vanaf de bovenkant van de behuizing ca.
 600 mm plaats naar voren toe en naar boven toe.

Afbeelding 62: Ingehangen deksel (naar beneden toe geopend)



Afbeelding 63: Open geklapt deksel (naar boven toe geopend)



78

13.3.2 Aansluitingen (signaal-, gas- en netaansluitingen)

Afbeelding 64: Positie van de aansluitingen (signaal-, gas- en netaansluitingen) - onderkant behuizing



- (3) Ingang brandgas
- (4) Ingang nulgas
- (5) Ingang referentiegas
- (6) Uitgang testgas (nul- of referentiegas)
- ⑦ Uitgang uitlaatgas
- (8) Ingang meetgas
- (9) Ingang spoelluchtgas
- (1) I/O: de kabelinvoeren zijn geschikt voor kabels met een buitendiameter van 7...12 mm.
- (1) Spanningsvoorziening: de kabelinvoeren zijn geschikt voor kabels met een buitendiameter van 7...12 mm.
- (2) I/O: de kabelinvoeren zijn geschikt voor kabels met een buitendiameter van 7...12 mm.
- (B) PA (randaarde)
 - Ð

13.4 **Technische gegevens**

Voor het ingestelde meetbereik, zie meegeleverde systeemdocumenten.

Meetwaarden ^[1]			
Uitvoering v.h. apparaat	t GMS810/811 FIDOR GMS840		
Meetprincipe	Vlamionisatie		
Meetcomponent	Totaal koolwaterstof (C _n H _m)		
Concentratie-eenheid	mg org. C/m ³ , mg/m ^{3,} ppm, ppm C1, ppm C3, Vol. %, % LEL, % MAC		
Kleinste meetbereik	0 15 mg org. C/m ³		
Grootste meetbereik	0 10 000 mg org. C/m ³ Bij het meten van gasconcentraties boven de onderste explosiegrens (LEL) moet door de klant een vlambarrière worden gerealiseerd.		
Gecontroleerd meetbereik ^[2]	0 15 mg C/m ³ 0 50 mg C/m ³ 0 150 mg C/m ³ 0 500 mg C/m ³		

Tabel 1: Technische gegevens meetwaarden

Bij een overschrijding van het meetbereik geeft FIDOR de meetwaarde nog steeds aan. De aangegeven nauwkeurigheid wordt alleen in het gekalibreerde meetbereik gehaald.
 Gecetificeerd meetbereik volgens DIN EN 15267-3.

Tijdgedrag			
Uitvoering v.h. apparaat	GMS810/811	FIDOR GMS840	
Opwarmtijd	< 1 h (bij kamertemperatuur)		
Insteltijd T ₉₀ ^[1]	≤ 2,5 s		

Tabel 2: Technische gegevens tijdgedrag

[1] Aan de meetgasingang

Meetgedrag		
Uitvoering v.h. apparaat	GMS810/811	FIDOR GMS840
Nulpuntdrift ^[1]	$< 2^{\circ}$ rol in do onderhoude interval ^[2]	
Gevoeligheidsdrift ^[1]		
Reproduceerbaarheid	<1% van de meetbereikeindwaarde	
Herhaalbaarheid	aalbaarheid <1% van de meetbereikeindwaarde	
Aantoonbaarheidsgrens	0,05 mg org.C/m ³	
Lineariteit	\leq 2% van de meetbereikeindwaarde	

Tabel 3: Technische gegevens meetgedrag

Bij dagelijkse nulpuntafstelling
 Onderhoudsinterval = 12 weken

Eigenschappen van het apparaat				
Uitvoering v.h. apparaat	GMS810/811	FIDOR GMS840		
Model	19"-inschuifbehuizing	Gesloten staalplaat-behuizing		
Hoogte-eenheden	4 HE (plus 1 HE via FIDOR voor thermische compensatie)	n.a. (zie maattekening voor B x H x D)		
Massa	17 kg (37.5 lb)	20 kg (44 lb)		

Tabel 4: Technische gegevens eigenschappen van het apparaat

Eigenschappen van het apparaat		
Verwarmingstemperatuur		
Detector	180 °C (356 °F)	
Externe verwarming (optioneel)	60 250 °C (140 480 °F) (instelbaar)	
Meetgas-debiet	Ca. 120 l/h	
Ingangsdruk meetgas	- 120 +120 hPa	
Met meetmedia in contact komende materialen	Roestvrij staal FFKM Koper	

Tabel 4: Technische gegevens eigenschappen van het apparaat

Omgevingsvoorwaarden			
Uitvoering v.h. apparaat	GMS810/811 FIDOR GMS840		
Omgevingstemperatuur	+5 +40 °C (40 104 °F) +5 +40 °C (40 104 °F)		
Opslagtemperatuur	-20 +70 °C (0 160 °F)		
Relatieve luchtvochtigheid	Max. 95 % (zonder condensaatvorming)		
Omgevingsluchtdruk	Omgevingsluchtdruk 900 1100 hPa (mbar) ^[1]		
Beschermingsgraad IP 40, voor gebruik in ruimtes IP54		IP54	
Toegestane verontreiniging	Vervuilingsgraad 2		

Tabel 5: Technische gegevens omgevingsvoorwaarden

[1] Bij andere druk: voer na overleg met de klantendienst van Endress+Hauser evt. een drukaanpassing uit.

Energievoorziening			
Uitvoering v.h. apparaat	GMS810/811	FIDOR GMS840	
Netspanning			
Elektronica	115 230 VAC (multi-range voeding)	 100 120 VAC 220 240 VAC 	
Verwarming	115 VAC of 220 VAC (poor kouzo)	• 100 120 VAC	
Katalysator		• 220 240 VAC	
Netfrequentie	47 63 Hz	50 60 Hz	
Opgenomen vermogen:	Max. 300 VA		
Netzekering apparaatstek- ker	Voor 115 V en 230 V: 8 A, normaal, Type 5 x 20 (vervangbare smeltzekering)	Externe maatregelen door de exploitant vereist, zie "Netaansluiting tot stand brengen", blz. 30.	

Tabel 6: Technische gegevens energievoorziening

Gastoevoer (alle gegevens geldig voor FIDOR-apparaatuitvoeringen GMS810/811/840)				
Gas	Kwaliteit	Debiet	Ingangsdruk	aansluiting ^[1]
Instrumenten- lucht	Deeltjesgrootte max. 1 μm, Oliegehalte max. 0,1 mg/m ³ , Drukdauwpunt max40 °C.	\leq 1000 l/h	400 ± 20 kPa (4 ± 0.2 bar)	
Brandgas	H ₂ ≥ 5.0	\leq 200 ml/min.		G 1/8"
Verbrandings- lucht	Meetbereik > 500 mgC/m ³ : Instrumentenlucht Meetbereik \leq 500 mgC/m ³ : interne katalysator (optie) Meetbereik \leq 500 mgC/m ³ : externe katalysator	Ca. 250 ml/min		
Nulgas	Instrumentenlucht Lucht uit interne of externe katalysator Stikstof	\leq 300 l/h	$(3 \pm 0.2 \text{ bar})$	
Referentiegas	Advies: Propaan in synthetische lucht. Concentratie: ca. 75% van de meetbereikeindwaarde.	≤ 300 l/h		
Spoelgas	Lucht	> 1200 l/h		

Tabel 7: Technische gegevens gastoevoer

[1] Schroefverbindingen overeenkomstig levering

82

8030327/AE00/V3-0/2017-07

www.addresses.endress.com

