# Käyttöhje **GM32**

# In-situ-kaasuanalysaattori Sondimalli





#### Kuvattava tuote

Tuotenimi:

Vaihtoehdot: GM32 GMP (sertifioitu standardin EN 15267 mukaan) GM32 LowNOx GMP (sertifioitu standardin EN 15267 mukaan) GM32 GPP GM32 LowNOx GPP GM32 TRS-PE GPP

#### Valmistaja

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Saksa

GM32

#### Oikeudellisia huomautuksia

Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG:n hallussa. Teoksen tai sen osien kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain määräysten puitteissa.

Teoksen kaikenlainen muuttaminen, lyhentäminen tai kääntäminen on kiellettyä ilman Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG -yhtiön nimenomaista kirjallista suostumusta. Tässä dokumentissa mainitut tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Kaikki oikeudet pidätetään.

#### Alkuperäisdokumentti

Tämä dokumentti on Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG -yhtiön alkuperäisdokumentti.



# **Sisältö**

1 Tämä dokumentti		nentti	6		
	1.1	Symboli	t ja dokumentin käytännöt	6	
		1.1.1	Varoitukset	6	
		1.1.2	Varoitustasot ja huomiosanat	6	
		1.1.3	Ohjemerkit	7	
	1.2	Tärkeitä	käyttöön liittyviä ohjeita	7	
	1.3	Käyttöta	arkoituksen mukainen käyttö	7	
		1.3.1	Laitteen käyttötarkoitus	7	
	1.4	Tuotteer	n tunnistus	7	
	1.5	Käyttäjän vastuu			
	1.6	Lisädokumentit/ohjeet8			
2	Tuo	tteen ku	vaus		
_	2.1	Tuottee	n kuvaus		
		2.1.1	Laitemallit		
		2.1.2	TRS-laskenta		
		2.1.3	Laitevaihtoehdot		
		2.1.4	Optiot		
	2.2	SOPAS I	ET (tietokoneohjelma)		
	2.3	Referen	ssijakso		
	2.4	Tarkastı	usjakso		
	2.5	GM32:n	rakenne		
		2.5.1	Mittasondi		
	2.6	Pursutu	silmayksikkö (GMP-sondi)		
		2.6.1	Valonlähteet	14	
3	Valr	nistelutv	röt kaasukanavan puolella	15	
Ŭ	3.1	Mittaus	kohdan valmistelu	15	
	5.1	3 1 1	Toimituksen sisällön tarkistus	15	
	32		svaiheet (työt kanavan nuolella)	16	
	0.2	3 2 1	Tvövaiheet (katsaus)	17	
		322	Lainnanutken asennus kaasukanavaan	17	
	33	Liitäntäv		18	
	3.4	Pursutu	silmavksikön asennus (GMP-sondi)	18	
	3.5	Sähköio	htoien asennus	19	
	0.0	3.5.1	Yleiset ohjeet		
		3.5.2	I/O-liitäntöien (optio) kytkeminen		
		0.012	3.5.2.1 Liitäntöien esiasetukset		
		353	Sähköiohtoien asennus lähetin-/vastaanotinvksikköö	in 23	
		3.5.4	Energiansyötön valmistelu	24	
4	17.11				
4	ĸay	ιιοοηοτία	D		
	4.1	Kayttoo	nottoon vaadittava asiantuntemus		
	4.2	Vaaditta	ava materiaali (ei sisally toimitukseen)		
	4.3	Katsaus	asennusvalheisiin	28	

	4.4	Kuljetuss	uojat		29
	4.5	Laitelaipa	an asennus	pursutusilmakappaleeseen	30
	4.6	Sondin k	ohdistus vir	taussuunnassa	31
		4.6.1	Jos sondin	kohdistus on säädettävä	31
	4.7	GPP-sond	di: sähköliitä	äntä	32
	4.8	Lähetin-/	vastaanotir	nyksikön sähköliitäntä	33
	4.9	GM32:n e	energiansyö	itön päällekytkentä	33
	4.10	GMP-son	di: pursutus	silman syötön käyttöönotto	33
	4.11	Sondin as	sennus kaa	sukanavaan	34
	4.12	Lähetin-/	vastaanotir	nyksikön asennus laitelaippaan	35
	4.13	Lähetin-/	vastaanotir	nyksikön optinen hienosäätö	35
	4.14	OPC			36
		4.14.1	OPC-liitänt	ä	37
	4.15	Sääsuoja	n asennus	(optio)	38
_	17.2				40
5			ttovon kövti	rätilon tunnistominon	40
	5.1	Epaluote	itavan kayti	totilan tunnistaminen	40
	5.2	пашпаа	Tile = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	//	41
		5.2.1	Deinikkeid	(lealt)	41
		5.2.2	Painikkeid		41
		5.2.3	Kontrastin	saato	41
		5.2.4	Kieli		42
		5.2.5		Dia da esta	42
			5.2.5.1	Diagnosis	43
			5.2.5.2		44
			5.2.5.3	Alignment check (automaattinen optisen kohdistuksen tarkastus: ontio)	44
			5254	Adjustments	44
			5.2.5.5	Maintenance	
			0121010		
6	Kunn	ossapito			47
	6.1	Huoltosu	unnitelma (	käyttäjälle)	47
		6.1.1	Suositelta	vat kuluvat osat 2 vuoden käyttöä varten	47
	6.2	Valmistel	utyöt		47
	6.3	Lähetin-/	vastaanotir	nyksikön kääntäminen auki ja irrottaminen	48
	6.4	Silmämää	äräinen tarl	kastus	48
	6.5	Ikkunan puhdistus			
	6.6	Kosteude	enpoistopat	ruunoiden tarkastus ja vaihto	49
	6.7	Lähetinlampun ja ledin GM32 LowNOx vaihto			
		6.7.1	Vaadittava	t työkalut	50
		6.7.2	Led-yksikö	llä varustettu lähetinlamppu	50
	6.8	Pursutus	ilmayksikör	ı puhdistus	52

7	Häir	iöiden k	oriaus	53
1	7 1	Häiriöid	en koriaukseen liittwät turvallisuusohieet	53
	7.2	Vianetsi	ntätaulukot	
		7.2.1	Laite ei toimi	54
		7.2.2	Mittausarvot ovat selvästi virheellisiä	54
		7.2.3	Savukaasua pääsee sisään	55
		7.2.4	Korroosio sondissa tai laipoissa	55
		7.2.5	Mittausarvo vilkkuu	55
	7.3	Virheilm	oitukset	55
		7.3.1	Esimerkki virheilmoituksesta	55
		7.3.2	Virheilmoitukset	56
	7.4	Pursutu	ısilman syöttö riittämätön (GMP-sondi)	60
	7.5	Liitäntäy	yksikön häiriöt	60
8	Käv	töstä poi	istaminen	61
	8.1	Käytöstä	ä poistaminen	61
		8.1.1	Käytöstä poistaminen	61
		8.1.2	Irrotus	61
	8.2	Varastoi	inti	62
	8.3	Ympäris	töystävällinen hävitys/uudelleenkäyttö	62
9	Spe	sifikaatio	ot	63
	9.1	Vaatimu	Istenmukaisuus	63
		9.1.1	Sähkösuojaus	63
	9.2	Järjeste	Imä: GM32	64
		9.2.1	Järjestelmä GM32 Standard	64
		9.2.2	Järjestelmä GM32 TRS-PE	66
		9.2.3	Lähetin-/vastaanotinyksikkö	67
		9.2.4	Avoin mittasondi (GMP)	67
		9.2.5	Kaasulla tarkastettava sondi (GPP)	67
		9.2.6	Liitäntäyksikkö	68
	9.3	Modbus	Register Mapping	69
		9.3.1	GM32:n mittauskomponenttien mapping	69
		9.3.2	GM32 Mapping yleisesti	70
		9.3.3	Modbus-syöttöarvojen Mapping	71
		9.3.4	Bitmap-taulukko "Status"	71
		9.3.5	Bitmap-taulukko "Failure"	72
		9.3.6	Bitmap-taulukko "Maintenance Request"	72
		9.3.7	Bitmap-taulukko "Function Check" ja "Out of Specification"	72
		9.3.8	Bitmap-taulukko "Extended"	73
		9.3.9	Taulukko "Operating States"	73
	9.4	Mitat		74

# 1 Tämä dokumentti

# **1.1** Symbolit ja dokumentin käytännöt

### 1.1.1 Varoitukset

Symboli	Merkitys
	Vaara (yleinen)
4	Sähköjännitteen aiheuttama vaara
	Räjähtävien aineiden/seoksien aiheuttama vaara
	Terveydelle vahingollisten aineiden aiheuttama vaara
	Korkean lämpötilan tai kuumien pintojen aiheuttama vaara
	Ympäristöön/luontoon/organismeihin kohdistuva vaara

### 1.1.2 Varoitustasot ja huomiosanat

#### VAARA

Ihmisiin kohdistuva vaara, jonka varmana seurauksena on vakava loukkaantuminen tai kuolema.

## VAROITUS

Ihmisiin kohdistuva vaara, jonka mahdollisena seurauksena on vakava loukkaantuminen tai kuolema.

#### VARO

Vaara, jonka mahdollisena seurauksena on kohtalainen tai lievä loukkaantuminen.

## TÄRKEÄÄ

Vaara, jonka mahdollisena seurauksena on aineellisia vahinkoja.

## 1.1.3 Ohjemerkit

Symboli	Merkitys
!	Tuotetta koskevia tärkeitä teknisiä tietoja
4	Sähkö- tai elektroniikkatoimintoja koskevia tärkeitä tietoja

# 1.2 Tärkeitä käyttöön liittyviä ohjeita

	<ul> <li>VAROITUS: Ulostuleva kaasu aiheuttaa vaaraa, kun lähetin-/vastaanotinyksikkö käännetään auki</li> <li>Kaasukanavan ylipaineen vuoksi kuumaa ja/tai terveydelle vahingollista kaasua voi päästä ulos, kun lähetin-/vastaanotinyksikkö käännetään auki.</li> <li>Käännä lähetin-/vastaanotinyksikkö auki vain, kun olet huolehtinut soveltuvista turvatoimista.</li> </ul>
!	<ul> <li>VARO: Jos saranatappi ei ole oikein paikoillaan, lähetin-/vastaanotinyksikkö voi pudota, kun se käännetään auki.</li> <li>Ennen lähetin-/vastaanotinyksikön kääntämistä auki tarkista, että saranatappi on painettu kokonaan alas, ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus", sivu 35.</li> </ul>
!	<ul> <li>VARO: Likaantumisvaara pursutusilman syötön lakatessa (GM32, jossa GMP-sondi)</li> <li>Jos pursutusilman syöttö ei toimi, on heti ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiinkaasuanalysaattorin suojaamiseksi, ks. "Virheilmoitukset", sivu 55.</li> </ul>

## 1.3 Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

### 1.3.1 Laitteen käyttötarkoitus

GM32 on tarkoitettu ainoastaan kaasujen emissio- ja prosessivalvontaan teollisissa laitteistoissa.

GM32 mittaa jatkuvasti suoraan kaasukanavassa (In-situ).

# 1.4 Tuotteen tunnistus

Tuotenimi	GM32
Tuotemalli	Sondimalli
Valmistaja	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 · 01458 Ottendorf-Okrilla · Saksa
Tyyppikilpien sijainti	Lähetin-/vastaanotinyksikkö: oikealla puolella ja välikotelossa Liitäntäyksikkö: oikealla puolella ja sisällä GMP-sondi: pursutusilmakappaleessa GPP-sondi: laippakappaleessa

# 1.5 Käyttäjän vastuu

#### Kenen käyttöön laite on tarkoitettu

GM32-laitetta saa käyttää vain ammattilainen, joka laitetta koskevan koulutuksensa, kokemuksensa sekä työtä koskevien määräyksien tuntemuksen ansiosta pystyy arvioimaan työtä ja tunnistamaan siihen liittyvät vaarat.

#### Oikea käyttötapa

- Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Valmistaja ei vastaa muunlaisesta käytöstä.
- Määrätyt huoltotyöt on suoritettava.
- Laitteesta ei saa poistaa osia, siihen ei saa lisätä osia eikä sen osia saa muuttaa, mikäli näitä toimenpiteitä ei ole erikseen mainittu ja selostettu valmistajan virallisissa ohjeissa.
  - Muuten:
  - valmistajan virhevastuu ei ole voimassa
  - laite saattaa aiheuttaa vaaraa

#### Erityiset paikalliset olosuhteet

Noudata käyttöpaikalla voimassa olevia paikallisia lakeja, määräyksiä ja yrityksen omia toimintaohjeita.

#### Dokumenttien säilyttäminen

Tämä käyttöohje:

- Säilytä myöhempää tarvetta varten.
- Anna se myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

# 1.6 Lisädokumentit/ohjeet

Noudata laitteen mukana toimitettavia dokumentteja.

#### Lisäohjeet

Tämän käyttöohjeen lisäksi ovat voimassa seuraavat dokumentit:

- Tekninen informaatio GM32 (optio)
- Pursutusilman syötön käyttöohje SLV4 (GMP-sondi)
- Modulaarisen järjestelmän I/O käyttöohje (optio)
- Lopputarkastusraportti
- CD-ROM, jolla SOPAS ET -hallintaohjelmisto

#### **Tuotteen kuvaus** 2

#### 2.1 **Tuotteen kuvaus**

GM32-kaasuanalysaattori on tarkoitettu kaasupitoisuuksien jatkuvaan mittaukseen teollisuuslaitteistoissa.

GM32 on In-situ-mittausjärjestelmä eli mittaus suoritetaan suoraan kaasun virtauskanavassa.

- Mittauskomponentit: SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub> ja NH<sub>3</sub> (laitekohtainen) sekä viitesuureet lämpötila ja paine.
- Malli GM32-TRS-PExx: TRS-komponentit. (Vain selluntuotannossa. Vain GPP-sondilla)
- Mittausperiaate: differentiaalinen optinen absorptiospektroskopia (DOAS).

#### 2.1.1 Laitemallit

Malli	Mitattavat komponentit	Laskettavat komponentit
Kaikki	Т, р	
GM32-1	SO <sub>2</sub>	
GM32-2	SO <sub>2</sub> , NO	NO <sub>x</sub>
GM32-3	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>
GM32-4	NO	NO <sub>x</sub>
GM32-5	SO <sub>2</sub> , NO, NH <sub>3</sub>	NO <sub>x</sub>
GM32-6	NO, NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub>	NO <sub>x</sub>
GM32-7	NO, NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>
GM32-8	NO, NH <sub>3</sub>	NO <sub>x</sub>
GM32-9	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub>	NO <sub>x</sub>
GM32-TRS-PE01	H <sub>2</sub> S	
GM32-TRS-PE02	TRS[[1]]	$TRS = H_2S + CH_3SH$
GM32-TRS-PE03	$H_2S$ , $SO_2$ , $NO$	
GM32-TRS-PE04	TRS, SO <sub>2</sub> , NO	$TRS = H_2S + CH_3SH$
GM32-TRS-PE05	$H_2S$ , $SO_2$ , $NO$ , $NH_3$	
GM32-TRS-PE06	TRS, SO <sub>2</sub> , NO, NH <sub>3</sub>	TRS = $H_2S+CH_3SH$
GM32-TRS-PE07	TRS, H <sub>2</sub> S, CH <sub>3</sub> SH <sup>[[2]]</sup> , (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> S <sup>[[3]]</sup> , (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> S <sub>2</sub> <sup>[[4]]</sup> , SO <sub>2</sub> , NO, NH <sub>3</sub>	$TRS = H_2S+CH_3SH+$ $(CH_3)_2S+2x(CH_3)_2S_2$

[1] Total reduced sulfurs [2] Metyylimerkaptaani [3] Dimetyylisulfidi [4] Dimetyylidisulfidi

### 2.1.2 TRS-laskenta

TRS:n fyysisten yksiköiden muuntaminen ppm <-> mg/m<sup>3</sup>

- TRS:n yksittäiset komponentit muunnetaan tavanomaisesti muuntimessa termisesti oksidoituina SO<sub>2</sub>:ksi.
- SO<sub>2</sub>:n ero (ppm) muuntimen edessä ja takana suoritetuissa mittauksissa johtuu TRSkomponenteista.
- GM32:n suora mittausmenetelmä (ilman muunninta) on sovitettu tälle laskentatavalle.
- Koska H<sub>2</sub>S:n osuus TRS:stä on > 80 %:
- SO<sub>2</sub>:n eron muuntamisessa TRS:ksi (mg/m<sup>3</sup>N) käytetään perustana H<sub>2</sub>S:n molekyylipainoa.

#### Esimerkki:

- SO<sub>2</sub>:n ero muuntimessa: 10 ppm = 15.18 mg/m<sup>3</sup>N
- GM32 TRS-mittausarvo: 20 mg/m<sup>3</sup>N = 13.18 ppm
- H<sub>2</sub>S = 34 g/mol
   -> 1 ppm H<sub>2</sub>S = 34000 mg/mol / 0.0224 m<sup>3</sup>N/mol / 1000000 = 1.518 mg/m<sup>3</sup>N (normaaliolosuhteissa 0 °C).

#### 2.1.3 Laitevaihtoehdot

#### Malli "Basic"

- Referenssijakso, ks. "Referenssijakso", sivu 11: sisäisten poikkeamien korjaus. Nollapisteen tarkastus.
- Peilin automaattisäätö: optiikan automaattinen suuntaus.
- Lokikirja: Järjestelmäilmoitukset kirjataan lokikirjaan.
- Verkko: Ethernet-liitäntä (Modbus TCP, SOPAS ET, OPC-palvelin).

#### Malli "Pro"

Kuten malli "Basic". Lisäksi:

- TÜV-tarkastus luvanvaraisille laitteistoille ( $\rightarrow$  tekniset tiedot).
- Tarkastusjakso, ks. "Tarkastusjakso", sivu 11: Referenssijakso (kuten mallissa "Basic") ja sen jälkeen jakso nolla- ja tarkastuspisteen tarkastusta ja signaalinantoa varten. Tarkastusjakso luo QAL3-arvot (automaattisten mittauslaitteiden laaduntarkastus). QAL3-arvot voidaan näyttää SOPAS ET -ohjelmistossa.
- Hallintalaite: Mittausarvot, käyttötila ja häiriöilmoitukset näytetään monitorilla selkotekstinä.
- QAL3 Tool (CUSUM-kortti).

#### 2.1.4 Optiot

- I/O-moduulit:
  - Analoginen lähtö: enint. 8 lähtöä
  - Analoginen tulo: enint. 2 tuloa
  - Digitaalinen lähtö: enint. 8 lähtöä
  - Digitaalinen tulo: enint. 4 tuloa
- Ethernet rail switch. Sisältää lisäliitäntöjä:
  - 4 sähköliitäntää.
  - 1 kuituliitäntä (lähetin ja vastaanotin).
- SCU: hallintalaite useiden SCU-kykyisten analysaattorien ohjaukseen (→ SCU:n käyttöohje)
- Ylimääräinen mittausalue komponentille (superkalibrointi)
- Laajennettu kaasun lämpötila-alue enint. 650°C
- LowNO<sub>2</sub>: parempi NO<sub>2</sub>-tarkkuus
- Sääsuoja

# 2.2 SOPAS ET (tietokoneohjelma)

SOPAS ET -ohjelmiston avulla voidaan asettaa GM32:n parametrit. SOPAS ET:n kautta päästään myös käsiksi GM32:n lokikirjaan.

SOPAS ET toimii ulkoisella tietokoneella, joka liitetään GM32:een Ethernet-liitännän kautta, ks. "Sähköjohtojen asennus", sivu 19.



# 2.3 Referenssijakso

Sisäisten poikkeamien korjaus säädettävin välein (vakio: 1 tunti, asetus: SOPAS ET) tai erillisellä käskyllä (SOPAS ET -ohjelmistossa).

Mittausarvojen anto referenssijakson aikana: viimeinen voimassa oleva mittausarvo.

# 2.4 Tarkastusjakso

Tarkastusjakso sisältää referenssijakson ja sen jälkeen nolla- ja tarkastuspisteen tarkastuksen ja signaalinannon (70 % mittausalueen raja-arvosta).

Tämä suoritetaan säädettävin välein (SOPAS ET), erillisellä käskyllä (SOPAS ET) tai ulkoisen signaalin laukaisemana (optio).

Tarkastusjakson avulla laite pystyy tarkastamaan jokaisen komponentin nollapisteen ja yhden referenssipisteen syöttämättä tarkastuskaasua. Tarkastusjakso täyttää standardin EN14181 vaatimukset, jolloin ryöminnän valvonta QAL3-tarkastuskaasuilla ei ole tarpeen.

• Nollapiste

Sisäinen nollapisteheijastin käännetään sisään säädettävin välein aikaohjauksella. Tällöin lähetetty valo heijastetaan lähetin-/vastaanotinyksiköstä takaisin ilmaisimeen, nollaspektri analysoidaan kalibrointitoiminnolla ja kaikkien kanavien nollapisteet mitataan ja annetaan signaalit.

Jos poikkeama nollasta on > ±2 % mittausalueen raja-arvosta, ilmoitetaan *huoltotarve*. • Tarkastuspiste

Sisäinen kääntöelementti, jossa on kaksi referenssisuodatinta ja NO-kyvetti, käännetään tarkastusjakson aikana sisään nollapisteheijastimen lisäksi ja referenssiarvo/pitoisuusarvo mitataan. Nämä tarkastusarvot skaalataan 70 %:iin valitusta mittausalueesta.

Ilmoitus huoltotarve, kun poikkeama ohjearvosta on > ±2 % mittausalueen raja-arvosta.



#### Kuva 1: Tarkastuspiste

- Mittausarvojen anto tarkastusjakson aikana: viimeinen voimassa oleva mittausarvo.
- Signaali tarkastusjakson aikana: Not\_measuring. (Optiona digitaalilähtö tai OPCliitäntä).
- Määritellyt nolla- ja referenssiarvot voidaan antaa myös analogisten lähtöjen parametrien asettamisen jälkeen:
  - Välittömästi tarkastusjakson jälkeen.
  - Pyynnöstä (optiona saatavan digitaalitulon kautta).
  - Signaali tuloksen aikana: *Output\_control\_values*. (Optiona digitaalilähtö tai OPC-liitäntä).
  - Ensin nolla-arvojen signaalinanto 90 s.
  - Sen jälkeen referenssiarvot 90 s.
- Viimeisen tarkastusjakson nolla- ja referenssiarvot näytetään SOPAS ET -ohjelmistossa (valikko: *Diagnosis/Check values*).
  - Siinä voidaan lukea pyydetyt QAL3-arvot.
- Tarkastus NO-kyvetillä epäonnistui:
  - Kaikkiin liitäntöihin annetaan NO-kyvetin tulokset.
  - Nolla- ja referenssiarvon sijasta jokaiseen liitäntään annetaan arvo "0".
  - Analoginen näyttö ilmoittaa "Live Zero".
  - Nolla- ja referenssimittaukset eivät ole relevantteja.

## 2.5 GM32:n rakenne

GM32 sondimalli koostuu seuraavista osista:

- Lähetin-/vastaanotinyksikkö
   Lähetin-/vastaanotinyksikkö sisältää optisia ja elektronisia komponentteja.
   Lähetin-/vastaanotinyksikössä savukaasun pitoisuus lasketaan absorptiospektroskopiamenetelmällä.
- Sondi laippa-/pursutusilmakappaleella, ks. "Mittasondi", sivu 13.
- Pursutusilmayksikkö (GMP-sondi), ks. "Pursutusilmayksikkö (GMP-sondi)".
- Liitäntäyksikkö, ks. "Liitäntäyksikön asennus", sivu 18 ja ks. "Sähköliitäntäkaavio", sivu 19.





#### 2.5.1 Mittasondi

Sondityypit:

- Sondi avoimella mittatiellä (GMP-sondi) GMP-sondille vaaditaan pursutusilman syöttö ikkunan suojaamiseksi lialta.
- Diffuusiosondi (GPP-sondi), jossa kaasua läpäisevä keramiikkasuodatin.
   GPP-sondissa on automaattisesti säätyvä lämmitys, joka estää kosteuden tiivistymisen ikkunoihin.

Molemmissa sondimalleissa on integroitu lämpötila- ja paineanturi.

# 2.6 Pursutusilmayksikkö (GMP-sondi)

Pursutusilmayksikkö toimittaa pursutusilmakappaleisiin suodatettua ympäristöilmaa ja suojaa lähetin-/vastaanotinyksikön ikkunoita lialta ja korkeilta kaasulämpötiloilta.

Pursutusilma puhalletaan kaasukanavaan laippaputken läpi.

+ Lisätietoja pursutusilmayksiköstä  $\rightarrow$  pursutusilmayksikön käyttöohje.

#### 2.6.1 Valonlähteet

GM32	GM32 LowNOx-malli
Deuteriumlamppu (UV-lamppu)	Deuteriumlamppu (UV-lamppu)
	Sininen valonlähde (ledi)

Taulukko 1: Valonlähteet



# VARO: UV- tai sinisen valon säteilyn epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa silmien loukkaantumisen.

Deuteriumlampun UV-säde tai led-lampun sininen valo voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, jos se osuu suoraan iholle tai silmiin. Tämän vuoksi on noudatettava seuraavia turvatoimenpiteitä, jos tehdään toimenpiteitä laitteen ollessa päällekytkettynä ja ollaan valosäteen ulostulokohdan lähettyvillä:

- Käytä aina UV-suojalaseja. (standardin EN 170 mukaan)
- UV-lasit eivät suojaa siniseltä valolta, minkä vuoksi ledi on kytkettävä pois päältä töiden ajaksi.
- Käytä lamppuja vain, kun ne ovat turvallisuuden kannalta moitteettomassa kunnossa. Jos lampussa, johdoissa tai muissa osissa on näkyviä vaurioita, niitä ei saa käyttää.

Kuva 3: Valonsäteen ulostulokohta GM32



① Valonsäteen ulostulokohta

# 3 Valmistelutyöt kaasukanavan puolella

# 3.1 Mittauskohdan valmistelu

	<ul> <li>VAROITUS: Räjähdysvaara räjähdysvaarallisissa tiloissa</li> <li>GM32-laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.</li> </ul>
!	<ul> <li>Mittauskohdan valinta perustuu edeltävään projektisuunnitteluun, GM32:n lopputar- kastusraporttiin ja paikallisten viranomaisten määräyksiin.</li> <li>Laitteen haltijan vastuulla ovat:</li> <li>Mittauskohdan valinta (esim. edustavan näytteenottokohdan valinta).</li> <li>Mittauskohdan valmistelu (esim. hitsatun laipan kantavuus).</li> </ul>
<ul> <li>Valitse Ota huo ja "Järjo</li> <li>Ota huo Ota huo ulosvet</li> <li>Valitse Ota huo projekti</li> <li>Huoleh Ota huo</li> <li>Asenna</li> <li>GMP-so sivu 19 Ota huo tiedot.</li> </ul>	asennuspaikka. pmioon GM32:n ympäristöolosuhteet, ks. "Järjestelmä GM32 Standard", sivu 64 estelmä GM32 TRS-PE", sivu 66. pmioon lähetin-/vastaanotinyksikön tilantarve, ks. "Mitat", sivu 74. pmioon myös huoltotöiden vaatima tilantarve (kotelon oven avaaminen, sondin o). liitäntäyksikön asennuspaikka. pmioon maks. johtopituudet, ks. "Sähköliitäntäkaavio", sivu 19 tai isuunnittelun mukaan. di liitäntäyksikön ja mahdollisen GPP-sondin energiansyötöstä. pmioon tehontarve, ks. "Kaasulla tarkastettava sondi (GPP)", sivu 67. a signaalijohdot. pndi: valitse pursutusilmayksikön asennuspaikka, ks. "Sähköliitäntäkaavio", tai projektisuunnittelun mukaan. pmioon suodattimen vaihtoon vaadittava tila, → pursutusilmayksikön tekniset

## 3.1.1 Toimituksen sisällön tarkistus



- Vertaa lopputarkastusraportin tietoja tilausvahvistuksen tietoihin niiden on vastattava toisiaan.
- ► Tarkista toimituksen sisältö tilausvahvistuksen/lähetyslistan avulla.

# 3.2 Asennusvaiheet (työt kanavan puolella)

Erikoistyökalu / apuväline	Tilausnumero	Tarkoitus
Säätölaite	2034121	Laippaputken kohdistus
Kiintoavain 19 mm 24 mm		Laipan kierreliitos
Ruuvitaltta 0,6 x 3,5 mm 1,0 x 5,5 mm		Liitännät
Kuusiokoloavain 3 mm 4 mm 5 mm		Liitännät
Henkilökohtaiset suojalaitteet		Suoja kanavissa työskentelyyn

Taulukko 2: Erikoistyökalut / asennuksen apuvälineet

Abb. 4: Esimerkki: asennusmahdollisuus)



#### 3.2.1 Työvaiheet (katsaus)

Vaihe	Menettely	Viite
1	Laippaputken asennus	ks. "Laippaputken asennus kaasukanavaan", sivu 17
2	Liitäntäyksikön asennus	ks. "Liitäntäyksikön asennus", sivu 18
3	GMP-sondi: pursutusilmayksikön asennus	ks. "Pursutusilmayksikön asennus (GMP-sondi)", sivu 18

#### 3.2.2 Laippaputken asennus kaasukanavaan



VAROITUS: Kaasukanavasta ulostuleva kaasu aiheuttaa vaaraa

Kaasukanavaan liittyvien töiden yhteydessä voi laitteistosta riippuen päästä ulos kuumia ja/tai terveydelle vahingollisia kaasuja.

- Kaasukanavaan liittyviä töitä saavat suorittaa vain ammattilaiset, jotka alan koulutuksensa, kokemuksensa sekä työtä koskevien määräyksien tuntemuksensa ansiosta pystyvät arvioimaan työtä ja tunnistamaan siihen liittyvät vaarat.
- 1 Leikkaa kaasukanavaan laippaputkea varten vaadittavat aukot.
- 2 Asenna laippaputki niin, että merkintä (TOP) ▲ on suoraan ylöspäin (kaasukanavan kulmasta riippumatta) ja kiinnitä laippaputki alustavasti.
  - Putken on ulotuttava vähintään 30 mm kaasukanavaan.
  - Varmista, että sondi ei törmää muihin laitteisiin tai rakenteisiin.
  - Kallista putkea hieman alaspäin (n. 1°).
  - Näin mahdollisesti tiivistyvä kosteus pääsee valumaan pois.
- 3 Kiinnitä laippaputki lopullisesti kaasukanavaan.
  - Varmista, että laipan suuntaus ei muutu.
- 4 Tarvittaessa kiinnitä kanavaan eristeet (suojaa GM32 kuumuudelta).

!

OHJE: Ota huomioon GM32:n ympäristölämpötila

Jos kaasukanava on kuuma, valitse kanavan eristeet ja laippa niin, että GM32 on suojassa korkeilta lämpötiloilta, ks. "Järjestelmä: GM32", sivu 64.

# 3.3 Liitäntäyksikön asennus

Abb. 5: Liitäntäyksikkö



- Valitse GM32:n lähetin-/vastaanotinyksikköön johtavien johtojen pituus projektisuunnitelman mukaan.
- Aseta kierretapit (4 kpl) kohdalleen liitäntäyksikön kiinnitystä varten ja kiinnitä liitäntäyksikkö niihin, ks. "Liitäntäyksikkö (kaikki mittatiedot mm:einä)", sivu 77.
- I Ålä vielä kytke liitäntäyksikön sähköliitäntöjä.

# 3.4 Pursutusilmayksikön asennus (GMP-sondi)

• Valitse GM32:n pursutusilmaletkun pituus projektisuunnitelman mukaan.

+ $1_{3}$  Pursutusilmayksikön asennus  $\rightarrow$  pursutusilmayksikön käyttöohje.



#### OHJE: Riittävä pursutusilman paine

Varmista, että pursutusilman syöttö on mitoitettu riittävän suureksi painamaan pursutusilman kaasukanavaan. Käänny tarvittaessa Endress+Hauser-huollon tai paikallisen edustajan puoleen.

**18** KÄYTTÖHJE 8030316/ZVS1/V2-1/2019-04

# 3.5 Sähköjohtojen asennus

#### Kuva 6: Sähköliitäntäkaavio



0	Lähetin-/vastaanotinyksikkö		
0	Sondi (GMP tai GPP)	Sondi esiasennettu pursutusilmayksikön kanssa	
€	Paine- ja lämpötila-anturi	Sondin optio	
4	Pursutusilmayksikkö SLV4	Johdotus ja tekniset tiedot, ks. SLV4:n tietolehti	
6	Liitäntäyksikkö (AE)		
6	SCU (optio)		

Taulukko 3: Laitteiston liitäntäkaavio

Lähetin-/vastaanotinyksikön ja pursutusilmayksikön liitännät (ks. yksityiskohtainen näkymä)

- ① Pursutusilman syötön liitäntä
- 2 Lämpötila-anturin liitäntä
- ③ Pursutusilman/suodattimen valvonnan liitäntä

Taulukko 4: Signaalijohto

#### Lähetin-/vastaanotinyksikön ja pursutusilmayksikön liitännät (ks. yksityiskohtainen näkymä)

④ Testikaasuliitäntä (GPP)

- (5) CAN-johdon liitäntä: lähetin-/vastaanotinyksikön pursutusilmayksikkö (ks. (9))
- 6 Ethernet PC/verkkoliitäntä
- ⑦ Tehonsyöttöliitäntä
- 8 CAN-johdon liitäntä: (ks. 🕲)
- 9 Pursutusilmakappaleen liitäntä

Taulukko 4: Signaalijohto

	Signaalijohto liitäntään	Pituus Tilausnumero		Huomautus	
10	Pursutusilmakappaleen paineanturi				
1	Pursutusilmakappaleen lämpötila-anturi				
12	Suodatinvalvonta	5 m	2032143	Sisältyy pursutusilmakappaleeseen (sondi)	
₿	Lähetin-/vastaanotinyksi- kön energiansyöttö (vakio)	• 10 m • 2046548 • 20 m • 2046549			
14	Liitäntäyksikkö – lähetin-/ vastaanotinyksikkö (CAN- johto)	<ul><li>10 m</li><li>20 m</li></ul>	<ul><li>2028786</li><li>2045422</li></ul>	Tilattava erikseen	
Joh	Johdot asiakkaan toimesta				
а	Ethernet-johto – PC/verkko				
b	SCU-liitäntä			Asiakkaan toimesta Konfiguraatio ja liitännät ks. SCU:n käyttöohje	
с	Energiansyöttö 100 240 V AC, 50/60 Hz			Asiakkaan toimesta	
d	Liittimet asiakkaan toimesta (tulot/lähdöt)			Ks. tekninen informaatio "Modulaarinen järjestelmä I/O"	

Taulukko 5: Signaalijohdot

## 3.5.1 Yleiset ohjeet

#### VARO: Sähköjännitteen aiheuttamat vaarat

Seuraavassa kuvatut työt tulisi aina suorittaa sellaisen sähköalan ammattilaisen toimesta, joka tuntee mahdolliset vaarat.

OHJE:

4

4

4

Ennen signaaliliitäntöjen kytkentää (myös pistoliittimillä): ► GM32 ja siihen liitetyt laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi.

Muuten sisäinen elektroniikka voi vaurioitua.

## 3.5.2 I/O-liitäntöjen (optio) kytkeminen

- Älä asenna virtajohtoa välittömästi signaalijohtojen viereen.
- Ohjaa datajohdot M-kierreliittimien läpi.
- Liitä datajohto.

►



I/0-moduulien kuvaus  $\rightarrow$  modulaarisen järjestelmän I/0 käyttöohje.





#### 3.5.2.1 Liitäntöjen esiasetukset

Kuva 8: Esimerkki: I/O-moduulien nastajärjestys



Analoginen tulo	Nastajärjestys	Toiminto
AI 1	11, 12	Lämpötila (sisäinen johdotus)
AI 2	21, 23	Paine (sisäinen johdotus)
AI 3	11, 12	Kosteus

Taulukossa näkyvä analogisten tulojen nastajärjestys on oletusasetus. SOPAS ET ohjelmistossa tulojen järjestys voidaan parametroida vapaasti. Tarkempia tietoja löydät SOPAS ET -käyttöohjeesta.

+i

Seuraavista taulukoista löydät digitaalisten ja analogisten tulojen ja lähtöjen tyypilliset tehdasasetukset.

Analoginen lähtö	Nastajärjestys	Toiminto
AO 1	11, 12	Käyttäjäkohtainen
AO 2	21, 23	Käyttäjäkohtainen
Digitaalinen tulo	Nastajärjestys	Toiminto
DI 1	11, 12	Check_cycle
DI 2	21, 22	Maintenance
DI 3	13, 14	Output_control_values
DI 4	23, 24	Disable_check_cycle
DI 5	11, 12[[1]]	Purge_air_status
DI 6	21, 22[[1]]	
DI 7	13, 14[[1]]	
DI 8	23, 24[[1]]	

[1] Toisessa moduulissa

Digitaalinen lähtö	Nastajärjestys	Toiminto
DO 1	11, 12	Failure (invertoitu))
D0 2	21, 22	Maintenance_Request
D0 3	13, 14	Not_Measuring
DO 4	23, 24	Output_control_values
D0 5	11, 12[[1]]	Uncertain
D0 6	21, 22[[1]]	Extended
DO 7	13, 14[[1]]	Purge_air_failure
D0 8	23, 24[[1]]	No_function
Parametroitava	Parametroitava	Mittausalueen vaihto $ ightarrow$ Tekninen informaatio GM32

[1] Toisessa moduulissa

	Ohje asiakaskohtaista moduulijärjestystä varten:
† <b>1</b> –	<ul> <li>Moduulien järjestys vasemmalta oikealle on aina</li> </ul>

- Moduulien järjestys vasemmalta oikealle on aina tämä: AO-AI-DO-DI
  - Tulojen ja lähtöjen määrä on vakio:
    - 2 x AO
    - \_ 2 x Al
    - 4 x D0
    - 4 x DI
  - Toinen mittausalue: AO on aina vastaavan komponentin vieressä oikealla.

#### 3.5.3 Sähköjohtojen asennus lähetin-/vastaanotinyksikköön

### +1-3

GM32:n sähköliitännät, ks. "Sähköjohtojen asennus", sivu 19.

- 1 Vedä sähköjohdot liitäntäyksiköstä lähetin-/vastaanotinyksikköön.
- 2 GMP-sondi: signaalijohto pursutusilmayksiköstä (liitäntä pursutusilmayksikköön → pursutusilmayksikön käyttöohje) pursutusilmakappaleeseen

#### 3.5.4 Energiansyötön valmistelu

Varmista, ettei pursutusilman syöttöjärjestelmää voida kytkeä vahingossa pois päältä. Kiinnitä pursutusilmayksikön katkaisulaitteisiin selvästi näkyvä varoitus tahattomasta poiskytkennästä.

- 1 Liitäntäjohdolle asetettavat vaatimukset:
  - Poikkipinta-ala: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Lämpötilaluokka: -40 ... +85 °C
- 2 Asenna erilliset ulkoiset sulakkeet seuraaville osille:
  - Liitäntäyksikkö (maks. tehonkulutus, ks. "Järjestelmä: GM32", sivu 64.
  - GMP-sondi: pursutusilmayksikkö (→ pursutusilmayksikön tekniset tiedot)
  - GPP-sondi: lämmitys (maks. tehonkulutus, ks. "Kaasulla tarkastettava sondi (GPP)", sivu 67.
  - Merkitse sulake niin, että sen voi tunnistaa GM32:n sulakkeeksi.
- 3 Asenna energiansyötön sähköjohdot liitäntäyksikköön ja liitä energiansyöttö liitäntäyksikköön.

PE:hen täytyy aina liittää suojajohdin.

#### Abb. 9: Verkkojänniteliitäntä liitäntäyksikössä





Energiansyötön on oltava pois päältä, kunnes GM32 otetaan käyttöön.

4 GMP-sondi: asenna sähköjohdot pursutusilmayksikköön. GPP-sondi: asenna sähköjohdot sondin lämmitystä varten.

#### **Käyttöönotto** 4

#### 4.1 Käyttöönottoon vaadittava asiantuntemus

+ <b>i</b> >	<ul> <li>Ks. myös:</li> <li>Käyttöönoton tarkistuslista</li> <li>Valikko-ohjattu käyttöönotto (SOPAS ET)</li> </ul>
!	<ul> <li>Seuraavien edellytyksien on täytyttävä käyttöönottoa varten:</li> <li>Tunnet GM32:n perusteellisesti.</li> <li>Tunnet paikalliset olosuhteet, erityisesti kaasukanavassa kulkevien kaasujen aiheuttamat mahdolliset vaarat (kuuma/terveydelle vahingollinen). Tunnistat mahdollisesti vuotavien kaasujen aiheuttamat vaarat ja osaat välttää niitä.</li> <li>Projektisuunnittelun mukaiset spesifikaatiot täytetään. (→ lopputarkastusraportti).</li> <li>Asennuspaikka on valmisteltu ohjeiden mukaisesti, ks. "Valmistelutyöt kaasukanavan puolella", sivu 15. Jos jokin näistä kohdista ei täyty:</li> <li>Käänny Endress+Hauser-huollon tai paikallisen edustajan puoleen.</li> </ul>

#### Kaasut



VAROITUS: Kaasukanavassa olevien kaasujen aiheuttama vaara Kaasukanavaan liittyvien töiden yhteydessä voi laitteistosta riippuen päästä ulos kuumia ja/tai terveydelle vahingollisia kaasuja.

Kaasukanavaan liittyviä töitä saavat suorittaa vain ammattilaiset, jotka alan koulutuksensa, kokemuksensa sekä työtä koskevien määräyksien tuntemuksensa ansiosta pystyvät arvioimaan työtä ja tunnistamaan siihen liittyvät vaarat.



#### VAROITUS: Myrkyllisten kaasujen aiheuttama terveysvaara

Moduulit ja laitteet sisältävät mahdollisesti vaarallisia kaasuja, joita voi päästä ulos vikojen tai vuotojen takia.

NO:

Maks. kokonaismäärä: 2 ml

Maks. pitoisuus laitteen sisällä vuotojen (vikojen) yhteydessä: 40 ppm Mikäli esiintyy vuotoja, suljetun laitteen sisällä vallitsevat pitoisuudet voivat nousta tiettyyn arvoon. Nämä arvot on myös ilmoitettu taulukossa.

- Tarkista säännöllisin välein laitteen/moduulin tiivisteiden kunto.
- Avaa laite vain hyvin tuuletetussa ympäristössä, varsinkin jos epäilet laitteen jonkin komponentin vuotavan.

#### Sähköturvallisuus



VAROITUS: Sähköturvallisuus vaarantuu, jos jännitteensyöttöä ei katkaista asennus- ja huoltotöiden ajaksi.

Jos laitteen tai johtojen virtaa ei katkaista asennuksen ja huoltotöiden ajaksi katkaisimen/tehokatkaisimen avulla, voi seurauksena olla sähköonnettomuus.

- Varmista ennen laitteelle suoritettavia töitä, että virransyöttö voidaan katkaista standardin DIN EN 61010 mukaisesti katkaisimen/tehokatkaisimen avulla.
- Varmista, että katkaisin on hyvin ulottuvilla.
- Jos laiteliitännän katkaisin on huonosti tai ei lainkaan ulottuvilla asennuksen jälkeen, on ehdottomasti asennettava ylimääräinen katkaisulaite.
- Jännitteensyötön saa aktivoida vain työn suorittava henkilöstö voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä noudattaen töiden päätyttyä tai testitarkoituksessa.



#### VAROITUS: Sähköturvallisuus vaarantuu, jos verkkojohto on mitoitettu väärin

Vaihdettaessa irrotettava verkkojohto voi aiheutua sähköonnettomuuksia, jos spesifikaatioita ei noudateta riittävässä määrin.

 Jos vaihdat irrotettavan verkkojohdon, noudata aina käyttöohjeessa annettuja tarkkoja spesifikaatioita (luku Tekniset tiedot).



## VAROITUS: Sähköjännitteen aiheuttama vaara

Energiansyöttö kyseisiin rakenneryhmiin/johtoihin on katkaistava asennustöiden ajaksi (kaikki navat erotettava).

#### Maadoitus



#### VARO: Puuttuva tai virheellinen maadoitus aiheuttaa laitevaurion

Laitteiden ja johtojen suojamaadoitus on taattava standardin EN 61010-1 mukaisesti asennuksen ja huoltotöiden aikana.

#### UV- ja sinisen valon säteily



# VARO: UV- tai sinisen valon säteilyn epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa silmien loukkaantumisen.

Deuteriumlampun UV-säde tai led-lampun sininen valo voi aiheuttaa vakavia tapaturmia, jos se osuu suoraan iholle tai silmiin. Tämän vuoksi on noudatettava seuraavia turvatoimenpiteitä, jos tehdään toimenpiteitä laitteen ollessa päällekytkettynä ja ollaan valosäteen ulostulokohdan lähettyvillä:

- Käytä aina UV-suojalaseja (standardin EN 170 mukaan).
- UV-lasit eivät suojaa sinisen valon aiheuttamilta tapaturmilta, minkä vuoksi ledi on kytkettävä pois päältä töiden ajaksi.
- Käytä lamppuja vain, kun ne ovat turvallisuuden kannalta moitteettomassa kunnossa. Jos lampussa, johdoissa tai muissa osissa on näkyviä vaurioita, niitä ei saa käyttää.

#### Käyttö räjähtävässä ympäristössä



### VAROITUS: Räjähdysvaara räjähdysvaarallisissa tiloissa

GM32-laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisilla alueilla.

#### Laitteen ylipaineen estäminen



#### VAROITUS: Onttojen tilojen ylipaine aiheuttaa vaaraa!

GPP-sondien heijastintilassa tai kaasujohdoissa voi syntyä ylipainetta esim. laakereihin päässeen nesteen vuoksi, jos sondi joutuu kosketuksiin kuuman savukaasun kanssa. Avaa liitännät varovasti, tee silmämääräinen tarkastus ja läpivirtauksen tarkastus.

- Tarkista ontot tilat ja niiden läpivirtaus säännöllisin välein silmämääräisesti.
   Noudata tällöin kaikkia käyttöohieessa kuvattuia
  - varotoimenpiteitä liitäntöjä avatessasi.

#### Pursutusilmayksikkö (SLV4)



# VAROITUS: Palovaara, jos kuumaa kaasua virtaa ulos laitteistoista, joissa on ylipainetta

Laitteistoissa, joissa vallitsee ylipaine, ulos virtaava kuuma kaasu voi vahingoittaa pursutusilmaletkua ja se voi syttyä palamaan.

Laitteistoissa, joissa on ylipaine ja samanaikaisesti kaasun lämpötila on yli 200°C:

Paluuvirtaus on estettävä asentamalla (pikasulku-) läppä tai venttiili.

Tarkista paluuvirtauksen eston toiminta säännöllisin välein.

# 4.2 Vaadittava materiaali (ei sisälly toimitukseen)

Vaadittava materiaali	Tilausnumero	Tarkoitus
Optiikan säätölaite	2034121	Pursutusilmakappaleiden kohdennus
Optiikan puhdistusliina	4003353	Ikkunoiden puhdistus
Kiintoavain 19 mm		Laipan kohdistus
Henkilökohtaiset suojalaitteet		Suoja kanavissa työskentelyyn

Taulukko 6: Käyttöönottoa varten vaadittava materiaali

# 4.3 Katsaus asennusvaiheisiin

Menettely	Viite
Kuljetussuojien poistaminen	ks. "Kuljetussuojat", sivu 29
Laitelaipan asennus pursutusilmakappaleeseen	ks. "Laitelaipan asennus pursutusilmakappalee- seen", sivu 30
Sondin kohdistus	ks. "Sondin kohdistus virtaussuunnassa", sivu 31
GPP-sondi: lämmityksen sähköliitäntä	ks. "GPP-sondi: sähköliitäntä", sivu 32
Lähetin-/vastaanotinyksikön sähköliitäntä	ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön sähköliitäntä", sivu 33
Energiansyötön kytkeminen päälle	ks. "GM32:n energiansyötön päällekytkentä", sivu 33
GMP-sondi: pursutusilman syötön käyttöönotto	ks. "GMP-sondi: pursutusilman syötön käyttöönotto", sivu 33
Sondin asennus kaasukanavaan	ks. "Sondin asennus kaasukanavaan", sivu 34
Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus laitelaippaan	ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus laitelaip- paan", sivu 35
Lähetin-/vastaanotinyksikön optinen hienosäätö	ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön optinen hieno- säätö", sivu 35
Sääsuojan asennus (optio)	ks. "Sääsuojan asennus (optio)", sivu 38

Taulukko 7: Katsaus asennusvaiheisiin

# 4.4 Kuljetussuojat

1 Poista lähetin-/vastaanotinyksikön kuljetussuoja.

Kuva 10: Kuljetussuojat



- 2 Poista sondin kuljetussuojat. Sondin kuljetussuojat riippuvat sondin tyypistä.
  - a) Poista suojatarrat.
  - b) Poista tulpat.

Kuva 11: Sondin kuljetussuojat (kuvassa GPP-sondi)



3 Säilytä kuljetussuojat.

# 4.5 Laitelaipan asennus pursutusilmakappaleeseen

*GPP-sondia koskeva huomautus*: Menettely GPP-sondin laippakappaleen suhteen vastaa tässä kuvattua menettelyä pursutusilmakappaleen kanssa.

- 1 Suositus: Käsittelyä asennuksen yhteydessä helpottaa: Irrota lähetin-/vastaanotinyksikkö laitelaipasta ennen asennusta, ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön kääntäminen auki ja irrottaminen", sivu 48.
- 2 Asennus lähetin-/vastaanotinyksikön puolelle:

Kuva 12: Laitelaipan asennus pursutusilmakappaleeseen



- a) Työnnä laitelaipan kuhunkin kolmeen kierretappiin 10 lautasjousta, jotka on asetettu yksitellen vastakkain.
- b) Vedä tiivisterengas pursutusilmakappaleen laipan yli ja ripusta se löysästi pursutusilmayksikön päälle.
- c) Työnnä laitelaippa pursutusilmayksikköön.
- d) Kiinnitä keskityslaatat.

*Tärkeää:* Ota huomioon keskityslaatan suunta: kuperan puolen on sovittava pursutusilmayksikön uraan.

- e) Kiristä itselukittuvat mutterit ruuvitaltalla (19 mm) niin, että lautasjouset puristuvat hieman yhteen ja jäljelle jää n. 4 mm:n tasainen välys.
- f) Aseta tiivisterengas välyksen päälle, ks. kuva 12.

Jos kaasun virtaussuunta on tiedossa jo GM32:n projektisuunnittelun aikana, sondin asennuskulma on esisäädetty toimituksen yhteydessä.

Säätö on merkitty tarralla.

Kuva 13: Virtaussuunnan merkintä ja säätö



#### 4.6.1 Jos sondin kohdistus on säädettävä

- Mittatie on kohdistettava savukaasun virtaussuuntaan.
- Lähetin-/vastaanotinyksikkö on asennettava kohtisuoraan.

Sondin kohdistusta säädetään kiertämällä laitelaippaa.

Sondin kohdistuksen muuttaminen:

- 1 Löysää kiinnitysrenkaan 4 ruuvia, ks. kuva 13.
- 2 Kierrä laitelaippaa:
  - Mittatien on osoitettava virtaussuuntaan.
  - Laitelaipan on oltava niin, että lähetin-/vastaanotinyksikkö voidaan asentaa kohtisuoraan.
- 3 Kiinnitä laitelaippa tähän asentoon kiristämällä jälleen kiinnitysrenkaan ruuvit.

# 4.7 GPP-sondi: sähköliitäntä

- 1 Kierrä pursutusilmakappaleen kansi irti ja poista se.
- 2 Tarkista jännitteen valintakytkimen nimellisjännite ja säädä se tarvittaessa.

Kuva 14: Jännitteen valintakytkin ja sulakkeet



3 Tarkista, sopivatko sulakkeet käytettävälle nimellisjännitteelle ja vaihda ne tarvittaessa.

OHJE: Sulakkeet ovat riippuvaisia verkkojännitteestä.

- Käytä vain oikeita sulakkeita.
   230 V: 1,6 A (hidas)
   115 V: 2,5 A (hidas)
- 4 Liitä energiansyöttö verkkojännitteeseen.
  - 3 johdinta sisältävä johto:
  - Vihreä-keltainen: PE. Suojajohdin on liitettävä.
  - Sininen: N

4

- Ruskea: L1



#### OHJE: Kosteuden tiivistymisen vaara

GPP-sondin on saavutettava käyttölämpötila ennen kuin se asetetaan kaasukanavaan.

- Asenna GPP-sondi kaasukanavaan vasta lopullisen asennuksen yhteydessä, ks. "Sondin asennus kaasukanavaan", sivu 34.
- Kiinnitä kaikkiin kytkentälaitteisiin, joilla voidaan katkaista GPP-sondinlämmitys, selvästi näkyvät varoitukset tahattomasta katkaisusta.

# 4.8 Lähetin-/vastaanotinyksikön sähköliitäntä

+1 Jiitäntäkaavio ks. "Sähköjohtojen asennus", sivu 19.

- 1 Liitä liitäntäyksikön sähköjohdot lähetin-/vastaanotinyksikköön.
- 2 GMP-sondi: Liitä pursutusilmayksikön sähköjohto pursutusilmakappaleeseen (liitin: SLVsuodatin).
- 3 Kiinnitä laitteiston maasta tuleva maadoitusjohto (2,5 mm<sup>2</sup>) kierreliittimeen, ks. kuva 15.

Kuva 15: Maadoitusjohdon liitäntä lähetin-/vastaanotinyksikössä



## 4.9 GM32:n energiansyötön päällekytkentä

- 1 Kytke energiansyöttö päälle liitäntäyksikköön kiinnitetystä sulakkeesta.
- 2 Lähetin-/vastaanotinyksikön hallintalaitteessa (malli "Pro") näkyy alustusnäyttö.
- 3 Tämän jälkeen näkyviin tulevat mittausarvot. Jätä näytöt huomioimatta, kunnes GM32 on otettu kokonaan käyttöön.

## 4.10 GMP-sondi: pursutusilman syötön käyttöönotto

Kuva 16: Pursutusilman syötön liitäntä

Pursutusilmaliitäntä (kuvassa suojakansi paikoillaan)



 SLV-suodatinvalvonnan liitin

- 1 Kytke pursutusilmayksikön energiansyöttö päälle pursutusilmayksikköön kiinnitetystä sulakkeesta.
  - Tarkista toiminta: voimakkaan ilmavirran on oltava havaittavissa.
    - Mikäli ei havaittavissa: → pursutusilmayksikön käyttöohje.
  - Tarvittaessa puhalla pursutusilmaletkuun päässyt pöly pois.
- 2 Tarkista pursutusilmayksikön painevalvojan kytkentätoiminto esim. sulkemalla osittain pursutusilmayksikön imuaukko.
  - On tultava varoitus "Purge air signal".
- 3 Kytke energiansyöttö jälleen pois päältä.
- 4 Liitä pursutusilmaletku pursutusilmaliitäntään letkuliittimellä, ks. kuva 16. Tarvittaessa irrota pursutusilmaliitännän suojakansi.
- 5 Kytke pursutusilmayksikön energiansyöttö jälleen päälle.



Pursutusilman syöttö suojaa mittausjärjestelmää lialta ja ylikuumenemiselta.
 Varmista, että pursutusilman paine riittää painamaan pursutusilman kaasukanavaan.

Kun mittausjärjestelmä on kaasukanavassa, pursutusilman syöttöä ei saa katkaista. Kiinnitä kaikkiin kytkentälaitteisiin, joilla voidaan katkaista pursutusilman syöttö,

selvästi näkyvät varoitukset tahattomasta katkaisusta.

#### 4.11 Sondin asennus kaasukanavaan



OHJE: GPP-sondi: Kosteuden tiivistymisen vaara

GPP-sondin on saavutettava käyttölämpötila ennen kuin se asetetaan kaasukanavaan. Ennen sondin asettamista paikoilleen odota, kunnes sondi on saavuttanut käyttölämpötilansa.

Kun GPP-sondia käyttävä mittausjärjestelmä on kaasukanavassa, GPP-sondin lämmitystä ei saa katkaista.

- ► Kiinnitä kaikkiin kytkentälaitteisiin, joilla voidaan katkaista GPP-sondin lämmitys, selvästi näkyvät varoitukset tahattomasta katkaisusta.
- 1 Aseta sondi ja pursutusilmakappale/laippakappale (ilman lähetin-/vastaanotinyksikköä) kanavan puolella olevaan laippaputkeen.
  - GMP-sondi: älä katkaise pursutusilman syöttöä.
  - GPP-sondi: älä katkaise sondin energiansyöttöä.
- 2 Kiinnitä sondi ja pursutusilmakappale/laippakappale laippaputkeen (tiiviste ja 4 ruuvia).

Kuva 17: Pursutusilmakappale asennettu laippaputkeen



Kuva 18: Pursutusilmakappale asennettu laippaputkeen

#### 4.12 Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus laitelaippaan



#### **OHJE:** Putoamisvaara

- Lähetin-/vastaanotinyksikkö ja sondi ovat painavia.
- Asenna lähetin-/vastaanotinyksikkö ja sondi aina erikseen.
- 1 Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus:
  - a) Aseta lähetin-/vastaanotinyksikkö laitelaipan saranaan (kääntösuunta mieluiten "vasemmalle").
  - b) Työnnä saranapultti ylhäältä päin paikoilleen.







- c) Tarkista ikkunan puhtaus ja puhdista se tarvittaessa, ks. "Ikkunan puhdistus", sivu 49.
- d) Tarkista kosteudenpoistopatruunan kuivuus, ks. "Kosteudenpoistopatruunoiden tarkastus ja vaihto", sivu 49.
- e) Sulje lähetin-/vastaanotinyksikkö 4 pikaliittimellä.
- f) GMP-sondi: aseta pursutusilmakappaleen vipu asentoon "open".

Kuva 20: Sulkulaitteen vipu (GMP-sondi)



#### 4.13 Lähetin-/vastaanotinyksikön optinen hienosäätö

Lähetin-/vastaanotinyksikön optinen hienosäätö:

- ► SOPAS ET: → Jätä tämä toimenpide SOPAS ET -ohjelmiston tuntevan ammattilaisen tehtäväksi.
- Hallintalaite: ks. sivu 44.

# 4.14 OPC

!	•	Varmista, että asennettuna on ajankohtainen OPC-palvelinohjelmisto. Noudata mukana toimitettuun dokumentaatioon sisältyviä lisenssiehtoja.
ت		

- OPC (Openness, Productivity, Collaboration) on standardoitu ohjelmistoliitäntä, jonka avulla eri valmistajien sovellukset voivat vaihtaa tietoja keskenään.
- Sovellusten välisestä kommunikaatioon SOPAS OPC-palvelin käyttää DCOM-tekniikkaa (Distributed Component Object Model).
   Näin SOPAS OPC-palvelin voi vaihtaa tietoja paikallisen prosessin tai Ethernetin (TCP/IP) kautta liitetyn tietokoneen avulla.
- OPC-palvelin hakee prosessitiedot GM32:lta ja antaa ne käyttöön OPC-olioina.
- OPC-asiakas käyttää OPC-palvelimen toimittamia tietoja ja käsittelee niitä.

Abb. 21: OPC-kommunikaatiotiet (esimerkki)


### 4.14.1 OPC-liitäntä

OPC-liitännässä ovat käytettävissä seuraavat tiedot:

Hakemisto	Hakemisto	Elementti	Tieto- tyyppi	Merkitys	
		Location	String	Asennuspaikan parametrimerkintä. Voidaan asettaa SOPAS-ET-ohjelmistossa sivulla: Parameter - Device parameters	
		Failure		Laitevirhe	
		Maintenance Request		Huoltotarve	
Device	Status	Not Measuring	Bool	Laite ei ole mittaustilassa. Asetettu, kun huolto, asetustila, tarkastusjakso, nollapisteen asetus tai Span- mittaus on aktiivinen	
		Check	1	Asetettu, kun tarkastusjakso on aktiivinen	
		Uncertain		Mittausarvon tila on epäluotettava	
		Extended		Mittausarvon tila on laajennettu	
		Activated	Bool	Mittausarvo käytettävissä	
		Name	Christer	Mittausarvon nimityksessä enint. 32 merkkiä	
		Dimension	String	Fysikaalisessa yksikössä enint. 32 merkkiä	
		Value		Mittausarvo	
	Measured Value 1	CCycle Zero Value	Real	Nollapisteen tarkastusarvo	
		CCycle Span Value		Tarkastusarvo Span (70 %)	
Measured		Failure		Mittausarvon tila virhe	
Values		Maintenance Request		Mittausarvon tila huoltotarve	
		Uncertain	Bool	Mittausarvon tila on epäluotettava Mittausolosuhteet (esim. paine, lämpötila) ovat ylittäneet sallitun raja-arvon	
		Extended		Mittausarvon tila on laajennettu Mittausolosuhteet (esim. paine, lämpötila) ovat sallitun raja-arvon lähellä	
	Measured Value 2-16	Kuten Measured Value 1			
Diagnosis	Lamp	Performance	Real	Lampun laatuarvo	
Diagnosis	LED	Performance	Real	Ledin laatuarvo	
Start CCycle	CCycle Sig- nal		Bool Signaali tarkastusjakson suorittamista varten		
Start Mainte- nance	Mainte- nance Sig- nal		Bool Signaali huoltotilaa varten		
Disable CCycle	Disable CCycle Sig- nal		Bool	Signaali tarkastusjakson suorittamisen estämistä varten	

Taulukko 8: Taulukko OPC-liitännässä käytettävistä tiedoista

37

# 4.15 Sääsuojan asennus (optio)

Kuva 22: Lähetin-/vastaanotinyksikön sääsuoja



Sääsuojan asennuksessa on 2 vaihetta:

### 1 Asennuslevyn kiinnitys pursutusilmakappaleen laippaan.

Kuva 23: Sääsuoja



- Laske sääsuoja maahan ylösalaisin.
- Avaa lukot molemmilta puolilta ja irrota ne.
- Vedä asennuslevy ylös ja poista se suojasta.





Kuva 24: Suojan kiinnitys pursutusilmakappaleeseen

- Poista alempi kiinnitysrengas.
- Aseta asennuslevy (1) ylhäältä päin pursutusilmayksikön kumirenkaan kohdalle. Aseta kiinnitysrengas pursutusilmakappaleen (2) puolelle..
- ▶ Kiinnitä alempi kiinnitysrengas (3) jälleen paikoilleen.
- 2 Sääsuojan asennus

Kuva 25: Sääsuoja asennettu





- Aseta suoja ylhäältä asennuslevylle.
- Anna lukkojen lukittua kiinni ja sulje ne.

# 5 Käyttö

# 5.1 Epäluotettavan käyttötilan tunnistaminen

### VARO: Epäluotettava käyttötila aiheuttaa vaaraa



Jos laite on tai saattaa olla epäluotettavassa tilassa:
Poista laite käytöstä, erota se verkkojännitteestä ja signaalijännitteestä ja varmista se luvattomalta tai tahattomalta käytöltä.

Mahdolliset syyt		Toimenpide			
Savu	tulee kotelosta	<ul><li>Poista laite käytöstä välittömästi.</li><li>Korjauta laite.</li></ul>			
Kaasu	tulee kotelosta	<ul> <li>Tarkista heti, onko kaasu terveydelle vahingollista tai palavaa.</li> <li>Jos näin on: Noudata välittömästi paikallisia toimintaohjeita, joissa määrätään, kuinka on käyttäydyttävä, jos kaasua pääsee ulos kontrolloimattomasti.</li> <li>Esimerkkejä käyttäytymisestä:</li> <li>Anna hälytys. Aloita hätätoimenpiteet.</li> <li>Vie heti kaikki henkilöt pois kyseisestä tilasta.</li> <li>Käytä hengityksensuojainta.</li> <li>Pysäytä kyseisen kaasun syöttö.</li> <li>Poista kaasuanalysaattori käytöstä.</li> </ul>			
Kosteus	<ul> <li>Þ Poista laite käytöstä välittömästi.</li> <li>Þ Paikanna nesteen tulopaikka ja tuki vuoto.</li> <li>Þ Korjauta laite.</li> </ul>				
Märkyys	tai kosteus sähköliitännöissä	<ul> <li>Poista laite käytöstä välittömästi.</li> <li>Korjauta laite.</li> </ul>			
Sähkö- johdot	ovat vioittuneet tai murtuneet	<ul> <li>Poista laite käytöstä välittömästi.</li> <li>Korjauta laite.</li> </ul>			
Pinta	on vioittunut tai vääntynyt	<ul> <li>Poista laite käytöstä.</li> <li>Korjauta laite.</li> <li>Jos syynä on laitteen sisältä tuleva lämpö: Poista laite käytöstä välittömästi.</li> <li>Jos syynä on akuutti ulkoinen vaikutus: Paikanna lämmönlähde ja suojaa laite tilapäisesti lämmön vaikutukselta.</li> <li>Muuten: Tarkastuta laite välittömästi ammattilaisella.</li> </ul>			
Epätavalli- sia ääniä	kuuluu laitteen sisältä	<ul> <li>Tarkista laitteen häiriönäytöt ja häiriöilmoitukset.</li> <li>Pyydä ammattilaista suorittamaan tarkastus.</li> </ul>			
Toimintavir- heet	häiriöiden poistosta huolimatta ilman selitystä	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.			

Taulukko 9: Diagnoositaulukko: Epäluotettava käyttötila

### 5.2 Hallintalaite

### Hallintalaite sijaitsee lähetin-/vastaanotinyksikön kotelon puolella.

Kuva 26: Näytön merkitys Käyttötila Tilanäytöt (ledit), ks. "Diagnosis", sivu 43. Alignment 0 Ajankohtainen valikko ja OWER valikkotaso (numeronäyttö) 0 FAILURE Valikkotaso 0 AINTENANCE Kontrastin asetus, ks. "Kont-REQUEST rastin säätö". MEAS-painike, ks. "Painikkeiden toiminnot". 0 MEAS Painikkeen merkitys (valikkokohtainen), ks. "Painikkeiden toiminnot".

### 5.2.1 Tilanäytöt (ledit)

Ledien merkitys

- Vihreä ledi palaa: energiansyöttö kunnossa.
- Keltainen ledi palaa: huoltopyyntö.
- Punainen ledi palaa: häiriö.

+1 J Lisätietoja ledien merkityksestä, ks. "Diagnosis", sivu 43.

### 5.2.2 Painikkeiden toiminnot

Painikkeiden toiminto riippuu valitusta valikosta. Se näkyy kunkin painikkeen yläpuolella.

Painikkeet

Painikkeiden toiminnot	Merkitys
MEAS	Siirto jokaisesta valikosta takaisin mittausarvojen näyttöön. Kaikki syötetyt tiedot, joita ei ole tallennettu (Save), menetetään.
O	Jos painiketta MEAS painetaan yli 3 sekunnin ajan: näyttöön tulee kontrastin asetus
Menu	Avaa päävalikon (valikkorakenne)
Diag	Diag tulee näkyviin vain, kun on voimassa oleva ilmoitus. Kun sitä painetaan, ajankohtainen ilmoitus tulee näyttöön. Lisätietoja diagnoosista ks. "Diagnosis", sivu 43 Virheilmoitusten luettelo ks."Virheilmoitukset", sivu 55
Enter	Avaa valitun valikkotason
Save	Tallentaa muutetut parametrit
Start	Käynnistää näkyvissä olevan toiminnon

### 5.2.3 Kontrastin säätö

- 1 Paina painiketta MEAS yli 3 sekunnin ajan.
- 2 Säädä haluamasi kontrastiarvo keskellä olevilla painikkeilla ≠ ja ➡.

41

### 5.2.4 Kieli

Valikkotekstit näytetään englanniksi.

### 5.2.5 Valikkorakenne

1.1	Diagnosis	ks. "Diagnosis", sivu 43	
1.1.1	Failure	ks. "Diagnosis", sivu 43	
2.1.1	Maintenance (request)	ks. "Diagnosis", sivu 43	
3.1.1	Uncertain	ks. "Diagnosis", sivu 43	
4.1.1	Check Cycle	ks. "Check cycle", sivu 44	
1.2	Alignment check	ks. "Alignment check (automaat- tinen optisen kohdistuksen tar- kastus; optio)", sivu 44	
1.3	Adjustments	ks. "Adjustments", sivu 44	
1.3.1	Alignment adjust	ks. sivu 44	
2.3.1	Check cycle	ks. sivu 46	
3.3.1	Reference cycle	ks. sivu 46	
1.4	IP Configuration	IP-asetuksien lukeminen	
1.4.1	IP	IP-osoite	
2.4.1	Μ	Aliverkkomaski	
3.4.1	GW	Gateway	
1.5	Maintenance	ks. "Maintenance", sivu 46	

#### 5.2.5.1 Diagnosis

Valikossa "Diagnosis" näkyvät voimassa olevat virheilmoitukset.

+i	GM32 ilmaisee häiriön / epäluotettavan käyttötilan tilasignaaleilla (optio) (→ sähkökytkentäkaavio).
+ <b>i</b>	<ul> <li>GM32 luo lokikirjan.</li> <li>Lokikirjaa hallitaan yksinomaan SOPAS ET -ohjelmiston kautta ks. "SOPAS ET (tietokoneohjelma)", sivu 11.</li> </ul>
+ <b>i</b> >	Virheilmoitusten luettelo ja toimenpiteet häiriöiden korjaamiseksi ks. "Virheilmoitukset", sivu 55.

### Tilailmoitukset, tilanäytöt ja järjestelmätilat

Tila	Tilanäyttö (ledi)	Merkitys	Mittausar- vojen näyttö	Analogiset lähdöt <sup>[1]</sup>	Tilasig- naali <sup>[2],[3]</sup>
Power On	Vihreä	Energiansyöttö kunnossa.			
Uncertain	<i>Vihreä,</i> mutta mittausarvo vilkkuu	Mittausarvo epäluotettava (esim. kalibrointialueen ulkopuolella) Syy: Paina painiketta <i>DIAG</i> Kaikki ilmoitukset → SOPAS ET lokikirja. Häiriöiden korjaus ks. "Virheilmoituk- set", sivu 55	Ajankohtai- nen	Ajankohtai- nen	Asetuksen mukaan
Mainte- nance request	Keltainen	Epäsäännöllisyyksiä (esim. kaasun lämpötila liian korkea, tarkastusjakson poikkeama liian suuri), jotka vaativat syyn tarkastusta. Mittausarvot ovat voimassa. Syy: Paina painiketta <i>DIAG</i> Kaikki ilmoitukset → SOPAS ET lokikirja. Häiriöiden korjaus ks. "Virheilmoituk- set", sivu 55	Ajankohtai- nen	Ajankohtai- nen	Asetuksen mukaan
Failure	Punainen	Laitevika (esim. viallinen lamppu) Syy: Paina painiketta DIAG Kaikki ilmoitukset → SOPAS ET lokikirja. Häiriöiden korjaus ks. "Virheilmoituk- set", sivu 55	Viimeinen voimassa oleva mit- tausarvo pidetään	Viimeinen voimassa oleva mitta- usarvo pide- tään	Asetuksen mukaan

Taulukko 10: Tilailmoitukset, tilanäytöt ja järjestelmätilat

Optio
 Optio. Tilalähtöjen merkitys näkyy toimitukseen sisältyvistä järjestelmäasiakirjoista.
 Ks. SOPAS ET valikossa "Digitaaliset lähdöt".

#### 5.2.5.2 Check cycle Viimeisen tarkastusjakson tulokset. Kuva 27: Check cycle Kanavan näyttö (esimerkissä: kanava 1 / 3; parametrien mukaisesti) Measuring Check cycle 1.1.4 POWER Kaasukomponentti Viimeisen 1/3 04/29 01:57 tarkastusjakson FAILURE \$02 päiväys ja Nollapisteen asetuksen tulos O MAINTENANCE REQUEST -50 05% Zero kellonaika Absoluuttinen arvo (parametrin Span 699.8 -0.0% mukaisena yksikkönä) Poikkeama mittausalueen raja-arvosta /Menu/Diag/Check cycle prosentteina 1 Back 1 0 Span-arvon vertailutulos (70 %) MEAS Absoluuttinen arvo (parametrin mukaisena yksikkönä) Poikkeama mittausalueen raja-arvosta prosentteina 1 <sup>1</sup> Mittausalueen raja-arvo: analogisen lähdön asteikon loppuarvo 5.2.5.3 Alignment check (automaattinen optisen kohdistuksen tarkastus; optio) Tässä valikossa voit tarkistaa automaattisen optisen hienosäädön arvot. Suorita tämä tarkastus vain, kun lähetin-/vastaanotinyksikkö on käyttölämmin (käytössä väh. 30 minuutin ajan). ► Peilin automaattinen säätö - älä muuta säätöä manuaalisesti. +13 Lisätietoja ks. "Adjustments", sivu 44 Nuolinäppäin: poikkeaman näytön vaihto säätöpeilin suoritettuihin askeliin. Valikkokohdasta poistuminen: paina painiketta "Back". 5.2.5.4 Adjustments Alignment adjust (manuaalinen optinen säätö)



Suorita tämä toimenpide vain, kun lähetin-/vastaanotinyksikkö on käyttölämmin (käytössä väh. 30 minuutin ajan).



Kuva 28: Optiikan manuaalinen suuntaus

GM32:n manuaalinen optinen säätö.

- 1 Paina painiketta "Start": GM32 menee määriteltyyn tilaan. Näytöllä on kohdistusristikko, jossa näkyy tarkennuspiste sekä X/Y-arvot.
- 2 Toleranssit:

X: -0.05 ... +0.05 Y: -0.05 ... +0.05 Tarkennuspiste on tällöin kohdistusristikon keskellä.

Asetus:

Optinen säätö asetetaan lähetin-/vastaanotinyksikön laitelaipassa olevien kahden säätöruuvin avulla (19 mm:n kiintoavaimella).



Kuvaruutunäyttö reagoi asetukseen viiveellä.
Muuta säätöä hitaasti ja odota n. 20 sekuntia, kunnes kuvaruutunäyttö päivittyy.

Kuva 29: Kohdistus laitelaipassa



- Sondin säätö vaakasuunnassa saa aikaan kohdennuksen siirtymisen vaakasuunnassa.
- Sondin säätö pystysuunnassa saa aikaan kohdennuksen siirtymisen pystysuunnassa.
- 3 Valoenergian arvojen V1 .. V4 on oltava välillä 250 .. 500 ja suunnilleen samansuuruiset.

### Jos et näe tarkennuspistettä tai säätö ei onnistu:

- Onko laitelaipan ja pursutusilmakappaleen välinen rako säädetty oikein? (ks. "Laitelaipan asennus pursutusilmakappaleeseen", sivu 30).
- GMP-sondi: onko suljin (vipu) avoin? (ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus laitelaippaan", sivu 35).
- Onko kaasukanavassa hyvin paljon pölyä tai kosteutta?
- Ikkuna likainen? (ks. "Ikkunan puhdistus", sivu 49).
- Lähetinlamppu viallinen? (Lähetinlampun vaihto, ks. "Kosteudenpoistopatruunoiden tarkastus ja vaihto", sivu 49.

### Check cycle (tarkastusjakso)

Käynnistä tarkastusjakso manuaalisesti.



### Reference cycle (referenssijakso)

Käynnistä referenssijakso manuaalisesti.

+ Tietoja referenssijaksosta, ks. "Referenssijakso", sivu 11.

### 5.2.5.5 Maintenance

Tässä valikossa ilmaistaan käyttötila "Maintenance" (huolto).

- Käyttötilan riville ilmestyy "Maintenance".
- Ilmoitus "Maintenance mode active" (huoltotila aktiivinen) tulee näkyviin.
- Näyttöön ilmestyy etenevä symbolijono "\*".
- Tilasignaali "Maintenance" (→ sähkökytkentäkaavio) on asetettu.

Kuva 30: Näyttö "Maintenance"

Maintenance	0
Maintenance mode activ	POWER O FAILURE
******	O MAINTENANCI REQUEST
Back	MEAS

- Painikkeiden toiminnot:
  - "Back": valikon "Measuring" näyttö huoltosignaali pysyy asetettuna.
  - "MEAS": valikon "Measuring" näyttö huoltotila nollataan.

# 6 Kunnossapito

# 6.1 Huoltosuunnitelma (käyttäjälle)

Huoltotyö	Viite	<b>W</b> [1]	Q[1]	H[1]	Y[1]
Silmämääräinen tarkastus	ks. "Silmämääräinen tarkastus", sivu 48		x	x	x
Ikkunan puhdistus	ks. "Ikkunan puhdistus", sivu 49		х	x	х
Kosteudenpoistopatruunoiden tarkastus, tarvittaessa vaihto. Vaihto vähintään 6 kuukauden välein.	ks. "Kosteudenpoistopatruunoiden tar- kastus ja vaihto", sivu 49		x	x	x
Aktiivihiilipussin vaihto	Endress+Hauser-huolto				х
Pursutusilmayksikön tarkastus (GMP-sondi)	ks. "Pursutusilmayksikön puhdistus", sivu 52		x	x	x
Optisen säädön tarkastus	ks. "Alignment check (automaattinen optisen kohdistuksen tarkastus; optio)", sivu 44		x	x	x

Taulukko 11: Huoltosuunnitelma

[1] W = viikoittain, Q = neljännesvuosittain, H = puolivuosittain, Y = vuosittain

### 6.1.1 Suositeltavat kuluvat osat 2 vuoden käyttöä varten

Varaosa	Lkm	Tilausnumero <sup>[1]</sup>
Lähetinlamppu	2 kpl	2082776
Lähetinlamppu GM32 LowNOx	2 kpl	2086187
Kosteudenpoistopatruuna	8 kpl	2010549
Aktiivihiilipussi	2 kpl	5323946
Optiikan puhdistusliina	8 kpl	4003353
Pursutusilmasuodatin	8 kpl	5306091

Taulukko 12: Kuluvat osat ja varaosat

[1] Per kappale

# 6.2 Valmistelutyöt

!	<ul> <li>OHJE: GM32 menee joidenkin töiden yhteydessä häiriötilaan</li> <li>▶ Aktivoi huoltotila (<i>Maintenance mode</i>) ennen työskentelyn aloittamista, ks. sivu 46.</li> </ul>
!	<ul> <li>OHJE: Älä katkaise pursutusilman syöttöä</li> <li>Ålä kytke pursutusilmayksikköä pois päältä niin kauan kuin lähetin-/ vastaanotinyksikkö on vielä kaasukanavassa.</li> </ul>
!	OHJE: GPP-sondi: Kosteuden tiivistymisen vaara Ålä kytke GPP-sondia pois päältä niin kauan kuin sondi on kaasukanavassa.

# 6.3 Lähetin-/vastaanotinyksikön kääntäminen auki ja irrottaminen



VAROITUS: Säteily vahingoittaa silmiä

Kun lähetin-/vastaanotinyksikkö on auki, lampun säteily voi vahingoittaa silmiä.
 Ennen lähetin-/vastaanotinyksikön avaamista: Kytke GM32 pois päältä ulkoisesta verkkokytkimestä tai käytä soveltuvia suojalaseja.



### VAROITUS: Ulostuleva kaasu aiheuttaa vaaraa, kun lähetin-/ vastaanotinyksikkö käännetään auki

Kaasukanavan ylipaineen vuoksi kuumaa ja/tai terveydelle vahingollista kaasua voi päästä ulos, kun lähetin-/vastaanotinyksikkö käännetään auki.

- Käännä lähetin-/vastaanotinyksikkö auki vain, kun olet huolehtinut soveltuvista turvatoimista.
- GMP-sondi: aseta pursutusilmakappaleen vipu asentoon "Close", ks. "Sulkulaitteen vipu (GMP-sondi)", sivu 35.



# VARO: Jos saranatappi ei ole oikein paikoillaan, lähetin-/vastaanotinyksikkö voi pudota, kun se käännetään auki.

 Ennen lähetin-/vastaanotinyksikön kääntämistä auki tarkista, että saranatappi on painettu kokonaan alas, ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus", sivu 35.

Kuva 31: Lähetin-/vastaanotinyksikön kääntäminen auki



- 1 GMP-sondi: aseta pursutusilmakappaleen vipu asentoon "Close", ks. "Sulkulaitteen vipu (GMP-sondi)", sivu 35.
- 2 Avaa lähetin-/vastaanotinyksikön 4 pikaliitintä ja käännä lähetin-/vastaanotinyksikkö auki.
- 3 Jos haluat irrottaa lähetin-/vastaanotinyksikön: Vedä saranatappi ulos, pidä kiinni lähetin-/vastaanotinyksiköstä ja poista lähetin-/ vastaanotinyksikkö.



OHJE: Lähetin-/vastaanotinyksikkö on painava

Kun vedät tapin ulos, pidä hyvin kiinni lähetin-/vastaanotinyksiköstä.

# 6.4 Silmämääräinen tarkastus

- Tarkista, onko lähetin-/vastaanotinyksikön ja liitäntäyksikön kotelossa mekaanisia vaurioita.
- ► Jos kotelot ovat likaantuneet, puhdista ne.
- Tarkista kaikkien johtojen mahdolliset vauriot. Kiinnitä huomiota johtojen läpivientien hankaumiin ja taitteisiin.
- Tarkista laipan ja kierreliittimien tiukkuus.

### 6.5 Ikkunan puhdistus

### Kuva 32: Lähetin-/vastaanotinyksikön ikkuna



- 1 Käännä lähetin-/vastaanotinyksikkö auki, ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön kääntäminen auki ja irrottaminen", sivu 48.
- Puhdista ikkuna.
   Käytä puhdistukseen optiikan puhdistusliinaa.
   Puhdistusliina voidaan kostuttaa demineralisoidulla vedellä.
   Älä käytä puhdistusaineita.
- 3 Sulje lähetin-/vastaanotinyksikkö jälleen.
- 4 GMP-sondi: aseta pursutusilmakappaleen vipu takaisin asentoon "open" (auki).

### 6.6 Kosteudenpoistopatruunoiden tarkastus ja vaihto

Kuva 33: Kosteudenpoistopatruunat



- 1 Käännä lähetin-/vastaanotinyksikkö auki, ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön kääntäminen auki ja irrottaminen", sivu 48.
- 2 Kosteudenpoistopatruuna on *vaaleansininen*: kosteudenpoistopatruuna on kuiva. Kosteudenpoistopatruuna on *valkoinen*: vaihda kosteudenpoistopatruuna.
- 3 Kosteudenpoistopatruunoiden vaihto:
  - a) Kierrä kosteudenpoistopatruuna irti.
  - b) Kierrä uusi kosteudenpoistopatruuna paikoilleen.
- 4 Sulje lähetin-/vastaanotinyksikkö jälleen.
- 5 GMP-sondi: aseta pursutusilmakappaleen vipu takaisin asentoon "open" (auki).

# 6.7 Lähetinlampun ja ledin GM32 LowNOx vaihto

### 6.7.1 Vaadittavat työkalut

Työkalu	Tarkoitus	
Ristiuraruuvitaltta (0,5 x 3,0M)	Kytke lähetinlampun jännitteensyöttöjohto.	
Kuusiokoloavain (5 M)	UV-lampun kiinnitysruuvit	
Kuusiokoloavain (2,5 M)	Led-yksikön kiinnitysruuvit	

Taulukko 13: Lampun vaihtoon vaadittavat työkalut

### 6.7.2 Led-yksiköllä varustettu lähetinlamppu

Kuva 34: Led-yksiköllä varustetun lähetinlampun kuvaus



- Lähetinlamppu LowNOx
- (2) Led-yksikkö
- 3 Led-yksikön jännitteensyöttöliitäntä
- (4) Lähetinlampun jännitteensyöttöliitäntä

### Lähetinlampun ja led-yksikön irrotus

- 1 Kytke GM32 pois päältä käyttöpaikalla olevasta sulakkeesta.
- 2 Irrota lähetin-/vastaanotinyksikön takana olevat 5 ruuvia ja avaa takaseinä.
- 3 Vedä lampun kansi irti.

Kuva 35: Lampun kansi



Lampun kansi

2 Led-yksikkö

- 4 Irrota ledin jännitteensyöttö.
- 5 Löysää lähetinlampun jännitteensyötön pistokkeen ruuvi (ristikanta) ja vedä pistoke irti.

### Kuva 36: Lähetinlamppu



6 Optio: Löysää lähetinlampun kaksi ruuvia (kuusiokolo 5 mm) ja irrota lähetinlamppu.

### Led-yksikön vaihto

Kuva 37: Led-yksikön irrottaminen lähetinlampusta



7 Löysää led-yksikön kaksi kiinnitysruuvia ja vedä led-yksikkö irti.

!	OHJE: Led-yksikön kiinnitysruuvit eivät ole itselukittuvia.		
!	<ul> <li>OHJE:</li> <li>Laitteen sisällä oleva optiikan peili voi likaantua, kun led-yksikkö on irrotettu.</li> <li>▶ Peitä optiikan peilin aukko led-yksikön irrotuksen jälkeen.</li> </ul>		
!	OHJE: Optiikkapinnat voivat likaantua, jos niihin kosketaan sormilla. ▶ Älä koske optiikkapintoihin sormilla		

8 Kiinnitä uusi led-yksikkö ja ruuvaa se kiinni.

### Lähetinlampun vaihto



Lähetinlamppu vaihdetaan kaikissa GM32-malleissa samalla tavalla.

- 1 Löysää lähetinlampun kaksi ruuvia (kuusiokolo 5 mm) ja irrota lähetinlamppu, ks. "Lähetinlamppu", sivu 51.
- 2 Vedä uuden lähetinlampun suojus irti.
- 3 Kiinnitä uusi lähetinlamppu ja ruuvaa se kiinni.
- 4 Työnnä pistoke paikalleen ja ruuvaa se kiinni.
- 5 Kiinnitä lampun kansi.
- 6 Ruuvaa takaseinä paikoilleen.

Säätötöitä ei tarvita.

### 6.8 Pursutusilmayksikön puhdistus



OHJE: Riittämätön pursutusilman syöttö voi aiheuttaa mittausjärjestelmään vaurioita.

Pursutusilmayksikön on oltava moitteettomassa tilassa.

Pursutusilmasuodatin on vaihdettava viimeistään, kun suodatinlähdön alipainevalvoja reagoi.

### Valmistelu

Jos pursutusilmayksikkö ei ole heti toimintakykyinen: Poista lähetin-/vastaanotinyksikkö kaasukanavasta (lyhytaikaista työskentelyä varten riittää myös sen kääntäminen auki).

### Menettely

- 1 Poista pursutusilmayksikkö käytöstä ja poista pursutusilmaletkut kokonaan.
- 2 Vaihda pursutusilmasuodatin ja puhdista pursutusilmayksikkö sisäpuolelta.

+1  $\rightarrow$  Yksityiskohtaiset tiedot  $\rightarrow$  pursutusilmayksikön tietolehti.

- 3 Käännä lähetin-/vastaanotinyksikkö kokonaan auki, jotta pursutusilmaletkun läpi mahdollisesti puhallettu pöly ei jää kiinni ikkunaan.
- 4 Ota pursutusilmayksikkö jälleen käyttöön ks. "GMP-sondi: pursutusilman syötön käyttöönotto", sivu 33.

# 7 Häiriöiden korjaus

# 7.1 Häiriöiden korjaukseen liittyvät turvallisuusohjeet



- VARO: Sähköjännitteen aiheuttamat yleiset vaarat
- Mikäli laite joudutaan avaamaan asetus- tai korjaustöitä varten: Irrota laite ensin kaikista jännitelähteistä.
- Mikäli avatun laitteen on töiden aikana oltava jännitteinen: Teetä tämä työ aina ammattilaisella, joka tuntee mahdolliset vaarat. Kun sisäisiä komponentteja poistetaan tai avataan, näkyviin voi tulla jännitteisiä osia.
- Jos laitteen sähkökomponentteihin on päässyt nestettä: Poista laite käytöstä ja katkaise verkkojännite ulkoisesti (esim. irrottamalla verkkojohto). Tämän jälkeen ota yhteys valmistajan asiakaspalveluun tai pyydä paikalle koulutettu ammattihenkilö, joka voi korjata laitteen.
- Jos laitteen vaaraton käyttö ei enää ole mahdollista: Poista laite käytöstä ja varmista se luvattomalta käytöltä.
- Älä katkaise laitteen sisä- tai ulkopuolella olevia suojajohdinyhteyksiä.



### OHJE: Sähköjännitteen aiheuttama vaara

Ennen signaaliliitäntöjen kytkentää (myös pistoliittimillä):

GM32 ja siihen liitetyt laitteet on kytkettävä jännitteettömiksi.

Muuten sisäinen elektroniikka voi vaurioitua.



### VAROITUS: Onttojen tilojen ylipaine aiheuttaa vaaraa!

GPP-sondien heijastintilassa tai kaasujohdoissa voi syntyä ylipainetta esim. laakereihin päässeen nesteen vuoksi, jos sondi joutuu kosketuksiin kuuman savukaasun kanssa. Avaa liitännät varovasti, tee silmämääräinen tarkastus ja läpivirtauksen tarkastus.

- ► Tarkista ontot tilat ja niiden läpivirtaus säännöllisin välein silmämääräisesti.
- Noudata tällöin kaikkia käyttöohjeessa kuvattuja varotoimenpiteitä liitäntöjä avatessasi.

# 7.2 Vianetsintätaulukot

### 7.2.1 Laite ei toimi

Mahdollinen syy	Ohjeita	
Energiansyöttöä ei ole kytketty.	<ul> <li>Tarkista verkkojohto ja liitännät.</li> </ul>	
Verkkovirta on katkennut.	<ul> <li>Tarkista verkkovirta (esim. pistorasia, ulkoinen erotinlaite).</li> </ul>	
Sisäiset käyttölämpötilat eivät ole oikeat.	Tarkista, onko tullut tätä koskevia virheilmoituksia.	
Sisäinen ohjelmisto ei toimi.	Näin voi käydä vain monimutkaisten sisäisten häiriöiden tai voimakkaan ulkoisen vaikutuksen seurauksena (esim. voimakas sähkömagneettinen häiriöimpulssi). ► Kytke GM32 pois päältä ja parin sekunnin kuluttua jälleen päälle.	

Taulukko 14: Vianetsintä - laite ei toimi

### 7.2.2 Mittausarvot ovat selvästi virheellisiä

Mahdollinen virhe	Mahdollinen syy	Korjaus
Vuoto (GPP-sondi).		<ul> <li>Pyydä Endress+Hauser-huoltoa tarkastamaan GPP-sondi.</li> </ul>
Savukaasu pääsee lähetin-/ vastaanotinyksikön edessä olevaan tilaan.	<ul> <li>Kaasun paine kaasukanavassa on liian korkea.</li> <li>Pursutusilmayksikkö ei toimi lainkaan tai liian heikosti.</li> </ul>	<ul> <li>ks. "Savukaasua pääsee sisään", sivu 55.</li> </ul>
GPP-sondi: kastepisteen alitus.		Tarkista projektisuunnittelu.
Savukaasua pääsee	<ul> <li>Kaasun paine kaasukanavassa on liian korkea.</li> <li>Pursutusilmayksikkö ei toimi lainkaan tai liian heikosti.</li> </ul>	<ul> <li>ks. "Savukaasua pääsee sisään", sivu 55.</li> </ul>
pursutusilmatilaan.	<ul> <li>Sondin mittatie on kohdistettu väärin. Savukaasun virtaus ei saa painua pursutusilma- aukkoihin.</li> </ul>	<ul> <li>Tarkista asennus.</li> </ul>
Savukaasun olosuhteet eivät vastaa (enää) projektisuunnittelua.	Laitteiston olosuhteet ovat     muuttuneet	<ul> <li>Tarkista savukaasun olosuhteet (lämpötila, kosteus, pitoisuudet jne.).</li> </ul>
GM32 ei ole käyttövalmis.		<ul> <li>Tarkista käyttöönotto</li> <li>Tarkista tila-/virheilmoitukset.</li> </ul>
GM32:ta ei ole kalibroitu oikein.		Tarkista: Onko käytetty oikeaa tarkastuskaasua? Onko ohjearvot säädetty oikein? Jos tämä ei auta: Teetä kalibrointi (ota yhteys Endress+Hauser-palveluun).
Analysaattori on likainen.		Ota yhteys valmistajan tekniseen palveluun tai koulutettuun alan ammattilaiseen.

Taulukko 15: Vianetsintä - mittausarvot virheelliset

### 7.2.3 Savukaasua pääsee sisään

#### V OHJE: Analysaattoriin pääsevä savukaasu voi vahingoittaa analysaattoria. Virhe Mahdollinen syy Korjaus • Kaasun paine kaasukana-Tarkista projektisuunnittelu. vassa on liian korkea. Savukaasu pääsee lähetin-/ • Pursutusilmayksikkö ei Tarkista pursutusilmayksikkö. ► vastaanotinyksikön edessä toimi lainkaan tai liian hei-► Hanki toinen pursutusilmaykolevaan tilaan. kosti. sikkö. ► Vahvista pursutusilmayksikköä. • Pursutusilmayksikkö ei ► Tarkista pursutusilmayksikkö. Savukaasua pääsee GMP-► toimi lainkaan tai liian hei-Hanki toinen pursutusilmayksondin sisälle. kosti. sikkö. ► Vahvista pursutusilmayksikköä.

Taulukko 16: Vianetsintä - savukaasua pääsee sisään

### 7.2.4 Korroosio sondissa tai laipoissa

Virhe	Mahdollinen syy	Korjaus	
Korroosio sondissa, suodatin- kyvetissä (GPP) tai laipoissa	<ul> <li>Soveltumattomat materi- aalit</li> </ul>	<ul> <li>Tarkista projektisuunnittelu.</li> </ul>	

Taulukko 17: Vianetsintä - korroosio laipassa

### 7.2.5 Mittausarvo vilkkuu

Jos mittausarvo vilkkuu: Mittausarvo on epäluotettava (esim. kalibrointialue ylitetty).

GMP-sondi: Jos kaikki mittausarvot vilkkuvat: sulkimen vivun on oltava asennossa "open" (auki), ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön asennus laitelaippaan", sivu 35.

### 7.3 Virheilmoitukset

### 7.3.1 Esimerkki virheilmoituksesta

Abb. 38: Esimerkki virheilmoituksesta

	— Tila, ks. sivu 43
POWER	Ilmoituksen numero/ ilmoituksien lukumäärä
FAILURE	Päiväys (dd/mm) Kellonaika (hh:mm:ss)
MAINTENANCE REQUEST	—— Aiheuttaja, alaviite ks. sivu 59
	Virheilmoitus, ks. "Virheilmoitukset"
MEAS	
	POWER POWER FAILURE MAINTENANCE REQUEST MEAS

### 7.3.2 Virheilmoitukset

Aiheut- taja <sup>[1]</sup>	Teksti	Luokka	Kuvaus	Mahdollinen syy / korjaus <sup>[2]</sup>
Järjestelmä I	EEPROM	Failure	EEPROM-parametrit virheelliset tai eivät yhteensopivat ohjelmistopäivityksen jälkeen.	Ohjelmistopäivitys: nollaa parametrit. Palauta tallennetut parametrit. Vika: käytä varmuuskopiota. Mahdoll. vaihda laitteisto.
	Spectro com.		Spektrometrin kommunikaatiovirhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Zero com.		Nollapisteheijastimen kommunikaatiovirhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Temp control com.		Lämpötilasäädinyksikön kommunikaatiovirhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Visor com.		Tähtäinyksikön kommunikaatiovirhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Filter com.		Tarkastussuodatinelementin kommunikaatio- virhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Mirror com.		Peilinsäädön kommunikaatiovirhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Lamp com.		Lamppuelektroniikan kommunikaatiovirhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	LED com.		Led-elektroniikan kommunikaatiovirhe.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Visor fault		Tähtäinristikkosignaalin virhe. Signaali yliohjautunut tai nolla.	Tarkista signaalit ja parametrit.
	Visor values		Tähtäinristikkosignaali voimassa olevan alueen ulkopuolella.	Laitteistovika. Elektroniikka ei säädettävissä (vahvistus liian suuri).
	Visor no signal		Kaikki 4Q-signaalit kynnysarvoparametrien alapuolella.	Tarkista kohdistus, heijastin, likaantuneisuus.
	Lamp fault		Lamppu ei syty.	Lamppu viallinen. Vaihda lamppu, ks. "Kosteuden- poistopatruunoiden tarkastus ja vaihto", sivu 49.
	Mirror adj. End		Peilin säätö maksimiasennossa.	Tarkista kohdistus, ks. "Alignment check (auto- maattinen optisen kohdistuksen tarkastus; optio)", sivu 44.
	Zero adj. mc adj.	Säteen säätö ei mahdollista kalibroinnin aikana.	Tarkista kohdistus, ks. "Alignment check (auto- maattinen optisen kohdistuksen tarkastus; optio)", sivu 44.	
	Spectro para.		Spektrometriin ei ole tallennettu oikeita para- metreja.	Käänny Endress+Hauser-huollon puoleen.
	Purge air signal		Digitaalitulo ilmoittaa pursutusilmavirheestä.	Tarkista pursutusilman syöttö, ks. "Pursutusilmayk- sikön puhdistus", sivu 52.
	Temp control out of range		Lämpötilasäätimen mittaus voimassa olevan alu- een ulkopuolella.	Ylilämpötilakatkaisu aktiivinen lämpötilassa > 70 °C. Kytkeytyy jälleen automaattisesti päälle lämpötilassa < 65 °C.
	Extinction calc		Virhe absorbanssin laskennassa.	Ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.
	Reference calc		Virhe referenssin määrityksessä.	
	IIR Filter		Virhe IIR-suodatuksessa.	
	Interpolation		Virhe interpolaation laskennassa.	
	Eval modul com.	-	Virhe ohjelmiston arviointimoduulin kommunikaatiossa.	
	File conditions	1	Virhe ehtotiedoston käytössä.	
	File espec	1	Virhe absorbanssitiedoston käytössä.	
	File cact	1	Virhe lambdakerrointiedoston käytössä.	
	File measval	1	Virhe mittausarvotiedoston käytössä.	

Taulukko 18: Virheilmoitukset

Aiheut- taja <sup>[1]</sup>	Teksti	Luokka	Kuvaus	Mahdollinen syy / korjaus <sup>[2]</sup>
Järjestelmä	Lamp performance	amp performance Mainte- nance	Varoitus lampun tehosta Lampun teho < 20 %	Valmistele lampun vaihto, ks. "Kosteudenpoistopat- ruunoiden tarkastus ja vaihto", sivu 49.
	Lamp performance limit		Lampun teho liian heikko	Vaihda lamppu, ks. "Kosteudenpoistopatruunoiden tarkastus ja vaihto", sivu 49.
	Lamp minimum		Lamppua säädettäessä on asetettu liian korkea signaali minimaalisella lamppuvirran ja valaistuksen asetuksella.	Tarkista parametrit.
	Lamp 4Q max		Säätötoimenpiteen aikana lampun virta täytyi säätää 1000 mA:iin (raja).	Tarkista kohdistus, optiikka, ks. "Alignment check (automaattinen optisen kohdistuksen tarkastus; optio)", sivu 44. Mahdollisesti vaihda lamppu, ks. "Kosteudenpoisto- patruunoiden tarkastus ja vaihto", sivu 49 tai korjaa parametreja.
	LED performance		Lampun teho <20 %	Vaihda led-moduuli
	LED performance limit		Lampun teho 0 %	Vaihda led-moduuli
	LED Peltier error		Peltier-elementti viallinen (0 A)	Vaihda ledi
	LED tempera- ture mismatch		Ohjelämpötilaa 60 ° C ei voida pitää.	<ul> <li>Virhe voi esiintyä alustuksen / käynnistyksen (lämmitysvaiheen) aikana.</li> <li>Laitteen lämpötila liian korkea / liian matala.</li> <li>Vaihda led-moduulit.</li> </ul>
	Flashcard missing		Flash-muistikorttia ei löytynyt.	Aseta Flash-kortti paikalleen, tarv. vaihda viallinen kortti.
	IO com.		IO-ryhmän kommunikaatiovirhe.	Yhteys katkennut, tarkista johto. CAN-väyläliitäntä viallinen.
	Spectro no answer		Spektrometriltä ei ole vastaanotettu tietoja.	Häiriö spektrometrin liitännässä. Tarkista pistoke.
	Ccycle span drift	1	Tarkastussuodattimien mittauksessa liian suuri poikkeama.	Säätöreferenssi ei pidä paikkansa. Tarkista raja-arvon parametriasetus.
	Ccycle zero drift		Mittausarvon nollapistemittauksessa liian suuri poikkeama.	Tarkista raja-arvon parametriasetus.
	Ccycle wavelength drift		Ajankohtaisen kertoimen Lambda_C0 tarkastuksessa liian suuri poikkeama.	Tarkista raja-arvon parametriasetus.
	Ccycle peak position		Tarkastuskyvetin huippuaseman tarkastuksessa liian suuri poikkeama.	Tarkista raja-arvon parametriasetus. Tarkastuskyvetti viallinen.
	Ccycle peak width		Tarkastuskyvetin huippuleveyden tarkastuksessa liian suuri poikkeama.	Tarkista raja-arvon parametriasetus. Tarkastuskyvetti viallinen.
	Ccycle cell empty		Tarkastuskyvetin tarkastuksessa havaitaan, että arviointialueella mitattu suurin absorbanssiarvo on pienempi kuin 0,1.	Kyvetti on tyhjä.
	Temp control voltage low		Jännitteensyöttö mitataan liian pienellä arvolla (< 20 V).	Lämpötilan säätöyksikön toimintavirhe.
	Temp control lamp fan Temp control optic fan		Lampun tuulettimen toimintavirhe.	Lämpötilan säätöyksikön tai tuulettimen tai johdotuksen toimintavirhe.
			Optiikan tuulettimen toimintavirhe.	Lämpötilan säätöyksikön tai tuulettimen tai johdotuksen toimintavirhe.
Temp control spectro fan Temp control electronic temp Temp control spectro temp Data logging: wri- ting data Data logging: open file		Spektrometrin tuulettimen toimintavirhe.	Lämpötilan säätöyksikön tai tuulettimen tai johdotuksen toimintavirhe.	
	Temp control electronic temp		Lämpötilan säätöelektroniikan lämpötila ylittää 100 °C.	Lämpötilan säätöyksikön toimintavirhe.
	Temp control spectro temp		Lähetin-/vastaanotinyksikkö on liian lämmin tai liian kylmä.	Lämmitysvaiheessa: normaalia. Käytön aikana: Tarkista ympäristön lämpötila.
	Data logging: wri- ting data		Virhe kirjoitettaessa lokitietoja flash-kortille.	Flash-kortin muisti täynnä, flash-kortti viallinen.
	Data logging: open file		Virhe avattaessa lokitiedostoa flash-kortilta.	Flash-kortin muisti täynnä, flash-kortti viallinen.
	System I/O Error		Virhe "modulaarisesa järjestelmässä I/O"	I/O-moduulin virheelliset parametrit tai I/O-moduuli viallinen.

Taulukko 18: Virheilmoitukset

Aiheut- taja <sup>[1]</sup>	Teksti	Luokka	Kuvaus	Mahdollinen syy / korjaus <sup>[2]</sup>
Sondi	EL. too hot	Mainte- nance	Elektroniikka liian kuuma. Ympäristön lämpötila liian korkea?	Anna laitteen jäähtyä.
	Air purge low		Tilavuusvirta alittaa asetetun rajan.	Tarkista pursutusilman syöttö.
	Filter watch		Virtauksenvalvoja.	Tarkista pursutusilman syöttö.
	p no signal	]	Ei signaalia paineanturilta.	Tarkista pursutusilman syöttö.
	p out of range	]	Savukaasun paine < 500 tai > 1200 hPa (mbar).	
	t air no signal		Anturivika.	Käänny Endress+Hauser-huollon puoleen.
	[t] no signal	]	Anturivika.	
	EEPROM defect	]	EEPROM viallinen.	
	Heat no signal	]	Lämmitysvirhe.	
	Heater < 1.5 A			
	Heater defect			
	Heating too low			
No com.	No com.		Optiikkapään / heijastimen kommunikaatiovirhe.	Tarkista yhdysjohdot.
Järjestelmä	System start	Xtended	Tämä ilmoitus rekisteröidään aina järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.	Ilmoittaa, milloin järjestelmä on viimeksi resetoitu.
	Zero adjust		Säädön aloittaminen kirjataan lokikirjaan.	Ilmoittaa, milloin järjestelmä on viimeksi säädetty.
	Boxmeasuring	-	Span-mittauksen aloittaminen kirjataan lokikirjaan.	Ilmoittaa, milloin Span-mittaus on viimeksi suoritettu.
	Reflector search		Heijastimen haku epäonnistui	Tarkista kohdistus, ks. "Alignment check (auto- maattinen optisen kohdistuksen tarkastus; optio)", sivu 44. Heijastin likainen tai viallinen. Valo heikkenee liikaa mittatiellä.
Ρ	Substitute value	<b>M</b> ainte- nance	Laskenta suoritetaan painemittauksen virheen vuoksi vara-arvolla.	Asetetussa tulossa (sondi, analoginen tulo, SCU) on virhe, minkä vuoksi laskentaan käytetään vara-arvoa.
Т	Substitute value	Mainte- nance	Laskenta suoritetaan lämpötilamittauksen virheen vuoksi vara-arvolla.	Painemittauksen asetetussa tulossa (sondi, analoginen tulo, SCU) on virhe, minkä vuoksi laskentaan käytetään vara-arvoa.

Taulukko 18: Virheilmoitukset

Aiheut- taja <sup>[1]</sup>	Teksti	Luokka	Kuvaus	Mahdollinen syy / korjaus <sup>[2]</sup>
Kaasukom-	Bad Config. (text)	Failure	Virhe laskentamalleissa	Käänny Endress+Hauser-huollon puoleen.
ponentti	File I/O (text)		Virhe tiedostojärjestelmässä	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos virhe on vielä voimassa: Käänny Endress+Hauser-huollon puoleen.
	Measurement range x	Xtended	Ajankohtainen mittausalue x ( x = 1 8)	
	Measurement value out of range	Uncertain	Mittausarvo kalibrointialueen ulkopuolella	Tarkista mittausarvojen todennäköisyys
	Measurement value range warning	Xtended	Mittaus ylittää kalibroinnissa määritetyn varoituskynnyksen	
	Medium pressure out of range	Uncertain	Savukaasun paine ylittää kalibroidun alueen	Tarkista savukaasun paine
	Medium pressure warning	Xtended	Savukaasun paine ylittää varoituskynnyksen	
	Medium temperature out of range	Uncertain	Savukaasun lämpötila ylittää kalibroidun alueen	Tarkista savukaasun lämpötila
	Medium temperature war- ning	Xtended	Savukaasun lämpötila ylittää varoituskynnyksen	
	Absorption range warning	Xtended	Mittatien absorptio ylittää varoituskynnyksen. Varoituskynnyksen vakioasetus: 1,8 absorbanssiyksikköä	Tarkista: - Ikkuna likainen?, ks. "Ikkunan puhdistus", sivu 49.
	Absorption out of range	Failure	Mittatien absorptio liian korkea. Virhekynnyksen vakioasetus: 2 absorbanssiyksikköä	- Savukaasun pölypitoisuus liian korkea? - Savukaasun pitoisuus liian korkea?
	Syntax error		Virhe pitoisuuden laskennassa	Käänny Endress+Hauser-huollon puoleen.
	Processing error	-		
	Numerical (Div- Zero)	_	Numeerinen virhe pitoisuuden laskennassa	
	Numerical (IppEr- ror)			
	Numerical (Mat- Sing)			
	OS error (text)			Virhe käyttöjärjestelmässä
	Spectr. resolution out of range		Spektrometrin väärä resoluutio	Käänny Endress+Hauser-huollon puoleen.
	Spectral evalua- tion	Uncertain	Virhe spektrien laskennassa	

Taulukko 18: Virheilmoitukset

[1] Järjestelmä = lähetin-/vastaanotinyksikkö
 Probe = sondi
 P = paineanturi

. T = lämpötila-anturi

Kaasukomponentti

[2] Taulukko sisältää myös ratkaisuehdotuksia, joita voi suorittaa vain erityistä koulutusta saanut henkilöstö.

59

# 7.4 Pursutusilman syöttö riittämätön (GMP-sondi)



# OHJE: Riittämätön pursutusilman syöttö voi aiheuttaa mittausjärjestelmään vaurioita.

Mikäli ilmenee merkkejä siitä, että pursutusilman syöttö ei toimi kunnolla, suorita alla mainitut toimenpiteet välittömästi.

### Puutteelliseen pursutusilman syöttöön viittavia merkkejä

- Epätavalliset äänet pursutusilmayksikön alueelta.
- Paine-erovalvojalla varustetut järjestelmät: tulee vastaava virheilmoitus.
- Kotelon lämpötilan nousu.
- GM32:n ikkunan epätavallisen nopea likaantuminen.

### Pursutusilmayksikön tarkastus

- ▶ Irrota pursutusilmaletku lähetin-/vastaanotinyksiköstä: täytyy tuntua voimakas ilmavirta.
- Kiinnitä pursutusilmaletku heti takaisin paikoilleen.

### Toimenpiteet, kun pursutusilman syöttö on riittämätön

- Jos pursutusilmayksikkö ei ole heti toimintakykyinen: Poista lähetin-/vastaanotinyksikkö kaasukanavasta (lyhytaikaisessa häiriössä riittää myös sen kääntäminen auki).
- Aseta pursutusilmayksikkö välittömästi normaaliin käyttöön tai korvaa se tilapäisesti toisella pursutusilmasyötöllä, jossa pursutusilman virtaus on vähintään yhtä suuri.

### Ohjeita häiriön nopeaa korjausta varten

- Pursutusilmasuodatin tukossa?
- Pursutusilmaletku pois paikoiltaan tai murtunut?
- Pursutusilmayksikön energiansyöttö katkennut?

### 7.5 Liitäntäyksikön häiriöt

Liitäntäyksikön verkkolaitteissa palaa vihreä ledi.

Jos ledi ei pala: Tarkista liitäntäyksikön jännitteensyöttö.

Muuten ota yhteys Endress+Hauser-huoltoon.

# 8 Käytöstä poistaminen

# 8.1 Käytöstä poistaminen

	<ul> <li>VAROITUS: Kaasukanavassa olevien kaasujen aiheuttama vaara</li> <li>Kaasukanavaan liittyvien töiden yhteydessä voi laitteistosta riippuen päästä ulos kuumia ja/tai terveydelle vahingollisia kaasuja.</li> <li>Kaasukanavaan liittyviä töitä saavat suorittaa vain ammattilaiset, jotka alan koulutuksensa, kokemuksensa sekä työtä koskevien määräyksien tuntemuksensa ansiosta pystyvät arvioimaan työtä ja tunnistamaan siihen liittyvät vaarat.</li> </ul>
!	<ul> <li>OHJE: Älä katkaise pursutusilmaa heti</li> <li>Ålä kytke pursutusilmayksikköä pois päältä niin kauan kuin lähetin-/ vastaanotinyksikkö on vielä kaasukanavassa.</li> </ul>
!	<ul> <li>OHJE: GPP-sondi: Kosteuden tiivistymisen vaara</li> <li>Älä kytke GPP-sondia pois päältä niin kauan kuin sondi on kaasukanavassa.</li> </ul>
	VAROITUS: Onttojen tilojen ylipaine aiheuttaa vaaraa! GPP-sondien heijastintilassa tai kaasujohdoissa voi syntyä ylipainetta esim. laakereihin päässeen nesteen vuoksi, jos sondi joutuu kosketuksiin kuuman savukaasun kanssa. Avaa liitännät varovasti, tee silmämääräinen tarkastus ja läpivirtauksen tarkastus. ► Tarkista ontot tilat ja niiden läpivirtaus säännöllisin välein silmämääräisesti.

 Noudata tällöin kaikkia käyttöohjeessa kuvattuja varotoimenpiteitä liitäntöjä avatessasi.

### 8.1.1 Käytöstä poistaminen

Katkaise liitäntäyksikön energiansyöttö.

Niin kauan kuin pursutusilman syöttö (GMP-sondi) / lämmitys (GPP-sondi) on käytössä, analysaattori voi jäädä kaasukanavaan.



### OHJE: Vikojen yhteydessä ei ilmoitusta analysaattorilta

Jos pursutusilman syötön / lämmityksen toiminta lakkaa, analysaattori ei enää anna ilmoitusta.

Asenna sopiva valvontajärjestelmä tai irrota rakenneryhmiä.

### 8.1.2 Irrotus

Vaadittava materiaali	Tilausnumero	Tarkoitus
Henkilökohtaiset suojalaitteet		Suoja kanavissa työskentelyyn
Laipan kansi		Laipan peittäminen

Taulukko 19: Irrotukseen vaadittava materiaali

- 1 Irrota kaikki liitäntäyksikön ja lähetin-/vastaanotinyksikön väliset yhdysjohdot.
- 2 Irrota lähetin-/vastaanotinyksikkö, ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön kääntäminen auki ja irrottaminen", sivu 48.



### VAROITUS: Vaara lähetin-/vastaanotinyksikköä irrotettaessa

Noudata lähetin-/vastaanotinyksikön irrottamista koskevia ohjeita, ks. "Lähetin-/vastaanotinyksikön kääntäminen auki ja irrottaminen", sivu 48.

3 Irrota pursutusilmakappale / laippakappale, ks. "GM32 sondimalli (kuvassa näkyvä malli: GMP-sondi)", sivu 13 laipasta, vedä sondi ulos ja laske se sivuun.



- VAROITUS: Sondi voi olla kuuma
- Kun kaasukanavan lämpötila on korkea, poistettu sondi on kuuma.
- Käytä soveltuvia, kuumuutta kestäviä käsineitä.

Varmista, että alusta kestää kuumuutta.

- 4 GPP-sondi: Katkaise lämmityksen energiansyöttö.
- 5 GMP-sondi: Katkaise pursutusilman syöttö ja poista pursutusilmaletku laitelaipasta.
- 6 Sulje kaasukanavan laippa kannella.

### 8.2 Varastointi

- 1 Puhdista kaikki kotelot, sondi ja kaikki muut komponentit sekä pursutusilmayksikkö (mikäli käytössä) ulkopuolelta hieman kostutetuilla puhdistusliinoilla. Tähän voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta.
- 2 Tarkista kosteudenpoistopatruunat, tarv. vaihda, ks. "Kosteudenpoistopatruunoiden tarkastus ja vaihto", sivu 49.
- 3 Suojaa lähetin-/vastaanotinyksikön ja sondin aukot sään vaikutukselta (mieluiten kuljetussuojilla, ks. vastaavasti ks. "Kuljetussuojat", sivu 29.
- 4 Pakkaa GM32 varastointia / kuljetusta varten (mieluiten alkuperäiseen pakkaukseen).
- 5 Säilytä GM32 kuivassa, puhtaassa tilassa.

### 8.3 Ympäristöystävällinen hävitys/uudelleenkäyttö

I

GM32 voidaan hävittää teollisuusjätteenä.

Noudata voimassa olevia paikallisia määräyksiä teollisuusjätteen hävittämisestä.

Seuraavat rakenneryhmät voivat sisältää aineita, jotka on hävitettävä erikseen:

- Elektroniikka: kondensaattorit, akut, paristot.
- Näyttö: LC-näytön neste.
- Sondit: sondit voivat olla haitallisten aineiden saastuttamia.

(E

# 9 Spesifikaatiot

# 9.1 Vaatimustenmukaisuus

Laitteen tekninen toteutus vastaa seuraavia EY-direktiivejä ja ENstandardeja:

- EY-pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
- EY-direktiivi EMC 2004/108/EY

Sovelletut EN-standardit:

- EN 61010-1, Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen elektronisten laitteiden turvallisuusvaatimukset
- EN 61326, Elektroniset mittaus-, ohjauslaitteet ja laboratoriokäytön laitteet EMCvaatimukset
- EN 14181, Kiinteästi asennettujen lähteiden päästöt Automaattisten mittalaitteiden laadunvarmistus
- EN 15267-3: Automaattisten mittalaitteiden sertifiointi osa 3
- EN 60068: Tärinä ja lyönnit

### 9.1.1 Sähkösuojaus

- Eristys: suojaluokka 1 standardin EN 61140 mukaan
- Eristyksen koordinointi: ylijänniteluokka II standardin EN 61010-1 mukaan.
- Likaantuminen: Laite toimii turvallisesti ympäristössä, jonka likaantumisaste on enintään 2 standardin EN 61010-1 mukaan (tavanomainen, ei sähköä johtava lika ja tilapäinen sähkönjohtavuus ajoittaisen kosteuden vuoksi)

# 9.2 Järjestelmä: GM32

# 9.2.1 Järjestelmä GM32 Standard

Kuvaus	Soveltuvuudeltaan tarkastettu In-situ-kaasuanalysaattori
Mittaussuure	NO, NO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> , SO <sub>2</sub>
Mittaussuure, tarkastettu tarkastuslaitoksen toimesta	NO, SO <sub>2</sub>
Mittaussuureiden maksimimäärä	4 (plus prosessin lämpötila ja paine)
Mittausperiaate	Differentiaalinen optinen absorptiospektroskopia (DOAS)
Mittausalueet	<ul> <li>NH<sub>3</sub>: 0 30 ppm / 0 2.600 ppm (+/- 2% mittausalueen raja- arvosta)</li> <li>NO: 0 40 ppm / 0 1.900 ppm (+/- 2% mittausalueen raja- arvosta)</li> <li>NO<sub>2</sub>: 0 50 ppm / 0 1.000 ppm (+/- 2% mittausalueen raja- arvosta)</li> <li>LowNO<sub>2</sub> (optio): 0 15 ppm / 0 1.000 ppm (+/- 2% mittausalueen raja-arvosta)</li> <li>SO<sub>2</sub>: 0 15 ppm / 0 7.000 ppm (+/- 2% mittausalueen raja- arvosta)</li> <li>Mittausalueet koskevat 1 metrin mittatietä</li> <li>Mittausalueet riippuvat sovelluksesta ja laitemallista</li> <li>Huomio: Spesifikaatio on voimassa seuraavissa olosuhteissa:</li> <li>Pölytön kaasu</li> <li>Ei interferenssiä</li> <li>Kaasun lämpötila: 70°C</li> </ul>
Sertifioidut mittausalueet	<ul> <li>N0: 0 70 mg/m<sup>3</sup> /0 700 mg/m<sup>3</sup></li> <li>SO<sub>2</sub>: 0 75 mg/m<sup>3</sup> /0 1.000 mg/m<sup>3</sup></li> <li>Aktiivinen mittatie 1,25 m (GMP-sondi))</li> <li>Kaasulla tarkastettavalla sondilla (GPP) ei ole TÜV-soveltuvuustarkastusta</li> <li>LowNOx-malli</li> <li>N0: Sertifioitu alue: 0 70 mg/m<sup>3</sup> / 0 700 mg/m<sup>3</sup> / 0 1302 mg/m<sup>3</sup></li> <li>SO<sub>2</sub>: Sertifioitu alue: 0 75 mg/m<sup>3</sup> / 0 1.000 mg/m<sup>3</sup> / 0 2500 mg/m<sup>3</sup></li> <li>Aktiivisen mittatien ollessa 1 m (GMP-sondi)</li> <li>Kaasulla tarkastettavan sondin (GPP) soveltuvuutta ei ole tarkastettu tarkastuslaitoksen toimesta</li> </ul>
Säätöaika (t <sub>90</sub> )	GMP-sondi: ≥ 5 s, säädettävissä Kaasulla tarkastettava sondi (GPP): ≥ 120 s, säädettävissä TÜV-soveltuvuustarkastus: ≥ 30 s, säädettävissä
Tarkkuus	$NH_3: \ge 0,7 \text{ ppm}$ $NO: \ge 0,8 \text{ ppm}$ $NO_2: \ge 2,5 \text{ ppm}$ $SO_2: \ge 0,3 \text{ ppm}$ Koskee pienintä mittausaluetta
Ympäristön lämpötila	–20 °C +55 °C Lämpötilan vaihtelu maks. ±10 °C/h
Varastointilämpötila	–20 °C +55 °C Lämpötilan vaihtelu maks. ±10 °C/h
Ympäristön kosteus	≤ 96 % Suhteellinen kosteus, kosteuden tiivistyminen optisille rajapinnoille ei sallittua

Taulukko 20: Tekniset tiedot järjestelmä GM32 Standard, sondimalli

64

Vaatimustenmukaisuus	Hyväksytty luvanvaraisille laitteistoille 2001/80/EY (Saksan päästöjenvalvonta-asetus BImSchV 13. kappale) 2000/76/EY (Saksan päästöjenvalvonta-asetus BImSchV 17. kappale) Saksan päästöjenvalvonta-asetus BImSchV 27. kappale TA-Luft EN 15267 EN 14181 MCERTS GOST
Sähköturvallisuus	CE
Kotelointitapa	Standardi: IP 65, IP 69K
Käyttö	Integroidulla hallintalaitteella tai SOPAS ET -ohjelmistolla
Korjaustoiminnot	Likaantumisen sisäinen korjaus
Tarkastustoiminnot	Sisäinen nollapisteen valvonta, Tarkastusjakso nolla- ja referenssipisteelle, vastaa QAL3:a
Optiot	Ohjausyksikkö SCU

Taulukko 20: (Continued)Tekniset tiedot järjestelmä GM32 Standard, sondimalli

### 9.2.2 Järjestelmä GM32 TRS-PE

Kuvaus	In-situ-kaasuanalysaattori TRS:n valvontaan selluntuotannossa				
Mittaussuure	NO, NH <sub>3</sub> , SO <sub>2</sub> , CH <sub>3</sub> SH, (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> S, (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> S <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S, TRS				
Mittaussuureiden maksimimäärä	8 (plus prosessin lämpötila ja paine)				
Mittausalueet	$\begin{array}{lll} NH_3: & 0 & & 30 \ ppm \ / \ 0 & & 50 \ ppm \\ NO: & 0 & & 40 \ ppm \ / \ 0 & & 150 \ ppm \\ SO_2: & 0 & & 15 \ ppm \ / \ 0 & & 21 \ ppm \\ H_2S: & 0 & & 16 \ ppm \ / \ 0 & & 23 \ ppm \\ CH_3SH: & 0 & & 7 \ ppm \ / \ 0 & & 23 \ ppm \\ (CH_3)_2S: & 0 & & 5 \ ppm \ / \ 0 & & 18 \ ppm \\ (CH_3)_2S_2: & 0 & & 6 \ ppm \ / \ 0 & & 18 \ ppm \\ TRS: & 0 & & 26 \ ppm \ / \ 0 & & 65 \ ppm \\ Mittausalueet \ koskevat \ 1 \ metrin \ mittatietä \\ Mittausalueet \ riippuvat \ sovelluksesta \ ja \ laitemallista \\ TRS &= H_2S + CH_3SH \ (H_2S-ekvivalenttina) \\ Laitevaihtoehto \ 7: \ TRS &= H_2S + CH_3SH + (CH_3)_2S + 2x \ (CH_3)_2S_2 \end{array}$				
Säätöaika (t <sub>90</sub> )Kaasulla tarkastettava sondi (GPP): ≥ 120 s, säädettävissäSäädettävissä					
Tarkkuus	$\begin{array}{ll} NH_3: & \geq \pm \ 0,7 \ ppm \\ NO: & \geq \pm \ 0,8 \ ppm \\ SO_2: & \geq \pm \ 0,3 \ ppm \\ H_2S: & \geq \pm \ 0,7 \ ppm \\ CH_3SH: & \geq \pm \ 0,5 \ ppm \\ (CH_3)_2S: & \geq \pm \ 0,4 \ ppm \\ (CH_3)_2S_2: & \geq \pm \ 0,3 \ ppm \\ TRS: & \geq \pm \ 1,4 \ ppm \end{array}$				
Ympäristön lämpötila	–20 °C +55 °C Lämpötilan vaihtelu maks. ±10 °C/h Laitevaihtoehto 7: +20 °C +30 °C				
Varastointilämpötila	–20 °C +55 °C Lämpötilan vaihtelu maks. ±10 °C/h				
Ympäristön kosteus ≤ 96 % Suhteellinen kosteus, kosteuden tiivistyminen optisille ra ei sallittua					
Sähköturvallisuus	CE				
Kotelointitapa	Standardi: IP 65, IP 69K				
Käyttö	Integroidulla hallintalaitteella tai SOPAS ET -ohjelmistolla				
Korjaustoiminnot	Likaantumisen sisäinen korjaus				
Tarkastustoiminnot	Sisäinen nolla- ja referenssipistetesti				
Optiot	Ohjausyksikkö SCU				

Taulukko 21: Tekniset tiedot järjestelmä GM32 TRS-PE

### 9.2.3 Lähetin-/vastaanotinyksikkö

Kuvaus	Mittausjärjestelmän analysaattoriyksikkö			
Käyttö	ntegroidulla hallintalaitteella			
Mitat (L x K x S)	315 mm x 580 mm x 359 mm			
Paino	20 kg			

Taulukko 22: Lähetin-/vastaanotinyksikön tekniset tiedot

### 9.2.4 Avoin mittasondi (GMP)

Kuvaus	Rakenteeltaan avoin mittasondi, jossa integroitu pursutusilman ohja usjärjestelmä		
Prosessilämpötila	≤ +550 °C Korkeampaan lämpötilaan tarkoitetut mallit tiedustelusta		
Prosessipaine	-60 hPa 60 hPa Suhteellinen		
Mitat (L x K x S)	Ks. mittapiirustukset		
Paino	25 kg		
Materiaali, savukaasun kanssa kosketuksissa olevat osat	Ruostumaton teräs 1.4571, ruostumaton teräs 1.4539		
Apukaasuliitännät	Pursutusilma		
Asennetut komponentit	Paineanturi (ei Ex-mallissa) Lämpötila-anturi PT1000 (ei Ex-mallissa) Virtauksenvalvoja (pursutusilman syötön valvonta, ei Ex-mallissa)		

Taulukko 23: Avoimen mittasondin (GMP) tekniset tiedot

### 9.2.5 Kaasulla tarkastettava sondi (GPP)

Kuvaus	Kaasua läpäisevällä suodatinelementillä varustettu mittasondi säätöön tarkastuskaasulla			
Prosessilämpötila	Keramiikkasuodatin: ≤ +430 °C Teflonsuodatin: ≤ +200 °C			
Prosessipaine	-60 hPa 60 hPa Suhteellinen			
Mitat (L x K x S)	Ks. mittapiirustukset			
Paino	45 kg			
Materiaali, savukaasun kanssa kosketuksissa olevat osat	Ruostumaton teräs 1.4571, ruostumaton teräs 1.4539, keramiikka, PTFE			
Tehonsyöttö Jännite Taajuus Tehonkulutus	115 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz ≤ 150 W			
Apukaasuliitännät	Tarkastuskaasu Pursutusilma			
Asennetut komponentit	Paineanturi Lämpötila-anturi PT1000			

Taulukko 24: Kaasulla tarkastettavan mittasondin (GPP) tekniset tiedot

67

### 9.2.6 Liitäntäyksikkö

Kuvaus	Tarkoitettu tehonsyötön sekä data- ja signaalijohdon liittämiseen				
Analogiset lähdöt	2 lähtöä: 0/4 22 mA, 500 $\Omega$ Per moduuli, moduulit valittavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan				
Analogiset tulot	2 tuloa $0/4 \hdots$ 22 mA, 100 $\Omega$ Per moduuli, moduulit valittavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan				
Digitaaliset lähdöt	4 lähtöä: 48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W Per moduuli, moduulit valittavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan				
Digitaaliset tulot	4 tuloa 3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W Per moduuli, moduulit valittavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan				
Liitännät/väyläprotokollat Ethernet Ethernet Ethernet RS-485	Modbus TCP OPC SOPAS ET Modbus RTU (valinnaisen liitäntämoduulin kautta)				

Taulukko 25: Liitäntäyksikön tekniset tiedot

	Lisätietoja ja teknisiä tietoja GM32-järjestelmästä ja sen komponenteista löydät					
TT.	seuraavista dokumenteista:					

- Tekninen informaatio GM32, sondimalli
- Pursutusilmayksikön SLV4 käyttöohje
- SCU-hallintalaite: ks. SCU:n käyttöohje
- Modulaarisen järjestelmän I/O käyttöohje

### Yhteydet SCU I/O

Relekontakti <-> PE	860 V AC				
Relekontakti <-> relekontakti	860 V AC				
Relekontakti <-> ohjaus	1376 V AC				

Taulukko 26: Galvaanisen erotuksen ominaistiedot

# 9.3 Modbus Register Mapping

### 9.3.1 GM32:n mittauskomponenttien mapping

• Modbus-rekisteri 16 komponentille

+ <b>i</b>	•	Osoite, Osoitteen alku ja loppu muille komponenteille (komponentti 4, komponentti 5,) lasketaan lisäämällä 17 paikkaa, järjestys pysyy samana.
	•	Komponenttien järjestys riippuu GM32:n konfiguraatiosta.

Nimi	Kohde	Osoite		Datatyyppi	Rekisteri- tyyppi	Kommentti
		Alku	Leveys			
	Measured Value	5000	2	32 Bit float	Input register	Mittausarvo
	Status	5002	1	16 Bit integer	Input register	Tila <sup>0)</sup>
	Zero Point Value	5003	2	32 Bit float	Input register	Nollapiste
	Span Point Value	5005	2	32 Bit float	Input register	Span-piste
	Start of measuring range	5007	2	32 Bit float	Input register	Alueen minimi
	End of measuring range	5009	2	32 Bit float	Input register	Alueen maksimi
	Regression coefficient CO	5011	2	32 Bit float	Input register	Offset
	Regression coefficient C1	5013	2	32 Bit float	Input register	Kulmakerroin
	Regression coefficient C2	5015	2	32 Bit float	Input register	Korjauskerroin
	Measured Value	5017	2	32 Bit float	Input register	Mittausarvo
	Status	5019	1	16 Bit integer	Input register	Tila <sup>0)</sup>
	Zero Point Value	5020	2	32 Bit float	Input register	Nollapiste
	Span Point Value	5022	2	32 Bit float	Input register	Span-piste
	Start of measuring range	5024	2	32 Bit float	Input register	Alueen minimi
	End of measuring range	5026	2	32 Bit float	Input register	Alueen maksimi
	Regression coefficient CO	5028	2	32 Bit float	Input register	Offset
	Regression coefficient C1	5030	2	32 Bit float	Input register	Kulmakerroin
	Regression coefficient C2	5032	2	32 Bit float	Input register	Korjauskerroin
	Measured Value	5034	2	32 Bit float	Input register	Mittausarvo
	Status	5036	1	16 Bit integer	Input register	Tila <sup>0)</sup>
	Zero Point Value	5037	2	32 Bit float	Input register	Nollapiste
	Span Point Value	5039	2	32 Bit float	Input register	Span-piste
	Start of measuring range	5041	2	32 Bit float	Input register	Alueen minimi
	End of measuring range	5043	2	32 Bit float	Input register	Alueen maksimi
	Regression coefficient CO	5045	2	32 Bit float	Input register	Offset
	Regression coefficient C1	5047	2	32 Bit float	Input register	Kulmakerroin
	Regression coefficient C2	5049	2	32 Bit float	Input register	Korjauskerroin

Taulukko 27: Modbus-komponenttirekisteri (ensimmäiselle 3 komponentille)

### 9.3.2 GM32 Mapping yleisesti

# • Modbus-rekisteri lähtösignaaleille; voimassa kaikille mitatuille komponenteille

Kohde	Osoite		Datatyyppi	Rekisterityyppi	Kommentti
	Alku	Leveys			
Year of current time	5272	1	16 Bit integer	Input register	> 2000 1)
Month of current date	5273	1	16 Bit integer	Input register	1 - 12 <sup>1)</sup>
Day of current month	5274	1	16 Bit integer	Input register	1 - 31 1)
Hour of current time	5275	1	16 Bit integer	Input register	0 - 23 1)
Minute of current time	5276	1	16 Bit integer	Input register	0 - 59 1)
Second of current time	5277	1	16 Bit integer	Input register	0 - 59 1)
Failure [collective]	5278	2	32 Bit integer	Input register	Bittikenttä <sup>2)</sup>
Maintenance required [collec- tive]	5280	2	32 Bit integer	Input register	Bittikenttä <sup>3)</sup>
Check [collective]	5282	2	32 Bit integer	Input register	Bittikenttä <sup>4)</sup>
Out of Spec. [collective]	5284	2	32 Bit integer	Input register	Bittikenttä <sup>5)</sup>
Extended [collective]	5286	2	32 Bit integer	Input register	Bit Field <sup>6)</sup>
Pressure	5288	2	32 Bit float	Input register	
Temperature	5290	2	32 Bit float	Input register	
Humidity	5292	2	32 Bit float	Input register	
Lamp Current	5294	2	32 Bit float	Input register	Lampun pulssi (mA)
Lamp Integration	5296	2	32 Bit float	Input register	Altistuminen (ms)
Temperature Optic Housing	5298	2	32 Bit float	Input register	
Temperature Spectrometer	5300	2	32 Bit float	Input register	
Lamp performance	5302	2	32 Bit float	Input register	
Operating state	5304	1	16 Bit integer	Input register	8)
Year of last Check cycle	5305	1	16 Bit integer	Input register	> 2000 9)
Month of last Check cycle	5306	1	16 Bit integer	Input register	1 - 12 <sup>9)</sup>
Day of last Check cycle	5307	1	16 Bit integer	Input register	1 - 31 <sup>9)</sup>
Hour of last Check cycle	5308	1	16 Bit integer	Input register	0 - 23 <sup>9)</sup>
Minute of last Check cycle	5309	1	16 Bit integer	Input register	0 – 59 <sup>9)</sup>
Second of last Check cycle	5310	1	16 Bit integer	Input register	0 – 59 <sup>9)</sup>
LED Current	5311	1	16 Bit integer	Input register	0 - 200 (mA)
LED performance	5312	1	16 Bit integer	Input register	0 - 100 (%)

Taulukko 28: Modbus "Common Out" -rekisteri

### 9.3.3 Modbus-syöttöarvojen Mapping

### • Modbus-rekisteri syöttöarvoille; voimassa kaikille mitatuille komponenteille

Kohde	Osoite		Datatyyppi	Rekisterityyppi	Kommentti
	Alku	Leveys			
Pressure	6000	2	32 Bit float	Holding register	
Temperature	6002	2	32 Bit float	Holding register	
Humidity	6006	2	32 Bit float	Holding register	
Password	6900	3	string	Holding register	
Pressure valid flag	6000	1	1 Bit	Coil	tilan säilyttävä <sup>10)</sup>
Temperature valid flag	6001	1	1 Bit	Coil	tilan säilyttävä <sup>10)</sup>
Humidity valid flag	6002	1	1 Bit	Coil	tilan säilyttävä <sup>10)</sup>
Maintenance switch	6003	1	1 Bit	Coil	tilan säilyttävä <sup>10)</sup>
Trigger control cycle	6004	1	1 Bit	Coil	hetkellinen 11)
Supress control cycle	6005	1	1 Bit	Coil	tilan säilyttävä <sup>10)</sup>

Taulukko 29: Modbus-syöttörekisteri

<sup>0)</sup> Bittikenttä, ks. yksityiskohdat taulukosta "Status", ks. "Bitmap "Status"", sivu 71.

<sup>1)</sup> Laitteen tämänhetkinen päiväys ja kellonaika ISO8601-muodossa.

<sup>2)</sup> Bittikenttä, ks. yksityiskohdat taulukosta "Failure", ks. "Bitmap "Failure"", sivu 72.

<sup>3)</sup> Bittikenttä, ks. yksityiskohdat taulukosta "Maintenance request", ks. "Bitmap "Maintenance Request", sivu 72.

<sup>4)</sup> Bittikenttä, ks. yksityiskohdat taulukosta "Function check", ks. "Bitmap-taulukko "Function Check" ja "Out of Specification"", sivu 72.

<sup>5)</sup> Bittikenttä, ks. yksityiskohdat taulukosta "Out of Spec", ks. "Bitmap-taulukko "Function Check" ja "Out of Specification"", sivu 72.

<sup>6)</sup> Bittikenttä, ks. yksityiskohdat taulukosta "Extended", ks. "Lisätoimintojen bitmap-taulukko", sivu 73.

<sup>8)</sup> Käyttötilojen taulukko, ks. yksityiskohdat taulukosta "Operating states", ks. "Taulukko "Operating States"", sivu 73.

9) Viimeisen tarkastusjakson päiväys ja kellonaika kaikille GM32:n komponenteille.

10) Tilan säilyttävä: toimii kytkimen tavoin.

11) Hetkellinen: toimii painikkeen tavoin.

### 9.3.4 Bitmap-taulukko "Status"

Bitti nro	Nimi	Kommentti
0	Failure	Bitti=1: aktiivinen
1	Maintenance request	Bitti=1: aktiivinen
2	Function Check	Bitti=1: aktiivinen
3	Out of Spec	Bitti=1: aktiivinen
4	Extended	Bitti=1: aktiivinen
5	Under range	Bitti=1: aktiivinen
6	Over range	Bitti=1: aktiivinen
7	Maintenance	Bitti=1: aktiivinen

Bitti nro	Nimi	Kommentti
8	Check cycle	Bitti=1: aktiivinen
9	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
10	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
11	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
12	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
13	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
14	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
15	Varattu	Bitti=1: aktiivinen

Taulukko 30: Bitmap "Status"

### 9.3.5 Bitmap-taulukko "Failure"

Bitti nro	Nimi	Kommentti
0	EEPROM	Bitti=1: aktiivinen
1	Spectro com.	Bitti=1: aktiivinen
2	Zero com.	Bitti=1: aktiivinen
3	Extinction calc	Bitti=1: aktiivinen
4	Reference calc	Bitti=1: aktiivinen
5	IIR Filter	Bitti=1: aktiivinen
6	Interpolation	Bitti=1: aktiivinen
7	Filter com.	Bitti=1: aktiivinen
8	Mirror com.	Bitti=1: aktiivinen
9	Visor fault	Bitti=1: aktiivinen
10	Visor values	Bitti=1: aktiivinen
11	Zero adj. mc adj.	Bitti=1: aktiivinen
12	Lamp fault	Bitti=1: aktiivinen
13	Visor no signal	Bitti=1: aktiivinen
14	Mirror adj. End	Bitti=1: aktiivinen
15	File measval	Bitti=1: aktiivinen
Taulukko 31: Bitmap "Failure"		

Bitti nro	Nimi	Kommentti
16	File config	Bitti=1: aktiivinen
17	File conditions	Bitti=1: aktiivinen
18	File espec	Bitti=1: aktiivinen
19	File cact	Bitti=1: aktiivinen
20	Visor com.	Bitti=1: aktiivinen
21	Lamp com.	Bitti=1: aktiivinen
22	Spectro para.	Bitti=1: aktiivinen
23	Eval modul com.	Bitti=1: aktiivinen
24	Purge air signal	Bitti=1: aktiivinen
25	Temp control com.	Bitti=1: aktiivinen
26	Temp control out of range	Bitti=1: aktiivinen
27	Failure eval module	Bitti=1: aktiivinen
28	MV failure activ	Bitti=1: aktiivinen
29	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
30	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
31	Varattu	Bitti=1: aktiivinen

# 9.3.6 Bitmap-taulukko "Maintenance Request"

Bitti nro	Nimi	Kommentti
0	Lamp performance	Bitti=1: aktiivinen
1	Lamp minimum parameter	Bitti=1: aktiivinen
2	Lamp 4Q max parameter	Bitti=1: aktiivinen
3	Data logging: writing data	Bitti=1: aktiivinen
4	Data logging: open file	Bitti=1: aktiivinen
5	Temp. Extern	Bitti=1: aktiivinen
6	Flashcard missing	Bitti=1: aktiivinen
7	Logbook error	Bitti=1: aktiivinen
8	IO com.	Bitti=1: aktiivinen
9	IO error	Bitti=1: aktiivinen
10	Spectro no answer	Bitti=1: aktiivinen
11	Check Cycle span drift	Bitti=1: aktiivinen
12	Check Cycle zero drift	Bitti=1: aktiivinen
13	Check Cycle wavelength drift	Bitti=1: aktiivinen
14	Check Cycle peak position	Bitti=1: aktiivinen
15	Check Cycle peak width	Bitti=1: aktiivinen

Bitti nro	Nimi	Kommentti
16	Check Cycle cell empty	Bitti=1: aktiivinen
17	Temp control voltage low	Bitti=1: aktiivinen
18	Temp control lamp fan	Bitti=1: aktiivinen
19	Temp control optic fan	Bitti=1: aktiivinen
20	Temp control spectro fan	Bitti=1: aktiivinen
21	Temp control electronic temp	Bitti=1: aktiivinen
22	Temp control spectro temp	Bitti=1: aktiivinen
23	Lamp performance limit	Bitti=1: aktiivinen
24	Probe message	Bitti=1: aktiivinen
25	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
26	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
27	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
28	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
29	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
30	Varattu	Bitti=1: aktiivinen
31	Varattu	Bitti=1: aktiivinen

Taulukko 32: Bitmap "Maintenance Request"

# 9.3.7 Bitmap-taulukko "Function Check" ja "Out of Specification"

"Function Check" ja "Out of Specification" -toimintoja ei ole tällä hetkellä määritelty

Bitti nro	Nimi	Kommentti
0-31	ei määritelty	Bitti=1: aktiivinen

Taulukko 33: Bitmap-taulukko "Function Check" ja "Out of Specification"
## 9.3.8 Bitmap-taulukko "Extended"

Lisätoiminnot kuten hälytystoiminnot on lueteltu bitmap-taulukossa.

Bitti nro	Nimi	Kommentti
0	Alarm purge air	Bitti=1: aktiivinen
1	Alarm optic housing temperature	Bitti=1: aktiivinen
2	Alarm lamp current	Bitti=1: aktiivinen
3	Alarm lamp integration	Bitti=1: aktiivinen
4	Alarm pressure (pressure < 800 hPa or pressure > 1300 hPa)	Bitti=1: aktiivinen
5-31	Varattu	

Taulukko 34: Lisätoimintojen bitmap-taulukko

## 9.3.9 Taulukko "Operating States"

Arvo	Käyttötila			
0	ei määritelty			
1	Initialisation			
2	Measuring			
3	Maintenance			
4	RCycle			
5	Check cycle			
6	ZeroAdjust			
7	Alignment			
8	Boxmeasuring			
9	Restart			
10	Varattu			
11	Varattu			
12	Varattu			
13	Varattu			
14	Varattu			
15	Varattu			
16	Varattu			
17	Varattu			
18	Varattu			
19	Varattu			
20	Varattu			

Taulukko 35: Taulukko "Operating States"

73

## 9.4 Mitat

Kuva 39: GM32 lähetin-/vastaanotinyksikkö (kaikki mittatiedot mm:einä)



74



Kuva 40: GM32-sondi, tyyppi GMP – avoin mittasondi (kaikki mittatiedot mm:einä)

GMP-mittasondit		Mittatie L3 (aktiivinen mittatie)						
		250	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750
Sondin nimellinen pituus	L1				L2			
900	935	296						
1 500	1 644	1 004,5	754,5	504,5	254,5			
2 000	2 128	1 489	1 239	989	739	239	239	
2 500	2 628	1 988	1 738	1 488	1 238	988	738	488
Sovelluskohtaiset erikoispituudet tiedustelusta								

Taulukko 36: GMP-mittasondien pituudet (kaikki mitat mm:einä)



Kuva 41:	GM32-sondi	tvvnni GPP -	kaasudiffuusiosondi	(kaikki mittatiedot	mm:einä)
nuvu +1.	amoz 30mai,	Cyppi Gi i	Raasaannaasiosoniai	(nanna millaicaoc	mini.cina)

GPP-mittasondit		Mittatie L3 (aktiivinen mittatie)				
		227	477	727	977	
Sondin nimellinen pituus	L1	L2				
900	914	353	103			
1 500	1 624	1 063	813	563	313	
2 000	2 108	1 547	1 297	1 047	797	
2 500	2 608	2 047	1 797	1 547	1 297	
Kaikki mitat mm:einä						

Sovelluskohtaiset erikoispituudet tiedustelusta

Taulukko 37: GPP-mittasondien pituudet (kaikki mitat mm:einä)



## Kuva 42: Asennuslaippa DN125 (kaikki mittatiedot mm:einä)







Kuva 44: Sääsuoja lähetin-/vastaanotinyksikköä varten (kaikki mitat mm:einä)

8030316/ZVS1/V2-1/2019-04

www.addresses.endress.com

