# Manuel d'utilisation **MCS100FT**

Système d'analyse multi-composants FTIR pour contrôle en continu des émissions de fumées





#### Produit décrit

Nom du produit : MCS100FT (certifié selon EN 15267)

#### Fabricant

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Allemagne

#### Informations légales

Ce document est protégé par des droits d'auteur. Les droits ainsi obtenus restent acquis à la société Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. La reproduction complète ou partielle de ce document n'est autorisée que dans les limites des dispositions légales de la loi sur les droits d'auteur.

Toute modification, résumé ou traduction de ce document est interdit sans autorisation expresse écrite de la société Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.

Toutes les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Tous droits réservés.

#### **Document original**

Ce document est un document original d'Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



#### Glossaire

a.u.: "arbitrary unit" (valeur indéterminée).

CAN-Bus : Control Area Network. est un réseau de terrain. CompactFlash®-Disc : carte mémoire.

Ethernet : technologie de mise en réseau des ordinateurs. Base pour un protocole de réseau comme par ex. TCP/IP.

ESD : Electrostatic Discharge (décharge électrostatique).

Réseau de terrain : un système industriel de communication, qui relie un grand nombre d'appareils de terrain comme des analyseurs, des capteurs, des actionneurs avec un appareil de commande/ contrôle.

Firewall (pare-feu) : concept de sécurité à base de composants hardware et software, pour limiter l'accès au réseau des ordinateurs (calculateurs).

Modbus® : protocole de communication de réseau de terrain.

PROFIBUS® : protocole de communication de réseau de terrain. OLE : Object Linking and Embedding. Interface données standardisée (Microsoft Corporation).

OPC : Openness, Productivity, Collaboration. Interface donnée standardisée (OPC-Foundation™).

Gaz de référence : gaz test, qui présente une concentration d'environ 75% de la pleine échelle de mesure.

SOPAS (SICK Offenes Portal für Applikationen und Systeme) : logiciel SICK de paramétrage et calcul des données.

SOPAS ET : SOPAS PC-Engineeringtool. Programme de configuration.

TCP/IP : protocole de réseau.

# Symboles d'avertissements



Danger dû à des substances/mélanges explosifs



Danger dû à des substances corrosives



Danger dû à des substances dangereuses



Danger dû au rayonnement laser

# Degrés d'alarmes

#### DANGER

Danger immédiat pour l'homme avec conséquence certaine de lésion grave ou de mort.

#### AVERTISSEMENT

Danger pour l'homme avec conséquence possible de lésion grave ou de mort.

#### ATTENTION

Danger avec conséquence possible de lésion plus ou moins grave et/ ou danger de dommage matériel.

### Symboles des remarques



Information technique importante pour cet appareil



Information importante pour les fonctions électriques ou électroniques



Information complémentaire



Remarque sur une information se trouvant à un autre endroit



1	Informations importantes7
1.1	Les risques les plus importants
1.2	Utilisation conforme
1.2.1	But de l'appareil
1.3	Responsabilité de l'utilisateur
1.4	Informations/documentations supplémentaires
2	Description produit
2.1	Identification du produit
2.2	Propriétés du MCS100FT 12
2.2.1	Modes de fonctionnement
2.2.2	Unités fonctionnelles internes 13
2.3	Interfaces
2.4	Commande à distance
2.4.1	Ethernet
2.4.3	OPC (Option) 14
2.4.4	QAL3 (option)
2.5	Description des sous-ensembles
2.5.1	Vue extérieure
2.5.2	Vue interne
2.5.3	Interféromètre
2.5.4 2.5.5	TOC avec FID-100FT (ontion) 17
2.5.5	Schéma pneumatique 18
2	Prénaration de la mise en service
3	
3.1	Contenu de la livraison
3.2	Préparation du lieu d'installation
3.3	Transport et installation
3.4	Préparation des raccordements des gaz
3.4.1 2.5	Raccorder la sortie gaz
3.5	Preparer l'Installation electrique
3.0 3.6.1	Interface Ethernet
3.6.2	Raccordement à un routeur ou un hub
3.7	Modbus
3.8	OPC (Option)
4	Mise en service
4.1	Personnes autorisées pour la mise en service
4.2	Avant de mettre sous tension
4.3	Mettre sous tension le MCS100FT

5	Utilisation	31
5.1	Console d'utilisation :	32
5.2	Entrée de texte	32
5.3	Horodatage	32
5.4	Affichage des mesures	33
5.4.1	Lignes d'états	33
5.5	Arborescence des menus - où trouve t-on ?	35
5.5.1	Niveau supérieur des menus	35
5.5.2	Arborescence des menus du System Control Unit (SCU)	36
5.5.3	Arborescence menus du MCS100FT	37
5.5.4	Arborescence menus du FID-100FT	38
5.6	Arborescence des menus du "System Control Unit" (SCU)	39
5.6.1	Arborescence des menus	39
5.6.2	Choix du menu	39
5.6.3	Login (Niveau utilisateur)	39
5.6.4	Charger tous les parametres de l'appareil	39
5.6.5 5.6.6	Ecran de demarrage	40
5.6.7	Amichage des mesures	40 12
568	Paramétrage	43
569	Maintenance	45
5.0.0		50
5.7 5.7 1	Arborescence des menus	50
572	Choix du menu	50
5.7.3	Login (Niveau utilisateur)	51
5.7.4	Charger tous les paramètres de l'appareil	51
5.7.5	Mesures	52
5.7.6	Paramètres	52
5.7.7	Réglages	55
5.7.8	Diagnostic	61
5.7.9	Maintenance	69
5.8	Menus du FID-100FT (option)	70
5.8.1	Arborescence des menus	70
5.8.2	Sélection	70
5.8.3	Affichage mesures	70
5.8.4	Language(langue)	71
5.8.5	Parametres	/1
0.8.0 5.9.7	Regiage	
588	Maintenance	70
5.0.0	Démorrage d'actions plus importantes	
5.9 5.0 1	Ventilation du système avec de l'air instrument	ŏI 01
592	Contrôle et réglage à l'aide de gaz test	oi 81
593	Contrôle sans gaz test (ontion)	
5.5.5		

6	Mise hors service	33
6.1	Mise hors service (pour une période allant jusqu'à environ 2 semaines) 8	34
6.2	Mise au repos	34
6.3	Transport	34
6.4	Stockage	34
6.5	Mise au rebut	35
7	Maintenance planifiée	37
7.1	Intervalles de maintenance	38
7.1.1	Pièces de rechange recommandées pour 2 ans de fonctionnement	38
7.2	Description des opérations de maintenance	39
7.2.1	Contrôle visuel	39
1.2.2 7.2.2	Changer le tamis du ventilateur.	39 30
1.2.5		10
8	Dépannage	)3
8.1	Sécurités	94
8.2	Défauts sur l'écran	94
8.3	Affichages sur la console d'utilisation 9	95
8.3.1	Le champ d'état est <i>rouge</i> - "Stand-By"9	95
8.3.2	Le "Niveau actuel du menu" est <i>roug</i> e9	)5 )5
0.3.3	Duefonctionnemente des medules E/S	10
0.4 0.5	Dysion cuomiente des modules E/S	
8.5		10
8.6	Le FID ne s'allume pas	16
9	Caractéristiques techniques	97
9.1	Homologations9	)8
9.1.1	Conformité9	18
9.1.2	Protection électrique 9	18
9.2	Dimensions	99
9.3	Caractéristiques techniques	)0

# MCS100FT

# **1** Informations importantes

Les risques les plus importants Les informations essentielles sur le fonctionnement Utilisation conforme Responsabilité propre

# **Les risques les plus importants**

Vue générale des informations importantes sur la sécurité :



Un air instrument humide cause des dommages dans l'interféromètre.
 Toujours respecter les spécifications de l'air instrument (→ p. 101).

AVERTISSEMENT : risque d'explosion en cas de MCS100FT avec FID-100FT Le FID-100FT est alimenté en hydrogène. Il y a danger d'explosion en cas de mauvaise étanchéité des conduits.

- ► Ne pas obturer ou bloquer les ouvertures d'évacuation d'air (→ p. 20, §3.2).
  - Ne pas faire fonctionner un MCS100FT avec un FID-100FT dans une pièce fermée OU

installer un détecteur d'hydrogène (capteur H<sub>2</sub>) (< 25% UEG)

# 1.2 Utilisation conforme

►

#### 1.2.1 But de l'appareil

Le MCS100FT est un système d'analyse multi-composants destiné au contrôle en continu des fumées rejetées par les installations industrielles d'incinération (système de mesure à l'émission).

Le gaz à mesurer est prélevé au point de mesure et conduit au système d'analyse (mesure extractive).

# 1.3 **Responsabilité de l'utilisateur**

#### Utilisateurs prévus

Le MCS100FT doit exclusivement être utilisé par un personnel compétent, qui grâce à sa formation sur l'appareil et ses connaissances des règlements afférents, peut entreprendre les travaux qui lui sont confiés et en estimer les dangers.

#### **Utilisation correcte**

- L'appareil ne doit être utilisé que de la manière décrite dans cette notice d'utilisation.
  Le constructeur ne prend la responsabilité d'aucune autre utilisation.
- Exécuter les opérations de maintenance prescrites.
- N'ôter, ne rajouter ou ne modifier aucun composant de l'appareil tant que cela n'a pas été décrit et spécifié par une instruction officielle du constructeur. Sinon :
  - l'appareil pourrait devenir dangereux.
  - la garantie du constructeur tombe.

#### **Conditions locales particulières**

En complément de cette notice d'utilisation, observer tous les règlements locaux, les règles techniques et les instructions de fonctionnement internes à l'entreprise qui sont valables sur le lieu d'installation de l'appareil.

#### **Conservation des documents**

Il faut, pour cette notice d'utilisation et la documentation du système :

- Les garder prêtes à consulter.
- ► Les remettre à un nouveau propriétaire.

# 1.4 Informations/documentations supplémentaires

En plus de cette notice d'utilisation, les documents suivants sont nécessaires :

#### La documentation système livrée avec les installations

- Manuel d'utilisation de l'unité de commande SCU
- Informations techniques de l'unité de commande SCU
- Notice d'utilisation du système d'E/S modulaire
- Notice d'utilisation du régulateur de chauffage (HC8X)
- Documentation de chaque réglage
- Plan d'installation

#### Notices supplémentaires (option)

- Notice d'utilisation de la sonde d'extraction de gaz
- Notice d'utilisation du système de préparation de l'air instrument

# MCS100FT

# **2** Description produit

Caractéristiques de l'appareil Principe de fonctionnement Description de l'appareil

# 2.1 Identification du produit

#### Etiquette signalétique

L'étiquette signalétique se trouve en haut du côté droit de l'armoire.



Le MCS100FT peut être équipé de manière légèrement différente de ce qui est décrit dans ce manuel.
 Retirez la documentation spécifique à l'équipement de votre MCS100FT

(→ p. 9, §1.4).

# 2.2 Propriétés du MCS100FT

Figure 1 Système de mesure extractif MCS100FT (composants modèles)



Le MCS100FT est un système d'analyse multi-composants destiné au contrôle en continu des fumées rejetées par les installations industrielles d'incinération (système de mesure des émissions).

Le MCS100FT travaille par extraction, c.à.d. que le gaz est extrait du conduit à l'aide d'une sonde de prélèvement puis conduit via un circuit (chauffé) au système d'analyse.

Les mesures obtenues sont recalculées en interne (compensation de la sensibilité à d'autres gaz, normalisation (pression, température), conversion en "fumée sèche", etc.).

#### 2.2.1 Modes de fonctionnement

Le MCS100FT travaille de manière autonome.

- Le rétrosoufflage de la sonde de prélèvement et le test avec gaz étalon ont lieu de manière cyclique et peuvent également être démarrés manuellement.
- Le MCS100FT signale un état de fonctionnement incertain grâce à son indicateur d'états (→ p. 33, § 5.4.1). Le MCS100FT reste en fonctionnement.
- En cas de Défaut le MCS100FT passe automatiquement à l'état "Stand-By" (→ p. 95, §8.3.1). Dans cet état, les tuyaux de gaz et les circuits internes de gaz du MCS100FT sont automatiquement ventilés avec de l'air instrument. Les sorties analogiques des mesures conservent les dernières valeurs mesurées valables.

Les différents états de fonctionnement sont indiqués par des signaux d'état et enregistrés dans un journal d'évènements.

#### 2.2.2 Unités fonctionnelles internes

Le MCS100FT comprend les unités fonctionnelles autonomes :

- L'analyseur MCS100FT (avec spectromètre infrarouge à transformation de Fourier (spectromètre FTIR) et capteur 0<sub>2</sub>).
- L'analyseur FID-100FT (en option).
- L'unité de commande "System Control Unit" (SCU), qui gère l'analyseur MCS100FT et (en option) l'analyseur FID-100FT et contient la console d'utilisation.

Toutes les unités fonctionnelles sont autonomes et possèdent chaucune, sur la console d'utilisation, leur propre structure de menus, leurs propres paramétrages, niveaux de mots de passe, journal de bord etc.

#### Fonctions de l'analyseur MCS100FT

- L'analyseur MCS100FT acquiert les mesures et les sensibilités transversales.
  Il calcule les concentrations en gaz sur une base normalisée (température, pression).
- Les réglages de l'analyseur MCS100FT peuvent être vus et paramétrés (protection par mot de passe) sur la console d'utilisation via le menu "MCS100FT" (→ p. 37, §5.5.3).

#### Fonctions de l'analyseur FID-100FT (en option)

- L'analyseur FID-100FT génère les mesures (valeurs brutes non corrigées).
- Les réglages de l'analyseur FID-100FT peuvent être vus et paramétrés (protection par mot de passe) dans le menu "FID-100FT" (→ p. 38, §5.5.4).

#### Fonctions de l'unité de contrôle/commande (SCU)

- En tant qu'unité supérieure, la SCU dispose d'une console pour utiliser le MCS100FT, le FID-100FT (option) et la SCU elle-même.
- La SCU enregistre les mesures normalisées de l'analyseur MCS100FT et les mesures du FID-100FT (option) et exécute des conversions (par ex. : conversion en fumée sèche), des moyennes etc.
- La SCU comprend les programmes (formules) qui commandent les déroulements séquentiels (par ex. le cycle du point zéro) du MCS100FT et du FID-100FT.
- Les réglages de la SCU et les mesures calulées par la SCU peuvent être affichés et paramétrés via le menu "System Control Unit" (→ p. 36, §5.5.2) (protégé par mot de passe).

### 2.3 Interfaces

Standard : interfaces analogiques et binaires. Option : RS485/422 (Modbus RTU) ( $\rightarrow$  Manuel d'utilisation SCU).

# 2.4 **Commande à distance**

#### 2.4.1 Ethernet

Standard : Ethernet (Modbus TCP/IP).

#### Utilisation via le logiciel SOPAS ET (option)

Les menus d'utilisation et les représentations graphiques des mesures sont également disponibles de manière conviviale sur un PC extérieur via Ethernet (avec l'outil logiciel SOPAS  $ET \rightarrow Manuel d'utilisation "SCU"$ ).

#### 2.4.2 Modbus

Modbus® est un réseau standard de communication pour commandes numériques, dans lequel on construit une liaison entre un appareil «Client» et plusieurs appareils «Serveur». Le protocole Modbus définit uniquement les ordres de communication, mais pas la transmission électronique ; c'est pourquoi il peut être utilisé avec différentes interfaces numériques (dans le MCS100FT : Ethernet).

L'appareil de mesure dispose d'une interface numérique pour la transmission de données conformément à la directive VDI 4201, feuille 1 (exigences générales) et feuille 3 (exigences spécifiques pour Modbus). L'affectation des registres Modbus est indiquée dans la documentation fournie avec l'appareil (liste des signaux Modbus). Les réglages des paramètres doivent être effectués par le SAV d'Endress+Hauser.



Informations complémentaires sur Modbus :

- Paramétrage : → Manuel d'utilisation SCU
- Informations complémentaires : → Manuel "Informations techniques SCU"

### 2.4.3 **OPC (Option)**

OPC est une interface logicielle standardisée qui permet l'échange de données provenant d'applications de différents constructeurs.

Le serveur SICK OPC est nécessaire.

Bus système : Ethernet.



Informations complémentaires sur OPC :

- Paramétrage :  $\rightarrow$  Manuel d'utilisation SCU
- Informations complémentaires :  $\rightarrow$  Manuel "Informations techniques SCU"

### 2.4.4 **QAL3 (option)**

Contrôle qualité optionnel QAL3 selon DIN EN 14181 avec standard de calibrage interne (disque à filtres) ou gaz étalons.

Le contrôle peut être déclenché manuellement ou cycliquement.



#### 2.5.2 Vue interne

Figure 3



### 2.5.3 Interféromètre

L'interféromètre du MCS100FT comprend un laser. L'interféromètre correspond à la *classe laser 1*.



#### AVERTISSEMENT : rayon laser à l'intérieur de l'interféromètre

Le rayonnement laser (classe laser 3R) à l'intérieur de l'interféromètre peut causer des dommages irréversibles à l'oeil.

Ne jamais ouvrir l'interféromètre et ne jamais regarder directement ou à l'aide d'un instrument optique le faisceau laser ou ses rayons réfléchis.

# 2.5.4 Capteur O<sub>2</sub>

La mesure d'oxygène est réalisée à l'aide d'un capteur au dioxyde de zirkonium (ZrO<sub>2</sub>) (en abrégé : capteur O<sub>2</sub>).

Le capteur  $O_2$  se trouve dans le boîtier de la cellule de mesure.

Les signaux du capteur 02 sont intégrés dans le traitement des signaux du MCS100FT.

### 2.5.5 TOC avec FID-100FT (option)

En option, le MCS100FT contient un FID (Détecteur à Ionisation de Flamme) pour mesurer la carbone organique total (TOC).

Le FID se trouve dans le boîtier des cellules.

Les signaux du FID-100FT sont intégrés dans le traitement du signal du MCS100FT.

Les mesures sont affichées sur la console d'utilisation.

# 2.6 Schéma pneumatique



# MCS100FT

# **3** Préparation de la mise en service

Installation Montage

# 3.1 **Contenu de la livraison**

Veuillez retirer les documents de livraison du contenu de la livraison.

# 3.2 **Préparation du lieu d'installation**

- Laisser faire la préparation de l'alimentation en gaz à des personnes compétentes qui, en raison de leur formation professionnelle ainsi que de leurs connaissances des règlements afférents, peuvent entreprendre les travaux qui leur sont confiés et en estimer les dangers.
  - De plus, observer tous les réglements locaux, les règles techniques et les instructions de fonctionnement internes à l'entreprise qui sont valables sur le lieu d'installation de l'appareil.

La préparation du lieu d'installation reste sous la responsabilité du personnel qui l'installe.

- Prendre en compte les conditions d'environnement (→ p. 101).
- Dimensions du boîtier :→ p. 99, §9.2
- S'assurer d'une résistance suffisante du sol (au moins 550 kg/m<sup>2</sup>).
- Installer si possible le MCS100FT dans un environnement sans vibrations.
- Installer le MCS100FT aussi près que possible du point de mesure. Des circuits de gaz courts donneront des temps de réaction courts. Longueur maximale du conduit de gaz : 35 m.
- Prévoir un lieu adapté pour l'installation des bouteilles de gaz de tests.
  Remarque : prendre en compte les règlements locaux pour l'installation des bouteilles de gaz.
- Prévoir un lieu adapté pour le régulateur de pression et le système optionnel de préparation d'air instrument.
- Sortie de l'air :

AVERTISSEMENT : risque d'explosion en cas de MCS100FT avec FID-100FT

Le FID-100FT est alimenté en hydrogène. Il y a danger d'explosion en cas de mauvaise étanchéité des conduits.

- ► Ne pas obturer ou bloquer la sortie d'air.
- Ne pas faire fonctionner un MCS100FT avec un FID-100FT dans une pièce fermée OU

installer un détecteur d'hydrogène (capteur H<sub>2</sub>) (< 25% UEG)

- La sortie d'air se trouve sur le toit du MCS100FT.
- Dans la version "IP54" (option), la sortie d'air se trouve sur le côté droit de l'armoire.
- Ne pas boucher la sortie d'air.
  - Laisser une place vide d'au moins 20 cm.
- Prévoir des dispositifs de fixation pour l'armoire.
  - En cas d'installation sur une grille : des pièces peuvent tomber ou des fluides (par ex. des condensats) peuvent goutter et blesser quelqu'un.
     Prévoir une plaque adéquate sur le sol.

# 3.3 **Transport et installation**



Le MCS100FT doit exclusivement être transporté et installé par un personnel compétent, qui grâce à sa formation et ses connaissances des règlements afférents, peut entreprendre les travaux qui lui sont confiés et en estimer les dangers.

- Mettre en place le MCS100FT avec un outil de levage adapté (par ex. une grue) (poids du MCS100FT : env. 260 kg).
  - Utiliser les anneaux de levage se trouvant sur le toit.
- Sécuriser aussitôt le MCS100FT contre une chute.

# 3.4 **Préparation des raccordements des gaz**

AVERTISSEMENT : dangers dus à des circuits de gaz non étanches Dans le cas où le gaz à mesurer est dangereux pour la santé, il y a risque d'accident si le gaz s'échappe. Si le gaz est corrosif ou mélangé à de l'eau (par ex. humidité de l'air), il peut former un fluide corrosif ; il y a alors danger de détérioration du MCS100FT et des dispositifs voisins. Si le circuit du gaz n'est pas étanche, les mesures peuvent être faussées. Les circuits de gaz doivent exclusivement être posés par un personnel compétent, qui grâce à sa formation et ses connaissances des règlements afférents, peut entreprendre les travaux qui lui sont confiés et en estimer les dangers. Les circuits de gaz doivent être raccordés au MCS100FT uniquement par le SAV d'Endress+Hauser. ATTENTION : danger d'explosion en cas de gaz à mesurer explosif Ne pas utiliser le MCS100FT pour mesurer des gaz explosifs ou inflammables Un air instrument humide cause des dommages dans l'interféromètre. ► Toujours respecter les spécifications de l'air instrument (→ p. 101). Sur un MCS100FT avec FID-100FT : Equiper la bouteille de gaz de combustion d'un pressostat. Déclenchement, par ex. à 10 bar de pression restante (option). Prévoir un robinet d'arrêt de l'alimentation en H<sub>2</sub> à l'entrée de l'armoire système. Vérifier l'étanchéité de l'alimentation en H<sub>2</sub> à l'aide d'un détecteur de fuites.



Figure 5 Raccordements gaz sur le côté et le dessus

- 1 Poser la conduite gaz entre sonde de prélèvement et MCS100FT.
  - Observer les informations fournies avec les conduites de gaz avant de les poser.
  - Direction : côté armoire du raccordement électrique.
  - Laisser le surplus de conduite de gaz du côté de la sonde de prélèvement.
- 2 Poser le faisceau de câbles entre sonde de prélèvement et MCS100FT. Direction : quelconque.
- Préparer l'alimentation en air instrument (spécifications → p. 100, §9.3 et suivantes).
  Prévoir éventuellement un système de préparation d'air instrument.
- 4 Poser les conduits des gaz étalons. Faire attention à la propreté des tubes.



AVERTISSEMENT : risque d'explosion en cas de MCS100FT avec FID-100FT

Le raccord à vis (dont la position dépend de l'application) d'alimentation en hydrogène contient un limiteur de débit.

- L'arrivée d'hydrogène est marquée de l'inscription "H2".
- ► Ne pas modifier ce raccord à visser.
- Ne pas raccorder l'alimentation en hydrogène à un autre raccord.
- 5 Sur un MCS100FT avec FID-100FT :
  - Utiliser exclusivement des tubes en cuivre ou inox analytiquement purs pour l'alimentation en hydrogène.
  - Ne pas polluer l'intérieur des tubes lors du montage.

#### 3.4.1 Raccorder la sortie gaz

ATTENTION : gaz rejetés agressifs et dangereux pour la santé. Les gaz rejetés peuvent contenir des composants irritants ou dangereux pour la santé. Diriger les sorties de gaz du système de mesure vers l'air libre ou dans un conduit adapté. Ne pas relier le circuit d'évacuation des gaz avec celui de sous-ensembles ► plus sensibles (par ex. le refroidisseur). En raison de diffusions, des gaz agressifs peuvent endommager ces sous-ensembles. Observer les consignes de l'exploitant de l'installation. Poser un tuyau de gaz adapté. ļ La sortie de gaz doit être ouverte à la pression environnementale, ou peut ► être envoyée avec une faible dépression dans des tuyaux d'élimination. Ne pas plier ou pincer le tuyau du gaz d'échappement.. Il peut se produire des condensats dans les circuits de gaz d'échappement. Envoyer la sortie des condensats à l'aide d'un tuyau souple (PTFE) dans un ► récipient ouvert ou dans un tuyau d'évacuation. Toujours diriger le tuyau vers le bas. Diriger l'ouverture du tuyau loin d'obstacles ou de fluides. Protéger le tuyau du gel.

Raccorder un tube à la sortie gaz.

# 3.5 **Préparer l'installation électrique**

#### AVERTISSEMENT : dangers dus aux courants électriques

- La préparation du MCS100FT doit exclusivement être exécutée par un personnel électricien compétent, qui grâce à sa formation sur l'appareil et ses connaissances des règlements afférents, peut entreprendre les travaux qui lui sont confiés et en estimer les dangers.
  - Le câble d'alimentation du système doit être installé et protégé selon les règlements correspondants.
- Ne raccorder aucun câble signal électrique au MCS100FT. Confier le raccordement électrique du MCS100FT au SAV d'Endress+Hauser.

Figure 6

Raccordements électriques sur le toit de l'armoire du MCS100FT



- 1 Poser les câbles signaux.
- 2 Poser le faisceau de conduits de la sonde de prélèvement.
- 3 Préparer l'alimentation électrique.
  Consommation → »Caractéristiques techniques«
  Prévoir un système de coupure adapté.

### 3.6 **Interface Ethernet**



Lorsque le MCS100FT est piloté via Ethernet, il y a un risque d'accès non souhaité au MCS100FT via Ethernet.

Toujours exploiter le MCS100FT "derrière" un Firewall (pare-feu).

Figure 7





Confier la pose du câble Ethernet dans l'armoire du MCS100FT au SAV d'Endress+Hauser.

- Prise : RJ 45
- Type : TCP/IP Peer-to-Peer
- Paramètres de transmission : 10 Mbit/s Halfduplex
- Adresses (l'adresse IP ne doit pas être utilisée 2 fois) :
  - Adresse IP du SCU : voir étiquette autocollante sur la prise Ethernet.
  - Adresses IP et adresses des masques du sous-réseau du SCU et du MCS100FT : voir SOPAS ET (→ p. 14, § 2.4.1).

Si vous voulez modifier les adresses :

(*Remarque* : l'unité (MCS100FT, FID-100FT ou SCU) à relier et le PC doivent se trouver sur le même segment du réseau)

- a) Démarrer SOPAS ET.
- b) "Assistant scan".
- c) "Configuration".
- d) "Réglages auto IP" (cliquer sur "utiliser AutoIP").
- e) "Chercher".
- f) Cliquer sur l'appareil souhaité.
- g) "Editer".

#### 3.6.1 Connexion à un PC

Figure 8 MCS100FT avec PC via Ethernet



• Câble : croisé

#### Processus

► Connecter le câble Ethernet.

#### 3.6.2 Raccordement à un routeur ou un hub

Figure 9 MC

MCS100FT sur un hub



Un PC et une interface utilisateur peuvent être raccordés en même temps sur la SCU via un routeur ou un hub.

- Place de la connexion sur le routeur : quelconque.
- Câble : 1:1 (non croisé). Possibilité d'utiliser un câble croisé selon le type de routeur ou de hub.

#### Processus

► Connecter le câble Ethernet.

### 3.7 Modbus

 Informations sur le paramétrage de Modbus : → Manuel d'utilisation de la "SCU"

# 3.8 **OPC (Option)**

Faites faire l'installation du logiciel OPC par le SAV d'Endress+Hauser.

# MCS100FT

# 4 Mise en service

Mise sous tension Evaluation d'un fonctionnement sans défaut

# 4.1 **Personnes autorisées pour la mise en service**

!

Le MCS100FT ne doit être mis en service que par un personnel compétent, qui grâce à sa formation sur l'appareil et ses connaissances des règlements afférents, peut entreprendre les travaux qui lui sont confiés et en estimer les dangers.

#### 4.2

#### Avant de mettre sous tension...



AVERTISSEMENT : risque d'explosion en cas de MCS100FT avec FID-100FT
 Avant de mettre sous tension, vérifier que la concentration en H₂ dans l'armoire système est < 25 % de la limite inférieure d'explosion.</li>

- Vérifier : est ce que l'intérieur du MCS100FT est sec et propre ?
- Vérifier si la cartouche asséchante de l'interféromètre est sèche (→ p. 90, §7.2.3)?
- ► Sur un MCS100FT avec FID-100FT :
  - A l'aide d'un détecteur de fuites, vérifier si l'alimentation externe en hydrogène et si le raccordement de l'hydrogène à l'armoire sont étanches.
  - Est ce que la ventilation de l'armoire est garantie ? (Ouvertures d'évacuation d'air sur le toit de l'armoire ouvertes).
  - S'il y a un capteur de H<sub>2</sub> : vérifier le bon fonctionnement du détecteur de H<sub>2</sub>.
- Enclencher tous les fusibles ( $\rightarrow p. 94, \S8.1$ ).

#### Après une longue période d'arrêt (plusieurs semaines), vérifier en plus :

Alimentations en air instrument et en gaz de combustion (en cas de FID-100FT) présentes et propres ?



Un air instrument humide ou pollué causera des dégâts dans l'interféromètre.

► Toujours respecter les spécifications de l'air instrument (→ p. 101).

- ► Gaz étalons : date de péremption.
- Pression des gaz.
- Sortie du gaz libre de tout blocage ?
- Sonde de prélèvement prête à fonctionner ?
- Sur un MCS100FT avec FID-100FT : étanchéité de l'alimentation en H<sub>2</sub>.

Figure 10

### 4.3 Mettre sous tension le MCS100FT

- 1 Mettre sous tension le MCS100FT à l'aide de l'interrupteur ( $\rightarrow$  p. 15, §2.5.1) (position "ON").
- 2 Après quelques secondes, le logo apparaît.
- 3 Après quelques secondes, la DEL verte "POWER" s'allume.
- 4 Une barre de progession brune apparaît.
- 5 L'écran s'éteint quelques secondes.
- 6 Apparaissent alors une barre de progression bleue, une barre d'état grise et un symbole d'horloge à segments tournants.

Ce processus dure quelques minutes (en fonction du type et du nombre d'analyseurs raccordés).



- 7 L'écran de démarrage apparaît avec l'affichage des mesures (→ p. 33, §5.4). (préréglage de l'écran de démarrage : → p. 40, §5.6.6.)
- Figure 11 Ecran d'affichage des mesures (exemple)

SCU 25.05.10 MCS100FT 25.05.10										
/Syste	m Contro	I Unit/M	Aeasuring.	Meas	uring Scree	en 1	2			
Comp	onent	Com	ponent	Com	ponent	NN				
Unit		Unit		Unit		a.u.				
	701		17.3		126					
NN		NN		NN		NN				
a.u.		a.u.		a.u.		a.u.				
NN		NN		NN		NN				
a.u.		a.u.		<u>a.u.</u>		<u>a.u.</u>				
NN		NN		NN		Moas	iring			
a.u.		a.u.		a.u.		weas	unng			
							5			

8 Lorsque les deux champs d'états ( $\rightarrow$  p. 33, §5.4.1) sont verts, le MCS100FT se trouve en mode mesure.



Utilisation du MCS100FT  $\rightarrow$  p. 31, §5



Si le système ne passe *pas* en mode mesure : Signalisation de défaut, voir menu *MCS100FT/Diagnostic/journal* ( $\rightarrow$  p. 62, §5.7.8.2).

\_\_\_\_\_

# MCS100FT

# **5** Utilisation

Utilisation Messages d'états

# 5.1 **Console d'utilisation :**

L'utilisation du MCS100FT se fait à l'aide de l'écran tactile sur lequel vous pouvez entrer les données en le tapotant.

# +1

# Utilisation via le logiciel SOPAS ET (option)

Les menus d'utilisation et les représentations graphiques des mesures sont également disponibles de manière conviviale sur un PC extérieur via Ethernet (avec l'outil logiciel SOPAS ET → Manuel d'utilisation "SCU").

# 5.2 Entrée de texte

Lorsque l'on tapote sur une ligne qui nécessite une entrée de texte : un masque d'entrée de texte apparaît :

SCU MCS10	0FT								leasure
<		_				_	_	-	>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
a	a   s	5 0	e la	f	9   1	h j	i   ł	(	1
CAPS	z	x	с	v	b	n	m	,	-
12?						DEL	Cano	el	ок

• Touche "CAPS" : commutation caractères majuscules/minuscules.

- Si la DEL "CAPS" est allumée : les majuscules sont activées.

• Touche "12?" : commutation sur le pavé numérique et les caractères spéciaux

+ Les entrées de texte peuvent également se faire via SOPAS ET (p. 32, §5.1).

# 5.3 Horodatage



Réglage de la date et de l'heure de la console d'utilisation : Menu : System Control Unit/Parameter/Device (SCU/Paramétrage/Appareil) : → "Manuel d'utilisationSCU" et "Informations techniques SCU".

Le MCS100FT et le FID-100FT synchronisent automatiquement leur horodatage sur la SCU.

### 5.4 Affichage des mesures

Exemple d'affichage de mesure :

						— Champs d'états (→ p. 33, §5.4.1)
2 lignes d'états → p. 33, §5.4.1	SCU MCS10	0FT			25.05.10	– Date (jj.mm.aa) et Heure de la console d'utilisation
Niveau actuel du menu —	/Syster	m Contro onent	I Unit/Measuring/ Component	Measuring Scree Component	en 1 🛛 😰 🚉 NN	(→ § 5.4.1) Retour au niveau supérieur des
	Unit		Unit	Unit	a.u.	menus.
Cases de mesures —		701	17.3	126		Au lieu des champs <i>"Date</i> et <i>Heure"</i> le
→ p. 41, §5.6.6.1	NN		NN	NN	NN	champ <i>Measure</i> apparait.
Un fond brun clair signifie :	a.u.	r	a.u.	a.u.	a.u.	
l'analyseur correspondant est						Measure
riouro	NN		NN	NN	NN	
neure	a.u.		<u>a.u.</u>	a.u.	a.u.	En touchant " <i>Measure</i> " vous revenez à l'affichage des mesures.
	NN		NN	NN	Measuring -	Mada da fanatiannamant du
	a.u.		a.u.	a.u.	5	Mode de fonctionnement du MCS100FT avec code d'état (unique- ment pour usage interne)

- Pour quitter le menu : appuyer sur <u>appuyer</u>
- Paramétrage de l'affichage des mesures → p. 40, §5.6.6

#### 5.4.1 Lignes d'états

La SCU a deux lignes d'états :

- Ligne d'état supérieure : ligne d'état de la SCU (unité de commande de niveau plus élevé).
- Ligne d'état inférieure : ligne d'état de l'analyseur actuel sélectionné (MCS100FT ou FID-100FT)

Les lignes d'état contiennent des champs d'état (selon le paramétrage) pour afficher l'état de l'appareil correspondant.

Lignes d'état de la SCU → Paramétrage → Manuel "Informa- tions techniquesSCU") /	SCU MCS100FT /System Contro	Unit/Measuring/	Measuring Scree	25.05.10 en 1	—Champs d'états au-dessus : champ d'état de la SCU en-dessous : champ d'état de l'analyseur
Ligne d'état de l'analyseur $^{/}$ (MCS100FT ou FID-100FT), dont la case de mesure ( $\rightarrow$ p. 41,	Component Unit 701	Component Unit 17.3	Component Unit 126	NN a.u.	
§ 5.6.6.1) est activee (fond brun clair ).	NN _a.u	NN a.u.	NN a.u.	NN a.u.	

#### Signification des Champs d'état

Abréviation	Couleur	Signification	Cause
None	verte	Fonctionnement en ordre de marche	
MReq, M		Requête de mainte- nance	Une fonction de l'appareil sera altérée très bientôt.
С	jaune	Contrôle du fonction- nement	Un test interne de l'appareil est en cours.
U	-	Incertain	Etat de l'appareil incertain.
F	rouge	Panne	Panne

			/	<sup>–</sup> Champs d'états
SCU		F MReq C	<b>v</b> 25.05.10	au-dessus : champ d'état de la SCU
MCS100FT		<b></b>		en-dessous : champ d'état de l'analyseur
/System Contro	ol Unit/Measuring	/Measuring Scree	en 1 🛛 😰 🔁	
Component	Component	Component	NN	
Unit	Unit	Unit	a.u.	
701	17 3	126-		- Etat de la case de mesure :
101	17.0	120		
NN	NN	NN	NN	- Bianche : mesure en ordre
a.u.	a.u.	a.u.	a.u.	- Jaune : requête de maintenance/état incertain
				- Rouge : panne
				5
NN	NN	NN	NN	
a.u.	a.u.	a.u.	a.u.	
+i s	a présence e CU (→ Mani	et la logique c Jel "Informati	les champs d ions techniqu	l'états dépendent du paramétrage de la Jes SCU") ou de l'analyseur.

#### Lorsqu'un champ d'état s'allume en jaune ou rouge vous pouvez procéder comme suit :

- Tapoter la case colorée : la ligne d'état inférieure affiche alors l'état de l'analyseur concerné.
  - Si aucun analyseur ne présent de défaut : la cause setrouve alors dans la SCU.
- ► Tapoter jusqu'à ce que le choix des menus apparaisse (→ p. 35, §5.5) et sélectionner le menu de l'analyseur concerné ou de la SCU.
- Sélectionner le menu Diagnosis (diagnostic) (dépend de l'analyseur).



Habituellement, la ligne d'état de la SCU est paramétrée en "alarme groupée". Cela signifie qu'un message défaut d'un analyseur qui n'est *pas* affiché apparaîtra comme message d'état dans la ligne d'état de la SCU.

#### 5.5 **Arborescence des menus - où trouve t-on ?**

En tapotant (plusieurs fois) sur la touche 🔂 on remonte à l'origine des menus.

#### 5.5.1 Niveau supérieur des menus

:

**+1** 

Lors de l'utilisation du MCS100FT, vous trouverez des arborescences de menus autonomes



- System Control Unit SCU (unité de supervision)
- MCS100FT (partie de l'analyseur en armoire MCS100FT)
- FID-100FT (analyseur) (option)

Menus de l'unité de commande SCU $\rightarrow$ p. 36, § 5.5.2 et $\rightarrow$ p. 39, § 5.6	SCU MCS	100FT Measuring
Menus de l'analyseur MCS100FT $\rightarrow$ p. 37, §5.5.3 et $\rightarrow$ p. 50, §5.7		System Control Unit
Menus du FID-100FT (option)		MCS100FT
→ p. 38, §5.5.4 et → p. 70, §5.8	1	FID-100FT
Sélection de la langue. Après modification de la langue : redémar- rer la SCU (Reset).		
		Language
MCS100FT (Reset)	0	Restart the System Control Unit
Les menus dépendent en	partie	e du niveau utilisateur (protégé par mot de

passe  $\rightarrow$  p. 51, §5.7.3).

Dans ce qui suit, les menus des *deux niveaux d'utilisation* sont représentés, seuls cependant sont décrits ceux dont l'utilisation n'est pas protégée.

# 5.5.2 Arborescence des menus du System Control Unit (SCU)

Arborescence des menus	Explication
SCU	
Login (session)	$\rightarrow$ p. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Device (Charger tous les paramètres de l'appareil)	→ p. 51, §5.7.4
Start Screen (écran de démarrage)	→ p. 40, §5.6.6
Measuring Sceren (affichage mesures)	→ p. 40, § 5.6.6
Measuring Screen (affichage mesures) 18	→ p. 40, § 5.6.6  Measuring sceren (affichage mesures)
Diagnosis (diagnostic) (de la SCU)	→ p. 43, §5.6.7
Logbook (journal)	→ p. 43, §5.6.7.1
Device (Info appareils)	→ p. 44, § 5.6.7.2
Cyclic Trigger (synchro cyclique)	→ p. 44, §5.6.7.3
Parameter (paramétrage)	$\rightarrow$ Manuel "Informations techniques SCU"
Measuring Screen (Affichage mesures)	
1/0 ( <i>E</i> /S)	
Formulas (formules)	
Status (états)	
Variables and Functions (Variables et fonctions)	
Sequence Controls (programmes séquentiels)	
Test Gas Table (tableau gaz test)	[1]
Logbook (journal)	
Logbook Texts (TXTi) (textes journal)	
Modbus	
Device (appareil)	
Operating States Change (Changement de mode de fonctionnement)	[1]
Maintenance	→ p. 45, §5.6.9
Tests	→ p. 45, §5.6.9.1
Manual Adjust (réglage manuel)	[1]
Hardware Reset (RAZ matériel)	→ p. 49, §5.6.9.3

<sup>1</sup> Ce menu n'est pas utilisé dans le SCU. Veuillez utiliser le menu correspondant du MCS100FT ou du FID-100FT.
## 5.5.3 Arborescence menus du MCS100FT

Arborescence des	Explication
menus	
MCS100FT	—
Login (session)	→ p. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Device (Charger tous les paramètres de l'appareil)	→ p. 51, §5.7.4
Measured Values (mesures)	$\rightarrow$ p. 52, §5.7.5 $\leftarrow$ affichage valeurs brutes
Parameters (paramètres)	→ p. 52, §5.7.6
Device Parameters (paramètres appareil)	_ → p. 53, §5.7.6.1
Temperature Control (régulation de température)	_ → p. 54, §5.7.6.2
Pressure Control (régulation de pression)	_ → p. 54, §5.7.6.3
Logbook (journal)	_ → p. 54, § 5.7.6.4
Adjustment (réglages)	→ p. 55, § 5.7.7
Automatically (automatique)	_ → p. 55, § 5.7.7.1
Adjustment manual IR Components (réglage manuel des composants IR)	→ p. 57, §5.7.7.2
Parameters (paramètres)	→ p. 58, §5.7.7.3
Diagnosis (diagnostic)	→ p. 61, §5.7.8
Device Information (info appareil)	→ p. 61, §5.7.8.1
Logbook (journal)	_ → p. 62, §5.7.8.2
Driftcheck (QAL3) with span gas (contrôle dérive avec gaz étalon)	→ p. 66, §5.7.8.3
Driftcheck (QAL3) without span gas (contrôle dérive sans gaz étalon)	→ p. 66, §5.7.8.4
Energy values (valeurs énergie)	→ p. 66, §5.7.8.5
Sensor Values (Valeurs des capteurs)	→ p. 67, §5.7.8.6
Maintenance	→ p. 69, §5.7.9
Operating Mode Switch (Changement de mode de fonctionnement)	→ p. 69, §5.7.9.1
Status Reset (RAZ états)	→ p. 69, §5.7.9.2

# 5.5.4 Arborescence menus du FID-100FT

Arborescence des menus	Explication
FID-100FT	-
Login (session)	→ p. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Device (chargement de tous les paramètres de l'appareil)	→ p. 51, §5.7.4
Measured value (affichage mesures)	$\rightarrow$ p. 70, §5.8.3 $\leftarrow$ affichage valeurs brutes
Language(langue)	→ p. 71, §5.8.4
Parameters (paramètres)	→ p. 71, §5.8.5
Measured value display (affichage mesures)	→ p. 71, §5.8.5.1
Measuring range (plage de mesure)	→ p. 72, §5.8.5.2
Span gas setting (paramètres gaz référence)	→ p. 72, §5.8.5.3
Sample gas name (nom gaz à mesurer)	→ p. 72, §5.8.5.4
Device parameters (paramètres appareil)	→ p. 73, §5.8.5.5
Gas timing (durées gaz)	→ p. 73, §5.8.5.6
Adjustment (réglages)	→ p. 74, §5.8.6
Zero and responsivity (zéro et référence)	→ p. 74, §5.8.6
Zero (point zéro)	→ p. 74, §5.8.6
Responsivity (point de référence)	→ p. 74, §5.8.6
Diagnosis (diagnostic)	→ p. 75, §5.8.7
Operating mode (mode opératoire)	→ p. 75, §5.8.7.1
Adjustment results (réglage FID)	→ p. 76, §5.8.7.2
Logbook (journal)	→ p. 77, §5.8.7.3
Maintenance	→ p. 79, §5.8.8
Ignition (allumage)	→ p. 79, §5.8.8.1
Operating Mode (Changement de mode de fonctionnement)	→ p. 79, §5.8.8.2
Test gas switch (enclencher gaz tests)	_ → p. 80, §5.8.8.3

# 5.6 Arborescence des menus du "System Control Unit" (SCU)

# 5.6.1 Arborescence des menus

+1→ Arborescence complète des menus→ p. 36, §5.5.2

# 5.6.2 Choix du menu

SCU MCS100FT Measure /System Control Unit/	
🔑 Login	→ p. 39, §5.6.3
Upload all Parameters from Device	→ p. 39, §5.6.4
Start Screen	→ p. 40, §5.6.6
Measuring	→ p. 40, §5.6.6
Diagnosis	→ p. 43, §5.6.7
Parameter	ightarrow Manuel "Informations techniques SCU"
Maintenance	→ p. 45, §5.6.9

# 5.6.3 Login (Niveau utilisateur)

Menu : System Control Unit/Login

**torrespond** au menu du MCS100FT : MCS100FT/Login  $\rightarrow$  p. 51, §5.7.3

# Mot de passe

Niveau utili- sateur	Désignation	Actions autorisées	Mot de
1	None (sans)	Visualisation des valeurs mesurées et des paramètres	pas de mot de passe
3	Authorized user (Utilisa- teur autorisé)	Démarrage d'actions et modification des paramètres	HIDE <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le mot de passe paramétré en standard est : HIDE (caractères majuscules).

Remarque : le mot de passe doit être modifié pour les utilisateurs autorisés !

- Modifier le mot de passe après la première connexion avec le mot de passe «HIDE».
- Se déconnecter après la modification puis se reconnecter.



# 5.6.4 Charger tous les paramètres de l'appareil

*Menu :* System Control Unit/Upload all Parameters from Device (SCU/Charger tous les paramètres de l'appareil)

Pour protéger l'accès aux paramètres critiques, les paramètres sont dotés d'un niveau d'utilisateur. Cela signifie que seul le SAV peut importer un paramétrage complet dans l'appareil. L'opérateur autorisé peut utiliser la fonction existante pour restaurer un paramétrage enregistré dans l'appareil.

Les paramètres actuels de la mémoire du SCU sont chargés dans la partie utilisation du SCU.

Il n'y a pas d'autre demande : en tapotant le menu, le chargement des paramètres commence.



Si des paramètres doivent être éventuellement changés dans le SCU via Ethernet (par ex. via SOPAS ET) :

 Avant de modifier les paramètres, exécuter le menu "Charger tous les paramètres de l'appareil".

## 5.6.5 Ecran de démarrage

Menu : System Control Unit/Start screen

L'écran de démarrage apparaît automatiquement après le démarrage de la SCU ou après avoir effleuré le champ "Measure".

On peut choisir l'écran de démarrage souhaité à partir de la liste des affichages de mesure  $(\rightarrow \S5.6.6)$ .

SCU MCS100FT /System Control Unit/Start screen	Measuring	
Select the Startup screen here		
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 1	Menu pop-up.	
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 1	pour choisir l'écran de démarrage	ie sou-
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 1	haité (affichage mesures).	,
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 2		
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 3		
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 4		
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 5		
/System Control Unit/Measuring/Measuring Screen 6		

## 5.6.6 Affichage des mesures

Menu : System Control Unit/Measuring

Choisir l'affichage mesure souhaité à partir de la liste proposée.

SCU	Measuring	
Menu : System Control Unit/Measuring	? 🖭	
Measuring screen 1		— Tapoter sur l'affichage souhaité.
Measuring screen 2		

- Les affichages des mesures sont composés de :
  - cases de mesures ( $\rightarrow$  p. 41, §5.6.6.1)
  - bargraphes ( $\rightarrow$  p. 42, §5.6.6.2)
  - enregistreur linéaire (→ p. 42, §5.6.6.3)
- Paramétrage des affichages des mesures (→ Manuel "Informations techniques SCU")

Intervalle d'actualisation de l'affichage : env. 1 sec.

40

**+Ť** 

#### 5.6.6.1 Case de mesure (description)

Une cas de mesure représente une mesure *numérique*. (Préréglage de la case : $\rightarrow$  Manuel "Informations techniques SCU") Exemple d'affichage de mesure :



Tapoter sur une case de mesure active cette case.

- La case activée est marquée en brun clair.
  - Si NN (au lieu d'un composant) ou a.u. (au lieu de l'unité) est affiché :
     il n'y a pas de mesure associée.
  - Si une case de mesure a un fond grisé :
  - cette case de mesure n'est pas utilisée ( $\rightarrow$  Manuel "Informations techniques SCU").
- Dans la ligne d'état se trouve affiché l'état de l'analyseur qui est associé à la case de mesure soulignée en (*brun clair*).

## Mise à l'échelle (case de mesure, bargraphe, enregistreur analogique)

En tapotant une case de mesure *activée*, un masque apparaît pour calibrer la case de mesure :



#### 5.6.6.2 **Représentation en bargraphe (description)**

La représentation sous forme de bargraphe représente la mesure sous forme de barre. (Préréglage de la représentation en bargraphe : $\rightarrow$  Manuel "Informations techniques SCU") Exemple de bargraphes :





Signification et réglages :  $\rightarrow$  Case de mesure ( $\rightarrow$  p. 41, §5.6.6.1)

#### 5.6.6.3 Enregistreur graphique (description)

L'enregistreur graphique représente au max. 8 mesures dans un diagramme y/t. (Préréglage de l'enregistreur graphique : $\rightarrow$  Manuel "Informations techniques SCU") Exemple d'enregistrement graphique :



## 5.6.7 Diagnostic

Menu : System Control Unit/diagnosis

SCU MCS100FT	Measure	
/System Control Unit/Diagnosis/	2 1	
Logbook	→§5.6.7.1	
Device	→ p. 44, §5.6.7	<i>.</i> 2
Cyclic Trigger	→ p. 44, §5.6.7	'. <b>3</b>

## 5.6.7.1 Journal

Menu : System Control Unit/diagnosis/logbook Dans ce menu, on effectue les réglages du journal de la SCU L'utilisation du journal de la SCU correspond à celle du MCS100FT (→ p. 62, §5.7.8.2).

### Entrées dans journal

Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>
Failure Classement "F" dans le journa en <i>roug</i> e	al, le champ d'états sur la cons	ole d'utilisation ( $\rightarrow$ p. 33, § 5.4) s'allume
Global Failure	Etat d'un analyseur	Défaut de l'analyseur.
DeviceOff	Défaut de liaison	
NotPresent		
Mismatched	Le logiciel de l'analyseur n'est pas compatible avec le jeu de données enregistré dans la SCU.	Mettre hors tension la SCU puis le remettre sous tension.
CouldntGetChecksum		
CouldntRegisterDeviceIdent		
CouldntReadProcIndex		
CouldntReadDeviceIdent		Veuille vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.
CouldntReadOpState		
NoOpStateDescriptor		
CouldntReadOpStateDes- criptor	Défaut interne	
CouldntAddDiag		
CouldntReadProcDescr		
CouldntAddProcVal		
CouldntAddInpVal		
CouldntAddCtlVal		
UnknownValType		
CouldntGetNextCMV		
Maintenance Classement "M" dans le journ en <i>jaune</i>	ial, le champ d'états sur la cons	sole d'utilisation ( $\rightarrow$ p. 33, §5.4) s'allume
Global Failure	Etat d'un analyseur	Défaut de l'analyseur.
Extended Classement "X/E" dans le jou	rnal, sinon pas d'autre affichag	je

Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>
	La plage d'entrée de l'entrée analogique x est dépassée.	Vérifier la source de courant externe.
OVO (OverloadOnx)	Le courant souhaité à la sor- tie analogique x n'a pas été atteint.	Vérifier la charge externe.
PFO (PowerFault)	Défaut d'une tension interne	Vérifier les tensions aux noeuds du réseau CAN
CONF (Config.Err)	Les modules trouvés ne cor- respondent pas au préré- glage	Accorder les modules avec le préréglage.
COM (I2C-Communication)	Défaut de communication aux noeuds NO	Vérifier la position des modules E/S.
Global Failure	Etat d'un analyseur	Défaut de l'analyseur.
Uncertain Classement "U" dans le journ en <i>jaune</i>	al, le champ d'états sur la cons	sole d'utilisation ( $\rightarrow$ p. 33, §5.4) s'allume
Global Failure	Etat d'un analyseur	Défaut de l'analyseur.
Initialising	Construction de la liaison en cours	
Check Classement "C" dans le journ en <i>jaune</i>	al, le champ d'états sur la cons	sole d'utilisation ( $\rightarrow$ p. 33, §5.4) s'allume
Global Failure	Etat d'un analyseur	Défaut de l'analyseur.

<sup>1</sup> Si le défaut persiste : adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.

#### 5.6.7.2 Infos appareil

*Menu : System Control Unit/Diagnosis/Device* Ce menu renferme le numéro de version du SCU.

SCU MCS100FT		Measure
/ System Control Unit/Diagnosis/Device		? 主
Serial Number	XXXXXXXX	
Installation Package	уууууууу	

Ayez ce numéro à portée de main si vous avez une question à poser au SAV à propos de la SCU.

#### 5.6.7.3 Synchro cyclique (CTi)

**+i** 

Menu : System Control Unit/diagnosis/Cyclic trigger Liste des heures de démarrage suivants.

Paramétrage des synchros cycliques→ Manuel "Informations techniques SCU"

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/Diagnosis/Cyclic Trigg	er 🛛 🕐 🔁
CT 1	NULL
CT 2	NULL
etc.	NULL

Désignation	Remarque
CTi	Nom du déclencheur cyclique

## 5.6.8 Paramétrage

Menu : System Control Unit/parameter

Ce menu permet de paramétrer la SCU :

- Affichage mesures
- Commande du MCS100FT
- Journal
- Interfaces
- etc.

+ Paramétrage de la SCU  $\rightarrow$  Informations techniques "SCU".

## 5.6.9 Maintenance

Menu : System Control Unit/Maintenance

SCU MCS100FT //System Control Unit/Maintenance/	
Tests	→ p. 45, §5.6.9.1
Manual Adjust	→ p. 49, §5.6.9.2
Hardware Reset	→ p. 49, §5.6.9.3
Maintenance Mode	→ p. 49, §

#### 5.6.9.1 **Tests**

*Menu : System Control Unit/Maintenance/Tests* Dans ce menu, on peut tester les interfaces analogiques et binaires.

SCU MCS100FT /System Cont	trol Unit/Maintenance/Tests	
Digital I	Input	→ p. 46
Digital 0	Output	→ p. 47
Analog	Input	→ p. 48
Analog	Output	→ p. 49
+ <b>i</b>	Explications des menus interfaces : $\rightarrow$ N SCU"	Manuel "Informations techniques

Le champ "Save" n'a pas de signification.

## • Entrées binaires

Menu : System Control Unit/Maintenance/Tests/Digital Input

SCU MCS10	0FT	inton	anco/T	osts/Digital	Innut	Measure
Save	Mark	-	Test		mput	
Index	Module	-		Name		Inverted
1	N1M01DI01(DI04)		di1:Switch Main/Meas		<b>V</b>	
2	N1M01DI02(DI04)				di2	
3	N1M01DI03(DI0	4)			di3	
etc.						P

"Marquer" les tests souhaités et exécuter les tests avec "Test".
 Le menu de test suivant apparaît :

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Ur	nit/Maintenance/Tests/Digital Input 📀 😰
	Index 1
	Module N1M01DI01(DI04)
	DI(n)I [State]
	DI(n) [Source]
	Cancel
Désignation	Remarque

Désignation	Remarque
Index	Numéro de l'entrée choisie. Apparaît automatiquement.
Module	Adresse topographique ( $\rightarrow$ Manuel "Informations techniques SCU "). Apparaît automatiquement.
DI(n)I [State]	Valeur calculée de la [Source ] ("Inverted" est pris en compte).
DI(n) [Source]	DEL éteinte : contact physique ouvert. DEL allumée : contact physique fermé.

• Sorties binaires :

Menu : System Control Unit/Maintenance/Tests/Digital Output

SCU MCS10	0FT							Measure
/System C	Contro	ol Unit/Mair	nten	ance/Te	sts/Digital Out	tput		2 🖻
Save		Mark		Test				
Index		Module			Source		In	verted
1	N1M	N1M02DO01(DO04)			bv	11	~	
2	N1M02DO02(DO04)			bv'	12			
3	N1M02DO03(DO04)			s26	e9			
etc.								

"Marquer" les tests souhaités et exécuter les tests avec "Test".
 Le menu de test suivant apparaît :

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/Main	tenance/Tests/Digital Output 👘 😰 🔝
1217	Index 1
	Module N1M02DO01(DO04)
	Test Parameter 🔽
	DO(n)O [State]
	DO(n) [Source]
The second second	Cancel
Désignation	Remarque
Index	Numéro de la sortie choisie. Apparaît automatiquement.
Module	Adresse topographique ( $\rightarrow$ Manuel "Informations techniques SCU " ). Apparaît automatiquement.
Test Parameter	Pas de cochage : le contact physique doit être ouvert. Cochage : le contact physique doit être fermé.
DO(n)O [State]	DEL éteinte : relais enclenché. DEL allumée : relais retombé.
DO(n) [Source]	DEL éteinte : spécification du programme : le contact physique doit être ouvert. DEL allumée : spécification du programme : le contact physique doit être fermé.

## • Entrées analogiques

Menu : System Control Unit/Maintenance/Tests/Analog Input

SCU MCS	100F	т		<b>-</b>	Measure					
/System Control Unit/Maintenance/Tests/Analog Input										
Sav										
Index		Module	Nom	Unit	Gas Condition	Zero	Range Start	Range End		
1	N1M	14AI01(AI02)	ai1	4mA		4mA	0.0E00	1,0E02		
2	N1M	14AI02(AI02)	ai2	4mA		4mA	0.0E00	1,0E02		
3	N1M	14AI03(AI02)	ai3	4mA		4mA	0.0E00	1,0E02		
etc.										

"Marquer" les tests souhaités et exécuter les tests avec "Test".
 Le menu de test suivant apparaît :

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/Mair	itenance/Tests/Analog Input
	Index 1
	Module N1M14AI01(AI02)
	Al(n)I [mA] 12
	Al(n) [phys. Unit] 701
	Cancel
Désignation	Remarque
Index	Numéro de l'entrée choisie. Apparaît automatiquement.
Module	Adresse topographique ( $\rightarrow$ Manuel "Informations techniques SCU"). Apparaît automatiquement.
AI(n)I [mA]	Intensité mesurée sur l'entrée analogique.
Al(n) [phys. Unit]	Mesure physique convertie.

### • Sorties analogiques

Menu : System Control Unit/Maintenance/Tests/Analog Output

SCU MCS100FT										
/System Control Unit/Maintenance/Tests/AnalogOutput										
Save Mark Test										
Index	Module	Source	Zero	Range1 Start	Range1 End	Range1 active	Range2 Start	Range2 End	Range2 active	
1	N1M10AO01(AO02)	rv1	4mA	0,0E00	1,0E02		0,0E00	1,0E02		
2	N1M10AO02(AO02)	rv2	4mA	0,0E00	1,0E02	~	0,0E00	1,0E02		
3	N1M11AO02(AO02)	rv3	4mA	0,0E00	1,0E02		0,0E00	1,0E02		
etc.										

# "Marquer" les tests souhaités et exécuter les tests avec "Test". Le menu de test suivant apparaît :

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/M	aintenance/Tests/AnalogOutput 📀 😰
Sec. S	Index 1
	Module N1M10AO01(AO02)
	Test Parameter [mA] 12
	AO(n)O [mA] 12
	AO(n) [phys. Unit] 701
	Cancel
Désignation	Remarque
Index	Numéro de la sortie choisie. Apparaît automatiquement.
Module	Adresse topographique ( $\rightarrow$ Manuel "Informations techniques SCU"). Apparaît automatiquement.
Test Parameter [mA]	Entrée : consigne de l'intensité à sortir.

Valeur mesurée de l'intensité en sortie.

# 5.6.9.2 Réglage manuel



AO(n)O [mA]

AO(n) [phys. Unit]

Ce menu n'est pas utilisé dans le SCU.

Veuillez utiliser le menu correspondant du MCS100FT ou du FID-100FT.

Valeur de sortie convertie dans l'unité physique.

#### 5.6.9.3 Hardware Reset

Menu : System Control Unit/Maintenance/Hardware Reset Ce menu exécute un redémarrage de la SCU et par suite du MCS100FT.

SCU MCS100FT	-	Measure
/System Control Unit/Maintenance/Hardware Reset		? 🔁
Hardware Reset		

# 5.7 Menus du MCS100FT

# 5.7.1 Arborescence des menus

+13

Arborescence complète des menus  $\rightarrow$  p. 37, §5.5.3

# 5.7.2 Choix du menu

Menu : MCS100FT

Le menu MCS100FT permet d'accéder à l' Analyseur du MCS100FT.

SCU MCS	100FT Measur	e
/MCS	S100FT/ (?) 1	
P	Login	→ p. 51, §5.7.3
٢	Upload all Parameters from Device	→ p. 51, §5.7.4
	Measured Values	→ p. 52, §5.7.5
	Parameters	→ p. 52, §5.7.6
	Adjustment	→ p. 55, §5.7.7
	Diagnosis	→ p. 61, §5.7.8
	Maintenance	→ p. 69, §5.7.9

# 5.7.3 Login (Niveau utilisateur)

Menus : MCS100FT/Login et FID-100FT/Login



Niveau utili- sateur	Désignation	Actions autorisées	Mot de
1	None (sans)	Visualisation des valeurs mesurées et des para- mètres	pas de mot de passe
3	Authorized user (Utilisateur auto- risé)	Démarrage d'actions et modification des para- mètres	HIDE <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le mot de passe paramétré en standard est : HIDE (caractères majuscules).

Remarque : le mot de passe doit être modifié pour les utilisateurs autorisés !

- Modifier le mot de passe après la première connexion avec le mot de passe «HIDE».
- Se déconnecter après la modification puis se reconnecter
- Si, dans le niveau utilisateur 3, il n'y a pas d'entrée dans une période de 30 minutes, une fenêtre de dialogue apparaît demandant de confirmer que vous restez à ce niveau.
- Au niveau d'utilisation 1, les menus du niveau 3 ne sont pas représentés ou bien les entrées dans les menus du niveau 3 sont bloquées. Les champs dont l'accès est bloqué sont alors *gris*és.



## 5.7.4 Charger tous les paramètres de l'appareil

#### Menu : MCS100FT

Les paramètres actuels de l'analyseur MCS100FT ou du FID-100FT sont chargés dans la console d'utilisation.

Il n'y a pas d'autre demande : en tapotant le menu, le chargement des paramètres commence.



Si des paramètres doivent être éventuellement être changés dans un MCS100FT ou un FID-100FT via Ethernet (par ex. via SOPAS ET) :

 Avant de modifier les paramètres, exécuter le menu "Charger tous les paramètres de l'appareil".

#### 5.7.5 Mesures

Menu : MCS100FT/Measured Values

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Measured Values	? 🔁
HCI mg/m3	
0,366	
HF mg/m3	
19.565	
NH3 mg/m3	
2,736	
CO mg/m3	
9,976	

Ce menu affiche les mesures *non corrig*ées (pas de correction d'humidité, pas de valeur moyennée ; les sensibilités transversales sont corrigées) de l'analyseur MCS100FT.

Les mesures brutes sont transmises à la SCU où elles sont recalculées (moyenne et conversion en "fumée sèche").

Les valeurs recalculées sont affichées dans le menu System Control Unit/Measuring (→ p. 40, §5.6.6).

• Intervalle de remise à jour : env. 20 secondes.

## 5.7.6 Paramètres

Menu: MCS100FT/Parameters

SCU McS100FT Mesure	
Device Parameters	→ p. 53, § 5.7.6.1
Temperature Control	→ p. 54, § 5.7.6.2
Pressure Control	→ p. 54, § 5.7.6.3
Logbook	→ p. 54, §5.7.6.4



Si des paramètres doivent être éventuellement changés dans un MCS100FT via Ethernet (par ex. via SOPAS ET) :

Avant de modifier les paramètres, exécuter le menu "Charger tous les paramètres de l'appareil" → p. 51, §5.7.4.

#### 5.7.6.1 Paramètres appareil

Menu : MCS100FT/Parameter/Device Parameters

SCU MCS100FT /MCS100FT/Parameter/Device Parameters	Measure	
Device Parameters		→ p. 53
Device Parameter Time		→ p. 53
Device Parameter IR-Cube		→ p. 53

#### Paramètres appareil

SCU MCS100FT	Measure
//MCS100FT/Par/Device Parameters/Device Parameters	? 主
Measurement Cell Optical Path Length 8,48 m	

Désignation	Remarque
Measurement Cell Optical Path Length	Affichage de la longueur optique de la cellule de gaz

#### **Device parameter Time**

SCU MCS100FT		Measure
/MCS100FT/Par/Device Par/Device Par.	Times	? 🔁
Pre-Measuring Duration	170 s	
Back-Purging Duration	180 s	
Back-Purging, Period	20 s	
Back-Purging, Pulse Length	10 s	

En touchant un champ, un masque d'entrée apparaît.

Désignation	Remarque
Pre-Measuring Duration ( <i>Durée de la prémesure</i> )	Lorsque le système passe en mode "mesure" : la période entrée est définie comme état de "préme- sure". Le comportement du MCS100FT (sorties analogiques, signaux d'états, etc.) dépend du paramétrage.
Back-Purging Duration (Durée rétrosoufflage)	Durée du cycle de rétrosoufflage.
Back-Purging, Period (Intervalle entre rétrosoufflages)	L'intervalle dans lequel la "durée du choc" doit être entrée
Back-Purging, Pulse Length (Durée du choc du rétrosoufflage)	Temps pendant lequel il y a rétrosoufflage.

#### **Device parameter IR-Cube**

SCU MCS100FT	6	Measure
/MCS100FT/Par/Device Par/Device Par	IR-Cube	? 主
IRC Operator		
IRC Sample Name	Measure	
IRC Sample Form	normal	

En touchant un champ, un masque d'entrée apparaît.

Désignation <sup>1</sup>	Remarque
IRC Operator (Utilisateur IRC)	Entrée libre
IRC Sample Name (Nom échantillon IRC)	Entrée libre
IRC Sample Form (Forme échantillon IRC)	Entrée libre

<sup>1</sup> IRC: IR-Cube

#### 5.7.6.2 **Régulation de température**

*Menu : MCS100FT/Parameters/Temperature Control* Dans ce menu, les consignes de température sont affichées [°C].



#### 5.7.6.3 **Régulation de pression**

Menu : MCS100FT/Parameters/Pressure Control

Dans ce menu, les consignes de pression sont affichées [hPa].

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Parameters/Pressure Control	? 🔁
Measurement Cell Pressure Setpoint (P1) 850hPa	
Ejector Inlet Pressure Setpoint (P2) 750hPa	

## 5.7.6.4 Journal

#### Menu: MCS100FT/Parameters/Logbook

Dans ce menu, on effectue les réglages du journal ( $\rightarrow$  p. 62, §5.7.8.2) de l'analyseur du MCS100FT.

(La SCU a un propre réglage de son journal  $\rightarrow$  p. 43, §5.6.7.1)

SCU MCS100FT			Measure
/MCS100FT/Parameters/Logbook			? 🔁
Warning: Deletes all logbook entries Compression Mode	c e	Compressed Uncompressed	
Storage Mode	c e	Warning Ring Buffer Mo	ode

Désignation	Remarque
Compression Mode (Compression) :	Lorsqu'un défaut survient :
- Compressed (compressé) :	- un compteur de défaut est incrémenté.
- Uncompressed (non compressé) :	- l'information défaut est sauvegardée.
Storage Mode (Lorsque la mémoire est pleine) :	Lorsque la mémoire journal est pleine :
- Warning (alerte):	- une information est donné et il n'y a plus d'entrée en mémoire.
- Ring Buffer Mode (Mode FIFO) :	<ul> <li>les plus vieilles entrées sont remplacées par les plus récentes.</li> <li>Il n'y a <i>aucune</i> information correspondante affichée.</li> </ul>

En cas de modification du paramétrage, le contenu du journal est effacé.

## 5.7.7 Réglages

#### IMPORTANT : mauvais réglage en cas de capteur d' 0<sub>2</sub> sec

Lors du réglage du capteur d' $O_2$ , celui ci ne doit pas avoir été longtemps utilisé auparavant pendant longtemps avec un gaz sec.

 Faire, par ex., le réglage du capteur d' O<sub>2</sub> avant que d'autres composants soient calibrés avec un gaz sec.

Menu : MCS100FT/Adjustment

SCU MCS100FT /MCS100FT/Adjustment	Measure	
Automatically		→ p. 55, §5.7.7.1
Adjustment manual IR Components		→ p. 57, §5.7.7.2
Parameter		→ p. 58, §5.7.7.3

### 5.7.7.1 **Réglage automatique**

Menu: MCS100FT/Adjustment/Automatically

Ce menu permet de démarrer des processus de réglage et contrôle qui se déroulent ensuite automatiquement.

En tapotant sur les composants affichés, on peut choisir uniquement les composants qui doivent être contrôlés.



Avant de quitter le menu, tapoter sur : "activate all used components" (activer tous les composants utilisés), sinon, dans certaines conditions, tous les composants utilisés ne sont pas testés lors du déroulement automatique des contrôles.

Pour afficher à nouveau tous les composants, taper sur : "activate all used components".

#### Réglage automatique

*Menu:* MCS100FT/Adjustment/Automatically/Automatic 02 adjustment (MCS100FT/ Réglages/Automatique/Réglage automatique 02)

SCU MCS100FT	Measure	
/MCS100FT/Adjustment/Automatically/ Aut. O2 adjustment	? 🔁	
O2 Sensor Driftcheck		
O2 Sensor Adjustment		

Désignation	Remarque
O2 Sensor Driftcheck	Contrôle dérive du capteur $O_2$ .
(Contrôle de la dérive du capteur O2)	Préréglage $\rightarrow p. 58, \S 5.7.7.3$ .
O2 Sensor Adjustment	Contrôle du capteur d' $O_2$ .
( <i>Réglage du capteur O2</i> )	Préréglage $\rightarrow p. 58, \S 5.7.7.3$ .

### Réglage manuel des composants IR

Menu: MCS100FT/Adjustment/Automatically/Adjustment automatically IR components MCS100FT/Réglages/Automatique/Réglage automatique composants IR))

SCU MCS100FT	Measure		
/MCS100FT//Adjustment automatically IR	components 📀 🔁		
Zero Adjust all			
Driftcheck (QAL3) with s	pan gas		
Adjustment with span gas			
Driftcheck (QAL3) without span gas			
Adjustment without span gas			
Cancel			
activate all used components			
1	HCI		
Activate	V		
2	HF		
Activate 🔽			
	Measure		
	32 s		
	127 s		

Désignation	Remarque
Zero Adjust all	Réglage du zéro pour tous les composants activés.
Driftcheck (QAL3) with span gas	Contrôle dérive avec gaz étalon. Le MCS100FT se trouve alors en mode "Driftcheck" (contrôle de dérive).
Adjustment with span gas	Réglage des composants IR sélectionnés avec un gaz étalon.
Driftcheck (QAL3) <sup>1</sup> without span gas	Contrôle dérive sans gaz étalon Le MCS100FT se trouve alors en mode "Driftcheck" (contrôle de dérive).
Adjustment without span gas <sup>1</sup>	Réglage des composants IR sélectionnés sans gaz étalon.
Cancel	Interruption des contrôles en cours.
Activate all used compo- nents	Activationde tous les composants utilisés.
Component	Nom des composants.
Activate	Les composants cochés sont activés.
"Operating state"	Affichage de l'état de fonctionnement actuel du MCS100FT.
"1234 s"	Etat actif depuis [s]
"1234 s"	Temps restant [s].

<sup>1</sup> Option

### 5.7.7.2 Réglage manuel des composants IR

Menu: MCS100FT/Adjustment/Adjustment manual IR Components

SCU MCS100FT	Measure
/Menu: MCS100FT/Adjustment/Adjust	stment manual IR Comp. 🏼 😗 😰
Zero Ad	just all
Man. adjus	t activate
Cano	cel
Te	st Gas 🔽
	Measuring
	325 s
	23 s

Désignation	Remarque
Zero Adjust all	Mettre tous les composants IR à zéro. Les électrovannes sont automatiquement enclenchées.
Man. adjust activate	Un menu apparaît pour démarrer le réglage (voir ci-dessous).
Cancel	Interruption des contrôles en cours. L'électrovanne corespondante est fermée.
Test Gas	Uniquement pour utilisation interne
"Operating state"	Affichage de l'état de fonctionnement actuel du MCS100FT.
"1234"	Etat actif depuis [s]
"1234"	Temps restant [s].

SCU MCS100FT	Mesure	
/MCS100FT//Adjustment automatically IR	components 📀 😰	
Zero Adjust all		
Man. adjust activa	ate	
Cancel		
1	HCI	
	9.23	
Valve	V	
Adjust. Referencepoint		
2	HF	
	0.96	
Valve	▼	
Adjust. Referencepoint		

Désignation	Remarque
Zero Adjust all	(Provient du menu précédent - sans signification ici)
Man. adjust activate	(Provient du menu précédent - sans signification ici)
Cancel	Interruption des contrôles en cours. L'électrovanne corespondante est fermée.
Measured component	Nom du composant à mesurer
"1234"	Mesure actuelle
Valve	Case cochée : la vanne de ce composant est ouverte
Adjust. Referencepoint	<ul> <li>Entrer le facteur du point de référence.</li> <li>N'exécuter cet ordre que si vous êtes sûr de vouloir entrer un nouveau facteur.</li> </ul>

Pour terminer le réglage : taper sur "Cancel" ou aller dans "Measure".

### 5.7.7.3 Paramètres

Menu : MCS100FT/Adjustment/Parameter

## Capteur 02

Menu : MCS100FT/Adjustment/Parameter/02 Sensor

Dans ce menu on peut paramétrer le réglage du capteur  $O_2$ .

SCU	Measure
MCS100FT	
/MCS100FT/Adjustment/Parameter/O2 Ser	isor 📀 🔁
Span Gas 1	"20,95 %
Last Value	"20,7168 %
Valve No 1	0
Span Gas 2	"2,1 %
Last Value	"2,1 %
Valve No 2	6
Pressure on Span gas 1	959,2023hPa
Pressure on Span gas 2	965,4014hPa
Time Constant T90	20 s
No. of Adjust. Points	2
1 Point Adjust when Zeroadjust	V

En tapotant un champ, un masque apparaît pour entrer la valeur.

Désignation	Remarque
Span Gas 1	Concentration du gaz étalon avec plus forte concentration [Vol%]. Typiquement : air instrument.
Last Value	Dernière valeure actuelle du gaz étalon 1.
Valve No 1	Préréglé.
Span Gas 2	Concentration du gaz étalon avec plus faible concentration [Vol%]. Habituellement env. 10% de la concentration du gaz étalon 1.
Last Value	Dernière valeure actuelle du gaz étalon 2.
Valve No 2	Préréglé.
Pressure on Span gas 1	Pression air ambiant au moment de l'arrivée de gaz test.
Pressure on Span gas 2	Pression air ambiant au moment de l'arrivée de gaz test.
Time Constant T90	Valeur moyenne (secondes).
No. of Adjust. Points	
1	Pour le réglagen, un seul gaz étalon (gaz étalon 1) est utilisé. Habituellement : réglage en 1 point avec de l'air instrument.
2	Pour le réglage, deux gaz test sont utilisés. D'abord le gaz test 2, puis le gaz test 1.
Adjust when Zeroadjust	Case cochée : réglage pendant réglage de zéro automatique, même $\mathrm{O}_2$ avec gaz étalon 1.

#### **Composants IR**

*Menu : MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components* Dans ce menu, on peut paramétrer le réglage des composants IR. La liste indique les composants actifs.

SCU MCS100FT	-	Measure
/MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components		? 🔁
IR Adjustment Parameters		
Measured value 1 : HCL		
Measured value 2 : HF		
etc.		

#### 5.7.7.4 Composants IR (paramètres généraux)

Menu: MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components/IR Adjustment Parameters

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Adjustment/Par/IR componer	nts/IR adj 👘 🕐 🔁
Offset Null Prior To Adjustment (1:Yes,	
H2O Component Index	11
No. of Offset Null Samples	7
No. of Adjustment Samples	2
No. of Samples For Stability Condition	3
Adjustment Tolerance	6 %
Max. Zero Offset	2
Max. Water Absorbance	0.15
Max. Water Absorbance Change	0.01
Max. Water Concentration	0.5
Min. Zero Gas Fill Time	180 s
Max. Zero Gas Fill Time	600 s
Min. Span Gas Fill Time	180 s
Max. Span Gas Fill Time	900 s

En touchant un champ, un masque d'entrée apparaît.

Désignation	Remarque
Offset Null Prior To Adjustment (1:Yes 2 : No) (processus de zéro avant réglage)	Case cochée : oui , durée env. 20 minutes.
H20 Component Index (Index de mesure H20)	Index ("numéro") de la mesure pour l'H <sub>2</sub> O. Préréglé.
No. Of Offset Null Samples	Nombre de mesures lors du réglage du point zéro.
No. of Adjustment Samples	Nombre de mesures lors du réglage du point de référence.
No. of Samples For Stability Condition	Nombre de mesures pour le test de stabilité
Adjustment Tolerance	Si la différence entre 2 réglages consécutifs est supérieure à la valeur entrée (en %) : le facteur de réglage n'est pas entré et un message d'erreur est généré.
Max. Zero Offset	Dérive maximale permise lors du réglage du zéro. Lorsque la différence lors du réglage du zéro est supérieure à la valeur de dérive paramétrée, le réglage de zéro n'est pas mémorisé. L'unité est celle de chacun des composants.
Max. Water Absorbance (Extinction maxi. des bandes de fréquences de l'eau)	En cas de dépassement de l'extinction entrée pendant le réglage du zéro : le réglage du point zéro est interrompu et une information défaut est générée.
Max. Water Absorbance Change (Variation maximale de l'extinction de l'H2O)	Critère de stabilité du gaz : Différence de l'extinction H <sub>2</sub> O. Si pendant le déroulement cette "différence" entre deux mesures est inférieure au paramétrage, le gaz est "en cours d'admission".

Désignation	Remarque
Max. Water Concentration (Concentration maximale d'eau)	En cas de dépassement de la concentration entrée pendant le réglage du zéro : le réglage du point zéro est interrompu et une information défaut est générée. L'unité est celle dans laquelle la concentration d'eau est mesurée.
Min. Zero Gas Fill Time (Temps mini. remplissage gaz zéro)	Temps minimum d'admission du gaz zéro avant de commencer le test de stabilité.
Max. Zero Gas Fill Time (Temps maxi. remplissage gaz zéro)	Si, à la fin du temps paramétré, le remplissage de gaz ne s'est pas fait, une alarme est engendrée
Min. Span Gas Fill Time (Temps mini. remplissage gaz étalon)	Temps minimum d'admission du gaz de calibrage.
Max. Span Gas Fill Time (Temps maxi. remplissage gaz étalon)	Si, à la fin du temps paramétré, le remplissage de gaz ne s'est pas fait, une alarme est engendrée

# Composants IR/Mesure x

*Menu : MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components/Measured value x* Dans ce menu, on peut paramétrer les gaz de référence des composants IR.

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Adjustment/Parameter/Measur	red value x: HCl 👘 🕐 🔁
Unit "ppm"	Γ
	mg/m3
Mole weight	36,46 g/mol
Valve N°.	4
Stability [conc.]	90
Span Gas	100
Measure gas purge	180 s
Span Factor internal	1,002
Span Factor	1,03

Désignation	Remarque
Unit "ppm"	Unité de concentration. Préréglage : mg/m <sup>3</sup> Case cochée si unité 'ppm' active : unité en ppm
	Unité de concentration.
Mole weight	Masse moléculaire du gaz étalon. Préréglé.
Valve N°.	Numéro de la vanne de gaz test. Préréglé.
Stability [conc.]	Critère de stabilité du gaz : Différence de concentration (dans l'unité du composant) . Si pendant le déroulement cette "différence" entre deux mesures est infé- rieure au paramétrage, le gaz est "en cours d'admission". Valeur de référence : ±2 % de la pleine échelle de mesure.
Span Gas	Concentration du gaz test.
Measure gas purge (Temps de soufflage du gaz à mesurer)	Temps minimum de soufflage de gaz à mesurer avant de démarrer le réglage [secondes].
Span Factor internal	Facteur de réglage pour réglage avec standard de réglage interne (disque à filtres).
Span Factor	Facteur de réglage avec gaz étalon.

# 5.7.8 Diagnostic

Menu : MCS100FT/Diagnosis

SCU MCS100FT	
/MCS100FT/Diagnosis	
Device Information	→ p. 61, §5.7.8.1
Logbook	→ p. 62, §5.7.8.2
Driftcheck (QAL3) with span gas	→ p. 66, §5.7.8.3
Driftcheck (QAL3) without span gas	→ p. 66, §5.7.8.4
Energy values	→p. 66, §5.7.8.5
Sensor Values	→ p. 67, §5.7.8.6

## 5.7.8.1 Information sur appareil

Menu : MCS100FT/Diagnosis/Device Information Réglages d'usine du MCS100FT.

SCU MCS100FT	Mesure
/MCS100FT/Diagnosis/Device Information	? 🔁
Serial No	0000000
Location Name	
IP configuration allowed	
MCS100FT Firmware Version	00000000
Get CPU Time	
CPU Time	
IR Cube Type	Matrix-M
IR Cube Serial No.	00000000

Désignation	Remarque
Serial No (Numéro de série)	Numéro de série. Préréglé.
Location Name ( <i>Lieu de montage</i> )	Le nom entré ici apparaît dans les menus comme identifiant du MCS100FT (exemple : "MCS100FT cheminée 1").
IP configuration allowed (Autoriser configuration IP)	Cocher : l'adresse IP peut être modifiée via SOPAS ET.
MCS100FT Firmware Ver- sion (Version Firmware du MCS100FT)	Version Firmware du MCS100FT.
Get CPU Time (Aller cher- cher l'heure du CPU)	Lire l'horloge interne du MCS100FT.
CPU Time (Heure CPU)	Affichage de l'heure.
IR Cube Type (Type de l' IR Cube Corner)	Type de l'interféromètre. Préréglé.
IR Cube Serial No (Numéro de série de l'IR Cube Corner)	Numéro de série de l'interféromètre. Préréglé.

#### 5.7.8.2 Journal du MCS100FT et du FID-100FT

Menus : MCS100FT/Diagnosis/Logbook et FID-100FT/Diagnosis/Logbook

Les messages d'états *intern*es sont mémorisés dans le journal du MCS100FT ou du FID-100FT (journaux séparés) (représentation : sauvegarde des données non comprimées) (journal de la SCU  $\rightarrow$  p. 43, § 5.6.7.1).

Les résultats du réglage manuel sont inscrits dans le journal et transmis au SCU (de la même manière que les résultats du réglage automatique).

Les résultats du réglage O2 sont inscrits dans le journal et transmis au SCU.

Une entrée du journal de bord est créée à chaque modification du paramètre «Span Gas» dans le menu Adjustment/Parameter/IR components/Measured value «x»..

SCU MCS100FT									Measure
/MCS100FT/Diagnosis/Logbook									2 🔁
87 % 87 A Entries 65			Sho	w all messa	ades				
	Reset		Upda	ite	Backward	Forward	1. 19 1. 19		
Nov.	Device	T	exte		Class	Date Begin	Time Begin	Date End	Time End
1	System	Cell Pres	sure	Х		yy/mm/dd	hh:mm:ss		
2	System	Cell Flov	V	X		yy/mm/dd	hh:mm:ss	yy/mm/dd	hh:mm:ss
3	System	Cell Tem	p.	X		yy/mm/dd	hh:mm:ss	yy/mm/dd	hh:mm:ss
4	System	System	start	X		yy/mm/dd	nn:mm:ss	yy/mm/dd	nn:mm:ss
Désig	gnation		Remarq	ue					
Etat de Lorsque Mode a Mode F velles			Etat de r Lorsque Mode al Mode Fl velles.	de remplissage du journal en %. que la couleur des caractères est <i>rouge</i> : le journal est plein. le alarme : aucune autre entrée ne peut être prise en compte. le FIFO : les plus vieilles entrées sont effacées et remplacées par les nou- 35.					
Compre Symbo Symbo		Compres Symbole Symbole	ompression des données : ymbole <i>non ray</i> é: comprimé. ymbole <i>rayé</i> : non comprimé.						
1	×		Significa	cation et préréglages : $\rightarrow$ p. 54, § 5.7.6.4					
Mode Fl Mode al		de FIFO : de alarme :							
Entric	a (Entrác	<u></u>	Nombro	Ication et preregiages : $\rightarrow$ p. 54, § 5.7.6.4					
Entrie	es (Entree:	s)	erdinovi	e actuel d'entrees dans le journal.					
Filter for messages Seuls le (Filtres des messages) - affiche - affiche Classific		her pannes actives her toutes les pannes her les requêtes de maintenance actives her toutes les requêtes de maintenance her les états incertains actifs her tous les états incertains her les extensions actives her toutes les extensions ther les messages actifs ther tous les messages ification→ plus bas dans ce tableau.							
Reset Effacer t			acer toutes les entrées.						
Export Toutes le (uniquement dans SOPAS ET) Format :			utes les entrées sélectionnées par le "Filtre des messages" (→ plus haut ns ce tableau) sont mémorisées dans le PC en tant que fichier log. rmat : CSV (liste séparée par virgule). Peut être lu par ex. par EXCEL.					plus haut )g. CEL.	
Actua	aliser		Affichag	ffichage des entrées actualisées dans le journal.					
Back	ward		Défileme	véfilement arrière.					
Forward D			Défileme	Défilement avant.					

Désignation	Remarque
	Tri vers le haut/vers le bas. Pour enclencher/déclencher le tri : tapoter le titre de la colonne.
Nr ▼ . 1 ● 2 ● 3 ● 4 ●	Numéro courant du message. LED <i>rouge</i> : message encore disponible. LED <i>verte</i> : message plus disponible.
Nom de l'appareil	Nom de l'unité déclenchante.
Entrées <sup>1</sup>	Nombre de fois où un défaut est apparu. Signification et préréglages : → p. 54, § 5.7.6.4
Texte	Messages du journal (voir ci-dessous).
Classement	F = Panne / Failure M = Demande de maintenance / Maintenance request C = Maintenance / Test U = Incertain / Uncertain X/E = Message étendu / Extended
Démarrage date	Format : aa-mm-jj Mode " <i>non comprimé</i> " : apparition du message. Mode " <i>comprimé</i> " : dernière apparition du message.
Démarrage horloge	Format : hh:mm:ss Mode " <i>non comprimé</i> " : apparition du message. Mode " <i>comprimé</i> " : dernière apparition du message.
Date de fin	Format : aa-mm-jj Mode " <i>non comprimé</i> " : effacement du message. Mode " <i>comprimé</i> " : dernière disparition du message.
Arrêt horloge	Format : hh:mm:ss Mode " <i>non comprimé</i> " : effacement du message. Mode " <i>comprimé</i> " : dernière disparition du message.

1 Uniquement en cas de sauvegarde comprimée des données

## Entrées journal du MCS100FT

+1, Entrées journal	du FID-100FT → p. 77, §5	.8.7.3
Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>
Failure Classement "F" dans le journal, le champ d'états sur la console d'utilisation ( $\rightarrow$ p. 33, § 5.4) s'allume en rouge		
Unknown command	Défaut interne	Mettre hors tension le MCS100FT puis le
OS error		remettre sous tension.
Bad Config.		
File I/O		
Numerical		
Unknown failure		
Numerical		
Spectr. resolution out of range	Résolution spectrale fausse.	Veuille vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.
EEPROM	Défaut EEPROM	Mettre hors tension le MCS100FT puis le remettre sous tension.

Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>	
IRCube comm.	Communication avec l'inter- féromètre défectueuse	Fusible dans l'armoire système (→ p. 94, § 8.1) enclenché ? Interféromètre sous tension ? Prise sec- teur connectée ? Interrupteur sous l'inter- féromètre déclenché ? Les 3 LED's pla- cées sous l'interféromètre doivent être allumées. Vérifier la bonne position du câble de liai- son Ethernet entre l'électronique et l'interféromètre. Les LED's Ethernet sur l'unité électronique doivent être allu- mées/clignoter.	
IOProxy comm.	Communication interne	Mettre hors tension le MCS100FT puis le	
HC3 comm.	derectueuse	remettre sous tension.	
PC2 comm.			
Eval modul com.			
File measval	Défaut fichier interne		
File config			
File conditions			
File espec			
Extinction calculation	Défaut lors du calcul du	*	
Background calculation	spectre		
02 calculation	Défaut lors du traitement de	Vérifier l'alimentation en gaz test $O_2$ .	
02 Span Lineconst.	1' 0 <sub>2</sub>		
02 Span Steepness			
02 Span Stability			
02 Span CANCEL	Contrôle O <sub>2</sub> interrompu		
Zero Waterpeakdiff.	Défaut lors du fonctionne- ment avec gaz zéro	Vérifier l'alimentation en gaz zéro.	
Zero Waterpeakvalue	Gaz à mesurer trop humide déterminé lors du test en gaz zéro	Vérifier l'alimentation en gaz zéro (spécifi- cation $\rightarrow$ p. 101). Si ce message de défaut apparaît, de l'humidité peut avoir également pénétré dans l'interféromètre. Contrôler la car- touche asséchante ( $\rightarrow$ p. 90, § 7.2.3).	
Zero Background	Défaut lors du fonctionne- ment avec gaz zéro	Vérifier l'alimentation en gaz zéro.	
Zero CANCEL	Contrôle du point zéro inter- rompu	Vérifier la cause (autres entrées dans le journal).	
Span Zerocycle	Défaut lors du contrôle du	Vérifier l'alimentation en gaz zéro.	
Span Tolerance	point de référence	Vérifier l'alimentation en gaz test.	
Span Stability			
Span Watervalue			
Span CANCEL	Contrôle du point de réfé- rence interrompu	*	
IRCube Temp.	Défaut température de l'interféromètre	Vérifier la cause dans le cadre des possibi- lités (par ex. tamis filtrant).	
Fan Temp.	Défaut température de l'unité électronique.		
Cell Temp.	Défaut température de la cel- lule		
Cat. Temp.	Option		

Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>
Cell Flow	Débit de gaz à mesurer erroné	Sonde/circuit gaz/cellule bouché ? Ali- mentation en air instrument présente ? Sortie gaz mesuré bouchée ? Ejecteur bouché ?
Cell Press	Pression erronée dans la cel- lule	Sonde/circuit gaz/cellule bouché ? Ali- mentation en air instrument présente ? Sortie gaz mesuré bouchée ? Ejecteur bouché ?
IR-Cube Energy	Energie du rayonnement de mesure dans l'interféro- mètre trop faible	Veuille vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.
Maintenance request (requête Classement "M" dans le jourr en <i>jaune</i>	de maintenance) nal, le champ d'états sur la cons	sole d'utilisation ( $\rightarrow$ p. 33, §5.4) s'allume
Logbook memory full	Le journal est plein	Effacer des entrées dans le journal $(\rightarrow p. 62, \S5.7.8.2)$ .
Data logging: writing data	Erreur lors de l'écriture de	Mettre hors tension le MCS100FT puis le
Data logging: open file	donnees	remettre sous tension.
Logbook error	Erreur lors de l'écriture dans le journal	
Flashcard missing	Flashcard défectueuse	Veuille vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.
Extended Classement "X/E" dans le jou	rnal, sinon pas d'autre afficha	je
Spectral resolution warning	La résolution spectrale de l'interféromètre est fausse	Veuille vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.
Medium temperature warning	Température du gaz à mesu- rer en dehors des tolérances	Vérifier la cause dans le cadre des possibi- lités.
Medium pressure warning	Pression gaz à mesurer défectueuse	
Medium flow warning	Débit de gaz à mesurer erroné	Sonde/circuit gaz bouché ? Présence de l'alimentation en air instrument ?
Measurement value range warning	Dépassement de l'échelle de mesure	Le gaz à mesurer a t'il une trop forte concentration ? - vérifier l'état correct du circuit d'arrivée du gaz (propreté, pression, tempéra- ture). - alimenter en gaz zéro et vérifier l'affi- chage - alimenter en gaz référence et vérifier l'affichage.
Measurement range x	Gamme de mesure x	Le MCS100FT est passé sur la gamme x
Dig.Out x	Commande des élec- trovannes	
Uncertain Classement "U" dans le journ	al, sinon pas d'autre affichage	
Spectral evaluation	Défaut lors du calcul du	Veuille vous adresser au SAV
Numerical	spectre	a'Endress+Hauser.
Medium temperature out of range	Température du gaz à mesu- rer en dehors des tolérances	Vérifier la cause dans le cadre des possibi- lités.
Medium pressure out of range	Pression du gaz à mesurer en dehors des tolérances	
Medium flow out of range	Débit du gaz à mesurer en dehors des tolérances	Sonde/circuit gaz bouché ? Présence de l'alimentation en air instrument ?

Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>
Measurement value out of range	Dépassement de l'échelle de mesure	Le gaz à mesurer a t'il une trop forte concentration ? - vérifier l'état correct du circuit d'arrivée du gaz (propreté, pression, tempéra- ture). - alimenter en gaz zéro et vérifier l'affi- chage - alimenter en gaz référence et vérifier l'affichage.

<sup>1</sup> Si le défaut persiste : adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.

#### 5.7.8.3 Contrôle de dérive (QAL3) avec gaz étalon

Menu : MCS100FT/Diagnosis/Driftcheck (QAL3) with span gas Les résultats du contrôle de dérive avec gaz étalon sont affichés dans ce menu.

I	
	•

Pour actualiser le tableau, exécuter la commande "Upload all Parameters from Device" ( $\rightarrow$  p. 51, §5.7.4).

SCU MCS100FT					Measure
Menu : MCS10	00FT/Diagnosi	s/Driftcheck (Q)	4L3) with span g	as	2 1
Mark	Сору				-
MV	Name	Dimension	Nominal	actual	actual Zero
MV1	HCI	mg/m3	1.0E02	1.0E02	0.0E00
MV2	HF	mg/m3	1.0E02	1.0E02	0.0E00
MV3	NH3	mg/m3	1.0E02	1.0E02	0.0E00
etc.					

Désignation	Remarque
MV	Numéro de mesure des composants. Préréglé.
Name	Nom des composants. Préréglé.
Dimension	Unité de concentration. Préréglé.
Nominal	Consigne de concentration de la valeur de référence.
actual	Mesure de la concentration de la dernière valeur de référence mesurée (avec gaz éta- lon)
actual Zero	Mesure de la concentration de la dernière valeur de point zéro mesurée (avec gaz éta- lon)

#### 5.7.8.4 Driftcheck (QAL3) without span gas (contrôle dérive sans gaz étalon)

Menu : MCS100FT/Diagnosis/Driftcheck (QAL3) without span gas Les résultats du contrôle de dérive "sans gaz étalon" sont affichés dans ce menu. Ce menu est équivalent à celui du contrôle de dérive (QAL3) avec gaz étalon (voir ci-dessus).

## 5.7.8.5 Valeurs énergie

Menu : MCS100FT/Diagnosis/Energy values Ce menu sert à afficher 3 énergies des plages de longueurs d'ondes.

## 5.7.8.6 Valeurs des capteurs

Menu : MCS100FT/Diagnosis/Sensor Values Dans ce menu, la valeur de chacun des capteurs est affichée. Ce menu sert exclusivement à des fins de dépannage.

SCU     Measure       MCS100FT     Image: Construction of the second se	
Flow, Temperatures, Pressures	
O2-Sensor	
<b>I</b> /O	
Power Supply	
Spectral Evaluation	
Spectrum Acquisition	
Spectra	ightarrow p. 68 (uniquement dans SOPAS ET)

#### Spectres (uniquement dans SOPAS ET)

*Menu : MCS100FT/Diagnosis/Sensor Values/Spectra* Dans ce menu, on peut afficher les différents spectres.

- Spectre de référence
   Spectre de puissance monocanal lors du test gaz zéro.
   Ce spectre est mémorisé à chaque réglage de zéro.
- Spectre de mesure
   Spectre de puissance monocanal lors de la mesure.
   Ce spectre est actualisé en continu pendant le fonctionnement en mesure.
- Spectre d'extinction du gaz zéro
   Ce spectre est le spectre d'extinction du gaz zéro.
   Du gaz zéro est envoyé comme gaz à mesurer.
- Spectre d'extinction sans correction de ligne de base

Spectred extinction =  $\log \frac{\text{Spectred ereference}}{\text{Spectred emesure}}$ 

• Spectre d'extinction

Spectred extinction =  $\left(\log \frac{\text{Spectredereference}}{\text{Spectredemesure}}\right) \pm \text{Lignedebase}$ 





Désignation	Signification
Ordinate (Ordonnées)	Puissance[Extinction]
Abscissa (Abcisses)	Nombre d'onde [cm-1]
Continuous (En continu)	Le spectre affiché est actualisé en continu.
Time (Temps)	Intervalle de temps de l'affichage en continu.
Save (Sauvegarder)	Enregistrer le spectre.
Refresh (Actualiser)	Actualiser le spectre.
Connect measured points (Relier les points de mesure) Show individual measured points (Afficher chaque point de mesure)	Relier les points de mesure (représentation sous forme de courbe) Afficher chaque point de mesure

+1

## 5.7.9 Maintenance

Menu : MCS100FT/Maintenance

SCU MCS100FT /MCS100FT/Maintenance	Measure	
Operation Mode Switch	→ p.	69, §5.7.9.1
Status Reset	→ p.	69,§5.7.9.2

# 5.7.9.1 **Operating States Change (Changement de mode de fonctionnement)**

Menu : MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch

A l'aide de ce menu, vous pouvez mettre le MCS100FT dans le mode souhaité.

SCU MCS100FT		Mesure
MCS100FT/Maintenance/Operation Mode S	Switch	? 🔁
Measuring		
Maintenance		
Purge		
Back-Purge		
Device State	Mesure	
State Active Since	14739 s	
of	0 s	

Désignation	Remarque
Measuring	Passer le MCS100FT en mode mesure.
Maintenance	Enclencher le mode maintenance. - un signal d'état est activé (→ documentation système jointe). - le témoin <i>jaune</i> sur la porte de l'armoire s'allume. - une entrée se produit dans le journal.
Back-Purge	Il se produit un rétrosoufflage unique. Cycle et durée comme paramétrés au $\rightarrow p.~53, \S5.7.6.1.$ Ensuite retour automatique au mode "mesure".
Purge	La sonde de prélèvement, le conduit de gaz et le circuit de gaz du MCS100FT seront ventilés avec de l'air instrument. Un signal d'état est activé ( $\rightarrow$ documentation système jointe).
Device State	Affichage de l'état de fonctionnement.
State Active Since	Etat actif depuis
of	Temps restant en cas de programmes se déroulant automatiquement.

## 5.7.9.2 Status Reset (RAZ états)

*Menu: MCS100FT/Maintenance/Status Reset* Tous les messages existants sont remis à zéro.

SCU MCS100FT	Mesure
/MCS100FT/Maintenance/Stat	tus Reset 🧭 😰
S	Status Reset
	Response
Désignation	Remarque
Status Reset	Tous les messages existants sont remis à zéro.
Response	Résultat de la rémise à zéro.

# 5.8 Menus du FID-100FT (option)

## 5.8.1 Arborescence des menus



Arborescence complète des menus→ p. 38, §5.5.4

#### 5.8.2 Sélection

SCU FID-100FT	e
FID-100FT (?)	
🔑 Login	→ p. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Device	→ p. 51, §5.7.4
Measured value [1]	→ p. 70, §5.8.3
Language	→ p. 71, §5.8.4
Parameter	→ p. 71, §5.8.5
Adjustment	→ p. 74, §5.8.6
Diagnosis	→ p. 75, §5.8.7
Maintenance	→ p. 79, §5.8.8

## 5.8.3 Affichage mesures

Menu: FID-100FT/Measured Value

Paramétrage → p. 71, §5.8.5.1



## 5.8.4 Language(langue)

Menu : FID-100FT/Parameter/Language

Choix de la langue des messages de défauts et des entrées dans le journal du FID.

SCU FID-100FT		6	Measure
/FID-100FT/Language			1
	Language	Englisch	*

## 5.8.5 **Paramètres**

Menu : FID-100FT/Parameter

SCU FID-100FT Measure	
/FID-100FT/Parameter	
Measured value display	→ p. 71, §5.8.5.1
Measuring range	→ p. 72, §5.8.5.2
Span gas setting	→ p. 72, §5.8.5.3
Sample gas name	→ p. 72, §5.8.5.4
Device parameters	→ p. 73, §5.8.5.5
Gas timing	→ p. 73, §5.8.5.6

# 5.8.5.1 Affichage mesures

Menu : FID-100FT/Parameter/Measured value display

L'affichage des mesures est paramétré dans ce menu (entrée du nombre de chiffres après la virgule).

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100FT/Parameter/Measured value display	1
Decimal places 2	*

#### 5.8.5.2 Gamme de mesure

La gamme de mesure est paramétrée dans ce menu.

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100FT/Parameter/Measurement range	
Measurement range	5
Unit	ng org C
Désignation	Remarque
Measurement range	Valeur de fin de plage de mesure (le début de la plage est tou- jours "0")
Unit	ppm ou mg org. C/m <sup>3</sup>

#### 5.8.5.3 Paramétrage gaz référence

Menu : FID-100FT/Parameter/Span gas setting

Dans ce menu, on entre les nom et concentration du gaz de référence. Concentration du gaz de référence : env. 80 % de la gamme de mesure paramétrée.

SCU FID-100FT		Mesure
/FID-100FT/Parameter/Span gas setting		1
Span gas value	80ppm	
Span gas name	Propan	

## 5.8.5.4 Nom du gaz à mesurer

Menu : FID-100FT/Parameter/Sample gas name Le nom du gaz à mesurer (choix libre) est entré dans ce menu.

SCU FID-100FT		Mesure
/FID-100FT/Parameter/Sample gas name		<b>?</b> 🖻
Sample gas name	CnHm	
#### 5.8.5.5 Paramètres appareil

Menu : FID-100FT/Parameter/Device parameters

Les paramètres de l'appareil sont affichés et entrés dans ce menu.

SCU FID-100FT /FID-100FT/Parameter/De	vice parameters	Measure (2) E
Device parameters		
System time		
Sous-menu	Désignation	Remarque
Device parameters	Numéro de série	Affichage du numéro de série
	Lieu d'installation	Entrée du nom du lieu d'implantation du système de mesure
System time	Horodatage	Affichage de la date et de l'heure

### 5.8.5.6 Gas timing (durée gaz)

Menu: FID-100FT/Parameter/Gas timing

Ce menu permet de régler les temps de soufflage pour le calibrage automatique.

SCU FID-100FT	Mesure	
/FID-100FT/Parameter/Gas timing		
Sample gas delay	120 s	
Zero gas delay	300s	
Zero gas average time	30s	
Span gas delay	240s	
Span gas average time	30s	
Purge time	120 s	
Désignation	Remarque	
Sample gas delay	Temps de soufflage [s] en gaz à mesurer à la fin du réglage jusqu'à ce que la mesure soit valide.	
Zero gas delay	Temps de soufflage [s] en gaz zéro après arrivée du gaz zéro lors du réglage. Le temps moyen commence alors.	
Span gas delay	Temps moyen [s] de gaz zéro lors du réglage du point zéro.	
Span gas average time	Temps de soufflage [s] en gaz de référence après arrivée du gaz référence lors du réglage. Le temps moyen commence alors.	
Span gas average time	Temps moyen [s] de gaz référence lors du réglage du point de référence.	
Purge time	Temps de ventilation [s] avec du gaz zéro à la fin du réglage avant de valider la mesure.	

### 5.8.6 Réglage

Menu : FID-100FT/Adjustment

Choisir le réglage souhaité :

- Point zéro et point de référence
- Uniquement le point zéro
- Uniquement le point de référence
- Démarrage du réglage automatique.

SCU FID-100FT	Mesure			
/FID-100FT/Adjustment	2 1			
Zero and Responsivity				
Zero		Adjustment blocked	•	
Responsivity		Zero and Responsivity	Stop	
		Process	Measuring	•
		Execute		

Désignation	Remarque
Adjustment blocked	LED allumée : réglage bloqué par déroulement de séquences internes du MCS100FT. Attendre jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
Zero and Responsivity	Démarrer : sélectionner "Start"
Zero Responsivity	Terminer : sélectionner "Stop"
Process	Etat actuel de l'appareil
Execute	Exécuter un choix

### 5.8.7 Diagnostic

Menu : FID-100FT/Diagnosis

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100FT/Diagnosis	2
Operating mode	→ p. 75, §5.8.7.1
Adjustment results	→ p. 76, §5.8.7.2
Logbook	→ p. 77, §5.8.7.3

#### 5.8.7.1 Mode de fonctionnement de l'appareil

*Menu : FID-100FT/Diagnosis/Operating mode* Ce menu contient les états de l'appareil.



Signification des LEDs  $\rightarrow$  p. 70, §5.8.3

#### 5.8.7.2 Réglage FID

Menu : FID-100FT/Diagnosis/Adjustment results Affichage des résultats des réglages.



Désignation	Remarque
Current adjustment	Dérive depuis le "dernier réglage" (chaque fois en ligne supé-
(Réglage actuel)	rieure)
Last adjustment (Dernier réglage)	Dérive depuis l'étalonnage en usine (chaque fois en ligne inférieure)
Date	Affichage de la date du réglage correspondant [aaaammjj]
Time	Affichage de l'heure du réglage correspondant [hhmmss]
Zero drift abs.	Dérive absolue depuis le réglage précédent. Le seuil est préré-
(Dérive absolue point zéro)	glé. En cas de dépassement, un message est généré.
Span drift abs.	Dérive absolue depuis le réglage précédent. Le seuil est préré-
(Dérive absolue point de référence)	glé. En cas de dépassement, un message est généré.
Zero drift rel.	Dérive relative depuis le réglage précédent. Le seuil est préré-
(Dérive relative point zéro)	glé. En cas de dépassement, un message est généré.
Span gas drift rel.	Dérive relative depuis le réglage précédent. Le seuil est préré-
(Dérive relative point de référence)	glé. En cas de dépassement, un message est généré.
Span gas value	Affichage de la concentration réglée pour le gaz de référence.
(Valeur gaz référence)	(N'apparaît qu'en cas de dérive de la sensibilité)
Span gas name	Affichage du nom du gaz de référence.
(Nom du gaz de référence)	(N'apparaît qu'en cas de dérive de la sensibilité)
Measurement range (Plage de mesure)	Affichage de la fin d'échelle de mesure.
Measuring unit (Unité de mesure)	Unité du gaz à mesurer.

#### 5.8.7.3 Journal du FID-100FT

Menu : FID-100FT/Diagnosis/Logbook

+1.3 Explication du journal $\rightarrow$ p. 62, §5.7.8.2		
Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>
Failure Classement "F" dans le journal, le champ d'états sur la console d'utilisation (→ p. 33, § 5.4) s'allume en <i>roug</i> e		
programming-error	Défaut dans une séquence de l'appareil.	
software error	Défaut du logiciel interne de l'appareil.	-
division by zero	Division par zéro	
calculation - overflow	Erreur de calcul.	-
EEPROM is defective	EEPROM défectueuse	Mettre hors tension le MCS100FT puis le
Watchdog	Dépassement du temps de cycle du programme.	remettre sous tension.
I2C - interface - module -error	La communication interne de l'appareil est perturbée.	-
PC2-FLA - interface -module - error	La communication avec le module régulateur d'air et de gaz de combustion est per- turbée.	
FIDCB - interface - module- error	Défaut de l'électronique FID	
high-voltage-supply-warning	La haute tension de l'appa- reil est défectueuse	-
Wrong parameter	Vérifier le réglage des para- mètres.	Les modifications ne sont possibles qu'au niveau d'utilisation protégé par
setup-data-not-available	Paramètres perdus.	mot de passe.
EEPROM-checksum-error	La check-somme de l'EEPROM est fausse.	Paramétrer à nouveau le MCS100FT. Cela n'est possible qu'au niveau d'utilisation protégé par mot de passe.
pressure-fuel-gas	Pression gaz de combustion en dehors des tolérances.	Vérifier l'alimentation en gaz de combus- tion. Mettre hors tension le MCS100FT puis le remettre sous tension. Si cela ne vous aide pas : → adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
pressure-combustion-air	Pression air de combustion en dehors des tolérances.	Vérifier l'alimentation en air de combus- tion. Mettre hors tension le MCS100FT puis le remettre sous tension. Si cela ne vous aide pas : → adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
fuel-gas-supply	Pression gaz de combustion trop faible.	Vérifier l'alimentation en gaz de combus- tion.
flameout	La flamme est éteinte ou ne peut plus être allumée.	Vérifier l'alimentation en gaz de combus- tion. Rallumer la flamme→ p. 79, §5.8.8.1
flame-control-sensor-defec- tive	Sonde de température de flamme défectueuse.	Veuille vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.
zero-gas-calibration-not-pos- sible	Réglage du point zéro impos- sible.	Vérifier l'alimentation en gaz zéro. Supprimer l'erreur en rallumant ( $\rightarrow$ p. 79,
error-zero-calibration-drift	Dérive point zéro en dehors des tolérances.	§5.8.8.1) et redémarrer un nouveau réglage.

Entrée journal	Description	Causes possibles / remèdes <sup>1</sup>
span-gas-calibration-not- possible	Réglage du point de référence impossible.	Vérifier l'alimentation en gaz test. Supprimer l'erreur en rallumant ( $\rightarrow$ p. 79,
error-span-calibration-drift	Dérive point de référence en dehors des tolérances.	§5.8.8.1) et redémarrer un nouveau réglage.
Maintenance (demande de ma Classement "M" dans le journ en <i>jaune</i>	aintenance) nal, le champ d'états sur la cons	sole d'utilisation ( $\rightarrow$ p. 33, §5.4) s'allume
service-mode-is-ON	Le mode "maintenance" a été enclenché manuellement.	$\rightarrow$ Changement de mode de fonctionnement $\rightarrow$ p. 79, §5.8.8.2
realtime-clock-not-set	Date et heure ne sont pas réglés.	Régler date et heure $\rightarrow$ p. 73, §5.8.5.5
PC2-FLAM-module-overload	Un convertisseur A/N du module de régulation de l'air et du gaz de combustion, est en dépassement de capacité.	Vérifier les conduits et les pressions des gaz. Mettre hors tension le MCS100FT
FIDCB-module-overload	Un convertisseur A/N de l'électronique du FID est en dépassement de capacité	puis le remettre sous tension.
high-voltage-supply-warning	Haute tension de l'appareil défectueuse.	L'appareil peut continuer à fonctionner ; cependant il doit être vérifié $\rightarrow$ adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
pressure-fuel-gas	Pression gaz de combustion à la limite de tolérance.	Vérifier l'alimentation en gaz de combus- tion. Si cela n'aide pas : l'appareil peut conti- nuer à fonctionner ; cependant il doit être vérifié → adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
pressure-combustion-air	Pression air de combustion à la limite de tolérance.	Vérifier l'alimentation en air de combus- tion. Si cela n'aide pas : l'appareil peut conti- nuer à fonctionner ; cependant il doit être vérifié → adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
Warning-zero-calibration- drift	Dérive du point zéro à la limite de tolérance.	Vérifier l'alimentation en gaz zéro. Si cela n'aide pas : l'appareil peut conti- nuer à fonctionner ; cependant il doit être vérifié $\rightarrow$ adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
Warning-span-calibration- drift	Dérive du point de référence à la limite de tolérance.	Vérifier l'alimentation en gaz test. Si cela n'aide pas : l'appareil peut conti- nuer à fonctionner ; cependant il doit être vérifié $\rightarrow$ adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
Warning-No-Span-Gas/Sen- sitivy	Le réglage du point de réfé- rence n'a pas de sensibilité. Le gaz étalon n'a pas de pression ou la concentration prévue ne correspond pas à celle réellement fournie.	Vérifier l'alimentation et les caractéris- tiques du gaz étalon. Supprimer l'erreur en rallumant (→ p. 79, § 5.8.8.1) et redé- marrer un nouveau réglage.
Warning-open-logging-file- error	Défaut dans la gestion du journal.	L'appareil peut continuer à fonctionner ; cependant il doit être vérifié → adressez
Warning-logging-file-Write- err.		vous au SAV d'Endress+Hauser.
wanning-ingnook-eiini		

<sup>1</sup> Si le défaut persiste : adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.

#### 5.8.8 Maintenance

Menu : FID-100FT/Maintenance

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100FT/Maintenance/	
Ignition	→ p. 79, §5.8.8.1
Maintenance mode	→ p. 79, §5.8.8.2
Test gas switch	→ p. 80, §5.8.8.3

#### 5.8.8.1 Ignition

Menu : FID-100FT/Maintenance/Ignition

Le FID s'allume automatiquement lors de sa mise en route.

Ce menu permet de faire un allumage manuel.

La DEL s'allume lorsque la flamme brûle.

SCU FID-100FT		Measure
/FID-100FT/Maintenance/Ignition	-	2 1
Flame burning	0	
Ignition	Start	•
Process	Measuring	
Execute		

Si le FID ne s'allume pas  $\rightarrow$  p. 96, §8.6

# 5.8.8.2 Changement de mode de fonctionnement

Menu : FID-100FT/Maintenance/Maintenance mode

Ce menu permet de passer du mode "*Measuring*" au mode "*Maintenance*" (et réciproquement).

En mode "*Maintenance*" il n'y a qu'une signalisation du mode maintenance ; le FID-100FT continue à travailler.

Les données des paramètres sont automatiquements insérées.

SCU	leasure
FID-100FT	Maintenance mode 🔘
/FID-100FT/Maintenance/Maintenance mode/	Service mode leaving 🥥
Maintenance mode	Lock-in 🅥
	Maintenance mode Switching on
	Save

Désignation	Remarque
Measuring	Choisir le mode "Mesure"
Process	Affichage "Process interne" (pour info seulement)
Maintenance mode	DEL allumée : mode "Maintenance" actif
Service mode leaving	Temps d'attente avant que le FID-100FT passe automatique- ment en mode mesure.
Lock-in	Le mode maintenance ne peut pas être quitté. Veuille vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.
"Maintenance" mode Switching on	Choisir le mode maintenance

#### 5.8.8.3 Enclenchement des gaz tests

Menus : FID-100FT/Maintenance/Zero gas switch and FID-100FT/Maintenance/Test gas switch

Ce menu permet d'enclencher manuellement le gaz zéro et le gaz test.

	MV and unit	).954385
	Unit	ng org C
	Measuring range	15
	MV (	).5936666ppm
SCU	A Span gas value 1	10.37ppm
/FID-100FT/Maintenance/Test gas switch/	Adjustment blocke	d A
	Zero gas test infinit	
Measured value	Span gas test infinit	
Test gas switch	Zero gas test time lim	it 240 s
	Span gas test time lim	it 240 s
	Proces	s Mesure
	Turn zero gas	on
	Zero ga	is 🔘
	Turn span gas	on
	Span ga	is 🥥
	Turn test gas	off
	Test gas o	ff 🕥

Désignation	Remarque
MV and unit	Mesure dans l'unité de la valeur mesurée (une ligne en-des- sous)
Unit	Unité de la valeur mesurée
Measuring range	Pleine échelle de la gamme de mesure
MV	Mesure convertie dans l'unité du gaz de référence (une ligne en-dessous)
Span gas value	Valeur du gaz de référence avec unité
Adjustment blocked	DEL allumée : le réglage ne peut pas être fait (à cause, par ex., du déroulement interne du processus du FID-100FT)
Zero gas test / Span gas test infinite	Le gaz reste enclenché/déclenché pour un temps illimité.
Zero gas test / Span gas test time limit	Durée maximale de l'enclenchement
Process	Affichage "Process interne" (pour info seulement)
Turn zero gas on	Cette touche sert à enclencher le gaz zéro. La DEL " <i>Gaz zéro</i> " s'allume.
Turn span gas on	Cette touche sert à enclencher le gaz référence. La DEL " <i>Gaz référence</i> " s'allume.
Turn test gas off	Cette touche sert à couper l'arrivée de gaz zéro ou de gaz réfé- rence. La DEL " <i>Gaz test coupé</i> " s'allume.

### 5.9 **Démarrage d'actions plus importantes**

#### 5.9.1 Ventilation du système avec de l'air instrument

Menu : MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch(→ p. 69, §5.7.9.1)

#### 5.9.2 Contrôle et réglage à l'aide de gaz test

- MCS100FT: Menu : MCS100FT/Adjustment (→ p. 55, §5.7.7)
   FID-100FT
  - Menu : FID-100FT/Adjustment/Zero point ( $\rightarrow$  p. 74, §5.8.6) Menu : FID-100FT/Maintenance/Test gas switch ( $\rightarrow$  p. 80, §5.8.8.3)

#### 5.9.3 **Contrôle sans gaz test (option)**

 MCS100FT : Menu : MCS100FT/Adjustment (→ p. 55, §5.7.7)

# MCS100FT

# 6 Mise hors service

Mise hors tension du MCS100FT Mise au repos du MCS100FT Transport Mise au rebut

### 6.1 Mise hors service (pour une période allant jusqu'à environ 2 semaines)

- 1 Activer le signal de maintenance (Menu : MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch → p. 69, §5.7.9.1).
- 2 En cas de MCS100FT avec FID-100FT : couper l'alimentation en  $\rm H_2$  par la vanne externe.
- 3 Passer le MCS100FT en mode soufflage (menu : MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch→ p. 69, §5.7.9.1)
- 4 Laisser fonctionner le système dans cet état pendant au moins 15 minutes.
- 5 Mettre l'interrupteur principal sur la position "OFF". *Attention* : ne pas couper l'air instrument.

!	<ul> <li>De l'humidité dans l'interféromètre causera des détériorations.</li> <li>Dans l'état déconnecté, le circuit de mesure de gaz et l'interféromètre sera automatiquement ventilé avec de l'air instrument.</li> <li>S'assurer encore de la qualité de l'air instrument (spécification → p. 101).</li> </ul>
!	<ul> <li>La régulation thermostatique de la sonde de prélèvement est déclenchée.</li> <li>S'assurer que la sonde de prélèvement ne puisse pas s'encrasser.</li> </ul>

#### 6.2 **Mise au repos**

- Couper le MCS100FT ( $\rightarrow$  p. 84, §6.1).
- Ne faire mettre au repos le MCS100FT que par un personnel formé.

De l'humidité dans l'interféromètre causera des détériorations.
 Même après la mise au repos, vérifier tous les mois les cartouches asséchantes (→ p. 90, §7.2.3).

- 1 S'assurer qu'aucun gaz/fumée ne puisse être aspiré.
- 2 S'assurer que la sonde de prélèvement ne puisse pas s'encrasser (par ex. : retirer le tube sonde).
- 3 Couper l'air instrument.
- 4 Couper tous les fusibles dans le MCS100FT ( $\rightarrow$  p. 89, §7.2).
- 5 Déconnecter le MCS100FT de tous les pôles de l'alimentation réseau.
- 6 Ventiler tous les circuits conduisant le gaz à mesurer ainsi que toutes les vannes à l'aide de gaz inerte.
- 7 Obturer de manière étanche les entrées et sorties de gaz.

### 6.3 Transport

Dans le MCS100FT il y a des sous-ensembles qui nécessitent d'être sécurisés avant le transport.

• Ne faire exécuter la préparation du transport que par un personnel formé.

### 6.4 Stockage

Recommandation : entreposez le MCS100FT le plus au sec possible.



De l'humidité dans l'interféromètre causera des détériorations.

Pendant le stockage, vérifier tous les mois la cartouche asséchante de l'interféromètre (→ p. 90, §7.2.3).

### 6.5 **Mise au rebut**



Oberver les réglementations locales spécifiques à la mise au rebut de déchets industriels.

Les sous-ensembles suivants contiennent des substances qui doivent être éliminées de façon spécifique :

- *Electronique* : condensateurs, accumulateurs, batteries.
- Ecran : liquide de l'écran LCD.
- Filtre à gaz : le filtre à gaz peut être contaminé par des substances dangereuses.

# MCS100FT

# 7 Maintenance planifiée

Plan de maintenance Pièces de rechange

# 7.1 Intervalles de maintenance

Opération de maintenance	Renvoi	h1	t1	s1	a <sup>1</sup>
Armoire système					
Vérifier la plausibilité des mesures		Х	Х	Х	Х
Contrôle visuel de l'armoire	→ p. 89, § 7.2.1		Х	Х	Х
Remplacer le tamis du ventilateur	→ p. 89, § 7.2.2		Х	Х	Х
Remplacer le tamis de la sortie d'air <sup>2</sup>	→ p. 89, § 7.2.2		Х	Х	Х
Contrôler la cartouche asséchante .	→ p. 90, § 7.2.3		Х	Х	Х
Maintenance par personnel formé				Х	Х

1 h = hebdomadaire, t = trimestriel, s = semestriel, a = annuel

<sup>2</sup> Uniquement sur la version "IP54"

### 7.1.1 Pièces de rechange recommandées pour 2 ans de fonctionnement.

Pièces de rechange recommandées	Quantité	N° de commande
Tamis filtrant du ventilateur armoire	81	5309684
Tamis filtrant de l'évacuation d'air	82	sur demande
Cartouche asséchante de l'interféromètre <sup>3</sup>	1	5320799

1 selon le besoin.

<sup>2</sup> uniquement sur la version "IP54", selon le besoin.

<sup>3</sup> Recommandation : au cas où l'humidité aurait pénétré dans l'interféromètre.

### 7.2 **Description des opérations de maintenance**



L'interféromètre contient un laser.

 $\otimes$  N'ouvrir aucune partie du boîtier de l'interféromètre.

#### 7.2.1 Contrôle visuel

#### MCS100FT

- Champs d'états sur la console d'utilisation : les champs doivent être éclairés en vert. Sinon : voir la cause dans le journal des évènements.
- Journal : rechercher des entrées particulières.
- Sortie gaz à mesurer : continuité, dépôts.
- Armoire système : contrôle visuel de l'intérieur
  - absence d'humidité
  - corrosion
  - odeur inhabituelle
  - bruits inhabituels

#### Périphériques

- Prélèvement du gaz : état.
- Alimentation en gaz test : état, disponibilité (date de péremption), pressions.

#### 7.2.2 Changer le tamis du ventilateur.

Pièce de rechange	N° de commande
Tamis filtrant du ventilateur armoire	5309684
Tamis de filtrage de la sortie d'air (sur la version "IP54")	5309684

Le MCS100FT n'a pas besoin d'être mis hors tension.

- 1 Retirer la grille du ventilateur.
- 2 Mettre *aussitôt* un nouveau filtre en place.
- 3 Remettre en place la grille.

#### 7.2.3 Vérifier/échanger la cartouche asséchante de l'interféromètre

Pièce de rechange <sup>1</sup>	N° de commande
Cartouche assécheuse	5320799
1 Selon besoin	

L'interféromètre contient une cartouche asséchante. Un indicateur montre l'état de la cartouche.

Figure 12 Position de la cartouche asséchante dans l'interféromètre



- Les champs de l'indicateur sont blanc/bleu clair : la cartouche est sèche.
- Un (1) champ de l'indicateur est rouge clair : la cartouche est humide.



- Si un (1) champ de l'indicateur est rouge clair :
- Vérifier la cause (par ex. état de l'alimentation en air instrument).
- Echanger la cartouche asséchante (→ p. 91, §7.2.3.1).

#### 7.2.3.1 Processus d'échange de la cartouche asséchante

Le MCS100FT n'a pas besoin d'être mis hors tension.

Figure 13 Echanger la cartouche asséchante.



- 1 Dévisser les 2 vis du couvercle (tournevis Phillips) et ôter le couvercle.
- 2 Retirer la cartouche.
- 3 Insérer *aussitôt* une nouvelle cartouche.
- 4 Remettre le couvercle en place (arrondis "derrière") et le revisser.
- ► Recommandation : ayez toujours en magasin une cartouche asséchante neuve.

# MCS100FT

# 8 Dépannage

Sécurités Messages d'états Mesures non plausibles Le FID-100FT ne s'allume pas

#### **Sécurités** 8.1



Retrouvez l'affectation des fusibles dans la documentation fournie. ►

#### Défauts sur l'écran 8.2

Défaut	Causes possibles	Remarques <sup>1</sup>
L'écran est noir.		
- la DEL " <i>POWER</i> " n'est pas allu- mée.	Pas de tension d'alimentation	Vérifier la tension d'alimentation (bloc alimentation) et les câbles.
- la DEL "POWER" est allumée	Ecran défectueux	La SCU elle-même est prête
L'écran est allumé. - la DEL " <i>POWER</i> " n'est pas allu- mée.	Le programme ne tourne pas.	Couper l'alimentation et la réenclen- cher.
L'écran tactile ne fonctionne pas	Ecran encrassé.	Nettoyer l'écran avec un chiffon humide et éventuellement du liquide vaisselle.
	Touche mal calibrée	Faire un reset à partir de SOPAS ET $(\rightarrow \text{Manuel "Informations tech-niques SCU"}).$
Ecran trop clair ou trop sombre	Ecran défectueux	Aucun réglage n'est possible. Veuillez vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.

<sup>1</sup> Si le défaut persiste : adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.

## 8.3 Affichages sur la console d'utilisation

#### 8.3.1 Le champ d'état est rouge - "Stand-By"

En cas de défaut le MCS100FT passe automatiquement à l'état "Stand-By" . Dans cet état :

- Lorsque le champ d'état du MCS100FT est rouge.
- Un signal d'état est enclenché.
- Le circuit de mesure (y compris la sonde de prélèvement) est ventilé par de l'air instrument.
- Sur le FID-100FT : l'arrivée de gaz de combustion du FID-100FT est coupée.
- Un message de défaut correspondant apparaît sur la console d'utilisation et est entré dans le journal (→ p. 62, §5.7.8.2).
- Remédiez au défaut ou faites réparer par un personnel formé. Si le défaut peut être résolu sans arrêter le MCS100FT (par ex. suppression d'un blocage en cas de défaut "débit gaz à mesurer") ce dernier repasse automatiquement en mode mesure.

### 8.3.2 Le "Niveau actuel du menu" est *rouge*

Si le niveau de menu en cours est sur fond rouge :

La liaison entre le MCS100FT ou le FID-100FT avec la SCU est interrompue.



1 tapoter jusqu'à ce que le choix des menus apparaisse (→ p. 35, §5.5) et sélectionner le menu de l'analyseur concerné.

La SCU et le MCS100FT ou le FID-100FT se relient à nouveau.

Si la liaison ne parvient pas à s'établir :

- Vérifier la liaison physique entre MCS100FT ou FID-100FT et SCU.
- Redémarrer la SCU ( $\rightarrow$  p. 35, §5.5.1).

### 8.3.3 Heure / Date sont faux

# + Horodatage $\rightarrow$ p. 33, §5.4.1

Si l'horodatage sur la console d'utilisation est faux après chaque mise sous tension : La batterie de la SCU est vide.

Faire changer la batterie par le SAV d'Endress+Hauser.

## 8.4 **Dysfonctionnements des modules E/S**

Défaut	Remarques <sup>1</sup>
La LED rouge des modules E/S est allumée	Vérifier la bonne connexion du connecteur vert à l'arrière du SCU.
La lumière verte de marche est interrompue	Veuillez vous adresser au SAV d'Endress+Hauser.

<sup>1</sup> Si le défaut persiste : adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.



Informations complémentaires sur les modules  $E/S \rightarrow Manuel d'utilisation$ "Système modulaire E/S"

# 8.5 Vérifier l'état de fonctionnement de l'interféromètre

- Les 3 DEL's du connecteur réseau placées sous l'interféromètre doivent être allumées. Si ce n'est pas le cas :
  - ► Fusible dans le MCS100FT enclenché ? (→ p. 94, §8.1)
  - Interrupteur d'alimentation sous l'interféromètre enclenché ?
  - Connecteur réseau placé sous l'interféromètre au bon emplacement ?.
- Les deux DEL's sur la prise du câble Ethernet doivent être allumées/clignoter.
   Si ce n'est pas le cas :
  - vérifier la bonne mise en place du câble.

### 8.6 **Le FID ne s'allume pas**

► Allumage du FID :→ p. 79, §5.8.8.1

Défaut	Causes possibles	Remarques
Le FID ne s'allume pas	Pas d'alimentation en gaz de combustion ou pression de ce gaz trop faible	S'assurer d'une alimentation correcte en gaz de combustion.
	Présence d'air dans le circuit de gaz de combustion	Faire des étincelles jusqu'à ce que la flamme s'allume. Si le FID ne s'allume toujours pas : adressez vous au SAV d'Endress+Hauser.
Le FID s'éteint de nouveau	Impuretés dans le gaz de com- bustion ou pression oscillante	Faire attention à foumir une ali- mentation correcte en gaz de combustion (tuyaux propres).

# MCS100FT

# 9 Caractéristiques techniques

Dimensions Caractéristiques techniques

F

### 9.1 **Homologations**

#### 9.1.1 Conformité

L'appareil est conforme, dans sa version technique, aux directives CE et normes EN suivantes :

- Directive basse tension : 2014/35/EU
- Directive CEM (compatibilité électromagnétique) : 2014/30/EU

Normes EN utilisées :

- EN 61010-1, Règlements de sécurité des appareils électriques de mesure, commande, régulation et de laboratoire
- EN 61326, Matériel électrique de commande, de mesure et de laboratoire, exigences relatives à la CEM

#### 9.1.2 **Protection électrique**

- Isolement : classe de protection 1 selon EN 61010-1.
- Coordination d'isolement : catégorie de mesure II selon EN61010-1.
- Encrassement : l'appareil fonctionne de manière fiable dans un environnement ayant un degré d'encrassement maxi de 2 selon EN 61010-1 (encrassement normal, non conducteur et conductibilité passagère due à une condensation occasionnelle).

## 9.2 Dimensions



Dimensions en mm (inch)

# 9.3 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques dépendent de l'équipement du MCS100FT.

Composants	plus petite mesure	gamme de	plus grar mesure	ide gamme de
CH <sub>4</sub>	0 50	mg/m <sup>3</sup>	0 150	mg/m <sup>3</sup>
СО	0 75	mg/m <sup>3</sup>	0 1500	mg/m <sup>3</sup>
HCI	0 15	mg/m <sup>3</sup>	0 150	mg/m <sup>3</sup>
HF	03	mg/m <sup>3</sup>	0 10	mg/m <sup>3</sup>
NH <sub>3</sub>	0 10	mg/m <sup>3</sup>	050	mg/m <sup>3</sup>
NO	0 200	mg/m <sup>3</sup>	02000	mg/m <sup>3</sup>
N <sub>2</sub> 0	0 50	mg/m <sup>3</sup>	0500	mg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	0 100	mg/m <sup>3</sup>	0500	mg/m <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	0 75	mg/m <sup>3</sup>	0 1500	mg/m <sup>3</sup>
C0 <sub>2</sub>	0 25	% Vol.	0 25	% Vol.
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0 50	mg/m <sup>3</sup>	050	mg/m <sup>3</sup>
H <sub>2</sub> 0	040	% Vol.	040	% Vol.
02	021	% Vol.	021	% Vol.
TOC	0 15	mg/m <sup>3</sup>	0500	mg/m <sup>3</sup>

Les composants à mesurer et les plages de mesure peuvent être réglées individuellement  $\rightarrow$  documentation système fournie.

Acquisition des mesures	
Seuil de détection :	< 2 % de l'échelle de mesure
Dérive point zéro :	< 3 % de la pleine échelle de mesure par intervalle de mainte- nance Pour le FID-100FT : < 2 % de la pleine échelle de mesure par semaine
Dérive sensibilité :	< 3 % de la fin d'échelle de mesure par intervalle de maintenance Pour le FID-100FT : < 2 % de la pleine échelle de mesure par semaine
Influence de la température :	< 2 % de la pleine échelle de la gamme de mesure / 10 K
Temps d'intégration T <sub>90</sub> :	< 200 s Pour FID : < 45 s
Seuils :	2 seuils sur contacts inverseurs

#### Caractéristiques de l'appareil

<u> </u>	
Longueur trajet optique de la cellule :	8.48 m (334 in.)
Laser :	1,5 mW , 633 nm - classe laser 1 : à l'extérieur de l'interféromètre (rayonnement dans la cellule) - classe laser 3R : à l'intérieur de l'interféromètre
Dimensions de l'armoire :	2100 x 800 x 600 (mm) (HxLxP) y compris socle 100 mm 82.7 x 31.5 x 23.6 (in.) (HxLxP) y compris socle 3.4 in.
Poids :	env. 260 kg (580 lb)
Couleur de l'armoire :	RAL 7035
Volume de gaz dans la cellule :	1.3 L (80 cu.in.)
Température chauffage : - sonde gaz - tuyau gaz - cellule	Max. 200 °C (390 °F) Max. 200 °C (390 °F) Max. 200 °C (390 °F)
Gaz à mesurer - débit - température de la cellule - température au point d'extraction - pression d'entrée	env. 300 L/h Max. 200 °C (390 °F) Max. 1300 °C (2370 °F) 90 110 kPa (0.9 1.1 bar)

Conditions d'environnement			
Température de fonctionnement :	+5 +35 °C (41 95 °F)		
Température de stockage :	20 +60 °C (-4 140 °F)		
Humidité relative :	max. 80 % (sans formation de condensats)		
Pression atmosphérique :	900 1100 hPa (mbar)		
Indice de protection :	IP 43 ; en option : IP 54		
Consommation <sup>1</sup>			
- Armoire système - Tuyau chauffant gaz	Max. 1000 VA 95 VA/m (1.5 VA/in.)		
- Sonde d'extraction - Tube sonde chauffé	450 VA 450 VA		

<sup>1</sup> L'alimentation dépend de l'application. Voir la documentation système.

Alimentation en gaz				
Gaz	Qualité		Pression d'entrée	Débit
Gaz point zéro : Composants IR/FID : Analyseur O <sub>2</sub> :	Air instrument (voir ci-dessous) 1 4 %Vol. O <sub>2</sub> dans N <sub>2</sub> , préci- sion + 2 %		300 ± 20 kPa 3 ± 0,2 kPa 300 ± 20 kPa 3 + 0 2 kPa	Max. 350 L/h Max. 350 L/h
Gaz référence : Composants IR Analyseur O <sub>2</sub> :	env. 70 % de la fin d'échelle de mesure 20.96 %Vol. 0 <sub>2</sub>		300 ± 20 kPa 3 ± 0,2 kPa 300 ± 20 kPa	Max. 350 L/h Max. 350 L/h
FID-100FI :	(air ambiant) Propane dans de l'air synthé- tique. env. 80 % de la fin d'échelle de mesure		$3 \pm 0.2$ kPa 300 ± 20 kPa 3 ± 0.2 kPa	env. 450 L/h
Air instrument :	taille max. des particules 1 μm, teneur en huile max. 0,1 mg/ m <sup>3</sup> , point de rosée pression max30 °C (-22 °F). En cas de mesure de CH <sub>4</sub> : l'air instrument ne doit pas contenir de CH <sub>4</sub> .		500 700 kPa (5.0 7.0 bar)	env. 1500 L/h
Gaz de combustion pour FID :	H <sub>2</sub> > 5.0		300 ± 20 kPa 3 ± 0,2 kPa	Max. 80 mL/min.
Air de combustion pour FID :	Air instrument (voir ci-dessus)			Max. 30 L/h
Tuyauterie				
<ul> <li>Entrée gaz à mesurer</li> <li>Air support éjecteur</li> <li>Entrée gaz test</li> <li>Entrée gaz de combustion FID-100FT</li> <li>Sortie gaz</li> </ul>		DN 4/6 DN 6/8 DN 4/6 DN 4/6 DN 8/10		

Utilisation et interfaces		
Utilisation :	Niveau utilisateur protégé par mot de passe	
Programmes fonctionne- ment :	Librement programmables	
Affichages et entrées :	Ecran couleut VGA, tactile, 5,7" (320x240 pixels)	
Sorties binaires <sup>1</sup> :	Relais ( $\rightarrow$ Notice d'utilisation du système d'E/S modulaire")	
Entrées binaires <sup>1</sup> :	Relais ( $\rightarrow$ Notice d'utilisation du système d'E/S modulaire")	
Sorties analogiques <sup>1</sup> :	$0/4 - 20 \text{ mA} (\rightarrow \text{Notice d'utilisation du système d'E/S modulaire"})$	
Entrées analogiques <sup>1</sup> :	$0/4 - 20 \text{ mA} (\rightarrow \text{Notice d'utilisation du système d'E/S modulaire"})$	
Interfaces données :	En option RS485/422 (Modbus) CAN-Bus (bus système pour installation de modules E/S optionnels)	
Commande à distance	Ethernet (Modbus TCP/IP) : - prise : RJ 45 - type : TCP/IP Peer-to-Peer. - débit : 10 MBit Halfduplex OPC en option	

 La configuration dépend du système → documentation système fournie. Description → Notice d'utilisation du système d'E/S modulaire"

Emissions	
Condensats produits :	env. 1 L/jour (à env. 25 % Vol. H <sub>2</sub> O dans le gaz à mesurer)

8030419/1K96/V2-2/2023-11

www.addresses.endress.com

