# Manuale d'uso MCS100FT

Sistema di analisi multicomponente FTIR per il monitoraggio in continuo di gas di combustione





#### Prodotto

Nome del prodotto::MCS100FT (certificato secondo EN 15267)

#### Produttore

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Germania

#### Informazioni legali

Questa opera è protetta da copyright. Tutti i diritti derivanti dal copyright sono riservati a Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. La riproduzione totale o parziale del presente documento è consentita soltanto entro i limiti stabiliti dalla legge sul copyright.

È vietata qualsiasi modifica, sintesi o traduzione del presente documento in assenza di espressa autorizzazione scritta di Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.

I marchi indicati nel documento sono di proprietà dei rispettivi detentori.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Tutti i diritti riservati.

## Documenti originali

Questo documento è un documento originale di Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



### Glossario

a.u.: "unità arbitraria" (valore non definito).

Bus di campo: sistema di comunicazione industriale per il collegamento di una serie di apparecchiature di campo quali analizzatori, sensori di misura, attuatori e pilotaggi con un'unità di controllo.

CAN Bus: Control Area Network. Bus di campo.

CompactFlash®-Disc: scheda di memoria.

ESD: Electrostatic Discharge (scarica elettrostatica).

Ethernet: tecnologia per il collegamento in rete di computer, utilizzata per i protocolli di rete, ad es. TCP/IP.

Firewall: strumento di protezione per componenti software e hardware mediante la limitazione dell'accesso a reti di computer.

Gas di span: gas di prova con una concentrazione pari a ca. il 76% della soglia di fondo scala.

Modbus®: protocollo di comunicazione per bus di campo.

**OLE:** Object Linking and Embedding. Interfaccia dati standard (Microsoft Corporation).

 ${\rm OPC}$  : Openness, Productivity, Collaboration. Interfaccia dati standard (OPC Foundation  $^{\rm TM}$  ).

PROFIBUS®: protocollo di comunicazione per bus di campo.

**SOPAS** (SICK Open Portal for Applications and Systems): software SICK per l'impostazione di parametri e il calcolo di dati.

SOPAS ET: strumento software SOPAS per PC. Protocollo di configurazione.

TCP/IP: protocollo di rete.

## Simboli di avvertenza





Pericolo di radiazione laser

## Livelli di avvertenza

#### PERICOLO

Pericolo imminente che comporta gravi lesioni personali o la morte.

#### AVVERTENZA

Rischio di situazione pericolosa che può comportare gravi lesioni personali o la morte.

#### ATTENZIONE

Pericolo o procedura non sicura che può comportare lesioni personali o danni materiali.

## Simboli per le informazioni



Informazioni tecniche importanti su questo prodotto



Informazioni importanti su funzioni elettriche o elettroniche



Informazioni aggiuntive



Collegamento ad altre informazioni



1	Informazioni importanti	7
1.1	Pericoli principali	8
1.2	Uso previsto	8
1.2.1	Campo di applicazione del dispositivo	8
1.3	Responsabilità dell'utilizzatore	8
1.4	Documentazione e informazioni aggiuntive	9
2	Descrizione del prodotto	11
2.1	Identificazione del prodotto	12
2.2	Caratteristiche dell'MCS100FT	12
2.2.1	Principio di funzionamento	13
2.2.2	Unità funzionali interne	13
2.3	Interfacce	14
2.4	Controllo in remoto	14
2.4.1	Etnernet	14 1/
2.4.2	OPC (opzionale)	14
2.4.4	QAL3 (opzionale)	14
2.5	Descrizione dei sottogruppi	15
2.5.1	Vista esterna	15
2.5.2	Vista interna	16
2.5.3		16
2.5.4	TOC con FID-100FT (onzionale)	10
2.6	Diagramma di flusso del gas	. 18
•		
3	Preparativi per la messa in funzione	19
3.1	Fornitura	20
3.2	Preparazione del sito di installazione	20
3.3	Trasporto e installazione	21
3.4	Predisposizione dei raccordi del gas	21
3.4.1	Collegamento dell'uscita del gas	23
3.5	Preparazione per l'installazione elettrica	24
3.6	Interfaccia Ethernet	25
3.6.2	Collegamento a uno switch o hub	20
3.7	Modbus	26
3.8	OPC (opzionale)	26
4	Messa in funzione	<b>)</b> 7
• / 1	Personale autorizzato ad eseguire la messa in funzione	י ב ספ
4.1 1 2		20 ງ0
4.2 4 3		∠o วa
<b>T.O</b>		<i>L</i> J

5	Funzionamento	31
5.1	Pannello operatore	32
5.2	Immissione di testo	32
5.3	Impostazione di data e ora	32
5.4	Schermata di misura	33
5.4.1	Righe di stato	33
5.5	Voci dell'albero dei menu	35
5.5.1	Livello superiore di menu	35
5.5.2	Albero dei menu della SCU	36
5.5.3	Albero dei menu dell'MCS100FT	37
5.5.4	Albero dei menu del FID-100FT	38
5.6	Menu dell'unità SCU	39
5.6.1	Albero dei menu	39
5.6.2	Scelta del menu	39
5.6.3	Accesso (livelli utente)	39
5.6.4	Caricamento di tutti i parametri dal dispositivo	39
5.6.5	Schermata iniziale	40
5.6.6	Schermata di misura	40
5.6.7		43
5.6.8	Impostazione dei parametri	45
5.6.9	Manutenzione	45
5.7	Menu dell'MCS100FT	50
5.7.1	Albero dei menu	50
5.7.2	Scelta del menu	50
5.7.3	Accesso (livelli utente).	51
5.7.4	Caricamento di tutti i parametri dai dispositivo	51
5.7.5 5.7.6	Valori misurati	5Z
5.7.0	Parallelli	
578	Diagnosi	61
579	Manutenzione	70
5.8	Menu del FID-100FT (onzionale)	71
5.8.1	Albero dei menu	71
5.8.2	Scelta del menu	71
5.8.3	Valore misurato	71
5.8.4	Lingua	72
5.8.5	Parametri	72
5.8.6	Regolazione	75
5.8.7	Diagnosi	76
5.8.8	Manutenzione	80
5.9	Avvio di sequenze operative importanti	82
5.9.1	Sistema di lavaggio con aria strumentale	82
5.9.2	Controllo e regolazione con gas di prova	82
5.9.3	Controllo senza gas di prova (opzionale)	82

6	Spegnimento
6.1	Arresto (per un periodo di circa 2 settimane)84
6.2	Spegnimento
6.3	Trasporto
6.4	Immagazzinamento
6.5	Smaltimento
7	Manutenzione ordinaria
7.1	Intervalli di manutenzione
7.1.1	Ricambi consigliati per 2 anni di esercizio
7.2	Descrizione degli interventi di manutenzione
7.2.1	Sostituzione del filtro della ventola 89
7.2.3	Controllo e sostituzione della cartuccia di agente essiccante nell'interferometro 90
8	Eliminazione dei malfunzionamenti
8.1	Fusibili
8.2	Errori visualizzati sul monitor
8.3	Indicatori sul pannello operatore95
8.3.1	Campo di stato <i>ro</i> sso - "Standby" 95
8.3.2	Livello di menu evidenziato in <i>rosso</i>
8.3.3	Errore hella data/ ora visualizzata
8.4	Malfunzionamenti dei moduli I/O
8.5	Verifica dello stato di funzionamento dell'interferometro
8.6	FID non attivo
9	Documentazione tecnica
9.1	Omologazioni
9.1.1	Conformità
9.1.2	Protezione elettrica
9.2	Dimensioni
9.3	Dati tecnici

# MCS100FT

# **1** Informazioni importanti

Pericoli principali Istruzioni d'uso principali Uso previsto Responsabilità dell'utilizzatore

# 1.1 **Pericoli principali**

Indicazioni generali sulle norme di sicurezza:

La maggior parte dei tipi di aria strumentale danneggia l'interferometro. ► Attenersi sempre alle specifiche dell'aria strumentale (→ pag. 101).



AVVERTENZA - Rischio di esplosioni sull'MCS100FT con FID-100FT Il FID-100FT viene alimentato con idrogeno. Il rischio di esplosione deriva da possibili perdite delle tubazioni.

- Non tappare né ostruire le aperture dell'aria di scarico (→ pag. 20, §3.2).
- Non azionare l'MCS100FT con il FID-100FT in locali chiusi. NÉ
  - Installare un sensore dell'idrogeno (sensore  $H_2$ ) (< 25% LEL).

## 1.2 Uso previsto

## 1.2.1 Campo di applicazione del dispositivo

L'MCS100FT è un sistema per analisi multicomponente che consente il monitoraggio in continuo dei gas di scarico di impianti industriali a combustione (sistema di misura delle emissioni).

Il gas campione viene estratto in corrispondenza di un punto di campionamento e alimentato nel sistema di analisi (misura estrattiva).

## 1.3 **Responsabilità dell'utilizzatore**

#### Utilizzatori previsti

L'MCS100FT può essere utilizzato solo da personale competente che, grazie alla formazione specifica sul dispositivo e alla conoscenza dello stesso e delle norme applicabili, sia in grado di valutare le operazioni da eseguire e riconoscerne i pericoli.

#### Utilizzo corretto

- Il dispositivo deve essere utilizzato nel rispetto delle presenti istruzioni d'uso. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per impieghi diversi.
- Eseguire gli interventi di manutenzione indicati.
- Son rimuovere, aggiungere o modificare componenti del dispositivo salvo quando descritto e specificato nelle informazioni ufficiali fornite dal produttore. In caso contrario:
  - Il dispositivo potrebbe diventare pericoloso.
  - La garanzia del produttore perde di validità.

#### Condizioni locali specifiche

Oltre al presente manuale d'uso, attenersi alle norme locali in vigore nonché alle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle stesse nei rispettivi impianti.

#### Conservazione della documentazione

Il presente manuale d'uso e la documentazione del sistema:

- devono essere disponibili per la consultazione
- devono essere trasferiti a eventuali nuovi proprietari

## 1.4 **Documentazione e informazioni aggiuntive**

Oltre al presente manuale d'uso trovano applicazione i seguenti documenti:

#### Istruzioni fornite con la documentazione del sistema

- Manuale d'uso della SCU
- Informazioni tecniche sulla SCU
- Manuale d'uso del sistema I/O modulare
- Manuale d'uso del sistema di controllo del riscaldamento (HC8X)
- Documentazione su singole impostazioni
- Piano di installazione

#### Istruzioni aggiuntive (opzionali)

- Manuale d'uso della sonda di campionamento del gas
- Manuale d'uso del sistema di condizionamento per l'aria strumentale

# MCS100FT

# **2** Descrizione del prodotto

Caratteristiche del dispositivo Principio di funzionamento Descrizione del dispositivo

# 2.1 Identificazione del prodotto

### Targa identificativa

La targa identificativa si trova all'interno dell'armadio in alto a destra.

!	
	-

È possibile che la configurazione specifica dell'MCS100FT in uso differisca da quella descritta nel presente manuale.

Per la configurazione specifica del sistema fare riferimento alla documentazione (→ pag. 9, §1.4) fornita con l'MCS100FT.

# 2.2 Caratteristiche dell'MCS100FT

Fig. 1 Sistema di misura estrattivo MCS100FT (componenti indicati solo per fini esemplificativi)



L'MCS100FT è un sistema per analisi multicomponente che consente il monitoraggio in continuo dei gas di scarico di impianti industriali a combustione (*sistema di misura delle emissioni*).

Funziona in modalità estrattiva, vale a dire che il gas viene prelevato dal condotto mediante una sonda di campionamento e alimentato al sistema di analisi attraverso un'apposita linea riscaldata.

I valori di misura acquisiti vengono calcolati internamente (sensibilità incrociata, calcolo in scala in base a pressione e temperatura, conversione in "gas di scarico secco", ecc.).

## 2.2.1 Principio di funzionamento

L'MCS100FT è un dispositivo che funziona in modalità indipendente.

- Il retrolavaggio della sonda di campionamento e l'alimentazione del gas di prova vengono eseguiti ciclicamente e possono essere avviati anche manualmente.
- L'MCS100FT segnala eventuali stati di funzionamento incerti attraverso indicatori di stato (→ pag. 33, §5.4.1) e rimane in modalità di misura.
- In caso di malfunzionamenti, l'MCS100FT passa automaticamente in standby (→ pag. 95, §8.3.1). In questa modalità, la linea e il percorso del gas campione all'interno dell'MCS100FT vengono automaticamente lavati con aria strumentale. Le uscite analogiche rimangono impostate sull'ultimo valore misurato valido.

Gli stati di funzionamento vengono indicati con segnali di stato e memorizzati in un registro.

## 2.2.2 Unità funzionali interne

L'MCS100FT è costituito dalle unità funzionali indipendenti elencate di seguito:

- Analizzatore MCS100FT (con spettrometro IR a trasformata di Fourier, o spettrometro FTIR, e sensore di O<sub>2</sub>).
- Analizzatore FID-100FT (opzionale).
- Unità SCU (System Control Unit) che gestisce l'analizzatore MCS100FT e (su richiesta) l'analizzatore FID-100FT e che include il pannello operatore.

Tutte le unità funzionali sono indipendenti e dotate di menu dedicati nel pannello operatore, che consentono l'impostazione dei parametri specifici e delle password per i vari livelli, nonché di registri dedicati, ecc.

#### Funzioni dell'analizzatore MCS100FT

- L'analizzatore MCS100FT acquisisce i valori misurati e le sensibilità incrociate. Calcola quindi le concentrazioni nel gas campione in base a una scala (pressione e temperatura).
- La voce di menu "MCS100FT" (→ pag. 37, §5.5.3) consente di visualizzare e impostare sul pannello operatore i parametri (protetti tramite password) relativi all'analizzatore MCS100FT.

## Funzioni dell'analizzatore FID-100FT (opzionale)

- L'analizzatore FID-100FT acquisisce i valori misurati (valori istantanei non corretti).
- La voce di menu "FID/100FT" (→ pag. 38, §5.5.4) consente di visualizzare e impostare i parametri (protetti tramite password) relativi all'analizzatore FID-100FT.

#### Funzioni dell'unità SCU (System Control Unit)

- Quale unità di controllo di livello superiore, la SCU è dotata di un pannello operatore che consente di gestire l'MCS100FT, il FID-100FT (opzionale) e la SCU stessa.
- La SCU legge i valori misurati in scala dell'analizzatore MCS100FT e quelli misurati dal FID-100FT (opzionale) ed esegue le conversioni (ad esempio conversione in gas di scarico secco), le medie e così via.
- Nella SCU risiedono i programmi (formule) per il controllo dei cicli (ad esempio ciclo di zero) dell'analizzatore MCS100FT e del FID-100FT.
- È possibile visualizzare e modificare (protezione tramite password) le impostazioni della SCU e i valori misurati e calcolati dalla stessa utilizzando la voce di menu "System Control Unit" (→ pag. 36, § 5.5.2).

## 2.3 Interfacce

Di serie: interfacce analogiche e digitali. Opzionali: RS485/422 (Modbus RTU) ( $\rightarrow$  manuale d'uso della SCU).

## 2.4 **Controllo in remoto**

### 2.4.1 Ethernet

Di serie: Ethernet (Modbus TCP/IP)

#### Funzionamento mediante SOPAS ET (opzionale)

I menu per l'operatore e le schermate di misura possono essere resi disponibili tramite Ethernet anche su un PC per semplificare l'utilizzo (strumento software SOPAS ET  $\rightarrow$  manuale d'uso della SCU).

#### 2.4.2 Modbus

Modbus® è uno standard di comunicazione per sistemi di controllo digitali che consente di connettere un dispositivo "client" a più dispositivi "server". Il protocollo Modbus definisce solamente i comandi di comunicazione ma non la relativa trasmissione elettronica; può quindi essere utilizzato con diverse interfacce digitali (per MCS100FT: Ethernet).

Il dispositivo di misura è dotato di un'interfaccia digitale per la trasmissione dei dati conforme a VDI 4201, parte 1 (requisiti generali) e parte 3 (requisiti specifici per Modbus). L'assegnazione dei registri Modbus è disponibile nella documentazione in dotazione (elenco dei segnali Modbus). Le impostazioni dei parametri devono essere effettuate dal servizio di assistenza Endress+Hauser.



Ulteriori informazioni su Modbus:

- Impostazione dei parametri  $\rightarrow$  manuale d'uso della SCU
- Ulteriori informazioni  $\rightarrow$  manuale delle informazioni tecniche sulla SCU

## 2.4.3 **OPC (opzionale)**

L'OPC è un'interfaccia software standard che consente lo scambio di dati tra applicazioni di diversi produttori.

È necessario disporre del server OPC di SICK. Bus di sistema: Ethernet.

Bus di sistema: Ethernet.



- Ulteriori informazioni sull'OPC:
  - Impostazione dei parametri  $\rightarrow$  manuale d'uso della SCU
  - Ulteriori informazioni  $\rightarrow$  manuale delle informazioni tecniche sulla SCU

## 2.4.4 **QAL3 (opzionale)**

Monitoraggio qualitativo opzionale QAL3 conformemente alla norma DIN EN 14181 con regolazione interna standard (ruota di filtri) o gas di span.

Il monitoraggio può essere attivato manualmente o in modalità ciclica.



### 2.5.2 Vista interna

Fig. 3 Vista interna



## 2.5.3 Interferometro

L'interferometro dell'MCS100FT contiene un laser. L'interferometro è conforme alla *classe laser 1*.



AVVERTENZA - All'interno dell'interferometro sono presenti radiazioni laser. Le radiazioni laser (*classe laser 3R*) *all'interno* dell'interferometro possono provocare danni permanenti alla vista.

Non aprire la scatola dell'interferometro né guardare il fascio laser e i relativi riflessi direttamente o mediante strumenti ottici.

## 2.5.4 Sensore 0<sub>2</sub>

La misurazione dell'ossigeno viene eseguita mediante un sensore all'ossido di zirconio  $(ZrO_2)$  (abbreviato: sensore  $O_2$ ).

Il sensore  $O_2$  si trova all'interno della scatola della cella.

I segnali del sensore O<sub>2</sub> vengono utilizzati per l'elaborazione dall'analizzatore MCS100FT.

## 2.5.5 **TOC con FID-100FT (opzionale)**

Su richiesta, l'MCS100FT può essere dotato di FID (rivelatore a ionizzazione di fiamma) per misurare il carbonio organico totale (TOC).

Il FID è ubicato all'interno della scatola della cella.

I segnali dei FID-100FT vengono integrati nell'elaborazione dei segnali dell'MCS100FT. I valori misurati vengono visualizzati sul pannello operatore.

# 2.6 Diagramma di flusso del gas



# MCS100FT

# **3** Preparativi per la messa in funzione

Installazione Montaggio

## 3.1 Fornitura

Per la dotazione consultare i documenti di consegna.

# 3.2 **Preparazione del sito di installazione**

- Il collegamento all'alimentazione del gas deve essere eseguito esclusivamente da personale competente che, grazie alla formazione e alle competenze tecniche acquisite e alla conoscenza delle norme in vigore, sia in grado di valutare le operazioni da effettuare e riconoscerne i rischi.
  - Attenersi inoltre alle norme locali in vigore nonché alle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle stesse nei rispettivi impianti.

Il personale che esegue l'installazione è responsabile della preparazione del sito di installazione.

- Tenere in considerazione le condizioni ambientali (→ pag. 101).
- Dimensioni della scatola → pag. 99, §9.2
- Assicurarsi che il pavimento sia in grado di sostenere il carico (minimo 550 kg/m<sup>2</sup>).
- Se possibile, montare l'MCS100FT in un'area con vibrazioni ridotte.
- Montare l'MCS100FT il più vicino possibile al punto di campionamento. La brevità delle linee del gas campione riduce i tempi di ritardo. Lunghezza massima della linea del gas campione: 35 m.
- Prevedere un sito d'installazione idoneo per le bombole del gas di prova. Nota: rispettare le normative locali per l'installazione delle bombole del gas.
- Prevedere un sito d'installazione idoneo per l'unità di regolazione della pressione e (facoltativamente) del sistema di condizionamento dell'aria strumentale.
- Uscita dell'aria:



### AVVERTENZA - Rischio di esplosioni sull'MCS100FT con FID-100FT

Il FID-100FT viene alimentato con idrogeno. Il rischio di esplosione deriva da possibili perdite delle tubazioni.

- ► Non tappare né ostruire l'uscita dell'aria.
- Non azionare l'MCS100FT con il FID-100FT in locali chiusi. NÉ

Installare un sensore dell'idrogeno (sensore H<sub>2</sub>) (< 25% LEL).

- L'uscita dell'aria si trova sul coperchio dell'MCS100FT.

- Nella versione IP54 (opzionale), l'uscita dell'aria si trova sul lato destro della scatola.

- Non ostruire l'uscita dell'aria.
  - Lasciare una distanza di almeno 20 cm.
- Prevedere dei raccordi (singoli) per l'armadio del sistema.
  - In caso di installazione su griglie, esiste il rischio di lesioni per caduta di parti o sgocciolamento di liquidi (ad es. condensa).
     Prevedere una piastra di base idonea.

# 3.3 **Trasporto e installazione**



L'MCS100FT può essere trasportato e installato solo da personale competente che, grazie alla formazione specifica sul dispositivo e alla conoscenza dello stesso e delle norme applicabili, sia in grado di valutare le operazioni da eseguire e riconoscerne i pericoli.

Posizionare l'MCS100FT utilizzando mezzi di sollevamento idonei, ad esempio una gru (peso dell'MCS100FT: circa 260 kg).

Utilizzare le sporgenze sul coperchio superiore.

► Fissare immediatamente l'MCS100FT per impedirne la caduta.

# 3.4 Predisposizione dei raccordi del gas

AVVERTENZA - Pericolo di perdite lungo il percorso del gas Eventuali fuoriuscite di gas nocivi possono mettere a rischio la salute. Se il gas campione è corrosivo o può produrre liquidi corrosivi quando combinato con acqua (ad es. umidità), esistono rischi di danneggiamento dell'MCS100FT e delle apparecchiature vicine. In caso di perdite lungo il percorso del gas, i valori misurati possono essere errati. Le linee del gas verso l'MCS100FT possono essere posate solo da personale competente che, grazie alla formazione specifica sul dispositivo e alla conoscenza dello stesso e delle norme applicabili, sia in grado di valutare le operazioni da eseguire e riconoscerne i pericoli. Il collegamento delle linee del gas all'MCS100FT può essere eseguito solamente da Endress+Hauser Customer Service. ATTENZIONE - Rischio di esplosione in caso di utilizzo di gas campione esplosivo ► Non utilizzare l'MCS100FT per la misura di gas esplosivi o combustibili. La maggior parte dei tipi di aria strumentale danneggia l'interferometro. Attenersi sempre alle specifiche dell'aria strumentale (→ pag. 101). Per MCS100FT con FID-100FT: Installare un rilevatore di pressione sul cilindro del gas di scarico. Prevedere una segnalazione ad esempio a 10 bar di pressione residua (opzionale). Predisporre una valvola di arresto esterna per l'alimentazione di H<sub>2</sub> sulla mandata dell'armadio del sistema. Utilizzare un rilevatore di perdite per verificare che l'alimentazione di H<sub>2</sub> sia a tenuta.

Fig. 5



1 Posare la linea che convoglia il gas campione all'MCS100FT per la sonda di campionamento.



- Direzione: connettori elettrici sul lato armadio.
- Lasciare la lunghezza in eccesso della linea del gas campione sulla sonda di campionamento.
- 2 Posare il tubo portacavo dalla sonda di campionamento all'MCS100FT. Direzione: tutte.
- 3 Predisporre l'alimentazione di aria strumentale (specifiche → pag. 100, §9.3 e seguenti) e prevedere un impianto di condizionamento dell'aria strumentale, secondo necessità.
- 4 Posare le linee per i gas di prova. Verificare che i tubi siano puliti.



AVVERTENZA - Rischio di esplosioni sull'MCS100FT con FID-100FT Il raccordo a vite per l'alimentazione di idrogeno, la cui posizione dipende dall'applicazione, è dotato di limitatore della portata.

- La mandata dell'idrogeno è contrassegnata da un adesivo con la dicitura "H<sub>2</sub>".
- ► Non modificare questo raccordo a vite.
- ► Non collegare l'alimentazione di idrogeno a un diverso raccordo a vite.
- 5 Per MCS100FT con FID-100FT:
  - Per l'alimentazione di idrogeno utilizzare solo tubi analiticamente puri in rame o acciaio inossidabile.
  - Durante il montaggio fare attenzione a non contaminare l'interno dei tubi.

# 3.4.1 Collegamento dell'uscita del gas

$\wedge$	ATTENZIONE - Gas di scarico nocivi e aggressivi.
	l gas di scarico possono contenere componenti nocivi per la salute o irritanti.
	<ul> <li>Convogliare le uscite del gas del sistema di misura all'aperto o in uno scarico idoneo.</li> </ul>
	<ul> <li>Non collegare la linea del gas di scarico alla linea del gas di scarico di sotto- gruppi sensibili (ad es. unità di raffreddamento). In seguito alla propaga- zione, i gas aggressivi possono danneggiare tali sottogruppi.</li> <li>Attenersi alle indicazioni fornite dall'operatore dell'impianto.</li> </ul>
!	<ul> <li>Posare la linea del gas di scarico in modo adeguato.</li> <li>L'uscita del gas deve essere aperta alla pressione ambientale; nelle linee di smaltimento degli scarichi può essere posizionata con un leggero vuoto parziale.</li> <li>Non piegare o curvare le linee del gas di scarico.</li> </ul>
!	<ul> <li>È possibile che la condensa si accumuli nella linea del gas di scarico.</li> <li>Utilizzare un tubo flessibile idoneo (PTFE) per convogliare l'uscita della condensa in un contenitore aperto o in una linea di smaltimento degli scarichi.</li> <li>Posizionare il tubo in modo che scorra sempre verso il basso.</li> </ul>
	<ul> <li>L'apertura del tubo deve essere priva di ostruzioni o liquidi</li> </ul>
	Capertura del tubo deve essere priva di Ostruzioni o liquidi.
	Proteggere il tubo dal gelo.

• Collegare il tubo all'uscita del gas.

## 3.5 **Preparazione per l'installazione elettrica**

#### AVVERTENZA - Rischio per la salute causato da scariche elettriche

- La preparazione dell'MCS100FT deve essere eseguita esclusivamente da elettricisti competenti che, grazie alla formazione e alle competenze tecniche acquisite e alla conoscenza delle norme in vigore, siano in grado di valutare le operazioni da effettuare e riconoscerne i rischi.
  - Il collegamento elettrico alla fonte di alimentazione del sistema deve essere realizzato e protetto da fusibili conformemente alle norme in vigore.



Fig. 6

Collegamenti elettrici sul coperchio dell'MCS100FT



- 1 Posare i cavi di segnale.
- 2 Posare il tubo portacavo della sonda di campionamento.
- 3 Predisporre l'alimentazione elettrica di rete.
   Ingresso dell'alimentazione elettrica → "Dati tecnici".
   Prevedere un'adeguata interruzione per l'alimentazione di rete.

## 3.6 Interfaccia Ethernet



Quando l'MCS100FT viene collegato a una rete Ethernet, esiste il rischio di accessi non autorizzati tramite Ethernet ("hacking") all'MCS100FT.
 Utilizzare l'MCS100FT solamente con un firewall di protezione.

Fig. 7

Porta Ethernet sul retro del pannello operatore



Il cavo Ethernet deve essere collegato da Endress+Hauser Customer Service all'armadio del sistema MCS100FT.

- Connettore maschio: RJ45
- Tipo: TCP/IP peer-to-peer
- Parametro di trasmissione: 10 Mbit/s half-duplex
- Indirizzi (l'indirizzo IP deve essere univoco):
  - Indirizzo IP della SCU: vedere etichetta sulla porta Ethernet.
  - Indirizzi IP della SCU e delle subnet mask di MCS100FT: vedere SOPAS ET (→ pag. 14, §2.4.1).

Per cambiare gli indirizzi:

(nota: l'unità, cioè MCS100FT, FID-100FT o SCU, devono trovarsi nel medesimo segmento di rete)

- a) Avviare SOPAS ET.
- b) "Network Scan Assistant".
- c) "Network Configuration".
- d) "Auto IP configuration" ("Enable AutoIP" deve essere selezionato).
- e) "Search".
- f) Fare clic sul dispositivo desiderato.
- g) "Edit".

## 3.6.1 Collegamento a un PC

Fig. 8 MCS100FT collegato a un PC mediante Ethernet



• Cavo: incrociato

#### Procedura

► Collegare la linea Ethernet.

#### 3.6.2 Collegamento a uno switch o hub

Fig. 9 MCS100FT collegato a un hub



È possibile collegare contemporaneamente alla SCU un PC e un'interfaccia utente utilizzando uno switch (multiconnessione) o un hub.

- Slot sullo switch: a scelta.
- Cavo: 1:1 (non incrociato).
   È possibile utilizzare un cavo incrociato a seconda dello switch o hub.

#### Procedura

► Collegare la linea Ethernet.

## 3.7 Modbus

Per informazioni sulle impostazioni dei parametri Modbus  $\rightarrow$  manuale d'uso della SCU

# 3.8 **OPC (opzionale)**

+7

Il software OPC deve essere installato da Endress+Hauser Customer Service.

# MCS100FT

# 4 Messa in funzione

Accensione Valutazione del corretto funzionamento

# 4.1 **Personale autorizzato ad eseguire la messa in funzione**

!

L'MCS100FT può essere messo in funzione solo da personale competente che, grazie alla formazione specifica sul dispositivo e alla conoscenza dello stesso e delle norme applicabili, sia in grado di valutare le operazioni da eseguire e riconoscerne i pericoli.

# 4.2 Prima dell'accensione



AVVERTENZA - Rischio di esplosioni sull'MCS100FT con FID-100FT

Prima di attivare l'alimentazione elettrica di rete, verificare che la concentrazione di H<sub>2</sub> nell'armadio del sistema sia < 25% LEL.</p>

- Controllare che l'interno dell'MCS100FT sia asciutto e pulito.
- ► Controllare che la cartuccia di agente essiccante dell'interferometro sia asciutta (→ pag. 90, §7.2.3).
- ► Per MCS100FT con FID-100FT:
  - Verificare con un rivelatore di perdite che l'alimentazione esterna di idrogeno e il raccordo dell'idrogeno sull'armadio del sistema siano a tenuta di gas.
  - Verificare che l'armadio del sistema sia ventilato (aperture di scarico sul coperchio dell'armadio aperte).
  - Se è presente un sensore di  $H_2$ , verificare che esso funzioni correttamente.
- Attivare tutti i fusibili (→ pag. 94, §8.1).

#### Dopo un periodo di arresto prolungato (diverse settimane):

Verificare che le alimentazioni di aria strumentale e gas di scarico (per il FID-100FT) siano disponibili e pulite.



L'aria strumentale umida o contaminata può danneggiare l'interferometro.
 Attenersi sempre alle specifiche dell'aria strumentale (→ pag. 101).

- Gas di prova: data di scadenza.
- Pressioni dei gas.
- Uscita del gas campione non ostruita.
- Sonda di campionamento pronta per l'utilizzo.
- ▶ Per MCS100FT con FID-100FT: controllare la tenuta dell'alimentazione di H<sub>2</sub>.

Fig. 10

## 4.3 Accensione dell'MCS100FT

- 1 Accendere l'MCS100FT mediante l'interruttore del dispositivo (→ pag. 15, §2.5.1) (posizione "ON").
- 2 II logo appare dopo pochi secondi.
- 3 II LED verde "POWER" si accende dopo alcuni secondi.
- 4 Appare inoltre una barra di stato marrone.
- 5 II display si spegne per alcuni secondi.
- 6 Vengono visualizzati una barra di stato blu, una grigia e l'icona di un orologio con segmenti rotanti.
  - L'operazione richiede alcuni minuti, a seconda del numero e del tipo di analizzatori collegati.



7 Viene visualizzata la schermata iniziale con la schermata di misura  $\rightarrow$  pag. 33, §5.4. Schermata iniziale predefinita  $\rightarrow$  pag. 40, §5.6.6.

#### Fig. 11 Schermata di misura (esempio)

SCU MCS1	SCU 25.05.10 MCS100FT					
/Syste	em Contro	I Unit/N	Aeasuring.	Meas	uring Scree	en 1 🛛 🔞 🔁
Comp	onent	Com	ponent	Com	ponent	NN
Unit		Unit		Unit		a.u.
	701		17.3		126	
NN		NN		NN		NN
a.u.		a.u.		a.u.		a.u.
NN		NN		NN		NN
a.u.		a.u.		a.u.		a.u.
NN		NN		NN		Measuring
a.u.		a.u.		a.u.		weasuring
						5

8 L'MCS100FT è in modalità di misura quando entrambi i campi di stato (→ pag. 33, §5.4.1) sono verdi.



Funzionamento dell'MCS100FT → pag. 31, §5



Se il sistema *non* passa alla modalità di misura, appare un messaggio di errore; vedere il menu *MCS100FT/Diagnosis/Logbook*  $(\rightarrow pag. 62, \S5.7.8.2)$ .

# MCS100FT

# **5** Funzionamento

Funzionamento Messaggi di stato

# 5.1 **Pannello operatore**

L'MCS100FT è dotato di un touchscreen tramite il quale è possibile eseguire le impostazioni toccando il display.



## Funzionamento mediante SOPAS ET (opzionale)

I menu per l'operatore e le schermate di misura possono essere resi disponibili tramite Ethernet anche su un PC per semplificare l'utilizzo (strumento software SOPAS ET  $\rightarrow$  manuale d'uso della SCU).

## 5.2 Immissione di testo

Quando si tocca una riga che prevede l'immissione di testo, viene visualizzata una tastiera virtuale tramite la quale è possibile immettere il testo.



- Tasto "CAPS": consente di passare dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa.
  - Quando il LED "CAPS" è acceso: sono attivi i caratteri maiuscoli.
- Tasto "12?": consente di passare ai caratteri numerici e speciali.

È possibile immettere il testo anche mediante SOPAS ET (pag. 32, §5.1).

## 5.3 Impostazione di data e ora

+Ť

Impostazione di data e ora sul pannello operatore:

Menu: System Control Unit/Parameter/Device  $\rightarrow$  manuale d'uso della SCU e manuale delle informazioni tecniche sulla SCU.

MCS100FT e FID-100FT recuperano automaticamente la data e l'ora dalla SCU.

## 5.4 Schermata di misura

Schermata di misura esemplificativa:

					— Campi di stato (→ pag. 33, §5.4.1)
2 righe di stato $\rightarrow$ pag. 33, §5.4.1	SCU MCS100FT /System Cont Component Unit	ol Unit/Measuring Component Unit	/Measuring Scree Component _Unit	25.05.10 en 1 ? X	<ul> <li>Data (gg.mm.aa) e ora del pannello operatore</li> <li>(→ § 5.4.1)</li> <li>Passa al menu di livello superiore.</li> </ul>
Casella del valore misurato → pag. 41, §5.6.6.1 Evidenziata in <i>marrone chiaro</i> . Sulla seconda riga di stato viene visualizzato l'analizzatore corrispondente.	701 NN a.u. NN a.u.	NN a.u. NN a.u. NN	NN a.u. NN a.u. NN	NN a.u. NN a.u.	(Data) e "Time" (Ora). Measure Toccando " <i>Measure</i> " si ritorna alla schermata di misura.
	a.u.	a.u.	a.u.	Measuring 5	<ul> <li>Stato di funzionamento dell'MCS100FT con relativo codice (solo per uso interno)</li> </ul>

- Per uscire dal menu, toccare <u>1</u>.
- Regolazione della schermata di misura → pag. 40, §5.6.6.

## 5.4.1 **Righe di stato**

Per l'unità SCU vengono visualizzate 2 righe di stato.

- Prima riga: riga di stato della SCU (unità di controllo di livello superiore).
- Seconda riga: riga di stato dell'analizzatore selezionato (MCS100FT o FID-100FT).

Sulle righe di stato appaiono dei campi (in base alle impostazioni dei parametri) che indicano lo stato del dispositivo corrispondente.

Riga di stato della SCU (Impostazioni dei parametri → manuale delle informazioni tecniche

sulla SCU) Riga di stato dell'analizzatore (MCS100FT o FID-100FT) corrispondente alla casella del valore misurato attivata (→ pag. 41, §5.6.6.1) (evidenziata in marrone chiaro).

				/	-Campi di stato
	SCU MCS100FT			25.05.10	Superiore: cam
	/System Control	Unit/Measuring/	Measuring Scree	n 1 🛛 😰 🔖	interior camp
/	Component	Component	Component	NN	
	Unit	Unit	Unit	a.u.	
	701	17.3	126		
	NN	NN	NN	NN	
	a.u.	a.u.	_a.u	a.u.	

Significato dei campi di stato

Abbrev.	Colore	Significato	Causa
Nessuna	Verde	Operazione corretta	
MReq, M	Cialla	Richiesta di manuten- zione	A breve verrà bloccata una funzione del dispositivo.
С	Giallo	Controllo funzionale	Controllo funzionale interno del dispositivo.
U		Incerto	Stato del dispositivo incerto.
F	Rosso	Errore	Errore.

Superiore: campo di stato della SCU

Inferiore: campo di stato dell'analizzatore

					Campi di stato
SCU			F MReq C	U 25.05.10	Superiore: campo di stato della SCU
MCS10	0FT		EM		Inferiore: campo di stato dell'analizzatore
/Syster	m Control	Unit/Measuring	Measuring Scree	en 1 🛛 🔞 🔁	
Compo	onent	Component	Component	NN	
Unit		Unit	Unit	a.u.	
	701	17.3	126-		Stato della casella del valore misurato
NN		NN	NN	NN	- Bianco: valore misurato OK
a.u.	,	a.u.	a.u.	a.u.	- Giallo: richiesta di manutenzione/incerto
					- Rosso: errore
NN		NN	NN	NN	
a.u.		a.u.	a.u.	a.u.	

+1 La presenza e la logica dei campi di stato dipendono dalle impostazioni dei parametri della SCU ( $\rightarrow$  informazioni tecniche sulla SCU o manuale dell'analizzatore).

#### Operazioni possibili quando un campo di stato è giallo o rosso:

 Toccare la casella del valore misurato. Sulla seconda riga di stato viene visualizzato l'analizzatore corrispondente.

Se non vengono visualizzati errori relativi agli analizzatori, la causa è localizzata nella SCU.

- ► Toccare 2 più volte fino a quando non appaiono le voci di menu (→ pag. 35, §5.5), quindi selezionare il menu relativo all'analizzatore o all'unità SCU interessata.
- Selezionare il menu *Diagnosis* (in base all'analizzatore).



Generalmente, l'impostazione del parametro della riga di stato della SCU è "Group alarm".

Ciò significa che il messaggio di errore di un analizzatore *non* visualizzato appare anche come messaggio di stato nella riga di stato della SCU.

## 5.5 Voci dell'albero dei menu

Per spostarsi al livello superiore del menu, toccare 🚾 più volte.

### 5.5.1 Livello superiore di menu

Per l'utilizzo dell'MCS100FT sono disponibili più menu ad albero indipendenti.



Scelta della lingua. Dopo aver scelto la lingua, riavviare la SCU (Reset) Riavvio della SCU e pertanto anche dell'MCS100FT (Reset) O Restart the System Control Unit

Alcuni menu variano a seconda del livello utente selezionato (protezione tramite password → pag. 51, §5.7.3).
 Di seguito sono rappresentati i menu per *tutti i livelli utente* ma vengono descritti soltanto quelli riguardanti il funzionamento e non protetti

da password.

## 5.5.2 Albero dei menu della SCU

Albero dei menu	Spiegazione
SCU	-
Login Upload all Parameters from Device	 → pag. 51, §5.7.3 → pag. 51, §5.7.4
Start Screen	→ pag. 40, §5.6.6
Measuring Screen	→ pag. 40, § 5.6.6
Measuring Screen 1 - 8	$^{-}$ → pag. 40, §5.6.6 ← Schermata di misura
Diagnosis (SCU)	→ pag. 43, §5.6.7
Logbook	_→ pag. 43, §5.6.7.1
Device	<sup>–</sup> → pag. 44, §5.6.7.2
Cyclic Trigger	_→ pag. 44, §5.6.7.3
Parameter	ightarrow manuale delle informazioni tecniche sulla SCU
Measuring Screen	
I/0	_
Formulas	_
Status	
Variables and Functions	_
Sequence Controls	_
Test Gas Table	[1]
Logbook	
Logbook Texts (TXTi)	
Modbus	_
Device	_
Operating States Change	_[1]
Maintenance	_→ pag. 45, § 5.6.9
Tests	_→pag. 45,§5.6.9.1
	_
Manual Adjust	_[1]
Hardware Reset	→ pag. 49, §5.6.9.3

<sup>1</sup> Questo menu non è utilizzato nella SCU. Usare il menu corretto dell'MCS100FT o del FID-100FT.
# 5.5.3 Albero dei menu dell'MCS100FT

pero dei menu	Spiegazione
CS100FT	
Login	→ pag. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Device	$\rightarrow$ pag. 51, §5.7.4
Measured Values	→ pag. 52, § 5.7.5 ← Visualizzazione valori non elaborati
Parameter	→ pag. 52, § 5.7.6
Device Parameters	→ pag. 53, § 5.7.6.1
Temperature Control	→ pag. 54, § 5.7.6.2
Pressure Control	→ pag. 54, § 5.7.6.3
Logbook	→ pag. 54, § 5.7.6.4
Adjustment	→ pag. 55, § 5.7.7
Automatically	→ pag. 55, § 5.7.7.1
Adjustment manual IR Components	→ pag. 57, § 5.7.7.2
Parameter	→ pag. 58, § 5.7.7.3
Diagnosis	→ pag. 61, §5.7.8
Device Information	→ pag. 61, §5.7.8.1
Logbook	→ pag. 62, § 5.7.8.2
Driftcheck (QAL3) with span gas	→ pag. 67, §5.7.8.3
Driftcheck (QAL3) without span gas	→ pag. 67, §5.7.8.4
Energy values	→ pag. 67, §5.7.8.5
Sensor Values	→ pag. 68, § 5.7.8.6
Maintenance	→ pag. 70, §5.7.9
Operation Mode Switch	→ pag. 70, § 5.7.9.1
Status Reset	→ pag. 70, §5.7.9.2
L	

# 5.5.4 Albero dei menu del FID-100FT

lbero dei menu	Spiegazione
ID-100FT	
Login	→ pag. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Device	→ pag. 51, §5.7.4
Measured value	→ pag. 71, §5.8.3 ← Visualizzazione valori non elaborati
Language	→ pag. 72, §5.8.4
Parameter	→ pag. 72, §5.8.5
Measured value display	→ pag. 72, §5.8.5.1
Measuring range	→ pag. 73, §5.8.5.2
Span gas setting	→ pag. 73, §5.8.5.3
Sample gas name	→ pag. 73, §5.8.5.4
Device parameters	→ pag. 74, §5.8.5.5
Gastiming	→ pag. 74, §5.8.5.6
Adjustment	→ pag. 75, §5.8.6
Zero and responsivity	→ pag. 75, §5.8.6
Zero	→ pag. 75, §5.8.6
Responsivity	→ pag. 75, §5.8.6
Diagnosis	→ pag. 76, §5.8.7
Operating mode	→ pag. 76, §5.8.7.1
Adjustment results	→ pag. 77, §5.8.7.2
Logbook	→ pag. 78, §5.8.7.3
Maintenance	→ pag. 80, §5.8.8
Ignition	→ pag. 80, §5.8.8.1
Operating mode	→ pag. 80, §5.8.8.2
Test gas switch	→ pag. 81, §5.8.8.3

5.6 Menu dell'unità SCU

# 5.6.1 Albero dei menu



Albero dei menu completo → pag. 36, §5.5.2

## 5.6.2 Scelta del menu

SCU MCS100FT Measure /System Control Unit/	
🔑 Login	→ pag. 39, § 5.6.3
Upload all Parameters from Device	→ pag. 39, § 5.6.4
Start Screen	→ pag. 40, §5.6.6
Measuring	→ pag. 40, §5.6.6
Diagnosis	→ pag. 43, §5.6.7
Parameter	$\rightarrow$ manuale delle informazioni tecniche sulla SCU
Maintenance	→ pag. 45, § 5.6.9

# 5.6.3 Accesso (livelli utente)

Menu: System Control Unit/Login

Final Equivalente al menu dell'MCS100FT: MCS100FT/Login → pag. 51, §5.7.3

### Password

Livello utente	Denominazione	Operazioni consentite	Password
1	Nessuna	Visualizzazione di valori misurati e parametri	Nessuna password
3	Authorized user	Operazioni di avvio e modifica dei parametri	HIDE <sup>1</sup>
<b>–</b>			

<sup>1</sup> La password predefinita è: HIDE (lettere maiuscole).

Nota: la password per l'operatore autorizzato deve essere modificata.

- Dopo aver effettuato l'accesso iniziale con la password predefinita "HIDE", modificare la password.
- Una volta effettuata la modifica è necessario disconnettersi e riconnettersi.



Nel presente manuale sono descritti i menu di entrambi i livelli utente. I menu non accessibili nel livello utente selezionato non sono visualizzati.

# 5.6.4 Caricamento di tutti i parametri dal dispositivo

Menu: System Control Unit/Upload all Parameters from Device

Un livello utente protegge l'accesso ai parametri critici. Solo il servizio di assistenza può importare nel dispositivo un set **completo** di parametri. L'operatore autorizzato può usare la funzione esistente per ripristinare le impostazioni dei parametri salvate nel dispositivo. I parametri presenti nella memoria della SCU vengono caricati nell'unità operativa

della SCU.

+1

Non appaiono ulteriori richieste e i parametri vengono caricati quando si tocca la voce di menu.



Se è possibile che i parametri siano stati modificati nella SCU tramite Ethernet (ad es. mediante SOPAS ET):

Prima di modificare i parametri, eseguire "Upload All Parameters from Device".

## 5.6.5 Schermata iniziale

Menu: System Control Unit/Start screen

La schermata iniziale viene visualizzata automaticamente dopo l'avvio della SCU o quando si tocca il campo "Measure".

È possibile selezionare la schermata iniziale desiderata dall'elenco di schermate di misura visualizzato ( $\rightarrow$  §5.6.6).



# 5.6.6 Schermata di misura

+1

Menu: System Control Unit/Measuring

Scegliere la schermata di misura desiderata nell'elenco.

SCU	Measuring	
/System Control Unit/Measuring/	? 뉦	
Measuring Screen 1		— Toccare la schermata desiderata.
Measuring Screen 2		

- La schermata di misura include:
  - Caselle dei valori misurati (→ pag. 41, §5.6.6.1)
  - Istogramma (→ pag. 42, §5.6.6.2)
  - LineWriter (→ pag. 42, §5.6.6.3)
- Impostazione dei parametri della schermata di misura → manuale delle informazioni tecniche sulla SCU

Intervallo di aggiornamento della visualizzazione: circa 1 secondo

#### 5.6.6.1 Caselle dei valori misurati (descrizione)

In queste caselle il valore misurato viene mostrato con la rappresentazione *numerica*. Caselle predefinite dei valori misurati  $\rightarrow$  manuale delle informazioni tecniche sulla SCU Schermata di misura esemplificativa:



Toccando una casella del valore misurato la si attiva.

- La casella attivata viene visualizzata in marrone chiaro.
  - Se viene visualizzato NN (invece del componente) o a.u. (invece dell'unità):
     non è stato assegnato alcun valore di misura.
  - Se la casella con il valore misurato è di colore grigio:
     la casella non viene utilizzata (→ manuale delle informazioni tecniche sulla SCU).
- Lo stato dell'analizzatore a cui è assegnata la casella attivata (marrone chiaro) viene visualizzato sulla riga di stato.

#### Calcolo in scala (casella del valore misurato, istogramma, LineWriter)

Toccando una casella del valore misurato *attivata*, si apre una finestra che consente di definirne la scala:



#### 5.6.6.2 Rappresentazione mediante istogrammi (descrizione)

Questo tipo di rappresentazione mostra il valore misurato sotto forma di istogramma. Valori predefiniti della rappresentazione con istogrammi  $\rightarrow$  manuale delle informazioni tecniche sulla SCU.

Rappresentazione tipo con istogrammi:





Significato e impostazioni  $\rightarrow$  caselle dei valori misurati ( $\rightarrow$  pag. 41, §5.6.6.1)

### 5.6.6.3 LineWriter (descrizione)

Per tutti i diagrammi y-t LineWriter visualizza un massimo di 8 valori misurati. Valori predefiniti di LineWriter  $\rightarrow$  manuale delle informazioni tecniche sulla SCU. Esempio di LineWriter:



# 5.6.7 Diagnosi

Menu: System Control Unit/Diagnosis

SCU MCS100FT /System Control Unit/Diagnosis/	Measure () È
Logbook	→§5.6.7.1
Device	→ pag. 44, §5.6.7.2
Cyclic Trigger	→ pag. 44, §5.6.7.3

# 5.6.7.1 Registro

Menu: System Control Unit/Diagnosis/Logbook

Mediante questo menu è possibile impostare il registro della SCU. Il funzionamento del registro della SCU è analogo a quello del registro dell'MCS100FT ( $\rightarrow$  pag. 62, §5.7.8.2).

# Voci del registro

Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione <sup>1</sup>	
Errore Classificazione "F" nel registro; il campo di stato sul pannello operatore (→ pag. 33, § 5.4) diventa rosso.			
Global Failure	Stato di un analizzatore.	Errore dell'analizzatore.	
DeviceOff	Erroro di connecciono		
NotPresent	Ellole di connessione.		
Mismatched	Discordanza fra software dell'analizzatore e dati memorizzati nella SCU.	Spegnere e riaccendere la SCU.	
CouldntGetChecksum			
CouldntRegisterDeviceIdent			
CouldntReadProcIndex			
CouldntReadDeviceIdent		Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.	
CouldntReadOpState			
NoOpStateDescriptor			
CouldntReadOpStateDe-			
scriptor	Errore interno.		
CouldntAddDiag			
CouldntReadProcDescr			
CouldntAddProcVal			
CouldntAddInpVal			
CouldntAddCtlVal			
UnknownValType			
CouldntGetNextCMV			
Manutenzione Classificazione "M" nel registro; il campo di stato sul pannello operatore ( $\rightarrow$ pag. 33, §5.4) diventa giallo.			
Global Failure	Stato di un analizzatore.	Errore dell'analizzatore.	
Esteso Classificazione "X/E" nel registro; nessuna visualizzazione di ulteriori informazioni.			

Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione <sup>1</sup>	
	Superamento campo dell'ingresso analogico nth.	Controllare la fonte di alimentazione esterna.	
OVO (OverloadOnx)	Sull'uscita analogica nth, non è stata raggiunta la corrente desiderata.	Controllare il carico esterno.	
PFO (PowerFault)	Errore nelle tensioni interne.	Controllare le tensioni sui nodi CAN.	
CONF (Config.Err)	Moduli rilevati non conformi a quelli preimpostati.	Adattare i moduli ai valori predefiniti.	
COM (I2C-Communication)	Errore di comunicazione sul nodo NO.	Controllare che i moduli I/O siano salda- mente in sede.	
Global Failure	Stato di un analizzatore.	Errore dell'analizzatore.	
Incerto Classificazione "U" nel registro; il campo di stato sul pannello operatore (→ pag. 33, § 5.4) diventa giallo.			
Global Failure	Stato di un analizzatore.	Errore dell'analizzatore.	
Initializing	Connessione in corso.		
Controllo Classificazione "C" nel registro	; il campo di stato sul pannello	operatore (→ pag. 33, §5.4) diventa giallo.	
Global Failure	Stato di un analizzatore.	Errore dell'analizzatore.	

<sup>1</sup> Se l'errore permane, rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.

#### 5.6.7.2 Informazioni sul dispositivo

Menu: System Control Unit/Diagnosis/Device In questo menu viene visualizzata la versione della SCU.

SCU MCS100FT		-	Measure
/System Control Unit/Diagnosis/Device			🕐 🔁
Serial Number	XXXXXXXX		
Installation Package	ууууууу		

+i

In caso di richiesta di assistenza relativa all'unità SCU, tenere a disposizione questo dato.

# 5.6.7.3 Attivazione ciclica (CTi)

*Menu:* System Control Unit/Diagnosis/Cyclic Trigger Elenco dei punti di attivazione successivi.

Impostazione dei parametri per l'attivazione ciclica  $\rightarrow$  manuale delle informazioni tecniche sulla SCU.

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/Diagnosis/Cyclic Trigg	jer 🕜 🖻
CT 1	NULL
	and the second
CT 2	NULL
etc.	NULL

Denominazione	Spiegazione
CTi	Nome dell'attivazione ciclica

## 5.6.8 Impostazione dei parametri

Menu: System Control Unit/Parameter

Mediante questo menu è possibile impostare i parametri della SCU.

- Schermata di misura
- Controllo della sequenza dell'MCS100FT
- Registro
- Interfacce
- ecc.

+1 Impostazione dei parametri della SCU  $\rightarrow$  informazioni tecniche sulla SCU.

# 5.6.9 Manutenzione

Menu: System Control Unit/Maintenance

SCU MCS100FT /System Control Unit/Maintenance/	
Tests	→ pag. 45, §5.6.9.1
Manual Adjust	→ pag. 49, §5.6.9.2
Hardware Reset	→ pag. 49, §5.6.9.3
Maintenance Mode	→ pag. 49, §

#### 5.6.9.1 **Prove**

Menu: System Control Unit/Maintenance/Tests

Questo menu consente di testare le interfacce analogiche e digitali.

SCU MCS /Sys	tem Control Unit/Maintenance/Tests/	
	Digital Input	→ pag. 46
	Digital Output	→ pag. 47
	Analog Input	→ pag. 48
	Analog Output	→ pag. 49
+]	Descrizione del menu d'interfaccia $\rightarrow$ ma sulla SCU.	nuale delle informazioni tecniche

Il pulsante "Save" non ha alcuna funzione.

• Ingressi digitali

Menu: System Control Unit/Maintenance/Tests/Digital Input

SCU MCS10	Measure						
/System C	201		nten	ance/ re	sis/Digital input		
Save		Mark		Test			
Index		Module			Name		Inverted
1	N	1M01DI01(DI04	4)	di1:	Switch Main/Meas	◄	
2	N	1M01DI02(DI04	4)		di2		
3	N	1M01DI03(DI04	4)		di3		
etc.							

Contrassegnare (Mark) la prova desiderata ed eseguirla toccando "Test".
 Viene visualizzato il menu seguente.

MCS100FT	Measure
/System Control Unit	t/Maintenance/Tests/Digital Input 👘 😰 🛅
10	Index 1
	Module N1M01DI01(DI04)
	DI(n)I [State]
	DI(n) [Source]
	Cancel
Denominazione	Spiegazione
Indice	Numero dell'ingresso selezionato. Visualizzato automaticamente.
Modulo	Indirizzo topografico ( $\rightarrow$ manuale delle informazioni tecniche sulla SCU). Visualizzato automaticamente.
ID(n)I [Stato]	Valore calcolato di [Origine] (viene considerata l'impostazione di "Invertita")
ID(n) [Origine]	LED spento: contatto fisico aperto. LED acceso: contatto fisico chiuso.

• Uscite digitali

Menu: System Control Unit/Maintenance/Tests/Digital Output

SCU MCS10	0F	т				0	Measure
/System C	2 1						
Save		Mark		Test			
Index		Module			Source		Inverted
1	N	1M02DO01(DC	04)		bv11		
2	N	1M02DO02(DO	04)		bv12		
3	N	1M02DO03(DO	04)		s2e9		
etc.						· · · ·	

Contrassegnare (Mark) la prova desiderata ed eseguirla toccando "Test".
 Viene visualizzato il menu seguente.

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/Main	tenance/Tests/Digital Output 📀 😰
12	Index 1
	Module N1M02DO01(DO04)
	Test Parameter 🔽
	DO(n)O [State]
	DO(n) [Source]
	Cancel
Denominazione	Spiegazione
Indice	Numero dell'uscita selezionata. Visualizzato automaticamente.
Modulo	Indirizzo topografico ( $\rightarrow$ manuale delle informazioni tecniche sulla SCU). Visualizzato automaticamente.
Parametro di test	Senza segno di spunta: il contatto fisico deve essere aperto. Segno di spunta: il contatto fisico deve essere chiuso.
UD(n)O [Stato]	LED spento: relè aperto. LED acceso: relè chiuso.
UD(n) [Origine]	LED spento: specifica del programma, il contatto fisico deve essere aperto. LED acceso: specifica del programma, il contatto fisico deve essere chiuso.

Ingressi analogici

Menu: System Control Unit/Maintenance/Tests/Analog Input

SCU MCS	100F	<b>_</b> _	Measure						
/Syste	/System Control Unit/Maintenance/Tests/Analog Input								
Sav	/e	Mark	Test	]					
Index		Module	Name	Unit	Gas Condition	Zero	Range Start	Range End	
1	N1M	14AI01(AI02)	Al1	4mA		4mA	0.0E00	1.0E02	
2	N1M14AI02(AI02)		AI2	4mA		4mA	0.0E00	1.0E02	
3	N1M14AI03(AI02)		ai3	4mA		4mA	0.0E00	1.0E02	
etc.									

 Contrassegnare (*Mark*) la prova desiderata ed eseguirla toccando "*Test*". Viene visualizzato il menu seguente.

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/M	aintenance/Tests/Analog Input 📀 😰
	Index 1
	Module N1M14AI01(AI02)
	Al(n)I [mA] 12
	Al(n) [phys. Unit] 701
	Cancel
Denominazione	Spiegazione
Indice	Numero dell'ingresso selezionato. Visualizzato automaticamente.
Modulo	Indirizzo topografico ( $\rightarrow$ manuale delle informazioni tecniche sulla SCU). Visualizzato automaticamente.
IA(n)I [mA]	Corrente misurata sull'ingresso analogico.
IA(n) [Unità fis.]	Valore fisico misurato dopo la conversione.

# • Uscite analogiche

Menu: System Control Unit/Maintenance/Tests/Analog Output

SCU MCS	100FT									Measure
/Syste	/System Control Unit/Maintenance/Tests/Analog Output									
Sav	/e	Mark	Test							
Index	Mo	dule	Source	Zero	Range1 Start	Range1 End	Range1 active	Range2 Start	Range2 End	Range2 active
1	N1M10AC	01(AO02)	rv1	4mA	0.0E00	1.0E02	<b>V</b>	0.0E00	1.0E02	
2	N1M10AC	02(AO02)	rv2	4mA	0.0E00	1.0E02		0.0E00	1.0E02	
3	N1M11AC	02(AO02)	rv3	4mA	0.0E00	1.0E02		0.0E00	1.0E02	
etc.										

 Contrassegnare (*Mark*) la prova desiderata ed eseguirla toccando "*Test*". Viene visualizzato il menu seguente.

SCU MCS100FT		Measure			
/System Control Unit/Ma	intenance/Tests/A	nalog Output 🛛 😗 🖻	1		
	Index	1			
	Module	N1M10AO01(AO02)			
Te	est Parameter [mA]	12			
	AO(n)O [mA]	12			
	AO(n) [phys. Unit]	701			
	Cancel				
Denominazione	Spiegazione				
Indice	Numero dell'us	scita selezionata. Visualizz	ato automaticamente.		
Modulo	Indirizzo topog Visualizzato au	rafico (→ manuale delle in tomaticamente.	formazioni tecniche sulla SCU).		
Parametro di test [mA]	Ingresso: valor	e di setpoint della corrente	e da rendere disponibile in uscita.		
UA(n)O [mA]	Valore istantaneo dell'uscita in corrente.				
UA(n) [Unità fis.]	Valore misurat	o convertito nell'unità fisic	а.		

#### 5.6.9.2 Regolazione manuale



Questo menu non è utilizzato nella SCU.

Usare il menu corretto dell'MCS100FT o del FID-100FT.

# 5.6.9.3 Ripristino hardware

Menu: System Control Unit/Maintenance/Hardware Reset Questo menu consente di riavviare l'unità SCU e quindi l'MCS100FT.

SCU MCS100FT	Measure
/System Control Unit/Maintenance/Hardware Reset	2 🔁
Hardware Reset	

# 5.7 Menu dell'MCS100FT

# 5.7.1 Albero dei menu



Albero dei menu completo  $\rightarrow$  pag. 37, §5.5.3

# 5.7.2 Scelta del menu

Menu: MCS100FT

II menu "MCS100FT" consente di accedere all'analizzatore MCS100FT.

SCU Measure Measure	
🔎 Login	→ pag. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Device	→ pag. 51, §5.7.4
Measured Values	→ pag. 52, §5.7.5
Parameter	→ pag. 52, §5.7.6
Mdjustment	→ pag. 55, §5.7.7
Diagnosis	→ pag. 61, §5.7.8
Maintenance	→ pag. 70, §5.7.9

#### Accesso (livelli utente) 5.7.3

Menu: MCS100FT/Login e FID-100FT/Login



Livello utente	Denominazione	Operazioni consentite	Password
1	Nessuna	Visualizzazione di valori misurati e parametri	Nessuna pas- sword
3	Authorized user	Operazioni di avvio e modifica dei parametri	HIDE <sup>1</sup>

<sup>1</sup> La password predefinita è: HIDE (lettere maiuscole).

Nota: la password per l'operatore autorizzato deve essere modificata.

- Dopo aver effettuato l'accesso iniziale con la password predefinita "HIDE", modificare la password.
- Una volta effettuata la modifica è necessario disconnettersi e riconnettersi.
- Se nel livello utente 3 non viene effettuata alcuna operazione per 30 minuti, compare una finestra di dialogo che richiede di confermare il livello utente corrente.
- Nel livello utente 1, i menu del livello 3 non vengono visualizzati o vengono impedite le operazioni di impostazione. I campi bloccati sono ombreggiati.



Nel presente manuale sono descritti i menu di entrambi i livelli utente.

I menu non accessibili nel livello utente selezionato non sono visualizzati.

#### Caricamento di tutti i parametri dal dispositivo 5.7.4

### Menu: MCS100FT

I parametri correnti vengono caricati nel pannello operatore rispettivamente dall'analizzatore MCS100FT o dal FID-100FT.

Non appaiono ulteriori richieste e i parametri vengono caricati quando si tocca la voce di menu.



Se è possibile che i parametri siano stati modificati nell'MCS100FT o nel FID-100FT via Ethernet (ad es. mediante SOPAS ET):

► Prima di modificare i parametri, eseguire "Upload All Parameters from Device".

# 5.7.5 Valori misurati

Menu: MCS100FT/Measured Values

SCU	Measure
MCS100FT	
/MCS100FT/Measured Values	(2) 1
HCI mg/m <sup>3</sup>	
0.366	
HF mg/m <sup>3</sup>	
19.565	
NH3 mg/m <sup>3</sup>	
2.736	
CO mg/m <sup>3</sup>	
9.976	

!

In questo menu vengono visualizzati i valori non corretti misurati dall'analizzatore MCS100FT (nessuna correzione in base all'umidità, nessuna media, le sensibilità incrociate vengono corrette).

I valori misurati non corretti vengono trasmessi alla SCU che esegue ulteriori calcoli (media e conversione in "gas di scarico secco").

I valori calcolati vengono visualizzati nel menu System Control Unit/Measuring ( $\rightarrow$  pag. 40, §5.6.6).

• Intervallo di aggiornamento: circa 20 secondi

# 5.7.6 Parametri

Menu: MCS100FT/Parameters

SCU Measure Measure Measure Measure 2010 Mea	
Device Parameters	→ pag. 53, §5.7.6.1
Temperature Control	→ pag. 54, §5.7.6.2
Pressure Control	→ pag. 54, §5.7.6.3
Logbook	→ pag. 54, §5.7.6.4



Se è possibile che i parametri siano stati modificati nell'MCS100FT via Ethernet (ad es. mediante SOPAS ET):

Prima di modificare i parametri, eseguire "Upload All Parameters from Device" (→ pag. 51, §5.7.4).

# 5.7.6.1 Parametri del dispositivo

Menu: MCS100FT/Parameters/Device Parameters

SCU MCS1 /MCS2	00FT 100FT/Parameter/Device Parameters	Measure	
	Device Parameters		→ pag. 53
	Device Parameter Times		→ pag. 53
	Device Parameter IR Cube		→ pag. 53

## Parametri del dispositivo

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Par/Device Parameters/Device Parameters	? 主
Measurement Cell Optical Path Length 8.48 m	

Denominazione	Spiegazione
Lunghezza percorso ottico cella di misura	Visualizzazione della lunghezza del percorso ottico della cella del gas campione.

## Tempi dei parametri del dispositivo

SCU MCS100FT		Measure
/MCS100FT/Par/Device Par/Device Par.	Times	? 🔁
Pre-Measuring Duration	170 s	
Back-Purging Duration	180 s	
Back-Purging, Period	20 s	
Back-Purging, Pulse Length	10 s	

Quando si tocca un campo si apre una schermata di immissione.

Denominazione	Spiegazione
Durata pre-misurazione	Quando si passa alla modalità di misura, il periodo specificato viene definito come stato operativo pre- misurazione. Il comportamento dell'MCS100FT (uscite analogiche, segnali di stato, ecc.) dipende dall'impostazione dei parametri.
Durata retrolavaggio	Durata del ciclo di retrolavaggio.
Periodo di retrolavaggio	Intervallo in cui deve rientrare la lunghezza dell'impulso.
Lunghezza impulso retrolavaggio	Tempo del retrolavaggio.

## Parametri IR Cube del dispositivo

SCU MCS100FT	6	Measure
/MCS100FT/Par/Device Par/Device Par	IR Cube	? 🔁
IRC Operator		
IRC Sample Name	Measure	
IRC Sample Form	Normal	

Quando si tocca un campo si apre una schermata di immissione.

Denominazione <sup>1</sup>	Spiegazione
Operatore IRC	Selezionabile senza limitazioni
Nome campione IRC	Selezionabile senza limitazioni
Modulo campione IRC	Selezionabile senza limitazioni

<sup>1</sup> IRC: IR Cube

#### 5.7.6.2 Controllo della temperatura

*Menu:* MCS100FT/Parameters/Temperature Control In questo menu vengono visualizzati i setpoint della temperatura [°C].

SCU MCS100FT		Measure
/MCS100FT/Parameters/Temperature Control		? 🔁
Measurement Cell Temperature Setpoint (T1)	200 deg_C	

#### 5.7.6.3 Controllo della pressione

Menu: MCS100FT/Parameters/Pressure Control

In questo menu vengono visualizzati i setpoint della pressione [hPa].

SCU MCS100FT	Measur	re
/MCS100FT/Parameters/Pressure Control	?	£
Measurement Cell Pressure Setpoint (P1) 850 hPa		
Ejector Inlet Pressure Setpoint (P2) 750 hPa		

## 5.7.6.4 Registro

Menu: MCS100FT/Parameters/Logbook

Mediante questo menu è possibile specificare le impostazioni del registro ( $\rightarrow$  pag. 62, §5.7.8.2) dell'analizzatore MCS100FT.

Per la SCU è disponibile un'impostazione separata del relativo registro  $\rightarrow$  pag. 43, §5.6.7.1.

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Parameters/Logbook	2
Warning: Deletes all logbook entries Compression Mode	<ul> <li>Compressed</li> <li>Uncompressed</li> </ul>
Storage Mode	<ul><li>Warning</li><li>Ring Buffer Mode</li></ul>

Denominazione	Spiegazione
Modalità di compressione:	Quando si verifica un errore:
- Compressione:	- Incremento di un contatore degli errori.
- Senza compressione:	- Il messaggio d'errore viene salvato.
Modalità di memorizzazione:	Quando il buffer del registro è pieno:
- Modalità con avvertimento:	- Viene generato un messaggio e non vengono memorizzate altre voci.
- Modalità di memo- rizzazione ciclica:	<ul> <li>Le voci meno recenti vengono sovrascritte da quelle correnti.</li> <li>Non vengono visualizzati messaggi di segnalazione.</li> </ul>
	·

Modificando l'impostazione si eliminano le voci presenti nel registro.

# 5.7.7 **Regolazione**

IMPORTANTE - Regolazione errata quando il sensore O<sub>2</sub> è secco Prima di eseguire la regolazione del sensore O<sub>2</sub> non applicare alcun gas secco

Prince di coogano la regolazione del sensore O<sub>2</sub> prima di quella di altri
 Ad esempio, eseguire la regolazione del sensore O<sub>2</sub> prima di quella di altri

Ad esemplo, eseguire la regolazione del sensore 0<sub>2</sub> prima di quella di altri componenti con gas secco.

Menu: MCS100FT/Adjustment

SCU MCS100FT /MCS100FT/Adjustment	Measure	
Automatically		→ pag. 55, §5.7.7.1
Adjustment manual IR Components		→ pag. 57, §5.7.7.2
Parameter		→ pag. 58, §5.7.7.3

## 5.7.7.1 Regolazione automatica

Menu: MCS100FT/Adjustment/Automatically

Questo menu consente di avviare i processi di controllo e di regolazione che vengono poi eseguiti automaticamente.

Toccando i componenti desiderati è possibile selezionare solo quelli che devono essere sottoposti alla procedura di controllo.



Prima di uscire dal menu, toccare: *"activate all used components"*. Se non si esegue questa operazione è possibile che non tutti i componenti utilizzati vengano sottoposti ai controlli automatici.

Per visualizzare nuovamente tutti i componenti, toccare: "activate all used components".

#### Regolazione automatica 02

Menu: MCS100FT/Adjustment/Automatically/Automatic 02 adjustment

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Adjustment/Automatically/ Aut. O2 adjustment	? 🔁
O2 Sensor Driftcheck	
O2 Sensor Adjustment	

Denominazione	Spiegazione
Controllo deriva sensore O2	Controllo della deriva del sensore $O_2$ . Preimpostazione $\rightarrow$ pag. 58, § 5.7.7.3.
Regolazione sensore O2	Controllo della regolazione del sensore $O_2$ . Preimpostazione $\rightarrow$ pag. 58, §5.7.7.3.

## Regolazione automatica dei componenti IR

Menu: MCS100FT/Adjustment/Automatically/Adjustment automatically IR components



Denominazione	Spiegazione
Regolazione zero tutti	Impostazione del punto di zero per tutti i componenti attivati.
Controllo deriva (QAL3) con gas di span	Controllo della deriva con alimentazione del gas di span. L'MCS100FT viene impostato in modalità "Drift check".
Regolazione con gas di span	Regolazione del componente IR selezionato con gas di span.
Controllo deriva (QAL3) senza gas di span <sup>[1]</sup>	Controllo della deriva senza alimentazione del gas di span. L'MCS100FT viene impostato in modalità "Drift check".
Regolazione senza gas di span <sup>[1]</sup>	Regolazione del componente IR selezionato senza gas di span.
Annulla	Annullamento del controllo corrente.
Attiva tutti componenti usati	Attivazione di tutti i componenti utilizzati.
Componente	Nome del componente.
Attivo	Segno di spunta: il componente è attivo.
"Stato di funzionamento"	Visualizzazione della modalità di funzionamento corrente dell'MCS100FT.
"1234 s"	Stato attivo da [s].
"1234 s"	Tempo rimante [s]

<sup>1</sup> Opzionale

## 5.7.7.2 Regolazione manuale dei componenti IR

Menu: MCS100FT/Adjustment/Adjustment manual IR Components

SCU MCS100FT		Measure
Menu: MCS100FT/Adjustment/Adjustment	manual IR Comp.	? 🔁
Zero Adjust all		
Man. adjust activ	ate	
Cancel		
Test Gas	V	
	Measuring	5775 577
the second second second second	325 s	Stor Sala
	23 s	

Denominazione	Spiegazione
Regolazione zero tutti	Azzera tutti i componenti IR. La commutazione delle valvole è automatica.
Attiva regolazione man.	Viene visualizzato un menu per l'avvio della regolazione (vedere di seguito).
Annulla	Annullamento del controllo corrente. Viene chiusa la relativa valvola.
Gas di prova	Solo per uso interno.
"Stato di funzionamento"	Visualizzazione della modalità di funzionamento corrente dell'MCS100FT.
"1234"	Stato attivo da [s].
"1234"	Tempo rimante [s]

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT//Adjustment automatically IR components	? 🔁
Zero Adjust all	
Man. adjust activate	
Cancel	
1 HCI	
9.23	
Valve 🔽	
Adjust. Referencepoint	
2 HF	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.96	
Valve 🔽	
Adjust. Referencepoint	

Denominazione	Spiegazione
Regolazione zero tutti	Dal menu precedente, in questa schermata non ha significato.
Attiva regolazione man.	Dal menu precedente, in questa schermata non ha significato.
Annulla	Annullamento del controllo corrente. Viene chiusa la relativa valvola.
Componente misurato	Nome del componente misurato.
"1234"	Valore misurato effettivo.
Valvola	Segno di spunta: la valvola per questo componente è aperta.
Regolazione punto di riferimento	<ul> <li>Impostazione del fattore del punto di riferimento.</li> <li>Eseguire questo comando solo quando si è certi di volere modificare il fattore.</li> </ul>

▶ Per completare la regolazione, toccare"Cancel" o passare a "Measure".

## 5.7.7.3 Parametri

Menu: MCS100FT/Adjustment/Parameter

## Sensore 02

Menu: MCS100FT/Adjustment/Parameter/02 Sensor

Mediante questo menu è possibile impostare i parametri di regolazione del sensore O2.

SCU MCS100FT	Measure	
MCS100FT/Adjustment/Parameter/O2 Sen	sor 📀 🔁	
Span Gas 1	20.95 %	
Last Value	20.7168 %	
Valve No. 1	0	
Span Gas 2	2.1 %	
Last Value	2.1 %	
Valve No. 2	6	
Pressure on Span gas 1	1 959.2023 hPa	
Pressure on Span gas 2	965.4014 hPa	
Time Constant T90	20 s	
No. of Adjust. Points	2	
1 Point Adjust when Zeroadjust		

Quando si tocca un campo si apre una schermata di immissione per specificare il valore.

Denominazione	Spiegazione
Gas di span 1	Concentrazione del gas di span con concentrazione elevata [percentuale per volume]. Generalmente aria strumentale.
Ultimo valore	Ultimo valore del gas di span 1.
Valvola n. 1	Preimpostato.
Gas di span 2	Concentrazione del gas di span con bassa concentrazione [percentuale per volume]. In genere, 10% del gas di prova 1.
Ultimo valore	Ultimo valore del gas di span 2.
Valvola n. 2	Preimpostato.
Pressione su gas di span 1	Pressione dell'aria ambiente quando viene alimentato il gas di span.
Pressione su gas di span 2	Pressione dell'aria ambiente quando viene alimentato il gas di span.
Costante di tempo T90	Calcolo della media (secondi).
N. di punti di regolazione	
1	Per la regolazione viene utilizzato un solo gas di span (gas di span 1). Normalmente: regolazione a 1 punto con aria strumentale.
2	Per la regolazione vengono utilizzati entrambi i gas di span. Prima gas di span 2, quindi gas di span 1.
Regola durante punto zero	Segno di spunta: durante la regolazione del punto di zero, viene regolato automaticamente anche $O_2$ con gas di span 1.

## Componenti IR

Menu: MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components

Mediante questo menu è possibile impostare i parametri di regolazione dei componenti IR. L'elenco mostra i componenti attivi.

SCU MCS100FT	Measure
MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components	? 🔁
IR Adjustment Parameters	
Measured value 1 : HCL	
Measured value 2 : HF	
etc.	

#### 5.7.7.4

#### Componenti IR e parametri di regolazione IR

Menu: MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components/IR Adjustment Parameters

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Adjustment/Par/IR componer	nts/IR adj 🕜 🔁
Offset Null Prior To Adjustment (1:Yes,	V
H2O Component Index	11
No. of Offset Null Samples	7
No. of Adjustment Samples	2
No. of Samples For Stability Condition	3
Adjustment Tolerance	6 %
Max. Zero Offset	2
Max. Water Absorbance	0.15
Max. Water Absorbance Change	0,01
Max. Water Concentration	0,5
Min. Zero Gas Fill Time	180 s
Max. Zero Gas Fill Time	600 s
Min. Span Gas Fill Time	180 s
Max. Span Gas Fill Time	900 s

Quando si tocca un campo si apre una schermata di immissione.

Denominazione	Spiegazione
Offset nullo prima di regola- zione (1:sì, 2:no)	Segno di spunta: sì, durata circa 20 minuti.
Indice componente H20	Indice (numero) del valore misurato per $H_2O$ . Preimpostato.
N. di campioni con offset nullo	Numero di valori misurati durante la regolazione del punto di zero.
N. di campioni di regolazione	Numero di valori misurati durante la regolazione del punto di riferimento.
N. di campioni per stabilità	Numero di valori misurati per il controllo della stabilità.
Tolleranza di regolazione	Quando la differenza fra due regolazioni successive è superiore al valore specificato (in %): Il fattore di regolazione non viene impostato e viene generato un mes- saggio d'errore.
Offset zero max.	Offset massimo consentito durante l'azzeramento. L'azzeramento non viene salvato se la differenza rilevata durante l'operazione è superiore all'offset specificato. L'unità è quella del relativo componente.
Assorbanza acqua max.	Quando l'assorbanza immessa viene superata durante la regolazione dello zero, la procedura di regolazione viene annullata e appare un messaggio d'errore.
Variazione max. assorbanza acqua	Criterio per la stabilità del gas durante l'alimentazione dello stesso: differenza di assorbanza H <sub>2</sub> O. Se, durante la stabilizzazione, il valore è inferiore a tale differenza tra le due misure, il gas si è "stabilizzato".

Denominazione	Spiegazione
Concentrazione acqua max.	Quando la concentrazione immessa viene superata durante la regola- zione dello zero, la procedura di regolazione viene annullata e appare un messaggio d'errore. L'unità è l'unità di misura della concentrazione dell'acqua.
Tempo min. riempimento gas di zero	Tempo minimo di stabilizzazione per il gas di zero, dopo il quale inizia il controllo della stabilità.
Tempo max. riempimento gas di zero	Quando la stabilizzazione non ha esito positivo entro il tempo impostato, viene generato un messaggio di avviso.
Tempo min. riempimento gas di span	Tempo minimo di stabilizzazione del gas di span.
Tempo max. riempimento gas di span	Quando la stabilizzazione non ha esito positivo entro il tempo impostato, viene generato un messaggio di avviso.

# Componenti IR e valore misurato x

Menu: MCS100FT/Adjustment/Parameter/IR components/Measured value x

Mediante questo menu è possibile impostare i parametri del gas di span per i componenti IR.

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Adjustment/Parameter/Measu	red value x: HCl 🛛 👩 🔁
Unit "ppm"	Г
	mg/m <sup>3</sup>
Mole weight	36.46 g/mol
Valve No.	4
Stability [conc.]	90
Span Gas	100
Measure gas purge	180 s
Span Factor internal	1,002
Span Factor	1.03

Denominazione	Spiegazione	
Unità "ppm"	Unità della concentrazione. Preimpostato: mg/m <sup>3</sup> Segno di spunta: "Unità ppm" attiva, cioè unità in ppm.	
	Unità della concentrazione.	
Peso molecolare	Peso molecolare del gas di prova. Preimpostato.	
N. valvola	Numero della valvola del gas di prova. Preimpostato.	
Stabilità [conc.]	Criterio per la stabilità del gas durante l'alimentazione dello stesso: differenza di concentrazione (nell'unità del componente). Se, durante la stabilizzazione, il valore tra due misurazioni è inferiore questa differenza, il gas si è "stabilizzato". Valore di riferimento: ±2% del valore di fondo scala.	
Gas di span	Concentrazione del gas di prova.	
Misura lavaggio gas	Tempo di lavaggio minimo del gas campione prima dell'inizio della regola- zione [secondi].	
Fattore span interno	Fattore per la regolazione con lo standard interno (ruota di filtri).	
Fattore span	Fattore per la regolazione con gas di span.	

# 5.7.8 Diagnosi

Menu: MCS100FT/Diagnosis

SCU McS100FT Measure	
/MCS100FT/Diagnosis	
Device Information	→ pag. 61, §5.7.8.1
Logbook	→ pag. 62, §5.7.8.2
Driftcheck (QAL3) with span gas	→ pag. 67, §5.7.8.3
Driftcheck (QAL3) without span gas	→ pag. 67, §5.7.8.4
Energy values	→ pag. 67, §5.7.8.5
Sensor Values	→ pag. 68, §5.7.8.6

# 5.7.8.1 Informazioni sul dispositivo

Menu: MCS100FT/Diagnosis/Device Information Impostazioni di base dell'MCS100FT.

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Diagnosis/Device Information	? 🔁
Serial No.	0000000
Location Name	
IP configuration allowed	V
MCS100FT Firmware Version	00000000
Get CPU Time	
CPU Time	
IR Cube Type	Matrix-M
IR Cube Serial No.	00000000

Denominazione	Spiegazione
N di corio	Numero di soria Proimpostata
N. UI Selle	numero di sene. Preimpostato.
Nome ubicazione	Il nome specificato in questo parametro viene visualizzato nei menu come identificativo dell'MCS100FT (esempio: "MCS100FT camino 1").
Configurazione IP consentita	Segno di spunta: l'indirizzo IP può essere modificato con SOPAS ET.
Versione firmware MCS100FT	Versione del firmware dell'MCS100FT.
Acquisisci orario CPU	Acquisizione dell'orario interno dell'MCS100FT.
Orario CPU	Visualizzazione dell'orario letto.
Tipo IR Cube	Tipo di interferometro. Preimpostato.
N. di serie IR Cube	Numero di serie dell'interferometro. Preimpostato.

### 5.7.8.2 Registro dell'MCS100FT e del FID-100FT

### Menu: MCS100FT/Diagnosis/Logbook and FID-100FT/Diagnosis/Logbook

I messaggi di stato *interni* vengono registrati rispettivamente nel registro dell'MCS100FT o del FID-100FT (due registri separati) nel formato dati non compresso (registro SCU  $\rightarrow$  pag. 43, §5.6.7.1).

I risultati della regolazione manuale vengono scritti nel registro e trasferiti alla SCU, esattamente come i risultati della regolazione automatica.

I risultati dell'impostazione dell'02 vengono inseriti nel registro e trasferiti alla SCU.

Ogni volta che il parametro del gas di span viene modificato nel menu Adjustment/ Parameter/IR components/Measured value "x"..

SCU MCS1	100FT							Measure
/MCS100FT/Diagnosis/Logbook					? 🔁			
🛢 87% 🎘 🤀 Entries 65			Show all message	s				
	Reset		Upda	te Backward F	orward			
No.	Device	1	Text	Class	Date Begin	Time Begin	Date End	Time End
1	System	Cell Pres	ssure	re X yy/mm/dd hh:mm:ss				
2	System		v	X	yy/mm/dd	hh:mm:ss	yy/mm/dd	hh:mm:ss
3	System	Cell Tem	ip.	5. X		hh:mm:ss	yy/mm/dd	hh:mm:ss
4	System	System	start	^	yy/mm/dd	nn.mm.ss	yy/mm/dd	nn.mm.ss
Denor	ninazione	;	Spiegazi	one				
Livello di riempimento del registro in %. Se i caratteri sono rossi, il registro è pieno. Modalità con avvertimento: non vengono registrate ulteriori voci. Modalità di memorizzazione ciclica: vengono sovrascritte le voci più vecchie.				ù vecchie.				
Simbolo <i>hon barrato</i> : dati compressi. Simbolo <i>barrato</i> : dati non compressi. Significato e impostazione predefinita → pag. 54, §5.7.6.4								
Modalità di memorizzazione ciclica. Modalità con avvertimento. Significato e impostazione predefinita → pag. 54, 85, 7, 6, 4								
Voci			Numero	corrente di voci nel re	egistro.			
Filtro per i messaggi       Vengono mostrati solo i messaggi desiderati.         - Mostra i guasti attivi       - Mostra tutti i guasti         - Mostra le richieste di manutenzione attive       - Mostra tutte le richieste di manutenzione         - Mostra gli stati incerti attivi       - Mostra tutti gli stati incerti         - Mostra tutti i messaggi estesi       - Mostra tutti i messaggi estesi         - Mostra tutti i messaggi estesi       - Mostra tutti i messaggi estesi         - Mostra tutti i messaggi estesi       - Mostra tutti i messaggi estesi         - Mostra tutti i messaggi estesi       - Mostra tutti i messaggi estesi								
Ripristino Cancella tutte le voci.								
Esporta (solo in SOPAS ET) Tutte le voci selezionate con il filtro dei messaggi (→ sopra nella tabella) vengono salvate sul PC come file .log. Formato: CSV (elenco separato da virgole), leggibile ad esempio in EXCEL.			ibella) EXCEL.					
Aggior	ma		Visualizz	azione aggiornata de	elle voci nel re	egistro.		
Indietro Scorre indietro.								
Avanti Scorre avanti.								

Denominazione	Spiegazione
	Ordina in modo crescente/decrescente. Per modificare l'ordinamento o la sequenza, fare clic sull'intestazione della colonna.
Nr▼ . 2 ● 3 ● 4 ●	Numero corrente di messaggi. LED <i>ro</i> sso: messaggio ancora in sospeso. LED <i>verde</i> : messaggio non in sospeso.
Nome dispositivo	Nome dell'unità che ha generato l'evento.
Voci <sup>1</sup>	Numero di volte in cui si sono verificati gli errori. Significato e impostazione predefinita → pag. 54, § 5.7.6.4
Testo	Messaggio nel registro (vedere di seguito).
Classificazione	F = errore M = richiesta di manutenzione C = manutenzione/controllo U = incerto X/E = esteso
Data inizio	Formato: aa-mm-gg Per dati <i>"non compressi"</i> , occorrenze del messaggio. Per dati <i>"compressi"</i> , ultima occorrenza del messaggio.
Ora inizio	Formato: hh:mm:ss Per dati <i>"non compressi"</i> , occorrenze del messaggio. Per dati <i>"compressi"</i> , ultima occorrenza del messaggio.
Data fine	Formato: aa-mm-gg Per dati <i>"non compressi"</i> , cancellazioni del messaggio. Per dati <i>"compressi"</i> , ultima cancellazione del messaggio.
Ora fine	Formato: hh:mm:ss Per dati <i>"non compressi"</i> , cancellazioni del messaggio. Per dati <i>"compressi"</i> , ultima cancellazione del messaggio.

<sup>1</sup> Solo per la memorizzazione di dati compressi

# Voci del registro dell'MCS100FT

-

+1 <sub>-</sub> Voci del registro	o del FID-100FT $\rightarrow$ pag. 78,	§5.8.7.3			
Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione1			
Errore Classificazione "F" nel registro; il campo di stato sul pannello operatore (→ pag. 33, § 5.4) diventa rosso.					
Unknown command	Errore interno.	Spegnere e riaccendere l'MCS100FT.			
OS error					
Bad Config.					
File I/O					
Numerical					
Unknown failure					
Numerical					
Spectr. resolution out of range	Risoluzione dello spettro errata.	Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.			
EEPROM	Errore EEPROM.	Spegnere e riaccendere l'MCS100FT.			

Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione <sup>1</sup>
IRCube comm.	Comunicazione con l'interfe- rometro interrotta.	Fusibile nell'armadio del sistema (→ pag. 94, §8.1) attivato? Interferometro acceso? (Connettore di alimentazione inserito correttamente?, interruttore di rete sul fondo dell'interfero- metro attivato?) Tutti i tre LED sul fondo dell'interferometro devono accendersi. Controllare che il connettore Ethernet tra elettronica e interferometro sia inserito a fondo. I LED Ethernet dell'unità elettronica devono accendersi/lampeggiare.
IOProxy comm.	Comunicazione interna	Spegnere e riaccendere l'MCS100FT.
HC3 comm.	interrotta.	
PC2 comm.		
Eval modul com.		
File measval	Errore file interno.	
File config		
File conditions		
File espec		
Absorbance calculation	Errore di calcolo degli spettri.	·
Background calculation		
02 calculation	Errore nell'alimentazione	Controllare l'alimentazione del gas di
02 Span Lineconst.	di 0 <sub>2</sub> .	prova 0 <sub>2</sub> .
02 Span Steepness		
02 Span Stability		
02 Span CANCEL	Controllo O <sub>2</sub> annullato.	*
Zero Waterpeakdiff.	Errore durante l'alimenta- zione di gas di zero.	Controllare l'alimentazione del gas di zero.
Zero Waterpeakvalue	Eccessiva umidità del gas campione rilevata durante l'alimentazione del gas di zero.	Controllare l'alimentazione del gas zero (specifiche $\rightarrow$ pag. 101). Questo messaggio d'errore può indicare inoltre la penetrazione di umidità nell'interferometro. Controllare la cartuccia di agente essiccante ( $\rightarrow$ pag. 90, § 7.2.3).
Zero Background	Errore durante l'alimenta- zione di gas di zero.	Controllare l'alimentazione del gas di zero.
Zero CANCEL	Controllo del punto di zero annullato.	Verificare la causa (voci aggiunte nel registro).
Span Zerocycle	Errore durante il controllo di	Controllare l'alimentazione del gas di zero.
Span Tolerance	responsivita (punto di span).	Controllare l'alimentazione del gas
Span Stability		di prova.
Span Watervalue		
Span CANCEL	Controllo di responsività (punto di span) annullato.	*
IRCube Temp.	Errore di temperatura interferometro.	Cercare la causa fra le possibili opzioni (ad esempio filtro).
Fan Temp.	Errore di temperatura unità elettronica.	~ 
Cell Temp.	Errore di temperatura cella.	
Cat. Temp.	Opzionale	
Cell Flow	Portata gas campione errata.	Sonda/linea del gas campione/cella ostruita? Alimentazione di aria strumen- tale presente? Uscita del gas campione ostruita? Eiettore ostruito?

Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione <sup>1</sup>	
Cell Press	Pressione nella cella errata.	Sonda/linea del gas campione/cella ostruita? Alimentazione di aria strumen- tale presente? Uscita del gas campione ostruita? Eiettore ostruito?	
IR-Cube Energy	Energia insufficiente raggio di misura interferometro.	Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.	
Richiesta di manutenzione Classificazione "M" nel registro giallo.	o; il campo di stato sul pannello	o operatore (→ pag. 33, §5.4) diventa	
Logbook memory full	Il registro è pieno.	Eliminare voci dal registro (→ pag. 62, §5.7.8.2).	
Data logging: writing data	Errore durante la	Spegnere e riaccendere l'MCS100FT.	
Data logging: open file	scrittura dati.		
Logbook error	Errore durante la scrittura nel registro.	-	
Flashcard missing	Scheda Flash assente.	Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.	
Esteso Classificazione "X/E" nel regis	tro; nessuna visualizzazione di u	ulteriori informazioni.	
Spectral resolution warning	Risoluzione spettro interferometro errata.	Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.	
Medium temperature warning	Temperatura gas campione fuori tolleranza.	Cercare per quanto possibile la causa.	
Medium pressure warning	Pressione gas campione errata.		
Medium flow warning	Portata gas campione errata.	Sonda/linea del gas campione ostruita? Alimentazione di aria strumentale dispo- nibile?	
Measurement value range warning	Campo di misura superato.	<ul> <li>Concentrazione di gas campione eccessiva?</li> <li>Controllare che l'alimentazione del gas campione funzioni correttamente (pulizia, pressione, temperatura).</li> <li>Alimentare gas di zero e controllare la visualizzazione.</li> <li>Alimentare gas di span e controllare la visualizzazione.</li> </ul>	
Measurement range x	Campo di misura x.	L'MCS100FT è passato al campo di misura x.	
Dig.Out x	Attivazione delle valvole.		
Incerto Classificazione "U" nel registro; nessuna visualizzazione di ulteriori informazioni			
Spectral evaluation	Errore di calcolo degli spettri.	Rivolgersi a Endress+Hauser Customer	
Numerical			
Medium temperature out of range	Temperatura gas campione fuori tolleranza.	Cercare per quanto possibile la causa.	
Medium pressure out of range	Pressione gas campione fuori tolleranza.	-	
Medium flow out of range	Portata gas campione fuori tolleranza.	Sonda/linea del gas campione ostruita? Alimentazione di aria strumentale disponibile?	

Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione <sup>1</sup>
Measurement value out of range	Campo di misura superato.	<ul> <li>Concentrazione di gas campione eccessiva?</li> <li>Controllare che l'alimentazione del gas campione funzioni correttamente (pulizia, pressione, temperatura).</li> <li>Alimentare gas di zero e controllare la visualizzazione.</li> <li>Alimentare gas di span e controllare la visualizzazione.</li> </ul>

<sup>1</sup> Se l'errore permane, rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.

### 5.7.8.3 Controllo della deriva (QAL3) con gas di span

*Menu:* MCS100FT/Diagnosis/Driftcheck (QAL3) with span gas Questo menu consente di visualizzare i risultati del controllo della deriva con gas di span.



Per aggiornare la tabella, eseguire "Upload All Parameters from Device" ( $\rightarrow$  pag. 51, §5.7.4).

SCU MCS100FT					Measure
Menu: MCS100FT/Diagnosis/Driftcheck (QAL3) with span gas         Mark       Copy					<b>? E</b>
MV	Name	Dimension	Nominal	actual	actual Zero
MV1	HCI	mg/m³	1.0E02	1.0E02	0.0E00
MV2	HF	mg/m <sup>3</sup>	1.0E02	1.0E02	0.0E00
MV3	NH3	mg/m³	1.0E02	1.0E02	0.0E00
etc.					

Denominazione	Spiegazione
MV	Numero di componente del valore misurato. Preimpostato.
Nome	Nome del componente. Preimpostato.
Dimensione	Unità della concentrazione. Preimpostato.
Nominale	Concentrazione nominale del valore di riferimento.
Effettiva	Concentrazione effettiva dell'ultimo valore di riferimento misurato (senza gas di span).
Zero effettivo	Concentrazione effettiva dell'ultimo valore di zero misurato (con gas di span).

# 5.7.8.4 Controllo della deriva (QAL3) senza gas di span

Menu: MCS100FT/Diagnosis/Driftcheck (QAL3) without span gas Questo menu consente di visualizzare i risultati del controllo della deriva senza gas di span. Il menu è equivalente a quello del controllo della deriva (QAL3) con gas di span (vedere sopra).

### 5.7.8.5 Valori di energia

Menu: MCS100FT/Diagnosis/Energy values Questo menu consente di visualizzare 3 valori di energia degli intervalli di lunghezza d'onda.

# 5.7.8.6 Valori dei sensori

Menu: MCS100FT/Diagnosis/Sensor Values In questi menu vengono visualizzati i valori dei sensori. Sono utili esclusivamente per interventi di manutenzione.

SCL MCS /MC	s <b>100FT</b> S100FT/Diagnosis/Sensor Values	Measure
	Flow, Temperatures, Pressures	
	O2 Sensor	
	Ю	
	Power Supply	
	Spectral Evaluation	
	Spectrum Acquisition	
	Spectra	

# Spettri (solo in SOPAS ET)

*Menu:* MCS100FT/Diagnosis/Sensor Values/Spectra In questo menu è possibile visualizzare vari spettri.

- Spettro di riferimento
   Spettro delle prestazioni del singolo canale per l'alimentazione del gas di zero.
   Lo spettro viene salvato dopo ogni regolazione dello zero.
- Spettro di misura Spettro delle prestazioni del singolo canale per l'alimentazione del gas campione. Lo spettro viene aggiornato continuamente durante la misura.
- Spettro di assorbanza del gas di zero Questo spettro indica l'assorbanza del gas di zero. Il gas di zero viene alimentato come gas campione.
- Spettro di assorbanza senza correzione del valore di riferimento.

Absorbancespectrum =  $log \frac{Referencespectrum}{Measurementspectrum}$ 

• Spettro di assorbanza

Absorbancespectrum =  $\left(\log \frac{\text{Referencespectrum}}{\text{Measurementspectrum}}\right) \pm \text{Baseline}$ 



+ Per ingrandire le sezioni dello spettro, fare clic su due punti.

Denominazione	Significato
Ordinate	Prestazioni [assorbanza].
Abscissa	Numero di onde [cm <sup>-1</sup> ].
Continuous	Lo spettro visualizzato viene aggiornato continuamente.
Time	Intervallo di tempo della visualizzazione continuativa.
Save	Salvataggio dello spettro.
Refresh	Aggiornamento dello spettro.
Connect measured points Show individual measured points	Collega i punti misurati (visualizzazione di linee). Mostra i singoli punti misurati.

## 5.7.9 Manutenzione

Menu: MCS100FT/Maintenance



# 5.7.9.1 Interruttore della modalità di funzionamento

Menu: MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch

Questo menu consente di impostare l'MCS100FT nella modalità di funzionamento desiderata.

SCU MCS100FT	Me	easure	
/MCS100FT/Maintenance/Operation Mode	Switch	? 主	
Measuring			
Maintenance			
Purge			
Back-Purge			
Device State	Measure		
State Active Since 14739 s			
of 0 s			

Denominazione	Spiegazione
Misurazione	Impostazione dell'MCS100FT nella modalità di misura.
Manutenzione	<ul> <li>Attivazione della modalità di manutenzione.</li> <li>Viene impostato un segnale di stato (→ documentazione del sistema in dotazione).</li> <li>Il LED di stato <i>giallo</i> sullo sportello dell'armadio si accende.</li> <li>Viene registrata una voce nel registro.</li> </ul>
Retrolavaggio	Viene eseguito un ciclo di retrolavaggio. Durata e ciclo in base alle impostazioni dei parametri (vedere $\rightarrow$ pag. 53, §5.7.6.1). Ritorno alla modalità di misura.
Lavaggio	La sonda di campionamento, la linea del gas campione e il percorso del gas dell'MCS100FT vengono lavati con aria strumentale. Viene impostato un segnale di stato ( $\rightarrow$ documentazione del sistema in dotazione).
Stato dispositivo	Mostra lo stato di funzionamento.
Stato attivo da	Stato attivo da
di	Per i programmi che funzionano in modo automatico: tempo residuo.

## 5.7.9.2 **Ripristino dello stato**

Menu: MCS100FT/Maintenance/Status Reset Tutti i messaggi in sospeso vengono ripristinati.

SCU MCS100FT	Measure
/MCS100FT/Maintenance	e/Status Reset
	Status Reset
3. E	Response
Denominazione	Spiegazione
Ripristino stato	Ripristino di tutti i messaggi in sospeso.
Risposta	Risultato del ripristino.

5.8 Menu del FID-100FT (opzionale)

# 5.8.1 Albero dei menu



Albero dei menu completo  $\rightarrow$  pag. 38, §5.5.4

# 5.8.2 Scelta del menu

SCU FID-100FT	Measure	
/FID-100FT/	? 🔁	
🔑 Login		→ pag. 51, §5.7.3
Upload all Parameters from Devi	се	→ pag. 51, §5.7.4
Measured value [1]		→ pag. 71, §5.8.3
Language		→ pag. 72, §5.8.4
Parameter		→ pag. 72, §5.8.5
Adjustment		→ pag. 75, §5.8.6
Diagnosis		→ pag. 76, §5.8.7
Maintenance		→ pag. 80, §5.8.8

# 5.8.3 Valore misurato

Menu: FID-100FT/Measured Value

Impostazione dei parametri → pag. 72, §5.8.5.1

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100FT/Measured Value[1]	2 1
ſ	Measuring 🔘
CnHm mg org C	
1,0	
Maintenano	ce request 🔘
	Failure 🥥
LED	Con LED acceso:
Misurazione	MCS100FT in modalità di funzionamento "Measuring"
Richiesta di manutenzione	MCS100FT in modalità di funzionamento "Maintenance request"
Errore	MCS100FT in modalità di funzionamento "Failure"

# 5.8.4 Lingua

Menu: FID-100FT/Parameter/Language

Mediante questo menu è possibile scegliere la lingua per i messaggi di errore e le voci del registro del FID.

SCU FID-100FT		-	Measure
/FID-100FT/Language			1
	Language	English	*

# 5.8.5 Parametri

Menu: FID-100FT/Parameter

SCU FID-100FT Measure	
/FID-100FT/Parameter	
Measured value display	→ pag. 72, §5.8.5.1
Measuring range	→ pag. 73, §5.8.5.2
Span gas setting	→ pag. 73, §5.8.5.3
Sample gas name	→ pag. 73, §5.8.5.4
Device parameters	→ pag. 74, §5.8.5.5
Gas timing	→ pag. 74, §5.8.5.6

# 5.8.5.1 Visualizzazione dei valori misurati

Menu: FID-100FT/Parameter/Measured value display

Mediante questo menu è possibile impostare i parametri per la visualizzazione dei valori misurati (numero di decimali).

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100FT/Parameter/Measured value display	1
Decimal places 2	*
#### 5.8.5.2 Campo di misura

Mediante questo menu è possibile impostare i parametri del campo di misura.

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100F1/Parameter/Measurement range	
Measurement range 1	5
Unit	ig org C
Denominazione	Spiegazione
Campo di misura	Valore di fondo scala (il valore di fondo scala è sempre "0")
Unità	ppm o mg org. C/m <sup>3</sup>

### 5.8.5.3 Impostazione del gas di span

Menu: FID-100FT/Parameter/Span gas setting

Mediante questo menu è possibile specificare il nome e la concentrazione del gas di span. Concentrazione del gas di span: circa 80% del campo di misura impostato.

SCU FID-100FT		Measure
/FID-100FT/Parameter/Span gas setting		1
Span gas value	80ppm	
Span gas name	Propan	

### 5.8.5.4 Nome del gas di span

Menu: FID-100FT/Parameter/Sample gas name

Mediante questo menu è possibile specificare il nome del gas di span (senza limitazioni).

SCU FID-100FT		0	Measure
/FID-100FT/Parameter/Sample gas name			1
Sample gas name	CnHm		

### 5.8.5.5 Parametri del dispositivo

Menu: FID-100FT/Parameter/Device parameters

Mediante questo menu è possibile visualizzare e specificare i parametri del dispositivo.

SCU FID-100FT		Measure
/FID-100FT/Parameter/Devi	ce parameters	
Device parameters		
System time		
Sottomenu	Denominazione	Spiegazione
Parametri dispositivo	N. di serie	Visualizzazione del numero di serie
	Posizioni di montaggio	Campo di immissione per il nome del punto di campionamento (posizione di montaggio)
Tempo di sistema	Tempo di sistema	Visualizzazione di data e ora

#### 5.8.5.6

# Temporizzazione del gas

Menu: FID-100FT/Parameter/Gas timing

Mediante questo menu è possibile impostare i tempi di lavaggio per la regolazione automatica.

SCU FID-100FT	Measure
/FID-100FT/Parameter/Gas timing	
Sample gas delay	120 s
Zero gas delay	300 s
Zero gas average time	30 s
Span gas delay	240 s
Span gas average time	30 s
Purge time	120 s
Denominazione	Spiegazione
Ritardo gas campione	Tempo [s] di lavaggio con gas campione dopo la regolazione e fino a quando non viene nuovamente generato il valore di misura.
Ritardo gas zero	Tempo [s] di lavaggio con gas di zero dopo l'attivazione del gas di zero durante la regolazione. Viene quindi avviato il tempo di calcolo della media.
Tempo media gas di zero	Tempo [s] di calcolo della media per il gas di zero durante la regolazione del punto di zero.
Ritardo gas di span	Tempo [s] di lavaggio con gas di span dopo l'attivazione del gas di span durante la regolazione. Viene quindi avviato il tempo di calcolo della media.
Tempo media gas di span	Tempo di calcolo [s] della media per il gas di span durante la regolazione del gas di span.
Tempo di lavaggio	Tempo [s] di lavaggio con gas di zero dopo la regolazione e fino a quando non viene nuovamente generato il valore di misura.

## 5.8.6 **Regolazione**

### Menu: FID-100FT/Adjustment

Selezionare la regolazione desiderata:

- Zero e responsività (punto di span)
- Solo punto di zero
- Solo responsività (punto di span)
- ► Avviare la regolazione automatica.

SCU FID-100FT	Measure			
/FID-100FT/Adjustment	<b>2</b>			
Zero and Responsivity				
Zero		Adjustment blocked	0	
	<b>`</b>	Zero and Responsivity	Stop	•
		Process	Measuring	•
		Execute		

Denominazione	Spiegazione
Regolazione bloccata	LED acceso: regolazione bloccata da sequenze interne dell'MCS100FT. Attendere che il LED si spenga.
Zero e responsività	Per avviare, toccare "Start" (Avvio).
Zero Responsività	Per terminare, toccare "Stop" (Arresto).
Processo	Stato corrente del dispositivo.
Esegui	Esecuzione dell'operazione.

### 5.8.7 Diagnosi

Menu: FID-100FT/Diagnosis

SCU FID-100FT	Measure	
/FID-100FT/Diagnosis	<u>?</u>	
Operating mode		→ pag. 76, §5.8.7.1
Adjustment results		→ pag. 77, §5.8.7.2
Logbook		→ pag. 78, §5.8.7.3

## 5.8.7.1 Modalità di funzionamento

Menu: FID-100FT/Diagnosis/Operating mode

In questo menu vengono visualizzate le modalità di funzionamento.



Significato dei LED  $\rightarrow$  pag. 71, §5.8.3

### 5.8.7.2 Risultati della regolazione

*Menu: FID-100FT/Diagnosis/Adjustment results* In questo menu vengono visualizzati i risultati delle regolazioni.

SCU FID-100FT		Measure	
/FID-100FT/Diagnosis/Adjust	ment results		
Zero adjustment results			
Responsivity adjustment	nt results		
	\.		
	SCU MCS100FT		leasure
	/MCS100FT/Adjustment/Adju	istment results/xxxx	? 🔁
	Current adjustment		
	Last adjustment		
		Date yyyymmdd	
		yyyymmdd	
		Timehhmmss	
		ecc.	

Denominazione	Spiegazione
Regolazione corrente	Deriva dall'ultima regolazione (prima riga per ciascun caso)
Ultima regolazione	Deriva dalla taratura di fabbrica (ultima riga per ciascun caso)
Data	Data della rispettiva regolazione [aaaammgg]
Ora	Ora della rispettiva regolazione [hhmmss]
Deriva zero ass.	Deriva assoluta dall'ultima regolazione. Valore di soglia pre- definito. Quando viene superato, appare un messaggio.
Deriva span ass.	Deriva assoluta dall'ultima regolazione. Valore di soglia pre- definito. Quando viene superato, appare un messaggio.
Deriva zero rel.	Deriva relativa dall'ultima regolazione. Valore di soglia prede- finito. Quando viene superato, appare un messaggio.
Deriva gas span rel.	Deriva relativa dall'ultima regolazione. Valore di soglia prede- finito. Quando viene superato, appare un messaggio.
Valore gas span	Impostazione della concentrazione del gas di span (solo per deriva di sensibilità).
Nome gas di span	Nome del gas di span (solo per deriva di sensibilità).
Campo di misura	Valore di fondo scala.
Unità di misura	Unità del gas campione.

## 5.8.7.3 Registro del FID-100FT

Menu: FID-100FT/Diagnosis/Logbook

<u> </u>	1		
Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione <sup>1</sup>	
Errore Classificazione "F" nel registro; il campo di stato sul pannello operatore ( $\rightarrow$ pag. 33, § 5.4) diventa rosso			
programming-error	Errore di processo nel dispositivo.		
software-error	Errore software interno del dispositivo.	~	
division by zero	Divisione per zero.		
calculation-overflow	Errore di calcolo.		
EEPROM is defective	EEPROM difettosa.	Spagnara a riagonandara l'MCS100FT	
Watchdog	Tempo di monitoraggio pro- gramma superato.		
I2C-interface-module-error	Comunicazione interna al dispositivo interrotta.	*	
PC2_FLAM-interface- module-error	Comunicazione interrotta con modulo di controllo aria e gas di scarico.	*	
FIDCB-interface-module-error	Guasto elettronica FID.		
high-voltage-supply-warning	Alta tensione dispositivo errata.		
Wrong parameter	Verificare impostazioni parametri.	Modifiche possibili solo per il livello utente protetto da password.	
setup-data-not-available	Dati di impostazione non disponibile.	-	
EEPROM-cheksum-error	Errore checksum EEPROM per impostazioni parametri.	Modificare le impostazioni dei parametri dell'MCS 100FT. Modifiche possibili solo per il livello utente protetto da password.	
pressure-fuel-gas	Pressione gas di scarico fuori tolleranza.	Controllare l'alimentazione del gas di scarico. Spegnere e riaccendere l'MCS100FT. Se il problema permane $\rightarrow$ rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.	
pressure-combustion-air	Pressione aria di combu- stione fuori tolleranza.	Controllare l'alimentazione di aria di combustione. Spegnere e riaccendere l'MCS100FT. Se il problema permane → rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.	
fuel-gas-supply	Pressione gas di scarico insufficiente.	Controllare l'alimentazione del gas di scarico.	
flameout	Fiamma spenta o che non si accende.	Controllare l'alimentazione del gas di scarico. Accendere nuovamente la fiamma → pag. 80, §5.8.8.1.	
flame-control-sensor- defective	Sensore di temperatura fiamma difettoso.	Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.	
zero-gas-calibration-not-pos- sible	Impossibile eseguire regola- zione del punto di zero.	Controllare l'alimentazione del gas di zero. Eliminare l'errore mediante l'accensione	
error-zero-calibration-drift	Deriva di zero fuori tolleranza.	(→ pag. 80, § 5.8.8.1) e ripetere la regola- zione.	
span-gas-calibration-not- possible	Impossibile eseguire regola- zione di responsività (punto di span).	Controllare l'alimentazione del gas di prova. Eliminare l'errore mediante l'accensione (→ pag. 80, § 5.8.8.1) e ripe- tara la radelazione	
error-span-calibration-drift	Deriva di responsività (punto di span) fuori tolleranza.		

Voce del registro	Descrizione	Possibile causa/risoluzione <sup>1</sup>		
Manutenzione Classificazione "M" nel registro; il campo di stato sul pannello operatore (→ pag. 33, §5.4) diventa giallo.				
service-mode-is-ON	Modalità di manutenzione attivata manualmente.	→Interruttore della modalità di funzionamento→ pag. 80, § 5.8.8.2		
realtime-clock-not-set	Data e ora non impostate.	Impostare data e ora $\rightarrow$ pag. 74, § 5.8.5.5.		
PC2-FLAM-module-overload	Sovraccarico su un trasdut- tore A/D modulo di controllo aria e gas di scarico.	Controllare i percorsi e le pressioni del		
FIDCB-module-overload	Sovraccarico su un trasdut- tore A/D elettronica FID.	gas. Spegnere e naccendere i MCS100FI.		
high-voltage-supply-warning	Alta tensione dispositivo errata.	È possibile continuare ad usare il disposi- tivo ma è necessario eseguire un controllo → Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.		
pressure-fuel-gas	Pressione gas di scarico su soglia di tolleranza.	Controllare l'alimentazione del gas di scarico.		
		Se il problema persiste, è possibile conti- nuare ad usare il dispositivo ma è neces- sario eseguire un controllo → Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.		
pressure-combustion-air	Pressione aria di combu- stione su soglia di tolleranza.	Controllare l'alimentazione di aria di com- bustione.		
		Se il problema persiste, è possibile conti- nuare ad usare il dispositivo ma è neces- sario eseguire un controllo $\rightarrow$ Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.		
Warning-zero-calibration- drift	Deriva di zero su soglia di tol- leranza.	Controllare l'alimentazione del gas di zero.		
		Se il problema persiste, è possibile conti- nuare ad usare il dispositivo ma è neces- sario eseguire un controllo $\rightarrow$ Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.		
Warning-span-calibration- drift	Deriva di responsività (punto di span) su soglia di tolle- ranza	Controllare l'alimentazione del gas di prova.		
		Se il problema persiste, è possibile conti- nuare ad usare il dispositivo ma è neces- sario eseguire un controllo $\rightarrow$ Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.		
Warning-No-Span-Gas/Sen- sitivity	Regolazione di responsività (punto di span) senza sensi- bilità. L'alimentazione del gas di prova è priva di pressione o la concentrazione impostata per tale gas non corrisponde all'effettiva alimentazione.	Controllare l'alimentazione del gas di prova e i relativi valori. Eliminare l'errore mediante l'accensione (→ pag. 80, § 5.8.8.1) e ripetere la regolazione.		
Warning-open-logging-file- errorer	Errore di gestione registro.	È possibile continuare ad usare il disposi- tivo ma è necessario eseguire un controllo		
Warning-logbook-error		→ Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.		

<sup>1</sup> Se l'errore permane, rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.

#### 5.8.8 Manutenzione

Menu: FID-100FT/Maintenance

SCU FID-100FT	Measure	
/FID-100FT/Maintenance/	2	
Ignition		→ pag. 80, §5.8.8.1
Maintenance mode		→ pag. 80, §5.8.8.2
Test gas switch		→ pag. 81, §5.8.8.3

#### 5.8.8.1 Accensione

Menu: FID-100FT/Maintenance/Ignition

II FID si accede automaticamente durante la sequenza di avvio.

Questo menu consente di accenderlo manualmente.

Quando la fiamma è accesa anche il LED si accende.

SCU FID-100FT		Measure
/FID-100FT/Maintenance/Ignition	-	2 🖻
Flame burning	0	
Ignition	Start	
Process	Measuring	
Execute		

Se il FID non si accende  $\rightarrow$  pag. 96, §8.6

#### 5.8.8.2 Modalità d manutenzione

Menu: FID-100FT/Maintenance/Maintenance mode

Mediante questo menu è possibile modificare la modalità di funzionamento passando da "Measuring" (Misura) a "Maintenance" (Manutenzione) e viceversa.

Nella modalità *"Maintenance"* lo stato di manutenzione viene semplicemente segnalato e il FID continua a funzionare.

I dati dei parametri vengono gestiti automaticamente.

SCU	Measure
FID-100FT	Maintenance mode 🔘
/FID-100FT/Maintenance/Maintenance mode/	Service mode leaving 🥥
Maintenance mode	lock-in 🕥
-	Maintenance mode Switching on
	Save

Denominazione	Spiegazione
Misurazione	Selezione della modalità di funzionamento "Measuring".
Processo	Visualizzazione di "Internal process" (solo per informazione).
Modalità di manutenzione	LED acceso: modalità "Maintenance" attiva.
Uscita da modalità di manutenzione	Tempo di ritardo per la commutazione automatica del FID-100FT in modalità di misura.
Blocco	Impossibile uscire dalla modalità di manutenzione. Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.
Modalità di manutenzione	Selezione della modalità di manutenzione.

#### 5.8.8.3 Attivazione e disattivazione dei gas di prova

*Menu: FID-100FT/Maintenance/Zero gas switch e FID-100FT/Maintenance/Test gas switch* Questo menu consente di attivare e disattivare manualmente il gas di zero e di prova.



Denominazione	Spiegazione
MV e unità	Valore misurato nell'unità del valore stesso (riga successiva).
Unità	Unità del valore misurato.
Campo di misura	Valore di fondo scala (FS).
MV	Valore misurato convertito nell'unità del gas di span (riga successiva).
Valore gas span	Valore del gas di span con relativa unità.
Regolazione bloccata	LED acceso: impossibile eseguire la regolazione (ad esempio a causa di una sequenza in corso all'interno del FID-100FT).
Prova gas di zero/Prova gas di span infinita	Il gas rimane attivato o disattivato per un periodo di tempo illimitato.
Prova gas di zero/Prova gas di span con limite	Durata massima del periodo di attivazione.
Processo	Visualizzazione di "Internal process" (solo per informazione).
Attivazione gas di zero	Pulsate per attivare il gas di zero. Il LED <i>"Zero gas"</i> si accende.
Attivazione gas di span	Pulsate per attivare il gas di span. Il LED "S <i>pan gas</i> " si accende.
Disattivazione gas di prova	Pulsate per disattivare rispettivamente il gas di zero e di span. Il LED <i>"Test gas off</i> " si spegne.

# 5.9 Avvio di sequenze operative importanti

# 5.9.1 Sistema di lavaggio con aria strumentale

Menu: MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch (→ pag. 70, §5.7.9.1)

# 5.9.2 Controllo e regolazione con gas di prova

- MCS100FT: Menu: MCS100FT/Adjustment (→ pag. 55, §5.7.7)
- FID-100FT Menu: FID-100FT/Adjustment/Zero point (→ pag. 75, §5.8.6) Menu: FID-100FT/Maintenance/Test gas switch (→ pag. 81, §5.8.8.3)

#### 5.9.3 **Controllo senza gas di prova (opzionale)**

 MCS100FT: Menu: MCS100FT/Adjustment (→ pag. 55, §5.7.7)

# MCS100FT

# 6 Spegnimento

Arresto dell'MCS100FT Spegnimento dell'MCS100FT Trasporto Smaltimento

# 6.1 Arresto (per un periodo di circa 2 settimane)

- 1 Generare un segnale di manutenzione (menu: MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch → pag. 70, §5.7.9.1).
- 2 Per MCS100FT con FID-100FT: interrompere l'alimentazione di  $H_2$  mediante la valvola di arresto esterna.
- 3 Portare l'MCS100FT in modalità di lavaggio (menu: MCS100FT/Maintenance/Operation Mode Switch → pag. 70, §5.7.9.1).
- 4 Far funzionare il sistema di misura in questa condizione per almeno 15 minuti.
- 5 Portare l'interruttore del dispositivo su "OFF". *Attenzione*: non spegnere l'aria strumentale.

	l'umidità all'interno dell'interferometro può causare danni
i	<ul> <li>Dopo aver disattivato l'alimentazione elettrica, il percorso del gas</li> </ul>
	campione e l'interferometro vengono automaticamente lavati con aria strumentale.
	► Verificare la qualità dell'aria strumentale (specifiche $\rightarrow$ pag. 101).

Il controllo termostatico della sonda di campionamento viene disattivato.

Assicurarsi che la sonda di campionamento non venga contaminata.

# 6.2 **Spegnimento**

- ► Spegnere I'MCS100FT (→ pag. 84, §6.1).
- L'arresto dell'MCS100FT deve essere eseguito solo da personale addestrato.

 L'umidità all'interno dell'interferometro può causare danni.
 Dopo l'arresto, controllare mensilmente la cartuccia di agente essiccante (→ pag. 90, §7.2.3).

- 1 Accertarsi che il gas di scarico non possa essere aspirato all'interno.
- 2 Verificare che la sonda di campionamento non possa contaminarsi (ad esempio togliere il relativo tubo).
- 3 Disattivare l'aria strumentale.
- 4 Disattivare tutti i fusibili nell'MCS100FT (→ pag. 89, §7.2).
- 5 Scollegare tutti i poli dell'alimentazione di rete dall'MCS100FT.
- 6 Lavare con gas inerte tutte le linee e le valvole in cui è presente gas campione.
- 7 Chiudere a tenuta le mandate e le uscite del gas.

# 6.3 Trasporto

L'MCS100FT è costituito da sottogruppi che necessitano di dispositivi di sicurezza per il trasporto.

• La preparazione per il trasporto può essere eseguita solo da personale addestrato.

### 6.4 Immagazzinamento

Suggerimento: se possibile, immagazzinare l'MCS100FT in un luogo asciutto.



L'umidità all'interno dell'interferometro può causare danni.
 Durante i periodi d'immagazzinamento controllare una volta al mese la cartuccia di agente essiccante dell'interferometro (→ pag. 90, § 7.2.3).

# 6.5 **Smaltimento**



Rispettare le disposizioni locali relative allo smaltimento di rifiuti industriali.

I seguenti sottogruppi possono contenere sostanze che devono essere smaltite separatamente:

- *Elettronica*: condensatori, batterie ricaricabili, batterie.
- Display: liquido dell'LCD.
- Filtri del gas campione: i filtri del gas campione possono essere contaminati da inquinanti.

# MCS100FT

# 7 Manutenzione ordinaria

Programma di manutenzione Ricambi

# 7.1 Intervalli di manutenzione

Interventi di manutenzione	Riferimento		T1	M1	A1
Armadio sistema					
Controllo plausibilità valori misurati		х	X	X	х
Controllo visivo armadio sistema	→ pag. 89, §7.2.1		x	X	х
Sostituzione filtro ventola	→ pag. 89, §7.2.2		x	X	х
Sostituzione filtro uscita aria <sup>2</sup>	→ pag. 89, §7.2.2		x	X	х
Controllo cartuccia agente essiccante	→ pag. 90, § 7.2.3		X	X	х
Manutenzione da parte di personale addestrato				x	x

 $\overline{1 \text{ S} = \text{settimanale T} = \text{trimestrale, M} = \text{semestrale, A} = \text{annuale}$ 

<sup>2</sup> Solo per versione IP54

# 7.1.1 Ricambi consigliati per 2 anni di esercizio

Ricambi consigliati	Quantità	Codice
Filtro ventola armadio	81	5309684
Filtro uscita aria	82	A richiesta
Cartuccia agente essiccante interferometro <sup>3</sup>	1	5320799

<sup>1</sup> Secondo necessità

<sup>2</sup> Solo per versione IP54 secondo necessità

<sup>3</sup> Suggerimento: in caso di penetrazione di umidità nell'interferometro.

# 7.2 Descrizione degli interventi di manutenzione



L'interferometro contiene un laser. Non aprire la scatola dell'interferometro.

## 7.2.1 Controllo visivo

### MCS100FT

- *Riga di stato sul pannello operatore*: il campo di stato deve essere verde. In caso contrario, verificare la causa nel registro.
- Registro: controllare eventuali voci specifiche.
- Uscita del gas campione: continuità e depositi.
- Armadio del sistema: controllare che all'interno non vi siano
  - umidità
  - corrosione
  - odori anomali
  - rumori anomali

### Dispositivi periferici

- Campionamento del gas campione: stato.
- Alimentazione del gas di prova: stato, disponibilità (data di scadenza) e pressioni.

## 7.2.2 Sostituzione del filtro della ventola

ſ	Ricambi	Codice
	Filtro ventola armadio	5309684
Ì	Filtro uscita aria (per versione IP54)	5309684

Non è necessario spegnere l'MCS100FT.

- 1 Rimuovere la griglia della ventola.
- 2 Inserire *immediatamente* il nuovo filtro della ventola.
- 3 Rimontare la griglia della ventola.

#### 7.2.3 Controllo e sostituzione della cartuccia di agente essiccante nell'interferometro

Ricambio <sup>1</sup>	Codice
Cartuccia agente essiccante	5320799
1 Secondo necessità	

L'interferometro contiene una cartuccia con un agente essiccante. Un'apposita finestra indica lo stato della cartuccia di agente essiccante.

Fig. 12 Posizione della cartuccia di agente essiccante nell'interferometro



- Quando i campi di indicazione sono bianchi/azzurri, la cartuccia di agente essiccante è asciutta.
- Se un campo di indicazione è rosso chiaro, la cartuccia di agente essiccante è umida.



L'umidità all'interno dell'interferometro può causare danni.

Se un campo di indicazione è rosso chiaro:

- Verificarne la causa (ad es. condizione dell'alimentazione di aria strumentale).
- Sostituire la cartuccia di agente essiccante (→ pag. 91, §7.2.3.1).

- 7.2.3.1 **Procedura di sostituzione della cartuccia di agente essiccante** Non è necessario spegnere l'MCS100FT.
- Fig. 13 Sostituzione della cartuccia di agente essiccante



- 1 Allentare le 2 viti sul coperchio (cacciavite a stella) e rimuoverlo.
- 2 Estrarre la cartuccia di agente essiccante.
- 3 Inserire immediatamente una nuova cartuccia di agente essiccante.
- 4 Rimontare il coperchio (lati curvi sul retro) e serrare a fondo.
- Suggerimento: tenere a magazzino una cartuccia di agente essiccante nuova.

# MCS100FT

# 8 Eliminazione dei malfunzionamenti

Fusibili Messaggi di stato Valori misurati non plausibili FID-100FT non attivo

# 8.1 **Fusibili**



È possibile che l'assegnazione dei fusibili dell'MCS100FT in uso sia diversa.
 Per l'assegnazione dei fusibili, consultare la documentazione del sistema in dotazione.

# 8.2 Errori visualizzati sul monitor

4

Errore	Possibile causa	Possibile soluzione <sup>1</sup>
Nessuna visualizzazione sul monitor.		
- LED "POWER" spento.	Mancanza di tensione di alimentazione.	Controllare la tensione (alimentatore) e le linee di alimentazione.
- LED "POWER" acceso	Monitor guasto.	L'unità SCU è pronta per entrare in funzione.
Monitor acceso. LED " <i>POWER</i> " spento.	Programma non in esecuzione.	Attivare e disattivare l'alimentazione elettrica (alimentatore).
Impossibile eseguire operazioni tramite tocco.	Monitor sporco.	Pulirlo con un panno umido e deter- gente liquido, se necessario.
	Taratura del tocco errata.	Eseguire il ripristino mediante SOPAS ET (→ manuale delle informa- zioni tecniche sulla SCU).
Monitor troppo luminoso o troppo scuro.	Monitor guasto.	Non è possibile eseguire impostazioni. Rivolgersi a Endress+Hauser Custo- mer Service.

<sup>1</sup> Se l'errore permane, rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.

# 8.3 Indicatori sul pannello operatore

# 8.3.1 Campo di stato rosso - "Standby"

In caso di malfunzionamento, l'MCS100FT passa automaticamente in standby. In questo stato:

- Il campo di stato dell'MCS100FT è rosso.
- Viene generato un segnale di stato.
- Il percorso del gas campione (compresa la sonda di campionamento) viene lavato con aria strumentale.
- Per il FID-100FT: l'alimentazione del gas di scarico viene disattivata.
- Sul pannello operatore appare il messaggio d'errore corrispondente, che viene memorizzato nel registro (→ pag. 62, §5.7.8.2).
- Risolvere il problema o richiedere l'intervento di personale addestrato. Se è possibile risolvere il problema senza spegnere l'MCS100FT (ad es. eliminando l'ostruzione in caso di problemi di portata del gas campione), l'MCS100FT tornerà automaticamente alla modalità di misura.

## 8.3.2 Livello di menu evidenziato in rosso

Quando il livello di menu corrente è evidenziato in rosso:

La connessione fra MCS100FT o FID-100FT e la SCU è interrotta.

SCU Analyzer	,			F	25.05.10 14:01	
/System	Contro	ol Unit/Measuring	g/Measuring Scre	en 🏹	? 🔁	
Compon	ent	Component	Component	NN		
Unit		Unit	Unit	a.u.		Livelle di menu comente
7	'01	17.3	126			
NN		NN	NN	NN		
a.u.		a.u.	a.u.	a.u.		

- Toccare appli volte fino a quando non appaiono le voci di menu (→ pag. 35, §5.5), quindi selezionare il menu relativo all'analizzatore o all'unità SCU interessata. La SCU e l'MCS100FT o il FID-100FT ristabiliscono la connessione. Se la connessione non viene stabilita:
  - Verificare i collegamenti tra l'MCS100FT o il FID-100FT e la SCU.
  - Riavviare la SCU (→ pag. 35, §5.5.1).

### 8.3.3 Errore nella data/ora visualizzata

# + Impostazione di data e ora → pag. 32, §5.3

Quando l'ora che appare sul pannello operatore all'accensione è errata: La batteria dell'unità SCU è esaurita.

Sostituire la batteria rivolgendosi a Endress+Hauser Customer Service.

# 8.4 Malfunzionamenti dei moduli I/O

Malfunzionamento	Possibile soluzione <sup>1</sup>
II LED rosso sui moduli I/O si accende	Controllare che i connettori verdi sul retro della SCU siano inseriti a fondo.
II LED verde di funzionamento è spento	Rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.

<sup>1</sup> Se l'errore permane, rivolgersi a Endress+Hauser Customer Service.



Ulteriori informazioni sui moduli  $I/O \rightarrow$  manuale d'uso del sistema I/O modulare.

# 8.5 Verifica dello stato di funzionamento dell'interferometro

• Tutti i tre LED sul connettore di alimentazione in basso sull'interferometro devono essere accesi.

In caso contrario, verificare che:

- Il fusibile nell'MCS100FT sia attivato (→ pag. 94, §8.1).
- ► L'interruttore di rete in basso sull'interferometro sia attivato.
- ▶ Il connettore di alimentazione in basso sull'interferometro sia inserito a fondo.
- Entrambi i LED sul connettore del cavo Ethernet devono accendersi/lampeggiare. In caso contrario:
  - Controllare che il cavo Ethernet sia inserito a fondo.

# 8.6 **FID non attivo**

► Accensione del FID → pag. 80, §5.8.8.1

Malfunzionamento	Possibile causa	Possibile soluzione
FID non attivo	Alimentazione di gas di scarico non disponibile o pressione insufficiente	Accertarsi che il gas di scarico venga alimentato.
	Aria nella linea del gas di scarico	Accendere ripetutamente fino a quando non compare la fiamma. Se il FID non si accende, rivolgersi a Endress+Hauser Customer Ser- vice.
Ripetuti spegnimenti del FID	Gas di scarico contaminato o variazioni di pressione	Accertarsi che l'alimentazione di gas di scarico sia corretta (tubi puliti).

# MCS100FT

# 9 Documentazione tecnica

Dimensioni Dati tecnici

# 9.1 **Omologazioni**

### 9.1.1 Conformità

Le caratteristiche tecniche di questo dispositivo sono conformi alle direttive UE e alle norme EN seguenti:

### • Direttiva LVD (direttiva sulla bassa tensione): 2014/35/UE

• Direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica): 2014/30/UE

CE

Norme EN applicabili:

- EN 61010-1 Prescrizioni di sicurezza per gli apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio
- EN 61326 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica

### 9.1.2 **Protezione elettrica**

- Isolamento: protezione di classe 1 conformemente a EN 61010-1.
- Coordinamento dell'isolamento: categoria di misurazione II conformemente a EN61010-1.
- Contaminazione: il dispositivo funziona in condizioni di sicurezza in ambienti con grado di contaminazione fino a 2 come da norma EN 61010-1 (contaminazione normale, non conduttiva e conduttività temporanea a causa di presenza occasionale di condensa).

# 9.2 Dimensioni



Dimensioni in mm (pollici)

# 9.3 Dati tecnici

I dati tecnici dipendono dalle apparecchiature incluse nell'MCS100FT.

Componenti	Campo di n	nisura ridotto	Campo d	i misura ampio
CH <sub>4</sub>	0 - 50	mg/m <sup>3</sup>	0 - 150	mg/m <sup>3</sup>
СО	0 - 75	mg/m <sup>3</sup>	0 - 1500	mg/m <sup>3</sup>
HCI	0 - 15	mg/m <sup>3</sup>	0 - 150	mg/m <sup>3</sup>
HF	0 - 3	mg/m <sup>3</sup>	0 - 10	mg/m <sup>3</sup>
NH <sub>3</sub>	0 - 10	mg/m <sup>3</sup>	0 - 50	mg/m <sup>3</sup>
NO	0 - 200	mg/m <sup>3</sup>	0 - 2000	mg/m <sup>3</sup>
N <sub>2</sub> 0	0 - 50	mg/m <sup>3</sup>	0 - 500	mg/m <sup>3</sup>
NO <sub>2</sub>	0 - 100	mg/m <sup>3</sup>	0 - 500	mg/m <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	0 - 75	mg/m <sup>3</sup>	0 - 1500	mg/m <sup>3</sup>
C0 <sub>2</sub>	0 - 25	% per volume	0 - 25	% per volume
C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	0 - 50	mg/m <sup>3</sup>	0 - 50	mg/m <sup>3</sup>
H <sub>2</sub> 0	0 - 40	% per volume	0 - 40	% per volume
02	0-21	% per volume	0-21	% per volume
TOC	0 - 15	mg/m <sup>3</sup>	0 - 500	mg/m <sup>3</sup>

I componenti di misura e i campi di misura possono essere impostati singolarmente ( $\rightarrow$  documentazione del sistema in dotazione).

Registrazione del valore misurato			
Limite di rilevabilità:	< 2% del valore di fondo scala		
Deriva di zero:	< 3% del valore di fondo scala per l'intervallo di manutenzione Per FID-100FT: < 2% del valore di fondo scala per settimana		
Deriva di sensibilità:	< 3% del valore di fondo scala per l'intervallo di manutenzione Per FID-100FT: < 2% del valore di fondo scala per settimana		
Effetto della temperatura:	< 2% del valore di fondo scala/10 K		
Stabilizzazione del tempo T <sub>90</sub> :	< 200 sec Per FID: < 45 sec		
Valori di soglia:	Selezione di 2 valori di soglia		
Caratteristiche del dispositivo			
Lunghezza cammino ottico cella:	8,48 m (334 pollici)		
Laser:	1,5 mW, 633 nm - Laser classe 1: interferometro esterno (radiazione nella cella) - Laser classe 3R: interferometro interno		
Dimensioni dispositivo:	2100 x 800 x 600 (mm) (AxLxP) compresa base di 100 mm 82,7 x 31,5 x 23,6 (pollici) (AxLxP) compresa base di 3,4 pollici		
Peso:	Circa 260 kg (580 libbre)		
Colore scatola:	RAL 7035		
Volume gas campione cella:	1,3 I (80 poll. cub.)		
Temperatura di riscaldamento: - Sonda gas campione - Linea gas campione - Cella	Max. 200 °C (390 °F) Max. 200 °C (390 °F) Max. 200 °C (390 °F)		
Gas campione: - Portata - Temperatura cella - Temperatura punto campionamento - Pressione mandata	Circa 300 I/ora Max. 200 °C (390 °F) Max. 1.300 °C (2.370 °F) 90 - 110 kPa (0,9 - 1,1 bar)		

Condizioni ambientali		
+5 - +35 °C (41 - 95 °F)		
-20 - +60 °C (-4 - 140 °F)		
Max 80% (senza condensa)		
900 - 1.100 hPa (mbar)		
IP43; opzionale: IP54		
Ingresso alimentazione elettrica <sup>1</sup>		
Max. 1.000 VA		

- Linea gas campione riscaldata 9	95 VA/m (1,5 VA/in.)
- Sonda campionamento gas 4	150 VA
- Tubo sonda riscaldato 4	50 VA

<sup>1</sup> L'alimentazione dipende dall'applicazione. Vedere la documentazione del sistema.

Alimentazione gas				
Gas	Qualità		Pressione ingresso	Portata
Gas di zero: Componenti IR/FID: Analizzatore O <sub>2</sub> :	Aria strumentale (vedere sotto) $1 - 4\%$ per vol. $O_2$ in $N_2$ , precisione +2%		300 ±20 kPa 3 ±0,2 kPa 300 ±20 kPa 3 +0 2 kPa	Max. 350 I/ora Max. 350 I/ora
Gas di span: Componenti IR: Analizzatore O <sub>2</sub> : FID-100FT:	Circa 70% del valore di fondo scala 20,96% per vol. O <sub>2</sub> (aria ambiente) Propano in aria sintetica. Circa		300 ±20 kPa 3 ±0,2 kPa 300 ±20 kPa 3 ±0,2 kPa 300 ±20 kPa 3 +0 2 kPa	Max. 350 I/ora Max. 350 I/ora Circa 450 I/ora
Aria strumentale:	Dimensione particelle max. 1 μm, tenore olio max. 0,1 mg/ m <sup>3</sup> , pressione punto di rugiada max30 °C (-22 °F). Per misure di CH <sub>4</sub> : aria strumen- tale priva di CH <sub>4</sub> .		500 - 700 kPa (5,0 - 7,0 bar)	Circa 1.500 I/ora
Gas di scarico per FID:	H <sub>2</sub> > 5,0		300 ±20 kPa 3 ±0,2 kPa	Max. 80 ml/min.
Aria di combustione per FID:	Aria strumentale (vedere sopra)			Max. 30 I/ora
Tubazioni				
<ul> <li>Mandata gas campione</li> <li>Eiettore aria induzione</li> <li>Mandata gas di prova</li> <li>Mandata gas di scarico FID-100FT</li> <li>Uscita gas</li> <li>DN 4/6</li> <li>DN 4/6</li> <li>DN 8/10</li> </ul>		DN 4/6 DN 6/8 DN 4/6 DN 4/6 DN 8/10		

Funzionamento e inte	erfacce
Funzionamento:	Livello utente protetto da password
Sequenza programmi:	Programmabili secondo necessità
Visualizzazione e immissioni:	Monitor a colori VGA da 5,7 " sensibile al tocco (320x240 pixel)
Uscite digitali <sup>1</sup> :	Relè ( $\rightarrow$ manuale d'uso del sistema I/O modulare)
Ingressi digitali1:	Relè ( $\rightarrow$ manuale d'uso del sistema I/O modulare)
Uscite analogiche <sup>1</sup> :	$0/4 - 20 \text{ mA} (\rightarrow \text{manuale d'uso del sistema I/O modulare})$
Ingressi analogici <sup>1</sup> :	$0/4 - 20 \text{ mA} (\rightarrow \text{manuale d'uso del sistema I/O modulare})$
Interfacce dati:	RS485/422 opzionale (Modbus) CAN-Bus (interfacce fra bus di sistema e I/O remoti opzionali)
Controllo in remoto:	Ethernet (Modbus TCP/IP): - Connettore: RJ45 - Tipo: TCP/IP peer-to-peer - Modalità: 10 Mbit/s OPC opzionale

<sup>1</sup> Configurazione in base al sistema  $\rightarrow$  documentazione del sistema in dotazione. Descrizione  $\rightarrow$  manuale d'uso del sistema I/O modulare

Emissioni	
Condensa prodotta:	Circa 1 I/giorno (a 25% per volume H <sub>2</sub> O nel gas campione)

8030421/1K96/V2-2/2023-11

www.addresses.endress.com

