Instrucciones de servicio FLOWSIC500

Caudalímetro de gas ultrasónico con conversión opcional del volumen





Producto descrito

Nombre del producto: FLOWSIC500

Fabricante

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Alemania

Avisos legales

Este documento está protegido por la Ley de propiedad intelectual. Los derechos así establecidos permanecerán en la empresa Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. La reproducción del documento o de partes del mismo sólo se admite dentro de los límites de las disposiciones legales de la Ley de propiedad intelectual.

Queda prohibido cualquier modificación, acortamiento o traducción de este documento sin el consentimiento expreso por escrito de la empresa Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.

Las marcas mencionadas en el presente documento son propiedad de los respectivos propietarios.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Todos los derechos reservados.

Documento original

El presente documento es un documento original de Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



Glosario

AC	Alternating Current (corriente alterna)
AI	Aluminio
ATEX	Atmosphères Explosifs: abreviatura para directivas europeas referentes a la seguridad en atmósferas potencialmente explosivas
CSA	Canadian Standards Association (www.csa.ca)
DC	Direct Current (corriente continua)
HF	Alta frecuencia, p. ej. impulsos HF
IEC	International Electrotechnical Comission
IECEx	Sistema de certificación de IEC según normas para equipos en atmósferas explosivas
ІРху	Protección contra la penetración: grado de protección de un equipo según IEC/DIN EN 60529; x hace referencia al grado de protección contra el contacto y partículas, y hace referencia al grado de protección contra la humedad.
LF	Baja frecuencia p. ej. impulsos LF
NAMUR	Abreviatura para »Normen-Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Indus- trie«, ahora »Interessengemeinschaft Automati- sierungstechnik der Prozessindustrie« (www.namur.de), una asociación internacional de usuarios de técnica de automatización de la industria de procesos
pTZ	Conversión del volumen como función de la presión, de la temperatura y considerando el factor de compresibilidad
ΤΖ	Conversión del volumen como función de la temperatura y un valor de presión fijo y conside- rando el factor de compresibilidad

Símbolos de advertencia





Peligro por sustancias nocivas para la salud



Peligro por sustancias tóxicas

Niveles de advertencia/palabras de señalización

PELIGRO

Peligro para personas con la consecuencia segura de lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Peligro para personas con una posible consecuencia de lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN

Peligro con una posible consecuencia de lesiones menos graves o ligeras.

IMPORTANTE

Peligro con la posible consecuencia de daños materiales.

Símbolos informativos



Información sobre la característica del producto con respecto a la protección contra las explosiones (general)



Información sobre la característica del producto con respecto al reglamento sobre protección contra las explosiones ATEX



Información sobre la característica del producto con respecto a la protección contra las explosiones según el esquema IECEx.



Información técnica importante para este producto



Información importante para las funciones eléctricas o electrónicas



Recomendación



Información adicional



Referencia a una información en otro lugar de la documentación

1	Información importante	9
1.1	Los peligros más importantes	. 10
1.2	Acerca de este manual	. 10
1.3	Uso previsto	. 11
1.3.1	Finalidad del dispositivo	. 11
1.3.2	Identificación del producto	. 11
1.3.3	Operación en atmósferas potencialmente explosivas	. 12
1.3.4	Gas combustible	. 12
1.3.5		. 13
1.3.0 1 <i>4</i>	Responsabilidad del usuario	. 13
1.4	Documentación/información adicional	15
1.5	Información sobre las amenazas a la ciberseguridad	. 15
1.0		. 10
2	Descripción del producto	. 17
2.1	Principio de medición	. 18
2.1.1	Caudalímetro de gas	. 18
2.1.2	Conversión del volumen (opcional)	. 18
2.2	Componentes del sistema	. 19
2.2.1	Adaptador	. 19
2.2.2	Caudalímetro de gas	. 20
2.2.3		. 20
2.3	Software operativo FLOWgate ^{IM}	. 21
2.3.1	VISTA general	. 21
2.3.2 2.3.3		. 22 22
2.3.3		· 22
2.4	Salidas de impulso v estado	23
2.4.2	Totalizador del codificador	. 23
2.4.3	Interfaz de datos serie	. 24
2.4.4	Interfaz de datos óptica	. 24
2.5	Totalizadores	. 24
2.5.1	Estado del dispositivo y totalizadores utilizados	. 24
2.5.2	Flujo inverso	. 24
2.6	Procesamiento de datos	. 26
2.6.1	Registros cronológicos	. 26
2.6.2		. 21
2.7		. 27
2.1.1	Dispositivo do registro do la carga con visualización do la carga máxima	. 21
2.1.2	Ampliación de la canacidad de medición hasta el 30% de hidrógeno	. 30 31
2.7.4	Indicador de calidad del gas (GOI)	. 31
2.8	Protección de parámetros	. 32
2.8.1	Interruptor de bloqueo de parámetros	. 32
2.8.2	Registro cronológico metrológico	. 32
2.8.3	Registro cronológico de parámetros de gas	. 34
2.9	Precintado	. 35
2.10	PowerIn Technology TM	. 37

3	Instalación	39
3.1	Peligros durante la instalación	40
3.2	Información general	40
3.2.1	Entrega	40
3.2.2	Transporte	41
3.3	Instalación mecánica	41
3.3.1	Preparativos	41
3.3.2	Selección de las bridas de montaje, juntas y otros componentes	42
3.3.3	Montaje en la tubería	45
3.4	Instalación eléctrica	48
3.4.1	Requisitos para el uso en atmósferas potencialmente explosivas	48
3.4.2	Requisitos para la conexión eléctrica	50
3.4.3	Abrir y cerrar la tapa de la electrónica	50
3.4.4	Girar la unidad de mando	51
3.4.5		52
3.4.6	Asignacion de los pines de los conectores enchutables	53
3.4.7		50
3.4.0 2/10	Especificación de cables	57
3.4.9	Funcionamiento con batería	59
3.5	Instalación de transmisores externos de presión y temperatura	61
3.5.1	Montar la cubierta de conectores enchufables	61
3.5.2	Instalar el transmisor de presión	64
3.5.3	Instalar el transmisor de temperatura	68
3.6	Montar una protección de la pantalla (opción)	68
4	Puesta en marcha	71
4.1	Información general	72
4.2	Puesta en marcha en la pantalla	72
4.2.1	Secuencia de la puesta en marcha	72
4.2.2	Ajustar la fecha y hora	73
4.2.3	Configurar la conversión del volumen (opción del dispositivo)	73
4.2.4	Controlar el estado del dispositivo	74
4.3	Puesta en marcha con el software operativo FLOWgate TM	76
4.3.1	Establecer la conexión al dispositivo	76
4.3.2	Asistente de puesta en marcha	77
4.3.3	Activar y configurar los ajustes de horario de verano (tiempo de ahorro de luz) .	82
4.3.4 125	Configurar la alimentacion de corriente	ŏЗ 01
4.3.3	control de funcionalmento después de la puesta en marcha	04

5	Manejo
5.1	Unidad de mando
5.2	Maneio usando la pantalla
5.2.1	Iconos de la barra de símbolos
5.2.2	Indicador de nivel de carga de la batería87
5.2.3	Pantalla principal (sin la opción del dispositivo: conversión del volumen) 88
5.2.4	Pantalla principal (con la opción del dispositivo: conversión del volumen) 90
5.2.5	Configuración de la pantalla principal93
5.2.6	Menú FLOWSIC500
5.2.7	Cambiar el nivel de usuario104
5.2.8	Ajustar el idioma
5.2.9	Cambiar el modo del dispositivo 104
5.2.10	Cambiar los parámetros 105
5.2.11	Restablecer el volumen de error 105
5.2.12	Restablecer la vista general de eventos
5.2.13	Contirmar el cambio de bateria
5.2.14 5.2.15	Comprobar la alimentación de corriente externa
5.2.15 5.2.16	Compropar la pantalla
5.2.10	
6	Eliminar los fallos
6.1	Contacto con el Servicio de atención al cliente
6.2	Mensajes de estado
6.3	Mensajes adicionales en el registro cronológico de eventos
6.4	Crear una sesión de diagnóstico
0.1	
7	Mantenimiento y reemplazo del medidor
7 7.1	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116
7 7.1 7.1.1	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117
7 7.1 7.1.1 7.1.2	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 118
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2	Mantenimiento y reemplazo del medidor115Información de cómo manejar las baterías de litio116Información sobre el almacenamiento y transporte117Información sobre la eliminación117Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa118Durabilidad de la batería de respaldo118Cambiar la batería de respaldo118Mantenimiento al usar la alimentación por baterías119Durabilidad de los paquetes de baterías119Reemplazo del medidor121Requisitos para el reemplazo del medidor121Peligros durante el reemplazo del medidor121
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3	Mantenimiento y reemplazo del medidor115Información de cómo manejar las baterías de litio116Información sobre el almacenamiento y transporte117Información sobre la eliminación117Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa118Durabilidad de la batería de respaldo118Cambiar la batería de respaldo118Mantenimiento al usar la alimentación por baterías119Durabilidad de los paquetes de baterías119Durabilidad de los paquetes de baterías119Cambiar los paquetes de baterías119Reemplazo del medidor121Requisitos para el reemplazo del medidor121Peligros durante el reemplazo del medidor121Secuencia de un reemplazo del medidor121
7 7.1 7.1.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4	Mantenimiento y reemplazo del medidor115Información de cómo manejar las baterías de litio116Información sobre el almacenamiento y transporte117Información sobre la eliminación117Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa118Durabilidad de la batería de respaldo118Cambiar la batería de respaldo118Mantenimiento al usar la alimentación por baterías119Durabilidad de los paquetes de baterías119Cambiar los paquetes de baterías119Reemplazo del medidor121Requisitos para el reemplazo del medidor121Peligros durante el reemplazo del medidor121Herramientas y equipos de manejo necesarios122
7 7.1 7.1.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5	Mantenimiento y reemplazo del medidor115Información de cómo manejar las baterías de litio116Información sobre el almacenamiento y transporte117Información sobre la eliminación117Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa118Durabilidad de la batería de respaldo118Cambiar la batería de respaldo118Mantenimiento al usar la alimentación por baterías119Durabilidad de los paquetes de baterías119Cambiar los paquetes de baterías119Reemplazo del medidor121Requisitos para el reemplazo del medidor121Peligros durante el reemplazo del medidor121Herramientas y equipos de manejo necesarios122Vista general123
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121 Peligros durante el reemplazo del medidor 121 Vista general 123 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro 124
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121 Peligros durante el reemplazo del medidor 121 Herramientas y equipos de manejo necesarios 122 Vista general 123 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro 124 Decenantar las conservisos elástricas 124
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121 Peligros durante el reemplazo del medidor 121 Vista general 123 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro 124 Desconectar las conexiones eléctricas 125 Desconectar las conexiones eléctricas 125
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121 Peligros durante el reemplazo del medidor 121 Vista general 123 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro 124 Desconectar las conexiones eléctricas 125 Desmontar el caudalímetro de gas instalado 126 Montar el caudalímetro de gas instalado 126
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121 Peligros durante el reemplazo del medidor 122 Vista general 123 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro 124 Desconectar las conexiones eléctricas 125 Desmontar el caudalímetro de gas de reemplazo 130 Realizar una prueba de estangueidad 132
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121 Peligros durante el reemplazo del medidor 121 Secuencia de un reemplazo del medidor 122 Vista general 123 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro 124 Desconectar las conexiones eléctricas 125 Desmontar el caudalímetro de gas instalado 126 Montar el caudalímetro de gas de reemplazo 130 Realizar una prueba de estanqueidad 132
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11 7.4.12	Mantenimiento y reemplazo del medidor 115 Información de cómo manejar las baterías de litio 116 Información sobre el almacenamiento y transporte 117 Información sobre la eliminación 117 Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 118 Durabilidad de la batería de respaldo 118 Cambiar la batería de respaldo 118 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías 119 Durabilidad de los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Cambiar los paquetes de baterías 119 Reemplazo del medidor 121 Requisitos para el reemplazo del medidor 121 Peligros durante el reemplazo del medidor 121 Secuencia de un reemplazo del medidor 122 Vista general 123 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro 124 Desconectar las conexiones eléctricas 125 Desmontar el caudalímetro de gas instalado 130 Realizar una prueba de estanqueidad 132 Cargar la copia de seguridad de parámetros 135 Contolar la función de un nuevo caudalímetro de gas

7.5	Control de funcionamiento de un transmisor de presión o temperatura	140
7.6	Cambio de un transmisor de presión o temperatura externo	140
7.6.1	Cambiar el transmisor de presión	140
7.6.2	Cambiar el transmisor de temperatura	141
8	Accesorios y piezas de recambio	143
8.1	Accesorios	144
8.1.1	Accesorios del caudalímetro de gas	144
8.1.2	Accesorios para la conversión del volumen (opción del dispositivo)	145
8.1.3	Accesorios de transporte	145
8.2	Piezas de recambio	146
8.2.1	Piezas de recambio del caudalímetro de gas	146
8.2.2	Piezas de recambio para la conversión del volumen (opción del dispositivo)	146
9	Anexo	147
9.1	Conformidades y Datos técnicos	148
9.1.1	Certificado CE	148
9.1.2	Compatibilidad con las normas	148
9.1.3	Datos técnicos	149
9.1.4	Presión de diseño y temperatura de diseño	151
9.1.5	Caudales	152
9.1.6	Protección contra sobrecarga	152
9.2	Límites de aplicación	153
9.2.1	Pérdida de presión	153
9.2.2	Concentración de metano (CH ₄) en el gas natural	154
9.2.3	Concentración de dióxido de carbono (CO ₂) en el gas natural	155
9.2.4	Velocidad de sonido	156
9.3	Conversión del volumen: variables de entrada y valores límite de los algoritmos .	157
9.3.1	SGERG88	157
9.3.2	AGA 8 Gross method 1 y 2	157
9.3.3	AGA NX-19 y NX-19 mod	157
9.3.4	AGA NX-19 mod. GOST	157
9.3.5	GERG91 mod.	157
9.3.6	AGA8-92DC (detaile AGA-8)	158
9.4	Codigo de tipo	159
9.5	Placas de características	161
9.5.1	Placas de características de metrología y electrónica	161
9.5.2	Placa de características, Directiva sobre equipos a presión	163
9.6	Dibujos acotados	164
9.7	Asignación interna de conexiones	165
9.8	Ejemplos de instalaciones	166
9.9	Esquema de conexiones para el servicio del FLOWSIC500 según CSA	169
9.10	Esquema de conexiones para el servicio del FLOWSIC500 según ATEX/IECEx	176

FLOWSIC500

1 Información importante

Los peligros más importantes Acerca de este manual Uso previsto Responsabilidad del usuario Documentación/información adicional Información sobre las amenazas a la ciberseguridad

1.1 Los peligros más importantes

PELIGRO: Peligro de explosión en caso de daño del caudalímetro de gas El gas natural fluye a través del caudalímetro de gas a presión de la tubería. Si

el caudalímetro de gas está dañado podrá escaparse el gas natural y hay peligro de explosión.

- Evite posibles daños del caudalímetro de gas. En caso necesario, instale unos dispositivos de protección estables.
- Si el caudalímetro de gas está dañado: corte inmediatamente la alimentación del gas natural y purgue el FLOWSIC500 con gas inerte.



ADVERTENCIA: Peligro en caso de fugas

No se permite el funcionamiento cuando hay fugas, puesto que también es peligroso.

Controle periódicamente la estanqueidad de las instalaciones.

1.2 Acerca de este manual

Este manual describe:

- los componentes del sistema,
- la instalación
- y el funcionamiento del FLOWSIC500.

Contiene entre otros las instrucciones de seguridad importantes para un funcionamiento sin peligros del FLOWSIC500.

Ámbito de aplicación del documento

El presente documento es válido para FLOWSIC500 con la versión de firmware 2.15.00 y superior.

1.3 Uso previsto

1.3.1 Finalidad del dispositivo

El FLOWSIC500 se utiliza para medir el volumen de gas, el caudal volumétrico y la velocidad del gas natural en las tuberías.

El FLOWSIC500 con conversión opcional del volumen sirve para la medición del volumen de gas y para la conversión del volumen de gas medido a las condiciones básicas así como para el registro de datos de lecturas de medidores, máximos y otros datos más.

1.3.2 Identificación del producto

Nombre del producto:	FLOWSIC500
	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG
Eabricanto:	Bergener Ring 27
rauncante.	01458 Ottendorf-Okrilla
	Alemania

Las placas de características para los parámetros metrológicos y eléctricos se encuentran en el caudalímetro de gas. La placa de características para la Directiva sobre equipos a presión se encuentra en el adaptador.

Para ejemplos de placas de características, véase \rightarrow pág. 161, cap.9.5.

Fig. 1 Ubicación de las placas de características

Identificación conforme a ATEX/IECEx



Identificación conforme a CSA



- 1 Placa de características, parámetros metrológicos y eléctricos (metrología y electrónica)
- 2 Asignación de los pines de los conectores enchufables 5
- 3 Placa de características, Directiva sobre equipos a presión





- 4 Placa de características, parámetros eléctricos (electrónica)
- 5 Placa de características, parámetros metrológicos (metrología)

Operación en atmósferas potencialmente explosivas 1.3.3



El FLOWSIC500 es apropiado para ser utilizado en atmósferas potencialmente explosivas:

ATEX: II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb IECEx: Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb US/C: Class I Division 1, Groups C, D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga



Para más información sobre atmósferas potencialmente explosivas → pág. 48,

Condiciones específicas de uso (indicadas con la letra X después del número de certificado)

1 Piezas de plástico de la caja del sistema electrónico: en determinadas condiciones extremas del grupo de gases IIC, las piezas de plástico no protegidas y las piezas metálicas de la caja no puestas a tierra pueden alcanzar un nivel inflamable de carga electrostática.

Por lo tanto, el usuario/instalador debe tomar precauciones para evitar la acumulación de carga electrostática, por ejemplo, localizar los componentes en los que podría producirse un mecanismo generador de carga (por ejemplo, depósitos de polvo causados por el viento) y limpiarlos con un paño húmedo.

2 Paquetes de baterías de plástico transportables: no se deben tomar precauciones contra las descargas electrostáticas para los equipos transportables con caja de plástico, metal o una combinación de ambos, a menos que se haya identificado un mecanismo significativo de generación de electricidad estática.

Sin embargo, si se ha identificado un mecanismo generador de carga, por ejemplo, el roce repetido contra la ropa, deben tomarse las precauciones adecuadas, por ejemplo, el uso de calzado antiestático.

- 3 Los transductores ultrasónicos están hechos de titanio. El adaptador de tubo y las piezas de la caja electrónica pueden estar hechos de aluminio. En raros casos, las fuentes de ignición pueden producirse por impactos o chispas causadas por fricción. Esto debe tenerse en cuenta durante la instalación.
- 4 La energía piezoeléctrica máxima que puede liberarse por impactos en los transductores ultrasónicos excede el límite para el grupo de gases IIC, especificado en el párrafo 10.7 de EN 60079-11:2012. Esto debe tenerse en cuenta durante la instalación.
- 5 El dispositivo no es capaz de soportar la prueba de aislamiento de 500 V requerida en la sección 6.3.13 de la norma EN 60079-11:2012 (excepto en las entradas/salidas aisladas ópticamente). Esto debe tenerse en cuenta durante la instalación del dispositivo.

Gas combustible 1.3.4

El FLOWSIC500 puede utilizarse para realizar mediciones de gases combustibles y ocasionalmente gases inflamables de acuerdo con las zonas 1 y 2.

1.3.5 Restricciones de uso

- ► Para la configuración de su FLOWSIC500 consulte la placa de características.
- Compruebe si el FLOWSIC500 está suficientemente equipado para su aplicación (p. ej. condiciones de gas).

	ADVERTENCIA: Riesgo debido a la fatiga del material
$ \underline{\langle ! \rangle} $	El FLOWSIC500 ha sido diseñado para un uso principalmente bajo carga estática
	 Gradiente máximo admisible de la presión estática: 3 bares/seg. (45 psi/sec)
	El número de los procesos completos de aplicación y liberación de presión debería ser mínimo durante el funcionamiento.
	Cambie el dispositivo después de que haya completado 500 ciclos.
	IMPORTANTE:
	 El FLOWSIC500 está previsto para la medición de gas natural limpio y seco. ► Si el gas está contaminado: la empresa operadora deberá instalar un filtro apropiado o un tamiz cónico delante del caudalímetro de gas.
!	 IMPORTANTE: El FLOWSIC500 es apropiado para el uso en tubería sometidas a sobrepresión interna dentro de los parámetros especificados en el equipo. El equipo cumple la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE. Es de responsabilidad del usuario, que no se excedan durante el funcionamiento los valores máximos para presión y temperatura indicados en la placa de características.
Limpiez	a
!	 IMPORTANTE: Información sobre la limpieza Limpie el FLOWSIC500 solamente con un paño húmedo. No utilice disolventes para la limpieza.
	Sólo utilice materiales para la limpieza que no dañan la superficie del FLOWSIC500.
FX	IMPORTANTE:
	renga en cuenta las condiciones especiales de uso en atmosferas potencial-

Tenga en cuenta las condiciones especiales de uso en atmósferas potencialmente explosivas, \rightarrow pág. 12, cap. 1.3.3.

1.3.6

1.4 **Responsabilidad del usuario**

- Sólo ponga en servicio el FLOWSIC500 después de haber leído las instrucciones de servicio.
- Tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad.
- En caso de dudas: póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Endress+Hauser.

Usuario previsto

El FLOWSIC500 sólo deberá ser operado por profesionales que debido a su formación especializada y a sus conocimientos de las disposiciones pertinentes puedan evaluar los trabajos encargados y reconocer los peligros.



IMPORTANTE:

Los expertos técnicos son las personas definidas en la DIN VDE 0105, IEC 364 u otras normas directamente equivalentes.

Las personas mencionadas deben estar familiarizadas con los riesgos derivados del funcionamiento, como los que provocan los gases calientes, tóxicos o a presión, las mezclas de gases / líquidos u otros elementos, y deben haber recibido formación específica acerca del uso del sistema de medición.

Uso correcto

- ► Utilice el FLOWSIC500 únicamente como descrito en las presentes instrucciones de servicio (→ pág. 11, cap. 1.3.1). De todas las demás aplicaciones el fabricante no asume la responsabilidad.
- No realice trabajos ni reparaciones en el FLOWSIC500 que no están descritos en el presente manual.
- No retire, agregue ni modifique ningún componente en el FLOWSIC500 si no está descrito ni especificado en la información oficial del fabricante.

De lo contrario

- el fabricante no aceptará ninguna reclamación de garantía,
- el FLOWSIC500 podrá ser una fuente de peligro,
- se invalidará la aprobación para el uso en atmósferas potencialmente explosivas,
- se invalidará la aprobación para el uso en tuberías que tienen una sobrepresión interna superior a los 0,5 bares (7,25 psi).

Identificación de riesgos en el dispositivo



ADVERTENCIA: Identificación de riesgos en el dispositivo

El símbolo siguiente llama la atención a riesgos importantes directamente en el dispositivo:



 Consulte las instrucciones de servicio en todos los casos en los que el símbolo se encuentra en el dispositivo o se muestra en la pantalla.

Condiciones locales especiales

Observe las leyes y normativas nacionales vigentes en el lugar de empleo, así como las instrucciones de servicio vigentes en la empresa.

Guardar los documentos

Las presentes instrucciones de servicio

- deben estar a disposición para poder consultarlas,
- deben entregarse al nuevo propietario.

Documentación/información adicional

Algunas configuraciones de parámetros, algunos componentes y características del dispositivo dependen de la configuración individual del dispositivo. Esta configuración individual del dispositivo se describe en la documentación del dispositivo incluida en el volumen de suministro:

- Declaración de conformidad
- Certificado de material
- Certificado de inspección
 - Hoja de configuración del dispositivo
 - Protocolo de pruebas del codificador (opcional)
 - Protocolo de pruebas de la calibración de baja presión (opcional)
 - Etiquetas según la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE, Anexo 1 Parte 3.3
- Informe de parámetro impreso
- Disponible para descargar:
 - Instrucciones de servicio
 - Software operativo FLOWgateTM
 - Manual del software FLOWgateTM
 - Certificados
 - Instrucciones/información sobre los accesorios
 - Instrucciones de calibración
 - Especificación Modbus

1.6 Información sobre las amenazas a la ciberseguridad

Una protección contra las amenazas a la ciberseguridad requiere un concepto global de ciberseguridad que debe ser revisado y mantenido continuamente.

Un concepto adecuado se compone de niveles de defensa organizativos, técnicos, procedimentales, electrónicos y físicos, y tiene en cuenta las medidas adecuadas para los diferentes tipos de riesgo. Las medidas implementadas en este producto sólo pueden apoyar la protección contra las amenazas a la ciberseguridad si se utiliza el producto como parte de un concepto de este tipo.

Puede encontrar más información en la página web del fabricante, por ejemplo:

- información general sobre ciberseguridad
- posibilidad de contacto para informar sobre vulnerabilidades
- información sobre vulnerabilidades conocidas (Security Advisories)

FLOWSIC500

2 Descripción del producto

Principio de medición Componentes del sistema Software operativo FLOWgateTM Interfaces Totalizadores Procesamiento de datos Opción del dispositivo Protección de parámetros Precintado PowerIn TechnologyTM

2.1 **Principio de medición**

2.1.1 Caudalímetro de gas

El FLOWSIC500 opera según el principio de la medición diferencial del tiempo de propagación del ultrasonido.

Fig. 2 Principio de funcionamiento



Los tiempos de propagación de señales medidos t_{AB} y t_{BA} se definen mediante las velocidades del sonido y del caudal del gas actuales.

La velocidad del gas v se determina a partir de la diferencia de los tiempos de propagación de señales. Por lo tanto, las alteraciones de la velocidad del sonido a causa de variaciones de presión o temperatura no tienen influencia en la velocidad del gas calculada con este método de medición.

El caudal volumétrico se calcula en el interior del FLOWSIC500 a partir de la velocidad del gas y del diámetro de la sección de medida del caudalímetro de gas:

$$Q = \frac{\pi}{4}D_I^2 \cdot \frac{L}{2\cos\alpha} \cdot \frac{t_{BA} - t_{AB}}{t_{AB} \cdot t_{BA}}$$

2.1.2 Conversión del volumen (opcional)

 $C = \frac{p}{p_b} \cdot \frac{T_b}{T} \cdot \frac{Z_b}{Z}$

La conversión integrada del volumen convierte el volumen de gas medido en condiciones de medición en volumen de gas medido en condiciones básicas. Cálculo de acuerdo con EN 12405:

$$V_b = C \cdot V_m$$

 $V_b = c \cdot V_m$
 $V_b = volumen en condiciones básicas $C = factor de conversión$
 $V_m = volumen en condiciones de medición$$

p = presión de gas en condiciones de medición

- p_b = presión en condiciones básicas
- = temperatura del gas en condiciones de medición
- T_b = temperatura en condiciones básicas
- Z_b = factor de compresibilidad en condiciones básicas
- Z = factor de compresibilidad en condiciones de medición

La condición de medición se determina con transmisores de presión y de temperatura o se introduce como valor predeterminado.

Para una mejor legibilidad se utilizan las siguientes formas abreviadas en el presente documento:

- Volumen en condiciones básicas (volumen estándar) = volumen básico
- Volumen en condiciones de medición (volumen de servicio) = volumen de medición

+1

_ _ _ _

2.2 **Componentes del sistema**

El sistema de medición FLOWSIC500 consta de:

- caudalímetro de gas FLOWSIC500,
- adaptador para la instalación en una tubería y
- sensores de p&T opcionales para la opción del dispositivo: conversión del volumen.

Fig. 3 Componentes del FLOWSIC500



2.2.1 Adaptador

El adaptador está disponible en diferentes normas de bridas y longitudes de montaje a fin de conectar el caudalímetro de gas a la tubería de la planta.

Dependiendo de la versión, el adaptador está previsto para el montaje en las bridas de tubos PN16 según DIN EN1092-1, CL150 según ASME B16.5 o 1,6MPa según GOST 12815-80.



Longitudes disponibles: → pág. 164, cap.9.6.

2.2.2 Caudalímetro de gas

Un acondicionador de flujo interno rectifica el flujo de gas en el caudalímetro de modo que las perturbaciones del perfil de flujo causadas por los codos en los tramos de entrada y salida o por componentes que invaden el tubo (p. ej. vaina) no tengan influencia en los resultados de medición.

El caudalímetro de gas puede cambiarse sin que haga falta desmontar el adaptador de la tubería.

El caudalímetro de gas dispone de:

- unidad de mando,
- interfaces ópticas y eléctricas,
- célula de medición con transductores ultrasónicos,
- electrónica.

En caso de la variante del producto: caudalímetro de gas con conversión del volumen y transmisores de presión y temperatura integrados, están montados adicionalmente los transmisores de presión y de temperatura calibrados en el caudalímetro de gas.

2.2.3 Tamaños de medidores

Tamaños de medidores disponibles \rightarrow pág. 164, cap. 9.6.

_ __ __ __ _

2.3 Software operativo FLOWgateTM

El software operativo FLOWgateTM permite un acceso fácil de utilizar a todos los valores de medición del dispositivo.

+13

Para el software operativo FLOWgateTM véase el "Manual del software
 FLOWgateTM".

El Manual del software está disponible para su descarga. Además, el Manual del software está disponible a través de la función de ayuda del software operativo FLOWgateTM.

2.3.1 Vista general

Funciones software

- Vista general de los valores de medición
- Asistente de puesta en marcha
- Modificación de parámetros
- Gestión de registros cronológicos y de archivos
- Calibración
- Datos de diagnóstico
- Acciones de servicio
- Explorador de sesión

Fig. 4 Plataforma software FLOWgateTM – FLOWSIC500 "Vista general"

I SICK FLOWgate 1.6.0		- 🗆 ×
DeviceManager Dresden, Germany x		* 3
Author. User 1 7/3/2017 10:42:50 AM	Q[acm/h] Q _h [acm/h] p[bar] T["C] VOG[m/s] SOS[m/s 0 0 1 21.747 0.001 344.909	✓ OVERVIEW
COUNTERS Flowing conditions m³	Base conditions m³ 1 0000.00 Volume Vn 0000.09 Error volume Vn, error 0000.09 Total volume Vn, total	EVENT SUMMARY Date/time invalid Firmware changed Device restarted Configuration mode Const tawlead: T:57:49 AM 2/25/2000 Last summary reset
ELECTRONIC VOLUME CORRECTOR	0.9813913 Conversion Factor C	1.000069
DEVICE IDENTIFICATION 13348104 0x1C03 Serial Number 2.07.00 0xDF46 Firmware Version 0xF2CD Adjust CRC	LOCATION Dresden, Germany Device name Station / Description Address	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREND CHART		gence.

2.3.2 **Requisitos del sistema**

- Microsoft Windows 7/8/10
- Mín. 1,8 GHz CPU
- Mín. 1 GB RAM
- Aprox. 100 MB de memoria libre (sin .NET framework)
- Interfaz USB o interfaz serie
- Resolución mínima recomendada de la pantalla: 1024 x 768 píxeles, resolución óptima de la pantalla 1368 x 768 píxeles
- Microsoft .NET framework 4.6 o superior

Para el caso de que el usuario no sea administrador, deben estar configurados para la instalación las entradas siguientes bajo Registry o para el sistema:

- AlwaysInstallElevated = 1
- EnableUserControl = 1

Support: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367561(v=vs.85).aspx

2.3.3 Derechos de acceso

Función del dispositivo	Invitado	Usuario 3	Usuario 2	Usuario 1	Usuario aut. 3	Usuario aut. 2	Usuario aut. 1
Contraseña estándar	-	1111	1111	1111	2222	2222	2222
Usuario puede ser desactivado	-	х	х	-	х	Х	-
Leer parámetros y valores de medición	x	X	X	X	X	X	X
Leer archivos de datos	-	х	х	х	х	Х	х
Modificación de parámetros no relevantes para la custodia	-	X	X	X	X	X	Х
Modificación de parámetros relevan- tes para la custodia	-	-	-	-	X	X	X
Administración de usuarios	-	-	-	-	-	-	х
Modo de calibración	-	-	-	-	х	Х	х
Modo de configuración	-	-	-	-	X	X	x
Verificación de salidas digitales	-	-	-	-	x	x	x

2.4 Interfaces

El FLOWSIC500 admite diferentes interfaces digitales y serie. La configuración de las interfaces en estado de entrega está descrita en la documentación incluida en el volumen de suministro del respectivo dispositivo.

Tabla 1Configuración de las interfaces

Llave de tipo	E/S: F	E/S: G	E/S: H	E/S:loJ	E/S: K	E/S: L	E/S: M	E/S: N
	LF	HF	Codificador+ LF	RS485	Codificador+ HF	2x salida de impulsos	RS485 + HF	RS485 + NF
D0_0	-	Impulsos HF	Codificador	-	Codificador	-	Impulsos HF	-
D0_1	Modo normal: advertencia de diagnóstico, modo de prueba: impulsos de prueba		Impulsos HF	como config. F, G, H, I, J	-	-		
D0_2	Impulsos LF	-	-	-	-	Impulsos LF	-	Impulsos LF
D0_3	Fallo	Fallo	Impulsos LF	-	Fallo	Impulsos LF	-	-
En serie	-	-	_	RS485	-	-	RS485	RS485

Información sobre características técnicas de explosión y tensión asignada
 → pág. 48, cap. 3.4.

 Detalles sobre las configuraciones de interfaz disponibles por estándar → pág. 53, cap.3.4.6.

2.4.1 Salidas de impulso y estado

El FLOWSIC500 dispone de 4 salidas de conmutación digitales. Las salidas de conmutación digitales D0_0, D0_2 y D0_3 están aisladas eléctricamente conforme a EN 60947-5-6. Como alternativa también se pueden configurar las salidas de conmutación D0_2 y D0_3 como colector abierto.

En caso de utilización como salida de impulsos pueden emitirse en la salida de conmutación digital D0_0 2 kHz como máximo y en las salidas de conmutación digitales D0_2 y D0_3 100 Hz como máximo. En caso de utilización como salida de estado puede representarse la información de estado "validez de la medición" o el resultado del autodiagnóstico. La salida de conmutación digital D0_1 no está aislada eléctricamente. Durante el modo normal se emite en D0_1 la advertencia de diagnóstico, en el modo de prueba se emiten impulsos de prueba.

Las salidas de conmutación digitales se actualizan sincrónicamente una vez por segundo.

2.4.2 Totalizador del codificador

Como alternativa se podrá configurar la salida de conmutación NAMUR DO_0 de modo que mediante comunicación serie asincrónica se emitan la lectura del totalizador Vm, el estado del contador y una identificación del contador. Esto permite la conexión de convertidores de volumen que tienen una entrada apropiada para los totalizadores del codificador.



IMPORTANTE:

Si ha sido configurada la comunicación del codificador deberá asegurarse de que el número de dígitos transmitidos o la resolución de contador podrá procesar un convertidor de volumen conectado.

En el FLOWSIC500 puede realizarse un cambio de parámetros con el software operativo FLOWgateTM estando abierto el interruptor de bloqueo de parámetros.

2.4.3 Interfaz de datos serie

La interfaz serie está diseñada como RS485 de alimentación externa y para su operación hace falta una alimentación eléctrica externa intrínsecamente segura. Longitud máxima de cables para la interfaz RS485: 300 m

2.4.4 Interfaz de datos óptica

En el lado frontal, el FLOWSIC500 dispone de una interfaz óptica según IEC 62056-21 con una transferencia de datos de bits en serie y asincrónica.

La interfaz puede usarse para leer datos y valores de parámetros así como para la configuración de parámetros del FLOWSIC500.

2.5 **Totalizadores**

2.5.1 Estado del dispositivo y totalizadores utilizados

Dependiendo de la configuración, el FLOWSIC500 contiene diferentes totalizadores de volumen.

En la configuración como caudalímetro de gas se utiliza un contador V. En caso de fallo del caudalímetro de gas, el volumen medido se registra adicionalmente en el contador de volumen de error errV.

Tabla 2 Estado del dispositivo y totalizadores utilizados

Estado	Totalizador			
	V	errV		
Servicio	•			
Fallo	•	•		

En la configuración como caudalímetro de gas con conversión del volumen integrada (opción del dispositivo) se utilizan un caudalímetro de gas Vm, un contador de volumen en condiciones básicas Vb y un contador de volumen total Vbtot. Si ocurren fallos no se captan los valores de medición en el contador de volumen en condiciones básicas Vb, sino se capta el volumen convertido en el contador de volumen de error errVb.

Tabla 3 Estado del dispositivo y totalizadores utilizados (con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Estado	Totalizador						
	Vb errVb Vbtot Vm errVm						
Servicio	•		•	•			
Fallo		•	•	•	•		

Los usuarios autorizados (nivel de usuario "Authorized user") podrán restablecer los contadores de volumen de error \rightarrow pág. 105, cap.5.2.11.

2.5.2 Flujo inverso

El FLOWSIC500 está diseñado como tipo unidireccional y dispone de un corte por bajo flujo configurable que de fábrica está ajustado a un valor de 1 m^3 (35 ft³).

Durante el flujo inverso se detienen los totalizadores y el volumen se cuenta en un totalizador búfer separado. Cuando vuelve a activarse el régimen normal se computa primero el totalizador búfer con el caudal.

Sólo después de que haya pasado el volumen de flujo inverso, los totalizadores vuelven a incrementar.

Durante el flujo inverso, el contador sólo tiene estado de fallo cuando se excede el volumen búfer preconfigurado. Entonces se mostrará un mensaje de fallo en el dispositivo.

El corte por bajo flujo (umbral de medición de bajo flujo) y el volumen búfer (valor límite del volumen de flujo inverso) pueden configurarse con el software operativo FLOWgateTM durante la puesta en marcha (\rightarrow pág. 78, cap.4.3.2.3) o puede adaptarse después de la puesta en marcha en el menú "Parameter modification" [modificación de parámetros] en el área "Warnings" [advertencias].

2.6 **Procesamiento de datos**

2.6.1 Registros cronológicos

El FLOWSIC500 almacena los eventos y las modificaciones de parámetros en los registros cronológicos siguientes:

• Registro cronológico de eventos

Todos los eventos con marca de tiempo, usuario registrado y lectura del totalizador, número máx. de entradas: 1000

Si el registro cronológico de eventos está lleno al 90%, el FLOWSIC500 cambia al estado del dispositivo "Warning" [advertencia] y en la pantalla se muestra la advertencia W-2001.

Si el registro cronológico de eventos está lleno, el FLOWSIC500 cambia al estado del dispositivo "Malfunction" [fallo] y en la pantalla se muestra el error E-3001 (\rightarrow pág. 110, cap.6.2, "Mensajes de estado").



IMPORTANTE:

Si está activada la función opcional "Load recording device with maximum load display" [dispositivo de registro de la carga con visualización de la carga máxima] y el registro cronológico de eventos está lleno, la hora del dispositivo puede corregirse incluso si el proceso no se registra. El estado de la entrada del periodo de medición muestra que la hora ha sido fijada.

El operador del punto de medición es responsable de la actualización.

• Registro cronológico de parámetros

Todas las modificaciones de parámetros con marca de tiempo, usuario registrado, lectura del totalizador, valor anterior y actual del parámetro y número de registro, número máx. de entradas: 250

Si el registro cronológico de parámetros está lleno se sobrescribirá la entrada más antigua.

Registro cronológico metrológico

Todas las modificaciones de parámetros relevantes para la custodia (\rightarrow pág. 32, cap. 2.8.2) con interruptor de bloqueo de parámetros activado con marca de tiempo, usuario registrado, lectura del totalizador, valor anterior y actual del parámetro y número de registro, número máx. de entradas: 100

Si el registro cronológico metrológico está lleno, los parámetros relevantes para la calibración sólo podrán modificarse después de abrir el interruptor de bloqueo de parámetros. El FLOWSIC500 cambia al estado del dispositivo "Warning" [advertencia] y en la pantalla se muestra la advertencia W-2002 (→ pág. 110, cap. 6.2, "Mensajes de estado").

• Registro cronológico de parámetros de gas

Todas las modificaciones de parámetros de la composición del gas para la conversión del volumen con marca de tiempo, usuario registrado, lectura del totalizador, valor anterior y actual del parámetro y número de registro, número máx. de entradas: 150 Si el registro cronológico de los parámetros de gas está lleno se sobrescriben las entra-

das más antiguas.

Los datos se almacenan en una memoria no volátil. Todos los registros cronológicos se pueden ver, guardar y restablecer con el software operativo FLOWgateTM. El registro cronológico de eventos se podrá ver en el dispositivo después de iniciar la sesión como "User" [usuario] o "Authorized user" [usuario autorizado].

Se muestran los parámetros siguientes:

- tipo de evento,
- número de eventos,
- descripción breve, marca de tiempo.

2.6.2 Archivos

El registro de datos interno almacena las lecturas de medidores, valores máximos y otros datos en los archivos siguientes:

• Archivo de períodos de medición

Almacenamiento de los totalizadores y datos después de haber transcurrido el período de medición (estándar = 60 min). El período de medición puede ajustarse \rightarrow pág. 100, cap. 5.2.6.9.

- Archivo diario
 Almacenamiento de los totalizadores y datos en el momento de la hora de gas definida (estándar = 06:00 h)
- Archivo mensual

Almacenamiento de los totalizadores y datos en el momento del día de gas definido (estándar = 1er día del mes)



Explicaciones de la estructura de datos y la profundidad de memoria se encuentran en el Boletín Técnico "Registro de datos".El documento está disponible para su descarga.

2.7 **Opción del dispositivo**

2.7.1 Conversión del volumen

El caudalímetro de gas FLOWSIC500 con conversión del volumen capta el volumen de gas en condiciones de medición y lo convierte en un volumen en condiciones básicas.

La conversión del volumen de gas se realiza opcionalmente (configurada de fábrica) como conversión de volumen de estado (pTZ) o como conversión de volumen de temperatura (TZ). La configuración como conversión de volumen de temperatura realiza el cálculo con el valor predeterminado de la presión de medición.

Las condiciones de medición se captan con transmisores de presión y temperatura o se introducen como valores predeterminados.

Por estándar, la captación de los valores de medición y el cálculo consecutivo del factor de conversión se realizan cada 30 seg. El intervalo de actualización se puede ajustar→ pág. 97, cap. 5.2.6.5, "Calculation [cálculo]".

Dependiendo de la configuración, el factor de compresibilidad (factor K) se determina con uno de los métodos de cálculo relacionados a continuación o podrá introducirse como valor fijo:

- Valor fijo
- SGERG88
- AGA 8 Gross method 1
- AGA 8 Gross method 2
- AGA NX-19
- AGA NX-19 mod.
- AGA NX-19 mod. GOST
- GERG91 mod.
- AGA8-92DC (detalle AGA-8)

El FLOWSIC500 comprueba los límites de entrada admisibles de los parámetros para el método de cálculo seleccionado. Si uno de los valores de entrada está fuera de los valores límite, el FLOWSIC500 cambia al estado de fallo y utiliza para el cálculo del volumen en condiciones básicas el valor predeterminado del factor de compresibilidad.

Un transmisor de presión absoluta (opción: transmisor de presión relativa) EDT23 o bien, el modelo sucesor EDT96 compatible con la función y un transmisor de temperatura EDT34 o bien, el modelo sucesor EDT87 compatible con la función miden las condiciones actuales de medición y transmiten el tipo de sensor, el valor de medición así como el estado del sensor a través de una interfaz digital.

El FLOWSIC500 lee automáticamente el rango de medición válido y periódicamente el estado actual y el valor de medición.

Sólo se activa un transmisor para la medición si el número de serie configurado coincide con el número de serie transmitido del transmisor.

Si no se detecta ningún transmisor o si un transmisor no funciona correctamente, el

FLOWSIC500 utiliza automáticamente el valor predeterminado introducido (= valor fijo) de la variable de estado.

En este caso, el FLOWSIC500 cambia al estado de fallo y almacena el volumen en condiciones básicas calculado con el valor predeterminado para presión o temperatura en el contador de volumen de error.

Si no está especificado de otra manera se suministra el FLOWSIC500 con los ajustes estándar siguientes:

Tabla 4 Ajustes estándar

Sistema de unidades	SI	Imperial
Unidad T	°C	°F
Unidad p	bar	psi
Símbolos de acuerdo con	EN 12405	API
Método de cálculo	SGERG88	AGA 8 Gross method 1
Condiciones de referencia para densidad y poder calorí- fico	(T1/T2/p2) 25 °C/0 °C/1,01325 bares (a)	(T1/T2/p2) 60 °F/60 °F/14,7300 psi (a)
Presión base	1,01325 bares (a)	14,7300 psi (a)
Temperatura base	0°C	60 °F

2.7.1.1 Transmisores de presión y temperatura integrados

El FLOWSIC500 con conversión del volumen y transmisores de presión y temperatura integrados no tiene ningún componente externo. Los transmisores internos de presión y temperatura ya están montados y calibrados de fábrica. Los puntos de muestreo se encuentran en el caudalímetro de gas.

Esto significa que el FLOWSIC500 no requiere ninguna instalación adicional de transmisores para determinar las condiciones de medición y está listo para operar una vez configurada la conversión del volumen.

2.7.1.2 Transmisores externos de presión y temperatura

El FLOWSIC500 con conversión del volumen y sensores externos se utiliza en puntos de muestreo, donde se requiere una prueba del punto de operación/calibración del transmisor de presión o temperatura en la planta.

Para comprobar el transmisor de presión se recomienda la instalación de una válvula de prueba de tres vías, que separa el transmisor de presión de la presión de medición y que pone a disposición una conexión de prueba.

En la \rightarrow fig. 5 está representado un FLOWSIC500 con sensores externos y válvula de prueba BDA04 para temperaturas de gas hasta -25 °C.

Fig. 5 FLOWSIC500 con sensores externos y válvula de prueba BDA04



- 1 Transmisor de presión
- 2 Válvula de prueba BDA04

3 Transmisor de temperatura

Para temperaturas de gas hasta -40°C se utiliza una válvula de prueba de tres vías (\rightarrow Fig. 6), que se monta al lado del FLOWSIC500.



Válvula de prueba de tres vías con sensor p y acoplamiento Minimess



- 1 Racor de 1/4" NPT en tubo D06
- o racor de 1/4 "NPT en tubo 1/4 "
- 2 Palanca manual
- 3 Conexión de prueba (acoplamiento Minimess)
- 4~ Sensor de presión, rosca de empalme G $1/4^{\ast}$

2.7.2 Dispositivo de registro de la carga con visualización de la carga máxima

Para el FLOWSIC500 con conversión del volumen integrada, está disponible la función opcional "Load recording device with maximum load display" [dispositivo de registro de la carga con visualización de la carga máxima].

La función se activa opcionalmente de fábrica y amplía las entradas del archivo del período de medición, el archivo diario y mensual con detalles adicionales, entre otros las marcas de tiempo de las variables de medición y del proceso, $T_{mín}$, $T_{máx}$ y tiempo de flujo.



Explicaciones de la estructura de datos y la profundidad de memoria se encuentran en el Boletín Técnico "Registro de datos".

El documento está disponible para su descarga.

Los contenidos de los archivos pueden mostrarse en la pantalla. Además está disponible una función de búsqueda, véase \rightarrow pág. 106, cap.5.2.16. La consulta de los datos de medición, así como la sincronización horaria externa, también son posibles a través de la interfaz RS485.

Cuando termina el período de medición actual, los valores de consumo y proceso de este período se utilizan para actualizar los valores extremos diarios y mensuales relacionados con el período de medición.

Cuando termina el día actual, los valores de consumo y proceso de este día se utilizan para actualizar los valores extremos mensuales relacionados con el día.

Si está activada la función "Load recording device with maximum load display" [dispositivo de registro de la carga con visualización de la carga máxima], el FLOWSIC500 comprueba al final del período de medición o del período del día, si el período de medición o el período del día sigue siendo válido.

Si el período es válido, el consumo de este período se utiliza para actualizar los valores extremos diarios y mensuales.

Una entrada de período se marca como no válida en el caso de los siguientes eventos:

- si hay un fallo en el dispositivo,
- si no se ha cumplido la duración nominal de la recopilación de datos,
- al ajustar la hora más allá del límite de sincronización,
- si la diferencia entre las marcas de tiempo de inicio y fin no coincide con la duración nominal del período.

Para la función de carga máxima se pueden mostrar en la pantalla los valores de medición almacenados para el intervalo actualmente en curso y el anterior, es decir, el más recientemente finalizado, véase \rightarrow pág. 103, cap.5.2.6.10.

Los máximos (1) de los últimos 24 meses se almacenan en el archivo mensual y también se pueden ver en la pantalla.

2.7.3 Ampliación de la capacidad de medición hasta el 30% de hidrógeno

Por defecto, el FLOWSIC500 tiene la capacidad de medir un contenido de hidrógeno de hasta el 10% en el gas natural. A partir de la versión del firmware 2.17.00, este alcance puede ampliarse hasta un 30% con una licencia adicional. La clase de precisión 1.0 siempre será mantenida.

La licencia puede activarse de fábrica cuando se encarga el dispositivo u obtenerse posteriormente en Endress+Hauser. A la hora de activar la licencia para los caudalímetros de gas en el campo, hay que tener en cuenta la normativa nacional.

2.7.4 Indicador de calidad del gas (GQI)

Durante la puesta en marcha del FLOWSIC500 (a partir de FW 2.15), se puede configurar en FLOWgate™ la composición del gas actual y una desviación admisible a través del indicador de calidad del gas (GQI). La calidad del gas se controla continuamente. Si se modifica la composición del gas mediante la adición de otros tipos de gas, por ejemplo, biogás, el operador recibe una información de estado en cuanto que el indicador de calidad del gas (GQI) del FLOWSIC500 supera la desviación permitida anteriormente configurada. De este modo, se pueden detectar las alteraciones en la calidad del gas.

A partir del firmware 2.17, el contenido de hidrógeno en el gas natural puede controlarse mediante una opción/licencia con el indicador de calidad del gas. Como base para la monitorización, la composición del gas natural debe ser configurada en el contador con FLOWgate™. Si se excede el valor límite ajustado durante una alimentación de hidrógeno fluctuante, el FLOWSIC500 lo comunica al operador a través del estado. De este modo, se pueden detectar en tiempo real los cambios en el contenido de hidrógeno y, por tanto, también en los valores de calentamiento. El indicador de calidad del gas (GQI) basado en i-diagnostics™ constituye la base para garantizar las calidades de gas acordadas por contrato cuando no se dispone de una medición de la calidad del gas mediante un cromatógrafo de gases o no se puede medir el contenido de hidrógeno.

Con un contador en el campo, la activación de la función mediante una licencia de Endress+Hauser sólo es posible de acuerdo con la normativa nacional.

2.8 **Protección de parámetros**

2.8.1 Interruptor de bloqueo de parámetros

En la placa de circuitos se encuentra un interruptor de bloqueo de parámetros para proteger los parámetros relevantes para la calibración. Esto incumbe a todos los valores que tienen influencia en el cómputo del volumen y en la conversión del volumen.

Fig. 7

Interruptor de bloqueo de parámetros en la placa de circuitos



El interruptor de bloqueo de parámetros está protegido con la cubierta del compartimiento de terminales y un precinto.

2.8.2 Registro cronológico metrológico

Los parámetros seleccionados, relevantes para la calibración se pueden modificar con interruptor de bloqueo de parámetros cerrado y después de un inicio de sesión como usuario autorizado.

A fin de garantizar la trazabilidad de estos cambios de parámetros, se genera una entrada en el registro cronológico metrológico. La entrada contiene la marca de tiempo, el valor anterior y actual del parámetro modificado, la lectura del contador V (en caudalímetros de gas) o Vb (en caudalímetros de gas con la opción del dispositivo: conversión del volumen) y el usuario registrado.

El registro cronológico metrológico puede tener 100 entradas como máximo. Si el registro cronológico metrológico está lleno, el FLOWSIC500 cambia al estado "Warning" [advertencia].

El registro cronológico metrológico sólo podrá vaciarse con interruptor de bloqueo de parámetros abierto. Se inscriben las modificaciones de los parámetros siguientes en el registro cronológico metrológico, siempre y cuando haya entradas libres:

Tabla 5Parámetros relevantes para la calibración - caudalímetro de gas

Parámetro	Descripción
Reverse flow limit	Volumen búfer durante flujo inverso
Symbols for measured value displays	Símbolos utilizados en la pantalla (símbolos de fórmulas)

Parámetro	Descripción
Reverse flow limit	Volumen búfer durante flujo inverso
Symbols for measured value displays	Símbolos utilizados en la pantalla (símbolos de fórmulas)
Calculation interval	Tiempo de ciclo para la actualización de los valores de medición (presión, temperatura) y el cálculo del factor K
Calculation method	Método de cálculo para el factor de compresibilidad
Value range check	Control de los parámetros de entrada para los algoritmos de conversión
Reference conditions	Condiciones de referencia para densidad y poder calorífico
Heating value unit	Unidad para el poder calorífico
Density value selection	Selección, si es densidad relativa o densidad de referencia
Basic pressure	Presión, condiciones normalizadas
Basic temperature	Temperatura, condiciones normalizadas
K-factor (fixed)	Factor para el método "Fixed value" [valor fijo] y valor predetermi- nado, si el cálculo del factor K está perturbado
Default value for Molar mass	Valor predeterminado, si el cálculo de la masa molar está pertur- bado
p Lower alarm limit	Límite de advertencia inferior que el cliente podrá ajustar para la presión
p Upper alarm limit	Límite de advertencia superior que el cliente podrá ajustar para la presión
p Default value	Valor fijo/valor predeterminado de la presión de medición
p Unit	Unidad para los valores de presión
Atmospheric pressure	Presión ambiente
p Serial number	Número de serie del sensor de presión
p Offset	Offset para el ajuste del sensor de presión
p Adjust factor	Factor para el ajuste del sensor de presión
T Lower alarm limit	Límite de advertencia inferior que el cliente podrá ajustar para la temperatura
T Upper alarm limit	Límite de advertencia superior que el cliente podrá ajustar para la temperatura
T Default value	Valor fijo/valor predeterminado de la temperatura de medición
TUnit	Unidad para los valores de temperatura, utilizada para la intro- ducción e indicación
T Serial number	Número de serie del sensor de temperatura
T Offset	Offset para el ajuste del sensor de temperatura
T Adjust factor	Factor para el ajuste del sensor de temperatura
Measuring period	Período para el archivo de facturación
Gas hour	Hora de facturación para el archivo diario
Gas day	Día de facturación para el archivo mensual

2.8.3 **Registro cronológico de parámetros de gas**

En el registro cronológico de los parámetros de gas se guardan todas las modificaciones de parámetros de la composición del gas para la conversión del volumen.

La entrada contiene la marca de tiempo, el valor anterior y actual del parámetro modificado, la lectura del contador Vb, el usuario registrado y el número de registro. El registro cronológico de los parámetros de gas puede tener 150 entradas como máximo. Si el registro cronológico de los parámetros de gas está lleno se sobrescriben las entradas más antiguas.

El registro cronológico de los parámetros de gas sólo podrá vaciarse con interruptor de bloqueo de parámetros abierto.

Tabla 7	Parámetros de la composición del gas para la conversión del volumen
---------	---

Parámetro	Descripción
Relative density	Relación entre la densidad del gas y la densidad de aire en condiciones de referencia
Reference density	Densidad de referencia del gas en condiciones de referencia
Heating value	Poder calorífico del gas (en condiciones de referencia)
Carbon dioxide CO ₂	Contenido de CO ₂ en el gas
Hydrogen H ₂	Contenido de H ₂ en el gas
Nitrogen N ₂	Contenido de N ₂ en el gas
Methane CH ₄	Contenido de metano en el gas
Ethane C ₂ H ₆	Contenido de etano en el gas
Propane	Contenido de propano en el gas
Water H ₂ 0	Contenido de vapor de agua en el gas
Hydrogen sulfide H ₂ S	Contenido de sulfuro de hidrógeno en el gas
Carbon monoxide CO	Contenido de monóxido de carbono en el gas
Oxygen O ₂	Contenido de oxígeno en el gas
i-butane	Contenido de i-butano en el gas
n-butane	Contenido de n-butano en el gas
i-pentane	Contenido de i-pentano en el gas
n-pentane	Contenido de n-pentano en el gas
n-hexane	Contenido de hexano en el gas
n-heptane	Contenido de heptano en el gas
n-octane	Contenido de octano en el gas
n-nonane	Contenido de nonano en el gas
n-decane	Contenido de decano en el gas
Helium	Contenido de helio en el gas
Argon	Contenido de argón en el gas

2.9 **Precintado**

El FLOWSIC500 está protegido de fábrica en la cubierta con una marca de precinto. El caudalímetro de gas y el adaptador pueden asegurarse en la circunferencia de juntura con un sello de usuario (etiqueta adhesiva), pegada más o menos por partes iguales en el caudalímetro de gas y en el adaptador.

Opcionalmente el cliente podrá proteger la cubierta de la electrónica contra una apertura no autorizada después de finalizar la instalación.

Fig. 8 Precintado de fábrica de la cubierta en el caudalímetro de gas



- 1 Posición del precinto de seguridad
- 2 Posible posición del precinto de seguridad en el adaptador
- 3 Posible posición del precinto de seguridad en la cubierta de electrónica

Además, el FLOWSIC500 dispone de puntos de precintado en la cubierta del compartimiento de terminales y en la cubierta de conectores enchufables.

La protección de las interfaces y del interruptor de parámetros mediante la cubierta del compartimiento de terminales se efectúa con una etiqueta adhesiva.

Durante la puesta en marcha debe protegerse la cubierta de conectores enchufables de acuerdo con los reglamentos nacionales. La protección se podrá realizar con una etiqueta adhesiva que se pega por partes más o menos iguales en la cubierta y en la caja o como alternativa, se realiza con ayuda de tornillos prisioneros, un alambre de sellado tenso y un precinto de alambre.

Fig. 9 Precintado de la cubierta del compartimiento de terminales y del conector enchufable



- 1 Posición del precinto de seguridad
- 2 Cubierta del compartimiento de terminales (protección del compartimiento de terminales)
- 3 Cubierta de conectores enchufables
- 4 Tornillo prisioneros, alambre y precinto de alambre (sellado de la cubierta de conectores enchufables)





Precintado del transmisor de temperatura (ejemplo)



- 1 Transmisor de temperatura
- 2 Tuerca de seguridad
- 3 Precinto de alambre
Fig. 11

Precintado del transmisor de presión (ejemplo)



- 1 Transmisor de presión
- 2 Válvula de prueba BDA04
- 3 Precinto de alambre
- 4 Lazo de alambre



IMPORTANTE:

Asegúrese de que el lazo de alambre esté puesto tensamente alrededor del transmisor de presión.

2.10 **PowerIn TechnologyTM**

El FLOWSIC500 está disponible con las configuraciones siguientes:

- Para el servicio con alimentación de corriente externa intrínsecamente segura y batería de respaldo (duración del respaldo: aprox. 3 meses).
- Versión independiente: 2 paquetes de baterías de larga duración (durabilidad típica: mín. 5 años).

Al agotarse el primer paquete de baterías se conmuta automáticamente al segundo paquete y en la pantalla se muestra un mensaje (\rightarrow pág. 86, cap.5.2).

FLOWSIC500

3 Instalación

Peligros durante la instalación Información general Instalación mecánica Instalación de transmisores externos de presión y temperatura Montar una protección de la pantalla (opción)

3.1 Peligros durante la instalación

ATENCIÓN: Riesgos generales durante la instalación

- Tenga en cuenta las disposiciones legales pertinentes, las normas generalmente válidas y las directivas genéricas.
 - Tenga en cuenta las normas de seguridad, instrucciones de servicio y los reglamentos especiales.
- ► Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad en la → pág. 10, cap. 1.1.
- Aténgase a los requisitos de seguridad de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o ASME B31.3 para el montaje de equipos a presión incluso la conexión de diferentes equipos a presión.
- El personal encargado con los trabajos de montaje debe estar familiarizado con las directivas y normas para el montaje de las tuberías y debe estar correspondientemente cualificado, p. ej. según DIN EN 1591-4.



ADVERTENCIA: Riesgo debido a gas en la planta

Las condiciones siguientes pueden representar un riesgo elevado:

- Gas tóxico o gas nocivo
- Gas explosivo
- Alta presión de gas
- Realice los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación únicamente si la planta está despresurizada.



ADVERTENCIA: Peligros durante los trabajos de instalación

- No realice trabajos de soldadura en la tubería si está montado el contador.
 - Cumpla esmeradamente los procedimientos prescritos y aprobados.
 - Observe y cumpla las normativas de la empresa operadora de la planta.
 - Compruebe esmeradamente los trabajos realizados. Asegure la estanqueidad y resistencia.

De lo contrario hay peligro y ya no está garantizado un funcionamiento seguro.

3.2 Información general

3.2.1 Entrega

El FLOWSIC500 se suministra ya premontado dentro de un embalaje robusto.

- Al desembalar el dispositivo, controle si hay daños de transporte.
- Si hay daños de transporte, documéntelos y comuníquelos al fabricante.



IMPORTANTE:

¡Si constata daños, no ponga en funcionamiento el FLOWSIC500!

Controle si el volumen de suministro está completo.

Parte de un suministro estándar son:

- FLOWSIC500 (caudalímetro de gas y adaptador, montados),
- Batería de respaldo (si el dispositivo está configurado para una alimentación de corriente externa), o
- 2 paquetes de baterías (si el dispositivo está configurado para un funcionamiento por baterías).

3.2.2 Transporte

- ► Al realizar cualquier trabajo de transporte o almacenamiento, asegúrese de que:
 - el FLOWSIC500 esté bien sujetado en cualquier momento,
 - se hayan tomado las medidas oportunas para prevenir daños mecánicos,
 - las condiciones ambientales se encuentren dentro de los límites especificados.

3.3 Instalación mecánica

ATENCIÓN: Riesgos generales durante la instalación

- Tenga en cuenta las disposiciones legales pertinentes, las normas generalmente válidas y las directivas genéricas.
 - Tenga en cuenta las normas de seguridad, instrucciones de servicio y los reglamentos especiales.
 - Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad en la \rightarrow pág. 10, cap. 1.1.
 - Aténgase a los requisitos de seguridad de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE o ASME B31.3 para el montaje de equipos a presión incluso la conexión de diferentes equipos a presión.
 - El personal encargado con los trabajos de montaje debe estar familiarizado con las directivas y normas para el montaje de las tuberías y debe estar correspondientemente cualificado, p. ej. según DIN EN 1591-4.

Por regla general, el FLOWSIC500 no requiere tramos de entrada y salida rectas y podrá instalarse directamente después de curvaturas de tubos.



IMPORTANTE: Requisitos para la instalación

- A una distancia de hasta 5 DN corriente arriba hacia el adaptador no deben encontrarse los elementos siguientes:
 - una válvula, que no siempre está plenamente abierta durante el funcionamiento,
 - un regulador de presión.
- El transmisor de temperatura puede encontrarse como máximo 5 DN corriente abajo del caudalímetro de gas. Como alternativa se puede insertar el transmisor de temperatura en las vainas de inmersión opcionales.
- ¡Observe las restricciones resultantes del certificado de aprobación en el caso de aplicación específico!

3.3.1 **Preparativos**

- Seleccione un lugar de montaje apropiado. Mientras tanto, preste atención a las distancias de montaje requeridas (→ tabla 12).
- ► Hacen falta los materiales de servicio siguientes para la instalación del FLOWSIC500:
 - Aparato elevador (capacidad de transporte de acuerdo con los pesos especificados → pág. 164, cap.9.6)
 - Llave poligonal que tiene el tamaño apropiado para el montaje de bridas
 - Llave dinamométrica
 - Juntas de brida
 - Lubricante exento de metal o apropiado para aluminio, p. ej. OKS 235, para prevenir huellas de agarrotamiento durante el montaje de roscas.



IMPORTANTE:

¡No utilice pasta de cobre!

- Llaves Allen de 3 mm
- Spray detector de fugas

3.3.2 Selección de las bridas de montaje, juntas y otros componentes

Para las conexiones de brida, utilice únicamente bridas para tubería, pernos, tuercas y juntas que son apropiados para la presión de servicio máxima, para la temperatura de servicio máxima así como para las condiciones ambientales y de uso (corrosión externa e interna).

Una lista de los pernos recomendados figura en la \rightarrow tabla 8. Una lista de las juntas recomendadas se encuentra en la \rightarrow tabla 9.

Para los dispositivos que tienen la certificación según GOST, una lista de los pernos recomendados se encuentra en la \rightarrow tabla 10. Una lista de las juntas recomendadas se encuentra en la \rightarrow tabla 11.

Fig. 12 Dimensiones de las juntas



Tabla 8

Pernos y pares de apriete

Dispositivo/tipo de brida	Perno	Arandela	Tuerca	Par de apri	ete
PN16 / EN1092-1					
DN50/ PN16	4 unid. DIN835- M16x45-A2-70	4 unid. DIN125- A17-A4	4 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm	96 lbf ft
DN80/ PN16	8 unid. DIN835-	8 unid. DIN125-	8 unid. ISO4032-	130 Nm	96 lbf ft
DN100/ PN16	M16x45-A2-70	A17-A4	M16-A4-70		
DN150/ PN16	8 unid. DIN835- M20x55-A2-70	8 unid. DIN125- A21-A2	8 unid. ISO4032- M20-A2-70	250 Nm	184 lbf ft
150 ANSI B16.5					
2"/ CI150	4 unid. perno roscado de doble extremo Ø 5/ 8", longitud 3.5" -	4 unid. arandela plana de tipo A (serie limitada) Ø	4 unid. tuerca hexagonal plana (serie UNC)	140 Nm	103 lbf ft
3"/ CI150	ASME B18.31.2, ASTM A193 grado B8M	5/8" - ANSI B18.22.1, grado 8 acero inoxidable	Ø 5/8" - ANSI B18.2.2, ASTM A194 grado 8MA		
4"/ CI150	8 unid. perno roscado de doble extremo Ø 5/ 8", longitud 3.5" - ASME B18.31.2, ASTM A193 grado B8M	8 unid. arandela plana de tipo A (serie limitada) Ø 5/8" - ANSI B18.22.1, grado 8 acero inoxidable	8 unid. tuerca hexagonal plana (serie UNC) Ø 5/8" - ANSI B18.2.2, ASTM A194 grado 8MA	140 Nm	103 lbf ft
6"/ CI150	8 unid. perno roscado de doble extremo Ø 3/ 4", longitud 4.0" - ASME B18.31.2, ASTM A193 grado B8M	8 unid. arandela plana de tipo A (serie limitada) Ø 3/4" - ANSI B18.22.1, grado 8 acero inoxidable	8 unid. tuerca hexagonal plana (serie UNC) Ø 3/4" - ANSI B18.2.2, ASTM A194 grado 8MA	240 Nm	177 lbf ft

Tabla 9

luntas					
Dispositivo/tipo de brida	Da ^[1] [mm]	Di [mm]	S [mm]	Material	
PN16 / EN1092-1					
DN50/ PN16	107	61			
DN80/ PN16	142	90)	novapross® ELEVIELE /815	
DN100/ PN16	162	115		Introducess TLENDLE/ 815	
DN150/ PN16	218	169			
150 ANSI B16.5					
2"/CI150	105	60			
3"/ CI150	137	89		novaproce@ ELEVIDI E / 915	
4"/ CI150	175	114		10vapiesse relatible/015	
6"/ CI150	222	168	1		

[1] Da = diámetro exterior, Di = diámetro interior, S = grosor, \rightarrow Fig. 12

Pernos y juntas recomendadas según GOST

Tabla 10

Pernos y pares de apriete

D : //:	-		-					
Dispositivo/tipo de brida	Perno	Arandela	Tuerca	Par de apriete				
PN16 / GOST 128	PN16 / GOST 12815-80							
DN50/ PN16 Series 1+2	4 unid. DIN835- M16x45-A2-70	4 unid. DIN125- A17-A4	4 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm				
DN80/ PN16 Series 1	8 unid. DIN835- M16x45-A2-70	8 unid. DIN125- A17-A4	8 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm				
DN80/ PN16 Series 2	4 unid. DIN835- M16x45-A2-70	4 unid. DIN125- A17-A4	4 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm				
DN100/ PN16 Series 1+2	8 unid. DIN835- M16x45-A2-70	8 unid. DIN125- A17-A4	8 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm				
DN150/ PN16	8 unid. DIN835- M20x55-A2-70	8 unid. DIN125- A21-A2	8 unid. ISO4032- M20-A2-70	250 Nm				
PN16 / EN1092-1		•	•					
DN50/ PN16	4 unid. DIN835- M16x45-A2-70	4 unid. DIN125- A17-A4	4 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm				
DN80/ PN16	8 unid. DIN835- M16x45-A2-70	8 unid. DIN125- A17-A4	8 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm				
DN100/ PN16	8 unid. DIN835- M16x45-A2-70	8 unid. DIN125- A17-A4	8 unid. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm				
DN150/ PN16	8 unid. DIN835- M20x55-A2-70	8 unid. DIN125- A21-A2	8 unid. ISO4032- M20-A2-70	250 Nm				

Tabla 11

Juntas

Dispositivo/tipo de brida	Da ^[1] [mm]	Di [mm]	S [mm]	Material
PN16 / GOST 1282	15-80			
DN50/ PN16 Series 1+2	107	61		
DN80/ PN16 Series 1	142	90		
DN80/ PN16 Series 2	142	90	2	novapress® FLEXIBLE/815
DN100/ PN16 Series 1+2	162	115		
DN150/ PN16 Series 1+2	218	169		
PN16 / EN1092-1				
DN50/ PN16	107	61		
DN80/ PN16	142	90	2	novapress® ELEVIBLE /815
DN100/ PN16	162	115		
DN150/ PN16	218	169		

[1] Da = diámetro exterior, Di = diámetro interior, S = grosor, \rightarrow Fig. 12

3.3.3 Montaje en la tubería

IMPORTANTE:

La argolla está dimensionada únicamente para el transporte del dispositivo de medición. No se deberá levantar ni transportar el FLOWSIC500 en esta argolla si se adjuntan cargas al mismo.

- Al transportarlo, el FLOWSIC500 no deberá oscilar ni volcar en el aparato elevador.
- Al transportarlo, el FLOWSIC500 no se deberá girar, puesto que así se podría desenroscar la argolla.



IMPORTANTE: Tenga en cuenta la dirección de flujo de gas

En el adaptador está marcada la dirección de flujo prescrita con una flecha. Deberán coincidir la dirección de la flecha y la dirección de flujo del gas.

Monte el FLOWSIC500 en dirección del flujo. Si se monta el FLOWSIC500 en dirección opuesta a la dirección del flujo, el dispositivo avisa un fallo.

Se podrá montar el FLOWSIC500 horizontal o verticalmente. La unidad de mando se puede girar por \pm 90° (\rightarrow pág. 51, cap. 3.4.4).

Fig. 13 Ejemplos de montaje



Distancias de montaje 3.3.3.1

Para asegurar que haya suficiente espacio para poder cambiar el caudalímetro de gas, deberán respetarse las distancias de montaje. Se requiere de la distancia hacia arriba para retirar el caudalímetro de gas y para colocarlo nuevamente en el adaptador. Se requiere de la distancia hacia abajo para soltar los tornillos y para retirarlos o para insertarlos otra vez y para aplicar la herramienta correspondiente.



IMPORTANTE:

Independientemente de la herramienta utilizada deben observarse también las distancias laterales suficientes en función del lugar de instalación.

Fig. 14



- 1 Distancia hacia arriba
- 2 Distancia hacia abajo
- Tabla 12

Distancia mínima requerida partiendo del eje del tubo

Ancho nominal	Distancia hacia arriba, sin argolla		Distancia hacia arriba, con argolla		Distancia hacia abajo	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
DN50/2"	300	11,81	340	13,39	200	7,87
DN80/3"	460	18,11	510	20,08	250	9,84
DN100/4"	520	20,47	570	22,44	320	12,6
DN150/6"	520	20,47	570	22,44	320	12,6

3.3.3.2 Par en la tubería



IMPORTANTE:

Si el FLOWSIC500 está montado de forma que el caudalímetro de gas sobresalga lateralmente de la tubería, el peso del caudalímetro ejerce un par en la tubería.

Asegúrese de que la tubería pueda sujetar el caudalímetro de gas → pág. 47, Tabla 13.

Tabla 13

Par en la tubería					
Ancho nominal	Par				
	[Nm]	[lbf ft]			
DN50 / 2"	6	5			
DN80/3"	16	12			
DN100/4"	31	23			
DN150/6"	31	23			

3.3.3.3 Montaje en la tubería

- Seleccione pernos apropiados.
 Pernos recomendados → tabla 8.
- 2 Posicione el FLOWSIC500 con el aparato elevador en el lugar previsto de la tubería. ¡Acerque las tuberías sin tensión al dispositivo que desea montar!
- 3 Inserte y oriente las juntas.
- 4 Aplique lubricante en los pernos.
- 5 En primer lugar, enrosque a mano los pernos usados hasta el tope en el adaptador.
 - Enrosque los pernos según DIN835 con el extremo roscado más corto.
 - Los pernos según ASME B18.31.2 se pueden enroscar con cualquier extremo.
- 6 Compruebe, si la longitud de rosca en el adaptador ha sido aprovechada completamente.
- 7 A continuación, monte las arandelas y tuercas y apriételas a mano.
- 8 Compruebe, si la longitud de rosca de la tuerca ha sido aprovechada completamente. Dado el caso, utilice una otra longitud de perno.
- 9 Compruebe la posición correcta de las juntas de bridas.
- 10 Apriete las tuercas uniformemente paso a paso en cruz hasta alcanzar el par de apriete prescrito (→ tabla 8).

Mientras tanto preste atención para que las bridas tengan un asiento sin tensión.

- 11 Aumente poco a poco la presión en la tubería. Gradiente: máx. 3 bares/min (45 psi/min)
- 12 Realice una prueba de estanqueidad de la tubería (según los datos del usuario de la tubería).

3.4 Instalación eléctrica

3.4.1 Requisitos para el uso en atmósferas potencialmente explosivas



ΈХ

El FLOWSIC500 es apropiado para ser utilizado en atmósferas potencialmente explosivas:

ATEX: II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb IECEx: Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb US/C: Class I Division 1, Groups C, D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga

Para los FLOWSIC500 que se utilizan en atmósferas potencialmente explosivas:

- La instalación, puesta en marcha, el mantenimiento y ensayo sólo pueden realizar un personal con experiencia, que tiene conocimiento de los reglamentos y de las normativas para atmósferas potencialmente explosivas, en particular:
 - Tipos de protección de ignición
 - Reglamentos de instalación
 - Especificación de zonas
 - Aténgase a todas las normas IEC vigentes.

El FLOWSIC500 puede utilizarse para realizar mediciones de gases combustibles y ocasionalmente gases inflamables de acuerdo con las zonas 1 y 2.

Requisitos generales

- ► Debe estar disponible la documentación para la clasificación de zonas IEC60079-10
- El FLOWSIC500 debe estar verificado como apropiado para el uso en el lugar de aplicación, el símbolo "EX" en el dispositivo deberá cumplir los requisitos.
- Después de la instalación y antes de la primera puesta en marcha deberá realizarse una comprobación del dispositivo completo y de la planta conforme a IEC 60079-17.



ADVERTENCIA: Peligro de explosión

Todas las conexiones eléctricas del FLOWSIC500 sólo están autorizadas para la conexión en circuitos eléctricos intrínsecamente seguros certificados.

Para la interconexión con el dispositivo intrínsecamente seguro asociado deberá presentarse la prueba de seguridad intrínseca en conformidad con IEC 60079-14.

De lo contrario puede estar en riesgo la seguridad intrínseca del FLOWSIC500, eso es, ya no está garantizada la protección de ignición para el FLOWSIC500.

Condiciones de servicio para sensores ultrasónicos

El FLOWSIC500 está concebido para el uso en atmósferas potencialmente explosivas únicamente en condiciones atmosféricas normales dentro de los límites siguientes

- Rango de presión ambiente 0,8 bares (11,6 psi) hasta 1,1 bares (15,95 psi)
- Aire con contenido normal de oxígeno, normalmente 21 % vol.

La temperatura ambiente debe encontrarse dentro del rango indicado en la placa de características.

Una vez instalado el FLOWSIC500 en la tubería, el caudalímetro de gas pasa a ser parte de la tubería.

Entonces, las paredes de la tubería y del caudalímetro de gas valen como barrera separadora de zonas. La figura siguiente muestra diferentes situaciones de una posible aplicación y las condiciones de servicio que se aplican.





IMPORTANTE:

Tenga en cuenta las condiciones especiales de uso en atmósferas potencialmente explosivas, \rightarrow pág. 12, cap. 1.3.3.

3.4.2 Requisitos para la conexión eléctrica

Los trabajos de montaje \rightarrow pág. 41, cap. 3.3 deben estar finalizados.



3.4.3 Abrir y cerrar la tapa de la electrónica



Una vez abierta la tapa de la electrónica es accesible el compartimiento de terminales Ex i del FLOWSIC500. Dentro de la zona peligrosa también se podrá abrir la tapa si está bajo tensión. Sin embargo no se deberá anular la separación segura entre los diferentes circuitos eléctricos intrínsecamente seguros.

Abrir la tapa de la electrónica

- 1 Suelte los 4 tornillos en la tapa de la electrónica (imperdibles) utilizando una llave Allen de 3 mm.
- Fig. 16 Posición de los tornillos de la tapa de la electrónica



2 Abra la tapa de la electrónica.

Cerrar la tapa de la electrónica

1 Cierre la tapa de la electrónica.



2 Atornille nuevamente la tapa de la electrónica. Par de apriete: 2,0 Nm (18 lbf in)



- 3 Controle la junta de la pantalla si está intacta y si está correctamente montada.
- 4 Si la junta de la pantalla presenta daños, utilice una nueva junta a disposición como pieza de recambio (nº de ref. 2095177).
- 5 Gire la pantalla en la alineación deseada y vuelva a insertarla.
- 6 Apriete uniformemente los tornillos de la pantalla. Par de apriete: 1,0 Nm (9 lbf in)
- 7 Cierre nuevamente la tapa de la electrónica.

3.4.5 **Conexiones eléctricas**

Las interfaces del FLOWSIC500 son accesibles desde fuera a través de conectores enchufables.

Fig. 18 Conexiones



- 1 Conector enchufable 1 (codificación B): alimentación de corriente externa y salida de señales
- 2 Conector enchufable 2 (codificación A): salida de señales
- 3 Conexión equipotencial
- 4 Conexiones para los transmisores de presión/temperatura (opcionales)

Fig. 19 Codificación de los conectores enchufables M12





Conector enchufable 1 (codificación B)

+1

e 1 ón B)	Conector enchufable 2 (codificación A)
IMPC	DRTANTE:
Los p	arámetros relevantes para la segurida
los pi	ines de un conector enchufable.

Los parámetros relevantes para la seguridad valen para la conexión de todos los pines de un conector enchufable. El conector enchufable 2 (codificación A) puede configurarse a la hora del

pedido, opciones de configuración → pág. 53, cap.3.4.6. La configuración correspondiente está impresa en la placa de características (→ pág. 56).

La conexión de la alimentación de corriente externa no es necesaria, si se opera el FLOWSIC500 con una batería interna.

3.4.6 Asignación de los pines de los conectores enchufables

3.4.6.1 Conector enchufable 1: alimentación de corriente externa y salida de señales

Asignación de los pines para la configuración F, G, H, I, J, K, L

Tabla 14Asignación de los pines para el conector enchufable M12 1 (macho/codificación B, cuatro polos)

Pin M12	Entrada/salida	Función/señal	Parámetros de funcionamiento	Parámetros relevan- tes para la seguridad
1	PWR -	Alimentación de tensión	Tensión de entrada nominal 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR +			$U_0 = 8,2 V$ $I_0 = 0,83 \text{ mA}$ $P_0 = 1,7 \text{ mW}$ $C_0 = 7.6 \text{ \muF}$
3	D0_1-	Advertencia de diagnós- tico, salida de impulsos en el	OC (Open Collector - colector abierto) Pasivo, no aislado eléctricamente	$L_0 = 100 \text{ mH}$
4	D0_1+	modo de prueba (→ tabla 1) y en la configura- ción K, f _{máx} = 2 kHz a 120% Q _{máx}	máx. 16 V máx. 100 mA $R_{on} < 110 \Omega$ $R_{off} > 1 MΩ$	

Asignación de los pines para la configuración M

Tabla 15Asignación de los pines para el conector enchufable M12 1 (macho/codificación B, cuatro polos)

Pin M12	Entrada/salida	Función/señal	Parámetros de funcionamiento	Parámetros relevan- tes para la seguridad
1	PWR -	Alimentación de tensión	Tensión de entrada nominal 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR +			
3	D0_0-	Impulsos HF f _{máx} configurable hasta	NAMUR, aislado eléctricamente, aislado ópticamente Tensión de entrada nominal 8,2 V	
4	D0_0+	2 kHz a 120% Q _{máx}	I _{on} = 3,4 mA I _{off} = 0,7 mA	

Asignación de los pines para la configuración N

 Tabla 16
 Asignación de los pines para el conector enchufable M12 1 (macho/codificación B, cuatro polos)

	e .	•		• •
Pin M12	Entrada/salida	Función/señal	Parámetros de funcionamiento	Parámetros relevan- tes para la seguridad
1	PWR -	Alimentación de tensión	Tensión de entrada nominal 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR +			
3	D0_2-	Impulsos LF f _{máx} configurable hasta	Pasivo, aislado eléctricamente, configurable como: OC (Open Collector - colector	-
4	D0_2+	100 Hz a 120% Q _{máx}	abierto)*: máx. 16 V Corriente nominal 20 mA	
			o NAMUR: Tensión de entrada nominal 8,2 V Ion = 3,4 mA Ioff = 0,7 mA	

Tabla 17	Asignación de los pi	nes para el conector enchufa	ble M12 2 (macho/codificación A, cua	tro polos)
Pin M12	Entrada/salida	Función/señal	Parámetros de funcionamiento	Parámetros relevan- tes para la seguridad
Asignació	on de los pines, configur	ación 1: impulsos LF y fallo (aislados eléctricamente), código de	tipo E/S: F
1	D0_2+	Impulsos LF	Pasivo, aislado eléctricamente, configurable como: QC (Open Collector - colector	U _i = 20 V P _i = 753 mW
2	00_2-	100 Hz a 120% Q _{máx}	abierto)*:	
3	D0_3-	Fallo	Corriente nominal 20 mA	
4	D0_3+		o NAMUR: Tensión de entrada nominal 8,2 V $I_{on} = 3,4 \text{ mA}$ $I_{off} = 0,7 \text{ mA}$	
Asignació	n de los pines, configur	ación 2: impulsos HF y fallo	(aislados eléctricamente), código de	tipo E/S: F
1	D0_0+	Impulsos HF	NAMUR, aislado eléctricamente, aislado ópticamente	U _i = 20 V P _i = 753 mW
2	D0_0-	f _{máx} configurable hasta 2 kHz a 120% Q _{máx}	Iension de entrada nominal 8,2 V $I_{on} = 3,4$ mA $I_{off} = 0,7$ mA	
3	D0_3-	Fallo	Pasivo, aislado eléctricamente, configurable como OC (Open Collector	
4	D0_3+		los parámetros de operación, véase la configuración 1	
Asignació	n de los pines, configur	ación 3: codificador e impuls	sos LF (aislados eléctricamente), cód	ligo de tipo E/S: H
1	D0_0+	Protocolo del codificador	NAMUR, aislado eléctricamente, aislado ópticamente	U _i = 20 V P _i = 753 mW
2	D0_0-		Tensión de entrada nominal 8,2 V I _{on} = 3,4 mA I _{off} = 0,7 mA	
3	D0_3-	Impulsos LF	Pasivo, aislado eléctricamente, configurable como OC (Open Collector	•
4	D0_3+		 colector abierto)* o NAMUR, para los parámetros de operación, véase la configuración 1 	
* Configur	ación estándar	I		<u></u>
Asignació E/S: J, ve	n de los pines, configur rsión de baja tensión: co	ación 4: módulo RS485 (con ódigo de tipo E/S: l	alimentación externa), versión está	ndar: código de tipo
1	PWR +	Módulo RS485 (de alimentación externa)	Aislado eléctricamente	$U_i = 20 V$ $P_i = 1,1 W$
2	Data A		Version estàndar: Tensión de entrada nominal $U_{\rm b} = 4$ 16 V	IIC: $C_i = 0,22 \ \mu F$ IIB: $C_i = 1,35 \ \mu F$ $L_i = 0.03 \ m H$
3	PWR -		Versión de baja tensión: Tensión de entrada nominal	
4	Data B		U _b = 2,7 5 V	

3.4.6.2 Conector enchufable 2: salida de señales

Pin M12	Entrada/salida	Función/señal	Parámetros de funcionamiento	Parámetros relevan- tes para la seguridad	
Asignació	n de los pines, configuració	n 5: codificador e impuls	os HF (no aislados eléctricamente),	código de tipo E/S: K	
Los impuls	os HF se emiten a través del c	onector enchufable 1 (DO_	1), → tabla 14.		
1	D0_0+	Protocolo del codificador	NAMUR, aislado eléctricamente, aislado ópticamente	U _i = 20 V P _i = 753 mW	
2	D0_0-		lension de entrada nominal 8,2 V $I_{on} = 3,4 \text{ mA}$ $I_{off} = 0,7 \text{ mA}$		
3	D0_3-	Fallo	Pasivo, aislado eléctricamente, configurable como OC (Open Collector		
4	D0_3+		- colector abierto)* o NAMUR, para los parámetros de operación, véase la configuración 1		
* Configura	ación estándar				
Asignació	n de los pines, configuració	n 6: impulsos LF y fallo (aislados eléctricamente), código de	tipo E/S: L	
1	D0_2+	Impulsos LF	Pasivo, aislado eléctricamente, configurable como:	U _i = 20 V P _i = 753 mW	
2	D0_2-	f _{máx} configurable hasta 100 Hz a 120% Q _{máx}	OC (Open Collector - colector abierto)*:		
3	D0_3-	Impulsos LF	máx. 16 V Corriente nominal 20 mA		
4	D0_3+	f _{máx} configurable hasta 100 Hz a 120% Q _{máx}	o NAMUR: Tensión de entrada nominal 8,2 V I _{on} = 3,4 mA I _{off} = 0,7 mA		
Asignació	n de los pines para la config	guración 7: módulo RS48	35 + impulso HF, clave de tipo E/S: N	1	
Los impuls	os HF se emiten a través del c	onector enchufable 1 (DO_	0), → tabla 15.		
1	PWR +	Módulo RS485 (de alimentación externa)	Aislado eléctricamente	U _i = 20 V P _i = 1,1 W	
2	Data A		Versión estándar: Tensión de entrada nominal	IIC: C _i = 0,22 μF IIB: C _i = 1,35 μF	
3	PWR -		$U_{\rm b} = 4 \dots 10 V$	L _i = 0,03 IIIH	
4	Data B				
Asignación de los pines para la configuración 8: módulo RS485 + impulso NF, clave de tipo E/S: N					
Los impulsos NF se emiten a través del conector enchufable 1 (DO_2), \rightarrow tabla 16.					
1	PWR +	Módulo RS485 (de alimentación externa)	Aislado eléctricamente	$U_i = 20 V$ $P_i = 1,1 W$	
2	Data A		Versión estándar: Tensión de entrada nominal $U_{1} = 4$ 16 V	IIC: $C_i = 0.22 \ \mu F$ IIB: $C_i = 1.35 \ \mu F$	
3	PWR -		υ _b - 4 10 v	ц = 0,03 ШП	
4	Data B				



B coded	A coded $\begin{pmatrix} 2 \\ \bullet \\ 3 \\ \bullet \\ 4 \\ \end{bmatrix}$		
Power	Signal output	Sensor	Sensor
(1) PWR- (2) PWR+ (3) DO_1- (4) DO_1+	(1) DO_2+ (2) DO_2- (3) DO_3- (4) DO_3+	(1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-	(1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-

+13

Asignación interna de conexiones \rightarrow pág. 165, cap. 9.7.

3.4.7 Interruptor de parametrización DO (Open Collector - Namur)

Fig. 21







3.4.8 Especificación de cables

Si se utilizan los conectores disponibles en Endress+Hauser se requiere un cable de control apantallado con una sección de 4x0,25 mm², con aislamiento PVC y un diámetro exterior de unos 5 mm.

ADVERTENCIA: Requisitos para cables e instalación



Para el uso en atmósfera potencialmente explosiva se deberán observar disposiciones legales adicionales.

Endress+Hauser recomienda los cables preconfeccionados relacionados con el sistema, disponibles como accesorios (\rightarrow pág. 144, cap.8.1).

Colores de los conductores del cable a disposición como accesorio

Tabla 18

Cable para la alimentación de corriente; para conectar al conector enchufable 1, codificación B

Nº de ref.	Pin	Color del conductor	Conector
2067424,	1	Marrón	
2067425	2	Blanco	
	3	Azul	
	4	Negro (o amarillo/verde)	
2067632,	1	Blanco	4 3
2067633	2	Marrón	
	3	Verde	
	4	Amarillo	1

Tabla 19

Cable de datos; para conectar al conector enchufable 2, codificación A

N° de ref.	Pin	Color del conductor	Conector
2067422,	1	Marrón	
2067423	2	Blanco	
	3	Azul	
	4	Negro (o amarillo/verde)	
2067630,	1	Blanco	
2067631	2	Marrón	4 3
	3	Verde	
	4	Amarillo	

3.4.9 Funcionamiento con alimentación de corriente externa

El FLOWSIC500 está concebido intrínsecamente seguro.

 Una vez comprobada la instalación correcta también se podrán enchufar y desenchufar bajo tensión las conexiones enchufables en la zona peligrosa.

3.4.9.1 Conectar la alimentación de corriente externa

1 Conecte la alimentación de corriente externa intrínsecamente segura al conector enchufable M12 del FLOWSIC500.

Parámetros relevantes para la seguridad → pág. 53, cap. 3.4.6.

Fig. 23 Conexión de la alimentación de corriente externa abajo en el caudalímetro de gas



1 Alimentación de corriente externa y salida de señales

- 2 Conecte la alimentación de corriente. El FLOWSIC500 se inicializa.
- 3 La medición empieza y aparece el valor de medición actual para el volumen de gas.
- 4 Ajuste la fecha y hora (\rightarrow pág. 72, cap. 4.2).

3.4.9.2 Conectar la batería de respaldo

- 1 Abra la tapa de la electrónica (→ pág. 50, 3.4.3)
- 2 Conecte la batería de respaldo (nº de ref. 2065928) a la conexión BAT2 en el compartimiento de terminales (→ fig. 24).
- 3 Cierre nuevamente la tapa de la electrónica.

Fig. 24 Batería de respaldo conectada



3.4.10 Funcionamiento con batería



ADVERTENCIA: Riesgo debido a piezas de recambio incorrectas El FLOWSIC500 y los paquetes de baterías incluidos en el volumen de suministro están concebidos intrínsecamente seguros.

- Para la alimentación del dispositivo deben utilizarse únicamente los paquetes de baterías reemplazables de Endress+Hauser con el número de referencia 2064018 y la batería de respaldo con el número de referencia 2065928.
- Los paquetes de baterías también se podrán enchufar y desenchufar en la zona peligrosa.
- Los paquetes de baterías se podrán conectar únicamente a las conexiones marcadas en el compartimiento de terminales del FLOWSIC500.
- ► No se permite modificar las piezas de conexión eléctricas.



IMPORTANTE:

Tenga en cuenta las condiciones especiales de uso en atmósferas potencialmente explosivas, \rightarrow pág. 12, cap. 1.3.3.

3.4.10.1 Conectar la batería para alimentar el FLOWSIC500

- 1 Abra la tapa del sistema electrónico (\rightarrow pág. 50, 3.4.3).
- 2 Conecte los paquetes de baterías (nº de referencia 2064018) como se muestra en la figura a las conexiones BAT1 y BAT2 en el compartimiento de terminales.
 El FLOWSIC500 se inicializa.
- Fig. 25 Paquetes de baterías conectados



- 3 Cierre nuevamente la tapa de la electrónica.
- 4 Ajuste la fecha y hora (→ pág. 72, cap. 4.2).

3.5 Instalación de transmisores externos de presión y temperatura

En el adaptador del FLOWSIC500 hay puntos de muestreo para presión y temperatura.

	IMPORTANTE:
!	El punto de muestreo de presión que se usa para la medición está marcado con "P _M ". En los contadores que tienen la dirección del caudal "izquierda-derecha" (→), el punto de muestreo de presión marcado se encuentra en el lado posterior, en los contadores que tienen la dirección del caudal "derecha-izquierda" (←) se encuentra en el lado delantero del adaptador.
	Los transmisores de presión y temperatura se podrán cambiar solamente con interruptor de bloqueo de parámetros abierto.



Puntos de muestreo de presión y temperatura (lado delantero y posterior)



1 Punto de muestreo de presión

2 Puntos de muestreo de temperatura alternativos



IMPORTANTE: ¡Preste atención para que haya suficiente distancia de montaje!

Durante la instalación de los transmisores en los puntos de muestreo posteriores, preste atención para que haya una distancia suficiente hacia la pared o hacia otros componentes.

La distancia mínima recomendada hacia la pared es de 0,3 m.

3.5.1 Montar la cubierta de conectores enchufables

La cubierta para los conectores enchufables debe instalarse antes de montar los transmisores.

- 1 Pase los enchufes de los transmisores por las aberturas en la cubierta de los conectores enchufables.
- Fig. 27 Cubierta de conectores enchufables



- 2 Conecte los enchufes a las conexiones previstas.
 - Para los anchos nominales DN50 y DN80 se recomienda conectar el transmisor de presión a la conexión M8 derecha y el transmisor de temperatura a la conexión M8 izquierda.
 El FLOWSIC500 detecta automáticamente si se ha conectado un transmisor de

presión o un transmisor de temperatura a una conexión.

Fig. 28

Conexiones para transmisores de presión y temperatura



- 1 Conexiones para transmisores de presión y temperatura
- **3** Coloque la cubierta de conectores enchufables sobre los enchufes y fíjela con los dos tornillos prisioneros (imperdibles).
- Fig. 29 Sujeción de la cubierta de conectores enchufables



- 1 Tornillo prisionero
- 2 Cubierta de conectores enchufables

3.5.2 Instalar el transmisor de presión

Para poder comprobar un transmisor de presión incluso en estado montado se instala normalmente una válvula de prueba de tres vías.



IMPORTANTE: Información de montaje

Se recomienda conecte el transmisor de presión con la válvula de prueba de tres vías o con el FLOWSIC500 de modo que haya una inclinación descendente desde el transmisor de presión hacia el punto de conexión y desde la válvula de prueba de tres vías al FLOWSIC500.

- Antes de instalar un sensor de presión debe comprobarse si hay una rosca G 1/4" o NPT 1/4" en el cuerpo del medidor.
- El tipo de rosca está marcado en el cuerpo del medidor:

Fig. 30

Identificación en el cuerpo del medidor Rosca G 1/4"





 Si en el cuerpo del medidor hay una rosca NPT 1/4", enrosque el adaptador de NPT 1/4" a G14" (nº ref. 2075562) antes de utilizar los accesorios disponibles en Endress+Hauser).

!

IMPORTANTE:

Se avería la rosca en el cuerpo del medidor si se atornilla un tipo de rosca incorrecto.

¡Prestar atención a la identificación en el cuerpo del medidor!

Variante 1: instalación con válvula de prueba BDA04 (dinámica hasta -20 °C, estática hasta -30 °C)



Para los detalles sobre la instalación con válvula de prueba BDAO4, véanse las instrucciones de servicio del fabricante. El documento está disponible para su descarga.

- 1 Retire el tapón ciego del punto de muestreo de presión marcado con "P_M".
- 2 Si hay una rosca NPT 1/4" en el cuerpo del medidor, atornille primero el adaptador de NPT 1/4" en G 1/4" (nº de ref. 2075562).
- 3 Instale la válvula de prueba BDA04.Mientras tanto, observe la alineación de la conexión para el transmisor de presión.
- 4 Monte el sensor de presión en la válvula de prueba BDA04 (→ fig. 31).



- 1 Sensor de presión, rosca de empalme G $1/4^{\scriptscriptstyle \rm H}$
- 2 Válvula de prueba BDA04
- 3 Conexión FLOWSIC500 (rosca exterior G 1/4")





Variante 2: instalación con válvula de prueba de tres vías (hasta -40 °C)

A diferencia de la variante 1 se utiliza aquí una válvula de prueba de tres vías convencional. La válvula de prueba de tres vías con transmisor de presión montado se instala en un lugar apropiado al lado del FLOWSIC500. Una línea de presión sirve para conectar la conexión de medición de presión FLOWSIC500 a la válvula de prueba de tres vías.

Hay dos variantes del conjunto de conexión de presión con válvula de prueba de tres vías. En el código de tipo puede verse la variante que debe seleccionarse.

- Controle el código de tipo, posición 6 "Connection p-sensor" [conexión sensor p], en la placa de características (→ fig. 1) de su FLOWSIC500.
- Seleccione el conjunto de conexión adecuado para la conexión de presión en el FLOWSIC500, → pág. 144, cap.8.1.

"Connection p-sensor" [conexión sen- sor p] en el código de tipo	Conexión de presión
3	Racor de tubo 1/4"
4	Racor de tubo D6

Para la descripción completa del código de tipo, véase → pág. 159, cap. 9.4.

Fig. 32

Conexión de presión en el FLOWSIC500

					6																			
FL5	-				2																			XX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- 1 Fije la válvula de prueba de tres vías en un lugar apropiado.
- 1 Retire el tapón ciego del punto de muestreo de presión marcado con "P_M".
- 2 Si hay una rosca NPT 1/4" en el cuerpo del medidor, atornille primero el adaptador de NPT 1/4" en G 1/4" (nº de ref. 2075562).
- 3 Atornille el racor para el tubo 1/4" o tubo D6.
- 4 Instale la línea de presión entre el FLOWSIC500 y la válvula de prueba de tres vías.
- 5 Monte el transmisor de presión en la válvula de prueba de tres vías.



Instalación del transmisor de presión en la válvula de prueba de tres vías (-40 °C)



- 1 Racor de 1/4" NPT en tubo D06
- o racor de 1/4" NPT en tubo 1/4"
- 2 Palanca manual
- 3 Conexión de prueba (acoplamiento Minimess)
- 4 Sensor de presión, rosca de empalme G 1/4"

6 Connection p-sensor

Tabla 21Posiciones de la válvula de prueba de tres vías

Variante 3: instalación sin válvula de prueba de tres vías

Si se utiliza esta variante se conecta el transmisor de presión directamente al FLOWSIC500.

- 1 Retire el tapón ciego del punto de muestreo de presión marcado con "P_M".
- 2 Si hay una rosca NPT 1/4" en el cuerpo del medidor, atornille primero el adaptador (nº ref. 2075562).
- 3 Monte el transmisor de presión.
- Fig. 34

Instalación sin válvula de prueba de tres vías



1 Sensor de presión, rosca de empalme G 1/4"

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

3.5.3 Instalar el transmisor de temperatura



Endress+Hauser recomienda montar el sensor de temperatura en el punto de muestreo de temperatura en el mismo lado que la pantalla.



Se podrá aplicar pasta o aceite conductor de calor en el sensor de temperaturapara mejorar el funcionamiento.

- 1 Introduzca el transmisor de temperatura hasta el tope en la vaina de inmersión.
- 2 Apriete la tuerca de seguridad.
- 3 Ordene que un calibrador oficial ponga un precinto de alambre (\rightarrow fig. 10).
- Fig. 35 Instalación del transmisor de temperatura



1 Transmisor de temperatura

3.6 Montar una protección de la pantalla (opción)

Para proteger la pantalla contra la luz UV hay opcionalmente una protección (nº ref. 2085547).

Fig. 36 Protección de la pantalla





Herramientas requeridas

- Llave Allen de 3 y 2,5
- Llave de boca fija de 6

	EX Una vez abierta la tapa de la electró terminales Ex i del FLOWSIC500. De abrir la tapa si está bajo tensión. Sin ción segura entre los diferentes circ	nica es accesible el compartimiento de ntro de la zona peligrosa también se podrá n embargo no se deberá anular la separa- uitos eléctricos intrínsecamente seguros.
1	Suelte los dos tornillos superiores de la tapa del sistema electrónico con una llave Allen de 3 y desenrósquelos.	
2	En su lugar, enrosque los tornillos incluidos en el volumen de suministro con una llave de boca fija de 6.	
3	Monte la protección de la pantalla con los tornillos premontados (imperdibles) con una llave Allen de 2,5.	

FLOWSIC500

4 Puesta en marcha

Información general Puesta en marcha en la pantalla Puesta en marcha con el software operativo FLOWgateTM

4.1 Información general

- Antes de la puesta en marcha deben haberse finalizado todas las actividades descritas en el capítulo 3 "Instalación".
- La puesta en marcha puede realizarse directamente en el dispositivo a través de la pantalla, → pág. 72, cap.4.2.
- El software operativo FLOWgate[™] ayuda a realizar una puesta en marcha ampliada, → pág. 76, cap.4.3.

IMPORTANTE: Medidas a tomar en el sector metrológico asegurado En caso de que lo prevean las normas nacionales, una vez realizada la puesta en marcha pueden llevarse a cabo medidas en el dispositivo en el sector metrológico asegurado solamente bajo supervisión fiscal.

- Esto debe acordarse con las autoridades antes de realizar las medidas.
 - Todas las medidas deben realizarse de acuerdo con lo descrito en el manual.

4.2 **Puesta en marcha en la pantalla**

4.2.1 Secuencia de la puesta en marcha

4.2.1.1 Puesta en marcha del caudalímetro de gas

Por regla general, la puesta en marcha del FLOWSIC500 se realiza en la secuencia siguiente:

- Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] (→ pág. 104, cap.5.2.7).
- ► Ajuste la fecha y hora (→ pág. 73, cap. 4.2.2).
- Controle el estado del dispositivo (→ pág. 74, cap. 4.2.4).

4.2.1.2 Puesta en marcha del caudalímetro de gas con la opción del dispositivo: conversión del volumen

- Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] (→ pág. 104, cap. 5.2.7).
- Ajuste la fecha y hora (\rightarrow pág. 73, cap. 4.2.2).
- Active el modo de configuración (→ pág. 104, cap. 5.2.9).
- Ajuste los valores predeterminados para presión y temperatura (→ pág. 73, cap. 4.2.3.1).
- Ajuste los valores de referencia (preconfigurados: → tabla 4).
- Seleccione el método de cálculo (preconfigurado: → pág. 97, cap. 5.2.6.5)
- ► Ajuste el valor predeterminado del factor de compresibilidad (→ pág. 97, cap. 5.2.6.5).
- Compruebe la configuración (→ pág. 74, cap. 4.2.3.3).
- Configure la composición del gas (→ pág. 74, cap. 4.2.3.3).
- Adapte los límites de alarma para presión y temperatura (→ pág. 98, cap. 5.2.6.6 y → pág. 98, cap. 5.2.6.7).



- Finalice el modo de configuración (\rightarrow pág. 104, cap. 5.2.9).
- Controle el estado del dispositivo (→ pág. 74, cap. 4.2.4).

4.2.2 Ajustar la fecha y hora

Una vez conectada la alimentación de corriente se deberán ajustar la fecha y hora. El FLOWSIC500 muestra el error E-3007 ("Time invalid" [hora no válida]), hasta que se haya ajustado la hora.



Para información detallada sobre el manejo a través de la pantalla y sobre la navegación por los menús → pág. 86, cap. 5.2.



- La función de zona horaria adapta la hora a la nueva zona horaria.
- Si desea modificar la fecha y hora como también la zona horaria, modifique primero la zona horaria
- Podrá modificar fecha y hora sin tener que iniciar el modo de configuración.
- 1 Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] (→ pág. 104, cap. 5.2.7).
- 2 En el menú de FLOWSIC500, cambie al submenú "System settings" [configuración del sistema]
- 3 Acceda a la vista de "Date" [fecha].
- Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
 El cursor parpadea por debajo de la primera posición de la fecha.
- 5 Utilice las teclas de flecha para aumentar o disminuir en 1 la posición seleccionada hasta que se indique el número correcto.
- 6 Confirme con ENTER.
 - El cursor parpadea por debajo de la segunda posición de la fecha.
- 7 Repita el proceso para todas las demás posiciones de la fecha.

Si confirma la última posición con ENTER se guardará la fecha.

- 8 Cambie a la vista de "Time" [hora].
- 9 Utilice las teclas de flecha para aumentar o disminuir en 1 la primera posición de la hora hasta que se indique el número correcto.
- 10 Confirme con ENTER.
- Repita el proceso para todas las demás posiciones de la hora.
 Si confirma la última posición con ENTER se guardará la hora.

4.2.3 Configurar la conversión del volumen (opción del dispositivo)

4.2.3.1 Ajustar los valores predeterminados

Se deberán ajustar los valores predeterminados a las condiciones de servicio medias de presión y temperatura:

- 1 Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] (→ pág. 104, cap.5.2.7).
- 2 Inicie el modo de configuración (→ pág. 104).
- 3 En el menú FLOWSIC500, cambie al submenú "Pressure parameters" [parámetros de presión] o "Temperature parameters" [parámetros de temperatura].
- 4 Seleccione la vista "p Fixed value" [p Valor predeterminado] o "T Fixed value" [T Valor predeterminado].
- 5 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
 El cursor parpadea por debajo de la primera posición del parámetro.
- 6 Utilice las teclas de flecha para aumentar o disminuir en 1 la posición seleccionada hasta que se indique el número correcto
- 7 Confirme con ENTER.El cursor parpadea por debajo de la segunda posición del parámetro.
- 8 Repita el proceso para todas las demás posiciones del parámetro. Si confirma la última posición con ENTER se guardará el valor predeterminado.

4.2.3.2 Comprobar la configuración

El FLOWSIC500 se entrega de modo preconfigurado según las especificaciones del cliente. Se recomienda controle los parámetros y ajustes relevantes para la calibración. Los parámetros relevantes para la custodia están relacionados en el informe de parámetros incluido en el volumen de suministro y podrán compararse en la pantalla con la configuración actual.

Hay la posibilidad de crear un nuevo informe de parámetros con el software operativo FLOWgateTM:

- Para ello, abra en el software operativo FLOWgateTM el menú "Parameter modification" [modificación de parámetros].
- Haga clic en "Create Parameter Report" [crear informe de parámetros]. Se genera el informe.
- Archive el informe con la documentación del dispositivo.

4.2.3.3 Configurar la composición del gas

- 1 Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] (→ pág. 104, cap.5.2.7).
- 2 Inicie el modo de configuración (→ pág. 104).
- 3 En el menú de FLOWSIC500, cambie al submenú "Conversion/Gas composition" [conversión/composición de gas]
- 4 Establezca los parámetros para caracterizar el gas a medir de acuerdo con el método de cálculo del factor K.

IMPORTANTE:

La configuración de la composición del gas puede modificarse como máximo una vez al día.

Unas modificaciones más frecuentes pueden dañar la memoria de parámetros interna (EEPROM) y por lo tanto acortar la vida útil del FLOWSIC500.

+1 Los cambios de parámetros de la composición del gas se guardan en el en el registro cronológico de los parámetros de gas.

El registro cronológico de los parámetros de gas puede verse a través del software operativo FLOWgate™ (menú "Logbooks" > "Gas composition logbook" [registros cronológicos > registro cronológico de la composición de gas]).

4.2.4 Controlar el estado del dispositivo

Asegúrese de que el FLOWSIC500 se encuentre en el estado operativo sin errores:

- 1 Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] (→ pág. 104, cap.5.2.7).
- 2 Compruebe, si en la barra de símbolos de la pantalla están señalizados advertencias o errores.

	El dispositivo tiene una advertencia. El FLOWSIC500 se encuentra en el estado "Warning" [advertencia].
(👘)	El dispositivo tiene un error. El FLOWSIC500 se encuentra en el estado "Malfunction" [fallo].

- **3** Si hay advertencias o fallos, cambie a la vista "Current events" [eventos actuales] en la pantalla principal:
 - Elimine los fallos que se han presentado (→ pág. 110, cap. 6.2, "Mensajes de estado").
 - Si se producen fallos que no puede subsanar usted mismo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Endress+Hauser (→ pág. 110, cap. 6.1, "Contacto con el Servicio de atención al cliente").
- 4 Si ha eliminado todas las advertencias y todos los fallos podrá restablecer la vista general de eventos (→ pág. 105, cap. 5.2.12).
Puesta en marcha con el software operativo FLOWgateTM 4.3

Establecer la conexión al dispositivo 4.3.1

Con ayuda de la interfaz de datos óptica y del adaptador infrarrojo/USB HIE-04 (nº de ref. 6050502) puede establecerse una conexión de datos al dispositivo.

Esta interfaz sirve para configurar el FLOWSIC500. El adaptador de infrarrojo/USB dispone de una interfaz USB 2.0. Esta interfaz establece la conexión a la PC y transmite los datos del FLOWSIC500.



- Hace falta instalar anteriormente un software de driver del dispositivo para poder operar el adaptador en una PC. El software del controlador del dispositivo está disponible para su descarga.
- 1 Antes de enchufar el conector USB en el ordenador, instale el software de driver del dispositivo.
- 2 Enchufe el conector USB en el ordenador.
- 3 Instale el adaptador infrarrojo/USB en la interfaz infrarroja como indicado en la figura (→ fig. 37); un imán integrado en la cabeza de lectura sujeta el adaptador.

Fig. 37 Alineación del adaptador infrarrojo

Alineación correcta





4 Instale el software operativo FlowgateTM.

El software operativo FLOWgate™ y el manual correspondiente están disponibles para su descarga en el sitio web del fabricante.

5 Pulse cualquier tecla en la pantalla para activar la interfaz de datos óptica en el FLOWSIC500.

Si se ha establecido una conexión con el adaptador infrarrojo/USB, la interfaz de datos óptica permanece activa en el FLOWSIC500, hasta que se retire de nuevo el adaptador infrarrojo/USB.

- 6 La visualización en la pantalla y la interfaz óptica permanecen activas en cuanto que esté establecida la conexión. FLOWgate
- 7 Para iniciar FLOWgateTM, haga clic en el ícono FLOWgateTM;
- 8 Agregue el FLOWSIC500 en el administrador de dispositivos al software operativo FLOWgateTM y establezca una conexión al dispositivo.
- 9 Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] en el dispositivo.



La contraseña estándar para el "Authorized user" es 2222

10 Inicie el asistente de puesta en marcha y siga las instrucciones paso a paso.

4.3.2 Asistente de puesta en marcha



IMPORTANTE:

Para los cambios de parámetros debe estar activo el modo de configuración.
 Para activar el modo de configuración, haga clic en el símbolo de la barra de herramientas.

4.3.2.1 Identificación del dispositivo

- Compruebe el número de serie del dispositivo y el código de tipo. Compare las entradas con la placa de características.
- ► Introduzca un nombre del dispositivo: libremente seleccionable.

4.3.2.2 Sistema/usuario

Fecha y hora

Introduzca la fecha y hora o sincronícelas con el ordenador.

Una vez finalizada la puesta en marcha pueden activar y configurarse los ajustes de horario de verano; véase \rightarrow pág. 82, cap. 4.3.3.

Administración de usuarios

IMP
Por
seña
1"

IMPORTANTE:

Por motivos de seguridad, Endress+Hauser recomienda modificar la contraseña inicial incluida en el volumen de suministro para el "Usuario autorizado 1".

Si lo desea, podrá activar aquí otros usuarios más:

- Active la casilla de verificación del usuario deseado.
- Determine una contraseña: la contraseña debe tener cuatro dígitos.
 Pueden activarse hasta tres usuarios y tres usuarios autorizados. El "Authorized User 1" [usuario autorizado 1] y el "User 1" [usuario 1] siempre están activados.
 Para los derechos de cada uno de los niveles de usuario, véase → pág. 22, cap.2.3.3.

Fig. 38 Ejemplo

User	Activate	Password
User 1		
User 2		
User 3		
Authorized User 1		
Authorized User 2		
Authorized User 3		

4.3.2.3 Advertencias

En el campo de "Warnings" [advertencias] se pueden ajustar los valores límite, fuera de los que el FLOWSIC500 deberá emitir advertencias (flujo) o errores (presión y temperatura).

Pueden ajustarse valores límite para:

- Flow rate ac
- Presión
- Temperatura
- volumen de flujo inverso (volumen búfer)
- valor límite de bajo flujo (corte por bajo flujo)

Además se podrán activar o desactivar individualmente las advertencias señalizadas por el dispositivo en el área "User warnings activation" [activación de las advertencias del usuario].

El indicador de la calidad del gas permite monitorizar la calidad del gas en tiempo real. Al hacer clic en "Set reference point" [establecer punto de referencia] se establece automáticamente el punto de referencia sobre la base de los valores de medición actuales. La desviación admisible en por ciento puede ser configurada. Si se excede o se pasa por debajo del valor límite, el FLOWSIC500 genera una advertencia. Para establecer el punto de referencia, un gas de la calidad típica debe fluir a través del FLOWSIC500. Si esto no es el caso durante la puesta en servicio, el punto de referencia puede ser establecido posteriormente en el menú "Parameter modification/Warnings" [modificación de parámetros/ advertencias].

Fig. 39 Indicador de la calidad del gas

GAS QUALITY INDICATOR	
%	2
Limit Gas Quality Indicator	
G Set reference	e point

4.3.2.4 Comunicación

- La configuración de cada uno de los conectores enchufables está preajustada conforme a la configuración pedida. Compruebe la configuración y adáptela en caso necesario.
- En las salidas de impulsos deberán ajustarse la frecuencia máxima y el ancho de pulso mínimo durante la puesta en marcha.
- Por estándar, las salidas de estado están configuradas de modo que se emita el estado "Measurement invalid" [medición no válida]. Al seleccionarse el estado "Measurement valid" [medición válida] la vida útil de la batería es muy reducida dado que la salida está permanentemente activa.

Conector 1: codificación B

- Configuración posible como salida de estado o de impulsos: seleccione la configuración deseada.
- Para la configuración como salida de impulsos, introduzca la frecuencia máxima y el ancho de pulso mínimo en el campo "Impulse 1" [impulso 1].

En caso de una configuración como salida de impulsos debe estar asegurado que se cubra la frecuencia de sobrecarga del 120% $Q_{m\acute{a}x}$ y que el dispositivo conectado entienda la frecuencia.

Deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- La "Maximum Frequency" [frecuencia máxima] debe ajustarse a un valor mayor o igual a la "Frequency at Qr" [frecuencia en Qr].
- El "Minimum Pulse Width" [ancho de pulso mínimo] debe ajustarse a un valor menor o igual a 1/(2 x "Frequency at Qr").

Ejemplo

Frequency at Qr = 382 Hz Frecuencia máxima: La "Maximum Frequency" [frecuencia máxima] debe ajustarse a un valor ≥ 382 Hz. Recomendación: redondear 400 Hz

Minimum Pulse Width: [ancho de pulso mínimo] 1 Hz equivale a 1000 ms 382 Hz equivalen a 2,6 ms $1/(2 \times "Frequency at Qr") = 1,3 ms$ El "Minimum Pulse Width" [ancho de pulso mínimo] debe ajustarse a un valor de número entero < 1,3 ms.

Recomendación: ajustar 1 ms

Fig. 40 Ejemplo para los ajustes de impulsos

PULSE 1 SETTINGS				
Corrected volume Pulse Output Value				
Hz 400	Hz 382			
Maximum Frequency	Frequency at Qr			
Imp/m ³ 7162.509	ms 1			
Meter Factor	Minimum Pulse Width			

Conector 2: codificación A

- Configuración posible como salida de estado o de impulsos: seleccione la configuración deseada.
- Para la configuración como salida de impulsos, introduzca la frecuencia máxima y el ancho de pulso mínimo en el campo "Impulse 2" [impulso 2]. Para la configuración véase el capítulo "Conector 1: codificación B".

Pruebas de comunicación

- Salida de impulsos:
 - Introduzca la frecuencia de prueba deseada.
 - Deslice el control a "On" para iniciar la prueba. La frecuencia de prueba se emite en todas las salidas de impulsos.
- Fig. 41 Prueba de la salida de impulsos

IMPULSE OUTPUT TEST		
On Off		
Impulse Test Activation		
Hz	100	
Pulse Test Frequency		

Flow rate ac

- Introduzca el caudal de prueba deseado e inicie la prueba.
- Salida digital
 - Seleccione la salida digital deseada.
 - Deslice el control a "On".
- 4.3.2.5 Conversión del volumen (sólo con la opción del dispositivo: conversión del volumen)
 Para una descripción detallada de cada uno de los parámetros, véase la descripción del menú FLOWSIC500, pág. 97, cap. 5.2.6.5.
 - Determine los valores de referencia.
 - Introduzca los datos sobre la composición del gas.
 - Seleccione el algoritmo y los parámetros para calcular el factor de compresibilidad.
 - Introduzca los valores predeterminados.

4.3.2.6 Totalizadores

Totalizadores

- Ajuste o restablezca las lecturas del totalizador.
- Determine el límite para el volumen de flujo inverso.

Ajustes de los totalizadores

- Configure los dígitos significativos para los totalizadores: Todos los totalizadores disponen de hasta 9 dígitos significativos, sin signo. Los dígitos significativos pueden variarse dentro de un rango de 5 a 9.
- Determine la resolución de los totalizadores:

La resolución del totalizador puede ajustarse para el volumen a condiciones de medición y para el volumen a condiciones básicas dentro de un rango de 0,001 a 100 en pasos del factor 10. Por lo tanto es necesario para la interpretación de la lectura del totalizador de multiplicarla con la resolución de totalizador correspondiente.

!	
	_

IMPORTANTE:

Las lecturas de medidor se guardan en el sistema de unidades ajustado en el dispositivo. Dado que se guardan también la unidad y resolución en los registros, los registros cronológicos siguen consistentes incluso al cambiar estos ajustes y no hace falta restablecerlos.

Al reajustar la unidad o la resolución de totalizador se borran todas las lecturas de medidor.

4.3.2.7 Finalizar

- Si lo desea, borre los registros cronológicos y archivos:
 - Active la casilla de verificación de los registros cronológicos o archivos que desea borrar.
 - Haga clic en "Clear selected" [borrar seleccionados].
- Compruebe el estado general. Si lo desea, restablezca la vista general de eventos.
- Crear un informe de parámetros:
 - Haga clic en "Create Parameter Report" [crear informe de parámetros]. Se genera el informe.
 - Archive el informe con la documentación del dispositivo.

4.3.3 Activar y configurar los ajustes de horario de verano (tiempo de ahorro de luz)

IMPORTANTE:

Si está activada la función opcional "Load recording device with maximum load display" [dispositivo de registro de la carga con visualización de la carga máxima], los períodos para el horario de verano vienen ajustados de fábrica para 10 años.

Los períodos para el horario de verano deben ser actualizados antes de que haya transcurrido este plazo. Esto es responsabilidad del operador de la planta. Para que las entradas del archivo se muestren correctamente, hay que conservar los dos últimos años durante la actualización.

- 1 En el área "Parameter modification" [modificación de parámetros], abra el mosaico "System / User" [sistema/usuario].
- 2 Active el modo de configuración.
- 3 Active "Daylight Savings Time" [horario de verano].

Fig. 42 Activar el horario de verano (tiempo de ahorro de luz)

DAYLIGHT SA	VINGS TIME	
On On O	Off	
Daylight savings	time	
â + 🗘	[†] Write to device	
Start	End	

- 4 Haga clic en el icono "+" para introducir un nuevo período para el horario de verano.
- 5 Utilice las teclas de flecha para ajustar el inicio del horario de verano.
 - El software operativo FLOWgate[™] siempre aumenta o disminuye la posición en la que ha hecho clic antes; p. ej. se aumenta el mes si ha hecho clic en el mes. Se aumenta el año si ha hecho clic en el año. Si no se ha hecho clic en el campo de texto, el software operativo FLOWgateTM aumenta la fecha día por día.

Además es posible introducir la fecha en el campo a través del teclado.

Fig. 43 Ajustar el período para el horario de verano

DAYLIGHT SAVINGS T	IME	
On Off		1
Daylight savings time		_
💼 🕂 🗘 Write to	device	
Start	End	
2018 Mar 25 02:00 🜩 🗸	2018 Oct 28 03:00 🚔 💌	
2019 Mar 31 01:00	2019 Oct 27 03:00 丈 🗸	

- 6 Ajuste después el final del horario de verano.
- 7 Para escribir el período para el horario de verano en el FLOWSIC500, haga clic en "Write to device" [escribir en dispositivo].
- 8 Si lo desea puede introducir otros períodos más. El inicio y final del horario de verano pueden configurarse hasta 10 años por adelantado.

4.3.4 Configurar la alimentación de corriente

Seleccione el tipo de alimentación de corriente de acuerdo con la configuración del FLOWSIC500:

- Dynamic Mode (Extern + Back-up): Tasa de medición: 4 Hz
- Battery Mode (2 x Battery):
 Tasa de medición: 1 Hz a fin de maxim
 - Tasa de medición: 1 Hz a fin de maximizar la vida útil de la batería
- Eco Mode (Extern + Back-up): Ajuste estándar: si está disponible la alimentación eléctrica externa, la tasa de medición es 4 Hz. Al fallar la alimentación eléctrica externa se establece automáticamente la tasa de medición en 1 Hz a fin de maximizar la vida útil de la batería de respaldo.

Fig. 44 Alimentación de corriente

Battery-Mode (2 x Battery)	30s	
Power mode	Response time	
Change battery (Batt 2)	Filter size	20
% 100 Battery 2 level	Hz Measure rate	8
1 f Change battery (Batt 1)		
% 0 Battery 1 level		

4.3.5 **Control de funcionamiento después de la puesta en marcha**

- Controlar el estado del dispositivo.
- Tabla 22 Señalización del estado del dispositivo en FLOWgateTM

Estado	Descripción
	Funcionamiento normal, no hay advertencias ni errores
!	Estado del dispositivo advertencia: el dispositivo avisa al menos una advertencia pero el valor de medición sigue válido.
×	Estado del dispositivo error: el dispositivo avisa al menos un error y el valor de medición no es válido.

Si hay advertencias o errores, haga clic en el símbolo de la barra de estado.
 La vista general actual del estado se abre y muestra detalles e información sobre el procedimiento a seguir.

FLOWSIC500

5 Manejo

Unidad de mando Manejo usando la pantalla

5.1 Unidad de mando



- 1 Pantalla
- 2 Teclas
- 3 Interfaz de datos óptica

5.2 Manejo usando la pantalla

Pulse cualquier tecla para encender la pantalla.

+1 Durante la operación con batería, la pantalla y la interfaz de datos óptica tienen un tiempo de espera y se apagan después de 60 segundos (preajuste) a no ser que se pulse una tecla o tenga lugar una transferencia de datos. Con alimentación de corriente externa, la pantalla y la interfaz óptica están activas permanentemente.

Tabla 23 Teclas

	En el menú	En el modo de edición
ESC	Retroceso al siguiente nivel superior del menú de operación.	Cancela la introducción de un nuevo valor y vuelve al siguiente nivel superior del menú de operación.
Φ	Alterna entre cada una de las entradas	Aumenta o disminuye en 1 un paráme-
⇒	nivel.	selección.
ENTER	Llama un submenú, inicia el modo de edición.	Confirma una entrada.

Iconos de la barra de símbolos 5.2.1

Símbolos

Tabla 24

Símbolo	Significado	Descripción
	Alimentación de corriente externa	Sólo se muestra si el dispositivo está configurado con una alimentación de corriente externa.
	Nivel de carga, batería 1	Se muestra si el FLOWSIC500 está configurado para la operación con batería: estado del primer paquete de baterías Detalles sobre el nivel de carga de la batería \rightarrow pág. 87, cap. 5.2.2.
() () ()	Nivel de carga, batería 2	Con alimentación de corriente externa: Estado de la batería de respaldo. Con operación con batería: estado del segundo paquete de baterías. Detalles sobre el nivel de carga de la batería → pág. 87, cap. 5.2.2.
((🌒)	Estado del dispositivo: fallo	El dispositivo tiene un error, el valor de medición no es válido.
	Estado del dispositivo: adver- tencia	El dispositivo tiene una advertencia, el valor de medición aún es válido.
Ŀ	Eventos registrados	Han ocurrido eventos desde el último restablecimiento de la vista general de eventos.
Ð	Interruptor de bloqueo de parámetros cerrado	Los parámetros metrológicamente relevantes están protegi- dos contra alteraciones, las modificaciones se registran en el registro cronológico metrológico \rightarrow pág. 32, cap. 2.8.2.
Ð	Interruptor de bloqueo de parámetros abierto	Se pueden modificar los parámetros metrológicamente relevantes sin que se guarden las modificaciones en el registro cronológico metrológico.
يعي.	Modo de configuración	Se pueden cambiar los parámetros en el dispositivo.
	IMPORTANTE:	

En el estado del dispositivo "fallo" o "advertencia", los símbolos correspondien-

tes se muestran parpadeantes en la pantalla.

5.2.2

Tabla 25

Indicador de nivel de carga de la batería

El símbolo de la batería cambia de acuerdo con el nivel de carga de la misma. Indicador de nivel de carga de la batería

Nivel de carga de la batería > 75%
Nivel de carga de la batería > 50%
Nivel de carga de la batería > 25%
<25%
 Batería casi agotada, pero aún se utiliza

- Si el nivel de carga de la batería baja por debajo de los 10 por ciento, el último segmento del símbolo de la batería empieza a parpadear.
- Si la batería está completamente agotada parpadea el símbolo de batería agotada y el FLOWSIC500 conmuta a la segunda batería.

5.2.3 Pantalla principal (sin la opción del dispositivo: conversión del volumen)

- ► Con las teclas 🤄 y 🌣 podrá desplazarse entre las entradas de menú en un nivel.
- Pulse ENTER para acceder a un nivel inferior del menú.

Pantalla principal

En el nivel superior del menú de la pantalla se muestra la información siguiente:

Pantalla principal	Descripción
V 000000000 m ³	V = volumen absoluto, no se puede restablecer
20.08.2021 10:30:52	
→ Pulse la tecla ENTER para abrir el	menú FLOWSIC500.
errV 00000000 m ³	^{err} V = volumen de error: Volumen contado durante un fallo, se puede restablecer
20.08.2021 10:30:52	
► Pulse la tecla ENTER para abrir la → "Restablecer el volumen de error"	acción "Reset error volume" [restablecer volumen de error]. ' (pág. 105).
Q 0.000 m3/h VOG 0.000 m/s	Q = caudal volumétrico VOG = velocidad del gas
Current events 1 Event	Eventos actuales (actualmente está pendiente 1 evento)
→ Pulse la tecla ENTER para abrir un Utilice las teclas de flecha para des	a lista que contiene los eventos actualmente pendientes. plazarse entre los eventos pendientes.
Event Summary 2 Events	Mensajes de estado almacenados: Eventos desde el último restablecimiento de la vista general de eventos (se han presentado 2 eventos).
➡ Pulse la tecla ENTER para abrir un Utilice las teclas de flecha para des	a lista de los eventos almacenados. plazarse entre los eventos almacenados.
IMPORTANTE: En el caso de que un prindicará en la pantalla parámetro (p. ej. Q!).	parámetro se encuentre en el estado de fallo, esto se con un signo de exclamación parpadeante que sigue al

Navegación por los menús (sin la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Algunas funciones de menús sólo están disponibles si ha iniciado la sesión como "User" [usuario] o "Authorized User" [usuario autorizado]:

Nivel de us	suario:	G	Guest (estándar)	U	User User User	(1) (2) (3)		A1 A2 A3	Authorized User (1) Authorized User (2) Authorized User (3)
Derechos o	le acceso:	-	Oculto	0	Ver			•	Iniciar/editar
Ruta	Ruta				G	U	A2+3	A1	Explicación
Pantalla p	rincipal: Vo	olume u	nder measurement		0	0	0	0	
conuntio	Menú FL	OWSIC	500: User		0	0	0	0	
	Nivel	de usua	ario al iniciar la sesión		•	•	•	•	→ pág. 94, cap. 5.2.6.1
	L	ogin			•	•	•	•	
	L	ogout			-	•	•	•	
	Menú FL	DWSIC	500: Device mode		0	0	0	0	→ pág. 95, cap. 5.2.6.2
	Mode	o de cal	bración		0	0	•	•	
	Mode	o de cor	figuración		0	0	•	•	
	Menú FL	DWSIC	500: Device informatio	n	0	0	0	0	→ pág. 95, cap. 5.2.6.3
	Meas	suring p	ort		0	0	0	0	
	Núme	ero de s	erie		0	0	0	0	
	Firmv	vare Vei	rsion		0	0	0	0	
	Firmv	vare Da	te		0	0	0	0	
	Firmv	vare CR	С		0	0	0	0	
	Metro	ology CF	2C		0	0	0	0	
	Min.	oper. pr	essure		0	0	0	0	
	Max.	oper. p	ressure		0	0	0	0	
	Mete	r factor			0	0	0	0	
	Frequ	iency at	: Qr [Hz]		0	0	0	0	
	Mete	r factor	2		0	0	0	0	<pre>/</pre>
	Menú FL	DWSIC	600: System settings		0	0	0	0	→ pag. 95, cap. 5.2.6.4
	Powe	rsuppl	/(1)[%]		0	0	•	•	
	Powe	rsuppi	/(2)[%]		0	0		•	
	Date				0	0	•	•	
	Time				0	0		•	
	Timez	zone			0	0		•	
	Lang	uage			0	•			
		0105			0	0	0		
	LUD I		00. Lashaaka		0	•			
			ológico do overtos		0	0			
	Regis	icta do			0	0			
	Doric	tro cror	ológico do parámetros		-	0	0		
	Motro		ahook		0	0	0		
Dantalla n	rincinal: Fi	ror volu			0	0			
Pantalla p conditio	Pantalla principal: Volume flow under measurement conditions / gas velocity			nt	0	0	0	0	
Pantalla p	Pantalla principal: Current events				0	0	0	0	
	Lista de eventos actuales				0	0	0	0	
Pantalla p	rincipal: Ev	/ent Su	mmary		0	0	0	0	
	Lista de e	ventos	almacenados		0	0	0	0	
Pantalla p	Pantalla principal: Last Event Reset				0	0	•	•	→ pág. 105, cap. 5.2.12

5.2.4 Pantalla principal (con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Con las teclas ⇔ y ⇒ podrá desplazarse entre las entradas de menú en un nivel.
 Pulse ENTER para acceder a un nivel inferior del menú.

+1 Los símbolos en la pantalla por estándar se muestran de acuerdo con EN12405. Hay la posibilidad de configurar símbolos con desviaciones regionales. Las presentes instrucciones de servicio utilizan los símbolos de acuerdo con EN12405.

Pantalla principal (con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

En el nivel superior del menú de la pantalla se muestra la información siguiente:

Pantalla principal		Descripción
Vb	000000000 m ³ 10:30:52	V _b = volumen en condiciones básicas, sin fallos
20.00.2022	10.00.02	
└→ Pulse la tecla	ENTER para abrir el r	nenú FLOWSIC500.
errVb	000000000 m ³	^{errV} b = volumen de error en condiciones básicas
20.08.2021	10:30:52	
→ Pulse la tecla → "Restablecer	ENTER para abrir la a el volumen de error"	acción "Reset error volume" [restablecer volumen de error]. (pág. 105).
total V _b m ³	000000000	_{total} V _b = volumen total en condiciones básicas = V _b + ^{en} V _b
20.08.2021	10:30:52	
Vm	000000000 m ³	V _m = volumen total en condiciones de medición
20.08.2021	10:30:52	
$errV_m$	000000000 m ³	^{err} V _m = volumen de error: Volumen contado en condiciones de medición, durante un fallo, se puede restablecer
20.08.2021	10:30:52	
Q Qb	0.000 m3/h 0.000 m3/h	Q = caudal volumétrico en condiciones de medición Qb = caudal volumétrico en condiciones básicas
SOS VOG	430.00 m/s 0.000 m/s	SOS = velocidad del sonido actualmente medida VOG = velocidad del gas actualmente medida

Pantalla principal	Descripción
p 3.532 bar T 25.42 °C	p = presión actualmente usada para la conversión del volumen T = temperatura actualmente usada para la conversión del volumen
С 25.7368 К 0.9541	C = factor de conversión K = factor de compresibilidad
Z 0.99830 Zb 0.99812	Z = factor de compresibilidad en condiciones de medición usado actualmente para la conversión del volumen Zb = factor de compresibilidad en condiciones básicas usado actualmente para la conversión del volumen
Current events 1 Event	Eventos actuales (actualmente está pendiente 1 evento)
➡ Pulse la tecla ENTER para abrir una Utilice las teclas de flecha para desp	a lista que contiene los eventos actualmente pendientes. plazarse entre los eventos pendientes.
Event Summary 2 Events	Mensajes de estado almacenados: Eventos desde el último restablecimiento de la vista general de eventos (se han presentado 2 eventos).
➡ Pulse la tecla ENTER para abrir una Utilice las teclas de flecha para desp	a lista de los eventos almacenados. olazarse entre los eventos almacenados.
Last Event Reset 20.08.2021 10:30:52	Último restablecimiento de la vista general de eventos
 → Pulse la tecla ENTER para abrir la a eventos]. → "Restablecer la vista general de e 	acción "Reset Event Summary" [restablecer la vista general de ventos" (pág. 105).
IMPORTANTE: En el caso de que un p indicará en la pantalla parámetro (p. ej. Q!).	parámetro se encuentre en el estado de fallo, esto se con un signo de exclamación parpadeante que sigue al

Navegación por los menús (con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Algunas funciones de menús sólo están disponibles si ha iniciado la sesión como "User" [usuario] o "Authorized User" [usuario autorizado]:

Nivel de usuario:	G Guest (estándar)	U	User (User (User (1) 2) 3)		A A A	A1 Authorized User (1) A2 Authorized User (2) A3 Authorized User (3)
Derechos de acceso:	- Oculto	0	Ver				Iniciar/editar
Ruta			G	U	A2+3	A1	Explicación
				-			-+
Pantalla principal: Ba	ase volume Vb		_ 0	0	0	0	
Menú FLC	DWSIC500: User		_ 0	0	0	0	→ pág. 94, cap. 5.2.6.1
Nivel	de usuario al iniciar la sesión		-	•	•	•	
	ogin		- •		•	•	
Monú El (WSIC500: Device mode				•	•	→ náơ 95 can 5262
Mode	de calibración		- 0	0	•	•	² pag. 33, cap. 3.2.0.2
Mode	de configuración		- 0	0	•	•	
Menú FLC	WSIC500: Device information		- o	0	0	0	pág. 95, cap. 5.2.6.3
Meas	uring port		- o	0	0	0	
Núme	ero de serie		- o	0	0	0	
Firmw	vare Version		_ o	0	0	0	
Firmw	vare Date		0	0	0	0	
Firmw	vare CRC		_ 0	0	0	0	
Metro	ology CRC		_ 0	0	0	0	
Min. d	oper. pressure		_ 0	0	0	0	
Max.	oper. pressure		- 0	0	0	0	
Meter	r factor		- 0	0	0	0	
Frequ	iency at Qr		- 0		0	0	
Monú El C	WSIC500: System settings		-		0	0	→ nág 95 can 5 2 6 /
Powe	r supply (1)		-	0	•	•	⁷ pag. 55, cap. 5.2.0.4
Powe	r supply (2)		- 0	0	•	•	
Date			- o	0	•	٠	
Time			- o	0	•	٠	
Timez	one		- o	0	•	•	
Langu	Jage		0	•	•	٠	
Símb	olos		_ 0	0	0	0	
LCD t	est		_ 0	•	•	٠	
Menú FLC	WSIC500: Conversion		_ 0	0	0	0	→ pág. 97, cap. 5.2.6.5
Conve	ersion: References		- 0	0	0	0	
۲ ۲			- 0		•	•	
	emperatura vase		-				
A	tmospheric pressure		- 0	0	•	•	
Conve	ersion: Calculation		- 0	0	0	0	
C	Calc. methods		- o	0	•	•	
C	alc. interval		- o	0	•	٠	
ĸ	(-factor (fixed)		- o	0	•	٠	
Conve	ersion: Gas composition		0	0	0	0	
C	ensity entry type		0	0	•	٠	
R	eference density		_ 0	0	•	٠	
R	lelative density		_ 0	0	•	•	
	02 [M0I%]			0	•	•	
	12 [11101%] 12 [mol%]		-)		•	•	
	l∠ [III01/0] leating value		-				
	leating value unit		-				
Menú Fl ()WSIC500: Pressure narameter	'S	-	õ	0	0	→ pág. 98. cap. 5.2.6.6
p Ser	isor type		- 0	0	0	0	F-0. 1 -, 50p. 000

Ruta		G	U	A2+3	A1	Explicación
pS	Sensor serial number	0	0	0	0	
pL	ower alarm limit	_ o	0	•	•	
pl	Jpper alarm limit	0	0	•	•	
p[Default value	0	0	•	•	
pl	Jnit	0	0	•	•	
p A	Adjust offset	0	0	•	•	
p <i>F</i>	djust factor	_ 0	0	•	•	
Menú	FLOWSIC500: Temperature	0	0	0	0	→ pág. 98, cap. 5.2.6.7
para	neters					
	ensor type	- 0		0		
13		- 0				
	ower alarm limit	- 0				
		-				
	Init	-				
ТА	diust offset	-				
	diust factor	- 0	0			
Menú	FLOWSIC500: Logbooks	- 0	0	0	0	
Re	gistro cronológico de eventos	- 0	0	0	0	
- No	Lista de eventos almacenados		0	0	0	
Re	gistro cronológico de parámetros	- 。	0	0	0	
Me	etrology logbook	- 0	0	0	0	
Ga	s comp. logbook	- o	0	0	0	
Menú	FLOWSIC500: Archives	- o	0	0	0	→ pág. 100, cap. 5.2.6.9
Co	nfiguración	-				
	Gas hour	_ o	0	•	•	
	Gas day	_ o	0	•	•	
	Measuring period	0	0	•	•	
Arc	hivo de períodos de medición	0	0	0	0	
	Lista de entradas guardadas	0	0	0	0	
Arc	chivo diario	0	0	0	0	
	Lista de entradas guardadas	0	0	0	0	
Arc	chivo mensual	0	0	0	0	
	Lista de entradas guardadas	_ 0	0	0	0	
FLOWS	IC500 Menu: Maximum load	_ 0	0	0	0	→ pág. 103, cap. 5.2.6.10
Cu	rrent periods	_ 0	0	0	0	
	Lista de los datos detallados	_ 0	0	0	0	
Int	ervalos anteriores	_ 0	0	0	0	
	Lista de los datos detallados	_ 0	0	0	0	
Pantalla principal:	errvb	0	0	•	•	→ pag. 105, cap. 5.2.11
Pantalla principal:	totalVb	0	0	0	0	
Pantalla principal:	Vm	- o	0	0	0	
Pantalla principal	errVm	- 。	0	0	0	
			Ĩ			
Pantalla principal:	Q/QB	_ 0	0	0	0	
Pantalla principal:	SOS/VOG	_ 0	0	0	0	
Pantalla principal:	p/T	_ 0	0	0	0	
Pantalla principal:	C-factor	0	0	0	0	
Pantalla principal:	Z/Zb	0	0	0	0	
Pantalla principal:	Current events	0	0	0	0	
Lista de	e eventos actuales	_ 0	0	0	0	
Pantalla principal:	Event Summary	0	0	0	0	
Lista de	e eventos almacenados	0	0	0	0	
Pantalla principal:	Last Event Reset	0	0	•	•	→ pág. 105, cap. 5.2.12

5.2.5 Configuración de la pantalla principal

Los parámetros de la pantalla principal podrán configurarse a través software operativo FLOWgate™.

Están a disposición los contenidos siguientes:

- En blanco (línea 1 ajuste de fábrica)
- Fecha, hora (línea 2 ajuste de fábrica)
- Presión p
- Temperatura T
- Factor de conversión C
- Factor de compresibilidad K
- Caudal a condiciones de medición Q
- Caudal Qb relativo a las condiciones básicas
- VOG
- SOS

Configuración

- 1 Establezca la conexión al dispositivo, \rightarrow pág. 76, cap. 4.3.1.
- 2 En el menú "Parameter modification" [modificación de parámetros], abra el mosaico "System / User" [sistema/usuario].
- 3 Inicie el modo de configuración.
- 4 En los cuadros de selección "Contents top display line" [contenido línea superior de la pantalla] y "Contents bottom display line" [contenido línea inferior de la pantalla], seleccione los parámetros deseados.
- 5 Haga clic en "Write to device" [escribir en dispositivo].
 Los parámetros se escriben en el dispositivo y el contenido de la pantalla se adapta de acuerdo con la selección hecha.
- 6 Cambie otra vez al modo de operación.

5.2.6 Menú FLOWSIC500

5.2.6.1 Usuario

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
User	Nivel de usuario al iniciar la sesión, sin inicio de sesión: Guest [invitado] → "Cambiar el nivel de usuario" (pág. 104)
	Sesión iniciada como: • User (1) • User (2)* • User (3)* • Authorized User (1) • Authorized User (2)* • Authorized User (3)* * si activado

5.2.6.2 Device mode [modo del dispositivo]

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Calibration mode	Indica si está activado o desactivado el modo de calibración para la comprobación del flujo, iniciar y finalizar el modo de calibración
	En el modo de calibración parpadea el mensaje "CALIBRATION MODE" [modo de calibración] en la pantalla principal junto con el factor de impulso actualmente efectivo para la calibración (ajustado de fábrica). El FLOWSIC500 emite en la salida de conmutación digital DO_1 (\rightarrow pág. 53, cap.3.4.6.1) los impulsos de prueba con una frecuencia máxima posible de 2 kHz a 120% Q _{máx} .
	Para la comprobación del flujo y la calibración vea el documento "9193003: Calibration Instructions for the Ultrasonic Gas Flow Meter FLOWSIC500" [instrucciones de calibración para el caudalímetro ultra- sónico de gas]
Configuration mode	Muestra si el modo de configuración está activado o desactivado, Iniciar y finalizar el modo de configuración
	→ "Iniciar el modo de configuración" (pág. 104)

5.2.6.3 Device information [información del dispositivo]

Measuring port	Denominación del punto de muestreo
Número de serie	Número de serie del dispositivo
Firmware Version	Versión del firmware que está instalado en el dispositivo
Firmware Date	Fecha de lanzamiento del firmware
Firmware CRC	Suma de verificación del firmware
Metrology CRC	Suma de verificación de los parámetros metrológicamente relevantes
Min. oper. pressure	Presión absoluta mínima
Max. oper. pressure	Presión absoluta máxima
Meter factor	Valor de impulso, relación entre frecuencia y caudal [lmp/m ³]
Frequency at Qr	Frecuencia para flujo de sobrecarga Q _r = 1,2 Q _{máx}
Meter factor 2	Valor de impulso, relación entre frecuencia y caudal [lmp/m ³], para la segunda salida de impulsos (con configuraciones de interfaz L, 2 x impulso LF)

5.2.6.4 System settings [configuración del sistema]

Power supply (1)	 Durante operación con batería: Nivel de carga del paquete de baterías 1 [%], Confirmar el cambio de baterías para el paquete de baterías 1. → "Confirmar el cambio de batería" (pág. 106) Con alimentación de corriente externa: Indicación: 100% → "Comprobar la alimentación de corriente externa" (pág. 106)
Power supply (2)	 Durante operación con batería: Nivel de carga del paquete de baterías 2 [%], Confirmar el cambio de baterías para el paquete de baterías 2. Con alimentación de corriente externa: Nivel de carga de la batería de respaldo, Confirmar el cambio de la batería de respaldo. → "Confirmar el cambio de batería" (pág. 106)
Date	Fecha del dispositivo, → "Puesta en marcha en la pantalla" (pág. 72)
Time	Hora del dispositivo, → "Puesta en marcha en la pantalla" (pág. 72)
Timezone	Zona horaria ajustada en el dispositivo

Language	ldioma de la visualización en la pantalla, idiomas disponibles: inglés, alemán, ruso						
	→ "Ajustar el idioma" (pág. 104)						
Símbolos de acuerdo con	Símbolos para la visualización de los valores medidos. El ajuste puede modificarse con FLOWgate TM . Caudalímetro de gas:						
		EN12405	PTB	GOST	API		
	Volumen total	V	V	V	Vf		
	Volumen erróneo	errV	errV	errV	errVf		
	Flow rate ac	Q	Q	Q	Qf		
	Velocidad del gas	VOG	VOG	VOG	VOG		
	Velocidad de sonido	SOS	SOS	SOS	SOS		
	Caudalímetro de gas con conversió	n del volum	en:	0007			
		EN12405	PIB	GOST	API		
	Volumen total a cond. medicion	VM	VD	V	Vf		
	Volumen erroneo a cond. medición	envin	envb	env	enVt		
	Volumen a cond. básicas sin interr.	Vb	Vn	Vc	Vb		
	Volumen erróneo a cond. básicas	errVb	errVn	errVc	errVb		
	Volumen total a cond. básicas	_{total} Vb	_{total} Vn	_{total} Vc	_{total} Vb		
	Caudal	Q	Q	Q	Qf		
	Caudal a condiciones básicas	Qb	Qn	Qc	Qb		
	Presión de servicio	р	р	Р	Pf		
	Presión estándar	Pb	Pn	PC	Pb		
	Temperatura de servicio	Т	Т	Т	Tf		
	Temperatura base	Tb	Tn	Тс	Tb		
	Velocidad del gas	VOG	VOG	VOG	VOG		
	Velocidad de sonido	SOS	SOS	SOS	SOS		
	Compresibilidad	К	K	K	S		
	Factor de conversión	С	С	С	С		
	Factor de gas real a.c.	Z	Z	Z	Zf		
	Factor de gas real s.c.	Zb	zn	Zc	Zb		
LCD test	 Prueba de la pantalla, → "Comprob	ar la pantal	la" (pág	. 106)			

5.2.6.5 Conversión (sólo con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

References [referencias]

Presión base	Presión e	stándar [unid	ad de acuerdo c	on la visualización]
Basic temperature	Temperat	ura base [uni	dad de acuerdo	con la visualización]
Ref. conditions	Condicior Visualizad T1 = temp T2 = temp p2 = pres	Condiciones de referencia para densidad y poder calorífico Visualización: T1/T2/p2 T1 = temperatura de referencia, poder calorífico T2 = temperatura de referencia, densidad rel./densidad de referencia p2 = presión de referencia, densidad rel./densidad de referencia		
	Coni 1	T1	T2	p2
	Conj. 1		0°C	1,01325 bares (a)
	Conj. 2	15 °C		1,01325 bares (a)
	Conj. 3		15 C	1,01325 bales (a)
	Conj. 4	60 ° F	60 ° F	14,7347 psi (a)
	Conj. 5	60 °F	60 °F	14,7300 psi (a)
	Conj. 6	25 °C	20 °C	1,01325 bares (a)
Atmospheric pressure	Presión a deberá in	mbiente [unio troducirse pa	dad de acuerdo (ra la versión con	con la visualización], transmisor de presión relativa

Calculation [cálculo]

Calculation method	Método de cálculo para el factor de compresibilidad Opciones disponibles: • SGERG88, • AGA 8 Gross method 1 • AGA 8 Gross method 2 • AGA NX-19 • AGA NX-19 mod. • AGA NX-19 mod. • AGA NX-19 mod. • AGA SUST • GERG91 mod. • AGA8-92DC • Valor fijo
Calculation interval	Tiempo de ciclo para la actualización de los valores de medición (presión, temperatura), el cálculo del factor K Opciones disponibles: 3 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s
K-factor (fixed)	Entrada del factor K para el método "Fixed value" [valor fijo] y valor predeterminado, si el cálculo del factor K es incorrecto.

Gas composition [composición del gas] (sólo con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Density entry type	Opciones disponibles: Reference density [densidad de referencia], Relative density [densidad relativa] Dependiendo de la selección hecha se indicará el punto de menú "Reference density" o el punto de menú "Relative density".
Reference density	Densidad de referencia del gas en condiciones de referencia
Relative density	Densidad relativa, relación entre la densidad del gas y la densidad de aire en condiciones de referencia
CO2	Contenido de CO ₂ en el gas [mol%]
N2	Contenido de N ₂ en el gas [mol%]
H2	Contenido de H ₂ en el gas [mol%]

Heating value unit Unidad para el poder calorífico Opciones disponibles: Default, MJ/m ³ , kWh/m	
Default [valor predeterminado] = ajuste están	ı ³ , BTU/ft ³
sistema de unidades seleccionado (SI o E.E.L	lar de acuerdo con el
acuerdo con el pedido	U.), configurado de

+1 Los límites de entrada admisibles de los componentes del gas así como de la presión y temperatura se determinan al seleccionar el método de cálculo.

5.2.6.6

Parámetros de presión (sólo con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

p Sensor type	Visualización del transmisor de presión configurado
p Sensor serial number	Número de serie que el dispositivo espera del transmisor de presión, preajustado
p Lower alarm limit	Límite de alarma inferior del transmisor de presión
p Upper alarm limit	Límite de alarma superior del transmisor de presión
p Default value	Valor fijo/valor predeterminado de la presión de medición [unidad de acuerdo con la visualización]
	El valor de entrada se utiliza como valor predeterminado durante la configuración como conversión TZ así como en caso de fallos de la medición de presión.
p Unit	Unidad para los valores de presión, utilizada para la introducción e indicación Opciones disponibles: Default, bar, psia, kPa, MPa, kg/cm ² , psig Default [valor predeterminado] = ajuste estándar de acuerdo con el sistema de unidades seleccionado (SI o imperial), configurado de acuerdo con el pedido
p Adjust offset	Offset de calibración para el transmisor de presión [unidad de acuerdo con la visualización]
p Adjust factor	Factor de calibración para el transmisor de presión

5.2.6.7 Parámetros de temperatura (sólo con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

T Sensor type	Visualización del transmisor de temperatura configurado
T Sensor serial number	Número de serie que el dispositivo espera del transmisor de tempera- tura, preajustado
T Lower alarm limit	Límite de alarma inferior del transmisor de temperatura
T Upper alarm limit	Límite de alarma superior del transmisor de temperatura
T Default value	Valor fijo/valor predeterminado de la temperatura de medición [unidad de acuerdo con la visualización]
	El valor de entrada se utiliza como valor predeterminado en caso de fallos de la medición de temperatura.
T Unit	Unidad para los valores de temperatura, utilizada para la introducción e indicación Opciones disponibles: Default, ° C, ° F, K, °R
	Default [valor predeterminado] = ajuste estándar de acuerdo con el sistema de unidades seleccionado (SI o imperial), configurado de acuerdo con el pedido
T Adjust offset	Offset de calibración para el transmisor de temperatura [unidad de acuerdo con la visualización]
T Adjust factor	Factor de calibración para el transmisor de temperatura

5.2.6.8 **Registros cronológicos**

Event logbook	Número de entradas actualmente almacenadas/número máx. Pulse la tecla ENTER para abrir la vista de detalle. La vista de detalle muestra el tipo de evento, un texto resumido y la marca de tiempo.
Parameter logbook	Número de entradas actualmente almacenadas/número máx.
Metrology logbook	Número de entradas actualmente almacenadas/número máx.
Gas comp. logbook	Número de entradas actualmente almacenadas/número máx.

5.2.6.9 Archivos (sólo con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Configuración

Gas hour	Hora de facturación para el archivo diario Rango de entrada: 00:00 23:59 Valor predeterminado: 06:00	
Gas day	Día de facturación para el archivo mensual Rango de entrada: 1 28 Valor predeterminado: 1	
Measuring period	Determina el período para el archivo de facturación. Opciones disponibles: 3 min, 5 min, 15 min, 30 min, 60 min Valor predeterminado: 60 min	

Archivo de períodos de medición

Lista de entradas (0 6000)	Entrada x: índice de entrada, marca de tiempo, estado de la suma de comprobación OK o Error
Date/Time	Marca de tiempo de la entrada Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
Entry ID	ID de entrada, idéntico al ID en el archivo FLOWgate Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
Entry status	Estado como valor hexadecimal y verbalmente "válido/inválido"
Device status	Estado acumulado del sistema en el momento del final del período de medición
VbMP	Volumen a condiciones básicas V _b lectura del medidor Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
VbMPΔ	V _b progreso del contador del período de medición
VbErrMP	Volumen erróneo a condiciones básicas ^{err} V _b
VbErrMPΔ	enV _b progreso del contador del período de medición
VmMP	Volumen total a condiciones de medición V _m lectura del medidor
VmMPΔ	V _m progreso del contador del período de medición
VmErrMP	Volumen erróneo a condiciones de medición ^{err} V _m lectura del medidor
VmErrMPΔ	^{err} V _m progreso del contador del período de medición
QbMP↑	Valor máximo, caudal a condiciones básicas del período de medición
QMP 1	Valor máximo, caudal del período de medición
pMP↑ pMP↓	Valores extremos de presión del período de medición
pMPØ TMPØ	Valores medios de presión y temperatura (ponderada por el flujo)
KMPØ CMPØ	Valores medios de compresibilidad y factor de conversión (ponderado por el flujo) durante el mes
SOSMPØ Flowtime	Valor medio de la velocidad de sonido, tiempo de flujo (tiempo con Q > LowFlowCutOff)

Archivo diario

ista de entradas 0 600)	Entrada y: índice de entrada, marca de tiempo, estado de la suma de comprobación OK o Error
Date/Time	Marca de tiempo de entrada Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
Entry ID	ID de entrada, idéntico al ID en el archivo FLOWgate Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
Entry status	Estado como valor hexadecimal y verbalmente "válido/inválido"
Device status	Estado acumulado del sistema en el momento del final del día
VbDy	Volumen a condiciones básicas V _b lectura del medidor Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
VbDy∆	V _b progreso del contador del día (Dy)
VbErrDy	Volumen erróneo a condiciones básicas ^{err} V _b
VbErrDy∆	^{errV} b progreso del contador del día
VmDy	Volumen total a condiciones de medición V _b lectura del medidor
VmDy∆	V _m progreso del contador del día
VmErrDy	Volumen erróneo a condiciones de medición ^{err} V _m lectura del medidor
VmErrDy∆	^{errV} m progreso del contador del día
QbDy↑	Caudal máximo a condiciones básicas durante el día
QbDy↑ Date/Time	Marca de tiempo del caudal máximo a condiciones básicas durante el día
QbDy↓	Caudal mínimo a condiciones básicas durante el día
QbDy↓ Date/Time	Marca de tiempo del caudal mínimo a condiciones básicas durante el día
QDy↑	Caudal máximo a condiciones de medición durante el día
QDy↑ Date/Time	Marca de tiempo del caudal máximo a condiciones de medición durante el día
QDy↓	Caudal mínimo a condiciones de medición durante el día
QDy↓ Date/Time	Marca de tiempo del caudal mínimo a condiciones de medición durante el día
pDy↑	Presión máxima durante el día
pDy↑ Date/Time	Marca de tiempo de la presión máxima durante el día
pDy↓	Presión mínima durante el día
pTg↓ Date/Time	Marca de tiempo de la presión mínima durante el día
pDyØ	Valor medio de la presión durante el día (ponderada por el flujo)
TDyØ	Valor medio de la temperatura durante el día
TDy↑	Temperatura máxima durante el día
TDy↑ Date/Time	Marca de tiempo de la temperatura máxima durante el día
TDy↓	Temperatura mínima durante el día
TDy↓ Date/Time	Marca de tiempo de la temperatura mínima durante el día
KDyØ CDyØ	Valores medios de compresibilidad y factor de conversión (ponderado por el flujo) durante el mes
SOSDyØ	Valor medio de la velocidad de sonido durante el día

Archivo mensual

sta de entradas 25)	Entrada z: índice de entrada, marca de tiempo, estado de la suma de comprobación OK o Error
Date/Time	Marca de tiempo de entrada Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
Entry ID	ID de entrada, idéntico al ID en el archivo FLOWgate Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
Entry status	Estado como valor hexadecimal y verbalmente "válido/inválido"
Device status	Estado acumulado del sistema en el momento del final del mes
VbMo	Volumen a condiciones básicas V _b lectura del medidor Pulse ENTER para iniciar el editor de la función de búsqueda.
VbMoΔ	V _b progreso del contador del mes (Mo)
VbMP↑	Progreso máximo del período de medición V _b del mes
VbMP↑ Date/Time	Marca de tiempo del progreso máximo del período de medición V _b del mes
VbDy↑	Progreso máximo de V _b por día durante el mes
VbDy↑ Date/Time	Marca de tiempo del progreso máximo de V _b por día durante el mes
VbErrMo	Volumen erróneo a condiciones básicas ^{err} V _b
VbErrMo∆	errV _b progreso del contador del mes
VmMo	Volumen total a condiciones de medición V _m lectura del medidor
VmMoΔ	V _m progreso del contador del mes
VmMP↑	Progreso máximo del período de medición V _m del mes
VmMP↑ Date/Time	Marca de tiempo del progreso máximo del período de medición V _m del mes
VmDy↑	Progreso máximo de V _m por día durante el mes
VmDy↑ Date/Time	Marca de tiempo del progreso máximo de V _m por día durante el mes
VmErrMo	Volumen erróneo a condiciones de medición ^{err} V _m lectura del medidor
VmErrMoΔ	errV _m progreso del contador del mes
ObMo↑	Caudal máximo a condiciones básicas durante el mes
QbMo↑ Date/Time	Marca de tiempo del caudal máximo a condiciones básicas durante el mes
ObMo↓	Caudal mínimo a condiciones básicas durante el mes
QbMo↓ Date/Time	Marca de tiempo del caudal mínimo a condiciones básicas durante el mes
QMo↑	Caudal máximo a condiciones de medición durante el mes
QMo↑ Date/Time	Marca de tiempo del caudal máximo a condiciones de medición durante el mes
QMo↓	Caudal mínimo a condiciones de medición durante el mes
QMo↓ Date/Time	Marca de tiempo del caudal mínimo a condiciones de medición durante el mes
pMo 1	Presión máxima durante el mes
pMo↑ Date/Time	Marca de tiempo de la presión máxima durante el mes
pMo↓	Presión mínima durante el mes
pMo↓ Date/Time	Marca de tiempo de la presión mínima durante el mes
pMoØ	Valor medio de la presión durante el mes (ponderada por el fluio)
ТМоØ	Valor medio de la temperatura durante el mes
TMo↑	Temperatura máxima durante el mes
TMo ↑ Date/Time	Marca de tiempo de la temperatura máxima durante el mes
TMo J	Temperatura mínima durante el mes
TMo↓ Date/Time	Marca de tiempo de la temperatura mínima durante el mes
KMoØ	Valores medios de compresibilidad v
CMoØ	factor de conversión (ponderado por el flujo) durante el mes

5.2.6.10 Carga máxima (sólo con la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Intervalos en curso

VbMPa∆	Volumen a condiciones básicas V _b progreso del contador del período de medición en curso
MP remaining time	Tiempo restante del período de medición actual
VbDya∆	V _b progreso del contador del día en curso
VbMoa Δ V _b progreso del contador del mes en curso	
VbMPa个	Intervalo máximo V _b del mes en curso
VbMPa个 Date/Time	Marca de tiempo del intervalo máximo V _b del mes en curso
VbDya个	Máximo del día V _b del mes en curso
VbDya↑ Date/Time	Marca de tiempo del máximo del día V _b del mes en curso
VmMPa∆	Volumen a condiciones de medición V _m progreso del contador del período de medición en curso
VmDya∆	V _m progreso del contador del día en curso
VmMoa∆	V _m progreso del contador del mes en curso
VmMPa个	Intervalo máximo V _m del mes en curso
VmMPa个 Date/Time	Marca de tiempo del intervalo máximo V _m del mes en curso
VmDya个	Máximo del día V _m del mes en curso
VmDya个 Date/Time	Marca de tiempo del máximo del día V _m del mes en curso

Intervalos anteriores

+1 Los valores m archivo del dí	láximos de días y meses anteriores están disponibles en el a o del mes correspondiente, → pág. 100, cap.5.2.6.9.
VbMPA	V _b progreso del contador del período de medición anterior
VbMPA Date/Time	Marca de tiempo del V _b progreso del contador del período de medición anterior
VbDy∆	V _b progreso del contador del día anterior
VbDy∆ Date/Time	Marca de tiempo de V _b progreso del contador del día anterior
VbMo∆	V _b progreso del contador del mes anterior
VbMo∆ Date/Time	Marca de tiempo de V _b progreso del contador del mes anterior
VbMP个	V _b intervalo máximo del mes anterior
VbMP个 Date/Time	Marca de tiempo del intervalo máximo V _b del mes anterior
VbDy个	Máximo del día V _b del mes anterior
VbDy个 Date/Time	Marca de tiempo del máximo del día V _b del mes anterior
VmMPΔ	V _m progreso del contador del período de medición anterior
VmMP∆ Date/Time	Marca de tiempo del V _m progreso del contador del período de medición anterior
VmDy∆	V _m progreso del contador del día anterior
VmDy∆ Date/Time	Marca de tiempo de V _m progreso del contador del día anterior
VmMoΔ	V _m progreso del contador del mes anterior
VmMo∆ Date/Time	Marca de tiempo de V _m progreso del contador del mes anterior
VmMP个	V _m intervalo máximo del mes anterior
VmMP个 Date/Time	Marca de tiempo de V _m intervalo máximo del mes anterior
VmDy个	Máximo del día V _m del mes anterior
VmDy个 Date/Time	Marca de tiempo del máximo del día V _m del mes anterior

5.2.7 Cambiar el nivel de usuario

- 1 Acceda a la función de menú "User" [usuario].
- 2 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
- 3 Utilice las teclas de flecha para seleccionar el nivel de usuario deseado.
- 4 Confirme con ENTER.
 - Ahora, el cursor parpadea por debajo de la primera posición de la contraseña.
- 5 Introduzca la contraseña:
 - Utilice las teclas de flecha para aumentar o disminuir en 1 la primera posición de la contraseña hasta que se indique el número correcto.
 - Confirme con ENTER.
 - El cursor parpadea por debajo de la segunda posición de la contraseña.
 - Repita el proceso para todas las demás posiciones de la contraseña.
 - Una vez confirmada la última posición de la contraseña se inicia la sesión con el nivel de usuario seleccionado.

De fábrica están preajustados los usuarios siguientes:

- User (1), Contraseña: 1111
- Authorized user (1), Contraseña: 2222
- Cambie la contraseña después de iniciar la sesión por primera vez utilizando el software operativo FLOWgateTM.

5.2.8 Ajustar el idioma

+1

- 1 En el menú de FLOWSIC500, cambie al submenú "System settings" [configuración del sistema]
- 2 Acceda a la vista "Language" [idioma].
- 3 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
- 4 Utilice las teclas de flecha para seleccionar el idioma deseado.
- 5 Confirme con ENTER.

Ahora, los textos en la pantalla se muestran en el idioma seleccionado.

5.2.9 Cambiar el modo del dispositivo

En el FLOWSIC500 se pueden activar los modos del dispositivo Configuración y Calibración uno independientemente del otro.

5.2.9.1 Iniciar y finalizar el modo de configuración

Iniciar el modo de configuración

- 1 En el menú de FLOWSIC500, cambie al submenú "Device mode" [modo del dispositivo]
- 2 Acceda a la vista "Configuration mode" [modo de configuración].
- 3 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
- 4 Utilice las teclas de flecha para seleccionar ON [activado].
- 5 Confirme con ENTER.
 Se inicia el modo de configuración.
 En la barra de símbolos de la pantalla se muestra el símbolo *.

Finalizar el modo de configuración

- 1 Acceda a la vista "Configuration mode" [modo de configuración].
- 2 Utilice las teclas de flecha para seleccionar OFF [desactivado].
- Confirme con ENTER.
 Se finaliza el modo de configuración.

5.2.9.2 Iniciar y finalizar el modo de calibración

El modo de calibración se puede iniciar y finalizar de la misma manera como el modo de configuración (\rightarrow pág. 105, cap.5.2.9.2).

En el modo de calibración parpadea el mensaje "CALIBRATION MODE" [modo de calibración] en la pantalla principal junto con el factor de impulso actualmente efectivo para la calibración (ajustado de fábrica).

El FLOWSIC500 emite en la salida de conmutación digital D0_1 (\rightarrow S. 34, § 3.4.6.1) los impulsos de prueba con una frecuencia máxima posible de 2 kHz a 120% Q_{máx}.

5.2.10 Cambiar los parámetros

Valores numéricos

- 1 Inicie el modo de configuración (→ pág. 104).
- 2 Seleccione el parámetro deseado en el menú.
- **3** Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.

El cursor parpadea por debajo de la primera posición del parámetro.

- 4 Utilice las teclas de flecha para aumentar o disminuir en 1 la posición seleccionada hasta que se indique el número correcto
- 5 Confirme con ENTER.

El cursor parpadea por debajo de la segunda posición del parámetro.

6 Repita el proceso para todas las demás posiciones del parámetro.

Listas de selección

- 1 Inicie el modo de configuración (→ pág. 104).
- 2 Seleccione el parámetro deseado en el menú.
- 3 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
- 4 Utilice las teclas de flecha para seleccionar la entrada de lista deseada.
- 5 Confirme con ENTER.

5.2.11 **Restablecer el volumen de error**

- 1 En la pantalla principal, cambie a la indicación del volumen de error.
- 2 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
- 3 Utilice las teclas de flecha para seleccionar OK.
- 4 Confirme con ENTER. Se restablece el volumen de error.

5.2.12 Restablecer la vista general de eventos

- 1 En la pantalla principal, cambie a la indicación "Event Summary" [vista general de eventos].
- 2 Pulse la tecla ENTER para abrir una lista de los eventos almacenados.
- 3 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
- 4 Utilice las teclas de flecha para seleccionar OK.
- 5 Confirme con ENTER.Se restablece la vista general de eventos.

5.2.13 Confirmar el cambio de batería

Si ha cambiado una batería, confirme el cambio en la pantalla.

- 1 En el menú de FLOWSIC500, cambie al submenú "System settings" [configuración del sistema]
- 2 Cambie al indicador de estado de la batería cambiada, p. ej. "Power Supply (1)" [alimentación de corriente].
- 3 Pulse ENTER para iniciar el modo de edición.
- 4 Utilice las teclas de flecha para seleccionar OK.
- **5** Confirme con ENTER.

5.2.14 Comprobar la alimentación de corriente externa

Si está conectada una alimentación de corriente externa al contador, ésta podrá comprobarse de la siguiente manera:

- 1 En el menú de FLOWSIC500, cambie al submenú "System settings" [configuración del sistema]
- 2 Utilice las teclas de flecha "Power supply(1)" [alimentación de corriente] y confirme con ENTER.
- **3** Utilice las teclas de flecha "Check ext. power supply" [comprobar alim. corriente ext.] y confirme con ENTER.

5.2.15 Comprobar la pantalla

- 1 En el menú de FLOWSIC500, cambie al submenú "System settings" [configuración del sistema]
- 2 Acceda a la vista "LCD Test" [prueba LCD].
- 3 Pulse ENTER para iniciar la prueba de la pantalla. En la pantalla se activarán y desactivarán tres veces todos los segmentos. Así podrá detectar los segmentos defectuosos de la pantalla.

5.2.16 Buscar entradas de archivo

Las entradas del archivo del período de medición, del archivo diario y del archivo mensual pueden buscarse utilizando los siguientes valores:

- Marca de tiempo (formato de entrada: AA/MM/DD*hh:mm)
- ID de entrada (formato de entrada: XXXXXXXXXX)
- Lecturas de medidor del volumen a condiciones básicas (formato de entrada: NNNNNNNN.XXX)

La función de búsqueda sólo está disponible si el archivo mostrado contiene al menos 2 entradas. Las máscaras de búsqueda (editores) utilizadas están diseñadas igual para todos los archivos y funcionan de forma idéntica:

1 Para iniciar el editor, pulse ENTER en el tipo de entrada deseado en el menú en el cual se desea realizar la búsqueda.

En la línea inferior, el valor de la entrada actual del archivo se preestablece como valor inicial para el cambio.

2 En la línea inferior de la pantalla de la izquierda a la derecha, ajuste el valor deseado para cada dígito con las teclas de flecha.

Pulse ENTER después de cada dígito para confirmar la entrada.

 Confirme el último dígito con ENTER para iniciar la búsqueda.
 Mientras la búsqueda esté en marcha, en la pantalla aparecerá "Search... NNNN" (NNNN = número de entradas ya buscadas). Pulse ESC para cancelar la edición o la búsqueda en curso. Entonces, el sistema vuelve a la última entrada de archivo mostrada.

La primera coincidencia exacta se muestra como resultado de la búsqueda.

Si no hay una coincidencia exacta, se determina la entrada de archivo que tiene la menor diferencia con el valor buscado. Si no hay ninguna entrada adecuada, el sistema vuelve a la última entrada de archivo mostrada.

FLOWSIC500

6 Eliminar los fallos

Contacto con el Servicio de atención al cliente Mensajes de estado Mensajes adicionales en el registro cronológico de eventos Crear una sesión de diagnóstico

6.1 **Contacto con el Servicio de atención al cliente**



Si se producen fallos que no puede subsanar usted mismo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Endress+Hauser.

Para que el servicio de atención al cliente podrá entender mejor los fallos ocurridos hay la posibilidad de crear con el software operativo FLOWgateTM una sesión de diagnóstico, → pág. 113, cap. 6.4.

6.2 Mensajes de estado

Mensajes informativos

- Si están activos errores o advertencias, esto se mostrará de forma parpadeante en el display LC. Los errores o las advertencias actuales pueden llamarse bajo "Device Status" [estado del dispositivo] / "Current Events" [eventos actuales] con el código de errores.
- Se tiene acceso a una información detallada de los mensajes de estado a través del software operativo FLOWgateTM en el menú "Diagnostics" [diagnóstico] a través del mosaico "Status Diagnostics" [estado de diagnóstico].

Tabla 26

Mensaje de estado	Descripción / Eliminación
I-1017	Ha sido modificado el firmware del dispositivo.
I-1018	El dispositivo se ha iniciado de nuevo.
I-1019	El modo de configuración está activo.→ pág. 104, cap. 5.2.9.1"Iniciar y finalizar el modo de configuración"
I-1020	El interruptor de bloqueo de parámetros está abierto.→ pág. 32, cap. 2.8.1 "Interruptor de bloqueo de parámetros"

Tabla 27 Mensajes de advertencia

Mensaje de estado	Descripción / Eliminación
W-2001	El registro cronológico de eventos está lleno al 90%. Con el software operativo FLOWgate TM se puede ver, guardar y restablecer el registro cronológico de eventos.
W-2002	El registro cronológico metrológico está lleno. Los parámetros relevantes para la calibración sólo podrán modificarse después de abrir el interruptor de bloqueo de parámetros. El registro cronológico metrológico puede restablecerse con el software operativo FLOWgate™. → pág. 109, cap. 6 "Eliminar los fallos"
W-2003	 En la salida de impulsos se deberán emitir más impulsos que admisibles. Compruebe, si el caudal actual es superior al caudal máx. Si el caudal se encuentra dentro del rango admisible, compruebe si ha seleccionado un escalado de salida (= factor de impulso) correcto. → pág. 110, cap. 6.1 "Contacto con el Servicio de atención al cliente"
W-2008	La medición del caudal tiene el estado "Warning" [advertencia]. Solicite el Servicio de atención al cliente que compruebe el dispositivo. → pág. 110, cap. 6.1 "Contacto con el Servicio de atención al cliente"
W-2009	El caudal medido se encuentra fuera de los límites de advertencia definidos. Compruebe las condiciones de medición actuales o adapte los límites. Los límites de advertencia pueden ajustarse con el software operativo El OWgate TM .
W-2010	W-2009 = caudal por debajo del límite de advertencia, W-2010 = caudal por encima del límite de advertencia
W-2016	Ha fallado la batería 1. → pág. 119, cap. 7.3.2 "Cambiar los paquetes de baterías"

Tabla 28

Mensaje de estado	Descripción / Eliminación
W-2017	 Ha fallado la batería 2. Con alimentación de corriente externa: → pág. 118, cap. 7.2.2 "Cambiar la batería de respaldo" Durante operación con batería: → pág. 119, cap. 7.3.2 "Cambiar los paquetes de baterías"
W-2018	Ha fallado la alimentación de corriente externa. Compruebe la conexión y la función de la alimentación de corriente externa. → pág. 58, cap.3.4.9 "Funcionamiento con alimentación de corriente externa".
Mensajes de er	ror
Mensaje de estado	Descripción / Eliminación
E-3001	El registro cronológico de eventos está lleno. Compruebe el registro cronológico de eventos. El registro cronológico de eventos puede restablecerse con el software operativo FLOWgate TM .
E-3006	Error de suma comprobación → pág. 110, cap. 6.1 "Contacto con el Servicio de atención al cliente".
E-3007	Hora no válida → pág. 72, cap. 4.2 "Puesta en marcha en la pantalla".
E-3009	El FLOWSIC500 está en el modo de calibración. → pág. 105, cap. 5.2.9.2, "Iniciar y finalizar el modo de calibración".
E-3010	 El transmisor de temperatura ha fallado. El FLOWSIC500 utiliza el valor predeterminado especificado. → pág. 140, cap. 7.6 "Cambio de un transmisor de presión o temperatura externo" → pág. 110, cap. 6.1 "Contacto con el Servicio de atención al cliente".
E-3012	El transmisor de presión ha fallado. El FLOWSIC500 utiliza el valor predeterminado especificado. → pág. 140, cap. 7.6 "Cambio de un transmisor de presión o temperatura externo" → pág. 110, cap. 6.1 "Contacto con el Servicio de atención al cliente".
E-3013	El dispositivo está fuera del rango de presión de medición admisible. Compruebe Pmin/Pmáx con respecto a la presión.
E-3014	La medición del caudal tiene el estado "Malfunction" [fallo], → pág. 110, cap. 6.1 "Contacto con el Servicio de atención al cliente".
E-3017	No ha sido posible calcular el factor K. Compruebe los valores introducidos para la composición del gas, las condiciones d referencia y las condiciones básicas. → pág. 90, cap. 5.2.4 "Pantalla principal (con la opción del dispositivo: conversión del volumen)".
E-3018	 Flujo inverso El corte por bajo flujo (flujo inverso) es superior al volumen búfer preconfigurado (→ pág. 24). Si se presentan con regularidad unos flujos inversos mayores, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para que adapte el volumen preconfigurado. → pág. 110, cap. 6.1 "Contacto con el Servicio de atención al cliente".
E-3019	La temperatura/presión del gas medida está fuera de los límites admisibles. E-3019 = temperatura del gas inferior al límite de alarma
E-3020	E-3020 = temperatura del gas superior al límite de alarma E-3021 = presión del gas inferior al límite de alarma
E-3021	E-3022 = presión del gas superior al límite de alarma
E-3022	Compruebe los valores límite de alarma configurados. → pág. 98, cap. 5.2.6.7 "Parámetros de temperatura"
E-3023	La hora es inexacta. Compruebe la sincronización de la hora.

6.3 Mensajes adicionales en el registro cronológico de eventos

El FLOWSIC500 guarda todos los mensajes de estado (\rightarrow pág. 110, cap.6.2) así como otros mensajes suplementarios a los eventos y cambios de estado en el registro cronológico de eventos.

Cada código de mensaje lleva un símbolo (+) o (-) adicional, que marca un mensaje de entrada = (+) o de salida = (-).

Tabla 29

Mensajes informativos en el registro cronológico de eventos

Mensaje de estado	Descripción / Eliminación
I-1001	El registro cronológico de eventos ha sido restablecido.
I-1002	El registro cronológico de parámetros ha sido restablecido.
I-1003	El registro cronológico metrológico ha sido restablecido.
I-1004	El archivo de períodos de medición ha sido restablecido.
I-1005	El archivo diario ha sido restablecido.
I-1006	El archivo mensual ha sido restablecido.
I-1010	La vista general de eventos ha sido restablecida.*)
I-1011	La hora ha sido restablecida.*)
I-1012	Los totalizadores han sido restablecidos.
I-1013	Los totalizadores del volumen de error han sido restablecidos.*)
I-1014	Todos los parámetros han sido restablecidos o un grupo de parámetros ha sido restablecido.*)
I-1021	La batería (1) ha sido cambiada.
I-1022	La batería (2) ha sido cambiada.
I-1023	Los totalizadores han sido preajustados.*)
I-1025	Restablecido el registro cronológico de los parámetros de gas
I-1026	Parámetros de gas cambiados

Tabla 30

Mensajes de advertencia en el registro cronológico de eventos

Mensaje de estado	Descripción / Eliminación
W-2011	El número de mediciones válidas (rendimiento de la medición del caudal) es significativamente más bajo que normalmente.*)
W-2012	La medición del caudal se realiza con una precisión reducida.*)
W-2013	El caudal es superior al 120% Q _{máx} .
W-2021	Entrada con CRC no válido en el archivo de períodos de medición.
W-2022	Entrada con CRC no válido en el archivo diario.
W-2023	Entrada con CRC no válido en el archivo mensual.

Tabla 31

Mensajes de error en el registro cronológico de eventos

Mensaje de estado	Descripción / Eliminación
E-3002	La suma de verificación de los totalizadores no es válida.
E-3003	La suma de verificación del firmware no es válida.
E-3004	El parámetro no es válido.*)
E-3005	La suma de verificación de los registros cronológicos/archivos no es válida.*)
E-3015	Error de hardware en la medición del caudal.*)
E-3016	El número de las mediciones válidas (rendimiento de la medición del caudal) no es suficiente.*)

En el registro cronológico de eventos se almacenan adicionalmente datos tales como estado, lecturas del medidor, valores de medición y parámetros en el momento de determinados eventos.

Estos eventos o mensajes están marcados con *). Los datos pueden ver y guardarse con el software operativo FLOWgateTM (\rightarrow pág. 84, cap. 4.3.5).
6.4 **Crear una sesión de diagnóstico**

- 1 Para crear una sesión de diagnóstico, haga clic en el icono 🕀 en la barra de herramientas.
- 2 Seleccione la duración de la recopilación de datos e introduzca una descripción.
 Recomendamos seleccione una duración de la recopilación de datos de 5 minutos como mínimo.

Fig. 46 Duración de la recopilación de datos para la sesión de diagnóstico

Diagnostic Session	
5 minutes	•
Duration of Data Collection	
Test session	
Description	
Start	Cancel

- Para iniciar la recopilación de datos, haga clic en "Start" [inicio].
 Si se ha creado una sesión de diagnóstico correcta, se muestra el mensaje siguiente con el lugar de almacenamiento actual de la recopilación.
- Fig. 47 Sesión de diagnóstico creada correctamente

	Diagnostic Session
	Diagnostic session successfully created. Stored at: C:\Users\Public\Documents\SICK\FLOWgate\FLOWSIC500_13348104/ FLOWSIC500_13348104_Diagnostic_Session_7_3_2017_1_20_35_PM.sfgsession OK
	4 Para confirmar el mensaje, haga clic en "OK".5 Guarde la sesión de diagnóstico o envíela por correo electrónico.
	 Por regla general se guardan las sesiones de diagnóstico como archivos con la extensión .sfgsession bajo: C:\Users\Public\Documents\SICK\FLOWgate La carpeta de almacenamiento lleva en el nombre el tipo de dispositivo y el número de serie del mismo.
48	Guardar la sesión de diagnóstico o enviarla por correo electrónico Diagnostic Session: Save or Send per e-mail Save .zip as E-mail .zip
	 Save as E-mail Close 6 Para dejar el archivo en el lugar de almacenamiento estándar, haga clic en "Close" [corror]

 Para seleccionar un otro lugar de almacenamiento para la sesión de diagnóstico, haga clic en "Save as" [guardar como]. Si se selecciona la opción "Save .zip as" [guardar .zip como], se guardan las recopilaciones de parámetros y los datos de los registros cronológicos como archivos individuales en un archivo zip.

Fig.

 Para enviar el archivo por correo electrónico, haga clic en "E-mail". El archivo se anexa a un correo electrónico si está disponible un cliente E-mail. Para seleccionar un lugar de almacenamiento para la sesión de diagnóstico, haga clic en "Save as" [guardar como]. Si se selecciona la opción "Save .zip as" [guardar .zip como], se guardan las recopilaciones de parámetros y los datos de los registros cronológicos como archivos individuales en un archivo zip.

FLOWSIC500

7 Mantenimiento y reemplazo del medidor

Información de cómo manejar las baterías de litio Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa Mantenimiento al usar la alimentación por baterías Reemplazo del medidor Control de funcionamiento de un transmisor de presión o temperatura Cambio de un transmisor de presión o temperatura externo

7.1 Información de cómo manejar las baterías de litio

ADVERTENCIA: Peligro de explosión - Peligro para la seguridad intrínseca

- Para la alimentación del dispositivo deben utilizarse únicamente los paquetes de baterías reemplazables de Endress+Hauser con el número de referencia 2064018 y la batería de respaldo con el número de referencia 2065928.
 - ¡No utilice baterías averiadas sino elimínelas correctamente!



Al transportar paquetes de baterías agotadas por flete aéreo, ¡tenga en cuenta las normativas nacionales!

Los paquetes de baterías llevan la información más importante sobre el almacenamiento y la eliminación.

Tabla 32

Identificación		
Símbolo	Significado	
X	No elimine las baterías tirándolas a la basura doméstica.	
A A	Reciclaje	

Fig. 49 Identificación de los paquetes de baterías

Made in Germany	Endress+Hauser 🖽	FLOWSIC500		Endress+Haus	er
FLOWSIC500	Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrilla, Germany	Battery pack 2	R20 ce	ell type: TADIRAN SL-2880 Endress+Hauser SIC Bernener Ring 27, 01458 Ottendorf	< Gm Okril
Backup battery 2R6	cell type: TADIRAN SL-860	Part no :	00	WARNING: Fire, explosion, and servere burn hazard. Do not recharge, dis	ass
Part no.: 2065928	WARNING: Fire, explosion, and servere burn hazard. Do not recharge, disassemble,heat above 100°C, incinerate or expose contents to water	Serial no.:	01	Disposal in EU: Batteries shall be properly disposed and recycled accord quideline 2006/66/EC, Upon request a disposal service is offered by Tadira	ing to an G
Serial no.: 00 Date: 01	Disposal in EU: Batteries shall be properly disposed and recycled according to guideline 2006/66/EC. Upon request a disposal service is offered by Tadiran Germany			Disposal in US: Spent batteries shall be treated by an authorized, profess disposal company, it is recommended to contact the local EPA office. Refer to FLOWSIC500 user manual for further information.	iona 0
	Disposal in US: Spent batteries shall be treated by an authorized, professional disposal company. It is recommended to contact the local EPA office.	X	25)		
	Refer to FLOWSIC500 user manual for further information.				
X & Ø	02				

Variable	Description	
00	Serial No.	Part No.
01	Date	Serial No.
02 DMC-Code	\rightarrow Part No. + 00	\rightarrow 00 + 01
03		Date

7.1.1 Información sobre el almacenamiento y transporte

- Evite el cortocircuito de los polos de la batería:
 - almacene y transporte las baterías dentro de embalajes originales,
 - o tape los polos de la batería.
- Almacene las baterías en un lugar fresco (a temperaturas inferiores a los 21°C (70 °F)), seco y sin grandes variaciones de temperatura.
- Protéjalas contra la luz solar permanente.
- No almacénelas cerca de la calefacción.

7.1.2 Información sobre la eliminación

En la UE

- Elimine las baterías de litio de acuerdo con la directiva 2006/66/CE.
- En Alemania podrá devolver las baterías en un punto de recogida de materiales reciclables locales.

Como alternativa, el fabricante de baterías Tadiran Germany ofrece sobre demanda un servicio de devolución.

Datos de contacto:

Teléfono: +49 (0)6042/954-122

Fax: +49 (0)6042/954-190

www.tadiranbatteries.de

En los E.E.U.U.

 Las baterías se deberán eliminar a través de una empresa gestora de residuos autorizada.

Identificación de las baterías de litio:

- Denominación adecuada de envío: Waste lithium Batteries
- Número UN: 3090
- Requisitos de etiquetado: MISCELLANEOUS, HAZARDOUS WASTE
- Código de residuos: D003
- Si tiene dudas, póngase en contacto con la oficina local de la Agencia de protección del medio ambiente (EPA).

En otros países

Tenga en cuenta las normativas nacionales referentes a la gestión de residuos de baterías de litio.

Mantenimiento al usar la alimentación de corriente externa 7.2

Durabilidad de la batería de respaldo 7.2.1

Si es nueva, la batería de respaldo tiene una durabilidad de hasta 3 meses para compensar la falta de tensión de alimentación. En caso de una alimentación de tensión ininterrumpida, la durabilidad de la batería a un almacenamiento de 25 °C (77°F) es de 10 años como mínimo.

Si falta la alimentación de tensión repetidas veces y brevemente, se reduce la capacidad restante de la batería, y se recomienda un cambio,

Si falta la tensión de alimentación y falla la batería de respaldo, se pierde la +1 configuración del reloi y el FLOWSIC500 deia de medir. Las lecturas del

medidor y la configuración de parámetros determinados hasta entonces permanecen almacenadas.

Cambiar la batería de respaldo 7.2.2



ADVERTENCIA: Peligro de explosión - Peligro para la seguridad intrínseca Sólo se deben utilizar los paquetes de baterías reemplazables de Endress+Hauser con el número de referencia 2064018 y la batería de respaldo con el número de referencia 2065928.

- 1 Asegure la alimentación de tensión externa.
- **2** Abra la tapa del sistema electrónico (\rightarrow pág. 50, cap. 3.4.3).
- 3 Suelte la conexión de la batería de respaldo.
- 4 Retire la batería de respaldo.
- 5 Inserte una batería de respaldo nueva y conéctela a la conexión BAT2.
- 6 Cierre la tapa de la electrónica (\rightarrow pág. 50, cap. 3.4.3).
- 7 Confirme el cambio de baterías en la pantalla (→ pág. 106, cap. 5.2.13).
- 8 Como alternativa, confirme el cambio de baterías con el software operativo FLOWgate[™]:
 - Establezca la conexión al dispositivo, \rightarrow pág. 76, cap.4.3.1.
 - En el menú "Parameter modification" [modificación de parámetros], abra el _ mosaico "System / User" [sistema/usuario].
 - Inicie el modo de configuración. _
 - En el campo "Power Supply" [alimentación de corriente], haga clic en el botón "Battery change Source 2" [cambio de baterías fuente 2].
 - Cambie otra vez al modo de operación.

IMPORTANTE:

Una vez realizado el cambio de baterías, el símbolo de la batería se muestra primero plenamente en la pantalla.

La prueba, si la batería realmente está apta el funcionamiento, se finaliza solamente después de 20 minutos.

7.3 Mantenimiento al usar la alimentación por baterías

7.3.1 **Durabilidad de los paquetes de baterías**

Bajo condiciones de uso típicas, la durabilidad total esperada de los dos paquetes de baterías es de 5 años.



Si los dos paquetes de baterías fallan completamente se pierde el ajuste del reloj y el FLOWSIC500 deja de medir. Las lecturas del medidor y la configuración de parámetros determinados hasta entonces permanecen almacenadas.

El consumo de corriente del FLOWSIC500 aumenta

- si se usa frecuentemente la pantalla,
- si se usa la interfaz infrarroja,
- si se usa frecuentemente la salida del codificador (ciclos de exploración < 15 min).

Si se usa la salida NAMUR (DO_0) aislada eléctricamente se recomienda una alimentación de tensión externa por motivo del consumo de corriente significativamente más elevado.

La capacidad de las baterías se reduce en condiciones climáticas desfavorables, como por ejemplo a temperaturas muy superiores o muy inferiores a los 25 °C (77 °F).

7.3.2 Cambiar los paquetes de baterías



- Para la alimentación del dispositivo deben utilizarse únicamente los paquetes de baterías reemplazables de Endress+Hauser con el número de referencia 2064018 y la batería de respaldo con el número de referencia 2065928.
 - ► ¡No utilice baterías averiadas sino elimínelas correctamente!

El estado de carga de los paquetes de baterías se muestra como símbolo en la pantalla. Nivel de carga de la batería

Tab	la	33
-----	----	----

Símbolo	Significado	Descripción
	Nivel de carga del paquete de baterías 1 (conexión BAT1)	Detalles sobre el nivel de carga de la batería → nág. 87
)	Nivel de carga del paquete de baterías 2 (conexión BAT2)	cap. 5.2.2.

Si el primer paquete de baterías está completamente agotado se conmuta automáticamente al segundo paquete de baterías.

Después del agotamiento de un paquete de baterías se debería cambiar al menos este paquete. Lo más tardar, cuando el segundo paquete de baterías se agote se deberán cambiar los dos paquetes de baterías.

- 1 Compruebe en la pantalla qué paquete de baterías está agotado.
- 2 Abra la tapa del sistema electrónico (→ pág. 50, cap. 3.4.3).
- 3 Sólo suelte la conexión de terminales correspondiente del paquetes de baterías agotado.



IMPORTANTE:

Sólo suelte una conexión a la vez, ¡para asegurar que la alimentación de tensión persista!

Si hace falta cambiar al mismo tiempo los dos paquetes de baterías, cambie primero el paquete de baterías agotado y después el paquete de baterías todavía en uso. Fig. 50

Conexiones de baterías en la placa de circuitos



- 4 Retire el paquete de baterías y sustitúyalo por uno nuevo.
- 5 Vuelva a establecer la conexión eléctrica.
 El FLOWSIC500 sigue usando el segundo paquete de baterías y después vuelve a conmutar al paquete de baterías nuevo.
- 6 Cierre la tapa de la electrónica (→ pág. 50, cap.3.4.3).
- 7 Confirme el cambio de baterías en la pantalla (→ pág. 106, cap. 5.2.13).
- 8 Como alternativa, confirme el cambio de baterías con el software operativo FLOWgateTM:
 - Establezca la conexión al dispositivo, \rightarrow pág. 76, cap. 4.3.1.
 - Inicie la sesión como "Authorized user" [usuario autorizado] en el dispositivo.
 - En el menú "Parameter modification" [modificación de parámetros], abra el mosaico "System / User" [sistema/usuario].
 - Inicie el modo de configuración.
 - Si el paquete de baterías conectado a "BAT2" ha sido cambiado, en el campo "Power Supply" [alimentación de corriente] haga clic en el botón "Battery change Source 2" [cambio de baterías fuente 2].
 - Si el paquete de baterías conectado a "BAT1" ha sido cambiado, en el campo "Power Supply" [alimentación de corriente] haga clic en el botón "Battery change Source 1" [cambio de baterías fuente 1].
- 9 Cambie otra vez al modo de operación.

IMPORTANTE:

Una vez realizado el cambio de baterías, el símbolo de la batería se muestra primero plenamente en la pantalla.

La prueba, si la batería realmente está apta el funcionamiento, se finaliza solamente después de 20 minutos.

7.4 **Reemplazo del medidor**

7.4.1 **Requisitos para el reemplazo del medidor**



IMPORTANTE:

Asegúrese de que se realice el reemplazo del medidor de acuerdo con las disposiciones nacionales para las aplicaciones Ex y de presión de su país.

7.4.2

Peligros durante el reemplazo del medidor



Antes de empezar con los trabajos de instalación:

- Asegúrese de que la tubería esté despresurizada y libre de gases combustibles.
- En caso necesario, purgue la tubería con gas inerte.
- ► Tenga en cuenta la información de seguridad en cap.1.1 (→ pág. 10) y cap.3.1 (→ pág. 40).

IMPORTANTE:

El caudalímetro de gas sólo deberá ser cambiado por profesionales que por razón de su formación especializada, sus conocimientos en la construcción de gasoductos así como sus conocimientos de las disposiciones pertinentes puedan evaluar los trabajos encargados y reconocer los peligros.

- ► Tenga en cuenta la información en cap.1.4 (→ pág. 14).
- En caso de dudas, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente local de Endress+Hauser.

7.4.3 Secuencia de un reemplazo del medidor

Para cambiar un caudalímetro de gas, la secuencia es la siguiente:

- 1 Descargar la configuración específica del caudalímetro de gas instalado (\rightarrow pág. 124, cap. 7.4.6).
- **2** Desconectar las conexiones eléctricas (\rightarrow pág. 125, cap. 7.4.7).
- 3 Desmontar el caudalímetro de gas instalado (\rightarrow pág. 126, cap. 7.4.8).
- 4 Montar el caudalímetro de gas de reemplazo (→ pág. 130, cap. 7.4.9).
- 5 Realizar una prueba de estanqueidad (→ pág. 132, cap. 7.4.10).
- 6 Realizar las conexiones eléctricas del caudalímetro de gas nuevo (→pág. 48, cap. 3.4).
- 7 Cargar la configuración específica del caudalímetro de gas anteriormente instalado al nuevo caudalímetro de gas (→ pág. 135, cap. 7.4.11).
- 8 Comprobar la función del caudalímetro de gas (→ pág. 139, cap. 7.4.12).
- 9 De ser necesario, instalar seguros metrológicos (→ pág. 139, cap. 7.4.13).

7.4.4 Herramientas y equipos de manejo necesarios

- Kit de reemplazo del medidor (números de referencia → pág. 146, cap.8.2.1) con:
 - Tapón de prueba para el ancho nominal correspondiente (→ fig. 51, componente nº 9)
 - Llave de vaso
 - Llave Allen

Tabla 34Anchos de llave

Ancho nominal	Llave de vaso	Llave Allen
DN50/2"	19	8
DN80/3"	24	10
DN100/4"	30	14
DN150/6"		

- Llave dinamométrica
- Protección de transporte para el caudalímetro de gas con correa de estiba (nº de referencia → pág. 145, cap.8.1.3)
- Grasa de silicona
- Spray detector de fugas
- Lubricante exento de metal o apropiado para aluminio, p. ej. OKS 235, para prevenir huellas de agarrotamiento durante el montaje de roscas.



IMPORTANTE:

¡No utilice pasta de cobre!

7.4.5 Vista general

Fig. 51 Componentes para el reemplazo del medidor, ejemplo DN50/2"



- 1 Tornillos de fijación
- 2 Arandelas de seguridad RIPP LOCK
- 3 Perno central
- 4 Arandela de seguridad RIPP LOCK
- 5 Caudalímetro de gas
- 6 Piezas de unión con juntas
- 7 Adaptador
- 8 Caperuza de cierre
- 9 Tapón de prueba

7.4.6 Copia de seguridad de la configuración específica del usuario del caudalímetro de gas instalado

- 1 Establezca la conexión al dispositivo, \rightarrow pág. 76, cap. 4.3.1.
- 2 En el menú "Service", abra el mosaico "Meter Replacement" [reemplazo del medidor].
- 3 A fin de guardar los parámetros del caudalímetro de gas actualmente instalado haga clic en "Backup parameter" [copia de seguridad de los parámetros].

- 4 Guardar el archivo de parámetros:
 - para seleccionar un lugar de almacenamiento para el archivo de parámetros, haga clic en "Save as" [guardar como].
 - para enviar el archivo por correo electrónico, haga clic en "E-mail". El archivo se anexa a un correo electrónico si está disponible un cliente E-mail.
- Fig. 53 Guardar el archivo de parámetros



IMPORTANTE:

5 Una vez guardado el archivo .csv, haga clic en "Close" [cerrar].



Se requiere el conjunto de parámetros después de cambiar el caudalímetro de gas para poder transferir los parámetros específicos del cliente o del dispositivo al nuevo caudalímetro de gas.

7.4.7 Desconectar las conexiones eléctricas

¡Tenga en cuenta la información de seguridad en cap.3.4 (→ pág. 48)!

Dependiendo de la configuración de su FLOWSIC500, proceda de la manera siguiente:

- Desconecte la línea equipotencial en el terminal de tierra exterior (a la derecha, al lado de las conexiones de enchufe M12) de la caja electrónica (→ fig. 18, pág. 52).
- Si está instalada, retire la cubierta de conectores enchufables. A tal fin, suelte los tornillos prisioneros (→ fig. 29, pág. 63).
- 3 Si están instalados, suelte a mano los conectores enchufables M12 para la alimentación de corriente externa y la salida de señales y retírelos (→ fig. 18, pág. 52).
- 4 Si están instalados, suelte a mano los conectores enchufables M8 de los transmisores de presión y temperatura y retírelos (→ fig. 18, pág. 52).
- 5 Abra la tapa del sistema electrónico (\rightarrow pág. 50, cap. 3.4.3).
 - En caso de configuración con alimentación de corriente externa y batería de respaldo:

conmute la batería de respaldo a "N.c.".

Fig. 54 Conmutar la batería de respaldo



Configuración de alimentación autosuficiente con paquetes de baterías: desmonte los paquetes de baterías y elimínelas o almacénelas correctamente de acuerdo con → pág. 116, cap. 7.1.



Endress+Hauser recomienda utilizar baterías nuevas cada vez que se sustituya el medidor.

6 Vuelva a cerrar la tapa de la electrónica (→ pág. 50, cap.3.4.3).

7.4.8

1 Aseg	írese de unas condiciones seguras.
	 ADVERTENCIA: Riesgo debido a gases combustibles y alta presión Durante las operaciones rutinarias, el gas natural fluye por el caudalímetro de gas sometido a la presión de la tubería. El caudalímetro de gas sólo se puede reemplazar estando parada la planta. Antes de empezar con los trabajos de instalación: Asegúrese de que la tubería esté despresurizada y libre de gases combustibles. En caso necesario, purgue la tubería con gas inerte. Tenga en cuenta la información de seguridad en los cap. 1.1 y 3.1.
	 ADVERTENCIA: Riesgo en caso de caída del caudalímetro de gas Asegure el caudalímetro de gas antes de soltar la atornilladura, p. ej. apoye el caudalímetro de gas o deje que una otra persona lo sujete.
2 Desa	tornille la caperuza de cierre.







Endress+Hauser.

125





- 14 Una vez realizado correctamente la prueba de estanqueidad, realice las conexiones eléctricas del caudalímetro de gas de reemplazo, véase el cap. 3. 4 "Instalación eléctrica."
- 15 Si deseado, cargue la configuración del caudalímetro de gas anteriormente instalado al caudalímetro de gas de reemplazo (→ pág. 124, cap. 7.4.6).
- **16** Controlar la función de un nuevo caudalímetro de gas instalado, \rightarrow pág. 139, cap. 7.4.12.
- 17 De ser necesario, instale seguros metrológicos (→ pág. 139, cap. 7.4.13).

7.4.10 Realizar una prueba de estanqueidad

Después de cada reemplazo del caudalímetro de gas deberá controlarse si el caudalímetro de gas está montado correctamente y si el dispositivo de medición está estanco.

Para comprobar la estanqueidad hace falta un tapón de prueba apropiado para el respectivo ancho nominal (\rightarrow pág. 122, cap. 7.4.4).



Prueba de estanqueidad superada 7.4.10.1

- 1 Retire el tapón de prueba con la llave
- de vaso. 2 Enrosque la caperuza de cierre.
- eléctrica del caudalímetro de gas de reemplazo, véase el cap. 3. 4 "Instalación eléctrica."



7.4.10.2 Prueba de estanqueidad fallida

- 1 Cierre la tubería y despresurice el dispositivo.
- 2 Ventile el entorno.
- 3 Desmonte el caudalímetro de gas del adaptador como descrito, véase → pág. 126, cap. 7.4.8.
- 4 Compruebe la junta plana (1) y las juntas tóricas en las piezas de unión (2) si están completas, no tienen daños y están montadas correctamente. Si los elementos de estangueidad tienen daños está a disposición un nuevo juego de juntas como pieza de recambio.

Nº de referencia
2067394
2067395
2067396



129



7.4.11 Cargar la copia de seguridad de parámetros

IMPORTANTE: Protección de parámetros

- Controle la posición del interruptor de bloqueo de parámetros, véase → pág. 87, cap.5.2.1.
- Si el interruptor de bloqueo de parámetros está abierto, siga con el paso 1.
- Si el interruptor de bloqueo de parámetros está cerrado, no se pueden grabar los valores del medidor y la configuración de las salidas digitales en el caudalímetro.
 Durante la grabación de los parámetros se emite un mensaje de aviso. Si a pesar de ello se quieren grabar los demás parámetros deberá confirmarse
- 1 Establezca la conexión al dispositivo, → pág. 76, cap. 4.3.1.

el mensaje de aviso haciendo clic en "OK"

- 2 En el menú "Service", abra el mosaico "Meter Replacement" [reemplazo del medidor].
- 3 Establezca la fuente para la modificación de parámetros a "Parameter File" [archivo de parámetros].
- 4 Seleccione el archivo de parámetros guardado antes del reemplazo del medidor, \rightarrow pág. 124, cap. 7.4.6.

Archivo de parámetros Backup Parameter 🕜 Switch To Operation Mode E Start Exchange Process Close SELECT REPLACEMENT VALUE SOURCE Parameter File Device from Device Manager ~IC500_13348104_20170703020658_Parameter_Export.csv v VALUES TO REPLACE Show Only Differences Export Table Content Register Name Value in Device 🖪 Öffnen Firmware_CRC 0x1C03 → 🗸 🕆 📙 « FLOWgate → FLOWSIC500_13348104 ✓ ひ "FLOWSIC500_13348104" durc... ♪ Parameter_CRC_User 0vE2DB Organisieren - Neuer Ordner III - III 🕜 0xDF46 MetrologyCRC DEAGAEmpLocal Name SN gas mete 13348104 MasterLogs deagga-xissc Device_Type 1 Default FLOWSIC500_13348104_20170703020658_Parameter_Export.csv FL5-1802A1E1A1X1 Device_TypeKey degddalehmafa FLOWSIC500_13348104_Diagnostic_Session_7_3_2017_1_20_35_PM.st FLOWSIC500_13348104_Diagnostic_Session_7_3_2017_1_20_35_PM.zi Device_TAG geoerbr Dresden, Germa Öffentlich Bibliotheker Desktop Öffentliche Bilder Öffentliche Dokum SICK FLOWgate FLOWSIC500_13348104 v < Dateiname: ~ Öffnen Abbrechen

- 5 En el campo "Values to replace" [valores a reemplazar] se muestra una vista general de los valores antiguos y nuevos. Para mostrar solamente las diferencias, active la casilla de verificación "Show Only Differences" [mostrar solamente las diferencias].
- 6 Active el modo de configuración.
- 7 Para cargar la copia de seguridad de los parámetros, haga clic en "Start Exchange Process" [iniciar proceso de intercambio].

Fig. 55

Fig. 56	Iniciar el proceso de intercambio
	Backup Parameter OSwitch To Operation Mode
	SELECT REPLACEMENT VALUE SOURCE
	Parameter File Device from Device Manager
	8 Seleccione en el cuadro de diálogo que se abre, si desea transferir o restablecer los valores de contador del conjunto de parámetros almacenado. La decisión de si quiere transferir o restablecer los valores de contador es de incumbencia de la empresa operadora.
Fig. 57	Valores de contador
	COUNTER VALUES
	m ^a J 0200.10 Volume at flowing conditions
	m ³ /Cnt -2 Resolution measure
	m ³ 0000.00 Volume at base conditions
	m³/Cnt Resolution base
	Transfer Reset
	OK Cancel
	9 Confirme con "OK".
	10 En los caudalímetros de gas con sensores externos de presión y temperatura, el sensor de presión y temperatura consulta los números de serie.
Fig. 58	Números de serie de los sensores de presión y temperatura
	EXTERNAL P/T SENSORS
	1582200068 1582200070
	Pressure Sensor Senai in Device Pressure Sensor Senai 10 Write
	Temperature Service Same Lawrence Service Temperature Service

- 1384100169
 1284100112

 Temperature Sensor Serial In Device
 Temperature Sensor Serial To Writ

 Keep values in device
 Write values

 OK
 Cancel
- 11 Controle los números de serie.
- 12 Introduzca los nuevos números de serie si los números no coinciden con los números de serie de los sensores de presión y temperatura instalados.
- 13 Confirme con "OK".
- 14 Controle el número de serie del adaptador. Si el adaptador tiene un otro número de serie que el almacenado, inscriba el número de serie.

C csv

Save as

E-mail

Close

Fig. 59	Número de serie del adaptador
	SN OF ADAPTER
	3320 123 SN of adapter in device SN adapter (will be written)
	1334810413320120SN of gas meter in connected deviceSN of gas meter (replaced device)
	OK Cancel
	 15 Mientras se transfieren los valores de parámetros se muestra el progreso en una barra. 16 Una vez finalizada la carga, confirme el cuadro de diálogo con "OK". Se crea un "Meter Exchange report" [informe de reemplazo del medidor].
	17 Guarde el informe como archivo pdf o csv o envíelo por correo electrónico.
Fig. 60	Guardar el informe de reemplazo del medidor
	Output: Save or Send per e-mail
	🗹 pdf

_ _ _ _ _ _ _ _

Fig. 61 Informe de reemplazo del medidor (ejemplo)

Lat: 0.00000 | Lon: 0.00000

FLOWSIC500

GPS

Meter Replacement Report

Louision	meter replace	ment report	
ID 1010100000			
Device name	Dresden, Germany	Device Type	Ultrasonic gas meter
Station / Description		Manufacturer	SICK
SN gas meter	13348104	Nominal Diameter	DN50 2"
Device Type Key	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2D3B1C1L2XX	Firmware Version	2.07.00
Company		Firmware CRC	0x1C03
Address		Metrology CRC	0xDF46
ZIP Code, City		Adjust Parameter CRC	0xF2CD
Country		Created with	FLOWgate 1.6.0.4604

	Replaced meter	New meter
SN gas meter	13348104	13348104
Device Type Key	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2D3B1C1L2XX	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2D3B1C1L2XX
Parameter CRC User	0xF2DB	0xF2DB
Metrology CRC	0xDF46	0xDF46
Firmware CRC	0x1C03	0x1C03

Register	Initial value in device	New value	Unit	Transfer state	Remark
Device_TAG	Dresden, Germany	Dresden, Germany		no Transfer	kept (no differences)
Serial number adapter	00003320	123		Success	
Service_TimeOut	15	15	min	no Transfer	kept (no differences)
UserEnable	7	7		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_User_1	****	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_User_2	***	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_User_3	***	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_AuthorizedUser_1	***	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_AuthorizedUser_2	****	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_AuthorizedUser_3	***	***		no Transfer	kept (no differences)
DO.0_Configuration	0	0		no Transfer	kept (no differences)
DO.1_Configuration	2	2		no Transfer	kept (no differences)
DO.2_Configuration	5	5		no Transfer	kept (no differences)
DO.3_Configuration	8	8		no Transfer	kept (no differences)
PulseSource	1	1		no Transfer	kept (no differences)
PulseSource2	0	0		no Transfer	kept (no differences)
PulseFrequencyLimit	400	400	Hz	no Transfer	kept (no differences)
PulseFrequencyLimit2	10	10	Hz	no Transfer	kept (no differences)

7.4.12 Controlar la función de un nuevo caudalímetro de gas instalado

Controle en la pantalla si hay fallos o advertencias:

((🌒)	Estado del dispositivo: fallo	El dispositivo tiene un error, el valor de medición no es válido.
	Estado del dispositivo: adver- tencia	El dispositivo tiene una advertencia, el valor de medición aún es válido.

- Si hay fallos o advertencias elimine la causa (→ pág. 109, cap.6).
- Como alternativa, controle el estado del dispositivo con el software operativo FLOWgateTM, → pág. 84, cap. 4.3.5.
- \blacktriangleright Cree una sesión de diagnóstico y archívela con la documentación del dispositivo, \rightarrow pág. 113, cap. 6.4 .

7.4.13 Instalar seguros metrológicos

- ► El caudalímetro de gas y el adaptador pueden asegurarse en la circunferencia de juntura con un sello de usuario (etiqueta adhesiva) (→ pág. 35, cap.2.9).
- Si se ha abierto el interruptor de bloqueo de parámetros durante el reemplazo del medidor, asegurarlo otra vez metrológicamente (→ fig. 9, pág. 36).

+1

ΈX

7.5 **Control de funcionamiento de un transmisor de presión o temperatura**

El estado de error de un transmisor se muestra como evento en el dispositivo.

- 1 Cambie a la pantalla principal "Current events" [eventos actuales]'.
- 2 Compruebe la lista para ver si hay un evento activo de tipo 'E-3010' (fallo del transmisor de temperatura) o 'E-3012' (fallo del transmisor de presión).

Si se muestra uno de estos errores se deberá cambiar el transmisor en cuestión \rightarrow pág. 140, cap. 7.6.

En caso de la configuración del dispositivo con transmisores internos de presión y temperatura deberá cambiarse el caudalímetro de gas.

Si no se muestra ningún error se puede comprobar la función del transmisor comparando el valor de medición en el FLOWSIC500 con el valor de medición de un transmisor de referencia.

7.6

Cambio de un transmisor de presión o temperatura externo

ADVERTENCIA: Riesgo debido a piezas de recambio incorrectas El FLOWSIC500 y los transmisores de presión y temperatura incluidos en el volumen de suministro están concebidos intrínsecamente seguros.

- Podrán utilizarse únicamente los sensores de presión y temperatura de Endress+Hauser → pág. 146, cap. 8.2.2.
- Los transmisores de presión y temperatura también se podrán enchufar y desenchufar en la zona peligrosa.
- Los transmisores de presión y temperatura se podrán conectar únicamente a los conectores enchufables M8 correspondiente marcados del FLOW-SIC500.
- ► No se permite modificar las piezas de conexión eléctricas.

IMPORTANTE:

Los transmisores de presión y temperatura se podrán cambiar solamente con interruptor de bloqueo de parámetros abierto.

7.6.1 Cambiar el transmisor de presión

- Válvula de prueba de tres vías: ponga la palanca en posición de prueba (→ tabla 21).
 Válvula de prueba: monte el adaptador en la conexión de prueba (nº de ref. 2071841).
- 2 Desatornille el transmisor de la válvula de prueba de tres vías. Mientras tanto, suelte lentamente el racor atornillado para que se pueda escapar de forma controlada una posible sobrepresión.
- 3 Suelte la cubierta de los conectores enchufables.
- 4 Quite el enchufe.
- 5 Conecte el enchufe con la conexión M8 al FLOWSIC500.
- 6 Atornille la cubierta de los conectores enchufables.
- 7 Monte el nuevo transmisor de presión en el punto de muestreo de presión marcado con " P_m " \rightarrow pág. 64, cap.3.5.2.
- 8 Inscriba el número de serie del nuevo sensor en el FLOWSIC500 con el software operativo FLOWgateTM.
 - Establezca la conexión al dispositivo, \rightarrow pág. 76, cap. 4.3.1.
 - En el menú "Parameter modification" [modificación de parámetros], abra el mosaico "Device Identification" [identificación del dispositivo].
 - Inicie el modo de configuración.

- En el campo "Pressure Sensor Serial Number" [número de serie del sensor de presión], inscriba el nuevo número de serie.
- Cambie otra vez al modo de operación. Se graba el nuevo número de serie en el dispositivo.
- **9** Compruebe la función comparando el punto de operación o compruebe el valor indicado (retire el adaptador en la conexión de prueba) en relación a una medición de referencia.



IMPORTANTE: Prueba de estanqueidad

Endress+Hauser recomienda una prueba de estanqueidad después de sustituir el sensor.

7.6.2 Cambiar el transmisor de temperatura



Se podrá aplicar pasta o aceite conductor de calor en el sensor de temperatura para mejorar el funcionamiento.

- 1 Suelte la tuerca de seguridad y retire el transmisor de temperatura de la vaina.
- 2 Suelte la cubierta de conectores enchufables.
- 3 Quite el enchufe.
- 4 Pase el enchufe del nuevo transmisor por la cubierta de conectores enchufables.
- 5 Conecte el enchufe con la conexión M8 al FLOWSIC500
- 6 Atornille la cubierta de conectores enchufables.
- 7 Monte el nuevo transmisor de temperatura en la vaina \rightarrow pág. 68, cap. 3.5.3.
- 8 Inscriba el número de serie del nuevo sensor en el FLOWSIC500 con el software operativo FLOWgate[™].
 - Establezca la conexión al dispositivo, → pág. 76, cap. 4.3.1.
 - En el menú "Parameter modification" [modificación de parámetros], abra el mosaico "Device Identification" [identificación del dispositivo].
 - Inicie el modo de configuración.
 - En el campo "Temperature Sensor Serial Number" [número de serie del sensor de temperatura], inscriba el nuevo número de serie.
 - Cambie otra vez al modo de operación. Se graba el nuevo número de serie en el dispositivo.
- **9** Compruebe la función comparando el punto de operación o compruebe el valor indicado en relación a una medición de referencia.

FLOWSIC500

8 Accesorios y piezas de recambio

Accesorios Piezas de recambio

8.1 Accesorios

8.1.1 Accesorios del caudalímetro de gas

Descripción	N° de ref.
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 2 "/DN50 con tipo de brida ANSI150 (ASME B16.5)	2067402
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 3"/DN80 con tipo de brida ANSI150 (ASME B16.5)	2067403
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 4 "/DN100 con tipo de brida ANSI150 (ASME B16.5)	2067404
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 6"/DN150 con tipo de brida ANSI150 (ASME B16.5)	2067405
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 2"/DN50 con tipo de brida PN16 (EN1092-1)	2067406
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 3"/DN80 con tipo de brida PN16 (EN1092-1)	2067407
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 4"/DN100 con tipo de brida PN16 (EN1092-1)	2067408
Kit de montaje para la instalación del caudalímetro 6"/DN150 con tipo de brida PN16 (EN1092-1)	2067409
Kit de montaje para la instalación del contador 2" DN50 con tipo de brida PN16 (GOST 12815-80 y GOST 33259–2015); superficie de junta V1 serie 1/2	2067411
Kit de montaje para la instalación del contador 3" DN80 con tipo de brida PN16 (GOST 12815-80) para la superficie de junta V1 serie 1; o con tipo de brida PN16 (GOST 33259–2015) para la superficie de junta versión B serie 2	2067412
Kit de montaje para la instalación del contador 3" DN80 con tipo de brida PN16 (GOST 12815-80) para la superficie de junta V1 serie 2; o con tipo de brida PN16 (GOST 33259–2015) para la superficie de junta versión B serie 1	2067413
Kit de montaje para la instalación del contador 4" DN100 con tipo de brida PN16 (GOST 12815-80 y GOST 33259–2015); superficie de junta V1 serie 1/2	2067414
Kit de montaje para la instalación del contador 6" DN150 con tipo de brida PN16 (GOST 12815-80 y GOST 33259–2015); superficie de junta V1 serie 1/2	2067416
Tapón ciego para conexión de presión NPT 1/4"	2067398
Tapón ciego para conexión de temperatura G1/2 "	2067401
	0007440
Conector M12 (codificación A) para la transferencia de datos	2067419
Conector M12 (codificación B) para la alimentación electrica	2067420
2 metros de cable de conexión para la transferencia de datos; -25 °C +60 °C / -13 °F +140 °F; con conector (codificación A) y férulas	2067422
5 metros de cable de conexión para la transferencia de datos; -25 °C +60 °C / -13 °F +140 °F; con conector (codificación A) y férulas	2067423
2 metros de cable de conexión para la transferencia de datos; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; con conector (codificación A) y férulas	2067630
5 metros de cable de conexión para la transferencia de datos; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; con conector (codificación A) y férulas	2067631
10 metros de cable de conexión para la alimentación eléctrica; -25 °C +60 °C/ -13 °F +140 °F; con conector (codificación B) y férulas	2067424
20 metros de cable de conexión para la alimentación eléctrica; -25 °C +60 °C / -13 °F +140 °F; con conector (codificación B) y férulas	2067425
10 metros de cable de conexión para la alimentación eléctrica; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; con conector (codificación B) y férulas	2067632

Descripción	N° de ref.
20 metros de cable de conexión para la alimentación eléctrica; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; con conector (codificación B) y férulas	2067633
Barrera Zener Z715, tensión de trabajo 13 V a 10 μA, ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC; montaje en carril DIN; grado de protección IP20; temperatura de servicio -20 a +60°C	6079581
Barrera de seguridad de un canal de la serie 9001; tensión de servicio 12 V DC; ATEX II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc; CSA Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; grado de pro- tección IP20/40; temperatura de servicio -20 °C +60 °C	6050603
Equipo de alimentación 253 V AC / 12 V DC; tensión de servicio 12 V DC/1 A; monofá- sico; unión roscada; montaje en carril DIN NS 35, EN 60715; homologación CUL; grado de protección IP20; temperatura de servicio: -25 °C 70 °C	6050642
Adaptador infrarrojo/USB HIE-04; velocidad de transferencia de datos de hasta 38400 baudios; USB 2.0; longitud del cable 2,25 m; ATEX II 2G Ex mb IIC T4; temperatura de ser- vicio -25 °C +60 °C Grado de protección IP30	6050602
Protección a prueba de manipulaciones de conectores	2067397
	0005545
Protección de la pantalla para FLOWSIC500, reequipable	2085547

8.1.2

Accesorios para la conversión del volumen (opción del dispositivo)

Descripción	N° de ref.
Conjunto de conexión de presión -40 °C a 70 °C: válvula de tres vías, racor de anillo cor- tante de 6 mm, conexión de prueba (acoplamiento Minimess)	2066281
Conjunto de conexión de presión -40°C a 70°C: válvula de tres vías, racor de anillo cor- tante de 1/4", conexión de prueba (acoplamiento Minimess)	2071770
Conjunto de conexión de presión -25°C a 60°C: válvula de prueba BDA04 (G1/4"), racor de anillo cortante	2071098
Conjunto de conexión de manguera DN4 RP1/4	2071841
Vaina para anchos nominales DN50 a DN100 2 " a 4 " Junta para aplicación en -40°C a 70°C	2068309
Vaina para ancho nominal DN150 6" Junta para aplicación en -40°C a 70°C	2093697
Vaina para anchos nominales DN50 a DN100 2" a 4" Junta para aplicación en -40°C a 70°C incl. verificación de estanqueidad/resistencia conforme a la norma DIN 30690-1	2095155
Vaina para ancho nominal DN150 6" Junta para aplicación en -40°C a 70°C incl. verificación de estanqueidad/resistencia conforme a la norma DIN 30690-1	2095156

Accesorios de transporte 8.1.3

Descripción	N° de ref.
Protección de transporte para el caudalímetro de gas, ancho nominal DN50/2"	2079021
Protección de transporte para el caudalímetro de gas, ancho nominal DN80/3"	2079001
Protección de transporte para el caudalímetro de gas, ancho nominal DN100/4"	2079022
Protección de transporte para el caudalímetro de gas, ancho nominal DN150/6"	1

8.2 Piezas de recambio

8.2.1 **Piezas de recambio del caudalímetro de gas**

Descripción	N° de ref.
Paquete de baterías (7,2 V; 19 Ah) para un servicio independiente del contador (paquete de baterías $2R20 \rightarrow 6050492$ Tadiran SL-2880)	2064018
Batería de respaldo (7,2 V; 2,7 Ah) para una alimentación eléctrica intrínsecamente segura (paquete de baterías 2R6 → 6049966 Tadiran SL-860)	2065928
Módulo de pantalla para FLOWSIC500; para configuración de salidas "A-E" (código de tipo)	2066077
Módulo de pantalla para FLOWSIC500; para configuración de salidas "F-L" (código de tipo)	2092947
Junta de la pantalla	2095177
Módulo RS485; tensión de entrada nominal 4 - 16V; para configuración de salida "J" (código de tipo)	2087946
Módulo RS485; tensión de entrada nominal 2,7 - 5V para configuración de salida "I" (código de tipo)	2087945
I (the de la companying the second time to a state of the second time to a s	0007540
Kit de nerramientas para cambiar el caudalimetro de gas 2 "/DN50	2067510
Kit de herramientas para cambiar el caudalímetro de gas 3"/DN80	2067511
Kit de herramientas para cambiar el caudalímetro de gas 4"/DN100 y 6"/DN150	2067512
Juego de juntas para cambiar el caudalimetro de gas 2"/DN50	2067394
Juego de juntas para cambiar el caudalímetro de gas 3"/DN80	2067395
Juego de juntas para cambiar el caudalímetro de gas 4"/DN100 y 6"/DN150	2067396

8.2.2

2 Piezas de recambio para la conversión del volumen (opción del dispositivo)

Descripción	N° de ref.
EDT23 - transmisor de presión digital; sobrepresión 0 a 4 bares; rosca exterior G1/4"	2071175
EDT23 - transmisor de presión digital; sobrepresión 0 a 10 bares; rosca exterior G1/4"	2071174
EDT23 - transmisor de presión digital; sobrepresión 0 a 20 bares; rosca exterior G1/4"	2071176
EDT23 - transmisor de presión digital; presión absoluta 0,8 a 5,2 bares; rosca exterior $G1/4$ "	2071178
EDT23 - transmisor de presión digital; presión absoluta 2 a 10 bares; rosca exterior $G1/4$ "	2071179
EDT23 - transmisor de presión digital; presión absoluta 4 a 20 bares; rosca exterior $G1/4$ "	2071180
EDT96 - transmisor de presión digital; presión absoluta 0,8 bares a 20 bares; rosca exterior $G1/4$ "	2115920
	0074404
ED134 - transmisor de temperatura digital, -25 °C a +60 °C	2071181
EDT34 - transmisor de temperatura digital, -40°C a +70°C	2071777
	0007000
Tapon de cierre NPT 1/4"	2067398
Tapón de cierre G1/4"	2067400
Racor para diámetro de tubo 6 mm	2071771
Racor para diámetro de tubo 1/4"	2069071
Adaptador de rosca exterior NPT 1/4" en rosca interior G1/4"	2075562

FLOWSIC500

9 Anexo

Conformidades y Datos técnicos Límites de aplicación Conversión del volumen: variables de entrada y valores límite de los algoritmos Código de tipo Placas de características Dibujos acotados Asignación interna de conexiones Ejemplos de instalaciones Esquema de conexiones para el servicio del FLOWSIC500 según CSA

9.1 **Conformidades y Datos técnicos**

9.1.1 Certificado CE

El FLOWSIC500 se ha desarrollado, construido y comprobado de acuerdo con las Directivas de la Unión Europea:

- Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE
- Directiva ATEX 2014/34/UE
- Directiva CEM 2014/30/UE
- Directiva sobre instrumentos de medida 2014/32/UE

La conformidad con las directivas antes mencionadas ha sido determinada y el dispositivo lleva la correspondiente marca CE.

9.1.2 Compatibilidad con las normas

El FLOWSIC500 está conforme con las normas o recomendaciones siguientes:

- OIML R137-1&2, 2012
 Contadores de gas Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos; Parte 2: Controles metrológicos y pruebas de rendimiento
- EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2007
 Atmósferas explosivas Parte 0: Equipo requisitos generales ; Parte 11: Protección del equipo mediante seguridad intrínseca "i"; Parte 28: Protección del equipo y de sistemas de transmisión usando radiación óptica
- IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-28: 2011 (6ª edición)
 Atmósferas explosivas Parte 0: Equipo requisitos generales; Parte 28: Protección del equipo y de sistemas de transmisión usando radiación óptica
- IEC 60079-11: 2011+Cor.: 2012 (6ª edición) Atmósferas explosivas - Parte 11: Protección del equipo mediante seguridad intrínseca "i"
- EN 61326-1:2006

Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio - requisitos de compatibilidad electromagnética - Parte 1: Requisitos generales (IEC 61326-1:2005)

• IEC 61326:2005

Equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio - requisitos de compatibilidad electromagnética

- EN 61010-1:2010
 Normas de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio -Parte 1: Requisitos generales (IEC 61010-1:2010)
- IEC 61010-1:2010 + Cor.: 2011
 Normas de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio -Parte 1: Requisitos generales
- EN 12405-1+A2:2010-10 Contadores de gas - Dispositivos de conversión - Parte 1: Conversión de volumen
9.1.3 Datos técnicos

Características del caudalímetro y parámetros de medición					
Variable de medición	Volumen a.c., caudal volumétrico a.c.				
Principio de medición	Medición diferencial del tiempo de propagación del ultrasonido				
Medio de muestra	Gas natural (seco, olorizado), nitrógeno, aire, hasta un 30% de hidrógeno en el gas natural				
	Caudal volumétrico a.c., DN50/2"	1,0 160 m ³ /h (35 5.650 cfh)			
	Caudal volumétrico a.c., DN80/3"	2,5 400 m ³ /h (88 14.125 cfh)			
Rangos de medición [1]	Caudal volumétrico a.c., DN100/4"	4,0 650 m ³ /h (141 22.955 cfh)			
	Caudal volumétrico a.c., DN150/6"	4,0 1.000 m ³ /h (141 35.314 cfh)			
Repitibilidad	≤ 0,1%				
Precisión	Clase de precisión 1, límites típicos de error: $Q_{mín} a 0,1 Q_{máx}: \le \pm 1,0\%$ $0,1 Q_{máx} a Q_{máx}: \le \pm 0,5\%$				
	Clase de precision 1, limites de error máx. admisibles: $Q_{min} a 0,1 Q_{máx}: \le \pm 2\%$ $0,1 Q_{máx} a Q_{máx}: \le \pm 1\%$ Después de la calibración de flujo de alta presión: $\pm 0,2\%$ a presión de prueba, por lo demás $\pm 0.5\%$				
Funciones de diagnóstico	Monitorización permanente de los val	ores medidos			
Temperatura del gas	-25 °C +60 °C (-13 °F 140 °F); Opción: -40 °C +70 °C (-40 °F	158 °F)			
Presión de servicio	PN16 (EN 1092-1, GOST 12815-80): Clase 150 (ASME B16.5): 0 bares (g)	: 0 bares (g) 16 bares (g) 20 bares (g)			
Condiciones ambientales					
Temperatura ambiente	-25 °C +60 °C (-13 °F 140 °F) Opción: -40 °C +70 °C (-40 °F 158 °F)				
Temperatura de almacenamiento	-40 °C +80 °C (-40 °F 176 °F)				
Condiciones electromagnéticas (EMC)	E2 de acuerdo con OIML R137-1&2,	2012			
Condiciones mecánicas	M2 de acuerdo con OIML R137-1&2,	2012			
Conformidades					
Conformidades	→ pág. 148, cap.9.1				
	IECEx	Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb			
Certificaciones para el uso en atmósfe- ras potencialmente explosivas	ATEX	II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb			
	NEC/CEC (E.E.U.U./CA)	CSA: I. S. para Clase I, División 1 Grupos C,D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga			
Grado de protección	IP 66				
Salidas y interfaces					
Salidas digitales e interfaces	 Configuraciones: Impulsos LF + fallo, aislados eléctricamente (f_{máx} = 100 Hz), Impulsos HF + fallo, aislados eléctricamente (f_{máx} = 2 kHz), Codificador + impulsos LF, aislados eléctricamente (f_{máx} = 100 Hz), Codificador, aislado eléctricamente + impulsos HF, no aislados eléctricamente (f_{máx} = 2 kHz) 2 x impulsos LF, aislados eléctricamente (f_{máx} = 100 Hz) Módulo RS-485, alimentado externamente, alternativa a las salidas digitales Protocolo Modbus RTU Asignaciones de registros: Modbus ENRON, DSfG-Instance-F Módulo RS485, alimentado externamente + impulsos HF, aislado eléctricamente (f_{max} = 2 kHz) Módulo RS485, alimentado externamente + impulsos HF, aislado eléctricamente (f_{max} = 2 kHz) Módulo RS485, alimentado externamente + impulsos NF, aislado eléctricamente (f_{máx} = 100 Hz), Interfaz óptica (conforme a EN62056-21 (párr. 4.3)) 				
	 Opcion del dispositivo: modulo RS485, alimentado internamente 				

Instalación	
Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	Véanse los dibujos acotados (→ pág. 164, cap.9.6)
Peso	Véanse los dibujos acotados (→ pág. 164, cap.9.6)
Material que tiene contacto con el medio	Aluminio AC-42100-S-T6
Montaje	Montaje horizontal o vertical con 0 D sección de entrada/salida recta
Conexión eléctrica	
Tensión	Alimentación intrínsecamente segura: 4,5 16 V DC
	Incluso batería de respaldo de 3 meses
Consumo de energía	≤ 100 mW
General	
Opciones	Versión independiente del contador (durabilidad típica de baterías: más que 5 años)
Volumen de suministro	El volumen de suministro depende de la aplicación y de la especificación del cliente.
Batería	
Tipo de batería	Paquete de baterías 2R6 → 6049966 Tadriran SL-860
	Paquete de baterías $2R20 \rightarrow 6050492$ Tadiran SL-2880
Química de la batería	Célula de litio cloruro de tionilo \rightarrow Li/SOCl2
[1] Courdel velum átrice e a de courde con	ACA 0:

 $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} Caudal volumétrico a.c. de acuerdo con AGA 9: \\ DN50/2": 1,6 ... 160 m³/h (57 ... 5.650 cfh) \\ DN80/3": 4,0 ... 400 m³/h (141 ... 14.125 cfh) \\ DN100/4": 6,5 ... 650 m³/h (230 ... 22.955 cfh) \\ DN150/6": 6,5 ... 1.000 m³/h (230 ... 35.314 cfh)$

Tabla 35 Datos técnicos (adicionalmente para la opción del dispositivo: conversión del volumen)

Conversión del volumen				
Precisión	Clase de precisión 0,5 Límite de error máximo admisible del factor de conversión C: $\leq \pm 0,5\%$ (en condiciones de referencia)			
Método de conversión	PTZ o TZ			
Métodos de cálculo	 Valor fijo SGERG88, AGA 8 Gross method 1 AGA 8 Gross method 2 AGA NX-19 mod. GOST GERG91 mod. AGA8-92DC (detalle AGA-8) 			
Registros cronológicos y archivos				
Registros cronológicos	 Registro cronológico de eventos (1000 entradas) Registro cronológico de parámetros (250 entradas) Registro cronológico metrológico (100 entradas) Registro cronológico de los parámetros de gas (150 entradas) 			
Archivos	 Archivo de facturación (6000 entradas) Archivo diario (600 entradas) Archivo mensual (25 entradas) 			
Transmisor de presión (sólo con la opción o	del dispositivo: conversión del volu	umen)		
Rangos de medición	Transmisores de presión abso- luta	Transmisores de presión relativa		
	0,8 5,2 bares (a)	0 4 bares (g)		
	2,0 10,0 bares (a)	0 10 bares (g)		
	4,0 20,0 bares (a)	0 20 bares (g)		
	0,8 20,0 bares (a)			
Transmisor de temperatura (sólo con la ope	ción del dispositivo: conversión de	el volumen)		
Rangos de medición	-25 +60 ° C			
	-40 +70 ° C (opcional)			

9.1.4 Presión de diseño y temperatura de diseño

Consulte el certificado de inspección incluido en el volumen de suministro (EN 10204 – 3.1) y la placa de características del adaptador para los valores concretos de presión y temperatura de diseño para su dispositivo específico.

FLOWSIC500: Inspection Certificate

Certificate No.: 24460012, EN 10204-3.1

General

Product name	FLOWSIC500	Max. operating pressure	16 bar
Туре	FL5-1A01C1E1A1X1A1C3E1E1B2M6XX	Ambient temperature	-25 60 °C
Meter ID	7 EHS21 2446 0012	Gas temperature	-25 60 °C
Diameter	DN 50 2"	Fluid group	1
Year	2024	Pressure equipment category	I

Fig. 63

Ejemplo de placa de características en el adaptador



- TS Temperatura de diseño mínima/máxima
- PS Presión de diseño máxima

pT Presión de prueba

Fig. 62 Ejemplo de certificado de inspección (EN10204 – 3.1)

9.1.5 Caudales

Caudales

Tabla 36

Ancho nominal	Clase G	Rango de medición [m³/h]	Rango de medición [cfh]	Relación de reducción
	G 40	1,3 - 65	45,9 - 2.295,5	1:50
	G 65	2,0 - 100	70,6 - 3.530,5	1:50
DN50/2"	G 100	3,2 - 160	113,0 - 5.650,3	1:50
	G 100	1,6 - 160	56,5 - 5.650,3	1:100
	G 100	1,0 - 160	35,3 - 5.650,0	1:160
	G 100	3,2 - 160	113,0 - 5.650,0	1:50
	G 160	5,0 - 250	176,6 - 8.828,7	1:50
DNIQU / 2"	G 160	2,5 - 250	88,3 - 8.828,7	1:100
DINOU / 3	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 250	2,5 - 400	88,3 - 14.125,9	1:160
	G 160	5,0 - 250	176,6 - 8.828,7	1:50
DN100/4"	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 400	13,0 - 650	459,1 - 22.954,5	1:50
	G 400	6,5 - 650	229,5 - 22.954,5	1:100
	G 400	4,0 - 650	141,3 - 22.954,5	1:160
	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 400	13,0 - 650	459,1 - 22.954,5	1:50
	G 400	6,5 - 650	229,5 - 22.954,5	1:100
	G 400	4,0 - 650	141,3 - 22.954,5	1:160
DN150/6"	G 650	20,0 - 1.000	706,3 - 35.314,7	1:50
	G 650	10,0 - 1.000	353,1 - 35.314,7	1:100
	G 650	6,2 - 1.000	219,0 - 35,314,7	1:160
	G 650	5,0 - 1.000	176,6 - 35.314,7	1:200
	G650	4,0 - 1.000	141,3 35.314,7	1:250

9.1.6 **Protección contra sobrecarga**

Tabla 37

Protección contra sobrecarga

Ancho nominal	Q _{máx}		Protección con	tra sobrecarga	
	[m³/h]	[cfh]		[m³/h]	[cfh]
DN50/2"	160	5.650	150% Q _{máx}	240	8.475
DN80/3"	400	14.125	150% Q _{máx}	600	21.187,5
DN100/4"	650	22.955	150% Q _{máx}	975	34.432,5
DN150/6"	1.000	35.314	120% Q _{máx}	1.200	42.376,8

9.2 Límites de aplicación

Los siguientes diagramas describen las propiedades de medición garantizadas del FLOWSIC500 en relación con las diferentes composiciones de gas y condiciones del proceso. Los diagramas sirven para poder comprobar mejor la idoneidad del dispositivo antes de su instalación.

Las características en los diagramas deben interpretarse como directivas, no como valores límite absolutos. Para la evaluación de su aplicación específica, póngase en contacto con su representante de Endress+Hauser.

9.2.1 **Pérdida de presión**



9.2.2 Concentración de metano (CH₄) en el gas natural

En caso de concentraciones muy altas de metano, el FLOWSIC500 requiere una presión de servicio mínima para los anchos nominales DN80 a DN150. El metano tiene un efecto atenuante en la transmisión de señales.

Ancho nominal DN50

Fig. 65 Presión de servicio mínima DN50



Ancho nominal DN80/DN100/DN150

Fig. 66

Presión de servicio mínima DN80/DN100/DN150



9.2.3 Concentración de dióxido de carbono (CO₂) en el gas natural

La capacidad de medición del FLOWSIC500 está limitada por una concentración máxima de dióxido de carbono.



Ancho nominal DN50





Concentración máxima de dióxido de carbono DN80 / DN100 / DN150



9.2.4 Velocidad de sonido

La velocidad de sonido del gas medido debe encontrarse dentro de un rango de 300 m/s a 600 m/s.

9.3 **Conversión del volumen: variables de entrada y valores límite de los algoritmos**

9.3.1 SGERG88

Parámetro	Rango normal	Rango ampliado	Unidad
Heating value	3045	2048	MJ/m ³
Relative density	0,550,8	0,550,9	-
Mole fraction CO2	00,2	00,3	mol/mol
Mole fraction H2	00,1	00,1	mol/mol
Presure	0120	0120	bares(a)
Temperature	-1065	-1065	°C

9.3.2 AGA 8 Gross method 1 y 2

Parámetro	AGA Gross 1	AGA Gross 2	Unidad
Heating value	18,745,1	-	MJ/m ³
Relative density	0,5540,87	0,5540,87	-
Mole fraction CO2	00,3	00,3	mol/mol
Mole fraction N2	-	00,5	mol/mol
Mole fraction H2	00,1	00,1	mol/mol
Pressure	0120	0120	bares(a)
Temperature	-862	-862	°C

9.3.3 AGA NX-19 y NX-19 mod.

Parámetro	NX19	NX19mod	NX19mod.BR.corr.3H	Unidad
Heating value	-	31,839,8	39,846,2	MJ/m ³
Relative density	0,5541,0	0,5540,75	0,5540,691	-
Mole fraction CO2	00,15	00,15	0,025	mol/mol
Mole fraction N2	00,15	00,15	0,07	mol/mol
Pressure	0344,74	0137,9	080	bares(a)
Temperature	-40115,56	-40115,6	030	°C

9.3.4 AGA NX-19 mod. GOST

Parámetro	NX19mod-GOST	Unidad
Reference density	0,661,0	kg/m ³
Mole fraction CO2	00,15	mol/mol
Mole fraction N2	00,2	mol/mol
Pressure	0120	bares(a)
Temperature	-23,1566,85	°C

9.3.5 **GERG91 mod.**

Parámetro	Rango normal	Rango ampliado	Unidad
Reference density	0,661,05	0,661,05	kg/m ³
Mole fraction CO2	00,2	00,2	mol/mol
Mole fraction N2	00,2	00,2	mol/mol
Pressure	075	0120	bares(a)
Temperature	-23,1576,85	-23,1576,85	°C

9.3.6 AGA8-92DC (detalle AGA-8)

Parámetro	Rango normal	Rango ampliado	Unidad
Mole fraction Methane	0,45 - 1,0	0 - 1	mol/mol
Mole fraction N2	0 - 0,5	0 - 1	mol/mol
Mole fraction CO2	0 - 0,3	0 - 1	mol/mol
Mole fraction Ethane	0 - 0,1	0 - 1	mol/mol
Mole fraction Propane	0 - 0,04	0 - 0,12	mol/mol
Mole fraction Water	0 - 0,0005	0 - punto de conden- sación ^[4]	mol/mol
Mole fraction HydrogenSulphide	0 - 0,0002	0 - 1	mol/mol
Mole fraction H2	0 - 0,1	0 - 1	mol/mol
Mole fraction CarbonMonoxide	0 - 0,03	0 - 0,03	mol/mol
Mole fraction Oxygen	-	0 - 0,21	mol/mol
Mole fraction i-Butane	0 - 0,01[1]	0 - 0,06[1]	mol/mol
Mole fraction n-Butane	0 - 0,01[1]	0 - 0,06[1]	mol/mol
Mole fraction i-Pentane	0 - 0,003[2]	0 - 0,04[2]	mol/mol
Mole fraction n-Pentane	0 - 0,003[2]	0 - 0,04[2]	mol/mol
Mole fraction n-Hexane	0 - 0,002[3]	0 - punto de conden- sación ^{[3][4]}	mol/mol
Mole fraction n-Heptane	0 - 0,002[3]	0 - punto de conden- sación ^{[3][4]}	mol/mol
Mole fraction n-Octane	0 - 0,002 ^[3]	0 - punto de conden- sación ^{[3][4]}	mol/mol
Mole fraction n-Nonane	0 - 0,002[3]	0 - punto de conden- sación ^{[3][4]}	mol/mol
Mole fraction n-Decane	0 - 0,002[3]	0 - punto de conden- sación ^{[3][4]}	mol/mol
Mole fraction Helium	0 - 0,002	0 - 0,03	mol/mol
Mole fraction Argon	-	0 - 0,01	mol/mol
Pressure	0 - 1379	0 - 1379	bares(a)
Temperature	-129 - 204	-129 - 204	°C

[1] La suma de todas las fracciones de butano no debe exceder el valor límite especificado.

[2] La suma de todas las fracciones de pentano no debe exceder el valor límite especificado.

[3] La suma de todas las fracciones de hidrocarburos ≥ hexano no debe exceder el valor límite especificado.

[4] El algoritmo sólo es válido hasta el punto de condensación. Antes de aplicar el algoritmo, asegúrese de que el gas se encuentre completamente en la fase de gas (por debajo del punto de condensación).

9.4 Código de tipo

Fig. 69

Código de tipo FLOWSIC500 (vista general)



_

Fig. 70Código de tipo FLOWSIC500 (explicación)

1	Device	e type
	FL5	FLOWSIC500
2	Nomir	nal size adapter
	Х	Replacement meter only
	1	DN 50 / 2"
	2	DN 80 / 3"
	3	DN100 / 4"
	D	DN150 / 6" adapter /"
2	Flored	flanda dimension adapter
3	Flange	Perless rest restor adapter
		Replacement meter only
	A	50 mm
	В	171 mm
	E	241 mm
	G	300 mm
	L	450 mm
4	Pressu	re rating / flange standard
	1	PN16 / FN1092-1
	2	Class 150 / ASME B16 5
	2	DN16 (COST 10915 80
	3	PN10/ G051 12813-80
	4	PN16/G051 33259-2015
5	Matin	g surface
	Х	Replacement meter only
	A	Flat face, smooth finish
	В	Raised face, smooth finish
	С	Form A / DIN EN 1092-1
	D	Form B1 / DIN EN 1092-1
	F	GOST V1 Series 2
	F	GOST V1 Series 1
	F	GOST VI Series 1
	G	
	Н	GOST VB Series 2
6	Conne	ction p-sensor
	Х	Replacement meter only
	1	Plug NPT 1/4"
	2	Plug G1/4"
	3	Compression fitting 1/4"
	4	Compression fitting D6
7	Conne	ction T-sensor
'	v	Poplacement motor only
	^	without
	A	without
	В	2xG1/2" 1x temperature pocket (left-
		right), 1x blind plug
	C	2xG1/2" 1x temperature pocket (right-
	U U	left), 1x blind plug
	D	2xG1/2" 2x temperature pocket
	Е	2x G 1/2" plug
9	Mator	ial adapter/das meter
0	1	Aluminum / aluminum
~	⊥ M-/	nummun / aummun
9	Mater	al certification adapter/gas meter
	A	3.1/3.1
10	Surfac	e adapter/gas meter
	1	Shot-peened / standard
11	Reser	ve
	Y	
40		F
12	Nomir	al size gas meter
	1	UN 50 / 2"
	2	DN 80 / 3"
	3	DN100 / 4"
	С	DN150 / 6"
13	Flow o	lirection
	А	Left - right
	B	Right - left
1/	Trans	lucer
14	1	Type 1: 300 kHz
4-	1 I I	
15	Maxin	
	A	Qmax 65 m [°] /h
	I R	IOmax 100 m [°] /h
	D	L
	C	Qmax 160 m ³ /h
	C D	Qmax 160 m ³ /h Qmax 250 m ³ /h
	C D E	Qmax 160 m ³ /h Qmax 250 m ³ /h Qmax 400 m ³ /h
	C D E F	Qmax 160 m ³ /h Qmax 250 m ³ /h Qmax 400 m ³ /h Omax 650 m ³ /h
	C D E F	Qmax 160 m ³ /h Qmax 250 m ³ /h Qmax 400 m ³ /h Qmax 650 m ³ /h Omax 1000 m ³ /h

16	Meas	suring span
	1	1:50
	2	1:100
	3	1:160
	4	1:200
	5	1:320
	6	1:400
	7	1:406
	8	1:625
	9	1:250
17	Sens	oric for volume correction
	A	-
	В	T-Sensor external
	С	T-Sensor internal
	D	p/T-Sensoren external
	E	p/T-Sensoren internal
18	Gas t	emperature/ambient temperature
	1	-25°C +60°C / -25°C +60°C
	3	-40°C +70°C / -40°C +70°C
19	Press	sure range p-Sensor
	A	-
	В	absolute 0.8 5,2 bar
	С	absolute 2.0 10,0 bar
	D	absolute 4.0 20,0 bar
	E	absolute 0.8 20,0 bar
	F	relative 0 4.0 bar / 0 58,0 PSI
	G	relative 0 10.0 bar / 0 145.0 PSI
	Н	relative 0 25.0 bar / 0 362.6 PSI
20	Cable	e connection
	1	2x M12 , 2x M8
	3	2x M12
21	Powe	er supply
	В	External with backup battery
	C	Autarkic with battery pack (5 years)
22	EX CE	
	1	ATEX Zone 1 / IEC-EX Zone 1, Group IIB
	2	ATEX Zone 1 / IEC-EX Zone 1, Group IIC
	3	CSA Class 1 Div 1, Group CD
23	I/0 (Interface configurations)
	F	Impulse LF + Status (galvanically isolated)
	G	Impulse HF + Status (galvanically isolated)
	Н	Encoder + Impulse LF (galvanically isolated)
	Ι	RS485 Module - battery powered (external)
	J	RS485 Module - line powered (external)
	Κ	Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated)
	L	2 x LF-Impulses (galvanically isolated)
	М	RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF
	N	PS/85 Module - line powered (external) + Impulse I E
24	Conf	armity
	2	PED
	3	MID PED
	4	PED. CIS
	6	PED. China
	7	PED. Ukraine
	8	PED, India
	9	PED, TR CU
	А	Customized
	В	Customized
	С	Customized
25	Cust	omized solution
	XX	-

Placas de características 9.5

Placas de características de metrología y electrónica 9.5.1

Fig. 71 Leyenda para placas de características

Variable	Bezeichnung	Description
00	Typschlüssel	Type code
01	Artikelnummer Gaszähler (Materialnr.)	Part number gas meter (material number)
02	Seriennummer	Serial number
02.1	Seriennummer (XXXX XXXX)	Serial number (XXXX XXXX)
03	Datum (MM/JJJJ)	date (MM/YYYY)
04	Min. Umgebungstemperatur	Min. ambient temperature
05	Max Umgebungstemperatur	Max. ambient temperature
06	Min. Mediumstemperatur	Min. gas temperature
07	Max. Mediumstemperatur	Max. gas temperature
08	Max. Durchfluss	Max. flow rate
09	Min. Durchfluss	Min. flow rate
10	Trenndurchfluss	Transition flow rate
11	Nennweite	Size
12	Jahr (metrologisch) (JJ)	Year (metrological) (YY)
13	Datamatrix-Code 01(M)+02(S)	Datamatrix-Code 01(M)+02(S)
	Format: MMMMMMMSSSSSSSS	Format: MMMMMMMSSSSSSSS
13.1	Datamatrix-Code 01(M)+7SIC00+02(S)	Datamatrix-Code 01(M)+7SIC00+02(S)
	Format: MMMMMMM7SIC00SSSSSSSS	Format: MMMMMMM7SIC00SSSSSSSS
16	Belegung PIN 1_1	PIN assignment 1_1
17	Belegung PIN 1_2	PIN assignment 1_2
18	Belegung PIN 2_1	PIN assignment 2_1
19	Belegung PIN 2_2	PIN assignment 2_2
20	Belegung PIN 2_3	PIN assignment 2_3
21	Belegung PIN 2_4	PIN assignment 2_4
22	Platzhalter Angaben EVCD	Placeholder label EVCD
23	Platzhalter Angaben CE	Placeholder label CE
24	Platzhalter variable Kennzeichnung	Placeholder variable sign
25	Durchmesser - 7/8*DNXX	diameter - 7/8^DNXX
26	Gewicht Gaszähler, inkl. Adapter	Weight gas meter, including adapter
30	Einheit der Temperatur(04)/(05)/(06)/(07)	unit of temperature (04)/ (05)/ (06)/ (07)
31	Einneit des Volumenstroms (U8)/(09)/(10)	unit of volume flow U8/U9/(10)
32	Einheit der Lange (25)	unit of lenght (25)
33	Einheit des Gewichts (26)	

9.5.1.1 Identificación conforme a ATEX/IECEx

Fig. 72

Placa de características metrológica y de la electrónica (ejemplo)

Made in Germany	End	aress+H	auser a	-10
FLOWSIC500)	Endre Bergener Ring 27, 0	ss+Hauser SICK Gm 1458 Ottandorf-Okrill	bH+Co, KG a, Germany
Type code: F Serial no.: 1 Part no.: 1	L5-2G01D1E1A 2345678 234567	2x2A1DA33	A1B1F	Xille Fail
Ext. power supp U _{nom} = 4 I _{max} = 5	ly: .516 V DC== 0 mA	U, I, P,	= 20 V = 667 mA = 753 mV	v
Material: A Diameter: 8 Max.weight: 1	Juminum 7.5 mm 8.3 kg (inc l. ada	FW pter)	: 01.00.00	
$\begin{array}{ccc} Q_{min} & = 2 \\ Q_t & = 4 \\ Q_{max} & = 4 \end{array}$ For value Pe an	.5 m³/h 0 m³/h 00 m³/h d Cp see disp l ay	Т _а Т _{р:} у.	-40+70 -40+70	0°C 0°C
GAS METER S TEC: DE-15-MI M2, E2, MPE 1	I <u>ZE-100</u> 002-PTB001 0 %			
VOLUME CON TEC: DE-15-MI MPE 0.5% EN at reference co more info: press	VERSION DEVI 002-PTB003 12405-1 nditions s key	DE		
C E M2	200	법 🖉	20	X
ID: 7 EHS	24 0803 2100	Dat Onl AD	e: 2024-10 y use with: APTER SIZE	-100!
			7	

Made in Germany	Endress+Hauser 🖽
FLOWSIC500	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrilla, Germany
Type code: FL5- Serial no.: 02 Part no.: 01	00] 13
Ext. power supply: U _{nom} = 4.516 V D I _{max} = 50 mA	U, = 20 V DC== I, = 667 mA P, = 753 mW
Material: Aluminum Diameter: 25 32 Max. weight: 26 33 (inc	I. adapter)
$\begin{array}{c} Q_{mn} & = & 09 \\ Q_{t} & = & 10 \\ Q_{max} & = & 08 \\ \end{array}$ For value Pe and Cp see (T _e : 0405 30 T _e : 0607 30 31 display.
GAS METER SIZE-11 TEC: DE-15-MI002-PTB0 M2, E2, MPE 1.0 %	01
22	Verification mark
23	uk 🔊 🕲 🕱
13.1 ID: 02.1	Date: 03 Bate: 03 Only use with: ADAPTER SIZE-11





13

IP66

Fig. 73 Asignación de los pines de los conectores enchufables (ejemplo)



Identificación conforme a CSA 9.5.1.2

Fig. 74 Placa de características metrológica (ejemplo)

Made h Germany	End	لنگ dress+Hauser
FLOWSIC	500	Endress+Hauser SICKGmbH+Co. KG Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrilla, Germany
Type code: Serial no.: Part no.:	FL5-2G01D1E1A 12345678 1234567	2x2A1DA33A1B1F
Ext. power U _{nom} I _{max} Material: Diameter:	supply: = 4.516 V DC= = 50 mA Aluminum 3.445"	U, = 20 V I, = 667 mA P, = 772 mW
Q _{min} Q _t Q _{max} For value F	= 88.29 cft/h = 1412.59 cft/h = 1412.59 cft/h = 14125.87 cft/h Pe and Cp see display	лену Т _* -40+158 °F Т _p -40+158 °F у.
TEC: DE-1 M2, E2, MI	5-MI002-PTB001 PE 1.0 %	
VOLUME (TEC: DE-1 MPE 0.5% at referenc more info:	CONVERSION DEVI 5-MI002-PTB003 EN12405-1 e conditions press key	CE
		& 19 X
18:28	SIC20 0803 2100	Date: 2024-10

FLOWSIC500	Endress+Hauser SICKGmbH+Co. Ki Remover Ring 27, 01458 Ottenrind Okrila, German
Type code: FL50 Serial no.: 02 Part no.: 01	20 13
Ext. power supply: U _{nom} = 4.516 V DC== I _{max} = 50 mA	U, = 20 V I, = 667 mA P, = 772 mW
Material: Aluminum Diameter: 25 32 Max. weight: 26 33(incl. adap	oter)
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	T _e : 041.05100 T _p : 001.07100
22	Verification mark
	Date: 03
13.1 ID: 02.1	Only use with: ADAPTER SIZE-11

22 VOLUME CONVERSION DEVICE TEC: DE-15-MI002-PTB003 MPE 0.5% EN12405-1 at reference conditions more info: press key

Fig. 75 Placa de características de la electrónica (ejemplo)

9.5.2 Placa de características, Directiva sobre equipos a presión

Fig. 76

Placa de características, Directiva sobre equipos a presión (ejemplo)



Variable	Bezeichnung	Description
01	Artikelnummer (Adapter)	Part number (Adapter)
02	Seriennummer (SSSSSSS) (Adapter)	Serial number (SSSSSSS) (Adapter)
05	Jahr (MM/YYYY)	Year (MM/YYYY)
06	Nennweite Adapter	Adapter size
07	Druckstufe	Pressure rating
08	Nennlänge	Flange to flange dimension
09	Einsatztemperaturbereich (Format: -min/+max)	Temperature range (format: -min/+max)
10	Max. Betriebsüberdruck	Max. operating overpressure
11	Prüfüberdruck	Pressure
12	Datamatrix-Code 01(M) + 02(S)	Datamatrix-Code •01(M) + 02(S)
	Format: MMMMMMMSSSSSSSS	Format: MMMMMMMSSSSSSSS
13	Label Gerätetyp	Label device type
14	Nennweite	Size
20	Finheit zur Nennlänge 08	Unit of nominal length 08
21	Einheit zur Temperatur 09	Unit of temperature 09
22	Einheit zum Druck 10 & 11	Unit of pressure 10 & 11

159

Endress+Hauser 🖽 Endress+Hauser FLOWSIC500 Endress+Hauser SICK GmbH+C FLOWSIC500 Type code: Serial no.: Part no.: Type code Serial no.: Part no.: FL5-2G01D1E1A2x2A1DA33A1B1F FL5-Ľž 12345678 1234567 13 Cl. I, Div. 1, Groups C, D T4 IPt Exia IIB T4 Ga Type 3 Cl. I, Zone 0, AExia IIB T4 Ga CSA 13CA2566240 Exia Intrinsically Safe/ Securite Intrinseque CI. I, Div. 1, Groups C, D T4 Ex la IIB T4 Ga CI. I, Zone 0, AEx la IIB T4 Ga US CSA13CA2566240 IP66 Type 3R IP66 Type 3R Ð С C Exia Intrinsically Safe/ Securite Intrinseque Exia muniscually Seler Securite muniseque WARNING: Substitution of components may impair initrinsic safety.Instail per drawing no. 9215065. AVERTISSEMENT: La substitution de composants peut compromettre la sestimation de sestim 9215065. Exia Intrinsically Safer Securite Intrinseque WARNING: Substitution of components may impair intrinsic safety.Install per drawing no. 92/15965. AVERTISSEMENT: La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque. Installer selon le dessin 92/15965. Ŵ \wedge i li B codec A coded A coded B coded Sensor Sensor Sensor Sensor Power Signal output Signal output Power (1) PWR-(2) PWE+ (3) DO_1-(4) DO_1+ (1) DO_2+ (2) DO_2-(3) DO_3-(4) DO_3+ (1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-(1) 18 (2) 19 (3) 20 (4) 21 (1) 16 (2) (3) (4) 17 35 36



Tabla 38

Dimensiones métricas (imperial)^[1]

	DN50)(2")	DN80)(3")	DN10	0(4")	DN150(6")
A	15	53	19	94	23	31	232
	(6.0	02)	(7.0	64)	(9.0	09)	(9.13)
В	7	8	12	21	15	59	158
	(3.0	07)	(4.	76)	(6.2	26)	(6.22)
C [2]	150	171	171	241	241	300	450
	(5.91)	(6.73)	(6.73)	(9.49)	(9.49)	(11.81)	(17.72)
D	7	1	9	4	10)8	143
	(2.3	80)	3.7	70)	(4.2	25)	(5.63)
E	27	72	41	l 7	47	76	476
	(10	.71)	(16	.42)	(18	.74)	(18.74)
Peso	11	11	19	21	28	30	35
	(24.25)	(24.25)	(42)	(46.3)	(61.7)	(66.1)	(77.1)

[1] Todas las dimensiones en mm (inch), peso en kg (lb)

[2] C = longitud de montaje, para los tamaños de contadores DN50 (2") hasta DN100 (4") están disponibles dos longitudes de montaje.



9.7

9.8 Ejemplos de instalaciones

Fig. 79 Funcionamiento con batería

FLOWSIC500 with LF output connected to electronic volume corrector (both battery powered and intrinsically safe)



Fig. 80

Funcionamiento con barrera de seguridad y alimentación de tensión externa

FLOWSIC500 with HF output powered with safety barrier and external power supply, connected to electronic volume corrector



Fig. 81 Funcionamiento con alimentación de tensión externa (intrínsecamente segura)

FLOWSIC500 externally powered (IS) and connected to electronic volume corrector, RS485 externally powered



9.9 Esquema de conexiones para el servicio del FLOWSIC500 según CSA

Fig. 82 Esquema de control 9215965 (página 1)



Example for the second for the seco) Ci Li (µF] (mH)	n.s. n.s.	n.s n.s	n.s.	n.s n.s	n.s n.s	n.s n.s	1.35 0.03	1		ble small	yp/DIN	00 isolated I/O	Page	2 of 7	Verteildatum:	
Image: Face in the second of control of the second of the se				E Ei	772	320	1100	1100	1100	1100	1100	1	1	s negligi	Norm-T					
The manual state and the st			nent	x Inay	667	667	ı	1	1	1	I	I	1	: denote		na FLC		ç		
The state of			omparti		50	20	20	20	20	20	20	1	1	n s		drawi		1596		4
The state of			ninal co	Lo La	1	1	1	100	1	1	ł	0.2	0.2	-	Verkstoff	Contro		26	Jrsprung:	Salz Iui.
The state of		equipment follows:	Exi terr	V) Ca	1	1	1	7.6	1	1	I	6.4	9 7.6	-	v v		ißstab:		<u> </u>	<u>u r</u>
Terme affait Contrasting fragmentation with relation of the contrast loss of the contrest loss of the contrest loss of the contrast loss of the contrast		mplied e	in the	(mV	 -	1	1	3 1.7	1	1	I	3 716	7 736	-	Nar	3 MKO 7 kochami	Ma		×	
Term for other mercentian states and states in the state of the states in the state in the states in the statestates in the states in the states in the s		an [Exi] as nust be coi + Lcable oi i + Lcable oi	ections			1	1	0.8	1	1	1	386	401		Tag	2014-07-16 2014-08-27		н	Hauser SIC	Ring 27
		ipment or . ipments rr i, Lo > Li + ble, La > Li s approve	al conn		·	sp.	1	8.2	1	1	1	8.2	8.2	tion only		gez. gepr.	_ L	<u> </u>	Endress+	Bergener
Optionality Education and states and states of the stat		int an Exi equ nected equ Ci + Ccable > Ci + Ccable & T sensoi	r extern	_	pack 1 or power	pack 2 re barrery	output 0 solated	output 1	output 2 solated	output 3 solated	Data e (option) solated	included upply T sensors	uded upply T sensors	al connec			kudear			
All the full		l Equipme ection with of intercon e Pi, Co > Imax, Ca : th interal p	aters fo	Functio	Battery external supply	Battery backup	Digital o optical i	Digital c	Digital o optical i	Digital o optical i	RS485 I interface optical i	RS 485 power s for p & 7	SPI incl power s for p & ⁷	or intern			2024-11-26			Gepr.
Protections of the second state of the second		ia] Associatec y for interconne tity parameters < Vi, lo < li, Po < < Vmax, lsc <	ntity parama	erminal/ onnector*)	AT1 +/- erminal / innector	\T2 +/- innector	-/+ OC	D1 +/- minal	D2 +/ - minal	⊃3 +/ - rminal	S485 /+/+/A/B	/T1 sensor	2/T2 sensor	connectors f			1-25 paulst	5-02 kochami	9-24 kochami 8-27 kochami	d Name
Protections of the second and the se		E Entiti Noc Volution	шГ	CC Te	BA Te Co	8 S	e D	te D	đ D	P2 T2 T2		Ы]*]			Z 2024-1	7 2018-0	9 2015-05	Ta
Proceedings of the second and the se									SENSORS			e user manual)				(Ŧ	04 1PH	03 ZY5	01 YD8	nd. Änder
Production of this communication of the communica		Exia	P		TO HILDREN DI	₹		m ⁻ (AWG 24 20)				RS485 (option, see		ode T4	Acristica aloto	viarkirig piate FPA70, Article 504			safety	-d Subsiliuliuli trincenile
	filization of this commission of this commission is prohibited. Filtenders will be commission will be held an well especially I or design.	Optionally	Temnerature rande	and pressure range see Marking plate				ire size tor all terminals: 0,140,5 m <u>X</u> <u>DISPLAY</u>				21 DO2 DO3 DO0 6V 216V 216V 512V 00Ω 2NWUR	4 mm² (AWG 12) ⋢	Groups C and D, Temp. C	c ia IIB 14 Ga C for outoning round for	 U, for extended range see I ccordance with the NEC (NF 06.01 	accordance with CEC part 1	e; Securite Intrinseque	onents may impair Intrinsic	ABQUE U EAFLOBION - L

Fig. 83 Esquema de control 9215965 (página 2)

	Safety parameters*)	Ui = 20 V li = 667 mA Pi = 772 mW Ui = 20 V Bi = 11 M	Uo = 1.1 W Uo = 2.2 V Io = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100 mH	Ui = 20 V Pi = 1:1 W	Typ/DIN	:500 isolated I/O Page 3 of 7	Verteildatum:
	Operating	nominal input voltage 4.516 V passive, non-isolated	Low side switch max.16 V nom. 20 mA Roff >1 MOhm passive, optically isolated	max 16 V nom. 20 mA switchable as NAMUR nominal 8.2 V lon = 3.4 mA loff = 0.7 mA		awing FLOWSIC 965	
	ors M12, male	AT1 -" terminal AT1 +" terminal O1 -" terminal		02 +" terminal 02 -" terminal 03 +" terminal 03 +" terminal	Merkstoff	control dra stab: 9215	Ursprung: Ersatz für: Ersetzt durch:
	sircular connect	"(GND) "B "B" "(GND) "B" "D" "D" "D" "D"	+	<u>, </u>	Tag Name 2014-07-16 MKO	Z014-08-27 kochami Maß	s+Hauser SICK +Co. KG er Ring 27 Ottendorf-Okrilla
	onfiguration for c <u>2 Digital output</u> s unction / signal	xt. power supply "- xt. power supply "+ ijgital output DO1 " isital output DO1 "	ignal output DO I configuration 2 Digital outputs LF	igital output DO2 " ligital output DO3 " ligital output DO3 " ligital output DO3 "		-11-26 kudear	Endres CanbH- Bergen 01458
	Preselected Cc Configuration "	M12 , male, B-coded Pin 1 e Pin 2 e Pin 3 C	M12, male, C A-coded	Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 4		24-11-25 paulst 2024 118-05-02 kochami	15-09-24 kochami 14-08-27 kochami Tag Name G
			SENSORS 0 0 12 12 12 12 12			04) 04 1PHZ 20 03 2Y57 20	02 Z788 20 01 YD89 20 Ind Änderung
The reproduction, adaptation, distribution and utilization of this of its contents for other strength, send as the communication of this contents for others without control attention as periodialed contents to other a without content autoricitation as periodialed content to carear and constant and content and and the held content to carear and constant and content and the held content to carear and constant and content and the held content of the guard of a patient, utility model or design, in the event of the grant of a patient, utility model or design.	Optionally Exa optionally Exa pressure sensor Ultrasonic Transducens Temperature range and pressure range	see Marking plate	Wrie size for all terminals: 0,1405 mm ² (AWG 2420 EXT. POWER 4,516V	I.5 mm² I.5 mm² D21 D22 D23 D33 D33 <thd33< th=""> D33 D33 <t< td=""><td>Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB T4 Ga Class I, Zone 0 AEx ia IIB T4 Ga -25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate in the LIC instant is considered with the NICE AFT A Article</td><td> In the Contrast in accountice with the NEC (NTRATO, Autore and ANSI/ISA-RPT2.06.01 In Canada install in accordance with CEC part 1 Exia Intrinsically Safe; Securite Intrinseque MANDARY LAZADD </td><td>A substitution of components may impair Intrinsic safety AVERTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.</td></t<></thd33<>	Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB T4 Ga Class I, Zone 0 AEx ia IIB T4 Ga -25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate in the LIC instant is considered with the NICE AFT A Article	 In the Contrast in accountice with the NEC (NTRATO, Autore and ANSI/ISA-RPT2.06.01 In Canada install in accordance with CEC part 1 Exia Intrinsically Safe; Securite Intrinseque MANDARY LAZADD 	A substitution of components may impair Intrinsic safety AVERTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.

Fig. 84 Esquema de control 9215965 (página 3)

		erating Safety rameters parameters*)		minal Ui = 20 V ut voltage Ii = 667 mA	ssive, $Ui = 20 V$	-isolated, Pi = 1.1 W w side switch Uo = 8.2 V tx 16 V lo = 0.83 mA tx 20 mA Po = 1.7 mW	ff >1 MOhm Co = 7.6 µF Lo = 100 mH		MUR / OC ically isolated	minal 8.2 V Ui = 20 V	i = 3.4 mA Pi = 1.1 W f = 0.7 mA	tx.16 V	m. zu mA itchable as	MUR	minal 8.2 v i = 3.4 mA f = 0.7 mA	connector	Norm-Typ/DIN		g FLOWSIC500 isolated I/O	Page		Verteildatum:	
	nnectors M12, male der) + LF"	Internal connection Op par		"BAT1 –" terminal noi "BAT1 +" terminal inp	"DO1 – terminal pas	"DO1 +" terminal Lov Lov ma	22 02 80		opt	"DO0 +" terminal noi	"DO0 –" terminal lof	"DOx +" terminal ma		NA		all circuits within each a	Name Werkstoff	0 htemi	Control drawin	Maßstab: 9215965		Ursprung: Freatz für	LI304 141.
	configuration for circular cor 2 Digital outputs HF (Enco	-unction / signal		əxt. power supply "–" (GND) əxt. power supply "+"	Digital output DO1 "-" (GND)	Digital output DO1 "+"			Configuration Digital outputs HF + LF"	Digital output DO0 "+"	Digital output DO0 "−"	Digital output DO2 or DO3 "+"	Jigital output DOZ or DO3 -			ly for the interconnection of	Tag	gez. 2014-07-16 MK		4-11-26 kudear		Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG	Reraener Ring 27
	Pre-selected (Configuration	Connector.	M12 , male, B-coded	Pin 1 Pin 2	Pin 3	Pin 4		-	M12, male, A-coded	P2 Pin 1	T ₂ Pin 2	T1 Pin 3	7in 4			*) values app				PHZ 2024-11-25 paulst 20 VET 2018-05-03 korchami	788 2015-09-24 kochami	289 2014-08-27 kochami	Tomo
The reproduction, discipliation, distribution, and utilization of this commonly and provide the second second and the second se	Optionally Exia Temperature Sensor Optionally Exia pressure sensor		Ultrasonic Transducers Temperature range	and pressure range see Marking plate			Wire size for all terminals: 0,140,5 mm ² (AWG 24 20)	EVT DOMED LOCK DISPLAY	4.5.16V				15 mm ² <u>16</u> <u>16</u> <u>16</u> <u>16</u> <u>16</u> <u>16</u> <u>16</u> <u>16</u>	(AWG 16) 2.10V 2.10V 2.10V 5.12V R ₈ :100.02 NAMUR	M12 M12 M2 4mm ⁵ ⊖ ext. Power+DD1 D00+DDx (AWG 12) ÷	Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB T4 Ga		-25°C < lamb < 60°C, for extended range see Marking plate In the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article 504)	and ANSI/ISA-RP12.06.01 In Canada install in accordance with CEC part 1	Exis Intrinsically Safe; Securite Intrinseque	WARNING: EXPLOSION HAZARD	AVERTISSEMENT: RISOLIE D' EXPLOSION - L a substitution	An compression of the security in account of the find

Fig. 85 Esquema de control 9215965 (página 4)



Fig. 86 Esquema de control 9215965 (página 5)

	Safety parameters*)		Ui = 20 V	li = 667 mA Pi = 772 mW	Ui = 20 V	Pi = 1.1 W Uo = 8.2 V Io = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100 mH			Ui = 20 V Bi - 1 1 W	Ci = 1 35 μF	Li = 0.03 mH		-Typ/DIN	C500 isolated I/O	Page	0 01 /	Verteildatum:	
	Operating parameters		nominal	input voltage 4.516 V	passive,	non-isolated, Low side switch max.16 V nom. 20 mA Ron < 110 0hm Roff >1 MOhm		optically isolated	nominal	2.75V(LV)	416 V	ach connector	Norm	awing FLOWSI	965			
ors M12, male	rnal connection		T1 terminal	l 1 +″ terminal	01 terminal	01 +" terminal			3485 +" terminal	3485 – " terminal	3485 B" terminal	rcuits within ea	Werkstoff	Control dra	15 0215	2	Ursprung: Ersatz für:	Ersetzt durch:
sular connecto	Inte		GND) "BA	Ad"	(GND) "DO	QQ		red"	input "+" "RS	input "-""""""""""""""""""	B" "RS	lection of all ci	Tag Name	014-08-27 kochami	Maßst	Ē	auser SICK KG	ting 27 ndorf-Okrilla
nfiguration for circ	inction / signal		t. power supply "-" (t. power supply "+"	gital output DO1 "-"	gital output DO1 "+"		onfiguration S485 external powe	Ixiliary power supply	s465 Data Interiac	5485 Data Interface	for the interconn		gepr 2	1-26 kudear		Endress+H GmbH+Co.	pr. Bergener R 01458 Otte
Preselected Col Configuration "F	Connector. Fu	M12 , male, B-coded	Pin 1 ex	Pin 2 ex	Pin 3 Di	Pin 4		M12, male, Co A-coded "R	Pin 1 Au	Pin 2 A	Pin 4 R:	*) values apply			024-11-25 paulst 2024-1	015-09-24 kochami	014-08-27 kochami	Tag Name Ge
					(0	SENSORS SENSORS SENSORS P2 P2 P2 P2 P2	→+	+						e 504)	04 1PHZ 2	02 Z788 2	01 YD89 2	Ind. Änderung
Ppinonally Exia ppinonally Exia ressure sensor Transducers Transducers Temperature range and pressure range see Marking plate					Wire size for all terminals: 0,140,5 mm° (AWG 24 20)				R ₅ :100.0	M12 M12 4 mm²	Power + D01 RS485 (AWG 12) 4	s I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 a IIB T4 Ga	ss i, zone o Acx ia no 14 Ga C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate	e US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article ANSI/ISA-RP12.06.01	anada install in accordance with CEC part 1 Intrinsically Safe; Securite Intrinseque	RNING: EXPLOSION HAZARD	stitution of components may impair Intrinsic safety RTISSEMENT: RISQUE D` EXPLOSION - La substitution	omposants peut compromettre la securite intrinseque.
	Optionally Exist Control Existence Pressure sensor Transducers Tra	Optionally Exis Transducers Transducers Temperature range and pressure range see Marking plate Configuration "RS485 external powered" Connector Function / signal Internal connection Preselected Configuration for circular connectors M12, male Connector Function / signal Internal connection Parameters' Parameters' Parameters'	Optionally Existence Temperature Sensor Temperature range Temperature range Temperature range Temperature range and pressure range See Marking plate See Marking plate M12, male, M12, male,	Ontonally Example Tenner Temperature Sensor Temperature range Transducer T	Chonaly Exa Denomaly Exa Denomaly Exa Denomaly Exa Denomaly Exa Denomaly Exa Denomaly Exa Temperature range and pressure range and pressure range and pressure range and pressure range Be configuration for circular connectors M12, male Configuration "RS485 external powered" Configuration "RS485 external powered" Configuration signal M12, male, Be coded Pin 1 ext. power supply "-" (GND) BAT1 -" terminal pomial Pin 2 ext. power supply "+" "BAT1 +" terminal pomial Pin 2 ext. power supply "+" "BAT1 +" terminal pomial Pin 2 ext. power supply "+" "BAT1 +" terminal pomial Pin 2 ext. power supply "+" "BAT1 +" terminal pomial Pin 2 ext. power supply "+" "BAT1 +" terminal pomial Pin 2 ext. power supply "+" "BAT1 +" terminal pomial potention parameters" parameters paramete	Othomatic Evaluation Ditrongly Evaluation Entremature Assert Impression Impression Impression And pression Impression	Other Marking State Dispetition Dispetitan Dispetition <thdispetition< td=""><td></td><td>Control Control Called Configuration for circular connectors M12, male Control Famperature range See Marking plate Connector Function / signal Internal connectors M12, male See Marking plate See Marking plate See Marking plate Marking plate See Marking plate See Marking plate Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate See Marking plate Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connector Destended Marking plate Function / signal Internal connection Destender Marking plate Function / signal Dol + 1 + feminal</td><td>Image: State of the state</td><td>Image: Section of the section of th</td><td></td><td>Image: State of the state</td><td>The second fail The second fail <tht< td=""><td>Important Important Important</td><td>Image: State of the state o</td><td>Image: selected configuration Teneder circular connectors M12, male Image: selected configuration Teneder circular connectors M12, male <thtened circular="" connectors="" m12,="" male<="" th=""> <</thtened></td><td>Instruction Instruction Instruction</td></tht<></td></thdispetition<>		Control Control Called Configuration for circular connectors M12, male Control Famperature range See Marking plate Connector Function / signal Internal connectors M12, male See Marking plate See Marking plate See Marking plate Marking plate See Marking plate See Marking plate Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate See Marking plate Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connectors M12, male Marking plate Function / signal Internal connector Destended Marking plate Function / signal Internal connection Destender Marking plate Function / signal Dol + 1 + feminal	Image: State of the state	Image: Section of the section of th		Image: State of the state	The second fail The second fail <tht< td=""><td>Important Important Important</td><td>Image: State of the state o</td><td>Image: selected configuration Teneder circular connectors M12, male Image: selected configuration Teneder circular connectors M12, male <thtened circular="" connectors="" m12,="" male<="" th=""> <</thtened></td><td>Instruction Instruction Instruction</td></tht<>	Important Important	Image: State of the state o	Image: selected configuration Teneder circular connectors M12, male Image: selected configuration Teneder circular connectors M12, male <thtened circular="" connectors="" m12,="" male<="" th=""> <</thtened>	Instruction Instruction

Fig. 87 Esquema de control 9215965 (página 6)

Anexo



Fig. 88 Esquema de control 9215965 (página 7)

9.10 Esquema de conexiones para el servicio del FLOWSIC500 según ATEX/IECEx

Fig. 89 Esquema de control 9215966 (página 1)



Fig. 90 Esquema de control 9215966 (página 2)

		Safety parameters*)		Ui = 20 V li = 667 mA Di - 752W	H = 735 m/v	lo = 0.83 mA	Po = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100mH			Ui = 20 V	Pi = 753mW				ND/D/N		00 isolated I/O	Page	3 of /	Verteildatum:	
		Operating parameters		input voltage	4.010 V passive	non-isolated,	max 16 V max 100 mA Ron < 110 0hm Roff >1 MOhm		passive, optically isolated	max.16 V	nom. 20 mA		nominal 8.2 V lon = 3.4 mA loff = 0.7 mA	ach connector	Norm-		ons FLOWSIC5	OGE	200		
	tors M12, male	ernal connection		AT1 -" terminal AT1 +" terminal	01 –" terminal	01 +" terminal				O2 +" terminal	O2 –" terminal	03 +" terminal 03 +" terminal		circuits within ea	e Werkstoff		Instructi	stab: 0.15	0170	Ursprung:	Ersatz tur: Frsetzt durch:
	circular connect s LF"				", (GND) ",	<u>Q</u> ,, ,+,,				Q,, ,+,,	<u>۹</u>	<u> </u>		onnection of all c	Tag Nam	2014-07-16 MKO	1. 2015-01-29 Kocnami	Maß		ss+Hauser SICK	H+Co. KG aner Ring 27
	Configuration for 2 Digital output	Function / signal		ext. power supply ' ext. power supply '	Didital output DO1	Digital output DO1			Configuration "2 Digital outputs L	Digital output DO2	Digital output DO2	Digital output DO3	-	ly for the interco		gez	24-11-26 kudear gep	19-10-09 scheisv		Endre	Tag Gepr. Berge
	Pre-selected (Configuration	Connector.	M12 , male, B-coded	Pin 1 Pin 2	Pin 3	Pin 4			M12, male, A-coded	Pin 1	Pin 2	Pin 3		*) values app			2024-11-26 paulst 20	2019-10-08 schmire 20	2018-09-11 kochami	2015-03-20 kochami	Tag Name
) SENSORS	••••• P2	T2		-						05 1PHZ	04 13GE	03 ZY57	01 draft	Ind. Änderung
well as the communication well as the communication data universitoring prohibited securitor Offenders will be hed a regime assessment as expecially utility model or design.	Optionally Exta Temparature Sensor	Temperature range and pressure range					Wire size for all terminals: 0,140,5 mm² (AWG 2420 LOCK DISPLAY OFF ON					2_16V 2_16V 2_16V 5_12V R ₅ 100Ω	001 D02 + D03 (AWG 12) ↓	[ia] IIB T4 Gb, [ia] IIC T4 Gb bis IIC T4 Gb		3 T4 Gb Comply with European directive	C T4 Gb 2014/34/EU (ATEX) and EN 60079-0. EN 60079-28	IEC 60079-0, IEC60079-11, IEC60079-28	1b <60°C, for extended range see Marking plate	EXPLOSION HAZARD	ition instructions perore install. cordance with IEC60079-14.
ment, in part or in istentiary ment, in part or in istentirety, as contents to others without explic editors theread easili from such for the payment of damages. All i event of the grant of a patent, uu	Optionally Expressure sem	T					EXT. POWER 4,516V	:0	+ + +		: • 2	1.5 mm ² D.C. (AWG 16)	M12 ext. Power + D	2 G Ex ia 2 G Ex ia 2 G Ex op		Ex ia [ia] IIB	Ex ia [ia] IIC Ex op is IIC		-25°C < Tam	WARNING:	Install in acc

Fig. 91 Esquema de control 9215966 (página 3)

Anexo



Fig. 92 Esquema de control 9215966 (página 4)

			Safety parameters*)		Ui = 20 V li - 667 m A	$P_{i} = 753 \text{ mW}$	$U_0 = 8.2 V$	lo = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100 mH		11: - 20 \	UI = 20 V Di - 1 1 M				NID/d/1-1		500 isolated I/O	Page	5 of 7	Verteildatum:	
			Operating parameters		nominal input voltodo	111put voltage 4.516 V	passive,	non-solated, Low side switch max.16 V max.100 mA Ron < 110 0hm Ronf >1 MOhm	NAMUR	optical isolated		loff = 0.7 mA		ach connector	Morr		ions FLOWSIC		900		
		tors M12, male	ternal connection		AT1 -" terminal		001 terminal	001 +" terminal		OO ±" torminol	00 + terminal			circuits within e	e Werkstoff		Instruct	Sstab:	97126	Ursprung:	Ersatz für: Ersetzt durch:
		uration for circular connec I output HF" (Encoder)	n / signal		ver supply "–" (GND) "B	ver suppry +	output DO1 "–" (GND) "D	autput DO1 "+"	Iration	output HF"	Dulput DO0 + P		1	the interconnection of all o	Tag Nam	gez 2014-07-16 MKO gepr 2015-01-29 kochami	kudear	scheisv Mail	н н Н	Endress+Hauser SICK	Gepr. Bergener Ring 27
		Pre-selected Config Configuration "Digita	Connector. Functio	M12 , male, B-coded	Pin 1 ext. pov		Pin 3 Digital o	Pin 4 Digital 0	M12, male, Configu	A-coded "Digital	Pin 1 Digital (Pin 3 n.c.	Pin 4 n.c.	*) values apply for t			4-11-26 paulst 2024-11-26	9-10-08 schmire 2019-10-09	8-09-11 kochami	5-05-08 kochami 5-03-20 kochami	Tag Name Tag
								SENSORS	P4		_						05 1PHZ 202	04 13GE 201	03 ZY57 201	02 00 201 01 draft 201	Ind. Änderung
This standards wate also the communication press without exploit anthrotactions is perchabled of wall leads to perchablend of manual to the anthrotactions. Generates will be a standard and anthrotaction of design.	Optionally Exist Optionally Exist Pressure sensor	e Transducers Temperature range and pressure range see Marking plate	^{In} terna							<u>n.c.</u> 216V 216V 512V	R _s :100 Ω	M12 M12 M12	tt. Power + D01 D00 (AWG 12) ∔	2 G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, 2 G Ex ia [ia] IIC T4 Gb 2 G Ex ob is IIC T4 Gb		x ia [ia] IIB T4 Gb Comply with European directive	X op is IIC 14 Gb 2014/34/EU (ATEX) and X op is IIC T4 Gb EN 60079-0, EN 60079-28	IEC 60079-0, IEC60079-11, IEC60079-28	:5°C < Tamb <60°C, for extended range see Marking plate.	VARNING: EXPLOSION HAZARD	tead operation instructions before install. stall in accordance with IEC60079-14.

Fig. 93 Esquema de control 9215966 (página 5)

Anexo



Fig. 94 Esquema de control 9215966 (página 6)

		sors Safety narameters*)		Uo = 8.2 V lo = 396 mA Po = 673 mW Co = 6.4 µF Lo = 0.2 mH		Uo = 8.2 V lo = 396 mA Bo - 673 mW	$Co = 6.4 \ \mu F$ Lo = 0.2 mH		n-lyp/DIN	500 isolated I/O	Page 7 of 7	Verteildatum:	
		ernal p & T sen: Operating		nominal output voltage 3.3 V		nominal output voltage	2	th connector	Nor	tions FLOWSIC	5966		
		lection with external Connection		T sensor" ble connector, ed		T sensor" ble connector,	2	rcuits within eac	me Werkstoff	Instruc	aßstab: 921	Ursprung:	Ersetzt durch:
		ale for interconn		ply out "+") "p & 4-pc oly out "-") code		ply +) [*] p & 4-pc		nnection of all ci	Tag Nai	Dr 2015-01-29 kochami		ess+Hauser SICK	ศ+ีเวอ. พื่อ ener Ring 27 8 Ottendorf-Okrilla
		ectors M8, fema Function / signal	p or T sensor	PWR (power sup DATA + (A) GND (power sup DATA – (B)	T or p sensor	PWR (power sup DATA + (A)	DATA - (B)	y for the intercor		24-11-26 kudear gep	19-10-09 scheisv	Endr	Tag Gepr Berg 0145
		Circular conne Connector	M8 (M12) female	Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4	M8 (M12) female	Pin 1 Pin 2	Pin 4	*) values appl		2024-11-26 paulst 20	2019-10-08 schmire 20 2018-09-11 kochami	2015-05-08 kochami 2015-03-20 kochami	Tag Name
			20)	SENSORS BEN	•••• •		M8 p&T			05 1PHZ	-28 04 13GE 03 ZY57	02 00 01 draft	Ind. Änderung
rt this teadarn teadarn Sailt beite Sailt beit Sailt beite An	smperature range of pressure range ee Marking plate		for all terminals: 0,140,5 mm ² (AWG 24			<u>002</u> <u>003</u> <u>000</u> .16V 216V 512V NAMUR	112 4 mm ² ⊕ M8 Dox (AWG 12) ↓ p & T	ە م		Comply with European directive 2014/34/EU (ATEX) and EN 60079-0 EN 60079-11 EN60079-2	IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079- 11, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079- 11, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-11, IEC 60079-11, IEC 60079-	r exteriaed range see marking pro N HAZARD	n IEC60079-14.
buction, adaptation, distribution and ullization or and part of an electrony allowate and an above one and part of an electrony allowate and another proceeding of the order of the order of the start of damages. All rights reserved es to apartent of damages. All rights reserved es and and of a patent, utility model or design of the grant of a patent, utility model or design	Itrasonic Transducers		Wire size			5 mm ² LLC <u>2.16V</u> 2 WG 16) R ₈ :100Ω	M12 M ext. Power + D01 e.g	II 2 G Ex ia [ia] IIB T4 G II 2 G Ex ia [ia] IIC T4 G II 2 G Ex op is IIC T4 G		Ex ia [ia] IIB T4 Gb Ex ia [ia] IIC T4 Gb Ex op is IIC T4 Gb	.05°C < Tamb <60°C for	WARNING: EXPLOSION	Kead operation instruction instruction in the second ance with the se

Anexo

8030096/AE00/V4-4/2024-12

www.addresses.endress.com

