Instrukcja eksploatacji **FLOWSIC500**

Ultradźwiękowy przepływomierz gazu z opcjonalnym przeliczaniem objętości gazu





Opisany produkt

Nazwa produktu: FLOWSIC500

Producent

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Niemcy

Prawne wskazówki

Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim. Ustanowione prawa autorskie należą do firmy Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Powielanie instrukcji lub jej części jest dozwolone jedynie w granicach prawnych postanowień ustawy o prawach autorskich.

Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian, skracania lub tłumaczenia tekstu bez wyraźnej zgody na piśmie firmy Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.

Wymienione w tym dokumencie marki stanowią własność ich właścicieli.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oryginalny dokument

Niniejszy dokument jest oryginalnym dokumentem firmy Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



Glosariusz

AC	Alternating Current (prąd przemienny)
AI	Aluminium
ΑΤΕΧ	Atmosphères Explosifs: Skrót europejskich norm, które dotyczą bezpieczeństwa w strefach zagrożo- nych wybuchem
CSA	Canadian Standards Association (www.csa.ca)
DC	Direct Current (prąd stały)
HF	Wysoka częstotliwość, np. impulsy w.cz
IEC	International Electrotechnical Comission
IECEx	System IEC do certyfikacji zgodnie z normami dla urządzeń stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem
IPxy	Ingress Protection: Stopień ochrony urządzenia zgodnie z IEC/DIN EN 60529 x określa ochronę przed dotknięciem i obcymi ciałami, y - ochronę przed wilgocią.
LF	Niska częstotliwość np. impulsy nis. cz
NAMUR	Skrót od »Normen-Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie«, teraz »Interessengemeinschaft Automatisierun- gstechnik der Prozessindustrie« (www.namur.de)
pTZ	Przeliczanie objętości gazu jako funkcja ciśnienia, temperatury i przy uwzględnieniu współczynnika ściśliwości
ΤZ	Przeliczanie objętości gazu jako funkcja tempera- tury i stałej wartości ciśnienia i przy uwzględnieniu współczynnika ściśliwości

Symbole ostrzegawcze



Zagrożenie w strefach zagrożenia wybuchem



Zagrożenie materiałami wybuchowymi/mieszaninami materiałów



Zagrożenie materiałami szkodliwymi dla zdrowia



Zagrożenie materiałami trującymi

Stopnie ostrzegania/hasła ostrzegawcze

ZAGROŻENIE

Zagrożenie dla osób, którego pewnym skutkiem są ciężkie urazy lub śmierć.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla osób, którego możliwym skutkiem są ciężkie urazy lub śmierć.

OSTROŻNIE

Zagrożenie, którego możliwym skutkiem są średniociężkie i lekkie urazy.

WAŻNE

Zagrożenie z możliwym następstwem w postaci szkód rzeczowych.

Symbole informacyjne



Wskazówka na temat właściwości produktu w odniesieniu do zabezpieczenia przed wybuchem (ogólnie)



Wskazówka na temat właściwości produktu w odniesieniu do dyrektywy ATEX



Wskazówka na temat właściwości produktu w odniesieniu do ochrony przed wybuchem zgodnie ze schematem IECEx.



Ważne techniczne informacje dot. niniejszego produktu



Ważne informacje dot. funkcji elektrycznych i elektronicznych



Rada

+i

Dodatkowe informacje



Wskazanie na informacje w innym miejscu

1	Ważne wskazówki	. 9
1.1	Najważniejsze zagrożenia	10
1.2	Informacje dot. niniejszej instrukcji	10
1.3	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	11
1.3.1	Zadanie urządzenia	11
1.3.2	Identyfikacja produktu	11
1.3.3	Eksploatacja w przestrzeniach zagrożonych wybuchem	12
1.3.4	Gaz palny	12
1.3.5	Ograniczenia zastosowania	13
1.3.6		13
1.4		. 14
1.5	Dodatkowa dokumentacja/informacje	15
1.6	Informacje dot. zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa	16
2	Opis produktu	17
2.1	Zasada pomiaru	18
2.1.1	Przepływomierz	18
2.1.2	Przeliczanie objętości gazu (opcjonalne)	18
2.2	Elementy urządzenia	19
2.2.1	Przystawka	19
2.2.2	Przepływomierz	20
2.2.3	Wielkość przepływomierza	20
2.3	Program obsługowy FLOWgate TM	21
2.3.1	Zestawienie	21
2.3.2	Warunki systemowe	22
2.3.3	Prawa dostępu	22
2.4	Interfejsy	23
2.4.1	Wyjścia impulsowe i statusowe	23
2.4.2	Licznik enkodera	23
2.4.3		24
2.4.4		24
2.5	Status urzadzenia i zastosowane liczniki	24 24
2.5.2	Strumień wsteczny	24
2.6	Przetwarzanie danych	25
2.6.1	Dzienniki	25
2.6.2	Archiwa	26
2.7	Opcja urządzenia	26
2.7.1	Przeliczanie objętości gazu	26
2.7.2	Pamięć charakterystyki obciążeniowej ze wskaźnikiem najwyższego obciążenia	29
2.7.3	Rozszerzenie zdolności pomiarowej do 30% wodoru	30
2.7.4	Gas Quality Indicator (GQI) - Wskaźnik jakości gazu	30
2.8	Blokada parametrów	31
2.8.1	Przełącznik blokady parametrów	31
2.8.2	Dziennik metrologiczny	31
2.8.3	Dziennik parametrów gazu	33
2.9	Plombowanie	. 34
2.10	PowerIn Technology TM	36

3	Montaż	37
3.1	Zagrożenia podczas montażu	38
3.2	Ogólne wskazówki	38
3.2.1	Dostawa	38
3.2.2	Transport	39
3.3	Montaż mechaniczny	39
3.3.1	Przygotowania	39
3.3.2	Wybór kołnierzy, uszczelnień i innych elementów	40
3.3.3	Montaż na rurociągu	43
3.4	Podłączenie elektryczne	46
3.4.1	Wymagania dotyczące zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem	46
3.4.2	Warunki odnoszące się do podłączenia elektrycznego	48
3.4.3		48
3.4.4 2.4.5		49 50
3.4.5	Przynorządkowanie pinów łaczników wtykowych	50
347	Przełacznik parametryzacji DO (Open Collector - Namur)	54
3.4.8	Charaktervstvka kabli	55
3.4.9	Eksploatacja z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym	56
3.4.10	Eksploatacja z baterią	57
3.5	Montaż zewnętrznych czujników ciśnienia i temperatury	59
3.5.1	Montaż osłony złącz wtykowych	59
3.5.2	Instalacja czujnika ciśnienia	61
3.5.3	Instalacja czujnika temperatury	65
3.6	Montaż ochrony wyświetlacza (opcja)	65
4	Uruchomienie	67
4.1	Ogólne wskazówki	68
4.2	Uruchomienie z wyświetlacza	68
4.2.1	Przebieg uruchomienia	68
4.2.2	Ustawianie daty i czasu	69
4.2.3	Konfiguracja przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia)	69
4.2.4	Sprawdzić status urządzenia	70
4.3	Uruchomienie za pomocą programu obsługowego FLOWgate TM	71
4.3.1	Połączenie z urządzeniem	71
4.3.2	Asystent uruchomienia	12
4.3.3	Uaktywnianie i konfiguracja ustawienia czasu letniego/zimowego	10 77
4.3.4 135	Test działania no uruchomieniu	11 78
+.5.5		10

5	Obsługa
5.1	Pulpit obsługi
5.2	Obsługa z wyświetlacza
5.2.1	Symbole na pasku ekranu
5.2.2	Wskaźnik naładowania baterii81
5.2.3	Główny ekran (bez opcji przeliczania objętości gazu) 82
5.2.4	Główny ekran (z opcją przeliczania objętości gazu)84
5.2.5	Konfiguracja głównego ekranu 88
5.2.6	Menu FLOWSIC500
5.2.7	Zmiana poziomu użytkownika98
5.2.8	Ustawienie języka
5.2.9	Zmiana tryb pracy urządzenia98
5.2.10	Zmiana parametrów
5.2.11	Resetowanie objętości w czasie zakłócenia
5.2.12	Resetowanie listy wydarzeń
5.2.13	Potwierdzenie wymiany baterii
5.2.14	Kontrola zewnętrznego zasilania elektrycznego
5.2.15	Iest wyswietlacza
5.2.10	
6	Usuwanie zakłóceń 103
6.1	Kontakt z Działem obsługi klienta104
6.2	Komunikaty statusu
6.3	Pozostałe komunikaty w dzienniku zdarzeń 106
6.4	Poznoczocjo sosji djagnostvoznoj
0.4	
_	
7	Konserwacja i wymiana przepływomierza109
7 7.1	Konserwacja i wymiana przepływomierza
7 7.1 7.1.1	Konserwacja i wymiana przepływomierza 109 Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi 110 Informacje dotyczące przechowywania i transportu 111
7 7.1 7.1.1 7.1.2	Konserwacja i wymiana przepływomierza 109 Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi 110 Informacje dotyczące przechowywania i transportu 111 Informacje dotyczące utylizacji 111
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2	Konserwacja i wymiana przepływomierza 109 Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi 110 Informacje dotyczące przechowywania i transportu 111 Informacje dotyczące utylizacji 111 Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu 112
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1	Konserwacja i wymiana przepływomierza 109 Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi 110 Informacje dotyczące przechowywania i transportu 111 Informacje dotyczące utylizacji 111 Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu 112 Okres eksploatacji baterii podtrzymującej 112
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2	Konserwacja i wymiana przepływomierza 109 Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi 110 Informacje dotyczące przechowywania i transportu 111 Informacje dotyczące utylizacji 111 Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu 112 Okres eksploatacji baterii podtrzymującej 112 Wymiana baterii podtrzymującej 112
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Okres eksploatacji pakietu baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Okres eksploatacji pakietu baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Warunki wymiany przepływomierza115
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana przepływomierza115Warunki wymiany przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza115
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Okres eksploatacji pakietu baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza115Konieczne narzędzia i środki pomocnicze116
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Okres eksploatacji pakietu baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza115Konieczne narzędzia i środki pomocnicze116Zestawienie117
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza115Konieczne narzędzia i środki pomocnicze116Zapisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza odpowiedniej do117
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza115Konieczne narzędzia i środki pomocnicze116Zagisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza odpowiedniej do118Usuwanie przyłaczy elektrycznych110
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Konieczne narzędzia i środki pomocnicze116Zestawienie117Zapisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza odpowiedniej do118Usuwanie przyłączy elektrycznych119Demontaż zainstalowanego przepływomierza116Usuwanie przyłączy elektrycznych119Demontaż zainstalowanego przepływomierza116
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej113Okres eksploatacji pakietu baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Warunki wymiany przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Konieczne narzędzia i środki pomocnicze116Zestawienie117Zapisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza118Usuwanie przyłączy elektrycznych119Demontaż zainstalowanego przepływomierza112Montaż nowego przepływomierza120
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza116Zestawienie117Zapisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza odpowiedniej do118Usuwanie przyłączy elektrycznych119Demontaż zainstalowanego przepływomierza120Montaż nowego przepływomierza124Przeprowadzanie testu szczelności126
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Warunki wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza116Zestawienie117Zapisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza odpowiedniej do118Usuwanie przyłączy elektrycznych119Demontaż zainstalowanego przepływomierza120Montaż nowego przepływomierza120Montaż nowego przepływomierza120Wontaź nowego przepływomierza120Montaż nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Wortaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego przepływomierza120Montaź nowego
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11 7.4.12	Konserwacja i wymiana przepływomierza109Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi110Informacje dotyczące przechowywania i transportu111Informacje dotyczące utylizacji111Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu112Okres eksploatacji baterii podtrzymującej112Wymiana baterii podtrzymującej112Konserwacja przy zasilaniu z baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Okres eksploatacji pakietu baterii113Wymiana pakietów baterii113Wymiana przepływomierza115Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza115Przebieg wymiany przepływomierza116Zestawienie117Zapisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza116Usuwanie przyłączy elektrycznych119Demontaż zainstalowanego przepływomierza124Przeprowadzanie testu szczelności126Wgrywanie kopii zapasowej (back up) parametrów129Sprawdzanie działania nowego zainstalowanego przepływomierza133Myranie kopii zapasowej (back up) parametrów129Sprawdzanie działania nowego zainstalowanego przepływomierza134

7.6 Wymiana zewnętrznego czujnika ciśnienia i temperatury 134 7.6.1 Wymiana czujnika ciśnienia 134 7.6.2 Wymiana czujnika ciśnienia 134 7.6.2 Wymiana czujnika temperatury 135 8 Wyposażenie dodatkowe i części zamienne 137 8.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 138 8.1.2 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 139 8.1.2 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.1.2 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.2 Części zamienne przepływomierza 140 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.1 Zgódność i dane techniczne 142 9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i oz normami 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutl	7.5	Test działania czujnika ciśnienia i temperatury	134
7.6.1 Wymiana czujnika ciśnienia 134 7.6.1 Wymiana czujnika temperatury 135 8 Wyposażenie dodatkowe i części zamienne 137 8.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 138 8.1.1 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.1.2 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.1.2 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.1 Części zamienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 140 8.2.1 Części zamienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 140 8.2.1 Części zamienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 140 8.2.2 Części ramienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 140 9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.1 Oznakowanie CE 142 9.1.2 Zgodność i rommani 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.2 Granice aplikacji <td>7.6</td> <td>Wymiana zewnętrznego czujnika ciśnienia i temperatury</td> <td>134</td>	7.6	Wymiana zewnętrznego czujnika ciśnienia i temperatury	134
7.6.2 Wymiana czujnika temperatury 135 8 Wyposażenie dodatkowe i części zamienne 137 8.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 138 8.1.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 138 8.1.2 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.1.3 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.2 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.1 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.2 Części zamienne przepływomierza 140 9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.1 Oznakowanie CE 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2.4 Granice aplikacji 147 9.2.3 Stężenie dwutlenku wegla (CO ₂) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku	7.6.1	Wymiana czujnika ciśnienia	134
8 Wyposażenie dodatkowe i części zamienne 137 8.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 138 8.1.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 138 8.1.2 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 139 8.1.3 Wyposażenie dodatkowe transport 139 8.1.2 Wyposażenie dodatkowe transport 139 8.1.1 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.1 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.2 Części zamienne przepływomierza 140 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.1 Oznakowanie CE 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Wspóśczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2.4 Granice aplikacji 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie dwutłenku wegla (CO2	7.6.2	Wymiana czujnika temperatury	135
8.1 Wyposażenie dodatkowe	8	Wyposażenie dodatkowe i części zamienne	137
81.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza 138 81.2 Wyposażenie dodatkowe przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 139 81.3 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 82.1 Części zamienne przepływomierza 140 82.2 Części zamienne przepływomierza 140 82.2 Części zamienne przepływomierza 140 82.2 Części zamienne przepływomierza 140 9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 142 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.3 Stężenie dwutlenku węla (CO2) w gazie ziemnym 148 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151	8 1	Wynosażenie dodatkowe	138
8.1.2 Wyposażenie dodatkowe przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 139 8.1.3 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.1.2 Części zamienne	8.1.1	Wyposażenie dodatkowe przepływomierza	138
8.1.3 Wyposażenie dodatkowe - transport 139 8.2 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.1 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.2 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.2 Części zamienne przepływomierza 140 9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie dwutlenku wegla (CO ₂) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku wegla (CO ₂) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.4 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.4 AGA 8-92DC (AGA-8 Detail) 152 9.4 Klucz typu 153	8.1.2	Wyposażenie dodatkowe przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia)	139
8.2 Części zamienne	8.1.3	Wyposażenie dodatkowe - transport	139
8.2.1 Części zamienne przepływomierza 140 8.2.2 Części zamienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 140 9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie metanu (CH4) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku wegla (CO2) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA NX-19 mod. 151 9.3.4 AGA-NX-19 mod. 151 9.3.5 GERG91 mod.	8.2	Części zamienne	140
8.2.2 Części zamienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia) 140 9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.1 Oznakowanie CE 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.3 Stężenie metatuu (CH ₄) w gazie ziemnym 148 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.4 AGA 8 QAS 9-2DC (AGA-8 Detail) 151 9.3.5 GERG91 mod. 151 9.3.6 AGA8-92DC (AGA-8 Detail) 152 9.4 Klucz typu 153 9.5	8.2.1	Części zamienne przepływomierza	140
9 Załącznik 141 9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.1 Oznakowanie CE 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Stężenie metanu (CH4) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym 148 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA NX-19 i NX-19 mod. 151 9.3.4 AGA NX-19 i NX-19 mod. 151 9.3.5 Tabliczki znamionowe 152 9.4 Klucz typu 153 9.5 Tabliczka znamionowe / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych 157	8.2.2	Części zamienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia)	140
9.1 Zgodność i dane techniczne 142 9.1.1 Oznakowanie CE 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie metanu (CH4,) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA NX-19 i NX-19 mod. 151 9.3.4 AGA NX-19 i NX-19 mod. 151 9.3.5 Tabliczki znamionowe 153 9.5.7 Tabliczki znamionowe 155 9.5.8 Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe <	9	Załacznik	141
1.1 Oznakowanie CE 142 9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Spądek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie metanu (CH ₄) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA NX-19 mod. 151 9.3.4 AGA NX-19 mod. 151 9.3.5 GERG91 mod. 151 9.3.6 AGA8-92DC (AGA-8 Detail) 152 9.4 Klucz typu 153 9.5 Tabliczki znamionowe 155 9.5.1 Metrologiczne i elektro	91	Zgodność i dane techniczne	142
9.1.2 Zgodność z normami 142 9.1.3 Dane techniczne 143 9.1.4 Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura 145 9.1.5 Współczynniki przepływu 146 9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie metanu (CH ₄) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA NX-19 mod. 151 9.3.4 GR ANX-19 mod. 151 9.3.5 GERG91 mod. 151 9.3.6 AGA8-92DC (AGA-8 Detail) 152 9.4 Klucz typu 153 9.5 Tabliczki znamionowe 155 9.5.1 Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe e 155 9.5.	9.1.1	Oznakowanie CE	142
9.1.3Dane techniczne1439.1.4Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura1459.1.5Współczynniki przepływu1469.1.6Zabezpieczenie przeciążeniowe1469.2Granice aplikacji1479.2.1Spadek ciśnienia1479.2.2Stężenie metanu (CH4) w gazie ziemnym1489.2.3Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w gazie ziemnym1499.2.4Prędkość dźwięku1509.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów9.3SGERG881519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod.1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.1.2	Zgodność z normami	142
9.1.4Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura1459.1.5Współczynniki przepływu1469.1.6Zabezpieczenie przeciążeniowe1469.2Granice aplikacji1479.2.1Spadek ciśnienia1479.2.2Stężenie metanu (CH ₄) w gazie ziemnym1489.2.3Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym1499.2.4Prędkość dźwięku1509.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów1519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4GA RA X-19 i Md. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CA170	9.1.3	Dane techniczne	143
9.1.5Współczynniki przepływu1469.1.6Zabezpieczenie przeciążeniowe1469.2Granice aplikacji1479.2.1Spadek ciśnienia1479.2.2Stężenie metanu (CH4) w gazie ziemnym1489.2.3Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w gazie ziemnym1499.2.4Prędkość dźwięku1509.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów1519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4GERG91 mod.1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczki znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.1.4	Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura	145
9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe 146 9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie metanu (CH ₄) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA NX-19 i NX-19 mod. 151 9.3.4 AGA NX-19 mod. GOST 151 9.3.5 GERG91 mod. 151 9.3.6 AGA8-92DC (AGA-8 Detail) 152 9.4 Klucz typu 153 9.5 Tabliczki znamionowe 155 9.5.1 Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe 155 9.5 Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych 157 9.6 Rysunki wymiarowe 158 9.7 Wewnętrzny schemat łączeniowy 159 9.8 Przykładowa instalacja 160	9.1.5	Współczynniki przepływu	146
9.2 Granice aplikacji 147 9.2.1 Spadek ciśnienia 147 9.2.2 Stężenie metanu (CH ₄) w gazie ziemnym 148 9.2.3 Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym 149 9.2.4 Prędkość dźwięku 150 9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 151 9.3.1 SGERG88 151 9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2 151 9.3.3 AGA NX-19 i NX-19 mod. 151 9.3.4 AGA NX-19 mod. GOST 151 9.3.5 GERG91 mod. 151 9.3.6 AGA8-92DC (AGA-8 Detail) 152 9.4 Klucz typu 153 9.5 Tabliczki znamionowe 155 9.5.1 Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe 155 9.5.2 Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych 157 9.6 Rysunki wymiarowe 158 9.7 Wewnętrzny schemat łączeniowy 159 9.8 Przykładowa instalacja 160 9.9 Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA<	9.1.6	Zabezpieczenie przeciążeniowe	146
9.2.1Spadek ciśnienia1479.2.2Stężenie metanu (CH4) w gazie ziemnym1489.2.3Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w gazie ziemnym1499.2.4Prędkość dźwięku1509.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów1519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.2	Granice aplikacji	147
9.2.2Stężenie metanu (CH ₄) w gazie ziemnym1489.2.3Stężenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym1499.2.4Prędkość dźwięku1509.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów1519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod.1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA170	9.2.1	Spadek ciśnienia	147
9.2.3Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w gazie ziemnym1499.2.4Prędkość dźwięku1509.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów1519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.2.2	Stężenie metanu (CH ₄) w gazie ziemnym	148
9.2.4Prędkosc dzwięku1509.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów1519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.2.3	Stęzenie dwutlenku węgla (CO ₂) w gazie ziemnym	149
9.3Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów 1519.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEx170	9.2.4	Prędkosc dzwięku	150
9.3.1SGERG881519.3.2AGA 8 Gross method 1 i 21519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.3	Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów	151
9.3.2AGA 8 Gloss method 1121519.3.3AGA NX-19 i NX-19 mod.1519.3.4AGA NX-19 mod. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.3.1	SGERG88	151
9.3.5AGA NX-19 mod. GOST1519.3.4AGA NX-19 mod. GOST1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEx170	9.3.2		151
9.3.1GERG91 mod.1519.3.5GERG91 mod.1519.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEx170	9.3.3	AGA NX-19 mod. GOST	151
9.3.6AGA8-92DC (AGA-8 Detail)1529.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.3.5	GERG91 mod	151
9.4Klucz typu1539.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.3.6	AGA8-92DC (AGA-8 Detail)	152
9.5Tabliczki znamionowe1559.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z170	9.4	Klucz typu	153
9.5.1Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe1559.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEx170	9.5	Tabliczki znamionowe	155
9.5.2Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych1579.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEX170	9.5.1	Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe	155
9.6Rysunki wymiarowe1589.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEX170	9.5.2	Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych	157
9.7Wewnętrzny schemat łączeniowy1599.8Przykładowa instalacja1609.9Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA1639.10Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEX170	9.6	Rysunki wymiarowe	158
 9.8 Przykładowa instalacja	9.7	Wewnętrzny schemat łączeniowy	159
 9.9 Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA 163 9.10 Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEx	9.8	Przykładowa instalacja	160
9.10 Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEx	9.9	Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA	163
	9.10	Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/IECEx	170

FLOWSIC500

1 Ważne wskazówki

Najważniejsze zagrożenia Informacje dot. niniejszej instrukcji Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Odpowiedzialność użytkownika Dodatkowa dokumentacja/informacje Informacje dot. zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

1.1 Najważniejsze zagrożenia



ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek uszkodzenia przepływomierza

Przez przepływomierz przepływa gaz ziemny pod ciśnieniem. W wypadku uszkodzenia przepływomierza może ulatniać się gaz ziemny i istnieje zagrożenie wybuchem.

- Nie dopuszczać do możliwych uszkodzeń przepływomierza. W razie konieczności stosować stabilne urządzenia ochronne.
- W wypadku uszkodzenia przepływomierza: Natychmiast przerwać dopływ gazu ziemnego i przepłukać FLOWSIC500 gazem obojętnym.



OSTRZEŻENIE: Zagrożenie w wypadku nieszczelności

Eksploatacja w stanie nieszczelnym jest niedopuszczalna i najprawdopodobniej niebezpieczna.

Regularnie sprawdzać szczelność instalacji.

1.2 Informacje dot. niniejszej instrukcji

W niniejszej instrukcji opisano:

- komponenty urządzenia,
- instalację,
- i zasady eksploatacji FLOWSIC500.

Instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa konieczne do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji FLOWSIC500.

Zakres zastosowania instrukcji

Niniejszy dokument obowiązuje dla FLOWSIC500 z wersją oprogramowania sprzętowego 2.15.00 i wyższą.

1.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

1.3.1 Zadanie urządzenia

Przepływomierz FLOWSIC500 służy do pomiaru objętości gazu, strumienia objętości i prędkość przepływu gazu ziemnego w rurociągu.

FLOWSIC500 z opcjonalnym przeliczaniem objętości gazu służy do pomiaru objętości gazu i przeliczenia zmierzonej objętości gazu na warunki bazowe, jak również do rejestracji danych dot. stanu licznika, wartości maksymalnych i itd.

1.3.2 Identyfikacja produktu

Nazwa produktu:	FLOWSIC500
	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG
Producent:	Bergener Ring 27
Flouucent.	01458 Ottendorf-Okrilla
	Niemcy

Tabliczki znamionowe dla parametrów pomiarowych i elektrycznych znajdują się na przepływomierzu. Tabliczka znamionowa dla Dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych znajduje się na przystawce montażowej.

Przykłady tabliczek znamionowych patrz \rightarrow Str. 155, §9.5.

Rysunek 1 Umiejscowienie tabliczek znamionowych

Oznaczenie zgodnie z ATEX/IECEx



Oznaczenie zgodne z CSA



- 1 Tabliczka znamionowa parametrów pomiarowych i elektrycznych (metrologia i elektronika)
- 2 Przyporządkowanie pinów łączników wtykowych
- 3 Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych





- 4 Tabliczka znamionowa parametrów elektrycznych (elektronika)
- 5 Tabliczka znamionowa parametrów pomiarowych (metrologia)

1.3.3 Eksploatacja w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

EX FLOWSIC500 nadaje się do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem:

ATEX: II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb IECEx: Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb US/C: Class I Division 1, Groups C, D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga



Dalsze informacje o przestrzeniach zagrożonych wybuchem \rightarrow Str. 46, §3.4.1.

Specjalne warunki użytkowania (oznaczone literą X po numerze certyfikatu)

Str. 1 Części obudowy elektroniki z tworzywa sztucznego: W konkretnych ekstremalnych warunkach dla grupy gazu IIC niezabezpieczone części z tworzywa sztucznego i nieuziemione części obudowy z metalu mogą osiągnąć stopień naładowania elektrostatycznego zdolny do zapłonu.

Dlatego użytkownik/instalator musi podjąć środki zaradcze zapobiegające naładowaniu elektrostatycznemu; należy np. zlokalizować części, w których mógłby wystąpić mechanizm tworzący naładowanie (np. osady pyłu wskutek działania wiatru) i oczyścić te części wilgotną szmatką.

Str. 2 Przenośne pakiety baterii z tworzywa sztucznego: Żadne środki ostrożności przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie są wymagane w przypadku przenośnych środków pracy z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego, metalu lub ich kombinacji, chyba że zidentyfikowano znaczący mechanizm generowania elektryczności statycznej.

Jeżeli zidentyfikowano mechanizm wywołujący naładowanie, np. powtarzające się ocieranie o ubrania, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności i np. zastosować antystatyczne obuwie.

- Str. 3 Przetworniki ultradźwiękowe są wykonane z tytanu. Przystawka montażowa i części obudowy elektroniki mogą być wykonane z aluminium. W rzadkich przypadkach źródła zapłonu mogą powstać w wyniku uderzeń, a iskry powodujące zapłon w wyniku tarcia. Należy to wziąć pod uwagę podczas instalacji.
- Str. 4 Maksymalna energia piezoelektryczna, która może uwalniać się w wyniku uderzeń wywieranych na przetworniki ultradźwiękowe, przekracza granice dla grupy gazów IIC określone w podrozdziale 10.7 normy EN 60079-60079-11:2012. Należy to wziąć pod uwagę podczas instalacji.
- Str. 5 Urządzenie nie jest w stanie wytrzymać testu izolacji 500 V wymaganego w sekcji 6.3.13 normy EN 60079-11:2012 (z wyjątkiem optycznie izolowanych wejść/wyjść). Należy to wziąć pod uwagę podczas instalacji urządzenia.

1.3.4 Gaz palny

FLOWSIC500 nadaje się do pomiaru gazów palnych i potencjalnie zdolnych do zapłonu zgodnie ze strefą 1 i 2.

1.3.5 Ograniczenia zastosowania

- Informacje na temat konfiguracji przepływomierza FLOWSIC500 znajdują się na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy FLOWSIC500 jest odpowiednio wyposażony do wymaganego zastosowania (np. warunki dla gazu).

	 OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wskutek zmęczenia materiału FLOWSIC500 jest zaprojektowany do zastosowania pod przeważnie statycznym obciążeniem. Maksymalny dopuszczalny gradient statycznego ciśnienia: 3 bara/s (45 psi/sec) Liczba całkowitych procesów sprężania i rozprężania w czasie eksploatacji powinna być utrzymana na niskim poziomie. Wymienić urządzenie po 500 cyklach.
!	 WAŻNE: FLOWSIC500 zaprojektowany został do pomiarów czystego i suchego gazu ziemnego. ▶ Jeżeli gaz zawiera zanieczyszczenia: Użytkownik powinien zainstalować przed przepływomierzem odpowiedni filtr lub sitko stożkowe.
!	 WAŻNE: FLOWSIC500 nadaje się do zastosowania w rurociągach znajdujących się pod wewnętrznym nadciśnieniem w ramach parametrów podanych na urządzeniu. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieprzekraczanie w czasie pracy urządzenia wartości maksymalnych dla ciśnienia i temperatury podanych na tabliczce znamionowej.
Czyszcze	nie

1.3.6 Czyszczenie

!	 WAŻNE: Wskazówki dot. czyszczenia FLOWSIC500 czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie stosować żadnych rozpuszczalników. Do czyszczenia stosować tylko materiały, które nie mogą uszkodzić powierzchni przepływomierza FLOWSIC500.
EX	WAŻNE: Należy przestrzegać specjalnych warunków użytkowania w strefach zagrożo- nych wybuchem, \rightarrow Str. 12, § 1.3.3.

1.4 **Odpowiedzialność użytkownika**

- Eksploatację FLOWSIC500 wolno rozpocząć wyłącznie po uprzednim przeczytaniu instrukcji eksploatacji.
- Należy stosować się do podanych zasad bezpieczeństwa.
- ► Jeżeli coś jest niezrozumiałe: Prosimy o kontakt z firmą Endress+Hauser.

Przewidziany użytkownik

FLOWSIC500 może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel, który na podstawie fachowego wykształcenia i znajomości obowiązujących wymogów jest w stanie ocenić zlecone mu prace i rozpoznać zagrożenia.



WAŻNE:

Personel fachowy to osoby wymienione w DIN VDE 0105 lub IEC 364 lub bezpośrednio w porównywalnych normach.

Wymienione osoby muszą nabyć podczas szkoleń dokładną wiedzę o zagrożeniach związanych z eksploatacją, (powodowanych np. przez gorące, trujące gazy, gazy będące pod ciśnieniem, przez mieszanki gazów i cieczy lub inne środki) jak również wystarczającą wiedzę o systemie pomiarowym.

Prawidłowe stosowanie

- ► FLOWSIC500 stosować wyłącznie w sposób opisany w instrukcji eksploatacji (→ Str. 11, §1.3.1). Za inne sposoby zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Nie wolno przeprowadzać na FLOWSIC500 żadnych prac i napraw, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji.
- We FLOWSIC500 nie usuwać, nie dodawać i nie zmieniać żadnych części konstrukcyjnych - chyba że takie czynności zostały opisane w tej instrukcji eksploatacji.
 W przeciwnym razie
 - wygasa każda gwarancja producenta,
 - FLOWSIC500 może stanowić zagrożenie,
 - wygasa dopuszczenie do zastosowania w przestrzeniach zagrożenia wybuchem,
 - wygasa dopuszczenie do zastosowania w rurociągach z wewnętrznym nadciśnieniem większym niż 0,5 bara (7,25 psi).

Oznaczenie zagrożeń na urządzeniu



OSTRZEŻENIE: Oznaczenie zagrożeń na urządzeniu

Podany symbol wskazuje bezpośrednio na urządzeniu na ważne zagrożenia:



 Sprawdzić informacje podane w instrukcji eksploatacji zawsze wtedy, jeżeli symbol umieszczony jest na urządzeniu lub jeżeli pojawia się na wyświetlaczu.

Szczególne warunki lokalne

Stosować się do obowiązujących lokalnych ustaw, przepisów i firmowych instrukcji eksploatacji.

Przechowywanie dokumentów

Niniejszą instrukcję obsługi

- należy zachować do wglądu,
- przekazać ją nowemu właścicielowi.

Dodatkowa dokumentacja/informacje

Niektóre konfiguracje, komponenty i właściwości urządzenia zależą od indywidualnej konfiguracji urządzenia. Indywidualna konfiguracja urządzenia znajduje się w dostarczonej dokumentacji urządzenia:

- Deklaracja zgodności
- Certyfikat kontroli materiału
- Certyfikat kontroli odbioru
 - Arkusz konfiguracji urządzenia
 - Protokół kontroli enkodera (opcjonalny)
 - Protokół kontroli kalibracji nis. ciś. (opcjonalny)
 - Etykiety zgodne z dyrektywą 2014/68/UE, zał. 1 pkt. 3.3
- Wydrukowany raport parametrów
- Dostępne do pobrania:
 - Instrukcja eksploatacji
 - Program obsługowy FLOWgateTM
 - Instrukcja do programu obsługowego FLOWgateTM
 - Certyfikaty
 - Instrukcje/informacje dot. części osprzętu
 - Instrukcja kalibracji
 - Specyfikacja magistrali modbus

1.6 Informacje dot. zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa

Ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi wymaga kompleksowej koncepcji cyberbezpieczeństwa, która jest stale weryfikowana i realizowana w sposób ciągły.

Właściwa koncepcja obejmuje organizacyjne, techniczne, proceduralne, elektroniczne i fizyczne poziomy ochrony oraz uwzględnia odpowiednie środki dla różnych rodzajów ryzyka. Środki wdrożone w tym produkcie mogą wspierać ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi tylko wtedy, gdy produkt jest wykorzystywany w ramach takiej koncepcji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta, np:

- Ogólne informacje na temat cyberbezpieczeństwa
- Dane kontaktowe umożliwiające zgłaszanie słabych punktów
- Informacje dot. znanych słabych punktów (Security Advisories)

FLOWSIC500

2 Opis produktu

Zasada pomiaru Elementy urządzenia Program obsługowy FLOWgateTM Interfejsy Liczniki Przetwarzanie danych Opcja urządzenia Blokada parametrów Plombowanie PowerIn TechnologyTM Rysunek 2

Zasada pomiaru

2.1.1 **Przepływomierz**

FLOWSIC500 pracuje na zasadzie pomiaru czasów przejścia fali ultradźwiękowej.



Mierzone czasy przejścia sygnałów t_{AB} i t_{BA} definiowane są przez aktualną prędkość fali dźwiękowej i przepływu gazu.

Prędkość przepływu gazu v ustalana jest na podstawie różnicy czasów przejścia sygnałów. W czasie pomiarów tą metodą zmiany prędkości dźwięku spowodowane wahaniami ciśnienia lub temperatury nie mają wpływu na ustaloną prędkość przepływu gazu.

Strumień objętości jest obliczany wewnętrznie w FLOWSIC500 na podstawie prędkości przepływu gazu i średnicy odcinka pomiarowego przepływomierza:

$$Q = \frac{\pi}{4}D_I^2 \cdot \frac{L}{2\cos\alpha} \cdot \frac{t_{BA} - t_{AB}}{t_{AB} \cdot t_{BA}}$$

2.1.2 Przeliczanie objętości gazu (opcjonalne)

Zintegrowana funkcja przeliczania objętości gazu przelicza objętość gazu zmierzoną w warunkach pomiaru na warunki bazowe.

...

Obliczanie zgodnie z EN 12405:

$$V_{b} = C \cdot V_{m}$$

$$V_{b} = objętosc w warunkach bazowych$$

$$C = współczynnik konwersji$$

$$V_{m} = objętość w warunkach pomiaru$$

$$p = ciśnienie gazu w warunkach pomiaru$$

$$p_{b} = ciśnienie gazu w warunkach bazowych$$

$$T = temperatura gazu w warunkach bazowych$$

$$T_{b} = temperatura gazu w warunkach bazowych$$

$$Z_{b} = współczynnik ściśliwości w warunkach pomiaru$$

$$Z_{b} = współczynnik ściśliwości w warunkach pomiaru$$

Warunki pomiaru ustalane są na podstawie czujników ciśnienia i temperatury albo podawane jako wartość zastępcza.

Dla lepszego zrozumienia w niniejszej instrukcji stosowane będą następujące skróty:

- Objętość w warunkach bazowych (objętość w warunkach normalnych) = objętość bazowa
- Objętość w warunkach pomiaru (objętość robocza) = objętość pomiarowa

18

+7

Rysunek 3

2.2 Elementy urządzenia

Układ pomiarowy FLOWSIC500 składa się z następujących elementów:

- przepływomierz FLOWSIC500,
- przystawka do montażu na rurociągu i

2.2.1 Przystawka

Przystawka do montażu w rurociągach instalacji dostępna jest w różnych normach kołnierzy i długościach montażowych.

W zależności od wykonania przystawka przewidziana jest do montażu do kołnierzy rurociągu PN16 zgodnie z DIN EN1092-1, CL150 wg ASME B16.5 lub 1,6MPa wg GOST 12815-80.



Dostępne długości montażowe: \rightarrow Str. 158, §9.6.

2.2.2 **Przepływomierz**

Wewnętrzna prostownica strumienia tak kondycjonuje strumień gazu w przepływomierzu, że zakłócenia profilu przepływu spowodowane przepływem przez kolanka rurociągu na odcinku wlotu i wylotu lub elementami konstrukcyjnymi znajdującymi się w rurze (np. pochwa czujnika temperatury) nie mają wpływu na wyniki pomiarów.

Przepływomierz można wymienić bez potrzeby wymontowywania przystawki montażowej z rurociągu.

Przepływomierz dysponuje następującymi elementami:

- jednostka obsługowa
- optyczne i elektryczne interfejsy,
- komórka pomiarowa z przetwornikiem ultradźwiękowym,
- elektronika.

W wariancie produktowym przepływomierza z przeliczaniem objętości gazu i zamontowanymi czujnikami ciśnienia i temperatury w przepływomierzu zamontowane są dodatkowo wykalibrowany czujnik ciśnienia i wykalibrowany czujnik temperatury.

2.2.3 Wielkość przepływomierza

Dostępne wielkości → Str. 158, §9.6.

2.3 **Program obsługowy FLOWgateTM**

Program obsługowy FLOWgateTM umożliwia przyjazny dla użytkownika dostęp do wszystkich mierzonych wartości urządzenia.



Informacje dotyczące oprogramowania FLOWgateTM - patrz "Instrukcja oprogramowania FLOWgateTM". Podręcznik oprogramowania jest dostępny do pobrania. Ponadto jest dostępna za pomocą funkcji HELP oprogramowania obsługowego FLOWgateTM.

2.3.1 Zestawienie

Funkcje oprogramowania

- Zestawienie wartości pomiarowych
- Asystent uruchomienia
- Modyfikacja parametrów
- Zarządzanie dziennikami i archiwum
- Kalibrowanie
- Dane diagnostyczne
- Prace serwisowe
- Przeglądarka sesji

Rysunek 4 Platforma oprogramowania FLOWgateTM – FLOWSIC500 "Overview" (Zestawienie informacji)

SICK FLOWgate 1.6.0		- 🗆 X
DeviceManager Dresden, Germany x		*9
Author. User 1 7/3/2017 10-42:50 AM	Q[acm/h] Qn[acm/h] p[bar] T["C] VOG[m/s] SOS[m/s 0 0 1 21.747 0.001 344.905	✓ OVERVIEW
COUNTERS Flowing conditions m³ 0200.10 Volume Vg m³ 0000.10 Error volume Vg, error m³ 0000.00 Volume Reverse	Base conditions m³ 0000.00 Volume Vn m³ 0000.09 Error volume Vn, error m³ 0000.09 Total volume Vn, total	EVENT SUMMARY Date/time invalid Firmware changed Device restarted Configuration mode Const taxits dt T:57:49 AM 2/25/2000 Last summary reset
ELECTRONIC VOLUME CORRECTOR	0.9813913 Conversion Factor C	1.000069
DEVICE IDENTIFICATION 13348104 0x1C03 Serial Number 2.07.00 0xDF46 Firmware Version 0xF2CD Adjust CRC	LOCATION Dresden, Germany Device name Station / Description Address	0 0 0 0 GPS Latitude GPS Longitude Company
TREND CHART		CICK Igence.

2.3.2 Warunki systemowe

- Microsoft Windows 7/8/10
- Min 1,8 GHz CPU
- Min. 1 GB RAM
- Ok. 100 MB wolnej pamięci (bez .NET framework)
- Interfejs USB lub szeregowy
- Zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024 x 768 pikseli, optymalna 1368 x 768 pikseli
- Microsoft .NET framework 4.6 lub wyższa

Jeżeli użytkownik nie jest administratorem, to w wypadku instalacji następujące wpisy muszą być skonfigurowane dla Registry lub systemu:

- AlwaysInstallElevated = 1
- EnableUserControl = 1

Wsparcie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367561(v=vs.85).aspx

2.3.3 Prawa dostępu

Funkcja urządzenia	Gość	Użytkownik 3	Użytkownik 2	Użytkownik 1	Aut. użytkownik 3	Aut. użytkownik 2	Aut. użytkownik 1
Standardowe hasło	-	1111	1111	1111	2222	2222	2222
Użytkownik możliwy do dezaktywacji	-	х	х	-	х	х	-
Odczyt parametrów i zmierzonych wartości	x	X	X	X	X	X	Х
Odczyt archiwów danych	-	х	х	Х	х	х	х
Zmiana parametrów nie wymagających cechowania	-	X	X	X	X	X	X
Zmiana parametrów wymagających cechowania	-	-	-	-	X	X	X
Zarządzanie użytkownikami	-	-	-	-	-	-	х
Tryb kalibracji	-	-	-	-	х	х	х
Tryb konfiguracji	-	-	-	-	x	x	X
Test wyjść cyfrowych	-	-	-	-	x	x	x

2.4 Interfejsy

FLOWSIC500 wspiera różne cyfrowe i szeregowe interfejsy. Konfiguracja interfejsów przy dostawie opisana jest w dokumentacji wysyłkowej dołączonej do każdego urządzenia.

Klucz typu	I/0: F	I/0: G	I/0: H	I/O: I lub J	I/0: K	I/0: L	I/0: M	I/0: N
	LF	HF	Enkoder + LF	RS485	Enkoder + HF	2 x LF	RS485 + HF	RS485 + NF
D0_0	-	Impulsy HF	Enkoder	-	Enkoder	-	Impulsy HF	-
D0_1	Normalny tryb	: Ostrzeżenie d Impulsy I	liagnostyczne, t kontrolne	ryb kontrolny:	Impulsy HF	jak konfig. F, G, H, I, J	-	-
D0_2	Impulsy LF	-	-	-	-	Impulsy LF	-	Impulsy LF
D0_3	Usterka	Usterka	Impulsy LF	-	Usterka	Impulsy LF	-	-
Szere- gowo	-	-	-	RS485	-	-	RS485	RS485

Tabela 1 Konfiguracje interfejsów



2.4.1 Wyjścia impulsowe i statusowe

FLOWSIC500 posiada 4 cyfrowe wyjścia łączeniowe. Cyfrowe wyjścia łączeniowe DO_0, DO_2 i DO_3 są odseparowane galwanicznie wg EN 60947-5-6.

Alternatywnie cyfrowe wyjścia łączeniowe DO_2 i DO_3 mogą być konfigurowane jako Open Collector.

Przy zastosowaniu jako wyjście impulsowe na cyfrowym wyjściu łączeniowym DO_0 mogą być podawane maksymalnie 2 kHz i na cyfrowych wyjściach łączeniowych DO_2 i DO_3 maksymalnie 100 Hz. W wypadku korzystania jako wyjście statusowe można przedstawić informację statusową "Ważność pomiaru" lub wynik autodiagnostyki.

Cyfrowe wyjście łączeniowe DO_1 nie jest odseparowane galwanicznie. W czasie normalnego trybu pracy na DO_1 wydawane jest ostrzeżenie diagnostyczne, w trybie kontrolnym wydawane są impulsy kontrolne.

Cyfrowe wyjścia łączeniowe są aktualizowane synchronicznie raz na sekundę.

2.4.2 Licznik enkodera

Alternatywnie wyjście łączeniowe NAMUR DO_0 może być tak skonfigurowane, że przy pomocy asynchronicznej szeregowej komunikacji podawane są stan Vm, status i oznaczenie licznika. To pozwala na połączenie przelicznika objętości gazu z odpowiednim wejściem liczników enkodera.



WAŻNE:

W ramach komunikacji z enkoderem należy zagwarantować, aby przekazywana liczba miejsc wzgl. rozdzielczość licznika mogła być przetwarzana przez przelicznik objętości gazu.

Jeżeli w FLOWSIC500 otwarty jest przełącznik blokady parametrów, to wtedy można dokonać zmiany parametrów przy pomocy programu obsługowego FLOWgateTM.

2.4.3 Szeregowy interfejs danych

Szeregowy interfejs wykonane jest jako zasilane zewnętrznie RS485 i do pracy potrzebuje własnego samobezpiecznego zasilania elektrycznego. Maksymalna długość kabla dla RS485: 300 m

2.4.4 **Optyczny interfejs danych**

Przepływomierz FLOWSIC500 posiada na stronie czołowej optyczny interfejs zgodny z IEC 62056-21 z bitowym, szeregowym, asynchronicznym przesyłaniem danych. Interfejs można wykorzystać do odczytu danych i wartości parametrów jak też do parametryzacji FLOWSIC500.

2.5 Liczniki

2.5.1 Status urządzenia i zastosowane liczniki

FLOWSIC500 zawiera w zależności od konfiguracji różne liczniki objętości.

W konfiguracji jako przepływomierz podawany jest licznik V. W wypadku zakłócenia przepływomierza mierzona objętość liczona jest dodatkowo w awaryjnym liczniku objętości errV.

Tabela 2Status urządzenia i zastosowane liczniki

Status	Licznik			
	V	errV		
Eksploatacja	•			
Usterka	•	•		

Konfiguracja jako przepływomierz ze zintegrowanym przeliczaniem objętości gazu (opcja urządzenia) obejmuje licznik gazu Vm, licznik objętości gazu w warunkach bazowych Vb i licznik całkowitej objętości Vbtot. W wypadku awarii rejestracja wartości pomiarowych nie jest dokonywana przez licznik objętości gazu w warunkach bazowych Vb, lecz przeliczona objętość rejestrowana jest przez awaryjny licznik objętości errVb.

Tabela 3

Status urządzenia i zastosowane liczniki (z opcją przeliczania objętości gazu)

Status	Licznik				
	Vb	errVb	Vbtot	Pm	errVm
Eksploatacja	•		•	•	
Usterka		•	•	•	•

Awaryjne liczniki objętości mogą wyzerować upoważnieni użytkownicy (poziom użytkownika "Authorized user" / Autoryzowany użytkownik/) \rightarrow Str. 99, §5.2.11.

2.5.2 Strumień wsteczny

FLOWSIC500 jest zaprojektowany jako dwukierunkowy i posiada dający się skonfigurować punkt odcięcia minimalnego przepływu, który jest fabrycznie ustawiony na wartość 1 m^3 (35 ft³).

W wypadku strumienia powrotnego liczniki są zatrzymywane i objętość liczona jest w oddzielnym liczniku buforowym. Po rozpoczęciu normalnego trybu pracy najpierw obliczany jest licznik buforowy z przepływem.

Dopiero po przepływie ilości gazu ze strumienia powrotnego następuje ponowna inkrementacja liczników.

W wypadku strumienia powrotnego licznik zgłasza zakłócenie, jeżeli przekroczona została wstępnie skonfigurowana objętość buforowa. Na urządzeniu pojawia się komunikat o błędzie.

Punkt odcięcia minimalnego przepływu (próg pomiarowy niskiego przepływu) i objętość buforowa (wartość graniczna objętości strumienia wstecznego) można skonfigurować w programie obsługowym FLOWgateTM w czasie uruchomienia (→ Str. 73, §4.3.2.3) lub dopasować po uruchomieniu w menu "Parameter Modification" (Zmiana parametrów) w menu "Warning" (Ostrzeżenia).

2.6 **Przetwarzanie danych**

2.6.1 Dzienniki

FLOWSIC500 zapisuje zdarzenia i zmiany parametrów w następujących dziennikach:

• Dziennik zdarzeń

Wszystkie zdarzenia ze znacznikiem czasu, zalogowanym użytkownikiem i stanem licznika, maksymalna liczba wpisów: 1000

Jeżeli dziennik zdarzeń jest pełny w 90%, FLOWSIC500 przechodzi do statusu urządzenia "Ostrzeżenie", na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie W-2001.

Jeżeli dziennik zdarzeń jest pełny, FLOWSIC500 przechodzi do statusu urządzenia "Zakłócenie", na wyświetlaczu pojawia się błąd E-3001 (→ Str. 104, §6.2, "Komunikaty statusu").



WAŻNE:

Jeżeli uaktywniona jest opcjonalna funkcja "Pamięć charakterystyki obciążeniowej ze wskaźnikiem najwyższego obciążenia" i dziennik zdarzeń jest pełny, to można dokonać korekty zegara urządzenia, nawet jeżeli to zdarzenie nie jest protokołowane. Status wpisu okresu pomiarowego pokazuje, że zmieniono zegar.

Aktualizacji musi dokonać administrator punktu pomiarowego.

• Dziennik parametrów

Wszystkie zmiany parametrów ze znacznikiem czasu, zalogowanym użytkownikiem, stanem licznika starą i nową wartością parametrów i numerem rejestracyjny, maksymalna liczba wpisów: 250

Jeśli dziennik parametrów jest pełny, najstarsze wpisy są nadpisywane.

Dziennik metrologiczny

Wszystkie zmiany wybranych parametrów wymagających cechowania (→ Str. 31, §2.8.2) przy aktywnym przełączniku blokady parametrów ze znacznikiem czasu, zalogowanym użytkownikiem, stanem licznika, starą i nową wartością parametru i numerem rejestracyjnym, maksymalna liczba wpisów: 100

Jeżeli dziennik metrologiczny jest pełny, parametry wymagające cechowania można zmienić wyłącznie po otwarciu przełącznika blokady parametrów. FLOWSIC500 przechodzi do statusu urządzenia "Ostrzeżenie", na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie W-2002 (→ Str. 104, § 6.2, "Komunikaty statusu").

• Dziennik parametrów gazu

Wszystkie zmiany parametrów składu gazu dla przeliczania objętości gazu ze znacznikiem czasu, zalogowanym użytkownikiem, stanem licznika, starą i nową wartością parametru i numerem rejestracyjnym, maksymalna liczba wpisów: 150

Jeśli dziennik parametrów gazu jest pełny, najstarsze wpisy są nadpisywane.

Dane przechowywane są w pamięci nieulotnej. Wszystkie dzienniki można przejrzeć, zapisać i wyzerować w programie obsługowy FLOWgateTM. Dziennik zdarzeń można przejrzeć w urządzeniu po zalogowaniu się jako "User" (Użytkownik) lub "Autohorized User" (Autoryzowany użytkownik).

Ukazywane są następujące parametry:

- Typ zdarzenia,
- Liczba zdarzeń,
- Krótki opis,
 Znacznik czasowy.

2.6.2 Archiwa

Zintegrowana funkcja rejestracji danych zapisuje stan liczników, wartości maksymalne i inne dane w następujących archiwach:

Measuring period archive

Zapisywanie liczników i danych po upływie okresu pomiarowego (standard = 60 min.). Okres pomiarowy można ustawić \rightarrow Str. 94, §5.2.6.9.

- Archiwum dzienne
 Zapisywanie liczników i danych w momencie zdefiniowanej godziny pomiaru przepływu gazu (standard = godz. 06:00)
- Archiwum miesięczne

Zapisywanie liczników i danych w momencie zdefiniowanego dnia pomiaru gazu (standard = 1. dzień w miesiącu)

Objaśnienia dot. struktury danych i pojemności zapisu znajdują w biuletynie technicznym "Rejestracja danych".
 Dokument jest dostępny do pobrania.

2.7 **Opcja urządzenia**

2.7.1 Przeliczanie objętości gazu

Przepływomierz FLOWSIC500 z funkcją przeliczania objętości gazu oblicza objętość gazu w warunkach pomiaru i przelicza ją na objętość bazową.

Przeliczenie objętości gazu następuje wybiórczo (fabrycznie skonfigurowane) jako przeliczanie objętości pTZ lub przeliczanie objętości TZ. Konfiguracja przeliczania objętości gazu TZ przelicza na podstawie wartości domyślnej ciśnienia pomiarowego.

Warunki pomiaru stwierdzane są przy pomocy czujników ciśnienia i temperatury lub wprowadzane jako wartości domyślne.

Rejestracja zmierzonych wartości i następujące po nim obliczanie współczynnika konwersji następują standardowo co 30 s. Okresy aktualizacji można ustawić \rightarrow Str. 91, §5.2.6.5, "Obliczanie".

Współczynnik ściśliwości (współczynnik K) ustalany jest w zależności od konfiguracji na podstawie podanych niżej metod obliczania; można go wprowadzić jako wartość stałą:

- Wartość stała
- SGERG88
- AGA 8 Gross method 1
- AGA 8 Gross method 2
- AGA NX-19
- AGA NX-19 mod.
- AGA NX-19 mod. GOST
- GERG91 mod.
- AGA8-92DC (AGA-8 Detail)

FLOWSIC500 sprawdza dopuszczalne granice wprowadzania parametrów dla wybranej metody obliczania. Jeżeli jedna z wprowadzanych wartości przekracza wartość graniczną, FLOWSIC500 przełącza się w stan awaryjny i do obliczenia objętości bazowej stosuje wartość domyślną współczynnika ściśliwości.

Czujnik ciśnienia bezwzględnego (opcjonalnie: czujnik ciśnienia względnego) EDT23 wzgl.kompatybilny następny model EDT96 i czujnik temperatury EDT34 wzgl.kompatybilny następny model EDT87 mierzą aktualne warunki pomiaru i przekazują typ czujnika, wartość pomiarową i status czujnika przez cyfrowy interfejs.

FLOWSIC500 odczytuje automatycznie ważny zakres pomiarowy i okresowo aktualny status i zmierzoną wartość.

Czujnik jest aktywowany do pomiaru tylko wtedy, jeżeli skonfigurowany numer seryjny zgadza się z przekazanym numerem seryjnym czujnika.

Jeżeli czujnik nie jest rozpoznawany albo czujnik nie działa prawidłowo,

FLOWSIC500 stosuje automatycznie wprowadzoną wartość domyślną (= wartość stałą) współczynnika konwersji.

W tym wypadku FLOWSIC500 przełącza na stan awaryjny i zapisuje w awaryjnym liczniku objętości objętość bazową obliczoną na podstawie wartości domyślnej dla ciśnienia i temperatury.

Jeżeli specyfikacja nie przewiduje inaczej FLOWSIC500 dostarczany jest z następującymi ustawieniami standardowymi:

Tabela 4Ustawienia standardowe

Układ jednostek	SI	Imperialne
Jednostka T	°C	°F
Jednostka p	bar	psi
Symbole wg	EN 12405	API
Metoda obliczania	SGERG88	AGA 8 Gross method 1
Warunki odniesienia dla gęstości i wartości energe- tycznej	(T1/T2/p2) 25°C/0°C/1,01325 bara (a)	(T1/T2/p2) 60°F/60°F/14,7300 psi (a)
Ciśnienie bazowe	1,01325 bara (a)	14,7300 psi (a)
Basic temperature	0°C	60°F

2.7.1.1 Wbudowane czujniki ciśnienia i temperatury

FLOWSIC500 z przeliczaniem objętości gazu i wbudowanym czujnikiem ciśnienia i temperatury nie posiada żadnych zewnętrznych komponentów. Wewnętrzne czujniki ciśnienia i temperatury są zamontowane i wykalibrowane fabrycznie. Punkty pomiarowe znajdują się w przepływomierzu.

W związku z tym FLOWSIC500 nie wymaga dodatkowego montowania czujników do ustalenia warunków pomiaru i po konfiguracji przeliczania objętości gazu jest natychmiast gotowy do eksploatacji.

2.7.1.2 Zewnętrzne czujniki ciśnienia i temperatury

FLOWSIC500 z przeliczaniem objętości gazu i zewnętrznymi czujnikami stosowany jest w punktach pomiaru, gdzie konieczna jest kontrola punktu pracy/kalibracja czujnika ciśnienia lub temperatury w instalacji.

Do kontroli czujnika ciśnienia zalecany jest montaż trójdrożnego zaworu kontrolnego, który oddziela czujnik ciśnienia od ciśnienia pomiarowego i posiada złącze kontrolne.

Na \rightarrow rysunek 5 przedstawiono FLOWSIC500 z zewnętrznymi czujnikami i zaworem kontrolnym BDA04 dla temperatur gazu do -25 °C.



- 1 Czujnik ciśnienia
- 2 Zawór kontrolny BDA04
- 3 Czujnik temperatury

Dla temperatur gazu do -40 °C stosowany jest trójdrożny zawór (\rightarrow Rysunek 6), który montowany jest obok FLOWSIC500.



- 2 Dźwignia ręczna
- 3 Złącze kontrolne (łącznik Minimess)
- 4 Czujnik ciśnienia, gwint łączący G 1/4"

2.7.2 Pamięć charakterystyki obciążeniowej ze wskaźnikiem najwyższego obciążenia

Dla FLOWSIC500 ze zintegrowanym przeliczaniem objętości gazu możliwa jest funkcja "Pamięć charakterystyki obciążeniowej ze wskaźnikiem najwyższego obciążenia".

Funkcja jest opcjonalnie aktywowana fabrycznie i rozszerza wpisy archiwalne dot. okresów pomiarowych, dni i miesięcy o dodatkowe szczegóły, m.in. o znacznik czasu wielkości pomiarowych i procesowych, T_{min}, T_{max} i czasu przepływu.



Objaśnienia dot. struktury danych i pojemności zapisu znajdują w biuletynie technicznym "Rejestracja danych". Dokument jest dostępny do pobrania.

Treść archiwum można wyświetlić na wyświetlaczu. Poza tym do dyspozycji jest funkcja szukania, patrz \rightarrow Str. 100, §5.2.16. Dokonanie odczytu danych pomiarowych, jak również zewnętrznej synchronizacji czasu możliwe jest poza tym poprzez interfejs RS485.

Po zakończeniu aktualnego okresu pomiarowego wartości zużycia i wartości procesowe danego okresu używane są do aktualizacji wartości ekstremalnych dni i miesięcy odnoszących się do okresu pomiarowego.

Po zakończeniu aktualnego dnia wartości zużycia i wartości procesowe danego dnia używane są do aktualizacji wartości ekstremalnych miesiąca odnoszących się do poszczególnych dni.

Jeżeli aktywna jest funkcja "Pamięć charakterystyki obciążeniowej ze wskaźnikiem najwyższego obciążenia", FLOWSIC500 sprawdza po zakończeniu okresu pomiarowego lub okresu dnia, czy okres pomiarowy, okres dnia są jeszcze ważne.

Jeżeli okres jest ważny, zużycie tego okresu używane jest do aktualizacji wartości ekstremalnych dnia i miesiąca.

Następujące zdarzenia powodują zaznaczenie wpisu okresu jako nieważnego:

- Jeżeli nastąpiła awaria urządzenia,
- Jeżeli i zastosowano się do zadanego czasu zapisu,
- Jeżeli przestawiono godzinę poza zakres granicy synchronizacji,
- Jeżeli różnica między znacznikami czasu początku i końca nie pasuje do zadanego czasu trwania okresu.

Dla funkcji najwyższego obciążenia na wyświetlaczu można wyświetlić zapisane w pamięci wartości pomiarowe dla aktualnie trwających i wcześniejszych, tzn. ostatnio zakończonych interwałów, patrz \rightarrow Str. 97, §5.2.6.10.

Wartości maksymalne (1) ostatnich 24 miesięcy zapisywane są w archiwum miesięcznym i można je również wyświetlić na wyświetlaczu.

2.7.3 Rozszerzenie zdolności pomiarowej do 30% wodoru.

FLOWSIC500 posiada standardową zdolność pomiaru udziału wodoru w gazie ziemnym do 10%. Od wersji oprogramowania sprzętowego 2.17.00 i z dodatkową licencją zakres ten można rozszerzyć do 30%. W nowej wersji w dalszym ciągu utrzymywana jest klasa dokładności 1.0.

Licencję można uaktywnić fabrycznie przy wysyłce zamówienia urządzenia lub pobrać później wEndress+Hauser. Jeżeli licencja uaktywniana jest dla przepływomierzy w terenie należy uwzględnić krajowe przepisy.

2.7.4 Gas Quality Indicator (GQI) - Wskaźnik jakości gazu

Podczas uruchamiania FLOWSIC500 (od FW2.15), aktualny skład gazu i dopuszczalne odchylenie można sparametryzować poprzez wskaźnik jakości gazu (GQI) w FLOWgate™. Jakość gazu jest stale kontrolowana. Jeżeli skład gazu ulegnie zmianie w wyniku dodania innych rodzajów gazu, np. biogazu, to użytkownik otrzymuje informację o stanie, gdy tylko wskaźnik jakości gazu (GQI) urządzenia FLOWSIC500 przekroczy sparametryzowane dopuszczalne odchylenie. W ten sposób można stwierdzić zmiany jakości gazu.

Od wersji oprogramowania sprzętowego 2.17 zawartość wodoru w gazie ziemnym można monitorować wskaźnikiem jakości gazu (GQI) przy pomocy opcji/licencji. Jako podstawa do monitorowania, skład gazu ziemnego w liczniku musi być sparametryzowany za pomocą FLOWgate™. Jeśli ustawiona wartość graniczna zostanie przekroczona podczas zmiennego doprowadzania wodoru, FLOWSIC500 zgłasza to użytkownikowi poprzez status. W te sposób można rozpoznać w czasie rzeczywistym zmiany ilości wodoru i w związku z tym również zmiany wartości opałowej. Wskaźnik jakości gazu (GQI) opierając się na i-diagnostics™, stanowi podstawę do zapewnienia jakości gazu uzgodnionej w umowie w przypadkach braku możliwości pomiaru jakości gazu za pomocą chromatografu gazowego lub braku możliwości pomiaru zawartości wodoru.

W przypadku licznika w terenie, aktywacja funkcji poprzez licencję firmyEndress+Hauser Lizenz możliwa jest po uwzględnieniu narodowych przepisów.

2.8 Blokada parametrów

2.8.1 **Przełącznik blokady parametrów**

Na płytce drukowanej znajduje się przełącznik blokady parametrów w celu zabezpieczenia parametrów wymagających cechowania. To dotyczy wszystkich wartości, które mają wpływ na obliczanie i przeliczanie objętości.

Rysunek 7 Przełącznik blokady parametrów na płytce drukowanej



Przełącznik blokady parametrów zabezpieczony osłoną przedziału zacisków i pieczęcią.

2.8.2 Dziennik metrologiczny

Wybrane, prawnie wymagające cechowania parametry można zmieniać przy zamkniętym przełączniku blokady parametrów po zalogowaniu się jako uprawniony użytkownik.

Dla zagwarantowania identyfikowalności takich zmian parametrów następuje wpis do tego dziennika. Wpis zawiera znacznik czasu, starą i nową wartość zmienionego parametru, stan licznika V (dla przepływomierza) lub Vb (dla przepływomierza z opcją przeliczania objętości gazu) i zalogowanego użytkownika.

Dziennik metrologiczny może pomieścić maksymalnie 100 wpisów. Jeżeli dziennik metrologiczny jest pełny, FLOWSIC500 przechodzi do statusu "Ostrzeżenie".

Dziennik metrologiczny można opróżnić tylko przy otwartym przełączniku blokady parametrów. Zmiany następujących parametrów wprowadzane są do dziennika metrologiczny dopóki dostępne jest wolne miejsce na wpisy:

 Tabela 5
 Parametry wymagające cechowania - przepływomierz

Parametry	Opis
Max. reverse flow volume	Objętość buforowa dla strumienia wstecznego
Symbols for measured value displays	Symbole na wyświetlaczu (oznaczenia literowe)

Parametry wymagające cechowania - przepływomierz z przeliczaniem objętości gazu

Parametry	Opis		
Max. reverse flow volume	Objętość buforowa dla strumienia wstecznego		
Symbols for measured value displays	Symbole na wyświetlaczu (oznaczenia literowe)		
Calculation interval	Cykle czasowe do aktualizacji mierzonych wartości (ciśnienie, temperatura) i obliczanie współczynnika K		
Metoda obliczania	Metoda obliczania dla współczynnika ściśliwości		
Value range check	Kontrola parametrów wprowadzania dla algorytmów przeliczania		
Reference conditions	Warunki odniesienia dla gęstości i wartości energetycznej		
Heating value / Unit	Jednostka wartości energetycznej		
Density value section	Wybór - względna gęstość czy gęstość nominalna		
Basic pressure	Ciśnienie/warunki normalne		
Basic temperature	Temperatura/ warunki normalne		
K - factor (fixed)	Liczba dla metody "wartość stała" i wartość domyślna, jeżeli nastąpiło zakłócenie obliczania współczynnika K		
Default value for Molar mass	Wartość domyślna, jeżeli nastąpiło zakłócenie masy molowej		
p Lower alarm limit	Ustawiana przez użytkownika dolna granica ostrzeżenia dla ciśnienia		
p Upper alarm limit	Ustawiana przez użytkownika górna granica ostrzeżenia dla ciśnienia		
p Default value	Wartość stała/wartość domyślna ciśnienia pomiarowego		
p Unit	Jednostka dla wartości ciśnienia		
Atmospheric pressure	Ciśnienie otoczenia		
p Serial number	Numer seryjny czujnika ciśnienia		
p Offset	Offset dla regulacji czujnika ciśnienia		
p Adjust factor	Współczynnik regulacji czujnika ciśnienia		
T Lower alarm limit	Ustawiana przez użytkownika dolna granica ostrzeżenia dla tem- peratury		
T Upper alarm limit	Ustawiana przez użytkownika górna granica ostrzeżenia dla tem- peratury		
T Default value	Wartość stała/wartość domyślna mierzonej temperatury		
T Unit	Jednostka dla wartości temperatury, stosowana dla wprowadzeń i wskaźnika		
T Serial Number	Numer seryjny czujnika temperatury		
T Offset	Offset dla regulacji czujnika temperatury		
T Adjust factor	Współczynnik regulacji czujnika temperatury		
Measuring period	Okres dla archiwum rozliczeniowego		
Gas hour	Godzina rozliczenia dla archiwum dziennego		
Gas day	Dzień rozliczenia dla archiwum miesięcznego		

2.8.3 Dziennik parametrów gazu

W dzienniku parametrów gazu zapisywane są zmiany parametrów składu gazu dla przeliczania objętości gazu.

Wpis zawiera znacznik czasu, starą i nową wartość zmienionego parametru, stan licznika Vb, zalogowanego użytkownika i numer rejestracyjny. Dziennik parametrów gazu może pomieścić maksymalnie 150 wpisów. Jeśli dziennik parametrów gazu jest pełny, najstarsze wpisy są nadpisywane.

Dziennik parametrów gazu można opróżnić tylko przy otwartym przełączniku blokady parametrów.

Tabela 7 Parametry składu gazu dla przeliczania objętości gazu.

Parametry	Opis
Relative density	Stosunek gęstości gazu do gęstości powietrza w warunkach odniesienia
Reference density	Gęstość nominalna gazu w warunkach odniesienia
Heating value	Wartość energetyczna gazu (w warunkach odniesienia)
Carbon dioxide CO ₂	Udział CO ₂ w gazie
Hydrogen H ₂	Udział H ₂ w gazie
Nitrogen N ₂	Udział N ₂ w gazie
Methane CH ₄	Udział metanu w gazie
Ethane C ₂ H ₆	Udział etanu w gazie
Propane	Udział propanu w gazie
Water H ₂ 0	Udział pary wodnej w gazie
Hydrogen sulfide H ₂ S	Udział Siarkowodoru w gazie
Carbon monoxide CO	Udział tlenku węgla w gazie
Oxygen ₂	Udział tlenu w gazie
i-butane	Udział i-butanu w gazie
n-butane	Udział n-butanu w gazie
i-pentane	Udział i-pentanu w gazie
n-pentane	Udział n-pentanu w gazie
n-hexane	Udział heksanu w gazie
n-heptane	Udział heptanu w gazie
n-octane	Udział oktanu w gazie
n-nonane	Udział nonanu w gazie
n-decane	Udział dekanu w gazie
Helium	Udział helu w gazie
Argon	Udział argonu w gazie

2.9 **Plombowanie**

FLOWSIC500 jest fabrycznie zabezpieczony na pokrywie znaczkiem plomby. Przepływomierz i przystawka montażowa mogą być zabezpieczone na wzajemnym połączeniu na obwodzie zabezpieczeniem użytkownika (naklejany znaczek), które naklejane jest w takiej samej części na przepływomierzu i na łączniku.

Opcjonalnie po zakończeniu instalacji pokrywę elektroniki użytkownik może zabezpieczyć przed nieupoważnionym otwarciem.

Rysunek 8 Fabryczne zabezpieczenie pokrywy na przepływomierzu



- 1 Położenie znaczka plomby
- 2 Możliwe położenie znaczka plomby na połączeniu z przystawką montażową
- 3 Możliwe położenie znaczka plomby na pokrywie elektroniki

Dodatkowo FLOWSIC500 posiada zabezpieczenia na osłonie przedziału zacisków i osłonie złącz wtykowych.

Osłona przedziału zacisków chroniąca interfejsy i przełącznik blokady parametrów zabezpieczana jest naklejanym znaczkiem.

W czasie uruchomienia osłona złącz wtykowych musi być zabezpieczona zgodnie z krajowymi regulacjami. Zabezpieczenia można dokonać naklejanym znaczkiem, który w równiej części naklejany jest na osłonę i na obudowę lub alternatywnie śrubami z łbem krzyżowym, sztywno naciągniętym drutem plombowniczym lub plombą z drutem.

Rysunek 9 Zabezpieczenie osłony przedziału zacisków i złącz wtykowych



- 1 Położenie znaczka plomby
- 2 Osłona przedziału zacisków (zabezpieczenie przedziału zacisków)
- 3 Osłona złącz wtykowych
- 4 Śruba z łbem krzyżowym, drut i plomba z drutem (zabezpieczenie osłony złącz wtykowych)



Rysunek 10 Zabezpieczenie czujnika temperatury (przykład)



- 1 Czujnik temperatury
- 2 Nakrętka zabezpieczająca
- 3 Plomba z drutem

Rysunek 11 Zabezpieczenie czujnika ciśnienia (przykład)



1 Czujnik ciśnienia

2 Zawór kontrolny BDA04

3 Plomba z drutem

4 Pętelka z drutu

WAŻNE: Zagwarantować, aby pętelka z drutu mocno otaczała czujnik ciśnienia.

2.10 **PowerIn TechnologyTM**

FLOWSIC500 dostępny jest w następujących konfiguracjach:

- Do eksploatacji z zewnętrznym samobezpiecznym zasilaniem elektrycznym i baterią podtrzymującą (back-up) (czas trwania podtrzymywania: ok. 3 miesięcy).
- Wykonanie z samowystarczalnym zasilaniem: 2 wewnętrzne pakiety baterii długo działających (typowy czas eksploatacji: co najmn. 5 lat).
 Po zużyciu pierwszego pakietu baterii następuje automatyczne przełączenie na drugi

pakiet i na wyświetlaczu ukazuje się komunikat. (→ Str. 80, §5.2).
FLOWSIC500

3 Montaż

Zagrożenia podczas montażu Ogólne wskazówki Montaż mechaniczny Podłączenie elektryczne Montaż zewnętrznych czujników ciśnienia i temperatury Montaż ochrony wyświetlacza (opcja)

3.1 Zagrożenia podczas montażu

OSTROŻNIE: Ogólne ryzyko podczas montażu

- Przestrzegać odnośnych, ustawowych przepisów, ogólnych norm i wytycznych.
- Przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa, instrukcji dot. eksploatacji i specjalnych regulacji.
- Stosować się do zasad bezpieczeństwa → Str. 10, §1.1.
- Przestrzegać wymagań bezpieczeństwa zawartych w Dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE lub w normie ASME B31.3 w zakresie montażu urządzeń ciśnieniowych wraz z podłączaniem różnych innych takich urządzeń.
- Personel przeprowadzający montaż musi być zapoznany z wytycznymi i normami dotyczącymi układania rurociągów i posiadać odpowiednie kwalifikacje, np. zgodnie z DIN EN 1591-4.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenia ze strony gazu w instalacji

Poniższe okoliczności mogą powodować zwiększone ryzyko:

- Trujący lub zagrażający zdrowiu gaz
- Wybuchowy gaz
- Wysokie ciśnienie gazu
- Prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawy przeprowadzać tylko wtedy, jeżeli instalacja nie znajduje się pod ciśnieniem.



OSTRZEŻENIE: Zagrożenia przy pracach montażowych

- Przy wbudowanym przepływomierzu nie przeprowadzać żadnych prac spawalniczych na rurociągu.
- Ściśle przestrzegać zarządzonych i dozwolonych metod pracy.
- Przestrzegać przepisów użytkownika instalacji.
- Dokładnie sprawdzać wykonane prace. Zapewnić szczelność i wytrzymałość.

W przeciwnym razie mogą powstać zagrożenia i nie jest zapewniona bezpieczna praca.

3.2 **Ogólne wskazówki**

3.2.1 Dostawa

FLOWSIC500 dostarczany jest w stabilnym opakowaniu w postaci wstępnie zmontowanej.

- Przy wypakowywaniu sprawdzić urządzenie na szkody transportowe.
- Udokumentować ewentualne szkody i poinformować o nich producenta.



Po stwierdzeniu uszkodzeń FLOWSIC500 nie uruchamiać urządzenia!

Sprawdzić zakres dostawy na kompletność.

Do standardowego zakresu dostawy należą:

- FLOWSIC500 (przepływomierz i przystawka montażowa, zamontowane),
- Bateria podtrzymująca (dla konfiguracji urządzenia z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym), lub
- 2 pakiety baterii (dla konfiguracji urządzenia z zasilaniem z baterii).

3.2.2 Transport

- ► W przypadku wszelkich prac związanych z transportem i magazynowaniem:
 - str., aby FLOWSIC500 zawsze był dobrze zabezpieczony,
 - Podjąć stosowne środki, aby uchronić przed mechanicznymi uszkodzeniami,
 - str., aby warunki otoczenia znajdowały się w określonych granicach.

3.3 Montaż mechaniczny

OSTROŻNIE: Ogólne ryzyko podczas montażu

- Przestrzegać odnośnych, ustawowych przepisów, ogólnych norm i wytycznych.
- Przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa, instrukcji dot. eksploatacji i specjalnych regulacji.
- ► Stosować się do zasad bezpieczeństwa → Str. 10, §1.1.
- Przestrzegać wymagań bezpieczeństwa zawartych w Dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE lub w normie ASME B31.3 w zakresie montażu urządzeń ciśnieniowych wraz z podłączaniem różnych innych takich urządzeń.
- Personel przeprowadzający montaż musi być zapoznany z wytycznymi i normami dotyczącymi układania rurociągów i posiadać odpowiednie kwalifikacje, np. zgodnie z DIN EN 1591-4.

FLOWSIC500 nie potrzebuje w zasadzie prostego odcinka wlotu i wylotu i może być zamontowany bezpośrednio po zagięciach rury.



3.3.1 Przygotowania

- ► Wybrać odpowiednie miejsce montażu. Uwzględnić wystarczające odstępy montażowe (→ tabela 12).
- Do montażu FLOWSIC500 niezbędne są następujące narzędzia i materiały:
 - Podnośnik (udźwig zgodnie z danymi dot. masy → Str. 158, §9.6),
 - Klucz oczkowy o wielkości pasującej do montażu kołnierzy,
 - Klucz dynamometryczny,
 - Uszczelnienia kołnierzy,
 - Środek smarowy pozbawiony metalu lub nadający się do aluminium, np. OKS 235, w celu uniknięcia zacierania się montażu gwintu.



WAŻNE:

Nie stosować pasty miedzianej!

- Wewnętrzny klucz sześciokątny SW3,
- Spray do wykrywania nieszczelności.

3.3.2 Wybór kołnierzy, uszczelnień i innych elementów

Do połączeń kołnierzowych stosować wyłącznie kołnierze do rurociągów, śruby, nakrętki i uszczelnienia, które są odpowiednie dla maksymalnego ciśnienia roboczego, maksymalnej temperatury pracy jak też warunków otoczenia i stosowania (zewnętrzna i wewnętrzna korozja).

Lista zalecanych sworzni znajduje się w \rightarrow tabela 8, lista zalecanych uszczelnień w \rightarrow tabela 9. Dla urządzeń z dopuszczeniem wg GOST podano listę zalecanych sworzni w \rightarrow tabela 10, a listę zalecanych uszczelek w \rightarrow tabela 11.

S

Rysunek 12 Wymiary uszczelek



Tabela 8

Sworznie i momenty obrotowe dokręcania

Urządzenie/typ kołnierza	Sworzeń	Podkładka	Nakrętka	Moment ob dokręcania	protowy
PN16 / EN1092-1	1	1	1		
DN50/ PN16	4szt. DIN835- M16x45-A2-70	4szt. DIN125- A17-A4	4szt. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm	96 lbf ft
DN80/ PN16	8szt. DIN835-	8szt. DIN125-	8szt. IS04032-	130 Nm	96 lbf ft
DN100/ PN16	M16x45-A2-70	A17-A4	M16-A4-70		
DN150/ PN16	8szt. DIN835- M20x55-A2-70	8szt. DIN125- A21-A2	8szt. ISO4032- M20-A2-70	250 Nm	184 lbf ft
Class 150 / ASME	B16.5				
2"/ CI150	4pc. Double end threaded stud Ø 5/8", length 3.5" - ASME	4pc. Type A plain washer (narrow series) Ø 5/8" -	4pc. Hex flat nut (UNC series) Ø 5/8" -	140 Nm	103 lbf ft
3"/ CI150	B18.31.2, ASTM A193 Grade B8M	ANSI B18.22.1, grade 8 stainless steel	ANSI B18.2.2, ASTM A194 Grade 8MA		
4"/ CI150	8pc. Double end threaded stud Ø 5/8", length 3.5" - ASME B18.31.2, ASTM A193 Grade B8M	8pc. Type A plain washer (narrow series) Ø 5/8" - ANSI B18.22.1, grade 8 stainless steel	8pc. Hex flat nut (UNC series) Ø 5/8" - ANSI B18.2.2, ASTM A194 Grade 8MA	140 Nm	103 lbf ft
6"/ CI150	8pc. Double end threaded stud Ø 3/4", length 4.0"- ASME B18.31.2, ASTM A193 Grade B8M	8pc. Type A plain washer (narrow series) Ø 3/4" - ANSI B18.22.1, grade 8 stainless steel	8pc. Hex flat nut (UNC series) Ø 3/4" - ANSI B18.2.2, ASTM A194 Grade 8MA	240 Nm	177 lbf ft

Tabela 9

Uszczelki						
Urządzenie/typ kołnierza	Da ^[1] [mm]	Di [mm]	S [mm]	Materiał		
PN16 / EN1092-1	PN16 / EN1092-1					
DN50/ PN16	107	61				
DN80/ PN16	142	90	2	novaproce® ELEVIRIE/815		
DN100/ PN16	162	115	2	novapresser related of 5		
DN150/ PN16	218	169				
Class 150 / ASME	B16.5					
2"/CI150	105	60				
3"/ CI150	137	89	`	novanrocc® ELEVIPLE /915		
4"/ CI150	175	114		Intrapress PLEXIBLE/ 813		
6"/ CI150	222	168	1			

[1] Da = średnica zewnętrzna, Di = średnica wewnętrzna, S = grubość, \rightarrow Rysunek 12

Zalecane sworznie i uszczelki wg. GOST

Tabela 10

Sworznie i momenty obrotowe dokręcania

Urządzenie/typ kołnierza	Sworzeń	Podkładka	Nakrętka	Moment obrotowy dokręcania			
PN16 / GOST 128	PN16 / GOST 12815-80						
DN50/ PN16 Series 1+2	4 szt. DIN835- M16x45-A2-70	4 szt. DIN125- A17-A4	4 szt. IS04032- M16-A4-70	130 Nm			
DN80/ PN16 Seria 1	8 szt. DIN835- M16x45-A2-70	8 szt. DIN125- A17-A4	8 szt. IS04032- M16-A4-70	130 Nm			
DN80/ PN16 Seria 2	4 szt. DIN835- M16x45-A2-70	4 szt. DIN125- A17-A4	4 szt. IS04032- M16-A4-70	130 Nm			
DN100/ PN16 Seria 1+2	8szt. DIN835- M16x45-A2-70	8 szt. DIN125- A17-A4	8 szt. IS04032- M16-A4-70	130 Nm			
DN150/ PN16	8 szt. DIN835- M20x55-A2-70	8 szt. DIN125- A21-A2	8 szt. IS04032- M20-A2-70	250 Nm			
PN16 / EN1092-1							
DN50/ PN16	4 szt. DIN835- M16x45-A2-70	4szt. DIN125- A17-A4	4szt. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm			
DN80/ PN16	8 szt. DIN835- M16x45-A2-70	8szt. DIN125- A17-A4	8szt. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm			
DN100/ PN16	8 szt. DIN835- M16x45-A2-70	8 szt. DIN125- A17-A4	8 szt. IS04032- M16-A4-70	130 Nm			
DN150/ PN16	8 szt. DIN835- M20x55-A2-70	8 szt. DIN125- A21-A2	8 szt. IS04032- M20-A2-70	250 Nm			

Tabela 11

Uszczelki

Urządzenie/typ kołnierza	Da ^[1] [mm]	Di [mm]	S [mm]	Materiał
PN16 / GOST 1282	15-80			
DN50/ PN16 Seria 1+2	107	61		
DN80/ PN16 Seria 1	142	90		
DN80/ PN16 Seria 2	142	90	2	novapress® FLEXIBLE/815
DN100/ PN16 Seria 1+2	162	115		
DN150/ PN16 Seria 1+2	218	169		
PN16 / EN1092-1				
DN50/ PN16	107	61		
DN80/ PN16	142	90	C	novapross@ ELEVIRI E / 815
DN100/ PN16	162	115		
DN150/ PN16	218	169		

[1] Da = średnica zewnętrzna, Di = średnica wewnętrzna, S = grubość, \rightarrow Rysunek 12

3.3.3 Montaż na rurociągu



Ucha do podnoszenia są przewidziane tylko do transportu urządzenia pomiarowego.

FLOWSIC500 nie wolno na tym oczku podnosić lub transportować z dodatkowym obciążeniem.

- Podczas transportu podnośnikiem FLOWSIC500 nie może kiwać się ani przechylać.
- FLOWSIC500 nie może obracać się w czasie transportu, ponieważ w ten sposób może wykręcić się ucho do podnoszenia.



WAŻNE: Zwracać uwagę na kierunek przepływu gazu Na przystawce montażowej prawidłowy kierunek przepływu zaznaczony jest strzałką.

Kierunek strzałki i kierunek przepływu gazu muszą się zgadzać.

Zamontować FLOWSIC500 w kierunku przepływu. Jeżeli FLOWSIC500 zamontowany zostanie odwrotnie do prawidłowego kierunku przepływu, urządzenie sygnalizuje zakłócenie.

FLOWSIC500 można wbudować poziomo lub pionowo. Jednostkę obsługową można obrócić o ± 90° (→ Str. 49, §3.4.4).

Rysunek 13 Przykłady montażu



3.3.3.1 Odstępy montażowe

W celu zapewnienia wystarczającego miejsca do wymiany przepływomierza należy zachować odpowiednie odstępy montażowe. Odstęp do góry jest konieczny w celu zdjęcia przepływomierza i jego ponownego nałożenia na przystawkę montażową. Odstęp do dołu jest konieczny w celu poluzowania i wyjęcia śrub lub ich ponownego włożenia i możliwości odpowiedniego zastosowania narzędzi.



W zależności od zastosowanych narzędzi i odpowiednio do miejsca montażu należy dodatkowo zapewnić wystarczające boczne odstępy.

Rysunek 14



- 1 Odstęp do góry
- 2 Odstęp do dołu

Tabela 12 Konieczny minimalny odstęp mierząc od osi rury

Średnica znamionowa	Odstęp do góry, bez ucha do podnoszenia		Odstęp do góry, z uchem do podnoszenia		Odstęp do	dołu
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
DN50/2"	300	11,81	340	13,39	200	7,87
DN80/3"	460	18,11	510	20,08	250	9,84
DN100/4"	520	20,47	570	22,44	320	12,6
DN150/6"	520	20,47	570	22,44	320	12,6

3.3.3.2 Działanie momentu obrotowego na rurociąg



WAŻNE: Jeżeli FLOWSIC500 jest tak zamontowany, że przepływomierz z jednej strony odstaje od rurociągu, na rurociąg działa wtedy moment obrotowy w wyniku ciężaru przepływomierza.

str., aby rurociąg mógł utrzymać przepływomierz → Str. 45, Tabela 13.

Tabela 13Działanie momentu obrotowego na rurociąg

Średnica znamionowa	Moment obrotowy		
	[Nm]	[lbf ft]	
DN50/2"	6	5	
DN80/3"	16	12	
DN100/4"	31	23	
DN150/6"	31	23	

3.3.3.3 Montaż na rurociągu

- Str. 1 Wybrać odpowiednie sworznie. Zalecane sworznie → tabela 8.
- Str.2Ustawić FLOWSIC500 przy pomocy podnośnika w przewidzianym miejscu rurociągu.
Dosunąć rurociąg do montowanego urządzenia tak, aby pozostał nienaprężony!
- Str: 3 Założyć uszczelki i wypozycjonować.
- Str: 4 Przesmarować sworznie środkiem smarowym.
- Str: 5 Zastosowane sworznie najpierw ręcznie do oporu wkręcić w przystawkę montażową.
 - Sworznie zgodne z DIN835 wkręcić krótszym końcem gwintu.
 - Sworznie zgodne z ASME B18.31.2 można wkręcać dowolnym końcem.
- Str. 6 Sprawdzić, czy długość gwintu jest całkowicie wykorzystana w przystawce montażowej.
- Str: 7 Następnie zamontować podkładki i przykręcić ręcznie.
- Str. 8 Sprawdzić, że długość gwintu nakrętki jest całkowicie wykorzystana. Jeżeli to konieczne zastosować inną długość sworznia.
- Str: 9 Sprawdzić uszczelki kołnierza na prawidłowe położenie.
- Str. 10 Równomiernie dokręcić nakrętki metodą na krzyż do osiągnięcia żądanego momentu dokręcania (→ tabela 8).

Zwracać uwagę na położenie kołnierzy bez naprężenia.

Str: 11 Wolno zwiększyć ciśnienie w rurociągu.

Gradient: max 3 bara/min (45 psi/min)

Str. 12 Przeprowadzić próbę ciśnieniową rurociągu (zgodnie z wytycznymi producenta rur).

3.4 **Podłączenie elektryczne**

3.4.1 Wymagania dotyczące zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

EX wyb ATE

FLOWSIC500 nadaje się do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: ATEX: II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb

IECEx: Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb US/C: Class I Division 1, Groups C, D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga



FLOWSIC500 nadaje się do pomiaru gazów palnych i potencjalnie zdolnych do zapłonu zgodnie ze strefą 1 i 2.

Podstawowe wymagania

- Musi być dostępna dokumentacja dot. podziału na strefy zgodnie z IEC60079-10
- Należy sprawdzić, czy FLOWSIC500 nadaje się do montażu w przewidzianym miejscu, oznaczenie ex na urządzeniu musi odpowiadać wymaganiom.
- Po montażu i przed pierwszym uruchomieniem musi nastąpić kontrola całego wyposażenia i instalacji w zgodzie z IEC 60079-17.



OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem

Wszystkie przyłącza elektryczne przepływomierza FLOWSIC500 są dopuszczone wyłącznie do udokumentowanych samobezpiecznych obwodów elektrycznych.

 Przed połączeniem z należącym do instalacji samobezpiecznym wyposażeniem należy przedstawić Dowód samobezpieczeństwa zgodny z IEC 60079-14.

W przeciwnym razie samobezpieczeństwo przepływomierza FLOWSIC500 może być zagrożone, tzn. ochrona przepływomierza FLOWSIC500 przed zapłonem nie jest zapewniona.

Warunki robocze dla czujników ultradźwiękowych

Przepływomierz FLOWSIC500 jest zaprojektowany do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wyłącznie w normalnych warunkach atmosferycznych w ramach następujących granic

- zakres ciśnienia otoczenia 0,8 bara (11,6 psi) do 1,1 bara (15,95 psi)
- normalna zawartość tlenu w powietrzu, zwykle 21% obj.

Temperatura otoczenia musi znajdować się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej.

Po zamontowaniu przepływomierza FLOWSIC500 na rurociągu, przepływomierz staje się jego częścią.

Ścianki rurociągu i przepływomierza są traktowane jako granica dzieląca strefy. Poniższy rysunek pokazuje różne sytuacje możliwego zastosowania i pokazuje, jakie warunki robocze go dotyczą.



Należy przestrzegać specjalnych warunków użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem, \rightarrow Str. 12, §1.3.3.

3.4.2 Warunki odnoszące się do podłączenia elektrycznego

Prace montażowe \rightarrow Str. 39, §3.3 muszą być zakończone.



3.4.3 Otwieranie i zamykanie pokrywy elektroniki



Po otwarciu pokrywy elektroniki dostępny jest przedział zacisków ex i przepływomierza FLOWSIC500. Pokrywę w strefie zagrożenia można otwierać pod napięciem.

Jednakże nie wolno zlikwidować bezpiecznego rozdzielenia pomiędzy różnymi samobezpiecznymi obwodami elektrycznymi.

Otwieranie pokrywy elektroniki

Str. 1 Odkręcić 4 śruby pokrywy elektroniki (zabezpieczone prze zgubieniem) imbusowym kluczem sześciokątnym SW3.

Rysunek 16 Położenie śrub pokrywy elektroniki



Str: 2 Otworzyć pokrywę elektroniki.

Zamykanie pokrywy elektroniki

Str: 1 Zamknąć pokrywę elektroniki.



Sprawdzić, czy kable baterii i wyświetlacza nie są zakleszczone.

Str. 2 Z powrotem przykręcić pokrywę elektroniki. Moment obrotowy dokręcania: 2,0 Nm (18 lbf in)



- Str. 3 Sprawdzić uszczelkę wyświetlacza, czy jest nieuszkodzona i prawidłowo założona.
- Str: 4 Jeżeli uszczelka wyświetlacza jest uszkodzona, nowa uszczelka jest dostępna jako część zapasowa (nr art. 2095177).
- Str. 5 Obrócić wyświetlacz do żądanego położenia i z powrotem założyć.
- Str: 6 Równomiernie dokręcić śruby wyświetlacza. Moment obrotowy dokręcania: 1,0 Nm (9 lbf in)
- Str: 7 Zamknąć pokrywę elektroniki.

3.4.5 Przyłącza elektryczne

Interfejsy przepływomierza FLOWSIC500 dostępne są z zewnątrz poprzez zewnętrzne łączniki wtykowe.

Rysunek 18 Przyłącza



- 1 Łącznik wtykowy 1 (kodowanie typu B): Zewnętrzne zasilanie elektryczne i wyjście sygnałowe
- 2 Łącznik wtykowy 2 (kodowanie typu A): Wyjście sygnałowe
- 3 Wyrównanie potencjału
- 4 Przyłącza czujników ciśnienia/temperatury (opcjonalnie)

Rysunek 19 Kodowanie łączników wtykowych M12





Łącznik wtykowy 1 Łącznik wtykowy 2 (kodowanie typu B) (kodowanie typu A)

!	WAŻNE: Parametry związane z bezpieczeństwem obowiązują dla połączenia wszystkich pinów łącznika wtykowego.
+ i	Łącznik wtykowy 2 (kodowanie typu A) można skonfigurować przy zamówieniu, możliwości konfiguracji → Str. 51, §3.4.6. Dana konfiguracja jest nadrukowana na tabliczce znamionowej (→ Str. 54).
+i	Podłączenie zewnętrznego zasilania elektrycznego nie jest konieczne, jeżeli FLOWSIC500 zasilany jest wewnętrzną baterią.

3.4.6 **Przyporządkowanie pinów łączników wtykowych**

3.4.6.1 Łącznik wtykowy 1: Zewnętrzne zasilanie elektryczne i wyjście sygnałowe

Przyporządkowanie pinów dla konfiguracji F, G, H, I, J, K, L

Tabela 14Przyporządkowanie pinów dla łączników wtykowych M12 1 (męski/kodowanie typu B, czterobiegunowy)

Pin M12	Wejście/wyjście	Funkcja/sygnał	Parametry robocze	Parametry związane z bezpieczeństwem
1	PWR -	Zasilanie napięciowe	Znamionowe napięcie wejściowe 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR +	-		$U_0 = 8,2 V$ $I_0 = 0,83 mA$ $P_0 = 1,7 mW$ $C_0 = 7.6 \mu F$
3	D0_1-	Ostrzeżenie diagno- styczne, Wyjście impulsowe w	OC (Open Collector) Pasywne, nieoddzielone galwanicznie	$L_0 = 100 \text{ mH}$
4	D0_1+	trybie kontrolnym (\rightarrow tabela 1) i dla konfigu- racji K, f _{max} = 2 kHz dla 120% Q _{max}	$\begin{array}{l} \max 16 \text{ V} \\ \max 100 \text{ mA,} \\ \text{R}_{\text{on}} < 110 \ \Omega \\ \text{R}_{\text{off}} > 1 \ \text{M}\Omega \end{array}$	

Przyporządkowanie pinów dla konfiguracji M

Tabela 15Przyporządkowanie pinów dla łączników wtykowych M12 1 (męski/kodowanie typu B, czterobiegunowy)

Pin M12	Wejście/wyjście	Funkcja/sygnał	Parametry robocze	Parametry związane z bezpieczeństwem
1	PWR -	Zasilanie napięciowe	Znamionowe napięcie wejściowe 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR +	•		
3	D0_0-	Impulsy HF f _{max} parametryzowalne	NAMUR, odseparowane galwanicz- nie, optycznie odizolowane Znamionowe napięcie wejściowe	•
4	D0_0+	do 2 kHz dla 120% Q _{max}	8,2 V I _{on} = 3,4 mA I _{off} = 0,7 mA	

Przyporządkowanie pinów dla konfiguracji N

Tabela 16Przyporządkowanie pinów dla łączników wtykowych M12 1 (męski/kodowanie typu B, czterobiegunowy)

Pin M12	Wejście/wyjście	Funkcja/sygnał	Parametry robocze	Parametry związane z bezpieczeństwem
1	PWR -	Zasilanie napięciowe	Znamionowe napięcie wejściowe 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR +			
3	D0_2-	Impulsy LF f _{max} parametryzowalne	Pasywne, odseparowane galwanicz- nie, konfigurowalne jako: OC (Open Collector)*:	-
4	D0_2+	do 100 Hz dla 120% Q _{max}	max 16 V Prąd znamionowy 20 mA lub NAMUR: Znamionowe napięcie wejściowe 8,2 V Ion = 3,4 mA Ioff = 0,7 mA	

Tabela 17	Przyporządkowanie pinów dla łączników wtykowych M12 2 (męski/kodowanie typu A, czterobiegunowy)					
Pin M12	Wejście/wyjście	Funkcja/sygnał	Parametry robocze	Parametry związane z bezpieczeństwem		
Przyporzą	dkowanie pinów konfig	guracja 1: LF-Impulsy i zakłóc	enia (odseparowane galwanicznie), I	klucz typu I/O: F		
1	D0_2+	Impulsy LF	Pasywne, odseparowane galwanicz- nie, konfigurowalne jako: OC (Open Collector)*: max 16 V Prąd znamionowy 20 mA	U _i = 20 V P _i = 753 mW		
2	00_2-	do 100 Hz dla 120% Q _{max}				
3	D0_3-	Usterka	lub NAMUR: Znamionowe nanjecie wejściowe			
4	D0_3+		8,2 V $I_{on} = 3,4 \text{ mA}$ $I_{off} = 0,7 \text{ mA}$			
Przyporzą	dkowanie pinów konfig	guracja 2: HF -Impulsy i zakłó	cenia (odseparowane galwanicznie),	klucz typu I/O: G		
1	D0_0+	Impulsy HF	NAMUR, odseparowane galwanicz- nie, optycznie odizolowane	U _i = 20 V P _i = 753 mW		
2	D0_0-	f _{max} parametryzowalne do 2 kHz dla 120% Q _{max}	Znamionowe napięcie wejsciowe 8,2 V $I_{on} = 3,4$ mA $I_{off} = 0,7$ mA			
3	D0_3-	Usterka	Pasywne, odseparowane galwanicz- nie, konfigurowalny jako OC (Open			
4	D0_3+		robocze patrz konfiguracja 1			
Przyporzą	dkowanie pinów konfig	guracja 3: Enkoder i impulsy L	-F (odseparowane galwanicznie), klu	cz typu I/O: H		
1	D0_0+	Protokół enkodera	NAMUR, odseparowane galwanicz- nie, optycznie odizolowane	U _i = 20 V P _i = 753 mW		
2	D0_0-		Znamionowe napięcie wejsciowe 8,2 V $I_{on} = 3,4$ mA $I_{off} = 0,7$ mA			
3	D0_3-	Impulsy LF	Pasywne, odseparowane galwanicz- nie, konfigurowalny jako OC (Open	-		
4	D0_3+		robocze patrz konfiguracja 1			
* Standar	dowa konfiguracja					
Przyporzą wykonani	dkowanie pinów konfig e LV: Klucz typu I/O· I	guracja 4: Moduł RS485 (zew	nętrzne zasilanie), wersja standardo	wa: Klucz typu I/O: J,		
1	PWR +	Moduł RS485 (zewnętrzne zasilanie)	Odseparowane galwanicznie	$U_i = 20 V$ $P_i = 1,1 W$		
2	Data A		Wykonanie standardowe: Znamionowe napięcie wejściowe	IIC: $C_i = 0,22 \ \mu F$ IIB: $C_i = 1,35 \ \mu F$		
3	PWR -		Wykonanie LV: Znamionowe napiecie weiściowe	Li – 0,03 IIIN		
4	Data B		U _b = 2,7 5 V			

3.4.6.2 Łącznik wtykowy 2: Wyjście sygnałowe

				zterobiegunowy)
Pin M12	Wejście/wyjście	Funkcja/sygnał	Parametry robocze	Parametry związane z bezpieczeństwem
Przyporzą	dkowanie pinów konfigura	cja 5: Enkoder i impulsy ł	HF (nieoddzielone galwanicznie), klu	cz typu I/O: K
Impulsy H	F podawane są przez łącznik w	rtykowy 1 (D0_1), → tabela	14.	
1	D0_0+	Protokół enkodera	NAMUR, odseparowane galwanicz- nie, optycznie odizolowane	U _i = 20 V P _i = 753 mW
2	D0_0-	_	Znamionowe napięcie wejściowe 8,2 V $I_{on} = 3,4$ mA $I_{off} = 0,7$ mA	
3	D0_3-	Usterka	Pasywne, odseparowane galwanicz- nie, konfigurowalny jako OC (Open Collector)* lub NAMUR, Parametry	
4	D0_3+		robocze patrz konfiguracja 1	
* Standar	dowa konfiguracja	1	1	
Przyporza	dkowanie ninów konfigura	cia 6: l E-Impulsy i zakłóc	enia (odsenarowane galwanicznie)	kluez typu I/O: I
ΤΖγρυτές				
1	D0_2+	Impulsy LF	Pasywne, odseparowane galwanicz- nie, konfigurowalne jako:	U _i = 20 V P _i = 753 mW
2	D0_2-	do 100 Hz dla 120%	max 16 V Prad znamionowy 20 mA	
3	DO 3-			
5	00_3-		lub NAMUR: Znamionowe napiecie weiściowe	
4	D0_3+	f _{max} parametryzowalne do 100 Hz dla 120%	8,2 V $I_{an} = 3,4 mA$	
		Qmax	$I_{off} = 0.7 \text{ mA}$	
Przyporzą	dkowanie pinów konfigura	cja 7: Moduł RS485 + Im	puls HF, klucz typu I/O: M	
Impulsy H	F podawane są przez łącznik w	/tykowy 1 (DO_0), → tabela	15.	
1	PWR +	Moduł RS485 (zewnetrzne zasilanie)	Odseparowane galwanicznie	$U_i = 20 V$ $P_i = 1.1 W$
2	Data A		Wykonanie standardowe: Znamionowe napięcie wejściowe	IIC: C _i = 0,22 μF IIB: C _i = 1,35 μF
3	PWR -	-	U _b = 4 16 V	L _i = 0,03 mH
4	Data B			
Przyporzą	dkowanie pinów konfigura	cja 8: Moduł RS485 + Im	puls HF, klucz typu I/O: N	
Impulsy H	F podawane są przez łącznik w	rtykowy 1 (DO_2), → tabela	16.	
1	PWR +	Moduł RS485 (zewnętrzne zasilanie)	Odseparowane galwanicznie	$U_i = 20 V$ $P_i = 1,1 W$
2	Data A		Wykonanie standardowe: Znamionowe napięcie wejściowe	IIC: $C_i = 0,22 \ \mu F$ IIB: $C_i = 1,35 \ \mu F$
3	PWR -		U _b = 4 16 V	L _i = 0,03 mH
4	Data B			

₽١	veunak 20	Oznaczonio na	tabliczco	znamionowai	(nrzykład)
R	ysunek ∠0	Oznaczenie na	labiliczce	znamionowej	(przykłau)

B coded	A coded $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$		
Power	Signal output	Sensor	Sensor
(1) PWR- (2) PWR+ (3) DO_1- (4) DO_1+	(1) DO_2+ (2) DO_2- (3) DO_3- (4) DO_3+	(1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-	(1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-

+1>

Wewnętrzny schemat łączeniowy → Str. 159, §9.7.

3.4.7 Przełącznik parametryzacji DO (Open Collector - Namur)

Rysunek 21







3.4.8 Charakterystyka kabli

Jeżeli stosowane są wtyki dostępne w Endress+Hauser konieczny jest ekranowany przewód sterujący o przekroju 4x0,25 mm, ² z izolacją PVC i średnicą zewnętrzną ok. 5 mm



- OSTRZEŻENIE: Wymagania dotyczące kabli i instalacji
- Przy doborze kabli, jak też podczas instalowania stosować się do wymagań normy EN 60079-14!
- Przy zastosowaniu w wybuchowej atmosferze należy ponadto przestrzegać postanowień prawnych.

Endress+Hauser zaleca należące do systemu wstępnie konfekcjonowane kable, które są dostępne jako części osprzętu (→ Str. 138, §8.1).

Kolory żył kabli dostępnych jako osprzęt

Tabela 18

Kabel zasilający; do podłączenia do łącznika wtykowego 1, kodowanie typu B

Nr art.	Pin	Kolor żyły	Wtyk
2067424,	1	brązowy	
2067425	2	biały	
	3	niebieski	
	4	czarny (lub żółty/zielony)	
2067632,	1	biały	4 3
2067633	2	brązowy	
	3	zielony	
	4	żółty	

Tabela 19

Kabel danych; do podłączenia do łącznika wtykowego 2, kodowanie typu A

Nr art.	Pin	Kolor żyły	Wtyk
2067422,	1	brązowy	
2067423	2	biały	
	3	niebieski	
	4	czarny (lub żółty/zielony)	
2067630,	1	biały	
2067631	2	brązowy	4 3
	3	zielony	
	4	żółty	

3.4.9 Eksploatacja z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym



3.4.9.1 **Podłączenie zewnętrznego zasilania elektrycznego**

Str. 1 Podłączyć zewnętrzne samobezpieczne zasilanie elektryczne do łącznika wtykowego M12 przepływomierza FLOWSIC500.

Parametry związane z bezpieczeństwem \rightarrow Str. 51, §3.4.6.

Rysunek 23 Przyłącze zewnętrznego zasilania elektrycznego u dołu przepływomierza



1 Zewnętrzne zasilanie elektryczne i wyjście sygnałowe

- Str. 2 Włączyć zasilanie elektryczne. FLOWSIC500 jest instalowany.
- Str. 3 Zaczyna się pomiar i ukazuje się aktualna zmierzona wartość objętości gazu.
- **Str: 4** Ustawić datę i godzinę (\rightarrow Str. 68, §4.2).

3.4.9.2 Włożenie baterii podtrzymującej

- Str: 1 Otworzyć pokrywę elektroniki (→ Str. 48, 3.4.3)
- Str.2 Podłączyć baterię podtrzymującą (nr art. 2065928) do przyłącza BAT2 w przedziale zacisków (→ rysunek 24).
- Str: 3 Zamknąć pokrywę elektroniki.

Rysunek 24 Podłączona bateria podtrzymująca



3.4.10 Eksploatacja z baterią

	 FLOWSIC500 i zawarte w dostawie pakiety baterii są zaprojektowane jako elektrycznie samobezpieczne. Do zasilania urządzeń wolno stosować wyłącznie wymienialne pakiety baterii firmy Endress+Hauser o numerze 2064018 i baterię podtrzymującą o numerze 2065928. Pakiety baterii wolno podłączać i rozłączać również w obszarze niebezpiecznym. Pakiety baterii wolno podłączać do zaznaczonych w tym celu przyłączy w przedziale zacisków przepływomierza FLOWSIC500. Zmiany elektrycznych części przyłączy są zabronione.
EX	WAŻNE: Należy przestrzegać specjalnych warunków użytkowania w strefach zagrożo- nych wybuchem, → Str. 12, §1.3.3.

3.4.10.1 Podłączyć baterie dla zasilania FLOWSIC500

- Str. 1 Otworzyć pokrywę elektroniki (\rightarrow Str. 48, 3.4.3).
- Str.2 Podłączyć pakiety baterii (nr art. 2064018) jak pokazano na rysunku do przyłączy BAT1 i BAT2 w przedziale zacisków.

FLOWSIC500 jest instalowany.





Str: 3 Zamknąć pokrywę elektroniki.

Str. 4 Ustawić datę i godzinę (\rightarrow Str. 68, §4.2).

3.5 **Montaż zewnętrznych czujników ciśnienia i temperatury**

Na przystawce montażowej przepływomierza FLOWSIC500 znajdują się punkty pomiaru ciśnienia i temperatury.

WAŻNE:

- Stosowane do pomiaru miejsce pomiaru ciśnienia jest oznaczone jako "P_M". W licznikach z kierunkiem przepływu "w lewo-w prawo" (→) oznaczone miejsce pomiaru ciśnienia znajduje się na tylnej stronie, w licznikach z kierunkiem przepływu "w prawo-w lewo" (←) na przedniej stronie łącznika.
- Czujniki ciśnienia i temperatury można wymieniać wyłącznie wtedy, kiedy otwarty jest przełącznik blokady parametrów.

Rysunek 26 Miejsce pomiaru ciśnienia i temperatury (przednia i tylna strona)



1 Miejsce pomiaru ciśnienia

2 Alternatywne punkty pomiaru temperatury



WAŻNE: Stosować wymagany odstęp montażowy!

W czasie instalacji czujników w miejscach pomiaru na tylnej stronie zachować wystarczający odstęp od ściany i innych komponentów. Zalecany odstęp od ściany wynosi 0,3 m.

3.5.1 Montaż osłony złącz wtykowych

Osłona łączników wtykowych musi być zamontowana przed montażem czujników. **Str. 1** Wtyki czujników przeprowadzić przez otwory w osłonie złącz wtykowych.

Rysunek 27 Osłona złącz wtykowych



Str: 2 Wtyki podłączyć do odpowiednich przyłączy.

+1 Zaleca się w wypadku średnicy znamionowej DN50 i DN80 podłączyć czujnik ciśnienia do prawego przyłącza M8, a czujnik temperatury do lewego przyłącza M8.

FLOWSIC500 rozpoznaje automatycznie, czy czujnik ciśnienia lub temperatury podłączony jest do przyłącza.

Rysunek 28

Przyłącza czujników ciśnienia i temperatury



- 1 Przyłącza czujników ciśnienia i temperatury
- **Str.3** Osłonę złącz wtykowych nasunąć na wtyki i zamocować obiema śrubami z łbem krzyżowym (zabezpieczone przed zgubieniem).
- Rysunek 29 Mocowanie osłony złącz wtykowych



- 1 Śruba z łbem krzyżowym
- 2 Osłona złącz wtykowych

Instalacja czujnika ciśnienia 3.5.2

Aby móc sprawdzić czujnik ciśnienia również w stanie wbudowanym, instaluje się zwykle trójdrożny zawór kontrolny.



WAŻNE: Wskazówki montażowe

Zaleca się takie połączenie czujnika ciśnienia z trójdrożnym zaworem kontrolnym lub z FLOWSIC500, aby powstało pochylenie od czujnika ciśnienia do punktu podłączenia i od trójdrożnego zaworu kontrolnego do FLOWSIC500.

- Sprawdzić przed instalacją czujnika ciśnienia, czy na przystawce montażowej znajduje się gwint G 1/4" lub NPT 1/4".
- Typ gwintu zaznaczony jest na przystawce montażowej:
- Rysunek 30 Oznaczenie na przystawce montażowej Gwint G 1/4"



Gwint 1/4" NPT



► Jeżeli na przystawce montażowej znajduje się gwint NPT 1/4", przed zastosowaniem części osprzętu firmy Endress+Hauser, wkręcić przystawkę z NPT 1/4" na G 1/4" (nr art. 2075562).



WAŻNE:

Gwint na przystawce montażowej ulega uszkodzeniu, jeżeli wkręcony jest nieprawidłowy typ gwintu.

Zwrócić uwagę na oznaczenie na przystawce montażowej!

Wariant 1: Instalacja z zaworem kontrolnym BDA04 (do -20°C dynamicznie, do -30°C statycznie)



Szczegóły instalacji z zaworem kontrolnym BDA04 patrz instrukcja eksploatacji-producenta. Dokument jest dostępny do pobrania.

- Str. 1 Usunąć zaślepkę z miejsca pomiaru ciśnienia oznaczonego jako "P"".
- Str: 2 Jeżeli na łączniku naboju jest gwint NPT 1/4", najpierw wkręcić łącznik z NPT 1/4" na G 1/4" (nr art. 2075562).
- Zamontować zawór kontrolny BDA04. Str: 3 Uwzględnić przy tym ukierunkowanie przyłącza na czujniku ciśnienia.
- Zamontować czujnik ciśnienia na zaworze kontrolnym BDA04 (→ rysunek 31). Str: 4



- 1 Czujnik ciśnienia, gwint łączący G 1/4"
- 2 Zawór kontrolny BDA04
- 3 Przyłącze FLOWSIC500 (G 1/4" gwint zewnętrzny)





Wariant 2: Instalacja z trójdrożnym zaworem kontrolnym (do - 40°C)

W odróżnieniu od wariantu 1 stosowany jest konwencjonalny trójdrożny zawór kontrolny Trójdrożny zawór kontrolny z zamontowanym czujnikiem ciśnienia montowany jest w odpowiednim miejscu obok FLOWSIC500. Połączenie od złącza pomiaru ciśnienia przepływomierza FLOWSIC500 do trójdrożnego zaworu kontrolnego dokonywane jest za pomocą przewodu ciśnieniowego.

Zestaw przyłączeniowy z trójdrożnym zaworem kontrolnym jest dostępny w dwóch wariantach. W kluczu typu podane jest, jaki wariant należy wybrać.

- Sprawdzić klucz typu, pozycja 6 "Złącze czujnika p", na tabliczce znamionowej (
 - rysunek 1) danego FLOWSIC500.
- Wybrać zestaw przyłączeniowy odpowiednio do złącza pomiaru ciśnienia przepływomierza FLOWSIC500, → Str. 138, §8.1.

"Złącze czujnika p" w kluczu typu	Złącze pomiaru ciśnienia
3	Śrubowe złącze rurowe do rury 1/4"
4	Śrubowe złącze rurowe do rury D6

Pełny opis klucza typu patrz → Str. 153, §9.4.

Rysunek 32 Złącze pomiaru ciśnienia na przepływomierzu FLOWSIC500

6

6 Connection p-sensor

FL5	-				2																			XX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- Str. 1 Zamocować trójdrożny zawór kontrolny w odpowiednim miejscu.
- Str. 1 Usunąć zaślepkę z miejsca pomiaru ciśnienia oznaczonego jako "Pm".
- Str.2 Jeżeli na łączniku naboju jest gwint NPT 1/4", najpierw wkręcić łącznik z NPT 1/4" na G 1/4" (nr art. 2075562).
- Str: 3 Wkręcić śrubowe złącze rurowe dla rury 1/4" lub rury D6.
- **Str. 4** Zainstalować przewód ciśnieniowy pomiędzy FLOWSIC500 i trójdrożnym zaworem kontrolnym.
- Str: 5 Zamontować czujnik ciśnienia na trójdrożnym zaworze kontrolnym.





- 1 Śrubowe złącze rurowe 1/4" NPT do rury D06
 - lub śrubowe złącze rurowe 1/4" NPT do rury 1/4"
- 2 Dźwignia ręczna
- 3 Złącze kontrolne (łącznik Minimess)
- 4 Czujnik ciśnienia, gwint łączący G 1/4"



Tabela 21Położenia trójdrożnego zaworu kontrolnego

Wariant 3: Instalacja bez trójdrożnego zaworu kontrolnego

W tym wariancie czujnik ciśnienia połączony jest bezpośrednio z FLOWSIC500.

- Str. 1 Usunąć zaślepkę z miejsca pomiaru ciśnienia oznaczonego jako "Pm".
- **Str.2** Jeżeli przyłącze czujnika posiada gwint NPT 1/4", najpierw wkręcić przystawkę (nr art. 2075562).
- Str: 3 Zamontować czujnik ciśnienia.
- Rysunek 34 Instalacja bez trójdrożnego zaworu kontrolnego



1 Czujnik ciśnienia, gwint łączący G 1/4"

3.5.3 Instalacja czujnika temperatury



Endress+Hauser zaleca zamontowanie czujnika temperatury w miejscu pomiaru temperatury, które znajduje się po tej samej stronie co wyświetlacz.

+1 Aby usprawnić działanie czujnika można go przesmarować olejem lub pastą termoprzewodzącą.

- Str: 1 Wprowadzić czujnik temperatury do oporu w tuleję nurnikową.
- Str: 2 Dociągnąć nakrętkę zabezpieczającą.
- Str.3 Urzędnik odpowiedzialny za legalizację musi umieścić plombę z drutem (→ rysunek 10).
- Rysunek 35 Instalacja czujnika temperatury



1 Czujnik temperatury

3.6 Montaż ochrony wyświetlacza (opcja)

W celu ochrony wyświetlacza przed światłem UV opcjonalnie dostępna jest ochrona wyświetlacza (nr art. 2085547).

Rysunek 36





Konieczne narzędzia

- Imbusowy klucz sześciokątny SW 3 i 2,5
- Klucz płaski SW 6

	EX Po otwarciu pokrywy elektroniki dostę mierza FLOWSIC500. Pokrywę w strefie zagro Jednakże nie wolno zlikwidować bezp samobezpiecznymi obwodami elektry	pny jest przedział zacisków ex i przepływo- ożenia można otwierać pod napięciem. iecznego rozdzielenia pomiędzy różnymi cznymi.
4	Poluzować i wykręcić obie górne śruby pokrywy elektroniki przy pomocy imbuso- wego klucza sześciokątnego SW 3.	
5	Zamiast tego zamontować zawarte w dosta- wie śruby przy pomocy klucza płaskiego SW 6.	
6	Zamontować ochronę wyświetlacza przy pomocy wstępnie zmontowanych śrub (zabezpieczone przed zgubieniem) imbuso- wym kluczem sześciokątnym SW 2,5.	

FLOWSIC500

4 Uruchomienie

Ogólne wskazówki Uruchomienie z wyświetlacza Uruchomienie za pomocą programu obsługowego FLOWgateTM

4.1 **Ogólne wskazówki**

- Przed przystąpieniem do uruchomienia należy zakończyć wszystkie czynności opisane w § 3 "Instalacja".
- Uruchomienie można przeprowadzić bezpośrednio na urządzeniu z wyświetlacza, → Str. 68, §4.2.
- Rozszerzone uruchomienia wspierane jest przez asystenta uruchomienia w programie obsługowym FLOWgate™, → Str. 71, §4.3.



WAŻNE: Ingerencja w metrologicznie zabezpieczoną strefę

- Jeśli krajowe przepisy tak przewidują, to po uruchomieniu w metrologicznie zabezpieczoną strefę urządzenia wolno ingerować tylko pod urzędowym nadzorem.
- To trzeba uzgodnić z urzędem przed przystąpieniem do takich ingerencji.
- Wszystkie prace muszą być przeprowadzone zgodnie z niniejszą instrukcją.

4.2 Uruchomienie z wyświetlacza

4.2.1 **Przebieg uruchomienia**

4.2.1.1 Uruchomienie przepływomierza

Uruchomienie przepływomierza FLOWSIC500 odbywa się zwykle w następującej kolejności:

- Zalogować jako "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik) (→ Str. 98, §5.2.7).
- ► Ustawić datę i godzinę (→ Str. 69, §4.2.2).
- ► Sprawdzić status urządzenia (→ Str. 70, §4.2.4).

4.2.1.2 Uruchomienie przepływomierza z opcją przeliczania objętości gazu

- Zalogować jako "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik) (→ Str. 98, §5.2.7).
- ► Ustawić datę i godzinę (→ Str. 69, §4.2.2).
- ► Uaktywnić tryb konfiguracji (→ Str. 98, §5.2.9).
- ► Ustawić wartości domyślne dla ciśnienia i temperatury (→ Str. 69, §4.2.3.1).
- ► Ustawić wartości odniesienia (wstępnie skonfigurowane: → tabela 4).
- ▶ Wybrać metodę obliczania (wstępnie skonfigurowana: → Str. 91, §5.2.6.5)
- ► Ustawić wartość domyślną współczynnika ściśliwości (→ Str. 91, §5.2.6.5).
- ► Sprawdzić konfigurację (→ Str. 70, §4.2.3.3).
- Skonfigurować dane dotyczące jakości gazu (→ Str. 70, §4.2.3.3).
- Dopasować granice alarmu dla ciśnienia i temperatury (→ Str. 92, §5.2.6.6 i → Str. 92, §5.2.6.7).

Granice alarmu są ustawione fabrycznie na zakres pomiarowy wybranego czujnika

- Zakończyć tryb konfiguracji (→ Str. 98, §5.2.9).
- ► Sprawdzić status urządzenia (→ Str. 70, §4.2.4).

4.2.2 Ustawianie daty i czasu

Po podłączeniu do zasilania elektrycznego, należy ustawić datę i godzinę. FLOWSIC500 pokazuje błąd E-3007 ("nieważna godzina"), aż do ustawienia godziny.



• Datę i godzinę można zmienić bez uruchamiania trybu konfiguracji.



Szczegółowe informacje dot. obsługi z wyświetlacza i nawigacji w menu \rightarrow Str. 80, §5.2.

- Str. 1 Zalogować jako "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik) (→ Str. 98, §5.2.7).
- Str.2 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "System settings" (Ustawienia systemowe).
- Str: 3 Wywołać widok "Date" (Data)
- Str. 4 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER. Kursor miga pod pierwszym miejscem daty.
- Str. 5 Przy pomocy klawiszy ze strzałkami w wybranym miejscu wartość podwyższać lub zwiększać o 1, aż pojawi się prawidłowa liczba.
- Str: 6 Potwierdzić klawiszem ENTER. Kursor miga pod drugim miejscem daty.
- Str. 7 Powtórzyć dla wszystkich dalszych miejsc daty. Jeżeli potwierdzi się ostatnie miejsce klawiszem ENTER, data jest zapisywana.
- Str: 8 Przejść do widoku "Time" (Godzina).
- Str. 9 Przy pomocy klawiszy ze strzałkami w wybranym miejscu dla godzin wartość podwyższać lub zwiększać o 1, aż pojawi się prawidłowa liczba.
- Str: 10 Potwierdzić klawiszem ENTER.
- Str: 11 Powtórzyć dla wszystkich dalszych miejsc godziny.

Jeżeli potwierdzi się ostatnie miejsce klawiszem ENTER, godzina jest zapisywana.

4.2.3 Konfiguracja przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia)

4.2.3.1 Ustawianie wartości domyślnych

Wartości domyślne należy ustawić na średnie warunki eksploatacji ciśnienia i temperatury:

- Str. 1 Zalogować jako "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik) (→ Str. 98, §5.2.7).
- Str: 2 Uruchomić tryb konfiguracji (→ Str. 98).
- Str. 3 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "Pressure parameters" (Parametry ciśnienia) wzgl. "Temperature parameters" (Parametry temperatury).
- Str: 4 Wywołać widok "p Default value" (Wartość domyślna p" wzgl. "T Default value" (Wartość domyślna T).
- Str. 5 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.Kursor miga pod pierwszym miejscem parametru.
- Str. 6 Przy pomocy klawiszy ze strzałkami w wybranym miejscu wartość podwyższać lub zwiększać o 1, aż pojawi się prawidłowa liczba
- Str. 7 Potwierdzić klawiszem ENTER. Kursor miga pod drugim miejscem parametru.
- Str. 8 Powtórzyć dla wszystkich parametrów. Jeżeli miejsce potwierdzi się klawiszem ENTER, to wartość domyślna jest zapisywana.

4.2.3.2 Sprawdzenie konfiguracji

FLOWSIC500 dostarcza się wstępnie skonfigurowane zgodnie z danymi od klienta. Zaleca się kontrolę parametrów i ustawień wymagających cechowania. Parametry wymagające cechowania zostały podane w raporcie parametrów zawartym w dostawie; parametry można porównać z aktualną konfiguracją na wyświetlaczu.

Nowy raport parametrów można przygotować w programie obsługowym FLOWgateTM:

- W tym celu otworzyć w programie obsługowym FLOWgateTM menu "Parameter change" (Zmiana parametrów).
- Kliknąć " Create Parameter report" (Przygotuj raport parametrów). Raport jest przygotowywany.
- Raport zachować razem z dokumentacją urządzenia.

4.2.3.3 Konfiguracja danych dotyczących jakości gazu

- Str. 1 Zalogować jako "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik) (→ Str. 98, §5.2.7).
- Str: 2 Uruchomić tryb konfiguracji (→ Str. 98).
- Str. 3 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "Conversion/Gas composition" (Przeliczanie/dane dotyczące jakości gazu).
- Str. 4 Parametry dot. charakteryzacji mierzonego gazu odpowiadają wybranej metodzie obliczania ze współczynnikiem K .

!	WAŻNE: Konfigurację danych dotyczących jakości gazu można zmieniać maksymalnie raz na dzień.
	Częstsze zmiany mogą doprowadzić do tego, że wewnętrzna pamięć, w której zapisywane są parametry (EEPROM) zostanie uszkodzona i w ten sposób skróci się okres eksploatacji przepływomierza FLOWSIC500.
•	Zmiany parametrów odnośnie do danych dotyczacych jakości gazu zapisywane

+1 Zmiany parametrów odnośnie do danych dotyczących jakości gazu zapisywane są w dzienniku parametrów gazu.

Wgląd do dziennika parametrów gazu jest możliwy w programie obsługowym FLOWgate™ (menu "Logbooks" > "Parameter logbook" (Dzienniki - Dziennik parametrów gazu).

4.2.4 Sprawdzić status urządzenia

str., aby FLOWSIC500 było w bezawaryjnym stanie:

- Str. 1 Zalogować jako "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik) (→ Str. 98, §5.2.7).
- Str. 2 Sprawdzić, czy na pasku na wyświetlaczu sygnalizowane są ostrzeżenia i błędy.

	Urządzenie wydaje ostrzeżenie. FLOWSIC500 znajduje się w statusie "Warning" (Ostrzeżenie).
(ألله)	W urządzeniu wystąpił błąd. FLOWSIC500 znajduje się w statusie "Malfunction" (Zakłócenie).

- **Str. 3** Jeżeli pojawiają się ostrzeżenia i błędy, to na ekranie głównym wybrać widok "Current events" (Aktualne zdarzenia):
 - Usunąć występujące zakłócenia (→ Str. 104, §6.2, "Komunikaty statusu").
 - Jeżeli wystąpią zakłócenia, których użytkownik nie zdoła sam usunąć, skontaktować się z Działem obsługi klienta firmy Endress+Hauser (→ Str. 104, §6.1, "Kontakt z Działem obsługi klienta").
- Str.4 Po usunięciu wszystkich ostrzeżeń i błędów, można zresetować listę zdarzeń (→ Str. 99, §5.2.12).

4.3 Uruchomienie za pomocą programu obsługowego FLOWgateTM

4.3.1 **Połączenie z urządzeniem**

Przy pomocy optycznego interfejsu danych i adapteru podczerwieni/USB HIE-04 (nr art. 6050502) można uzyskać połączenie do przesyłu danych.

Poprzez ten interfejs można sparametryzować FLOWSIC500. Adapter podczerwieni/USB posiada interfejs USB 2.0. Poprzez ten interfejs adapter jest zasilany z PC i przesyła dane przepływomierza FLOWSIC500.



Oprogramowanie sterownika urządzenia jest dostępne do pobrania.

- Str: 1 Przed włożeniem wtyku USB do PC należy najpierw zainstalować sterownik.
- Str: 2 Włożyć wtyk USB do PC.
- Str.3 Przyłożyć adapter podczerwieni/USB do interfejsu podczerwieni w pokazany sposób (→ rysunek 37), który jest przytrzymywany przez magnes znajdujący się w głowicy odczytującej.
- Rysunek 37 Przyłożenie adaptera podczerwieni

Prawidłowe przyłożenie





Str: 4 Zainstalować program obsługowy FlowgateTM.

Oprogramowanie operacyjne FLOWgate™ i związana z nim instrukcja obsługi są dostępne do pobrania ze strony internetowej producenta.

Str. 5 Uaktywnić optyczny interfejs danych na FLOWSIC500, naciskając dowolny przycisk na wyświetlaczu.

Po nawiązaniu połączenia z adapterem podczerwieni/USB, optyczny interfejs danych na FLOWSIC500 pozostaje aktywny, aż do usunięcia adaptera podczerwieni/USB.

- **Str. 6** W czasie trwania połączenia wyświetlacz i optyczny interfejs są aktywne.
- Str. 7 Aby uruchomić oprogramowanie FLOWgateTM, kliknąć ikonę FLOWgateTM:



- Str.8 Dodać w managerze urządzeń FLOWSIC500 do programu obsługowego FLOWgate™ i połączyć z urządzeniem.
- Str: 9 Zalogować się w urządzeniu jako "Authorized user, (Autoryzowany użytkownik).



Str: 10 Uruchomić asystenta uruchomienia i postępować krok po kroku zgodnie z instrukcją.

4.3.2 Asystent uruchomienia



WAŻNE:

Do zmiany parametrów musi być aktywny tryb konfiguracji.

 W celu włączenia trybu konfiguracji kliknąć na symbol na pasku narzędziowym.

4.3.2.1 Identyfikacja urządzenia

- Sprawdzić numer seryjny urządzenia i klucz typu: Wpisy dopasować do tabliczki znamionowej.
- Wprowadzić nazwę urządzenia: można ją dowolnie wybrać.

4.3.2.2 System/użytkownik

Data i czas

Wprowadzić datę i czas lub zsynchronizować z PC.

Po zakończeniu uruchomienia można aktywować i skonfigurować ustawienia czas letni/ czas zimowy; patrz \rightarrow Str. 76, §4.3.3.

Zarządzanie użytkownikami

WAŻNE:

Endress+Hauser zaleca ze względów bezpieczeństwa zmienić początkowe hasło ustalone dla "Authorized User 1" (Autoryzowanego użytkownika 1).

Tu można aktywować, jeżeli istnieje taka potrzeba, następnych użytkowników.

- Zaznaczyć przynależne okienko wybranego użytkownika.
- Ustalić hasło: hasło musi składać się z czterech cyfr.

Można dodać maksymalnie trzech użytkowników i trzech autoryzowanych użytkowników. "Authorized User" (Autoryzowany użytkownik 1) i "User 1" (Użytkownik 1) są zawsze aktywni,

Prawa dostępu dla poszczególnych poziomów użytkowników - patrz → Str. 22, §2.3.3.

Rysunek 38 Przykład

User	Activate	Password
User 1		
User 2	V	••••
User 3		
Authorized User 1		
Authorized User 2		
Authorized User 3		••••
4.3.2.3 Ostrzeżenia

W zakresie "Warnings" (Ostrzeżenia) można ustawić wartości graniczne, poza którymi FLOWSIC500 będzie wydawał ostrzeżenia (przepływ) lub informacje o błędach (ciśnienie i temperatura).

Wartości graniczne można ustawić dla następujących wskaźników:

- Przepływ
- Ciśnienie
- Temperatura
- Objętość strumienia wstecznego (objętość buforowa)
- Wartość graniczna niskiego przepływu (punkt odcięcia minimalnego przepływu)

Dodatkowo w zakresie "Aktywacja ostrzeżeń dla użytkownika" można indywidualnie uaktywnić lub zdezaktywować ostrzeżenia sygnalizowane przez urządzenie.

Wskaźnik jakości gazu umożliwia nadzór nad jakością gazu w czasie rzeczywistym. Poprzez kliknięcie na "Ustaw punkt referencyjny" punkt referencyjny ustawiany jest na podstawie aktualnych wartości pomiarowych. Można skonfigurować dopuszczalne odchylenie w procentach. Jeżeli zostanie przekroczona górna lub dolna granica wartości granicznej, FLOWSIC500 wygenerowuje ostrzeżenie. Ustawienie punktu referencyjnego zakłada, że przez FLOWSIC500 przepływa gaz o typowej jakości. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony w czasie uruchomienia, punkt referencyjny można ustawić później w menu "Zmiana parametrów/ostrzeżenia".

Rysunek 39 Wskaźnik jakości gazu

GAS QUALITY INDICATOR	
6	2
imit Gas Quality Indicator	
😡 Set referen	ce point

4.3.2.4 Komunikacja

- Konfiguracja pojedynczych łączników wtykowy jest wstępnie ustawiona zgodnie z zamówioną konfiguracją. Sprawdzić konfigurację i dostosować w razie potrzeby.
- Dla wyjść impulsowych w czasie uruchomienia należy ustawić maksymalną częstotliwość i minimalną szerokość impulsu.
- Standardowo wyjścia statusowe są tak skonfigurowane, że podawany jest status "Measurement invalid" (Pomiar nieważny). Jeżeli wybiera się stan "Measurement invalid" (Pomiar nieważny), prowadzi to do znacznego skrócenia czasu eksploatacji baterii, wo wyjście jest cały czas aktywne.

Wtyk 1: kodowanie typu B

- Możliwa konfiguracja jako wyjście statusowe lub impulsowe: Wybrać żądaną konfigurację.
- Dla konfiguracji jako wyjście impulsowe wprowadzić maksymalna częstotliwość i minimalną szerokość impulsu w zakresie "Pulse 1" (Impuls 1).

Dla konfiguracji jako wyjście impulsowe należy str., aby uwzględniona była częstotliwość przeciążenia o wartości 120% Q_{max} i aby ta częstotliwość rozumiana była przez podłączone urządzenie.

Muszą być spełnione następujące warunki:

- "Maximum frequency" (Maksymalna częstotliwość) musi być ustawiona na wartość wyższą lub taką samą jak "Frequency at Qr" (Częstotliwość dla Qr).
- "Minimum pulse width" (Minimalna szerokość impulsu) musi być ustawiona na wartość mniejszą lub równą 1/(2 x "Frequency at Qr" (Częstotliwość dla Qr).

Przykład

Częstotliwość dla Qr = 382 Hz Maksymalna częstotliwość:

"Maximum frequency" (Maksymalna częstotliwość) musi być ustawiona na wartość ≥ 382 Hz.

Zalecenie: Zaokrąglić do 400 Hz

Minimalna szerokość impulsu: 1 Hz odpowiada 1000 ms 382 Hz odpowiadają 2,6 ms 1/(2 x "Częstotliwość przy Qr") = 1,3 ms "Minimum pulse width" (Minimalna szerokość impulsu) musi być ustawiona na wartość całkowitoliczbową < 1,3 ms. Zalecenie: Ustawić 1 ms

Rysunek 40 Pr

Przykład ustawień impulsów

PULSE 1 SETTINGS		
Corrected volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume		
Hz 400 Maximum Frequency	Hz 3 Frequency at Qr	82
Imp/m ³ 7162.509 Meter Factor	ms Minimum Pulse Width	1

Wtyk 2: kodowanie typu A

- Możliwa konfiguracja jako wyjście statusowe lub impulsowe: Wybrać żądaną konfigurację.
- Dla konfiguracji jako wyjście impulsowe wprowadzić maksymalna częstotliwość i minimalną szerokość impulsu w zakresie "Pulse 2" (Impuls 2). Konfiguracja patrz podrozdział "Wtyk 1": kodowanie typu B.

Testy komunikacji

- Wyjście impulsowe:
 - Wprowadzić żądaną częstotliwość kontrolną.
 - Przesunąć suwak wyboru na "ON" (ZAŁ)i rozpocząć test. Częstotliwość kontrolna podawana jest na wszystkie wyjścia impulsowe.



IMPULSE OUTPUT TEST			
On Off			
Impulse Test Activation			
Hz	100		
Pulse Test Frequency			

Przepływ

- Wprowadzić żądany wskaźnik przepływu kontrolnego i rozpocząć test.
- Wyjście cyfrowe
 - Wybrać żądane wyjście cyfrowe.
 - Przesunąć suwak wyboru na "ON" (ZAŁ).
- 4.3.2.5Przeliczanie objętości gazu (tylko w wypadku opcji przeliczania objętości gazu)Szczegółowy opis poszczególnych parametrów, patrz opis menu przepływomierza
FLOWSIC500, Str. 91, §5.2.6.5.
 - Ustalić wartości odniesienia.
 - Wprowadzić dane dotyczące jakości gazu.
 - ► Wybrać algorytm i parametry obliczania współczynnika ściśliwości.
 - Wprowadzić wartości domyślne.

4.3.2.6 Liczniki

Liczniki

- Ustawić i zresetować liczniki.
- Ustalić granicę dla objętości strumienia wstecznego.

Ustawienia liczników

- Sparametryzować znaczące cyfry dla liczników:
 Wszystkie liczniki posiadają do 9 znaczących cyfr, bez znaków liczby. Znaczące cyfry można zmieniać w zakresie od 5 do 9.
- Ustalić rozdzielczość liczników:

Rozdzielczość licznika można ustawić dla objętości roboczej i objętości w warunkach normalnych w zakresie od 0,001 do 100 w krokach czynnika 10. Do interpretacji stanu licznika jest więc konieczne pomnożenie stanu licznika przez jego odpowiednią rozdzielczość.



WAŻNE:

Stany licznika są zapisywane w ustawionym w urządzeniu układzie jednostek. Ponieważ jednostka i rozdzielczość zapisywane są również w rekordzie danych, dzienniki również w wypadku tych zmian pozostają niezmienione i nie trzeba ich resetować.

Przy zmianie jednostki lub rozdzielczości licznika stan liczników jest kasowany.

4.3.2.7 Instalowanie

- Jeżeli zaistnieje taka potrzeba opróżnić dzienniki i archiwa:
 - Uaktywnić okienko dzienników lub archiwa, które mają być opróżnione.
 - Kliknąć "Clear selected" (Wybrane opróżnić).
- Sprawdzić status zbierania danych. Jeżeli istnieje tak potrzeba, zresetować listę zdarzeń.
- Wygenerować raport parametrów:
 - Kliknąć " Create Parameter report" (Przygotuj raport parametrów). Raport jest przygotowywany.
 - Raport zachować razem z dokumentacją urządzenia.

4.3.3	Uaktywnianie i konfiguracja ustawienia czasu letniego/zimowego
	WAŻNE:Jeżeli uaktywniona jest funkcja "Pamięć charakterystyki obciążeniowej ze wskaźnikiem najwyższego obciążenia", to okresy dla czasu letniego są ustawione fabrycznie na 10 lat.Terminowej aktualizacji okresu dla czasu letniego przed minięciem ustawionych wcześniej czasów musi dokonać administrator punktu pomiarowego. Aby wpisy archiwalne były wyświetlane prawidłowo, należy do aktualizacji zachować dwa ostatnie lata.
	 Str. 1 W menu "Parameter Modification" (Zmiana parametrów) otworzyć kafelek "System/ User" (System/Użytkownik). Str. 2 Uaktywnić tryb konfiguracji. Str. 3 Uaktywnić czas letni/czas zimowy.
Byounok 12	
RySullek 42	DAYLIGHT SAVINGS TIME On Off Daylight savings time Image: A stress of the stress of t
	 Str. 4 Kliknąć ikonę "+" w celu wprowadzenia nowego okresu czasu letniego. Str. 5 Klawiszami ze strzałkami ustawić początek czasu letniego. Program obsługowy FLOWgate™ zawsze zwiększa lub zmniejsza pozycję, którą kliknięto; np. zwiększa się miesiąc, jeżeli kliknięto na miesiąc. Zwiększa się rok, jeżeli kliknięto na rok. Jeżeli nie kliknięto w pole tekstowe, program obsługowy FLOWgate™ generuje datę, zwiększając dni. Poza tym możliwe jest wprowadzenie daty w pole poprzez klawiaturę.
Rysunek 43	Ustawianie okresu czasu letniego
	DAYLIGHT SAVINGS TIME On Off Daylight savings time Image: Start Ima
	niego mozna skontigurować na 10 lat do przodu.

4.3.4 Konfiguracja zasilania elektrycznego

Wybrać rodzaj zasilania elektrycznego zgodnie z konfiguracją FLOWSIC500:

- Dynamic Mode (zewnętrzne + back-up): Częstotliwość pomiaru: 4 Hz
- Battery Mode (2 x bateria):
 - Częstotliwość pomiaru: 1 Hz, żeby zoptymalizować czas eksploatacji baterii
- Eco Mode (zewnętrzne + back-up): Ustawienie standardowe: Jeżeli dostępne jest zewnętrzne zasilanie energią, częstotliwość pomiaru wynosi 4 Hz. Jeżeli zewnętrzne zasilanie energią nie jest dostępne, częstotliwość pomiaru automatycznie ustawiana jest na 1 Hz w celu optymalizacji czasu eksploatacji baterii podtrzymującej.

Rysunek 44 Zasilanie

Battery-Mode (2 x Battery)	30s	
Power mode	Response time	
Change battery (Batt 2)	Filter size	20
% 100 Battery 2 level	HzI Measure rate	8
Change battery (Batt 1)		
% 0		

4.3.5 Test działania po uruchomieniu ▶ Sprawdzić status urządzenia. Tabela 22 Sygnalizacja statusu urządzenia w FLOWgateTM

Status	Opis
	Zwykły tryb pracy, nie ma ani ostrzeżeń ani błędów
!	Status urządzenia Ostrzeżenie: w urządzeniu wystąpiło przynajmniej jedno ostrzeżenie, zmierzona wartość jest jeszcze ważna.
×	Status urządzenia Błąd: w urządzeniu wystąpił przynajmniej jeden błąd, zmierzona wartość jest nieważna.

W przypadku wystąpienia ostrzeżeń lub błędów kliknąć symbol na pasku statusu.
 Pojawia się przegląd statusu i podaje szczegóły i wskazówki do dalszego postępowania.

FLOWSIC500

5 Obsługa

Pulpit obsługi Obsługa z wyświetlacza

5.1 Pulpit obsługi



- 1 Wyświetlacz
- 2 Klawisze
- 3 Optyczny interfejs danych

5.2 **Obsługa z wyświetlacza**

Włączyć wyświetlacz, naciskając dowolny klawisz.

W wypadku zasilania z baterii wyświetlacz i optyczny interfejs danych działają z funkcją przekroczenia czasu i wyłączają się po 60 sekundach (wstępne ustawienie), jeżeli nie naciska się żadnego klawisza lub jeżeli nie odbywa się transfer danych.

W wypadku zewnętrznego zasilania wyświetlacz i optyczny interfejs są cały czas aktywne.

Tabela 23 Klawisze

	W menu	W trybie edycji		
ESC	Powrót na wyższy poziom menu obsługi.	Przerwanie wprowadzania nowej wartości, przejście do wyższego poziomu menu obsługi.		
¢	Przechodzenie między poszczególnymi	Zwiększenie lub zmniejszenie parame-		
⇒	pozycjami w menu na jednym poziomie.	możliwościami wyboru.		
ENTER	Wywołanie podmenu, rozpoczęcie trybu edycji.	Potwierdzenie wprowadzenia.		

5.2.1 Symbole na pasku ekranu

Symbole

Tabela 24

Symbol	Znaczenie	Opis
	Zewnętrzne zasilanie elek- tryczne	Wyświetla się, jeżeli urządzenie skonfigurowane jest dla zewnętrznego zasilania elektrycznego.
DIU 1)	Stan napełnienia baterii - bateria 1	Wyświetla się, jeżeli FLOWSIC500 skonfigurowany jest dla zasilania z baterii: Status pierwszego pakietu baterii Szczegóły dot. stanu naładowania baterii → Str. 81, §5.2.2.
() 	Stan napełnienia baterii - bateria 2	W wypadku zewnętrznego zasilania: Status baterii podtrzymu- jącej. W wypadku zasilania z baterii: Status drugiego pakietu baterii. Szczegóły dot. stanu naładowania baterii → Str. 81, §5.2.2.
(())	Status urządzenia: Usterka	W urządzeniu wystąpił błąd, zmierzona wartość jest nieważna.
	Status urządzenia: Ostrzeże- nie	W urządzeniu wystąpiło ostrzeżenie, zmierzona wartość jest jeszcze ważna.
Ŀ	Zarejestrowane zdarzenia	Zdarzenia które wystąpiły od ostatniego zresetowania ich przeglądu.
Ð	Zamknięty przełącznik blo- kady parametrów	Parametry metrologiczne są zabezpieczone przed zmianą; zmiany są zapisywane w metrologicznym dzienniku → Str. 31, §2.8.2.
Ð	Otwarty przełącznik blokady parametrów	Parametry metrologiczne mogą być zmieniane bez konieczno- ści ich zapisywania w dzienniku legalizacji.
af a	Tryb konfiguracji	Można zmieniać parametry urządzenia.

! v

WAŻNE:

W statusie urządzenia "Malfunction" (Zakłócenie) lub "Warning" (Ostrzeżenie) na wyświetlaczu wyświetlają się i migają odpowiednie symbole.

5.2.2 Wskaźnik naładowania baterii

Symbol baterii zmienia się wraz ze stanem naładowania baterii.

Tabela 25

Wskaźnik naładowania baterii

	Stan naładowania baterii > 75%
	Stan naładowania baterii > 50%
	Stan naładowania baterii > 25%
	Stan naładowania baterii < 25%
<u> </u>	Bateria prawie pusta, ale jeszcze pracuje

• Jeżeli stan naładowania baterii spadnie poniżej 10 procent, ostatni segment w symbolu baterii zaczyna migać.

• Jeżeli bateria jest całkowicie wyładowana, miga pusty symbol baterii i FLOWSIC500 przełączył się na drugą baterię.

5.2.3 Główny ekran (bez opcji przeliczania objętości gazu)

- Przy pomocy klawiszy
 i i i można przechodzić pomiędzy wpisami w menu na jednym poziomie.
- ► Aby przejść do poziomu niższego menu, nacisnąć klawisz ENTER.

Główny ekran

Na najwyższym poziomie menu wyświetlacza ukazywane są następujące informacje:

Główny ekran	Opis			
V 00000000 m ³	V = objętość bezwzględna, nieresetowalna			
20.08.2021 10:30:52				
➡ Naciśnięcie klawisza ENTER otwier	a menu FLOWSIC500.			
errV 00000000 m ³	^{err} V = Objętość w czasie zakłócenia: Zmierzona objętość w czasie zakłócenia, resetowalna			
20.08.2021 10:30:52				
→ Naciśnięcie klawisza ENTER otwier cenia).	a funkcję "Reset error volume" (Zresetuj objętość w czasie zakłó-			
Q 0.000 m3/h VOG 0.000 m/s	Q = strumień objętości VOG = prędkość przepływu gazu			
Current Events 1 Event	Aktualne zdarzenia (aktualnie 1 zdarzenie)			
Naciśnięcie klawisza ENTER otwiera listę aktualnych zdarzeń. Przy pomocy klawiszy ze strzałkami można przechodzić pomiędzy poszczególnymi aktualnymi zdarze- niami.				
Event summary 2 Events	Zapisane komunikaty statusu: Zdarzenia które wystąpiły od ostatniego zresetowania ich listy (wystąpiły 2 zdarzenia).			
 Naciśnięcie klawisza ENTER otwiera listę zapisanych zdarzeń. Przy pomocy klawiszy ze strzałkami można przechodzić pomiędzy poszczególnymi zapisanymi zdarze- niami. 				
WAŻNE: Jeżeli jakiś parametr znajduje się w statusie zakłócenia, wyświetlane jest to na wyświetlaczu w postaci migającego wykrzyknika znajdującego się za parame- trem (np. O!).				

Nawigacja w menu (bez opcji przeliczania objętości gazu)

Niektóre funkcje menu są dostępne, jeżeli nastąpiło logowanie jako "User" (Użytkownik) lub "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik):

Poziom użytkownika	n:	G Gość (standard)	U	User User User	(1) (2) (3)			А1 А А2 А А3 А	uthorized User (1) uthorized User (2) uthorized User (3)
Prawa doste	pu:	- Niewidoczny	0	Zoba	obaczyć			 Rozpocząć/ modyfikować 	
Ścieżka					G	U	A2+3	3 A1	Objaśnienie
Main displa	w Ohi	otość V			0	0	0		
mun uopi	Menu	FLOWSIC500 · Użytkownik			0	0	0		
l		good in user level			•	•			→ Str 88 85 2 6 1
					•	•	•	•	00100, 30121011
		Logout			_	•	•	•	
[Menu	FLOWSIC500 : Trvb pracy u	zadzen	ia	0	0	0	0	→ Str. 89. § 5.2.6.2
L	Tr	/b kalibracii			0	0	•	•	
	Tr	/b konfiguracji			0	0	•	•	
[Menu	FLOWSIC500 : Informacje o	lot.		0	0	0	0	→ Str. 89, §5.2.6.3
l	ui zą M	easuring point				0	0	0	
	Se	erial number			0	0	0		
	Fi	mware Version			0	0	0		
	Fi	mware Date			0	0	0	0	
	Fi	mware CRC			0	0	0	0	
	M	etrology CRC			0	0	0	0	
	M	in, oper, pressure			0	0	0	0	
				0	0	0	0		
Meter factor				0	0	0	0		
Frequency at Or [Hz]				0	0	0	0		
	М	eter factor 2			0	0	0	0	
[Menu	FLOWSIC500: Ustawienia sy	stemov	ve	0	0	0	0	→ Str. 89, §5.2.6.4
L	Pc	wer supply (1) [%]			0	0	•	•	
	Po	ower supply (2) [%]			0	0	•	•	
	Da	ate			0	0	•	•	
	Tir	ne			0	0	•	•	
	Tir	me zone			0	0	•	•	
	La	nguage			0	•	•	•	
	Sy	rmbols			0	0	0	0	
	LC	D test			0	•	•	•	
	Menu	FLOWSIC500: Dzienniki			0	0	0	0	
	Dz	riennik zdarzeń			0	0	0	0	
		List of stored events			-	0	0	0	
	Dz	ziennik parametrów			0	0	0	0	
	M	etrology logbook			0	0	0	0	
Main displa	ay: Erro	r volumes errV			0	0	•	•	
Main displa	ay: Volu s / gas	me flow unter measuremen velocity	t		0	0	0	0	
Main displa	Main display: Current Events				0	0	0	0	
· · ·	List of	current events			0	0	0	0	
Main displa	ay: Ever	nt summary			0	0	0	0	
L	List of	stored events			0	0	0	0	
Main displa	ay: Ever	nt Summary Reset			0	0	•	•	→ Str. 99, §5.2.12

5.2.4 Główny ekran (z opcją przeliczania objętości gazu)

Przy pomocy klawiszy i można przechodzić pomiędzy wpisami w menu na jednym poziomie.

Aby przejść do poziomu niższego menu, nacisnąć klawisz ENTER.



Symbole na wyświetlaczu ukazywane są standardowo zgodnie z EN12405. Regionalnie odbiegające symbole można skonfigurować. W niniejszej instrukcji eksploatacji używane są symbole zgodnie z EN12405.

Główny ekran (z opcją przeliczania objętości gazu)

Na najwyższym poziomie menu wyświetlacza ukazywane są następujące informacje:

Główny ekran		Opis	
Vb 20 08 2021	000000000 m ³ 10:30:52	V _b = objętość w warunkach bazowych, bez zakłóceń	
20.00.2021	10.30.32		
➡ Naciśnięcie kl	awisza ENTER otwier	a menu FLOWSIC500.	
errVb	000000000 m ³	^{errV} b = Objętość w czasie zakłócenia w warunkach bazowych	
20.08.2021	10:30:52		
→ Naciśnięcie kl zakłócenia). → "Resetowanie	awisza ENTER otwier e objętości w czasie z	a funkcję "Reset error volume" (Zresetuj objętość w czasie rakłócenia" (Str. 99).	
total V_b	000000000 m ³	$_{całkowity}V_b$ = całkowita objętość w warunkach bazowych = V_b + $^{err}V_b$	
20.08.2021	10:30:52		
V _m	000000000 m ³	V _m = wzrost ilościowy w warunkach pomiaru	
20.08.2021	10:30:52		
errVm	000000000 m ³	^{err} V _m = objętość w czasie zakłócenia: Zmierzona objętość w warunkach pomiaru, jeżeli nastąpiło	
20.08.2021	10:30:52	zakłocenie, resetowalna	
Q Qb	0.000 m3/h 0.000 m3/h	Q = strumień objętości pomiarowej Qb = strumień objętości bazowej	
SOS VOG	430.00 m/s 0.000 m/s	SOS = aktualnie mierzona prędkość dźwięku VOG = aktualnie mierzona prędkość przepływu gazu	

Główny ekran	Opis
p 3.532 bar T 25.42 °C	p = aktualnie stosowane ciśnienie dla przeliczania objętości gazu T = aktualnie stosowana temperatura dla przeliczania objętości gazu
С 25.7368 к 0.9541	C = współczynnik konwersji K = współczynnik ściśliwości
z 0.99830 Zb 0.99812	Z = aktualnie stosowany współczynnik ściśliwości w warunkach pomiaru dla przeliczania objętości gazu Zb = aktualnie stosowany współczynnik ściśliwości w warunkach bazowych dla przeliczania objętości gazu
Current Events 1 Event	Aktualne zdarzenia (aktualnie 1 zdarzenie)
Naciśnięcie klawisza ENTER otwier Przy pomocy klawiszy ze strzałkami r niami.	a listę aktualnych zdarzeń. nożna przechodzić pomiędzy poszczególnymi aktualnymi zdarze-
Event summary 2 Events	Zapisane komunikaty statusu: Zdarzenia które wystąpiły od ostatniego zresetowania ich listy (wystąpiły 2 zdarzenia).
Naciśnięcie klawisza ENTER otwier Przy pomocy klawiszy ze strzałkami r niami.	a listę zapisanych zdarzeń. nożna przechodzić pomiędzy poszczególnymi zapisanymi zdarze-
Last Event Reset 20.08.2021 10:30:52 → Naciśnięcie klawisza ENTER otwier zakłócenia"). → "Resetowanie listy wydarzeń" (Str	Ostatnie wyzerowanie listy zdarzeń a funkcję " Reset the event summary" (Zresetuj objętość w czasie . 99).
WAŻNE: Jeżeli jakiś parametr zr wyświetlaczu w postac trem (np. Q!).	najduje się w statusie zakłócenia, wyświetlane jest to na i migającego wykrzyknika znajdującego się za parame-

Nawigacja w menu (z opcją przeliczania objętości gazu)

Niektóre funkcje menu są dostępne, jeżeli nastąpiło logowanie jako "User" (użytkownik) lub "Authorized user" (Autoryzowany użytkownik):

Poziom użytł nika:	(OW-	G Gość (standard)	U	User User User	er (1) A1 Authorized User (1) er (2) A2 Authorized User (2) er (3) A3 Authorized User (3) baczyć • Rozpoczać/modyfiko-			uthorized User (1) uthorized User (2) uthorized User (3)	
			ICZYC				ać		
Ścieżka				G	U	A2+3	A1	Objaśnienie	
Main display: Base volume Vb			0	0	0	0			
· ·	Menu I	FLOWSIC500 : Użvtkownik			0	0	0	0	→ Str. 88, §5,2,6,1
L	Lo	gged in user level			•	•	•	•	
		Login			•	•	•	•	
		Logout			-	•	•	•	
Γ	Menu	FLOWSIC500 : Tryb pracy urzą	dze	nia	0	0	0	0	→ Str. 89, §5.2.6.2
L	Try	b kalibracji			0	0	•	•	
_	Try	b konfiguracji			0	0	•	•	
	Menu	FLOWSIC500 : Informacje dot			0	0	0	0	Str. 89, §5.2.6.3
	urząc	izenia					~		
		asuring point					0		
	50						0		
	FII	mware Version					0		
	FII Eir	mware CPC					0		
	M	niwale CNC					0		
	Mi	n oper pressure					0		
	Ma				0	0	0		
	Me	ter factor			0	0	0		
	Fre	equency at Or			0	0	0	0	
	Me	eter factor 2			0	0	0	0	
Γ	Menu F	LOWSIC500: Ustawienia svst	emo	we	0	0	0	0	→ Str. 89. §5.2.6.4
L	Po	wer supply (1)			0	0	•	•	
	Po	wer supply (2)			0	0	•	•	
	Da	te			0	0	•	•	
	Tin	ne			0	0	•	•	
	Tin	ne zone			0	0	•	•	
	La	nguage			0	•	•	•	
	Sy	mbols			0	0	0	0	
-	LC	D test			0	•	•	•	
	Menu F	LOWSIC500: Przeliczanie			0	0	0	0	→ Str. 91, §5.2.6.5
	Co	nversion: References			0	0	0	0	
		Basic pressure			0	0	•		
		Basic temperature			0	0	•		
		Ref. conditions			0	0	•		
Atmospheric pressure					•				
					•				
K - factor (fixed)			0	0	•				
Conversion: Cas composition			0	0	0				
	00	Density entry type			0	0	•		
Reference density		0	0	•					
Relative density		0	0	•	•				
CO2 [mol%]			0	0	•	•			
		N2 [mol%]			0	0	•	•	
		H2 [mol%]			0	0	•	•	
		Heating value			0	0	•	•	
Heating value / Unit			0	0	٠	•			

Ścieżka			G	U	A2+3	A1	Objaśnienie
[Menu F	LOWSIC500: Parametry ciśnienia	0	0	0	0	→ Str. 92, §5.2.6.6
L	p Sensor type				0	0	
	p Sensor serial type			0	0	0	
	рL	ower alarm limit	0	0	•	•	
	рU	pper alarm limit	0	0	•	•	
	рD	efault value	0	0	•	•	
	рU	nit	0	0	•	•	
	рA	djust offset	0	0	•	•	
	рA	djust factor	0	0	•	•	
	Menu F	LOWSIC500: Parametry temperatury	0	0	0	0	→ Str. 92, §5.2.6.7
	TS	ensor type	0	0	0	0	
	TS	ensor serial numer	0	0	0	0	
	TLC	ower alarm limit	0	0	•	•	
	ΤU	pper alarm limit	0	0	•	•	
	TD	efault value	0	0	•	•	
	TU	nit	0	0	•	•	
	TA	djust offset	0	0	•	•	
	TA	djust factor	0	0	•	•	
[Menu Fl	LOWSIC500: Dzienniki	0	0	0	0	
L	Dzi	ennik zdarzeń	0	0	0	0	
		List of stored events	· _	0	0	0	
	Dzi	ennik parametrów	0	0	0	0	
	Me	trology logbook	0	0	0	0	
	Gas	s composition logbook	0	0	0	0	
[Menu Fl	LOWSIC500: Archiwa	0	0	0	0	→ Str. 94, §5.2.6.9
L	Cor	nfiguration	·				
		Gas hour	0	0	•	•	
		Gas day	· 0	0	•	•	
		Measuring period	· 0	0	•	•	
	Me	asuring period archive	0	0	0	0	
		List of stored entries	0	0	0	0	
	Dai	ly archive	· 0	0	0	0	
	1 - •	List of stored entries	· 0	0	0	0	
	Mo	nthly archive	· 0	0	0	0	
	1	List of stored entries	0	0	0	0	
[Menu F	OWSIC500: Maksymalne obciażenie	0	0	0	0	→ Str. 97, §5,2,6,10
l	Cur	rent periods		0	0	0	00.01, 30.20.20
	Uui	List of detailed data		0	0	0	
	Pre	vious periods		0	0	0	
	110	List of detailed data		0	0	0	
Main disnla	av: errVh			0	•	ě	→ Str 99 85 2 11
Maladi		. //L					00.00, 30.2.11
wain displa	ay: total		. 0	0	0	0	
Main displa	ay: Pm		0	0	0	0	
Main displa	ay: errVn	n	· 0	0	0	0	
Main display: 0/0b		o	0	0	0		
Main display: SOS/VOG			0	0	0		
Main display: p/T			0	0	0		
Main dienla	-y·P/ · av: C fac	tor			0	0	
Main display: C lactor							
Main display: Z/ ZD			. 🤇				
Iviain display: Current Events							
Main displa	LIST OT C			0	0	0	
	Inam uspray: Event summary))	
Main disnla	ISLOIS	Event Reset	. 0	0	•		→ Str. 99 85 2 12
	iy. Last		. ~	~	-	•	00.00, 30.2.12

5.2.5 Konfiguracja głównego ekranu

Konfiguracji głównego ekranu można dokonać w programie obsługowym FLOWgate™. Do wyboru są następujące treści:

- Pusty (wiersz 1 ustawiony fabrycznie)
- Data, godzina (wiersz 2 ustawiony fabrycznie)
- Ciśnienie p
- Temperatura T
- Współczynnik konwersji C
- Współczynnik ściśliwości K
- Przepływ roboczy Q
- Przepływ w odniesieniu do warunków bazowych Qb
- VOG
- SOS

Konfiguracja

- Str. 1 Zestawić połączenie z urządzeniem, → Str. 71, §4.3.1.
- Str. 2 W menu "Parameter Modification" (Zmiana parametrów) otworzyć kafelek "System/ User" (System/Użytkownik).
- Str: 3 Uruchomić tryb konfiguracji.
- Str: 4 W polach wyboru "Contents display line" (Treść górnego wiersza wyświetlacza) i "Contents bottom display line" (Treść dolnego wiersza wyświetlacza) wybrać żądane parametry.
- Str. 5 Kliknąć "Write to device" (Zapisać w urządzeniu).
 Parametry są zapisywane w urządzeniu i treść wyświetlacza dopasowywana jest zgodnie z wyborem.
- Str: 6 Z powrotem przejść do trybu pracy.

5.2.6 Menu FLOWSIC500

5.2.6.1 Użytkownik

User	Zalogowany poziom użytkownika, bez logowania: Gość → "Zmiana poziomu użytkownika" (Str. 98)
	Logowanie jako: • Użytkownik (1) • Użytkownik (2)* • Użytkownik (3)* • Autoryzowany użytkownik (1) • Autoryzowany użytkownik (2)* • Autoryzowany użytkownik (3)*
	* jeżeli aktywowany

5.2.6.2 Tryb pracy urządzenia

Calibration mode	Wskazanie, czy tryb kalibracji dla kontroli przepływu jest włączony lub wyłączony, rozpocząć i zakończyć tryb kalibracji
	W trybie kalibracji miga na głównym ekranie komunikat "CALIBRATION MODE" (TRYB KALIBRACJI) z teraz skutecznym współczynnikiem impulsu dla kalibracji (ustawienie fabryczne). FLOWSIC500 podaje na cyfrowym wyjściu łączeniowym DO_1 (\rightarrow Str. 51, § 3.4.6.1) impulsy kontrolne o maksymalnie możliwej częstotliwości 2 kHz przy 120% Q _{max} .
	Informacje na temat kontroli przepływu i kalibracji patrz dokument "9193003: Calibration Instructions for the Ultrasonic Gas Flow Meter FLOWSIC500"
Configuration mode	Wskazanie, czy tryb konfiguracji jest włączony czy wyłączony, Rozpoczęcie i zakończenie trybu kalibracji
	→ "Rozpoczęcie trybu konfiguracji" (Str. 98)

5.2.6.3 Informacje dot. urządzenia

Measuring point	Podanie punktu pomiaru
Serial number	Numer seryjny urządzenia
Firmware Version	Wersja oprogramowania sprzętowego zainstalowana na urządzeniu
Firmware Date	Data wydania oprogramowania sprzętowego
Firmware CRC	Suma kontrolna oprogramowania sprzętowego
Metrology CRC	Suma kontrolna parametrów ważnych metrologicznie
Min. oper. pressure	Minimalne ciśnienie bezwzględne
Max. oper. pressure	Maksymalne ciśnienie bezwzględne
Meter factor	Wartościowość impulsu, stosunek częstotliwości do przepływu [Imp/m ³]
Frequency at Qr	Częstotliwość dla maksymalnie dopuszczalnego przepływu Q_r = 1,2 Q_{max}
Meter factor 2	Wartościowość impulsu, stosunek częstotliwości do przepływu [Imp/m ³], dla drugiego wydania impulsu (dla konfiguracji interfejsów L, 2 x impuls LF)

5.2.6.4 Ustawienia systemowe

Power supply (1)	 W wypadku zasilania z baterii: Stan naładowania pakietu baterii 1 [%], Potwierdzić wymianę pakietu baterii 1. → "Potwierdzenie wymiany baterii" (Str. 100) W wypadku zewnętrznego zasilania: Wskazanie: 100% → "Kontrola zewnętrznego zasilania elektrycznego" (Str. 100)
Power supply (2)	 W wypadku zasilania z baterii: Stan naładowania pakietu baterii 2 [%], Potwierdzić wymianę pakietu baterii 2. W wypadku zewnętrznego zasilania: Stan naładowania baterii podtrzymującej Potwierdzić wymianę baterii podtrzymującej. → "Potwierdzenie wymiany baterii" (Str. 100)
Date	Data w urządzeniu, → "Uruchomienie z wyświetlacza" (Str. 68)
Time	Godzina w urządzeniu, → "Uruchomienie z wyświetlacza" (Str. 68)
Time zone	Strefa czasowa ustawiona w urządzeniu
Language	Język wskazań na wyświetlaczu, Wybór: Angielski, niemiecki, rosyjski → "Ustawienie języka" (Str. 98)

Symbols according to	Symbole dla wskaźnika wartości mi Ustawienie można zmienić w FLOW	Symbole dla wskaźnika wartości mierzonej. Ustawienie można zmienić w FLOWgate™.							
	Przepływomierz:	Przepływomierz:							
		EN12405	PTB	GOST	API				
	Objętość całkowita	V	V	V	Vf				
	Zakłócenie objętości	errV	errV	errV	errVf				
	Przepływ	Q	Q	Q	Qf				
	Prędkość przepływu gazu	VOG	VOG	VOG	VOG				
	Prędkość dźwięku	SOS	SOS	SOS	SOS				
	Przepływomierz z przeliczaniem obje	ętości gazu:		1					
		EN12405	PTB	GOST	API				
	Całkowita objętość robocza	Pm	Vb	V	Vf				
	Zakłócenie objętości roboczej	errVm	errVb	errV	errVf				
	Brak zakłócenia objętość w warunkach normalnych	Vb	Vn	Vc	Vb				
	Zakłócenie objętości w warunkach normalnych	errVb	errVn	errVc	errVb				
	Całkowita objętość w warunkach normalnych	totalVb	_{total} Vn	_{total} Vc	totalVb				
	Przepływ roboczy	Q	Q	Q	Qf				
	Przepływ normalny	Qb	Qn	Qc	Qb				
	Ciśnienie robocze	р	р	Р	Pf				
	Ciśnienie standardowe	Pb	Pn	Рс	Pb				
	Temperatura robocza	Т	Т	Т	Tf				
	Temperatura normalna	Tb	TN	Тс	Tb				
	Prędkość przepływu gazu	VOG	VOG	VOG	VOG				
	Prędkość dźwięku	SOS	SOS	SOS	SOS				
	Ściśliwość	K	K	K	S				
	Współczynnik konwersji	С	С	С	С				
	Współczynnik ściśliwości w rzeczywistych warunkach eksplo- atacji (stan rob.)	Z	Z	Z	Zf				
	Współczynnik ściśliwości w warunkach standardowych	Zb	zn	Zc	Zb				
LCD test	Test wyświetlacza, → "Test wyświetl	acza" (Str. 1	.00)						

5.2.6.5 **Przeliczenie (tylko dla opcji przeliczania objętości gazu)**

Odniesienia

Basic pressure	Ciśnienie bazowe [jednostka odpowiednio do wskazania]					
Basic temperature	Temperatura bazowa [jednostka odpowiednio do wskazania]					
Ref. conditions	Warunki o Wskazanie	Warunki odniesienia dla gęstości i wartości energetycznej Wskazanie: T1/T2/p2				
	 T1 = temperatura odniesienia wartość energetyczna T2 = temperatura odniesienia wzg. gęstość/gęstość nominaln p2 = ciśnienie odniesienia wzgl. gęstość/gęstość nominalna 					
		T1	T2	p2		
	Zdanie 1	25°C	0°C	1,01325 bara (a)		
	Zdanie 2	0°C	0°C	1,01325 bara (a)		
	Zdanie 3	15°C	15°C	1,01325 bara (a)		
	Zdanie 4	60°F	60°F	14,7347 psi (a)		
	Zdanie 5	60°F	60°F	14,7300 psi (a)		
	Zdanie 6	25°C	20°C	1,01325 bara (a)		
Atmospheric pressure	Ciśnienie o Wprowadz względneg	otoczenia [jedr enie jest konie go	nostka odpowiednio czne dla wykonania	do wskazania], z czujnikiem ciśnienia		

Obliczanie

Calculation method	Metoda obliczania dla współczynnika ściśliwości Wybór: SGERG88, AGA 8 Gross method 1 AGA 8 Gross method 2 AGA NX-19 AGA NX-19 mod. AGA NX-19 mod. GERG91 mod. AGA8-92DC Wartość stała
Calculation interval	Cykle czasowe do aktualizacji mierzonych wartości (ciśnienie, temperatura), obliczanie współczynnika K Wybór: 3 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s
K - factor (fixed)	Wprowadzenie współczynnika K "wartość stała" i wartość domyślna, jeżeli nastąpiło zakłócenie obliczania współczynnika K.

Dane dotyczące jakości gazu (tylko dla opcji przeliczanie objętości gazu)

Wybór: Gęstość nominalna, względna gęstość W zależności od wyboru ukazywany jest punkt menu "Gęstość nominalna" lub "Względna gęstość".
Gęstość nominalna gazu w warunkach odniesienia
Względna gęstość, stosunek gęstości gazu do gęstości powietrza w warunkach odniesienia
Udział CO ₂ w gazie [mol%]
Udział N ₂ w gazie [mol%]
Udział H ₂ w gazie [mol%]

+i

Heating value	Wartość energetyczna gazu (w warunkach odniesienia)
Heating value / Unit	Jednostka wartości energetycznej Wybór: Default, MJ/m ³ , kWh/m ³ , BTU/ft ³
	jednostek (SI lub US), skonfigurowany zgodnie z zamówieniem

Dopuszczalne granice wprowadzania składników gazu, jak również ciśnienia i temperatury ustalane są wraz z wyborem metody obliczania.

5.2.6.6 Pressure parameters (arametry ciśnienia) (tylko dla opcji przeliczania objętości gazu)

p Sensor type	Wskazanie skonfigurowanego czujnika ciśnienia
p Sensor serial type	Numer seryjny czujnika ciśnienia oczekiwany przez urządzenie, wstępnie ustawiony
p Lower alarm limit	Dolna granica alarmu czujnika ciśnienia
p Upper alarm limit	Górna granica alarmu czujnika ciśnienia
p Default value	Wartość stała/wartość domyślna ciśnienia pomiarowego [jednostka zgodnie ze wskazaniem]
	Wprowadzana wartość stosowana jest jako wartość domyślna przy konfiguracji przeliczenia TZ, jak również w wypadku zakłóceń pomiaru ciśnienia.
p Unit	Jednostka dla wartości ciśnienia, stosowana dla wprowadzeń i wskaźnika Wybór: Default, bar, psia, kPa, MPa, kg/cm ² , psig Default = ustawienie standardowe odpowiednio do wybranego systemu jednostek (SI lub Imperial), skonfigurowany zgodnie z zamówieniem
p Adjust offset	Offset kalibracji dla czujnika ciśnienia [jednostka zgodnie ze wskaźni- kiem]
p Adjust factor	Współczynnik kalibracji dla czujnika ciśnienia

5.2.6.7 **Temperature parameters (parametry temperatury) (tylko dla opcji przeliczania objętości gazu) T**

T Sensor type	Wskazanie skonfigurowanego czujnika temperatury
T Sensor serial numer	Numer seryjny czujnika temperatury oczekiwany przez urządzenie, wstępnie ustawiony
T Lower alarm limit	Dolna granica alarmu czujnika temperatury
T Upper alarm limit	Górna granica alarmu czujnika temperatury
T Default value	Wartość stała/wartość domyślna mierzonej temperatury [jednostka zgodnie ze wskazaniem]
	Wprowadzana wartość stosowana jest jako wartość domyślna w wypadku zakłóceń pomiaru temperatury.
T Unit	Jednostka dla wartości temperatury, stosowana dla wprowadzeń i wskaź- nika Wybór: Default, °C, °F, K, °R Default = ustawienie standardowe odpowiednio do wybranego systemu
	jednostek (SI lub Imperial), skonfigurowany zgodnie z zamówieniem
T Adjust offset	Offset kalibracji dla czujnika temperatury [jednostka zgodnie ze wskaźni- kiem]
T Adjust factor	Współczynnik kalibracji dla czujnika ciśnienia

5.2.6.8 Dzie

Dzienniki

Event logbook	Liczba aktualnie zapisanych wpisów/liczba maks. Naciśnięcie klawisza ENTER otwiera widok szczegółowy. Widok szczegółowy ukazuje typ zdarzenia, krótki tekst i znacznik czasu.
Parameter Logbook	Liczba aktualnie zapisanych wpisów/liczba maks.
Metrology logbook	Liczba aktualnie zapisanych wpisów/liczba maks.
Gas composition logbook	Liczba aktualnie zapisanych wpisów/liczba maks.

5.2.6.9 Archiwa (tylko dla opcji przeliczania objętości gazu)

Konfiguracja

Gas hour	Godzina rozliczenia dla archiwum dziennego Zakres wprowadzania : 00:00 23:59 Default: 06:00
Gas day	Dzień rozliczenia dla archiwum miesięcznego Zakres wprowadzania : 1 28 Default: 1
Measuring period	Ustala okres dla archiwum rozliczeniowego. Wybór: 3 min, 5 min, 15 min, 30 min, 60 min Default: 60 min

Archiwum okresów pomiarowych

Lis (0	t of entries 6000)	Wpis Indeks wprowadzeń, znacznik czasu, Ocena sum kontrolnych OK lub błąd
	Date/Time	Znacznik czasu wprowadzenia W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
	Entry ID	Numer ident. wpisu, taki sam jak numer ident. w archiwum FLOWgate W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
	Entry status	Status jako wartość szestnastkowa i werbalnie "ważny/nieważny"
	Device status	Skumulowany status systemu w momencie zakończenia okresu pomiaro- wego
	VbMP	Objętość w warunkach normalnych V _b stan licznika W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
	VbMPΔ	V _b Postęp wartości licznika okresu pomiarowego
	VbErrMP	Zakłócenie objętości w warunkach normalnych ^{err} V _b
	VbErrMP <u>A</u>	^{err} V _b Postęp wartości licznika okresu pomiarowego
	VmMP	Całkowita objętość robocza V _m - stan licznika
	VmMPΔ	V _m postęp wartości licznika okresu pomiarowego
	VmErrMP	Zakłócenie objętości roboczej ^{err} V _m - stan licznika
	VmErrMPΔ	^{err} V _m postęp wartości licznika okresu pomiarowego
	QbMP↑	Maksymalna wartość standardowego przepływu okresu pomiarowego
	QMP↑	Maksymalna wartość przepływu roboczego okresu pomiarowego
	pMP↑ pMP↓	Wartości ekstremalne ciśnienia okresu pomiarowego
	pMPØ TMPØ	Wartość średnia ciśnienia i temperatury (wartość średnia ustalona wg. przepływu)
	KMPØ CMPØ	Wartość średnia ściśliwości i współczynnik konwersji (wartość średnia ustalona wg. przepływu)
	SOSMPØ Flow time	Wartość średnia prędkości dźwięku, Czas przepływu (czas, w którymr Q > LowFlowCutOff)

Archiwum dzienne

ist of entries 0 600)	Wpis y: Indeks wprowadzeń, znacznik czasu, Ocena sum kontrolnych OK lub błąd
Date/Time	Znacznik czasu wpisu W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
Entry ID	Numer ident. wpisu, taki sam jak numer ident. w archiwum FLOWgate W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
Entry status	Status jako wartość szestnastkowa i werbalnie "ważny/nieważny"
Device status	Skumulowany status systemu w momencie zakończenia dnia
VbDy	Objętość w warunkach normalnych V _b stan licznika W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
VbDyΔ	V _b postęp wartości licznika dnia (Dy)
VbErrDy	Zakłócenie objętości w warunkach normalnych ^{err} V _b
VbErrDy∆	^{errV} b postęp wartości licznika dnia
VmDy	Całkowita objętość robocza V _b - stan licznika
VmDy∆	V _m Postęp wartości licznika dnia
VmErrDy	Zakłócenie objętości roboczej ^{err} V _m - stan licznika
VmErrDy∆	^{errV} m postęp wartości licznika dnia
QbDy↑	Maksymalna wartość dnia standardowego przepływu
QbDy↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej dnia standardowego przepływu
QbDy↓	Wartość minimalna dnia standardowego przepływu
QbDy↓ day/time	Znacznik czasu do wartości minimalnej dnia standardowego przepływu
QDy↑	Wartość maksymalna dnia przepływu roboczego
QDy↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej dnia przepływu roboczego
QDy↓	Minimalna wartość dnia przepływu roboczego
QDy↓ day/time	Znacznik czasu do wartości minimalnej dnia przepływu roboczego
pDy↑	Wartość maksymalna dnia - ciśnienie
pDy↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej dnia - ciśnienie
pDy↓	Minimalna wartość dnia - ciśnienie
pDy↓ day/time	Znacznik czasu do wartości minimalnej dnia - ciśnienie
pDyØ	Średnia wartość dnia - ciśnienie (wartość średnia ustalona wg. przepływu)
TDyØ	Średnia wartość dnia - temperatura
TDy↑	Wartość maksymalna dnia - temperatura
TDy↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej dnia - temperatura
TDy↓	Minimalna wartość dnia - temperatura
TDy↓ day/time	Znacznik czasu do wartości minimalenj dnia - temperatura
KDyØ CDyØ	Średnia wartość dnia ściśliwości i współczynnik konwersji (wartość średnia ustalona wg. przepływu)
SOSDyØ	Średnia wartość dnia - prędkość dźwięku

Archiwum miesięczne

List of entries (0 25)	Wpis z: Indeks wprowadzeń, znacznik czasu, Ocena sum kontrolnych OK lub błąd
Date/Time	Znacznik czasu wpisu W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
Entry ID	Numer ident. wpisu, taki sam jak numer ident. w archiwum FLOWgate W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
Entry status	Status jako wartość szestnastkowa i werbalnie "ważny/nieważny"
Device status	Skumulowany status systemu w momencie zakończenia miesiąca
VbMo	Objętość w warunkach normalnych V _b stan licznika W celu włączenia edytor funkcji szukania, nacisnąć ENTER.
VbMoΔ	V _b postęp wartości licznika miesiąca (Mo)
VbMP 1	Maksimum - postęp wartości okresu pomiarowego V _b w miesiącu
VbMP↑ day/time	Znacznik czasu do maksimum postępu wartości okresu pomiarowego V _b w miesiącu
VbDy↑	Maksimum - postęp wartości dnia V _b w miesiącu
VbDy↑ day/time	Znacznik czasu do maksimum postępu wartości dnia V_b w miesiącu
VbErrMo	Zakłócenie objętości w warunkach normalnych ^{err} V _b
VbErrMo∆	^{en} V _b postęp wartości licznika miesiąca
VmMo	Całkowita objętość robocza V _m - stan licznika
VmMoΔ	V _m postęp wartości licznika miesiąca
VmMP↑	Maksimum - postęp wartości okresu pomiarowego V _m w miesiącu
VmMP↑ dzień/czas	Znacznik czasu do maksimum postępu wartości okresu pomiarowego V _m w miesiącu
VmDy↑	Maksimum - postęp wartości dnia V _m w miesiącu
VmDy↑ day/time	Znacznik czasu do maksimum postępu wartości dnia V _m w miesiącu
VmErrMo	Zakłócenie objętości roboczej ^{err} V _m - stan licznika
VmErrMo∆	^{err} V _m postęp wartości licznika miesiąca
QbMo↑	Maksymalna wartość miesiąca - przepływ standardowy
QbMo↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej miesiąca - przepływ standar- dowy
QbMo↓	Wartość minimalna miesiąca - przepływ standardowy
QbMo↓ day/czas	Znacznik czasu do wartości minimalnej miesiąca - przepływ standardowy
QMo ↑	Maksymalna wartość miesiąca - przepływ roboczy
QMo↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej miesiąca - przepływ roboczy
QMo↓	Wartość minimalna miesiąca - przepływ roboczy
QMo↓ Tday/time	Znacznik czasu do wartości minimalnej miesiąca - przepływ roboczy
pMo↑	Maksymalna wartość miesiąca - ciśnienie
pMo↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej miesiąca - ciśnienie
pMo↓	Wartość minimalna miesiąca - ciśnienie
pMo↓ day/time	Znacznik czasu do wartości minimalnej miesiąca - ciśnienie
pMoØ	Srednia wartość miesiąca - ciśnienie (wartość średnia ustalona wg. przepływu
ТМоØ	Średnia wartość miesiąca - temperatura
TMo↑	Maksymalna wartość miesiąca - temperatura
TMo↑ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej miesiąca - temperatura
TMo↓	Wartość minimalna miesiąca - temperatura
TMo↓ day/time	Znacznik czasu do wartości maksymalnej miesiąca - temperatura
KMoØ CMoØ	Srednia wartość miesiąca ściśliwości i współczynnik konwersji (wartość średnia ustalona wg. przepływu)

5.2.6.10 Maksymalne obciążenie (tylko dla opcja urządzenia z przeliczaniem objętości gazu)

Bieżace interwały

VbMPa∆	Objętość w warunkach normalnych V _b - postęp wartości licznika bieżcego okresu pomiarowego
MP remaining time	Pozostały czas aktualnego okresu pomiarowego
VbDya∆	V _b postęp wartości licznika bieżącego dnia
VbMoa∆	V _b postęp wartości licznika bieżącego miesiąca
VbMPa个	V _b maksimum interwału bieżącego miesiąca
VbMPa个 day/time	Znacznik czasu do V _b maksimum interwału bieżącego miesiąca
VbDya↑	V _b maksimum dnia bieżącego miesiąca
VbDya个 day/time	Znacznik czasu do V _b maksimum dnia bieżącego miesiąca
VmMPa∆	objętość robocza V _m - postęp wartości licznika bieżącego okresu pomiaro- wego
VmDya∆	V _m Dzienny postęp wartości licznika bieżącego dnia
VmMoa∆	V _m miesięczny postęp wartości licznika bieżącego miesiąca
VmMPa个	V _m maksimum interwału bieżącego miesiąca
VmMPa个 day/time	Znacznik czasu do V _m maksimum interwału bieżącego miesiąca
VmDya个	V _m maksimum dnia bieżącego miesiąca
VmDya个 day/time	Znacznik czasu do V _m maksimum dnia bieżącego miesiąca

Poprzednie interwały

	Wartości maksymalne dużo wcześniejszych dni i miesięcy są dostępne w
+1	odpowiednich archiwach dni i miesięcy, → Str. 94, §5.2.6.9.

VbMPΔ		V _b postęp wartości licznika poprzedniego okresu pomiarowego
	VbMP∆ day/time	Znacznik czasu V_{b} - postęp wartości licznika poprzedniego okresu pomiarowego $% \left[{{\left[{{{\rm{s}}_{\rm{c}}} \right]}_{\rm{b}}} \right]$
Vbl	Оу∆	V _b postęp wartości licznika poprzedniego dnia
	VbDy∆ day/time	Znacznik czasu do V _b - postęp wartości licznika poprzedniego dnia
Vbl	ΔoN	V _b postęp wartości licznika poprzedniego miesiąca
	VbMo∆ day/time	Znacznik czasu do V _b - postęp wartości licznika poprzedniego miesiąca
Vbl	MP个	V _b Maksimum interwału poprzedniego miesiąca
	VbMP个 day/time	Znacznik czasu do V _b maksimum interwału poprzedniego miesiąca
Vbl	Dy个	V _b maksimum dnia poprzedniego miesiąca
	VbDy个 day/time	Znacznik czasu do V _b maksimum dnia poprzedniego miesiąca
Vm	MPΔ	V _m postęp wartości licznika poprzedniego okresu pomiarowego
	VmMP∆ day/time	Znacznik czasu do V _b - postęp wartości licznika poprzedniego okresu pomiarowego
Vm	Dy∆	V _m Dzienny postęp wartości licznika poprzedniego dnia
	VmDy∆ day/time	Znacznik czasu do V _m - dzienny postęp wartości licznika poprzedniego dnia
Vm	MoΔ	V _m miesięczny postęp wartości licznika poprzedniego miesiąca
	VmMo∆ day/time	Znacznik czasu do V _m - miesięczny postęp wartości licznika poprzedniego miesiąca
VmMP个		V _m Maksimum interwału poprzedniego miesiąca
	VmMP个 dzień/czas	Znacznik czasu do V_m - maksimum interwału poprzedniego miesiąca
Vm	Dy个	V _m maksimum dnia poprzedniego miesiąca
	VmDy个 day/time	Znacznik czasu do V _m - maksimum dnia poprzedniego miesiąca

5.2.7 Zmiana poziomu użytkownika

- Str: 1 Wywołać funkcję menu "User" (Użytkownik).
- Str: 2 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.
- Str. 3 Przy pomocy klawiszy ze strzałkami wybrać żądany poziom użytkownika.
- Str: 4 Potwierdzić klawiszem ENTER.
 - Kursor miga teraz pod pierwszym miejscem hasła.
- Str: 5 Wprowadzić hasło:
 - Przy pomocy klawiszy ze strzałkami pierwsze miejsce hasła podwyższać lub zwiększać o 1, aż pojawi się prawidłowa liczba.
 - Potwierdzić klawiszem ENTER.
 Kursor miga pod drugim miejscem hasła.
 - Powtórzyć dla wszystkich dalszych miejsc hasła.
 - Po potwierdzeniu ostatniego miejsca hasła następuje logowanie na wybranym poziomie użytkownika.
 - Fabrycznie ustawieni są następujący użytkownicy:
 - Użytkownik(1), hasło: 1111
 - Autoryzowany użytkownik (1), hasło: 2222
 - Po pierwszym logowaniu zmienić hasło programem obsługowym FLOWgateTM.

5.2.8 Ustawienie języka

+1

- Str. 1 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "System settings" (Ustawienia systemowe).
- Str: 2 Wywołać widok "Language" (Język).
- Str: 3 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.
- Str: 4 Wybrać wybrany język klawiszami ze strzałkami.
- Str: 5 Potwierdzić klawiszem ENTER.

Teksty na wyświetlaczu ukazywane są teraz w wybranym języku.

5.2.9 Zmiana tryb pracy urządzenia

W FLOWSIC500 można niezależnie od siebie aktywować tryby konfiguracji i kalibracji.

5.2.9.1 Rozpoczęcie i zakończenie trybu konfiguracji

Rozpoczęcie trybu konfiguracji

- Str. 1 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "Device mode" (Tryb pracy urządzenia).
- Str: 2 Wywołać widok "Configuration mode" (Tryb konfiguracji).
- Str: 3 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.
- Str: 4 Wybrać ON klawiszami ze strzałką.
- Str: 5 Potwierdzić klawiszem ENTER.
 - Następuje uruchomienie trybu konfiguracji. Na pasku ekranu na wyświetlaczu ukazuje się symbol 🗲 .

Zakończenie tryb konfiguracji

- Str: 1 Wywołać widok "Configuration mode" (Tryb konfiguracji).
- Str: 2 Wybrać OFF klawiszami ze strzałką.
- Str: 3 Potwierdzić klawiszem ENTER.

Następuje zakończenie trybu konfiguracji.

5.2.9.2 Rozpoczęcie i zakończenie trybu kalibracji

Tryb kalibracji można rozpocząć i zakończyć w taki sam sposób jak tryb konfiguracji (\rightarrow Str. 99, §5.2.9.2).

W trybie kalibracji miga na głównym ekranie komunikat "CALIBRATION MODE" (TRYB KALI-BRACJI) z teraz skutecznym współczynnikiem impulsu dla kalibracji (ustawienie fabryczne). FLOWSIC500 podaje na cyfrowym wyjściu łączeniowym D0_1 (→ Str. 34, § 3.4.6.1) impulsy kontrolne o maksymalnej możliwej częstotliwości 2 kHz dla 120% Q_{max}.

5.2.10 Zmiana parametrów

Wartości liczbowe

- Str. 1 Uruchomić tryb konfiguracji (→ Str. 98).
- Str: 2 Wywołać w menu żądany parametr.
- Str. 3 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER. Kursor miga pod pierwszym miejscem parametru.
- Str. 4 Przy pomocy klawiszy ze strzałkami w wybranym miejscu wartość podwyższać lub zwiększać o 1, aż pojawi się prawidłowa liczba
- Str. 5 Potwierdzić klawiszem ENTER. Kursor miga pod drugim miejscem parametru.
- Str: 6 Powtórzyć dla wszystkich innych pozycji parametru.

Listy wyboru

- Str: 1 Uruchomić tryb konfiguracji (→ Str. 98).
- Str: 2 Wywołać w menu żądany parametr.
- Str: 3 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.
- Str. 4 Przejść do żądanego wprowadzenia na liście przy pomocy klawiszy ze strzałką.
- Str: 5 Potwierdzić klawiszem ENTER.

5.2.11 Resetowanie objętości w czasie zakłócenia

- Str. 1 Przejść na głównym ekranie do wskazania objętości w czasie zakłócenia.
- Str: 2 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.
- Str: 3 Wybrać JA klawiszami ze strzałką.
- Str: 4 Potwierdzić klawiszem ENTER.

Objętość w czasie zakłócenia jest resetowana.

5.2.12 Resetowanie listy wydarzeń

- Str. 1 Przejść na głównym ekranie do wskazania "Event summary" (Lista zdarzeń).
- Str: 2 Aby wywołać listę zapisanych zdarzeń, nacisnąć ENTER.
- Str: 3 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.
- Str: 4 Wybrać JA klawiszami ze strzałką.
- Str: 5 Potwierdzić klawiszem ENTER.

Lista zdarzeń jest resetowana.

5.2.13 **Potwierdzenie wymiany baterii**

Jeżeli bateria została wymieniona, potwierdzić wymianę baterii na wyświetlaczu.

- Str. 1 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "System settings" (Ustawienia systemowe).
- Str.2 Przejść do wskaźnika statusu wymienionej baterii, np. "Power supply (1), (Zasilanie (1)".
- Str: 3 W celu włączenia trybu edycji, nacisnąć ENTER.
- Str: 4 Wybrać JA klawiszami ze strzałką.
- Str: 5 Potwierdzić klawiszem ENTER.

5.2.14 Kontrola zewnętrznego zasilania elektrycznego

Jeżeli do licznika podłączono zewnętrzne zasilanie elektryczne, można to sprawdzić w następujący sposób:

- Str. 1 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "System settings" (Ustawienia systemowe).
- **Str.2** Wybrać "Power supply (1), (Zasilanie elektryczne (1)) klawiszami ze strzałką i potwierdzić ENTER.
- Str. 3 Wybrać "Check ext. power supply" (Sprawdzić zewn. zasilan. el.) klawiszami ze strzałką i potwierdzić ENTER.

5.2.15 Test wyświetlacza

- Str. 1 Przejść w menu FLOWSIC500 do podmenu "System settings" (Ustawienia systemowe).
- Str: 2 Wywołać widok "LCD test" (Test LCD).
- Str. 3 W celu włączenia testu wyświetlacza, nacisnąć ENTER. Na wyświetlaczu trzykrotnie aktywowane i z powrotem dezaktywowane są wszystkie segmenty wskaźnikowe. Uszkodzone segmenty wskaźnikowe są w ten sposób widoczne.

5.2.16 Szukanie we wpisach archiwalnych

Wpisy archiwalne w archiwach okresów pomiarowych, dni i miesięcy można przezsukać na podstawie następujących wartości.

- Znacznik czasu (format wprowadzania: rr/mm/dd*godz.godz.:min.min.
- Nr ident. wpisu (format wprowadzania: XXXXXXXXXX)
- Objętość w warunkach normalnych- stan licznika (format wprowadzania: NNNNNN-NNN.XXX)

Rozpoczęcie szukania jest możliwe, jeżeli w archiwum znajdują się co najmniej 2 wpisy. Stosowane edytory wyszukiwania są takie same dla wszystkich archiwów i są tak samo obsługiwane:

Str. 1 Aby zainicjować edytor należy nacisnąć w przeszukiwanym menu przy żądanym typie wpisu ENTER.

W dolnym wierszu ustawiana jest wstępnie wartość z aktualnego wpisu archiwalnego jako wartość początkowa do zmiany.

Str. 2 W dolnym wierszu wyświetlacza ustawić żądaną wartość dla każdego miejsca klawiszami ze strzałkami od lewej do prawej.

Po każdym miejscu nacisnąć ENTER, aby potwierdzić wprowadzenie.

Str: 3 Aby rozpocząć wyszukiwanie, ostatnie miejsce potwierdzić ENTER W czasie trwania wyszukiwania na wyświetlaczu pojawia się "Szukaj.. " NNNN" (NNNN = liczba przeszukanych już wpisów). Aby przerwać edytowanie lub bieżące wyszukiwanie, nacisnąć ESC. Następuje powrót do ostatniego wyświetlonego wpisu archiwalnego.

Pierwsza dokładna zgadzająca się wartość wyświetlana jest jako wynik wyszukiwania.

Jeżeli nie ma dokładnie zgadzającej się wartości, wybierany jest wpis archiwalny, który najmniej różni się od szukanej wartości. Jeżeli nie ma pasującego wpisu, następuje powrót do ostatniego wyświetlanego wpisu.

FLOWSIC500

6 Usuwanie zakłóceń

Kontakt z Działem obsługi klienta Komunikaty statusu Pozostałe komunikaty w dzienniku zdarzeń Rozpoczęcie sesji diagnostycznej

6.1 Kontakt z Działem obsługi klienta



W przypadku awarii, których użytkownik sam nie może usunąć, należy skontaktować się z Działem obsługi klientów firmy Endress+Hauser

Aby Dział obsługi klienta mógł lepiej zrozumieć występujące zakłócenia, istnieje możliwość utworzenia za pomocą oprogramowania obsługowego FLOWgateTM pliku diagnostycznego, → Str. 107, § 6.4.

6.2 Komunikaty statusu

- Jeśli aktywne są błędy lub ostrzeżenia, to na wyświetlaczu pojawiają się one jako elementy migające. Aktualne błędy lub ostrzeżenia można wywołać pod "Device status/ current events" (Status urządzenia/Aktualne zdarzenia) za pomocą kodu błędu.
- Szczegółowe informacje dot. komunikatów statusu dostępne są poprzez program obsługowy FLOWgateTM w menu "Diagnostics" (Diagnostyka) i następnie kafelek "Status Diagnostics" (Status diagnostyki).

Tabela 26 Komunikaty informacyjne

Komunikat statusu	Opis/usuwanie
I-1017	Oprogramowanie sprzętowe urządzenia zostało zmienione.
I-1018	Ponownie uruchomiono urządzenie.
I-1019	Tryb konfiguracji jest aktywny. → Str. 98, §5.2.9.1 "Rozpoczęcie i zakończenie trybu konfiguracji"
I-1020	Przełącznik blokady parametrów jest otwarty.→ Str. 31, §2.8.1 "Przełącznik blokady parametrów"

Tabela 27 Komunikaty ostrzegawcze

Komunikat	Opis/usuwanie
W-2001	Dziennik zdarzeń jest pełny w 90%. Za pomocą programu obsługowego FLOWgate™ można podejrzeć, zapisać i zreseto- wać dziennik zdarzeń.
W-2002	Dziennik metrologiczny jest pełny. Parametry wymagające cechowania można zmienić wyłącznie po otwarciu przełącz- nika blokady parametrów. Dziennik metrologiczny można zresetować za pomocą programu obsługowego FLOWgate [™] . → Str. 103, § 6 "Usuwanie zakłóceń"
W-2003	Na wyjściu impulsowym wydawanych jest więcej impulsów niż to dopuszczalne. Sprawdzić, czy aktualny przepływ jest wyższy niż maks. przepływ. Jeżeli przepływ znajduje się w dopuszczalnym zakresie, sprawdzić, czy skalowanie sygnału na wyjściu (= współczynnik impulsu) jest prawidłowo wybrane. → Str. 104, § 6.1 "Kontakt z Działem obsługi klienta"
W-2008	Pomiar przepływu jest w statusie "Ostrzeżenie". Urządzenie powinno zostać sprawdzone przez Dział obsługi klienta. → Str. 104, § 6.1 "Kontakt z Działem obsługi klienta"
W-2009	Zmierzony przepływ wykracza poza ustawione granice ostrzeżenia. Sprawdzić aktualne warunki pomiaru lub dopasować granice. Granice ostrzeżenia można ustawić za pomoca programu obsługowego ELOWgate TM
W-2010	W-2009 = przepływ pod granicą ostrzeżenia, W-2010 = przepływ nad granicą ostrzeżenia
W-2016	Bateria 1 nie działa. → Str. 113, § 7.3.2 "Wymiana pakietów baterii"

Tabela 28

Komunikat statusu	Opis/usuwanie
W-2017	 Bateria 2 nie działa. W wypadku zewnętrznego zasilania: → Str. 112, § 7.2.2 "Wymiana baterii podtrzymującej" W wypadku zasilania z baterii: → Str. 113, § 7.3.2 "Wymiana pakietów baterii"
W-2018	Zewnętrzne zasilanie elektryczne nie działa. Sprawdzić przyłącze i działanie zewnętrznego zasilanie elektrycznego. → Str. 56, §3.4.9 "Eksploatacja z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym".
Komunikaty o I	płędach
Komunikat statusu	Opis/usuwanie
E-3001	Dziennik zdarzeń jest pełny. Sprawdzić dziennik zdarzeń. Dziennik zdarzeń można zresetować za pomocą programu obsługowego FLOWgate TM .
E-3006	Błąd sumy kontrolnej → Str. 104, §6.1 "Kontakt z Działem obsługi klienta".
E-3007	Nieważny czas → Str. 68, §4.2 "Uruchomienie z wyświetlacza".
E-3009	FLOWSIC500 znajduje się w trybie kalibracji. → Str. 99, §5.2.9.2, "Rozpoczęcie i zakończenie trybu kalibracji".
E-3010	Czujnik temperatury nie działa. FLOWSIC500 stosuje wprowadzoną wartość domyślną. → Str. 134, § 7.6 "Wymiana zewnętrznego czujnika ciśnienia i temperatury" → Str. 104, § 6.1 "Kontakt z Działem obsługi klienta".
E-3012	Czujnik ciśnienia nie działa. FLOWSIC500 stosuje wprowadzoną wartość domyślną. → Str. 134, § 7.6 "Wymiana zewnętrznego czujnika ciśnienia i temperatury" → Str. 104, § 6.1 "Kontakt z Działem obsługi klienta".
E-3013	Urządzenie jest poza dopuszczalnym zakresem ciśnienia roboczego. Sprawdzić ciśnienie względem Pmin/Pmax.
E-3014	Pomiar przepływu jest w statusie "Zakłócenie", → Str. 104, §6.1 "Kontakt z Działem obsługi klienta".
E-3017	Nie można było obliczyć współczynnika K. Sprawdzić wprowadzane wartości odnośnie do jakości gazu, warunków odniesienia warunków bazowych. → Str. 84, §5.2.4 "Główny ekran (z opcją przeliczania objętości gazu)".
E-3018	 Strumień wsteczny Zmierzona minimalna objętość (strumień wsteczny) jest większa niż wstępnie skont gurowana objętość buforowa (→ Str. 24). Jeżeli regularnie występują większe strumienie wsteczne, skontaktować się z Działe obsługi klienta w celu dopasowania wstępnie skonfigurowanej objętości. → Str. 104, § 6.1 "Kontakt z Działem obsługi klienta".
E-3019	Zmierzona temperatura gazu/zmierzone ciśnienie gazu leży poza dopuszczalnymi granicami.
E-3020	Ē-3019 = temperatura gazu leży pod granicą alarmu E-3020 = temperatura gazu leży nad granicą alarmu
E-3021	E-3021 = ciśnienie gazu jest pod granicą alarmu E-3022 = ciśnienie gazu jest nad granicą alarmu
E-3022	Sprawdzić ustawione wartości graniczne alarmu.
E-3023	Niedokładna godzina. Sprawdzić synchronizacje godziny.

6.3 **Pozostałe komunikaty w dzienniku zdarzeń**

FLOWSIC500 zapisuje wszystkie komunikaty statusu w dzienniku zdarzeń (→ Str. 104, §6.2), jak również dalsze, uzupełniające komunikaty odnośnie do zdarzeń i zmian statusu. Każdy kod komunikatu uzupełniany jest symbolem (+) lub (-), żeby zaznaczyć nadchodzący komunikat = (+) lub wydawany komunikat = (-).

	Tabela 29	Komunikaty informacyjne w Dzienniku zdarzeń
--	-----------	---

Komunikat statusu	Opis/usuwanie
I-1001	Zresetowano dziennik zdarzeń
I-1002	Zresetowano dziennik parametrów.
I-1003	Zresetowano dziennik metrologiczny.
I-1004	Zresetowano archiwum okresów pomiarowych.
I-1005	Zresetowano archiwum dzienne.
I-1006	Zresetowano archiwum miesięczne.
I-1010	Zresetowano listę zdarzeń.*)
I-1011	Wprowadzono godzinę.*)
I-1012	Zresetowano liczniki.
I-1013	Zresetowano liczniki objętości minimalnej.*)
I-1014	Zresetowano wszystkie parametry lub grupę parametrów.*)
I-1021	Bateria (1) została wymieniona.
I-1022	Bateria (2) została wymieniona.
I-1023	Liczniki zostały wstępnie ustawione.*)
I-1025	Zresetowano dziennik parametrów gazu
I-1026	Parametry gazu zmienione

Tabela 30

Komunikat ostrzegawczy w dzienniku zdarzeń

Komunikat statusu	Opis/usuwanie
W-2011	Liczba ważnych pomiarów (jakość pomiaru przepływu) jest wyraźnie mniejsza niż normalna.*)
W-2012	Pomiar przepływu następuje ze zmniejszoną dokładnością.*)
W-2013	Przepływ jest większy niż 120% Q _{max} .
W-2021	Wpis z nieważnym CRC w archiwum okresów pomiarowych.
W-2022	Wpis z nieważnym CRC w archiwum dziennym.
W-2023	Wpis z nieważnym CRC w archiwum miesięcznym.

Tabela 31

Komunikaty o błędzie w dzienniku zdarzeń

Komunikat statusu	Opis/usuwanie
E-3002	Suma kontrolna liczników jest nieważna.
E-3003	Suma kontrolna liczników jest nieważna.
E-3004	Parametr jest nieważny.*)
E-3005	Suma kontrolna dzienników/archiwów jest nieważna.*)
E-3015	Błąd sprzętu w pomiarze przepływu.*)
E-3016	Liczba ważnych pomiarów (jakość pomiaru przepływu) jest niewystarczająca.*)

W Dzienniku zdarzeń zapisywane są dodatkowe dane, takie jak np. status, stan licznika, wartości pomiarowe i parametry o momencie konkretnych zdarzeń.

Te zdarzenia lub komunikaty oznaczone są ^{*}). Dane można podejrzeć i zapisać za pomocą programu obsługowego FLOWgate[™] (→ Str. 78, §4.3.5).

6.4 Rozpoczęcie sesji diagnostycznej

- Str. 1 W celu rozpoczęcia sesji diagnostycznej kliknąć ikonę 🕀 na pasku narzędziowym.
- Str: 2 Wybrać czas zapisu i wprowadzić opis.

Zaleca się wybrać czas pobierania przynajmniej 5 minut.

Rysunek 46 Czas zapisu dla sesji diagnostycznej

Diagnostic Session	
5 minutes	•
Duration of Data Collection	
Test session	
Description	
Start	Cancel

- Str. 3 W celu rozpoczęcia rejestracji kliknąć "Start".
 Po skutecznym utworzeniu sesji diagnostycznej pojawia się poniższy komunikat z aktualną lokalizacją pamięci rejestracji.
- Rysunek 47 Zapis sesji diagnostycznej zakończony

Diagnostic Session	
Diagnostic session successfully created. Stored at: C:\Users\Public\Documents\SICK\FLOWgate\FLOWSIC500_13348104/ FLOWSIC500_13348104_Diagnostic_Session_7_3_2017_1_20_35_PM.sfgsession	
ОК	

- Str: 4 W celu potwierdzenia komunikatu kliknąć "OK".
- Str. 5 Zapisać sesję diagnostyczną i przesłać mailem.
- Sesje diagnostyczne są zapisywane standardowo jako pliki z rozszerzeniem
.sfgsession pod:
C:\Users\Public\Documents\SICK\FLOWgate
Nazwa katalogu składa się z typu urządzenia i jego numeru seryjnego.
- Rysunek 48 Zapisać sesję diagnostyczną i przesłać mailem

)	agnostic Sessi	0	n: Save or Se	eno	1 per e-m	a
	Save .zip as		E-mail .zip			
	Save as		E-mail		Close	

Str. 6 Aby pozostawić plik w standardowej lokalizacji pamięci, kliknąć "Close" (Zamknąć).

- Aby wybrać inne miejsce zapisania w pamięci sesji diagnostycznej, nacisnąć "Save as" (Zapisz jako). Jeżeli wybrana zostanie opcja "Zapisać .zip jako", to zapisy parametrów i dane dzienników zapisywane będą jako osobne pliki w archiwum zip.
- W celu wysłania pliku przez e-mail kliknąć "E-mail". Plik zostaje dodany do poczty email, jeśli dostępny jest E-mail Client. Aby wybrać miejsce zapisania w pamięci rejestracji diagnostycznej nacisnąć "Save as" (Zapisz jako). Jeżeli wybrana zostanie opcja "Zapisać .zip jako", to zapisy parametrów i dane dzienników zapisywane będą jako osobne pliki w archiwum zip.
FLOWSIC500

7 Konserwacja i wymiana przepływomierza

Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu Konserwacja przy zasilaniu z baterii Wymiana przepływomierza Test działania czujnika ciśnienia i temperatury Wymiana zewnętrznego czujnika ciśnienia i temperatury

7.1 Wskazówki dotyczące obchodzenia się z bateriami litowymi

OSTRZEŻENIE: Groźba wybuchu - Zagrożenie samoistnego zabezpieczenia

- Do zasilania urządzeń wolno stosować wyłącznie wymienialne pakiety baterii firmy Endress+Hauser o numerze 2064018 i baterię podtrzymującą o numerze 2065928.
 - ► Nie wykorzystywać uszkodzonych baterii, lecz je fachowo zutylizować!

Pakiety baterii są zaopatrzone w najważniejsze wskazówki do przechowywania i utylizacji.



Wczasie transportu zużytych pakietów baterii jako fracht lotniczy, stosować się do narodowych przepisów!

Tabela 32

Symbol	Znaczenie
X	Nie wyrzucać do odpadów domowych.
S S	Recykling

Rysunek 49 Oznaczenie pakietów baterii

e in Germany	Endress+Hauser 🖽	FLOWSIC500	Endress+Hause
LOWSIC500	Bergener Ring 27, 01458 OttendorFOkrilla, Germany	Battery pack 2R20 cel	type: TADIRAN SL-2880 Endress+Hauser SICK Bergener Bing 27, 01458 Ottendorf-C
Backup battery 2R6	cell type: TADIRAN SL-860	Part no : 00	WARNING: Fire, explosion, and servere burn hazard. Do not recharge, disa
Part no.: 2065928	WARNING: Fire, explosion, and servere burn hazard. Do not recharge, disassemble,heat above 100°C, incinerate or expose contents to water.	Serial no.: 01	neat above 100°C, incinerate of expose contents to water. Disposal in EU: Batteries shall be properly disposed and recycled accordin guideline 2006/66/EC. Upon request a disposal service is offered by Tadirar
Serial no.: 00 Date: 01	Disposal in EU: Batteries shall be properly disposed and recycled according to guideline 2006/66/EC Upon request a disposal service is offered by Tadiran Germany.		Disposal in US: Spent batteries shall be treated by an authorized, professio disposal company. It is recommended to contact the local EPA office. Refer to FLOWSIC500 user manual for further information.
	Disposal in US: Spent batteries shall be treated by an authorized, professional disposal company It is recommended to contact the local EPA office.	X 43 19	
	Refer to FLOWSIC500 user manual for further information.		
X C D	02		

Variable	Description	
00	Serial No.	Part No.
01	Date	Serial No.
02 DMC-Code	\rightarrow Part No. + 00	\rightarrow 00 + 01
03		Date

7.1.1 Informacje dotyczące przechowywania i transportu

- Zapobiegać zwarciom biegunów baterii:
 - baterie przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach,
 - lub bieguny zakleić taśmą.
- Przechowywać w miejscu chłodnym (poniżej 21°C (70°F)), suchym i bez dużych wahań temperatury,.
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie przechowywać w pobliżu ogrzewania.

7.1.2 Informacje dotyczące utylizacji

W UE

- Baterie litowe utylizować zgodnie z Dyrektywą o bateriach 2006/66/UE,.
- B Niemczech baterie można przekazać do recyklingu do lokalnego punktu zbiorki odpadów.

Alternatywnie niemiecki producent baterii Tadiran na życzenie oferuje odbiór. Dane do kontaktu:

Telefon: +49 (0)6042/954-122

- Faks: +49 (0)6042/954-190
- www.tadiranbatteries.de

W USA

- Baterie muszą być utylizowane przez upoważnioną firmę zajmującą się utylizacją.
 Oznaczanie baterii litowych:
 - Prawidłowa nazwa wysyłkowa: Waste lithium Batteries
 - Numer UN: 3090
 - Wymagania dotyczące etykietowania: MISCELLANEOUS, HAZARDOUS WASTE
 - Disposal code: D003
- W razie niejasności należy kontaktować się z lokalnym biurem Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

W innych krajach

Należy zwrócić uwagę na krajowe przepisy dotyczące utylizacji litowych baterii.

7.2 Konserwacja przy zewnętrznym zasilaniu

7.2.1 Okres eksploatacji baterii podtrzymującej

Okres eksploatacji nowej baterii podtrzymującej obliczony jest na ok. 3 miesiące w wypadku awarii napięcia zasilania. Jeżeli nie dochodzi do awarii napięcia zasilania okres eksploatacji baterii w temperaturze przechowywania 25 °C (77 °F) wynosi co najmniej 10 lat.

W wyniku powtarzających się, krótkotrwałych zaników napięcia redukuje się pojemność buforowa baterii i wtedy zalecana jest wymiana.



Jeżeli nie działają zarówno napięcie zasilania, jaki i bateria podtrzymująca, znika ustawienie zegara i FLOWSIC500 już nie przeprowadza pomiaru. Zmierzone do tego czasu stany licznika i konfiguracja są na stałe zapisane.

7.2.2 Wymiana baterii podtrzymującej



OSTRZEŻENIE: Groźba wybuchu - Zagrożenie samoistnego zabezpieczenia

Wolno stosować wyłącznie wymienialne pakiety baterii firmy

Endress+Hauser o numerze 2064018 i baterię podtrzymującą o numerze 2065928.

- Str: 1 Zapewnić zewnętrzne napięcie zasilania.
- **Str: 2** Otworzyć pokrywę elektroniki (→ Str. 48, §3.4.3).
- Str: 3 Odłączyć przyłącza baterii podtrzymującej.
- Str: 4 Wyjąć baterię podtrzymującą.
- **Str. 5** Włożyć nową baterię podtrzymującą i podłączyć do przyłącza BAT2.
- Str: 6 Zamknąć pokrywę elektroniki (→ Str. 48, §3.4.3).
- Str. 7 Potwierdzić wymianę baterii na wyświetlaczu (→ Str. 100, §5.2.13).
- Str. 8 Alternatywnie potwierdzić wymianę baterii za pomocą programu obsługowego FLOWgate^{TM} :
 - Zestawić połączenie z urządzeniem, → Str. 71, §4.3.1.
 - W menu "Parameter Modification" (Zmiana parametrów) otworzyć kafelek "System/ User" (System/Użytkownik).
 - Uruchomić tryb konfiguracji.
 - W menu "Power supply" (Zasilanie elektryczne) kliknąć przycisk "Battery change source 2" (Wymiana baterii źródło 2).
 - Z powrotem przejść do trybu pracy.

WAŻNE:

Po wymianie baterii symbol baterii na wyświetlaczu od razu wyświetla się jako pełny.

Kontrola, czy bateria rzeczywiście działa, jest zakończona po 20 minutach.

7.3 Konserwacja przy zasilaniu z baterii

7.3.1 Okres eksploatacji pakietu baterii

W typowych warunkach eksploatacji oczekiwany całkowity czas eksploatacji obu pakietów baterii wynosi 5 lat.



W wypadku wyładowania obu pakietów baterii znika ustawienie godziny i FLOWSIC500 nie dokonuje już pomiaru. Zmierzone do tego czasu stany liczników i konfiguracje są na stałe zapisane.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną FLOWSIC500 zwiększa się, jeżeli często są używane

- wyświetlacz,
- interfejs podczerwieni,
- wyjście enkodera (cykle zapytań < 15 min.).

Jeżeli wykorzystywany jest odseparowane galwanicznie wyjście NAMUR (DO_0) zaleca się w związku z silnie zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną urządzenia zewnętrzne zasilanie.

Pojemność baterii zmniejsza się w niekorzystnych warunkach klimatycznych, jak np. przy temperaturach wyraźnie wyższych lub niższych niż 25°C (77°F).

7.3.2 Wymiana pakietów baterii



OSTRZEŻENIE: Groźba wybuchu - Zagrożenie samoistnego zabezpieczenia

Do zasilania urządzeń wolno stosować wyłącznie wymienialne pakiety

- baterii firmy Endress+Hauser o numerze 2064018 i baterię podtrzymującą o numerze 2065928.
- Nie wykorzystywać uszkodzonych baterii, lecz je fachowo zutylizować!

Stan naładowania pakietów baterii ukazywany jest na wyświetlaczu jako symbol.

Tabela 33 Stan naładowania baterii

Symbol	Znaczenie	Opis
	Stan naładowania pakietu baterii 1 (przyłącze BAT)	
	Stan naładowania pakietu baterii 2 (przyłącze BAT2)	Szczegóły dot. stanu naładowania baterii → Str. 81, §5.2.2.

Jeżeli pierwszy pakiet baterii został całkowicie wykorzystany, następuje automatyczne przełączenie na drugi pakiet baterii.

Po opróżnieniu jednego pakietu baterii należy co najmniej wymienić ten pakiet baterii. Najpóźniej wtedy, kiedy kończy się drugi pakiet baterii, należy wymienić oba pakiety.

- Str: 1 Na wyświetlaczu sprawdzić, który pakiet baterii jest pusty.
- Str: 2 Otworzyć pokrywę elektroniki (→ Str. 48, §3.4.3).
- Str. 3 Odłączyć tylko odpowiednie złącze zaciskowe pustego pakietu baterii.



Odłączać na raz tylko jedno przyłącze, aby zapewnić stałe zasilanie energią elektryczną!

Jeżeli oba pakiety baterii wymieniane są jednocześnie, koniecznie wymienić najpierw pusty pakiet, potem ten jeszcze wykorzystywany.

Rysunek 50 Przyłącza baterii na płytce drukowanej



- Str: 4 Wyjąć pakiet baterii i wymienić na nowy.
- Str: 5 Z powrotem podłączyć do zasilania elektrycznego.
 FLOWSIC500 zużywa w dalszym ciągu drugi pakiet baterii i przełącza się teraz na nowy pakiet.
- Str: 6 Zamknąć pokrywę elektroniki (→ Str. 48, §3.4.3).
- Str. 7 Potwierdzić wymianę baterii na wyświetlaczu (→ Str. 100, §5.2.13).
- **Str: 8** Alternatywnie potwierdzić wymianę baterii za pomocą programu obsługowego FLOWgateTM:
 - Zestawić połączenie z urządzeniem, → Str. 71, §4.3.1.
 - Zalogować się w urządzeniu jako "Autohorized user" (Autoryzowany użytkownik).
 - W menu "Parameter Modification" (Zmiana parametrów) otworzyć kafelek "System/User" (System/Użytkownik).
 - Uruchomić tryb konfiguracji.
 - Jeżeli wymieniono pakiet baterii podłączony do "BAT2", kliknąć w menu "Power supply" (Zasilanie elektryczne) przycisk "Battery change Source 2" (Wymiana baterii źródło 2).
 - Jeżeli wymieniono pakiet baterii podłączony do "BAT", kliknąć w menu "Power supply" (Zasilanie elektryczne) przycisk "Battery change Source 1" (Wymiana baterii źródło 1).

Str: 9 Z powrotem przejść do trybu pracy.



7.4 Wymiana przepływomierza

7.4.1 Warunki wymiany przepływomierza



WAŻNE: Zagwarantować, aby wymiana przepływomierza odbywała się zgodnie z narodowymi przepisami dot. zastosowań pod ciśnieniem i w przestrzeni wybuchowej.

7.4.2 Zagrożenia w czasie wymiany przepływomierza

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wskutek palnych gazów i wysokiego ciśnienia Przez przepływomierz przepływa w czasie jego pracy gaz ziemny pod ciśnieniem w rurociągu. Przepływomierz można wymieniać tylko, jeżeli instalacja jest wyłączona.

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych:

- Zagwarantować, aby rurociąg nie znajdował się pod ciśnieniem i aby nie znajdowały się w nim palne gazy.
- Jeżeli to konieczne rurociąg przepłukań gazem obojętnym.
- Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa w §1.1 (→ Str. 10) i §3.1 (→ Str. 38).

•	
VVALINE.	

Wymiany przepływomierza może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel, który na podstawie fachowego wykształcenia, wiedzy na temat budowy rurociągów i znajomości obowiązujących wymogów jest w stanie ocenić zlecone mu prace i rozpoznać zagrożenia.

- Stosować się do wskazówek w §1.4 (→ Str. 14).
- W razie wątpliwości należy się zwrócić do lokalnego Działu obsługi klienta firmy Endress+Hauser.

7.4.3 Przebieg wymiany przepływomierza

W ramach wymiany przepływomierza konieczne są następujące prace:

- Str. 1 Pobranie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza odpowiedniej do danego zastosowania (→ Str. 118, §7.4.6).
- **Str: 2** Usuwanie przyłączy elektrycznych (\rightarrow Str. 119, § 7.4.7).
- Str.3 Demontaż zainstalowanego przepływomierza (→ Str. 120, § 7.4.8).
- Str. 4 Montaż nowego przepływomierza (→ Str. 124, § 7.4.9).
- Str. 5 Przeprowadzanie testu szczelności (→ Str. 126, § 7.4.10).
- Str. 6 Podłączenie nowego przepływomierza do zasilania (→ Str. 46, §3.4).
- Str. 7 Załadowanie do nowego przepływomierza konfiguracji odpowiedniej do danego zastosowania wcześniej zainstalowanego przepływomierza (→ Str. 129, § 7.4.11).
- **Str: 8** Kontrola działania przepływomierza (→ Str. 133, § 7.4.12).
- Str.9 Jeżeli to konieczne, umieścić metrologiczne zabezpieczenia (→ Str. 133, § 7.4.13).

7.4.4 Konieczne narzędzia i środki pomocnicze

- Zestaw do wymiany przepływomierza (numery art. → Str. 140, §8.2.1) z:
 - Zamknięcie kontrolne dla danej średnicy znamionowej (→ rysunek 51, część nr 9)
 - Klucz nasadowy
 - Imbusowy klucz sześciokątny

Tabela 34Rozwartość klucza

Średnica znamionowa	Klucz nasadowy	lmbusowy klucz sześciokątny
DN50/2"	19	8
DN80/3"	24	10
DN100/4"	30	14
DN150/6"		

- Klucz dynamometryczny
- Zabezpieczenie transportowe dla przepływomierza pasem zabezpieczającym (numery art. → Str. 139, §8.1.3)
- Smar silikonowy
- Spray do wykrywania nieszczelności
- Pozbawiony metalu lub nadający się do aluminium środek smarowy np. OKS 235, w celu uniknięcia zacieranie się przy montażu gwintu.



WAŻNE:

Nie stosować pasty miedzianej!

7.4.5 Zestawienie

Rysunek 51 Części do wymiany przepływomierza na przykładzie DN50/2"



- 1 Śruby zabezpieczające
- 2 Podkładki ripp lock
- 3 Centralny sworzeń
- 4 Podkładka ripp lock
- 5 Przepływomierz

- 6 Elementy łączące z uszczelkami
- 7 Przystawka montażowa
- 8 Nasadka zamykająca
- 9 Zamknięcie kontrolne

Zapisywanie konfiguracji zainstalowanego przepływomierza odpowiedniej do 7.4.6 danego zastosowania

- Str. 1 Zestawić połączenie z urządzeniem, \rightarrow Str. 71, §4.3.1.
- Str. 2 W menu "Service" (Serwis) otworzyć kafelek "Meter replacement" (Wymiana przepływomierza).
- Str. 3 Aby zabezpieczyć parametry zainstalowanego przepływomierza, kliknąć "Backup parameter" (Zapisać parametry).

Rysunek 52

Backup Parameter	Switch To Operation Mode	E Key: ElectronicEx	change_StartEx	changeProcess
LECT REPLACEMENT V	ALUE SOURCE			
rameter File Otto De	evice from Device Manager			
rameter File ODE De	evice from Device Manager			
rameter File 💽 De	evice from Device Manager			
rameter File De	evice from Device Manager			
LUES TO REPLACE	evice from Device Manager			

Str. 4 Zapisywanie pliku z parametrami:

- Aby wybrać inne miejsce zapisania w pamięci pliku z parametrami, kliknąć "Save as" (zapisz jako).
- W celu wysłania pliku przez e-mail kliknąć "E-mail". Plik zostaje dodany do poczty

e-mail, jeśli dostępny jest E-mail Client.

Rysunek 53 Zapisywanie pliku z parametrami



Str: 5 Po zapisaniu pliku csv kliknąć na "Close" (Zamknij)".



WAŻNE:

Zestaw parametrów będzie potrzebny po wymianie przepływomierza, w celu przeniesienia do nowego przepływomierza parametrów specyficznych dla klienta i urządzenia.

7.4.7 Usuwanie przyłączy elektrycznych

Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa w §3.4 (→ Str. 46)! W zależności od konfiguracji danego przepływomierza FLOWSIC500 należy postępować w następujący sposób:

- Str. 1 Odłączyć przewód wyrównania potencjałów na zewnętrznym zacisku uziemiającym (po prawej obok złącz wtykowych M12) obudowy elektroniki (→ rysunek 18, Str. 50).
- Str.2 Jeżeli zainstalowana jest osłona złącz wtykowych usunąć. W tym celu odkręcić śruby z łbem krzyżowym (→ rysunek 29, Str. 60).
- Str.3 Jeżeli zainstalowane są łączniki wtykowe M12 do zewnętrznego zasilania elektrycznego i wyjście sygnałowe - ręcznie poluzować i wyciągnąć (→ rysunek 18, Str. 50).
- Str. 4 Jeżeli zainstalowane są łączniki wtykowe M8 czujników ciśnienia i temperatury ręcznie poluzować i wyciągnąć (→ rysunek 18, Str. 50).
- **Str: 5** Otworzyć pokrywę elektroniki (\rightarrow Str. 48, §3.4.3).
 - Dla konfiguracji z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym i baterią podtrzymującą: Baterię podtrzymującą przełączyć na miejsce "N.c.".

Rysunek 54 Przełączanie baterii podtrzymującej



W wypadku energetycznie samowystarczalnej konfiguracji z pakietami baterii: Pakiety baterii wyjąć i prawidłowo zgodnie z → Str. 110, §7.1 usunąć lub zmagazynować.



Endress+Hauser zaleca przy każdej wymianie przepływomierza wymieniać również baterie.

Str. 6 Z powrotem zamknąć pokrywę elektroniki (→ Str. 48, §3.4.3).

1 Zape	wnić bezpieczne warunki.
	 OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wskutek palnych gazów i wysokiego ciśnienia Przez przepływomierz przepływa w czasie jego pracy gaz ziemny pod ciśnieniem w rurociągu. Przepływomierz można wymieniać tylko, jeżeli instalacja jest wyłączona. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych: Zagwarantować, aby rurociąg nie znajdował się pod ciśnieniem i aby nie znajdowały się w nim palne gazy. Jeżeli to konieczne rurociąg przepłukań gazem obojętnym. Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa w §1.1 i §3.1.
\triangle	 OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wskutek upadku przepływomierza Przed rozłączeniem złącza śrubowego zabezpieczyć przepływomierz, np. podpierając lub podtrzymując przepływomierz (druga osoba).
2 Wykr	ęcic kołpak.

7.4.8 Demontaż zainstalowanego przepływomierza







Endress+Hauser.





- 14 Jeżeli test szczelności przebiegł pomyślnie, przeprowadzić podłączenie elektryczne nowego przepływomierza, patrz §3. 4 "Podłączenie elektryczne"
- **15** Jeżeli istnieje taka potrzeba, załadować konfigurację starego przepływomierza do nowego przepływomierza (→ Str. 118, § 7.4.6).
- **16** Sprawdzanie działania nowego zainstalowanego przepływomierza, → Str. 133, §7.4.12.
- 17 Jeżeli to konieczne, umieścić metrologiczne zabezpieczenia (→ Str. 133, §7.4.13).

7.4.10 Przeprowadzanie testu szczelności

Po każdej wymianie przepływomierza należy sprawdzić, czy przepływomierz został prawidłowo zamontowany i czy zapewniona jest szczelność urządzenia pomiarowego. W celu kontroli szczelności dla każdej średnicy znamionowej konieczne będzie odpowiednie zamknięcie kontrolne (→ Str. 116, § 7.4.4).



7.4.10.1 Udany test szczelności

- Usunąć zamknięcie kontrolne 1 kluczem nasadowym.
- 2 Wkręcić kołpak.
- 3 Przeprowadzić podłączenie elektryczne nowego przepływomierza, patrz §3. 4 "Podłączenie elektryczne"



7.4.10.2 Nieudany test szczelności

- 1 Zamknąć przewód i spuścić ciśnienie z urządzenia.
- 2 Przewietrzyć otoczenie.
- 3 Zdjąć przepływomierz z przystawki zgodnie z opisem, patrz → Str. 120, §7.4.8.
- 4 Sprawdzić płaską uszczelkę (1) i pierścienie "o" na elementach łączących (2) na kompletność, brak uszkodzeń i prawidłowy montaż. Jeżeli elementy uszczelniające są uszkodzone, nowy zestaw uszczelniający jest dostępny jako część zamienna.

Średnica znamionowa	Numer artykułu
DN50	2067394
DN80	2067395
DN100	
DN150	2067396





7.4.11 Wgrywanie kopii zapasowej (back up) parametrów

WAŻNE: Blokada parametrów

- Sprawdzić pozycję przełącznika blokady parametrów, patrz → Str. 81, §5.2.1.
 Jeżeli przełącznik blokady parametrów jest otwarty, kontynuować od kroku 1.
- Jeżeli przełącznik blokady parametrów jest zamknięty, niemożliwe jest zapisanie na liczniku wartości licznika i konfiguracji wyjść cyfrowych. Podczas zapisywania parametrów wydawany jest komunikat informacyjny. Jeżeli jednak mają być zapisane dalsze parametry, potwierdzić komunikat informacyjny, klikając "OK
- Str: 1 Zestawić połączenie z urządzeniem, → Str. 71, §4.3.1.
- **Str.2** W menu "Service" (Serwis) otworzyć kafelek "Meter Replacement" (Wymiana przepływomierza).
- Str. 3 Ustawić źródło wymiany parametrów na "Parameter file" (Plik z parametrami).
- Str. 4 Wybrać plik z parametrami zapisany przed wymianą przepływomierza, → Str. 118, § 7.4.6.

Rysunek 55 Plik z parametrami



- Str. 5 W menu "Values to replace" (Wymiana wartości) pojawia się zestawienie starych i nowych wartości. Aby wyświetlić tylko różnice, aktywować okienko "Show only differences" (Wyświetl tylko różnice).
- Str: 6 Uaktywnić tryb konfiguracji.
- Str. 7 Aby wgrać kopię zapasową parametrów, kliknąć "Start value exchange" (Rozpocznij wymianę wartości).

Rysunek 56	Rozpoczęcie wymiany
	Backup Parameter OSwitch To Operation Mode
	SELECT REPLACEMENT VALUE SOURCE Parameter File Device from Device Manager
	Str. 8 Wybrać w pojawiającym się oknie, czy wartości licznika należy przejąć z zapisanego zestawu parametrów, czy też zresetować. Decyzja o przejęciu lub zresetowaniu liczni- ków objętości należy od użytkownika.
Rysunek 57	Wartości licznika
	COUNTER VALUES
	m ³ 0200.10 Volume at flowing conditions
	m ³ /Cnt -2 Resolution measure
	m ³ 0000.00 Volume at base conditions
	m ³ /Cnt -2 Resolution base
	Transfer Reset
	OK Cancel
	Str: 9 Potwierdzić "OK".
	Str. 10 W wypadku przepływomierzy z zewnętrznymi czujnikami ciśnienia i temperatury odpytywane są numery seryjne czujników ciśnienia i temperatury.

Rysunek 58 Numery seryjne czujników ciśnienia i temperatury

EXTERNAL P/T SENSORS			
1582200068	1582200070		
Pressure Sensor Serial In Device	Pressure Sensor Serial To Write		
1384100169	1284100112		
Temperature Sensor Serial In Device	Temperature Sensor Serial To Write		
Keep values in device 🗾 V	Vrite values		
ОК	Cancel		

- Str: 11 Sprawdzić numery seryjne.
- Str. 12 Wprowadzić nowe numery seryjne, jeżeli numery nie odpowiadają numerom seryjnym zainstalowanych czujników ciśnienia i temperatury.
- Str: 13 Potwierdzić "OK".
- Str. 14 Sprawdzić numer seryjny przystawki montażowej; jeżeli przystawka montażowa ma inny numer seryjny niż zapisany w pamięci, wprowadzić numer seryjny.

Rysunek 59	Numer seryjny przystawki
	SN OF ADAPTER
	3320 123
	13348104 13320120
	SN of gas meter in connected device SN of gas meter (replaced device)
	OK Cancel
	Str. 15 Podczas transferu parametrów, postęp wyświetlany jest w formie paska postępu.
	Str. 16 Po zakończeniu ładowania, okno dialogowe potwierdzić "OK".
	Generowany jest "Raport z wymiany przepływomierza".
	Str. 17 Zapisac raport jako plik pdf- lub csv albo przesłac mallem.
Rysunek 60	Zapisywanie w pamięci raportu z wymiany przepływomierza
	Output: Save or Send per e-mail
	🗹 pdf
	CSV CSV
	Save as E-mail Close

Rysunek 61 Raport z wymiany przepływomierza (przykład)

FLOWSIC500

Meter Replacement Report

ID 1010100000			
Device name	Dresden, Germany	Device Type	Ultrasonic gas meter
Station / Description		Manufacturer	SICK
SN gas meter	13348104	Nominal Diameter	DN50 2"
Device Type Key	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2D3B1C1L2XX	Firmware Version	2.07.00
Company		Firmware CRC	0x1C03
Address		Metrology CRC	0xDF46
ZIP Code, City		Adjust Parameter CRC	0xF2CD
Country		Created with	FLOWgate 1.6.0.4604
GPS	Lat: 0.00000 Lon: 0.00000		

	Replaced meter	New meter
SN gas meter	13348104	13348104
Device Type Key	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2D3B1C1L2XX	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2D3B1C1L2XX
Parameter CRC User	0xF2DB	0xF2DB
Metrology CRC	0xDF46	0xDF46
Firmware CRC	0x1C03	0x1C03

Register	Initial value in device	New value	Unit	Transfer state	Remark
Device_TAG	Dresden, Germany	Dresden, Germany		no Transfer	kept (no differences)
Serial number adapter	00003320	123		Success	
Service_TimeOut	15	15	min	no Transfer	kept (no differences)
UserEnable	7	7		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_User_1	****	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_User_2	****	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_User_3	****	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_AuthorizedUser_1	****	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_AuthorizedUser_2	****	****		no Transfer	kept (no differences)
Pwd_AuthorizedUser_3	****	****		no Transfer	kept (no differences)
DO.0_Configuration	0	0		no Transfer	kept (no differences)
DO.1_Configuration	2	2		no Transfer	kept (no differences)
DO.2_Configuration	5	5		no Transfer	kept (no differences)
DO.3_Configuration	8	8		no Transfer	kept (no differences)
PulseSource	1	1		no Transfer	kept (no differences)
PulseSource2	0	0		no Transfer	kept (no differences)
PulseFrequencyLimit	400	400	Hz	no Transfer	kept (no differences)
PulseFrequencyLimit2	10	10	Hz	no Transfer	kept (no differences)

7.4.12 Sprawdzanie działania nowego zainstalowanego przepływomierza

Sprawdzić na wyświetlaczu, czy wystąpiły jakieś zakłócenia lub pojawiły się ostrzeżenia:

(())	Status urządzenia: Usterka	W urządzeniu wystąpił błąd, zmierzona wartość jest nieważna.
	Status urządzenia: Ostrzeżenie	W urządzeniu wystąpiło ostrzeżenie, zmierzona wartość jest jeszcze ważna.

- ► Jeżeli pojawiają się zakłócenia i ostrzeżenia, usunąć przyczynę (→ Str. 103, §6).
- ► Alternatywnie sprawdzić status urządzenia programem obsługowym FLOWgateTM, → Str. 78, §4.3.5.
- Przeprowadzić sesję diagnostyczną i umieścić w dokumentacji urządzenia, → Str. 107, §6.4.

7.4.13 Umieszczanie zabezpieczeń metrologicznych

- Przepływomierz i przystawka montażowa mogą być zabezpieczone na wzajemnym połączeniu na obwodzie zabezpieczeniem użytkownika (naklejany znaczek) (→ Str. 34, §2.9).
- ► Jeżeli w czasie wymiany przepływomierza otwarto przełącznik blokady parametrów, przełącznik blokady parametrów z powrotem metrologicznie zabezpieczyć (→ rysunek 9, Str. 35).143

►

+1

ΈX

7.5 **Test działania czujnika ciśnienia i temperatury**

Status błędu czujnika ukazywany jest na urządzeniu jako zdarzenie.

- Str. 1 Przejść do głównego widoku "Current Events" (Aktualne zdarzenia).
- **Str. 2** Sprawdzić listę na aktywne zdarzenie typu 'E-3010' (zakłócenie czujnika temperatury) lub 'E-3012' (awaria czujnika ciśnienia).

Jeżeli pojawia się jeden z tych błędów, należy wymienić uszkodzony czujnik – Str. 134, § 7.6.

W wypadku konfiguracji urządzenia z wewnętrznym czujnikiem ciśnienia i temperatury należy wymienić przepływomierz.

Jeżeli nie wyświetla się żaden błąd, działanie czujnika można sprawdzić, porównując wartość zmierzoną na przepływomierzu FLOWSIC500 z wartością zmierzoną czujnika odniesienia.

7.6

Wymiana zewnętrznego czujnika ciśnienia i temperatury

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wskutek niewłaściwych części zamiennych FLOWSIC500 i zawarte w dostawie czujniki ciśnienia i temperatury są zaprojektowane jako elektrycznie samobezpieczne.

- Wolno stosować wyłącznie czujniki ciśnienia i temperatury firmy Endress+Hauser → Str. 140, §8.2.2.
- Czujniki ciśnienia i temperatury wolno podłączać i rozłączać również w obszarze niebezpiecznym.
- Czujniki ciśnienia i temperatury można podłączać wyłącznie do oznaczonych łączników wtykowych M8 przepływomierza FLOWSIC500.
- Zmiany elektrycznych części przyłączy są zabronione.

WAŻNE: Czujniki

Czujniki ciśnienia i temperatury można wymieniać wyłącznie wtedy, kiedy otwarty jest przełącznik blokady parametrów.

7.6.1 Wymiana czujnika ciśnienia

- Str. 1 Trójdrożny zawór kontrolny: Dźwignię ustawić w położeniu kontrolnym (→ tabela 21). Zawór kontrolny: Zamontować łącznik na złączu kontrolnym (nr art. 2071841).
- Str. 2 Odkręcić czujnik od trójdrożnego zaworu kontrolnego.
 Odkręcać wolno połączenie śrubowe, aby istniejące nadciśnienie mogło zmniejszać się w sposób kontrolowany.
- Str: 3 Poluzować osłonę złącz wtykowych.
- Str: 4 Wyjąć wtyk
- Str. 5 Wtyczkę podłączyć do przyłącza M8 na przepływomierzu FLOWSIC500.
- Str: 6 Przykręcić osłonę złącz wtykowych.
- Str. 7 Zamontować nowy czujnik ciśnienia do miejsca pomiaru ciśnienia zaznaczonego jako "P_m"→ Str. 61, §3.5.2.
- Str.8 Wprowadzić numer seryjny nowego czujnika w przepływomierzu FLOWSIC500 za pomocą programu obsługowego FLOWgate™.
 - Zestawić połączenie z urządzeniem, → Str. 71, §4.3.1.
 - W menu "Parameter Modification" (Zmiana parametrów) otworzyć kafelek "Device identification" (identyfikacja urządzenia).
 - Uruchomić tryb konfiguracji.

- W polu "Pressure sensor serial number" (Numer seryjny czujnika ciśnienia) wprowadzić nowy numer seryjny.
- Z powrotem przejść do trybu pracy. Nowy numer seryjny zapisywany jest w urządzeniu.
- Str. 9 Sprawdzić działanie za pomocą porównania punktu pracy lub kontroli wartości wskazania (usunąć łącznik ze złącza kontrolnego) w porównaniu do pomiaru referencyjnego.



WAŻNE: Test szczelności

Endress+Hauser zaleca przeprowadzenie testu szczelności po wymianie czujników.

7.6.2 Wymiana czujnika temperatury



Aby usprawnić działanie czujnika można go przesmarować olejem lub pastą termoprzewodzącą.

- Str. 1 Poluzować nakrętkę zabezpieczającą i wyciągnąć czujnik temperatury z rurki zabezpieczającej.
- Str: 2 Poluzować osłonę złącz wtykowych.
- Str: 3 Wyjąć wtyk.
- Str: 4 Wtyk nowego czujnika przeprowadzić przez osłonę złącz wtykowych
- Str: 5 Wtyk podłączyć do przyłącza M8 na przepływomierzu FLOWSIC500
- Str: 6 Przykręcić osłonę złącz wtykowych.
- Str. 7 Zamontować nowy czujnik temperatury w rurce zabezpieczającej → Str. 65, §3.5.3.
- Str.8 Wprowadzić numer seryjny nowego czujnika w przepływomierzu FLOWSIC500 za pomocą programu obsługowego FLOWgate™:
 - Zestawić połączenie z urządzeniem, → Str. 71, §4.3.1.
 - W menu "Parameter Modification" (Zmiana parametrów) otworzyć kafelek "Device identification" (identyfikacja urządzenia).
 - Uruchomić tryb konfiguracji.
 - W polu "Temperature Sensor serial number" (Numer seryjny czujnika temperatury) wprowadzić nowy numer seryjny.
 - Z powrotem przejść do trybu pracy. Nowy numer seryjny zapisywany jest w urządzeniu.
- **Str. 9** Działanie sprawdzić za pomocą porównania punktów pracy lub kontroli wartości wskazania w porównaniu do wartości wskazania pomiaru referencyjnego.

FLOWSIC500

8 Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Wyposażenie dodatkowe Części zamienne

8.1 Wyposażenie dodatkowe

8.1.1 Wyposażenie dodatkowe przepływomierza

Opis	Nr art.
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 2 "/DN50 z typem kołnierza ANSI150 (ASME B16.5)	2067402
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 3 "/DN80 z typem kołnierza ANSI150 (ASME B16.5)	2067403
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 4"/DN100 z typem kołnierza ANSI150 (ASME B16.5)	2067404
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 6"/DN150 z typem kołnierza ANSI150 (ASME B16.5)	2067405
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 2 "/DN50 z typem kołnierza PN16 (EN1092-1)	2067406
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 3 "/DN80 z typem kołnierza PN16 (EN1092-1)	2067407
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 4"/DN100 z typem kołnierza PN16 (EN1092-1)	2067408
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 6"/DN150 z typem kołnierza PN16 (EN1092-1)	2067409
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 2" DN50 z kołnierzem PN16 (GOST 12815-80 i GOST 33259–2015); Powierzchnia uszczelniająca V1 Serie 1/2	2067411
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 3" DN80 z kołnierzem PN16 (GOST 12815-80) dla powierzchni uszczelniającej V1 serii 1 lub z kołnierzem typu PN16 (GOST 33259–2015) dla powierzchni uszczelniającej wersji B serii	2067412
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 3" DN80 z kołnierzem PN16 (GOST 12815-80) dla powierzchni uszczelniającej V1 serii 2; lub z kołnierzem typu PN16 (GOST 33259–2015) dla powierzchni uszczelniającej wersji B serii 1	2067413
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 4" DN100 z kołnierzem PN16 (GOST 12815-80 i GOST 33259–2015); Powierzchnia uszczelniająca V1 Serie 1/2	2067414
Zestaw montażowy do instalacji przepływomierza 6" DN150 z kołnierzem PN16 (GOST 12815-80 i GOST 33259–2015); Powierzchnia uszczelniająca V1 Serie 1/2	2067416
Zaślepka do złącza pomiaru ciśnienia NPT 1/4"	2067398
Zaślepka do złącza pomiaru temperatury G1/2 "	206740
Wtyk M12 (kodowanie typu A) do transferu danych	206741
Wtyk M12 (kodowanie typu B) do zasilania elektrycznego	2067420
2 - metrowy kabel łączeniowy do transferu danych; -25°C +60°C / -13°F +140°F; z wtykiem (kodowanie typu A) i tulejką kablową	2067422
5 - metrowy kabel łączeniowy do transferu danych; -25°C +60°C / -13°F +140°F; z wtykiem (kodowanie typu A) i tulejką kablową	2067423
2 - metrowy kabel łączeniowy do transferu danych; -40°C +70°C / -40°F +158°F; z wtykiem (kodowanie typu A) i tulejką kablową	206763
5 - metrowy kabel łączeniowy do transferu danych; -40°C +70°C / -40°F +158°F; z wtykiem (kodowanie typu A) i tulejką kablową	206763
10 - metrowy kabel łączeniowy do zasilania elektrycznego; -25°C +60°C / -13°F +140°F; z wtykiem (kodowanie typu B) i tulejką kablową	2067424
20 - metrowy kabel łączeniowy do zasilania elektrycznego; -25°C +60°C / -13°F +140°F; z wtykiem (kodowanie typu B) i tulejką kablową	206742
10 - metrowy kabel łączeniowy do zasilania elektrycznego; -40°C +70°C / -40°F +158°F; z wtykiem (kodowanie typu B) i tulejką kablową	2067632
20 - metrowy kabel łączeniowy do zasilania elektrycznego; -40°C +70°C / -40°F	2067633

Opis	Nr art.
Bariera Zenera Z715, napięcie robocze 13 V przy 10 µA, ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC; Montaż szyny kapeluszowej DIN; Stopień ochrony IP20; Temperatura robocza -20 do +60°C	6079581
Jednokanałowa bariera ex seria 9001; Napięcie robocze 12 V DC; ATEX II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc; CSA Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Stopień ochrony IP20/40; Temperatura robocza -20°C +60°C	6050603
Zasilacz 253 V AC / 12 V DC; Napięcie robocze unit 12 V DC/1 A; 1-fazowe; Połączenie śrubowe Montaż szyny kapeluszowej DIN NS 35, EN 60715; CUL listed; Stopień ochrony IP20; Temperatura robocza: -25°C 70°C	6050642
Adapter podczerwieni /USB HIE-04; Prędkość transmisji danych do 38400 bodów; USB 2.0; długość przewodu 2,25 m; ATEX II 2G Ex mb IIC T4; Temperatura robocza -25°C +60°C; Stopień ochrony IP30	6050602
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem kabla (ochrona przed manipulacją)	2067397
Ochrona wyświetlacza dla FLOWSIC500, do późniejszego montażu	2085547

8.1.2 Wyposażenie dodatkowe przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia)

Opis	Nr art.
Zestaw przyłączeniowy -40°C do 70°C: Zawór trójdrożny, złącze śrubowe z pierścieniem tnącym 6 mm, złącze kontrolne (łącznik Minimess)	2066281
Zestaw przyłączeniowy -40°C do 70°C: Zawór trójdrożny, złącze śrubowe z pierścieniem tnącym 1/4 mm, złącze kontrolne (łącznik Minimess)	2071770
Zestaw przyłączeniowy -25°C do 60°C: Zawór kontrolny BDA04 (G1/4"), złącze śrubowe z pierścieniem tnącym	2071098
Zestaw złącze wężowe DN4 RP1/4	2071841
Torebka z czujnikiem temperatury dla średnic znamionowych DN50 do DN100 2" do 4" Uszczelka do zastosowania w temp40°C bis 70°C	2068309
Torebka z czujnikiem temperatury dla średnicy znamionowej DN150 6" Uszczelka do zastosowania w temp40°C bis 70°C	2093697
Torebka z czujnikiem temperatury dla średnic znamionowych DN50 do DN100 2" do 4" Uszczelka do zastosowania w temp40°C bis 70°C włącznie z kontrolą szczelności wytrzymałości wg DIN 30690-1	2095155
Torebka z czujnikiem temperatury dla średnicy znamionowej DN150 6" Uszczelka do zastosowania w temp40°C bis 70°C włącznie z kontrolą szczelności wytrzymałości wg DIN 30690-1	2095156

8.1.3

Wyposażenie dodatkowe - transport

Opis	Nr art.
Zabezpieczenie transportowe dla przepływomierza; średnica znamionowa DN50/2"	2079021
Zabezpieczenie transportowe dla przepływomierza; średnica znamionowa DN80/3"	2079001
Zabezpieczenie transportowe dla przepływomierza; średnica znamionowa DN100/4"	2079022
Zabezpieczenie transportowe dla przepływomierza; średnica znamionowa DN150/6"	

8.2 Części zamienne

8.2.1 Części zamienne przepływomierza

Opis	Nr art.
Pakiet baterii (7,2 V; 19 Ah) do eksploatacji energetycznie samowystarczalnego przepły- womierza	2064018
(Pakiet baterii $2R20 \rightarrow 6050492$ Tadiran SL-2880)	
Bateria podtrzymująca (7,2 V; 2,7 Ah) dla samobezpiecznego działania sieci (Pakiet baterii 2R6 → 6049966 Tadiran SL-860)	2065928
Moduł wyświetlacza dla FLOWSIC500; dla konfiguracji wyjściowej "A-E" (klucz typów)	2066077
Moduł wyświetlacza dla FLOWSIC500; dla konfiguracji wyjściowej "F-L" (klucz typu)	2092947
Uszczelka wyświetlacza	2095177
Moduł RS485; Znamionowe napięcie wejściowe 4 - 16 V dla konfiguracji wyjściowej "J" (klucz typu)	2087946
Moduł RS485; Znamionowe napięcie wejściowe 2,7 - 5 V dla konfiguracji wyjściowej "I" (klucz typu)	2087945
Zastow powodzi dla wywiany pwanku omiawa 011 /DNEO	2067510
	2067510
Zestaw narzędzi dla wymiany przepływomierza 3 "/DN80	2067511
Zestaw narzędzi dla wymiany przepływomierza 4"/DN100 i 6"/DN150	2067512
Zestaw uszczelek dla wymiany przepływomierza 2"/DN50	2067394
Zestaw uszczelek dla wymiany przepływomierza 3"/DN80	2067395
Zestaw narzędzi dla wymiany przepływomierza 4"/DN100 i 6"/DN150	2067396

8.2.2 Części zamienne przeliczania objętości gazu (opcja urządzenia)

Opis	Nr art.
Cyfrowy czujnik ciśnienia EDT23; Nadciśnienie 0 do 4 bara; Gwint zewnętrzny G1/4"	2071175
Cyfrowy czujnik ciśnienia EDT23; Nadciśnienie 0 do 10 barów; Gwint zewnętrzny G1/4"	2071174
Cyfrowy czujnik ciśnienia EDT23; Nadciśnienie 0 do 20 barów; Gwint zewnętrzny G1/4 "	2071176
Cyfrowy czujnik ciśnienia EDT23; Ciśnienie bezwzględne 0,8 do 5,2 bara; Gwint zewnętrzny G1/4"	2071178
Cyfrowy czujnik ciśnienia EDT23; Ciśnienie bezwzględne 2 do 10 barów; Gwint zewnętrzny G1/4" $$	2071179
Cyfrowy czujnik ciśnienia EDT23; Ciśnienie bezwzględne 4 do 20 barów; Gwint zewnętrzny G1/4"	2071180
Cyfrowy czujnik ciśnienia EDT96; Ciśnienie bezwzględne 0,8 do 20 barów; Gwint zewnętrzny G1/4"	2115920
	0074404
EDT34 - cyfrowy czujnik temperatury, -25°C do +60°C	2071181
EDT34 - cyfrowy czujnik temperatury, -40°C do +70°C	2071777
	0007000
Zatýczka NPT 1/4"	2067398
Zatyczka G1/4"	2067400
Śrubowe złącze rurowe dla średnicy rury 6 mm	2071771
Śrubowe złącze rurowe dla średnicy rury 1/4"	2069071
Adapter NPT 1/4 " gwint zewnętrzny na G1/4 " gwint wewnętrzny	2075562

FLOWSIC500

9 Załącznik

Zgodność i dane techniczne Granice aplikacji Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów Klucz typu Tabliczki znamionowe Rysunki wymiarowe Wewnętrzny schemat łączeniowy Przykładowa instalacja Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA

9.1 Zgodność i dane techniczne

9.1.1 Oznakowanie CE

Przepływomierz FLOWSIC500 został opracowany, zbudowany i przetestowany zgodnie z poniższymi Dyrektywami WE:

- Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE
- Dyrektywa ATEX 2014/34/UE
- Dyrektywa EMV 2014/30/UE
- Dyrektywa urządzeń pomiarowych 2014/32/UE

Zgodność z powyższymi Dyrektywami została stwierdzona i urządzenie zostało odpowiednio oznakowane znakiem CE.

9.1.2 Zgodność z normami

FLOWSIC500 jest zgodny z następującymi normami, standardami i zaleceniami:

- OIML R137-1&2, 2012
 Gas Meters Part 1: Metrological And Technical Requirements; Part 2: Metrological controls and performance tests
- EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2007 Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements; Part 11: Equiment protection by intrinsic safety "i"; Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
- IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-28: 2011 (6th Edition)
 Explosive atmospheres Part 0: Equipment General requirements; Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
- IEC 60079-11: 2011+Cor.: 2012 (6.Edition)
 Explosive atmospheres Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
- EN 61326-1:2006

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements (IEC 61326-1:2005)

- IEC 61326:2005
 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements
- EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010)
- IEC 61010-1:2010 + Cor.: 2011
 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements
- EN 12405-1+A2:2010-10 Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion

Właściwości licznika i parametry pomiarc	owe		
Aierzona wielkość Strumień objętości w stanie roboczym, strumień objętości w stanie roboczym.			
Zasada pomiaru	Ultradźwiękowy pomiar różnicy czasu przebiegu		
Medium pomiarowe	Gaz ziemny (suchy, nawoniony), azot, powietrze, do 30% wodoru w gazie ziemnym		
	Strumień objętości w stanie roboczym, DN50/2"	1,0 160 m ³ /h (35 5.650 cfh)	
Zakresy pomiarowe [1]	Strumień objętości w stanie roboczym, DN80/3"	2,5 400 m°/h (88 14.125 cfh)	
	Strumień objętości w stanie roboczym, DN100/4"	4,0 650 m ³ /h (141 22.955 cfh)	
	Strumień objętości w stanie roboczym, DN150/6"	4,0 1.000 m ³ /h (141 35.314 cfh)	
Powtarzalność	≤ 0,1%		
Dokładność	Klasa dokładności 1, typowe granice błędu: Q_{min} do 0,1 Q_{max} : $\leq \pm 1,0\%$ 0,1 Q_{max} do Q_{max} : $\leq \pm 0,5\%$		
	Klasa dokładności 1, maks. dopu Q _{min} do 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 2\%$ 0,1 Q _{max} do Q _{max} : $\leq \pm 1\%$ Po kalibracji przepływu wys. ciś.: poza tym $\pm 0,5\%$	uszczalne: ± 0,2% dla ciśnienia kontrolnego,	
Funkcje diagnostyczne	Stała kontrola wartości mierzonyc	ch	
Temperatura gazu	-25°C +60°C (-13°F 140° Opcjonalnie: -40°C +70°C (-4	F); ŀ0°F 158°F)	
Ciśnienie robocze	PN16 (EN 1092-1, GOST 12815-80): 0 bara (g) 16 barów (g) Class 150 (ASME B16.5): 0 bara (g) 20 barów (g)		
Warunki otoczenia			
Temperatura otoczenia	-25°C +60°C (-13°F 140°F) Opcjonalnie: -40°C +70°C (-40°F 158°F)		
Temperatura przechowywania	-40°C +80°C (-40°F 176°F)		
Warunki elektromagnetyczne (EMC)	E2 zgodnie z OIML R137-1&2, 2012		
Warunki mechaniczne M2 zgodnie z OIML R137-1&2, 2012			
Dopuszczenia			
Zgodność → Str. 142, §9.1			
	IECEx	Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb	
Dopuszczenia EX	ATEX	II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb	
	NEC/CEC (US/CA)	CSA: I. S. for Class I, Division 1 Groups C,D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga	
Stopień ochrony	IP 66		
Wyjścia i interfejsy			
	 Konfiguracje: Impulsy LF + zakłócenie, odseparowane galwanicznie (f_{max} = 100 Hz), Impulsy LF + zakłócenie, odseparowane galwanicznie (f_{max} = 2 Hz), Enkoder + impulsy LF, odseparowane galwanicznie (f_{max} = 100 Hz), Enkoder, odseparowany galwanicznie + impulsy HF, nieodseparowane galwanicznie (f_{max} = 2 Hz), 2 x impulsy LF, odseparowane galwanicznie (f_{max} = 100 Hz) 		
Wyjście cyfrowe i interfejsy	 Moduł RS-485, zewnętrznie zasilany, alternatywnie do wyjść cyfrowych Protokół magistrali RTU Wyciek rejestru: Magistrala Modbus ENRON, Instancja F DSfG Moduł RS485, zewnętrznie zasilany + Impulsy HF, odseparowane galwanicznie (f_{max} = 2 kHz) Moduł RS485, zewnętrznie zasilany + Impulsy LF, odseparowane galwanicznie (f_{max} = 100 Hz), Optyczny interfejs (zgodnie z EN62056-21 (podrozdz. 4.3)) Opcja urządzenia: Moduł RS485, wewnętrznie zasilany 		

9.1.3 Dane techniczne

Montaż	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	patrz rysunek wymiarowy (→ Str. 158, §9.6)
Ciężar	patrz rysunek wymiarowy (→ Str. 158, §9.6)
Materiał stykający się z medium	Aluminium AC-42100-S-T6
Montaż	Poziomy lub pionowy montaż prostym odcinkiem wlotu/wylotu 0 D
Podłączenie elektryczne	
Napięcie	Samobezpieczne zasilanie: 4,5 16 V DC
	Włącz. z 3-miesięczną baterią podtrzymującą
Pobór mocy	≤ 100 mW
Ogólnie	
Opcje	Energetycznie samowystarczalne wykonanie przepływomierza (typowy okres eksploatacji baterii: więcej niż 5 lat)
Zakres dostawy	Zakres dostawy jest zależny od aplikacji i specyfikacji klienta.
Bateria	
Typ baterii	Pakiet baterii 2R6 \rightarrow 6049966 Tadriran SL-860
	Pakiet baterii $2R20 \rightarrow 6050492$ Tadiran SL-2880
Chemia baterii	Ogniwo litowo-chlorkowo-tionylowe → Li/SOCl2

Tabela 35Dane techniczne (dodatkowo dla opcji przeliczania objętości gazu)

Przeliczanie objętości gazu		
Dokładność	Klasa dokładności 0,5 Maksymalnie dopuszczalna granica błędu współczynnik konwersji C: $\leq\pm$ 0,5% (w warunkach odniesienia)	
Metoda przeliczania	PTZ lub TZ	
Metody obliczania	 Wartość stała SGERG88, AGA 8 Gross method 1 AGA 8 Gross method 2 AGA NX-19 	 AGA NX-19 mod. AGA NX-19 mod. GOST GERG91 mod. AGA8-92DC (AGA-8 Detail)
Dzienniki i archiwa		
Dzienniki	 Dziennik zdarzeń (1000 wpisów) Dziennik parametrów (250 wpisów) Dziennik metrologiczny (100 wpisów) Dziennik metrologiczny (150 wpisów) 	
Archiwa	 Archiwum rozliczeniowe (6000 wpisów) Archiwum dzienne (600 wpisów) Archiwum miesięczne (25 wpisów) 	
Czujnik ciśnienia (tylko dla opcji przeliczania objętości gazu		
Zakresy pomiarowe	Czujniki ciśnienia bezwzględ- nego	Czujniki ciśnienia względnego
	0,8 5,2 bara (a)	0 4 bara (g)
	2,0 10,0 barów (a)	0 10 barów (g)
	4,0 20,0 barów (a)	0 20 barów (g)
	0,8 20,0 barów (a)	
Czujnik temperatury (tylko dla opcji przeliczania objętości gazu)		
Zakresy pomiarowe	25 +60 ° C	
	-40 +70 ° C (opcjonalnie)	

9.1.4 **Dopuszczalne maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura**

Należy zapoznać się z dostarczonym świadectwem odbioru (EN 10204 - 3.1) i tabliczką znamionową na aadapterze, aby uzyskać określone wartości maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia i maksymalnej dopuszczalnej temperatury dla konkretnego urządzenia.

Rysunek 62 Przykład świadectwa odbioru (EN10204 – 3.1)

FLOWSIC500: Inspection Certificate

Certificate No.: 24460012, EN 10204-3.1

General					
Product name	FLOWSIC500	Max. operating pressure	16 bar		
Туре	FL5-1A01C1E1A1X1A1C3E1E1B2M6XX	Ambient temperature	-25 60 °C		
Meter ID	7 EHS21 2446 0012	Gas temperature	-25 60 °C		
Diameter	DN 50 2"	Fluid group	1		
Year	2024	Pressure equipment category	I		

Rysunek 63 Przykład tabliczki znamionowej na adapterze



- TS Minimalna/maksymalna temperatura projektowa
- PS Maksymalna temperatura projektowa

PT Ciśnienie testowe

9.1.5 Współczynniki przepływu

Tabela 36 Współczynniki przepływu

Średnica znamionowa	Klasa G	Zakres pomiarowy [m ³ /h]	Zakres pomiarowy [cfh]	Współczynnik turndown
	G 40	1,3 - 65	45,9 - 2.295,5	1:50
	G 65	2,0 - 100	70,6 - 3.530,5	1:50
DN50/2"	G 100	3,2 - 160	113,0 - 5.650,3	1:50
	G 100	1,6 - 160	56,5 - 5.650,3	1:100
	G 100	1,0 - 160	35,3 - 5.650,0	1:160
	G 100	3,2 - 160	113,0 - 5.650,0	1:50
	G 160	5,0 - 250	176,6 - 8.828,7	1:50
	G 160	2,5 - 250	88,3 - 8.828,7	1:100
DN00/3	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 250	2,5 - 400	88,3 - 14.125,9	1:160
	G 160	5,0 - 250	176,6 - 8.828,7	1:50
	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
DN100 / 4"	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
DN100/4	G 400	13,0 - 650	459,1 - 22.954,5	1:50
	G 400	6,5 - 650	229,5 - 22.954,5	1:100
	G 400	4,0 - 650	141,3 - 22.954,5	1:160
	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 400	13,0 - 650	459,1 - 22.954,5	1:50
	G 400	6,5 - 650	229,5 - 22.954,5	1:100
	G 400	4,0 - 650	141,3 - 22.954,5	1:160
DN150/0	G 650	20,0 - 1.000	706,3 - 35.314,7	1:50
	G 650	10,0 - 1.000	353,1 - 35.314,7	1:100
	G 650	6,2 - 1.000	219,0 - 35,314,7	1:160
	G 650	5,0 - 1.000	176,6 - 35.314,7	1:200
	G650	4,0 - 1.000	141,3 35.314,7	1:250

9.1.6 Zabezpieczenie przeciążeniowe

Tabela 37

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Średnica znamionowa	Q _{max}		Zabezpieczenie	przeciążeniowe	9
	[m³/h]	[cfh]		[m ³ /h]	[cfh]
DN50/2"	160	5.650	150% Q _{max}	240	8.475
DN80/3"	400	14.125	150% Q _{max}	600	21.187,5
DN100/4"	650	22.955	150% Q _{max}	975	34.432,5
DN150/6"	1.000	35.314	120% Q _{max}	1.200	42.376,8

9.2 Granice aplikacji

Następne wykresy opisują gwarantowane właściwości pomiarowe urządzenia FLOWSIC500 odnośnie do różnego składu gazu i warunków procesowych. Wykresy pomagają w lepszej ocenie przydatności urządzenia przed instalacją.

Cechy podane w wykresach należy rozumieć jako wytyczne a nie jako bezwzględne wartości graniczne. W celu oceny Państwa specyficznej aplikacji prosimy o zwrócenie się do przedstawicielstwa firmy Endress+Hauser.

9.2.1 Spadek ciśnienia



Rysunek 64 Typowy spadek ciśnienia FLOWSIC500

9.2.2 Stężenie metanu (CH₄) w gazie ziemnym

Przy wysokich stężeniach metanu FLOWSIC500 wymaga dla średnic znamionowych DN80 do DN150 minimalnego ciśnienia roboczego. Metan ma tłumiący wpływ na transmisję sygnału.

Średnica znamionowa DN50





Średnica znamionowa DN80/DN100/DN150

Rysunek 66

6 Minimalne ciśnienie robocze DN80/DN100/DN150



9.2.3 Stężenie dwutlenku węgla (CO₂) w gazie ziemnym

Zdolność pomiarowa FLOWSIC500 jes ograniczona maksymalnym stężeniem dwutlenku węgla.



Średnica znamionowa DN50

Średnica znamionowa DN80 / DN100 / DN150

Rysunek 68 Maksymalne stężenie dwutlenku węgla DN80 / DN100 / DN150



9.2.4 **Prędkość dźwięku**

Prędkość dźwięku mierzonego gazu musi znajdować się w zakresie od 300 m/s do 600 m/s.

9.3 Przeliczanie objętości gazu: Wartości wejściowe i wartości graniczne algorytmów

9.3.1 SGERG88

Parametry	Zakres standardowy	Zakres rozszerzony	Jednostka
Heating value	3045	2048	MJ/m ³
Relative density	0,550,8	0,550,9	-
Udział CO2	00,2	00,3	mol/mol
Udział H2	00,1	00,1	mol/mol
Ciśnienie	0120	0120	bar(a)
Temperatura	-1065	-1065	°C

9.3.2 AGA 8 Gross method 1 i 2

Parametry	AGA Gross 1	AGA Gross 2	Jednostka
Heating value	18,745,1	-	MJ/m ³
Relative density	0,5540,87	0,5540,87	-
Udział CO2	00,3	00,3	mol/mol
Udział N2	-	00,5	mol/mol
Udział H2	00,1	00,1	mol/mol
Ciśnienie	0120	0120	bar(a)
Temperatura	-862	-862	°C

9.3.3 AGA NX-19 i NX-19 mod.

Parametry	NX19	NX19mod	NX19mod.BR.korr.3H	Jednostka
Heating value	-	31,839,8	39,846,2	MJ/m ³
Relative density	0,5541,0	0,5540,75	0,5540,691	-
Udział CO2	00,15	00,15	0,025	mol/mol
Udział N2	00,15	00,15	0,07	mol/mol
Ciśnienie	0344,74	0137,9	080	bar(a)
Temperatura	-40115,56	-40115,6	030	°C

9.3.4 AGA NX-19 mod. GOST

Parametry	NX19mod-GOST	Jednostka
Reference density	0,661,0	kg/m ³
Udział CO2	00,15	mol/mol
Udział N2	00,2	mol/mol
Ciśnienie	0120	bar(a)
Temperatura	-23,1566,85	°C

9.3.5 **GERG91 mod.**

Parametry	Zakres standardowy	Zakres rozszerzony	Jednostka
Reference density	0,661,05	0,661,05	kg/m ³
Udział CO2	00,2	00,2	mol/mol
Udział N2	00,2	00,2	mol/mol
Ciśnienie	075	0120	bar(a)
Temperatura	-23,1576,85	-23,1576,85	°C

9.3.6 AGA8-92DC (AGA-8 Detail)

Parametry	Zakres standardowy	Zakres rozszerzony	Jednostka
Udział metanu	0,45 - 1,0	0 - 1	mol/mol
Udział N2	0 - 0,5	0 - 1	mol/mol
Udział CO2	0 - 0,3	0 - 1	mol/mol
Udział etanu	0 - 0,1	0 - 1	mol/mol
Udział propanu	0 - 0,04	0 - 0,12	mol/mol
Udział wody	0 - 0,0005	0 - punkt rosy ^[4]	mol/mol
Udział siarkowodoru	0 - 0,0002	0 - 1	mol/mol
Udział H2	0 - 0,1	0 - 1	mol/mol
Udział tlenku węgla	0 - 0,03	0 - 0,03	mol/mol
Udział tlenu	-	0 - 0,21	mol/mol
Udział i-butanu	0 - 0,01[1]	0 - 0,06[1]	mol/mol
udział n-butanu	0 - 0,01[1]	0 - 0,06[1]	mol/mol
Udział i-pentanu	0 - 0,003[2]	0 - 0,04[2]	mol/mol
Udział n-pentanu	0 - 0,003[2]	0 - 0,04[2]	mol/mol
Udział n-heksanu	0 - 0,002[3]	0 - punkt rosy ^{[3][4]}	mol/mol
Udział n-heptanu	0 - 0,002[3]	0 - punkt rosy ^{[3][4]}	mol/mol
Udział n-oktanu	0 - 0,002 ^[3]	0 - punkt rosy ^{[3][4]}	mol/mol
Udział n-nonanu	0 - 0,002[3]	0 - punkt rosy ^{[3][4]}	mol/mol
Udział n-dekanu	0 - 0,002[3]	0 - punkt rosy ^{[3][4]}	mol/mol
Udział helu	0 - 0,002	0 - 0,03	mol/mol
Udział argonu	-	0-0,01	mol/mol
Ciśnienie	0 - 1379	0 - 1379	bar(a)
Temperatura	-129 - 204	-129 - 204	°C

[1] Suma udziałów butanu nie może przekroczyć podanej wartości granicznej.

[2] Suma udziałów pentanu nie może przekroczyć podanej wartości granicznej.

[3] Suma udziałów węglowodoru ≥ heksan nie może przekroczyć wartości granicznej.

 [4] Algorytm jest ważny do punktu rosy. Przed zastosowaniem algorytmu należy sprawdzić, czy gaz znajduje się w fazie gazowej (poniżej punktu rosy).

9.4 Klucz typu

Rysunek 69

Klucz typu FLOWSIC500 (zestawienie)



Rysunek 70 Klucz typu FLOWSIC500 (objaśnienie)

-	Device	type
	FL5	FLOWSIC500
2	Nomin	al size adapter
	Х	Replacement meter only
	1	DN 50 / 2"
	2	DN 80 / 3"
	3	DN100 / 4"
	D	DN150 / 6", adapter 4"
3	Flange	-flange dimension adapter
	X	Replacement meter only
	Δ	50 mm
	B	171 mm
	F	241 mm
	G	300 mm
	u I	450 mm
4	Dress	450 mm
4	Pressu	DN16 (EN1002 1
	1	PN167 EN1092-1
	2	Class 150 / ASME B16.5
	3	PN16/GUST 12815-80
	4	PN16 / GOST 33259-2015
5	Mating	surface
	Х	Replacement meter only
	A	Flat face, smooth finish
	В	Raised face, smooth finish
	С	Form A / DIN EN 1092-1
	D	Form B1 / DIN EN 1092-1
	Е	GOST V1 Series 2
	F	GOST V1 Series 1
	G	GOST VB Series 1
	Н	GOST VB Series 2
6	Conne	ction p-sensor
	Х	Replacement meter only
	1	Plug NPT 1/4"
	2	Plug G1/4"
	3	Compression fitting 1/4"
	Δ	Compression fitting D6
		oompression needs bo
7	Conne	ction T-sensor
7	Conne X	ction T-sensor Replacement meter only
7	Conne X A	Ction T-sensor Replacement meter only without
7	Conne X A	Ction T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left-
7	Conne X A B	Cition T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug
7	Conne X A B	Cition T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-
7	Conne X A B C	Cition T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug
7	Conne X A B C D	Compression many 20 Cition T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket
7	Conne X A B C D E	Compression many Do Clion T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug
7	Conne X A B C D E Materi	Compression many bold Cition T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/fas meter
7	Conne X A B C D E Materi 1	Compression many bo Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum
7 8	Conne X A B C D E Materi 1 Materi	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter
7 8 9	Conne X A B C D E Materi 1 Materi	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter
7 8 9	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1
7 8 9 10	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter
7 8 9 10	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac	continuity Do continuity Do without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left-right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard
7 8 9 10 11	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv	cition T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left-right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 3xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 3a dapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re
7 8 9 10 11	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X	continent many boot contine T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left-right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re
7 8 9 10 11 12	X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter
7 8 9 10 11 12	X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2"
7 8 9 10 11 12	Conne X A B C D E Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1 2	continent sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3"
7 8 9 10 11 12	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1 2 3	continent many boot Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left-right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-left), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 3xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 3al acettification adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4"
7 8 9 10 11 12	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1 2 3 C	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6"
7 8 9 10 11 12 13	Conne X A B C D E Materi A Surfac I A Surfac I Nomin 1 2 3 C Flow d	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection
7 8 9 10 11 12 13	Conne X A B C D E E Materi 1 Materi A Surfac 1 Resen X Nomin 1 2 3 C Flow d A	Compression many bo Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right
7 8 9 10 11 12 13	Conne X A B C C E E E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1 2 3 C C Flow d A B	continue Description Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left-right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-left), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right-left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 1x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 2xG1/2" 2x temperature pocket 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN150 / 6" irection Left - right Right - left
7 8 9 10 11 12 13 13	Conne X A B C D E C D E Materi 1 Materi 1 A Surfac 1 Surfac 1 Surfac 5 C C D E E Surfac 6 A Surfac 6 A Surfac 7 A B B C C D E E S C C D E E S C C D E E S C C D E E S C C D E E S C C D E E S C C S C S C S C S C S C S C S C S	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer
7 8 9 10 11 12 13 14	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1 2 3 C Flow d A B Transod 1	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left Lucer Type 1: 300 kHz
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Conne X A B C D E E Materi 1 Materi A Surfac 1 X Nomin 1 2 C Flow d A B Transd	Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer Type 1: 300 kHz uum flow rate
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Conne X A B C D E E E Materi 1 1 Materi A Surfac 1 Resen X Nomin 1 2 3 C C Flow d A B Materi 1 Materi Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi 1 Materi Materi Materi 1 Materi Materi Materi Materi Materi Materi Materi 1 Materi Mater	Compression thing Do Compression thing Do Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer Type 1: 300 kHz um flow rate Qmax 65 m ³ /h
7 8 9 10 11 12 13 13 14 15	Conne X A B C C D E C Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1 2 3 C Flow d A B Transd 1 B B	Compression thing Do Compression thing Do Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer Type 1: 300 kHz um flow rate Qmax 65 m ³ /h Qmax 100 m ³ /h
7 8 9 10 11 12 13 13 14	Conne X A B C D E C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Nomin 1 2 3 C Flow d A B Transd 1 Maxim A B C	Compression thing Do Compression thing Do Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer Type 1: 300 kHz um flow rate Qmax 65 m ³ /h Qmax 160 m ³ /h
7 8 9 10 11 12 13 13 14 15	Conne X A B C D E Materi 1 Materi A Surfac 1 Reserv X Nomin 1 2 3 C Flow d A B Transco 1 Maxim A B C D D D E C Surfac D D C Surfac D Surfac Surfac D Surfac Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfac D Surfa Surfa D Surfac D Surfa Surfa Surfa Surfac D Surfa Su Su Surfa Surfa Su Su Surfa Surfa Su Su Surfa D Su Su D Surfa Su Surfa Su Surfa Su Surfa Su Surfa Su Surfa Su Surfa Surfa Su Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Surfa Su Su Su Surfa Su Su Surfa Surfa Su Surfa Su Surfa Su Su Sur	Compression Hung Do Compression Hung Do Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer Type 1: 300 kHz um flow rate Qmax 65 m ³ /h Qmax 160 m ³ /h Qmax 250 m ⁹ /h
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Conne X A B C D E E Materi 1 Materi A Surfac 1 Materi 1 2 3 C C Flow d A B Transd 1 Maxim A B C D D E E E E E E E E E E E E E E E E E	Compression thing Do Compression thing Do Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer Type 1: 300 kHz um flow rate Qmax 65 m ³ /h Qmax 100 m ³ /h Qmax 250 m ³ /h Omax 400 m ³ /h
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Conne X A B C C E E C Materi 1 1 A Surfac 1 Resert X Nomin 1 2 3 C C C Flow d A B Transd A B C C D E E E E E E E E E E E E E E E E E	Compression thang bo rection T-sensor Replacement meter only without 2xG1/2" 1x temperature pocket (left- right), 1x blind plug 2xG1/2" 1x temperature pocket (right- left), 1x blind plug 2xG1/2" 2x temperature pocket 2x G 1/2" plug al adapter/gas meter Aluminum / aluminum al certification adapter/gas meter 3.1 / 3.1 e adapter/gas meter Shot-peened / standard re - al size gas meter DN 50 / 2" DN 80 / 3" DN100 / 4" DN150 / 6" irection Left - right Right - left ucer Type 1: 300 kHz um flow rate Qmax 65 m ³ /h Qmax 100 m ³ /h Qmax 400 m ³ /h Qmax 400 m ³ /h Qmax 400 m ³ /h

16	Meas	suring span
	1	1.20
	-	1.00
	2	1:100
	3	1:160
	Δ	1.200
	-	1.200
	5	1:320
	6	1:400
	7	1:406
	1	1.400
	8	1:625
	9	1:250
17	Sone	aria for volume correction
11	Sells	
	A	-
	В	T-Sensor external
	<u> </u>	T Sonsor internal
	C	
	D	p/T-Sensoren external
	E	p/T-Sensoren internal
10	6001	tomporature (ambient tomporature
10	Gasi	temperature/ampient temperature
	1	-25°C +60°C / -25°C +60°C
	3	-40°C +70°C / -40°C +70°C
10	Drac	
1.2	rres	sure range p-sensor
	A	-
	В	absolute 0.8 5.2 bar
	C	absolute 2.0 10.0 bar
	C	absolute 2.0 10,0 bar
	D	absolute 4.0 20,0 bar
	F	absolute 0.8 20.0 bar
	E	rolative 0 10 har / 0 58 0 PSI
	F	Telative 0 4.0 bat / 0 36,0 F31
	G	relative 0 10.0 bar / 0 145.0 PSI
	Н	relative 0 25.0 bar / 0 362.6 PSI
20	Cabl	e connection
20	J	
	1	2x M12 , 2x M8
	3	2x M12
21	Powe	ersunnly
		E to col 10 have a half a
	В	External with backup battery
	C	Autarkic with battery pack (5 years)
22	EX ce	ertification
	1	ATEX Zono 1 / IEC Ex Zono 1 Croup IIP
	1	ATEX ZOIRE 1/ IEC-EX ZOIRE 1, GLOUP IIB
	2	ATEX Zone 1 / IEC-Ex Zone 1, Group IIC
	3	CSA Class 1 Div 1, Group CD
		· ·
23	I/0 (I	Interface configurations)
1	F	Impulse LE + Status (galvanically isolated)
1	F	Impulse LF + Status (galvanically isolated)
	F G	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated)
	F G H	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated)
	F G H	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated)
	F G H I	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external)
	F G H J	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external)
	F G H J K	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated)
	F G H J K	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated)
	F G H J K L	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated)
	F G H J K L M	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF
	F G H J K L	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF
	F G H J K L M N	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF
24	F G H J K L M N Conf	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity
24	F G H J K L M N Conf	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED
24	F G H J K L M N Conf	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED
24	F G H J K L M N Confe 2 3	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED
24	F G H J K L M N Conf 2 3 4	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS
24	F G H J K L M N Conf 2 3 4 6	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, China
24	F G H J K L M N Conf 2 3 4 6 7	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, Clis PED, China PED
24	F G H J K L M N Confr 2 3 4 6 7 7	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, Ukraine
24	F G H J K L M N Conf 3 4 6 7 8	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, China PED, Ukraine PED, India
24	F G H J K L M N Conf 2 3 4 6 7 8 9	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, Ukraine PED, India PED, India
24	F G H J K L M N Conf 2 3 4 6 7 8 9 9	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, CIS PED, India PED, India PED, TR CU Customized
24	F G H I J K L M N Confr 2 3 4 6 7 8 9 9 A	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, Clis PED, China PED, Ukraine PED, India PED, TR CU Customized
24	F G H J K L M N Conf 2 3 4 6 7 8 9 A B	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, CIS PED, India PED, India PED, TR CU Customized
24	F G H I J K L M N Confi 3 4 6 7 7 8 9 9 A B C	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, China PED, Ukraine PED, India PED, TR CU Customized Customized Customized
24	F G H J K L M N Confr 2 3 4 6 7 8 9 9 A B C C	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, ClS PED, China PED, Ukraine PED, India PED, India PED, TR CU Customized Customized Customized
24	F G H I J K L M N Confr 2 3 3 4 6 7 7 8 9 9 A B C Custt	Impulse LF + Status (galvanically isolated) Impulse HF + Status (galvanically isolated) Encoder + Impulse LF (galvanically isolated) RS485 Module - battery powered (external) RS485 Module - line powered (external) Encoder + Impulse HF (not galvanically isolated) 2 x LF-Impulses (galvanically isolated) RS485 Module - line powered (external) + Impulse HF RS485 Module - line powered (external) + Impulse LF ormity PED MID, PED PED, CIS PED, CIS PED, India PED, India PED, India PED, India PED, India PED, India PED, India PED, India PED, India Outsomized Customized Customized Customized Omized solution

9.5 **Tabliczki znamionowe**

9.5.1 Metrologiczne i elektroniczne tabliczki znamionowe

Rysunek 71 Legenda opisania tabliczek znamionowych

Variable	Bezeichnung	Description
00	Typschlüssel	Type code
01	Artikelnummer Gaszähler (Materialm)	Part number gas meter (material number)
02	Seriennummer	Serial number
02.1	Seriennummer (XXXX XXXX)	Serial number (XXXX XXXX)
03	Datum (MM/JJJJ)	date (MM/YYYY)
04	Min. Umgebungstemperatur	Min. ambient temperature
05	Max Umgebungstemperatur	Max. ambient temperature
06	Min. Mediumstemperatur	Min. gas temperature
07	Max. Mediumstemperatur	Max. gas temperature
08	Max. Durchfluss	Max. flow rate
09	Min. Durchfluss	Min. flow rate
10	Trenndurchfluss	Transition flow rate
11	Nennweite	Size
12	Jahr (metrologisch) (JJ)	Year (metrological) (YY)
13	Datamatrix-Code 01(M)+02(S)	Datamatrix-Code 01(M)+02(S)
	Format: MMMMMMMSSSSSSSS	Format: MMMMMMMSSSSSSSS
13.1	Datamatrix-Code 01(M)+7SIC00+02(S)	Datamatrix-Code 01(M)+7SIC00+02(S)
	Format: MMMMMMM7SIC00SSSSSSSS	Format: MMMMMMM7SIC00SSSSSSSS
16	Belegung PIN 1_1	PIN assignment 1_1
17	Belegung PIN 1_2	PIN assignment 1_2
18	Belegung PIN 2_1	PIN assignment 2_1
19	Belegung PIN 2_2	PIN assignment 2_2
20	Belegung PIN 2_3	PIN assignment 2_3
21	Belegung PIN 2_4	PIN assignment 2_4
22	Platzhalter Angaben EVCD	Placeholder label EVCD
23	Platzhalter Angaben CE	Placeholder label CE
24	Platzhalter variable Kennzeichnung	Placeholder variable sign
25	Durchmesser - 7/8*DNXX	diameter - 7/8*DNXX
26	Gewicht Gaszähler, inkl. Adapter	Weight gas meter, including adapter
30	Einheit der Temperatur(04)/(05)/(06)/(07)	unit of temperature (04)/(05)/(06)/(07)
31	Einheit des Volumenstroms (08)/(09)/(10)	unit of volume flow (08)/(09)/(10)
32	Einheit der Länge (25)	unit of lenght (25)
33	Einheit des Gewichts (26)	unit of weight (26)

9.5.1.1 Znakowanie zgodnie z ATEX/IECEx

Rysunek 72 Metrologiczna i elektroniczna tabliczka znamionowa (przykład)

Made in Germany En	dress+Hauser 🖽
FLOWSIC500	Endress+Hauser SICK GmbH+Co, KG Bergener Ring 27, 01458 Ottendori-Okrilla, Germany
Type code: FL5-2G01D1E1A Serial no.: 12345678 Part no.: 1234567	2x2A1DA33A1B1F
Ext. power supply: U _{nom} = 4.516 V DC== I _{max} = 50 mA	U, = 20 V I, = 667 mA P, = 753 mW
Material: Aluminum Diameter: 87.5 mm Max.weight: 18.3 kg (incl. ada	FW: 01.00.00
$\begin{array}{l} Q_{mn} & = 2.5 \; m^3/h \\ Q_t & = 40 \; m^3/h \\ Q_{msx} & = 400 \; m^3/h \\ \mbox{For value Pe and Cp see display} \end{array}$	T _{a:} -40+70 °C T _{p:} -40+70 °C ιγ.
GAS METER SIZE-100 TEC: DE-15-MI002-PTB001 M2, E2, MPE 1.0 %	
VOLUME CONVERSION DEVI TEC: DE-15-MI002-PTB003 MPE 0.5% EN12405-1 at reference conditions more info: press key	
	K & 3
ID: 7 EHS24 0803 2100	Date: 2024-10 Only use with: ADAPTER SIZE-100!

Made in Germany	Endress+Hauser 🖽
FLOWSIC500	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrilla, Germany
Type code: FL5- Serial no.: 02 Part no.: 01	00] 13
Ext. power supply: U _{nom} = 4.516 V D I _{max} = 50 mA	U, = 20 V C== I, = 667 mA P, = 753 mW
Material: Aluminum Diameter: 25 32 Max. weight: 26 33 (incl	. adapter)
$\begin{array}{l} Q_{min} & = & 09 & 31 \\ Q_t & = & 10 & 31 \\ Q_{max} & = & 08 & 3 \\ For \ value \ Pe \ and \ Cp \ see \ c \end{array}$	T _a 0405 30 T _μ 0607 30 1 tisplay.
GAS METER SIZE-11 TEC: DE-15-MI002-PTB00 M2, E2, MPE 1.0 %	01
22	Verification mark
23	uk 🙆 🕫 🕱
13,1 ID: 02.1	Date: 03





Rysunek 73 Przyporządkowanie pinów łączników wtykowych (przykład)



9.5.1.2 Znakowanie zgodnie z CSA

Rysunek 74 Metrologiczna tabliczka znamionowa (przykład)

Made h Germany	EII	
Type code: Serial no.: Part no.:	FL5-2G01D1E1A 12345678 1234567	Begener Ring 27, 01458 Obtendorf-Okrifa, Germany V2x2A1DA33A1B1F
Ext. power U _{nom} I _{max} Material: Diameter: Max. weigh	supply: = 4.516 V DC= = 50 mA Aluminum 3.445" t: 40.3 lb (incl. ada)	U, = 20 V I, = 667 mA P, = 772 mW
Q _{enin} Q _t For value F <u>GAS METE</u> TEC: DE-1 M2, E2, MF <u>VOLUME (</u> TEC: DE-1 MPE 0.5% at reference more info:	= 88.29 cft/h = 1412.59 cft/h = 14125.87 cft/h e and Cp see displa ER SIZE-100 5-MI002-PTB001 = 1.0 % CONVERSION DEVI 5-MI002-PTB003 = KN12405-1 e conditions press key	T _* -40+158 °F T _p -40+158 °F y. CE
1 0:7	7 SIC20 0803 2100	Date: 2024-10 Only use with: ADAPTER SIZE-1001

FLOWSIC500	Endress+Hauser SICKGmbH+Co. K Bergener Ring 27. 01458 Ottendorf Okrila. German
Type code: FL5-[Serial no.: 02 Part no.: 01	13
Ext. power supply: U _{nom} = 4.516 V DC= I _{max} = 50 mA	U, = 20 V I, = 667 mA P, = 772 mW
Material: Aluminum Diameter: 25 32 Max. weight: 26 33(incl. adap	ter)
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	7 _e 04) <u>05</u> 50 7 <u>e</u> 06 <u>07</u> 80 / Verification mark
22	Verification mark
13.1 ID:[Date: 03 Only use with: ADAPTER SIZE-11!

SICK GmbH-dorf-Okrilla, G

Sensor

(1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-

13

IP66

22 VOLUME CONVERSION DEVICE TEC: DE-15-MI002-PTB003 MPE 0.5% EN12405-1 at reference conditions more info: press key

				~				
Made in Germany	Er	ndress+Ha	auser 🖽	<u>'</u>]	Made in Germany	E	ndress+H	auser 🖽
FLOWSIC	500	Endres Bergener Ring 27, 01	s+Hauser SICK GmbH+Co. KG 458 Ottendorf Okri Ia, German	2	FLOWSIC5	00	Endre Barganar Ring 27, 0	es+Hauser SICK GmbH+Co, K 1458 Ottendorf-Okrilla, German
Type code: Serial no.: Part no.:	FL5-2G01D1E1 12345678 1234567	A2x2A1DA33			Type code: Serial no.: Part no.:	FL5- 02 01	00	13
	Cl. I, Div. 1, Gro Ex ia IIB T4 Ga Cl. I, Zone 0, AE CSA13CA25662	ups C, D T4 Ex ia IIB T4 Ga 240	IP66 Type 3R			Cl. I, Div. 1, Gro Ex ia IIB T4 Ga Cl. I, Zone 0, AI CSA13CA2566	oups C, D T4 Ex ia II B T4 Ga 240	IP66 Type 3F a
 i	WARNING: Substitution of com safety.Install per dr. AVERTISSEMENT: La substitution de c securite intrinseque Installer selon le de	ponents may imp awing no. 92159 composants peut	e intrinseque pair intrinsic 65. compromettre la	-	<u>A</u> []i	Exia Intrinsicali WARNING: Substitution of con safety.Install per di AVERTISSEMENT La substitution de securite intrinsequi Installer selon le di	y Sate/ Securi nponents may im awing no. 92159 : composants peut e. essin 9215965.	te Intrinseque pair intrinsic 165. t compromettre la
B coded 2 3 4 Power (1) PWR- (2) PWE+ (3) DO_1- (4) DO_1+	A coded 2 3 3 4 Signal output (1) DO _2+ (2) DO _2- (3) DO _3- (4) DO _3+	2 3 Sensor (1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-	2 3 Sensor (1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-		B coded 2 3 4 Power (1) 16 (2) 17 (3) 35 (4) 36	A coded 2 3 3 4 Signal output (1) 18 (2) 19 (3) 20 (4) 21	2 3 Sensor (1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-	2 1 3 Sensor (1) PWR+ (2) Data+ (3) GND (4) Data-

Rysunek 75 Elektroniczna tabliczka znamionowa (przykład)

Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych 9.5.2

Rysunek 76 Tabliczka znamionowa / Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (przykład)



Variable	Bezeichnung	Description
01	Artikelnummer (Adapter)	Part number (Adapter)
02	Seriennummer (SSSSSSS) (Adapter)	Serial number (SSSSSSS) (Adapter)
05	Jahr (MM/YYYY)	Year (MM/YYYY)
06	Nennweite Adapter	Adapter size
07	Druckstufe	Pressure rating
08	Nennlänge	Flange to flange dimension
09	Einsatztemperaturbereich (Format: -min/+max)	Temperature range (format: -min/+max)
10	Max. Betriebsüberdruck	Max. operating overpressure
11	Prüfüberdruck	Pressure
12	Datamatrix-Code 01(M) + 02(S)	Datamatrix-Code •01(M) + 02(S)
	Format: MMMMMMMSSSSSSSS	Format: MMMMMMMSSSSSSSS
13	Label Gerätetyp	Label device type
14	Nennweite	Size
20	Einheit zur Nennlänge 08	Unit of nominal length
21	Einheit zur Temperatur	Unit of temperature 09
21	Finheit zum Druck	Unit of pressure (10) & (11)



9.6 **Rysunki wymiarowe**

Tabela 38

Wymiary metryczne (imperialne)^[1]

	DN50)(2")	DN80)(3")	DN10	0(4")	DN150(6")
A	15	53	19	94	23	31	232
	(6.0	02)	(7.0	64)	(9.	09)	(9.13)
В	7	8	12	21	15	59	158
	(3.0	07)	(4.	76)	(6.)	26)	(6.22)
C [2]	150	171	171	241	241	300	450
	(5.91)	(6.73)	(6.73)	(9.49)	(9.49)	(11.81)	(17.72)
D	7	1	9	4	10)8	143
	(2.3	80)	3.7	70)	(4.:	25)	(5.63)
E	27	72	41	l 7	47	76	476
	(10	.71)	(16	.42)	(18	.74)	(18.74)
Ciężar	11	11	19	21	28	30	35
	(24.25)	(24.25)	(42)	(46.3)	(61.7)	(66.1)	(77.1)

[1] Wszystkie wymiary w mm (cal), ciężar w kg (lb)

[2] C = długość wbudowania, dla wielkości przepływomierza DN50 (2") do DN100 (4") dostępne są dwie długości wbudowania.



9.7 Wewnętrzny schemat łączeniowy



9.8 Przykładowa instalacja

Rysunek 79 Zasilanie z baterii

FLOWSIC500 with LF output connected to electronic volume corrector (both battery powered and intrinsically safe)



Rysunek 80 Eksploatacja z barierą bezpieczeństwa i zewnętrznym zasilaniem elektrycznym

FLOWSIC500 with HF output powered with safety barrier and external power supply, connected to electronic volume corrector



Rysunek 81 Eksploatacja z zewnętrznym zasilaniem elektrycznym (samobezpieczne)

FLOWSIC500 externally powered (IS) and connected to electronic volume corrector, RS485 externally powered



9.9 Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z CSA

Rysunek 82 Schemat połączeń 9215965 (strona 1)



			Ci Li (µF] (mH)	n.s. N.S.	n.s n.s	n.s. n.s	n.s n.s	n.s n.s	n.s n.s	1.35 0.03	1	I I	le small	NID/d	00 isolated I/O	Page 2 of 7	Z OL 7 Verteildatum:	
			(mW)	772	320	1100	1100	1100	1100	1100	1	1	s negligib	Norm-Ty	WSIC5			
		tment	ssive lax lmax (mA)	667	667	1	1	ı	1	1	1	1	s.: denote		ing FLC	35		
		compart	H) C III	50	20	20	00 20	20	20	50	1	1	S.U.	L.	ol draw	21596		
	eut	erminal	So Lo Sa La mF) (m				.6 10	1	1	1	. 4	9.	-	Werkstof	Contr	0	Ursprund	Ersatz fü
	ted equipm d as follows	he Exi te	Po (mW)		1	1	1.7 7	1		1	716 6	739 7	-	Name	ami	Maßstab:		
	ixi] associa be compliec ble or cable	ions in t	lo Isc (mA)		1	1	0.83	1	1	1	396	407		Be	-07-16 MKO -08-27 koch			er SICK 27
	ent or an [E ents must h o > Li + Lca La > Li + Lc oproved	connect	active Uo (V)	1	1	1	8.2	1	1	1	8.2	8.2	ylno r	Ľ	ez. 2014 epr. 2014	ľ	ſ	ndress+Haus nbH+Co. KG ergener Ring
	Exi equipm ted equipm + Ccable, Lc i + Ccable, Lc Sensors a	xternal		ck 1 or ower	ck 2 resp. rrerv	out 0 ated	out 1	out 2 ated	out 3 ated	ta option)	alou bly ensors	ed ply ensors	connection		5 5	dear	L	
	quipment ion with an interconnec 1, Co > Ci + iax, Ca > Ci interal p & T	ers for e	unction	attery pac xternal pc	attery pac	igital outp otical isol	igital outp	igital outp ptical isol	igital outp ptical isol	S485 Dat iterface (c	S 485 inc ower sup	PI include ower sup or p & T se	internal o	H		024-11-26 ku		Gepr.
	sociated E nterconnect ameters of o < It, Po< F ax, Isc < Im ax, Isc < Im ection with i	baramat	al/ F tor*)	al/ al/ for						AB AB	ensor R	sensor S pr	ectors for	H		aulst 20	ochami	Name
	[Ex ia] As Only for ir Entity par. Vo < Vi, Ic Voc < Vm Interconni	Entity p	Termina Connec	BAT1 + Termina	BAT2 +	DO0 +/	DO1 +/ termina	DO2 +/ termina	DO3 +/ termina	RS485 -/-/+///	P1/T1 \$	P2/T2 \$	*) conn			2024-11-25 p	015-09-24 k	014-08-27 kc Tag
								SORS	T 7		nanual)					1 1PHZ	Z788 2	YD89 2
							6	SENG			n, see user I				e 504)	ð	8 8	<u>5 2</u>
	eusor	P			,		4WG 24 2				RS485 (optic		s T4	kina plate	v70, Article		etv.	ubstitutior service
	mperature S	» (ange range late	×			40,5 mm² (,				5.12V 5.12V NAMUR	5 12) ↓	mp. Code	e see Mar	EC (NFP/	t part 1 e	trincic caf	ION - La s III - La s
		1 011401	essure essure arking p				erminals: 0,1 SPLAY];	D03 2.16V	4 mn (AW0	and D, Te	sa Ided rang	with the N	with CEC Intrinsequ	RD imnair In	EXPLOSI
and of the second of the secon		TomoT	and pr see M				e size for all to DIS				, <u>202</u> 00 2.16√		iroups C	a IIB 14 C	sordance v 6.01	scordance Securite	ON HAZA	SQUE D'
and the contract of the contra	Exia	TIT See		ſ	/		Wire		⊒⊆ •7:	+ +	<u>D01</u> R _s :100 R _s :100		ision 1, G Ga	1e 0 AEX 1 1b < 60°C	stall in acc	nstall in ac cally Safe;	EXPLOSI	MENT: RI
adaptation, univ or in ist entirely, there without ex there of will lead to f and desist from i ent of damages grant of a paten	Optionally pressure s	ic Transduc							 		10 21 11 0		lass I, Div < ia IIB T4	lass I, Zoi 5°C < Tan	the US in the ANSI/IS	Canada i tia Intrinsio	ARNING:	/ERTISSE
iment, in part (contents to of violations then red to cease a 3 for the payme 3 event of the (Ultrason						4,5.	<u>•</u> +		1.5 mm ² (AWG 16)		000	υ Ñ	a L	ΞЩ		5₹£

Rysunek 83 Schemat połączeń 9215965 (strona 2)

Endress+Hauser

		Safety parameters*)	Ui = 20 V li = 667 mA Pi = 772 mW	UI = 20 V Pi = 1.1 W Uo = 8.2 V Io = 0.83 mA Co = 7.6 µF Lo = 100 mH	Ui = 20 V Pi = 1.1 W	NIQ	500 isolated I/O	Page 3 of 7	Verteildatum:
		Operating parameters	nominal input voltage 4.516 V	passive, non-isolated, Low side switch max.16 V nom. 20 mA Ron < 110 Ohm Roff >1 MOhm	passive, optically isolated max. 16 V nom. 20 mA nom. 20 mA NMMCH NAMUR NAMUR NAMUR S.2 V Ion = 3.4 mA	l loff = 0.7 mA ach connector	awing FLOWSIC	965	
	tors M12, male	ternal connection	3AT1 –" terminal 3AT1 +" terminal	001 terminal 001 +- terminal	002 +" terminal 002 -" terminal 003 +" terminal 003 +" terminal	circuits within ea	Control dra	^{3stab:} 9215	Ursprung: Ersatz für: Ersetzt durch:
	- circular connec	<u> </u>	" " (GND) "E	1. (OND)		connection of all i	z 2014-07-16 MKO Dr 2014-08-27 kochami	Mai	ress+Hauser SICK H+Co. KG gener Ring 27 58 Ottendorf-Okrilla
	Configuration for 2 Digital outpu	Function / signal	ext. power supply ext. power supply	Digital output DO' Digital output DO'	Configuration "2 Digital outputs Digital output DO2 Digital output DO2 Digital output DO2 Digital output DO3 Digital output DO3	pply for the interc		2024-11-26 kudear	Gepr. Gepr. 014
	Preselected	Connector M12 , male, B-coded	Pin 1 Pin 2	Pin 3 Pin 3 Pin 4	M12, male, M12, male, Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4	*) values ap		2024-11-25 paulst 2018-05-02 kochami	2015-09-24 kochami 2014-08-27 kochami Jag Name
				20) SENSORS			ie Sie 504)	04 1PHZ 03 ZY57	02 Z788 01 YD89 Ind Änderun
 reproduction, adoptation, distribution and utilization of this account of the second se	Optionally Exia Pressure sensor Ultrasonic Transducers	and pressure range see Marking plate		Wire size for all terminals: 0.140.5 mm ² (AWG 24) 45.16V 4.5.16V 0FF ON 0FF ON	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ext. Power + DO1 DO2 + DO3 (^₩₩0 12) ≑ Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB T4 Ga Class I, Zone 0 AEx ia IIB T4 Ga	-25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate In the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Articl and ANSI/ISA-RP12.06.01	In Canada install in accordance with CEC part 1 Exia Intrinsically Safe; Securite Intrinseque	A www.niv.c.zrc.bour.nr.zrc.but Substitution of components may impair Intrinsic safety AVERTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitutio de composants peut compromettre la securite intrinseque.

Rysunek 84 Schemat połączeń 9215965 (strona 3)

	Safety Barameters*) UI = 20 V II = 667 mA PI = 772 mW UI = 20 V II = 20 V PI = 1.1 W PI = 1.1 W DI = 2.0 S PI = 0.83 mA	m Co = 7.6 µF m Lo = 100 mH Ui = 20 V Pi = 1.1 W	rm-Typ/DIN SIC500 isolated I/O 4 of 7 Verteltdatum:
	Operating parameters nominal nominal tow tage ta:516 V passide switc max.16 V nom.20 mA	Ron < 110 0h Roff >1 M0h NAMUR / OC optically isolati nominal 8.2 / MA loff = 0.7 mA nom 20 mA switchable as NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR NAMUR	Ich connecto Inving FLOWS 965
	s M12, male LF" al connection 1 -* terminal -* terminal +* terminal	++ terminal terminal ++ terminal terminal	uits within ea werkstoff Control dra Ursprung: Ersatz für: Ersatz für:
	Encoder) + 1 Encoder) + 1 Intern "BAT "BAT "D01	000 XOQ. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	n of all circ Name Name Matstab Circ Matstab
	on for circula outputs HF (f anal upply "-" (GND upply "+" t D01 "+" (GNL t D01 "+"	n dts HF + LF" t D00 "+" t D02 or D03 ' t D02 or D03 '	Tagenti and the second and the secon
	I Configurati n " 2 Digital (Function / sig ext. power si ext. power si ext. power si Digital outpu	Configuration Configuration Digital outpu Digital outpu Digital outpu Digital outpu	2024-11-26 kudear
	Pre-selectec Configuratio Connector. M12 , male, B-coded Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4	M12, male, A-coded Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4	*) values al values al 18-05-02 kochami 15-08-24 kochami 14-08-27 kochami Tag Name
		ERNSORS ERNSORS ENSO	() 04 1PHZ 200 04 200 03 2Y57 200 01 YD89 201 1nd, Anderung
The reproduction, adeptation, distribution and utilization of this document, in part or in its entering, as well as the communication of its contrasts to other whole weaking and the part of the contrast so there whole weaking the part of the part of the Any volcation to the set of the contrast on the part of the contrast of the part of the content of the part of a part of a part of the part of the part of the in the event of the grant of a parter, utility model or definit.	Optionally Eva Temperature Sensor	Wree size for all terminals: 0,14.0.5 mm² (AWG 2420) EXT. POWER OCK 0.5 0.5 4.516V 0.6 1.516V 0.6 1.516V 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 1.5 0.1 0.1 0.1	Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB 74 Ga Class I, Zone 0 AEx ia IIB 14 Ga -25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate in the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article 504 and ANSI/SA-RP12.06.01 In Canada install in accordance with CEC part 1 Exia Intrinsically Safe; Securite Intrinseque WARNING: EXPLOSION HAZARD Substitution of components may impair Intrinsic safety AVERTISSEMENT: RISQUED D' La substitution de composants peut comprometitre la securite intrinseque.

Załącznik

Г

		Safety parameters*)	Ui = 20 V	li = 667 mA Pi = 772 mW	Ui = 20 V	Pi = 11 W Uo = 8.2 V lo = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100 mH			Ui = 20 V Bi - 1 1 W				Typ/DIN	500 isolated I/O	Page	5 of 7	Verteildatum:	
		Operating parameters	nominal	input voltage 4.516 V	passive,	non-isolated, Low side switch max.16 V nom. 20 mA Ron < 110 Ohm Roff >1 MOhm		NAMUR optically isolated	nominal 8.2 V	loff = 0.7 mA	-	acn connector	Norm-	awing FLOWSIC	U.C.E.	200		
	tors M12, male	ternal connection	AT1 -" terminal	AT1 +" terminal	001 – "terminal	001 +" terminal			000 +" terminal			circuits within ea	le Werkstoff	Control dra	Sstab: 001E	C1 76	Ursprung:	Ersetzt durch:
	or circular connec t HF (Encoder)"		v "–" (GND) "B	۲, +")	01 "–" (GND) "E	01 "+" ["[F.	,+, 00 ,+, 00			rconnection of all	Tag Nam	gepr 2014-08-27 kochami	Mai		ndress+Hauser SICK	ergener Ring 27 1458 Ottendorf-Okrilla
	d Configuration fo "Dioital outbu	Function / signal	ext. power suppl	ext. power suppl	Digital output DC	Digital output DC		Configuration "Digital output HI	Digital output DC		n.c.	apply tor the inter			2024-11-26 kudear			Gepr.
	Preselected Configuratio	Connector	M12 , male, B-coded Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	-	M12, male, A-coded	Pin 1 Din 2	Pin 2	Pin 4	°) values a			z 2024-11-25 paulst	2018-05-02 kochami	2013-09-24 Kuchami 2014-08-27 kochami	ng Tag Name
					20)	SENSORS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		5					late	ticle 504)	04 1PHZ	03 ZY57	01 YD89	Ind Anderu
ion, adaptation, distribution and utilization of this and or in its entropy, as well as the communication to other without explorate automorphiled. Inserted with teach or presentance in the symmetric diamages. All rights mean and attraction optimer diamages. All rights mean and attraction the grant of a pattert, utility model or design.	Optionally Exia Temperature Sensor Pressure sensor Pressure sensor Temperature range and pressure range				Wire size for all terminals: 0,140,5 mm ² (AWG 24	A. FOWER 4.6.16V 1.) + [1] m ² <u>1.60</u> <u>1.60</u> <u>1.60</u> <u>1.60</u> <u>1.60</u>	3 16) R ₃ :100 Ω 2:100 2:120 2:120	M12 M12 4 mm²	ext. Power + D01 D00 (AWG 12) ∓	Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB T4 Ga Class 1 ZAMO 0 AEV ia IIB T1 Ga	-25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking pla	In the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Arti and ANSI/ISA-RP12.06.01	In Canada install in accordance with CEC part 1 Evia Intrinsically Safe: Securite Intrinsenue	WARNING: FXPI OSION HAZARD	Substitution of components may impair Intrinsic safety Nubstitution of components may impair Intrinsic safety	AVENTISSEMENT. NISCOL D EXPLOSION - LA SUBSILIO de composants peut compromettre la securite intrinseque.

FLOWSIC500

		Safety parameters*)	Ui = 20 V li = 667 mA Pi = 772 mW	Ui = 20 V	Pi = 1.1 W Uo = 8.2 V lo = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100 mH		1 li = 20 V	Pi = 1.1 W	Ci = 1 35 μF Li = 0.03 mH		Typ/DIN	500 isolated I/O	Page	6 of 7	Verteildatum:	
		Operating parameters	nominal input voltage 4.5. 16 V	passive,	non-isolated, Low side switch max 16 V nom. 20 mA Ron < 110 0hm Roff >1 MOhm	optically isolated	nomina	input voltage	2.7 5 V (LV) 4 16 V	ach connector	Norm	awing FLOWSIC	065	200		
	ors M12, male	ernal connection	AT1 –" terminal AT1 +" terminal	01 – "terminal	01 +" terminal		S485 +" terminal	S485 A" terminal	S485 –" terminal S485 B" terminal	ircuits within ea	Werkstoff	Control dra	stab:	C176	Ursprung:	Ersatz für: Ersetzt durch:
	tion for circular connect external powered"	signal	supply "–" (GND) "B, supply "+" "B,	out DO1 "–" (GND) "D	out DO1 "+" D	ion	ternal powered"	Data Interface "A" "R	ower supply input "–" "R ata Interface "B" "R	interconnection of all c	Tag Name	gepr. 2014-01-16 MKU gepr. 2014-08-27 kochami	Maß		Endress+Hauser SICK	GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla
	tted Configural ation "RS485 o	or. Function / ale,	ext. power ext. power	Digital out	Digital out	le, Configurat	"RS485 ex	"RS485	Auxiliary p RS485 D	s apply for the			t 2024-11-26 kudea	ami	ami imi	ame Gepr.
	Preselec Configur	Connect M12, ma B-coded	Pin 2	Pin 3	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	T1 M12, ma	A-coded Pin 1	Pin 2	Pin 3 Pin 4	*) value			IPHZ 2024-11-25 pauls	ZY57 2018-05-02 kocha	2788 2015-09-24 KUCH8 D89 2014-08-27 kocha	derung Tag Na
The neuroclastican distallation distribution and utilization of this observation in part or this error that service was an at the town monotopian or document to protect the service and the service service service Any volations thereof will sead to proceedings on protections on protections on the service will be able to be a service service and the service service document of an analysis of the service service able and on the approximation of particular service and the service service of a particul, utility you do do able to be a service of a particular to a particular to approximate the service of a particular to a particular to approximate to be a service of a particular to approximate and a service of a particular approximate and a service of a particular to approximate and a service approximate and approximate and approx	Optionally Exia Descue sensor Pressure sensor Differentive Sensor			Wire size for all terminals: 0,140,5 mm ² (AWG 2420)	EXT POWER LOCK DISPLAY 4.5.16V A.5.16		1.5 mm ² <u>D.G.</u> <u>D01</u> <u>D02</u> <u>D03</u> <u>D00</u> <u>CC</u>		- M12 M12 4 mm² ext. Power + D01 RS485 (AWG 12) ↓	Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4	Class I, Zone 0 AEx ia IIB 14 Ga -25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate	In the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article 504) and ANS/I/ISA-RP12.06.01	In Canada install in accordance with CEC part 1 Exia Intrinsically Safer Securite Intrinserule	WARNING: FXPI OSION HAZARD	Z Substitution of components may impair Intrinsic safety	AVERTISSEMENT: KISQUE U EXPLOSION - LA substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.

Rysunek 87 Schemat połączeń 9215965 (strona 6)

Г

	S	Safety parameters*)		Uo = 8.2 V	lo = 396 mA	Po = /16 mW Co = 6.4 uF	Lo = 0.2 mH		Uo = 8.2 V	Do = 716 m/M	$Co = 6.4 \ \mu F$			Typ/DIN	500 isolated I/O	Parte	7 of 7	Verteildatum:			
	emal p & T sens	Operating parameters		nominal	output voltage	3.3 <			nominal	3 3 V		ch connector		Norm	Irawing FLOWSIC		5965				
	nnection with ext	ternal Connection		o & T sensor"	-pole connector,	oded			o & T sensor"	-pue cumerui, adad	5	l circuits within ea		Name Werkstoff	ami Control o	Maßstab:	921	Ursprung:	Ersatz für:	Ersetzt durch	
	female for interco	ignal	or	ir supply out "+") "	7	r supply out "") c		or	er supply +)			erconnection of al		Tag Tag dez 2014 07 18 MVC	gepr 2014-08-27 koch		Н			bergener King 2/ 01458 Ottendorf-Okrilla	
	connectors M8,	or. Function / s	2) p or T sense	PWR (powe	DATA + (A)	GND (powe DATA – (B)		() I or p sense	PWR (powe		DATA - (B)	s apply for the int				t 2024-11-26 kudear	imi	mi	imi	ame Gepr.	
	Circular	Connect	M8 (M12 female	Pin 1	RS Pin 2	Pin 3	T2	T1 Remale	Pin 1	Pin 2	Pin 4	*) value:				1PHZ 2024-11-25 pauls	ZY57 2018-05-02 kocha	Z788 2015-09-24 kocha	YD89 2014-08-27 kocha	Anderung Tag Na	
An expectively and application, distributions and utilizations of this comment, in pair or the state and the state and the state of th	Ultrasonic Transducers Temperature range and pressure range see Marking plate		Wire size for all terminals: 0,140,5 mm ² (AWG 24 20)	EXT DRIVED LOCK DISPLAY	4.5.16V OFF ON SENSOR				1.5 mm ² <u>D.6</u> <u>D.01</u> <u>D.02</u> <u>D.03</u> <u>D.00</u> 1.1.0 mm ² <u>D.6</u> 216V 216V 216V 212V	(AWUG 10) R ₈ :100.02 NAMUR	M12 M12 Ami ² M12 Ami ² M8 M8	Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4	EX la IID 14 Ga Class I, Zone 0 AEx ia IIB T4 Ga	-25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate	In the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article 504) and ANSI/ISA-RP12.06.01	In Canada install in accordance with CEC part 1	Exia Intrinsically Safe; Securite Intrinseque	WARNING: EXPLOSION HAZARD Cubbetitution of components may impair Intrinsic safety	AVERTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitution	de composants peut compromettre la securite intrinseque.	

FLOWSIC500

9.10 Schematy połączeń dla pracy przepływomierza FLOWSIC500 zgodnie z ATEX/ IECEx

Rysunek 89 Schemat połączeń 9215966 (strona 1)



			Ci	(Wr) (WH) (Wr)	53 n.s. n.s	su su 0	100 n.s. n.s	53 n.s n.s	53 n.s n.s	53 n.s n.s	100 IIB:1.35 0.03 IIC:0.22	1	1	negligible small ot to be applied	Im-Typ/DIN		3500 isolated I/O	0	2 of 7	Verteildatum:		_
		nent	i	(mA)	667 75	667 32	N/A 11	N/A 75	N/A 75	N/A 75	N/A 11	1	1	s : denotes and need n	No	_	FLOWSIC					
		compartn	passive Ui	S	20	20	20	20	20	20	20	1	1	n.s ot relevant			uctions		215966		.4c	cr.
	nent vs:	terminal o	ГО	F) (mH		1	1	6 100	1	1	1	4 0.2	6 0.2	lenotes: no	Werkstoff		Instr		62	Ursprung:	Ersatz für: Ersetzt dur	בוצמודו ממו
	iated equipm	the Exi t	Po	(mW)	1	1	1	1.7 7.6		1	1	673 6.4	683 7.6	N/A d	Name		nami	Maßstah.	Magaza			
	ר [Exi] assoc ust be comp Lcable	ctions in	0	(mA)		1	1	0.83	1	1	1	396	407		Tag	14-07-16 MKC	15-01-29 kocl				(G 19 27	dorf-Okrilla
	lipment or al quipments m le, Lo > Li + irs approved	ial conne	active Uo	S		I d	1	8.2	1	1	1	8.2	8.2	ion only		gez. 20	gepr. 20	-[[Endress+Ha	GmbH+Co. P Bergener Rir	01458 Otten
	nent th an Exi equ connected et > Ci + Ccab p & T sensc	or exterr	L		pack 1 or power	pack 2 res	output 0 solated	output 1 lated	output 2 isolated	output 3 isolated	Data e (option) isolated	included supply T sensors	luded supply T sensors	al connect				6 Kudear 9 scheisv			Gepr.	
	ted Equipm nnection wit lers of interc Po< Pi, Co with interal	maters f	Functio		Battery externa	Battery	Digital o	Digital c non-isol	Digital c	Digital c	RS485 interfact	- RS 485 power s for p & -	SPI incl power s for p &	for intern				2019-10-05			e Tag	
	x ia] Associa ily for interco ifety parame o < Ui, lo < Ii,	fety para	erminal/	onnector*)	VT1 +/- erminal /	NT2 +/-	00 +/-	01 +/- minal	D2 +/ - minal	03 +/ . minal	5485 /+/+/A/B	/T1 senso	2/T2 senso	connectors			:	1-26 paulst 0-08 schmire	9-11 kochami	5-08 kochami	g Name	_
	<u>⊕</u> 6∞3 <u>≠</u>	Sa	Te	ပိ	BA Te	383		đ D	e D	1 P2		<u> </u>].				HZ 2024-11 GF 2019-10	157 2018-05	00 2015-05	arung Tag	2
									SENSORS			 se user manua					L	60 60 1 1	03 Z	03	Ind. Änd	-
	re Sensor	P			NULLIN COL	8	2 (MMC 24 20)	(07 ··· +7 DMV) =				RS485 (option, se				:	ean directive) and	-11, EN60079-28 3-11, IEC60079-28	Marking plate.			
	Optionally	atura ranga	ssure range	rking plate			minuter 0.14 0.5 min					H8 <u>216V 512V</u> NAMUR	4 mm ² (AWG 12)			L ; -	omply with Europ 14/34/EU (ATEX	I 60079-0, EN 60079 C 60079-0, IEC60079	ded range see [,RD	ore install. 0079-14.	
utilization of this e communication zation is prohibited. Offenders will be served especially	-iffeen view	Temner	and pre	see Ma	//		fina airea far all tawa					01 D02 16V 216V 100Ω		3 T4 Gb, C T4 Gb T4 Gb		q	58 9		°C. for extend	OSION HAZA	structions beforce with IEC60	
on, distribution and L partiety, as well as the hout explicit authoriz and to prosecution. C rades. All richts res	a parent, anny mou	Jagnoers		, A			_		58 	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		ہے۔ 2012 م		Ex ia [ia] IE Ex ia [ia] IC Ev on is IIC		lial IIB T4 G	[ia] IIC T4 G	0 IS IIC 14 GI	< Tamb <60	NING: EXPL	operation in: in accordance	
oduction, adaptatio ut, in part or in ist et itents to others with tions thereof will le tions thereof will le the parment of dast	Optio	Ultrasonic Tran						EXT POWER	4,5.16V	:0.		₩G 16)		1200 1200	4	Ex ia I	EX ia	EX op	-25°C	MAR ¹	C Read	

Rysunek 90 Schemat połączeń 9215966 (strona 2)

		Safety parameters*)	Ui = 20 V li = 667 mA Pi = 753 mW	Uo = 8.2 V	Po = 1.7 mW Co = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100mH			Ui = 20 V	Pi = 753mW				ND/d/j	00 isolated I/O	Page 3 of 7	Verteildatum:		
		Operating parameters	nominal input voltage 4.516 V	passive, non-isolated.	Low side switch max 16 V max 100 mA Ron < 110 Ohm Roff >1 MOhm		passive, optically isolated	max.16 V	nom. 20 mA switchable as	NAMUR	loff = 0.7 mA	ach connector	Norm-	ons FLOWSIC5	966			
	ors M12, male	ernal connection	AT1" terminal AT1 +" terminal	01 –" terminal 01 ±" terminal				02 +" terminal	D2 –" terminal D3 –" terminal	03 +" terminal		ircuits within ea	Werkstoff	Instructi	tab: 9215	Ursprung.	Ersatz für:	Ersetzt durch:
	or circular connect uts LF"		ly "–" (GND) "B/ ly "+" "B/	D1 "–" (GND) "D0 71 "±" "D1	5 		° LF"	02 "+" "DO	02 "- " _ "D(03 "- " _ "D(03 "+" "DO		connection of all ci	Jez 2014-07-16 MKO	Jepr. 2015-01-29 kochami	Maßs		ndress+Hauser SICK mbH+Co. KG	ergener Ring 27
	d Configuration f	Function / signal	ext. power suppl ext. power suppl	Digital output DC			Configuration "2 Digital outputs	Digital output DC	Digital output DC	Digital output DC		Ipply for the inter		2024-11-26 kudear	2019-10-09 scheisv			Tag Gepr. B
	Pre-selectec Configuratio	Connector. M12, male,	Pin 2 Pin 2	Pin 3	t E	5	2 M12, male, A-coded	Pin 1	Pin 2 Pin 3	Pin 4		*) values a		2024-11-26 paulst	2019-10-08 schmire 2018-09-11 kochami	2015-05-08 kochami	2015-03-20 kochami	g Tag Name
					(0) SENSORS			P1 T1						05 1PHZ	8 04 13GE 03 7757	02 200	01 draft	Ind Anderun
monitation prohibited. s will be held separatily sign.	Optionally Exta Temperature Sensor	Femperature range and pressure range see Marking plate			e for all terminals: 0,140,5 mm² (AWG 24) <u>DISPLAY</u> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••					210V 512V NAMUR	M12 4 mm² ⊕ 22 + DO3 (AWG 12) ↓	Gb, Gb 3b		Comply with European directive 2014/34/EU (ATEX) and FN 60079-0 FN 60079-35	IEC 60079-0, IEC60079-11, IEC60079-2	or extended range see Marking plat אני בעביע שיאר	tions before install.	ith IEC60079-14.
The part of this steriferty, see where at the commis- contents to others without explicit authorization is actions thereof will lead to prosecution. Therate d to cases and desist from such violations and w or the payment of damages. All rights reserved e event of the grant of a patent, utility model or des	Optionally Exta pressure sensor			/	Wire siz EXT POWER LOCK 4,516V		+ + +-			(AWG 16) Z-16V R _s :100Ω	M12 ext. Power + D01 DC	II 2 G Ex ia [ia] IIB T4 (II 2 G Ex ia [ia] IIC T4 (II 2 G Ex op is IIC T4 G	Ev ia fial IIB TA Gh	Ex ia [ia] IIC T4 Gb Ex op is IIC T4 Gb		-25°C < lamb <60°C, 1	Read operation instruct	Install in accordance wi

Rysunek 91 Schemat połączeń 9215966 (strona 3)

Г

Endress+Hauser

		Safety parameters*)	Ui = 20 V	li = 667 mA Pi = 753 mW	Uo = 8.2 V lo = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 mH Lo = 100 mH		Ui = 20 V Pi = 753mW		-Typ/DIN	00 isolated I/O	Page 4 of 7	Verteildatum:
		Operating parameters	nominal	input voltage 4.516 V	passive, non-isolated, Low side switch max.16 V max.100 mA Ron < 110 0hm Ron < 110 0hm	NAMUR optical isolated	nominal 8.2 V lon = 3.4 mA loff = 0.7 mA	ach connector	Norm	ions FLOWSIC5	9966	
	ctors M12, male) + LF"	iternal connection	3AT1 –" terminal	3AT1 +" terminal	001 - terminal 001 +" terminal		000 +" terminal 000" terminal 00x +" terminal	circuits within e	1e Werkstoff	Instruct	ßstab: 9215	Ursprung: Ersatz für: Ersetzt durch:
	tion for circular connec outputs HF (Encoder	signal	supply "–" (GND) "E	#,#, Alddns	ut D01 *-* (GND) 1-	on puts HF + LF"	uut DO0 "+" " " uut DO0 "–" " " uut DO2 or DO3 "+" " "	interconnection of all	Tag Nan gez 2014-07-16 MKO	ar gept. 2015-01-29 kochami	Ma	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla
	ted Configurat tion " 2 Digital	r. Function / s le.	ext. power :	ext. power :	Digital outp Digital outp	e, Configurati "Digital out	Digital outp Digital outp Digital outp Digital outp	s apply for the		2024-11-26 kudea	e 2019-10-09 scheis ni	mi Tag Ger
	Pre-selec Configura	Connector M12 . mal	B-coded Pin 1	Pin 2	Pin 3 Pin 4	1 M12, male A-coded	Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4	*) values		HZ 2024-11-26 paulst	GE 2019-10-08 schmire 57 2018-09-11 kochan	0 2015-05-08 kocham aft 2015-03-20 kocham srung Tag Nar
production, adaptication, distribution and utilization of this ment, in part or in its entitives that is the communication administribution is the communication is prohibited administribution is administribution in the communication administribution administribution is prohibited administribution adm	Optionally Exia Deptending Exia Pressure sensor Ultrasonic Transducers Temperature range and pressure range See Marking plate			Milita citra for all transitions. 0.44 0.6 mm² (AMC 24 - 20)			(AVG 16) E.10V 2.10V 5.12V (MUG 16) R.100 2.10V 2.16V 5.12V MMUR MM12 M12 4 mm ² M12 4 mm ² M0 12 ↓ 000 + DOx	II 2 G E xia [ia] IIB T 4 Gb, II 2 G E xia [ia] IIC T 4 Gb II 2 G E x op is IIC T 4 Gb	Ex ia [ia] IIB T4 Gb CommU with Furnnean directive	Ex ia [ia] IIC T4 Gb 2014/34/EU (ATEX) and Ex op is IIC T4 Gb EN 60079-0, EN 60079-11, EN60079-28 05 1PHZ	IEC 60079-0, IEC 60079-0, IEC 60079-20 04 13GE -25°C < Tamb <60°C, for extended range see Marking plate.	WARNING: EXPLOSION HAZARD 02 00 Read operation instructions before install. 01 draft Install in accordance with IEC60079-14. Install in draft Install in draft

Г

		Safety parameters*)	_	Ui = 20 V	i li = 667 mA Pi = 753 mW	Uo = 8.2 V	h lo = 0.83 mA h Po = 1.7 mW Co = 7.6 μF Lo = 100 mH mm	ed	V Ui = 20 V	Pi = 1.1 W			r	orm-Typ/DIN	:	C500 isolated I/O	Parte	5 of 7	Verteildatum:	
	â	Operating	-	nominal	input voltage 4.516 V	passive,	non-isolated, Low side swith max.16 V max.100 mA Ron < 110 0 Roff >1 MOF	NAMUR optical isolat	nominal 8.2	lon = 3.4 m⁄	loff = 0.7 m/		ach connecto	Ž		ions FLOWSI		9966		
	ectors M12, male	Internal connection		"BAT1 –" terminal	"BAT1 +" terminal	"DO1 – "terminal	"DO1 +" terminal		"DO0 +" terminal	"DO0 –" terminal	1	-	ll circuits within e	ame Werkstoff		Instructi	Maßstab:	9215	Ursprung:	Ersatz für:
	n for circular conn out HF" (Encoder)	nal		pply "–" (GND)	pply "+"	DO1 "–" (GND)	D01 "+"	HE"	DO0 "+"	DO0 "–"			terconnection of a	Tag N	gez. 2014-07-16 MKO	gepr. 2015-01-29 kochar		н	Endrass+Hauser SICK	GmbH+Co. KG Bergener Ring 27
	ł Configuratio n "Digital out	Function / sig		ext. power su	ext. power su	Digital output	Digital output	Configuration "Digital output	Digital output	Digital output	n.c.	n.c.	pply for the in			2024-11-26 kudear	2019-10-09 scheisv			Tag Gepr.
	Pre-selected Configuratio	Connector.	M12 , male, B-coded	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	M12, male, A-coded	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	*) values ap			024-11-26 paulst	2019-10-08 schmire	2018-09-11 kochami	015-05-08 kochami	Tag Name
					_		SENSORS	1								05 1PH7	04 13GE 2	03 ZY57 2	02 00	UI aram z Ind. Änderuna
burdient, addigatation, dearbaufon and utilization of this and the state instruction was well as the communication ratis to others willow the could authorization is prohibited and the state of the sta	Optionally Exia Optionally Exia pressure servicor Transducers Temperature range and pressure range and pressure range and pressure range				Mirro circo for oll torminate. O 44.0.6 mm2 /MM/ 24. 200		EXT. POWER 4.5.16V 		Willing		M12 M12 $4 \text{ mm}^2 \oplus$	ext. Power + DO1 DO0 (^{AWG} 12) ∔	II 2 G E x ia [ia] IIB T4 Gb, II 2 G E x ia [ia] IIC T4 Gb II 2 G E x on is IIC T4 Gb		Ex ia [ia] IIB T4 Gb	Ex ia [ia] IIC T4 Gb 2014/34/EU (ATEX) and Ex on is IIC T4 Gb Ex environ EN environ En environ 9	IEC 60079-0, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-28	-25°C < Tamb <60°C. for extended range see Marking plate.	WARNING: EXPLOSION HAZARD	Read operation instructions before install. Install in accordance with IEC60079-14

Rysunek 93 Schemat połączeń 9215966 (strona 5)

		Safety parameters*)	Ui = 20 V	li = 667 mA Pi = 753 mW	Uo = 8.2 V	lo = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 μF			11i = 20V	Pi = 1.1 W	IIB: Ci = 1.35 μF IIC: Ci = 0.22 μF	LI = 0.03 IIII	NID/dy1-r	500 isolated I/O	Page	6 of 7	Verteildatum:	
		Operating parameters	nominal	input voltage 4.516 V	passive,	non-isolated, Low side switch max. 16 V max. 100 mA	Ron < 110 Ohm Roff >1 MOhm	isolated	nomina	input voltage	2.7 5 V (LV) 416V	ach connector	Nom	ons FLOWSIC		966		
	tors M12, male	ternal connection	AT1 –" terminal	AT1 +" terminal	01 –" terminal	01 +" terminal			S485 +" terminal	S485 A" terminal	.S485 B" terminal .S485 –" terminal	circuits within ea	e Werkstoff	Instructi	stab:	9215	Ursprung:	Ersetzt durch:
	r circular connec al powered"		"–" (GND) "B	"+"	1 .–. (GND) "D	u , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		=	nonered"	arface "A" "R	upply input "–" "F rface "B" "R	onnection of all c	Tag Nam	z. 2014-07-16 MKO or 2015-01-29 kochami	Maß	н Н	ess+Hauser SICK	on+co. Ko jener Ring 27 38 Ottendorf-Okrilla
	Configuration fo RS485 externa	Function / signal	ext. power supply	ext. power supply	Digital output DO1	Digital output D01		Configuration	Auviliary power si	"RS485_Data Inte	Auxiliary power su RS485_ Data Inte	ply for the interc		004.41.26 kurdear get	019-10-09 scheisv		End	Tag Gepr. Berg 0148
	Pre-selected Configuration	Connector. M12 , male,	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4		M12, male,	A-coded Pin 1	Pin 2	Pin 3 Pin 4	*) values ap		20034-11-28 maintet 2	2019-10-08 schmire 2	2018-09-11 kochami	2015-03-20 kochami	J Tag Name
					(0)	SENSORS		+ + 		٦					8 04 13GE	9. 03 ZY57	01 draft	Ind. Änderung
Autors of this commonication on is prohibited acrea with a acrea with a acrea with a creation	Optionally Existence and the properties of the p	see Marking plate			s size for all terminals: 0,140,5 mm ² (AWG 24 2					V 216V 216V 512V RS485 3Ω NAMUR RS485	M12 4 mm ²	K3485 (************************************	20	Comply with European directive 2014/34/EU (ATEX) and	EN 000/3-0, EN 000/3-11, EN000/3-20 IEC 60079-0, IEC60079-11, IEC60079-20	for extended range see Marking plate	SION HAZARD	uctions before install. s with IEC60079-14.
The reproduction adaptation, distribution and utiliz document, in part or in its entrely, as well as the or of its control explored transform Christian and the order of the and to prosecution. To brain any violations the network will and to prosecution chain cortexed for costs and deal for most violations at liable for the payment of apatent, utility model or in the event of the grant of a patent, utility model or	Optionally Exia pressure sensor				Wire	EXT. POWER 4,516V		+ - -		(AWG 16) 2.16/ R _s :100 R _s :100	M12	ext. Power + DUI II 2 G Ex ia [ia] IIB 1 II 2 G Ex ia [ia] IIC T II 2 G Ex on is IIC T.		Ex ia [ia] IIB T4 Gb Ex ia [ia] IIC T4 Gb Ex on ie IIC T4 Gb		-25°C < Tamb <60°C		Install in accordance

FLOWSIC500

.

	g	ors Safety parameters*)		Uo = 8.2 V lo = 396 mA Po = 673 mW Co = 6.4 μF Lo = 0.2 mH		Uo = 8.2 V lo = 396 mA Do = 673 mW	Co = 6.4 µF Lo = 0.2 mH		-Typ/DIN	00 isolated I/O	Page	7 of 7	Verteildatum:	
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Operating		nominal output voltage 3.3 V		nominal output voltage	2	ch connector	Norm	tions FLOWSIC5		0060		
	in the second	al Connection		sensor" connector,		sensor" e connector,	_	uits within ead	Werkstoff	Instruc	stab:	921	Ursprung: Ersatz für:	Ersetzt durch:
				+") "p & T 4-pole -") coded		"p & T 4-pole		n of all circ	Name	7-16 MKO I-29 kochami	Maßs		SICK	Okrilla
	יי סי סי סי סי	ignal	or	er supply out "- er supply out "-	or	er supply +)	- Andra	terconnection	Tag	gez. 2014-07 gepr. 2015-01	E		Endress+Hauser	Bergener Ring 27 01458 Ottendorf C
		Function / s	p or T sens	PWR (powe DATA + (A) GND (powe DATA – (B)	T or p sense	PWR (powe DATA + (A)	DATA - (B)	oly for the int			019-10-09 scheisv			Tag Gepr
		Connector.	M8 (M12) female	Pin 1 Pin 2 Pin 4 Pin 4	M8 (M12) female	Pin 1 Pin 2 Bin 2	Pin 4	*) values app		1	-11-20 paulst 2 -10-08 schmire 2	-09-11 kochami -05-08 kochami	-03-20 kochami	Tag Name
				SENSORS			M8 P & T				04 13GE 201	03 ZY57 2019 02 00 2015	01 draft 2015	Ind Änderung
rent. In production, adaptation, distribution and utilization of this even. In protein a start entirety, as well as the communication contents to other whole respirat the prohibition. Contents to other whole respirat to prohibition, contents to other whole respiration. Otherwises will be add to coases and other than whole head of to coases and other than whole head prometing of atmages. All rights reserved expectably event of the grant of a patient, utility model or design.	Ultrasonic Transducens		Wire size for all terminals: 0, 140,5 mm ² (AWG 24 20)	EXT. POWER 4.5.16V 		1.5 mm ² <u>D.6.</u> <u>D01 D02 D03 D00</u> 1.5 mm ² <u>D.6.</u> 2.16V 2.16V 5.12V (AWG 16) R ₅ :100.0 2.16V 2.16V NAMUR	M12 M12 4 mm² M8 M9 M9 M8 M8 M8 M8 M9 M9 M9 M9 M9 <	II 2 G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2 G Ex ia [ia] IIC T4 Gb II 2 G Ex oo is IIC T4 Gb		Ex ia [ia] IIB T4 Gb Comply with European directive Ex ia [ia] IIC T4 Gb 2014/34/EU (ATEX) and	EX OP IS IIC 14 GD EN 60079-0; EN 60079-1; EN 60079-28 IEC 60079-28	-25°C < Tamb <60°C, for extended range see Marking plate.	WARNING: EXPLOSION HAZARD Read operation instructions before install.	Install in accordance with IEC60079-14.

Załącznik

Г

8030100/AE00/V4-4/2024-12

www.addresses.endress.com

