71693959 2024-12-20 Válido a partir da versão 01.00.zz (Firmware do dispositivo)

BA01422D/38/PT/03.24-00

Instruções de operação **Proline Promag P 100 PROFINET**

Medidor de vazão eletromagnético





- Certifique-se de que o documento está armazenado em um local seguro, de modo que esteja sempre disponível ao trabalhar no equipamento ou com o equipamento.
- Para evitar perigo para os indivíduos ou instalações, leia atentamente a seção "Instruções básicas de segurança", bem como todas as demais instruções de segurança contidas no documento que sejam específicas dos procedimentos de trabalho.
- O fabricante reserva-se o direito de modificar dados técnicos sem aviso prévio. Seu centro de vendas da Endress+Hauser fornecerá informações recentes e atualizações destas instruções de operação.

Sumário

1	Sobre este documento 6
1.1 1.2	Função do documento6Símbolos usados61.2.1Símbolos de segurança61.2.2Símbolos elétricos61.2.3Símbolos da ferramenta61.2.4Símbolos para determinados tipos de informações7
1.3	1.2.5Símbolos em gráficos7Documentação71.3.1Documentação padrão81.3.2Documentação adicional dependente do equipamento8
1.4	Marcas registradas 8
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Instruções de segurança básicas9Especificações para o pessoal9Uso indicado9Segurança no local de trabalho10Segurança da operação10Segurança do produto10Segurança de TI11
3	Descrição do produto 12
3.1	Desenho do produto123.1.1Versão do equipamento com tipo de comunicação PROFINET12
4	Recebimento e identificação do
	produto 13
4.1 4.2	Recebimento13Identificação do produto134.2.1Etiqueta de identificação do transmissor4.2.2Etiqueta de identificação do sensor4.2.3Símbolos no medidor
5	Armazenamento e transporte 17
5.1 5.2 5.3	Condições de armazenamento17Transporte do produto175.2.1Medidores sem olhais de elevação175.2.2Medidores com olhais de elevação185.2.3Transporte com empilhadeira18Descarte de embalagem18
6 6.1	Instalação 19 Condições de instalação 19 6.1.1 Posição de instalação 19
6.2	6.1.2Requisitos do ambiente e processo 22Instalação do medidor

6.3	6.2.2 6.2.3 6.2.4 Verifica	Preparação do medidor	23 24 28 29
7	Cones	xão elétrica	30
/	Conez		0
/.1	Segura	nça eletrica	30
1.2	Especii		3U 20
	7.2.1 7.2.2	Periramentas necessarias	20
	722	Esquema de ligação elétrica	31
	72.4	Atribuição do pino conector do	71
	7.2.1	equipamento	32
	7.2.5	Preparação do medidor	32
7.3	Conexã	io do equipamento	32
	7.3.1	Conexão do transmissor	33
7.4	Garant	ia da equalização potencial	35
	7.4.1	Introdução	35
	7.4.2	Exemplos de conexão para situações	
		padrões	35
	7.4.3		
	7.4.4	Exemplos de conexao com potencial	
		do meio diferente do aterramento de	
		flutuação"	37
75	Instruc	natuação	39
1.5	7.5.1	Exemplos de conexão	39
7.6	Config	uracões de hardware	39
	7.6.1	Ajuste do nome do equipamento	39
7.7	Garant	ia do grau de proteção	41
7.8	Verifica	ação pós-conexão	41
8	Opçõe	es de operação	43
8.1	Visão c	geral das opções de operação	43
8.2	Estrutu	ira e função do menu de operação	44
	8.2.1	Estrutura geral do menu de	
		operação	44
	8.2.2	Conceito de operação	45
8.3	Acesso	ao menu de operação através do	
	navega		46
	8.3.1	Faixa de runção	46
	0.2.2	Fre-requisitos	40
	0.2.2 4 2 4	Estabelecimento da conexao	47 // Q
	835	Interface de usuário	40 49
	8.3.6	Desabilitar o servidor de internet	50
	8.3.7	Desconexão	50
8.4	Acesso	ao menu de operação através da	
	ferram	enta de operação	51
	8.4.1	Conexão da ferramenta de operação	51
	8.4.2	FieldCare	52
	8.4.3	DeviceCare	54

9	Integração do sistema 5		55
9.1	Visão g	eral dos arquivos de descrição do	
	equipar 9.1.1	nento	55
		equipamento	55
0.0	9.1.2	Ferramentas de operação	55
9.2	Arquivo	de equipamento master (GSD)	56
	9.2.1	do equipamento (GSD)	56
93	Dados d	le transmissão cíclica	56
	9.3.1	Visão geral dos módulos	56
	9.3.2	Descrição dos módulos	56
	9.3.3	Codificação de status	62
	9.3.4	Ajuste de fábrica	63
10	Comis	sionamento	64
10.1	Verifica	cão da função	64
10.2	Identifi	cação do equipamento na rede	
	PROFIN	IET	64
10.3	Parame	trização do startup	64
10.4	Conecta	ando através de FieldCare	64
10.5	Configu	iração do idioma de operação	64
10.6	Configu	Iração do medidor	64 65
	10.0.1	Aiusto das unidados do sistema	02 65
	10.0.2	Fxibindo a interface de comunicação	67
	10.6.4	Configurar o corte de vazão baixa	68
	10.6.5	Configuração da detecção de tubo	69
107	Configu	vazio	70
10.7	10.7.1	Execução do ajuste do sensor	70
	10.7.2	Configuração do totalizador	70
	10.7.3	Execução de configurações de display adicionais	72
	10.7.4	Executando a limpeza do eletrodo	74
	10.7.5	Usando os parâmetros para a	
		administração do equipamento	75
10.8	Simulaç	ção	76
10.9	Proteção das configurações contra acesso não		
	autoriza 10.9.1	Proteção contra gravação através do	//
	1000	código de acesso	.//
	10.9.2	Proteção contra gravação por meio	
		da chave de proteção contra dravação	78
	10.9.3	Proteção contra gravação pela	70
		parametrização do startup	79
11	Opera	ção	80
11 1	Leitura	do status de bloqueio do	
TT'T	equinar	nento	80
11.2	Ajuste	do idioma de operação	80
11.3	Configu	ıração do display	80
11.4	Leitura	dos valores medidos	80
	11.4.1	Submenu "Variáveis de processo"	80
	11.4.2	Totalizador	82

11.5	Adaptação do medidor às condições de		
	processo		
11.6	Reinicialização do totalizador		
	11.0.1 Ambito da parametro Controlar		
	11 6 2. Âmbito da parâmetro "Resetar todos		
	os totalizadores"		
12	Diagnóstico e resolução de		
	problemas		
17 1	Localização geral de falhas 85		
12.1	Informações de diagnóstico através de LEDs		
1010	12.2.1 Transmissor		
12.3	Informações de diagnóstico no navegador de		
	rede 88		
	12.3.1 Opções de diagnóstico		
10 (12.3.2 Acessar informações de correção 90		
12.4	Informações de diagnostico em DeviceCare ou		
	12 4 1 Oncões de diagnóstico 90		
	12.4.1 Opções de diagnostico		
12.5	Adaptação das informações de diagnóstico 91		
	12.5.1 Adaptação do comportamento de		
	diagnóstico 91		
12.6	Visão geral das informações de diagnóstico 94		
	12.6.1 Diagnóstico do sensor		
	12.6.2 Diagnóstico dos componentes		
	eletronicos		
	12.0.5 Diagnostico de configuração 101 12.6.4 Diagnóstico do processo 105		
12.7	Eventos de diagnóstico pendentes		
12.8	Lista de diag 108		
12.9	Registro de eventos 109		
	12.9.1 Leitura do registro de eventos 109		
	12.9.2 Filtragem do registro de evento 109		
	12.9.3 Visão geral dos eventos de		
12 10	Informações 109		
12.10	12 10 1 Âmbito da parâmetro "Reset do		
	equipamento" 111		
12.11	Informações do equipamento 111		
12.12	Histórico do firmware 113		
13	Manutenção 114		
13.1	Tarefas de manutenção114		
	13.1.1 Limpeza externa 114		
	13.1.2 Limpeza interior 114		
12.2	13.1.3 Substituição das vedações 114		
13.2 13.3	Assistência técnica da Endress+Hauser		
19.9	Assistencia tecnica da Engless mauser 114		
14	Reparos 115		
14.1	Notas Gerais 115		
	14.1.1 Conceito de reparo e conversão 115		
	14.1.2 Observações sobre reparo e		
a · -	conversão 115		
14.2	Peças de reposição 115		

14.3	Assistência técnica da Endress+Hauser	115
14.4	Devolução	115
14.5	Descarte	116
	14.5.1 Remoção do medidor	116
	14.5.2 Descarte do medidor	116
15	Acessórios	117
15 1	Acessórios específicos do equipamento	117
17.1	15 1 1 Para o transmissor	117
	15.1.2 Para o sensor	117
15.2	Acessórios específicos de comunicação	117
15.3	Acessórios específicos do serviço	118
15.4	Componentes do sistema	118
	*	
16	Dados técnicos	119
16.1	Aplicação	119
16.2	Função e projeto do sistema	119
16.3	Entrada	119
16.4	Saída 1	
16.5	Fonte de alimentação 1	
16.6	Características de desempenho	125
16.7	Instalação	126
16.8	Ambiente	126
16.9	Processo	127
16.10	Construção mecânica	131
16.11		135
16.12		13/
16.13		138
16.14	Acessorios	120
10.10		172
Índic	e	140

1 Sobre este documento

1.1 Função do documento

Essas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.

1.2 Símbolos usados

1.2.1 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
	PERIGO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.
ATENÇÃO	AVISO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.
	CUIDADO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.
AVISO	OBSERVAÇÃO! Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado
	Corrente contínua
\sim	Corrente alternada
\sim	Corrente contínua e corrente alternada
<u>+</u>	Conexão de aterramento Um terminal aterrado que, pelo conhecimento do operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.
٢	Aterramento de proteção (PE) Um terminal que deve ser conectado ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.
	 Os terminais de aterramento são situados dentro e fora do equipamento: Terminal de terra interno: conecta o aterramento de proteção à rede elétrica. Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.

1.2.3 Símbolos da ferramenta

Símbolo	Significado
$\bigcirc \not \sqsubseteq$	Chave Allen
Ń	Chave de boca

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.
	Preferido Procedimentos, processos ou ações que são preferidas.
×	Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.
i	Dica Indica informação adicional.
	Referência à documentação.
	Referência à página.
	Referência ao gráfico.
	Nota ou etapa individual a ser observada.
1., 2., 3	Série de etapas.
ـ►	Resultado de uma etapa.
?	Ajuda em casos de problema.
	Inspeção visual.

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de informações

1.2.5 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de itens
1., 2., 3.,	Série de etapas
A, B, C,	Visualizações
A-A, B-B, C-C,	Seções
EX	Área classificada
X	Área segura (área não classificada)
≈→	Direção da vazão

1.3 Documentação

Para as características gerais do escopo da documentação técnica associada, consulte o seguinte:

- O W@M Device Viewer : Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O Endress+Hauser Operations App: digite o número de série da etiqueta de identificação ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação.

Para uma lista detalhada dos documentos individuais junto com o código da documentação →

139

Guias que levam rapidamente ao primeiro valor medido - Parte 2

O Resumo das instruções de operação do transmissor é destinado a especialistas responsáveis por comissionar, configurar e parametrizar o

O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro

individual no menu de operação Expert. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam

Tipo de documento	Propósito e conteúdo do documento
Informações técnicas	Auxílio de planejamento para seu equipamento O documento contém todos os dados técnicos do equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação do sensor	Guias que levam rapidamente ao primeiro valor medido - Parte 1 O Resumo das instruções de operação do sensor é destinado a especialistas responsáveis por instalar o medidor.
	 Recebimento e identificação de produto Armazenamento e transporte Instalação

1.3.1 Documentação padrão

Resumo das instruções de operação

Descrição dos parâmetros do

do transmissor

equipamento

1.3.2 Documentação adicional dependente do equipamento

configurações específicas.

Os documentos adicionais são fornecidos de acordo com a versão do equipamento pedido: sempre siga as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

Referência para seus parâmetros

medidor (até o primeiro valor medido).

Descrição do produto

 Instalação Conexão elétrica Opções de operação Integração do sistema Comissionamento Informações de diagnóstico

1.4 Marcas registradas

PROFINET®

Marca registrada da organização do usuário PROFIBUS, Karlsruhe, Alemanha

Microsoft®

Marca registrada da Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

2

Instruções de segurança básicas

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- ► Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.
- O pessoal de operação deve preencher as sequintes especificações:
- Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietáriooperador das instalações.
- Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

Aplicação e meio

O medidor descrito neste Resumo das Instruções de Operação destina-se somente para a medição de vazão de líquidos com condutividade mínima de 5 μ S/cm.

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Os medidores para uso em áreas classificadas , em aplicações higiênicas locais onde há um risco maior devido à pressão de processo, estão etiquetados de acordo na etiqueta de identificação.

Para garantir que o medidor permaneça em condições adequadas para o tempo de operação:

- ▶ Mantenha dentro da faixa de pressão e temperatura especificadas.
- Somente use o medidor que atende plenamente os dados na etiqueta de identificação e as condições gerais listadas nas Instruções de operação e na documentação complementar.
- Com base na etiqueta de identificação, verifique se o equipamento solicitado é autorizado para ser utilizado em área classificada (por exemplo: proteção contra explosão, segurança de recipiente de pressão).
- Use o medidor apenas para meios em que as partes molhadas do processo sejam adequadamente resistentes.
- ► Se o medidor não for operado a uma temperatura atmosférica, o cumprimento das condições básicas relevantes especificadas na documentação do equipamento associado é absolutamente essencial: seção "Documentação" →
 ⁽¹⁾ 7.
- > Proteja o medidor permanentemente contra a corrosão de influências ambientais.

Uso incorreto

O uso não indicado pode comprometer a segurança. O fabricantenão é responsável por danos causados pelo uso impróprio ou não indicado .

ATENÇÃO

Risco de quebra devido a fluidos corrosivos ou abrasivos!

- Verifique a compatibilidade do fluido do processo com o material do sensor.
- Certifique-se de que há resistência de todas as partes molhadas pelo fluido no processo.
- > Mantenha dentro da faixa de pressão e temperatura especificadas.

AVISO

Verificação de casos limites:

Para fluidos especiais ou fluidos para limpeza, a Endress+Hauser fornece assistência na verificação da resistência à corrosão de partes molhadas por fluido, mas não assume qualquer responsabilidade ou dá nenhuma garantia, uma vez que mudanças de minutos na temperatura, concentração ou nível de contaminação no processo podem alterar as propriedades de resistência à corrosão.

Risco residual

ATENÇÃO

Os componentes eletrônicos e o meio podem aquecer a superfície. Ela se torna um risco de queimadura!

 Para temperaturas de fluido elevadas, certifique-se de que haja proteção contra contato para evitar queimaduras.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

 Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações federais/ nacionais.

Para trabalho de solda no tubo:

▶ Não aterre a unidade de solda através do medidor.

Se trabalhar no e com o equipamento com mãos molhadas:

▶ Devido ao risco crescente de choque elétrico, é necessário usar luvas.

2.4 Segurança da operação

Risco de lesões.

- ► Somente opere o equipamento em condições técnicas adequadas e no modo seguro.
- ► O operador é responsável por fazer o equipamento funcionar sem interferências.

Conversões para o equipamento

Não são permitidas modificações não-autorizadas no equipamento pois podem levar a riscos imprevistos.

► Se, apesar disso, for necessário realizar alterações, consulte a Endress+Hauser.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação

- ► Faça reparos no equipamento somente se estes forem expressamente permitidos.
- Observe os regulamentos federais /nacionais relacionados com o equipamento elétrico.
- ► Use somente peças sobressalentes e acessórios originais da Endress+Hauser.

2.5 Segurança do produto

Este medidor foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para atender aos requisitos de segurança da tecnologia de ponta, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Também está em conformidade com as diretrizes da CE listadas na Declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

2.6 Segurança de TI

Nossa garantia é válida apenas se o equipamento for instalado e usado como descrito nas instruções de operação. O equipamento possui mecanismos de segurança para proteger contra alterações acidentais às suas configurações.

A segurança de TI está alinhada com as normas de segurança ao operador e são desenvolvidas para fornecer proteção extra ao equipamento e à transferência de dados do equipamento pelos próprios operadores.

3 Descrição do produto

O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.

O dispositivo está disponível como uma versão compacta: O transmissor e o sensor formam uma unidade mecânica.

3.1 Desenho do produto

3.1.1 Versão do equipamento com tipo de comunicação PROFINET



I Componentes importantes de um medidor

- 1 Sensor
- 2 Invólucro do transmissor
- 3 Módulo dos componentes eletrônicos principais
- 4 Tampa do invólucro do transmissor
- 5 Tampa do invólucro do transmissor (versão para display opcional no local)
- 6 Display no local (opcional)
- 7 Módulo dos principais componentes eletrônicos (com suporte para display no local opcional)

4 Recebimento e identificação do produto



- Se alguma resposta às perguntas acima não estiver de acordo, contate seu centro de vendas Endress+Hauser.

4.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para a identificação do medidor:

- Especificações da etiqueta de identificação
- O código do pedido do equipamento com avaria é apresentado na nota de entrega
- Insira os números de série que estão nas etiquetas de identificação em W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): todas as informações sobre o medidor são exibidas.
- Digite o número de série das etiquetas de identificação no Endress+Hauser Operations App ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação com o Endress+Hauser Operations App: todas as informações do medidor serão exibidas.

Para as características gerais do escopo da documentação técnica associada, consulte o seguinte:

- O W@M Device Viewer : Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O *Endress+Hauser Operations App*: digite o número de série da etiqueta de identificação ou analise o código da matriz 2-D (código QR) na etiqueta de identificação.

4.2.1 Etiqueta de identificação do transmissor



🗟 2 Exemplo de uma etiqueta de identificação de transmissor

- 1 Local de fabricação
- 2 Nome do transmissor
- 3 Código de pedido
- 4 Número de série (Nº de série)
- 5 Código do pedido estendido (Cód. ped. est.)
- 6 Dados de conexão elétrica como, por exemplo, entradas e saídas disponíveis, fonte de alimentação
- 7 Temperatura ambiente permitida (T_a)
- 8 Grau de proteção
- 9 Código da matriz 2-D
- 10 Número da documentação complementar relacionada à segurança
- 11 Data de fabricação: ano-mês
- 12 Identificação CE, C-Tick
- 13 Versão do firmware (FW)



4.2.2 Etiqueta de identificação do sensor

- Exemplo de uma etiqueta de identificação de sensor
- 1 Nome do sensor
- 2 Local de fabricação
- 3 Código de pedido
- 4 Número de série (ser. no.)
- 5 Código do pedido estendido (ext. ord. cd.)
- 6 Vazão; diâmetro nominal do sensor; classificação de pressão; pressão nominal; pressão do sistema; faixa de temperatura do fluido; material de revestimento e eletrodos
- 7 Informação de aprovação para proteção contra explosão, diretriz de equipamento de pressão e grau de proteção
- 8 Número do documento da documentação complementar relacionada à segurança $\rightarrow \square 139$
- 9 Código da matriz 2-D
- 10 Data de fabricação: ano-mês
- 11 Direção da vazão
- 12 Identificação CE, C-Tick
- 13 Temperatura ambiente permitida (T_a)



O medidor é encomendado novamente usando o código do produto.

Código do produto estendido

- O tipo de equipamento (raiz do produto) e as especificações básicas (características obrigatórias) sempre são listados.
- Das especificações opcionais (características opcionais), apenas as especificações relacionadas à aprovação e segurança são listadas (e.g. LA). Se outras especificações opcionais também forem encomendadas, as mesmas são indicadas coletivamente usando o símbolo de espaço reservado # (e.g. #LA#).
- Se as especificações opcionais não incluírem quaisquer especificações relacionadas à aprovação e segurança, elas são indicadas pelo símbolo de espaço reservado + (e.g. XXXXXX-ABCDE+).

Símbolo	Significado
Δ	AVISO! Este símbolo alerta para uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, pode resultar em ferimentos sérios ou fatais.
	Verifique a documentação Refere-se à documentação do equipamento correspondente.
	Conexão do aterramento de proteção Um terminal que deve ser conectado ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.

4.2.3 Símbolos no medidor

5

Armazenamento e transporte

5.1 Condições de armazenamento

Veja as observações seguintes durante o armazenamento:

- Armazene na embalagem original para garantir proteção contra choque.
- Não remova as coberturas de proteção ou as tampas de proteção instaladas nas conexões de processo. Elas impedem danos mecânicos às superfícies de vedação e contaminação do tubo de medição.
- Proteja contra luz solar direta para evitar altas temperaturas de superfície não aceitáveis.
- Escolha um local para armazenamento onde a umidade não se acumule no medidor, pois uma infestação de fungos e bactérias pode danificar o revestimento.
- Armazene em um local seco e livre de poeira.
- ▶ Não armazene em local aberto.

Temperatura de armazenamento→ 🗎 127

5.2 Transporte do produto

Transporte o medidor até o ponto de medição em sua embalagem original.



Não remova as tampas de proteção ou as tampas instaladas nas conexões de processo. Elas impedem danos mecânicos às superfícies de vedação e contaminação do tubo de medição.

5.2.1 Medidores sem olhais de elevação

ATENÇÃO

Centro de gravidade do medidor é maior do que os pontos de suspensão das lingas de conexão em rede.

Risco de ferimento se o medidor escorregar.

- ▶ Fixe o medidor para que não gire ou escorregue.
- Observe o peso especificado na embalagem (etiqueta adesiva).



5.2.2 Medidores com olhais de elevação

Instruções especiais de transporte para equipamentos com olhais de elevação

- Ao transportar o equipamento, use somente os olhais de elevação instalados no equipamento ou as flanges.
- ▶ O equipamento deve sempre ser preso em, pelo menos, dois olhais de elevação.

5.2.3 Transporte com empilhadeira

Se transportar em engradados, a estrutura do piso permite que as caixas sejam elevadas horizontalmente ou através de ambos os lados usando uma empilhadeira.

Risco de dano à bobina magnética

- Se transportar com empilhadeira, não levante o sensor pela caixa de metal.
- ► Isto entortaria a caixa e danificaria as bobinas magnéticas internas.



5.3 Descarte de embalagem

Todos os materiais de embalagem são sustentáveis e 100% recicláveis:

- Embalagem secundária do medidor: filme elástico de polímero de acordo com Diretriz CE 2002/95/EC (RoHS).
- Embalagem:
 - Engradado de madeira, tratada em conformidade com a norma ISPM 15, confirmada pela presença do logo do IPCC.
 ou
 - Caixa de acordo com a Diretriz europeia de embalagem 94/62/EC; a reciclabilidade é confirmada pelo símbolo RESY fixado.
- Embalagem para condições de navegabilidade (opcional): engradado de madeira, tratada em conformidade com a norma ISPM 15, confirmada pela presença do logo do IPPC.
- Carregamento e montagem do hardware:
 - Palete de plástico descartável
 - Tiras plásticas
 - Tiras adesivas de plástico
- Almofada de estiva: almofadas de papel

6 Instalação

6.1 Condições de instalação

6.1.1 Posição de instalação

Local de instalação



A0029343

Instale o sensor preferencialmente em um tubo ascendente e garanta uma distância segura até o cotovelo do próximo tubo: $h \ge 2 \times DN$

Instalação em tubos descendentes

Instale o cifão com uma válvula de respiro do sensor em tubos inferiores cujo comprimento $h \ge 5 \text{ m}$ (16.4 ft). Esta precaução é para evitar pressão baixa e consequente risco de danos no tubo de medição. Essa medida também evita que o sistema perca em qualidade.



Instalação em um tubo inferior

- 1 Válvula de respiro
- 2 Cifão do tubo
- *h* Comprimento do tubo inferior

Instalação em tubos parcialmente preenchidos

Um tubo parcialmente preenchido com um gradiente precisa de uma configuração tipo dreno.



Para sensores pesados DN ≥ 350 (14")



Orientação

A direção da seta na etiqueta de identificação do sensor ajuda você a instalar o sensor de acordo com a direção da vazão (direção de vazão média pela tubulação).

	Orientaçã	0	Recomendação
A	Orientação vertical	A0015591	
В	Orientação horizontal (transmissor na parte superior)	A0015589	V 1)
С	Orientação horizontal (transmissor na parte inferior)	A0015590	√ √ ^{2) 3)}
D	Direção horizontal, transmissor voltado para o lado	A0015592	×

1) Aplicações com baixas temperaturas de processo podem diminuir a temperatura ambiente. Recomenda-se esta direção para manter a temperatura ambiente mínima para o transmissor.

 Aplicações com altas temperaturas de processo podem aumentar a temperatura ambiente. Recomenda-se esta direção para manter a temperatura ambiente máxima para o transmissor.

3) Para evitar o superaquecimento do módulo dos componentes eletrônicos no caso de um aumento acentuado na temperatura (por ex., processos CIP ou SIP), instale o equipamento com o componente do transmissor apontando para baixo.

Horizontal

- O ideal é que o plano do eletrodo de medição seja horizontal. Isto impede o breve isolamento dos dois eletrodos de medição através de bolhas de ar carregadas.
- Com orientação horizontal, a detecção de tubo vazio funciona apenas se o invólucro do transmissor estiver apontando para cima já que de outra forma não há garantia de que a função de detecção de tubo vazio de fato responderá a um tubo de medição parcialmente preenchido ou vazio.



- 1 Eletrodo para detecção de tubo vazio EPD
- 2 Eletrodos de medição para detecção de sinal
- 3 Eletrodo de referência para equalização de potencial



Medidores com eletrodos de tântalo ou platina podem ser pedidos sem um eletrodo EPD. Nesse caso, a detecção de tubo vazio é realizada através dos eletrodos de medição.

Passagens de admissão e de saída

Se possível, instalar o sensor a montante de junções tais como válvulas, Ts ou cotovelos.

Considere os seguintes trechos de entrada e saída para estar em conformidade com as especificações de precisão:



E 5 Código do pedido para "Design", opção A "Comprimento de inclusão curto, ISO/DVGW até DN400, DN450-2000 1:1" e código de pedido para "Design", opção B "Comprimento de inclusão longo, ISO/DVGW até DN400, DN450-2000 1:1.3"



6 Código do pedido para "Design", opção C "Comprimento de inclusão curto ISO/DVGW até DN300, sem entrada e saída e execução, tubo de medição apertado"

Dimensões de instalação



6.1.2 Requisitos do ambiente e processo

Faixa de temperatura ambiente

Transmissor	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
Display local	-20 para +60 °C (-4 para +140 °F), a legibilidade do display pode ser afetada negativamente em temperaturas fora da faixa de temperatura.
Sensor	 Material da conexão de processo, aço carbono: -10 para +60 °C (+14 para +140 °F) Material da conexão de processo, aço inoxidável: -40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
Revestimento	Não exceda ou caia abaixo da faixa de temperatura permitida do revestimento .

Se em operação em áreas externas:

- Instale o medidor em um local com sombra.
- Evite luz solar direta, particularmente em regiões de clima quente.
- Evite exposição direta às condições atmosféricas.

Pressão do sistema



Nunca instale o sensor no lado de sucção da bomba para evitar o risco de pressão baixa e posterior dano no revestimento.

Além disso, instale amortecedores de pulso se alternativos, diafragma ou bombas peristálticas são usadas.

Informações sobre a resistência do revestimento ao vácuo parcial ightarrow 128

- Informações sobre a resistência contra choque do sistema de medição $\rightarrow \implies 127$
- Informações sobre a resistência a vibrações do sistema de medição \rightarrow \square 127

Vibrações



Image: The Medidas para evitar a vibração do equipamento (L > 10 m (33 pés))

No caso de vibrações muito fortes, a tubulação e o sensor devem ser apoiados e fixados.

Informações sobre a resistência contra choque do sistema de medição → ≅ 127
 Informações sobre a resistência a vibrações do sistema de medição → ≌ 127

Adaptadores

Adaptadores adequados para DIN EN 545 (redutores com flange duplo) podem ser usados para instalar o sensor em tubulações com diâmetros maiores. O aumento resultante na taxa da vazão melhora a precisão da medição com fluidos de movimento muito lento. O nomograma mostrado aqui pode ser usado para calcular a perda de pressão causada pelos redutores e expansores.





2. Usando o nomograma leia a perda de pressão como uma função da velocidade da vazão (na direção da vazão a partir da redução) e a razão d/D.



6.2 Instalação do medidor

6.2.1 Ferramentas necessárias

Para o sensor

Para flanges e outras conexões de processo: ferramentas de montagem correspondentes

6.2.2 Preparação do medidor

1. Remova toda a embalagem de transporte restante.

- 2. Remova qualquer cobertura ou tampa protetora presente no sensor.
- 3. Remova a etiqueta adesiva na tampa do compartimento de componentes eletrônicos.

6.2.3 Instalação do sensor

ATENÇÃO

Perigo devido à vedação incorreta do processo!

- Certifique-se de que os diâmetros internos das juntas sejam maiores ou iguais aos das conexões de processo e da tubulação.
- Certifique-se de que as juntas estejam limpas e não tenham dano.
- Instale as juntas corretamente.
- 1. Certifique-se de que a direção da seta no sensor corresponda à direção de vazão do meio.
- 2. Para garantir a conformidade com as especificações do equipamento, instale o medidor entre os flanges da tubulação de forma que ele esteja no centro da seção de medição.
- **3.** Se estiver usando discos de aterramento, cumpra com as Instruções de instalação fornecidas.
- 4. Observe os torques de aperto de parafuso requeridos $\rightarrow \cong 24$.
- 5. Instale o medidor ou gire o invólucro do transmissor de forma que as entradas para cabo não fiquem voltadas para cima.



Montagem das vedações

Uma camada eletricamente condutiva pode ser formada no interior do tubo de medição!

Risco de curto circuito do sinal de medição.

▶ Não use compostos de vedação eletricamente condutivos tais como grafite.

Siga as seguintes instruções ao instalar as vedações:

- 1. Ao instalar as conexões de processo, certifique-se de que as vedações envolvidas estejam limpas e centralizadas corretamente.
- 2. Para flanges DIN: use apenas vedações em conformidade com a DIN EN 1514-1.
- 3. Para revestimento de "PFA": geralmente vedações adicionais não são exigidas.
- 4. Para revestimento de "PTFE": geralmente vedações adicionais **não** são exigidas.

Montando os discos de aterramento/cabos de aterramento

Respeite as informações sobre a equalização de potencial e as instruções de instalação detalhadas para uso de cabos de aterramento/discos de aterramento .

Torques de aperto do parafuso

Observe os seguintes pontos:

- Os torques de aperto de parafuso listados abaixo aplicam-se apenas às roscas lubrificadas e às tubulações não submetidas à tensão de tração.
- Aperte os parafusos uniformemente e na sequência oposta na diagonal.
- Apertar demais os parafusos deformará as faces da vedação e danificará as vedações.

L	•				
Diâmetro nominal	Nível de pressão	Parafusos	Espessura do flange	Torque máxim parafus	o de aperto do so [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	PTFE	PFA
15	PN 40	4 × M12	16	11	-
25	PN 40	4 × M12	18	26	20
32	PN 40	4 × M16	18	41	35
40	PN 40	4 × M16	18	52	47
50	PN 40	4 × M16	20	65	59
65 ¹⁾	PN 16	8 × M16	18	43	40
65	PN 40	8 × M16	22	43	40
80	PN 16	8 × M16	20	53	48
80	PN 40	8 × M16	24	53	48
100	PN 16	8 × M16	20	57	51
100	PN 40	8 × M20	24	78	70
125	PN 16	8 × M16	22	75	67
125	PN 40	8 × M24	26	111	99
150	PN 16	8 × M20	22	99	85
150	PN 40	8 × M24	28	136	120
200	PN 10	8 × M20	24	141	101
200	PN 16	12 × M20	24	94	67
200	PN 25	12 × M24	30	138	105
250	PN 10	12 × M20	26	110	-
250	PN 16	12 × M24	26	131	-
250	PN 25	12 × M27	32	200	-
300	PN 10	12 × M20	26	125	-
300	PN 16	12 × M24	28	179	-
300	PN 25	16 × M27	34	204	_
350	PN 10	16 × M20	26	188	-
350	PN 16	16 × M24	30	254	_
350	PN 25	16 × M30	38	380	_
400	PN 10	16 × M24	26	260	-
400	PN 16	16 × M27	32	330	-
400	PN 25	16 × M33	40	488	-
450	PN 10	20 × M24	28	235	-
450	PN 16	20 × M27	40	300	-
450	PN 25	20 × M33	46	385	-
500	PN 10	20 × M24	28	265	-
500	PN 16	20 × M30	34	448	_
500	PN 25	20 × M33	48	533	_
600	PN 10	20 × M27	28	345	-
600 ¹⁾	PN 16	20 × M33	36	658	_
600	PN 25	20 × M36	58	731	_

Torques máximo de aperto do parafuso para EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25/40

1) Projetado conforme EN 1092-1 (não DIN 2501)

Diâmetro nominal	Nível de pressão	Parafusos	Espessura do flange	Torque nominal de aperto do parafuso [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	PTFE
350	PN 10	16 × M20	26	60
350	PN 16	16 × M24	30	115
350	PN 25	16 × M30	38	220
400	PN 10	16 × M24	26	90
400	PN 16	16 × M27	32	155
400	PN 25	16 × M33	40	290
450	PN 10	20 × M24	28	90
450	PN 16	20 × M27	34	155
450	PN 25	20 × M33	46	290
500	PN 10	20 × M24	28	100
500	PN 16	20 × M30	36	205
500	PN 25	20 × M33	48	345
600	PN 10	20 × M27	30	150
600	PN 16	20 × M33	40	310
600	PN 25	20 × M36	48	500

Torques de parafuso do parafuso para EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25, P245GH/aço inoxidável; calculado de acordo com EN 1591-1:2014 para flanges de acordo com EN 1092-1:2013

Torques do parafuso para ASME B16.5, Classe 150/300

Diâmetro	o nominal	Nível de pressão	Parafusos	Torque máximo de [Nm] ([l	aperto do parafuso bf · pés])
[mm]	[pol.]	[psi]	[pol.]	PTFE	PFA
15	1/2	Classe 150	4 × 1/2	6 (4)	- (-)
15	1/2	Classe 300	4 × 1/2	6 (4)	- (-)
25	1	Classe 150	4 × 1/2	11 (8)	10 (7)
25	1	Classe 300	4 × 5/8	14 (10)	12 (9)
40	1 1/2	Classe 150	4 × 1/2	24 (18)	21 (15)
40	1 1/2	Classe 300	4 × ¾	34 (25)	31 (23)
50	2	Classe 150	4 × 5/8	47 (35)	44 (32)
50	2	Classe 300	8 × 5/8	23 (17)	22 (16)
80	3	Classe 150	4 × 5/8	79 (58)	67 (49)
80	3	Classe 300	8 × ¾	47 (35)	42 (31)
100	4	Classe 150	8 × 5/8	56 (41)	50 (37)
100	4	Classe 300	8 × ¾	67 (49)	59 (44)
150	6	Classe 150	8 × ¾	106 (78)	86 (63)
150	6	Classe 300	12 × ¾	73 (54)	67 (49)
200	8	Classe 150	8 × ¾	143 (105)	109 (80)
250	10	Classe 150	12 × 7/8	135 (100)	- (-)
300	12	Classe 150	12 × 7/8	178 (131)	- (-)
350	14	Classe 150	12 × 1	260 (192)	- (-)

Diâmetro	o nominal	Nível de pressão	Parafusos	Torque máximo de [Nm] ([l	aperto do parafuso bf · pés])
[mm]	[pol.]	[psi]	[pol.]	PTFE	PFA
400	16	Classe 150	16 × 1	246 (181)	- (-)
450	18	Classe 150	16 × 1 1/8	371 (274)	- (-)
500	20	Classe 150	20 × 1 1/8	341 (252)	- (-)
600	24	Classe 150	20 × 1 ¼	477 (352)	- (-)

	Torque	es do	parafuso	para	JIS B2220,	10/20K
--	--------	-------	----------	------	------------	--------

Diâmetro nominal	Nível de pressão	Parafusos	Torque máximo de [N	aperto do parafuso m]
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
25	10K	4 × M16	32	27
25	20K	4 × M16	32	27
32	10K	4 × M16	38	-
32	20K	4 × M16	38	_
40	10K	4 × M16	41	37
40	20K	4 × M16	41	37
50	10K	4 × M16	54	46
50	20K	8 × M16	27	23
65	10K	4 × M16	74	63
65	20K	8 × M16	37	31
80	10K	8 × M16	38	32
80	20K	8 × M20	57	46
100	10K	8 × M16	47	38
100	20K	8 × M20	75	58
125	10K	8 × M20	80	66
125	20K	8 × M22	121	103
150	10K	8 × M20	99	81
150	20K	12 × M22	108	72
200	10K	12 × M20	82	54
200	20K	12 × M22	121	88
250	10K	12 × M22	133	-
250	20K	12 × M24	212	-
300	10K	16 × M22	99	-
300	20K	16 × M24	183	-

Torques do parafuso para JIS B2220, 10/20K

Diâmetro nominal	Nível de pressão	Parafusos	Torque nominal de [N	aperto do parafuso m]
[mm]	[bar]	[mm]	PUR	HG
350	10K	16 × M22	109	109
350	20K	16 × M30×3	217	217
400	10K	16 × M24	163	163

Diâmetro nominal	Nível de pressão	Parafusos	Torque nominal de [N	aperto do parafuso m]
[mm]	[bar]	[mm]	PUR	HG
400	20K	16 × M30×3	258	258
450	10K	16 × M24	155	155
450	20K	16 × M30×3	272	272
500	10K	16 × M24	183	183
500	20K	16 × M30×3	315	315
600	10K	16 × M30	235	235
600	20K	16 × M36×3	381	381
700	10K	16 × M30	300	300
750	10K	16 × M30	339	339

Torques do parafuso para AS 2129, Tabela E

Diâmetro nominal	Parafusos	Torque máximo de aperto do parafuso [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
25	4 × M12	21
50	4 × M16	42

Torques máximo do parafuso para AS 4087, PN 16

Diâmetro nominal	Parafusos	Torque máximo de aperto do parafuso [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
50	4 × M16	42

6.2.4 Girando o módulo do display

O display local está disponível somente com a seguinte versão de equipamento: Código de pedido para "Display; Operação", opção **B**: 4 linhas; iluminado, via comunicação

O módulo do display pode ter a posição alterada para otimizar a leitura do display.



Versão do invólucro de alumínio, AlSi10Mg, revestido

6.3 Verificação após instalação

O equipamento está sem danos (inspeção visual)?	
O medidor está de acordo com as especificações do ponto de medição? Por exemplo: • Temperatura do processo • Pressão de processo (consulte a seção sobre "Níveis de pressão-temperatura" no documento "Informações Técnicas") • Temperatura ambiente • Faixa de medição	
A orientação correta do sensor foi selecionada ? • De acordo com o tipo de sensor • De acordo com a temperatura média • De acordo com as propriedades do meio (liberação de fluidos, com transporte de sólidos)	
A seta na etiqueta de identificação do sensor corresponde à direção da vazão do fluido pela tubulação ?	
O ponto de identificação e a rotulação estão corretos (inspeção visual)?	
O equipamento está adequadamente protegido contra precipitação e luz solar direta?	
Os parafusos de fixação foram apertados com o torque de aperto correto?	

7 Conexão elétrica

ATENÇÃO

Partes sob tensão! Trabalho incorreto realizado nas conexões elétricas pode resultar em choque elétrico.

- Configurar um equipamento de desconexão (seletora ou disjuntor) para desconectar com facilidade o equipamento da tensão de alimentação.
- Além do fusível do equipamento, inclua uma unidade de proteção contra sobrecorrente com máx. 16 A na instalação da fábrica.

7.1 Segurança elétrica

De acordo com as regulamentações nacionais aplicáveis.

7.2 Especificações de conexão

7.2.1 Ferramentas necessárias

- Para entrada para cabo: use as ferramentas correspondentes
- Para braçadeira de fixação (em invólucro de alumínio): parafuso Allen 3 mm
- Para parafuso de fixação (para invólucro em aço inoxidável): Chave de boca 8 mm
- Desencapador de fio
- Ao utilizar cabos trançados: grampeadora para o terminal ilhós

7.2.2 Requisitos para o cabo de conexão

Os cabos de conexão fornecidos pelo cliente devem atender as especificações a seguir.

Faixa de temperatura permitida

- As diretrizes de instalação que se aplicam no país de instalação devem ser observadas.
- Os cabos devem ser adequados para temperaturas mínimas e máximas a serem esperadas.

Cabo de alimentação (incluindo condutor para o terminal de terra interno)

Cabo de instalação padrão é suficiente.

Cabo de sinal

Para transferência de custódia, todas as linhas de sinais devem ser cabos blindados (cobertura óptica, trançado de cobre estanhado ≥ 85%). A blindagem do cabo deve ser conectada em ambos os lados.

Saída em pulso/frequência/comutada

Cabo de instalação padrão é suficiente.

PROFINET

Somente cabos PROFINET.

Consulte https://www.profibus.com "Diretriz de planejamento PROFINET".

Diâmetro do cabo

- Prensa-cabos fornecido: M20 × 1,5 com cabo Ø 6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
- Terminais por molas: seção transversal do fio0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)

7.2.3 Esquema de ligação elétrica

Transmissor

Versão de conexão PROFINET

Código do pedido para "Saída", opção R

Dependendo da versão do invólucro, os transmissores podem ser solicitados com terminais ou conectores do equipamento.

Código de pedido	Métodos de con	exão disponíveis	Dessívois ensãos para sódigo de podido
para "Invólucro"	Saída	Fonte de alimentação	"Conexão elétrica"
Ορção Α	Conector do equipamento → ≌ 32	Terminais	 Opção L: conector M12x1 + rosca NPT ½" Opção N: conector M12x1 + acoplamento M20 Opção P: conector M12x1 + rosca G ½" Opção U: conector M12x1 + rosca M20
Opção A	Conector do equipamento → 🗎 32	Conector do equipamento → 🗎 32	Opção Q : 2 x conector M12x1
Código do podido po	ara "Invólucro"		

Codigo de pedido para "Invólucro":

Opção A: compacto, revestido de alumínio



🖻 8 Esquema elétrico PROFINET

1 Fonte de alimentação: 24 Vcc

2 PROFINET

3 Conexão para a blindagem do cabo (sinais E/S), se houver, e/ou aterramento de proteção da tensão de alimentação, se houver. Não para a opção C "Ultracompacto higiênico, inoxidável".

Código de pedido para "Saída"	Número de terminal			
	Fonte de a	limentação	Saída	
	2 (L-)	1 (L+)	Conector do equipamento M12x1	
Opção R	24	Vcc	PROFINET	
Código do pedido para "Saída": Opção R : PROFINET				

7.2.4 Atribuição do pino, conector do equipamento

Tensão de alimentação

2	Pino	Atribuição		
3 Q C 1 4 A0029042	1	L+	CC 24 V	
	2		Não usado	
	3		Não usado	
	4	L-	CC 24 V	
	5		Aterramento/blindagem ¹⁾	
	Codif	icado	Conector/soquete	
	A	A	Conector	

 Conexão para aterramento de proteção e/ou blindagem da tensão de alimentação, se houver. Não para a opção C "Ultracompacto higiênico, inoxidável". Observação: Há uma conexão metálica entre a porca de união do cabo M12 e o invólucro do transmissor.

Conector de equipamento para transmissão de sinal (lado do equipamento)

2	Pino	Atribuição		
\sim	1	+	TD +	
	2	+	RD +	
	3	-	TD -	
	4	-	RD -	
4 A0016812	Codif	icado	Conector/soquete	
	Ι)	Soquete	

7.2.5 Preparação do medidor

AVISO

Vedação insuficiente do invólucro!

A confiabilidade operacional do medidor pode estar comprometida.

- ▶ Use prensa-cabos adequados correspondendo ao grau de proteção.
- 1. Remova o conector falso, se houver.
- 2. Se o medidor for fornecido sem os prensa-cabos:

Forneça um prensa-cabo adequado para o cabo de conexão correspondente.

Se o medidor for fornecido com os prensa-cabos:
 Observe as exigências para os cabos de conexão →
 ⁽²⁾ 30.

7.3 Conexão do equipamento

AVISO

Uma conexão incorreta compromete a segurança elétrica!

- Somente pessoal especializado devidamente treinado pode realizar trabalhos de conexão elétrica.
- ► Observe os códigos e regulamentações federais/nacionais aplicáveis.
- Esteja em conformidade com as regulamentações de segurança do local de trabalho.
- ► Sempre conecte o cabo terra de proteção ⊕ antes de conectar os cabos adicionais.
- Quando usado em atmosferas potencialmente explosivas, observe as informações na documentação EX específica para o equipamento.

7.3.1 Conexão do transmissor

- A conexão do transmissor depende dos seguintes códigos do equipamento:
- Versão do invólucro: compacta ou ultracompacta
- Versão de conexão: conector do equipamento ou terminais



9 Versões do invólucro e versões de conexão

- A Versão do invólucro: compacto, revestido, alumínio
- B Versão do invólucro: compacto, sanitário, aço inoxidável
- C Versão do invólucro: ultracompacto, sanitário, inoxidável
- 1 Entrada para cabo ou conector de equipamento para transmissão de sinal
- 2 Entrada para cabo ou conector de equipamento para fonte de alimentação
- 3 Conector de equipamento para transmissão de sinal
- 4 Conector de equipamento para fonte de alimentação
- 5 Terminal de aterramento. Recomenda-se o uso de terminais de cabos, abraçadeiras para tubos ou discos de aterramento para otimizar o aterramento/blindagem.



I0 Versões do invólucro e versões de conexão

- A Versão do invólucro: compacto, revestido, alumínio
- 1 Entrada para cabo ou conector de equipamento para transmissão de sinal
- 2 Entrada para cabo ou conector de equipamento para fonte de alimentação
- 3 Terminal de aterramento. Recomenda-se o uso de terminais de cabos, abraçadeiras para tubos ou discos de aterramento para otimizar o aterramento/blindagem.



Il Versões do equipamento com exemplos de conexão

1 Cabo

2 Conector de equipamento para transmissão de sinal

3 Conector de equipamento para fonte de alimentação

Para a versão do equipamento com conector do equipamento: siga apenas etapa 6.

- 1. Dependendo da versão do invólucro, solte a braçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.
- 2. Empurre o cabo através da entrada para cabo. Para garantir a vedação estanque, não remova o anel de vedação da entrada para cabo.
- 3. Desencape os cabos e as extremidades do cabo. No caso de cabos trançados, ajuste também os terminais.
- 4. Conecte o cabo de acordo com o esquema de ligação elétrica ou a atribuição de pinos do conector do equipamento .
- 5. Dependendo da versão do equipamento, aperte os prensa-cabos ou insira o conector do equipamento e aperte .

6. **ATENÇÃO**

Grau de proteção do invólucro anulado devido à vedação insuficiente do invólucro.

 Fixe o parafuso sem usar lubrificante. As roscas na tampa são revestidas com um lubrificante seco.

Reinstale o transmissor na ordem inversa.

7.4 Garantia da equalização potencial

7.4.1 Introdução

A equalização potencial correta (ligação equipotencial) é um pré-requisito para uma medição de vazão estável e confiável. Equalização potencial inadequada ou incorreta pode resultar na falha do equipamento e representar um risco para a segurança.

As especificações a seguir devem ser observadas para garantir uma medição correta e livre de problemas:

- O princípio de que o meio, o sensor e o transmissor devem estar no mesmo potencial elétrico é aplicável.
- Considere as orientações de aterramento da empresa, as condições dos materiais e do aterramento e as condições em potencial da tubulação.
- As conexões de equalização de potencial necessárias devem ser estabelecidas usando um cabo de aterramento com uma seção transversal mínima de 6 mm² (0.0093 in²) e um terminal de cabo.
- No caso de versões de equipamento remotas, o terminal de aterramento no exemplo refere-se sempre ao sensor e não ao transmissor.

i

Você pode solicitar Acessórios como cabos de aterramento e discos de aterramento diretamente da Endress+Hauser $\rightarrow \cong 117$

Para equipamentos que serão usados em áreas classificadas, observe as instruções na documentação Ex (XA).

Abreviaturas usadas

- PE (Protective Earth): potencial nos terminais terra de proteção do equipamento
- P_P (Potential Pipe): potencial da tubulação, medida nas flanges
- P_M (Potential Medium): potencial do meio

7.4.2 Exemplos de conexão para situações padrões

Tubulação de metal sem revestimento e aterrada

- Equalização potencial feita através da tubulação de medição.
- O meio é definido como potencial de aterramento.

Condições de partida:

- As tubulações estão devidamente aterradas nos dois lados.
- As tubulações são condutivo e no mesmo potencial elétrico do meio



 Conecte o invólucro de conexão do transmissor ou sensor ao potencial de aterramento por meio do terminal de aterramento fornecido para esse fim.

Tubo de metal sem revestimento

- Equalização potencial feita através do terminal de aterramento e das flanges da tubulação.
- O meio é definido como potencial de aterramento.

Condições de partida:

- As tubulações não estão suficientemente aterradas.
- As tubulações são condutivo e no mesmo potencial elétrico do meio



- 1. Conecte as duas flanges do sensor à flange da tubulação através de um cabo de aterramento e aterre-as.
- 2. Conecte o invólucro de conexão do transmissor ou sensor ao potencial de aterramento por meio do terminal de aterramento fornecido para esse fim.
- 3. Para DN ≤ 300 (12"): Instale o cabo de aterramento diretamente no revestimento condutivo do flange do sensor com os parafusos de flange.
- 4. Para DN ≥ 350 (14"): Instale o cabo de aterramento diretamente no suporte metálico de transporte. Observe os torques de aperto dos parafusos: consulte os Resumo das instruções de operação para o sensor.

Cano plástico ou cano com forro isolante

O meio é definido como potencial de aterramento.

Condições de partida:

- A tubulação tem um efeito de isolamento.
- Não é possível garantir o aterramento do meio de baixa impedância próximo ao sensor.
- Não é possível descartar correntes de equalização pelo meio.



1. Conecte os discos de aterramento ao terminal de aterramento do transmissor ou invólucro de conexão do sensor através do cabo de aterramento.

2. Conecte a conexão ao potencial de aterramento.
7.4.3

Nesses casos, o potencial do meio pode ser diferente do potencial do equipamento.

Tubulação de metal, não aterrada

O sensor e o transmissor são instalados de modo que ofereçam isolamento elétrico do PE, ex. aplicações para processos eletrolíticos ou sistemas com proteção catódica.

Condições de partida:

- Tubulação de metal sem revestimento
- Tubos com um revestimento eletricamente condutivo



A00422

- 1. Conecte as flanges da tubulação e o transmissor através do cabo de aterramento.
- 2. Passe a blindagem das linhas de sinal através de um capacitor (valor recomendado $1,5 \ \mu\text{F}/50\text{V}$).
- 3. O equipamento conectado à fonte de alimentação como essa está flutuando em relação ao terra de proteção (transformador de isolamento). Essa não medida não é necessária no caso de tensão de alimentação de 24 Vcc sem PE (= unidade de alimentação SELV).

7.4.4 Exemplos de conexão com potencial do meio diferente do aterramento de proteção sem a "Medição de flutuação"

Nesses casos, o potencial do meio pode ser diferente do potencial do equipamento.

Introdução

A opção "Medição flutuante" permite o isolamento galvânico do sistema de medição do potencial do equipamento. Isso minimiza as correntes de equalização prejudiciais por diferenças em potencial entre o meio e o equipamento. A opção "Medição flutuante" está disponível como opção: Código de pedido para "Opção de sensor", opção CV

Condições de operação para o uso da opção "Medição flutuante"

Versão do equipamento	Versão compacta e versão remota (comprimento do cabo de conexão ≤ 10 m)
Diferenças na tensão entre o potencial do meio e o potencial do equipamento	A menor possível, geralmente na faixa de mV
Frequências de tensão alternada no meio ou no potencial de aterramento (PE)	Abaixo da frequência de linha de alimentação típico no país

Para obter a precisão de medição de condutividade especificada, recomendamos a calibração da condutividade ao instalar o equipamento.

Recomendamos o ajuste da tubulação cheia ao instalar o equipamento.

Tubulação plástica

O sensor e o transmissor estão aterrados corretamente. Pode ocorrer uma diferença no potencial entre o meio e a terra de proteção. A equalização potencial entre P_M e PE através do eletrodo de referência é minimizada com a opção "Medição flutuante".

Condições de partida:

- A tubulação tem um efeito de isolamento.
- Não é possível descartar correntes de equalização pelo meio.



- 1. Use a opção "Medição flutuante" enquanto observa as condições de operação para a medição flutuante.
- 2. Conecte o invólucro de conexão do transmissor ou sensor ao potencial de aterramento por meio do terminal de aterramento fornecido para esse fim.

Tubulação de metal não aterrada com revestimento de isolamento

O sensor e o transmissor são instalados de modo que ofereçam isolamento elétrico do PE. O meio e a tubulação têm potenciais diferentes. A opção "Medição flutuante" minimiza correntes de equalização danosas entre P_M e P_P através do eletrodo de referência.

Condições de partida:

- Tubulação de metal com revestimento de isolamento
- Não é possível descartar correntes de equalização pelo meio.



- 1. Conecte as flanges da tubulação e o transmissor através do cabo de aterramento.
- 2. Passe a blindagem dos cabos de sinal através de um capacitor (valor recomendado 1,5 μ F/50V).
- 3. O equipamento conectado à fonte de alimentação como essa está flutuando em relação ao terra de proteção (transformador de isolamento). Essa não medida não é necessária no caso de tensão de alimentação de 24 Vcc sem PE (= unidade de alimentação SELV).
- 4. Use a opção "Medição flutuante" enquanto observa as condições de operação para a medição flutuante.

7.5 Instruções especiais de conexão

7.5.1 Exemplos de conexão

PROFINET



🖻 12 Exemplo de conexão para o PROFINET

- 1 Sistema de controle (por ex. PLC)
- 2 Seletora Ethernet
- *3 Observe as especificações de cabo*
- 4 Conector do equipamento
- 5 Transmissor

7.6 Configurações de hardware

7.6.1 Ajuste do nome do equipamento

Um ponto de medição pode ser identificado rapidamente dentro de uma planta na base do nome de identificação. O nome de identificação é equivalente ao nome do equipamento (nome da estação da especificação PROFINET). O nome do equipamento atribuído pela fábrica pode ser alterado usando minisseletoras ou o sistema de automação.

Exemplo do nome do equipamento (ajuste de fábrica): EH-Promag100-XXXXX

EH	Endress+Hauser
Promag	Família de instrumentos
100	Transmissor
XXXXX'	Número de série do equipamento

O nome do equipamento usado atualmente é exibido em Configuração
 \rightarrow Nome da estação .

Ajuste do nome do equipamento usando minisseletoras

A última parte do nome do equipamento pode ser ajustada usando minisseletoras 1-8. A faixa do endereço está entre 1 e 254 (ajuste de fábrica: número de série do equipamento)

Visão geral das minisseletoras

Minisseletoras	Bit	Descrição
1	1	
2	2	
3	4	Parte configuravei do nome do equipamento
4	8	

Minisseletoras	Bit	Descrição
5	16	
6	32	
7	64	
8	128	
9	-	Permite proteção contra gravação de hardware
10	-	Endereço IP padrão: use 192.168.1.212

Exemplo: ajuste o nome do equipamento EH-PROMAG100-065

Minisseletoras	LIGADO/DESLIGADO	Bit
1	LIGADO	1
26	DESLIGADO	-
7	LIGADO	64
8	DESLIGADO	-

Ajuste do nome do equipamento

Risco de choque elétrico ao abrir o invólucro do transmissor.

 Desconecte o equipamento da fonte de alimentação antes de abrir o invólucro do transmissor.



- 1. Dependendo da versão do invólucro, solte a braçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.
- **3.** Ajuste o nome do equipamento desejado usando as minisseletoras correspondentes no módulo de componentes eletrônicos de E/S.
- 4. Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.
- 5. Reconecte o equipamento à fonte de alimentação. O endereço do equipamento configurado é usado uma vez que o equipamento é reiniciado.
- Se o equipamento é reiniciado pela interface PROFINET, não é possível reiniciar o nome do equipamento ao ajuste de fábrica. O valor O é usado ao invés do nome do equipamento.

Ajuste do nome do equipamento pelo sistema de automação

Minisseletoras 1-8 devem ser ajustadas para **DESLIGADAS** (ajuste de fábrica) ou todas podem ser ajustadas para **LIGADAS** para ser possível ajustar o nome do equipamento pelo sistema de automação.

O nome completo do equipamento (nome da estação) pode ser alterado individualmente pelo sistema de automação.

- O número de série usado como parte do nome do equipamento no ajuste da fábrica não é salvo. Não é possível reiniciar o nome do equipamento para o ajuste de fábrica com o número de série. O valor 0 é usado ao invés do número de série.
 - Quando atribuir o nome do equipamento pelo sistema de automação, insira o nome do equipamento em caixa baixa.

7.7 Garantia do grau de proteção

O instrumento de medição atende às especificações para grau de proteção IP66/67, invólucro Tipo 4X .

Para garantir um grau de proteção IP66/67, invólucro Tipo 4X, execute as etapas a seguir após a conexão elétrica:

- 1. Verifique se as vedações do invólucro estão limpas e devidamente encaixadas.
- 2. Seque, limpe ou substitua as vedações, se necessário.
- 3. Aperte todos os parafusos do invólucro e as tampas dos parafusos.
- 4. Aperte firmemente os prensa-cabos.
- Para garantir que a umidade não penetre na entrada para cabo:
 Direcione o cabo de tal forma que ele faça uma volta para baixo antes da entrada para cabo ("coletor de água").
 - **⊾** [



6. Os prensa-cabos fornecidos não asseguram a proteção do invólucro quando não estão em uso. Portanto, eles devem ser substituídos por conectores falsos de acordo com a proteção do invólucro.

7.8 Verificação pós-conexão

O equipamento e o cabo não estão danificados (inspeção visual)?	
Os cabos usados cumprem com as exigências $\rightarrow \square$ 30?	
Os cabos instalados estão livres de deformações e passados de forma segura?	
Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e vedados? Trecho do cabo com "sifão" $\rightarrow \textcircled{B}$ 41?	
Dependendo da versão do equipamento: Todos os conectores estão firmemente apertados → 🗎 33?	
A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação do transmissor → 🗎 124?	
A ligação elétrica → 🗎 31 ou a atribuição de pinos e plugues do equipamento → 🗎 32 está correta?	

Se houver tensão de alimentação: O LED de alimentação nos componentes eletrônicos do transmissor está aceso verde → 🗎 12?	
A equalização potencial está estabelecida corretamente ?	
 Dependendo da versão do equipamento: Os parafusos de fixação foram apertados com o torque de aperto correto? A braçadeira de fixação está apertada com segurança? 	

8 Opções de operação

8.1 Visão geral das opções de operação



- 1 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) ou com ferramenta de operação "FieldCare"
- 2 Sistema de automação, por ex. Siemens S7-300 ou S7-1500 com Step7 ou portal TIA portal e arquivo GSD mais recente.

8.2 Estrutura e função do menu de operação

8.2.1 Estrutura geral do menu de operação

Para uma visão geral do menu de operação por especialistas: "Descrição dos Parâmetros do Equipamento", um documento fornecido com o equipamento→ 🗎 139



Estrutura esquemática do menu de operação

8.2.2 Conceito de operação

As peças individuais do menu de operação são especificadas para certas funções de usuário (operador, manutenção etc.). Cada função de usuário contém tarefas típicas junto à vida útil do equipamento.

Menu/parâmetro		Funções de usuário e ações	Conteúdo/Significado
Language	Orientado para ação	 Função "Operador", "Manutenção" Tarefas durante a operação: Configuração do display operacional Leitura dos valores medidos 	 Definir o idioma de operação Definição do idioma de operação do servidor de rede Resetar e controlar totalizadores
Operação			 Configuração do display de operação (ex. formato do display, contraste do display) Resetar e controlar totalizadores
Configuração		Função "Manutenção" Comissionamento: Configuração da medição	 Submenus para comissionamento rápido: Defina as unidades do sistema Configuração do display operacional Ajuste o corte vazão baixo Detecção de tubo vazio Configuração avançada Para mais customizações de configuração da medição (adaptação para condições especiais de medição) Configuração dos totalizadores Configuração da limpeza do eletrodo (opcional) Configuração (defina o código de acesso, reinicie o medidor)
Diagnóstico		 Função "Manutenção" Eliminação de erro: Diagnósticos e eliminação de processos e erros do equipamento Simulação do valor medido 	 Contém todos os parâmetros para detectar e analisar processos e erros do equipamento: Lista de diagnóstico Contém até 5 mensagens de erro atualmente pendentes. Livro de registro de eventos Contém mensagens dos eventos ocorridos. Informações do equipamento Contém informações para identificar o equipamento. Valor medido Contém todos os valores correntes medidos. Heartbeat A funcionalidade do equipamento é verificada conforme a solicitação e os resultados da verificação são registrados. Simulação Usado para simular valores medidos ou valores de saída.
Especialista	orientado para função	 Tarefas que necessitam conhecimento detalhado da função do equipamento: Medições de comissionamento em condições difíceis Adaptação ideal da medição para condições difíceis Configuração detalhada da interface de comunicação Diagnósticos de erro em casos difíceis 	 Contém todos os parâmetros do equipamento e possibilita o acesso a esses parâmetros, diretamente, usando um código de acesso. A estrutura deste menu baseia-se nos blocos de função do equipamento: Sistema Contém todos os parâmetros prioritários do equipamento que não afetam a medição ou a interface de comunicação. Sensor Configuração da medição. Comunicação configuração da interface de comunicação digital e do servidor de rede. Aplicação Configure as funções que vão além da medição efetiva (ex. totalizador). Diagnóstico Detecção de erro e análise de processo e erros de equipamento e para a simulação do equipamento e Heartbeat Technology.

8.3 Acesso ao menu de operação através do navegador da web

8.3.1 Faixa de função

Graças ao servidor web integrado, o equipamento pode ser operador e configurado através de um navegador web e através de uma interface de operação (CDI-RJ45) . Além dos valores medidos, as informações de status no equipamento também são exibidas e permitem que o usuário monitore o status do equipamento. E mais, os dados do equipamento podem ser gerenciados e os parâmetros de rede podem ser configurados.

Para obter informações adicionais sobre o servidor Web, consulte a Documentação Especial para o equipamento $\rightarrow \implies 139$

8.3.2 **Pré-requisitos**

Hardware do computador

Interface	O computador deve ter uma interface RJ45.
Conexão	Cabo padrão Ethernet com conector RJ45.
Blindagem	Tamanho recomendado: ≥12" (depende da resolução da tela)

Software do computador

Sistemas operacionais recomendados	Microsoft Windows 7 ou superior. Image: Microsoft Windows XP é compatível.
Navegadores da web compatíveis	 Microsoft Internet Explorer 8 ou superior Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari

Configurações do computador

Direitos de usuário	São necessários direitos de usuário apropriados (por exemplo, direitos de administrador) para configurações de TCP / IP e servidor proxy (para ajustar o endereço IP, a máscara de sub-rede etc.).	
As configurações do servidor proxy do navegador de web	A configuração do navegador da web <i>Usar servidor de proxy para LAN</i> deve ser desmarcada .	
JavaScript	JavaScript deve estar habilitado. Se o JavaScript não puder ser habilitado: insira http://XXX.XXX.XXX/basic.html na linha de endereço do navegador da web, por exemplo http://192.168.1.212/basic.html. Uma versão totalmente funcional porém simplificada da estrutura do menu de operação é iniciada no navegador da web.	
Conexões de rede	Apenas as conexões de rede ativas ao medidor devem ser usadas.	
	Desligar todas as outras conexões de rede, como WLAN.	



F Em casos de problemas de conexão: → 🗎 86

Medidor: Através da interface de operação CDI-RJ45

Equipamento	Interface de operação CDI-RJ45
Medidor	O medidor possui uma interface RJ45.
Servidor da web	O servidor da web deve ser habilitado, ajuste de fábrica: ON

8.3.3 Estabelecimento da conexão

Através da interface de operação (CDI-RJ45)

Preparação do medidor

Configuração do protocolo Internet do computador

O endereço IP pode ser atribuído ao medidor de várias formas:

 (DHCP)Dynamic Configuration Protocol (Protocolo de configuração dinâmica) (DCP), ajuste de fábrica:
 O enderaço IP é atribuído automaticamente ao medidor pelo sistema de automação (mais establicada)

O endereço IP é atribuído automaticamente ao medidor pelo sistema de automação (ex. Siemens S7).

- Endereçamento de hardware:
 - O endereço IP é configurado através de minisseletoras .
- Endereçamento do software: O endereço IP é inserido através do parâmetro **Endereço IP** ($\Rightarrow \square 67$).
- Minisseletora para "Endereço IP padrão": Para estabelecer a conexão de rede através da interface de operação (CDI-RJ45): o endereço IP fixo 192.168.1.212 é usado.

O medidor trabalha com o Dynamic Configuration Protocol (Protocolo de configuração dinâmica) (DCP), ao sair da fábrica, isto é, o endereço IP do medidor é atribuído automaticamente pelo sistema de automação (ex. Siemens S7).

Para estabelecer uma conexão de rede através da interface de operação (CDI-RJ45): a minisseletora do "Endereço IP padrão" deve ser definida como **ON**. O medidor tem então o endereço IP fixo: 192.168.1.212. Este endereço agora pode ser usado para estabelecer a conexão de rede.

- 1. Através da minisseletora 2, ative o endereço IP padrão 192.168.1.212.
- 2. Ligue o medidor.
- **3.** Conectar ao computador utilizando um cabo $\rightarrow \square$ 136.
- 4. Se uma segunda placa de rede não for usada, feche todos os aplicativos no notebook.
 - └→ Aplicativos que exigem internet ou uma rede, como e-mail, aplicativos SAP, internet ou Windows Explorer.
- 5. Feche todos os navegadores de internet abertos.
- 6. Configure as propriedades do protocolo de internet (TCP/IP) como definido na tabela:

Endereço IP	192.168.1.XXX; para XXX todas as sequências numéricas, exceto: 0, 212 e 255 → por ex. 192.168.1.213
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway predefinido	192.168.1.212 ou deixe as células vazias

Inicialização do navegador de internet

1. Inicie o navegador de internet no computador.

2. Insira o endereço IP do servidor da web na linha de endereço do navegador da web: 192.168.1.212

└ A página de login aparece.



- 1 Imagem do equipamento
- 2 Nome do equipamento
- 3 Tag do equipamento4 Sinal de status
- 4 Sinal de status5 Valores de medição atuais
- 6 Idioma de operação
- 7 Função de usuário
- 8 Código de acesso
- 9 Login
- 10 Reset access code

🛐 Se não aparecer a página de login ou se a página estiver incompleta → 🖺 86

8.3.4 Fazer o login

1. Selecione o idioma de operação preferencial para o navegador da web.

2. Insira o código de acesso específico do usuário.

3. Pressione **OK** para confirmar sua entrada.

obulgo de decebbo

Se nenhuma ação for realizada por 10 minutos, o navegador da web retorna automaticamente à página de login.

8.3.5 Interface de usuário



- 1 Sequência de função
- 2 Idioma do display local
- 3 Área de navegação

Cabeçalho

As informações a seguir aparecem no cabeçalho:

- Etiqueta do equipamento
- Status do equipamento com sinal de status \rightarrow 🗎 89
- Valores de medição atuais

Sequência de função

Funções	Significado		
Valores medidos	Exibe os valores medidos do medidor		
Menu	 Acesso ao menu de operação a partir do medidor A estrutura do menu de operação é a mesma que para das ferramentas de operação Para informações detalhadas sobre a estrutura do menu de operação, consulte as Instruções de operação para o medidor 		
Status do equipamento	Exibe as mensagens de diagnóstico atualmente pendentes, listadas na ordem de prioridade		
Gestão de dados	 Troca de dados entre o PC e o medidor: Configuração do equipamento: Carregue as configurações a partir do equipamento (formato XML, salve a configuração) Salve as configurações no equipamento (formato XML, restaure a configuração) Registro - Registro de evento exportado (arquivo .csv) Documentos - Exportar documentos: Exportar o registro de dados backup (aquivo.csv, crie a documentação do ponto de medição) Relatório de verificação (arquivo pdf., somente disponível com a "Verificação Heartbeat" Arquivo para integração do sistema - Se estiver usando fieldbuses, carregue os drivers do equipamento para a integração do sistema a partir do medidor: PROFINET: arquivo GSD 		
Configuração da rede	 Configuração e verificação de todos os parâmetros necessários para estabelecer a conexão com o medidor: Ajustes de rede (por exemplo Endereço IP, MAC Address) Informações do equipamento (por exemplo, número de série, versão do firmware) 		
Logout	Fim da operação e chamada da página de login		

Área de navegação

Se uma função estiver selecionada na barra de funções, os submenus da função abrem na área de navegação. Agora, o usuário pode navegar pela estrutura do menu.

Área de trabalho

Dependendo da função selecionada e os submenus relacionados, várias ações podem ser executadas nessa área:

- Configuração dos parâmetros
- Leitura dos valores medidos
- Chamada de texto de ajuda
- Início de um upload/download

8.3.6 Desabilitar o servidor de internet

O servidor de internet do medidor pode ser ligado e desligado conforme necessário, usando parâmetro **Função Web Server**.

Navegação

Menu "Especialista" → Comunicação → Web server

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção
Função Web Server	Ligue e desligue o servidor de internet.	Desl.HTML OffLigado

Âmbito da parâmetro "Função Web Server"

Opção	Descrição
Desl.	O servidor web está totalmente desabilitado.A porta 80 está bloqueada.
HTML Off	A versão HTML do servidor web não está disponível.
Ligado	 A funcionalidade completa do servidor web está disponível. JavaScript é usado. A senha é transferida em um estado criptografado. Qualquer alteração na senha também é transferida em um estado criptografado.

Habilitar o servidor de internet

Se o servidor de internet estiver desabilitado, pode apenas ser reabilitado com a parâmetro **Função Web Server**, através das seguintes opções de operação:

- Através da Bedientool "FieldCare"
- Através da ferramenta de operação "DeviceCare"

8.3.7 Desconexão

Antes de desconectar-se, execute um backup de dados através da função **Data management** (configuração de upload do equipamento) se necessário.

1. Selecione a entrada **Logout** na linha de funções.

🕒 A página inicial com a caixa de login aparece.

2. Feche o navegador de internet.

3. Se não for mais necessário:

Redefinir propriedades modificadas do protocolo internet (TCP/IP) $\rightarrow \square$ 47.

Se a comunicação com o servidor Web foi estabelecida através do endereço IP padrão 192.168.1.212, minisseletora Nr. 10 deve ser redefinida (de **ON** → **OFF**). Posteriormente, o endereço IP do equipamento está novamente ativo para comunicação em rede.

8.4 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação

8.4.1 Conexão da ferramenta de operação

Através da rede PROFINET

Essa interface de comunicação está disponível em versões do equipamento com PROFIBUS.

Topologia estrela



🖻 14 Opções para operação remota através da rede PROFIBUS: topologia estrela

- 1 Sistema de automação, por ex. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Computador com navegador da Web (ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor Web do equipamento integrado ou ao com ferramenta operacional (ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) com COM DTM "Comunicação CDI TCP/IP"
- 3 Comutador, por ex. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Medidor

Através da interface de operação (CDI)



1 Interface operacional (CDI = Interface de dados comuns Endress+Hauser) do medidor

2 Commubox FXA291

3 Computador com a ferramenta de operação FieldCare com COM DTM "CDI Comunicação FXA291

Através da interface de operação (CDI-RJ45)

PROFINET



🖻 15 Conexão para o código de pedido para "Saída", opção R: PROFINET

Interface operacional (CDI -RJ45) e interface PROFINET do medidor com acesso ao servidor da web integrado
 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor de rede integrado

do equipamento ou com ferramenta de operação "FieldCare", com COM DTM "CDI Comunicação TCP/IP"

3 Cabo de conexão Ethernet padrão com conector RJ45

8.4.2 FieldCare

Escopo de funções

Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress+Hauser. É possível configurar todos os equipamentos de campo inteligentes em um sistema e ajudálo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.

Acesso através de: Interface de operação CDI-RJ45 Funções típicas:

- Configuração de parâmetros dos transmissores
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (carregar / baixar)
- Documentação do ponto de medição
- Visualização da memória de valor medido (registrador de linha) e registro de eventos

Para informações adicionais sobre FieldCare, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S

Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte informação $\rightarrow \square 55$

Estabelecimento da conexão

- 1. Inicie o FieldCare e lance o projeto.
- 2. Na rede: adicione um equipamento.
 - → A janela Add device é aberta.
- 3. Selecione a opção CDI Comunicação TCP/IP a partir da lista e pressione OK para confirmar.
- 4. Clique com o botão direito do mouse em **CDI Comunicação TCP/IP** e selecione a opção **Add device** no menu de contexto que se abre.
- 5. Selecione o equipamento desejado a partir da lista e pressione OK para confirmar.
 A janela CDI Comunicação TCP/IP (Configuration) é aberta.
- 6. Insira o endereço do equipamento no campo **IP address** e pressione **Enter** para confirmar: 192.168.1.212 (ajuste de fábrica); se o endereço IP não for conhecido.
- 7. Estabeleça a conexão com o equipamento.
- Para informações adicionais, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S

Interface de usuário



- 1 Cabeçalho
- 2 Imagem do equipamento
- 3 Nome do equipamento
- 4 Nome de identificação
- 5 Área de status com sinal de status $\rightarrow \implies 89$
- 6 Área de display para valores de corrente medidos
- 7 Edite a barra de ferramentas com funções adicionais, tais como salvar/restaurar, lista de eventos e criar documentação
- 8 Área de navegação com estrutura do menu de operação
- 9 Área de trabalho
- 10 Faixa de ação
- 11 Área de status

8.4.3 DeviceCare

Escopo de funções

Ferramenta para conectar e configurar equipamentos de campo Endress+Hauser.

O modo mais rápido de configurar equipamentos de campo Endress+Hauser é com a ferramenta dedicada "DeviceCare". Junto com os gerenciadores de tipo de equipamento (DTMs), ele apresenta uma solução conveniente e abrangente.

Para detalhes, consulte o Catálogo de inovações IN01047S

Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte informação → 🖺 55

9 Integração do sistema

9.1 Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento

9.1.1 Dados da versão atual para o equipamento

Versão do firmware	01.00.zz	 Na página de rosto das Instruções de operação Na etiqueta de identificação do transmissor Versão do firmware Diagnóstico → Informações do equipamento → Versão do firmware
Data de lançamento da versão do firmware	12.2015	
ID do fabricante	0x11	ID do fabricante Diagnóstico → Informações do equipamento → ID do fabricante
ID do equipamento	0x843A	Device ID Especialista → Comunicação → Configuração profinet → Informação PROFINET → Device ID
ID do tipo de equipamento	Promag 100	Device Type Especialista → Comunicação → Configuração profinet → Informação PROFINET → Device Type
Revisão do equipamento	1	Versão do equipamento Especialista → Comunicação → Configuração profinet → Informação PROFINET → Versão do equipamento
Versão PROFINET	2.3.x	-

Para uma visão geral das diferentes versões de firmware para o equipamento

9.1.2 Ferramentas de operação

O arquivo de descrição do equipamento adequado para as ferramentas de operação individuais está listado abaixo, juntamente com a informação sobre onde o arquivo pode ser adquirido.

Ferramenta de operação através de Interface de operação (CDI)	Fontes para obtenção dos arquivos de descrição do equipamento (DD)
FieldCare	 www.endress.com → Área do download CD-ROM (contate a Endress+Hauser) DVD (contate a Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Área do download CD-ROM (contate a Endress+Hauser) DVD (contate a Endress+Hauser)

9.2 Arquivo de equipamento master (GSD)

A fim de integrar equipamentos de campo em um sistema de barramento, o sistema PROFINET necessita de uma descrição dos parâmetros do equipamento, tais como saída e entrada de dados, formato dos dados e volume de dados..

Esses dados estão disponíveis no arquivo master do equipamento (GSD) que é fornecido para o sistema de automação quando o sistema de comunicação é comissionado. Além disso, mapas de bits do equipamento, que aparecem como ícones na estrutura de rede, também podem ser integrados.

O arquivo master do equipamento (GSD) está em formato XML e o arquivo é criado na linguagem de marcação GSDML.

9.2.1 Nome do arquivo do arquivo master do equipamento (GSD)

Exemplo de nome de um arquivo master do equipamento:

GSDML	Linguagem de descrição	
V2.3.x	⁷ ersão da especificação PROFINET	
ЕН	Endress+Hauser	
PROMAG	amília de instrumentos	
100	Transmissor	
aaaammdd	Data de emissão (aaaa: ano, mm: mês, dd: dia)	
.xml	Extensão do nome do arquivo (arquivo XML)	

GSDML-V2.3.x-EH-PROMASS 100-aaaammdd.xml

9.3 Dados de transmissão cíclica

9.3.1 Visão geral dos módulos

As tabelas seguintes mostram quais módulos estão disponíveis para o medidor para troca de dados cíclica. A troca de dados cíclica é executada com um sistema de automação.

Medidor	Direção	Sistema de	
Módulo	Slot	Vazão de dados	controle
Módulo de entrada analógica → 🗎 57	110	<i>→</i>	
Módulo de entrada digital → 🗎 57	110	<i>→</i>	
Módulo de diagnóstico de entrada $\rightarrow \square 58$	110	<i>→</i>	
Módulo de saída analógica → 🗎 59	14, 15	÷	PROFINET
Módulo de saída digital → 🗎 61	16	÷	
Totalizador 1 a 3 \rightarrow 🗎 58	1113	← →	
$\begin{array}{c} \text{Módulo de verificação do} \\ \text{Heartbeat} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \textcircled{B} 61 \end{array}$	17	← →	

9.3.2 Descrição dos módulos

A estrutura de dados é descrita a partir da perspectiva do sistema de automação:

- Dados de entrada: São enviados a partir do medidor para o sistema de automação.
 - Dados de saída: São enviados a partir do medidor para o medidor.

Módulo de entrada analógica

Transmite variáveis de entrada do medidor ao sistema de automação.

Módulos de entrada analógica transmitem ciclicamente as variáveis de entrada selecionadas, juntamente com o status, do medidor ao sistema de automação. A variável de entrada é descrita nos primeiros quatro bytes na forma de um número de ponto de flutuação de acordo com a norma IEEE 754. O quinto byte contém a informação de status pertencente à variável de entrada.

Seleção: variável de entrada

Slot	Variáveis de entrada	
110	 Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Velocidade de vazão Condutividade Condutividade corrigida Temperatura Temperatura eletrônica 	

Estrutura de dados

Dados de entrada da entrada analógica

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor medido: número de ponto de flutuação (IEEE 754)			Status 1)	

1) Codificação de status $\rightarrow \cong 62$

Módulo de entrada discreta

Transmite valores de entrada discreta do medidor ao sistema de automação.

Transmite valores de entrada discretas são usado pelo medidor para transmitir o estado das funções ao sistema de automação.

Módulos de entrada discreta transmitem valores de entrada discretas, juntamente com o status, do medidor ao sistema de automação. O valor de entrada discreta é descrito no primeiro byte. O segundo byte contém a informação de status padronizada pertencente ao valor de entrada.

Seleção: função do equipamento

Slot	Função do equipamento	Status (significado)	
110	Detecção de tubo vazio	 0 (função do equipamento 	
	Corte vazão baixo	 Inativa) 1 (função do equipamento ativa) 	

Estrutura de dados

Dados de entrada da entrada discreta

Byte 1	Byte 2
Entrada discreta	Status ¹⁾

1) Codificação de status $\rightarrow \square 62$

Módulo de diagnóstico de entrada

Transmite valores de entrada discreta (informação do diagnóstico) do medidor ao sistema de automação.

Informação diagnóstica é usada pelo medidor para transmitir o status do equipamento para o sistema de automação.

Módulos de entrada do diagnóstico transmitem valores de entrada discreta do medidor ao sistema de automação. Os dois primeiros bytes contém a informação relacionados ao número de informação do diagnóstico). O terceiro bite fornece o status.

Seleção: função do equipamento

Slot	Função do equipamento	Status (significado)	
1 10	Último diagnóstico	Número de informação do diagnóstico () e status	
	Diagnóstico atual		

📳 Informação sobre comunicação de diagnóstico pendente .

Estrutura de dados

Dados de entrada da entrada de diagnósticos

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
Número de informa	ções de diagnóstico	Status	Valor 0

Status

Codificação (hex)	Status
0x00	Não há um erro de equipamento.
0x01	Falha (F): Existe um erro de equipamento. O valor medido não é mais válido.
0x02	Verificação da função (C): O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
0x04	Manutenção requerida (M): A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.
0x08	Fora de especificação (S): O equipamento está sendo operado fora de seus limites de especificações técnicas (por ex., faixa de temperatura de processo).

Módulo do totalizador

O módulo do totalizador consiste nos submódulos valor do totalizador, controle do totalizador e modo do totalizador.

Submódulo valor do totalizador

Transmite o valor do transmissor do equipamento ao sistema de automação.

Módulos do totalizador transmitem um valor do totalizador selecionado, juntamente com o status, do medidor ao sistema de automação pelo submódulo de valor do totalizador. O valor do totalizador é descrito nos primeiros quatro bytes na forma de um número de ponto de flutuação de acordo com a norma IEEE 754. O quinto byte contém a informação de status pertencente ao valor do totalizador.

Seleção: variável de entrada

Slot	Sub-slot	Variável de entrada
1113	1	 Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida

Estrutura de dados de dados de entrada (Submódulo valor do totalizador)

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valor medido: número de ponto de flutuação (IEEE 754)				Status 1)

1) Codificação de status $\rightarrow \square 62$

Submódulo controle do totalizador

Controla o totalizador através do sistema de automação.

Seleção: controla o totalizador

Slot	Sub-slot	Valor	Controla o totalizador
11 13 2		0	Totalizar
		1	Reset + Reter
	2	2	Predefinir + reter
		3	Reset + totalizar
		4	Predefinir + totalizar
		5	hold

Estrutura de dados de dados de saída (submódulo controle do totalizador)

Byte 1
Variável de controle

Submódulo modo do totalizador

Configura o totalizador através do sistema de automação.

Seleção: configuração do totalizador

Slot	Sub-slot	Valor	Controla o totalizador
		0	Balanceamento
1113	3	1	Equilibre a vazão positiva
		2	Equilibre a vazão negativa

Estrutura de dados de dados de saída (submódulo modo do totalizador)

Byte 1	
Variável de configuração	

Módulo de saída analógica

Transmite valores de compensação do sistema de automação ao medidor.

Módulos de saída analógica transmitem valores de compensação, juntamente com o status e a unidade associada do sistema de automação ao medidor. O valor de compensação é descrito nos primeiros quatro bytes na forma de um número de ponto de flutuação de acordo com a norma IEEE 754. O quinto byte contém a informação de status padronizada pertencente ao valor de compensação. A unidade é transmitida no sexto e sétimo byte.

Valores de compensação especificados

A configuração é executada através de : Especialista → Sensor → Compensação externa

Slot	Valor de compensação
14	Densidade externa
15	Temperatura externa

Unidades disponíveis

Dens	Densidade		Temperatura		
Código de unidade	Unidade	Código de unidade	Unidade		
1100	g/cm ³	1001	°C		
1101	g/m ³	1002	°F		
1099	kg/dm ³	1000	K		
1103	kg/l	1003	°R		
1097	kg/m ³				
1628	SD4°C				
1629	SD15℃				
1630	SD20°C				
32833	SG4℃				
32832	SG15℃				
32831	SG20℃				
1107	lb/pés ³				
1108	lb/gal (eua)				
32836	lb/bbl (eua;liq.)				
32835	lb/bbl (eua;cerveja)				
32837	lb/bbl (eua;óleo)	-			
32834	lb/bbl (eua;tanque)				
1403	lb/gal (imp)				
32838	lb/bbl (imp;cerveja)				
32839	lb/bbl (imp;óleo)				

Estrutura de dados

Dados de saída da saída analógica

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Valor medido: número de ponto de flutuação (IEEE 754)				Status ¹⁾	Código de	e unidade

1) Codificação de status $\rightarrow \bigoplus 62$

Modo de segurança

Um modo de segurança pode ser definido para uso dos valores de compensação.

Se o status for GOOD ou UNCERTAIN, os valores de compensação transmitidos pelo sistema de automação são usados. Se o status for BAD, o modo de segurança é ativado para o uso de valores de compensação.

Os parâmetros estão disponíveis por valor de compensação para definir o modo de segurança: Especialista \rightarrow Sensor \rightarrow Compensação externa

Parâmetro Fail safe type

- Opção de valor Fail safe: O valor definido no parâmetro de valor Fail safe é usado.
- Opção de valor fallback: O último valor válido é usado.
- Opção Off: O modo de segurança é desabilitado.

Fail safe value (parâmetro)

Use este parâmetro para inserir o valor de compensação que é usado se a opção de valor Fail safe for selecionada no parâmetro Fail safe type.

Módulo de saída digital

Transmite valores de saída discreta do sistema de automação ao medidor.

Valores de saída discreta são usados pelo sistema de automação para habilitar e desabilitar as funções do equipamento.

Módulos de saída digital transmitem valores de saída discretas, juntamente com o status, do sistema de automação ao medidor. O valor de saída discreta é transmitido no primeiro byte. O segundo byte contém a informação de status pertencente ao valor de saída.

Funções especificadas do equipamento

Slot	Função do equipamento	Status (significado)
16	Vazão de acionamento	 0 (desabilita a função do equipamento) 1 (habilita a função do equipamento)

Estrutura de dados

Dados de saída da saída discreta

Byte 1	Byte 2	
Saída discreta	Status ¹⁾²⁾	

1) codificação de status → 🖹 62

2) Se o status for BAD, a variável de controle não é adotada.

Módulo de verificação do Heartbeat

Recebe valores de saída discreta do sistema de automação e transmite valores de entrada discreta do medidor ao sistema de automação.

O módulo Heartbeat Verification recebe dados de saída discreta do sistema de automação e transmite dados de entrada discreta do medidor ao sistema de automação.

O valor de saída discreta é fornecido pelo sistema de automação de modo a iniciar Heartbeat Verification. O valor de entrada discreta é descrito no primeiro byte. O segundo byte contém a informação de status pertencente ao valor de entrada.

O valor de entrada discreta é usado pelo medidor para transmitir o status das funções do equipamento Heartbeat Verification ao sistema de automação. O módulo transmite ciclicamente o valor de entrada discreta, juntamente com o status, para o sistema de

automação. O valor de entrada discreta é descrito no primeiro byte. O segundo byte contém a informação de status pertencente ao valor de entrada.

Somente disponível com o pacote de aplicação "Heartbeat Verification".

Funções especificadas do equipamento

Slot	Função do equipamento	Bit	Verificação de status
		0	Verificação não foi executada
	Verificação de status (dados de entrada)	1	A verificação falhou
		2	Atualmente executando a verificação
		3	Verificação finalizada
	Resultado da verificação (dados de entrada)	Bit	Resultado da verificação
17		4	A verificação falhou
		5	Verificação executada com sucesso
		6	Verificação não foi executada
		7	-
	Iniciar verificação	Controle de verificação	
	(dados de saída)	Uma a	lteração no status de 0 a 1 inicia a verificação

Estrutura de dados

Dados de saída do módulo Heartbeat Verification

Byte 1 Saída discreta

Dados de entrada do módulo Heartbeat Verification

Byte 1	Byte 2	
Entrada discreta	Status ¹⁾	

1) Codificação de status $\rightarrow \square 62$

9.3.3 Codificação de status

Status	Codificação (hex)	Significado
BAD - Alarme de manutenção	0x24	Um valor de medição não está disponível porque um erro do equipamento ocorreu.
BAD - Processo relacionado	0x28	Um valor de medição não está disponível porque as condições de processo não estão dentro dos limites de especificação técnica do equipamento.
BAD - Verificar função	0x3C	Uma verificação da função (por ex. limpeza ou calibração)
UNCERTAIN - Valor inicial	0x4F	Um valor pré-definido é produzido até que um valor de medição corrigido esteja disponível novamente ou até que medidas de solução sejam executadas alterando o status.
UNCERTAIN - Manutenção necessária	0x68	Sinais de desgaste e foram detectados no medidor. Manutenção de curto prazo é necessária para assegurar que esse medidor permaneça em operação. O valor de medição pode ser inválido. O uso do valor de medição depende da aplicação.

Status	Codificação (hex)	Significado
UNCERTAIN - Relacionado ao processo	0x78	As condições de processo não estão dentro dos limites de especificação técnica do equipamento. Isso pode ter um impacto negativo na qualidade e precisão do valor medido. O uso do valor de medição depende da aplicação.
GOOD - OK	0x80	Sem erro diagnosticado.
GOOD - Manutenção necessária	0xA8	O valor medido é válido. É altamente aconselhável fazer a manutenção no equipamento em um futuro próximo.
GOOD - Verificar função	0xBC	O valor medido é válido. O medidor está executando uma verificação da função interna. A verificação de função não tem qualquer efeito perceptível no processo.

9.3.4 Ajuste de fábrica

Os slots já estão especificados no sistema de automação para comissionamento inicial.

Slots especificados

Slot	Ajuste de fábrica
1	Vazão volumétrica
2	Vazão mássica
3	Vazão volumétrica corrigida
4	Velocidade de vazão
5	Condutividade
6	Condutividade corrigida
7	Temperatura
810	-
11	Totalizador 1
12	Totalizador 2
13	Totalizador 3

10 Comissionamento

10.1 Verificação da função

Antes do comissionamento do medidor:

- Certifique-se de que as verificações da pós-instalação e pós-conexão tenham sido executadas.
- "Verificação pós-instalação" checklist →
 ⁽¹⁾ 29

10.2 Identificação do equipamento na rede PROFINET

Um equipamento pode ser rapidamente identificado usando a função flash do PROFINET. Se a função flash do PROFINET está ativada no sistema de automação, o LED indicando o status da rede acende e a luz vermelha de rede do display local é ligado.

10.3 Parametrização do startup

Ao ativar a função de parametrização do startup (NSU: Unidade normal de startup), a configuração dos parâmetros mais importantes do medidor é tirada do sistema de automação.

🛐 Configurações tiradas do sistema de automação .

10.4 Conectando através de FieldCare

- Para a conexão FieldCare
- Para conexão através de FieldCare → 🖺 53
- Para a interface do usuário FieldCare $\rightarrow \cong 54$

10.5 Configuração do idioma de operação

Ajuste de fábrica: inglês ou solicitado com o idioma local

A linguagem de operação pode ser ajustada em FieldCare, DeviceCare ou pelo servidor de internet: Operação \rightarrow Display language

10.6 Configuração do medidor

A menu **Configuração** com seus submenus contém todos os parâmetros necessários para a operação padrão.

Navegação

Menu "Configuração"

🗲 Configuração	
Nome da estação	→ 🗎 65
► Unidades do sistema	→ 🗎 65

► Comunicação	→ 🗎 67
► Exibir	→ 🗎 72
► Corte de vazão baixa	→ 🗎 68
► Detecção de tubo vazio	→ 🗎 69
► Configuração avançada	→ 🗎 70

10.6.1 Definição do nome de tag

Um ponto de medição pode ser identificado rapidamente dentro de uma planta na base do nome de identificação. O nome de identificação é equivalente ao nome do equipamento (nome da estação) da especificação PROFINET (tamanho dos dados: 255 bytes)

O nome do equipamento pode ser alterado através de minisseletoras ou do sistema de automação $\rightarrow \cong$ 39.

O nome do equipamento usado atualmente é exibido no parâmetro Nome da estação.

Navegação

Menu "Configuração" → Nome da estação

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Nome da estação	Nome do ponto de medição.	Máx. 32 caracteres como letras e números.	EH-PROMAG100 Número de série do equipamento

10.6.2 Ajuste das unidades do sistema

Em submenu **Unidades do sistema** as unidades de todos os valores medidos podem ser ajustadas.

Dependendo da versão do equipamento, nem todos os submenus e parâmetros estão disponíveis. A seleção pode variar, dependendo do código do pedido.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Unidades do sistema

► Unidades do sistema	
Unidade de vazão volumétrica	→ 🗎 66
Unidade de volume	→ 🗎 66
Unidade de condutividade	→ 🗎 66
Unidade de temperatura	→ 🗎 66
Unidade de vazão mássica	→ 🗎 66

Unidade de massa	→ 🖺 66
Unidade de densidade	→ 🗎 67
Unidade de vazão volumétrica corrigida	→ 🗎 67
Unidade de volume corrigido	→ 🖺 67

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Unidade de vazão volumétrica	-	Selecionar unidade de vazão volumétrica. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: • Saída • Corte vazão baixo • Variável do processo de simulação	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • l/h • gal/min (us)
Unidade de volume	-	Selecionar unidade de volume.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • m ³ • gal (us)
Unidade de condutividade	A opção Ligado é selecionada no parâmetro parâmetro Medição de condutividade .	Selecione a unidade de condutividade. <i>Efeito</i> A unidade selecionada se aplica a: Variável do processo de simulação	Lista de seleção da unidade	-
Unidade de temperatura	-	Selecionar a unidade de temperatura. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: • Parâmetro Temperatura • Parâmetro Valor máximo • Parâmetro Valor mínimo • Parâmetro Temperatura externa • Parâmetro Valor máximo • Parâmetro Valor máximo • Parâmetro Valor mínimo • Parâmetro Fail safe value of external temperature	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • °C • °F
Unidade de vazão mássica	-	Selecionar unidade de vazão mássica. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: • Saída • Corte vazão baixo • Variável do processo de simulação	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • kg/h • lb/min
Unidade de massa	-	Selecionar unidade de massa.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • kg • lb

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Unidade de densidade	-	Selecionar unidade de densidade. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: • Saída • Variável do processo de simulação	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • kg/l • lb/ft ³
Unidade de vazão volumétrica corrigida	_	Selecionar unidade de vazão volumétrica corrigida. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: Parâmetro Vazão volumétrica corrigida (→ 🗎 81)	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • Nl/h • Sft ³ /h
Unidade de volume corrigido	-	Selecionar unidade de vazão volumétrica corrigido.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • Nm ³ • Sft ³

10.6.3 Exibindo a interface de comunicação

A submenu **Comunicação** mostra todas as configurações de parâmetros atuais para selecionar e configurar a interface.

Navegação

Menu "Configuração" → Comunicação

► Comunicação	
MAC Address	→ 🗎 67
Endereço IP	→ 🗎 67
Subnet mask	→ 🗎 67
Default gateway	→ 🗎 67

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
MAC Address	Exibe o endereço MAC do medidor. MAC = Media Access Control (Controle de acesso de mídia)	Grupo de caracteres de 12 dígitos exclusivo que compreende letras e números, p. ex.: 00:07:05:10:01:5F	A cada medidor é fornecido um endereço individual.
Endereço IP	Exibe o endereço IP do servidor de rede do medidor.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	0.0.0.0
Subnet mask	Exibe a máscara de subrede.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	0.0.0.0
Default gateway	Exibe o conversor de protocolo padrão.	4º octeto: 0 a 255 (no octeto em questão)	-

10.6.4 Configurar o corte de vazão baixa

O submenu **Corte de vazão baixa** contém os parâmetros que devem ser definidos para poder configurar o corte de vazão baixa.

Navegação

Menu "Configuração" → Corte de vazão baixa



Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variável do processo	-	Selecionar variável do processo para corte de vazão baixa.	 Desl. Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida 	-
Ligar corte de vazão baixa em	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 曾 68): • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Inserir valor para ativar o corte de vazão baixa.	Número do ponto flutuante assinado	Depende do país e do diâmetro nominal
Desl. corte de vazão baixa em	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 🗎 68): • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Inserir valor para desligar o corte de vazão baixa.	0 para 100.0 %	-
Supressão de choque de pressão	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 曾 68): • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Inserir período para supressão do sinal (= ativar supressão de choque de pressão).	0 para 100 s	-

10.6.5 Configuração da detecção de tubo vazio

A submenu **Detecção de tubo vazio** contém todos os parâmetros que devem ser definidos para a configuração da detecção de tubo vazio.

Navegação

Menu "Configuração" → Detecção de tubo vazio

► Detecção de tubo vazio	
Detecção de tubo vazio	→ 🗎 69
Novo ajuste	→ 🗎 69
Andamento	→ 🗎 69
Ponto de acionamento EPD	→ 🗎 69
Tempo de resposta EPD	→ 🗎 69

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Interface do usuário / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Detecção de tubo vazio	-	Ligar/desligar detecção de tubo vazio - EPD.	Desl.Ligado	-
Novo ajuste	A opção Ligado é selecionada em parâmetro Detecção de tubo vazio .	Selecione o tipo de ajuste.	CancelarAjuste tubo vazioAjuste de tubo cheio	-
Andamento	A opção Ligado é selecionada em parâmetro Detecção de tubo vazio .	Mostra o progresso.	OkOcupadoNão ok	-
Ponto de acionamento EPD	A opção Ligado é selecionada em parâmetro Detecção de tubo vazio .	Entre com a histerese em %, abaixo desse valor o tubo de medição irá indicar tubo vazio.	0 para 100 %	10 %
Tempo de resposta EPD	No parâmetro Detecção de tubo vazio (→ 🗎 69), a opção Ligado é selecionada.	Entre com o tempo antes da mensagem de diagnostico S862 'Tubo Vazio' seja mostrada para EPD.	0 para 100 s	-

10.7 Configurações avançadas

A submenu **Configuração avançada** juntamente com seus submenus contém parâmetros para configurações específicas.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada

► Configuração avançada	
Inserir código de acesso	
► Ajuste do sensor	→ 🗎 70
► Totalizador 1 para n	→ 🗎 70
► Exibir	→ 🗎 72
► Circuito de limpeza dos eletrodos	→ 🗎 74
► Administração	→ 🗎 75

10.7.1 Execução do ajuste do sensor

O submenu **Ajuste do sensor** contém parâmetros que pertencem à funcionalidade do sensor.

Navegação

Menu "Configuração" \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Ajuste do sensor



Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção
Direção de instalação	Ajustar a direção do fluxo para combinar com a direção da seta no sensor.	Vazão na direção da setaVazão contra direção da seta

10.7.2 Configuração do totalizador

Em**submenu "Totalizador 1 para n"** é possível configurar o totalizador individual.

Navegação

Menu "Configuração" \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Totalizador 1 para n

► Totalizador 1 para n	
Atribuir variável do processo] → 🗎 71
Unidade totalizador] → 🗎 71
Modo de operação do totalizador] → 🗎 71
Modo de falha] → 🗎 71

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Atribuir variável do processo	-	Selecione a variável de processo para o totalizador.	 Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Total de Caudal Mássico Caudal massico condensado Fluxo de energia Diferença Caudal calor 	-
Unidade totalizador	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo : • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Selecione a unidade para a variável de processo do totalizador.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: • m ³ • ft ³
Modo de operação do totalizador	No parâmetro Atribuir variável do processo, uma das opções a seguir é selecionada: • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Selecione o modo de cálculo do totalizador.	 Total líquido (NET) de Vazão Vazão direta total Vazão reversa total Último valor válido 	-
Modo de falha	Uma das opções a seguir é selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo : • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Defina o comportamento do totalizador em casos de alarme do equipamento.	 Parar Valor atual Último valor válido 	-

10.7.3 Execução de configurações de display adicionais

Em submenu **Exibir** é possível ajustar todos os parâmetros associados à configuração do display local.

Navegação

Menu "Configuração" \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Exibir

► Exibir				
Formato de exibição	→ 🗎 73			
Exibir valor 1	→ 🗎 73			
0% do valor do gráfico de barras 1	→ 🗎 73			
100% do valor do gráfico de barras 1	→ 🗎 73			
ponto decimal em 1	→ 🗎 73			
Exibir valor 2	→ 🗎 73			
ponto decimal em 2	→ 🗎 73			
Exibir valor 3	→ 🗎 73			
0% do valor do gráfico de barras 3	→ 🗎 73			
100% do valor do gráfico de barras 3	→ 🗎 73			
ponto decimal em 3	→ 🗎 73			
Exibir valor 4	→ 🗎 73			
ponto decimal em 4	→ 🗎 74			
Display language	→ 🗎 74			
Intervalo exibição	→ 🗎 74			
Amortecimento display	→ 🗎 74			
Cabeçalho	→ 🗎 74			
Texto do cabeçalho	→ 🗎 74			
Separador	→ 🗎 74			
Luz de fundo				
Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
---	---	--	--	---
Formato de exibição	É fornecido um display local.	Selecionar como os valores medidos são exibidos no display.	 1 valor, tamanho máx. 1 gráfico de barras + 1 valor 2 valores 1 valor grande + 2 valores 4 valores 	_
Exibir valor 1	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	 Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Velocidade de vazão Temperatura da eletrônica Totalizador 1 Totalizador 2 Totalizador 3 Nenhum 	-
0% do valor do gráfico de barras 1	É fornecido um display local.	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: • 0 l/h • 0 gal/min (EUA)
100% do valor do gráfico de barras 1	É fornecido um display local.	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	Depende do país e do diâmetro nominal
ponto decimal em 1	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 1 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Exibir valor 2	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1	-
ponto decimal em 2	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 2 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Exibir valor 3	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 🗎 73)	-
0% do valor do gráfico de barras 3	Foi feita uma seleção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: • 0 l/h • 0 gal/min (EUA)
100% do valor do gráfico de barras 3	Foi feita uma seleção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	-
ponto decimal em 3	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 3 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Exibir valor 4	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 🗎 73)	-

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
ponto decimal em 4	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 4 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Display language	É fornecido um display local.	Definir idioma do display.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pycский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* ഖনза Indonesia* ภาษาไทย (Thai)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (como alternativa, o idioma solicitado está presente no equipamento)
Intervalo exibição	É fornecido um display local.	Determina o tempo que as variaveis são mostradas no display, se o display altera entre diferentes valores.	1 para 10 s	-
Amortecimento display	É fornecido um display local.	Ajustar tempo de reação do display para flutuações no valor medido.	0.0 para 999.9 s	-
Cabeçalho	É fornecido um display local.	Selecionar conteúdo do cabeçalho no display local.	 Tag do equipamento Texto livre 	-
Texto do cabeçalho	No parâmetro Cabeçalho , a opção Texto livre é selecionada.	Inserir texto do cabeçalho do display.	Máx. de 12 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)	-
Separador	É fornecido um display local.	Selecionar separador decimal para exibição de valores numéricos.	 . (ponto) , (vírgula) 	. (ponto)

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

10.7.4 Executando a limpeza do eletrodo

O submenu **Circuito de limpeza dos eletrodos** contém todos os parâmetros que devem ser definidos para a configuração de limpeza do eletrodo.

O submenu só está disponível se o equipamento tiver sido solicitado com a limpeza do eletrodo.

Navegação

Menu "Configuração" \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Circuito de limpeza dos eletrodos

► Circuito de limpeza dos eletrodos	
Circuito de limpeza dos eletrodos	→ 🗎 75
Duração ECC	→ 🗎 75
Tempo de recuperação ECC	→ 曽 75
Ciclo de limpeza ECC	→ 🗎 75
Polaridade de ECC	→ 🗎 75

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário / Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Circuito de limpeza dos eletrodos	Para o seguinte código de pedido: "Pacote de aplicativo", opção EC "Limpeza do eletrodo ECC"	Habilita a limpeza cíclica do eletrodo.	Desl.Ligado	_
Duração ECC	Para o seguinte código de pedido: "Pacote de aplicativo", opção EC "Limpeza do eletrodo ECC"	Entre com a duração da limpeza do eletrodo em segundos.	0.01 para 30 s	-
Tempo de recuperação ECC	Para o seguinte código de pedido: "Pacote de aplicativo", opção EC "Limpeza do eletrodo ECC"	Definir tempo de recuperação depois da limpeza do eletrodo. Durante esse periodo a corrente de saída estará travada no último valor válido.	Número do ponto flutuante positivo	-
Ciclo de limpeza ECC	Para o seguinte código de pedido: "Pacote de aplicativo", opção EC "Limpeza do eletrodo ECC"	Entre com a duração da pausa entre ciclos de limpeza do eletrodo.	0.5 para 168 h	-
Polaridade de ECC	Para o seguinte código de pedido: "Pacote de aplicativo", opção EC "Limpeza do eletrodo ECC"	Selecione a polaridade do circuito de limpeza do eletrodo - ECC.	PositivoNegativo	Depende do material do eletrodo: • Platina: opção Negativo • Tântalo, liga C22, aço inoxidável: opção Positivo

10.7.5 Usando os parâmetros para a administração do equipamento

A submenu **Administração** guia o usuário sistematicamente por todos os parâmetro que podem ser usados para fins de administração do equipamento.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Administração

► Administração	
Definir código de acesso	→ 🗎 76
Reset do equipamento	→ 🖺 76

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Entrada do usuário / Seleção
Definir código de acesso	Definir código de liberação para acesso à escrita aos parâmetros.	0 para 9999
Reset do equipamento	Restabelece a configuração do dispositivo - totalmente ou em parte - para uma condição definida.	 Cancelar Para configurações de entrega Reiniciar aparelho Delete powerfail storage T-DAT deletado Arquivos de fabrica deletados

10.8 Simulação

A submenu **Simulação** permite simular, sem uma situação de vazão real, diversas variáveis de processo durante o processo e o modo de alarme do equipamento, além de verificar as correntes de sinal dos circuitos seguintes (válvulas de comutação ou malhas de controle fechado).

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Simulação

► Simulação	
Atribuir variavel de processo p/ simul.] → 🗎 77
Valor variável do processo] → 🛱 77
Simulação de alarme) → 🗎 77
Evento do diagnóstico de simulação] → 🗎 77

TT ~~~	1	1			1	1
VICAO	deral	UUC.	narametroc	com	nreve	necrican
visau	yciai	uus	parametros	COIII	DICVC	ucscritat
			1			· · ·

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário
Atribuir variavel de processo p/ simul.	-	Selecione a variável de processo para o processo de simulação ativado.	 Desl. Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Condutividade *
Valor variável do processo	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variavel de processo p/ simul. (→ P 77): • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida • Condutividade * • Condutividade corrigida * • Temperatura *	Entre com o valor de simulação para a variavel de processo selecionada.	Depende da variável de processo selecionada
Simulação de alarme	-	Liga/Desliga o alarme do equipamento.	Desl.Ligado
Categoria Evento diagnóstico	-	Selecione uma categoria de evento de diagnóstico.	 Sensor Componentes eletrónicos Configuração Processo
Evento do diagnóstico de simulação	-	Selecione um evento de diagnóstico para simular esse evento.	 Desl. Lista de opções de evento de diagnóstico (depende da categoria selecionada)

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

10.9 Proteção das configurações contra acesso não autorizado

A opção a seguir existe para proteção da configuração do medidor contra modificação acidental após a atribuição:

- Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação →
 ⁽²⁾
 78
- Proteção contra gravação pela parametrização do startup
 $\rightarrow \ \binometrica$ 64

10.9.1 Proteção contra gravação através do código de acesso

Com o código de acesso específico do cliente, o acesso ao medidor através de navegador de rede é protegido, assim como os parâmetros para a configuração do medidor.

Navegação

Menu "Configuração"
 \rightarrow Configuração avançada \rightarrow Administração
 \rightarrow Definir código de acesso

► Administração	
Definir código de acesso] → 🗎 76
Reset do equipamento] → 🗎 76

Definição do código de acesso através do navegador de rede

- 1. Navegue até parâmetro **Definir código de acesso**.
- 2. Define um máx. de código numérico de no máximo 16 dígitos como código de acesso.
- 3. Insira novamente o código de acesso em para confirmar o código.
 - └ O navegador de rede alterna para a página de login.

Se nenhuma ação for realizada por 10 minutos, o navegador da web retorna automaticamente à página de login.

- Se a proteção contra gravação do parâmetro for ativado através do código de acesso, ele também pode ser desativado somente através do código de acesso.
 - A função na qual o usuário está atualmente conectado através do navegador de rede é indicada pelo Parâmetro Acessar ferramentas de status Caminho de navegação: Operação → Acessar ferramentas de status

10.9.2 Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação

A chave de proteção contra gravação torna possível bloquear o acesso à gravação de todo o menu de operação com exceção dos seguintes parâmetros:

- Pressão externa
- Temperatura externa
- Densidade de referência
- Todos os parâmetros para configuração do totalizador

Os valores de parâmetro são agora somente leitura e não podem mais ser editados:

- Através da interface de operação (CDI-RJ45)
- Via PROFINET
- 1. Dependendo da versão do invólucro, solte a braçadeira de fixação ou o parafuso de fixação da tampa do invólucro.



O ajuste da chave de proteção contra gravação no módulo de eletrônica principal para a posição **On** habilita a proteção contra gravação de hardware. O ajuste da chave de proteção contra gravação no módulo de componentes eletrônicos principal para a posição **Off** (ajuste de fábrica) desabilita a proteção contra gravação de hardware.

- Caso a proteção contra gravação de hardware esteja habilitada: o parâmetro Status de bloqueio exibe o opção Hardware bloqueado ; se estiver desabilitado, o parâmetro Status de bloqueio não exibe nenhuma opção .
- 4. Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

10.9.3 Proteção contra gravação pela parametrização do startup

A proteção contra gravação de software pode ser ativada por meio da parametrização do startup. Se a proteção contra gravação de software estiver habilitada, a configuração do dispositivo só pode ser realizada através do controlador PROFINET. Nesse caso, o acesso de gravação **não é mais** possível via:

- Comunicação acíclica do PROFINET
- Interface de operação
- Servidor web

P Configurações da parametrização do startup .

11 Operação

11.1 Leitura do status de bloqueio do equipamento

Proteção contra gravação no equipamento ativa: parâmetro Status de bloqueio

Navegação

Menu "Operação" → Status de bloqueio

F	- 1-	C	~	1 -	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.1 .	1.1	11
HCCON	n no	T11nn	~ <i></i>	no	naramotro	"\TAT11C	nо	nina11010	·"
LSCOP	U UC	juiu	2002	uc	puruneno	Status	uc	Diogueio	
					1				

Opções	Descrição
Bloqueio do hardware	A seletora de proteção contra gravação (minisseletora) para bloqueio de hardware é ativada no módulo de eletrônica de E/S. Isso impede o acesso para gravação dos parâmetros .
Temporariamente bloqueado	O acesso à gravação dos parâmetros está temporariamente bloqueado por conta de processos internos em andamento no equipamento (por exemplo, upload/ download de dados, reset etc.). Uma vez que o processamento interno esteja completo, os parâmetros podem ser alterados novamente.

11.2 Ajuste do idioma de operação

Informações detalhadas:

- Para configurar o idioma de operação $\rightarrow \ \ \textcircled{B} \ 64$
- Para mais informações sobre os idiomas de operação compatíveis no medidor
 →
 ⇒ 136

11.3 Configuração do display

Informações detalhadas:

Nas configurações avançadas do display local \rightarrow \cong 72

11.4 Leitura dos valores medidos

Com o submenu Valor medido, é possível ler todos os valores medidos.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Valor medido



11.4.1 Submenu "Variáveis de processo"

AsSubmenu **Variáveis de processo** contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para cada variável de processo.

Navegação Menu "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Variáveis de processo

► Variáveis de processo	
Vazão volumétrica	→ 🗎 81
Vazão mássica	→ 🗎 81
Condutividade	→ 🗎 81
Vazão volumétrica corrigida	→ 🗎 81
Temperatura	→ 🗎 81
Condutividade corrigida	→ 🗎 81

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Vazão volumétrica	-	Exibe a vazão volumétrica atualmente medida. Dependência A unidade foi obtida de parâmetro	Número do ponto flutuante assinado
		Unidade de vazão volumétrica $(\rightarrow \square 66)$.	
Vazão mássica	-	Exibe a vazão mássica atualmente calculada.	Número do ponto flutuante assinado
		Dependência A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de vazão mássica (→ 🗎 66).	
Vazão volumétrica corrigida	-	Exibe a vazão volumétrica corrigida atualmente calculada.	Número do ponto flutuante assinado
		Dependência A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de vazão volumétrica corrigida (→ 🖺 67).	
Condutividade	A opção Ligado é selecionada em parâmetro Medição de condutividade .	Exibe a condutividade atualmente medida.	Número do ponto flutuante assinado
		Dependência A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de condutividade (→ 🗎 66).	
Condutividade corrigida	Uma das condições a seguir é atendida: • Código do produto para "Opção de	Exibe a condutividade atualmente corrigida.	Número do ponto flutuante positivo
	sensor", opção CI "Sensor de temperatura da mídia" ou • A temperatura é lida no medidor de vazão de um equipamento externo.		
Temperatura	Para o seguinte código de pedido: "Opção de sensor", opção CI "Medição da	Exibe a temperatura atualmente calculada.	Número do ponto flutuante positivo
temperatura da mídia "		Dependência A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de temperatura (→ 🖺 66).	

11.4.2 Totalizador

O submenu **Totalizador** contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para cada totalizador.

Navegação

Menu "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Totalizador 1 para n



Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário / Interface do usuário
Atribuir variável do processo	_	Selecione a variável de processo para o totalizador.	 Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Total de Caudal Mássico Caudal massico condensado Fluxo de energia Diferença Caudal calor
Valor do totalizador 1 para n	Em parâmetro Atribuir variável do processo uma das opções a seguir está selecionada: • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida • Total de Caudal Mássico • Caudal massico condensado • Fluxo de energia • Diferença Caudal calor	Exibe o valor atual do contador do totalizador.	Número do ponto flutuante assinado
Status do totalizador 1 para n	-	Exibe o status atual do totalizador.	GoodUncertainBad
Estado do totalizador 1 para n	No parâmetro Target mode , a opção Auto é selecionada.	Exibe o valor de status atual (hex) do totalizador.	0 para 0xFF

11.5 Adaptação do medidor às condições de processo

As seguintes opções estão disponíveis para isso:

- Configurações básicas usando menu **Configuração** (→ 🖺 64)
- Configurações avançadas usando submenu **Configuração avançada** (→ 🗎 70)

11.6 Reinicialização do totalizador

Os totalizadores são reinicializados em submenu **Operação**:

- Controlar totalizador
- Resetar todos os totalizadores

Navegação

Menu "Operação" → Manuseio do totalizador

► Manuseio do totalizador		
Controlar totalizador 1 para n	→ 🖺 83	
Valor predefinido 1 para n	→ 🗎 83	
Resetar todos os totalizadores	→ 🗎 83	

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário
Controlar totalizador 1 para n	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo do submenu Totalizador 1 para n : • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Controlar valor do totalizador.	 Totalizar Reset + Reter Predefinir + reter Reset + totalizar Predefinir + totalizar hold
Valor predefinido 1 para n	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo do submenu Totalizador 1 para n : • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida	Especificar valor inicial para totalizador. Dependência A unidade da variável de processo selecionada é especificada para o totalizador em parâmetro Unidade totalizador.	Número do ponto flutuante assinado
Resetar todos os totalizadores	-	Reset todos os totalizadores para 0 e iniciar.	CancelarReset + totalizar

11.6.1 Âmbito da parâmetro "Controlar totalizador"

Opções	Descrição
Totalizar	O totalizador é iniciado ou continua operação.
Reset + Reter	O processo de totalização é interrompido e o totalizador é reiniciado com 0.
Predefinir + reter	O processo de totalização é interrompido e o totalizador é definido com seu valor inicial definido em parâmetro Valor predefinido .
Reset + totalizar	O totalizador é reiniciado como O e o processo de totalização é reiniciado.
Predefinir + totalizar	O totalizador é ajustado com o valor inicial definido em parâmetro Valor predefinido e o processo de totalização é reiniciado.

Opções	Descrição Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.	
Cancelar		
Reset + totalizar	Reinicia todos os totalizadores com 0 e reinicia o processo de totalização. Exclui todos os valores de vazão totalizados anteriormente.	

11.6.2 Âmbito da parâmetro "Resetar todos os totalizadores"

12 Diagnóstico e resolução de problemas

12.1 Localização geral de falhas

Para o display local

Erro	Possíveis causas	Solução
Display local escuro e sem sinais de saída	A fonte de alimentação não corresponde ao valor indicado na etiqueta de identificação.	Aplique a fonte de alimentação correta → 🗎 33.
Display local escuro e sem sinais de saída	A polaridade da fonte de alimentação está errada.	Corrija a polaridade.
Display local escuro e sem sinais de saída	Sem contato entre os cabos de conexão e os terminais.	Verifique a conexão dos cabos e corrija, se necessário.
Display local escuro e sem sinais de saída	Os terminais não estão conectados corretamente ao módulo de componentes eletrônicos I/O.	Verifique os terminais.
Display local escuro e sem sinais de saída	O módulo dos componentes eletrônicos I/O está com falha.	Solicite a peça de reposição → 🗎 115.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O display está ajustado para muito brilhante ou muito escuro.	 Ajuste o display para mais brilhante, pressionando simultaneamente ± + E. Ajuste o display para mais escuro, pressionando simultaneamente = + E.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O cabo do módulo do display não está conectado corretamente.	Insira o conector corretamente ao módulo principal dos componentes eletrônicos e ao módulo do display.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O módulo do display está com falha.	Solicite a peça de reposição → 🗎 115.
A luz de fundo do display local é vermelha	Um evento diagnóstico com comportamento diagnóstico de "Alarme" ocorreu.	Tome as medidas corretivas
Mensagem no display local: "Erro de Comunicação" "Verifique os Componentes Eletrônicos"	A comunicação entre o módulo do display e os componentes eletrônicos foi interrompida.	 Verifique o cabo e o conector entre o módulo principal de componentes eletrônicos e o módulo do display. Solicite a peça de reposição →

Para os sinais de saída

Erro	Possíveis causas	Solução
O LED de potência verde no módulo principal de componentes eletrônicos do transmissor está escuro	A fonte de alimentação não corresponde ao valor indicado na etiqueta de identificação.	Aplique a fonte de alimentação correta → 🗎 33.
O equipamento faz medições incorretamente.	Erro de configuração ou o equipamento está sendo operado fora de sua aplicação.	 Verifique e corrija a configuração do parâmetro. Observe os valores limite especificados em "Dados Técnicos".

Para acesso

Erro	Possíveis causas	Solução
Sem acesso de escrita aos parâmetros	Proteção contra gravação de hardware habilitada	Ajuste a seletora de proteção contra gravação no módulo principal dos componentes eletrônicos para OFF posição → 🗎 78.
Sem conexão através do PROFINET	Cabo de barramento do PROFINET conectado incorretamente	Verifique o esquema de ligação elétrica → 🗎 31.
Sem conexão através do PROFINET	Conector do equipamento conectado incorretamente	Verifique a atribuição do pino do conector .
Sem conexão com o servidor Web	Servidor da web desabilitado	Usando a ferramenta de operação "FieldCare" ou "DeviceCare", verifique se o servidor web do medidor está habilitado e habilite-o, caso necessário→ 🗎 50.
	Configuração incorreta para a interface Ethernet do computador	 → ● 471. Verifique as propriedades do protocolo da Internet (TCP/IP). 2. Verifique as configurações de rede com o gerente de TI.
Sem conexão com o servidor Web	 Endereço IP incorreto Endereço IP não é reconhecido 	 Caso o endereçamento seja através do hardware: abra o transmissor e verifique o endereço de IP configurado (último octeto). Verifique o endereço IP do medidor com o gerenciador de rede. Se o endereço IP for desconhecido, ajuste o mini- interruptor nº 10 para ON, reinicie o equipamento e insira o endereço IP de fábrica 192.168.1.212.
	A configuração do navegador Web "Utilize um Servidor Proxy para a sua LAN" está habilitada	Desabilite o uso do servidor proxy nas configurações do navegador Web do computador. Usando o exemplo do MS Internet Explorer: 1. Em Painel de Controle abra Opções de Internet. 2. Selecione a aba Conexões e então dê um duplo clique em Configurações LAN. 3. Em Configurações LAN desabilite o uso do servidor proxy e selecione OK para confirmar.
	Além da conexão de rede ativa do medidor, outras conexões de rede também estão sendo utilizadas.	 Certifique-se de que nenhuma outra conexão de rede seja estabelecida pelo computador (e também nenhuma WLAN) e feche outros programas com acesso de rede ao computador. Em caso de utilização de uma estação de acoplamento para notebooks, certifique-se de que uma conexão de rede com outra rede não esteja ativa.
Navegador Web congelado e a operação não é mais possível	Transferência de dados ativa	Aguarde até que a transferência de dados ou a ação atual seja concluída.
	Conexão perdida	 Verifique a conexão do cabo e a fonte de alimentação. Atualize o navegador Web e reinicie, caso necessário.

Erro	Possíveis causas	Solução
Conteúdo do navegador Web incompleto ou de difícil leitura	Não está usando a versão ideal do servidor Web.	 Use a versão correta do navegador Web →
	Configurações de visualização inadequadas.	Altere o tamanho da fonte/ proporção do display do navegador Web.
Sem display de conteúdos ou incompleto no navegador Web	 JavaScript não habilitado JavaScript não pode ser habilitado 	1. Habilite o JavaScript. 2. Insira http://XXX.XXX.X.XXX/ basic.html como o endereço IP.
Operação com FieldCare ou DeviceCare através da interface de operação CDI-RJ45 (porta 8000)	O firewall do computador ou da rede está impedindo a comunicação	Dependendo das configurações do firewall usado no computador ou na rede, o firewall deve ser adaptado ou desativado para permitir o acesso ao FieldCare/DeviceCare.
Firmware piscando com FieldCare ou DeviceCare através da interface de operação CDI-RJ45 (através da porta 8000 ou portas TFTP)	O firewall do computador ou da rede está impedindo a comunicação	Dependendo das configurações do firewall usado no computador ou na rede, o firewall deve ser adaptado ou desativado para permitir o acesso ao FieldCare/DeviceCare.

Para a integração do sistema

Erro	Possíveis causas	Solução
O nome do equipamento não está exibido corretamente e contém codificação.	O nome do equipamento contendo um ou mais sublinhados foi especificado através do sistema de automação.	Especifique o nome correto do equipamento (sem sublinhados) através do sistema de automação.

12.2 Informações de diagnóstico através de LEDs

12.2.1 Transmissor

Diferentes LEDs no transmissor fornecem informações sobre o status do equipamento.



- 1 Ligação/Atividade
- 2 Status da rede
- 3 Status do equipamento
- 4 Fonte de alimentação

LED	Cor	Significado		
Fonte de alimentação	Desligado	A tensão de alimentação está desligada ou muito baixa		
	Verde	A tensão de alimentação está em ordem		
Status do equipamento	Verde	O status do equipamento está em ordem		
	Piscando em vermelho	Ocorreu um erro "Aviso" do equipamento de comportamento de diagnóstico		
	Vermelho	Ocorreu um erro "Alarme" do equipamento de comportamento de diagnóstico		
Status da rede	Verde	Equipamento realizando troca de dados cíclica		
	Piscando em verde	Após solicitação do sistema de automação: Frequência da intermitência: 1 Hz (funcionalidade de intermitência: 500 ms ligado, 500 ms desligado)		
		O equipamento não tem um endereço IP, não há troca de dados cíclica Frequência da intermitência: 3 Hz		
	Vermelho	O endereço IP está disponível mas não há conexão com o sistema de automação		
	Piscando em vermelho	A conexão cíclica foi estabelecida mas a conexão caiu Frequência da intermitência: 3 Hz		
Ligação/Atividade	Laranja	Ligação disponível, mas sem atividade		
	Piscando em laranja	Atividade presente		

12.3 Informações de diagnóstico no navegador de rede

12.3.1 Opções de diagnóstico

Quaisquer erros detectados pelo medidor são exibidos no navegador de rede na página inicial uma vez que o usuário esteja conectado.



- 1 Área de status com sinal de status
- 2 Informações de diagnóstico→ 🖺 89
- 3 Informação de soluções com Serviço ID

Além disso, os eventos de diagnóstico que ocorreram podem ser exibidos em menu **Diagnóstico**:

- Através do parâmetro
- Através do submenu →
 [™]
 [™]
 108

Sinais de status

Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
\otimes	Falha Ocorreu uma falha no equipamento. O valor medido não é mais válido.
	Verificação da função O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
	Fora da especificação O equipamento é operado: Fora dos seus limites de especificação técnica (por exemplo, fora da faixa de temperatura do processo)
	Manutenção requerida A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

Os sinais de status são categorizados de acordo com VDI/VDE 2650 e Recomendação NAMUR NE 107.

Informações de diagnóstico

O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro.



Acessar informações de correção 12.3.2

A informação de correção fornecida é fornecida para cada evento de diagnósticos para qarantir que problemas podem ser rapidamente corrigidos. Estas medidas são exibidas em vermelho, juntamento com o evento de diagnóstico e a respectivas informações de diagnóstico.

12.4 Informações de diagnóstico em DeviceCare ou FieldCare

12.4.1 **Opções de diagnóstico**

Qualquer falha detectada pelo medidor é exibida na página inicial da ferramenta de operação, uma vez que a conexão seja estabelecida.

Image: Constraint of the second se	 ▶ ▶	Image: Second system Image: Second system Mass flow: Image: Image: Second system Volume flow: Image: Im
Xxxxxx Diagnostics 1: Remedy information: Access status tooling: Operation Setup Diagnostics Expert	C485 Simu Deactivate Mainenance	Instrument health status Instrument health status Instrument health status Image: State of the state

- 1 Área de status com sinal de status
- 2 Informações de diagnóstico $\rightarrow \blacksquare 89$
- Informação de soluções com Serviço ID 3



Além disso, os eventos de diagnóstico que ocorreram podem ser exibidos em menu Diagnóstico:

- Através do parâmetro
- Através do submenu →
 [™]
 [™]
 108

Informações de diagnóstico

O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro.



12.4.2 Acessar informações de correção

A informação de correção fornecida é fornecida para cada evento de diagnósticos para garantir que problemas podem ser rapidamente corrigidos:

- Na página inicial A informação de correção é exibida em um campo separado abaixo da informação de
- diagnósticos.

A informação de correção pode ser acessada na área de trabalho na interface de usuário.

O usuário está em menu Diagnóstico.

- 1. Acesse o parâmetro desejado.
- 2. À direita na área de trabalho, posicione o mouse sobre o parâmetro.
 - ← Aparece uma dica com informação de correção para o evento de diagnósticos.

12.5 Adaptação das informações de diagnóstico

12.5.1 Adaptação do comportamento de diagnóstico

Para cada informação de diagnóstico é atribuído de fábrica um comportamento de diagnóstico específico . O usuário pode alterar esta atribuição para informações de diagnóstico específicas em submenu **Nível de evento**.

Especialista \rightarrow Sistema \rightarrow Manuseio de diagnóstico \rightarrow Nível de evento

Comportamentos de diagnóstico disponíveis

Os comportamentos de diagnóstico a seguir podem ser especificados:

Comportamento de diagnóstico	Descrição
Alarme	O equipamento para a medição. Os totalizadores assume a condição de alarme definida. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Advertência	O equipamento continua a medir. A saída do valor medido através do PROFINET e os totalizadores não são afetados. É gerada uma mensagem de diagnóstico.

Comportamento de diagnóstico	Descrição
Apenas entrada no livro de registro	O equipamento continua a medir. A mensagem de diagnóstico é exibida somente em submenu Livro de registro de eventos (submenu Lista de eventos) e não é exibida como uma alternância com o display de operação.
Desl.	O evento de diagnóstico é ignorado e nenhuma mensagem de diagnóstico é gerada ou inserida.

Exibindo o status do valor medido

Se os módulos com dados de entrada (por exemplo, módulo de entrada analógica, módulo de entrada discreta, módulo totalizador, módulo de pulsação)estiverem configurados para transmissão de dados cíclicos, o status do valor medido é codificado de acordo com a Especificação do Perfil PROFIBUS PA 3.02 e transmitido junto com o valor medido ao Controlador PROFINET através do byte do status. O byte do status é dividido em três segmentos: Qualidade, Substatus de Qualidade e Limites.



🖻 16 Estrutura do do byte de codificação

O conteúdo do byte de codificação depende do modo de segurança configurado no bloco de funções específico. Dependendo do modo de segurança configurado, as informações de status de acordo com a Especificação do Perfil PROFIBUS PA 3.02 são transmitidas ao pelo controlador PROFINET através do do byte de codificação. Os dois bits para os limites sempre possuem o valor 0.

Inform	acões	de	status	supoi	rtadas
1.90		0.0	0000000	00000	00000000

Status	Codificação (hex)
RUIM - Alarme de manutenção	0x24
RUIM - Processo relacionado	0x28
RUIM - Verificar função	0x3C
UNCERTAIN - Valor inicial	0x4F
UNCERTAIN - Manutenção necessária	0x68
UNCERTAIN - Relacionado ao processo	0x78
BOM - OK	0x80
BOM - Manutenção necessária	0xA8
BOM - Verificar função	0xBC

Determinando o status do valor medido e o status do equipamento através do comportamento de diagnóstico

Quando o comportamento de diagnóstico é especificado, isso também altera o status do valor medido e o status do equipamento para as informações de diagnóstico. O status do

valor medido e o status do equipamento dependem da escolha do comportamento de diagnóstico e do grupo no qual as informações de diagnóstico estão localizadas. O status do valor medido e o status do equipamento são firmemente especificados ao comportamento de diagnóstico específico e não podem ser alterados individualmente.

As informações de diagnóstico são agrupadas como se segue:

- Informações de diagnóstico relativas ao processo: número de diagnóstico de 800 a 999
 →
 ⇒ 94

Dependendo do grupo em que as informações de diagnóstico estão localizadas, o status do valor medido e o status do equipamento a seguir estão firmemente especificados no comportamento de diagnóstico específico:

Comportamento de	Status do valor medido (atribuição fixa)				Diagnósticos do
diagnóstico (configurável)	Qualidad e	Qualidade Substatus	Codificado (hex)	Categoria (NE107)	equipamento (atribuição fixa)
Alarme	RUIM	Manutenção alarme	0x24	F (Falha)	Manutenção alarme
Aviso	BOM	Manutenção necessária	0xA8	M (Manutenção)	Manutenção necessária
Somente entrada no livro de registros	BOM	ok	0x80	_	_
Desligado					

Informações de diagnóstico relativas ao sensor: número de diagnóstico de 000 a 199

Informações de diagnóstico relativas aos componentes eletrônicos: número de diagnóstico de 200 a 399

Comportamento de	Status do valor medido (atribuição fixa)				Diagnósticos do
diagnóstico (configurável)	Qualidad e	Qualidade Substatus	Codificado (hex)	Categoria (NE107)	equipamento (atribuição fixa)
Alarme	RUIM	Manutenção alarme	0x24	F (Falha)	Manutenção alarme
Aviso					
Somente entrada no livro de registros	BOM	ok	0x80	_	_
Desligado					

Informações de diagnóstico relativas à configuração: número de diagnóstico de 400 a 599

Comportamento de	Status do valor medido (atribuição fixa)				Diagnósticos do
diagnóstico (configurável)	Qualidad e	idad Qualidade Codi Substatus (F		Categoria (NE107)	equipamento (atribuição fixa)
Alarme	RUIM	Processo relacionado	0x28	F (Falha)	Processo inválido condição
Aviso	INCERTO	Processo relacionado	0x78	S (Fora da especificação)	Processo inválido condição

Comportamento de	Status do valor medido (atribuição fixa)				Diagnósticos do
diagnóstico (configurável)	Qualidad e	Qualidade Substatus	Codificado (hex)	Categoria (NE107)	equipamento (atribuição fixa)
Somente entrada no livro de registros	BOM	ok	0x80	_	_
Desligado					

Informações de diagnóstico relativas ao processo: número de diagnóstico de 800 a 999

Comportamento de	1	Status do valor m	Diagnósticos do		
diagnóstico (configurável)	Qualidad e	Qualidade Substatus	Codificado (hex)	Categoria (NE107)	equipamento (atribuição fixa)
Alarme	RUIM	Processo relacionado	0x28	F (Falha)	Processo inválido condição
Aviso	INCERTO	Processo relacionado	0x78	S (Fora da especificação)	Processo inválido condição
Somente entrada no livro de registros	вом	ok	0x80	_	_
Desligado]				

12.6 Visão geral das informações de diagnóstico

A quantidade de informações de diagnóstico e o número de variáveis medidas afetadas aumenta se o medidor tiver um ou mais pacotes de aplicativo.

No caso de algumas informações de diagnóstico, o comportamento de diagnóstico pode ser alterado. Altere as informações de diagnóstico $\rightarrow \square 91$

12.6.1 Diagnóstico do sensor

	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°				influenciadas
004	Sensor		1. Trocar o sensor	 Vazão mássica
	Status da variável de medição	0	2. Contactar suporte tecnico	 Vazao volumetrica
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		
	Sinal de status	S		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		influenciadas
022	Temperatura do sensor		1. Alterar módulo eletrônico principal	 Condutividade
-	Status da variável de medição)	2. Alterar sensor	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad		eletrônica • Temporatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

N°	Informação sobre diagnóstico Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
043	Curto circuito no sensor		1. Checar o sensor e o cabo	 Vazão mássica
	Status da variável de medição	2. Trocar sensor ou cabo	 Vazão volumétrica 	
	Quality	Uncertain		
	Quality substatus	Maintenance demanded		
	Coding (hex)	0x68 para 0x6B		
	Sinal de status	S		
	Comportamento do diagnóstico	Warning		

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		influenciadas
062	Conexão do sensor		1. Cheque a conexão do sensor	 Condutividade
	Status da variável de medição	0	2. Contate suporte técnico	 Condutividade corrigida Opção Densidade
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão Vezão ménoiro
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Vazao massica Densidade de referência
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		Vazão volumétrica corrigidaTemperatura
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm	1	 Vazao volumetrica

N°	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
082	Armazenamento de dados		1. Checar o modulo de conexões	 Condutividade
	Status da variável de medição	0	2. Contactar suporte	Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Bad		eletrônica - Tomporatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm	-	eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		TemperaturaVazão volumétrica

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			minuenciauas
083	Conteúdo da memória		1. Reiniciar aparelho	 Condutividade
	Status da variável de medição)	2. Contactar suporte	 Condutividade corrigida Temperatura da eletrônica Temperatura da
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 Corrigida Temperatura Vazão volumétrica

Nº	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
190	Special event 1 Status da variável de medição		Contact service	 Condutividade Condutividade corrigida Opcão Densidade
	Quality Quality substatus Coding (hex) Sinal de status	Bad Maintenance alarm 0x24 para 0x27 F		 Velocidade de vazão Vazão mássica Densidade de referência Vazão volumétrica corrigida Temperatura Vazão entre fração
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 vazao volumetrica

12.6.2 Diagnóstico dos componentes eletrônicos

N°	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
201	Falha no equipamento 2 Status da variável de medição 2		1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	 Condutividade Condutividade corrigida Opção Densidade
	Quality	Bad		Velocidade de vazãoVazão mássica
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Densidade de referência
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Vazão volumétrica corrigida
	Sinal de status	F		 Temperatura Vazão volumótrico
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
222	Desvio eletrônica		Alterar módulo eletrônico principal	 Vazão mássica
	Status da variável de medição			 Vazão volumétrica
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		influenciadas
242	Software incompatível		1. Verificar software	Condutividade
-	Status da variável de medição)	2. Atualizar ou alterar modulo eletronico principal	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad		eletrônica
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		Velocidade de vazãoVazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		CorrigidaTemperaturaVazão volumétrica

N°	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
252	Módulos incompatíveis		1. Checar módulos eletrônicos	 Condutividade
	Status da variável de medição	o [da fábrica] ¹⁾	2. Trocar módulos eletrônicos	Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Good		eletrônica
	Quality substatus	Ok		 Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		 Velocidade de vazão Verão mássion
	Sinal de status	F		 Vazão massica Vazão volumétrica cominida
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		TemperaturaVazão volumétrica

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		minuenciauas
262	Módulo de conexão		1. Checar o modulo de conexões	 Condutividade
	Status da variável de medição	2. Trocar a eletrônica principal	 Condutividade corrigida Opção Densidade 	
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Vazao massica Densidade de referência Vazão volumétrica corrigida
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		
	Sinal de status	F		 Temperatura
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 Vazão volumétrica

Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição		
N°	Text	o resumido		influenciadas	
270	Falha eletrônica princípal		Alterar módulo eletrônico principal	Condutividade	
	Status da variável de medição)		 Condutividade corrigida Opcão Densidade 	 Condutividade corrigida Opcão Densidade
	Quality	Bad		 Temperatura da eletrônica 	
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Temperatura da 	
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		eletrônica • Velocidade de vazão	
	Sinal de status	F		 Vazão mássica 	
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 Densidade de referencia Vazão volumétrica corrigida Temperatura Vazão volumétrica 	

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			innuenciadas
271	Falha eletrônica princípal		1. Reiniciar equip.	 Condutividade
	Status da variável de medição		2. Alterar módulo eletrônico principal	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad	-	eletrônica • Tomporatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		corrigida Temperatura Vazão volumétrica

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
272	Falha eletrônica princípal		1. Reiniciar aparelho	 Condutividade
	Status da variável de medição)	2. Contactar suporte	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad		eletrônica
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		corrigidaTemperaturaVazão volumétrica

	Informação sol	ore diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
273	Falha eletrônica princípal		Trocar a eletrônica	Condutividade
	Status da variável de medição)		 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad		eletrônica • Tomporatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
281	Inicialização eletrônica		Atualização de firmware ativa, por favor	Condutividade
	Status da variável de medição)	espere!	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad		eletrônica • Tomporatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		innuenciadas
283	Conteúdo da memória		1. Reiniciar o equipamento	 Condutividade
	Status da variável de medição)	2. Contatar suporte	 Condutividade corrigida Opção Densidade
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Vazao massica Densidade de referência
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Vazão volumétrica corrigida
	Sinal de status	F		 Temperatura
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 Vazão volumétrica

N°	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
302	Verificação do equipamento at Status da variável de medição	iva o [da fábrica] ¹⁾	Verficação do equipamento ativa, favor aguarde	 Condutividade Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality Quality substatus	Good Function check		eletrônica Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	OxBC para OxBF	-	 Velocidade de vazão Vazão mássica Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

N°	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
311	Falha da eletrônica		1. Reiniciar o equipamento	 Condutividade
	Status da variável de medição)	2. Contatar suporte	Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Bad		eletrônica - Tamparatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica comigida
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		TemperaturaVazão volumétrica

Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição	
N°	Texto resumido			influenciadas
311	Falha da eletrônica		1. Não reinicie o equipamento	 Condutividade
	Status da variável de medição)	2. Contate suporte	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad		eletrônica • Temperatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		Velocidade de vazãoVazão mássica
	Sinal de status	М		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		 Temperatura Vazão volumétrica

N°	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
322	Desvio eletrônica		1. Executar a verificação manualmente	 Condutividade
	Status da variável de medição)	2. Alterar eletronica	 Condutividade corrigida Opção Densidade
	Quality	Uncertain		 Velocidade de vazão
	Quality substatus	Maintenance demanded		 Vazão mássica Densidade de referência
	Coding (hex)	0x68 para 0x6B		 Vazão volumétrica corrigida
	Sinal de status	S		 Temperatura Vazão volum átrico
	Comportamento do diagnóstico	Warning		 vazao volumetrica

	Informação sob	ore diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texte	o resumido		influenciadas
382	Armazenamento de dados		1. Coloque o modulo DAT	Condutividade
	Status da variável de medição		2. Troque o modulo DAT	 Opção Densidade
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Densidade de referência Vazão volumétrica corrigida
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		
	Sinal de status	F		 Temperatura
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 vazao volumetrica

Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição	
N°	Text	o resumido		influenciadas
383	Conteúdo da memória		1. Reiniciar o equipamento	 Condutividade
	Status da variável de medição)	2. Checar ou trocar o modulo DAT 3. Contactar Serviço	 Condutividade corrigida Opção Densidade
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão
	Quality substatus	Maintenance alarm		Vazao massicaDensidade de referência
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Vazão volumétrica corrigida
	Sinal de status	F		Temperatura
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 Vazao volumetrica

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
390	Special event 2		Contact service	Condutividade
	Status da variável de medição	0		 Condutividade corrigida Opção Densidade
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Quality substatus	Maintenance alarm		 Densidade de referência
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Vazão volumétrica corrigida
	Sinal de status	F		Temperatura
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 vazao voiumetrica

12.6.3 Diagnóstico de configuração

	Informação sobre diagnóstico Nº Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°				influenciadas
410	Transferência de dados		1. Verificar conexão	Condutividade
Status da variável de medição)	2. Tentar transferencia de dados	 Condutividade corrigida Temperatura da 	
	Quality	Bad		eletrônica • Temperatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

	Informação so	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			innuenciauas
412	Processamento de download		Download ativo, favor aguarde	 Condutividade
	Status da variável de medição	0		 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Uncertain		eletrônica
	Quality substatus	Initial value		eletrônica
	Coding (hex)	0x4C para 0x4F	-	 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	С		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		CorrigidaTemperaturaVazão volumétrica

	Informação sol	ore diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
437	Configuração incompatível Status da variável de medição		1. Reiniciar aparelho	Condutividade
			2. Contactar suporte	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Bad		eletrônica • Temperatura da
	Quality substatus	Maintenance alarm		eletrônica
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	F		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		CorrigidaTemperaturaVazão volumétrica

	Informação sol	ore diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
438	Conjunto de dados		1. Verificar arquivo de conjunto de dados	Condutividade
	Status da variável de medição)	 Verificar configuração do equipamento Up- e download uma nova configuração 	 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Uncertain		eletrônica • Temperatura da
	Quality substatus	Maintenance demanded		eletrônica
	Coding (hex)	0x68 para 0x6B		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	М		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		TemperaturaVazão volumétrica

N°	Informação sobre diagnóstico Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
453	Override de vazão Status da variável de medição		Desativar override de vazão	 Condutividade Condutividade corrigida Tomporatura da
	Quality Quality substatus Coding (hex) Sinal de status Comportamento do diagnóstico	Good Function check 0xBC para 0xBF C Warning		 Temperatura da eletrônica Temperatura da eletrônica Velocidade de vazão Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Temperatura Vazão volumétrica

N°	Informação sobre diagnóstico Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
484	4 Modo de simulação de falha		Desativar simulação	 Condutividade
	Status da variável de medição)		Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Bad		eletrônica - Tomporatura da
	Quality substatus	Function check		eletrônica
-	Coding (hex)	0x3C para 0x3F		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	С		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 Temperatura Status Vazão volumétrica

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
485	Simulação de variável de mediç	ção	Desativar simulação	Condutividade
	Status da variável de medição)		 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Good		eletrônica
	Quality substatus	Function check		eletrônica
	Coding (hex)	0xBC para 0xBF		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	С		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	co resumido		influenciadas
495	Evento do diagnóstico de simu	lação	Desativar simulação	-
	Status da variável de medição	0		
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 para 0x83	-	
	Sinal de status	С	-	
	Comportamento do diagnóstico	Warning		

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
500	Eletrodo 1 potencial excedido		1. Verificar cond. processo	 Vazão mássica
	Status da variável de medição		2. Aumentar pressão do sistema	 Vazão volumétrica
	Quality	Uncertain		
	Quality substatus	Maintenance demanded		
	Coding (hex)	0x68 para 0x6B		
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

	Informação so	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
500	Diferença de tensão eletrodo muito alta		1. Verificar cond. processo	 Vazão mássica
	Status da variável de medição	2. Aumentar pressão do sistema	 Vazão volumétrica 	
	Quality	Uncertain		
	Quality substatus	Maintenance demanded		
	Coding (hex)	0x68 para 0x6B		
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
530	30 Limpeza do eletrodo em andamento 1		1. Verificar cond. processo	 Condutividade
	Status da variável de medição	0	2. Aumentar pressão do sistema	 Condutividade corrigida Velocidade de vazão Vazão mássica Vazão volumétrica
	Quality	Good		
	Quality substatus	Function check		corrigida
	Coding (hex)	0xBC para 0xBF		TemperaturaVazão volumétrica
	Sinal de status	С		
	Comportamento do diagnóstico	Warning		

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		influenciadas
531	Detecção de tubo vazio		Executar o ajuste de tubo vazio	Condutividade
	Status da variável de medição	o [da fábrica] ¹⁾		 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Good		eletrônica • Temperatura da
	Quality substatus	Ok		eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	S		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

	Informação sol	pre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
537	Configuração		 Checar o endereço IP na rede Trocar o endereço IP 	-
-	Status da variável de medição			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Warning		

	Informação sol	ore diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
590	90 Special event 3		Contact service	Condutividade
	Status da variável de medição)		 Condutividade corrigida Opção Densidade
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão Vazão mássica Densidade de referência Vazão volumétrica corrigida Temperatura
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		 vazao volumetrica

	Informação sol	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		innuenciadas
832	Temperatura da eletrônica mui	ito alta	Reduzir temperatura ambiente	 Condutividade
	Status da variável de medição	o [da fábrica] ¹⁾		Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Good		eletrônica
	Quality substatus	Ok		 Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		 Velocidade de vazão
	Sinal de status	S		 Vazão massica Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		TemperaturaVazão volumétrica

12.6.4 Diagnóstico do processo

1) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado. Isso altera o status geral da variável medida.

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Text	o resumido		innuenciadas
833	Temperatura da eletrônica mu	ito baixa	Aumentar temperatura ambiente	 Condutividade
	Status da variável de medição	o [da fábrica] ¹⁾		Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Good		eletrônica
	Quality substatus	Ok		 Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		 Velocidade de vazão Vazão mássico
	Sinal de status	S		 Vazão infassica Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		TemperaturaVazão volumétrica

1) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado. Isso altera o status geral da variável medida.

N°	Informação sobre diagnóstico Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
834	Temperatura de processo Alta		Reduzir temperatura do processo	 Condutividade
	Status da variável de medição	o [da fábrica] ¹⁾		 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Good		eletrônica
	Quality substatus	Ok		 Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	S		 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		corrigida • Temperatura • Vazão volumétrica

Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição	
N°	Texto resumido			influenciadas
835	Temperatura de processo Baixa		Aumentar temperatura do processo	 Condutividade
	Status da variável de medição	o [da fábrica] ¹⁾		 Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality	Good		eletrônica • Tomporatura da
	Quality substatus	Ok		eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		 Velocidade de vazão Vazão mássica
	Sinal de status	S	-	 Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Warning		corrigidaTemperaturaVazão volumétrica

1) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado. Isso altera o status geral da variável medida.

N°	Informação sobre diagnóstico N° Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
842	Processo limite		Corte de vazão baixa ativo!	 Vazão mássica
	Status da variável de medição)	 Verificar configuração de corte de vazão baixa 	 Vazão volumétrica
	Quality	Good		
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		
	Sinal de status	S		
	Comportamento do diagnóstico	Warning		

N°	Informação sobre diagnóstico N° Texto resumido		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
862	Tubo vazio Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾		 Verifique se tem gás no processo Ajuste a detecção de tubo vazio - EPD 	 Condutividade Condutividade corrigida Temperatura da
	Quality Quality substatus Coding (hex) Sinal de status Comportamento do diagnóstico	Good Ok 0x80 para 0x83 S Warning	-	eletrônica Temperatura da eletrônica Velocidade de vazão Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Temperatura Vazão volumétrica

	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	° Texto resumido			mnuenciauas
882	Entrada de sinal		1. Verificar configuração de entrada	 Vazão mássica
	Status da variável de medição)	 Verificar dispositivo externo ou condições de processo 	 Vazão volumétrica
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

	Informação so	bre diagnóstico	Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			mnuenciauas
937	Interferência eletromagnética		Alterar módulo eletrônico principal	 Condutividade
	Status da variável de medição	o [da fábrica] ¹⁾		Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Good		eletrônica
	Quality substatus	Ok		 Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83	-	 Velocidade de vazão
	Sinal de status	S		 Vazão massica Vazão volumétrica cominida
	Comportamento do diagnóstico	Warning		TemperaturaVazão volumétrica

N°	Informação sol Text	bre diagnóstico o resumido	Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
938	Interferência eletromagnética		1. Checar as condições do ambiente contra	 Condutividade
	Status da variável de medição	0	EMC 2. Trocar o modulo eletrônico principal	Condutividade corrigidaTemperatura da
	Quality	Good		eletrônica
	Quality substatus	Ok		 Temperatura da eletrônica
	Coding (hex)	0x80 para 0x83		 Velocidade de vazão Vezão ménsion
	Sinal de status	F		 Vazão massica Vazão volumétrica
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		TemperaturaVazão volumétrica

Informação sobre diagnóstico			Ação de reparo	Variáveis de medição
N°	Texto resumido			influenciadas
990	Special event 4		Contact service	 Condutividade Condutividade corrigida Opção Densidade
	Status da variável de medição			
	Quality	Bad		 Velocidade de vazão Vazão mércios
	Quality substatus	Maintenance alarm		Vazao massicaDensidade de referência
	Coding (hex)	0x24 para 0x27		 Vazão volumétrica corrigida Temperatura Vazão volumétrica
	Sinal de status	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

12.7 Eventos de diagnóstico pendentes

O menu **Diagnóstico** permite ao usuário visualizar o evento de diagnóstico atual e o evento de diagnóstico anterior separadamente.

Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do navegador web →
 ⁽¹⁾ 90
- Através da ferramenta de operação "DeviceCare" $\rightarrow \ \bigspace{-1.5ex}\ \bigspace^{-1.5ex}\ \bigspace{-1.5ex}\ \bigspace{-1.5$

Outros eventos de diagnóstico pendentes podem ser exibidos em submenu Lista de diagnóstico → 🗎 108

Navegação

Menu "Diagnóstico"

♀ Diagnóstico			
	Diagnóstico atual		→ 🗎 108
	Diagnóstico anterior]	→ 🖺 108
	Tempo de operação desde reinício		→ 🗎 108
	Tempo de operação		→ 🗎 108

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Diagnóstico atual	Ocorreu um evento de diagnóstico.	Mostra o evento de diagnóstico atual juntamente com a informação de diagnóstico. Caso duas ou mais mensagens ocorram ao mesmo tempo, somente será exibida a mensagem com o nível de prioridade mais alto.	Símbolo para o comportamento de diagnóstico, código de diagnóstico e mensagem curta.
Diagnóstico anterior	Já ocorreram dois eventos de diagnóstico.	Mostra o evento de diagnóstico anterior ao evento atual juntamente com as informações de diagnóstico.	Símbolo para o comportamento de diagnóstico, código de diagnóstico e mensagem curta.
Tempo de operação desde reinício	-	Mostra o período que o medidor esteve em operação desde a última reinicialização.	Dias (d), horas (h), minutos (m) e segundos (s)
Tempo de operação	-	Indica por quanto tempo o aparelho esteve em operação.	Dias (d), horas (h), minutos (m) e segundos (s)

12.8 Lista de diag

É possível exibir até 5 eventos de diagnóstico pendentes no momento em submenu **Lista de diagnóstico** juntamente com as informações de diagnóstico associadas. Se mais de 5 eventos de diagnóstico estiverem pendentes, o display exibe os eventos de prioridade máxima.
Caminho de navegação

Diagnóstico → Lista de diagnóstico

<table-of-contents> Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do navegador web →
 ^(a) 90

12.9 Registro de eventos

12.9.1 Leitura do registro de eventos

O submenu **Lista de eventos** fornece uma visão geral cronológica das mensagens de evento que ocorreram .

Caminho de navegação

Menu Diagnóstico → submenu Livro de registro de eventos → Lista de eventos

Um máximo de 20 mensagens de evento podem ser exibidas em ordem cronológica.

O histórico de evento inclui entradas para:

- Eventos de diagnóstico → 🗎 94
- Informação de eventos →
 ¹ 109

Além da hora de operação em que ocorreu, cada evento recebe também um símbolo que indica se o evento ocorreu ou foi concluído:

- Evento de diagnóstico
 - ①: Ocorrência do evento
- G: Fim do evento
- Evento de informação
 - \odot : Ocorrência do evento

Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do navegador web $\rightarrow \cong 90$
- Através da ferramenta de operação "FieldCare" →
 ⁽¹⁾ 91
- Através da ferramenta de operação "DeviceCare" →
 ^B 91

Para filtragem das mensagens de evento exibidas → 🖺 109

12.9.2 Filtragem do registro de evento

Usando parâmetro **Opções de filtro** é possível definir qual categoria de mensagem de evento é exibida no submenu **Lista de eventos**.

Caminho de navegação

Diagnóstico \rightarrow Livro de registro de eventos \rightarrow Opções de filtro

Categorias de filtro

- Todos
- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Necessário Manutenção (M)
- Informação (I)

12.9.3 Visão geral dos eventos de informações

Diferente de um evento de diagnóstico, um evento de informação é exibido no registro de eventos somente e não na lista de diagnóstico.

Número da informação	Nome da informação	
I1000	(Instrumento ok)	
I1089	Ligado	
I1090	Reset da configuração	
I1091	Configuração alterada	
I1137	Eletrônica alterada	
I1151	Reset do histórico	
I1155	Reset da temperatura da eletrônica	
I1157	Lista de eventos de erros na memória	
I1185	Backup do display concluído	
I1186	Restauração via display concluído	
I1187	Configurações baixadas com o display	
I1188	Dados do display removidos	
I1189	Backup comparado	
I1256	Display: direito de acesso alterado	
I1335	Firmware Alterado	
I1351	Falha no ajuste de det. de tubo vazio	
I1353	Ajuste de detecção de tubo vazio ok	
I1361	Login falhou web server	
I1397	Fieldbus: direito de acesso alterado	
I1398	CDI: direito de acesso alterado	
I1444	Verfiicação do equipamento aprovada	
I1445	Verificação do equipamento falhou	
I1457	Falha: Verificação erro de medição	
I1459	Falha: verificação modulo I/O	
I1461	Falha: Verificação do sensor	
I1462	Falha: verfic. módulo eletr. sensor	
I1512	Download iniciado	
I1513	Download finalizado	
I1514	Upload iniciado	
I1515	Upload finalizado	
I1627	Login realizado com sucesso	
I1631	Web server acesso alterado	
I1649	Proteção de escrita ativada	
I1650	Proteção de escrita desativada	

12.10 Reinicialização do medidor

Com o uso de Parâmetro **Reset do equipamento** ($\Rightarrow \square 76$) é possível reiniciar toda a configuração ou parte da configuração do equipamento com um estado definido.

Opções	Descrição	
Cancelar	Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.	
Para configurações de entrega	Todo parâmetro para o qual foi solicitada uma configuração padrão específica do cliente é reiniciado com este valor. Todos os parâmetros são redefinidos com o ajuste de fábrica.	
	Esta opção não é visível se não foram solicitadas configurações específicas do cliente.	
Reiniciar aparelho	O reinício restabelece todos os parâmetros cujos dados estejam na memória volát (RAM) para o ajuste de fábrica (por exemplo, dados dos valores medidos). A configuração do equipamento permanece inalterada.	

12.10.1 Âmbito da parâmetro "Reset do equipamento"

12.11 Informações do equipamento

O submenu **Informações do equipamento** contém todos os parâmetros que exibem informações diferentes para a identificação do equipamento.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Informações do equipamento

equipamento		
Tag do equipamento		→ 🖺 111
Número de série		→ 🗎 111
Versão do firmware		→ 🗎 111
Nome do equipamento		
Código do equipamento		→ 🖺 112
Código estendido do equipamento 1		→ 🖺 112
Código estendido do equipamento 2		→ 🗎 112
Código estendido do equipamento 3		→ 🗎 112
Versão ENP		→ 🗎 112
	equipamento Tag do equipamento Número de série Versão do firmware Nome do equipamento Código do equipamento Código estendido do equipamento 1 Código estendido do equipamento 2 Código estendido do equipamento 3 Versão ENP	equipamento Tag do equipamento Número de série Versão do firmware Nome do equipamento Código do equipamento Código estendido do equipamento 1 Código estendido do equipamento 2 Código estendido do equipamento 3 Versão ENP

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Tag do equipamento	Exibe o nome do ponto de medição.	Máx. 32 caracteres como letras minúsculas ou números.	eh-promag100-xxxxx
Número de série	Mostra o número de série do equipamento.	Um máximo de 11 caracteres de letras e números.	-
Versão do firmware	Mostra a versão de firmware instalada no equipamento.	Caracteres no formato xx.yy.zz	-

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Nome do equipamento	Mostra o nome do transmissor. O nome pode ser encontrado na etiqueta de identificação do transmissor.	Sequência de caracteres contendo números, letras e caracteres especiais	-
Código do equipamento	Mostra o order code do equipamento. O código do produto pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código do produto" .	Caracteres formados por letras, números e algumas sinais de acentuação (ex.: /).	-
Código estendido do equipamento 1	Mostra a primeira parte do order code extendido. O código do produto estendido também pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código de pedido estendido" .	Cadeira de caracteres	-
Código estendido do equipamento 2	Mostra a segunda parte do order code extendido. O código do produto estendido também pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código de pedido estendido" .	Cadeira de caracteres	-
Código estendido do equipamento 3	Mostra a terceira parte do order code extendido. O código do produto estendido também pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código de pedido estendido" .	Cadeira de caracteres	-
Versão ENP	Mostra a versão da placa de identificação da eletrônica (ENP).	Cadeira de caracteres	-

Lançam ento data	Versão do firmware	Código do produto para "Versão do firmware",	Firmware Alterações	Tipo de documentação	Documentação
12.2015	01.00.zz	Opção 70	Firmware original	Instruções de operação	BA01422D/06/PT/01.15

12.12 Histórico do firmware

😭 É possível piscar o firmware para a versão atual usando a interface de operação.

Para a compatibilidade da versão do firmware, os arquivos de descrição de equipamento instalados e as ferramentas de operação, observe as informações referentes ao equipamento no documento "Informações do fabricante".

As informações do fabricante estão disponíveis:

- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com \rightarrow Downloads
- Especifique os dados a seguir:
 - Raiz do produto, ex.: 5H1B
 A raiz do produto é a primeira parte do código do produto: consulte a etiqueta de identificação no equipamento.
 - Pesquisa de texto: Informações do fabricante
 - Tipo de meio: Documentação Documentação técnica

13 Manutenção

13.1 Tarefas de manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido.

13.1.1 Limpeza externa

Ao limpar a parte externa do medidor, use sempre agentes de limpeza que não ataquem a superfície do invólucro ou as vedações.

13.1.2 Limpeza interior

Não está prevista limpeza interior para o equipamento.

13.1.3 Substituição das vedações

As vedações do sensor (especialmente aquelas moldadas assépticas) devem ser substituídas periodicamente.

O intervalo entre as substituições depende da frequência dos ciclos de limpeza, da temperatura de limpeza e da temperatura do meio.

Selos de substituição (peça acessória) → 🖺 138

13.2 Medição e teste do equipamento

Endress+Hauser oferece um campo abrangente de variedade de medição e equipamento de teste, como W@M ou dispositivos de testes.

Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

Lista de alguns dos equipamentos de medição e teste: \rightarrow 🖺 117

13.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de serviços para manutenção, como recalibração, serviço de manutenção ou testes de equipamento.

Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

14 Reparos

14.1 Notas Gerais

14.1.1 Conceito de reparo e conversão

O conceito de reparo e conversão da Endress+Hauser considera os seguintes aspectos:

- O medidor tem um projeto modular.
- Peças sobressalentes são agrupadas em kits lógicos com as instruções de instalação associadas.
- Reparos executados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou por clientes devidamente treinados.
- Equipamentos certificados somente podem ser convertidos em outros equipamentos certificados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou pela fábrica.

14.1.2 Observações sobre reparo e conversão

Para o reparo e modificação de um medidor, observe o seguinte:

- ▶ Use somente peças de reposição originais da Endress+Hauser.
- ▶ Faça o reparo de acordo com as instruções de instalação.
- Observe as normas aplicáveis, as regulamentações federais/nacionais, documentação Ex (XA) e certificados.
- Documente todo reparo e toda conversão e insira estes dados no banco de dados de gestão da vida útil do W@M.

14.2 Peças de reposição

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Todas as peças de reposição do medidor, junto com o código de pedido, são listadas aqui e podem ser solicitados. Se estiver disponível, os usuários também podem fazer o download das Instruções de Instalação associadas.

Número de série do medidor:

- Está localizado na etiqueta de identificação do equipamento.
- Pode ser lida através de parâmetro Número de série (→
 [™] 111) em submenu Informações do equipamento.

14.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma grande abrangência de serviços.

Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

14.4 Devolução

O medidor deve ser devolvido se for necessário reparo, calibração de fábrica ou se o medidor errado tiver sido solicitado ou entregue. Especificações legais necessárias a Endress+Hauser, como uma empresa certificada ISO, para acompanhar certos procedimentos ao manusear produtos que estão em contato com o meio.

Para garantir devoluções de equipamento seguras, rápidas e profissionais, consulte o procedimento e as condições para os equipamentos devolvidos, fornecidos no website da Endress+Hauser em http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Descarte

14.5.1 Remoção do medidor

1. Desligue o equipamento.

ATENÇÃO

Perigo às pessoas pelas condições do processo.

- Cuidado com as condições perigosas do processo como a pressão no equipamento de medição, a alta temperatura ou fluidos agressivos.
- 2. Executar as etapas de fixação e conexão das seções "Fixando o medidor" e "Conectando o medidor" na ordem inversa. Observe as instruções de segurança.

14.5.2 Descarte do medidor

ATENÇÃO

Risco para humanos e para o meio ambiente devido a fluidos que são perigosos para a saúde.

 Certifique-se de que o medidor e todas as cavidades estão livres de resíduos de fluidos que são danosos à saúde ou ao meio ambiente, como substâncias que permearam por frestas ou difundiram pelo plástico.

Siga as observações seguintes durante o descarte:

- Verifique as regulamentações federais/nacionais.
- ► Garanta a separação adequada e o reuso dos componentes do equipamento.

15 Acessórios

Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress +Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Acessórios específicos do equipamento

15.1.1 Para o transmissor

Acessórios	Descrição
Cabo terra	Conjunto, formado por dois cabos de aterramento para equalização de potencial.

15.1.2 Para o sensor

Acessórios	Descrição
Discos de aterramento	São usados para aterrar o meio em tubos alinhados de medição para garantir uma medição adequada. Para maiores informações, veja as Instruções de instalação EA00070D

15.2 Acessórios específicos de comunicação

Acessórios	Descrição
Commubox FXA291	Conecta os equipamentos de campo da Endress+Hauser com uma interface CDI (= Interface de Dados Comuns da Endress+Hauser) e a porta USB de um computador ou laptop.
	Para mais detalhes, consulte o documento de Informações técnicas TI405C/07
Field Xpert SFX350	OField Xpert SFX350 é um computador móvel para comissionamento e manutenção. Ele permite a correta configuração do equipamento e diagnósticos para e podem ser usados em áreas não classificadas.
	Para detalhes, consulte Instruções de operação BA01202S
Field Xpert SFX370	OField Xpert SFX370 é um computador móvel para comissionamento e manutenção. Ele permite a correta configuração do equipamento e diagnósticos para e podem ser usados em áreas não classificadas e em áreas classificadas.
	Para detalhes, consulte Instruções de operação BA01202S

Acessórios	Descrição
Applicator	 Software para seleção e dimensionamento de medidores Endress+Hauser: Opção de medidores para exigências industriais Cálculo de todos os dados necessários para identificar o medidor de vazão ideal: ex. diâmetro nominal, perda de pressão, velocidade da vazão e precisão. Ilustração gráfica dos resultados dos cálculos Determinação do código do pedido parcial, administração, documentação e acesso a todos os dados e parâmetros relacionados ao processo durante toda a duração do projeto.
	 OApplicator está disponível: através da Internet: https://wapps.endress.com/applicator Como DVD que pode ser baixado para instalação local em PC.
W@M	W@M Life Cycle Management Melhor produtividade com informações na palma de suas mãos. Dados relevantes para uma fábrica e seus componentes são gerados a partir dos primeiros estágios do planejamento e durante o ciclo de vida completo do ativo. AW@M Life Cycle Management é uma plataforma de informações aberta e flexível com ferramentas on-line e local. O acesso instantâneo para sua equipe a dados atuais e detalhados reduzem seu tempo de engenharia da fábrica, acelera os processos de aquisição e aumenta o tempo de atividade da fábrica. Quando combinada com os serviços certos, , a W@M Life Cycle Management aumenta a produtividade em todas as fases. Para maiores informações, visite www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress +Hauser. É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles. Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00059S
DeviceCare	Ferramenta para conectar e configurar os equipamentos de campo Endress +Hauser. Para detalhes, consulte o Catálogo de inovações IN01047S

15.3 Acessórios específicos do serviço

15.4 Componentes do sistema

Acessórios	Descrição
Gerenciador de dados gráficos Memograph M	O gerenciador de dados gráficos Memograph M fornece informações sobre todas as variáveis medidas relevantes. Os valores medidos são corretamente gravados, os valores limite são monitorados e os pontos de medição são analisados. Os dados são armazenados na memória interna de 256MB, bem como em um cartão SD ou pendrive USB.
	Para detalhes, veja as "Informações técnicas" TIO0133R e as Instruções de operação BA00247R

16 Dados técnicos

16.1 Aplicação

O medidor somente é adequado para medição de vazão de líquidos com uma condutividade mínima de 5 $\mu\text{S/cm}.$

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Para garantir que o equipamento permaneça em condições de operação apropriada para sua vida útil, use o medidor apenas com um meio para o qual as partes molhadas do processo sejam suficientemente resistentes.

16.2 Função e projeto do sistema

Medição de vazão eletromagnética com base na lei de Faraday da indução magnética.
O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.
O dispositivo está disponível como uma versão compacta: O transmissor e o sensor formam uma unidade mecânica.
Para mais informações sobre a estrutura do equipamento $ ightarrow$ 🖺 12

16.3 Entrada

Variável de medição	 Variáveis de medição diretas Vazão volumétrica (proporcional à tensão induzida) Condutividade elétrica Variáveis medidas calculadas 		
Faixa de medição	Tipicamente v = 0.01 para 10 m/s (0.03 para 33 ft/s) com a precisão especificada		
	Condutividade elétrica: \ge 5 µS/cm para líquidos em geral		
	Faixa de medição recomendada		
	Seção "Limite de vazão" $\rightarrow \cong 129$		
Faixa de vazão operável	Acima de 1000 : 1		

Sinal de entrada	Valores externos medidos
	 Para aumentar a precisão de determinadas variáveis medidas ou para calcular a vazão volumétrica corrigida, o sistema de automação pode gravar continuamente diferentes valores medidos para o medidor: Pressão de operação para aumentar a precisão (a Endress+Hauser recomenda o uso de um medidor de pressão para pressão absoluta, ex. Cerabar M ou Cerabar S) Temperatura média para aumentar a precisão (ex. iTEMP) Densidade de referência para calcular a vazão volumétrica corrigida
	Diversos transmissores de pressão e medidores de temperatura podem ser solicitados na Endress+Hauser: vide seção "Acessórios" $\rightarrow \cong 118$
	Recomendamos ler os valores externos medidos para calcular as seguintes variáveis medidas: Vazão volumétrica corrigida
	Comunicação digital
	Os valores medidos são gravados a partir do sistema de automação no medidor através do PROFINET.
	16.4 Saída

Sinal de saída	PROFINET	
	Padrões	De acordo com a IEEE 802.3

Sinal em alarme

Dependendo da interface, uma informação de falha é exibida, como segue:

Saída de corrente 4 a 20 mA

4 a 20 mA

Modo de falha	Escolha: 4 para 20 mA em conformidade com a recomendação NAMUR NE 43 4 para 20 mA em conformidade com os EUA Valor mín.: 3.59 mA Valor máx.: 22.5 mA Valor livremente definível entre: 3.59 para 22.5 mA Valor real Último valor válido
---------------	--

Saída de pulso/frequência/comutada

Saída de pulso	
Modo de falha	Escolha entre: • Valor atual • Sem pulsos
Saída de frequência	
Modo de falha	Escolha entre: • Valor atual • 0 Hz • Valor definido0 para 12 500 Hz:

Saída comutada	
Modo de falha	Escolha entre: • Estado da corrente • Aberto • Fechado

PROFINET

Diagnóstico do	De acordo com o "protocolo de aplicação de camada para periferia
equipamento	descentralizada", versão 2.3

Display local

Display de texto padronizado	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
Luz de fundo	A luz vermelha de fundo indica um erro no equipamento.

Sinal de estado de acordo com a recomendação NAMUR NE 107

Interface/protocolo

- Através de comunicação digital: PROFINET
- Através da interface de operação Interface de operação CDI-RJ45

Display de texto	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
padronizado	

Servidor da web

Exibição de texto	Com informações sobre a causa e as medidas de corretivas
padronizado	

Diodos de emissão de luz (LED)

Informação de estado	Estado indicado por diversos diodos de emissão de luz
	Dependendo da versão do equipamento, as informações a seguir são exibidas: • Fonte de alimentação ativa • Transmissão de dados ativa • Alarme do equipamento/ocorreu um erro • Rede PROFINET disponível • Conexão PROFINET estabelecida • Recurso piscante PROFINET
	Informações de diagnóstico através de diodos de emissão de luz

Corte vazão baixo	Os pontos de comutação para cortes de vazão baixo podem ser selecionados pelo usuário.
Isolamento galvânico	As conexões a seguir ficam galvanicamente isoladas umas das outras:
	■ Saídas

Fonte de alimentação

Dados específicos do protocolo

PROFINET	
Protocolo	"Protocolo da camada de aplicação para periférico do equipamento descentralizado e para a automação distribuída", versão 2.3
Classe de conformidade	В
Tipo de comunicação	100 MBit/s
Perfil do equipamento	Identificador da interface de aplicação 0xF600 Equipamento genérico
ID do fabricante	0x11
ID do tipo de equipamento	0x843A
Arquivos de descrição do equipamento (GSD, DTM)	Informações e arquivos abaixo: • www.endress.com Na página do produto do equipamento: Documentos/Software → Drivers do equipamento • www.profibus.org
Taxas Baud	Automática 100 Mbit/s com detecção duplex total
Tempo do ciclo	De 8 ms
Polaridade	Polaridade automática para correção automática de pares TxD e RxD cruzados
Conexões compatíveis	 1 x AR (Relação da aplicação) 1 x Entrada CR (Relação de comunicação) 1 x Saída CR (Relação de comunicação) 1 x Alarme CR (Relação de comunicação)
Opções de configuração para medidor	 Minisseletoras no módulo dos componentes eletrônicos, para atribuição do nome do equipamento (última parte) Software específico do fabricante (FieldCare, DeviceCare) Navegador Web O arquivo mestre do equipamento (GSD) pode ser lido através do servidor web integrado do medidor
Configuração do nome do equipamento	 Minisseletoras no módulo dos componentes eletrônicos, para atribuição do nome do equipamento (última parte) Protocolo DCP
Valores de Saída (do medidor ao sistema de automação)	Módulo de entrada analógica (slots 1 a 10) Vazão volumétrica Vazão mássica Vazão volumétrica corrigida Velocidade de vazão Condutividade Condutividade Temperatura Temperatura Temperatura eletrônica
	Módulo de entrada discreta (slots 1 a 10) • Detecção de tubo vazio • Corte de baixa vazão
	 Módulo de entrada de diagnóstico (slots 1 a 10) Último diagnóstico Diagnóstico atual
	Totalizadores 1 a 3 (slots 11 a 13) • Vazão volumétrica • Vazão mássica • Vazão volumétrica corrigida
	Módulo de Verificação Heartbeat (atribuição fixa) Status da verificação (slot 17)

Valores de entrada (do sistema de automação ao medidor)	 Módulo de saída analógica (atribuição fixa) Densidade externa (slot 14) Temperatura externa (slot 15) Módulo de saída discreta (atribuição fixa) Ativar/desativar o retorno de zero positivo (slot 16)
	Totalizadores 1 a 3 (slots 11 a 13) • Totalizar • Redefinir e segurar • Predefinir e segurar • Pare • Configuração do modo de operação: • Vazão total da rede • Vazão total de avanço • Vazão total de retorno
	Módulo de Verificação Heartbeat (atribuição fixa) Iniciar verificação (slot 17)
Funções compatíveis	 Identificação e manutenção Identificação simples do equipamento através de: Sistema de controle Etiqueta de identificação Estado do valor medido As variáveis do processo são comunicadas com um estado de valor medido Recurso piscante através do display local para simples atribuição e identificação do equipamento

Administração de opções de software

Valor de entrada/ saída	Variáveis do processo	Categoria	Slot	
Valor de saída	Vazão mássica	Variáveis do processo	110	
	Vazão volumétrica	-		
	Vazão volumétrica corrigida			
	Temperatura			
	Condutividade			
	Condutividade corrigida			
	Temperatura eletrônica			
	Velocidade de vazão			
	Diagnóstico do equipamento atual			
	Diagnóstico anterior do equipamento			
Valor de entrada/ saída	Totalizador	Totalizador	1113	
Valor de entrada	Densidade externa	Monitoramento do	14	
	Temperatura externa	processo	15	
	Vazão de acionamento		16	
	Verificação de status	Verificação Heartbeat ¹⁾	17	

1) Apenas disponível com o pacote de aplicação "Heartbeat".

Configuração de inicialização (NSU)	Se a configuração de inicialização estiver ativada, a configuração dos parâmetros mais importantes do equipamento é tirada do sistema de automação e usada.
	A seguinte configuração é tirada do sistema de automação: Gestão Revisão do software Proteção contra gravação Unidades do sistema Vazão mássica Massa Vazão volumétrica Volume Vazão volumétrica corrigida Volume corrigido Densidade Temperatura Condutividade Ajuste de sensor Parâmetro de processo Amortecimento (vazão, condutividade, temperatura) Vazão de acionamento Opções de filtro Corte de baixa vazão Atribuir variáveis do processo Ponto de ligar/desligar Supressão de choque de pressão Detecção de tubo vazio Atribuir variáveis do processo Valores limite Tempo de resposta Compensação externa Fonte de densidade Valor de densidade Valor de densidade Valor de densidade Comportamento de diagnóstico

Configuração de inicialização

16.5 Fonte de alimentação

Esquema de ligação elétrica	→ 🗎 31				
Tensão de alimentação	A unidade de potência deve ser testada para garantir que ela atenda as exigências de segurança (ex. PELV, SELV).				
	Transmissor				
	CC 20 para 30 V				
Consumo de energia	Transmissor				
	Código de pedido para "Saída"	Máximo Consumo de energia			
	Opção R : PROFINET	3.5 W			

Consumo de corrente	Transmissor						
	Código de pedido para "Saída"	Máximo Consumo de corrente	Máximo corrente de acionamento				
	Opção R : PROFINET	145 mA	18 A (< 0.125 ms)				
Falha na fonte de alimentação	 Os totalizadores param no último valor med A configuração fica retida na memória do p Mensagens de erro (incluindo o total de hor 	lido. lug-in (HistoROM DAT ras operadas) são arma	'). azenadas.				
Conexão elétrica	→ 🖺 32						
Equalização potencial							
Terminais	Transmissor Terminais de mola para seções transversais de	e fios0.5 para 2.5 mm ²	² (20 para 14 AWG)				
Entradas para cabo	 Prensa-cabo: M20 × 1,5 com cabo ¢6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in) Rosca para entrada para cabo: M20 G ½" NPT ½" 						
Especificação do cabo	→ 🗎 30						
	16.6 Características de dese	mpenho					
Condições de operação de referência	 Limites de erro seguindo a DIN EN 29104, r Água, tipicamente +15 para +45 °C (+59 pa Dados conforme indicado no protocolo de ca Precisão baseado em plataformas de calibra 	no futuro ISO 20456 ra +113 °F); 0.5 para 7 alibração ção certificado de acor	7 bar (73 para 101 psi) do com ISO 17025				
Erro máximo medido	Limites de erro sob condições de operação de referência						
	d.l. = da leitura						
	 Vazão volumétrica ±0.5 % d.l. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Opcional: ±0.2 % d.l. ± 2 mm/s (0.08 in/s) 						
	Flutuações na fonte de alimentação não têm nenhum efeito dentro da faixa especificada.						



🖻 17 Erro medido máximo em % d.l.

Condutividade elétrica

Erro máx. medido não especificado.

Repetibilidade	d.l. = da leitura Vazão volumétrica Máx. ±0.1 % d.l. ± 0.5 mm/s (0.02 in/s)				
	Condutividade elétrica Máx. ±5 % d.l.				
Tempo de resposta de medição de temperatura	T90 ≤ 15 s				
Influência da temperatura	Saída de corrente				
ambiente	o.r. = de leitura				
	Coeficiente de temperatura	Máx. ±0,005 % o.r./°C			
	Saída de pulso/fr	equência			

Coeficiente da	Sem efeito adicional. Incluso na precisão.
temperatura	

16.7 Instalação

"Requisitos de instalação"

16.8 Ambiente

→ 🖹 22

Faixa de temperatura ambiente

Endress+Hauser

	Tabelas de temperatura
	Observe as interdependências entre o ambiente permitido e as temperaturas dos fluidos quando operar o equipamento em áreas classificadas.
	Para informações detalhadas sobre as tabelas de temperatura, consulte a documentação separada intitulada "Instruções de segurança" (XA) do equipamento.
Temperatura de armazenamento	A temperatura de armazenamento corresponde à faixa de temperatura de operação do transmissor de medição e sensores de medição apropriados.→ 🗎 22
	 Proteja o medidor contra luz direta do sol durante o armazenamento para evitar altas temperaturas superficiais inaceitáveis. Selecione um local de armazenamento onde a umidade não se acumule no medidor, pois fungos ou infestações de bactérias podem danificar o revestimento. Se forem montadas capas ou tampas de proteção, elas nunca devem ser removidas antes de instalar o medidor.
Grau de proteção	 Transmissor e sensor Conforme norma: IP66/67, alojamento tipo 4X Com o código de pedido para "Opções de sensor", a opção CM: IP69 também pode ser solicitada Quando o invólucro é aberto: IP20, alojamento tipo 1 Módulo do display: IP20, alojamento tipo 1
Resistência contra vibração	 Vibração, senoidal de acordo com IEC 60068-2-6 2 para 8.4 Hz, 3.5 mm pico 8.4 para 2 000 Hz, 1 g pico Vibração aleatória da banda larga de acordo com o IEC 60068-2-64 10 para 200 Hz, 0.003 g²/Hz 200 para 2 000 Hz, 0.001 g²/Hz Total: 1.54 g rms
Resistência contra choque	Choque, semi-senoidal de acordo com o IEC 60068-2-27 6 ms 30 g
Resistência ao impacto	Lida com choques bruscos de acordo com o IEC 60068-2-31
Carga mecânica	 Proteja o invólucro do transmissor contra os efeitos mecânicos, como choque ou impacto. Nunca use o invólucro do transmissor como escada ou equipamento para subir.
Compatibilidade eletromagnética (EMC)	 De acordo com IEC/EN 61326 Em conformidade com os limites de emissão para a indústria, de acordo com o EN 55011 (Classe A)
	闻 Detalhes na Declaração de conformidade.
	16.9 Processo

Faixa de temperatura	■ –20 para +150 °C (–4 para +302 °F) para PFA, DN 25 a 200 (1 a 8")
média	■ -20 para +180 °C (-4 para +356 °F) para PFA de alta temperatura, DN 25 a 200 (1 a 8")
	■ –40 para +130 °C (–40 para +266 °F) para PTFE, DN 15 a 600 (½ a 24")

		T_A [°F]	[°C]						
		140 -	60						
		100	40-		MM				
		100 -	-			+++++++			
		-	20					D —	
		-	-			XXXXXXX			
		-	0		\overline{MM}	MMM			
		0 —	-20	PFA.					
		-		DUPPE					
		-40 -	-40	PIFE			┩ ┤ ┤ ┼	++-	
			-4	0 -20 0	20 40	60 80 100 120	140 160) 180 [°C]	
			-4	0 0	100	200	300	360 [°F]	
Condutividade Classificações pressão- temperatura Estanqueidade à pressão	T _A Tempe T _F Tempe 1 Área c 3 Área t 3 Área c ≥ 5 μS/cm valores de ■ Há un proces	eratura ambie eratura do me inza: a faixa o ite a flanges d achurada: am inza escuro: v para líquid condutivid na visão ge sso dentro ima especi:	nte io le tempe le aço ind abiente h rersão de los em ade mu ral das docum	ratura do flu oxidável lostil e IP68 alta temper geral. É no lito baixos classificaç ento "Infor possível	tido e do am somente ate atura com i ecessário 3. ções press crmações t	abiente de –10 par é +130 °C (+266 °F solamento um amortecim são-temperatu: écnicas"	a -40 °C (r) Rento m ra para	(-14 para -40 °F) se apli ais forte do filtro pa as conexões de	ca Ira
	Revestimer	nto: PFA							
	Diâmetro	o nominal	Valor	res limite pa	ira pressão	absoluta em [mb fluidos:	ar] ([psi]) para temperaturas de	5
	[mm]	[pol.]	+	25 °C (+77 °)	F)	+80 °C (+176 °	F)	+100 para +180 °C (+212 para +356 °F)	
	25	1		0 (0)		0 (0)		0 (0)	
	32	-		0 (0)		0 (0)		0 (0)	
	40	1 ½		0 (0)		0 (0)		0 (0)	
	50	2		0 (0)		0 (0)		0 (0)	
	65	-		0 (0)		-		0 (0)	
	80	3		0 (0)		-		0 (0)	
	100	4		0 (0)		-		0 (0)	
	125	-		0 (0)		-		0 (0)	

0 (0)

0 (0)

-

_

0 (0)

0 (0)

150

200

6

8

Diâmetro	onominal	Valores limite para pressão absoluta em [mbar] ([psi]) para temperaturas de fluidos:					
[mm]	[pol.]	+25 °C (+77 °F)	+130 °C (+266 °F)				
15	1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)		
25	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)		
32	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)		
40	1 1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)		
50	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1.45)		
65	-	0 (0)	-	40 (0.58)	130 (1.89)		
80	3	0 (0)	-	40 (0.58)	130 (1.89)		
100	4	0 (0)	-	135 (1.96)	170 (2.47)		
125	-	135 (1.96)	_	240 (3.48)	385 (5.58)		
150	6	135 (1.96)	_	240 (3.48)	385 (5.58)		
200	8	200 (2.90)	-	290 (4.21)	410 (5.95)		
250	10	330 (4.79)	-	400 (5.80)	530 (7.69)		
300	12	400 (5.80)	-	500 (7.25)	630 (9.14)		
350	14	470 (6.82)	_	600 (8.70)	730 (10.6)		
400	16	540 (7.83)	-	670 (9.72)	800 (11.6)		
450	18		·	·	·		
500	20		Nenhuma pressão negativa permitida!				
600	24						

Revestimento: PTFE

Limite da vazão

O diâmetro da tubulação e a taxa de vazão determinam o diâmetro nominal do sensor. A velocidade ideal de vazão fica entre 2 para 3 m/s (6.56 para 9.84 ft/s). Também corresponde à velocidade de vazão (v) às propriedades físicas do fluido:

- v < 2 m/s (6.56 ft/s): para fluidos abrasivos (por ex., cerâmica, leite de cal, polpa de minério)
- v > 2 m/s (6.56 ft/s): para fluidos produzindo incrustação (por ex., lodo de águas residuais)

O aumento necessário da velocidade de vazão pode ser obtido ao reduzir o diâmetro nominal do sensor.

Para uma visão geral dos valores em escala real da faixa de medição, consulte a seção "Faixa de medição" → 🗎 119

Perda de pressão

H

 Nenhuma perda de pressão ocorre se o sensor for instalado em um tubo com o mesmo diâmetro nominal.



I8 Perda de pressão DN 50 a 80 (2 a 3") no caso de código de pedido para "Design", opção C "Comprimento de inclusão curto ISO/DVGW até DN300, sem trechos retos a montante/jusante, tubo de medição restrito"



I9 Perda de pressão DN 100 a 300 (4 a 12") no caso de código de pedido para "Design", opção C "Comprimento de inclusão curto ISO/DVGW até DN300, sem trechos retos a montante/jusante, tubo de medição restrito"



Peso

16.10 Construção mecânica

Design, dimensões	Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

Todos os valores (excluindo o peso do material da embalagem) referem-se aos equipamento com classificações de pressão padrões. Especificações de peso incluindo o transmissor: código do produto para "Invólucro", opção A "Compacto, revestido em alumínio".

Valores diferentes devido à diferentes versões do transmissor:

Versão compacta

- Incluindo o transmissor
- + Versão de alta temperatura 1.5 kg (3.31 lb)
- As especificações de peso aplicam-se às classificações de pressão padrão e sem material de embalagem.

Peso em unidades SI

Diâmetro	ro nominal EN (DIN), AS ¹⁾ ASI		ASME		JIS		
[mm]	[pol.]	Nível de pressão	[kg]	Nível de pressão	[kg]	Nível de pressão	[kg]
15	1/2	PN 40	4.5	Classe 150	4.5	10K	4.5
25	1	PN 40	5.3	Classe 150	5.3	10K	5.3
32	-	PN 40	6	Classe 150	-	10K	5.3
40	1 1/2	PN 40	7.4	Classe 150	7.4	10K	6.3
50	2	PN 40	8.6	Classe 150	8.6	10K	7.3
65	-	PN 16	10	Classe 150	-	10K	9.1
80	3	PN 16	12	Classe 150	12	10K	10.5
100	4	PN 16	14	Classe 150	14	10K	12.7
125	-	PN 16	19.5	Classe 150	-	10K	19
150	6	PN 16	23.5	Classe 150	23.5	10K	22.5
200	8	PN 10	43	Classe 150	43	10K	39.9
250	10	PN 10	63	Classe 150	73	10K	67.4
300	12	PN 10	68	Classe 150	108	10K	70.3
350	14	PN 10	103	Classe 150	173	10K	79
400	16	PN 10	118	Classe 150	203	10K	100
450	18	PN 10	159	Classe 150	253	10K	128
500	20	PN 10	154	Classe 150	283	10K	142
600	24	PN 10	206	Classe 150	403	10K	188

1) Para flanges para AS, apenas DN 25 e 50 estão disponíveis.

Peso em unidades US

Diâmetro nominal		ASME			
[mm]	[pol.]	Nível de pressão	[lbs]		
15	1/2	Classe 150	9.92		
25	1	Classe 150	11.7		

Diâmetro nominal		ASME		
[mm]	[pol.]	Nível de pressão	[lbs]	
40	1 ½	Classe 150	16.3	
50	2	Classe 150	19.0	
80	3	Classe 150	26.5	
100	4	Classe 150	30.9	
150	6	Classe 150	51.8	
200	8	Classe 150	94.8	
250	10	Classe 150	161.0	
300	12	Classe 150	238.1	
350	14	Classe 150	381.5	
400	16	Classe 150	447.6	
450	18	Classe 150	557.9	
500	20	Classe 150	624.0	
600	24	Classe 150	888.6	

Especificação do tubo de medição

Diân nom	Diâmetro nominal		Nív	vel de pres	são		Diâme	etro intern proc	io da cone: cesso	xão de
		EN (DIN)	ASME	AS 2129	AS 4087	JIS	PI	FA	РТ	ΈE
[mm]	[pol.]	[bar]	[psi]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]
15	1/2	PN 40	Classe 150	-	-	20K	-	-	15	0.59
25	1	PN 40	Classe 150	Tabela E	-	20K	23	0.91	26	1.02
32	-	PN 40	-	-	-	20K	32	1.26	35	1.38
40	1 ½	PN 40	Classe 150	-	-	20K	36	1.42	41	1.61
50	2	PN 40	Classe 150	Tabela E	PN 16	10K	48	1.89	52	2.05
65	-	PN 16	-	-	-	10K	63	2.48	67	2.64
80	3	PN 16	Classe 150	-	-	10K	75	2.95	80	3.15
100	4	PN 16	Classe 150	-	-	10K	101	3.98	104	4.09
125	-	PN 16	_	-	-	10K	126	4.96	129	5.08
150	6	PN 16	Classe 150	-	-	10K	154	6.06	156	6.14
200	8	PN 10	Classe 150	-	-	10K	201	7.91	202	7.95
250	10	PN 10	Classe 150	-	-	10K	-	-	256	10.1
300	12	PN 10	Classe 150	-	-	10K	-	-	306	12.0
350	14	PN 10	Classe 150	-	-	10K	-	-	337	13.3
400	16	PN 10	Classe 150	-	-	10K	-	-	387	15.2

Diân nom	netro ninal		Nív	vel de pres	são	Diâme	etro intern proc	o da cone: esso	xão de	
		EN (DIN)	ASME	AS 2129	AS 4087	JIS	PI	Ā	PT	FE
[mm]	[pol.]	[bar]	[psi]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[pol.]	[mm]	[pol.]
450	18	PN 10	Classe 150	-	-	10K	_	-	432	17.0
500	20	PN 10	Classe 150	-	-	10K	-	-	487	19.2
600	24	PN 10	Classe 150	-	_	10K	_	-	593	23.3

Materiais

Invólucro do transmissor

- Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, revestido em alumínio": Alumínio, AlSi10Mg, revestido
- Material do visor para display local opcional (→
 ^(⇒) 135): Código de pedido para "Invólucro", opção A: vidro

Entradas para cabo/prensa-cabos



🖻 20 🛛 Possíveis entradas para cabo/prensa-cabos

- 1 Rosca fêmea M20 × 1.5
- 2 Prensa-cabo M20 × 1,5
- 3 Adaptador para entrada de cabos com rosca interna G ½" ou NPT ½"

Código de pedido para "Invólucro", opção A "Compacto, revestido em alumínio"

As diversas entradas para cabo são adequadas para áreas classificadas e não classificadas.

Entrada para cabo/prensa-cabo	Material
Prensa-cabo M20 × 1,5	Latão niquelado
Adaptador para entrada para cabo com rosca interna G ½"	
Adaptador para entrada para cabo com rosca interna NPT ½"	

Conector do equipamento

Conexão elétrica	Material
Conector M12x1	 Soquete: Aço inoxidável 1.4404 (316L) Contato do invólucro: Poliamida Contatos: latão banhado a ouro

Invólucro do sensor

- DN 15 a 300 (¹/₂ a 12"): revestido em alumínio AlSi10Mg
- DN 350 a 600 (14 a 24"): aço-carbono com verniz protetor

Tubos de medição

Aço inoxidável, 1.4301/304/1.4306/304L; Para flanges feitos de carbono com revestimento protetor Al/Zn (DN 15 a 300 (½ a 12")) ou verniz protetor (DN 350 a 600 (14 a 24"))

Revestimento

- PFA
- PTFE

Conexões de processo

EN 1092-1 (DIN 2501) Aço inoxidável, 1.4571 (F316L); aço carbono, E250C ¹⁾/S235JRG2/P245GH

ASME B16.5 Aço inoxidável, F316L; aço carbono, A105¹⁾

JIS B2220 Aço inoxidável, 1.0425 (F316L) ¹⁾; aço carbono, A105/A350 LF2

AS 2129 Tabela E

DN 25 (1"): aço carbono, A105/S235JRG2

■ DN 40 (1 ½"): aço carbono, A105/S275JR

AS 4087 PN 16 Aço carbono, A105/S275JR

Eletrodos

Aço inoxidável, 1.4435 (F316L); Liga C22, 2.4602 (UNS N06022); platina; tântalo; titânio

Vedações

De acordo com DIN EN 1514-1, formulário IBC

Acessórios

Discos de aterramento Aço inoxidável, 1.4435 (F316L); Liga C22, 2.4602 (UNS N06022); tântalo; titânio

Eletrodos instalados	Eletrodos de medição, eletrodos de referência e eletrodos para detecção de tubo vazio:
	 Faulao: aço mondavel, 1.4455 (F510E), liga C22, 2.4002 (ONS N00022), talitalo, titânio Oncional: somente eletrodos de medição de platina

¹⁾ DN 15 a 300 (½ a 12") com revestimento protetor Al/Zn; DN 350 a 600 (14 a 24") com verniz protetor

	Assim que o trabalho tiver sido concluído, conecte novamente o display local.
	 Remova o display local do módulo eletrônico principal. Preste atenção ao comprimento do cabo de conexão ao fazê-lo.
	1. Pressione as travas laterais da tela local.
	Para alguns trabalhos realizados no medidor (por exemplo, conexão elétrica), é recomendável desconectar o display local do módulo eletrônico principal:
	O display local é plugado ao módulo eletrônico principal. A conexão eletrônica entre o display local e o módulo eletrônico principal é estabelecida através de um cabo de conexão
	Versão do invólucro: "Compacto, revestido em alumínio"
	No caso da versão do invólucro "Compacto, com revestimento em alumínio", o display local deve ser desconectado apenas manualmente do módulo eletrônico principal. No caso das versões de invólucro "Compacto, higiênico, inoxidável" e "Ultra compacto, higiênico e inoxidável", o display local é integrado na tampa do invólucro e desconectado do módulo eletrônico principal quando a tampa do invólucro é aberta.
	Desconectando o display local do módulo eletrônico principal
	 Elemento do display Display de cristal líquido com 4 linhas e 16 caracteres por linha. Iluminação branca de fundo;: muda para vermelha no caso de falhas do equipamento. O formato para exibição das variáveis medidas e variáveis de status pode ser configurado individualmente. Temperatura ambiente permitida para o display: -20 para +60 °C (-4 para +140 °F). As leituras do display podem ser prejudicadas em temperaturas fora da faixa de temperatura.
Display local	O display local está disponível somente com o seguinte código de pedido do equipamento: Código de pedido para "Display; Operação", opção B : 4 linhas; iluminado, via comunicação
	16.11 Operabilidade
	Revestimento com PFA: ≤ 0.4 μm (15.7 μin) (Todos os dados relacionam-se às peças em contato com fluido)
Rugosidade da superfície	Eletrodos de aço inoxidável, 1.4435 (F316L); liga C22, 2.4602 (UNS N06022); platina; tântalo; titânio: ≤ 0.3 para 0.5 µm (11.8 para 19.7 µin) (Todos os dados relacionam-se às peças em contato com fluido)
	Para informações sobre os diferentes materiais usados nas conexões de processo $\rightarrow \cong 134$
Conexões de processo	 EN 1092-1 (DIN 2501): DN ≤ 300 (12") Forma A, DN ≥ 350 (14") Forma B; dimensões DN 65 PN 16 e somente de acordo com EN 1092-1 ASME B16.5 JIS B2220 AS 2129 Tabela E AS 4087 PN 16

Essa interface de comunicação está disponível em versões do equipamento com PROFIBUS.

Topologia estrela



- 🖻 21 Opções para operação remota através da rede PROFIBUS: topologia estrela
- 1 Sistema de automação, por ex. Simatic S7 (Siemens)
- 2 Computador com navegador da Web (ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor Web do equipamento integrado ou ao com ferramenta operacional (ex. FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) com COM DTM "Comunicação CDI TCP/IP"
- 3 Comutador, por ex. Scalance X204 (Siemens)
- 4 Medidor

Interface de operação Através da interface de operação (CDI-RJ45)

PROFINET



- 🖻 22 Conexão para o código de pedido para "Saída", opção R: PROFINET
- 1 Interface operacional (CDI -RJ45) e interface PROFINET do medidor com acesso ao servidor da web integrado 2 Computador com navegador de internet (por ex. Internet Explorer) para acesso ao servidor de rede integrado
- do equipamento ou com ferramenta de operação "FieldCare", com COM DTM "CDI Comunicação TCP/IP"
- 3 Cabo de conexão Ethernet padrão com conector RJ45

Idiomas

Podem ser operados nos seguintes idiomas:

Através da ferramenta de operação "FieldCare": inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, chinês, japonês

16.12 Certificados e aprovações

Identificação CE	O Sistema de medição está em conformidade com as especificações legais das diretivas EU aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de conformidade EU correspondente junto com as normas aplicadas.						
	A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso, com base na identificação CE fixada no produto.						
Aprovação Ex	Os equipamentos têm certificado para uso em áreas classificadas e as instruções de segurança relevantes são fornecidas separadamente nas "Instruções de segurança" (XA). A etiqueta de identificação faz referência a este documento.						
Certificação PROFINET	Interface PROFINET						
	 O medidor é certificado e registrado pela PNO (PROFIBUS User Organization). O sistema de medição atende aos requisitos das especificações a seguir: Certificado de acordo com: Especificação de teste para equipamentos PROFINET Nível de segurança PROFINET 1 – Classe de carga líquida O equipamento também pode ser operado com equipamentos certificados de outros fabricantes (interoperabilidade) 						
Diretriz de equipamento de pressão	 Com a identificação PED/G1/x (x = categoria) na etiqueta de identificação do sensor, a Endress+Hauser confirma a conformidade com as "Exigências Essenciais de Segurança", especificadas no Apêndice I da Diretiva de Equipamentos de Pressão 2014/68/EC. Equipamentos que não apresentam esta marca (PED) são designados e fabricados de acordo com as boas práticas de engenharia. Eles atendem a todas as exigências do Art. 4, Pár. 3 da Diretiva de Equipamentos de Pressão 2014/68/EU. A faixa de aplicação está indicada nas tabelas 6 a 9 no Anexo II da Diretiva de Equipamentos de Pressão 2014/68/EC. 						
Outras normas e diretrizes	 EN 60529 Graus de proteção dos gabinetes (código IP) EN 61010-1 Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório - especificações gerais IEC/EN 61326 Emissão em conformidade com especificações Classe A. Compatibilidade eletromagnética (especificações EMC). NAMUR NE 21 Compatibilidade Eletromagnética (EMC) de processo industrial e equipamento de controle de laboratório NAMUR NE 32 Retenção de dados em casos de uma falha na alimentação em campo e instrumentos de controle com microprocessadores NAMUR NE 43 Padronização do nível de sinal para informação de defeito de transmissores digitais com sinal de saída analógico. NAMUR NE 53 Software dos equipamentos de campo e equipamentos de processamento de sinal com componentes eletrônicos digitais 						

NAMUR NE 105

Especificações para integração de equipamentos fieldbus em ferramentas de engenharia para equipamentos de campo

NAMUR NE 107

Auto-monitoramento e diagnóstico de equipamentos de campo

NAMUR NE 131

Especificações para equipamentos de campo para aplicações padrão

16.13 Pacotes de aplicação

Existem diversos pacotes de aplicação diferentes disponíveis para melhorar a funcionalidade do dispositivo. Estes pacotes podem ser necessários para tratar de aspectos de segurança ou exigências específicas de alguma aplicação.

Os pacotes de aplicação podem ser solicitados com o equipamento ou subsequentemente através da Endress+Hauser. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em nosso centro de vendas local Endress+Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

Limpeza	Pacote	Descrição
	Circuito de limpeza do eletrodo (ECC)	A função do circuito de limpeza do eletrodo (ECC) foi desenvolvida para ter uma solução para aplicações onde os depósitos de magnetita (Fe_3O_4) ocorrem frequentemente (por ex., água quente). Sendo a magnetita altamente condutiva, essa montagem leva a erros de medição e, finalmente, à perda de sinal. O pacote de aplicações é desenvolvido para EVITAR montagem de objetos altamente condutivos e camadas finas (típicas da magnetita).

Heartbeat Technology	Pacote	Descrição
	Heartbeat Verification +Monitoring	 Heartbeat Verification Atende à exigência de uma verificação que possa ser comprovada de acordo com o DIN ISO 9001:2008 Capítulo 7.6 a) "Controle do equipamento de monitoramento e medição". Teste funcional no estado instalado sem interrupção do processo. Resultados da verificação que pode ser comprovada sob encomenda, inclusive um relatório. Processo de teste simples através da operação local ou de outras interfaces operacionais. Avaliação clara do ponto de medição (passou/não passou) com uma elevada cobertura do teste dentro do quadro das especificações do fabricante. Extensão dos intervalos de calibração de acordo com a avaliação de risco do operador
		 Heartbeat Monitoring Fornece dados de forma contínua, algo característico do princípio de medição, para um sistema de monitoramento das condições externas com a finalidade de realizar uma manutenção preventiva ou a análise do processo. Estes dados permitem que o operador: Tire conclusões - usando estes dados e outras informações - sobre o impacto que as influências do processo (como corrosão, abrasão, incrustração, etc.) têm ao longo do tempo do desempenho da medição. Agende manutenção a tempo. Monitore o processo ou a qualidade do produto, ex. bolsões de gás.

16.14 Acessórios

The Visão geral dos acessórios disponíveis para solicitação → 🗎 117

	16.15 Docume	entação co	mplementar	
	 Para as característ seguinte: O W@M Device (www.endress.c O Endress+Haus identificação ou identificação. 	cicas gerais do o Viewer : Insira om/deviceview er Operations 2 analise o códio	escopo da documentação o número de série da eti ter) App: digite o número de jo da matriz 2-D (código	o técnica associada, consulte o queta de identificação série da etiqueta de QR) na etiqueta de
Documentação padrão	Resumo das instruçõe	es de operação		
	Um resumo das in para o comissiona	struções de op mento padrão	eração contendo todas a: é fornecido com o equipa	s informações importantes amento.
	Informações tecnicas			
	Medidor	Cód	go da documentação	
	Promag P 100	TIO1	102D	
	Descrição dos parâme Medidor	etros do equipa Código	amento da documentação	
	Promag 100	GP0104	ŧ2D	
Documentação complementar específica de	Instruções de segurar	ıça		
cada equipamento	Conteúdo		Código da documentação	
	ATEX/IECEx Ex nA		XA01090D	
	Documentação especial			
	Conteúdo			Código da documentação
	Informações sobre a Diretriz dos Equipamentos sob Pressão		s sob Pressão	SD01056D
	Heartbeat Technology			SD01149D

Instruções de instalação

Sumário	Comentário
Instruções de instalação para conjuntos de peças sobressalentes e acessórios	 Acesso às características gerais de todos os conjuntos de peça de reposição disponíveis através do W@M Device Viewer → 🗎 115 Acessórios disponíveis para solicitação com as Instruções de instalação → 🖺 117

Índice

Α

rauptação do comportamento de diagnostico	. 91
Adaptadores	. 23
Ajuste de parâmetro	
Adaptação do medidor às condições de processo	82
Administração	75
Ajuste de sensor	. 70
Circuito de limpeza de eletrodo (ECC)	74
Configurações de display avançadas	72
Corte de vazão baixa	. 68
Detecção de tubo vazio (EPD)	69
Idioma de operação	64
Interface de comunicação	67
Redefinir o equipamento	110
Reinicialização do totalizador	83
Restabelecer o totalizador	83
Simulação	. 05
Tag do equipamento	65
Totalizador	. 05
Unidados do sistema	65
Aiustos dos parâmetros	ر0.
Administração (Submonu)	75
Auministração (Submenu)	70
Ajuste do sensor (submenu)	. 70
Circuito de limpeza dos eletrodos (Submenu)	. 74
	67
	. 65
Corte de vazao baixa (Assistente)	68
Detecção de tubo vazio (Assistente)	69
	100
Diagnóstico (Menu)	108
Diagnóstico (Menu)	108 . 72
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 . 83
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 . 83 . 76
Diagnóstico (Menu)	108 72 111 83 .76),82
Diagnóstico (Menu) Exibir (Submenu) Exibir (Submenu) Informações do equipamento (Submenu) Informações do totalizador (Submenu) Simulação (Submenu) Simulação (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Unidades do sistema (Submenu) 70	108 . 72 111 . 83 . 76), 82 . 65
Diagnóstico (Menu) Exibir (Submenu) Informações do equipamento (Submenu) Manuseio do totalizador (Submenu) Simulação (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Unidades do sistema (Submenu) Variáveis de processo (Submenu)	108 . 72 111 . 83 . 76 0, 82 . 65 . 80
Diagnóstico (Menu) Exibir (Submenu) Informações do equipamento (Submenu) Manuseio do totalizador (Submenu) Simulação (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Unidades do sistema (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Web server (Submenu)	108 . 72 111 . 83 . 76 0, 82 . 65 . 80 . 50
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 . 83 . 76), 82 . 65 . 80 . 50
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 83 . 76), 82 . 65 80 . 50 127 127
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 . 83 . 76), 82 . 65 . 80 . 50 . 50 . 127 127 127
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 83 . 76), 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127
Diagnóstico (Menu) Exibir (Submenu) Informações do equipamento (Submenu) Manuseio do totalizador (Submenu) Simulação (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Web server (Submenu) Ambiente Carga mecânica Resistência ao impacto Resistência contra choque Reperatura ambiente	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 . 22
Diagnóstico (Menu) Exibir (Submenu) Informações do equipamento (Submenu) Manuseio do totalizador (Submenu) Simulação (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Web server (Submenu) Ambiente Carga mecânica Resistência ao impacto Resistência contra choque Remperatura ambiente Temperatura de armazenamento	108 . 72 1111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 . 22 127
Diagnóstico (Menu)Exibir (Submenu)Informações do equipamento (Submenu)Manuseio do totalizador (Submenu)Simulação (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Web server (Submenu)AmbienteCarga mecânicaResistência ao impactoResistência contra vibraçãoTemperatura ambienteTemperatura de armazenamentoAplicação	108 . 72 1111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 . 22 127 119
Diagnóstico (Menu)Exibir (Submenu)Informações do equipamento (Submenu)Manuseio do totalizador (Submenu)Simulação (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Web server (Submenu)AmbienteCarga mecânicaResistência ao impactoResistência contra vibraçãoTemperatura ambienteTemperatura de armazenamentoApplicação	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 . 22 127 119 119
Diagnóstico (Menu)Exibir (Submenu)Informações do equipamento (Submenu)Manuseio do totalizador (Submenu)Simulação (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Web server (Submenu)AmbienteCarga mecânicaResistência ao impactoResistência contra choqueTemperatura ambienteTemperatura de armazenamentoApplicatorAprovação Ex	108 . 72 1111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Diagnóstico (Menu)Exibir (Submenu)Informações do equipamento (Submenu)Manuseio do totalizador (Submenu)Simulação (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Web server (Submenu)MabienteCarga mecânicaResistência ao impactoResistência contra choqueTemperatura ambienteTemperatura de armazenamentoAplicaçãoAprovação ExAprovações	108 . 72 1111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 127 127 127 127 119 119 137
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 127 127 127 119 119 137
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 1111 83 . 76 0,82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 . 22 127 119 137 137 . 56
Diagnóstico (Menu)	108 . 72 1111 83 . 76 0,82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 . 22 127 119 119 137 . 56 . 55
Diagnóstico (Menu) Exibir (Submenu) Informações do equipamento (Submenu) Manuseio do totalizador (Submenu) Simulação (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Web server (Submenu) Ambiente Carga mecânica Resistência ao impacto Resistência contra vibração Temperatura ambiente Temperatura de armazenamento Aplicação Aprovação Ex Aprovação Ex Arquivo de equipamento master GSD Arquivos de descrição do equipamento (DD)	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 . 22 127 119 119 137 . 56 . 55 . 55
Diagnóstico (Menu)Exibir (Submenu)Informações do equipamento (Submenu)Manuseio do totalizador (Submenu)Simulação (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Web server (Submenu)AmbienteCarga mecânicaResistência ao impactoResistência contra choqueResistência contra vibraçãoTemperatura ambienteAplicaçãoAprovação ExArquivo de equipamento masterGSDArquivos de descrição do equipamento (DD)Assistência técnica da Endress+Hauser	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 127 127 127 127 . 22 127 119 137 . 56 . 55 . 55
Diagnóstico (Menu)Exibir (Submenu)Informações do equipamento (Submenu)Manuseio do totalizador (Submenu)Simulação (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Totalizador 1 para n (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Variáveis de processo (Submenu)Web server (Submenu)AmbienteCarga mecânicaResistência ao impactoResistência contra choqueResistência contra vibraçãoTemperatura ambienteApplicatorAprovaçõesArquivo de equipamento masterGSDArquivos de descrição do equipamento (DD)Assistência técnica da Endress+HauserManutencão	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 127 127 127 127 127 . 22 127 119 137 . 56 . 55 . 55 . 114
Diagnóstico (Menu) Exibir (Submenu) Informações do equipamento (Submenu) Manuseio do totalizador (Submenu) Simulação (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Totalizador 1 para n (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Variáveis de processo (Submenu) Web server (Submenu) Ambiente Carga mecânica Resistência ao impacto Resistência contra choque Resistência contra vibração Temperatura ambiente Applicação Applicator Aprovações Arquivo de equipamento master GSD Arquivos de descrição do equipamento (DD) Assistência técnica da Endress+Hauser Manutenção Reparos	108 . 72 111 83 . 76 0, 82 . 65 80 . 50 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127

Assistente	
Corte de vazão baixa	. 68
Definir código de acesso	77
Deteccão de tubo vazio	69
5	
С	
Cabo de conexão	30
Campo de aplicação	
Risco residual	. 10
Características de desempenho	125
Carga mecânica	127
Certificação PROFIBUS	137
Certificados	137
Chave de proteção contra gravação	78
Classificações pressão-temperatura	178
Código de pedido	120
Código do podido estandido	, 17
Songor	15
Código do podido ostendido	1)
	1/.
	. 14
	64
	64
Configurações avançadas	/0
Compatibilidade eletromagnetica	127
Componentes do equipamento	. 12
Conceito de operação	. 45
Condições de armazenamento	17
Condições de instalação	
Adaptadores	23
Dimensões de instalação	. 21
Local de instalação	. 19
Orientação	. 20
Passagens de admissão e de saída	. 21
Pressão do sistema	. 22
Sensores pesados	20
Tubo descendente	19
Tubo parcialmente preenchido	19
Vibrações	. 22
Condições de operação de referência	125
Condições do processo	
Condutividade	128
Estangueidade à pressão	128
Limite da vazão	129
Perda de pressão	129
Temperatura do meio	127
Condutividade	128
Conexão	100
ver Conexão elétrica	
Conexão do equinamento	32
Conexão elétrica	
Communox FXA291	52
Ferramentas de operação	
Através da interface de operação (CDI-RI/15)	
	136
Através da interface de operação (CDI)	57
$\Delta través da rede DROFINET = 51$	、 フム 1マ5
$\mathbf{M} = \mathbf{M} = $	ר רב

Grau de proteção	41
Instrumento de medição	. 30
RSLogix 5000	135
Servidor da web	136
Conexões de processo	135
Configuração do idioma de operação	64
Consumo de corrente	125
Consumo de energia	124
Corte vazão baixo	121

D

-
Dados da versão para o equipamento
Dados de transmissão cíclica
Dados técnicos, características gerais
Data de fabricação
Declaração de conformidade 10
Definir o código de acesso
Desabilitação da proteção contra gravação 77
Descarte
Descarte de embalagem
Design
Medidor
DeviceCare
Devolução
Dimensões de instalação
ver Dimensões de instalação
Direcão (vertical. horizontal)
Direção da vazão
Diretriz de equipamento de pressão
Documentação complementar 139
Documentação do equipamento
Documentação adicional 8
Documento
Função 6
Símbolos usados 6
E
ECC
Eletrodos instalados
Entrada
Entrada para cabo
Grau de proteção
Entradas para cabo
Dados técnicos 125
Equalização de potencial 35
Erro máximo medido
Especificação do tubo de medição
Especificação do tabo de inculção
Esquema de ligação elétrica 31.33
Esqueina de ligação electrica
Estanquella de pressao
Monu do oporação 64
Frigueta de identificação
Sellsuf
11ansinissor
F
- Faixa de medição 110
i una ac meaição

|--|

Faixa de temperatura
Faiva de temperatura ambiente
Faixa de temperatura de armazenamento
Faixa de temperatura média
Faixa de vazão operável
Falha na fonte de alimentação
Ferramentas
Conexão elétrica
Para montagem
Transporte
Ferramentas de conexão 30
Ferramentas de fixação
FieldCare
Arquivo de descrição do equipamento (DD) 55
Estabelecimento da conexão 53
Função
Interface de usuário
Filtragem do registro de evento
Firmware
Data de lançamento
Versão
Função do documento
Funçao flash
Funções
Ver Parametros
Fulições do usualio
G
Girando o módulo do display
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127
Girando o módulo do display
Girando o módulo do display
Girando o módulo do display
Girando o módulo do display28Grau de proteção41, 127HHabilitação da proteção contra gravação77Histórico do firmware113
Girando o módulo do display
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opcões de operação 136
Girando o módulo do display
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Informação no documento 6
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 6
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 89, 91
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 26 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 90 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94 Navegador Web 88
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94 Navegador Web 88 Visão geral 94
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94 Navegador Web 88 Visão geral 94
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 90 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94 Navegador Web 88 Visão geral 94
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informação no documento 6 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94 Navegador Web 88 Visão geral 94 Inspeção 41 Conexão 41 Instalação 29
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94 Navegador Web 88 Visão geral 94 Inspeção 41 Instalação 29 Produtos recebidos 13
Girando o módulo do display 28 Grau de proteção 41, 127 H Habilitação da proteção contra gravação 77 Histórico do firmware 113 I ID do fabricante 55 ID do tipo de equipamento 55 Identificação CE 10, 137 Identificação do medidor 13 Idiomas, opções de operação 136 Influência 126 Temperatura ambiente 126 Informações de diagnóstico 89, 91 DeviceCare 90 Diodos de emissão de luz 87 FieldCare 90 Medidas corretivas 94 Navegador Web 88 Visão geral 94 Inspeção 29 Produtos recebidos 13

Integração do sistema	. 55
Interface de usuário	
Evento de diagnóstico anterior	108
Evento de diagnóstico atuais	108
Isolamento galvânico	121

т

L
Lançamento de software
Leitura dos valores medidos
Limite da vazão
Limpeza
Limpeza externa
Limpeza interior
Limpeza externa
Limpeza interior
Lista de diag
Lista de eventos
Lista de verificação
Verificação após instalação
Verificação pós-conexão
Local de instalação
Localização de falhas
Geral
Ν.α.
M
Marcas registradas
Materiais
Medição e teste do equipamento

	T
Medidor	
Configuração	<u>'</u>
Conversão	5
Descarte	ó
Design	2
Instalação do sensor	4
Montagem das vedações	4
Montando os discos de aterramento/cabos de	
aterramento	4
Torques de aperto do parafuso	4
Integração através do protocolo de comunicação 55	5
Preparação da conexão elétrica	2
Preparação para instalação	3
Removendo	5
Reparos	5
Mensagens de erro	
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico	
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu	
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração	5
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração	5
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração	5 3)
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração	53
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração	5304
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração 64, 65 Diagnóstico 108 Operação 80 Menu de operação 44 Menus, submenus 44	530 44
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração 64, 65 Diagnóstico 108 Operação 80 Menu de operação 80 Estrutura 44 Menus, submenus 44 Submenus e funções de usuário 45	580 445
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração 64, 65 Diagnóstico 108 Operação 80 Menu de operação 80 Estrutura 44 Menus, submenus 44 Submenus e funções de usuário 45 Menus 9	580 445
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração 64, 65 Diagnóstico 108 Operação 80 Menu de operação 80 Estrutura 44 Menus, submenus 44 Submenus e funções de usuário 45 Menus 64, 65 Diagnóstico 44 Menus, submenus 44 Submenus e funções de usuário 45 Menus 64 Menus 64	580 445 4
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração 64, 65 Diagnóstico 108 Operação 80 Menu de operação 80 Estrutura 44 Menus, submenus 44 Submenus e funções de usuário 45 Menus 9 Para a configuração para medidor 64 Para configurações específicas 70	530 445 40
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração 64, 65 Diagnóstico 108 Operação 80 Menu de operação 80 Estrutura 44 Menus, submenus 44 Submenus e funções de usuário 45 Menus 9 Para a configuração para medidor 64 Para configurações específicas 70 Minisseletoras 80	580 445 40
Mensagens de erro ver Mensagens de diagnóstico Menu Configuração 64, 65 Diagnóstico 108 Operação 80 Menu de operação 80 Estrutura 44 Menus, submenus 44 Submenus e funções de usuário 45 Menus 9 Para a configuração para medidor 64 Para configurações específicas 70 Minisseletoras 9 ver Chave de proteção contra gravação 10	580 445 40

Módulo dos componentes eletrônicos principais 12
N Nome do equipamento Sensor
O Opções de operação
PParametrização do startup (NSU)64Passagem de admissão21Passagens de saída21Peças de reposição115Perda de pressão129Pasa
Transporte (observação) 17 Versão compacta 131 Preparação da conexão 32 Preparações de instalação 23 Pressão do sistema 22 Princípio de medição 119 Projeto do sistema 119
Sistema de medição 119 ver Projeto do medidor 119 Proteção contra ajustes de parâmetro 77 Proteção contra gravação 79 Através de código de acesso 77
Por meio da chave de proteção contra gravação

R

Recalibração
Recebimento
Registro de eventos
Reparo de um equipamento
Reparo do equipamento
Reparos
Observações
Repetibilidade
Resistência ao impacto
Resistência contra choque
Resistência contra vibração
Revisão do equipamento 55
Rugosidade da superfície

S
Saída
Segurança
Segurança da operação
Segurança do produto
Segurança no local de trabalho
Sensor
Montagem

Sensores pesados
Sinal em alarme 120
Sistema de medição 119
Status de bloqueio do equipamento 80
Submenu
Administração 75
Ajuste do sensor 70
Circuito de limpeza dos eletrodos 74
Comunicação 67
Configuração avançada 70
Fxihir 72
Informações do equipamento 111
Lista de eventos
Manuseio do totalizador
Simulação
Totalizador 1 para n
Unidades do sistema
Valor medido
Variáveis de processo
Variáveis do processo
Visão geral
Web server
Substituição
Componentes do equipamento
Substituição das vedações
The second se
laretas de manutenção
Substituição das vedações
l'emperatura ambiente

Temperatura ambiente
Influência
Temperatura de armazenamento
Tempo de resposta de medição de temperatura 126
Tensão de alimentação
Terminais
Torques de aperto do parafuso
Totalizador
Atribuir variáveis do processo 82
Configuração
Transmissor
Conexão dos cabos de sinal
Girando o módulo do display
Transporte do medidor
Tubo descendente
Tubo parcialmente preenchido

U

Uso do medidor	
Casos fronteiriços	9
Uso incorreto	9
ver Uso indicado	
Uso indicado	9

V

Valores do display	
Para status de bloqueio	

Valores medidos
Calculadas
Medida
ver Variáveis do processo
Verificação da função
Verificação pós-conexão (lista de verificação) 41
Verificação pós-instalação
Verificação pós-instalação (lista de verificação) 29
Vibrações
Visualização do Equipamento W@M 115
W

 W@M
 114, 115

 W@M Device Viewer
 13



www.addresses.endress.com

