Действительно начиная с версии 01.00.zz (Фирменное ПО прибора)

BA01260D/89/RU/01.13-00

71697582 2013-12-16

Инструкция по эксплуатации Proline t-mass T 150 HART

Тепловой массовый расходомер









- Убедитесь в том, что документ хранится в безопасном месте и всегда доступен при работе с прибором.
- В целях предотвращения опасности для персонала и имущества внимательно ознакомьтесь с разделом "Основные правила техники безопасности", а также со всеми другими правилами техники безопасности, содержащимися в документе и имеющими отношение к рабочим процедурам.
- Изготовитель сохраняет за собой право на изменение технических данных без предварительного уведомления. Актуальную информацию и обновления настоящей инструкции по эксплуатации можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Содержание

1	Инфо	рмация об этом документе	6
1.1	Функц	ия документа	6
1.2	Исполн	ьзуемые символы	6
	1.2.1	Предупреждающие знаки	6
	1.2.2	Электротехнические символы	6
	1.2.3	Символы, обозначающие	
		инструменты	7
	1.2.4	Символы для различных типов	_
	105	информации	7
	1.2.5	Символы, изображенные на	7
1 7	Потегни	рисунках	/
1.5			0
	132	Пополнительная покументация	. 0
	1.9.4	дополнительная документация для	8
1.4	Зареги	стрированные товарные знаки	8
	bapern		0
2	Осно	вные правила техники	
	безоп	асности	9
2.1	Требов	зания прелъявляемые к персоналу	9
2.2	Исполн	Балини, предылыниемые к переоналу	9
2.3	Безопа	асность рабочего места	10
2.4	Эксплу	иатационная безопасность	10
2.5	Безопа	асность изделия	11
2.6	безопа	сность информационных	
	технол	югий	11
3	Описа	ание продукта	12
3.1	Констр	укция изделия	12
4	Прие	мка и идентификация	
	издел	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13
/ι 1	Приом	K 2	12
4.1 4.7	Ипенти		14
7.2	иденни 421	Заволская табличка	TI
		преобразователя	14
	4.2.2	Заводская табличка датчика	15
	4.2.3	Символы на измерительном	
		приборе	16
5	Хран	ение и транспортировка	17
- C 1	Veren		17
5.1 5.2	Трацег	ия хранения	17
5.3	транст Утилиз	ация упаковки	17
~	14		10
0	Монт	аж	18
6.1	Услови	ия монтажа	18
	6.1.1	Место монтажа	18
	ю.1.Z	и реоования, предъявляемые к	
		условиям окружающей среды и	

6.2	параметрам технологического процесса	24 25 25 25 25 25 26
	6.2.5 Поворот модуля дисплея	27
6.3	Проверка после монтажа	27
7	Электрическое подключение	29
7.1	Условия подключения	29
	7.1.1 Необходимые инструменты7.1.2 Требования, предъявляемые к	29
	соединительному кабелю	29
	7.1.3 Назначение клемм	30
	7.1.4 Назначение контактов в разъеме	30
	7.1.5 Требования к блоку питания	31
	7.1.6 Подготовка измерительного	
	прибора	31
7.2	Подключение измерительного прибора	32
	7.2.1 Подключение кабелей	32
7.3	Обеспечение требуемой степени защиты	33
7.4	Проверка после подключения	33
8	Опции управления	35
81		35
8.2	Структура и функции меню управления	35
0.2	8.2.1 Структура меню управления	35
	8.2.2 Концепция управления	37
8.3	Лоступ к меню управления через	5,
0.5	локальный лисплей	38
	8.3.1 Лисплей управления	38
	8.3.2 Окно навигации	40
	8.3.3 Окно редактирования	42
	8.3.4 Элементы управления	44
	8.3.5 Открывание контекстного меню	45
	8.3.6 Навигация и выбор из списка	46
	8.3.7 Прямой вызов параметра	46
	8.3.8 Вызов справочного текста	47
	8.3.9 Изменение значений параметров	48
	8.3.10 Уровни доступа и соответствующая	
	авторизация	49
	8.3.11 Деактивация защиты от записи с	
	помощью кода доступа	49
	блокировки клавиатуры	49
84	Лоступ к меню управления с помошью	17
0.1	управляющей программы	51
	8.4.1 Полключение к управляющей	~ 1
	программе	51
	8.4.2 Field Xpert SFX350. SFX370	52
	8.4.3 FieldCare	52

	8.4.4	AMS Device Manager	53
	8.4.5	SIMATIC PDM	53
	8.4.6	Field Communicator 475	54
9	Интег	рация в систему	55
9.1	Обзор с	файлов описания прибора	55
	9.1.1	Сведения о текущей версии прибора	55
	9.1.2	Управляющие программы	55
9.2	Измеря	емые переменные, передача	
	которы	их возможна по протоколу HART	55
9.3	Другие	параметры настройки	56
10	Ввод	в эксплуатацию	57
10.1	Функця	иональная проверка	57
10.2	Включе	ение измерительного прибора	57
10.3	Настро	йка языка управления	57
10.4	Настро	йка измерительного прибора	58
	10.4.1	Ввод обозначения прибора	60
10.5	Расшир	енные настройки	61
	10.5.1	Настройка системных единиц	6.0
	1050	измерения	62
	10.5.2	Настроика токового выхода	63
	10.5.3	Настроика импульсного/	65
	1054	Частотного/релеиного выхода	00
	10.9.4	Пастроика входного сигнала	71
	10 5 5	Настройка молификации выхода	72
	10.5.6	Настройка модификации выхода	12
	10.9.0	расходе	73
	10.5.7	Настройка сумматора	73
	10.5.8	Выполнение дополнительной	
		настройки дисплея	74
	10.5.9	Обнаружение частично	
		заполненной трубы	76
	10.5.10) Выполнение настройки по месту	76
10.6	Управл	ение конфигурацией	80
	10.6.1	Состав функций в "параметр	
10 7		"Резервные данные"	81
10.7	Моделі	ирование	81
10.8	Защита	а параметров настроики от	02
			20
	10.0.1	защита от записи посредством	83
	1082	Защита от записи с помощью	00
	10.0.2	переключателя зашиты от записи.	84
11	Экспл	уатация	87
11.1	Считые	зание статуса блокировки прибора	87
11.2	Измене	ение языка управления	87
11.3	Настро	йка дисплея	87
11.4	Считые	зание измеряемых значений	88
	11.4.1	Переменные процесса	88
	11.4.1 11.4.2	Переменные процесса	88 88
	11.4.1 11.4.2 11.4.3	Переменные процесса Сумматор	88 88 89

11.5	Адаптация измерительного прибора к	~
11.6	условиям процесса) 0
	11.6.1 Состав функций в параметр	1
	Управление сумматора 9.	T
	"Сбросить всо симматоры"	1
11.7	Просмотр журналов данных	1
12	Диагностика и устранение	
	неисправностей	3
12.1	Общие правила устранения	2
122	Пиатностицеская информация	C
12.2	отображаемая на покальном писплее	5
	12.2.1 Лиагностическое сообщение	5
	12.2.2 Вызов мер по устранению ошибок 98	B
12.3	Диагностическая информация в FieldCare . 99	9
	12.3.1 Диагностические опции	9
	12.3.2 Вызов мер по устранению ошибок 100	C
12.4	Адаптация диагностической информации 10	1
	12.4.1 Адаптация реакции на	
	диагностическое событие 10	1
12.5	Обзор диагностической информации 10	1
12.6	Необработанные диагностические	
	сообщения 104	4
12.7	Список диагностических сообщений 10!	5
12.8	Журнал событий 10!	5
	12.8.1 Архив событий 10!	5
	12.8.2 Фильтрация журнала событий 100	б
	12.8.3 Обзор информационных событий. 100	б
12.9	Перезапуск измерительного прибора 10	7
12.10	Информация о приборе 10	7
12.11	История изменений встроенного ПО 109	9
13	Техническое обслуживание 110)
13.1	Задачи технического обслуживания 110	0
	13.1.1 Очистка наружной поверхности 110	C
	13.1.2 Внутренняя очистка 110	C
13.2	Измерения и испытания по прибору 110	C
13.3	Служба поддержки Endress+Hauser 110	C
14	Ремонт 112	1
14 1	Общие указания 11	1
14.2	Запасные части	1
14.3	Служба поддержки Endress+Hauser 11	1
14.4	Возврат	1
14.5	Утилизация 112	2
	14.5.1 Демонтаж измерительного	
	прибора 112	2
	14.5.2 Утилизация измерительного	
	прибора 112	2

15	Принадлежности	113
15.1	Принадлежности для конкретных	
	приборов	113
	15.1.1 Для преобразователя	113
	15.1.2 Для датчика	113
15.2	Принадлежности для связи	114
15.3	Принадлежности для конкретного типа	
	услуг (обслуживания)	115
15.4	Компоненты системы	115
16	Технические данные	116
16.1	Область применения	116
16.2	Принцип действия и конструкция системы	116
16.3	Вход	116
16.4	Выход	118
16.5	Электропитание	120
16.6	Рабочие характеристики	121
16.7	Монтаж	122
16.8	Условия окружающей среды	123
16.9	Параметры технологического процесса	123
16.10	Механическая конструкция	125
16.11	Управление прибором	129
16.12	Сертификаты и свидетельства	130
16.13	Принадлежности	130
16.14	Документация	131
17	Приложение	132
17.1	Обзор меню управления	132
	17.1.1 Главное меню	132
	17.1.2 Меню "Настройки"	132
	17.1.3 Меню "Настройка"	132
	17.1.4 Меню "Диагностика"	139
	17.1.5 Меню "Эксперт"	142

Алфавитный указатель		154
----------------------	--	-----

1 Информация об этом документе

1.1 Функция документа

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации изделия, приемки и хранения, монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и завершая устранением неисправностей, техническим обслуживанием и утилизацией.

1.2 Используемые символы

1.2.1 Предупреждающие знаки

Символ	Значение
ОПАСНО 40011189-RU	ОПАСНОСТЬ! Данный символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она приведет к тяжелой или смертельной травме.
ОСТОРОЖНО А0011190-RU	ОСТОРОЖНО! Данный символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к тяжелой или смертельной травме.
	ВНИМАНИЕ! Данный символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.
УВЕДОМЛЕНИЕ А0011192-RU	ПРИМЕЧАНИЕ! Этот символ ссылается на информацию о процедурах и других обстоятельствах, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электротехнические символы

Символ	Значение
A0011197	Постоянный ток Клемма, на которую подается постоянное напряжение или через которую протекает постоянный ток.
A0011198	Переменный ток Клемма, на которую подается напряжение переменного тока или через которую протекает переменный (синусоидальный) ток.
 	Заземление Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.
A0011199	Подключение защитного заземления Клемма, которая должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений.
A0011201	Эквипотенциальное подключение Соединение, требующее подключения к системе заземления предприятия: в зависимости от национальных стандартов или общепринятой практики можно использовать провод выравнивания потенциалов или систему заземления по схеме «звезда».

Символ	Значение
A0013442	Отвертка с звездообразным наконечником (Torx)
O A0011220	Отвертка с плоским наконечником
A0011219	Отвертка с крестообразным наконечником (Philips)
A0011221	Торцевой ключ
A0011222	Шестигранный ключ

1.2.3 Символы, обозначающие инструменты

1.2.4 Символы для различных типов информации

Символ	Значение
A0011182	Разрешено Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.
A0011183	Предпочтительно Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.
A0011184	Запрещено Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.
A0011193	Рекомендация Указывает на дополнительную информацию.
A0011194	Ссылка на документацию Ссылка на соответствующую документацию по прибору.
A0011195	Ссылка на страницу Ссылка на страницу с соответствующим номером.
A0011196	Ссылка на рисунок Ссылка на рисунок с соответствующим номером и номер страницы.
1. , 2. , 3	Последовательность шагов
V	Результат последовательности действий
? A0013562	Помощь в случае проблемы

1.2.5 Символы, изображенные на рисунках

Символ	Значение
1, 2, 3,	Номера пунктов
1. , 2. , 3	Серия шагов
A, B, C,	Виды
A-A, B-B, C-C,	Разрезы
≈➡	Направление потока
A0013441	

Символ	Значение
EX A0011187	Взрывоопасная зона Указывает на взрывоопасную зону.
A0011188	Безопасная зона (невзрывоопасная зона) Указывает на наличие невзрывоопасной зоны.

1.3 Документация

🖪 Обзор связанной технической документации:

- W@M Device Viewer : введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерный матричный код (QR-код) с паспортной таблички.
- 📭 Подробный список отдельных документов и их кодов см. в → 🗎 131

1.3.1 Стандартная документация

Тип документа	Назначение и содержание документа
Техническое описание	Информация о технических характеристиках и комплектации прибора для планирования его применения В документе содержатся все технические характеристики прибора, а также обзор его принадлежностей и дополнительного оборудования.
Краткое руководство по эксплуатации	Информация по быстрой подготовке прибора к эксплуатации В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки прибора до его ввода в эксплуатацию.

1.3.2 Дополнительная документация для различных приборов

В зависимости от заказанного исполнения прибор поставляется с дополнительными документами: строго соблюдайте инструкции, приведенные в дополнительной документации. Дополнительная документация является неотъемлемой частью документации по прибору.

1.4 Зарегистрированные товарные знаки

HART®

Зарегистрированный товарный знак HART Communication Foundation, Остин, США

KALREZ[®], VITON[®]

Зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers L.L.C., Уилмингтон, США

Applicator[®], FieldCare[®], Field XpertTM, HistoROM[®], Heartbeat TechnologyTM

Зарегистрированные или ожидающие регистрации товарные знаки группы Endress +Hauser

2 Основные правила техники безопасности

2.1 Требования, предъявляемые к персоналу

Персонал, занимающийся монтажом, вводом в эксплуатацию, диагностикой и техническим обслуживанием, должен соответствовать следующим требованиям:

- пройти необходимое обучение и обладать соответствующей квалификацией для выполнения определенных функций и задач;
- получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия;
- ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве по эксплуатации, с сопроводительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения);
- следовать инструкциям и соблюдать базовые требования.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- пройти инструктаж и получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия;
- следовать инструкциям, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации.

2.2 Использование по назначению

Область применения и технологическая среда

Измерительный прибор, описанный в настоящем руководстве, предназначен только для измерения расхода жидкостей.

Измерительные приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, для гигиенического применения, применения с повышенным риском ввиду наличия рабочего давления, имеют соответствующую маркировку на заводской табличке.

Поддержание надлежащего состояния измерительного прибора во время эксплуатации:

- Используйте измерительный прибор в полном соответствии с данными, указанными на заводской табличке, и общими условиями, указанными в руководстве по эксплуатации и сопроводительной документации.
- Основываясь на данных заводской таблички, проверьте, разрешено ли использовать заказанный прибор во взрывоопасной зоне (например, с учетом требований взрывозащиты или безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением).
- Используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых контактирующие со средой материалы обладают достаточной степенью стойкости.
- Если измерительный прибор не эксплуатируется при атмосферной температуре, то необходимо обеспечить строгое соблюдение базовых условий, приведенных в документации на прибор (на компакт-диске).

Использование не по назначению

Использование не по назначению может поставить под угрозу безопасность. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием датчика не по назначению.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования при вскрытии соединения с контролируемой средой или уплотнения датчика под давлением.

 Вскрывать соединение с контролируемой средой или уплотнение датчика допускается только при отсутствии давления.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность попадания пыли и влаги в открытый корпус преобразователя.

 Открывайте корпус преобразователя ненадолго, не допуская проникновения пыли и влаги внутрь корпуса.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность разрушения датчика в результате воздействия агрессивных или абразивных жидкостей!

- Проверьте совместимость технологической среды с материалом датчика.
- Убедитесь, что все контактирующие с жидкостью материалы устойчивы к ее воздействию.
- Придерживайтесь указанного диапазона давления и температуры.

Устойчивость материалов к вредному воздействию:

В отношении специальных жидкостей и жидкостей для очистки компания Endress +Hauser обеспечивает содействие при проверке коррозионной стойкости смачиваемых частей, однако гарантии при этом не предоставляются, поскольку даже незначительные изменения в температуре, концентрации или степени загрязнения в условиях технологического процесса могут привести к изменению коррозионной стойкости.

Остаточный риск

Температура наружной поверхности корпуса может увеличиться не более чем на 15 К в результате потребления энергии электронными компонентами. Горячая технологическая среда, пропускаемая через измерительный прибор, дополнительно повышает температуру поверхности корпуса. Поверхность датчика, в частности, может нагреваться до температуры, близкой к температуре среды.

Имеется опасность ожога ввиду высокой температуры среды!

• При выполнении измерений в среде с повышенной температурой следует обеспечить защиту от возможного контакта для предотвращения ожогов.

2.3 Безопасность рабочего места

При работе с прибором необходимо соблюдать следующие правила:

▶ в соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

Во время проведения сварочных работ на трубопроводах:

• не заземляйте сварочный аппарат через измерительный прибор.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность получения травмы!

- При эксплуатации прибор должен находиться в технически исправном и отказоустойчивом состоянии.
- Ответственность за работу прибора без помех несет оператор.

Изменение конструкции прибора

Несанкционированное изменение конструкции датчика запрещено и может представлять непредвиденную опасность.

► Если, несмотря на это, все же требуется внесение изменений в конструкцию датчика, обратитесь в компанию Endress+Hauser.

Ремонт

Для обеспечения продолжительной надежной и безопасной работы,

• выполняйте ремонт прибора, только если он прямо разрешен.

- Соблюдайте федеральное/национальное законодательство в отношении ремонта электрических приборов.
- Используйте только оригинальные запасные части и комплектующие производства компании Endress+Hauser.

2.5 Безопасность изделия

Описываемый измерительный прибор разработан в соответствии со сложившейся инженерной практикой, отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии.

Он соответствует общим стандартам безопасности и требованиям законодательства. Кроме того, прибор соответствует директивам ЕС, перечисленным в декларации соответствия требованиям ЕС для конкретного изделия. Компания Endress+Hauser подтверждает это нанесением маркировки СЕ на прибор.

2.6 безопасность информационных технологий

Гарантия действует только в том случае, если установка и использование устройства производится согласно инструкциям, изложенным в Руководстве по эксплуатации. Устройство оснащено механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в установки устройства.

Безопасность информационных технологий соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты устройства, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

В случае возникновения вопросов по выполнению данной процедуры, Вы можете обратиться напрямую в Endress+Hauser.

Описание продукта 3

Конструкция изделия 3.1



- 1 Крышка отсека электроники
- 2 . Модуль дисплея
- 3 Клеммный блок
- 4 Модуль электроники
- 5 Кабельный ввод
- Карпус преобразователя Датчик S-DAT 6
- 7
- 8

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка



A0013843

Код заказа в накладной (1) идентичен коду заказа на наклейке прибора (2)?



Имеется ли компакт-диск с технической документацией и печатные документы?

A0013697

Eсли какое-либо из этих условий не соблюдено, обратитесь к региональному дистрибьютору Endress+Hauser.

4.2 Идентификация изделия

Для идентификации измерительного прибора используются:

- технические данные, указанные на заводской табличке;
- код заказа с разбивкой функций прибора, указанный в транспортной накладной;
- ввод серийного номера с заводской таблички в программу W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе.

общие сведения о составе предоставляемой технической документации см. в следующих источниках:

- разделы «Дополнительная стандартная документация для прибора» → В и «Сопроводительная документация для различных приборов»
- программа W@M Device Viewer : введите серийный номер с заводской таблички (www.endress.com/deviceviewer)



4.2.1 Заводская табличка преобразователя

🗟 1 Пример заводской таблички преобразователя

- 1 Место изготовления
- 2 Название преобразователя
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Данные электрического подключения, как доступные входы и выходы, сетевое напряжение
- 7 Кабельные уплотнения
- 8 Степень защиты
- 9 Информация о сертификации по оценке взрывозащиты
- 10 Номер сопроводительного документа, имеющего отношение к технике безопасности
- 11 Двухмерный штрих-код
- 12 Дата изготовления: год-месяц
- 13 Допустимый диапазон температуры для кабеля
- 14 Дополнительная информация об исполнении: сертификаты и нормативы
- 15 Маркировки СЕ, С-Тіск
- 16 Версия ПО (FW) и версия прибора (Dev.Rev.), действительные при поставке с завода
- 17 Допустимая температура окружающей среды (Т_а)



4.2.2 Заводская табличка датчика

- 🗟 2 Пример заводской таблички датчика
- 1 Название датчика
- 2 Диапазон рабочего давления
- 3 Диапазон температуры технологической среды
- 4 Материал измерительной трубы
- 5 Материал уплотнения
- 6 Маркировки СЕ, С-Тіск
- 7 Серийный номер (Ser. no.)
- 8 Информация о сертификации согласно Директиве для оборудования, работающего под давлением
- 9 Дата изготовления: год-месяц
- 10 Длина датчика
- 11 Данные резьбы

Дополнительная заводская табличка датчика

Код заказа «Дополнительные сертификаты», опция LP "ЗА"

Код заказа «Дополнительные сертификаты», опция LT "EHEDG"



- 🖻 3 Пример дополнительной заводской таблички датчика для 3A и/или EHEDG
- 1 Категория сертификации (EHEDG)
- Патегория сертификации (ЕНЕDG)
 Дата сертификации (ЕНЕDG)
- 3 Стандарт и выпуск (ЗА)

4.2.3	Символы на измерительном приборе
-------	----------------------------------

Символ	Значение
	ВНИМАНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.
A0011194	Ссылка на документацию Ссылка на соответствующую документацию о приборе.
A0011199	Подключение защитного заземления Клемма, которая должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений

5 Хранение и транспортировка

5.1 Условия хранения

При хранении соблюдайте следующие указания:

- Храните прибор в оригинальной упаковке, обеспечивающей защиту от ударов.
- Не снимайте защитный колпачок, установленный на измерительном преобразователе. Он предотвращает механическое повреждение и загрязнение измерительной трубки.
- Обеспечьте защиту от прямого солнечного света во избежание излишнего нагревания поверхности.
- Выберите такое место для хранения, чтобы в измерительном приборе не накапливалась влага, так как заражение грибком или бактериями может повредить внутреннюю поверхность.
- Температура хранения: -40 до +60 °С (-40 до +140 °F)
- Прибор должен храниться в сухом и не содержащем пыль месте.
- Хранение на открытом воздухе не допускается.

5.2 Транспортировка изделия

Транспортировка должна осуществляться с учетом следующих требований:

- Транспортировать измерительный прибор к точке измерения следует в оригинальной упаковке.
- Не снимайте защитный колпачок, установленный на измерительном преобразователе. Он предотвращает механическое повреждение и загрязнение измерительной трубки.

5.3 Утилизация упаковки

Все упаковочные материалы экологически безопасны и полностью пригодны для вторичного использования:

- Вторичная упаковка измерительного прибора: полимерная растягивающаяся пленка, соответствующая директиве EC 2002/95/EC (RoHS).
- Упаковка:
 - Деревянный ящик, переработка которого осуществляется в соответствии со стандартом ISPM 15, что подтверждается нанесением логотипа IPPC. или
 - Картон, соответствующий Европейской директиве по упаковке 94/62ЕС; возможность переработки подтверждена путем нанесения символа RESY.
- Упаковка для перевозки морским транспортом (дополнительно): деревянный ящик, переработка которого осуществляется в соответствии со стандартом ISPM 15, что подтверждается нанесением логотипа IPPC.
- Средства переноски и монтажа:
 - Утилизируемый пластмассовый поддон
 - Пластмассовые стяжки
 - Пластмассовые клейкие полоски
- Подкладочный материал: упругая бумага

6 Монтаж

6.1 Условия монтажа

По механическим причинам и для защиты трубопровода рекомендуется использовать опоры для тяжелых датчиков (например, с выдвижной арматурой для обслуживания прибора без остановки технологического процесса).

6.1.1 Место монтажа

Место монтажа

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для точного измерения расхода термальным расходомером требуется полностью сформированный профиль потока.

По этой причине при монтаже прибора следует обратить внимание на следующие пункты и разделы документа:

- Избегайте возмущений потока, поскольку приборы с термальным принципом измерения реагируют на них.
- По механическим причинам и для защиты трубопровода рекомендуется использовать опоры для тяжелых датчиков (например, при установке экстрактора в сборе для врезки без остановки технологического процесса).
- Поддерживайте заданную глубину врезки прибора 8 мм (0,31 дюйм).

Ориентация

Для осуществления правильного монтажа датчика убедитесь в том, что направление стрелки на корпусе датчика совпадает с направлением потока измеряемой среды (в трубопроводе).

Подробные сведения об обеспечении соответствия направления потока: → 🗎 23

Установка, как правило, не рекомендуется при сильных вибрациях или нестабильной внутренней арматуре.

	Ориентация	Рекомендация
Вертикальная ориентация		 ¹⁾
	A0017337	
Горизонтальная ориентация, головкой преобразователя вверх		VV
	A0015589	
Горизонтальная ориентация, головкой преобразователя вниз		VV
	A0015590	

1) При такой ориентации невозможно обнаружение частично заполненной трубы.



Подробные сведения об обнаружении частично заполненной трубы приведены в разделе "Регулировка на месте" -> 🗎 76

Трубопроводы

Измерительный прибор должен быть смонтирован квалифицированным персоналом при соблюдении следующих условий:

- Сварка труб должна выполняться профессионалом.
- Необходимо правильно выбрать размеры уплотнений.
- Необходимо правильно выровнять фланцы и уплотнения.
- Должен быть известен внутренний диаметр трубы. Отклонения приводят к дополнительной погрешности измерения.
- После завершения монтажа труба должна быть очищена от загрязнений и посторонних частиц, чтобы не допустить повреждения датчиков.

Дополнительные сведения → стандарт ISO 14511



Глубина врезки

Стандартное исполнение

Код заказа "Длина врезки", опция L5 "110 мм (4 дюйма)" и L6 "330 мм (13 дюймов)"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Металлические зажимные втулки при первоначальной установке подвергаются пластической деформации.

В результате глубина врезки после первоначальной установки остается неизменной, и зажимные втулки не подлежат замене.

- Обратите внимание на информацию о предварительных условиях и определении глубины врезки.
- Прежде чем затягивать зажимные втулки, тщательно проверьте глубину врезки.

Предварительные условия



- А Фиксированная глубина врезки 8 мм (0,31 дюйма) ±2 мм (0,08 дюйма)
- В Толщина стенки трубопровода
- С Высота монтажной бобышки
- D Высота гнезда (включая муфту)

1. Определите толщину стенки трубопровода (В).

- 2. Измерьте высоту гнезда (D).
 - ПРИМЕЧАНИЕ! Первый монтаж: затяните гайку резьбового переходника муфты от руки.

3. Соблюдайте максимальную высоту гнезда D.

- ПРИМЕЧАНИЕ! Толщина стенки трубопровода (В) и высота гнезда (D) не должны превышать допустимую высоту. В + D не может быть более 102 мм (4,02 дюйм).
- 4. Если используется монтажная бобышка, обратите внимание на ее высоту С.
 - ПРИМЕЧАНИЕ! Толщина стенки трубопровода (В) и высота монтажной бобышки (С) не должны превышать допустимую высоту. В + С не может быть более 53 мм (2,09 дюйм).

Определение глубины врезки перед первым монтажом

▶ Для всех номинальных диаметров: 8 + B + D -1

Контроль глубины врезки после монтажа

Для всех номинальных диаметров: 8 + B + D

Гигиеническое исполнение

Код заказа "Длина врезки", опция LH "Гигиеническое исполнение"

Заводская длина

Код заказа "Материал врезной трубки; датчик", опция ВВ "Нержавеющая сталь, заводская длина, 0,8 мкм, с механической полировкой" и опция ВС "Нержавеющая сталь, заводская длина, 0,4 мкм, с механической полировкой"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для соблюдения заводской длины требуются определенные размеры.

• Обратите внимание на информацию на чертежах с размерами.

Предварительные условия



- А Фиксированная глубина врезки 8 мм (0,31 дюйма) ±2 мм (0,08 дюйма)
- В Толщина стенки трубопровода
- D Высота гнезда
- Е Толщина уплотнения
- Х Длина
- G Внутренний диаметр гнезда
- 1. Определите толщину стенки трубопровода (В).
- 2. Если используется технологическое соединение Tri-Clamp, определите толщину уплотнения (E).
 - ► ПРИМЕЧАНИЕ! Внутренний диаметр гнезда (G) не может быть менее 25 мм (0,98 дюйм).

- **3.** Если используется коническое муфтовое технологическое соединение с самоцентрирующимся уплотнительным кольцом, определите толщину уплотнения (E).
- 4. Если используется асептический вкладыш или коническое муфтовое технологическое соединение, установите толщину уплотнения (Е) равной нулю и не учитывайте ее.

Определение высоты гнезда (D)

Для всех номинальных диаметров: 32 - В - Е

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для оптимальной очистки рекомендуется:

- Иметь большой внутренний диаметр гнезда (G).
- Соблюдать небольшую высоту гнезда (D).

Индивидуальная длина

Код заказа "Материал врезной трубки; датчик", опция СВ "..... мм, индивидуальная длина, 0,8 мкм, с механической полировкой" и опция СС "..... мм, индивидуальная длина, 0,4 мкм, с механической полировкой"

Код заказа "Материал врезной трубки; датчик", опция CD "..... дюймов, индивидуальная длина, 0,8 мкм, с механической полировкой" и опция CE "..... дюймов, индивидуальная длина, 0,4 мкм, с механической полировкой"

УВЕДОМЛЕНИЕ

При заказе индивидуальной длины необходимо указать длину датчика с точностью до следующих десятичных знаков:

- Единицы измерения системы СИ (мм): не менее 1 десятичного знака. Пример: 43,3 мм
- Единицы измерения США (дюймы): не менее 2 десятичных знаков. Пример: 17,05 in
- При заказе можно указать не более 3 десятичных знаков.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для определения индивидуальной длины требуются определенные размеры.

• Обратите внимание на информацию на чертежах с размерами.

Предварительные условия



- А Фиксированная глубина врезки 8 мм (0,31 дюйма) ±2 мм (0,08 дюйма)
- В Толщина стенки трубопровода
- D Высота гнезда
- Е Толщина уплотнения
- Х Длина
- G Внутренний диаметр гнезда
- 1. Определите толщину стенки трубопровода (В).
- 2. Измерьте высоту гнезда (D).
- 3. Соблюдайте максимальную высоту гнезда D.
 - ПРИМЕЧАНИЕ! Толщина стенки трубопровода (В) и высота гнезда (D) не должны превышать допустимую высоту. В + D не может быть более 77 мм (3,03 дюйм).
- **4.** Если используется технологическое соединение Tri-Clamp, определите толщину уплотнения (E).
 - ПРИМЕЧАНИЕ! Толщина стенки трубопровода (В), высота гнезда (D) и толщина уплотнения (E) не должны превышать допустимую высоту. В + D + E не может быть более 77 мм (3,03 дюйм).
- 5. Если используется коническое муфтовое технологическое соединение с самоцентрирующимся уплотнительным кольцом, определите толщину уплотнения (E).
 - ПРИМЕЧАНИЕ! Толщина стенки трубопровода (В), высота гнезда (D) и толщина уплотнения (E) не должны превышать допустимую высоту. В + D + E не может быть более 77 мм (3,03 дюйм).
- 6. Если используется асептический вкладыш или коническое муфтовое технологическое соединение, установите толщину уплотнения (Е) равной нулю и не учитывайте ее.
 - ► ПРИМЕЧАНИЕ! Толщина стенки трубопровода (В) и высота гнезда (D) не должны превышать допустимую высоту.

В + D не может быть более 77 мм (3,03 дюйм).

Определение индивидуальной длины

▶ Для всех номинальных диаметров: 8 + B + D + E

Условия монтажа для штуцеров



- 🖻 4 Условия монтажа для монтажных бобышек и резьбовых бобышек
- D = 20,0 мм ± 0,5 мм (0,79 дюйма ± 0,02 дюйма)
- В случае использования приварных муфт с зажимными втулками из РЕЕК снимите зажимные втулки до начала сварки во избежание повреждения в результате перегрева в процессе сварки.

Выравнивание по направлению потока

Врезное исполнение



- 1. Убедитесь в том, что датчик на трубе выровнен под углом 90° к направлению потока (как показано на рисунке).
- 2. Поверните датчик так, чтобы стрелка на корпусе датчика соответствовала направлению потока.
- 3. Выровняйте шкалу по оси трубы.

Входные и выходные участки

УВЕДОМЛЕНИЕ

Термальный принцип измерения чувствителен к возмущениям потока.

- ► Как правило, измерительный прибор монтируют как можно дальше от любых нарушений потока. Дополнительные сведения → ISO 14511.
- По возможности монтируйте датчик выше по потоку относительно различных фитингов, таких как клапаны, тройники или угловые отводы.
- Для достижения заданного уровня точности измерительного прибора ниже указаны минимальные размеры входных и выходных участков.
- Если на пути потока имеется несколько из представленных препятствий, то необходимо соблюдать максимальное из указанных значений длины входного участка для данных препятствий.



- 1 Сужение
- 2 Расширение
- 3 Угловой отвод 90° или тройник
- 4 2 угловых отвода по 90 °
- 5 Регулирующий клапан
- 6 2 угловых отвода по 90°, 3-мерный изгиб

Размеры

Данные о размерах и монтажных расстояниях прибора приведены в разделе "Механическая конструкция" документа "Техническое описание"

6.1.2 Требования, предъявляемые к условиям окружающей среды и параметрам технологического процесса

Диапазон температуры окружающей среды

Измерительный прибор	–40 до +60 °С (–40 до +140 °F)
Местный дисплей	-20 до +60 °C (-4 до +140 °F), разборчивость информации, отображаемой на дисплее, может ухудшиться при температуре вне допустимого температурного диапазона.

• При эксплуатации вне помещений:

Предотвратите попадание на прибор прямых солнечных лучей, особенно в регионах с жарким климатом.

Давление в системе

УВЕДОМЛЕНИЕ

В зависимости от варианта исполнения: Соблюдайте информацию на заводской табличке.

► Не более 40 бар изб. (580 psi изб.)

А ОСТОРОЖНО

Если муфта будет открыта неправильно при полном рабочем давлении, датчик вылетит. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы датчик не разогнался до опасной скорости выхода.

Используйте предохранительную цепь для давления >

4,5 бар (65,27 фунт/кв. дюйм) в сочетании с зажимными втулками из РЕЕК → 🗎 113.

А ОСТОРОЖНО

Датчик подвергается воздействию высоких температур.

Опасность ожогов от горячих поверхностей или утечек технологической среды!

 Перед началом работы: дождитесь остывания системы и измерительного прибора до безопасной температуры.

Теплоизоляция

Максимальная возможная толщина теплоизоляционного слоя: Код заказа "Длина врезки", опция L5 "110 мм (4 дюйма)": 100 мм (3,94 дюйм)

Для более толстых слоев изоляции рекомендуется следующее: Код заказа "Длина врезки", опция L6 "330 мм (13 дюймов)": 320 мм (12,6 дюйм)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Электроника может перегреться вследствие наличия теплоизоляции!

 Соблюдайте максимально допустимую высоту изоляции шейки преобразователя, чтобы головка преобразователя не была покрыта изоляцией.



6.2 Монтаж измерительного прибора

6.2.1 Необходимые инструменты

Для электронного преобразователя

Для поворота корпуса преобразователя (с шагом 90°): винт с шестигранным гнездом в головке 4 мм (0,15 дюйм)

Для датчика

6.2.2 Подготовка измерительного прибора

- 1. Удалите всю оставшуюся транспортную упаковку.
- 2. Снимите наклейку с крышки отсека электронной части.

6.2.3 Монтаж измерительного прибора

А ОСТОРОЖНО

Плохое уплотнение в месте присоединения к процессу представляет опасность!

- Убедитесь в том, что прокладки чистые и не имеют повреждений.
- Убедитесь в том, что используется надлежащий уплотнительный материал (например, фторопластовая лента для резьбы NPT ³/₄ дюйм).
- Установите прокладки надлежащим образом.



🖻 5 Единица измерения: мм (дюймы)

х количество оборотов для затяжки

- 2. Затяните гайку резьбового переходника вручную.

3. В зависимости от присоединения к процессу:

Затяните гайку резьбового адаптера на х оборотов:

Для зажимных обойм РЕЕК продолжите выполнение шага 4. Для металлических зажимных обойм продолжите выполнение шага 5. Для гигиенических технологических соединений продолжите выполнение шага 6.

4. Для зажимных обойм РЕЕК:

Первый монтаж: затяните гайку резьбового переходника на 1¼ оборота → 🖹 26. Повторный монтаж: затяните гайку резьбового переходника на 1 оборот → 🖺 26.

 ПРИМЕЧАНИЕ! Если предполагается сильная вибрация, при первоначальном монтаже затягивайте гайку резьбового переходника на 1½ поворота →
 □ 26.
 □

5. Для металлических зажимных втулок:

Первый монтаж: затяните гайку резьбового переходника на 1¼ оборота → 🗎 26. Повторный монтаж: затяните гайку резьбового переходника на ¼ оборот → 🗎 26.

6. Для гигиенических технологических соединений:

Убедитесь, что соединение выровнено правильно, затем затяните накидную гайку или зажим для трёхзажимного соединения (не входит в комплект поставки).

7. При установке измерительного прибора или поворачивании корпуса преобразователя следите за тем, чтобы кабельные вводы не были направлены вверх.



6.2.4 Поворот корпуса преобразователя

Для упрощения доступа к присоединительному корпусе или модулю дисплея корпус преобразователя можно повернуть по часовой стрелке или против часовой стрелки в одно из четырех фиксированных положений не более чем на 2×90°:



- 🗟 6 Единица измерения: мм (дюймы)
- 1. Ослабьте зажимной винт шестигранным ключом.
- 2. Поверните корпус в нужном направлении.
- 3. Плотно затяните крепежный винт.

6.2.5 Поворот модуля дисплея



- 1. Снимите крышку отсека электроники.
- 2. Плавным вращательным движением извлеките модуль дисплея.
- 3. Поверните дисплей в необходимое положение: не более 4×90° в каждом направлении.
- 4. Пропустите кабель в зазор между корпусом и основным модулем электроники и установите дисплей в отсек электроники до его фиксации.
- 5. Заверните на место крышку присоединительного корпуса.

6.3 Проверка после монтажа

Не поврежден ли прибор (внешний осмотр)?		
Измерительный прибор соответствует техническим характеристикам точки измерения?		
 Примеры приведены ниже: Рабочая температура → 🗎 123 Рабочее давление (см. главу «Кривые нагрузки материалов» документа «Техническое описание») Температура окружающей среды → 🖺 24 Диапазон измерения → 🖺 116 		

Правильно ли выбрана ориентация для датчика → 🗎 18?		
 В соответствии с типом датчика Соответствие свойствам технологической среды В соответствии с температурой технологической среды Соответствие рабочему давлению 		
Стрелка на заводской табличке датчика соответствует направлению потока технологической среды в трубопроводе → 🗎 18?		
Обеспечены ли достаточные прямые участки перед точкой измерения и после нее?		
Правильно ли выполнена центровка по направлению потока?		
В достаточной ли мере прибор защищен от осадков и прямых солнечных лучей?		
Прибор защищен от перегрева?		
Прибор защищен от избыточной вибрации?		
Проверьте свойства жидкости (например, степень очистки, наличие примесей).		
Соответствуют ли предъявляемым требованиям идентификация и маркировка точки измерения (внешний осмотр)?		

7 Электрическое подключение

7.1 Условия подключения

7.1.1 Необходимые инструменты

- Для кабельных вводов: используйте соответствующие инструменты
- Инструмент для снятия изоляции
- При использовании многожильных кабелей: обжимной инструмент для наконечников проводов
- Отвертка с плоским наконечником≤3 мм (0,12 дюйм)

7.1.2 Требования, предъявляемые к соединительному кабелю

Соединительные кабели, предоставляемые заказчиком, должны соответствовать следующим требованиям.

Электрическая безопасность

В соответствии с применимыми федеральными/национальными нормами.

Допустимый диапазон температуры

- От -40 °С (-40 °F) до ≥ +80 °С (+176 °F)
- Минимальное требование: диапазон температуры кабеля ≥ температуры окружающей среды +20 К

Кабель питания

Подходит стандартный монтажный кабель.

Сигнальный кабель

Токовый выход

Для выхода 4–20 мА HART: рекомендуется экранированный кабель. Учитывайте схему заземления предприятия.

Импульсный / частотный / релейный выход, вход сигнала состояния

Подходит стандартный монтажный кабель.

Диаметр кабеля

- Прилагаемое кабельное уплотнение: М20×1,5 с кабелем Ф 6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм)
- Поперечное сечение кабелей 0,5 до 1,5 мм² (21 до 16 AWG)

7.1.3 Назначение клемм

Преобразователь

Вариант подключения 4–20 мА НАКТ, импульсный / частотный / релейный выход, вход сигнала состояния

Сетевое напряжение

Код заказа	Номера клемм		
"Источник питания"	1 (L+) ¹⁾	2 (L-) ¹⁾	
Опция D	18 до 30 В	пост. тока	

1) Надежно затяните винты клеммы. Рекомендуемый момент затяжки: 0,5 Н·м.

Передача сигнала

Код	Номера клемм							
заказа "Выхол.	Вь	ыход 1	Выход 2		Вход			
вход"	26 (+) ¹⁾ 27 (-) ¹⁾		24 (+) ¹⁾	25 (-) ¹⁾	22 (+) ¹⁾ 23 (-) ¹⁾			
Опция А	4-20 мА НА	ART (активный)	-			-		
Опция В	4-20 мА НАКТ (активный)		Импульсный / частотный / релейный выход (пассивный)			-		
Опция К	-		Импульсны релей (пас	Импульсный / частотный / - релейный выход (пассивный)		_		
Опция Q	4-20 мА НАКТ (активный)		Импульсный / частотный / релейный выход (пассивный)		Вход сигнал	а состояния		

1) Надежно затяните винты клеммы. Рекомендуемый момент затяжки: 0,5 Н·м.

7.1.4 Назначение контактов в разъеме

4-20 мА HART с импульсным / частотным / релейным выходом

Напряжение питания для 4–20 мА HART с импульсным / частотным / релейным выходом (на стороне прибора)

2	Кон такт		Назначение	Кодировка	Разъем / гнездо
	1	L+	24 В пост. тока	А	Разъем
3 + O Q O + 1	2	+	Вход сигнала состояния		
5	3	-	Вход сигнала состояния		
4	4	L-	24 В пост. тока		
A0016809	5		Заземление / экранирование		

2	Кон такт		Назначение	Кодировка	Разъем / гнездо
	1	+	4–20 мА HART (активный)	А	Гнездо
	2	-	4–20 мА HART (активный)		
5	3	+	Импульсный / частотный / релейный выход (пассивный)		
	4	-	Импульсный / частотный / релейный выход (пассивный)		
	5		Заземление / экранирование		

4–20 мА HART с импульсным / частотным / релейным выходом (на стороне прибора)

7.1.5 Требования к блоку питания

Сетевое напряжение

24 В (18 до 30 В) пост. тока

Цепь питания должна соответствовать требованиям SELV / PELV.

Нагрузка

0 до 750 Ω, в зависимости от напряжения внешнего питания, поступающего от блока питания

7.1.6 Подготовка измерительного прибора

1. Если установлена заглушка, удалите ее.

2. УВЕДОМЛЕНИЕ

Недостаточная герметизация корпуса.

Возможно существенное снижение технической надежности измерительного прибора.

 Используйте подходящие кабельные уплотнения, соответствующие требуемой степени защиты.

При поставке измерительного прибора без кабельных уплотнений: Подберите пригодное для этой цели кабельное уплотнение для соответствующего соединительного кабеля.

3. При поставке измерительного прибора с кабельными уплотнениями соблюдайте следующие правила:

Соблюдайте спецификацию кабелей.

7.2 Подключение измерительного прибора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ограничение электрической безопасности в результате некорректного подключения!

- Работа по электрическому подключению должна выполняться только квалифицированными специалистами.
- Обеспечьте соблюдение федеральных/национальных норм и правил.
- Обеспечьте соблюдение местных правил техники безопасности на рабочем месте.
- Источник питания, совместимый с правилами SELV/PELV 24 В, пост. ток (18 до 30 В).
- ▶ 4 до 20 мААктивный интерфейс HART
- ▶ Максимальные выходные значения: 24 В пост. тока, 22 мА, нагрузка0 до 750 Ом



7.2.1 Подключение кабелей

🛃 7 Единица измерения: мм (дюймы)

- 1. Отверните крышку клеммного отсека.
- 2. Извлеките модуль дисплея.
- **3.** Пропустите кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
- 4. Зачистите оболочку и концы проводов кабеля. При использовании многожильных кабелей закрепите на концах обжимные наконечники.
- 5. Подсоедините кабель в соответствии с назначением клемм . Для связи HART: при подключении экрана кабеля к клемме заземления примите во внимание принцип заземления, используемый на установке.
- 6. Плотно затяните винты в клеммном блоке.
- 7. Действия, выполненные для кабеля питания, повторите для сигнального кабеля.
- 8. Вставьте клеммный блок в модуль электроники.

9. Плотно затяните кабельные уплотнения.

10. УВЕДОМЛЕНИЕ

При недостаточной герметизации корпуса заявленная степень защиты корпуса аннулируется.

 Заверните резьбу без смазочного материала. Резьба в крышке уже покрыта сухой смазкой.

Соберите преобразователь в порядке, обратном порядку разборки.

7.3 Обеспечение требуемой степени защиты

Измерительный прибор соответствует всем требованиям по степени защиты IP66 и IP67, тип изоляции 4X (корпус).

Для гарантированного обеспечения степени защиты IP66 и IP67 с типом изоляции 4X (корпус), после электрического подключения выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь в том, что уплотнения корпуса в разъеме и отсеке электроники являются чистыми и вставлены должным образом. При необходимости просушите, очистите или замените уплотнения.
- 2. Затяните все винты на корпусе и прикрутите крышки.
- 3. Плотно затяните кабельные уплотнения.
- 4. Во избежание проникновения влаги через кабельный ввод следует проложить кабель так, чтобы он образовал обращенную вниз петлю («водяную ловушку») перед кабельным вводом.



5. Вставьте заглушки в неиспользуемые кабельные вводы.

7.4 Проверка после подключения

Измерительный прибор или кабели не повреждены (внешний осмотр)?	
Кабели питания и сигнальные кабели подключены должным образом?	
Сетевое напряжение соответствует техническим требованиям, указанным на схеме подключения?	
Используемые кабели соответствуют техническим требованиям ?	
Кабели уложены надлежащим образом (без натяжения)? Они проложены надежно?	
Полностью ли изолирована кабельная трасса? Без петель и пересечений?	
Все винтовые клеммы плотно затянуты?	
Все кабельные уплотнения установлены, плотно затянуты и герметичны? Кабель имеет петлю для обеспечения влагоотвода? → 🗎 29	
Сетевое напряжение соответствует техническим требованиям, указанным на заводской табличке преобразователя ?	
Соблюдено ли назначение клемм ?	

При наличии напряжения питания: готов ли прибор к работе и отображаются ли значения на дисплее?	
Все крышки корпуса установлены и плотно затянуты?	

8 Опции управления

8.1 Обзор вариантов управления



- 1 Местное управление посредством дисплея
- 2 Компьютер с управляющей программой (например, FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 или SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 Система управления (например, ПЛК)

8.2 Структура и функции меню управления

8.2.1 Структура меню управления

🚹 Для обзора меню управления с меню и параметрами → 🗎 132

Обзор меню управления для эксперта см. в разделах :

Endress+Hauser



🖻 8 Схематичная структура меню управления
8.2.2 Концепция управления

Отдельные части меню управления распределяются по различным уровням доступа. Каждый уровень доступа соответствует стандартным задачам в рамках жизненного цикла прибора.

Меню		Уровень доступа и задачи	Содержание/значение
Язык	ориентация на	Уровень доступа «Оператора»,	Определение языка управления
Индикация/ управление	задачу	 «Обслуживание» Задачи, выполняемые при управлении: Настройка индикации измеренного значения Считывание измеряемых значений 	Настройка отображения измеренного значения (в том числе формата отображения и контрастности дисплея) Сброс сумматоров и управление ими
Настройка		Уровень доступа «Обслуживание» Ввод в эксплуатацию: • Настройка измерения • Настройка выходов	 Параметры, необходимые для быстрого ввода в эксплуатацию: Ввод обозначения прибора Отображение температуры, измеряемой в настоящее время Ввод внутреннего диаметра трубопровода Ввод монтажного коэффициента Настройка входного сигнала состояния Настройка выходов Подменю «Расширенная настройка»: Для более углубленной настройки измерения (адаптации к особым условиям измерения)
			 Системные единицы измерения Настройка выходов Настройка входного сигнала состояния Определение модификации выхода Настройка отсечки при низком расходе Настройка сумматора Настройка дисплея Резерв. копия конфиг. в памяти ПО дисплея Администрирование (установка кода доступа, сброс измерительного прибора)
Диагностика		 Уровень доступа «Обслуживание» Устранение неполадок: Диагностика и устранение технологических ошибок и ошибок прибора Моделирование измеренного значения 	 Содержит все параметры, необходимые для обнаружения ошибок, а также анализа технологических ошибок и ошибок прибора: Перечень сообщений диагностики Содержит несколько (не более пяти) актуальных, необработанных диагностических сообщений. Журнал событий Содержит до 20 или 100 (вариант заказа) сообщений о произошедших событиях. Информация о приборе Содержит сведения, необходимые для идентификации прибора. Измеренное значение Содержит все текущие измеренные значения. Подменю Регистрация данных (Код заказа «Пакет прикладных программ», опция ЕА) Хранение и визуализация до 1000 измеренных значений Моделирование Используется для имитации измеренных или выходных значений.

Меню		Уровень доступа и задачи	Содержание/значение
Эксперт	ориентировано на функции	Задачи, требующие детального знания функций прибора: • Ввод измерительного прибора в эксплуатацию в сложных условиях • Оптимальная адаптация процесса измерения к сложным условиям • Углубленная настройка интерфейса связи • Диагностика ошибок в сложных ситуациях	 Содержит все параметры прибора и обеспечивает прямой доступ к ним по коду. Структура этого меню основана на функциональных блоках прибора: Система Содержит все параметры прибора высшего порядка, которые не относятся ни к измерению, ни к передаче измеренных значений. Сенсор Содержит все параметры для настройки процесса измерения. Содержит все параметры для настройки в реальных условиях. Вход Содержит все параметры для настройки входного сигнала состояния. Выход Содержит все параметры для настройки входного сигнала состояния. Выход Содержит все параметры для настройки аналогового токового выхода и импульсного/ частотного/коммутационного выхода. Связь Содержит все параметры для настройки интерфейса цифровой связи. Применение Содержит все параметры для настройки функций, не относящихся к фактическому измерению (например, сумматора). Диагностика Содержит все параметры, необходимые для обнаружения ошибок и анализа технологических ошибок и ошибок прибора, а также для моделирования параметров прибора.

8.3 Доступ к меню управления через локальный дисплей

8.3.1 Дисплей управления



Строка состояния

В строке состояния (справа вверху) на дисплее управления отображаются следующие символы:

Сигналы статуса

Символ	Значение
F 40013956	Неисправность Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
C 40013959	Функциональная проверка Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).
S A0013958	 Несоответствие спецификации Прибор используется: за пределами технических условий (например, вне пределов допустимой рабочей температуры); за пределами параметров, заданных пользователем (например, значений максимального расхода в параметре Значение 20 мА);
A0013957	требуется обслуживание; требуется техническое обслуживание; измеренное значение остается действительным.

Характеристики диагностики

Символ	Значение
A0013961	Аварийный сигнал Измерение прервано. Выходные сигналы и сумматоры принимают состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Выдается диагностическое сообщение .
A0013962	Предупреждение Измерение возобновляется. Влияние на выходные сигналы и сумматоры отсутствует. Выдается диагностическое сообщение .

Блокирование

Символ	Значение
A	Прибор заблокирован
L L A001396	, Измерительный прибор аппаратно заблокирован .

Связь

Символ	Значение
t - j	Активна связь (передача данных при дистанционном управлении).
A0013965	

Область индикации

Каждое измеренное значение в области индикации сопровождается символами определенных типов, отображаемыми перед этим значением и описывающими его параметры:



Символ	Значение

Ü	Объемный расход
A0013711	
'n	Массовый расход
A0013710	
1	Температура
Σ	Сумматор
A0013943	
G	Токовый выход
A0013945	

Номера измерительных каналов

Символ	Значение
1 4 A0016325	Измерительные каналы от 1 до 4
Номер измерительного канала отображается только в том случае, если для одного и того же типа измеряемой переменной предусмотрено несколько каналов.	

Характеристики диагностики

Алгоритм диагностических действий относится к диагностическому событию, связанному с отображаемой измеряемой переменной. Более подробная информация о символах меню находится в разделе «Область индикации».

волее подробная информация о символах метно находится в разделе «область индикации».

Количество и способ отображения значений измеряемых величин можно настроить с помощью параметра параметр "Форматировать дисплей". Настройки → Дисплей → Форматировать дисплей

8.3.2 Окно навигации



Путь навигации

Навигационный путь (отображаемый в левом верхнем углу области навигации) включает в себя следующие элементы:



Более подробная информация о символах меню находится в разделе «Область индикации»

Строка состояния

Следующие данные отображаются в строке состояния панели навигации в правом верхнем углу:

• В подменю

- Код прямого доступа к параметру, на который выполнен переход (например, 0022 - 1
- При активном диагностическом событии символ характера диагностики и сигнал состояния
- В мастере настройки

При активном диагностическом событии – символ характера диагностики и сигнал состояния

Информация о диагностическом событии и сигналу состояния -





Для получения информации о вводе кода прямого доступа и о том, как работает эта функция:

Область индикации

Меню

Символ		Значение
A (A)	0013973	Эксплуатация Вывод на экран: • В меню после опции выбора «Управление» • В левой части пути навигации в меню меню Настройки
J.	0013974	Настройка Вывод на экран: • В меню после опции «Настройка» • В левой части пути навигации в меню меню Настройка
ି ***	0013975	Диагностика Вывод на экран: • В меню после опции «Диагностика» • В левой части пути навигации в меню меню Диагностика
	0013966	Эксперт Вывод на экран: • В меню после опции «Эксперт» • В левой части пути навигации в меню меню Эксперт

Подменю, мастера настройки, параметры

Символ	Значение
•	Подменю
A0013967	
5	Мастер настройки
A0013968	
In	Параметры в мастере настройки
A0013972	Символы отображения параметров в подменю не используются.

Блокирование

Символ	Значение
A0013963	 Параметр блокирован Если перед названием параметра отображается этот символ, то параметр блокирован. Блокировка пользовательским кодом доступа Блокировка переключателем аппаратной блокировки

Использование мастера настройки

Символ	Значение	
	Переход к предыдущему параметру.	
A0013978		
\checkmark	Подтверждение значения параметра и переход к следующему параметру.	
A0013976		
E	Открытие окна редактирования параметра.	
A0013977		

8.3.3 Окно редактирования



Маска ввода

В маске ввода редактора текста и чисел имеются следующие символы:

Редактор чисел

Символ	Значение
0	Выбор чисел от 0 до 9.
9	
• A0016619	Вставка десятичного разделителя в позицию курсора.
	Вставка символа «минус» в позицию курсора.
A0013985	Подтверждение выбора.
A0016621	Перемещение позиции ввода на один пункт влево.
A0013986	Выход из режима ввода без сохранения внесенных изменений.
C A0014040	Удаление всех введенных символов.

Редактор текста

Символ	Значение
ABC_ XYZ	Выбор букв от А до Z
A0013997	Переключение • Между верхним и нижним регистрами • Для ввода цифр • Для ввода специальных символов
A0013985	Подтверждение выбора.
↔×С↔→ A0013987	Переключатели для выбора средств коррекции.
A0013986	Выход из режима ввода без сохранения внесенных изменений.
A0014040	Удаление всех введенных символов.

Коррекция символов в меню 🗷 🖛 🕂

Символ	Значение
C	Удаление всех введенных символов.
A0013991	Перемещение позиции ввода на один пункт вправо.

	A0013990	Перемещение позиции ввода на один пункт влево.
₹¥.	A0013988	Удаление одного символа непосредственно слева от позиции ввода.

8.3.4 Элементы управления

Кнопка	Значение		
	Кнопка «минус»		
A0013969	<i>В меню, подменю</i> Перемещение курсора вверх по списку выбора.		
	В мастере настройки Подтверждение значения параметра и переход к предыдущему параметру.		
	В редакторе текста и чисел В маске ввода перемещение курсора влево (назад).		
	Кнопка «плюс»		
	<i>В меню, подменю</i> Перемещение курсора вниз по списку выбора.		
A0013970	В мастере настройки Подтверждение значения параметра и переход к следующему параметру.		
	В редакторе текста и чисел Перемещение строки выбора на экране ввода вправо (вперед).		
	Кнопка ввода		
(E) A0013952	 Для дисплея управления Кратковременное нажатие кнопки позволяет открыть меню управления. При удержании кнопки нажатой в течение 2 с открывается контекстное меню. 		
	 В меню, подменю Кратковременное нажатие кнопки: Открывание выбранного меню, подменю или параметра. Запускает мастер настройки. Если справочный текст параметра открыт, то происходит его закрывание. Нажатие кнопки в течение 2 с при отображении параметра: Открывание справочного текста для соответствующей функции или соответствующего параметра. 		
	В мастере настройки Открытие окна редактирования параметра.		
	 В редакторе текста и чисел Кратковременное нажатие кнопки: Позволяет открыть выбранную группу. Запускает выполнение выбранного действия. Удерживание кнопки нажатой в течение 2 с подтверждение отредактированного значения параметра. 		
	Кнопочная комбинация выхода (одновременное нажатие кнопок)		
-++++) A0013971	 В меню, подменю Кратковременное нажатие кнопки: Выход из текущего уровня меню и переход на следующий, более высокий уровень. Если справочный текст параметра открыт, то происходит его закрывание. Нажатие кнопки в течение 2 с возврат к дисплею управления («основной режим»). 		
	<i>В мастере настройки</i> Выход из мастера настройки (переход на уровень выше).		
	В редакторе текста и чисел Позволяет закрыть редактор текста или чисел без сохранения изменений.		
—+E	Комбинация кнопок «минус»/ввод (нажать и удерживать одновременно обе кнопки)		
A0013953	Уменьшение контрастности (более светлое изображение).		

Кнопка	Значение	
+ E A0013954	Сочетание кнопок «плюс/ввод» (одновременное нажатие и удержание кнопок) Увеличение контрастности (менее светлое изображение).	
-++++E A0013955	Комбинация кнопок «минус»/«плюс»/ввод (нажать и удерживать одновременно все кнопки) Для дисплея управления Активирует или деактивирует блокировку клавиатуры.	

8.3.5 Открывание контекстного меню

При помощи контекстного меню пользователь может быстро вызвать следующие три меню непосредственно при индикации измеренного значения:

- Настройка
- Резерв. копия конфиг. в памяти ПО дисплея
- Моделирование

Открывание и закрывание контекстного меню

Прибор находится в режиме отображения измеренных значений.

- 1. Нажмите 🗉 в течение 2 с.
 - └ Открывается контекстное меню.



- 2. Одновременно нажмите кнопки 🖃 + 🕂.
 - └ Контекстное меню закрывается и отображается индикация измеренного значения.

Открывание меню из контекстного меню

- 1. Откройте контекстное меню.
- 2. Нажмите кнопку 🛨 для перехода к требуемому меню.
- 3. Нажмите кнопку 🗉 для подтверждения выбора.
 - └ Открывается выбранное меню.

8.3.6 Навигация и выбор из списка

Для навигации по меню управления используются различные элементы управления. Навигационный путь отображается в левой части заголовка. Перед отдельными меню выводятся значки. Эти же значки отображаются в заголовке при переходах по пунктам меню.

<table-of-contents>

Пример: выбор «2 значений» в качестве количества отображаемых измеренных значений



8.3.7 Прямой вызов параметра

У каждого параметра есть номер, обеспечивающий прямой доступ к этому параметру с локального дисплея. Для прямого вызова требуемого параметра необходимо ввести этот код доступа в поле пункта **Прямой доступ**.

Путь навигации

Меню «Эксперт» → Прямой доступ

Код прямого доступа состоит из 4-значного числа и номера канала, определяющего канал переменной процесса: например, 0914-1. В представлении навигации номер канала выводится справа в заголовке выбранного параметра.



1 Код прямого доступа

При вводе кода прямого доступа необходимо учитывать следующие обстоятельства:

- Начальные нули в коде прямого доступа можно не вводить.
- Пример: введите код «914» вместо кода «0914»
- Если номер канала не введен, то происходит автоматический переход на канал 1. Пример: ввод значения «0914» → Параметр Сумматор 1
- Для перехода к каналу с другим номером: введите код прямого доступа с соответствующим номером канала.

Пример: ввод значения «0914-2» → Параметр Сумматор 2

📭 Коды прямого доступа к отдельным параметрам → 🗎 132

8.3.8 Вызов справочного текста

Ряд параметров имеет текстовую справку, которую можно вызвать из представления навигации. Справка содержит краткое описание назначения параметра, что способствует быстрому и безопасному вводу прибора в эксплуатацию.

Вызов и закрытие текстовой справки

На дисплее отображается представление навигации, строка выбора находится на требуемом параметре.

1. Нажмите кнопку 🗉 и удерживайте ее нажатой в течение 2 с.

└ Появится текстовая справка по выбранному параметру.



- 🖻 9 Пример: текстовая справка по параметру «Ввод кода доступа»
- 2. Одновременно нажмите кнопки 🗆 + 🛨.
 - └ Текстовая справка закроется.

8.3.9 Изменение значений параметров

Описание экрана редактирования, включая редакторы текста и чисел – с символами, описание элементов управления

Пример: изменение значения параметра 20 мА на 20 kg/s



Если введенное значение выходит за пределы допустимого диапазона значений, отображается сообщение.

Ввод кода доступа	
Недейств. знач.ввода /	
вне диап.	
Мин.:0	
Макс.:9999	

8.3.10 Уровни доступа и соответствующая авторизация

Если установлен пользовательский код доступа, то роли пользователя «Управление» и «Настройка» будут иметь различные права доступа для записи параметров. За счет этого обеспечивается защита настроек прибора от несанкционированного доступа с локального дисплея.

Уровень доступа	Доступ для чтения		Доступ д	ія записи
	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа
Оператор	~	V	V	1)
Техническое обслуживание	V	V	V	V

Назначение полномочий доступа к параметрам

 Некоторые параметры доступны для редактирования независимо от наличия установленного кода доступа, т.е. для них не действует защита от записи, поскольку на измерение они не влияют. См. раздел «Защита от записи с помощью кода доступа»

При вводе неверного кода доступа пользователю предоставляются права доступа, соответствующие уровню доступа «Оператор».

Уровень доступа пользователя, работающего в системе в настоящее время, обозначается в параметре параметр **Статус доступа**. Путь навигации: меню **Настройки** →параметр **Статус доступа**

8.3.11 Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ 🛱, то параметр защищен от записи индивидуальным кодом доступа прибора, и его изменение с помощью локального дисплея в настоящее время невозможно .

Блокировка защиты от записи может быть отключена при местном управлении с помощью ввода кода доступа, определенного пользователем, с использованием соответствующей функции доступа.

- 1. После нажатия кнопки 🗉 появится запрос на ввод кода доступа.
- 2. Введите код доступа.
 - Отображение символа прекращается; все параметры, защищенные ранее от изменения, теперь можно редактировать.

8.3.12 Активация и деактивация блокировки клавиатуры

Блокировка кнопок позволяет закрыть доступ ко всему меню управления при помощи локального управления. В результате навигация по меню управления или изменение значений отдельных параметров становятся невозможными. Пользователи смогут лишь просматривать измеренные значения на дисплее управления.

Локальное управление с использованием механических кнопок (модуль дисплея SD02)

🛐 Модуль дисплея SD02: характеристики для заказа «Дисплей; управление», опция С

Блокировка кнопок включается и отключается одинаково:

Включение блокировки кнопок

- ► Прибор находится в режиме отображения измеренных значений. Одновременно нажмите кнопки □ + ± + □.
 - → На дисплее появится сообщение Кнопки заблокированы: блокировка кнопок активирована.

При попытке входа в меню управления при включенной блокировке кнопок появится сообщение **Кнопки заблокированы**.

Снятие блокировки кнопок

- Блокировка кнопок активирована.
 - Одновременно нажмите кнопки 🗆 + 🛨 + 🗉.
 - → На дисплей выводится сообщение Блокировка кнопок отключена: блокировка кнопок будет снята.

8.4 Доступ к меню управления с помощью управляющей программы

Структура меню управления в управляющей программе аналогична структуре меню местного дисплея.

8.4.1 Подключение к управляющей программе

По протоколу HART

Данный интерфейс связи представлен в следующем исполнении прибора:

■ Код заказа "Выход", опция А: 4–20 мА HART

- Код заказа "Выход", опция В: 4–20 мА НАКТ, импульсный / частотный / релейный выход
- Код заказа "Выход", опция Q: 4–20 мА НАКТ, импульсный / частотный / релейный выход, вход сигнала состояния



🗷 10 Варианты дистанционного управления по протоколу HART

- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Компьютер с управляющей программой (например, FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 или SFX370
- 6 Bluetooth-модем VIATOR с соединительным кабелем
- 7 Преобразователь

Через сервисный интерфейс (CDI)



1 Сервисный интерфейс (CDI) измерительного прибора

- 2 Commubox FXA291
- 3 Компьютер с управляющей программой FieldCare с COM DTM "CDI Communication FXA291"

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Совокупность функций

Field Xpert SFX350 и SFX370 – переносные компьютеры, предназначенные для ввода приборов в эксплуатацию и их техобслуживания. Обеспечивают эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION fieldbus **во взрывобезопасных** (SFX350, SFX370) и **взрывоопасных зонах** (SFX370).

Подробные сведения приведены в руководстве по эксплуатации ВА01202S

Источник получения файлов описания прибора

См. соответствующие сведения → 🖺 55

8.4.3 FieldCare

Совокупность функций

Средство управления активами предприятия на основе технологии FDT, разработанное компанией Endress+Hauser. С его помощью можно удаленно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Использование информации о состоянии также является простым, но эффективным способом проверки состояния и функционирования приборов.

Доступ выполняется через:

- Протокол HART
- Сервисный интерфейс

Типичные функции:

- Настройка параметров преобразователей
- Загрузка/выгрузка и сохранение данных прибора
- Протоколирование точки измерения
- Визуализация памяти измеренных значений (строчный регистратор) и журнала событий

П В

Подробные сведения приведены в руководствах по эксплуатации BA00027S и BA00059S

Источник получения файлов описания прибора

См. соответствующие сведения → 🖺 55

Пользовательский интерфейс



- 1 Заголовок
- 2 Изображение прибора
- 3 Название прибора
- 4 Обозначение прибора
- 5 Строка состояния с сигналом состояния
- 6 Область отображения текущих измеренных значений
- 7 Список событий с дополнительными функциями (сохранение/загрузка, создание списка событий и документов)
- 8 Область навигации со структурой меню управления
- 9 Рабочая область
- 10 Набор действий
- 11 Строка состояния

8.4.4 AMS Device Manager

Совокупность функций

Программное обеспечение от Emerson Process Management для обслуживания и настройки измерительных приборов по протоколу HART.

Источник получения файлов описания прибора

См. соответствующие сведения → 🖺 55

8.4.5 SIMATIC PDM

Совокупность функций

SIMATIC PDM представляет собой стандартизованное системное программное обеспечение от компании Siemens, разработанное независимо от изготовителей приборов и оборудования и предназначенное для управления, настройки,

технического обслуживания и диагностики интеллектуальных полевых приборов по протоколу HART[®].

Источник получения файлов описания прибора

См. соответствующие сведения → 🖺 55

8.4.6 Field Communicator 475

Совокупность функций

Промышленный портативный терминал от компании Emerson Process Management для удаленной настройки прибора и просмотра значений измеряемых величин по протоколу HART.

Источник получения файлов описания прибора

См. соответствующие сведения → 🖺 55

9 Интеграция в систему

9.1 Обзор файлов описания прибора

9.1.1 Сведения о текущей версии прибора

Версия встроенного ПО	01.00.zz	 На титульной странице руководства по эксплуатации На заводской табличке преобразователя Версия программно-аппаратных обеспечения Диагностика → Информация о приборе → Версия программно-аппаратных обеспечения
Дата выпуска версии встроенного ПО	12.2013	
Идентификатор изготовителя	0x11	ID производителя Эксперт → Связь → Выход HART → Информация → ID производителя
Идентификатор типа прибора	0x68	Тип прибора Эксперт → Связь → Выход HART → Информация → Тип прибора
Версия протокола HART	6.0	
Версия прибора	1	 На заводской табличке преобразователя Версия прибора Эксперт → Связь → Выход НАRT → Информация → Версия прибора

9.1.2 Управляющие программы

В таблице ниже приведен список подходящих файлов описания прибора для каждой конкретной управляющей программы, а также информация об источнике, из которого можно получить данный файл.

Управляющая программа, работающая по протоколу HART	Способ получения файлов описания прибора
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Используйте функцию обновления на портативном терминале
FieldCare	 www.endress.com → Раздел «Документация» Компакт-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser) DVD-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser)
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → Раздел «Документация»
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Раздел «Документация»
Field Communicator 375, 475 (Emerson Process Management)	Используйте функцию обновления на портативном терминале

9.2 Измеряемые переменные, передача которых возможна по протоколу HART

В заводской установке измеряемые переменные (переменные прибора HART) назначены следующим динамическим переменным:

Динамические переменные	Измеряемые переменные (переменные прибора HART)
Первая динамическая переменная (PV)	Объемный расход
Вторая динамическая переменная (SV)	Сумматор
Третья динамическая переменная (TV)	Температура
Четвертая динамическая переменная (QV)	Сумматор

Присвоение измеряемых величин динамическим переменным можно изменить посредством локального управления или с помощью управляющей программы в следующих параметрах:

- Эксперт
 \rightarrow Связь
 \rightarrow Выход HART
 \rightarrow Выход
 \rightarrow Назначить PV
- Эксперт
 \rightarrow Связь
 \rightarrow Выход HART
 \rightarrow Выход
 \rightarrow Назначить SV
- Эксперт → Связь → Выход НАRT → Выход → Назначить TV
- Эксперт → Связь → Выход НАRT → Выход → Назначить QV

Динамическим переменным можно присваивать следующие измеряемые величины:

Измеряемые величины для первой динамической переменной (PV)

- Массовый расход
- Объемный расход
- Температура

Измеряемые величины для второй (SV), третьей (TV) и четвертой (QV) динамических переменных

- Массовый расход
- Объемный расход
- Температура
- Сумматор

9.3 Другие параметры настройки

Можно настроить другие параметры протокола HART в пункте подменю Конфигурация (например, пакетный режим).

Внешний датчик давления или температуры должен находится в пакетном режиме.

Навигация

Меню "Эксперт" → Связь → Выход НАRT → Конфигурация

Параметр	Описание	Выбор
Пакетный режим	Пакетный режим: вкл./выкл.	ВыключеноВключено

10 Ввод в эксплуатацию

10.1 Функциональная проверка

Перед вводом прибора в эксплуатацию убедитесь в том, что выполнены проверки после монтажа и после подключения.

- Контрольный список «Проверки после подключения»

10.2 Включение измерительного прибора

После успешного завершения проверки функционирования включите измерительный прибор.

После успешного запуска локальный дисплей автоматически переключается из режима запуска в режим отображения измеренного значения.

10.3 Настройка языка управления

Заводская настройка: английский язык или локальный язык, который был указан в заказе



10.4 Настройка измерительного прибора

В пункте меню **Настройка** содержатся все параметры, необходимые для стандартной работы.

Навигация к меню меню "Настройка"



Навигация

Меню "Настройка"

Обзор меню меню "Настройка"

Настройка	\rightarrow	Обозначение прибора
		Температура
		Внутренний диаметр трубы
		Монтажный коэффициент
		Назначить вход состояния
		Назначить токовый выход
		Значение 4 мА
		Значение 20 мА
		Режим работы
		Назначить частотный выход
		Измеренное значение на мин. частоте
		Измеренное значение на макс частоте
		Функция релейного выхода
		Назначить предельное значение

Значение выключения
Значение включения
Назначить статус
Назначить поведение диагностики
Назначить импульсный выход
Вес импульса
Расширенная настройка

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя / Выбор	Заводские настройки
Обозначение прибора	Введите таг для точки измерений.	Максимум 32 символа, такие как буквы, цифры или специальные символы (например @, %, /).	-
Температура	Показывает измеряемую температуру.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Внутренний диаметр трубы	Показывает внутренний диаметр трубы круглого сечения на измерительной точке.	мин, 32 мм	150 мм
Монтажный коэффициент	Введите коэффициент для компенсации монтажных условий.	0 до 9 999	-
Назначить вход состояния	Выбор функции входного сигнала состояния.	 Выключено Сброс сумматора 1 Блокировка расхода CIP/SIP режим 	-
Назначить токовый выход	Выберите переменную для токового выхода.	Объемный расходМассовый расходТемпература	-
Значение 4 мА	Введите значение 4 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Значение 20 мА	Введите значение 20 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	317 000 л/ч
Режим работы	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный.	ИмпульсныйЧастотныйПереключатель	-
Назначить частотный выход	Выберите параметр процесса для частотного выхода.	 Выключено Объемный расход Массовый расход Температура 	-
Измеренное значение на мин. частоте	Введите значение измерения для мин. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Измеренное значение на макс частоте	Введите значение измерения для макс. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Функция релейного выхода	Выберите функцию дискретного выхода.	 Выключено Включено Характер диагностики Предел Статус 	-

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя / Выбор	Заводские настройки
Назначить предельное значение	Выберите параметр процесса для установки фунцкии предельного значения.	 Объемный расход Массовый расход Температура Сумматор 1 	Объемный расход
Значение выключения	Введите измеренное значение для точки выключения.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Значение включения	Введите измеренное значение для точки включения.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Назначить статус	Выберите состояние прибора для дискретного выхода.	 Обнаружение частично заполненной трубы Отсечение при низком расходе 	-
Назначить поведение диагностики	Выберите действие диагностики для дискретного выхода.	 Тревога Тревога + предупреждение Предупреждение 	-
Назначить импульсный выход	Выберите параметр процесса для импульсного выхода.	ВыключеноОбъемный расходМассовый расход	-
Вес импульса	Введите значение измерения, при котором импульс является выходным сигналом.	Число с плавающей запятой со знаком	-

10.4.1 Ввод обозначения прибора

Чтобы обеспечить быструю идентификацию точки измерения в рамках системы, можно указать уникальное обозначение с помощью параметр **Обозначение прибора**, и таким образом изменить заводскую настройку.





Сведения об обозначении прибора в управляющей программе "FieldCare" см. в → 🗎 52



🗉 11 Заголовок дисплея управления, содержащий обозначение прибора

1 Обозначение прибора

Навигация

Меню "Настройка" → Обозначение прибора

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем
Обозначение прибора	Введите таг для точки измерений.	Максимум 32 символа, такие как буквы, цифры или специальные символы (например @, %, /).

10.5 Расширенные настройки

Меню подменю **Расширенная настройка** и соответствующие подменю содержат параметры для специфичной настройки.

Навигация к меню подменю "Расширенная настройка"



Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка

Обзор параметров и подменю в пункте подменю "Расширенная настройка"

Расширенная настройка	÷	Ввести код доступа	→ 🗎 49
		Единицы системы	→ 🗎 62
		Токовый выход 1	→ 🗎 63
		Выход частотно- импульсный перекл.	→ 🗎 65
		Входной сигнал состояния	→ 🗎 71
		Модификация выхода	→ 🗎 72



10.5.1 Настройка системных единиц измерения

Меню подменю Единицы системы можно использовать для определения единиц измерения всех измеряемых величин.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Единицы системы

Структура подменю

Единицы системы	\rightarrow	Единица объёмного расхода
		Единица объёма
		Единица массового расхода
		Единица массы
		Единицы плотности
		Единицы измерения температуры
		Единица длины

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единица объёмного расхода	Выберите единицу объёмного расхода. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: • Выход • Отсечение при низком расходе • Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • l/h • gal/min (us)
Единица объёма	Выберите единицу объёма. Результат Выбранная единица измерения указана в параметре: параметр Единица объёмного расхода	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • 1 • gal (us)

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единица массового расхода	Выберите единицу массового расхода. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Отсечение при низком расходе Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg/h • lb/min
Единица массы	Выберите единицу массы. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения указана в параметре: параметр Единица массового расхода	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg • lb
Единицы плотности	Выберите единицы плотности. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Переменная процесса моделирования Коррекция плотности (в меню меню Эксперт)	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg/l • lb/ft ³
Единицы измерения температуры	Выберите единицу измерения температуры. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: выход Эталонная температура Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • °С (Цельсий) • °F (Фаренгейт)
Единица длины	Выберите единицу длины для номинального диаметра.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • mm • in

10.5.2 Настройка токового выхода

Мастер "Токовый выход 1" предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки токового выхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Токовый выход 1

Структура мастера настройки



🖻 12 Мастер "Токовый выход 1" в разделе подменю "Расширенная настройка"

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить токовый выход	Выберите переменную для токового выхода.	Объемный расходМассовый расходТемпература	-
Единица массового расхода	Выберите единицу массового расхода. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: • Выход • Отсечение при низком расходе • Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg/h • lb/min

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Единица объёмного расхода	Выберите единицу объёмного расхода. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: • Выход • Отсечение при низком расходе • Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • l/h • gal/min (us)
Единицы измерения температуры	Выберите единицу измерения температуры. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Эталонная температура Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • °С (Цельсий) • °F (Фаренгейт)
Диапазон тока	Выберите диапазон тока для вывода переменной процесса и верхнего/нижнего уровня аварийной сигнализации.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Фиксированное значение тока 	-
Значение 4 мА	Введите значение 4 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Значение 20 мА	Введите значение 20 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Режим отказа	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	 Мин. Макс. Последнее значение Текущее значение Заданное значение 	-
Ток при отказе	Установите значение токового выхода для аварийной сигнализации.	3,59 до 22,5 мА	-

10.5.3 Настройка импульсного/частотного/релейного выхода

Мастер **Выход частотно-импульсный перекл.** предназначен для последовательной установки всех параметров, которые можно задать для настройки выхода выбранного типа.

Импульсный выход

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Выход частотно-импульсный перекл.

Структура мастера для импульсного выхода



I3 Мастер "Выход частотно-импульсный перекл." в разделе подменю "Расширенная настройка": параметр "Режим работы", опция "Импульсный"

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный.	ИмпульсныйЧастотныйПереключатель	-
Назначить импульсный выход	Выберите параметр процесса для импульсного выхода.	ВыключеноОбъемный расходМассовый расход	-
Единица массы	Выберите единицу массы. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения указана в параметре: параметр Единица массового расхода	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg • lb
Единица объёма	Выберите единицу объёма. Результат Выбранная единица измерения указана в параметре: параметр Единица объёмного расхода	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: I gal (us)

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Вес импульса	Введите значение измерения, при котором импульс является выходным сигналом.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Ширина импульса	Укажите длину имульса выходного сигнала.	0,5 до 2 000 мс	-
Режим отказа	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	Текущее значениеНет импульсов	-
Инвертировать выходной сигнал	Инверсия выходного сигнала.	• Нет • Да	-

Частотный выход

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Выход частотно-импульсный перекл.

Структура мастера для частотного выхода



14 Мастер "Выход частотно-импульсный перекл." в разделе подменю "Расширенная настройка": параметр "Режим работы", опция "Частотный"

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный. • Цастотный • Переключатель		-
Назначить частотный выход	Выберите параметр процесса для частотного выхода.	ите параметр процесса для ного выхода. Выключено Объемный расход Массовый расход Температура	
Единица массового расхода	Выберите единицу массового расхода. Выбор единиц измерения Результат Выбранная единица измерения Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Отсечение при низком расходе Переменная процесса моделирования Выход		Зависит от страны: • kg/h • lb/min
Единица объёмного расхода	Выберите единицу объёмного расхода. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: • Выход • Отсечение при низком расходе • Переменная процесса моделирования	берите единицу объёмного расхода. Выбор единиц измерения зультат юранная единица измерения именяется для следующих величин: Выход Отсечение при низком расходе Переменная процесса моделирования	
Единицы измерения температуры	Выберите единицу измерения температуры. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: • Выход • Эталонная температура • Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • °С (Цельсий) • °F (Фаренгейт)
Минимальное значение частоты	Введите мин. частоту.	0,0 до 1000,0 Гц	-
Максимальное значение частоты	Введите макс. частоту.	0,0 до 1000,0 Гц	-
Измеренное значение на мин. частоте	Введите значение измерения для мин. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Измеренное значение на макс частоте	Введите значение измерения для макс. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Режим отказа	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	 Текущее значение Заданное значение ОГц 	-
Неисправность частоты	Введите значение частотного выхода при аварийном состоянии.	0,0 до 1250,0 Гц	-
Инвертировать выходной сигнал	Инверсия выходного сигнала.	• Нет • Да	-

Релейный выход

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Выход частотно-импульсный перекл.

Структура мастера для релейного выхода



15 Мастер "Выход частотно-импульсный перекл." в разделе подменю "Расширенная настройка": параметр "Режим работы", опция "Переключатель" (часть 1)



 Ш 16 Мастер "Выход частотно-импульсный перекл." в разделе подменю "Расширенная настройка": параметр "Режим работы", опция "Переключатель" (часть 2)

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный.	ИмпульсныйЧастотныйПереключатель	-
Функция релейного выхода	Выберите функцию дискретного выхода.	 Выключено Включено Характер диагностики Предел Статус 	-
Назначить поведение диагностики	Выберите действие диагностики для дискретного выхода.	ТревогаТревога + предупреждениеПредупреждение	-
Назначить предельное значение	Выберите параметр процесса для установки фунцкии предельного значения.	 Объемный расход Массовый расход Температура Сумматор 1 	-

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить статус	Выберите состояние прибора для дискретного выхода.	рите состояние прибора для ретного выхода. • Обнаружение частично заполненной трубы • Отсечение при низком расходе	
Единица массового расхода	Выберите единицу массового расхода. Выбор единиц измерения Результат Выбранная единица измерения Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Отсечение при низком расходе Переменная процесса моделирования Выход		Зависит от страны: • kg/h • lb/min
Единица объёмного расхода	Выберите единицу объёмного расхода. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: • Выход • Отсечение при низком расходе • Переменная процесса моделирования	берите единицу объёмного расхода. Выбор единиц измерения <i>зультат</i> бранная единица измерения именяется для следующих величин: Зыход Этсечение при низком расходе Переменная процесса моделирования	
Единицы измерения температуры	Выберите единицу измерения температуры. <i>Результат</i> Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Эталонная температура Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • °С (Цельсий) • °F (Фаренгейт)
Сумматор единиц	Выберите технологическую переменную для сумматора.	Выбор единиц измерения	-
Значение включения	Введите измеренное значение для точки включения.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Значение выключения	Введите измеренное значение для точки выключения.	Число с плавающей запятой со знаком	-
Задержка включения	Укажите задержку срабат. вкл. 0,0 до 100,0 с дискретного выхода.		-
Задержка выключения	Укажите задержку срабатывания выключения дискретного выхода.	0,0 до 100,0 с	-
Режим отказа	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	Текущий статусОткрытоЗакрыто	-
Инвертировать выходной сигнал	Инверсия выходного сигнала.	• Нет • Да	-

10.5.4 Настройка входного сигнала состояния

Подменю **Входной сигнал состояния** систематически направляет действия пользователя при настройке параметров, необходимых для конфигурирования входного сигнала.



Это подменю отображается только в том случае, если прибор заказан с входом сигнала состояния → 🗎 30.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Входной сигнал состояния

Структура подменю

Входной сигнал состояния	\rightarrow	Назначить вход состояния
		Актив. уровень
		Время отклика входа состояния

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Назначить вход состояния	Выбор функции входного сигнала состояния.	ВыключеноСброс сумматора 1Блокировка расходаCIP/SIP режим
Актив. уровень	Укажите уровень входного сигнала состояния, на котором инициируется присвоенная функция.	Высок.Низк.
Время отклика входа состояния	Введите минимальный период времени, за который необходимо указать уровень входного сигнала состояния до инициирования выбранной функции.	5 до 200 мс

10.5.5 Настройка модификации выхода

Меню подменю **Модификация выхода** содержит все параметры, которые необходимо установить для настройки модификации выхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Модификация выхода

Структура подменю

Модификация выхода	÷	Демпфирование отображения		
		Токовый выход	\rightarrow	Время отклика
				Демпфирование
		Выход частотно- импульсный перекл.	\rightarrow	Время отклика
				Выход демпфирования

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя
Демпфирование отображения	Установите время отклика дисплея на колебания измеренного значения.	0,0 до 999,9 с
Время отклика	Specifies how quickly the output reaches the measured value change of 63 % of 100 % of the measured value change.	Положительное число с плавающей запятой
Параметр	Описание	Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя
---------------------	---	---
Выход демпфирования	Установка времени демпфирования для сигнала токового выхода на колебания измеренного значения.	0,0 до 999,9 с
Время отклика	Specifies how quickly the output reaches the measured value change of 63 % of 100 % of the measured value change.	Положительное число с плавающей запятой
Выход демпфирования	Установка времени демпфирования для сигнала токового выхода на колебания измеренного значения.	0 до 999,9 с

10.5.6 Настройка отсечки при низком расходе

Меню подменю **Отсечение при низком расходе** содержит все параметры, которые необходимо установить для настройки отсечки при низком расходе.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Отсечение при низком расходе

Структура подменю

Отсечение при низком расходе	\rightarrow	Назначить переменную процесса
		Значение вкл. отсеч. при низком расходе
		Значение выкл. отсеч. при низком расходе

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Назначить переменную процесса	Выберите переменную для отсечения при малом расходе.	ВыключеноОбъемный расходМассовый расход
Значение вкл. отсеч. при низком расходе	Введите значение вкл. для отсечения при низком расходе.	Число с плавающей запятой со знаком
Значение выкл. отсеч. при низком расходе	Введите значение выкл. для отсечения при низком расходе.	0 до 100,0 %

10.5.7 Настройка сумматора

Подменю **подменю "Сумматор 1"** предназначено для настройки отдельных сумматоров.

Навигация

Меню "Настройка"
 \rightarrow Расширенная настройка
 \rightarrow Сумматор 1

Структура подменю

Сумматор 1	→ Назначить переменную процесса	
		Сумматор единиц
		Режим отказа

Параметр	Описание	Выбор
Назначить переменную процесса	Выберите переменную для сумматора.	ВыключеноОбъемный расходМассовый расход
Сумматор единиц	Выберите технологическую переменную для сумматора.	Выбор единиц измерения
Режим отказа	Выберите значение, при котором сумматор выходит в режим подачи аварийного сигнала.	ОстановТекущее значениеПоследнее значение

10.5.8 Выполнение дополнительной настройки дисплея

В меню **подменю "Дисплей"** производится настройка всех параметров, связанных с конфигурацией локального дисплея.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Дисплей

Структура подменю

Дисплей	\rightarrow	Форматировать дисплей
		Значение 1 дисплей
		0% значение столбцовой диаграммы 1
		100% значение столбцовой диаграммы 1
		Количество знаков после запятой 1
		Значение 2 дисплей
		Количество знаков после запятой 2
		Значение 3 дисплей
		0% значение столбцовой диаграммы 3
		100% значение столбцовой диаграммы 3
		Количество знаков после запятой 3
		Значение 4 дисплей
		Количество знаков после запятой 4
		Language
		Интервал отображения
		Демпфирование отображения
		Заголовок
		Текст заголовка
		газделитель

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Форматировать дисплей	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	 1 значение, макс. размер 1 гистограмма + 1 значение 2 значения 1 большое + 2 малых значения 4 значения
Значение 1 дисплей	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	 Объемный расход Массовый расход Температура Сумматор 1 Токовый выход
0% значение столбцовой диаграммы 1	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком
100% значение столбцовой диаграммы 1	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком
Количество знаков после запятой 1	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx
Значение 2 дисплей	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Выпадающий список (см. 1-е отображаемое значение)
Количество знаков после запятой 2	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx
Значение 3 дисплей	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Выпадающий список (см. 1-е отображаемое значение)
0% значение столбцовой диаграммы 3	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком
100% значение столбцовой диаграммы 3	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком
Количество знаков после запятой З	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxxx
Значение 4 дисплей	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	Выпадающий список (см. 1-е отображаемое значение)
Количество знаков после запятой 4	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Language	Установите язык отображения.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski русский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech)
Интервал отображения	Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.	1 до 10 с
Демпфирование отображения	Установите время отклика дисплея на колебания измеренного значения.	0,0 до 999,9 с
Заголовок	Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.	Ввод текста заголовка дисплея.
Текст заголовка	Ввод текста заголовка дисплея.	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (12)
Разделитель	Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.	•.

10.5.9 Обнаружение частично заполненной трубы

Параметр **Назначить уровень события № 862** можно настроить так, чтобы устройство выдавало аварийный сигнал или предупреждение, если датчик не смачивается водой.

😭 Надежность обнаружения может быть гарантирована только в системах с водой.

Навигация

Меню "Эксперт"
 \to Система \to Проведение диагностики
 \to Уровень события \to Назначить уровень события
 № 862

Проведение диагностики	\rightarrow			
		Проведение диагностики] →	Назначить уровень события № 862

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор
Назначить уровень события № 862		ВыключеноТревогаПредупреждениеТолько событие журнала

10.5.10 Выполнение настройки по месту

Подменю **Настройки по месту** используется для настройки расхода, выдаваемого устройством, на реальный расход объекта. С учетом фактических условий конкретного технологического процесса на объекте, включая любое влияние условий монтажа, настройка по месту обеспечивает отображение расхода, адаптированное к местным условиям.

Регулировка на объекте особенно желательна в следующих ситуациях:

- В случае номинального диаметра труб > DN 150 (6 дюймов)
- неблагоприятная конфигурация входного и выходного участков;
- При работе с другими жидкостями, кроме воды

🧃 🛯 Температурная компенсация оптимизирована для применения с водой.

- В случае использования других жидкостей погрешность, вызванная температурной компенсацией, может быть больше.
- Для получения оптимальных результатов рекомендуется использовать при регулировке эталонный прибор с прослеживаемой калибровкой.
- Если эталонный прибор отсутствует, в качестве эталона может выступать, например, характеристика кривой насоса.

Характеристика:

- Влияние температуры технологической среды:
- ±2 % ИЗМ/К в зависимости от температуры жидкости, наблюдаемой во время регулировки на объекте
- Линейность:
- ±5 %ПДИ
- Технологическая среда: Вода
- Диапазон измерений:
 - 0,2 до 5 м/с (0,66 до 16,4 фут/с)
- Количество точек расхода:
 - Минимум 2 и макс. 8 точек расхода
 - Для скоростей расхода < 0,2 м/с (0,66 фут/с) рекомендуется определить нулевую точку помимо минимального требования о наличии двух точек расхода.

В процессе регулировки на объекте отдельным коэффициентам мощности назначается максимум 8 точек расхода. Рекомендуется назначить не менее 2 точек расхода. Коэффициенты мощности используются для построения калибровочной кривой. Пользователь может выбрать сохранение, удаление или использование созданной калибровочной кривой.

Навигация

Меню "Эксперт" → Сенсор → Настройка сенсора → Настройки по месту

Подменю "Настройки по месту"



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор
Режим работы	Switch the used adjustment on and off.	Деактив.Активирован.

Подменю "Используемые значения"

Подменю **Используемые значения** позволяет пользователю использовать назначенные значения регулировки после успешной настройки на объекте. Если

пользователь подтверждает использование значений, они передаются в подменю Используемые значения; также осуществляется переключение пункта параметр Режим работы на опция Активирован. Пользователь может открыть значения, используемые в данный момент в этом блоке данных, и просмотреть точки расхода и назначенные коэффициенты мощности. Если новая настройка была выполнена успешно и использование новых значений было подтверждено, будет перезаписано текущие значения настройки в подменю Используемые значения.

Навигация

Меню "Эксперт" → Сенсор → Настройка сенсора → Настройки по месту → Используемые значения

Подменю "Используемые значения"

Используемые значения	\rightarrow	Опорное значение расхода
		Опорное значение расхода 1 до n
		Коэффициент мощности 1 до n

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Опорное значение расхода	Shows which process variable has been defined as reference for adjustment.	Объемный расходМассовый расход
Опорное значение расхода 1 до n	Shows which flow rate has been defined as reference value for the adjustment.	Число с плавающей запятой со знаком
Коэффициент мощности 1 до n	Shows which power coefficient has been assigned for the adjustment.	Положительное число с плавающей запятой

Подменю "Новые настройки"

В пункте подменю **Новые настройки** содержатся подменю **Выполните настройки** (→ В 79) и подменю **Используйте настройки** (→ В 79), а позволяет пользователю выполнять настройку на объекте — как новую, так и уже выполненную.

Навигация

Меню "Эксперт"
 \rightarrow Сенсор
 \rightarrow Настройка сенсора
 \rightarrow Настройки по месту
 \rightarrow Новые настройки

Подменю "Новые настройки"



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор
Выберите опор. значение расхода	Define which process variable is to be used as reference for adjustment.	Объемный расходМассовый расход

Подменю "Выполните настройки"

В пункте подменю **Выполните настройки** указаны все параметры, необходимые пользователю для настройки на объекте.

Минимум одна рабочая точка расхода на предприятии должна быть задана для того, чтобы электронные устройства могли генерировать кривую настройки. Можно ввести до 8 точек расхода. Перед началом настройки пользователь должен выбрать стандартный расход (например, массовый или объемный расход). Пользователь выбирает нужную точку расхода, ждет, пока расход не стабилизируется, а затем вводит значение расхода (обычно с помощью сравнительного измерения) для параметр **Опорное значение расхода**. Соответствующий коэффициент мощности назначается автоматически. Дополнительные точки расхода можно ввести через опцию **Значения стандартного расхода 2-8**.

Навигация

Меню "Эксперт"
 \to Сенсор \to Настройка сенсор
а \to Настройки по месту \to Новые настройки
 \to Выполните настройки

Подменю "Выполните настройки"

Выполните настройки	\rightarrow	Очистить значения
		Опорное значение расхода 1 до n
		Коэффициент мощности 1 до п

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя
Очистить значения	Delete or keep the existing adjustment values.	ОтменаОчистить значения
Опорное значение расхода 1	Enter the flow rate as reference for the flow point.	Число с плавающей запятой со знаком
Коэффициент мощности 1	Shows the automatically assigned power coefficient which is directly proportional to the flow: heater power/measured temperature difference.	Положительное число с плавающей запятой

Подменю "Используйте настройки"

Пункт подменю **Используйте настройки** включает в себя все параметры, необходимые пользователю для проверки правильности ранее выполненной настройки.

Навигация

Меню "Эксперт" → Сенсор → Настройка сенсора → Настройки по месту → Новые настройки → Используйте настройки

Подменю "Используйте настройки"

Используйте настройки	\rightarrow	
		Действительность данных
		Применить

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор
Действительность данных	-	Shows whether the performed adjustment is useable.	 Ok Недостаточно точек Неверная пара значений Слишком близкие значения Вне диапазона
Применить	В пункте параметр Действительность данных отображается статус опция Ок .	Decide whether the adjustment values are to be used.	ОтменаOk

10.6 Управление конфигурацией

После ввода в эксплуатацию можно сохранить текущую конфигурацию прибора, скопировать ее на другую точку измерения или выполнить восстановление до предыдущей конфигурации.

Для этого используется параметр параметр **Резервные данные** и его опции в подменю подменю **Резервная конфигурация на дисплее**.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее

Резервная конфигурация на дисплее	\rightarrow	Время работы
		Последнее резервирование
		Резервные данные
		Результат сравнения

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор	Заводские настройки
Время работы	Указывает какое время прибор находился в работе.	Дни (д), часы (ч), минуты (м), секунды (с)	-
Последнее резервирование	Указывает, когда была сохранена последняя резервная копия данных на модуле дисплея.	Дни (д), часы (ч), минуты (м), секунды (с)	-

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор	Заводские настройки
Резервные данные	Выберите действие для управления данными прибора в модуле дисплея.	 Отмена Сделать резервную копию Восстановить Дублировать Сравнить Очистить резервные данные 	-
Результат сравнения	Сравнение текущих данных прибора и резервной копии дисплея.	 Настройки идентичны Настройки не идентичны Нет резервной копии Настройки резервирования нарушены Проверка не выполнена Несовместимый набор данных 	-

10.6.1 Состав функций в "параметр "Резервные данные""

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется; производится выход из настройки параметра.
Сделать резервную копию	Резервная копия текущей конфигурация прибора сохраняется из встроенного модуля HistoROM в модуль дисплея прибора. Резервная копия включает в себя данные преобразователя прибора.
Восстановить	Последняя резервная копия конфигурации прибора восстанавливается из модуля дисплея во встроенный модуль HistoROM. Резервная копия включает в себя данные преобразователя прибора.
Дублировать	Копирование конфигурационных данных преобразователя другого прибора в память данного прибора посредством модуля дисплея.
Сравнение	Копия конфигурационных данных прибора, сохраненная в модуле дисплея, сравнивается с текущими конфигурационными данными во встроенном модуле HistoROM.
Очистить резервные данные	Резервная копия конфигурационных данных прибора удаляется из дисплейного модуля прибора.

В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью местного дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.

10.7 Моделирование

Меню подменю **Моделирование** используется для моделирования переменных процесса в процессе, а также аварийного режима прибора, и проверки пути передачи сигналов к другим устройствам (переключающих клапанов и замкнутых цепей управления), без создания реальных ситуаций с потоком.

Навигация

Меню "Диагностика" → Моделирование

Моделирование	\rightarrow	Назн.перем.смоделированного процесса
		Значение переменной тех. процесса
		Моделирования входа состояния

Input signal level
Моделир. токовый выход
Значение токового выхода
Моделирование частоты
Значение частоты
Моделирование импульсов
Значение импульса
Моделирование вых. сигнализатора
Статус переключателя
Моделир. аварийный сигнал прибора
Категория событий диагностики
Моделир. диагностическое событие

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Назн.перем.смоделированного процесса	-	Выберите переменную процесса для активированного моделирования технологического процесса.	 Выключено Объемный расход Массовый расход Температура
Значение переменной тех. процесса	В параметре Присвоение переменной процесса для моделирования выбрана переменная процесса.	Укажите значение моделирования для выбранной переменной процесса.	Число с плавающей запятой со знаком
Моделирования входа состояния	-	Switch simulation of the status input on and off.	ВыключеноВключено
Input signal level	-	Select the signal level for the simulation of the status input.	 Высок. Низк.
Моделир. токовый выход 1	-	Включение и отключение моделирования для токового выхода.	ВыключеноВключено
Значение токового выхода 1	Выбрана опция Вкл. в параметре Моделирование токового выхода .	Ввод значения тока для моделирования.	3,59 до 22,5 мА
Моделирование частоты	-	Включение и отключение моделирования для частотного выхода.	ВыключеноВключено
Значение частоты	Выбрана опция Вкл. в параметре Моделирование частотного выхода.	Ввод значения частоты для моделирования.	0,0 до 1250,0 Гц
Моделирование импульсов	Выбрана опция Значение убывающего счетчика в параметре Моделирование импульсного выхода.	Включение и отключение моделирования для импульсного выхода. Если выбрана опция Фиксированное значение, то параметр Длительность импульса определяет длительность импульса на импульсном выходе.	 Выключено Фиксированное значение Значение обратного отчета

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Значение импульса	Выбрана опция Значение убывающего счетчика в параметре Моделирование импульсного выхода.	а опция Значение Ввод числа импульсов для 0 ощего счетчика в параметре ирование импульсного а. в вод числа импульсов для 0 моделирования.	
Моделирование вых. сигнализатора	-	Включение и отключение моделирования для релейного выхода.	ВыключеноВключено
Статус переключателя	Выбрана опция Вкл. в параметре Моделирование релейного выхода .	Выберите состояние выходного сигнала состояния для моделирования.	ОткрытоЗакрыто
Моделир. аварийный сигнал прибора	-	Включение и отключение сигнализации прибора.	ВыключеноВключено
Категория событий диагностики	-	Выбор категории события диагностики.	 Сенсор Электронная промышленность Конфигурация Процесс
Моделир. диагностическое событие	-	Введите диагностический номер для диагностического события.	Положительное целое число

10.8 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Существуют следующие варианты защиты конфигурации измерительного прибора от непреднамеренного изменения после ввода в эксплуатацию:

- Защита от записи с помощью кода доступа
- Защита от записи с помощью соответствующего переключателя
- Защита от записи посредством блокировки клавиатуры

10.8.1 Защита от записи посредством кода доступа

С помощью индивидуального кода доступа заказчика можно защитить параметры измерительного прибора от записи. При этом изменить их значения посредством функций локального управления будет невозможно.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа

Структура подменю

Определить новый код доступа	\rightarrow	Определить новый код доступа	
		Подтвердите код доступа	

Определение кода доступа с помощью локального дисплея

Определить код доступа

- 1. Перейдите к параметру параметр Ввести код доступа.
- **2.** Задайте числовой код, состоящий не более чем из 4 цифр, в качестве кода доступа.

- 3. Введите код доступа еще раз для подтверждения.

Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы. Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 60 с, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы.

 Если для защиты от записи используется код доступа, защиту можно деактивировать только через этот код доступа →
 49.

Параметры, которые в любое время можно изменить посредством локального дисплея

На определенные параметры, не оказывающие влияние на измерение, не распространяется защита от записи, активируемая через локальный дисплей. При установленном коде доступа эти параметры можно изменить даже в случае блокировки остальных параметров.

	Параметры для настройки локального дисплея	Параметры для настройки сумматора
	\downarrow	\downarrow
Language	Форматировать дисплей	Управление сумматора
	Контрастность дисплея	Предварительное значение
	Интервал отображения	Сбросить все сумматоры

10.8.2 Защита от записи с помощью переключателя защиты от записи

В отличие от защиты пользовательским кодом доступа данная опция позволяет заблокировать все меню управления, кроме параметра параметр **Контрастность дисплея**.

Значения параметров (кроме параметра параметр **Контрастность дисплея**) после этого становятся доступными только для чтения, и изменить их перечисленными ниже средствами невозможно:

- через локальный дисплей;
- через сервисный интерфейс (CDI);
- по протоколу HART.



- 1. Отверните крышку отсека электроники.
- 2. Плавным вращательным движением извлеките модуль дисплея. Для получения доступа к переключателю блокировки прижмите дисплей к краю отсека электроники.
 - ▶ Модуль дисплея прижимается к краю отсека электроники.



3. Для включения аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение ВКЛ. Для отключения аппаратной блокировки (WP) установите переключатель защиты от записи в главном электронном модуле в положение ВЫКЛ. (заводская настройка).

► Если аппаратная защита от записи активирована: индикация параметр Статус блокировки в поле опция Заблокировано Аппаратно → В 87. Кроме того, на местном дисплее в заголовке (в режиме навигации и представления значений) выводится символ .



Если аппаратная защита от записи деактивирована: индикация в поле параметр **Статус блокировки** → 🗎 87 отсутствует. Перед параметрами в заголовке локального дисплея (в режиме навигации и представления значений) исчезает символ 🗟.

- **4.** Поместите кабель в зазор между корпусом и модулем электроники и вставьте модуль дисплея в отсек электроники, зафиксировав его.
- 5. Заверните крышку отсека электроники.

11 Эксплуатация

11.1 Считывание статуса блокировки прибора

Типы блокировки, активные в данный момент, можно определить с помощью параметра параметр **Статус блокировки**.

Навигация

Меню "Настройки" → Статус блокировки

Состав функций в параметр "Статус блокировки"

Опции	Описание
Отсутствует	Статус доступа, отображаемый в параметре параметр "Статус доступа" , использует → 🗎 49. Отображается только на локальном дисплее.
Аппаратная блокировка	Отображается при активированном DIP-переключателе на главном электронном модуле для блокировки аппаратного обеспечения. Это блокирует доступ для записи к параметрам → 🗎 84.
Временная блокировка	Доступ к параметрам для записи временно заблокирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске и т.д.). После завершения внутренних процессов обработки параметры вновь становятся доступными для записи.

11.2 Изменение языка управления

См. раздел «Ввод в эксплуатацию» для получения информации о том, как установить язык управления → 🗎 57.

11.3 Настройка дисплея

- Базовые настройки для локального дисплея
- Расширенные настройки для локального дисплея →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

Навигация

Меню "Настройки" → Дисплей

Подменю подменю "Дисплей"

Дисплей	\rightarrow	Форматировать дисплей
		Контрастность дисплея
		Интервал отображения

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Форматировать дисплей	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	 1 значение, макс. размер 1 гистограмма + 1 значение 2 значения 1 большое + 2 малых значения 4 значения
Контрастность дисплея	Отрегулируйте настройки контрастности локального дисплея под условия окружающей среды (например, освещение или угол чтения).	20 до 50 %
Подсветка	Включить/выключить подсветку локального дисплея.	Деактив.Активирован.
Интервал отображения	Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.	1 до 10 с

11.4 Считывание измеряемых значений

В подменю подменю **Измеренное значение** можно выполнить считывание всех измеренных значений.

Диагностика → Измеренное значение → Переменные процесса → Массовый расход

11.4.1 Переменные процесса

В меню подменю **Переменные процесса** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждой переменной процесса.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Переменные процесса

Подменю "Переменные процесса"



Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Объемный расход		Число с плавающей запятой со знаком
Массовый расход		Число с плавающей запятой со знаком
Температура	Показывает измеряемую температуру.	Число с плавающей запятой со знаком

11.4.2 Сумматор

В меню подменю **Сумматор** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого сумматора.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Сумматор

Подменю "Сумматор"

Сумматор	\rightarrow	Значение сумматора
		Избыток сумматора

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Значение сумматора	Для параметр Назначить переменную процесса пункта подменю Сумматор выбрана одна из следующих опций: • Объемный расход • Массовый расход	Отображение текущего значения счетчика для сумматора.	Число с плавающей запятой со знаком
Избыток сумматора	Для параметр Назначить переменную процесса пункта подменю Сумматор выбрана одна из следующих опций: • Объемный расход • Массовый расход	Отображение текущего переполнения сумматора.	-32 000,0 до 32 000,0

11.4.3 Входные значения

Меню подменю Входные значения дает систематизированную информацию об отдельных входных значениях.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Входные значения

Подменю "Входные значения"

Входные значения	\rightarrow	Значение вх.сигнала состояния

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Значение вх.сигнала состояния	Отображение уровня входного токового сигнала.	Высок.Низк.

11.4.4 Выходные значения

В меню подменю **Выходное значение** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Выходное значение

Подменю "Выходное значение"

Выходное значение	\rightarrow	Выходной ток
		Импульсный выход
		Выходная частота
		Статус переключателя

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Выходной ток	Отображение текущего расчетного значения тока для токового выхода.	3,59 до 22,5 мА
Выходная частота	Отображение текущего измеренного значения для частотного выхода.	0,0 до 1 250,0 Гц
Импульсный выход	Отображение текущего измеренного значения для импульсного выхода.	Положительное число с плавающей запятой
Статус переключателя	Отображение текущего состояния релейного выхода.	ОткрытоЗакрыто

11.5 Адаптация измерительного прибора к условиям процесса

Для данной цели используются следующие параметры:

- Базовые параметры настройки в меню меню Настройка → В 58

11.6 Выполнение сброса сумматора

Чтобы сбросить значение сумматоров, перейдите в параметр меню **Настройки**, а затем:

- Управление сумматора
- Сбросить все сумматоры

Навигация

Меню "Настройки" → Настройки

Структура подменю

Настройки	\rightarrow	Управление сумматора	
		Предварительное значение	
		Сбросить все сумматоры	

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Управление сумматора	Контроль значения сумматора.	 Суммировать Сбросить + удерживать Предварительно задать + удерживать Сбросить + суммировать Предустановка + суммирование
Предварительное значение	Задайте начальное значение для сумматора.	Число с плавающей запятой со знаком
Сбросить все сумматоры	Сбросьте значения всех сумматоров на 0 и запустите.	ОтменаСбросить + суммировать

11.6.1 Состав функций в параметр "Управление сумматора "

Опции	Описание
Суммировать	Сумматор запускается.
Сбросить + удерживать	Процесс суммирования останавливается, а значение сумматора обнуляется.
Предварительно задать + удерживать	Процесс суммирования останавливается, а сумматор устанавливается на начальное значение, заданное в параметр Предварительное значение .
Сбросить + суммировать	Сброс сумматора на 0 и перезапуск процесса суммирования.
Предустановка + суммирование	Установка для сумматора определенного начального значения из параметра параметр Предварительное значение и перезапуск процесса суммирования.

11.6.2 Состав функций в параметр "Сбросить все сумматоры"

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется; производится выход из настройки параметра.
Сбросить + суммировать	Сброс всех сумматоров на 0 и перезапуск процесса суммирования. При этом все ранее суммированные значения расхода удаляются.

11.7 Просмотр журналов данных

В устройстве должна быть включена расширенная функция HistoROM (опция заказа для *Пакет прикладных программ*", опция EA), чтобы на экране появились подменю **Регистрация данных**. В этом меню содержатся все параметры, связанные с историей измерения величины.

Совокупность функций

- Хранение до 1000 измеренных значений
- 4 канала регистрации
- Настраиваемый интервал регистрации данных
- Отображение тенденции изменения измеренного значения для протоколирования каждого канала в виде графика



🖻 17 График изменений измеренного значения

- Ось х: в зависимости от выбранного количества каналов отображается от 250 до 1000 измеренных значений переменной процесса.
- Ось у: отображается приблизительная шкала измеренных значений, которая постоянно адаптируется соответственно выполняемому в данный момент измерению.

В случае изменения продолжительности интервала регистрации или присвоения переменных процесса каналам содержимое журнала данных удаляется.

Навигация

Меню "Диагностика" → Регистрация данных

Подменю "Регистрация данных"

Регистрация данных	\rightarrow	Назначить канал 1
		Назначить канал 2
		Назначить канал 3
		Назначить канал 4
		Интервал регистрации данных
		Очистить данные архива

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Назначить канал 1	Присвоение переменной процесса каналу регистрации.	 Выключено Объемный расход Массовый расход Температура Токовый выход
Назначить канал 2	Назначение переменной процесса каналу регистрации.	Список выбора (см. в параметре параметр Назначить канал 1)
Назначить канал 3	Назначение переменной процесса каналу регистрации.	Список выбора (см. в параметре параметр Назначить канал 1)
Назначить канал 4	Назначение переменной процесса каналу регистрации.	Список выбора (см. в параметре параметр Назначить канал 1)
Интервал регистрации данных	Определение интервала регистрации данных. Это значение определяет временной интервал между отдельными точками данных в памяти.	1,0 до 3 600,0 с
Очистить данные архива	Удаление всех данных регистрации.	ОтменаОчистить данные

12 Диагностика и устранение неисправностей

12.1 Общие правила устранения неисправностей

Для локального дисплея

Неполадка	Возможные причины	Мера по устранению
Локальный дисплей не светится, нет сигнал на токовом выходе (0 мА)	Сетевое напряжение не соответствует требованиям, указанным на заводской табличке.	Подайте на прибор надлежащее сетевое напряжение → 🗎 29.
Локальный дисплей не светится, нет сигнал на токовом выходе (0 мА)	Неправильная полярность сетевого напряжения.	Измените полярность сетевого напряжения.
Локальный дисплей не светится, нет сигнал на токовом выходе (0 мА)	Отсутствует контакт между соединительными кабелями и клеммами.	Проверьте подключение кабелей и исправьте его при необходимости.
Локальный дисплей не светится, нет сигнал на токовом выходе (0 мА)	Клеммы не подключены к модулю электроники должным образом.	Проверьте клеммы.
Локальный дисплей не светится, нет сигнал на токовом выходе (0 мА)	Неисправен модуль электроники.	Закажите запасную часть → 🗎 111.
Локальный дисплей темный, но выходной сигнал находится в пределах приемлемого диапазона тока (3,6 до 22 мА)	Изображение на дисплее слишком яркое или темное.	 Увеличьте яркость дисплея одновременным нажатием ± + Уменьшите яркость дисплея одновременным нажатием = + .
Локальный дисплей темный, но выходной сигнал находится в пределах приемлемого диапазона тока (3,6 до 22 мА)	Плоский кабель модуля дисплея подключен неправильно.	Правильно вставьте разъемы в главный модуль электроники и дисплей.
Локальный дисплей темный, но выходной сигнал находится в пределах приемлемого диапазона тока (3,6 до 22 мА)	Модуль дисплея неисправен.	Закажите запасную часть → 🗎 111.
Текст на локальном дисплее отображается на иностранном языке и непонятен.	Выбран неправильный язык управления.	 Нажмите кнопки □ + ± и удерживайте в течение 2 с («основной экран»). Нажмите E. Установите требуемый язык в параметре параметр Language.

Для выходных сигналов

Неполадка	Возможные причины	Мера по устранению
Выходной сигнал выходит за пределы приемлемого токового диапазона (< 3,6 мА или > 22 мА)	Главный модуль электроники неисправен.	Закажите запасную часть → 🗎 111.
Прибор отображает действительное значение на локальном дисплее, однако выходной сигнал является недостоверным, хотя и находится в пределах действительного диапазона тока.	Ошибка конфигурации	Проверьте и исправьте настройку параметра.
Прибор ошибочно выполняет измерение.	Ошибка конфигурирования или прибор работает за пределами допустимых условий применения.	 Проверьте и исправьте настройку параметра. См. предельные значения, указанные в разделе «Технические характеристики».

Для доступа

Неполадка	Возможные причины	Мера по устранению
Отсутствует доступ к параметрам для записи	Активирована аппаратная защита от записи	Установите переключатель блокировки на главном электронном модуле в положение ВЫКЛ. → 🗎 84.
Отсутствует доступ к параметрам для записи	Для текущего уровня доступа предусмотрены ограниченные права доступа	 Проверьте уровень доступа В 49. Введите действительный пользовательский код доступа Э 49.
Связь по протоколу HART отсутствует	Отсутствует или неверно установлен резистор связи.	Установите резистор связи (250 Ω) правильно. Не допускайте превышения максимальной нагрузки → 🗎 118.
Связь по протоколу НАКТ отсутствует	Commubox • Неправильное подключение • Неправильная настройка • Неправильная установка драйверов • Неправильная настройка интерфейса USB или COM на компьютере	Соблюдайте требования, приведенные в документации к Commubox. FXA 195 HART: документ «Техническое описание» (TI00404F)
Отсутствует подключение через сервисный интерфейс (CDI)	Неправильная настройка интерфейса USB на ПК или неправильная установка драйвера.	Соблюдайте требования, приведенные в документации к Commubox. FXA 291 HART: документ «Техническое описание» TI00405C

12.2 Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее

12.2.1 Диагностическое сообщение

Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией рабочих параметров.



Если два или более диагностических события активны одновременно, то отображается только сообщение о диагностическом событии с наивысшим приоритетом.

Прочие диагностические события можно вызвать в меню меню **Диагностика** :

- посредством параметров →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾
- с помощью подменю → 🗎 105

Сигналы статуса

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).



Сигналы состояния классифицируются в соответствии со стандартом VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107: F = сбой, C = проверка функционирования, S = выход за пределы спецификации, M = запрос на техническое обслуживание

Символ	Значение
F 40013956	Неисправность Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
C 40013959	Функциональная проверка Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).

Символ	Значение
S	 Несоответствие спецификации Прибор используется: за пределами технических условий (например, вне пределов допустимой рабочей температуры); за пределами параметров, заданных пользователем (например, значений максимального расхода в параметре Значение 20 мА);
A0013957	требуется обслуживание; требуется техническое обслуживание; измеренное значение остается действительным.

Поведение диагностики

Символ	Значение		
A0013961	 Аварийный сигнал Измерение прервано. Выходные сигналы и сумматоры принимают состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Выдается диагностическое сообщение. 		
A0013962	Предупреждение Измерение возобновляется. Это событие не влияет на выходные сигналы и сумматоры. Выдается диагностическое сообщение.		

Диагностическая информация

Диагностическая информация позволяет выяснить причину неисправности. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностической информацией на локальном дисплее отображается соответствующий символ диагностической реакции.



Элементы управления

Кнопка	Значение
(+) A0013970	Кнопка «плюс» <i>В меню, подменю</i> Открывание сообщения о мерах по устранению неисправностей.
(E) A0013952	Кнопка ввода <i>В меню, подменю</i> Открывание меню управления.



12.2.2 Вызов мер по устранению ошибок



- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Идентификатор обслуживания
- 4 Алгоритм диагностических действий с диагностическим кодом
- 5 Время события
- 6 Меры по устранению неисправности

Пользователь просматривает диагностическое сообщение.

- 1. Нажмите кнопку 🗄 (символ 🛈).
 - └→ Перечень сообщений диагностики
- 2. Выберите необходимое диагностическое событие с помощью кнопки ± или Ξ, затем нажмите кнопку Е.
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 3. Одновременно нажмите кнопки 🖃 + 🕂.
 - └ Сообщение о мерах по устранению неполадок закроется.

Пользователь находится в меню меню **Диагностика** на записи диагностического события, например, в разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** или параметр **Предыдущее диагн. сообщение**.

1. Нажмите кнопку 🗉.

- └→ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Одновременно нажмите кнопки 🗆 + 🕂.
 - Сообщение о мерах по устранению неполадок закроется.

12.3 Диагностическая информация в FieldCare

12.3.1 Диагностические опции

Любые отказы, обнаруженные измерительным прибором, отображаются на главной странице управляющей программы после установления соединения.

Название прибора: Ххххххх Обозначение прибора: Ххххххх Сигнал состояния:	Массовый расход:
→ Ххоххх — → Диагностика 1: — → С Мекомендации по устранению проблем: — → Инстименты состояния лостипа:	С485 Модел Деактивация Техобстоживание Сбой (F)
но управление Настройка Диагностика Эксперт	Проверка функционирования (С) Циатностика 1: Рекомендация по устранению проблем. Выход за пределы спецификации (S)
	Ф Требуется техобслуживание (М)

- 1 Строка состояния с сигналом состояния → 🗎 95
- 2 Диагностическая информация → 🗎 97
- 3 Меры по устранению неисправности с сервисным идентификатором

Кроме того, сообщения о произошедших диагностических событиях могут быть отображены в меню **Диагностика**:

- посредством параметров → 🖺 104;
- с помощью подменю → 🗎 105.

A0021799-RI



12.3.2 Вызов мер по устранению ошибок



- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Идентификатор обслуживания
- 4 Алгоритм диагностических действий с диагностическим кодом
- 5 Время события
- 6 Меры по устранению неисправности

Пользователь просматривает диагностическое сообщение.

- 1. Нажмите кнопку 🗄 (символ 🛈).
 - └→ Перечень сообщений диагностики
- 2. Выберите необходимое диагностическое событие с помощью кнопки ± или Ξ, затем нажмите кнопку Е.
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 3. Одновременно нажмите кнопки 🖃 + 🕂.
 - └ Сообщение о мерах по устранению неполадок закроется.

Пользователь находится в меню меню **Диагностика** на записи диагностического события, например, в разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** или параметр **Предыдущее диагн. сообщение**.

- 1. Нажмите кнопку 🗉.
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Одновременно нажмите кнопки 🖃 + 🕂.
 - Сообщение о мерах по устранению неполадок закроется.

12.4 Адаптация диагностической информации

12.4.1 Адаптация реакции на диагностическое событие

За каждым элементом диагностической информации на заводе закрепляется определенный алгоритм диагностических действий. Для некоторых диагностических событий это назначение может быть изменено пользователем через подменю подменю **Уровень события**.

Эксперт
 \rightarrow Система
 \rightarrow Проведение диагностики
 \rightarrow Уровень события

인 //Поведение диагн. 0723-1 № диагностики 044 Предупреждение № диагностики 274 № диагностики 801	
	A0014048-RU

🗷 20 Использование на примере локального дисплея

В качестве алгоритма диагностических действий за определенным диагностическим номером можно закрепить следующие опции:

Опции	Описание
Тревога	Измерение прервано. Выходной сигнал принимает заданное значение аварийного сигнала. Выдается диагностическое сообщение.
Предупреждение	Измерение продолжается. Выдается диагностическое сообщение.
Только событие журнала	Измерение продолжается. Диагностическое сообщение вводится только в подменю «Список событий» и не отображается поочередно с экраном индикации измеренного значения.
Выключено	Диагностическое событие игнорируется, диагностическое сообщение не выдается и не вводится.

12.5 Обзор диагностической информации

Если в данном измерительном приборе используются несколько пакетов прикладных программ, объем диагностической информации и количество задействованных измеряемых величин увеличивается.

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]		
Диагностика д	цатчика					
004	Сенсор	Замените сенсор	F	Alarm		
082 Хранение данных		 Вставьте DAT-модуль Замените DAT-модуль 	F	Alarm		
083	Содержимое памяти	 Перезапустите прибор Проверьте или замените DAT-модуль 3. Обратитесь в сервисный отдел 	F	Alarm		
Диагностика з	Диагностика электроники					
242	Несовместимое программное обеспечение	 Проверьте программное обеспечение Перепрограммируйте или замените основной электронный модуль 	F	Alarm		

Количество диагностик	ество Краткий текст Действия по восстановлению остик		Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
252	Несовместимые модули	 Проверьте электронные модули Замените модуль ввода/ вывода или основной эл. блок 	F	Alarm
261 Электронные модули		 Перезапустите прибор Проверьте электронные модули Замените модуль ввода/ вывода или основной электронный блок 	F	Alarm
262	Связь модулей	 Проверьте подсоединение модулей Замените электронные модули 	F	Alarm
270	Неисправен основной блок электроники	Замените основной электронный блок	F	Alarm
271	Неисправен основной блок электроники	 Перезапустите прибор Замените основной электронный блок 	F	Alarm
272	Неисправен основной блок электроники	 Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm
273	Неисправен основной блок электроники	 Аварийный режим работы через дисплей Замените осн блок электроники 	F	Alarm
275	Неисправен модуль ввода/вывода	Замените модуль ввода/вывода	F	Alarm
276	Неисправен модуль ввода/вывода	 Перезапустите прибор Замените модуль ввода/ вывода 	F	Alarm
282	Хранение данных	 Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm
283	Содержимое памяти	 Передайте данные или перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm
311	Электроника неисправна	 Передайте данные или перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm
311	 Электроника неисправна Необходимо техническое обслуживание! Не выполняйте перезапуск Обратитесь в сервисную службу 		М	Warning
Диагностика и	конфигурации			
410	Передача данных	 Проверьте присоединение Повторите передачу данных 	F	Alarm
411	Загрузка активна	Загрузка активна, подождите	С	Warning
431	Настройка 1	Выполнить баланс.	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
437	Конфигурация несовместима	 Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm
437	Конфигурация несовместима	 Передайте данные или перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	С	Alarm
438	Массив данных	 Проверьте файл данных Проверьте конфигурацию прибора Загрузите новую конфигурацию 	M	Warning
441	Токовый выход 1	 Проверьте технологический процесс Проверьте настройки токового выхода 	S	Warning ¹⁾
442	Частотный выход	 Проверьте технологический процесс Проверьте настройки частотного выхода 	S	Warning ¹⁾
443	Импульсный выход	 Проверьте технологический процесс Проверьте настройки импульсного выхода 	S	Warning ¹⁾
453	Блокировка расхода	Деактивируйте блокировку расхода	С	Warning
484	Неисправное моделирование	Деактивировать моделирование	С	Alarm
485	Симуляция измеряемой переменной	Деактивировать моделирование	С	Warning
491	Моделир. токовый выход 1	Деактивировать моделирование	С	Warning
492	Моделирование частотного выхода	Деактивируйте смоделированный частотный выход	С	Warning
493	Моделирование импульсного выхода	Деактивируйте смоделированный импульсный выход	С	Warning
494	Моделирование вых. сигнализатора	Деактивируйте моделированный релейный выход	С	Warning
495	Моделир. диагностическое событие	Деактивировать моделирование	С	Warning
496	Моделирования входа состояния	Деактивировать симуляцию статусного входа	С	Warning
Диагностика і	процесса			
803	Токовая петля	 Проверьте проводку Замените модуль ввода/ вывода 	F	Alarm
832	Температура электроники слишком высокая	Снизьте температуру окружающей среды	S	Warning

Количест диагност	во Краткий текст ик	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]	
833	Температура электроники слишком низкая	Увеличьте температуру окружающей среды	S	Warning	
834	Слишком высокая температура процесса	Снизьте температуру процесса	S	Warning	
835	Слишком низкая температура процесса	Увеличение температуру процесса	S	Warning	
841	Расход	 Проверьте условия процесса Увеличьте давление системы 	S	Alarm	
842	Рабочее предельное значение	Активно отсечение при низком pacxoдe! 1. Проверьте конфигурацию отсечения при низком pacxoдe	S	Warning	
861	Дельта температур	 Проверьте расход Замените эл. модуль 	S	Alarm	
862	Частично заполненная труба	 Проверьте газ в технологическом процессе Отрегулируйте границы определения 	S	Warning	

1) Параметры диагностики могут быть изменены.

12.6 Необработанные диагностические сообщения

Меню меню **Диагностика** позволяет просматривать текущие диагностические события отдельно от предыдущих.

Вызов информации о мерах по устранению диагностического события возможен с помощью следующих средств и инструментов:

- посредством локального дисплея →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

- посредством управляющей программы FieldCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽

Прочие диагностические события, находящиеся в очереди, отображаются в меню подменю Перечень сообщений диагностики →
[™] 105

Навигация

Меню "Диагностика"

Структура подменю

Диагностика		Текущее сообщение диагностики
		Предыдущее диагн. сообщение

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Текущее сообщение диагностики	Произошло 1 событие диагностики.	Отображение текущего события диагностики и диагностической информации. При появлении двух или более сообщений одновременно на дисплей выводится сообщение с наивысшим приоритетом.	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.	_
Предыдущее диагн. сообщение	Произошло 2 события диагностики.	Отображение события диагностики, произошедшего перед текущим событием диагностики, и диагностической информации	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.	-

12.7 Список диагностических сообщений

В разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** отображается до 5 диагностических событий, находящихся в очереди, и соответствующая диагностическая информация. Если число необработанных диагностических событий больше 5, на дисплей выводятся события с наивысшим приоритетом.

Диагностика → Перечень сообщений диагностики → Диагностика 1



🖻 21 Использование на примере локального дисплея

Вызов информации о мерах по устранению диагностического события возможен с помощью следующих средств и инструментов:

- посредством управляющей программы FieldCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 98

12.8 Журнал событий

12.8.1 Архив событий

В подменю **Список событий** можно просмотреть хронологический обзор сообщений о произошедших событиях.

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра→ Список событий



🖻 22 Использование на примере локального дисплея

В хронологическом порядке могут отображаться до 20 сообщений о событиях. Если в приборе доступна расширенная функция HistoROM (код заказа для *"Пакет прикладных программ"*, опция EA), то может отображаться до 100 записей.

Архив событий содержит следующие записи:

- Диагностические события →
 ⁽¹⁾ 101
- Информационные события →
 ⁽¹⁾ 106

Помимо времени события, каждому событию также присваивается символ, указывающий на то, продолжается ли событие в данный момент или завершилось:

- Диагностическое событие
 - Э: Наступление события
 - 🕀: Окончание события
- Информационное событие
- Э: Наступление события

Bызов информации о мерах по устранению диагностического события возможен с помощью следующих средств и инструментов:

- посредством локального дисплея →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

Фильтр отображаемых сообщений о событиях → 🖺 106

12.8.2 Фильтрация журнала событий

С помощью параметра параметр **Опции фильтра**, можно определить категории сообщений о событиях, которые должны отображаться в подменю **Список событий**.

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра

Категории для фильтрации

- Bce
- Отказ (F)
- Проверка функций (С)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (М)
- Информация (I)

12.8.3 Обзор информационных событий

В отличие от события диагностики, информационное событие отображается только в журнале событий и отсутствует в перечне сообщений диагностики.

Номер данных	Наименование данных
I1000	(Прибор ОК)
I1089	Питание включено
I1090	Сброс конфигурации
I1091	Конфигурация изменена
I1092	Данные тренда удалены
I1110	Переключатель защиты от записи изменен

Номер данных	Наименование данных
I1137	Электроника заменена
I1151	Сброс истории
I1154	Сброс измер напряжения клемм мин/макс
I1155	Сброс измерения температуры электроники
I1156	Ошибка памяти тренда
I1157	Перечень событий ошибок памяти
I1185	Резервирование данных завершено
I1186	Выполнено восстановление через дисплей
I1187	Настройки, загруженные с дисплея
I1188	Резервные данные очищены
I1189	Завершено сравнение резервной копии
11227	Активирован аварийный режим датчика
11228	Неисправность аварийного режима датчика
I1256	Дисплей: статус доступа изменен
I1264	Безопасная последовательность прервана!
I1335	ПО изменено
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен
I1398	CDI: статус доступа изменен

12.9 Перезапуск измерительного прибора

С помощью параметра параметр **Перезагрузка прибора** можно сбросить конфигурацию прибора полностью или только для некоторых настроек до предопределенного состояния.

Настройка → Расширенная настройка → Администрирование

Состав	функций е	в параметр	"Перезагрузка	прибора"
	1.7 -3	· · F · · · F		F · · F ·

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется; производится выход из настройки параметра.
К настройкам поставки	Каждый параметр, для которого была заказана индивидуальная настройка, сбрасывается на это индивидуально настроенное значение. Все прочие параметры сбрасываются на заводские настройки. Если не были заказаны особые параметры прибора, устанавливаемые по требованию заказчика, эта опция не отображается.
Перезапуск прибора	При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых находятся в энергозависимой памяти (RAM) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Настройка прибора при этом не изменяется.
Сброс истории	Каждый параметр сбрасывается на заводскую настройку.

12.10 Информация о приборе

В подменю **Информация о приборе** объединены все параметры, позволяющие отображать различную информацию для идентификации прибора.

Навигация

Меню "Диагностика" → Информация о приборе

Информация о приборе	\rightarrow	Обозначение прибора
		Серийный номер
		Версия программно-аппаратных обеспечения
		Название прибора
		Заказной код прибора
		Расширенный заказной код 1
		Расширенный заказной код 2
		Расширенный заказной код 3
		Версия ENP

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Обозначение прибора	Введите таг для точки измерений.	Максимум 32 символа, такие как буквы, цифры или специальные символы (например @, %, /).	t-mass
Серийный номер	Отображение серийного номера измерительного прибора.	Строка символов, состоящая максимум из 11 букв и цифр.	79AFFF16000 ¹⁾
Версия программно-аппаратных обеспечения	Отображение установленной версии микропрограммного обеспечения.	Строка символов в формате: xx.yy.zz	01.00 ¹⁾
Название прибора	Вывод наименования преобразователя.	Строка символов, содержащая буквы, цифры и некоторые знаки препинания.	t-mass T 150
Заказной код прибора	Вывод кода заказа для данного прибора.	Строка символов, содержащая буквы, цифры и некоторые знаки препинания	-
Расширенный заказной код 1	Используется для отображения 1-й части расширенного кода заказа.	Строка символов	-
Расширенный заказной код 2	Используется для отображения 2-й части расширенного кода заказа.	Строка символов	-
Расширенный заказной код 3	Используется для отображения 3-й части расширенного кода заказа.	Строка символов	-
Версия ENP	Вывод версии паспортной таблички электронного модуля.	Строка символов в формате xx.yy.zz	2.02.00 ¹⁾

1) Эта информация зависит от конкретного прибора. Здесь приведен только пример.
12.11 История изменений встроенного ПО

Дата выпуска	Версия встроенного ПО	Код заказа «Версия встроенного ПО»	Изменения встроенного ПО	Тип документации	Документация
12.2013	01.00.zz	Опция 78	Оригинальное встроенное ПО	Руководство по эксплуатации	BA01260D/06/EN/ 01.13



🛐 Программное обеспечение можно заменить на текущую или предыдущую версию посредством сервисного интерфейса (CDI) → 🗎 129.

Данные о совместимости версии микропрограммного обеспечения с предыдущей версией, установленными файлами описания прибора и управляющими программами см. в информации о приборе в документе "Информация изготовителя".

🖪 Информацию изготовителя можно получить следующим образом:

- В разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com → «Документация»
- Укажите следующие сведения:
 - Группа прибора, например, 6ТАВ
 - Текстовый поиск: информация изготовителя
 - Диапазон поиска: документация

13 Техническое обслуживание

13.1Задачи технического обслуживания

Специальные работы по техническому обслуживанию не требуются.

13.1.1 Очистка наружной поверхности

При очистке наружных поверхностей измерительного прибора необходимо применять чистящие средства, не оказывающие воздействия на поверхность корпуса и уплотнения.

13.1.2Внутренняя очистка

Очистка преобразователя

При работе с загрязненными жидкостями рекомендуется регулярно проверять и очищать прибор, чтобы свести к минимуму ошибки измерения, вызванные загрязнениями или налипаниями.

Периодичность проверки и очистки зависит от области применения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Применение ненадлежащего оборудования или чистящих жидкостей может привести к повреждению чувствительного элемента.

- Не допускается очистка труб с помощью скребков.
- Для очистки датчика используйте чистящее средство, не содержащее масла и не ► образующее пленки. Осторожно очистите поверхность мягкой щеткой.
- При очистке следите за тем, чтобы не повредить колпачок.
- Ни в коем случае не используйте чистящие средства, которые могут разъедать материал и уплотнение.

Информация о датчике:

- Снимая датчик, соблюдайте указания по технике безопасности →
 ⁽¹⁾ 9.

13.2Измерения и испытания по прибору

Endress+Hauser предлагает широкую линейку оборудования для измерений и испытаний, в т.ч. для W@M и тестирования приборов.





Список оборудования для измерений и испытаний по прибору см. в разделе 1 "Аксессуары" документа "Техническое описание".

13.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает большое количество различных услуг по обслуживанию, включая повторную калибровку, техобслуживание и тестирование приборов.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном H торговом представительстве Endress+Hauser.

14 Ремонт

14.1 Общие указания

Принципы ремонта и переоборудования

Необходимо придерживаться следующих принципов ремонта и переоборудования Endress+Hauser:

- Измерительные приборы имеют модульную структуру.
- Запасные части объединены в логические комплекты и снабжены соответствующими инструкциями по замене.
- Ремонт осуществляется службой поддержки Endress+Hauser или специалистами заказчика, прошедшими соответствующее обучение.
- Сертифицированные приборы могут быть переоборудованы в другие сертифицированные приборы только службой поддержки Endress+Hauser или на заводе.

Указания по ремонту и переоборудованию

При ремонте и переоборудовании измерительного прибора необходимо соблюдать следующие указания:

- Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями.
- Следите за соответствием применимым стандартам, федеральным/национальным нормам, документации и сертификатам по взрывозащищенному исполнению (ХА).
- Документируйте все действия по ремонту и переоборудованию и вносите их в базу данных управления жизненным циклом W@M.

14.2 Запасные части

Адрес URL pecypca *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer):

Список содержит все доступные запасные части для измерительного прибора и их коды заказа. Можно также загрузить соответствующее руководство по монтажу (при наличии такового).

Серийный номер измерительного прибора:

- Указан на заводской табличке прибора и на обзорной табличке запасных частей.
- Возможно считывание с помощью параметр Серийный номер в подменю Информация о приборе.

14.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Информацию об услугах и запасных частях можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

14.4 Возврат

Измерительный прибор подлежит возврату для ремонта или выполнения заводской настройки, а также в случае приобретения или получения прибора, не соответствующего заказанной модели. В соответствии с законодательством, действующим в отношении компаний с системой менеджмента качества ISO, компания Endress+Hauser использует специальную процедуру обращения с подлежащими возврату приборами, находящимися в контакте с рабочими жидкостями.

Чтобы осуществить возврат продукции быстро, безопасно и профессионально, изучите правила и условия возврата на сайте компании Endress+Hauser www.services.endress.com/return-material

14.5 Утилизация

14.5.1 Демонтаж измерительного прибора

1. Выключите прибор.

2. **А ОСТОРОЖНО**

Опасность для персонала в рабочих условиях.

 Следует осторожно работать в опасных рабочих условиях, например при давлении в измерительном приборе, высоких температурах и агрессивных жидкостях.

Выполняйте шаги по монтажу и подключению, описанные в разделах "Монтаж измерительного прибора" и "Подключение измерительного прибора" в обратной логической последовательности. Соблюдайте правила техники безопасности.

14.5.2 Утилизация измерительного прибора

А ОСТОРОЖНО

Опасность для персонала и окружающей среды при работе в опасных для здоровья жидкостях.

Убедитесь в том, что на измерительном приборе и внутри него отсутствуют остатки жидкости, опасные для здоровья и окружающей среды, в т.ч. отфильтрованные вещества, проникшие в щели или диффундировавшие в пластмассы.

Утилизация должна осуществляться с учетом следующих требований:

- Соблюдайте действующие федеральные/национальные стандарты.
- Обеспечьте надлежащее разделение и повторное использование компонентов прибора.

15 Принадлежности

Для этого прибора поставляются различные аксессуары, которые можно заказать в Endress+Hauser для поставки вместе с прибором или позднее. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Принадлежности для конкретных приборов

15.1.1 Для преобразователя

Принадлежности	Описание
Защитный козырек от погодных явлений	Используется для защиты измерительного прибора от воздействия погодных условий, например дождевой воды, чрезмерного нагревания прямыми солнечными лучами или низкой температуры зимой. Пр Подробные сведения приведены в специальной документации SD00333F

15.1.2 Для датчика

Принадлежности	Описание			
Монтажная бобышка	Монтажная бобышка для врезного исполнения прибора t-mass с обжимными фитингами G¾" или ¾" NPT. Код заказа DK6MB-*			
Резьбовая бобышка	Резьбовая бобышка для прибора t-mass T 150 с соединительной гайкой (код заказа "Технологическое соединение", опция TP1 и TS1). Код заказа DK6001-*			
Заглушка	Заглушка для резьбовой бобышки. Для муфт из: • нержавеющей стали,1.4404, аналог марки 316L • сплава Hastelloy AC22, 2.4602, аналог материала N06022			
Предохранительная цепь	Для муфт в сочетании с зажимными втулками РЕЕК, для работы под давлением > 4,5 бар (65,27 фунт/кв. дюйм)→ 🗎 24			
Врезка без остановки технологического	Если принадлежность заказывается как дополнительная опция, то доступно только одно соответствующее стандартное исполнение.			
процесса	 Может использоваться только в сочетании с: Стандартное исполнение (код заказа "Длина врезки", опция L6 "330 мм (13 дюймов)") Технологические соединения с зажимными втулками из РЕЕК 			
	Низкое давление, код заказа "Принадлежности, входящие в комплект поставки", опции PK, PL			
	Монтажный комплект содержит приварной штуцер (технологическое соединение), соединение датчика с предохранительной цепью и шаровой кран. Для установки или снятия датчика при рабочем давлении до макс. 4,5 бар изб. (65 psi).			
	Высокое давление, код заказа "Принадлежности, входящие в комплект поставки", опции РМ, РN			
	Монтажный комплект содержит приварной штуцер (технологическое соединение), соединение датчика, шаровой кран и экстрактор в сборе. Для установки или снятия датчика при рабочем давлении до макс. 16 бар изб. (235 psi).			
	П Подробные сведения приведены в руководстве по монтажу EA00109D			
	Если принадлежность заказывается отдельно, можно выбрать индивидуальные комбинации. Код заказа DK6HT-*			

15.2 Принадлежности для связи

Принадлежности	Описание
Commubox FXA195 HART	Для искробезопасного обмена данными по протоколу HART с ПО FieldCare посредством интерфейса USB.
	П Подробные сведения приведены в техническом описании TIOO404F
Commubox FXA291	Предназначен для соединения полевых приборов Endress+Hauser, оснащенных интерфейсом CDI (единый интерфейс доступа к данным Endress +Hauser), с USB-портом компьютера или ноутбука. ——
	Подробные сведения приведены в техническом описании Т100405С
Преобразователь контура HART, HMX50	Используется для оценки и преобразования динамических переменных технологического процесса, передаваемых по протоколу HART, в аналоговые токовые сигналы или предельные значения.
	Подробные сведения приведены в техническом описании TIOO429F и руководстве по эксплуатации FBA00371F
Адаптер WirelessHART SWA70	Используется для беспроводного соединения полевых приборов. Адаптер WirelessHART можно легко интегрировать в полевые приборы и существующие инфраструктуры. Адаптер обеспечивает защиту данных и безопасность их передачи и пригоден для параллельной работы с другими беспроводными сетями при минимальной сложности прокладывания кабелей.
	Подробные сведения приведены в руководстве по эксплуатации ВА00061S
Fieldgate FXA320	Шлюз для дистанционного контроля подключенных измерительных приборов с интерфейсом 4–20 мА посредством веб-браузера.
	П Подробные сведения приведены в техническом описании TI00025S и руководстве по эксплуатации BA00053S
Fieldgate FXA520	Шлюз для дистанционной диагностики и дистанционной настройки подключенных измерительных приборов с интерфейсом HART посредством веб-браузера.
	Подробные сведения приведены в техническом описании TI00025S и руководстве по эксплуатации BA00051S
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus во взрывобезопасных зонах .
	Подробные сведения приведены в руководстве по эксплуатации ВА01202S
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus во взрывобезопасных и взрывоопасных зонах .
	П Подробные сведения приведены в руководстве по эксплуатации ВА01202S

15.3 Принадлежности для конкретного типа услуг (обслуживания)

Принадлежности	Описание
W@M	 Управление жизненным циклом приборов на предприятии ПО W@M сопровождает пользователя с помощью широкого спектра программных приложений на протяжении всего процесса: от планирования и закупки до установки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации измерительных приборов. Все необходимые сведения о приборе, такие как состояние, доступные запасные части и документация, предоставляются для каждого прибора на протяжении всего его жизненного цикла. В данной прикладной программе уже содержатся данные о вашем приборе производства компании Endress+Hauser. Кроме того, компания Endress +Hauser ведет и своевременно обновляет записи данных. ПО W@M доступно: через сеть Интернет: www.endress.com/lifecyclemanagement на компакт-диске для местной установки на ПК.
FieldCare	Средство управления активами предприятия на основе технологии FDT, разработанное компанией Endress+Hauser. С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Использование информации о состоянии также является простым, но эффективным способом проверки состояния и функционирования приборов. Подробные сведения приведены в руководствах по эксплуатации BA00027S и BA00059S

15.4 Компоненты системы

Принадлежности	Описание
Регистратор Memograph М с графическим дисплеем	Регистратор с графическим дисплеем Memograph M предоставляет информацию обо всех соответствующих измеряемых переменных. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 МБ, на SD-карте или USB-накопителе. Подробные сведения приведены в техническом описании TI00133R и руководстве по эксплуатации BA00247R

16 Технические данные

16.1 Область применения

Измерительный прибор предназначен только для измерения расхода жидкостей.

Чтобы обеспечить надлежащее рабочее состояние прибора на протяжении всего срока службы, используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых контактирующие со средой материалы обладают достаточной степенью стойкости.

16.2 Принцип действия и конструкция системы

Принцип измерения	Измерение	массового рас	кода на основе принци	па термической	й дисперсии	
Измерительная система	Прибор сос	тоит из преобр	азователя и датчика.			
	Прибор выпускается в одном варианте: компактное исполнение – преобразователь и датчик находятся в одном корпусе.					
	Сведения с	о структуре при	бора:→ 🗎 12			
	16.3	Вход				
Измеряемая переменная	Непосредо	твенно измеря	чемые переменные			
	 Массовый расход Температура технологической среды 					
	Расчетные	Расчетные измеряемые переменные				
	Объемный	расход				
Диапазон измерения	Доступный	диапазон изме	рения зависит от разм	ера трубы.		
	В нижеприведенных таблицах перечислены доступные диапазоны измерений для воды.					
	Код заказа "Калибровочный расход", опция G (не проверено)					
	Заданный диапазон измерения до 100 % → 🗎 121					
	Единицы измерения системы СИ для врезного исполнения					
	DN	N (кг/ч) (л/ч)			(л/ч)	
	(мм)	мин.	макс.	мин.	макс.	
	40	226	22 600	226	22 600	
	50	352	35200	352	35200	
	65	596	59600	596	59600	
	80	902	90200	902	90200	
	100	1410	141000	1410	141000	
	150	3170	317000	3170	317000	
	200	5640	564000	5640	564000	

DN		(кг/ч)	(л/ч)		
(мм)	мин.	макс.	мин.	макс.	
400	22 600	2260000	22600	2260000	
600	50700	5070000	50700	5070000	
800	90200	9020000	90200	9020000	
1000	141000	14 100 000 ¹⁾	141000	14 100 000 ¹⁾	

 Верхний предел измерения рассчитан при скорости 5 м/с, плотности 1000 кг/м³ и соответствующем поперечном сечении.

DN		(фунт/ч)	(галл./ч)		
(дюймы)	мин.	макс.	мин.	макс.	
11/2	497	49700	60	6000	
2	777	77700	93	9300	
21⁄2	1310	131000	158	15800	
3	1990	199000	239	23900	
4	3110	311000	373	37300	
6	6990	699000	840	84000	
8	12 400	1240000	1500	150000	
16	49700	4970000	6000	600000	
24	112 000	11200000	13400	1340000	
32	199 000	19900000	23900	2 390 000	
40	311000	31 100 000 ¹⁾	37300	3 730 000 ¹⁾	

Единицы измерения США для врезного исполнения

 Верхний предел измерения рассчитан при скорости 16,4 фута/с, плотности 62,42 фунта/фут³ и соответствующем поперечном сечении.

Рабочий диапазон измерения расхода

100:1

Входной сигнал

Вход сигнала состояния

Максимальные входные значения	имальные входные • 30 В пост. тока ения • 6 мА	
Время отклика	Возможность регулировки: 5 до 200 мс	
Уровень входного сигнала • Низкий уровень сигнала: -3 до +5 В пост. тока Высокий уровень сигнала: 15 до 30 В пост. тока		
Назначаемые функции	Выкл.Сброс сумматораБлокировка расходаРежим СІР / SIP	

16.4 Выход

Выходной сигнал

Токовый выход

Токовый выход	4-20 мА HART, активный		
Максимальные выходные значения	24 В пост. тока (напряжение при разомкнутой цепи)22 мА		
	Если в параметр Режим отказа выбрана опция опция Заданное значение : 22,5 мА		
Нагрузка	0 до 750 Ом		
Разрешение	16 Bit или 0,38 мкА		
Демпфирование	Возможность регулировки: 0 до 999 с		
Измеряемые переменные, которые можно назначить выходу	Массовый расходОбъемный расходТемпература		

Импульсный / частотный / релейный выход

Функция Может использоваться в качестве импульсного, частотного или рел выхода			
Вариант исполнения	Пассивный, открытый коллектор		
Максимальные входные значения	 30 В пост. тока 25 мА		
Падение напряжения	Для 25 мА: ≤ 2 В пост. тока		
Импульсный выход			
Длительность импульса	Возможность регулировки: 0,5 до 2 000 мс → частота следования импульсов: 0 до 1 000 импульс/с		
Вес импульса	Возможность регулировки		
Измеряемые выключено переменные, которые Объемный расход можно назначить выходу Массовый расход			
Частотный выход			
Максимальная частота	Возможность регулировки: О до 1000 Гц		
Демпфирование	Возможность регулировки: О до 999 с		
Отношение импульс / пауза	1:1		
Измеряемые переменные, которые можно назначить выходу	 Выключено Объемный расход Массовый расход Температура 		
Релейный выход			
Режим переключения	Двоичный: наличие или отсутствие проводимости		
Задержка переключения	Возможность регулировки: 0 до 100 с		
Количество циклов переключения	Не ограничено		
Назначаемые функции	 Выключено Включено Характер диагностики Предел Статус 		

Сигнал при сбое

В зависимости от интерфейса информация о сбое отображается следующим образом:

Токовый выход

4-20 мА

Режим отказа	Возможность выбора (в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43): • Минимальное значение: 3,6 мА • Максимальное значение: 22 мА • Заданное значение: 3,59 до 22,5 мА • Фактическое значение • Пословное добстритори ное значение
	• Последнее действительное значение

HART

Диагностика прибора	Данные состояния прибора можно считывать с помощью команды 48 интерфейса НАВТ

Импульсный / частотный / релейный выход

Импульсный выход		
Режим отказа	Варианты: • Фактическое значение • Импульсы отсутствуют	
Частотный выход		
Режим отказа	Варианты: • Фактическое значение • Заданное значение: от 0 до 1250 Гц • 0 Гц	
Релейный выход		
Режим отказа	Варианты: • Текущее состояние • Разомкнут • Замкнут	

Местный дисплей

Отображение простого	С информацией о причине и мерах по устранению неисправности
текста	

😭 Сигнал состояния в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107

Управляющая программа

- По системе цифровой связи: по протоколу HART
- Через сервисный интерфейс

Отображение простого	С информацией о причине и мерах по устранению неисправности
текста	

Данные по взрывозащищенному подключению Подробные сведения о значениях для взрывозащищенного подключения приведены в техническом описании прибора на компакт-диске, входящем в комплект поставки

Точки переключения для отсечки при низком расходе программируются.		
Следующие соединения гальванически развязаны друг с другом: • Выходы • Электропитание		
HART		
Идентификатор изготовителя	0x11	
Идентификатор типа прибора	0x68	
Версия протокола HART	6.0	
Файлы описания прибора (DTM, DD)	Информация и файлы содержатся в следующих источниках: www.endress.com	
Нагрузка HART	Мин. 250 Ом	
Динамические переменные	 Значения измеряемых величин можно присваивать любым динамическим переменным. Измеряемые величины для первой динамической переменной (PV) Массовый расход Объемный расход Температура Измеряемые величины для второй (SV), третьей (TV) и четвертой (QV) динамических переменных Массовый расход Объемный расход 	
	Следующие соединения г • Выходы • Электропитание НАRT Идентификатор изготовителя Идентификатор типа прибора Версия протокола НАRT Файлы описания прибора (DTM, DD) Нагрузка НАRT Динамические переменные	

16.5 Электропитание

Назначение клемм	→ 🗎 30		
Назначение контактов, разъем прибора	→ 🗎 30		
Сетевое напряжение	24 В (18 до 30 В) пост. тока		
	Цепь питания должна соответствовать требованиям SELV / РЕ	LV.	
Потребляемая мощность	Преобразователь		
	Код заказа "Выход, вход"	Максимальная потребляемая мощность	
	Опция А : 4-20 мА НАRT	4,0 Вт	
	Опция В : 4–20 мА НАRТ, импульсный / частотный / релейный выход		
	Опция К : импульсный / частотный / релейный выход	3,2 Вт	
	Опция Q : 4–20 мА НАRТ, импульсный / частотный / релейный выход, вход сигнала состояния	4,0 Bt	

Потребляемый ток	Преобразователь			
	Код заказа "Выход, вход"	Максимальный потребляемый ток	Максимальный ток включения	
	Опция А : 4-20 мА НАRT	225 мА		
	Опция В : 4–20 мА НАRT, импульсный / частотный / релейный выход			
	Опция К : импульсный / частотный / релейный выход	180 мА	< 2,5 A	
	Опция Q : 4–20 мА НАRT, импульсный / частотный / релейный выход, вход сигнала состояния	225 мА		
Сбой электропитания	 Сумматор останавлива Параметры настройки Сохраняются сообщени времени). 	ет подсчет на последнем сохраняются в памяти пр ия об ошибках (в т. ч. зна	измеренном значении. ибора. чение счетчика отработанного	
Электрическое подключение				
Клеммы	Контактные зажимы с винтовым креплением для провода с заданным поперечным сечением			
Кабельные вводы	 Кабельное уплотнение: M20 × 1,5 с кабелем Ф6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм) Резьба кабельного ввода: NPT ½" G ½" 1 × разъем M12 (сетевое напряжение, вход сигнала состояния), 1 × гнездо M12 (4-20 мА, импульсный / частотный / релейный выход 			
Технические характеристики кабелей				
	16.6 Рабочие х	арактеристики		
Стандартные рабочие условия	 Эталонная жидкость: в Эталонная температур Системы калибровки со Аккредитация в соотве 	ода а: +25 °C (+77 °F) [±2 °C (= оответствуют государстве етствии со стандартом ISC	±4 °F)] енным стандартам) / IEC 17025	

• Значения верхнего предела измерения для заданного диапазона измерения





Код заказа "Калибровочный расход" (не проверено)	Погрешность	Описание
G	Q = от 1 до 100 % ±5 % ВПИ Для DN 40–150 (1½–6 дюймов) (для стандартных условий)	В данном исполнении калибровка и проверка качества прибора с точки зрения технологии измерения не производятся. ¹⁾
	Для DN > 150 до 1000 (от 8 до 40 дюймов): Абсолютное измерение расхода в данном диапазоне номинальных диаметров невозможно.	Прибор измеряет тенденцию расхода на пропорциональной основе. ¹⁾

 Измеренное значение может быть адаптировано к условиям предприятия с использованием монтажного коэффициента. Регулировка на месте рекомендуется для неблагоприятных условий на входе или для жидкостей, отличающихся от воды.

Подробные сведения о регулировке на месте приведены в руководстве по эксплуатации прибора на компакт-диске, входящем в комплект поставки

Погрешность на выходах

Токовый выход

	Погрешность	Макс. ±0,05 % ВПИ или ±10 мкА
Повторяемость	±0,5 % значения для с	коростей > 0,2 м/с (0,66 фут/с)
Время отклика	Обычно < 3 с для 63 % указанного ступенчатого изменения (в обоих направлениях)	
Влияние температуры технологической среды	±0,2 % ИЗМ/К, отклонение от эталонной температуры (+25 °С (+77 °F))	

16.7 Монтаж

«Требования к монтажу» → 🗎 18

	16.8 Условия окружающей среды		
	→ 🗎 24		
	Таблицы температур		
	При эксплуатации прибора во взрывоопасных зонах следует учитывать взаимозависимости между допустимой температурой окружающей среды и температурой жидкости.		
	Подробные сведения о таблицах температур приведены в техническом описании прибора на компакт-диске, входящем в комплект поставки		
Температура хранения	–40 до +80 °C (–40 до +176 °F), предпочтительно при +20 °C (+68 °F)		
Класс защиты	Преобразователь		
	 Стандартный вариант: IP66/6/, защитная оболочка типа 4X При открытом корпусе: IP20 защитная оболочка типа 1 		
	 Дисплей: IP20, защитная оболочка типа 1 		
	Датчик IP66/67, защитная оболочка типа 4X		
Ударопрочность	Согласно МЭК/EN 60068-2-31		
Виброустойчивость	Проведенные испытания: • Испытание на синусоидальную вибрацию согласно IEC 60068-2-6: • от 2 до 8,4 Гц при пиковом значении 3,5 мм (0,14 дюйм), • от 8,4 до 500 Гц при пиковом значении 1 г, • 20 колебаний/ось, • 1 октава/мин • Испытание на широкополосную случайную вибрацию согласно IEC 60068-2-64:		
	 от 10 до 200 Гц при 0,003 g²/Гц, от 200 до 2 000 Гц при 0,001 g²/Гц (1,54 g rms), 120 минут/ось 		
	 Ударопрочность согласно IEC 60068-2-27: 6 мс 30 г, 3 полож. + 3 отриц. на ось 		
Электромагнитная	Согласно стандарту IEC / EN 61326.		
совместимость (ЭМС)	🗊 Подробная информация приведена в Декларации о соответствии.		
	Рекомендация NAMUR 21 (NE 21) с ограничением: прерывание сетевого напряжения Условие 20 мс не удовлетворяется.		
	16.9 Параметры технологического процесса		

Диапазон температуры	Датчик
технологической среды	−20 до +100 °C (−4 до +212 °F)

	Уплотнения (только резьба G) ■ HNBR:-20 до +100 °C (-4 до +212 °F) ■ EPDM:-20 до +100 °C (-4 до +212 °F)	
	Таблица плотности в зависимости от температуры в соответствии со стандартной справочной базой NIST REFPROP (база данных 23, версия 9.0)	
	Зажимные втулки • РЕЕК:-20 до +100 °С (-4 до +212 °F) • 1.4404 (316L): -20 до +100 °С (-4 до +212 °F) • 2.4602 (AC22): -20 до +100 °С (-4 до +212 °F)	
Диапазон рабочей температуры	Гигиеническое применение: • Процесс SIP: 130 °C (266 °F) в течение максимум одного часа • Температурный градиент: макс. 1000 К/мин	
Номинальные значения давления и температуры	Обзор схем подачи материала (кривые давления и температуры) для технологических соединений приведен в документе "Техническое описание", который содержится на прилагаемом к прибору компакт-диске.	
Пределы расхода	См. раздел "Диапазон измерения" → 🗎 116	
	Скорость в измерительной трубке не должна превышать 5 м/с (16,4 фут/с).	
Потеря давления	Незначительная.	
Давление в системе	 УВЕДОМЛЕНИЕ В зависимости от варианта исполнения: Соблюдайте информацию на заводской табличке. Не более 40 бар изб. (580 psi изб.) ОСТОРОЖНО Если муфта будет открыта неправильно при полном рабочем давлении, датчик вылетит. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы датчик не разогнался до опасной скорости выхода. Используйте предохранительную цепь для давления > 4,5 бар (65,27 фунт/кв. дюйм) в сочетании с зажимными втулками из РЕЕК → 113. ОСТОРОЖНО Датчик подвергается воздействию высоких температур. Опасность ожогов от горячих поверхностей или утечек технологической среды! Перед началом работы: дождитесь остывания системы и измерительного прибора до безопасной температуры. 	
Теплоизоляция	Максимальная возможная толщина теплоизоляционного слоя: Код заказа "Длина врезки", опция L5 "110 мм (4 дюйма)": 100 мм (3,94 дюйм) Для более толстых слоев изоляции рекомендуется следующее: Код заказа "Длина врезки", опция L6 "330 мм (13 дюймов)": 320 мм (12,6 дюйм)	
	 УВЕДОМЛЕНИЕ Электроника может перегреться вследствие наличия теплоизоляции! ▶ Соблюдайте максимально допустимую высоту изоляции шейки преобразователя, чтобы головка преобразователя не была покрыта изоляцией. 	



16.10 Механическая конструкция

Конструкция, размеры

Данные о размерах и монтажных расстояниях прибора приведены в разделе "Механическая конструкция" документа "Техническое описание"

Macca

Компактное исполнение

- С преобразователем
- Масса указана для приборов, эксплуатируемых при стандартном номинальном давлении; масса упаковочного материала не учитывается.

Стандартное исполнение

Масса в единицах измерения системы СИ

Длина датчика (мм)	Масса (кг) Код заказа "Корпус", опция С "Компактное исполнение, алюминий с покрытием"	
Код заказа "Длина врезки"		
110	1,8	
330	2,0	

Масса в единицах измерения США

Длина датчика (дюймы)	Масса (фунты) Код заказа "Корпус", опция С "Компактное исполнение, алюминий с покрытием"	
Код заказа "Длина врезки"		
4	4,0	
13	4,4	

Гигиеническое исполнение

Масса в единицах измерения системы СИ

Длина датчика (мм)	Масса (кг)
Код заказа "Длина врезки"	Код заказа "Корпус", опция С "Компактное исполнение, алюминий с покрытием"
30 до 85	1,8

Масса в единицах измерения США

Длина датчика	Масса
(дюймы)	(фунты)
Код заказа "Длина	Код заказа "Корпус", опция С "Компактное исполнение, алюминий с
врезки"	покрытием"
1 до 3	4,0

Принадлежности

Врезка без остановки технологического процесса

Масса в единицах измерения системы СИ

Варианты исполнения для врезки без остановки технологического процесса	
Исполнение с приварным штуцером (исполнение V1)	2,2
Фланцевое исполнение (исполнение V2)	4,3
Экстрактор в сборе	7,8

Масса в единицах измерения США

Варианты исполнения для врезки без остановки технологического процесса	
с переходником для модернизации (исполнение V1)	4,0
с приварным штуцером (исполнение V2)	4,9
с фланцем / фланцевым переходником (исполнение V3)	9,5
Экстрактор в сборе	17,5

Материалы

Корпус преобразователя

Компактное исполнение

- Код заказа "Корпус", опция А "Компактное исполнение, алюминий с покрытием": алюминий AlSi10Mg с покрытием
- Материал окна: стекло

Кабельные вводы / кабельные уплотнения



🖻 24 🛛 Возможные варианты кабельных вводов / кабельных уплотнений

- 1 Кабельный ввод в корпусе преобразователя, настенном корпусе или корпусе клеммного отсека с внутренней резьбой M20 x 1,5
- 2 Кабельное уплотнение М20 х 1,5
- 3 Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½" или NPT ½"

Код заказа "Корпус", опция А "Компактное исполнение, алюминий с покрытием"

Кабельный ввод / кабельное уплотнение	Тип взрывозащиты	Материал
Кабельное уплотнение M20 × 1,5	Для взрывозащищенного	Пластмасса
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½"	исполнения и исполнения для безопасных зон	Никелированная латунь
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT ½"		

Разъем

Электрическое подключение	Материал
Разъем M12 × 1	 Разъем: нержавеющая сталь, 1.4404 (316L) Контактные поверхности корпуса: полиамид Контакты: позолоченная медь

Датчик

Преобразователь

- Стандартное исполнение
 - Нержавеющая сталь, 1.4404 (316 / 316L)
 - Сплав Hastelloy AC22, 2.4602 (N06022)
- Гигиеническое исполнение: Нержавеющая сталь, 1.4404 (316 / 316L), наконечник датчика выполнен из сплава Hastelloy AC22, 2.4602 (N06022)

Технологические соединения

Стандартное исполнение

Обжимной фитинг G ¾" А, ¾" NPT:

- Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
- Сплав Hastelloy AC22, 2.4602, аналог материала N06022

Резьбовая бобышка:

- Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
- Сплав Hastelloy AC22, 2.4602, аналог материала N06022

Соединительная гайка для обжимного фитинга и резьбовой бобышки: Нержавеющая сталь, 1.4571, аналог марки 316Ti

Зажимные втулки:

- PEEK 450G
- Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
- Сплав Hastelloy AC22, 2.4602 (N06022)

Уплотнительное кольцо из EPDM / HNBR для G ¾" А: Нержавеющая сталь, 1.4404, аналог марки 316L (наружное кольцо) Гигиеническое исполнение

- 1-½" Tri-Clamp, 2" Tri-Clamp ISO 2852 / DIN 32676: Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
- Коническая муфта, DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851: Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
- Асептический вкладыш, DN40 DIN 11864-1А, DN50 DIN 11864-1А: Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
- Соединительная гайка DN40, DN50: Нержавеющая сталь 1.4301, аналог марки 304

😭 Список всех имеющихся технологических соединений → 🗎 128

Принадлежности

Монтажная бобышка

Нержавеющая сталь, 1.4404 (316 / 316L)

Врезка без остановки технологического процесса

- Технологическое соединение:
 - Приварной штуцер: нержавеющая сталь, 1.4404 (316 / 316L)
 - Фланец / фланцевый переходник:
 - нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)
- Соединение датчика: нержавеющая сталь, 1.4404 (316 / 316L)
- Шаровой кран: нержавеющая сталь, CF3M, CF8M
 Уплотнение: РТFE

Защитный козырек от непогоды

Нержавеющая сталь 1.4301

Технологические соединения

Стандартное исполнение

Обжимной фитинг:

- G ¾ A, ¾" NPT:
- ISO 228/1
- Соединительная гайка и резьбовая бобышка

Гигиеническое исполнение

- Tri-Clamp:
 - ISO 2852 / DIN 32676
- Коническая муфта с соединительной гайкой (санитарное соединение): DIN 11851
- Асептический вкладыш с соединительной гайкой: DIN 11864-1, форма А



16.11 Управление прибором

Местное управление	Код заказа "Дисплей; управление", опция С "SD02"			
	Элементы индикации			
	 4-строчный дисплей Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния Допустимая температура окружающей среды для дисплея: -20 до +60 °C (-4 до +140 °F) Читаемость данных, отображаемых на дисплее, может ухудшиться при температуре, которая выходит за пределы допустимого диапазона. 			
	Элементы управления			
	 С кодом заказа "Дисплей; управление", опция С: Местное управление с помощью трех кнопок: , С, С, Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов 			
	Дополнительные функции			
	 Функция резервного копирования данных Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее. Функция сравнения данных Можно сравнить конфигурацию прибора, сохраненную на дисплее, с существующей конфигурацией. Функция передачи данных Посредством дисплея можно перенести конфигурацию преобразователя на другой прибор. 			
Дистанционное	Протокол HART			
управление	Управление посредством следующих интерфейсов: Протокол HART Управляющие программы через модем FXA191, FXA195 FieldCare AMS Device Manager SIMATIC PDM Портативные терминалы HART Field Communicator 475 Field Xpert SFX350 Field Xpert SFX370			
Языки	 Управление можно осуществлять на следующих языках: Посредством местного дисплея: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, корейский, вьетнамский, чешский, шведский Посредством управляющих программ: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский 			

Маркировка СЕ Измерительная система полностью удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки CE. Знак "C-tick" Измерительная система соответствует требованиям по ЭМС Австралийской службы по связи и телекоммуникациям (АСМА). Сертификат Приборы сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах; взрывозащиты соответствующие правила техники безопасности приведены в отдельном документе "Указания по технике безопасности" (ХА). Ссылка на данный документ приведена на заводской табличке. Гигиеническая • Сертификат 3-А Протестировано EHEDG совместимость Обзор допустимых технологических соединений \rightarrow 🖺 128 EN 60529 Прочие стандарты и рекомендации Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (код IP) ■ EN 61010-1 Требования по безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения ■ IEC / EN 61326 Излучение в соответствии с требованиями класса А. Электромагнитная совместимость (требования ЭМС). NAMUR NE 32 Сохранение данных в контрольно-измерительных и полевых приборах с микропроцессорами в случае отказа электропитания NAMUR NE 43 Стандартизация уровня сигнала аварийной информации цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом. NAMUR NE 53 Программное обеспечение периферийных приборов и устройств обработки сигналов с цифровой электроникой NAMUR NE 105 Спецификация по интеграции устройств Fieldbus с техническими средствами полевых приборов NAMUR NE 107 Классификация состояний в соответствии с NE107

16.12 Сертификаты и свидетельства

16.13 Принадлежности

🛐 Обзор аксессуаров, доступных для заказа → 🖺 113

16.14 Документация



Доступна следующая документация: • На компакт-диске, прилагаемом к прибору

■ В разделе документации веб-сайта Endress+Hauser: www.endress.com → Документация

Стандартная документация	Связь	Тип документа	Код документа
		Краткое руководство по эксплуатации	KA01155D
		Техническое описание	TI01127D

Сопроводительная документация для конкретного прибора	Тип документа	Содержание	Код документа
	Указания по технике безопасности	ATEX / IECEx Ex nA	XA01237D
	Руководство по монтажу		Обзор принадлежностей, доступных для заказа: → ≌ 113

17 Приложение

17.1 Обзор меню управления

В следующих таблицах приведен обзор всей структуры меню управления с пунктами меню и параметрами. Код прямого доступа к параметрам приводится в скобках. Описание параметра можно найти в руководстве по номеру страницы.

17.1.1 Главное меню

Главное меню	\rightarrow	Language	→ 🗎 57
		Настройки	→ 🗎 132
		Настройка	→ 🗎 132
		Диагностика	→ 🗎 139
		Эксперт	→ 🗎 142

17.1.2 Меню "Настройки"



17.1.3 Меню "Настройка"



Внутренний диаметр трубы]		→ 🖺 59
Монтажный коэффициент			→ 🖺 59
Назначить вход состояния			→ 🗎 59
Назначить токовый выход			→ 🗎 59
Значение 4 мА]		→ 🖺 59
Значение 20 мА]		→ 🗎 59
Режим работы]		→ 🖺 59
Назначить частотный выход			→ 🖺 59
Измеренное значение на мин. частоте			→ 🖺 59
Измеренное значение на макс частоте			→ 🖺 59
Функция релейного выхода			→ 🖺 59
Назначить предельное значение]		→ 🖺 60
Значение выключения]		→ 🖺 60
Значение включения]		→ 🖺 60
Назначить статус]		→ 🖺 60
Назначить поведение диагностики			→ 🖺 60
Назначить импульсный выход			→ 🖺 60
Вес импульса]		→ 🗎 60
Расширенная настройка] →		→ 🖺 61
Ввести код доступа]		→ 🖺 49
	Единицы системы	ightarrow	→ 🗎 62
	Единица объёмного расхода		→ 🖺 62
	Единица объёма]	→ 🖺 62
	Единица массового расхода		→ 🗎 63
	Единица массы		→ 🖺 63

Единицы плотности		→ 🗎 63
Единицы измерения температуры		→ 🗎 63
Единица длины		→ 🗎 63
Входной сигнал состояния	→	→ 🗎 71
Назначить вход состояния		→ 🗎 59
Актив. уровень		→ 🗎 72
Время отклика входа состояния		→ 🗎 72
Токовый выход 1	\rightarrow	→ 🗎 63
Назначить токовый выход		→ 🗎 59
Единица массового расхода		→ 🗎 63
Единица объёмного расхода		→ 🗎 62
Единицы измерения температуры		→ 🗎 63
Диапазон тока		→ 🗎 65
Значение 4 мА		→ 🖺 59
Значение 20 мА		→ 🖺 59
Значение 20 мА		→ 🖺 59
Значение 4 мА		→ 🗎 59
Режим отказа		→ 🗎 65
Ток при отказе		→ 🖺 65
Выход частотно- импульсный перекл.		→ 🗎 65
Режим работы		→ 🖺 59
Назначить импульсный выход		→ 🗎 60
Назначить частотный выход		→ 🗎 59
Функция релейного выхода		→ 🖺 59
Назначить поведение диагностики		→ 🖹 60

Назначить предельное значение	→	₿ 60
Назначить статус	$]$ \rightarrow	₿ 60
Единица массового расхода	→	₿ 63
Единица массы	→	63
Единица объёмного расхода	→	₿ 62
Единица объёма	\rightarrow	62
Сумматор единиц	\rightarrow	1 71
Единицы измерения температуры	}	₿ 63
Вес импульса	\rightarrow	₿ 60
Ширина импульса	}	67
Режим отказа	\rightarrow	67
Минимальное значение частоты	}	₿ 68
Максимальное значение частоты	→	₿ 68
Максимальное значение частоты	}	₿ 68
Минимальное значение частоты	→	₿ 68
Измеренное значение на мин. частоте	}	🗎 59
Измеренное значение на макс частоте	→	🗎 59
Измеренное значение на макс частоте	}	🖺 59
Измеренное значение на мин. частоте	→	🗎 59
Режим отказа	\rightarrow	68
Неисправность частоты	\rightarrow	68
Значение включения	}	60
Значение выключения	\rightarrow	60
Значение выключения	}	60
Значение включения	}	₿ 60
Задержка включения	}	🗎 71

Задерж	ка выключения			\rightarrow	71	
Режим	отказа			\rightarrow	🖹 71	
Инверт выходн	ировать ой сигнал			\rightarrow	₿ 67	
Модиф	икация выхода	\rightarrow		\rightarrow	12	
Демпфи отобрах	ирование кения			\rightarrow	1 72	
Токовь	ій выход 1	\rightarrow				
			Время отклика	\rightarrow	12	
			Демпфирование	\rightarrow	🗎 73	
Выход импулн	частотно- осный перекл.	\rightarrow				
			Время отклика	\rightarrow	23	
			Выход демпфирования	\rightarrow	🗎 73	
Отсече: расходе	ние при низком е	\rightarrow		÷	🖺 73	
Назнач процесс	ить переменную ca			\rightarrow	🖺 73	
Значен при низ	ие вкл. отсеч. вком расходе			\rightarrow	🗎 73	
Значен при низ	ие выкл. отсеч. вком расходе			\rightarrow	🗎 73	
Суммат	гор	\rightarrow		\rightarrow	13	
Назнач процесс	ить переменную ca			\rightarrow	₿ 74	
Суммат	ор единиц			\rightarrow	271	
Режим	отказа			\rightarrow	14	
Диспле	Й	\rightarrow		\rightarrow	1 74	
Формат дисплей	тировать Й			\rightarrow	🗎 75	
Значен	ие 1 дисплей			\rightarrow	🗎 75	
0% знач столбцо 1	чение эвой диаграммы			\rightarrow	🖺 75	
100% з столбцо 1	начение овой диаграммы			÷	🗎 75	
Количе после за	ство знаков апятой 1			\rightarrow	🗎 75	

Значение 2 дисплей				→ 🖺 75
Количество знаков после запятой 2				→ 🗎 75
Значение 3 дисплей]			→ 🖺 75
0% значение столбцовой диаграммы 3				→ 🗎 75
100% значение столбцовой диаграммы З				→ 🗎 75
Количество знаков после запятой 3				→ 🗎 75
Значение 4 дисплей]			→ 🗎 75
Количество знаков после запятой 4				→ 🖺 75
Language				(Verweiszie l existiert nicht, aber @y.link.req uired='true')
Интервал отображения]			→ 🗎 76
Демпфирование отображения				→ 🖺 76
Заголовок]			→ 🗎 76
Текст заголовка]			→ 🖺 76
Разделитель				→ 🖺 76
Резервная конфигурация на дисплее] →			→ 🗎 80
Время работы]			→ 🖺 80
Последнее резервирование				→ 🖺 80
Резервные данные]			→ 🗎 81
Результат сравнения]			→ 🖺 81
Администрирование	$]$ \rightarrow			→ 🗎 83
		Определить новый код доступа] →	→ 🖺 83
		Определить новый код доступа]	→ 🖺 83
		Подтвердите код доступа		→ 🗎 83

Перезагрузка прибора	→ 🗎 107



17.1.4 Меню "Диагностика"

		Значение вх.сигнала состояния		→ 🗎	89
		Выходное значение	$\left \rightarrow \right.$	→ 🗎	89
		Выходной ток		→ 🗎	90
		Импульсный выход		→ 🗎	90
		Выходная частота		→ 🗎	90
		Статус переключателя		→ 🗎	90
Регистрация данных 1)	\rightarrow			→ 🗎	91
Назначить канал 1 до n				→ 🗎	92
Интервал регистрации данных				→ 🗎	92
Очистить данные архива				→ 🗎	92
Моделирование	\rightarrow			→ 🗎	81
Назн.перем.смоделиров анного процесса				→ 🗎	82
Значение переменной тех. процесса				→ 🗎	82
Моделирования входа состояния				→ 🗎	82
Input signal level				→ 🗎	82
Моделир. токовый выход				→ 🗎	82
Значение токового выхода				→ 🗎	82
Моделирование частоты				→ 🗎	82
Значение частоты				→ 🗎	82
Моделирование импульсов				→ 🗎	82
Значение импульса				→ 🗎	83
Моделирование вых. сигнализатора				→ 🗎	83
Статус переключателя				→ 🗎	83
Моделир. аварийный сигнал прибора				→ 🗎	83
Категория событий диагностики				→ 🗎	83

Моделир		→ 🖺 83
диагност	ическое	
событие		

1) Порядковая характеристика «Пакет прикладных программ», опция ЕА «Расширенный модуль HistoROM», см. документ «Техническая информация», раздел «Пакеты прикладных программ»

17.1.5 Меню "Эксперт"

Обзор меню меню "Эксперт"

Эксперт	\rightarrow	→ 🗎 37
Прямой доступ (0106)		→ 🖺 46
Статус блокировки (0004)		→ 🖺 49
Статус доступа (0091)		→ 🖺 49
Ввести код доступа (0092)		→ 🖺 49
	Система	→ 🗎 142
	Сенсор	→ 🗎 144
	Вход	→ 🗎 147
	Выход	→ 🗎 147
	Связь	→ 🗎 149
	Применение	→ 🗎 150
	Диагностика	→ 🖺 151

Подменю "Система"



Значение 3 дисплей (0110)				→ 🗎 75
0% значение столбцовой диаграммы 3 (0124)				→ 🗎 75
100% значение столбцовой диаграммы 3 (0126)				→ 🗎 75
Количество знаков после запятой 3 (0118)				→ 🗎 75
Значение 4 дисплей (0109)				→ 🗎 75
Количество знаков после запятой 4 (0119)				(Verweiszie l existiert nicht, aber @y.link.req uired='true')
Интервал отображения (0096)				→ 🗎 76
Демпфирование отображения (0094)				→ 🗎 76
Заголовок (0097)				→ 🗎 76
Текст заголовка (0112)				→ 🗎 76
Разделитель (0101)				→ 🖺 76
Контрастность дисплея (0105)				→ 🖺 44
Статус доступа (0091)				→ 🖺 49
Резервная конфигурация на дисплее	\rightarrow			→ 🗎 80
Время работы (0652)				→ 🖺 80
Последнее резервирование (0102)				→ 🖺 80
Резервные данные (0100)				→ 🗎 81
Результат сравнения (0103)				→ 🖺 81
Проведение диагностики	÷			
Задержка тревоги (0651)				→ 🗎 96
		Уровень события	\rightarrow	→ 🗎 101



Подменю "Сенсор"




Параметры технологического процесса	÷	Блокировка расхода (1839)					
		Демпфирование расхода (1802)					
		Отсечение при низком расходе	\rightarrow				→ 🗎 73
				Назначить переменную процесса (1837)			→ 🗎 73
				Значение вкл. отсеч. при низком расходе (1805)			→ 🗎 73
				Значение выкл. отсеч. при низком расходе (1804)			→ 🗎 73
Настройка сенсора	$]$ \rightarrow	Настройки монтажа	\rightarrow	Монтажный коэффициент			
				Толщина стенки трубы]		
				Высота монтажной точки			
				Погружная длина			
		Настройки по месту	\rightarrow				→ 🗎 76
				Режим работы			→ 🗎 77
				Используемые значения	→		→ 🗎 77
				Опорное значение расхода			→ 🗎 78
				Опорное значение расхода 1 до n			→ 🗎 78
				Коэффициент мощности 1 до n			→ 🗎 78
				Новые настройки	\rightarrow		→ 🗎 78
				Выберите опор. значение расхода			→ 🗎 78
				Выполните настройки	$]$ \rightarrow		→ 🖺 79
						Очистить значения	→ 🗎 79
						Опорное значение расхода 1 до п	→ 🖺 79
						Коэффициент мощности 1 до n	→ 🗎 79
				Используйте настройки	$]$ \rightarrow		→ 🗎 79

		Де дал	ействительность анных	→ 🖺 80
		Пр	рименить	→ 🖺 80
Калибровка $ ightarrow$	Дата/время калибровки			

Подменю "Вход"

Вход →	Входной сигнал состояния] →	→ 🗎 89
	Назначить вход состояния		→ 🗎 59
	Значение вх.сигнала состояния		→ 🗎 89
	Актив. уровень]	→ 🗎 72
	Время отклика входа состояния		→ 🗎 72

Подменю "Выход"

Выход →	Токовый выход	$\left \rightarrow \right $	→ 🗎 63
	Назначить токовый выход (0359)		→ 🖺 59
	Диапазон тока (0353)		→ 🖺 65
	Фиксированное значение тока (0365)		
	Значение 4 мА (0367)		→ 🗎 59
	Значение 20 мА (0372)		→ 🖺 59
	Демпфирование (0363)		→ 🖺 73
	Время отклика (0378)		→ 🗎 72
	Режим отказа (0364)		→ 🗎 65
	Ток при отказе (0352)		→ 🗎 65
	Выходной ток (0361-1 до n)		→ 🗎 90
	Режим пуска (0368)		
	Пусковой ток (0369)		
	Выход частотно- импульсный перекл.	→	→ 🗎 65
	Режим работы (0469)		→ 🗎 59

Назначить импульсный выход (0460)	→ 🖺 60
Вес импульса (0455)	→ 🖺 60
Ширина импульса (0452)	→ 🖺 67
Режим отказа (0480)	→ 🖺 67
Импульсный выход (0456)	→ 🖺 90
Назначить частотный выход (0478)	→ 🖺 59
Минимальное значение частоты (0453)	→ 🖺 68
Максимальное значение частоты (0454)	→ 🖺 68
Измеренное значение на мин. частоте (0476)	→ 🖺 59
Измеренное значение на макс частоте (0475)	→ 🖺 59
Демпфирование	→ 🗎 73
Время отклика (0491)	→ 🖺 73
Режим отказа (0451)	→ 🖺 68
Неисправность частоты (0474)	→ 🗎 68
Выходная частота (0471)	→ 🖺 90
Функция релейного выхода (0481)	→ 🖺 59
Назначить поведение диагностики (0482)	→ 🖺 60
Назначить предельное значение (0483)	→ 🗎 60
Значение включения (0466)	→ 🗎 60
Значение выключения (0464)	→ 🗎 60
Назначить статус (0485)	→ 🗎 60
Задержка включения (0467)	→ 🗎 71
Задержка выключения (0465)	→ 🖺 71

Режим отказа (0486)	→ 🗎 71
Статус переключателя (0461)	→ 🖺 90
Инвертировать выходной сигнал (0470)	→ 🗎 67

Подменю "Связь"

Связь →					
	Выход HART	\rightarrow			→ 🗎 55
			Конфигурация	ightarrow	
			Пакетный режим (0208)		→ 🖺 56
			Режим Burst (0207)		
			Короткий тег HART		
			Обозначение прибора		
			Адрес HART (0219)		
			Количество заголовков (0217)		
			Информация	ightarrow	→ 🖺 107
			Версия прибора (0204)		(Verweiszie l existiert nicht, aber @y.link.req uired='true')
			ID прибора (0221)		(Verweiszie l existiert nicht, aber @y.link.req uired='true')
			Тип прибора (0222)		(Verweiszie l existiert nicht, aber @y.link.req uired='true')
			ID производителя (0223)		(Verweiszie l existiert nicht, aber @y.link.req uired='true')
			Версия HART (0205)]	→ 🖺 55

Дескриптор HART (0212)		
Сообщение НАRT (0216)		
Версия аппаратного обеспечения (0206)		
Версия программного обеспечения (0224)		
Код даты HART (0202)		
Выход	\rightarrow	→ 🖺 55
Назначить PV (0234)		→ 🖺 55
Первичная переменная (PV) (0201)		→ 🖺 55
Назначить SV (0235)		→ 🖺 55
Вторичная переменная (SV) (0226)		→ 🖺 55
Назначить TV (0236)		→ 🖺 55
Третичное значение измерения (TV) (0228)		→ 🖺 55
Назначить QV (0237)		→ 🖺 55
Чертвертая переменная (QV) (0203)		→ 🗎 55

Подменю "Применение"



Подменю "Диагностика"

Диагностика	÷		→ 🗎 93
Текущее сообщение диагностики (0691)			→ 🖺 105
Предыдущее диагн. сообщение (0690)			→ 🖺 105
Время работы после перезапуска (0653)			→ 🗎 105
Время работы (0652)			→ 🖺 105
	Перечень сообщений диагностики	\rightarrow	→ 🗎 105
	Диагностика 1 до n (0692–1 до n)		→ 🖺 105
	Журнал событий	\rightarrow	→ 🖺 105
	Опции фильтра (0705)		(Verweiszie l existiert nicht, aber @y.link.req uired='true')
	Информация о приборе	\rightarrow	→ 🗎 107
	Обозначение прибора (0011)		→ 🗎 108
	Серийный номер (0009)		→ 🖺 108
	Версия программно- аппаратных обеспечения (0010)		→ 🖺 108
	Название прибора (0013)		→ 🗎 108
	Заказной код прибора (0008)		→ 🖺 108
	Расширенный заказной код 1 до n (0023-1 до n)		→ 🗎 108
	Версия ENP (0012)		→ 🖺 108
	Счётчик конфигурации		
	Регистрация данных 1)	\rightarrow	→ 🗎 91
	Назначить канал 1 до n (0851-1 до n)		→ 🗎 92
	Интервал регистрации данных (0856)		→ 🖺 92
1			



Моделир.	→ 🗎 83
диагностическое событие (0737)	

1) Порядковая характеристика «Пакет прикладных программ», опция ЕА «Расширенный модуль HistoROM», см. документ «Техническая информация», раздел «Пакеты прикладных программ»

Локальный дисплей 95 Меры по устранению неисправности 101

Алфавитный указатель

Α	
Адаптация реакции на диагностическое событие . 10)1
Аппаратная защита от записи 8	34
Архив событий 10)5
F	
	a
Безопасность изпелия	1
Безопасность рабочего места	0
Блок питания	
Требования	51
Блокировка кнопок	
Активация 4	9
Деактивация	9
Блокировка прибора, состояние 8	37
B	
	7
Настройка измерительного прибора	8
Расширенные настройки	51
Версия ПО	5
Версия прибора 5	5
Bec	
Транспортировка (примечания) 1	.7
Виброустойчивость 12	3
Включение защиты от записи 8	3
Влияние	
Гемпература технологической среды	2
Внутренняя очистка	.U 1
Время отклика 12	.1
Встроенное ПО	- 21
Версия	5
Дата выпуска 5	5
Вход 11	.6
Входные участки	3
Выход 11	8
Выходной сигнал	.8
Выходные участки 2	3
Г	
- Гальваническая развязка	0
Гигиеническая совместимость	0
_	
Д	
Давление в системе	4
	5

Данные по взрывозащищенному подключению . . 119

Дата изготовления 14, 15

Диапазон температуры технологической среды

..... 123

	Обзор 101
	Диагностическое сообщение
	Диапазон измерения
	Калиброванный 116
	Диапазон измерения, рекомендуемый
	Лиапазон температуры
	Пиапазон температуры Пиапазон температуры окружающей среды для
	пистпед 129
	$T_{\text{PM}} = 0 \text{ for } 0 for$
	Температура окружающей среды
	Температура технологической среды
	Пистороги толиторотить силинистории спорти
	Дианазон температуры окружающей среды 24
	дисплеи управления
	Дистанционное управление
	Документ
	Используемые символы 6
	Функция
	Документация по прибору
	Дополнительная документация 8
	Доступ для записи
	Доступ для чтения
	2
	5
	Заводская таоличка
	Датчик 15
	Дополнительно 15
	Преобразователь
	Задачи технического обслуживания 110
	Замена
	Компоненты прибора
	Запасная часть
	Запасные части 111
	Зарегистрированные товарные знаки
	Защита настроики параметров
	Защита от записи
	С помощью кода доступа
	С помощью переключателя защиты от записи 84
	Знак "С-tick" 130
	И
	Идентификатор изготовителя
	Идентификация измерительного приоора 14
	Измерения и испытания по приоору 110
	Измерительная система 116
	измерительный приоор
	БИЛЮЧЕНИЕ
	интеграция по протоколу НАКТ
	Конфигурация
	Переоборудование
	подготовка к монтажу 25
ļ	
	_
	Endress+Hauser

Датчик

Диагностика

Подготовка к электрическому подключению 31
Ремонт 111
Структура
Установка датчика 25
Утилизация 112
Измеряемые переменные
Непосредственно 116
Расчетные 116
см. Переменные процесса
Индикация
Предыдущее событие диагностики 104
см. Локальный дисплей
Текущее событие диагностики
Инспекционный контроль
Монтаж
Полученные изделия
Фитинг
Инструменты
Для монтажа
Для электрического подключения 29
Транспортировка
Инструменты для подключения
Интеграция в систему 55
Информация о версии прибора 55
Информация о настоящем документе 6
Использование измерительного прибора
см. Использование по назначению
Использование измерительных приборов
Использование не по назначению 9
Предельные случаи
Использование по назначению 9
История изменений встроенного ПО 109
К
Таучине вооды 121
телпические ларактеристики
Степень защиты

Степень защиты ЭЭ
Класс защиты
Клеммы
Кнопки управления
см. Элементы управления
Код доступа 49
Ошибка при вводе
Код заказа
Код прямого доступа 41
Компоненты прибора
Конструкция системы
Измерительная система
см. Конструкция измерительного прибора
Контекстное меню
Вызов
Закрытие
Пояснение
Контрольный список
Проверка после монтажа
Проверка после подключения
Концепция управления 37

Корпус преобразователя	
Поворот	26
Корпус электроники	
Поворот	
см. Поворот корпуса преобразователя	
П	

Л

окальный дисплей	
Окно навигации	40
Окно редактирования	42
см. В аварийном состоянии	
см. Диагностическое сообщение	
см. Дисплей управления	
cm. Anemich ynpublennin	

Μ

Максимальная погрешность измерения 121
Маркировка СЕ
Маркировка СЕ (декларация соответствия) 11
Маска ввода
Macca
Компактное исполнение
Мастер
Выход частотно-импульсный перекл 66, 67, 69
Определить новый код доступа
Токовый выход 1 63
Материалы
Меню
Пиагностика
Пля конфигурирования измерительного
прибора
Пля специальной настройки
Настройка 58.60
Настройки 87
Меню управления
Мастера настройки
Меню, полменю 35
Обзор меню с параметрами 132
Полменю и уровни доступа 37
Структура 35
Меры по устранению неисправности
Вызов 98.100
Закрытие 98, 100
Местное управление
Языки 129
Местный лисплей 129
Место монтажа 18
Молули электроники 32
Молуль электроники 12
Монтаж 18
Монтажные инструменты 25
Монтажные размеры
см. Размеры

Η

Нагрузка	31
Название прибора	
Датчик	15
Преобразователь	14
Назначение клемм	32

Пазначение полномочии доступа к параметрам
Доступ для записи
Доступ для чтения 49
Направление потока 18, 25
Напряжение на клеммах
Настройка
Адаптация измерительного прибора к условиям
процесса
Вход сигнала состояния 71
Выполните регулировку
Дополнительная настройка дисплея
Импульсный/частотный/релейный выход 65
Использование регулировки
Используемые значения 77
Моделирование 81
Модификация выхода 72
Настройка по месту
Новая регулировка 78
Обозначение прибора
Отсечка при низком расходе
Сброс параметров прибора
Сброс сумматора
Системные единицы измерения 62
Сумматор
Токовый выход
Управление конфигурацией прибора 80
Язык управления 57
Настройка языка управления 57
Настройки параметров
Входной сигнал состояния (Подменю) 71
Входные значения (Подменю)
рыполните настроики (подменю)
Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Выполните настроики (подменю)
Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Вылолните настроики (подменю) 73 Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер) 66, 67, 69 Выходное значение (Подменю) 89 Диагностика (Меню) 104 Дисплей (Подменю) 74, 87 Для входного сигнала состояния 71 Единицы системы (Подменю) 62 Информация о приборе (Подменю) 107 Используемые значения (Подменю) 77 Используемые значения (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 72 Настройки (Подменю) 58, 60 Настройки по месту (Подменю) 78 Отсечение при низком расходе (Подменю) 73 Переменные процесса (Подменю) 73 Переменные процесса (Подменю) 91 Резервная конфигурация на дисплее 80 Сумматор (Подменю) 88
Выполните настроики (подменю) 73 Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер) 66, 67, 69 Выходное значение (Подменю) 89 Диагностика (Меню) 104 Дисплей (Подменю) 74, 87 Для входного сигнала состояния 71 Единицы системы (Подменю) 62 Информация о приборе (Подменю) 62 Информация о приборе (Подменю) 77 Используемые значения (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 72 Настройки (Меню) 56 Модификация выхода (Подменю) 72 Настройки (Подменю) 72 Настройки (Подменю) 73 Переменные процесса (Подменю) 73 Переменные процесса (Подменю) 73 Переменные процесса (Подменю) 91 Резервная конфигурация на дисплее 80 Сумматор 1 (Подменю) 73
Выкод частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Вылолните настроики (подменю) 73 Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер) 66, 67, 69 Выходное значение (Подменю) 89 Диагностика (Меню) 104 Дисплей (Подменю) 74, 87 Для входного сигнала состояния 71 Единицы системы (Подменю) 62 Информация о приборе (Подменю) 62 Информация о приборе (Подменю) 77 Используемые значения (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 79 Конфигурация (Подменю) 72 Настройки (Подменю) 72 Настройки (Подменю) 90 Настройки (Подменю) 73 Переменные процесса (Подменю) 73 Переменные процесса (Подменю) 91 Резервная конфигурация на дисплее 80 Сумматор (Подменю) 73 Токовый выход 1 (Мастер) 63 Уровень события (Подменю) 73

0

Обзор	
Меню управления 132	2
Область индикации	
В окне навигации 4.	1
Для дисплея управления	9
Область применения 9, 110	б
Остаточный риск	0
Окно навигации	
В мастере настройки	C
В подменю 40	D
Определить код доступа	3
Опции управления 3	5
Ориентация (вертикальная, горизонтальная) 18	8
Основной модуль электроники	2
Отключение защиты от записи 82	3
Отображаемые значения	
Для данных состояния блокировки 8	7
Отсечка при низком расходе	C
Очистка	
Внутренняя очистка	C
Очистка наружной поверхности 110	D
Очистка преобразователя 110	D
Очистка наружной поверхности 110	D

Π

Параметр
Ввод значения
Изменение
Переключатель защиты от записи
Плата электронного модуля
Электронные модули ввода/вывода
Поведение диагностики
Пояснение
Символы
Поворот модуля дисплея
Повторная калибровка
Повторяемость 122
Подготовка к монтажу
Подготовка к подключению 31
Подключение измерительного прибора 32
Подменю
Входной сигнал состояния 71
Входные значения
Выполните настройки
Выходное значение
Выходные значения
Дисплей
Единицы системы
Информация о приборе
Используемые значения
Используйте настройки
Конфигурация
Моделирование
Модификация выхода
Настройки
Настройки по месту
Новые настройки
Обзор

Определить код доступа 8	3
Отсечение при низком расходе 7	3
Переменные процесса	8
Расширенная настройка 6	1
Регистрация данных	1
Резервная конфигурация на дисплее 8	0
Список событий	15
Сумматор	8
Сумматор 1 7	3
Уровень события	6
Поиск и устранение неисправностей	
Общие настройки	3
Пользовательский интерфейс	
FieldCare	3
Потеря давления 12	4
Потребляемый ток	1
Пределы расхода	4
Преобразователь	
Поворот корпуса	6
Поворот модуля дисплея	7
Подключение сигнальных кабелей 3	2
Приемка	3
Принцип измерения	.6
Проверка после монтажа	7
Проверка после монтажа (контрольный список) 2	7
Проверка после подключения (контрольный	
список)	3
Просмотр журналов данных 9	1
Протокол HART	9
Версия	5
Измеряемые переменные 5	5
Переменные прибора	5
Прямой доступ	6
Путь навигации (окно навигации) 4	0

Ρ

Рабочие характеристики 121
Рабочий диапазон измерения расхода 117
Размеры
Расширенный код заказа
Датчик 15
Преобразователь14
Регистратор линейных данных
Редактор текста
Редактор чисел
Рекомендация
см. Текстовая справка
Ремонт
Указания
Ремонт прибора 111

С

Сбой электропитания 12	1
Свидетельства 13	0
Серийный номер	5
Сертификат взрывозащиты 13	0
Сертификаты 13	0
Сетевое напряжение 31, 12	0
Сигнал при сбое	9

A 1		
Aπd	DABNTHFIN	WKASATOTL
DIG	JUDFILIDIFI	ynasaichib

Сигналы статуса	,
Служба поддержки Endress+Hauser	
Ремонт 111	-
Техобслуживание)
Совокупность функций	
AMS Device Manager	;
Field Communicator 54	ł
Field Communicator 475 54	ł
Field Xpert	2
FieldCare	1
SIMATIC PDM	5
Соединительный кабель 29)
Сообщения об ошибках	
см. Диагностические сообщения	
Список диагностических сообщений 105)
Список событий 105)
Стандартные рабочие условия 121	-
Стандарты и директивы)
Степень защиты	\$
Строка состояния	
В окне навигации	-
Для дисплея управления	3
Структура	
Измерительный прибор	
Структура меню управления 35)
Считывание измеряемых значений	3
т	

Т

Текстовая справка
Вызов
Закрытие 47
Пояснение
Температура технологической среды
Влияние 122
Температура хранения 17
Теплоизоляция 25, 124
Технические данные, обзор
Техническое обслуживание 110
Технологическая среда
Технологические соединения 128
Транспортировка измерительного прибора 17
Требования, предъявляемые к персоналу 9

Y

Ударопрочность
Диапазон температуры технологической среды
Управление конфигурацией прибора
Уровни доступа
Условия монтажа
Входные и выходные участки
Давление в системе
Место монтажа
Ориентация 18
Размеры 24
Теплоизоляция
Условия хранения 17

Условные обозначения

В редакторе текста и чисел	42
В строке состояния местного дисплея	38
Для блокировки	38
Для измеряемой переменной	39
Для коррекции	42
Для мастера настройки	41
Для меню	41
Для номера канала измерения	39
Для параметров	41
Для поведения диагностики	38
Для подменю	41
Для связи	38
Для сигнала состояния	38
Утилизация 11	12
Утилизация упаковки	17

Φ

Файлы описания прибора 55
Фильтрация журнала событий 106
Фитинг
см. Электрическое подключение
Функции
см. Параметр
Функциональная проверка 57
Функция документа 6

Э

Эксплуатационная безопасность
Электрическое подключение
Измерительный прибор
Портативные терминалы 51
Степень защиты
Управляющие программы
По протоколу HART 51
Через сервисный интерфейс (CDI) 52
Commubox FXA195 51
Commubox FXA291
Field Communicator 51
Электромагнитная совместимость
Элементы управления
Я Языки, местное управление
Α
AMS Device Manager 53 Функция 53 Аpplicator 116

D

DIP-переключатель см. Переключатель защиты от записи

F

Field Communicator	
Функция	4
Field Communicator 4755	4

Field Xpert Функция Функция FieldCare Пользовательский интерфейс	52 52 52 53
Функция	52
H HistoROM	80
S SIMATIC PDMФункция	53 53

W

W@M	110, 111
W@M Device Viewer	. 14, 111



www.addresses.endress.com

