

Instrukcja obsługi

Prosonic S FMU95

Przetwornik 5- lub 10-kanałowy do współpracy z czujnikami ultradźwiękowymi





People for Process Automation

Spis treści

1	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 4
1.1 1.2	Zastosowanie przyrządu
1.3 1.4	Strefy Zagrozone Wybuchem 4 Uwagi i symbole związane z bezpieczeństwem 5
2	Identyfikacja przyrządu 6
2.1	Komponenty przetwornika Prosonic S FMU95 6
2.2 2.3	Kod zamówieniowy
2.4	Zakres dostawy 8
2.5	Dostarczona dokumentacja
2.0 2.7	Zastrzeżone znaki towarowe
3	Montaż 10
3.1	Odbiór dostawy, transport, składowanie 10
3.2 3.3	Montaż obudowy obiektowej 10 Montaż obudowy na szynie DIN 12
3.4	Montaż zdalnego panelu operatorsko-odczytowego 13
3.5	Montaż czujników 14
3.6	Kontrola po wykonaniu montażu 14
4	Podłączenie elektryczne 15
4.1	Przedział podłączeniowy 15
4.2 4 3	Przypisanie zacisków
4.3 4.4	Podłączenie czujnika
4.5	Skracanie przewodu czujnika 23
4.6 17	Linia synchronizacji
4.7	operatorsko-odczytowego
4.8	Wyrównywanie potencjałów
4.9	Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych 27
5	Obsługa 28
5.1 5.2	Możliwości obsługi przyrządu 28 Obsługa za pomocą lokalnego panelu
53	Operatorsko-odczytowego
5.5	("ToF Tool – Fieldtool Package" lub "FieldCare") 42
6	Uruchomienie 43
6.1	Przygotowanie do uruchomienia 43
6.2 6.3	Konfiguracja przyrządu pomiarowego
6.4	Parametryzacja cyklicznego telegramu danych 68
6.5	Parametryzacja lokalnego panelu operatorsko- odczytowego (wskaźnika)
7	Wykrywanie i usuwanie usterek 73
7.1	Komunikaty błędów systemowych

7.2 7.3 7.4	Możliwe błędy kalibracji			
8	Konserwacja i naprawa			
8.1	Czyszczenie zewnętrzne			
8.2	Naprawa			
8.3	Naprawy przyrządów z dopuszczeniem Ex 83			
8.4	Wymiana przetwornika			
8.5	Wymiana czujnika 83			
8.6	Części zamienne			
8.7	Zwrot przyrządu 88			
8.8	Utylizacja przyrządu			
8.9	Adres kontaktowy Endress+Hauser			
9	Akcesoria			
9.1	Commubox FXA291 89			
9.2	Osłona pogodowa dla obudowy obiektowej 89			
9.3	Zacisk montażowy do obudowy obiektowej 89			
9.4	Wieszak			
9.5	Adapter dla zdalnego panelu			
	operatorsko-odczytowego91			
9.6	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (obudowa			
	obiektowa IP66)91			
9.7	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – Ochronnik			
	HAW56x			
9.8	Wydłużenie kabli czujników			
9.9	Komponenty PROFIBUS DP 95			
10	Dane techniczne96			
10.1	Przegląd danych technicznych			
11	Menu przetwornika100			
111	Level" [noziom]			
11.1	Safety settings" [nastawy hezpieczeństwa]			
11.2	Output/calculations" [wviście/obliczenia]			
11.4	"Device properties" [Własności przyrzadu] 103			
11.5	"System information" [informacia o systemie] 104			
11.6	"Display" [wyświetlanie]			
11.7	"Sensor management" [zarządzanie czujnikami] 106			
12	Załącznik107			
121	- Domyćina konfiguracia bloków 107			
12.1				
Indeks				

1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zastosowanie przyrządu

Prosonic S FMU90 jest przetwornikiem współpracującym z maksymalnie 10 ultradźwiękowymi czujnikami FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95 i FDU96. Dopuszczalne jest również podłączenie starszych czujników typu FDU8x.

Funkcje przetwornika:

- wyświetlanie maksymalnie 10 danych pomiarowych
- tłumienie echa zakłócającego dla każdego podłączonego czujnika
- linearyzacja indywidualnie programowalna dla każdego czujnika
- konfigurowalne obliczanie sum i wartości średnich
- transmisja danych pomiarowych poprzez PROFIBUS DP

Montaż, uruchomienie, obsługa

Prosonic S FMU95 został skonstruowany do bezpiecznej pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi techniki pomiaru i bezpieczeństwa oraz obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej. Jednak w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub wykorzystywania przyrządu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, mogą zaistnieć zagrożenia właściwe dla aktualnej aplikacji, np. przelanie wskutek nieprawidłowego montażu lub kalibracji. W związku z powyższym montaż, podłączenie elektryczne, uruchomienie, obsługa i konserwacja przyrządu mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i uprawniony personel, który jest zobowiązany do przeczytania ze zrozumieniem niniejszej Instrukcji Obsługi i przestrzegania zawartych w niej zaleceń. Modyfikacje i naprawy przyrządu dopuszczalne są tylko wówczas, jeśli w instrukcji jest to wyraźnie zaznaczone.

1.1 Strefy zagrożone wybuchem

Wraz z systemami pomiarowymi stosowanymi w strefach zagrożonych wybuchem dostarczana jest oddzielna dokumentacja Ex, która jest integralną częścią niniejszej Instrukcji Obsługi. Obowiązuje przestrzeganie zaleceń podanych w instrukcji obsługi oraz danych znamionowych podanych w dokumentacji uzupełniającej.

- Należy się upewnić, że cały personel jest odpowiednio przeszkolony.
- Należy przestrzegać wymagań technicznych określonych w odpowiednim certyfikacie, jak również stosownych norm i przepisów krajowych i lokalnych.

Przetwornik można instalować tylko w odpowiednio oznaczonych obszarach. Do przetwornika bez certyfikatu mogą być podłączane czujniki z certyfikatem do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.



Ostrzeżenie!

Czujniki FDU83, FDU84, FDU85 i FDU86 z certyfikatem ATEX, FM lub CSA w połączeniu z przetwornikiem FMU95 nie posiadają dopuszczenia Ex.

Uwaga dotycząca montażu na terenie USA: Montaż powinien być zgodny z przepisami National Electrical Code NFPA 70 (NEC)

Uwaga dotycząca montażu na terenie Kanady: Montaż powinien być zgodny z przepisami Canadian Electrical Code (CEC)

1.2 Uwagi i symbole związane z bezpieczeństwem

W celu wskazania istotnych informacji związanych z bezpieczeństwem lub alternatywnych procedur obsługi, w niniejszym podręczniku zastosowano przedstawione poniżej konwencje. Każda z wyróżnionych instrukcji wskazywana jest na marginesie odpowiednim symbolem.

Symbole związane z bezpieczeństwem						
Â	Ostrzeżenie! Ostrzeżenie wskazuje działania lub procedury, których nieprawidłowe wykonanie może powodować uszkodzenia ciała, zagrożenia bezpieczeństwa lub nieodwracalne uszkodzenie przyrządu.					
Ċ	Uwaga! Ostrzeżenie wskazuje działania lub procedury, których nieprawidłowe wykonanie może powodować uszkodzenia ciała lub nieprawidłowe działanie przyrządu.					
	Wskazówka! Wskazówka wyróżnia działania lub procedury, których nieprawidłowe wykonanie może mieć pośredni wpływ na działanie przyrządu lub może prowadzić do jego nieprzewidzianej reakcji.					
Symbole zwią	zane z ochroną przeciwwybuchową					
Æx>	Przyrząd do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Przyrząd posiadający ten znak na tabliczce znamionowej może być montowany w strefie zagrożonej wybuchem lub w strefie bezpiecznej, zgodnie z posiadanym dopuszczeniem.					
EX	Strefa zagrożona wybuchem Symbol stosowany na rysunkach do wskazania stref zagrożonych wybuchem. Przyrządy i okablowanie stosowane w strefach zagrożonych wybuchem muszą posiadać odpowiedni typ ochrony przeciwwybuchowej.					
X	Strefa bezpieczna (niezagrożona wybuchem) Symbol stosowany na rysunkach do wskazania stref bezpiecznych (w razie potrzeby). Przyrządy podłączone do układów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem muszą posiadać odpowiedni typ ochrony przeciwwybuchowej.					
Symbole elekt	Symbole elektryczne					
	Napięcie stałe Oznaczenie zacisku WE/WY stałego prądu lub napięcia					
~	Napięcie zmienne Oznaczenie zacisku WE/WY zmiennego (sinusoidalnego) prądu lub napięcia.					
- I-	Zacisk uziemienia roboczego (uziemienie elektroniki) Zacisk uziemiony, tj. z punktu widzenia użytkownika jest już uziemiony poprzez system uziemienia					
	Zacisk uziemienia ochronnego (uziemienie obudowy) Zacisk, który powinien być podłączony do uziemienia zanim wykonane zostaną jakikolwiek inne podłączenie przyrządu					
Å	Połączenie wyrównawcze (sieć ochronna) Podłączenie do systemu uziemienia instalacji. W zależności od rozwiązań stosowanych w kraju lub w danej firmie, może to być linia wyrównania potencjałów lub system uziemienia o topologii gwiazdy.					
(⊧>85°C(€	Odporność temperaturowa kabli połączeniowych Oznaczenie informuje, że kable połączeniowe muszą być odporne na temperaturę co najmniej 85 °C.					

2 Identyfikacja przyrządu

2.1 Komponenty przetwornika Prosonic S FMU95

FMU95 w obudowie obiektowej



(A): Moduł operatorsko-odczytowy; (B): Pokrywa przedziału podłączeniowego; (C): Tabliczka znamionowa; (D): Oznaczenie i identyfikacja przyrządu; (E): Krótka instrukcja; (F): Kabel wskaźnika; (G): Zaciski; (H): Zacisk montażowy; (I): Zaciski uziemienia; (K): Zaślepione wprowadzenia kabli

FMU95w obudowie do montażu na szynie DIN



(A): Moduł operatorsko-odczytowy; (B): Pokrywa przedziału podłączeniowego; (C): Tabliczka znamionowa; (D): Oznaczenie i identyfikacja przyrządu; (E): Krótka instrukcja; (F): Kabel wyświetlacza; (G): Zaciski

FMU95 ze zdalnym modułem operatorsko-odczytowym do montażu w szafie systemu automatyki i na panelu operatorskim (96x96 mm)



(A): Obudowa do montażu na szynie DIN bez wyświetlacza; (B): Zdalny moduł operatorsko-odczytowy do montażu w szafie systemu automatyki z dostarczonym kablem (3 m)

2.2 Tabliczka znamionowa (przykład)



(1): Kod zamówieniowy (zgodnie ze sposobem oznaczania wyrobu); (2): Numer seryjny; (3): Zasilanie; (4): Sygnał wyjściowy; (5): Informacje o certyfikatach; (6): Powołanie na dokumenty związane z bezpieczeństwem; (7): Oznaczenie wskazujące wprowadzenie zmian na tabliczce znamionowej; (8): Stopień ochrony elektrycznej (izolacja ochronna); (9): Stopień ochrony

2.3 Kod zamówieniowy

10	Ce	rtyfikaty							
	R	Do	o zastosowań w strefie niezagrożonej wybuchem						
	J	AT	EX II	. II 3D (w przygotowaniu)					
	N	CSA	SA Ogólnego stosowania (w przygotowaniu)						
20		Za	stos	owa	nie				
		1	Pon	niar I	oozio	mu			
30			Ob	udo	wa,	ma	teriał,	, stopień ochrony	
			1	Obi	ıdow	ra ob	iektowa	a, PC, IP66 NEMA 4x	
			2	Obi	ıdow	va do	montaż	żu na szynie DIN, PBT, IP20	
40				Ob	sług	ga			
				С	Pod	lświe	tlany m	10duł operatorsko-odczytowy (wskaźnik) + przyciski operatorskie	
				Е	Zda	ılny r	noduł o	peratorsko-odczytowy do zabudowy tablicowej, panel czołowy: 96x96, IP65	
				Κ	Bez	z moo	lułu ope	eratorsko-odczytowego, poprzez interfejs cyfrowy	
50					Zasilanie				
					A	90-	253 VA	١C	
					B	10,	5-32 VI	DC	
60					Wejście poziomu				
						Α	5 x cz	rujnik FDU9x/8x	
						B	10 x c	czujnik FDU9x/8x	
80							Wyjś	cie	
							3 P	PROFIBUS DP	
110							V	Nersja jezykowa (*)	
							1	de, en, nl, fr, es, it, pt	
							2	en, ru, pl, cs	
							3	en, zh, ja, ko, th, id	
120								Opcje dodatkowe	
								A Wykonanie podstawowe	
FMU95 -								Kompletny kod zamówieniowy	

(*): oznaczenia wersji językowych:

cs: czeski; de: niemiecki; en: angielski; es: hiszpański; fr: francuski; id: malajski (bahasa indonesia, bahasa malaysia); it: włoski; ja: japoński; ko: koreański; nl: holenderski; pl: polski; pt: portugalski; ru: rosyjski; th: Thai; zh: chiński

2.4 Zakres dostawy

- Przetwornik pomiarowy w wersji zgodnej z zamówieniem
- Oprogramowanie narzędziowe Endress+Hauser (na płycie CD-ROM dostarczonej razem z przyrządem)
- dla FMU95-***E*****:
- zdalny panel operatorsko-odczytowy; elementy montażowe; kabel podłączeniowy (3 m) $\,$
- Akcesoria zgodnie z zamówieniem

2.5 Dostarczona dokumentacja

Instrukcja Obsługi, BA 344F (niniejszy dokument)

Opisuje sposób montażu i uruchomienia przetwornika Prosonic S FMU95. Zawiera opis funkcji z menu obsługi, które są wymagane do realizacji standardowego zadania pomiarowego. Opis dodatkowych funkcji znajduje się w instrukcji "Opis funkcji przyrządu" (BA345F, patrz poniżej).

Opis funkcji przyrządu, BA 345F

Zawiera szczegółowy opis wszystkich funkcji przetwornika Prosonic S FMU95.

Adres do pobierania:

 Internet: "www.pl.endress.com". Aby wyszukać dokumentację do pobrania, kliknij przycisk "Pobierz".

Tabele Slot-Indeks BA346F

Tabele Slot-Indeks dla wszystkich parametrów przyrządu konfigurowalnych przez użytkownika. Adres do pobierania:

 Internet: "www.pl.endress.com". Aby wyszukać dokumentację do pobrania, kliknij przycisk "Pobierz".

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Z wersjami certyfikowanymi urządzeń dostarczane są dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa (XA, ZE, ZD). Nazwy instrukcji bezpieczeństwa, które dotyczą określonej wersji urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej.

2.6 Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE, deklaracja zgodności

Prosonic S FMU95 został skonstruowany i przetestowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i opuścił zakład producenta w stanie gwarantującym bezpieczną i niezawodną eksploatację. Przyrząd jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami i w ten sposób spełnia wymagania prawne Unii Europejskiej. Endress+Hauser potwierdza wykonanie testów przyrządu z wynikiem pozytywnym poprzez umieszczenie na nim znaku CE.

2.7 Zastrzeżone znaki towarowe

PROFIBUS®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym PROFIBUS Trade Organisation, Karlsruhe, Niemcy ${\rm ToF}^{\otimes}$

jest zastrzeżonym znakiem handlowym Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Maulburg, Niemcy

3 Montaż

3.1 Odbiór dostawy, transport, składowanie

3.1.1 Odbiór dostawy

Sprawdzić, czy opakowanie oraz zawartość dostawy nie uległy uszkodzeniu. Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna oraz zgodna z zamówieniem.

3.1.2 Transport, składowanie

Przyrząd należy opakować w sposób zabezpieczający przed uderzeniami podczas transportu i składowania. Najlepszą ochronę stanowi oryginalne opakowanie. Dopuszczalny zakres temperatury składowania: -40 ... +60 °C

3.2 Montaż obudowy obiektowej

3.2.1 Wymiary obudowy obiektowej



Wymiary w mm

(A):Zacisk montażowy (dostarczany z przyrządem); może być wykorzystany jako szablon do wykonania otworów montażowych; (B): Obudowa obiektowa; (C): Minimalna odległość montażowa

Dla wszystkich wersji przyrządy wymiary obudowy obiektowej są identyczne. Aby możliwe było otwarcie obudowy, wymagane jest zachowanie po lewej stronie odległości montażowej co najmniej 55 mm.

3.2.2 Warunki pracy: montaż

Ochrona przed wpływem warunków pogodowych

Aby uniknąć nadmiernej ekspozycji przyrządu na słońce, należy go montować w położeniu zabezpieczającym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych lub należy zastosować osłonę pogodową (patrz rozdział "Akcesoria").

Zabezpieczenie przepięciowe

Aby zapewnić ochronę Prosonic przed przepięciami (szczególnie w przypadku montażu na terenie otwartym), zaleca się podłączenie zabezpieczenia przepięciowego (patrz rozdział "Akcesoria").

Montaż naścienny

Wraz z przyrządem dostarczany jest zacisk do montażu naściennego. Służy on także jako szablon do wiercenia. Zacisk montażowy powinien być mocowany na płaskiej powierzchni i nie może być zginany.

Montaż na rurze

Do montażu obudowy obiektowej do rur 1" - 2" dostępna jest klamra montażowa (patrz rozdział "Akcesoria").

3.2.3 Montaż



3.3 Montaż obudowy na szynie DIN

3.3.1 Wymiary obudowy do montażu na szynie DIN



3.3.2 Warunki pracy: montaż

- Poza obszarami zagrożonymi wybuchem obudowa do montażu na szynie DIN powinna być montowana w szafce systemu automatyki.
- Obudowa jest montowana na szynie DIN zgodnie z normą EN 60715 TH 35x7,5 lub TH 37x15.
- Nie montować przyrządu w bezpośrednim otoczeniu linii wysokiego napięcia, silników, styczników lub przetworników częstotliwości. Przestrzegać przepisów dotyczących montażu i instalacji linii wysokiego napięcia, silników, styczników lub przetworników częstotliwości.
- Aby zapewnić łatwy montaż i otwarcie obudowy, między przyrządami niezbędna jest odległość około 1 cm.
- Aby zapobiec zakłóceniom pracy przyrządu, przewody łączące czujniki z przetwornikiem nie powinny być prowadzone w pobliżu źródeł wysokiego napięcia lub linii zasilających.
- Przewody podłączeniowe nie powinny być lokowane w pobliżu przetwornic częstotliwości.



3.3.3 Montaż

(A):Montaż przyrządu na szynie; (B): Demontaż przyrządu z szyny

3.4 Montaż zdalnego panelu operatorsko-odczytowego

3.4.1 Zakres dostawy

Jeśli Prosonic S jest zamawiany z wyświetlaczem w wersji do montażu w szafce systemu automatyki, wówczas w zakres dostawy wchodzą:

- Zdalny panel operatorsko-odczytowy, 96x96 mm
- 4 elementy montażowe (z nakrętkami i śrubami)
- Kabel podłączeniowy (3 m) do połączenia z przetwornikiem (konfekcjonowany z odpowiednimi wtyczkami).

3.4.2 Wymiary zdalnego modułu operatorsko-odczytowego



Wymiary w mm

3.4.3 Montaż

- 1. Wyciąć otwór o wymiarach 92 x 92 mm w planowanym położeniu urządzenia (np. na drzwiach szafki).
- 2. Wsunąć moduł zdalnego modułu operatorsko-odczytowego do otworu i przymocować zgodnie z rysunkiem poniżej:



3.4.4 Adapter dla zdalnego panelu operatorsko-odczytowego

Jeśli jest już wykonany otwór 138 mm x 138 mm oraz zamontowany jest zdalny panel operatorskoodczytowy Prosonic FMU860/861/862, wówczas należy wykorzystać adapter montażowy (Kod zamówieniowy: 52027441, patrz rozdział "Akcesoria"). Należy go włożyć do zdalnego panelu operatorsko-odczytowego FMU860/861/862.



Wskazówka!

Adapter jest przeznaczony do bezpośredniego montażu w otworze pod moduł zdalnego wyświetlacza w przetwornikach serii FMU86x starszej generacji. Obudowa zdalnego wyświetlacza w FMU86x stanowi obsadę dla adaptera i nowego modułu operatorsko-odczytowego dla FMU90/ 95 o wymiarach panelu czołowego 96x96 mm.



(a): Zdalny panel operatorsko-odczytowy FMU90 z adapterem; (b): Zdalny panel operatorsko-odczytowy FMU860/861/ 862

3.5 Montaż czujników

Informacje dotyczące montażu czujników można znaleźć w następujących dokumentach:

- Karta katalogowa TI 189F (dla FDU8x)
- Karta katalogowa TI 396F (dla FDU9x)

Dokumenty są dostarczane razem z czujnikami.

3.6 Kontrola po wykonaniu montażu

Po zakończeniu montażu należy sprawdzić:

- Czy urządzenie nie jest uszkodzone (sprawdzenie wzrokowe)?
- Czy urządzenie spełnia wymagania techniczne punktu pomiarowego takie jak temperatura procesu, ciśnienie procesu, temperatura otoczenia, zakres pomiarowy itd.?
- Jeśli występuje: Czy numer i oznaczenie punktu pomiarowego jest poprawne?
- Czy przyrząd jest wystarczająco chroniony przed opadami i bezpośrednim nasłonecznieniem?
- Dla obudowy obiektowej: Czy dławiki kablowe są prawidłowe dokręcone?
- Czy przyrząd jest pewnie zamontowany na szynie DIN lub w zacisku montażowym (sprawdzenie wzrokowe)?
- Dla obudowy obiektowej: Czy śruby pokrywy przedziału podłączniowego są dokładnie dokręcone (sprawdzenie wzrokowe)?

4 Podłączenie elektryczne

\triangle

Ostrzeżenie!

Przed przystąpieniem do podłączania przyrządu należy wyłączyć zasilanie.

4.1 Przedział podłączeniowy

4.1.1 Przedział podłączeniowy w obudowie obiektowej

W obudowie obiektowej znajduje się osobny przedział podłączeń elektrycznych. Dostęp do niego jest możliwy po odkręceniu czterech śrub mocujących pokrywę czołową przetwornika.



Dla ułatwienia podłączenia elektrycznego, pokrywę czołową przetwornika można całkowicie zdemontować poprzez odłączenie wtyczki wyświetlacza (1) i zdjęcie zawiasów (2):



4.1.2 Wprowadzenie przewodów w obudowie obiektowej

W dolnej części obudowy znajdują się prefabrykowane gniazda do montażu dławików kablowych:

- M20x1,5 (10 gniazd)
- M16x1,5 (5 gniazd)
- M25x1,5 (1 gniazdo)

Liczba i typ wprowadzeń przewodów zależy od zastosowania. Udrożnić prefabrykowane gniazda wykorzystując do tego celu odpowiednie narzędzie (np. nóż lub wiertło).

4.1.3 Przedział podłączeniowy w obudowie do montażu na szynie DIN

Pojedynczy przyrząd



Panel czołowy jest otwierany lekkim naciśnięciem zapadki klipsowej. Wewnątrz znajduje się przedział podłączeń elektrycznych.



Kilka przyrządów montowanych obok siebie

- 1. Nacisnąć zapadkę klipsową na panelu czołowym danego przetwornika, np. za pomocą wkrętaka.
- 2. Lekko wysunąć panel na odległość ok. 2 cm.
- 3. Otworzyć panel czołowy.



Wskazówka! Przewody elektryczne mogą być doprowadzone od góry lub od dołu przetwornika.



Wskazówka!

Jeśli przetworniki są zamontowane obok siebie i przewody czujników są prowadzone równolegle, wówczas wymagane jest wzajemne połączenie zacisków synchronizacji (39 i 40), (patrz rozdział "Oznaczenie zacisków" i "Linia synchronizacji").



4.2 Przypisanie zacisków

Panele zaciskowe w przedziale podłączeń elektrycznych Prosonic S FMU95; Uwaga! Panele zaciskowe oznaczone kolorem szarym są dostępne opcjonalnie, w zależności od wersji przyrządu.

Zaciski	Znaczenie	Uwagi			
Zasilanie pomocnicze					
1	L (dla wersji AC)L+ (dla wersji DC)	W zależności od wersji przyrządu:			
2	N (dla wersji AC)L- (dla wersji DC)	■ 90 255 V _{AC} ■ 10,5 32 V _{DC}			
3	Wyrównanie potencjałów				
Bezpiecznik		W zależności od wersji przyrządu: 400 mA T (dla wersji AC) 2 A T (dla wersji DC)			
Magistrala	Magistrala komunikacji cyfrowej				
65	PROFIBUS A (RxT/TxD - N)				
66	PROFIBUS B (RxT/TxD - P)				
Synchroniz	acja				
39, 40	Synchronizacja	patrz rozdział "Linia synchronizacji"			
Wejścia czu	Wejścia czujników ultradźwiękowych				
09,10,11	Czujnik 1 (FDU8x/9x)				
12, 13, 14	Czujnik 2 (FDU8x/9x)	 VF· żółta żuła			
15, 16, 17	Czujnik 3 (FDU8x/9x)	BK: czarna żyła			
18, 19, 20	Czujnik 4 (FDU8x/9x)	RD: czerwona żyła			
21, 22, 23	3 Czujnik 5 (FDU8x/9x)				
24, 25, 26	Czujnik 6 (FDU8x/9x)	Tylko dla wersji z 10 wejściami czujnikowymi YE: żółta żyła			
27, 28, 29	Czujnik 7 (FDU8x/9x)				
30, 31, 32	Czujnik 8 (FDU8x/9x)				
33, 34, 35	Czujnik 9 (FDU8x/9x)	BK: czarna żyła RD: czerwona żyła			
36, 37, 38	Czujnik 10 (FDU8x/9x)				



Ostrzeżenie!

W przypadku korzystania z publicznych sieci zasilających, w pobliżu przetwornika należy zainstalować niezależny wyłącznik zasilania. Wyłącznik ten powiniem być wyraźnie oznaczony (IEC/EN 61010)



Wskazówka!

- Aby zapobiec zakłóceniom pracy przyrządu, przewody łączące czujniki z przetwornikiem nie powinny być prowadzone w pobliżu źródeł wysokiego napięcia, ani linii zasilających.
- Przewody podłączeniowe nie powinny być lokowane w pobliżu przetwornic częstotliwości.

Oznaczenie	Znaczenie/Uwagi		
Fuse (Bezpiecznik)	Bezpiecznik: 2 A T /DC lub 400 mA T/AC		
Display (Wyświetlacz)	Gniazdo podłączenia wskaźnika lokalnego lub zdalnego panelu operatorsko-odczytowego (więcej w rozdziale 4.7)		
Service (Serwis)	Interfejs serwisowy do podłączenia PC/notebooka przez Commubox FXA291 (więcej w rozdziale 5.1)		
1 a	Mikroprzełącznik blokowania przyrządu, więcej w rozdziale 5.5.3		
Term. (Terminator)	Terminator sieci		
Address (Adres)	Adres sieciowy przyrządu		

Elementy dodatkowe na panelach zaciskowych



Ostrzeżenie!

Podczas podłączania urządzenia zasilanie powinno być wyłączone.



Wskazówka!

Informacje dotyczące struktury sieci PROFIBUS DP podano w Instrukcji Obsługi BA 034S ("PROFIBUS PA/DP – Wytyczne planowania i uruchomienia".

4.3.1 Dane techniczne przewodów

Dla szybkości transmisji do 12 MBit/s można zastosować przewody typu A wg normy EN 50170. Dane techniczne tych kabli podano w tabeli poniżej:

Terminator	135 Ω do 165 Ω dla częstotliwości pomiarowej od 3 MHz do 20 MHz
Reaktancja pojemnościowa przewodu	< 30 pF/m
Przekrój żyły	> 0,34 mm ² , odpowiada AWG 22
Typ przewodu	skrętka, żyły: linka 1x2, 2x2 lub 1x4
Rezystancja pętli	110 Ω/km
Tłumienie sygnału	Maks. 9 dB na całej długości odcinka
Ekranowanie	Ekran pleciony z miedzi lub powłoka pleciona i ekran z folii

Przewody konfekcjonowane są dostępne w Endress+Hauser, patrz rozdział "Akcesoria".

4.3.2 Skrzynka zaciskowa

Zalecane jest podłączanie przetwornika Prosonic S z magistralą za pomocą skrzynki zaciskowej. Odpowiednie skrzynki zaciskowe są dostępne w Endress+Hauser; patrz rozdział "Akcesoria".

4.3.3 Odgałęzienia

Odgałęzienia to przewody połączeniowe pomiędzy magistralą a przyrządem.

Uwaga!

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Długość całkowita wszystkich odgałęzień < 6,6 m (dla maksymalnej szybkości transferu 1,5 MBit/s)
- Dla szybkości transferu > 1,5 MBit/s odgałęzień nie należy stosować. Odgałęzienie to odcinek przewodu pomiędzy złączem a sterownikiem magistrali w przyrządzie obiektowym. Doświadczenia wykazują, że przy planowaniu odgałęzień należy zachować dużą ostrożność. Nie można zagwarantować, że dla szybkości transferu 1,5 MBit/s sumaryczna długość wszystkich odgałęzień może wynosić 6,6 m. Na to ma duży wpływ faktyczne rozmieszczenie przyrządów obiektowych. Dlatego zdecydowanie zaleca się nie stosowanie odgałęzień przy szybkościach transferu > 1.5 MBit/s.
- Jeśli użycia odgałęzień nie można uniknąć, nie mogą one być zakończone terminatorem.

4.4 Podłączenie czujnika

4.4.1 Schemat podłączeniowy



(A): Uziemienie skrzynki zaciskowej;
(B): Uziemienie przy przetworniku FMU90;
(1): Ekran kabla czujnika;
(2): Skrzynka zaciskowa;
(3): Ekran kabla wydłużającego;
Kolory żył: YE = żółty; BK = czarny; RD = czerwony; GNYE = zielono-żółty

4.4.2 Wskazówki podłączeniowe

) Uwaga!

Aby zapobiec zakłóceniom pracy przyrządu, kabli czujnika nie należy kłaść równolegle do kabli wysokonapięciowych lub linii zasilania. Nie mogą również przebiegać w pobliżu przetwornic częstotliwości.

Uwaga!

Ekran kabla służy jako przewód zwrotny i należy go podłączyć do przetwornika bez żadnych przerw elektrycznych. W przypadku kabli konfekcjonowanych, ekran wyprowadzony jest poprzez czarną żyłę (BK). W przypadku przewodu przedłużającego, ekran należy skręcić w jednolitą wiązkę i podłączyć do zacisku "BK".

Ostrzeżenie!

Czujniki FDU83, FDU84, FDU85 i FDU86 z certyfikatem ATEX, FM lub CSA nie posiadają dopuszczenia Ex w połączeniu z przetwornikiem FMU90.



Ostrzeżenie!

Dotyczy czujników FDU91F/93/95/96 i FDU83/84/85/86:

Żyła uziemiająca (GNYE) powinna być podłączona do lokalnej linii wyrównania potencjałów **w odległości do maks. 30 m**. Możliwe są dwie opcje uziemienia:

- poprzez zacisk uziomowy skrzynki połączeniowej
- poprzez zacisk uziomowy przetwornika FMU90 lub w szafce systemu automatyki (jeśli odległość od czujnika nie przekracza 30 m).



W celu ułatwienia montażu, zalecamy stosowanie czujników FDU91/92 i FDU80/80F/81/81F/ 82 z przewodem o maksymalnej długości 30 m. Przy dłuższych odległościach należy zastosować kable przedłużające.

4.4.3 Wydłużenie kabli czujników

Na odległościach do 30 m czujnik można podłączyć bezpośrednio korzystając z kabla czujnika. Na większych odległościach zaleca się stosowanie przewody przedłużającego, który jest podłączany za pomocą skrzynki zaciskowej. Całkowita długość przewodów (przewód czujnika + przewód przedłużający) może wynosić maksymalnie 300 m.

Uwaga!

Jeżeli skrzynka zaciskowa jest zainstalowana w strefie zagrożonej wybuchem, należy przestrzegać stosownych przepisów krajowych.

Odpowiednie przewody przedłużające można zamówić w Endress+Hauser oddzielnie jako akcesoria (patrz rozdział "Akcesoria").

Alternatywnie, możliwe jest stosowanie przewodów o następujących parametrach:

- Liczba żył zgodna ze schematem podłączeń (patrz poprzednia strona)
- Oplot ekranujący dla żyły żółtej (YE) i czerwonej (RD) (ekran z folii metalowej niedopuszczalny)
- Długość: maks. 300 m (przewód czujnika + przewód przedłużający)
- Przekrój żył: 0,75 mm² do 2,5 mm²
- maks. 6 Ω/żyłę
- maks. 60 nF
- Dla FDU91F/93/95/96 i FDU 83/84/85/86: Przewód uziemiający nie powinien być ekranowany.

4.5 Skracanie przewodu czujnika

W razie potrzeby, przewód czujnika może zostać skrócony. Prosimy o uwzględnienie następujących zaleceń:

- Podczas zdejmowania izolacji, uważać aby nie uszkodzić żył.
- Przewód ekranowany jest za pomocą metalowego oplotu. Ekran pełni funkcję przewodu powrotnego. W oryginalnym przewodzie konfekcjonowanym (nieskracanym) wyprowadzony jest jako czarna żyła (BK). Po skróceniu przewodu, rozsunąć metalowy oplot ekranujący, skręcić w jednolitą wiązkę i podłączyć do zacisku "BK".

Uwaga!

ſ

Żyła uziemienia ochronnego (GNYE), występująca w niektórych przewodach czujników, nie może mieć połączenia elektrycznego z ekranem przewodu.



Kolory żył: YE = żółty; BK = czarny; RD = czerwony; GNYE = zielono-żółty

4.6 Linia synchronizacji

- Jeżeli następuje podłączenie kilku przetworników Prosonic S (FMU90/FMU95) w jednej szafie systemu automatyki a przewody czujników są prowadzone obok siebie, zaciski linii synchronizacji (39 i 40) muszą być połączone ze sobą.
- Rozwiązanie to pozwala na synchronizację do 20 urządzeń.
- Jeśli w jednej szafie jest zainstalowanych więcej niż 20 przetworników, należy je pogrupować po 20 sztuk. Przewody czujników podłączonych do przyrządów z jednej grupy mogą być prowadzone obok siebie. W przypadku ich podłączenia do przetworników z różnych grup, muszą być separowane.
- Do synchronizacji można stosować standardowe, powszechnie dostępne przewody ekranowane:
 - maks. długość: 10 m pomiędzy poszczególnymi przyrządami
 - przekrój: 2 x (0,75 2,5 mm²)
 - dla odcinków o długości do 1 m można stosować przewody nieekranowane, dla odcinków o długości powyżej 1 m ekranowanie jest wymagane. Ekran przewodu powinien być uziemiony
- Przetworniki serii Prosonic FMU86x mogą być również wpinane w pętlę synchronizacji. W tym przypadku, do każdej linii synchronizacji może być podłączonych do 10 urządzeń.





4.7 Podłączenie zdalnego panelu operatorsko-odczytowego



W przypadku wersji przetwornika Prosonic S ze zdalnym panelem operatorsko-odczytowym do montażu w drzwiach szafy systemu automatyki lub do zabudowy tablicowej w sterowni, wraz z przyrządem dostarczany jest specjalny przewód podłączeniowy o długości 3 m. Przewód ten należy podłączyć do gniazda wyświetlacza w przyrządzie Prosonic S.



Wskazówka!

Minimalna średnica tulejki kablowej (pancerza): 2 cm

4.8 Wyrównanie potencjałów

4.8.1 Wyrównywanie potencjałów w obudowie obiektowej

<u> Ostrzeżenie!</u>

Po maksimum 30 m linię uziemiającą czujników FDU91F/93/95/96 i FDU83/84/ 85/86 należy podłączyć do lokalnego systemu wyrównywania potencjału (patrz rozdział 4.3.1). Do tego celu można wykorzystać metalową listwę zaciskową w obudowie obiektowej.



Przykład



Przewód (a) jest już podłączony przy dostawie.

4.8.2 Wyrównywanie potencjałów dla obudowy do montażu na szynie DIN

Jeśli używana jest obudowa do montażu na szynie DIN, wówczas przewód wyrównania potencjału należy podłączyć w szafie, np. do szyny metalowej:

\triangle

Ostrzeżenie!

Po maksimum 30 m linię uziemiającą czujników FDU91F/93/95/96 i FDU83/84/85/86 należy podłączyć do lokalnego systemu wyrównywania potencjału (patrz rozdział 4.3.1).



(a): Zacisk (izolowany od szyny DIN); (b): Zacisk uziemienia ochronnego (połączony z szyną DIN); (c): Uziemienie ochronne za pośrednictwem szyny DIN

Uwaga!

Układ przetwarzania sygnału i złącza (interfejs wskaźnika/serwisowy, itd.) są galwaniczne izolowane od zasilania i sygnałów komunikacyjnych. Ich potencjał elektryczny jest identyczny z potencjałem układu elektroniki czujnika.

Jeśli czujniki są podłączone do uziemienia, należy zwrócić uwagę na różnicę potencjałów!



M

Wskazówka!

- Podczas zdejmowania izolacji kabla czujnika (w przykładzie powyżej GNYE) należy wziąć pod uwagę najdłuższą wymaganą odległość.
- Podczas skracania kabla czujnika, należy postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale 4.5, "Skracanie przewodu czujnika".

4.9 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

Po podłączeniu przetwornika, należy sprawdzić:

- Czy przypisanie zacisków jest poprawne?
- Dla obudowy obiektowej: Czy dławiki kablowe i pokrywa przedziału podłączeniowego są mocno dokręcone?
- Czy zasilanie pomocnicze jest włączone: Czy na module wskaźnika (jeśli występuje) pojawił się obraz oraz czy zielona dioda LED świeci się?

5 Obsługa

Rozdział niniejszy zawiera ogólny opis możliwości obsługi przyrządu. Opisano w nim różne metody dostępu do parametrów przyrządu i określono warunki wstępne dla każdego przypadku. Rozdział niniejszy nie zawiera objaśnienia poszczególnych parametrów, które można znaleźć w:

Rozdziale 6: "Uruchomienie"

Instrukcja obsługi BA345F: "Prosonic S FMU95 - Opis funkcji przyrządu"

Rozdział niniejszy składa się z następujących części:

- 5.1 Możliwości obsługi przyrządu
- 5.2 Obsługa za pomocą lokalnego panelu operatorsko-odczytowego
- 5.3 Obsługa za pomocą narzędzia Endress+Hauser
- ("ToF Tool FieldTool Package" lub "FieldCare")

5.1 Możliwości obsługi przyrządu



5.1.1 Obsługa lokalna

- Za pomocą lokalnego panelu operatorsko-odczytowego w Prosonic S
- Za pomocą modułu Commubox FXA291 i oprogramowania narzędziowego Endress+Hauser ("ToF Tool - FieldTool Package" lub "FieldCare")



Wskazówka!

Commubox FXA291 to adapter interfejsu Endress+Hauser.

5.1.2 Obsługa zdalna

 Oprogramowanie narzędziowe Endress+Hauser ("ToF Tool - FieldTool Package" lub "FieldCare") z kartą PROFIcard, PROFIboard lub modułu PROFIusb



Wskazówka!

PROFIboard, PROFIcard i PROFlusb to adaptery interfejsu Endress+Hauser.

Acykliczna wymiana danych

Podczas obsługi zdalnej wykonywana jest acykliczna wymiana danych, umożliwiająca zmianę parametrów urządzenia niezależnie od komunikacji pomiędzy urządzeniem a sterownikiem programowalnym.

Acykliczna wymiana danych jest wykorzystywana do:

- przesyłu parametrów urządzenia podczas uruchomienia i konserwacji,
- wyświetlania wartości mierzonych, które nie są pobierane podczas komunikacji cyklicznej.

Przyrząd Prosonic S obsługuje stacje Master klasy 2:

Komunikacja acykliczna za pomocą urządzenia master Klasy 2 (MS2AC)

W przypadku komunikacji MS2AC, urządzenie master Klasy 2 korzystając z tzw. punktu dostępowego do usług (SAP) otwiera kanał komunikacyjny, celem uzyskania dostępu do przyrządu. Urządzeniami master Klasy 2 są na przykład:

- Oprogramowanie narzędziowe ToF Tool FieldTool
- Oprogramowanie FieldCare

Jednak zanim komunikacja będzie mogła być prowadzona za pośrednictwem sieci PROFIBUS, urządzenie master Klasy 2 powinno uzyskać dane o parametrach urządzenia obiektowego. Można to zrealizować poprzez:

- opis urządzenia (DD)
- sterownik DTM (Device Type Manager)
- komponent programowy w stacji Master, który uzyskuje dostęp do parametrów, korzystając z adresacji poprzez numer slotu i indeks.



Wskazówka!

- Komponent DD lub DTM jest dostarczany przez producenta urządzenia.
- Przyrząd Prosonic S posiada dwa punkty dostępowe do usług (SAP). Dlatego może być jednocześnie wykorzystywany przez dwa urządzenia master Klasy 2.
- Zastosowanie urządzenia master Klasy 2 zwiększa czas jednostkowy systemu komunikacyjnego.
 To powinno być uwzględnione podczas programowania systemu sterowania lub sterownika programowalnego.

Tabele Slot-Indeks

Tabele Slot-Indeks dla acyklicznej wymiany danych znajdują się z dokumencie BA346F (można go pobrać ze strony www.pl.endress.com).

5.2 Obsługa za pomocą lokalnego panelu operatorskoodczytowego



5.2.1 Wyświetlacz i elementy obsługi

(a): Nazwa parametru; (b): Wartość parametru z jednostką; (c): Symbole wyświetlane; (d): Symbol funkcji przycisku; (e): Dioda LED do sygnalizacji statusu pracy; (f): Przyciski operatorskie

Symbole wyświetlane

Symbol	Znaczenie					
Tryb obsługi przetwornika						
	Użytkownik Możliwość edycji parametrów definiowanych przez użytkownika. Parametry serwisowe pozostają zablokowane.					
li Co	Diagnostyka Podłączony jest interfejs serwisowy.					
	Serwis Możliwość edycji parametrów definiowanych przez użytkownika i parametrów serwisowych.					
(C);TI)	Blokada Wszystkie parametry są zablokowane.					
Status dostępu do a	Status dostępu do aktualnie wyświetlanego parametru					
620	Parametr wyświetlany W aktualnym trybie obsługi przyrządu nie ma możliwości edycji parametru.					
620	Parametr edytowalny Możliwość edycji parametru.					
Symbole przewijani	ia					
▣▲	Dostępna lista przewijania Symbol wskazujący, że lista zawiera więcej parametrów niż może być jednocześnie przedstawionych wyświetlaczu. Dostęp do wszystkich parametrów można uzyskać wciskając kilkakrotnie przycisk 🕇 lub 🖡.					
Nawigacja na wyświetlaczu krzywej obwiedni echa						
44	Przejście w lewo					
}	Przejście w prawo					
4	Powiększenie					
н	Zmniejszenie					

Diody LED

Diody LED wskazujące stan obsługi (poz. (e) na rysunku)				
świeci na zielono Normalny tryb pomiarowy; nie wykryto żadnego błędu				
czerwona (migająca)	Ostrzeżenie: Wykryto błąd, ale pomiar jest kontynuowany. Wartości pomiarowe nie są w dalszym ciągu wiarygodne.			
czerwona	Alarm: Wykryto błąd. Pomiar został przerwany. Mierzona wartość jest zgodna z wartością zadaną przez użytkownika (parametr "output on alarm" [stan wyjścia w przypadku alarmu]).			
off [wył.]	Brak zasilania			

Przyciski programowalne

Funkcja przycisków zależy od aktualnego położenia w menu obsługi (funkcja przycisku programowalnego). Bieżące funkcje przycisków są wskazywane przez symbole w dolnym wierszu wyświetlacza.

Symbol	Znaczenie
9E 3Đ	Przesuwanie w dół Przesuwa pasek zaznaczenia w dół listy wyboru.
CE:30	Przesuwanie w górę Przesuwa pasek zaznaczenia do góry listy wyboru.
CT.3D	EnterOtwiera zaznaczone menu podrzędne, zaznaczony zestaw parametrów lub parametrPotwierdza edytowane parametry
	Poprzedni zestaw parametrów Ponownie otwiera poprzedni zestaw parametrów w menu podrzędnym.
	Następny zestaw parametrów Ponownie otwiera następny zestaw parametrów w menu podrzędnym.
	Potwierdzenie wyboru Wybiera opcję z listy wyboru, która jest aktualnie podświetlona.
	Zwiększenie wartości Zwiększa aktywną cyfrę parametru alfanumerycznego.
CI)	Zmniejszenie wartości Zmniejsza aktywną cyfrę parametru alfanumerycznego
er.s >	Lista błędów Otwiera listę wszystkich błędów, które są aktualnie sygnalizowane. W przypadku ostrzeżenia, ten symbol miga. W przypadku alarmu, symbol jest wyświetlany w sposób ciągły.
	Zmiana wskazania Przejście do następnej strony mierzonych wartości (dostępny tylko, gdy zdefiniowano więcej niż jedną stronę mierzonych wartości; patrz menu "display" [wskaźnik]
linio)	Info Otwiera menu skrócone, zawierające najważniejsze dane o bieżącym stanie przyrządu
Menu	Menu Otwiera główne menu zawierające wszystkie parametry Prosonic S

Ogólne kombinacje przycisków

Funkcje poniższych kombinacji przycisków są niezależne od aktualnej pozycji w menu:

Kombinacja przycisków	Znaczenie		
	 Escape Podczas edycji parametru: wyjście z trybu edycji bez wprowadzenia zmian. W trakcie nawigacji: przejście do wyższego, poprzedniego poziomu menu. 		
	Zwiększanie kontrastu Następuje zwiększenie kontrastu wyświetlacza.		
	Zmniejszanie kontrastu Następuje zmniejszenie kontrastu wyświetlacza.		
	Blokowanie Blokuje możliwość zmiany parametrów. Przyrząd można odblokować tylko ponownie wciskając te przyciski.		

5.2.2 Menu obsługi

Struktura menu

Parametry Prosonic S są uporządkowane w menu obsługi (składającego się z menu głównego i kilku menu podrzędnych). Parametry, które są ze sobą wzajemnie powiązane, połączono w zestawy parametrów. W celu ułatwienia nawigacji w obrębie menu, przy każdym zestawie parametrów wyświetlany jest pięciocyfrowy kod.



Identyfikacja zestawów parametrów; **A:** Menu podrzędne; **B:** Numer przypisanego wejścia lub wyjścia; **C:** Numer zestawu parametrów w obrębie menu podrzędnego

- Pierwsza pozycja (A) określa menu podrzędne¹:
 - L:"level [poziom]"
 - A: "safety settings [ustawienia bezpieczeństwa]"
 - O:"output/calculations [wyjście/obliczenia]"
 - D: "device properties [własności przyrządu]", "calibr. display [kalibracja wskaźnika]" i "sensor management [zarządzanie czujnikami]"
 - I:"system information [informacje o systemie]"
 - S:"service [serwis]" (dostępne tylko po wprowadzeniu kodu dostępu serwisowego)

^{1.} W zależności od wersji przyrządu, warunków montażowych oraz wybranego trybu pracy, niektóre menu podrzędne mogą być niedostępne.

Diagramy przedstawiające strukturę menu podrzędnych znajdują się w rozdziale "Menu Obsługi".

 Druga cyfra (B) jest wykorzystywana wtedy, gdy zestaw parametrów w urządzeniu Prosonic S występuje więcej niż raz (np. dla różnych wejść i wyjść).

Przykład:

- L1002: Level 1 [Poziom 1]
- L2002: Level 2 [Poziom 2]
- ...
- L9002: Level 9 [Poziom 9]
- LA002: Level 10 [Poziom 10]

Jeśli zestaw parametrów w urządzeniu Prosonic S występuje tylko raz, wówczas na tej pozycji znajduje się znak "X".

Trzy ostatnie pozycje (C) określają dany zestaw parametrów w menu podrzędnym.

Typy parametrów

Parametry wyświetlane



Parametry, w przypadku których w lewym dolnym rogu wskaźnika wyświetlany jest symbol **Carol**, są albo zablokowane albo dostępne wyłącznie w trybie odczytu.

Parametry edytowalne



Parametry, w przypadku których w lewym dolnym rogu wskaźnika wyświetlany jest symbol , mogą być edytowane po wciśnięciu przycisku , mogą być edytowane po

Procedura edycji zależy od typu parametru:

- w przypadku wprowadzania parametru wybieranego z listy, ukazuje się odpowiednia lista wyboru (patrz poniżej: "Edycja parametru z listy wyboru").
- w przypadku wprowadzania parametru liczbowego lub alfanumerycznego, ukazuje się edytor tekstu i wartości liczbowych (patrz poniżej: "Wprowadzanie wartości liczbowych i znaków alfanumerycznych").





Wejście do menu

Nawigacja zawsze rozpoczyna się od ekranu głównego (wyświetlanie wartości mierzonych²). Z tego miejsca za pomocą przycisków można wybrać następujące menu:



shortcut menu [menu skrócone]

Menu skrócone jest otwierane poprzez wciśnięcie przycisku **"Info"**. Umożliwia ono szybki dostęp do informacji o przyrządzie:

- tag marking [oznaczenie punktu pomiarowego]
- envelope curve [krzywa obwiedni echa]: wykorzystywana do kontroli jakości sygnału
- language [język]: ustawienie języka dialogowego
- device information [informacje o urządzeniu]: numer seryjny, wersja oprogramowania i sprzętu
 password/reset [hasło/reset]: wprowadzanie hasła lub kodu resetu

Wszystkie parametry menu skróconego są również dostępne z menu głównego.

main menu [menu główne]

Dostęp do menu głównego jest możliwy po wciśnięciu przycisku **"Menu"**. Menu główne zawiera wszystkie parametry Prosonic S i jest podzielone na menu podrzędne. Niektóre z nich zawierają kolejne menu podrzędne. To, jakie menu podrzędne występują, zależy od wersji przyrządu i warunków instalacji.

Przeglądu wszystkich menu podrzędnych i parametrów dokonano w rozdziale "Menu obsługi".

- actual error [bieżący błąd]
- W przypadku wykrycia błędu przez system autokontroli Prosonic S, nad środkowym przyciskiem pojawia się symbol przycisku programowego **terzy zacho**.

Jeśli symbol przycisku miga, występują tylko "ostrzeżenia".

Jeśli symbol przycisku jest wyświetlany w sposób ciągły, występuje co najmniej jeden "alarm". Po wciśnięciu przycisku, wyświetlana jest lista aktualnie występujących błędów.

^{2.} Wskazówka: W zależności od konfiguracji, sposób prezentacji wartości mierzonej może się różnić od przykładu przedstawionego na rysunku.



Wybór menu podrzędnego



Wskazówka!

W razie potrzeby, powrót do poprzedniego poziomu menu możliwy jest poprzez wciśnięcie \mid 🎽
Wybór parametru

Przełączanie pomiędzy zestawami parametrów w aktualnie otwartym menu podrzędnym odbywa się za pomocą przycisku 🖃 lub 🖃. Dla każdego zestawu parametrów, wyświetlane są wartości wszystkich zawartych w nim parametrów. Procedura zmiany wartości danego parametru jest następująca:





Wskazówka! W razie potrzeby, należy nacisnąć 🖔 , aby wyjść z poziomu danego parametru i zestawu parametrów.





 Wciskać i lub i, aż do podświetlenia wymaganej opcji (w podanym przykładzie: "turb. surface [powierzchnia turbulentna]").

Wskazówka! Symbole Vskazówka! wyboru zawiera więcej pozycji niż można bezpośrednio wyświetlić na wskaźniku. Aby zaznaczyć jedną z ukrytych pozycji, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk + lub +.

 Aby wybrać zaznaczoną opcję, wcisnąć . Zostaje ona wówczas zapisana w przyrządzie.



Wskazówka! Wciśnięcie przycisków przed spowoduje opuszczenie parametru bez akceptacji wprowadzonych zmian.



Wprowadzanie wartości liczbowych i znaków alfanumerycznych

Specjalne funkcje edycyjne

Na poziomie edytora znaków alfanumerycznych, przyciski -i + umożliwiają nie tylko wybór liczb i znaków, ale również poniższych symboli specjalnych funkcji edycyjnych. Ułatwia to procedurę edycji.



Enter: Liczba znajdująca się po lewej stronie od kursora jest przesyłana do pamięci przyrządu.



Escape: Edytor zostanie zamknięty. Parametr zachowuje swoją poprzednią wartość. Takie sam skutek można osiągnąć, wciskając równocześnie lewy i środkowy przycisk (🚺).



Następna cyfra: Kursor przesuwa się na następną cyfrę.



Poprzednia cyfra: Kursor powraca do poprzedniej cyfry.



Kasowanie: Bieżąca cyfra i wszystkie cyfry na prawo od niej zostaną skasowane.

Powrót do wyświetlania wartości mierzonej



Wciskając równocześnie lewy i środkowy, można z powrotem przejść:

- z poziomu parametru do poziomu zestawu parametrów
- z poziomu zestawu parametrów do poziomu menu podrzędnego
- z poziomu menu podrzędnego do poziomu menu głównego
- z poziomu menu głównego do poziomu wskazania wartości mierzonej



5.3 Obsługa za pomocą narzędzia Endress+Hauser ("ToF Tool - FieldTool Package" lub "FieldCare")

Obsługa przyrządu za pomocą programu narzędziowego ToF Tool – Fieldtool Package jest podobna do obsługi poprzez moduł operatorsko-odczytowy.

- Menu obsługi można znaleźć w paskach nawigacji (a).
- Pola wprowadzania parametrów można znaleźć w edytorze parametrów (b).
- Po kliknięciu nazwy parametru, zostaną wyświetlone strony pomocy. Zawierają one szczegółowy opis odpowiedniego parametru.

6 Uruchomienie



Ostrzeżenie!

Dla wersji z obudową obiektową: obsługa przyrządu jest możliwa wyłącznie przy zamkniętej obudowie obiektowej.

W rozdziale niniejszym opisano etapy procedury uruchomienia:

- 6.1 Przygotowanie
 - 6.1.1 Ustawianie adresu urządzenia
 - 6.1.2 Terminator sieci
 - 6.1.3 Ładowanie plików konfiguracyjnych urządzeń (plików GSD)
 - 6.1.4 Odblokowanie konfiguracji
 - 6.1.5 Przywracanie ustawień fabrycznych (reset)
- 6.2 Konfiguracja przyrządu pomiarowego
 - 6.2.1 Pierwsza konfiguracja
 - 6.2.2 Wprowadzenie nastaw podstawowych
 - 6.2.3 Ustawienia podstawowe
 - 6.2.4 Sprawdzenie sygnału pomiarowego (wyświetlanie krzywej obwiedni echa)
 - 6.2.5 Wyłączenie niewykorzystanych wejść czujnikowych
- 6.3 Parametryzacja bloku wejścia analogowego
- 6.4 Parametryzacja cyklicznego telegramu danych
- 6.5 Parametryzacja lokalnego panelu operatorsko-odczytowego (wskaźnika)

6.1 Przygotowanie

6.1.1 Ustawianie adresu urządzenia

Wybór adresu urządzenia

- Każde urządzenie PROFIBUS powinno posiadać adres. Jeśli adres nie jest właściwie ustawiony, urządzenie takie nie będzie rozpoznawane przez system sterowania procesem.
- W danej sieci PROFIBUS adres urządzenia jest unikatowy.
- Poprawne adresy to liczby z przedziału od 1 do 126. Wszystkie fabrycznie nowe urządzenia mają programowo ustawiony adres 126.
- Adres domyślny służy do sprawdzenia działania urządzenia i podłączenia go do działającego systemu PROFIBUS. Potem adres należy zmienić, aby umożliwić podłączenie innych urządzeń do sieci.

Adresacja programowa

Adresacja programowa jest włączona, gdy mikroprzełącznik 8 na panelu zaciskowym PROFIBUS DP znajduje się w pozycji "ON" (załączony).

W tym przypadku adres może być ustawiony za pomocą narzędzia obsługi (np. "FieldCare"). Adres można wyświetlić, korzystając z funkcji "Output-calculations/Profibus DP/instrument address" [Wyjścia-obliczenia/Profibus DP/adres przyrządu]

Adresacja sprzętowa



Adresacja sprzętowa jest włączona, gdy mikroprzełącznik 8 znajduje się w pozycji "HW (OFF)" [HW (WYŁ.)]. W tym przypadku adres jest określony przez pozycje mikroprzełączników od 1 do 7, zgodnie z następującą tabelą:

Nr mikroprzełącznika	1	2	3	4	5	6	7
Wartość w pozycji "OFF" [WYŁ]	0	0	0	0	0	0	0
Wartość w pozycji "ON" [WŁ]	1	2	4	8	16	32	64

Nowy adres zaczyna obowiązywać w przeciągu 10 sekund po ustawieniu mikroprzełacznika.

6.1.2 Terminator sieci

Terminator sieci powinien być włączony dla ostatniego przyrządu w sieci. W tym celu należy ustawić wszystkie cztery przełączniki terminatorów w pozycji "ON".



(A): Terminator wyłączony (ustawienie fabryczne); (B): Terminator włączony

6.1.3 Ładowanie plików konfiguracyjnych urządzeń oraz typy plików (GSD)

Co to są pliki GSD?

Plik konfiguracyjny urządzenia (GSD) zawiera opis parametrów urządzenia sieciowego PROFIBUS, np. programowalne szybkości transmisji oraz typ i format danych cyfrowych przesyłanych do sterownika PLC. Dodatkowe pliki z grafiką bitmapową są niezbędne, celem przedstawienia urządzenia w postaci ikony w oprogramowaniu do projektowania sieci. Pliki konfiguracyjne i bitmapowe są niezbędne do uruchomienia sieci PROFIBUS DP.

Nazwa pliku GSD

Każdemu urządzeniu jest przypisany kod identyfikacyjny przez organizację PROFIBUS (PNO). Występuje on w nazwie pliku konfiguracyjnym urządzenia (.gsd).

Przetwornik FMU95 posiada numer identyfikacyjny 154E (w zapisie heksadecymalnym) = 5454 (w zapisie dziesiętnym).

Dlatego plik GSD ma nazwę: EH3x154E.gsd

Adres do pobierania

- www.pl.endress.com kliknij "Pobierz" i wpisz "GSD" w polu "Szukaj". Wybranie łącza "Oprogramowanie" otwiera listę zawierającą linki do wszystkich dostępnych plików GSD.
- Płyta CD-RÓM zawierająca pliki GSD wszystkich urządzeń Endress+Hauser Kod zamówieniowy: 50097200
- Biblioteka plików GSD Organizacji PROFIBUS (PNO) pod adresem: http://www.PROFIBUS.com

Struktura katalogów

Pliki są uporządkowane w następującą strukturę:



Uniwersalny plik konfiguracyjny

Jest alternatywą pliku GSD dla danego urządzenia. PNO dysponuje uniwersalnymi plikami konfiguracyjnymi, bez specyfikacji przyrządu.

W przypadku stosowania uniwersalnego pliku konfiguracyjnego, dla parametru "**Output**calculation/Profibus DP/ident number" [Wyjścia-obliczenia/Profibus DP/numer identyfikacyjny] powinna być wybrana opcja "**profile"** [profil].

Zastosowanie plików GSD

Pliki GSD muszą być załadowane w konkretnym podkatalogu oprogramowania konfiguracyjnego PROFIBUS DP. W zależności od rodzaju oprogramowania, można skopiować pliki GSD lub skorzystać z funkcji importu. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji odpowiedniego pliku są podane w instrukcji odpowiedniego oprogramowania konfiguracyjnego.

6.1.4 Odblokowanie konfiguracji

Jeśli na wskaźniku wyświetlany jest symbol **(2007)**, zmiana parametrów przyrządu jest zablokowana. Przed uruchomieniem przyrząd należy odblokować. Przetwornik Prosonic S posiada trzy typy blokad:

- Blokowanie/odblokowanie programowe
- Blokowanie/odblokowanie za pomocą kombinacji klawiszy
- Blokowanie/odblokowanie za pomocą mikroprzełącznika

Możliwe stany blokady

W parametrze "device properties/password-reset/status" [Własności przyrządu/hasło-zerowanie/ status] wyświetlany jest bieżący stan blokady. Mogą występować następujące stany:

- unlocked [odblokowany] Możliwość zmiany wszystkich parametrów przyrządu (za wyjątkiem parametrów serwisowych).
- code locked [zablokowany poprzez kod]
 Przyrząd został zablokowany poprzez menu obsługi. Odblokowanie możliwe jest poprzez wprowadzenie kodu dostępu w parametrze "code" [kod].
- key locked [zablokowany za pomocą kombinacji przycisków]
 Przycisk przyrządu został zablokowany przez wciśnięcie kombinacji przycisków.
 Można go odblokować wciskając równocześnie wszystkie trzy przyciski.
- switch locked [zablokowany za pomocą mikroprzełącznika]
 Przyrząd został zablokowany za pomocą mikroprzełącznika znajdującego się w przedziale podłączeniowym. Można go odblokować wyłącznie za pomocą tego mikroprzełącznika.

Blokowanie/odblokowanie programowe

Blokowanie

Przejść do parametru "device properties/password-reset/code" [Własności przyrządu/hasłozerowanie/kod] i wprowadzić wartość ≠2457. Zmiana parametrów przyrządu zostanie zablokowana.

Na wskaźniku pojawi się symbol [

Odblokowanie

W przypadku próby zmiany parametru, zostanie wyświetlony zestaw parametrów "password-reset" [hasło/zerowanie]. Wybrać parametr "code" [kod] i wprowadzić "2457". Zmiana parametrów jest ponownie możliwa.

Blokowanie/odblokowanie za pomocą kombinacji klawiszy

Blokowanie

Wcisnąć wszystkie trzy przyciski równocześnie. Zmiana parametrów przyrządu zostanie zablokowana. Na wskaźniku pojawi się symbol [1].

Odblokowanie

W przypadku próby zmiany parametru, zostanie wyświetlony zestaw parametrów "password-reset" [hasło/zerowanie]. W parametrze "status" wyświetlany jest symbol "key locked" [blokada]. Wcisnąć wszystkie trzy przyciski równocześnie. Zmiana parametrów jest ponownie możliwa.

Blokowanie/odblokowanie za pomocą mikroprzełącznika

Zmianę parametrów przyrządu można zablokować za pomocą mikroprzełącznika w przedziale podłączeniowym Prosonic S.



Polożenie mikroprzełącznika (A): Odblokowany; parametry można zmieniać Polożenie mikroprzełącznika (B): Zablokowany; Nie można zmieniać parametrów.

Jeśli mikroprzełącznik znajduje się w położeniu B, na wskaźniku pojawi się symbol [[]] i parametrów nie można zmieniać. Przyrząd można odblokować wyłącznie za pomocą mikroprzełącznika.

6.1.5 Przywracanie ustawień fabrycznych (reset)

Uwaga!

Reset może prowadzić do unieważnienia pomiaru. Z zasady, po resetowaniu należy przeprowadzić kalibrację podstawową.

Zastosowanie resetowania

W przypadku używania urządzenia o nieznanej historii zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych.

Skutek resetowania

- Wszystkie parametry przyjmują wartości fabryczne.
- Tryb linearyzacji jest przełączany na "none" [brak]. Jeśli tabela linearyzacji jest wypełniona, nie zostanie skasowana. W razie konieczności, można ją przywrócić.
- Krzywa echa zakłócającego jest ustawiana na "inactive" [nieaktywna]. Jednakże krzywa nie zostanie skasowana i w razie konieczności można ją przywrócić.



Wskazówka!

W diagramach menu (patrz rozdział "Menu obsługi") wartości fabryczne parametrów są drukowane grubą czcionką.

Resetowanie

Aby wykonać reset, dla parametru "device properties/password-reset/reset" [Własności przyrządu/hasło-zerowanie/zerowanie] należy wprowadzić wartość "33333".

D1011

6.2 Konfiguracja przyrządu pomiarowego

6.2.1 Pierwsza konfiguracja

Wskazówka!

W rozdziale tym opisano procedurę uruchomienia Prosonic S za pomocą modułu operatorskoodczytowego. Uruchomienie za pomocą ToF Tool, FieldCare lub komunikatora ręcznego HART DXR375 odbywa się w podobny sposób. Szczegółowe wskazówki można znaleźć w Instrukcji Obsługi ToF Tool, pomocy on-line dla FieldCare lub Instrukcji Obsługi dostarczanej z komunikatorem DXR375.

Po załączeniu zasilania po raz pierwszy, pojawiają się zapytania konwersacyjne o kilka parametrów przyrządu:

- 1. Wybrać język dialogowy.
 - a. Wciskając \downarrow lub \uparrow , przesunąć pasek zaznaczania do wymaganego języka.
 - b. Potwierdzić wybór, wciskając 4.
- Wybrać jednostkę pomiaru odległości. 2.

Wybrać jednostkę temperatury.

Language 💷	01011
⊗ English	
o Deutsch	
○ Français	
⊖ Español	
	L00-FMU90xxx-07-00-00-yy-027
distance unit 🗋	D1019
⊛ m	
ि ft	
omm	
o inch	
<u>;=67 6</u>	
	L00-FMU90xxx-07-00-00-en-028
	L) D1016

Language N



3.

Wskazówka!

można powrócić do poprzedniego parametru Poprzez wciśnięcie

(np. w celu skorygowania wartości). Zmiana ustawień wszystkich powyższych parametrów możliwa jest również w późniejszym czasie poprzez zestawy parametrów "device properties/ operating parameters [Własności przyrządu/parametry obsługi]" i "device properties/language [Własności przyrządu/język]".



6.2.2 Wprowadzenie nastaw podstawowych

 Po ustawieniu pierwszej konfiguracji pojawi się ekran główny. Jednakże przed wprowadzeniem nastaw podstawowych, wyświetlana wartość nie odpowiada wartości rzeczywistej, mierzonej. W tym celu należy wejść do głównego menu wciskając przycisk "Menu" (przycisk prawy).

🗞 Wskazówka!

W menu "calibr. Display" [ustawienia wyświetlania] można ustawić wskaźnik zgodnie z wymaganiami (wyświetlane wartości, format wyświetlania liczb). Na rysunku przedstawiono przykład dla przyrządu 2-kanałowego.

- 2. Wybrać menu podrzędne "level" [poziom].
 - Do wybrania wykorzystać przyciski \downarrow i \uparrow
 - Potwierdzić, wciskając 🗸
- 3. Z tego menu podrzędnego wybrać kanał pomiarowy poziomu, który ma być kalibrowany.
- Z tego menu podrzędnego wybrać opcję "basic setup" [nastawy podstawowe]. To menu podrzędne zawiera wszystkie parametry nastaw podstawowych.







level (LVL) 1 📜	L1002
basic setup	
extended calibr simulation	•

6.2.3 Nastawy podstawowe

Przegląd

Poniższa tabela zawiera przegląd nastaw podstawowych dla pomiarów poziomu. Szczegółowe informacje o tych parametrach można znaleźć w rozdziałach 6.3.2 - 6.3.11.

Krok	Zestaw parametrów	Parametr	Uwagi	Patrz rozdział
Konfigu	rowanie czujników			
1	LVL N sensor selection	input [wejście]	Przyporządkowanie czujnika do kanału.	52
	[Wybór czujnika poziomu N] (N = 1 - 10)	sensor selection [wybór czujnika]	Określenie typu czujnika (opcja "automatic" [automatyczny] dla FDU9x)	
		detected [wykryty]	Dostępny tylko dla "sensor selection" [wyb.czuj.] = "automatic" [automat.]; wskazuje wykryty typ czujnika.	
2	LVL N application parameter [Parametr aplikacji poziomu	tank shape [kształt zbiornika]	Funkcja ta służy do określenia kształtu zbiornika w danej aplikacji.	53
	[N] (N = 1 - 10)	medium property [typ medium]		
		process conditions [warunki procesu]		
3	LVL N empty calibration [Kalibracja "pusty" LVL N] (N = 1 - N)	empty E [pusty E]	Parametr ten służy do określenia odległości pomiędzy membraną czujnika a minimalnym poziomem medium (0%).	55
4	LVL N full calibration [Kalibracja "pełny" LVL N]	full F [pełny F]	Parametr ten służy do określenia odległości od poziomu minimalnego (0%) do maksymalnego (100%).	56
	(N = 1 - 10)	Strefa martwa (BD)	Parametr wyświetlany. Maksymalna wartość kalibracji "pełny" wynosi: $\mathbf{F}_{\text{maks}} = \mathbf{E} - \mathbf{B}\mathbf{D}$	
5	LVL N unit [jednostka LVL N]	jednostka poziomu	Wybór jednostki pomiaru poziomu	57
	(N = 1 - 10)	level N [poziom N] (N = 1 - 10)	Wyświetla aktualny wynik pomiaru poziomu.	
		sensor [czujnik]	Wyświetlana jest aktualna odległość pomiędzy membraną czujnika a powierzchnią produktu.	
Linearyz	zacja (jeśli linearyzacja nie je	st wymagana: przejść do	kroku 7: "distance correction" [korekcja odległości])	
6	LVL N linearisation	type [typ]	Wybór typu linearyzacji	58
	(N = 1 - 10)	mode [tryb]	Określa, do jakiej wartości odnosi się pomiar: "level" [poziom] lub "ullage" [rezerwa ekspansyjna zbiornika]	
		customer unit [jednostka użytkownika]	Określa jednostkę wartości linearyzacji; (parametr niedostępny dla opcji "type" [typ] = "none" [brak])	
		max. scale [maks. skala]	Określa maksymalną pojemność zbiornika (w jednostkach użytkownika); (parametr niedostępny dla opcji "type" [typ] = "none" [brak])	
		diameter [średnica]	Określa średnicę zbiornika; (parametr dostępny tylko dla opcji "type" [typ] = "horizontal cylinder" [poziomy zbiornik cylindryczny] lub "sphere" [zbiornik kulisty])	
		intermediate height [wysokość pośrednia]	Określa wysokość pośrednią zbiornika lub silosu; (parametr dostępny tylko dla opcji "type" [typ] = "pyramid bottom" [dno w kształcie odwróconego ostrosłupa], "conical bottom" [zbiornika z dnem stożkowym] lub "angled bottom" [zbiornik z dnem pochyłym])	
		edit [edycja]	Wprowadzenie, zmiana lub skasowanie tabeli linearyzacji; (parametr dostępny tylko dla opcji "type" [typ] = "table" [tabela])	
		status table [status tabeli]	Zablokowanie lub odblokowanie tabeli linearyzacji; (parametr dostępny tylko dla opcji "type" [typ] = "table" [tabela])	

Krok	Zestaw parametrów	Parametr	Uwagi	Patrz rozdział
Tłumier	nie ech zakłócających	1		1
7	LVL N check value [Wartość kontrolna LVL N] $(N = 1 - 10)$	act. distance N [aktualna odległość N] (N = 1 - 10)	Parametr ten wskazuje aktualnie zmierzoną odległość pomiędzy membraną czujnika a powierzchnią produktu.	64
		check distance [odległość kontrolna]	 Porównanie wskazywanej odległości z wartością rzeczywistą: "distance = ok." [odległość OK] → "distance mapping" [mapowanie odległości] (patrz poniżej) "distance too small" [odległość zbyt mała] → "distance mapping" [mapowanie odległości] (patrz poniżej) "distance too big" [odległość zbyt duża] → Wprowadzanie nastaw podstawowych zakończone "distance unknown" [odległość nieznana] → Wprowadzanie nastaw podstawowych zakończone "manual" [ręcznie] → "distance mapping" [mapowanie odległości] (patrz poniżej) 	
8	LVL N dist. map. [mapowanie odległości LVL N] (N = 1 - 10)	act. distance N [aktualna odległość N] (N = 1 - 10)	Parametr ten wskazuje aktualnie zmierzoną odległość pomiędzy membraną czujnika a powierzchnią produktu.	65
		range of mapping [zakres mapowania]	Określa zakres rejestracji mapowania; Należy potwierdzić wstępnie zdefiniowaną wartość lub wprowadzić własną wartość.	
		start mapping [początek mapowania]	 Wybrać: no [nie]: mapowanie nie jest rejestrowane yes [tak]: mapowanie jest rejestrowane; po zakończeniu pojawi się funkcja "flow N state" [stan przepływu N] (patrz poniżej) 	
9	LVL N state [stan LVL N] (N = 1 - 10)	level N [poziom N] (N = 1 - 10)	Wskazuje aktualnie mierzony poziom.	66
		act. distance [aktualna odległość]	 Wskazuje aktualną odległość pomiędzy membraną czujnika a powierzchnią produktu. Sprawdzić wartość: Wartość poprawna: → Wprowadzanie nastaw podstawowych zakończone. Powrócić do wyświetlania mierzonej wartości, wciskając kilkakrotnie kombinację W Wartość niepoprawna: → przejść do kroku 7 ("distance correction" [korekcja odległości]) 	



Wskazówka!

Celem optymalizacji czasu aktualizacji wyniku pomiaru, zaleca się wyłączenie niewykorzystanych kanałów pomiarowych za pomocą menu "sensor management" [Zarządzanie czujnikami], patrz str. 66.





"input" [wejście]

Parametr ten umożliwia przypisanie czujnika do kanału.

Opcje wyboru:

- no sensor [brak czujnika]
- sensor 1 [czujnik 1]
- ...
- sensor 10 [czujnik 10]

"sensor selection" [wybór czujnika]

Parametr ten służy do określenia typu podłączonego czujnika ultradźwiękowego.



Wskazówka!

- Dla czujników FDU9x zalecany jest wybór opcji "automatic" [automatycznie] (ustawienie fabryczne). W tym przypadku Prosonic S automatycznie rozpoznaje typ czujnika.
- Dla czujników FDU8x typ czujnika należy przyporządkować ręcznie.
 W tym przypadku opcja automatycznego rozpoznawania czujnika nie funkcjonuje.
- Uwaga!

Po wymianie czujnika, należy przestrzegać następujących zaleceń:

Opcja automatycznego rozpoznawania czujnika jest również aktywna po wymianie czujnika³. Przetwornik Prosonic S automatycznie rozpoznaje typ nowego czujnika i zmienia w razie konieczności parametr "detected" [wykryty]. Pomiar jest kontynuowany bez jakiejkolwiek przerwy. Jednak w celu zapewnienia dokładnego pomiaru, należy wykonać następujące działania kontrolne:

- Sprawdzić parametry "empty calibration" [kalibracja: pusty] i "full calibration" [kalibracja: pełny]. W razie potrzeby skorygować wartości powyższych parametrów. Uwzględnić strefę martwą nowego czujnika.
- Przejść do zestawu parametrów "LVL N check value" [Wartość kontrolna LVL N] (ostatni zestaw nastaw podstawowych) i sprawdzić wskazywaną odległość. W razie konieczności ponownie uruchomić tłumienie echa zakłócającego.

"detected" [wykryty] (parametr dostępny tylko w przypadku ustawienia "sensor selection" [wybór czujnika] na "automatic" [automatycznie])

Parametr ten wskazuje typ automatycznie wykrytego czujnika.

^{3.} Jeśli nowy czujnik jest typu FDU9x

"LVL N application parameters" [Parametry aplikacji LVL N] (N = 1 - 10)



"tank shape" [kształt zbiornika]

Parametr ten służy do określenia kształtu zbiornika w danej aplikacji.

Opcje wyboru:



"medium property" [typ medium]

Parametr ten służy do określenia typu medium.

Opcje wyboru:

- liquid [ciecz]
- paste like [pasta]
- solid < 4 mm [materiał sypki o granulacji pow. 4 mm]
- solid > 4 mm [materiał sypki o granulacji pow. 4 mm]
- unknown [nieznane]



Wskazówka!

Jeśli medium nie może być zaklasyfikowane do żadnej z 4 pierwszych grup, należy wybrać opcję "unknown" [nieznane].

"process conditions" [warunki procesowe]

Parametr ten służy do określenia warunków procesowych w danej aplikacji. Filtry do przetwarzania sygnału zostają automatycznie ustawione odpowiednio do wybranych warunków.

"Warunki procesowe"	Aplikacje	Przykład	Ustawienia filtrów
standard liquid [ciecze standardowe]	Dla wszystkich aplikacji pomiarowych cieczy, których nie można zakwalifikować do żadnej z pozostałych grup		Dla filtrów i tłumienia wyjściowego ustawiane są średnie wartości.
calm surface [powierzchnia spokojna]	Zbiorniki magazynowe z rurą zanurzeniową lub napełnianiem dennym		Dla filtrów uśredniających i tłumienia wyjściowego ustawiane są wysokie wartości. -> stabilna wartość mierzona -> dokładny pomiar -> długi czas reakcji
turbulent surface [powierzchnia turbulentna]	Zbiorniki magazynowe/buforowe, z cieczami o burzliwej powierzchni, wskutek swobodnego napełniania, dysz mieszających lub mieszadeł dennych		Uaktywniane są specjalne filtry do stabilizacji sygnałów wejściowych. -> stabilna wartość mierzona -> średni czas reakcji
additional agitator [zbiornik z mieszadłem]	Powierzchnie burzliwe (z możliwością powstawania wirów) wskutek działania mieszadeł		Dla specjalnych filtrów do stabilizacji sygnałów wejściowych ustawiane są wysokie wartości. -> stabilna wartość mierzona -> średni czas reakcji
fast change [szybkie zmiany]	Szybkie zmiany poziomu, zwłaszcza w małych zbiornikach		Dla filtrów uśredniających ustawiane są niskie wartości. -> krótki czas reakcji -> wartość mierzona może być niestabilna
standard solid [standardowe materiały sypkie]	Dla wszystkich aplikacji pomiarowych do materiałów sypkich, których nie można zakwalifikować do żadnej z pozostałych grup.		Dla filtrów i tłumienia wyjściowego ustawiane są średnie wartości.
solid dusty [pyliste materiały sypkie]	Pyliste materiały sypkie		Filtry uśredniające ustawiane są tak, aby możliwa była detekcja nawet sygnałów o stosunkowo niskim poziomie.
conveyor belt [podajnik taśmowy]	Aplikacje pomiarowe materiałów sypkich, w których występują szybkie zmiany poziomu		Dla filtrów uśredniających ustawiane są niskie wartości. -> krótki czas reakcji -> wartość mierzona może być niestabilna
test: no filter [test: brak filtrowania]	Opcja tylko dla celów serwisowych i diagnostycznych		Wszystkie filtry są wyłączone.



"LVL N empty calibration" [Kalibracja: pusty LVL N] (N = 1 - 10)





Parametr ten służy do określenia odległości "pusty E", tj. odległości pomiędzy membraną czujnika a minimalnym poziomem medium (poziom zerowy).

- Ustawienie domyślne: maks. zakres pomiarowy danego czujnika
- Zakres wartości: zależy od typu czujnika
- ් Uwaga!

Minimalny poziom nie powinien się znajdować niżej niż miejsce na dnie zbiornika, od którego odbija się fala ultradźwiękowa





"full F" [pełny F]



Parametr ten służy do określenia zakresu F, tj. odległości od minimalnego poziomu do maksymalnego poziomu.

– Ustawienie domyślne: zależy od typu czujnika

- Zakres wartości: zależy od typu czujnika

- Strefa martwa BD: zależy od typu czujnika (patrz tabela)

Uwaga! Maksymalny poziom nie może wypadać w strefie martwej:

 $F_{max} = E - BD$

"blocking distance" [strefa martwa]

Parametr ten wskazuje strefę martwą danego czujnika. Strefa martwa jest mierzona od membrany czujnika.

Typ czujnika	Strefa martwa (BD)	Maks. odległość mierzona ¹
FDU91/FDU91F	0,3 m	10 m (dla cieczy)
FDU92	0,4 m	20 m (dla cieczy)
FDU93	0,6 m	25 m (dla cieczy)
FDU95 - *1*** (wersja niskotemperaturowa)	0,7 m	45 m (dla materiałów sypkich)
FDU95 - *2*** (wersja wysokotemperaturowa)	0,9 m	45 m (dla materiałów sypkich)
FDU96	1,6 m	70 m (dla materiałów sypkich)
FDU80/FDU80F	0,3 m	5 m (dla cieczy)
FDU81/81F	0,5 m	10 m (dla cieczy)
FDU82	0,8 m	20 m (dla cieczy)
FDU83	1 m	25 m (dla cieczy)
FDU84	0,8 m	25 m (dla materiałów sypkich)
FDU85	0,8 m	45 m (dla materiałów sypkich)
FDU86	1,6 m	70 m (dla materiałów sypkich)

1. Dla optymalnych warunków procesowych

"LVL N unit" [Jednostka LVL N] (N = 1 - 10)



"unit level" [jednostka poziomu]

Parametr ten służy do wyboru jednostek odległości.

Jeśli nie jest dokonywana linearyzacja, poziom jest wyświetlany w wybranych tu jednostkach.

Opcje wyboru:

- ∎ m
- ∎ ft
- inch
- ∎ mm
- % (Ustawienie domyślne)

", level N" [poziom N] (N = 1 - 10)

Parametr ten wskazuje aktualny poziom mierzony F (od poziomu zerowego do powierzchni produktu) w wybranych jednostkach.



L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-021

"sensor" [czujnik]

Parametr ten wskazuje aktualną odległość mierzoną D (od membrany czujnika do powierzchni produktu) w jednostkach odległości. Jeśli wartość wskazywana jest niezgodna z odległością rzeczywistą, wówczas przed linearyzacją należy wykonać funkcję tłumienia ech zakłócających.



L00-FMU90xxx-19-00-00-yy-022



Wskazówka!

Jednostka odległości jest definiowana podczas uruchomienia przyrządu. W razie potrzeby, można ją zmienić poprzez menu "device properties/operating params" [Własności przyrządu/parametry obsługi].

"LVL N linearisation" [Linearyzacja LVL N] (N = 1 - 10)



LVL 1 linearisat. L1008 type: mode: Wskazówka! Ilość i typ parametrów w tym zestawie zależy od wybranego typu linearyzacji. Zawsze występują tylko parametry "type" [typ] i "mode" [tryb].

Funkcja "linearization" [linearyzacja] służy do przeliczania wartości poziomu na inne wielkości. W szczególności, umożliwia obliczanie objętości lub masy w zbiorniku o dowolnym kształcie. Przetwornik Prosonic S oferuje różne tryby linearyzacji dla najczęściej stosowanych typów zbiorników. Ponadto, istnieje również możliwość wprowadzenia tabeli linearyzacji dla zbiornika o dowolnym kształcie.

"type" [typ]

Parametr ten służy do wyboru typu linearyzacji.

Opcje wyboru:

none [brak]

W przypadku wyboru tej opcji, poziom mierzony nie jest przeliczany lecz jest wyświetlany w wybranych jednostkach poziomu (patrz wcześniejszy opis parametru "unit level" [jednostka poziomu]).

Iinear [liniowa]

W przypadku linearyzacji tego typu, wartość wyświetlana jest wprost proporcjonalna do poziomu mierzonego.



Wymagane jest zdefiniowanie następujących parametrów dodatkowych:

 jednostki linearyzowanej wartości, np. kg, m³, ft³, ... ("customer unit" [jednostka użytkownika])

maksymalnej pojemności (a) zbiornika, mierzonej w jednostkach użytkownika ("maximum scale" [maksymalna skala]).

horizontal cylinder [cylinder poziomy]⁴

sphere [zbiornik kulisty]

W przypadku tych typów linearyzacji wartość mierzona poziomu jest przeliczana na wartość objętości w poziomym zbiorniku cylindrycznym lub w zbiorniku kulistym.



Wymagane jest zdefiniowanie następujących parametrów dodatkowych:

- jednostki linearyzowanej wartości, np. kg, m³, ft³, ... ("customer unit" [jednostka użytkownika])
- średnicy (D) zbiornika (**"diameter"** [średnica])
- maksymalnej pojemności (a) zbiornika, mierzonej w jednostkach użytkownika ("maximum scale" [maksymalna skala]).
- angled bottom [dno pochyłe] (A)
- pyramid bottom [dno w kształcie odwróconego ostrosłupa] (B)
- conical bottom [dno stożkowe] (B)

W przypadku tych typów linearyzacji wartość mierzona poziomu jest przeliczana na wartość objętości dla odpowiedniego typu zbiornika.



Wymagane jest zdefiniowanie następujących parametrów dodatkowych:

 - jednostki linearyzowanej wartości, np. kg, m³, ft³, ... ("customer unit" [jednostka użytkownika])

wysokości pośredniej H przedstawiona na rysunku ("intermediate height" [wysokość pośrednia])

maksymalnej pojemności (a) zbiornika, mierzonej w jednostkach użytkownika ("maximum scale" [maksymalna skala]).

^{4.} Opcja ta dotyczy wyłącznie zbiorników cylindrycznych poziomych, nie posiadających elipsoidalnego dna. Dla zbiorników posiadających elipsoidalne dna, obliczoną tabelę linearyzacji można zapisać w przyrządzie za pomocą narzędzia ToF Tool.

table [tabela]

W tym trybie linearyzacji wartość mierzona jest obliczana w oparciu o tabelę linearyzacji. Tabela może zawierać do 32 par wartości (poziom - objętość). Wartości w tabeli muszą być rosnące lub malejące monotonicznie.



- Wymagane jest zdefiniowanie następujących parametrów dodatkowych: jednostki linearyzowanej wartości, np. kg, m³, ft³, ... (**"customer unit" [jednostka** użytkownika])
 - tabeli linearyzacji (**"edit** [edycja]")

"customer unit [jednostka użytkownika]"

Parametr ten służy do wyboru wymaganych jednostek dla linearyzowanych wartości (np. kg, m³, ft³, ...). Jednostki te są tylko wyświetlane na wskaźniku. Ich wybór nie powoduje przeliczania wartości mierzonej.



Wskazówka!

Po wybraniu opcji "customer specific" [definiowana przez użytkownika], ukazuje się parametr "customized text" [tekst użytkownika]. Umożliwia on wprowadzenie pomocniczego opisu (zawierającego do 5 znaków alfanumerycznych).

"maximum scale [maksymalna skala]"

Parametr ten służy definiowania maksymalnej zawartości zbiornika, w jednostkach użytkownika.

"diameter [średnica]"

Parametr ten służy definiowania średnicy poziomego zbiornika cylindrycznego lub zbiornika kulistego.

"intermediate height [wysokość pośrednia]"

Parametr ten służy definiowania wysokości pośredniej zbiornika.

"mode [tryb]"



Parametr ten służy do definiowania, czy pomiar odnosi się do parametru **"level** [poziom]" (A) czy do parametru **"ullage** [rezerwa ekspansyjna zbiornika]" (B).

"edit [edycja]"

Parametr ten służy do wprowadzania, zmiany lub odczytu tabeli linearyzacji. Dostępne są następujące opcje:

read [odczyt]:

Otwiera edytor tabeli. Istniejąca tabela jest dostępna w trybie odczytu, bez możliwości wprowadzania zmian.

manual [ręcznie]:

Otwiera edytor tabeli. Istnieje możliwość wprowadzania i zmiany wartości w tabeli.

- semi-automatic [pół-automatycznie]: Otwiera edytor tabeli. Wartość poziomu jest automatycznie zapisywana przez Prosonic S. Wartość mierzona (objętość, masa lub przepływ) powinna być wprowadzona przez użytkownika.
- delete [kasowanie]:

Tabela linearyzacji zostaje skasowana.

Edytor tabeli



"status table [status tabeli]"

Parametr ten służy do uaktywnienia lub zablokowania tabeli linearyzacji.

- Opcje wyboru:
- enabled [uaktywniona]

Tabela jest wykorzystywana.

disabled [zablokowana]

Tabela nie jest wykorzystywana. Wartości mierzone są przesyłane na wyjście bez linearyzacji.

Tłumienie ech zakłócających: podstawowe zasady

Konfiguracja funkcji tłumienia ech zakłócających w Prosonic S odbywa się poprzez zdefiniowanie parametrów **"check value** [wartość kontrolna]" i **"distance mapping** [mapowanie odległości]". Na rysunku poniżej pokazano zasadę tłumienia ech zakłócających:



1: Krzywa obwiedni echa (a) uwzględniająca echo poziomu i echo zakłócające. Bez funkcji tłumienia ech zakłócających, echo zakłócające zostaje uwzględnione podczas analizy sygnału.

2: Funkcja tłumienia ech zakłócających generuje krzywą mapowania (b). Krzywa ta tłumi wszystkie echa w zakresie mapowania (c).

3: Od tego momentu uwzględniane są tylko echa leżące powyżej krzywej mapowania. Echo zakłócające leży poniżej krzywej mapowania i dlatego jest ignorowane.



Wskazówka!

Aby uwzględnić wszystkie echa zakłócające, tłumienie ech zakłócających należy wykonywać przy możliwie jak najniższym poziomie medium. Jeśli podczas uruchomienia nie ma możliwości wystarczającego opróżnienia zbiornika, zaleca się powtórne wykonanie tłumienia ech zakłócających w późniejszym czasie (gdy tylko poziom w zbiorniku będzie bliski 0%).

"LVL N check value [Wartość kontrolna LVL N]" (N = 1 - 10)





"actual distance N [aktualna odległość N]" (N = 1 - 10)

Wyświetla aktualnie mierzoną odległość D_{wyświetlana}.

"check distance [odległość kontrolna]"

Parametr ten służy do ustalenia, czy odległość wyświetlana $D_{wyświetlana}$ jest zgodna z odległością rzeczywistą D (np. zmierzoną za pomocą przyrządu do pomiaru długości). Na podstawie wyboru dokonanego przez użytkownika, przetwornik Prosonic S automatycznie proponuje odpowiedni zakres mapowania.

Dostępne są następujące opcje:

distance = ok [odległość poprawna]

Opcję tą należy wybrać wówczas, gdy wartość wyświetlana $D_{wyświetlana}$ odpowiada odległości rzeczywistej D.

Po wybraniu tej opcji, Prosonic S automatycznie wprowadza zmianę w zestawie parametrów **"distance mapping** [mapowanie odległości]". Zadany zakres mapowania jest identyczny jak odległość D. W konsekwencji: wszystkie echa zakłócające, generowane powyżej aktualnej powierzchni produktu będą tłumione poprzez krzywą mapowania.

distance too small [za mała odległość]

Opcję tą należy wybrać wówczas, gdy wartość wyświetlana $\rm D_{wyświetlana}$ jest mniejsza od odległości rzeczywistej D.

W tym przypadku, aktualnie analizowane echo jest echem zakłócającym.

Po wybraniu tej opcji, Prosonic S automatycznie wprowadza zmianę w zestawie parametrów **"distance mapping** [mapowanie odległości]". Zadany zakres mapowania jest nieznacznie większy od wartości D_{wyświetlana}. W efekcie, aktualnie analizowane echo jest tłumione poprzez krzywą mapowania.

Jeśli po wykonaniu mapowania odległość D_{wyświetlana} jest nadal za mała, powtarzać mapowanie, aż uzyskana wartość D_{wyświetlana} będzie równa odległości rzeczywistej D.

distance too big [za duża odległość]

Opcję tą należy wybrać wówczas, gdy wartość wyświetlana D_{wyświetlana} jest większa od odległości rzeczywistej D.

Błąd ten nie jest powodowany przez echa zakłócające. W związku z tym, nie jest wykonywana funkcja tłumienia ech zakłócających i Prosonic S automatycznie powraca do poziomu menu podrzędnego "level 1(2) [poziom 1 [2]]". Sprawdzić parametry kalibracyjne, w szczególności **"empty calibration** [kalibracja: pusty]" i **"application parameters** [parametry aplikacji]".

distance unknown [odległość nieznana]

Opcję tą należy wybrać wówczas, gdy odległość rzeczywista D nie jest znana. W tym przypadku, funkcja tłumienia ech zakłócających nie może być wykonana i Prosonic S automatycznie powraca do poziomu menu podrzędnego "level 1(2) [poziom 1 [2]]".

manual [recznie]

Opcję tą należy wybrać wówczas, gdy zakres mapowania ma być zdefiniowany ręcznie. Prosonic S automatycznie przechodzi do zestawu parametrów "distance mapping [mapowanie odległości]", co umożliwia zdefiniowanie zakresu mapowania.

"LVL N distance mapping [mapowanie odległości LVL N]" (N = 1 - 10)



L100B act. distance 1: range of mapping: start mapping: status:

"actual distance N [aktualna odległość N]" (N = 1 - 10)

Wyświetlana jest aktualna odległość mierzona pomiędzy membraną czujnika a powierzchnią produktu. Aby stwierdzić, czy aktualnie jest przetwarzane jakiekolwiek echo zakłócające, należy porównać tą wartość z rzeczywistą odległością.

"range of mapping [zakres mapowania]"

Parametr ten służy do definiowania zakresu krzywej mapowania. Standardowo, odpowiednia wartość jest wprowadzona automatycznie. Jednak w razie potrzeby istnieje możliwość jej zmiany.

"start mapping [uruchomienie mapowania]"

Aby rozpocząć mapowanie, należy wybrać opcję "yes [tak]". Po zakończeniu mapowania, następuje automatyczna zmiana statusu na "enable map [uaktywnienie krzywej mapowania]". Zostanie wyświetlony zestaw parametrów "LVL N state [stan LVL N]", w którym wyświetlane są aktualnie mierzone wartości poziomu i odległości. Aby zadecydować, czy dalsze mapowanie jest konieczne, należy porównać odległość wyświetlaną z rzeczywistą.

Jeśli tak: Wcisnać przycisk strzałki w lewo (\leftarrow) w celu powrotu do zestawu parametrów **"LVL dist.** map [mapowanie odległości LVL N]".

Jeśli nie: Powrócić do menu podrzędnego "level (LVL) N [poziom (LVL) N]", wciskając przycisk strzałki w prawo (\rightarrow).





LVL1 state L100C level 1: act. distance 1: status:

", level N" [poziom N] (N = 1 - 10)

Wyświetla aktualny wynik pomiaru poziomu.

"act. distance N [aktualna odległość N]" (N = 1 -10) Wyświetla aktualnie mierzona odległość.

"status" [status]

Parametr ten służy do definiowania statusu tłumienia ech zakłócających.

enable map [uaktywnienie krzywej mapowania]

Opcję tą należy wybrać w celu uaktywnienia funkcji tłumienia ech zakłócających. Następnie mapowanie jest wykorzystywane do analizy sygnału.

disable map [wyłączenie krzywej mapowania]

Opcję tą należy wybrać w celu wyłączenia funkcji tłumienia ech zakłócających. Krzywa mapowania zbiornika nie jest wówczas wykorzystywana do analizy sygnału, ale w razie potrzeby może zostać uaktywniona.

delete map [kasowanie krzywej mapowania]

Opcję tą należy wybrać w celu skasowania krzywej mapowania zaprogramowanej przez użytkownika. Jej ponowne uaktywnienie nie jest już wówczas możliwe. Wykorzystywana jest fabrycznie zapisana krzywa mapowania.

6.2.4 Wyświetlanie krzywej obwiedni echa

Po podstawowej konfiguracji zaleca się dokonanie oceny pomiaru przy pomocy krzywej obwiedni echa, patrz rozdział 10.3.

6.2.5 Wyłączenie niewykorzystanych wejść czujnikowych



Wskazówka! Zarządzanie czujnikami

W przypadku przyrządów posiadających wiele wejść czujnikowych, istnieje możliwość wyłączenia niewykorzystywanych wejść (lub czujników). W tym celu należy skorzystać z funkcji "sensor management/FDU sensor N/sensor operation [Zarządzanie czujnikami/czujnik FDU/obsługa czujnika]" i wybrać jedną z następujących opcji:

• on [zał.]

Czujnik jest załączony.

hold [ostatnia wartość]

Czujnik jest wyłączony. Zachowana zostaje ostatnia wartość mierzona.

off [wył.]

Czujnik jest wyłączony. Żadna wartość mierzona nie jest przesyłana.

6.3 Parametryzacja bloku wejścia analogowego

Wartości mierzone są przesyłane do sterownika programowalnego (PLC) za pośrednictwem bloku wejścia analogowego Prosonic S. Przyrząd Prosonic S FMU95 posiada 20 bloków wejść analogowych. Do ich parametryzacji służy zestaw parametrów "output calculations/analog input/ analog input N [wyjście obliczenia/wejście analogowe/wejście analogowe N]" (N = 1 - 20). W rozdziale niniejszy opisano parametry z tego zestawu.

6.3.1 "analog input N [wejście analogowe N]" (N = 1 - 20)



"measured value N [wartość mierzona N]" (N = 1 - 20)

Parametr ten służy do wyboru wartości mierzonej lub obliczonej, która ma być przesyłana przez blok wejścia analogowego (AI).

Opcje wyboru

none [brak]

- level N [poziom N] (N = 1 -10)
- sum N [suma N] (N = 1 5)
- average N [średnia N] (N = 1 5)
- temperature sensor N [czujnik temperatury N] (N = 1 10)
- distance sensor N [czujnik odległości N] (N = 1 10)



Wskazówka!

W razie wybrania opcji **"sum N** [suma N]" lub **"average N** [średnia N]", przyrząd Prosonic S powraca do zestawu parametrów "analog input N [wejście analogowe N]", który zawiera obecnie parametry od **"level 1** [poziom 1]" do **"level 10** [poziom 10]". Dla każdego parametru, który ma być uwzględniony w obliczeniach sumy lub średniej, należy wybrać opcję **"yes** [tak]. Jeśli dany parametr ma nie być uwzględniony w obliczeniach sumy lub średniej, należy wybrać dla tego parametru opcję **"no** [nie] (opcja domyślna).

Domyślne ustawienie dla 5 wejść czujnikowych

- wartość mierzona 1 = poziom 1
- ...
- wartość mierzona 5 = poziom 5
- wartość mierzona 6 = brak
- ...
- wartość mierzona 20 = brak

Domyślne ustawienie dla 10 wejść czujnikowych

- wartość mierzona 1 = poziom 1
- ...
- wartość mierzona 10 = poziom 10
- wartość mierzona 11 = brak
- ...
- wartość mierzona 20 = brak

"value [wartość]"

Parametr ten wskazuje aktualną wartość zmiennej mierzonej lub obliczonej.

"status" [status]

Parametr ten wskazuje status, który jest przesyłany wraz z wartością mierzoną.

6.4 Parametryzacja cyklicznego telegramu danych



- Podstawowe informacje dotyczące cyklicznej wymiany danych pomiędzy przyrządem pomiarowym a systemem automatyki (np. sterownikiem PLC) podano w instrukcji BA034S "PROFIBUS DP/PA – Wytyczne planowania i uruchomienia"
- Cykliczna wymiana danych wymaga załadowania w systemie automatyki odpowiednich typów plików (GSD). Szczegółowe informacje, patrz rozdział 6.1.3.

6.4.1 Format danych

W komunikacji PROFIBUS DP analogowe wartości pomiarowe są przesyłane do sterownika PLC w postaci 5-bajtowych bloków (modułów). Zgodnie ze standardem IEEE, pierwsze cztery bajty wartości pomiarowej mają format liczb zmiennoprzecinkowych. Piąty bajt zawiera standardową informację o stanie przyrządu. Szczegółowe informacje podano w instrukcji BA034S, "PROFIBUS DP/PA – Wytyczne planowania i uruchomienia".

6.4.2 Moduły cyklicznego telegramu danych

Każdy blok AI przyrządu Prosonic S FMU9 przesyła cykliczny telegram danych w postaci 5bajtowego modułu. Zgodnie ze specyfikacją PROFIBUS "Profile urządzeń do kontroli procesów", istnieją dwie opcje dla każdego modułu:

- AI (OUT): Moduł jest zawarty w cyklicznym telegramie danych.
- Free Place: Moduł nie jest zawarty w cyklicznym telegramie danych.

Opcje wybiera się za pomocą narzędzia konfiguracyjnego odpowiedniego sterownika PLC. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji konkretnego narzędzia.

6.4.3 Domyślna konfiguracja cyklicznego telegramu danych

Wersja 5-kanałowa (FMU95 - *****A***)

Bloki AI od 1 do 5 są zawarte w cyklicznym telegramie danych i każdy z nich przesyła jedną wartość mierzoną poziomu. Domyślnie pozostałe Bloki AI (AI6 – AI20) nie są wykorzystywane. W razie potrzeby można je wykorzystać do przesyłania wartości temperatur czujników, średnich lub sum.

Bajt	Blok	Typ dostępu	Format	Wartość mierzona ¹	Jednostka ²
0, 1, 2, 3	AI 1	odczyt	IEEE754	level 1 [poziom 1]	m
4			Bajt statusu	Status poziomu1	-
5, 6, 7, 8	AI 2	odczyt	IEEE754	level 2 [poziom 2]	m
9			Bajt statusu	Status poziomu2	-
10, 11, 12, 13	AI 3	odczyt	IEEE754	level 3 [poziom 3]	m
14			Bajt statusu	Status poziomu3	-
15, 16, 17, 18	AI 4	odczyt	IEEE754	level 4 [poziom 4]	m
19			Bajt statusu	Status poziomu4	-
20, 21, 22, 23	AI 5	odczyt	IEEE754	level 5 [poziom 5]	m
24			Bajt statusu	Status poziomu5	-

 Sposób przypisania wartości mierzonych można zmienić w zestawie parametrów "output calculations/analog input/analog input N/measured value N [wyjście obliczenia/wejście analogowe/wejście analogowe N] (N = 1 – 20).

2. Jednostkę można zmienić w menu

"level/level N/basic setup/unit level [poziom/poziom N/nastawy podstawowe/jednostka poziomu]" "device properties/operating params/distance unit [Własności przyrządu/parametry obsługi/jednostka odległości]" "device properties/operating params/temperature unit [Własności przyrządu/parametry obsługi/jednostka temperatury]"

Wersja 10-kanałowa (FMU95 - *****B***)

Bloki AI od 1 do 10 są zawarte w cyklicznym telegramie danych i przesyłają wartości odpowiednich poziomów. Domyślnie pozostałe Bloki AI (AI11 – AI20) nie są wykorzystywane. W razie potrzeby można je wykorzystać do przesyłania wartości temperatur czujników, średnich lub sum.

Bajt	Blok	Typ dostępu	Format	Wartość mierzona ¹	Jednostka ²
0, 1, 2, 3	AI 1	odczyt	IEEE754	level 1 [poziom 1]	m
4			Bajt statusu	Status poziomu 1	-
5, 6, 7, 8	AI 2	odczyt	IEEE754	level 2 [poziom 2]	m
9			Bajt statusu	Status poziomu 2	-
10, 11, 12, 13	AI 3	odczyt	IEEE754	level 3 [poziom 3]	m
14			Bajt statusu	Status poziomu 3	-
15, 16, 17, 18	AI 4	odczyt	IEEE754	level 4 [poziom 4]	m
19			Bajt statusu	Status poziomu 4	-
20, 21, 22, 23	AI 5	odczyt	IEEE754	level 5 [poziom 5]	m
24			Bajt statusu	Status poziomu 5	-
25, 26, 27, 28	AI 6	odczyt	IEEE754	level 6 [poziom 6]	m
29			Bajt statusu	Status poziomu 6	-
30, 31, 32, 33	AI 7	odczyt	IEEE754	level 7 [poziom 7]	m
34			Bajt statusu	Status poziomu 7	-
35, 36, 37, 38	AI 8	odczyt	IEEE754	level 8 [poziom 8]	m
39			Bajt statusu	Status poziomu 8	-
40, 41, 42, 43	AI 9	odczyt	IEEE754	level 9 [poziom 9]	m
44]		Bajt statusu	Status poziomu 9	-
45, 46, 47, 48	AI 10	odczyt	IEEE754	level 10 [poziom 10]	m
49]		Bajt statusu	Status poziomu 10	-

 Sposób przypisania wartości mierzonych można zmienić w zestawie parametrów "output calculations/analog input/analog input N/measured value N [wyjście-obliczenia/wejście analogowe/wejście analogowe N] (N = 1 - 20).

2. Jednostkę można zmienić, poprzez menu "level/level N/basic setup/unit level [poziom/poziom N/nastawy podstawowe/jednostka poziomu]".

6.5 Parametryzacja lokalnego panelu operatorskoodczytowego (wskaźnika)

6.5.1 "display [wskaźnik]"



"type [typ]"

Parametr ten służy do wyboru formatu wyświetlania wartości mierzonej.

Opcje wyboru:

1x value+bargraph [1 x wartość + wykres słupkowy]



2x value+bargraph [2 x wartość + wykres słupkowy]

1 :level 1 []	83.32 *
2 Seconto	83.32

value max. size [maks. rozmiar cyfr]

Naprzemienne wyświetlanie do 2 wartości, w całym oknie wskaźnika:



alter 3x2 values [3x2 wartości naprzemiennie]

Możliwość wyświetlania do 10 wartości, w pięciu naprzemiennie ukazujących się oknach. W każdym oknie wskazywane są dwie wartości.



bargraph profile [wykres słupkowy] (ustawienie domyślne)

Wyświetlane są wykresy słupkowe dla maksymalnie 10 wartości mierzonych.



"time [czas]"

Parametr ten jest wykorzystywany dla opcji "value max. size [maks. rozmiar cyfr]" i "alter 5x2 values [5x2 wartości naprzemiennie]". Służy do definiowania czasu, po którym ukazuje się następne okno.



Wskazówka!

W celu natychmiastowego przejścia do następnego okna, należy wcisnąć (

"value 1 [wartość 1]" ... "value 10 [wartość 10]"

Parametry te służą do przypisania wartości mierzonej lub obliczonej do każdej z wskazywanych wartości. Opcje wyboru zależą od wersji przyrządu i warunków montażowych.

"cust. text 1 [tekst użytkownika 1]" ... "cust. text 10 [tekst użytkownika 10]"

Parametry te umożliwiają przypisanie opisu tekstowego do każdej wyświetlanej wartości. Tekst ten jest wskazywany wraz z wartością wyświetlaną, jeśli dla parametru **"customized text** [tekst użytkownika]" (w zestawie parametrów "display format [format wyświetlania liczb]") wybrana została opcja **"yes** [tak]".

6.5.2 "display format [format wyświetlania liczb]"



isplay format	DX201
format:	
no. of decimals:	
sep. character:	
customized text:	

"format"

Parametr ten służy do wyboru formatu wyświetlania liczb.

Opcje wyboru:

- decimal [dziesiętny] (ustawienie domyślne)
- ft-in-1/16" [stopa-cal-1/16"]

"no. of decimals [liczba pozycji dziesiętnych]"

Parametr ten służy do wyboru liczby pozycji dziesiętnych do reprezentacji liczb.

Opcje wyboru:

- X
- X.X
- x.xx (ustawienie domyślne)
- X.XXX

"sep. character [wybór separatora]"

Parametr ten służy do wyboru znaku notacji dziesiętnej.

Opcje wyboru:

- point [kropka] (.) (ustawienie domyślne)
- comma [przecinek] (,)

"customized text [tekst użytkownika]"

Parametr ten służy do określenia czy "text 1 [tekst 1]" do "text 10 [tekst 10]" z zestawu parametrów "calibration display [ustawienia wyświetlania]" mają być wyświetlane.

Opcje wyboru:

no [nie] (ustawienie domyślne)

■ yes [tak]

6.5.3 "back to home [powrót do menu]"



"back to home [powrót do menu]"

Parametr ten służy do określenia czasu powrotu do menu głównego. Jeśli w określonym czasie nic nie zostanie wprowadzone, wyświetlacz powróci do wyświetlania wartości mierzonej.

- Zakres wartości: 3 ... 9999 s
- Ustawienie fabryczne: 100 s
7 Wykrywanie i usuwanie usterek

7.1 Komunikaty błędów systemowych

7.1.1 Sygnalizacja błędów

Błędy pojawiające się podczas uruchomienia i użytkowania przyrządu są sygnalizowane w następujący sposób:

- poprzez symbol błędu, kod błędu i opis błędu na module operatorsko-odczytowym
- poprzez status wartości wyjściowych w cyklicznym telegramie danych
- W menu: "system information/error list/actual error [informacje o systemie/lista błędów/ aktualny błąd]"

7.1.2 Poprzedni błąd

W celu uzyskania dostępu do listy poprzednich błędów, które zostały skorygowane, należy przejść do parametru "system information/error list/last error [informacja o systemie/lista błędów/ poprzedni błąd]".

7.1.3 Typy błędów

Typ błędu	Wyświetlany symbol	Znaczenie	
Alarm (A)	L,	Sygnał wyjściowy przyjmuje wartość, która może być definiowana w funkcji "output on alarm [sygnalizacja alarmu]": • MAX: 100% • MIN: -10% • Hold: zachowywana jest ostatnia wartość • wartość definiowana przez użytkownika	
	wyświetlany w sposób ciągły	Dodatkowo na wskaźniku pojawi się komunikat błędu. Dioda LED wskazująca stan obsługi świeci się na czerwono Status sygnału wyjściowego nieprawidłowych bloków to BAD [NIEPRAWIDŁOWY].	
Ostrzeżenie (W)	pulsujący	Przyrząd kontynuuje pomiar. Dodatkowo na wskaźniku pojawi się komunikat błędu. Dioda LED wskazująca stan obsługi pulsuje na czerwono Status sygnału wyjściowego danych w blokach, gdzie wystąpiły błędy, to UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY].	

7.1.4 Kody błędów

Kod błędu składa się 6 cyfr o następującym znaczeniu:

- Cyfra 1: Typ błędu
 - A: alarm
 - W: ostrzeżenie
 - E: błąd (użytkownik może definiować czy dany błąd ma mieć status alarmu czy ostrzeżenia).
- Cyfry 2 i 3:

wskazują kanał wejściowy, kanał wyjściowy lub przekaźnik, do którego odnosi się dany błąd. "00" oznacza, że błąd nie dotyczy żadnego określonego kanału lub przekaźnika.

■ Cyfry 4-6:

wskazują kod błędu zgodnie z poniższą tabelą.

Przykład:

W 01 641	■ W: Ostrzeżenie
	 01: Wejście pomiarowe 1
	 641: Zagubienie echa

Kod	Opis błędu	Środki zaradcze
A 00 100	Wersja oprogramowania jest niezgodna z wersją sprzętową	
A 00 101	Błąd sumy kontrolnej	Wymagany pełny reset i ponowna kalibracja
A 00 102	Błąd sumy kontrolnej	Wymagany pełny reset i ponowna kalibracja
W 00 103	Inicjalizacja – proszę czekać	Jeśli komunikat nie znika po upływie kilku sekund: wymienić moduł elektroniki
A 00 106	Zapis danych do przetwornika – proszę czekać	Odczekać aż zostanie zakończona transmisja danych do przetwornika
A 00 110	Błąd sumy kontrolnej	Wymagany pełny reset i ponowna kalibracja
A 00 111 A 00 112 A 00 114 A 00 115	Wadliwy moduł elektroniki	Wyłączyć i ponownie załączyć przetwornik; jeśli błąd nadal występuje: wezwać serwis Endress+Hauser
A 00 116	Błąd zapisu danych do przetwornika	Powtórzyć procedurę transmisji danych do przetwornika
A 00 117	Moduł sprzętowy nie rozpoznany po wymianie	
A 00 125	Wadliwy moduł elektroniki	Wymienić moduł elektroniki
A 00 152	Błąd sumy kontrolnej	Wymagany pełny reset i ponowna kalibracja
W 00 153	Inicjalizacja	Jeśli komunikat nie znika po upływie kilku sekund: wymienić moduł elektroniki
A 00 155	Wadliwy moduł elektroniki	Wymienić moduł elektroniki
A 00 164	Wadliwy moduł elektroniki	Wymienić moduł elektroniki
A 00 171	Wadliwy moduł elektroniki	Wymienić moduł elektroniki
A 00 180	Nieprawidłowa synchronizacja	Sprawdzić podłączenie dla synchronizacji (patrz rozdział "Podłączenie elektryczne")
A 00 183	Niekompatybilna wersja sprzętowa	Sprawdzić czy zainstalowana karta elektroniki jest zgodna z kodem zamówieniowym przyrządu; Wezwać serwis Endress+Hauser

Kod	Opis błędu	Środki zaradcze	
A 01 231	Wadliwy czujnik 01 – 10 – sprawdzić	Sprawdzić poprawność podłączenia czujnika (natrz rozdział Podłączenie")	
 A 10 231	pouléezenie		
A 01 281	Nieprawidłowy pomiar temperatury 01	Sprawdzić poprawność podłączenia czujnika (patrz pozdział – Podłączenie")	
 A 10 281	10 sprawazie podiączenie		
W 01 501	Nie wybrano czujnika dla kanału 01 -	Przyporządkować czujnik (patrz manu Javal koziemi" lub flow (przepławi"	
 W 10 501	10	(pauz menu "iever (poziom) - iub "now (przepryw)	
A 01 502	Czujnik 01 – 10 nie został rozpoznany	Wprowadzić ręcznie typ czujnika (menu level logziom!" lub flow lorzepław!" menu	
 A 10 502		podrzędne "basic calibration [kalibracja podstawowa]".	
A 00 511	Brak fabrycznie zapisanych danych kalibracyjnych		
A 01 512	Trwa mapowanie zbiornika	Odczekać aż zostanie zakończona procedura mapowania	
 A 10512			
W01 521	Wykryty nowy czujnik 01 – 10		
 W10521			
W01 601	Niemonotoniczna krzywa linearyzacji	Ponownie wprowadzić krzywą linearyzacji	
 W10601	10	(pauz menu "never [pozioni])	
A 01 604	Nieprawidłowa kalibracja dla kanału	ustawić kalibrację	
 A 10 604	pomiarowego pozioniu 01 - 10	(pauz menu "ievei [poziom])	
W01611	Linearyzacja dla kanału pomiarowego	Wprowadzić dalsze punkty linearyzacji	
 W10611	pozioniu 01 - 10; nczba punktów < 2		
E 01 641	Brak odpowiedniego echa poziomu z	Sprawdzić kalibrację podstawową dla odpowiedniego	
 E 10 641		(patrz menu "level [poziom]" lub "flow [przepływ]"	
A 01 651	Osiągnięta strefa bezpieczeństwa	Błąd znika jeśli poziom ponownie znajdzie się poza strefą	
 A 10 651	przelania	Być może, należy użyć funkcji "acknowledge alarm	
		[skwitowanie alarmu]" (patrz menu "safety settings" [ustawienia bezpieczeństwa])	
E 01 661	Za wysoka temperatura czujnika 01 –		
 E 10 661	10		
W01 691	Wykryto zakłócenia przy napełnianiu -		
 W10691	czujnik 01 – 10		
W00801	Załączona funkcja symulacji poziomu	Wyłączyć funkcję symulacji poziomu (patrz menu "level [poziom]")	
W01 802	Załączona funkcja symulacji działania	Wyłączyć funkcję symulacji	
 W10 802	Czujilika VI -1V		
A 00 820	Różne jednostki dla obliczania wartości	Sprawdzić jednostki odpowiedniej kalibracji bazowej	
 A 00 832	STEULIEJ IUD SUILLY	(paus menu "ievei (posioin))	

7.1.5 Wpływ błędów na bajt statusu sygnału wyjściowego

W poniższej tabeli podano status wartości wyjściowych bloku w przypadku wystąpienia błędu. Istnieją trzy możliwe wartości statusu: GOOD [DOBRY], UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY] i BAD [NIEPRAWIDŁOWY].

Status ten jest przesyłany do następnego bloku. Jeśli w jednym łańcuchu wystąpią różne wartości statusu, status silniejszy ma priorytet nad słabszym. Priorytety są następujące:

- BAD [NIEPRAWIDŁOWY] ma priorytet nad UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY] i GOOD [DOBRY].
- UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY] ma priorytet nad GOOD [DOBRY].
- GOOD [DOBRY] nie ma priorytetu nad żadnym innym statusem.

Dlatego na wyjściu Bloku AI sygnał ma status o najwyższym priorytecie w łańcuchu. Status ten jest przesyłany do sterownika PLC wraz z wartością mierzoną.

Przykłady



Wskazówka!

Błędy mogą wystąpić w różnych miejscach przyrządu. Każdy błąd jest przypisywany do jednego z następujących elementów:

- błąd czujnika => blok czujników (US 1 US 10)
- błąd poziomu => blok pomiaru poziomu (LE 1 LE 10)
- błąd obliczeń => blok obliczania wartości sumarycznej/średniej (SL 1 SL 10; AL 1 AL 10)
- błąd wyjścia => Blok AI (AI 1 AI 20)

Każdy blok czujników (US1 - US10) posiada dwa wyjścia.

Pierwsze służy do przesyłania mierzonej odległości D a drugie – temperatury czujnika T.



(A): UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY] z bloku czujnika (US1) ma priorytet nad GOOD [DOBRY] z bloku pomiaru poziomu (LE1);

(B): BAD [NIEPRAWIDŁOWY] z bloku pomiaru poziomu (LE1) ma priorytet nad UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY] z bloku czujników (US1);

(C): BAD [NIEPRAWIDŁOWY] z drugiego bloku pomiaru poziomu (LE2) ma priorytet nad GOOD [DOBRY] z pierwszego bloku pomiaru poziomu (LE1). Dlatego na wyjściu bloku wyznaczania wartości średniej AL1 mamy sygnał o statusie BAD [NIEPRAWIDŁOWY].

Błędy w bloku czujników (US1 - US10)

Kod	Wyjście	Status
A 01 231	odległość	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 231	temperatura	GOOD [DOBRY]
A 01 281	odległość	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 281	temperatura	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
W 01 281	odległość	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
 W 10 281	temperatura	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
W 01 501	odległość	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 W 10 501	temperatura	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
A 01 502	odległość	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 502	temperatura	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
W 01 521	odległość	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
 W 10 521	temperatura	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
A 01 641	odległość	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 641	temperatura	GOOD [DOBRY]
A 01 651	odległość	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 651	temperatura	GOOD [DOBRY]
W 01 651	odległość	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
 W 10 651	temperatura	GOOD [DOBRY]
A 01 661	odległość	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 661	temperatura	GOOD [DOBRY]
W 0N 661	odległość	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
 W 10 661	temperatura	GOOD [DOBRY]
W 01 691	odległość	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
 W 10 691	temperatura	GOOD [DOBRY]
W 01 802	odległość	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
 W 10 802	temperatura	GOOD [DOBRY]

Błędy w bloku pomiaru poziomu (LE1 - LE10)

Kod	Wyjście	Status
A 01 604	poziom	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 604		
W 01 601	poziom	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 W 10 601		
W 01 611	poziom	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 W 10 61 1		
A 0N 671	poziom	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]
 A 10 671		

Kod	Wyjście	Status
W 0N 801	poziom	UNCERTAIN [NIEOKREŚLONY]
 W 10 801		

Błędy w bloku obliczania wartości średniej/sumarycznej (SL1 - SL5 oraz AL1 - AL5)

Kod	Wyjście	Status
A 00 820 A 00 832	sumaśrednia	BAD [NIEPRAWIDŁOWY]



Wskazówka!

Na wyjściu bloku AI mamy status o najwyższym priorytecie spośród wszystkich bloków do niego podłączonych. Patrz przykład w diagramie powyżej.

7.2 Możliwe błędy kalibracji

Błąd	Środki zaradcze	
Niepoprawna wartość	Sprawdzić "actual distance" [bieżąca odległość]	
mierzona	 a. "Actual distance" [bieżąca odległość] jest niepoprawna Dla pomiarów w rurze poziomowskazowej lub osłonowej: Wybrać odpowiednią opcję w zestawie parametrów "application parameters" [parametry aplikacji]. Przeprowadzić mapowanie ("distance mapping") [mapowanie odległości] 	
	 b. "Actual distance" [bieżąca odległość] jest poprawna – Sprawdzić "empty calibration" [kal. "pusty"] i "full calibration" [kal. "pełny"] – Sprawdzić linearyzację 	
Mierzona wartość nie zmienia	a. Wykonać mapę zbiornika (tłumienie ech zakłócających)	
się podczas napełniania lub opróżniania zbiornika	b. W razie potrzeby wyczyścić czujnik	
	c. Wybrać lepsze położenie montażowe czujnika (aby uniknąć ech zakłócających)	
Przy nierównej powierzchni	a. Wykonać mapę zbiornika (tłumienie ech zakłócających)	
wartość mierzona sporadycznie skacze do wielewich pozior św	 b. Wybrać "turbulent surface" [powierzchnia turbulentna] lub "additional agitator" [dodatkowe mieszadło] w parametrze "process conditions" [warunki pracy] 	
uo większych pozioliłow	c. Zwiększyć "output damping" [tłumienie wyjścia]	
	 W miarę możliwości: wybrać lepsze położenie montażowe i/lub mocniejszy czujnik 	
Podczas napełniania zbiornika mierzona wartość sporadycznie spada do niższych poziomów	 Zmienić "tank geometry" [geometrię zbiornika] na "dome ceiling" [zbiornik walcowy ze sklepieniem kopułowym] lub "horizontal cylinder" [zbiornik walcowy poziomy] (zestaw parametrów "application parameters" [parametry aplikacji]) 	
	b. W miarę możliwości: unikać centralnego montażu czujnika.	
	 W miarę możliwości: instalować czujnik w rurze poziomowskazowej lub osłonowej. 	
Zanik echa (Błąd E@@641)	 Sprawdzić wszystkie ustawienia w zestawie parametrów "application parameters" [parametry aplikacji]. 	
	 W miarę możliwości: wybrać lepsze położenie montażowe i/lub mocniejszy czujnik. 	
	c. Ustawić membranę czujnika równolegle do powierzchni produktu (szczególnie dla materiałów sypkich i kruszyw).	

7.3 Wyświetlanie krzywej obwiedni echa

Sygnał pomiarowy można sprawdzić poprzez wyświetlanie krzywej obwiedni. Na podstawie krzywej obwiedni echa można stwierdzić, czy występują echa zakłócające oraz czy są całkowicie tłumione.

Krzywą obwiedni można wyświetlić na module operatorsko-odczytowym Prosonic S lub w oprogramowaniu ToF Tool – Fieldtool Package.

7.3.1 Krzywa obwiedni na module operatorsko-odczytowym

- 1. Przejść do menu podrzędnego "system information" [informacja o systemie pomiarowym].
- 2. Wybrać menu podrzędne "envelope curve" [krzywa obwiedni echa].
- 3. (Tylko dla przyrządów z dwoma wejściami czujników): Wybrać czujnik dla którego chcemy sprawdzić krzywej obwiedni.
- 4. Wybrać krzywe, które mają być wyświetlane:
 - Envelope curve (krzywa obwiedni): Wyświetlana jest tylko krzywa obwiedni.
 - Env. curve + FAC: Wyświetlana jest krzywa obwiedni oraz Floating Average Curve (Dynamiczna krzywa uśredniona) (FAC).
 - Env. curve + cust. map: Wyświetlana jest krzywa obwiedni oraz krzywa mapowania użytkownika (dla tłumienia ech zakłócających).
- 5. Wybrać rodzaj wykresu:
 - single curve [pojedynczy wykres]
 - cyclic [wykres cykliczny]
- 6. Teraz zostanie wyświetlona krzywa obwiedni:



(a):Dolna granica zakresu wyświetlania; (b): Odległość ocenianego echa (mierzona od membrany czujnika); (c): Górna granica zakresu wyświetlania; (d): Oznaczenie kalibracji "pełny" F; (e): Oznaczenie kalibracji "pusty" E; (f): Krzywa mapowania użytkownika (linia kropkowana⁵); (g): Krzywa obwiedni (linia ciągła); (h): Jakość echa⁶; (i): Oznaczenie ocenianego echa.

7. Skalowanie podglądu krzywej obwiedni echa

Aby wyświetlić bardziej szczegółowo część krzywej obwiedni, krzywą można powiększyć w poziomie. W tym celu, należy wcisnąć prawy przycisk. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol **(b)** lub **(b)**. Dostępne są następujące opcje:

- Aby powiększyć [zoom in] krzywą obwiedni należy wcisnąć środkowy przycisk.
- Aby **zmniejszyć** [zoom out] krzywą obwiedni, należy wcisnąć **lewy przycisk**.

^{5.} Dynamiczna krzywa uśredniona (FAC) jest również przedstawiana linią przerywaną.

^{6.} Jakość echa to odległość (w dB) między wartością szczytową echa a Dynamiczną Krzywą Uśrednioną (FAC).



8. Przesuwanie podglądu krzywej obwiedni

Aby przesunąć podgląd krzywej obwiedni, należy drugi raz wcisnąć prawy przycisk. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol **4** lub **b**. Dostępne są następujące opcje:

– Aby przesunąć krzywą obwiedni w prawo, należy wcisnąć środkowy przycisk.

– Aby przesunąć krzywą obwiedni **w lewo**, należy wcisnąć **lewy przycisk**.



 Zamykanie podglądu krzywej obwiedni echa Aby zamknąć podgląd krzywej obwiedni, należy wcisnąć ¹/¹/₂.



7.3.2 Podgląd krzywej obwiedni w ToF Tool - Fieldtool Package

- 1. Kliknąć "envelope curve" [krzywa obwiedni echa] (a).
- 2. Wybrać czujnik (b), którego krzywa obwiedni echa będzie analizowana.
- 3. Kliknąć
 - "read curve" [odczyt pojedynczej krzywej] (c), aby wyświetlić pojedynczą krzywą
 - "cyclic read" [odczyt cykliczny krzywych] (d), aby wyświetlać krzywe cyklicznie.
- 4. Wybrać krzywe, które będą sprawdzane w oknie "curves" [krzywe] (e):
 - Envelope Curve [Krzywa obwiedni echa]
 - Map (= mapowanie tłumienia echa zakłócającego)
 - FAC (= Dynamiczna krzywa uśredniona)

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi na narzędzia Fieldtool Package (BA224F).

7.4 Weryfikacja oprogramowania

w przygotowaniu

8 Konserwacja i naprawa

8.1 Czyszczenie zewnętrzne

Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia należy zawsze używać środków czyszczących, które nie niszczą powierzchni obudowy ani uszczelek.

8.2 Naprawa

Zgodnie z koncepcją napraw Endress+Hauser Prosonic S posiada budowę modułową, a naprawy mogą być wykonywane przez Endress+Hauser lub specjalnie przeszkolonych użytkowników. Części zamienne są dostarczane w odpowiednich zestawach.

Zawierają one również odpowiednie instrukcje wymiany.

W rozdziale "Części zapasowe" wyszczególniono wszystkie zestawy części zamiennych

(wraz z kodami zamówieniowymi) które można zamówić w Endress+Hauser.

Celem uzyskania dalszych informacji dotyczących serwisu oraz części zamiennych, prosimy o kontakt z serwisem Endress+Hauser.

8.3 Naprawy przyrządów z dopuszczeniem Ex

W przypadku naprawy przyrządów dopuszczanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

- Naprawa przyrządów posiadających dopuszczenie Ex może być dokonywana tylko przez personel o odpowiednich kwalifikacjach lub przez serwis Endress+Hauser.
- Należy przestrzegać obowiązujących norm, krajowych przepisów dotyczących instalacji w strefach zagrożonych wybuchem, Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa (XA) oraz wymagań określonych w certyfikatach.
- Dozwolone jest stosowanie wyłącznie oryginalnych części Endress+Hauser.
- Zamawiając części zamienne, prosimy sprawdzić oznaczenie przyrządu na tabliczce znamionowej. Jako części zamienne mogą być użyte wyłącznie identyczne elementy.
- Naprawy należy wykonywać zgodnie z zaleceniami. Po naprawie przyrząd powinien spełniać wymagania testowane w oparciu o określone procedury kontrolne.
- Urządzenie o danej klasie wykonania przeciwwybuchowego może być przekształcone w wersję o innej klasie tylko przez serwis Endress+Hauser.
- Obowiązkowe jest dokumentowanie wszystkich napraw i modyfikacji.

8.4 Wymiana przetwornika

Po wymianie całego przyrządu lub modułu elektroniki, do przyrządu można ponownie pobrać parametry za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. Warunkiem wstępnym jest załadowanie danych do PC przed użyciem, za pomocą z narzędzia ToF Tool/FieldCare. Pomiar można kontynuować bez konieczności wykonywania ponownej konfiguracji. Należy ponownie zapisać tylko linearyzację i mapę zbiornika (tłumienie ech zakłócających).

8.5 Wymiana czujnika

W razie konieczności czujniki można wymienić.

Po wymianie czujnika, należy sprawdzić następujące parametry menu podrzędnego "basic setup" [nastawy podstawowe]:

- dla czujnikówFDU8x: typ czujnika
 - (Prosonic S automatycznie wykrywa czujniki typu FDU9x)
- kalibracja "pusty"
- dla pomiarów poziomu: kalibracja "pełny"
- tłumienie ech zakłócających

Następnie pomiar można kontynuować bez dalszych ograniczeń.

8.6 Części zamienne

8.6.1 Obudowa obiektowa



10 Obudowa

52025696 Obudowa obiektowa P3 PC, zawias

11 Klamra montażowa

52025695 Klamra montażowa obudowy obiektowej FMU9x, PC

12 Mocowanie

52025702 Listwa rozdzielająca + mocowanie karty, PC

13 Zaślepka płytki PC

52025712 Zaślepka płytki PC, 6 sztuk

20 Pokrywa

52025699 Pokrywa P3 + obudowa obiektowa wskaźnika, PC, pokrywa wskaźnika z zawiasem 52025700 Pokrywa obudowy obiektowej P3, PC, pokrywa zaślepiająca z zawiasem

21 Mocowanie obudowy/pokrywa

71024576 zawias + śruby, obudowa obiektowa FMU9x

25 Kabel

52025721 Kabel modułu operatorsko-odczytowego FMU90, L=260 mm

Inne

71024578 zestaw śrub FMU90, z plombą, 2 sztuki

71024579 komplet bezpieczników FMU90, AC + DC



8.6.2 Obudowa do montażu na szynie DIN

10 Obudowa

52025713 Obudowa do montażu na szynie FMU9x (ramka, 2 ramki boczne i blokada szyny)

13 Zaślepka płytki PC

52025712 Zaślepka płytki PC, 6 sztuk

20 Panel czołowy

52025705 Mała płyta czołowa FMU90 52025708 Szeroka płyta czołowa FMU90 52025703 Mała płyta czołowa FMU90 + wyświetlacz 52025710 Szeroka płyta czołowa FMU90 + wyświetlacz

25 Kabel

52025722 Kabel modułu operatorsko-odczytowego FMU90, L=200 mm

Zdalny moduł operatorsko-odczytowy

- 71020896 Zdalny moduł operatorsko-odczytowy FMU90, podświetlany z przewodem 3 m Obudowa do montażu na szynie DIN
- 71020897 Przewód 3 m, zdalny moduł operatorsko-odczytowy Kabel podłączeniowy między modułem wskaźnika a głównym modułem elektroniki

8.6.3 Płytki PC

w przygotowaniu

8.7 Zwrot przyrządu

Przed odesłaniem przetwornika do Edress+Hauser w celu naprawy lub kalibracji, prosimy:

- Usunąć wszelkie ślady produktu, które mogą wystąpić. Szczególną uwagę należy zwrócić na rowki dla uszczelnień oraz szczeliny, w których mogą znajdować się pozostałości medium. Jest to szczególnie istotne w przypadków produktów zagrażających zdrowiu np: żrących, trujących, rakotwórczych, radioaktywnych, itd.
- Zawsze załączyć należycie wypełniony formularz "Deklaracji dotyczącej skażenia" (kopia "Deklaracji dotyczącej skażenia" znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi). Jest to warunek konieczny dokonania sprawdzenia lub naprawy zwróconego przyrządu przez Endress+Hauser.
- Załączyć specjalną instrukcję obsługi jeśli jest wymagana, np. Karta charakterystyki substancji wg. dyrektywy 91/155/EWG.

Dodatkowo należy załączyć:

- Dokładny opis aplikacji.
- Charakterystykę chemiczną i fizyczną produktu.
- Krótki opis błędu, który wystąpił (jeśli jest to możliwe podać kod błędu)
- Czas pracy urządzenia.

8.8 Utylizacja przyrządu

W przypadku utylizacji przyrządu, zdemontować wszystkie podzespoły i przygotować do recyklingu, segregując je według klasyfikacji materiałów, z których są wykonane.

8.9 Adres kontaktowy Endress+Hauser

Adres kontaktowy można znaleźć na stronie głównej serwisu: www.pl.endress.com. W razie wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem Endress+Hauser.

9 Akcesoria

9.1 Commubox FXA291

Modem iskrobezpieczny do komunikacji z Prosonic S z poziomu oprogramowania ToF Tool/ FieldCare poprzez interfejs serwisowy (IPC) przetwornika i port USB komputera PC/nootebooka. Kod zamówieniowy: 51516983

9.2 Osłona pogodowa dla obudowy obiektowej

- Materiał: 316Ti/1.4571
- Montaż za pomocą zacisku montażowego Prosonic S
- Kod zamówieniowy: 52024477



9.3 Klamra montażowa do obudowy obiektowej

- Pomocniczy element montażowy dla Prosonic S
- Do montażu na rurach 1" 2"
- Wymiary: 210 mm x 110 mm
- Materiał: 316Ti/1.4571
- Obejmy, śruby i nakrętki w zakresie dostawy
- Kod zamówieniowy: 52024478



(A):Zacisk montażowy do obudowy obiektowej

9.4 Wieszak



Wysokość	Materiał	Kod zamówieniowy
700 mm	Stal galwanizowana	919791-0000
700 mm	Stal 316 Ti	919791-0001
1400 mm	Stal galwanizowana	919791-0002
1400 mm	Stal 316 Ti	919791-0003

9.5 Adapter do zdalnego modułu operatorskoodczytowego

Do montażu zdalnego modułu operatorskoodczytowego w otworze (138 mm x 138 mm) panelu zdalnego w przetworniku Prosonic FMU860/861/862).

Kod zamówieniowy: 52027441

🗞 Wskazówka!

Adapter jest przeznaczony do bezpośredniego montażu w otworze dla modułu zdalnego panelu w przetwornikach serii FMU86x starszej generacji. Obudowa zdalnego modułu operatorsko-odczytowego w FMU860/861/ 862 stanowi obsadę dla adaptera i nowego modułu operatorsko-odczytowego do FMU90/ 95 o wymiarach panelu czołowego 96x96 mm.



(a): Zdalny panel do Prosonic S z adapterem; (b): Otwór zdalnego panelu operatorsko-odczytowego FMU860/861/862

Opcje:

Adapter 160x160 mm, grubość 3mm, materiał: aluminium, otwór 96x96 mm dla zdalnego modułu operatorsko -odczytowego do FMU90.

Stosowany w przypadku wymiany zdalnego panelu operatorsko-odczytowego FMU86x lub DMU2160/2260.

Kod zamówieniowy: TSPFU 0390

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

9.6 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (obudowa obiektowa IP66)

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wejścia zasilania oraz maksymalnie 3 sygnałów wyjściowych
- Wymiary obudowy: 292 mm x 253 mm x 106 mm
- Kod zamówieniowy: 215095-0001

9.7 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe za pomocą ograniczników HAW56x

FDU9x FDU9x FDU9x Ļ ÝΕ BK RD i. ĥ w HAW 566 0.0 4 PROFIBUS DP ۲ ۲ ۲ **₩** 31 Prosonic S FMU95 PE L00-FMU95xxx-04-00-00-xx-012

9.7.1 Przykład zastosowania

Wymagane komponenty:

- Dla linii sygnałowej PROFIBUS DP: 1 x HAW560+565
- Dla każdego czujnika: 1 x HAW560+566
- Dla obwodu zasilania przetwornika: 2 x HAW561

9.7.2 Podłączenie elektryczne

HAW561 i 561K



Nie występuje ścisłe przypisanie zacisków dla przewodu roboczego (L, N) i ochronnego (PE, PE-N), tzn. biegunowość jest dowolna. Moduł wyposażony jest z obu stron w zaciski wielofunkcyjne, przystosowane zarówno do podłączenia przewodów jak i styków widełkowych mostków szynowych.

Podłączenie przyrządów odbywa się zgodnie z powyższym rysunkiem. W zależności od rodzaju sieci wymagane jest zastosowanie od jednego do czterech modułów.



HAW562/562Z, HAW565 i HAW566

Podłączenie ogranicznika następuje zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Połączenie z przewodem ochronnym odbywa się poprzez szynę DIN. Ogranicznik HAW565 jest wyposażony w specjalny zacisk sprężynowy do podłączenia ekranu przewodu sygnałowego (ochrona EMC).

Jeśli wymagane jest pośrednie uziemienie ekranu (przy podłączeniu linii sygnałowej Prosonic S do HAW566), należy stosować iskiernikowy moduł ochronny wtykany do gniazda w podstawie szynowej HAW560.

Kod zamówieniowy	Ogranicznik
51003569	Ogranicznik przepięć HAW561K Przeznaczony do ochrony niskonapięciowych obwodów zasilających: 24/48V, jednobiegunowy, klasa C, urządzenie kompaktowe (jednoczęściowe) z wbudowanym elementem zabezpieczającym, sygnalizacja uszkodzenia, szerokość obudowy: 18 mm
51003570	Ogranicznik przepięć HAW561 Przeznaczony do ochrony standardowych obwodów zasilających: 115/230V, jednobiegunowy, klasa C, urządzenie kompaktowe (jednoczęściowe) z wbudowanym elementem zabezpieczającym, sygnalizacja uszkodzenia, szerokość obudowy: 18 mm
51003571	Podstawa szynowa HAW560 dla modułów ochronnych Dwubiegunowa (z układem bocznikującym) dla modułów ochronnych przeznaczonych do zabezpieczania obwodów sygnałowych, szerokość obudowy: 12 mm, kolor szary
51003573	Moduł ochronny HAW565 Przeznaczony do ochrony 2-przewodowych obwodów sygnałowych (np. 2-przewodowa linia asymetryczna transmitująca sygnały wysokoczęstotliwościowe), np.: Profibus DP, RS 485, szerokość obudowy: 12 mm, kolor szary
71028875	Moduł ochronny HAW566 Przeznaczony do ochrony 2 wejść sygnałowych (np. 2 wejść asymetrycznych), np. wejść sygnałowych Prospie S. szerokość obudowy: 12 mm. kolor szary

9.7.3 Przegląd ograniczników przepięć

Szczegółowe informacje: patrz karta katalogowa TI093R.

9.8 Przewody przedłużające do podłączenia czujników

Czujnik	Materiał	Typ przewodu	Kod zam.
FDU91FDU92	PCV	LiYCY/CUL 2x(0,75)	71027742
FDU91FFDU93FDU95	PCV (-40 +105 °C)	LIYY/CUL 2x(0,75)D+1x0,75#	71027743
FDU95FDU96	Silikon (-40 +150 °C)	Li2G2G 2x(0,75)D+1x0,75#	71027745
 FDU91 z grzałką 	PCV	LIYY/CUL 2x(0,75)D+2x0,75#	71027746

Całkowita długość przewodów (przewód czujnika + przewód przedłużający): do 300 m



9.9 Komponenty PROFIBUS DP

Do podłączenia przyrządów do odgałęzień oraz skrzynek przyłączeniowych do magistrali służą następujące komponenty.



Wskazówka!

Prosimy o uwzględnienie ograniczeń dotyczących długości przewodów (patrz rozdział 4.3).

Przewody konfekcjonowane – z wtyczkami z jednej strony	Kod zam.
Konektor M 12 Weidmüller, długość 1 m, kolor niebieski	52014364
Konektor M12 Weidmüller, długość 2 m, kolor niebieski	52014364
Konektor M12 Weidmüller, długość 5 m, kolor niebieski	52014364
Konektor M12 Weidmüller, długość 10 m, kolor niebieski	52014364
Konektor M12 Weidmüller, długość 2 m, kolor czarny	52014376
Konektor M12 Weidmüller, długość 2 m, kolor czarny	52014377
Konektor M12 Weidmüller, długość 5 m, kolor czarny	52014378
Konektor M12 Weidmüller, długość 10 m, kolor czarny	52014379
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 1 m, kolor niebieski	52014368
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 2 m, kolor niebieski	52014369
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 5 m, kolor niebieski	52014370
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 10 m, kolor niebieski	52014371
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 1 m, kolor czarny	52014380
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 2 m, kolor czarny	52014381
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 5 m, kolor czarny	52014382
Gniazdo M12 Weidmüller, długość 10 m, kolor czarny	52014383

Skrzynka przyłączeniowa	Kod zam.
Skrzynka zaciskowa Weidmüller, wyjście: gniazdo M12, wprowadzenie przewodu: dławik M16	52018562

10 Dane techniczne

10.1 Przegląd danych technicznych

10.1.1 Wielkości wejściowe

Wartość mierzona

W zależności od wersji, do przetwornika Prosonic S może być podłączonych 5 lub 10 czujników FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95 oraz FDU96. Przyrząd Prosonic S automatycznie rozpoznaje podłączone głowice ultradźwiękowe.

Typ czujnika	FDU91 FDU91F	FDU92	FDU93	FDU95	FDU96
maks. zakres ¹ dla cieczy	10 m	20 m	25 m	-	-
maks. zakres ¹ dla materiałów sypkich	5 m	10 m	15 m	45 m	70 m

1. Tabela pokazuje wartości maksymalne. Efektywny zakres pomiarowy zależy od warunków pracy czujnika. Sposób oceny aktualnego zakresu: patrz karta katalogowa TI 396F, rozdział "Wielkości wejściowe".

Przetwornik Prosonic S jest również przystosowany do współpracy z rodziną czujników ultradźwiękowych FDU8x starszej generacji. W tym przypadku typ podłączonego czujnika należy wprowadzić ręcznie.

Typ czujnika	FDU80 FDU80F	FDU81 FDU81F	FDU82	FDU83	FDU84	FDU85	FDU86
maks. zakres ¹ dla cieczy	5 m	9 m	20 m	25 m	-	-	-
maks. zakres ¹ dla materiałów sypkich	2 m	5 m	10 m	15 m	25 m	45 m	70 m

 Tabela pokazuje wartości maksymalne. Efektywny zakres pomiarowy zależy od warunków pracy czujnika. Sposób oceny aktualnego zakresu: patrz karta katalogowa TI 189F, rozdział "Wskazówki montażowe".



Ostrzeżenie!

W przypadku współpracy z przetwornikiem FMU95, czujniki FDU83, FDU84, FDU85 oraz FDU86 tracą certyfikację ATEX, FM i CSA.

10.1.2 Wyjście

Interfejs PROFIBUS DP

Profil	3.0
Wartości przesyłane magistralą DP	 Podstawowa wartość mierzona (poziom 1 poziom 10) Odległości czujników od powierzchni medium Wartości temperatury Wartości średnie/sumaryczne poziomów mierzonych
Bloki funkcyjne	20 bloków wejść analogowych (AI)
Programowalne prędkości transmisji	 9,6 kbit/s 19,2 kbit/s 45,45 kbit/s 93,75 kbit/s 187,5 kbit/s 500 kbit/s 1,5 Mbit/s 3 Mbit/s 6 Mbit/s 12 Mbit/s
Punkty dostępowe do usług (SAP	2

Numer identyfikacyjny (ID)	154E (heks.) = 5454 (dzies.)
Plik GSD	EH3x154E.gsd
Adresacja	Za pomocą mikroprzełączników w przetworniku lub oprogramowania narzędziowego (np. FieldCare). Adres domyślny: 126 (ustawiony programowo)
Terminator magistrali	Możliwość uaktywnienia/wyłączenia w przyrządzie
Blokowanie	Możliwe za pomocą przycisków lub oprogramowania.

10.1.3 Zasilanie

Napięcie zasilania/ Pobór mocy/ Pobór prądu	Wersja przyrządu	Napięcie zasilania	Pobór mocy	Pobór prądu			
	Napięcie zmienne AC (FMU95 – ****A****)	ienne AC ***A****) 90 253 V _{AC} (50/60 Hz) maks. 23 VA		maks. 100 mA przy 230 V _{AC}			
	Napięcie stałe DC (FMU95 - ****B****)	Napięcie stałe DC (FMU95 - ****B****) 10,5 32 V _{DC} maks. 14 W (typowo 8 W)		maks. 580 mA przy 24 V_{DC}			
Separacja galwaniczna	Następujące zaciski są zasilanie wejścia do podłącze wyjście magistrali cy	separowane galwanicznie nia czujników ultradźwięł rfrowej (PROFIBUS DP)	e: kowych				
Bezpiecznik	 2 A T /DC 400 mA T /AC 						
	w przedziale podłączeniowym przetwornika						

10.1.4 Dokładność

 Temperatura = 24±5 °C Ciśnienie = 960±100 mbar Wilgotność względna = 60±15 % Powierzchnia idealnie odbijająca, czujnik ustawiony prostopadle do płaskiej powierzchni medium (np. spokojne, płaskie lustro cieczy o powierzchni 1 m²) Brak elementów zakłócających w "polu widzenia" czujnika Parametryzacja przetwornika: typ zbiornika = z płaski dnem typ medium = ciecz warunki pracy = spokojna powierzchnia
±0,2 % maksymalnego zakresu czujnika
±2 mm + 0,17 % odległości mierzonej
1 mm (czujnik FDU91)
 0,2 Hz (wersja 5-kanałowa) 0,1 Hz (wersja 10-kanałowa) Dokładna wartość zależy od parametryzacii i wersii przetwornika (5- lub 10- kanałowy).

^{7.} zgodnie z normą NAMUR EN 61298-2

8. po kalibracji



Wskazówka!

Jeśli niewykorzystane wejścia czujników są wyłączone (w menu "Zarządzanie czujnikami"), częstotliwość pomiaru wzrasta. Prosonic S obsługuje jedno wejście czujnika na sekundę.

Temperatura otoczenia	–40 … 60 °C W temperaturach T _U <-20 °C funkcjonalność wyświetlacza LCD ulega pogorszeniu. Jeśli przetwornik pracuje w miejscu silnie nasłonecznionym, należy używać osłony pogodowej (patrz rozdział "Akcesoria").
Temperatura składowania	-40 60 °C
Klasa klimatyczna	 Obudowa obiektowa:zgodnie z DIN EN 60721-3 4K2/4K5/4K6/4Z2/4Z5/4C3/4S4/4M2 (DIN 60721-3 4K2 odpowiada DIN 60654-1 D1) Obudowa do montażu na szynie DIN w szafie systemu automatyki: zgodnie z DIN EN 60721-3 3K3/3Z2/3Z5/3B1/3C2/3S3/3M1 (DIN 60721-3 3K3 odpowiada DIN 60654-1 B2)
Odporność na wstrząsy	 Obudowa do montażu na szynie DIN: DIN EN 600068-2-64/IEC 68-2-64; 20 2000 Hz; 0,5 (m/s²)²/Hz Obudowa obiektowa: DIN EN 600068-2-64/IEC 68-2-64; 20 2000 Hz; 1,0 (m/s²)²/Hz
Stopień ochrony	 Obudowa obiektowa: IP66/NEMA 4x Obudowa do montażu na szynie DIN: IP20 Zdalny moduł operatorsko-odczytowy: IP65/NEMA 4 (panel czołowy, jeśli moduł jest zamontowany w drzwiach szafy systemu automatyki) IP20 (tylna płyta, jeśli moduł jest zamontowany w drzwiach szafy systemu automatyki)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	 Emisja zakłóceń zgodna z normą EN 61326; Urządzenia elektryczne klasy A Odporność na zakłócenia zgodna z normą EN 61326; Załącznik A (Środowisko przemysłowe) oraz zaleceniami NAMUR (NE21)

10.1.5 Warunki pracy: środowisko

10.1.6 Budowa mechaniczna

Wymiary

patrz rozdział "Montaż"

Masa	Wersja obudowy	Masa
	Obudowa obiektowa	ok. 1,6 1,8 kg w zależności od wersji
	Obudowa do montażu na szynie DIN	ok. 0,7 kg;
	Zdalny moduł operatorsko-odczytowy	ok. 0,5 kg

Materiały

Obudowa obiektowa: PC

• Obudowa do montażu na szynie DIN: PBT







L00-FMU95xxx-19-01-01-en-001



L00-FMU95x xx-19-01-02-en-001



11.2 "Safety settings [Nastawy bezpieczeństwa]"

L00-FMU95xxx-19-12-01-en-001



L00-FMU95xxx-19-03-02-en-001





L00-FMU95xxx-19-14-01-en-001



11.5 "system information [Informacje o systemie]"

_

	IX106 software version	*	IX107 dev. Version	*	IX108 DD version
	software version:		dev. rev:		DD version:
•	analog input 1			_⊑_ €	analog input 20
	measured value 1:				measured value 20:

L00-FMU95x xx-19-15-02-en-001

11.6 "display [Wskaźnik]"



11.7 "Sensor management [Zarządzanie czujnikami]"



L00-FMU95xxx-19-10-01-en-001

L00-FMU95xxx-19-09-01-en-001

12 Załącznik

12.1 Domyślna konfiguracja bloków

Przyrząd Prosonic S zawiera następujące bloki funkcyjne. Podczas procedury uruchomienia tworzone są połączenia między blokami, umożliwiające wykonanie wymaganego zadania pomiarowego.

Signal inputs [Wejścia sygnałowe]

10 Bloków czujników ultradźwiękowych (US1 – US10)

Measured value calculation [Obliczanie wartości mierzonej]

■ 10 Bloków pomiaru poziomu (LE1 – LE10)

Signal outputs [Wyjścia sygnałowe]

20 Bloków wejścia analogowego (AI1 – AI20)

Calculations [Obliczenia]

- 5 Bloków wartości sumarycznej poziomu (SL1 SL5)
- 5 Bloków wartości średniej poziomu (AL1 AL5)

Przy dostawie każdy blok czujników jest podłączony do bloku pomiaru poziomu oraz bloku AI. Bloki AI 11 do AI 20, jak również bloki wartości sumarycznej i wartości średniej fabrycznie nie są połączone.



Indeks

Indeks

Symbole"back to home" [powrót menu].72"display format" [format wyświetlania liczb]71"LVL N distance mapping" [mapowanie odległości LVL N](N = 1 lub 2)65
A "actual distance" [aktualna odległość N] (N = 1 - 10) (parametr)
B Basic setup [Ustawienia podstawowe]
C Cable entries [Wprowadzenia przewodów]
D Deklaracja zgodności

Ε

"edit" [edycja] (parametr)	62
"empty E" [pusty E] (parametr)	55
Envelope curve (Krzywa obwiedni echa]	80
Error codes [Kody błędów]	74
Error signal [Sygnał błędu]	73
Extension cable for sensors [Przewody przedłużające	do
podłączenia czujników]	94

[Panel operatorsko-odczytowy] 30

F

Field housing [obudowa obiektowa]	6,	10
First setup [Pierwsza konfiguracja]	, .	48

"full F" [pełny F] (parametr)	56
FXA291	89
G GSD files [pliki GSD]	45
H	. 4
Hazardous area [Strefa zagrożna wybuchem] horizontal cylinder [zbiornik cylindryczny poziomy]	59

Ι

Incoming acceptance [Odbiór dostawy]	10
"input" [wejście] (parametr)	52
Interference echo suppression	
[Tlumienie wpływu ech zakłócających]	63
"intermediate height" [wysokość pośrednia] (parametr)	61

L

"level N" [poziom N] (N = 1 - 10) (parametr) 57, 66
Linearyzacja 58
Linearisation table [Tabela linearyzacji] 60
Locking [Blokowanie] 46
"LVL N application parameters" [Parametry aplikacji LVL N]
(N = 1 - 10) (zestaw parametrów)
"LVL N check value" [Wartość kontrolna LVL N]
(N = 1 - 10) (zestaw parametrów)
"LVL N empty calibration" [Kalibracja: pusty LVL N]
(N = 1 - 10) (Zestaw parametrów) 55
"LVL N full calibration" [Kalibracja: pełny LVL N]
(N = 1 - 10) (Zestaw parametrów)
"LVL N linearisation" [Linearyzacja LVL N]
(N = 1 - 10) (zestaw parametrów) 58
"LVL N sensor selection" [Wybór czujnika LVL N]
(N = 1 - 10) (zestaw parametrów)
"LVL N state" [Stan LVL N] (N = $1 - 10$)
(zestaw parametrów) 66
"LVL N unit" [Jednostka LVL N] (N = 1 - 10)
(zestaw parametrów) 57

Μ

maksymalna skala (parametr)	61
"measured value" N [wartość mierzona N]	
(N = 1 - 20) (parametr)	67
"medium property" [typ medium] (parametr)	53
"mode" [tryb] (parametr)	61
Mounting bracket [Wieszak]	90
Mounting plate for the field housing [Klamra montażowa	
dla obudowy obiektowej]	89

Ν

Nameplate [Tabliczna znamionowa]		7
----------------------------------	--	---

0

Operating menu (navigation) [Menu obsługi (nawigacja)] .	34
Overvoltage protection [Zabezpieczenie	
przeciwprzepięciowe]	91
P

Potential equalization [Wyrównywanie potencjałów] 25	
"process conditions" [warunki procesowe] (parametr) 54	
Product structure [Kod zamówieniowy] 8	
Protection cover for field housing	
[Osłona pogodowa dla obudowy obiektowej] 89	
"pyramid bottom" [dno w kształcie	
odwróconego ostrosłupa] (typ linearyzacji) 59	

R

5
3
3
7

S

Safety conventions and symbols [Kowencje i symbolezwiązane z bezpieczeństwem]5Safety Instructions [Instrukcje bezpieczeństwa]4Scope of delivery [Zakres dostawy]8"sensor" [czujnik] (parametr)57Sensor cable extension [Wydłużenie kabli czujników]22Sensor cable shortening [Skracanie przewodu czujnika]23Sensor connection [Podłączenie czujnika]21Sensor mounting [Montaż czujników]14
"sensor selection" [wybór czujnika] (parametr) 52
Separate display and operating module
[Zdalny moduł operatorsko-odczytowy] 24
Software history [Weryfikacja oprogramowania]
Spare parts [Części zamienne] 84
"sphere" [zbiornik kulisty] (typ linearyzacji)
"start mapping" [uruchomienie mapowania] (parametr) 65
"status" (parametr) 66–67
"status table" [status tabeli] (parametr)
Składowanie 10
Synchronization line [Linia synchronizacji]

Т

1
"table" [tabela] (typ linearyzacji)60Table editor [edytor tabeli]62"tank shape" [kształt zbiornika] (parametr)53Terminal assignment [Przypisanie zacisków]18"time" [czas] (parametr)71ToF Tool - Fieldtool Package (narzędzie)42Trademarks [Znaki towarowe]9
Transport 10
"type" [typ] (parametr)
U "unit level" [jednostka poziomu] (parametr) 57
V "value" [wartość] (parametr)
W Wiring [Podłączenie] 15

Endress+Hauser

People for Process Automation

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination Deklaracja materiału niebezpiecznego i odkażania

Nr RA	P c g g	lease reference the early on the outside Prosimy i podawanie o na zewnątrz opak	Return Authoriza of the box. If this numeru Autoryza owania. Nieprzesi	ation Number (RA s procedure is no ccji Zwrotu (RA#) t trzeganie tego wyr	A#), obtained fro t followed, it ma uzyskanego od E mogu może skuti	om Endress+Hau y result in the rei ndress+Hauser , 1 kować odmową p	iser, on all pape fusal of the pack we wszystkich dc akowania w nasz	rwork and mark the RA age at our facility. okumentach i podawanie rym zakładzie.
Because of legal r and De-Contamin packaging. Zgodnie z przepisa zamówienie został	regulations and for the saf ation", with your signature ami prawa i dla zapewnienia to przyjęte do realizacji. Pro	ety of our empl e, before your o a bezpieczeństw simy o bezwzgla	oyees and op rder can be h va naszych pra ędne umieszc.	perating equip nandled. Plea acowników i u zenie jej na ze	oment, we ne se make abs rządzeń, Dei ewnątrz opak	eed the "Decl solutely sure klaracja niniej owania.	aration of Ha to attach it to isza musi pod	azardous Material o the outside of the <i>pisana, aby</i>
Type of instrument / sensor Typ przetwornika / czujnika				Serial number Numer seryjny				
Used as SIL o	device in a Safety Instrun	nented System	Stosowane	jako urządzen	ie SIL, będąc	e częścią syst	emu typu SIS	
Process data/ Dane procesowe Temperature / Temperatura Conductivity / Przewodność			atura dność	[°C] [μS/cm]	Pressure / Viscosity	Ciśnienie _ Lepkość _	[psi]_ [cp]_	[Pa] [mm²/s]
Medium and warn Medium i ostrzeże	nings nia				A	\land	\wedge	
	Medium /concentration Medium /Stężenie	ldentifikacja Nr CAS	flammable Łatwopalny	toxic Toksyczny	corrosive Żrący	harmful/ irritant szkodliwy/ drażniący	other * Inne *	harmless Szkodliwy
Process medium Medium procesowe Medium for process cleaning Medium czyszczące Returned part cleaned with								
Please tick shouk Prosimy o zakreślen	d one of the above be app ie jednego z powyższych oki	* explo * blicable, includ reśleń, dołaczeni	osive; oxidisii wybuchowy; u e safety data ie Karty Charak	ng; dangerou tleniający; szko a sheet and, i kterystyki Mate	is for the en odliwy dla śro f necessary riału i w razie	vironment; b dowiska; szkod , special han ? potrzeby spec	iological risł dliwy biologic: Idling instruc cjalnych instru	; radioactive znie; radioaktywny stions. Ikcji postępowania.
Description of fai	lure / Opis uszkodzenia							
Company data //	Dane firmy							
Company Firma			Phone n	umber of cor	ntact person	l Nr telefonu	i osoby konta	ktowej:
Address IAdres			 Fax/	E-Mail				

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge. We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

Your order No. / Nr zamówienia_

"Niniejszym potwierdzamy, że niniejsza deklaracja została wypełniona zgodnie z prawdą i naszą najlepszą wiedzą. Zaświadczamy także, że zwócone części zostaną dokładnie oczyszczone. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą są one pozbawione pozostałości substancji w niebezpiecznych ilościach."

P/SF/Konta XIV

(place, date / Miejsce, data)

Polska

Biuro Centralne Endress+Hauser Polska spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 49-57 50-032 Wrocław tel. (71) 780 37 00 fax (71) 780 37 60 e-mail info@pl.endress.com http://www.pl.endress.com