BA00138D/06/DE/14.16

71316751 gültig ab Version V 3.01.00 (Gerätesoftware)

HART

Betriebsanleitung **CNGmass DCI HART**

Coriolis-Durchflussmessgerät Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)





Products



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise4
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	Bestimmungsgemäße Verwendung4Montage, Inbetriebnahme, Bedienung4Betriebssicherheit4Rücksendung5Sicherheitszeichen und Symbole5Symbole auf Typenschildern5
2	Identifizierung6
2.1 2.2 2.3	Gerätebezeichnung6Zertifikate und Zulassungen9Eingetragene Marken9
3	Warenannahme, Transport, Lagerung10
3.1 3.2 3.3	Warenannahme10Transport10Lagerung10
4	Montage11
4.1 4.2 4.3	Einbaubedingungen11Einbau12Einbaukontrolle15
5	Verdrahtung16
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Schirmung und Erdung16Anschluss der Getrenntausführung17Anschluss der Messeinheit18Schutzart21Anschlusskontrolle22
6	Bedienung
6.1 6.2 6.3 6.4	Anzeige- und Bedienelemente23Kurzanleitung zur Funktionsmatrix26Fehlermeldungen28Kommunikation29
7	Inbetriebnahme40
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Installations- und Funktionskontrolle40Einschalten des Messgerätes40Quick Setup41Konfiguration49Abgleich52Datenspeicher (HistoROM)53
8	Eichbetrieb54
8.1 8.2 8.3	Eichfähigkeit, Eichamtliche Abnahme, Nacheichpflicht

9	Wartung 59
9.1	Außenreinigung59
10	Zubehör 60
10.1 10.2 10.3 10.4	Gerätespezifisches Zubehör60Kommunikationsspezifisches Zubehör60Servicespezifisches Zubehör60Systemkomponenten61
11	Störungsbehebung 62
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9	Fehlersuchanleitung62Systemfehlermeldungen63Prozessfehlermeldungen67Prozessfehler ohne Anzeigemeldung68Verhalten der Ausgänge bei Störung69Ersatzteile70Rücksendung76Entsorgung76Software-Historie76
12	Technische Daten
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14	Anwendungsbereiche77Arbeitsweise und Systemaufbau77Eingang77Ausgang77Energieversorgung78Leistungsmerkmale79Montage79Umgebung80Prozess80Konstruktiver Aufbau81Bedienbarkeit81Zertifikate und Zulassungen82Zubehör/Ersatzteile83Ergänzende Dokumentation83

muex	Index	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	4	
------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerät darf nur für die Masse- oder Volumenflussmessung von CNG (Compressed Natural Gas) verwendet werden. Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann die Betriebssicherheit aufgehoben werden. Der Hersteller haftet für dabei entstehende Schäden nicht.

1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Beim CNGmass DCI handelt es sich um ein Gerät zur Messung von unter hohem Druck stehendem Gas, dabei kommt der fachmännischen Auslegung der Anlage sowie der ordnungsgemäßen Installation aller drucktragenden Teile eine erhebliche Bedeutung für den dauerhaft sicheren Betrieb zu.
- Bei speziellen Messstoffen, inkl. Medien für die Reinigung, ist Endress+Hauser gerne behilflich die Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien abzuklären. Kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder Grad der Verunreinigung im Prozess können jedoch Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit nach sich ziehen. Daher übernimmt Endress+Hauser keine Garantie oder Haftung hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien in einer bestimmten Applikation. Für die Auswahl geeigneter messstoffberührender Materialien im Prozess ist der Anwender verantwortlich.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das Messsystem gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist.
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften bezüglich der Wartung und des Reparierens von elektrischen Geräten.

1.3 Betriebssicherheit

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Messsystemen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden. Auf der Vorderseite der Ex-Zusatzdokumentation ist je nach Zulassung und Prüfstelle das entsprechende Symbol abgebildet (Europa, NEC/CEC¹⁾, NEPSI).
- Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 21.

¹⁾ NEC (National Electrical Code) / CEC (Canadian Electrical Code)

- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft.
- Verbrennungsgefahr. Beim Durchleiten heißer Messstoffe durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Messaufnehmergehäuses. Es muss mit Temperaturen nahe der Messstofftemperatur gerechnet werden. Stellen Sie bei erhöhter Messstofftemperatur den Schutz vor heißen Oberflächen sicher.

1.4 Rücksendung

- Senden Sie keine Messgeräte zurück, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdende Stoffe vollständig zu entfernen, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.
- Kosten, die aufgrund mangelhafter Reinigung des Gerätes f
 ür eine eventuelle Entsorgung oder für Personenschäden (Verätzungen usw.) entstehen, werden dem Betreiber in Rechnung gestellt.
- Beachten Sie bitte die Maßnahmen auf $\rightarrow \square$ 76.

1.5 Sicherheitszeichen und Symbole

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte". Wenn sie unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können jedoch Gefahren von ihnen ausgehen. Deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise achten, die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind:



Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko führen können. Arbeitsanweisungen genau beachten und mit Sorgfalt vorgehen.



Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können. Anleitung genau beachten.



Hinweis!

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

Symbole auf Typenschildern 1.6

Auf Typenschilder wird das folgende Symbol (entsprechende Dokumentation lesen) abgebildet:



Im Falle von Geräten für den explosionsgefährdeten Bereich steht neben dem abgebildeten Symbol ein Dokumentationscode stellvertretend für eine Ex-Zusatzdokumentation, welche in jedem Fall gelesen werden muss.

2 Identifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung: • Typenschildangaben

- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der mitgelieferten Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)

Nachbestellung

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

Erweiterter Bestellcode:

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. 8DF**-AACCCAAD2S1+).

2.1 Gerätebezeichnung

Das Durchfluss-Messsystem "CNGmass DCI" besteht aus folgenden Teilen:

- Messumformer
- Messaufnehmer

Zwei Ausführungen sind verfügbar:

- Kompaktausführung: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
- Getrenntausführung: Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich getrennt montiert.



2.1.1Typenschild Messumformer

Abb. 1: Typenschildangaben für Messumformer (Beispiel)

- Bestellcode/Seriennummer: die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung entnommen werden
- Energieversorgung/ Frequenz: 85...260 V AC/ 50...60 Hz Leistungsaufnahme: 15 VA/ 15 W 2
- 3
- Verfügbare Eingänge/ Ausgänge 4 Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- 5 Zulässige Umgebungstemperatur
- 6 Schutzart

1

2.1.2Typenschild Messaufnehmer



Abb. 2: Typenschildangaben für Messaufnehmer (Beispiel)

- 1 Bestellcode/Seriennummer: die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung entnommen werden
- Kalibrierfaktor
- 2 3 Flansch-Nennweite
- Werkstoffe 4
- 5 6 7 max. Messstofftemperatur Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- Zulässige Umgebungstemperatur
- Raum für Zusatzinformationen zur Ausführung (Zulassungen, Zertifikate)
- 8 9 Schutzart
- Nenndruck: 350 bar 10
- 11 Zusatzangabe: mit 5-Punkte-Kalibrierung



2.1.3Zusatztypenschild zur Eichfähigkeit

Abb. 3: Typenschildangaben zur Eichfähigkeit (Beispiel)

- Umgebungsklassen 1
- 2 Messmengenangaben
- Eichsymbol bestehend aus Nummer und Ausstellungsdatum 3

2.1.4Typenschild Anschlüsse



Typenschildangaben für Anschlüsse Messumformer (Beispiel) Abb. 4:

Seriennummer

5

- 2 Mögliche Konfiguration des Stromausgangs
- 3 Mögliche Konfiguration der Relaiskontakte
- Klemmenbelegung, Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC
 Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC 4

 - Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC
 - Anliegende Signale an den Ein- und Ausgängen, mögliche Konfigurationen und Klemmenbelegung (20...27), → auch "Elektrische Werte der Ein-/Ausgänge" → 🖺 77
- 6 Version der aktuell installierten Gerätesoftware (inkl. Sprachpaket)
- 7 Installierte Kommunikationsart
- 8 Angaben zur aktuellen Kommunikationssoftware (Device Revision und Device Description)
- 9 Datum der Installation
- 10 Aktuelle Updates der in Punkt 6 bis 9 gemachten Angaben

2.2 Zertifikate und Zulassungen

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte" sowie die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326. Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communication and Media Authority (ACMA)".

2.3 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marken der HART Communication Foundation, Austin, USA

Applicator[®], FieldCare[®], HistoROM[™], S-DAT[®], T-DAT[™] Eingetragene oder angemeldete Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

3 Warenannahme, Transport, Lagerung

3.1 Warenannahme

Folgende Punkte nach der Warenannahme kontrollieren:

- Sind Verpackung oder Inhalt beschädigt?
- Ist die gelieferte Ware vollständig und entspricht der Lieferumfang den Bestellangaben?

3.2 Transport

Beim Auspacken bzw. beim Transport zur Messstelle folgende Hinweise beachten:

- Die Geräte sind im mitgelieferten Behältnis zu transportieren.
- Die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder -kappen verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr bei Transport und Lagerung. Deshalb die Schutzscheiben oder Schutzkappen erst unmittelbar vor der Montage entfernen.

3.3 Lagerung

Folgende Punkte beachten:

- Für Lagerung (und Transport) ist das Messgerät stoßsicher zu verpacken. Dafür bietet die Originalverpackung optimalen Schutz.
- Die zulässige Lagerungstemperatur beträgt –40...+80 °C (–40...176 °F).
- Die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzkappen erst unmittelbar vor der Montage entfernen.
- Während der Lagerung darf das Messgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.

4 Montage

4.1 Einbaubedingungen

Das Messgerät ist im spannungsfreien Zustand, frei von äußeren Belastungen, einzubauen.

4.1.1 Einbaumaße

Alle Abmessungen und Einbaulängen der Messaufnehmer und -umformer sind in der separaten Dokumentation "Technische Information" zu finden, $\rightarrow \cong 83$.

4.1.2 Ein- und Auslaufstrecken

Bei der Montage muss keine Rücksicht auf turbulenzerzeugende Armaturen (Ventile, Krümmer, T-Stücke usw.) genommen werden.

4.1.3 Vibrationen

Anlagenvibrationen haben dank der hohen Messrohr-Schwingfrequenz keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des Messsystems. Spezielle Befestigungsmaßnahmen für die Messaufnehmer sind deshalb nicht erforderlich.

4.1.4 Durchflussgrenzen

Entsprechende Angaben sind in der separaten Dokumentation "Technische Information" zu finden, $\rightarrow \cong 83$.

4.1.5 Spezielle Montagehinweise

Berstscheibe

Beim Einbau des Geräts darauf achten, dass die Funktion der Berstscheibe nicht behindert wird. Die Lage der Berstscheibe ist durch einen darüber angebrachten Aufkleber gekennzeichnet. Ein Auslösen der Berstscheibe zerstört den Aufkleber und ist somit optisch kontrollierbar. Weitere Prozessrelevante Informationen ($\rightarrow \cong$ 80).



Abb. 5: Hinweisschild zur Berstscheibe

4.2 Einbau

4.2.1 Messumformergehäuse drehen

Aluminium-Feldgehäuse drehen



Warnung!

Bei Geräten mit der Zulassung EEx d/de bzw. NEC/CEC Cl. I Div. 1 ist die Drehmechanik anders als hier beschrieben. Die entsprechende Vorgehensweise ist in der Ex-spezifischen Dokumentation dargestellt.

- 1. Beide Befestigungsschrauben lösen.
- 2. Bajonettverschluss bis zum Anschlag drehen.
- 3. Messumformergehäuse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.
- 4. Messumformergehäuse in die gewünschte Lage drehen (max. 2 × 90° in jede Richtung).
- 5. Gehäuse wieder aufsetzen und Bajonettverschluss wieder einrasten.
- 6. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.



Abb. 6: Drehen des Messumformergehäuses (Aluminium-Feldgehäuse)

4.2.2 Montage Wandaufbaugehäuse

Das Wandaufbaugehäuse kann auf folgende Arten montiert werden:

- Direkte Wandmontage
- Schalttafeleinbau (mit separatem Montageset, Zubehör) $\rightarrow extsf{in}$ 14
- Rohrmontage (mit separatem Montageset, Zubehör) $\rightarrow \square 14$

- Beim Einbauort darauf achten, dass der zulässige Umgebungstemperaturbereich (-20...+60 °C (-4...+140 °F), optional -40...+60 °C (-40...+140 °F)) nicht überschritten wird. Gerät an einer schattigen Stelle montieren. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
- Das Wandaufbaugehäuse ist so zu montieren, dass die Kabeleinführungen nach unten gerichtet sind.

Direkte Wandmontage

- 1. Bohrlöcher vorbereiten $\rightarrow \blacksquare$ 7.
- 2. Anschlussklemmenraumdeckel (a) abschrauben.
- 3. Beide Befestigungsschrauben (b) durch die betreffenden Gehäusebohrungen (c) schieben.
 - Befestigungsschrauben (M6): max. Ø 6,5 mm (0,26")
 - Schraubenkopf: max. Ø 10,5 mm (0,41")
- 4. Messumformergehäuse wie abgebildet auf die Wand montieren.
- 5. Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Gehäuse schrauben.



Abb. 7: Direkte Wandmontage

h Achtung!

Schalttafeleinbau

- 1. Einbauöffnung in der Schalttafel vorbereiten \rightarrow 🗷 8.
- 2. Gehäuse von vorne durch den Schalttafel-Ausschnitt schieben.
- 3. Halterungen auf das Wandaufbaugehäuse schrauben.
- 4. Gewindestangen in die Halterungen einschrauben und solange anziehen, bis das Gehäuse fest auf der Schalttafelwand sitzt. Gegenmuttern anziehen. Eine weitere Abstützung ist nicht notwendig.



Abb. 8: Schalttafeleinbau (Wandaufbaugehäuse)

Rohrmontage

Die Montage erfolgt gemäß den Vorgaben $\rightarrow \blacksquare$ 9.

Achtung!

Wird für die Montage eine warme Rohrleitung verwendet, so ist darauf zu achten, dass die Gehäusetemperatur den max. zulässigen Wert von +60 $^{\circ}$ C (+140 $^{\circ}$ F) nicht überschreitet.



Abb. 9: Rohrmontage (Wandaufbaugehäuse)

4.2.3 Vor-Ort-Anzeige drehen

- 1. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 2. Seitliche Verriegelungstasten des Anzeigemoduls drücken und Modul aus der Elektronikraum-abdeckplatte herausziehen.
- 3. Anzeige in die gewünschte Lage drehen (max. 4 × 45° in beide Richtungen) und wieder auf die Elektronikraumabdeckplatte aufsetzen.
- 4. Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehäuse schrauben.





4.3 Einbaukontrolle

Folgende Kontrollen nach dem Einbau des Messgeräts in die Rohrleitung durchführen:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Ist das Messgerät beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Entspricht das Messgerät den Messstellenspezifikationen, wie Prozesstemperatur/-druck, Umgebungstemperatur, Messbereich usw.?	→ 🗎 7
Einbau	Hinweise
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tat- sächlichen Fließrichtung in der Rohrleitung überein?	_
Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	-
Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt, entsprechend Messaufnehmertyp, Messstoffeigenschaften (ausgasend, fest- stoffbeladen) und Messstofftemperatur?	→ 🗎 11
Prozessumgebung/-bedingungen	Hinweise
Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschützt?	_



Verdrahtung

Warnung!

5

Für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung beachten. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.

Hinweis!

Das Gerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Deshalb dem Gerät einen Schalter oder Leistungsschalter zuordnen, mit welchem die Versorgungsleitung vom Netz getrennt werden kann.

5.1 Schirmung und Erdung

Bei der Gestaltung des Schirmungs- und Erdungskonzeptes eines Feldbussystems sind drei wichtige Aspekte zu beachten:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Explosionsschutz
- Personenschutz

Um eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit von Systemen zu gewährleisten ist es wichtig, dass die Systemkomponenten und vor allem die Leitungen, welche die Komponenten verbinden, geschirmt sind und eine lückenlose Schirmung gegeben ist. Im Idealfall sind die Kabelschirme mit den häufig metallischen Gehäusen der angeschlossenen Feldgeräte verbunden. Da diese in der Regel mit dem Schutzleiter verbunden sind, ist damit der Schirm des Buskabels mehrfach geerdet. Darauf achten, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.

Diese für die elektromagnetische Verträglichkeit und für den Personenschutz optimale Verfahrensweise kann ohne Einschränkung in Anlagen mit optimalem Potenzialausgleich angewendet werden.

Bei Anlagen ohne Potenzialausgleich können netzfrequente Ausgleichsströme (50 Hz) zwischen zwei Erdungspunkten fließen, die in ungünstigen Fällen, z.B. beim Überschreiten des zulässigen Schirmstroms, das Kabel zerstören können.

Zur Unterbindung der niederfrequenten Ausgleichsströme ist es daher empfehlenswert, bei Anlagen ohne Potenzialausgleich den Kabelschirm nur einseitig direkt mit der Ortserde (bzw. Schutzleiter) zu verbinden und alle weiteren Erdungspunkte kapazitiv anzuschließen.

Achtung!

Die gesetzlichen EMV-Anforderungen werden **nur** mit beidseitiger Erdung des Kabelschirms erfüllt.

5.2 Anschluss der Getrenntausführung

5.2.1 Anschluss Verbindungskabel Messaufnehmer/-umformer



Warnung! Stromschlaggefahr. Energieversorgung ausschalten, bevor das Messgerät geöffnet wird. Messgerät nicht unter Netzspannung installieren bzw. verdrahten. Ein Nichtbeachten

- kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen. • Stromschlaggefahr. Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss verbinden, bevor die Energieversorgung angelegt wird.
- Es dürfen immer nur Messaufnehmer und -umformer mit der gleichen Seriennummer miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluss nicht beachtet, können Kommunikationsprobleme auftreten.
- 1. Deckel (d) vom Anschlussklemmenraum bzw. Messaufnehmergehäuse entfernen.
- 2. Verbindungskabel (e) durch die entsprechenden Kabelführungen legen.
- 3. Verdrahtung zwischen Messaufnehmer und Messumformer gemäß elektrischem Anschlussplan vornehmen ($\rightarrow \blacksquare$ 11 oder Anschlussbild im Schraubdeckel).
- 4 Anschlussklemmenraum bzw. Messumformergehäuse wieder verschließen.



Abb. 11: Anschluss der Getrenntausführung

- Wandaufbaugehäuse Messumformer: Ex-freier Bereich
- а b Wandaufbaugehäuse Messumformer: ATEX II2G / Zone 1 / NEC/CEC → separate Ex-Dokumentation
- Anschlussgehäuse Messaufnehmer Deckel Anschlussklemmenraum bzw. Anschlussgehäuse c d
- Verbindunaskabel

Klemmen-Nr.: 4/5 = grau; 6/7 = grün; 8 = gelb; 9/10 = rosa; 1¹/₁₂ = weiß; 41/42 = braun

5.2.2 Kabelspezifikation Verbindungskabel

Bei der Getrenntausführung besitzt das Verbindungskabel zwischen Messumformer und Messaufnehmer folgende Spezifikationen:

- 6×0,38 mm² (20 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm und einzeln abgeschirmten Adern
- Leiterwiderstand: $\leq 50 \Omega/\text{km} (\leq 0.015 \Omega/\text{ft})$
- Kapazität Ader/Schirm: ≤ 140 pF/m (≤ 42,7 pF/ft)
- Kabellänge: max. 20 m (65,6 ft)
- Dauerbetriebstemperatur: max. +105 °C (+221 °F)



Hinweis!

Das Kabel muss in einer festen Verlegungsart installiert werden.

5.3 Anschluss der Messeinheit

5.3.1 Anschluss Messumformer

Warnung!

- Stromschlaggefahr. Energieversorgung ausschalten, bevor Messgerät geöffnet wird. Gerät nicht unter Spannung installieren bzw. verdrahten. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr. Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss verbinden, bevor die Energieversorgung angelegt wird, außer wenn besondere Schutzmaßnahmen getroffen wurden (z.B. galvanisch getrennte Energieversorgung SELV oder PELV).
- Typenschildangaben mit der ortsüblichen Versorgungsspannung und Frequenz vergleichen. Auch die national gültigen Installationsvorschriften beachten.
- 1. Anschlussklemmenraumdeckel (a) vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 2. Energieversorgungkabel (b), Signalkabel (g) und Feldbuskabel (d) durch die betreffenden Kabeleinführungen legen.
- 3. Verdrahtung gemäß der jeweiligen Anschlussklemmenbelegung und dem zugehörigen Anschlussschema vornehmen.
 - ď Achtung!
 - Beschädigungsgefahr des Feldbuskabels. Informationen zur Schirmung und Erdung des Feldbuskabels beachten ($\rightarrow \square$ 16).
 - Es ist nicht empfehlenswert, das Feldbuskabel über die herkömmlichen Kabelver-_ schraubungen zu schleifen. Falls später auch nur ein Messgerät ausgetauscht wird, muss die Buskommunikation unterbrochen werden.
- 4. Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Messumformergehäuse aufschrauben.



Abb. 12: Anschließen des Messumformers (Feldgehäuse), Leitungsquerschnitt max. 2,5 mm² (14 AWG)

- Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC
- Klemme Nr. 2: N für AC, L- für DC
 Signalkabel: Klemmen Nr. 20...27 →
 ⁽¹⁾ 19
- h
- Erdungsklemme für Schutzleiter С d
- Erdungsklemme für Signalkabelschirm Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (FieldCare) е
- Anschlussklemmenraumdeckel f
- Sicherungskralle q

а



 $\label{eq:anschlie} Anschließen \ des \ Messumformers \ (Wandaufbaugehäuse), \ Leitungsquerschnitt \ max. \ 2,5 \ mm^2 \ (14 \ AWG)^2$ Abb. 13:

- Kabel für Energieversorgung: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC Klemme **Nr. 1**: L1 für AC, L+ für DC Klemme **Nr. 2**: N für AC, L- für DC
- b
- c d

а

- Signalkabel: Klemmen **Nr. 20...27** → *Fr*dungsklemme für Schutzleiter *Erdungsklemme für Signalkabelschirm Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (FieldCare)* e f
- Anschlussklemmenraumdeckel

5.3.2 Anschlussklemmenbelegung

Elektrische Werte der Eingänge $\rightarrow \blacksquare 77$. Elektrische Werte der Ausgänge $\rightarrow \square$ 77.

Bestellmerkmal	Klemmen-Nr. (Ein-/	Ausgänge)									
"Ein-/Ausgang"	20 (+) / 21 (-)	22 (+) / 23 (-)	24 (+) / 25 (–)	26 (+) / 27 (-)							
Nicht umrüstbare Kommunikationsplatinen (feste Belegung)											
S	-	-	Frequenzausgang, Ex i, passiv	Stromausgang, Ex i, aktiv, HART							
Т	-	-	Frequenzausgang, Ex i, passiv	Stromausgang, Ex i, passiv, HART							
Umrüstbare Kommun	Umrüstbare Kommunikationsplatinen										
D	Statuseingang	Relaisausgang	Frequenzausgang	Stromausgang, HART							
М	Statuseingang	Frequenzausgang 2	Frequenzausgang 1	Stromausgang, HART							
1	Relaisausgang	Frequenzausgang 2	Frequenzausgang 1	Stromausgang, HART							
2	Relaisausgang	Stromausgang 2	Frequenzausgang	Stromausgang 1, HART							

5.3.3 Anschluss HART

Folgende Anschlussvarianten stehen dem Benutzer zur Verfügung:

- Direkter Anschluss an den Messumformer über Anschlussklemmen 26 (+) / 27 (-)
- Anschluss über den 4...20 mA Stromkreis



Hinweis!

- Der Messkreis muss eine Bürde von mindestens 250 Ω aufweisen.
- Die Funktion STROMBEREICH muss auf "4...20 mA" eingestellt sein (Auswahlmöglichkeiten \rightarrow Handbuch "Beschreibung Geräteparameter").
- Für den Anschluss auch die von der HART Communication Foundation herausgegebenen Dokumentationen, speziell HCF LIT 20: "HART, eine technische Übersicht" beachten.

Anschluss HART-Handbediengerät

Für den Anschluss auch die von der HART Communication Foundation herausgegebenen Dokumentationen, speziell HCF LIT 20: "HART, eine technische Übersicht" beachten.



Abb. 14: Elektrischer Anschluss des HART-Bediengerätes

- 1 HART-Bediengerät
- 2 Energieversorgung Abschirmung
- 3
- 4 Weitere Auswertegeräte oder SPS mit passivem Eingang

Anschluss eines PC mit Bediensoftware

Für den Anschluss eines Personal Computers mit Bediensoftware (z.B. FieldCare) wird ein HART-Modem (z.B. Commubox FXA195) benötigt.



Abb. 15: Elektrischer Anschluss eines PC mit Bediensoftware

- PC mit Bediensoftware
- 2 Energieversorgung
- 3 Abschirmung
- Weitere Auswertegeräte oder SPS mit passivem Eingang 4
- HART-Modem, z.B. Commubox FXA195 5

5.4 Schutzart

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP 67.

Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Servicefall die Schutzart IP 67 zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnuten eingelegt sein. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Die Gehäuseschrauben und Schraubdeckel müssen fest angezogen sein.
- Die für den Anschluss verwendeten Kabel müssen den spezifizierten Außendurchmesser aufweisen $\rightarrow \square$ 78, Kabeleinführungen.
- Die Kabeleinführungen müssen fest angezogen sein (Punkt $\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{E}$ 16).
- Das Kabel muss vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe ("Wassersack") verlegt sein (Punkt $\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{E}$ 16). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen.

Ś Hinweis! Die Kabeleinführungen dürfen nicht nach oben gerichtet sein.



Abb. 16: Montagehinweise für Kabeleinführungen

- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch einen Blindstopfen zu ersetzen.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.



Achtung!

Die Schrauben des Messaufnehmergehäuses dürfen nicht gelöst werden, da sonst die von Endress+Hauser garantierte Schutzart erlischt.

5.5 Anschlusskontrolle

Nach der elektrischen Installation des Messgeräts folgende Kontrollen durchführen:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind Messgerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Elektrischer Anschluss	Hinweise
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?	85260 V AC (4565 Hz) 2055 V AC (4565 Hz) 1662 V DC
Erfüllen die verwendeten Kabel die erforderlichen Spezifikationen?	→ 🗎 17
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	_
Ist die Kabeltypenführung einwandfrei getrennt? Ohne Schleifen und Überkreuzungen?	_
Sind Energieversorgung- und Signalkabel korrekt angeschlossen?	→ Anschlussschema im Deckel des Anschluss- klemmenraums
Sind alle Schraubklemmen gut angezogen?	-
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack"?	→ 🗎 21, Kapitel "Schutzart"
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	-

6 Bedienung

6.1 Anzeige- und Bedienelemente

Mit der Vor-Ort-Anzeige können wichtige Kenngrößen direkt an der Messstelle abgelesen oder das Gerät über das "Quick Setup" bzw. die Funktionsmatrix konfiguriert werden. Das Anzeigefeld besteht aus vier Zeilen, auf denen Messwerte und/ oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Teilfüllung Rohr, Bargraph usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (→ Handbuch "Beschreibung Geräteparameter", GP00001D).



Abb. 17: Anzeige- und Bedienelemente

Flüssigkristall-Anzeige

1

4

- Auf der beleuchteten, vierzeiligen Flüssigkristall-Anzeige werden Messwerte, Dialogtexte, sowie Stör- und Hinweismeldungen angezeigt. Als HOME-Position (Betriebsmodus) wird die Anzeige während des normalen Messbetriebs bezeichnet. Anzeigedarstellung
- 2 Optische Bedienelemente für "Touch Control"
- 3 Plus-/Minus-Tasten
 - HOME-Position → Direkter Abruf von Summenzählerständen sowie Istwerten der Ein-/Ausgänge
 Zahlenwerte eingeben, Parameter auswählen
 - Auswählen verschiedener Blöcke, Gruppen und Funktionsgruppen innerhalb der Funktionsmatrix
 - Durch das gleichzeitige Betätigen der +/- Tasten ($\Box \pm$) werden folgende Funktionen ausgelöst:
 - Schriftweises Verlassen der Funktionsmatrix \rightarrow HOME-Position
 - $\cancel{1}$ Tasten länger als 3 Sekunden betätigen \rightarrow direkter Rücksprung zur HOME-Position
 - Abbrechen der Dateneingabe
 - Enter-Taste
 - HOME-Position \rightarrow Einstieg in die Funktionsmatrix
 - Abspeichern von eingegebenen Zahlenwerten oder geänderten Einstellungen

6.1.1 Anzeigedarstellung (Betriebsmodus)

Das Anzeigefeld besteht aus insgesamt drei Zeilen, auf denen Messwerte und/ oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Bargraph usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (\rightarrow Handbuch "Beschreibung Geräteparameter").

Multiplexbetrieb

Jeder Zeile können max. zwei verschiedene Anzeigegrößen zugeordnet werden. Diese erscheinen auf der Anzeige wechselweise alle 10 Sekunden.

Fehlermeldungen

Anzeige und Darstellung von System-/ Prozessfehler $\rightarrow \cong 28$.



Abb. 18: Anzeigebeispiel für den Betriebsmodus (HOME-Position)

- 1 Hauptzeile: Darstellung von Haupt-Messwerten, z.B. Massefluss in [kg/h]
- Zusatzzeile: Darstellung zusätzlicher Mess- bzw. Statusgrößen, z.B. Summenzählerstand Nr. 3 in [t]
- 3 Informationszeile: Darstellung weiterer Informationen zu den Mess- bzw. Statusgrößen, z.B. Bargraph-Darstellung des vom Massendurchfluss erreichten Endwertes
- 4 Anzeigefeld "Info-Symbole": In diesem Anzeigefeld erscheinen in Form von Symbolen zusätzliche Informationen zu den angezeigten Messwerten. Eine vollständige Übersicht aller Symbole und deren Bedeutung →
 ⁽¹⁾ 25
- 5 Anzeigefeld "Messwerte": In diesem Änzeigefeld erscheinen die aktuellen Messwerte
- 6 Anzeigefeld "Maßeinheit": In diesem Anzeigefeld erscheinen die eingestellten Maß-/Zeiteinheiten der aktuellen Messwerte

6.1.2 Anzeige-Zusatzfunktionen

Aus der HOME-Position heraus kann durch Betätigen der 遭 Tasten ein "Info-Menü" mit folgenden Informationen aufgerufen werden:

- Summenzählerstände (inkl. Überlauf)
- Istwerte bzw. -zustände vorhandener Ein-/Ausgänge

TAG-Nummer des Gerätes (frei definierbar)

 $\stackrel{!}{\vdash}$ → Abfrage einzelner Werte innerhalb des Info-Menüs $\stackrel{!}{\vdash}$ (Esc-Taste) → Zurück zur HOME-Position

6.1.3 Anzeigesymbole

Die im linken Anzeigefeld dargestellten Symbole erleichtern dem Anwender vor Ort das Ablesen und Erkennen von Messgrößen, Gerätestatus und Fehlermeldungen.

Anzeigesymbol	Bedeutung	Anzeigesymbol	Bedeutung
S	Systemfehler	Р	Prozessfehler
4	Störmeldung (mit Auswirkung auf Ausgänge)	!	Hinweismeldung (ohne Auswirkung auf Ausgänge)
1n	Stromausgang 1n	P 1n	Impulsausgang 1n
F 1n	Frequenzausgang	S 1n	Status-/Relaisausgang 1n (bzw. Statuseingang)
Σ1n	Summenzähler 1n		
A0001181	Messmodus: PULSIERENDER DURCHFLUSS	A0001182	Messmodus: SYMMETRIE (bidirektional)
A0001183	Messmodus: STANDARD	A0001184	Zählmodus Summenzähler: BILANZ (vorwärts und rückwärts)
	Zählmodus Summenzähler: vorwärts	A0001186	Zählmodus Summenzähler: rückwärts
I Г -J _{A0001187}	Statuseingang	Å.	Volumenfluss
Q	Messstoffdichte	Q R 40001208	Normdichte
Å0001207	Messstofftemperatur	a0001206	Konfiguration via Fernbedienung Aktive Gerätebedienung über: • HART, z.B. FieldCare, Field Xpert

6.2 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix

Hinweis!

• Unbedingt die allgemeinen Hinweise beachten $\rightarrow \cong 27$

- Funktionsbeschreibungen \rightarrow Handbuch "Beschreibung Geräteparameter"
- 1. HOME-Position $\rightarrow \Box \rightarrow$ Einstieg in die Funktionsmatrix.
- 2. Block auswählen (z.B. AUSGÄNGE).
- 3. Gruppe auswählen (z.B. STROMAUSGANG 1).
- 4. Funktionsgruppe auswählen (z.B. EINSTELLUNGEN).
- 5. Funktion auswählen (z.B. ZEITKONSTANTE).
 - Parameter ändern / Zahlenwerte eingeben:
 - $\stackrel{\textcircled{}}{\doteq}$ \rightarrow Auswahl bzw. Eingabe von Freigabecode, Parametern, Zahlenwerten
 - $\mathbb{E} \rightarrow Abspeichern der Eingaben$
- 6. Verlassen der Funktionsmatrix:
 - Esc-Taste ($\overset{\square}{ \square}$) länger als 3 Sekunden betätigen → HOME-Position.
 - Esc-Taste (」) mehrmals betätigen → schrittweiser Rücksprung zur HOME-Position.



Abb. 19: Funktionen auswählen und konfigurieren (Funktionsmatrix)

6.2.1 Allgemeine Hinweise

Das Quick Setup-Menü ist für die Inbetriebnahme mit den dazu notwendigen Standardeinstellungen ausreichend. Demgegenüber erfordern komplexe Messaufgaben zusätzliche Funktionen, die der Anwender individuell einstellen und auf seine Prozessbedingungen anpassen kann. Die Funktionsmatrix umfasst deshalb eine Vielzahl weiterer Funktionen, die aus Gründen der Übersicht in verschiedenen Menüebenen (Blöcke, Gruppen, Funktionsgruppen) angeordnet sind.

Beim Konfigurieren der Funktionen folgende Hinweise beachten:

- Das Anwählen von Funktionen erfolgt wie bereits beschrieben →
 ⁽²⁾ 26. Jede Zelle der Funktionsmatrix ist auf der Anzeige durch einen entsprechenden Zahlen- oder Buchstabencode gekennzeichnet.
- Gewisse Funktionen können ausgeschaltet werden (AUS). Dies hat zur Folge, dass dazugehörige Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.
- In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit P "SICHER [JA]" wählen und nochmals mit F bestätigen. Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. eine Funktion wird gestartet.
- Falls die Tasten während 5 Minuten nicht betätigt werden, erfolgt ein automatischer Rücksprung zur HOME-Position.
- Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird der Programmiermodus automatisch gesperrt, falls die Bedientasten während 60 Sekunden nicht mehr betätigt werden.

Achtung!

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detailübersicht der Funktionsmatrix befindet sich im Handbuch "Beschreibung Geräteparameter", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist.



Hinweis!

- Während der Dateneingabe misst der Messumformer weiter, d.h. die aktuellen Messwerte werden über die Signalausgänge normal ausgegeben.
- Bei Ausfall der Speisespannung bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert.

6.2.2 Programmiermodus freigeben

Die Funktionsmatrix kann gesperrt werden. Ein unbeabsichtigtes Ändern von Gerätefunktionen, Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht mehr möglich. Erst nach der Eingabe eines Zahlencodes (Werkeinstellung = 84) können Einstellungen wieder geändert werden.

Das Verwenden einer persönlichen, frei wählbaren Codezahl schließt den Zugriff auf Daten durch unbefugte Personen aus (→ Handbuch "Beschreibung Geräteparameter").

Bei der Code-Eingabe folgende Punkte beachten:

- Ist die Programmierung gesperrt und werden in einer beliebigen Funktion die 🗄 Bedienelemente betätigt, erscheint auf der Anzeige automatisch eine Aufforderung zur Code-Eingabe.
- Wird als Kundencode "0" eingegeben, so ist die Programmierung immer freigegeben.
- Falls Sie den persönlichen Code nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung weiterhelfen.

Achtung!

Das Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit. Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der Endress+Hauser-Vertretung bekannten Service-Code geschützt. Bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung setzen.

6.2.3 Programmiermodus sperren

Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem in der Funktion "CODE-EINGABE" eine beliebige Zahl (außer dem Kundencode) eingegeben wird.

6.3 Fehlermeldungen

6.3.1 Fehlerart

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler an, so wird immer derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt.

Das Messsystem unterscheidet grundsätzlich zwei Fehlerarten:

Systemfehler

Diese Gruppe umfasst alle Gerätefehler, z.B. Kommunikationsfehler, Hardwarefehler usw. → 🗎 63.

Prozessfehler

Diese Gruppe umfasst alle Applikationsfehler, z.B. Messstoff inhomogen usw. $\rightarrow \square$ 67.



Abb. 20: Anzeige von Fehlermeldungen (Beispiel)

Fehlerart: P = Prozessfehler, S = Systemfehler 1

- 2
- Fehlermeldungstyp: 7 = Störmeldung, ! = Hinweismeldung Fehlerbezeichnung: z.B. MEDIUM INHOM. = Messstoff ist inhomogen 3
- 4 Fehlernummer: z B #702
- 5 Dauer des zuletzt aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden)

6.3.2 Fehlermeldungstypen

System- und Prozessfehlern werden vom Messgerät grundsätzlich zwei Fehlermeldetypen (Stör- oder Hinweismeldung) fest zugeordnet und damit unterschiedlich gewichtet. Schwerwiegende Systemfehler, z.B. Elektronikmoduldefekte, werden vom Messgerät immer als "Störmeldung" erkannt und angezeigt.

Hinweismeldung (!)

- Der betreffende Fehler hat keine Auswirkungen auf den aktuellen Messbetrieb und die Ausgänge des Messgerätes.
- Anzeige → Ausrufezeichen (!), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)

Störmeldung (*)

- Der betreffende Fehler unterbricht bzw. stoppt den laufenden Messbetrieb und wirkt sich unmittelbar auf die Ausgänge aus. Das Fehlerverhalten der Ausgänge kann über entsprechende Funktionen in der Funktionsmatrix festgelegt werden.
- Anzeige \rightarrow Blitzsymbol ($\frac{1}{2}$), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)



Hinweis!

- Fehlerzustände können über die Relaisausgänge oder die Feldbus-Kommunikation ausgegeben werden.
- Wenn eine Fehlermeldung ansteht, kann ein oberer oder unterer Ausfallsignalpegel gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43 über den Stromausgang ausgegeben werden.

6.3.3 Bestätigen von Fehlermeldungen

Aus Gründen der Anlage- und Prozesssicherheit kann das Messgerät so konfiguriert werden, dass angezeigte Störmeldungen ([‡]) nicht nur behoben, sondern vor Ort durch Betätigen von ⓒ auch bestätigt werden müssen. Erst dann verschwinden Fehlermeldungen wieder von der Anzeige. Das Ein- oder Ausschalten dieser Option erfolgt über die Funktion "QUIT-TIERUNG STÖRMEL-DUNGEN" (→ Handbuch "Beschreibung Geräteparameter").



Hinweis!

- Störmeldungen (¹/₂) können auch über den Statuseingang zurückgesetzt und bestätigt werden.
- Hinweismeldungen (!) müssen nicht bestätigt werden. Sie erscheinen jedoch solange auf der Anzeige, bis die Fehlerursache behoben ist.

6.4 Kommunikation

Außer über die Vor-Ort-Bedienung kann das Messgerät auch mittels HART-Protokoll parametriert und Messwerte abgefragt werden. Die digitale Kommunikation erfolgt dabei über den 4...20 mA Stromausgang HART $\rightarrow \cong$ 20.

Das HART-Protokoll ermöglicht für Konfigurations- und Diagnosezwecke die Übermittlung von Mess- und Gerätedaten zwischen dem HART-Master und dem betreffenden Feldgerät. HART-Master wie z.B. das Handbediengerät oder PC-basierte Bedienprogramme (z.B. Field-Care) benötigen Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions), mit deren Hilfe ein Zugriff auf alle Informationen in einem HART-Gerät möglich ist. Die Übertragung solcher Informationen erfolgt ausschließlich über sog. "Kommandos".

Drei Kommandoklassen werden unterschieden:

Universelle Kommandos (Universal Commands)

Damit verbunden sind z.B. folgende Funktionalitäten: Universelle Kommandos werden von allen HART-Geräten unterstützt und verwendet.

- Erkennen von HART-Geräten
- Ablesen digitaler Messwerte (Volumenfluss, Summenzähler usw.)
- Allgemeine Kommandos (Common Practice Commands)

Die allgemeinen Kommandos bieten Funktionen an, die von vielen, aber nicht von allen Feldgeräten unterstützt bzw. ausgeführt werden können.

Gerätespezifische Kommandos (Device-specific Commands)
 Diese Kommandes erlauben den Zugriff auf gerätennerifische Funktio

Diese Kommandos erlauben den Zugriff auf gerätespezifische Funktionen, die nicht HART standardisiert sind. Solche Kommandos greifen u.a. auf individuelle Feldgeräteinformationen wie Leer-/ Vollrohrabgleichswerte, Schleichmengeneinstellungen usw. zu.



Hinweis!

Das Messgerät verfügt über alle drei Kommandoklassen.

Liste aller "Universal Commands" und "Common Practice Commands": $\rightarrow \square$ 31.

6.4.1 Bedienmöglichkeiten

Für die vollumfängliche Bedienung des Messgerätes, inkl. gerätespezifischer Kommandos, stehen dem Anwender Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions) für folgende Bedienhilfen und Bedienprogramme zur Verfügung:

- Hinweis!
- Das HART-Protokoll erfordert in der Funktion STROMBEREICH (Stromausgang 1) die Einstellung "4...20 mA HART" oder "4-20 mA (25 mA) HART".
- Der HART-Schreibschutz kann über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine aktiviert oder deaktiviert werden $\rightarrow \cong 39$.

HART Handbediengerät Field Xpert

Das Anwählen der Gerätefunktionen erfolgt beim "HART-Communicator" über verschiedene Menüebenen sowie mit Hilfe einer speziellen HART-Funktionsmatrix. Weitergehende Informationen zum HART-Handbediengerät finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung, die sich in der Transporttasche zum Gerät befindet.

Bedienprogramm "FieldCare"

FieldCare ist Endress+Hauser's FDT-basierendes Anlagen-Asset-Management-Tool und ermöglicht die Konfiguration und Diagnose von intelligenten Feldgeräten. Durch Nutzung von Zustandinformationen verfügen Sie zusätzlich über ein einfaches aber effektives Tool zur Überwachung der Geräte. Der Zugriff auf die Proline Durchfluss-Messgeräte erfolgt über eine HART-Schnittstelle FXA 195 bzw. über das Serviceinterface FXA193.

6.4.2 Aktuelle Gerätebeschreibungsdateien

In folgender Tabelle wird die passende Gerätebeschreibungsdatei, für das jeweilige Bedientool, sowie die Bezugsquelle ersichtlich.

HART-Protokoll:					
Gültig für Software:	3.01.00	→ Funktion GERÄTESOFTWARE			
Gerätedaten HART Hersteller ID: Geräte ID [.]	11 _{hex} (ENDRESS+HAUSER)	→ Funktion HERSTELLER ID → Funktion GERÄTE ID			
Versionsdaten HART:	Device Revison 8 / DD Revision 1				
Softwarefreigabe:	01.2010				
Bedienprogramm:	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen:				
Handbediengerät Field Xpert	Updatefunktion von Handbediengerät verwenden				
Fieldcare/ DTM	 www.endress.com (→ Download →Software →Treiber) CD-ROM (Endress+Hauser Bestellnummer 56004088) 				

6.4.3 Gerätevariablen und Prozessgrößen

Gerätevariablen

Folgende Gerätevariablen sind über das HART-Protokoll verfügbar:

Kennung (dezimal)	Gerätevariable	Kennung (dezimal)	Gerätevariable
0	OFF (nicht belegt)	8	Normdichte
2	Massefluss	9	Temperatur
5	Volumenfluss	250	Summenzähler 1
6	Normvolumenfluss	251	Summenzähler 2
7	Dichte	252	Summenzähler 3

Prozessgrößen

Die Prozessgrößen sind werkseitig folgenden Gerätevariablen zugeordnet:

- Primäre Prozessgröße (PV) → Massefluss
- Sekundäre Prozessgröße (SV) \rightarrow Summenzähler 1
- Dritte Prozessgröße (TV) \rightarrow Dichte
- Vierte Prozessgröße (FV) \rightarrow Temperatur



Hinweis!

Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 verändert bzw. festgelegt werden $\rightarrow \cong$ 35.

6.4.4 Universelle/Allgemeine HART-Kommandos

Universelle Kommandos ("Universal Commands")

Komm HART-	ando-Nr. Kommando / Zugriffsart	Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstel- lung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)				
0	Eindeutige Geräteidentifizie- rung lesen Zugriffsart = Lesen		Die Geräteidentifizierung liefert Informationen über Gerät und Hersteller; sie ist nicht veränderbar. Die Antwort besteht aus einer 12-Byte-Gerätekennung: – Byte 0: fester Wert 254 – Byte 1: Hersteller-Kennung, 17 = Endress+Hauser – Byte 2: Kennung Gerätetyp, z.B. 85 = CNGmass DCI – Byte 3: Anzahl der Präambeln – Byte 4: Rev. Nr. Universelle Kommandos				
			 Byte 5: Rev. Nr. Gerätespez. Kommandos Byte 6: Software-Revision Byte 7: Hardware-Revision Byte 8: zusätzliche Geräteinformationen Byte 9-11: Geräteindentifikation 				
1	Primäre Prozessgröße lesen Zugriffsart = Lesen	keine	 Byte 0: HART-Einheitenkennung der primären Prozess- größe Byte 1-4: Primäre Prozessgröße <i>Werkeinstellung:</i> Primäre Prozessgröße = Massefluss Minweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando "51" festgelegt werden. Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART- Einheitenkennung "240" dargestellt. 				
2	Primäre Prozessgröße als Strom in mA und Prozentwert des eingestellten Messbereichs lesen Zugriffsart = Lesen	keine	 Byte 0-3: aktueller Strom der primären Prozessgröße in mA Byte 4-7: Prozentwert des eingestellten Messbereichs Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Massefluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando "51" festgelegt werden. 				

Komma HART-	ando-Nr. Kommando / Zugriffsart	Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstel- lung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
3	Primäre Prozessgröße als Strom in mA und vier (über Kom- mando 51 vordefinierte) dyna- mische Prozessgrößen lesen Zugriffsart = Lesen	keine	 Als Antwort folgen 24 Byte: Byte 0-3: Strom der primären Prozessgröße in mA Byte 4: HART-Einheitenkennung der primären Prozessgröße Byte 5-8: primäre Prozessgröße Byte 9: HART-Einheitenkennung der sekundären Prozessgröße Byte 10-13: sekundäre Prozessgröße Byte 10-13: sekundäre Prozessgröße Byte 14: HART-Einheitenkennung der dritten Prozessgröße Byte 15-18: dritte Prozessgröße Byte 20-23: vierte Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Massefluss Sekundäre Prozessgröße = Summenzähler 1 Dritte Prozessgröße = Temperatur Minweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando "51" festgelegt werden. Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.
6	HART-Kurzadresse setzen Zugriffsart = Schreiben	Byte 0: gewünschte Adresse (015) <i>Werkeinstellung:</i> 0 Winder Adresse > 0 (Multidrop-Betrieb) wird der Stromausgang der primären Pro- zessgröße fest auf 4 mA gestellt.	Byte 0: aktive Adresse
11	Eindeutige Geräteindentifi- zierung anhand der Mess- stellenbezeichnung (TAG) lesen Zugriffsart = Lesen	Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG)	Die Geräteidentifizierung liefert Informationen über Gerät und Hersteller; sie ist nicht veränderbar. Die Antwort besteht aus einer 12-Byte-Gerätekennung, falls die angegebene Messstellenbezeichnung (TAG) mit der im Gerät gespeicherten übereinstimmt: - Byte 0: fester Wert 254 - Byte 1: Hersteller-Kennung, 17 = Endress+Hauser - Byte 2: Kennung Gerätetyp, 85 = CNGmass DCI - Byte 3: Anzahl der Präambeln - Byte 4: Rev. Nr. Universelle Kommandos - Byte 5: Rev. Nr. Gerätespez. Kommandos - Byte 6: Software-Revision - Byte 7: Hardware-Revision - Byte 8: zusätzliche Geräteinformationen - Byte 9-11: Geräteindentifikation
12	Anwender-Nachricht (Message) lesen Zugriffsart = Lesen	keine	Byte 0-24: Anwender-Nachricht (Message) Minweis! Die Anwender-Nachricht kann über Kommando "17" geschrie- ben werden.
13	Messtellenbezeichnug (TAG), Beschreibung (TAG- Description) und Datum lesen Zugriffsart = Lesen	keine	 Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) Byte 18-20: Datum Hinweis! Messstellenbezeichnung (TAG), Beschreibung (TAG-Description) und Datum können über Kommando "18" geschrieben werden.

Universelle Kommandos ("Universal Commands")

Universelle	Kommandos	("Universal	Commands")
omverbene	nonnanaoo	(omverbur	Gommana	,

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstel- lung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
14	Sensorinformation zur primä- ren Prozessgröße lesen	keine	 Byte 0-2: Seriennummer des Sensors Byte 3: HART-Einheitenkennnung der Sensorgrenzen und des Messbereichs der primären Prozessgröße Byte 4-7: obere Sensorgrenze Byte 8-11: untere Sensorgrenze Byte 12-15: minimaler Span Minweis! Die Angaben beziehen sich auf die primäre Prozessgröße (= Massefluss). Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART- Einheitenkennung "240" dargestellt.
15	Ausgangsinformationen der primären Prozessgröße lesen Zugriffsart = Lesen	keine	 Byte 0: Alarmauswahlkennung Byte 1: Kennung für Übertragungsfunktion Byte 2: HART-Einheitenkennung für den eingestellten Messbereich der primären Prozessgröße Byte 3-6: Messbereichsanfang, Wert für 20 mA Byte 7-10: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA Byte 11-14: Dämpfungskonstante in [s] Byte 15: Kennung für den Schreibschutz Byte 16: Kennung OEM-Händler, 17 = Endress+Hauser Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Massefluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando "51" festgelegt werden. Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART- Einheitenkennung "240" dargestellt.
16	Fertigungsnummer des Gerä- tes lesen Zugriffsart = Lesen	keine	Byte 0-2: Fertigungsnummer
17	Anwender-Nachricht (Message) schreiben Zugriff = Schreiben	Unter diesem Parameter kann ein beliebi- ger, 32 Zeichen langer Text im Gerät gespei- chert werden: Byte 0-23: gewünschte Anwender-Nach- richt (Message)	Zeigt die aktuelle Anwender-Nachricht im Gerät an: Byte 0-23: aktuelle Anwendernachricht (Message) im Gerät
18	Messstellenbezeichnung (TAG), Beschreibung (TAG- Description) und Datum schrei- ben Zugriff = Schreiben	Unter diesem Parameter kann eine 8-stel- lige Messstellenbezeichnung (TAG), eine 16-stellige Beschreibung (TAG-Descrip- tion) und ein Datum abgelegt werden: - Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) - Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Descrip- tion) - Byte 18-20: Datum	Zeigt die aktuellen Informationen im Gerät an: – Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) – Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) – Byte 18-20: Datum

Allgemeine Kommandos ("Common Practice Commands")

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstel- lung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
34	Dämpfungskonstante für pri- märe Prozessgröße schreiben Zugriff = Schreiben	Byte 0-3: Dämpfungskonstante der primä- ren Prozessgröße in Sekunden <i>Werkeinstellung:</i> Primäre Prozessgröße = Massefluss	Zeigt die aktuelle Dämpfungskonstante im Gerät an: Byte 0-3: Dämpfungskonstante in Sekunden

Allgemeine Kommandos ("Common Practice Commands")

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstel- lung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
35	Messbereich der primären Prozessgröße schreiben Zugriff = Schreiben	 Schreiben des gewünschten Messbereichs: Byte 0: HART-Einheitenkennung für die primäre Prozessgröße Byte 1-4: Messbereichsende, Wert für 20 mA Byte 5-8: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Massefluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando "51" festgelegt werden. Falls die HART-Einheitenkennung nicht zur Prozessgröße passt, so arbeitet das Gerät mit der zuletzt gültigen Einheit weiter. 	Als Antwort wird der aktuell eingestellte Messbereich ange- zeigt: - Byte 0: HART-Einheitenkennung für den eingestellten Messbereich der primären Prozessgröße - Byte 1-4: Messbereichsende, Wert für 20 mA - Byte 5-8: Messbereichsanfang,Wert für 4 mA Minweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART- Einheitenkennung "240" dargestellt.
38	Rücksetzen des Gerätestatus "Parametrieränderung" (Configuration changed) Zugriff = Schreiben	keine	keine
40	Ausgangsstrom der primären Prozessgröße simulieren Zugriff = Schreiben	Simulation des gewünschten Ausgangsstro- mes der primären Prozessgröße. Beim Eingabewert 0 wird der Simulations- mode verlassen: Byte 0-3: Ausgangsstrom in mA <i>Werkeinstellung:</i> Primäre Prozessgröße = Massefluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann mit Kommando "51" festgelegt werden.	Als Antwort wird der aktuelle Ausgangsstrom der primären Prozessgröße angezeigt: Byte 0-3: Ausgangsstrom in mA
42	Geräte-Reset durchführen Zugriff = Schreiben	keine	keine
44	Einheit der primären Prozess- größe schreiben Zugriff = Schreiben	 Festlegen der Einheit der primären Prozess- größe. Nur zur Prozessgröße passende Einheiten werden vom Gerät übernommen: Byte 0: HART-Einheitenkennung <i>Werkeinstellung:</i> Primäre Prozessgröße = Massefluss Falls die geschriebene HART-Einheiten- kennung nicht zur Prozessgröße passt, so arbeitet das Gerät mit der zuletzt gültigen Einheit weiter. Wird die Einheit der primären Prozess- größe verändert, so hat dies keine Aus- wirkung auf die Systemeinheiten. 	Als Antwort wird der aktuelle Einheitencode der primären Prozessgröße angezeigt: Byte 0: HART-Einheitenkennung I Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART- Einheitenkennung "240" dargestellt.
48	Erweiterten Gerätestatus lesen Zugriff = Lesen	keine	Als Antwort folgt der aktuelle Gerätestatus in der erweiterten Darstellung: Codierung: → Tabelle → 🗎 36

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstel- lung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
50	Zuordnung der Gerätevariab- len zu den vier Prozessgrößen lesen Zugriff = Lesen	keine	 Anzeige der aktuellen Variablenbelegung der Prozessgrößen: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozess- größe Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße: Kennung 1 für Massefluss Sekundäre Prozessgröße: Kennung 250 für Summenzähler 1 Dritte Prozessgröße: Kennung 7 für Dichte Vierte Prozessgröße: Kennung 9 für Temperatur Minweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann mit Kommando "51" festgelegt werden.
51	Zuordnungen der Geräte- variablen zu den vier Prozess- größen schreiben Zugriff = Schreiben	 Festlegung der Gerätevariablen zu den vier Prozessgrößen: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozessgröße Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße Kennung der unterstützten Gerätevariablen: Angaben → 30 Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Massefluss Sekundäre Prozessgröße = Summenzähler 1 Dritte Prozessgröße = Dichte Vierte Prozessgröße = Temperatur 	Als Antwort wird die aktuelle Variablenbelegung der Prozess- größen angezeigt: – Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße – Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozess- größe – Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße – Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße
53	Einheit der Gerätevariablen schreiben Zugriff = Schreiben	 Mit diesem Kommando wird die Einheit der angegebenen Gerätevariablen festgelegt, wobei nur zur Gerätevariable passende Einheiten übernommen werden: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung Byte 1: HART-Einheitenkennung <i>Kennung der unterstützten Gerätevariablen:</i> Angaben →	Als Antwort wird die aktuelle Einheit der Gerätevariablen im Gerät angezeigt: – Byte 0: Gerätevariablen-Kennung – Byte 1: HART-Einheitenkennung Minweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART- Einheitenkennung "240" dargestellt.
59	Anzahl der Präambeln in Tele- gramm-Antworten festlegen Zugriff = Schreiben	Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Präambeln festgelegt, die in Telegramm- Antworten eingefügt werden: Byte 0: Anzahl der Präamblen (220)	Als Antwort wird die aktuelle Anzahl der Präambeln im Antworttelegramm angezeigt: Byte 0: Anzahl der Präamblen

Allgemeine Kommandos ("Common Practice Commands")

6.4.5 Gerätestatus/Fehlermeldungen

Über Kommando "48" kann der erweiterte Gerätestatus, in diesem Falle aktuelle Fehlermeldungen, ausgelesen werden. Das Kommando liefert Informationen, die bitweise codiert sind (\rightarrow nachfolgende Tabelle).



Hinweis!

Ausführliche Erläuterungen der Gerätestatus- bzw. Fehlermeldungen und deren Behebung $\rightarrow \textcircled{B}$ 63.

Byte-Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers $\rightarrow \triangleq 62$	
0-0	001	Schwerwiegender Gerätefehler	
0-1	011	Fehlerhaftes Messverstärker-EEPROM	
0-2	012	Fehler beim Zugriff auf Daten des Messverstärker-EEPROM	
1-1	031	S-DAT: defekt oder fehlend	
1-2	032	S-DAT: Fehler beim Zugriff auf gespeicherte Werte	
1-3	041	T-DAT: defekt oder fehlend	
1-4	042	T-DAT: Fehler beim Zugriff auf gespeicherte Werte	
1-5	051	I/O- und Messverstärkerplatine nicht kompatibel	
3-3	111	Prüfsummenfehler beim Summenzähler	
3-4	121	I/O-Platine und Messverstärker sind nicht kompatibel	
3-6	205	T-DAT: Upload von Daten fehlgeschlagen	
3-7	206	T-DAT: Download von Daten fehlgeschlagen	
4-3	251	Interner Kommunikationsfehler auf der Messverstärkerplatine	
4-4	261	Kein Datenempfang zwischen Messverstärker und I/O-Platine	
5-7	339		
6-0	340	Stromspeicher: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durch- fluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben wer- den.	
6-1	341		
6-2	342		
6-3	343	Fraguenzaraishan	
6-4	344	Frequenzspeicher: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durch- fluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben wer- den.	
6-5	345		
6-6	346		
6-7	347	Pulsspeicher: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durch-	
7-0	348		
7-1	349	fluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben wer- den.	
7-2	350		
Byte-Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers → 🖺 62	
----------	------------	---	--
7-3	351		
7-4	352	Stromausgang:	
7-5	353	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	
7-6	354		
7-7	355		
8-0	356	Frequenzausgang:	
8-1	357	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	
8-2	358		
8-3	359		
8-4	360	Impulsausgang:	
8-5	361	Die Impulsausgangsfrequenz liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	
8-6	362		
9-0	379		
9-1	380	Schwingfrequenz Messronre außernalb Toleranzbereich	
9-2	381		
9-3	382	Temperatursensor (Messrohr) wahrscheinlich defekt	
9-4	383		
9-5	384	- Temperatursensor (Trägerrohr) wahrscheinlich defekt	
9-6	385		
9-7	386	Eine der Messrohrsensorspulen (einlauf- oder auslaufseitig) wahrscheinlich	
10-0	387		
10-1	388		
10-2	389	Fehler im Messverstärker	
10-3	390		
11-6	471	Max. erlaubte Füllzeit wurde überschritten.	
11-7	472	Unterfüllung: Mindestmenge wurde nicht erreicht. Überfüllung: Max. erlaubte Füllmenge wurde überschritten.	
12-0	473	Vordefinierter Abfüllmengenpunkt wurde überschritten. Ende des Abfüllvorgangs unmittelbar bevorstehend.	
12-1	474	Maximaler eingegebener Durchflusswert ist überschritten.	
12-7	501	Neue Messverstärker-Softwareversion wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich.	
13-0	502	Up- und Download der Gerätedateien. Momentan keine anderen Befehle möglich	
13-2	571	Abfüllvorgang läuft (Ventile geöffnet)	
13-3	572	Abfüllvorgang wurde angehalten (Ventile geschlossen)	
13-5	586	Messstoffeigenschaften erlauben keinen normalen Messbetrieb.	
13-6	587	Extreme Prozessbedingungen. Aufstarten des Messsystems nicht möglich.	
13-7	588	Interner Analog-Digital-Wandler übersteuert. Kein Messbetrieb möglich.	
14-3	601	Messwertunterdrückung aktiv	

Byte-Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers → 🗎 62
14-7	611	- Simulation Stromausgang aktiv
15-0	612	
15-1	613	Sinulation Stromausgang aktiv
15-2	614	
15-3	621	
15-4	622	
15-5	623	Sinulation Prequenzausgang aktiv
15-6	624	
15-7	631	
16-0	632	Simulation Impulsionand activ
16-1	633	
16-2	634	
16-3	641	
16-4	642	Circulation Statusques and altin
16-5	643	Sinulation Statusausgang akuv
16-6	644	
16-7	651	
17-0	652	Simulation Delaignusgang altin
17-1	653	Sillulation Relaisausgang aktiv
17-2	654	
17-3	661	
17-4	662	Simulation Stromeingang aktiv
17-5	663	
17-6	664	
17-7	671	
18-0	672	Simulation Statuseingang aktiv
18-1	673	
18-2	674	
18-3	691	Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) aktiv
18-4	692	Simulation des Volumenflusses aktiv
19-0	700	Messstoffdichte außerhalb der festgelegten Grenzwerte
19-1	701	Max. Stromwert für Messrohrerregerspule erreicht. Gewisse Messstoffeigenschaften im Grenzbereich.
19-2	702	Frequenzregelung nicht stabil. Messstoff inhomogen.
19-3	703	STÖRPEGEL LIM. CHO Interner Analog-Digital-Wandler übersteuert. Messbetrieb noch möglich.
19-4	704	STÖRPEGEL LIM. CH1 Interner Analog-Digital-Wandler übersteuert. Messbetrieb noch möglich.
19-5	705	Messbereich Elektronik überschritten. Massefluss zu hoch.
20-5	731	Fehlerhafter Nullpunktabgleich
22-4	61	F-Chip ist defekt oder nicht nicht auf I/O Platine
24-5	363	Stromeingang: Der aktuelle Stromwert liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.

6.4.6 HART-Schreibschutz ein-/ausschalten

Der HART-Schreibschutz kann über eine Steckbrücke auf der I/O-Platine ein- oder ausgeschaltet werden.



Warnung!

Stromschlaggefahr. Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vor Entfernung der Elektronikraumabdeckung vergewissern, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen → 71 bzw. → 73.
- 3. HART-Schreibschutz mit Hilfe der Steckbrücke ein- oder ausschalten $\rightarrow \blacksquare$ 21.
- 4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 21: HART-Schreibschutz ein-/ausschalten

 1
 Schreibschutz ausgeschaltet (Werkeinstellung), d.h. HART-Protokoll freigegeben

 2
 Schreibschutz eingeschaltet, d.h. HART-Protokoll gesperrt

7 Inbetriebnahme

7.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor Inbetriebnahme der Messstelle vergewissern, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden:

- Checkliste "Einbaukontrolle" $\rightarrow \square$ 15.
- Checkliste "Anschlusskontrolle" $\rightarrow \cong$ 22.

7.2 Einschalten des Messgerätes

Wenn die Anschlusskontrollen durchgeführt wurden, kann die Versorgungsspannung eingeschaltet werden. Das Gerät ist betriebsbereit.

Nach dem Einschalten durchläuft die Messeinrichtung interne Testfunktionen. Während dieses Vorgangs erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige folgende Sequenz von Meldungen:



Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Messbetrieb aufgenommen. Auf der Anzeige erscheinen verschiedene Messwert- und/ oder Statusgrößen (HOME-Position).



Hinweis!

Falls das Aufstarten nicht erfolgreich ist, wird je nach Ursache eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

7.3 Quick Setup

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Konfigurationsprogramm, z.B. FieldCare zu konfigurieren. Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über das Quick Setup-Menü "Inbetriebnahme" alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter schnell und einfach konfiguriert werden.

- Quick Setup "Inbetriebnahme", siehe unten
- Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" $\rightarrow \cong 43$

7.3.1 Quick Setup "Inbetriebnahme"



Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die Tastenkombination gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Funktion SETUP INBETRIEBNAHME (1002). Die bereits vorgenommene Konfiguration bleibt jedoch gültig.
- Das Quick Setup "INBETRIEBNAHME" ist durchzuführen, bevor ein weiteres Quick Setup ausgeführt wird.
- 1 Die Auswahl "WERKSAUSLIEFERUNG" setzt jede angewählte Einheit auf die Werkseinstellung. Die Auswahl "AKTUELLE EINSTELLUNG" übernimmt die von Ihnen zuvor eingestellten Einheiten.
- 2 Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwählbar, die im D laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden. Die Masse-, Volumen und Normvolumeneinheit wird aus der entsprechenden Durchflusseinheit abgeleitet.
- 3 Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden. Steht keine Einheit mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- 4 Die Abfrage erfolgt nur, wenn ein Strom- und/ oder Impuls-/Frequenzausgang zur Verfügung steht. Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgänge anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- 5 Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch ein freier Ausgang zur Verfügung steht. Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- 6 Die Auswahl "Automatische Parametrierung der Anzeige" beinhaltet folgende Grund-/Werkeinstellungen.
 - JA Hauptzeile = Massefluss Zusatzzeile = Summenzähler 1 Infozeile = Betriebs-/Systemzustand
 - NEIN Die bestehenden (gewählten) Einstellungen bleiben erhalten.
- 7 Das Ausführen weiterer Quick Setups wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.



Abb. 22: Quick Setup für die schnelle Inbetriebnahme

7.3.2 **Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"**



Hinweis!

Das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" ist nur verfügbar, wenn das Messgerät über einen Strom- oder Impuls-/ Frequenzausgang verfügt.

Beim Einsatz von Pumpentypen, die bauartbedingt pulsierend fördern, wie Kolben-, Schlauch-, Exzenterpumpen usw., entsteht ein zeitlich stark schwankender Durchfluss. Auch können bei diesen Pumpentypen negative Durchflüsse aufgrund des Schließvolumens oder Undichtigkeiten von Ventilen auftreten.



Hinweis!

Vor der Durchführung des Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" ist das Quick Setup "Inbetriebnahme" auszuführen $\rightarrow \cong 41$.



Abb. 23: Durchflusscharakteristik verschiedener Pumpentypen

- mit stark pulsierendem Durchfluss Α
- mit schwach pulsierendem Durchfluss В
- 1 1-Zylinder-Exzenterpumpe
- 2 2-Zylinder-Exzenterpumpe 3 Magnetpumpe
- Schlauchquetschpumpe, flexible Anschlussleitung 4 5 Mehrzylinder-Kolbenpumpe

Stark pulsierende Durchflüsse

Durch die gezielte Einstellung verschiedener Gerätefunktionen über das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" können Durchflussschwankungen über den gesamten Durchflussbereich kompensiert und pulsierende Flüssigkeitsströme korrekt erfasst werden. Die Durchführung des Quick Setup-Menüs wird nachfolgend ausführlich beschrieben.



Hinweis!

Bei Unsicherheit über die genaue Durchflusscharakteristik ist die Durchführung des Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" in jedem Fall zu empfehlen.

Schwach pulsierende Durchflüsse

Treten nur geringe Durchflussschwankungen auf, z.B. beim Einsatz von Zahnrad-, Drei- oder Mehrzylinderpumpen, so ist die Durchführung des Quick Setups nicht zwingend erforderlich. In solchen Fällen ist es jedoch empfehlenswert, die nachfolgend aufgeführten Funktionen (→ Handbuch "Beschreibung Geräteparameter") den vor Ort herrschenden Prozessbedinqungen anzupassen, um ein stabiles, gleich bleibendes Ausgangssignal zu erhalten:

- Dämpfung Messsystem: Funktion "DÄMPFUNG DURCHFL." → Wert erhöhen
- Dämpfung Stromausgang: Funktion "ZEITKONSTANTE" → Wert erhöhen

Durchführen des Quick Setups "Pulsierender Durchfluss"

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerätefunktionen geführt, die für den Messbetrieb bei pulsierendem Durchfluss angepasst und konfiguriert werden müssen. Bereits konfigurierte Werte, wie Messbereich, Strombereich oder Endwert, werden dadurch nicht verändert.



Abb. 24: Quick Setup für den Messbetrieb bei stark pulsierendem Durchfluss

- 1 Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Zähler anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- 2 Die Auswahl "JA" erscheint, solange nicht alle Zähler parametriert wurden. Steht kein Zähler mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- 3 Es ist beim zweiten Umlauf nur noch der Ausgang anwählbar, der im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurde.
- 4 Die Auswahl "JA" erscheint, solange nicht beide Ausgänge parametriert wurden. Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".



Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die Tastenkombination 🔄 gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).
- Der Aufruf des Setups kann entweder direkt im Anschluss an das Quick Setup "INBETRIEB-NAHME" erfolgen oder durch einen manuellen Aufruf über die Funktion QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).

Empfohlene Einstellungen

Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"			
$\texttt{HOME-Position} \rightarrow \mathbb{E}$	HOME-Position → \blacksquare → MESSGRÖSSE → \boxdot → QUICK SETUP → \blacksquare → QS PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003)		
Funktions-Nr.	Funktionsname	Auswahl mit ⊕⊡ Zur nächsten Funktion mit ₪	
1003	QS-PULS. DURCHFL.	JA Nach Bestätigen mit 🗉 werden durch das Quick Setup-Menü alle nachfolgenden Funktionen schrittweise aufgerufen.	

▼

Grundeinstellungen			
2002	DÄMPFUNG ANZEIGE	1 s	
3002	ZÄHLERMODUS (DAA)	BILANZ (Summenzähler 1)	
3002	ZÄHLERMODUS (DAB)	BILANZ (Summenzähler 2)	
3002	ZÄHLERMODUS (DAC)	BILANZ (Summenzähler 3)	
Signalart für "STRON	AUSGANG 1n"		
4004	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.	
4005	ZEITKONSTANTE	1 s	
Signalart für "FREQ./	/IMPULSAUSGANG 1n" (bei Betriebsar	t FREQUENZ)	
4206	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.	
4208	ZEITKONSTANTE	0 s	
Signalart für "FREQ./IMPULSAUSGANG 1n" (bei Betriebsart IMPULS)			
4225	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.	
Weitere Einstellungen			
8005	ALARMVERZÖGERUNG	0 s	
6400	ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	MASSEFLUSS	
6402	EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Einstellung ist abhängig von Nennweite: DN 8 = 2,0 [kg/h] resp. [l/h] DN 15 = 6,5 [kg/h] resp. [l/h] DN 25 = 18 [kg/h] resp. [l/h]	
6403	AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	50%	
6404	DRUCKSTOSSUNTERDRÜCKUNG	0 s	

▼

Zurück zur HOME-Position:

 \rightarrow Esc-Tasten $\stackrel{\sim}{=}_{=}^{+}$ länger als drei Sekunden betätigen oder

 \rightarrow Esc-Tasten \Box \Box mehrmals kurz betätigen \rightarrow schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix

7.3.3 Quick Setup "Gasmessung"

Das Messgerät ist nicht nur für die Messung von Flüssigkeiten geeignet. Die vom Coriolisprinzip abgeleitete direkte Massemessung ist auch für die Erfassung von Gasen möglich.



- Hinweis!
- Mit der Gasmessung können nur der Masse- und Normvolumenfluss erfasst und ausgegeben werden. Eine direkte Dichte- und/ oder Volumenmessung ist nicht möglich.
- Im Gegensatz zu Flüssigkeiten sind bei der Gasmessung andere Durchflussbereiche und Genauigkeiten zu beachten.
- Soll anstelle des Masseflusses (z.B. in kg/h) der Normvolumenfluss (z.B. in Nm³/h) angezeigt und ausgegeben werden, so ist im Quick Setup "Inbetriebnahme" die Funktion NORMVOLUMEN BERECHNUNG auf "FIXE NORMDICHTE" einzustellen. Der Normvolumenfluss kann folgendermaßen zugeordnet werden:
 - einer Anzeigezeile,
 - dem Stromausgang,
 - dem Impuls-/Frequenzausgang.

Durchführen des Quick Setups "Gasmessung"

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerätefunktionen geführt, die für Gasmessungen angepasst und konfiguriert werden müssen.



Abb. 25: Quick Setup "Gasmessung"

Empfohlene Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Quick Setup "G	asmessung"	
HOME-Position MESSGRÖSSE - QUICK SETUP -	$a \rightarrow E \rightarrow MESSGRÖSSE (A)$ $b ⊕ \rightarrow QUICK SETUP (B)$ $b ⊕ \rightarrow QS-GASMESSUNG (1004)$	
Funktions-Nr.	Funktionsname	Auszuwählende Einstellung (📩) (zur nächsten Funktion mit 🗉)
1004	QS-GASMESSUNG	JA Nach Bestätigen mit 🗉 werden durch das Quick Setup-Menü alle nachfolgenden Funktionen schrittweise aufgerufen.
	•	
6400	ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	Für Gasmessungen ist es aufgrund des geringen Masseflusses empfehlenswert, keine Schleichmenge zu verwenden. Vorgabe: AUS
6402	EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Falls die Funktion ZUORDNUNG SCHLEICH- MENGE nicht auf "AUS" eingestellt wurde, gilt Folgendes: Vorgabewert: 0,0000 [Einheit] Eingabe: Aufgrund der geringen Durchflussrate bei Gas- messungen ist ein entsprechend tiefer Wert für den Einschaltpunkt (= Schleichmenge) einzuge- ben.
6403	AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Falls die Funktion ZUORDNUNG SCHLEICH- MENGE nicht auf "AUS" eingestellt wurde, gilt Folgendes: Vorgabewert: 50% Eingabe: Der Ausschaltpunkt ist, bezogen auf den Ein- schaltpunkt, als positiver Hysteresewert in % einzugeben.
	•	

Zurück zur HOME-Position:

 \rightarrow Esc-Tasten $\lfloor - \downarrow + \rfloor$ länger als drei Sekunden betätigen oder

 \rightarrow Esc-Tasten \exists \exists mehrmals kurz betätigen \rightarrow schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix



Hinweis!

Um die Messung auch bei niedrigen Gasdrücken zu ermöglichen, wird die Funktion MESS-STOFFÜBERWACHUNG (6420) durch das Quick Setup automatisch ausgeschaltet.

7.3.4 Datensicherung/-übertragung

Mit der Funktion T-DAT VERWALTEN können Sie Daten (Geräteparameter und -einstellungen) zwischen dem T-DAT (auswechselbarer Datenspeicher) und dem EEPROM (Gerätespeicher) übertragen.

Für folgende Anwendungsfälle ist dies notwendig:

- Backup erstellen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT übertragen.
- Messumformer austauschen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in den EEPROM des neuen Messumformers übertragen.
- Daten duplizieren: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in EEPROMs identischer Messstellen übertragen.

Hinweis!

T-DAT ein- und ausbauen \rightarrow 🗎 71.



Abb. 26: Datensicherung/-übertragung mit der Funktion T-DAT VERWALTEN

Anmerkungen zu den Auswahlmöglichkeiten LADEN und SICHERN:

LADEN: Daten werden vom T-DAT in den EEPROM übertragen.



Hinweis!

- Zuvor gespeicherte Einstellungen auf dem EEPROM werden gelöscht.
- Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn der T-DAT gültige Daten enthält.
- Diese Auswahl kann nur durchgeführt werden, wenn der T-DAT einen gleichen oder einen neueren Softwarestand aufweist, als der EEPROM. Andernfalls erscheint nach dem Neustart die Fehlermeldung "TRANSM. SW-DAT" und die Funktion LADEN ist danach nicht mehr verfügbar.

SICHERN: Daten werden vom EEPROM in den T-DAT übertragen.

7.4 Konfiguration



Warnung!

Bei explosionsgeschützten Betriebsmitteln sind Abkühl- bzw. Entladezeiten von 10 Minuten einzuhalten, bevor das Gerät geöffnet werden darf.

7.4.1 Stromausgang: aktiv/passiv

Die Konfiguration der Stromausgänge als "aktiv" oder "passiv" erfolgt über verschiedene Steckbrücken auf der I/O-Platine bzw. auf dem Strom-Sub-Modul.



Warnung!

Stromschlaggefahr. Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vor Entfernung der Elektronikraumabdeckung vergewissern, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \square$ 71.
- 3. Steckbrücken positionieren (\rightarrow \blacksquare 29).
 - Achtung!

Zerstörungsgefahr von Messgeräten. Die in $\rightarrow \blacksquare$ 27 angegeben Positionen der Steckbrücken genau beachten. Falsch gesteckte Brücken können zu Überströmen führen und damit das Messgerät selber oder extern angeschlossene Geräte zerstören.

4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 27: Stromausgang konfigurieren mit Hilfe von Steckbrücken (I/O-Platine)

- 1 Stromausgang 1 mit HART
- 1.1 Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung)
- 1.2 Passiver Stromausgang
- 2 Stromausgang 2 (optional, Steckmodul)
- 2.1 Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung)2.2 Passiver Stromausgang

7.4.2 Impuls-/Frequenzausgänge 1 und 2

Die Konfiguration der Impuls-/ Frequenzausgänge mit Leitungsüberwachung "Ein" oder "Aus" erfolgt über verschiedene Steckbrücken auf dem Impuls-/ Frequenzausgangs-Submodul.

Warnung!

Stromschlaggefahr. Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vor Entfernung der Elektronikraumabdeckung vergewissern, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist.

- Energieversorgung ausschalten. 1.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \square$ 71.
- Steckbrücken positionieren ($\rightarrow \blacksquare 29$). 3.

ď Achtung!

Zerstörungsgefahr von Messgeräten. Die in der Abbildung angegebenen Positionen der Steckbrücken genau beachten. Falsch gesteckte Brücken können zu Überströmen führen und damit das Messgerät selber oder extern angeschlossener Geräte zerstören.

4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 28: Impuls-/ Frequenzausgänge konfigurieren mit Hilfe von Steckbrücken (I/O-Platine)

- 1 Impuls-/ Frequenzausgang 1
- $1.1 \\ 1.2$ Leitungsüberwachung Ein (Werkeinstellung)
- Leitungsüberwachung Aus Impuls-/ Frequenzausgang 2
- 2
- Leitungsüberwachung Ein (Werkeinstellung) 2.1
- 2.2 Leitungsüberwachung Aus

7.4.3 Relaiskontakte: Öffner/Schließer

Über zwei Steckbrücken auf der I/O-Platine bzw. dem steckbaren Sub-Modul kann der Relaiskontakt wahlweise als Öffner oder Schließer konfiguriert werden. In der Funktion IST-ZUSTAND RELAIS (4740) ist diese Konfiguration jederzeit abrufbar.

Warnung!

Stromschlaggefahr. Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vor Entfernung der Elektronikraumabdeckung vergewissern, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \square$ 71.
- 3. Steckbrücken positionieren ($\rightarrow \square$ 29).
 - () Achtung!
 - Bei einer Umkonfiguration sind immer **beide** Steckbrücken umzustecken.
 - Die angegebenen Positionen der Steckbrücken genau beachten. – Beachten, dass die Positionierung des Relais-Submoduls auf der I/O-Platine, je nach Beatelluprierte unterschiedlich gein kommund demit auch die Klemmenhelegung im
 - Bestellvariante, unterschiedlich sein kann und damit auch die Klemmenbelegung im Anschlussraum des Messumformers $\Rightarrow \bigoplus 19$.
- 4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 29: Relaiskontakte konfigurieren (Öffner/Schließer) mit Hilfe von Steckbrücken auf der umrüstbaren I/O-Platine (Sub-Modul).

- 1 Schließer herausgeführt (Werkeinstellung Relais 1)
- 2 Öffner herausgeführt (Werkeinstellung Relais 2, falls vorhanden)

7.5 Abgleich

7.5.1 Nullpunktabgleich

Alle Messgeräte werden nach dem neusten Stand der Technik kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt unter Referenzbedingungen $\rightarrow \square$ 79. Ein Nullpunktabgleich ist deshalb grundsätzlich **nicht** erforderlich.

Ein Nullpunktabgleich ist erfahrungsgemäß nur in speziellen Fällen empfehlenswert:

- bei höchsten Ansprüchen an die Messgenauigkeit und sehr geringen Durchflussmengen,
- bei extremen Prozess- oder Betriebsbedingungen, z.B. bei sehr hohen Prozesstemperaturen.

Voraussetzungen für den Nullpunktabgleich

Folgende Punkte vor Durchführung des Abgleichs beachten:

- Der Abgleich kann nur bei homogenen Messstoffen durchgeführt werden.
- Der Nullpunktabgleich findet bei Nulldurchfluss statt (v = 0 m/s). Dazu können z.B. Absperrventile vor bzw. hinter dem Messaufnehmer vorgesehen werden oder bereits vorhandene Ventile und Schieber benutzt werden.
 - Normaler Messbetrieb \rightarrow Ventile 1 und 2 offen
 - Nullpunktabgleich **mit** Pumpendruck \rightarrow Ventil 1 offen / Ventil 2 geschlossen
 - Nullpunktabgleich **ohne** Pumpendruck \rightarrow Ventil 1 geschlossen / Ventil 2 offen



Abb. 30: Nullpunktabgleich und Absperrventile

Achtung!

 Der aktuell gültige Nullpunktwert kann über die Funktion "NULLPUNKT" abgefragt werden (→ Handbuch "Beschreibung Geräteparameter").

Durchführung des Nullpunktabgleichs

- 1. Lassen Sie die Anlage so lange laufen, bis normale Betriebsbedingungen herrschen.
- 2. Stoppen Sie den Durchfluss (v = 0 m/s).
- 3. Kontrollieren Sie die Absperrventile auf Leckagen.
- 4. Kontrollieren Sie den erforderlichen Betriebsdruck.
- 5. Wählen Sie nun mit Hilfe der Vor-Ort-Anzeige die Funktion NULLPUNKTABGLEICH in der Funktionsmatrix an: GRUNDFUNKTIONEN → PROZESSPARAMETER → ABGLEICH → NULLPUNKTABGLEICH
- 6. Geben Sie die Codezahl ein, falls nach Betätigen von ⊕ oder ⊡ auf der Anzeige eine Aufforderung zur Code-Eingabe erscheint (nur bei gesperrter Funktionsmatrix; Werkeinstellung = 84).
- - Während des Nullpunktabgleichs erscheint auf der Anzeige während 30...60 Sekunden die Meldung "NULLABGLEICH LÄUFT".
 - Falls die Messstoffgeschwindigkeit den Betrag von 0,1 m/s überschreitet, erscheint auf der Anzeige die folgende Fehlermeldung: "NULLABGLEICH NICHT MÖGLICH".
 - Wenn der Nullpunktabgleich beendet ist, erscheint auf der Anzeige wieder die Funktion NULLPUNKTABGLEICH.
- 8. Zurück zur HOME-Position:
 - Esc-Tasten (🖃 🗄) länger als drei Sekunden betätigen oder
 - Esc-Tasten (🖃 🗄) mehrmals kurz betätigen.

7.6 Datenspeicher (HistoROM)

Bei Endress+Hauser umfasst die Bezeichnung HistoROM verschiedene Typen von Datenspeichermodulen, auf denen Prozess- und Messgerätedaten abgelegt sind. Durch das Umstecken solcher Module lassen sich u. a. Gerätekonfigurationen auf andere Messgeräte duplizieren, um nur ein Beispiel zu nennen.

7.6.1 HistoROM/ S-DAT (Sensor-DAT)

Der S-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Kenndaten des Messaufnehmers abgespeichert sind, z.B. Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt.

7.6.2 HistoROM/ T-DAT (Messumformer-DAT)

Der T-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Parameter und Einstellungen des Messumformers abgespeichert sind.

Das Sichern spezifischer Parametrierwerte vom EEPROM ins T-DAT und umgekehrt ist vom Benutzer selbst durchzuführen (= manuelle Sicherungsfunktion). Ausführliche Angaben dazu sind dem Handbuch "Beschreibung Geräteparameter", GP00001D/ zu entnehmen (Funktion "T-DAT VERWALTEN", Nr. 1009).

8 Eichbetrieb

CNGmass DCI ist ein eichfähiges Durchflussmessgerät.

8.1 Eichfähigkeit, Eichamtliche Abnahme, Nacheichpflicht

Erst nach der eichamtlichen Abnahme durch die Eichbehörde gilt das Messgerät als geeicht und darf im eichpflichtigen, geschäftlichen Verkehr eingesetzt werden. Die damit verbundene Plombierung des Messgeräts sichert diesen Zustand.

Achtung!

Nur mit amtlich geeichten Durchflussmessgeräten darf im geschäftlichen Verkehr verrechnet werden. Länderspezifische Anforderungen und Vorschriften (z.B. Eichgesetz) sind zu beachten.

8.1.1 Eichzulassung

Die folgenden Vorschriften zur Eichprozedur wurden in Anlehnung der nachfolgend aufgeführten Eichbehörden ausgearbeitet:

- PTB, Deutschland
- NMi, Niederlande
- METAS, Schweiz
- BEV, Österreich
- NTEP, USA
- MC, Kanada
- Rosstandart, Russland

8.1.2 Besonderheiten im geeichten Betrieb

Energieversorgung einschalten im Eichbetrieb

Nach Aufstarten des Gerätes im geeichten Zustand, z. B. auch nach einem Spannungsunterbruch, erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige der Systemfehler "NETZAUSFALL" Nr. 271 blinkend. Die Störmeldung kann über die "Enter"-Taste oder über den entsprechend eingestellten Statuseingang quittiert bzw. rückgesetzt werden.



Hinweis!

Für einen korrekten Messbetrieb ist das Rücksetzen der Störmeldung nicht zwingend erforderlich.

8.2 Begriffsdefinitionen

Begriffe im Fachgebiet "Eichfähigkeit für Flüssigkeiten außer Wasser"

eichen	Überprüfen einer Messanlage zur Ermittlung der Messabweichung "wahren" Wert, mit anschließender Versiegelung. Kann nur durch die zuständige Eichbehörde vor Ort vorgenommen werden.
eichfähig	Eine Messanlage oder ein Teil von dieser, z.B. Zähler, Zusatzeinrichtung, besitzt die (Bauart-) "Zulassung zur innerstaatlichen Eichung" einer (nationalen) Zulassungsstelle.
geeicht	Die Messanlage ist durch einen Vertreter der Eichbehörde vor Ort überprüft und versiegelt worden. Dies muss von dem Anlagenbetreiber veranlasst werden.
Instandsetzung	Die zuständige Behörde kann Betrieben, die geeichte Messgeräte instand setzen (Instandsetzer), auf Antrag die Befugnis erteilen, instandgesetzte Messgeräte durch ein Zeichen kenntlich zu machen (Instandsetzerkennzeichen), wenn sie mit den zur Repa- ratur und Justierung erforderlichen Einrichtungen und mit sachkundigem Personal aus- gestattet sind. Endress+Hauser ist autorisiert, Reparaturen an geeichten Messgeräten vorzunehmen.
justieren	Abgleich vor Ort (Nullpunkt, Dichte) unter Betriebsbedingungen. Wird vom Anlagenbetreiber vorgenommen.
kalibrieren	Ermittlung und Speicherung von Korrekturwerten für das individuelle Messgerät, um mit dem Messwert möglichst nahe an den "wahren" Wert zu gelangen.
Mengenumwerter	Einrichtung zur automatischen Umwandlung des ermittelten Messwertes in eine andere Größe (Druck, Temperatur, Dichte etc.) oder nichtflüchtigen gespeicherten Umrechnungswerten zum betreffenden Messmedium.
Messabweichung	(Üblicherweise auch Fehlergrenze, Messfehler oder Messwertabweichung genannt) relative Messabweichung, errechnet aus dem Quotienten (Messwert – "wahrer" Messwert) : "wahrer" Messwert in Prozent.
Messanlage	Messeinrichtung, die den Zähler und alle Zusatzeinrichtungen sowie zusätzliche Einrichtungen umfasst.
Nacheichung	Geeichte Messgeräte können nachgeeicht werden, wenn sie die geltenden Eich- fehlergrenzen einhalten und den sonstigen Anforderungen entsprechen, die bei ihrer Ersteichung gegolten haben. Auskunft über die Gültigkeitsdauer der Eichung gibt Ihnen die zuständige Behörde.
Q _{min}	Minimaler Durchfluss, ab welchem der Zähler die Fehlergrenzen einhalten muss.
Q _{max}	Maximaler Durchfluss des Zählers unter Einhaltung der Fehlergrenzen.
Stempelstellen	Vorzusehen auf allen Teilen der Messanlage, die nicht auf andere Weise gegen eine Veränderung (= Verfälschung) der Messwertermittlung und -verarbeitung geschützt werden können. Vorzugsweise sind Bleistempel (auch "Plomben" genannt) einzusetzen, aber auch Klebesiegel sind erlaubt. Sie dürfen nur von einer autorisierten Person ange- bracht werden: Eichbehörde oder Service-Einsatz mit Instandsetzer-Kennzeichen.
Zähler	Gerät zur Messung, Speicherung und Anzeige der eichpflichtigen Größen (Masse, Volumen, Dichte etc.).
zusätzliche Einrichtungen	Einrichtungen die nicht unmittelbar Einfluss auf die Messung haben, aber zur Sicher- heit oder Erleichterung einer ordnungsgemäßen Messung benötigt werden (z.B. Gasan- zeiger, Filter, Pumpen etc.).
Zusatz- einrichtungen	Einrichtungen zur unmittelbaren Weiterverarbeitung des Messergebnisses (z.B. Dru- cker, Mengenumrechner, Preisrechner, Voreinstellwerk etc.).

8.3 Ablauf einer Eichung

8.3.1 Eichbetrieb einrichten

Voraussetzung: das Gerät ist betriebsbereit und nicht im geeichten Zustand.

- 1. Konfiguration der für den Eichbetrieb wichtigen Funktionen wie z.B. Ausgangskonfiguration, Eichgröße und Messmodus.
 - Im Block "EICHZUSTAND" (Funktionsblock Z; Funktionen Z001...Z008) können die für den Eichbetrieb relevanten Ausgänge in den Eichzustand versetzt und der aktuelle Eichzustand angezeigt werden.
 - Im Block "AUSGÄNGE" (Funktionsblock E) können die Eichgrößen den vorhandenen Ausgängen zugeordnet werden.
 - Im Block "EINGÄNGE" (Funktionsblock F) wird dem Eingang ein Schaltverhalten zugeordnet.

Nur für NTEP und MC: Der Block "EICHZUSTAND" ist ausgeblendet. Alle relevanten Ausgänge sind in den Eichzustand versetzt.

🗞 Hinweis!

Die detaillierte Beschreibung der Funktionen entnehmen Sie bitte dem separaten Handbuch "Beschreibung Geräteparameter".

2. Nachdem alle eichrelevanten Funktionen konfiguriert sind, wird der Eichcode in der Zelle "CODE EINGABE (2020)" eingegeben.

Eichcode: 8400

Nach Eingabe des Eichcodes sind die Funktionen verriegelt. Diese Funktionen sind im separaten Handbuch "Beschreibung Geräteparameter" mit einem Türschlosssymbol gekennzeichnet (D).

- 3. Die Verplombung des Geräts ($\rightarrow \blacksquare$ 31).
- 4. Das Gerät ist im eichfähigen Zustand. Die Durchflussmessung darf nun im geschäftlichen Verkehr eingesetzt werden.



Abb. 31: Beispiele, wie die verschiedenen Geräteausführungen zu verplomben sind.

8.3.2 Eichbetrieb aufheben

Voraussetzung: das Gerät ist betriebsbereit und befindet sich bereits im geeichten Zustand.

- 1. Das Gerät von der Betriebsspannung trennen.
- 2. Entfernen Sie die Eichplomben.



Warnung!

Bei explosionsgeschützten Betriebsmitteln sind Abkühl- bzw. Entladezeiten von 10 Minuten einzuhalten, bevor das Gerät geöffnet werden darf.

- 3. Öffnen Sie den Deckel des Elektronikraums des Messumformergehäuses. Detaillierte Vorgehensweise für die Kompakt-/Wandaufbauversion → 🗎 71.
- 4. Entfernen Sie den S-DAT
- 5. Schließen Sie das Gerät wieder an die Energieversorgung an.
- Das Gerät durchläuft nun den Aufstartzyklus. Nach dem Aufstarten erscheint die Fehlermeldung "#031 SENSOR HW-DAT".

```
🗞 Hinweis!
```

Diese Fehlermeldung erscheint, weil der S-DAT entfernt wurde. Dies hat für die weiteren Schritte keinerlei Einfluss.

- 7. Das Gerät nun wieder von der Energieversorgung trennen.
- 8. Den S-DAT wieder einsetzen.
- 9. Die Deckel des Elektronikraumes sowie des Anzeigemoduls wieder fest aufschrauben.
- 10. Das Gerät wieder an die Energieversorgung anschließen.
- Das Gerät durchläuft nun den Aufstartzyklus. Während des Aufstartens erscheint auf dem Display die Meldung "EICHZUSTAND NEIN".
- 12. Das Gerät befindet sich nun betriebsbereit im nichteichfähigen Zustand.



Hinweis!

Um das Gerät wieder in den eichfähigen Betrieb zu bringen $\rightarrow \square$ 56.

9 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

9.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

10 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

10.1 Gerätespezifisches Zubehör

10.1.1 Zum Messumformer

Zubehör	Beschreibung
Montageset für Mess- umformer	Montageset für Wandaufbaugehäuse (Getrenntausführung). Geeignet für: • Wandmontage • Rohrmontage • Schalttafeleinbau Montageset für Alu-Feldgehäuse: Geeignet für Rohrmontage (¾"3")

10.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Handbediengerät HART Communicator Field Xpert	Handbediengerät für die Fernparametrierung und Messwertabfrage über den Stromausgang HART (420 mA).
	Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertre- tung.
Commubox FXA195 HART	Die Commubox FXA195 verbindet eigensichere Smart-Messumformer mit HART- Protokoll mit der USB-Schnittstelle eines Personal Computer. Damit wird die Fern- bedienung der Messumformer mit Bediensoftware (z.B. FieldCare) ermöglicht. Die Spannungsversorgung der Commubox erfolgt über die USB-Schnittstelle.

10.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Applicator	 Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten: Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Messgenauigkeiten oder Prozessanschlüsse Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen
	Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanten Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.
	 Applicator ist verfügbar: Über das Internet: https://wapps.endress.com/applicator Auf CD-ROM für die lokale PC-Installation

Zubehör	Beschreibung
W@M	Life Cycle Management für Ihre Anlage. W@M unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Software-Anwendungen über den gesamten Prozess: Von der Planung und Beschaffung über Installation und Inbe- triebnahme bis hin zum Betrieb der Messgeräte. Zu jedem Messgerät stehen über den gesamten Lebenszyklus alle relevanten Informationen zur Verfügung: z.B. Gerätestatus, Ersatzteile, gerätespezifische Dokumentation. Die Anwendung ist bereits mit den Daten Ihrer Endress+Hauser Geräte gefüllt; auch die Pflege und Updates des Datenbestandes übernimmt Endress+Hauser. W@M ist verfügbar: • Über das Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement • Auf CD-ROM für die lokale PC-Installation
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.
FXA291	Serviceinterface vom Messgerät zum PC für Bedienung über FieldCare.

10.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf DSD-Karte oder USB-Stick. Memograph M überzeugt durch seinen modularen Aufbau, die intuitive Bedienung und das umfangreiche Sicherheitskonzept. Das zur Standardausstattung gehörende PC-Softwarepaket ReadWin [®] 2000 dient zur Parametrierung, Visualisierung und Archivierung der erfassten Daten. Die optional erhältlichen mathematischen Kanäle ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung, z.B. von spezifischem Energieverbrauch, Kesseleffizienz und sonsti- gen Parametern, die für ein effizientes Energiemanagement effizient sind.

11 Störungsbehebung

11.1 Fehlersuchanleitung

Die Fehlersuche in jedem Fall mit der nachfolgenden Checkliste beginnen, falls nach der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs Störungen auftreten. Über die verschiedenen Abfragen wird man gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmaßnahmen geführt.

Anzeige überprüfen		
Keine Anzeige sichtbar und keine Ausgangssig- nale vorhanden	1. Versorgungsspannung überprüfen → Klemme 1, 2	
	 Gerätesicherung überprüfen →	
	3. Messelektronik defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 70.	
Keine Anzeige sichtbar, Ausgangssignale jedoch	 Überprüfen, ob der Flachbandkabelstecker des Anzeigemoduls korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist →	
vorhanden	2. Anzeigemodul defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 70	
	3. Messelektronik defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 70	
Anzeigetexte erscheinen in einer fremden, nicht verständlichen Sprache.	Energieversorgung ausschalten. Danach, unter gleichzeitigem Betätigen der 🗄 - Tasten, Messgerät wieder einschalten. Der Anzeigetext erscheint nun in englischer Sprache und mit maximalem Kontrast.	
Trotz Messwertanzeige keine Signalausgabe am Strom- bzw. Impulsaus- gang	Messelektronikplatine defekt \rightarrow Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 70	
•	<u>-</u>	
Fehlermeldungen auf der	c Anzeige	
Fehler, die während der In dungen bestehen aus verso	betriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Fehlermel- chiedenen Anzeigesymbolen, die folgende Bedeutung haben (Beispiel):	
 Fehlerart: S = Systemfehler, P = Prozessfehler Fehlermeldungstyp: = Störmeldung, ! = Hinweismeldung MEDIUM INHOM. = Fehlerbezeichnung (z.B. Messstoff ist inhomogen) 03:00:05 = Dauer des aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden) #702 = Fehlernummer 		
Fehlernummer: Nr. 001 – 399 Nr. 501 – 699	Systemfehler (Gerätefehler) vorhanden → 🗎 63	
Fehlernummer: Nr. 400 - 499 Nr. 700 - 799	Prozessfehler (Applikationsfehler) vorhanden $\rightarrow \square$ 67	
Andere Fehlerbilder (ohr	ne Fehlermeldung)	
Es liegen andere Fehler- bilder vor.	Diagnose und Behebungsmaßnahmen → 🗎 68	

11.2 Systemfehlermeldungen

Schwerwiegende Systemfehler werden vom Messgerät **immer** als "Störmeldung" erkannt und durch ein Blitzsymbol (\sharp) auf der Anzeige dargestellt. Störmeldungen wirken sich unmittelbar auf die Ausgänge aus. Demgegenüber werden Simulationen sowie die Messwertunterdrückung nur als "Hinweismeldung" eingestuft und angezeigt.

Achtung!

Es ist möglich, dass ein Durchfluss-Messgerät nur durch eine Reparatur wieder instand gesetzt werden kann. Unbedingt die auf $\rightarrow \boxdot 5$ und $\rightarrow \boxdot 76$ aufgeführten Maßnahmen beachten, bevor Sie ein Messgerät zur Reparatur oder Kalibrierung an Endress+Hauser zurücksenden.



()

Hinweis!

- Die nachfolgend aufgeführten Fehlertypen entsprechen den Werkeinstellungen.
- Auch Ausführungen auf $\rightarrow \square$ 28 beachten.

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung / Ersatzteil	
S = Systemfehler = Störmeldung (mit Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge) ! = Hinweismeldung (ohne Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge)				
Nr. # (Nr. # 0xx → Hardware-Fehler			
001	S: SCHWERER FEHLER 5: # 001	Schwerwiegender Gerätefehler.	Messverstärkerplatine austauschen. Ersatzteile → 🗎 70.	
011	S: AMP HW-EEPROM 7: # 011	Messverstärker: Fehlerhaftes EEPROM.	Messverstärkerplatine austauschen. Ersatzteile → 🗎 70.	
012	S: AMP SW-EEPROM 7: # 012	Messverstärker: Fehler beim Zugriff auf Daten des EEPROM.	In der Funktion "FEHLERBEHEBUNG" erscheinen diejenigen Datenblöcke des EEPROM, in welchen ein Fehler aufgetreten ist. Die betreffenden Fehler sind mit der Enter-Taste zu bestäti- gen; fehlerhafte Parameter werden dann durch vordefinierte Standardwerte ersetzt. ♥ Hinweis! Ist ein Fehler im Summenzählerblock aufgetreten, so muss das Messgerät zusätzlich neu aufgestartet werden (→ auch Fehler-Nr. 111 / CHECKSUMME TOTAL.).	
031	S: SENSOR HW-DAT 7: # 031	DAT Messaufnehmer:S-DAT ist defekt.S-DAT ist nicht auf die Messverstärkerplatine gesteckt bzw. fehlt.	 S-DAT austauschen. Ersatzteile → ⁽¹⁾ 70. Prüfen Sie mit Hilfe der Ersatzteil-Setnummer, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messelek- tronik ist. S-DAT auf die Messverstärkerplatine einstecken → ⁽²⁾ 71 bzw. → ⁽²⁾ 73. 	
032	S: SENSOR SW-DAT 7: # 032	DAT Messaufnehmer: Fehler beim Zugriff auf die im S-DAT gespeicherten Abgleichwerte.	 Überprüfen Sie, ob der S-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → ⁽¹⁾ 71 bzw. → ⁽²⁾ 73. S-DAT austauschen, falls defekt. Ersatzteile → ⁽²⁾ 70. Prüfen Sie vor einem DAT-Austausch, ob das neue Ersatz- DAT kompatibel zur bestehenden Messelektro- nik ist. Prüfung anhand: Ersatzteil-Setnummer Hardware Revision Code Messelektronikplatinen ggf. austauschen. Ersatzteile → ⁽²⁾ 70. 	

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung / Ersatzteil	
041	S: TRANSM. HW-DAT 7: # 041	 DAT Messaufnehmer: T-DAT ist defekt. T-DAT ist nicht auf die Messverstärkerplatine gesteckt bzw. fehlt. 	 T-DAT austauschen. Ersatzteile → ¹ 70. Prüfen Sie mit Hilfe der Ersatzteil-Setnummer, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messelek- tronik ist. T-DAT auf die Messverstärkerplatine einstecken ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	
042	S: TRANSM. SW-DAT 7 : # 042	DAT Messaufnehmer: Fehler beim Zugriff auf die im S-DAT gespeicherten Abgleichwerte.	 Überprüfen Sie, ob der T-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → ¹ 71 bzw. → ¹ 73. T-DAT austauschen, falls defekt. Ersatzteile → ¹ 70. Prüfen Sie vor einem DAT-Austausch, ob das neue Ersatz- DAT kompatibel zur bestehenden Messelektronik ist. Prüfung anhand: Ersatzteil-Setnummer Hardware Revision Code Messelektronikplatinen ggf. austauschen. Ersatzteile → ¹ 70. 	
Nr. # 1	$Ixx \rightarrow Software-Fehler$	r		
121	S: V/K KOMPATIBEL !: # 121	 I/O-Platine und Messverstärkerplatine sind auf- grund unterschiedlicher Software-Versionen nur beschränkt miteinander kompatibel (evtl. einge- schränkte Funktionalität). Minweis! Diese Meldung wird nur in der Fehlerhistorie auf- gelistet. Keine Anzeige auf Display. 	Bauteil mit niedriger Software-Version ist entweder mit der erforderlichen (empfohlenen) Software-Version via Field- Care zu aktualisieren oder das Bauteil ist auszutauschen. Ersatzteile → 🗎 70.	
Nr. # 2	2xx → Fehler beim DAT / k	ein Datenempfang		
205	S: T-DAT LADEN !: # 205 S: T-DAT SPEICHERN !: # 206	DAT Messumformer: Datensicherung (Download) auf T-DAT fehlgeschla- gen bzw. Fehler beim Zugriff (Upload) auf die im T- DAT gespeicherten Werte.	 Überprüfen Sie, ob der T-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → 🖹 71 bzw. → 🖺 73. T-DAT austauschen, falls defekt. Ersatzteile → 🖺 70. Prüfen Sie vor einem DAT-Austausch, ob das neue Ersatz- DAT kompatibel zur bestehenden Messelektronik ist. Prüfung anhand: Ersatzteil-Setnummer Hardware Revision Code Messelektronikplatinen ggf. austauschen. Ersatzteile → 🖺 70. 	
251	S: KOMMUNIKATION I/O 7: # 251	Interner Kommunikationsfehler auf der Messver- stärkerplatine	Ersetzen Sie die Messverstärkerplatine. Ersatzteile → 🗎 70.	
261	S: KOMMUNIKATION I/O 7: # 261	Kein Datenempfang zwischen Messverstärker und I/ O-Platine oder fehlerhafte interne Datenübertra- gung.	BUS-Kontakte überprüfen.	
271	S: NETZAUSFALL 7: # 271	Energieversorgungzufuhr unterbrochen. Fehlermeldung erscheint beim Aufstarten des Gerä- tes im geeichten Zustand nach Ausfall der Energie- versorgung.	Mit ENTER-Taste bestätigen oder über Hilfseingang (Statuseingang) zurücksetzen.	
Nr. # 3	$3xx \rightarrow System-Bereichsgreit$	nzen überschritten		
339 342 343 346	S: STROMSPEICHER n 7: # 339342 S: FREQUENZSPEICHER n 7: # 343346	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Mess- modus bei pulsierendem Durchfluss) konnte inner- halb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausge- geben werden.	 Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern. Durchfluss erhöhen oder verringern. Empfehlung falls Fehlerkategorie = STÖRMELDUNG (⁷/₇): Fehlerverhalten des Ausgangs auf "AKTUELLER WERT" konfigurieren, damit Abbau des Zwischenspeichers möglich. → Löschen des Zwischenspeichers durch Maßnahme unter Punkt 1. 	

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung / Ersatzteil	
347	S: PULSSPEICHER n	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Mess-	1. Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen.	
 350	!: # 347350	modus bei pulsierendem Durchfluss) konnte inner- halb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausge- geben werden	2. Max. Impulsfrequenz erhöhen, falls das Zählwerk die Anzahl Impulse noch verarbeiten kann.	
		geben werden.	3. Durchfluss erhöhen oder verringern.	
			 Empfehlung falls Fehlerkategorie = STÖRMELDUNG (7): Fehlerverhalten des Ausgangs auf "AKTUELLER WERT" konfigurieren, damit Abbau des Zwischenspeichers mög- lich. → 70. Löschen des Zwischenspeichers durch Maßnahme unter Punkt 1. 	
351	S: STROMBEREICH n	Stromausgang:	1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern.	
 354	7 :#351354	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des einge- stellten Bereichs.	2. Durchfluss erhöhen oder verringern.	
355	S: FREQ. BEREICH n	Frequenzausgang:	1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern.	
 358	!: # 355358	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des einge- stellten Bereichs.	2. Durchfluss erhöhen oder verringern.	
359	S: IMPULSBEREICH	Impulsausgang:	1. Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen.	
 362	√: # 359362	eingestellten Bereichs.	2. Wählen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite einen Wert, der von einem angeschlossenen Zählwerk (z.B. mechani- scher Zähler, SPS usw.) noch verarbeitet werden kann.	
			 Impulsbreite ermitteln: Variante 1: Es wird die minimale Zeitdauer eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem angeschlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. Variante 2: Es wird die maximale (Impuls-) Frequenz als halber "Kehrwert" eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem angeschlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. Beispiel: Die maximale Eingangsfrequenz des angeschlossenen Zählwerks beträgt 10 Hz. Die einzugebende Impulsbreite beträgt: 1/(2·10 Hz) = 50 ms 	
			3. Durchfluss verringern.	
379 	S: FREQ. LIM 5 : # 379380	Die Schwingfrequenz der Messrohre liegt außerhalb des erlaubten Bereiches.	Kontaktieren Sie Ihre zuständige Endress+Hauser-Vertre- tung.	
380		Ursachen: – Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern. – Durchfluss erhöhen oder verringern.	tung.	
381	S: MEDIUMTEMP.MIN. 7: # 381	Der am Messrohr angebrachte Temperatursensor ist wahrscheinlich defekt.	 Überprüfen Sie folgende elektrische Verbindungen, bevor Sie Ihre zuständige Endress+Hauser-Vertretung kontaktieren: Überprüfen Sie, ob der Stecker des Sensorsignalkabels kor- rekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → 71 bzw. → 73. Getrenntausführung: Überprüfen Sie bei Messaufnehmer und Messumformer die Klemmenkontakte Nr. 9 und 10 → 17. 	
382	S: MEDIUMTEMP.MAX. 7: # 382			
383	S: TRÄGERR.TEMP.MIN 7: # 383	Der am Trägerrohr angebrachte Temperatursensor ist wahrscheinlich defekt.	Überprüfen Sie folgende elektrische Verbindungen, bevor Sie Ihre zuständige Endress+Hauser-Vertretung kontaktieren: – Überprüfen Sie, ob der Stecker des Sensorsignalkabels kor-	
384	5: TRAGERR.TEMP.MAX 7: # 384		 rekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → 71 bzw. → 73. Getrenntausführung: Überprüfen Sie bei Messaufnehmer und Messumformer die Klemmenkontakte Nr. 11 und 12 → 17. 	

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung / Ersatzteil	
385	S: EINLAUFSENSOR 7 : # 385	Eine der Messrohrsensorspulen (einlaufseitig) ist wahrscheinlich defekt.	Überprüfen Sie folgende elektrische Verbindungen, bevor Sie Ihre zuständige Endress+Hauser-Vertretung kontaktieren:	
386	S: AUSLAUFSENSOR 7: # 386	Eine der Messrohrsensorspulen (auslaufseitig) ist wahrscheinlich defekt.	 Oberpruren Sie, ob der Stecker des Sensorsignalkabels korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist → ¹ 71 bzw. → ¹ 73. 	
387	S: SEN.ASY.AUSERH 7: # 387	Eine der Messrohrsensorspulen ist wahrscheinlich defekt.	 Getrenntausführung: Überprüfen Sie bei Messaufnehmer und Messumformer die Klemmenkontakte Nr. 4, 5, 6, und 7→	
388	S: VERST. FEHLER	Fehler im Messverstärker.	Kontaktieren Sie Ihre zuständige Endress+Hauser-Vertre-	
 390	7:#388390		tung.	
Nr. # 5	5xx → Anwendungsfehler			
501	S: SWUPDATE AKT.	Neue Messverstärker- oder Kommunikationsmodul-	Warten Sie bis der Vorgang beendet ist.	
	!: # 501	Softwareversion wird in das Messgerät geladen. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich.	Der Neustart des Messgeräts erfolgt automatisch.	
502	S: UP-/DOWNLOAD AKT. !: # 502	Über ein Bedienprogramm findet ein Up- oder Download der Gerätedaten statt. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich.	Warten Sie bis der Vorgang beendet ist.	
586	S: SCHW. AMP. LIMIT 7: # 586	Die Messstoffeigenschaften erlauben keine Fortset- zung des Messbetriebs.	Prozessbedingungen ändern oder verbessern.	
		Ursachen: – Extrem hohe Viskosität. – Messstoff ist sehr inhomogen (Gas- oder Fest- stoffanteile).		
587	S: MESSR. SCHW. NICHT 7: # 587	Es herrschen extreme Prozessbedingungen. Das Messsystem kann deshalb nicht aufgestartet wer- den.	Prozessbedingungen ändern oder verbessern.	
588	S: GAIN RED.UNMÖG ½ : # 588	Übersteuerung des internen Analog-Digital-Wand- lers.	Prozessbedingungen verbessern, z.B. durch Reduzieren der Fließgeschwindigkeit.	
		Ursachen: - Kavitation - extreme Druckstöße - hohe Fließgeschwindigkeit bei Gasen		
		Eine Fortsetzung des Messbetriebs ist nicht mehr möglich.		
Nr. # 6	$5xx \rightarrow Simulationsbetrieb$ a	ktiv		
601	S: M.WERTUNTERDR.	Messwertunterdrückung aktiv.	Messwertunterdrückung ausschalten.	
	!:#601	Achtung!		
611	C. CIM CTDOMALICC -	Simulation Stromouscong altin		
011 	1: # 611614	Simulation Stromausgang aktiv.		
614				
621	S: SIM. FREQ. AUSG n	Simulation Frequenzausgang aktiv.	Simulation ausschalten.	
 624	. # 021024			
631	S: SIM. IMPULSE n	Simulation Impulsausgang aktiv.	Simulation ausschalten.	
 634	!: # 631634			
671	S: SIM. STAT. EING n	Simulation Statuseingang aktiv.	Simulation ausschalten.	
 674	!: # 671674			
691	S: SIM. FEHLERVERH. !: # 691	Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) aktiv.	Simulation ausschalten.	
692	S: SIM. MESSGRÖSSE !: # 692	Simulation einer Messgröße aktiv (z.B. Massefluss).	Simulation ausschalten.	
698	S: GERÄTETEST AKT. !: # 698	Das Messgerät wird Vor-Ort gerade über das Test- und Simulationsgerät überprüft.	-	

11.3 Prozessfehlermeldungen

Prozessfehler können entweder als Stör- oder Hinweismeldung definiert und damit unterschiedlich gewichtet werden. Diese Festlegung erfolgt über die Funktionsmatrix (\rightarrow Handbuch "Beschreibung Geräteparameter").



Hinweis!

- Die nachfolgend aufgeführten Fehlertypen entsprechen den Werkeinstellungen.
- Auch Ausführungen auf $\rightarrow \square$ 28 beachten.

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung / Ersatzteil	
P = Prozessfehler = Störmeldung (mit Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge) ! = Hinweismeldung (ohne Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge)				
700	P: MSÜ AKTIV 7 : # 700	Die Messstoffdichte liegt außerhalb des in der Funk- tion "MESSSTOFFÜBERWACHUNG" festgelegten unteren bzw. oberen Grenzwertes. Ursachen: - Luft im Messrohr - Teilbefülltes Messrohr	 Sorgen Sie dafür, dass keine Gasanteile im Messstoff sind. Passen Sie die Werte in der Funktion "MSÜ ANSPRECH- ZEIT" den vorherrschenden Prozessbedingungen an. 	
701	P: ERR. STROM. LIM 7: # 701	Der maximale Stromwert für die Messrohrerreger- spule ist erreicht, da sich gewisse Messstoffeigen- schaften, z.B. Gas- oder Feststoffanteile, im Grenz- bereich befinden. Das Gerät arbeitet noch korrekt weiter.	 Insbesondere bei ausgasenden Messstoffen und/oder erhöhten Gasanteilen empfehlen wir folgende Maßnahmen zur Erhöhung des Systemdruckes: 1. Montieren Sie das Messgerät hinter einer Pumpe (auslaufseitig). 2. Montieren Sie das Gerät am tiefsten Punkt einer Steigleitung 	
702	P: MEDIUM INHOM 7: # 702	Frequenzregelung nicht stabil wegen inhomogener Messstoffeigenschaften, z.B. durch Gas oder Fest- stoffanteile.	 Installieren Sie ein Ventil oder eine Blende hinter dem Messgerät. 	
703	P: STÖRPEGEL LIM. CHO 7 : # 703	Übersteuerung des internen Analog-Digital-Wand- lers. Ursachen: - Kavitation - extreme Druckstöße - hohe Fließgeschwindigkeit bei Gasen	Prozessbedingungen verbessern, z.B. durch Reduzieren der Fließgeschwindigkeit.	
704	P: STÖRPEGEL LIM. CH1 7 : # 704	möglich.		
705	P: DURCHFLUSS LIM. 7: # 705	Der Massefluss ist zu hoch. Der Messbereich der Elektronik wird dadurch überschritten.	Durchfluss verringern.	
731	P: ABGL. NULL FEHL !: # 731	Der Nullpunktabgleich ist nichtmöglich oder wurde abgebrochen.	Vergewissern Sie sich, dass der Nullpunktabgleich nur bei "Nulldurchfluss" stattfindet (v = 0 m/s). → 🗎 52	

11.4 Prozessfehler ohne Anzeigemeldung

Behebungsmaßnahmen			
Anmerkung: Zur Fehlerbehebung müssen ggf. Einstellungen in bestimmten Funktionen der Funktionsmatrix geändert oder angepasst werden. Die nachfolgend aufgeführten Funktionen, z.B. DÄMPFUNG ANZEIGE usw., sind ausführlich im Handbuch "Beschreibung Geräteparameter" erläutert.			
 Prüfen, ob Gasblasen im Messstoff sind. Funktion "ZEITKONSTANTE" → Wert erhöhen (→ AUSGÄNGE / STROMAUSGANG / EINSTELLUNGEN) Funktion "DÄMPFUNG ANZEIGE" → Wert erhöhen (→ ANZEIGE / BEDIENUNG / GRUNDEINSTELLUNGEN) 			
, Funktion "EINBAURICHT. AUFNEHMER" entsprechend ändern			
Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" durchführen → 🗎 43. Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, muss zwischen der Pumpe und dem Durchfluss-Messgerät ein Pulsationsdämpfer eingebaut werden.			
Dieses Fehlerbild tritt insbesondere bei Rückflüssen in der Rohrleitung auf, da der Impulsausgang im Messmo- dus " STANDARD" oder "SYMETRIE" nicht subtrahieren kann. Folgende Lösung bietet sich an: Es sollen Durchflüsse in beiden Fließrichtungen berücksichtigt werden. Die Funktion "MESSMODUS" ist für den betreffenden Impulsausgang auf "PULSIERENDER DURCHFLUSS" einzustellen.			
 Prüfen, ob Gasblasen im Messstoff sind. Funktion "EINPKT. SCHLEICHMENGE" aktivieren, d.h. Wert für die Schleichmenge eingeben bzw. erhöhen (→ GRUNDFUNKTIONEN / PROZESSPARAMETER / EINSTELLUNGEN). 			
 Folgende Problemlösungen sind möglich: Endress+Hauser Servicetechniker anfordern Wenn Sie einen Servicetechniker vom Kundendienst anfordern, benötigen wir folgende Angaben: Kurze Fehlerbeschreibung Typenschildangaben: Bestell-Code und Seriennummer → 6 Rücksendung von Geräten an Endress+Hauser Unbedingt die auf → 5 und → 76 aufgeführten Maßnahmen beachten, bevor Sie ein Messgerät zur Reparatur oder Kalibrierung an Endress+Hauser zurücksenden. Austausch der Messumformerelektronik Teile der Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → 76 			

11.5 Verhalten der Ausgänge bei Störung



Hinweis!

Das Fehlerverhalten von Summenzähler, Strom-, Impuls- und Frequenzausgang kann über verschiedene Funktionen der Funktionsmatrix eingestellt werden. Ausführliche Angaben →Handbuch "Beschreibung Geräteparameter".

Mit Hilfe der Messwertunterdrückung können die Signale von Strom-, Impuls- und Statusausgang auf den Ruhepegel zurückgesetzt werden, z.B. für das Unterbrechen des Messbetriebs während der Reinigung einer Rohrleitung. Diese Funktion hat höchste Priorität vor allen anderen Gerätefunktionen; Simulationen werden beispielsweise unterdrückt.

Störungsverhalten von Ausgängen und Summenzähler				
	Prozess-/Systemfehler anliegend	Messwertunterdrückung aktiviert		
(^d) Achtung! System- oder Prozes Auch Ausführungen		Ein- und Ausgänge.		
Stromausgang	MIN. STROMWERT Abhängig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH (→ Handbuch "Beschrei- bung Geräteparameter") wird der Stromausgang auf den Wert des unteren Ausfallsi- gnalpegels gesetzt.	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"		
	MAX. STROMWERT Abhängig von der Auswahl in der Funktion STROMBEREICH (→ Handbuch "Beschrei- bung Geräteparameter") wird der Stromausgang auf den Wert des oberen Ausfallsig- nalpegels gesetzt.			
	LETZTER WERT Messwertausgabe auf Basis des letzten gespeicherten Messwerts vor Auftreten der Störung.			
	AKTUELLER WERT Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung. Die Störung wird igno- riert.			
Impulsausgang	RUHEPEGEL Signalausgabe → keine Impulse	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"		
	LETZTER WERT Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben.			
	AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.			
Frequenzausgang	RUHEPEGEL Signalausgabe → 0 Hz	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"		
	STÖRPEGEL Ausgabe der in der Funktion WERT STÖRPEGEL vorgegebenen Frequenz.			
	LETZTER WERT Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben.			
	AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.			
Summenzähler	ANHALTEN Die Summenzähler bleiben stehen solange eine Störung ansteht.	Summenzähler hält an		
	AKTUELLER WERT Die Störung wird ignoriert. Der Summenzähler summiert entsprechend des aktuellen Durchflussmesswertes weiter auf.			
	LETZTER WERT Die Summenzähler summieren entsprechend des letzten gültigen Durchflussmess- wertes (vor Eintreten der Störung) weiter auf.			

11.6 Ersatzteile

Eine ausführliche Fehlersuchanleitung befindet sich in den vorhergehenden Kapiteln \rightarrow 62. Darüber hinaus unterstützt das Messgerät durch eine permanente Selbstdiagnose und durch die Anzeige aufgetretener Fehler. Es ist möglich, dass die Fehlerbehebung den Austausch defekter Geräteteile durch geprüfte Ersatzteile erfordert. Eine Übersicht der lieferbaren Ersatzteile $\rightarrow \blacksquare$ 32.



Hinweis!

Ersatzteile können direkt bei Ihrer Endress+Hauser-Vertretung, unter Angabe der Seriennummer, die auf dem Messumformer-Typenschild aufgedruckt ist ($\rightarrow \square$ 6), bestellt werden.

Ersatzteile werden als "Set" ausgeliefert und beinhalten folgende Teile:

- Ersatzteil
- Zusatzteile, Kleinmaterialien (Schrauben usw.)
- Einbauanleitung
- Verpackung



Abb. 32: Ersatzteile für Messumformer (Feld- und Wandaufbaugehäuse)

- Netzteilplatine (85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC)
- 2
- 3
- Messverstärkerplatine I/O-Platine (COM Modul), umrüstbar Steckbare Ein-/Ausgangs-Submodule I/O-Platine (COM Modul), nicht umrüstbar 4
- 5 S-DAT (Sensor-Datenspeicher)
- 6 T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
- 8 Anzeigemodul

1

11.6.1 Ein-/Ausbau von Elektronikplatinen

Feldgehäuse



 Warnung!
 Stromschlaggefahr. Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vor Entfernung der Elektronikraumabdeckung vergewissern, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist.

- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz). Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche verwenden.
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.

h Achtung!

Nur Originalteile von Endress+Hauser verwenden.

Ein- und Ausbau der Platinen \rightarrow 🖻 33:

- 1. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 2. Vor-Ort-Anzeige (1) wie folgt entfernen:
 - Seitliche Verriegelungstasten (1.1) drücken und Anzeigemodul entfernen.
 Flachbandkabel (1.2) des Anzeigemoduls von der Messverstärkerplatine abziehen.
- 3. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (2) lösen und Abdeckung entfernen.
- 4. Ausbau von Netzteilplatine (4) und I/O-Platine (6): Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- Ausbau von Sub-Modulen (6.1) (optional): Die Sub-Module (Ausgänge) können ohne weitere Hilfsmittel von der I/O-Platine abgezogen oder aufgesteckt werden.

Die Sub-Module dürfen nur gemäß den vorgegebenen Kombinationsmöglichkeiten auf die I/O-Platine gesteckt werden $\rightarrow \cong 19$.

Die einzelnen Steckplätze sind zusätzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23
- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21
- 6. Ausbau der Messverstärkerplatine (5):
 - Stecker des Signalkabels (5.1) inkl. S-DAT (5.3) von der Platine abziehen.
 - Stecker des Erregerstromkabels (5.2) sorgfältig, d. h. ohne ihn hin- und herzubewegen, von der Platine abziehen.
 - Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken, und Platine aus der Halterung ziehen.
- 7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 33: Feldgehäuse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatine

- 1 Vor-Ort-Anzeige
- 1.1 1.2 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6
- Verriegelungstaste Flachbandkabel (Anzeigemodul) Schrauben Elektronikraumabdeckung Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen Netzteilplatine
- Messverstärkerplatine

- Messverstarkerplattie Signalkabel (Sensor) Erregerstromkabel (Sensor) S-DAT (Sensor-Datenspeicher) T-DAT (Messumformer-Datenspeicher) I/O-Platine (umrüstbar)
- 6.1 7 Steckbare Sub-Module (Status- und Stromeingang, Strom-, Impuls-/Frequenz- und Relaisausgang)
- I/O-Platine (nicht umrüstbar)
Wandaufbaugehäuse

Warnung!

- Stromschlaggefahr. Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vor Entfernung der Elektronikraumabdeckung vergewissern, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz). Durch statische Aufladung können elektronische Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche verwenden.
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.
- հ Achtung!

Nur Originalteile von Endress+Hauser verwenden.

Ein- und Ausbau der Platinen \rightarrow 🖻 34:

- 1. Schrauben lösen und Gehäusedeckel (1) aufklappen.
- 2. Schrauben des Elektronikmoduls (2) lösen. Elektronikmodul zuerst nach oben schieben und danach soweit als möglich aus dem Wandaufbaugehäuse herausziehen.
- 3. Folgende Kabelstecker sind nun von der Messverstärkerplatine (7) abzuziehen:
 - Stecker des Signalkabels (7.1) inkl. S-DAT (7.3)
 - Stecker des Erregerstromkabels (7.2):
 - Stecker sorgfältig, d. h. ohne ihn hin- und herzubewegen, abziehen.
 - Flachbandkabelstecker (3) des Anzeigemoduls
- 4. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (4) lösen und Abdeckung entfernen.
- 5. Ausbau von Platinen (6, 7, 8): Dünnen Stift in die dafür vorgesehenen Öffnung (5) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- Ausbau von Sub-Modulen (8.1) (optional): Die Sub-Module (Ausgänge) können ohne weitere Hilfsmittel von der I/O-Platine abgezogen oder aufgesteckt werden.
 - Achtung!

Die Sub-Module dürfen nur gemäß den vorgegebenen Kombinationsmöglichkeiten auf die I/O-Platine gesteckt werden $\Rightarrow \bigoplus 19$.

Die einzelnen Steckplätze sind zusätzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

Steckplatz "INPUT/OUTPUT 2" = Anschlussklemmen 24/25 Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23 Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21

7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Abb. 34: Wandaufbaugehäuse: Ein- und Ausbau der Elektronikplatine

- Gehäusedeckel 1 2
- 3
- Gehäusedeckel Elektronikmodul Flachbandkabel (Anzeigemodul) Schrauben Elektronikraumabdeckung Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen Netzteilplatine Messverstärkerplatine Signalkabel (Sensor) Erregerstromkabel (Sensor) S-DAT (Sensor-Datensneicher)

- 4 5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 9 S-DAT (Sensor-Datenspeicher) T-DAT (Messumformer-Datenspeicher) I/O-Platine (umrüstbar) Steckbare Sub-Module (Status- und Stromeingang, Strom-, Impuls-/Frequenz- und Relaisausgang) I/O-Platine (nicht umrüstbar)

11.6.2 Austausch der Gerätesicherung

Warnung!

Stromschlaggefahr. Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vor Entfernung der Elektronikraumabdeckung vergewissern, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist.

Die Gerätesicherung befindet sich auf der Netzteilplatine $\rightarrow \blacksquare$ 35. Die Sicherung wie folgt austauschen:

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 2. Netzteilplatine ausbauen $\rightarrow \square$ 71.
- 3. Schutzkappe (1) entfernen und Gerätesicherung (2) ersetzen. Ausschließlich folgenden Sicherungstyp verwenden:
 - 20...55 V AC / 16...62 V DC \rightarrow 2,0 A träge / 250 V; 5,2 \times 20 mm
 - Energieversorgung 85...260 V AC \rightarrow 0,8 A träge / 250 V; 5,2 \times 20 mm
 - Ex-Geräte \rightarrow entsprechende Ex-Dokumentation
- 4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- ر الم

Nur Originalteile von Endress+Hauser verwenden.



Abb. 35: Austausch der Gerätsicherung auf der Netzteilplatine

- 1 Schutzkappe
- 2 Gerätesicherung

11.7 Rücksendung

Im Falle einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress +Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material.

11.8 Entsorgung

Die in Ihrem Land gültigen Vorschriften beachten.

11.9 Software-Historie

Datum	Softwareversion	Änderung der Software	Betriebsanleitung
03.2016	3.01.xx	-	71316751 / 14.16
11.2015	3.01.xx	Original-Software	71235484/ 13.15
01.2010	3.01.00	Original-Software	71096457/ 10.09

	12	Techniso	che Daten	
	12.1 → 🗎 4	Anwendu	ngsbereiche	
	12.2	Arbeitswe	eise und Systemaufba	u
Messprinzip	Masseflus	ssmessung nach	dem Coriolis-Messprinzip	
Messeinrichtung	→ 🖺 6			
	12.3	Eingang		
Messgröße	 Massefl Sensore Volume Messstore Messstore 	uss (proportiona en, welche Unter onfluss (ermittelf offdichte (propo offtemperatur (ü	al zur Phasendifferenz von zwei schiede der Rohrschwingungsge t aus Massefluss und der Messst rtional zur Resonanzfrequenz de ber Temperatursensoren)	an dem Messrohr angebrachten eometrie bei Durchfluss erfassen) eoffdichte) es Messrohres)
Messbereich	Messbereiche für Compressed Natural Gas (CNG), nicht eichpflichtiger Betrieb.			
	DN m.		m _{min(E)}	mm _{max(E)}
	[mm]	[in]	[kg/min]	[lb/min]
	8	3/8"	030	066
	15	1/2"	080	0175
	25	1"	0150	0330
	Hinweis! Im eichpf	lichtigen Betrieb	gelten die Werte des jeweiliger	ı Eichzertifikats.
Messdynamik	1:100			
Eingangssignal	Statuseing U = 330 Schaltpeg Konfiguri gen zurüc 12.4	gang (Hilfseinga) V DC, R _i = 3 kΩ el: 330 V DC, I erbar für: Summ ksetzen, Nullpur Ausgang	ng) , galvanisch getrennt. polaritätsunabhängig. enzähler zurücksetzen, Messwe nktabgleich starten.	rtunterdrückung, Fehlermeldun-
Ausgangssignal	Stromaus	gang		

Aktiv/passiv wählbar, galvanisch getrennt, Zeitkonstante wählbar (0,05...100 s), Endwert einstellbar, Temperaturkoeffizient: typ. 0,005% v.M. / °C, Auflösung: 0,5 μ A • Aktiv: 0/4...20 mA, R_L ≥ 250 Ω

- Passiv: 4...20 mA; Versorgungsspannung V_S : 18...30 V DC; $R_i{\geq}$ 150 Ω

v.M. = vom Messwert

	Impuls-/ Frequenzausgang
	 Aktiv/passiv wählbar, galvanisch getrennt Aktiv: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA während 20 ms), R_L > 100 Ω Passiv: Open Collector, 30 V DC, 250 mA Frequenzausgang: Endfrequenz 210000 Hz (f_{max} = 12500 Hz), Puls-/Pausenverhältnis 1:1, Pulsbreite max. 2 s Impulsausgang: Pulswertigkeit und Pulspolarität wählbar, Pulsbreite einstellbar (0,052000 ms)
Ausfallsignal	<i>Stromausgang</i> Fehlerverhalten wählbar (z.B. gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43)
	Impuls-/Frequenzausgang Fehlerverhalten wählbar
	<i>Relaisausgang</i> "spannungslos" bei Störung oder Ausfall Energieversorgung
Schaltausgang	<i>Relaisausgang</i> Öffner- oder Schließerkontakt verfügbar (Werkeinstellung: Relais 1 = Schließer), max. 30 V / 0,5 A AC; 60 V / 0,1 A DC, galvanisch getrennt.
Bürde	→ "Ausgangssignal"
Galvanische Trennung	Alle Stromkreise für Eingänge, Ausgänge und Energieversorgung sind untereinander galva- nisch getrennt.
	12.5 Energieversorgung
Klemmenbelegung	→ 🗎 19
Versorgungsspannung	85260 V AC, 4565 Hz 2055 V AC, 4565 Hz 1662 V DC
Leistungsaufnahme	AC: < 15 VA (inkl. Messaufnehmer) DC: < 15 W (inkl. Messaufnehmer)
	Einschaltstrom • Max. 13,5 A (< 50 ms) bei 24 V DC • Max. 3 A (< 5 ms) bei 260 V AC
Versorgungsausfall	Überbrückung von min. 1 Netzperiode: EEPROM oder T-DAT sichern Messsystemdaten bei Ausfall der Energieversorgung. S-DAT: auswechselbarer Datenspeicher mit Messaufnehmer-Kenndaten (Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt usw.)
Elektrische Anschlüsse	→ 🗎 16
Potenzialausgleich	Es sind keine Maßnahmen erforderlich. Für explosionsgeschützte Betriebsmittel →separat mitgelieferte Ex-Dokumentation

Kabeleinführungen	Energieversorgung- und Signalkabel (Ein-/Ausgänge): • Kabeleinführung M20 × 1,5 (812 mm / 0,310,47") • Gewinde für Kabeleinführungen, ½" NPT, G ½"	
	Verbindungskabel für Getrenntausführung: • Kabeleinführung M20 × 1,5 (812 mm / 0,310,47") • Gewinde für Kabeleinführungen, ½" NPT, G ½"	
Kabelspezifikationen	Getrenntausführung → 🗎 17	
	12.6 Leistungsmerkmale	
Referenzbedingungen	Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO/DIS 11631:	
	 Messstoff Wasser 	
	■ 1545 °C (59113 °F); 26 bar (2987 psi)	
	 Kalibrieranlagen rückgeführt auf nationale Normale 	
	 Nullpunkt unter Betriebsbedingungen abgeglichen 	
	 Dichteabgleich durchgeführt 	
	Zum Erhalt der Fehlermesswerte: Produktauswahlhilfe Applicator: $\rightarrow \square$ 60.	
Maximale Messabwei-	Massefluss	
chung	±0,5% der für typische CNG-Betankungen abgefüllten Menge.	
Wiederholbarkeit	Massefluss (Gase):	
	±0,25% der für typische CNG-Betankungen abgefüllten Menge.	
Einfluss Messstofftemperatur	Bei einer Differenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozesstemperatur beträgt die Messabweichung typisch ±0,0003% vom Endwert / °C.	
Einfluss Messstoffdruck	Der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die Messab- weichung beim Massefluss ist vernachlässigbar.	
	12.7 Montage	
Einbauhinweise	→ 🗎 11	
Verbindungskabellänge Getrenntausführung	max. 20 m (max. 66 ft)	

Umgebungstemperatur	Messaufnehmer und -umformer: Standard: -20+60 °C (-4+140 °F) Optional: -40+60 °C (-40+140 °F)		
	 Hinweis! Messgerät an einer schattigen Stelle montieren. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, insbesondere in wärmeren Klimaregionen. Bei Umgebungstemperaturen unter -20 °C (-4 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden. 		
Lagerungstemperatur	−40+80 °C (−40+175 °F), vorzugsweise bei +20 °C (+68 °F)		
Schutzart	Standardmäßig: IP 67 (NEMA 4X) für Messumformer und Messaufnehmer		
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC/EN 60068-2-31		
Schwingungsfestigkeit	Gemäß IEC/EN 60068-2-31		
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Nach IEC/EN 61326		
	12.9 Prozess		
Messstofftemperatur- bereich	−50+150 °C (−58+302 °F)		
Messstoffdruckgrenze	Max. 350 bar (5080 psi)		
Druck-Temperatur- Kurven	Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse: Technische Information.		
Berstscheibe	Auslöseüberdruck im Gehäuse: 1015 bar (145218 psi), → 🗎 11 "Spezielle Montagehin- weise"		
Durchflussgrenze	→ 🗎 77, "Messbereich"		

12.8 Umgebung

12.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße	Die Abmessungen und I der separaten Dokumer che im PDF-Format un verfügbaren "Technisch tionen" → 🗎 83.	Einbaulängen des Mess ntation "Technischen In ter www.endress.com l en Informationen" befi	saufnehmers und -umfo Iformation" zu dem jewe neruntergeladen werde ndet sich im Kapitel "Er	ormers befinden sich in eiligen Messgerät, wel- n kann. Eine Liste der gänzende Dokumenta-
Gewicht	DN in mm (in)	8 (³ ⁄8")	15 (½")	25 (1")
	Gewicht in kg	8,9	10,8	11,8
	Gewicht in lb	19,6	23,8	26,0
Werkstoffe	Gehäuse Messumforn	ner		
	Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss			
	Gehäuse Messaufnehmer/ Schutzbehälter Säuren- und laugenbeständige Außenoberfläche; rostfreier Stahl 1.4301 (304)			
	Prozessanschlüsse			
	Rostfreier Stahl 1.4404 (316)			
	Messrohre			
	Rostfreier Stahl 1.4435	5 (316L)		
Prozessanschluss	Zylindrisches Innengewinde BSPP (G) nach ISO 228-1 mit Dichtflächen nach DIN 3852-2/ ISO 1179-1:			
	 G ½" für DN 08 G ¾" für DN 15 G 1" für DN 25 			
	Hinweis! Abdichtung mit Profildichtung nach DIN 3869 oder Kupferscheibe oder Stahldichtscheibe mit Kunststofflippe.			
	12.11 Bedienb	parkeit		
Vor-Ort-Bedienung	Anzeigeelemente			
	 Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen Anzeige individuell konfigurierbar für die Darstellung unterschiedlicher Messwert- und Statusgrößen Bei Umgebungstemperaturen unter -20 °C (-4 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden 			
	Bedienelemente			
	 Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten (回便匠) Anwendungsspezifische Kurzbedienmenüs ("Quick-Setups") für die schnelle Inbetriebnahme 			

Sprachpakete	 Zur Verfügung stehende Sprachpakete für die Bedienung in verschiedenen Ländern: West-Europa und Amerika (WEA): Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch Ost-Europa/ Skandinavien (EES): Englisch, Russisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch Süd- und Ost-Asien (SEA): Englisch, Japanisch, Indonesisch China (CN): Englisch, Chinesisch
	Hinweis! Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt über das Bedienprogramm FieldCare.
Fernbedienung	Bedienung via HART-Protokoll
	12.12 Zertifikate und Zulassungen
CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE- Zeichens.
C-Tick Zeichen	Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Aust- ralian Communication and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, NEC/CEC usw.) erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser-Vertretung Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden sich in separaten Dokumentationen, die bei Bedarf ebenfalls angefordert werden können \rightarrow 🗎 83.
Eichzulassung	→ 🗎 54.
Zertifizierung HART	 Das Durchflussgerät hat alle durchgeführten Testprozeduren erfolgreich bestanden und ist durch die HCF (Hart Communication Foundation) zertifiziert und registriert. Das Messgerät erfüllt somit alle Anforderungen der nachfolgend genannten Spezifikationen: Zertifiziert nach HART Revisionsstand 5 und 7 (Gerätezertifizierungsnummer: auf Anfrage) Das Messgerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität)
Druckgerätezulassung	 Die Messgeräte sind mit oder ohne PED (Pressure Equipment Directive) bestellbar. Wenn ein Gerät mit PED benötigt wird, muss dies explizit bestellt werden. Bei Geräten mit Nennweiten kleiner oder gleich DN 25 (1") ist dies weder möglich noch erforderlich. Mit der Kennzeichnung PED/G1/III auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Geräte mit dieser Kennzeichnung (mit PED) sind geeignet für folgende Messstoffarten: Fluide der Gruppe 1 und 2 mit einem Dampfdruck von größer oder kleiner gleich 0,5 bar (7,3 psi) Instabile Gase Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.3 Abs.3 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG dargestellt.

Externe Normen, Richtlinien

- EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
- EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
- IEC/EN 61326
 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen)
- OIML R139 Eichfähigkeit

12.13 Zubehör/Ersatzteile

→ 🗎 60

12.14 Ergänzende Dokumentation

- Durchfluss-Messtechnik (FA00005D)
- Beschreibung Geräteparameter (GP00001D)
- Technische Information (TI00098D)
- Ex-Zusatzdokumentationen ATEX (II2G): (XA00135D)
- Ex-Zusatzdokumentationen NEC/CEC (Div. 1): (XA00137D)
- Ex-Zusatzdokumentationen NEPSI (Zone 1, Zone 21): (XA00138D)

Index

Α

Ablauf einer Eichung	56
Anschluss	
siehe Elektrischer Anschluss	
Anwendungsbereiche	77
Applicator (Auslege-Software)	60
Ausfallsignal	78
Ausgangssignal	-78
Außenreinigung	59

В

Bedienung
FieldCare
Gerätebeschreibungsdateien 30
HART-Handbediengerät 30
Begriffsdefinitionen (Eichbetrieb) 55
Besonderheiten im geeichten Betrieb 54
Bestellcode
Messaufnehmer8
Messumformer7
Bestimmungsgemäße Verwendung 4,77
Betriebssicherheit
Blöcke
Bürde

С

CE-Zeichen (Konformitätserklärung)	9
Code-Eingabe (Funktionsmatrix)	27
Commubox FXA195	60
Commubox FXA195 (Elektrischer Anschluss)	20

D

-	
Datensicherung	48
Dokumentationen, ergänzende	83
Druckgerätezulassung	82

Ε

—	
Eichamtliche Abnahme	54
Eichbetrieb	54
Ablauf einer Eichung	56
aufheben	58
Begriffsdefinitionen	55
Besonderheiten im geeichten Betrieb	54
Eichbetrieb aufheben	58
Eichbetrieb einrichten	56
Eichzulassung	54
einrichten	56
Eichfähigkeit	54
Eichzulassung	54
Einbau	79
Einbaubedingungen	
Einbaumaße	11
Vibrationen	11
Einbauhinweise	79
Einbaukontrolle (Checkliste)	15
Einfluss Messstoffdruck	79
Einfluss Messstofftemperatur	79

F

Fehlerarten (System- und Prozessfehler)
Fehlermeldungen
Bestätigen von Fehlermeldungen
Prozessfehler (Applikationsfehler)
Systemfehler (Gerätefehler)63
Fehlersuche und -behebung
FieldCare
Frequenzausgang
Funktionen
Funktionsgruppen
FXA195 60
-

G

Galvanische Trennung
Gerätebeschreibungsdateien
Gerätebezeichnung
Geräteparameter
siehe Handbuch "Beschreibung Geräteparameter"
Gruppen

Η

HART	
Elektrischer Anschluss	0
Handbediengerät	0
Kommandoklassen 2	9
Kommando-Nr	1
HOME-Position (Anzeige Betriebsmodus) 2	3

I

Impulsausgang
siehe Frequenzausgang
Inbetriebnahme
Nullpunktabgleich52
Quick Setup
Relaisausgang 51
Stromausgang 49

К

Kabeleinführungen	
Schutzart	21
Technische Angaben	79
Kabelspezifikationen	
Verbindungskabel Getrenntausführung	17
Kommunikation	29
Konformitätserklärung (CE-Zeichen)	9

L

Lagerung	10
Leistungsaufnahme	78
Life Cycle Management	61

М

Messbereich	,
Messeinrichtung)
Messgenauigkeit	
Einfluss Messstoffdruck 79)
Einfluss Messstofftemperatur 79)
Referenzbedingungen bei Werkskalibrierung 79)
Messgrößen 77	1
Messprinzip 77	1
Messumformer	
Drehen Feldgehäuse (Aluminium) 12	
Elektrischer Anschluss 18	3
Montage Wandaufbaugehäuse 13	5
Montage, Inbetriebnahme, Bedienung4	ł

Ν

Nacheichpflicht	54
Normen, Richtlinien	82
Nullpunktabgleich	52

P

Programmiermodus	
Freigeben	28
Prozessfehler	
Definition	28
Prozessfehlermeldungen	67
Pulsierender Durchfluss	
Quick Setup 43-	-44

Q

Quick Setup	
Inbetriebnahme	42
Pulsierender Durchfluss 43-	-44

R

Referenzbedingungen bei Werkskalibrierung	79
Registrierte Warenzeichen	. 9
Reinigung	
Außenreinigung	59
Relaisausgang	51

S

Schirmung	16
Schutzart	21, 80
Schwingungsfestigkeit	80
S-DAT (HistoROM)	53

Seriennummer
Sicherheitshinweise
Sicherheitszeichen 5
Sicherung, Austausch
Software
Anzeige Messverstärker
Statuseingang
Technische Daten77
Störungssuche und -behebung
Stoßfestigkeit
Stromausgang
Konfiguration aktiv/passiv
Technische Daten77
Systemfehler
Definition
Meldungen63
Т

1
T-DAT (HistoROM)
T-DAT verwalten (Funktionalität)
Temperaturbereiche
Lagerungstemperatur
Umgebungstemperatur80
Transport Messaufnehmer 10
Typenschild
Anschlüsse
Messaufnehmer7

U

Omgebungstemperatur	80
---------------------	----

v

Verbindungskabellänge
Verdrahtung
siehe Elektrischer Anschluss
Versorgungsausfall
Versorgungsspannung (Energieversorgung)
Vibrationen 11, 80
Vor-Ort-Anzeige
siehe Anzeige

W

N@M6	1
Narenannahme1	0
Wartung	9
Nerkstoffe	1

Ζ

Zertifikate	•																	•		•			9
Zulassungen				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		9

www.addresses.endress.com

