Products

Services

Beschreibung der Gerätefunktionen Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Deltapilot S FMB70

Prozessdruck / Differenzdruck, Durchfluss / Hydrostatik









Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.

Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.

Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zur Benutzung4
1.1 1.2	Parameterbeschreibung über ID-Nummer finden 4 Funktionsgruppe über grafische Darstellung finden
1.3	Parameterbeschreibung über Parameternamen finden (Index)
2	Parameterbeschreibung über ID-Nummer finden5
3	Grafische Darstellung der Funktionsgruppen 9
4	Druckmessung11
5	Füllstandmessung12
5.1 5.2 5.3 5.4	Übersicht Füllstandmessung
5.5	Füllstandtyp "Linear"23Füllstandwahl "Füllstand Standard",Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"27
5.6	Füllstandswahl "Füllstand Standard", Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"
6	Durchflussmessung40
6.1 6.2	Abgleich
7	Parameterbeschreibung43
8	Slot/Index Tabellen
8.1	Slot/Index Tabellen 147
9	Störungsbehebung153
9.1 9.2 9.3	Meldungen153Verhalten der Ausgänge bei Störung161Bestätigung von Meldungen163
	Index164

1 Hinweise zur Benutzung

Im Kapitel 7 sind alle Parameter in der Reihenfolge wie sie im Menü erscheinen beschrieben. In den Kapiteln 4 bis 6 sind typische Parametrierungsbeispiele aufgeführt.

In den Kapiteln 1.1 und 1.2 sind Verfahren beschrieben wie Sie eine bestimmte Parameterbeschreibung leichter finden können.

1.1 Parameterbeschreibung über ID-Nummer finden

Jeder Parameter wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit einer eindeutigen Identifikationsnummer (ID) gekennzeichnet. Im Kapitel 2 sind alle Parameter numerisch geordnet aufgelistet. Über den Seitenverweis/Link gelangen Sie zu dem jeweiligen Parameter.

Im FieldCare werden zusätzliche und teilweise andere Parameter angezeigt. Diese Parameter sind im Kapitel 2 nicht aufgeführt. Diese Parameter finden Sie über den Index. \rightarrow Siehe auch Kapitel 1.3.

1.2 Funktionsgruppe über grafische Darstellung finden

Im Kapitel 3 sind alle Funktionsgruppen tabellarisch dargestellt. Über den Seitenverweis/ Link gelangen Sie zu der jeweiligen Funktionsgruppe. Im Kapitel 7 sind alle Parameter einer Funktionsgruppe in einer Tabelle zusammengefaßt.

1.3 Parameterbeschreibung über Parameternamen finden (Index)

Im Index sind alle Parameter alphabetisch geordnet aufgelistet. Über den Seitenverweis/ Link gelangen Sie zu dem jeweiligen Parameter.

2 Parameterbeschreibung über ID-Nummer finden

ID-Nummer	Parametername	Beschreibung, siehe Seite
001	FINHEIT DICHTE	63 oder 96
003	EINHEIT HÖHE	63
004		50
004	ABGLEICH VOLL - Füllstandwahl "Füllstd, Fasy Druck"	50
004	ABCI EICH VOLL - Füllstandwahl "Füllstd. Easy Höhe"	64
004	DDUCK VOL	60
005	HÖHE VOL	66
000		62 adar 06
007	ARCI FICHMODUS - Füllstandwahl "Füllstd. Fasy Druck"	59
008	ABGLEICHMODUS - Fullstandwahl "Füllstd. Easy bluck	63
009		64
009		60
010	ADGLEICH LEER - QUICK SETUP	49 50 ador 60
010	ADGLEICH LEER – Fullstandwahl Fullsta, Easy Diuck	59 OUEL 60
010	ABGLEICH LEER – Fullstandwani Fullstu, Easy Hone	64
011	DRUCK LEER	00
014	DUWINLUAD FUNKI.	122
020		45
023	AUSGABEEINHEIT – Fullstandwani Fullsta, Easy Druck	59
023	AUSGABEEIINHEIT – Fullstandwant "Fullstd. Easy Hone"	63
025	DICHTE PROZESS	96
046	DIAGNOSE CODE	124
047	RUCKSEIZEN	121
048	FREIGABECODE	122
050	FULLSTAND V. LIN	
060	EINHEIT DRUCK	55, 58, 62, 66 oder 91
075	BEN. EINHEIT P	55, 58, 62, 67 oder 91
079	SPRACHE	43
247	WERI DAMPFONG	47, 50, 52, 56, 61, 65, 76, 80, 89 oder 94
250	SERIENNR SENSOR	114
264	SOFTWARE VERSION	112
266	HARDWARE REV.	112
272	BESCHREIBUNG	112
301	DRUCK GEMESSEN – Betriebsart "Druck"	116
	DRUCK GEMESSEN – Betriebsart "Füllstand"	117
	DRUCK GEMESSEN – Betriebsart "Durchfluss"	118
311	MAX. DURCHFLUSS	51 oder 94
313	EINHEIT VOLUMEN – Füllstandtyp "Linear"	70 oder 74
	EINHEIT VOLUMEN – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	78
	EINHEIT VOLUMEN – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	83
314	ABGLEICH LEER – QUICK SETUP	49
	ABGLEICH LEER – Füllstandtyp "Linear"	72
	ABGLEICH LEER – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	86
315	ABGLEICH VOLL – QUICK SETUP	50
	ABGLEICH VOLL – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	73
	ABGLEICH VOLL – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	86
316	DICHTE ABGLEICH – Füllstandtyp "Linear"	73
	DICHTE ABGLEICH – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	87
	DICHTE ABGLEICH – Erweit. Abgleich "Füllstand"	96
317	FAKT. BEN. EINH. P	55, 58, 62, 67 oder 91
318	TEMP. EINHEIT – Betriebsart "Druck"	95
	TEMP. EINHEIT – Betriebsart "Füllstand"	96
	TEMP. EINHEIT – Betriebsart "Durchfluss"	97
319	LAGEOFFSET	53
323	SCHLEICHM. SETZEN	97
329	FAKT. BEN. EINH. S1	105
330	FAKT. BEN. EINH. S2	106
331	RESET SUMMENZ. 1	106

ID-Nummer	Parametername	Beschreibung, siehe Seite
332	Pmin PROZESS	126
333	Pmax PROZESS	126
334	Tmin PROZESS	126
335	Tmax PROZESS	126
336	ALARMVERZÖGERUNG	125
339	KONTRAST ANZEIGE	108
350	GERÄTEBEZEICHNG	112
352	KONFIG ZÄHLER	112
354	SERIENNR TRANSM.	111
357	TEMP ELEKTRONIK	112
358	Tmin ELEKTRONIK	112
359	Tmax ELEKTRONIK	112
360	MAT. ANSCHL. +	113
361	MAT. ANSCHL. –	113
362	MAI. DICHTUNG	114
363	SCHREIBSCHUTZ HW	112
365	MAI. MEMBRAN	114
366	FULLUL	115
367	TEMP. SENSOR	116 oder 118
308	THIR SENSOR	115
309	TANUTILIAT T	115
370		117
279	TENDEN7 MESSIMEDT	110 116 odor 119
380	7ÅHLER D > Dmax	110 0001110
382	PESET SCHI EDD7EI	120
383	MAYIMALER DRICK	110
386	SERIENNE ELEKTE	111
389	BETRIEBSART	44
392	ABGLEICHMODUS – Füllstandtyn "Linear"	72
	ABGLEICHMODUS – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	86
397	TAB. EINGABEMODUS	99
398	EINH. SUMMENZ. 1 – Durchflusstyp "Volumen Betriebsbed."	105
399	EINH. SUMMENZ. 2 – Durchflusstyp "Volumen Betriebsbed."	106
400	MODUS SUMMENZ. 1	105
401	MODUS ALARMQUIT.	124
404	ZÄHLER T > Tmax	119
409	BETRIEBSSTUNDEN	121
413	SIMULATION	123
414	SIM. DRUCKWERT	123
416	MODUS SUMMENZ. 2	106
419	INHALT HAUPTZEIL	107
423	ANZ ALTERNIEREND	108
434	DRUCK N. LAGEKOR – Betriebsart "Druck"	116
	DRUCK N. LAGEKOR – Betriebsart "Füllstand"	117
	DRUCK N. LAGEKOR – Betriebsart "Durchfluss"	118
442	SCHLEICHM. MODUS	97
467	ZAHLER P < Pmin	119
469	MINIMALER DRUCK	119
471	MAXIMALE TEMP.	119
472	ZAHLER I < Imin	119
474	MINIMALE IEMP.	119
470	SIM. FERLERINR.	124
480	ALARWHALIEZEII	125
404	I IF ANSORLUSS	115
404		114
487	SENSOR HW REV	115
488	ZÄHL FL T>Tmax	119
490	MAX FL TFMP	120
492	ZÄHL, EL, T <tmin< td=""><td>120</td></tmin<>	120
494	MIN. EL. TEMP.	120
500	ALARM QUITTIEREN	124
549	MESSTABELLE (Anzeige)	100
549	TABELLENEDITOR, ZEILEN-NR (Werte eingeben)	99

ID-Nummer	Parametername	Beschreibung, siehe Seite
550	TABELLENEDITOR, X-WERT (Werte eingeben)	100
551	TABELLENEDITOR, Y-WERT (Werte eingeben)	99, 100
563	LAGESOLLWERT	47, 49 oder 53
564	LETZTE DIAG. CODE	124
570	Pmax ANSCHLUSS	113
571	EINH. MASSEFLUSS	93
581	SENSORMESSTYP	114
584	SENSOR DRUCK – Betriebsart "Druck"	116
	SENSOR DRUCK – Betriebsart "Fullstand"	11/
501	MINIMALE SDANNE	110
595		114
600		125
603	RESET MELDUNGEN	125
607	FAKT. BEN. EINH. V – Füllstandtyp "Linear"	71 oder 74
	FAKT. BEN. EINH. V – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	79
	FAKT. BEN. EINH. V – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	84
608	BEN. EINHEIT V – Füllstandtyp "Linear"	70 oder 74
	BEN. EINHEIT V – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	78
	BEN. EINHEIT V – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	84
609	FAKT. BEN. EINH. F	94
610	BEN. EINHEIT F	93
627	BEN. EINH. SUM. 1	105
628	BEN. EINH. SUM. 2	106
634	MAX. DRUCK FLUSS	52 oder 94
639	SIM. DURCHFL. WERT	123
640	DURCHFLUSSTYP	92
652	SUMMENZAHLER I	118
655	SUMMENZ, I UBERL.	118
659	SUMMENZAHLER Z	110
660	STD DURCHEL FINH	93
661	NORM DURCHEL EIN	92
662	EINH. SUMMENZ. 1 – Durchflusstyp "Masse"	105
663	EINH. SUMMENZ. 2 – Durchflusstyp "Masse"	106
664	EINH. SUMMENZ. 1 – Durchflusstyp "Gas. Std. Bedingungen"	105
665	EINH. SUMMENZ. 2 – Durchflusstyp "Gas. Std. Bedingungen."	106
666	EINH. SUMMENZ. 1 – Durchflusstyp "Gas Normbedingungen"	105
667	EINH. SUMMENZ. 2 – Durchflusstyp "Gas Normbedingungen"	106
679	MESSWERT – "Druck"	116
	MESSWERT – "Füllstand"	116
	MESSWERT – "Durchfluss"	117
685	LAGEKORREKTUR	46, 49, 51 oder 53
688		107
703	FAKI. BEN. EINH. M – Fullstandtyp "Linear"	72
	FART. BEN. EINH. M – Fullstandtyp Dluck Init Kennlinie	85
704	BEN FINHEIT M – Füllstandtyp "Linear"	71
,01	BEN, EINHEIT M – Füllstandtyp Eincar BEN, EINHEIT M – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	79
	BEN. EINHEIT M – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	85
705	FAKT. BEN. EINH. H – Füllstandtyp "Linear"	70 oder 75
	FAKT. BEN. EINH. H – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	83 oder 88
706	BEN. EINHEIT H – Füllstandtyp "Linear"	69 oder 75
	BEN. EINHEIT H – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	83 oder 87
708	EINHEIT HÖHE – Füllstandtyp "Linear"	69 oder 75
	EINHEIT HÖHE – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	82 oder 87
709	EINHEIT MASSE – Füllstandtyp "Linear"	71
	EINHEIT MASSE – Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"	79
	EINHEIT MASSE – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	84
710	0 DRUCK LEER – Füllstandtyp "Linear" 72	
DRUCK LEER – Fullstandtyp "Höhe mit Kennlinie" 86		<u> </u>
/11	1 DRUCK VOLL – Fullstandtyp "Linear" 73 DDUCK VOLL – Fällsten dem Wähe mit Vermiteitet	
712		00 85
713	ΤΔΝΚΙΝΗΔΙ Τ ΜΔΧ	98
714	SIM. FÜLL. V. LIN.	123
1		I

ID-Nummer	Parametername	Beschreibung, siehe Seite
715	SIM. TANKINHALT	123
717	MESSTABELLE (Auswahl)	100
718	FÜLLSTANDTYP	67
755	FÜLLHÖHE MIN.	85
759	TANKINHALT MIN.	98
761	HYDR. DRUCK MAX.	80
770	TABELLENEDITOR (Eingabe fortsetzen)	100
775	HYDR. DRUCK MIN.	80
804	MESSGR. LINEAR	69
805	MESSGR. LINEARIS.	78
806	MESSGR. KOMB.	82
808	TABELLENAUSWAHL	99
809	TABELLENEDITOR (Tabelle auswählen)	99
810	DICHTE ABGLEICH – Füllstandtyp "Linear"	73
	DICHTE ABGLEICH – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	86
811	DICHTE PROZESS	96
812	EINHEIT DICHTE – Füllstandtyp "Linear"	73
	EINHEIT DICHTE – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie	87
813	100% PUNKT – Füllstandtyp "Linear"	76
	100% PUNKT – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	88
814	NULLPUNKTVERSATZ – Füllstandtyp "Linear"	76
	NULLPUNKTVERSATZ – Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"	88
815	TANKBESCHREIBUNG	100
831	HistoROM VORHND.	122
832	HistoROM FUNKT.	122
858	TANKVOLUMEN	74
859	TANKHÖHE	75
990	IDENTNUMM. AUSW.	110
991	SETZE EINH. OUT	110
992	OUT VALUE	110
993	AI OUT STATUS	110
994	2ND Zykl. WERT	110
995	WÄHLE ANZ. WERT	111
996	PA EINGANGSWERT	111
998	BUSADRESSE	111
999	COND.STATUS DIAG	111

3 Grafische Darstellung der Funktionsgruppen

Die Betriebsart Durchfluss steht nur beim Differenzdrucktransmitter Deltabar S zur Verfügung. Die mit "*" gekennzeichneten Gruppen werden nur beim Deltabar S angezeigt.

1. Auswahlebene	2. Auswahlebene	3. Auswahlebene (Gruppen)		Funktionsgruppe		Beschrei- bung, siehe Seite
SPRACHE	SPRACHE (079)				\rightarrow	43
BETRIEBSART	BETRIEBSART (389)				\rightarrow	44
QUICK SETUP Druck					\rightarrow	46
QUICK SETUP Füllstand					\rightarrow	48
QUICK SETUP Durchfluss (nur Delta- bar)					\rightarrow	51
${\rm HERSTELLERANSICHT^{1)}} \rightarrow$	BEDIENMENÜ →	ABGLEICH (557)	\rightarrow	LAGEABGLEICH	\rightarrow	53
			\rightarrow	GRUNDABGLEICH Druck	\rightarrow	54
			\rightarrow	GRUNDABGLEICH Füllstand, "Füllstd. Easy Druck"	\rightarrow	57
			\rightarrow	GRUNDABGLEICH Füllstand, "Füllstd. Easy Höhe"	\rightarrow	62
			\rightarrow	GRUNDABGLEICH Füllstand, "Füllstand Standard"	\rightarrow	66
			\rightarrow	GRUNDABGLEICH Durchfluss *	\rightarrow	90
			\rightarrow	ERWEIT. ABGLEICH Druck	\rightarrow	95
			\rightarrow	ERWEIT. ABGLEICH Füllstand	\rightarrow	95
			\rightarrow	ERWEIT. ABGLEICH Durchfluss *	\rightarrow	96
			\rightarrow	LINEARISIERUNG – Vor-Ort-Anzeige	\rightarrow	98
			\rightarrow	LINEARISIERUNG – FieldCare	\rightarrow	101
			\rightarrow	SUMMENZ. ABGLEICH *	\rightarrow	104
	\rightarrow	ANZEIGE (559)			\rightarrow	107
	\rightarrow	TRANSMITTERINFO (560)	\rightarrow	PA PARAMETER	\rightarrow	110
		-	\rightarrow	TRANSMITTERDATEN	\rightarrow	111
		-	\rightarrow	PROZESSANSCHLUSS	\rightarrow	113
			\rightarrow	SENSORDATEN	\rightarrow	114
	\rightarrow	PROZESSINFO (561)	\rightarrow	PROZESSWERTE Druck	\rightarrow	116
		_	\rightarrow	PROZESSWERTE Füllstand	\rightarrow	116
		-	\rightarrow	PROZESSWERTE Durchfluss *	\rightarrow	117
			\rightarrow	SCHLEPPZEIGER	\rightarrow	119
	→ 	BETRIEB			\rightarrow	121
	\rightarrow	DIAGNOSE	\rightarrow	SIMULATION	\rightarrow	123
		-	\rightarrow	MELDUNGEN	\rightarrow	124
			\rightarrow	BENUTZERGRENZEN	\rightarrow	126

1) Nur in FieldCare sichtbar.

1. Auswahlebene	2. Auswahlebene	3. Auswahleben (Gruppen)	e Funktionsgruppe	Beschrei- bung, siehe Seite
PROFILE ANSICHT ¹⁾	\rightarrow PHYSICAL BLOCK	\rightarrow PB STANDARD P.	ARAMETER	\rightarrow 128
		\rightarrow PB PARAMETER		\rightarrow 129
	\rightarrow TRANSDUCER BLOCK	\rightarrow TB STANDARD P.	ARAMETER	→ 138
		\rightarrow TB PARAMETER		→ 139
	\rightarrow ANALOG INPUT BLOCK	\rightarrow AI STANDARD PA	ARAMETER	→ 140
		\rightarrow AI PARAMETER		\rightarrow 142

1) Nur in FieldCare sichtbar.

4 Druckmessung

- Standardmäßig ist für den Cerabar S und den Deltabar S die Betriebsart "Druck" und für den Deltapilot S die Betriebsart "Füllstand" eingestellt. Der Messbereich und die Einheit, in die der Messwert übertragen wird sowie der digitale Ausgangswert des Analog Input Blocks OUT, entspricht der Angabe auf dem Typenschild.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.
 - \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Kapitel 6.7 "Differenzdruckmessung", Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Druckmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Druckmessung".
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 44, Tabelle 2: BETRIEBSART
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 54, Tabelle 7: GRUNDABGLEICH.
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
 Seite 95, Tabelle 15: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 27: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

► Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und qqf. neu eingestellt werden!



Sie haben auch die Möglichkeit eine kundenspezifische Einheit vorzugeben. Siehe Parameterbeschreibung EINHEIT DRUCK (→ Seite 55).

5 Füllstandmessung

5.1 Übersicht Füllstandmessung

Messaufgabe	FÜLLSTANDWAHL/ FÜLLSTANDTYP	Auswahl Messgröße	Beschreibung	Anmerkung	Anzeige der Messwerte
Die Messgröße ist direkt proportional zum gemessenen Druck. Der Abgleich erfolgt durch die Eingabe von zwei Druck-Füllstand- wertepaaren.	FÜLLSTANDWAHL: Füllstd. Easy Druck	Über den Parame- ter AUSGABEEIN- HEIT: %, Füllhö- hen-, Volumen- oder Masseeinhei- ten.	 Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich, siehe Seite 13, Kapitel 5.2.1 Abgleich ohne Referenzdruck – Trockenabgleich, siehe Seite 16, Kapitel 5.2.2 	 Fehleingaben sind möglich kundenspezifische Einheiten sind nicht möglich 	Die Messwertanzeige sowie der Parameter FÜLLSTAND V. LIN. zeigen den Messwert an.
Die Messgröße ist direkt proportional zum gemessenen Druck. Der Abgleich erfolgt durch die Eingabe der Dichte und von zwei Höhen-Füllstandwerte- paaren.	FÜLLSTANDWAHL: Füllstd. Easy Höhe	Über den Parame- ter AUSGABEEIN- HEIT: %, Füllhö- hen-, Volumen- oder Masseeinhei- ten.	 Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich, siehe Seite 18, Kapitel 5.3.1 Abgleich ohne Referenzdruck – Trockenabgleich, siehe Seite 21, Kapitel 5.3.2 	 Fehleingaben sind möglich kundenspezifische Einheiten sind nicht möglich 	Die Messwertanzeige sowie der Parameter FÜLLSTAND V. LIN. zeigen den Messwert an.
Die Messgröße ist direkt proportional zum gemessenen Druck.	FÜLLSTANDWAHL: Füllstand Standard/ FÜLLSTANDTYP: Linear	Über den Parame- ter MESSGR. LINEAR: – % (Füllhöhe) – Füllhöhe – Volumen – Masse	 Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich, siehe Seite 23, Kapitel 5.4.1 Abgleich ohne Referenzdruck – Trockenabgleich, siehe Seite 25, Kapitel 5.4.2 	 Fehleingaben werden vom Gerät abgelehnt kundenspezifische Füllhöhen-, Volu- men- und Masse- Einheiten sind mög- lich 	Die Messwertanzeige sowie der Parameter FÜLLSTAND V. LIN. zeigen den Messwert an.
Die Messgröße ist nicht direkt proportional zum gemessenen Druck wie z.B. bei Behältern mit konischem Auslauf. Für den Abgleich ist eine Linearisierungstabelle einzugeben.	FÜLLSTANDWAHL: Füllstand Standard/ FÜLLSTANDTYP: Druck mit Kennlinie	Über den Parame- ter MESSGR. LINE- ARIS: – Druck + % – Druck + Volumen – Druck + Masse	 Abgleich mit Referenzdruck: Halbautomatische Eingabe der Linearisierungstabelle, siehe Seite 27, Kapitel 5.5.1 Abgleich ohne Referenzdruck: Manuelle Eingabe der Linearisierungstabelle, siehe Seite 30, Kapitel 5.5.2 	 Fehleingaben werden vom Gerät abgelehnt kundenspezifische Füllhöhen-, Volu- men- und Masse- Einheiten sind mög- lich 	Die Messwertanzeige sowie der Parameter TANKINHALT zeigen den Messwert an.
 Es werden zwei Mess- größen benötigt oder die Behälterform ist durch Wertepaare wie z.B. Höhe und Volu- men gegeben. Die 1. Messgröße %- Höhe bzw. Höhe muss direkt proportional zum gemessenen Druck sein. Die 2. Messgröße Volu- men, Masse oder % muss nicht direkt pro- portional zum gemesse- nen Druck sein. Für die 2. Messgröße ist eine Linearisierungs-tabelle einzugeben. Über diese Tabelle wird die 2. Mess- größe der 1. Messgröße zugeordnet. 	FÜLLSTANDWAHL: Füllstand Standard/ FÜLLSTANDTYP: Höhe mit Kennlinie	Über den Parame- ter MESSGR. KOMB.: – Höhe + Volumen – Höhe + Masse – Höhe + % – %-Höhe + Volumen – %-Höhe + Masse – %-Höhe + %	 Abgleich mit Referenzdruck: Nassabgleich und halbautomatische Eingabe der Linearisierungstabelle, siehe Seite 33, Kapitel 5.6.1 Abgleich ohne Referenzdruck: Trockenabgleich und manuelle Eingabe der Linearsierungstabelle, siehe Seite 37, Kapitel 5.6.2 	 Fehleingaben werden vom Gerät abgelehnt kundenspezifische Füllhöhen-, Volu- men- und Masse- Einheiten sind mög- lich 	Die Messwertanzeige sowie der Parameter TANKINHALT zeigen den 2. Messwert (Volumen, Masse oder %) an. Der Parameter FÜLLSTAND V. LIN zeigt den 1. Messwert (%-Höhe oder Höhe) an.

5.2 Füllstandwahl "Füllstd. Easy Druck"

5.2.1 Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich

Beispiel:

In diesem Beispiel soll die Füllhöhe in einem Tank in m gemessen werden. Die maximale Füllhöhe beträgt 3 m (9,8 ft). Der Druckbereich wird auf 0 bis 300 mbar (4,5 psi) eingestellt.

Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Der Tank kann befüllt und entleert werden.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.
 - \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P) oder Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Für den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Druck" muss für die eingegebenen Werten für ABGLEICH LEER und ABGLEICH VOLL ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d.h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 44, Tabelle 2: BETRIEBSART
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 57, Tabelle 8: FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Druck"
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
- Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
- Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

▶ Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!

	Beschreibung	
1	Deltabar S: Bevor Sie das Gerät für Ihre Anwendung einstellen, müssen die Wirkdruckleitungen gereinigt und mit Messstoff gefüllt sein. Siehe Betriebsanlei- tung BA00294P, Kapitel 6.6.1	② 300 mbar 3 m
2	Ggf. Lageabgleich durchführen. Siehe Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH.	
3	Ggf. über den Parameter BETRIEBSART die Betriebs- art "Füllstand" wählen.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART	
4	Ggf. über den Parameter FÜLLSTANDWAHL den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Druck" wählen.	P01-PMP75xxx-19-xx-xx-000
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLLSTANDWAHL	Abb. 1: Abgleich mit Repenzaruck – Nassabgleich 1 Siehe Tabelle, Schritt 9. 2 Siehe Tabelle, Schritt 10.
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART "Füllstand" \rightarrow FÜLL-STANDWAHL	

	Beschreibung	
5	Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH	
6	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	
7	Über den Parameter AUSGABEEINHEIT eine Füllhö- heneinheit wählen, hier z.B. m.	
8	Über den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Nass" wählen.	
9	Hydrostatischer Druck für den unteren Abgleich- punkt liegt am Gerät an, hier z.B. 0 mbar.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Parameter ABGLEICH LEER wählen.	P01-xxxxxxxx-05-xx-xx-011
	Füllstandwert eingeben, hier z.B. 0 m. Indem Sie den Wert bestätigen wird der anliegende Druckwert dem unteren Füllstandwert zugewiesen.	Abb. 2: Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich 1 Siehe Tabelle, Schritt 9. 2 Siehe Tabelle, Schritt 10.
	Um den angezeigten Wert zu übernehmen, müssen Sie zunächst in den Editiermodus wechseln (siehe Kapitel "Wert editieren") und dann den Wert mit der Taste "E" speichern.	
10	Hydrostatischer Druck für den oberen Abgleichpunkt liegt am Gerät an, hier z.B. 300 mbar (4,5 psi).	
	Parameter ABGLEICH VOLL wählen.	-
	Füllstandwert eingeben, hier z.B. 3 m (9,8 ft). Indem Sie den Wert bestätigen wird der anliegende Druck- wert dem oberen Füllstandwert zugewiesen.	-
	Um den angezeigten Wert zu übernehmen, müssen Sie zunächst in den Editiermodus wechseln (siehe Kapitel "Wert editieren") und dann den Wert mit der Taste "E" speichern.	
11	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
12	Ergebnis: Der Messbereich ist für 03 m (9,8 ft) eingestellt.	

- 1. Sie können auch über das QUICK SETUP Menü einen Abgleich mit Referenzdruck durchführen. \rightarrow Siehe Seite 48 ff, Tabelle 4: QUICK SETUP Menü.
- Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. → Siehe auch Parameterbeschreibung AUSGABEEINHEIT, Seite 59.
- Bei Bedienung über die Vor-Ort-Anzeige zeigen die Parameter ABGLEICH LEER (→ Seite 60) und ABGLEICH VOLL (→ Seite 60) auch den jeweiligen am Gerät anliegenden Druck an. Bei Bedienung über FieldCare wird der am Gerät anliegende Druck in der Gruppe PROZESSWERTE angezeigt.

5.2.2 Abgleich ohne Referenzdruck – Trockenabgleich

Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank in Liter gemessen werden. Das maximale Volumen von 1000 Liter (264 US gal) entspricht einem Druck von 450 mbar (6,75 psi). Das minimale Volumen von 0 Liter entspricht einem Druck von 50 mbar (0,75 psi), da das Gerät unterhalb des Füllstandmessanfanges montiert ist.

Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d.h. die Druck- und Volumenwerte für den unteren und oberen Abgleichpunkt müssen bekannt sein.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.
 - \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P) oder Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Für den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Druck" muss für die eingegebenen Werten für ABGLEICH LEER und ABGLEICH VOLL ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d.h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.
- Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Messwertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null an. → Für die Durchführung eines Lageabgleichs siehe auch Seite 53, Tabelle 6: Lageabgleich.
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 Seite 44. Tabelle 2: BETRIEBSART
 - Seite 57, Tabelle 8: FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Druck"
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

	Beschreibung	
1	Über den Parameter BETRIEBSART die Betriebsart "Füllstand" wählen.	2 1000 1
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	450 mbar
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART	1
2	Ggf. über den Parameter FÜLLSTANDWAHL den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Druck" wählen.	50 mbar
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLLSTANDWAHL	
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLL- STANDWAHL	P01-PMC71xxx-19-xx-xx-008
3	Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH	Abb. 3: Abgleich ohne Referenzdruck – Trockenabgleich 1 Siehe Tabelle, Schritt 10. 2 Siehe Tabelle, Schritt 11. 3 Siehe Tabelle, Schritt 12. 4 Siehe Tabelle, Schritt 13.

	Beschreibung	
4	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	
5	Über den Parameter AUSGABEEINHEIT eine Volu- meneinheit wählen, hier z.B. l (Liter).	3 1000
6	Über den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Trocken" wählen.	
7	Über den Parameter ABGLEICH LEER den Volumen- wert für den unteren Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 0 l.	
8	Über den Parameter DRUCK LEER den Druckwert für den unteren Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 50 mbar (0,75 psi).	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
9	Über den Parameter ABGLEICH VOLL den Volumen- wert für den oberen Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 1000 l (264 US gal).	Abb. 4: Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich
10	Über den Parameter DRUCK VOLL den Druckwert für den oberen Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 450 mbar (6,75 psi).	 Siehe Tabelle, Schritt 7. Siehe Tabelle, Schritt 8. Siehe Tabelle, Schritt 9. Siehe Tabelle, Schritt 10.
11	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
12	Ergebnis: Der Messbereich ist für 01000 l (264 US gal) ein- gestellt.	

 Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. → Siehe auch Parameterbeschreibung AUSGABEEINHEIT, Seite 59.

5.3 Füllstandwahl "Füllstd. Easy Höhe"

5.3.1 Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich

Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank in Liter gemessen werden. Das maximale Volumen von 1000 Liter (264 US gal) entspricht einer Füllhöhe von 4,5 m (15 ft). Das minimale Volumen von 0 Liter entspricht einer Füllhöhe von 0,5 m (1,6 ft), da das Gerät unterhalb des Füllstandmessanfanges montiert ist. Die Dichte des Messstoffes beträgt 1 kg/dm³.

Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Der Tank kann befüllt und entleert werden.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 - wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.
 - \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P) oder Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Für den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Höhe" muss für die eingegebenen Werten für ABGLEICH LEER/ABGLEICH VOLL, DRUCK LEER/DRUCK VOLL und HÖHE LEER/HÖHE VOLL ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d.h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 44, Tabelle 2: BETRIEBSART
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 62, Tabelle 9: FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Höhe"
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

➤ Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!

	Beschreibung	
1	Deltabar S: Bevor Sie das Gerät für Ihre Anwendung einstellen, müssen die Wirkdruckleitungen gereinigt und mit Messstoff gefüllt sein. Siehe Betriebsanlei- tung BA00294P, Kapitel 6.6.1	3 1000 I 4.5 m
2	Ggf. Lageabgleich durchführen. Siehe Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH.	2
3	Über den Parameter BETRIEBSART die Betriebsart "Füllstand" wählen.	01 0.5 m
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \rho = 1 \\ \begin{array}{c} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART	
		P01-PMC71xxx-19-xx-xx-009
		Abb. 5: Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich
		 Siehe Tabelle, Schritte 10 und 11. Siehe Tabelle, Schritt 12. Siehe Tabelle, Schritt 13.

	Beschreibung	
4	Ggf. über den Parameter FÜLLSTANDWAHL den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Höhe" wählen. Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLLSTANDWAHL	$\frac{h}{[m]} h = \frac{p}{p \cdot g}$ 4.5
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLL- STANDWAHL	$\int (1) \rho = 1 \frac{g}{\rho m^3}$
5	Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH	0.5 49 441 <u>p</u>
6	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	- [mbar] P01-xxxxxxx-05-xx-xx-029
7	Über den Parameter AUSGABEEINHEIT eine Volu- meneinheit wählen, hier z.B. l (Liter).	
8	Über den Parameter EINHEIT HÖHE eine Höhenein- heit wählen, hier z.B. m.	③ 1000
9	Über den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Nass" wählen.	
10	Über den Parameter EINHEIT DICHTE eine Dichte- einheit wählen, hier z.B. g/cm ³ .	
11	Über den Parameter DICHTE ABGLEICH die Dichte des Messstoffes eingeben, hier z.B. 1 g/cm ³ .	$\begin{array}{c} \hline \\ \hline $
12	Über den Parameter ABGLEICH LEER den Volumen- wert für den unteren Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 0 l. (Der aktuell gemessene hydrostatische Druck wird als Höhe angezeigt, hier z.B. 0.5 m (1,6 ft).	- 0.5 4.5 <u>h</u> [m] P01-xxxxxx-05-xx-xx-030 Abb. 6: Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich
	Um den angezeigten Wert zu übernehmen, müssen Sie zunächst in den Editiermodus wechseln (siehe Kapitel "Wert editieren") und dann den Wert mit der Taste "E" speichern.	 Siehe Tabelle, Schritt 10 und 11. Siehe Tabelle, Schritt 12. Siehe Tabelle, Schritt 13.
13	Über den Parameter ABGLEICH VOLL den Volumen- wert für den oberen Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 1000 l (264 US gal). (Der aktuell gemessene hydrostatische Druck wird als Höhe angezeigt, hier z.B. 4.5 m (15 ft).	-
	Um den angezeigten Wert zu übernehmen, müssen Sie zunächst in den Editiermodus wechseln (siehe Kapitel "Wert editieren") und dann den Wert mit der Taste "E" speichern.	
14	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
15	Ergebnis: Der Messbereich ist für 01000 l (264 US gal) ein- gestellt.	

 Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. → Siehe auch Parameterbeschreibung AUSGABEEINHEIT, Seite 63.

5.3.2 Abgleich ohne Referenzdruck – Trockenabgleich

Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank in Liter gemessen werden. Das maximale Volumen von 1000 Liter (264 US gal) entspricht einer Füllhöhe von 4,5 m (15 ft). Das minimale Volumen von 0 Liter entspricht einer Füllhöhe von 0,5 m (1,6 ft), da das Gerät unterhalb des Füllstandmessanfanges montiert ist. Die Dichte des Messstoffes beträgt 1 kg/dm³.

Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d.h. die Höhen- und Volumenwerte für den unteren und oberen Abgleichpunkt müssen bekannt sein.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.
 - \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P) oder Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Für den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Höhe" muss für die eingegebenen Werten für ABGLEICH LEER/ABGLEICH VOLL, DRUCK LEER/DRUCK VOLL und HÖHE LEER/HÖHE VOLL ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenzwerte werden nicht überprüft, d.h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Messaufgabe passen.
- Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Messwertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null an. → Für die Durchführung eines Lageabgleichs siehe auch Seite 53, Tabelle 6: Lageabgleich.
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 Seite 44. Tabelle 2: BETRIEBSART
 - Seite 62, Tabelle 9: FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Höhe"
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

	Beschreibung	
1	Über den Parameter BETRIEBSART die Betriebsart "Füllstand" wählen.	3
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	4.5 m
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART	2
2	Ggf. über den Parameter FÜLLSTANDWAHL den Füllstandmodus "Füllstd. Easy Höhe" wählen.	01 0.5 m
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLLSTANDWAHL	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \rho = 1 \frac{kg}{dm^3} \end{array} $
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLL- STANDWAHI	P01-PMC71xxx-19-xx-xx-xx-009
3	Vor-Ort-Anzeige	Abb. 7: Abgleich ohne Referenzdruck –
	Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH	 Siehe Tabelle, Schritt 11. Siehe Tabelle, Schritte 13 und 14. Siehe Tabelle, Schritte 15 und 16.

	Beschreibung	
4	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	$\frac{h}{[m]}h = \frac{p}{p \cdot q}$
5	Über den Parameter AUSGABEEINHEIT eine Volu- meneinheit wählen, hier z.B. l (Liter).	4.5
6	Über den Parameter EINHEIT HÖHE eine Höhenein- heit wählen, hier z.B. m.	
7	Über den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Trocken" wählen.	$\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$
8	Über den Parameter EINHEIT DICHTE eine Dichte- einheit wählen, hier z.B. kg/dm ³ .	
9	Über den Parameter DICHTE ABGLEICH die Dichte des Messstoffes eingeben, hier z.B. 1 kg/dm ³ .	49 441 <u>p</u> [mbar]
10	Über den Parameter ABGLEICH LEER den Volumen- wert für den unteren Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 0 l (Liter).	P01-xxxxxxxx-05-xx-xx-xx-029
11	Über den Parameter HÖHE LEER den Höhenwert für den unteren Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 0.5 m (1,6 ft).	④ 1000
12	Über den Parameter ABGLEICH VOLL den Volumen- wert für den oberen Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 1000 l (Liter) (264 US gal).	
13	Über den Parameter HÖHE VOLL den Höhenwert für den oberen Abgleichpunkt eingeben, hier z.B. 4.5 m (15 ft).	$\begin{array}{c c} \hline \\ \hline $
14	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	[m] 3 5 P01-xxxxx-05-xx-xx-032 Abb. 8: Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich 1 Siehe Tabelle, Schritte 8 und 9.
15	Ergebnis: Der Messbereich ist für 01000 l (Liter) (264 US gal) eingestellt.	 Siehe Tabelle, Schritt 10. Siehe Tabelle, Schritt 11. Siehe Tabelle, Schritt 12. Siehe Tabelle, Schritt 13.

 Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandmodus %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. → Siehe auch Parameterbeschreibung AUSGABEEINHEIT, Seite 63.

5.4 Füllstandwahl "Füllstand Standard", Füllstandtyp "Linear"

5.4.1 Abgleich mit Referenzdruck – Nassabgleich

Beispiel:

In diesem Beispiel soll die Füllhöhe in einem Tank in m gemessen werden. Die maximale Füllhöhe beträgt 3 m (9,8 ft). Der Druckbereich wird auf 0 bis 300 mbar (4,5 psi) eingestellt.

Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Der Tank kann befüllt und entleert werden.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.

 \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).

- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P) oder Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 44, Tabelle 2: BETRIEBSART
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 66, Tabelle 10: GRUNDABGLEICH
- Seite 69, Tabelle 11: GRUNDABGLEICH Füllstandtyp "Linear".
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 22: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

► Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!



	Beschreibung	
5	Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH	
6	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	
7	Über den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Linear" wählen.	
8	Über den Parameter MESSGR. LINEAR die Option "Füllhöhe" wählen.	
9	Über den Parameter EINHEIT HÖHE eine Füllhöhen- Einheit wählen, hier z.B. m.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
10	Über den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Nass" wählen.	P01-xxxxxxx-011
11	Druck für den unteren Abgleichpunkt liegt am Gerät an, hier z.B. 0 mbar.	2 Siehe Tabelle, Schritt 12.
	Parameter ABGLEICH LEER wählen.	
	Füllstandwert eingeben, hier z.B. 0 m. Indem Sie den Wert bestätigen wird der anliegende Druckwert dem unteren Füllstandwert zugewiesen.	
12	Druck für den oberen Abgleichpunkt liegt am Gerät an, hier z.B. 300 mbar (4.5 psi).	
	Parameter ABGLEICH VOLL wählen.	
	Füllstandwert eingeben, hier z.B. 3 m (9,8 ft). Indem Sie den Wert bestätigen wird der anliegende Druck- wert dem oberen Füllstandwert zugewiesen.	
13	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
14	Ergebnis: Dem unteren und oberen Füllstandwert wurde der entsprechende Druckwert zugewiesen. Das Messge- rät ist für die Füllstandmessung vorbereitet.	

- 1. Sie können auch über das QUICK SETUP Menü einen Abgleich mit Referenzdruck durchführen. → Siehe Seite 48 ff, Tabelle 4: QUICK SETUP Menü.
- Sie haben auch die Möglichkeit kundenspezifische Einheiten vorzugeben. Siehe Parameterbeschreibungen EINHEIT DRUCK (→ Seite 66), EINHEIT HÖHE (→ Seite 69), EIN-HEIT VOLUMEN (→ Seite 70) und EINHEIT MASSE (Seite 71).
- 3. Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandtyp %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. → Siehe Seite 69 ff.
- 4. Die Parameter DRUCK LEER (→ Seite 72) und DRUCK VOLL (→ Seite 73) zeigen die zu den Parametern ABGLEICH LEER und ABGLEICH VOLL zugehörigen Druckwerte an.

5.4.2 Abgleich ohne Referenzdruck – Trockenabgleich

Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank in m^3 gemessen werden. Das maximale Volumen beträgt 5 m^3 und die maximale Höhe beträgt 4 m (13 ft). Die Dichte des Messtoffes beträgt 1 kg/dm³. Das Gerät wird unterhalb des Füllstandmessanfanges montiert.

Voraussetzung:

- Die Messgröße ist direkt proportional zum Druck.
- Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d.h. Tankvolumen, Tankhöhe und die Dichte des Messstoffes sind bekannt.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.
- \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P) oder Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Messwertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null an. → Für die Durchführung eines Lageabgleichs siehe auch Seite 53, Tabelle 6: Lageabgleich.
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 44, Tabelle 2: BETRIEBBSART
 - Seite 66, Tabelle 10: GRUNDABGLEICH
 - Seite 69, Tabelle 11: GRUNDABGLEICH Füllstandtyp "Linear".
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
- Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
- Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.



Beschreibung		
2	Ggf. über den Parameter FÜLLSTANDWAHL den Füllstandmodus "Füllstand Standard" wählen.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLLSTANDWAHL	
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLL- STANDWAHL	
3	Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH	
4	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	
5	Über den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Linear" wählen.	
6	Über den Parameter MESSGR. LINEAR die Option "Volumen" wählen.	
7	Über den Parameter EINHEIT VOLUMEN eine Volu- meneinheit wählen, hier z.B. m ³ .	
8	Über den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Trocken" wählen.	
9	Über den Parameter DICHTE ABGLEICH Wert für Dichte eingeben, hier z.B. 1 kg/dm ³ .	
10	Über den Parameter TANKVOLUMEN das Tankvolu- men eingeben, hier z.B. 5 m ³ .	
11	Über den Parameter TANKHÖHE die Tankhöhe ein- geben, hier z.B. 4 m (13 ft).	
12	Über den Parameter NULLPUNKT Füllstandoffset eingeben, hier z.B. –0.5 m (-1,6 ft).	
13	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
14	Ergebnis: Das Messgerät ist für die Füllstandmessung vorbe- reitet.	

- 1. Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandtyp %, Füllhöhe, Volumen und Masse zur Verfügung. → Siehe Seite 69 ff.
- Sie haben auch die Möglichkeit kundenspezifische Einheiten vorzugeben. Siehe Parameterbeschreibungen EINHEIT DRUCK (→ Seite 66), EINHEIT HÖHE (→ Seite 69), EIN-HEIT VOLUMEN (→ Seite 70) und EINHEIT MASSE (→ Seite 71).

5.5 Füllstandwahl "Füllstand Standard", Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"

5.5.1 Halbautomatische Eingabe der Linearisierungstabelle

Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank mit konischem Auslauf in m 3 gemessen werden.

Voraussetzung:

- Der Tank kann befüllt werden. Die Linearisierungskennlinie muss stetig steigen.
- Ein Mindestabstand von 0,5 % der Spanne zwischen zwei Punkten muss eingehalten werden. Spannen für die Option "Druck mit Kennlinie": HYDR. DRUCK MAX – HYDR. DRUCK MIN; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN. Spannen für die Option "Höhe mit Kennlinie": FÜLLHÖHE MAX. – FÜLLHÖHE MIN.; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.

 \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).

- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P) oder Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 44, Tabelle 2: BETRIEBSART
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 66, Tabelle 10: GRUNDABGLEICH
 - Seite 69, Tabelle 11: GRUNDABGLEICH Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"
 - Seite 98, Tabelle 18: LINEARISIERUNG Vor-Ort-Bedienung
 - Seite 101, Tabelle 19: LINEARISIERUNG FieldCare
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

► Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!



	Beschreibung	
	Grundabgleich durchführen:	
3	Ggf. über den Parameter BETRIEBSART die Betriebs- art "Füllstand" wählen.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	(4) 3.5
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART	
4	Ggf. über den Parameter FÜLLSTANDWAHL den Füllstandmodus "Füllstand Standard" wählen.	b
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLLSTANDWAHL	
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLL- STANDWAHL	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
5	Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNADABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH	Abb. 11: Halbautomatische Eingabe der Linearisierungs- tabelle 1 Siehe Tabelle, Schritt 10. 2 Siehe Tabelle, Schritt 11. 3 Siehe Tabelle, Schritt 13
6	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	 Siehe Tabelle, Schritt 14. Siehe Tabelle, Schritte 15 bis 19.
7	Über den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Druck mit Kennlinie" wählen. Siehe auch folgenden Hinweis, Punkt 3.	
8	Über den Parameter MESSGR. LINEARIS die Option "Druck und Volumen" wählen.	-
9	Über den Parameter EINHEIT VOLUMEN eine Volu- meneinheit wählen, hier z.B. m ³ .	
10	Parameter HYDR. DRUCK MIN. wählen.	
	Minimal zu erwartenden hydrostatischen Druck ein- geben, hier z.B. 0 mbar.	-
11	Parameter HYDR. DRUCK MAX. wählen.	
	Maximal zu erwartenden hydrostatischen Druck ein- geben, hier z.B. 350 mbar (5.25 psi).	-
	Linearisierung durchführen:	-
12	Funktionsgruppe wechseln.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	
	FieldCare: Menüpfad: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIEN- MENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	
13	Parameter TANKINHALT MIN. wählen.	
	Minimal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 0 m^3 .	
14	Parameter TANKINHALT MAX. wählen.]
	Maximal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 3.5 m ³ . Siehe auch folgenden Hinweis, Punkt 4.	
15	Vor-Ort-Anzeige: Über Parameter TABELLENAUSWAHL die Option "Tabelleneditor" wählen.	
16	Über Parameter TAB. EINGABEMODUS die Option "Halbautomatisch" wählen.	

	Beschreibung
17	Über Parameter TABELLENEDITOR die Option "Neue Tabelle " wählen.
18	Linearisierungstabelle eingeben (mind. 2 Punkte, max. 32 Punkte).
	Tank bis zur Höhe des 1. Punktes füllen.
	ZEILEN-NR.: Wert des entsprechenden Punktes ein- geben.
	X-WERT: Der anliegende hydrostatische Druck wird angezeigt. Der angezeigte X-WERT wird mit der Bestätigung des Y-Wertes abgespeichert. Siehe folgende Zeile, Y- WERT.
	Y-WERT: Volumenwert eingeben, hier z.B. 0 m ³ , und Wert bestätigen.
19	Vor-Ort-Anzeige: Wenn Sie einen weiteren Punkt für die Linearisie- rungstabelle eingeben möchten, wählen Sie die Option "Nächster Punkt" und geben den Punkt wie im Schritt 18 beschrieben ein.
	FieldCare: Weitere Punkte für die Linearisierungstabelle geben Sie wie im Schritt 18 beschrieben ein.
20	Wenn Sie die Eingabe beenden und die Linarisie- rungstabelle aktivieren möchten, wählen Sie die Option "Tabelle übernehmen".
21	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.
22	Ergebnis: Die Linearisierungstabelle ist eingegeben und das Messgerät für die Füllstandmessung vorbereitet.

- 1. Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandtyp %, Volumen und Masse zur Verfügung. → Siehe Seite 77 ff.
- Sie haben auch die Möglichkeit kundenspezifische Einheiten vorzugeben. Siehe Parameterbeschreibungen EINHEIT DRUCK (→ Seite 66), EINHEIT HÖHE (→ Seite 78), EIN-HEIT VOLUMEN (→ Seite 78) und EINHEIT MASSE (→ Seite 79).
- 3. Nachdem Sie den Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie" gewählt haben, kann die Warnmeldung "W710 Eingestellte Spanne kleiner als erlaubt" erscheinen. Standardmäßig besteht zu diesem Zeitpunkt die Linearisierungstabelle bereits aus zwei Punkten. Eventuell ist der 2. und somit der höchste X-WERT der Linearisierungstabelle kleiner als die erlaubte minimale Spanne (→ MINIMALE SPANNE, Seite 114). Sobald der höchste X-WERT größer als die minimale Spanne und die eingegebene Tabelle aktiv ist, erlischt die Meldung.
- 4. Nachdem Sie für TANKINHALT MAX. den maximal zu erwartenden Tankinhalt eingegeben haben, kann die Alarmmeldung "A719 Y-Wert der Lin.-tabelle außerhalb der Editiergrenzen" erscheinen. Standardmäßig besteht zu diesem Zeitpunkt die Linearisierungstabelle bereits aus zwei Punkten. Eventuell ist der 2. und somit der höchste Y-WERT der Linearisierungstabelle größer als der eingegebene Wert für TANKINHALT MAX. Sobald kein Y-WERT größer ist als der Wert für TANKINHALT MAX. und die eingegebene Tabelle aktiv ist, erlischt die Meldung.

5.5.2 Manuelle Eingabe der Linearisierungstabelle

Beispiel:

In diesem Beispiel soll das Volumen in einem Tank mit konischem Auslauf in m³ gemessen werden.

Voraussetzung:

- Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d.h. die Punkte für die Linearisierungstabelle sind bekannt.
- Ein Mindestabstand von 0,5 % der Spanne zwischen zwei Punkten muss eingehalten werden. Spannen für die Option "Druck mit Kennlinie": HYDR. DRUCK MAX – HYDR. DRUCK MIN; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN. Spannen für die Option "Höhe mit Kennlinie": FÜLLHÖHE MAX. – FÜLLHÖHE MIN.; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 - wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.

 \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).

- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Messwertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null an. → Für die Durchführung eines Lageabgleichs siehe auch Seite 53, Tabelle 6: Lageabgleich.
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 57, Tabelle 8: GRUNDABGLEICH
 - Seite 77, Tabelle 12: GRUNDABGLEICH Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie"
 - Seite 98, Tabelle 18: LINEARISIERUNG Vor-Ort-Anzeige
 - Seite 101, Tabelle 19: LINEARISIERUNG FieldCare
- Für eine Beschreibung weiterer relevanter Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

► Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!

	Beschreibung	
1	Abgleich gemäß Kapitel 5.5.1, Schritte 3 bis 11 durchführen.	V
	Linearisierung durchführen:	3.5
2	Funktionsgruppe wechseln.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	
	FieldCare: Menüpfad: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIEN- MENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	
3	Parameter TANKINHALT MIN. wählen.	
	Minimal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 0 m^3 .	P01-PMP75xxx-19-xx-xx-xx-002
4	Parameter TANKINHALT MAX. wählen.	
	Maximal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 3.5 m ³ . Siehe auch folgenden Hinweis, Punkt 3.	(4) 3.5
5	Über Parameter TABELLENAUSWAHL die Option "Tabelleneditor" wählen.	6
6	Über Parameter TAB. EINGABEMODUS die Option "Manuell" wählen.	
7	Über Parameter TABELLENEDITOR die Option "Neue Tabelle" wählen.	
8	Linearisierungstabelle eingeben (min. 2 Punkte, max. 32 Punkte).	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	ZEILEN-NR.: Angezeigten Wert bestätigen.	
	X-WERT: Druckwert eingeben und bestätigen.	<i>Abb.</i> 12: Manuelle Eingabe der Linearisierungs- labelle 1 Siehe Kapitel 5.5.1, Tabelle, Schritt 10.
	Y-WERT: Volumenwert eingeben, hier z.B. 0 m ³ , und bestätigen.	 Siehe Kapitel 5.5.1, Tabelle, Schritt 11. Siehe Tabelle, Schritt 3. Siehe Tabelle, Schritt 4.
9	Vor-Ort-Anzeige: Wenn Sie einen weiteren Punkt für die Linearisie- rungstabelle eingeben möchten, wählen Sie die Option "Nächster Punkt" und geben den Punkt wie im Schritt 8 beschrieben ein.	5 Siehe Tabelle, Schritte 5 – 9.
	FieldCare: Weitere Punkte für die Linearisierungstabelle geben Sie wie im Schritt 8 beschrieben ein.	
10	Wenn Sie die Eingabe beenden und die Linarisie- rungstabelle aktivieren möchten, wählen Sie die Option "Tabelle übernehmen".	
11	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
12	Ergebnis: Die Linearisierungstabelle ist eingegeben und das Messgerät für die Füllstandmessung vorbereitet.	

- 1. Als Messgröße stehen Ihnen bei diesem Füllstandtyp %, Volumen und Masse zur Verfügung. \rightarrow Siehe Seite 77 ff.
- 2. Sie haben auch die Möglichkeit kundenspezifische Einheiten vorzugeben. Siehe Parameterbeschreibungen EINHEIT DRUCK (\rightarrow Seite 66), EINHEIT HÖHE (\rightarrow Seite 78), EIN-HEIT VOLUMEN (\rightarrow Seite 78) und EINHEIT MASSE (\rightarrow Seite 79).

3. Nachdem Sie den Füllstandtyp "Druck mit Kennlinie" gewählt haben, kann die Warnmeldung "W710 Eingestellte Spanne kleiner als erlaubt" erscheinen. Standardmäßig besteht zu diesem Zeitpunkt die Linearisierungstabelle bereits aus zwei Punkten. Eventuell ist der 2. und somit der höchste X-WERT der Linearisierungstabelle kleiner als die erlaubte minimale Spanne (→ MINIMALE SPANNE, Seite 114). Sobald der höchste X-WERT größer als die minimale Spanne und die eingegebene Tabelle aktiv ist, erlischt die Meldung.

5.6 Füllstandswahl "Füllstand Standard", Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"

5.6.1 Nassabgleich und halbautomatische Eingabe der Linearisierungstabelle

Beispiel:

In diesem Beispiel sollen die Höhe und das Volumen gleichzeitig gemessen werden.

Voraussetzung:

- Der Tank kann befüllt werden. Die Linearisierungskennlinie muss stetig steigen.
- Ein Mindestabstand von 0,5 % der Spanne zwischen zwei Punkten muss eingehalten werden. Spannen für die Option "Druck mit Kennlinie": HYDR. DRUCK MAX – HYDR. DRUCK MIN; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN. Spannen für die Option "Höhe mit Kennlinie": FÜLLHÖHE MAX. – FÜLLHÖHE MIN.; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 - wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.

 \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).

- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 66, Tabelle 10: GRUNDABGLEICH
 - Seite 82, Tabelle 13: GRUNDABGLEICH Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"
 - Seite 98, Tabelle 18: LINEARISIERUNG Vor-Ort-Anzeige
 - Seite 101, Tabelle 19: LINEARISIERUNG FieldCare
- Für eine Beschreibung weiterer Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

► Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!

	Beschreibung	
1	Deltabar S: Bevor Sie das Gerät für Ihre Anwendung einstellen, müssen die Wirkdruckleitungen gereinigt und mit Messstoff gefüllt sein. Siehe Betriebsanlei- tung BA00294P, Kapitel 6.6.1	<u>② ④</u>
2	Ggf. Lageabgleich durchführen. Siehe Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH.	
	Abgleich für die 1. Messgröße durchführen:	
3	Ggf. über den Parameter BETRIEBSART die Betriebs- art "Füllstand" wählen.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	P01-PMP75xxx-19-xx-xx-004
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART	

	Beschreibung	
4	Ggf. über den Parameter FÜLLSTANDWAHL den Füllstandmodus "Füllstand Standard" wählen. Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BETRIEBSART "Füllstand" → FÜLLSTANDWAHL FieldCare:	<u>h</u> (2) (4) 3
5	Menüpfad: BETRIEBSART "Füllstand" → FULL- STANDWAHL Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNADABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ	
6	\rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.	0 300 p [mbar]
7	Über den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Höhe mit Kennlinie" wählen.	Abb. 13: Abgleich der 1. Messgröße 1 Siehe Tabelle, Schritt 11. 2 Siehe Tabelle, Schritt 12
8	Über den Parameter MESSGR. KOMB die Option "Höhe + Volumen" wählen.	 Siehe Tabelle, Schritt 14. Siehe Tabelle, Schritt 15.
9	Über den Parameter EINHEIT HÖHE die Einheit für den 1. Messwert wählen, hier z.B. m.	
10	Über den Parameter EINHEIT VOLUMEN die Einheit für die 2. Messgröße wählen, hier z.B. m ³ .	
11	Parameter FÜLLHÖHE MIN. wählen.	
	Minimalste zu erwartende Füllhöhe eingeben, hier z.B. 0 m.	
12	Parameter FÜLLHÖHE MAX. wählen.	
	Maximalste zu erwartende Füllhöhe eingeben, hier z.B. 3 m (9,8 ft). Siehe auch folgenden Hinweis, Punkt 3.	
13	Über den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Nass" wählen (Abgleichmodus für die 1. Mess- größe).	
14	Druck für den unteren Abgleichpunkt liegt am Gerät an, hier z.B. 0 mbar.	
	Parameter ABGLEICH LEER wählen.	
	Füllstandwert eingeben, hier z.B. 0 m. Indem Sie den Wert bestätigen wird der anliegende Druckwert dem unteren Füllstandwert zugewiesen.	
15	Druck für den oberen Abgleichpunkt liegt am Gerät an, hier z.B. 300 mbar (4,5 psi).	
	Parameter ABGLEICH VOLL wählen.	
	Füllstandwert eingeben, hier z.B. 3 m (9,8 ft). Indem Sie den Wert bestätigen wird der anliegende Druck- wert dem oberen Füllstandwert zugewiesen.	
16	Ergebnis: Der Abgleich für die 1. Messgröße wurde durchge- führt.	
	Linearisierung durchführen (Abgleich für die 2. Messgröße)	

	Beschreibung	
17	Funktionsgruppe wechseln.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	
	FieldCare: Menüpfad: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIEN- MENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	
18	Parameter TANKINHALT MIN. wählen.	
	Minimal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 0 $\mathrm{m^3}$.	
19	Parameter TANKINHALT MAX. wählen.	
	Maximal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 5 m^3 .	P01-PMP75xxx-19-xx-xx-00
20	Über Parameter TABELLENAUSWAHL die Option "Tabelleneditor" wählen.	6 5
21	Über Parameter TAB. EINGABEMODUS die Option "Halbautomatisch" wählen.	
22	Über Parameter TABELLENEDITOR die Option "neue Tabelle" wählen.	
23	Linearisierungstabelle eingeben (min. 2 Punkte, max. 32 Punkte).	
	Tank bis zur Höhe des 1. Punktes füllen.	
	ZEILEN-NR.: Angezeigten Wert bestätigen.	$\begin{bmatrix} (5) & 0 & 2 \\ 0 & 3 & \frac{h}{2} \end{bmatrix}$
	X-WERT: Der anliegende hydrostatische Druck wird gemessen und in die entsprechende Füllhöhe umge- rechnet und angezeigt. Der angezeigte X-WERT wird mit der Bestätigung des Y-Wertes abgespeichert. Siehe folgende Zeile, Y- WERT.	[11] P01-xxxxxx-05-xx-xx-0 Abb. 14: Abgleich der 2. Messgröße 5 Siehe Tabelle, Schritt 18 6 Siehe Tabelle, Schritt 19. 7 Siehe Tabelle, Schritt 20 – 24.
	Y-WERT: Volumenwert eingeben, hier z.B. 0 m ³ , und Wert bestätigen.	
24	Vor-Ort-Anzeige Wenn Sie einen weiteren Punkt für die Linearisie- rungstabelle eingeben möchten, wählen Sie die Option "Nächster Punkt" und geben den Punkt wie im Schritt 23 beschrieben ein.	
	Weitere Punkte für die Linearisierungstabelle geben Sie wie im Schritt 23 beschrieben ein.	
25	Wenn Sie die Eingabe beenden und die Linearisie- rungstabelle aktivieren möchten, wählen Sie die Option "Tabelle übernehmen".	
26	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
27	 Ergebnis: Die Linearisierungstabelle ist eingegeben. Die Messwertanzeige und der Parameter TANKINHALT zeigen den 2. Messwert an (hier das Volumen). Der Parameter FÜLLSTAND V. LIN zeigt den 1. Messwert an (hier die Höhe). Siehe auch folgen- den Hinweis, Punkt 5. 	

 Als Messgrößen stehen Ihnen bei diesem Füllstandtyp "Höhe + %", "Höhe + Volumen", "Höhe + Masse", "%-Höhe + %", "%-Höhe + Volumen" und "%-Höhe + Masse" zur Verfügung.

 \rightarrow Siehe Seite 78 ff.

- Sie haben auch die Möglichkeit kundenspezifische Einheiten vorzugeben. Siehe Parameterbeschreibungen EINHEIT DRUCK (→ Seite 66), EINHEIT HÖHE (→ Seite 82), EIN-HEIT VOLUMEN (→ Seite 83) und EINHEIT MASSE (→ Seite 84).
- 3. Nachdem Sie für FÜLLHÖHE MAX. die maximal zu erwartende Füllhöhe eingegeben haben, kann die Alarmmeldung "A707 X-Wert der Lin.-tabelle außerhalb der Editiergrenzen" erscheinen. Standardmäßig besteht zu diesem Zeitpunkt die Linearisierungstabelle bereits aus zwei Punkten. Eventuell ist der 2. und somit der höchste X-WERT der Linearisierungstabelle größer als die eingegebene maximale Füllhöhe. Sobald der höchste X-WERT größer ist als die maximale Füllhöhe und eingegebene Tabelle aktiv ist, erlischt die Meldung.
- 4. Über den Parameter INHALT HAUPTZEIL (\rightarrow Seite 107) können Sie festlegen welcher Messwert auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werden soll.
5.6.2 Trockenabgleich und manuelle Eingabe der Linearisierungstabelle

Beispiel:

In diesem Beispiel sollen die Höhe und das Volumen gleichzeitig gemessen werden.

Voraussetzung:

- Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Abgleich, d.h. die Punkte für die Linearisierungstabelle sind bekannt.
- Ein Mindestabstand von 0,5 % der Spanne zwischen zwei Punkten muss eingehalten werden. Spannen für die Option "Druck mit Kennlinie": HYDR. DRUCK MAX – HYDR. DRUCK MIN; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN. Spannen für die Option "Höhe mit Kennlinie": FÜLLHÖHE MAX. – FÜLLHÖHE MIN.; TANKINHALT MAX. – TANKINHALT MIN.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.

 \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).

- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P), Kapitel 6.6 "Füllstandmessung" oder Deltapilot (BA00356P), Kapitel 6.5 "Füllstandmessung".
- Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Messwertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null an. → Für die Durchführung eines Lageabgleichs siehe auch Seite 53, Tabelle 6: Lageabgleich.
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 66, Tabelle 10: GRUNDABGLEICH
 - Seite 82, Tabelle 13: GRUNDABGLEICH Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie"
 - Seite 98, Tabelle 18: LINEARISIERUNG Vor-Ort-Bedienung
 - Seite 101, Tabelle 19: LINEARISIERUNG FieldCare
- Für eine Beschreibung weiterer Parameter, siehe
 - Seite 95, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 116, Tabelle 28: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

► Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!



	Beschreibung	
5	Ggf. über den Parameter NULLPUNKTVERSATZ einen Füllstandoffset eingeben, hier z.B. 0 m.	
6	Ergebnis: Der Abgleich für die 1. Messgröße wurde durchge- führt.	© 5
	Linearisierung durchführen (Abgleich für die 2. Messgröße)	
7	Funktionsgruppe wechseln.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	
	FieldCare: Menüpfad: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIEN- MENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG	0 3 <u>h</u> [m]
8	Parameter TANKINHALT MIN. wählen.	Abb. 15: Abgleich der 2. Messgröße
	Minimal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 0 m ³ .	 Siehe Tabelle, Schritt B. Siehe Tabelle, Schritt 9. Siehe Tabelle, Schritte 10 – 14.
9	Parameter TANKINHALT MAX. wählen.	
	Maximal zu erwartenden Tankinhalt vorgeben, hier z.B. 5 m ³ .	-
10	Über Parameter TABELLENAUSWAHL die Option "Tabelleneditor" wählen.	
11	Über Parameter TAB. EINGABEMODUS die Option "Manuell" wählen.	
12	Über Parameter TABELLENEDITOR die Option "Neue Tabelle" wählen.	-
13	Linearisierungstabelle eingeben (min. 2 Punkte, max. 32 Punkte).	
	ZEILEN-NR.: Angezeigten Wert bestätigen.	
	X-WERT: Höhenwert eingeben und bestätigen	
	Y-WERT: Volumenwert eingeben, hier z.B. 0 m ³ , und bestätigen.	-
14	Vor-Ort-Anzeige Wenn Sie einen weiteren Punkt für die Linearisie- rungstabelle eingeben möchten, wählen Sie die Option "Nächster Punkt" und geben den Punkt wie im Schritt 13 beschrieben ein.	
	FieldCare: Weitere Punkte für die Linearisierungstabelle geben Sie wie im Schritt 13 beschrieben ein.	
15	Wenn Sie die Eingabe beenden und die Linearisie- rungstabelle aktivieren möchten, wählen Sie die Option "Tabelle übernehmen".	
16	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.	
17	 Ergebnis: Die Linearisierungstabelle ist eingegeben. Die Messwertanzeige und der Parameter TANKINHALT zeigen den 2. Messwert an (hier das Volumen). Der Parameter FÜLLSTAND V. LIN. zeigt den 1. Messwert an (hier die Höhe). Siehe auch folgen- den Hinweis, Punkt 3. 	

 Als Messgrößen stehen Ihnen bei diesem Füllstandtyp "Höhe + %", "Höhe + Volumen", "Höhe + Masse", "%-Höhe + %", "%-Höhe + Volumen" und "%-Höhe + Masse" zur Verfügung.

 \rightarrow Siehe Seite 78 ff.

- Sie haben auch die Möglichkeit kundenspezifische Einheiten vorzugeben. Siehe Parameterbeschreibungen EINHEIT DRUCK (Seite 66), EINHEIT HÖHE (→ Seite 82), EIN-HEIT VOLUMEN (→ Seite 83) und EINHEIT MASSE (→ Seite 84).
- 3. Über den Parameter INHALT HAUPTZEIL (→ Seite 107) können Sie festlegen welcher Messwert auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werden soll.

6 Durchflussmessung

6.1 Abgleich

Beispiel:

In diesem Beispiel soll ein Volumendurchfluss in m³/h gemessen werden.

- Die Betriebsart "Durchflussmessung" steht nur beim Differenzdrucktransmitter Deltabar S zur Verfügung.
- Beachten Sie, dass in folgenden Fällen die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT und der digitale Ausgangswert des Anlog Input Blocks OUT nicht mehr denselben Wert anzeigen:
 wenn Sie die Betriebsart wechseln
 - wenn Sie die Werte für PV SCALE ändern
 - wenn Sie die Werte für OUT SCALE ändern
 - oder wenn Sie die Einheit wechseln.
 - \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
- Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Kapitel 6.5 "Durchflussmessung".
- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH
 - Seite 90 ff, Tabelle 10: GRUNDABGLEICH.
- Für eine Beschreibung weiterer Parameter, siehe
 - Seite 96, Tabelle 17: ERWEIT. ABGLEICH
 - Seite 117, Tabelle 29: PROZESSWERTE.

A WARNUNG

Wechsel der Betriebsart wirkt sich auf die Spanne (URV) aus!

Dieser Umstand kann einen Produktüberlauf zur Folge haben.

► Wird die Betriebsart gewechselt, muss die Einstellung der Spanne (URV) im Bedienmenü "ABGLEICH → GRUNDABGLEICH" überprüft und ggf. neu eingestellt werden!

	Beschreibung	
1	Bevor Sie das Gerät für Ihre Anwendung einstellen, müssen die Wirkdruckleitungen gereinigt und mit Messstoff gefüllt sein. Siehe Betriebsanleitung BA00294P, Kapitel 6.5.1.	v [m ³ /h]
2	Ggf. Lageabgleich durchführen. Siehe Seite 53, Tabelle 6: LAGEABGLEICH.	() 8000
3	Ggf. über den Parameter BETRIEBSART die Betriebs- art "Durchfluss" wählen.	
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	
	FieldCare: Menüpfad: BETRIEBSART	2 [mbar]
4	Vor-Ort-Anzeige: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH wählen. Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH	Abb. 16: Abgleich Durchflussmessung 1 Siehe Tabelle, Schritt 7. 2 Siehe Tabelle, Schritt 8.

	Beschreibung
5	Über den Parameter EINHEIT DRUCK eine Druckein- heit wählen, hier z.B. mbar.
6	Über den Parameter DURCHFLUSSTYP die Option "Volumen Betriebsbed" wählen.
7	Über den Parameter EINH. DURCHFLUSS eine Durchfluss-Einheit wählen, hier z.B. m³/h.
8	Parameter MAX. DURCHFLUSS wählen.
	Maximalen Durchflusswert des Wirkdruckgebers eingeben, hier z.B. 6000 m ³ /h. Siehe auch Ausle- gungsblatt des Wirkdruckgebers.
9	Parameter MAX. DRUCK FLUSS wählen.
	Maximalen Druck eingeben, hier z.B. 400 mbar (6 psi). Siehe auch Auslegungsblatt des Wirkdruckge- bers.
10	Ggf. den OUT Value des Analog Input Blocks skalie- ren, siehe Seite 142, Parameterbeschreibungen PV SCALE und OUT SCALE oder den OUT Value mit dem Messwert gleichsetzen, siehe Seite 110, Parameter- beschreibung SETZE EINH.OUT.
11	Ergebnis: Das Messgerät ist für die Durchflussmessung einge- stellt.

- Sie können auch über das QUICK SETUP Menü einen Abgleich durchführen. → Siehe Seite 51 ff, Tabelle 5: QUICK SETUP Menü.
- 2. Über den Parameter DURCHFLUSSTYP können Sie zwischen folgenden Durchflusstypen wählen:
 - Volumen Betriebsbed. (Volumen unter Betriebsbedingungen)
 - Gas Normbedingungen (Normvolumen unter Normbedingungen in Europa: 1013,25 mbar und 273,15 K (0 °C))
 - Gas Std. Bedingungen (Standardvolumen unter Standardbedingungen in den USA: 1013,25 mbar (14,7 psi) und 288, 15 K (15 °C/59 °F))
 - Masse
- 3. In Abhängigkeit vom gewählten Durchflusstyp können Sie zwischen verschiedenen Einheiten wählen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit eine kundenspezifische Einheit vorzugeben.

Siehe Parameterbeschreibungen EINHEIT DRUCK (\rightarrow Seite 91), EINH. DRUCHFLUSS (\rightarrow Seite 92), NORM. DURCHFL. EIN (\rightarrow Seite 92), STD. DURCHFL. EINH (\rightarrow Seite 93) und EINH. MASSEFLUSS (\rightarrow Seite 93).

Im unteren Messbereich können kleine Durchflussmengen (Schleichmengen) zu großen Messwertschwankungen führen. Über den Parameter SCHLEICHM. MODUS (→ Seite 97) können Sie eine Schleichmengenunterdrückung aktivieren.

6.2 Summenzähler

Beispiel:

In diesem Beispiel soll der Volumendurchfluss aufsummiert und in der Einheit m³E³ angezeigt werden. Negative Durchflüsse sollen zur Durchflussmenge addiert werden.

- Für eine Beschreibung der genannten Parameter, siehe
 - Seite 104 ff, Tabelle 20: SUMMENZ ABGLEICH
 - Seite 117 ff, Tabelle 29: PROZESSWERTE
- Der Summenzähler 1 ist zurücksetzbar. Der Summenzähler 2 ist nicht zurücksetzbar.

	Beschreibung
1	Gerät gemäß Kapitel 6.1 abgleichen.
2	Funktionsgruppe wechseln.
	Vor-Ort-Anzeige: Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → SUMMENZ. ABGLEICH
	FieldCare: Menüpfad: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIEN- MENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow SUMMENZ. ABGLEICH
3	Über den Parameter EINHEIT SUMMENZ. 1 eine Durchfluss-Einheit wählen, hier z.B. m ³ E ³ .
4	Über den Parameter MODUS SUMMENZ. 1 den Zähl-modus für negative Durchflüsse festlegen, hier z.B. die Option "Neg. flow: aufw.".
5	Über den Parameter RESET SUMMENZ. Summen- zähler 1 auf Null zurücksetzen.
6	Ergebnis: Die Parameter SUMMENZÄHLER 1 und SUMMENZ. 1 ÜBERL. zeigen den aufsummierten Volumenfluss an.

- Sie haben auch die Möglichkeit eine kundenspezifische Einheit vorzugeben. → Siehe Parameterbeschreibungen EINH. SUMMENZ. 1 (→ Seite 105) und EINH. SUMMENZ. 2 (→ Seite 106).
- Die Parameter SUMMENZÄHLER 1 und SUMMENZ. 1 ÜBERL. zeigen den aufsummierten Durchflusswert des ersten Summenzählers an. Die Parameter SUMMENZÄHLER 2 und SUMMENZ. 2 ÜBERL. zeigen den aufsummierten Durchflusswert des zweiten Summenzählers an.

 \rightarrow Siehe Seite 117 ff, Funktionsgruppe PROZESSWERTE.

- Über den Parameter INHALT HAUPTZEIL (→ Seite 107) können Sie festlegen welcher Messwert auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt werden soll.
- Über den Parameter 3. ZYKL. WERT (→ Seite 130) können Sie vorgeben welcher Summenzähler als dritter zyklischer Wert (3RD CYCLIC VALUE) über den Bus übertragen wird.

7 Parameterbeschreibung

- In den folgenden Tabellen sind alle Parameter gemäß der Menüstruktur aufgeführt. Dabei entspricht jede Tabelle einer Funktionsgruppe im Menübaum.
- Der Menüaufbau für die Vor-Ort-Bedienung und FieldCare unterscheiden sich geringfügig. Hauptsächlich betrifft es den Parameter SPRACHE und die Funktionsgruppe LINEA-RISIERUNG.
- Im FieldCare werden zusätzliche Parameter angezeigt. Diese Parameter sind entsprechend gekennzeichnet.
- In der Kopfzeile jeder Tabelle ist der Menüpfad angegeben, über den Sie zu den entsprechenden Parametern gelangen.
- Abhängig von der ausgewählten Betriebsart setzt sich das Menü unterschiedlich zusammen. D.h. manche Funktionsgruppen werden nur bei einer Betriebsart angezeigt wie z.B. die Funktionsgruppe LINEARISIERUNG für die Betriebsart "Füllstand". Soweit für eine Funktionsgruppe bestimmte Voraussetzungen notwendig sind, werden diese in der ersten Reihe der Tabelle aufgeführt.
- Einige Parameter werden nur angezeigt, wenn andere Parameter entsprechend eingestellt wurden. Zum Beispiel wird der Parameter ABGLEICH LEER im Quick Setup-Menü (Betriebsart "Füllstand") nur angezeigt, wenn für den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Linear" und für den Parameter ABGLEICHMODUS die Option "Nass" gewählt wurde. In der Parameterbeschreibung steht hier der Hinweis: Voraussetzung: FÜLLSTANDTYP = Linear und ABGLEICHMODUS = Nass.
- Parameternamen sind im Text in Großbuchstaben geschrieben.
- In der Spalte "Parametername" ist in Klammern die eindeutige Identifikationsnummer (ID) des Parameters angegeben. Diese ID-Nummer erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.



Abb. 17: 1. Auswahlebene im Menü, SPRACHE (→ siehe Seite 43, Tabelle 1) und BETRIEBSART (→ siehe Seite 44, Tabelle 2)

Tabelle 1: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow SPRACHE – Vor-Ort-Bedienung		
Parametername	Beschreibung	
SPRACHE (079) Auswahl	Menüsprache für die Vor-Ort-Anzeige auswählen.	
	 Der Parameter SPRACHE ist im FieldCare in der Funktionsgruppe ANZEIGE angeordnet. Die Menüsprache für FieldCare wählen Sie über den "Language Button" im Parametrierfenster. Die Menüsprache für den FieldCare-Rahmen wählen Sie über das Menü "Extra" → "Optionen" → "Anzeige" → "Sprache". 	
	Werkeinstellung: English	



Abb. 18: Betriebsart "Füllstand", Parameter FÜLLSTANDWAHL

Tabelle 2: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART	
BETRIEBSART (389) Auswahl	Betriebsart auswählen. Entsprechend der gewählten Betriebsart setzt sich das Bedienmenü zusammen.
	 Bei einem Wechsel der Betriebsart findet keine Umrechnung statt. Das Gerät muss bei einem Wechsel der Betriebsart neu abgeglichen werden.
	Auswahl: • Druck • Füllstand • Deltabar S: Durchfluss
	Werkeinstellung: • Cerabar S und Deltabar S: Druck • Deltapilot S: Füllstand

Tabelle 2: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BETRIEBSART			
FÜLLSTANDWAHL (020)	Füllstandmodus auswählen.		
Auswahl	Voraussetzung:BETRIEBSART = Füllstand		
	 Bei den Füllstandmodi "Füllstd. Easy Druck" und "Füllstd. Easy Höhe" werden die eingegebenen Werte einem geringeren Prüfumfang unterzogen als beim Füll- standmodus "Füllstand Standard". Für die Füllstandmodi "Füllstd. Easy Druck" und "Füllstd. Easy Höhe" muss für die eingegebenen Werten für ABGLEICH LEER/ ABGLEICH VOLL, DRUCK LEER/DRUCK VOLL und HÖHE LEER/HÖHE VOLL ein Mindestabstand von 1 % zueinander eingehalten werden. Liegen die Werte zu dicht beieinander wird der Wert mit einer Meldung abgelehnt. Weitere Grenz- werte werden nicht überprüft, d.h. damit das Messgerät eine korrekte Messung durchführen kann, müssen die eingegebenen Werte zum Sensor und zur Mes- saufgabe passen. → Für eine Übersicht der unterschiedlichen Füllstandmodi und -typen siehe Seite 12. Kapitel 5.1 "Übersicht Füllstandmessung". 		
	 Die Füllstandmodi "Füllstd. Easy Druck" und "Füllstd. Easy Höhe" umfassen weni- ger Parameter als der Modus "Füllstand Standard" und dienen zum schnellen und einfachen Parametrieren einer Füllstandanwendung. 		
	 Kundenspezifische Füllhöhen-, Volumen- und Masseneinheiten oder eine Line- arisierungstabelle können nur beim Füllstandmodus "Füllstand Standard" einge- geben werden. 		
	Auswahl: • Füllstd Fasy Druck		
	■ Fullstart Lasy Brack Bei diesem Füllstandmodus geben Sie zwei Druck-Füllstand-Wertepaare vor. Der Druckmesswert wird direkt in die Einheit umgerechnet, die Sie über den Para- meter AUSGABEEINHEIT (→ Seite 59) wählen. Es stehen die zwei Abgleichmodi "Nass" und "Trocken" zur Verfügung.		
	 Der Nassabgleich erfolgt durch Befüllen und Entleeren des Behälters. Bei zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der eingegebene Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert dem zu diesem Zeitpunkt gemessenen Druck zuge- ordnet 		
	 Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich. Bei diesem Abgleich geben Sie zwei Druck-Füllstand-Wertepaare über die Parameter ABGLEICH LEER, DRUCK LEER, ABGLEICH VOLL und DRUCK VOLL vor. → Parameterbe- schreibungen siehe Seite 60 ff. 		
	 Fullsta. Easy Hone Bei diesem Füllstandmodus geben Sie eine Höheneinheit, die Dichte und zwei Höhen-Füllstand-Wertepaare vor. Der Druckmesswert wird mit Hilfe der einge- gebenen Dichte und der Höheneinheit in einen Höhenwert umgerechnet. Es ste- hen die zwei Abgleichmodi "Nass" und "Trocken" zur Verfügung. Der Nassableich erfolgt durch Befüllen und Entleeren des Behälters. Bei zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der eingegebene Füllhöhen Volumen 		
	 Masse- oder Prozentwert dem umgerechneten Höhenwert zugeordnet. Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich. Bei diesem Abgleich geben Sie zwei Höhen-Füllstand-Wertepaare über die Parameter ABGLEICH LEER, HÖHE LEER, ABGLEICH VOLL, HÖHE VOLL vor. → Parameterbeschreibungen siehe Seite 64. 		
	 Füllstand Standard Nachdem Sie diesen Füllstandmodus gewählt haben, können Sie über den Para- meter FÜLLSTANDTYP (→ Seite 67) zwischen "Linear", "Druck mit Kennlinie" und "Höhe mit Kennlinie" wählen. 		
	Werkeinstellung:		
	Füllstd. Easy Druck		
 → Für FÜLLSTANDWAHL = "Füllstd. Easy Druck" siehe Seite 57, Tabelle 8. → Für FÜLLSTANDWAHL = "Füllstd. Easy Höhe" siehe Seite 62, Tabelle 9. → Für FÜLLSTANDWAHL = "Füllstand Standard" siehe Seite 66, Tabelle 10. 			



Abb. 19: Quick Setup Menü für die Betriebsart "Druck"

Tabelle 3: QUICK SETUP "Druck"		
Parametername	Beschreibung	
Dieses Menü zeigt die wicht	igsten Parameter für die Betriebsart Druck an.	
Voraussetzung:BETRIEBSART = Druck		
Hinweis: Siehe auch - Seite 54 ff, Tabelle 7: GRUNDABGLEICH - Seite 95, Tabelle 15: ERWEIT. ABGLEICH - Seite 116 ff, Tabelle 27: PROZESSWERTE - Seite 11 ff, Kapitel 4 "Druckmessung".		
LAGEKORREKTUR (685) Auswahl Slot: 2 Index 116	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein. Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Mess- wertes kommen, d.h. z.B. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parame- ter MESSWERT nicht Null an.	
	 Beispiel: MESSWERT = 2.2 mbar (0.033 psi) Über den Parameter LAGEKORREKTUR mit der Option "übernehmen" korrigieren Sie den MESSWERT. D.h. Sie weisen dem anliegenden Druck den Wert 0.0 zu. MESSWERT (nach Lagekorrektur) = 0.0 mbar 	
	Der Parameter LAGEOFFSET zeigt die resultierende Druckdifferenz (Offset), um die der MESSWERT korrigiert wurde an.	
	 Voraussetzung: Dieser Parameter wird beim Deltabar S, Cerabar S mit Relativdrucksensor und Deltapilot S angezeigt. 	
	Auswahl: • Abbrechen • Übernehmen	
	Werkeinstellung: Abbrechen	

Tabelle 3: QUICK SETUP "Druck"			
Parametername	Beschreibung		
LAGESOLLWERT (563) Eingabe Slot: 2 Index: 117	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein. Um die Druckdifferenz zu korrigieren, wird ein Referenzmesswert (z. B. von einem Referenzgerät) benötigt. Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Mess- wertes kommen, d.h. z.B. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parame- ter MESSWERT nicht Null oder den gewünschten Wert an.		
	 Beispiel: MESSWERT = 0.5 mbar (0.0075 psi) Für den Parameter LAGESOLLWERT geben Sie den gewünschten Sollwert für den MESSWERT vor, zum Beispiel 2.0 mbar (0.03 psi). (Es gilt: MESSWERT_{neu} = LAGESOLLWERT) MESSWERT (nach Eingabe für LAGESOLLWERT) = 2.0 mbar (0.03 psi) Der Parameter LAGEOFFSET zeigt die resultierende Druckdifferenz (Offset), um die der MESSWERT korrigiert wurde an. Es gilt: LAGEOFFSET = MESSWERT_{alt} - LAGESOLLWERT, hier: LAGEOFFSET = 0.5 mbar (0.0075 psi) - 2.0 mbar (0.03 psi) = -1.5 mbar (-0.0225 psi)) 		
	Voraussetzung:Dieser Parameter wird beim Cerabar S mit Absolutdrucksensor angezeigt.		
	Werkeinstellung: 0.0		
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.		
	 Anzeige: Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt Werkeinstellung 		
	An		
WERT DÄMPFUNG (274) Eingabe Slot: 2	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.		
Index: 79	Eingabebereich: 0.0999.0 s		
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben		
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.		



Abb. 20: Quick Setup Menü für die Betriebsart "Füllstand"

Tabelle 4: QUICK SETUP "Füllstand"		
Parametername	Beschreibung	
Dieses Menü zeigt die wicht	igsten Parameter für die Betriebsart Füllstand an.	
Voraussetzung:BETRIEBSART = Füllstand		
Hinweis: Siehe auch - Seite 66 ff, Tabellen 10 bis 13: GRUNADABGLEICH - Seite 95 ff, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH - Seite 98 ff, Tabelle 18 und 19: LINEARISIERUNG - Seite 116 ff, Tabelle 28: PROZESSWERTE - Seite 12 ff. Kapitel 5 "Füllstandmessung".		
FÜLLSTANDWAHL (020) Auswahl	Füllstandmodus auswählen. → Parameterbeschreibung, siehe Seite 45.	
Slot: 2 Index: 248	Werkeinstellung: Füllstd. Easy Druck	

Tabelle 4: QUICK SETUP "Füllstand"		
Parametername	Beschreibung	
LAGEKORREKTUR (685) Auswahl Slot: 2 Index: 116	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein. Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Mess- wertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null an	
	 Beispiel: MESSWERT = 2.2 mbar (0,033 psi) Über den Parameter LAGEKORREKTUR mit der Option "Übernehmen" korrigieren Sie den MESSWERT. D.h. Sie weisen dem anliegenden Druck den Wert 0.0 zu. MESSWERT (nach Lagekorrektur) = 0.0 mbar Der Parameter LAGEOFFSET zeigt die resultierende Druckdifferenz (Offset), um die der MESSWERT korrigiert wurde an. Voraussetzung: Dieser Parameter wird beim Deltabar S, Cerabar S mit Relativdrucksensor und Deltapilot S angezeigt. 	
	Auswan: • Abbrechen • Übernehmen Werkeinstellung:	
LAGESOLLWERT (563) Eingabe Slot: 2 Index:117	Abbrechen Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein. Um die Druckdifferenz zu korrigieren, wird ein Referenzmesswert (z. B. von einem Referenzgerät) benötigt. Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Mess- wertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null oder den gewünschten Wert an.	
	 Beispiel: MESSWERT = 0.5 mbar (0.0075 psi) Für den Parameter LAGESOLLWERT geben Sie den gewünschten Sollwert für den MESSWERT vor, zum Beispiel 2.0 mbar (0.03 psi). (Es gilt: MESSWERT_{neu} = LAGESOLLWERT) MESSWERT (nach Eingabe für LAGESOLLWERT) = 2.0 mbar (0.03 psi) Der Parameter LAGEOFFSET zeigt die resultierende Druckdifferenz (Offset), um die der MESSWERT korrigiert wurde an. Es gilt: LAGEOFFSET = MESSWERT_{alt} - LAGESOLLWERT, hier: LAGEOFFSET = 0.5 mbar (0.0075 psi) - 2.0 mbar (0.03 psi) = -1.5 mbar (-0.0225 psi)) 	
	 Voraussetzung: Dieser Parameter wird beim Cerabar S mit Absolutdrucksensor angezeigt. Werkeinstellung: 	
ABGLEICH LEER (314)/ (010) Eingabe Slot: 2 Index: 75	 0.0 Füllstandwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Der Behälter ist entweder leer oder zum Teil gefüllt. Mit der Eingabe eines Wertes für diesen Parameter weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Füllstandwert zu. Voraussetzung: FÜLLSTANDWAHL = Füllstd. Easy Druck (→ Siehe auch Seite 45), ABGLEICHMODUS = Nass (→ Siehe auch Seite 59) 	
	 FÜLLSTANDWAHL = Füllstand Standard (→ Siehe auch Seite 45), FÜLLSTANDTYP = Linear (→ Siehe auch Seite 67), ABGLEICHMODUS = Nass (→ Siehe auch Seite 72) Die Vor-Ort-Anzeige zeigt bei diesem Parameter den einzugebenden Füllstandwert und den am Gerät anliegenden Druck an. Damit der Füllstandwert mit dem am Gerät anliegenden Druck abgespeichert wird, muss auch wenn der Füllstandwert unverändert bleiben soll, vor dem Bestätigen mit der "E"-Taste das Eingabefeld für den Füllstandwert mit der "+"- oder "-"Taste zuerst aktiviert werden. Werkeinstellung: 0 0 	

Tabelle 4: QUICK SETUP "Füllstand"			
Parametername	Beschreibung		
ABGLEICH VOLL (315)/ (004) Eingabe	Füllstandwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Der Behälter ist entweder vollständig oder fast gefüllt. Mit der Eingabe eines Wer- tes für diesen Parameter weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Füll- standwert zu.		
Slot: 2 Index: 76	 Voraussetzung: FÜLLSTANDWAHL = Füllstd. Easy Druck (→ Siehe auch Seite 45), ABGLEICHMODUS = Nass (→ Siehe auch Seite 59) FÜLLSTANDWAHL = Füllstand Standard (→ Siehe auch Seite 45), FÜLLSTANDTYP = Linear (→ Siehe auch Seite 67), ABGLEICHMODUS = Nass (→ Siehe auch Seite 72) 		
	Die Vor-Ort-Anzeige zeigt bei diesem Parameter den einzugebenden Füllstandwert und den am Gerät anliegenden Druck an. Damit der Füllstandwert mit dem am Gerät anliegenden Druck abgespeichert wird, muss auch wenn der Füllstandwert unverändert bleiben soll, vor dem Bestätigen mit der "E"-Taste das Eingabefeld für den Füllstandwert mit der "+"- oder ""Taste zuerst aktiviert werden.		
	Werkeinstellung: 100.0		
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.		
	Anzeige:		
	Das Ausgangssignal ist ungedämpft.		
	 An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt 		
	Werkeinstellung An		
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.		
Index: 79	Eingabebereich: 0.0999.0 s		
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben		
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.		



Abb. 21: Quick Setup Menü Betriebsart "Durchfluss" (nur Differenzdrucktransmitter Deltabar S)

Tabelle 5: QUICK SETUP "Durchfluss"		
Parametername	Beschreibung	
Dieses Menü zeigt die wicht Voraussetzung:	igsten Parameter für die Betriebsart Durchfluss an.	
 Differenzdrucktransmitte BETRIEBSART = Durchflu 	 Differenzdrucktransmitter Deltabar S BETRIEBSART = Durchfluss 	
Hinweis: Siehe auch - Seite 90 ff, Tabelle 14: GF - Seite 96 ff, Tabelle 17: EF - Seite 104 ff, Tabelle 20: S - Seite 40 ff, Kapitel 6 "Dury	Hinweis: Siehe auch - Seite 90 ff, Tabelle 14: GRUNDABGLEICH - Seite 96 ff, Tabelle 17: ERWEIT. ABGLEICH - Seite 104 ff, Tabelle 20: SUMMENZ. ABGLEICH - Seite 40 ff, Kapitel 6 "Durchflussmessung".	
LAGEKORREKTUR (685) Auswahl Slot: 2 Index: 116	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein. Bedingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Mess- wertes kommen, d.h. bei leerem oder teilbefülltem Behälter zeigt der Parameter MESSWERT nicht Null an.	
	 Beispiel: MESSWERT = 2.2 mbar (0,033 psi) Über den Parameter LAGEKORREKTUR mit der Option "Übernehmen" korrigieren Sie den MESSWERT. D.h. Sie weisen dem anliegenden Druck den Wert 0.0 zu. MESSWERT (nach Lagekorrektur) = 0.0 mbar 	
	Der Parameter LAGEOFFSET zeigt die resultierende Druckdifferenz (Offset), um die der MESSWERT korrigiert wurde an.	
	Auswahl Abbrechen Übernehmen	
	Werkeinstellung: Abbrechen	
MAX. DURCHFLUSS (311) Eingabe	Maximalen Durchfluss des Wirkdruckgebers eingeben. Siehe auch Auslegungsblatt des Wirkdruckgebers. Der maximale Durchfluss wird dem maximalen Druck, den Sie über MAX. DRUCK FLUSS eingeben zugewiesen.	
Slot: 2 Index: 80	Werkeinstellung: 1.0 m ³ /s	

Tabelle 5: QUICK SETUP "Durchfluss"	
Parametername	Beschreibung
MAX. DRUCK FLUSS (634) Eingabe	$\begin{array}{l} \mbox{Maximalen Druck des Wirkdruckgebers eingeben.} \\ \rightarrow \mbox{Siehe Auslegungsblatt des Wirkdruckgebers. Dieser Wert wird dem maximalen} \\ \mbox{Durchflusswert} (\rightarrow \mbox{Siehe MAX. DURCHFLUSS}) zugewiesen. \end{array}$
Slot: 2 Index: 81	Werkeinstellung: Obere Messgrenze (\rightarrow Siehe URL SENSOR, Seite 114)
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.
	 Anzeige: Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt Werkeinstellung An
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2 Index: 79	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren. Eingabebereich: 0.0999.0 s Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben
	"on" steht.



Abb. 22: Funktionsgruppe LAGEABGLEICH

Tabelle 6: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LAGEABGLEICH		
Parametername	Beschreibung	
Bedingt durch die Einbaula rem oder teilbefülltem Behä drei verschiedene Möglichk	3edingt durch die Einbaulage des Gerätes kann es zu einer Verschiebung des Messwertes kommen, d.h. bei lee- :em oder teilbefülltem Behälter zeigt der Messwert nicht Null an. Deltabar S, Cerabar S und Deltapilot S bieten drei verschiedene Möglichkeiten einen Lageabgleich durchzuführen an.	
Empfehlung: Die Druckdifferenz zwisc LAGEKORREKTUR: De LAGESOLLWERT: Cera Die Druckdifferenz zwisc LAGEOFFSET: alle	 Empfehlung: Die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein. – LAGEKORREKTUR: Deltabar S, Cerabar S mit Relativdrucksensor oder Deltapilot S. – LAGESOLLWERT: Cerabar S mit Absolutdrucksensor. Die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck ist bekannt. – LAGEOFFSET: alle 	
LAGEKORREKTUR (685) Auswahl	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein.	
Slot: 2 Index: 116	 Beispiel: MESSWERT = 2.2 mbar (0,033 psi) Über den Parameter LAGEKORREKTUR mit der Option "Übernehmen" korrigieren Sie den MESSWERT. D.h. Sie weisen dem anliegenden Druck den Wert 0.0 zu. MESSWERT (nach Lagekorrektur) = 0.0 mbar 	
	Der Parameter LAGEOFFSET zeigt die resultierende Druckdifferenz (Offset), um die der MESSWERT korrigiert wurde an.	
	Auswahl • Abbrechen • Übernehmen	
	Werkeinstellung: Abbrechen	
LAGESOLLWERT (563) Eingabe	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenem Druck muss nicht bekannt sein. Um die Druckdifferenz zu korrigieren, wird ein Referenzmesswert (z. B. von einem Referenzgerät) benötigt.	
Slot: 2 Index: 117	 Beispiel: MESSWERT = 0.5 mbar (0.0075 psi) Für den Parameter LAGESOLLWERT geben Sie den gewünschten Sollwert für den MESSWERT vor, zum Beispiel 2.0 mbar (0.03 psi). (Es gilt: MESSWERT_{neu} = LAGESOLLWERT) MESSWERT (nach Eingabe für LAGESOLLWERT) = 2.0 mbar (0.03 psi) Der Parameter LAGEOFFSET zeigt die resultierende Druckdifferenz (Offset), um die der MESSWERT korrigiert wurde an. Es gilt: LAGEOFFSET = MESSWERT_{alt} - LAGESOLLWERT, hier: LAGEOFFSET = 0.5 mbar (0.0075 psi) - 2.0 mbar (0.03 psi) = -1.5 mbar (-0.0225 psi)) 	
	Werkeinstellung: 0.0	
LAGEOFFSET (319) Eingabe	Lageabgleich – die Druckdifferenz zwischen Null (Sollwert) und gemessenen Druck ist bekannt. (Am Gerät liegt kein Referenzdruck an.)	
Slot: 2 Index: 118	 Beispiel: MESSWERT = 2.2 mbar (0,033 psi) Über den Parameter LAGEOFFSET geben Sie den Wert ein, um den der MESS-WERT korrigiert werden soll. Um den MESSWERT auf 0.0 mbar zu korrigieren, müssen Sie hier den Wert 2.2 eingeben. (Es gilt: MESSWERT_{neu} = MESSWERT_{alt} - LAGEOFFSET) MESSWERT (nach Eingabe für Lageoffset) = 0.0 mbar 	
	Werkeinstellung: 0.0	



Abb. 23: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Druck"

Tabelle 7: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Druck"	
Parametername	Beschreibung
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Druck	
Hinweis: Siehe auch - Seite 46, Tabelle 3: QUICK - Seite 95, Tabelle 15: ERW - Seite 116 ff, Tabelle 27: P - Seite 11 ff, Kapitel 4 "Druc	CSETUP TEIT. ABGLEICH ROZESSWERTE Ekmessung".

Tabelle 7: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Druck"		
Parametername	Beschreibung	
EINHEIT DRUCK (060) Auswahl	Druckeinheit auswählen. Nach der Wahl einer neuen Druckeinheit werden alle druckspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt.	
Slot: 2 Index: 30	 Auswahl mbar, bar mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O Pa, hPa, kPa, MPa psi mmHg, inHg Torr g/cm², kg/cm² lb/ft² atm gf/cm², kgf/cm² Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT P und FAKT. BEN. EINH. P. Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110). Werkeinstellung: Abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellanga- 	
	ben	
BEN. EINHEIT P (075) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Druckeinheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. P.	
Slot: 2 Index: 114	Voraussetzung:EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit	
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.	
	Werkeinstellung:	
FAKT. BEN. EINH. P (317) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Druckeinheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "Pa" eingegeben werden. → Siehe auch BEN. EINHEIT P.	
Slot: 2 Index: 115	Voraussetzung: • EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit	
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT =10000 Pa i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT P: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. P: 0.0001 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE 	
	Werkeinstellung: 1.0	

Tabelle 7: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Druck"	
Parametername	Beschreibung
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.
	 Anzeige: Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt
	Werkeinstellung An
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.
Index: 79	Eingabebereich: 0.0999.0 s
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.



Abb. 24: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Füllstand" und Füllstandwahl "Füllstd. Easy Druck"

Tabelle 8: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Druck"

Die folgenden Parameter werden angezeigt, wenn Sie für den Parameter FÜLLSTANDWAHL die Option "Füllstd. Easy Druck" gewählt haben. Bei diesem Füllstandmodus geben Sie zwei Druck-Füllstand-Wertepaare vor. Es stehen die zwei Abgleichmodi "Nass" und "Trocken" zur Verfügung. Voraussetzung:

voraussetzung

- BETRIEBSART = Füllstand (→ Siehe auch Seite 44.)
- FÜLLSTANDWAHL = Füllstd. Easy Druck (\rightarrow Siehe auch Seite 45.)

FÜLLSTANDWAHL "Füllst	:d. Easy Druck"
EINHEIT DRUCK (060) Auswahl	Druckeinheit auswählen. Nach der Wahl einer neuen Druckeinheit werden alle druckspezifischen Paramete umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt.
Slot: 2 Index: 30	Auswahl mbar, bar mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O Pa, hPa, kPa, MPa psi mmHg, inHg Torr g/cm ² , kg/cm ² lb/ft ² atm gf/cm ² , kgf/cm ² Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT P und FAKT. BEN. EINH. P.
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Inpu Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
	Werkeinstellung: abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellanga- ben
BEN. EINHEIT P (075) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Druckeinheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanumerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. P.
Slot: 2 Index: 114	Voraussetzung:EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu ach Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Ne ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
	Werkeinstellung:
FAKT. BEN. EINH. P (317) Eingabe Slot: 2 Index: 115	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Druckeinheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "Pa" eingegeben we den. → Siehe auch BEN. EINHEIT P.
	Voraussetzung:EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT =10000 Pa i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT P: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. P: 0.0001 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE
	Werkeinstellung: 1.0

Tabelle 8: BEDIENMENU \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Druck"	
AUSGABEEINHEIT (023) Auswahl	Einheit für die Messwertanzeige und den Parameter MESSWERT (\rightarrow Seite 116) wählen.
Slot: 2 Index: 249	Die ausgewählte Einheit dient nur zur Beschreibung des Messwertes. D.h. bei Wahl einer neuen Ausgabeeinheit wird der Messwert nicht umgerechnet. Beispiel: aktueller Messwert: 0,3 ft neue Ausgabeeinheit: m neuer Messwert: 0,3 m (9,8 ft) Auswahl % mm, cm, dm, m ft, inch cm ³ , dm ³ , m ³ ,m ³ E ³ l, hl ft ³ , ft ³ E ³ gal, bbl, Igal g, kg, t lb, ton, oz Werkeinstellung: %
ABGLEICHMODUS (008) Auswahl Slot: 2 Index: 241	 Abgleichmodus auswählen. Auswahl: Nass Der Nassabgleich erfolgt durch Befüllen und Entleeren des Behälters. Bei zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der eingegebene Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert dem zu diesem Zeitpunkt gemessenen Druck zugeordnet. (→ Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibungen ABGLEICH LEER und ABGLEICH VOLL) Trocken Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich. Bei diesem Abgleich geben Sie zwei Druck-Füllstand-Wertepaare über die folgenden Parameter ABGLEICH LEER, DRUCK LEER, ABGLEICH VOLL und DRUCK VOLL vor. Werkeinstellung: Nass
ABGLEICH LEER (010) Eingabe Slot: 2 Index: 75	 Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Der Behälter ist entweder leer oder zum Teil gefüllt. Mit der Eingabe eines Wertes für diesen Parameter, weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Füllhö- hen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert zu. Die Einheit wird über den Parameter AUSGABEEINHEIT gewählt (→ Seite 59). Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Nass Die Vor-Ort-Anzeige zeigt bei diesem Parameter den einzugebenden Füllstandwert und den am Gerät anliegenden Druck an. Damit der Füllstandwert mit dem am Gerät anliegenden Druck abgespeichert wird, muss auch wenn der Füllstandwert unverändert bleiben soll, vor dem Bestätigen mit der "E"-Taste das Eingabefeld für den Füllstandwert mit der "+"- oder "-"Taste zuerst aktiviert werden. Werkeinstellung: 0.0

Γ.

Tabelle 8: BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Druck"	
ABGLEICH VOLL (004) Eingabe Slot: 2 Index: 76	Höhen-, Volumen- oder Massewert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Der Behälter ist entweder vollständig oder fast gefüllt. Mit der Eingabe eines Wer- tes für diesen Parameter, weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Höhen-, Volumen- oder Massewert zu. Die Einheit wird über den Parameter AUS- GABEEINHEIT gewählt (→ Seite 59).
	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Nass
	Die Vor-Ort-Anzeige zeigt bei diesem Parameter den einzugebenden Füllstandwert und den am Gerät anliegenden Druck an. Damit der Füllstandwert mit dem am Gerät anliegenden Druck abgespeichert wird, muss auch wenn der Füllstandwert unverändert bleiben soll, vor dem Bestätigen mit der "E"-Taste das Eingabefeld für den Füllstandwert mit der "+"- oder ""Taste zuerst aktiviert werden.
	Werkeinstellung: 100.0
ABGLEICH LEER (010) Eingabe Slot: 2 Index: 75	Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Die eingegebenen Werte für die Parameter ABGLEICH LEER und DRUCK LEER bil- den das Druck-Füllstand-Wertepaar für den unteren Abgleichpunkt. Die Einheit wird über den Parameter AUSGABEEINHEIT gewählt (→ Seite 59).
	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: 0.0
DRUCK LEER (011) Eingabe	Druckwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. → Siehe auch ABGLEICH LEER.
Slot: 2 Index: 180	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: 0.0
ABGLEICH VOLL (004) Eingabe Slot: 2 Index: 76	 Höhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Die eingegebenen Werte für die Parameter ABGLEICH VOLL und DRUCK VOLL bilden das Druck-Füllhöhen-Wertepaar für den oberen Abgleichpunkt. Die Einheit wird über den Parameter AUSGABEEINHEIT gewählt (→ Seite 59).
	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: 100.0
DRUCK VOLL (005) Eingabe	Druckwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. → Siehe auch ABGLEICH VOLL.
Slot: 2 Index: 181	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Trocken
Index. 101	Werkeinstellung: 100.0
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.
	 Anzeige: Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt
	Werkeinstellung An

Tabelle 8: BEDIENMENU \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Druck"	
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks
Slot: 2 Index: 79	auf eine Änderung des Druckes reagieren. Eingabebereich:
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.



Abb. 25: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Füllstand" und Füllstandwahl "Füllstd. Easy Höhe"

Tabelle 9: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Höhe"		
Die folgenden Parameter we Easy Höhe" gewählt haben. 1 Höhen-Füllstand-Wertepaa einheit in einen Höhenwert Voraussetzung : • BETRIEBSART = Füllstane • FÜLLSTANDWAHL = Fül	Die folgenden Parameter werden angezeigt, wenn Sie für den Parameter FÜLLSTANDWAHL die Option "Füllstd. Easy Höhe" gewählt haben. Bei diesem Füllstandmodus geben Sie eine Höheneinheit, die Dichte und zwei Höhen-Füllstand-Wertepaare vor. Der Druckmesswert wird mit Hilfe der eingegebenen Dichte und der Höhen- einheit in einen Höhenwert umgerechnet. Es stehen die zwei Abgleichmodi "Nass" und "Trocken" zur Verfügung. Voraussetzung: ■ BETRIEBSART = Füllstand (→ Siehe auch Seite 44.) ■ FÜLISTANDWAHL = Füllstd. Easy Höhe (→ Siehe auch Seite 45.)	
EINHEIT DRUCK (060) Auswahl	Druckeinheit auswählen. Nach der Wahl einer neuen Druckeinheit werden alle druckspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt	
Slot: 2 Index: 30	Auswahl • mbar, bar • mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • Torr • g/cm ² , kg/cm ² • lb/ft ² • atm • gf/cm ² , kgf/cm ² • Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT P und FAKT. BEN. EINH. P.	
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110). Werkeinstellung: abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellanga-	
BEN. EINHEIT P (075)	ben Text (Einheit) für kundenspezifische Druckeinheit eingeben.	
Eingabe	Sie können hier maximal acht alphanumerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. P.	
Index: 114	 Voraussetzung: EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit 	
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen. Werkeinstellung:	
FAKT. BEN. EINH. P (317) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Druckeinheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "Pa" eingegeben wer- den. → Siehe auch BEN. EINHEIT P.	
Slot: 2 Index: 115	Voraussetzung:EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit	
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT =10000 Pa i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT P: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. P: 0.0001 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE 	
	Werkeinstellung: 1.0	

FÜLLSTANDWAHL "Füllst	→ ABGLEICH → GRUNDABGLEICH "Fullstand", d. Easy Höhe"
AUSGABEEINHEIT (023) Auswahl	Einheit für die Messwertanzeige und den Parameter MESSWERT (\rightarrow Seite 116) wählen.
Slot: 2 Index: 249	Die ausgewählte Einheit dient nur zur Beschreibung des Messwertes. D.h. bei Wahl einer neuen Ausgabeeinheit wird der Messwert nicht umgerechnet. Beispiel: • aktueller Messwert: 0,3 ft • neue Ausgabeeinheit: m • neuer Messwert: 0,3 m (9,8 ft)
	Auswahl • % • mm, cm, dm, m • ft, inch • cm ³ , dm ³ , m ³ , m ³ E ³ • l, hl
	 ft³, ft³ E³ gal, bbl, Igal g, kg, t lb, ton, oz
	Werkeinstellung: %
EINHEIT HÖHE (003) Auswahl	Höhen-Einheit auswählen. Der gemessene Druck wird mittels den Parametern EINHEIT DICHTE und DICHTE ABGLEICH in die gewählte Höhen-Einheit umge- rechnet.
Slot: 2 Index: 240	Auswahl: mm cm dm m inch ft
	Werkeinstellung: m
ABGLEICHMODUS (008) Auswahl	Abgleichmodus auswählen. Auswahl: • Nass
Slot: 2 Index: 241	 Der Nassabgleich erfolgt durch Befüllen und Entleeren des Behälters. Der gemessene Druck wird mittels den Parametern EINHEIT HÖHE, EINHEIT DICHTE und DICHTE ABGLEICH in die gewählte Höhen-Einheit umgerechnet. Bei zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der eingegebene Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert dem umgerechneten Höhenwert zugeordnet. Trocken Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich. Bei diesem Abgleich geben Sie zwei Höhen-Füllstand-Wertepaare über die folgenden Parameter ABGLEICH
	LEER, HÖHE LEER, ABGLEICH VOLL und HÖHE VOLL vor. Werkeinstellung:
EINHEIT DICHTE (001) Auswahl	Dichte-Einheit auswählen. Der gemessene Druck wird mittels den Parametern EIN- HEIT HÖHE, EINHEIT DICHTE und DICHTE ABGLEICH in eine Höhe umgerechnet.
Slot: 2 Index: 244	Auswahl: • g/cm ³ • kg/dm ³ • kg/m ³ • US lb/in ³ • US lb/ft ³
	Werkeinstellung: kg/dm ³
DICHTE ABGLEICH (007) Eingabe	Dichte des Messstoffes eingeben. Der gemessene Druck wird mittels den Parame- tern EIHEIT HÖHE, EINHEIT DICHTE und DICHTE ABGLEICH in eine Höhe umge- rechnet.
Slot: 2 Index: 245	Werkeinstellung: 1.0

Tabelle 9: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Höhe"	
ABGLEICH LEER (010) Eingabe Slot: 2 Index: 75	Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Der Behälter ist entweder leer oder zum Teil gefüllt. Über die Parameter EINHEIT HÖHE, EINHEIT DICHTE und DICHTE ABGLEICH wird der gemessene Druck in einen Höhenwert umgerechnet und angezeigt. Über den Parameter ABGLEICH LEER weisen Sie dem Höhenwert einen Füllstand-, Volumen-, Masse- oder Pro- zentwert zu. Die Einheit wählen Sie über den Parameter AUSGABEEINHEIT (→ Seite 63).
	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Nass
	Die Vor-Ort-Anzeige zeigt bei diesem Parameter den einzugebenden Füllstandwert und den am Gerät anliegenden Druck an. Damit der Füllstandwert mit dem am Gerät anliegenden Druck abgespeichert wird, muss auch wenn der Füllstandwert unverändert bleiben soll, vor dem Bestätigen mit der "E"-Taste das Eingabefeld für den Füllstandwert mit der "+"- oder "-"-Taste zuerst aktiviert werden.
	Werkeinstellung: 0.0
ABGLEICH VOLL (004) Eingabe Slot: 2 Index: 76	Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Der Behälter ist entweder vollständig oder fast gefüllt. Über die Parameter EINHEIT HÖHE, EINHEIT DICHTE und DICHTE ABGLEICH wird der gemessene Druck in einen Höhenwert umgerechnet und angezeigt. Über den Parameter ABGLEICH VOLL weisen Sie dem Höhenwert einen Füllstand-, Volumen- oder Masse- oder Prozentwert zu. Die Einheit wählen Sie über den Parameter AUSGABEEINHEIT $(\rightarrow$ Seite 63).
	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Nass
	Die Vor-Ort-Anzeige zeigt bei diesem Parameter den einzugebenden Füllstandwert und den am Gerät anliegenden Druck an. Damit der Füllstandwert mit dem am Gerät anliegenden Druck abgespeichert wird, muss auch wenn der Füllstandwert unverändert bleiben soll, vor dem Bestätigen mit der "E"-Taste das Eingabefeld für den Füllstandwert mit der "+"- oder "-"-Taste zuerst aktiviert werden.
	Werkeinstellung: 100.0
ABGLEICH LEER (010) Eingabe Slot: 2 Index: 75	Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Die eingegebenen Werte für die Parameter ABGLEICH LEER und HÖHE LEER bilden das Höhen-Füllstand-Wertepaar für den unteren Abgleichpunkt. Die Einheit wählen Sie über den Parameter AUSGABEEINHEIT (\rightarrow Seite 63).
	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: 0.0
HÖHE LEER (009) Eingabe	Höhenwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Die Einheit wählen Sie über den Parameter EINHEIT HÖHE (→ Seite 63). → Siehe auch ABGLEICH LEER.
Slot: 2 Index: 242	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: 0.0
ABGLEICH VOLL (004) Eingabe Slot: 2 Index: 76	Füllhöhen-, Volumen-, Masse- oder Prozentwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Die eingegebenen Werte für die Parameter ABGLEICH VOLL und HÖHE VOLL bil- den das Höhen-Füllstand-Wertepaar für den oberen Abgleichpunkt. Die Einheit wählen Sie über den Parameter AUSGABEEINHEIT (\rightarrow Seite 63).
	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: 100.0

Tabelle 9: BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstd. Easy Höhe"	
HÖHE VOLL (006) Eingabe Slot: 2 Index: 243	Höhenwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Die Einheit wählen Sie über den Parameter EINHEIT HÖHE (→ Seite 63). → Siehe auch ABGLEICH VOLL.
	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: Obere Messgrenze (URL) in eine Höheneinheit umgerechnet
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.
	 Anzeige: Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt Werkeinstellung
	An
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2 Index: 79	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.
	Eingabebereich: 0.0999.0 s
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.



Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Füllstand", Abb. 26: Abhängigkeit von der Einstellung für den Parameter FÜLLSTANDTYP
 → siehe Seite 68, Abb. 27 für FÜLLSTANDTYP = Linear,
 → siehe Seite 77, Abb. 29 für FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie,
 → siehe Seite 81, Abb. 30 für FÜLLSTANDTYP = Höhe mit Kennlinie

Tabelle 10: BEDIENMENÜ → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDWAHL "Füllstand Standard"	
Parametername	Beschreibung
Voraussetzung: BETRIEBSART = Füllsta	nd
Hinweis: Siehe auch - Seite 69 ff, Tabellen 11 - Seite 95 ff, Tabelle 16: 1 - Seite 98 ff, Tabelle 18 u - Seite 116 ff, Tabelle 28 - Seite 12 ff, Kapitel 5 "Fi	bis 13: GRUNADABGLEICH – Fortsetzung ERWEIT. ABGLEICH ınd 19: LINEARISIERUNG : PROZESSWERTE illstandmessung".
BETRIEBSART Auswahl	Betriebsart auswählen. Entsprechend der gewählten Betriebsart setzt sich das Bedienmenü zusammen.
Slot: 2 Index: 154	Bei einem Wechsel der Betriebsart findet keine Umrechnung statt. Der digitale Ausgangswert des Analog Input Blocks OUT zeigt nicht mehr denselben Wert wie die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT an. Das Gerät muss bei einem Wechsel der Betriebsart neu abgeglichen werden. \rightarrow Siehe auch Seite 12, Kapitel 5 "Füll- standmessung".
	Voraussetzung: • FieldCare
	Auswahl: • Druck • Füllstand • Deltabar S: Durchfluss
	Werkeinstellung: Druck
EINHEIT DRUCK (060) Auswahl	Druckeinheit auswählen. Nach der Wahl einer neuen Druckeinheit werden alle druckspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt.
Slot: 2 Index: 30	Auswahl: • mbar, bar • mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • Torr • g/cm^2 , kg/cm^2 • lb/ft^2 • atm • gf/cm^2 , kgf/cm^2 • Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT P und FAKT. BEN. EINH. P.
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
	Werkeinstellung: abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellanga- ben

Parametername	Beschreibung
BEN. EINHEIT P (075) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Druckeinheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. P.
Slot: 2 Index: 114	Voraussetzung:EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen. Werkeinstellung:
FAKT. BEN. EINH. P (317) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Druckeinheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "Pa" eingegeben wer den. → Siehe auch BEN. EINHEIT P.
Slot: 2 Index: 115	Voraussetzung:EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT =10000 Pa i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT P: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. P: 0.0001 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE
	Werkeinstellung: 1.0
FÜLLSTANDTYP (718) Auswahl Slot: 2 Index: 184	 Füllstandtyp auswählen. Auswahl: Linear: Die Messgröße (Füllhöhe, Volumen, Masse oder %) ist direkt proportional zum gemessenen Druck. → Siehe auch Seite 69 ff, Tabelle 11. Druck mit Kennlinie: Die Messgröße (Volumen, Masse oder %) ist nicht direkt proportional zum gemessenen Druck wie zum Beispiel bei Behältern mit konischem Auslauf. Für den Abgleich geben Sie eine Linearisierungstabelle mit min destens 2 und höchstens 32 Punkten ein. → Siehe auch Seite 77 ff, Tabelle 12. Höhe mit Kennlinie: Diesen Füllstandtyp wählen Sie, wenn Sie entweder zwei Messgrößen benötigen oder Ihnen die Behälterform durch Wertepaare gegeber ist wie z.B. Höhe und Volumen.
	 Forgende Kombinationen sind mögnen: Höhe + Volumen Höhe + Masse Höhe + % %-Höhe + Masse %-Höhe + Masse %-Höhe + % Für diesen Füllstandtyp führen Sie zwei Abgleiche durch. Zuerst für die Mess- größe Höhe oder %-Höhe wie für die Option "Linear" und anschließend für die Messgröße Volumen, Masse oder % wie für die Option "Druck mit Kennlinie". → Siehe auch Seite 82 ff, Tabelle 13.
	werkeinstellung:



Abb. 27: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Füllstand" und den Füllstandtyp "Linear"

Tabelle 11: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"	
Parametername	Beschreibung
Die folgenden Parameter we gewählt haben. Für diesen F nal zum gemessenen Druck.	erden angezeigt, wenn Sie für den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Linear" Füllstandtyp ist die Messgröße (Füllhöhe, Volumen, Masse oder %) direkt proportio-
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Füllstand • FÜLLSTANDTYP = Linear	d (→ Siehe auch Seite 67.)
Hinweis: Siehe auch - Seite 66 ff, Tabelle 10: GF - Seite 95 ff, Tabelle 16: EF - Seite 116 ff, Tabelle 28: F - Seite 12 ff, Kapitel 5 "Füll	RUNDABGLEICH – Allgemein RWEIT. ABGLEICH PROZESSWERTE standmessung".
MESSGR. LINEAR (804)	Messgröße auswählen.
Auswahl	Auswahl:
Slot: 2	 Füllhöhe Volumon
Index: 199	 Masse
	• % (Füllhöhe)
	Werkeinstellung: % (Füllhöhe)
EINHEIT HÖHE (708)	Füllhöhen-Einheit auswählen.
Auswahl	Voraussetzung:
Slot: 2	 MESSGR. LINEAR = Füllhöhe oder Treckonskalsisk
Index: 177	
	■ mm
	• cm
	• dm
	 inch
	• ft
	 Benutzereinneit, → siene auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT H und FAKT. BEN. EINH. H.
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
	Werkeinstellung:
BEN. EINHEIT H (706) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Füllhöhen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. H.
Slot: 2	Voraussetzung:
Index: 179	 MESSGR. LINEAR = Füllhöhe, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit oder Trockenabgleich
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
	Werkeinstellung:

Tabelle 11: BEDIENMENÜ	ightarrow ABGLEICH $ ightarrow$ GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"
Parametername	Beschreibung
FAKT. BEN. EINH. H (705) Eingabe Slot: 2 Index: 178	 Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Füllhöhen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m" eingegeben werden. → Siehe auch BEN. EINHEIT H. Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Füllhöhe, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit oder Trockenabgleich
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT = 0.5 m i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT H: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. H: 2 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE Werkeinstellung: 1.0
EINHEIT VOLUMEN (313)	Volumen-Einheit auswählen.
Auswahl Slot: 2	Voraussetzung: • MESSGR. LINEAR = Volumen
Index: 146	Auswahl: 1 hl cm ³ dm ³ m ³ m ³ ft ft ² E ³ gal Igal bbl Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT V und FAKT. BEN. EINH. V Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110). Werkeinstellung: m ³
BEN. EINHEIT V (608) Eingabe Slot: 2 Index: 147	 Text (Einheit) für kundenspezifische Volumen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. V Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Volumen, EINHEIT VOLUMEN = Benutzereinheit Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nenner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kisten" auf Zeichen im Zähler bzw. Nenner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.

Tabelle 11: BEDIENMENÜ	\rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"
Parametername	Beschreibung
FAKT. BEN. EINH. V (607) Eingabe Slot: 2 Index: 148	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Volumen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m ³ " eingegeben wer- den. → Siehe auch BEN. EINHEIT V.
	Voraussetzung:MESSGR. LINEAR = Volumen, EINHEIT VOLUMEN = Benutzereinheit
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "Eimer" anzeigen lassen. MESSWERT = 0.01 m3 i 1 Eimer Eingabe BEN. EINHEIT V: Eimer Eingabe FAKT. BEN. EINH. V: 100 Ergebnis: MESSWERT = 1 Eimer
	Werkeinstellung:
	1.0
EINHEIT MASSE (709) Auswahl	Masse-Einheit auswählen.
	 MESSGR. LINEAR = Masse
Index: 174	Auswahl: g kg t oz lb ton Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT M und FAKT. BEN. EINH. M Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110). Workeingtallung:
	kg
BEN. EINHEIT M (704) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Masse-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. M.
Slot: 2 Index: 176	 Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
	Werkeinstellung:

Tabelle 11: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"		
Parametername	Beschreibung	
FAKT. BEN. EINH. M (703) Eingabe Slot: 2 Index: 175	 Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Masse-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "kg" eingegeben werden. → Siehe auch BEN. EINHEIT M. Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "Eimer" anzeigen lassen. MESSWERT = 10 kg i 1 Eimer Eingabe BEN. EINHEIT M. Eimer Eingabe FAKT. BEN. EINH. M: 0.1 Ergebnis: MESSWERT = 1 Eimer 	
	Werkeinstellung: 1.0	
ABGLEICHMODUS (392) Auswahl Slot: 2 Index: 121	 Abgleichmodus auswählen. Auswahl: Nass Der Nassabgleich erfolgt durch Befüllen und Entleeren des Behälters. Dieser Abgleichmodus erfordert die Eingabe von zwei Druck-Füllstand-Wertepaaren. Bei zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der Füllstandwert eingegeben und der zu diesem Zeitpunkt gemessene Druck dem Füllstandwert zugeordnet. → Siehe auch folgende Parameterbeschreibungen ABGLEICH LEER, DRUCK LEER, ABGLEICH VOLL und DRUCK VOLL. Trocken Trocken Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich, den Sie auch bei nicht montiertem Gerät oder leerem Behälter durchführen können. Für die Messgröße "Füllhöhe" ist die Dichte des Messstoffes (→ siehe Seite 73, DICHTE ABGLEICH) einzugeben. Für die Messgröße "Volumen" ist die Dichte des Messstoffes sowie das Tankvolumen und die Tankhöhe einzugeben (→ siehe Seite 74, TANKVOLUMEN und TANKHÖHE). Für die Messgröße "Masse" ist das Tankvolumen und die Tankhöhe einzugeben (→ siehe Seite 74, TANKVOLUMEN und TANKHÖHE). Bei einer Nullpunktverschiebung (Füllstandoffset) ist zusätzlich die Dichte einzugeben (→ siehe Seite 73, DICHTE ABGLEICH). Für die Messgröße "%" ist die Dichte des Messstoffes einzugeben (→ siehe Seite 73, DICHTE ABGLEICH). Für die Messgröße "%" ist die Dichte des Messstoffes einzugeben (→ siehe Seite 73, DICHTE ABGLEICH). Für die Messgröße "%" ist die Dichte des Messstoffes einzugeben (→ siehe Seite 73, DICHTE ABGLEICH). Für die Messgröße "%" ist die Dichte des Messstoffes einzugeben (→ siehe Seite 73 und 76, DICHTE ABGLEICH und 100% PUNKT). Wenn die Messung nicht am Montageort des Gerätes anfangen soll, ist ein Füllstandoffset einzugeben (→ siehe Seite 76, NULLPUNKTVERSATZ). Werkeinstellung: Nass 	
ABGLEICH LEER (314) Eingabe Slot: 2 Index: 75	 Füllstandwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Der Behälter ist entweder leer oder zum Teil gefüllt. Mit der Eingabe eines Wertes für diesen Parameter, weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Füllstandwert zu. → Siehe auch DRUCK LEER. Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Nass Werkeinstellung: 0.0 	
DRUCK LEER (710) Anzeige Slot: 2 Index: 180	 Anzeige des Druckwertes für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer). → Siehe auch ABGLEICH LEER. Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Nass Werkeinstellung: 0.0 	
Tabelle 11: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"		
--	--	--
Parametername	Beschreibung	
ABGLEICH VOLL (315) Eingabe Slot: 2	Füllstandwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Der Behälter ist entweder vollständig oder fast gefüllt. Mit der Eingabe eines Wertes für diesen Parameter, weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Füllstandwert zu. \rightarrow Siehe auch DRUCK VOLL.	
Index: 76	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Nass	
	Werkeinstellung: 100.0	
DRUCK VOLL (711) Anzeige	Anzeige des Druckwertes für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll). → Siehe auch ABGLEICH VOLL.	
Slot: 2 Index: 181	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Nass	
	Werkeinstellung: Obere Messgrenze (→ Siehe URL SENSOR, Seite 114)	
DICHTE ABGLEICH (810) Anzeige	Anzeige der Dichte, die aus dem unteren und oberen Füllstandpunkt berechnet wurde.	
Slot: 2 Index: 122	Voraussetzung:ABGLEICHMODUS = Nass, MESSGR. LINEAR = Füllhöhe	
EINHEIT DICHTE (812)	Dichte-Einheit auswählen.	
Auswahl Slot: 2 Index: 127	 Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Füllhöhe, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = % (Füllhöhe), ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken 	
	Auswahl: • g/cm ³ • kg/dm ³ • kg/m ³ • US lb/in ³ • US lb/ft ³	
	Werkeinstellung: kg/dm ³	
DICHTE ABGLEICH (316) Eingabe Slot: 2 Index: 128	Dichte des Messstoffes eingeben. Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Füllhöhe, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = % (Füllhöhe), ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken Werkeinstellung: 1 kg/dm ³	

Tabelle 11: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"			
Parametername	Beschreibung		
EINHEIT VOLUMEN (313)	Volumen-Einheit auswählen.		
Auswani	Voraussetzung: MESSGR_UNEAR = Volumen		
Slot: 2 Index: 146	Auswahl:		
mach. 1 10			
	• III • cm^3		
	 dm³ m³ 		
	• m ³ E ³		
	 It ft³ E³ 		
	• gal		
	bbl		
	 Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT V und FAKT. BEN. EINH. V 		
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).		
	Werkeinstellung: m ³		
BEN. EINHEIT V (608) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Volumen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. V		
Slot: 2 Index: 147	 Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Volumen, EINHEIT VOLUMEN = Benutzereinheit 		
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.		
FAKT. BEN. EINH. V (607) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Volumen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m ³ " eingegeben wer- den.		
Slot: 2 Index: 1/18	\rightarrow Siehe auch BEN. EINHEIT V.		
maex. 140	 Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Volumen, EINHEIT VOLUMEN = Benutzereinheit 		
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "Eimer" anzeigen lassen. MESSWERT = 0.01 m3 i 1 Eimer Eingabe BEN. EINHEIT V: Eimer Eingabe FAKT. BEN. EINH. V: 100 Ergebnis: MESSWERT = 1 Eimer 		
	Werkeinstellung: 1.0		
TANKVOLUMEN (858)	Tankvolumen eingeben.		
Eingabe Slot: 2	 Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken 		
IIIUEX: 129	Werkeinstellung: 1.0 m ³		

Tabelle 11: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"			
Parametername	Beschreibung		
EINHEIT HÖHE (708) Auswahl Slot: 2 Index: 177	Füllhöhen-Einheit auswählen. Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = % (Füllhöhe), ABGLEICHMODUS = Trocken Auswahl: mm dm cm m inch ft Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT H und FAKT. BEN. EINH. H. Werkeinstellung: m 		
BEN. EINHEIT H (706) Eingabe Slot: 2 Index: 179	 Text (Einheit) für kundenspezifische Füllhöhen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. H. Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = % (Füllhöhe), ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit 		
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen. Werkeinstellung:		
FAKT. BEN. EINH. H (705) Eingabe Slot: 2 Index: 178	 Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Füllhöhen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m" eingegeben werden. → Siehe auch BEN. EINHEIT H. Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = % (Füllhöhe), ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT = 0.5 m i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT H: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. H: 2 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE Werkeinstellung: 1.0 		
TANKHÕHE (859) Eingabe Slot: 2 Index: 130	 Tankhöhe eingeben. Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. LINEAR = Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken Werkeinstellung: 1.0 m 		

Tabelle 11: BEDIENMENÜ	\rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Linear"
Parametername	Beschreibung
100% PUNKT (813)	Füllstandwert für 100%-Punkt eingeben.
Eingabe	 Voraussetzung: MESSGR. LINEAR = % (Füllhöhe), ABGLEICHMODUS = Trocken
Index: 131	 Beispiel: Der 100 %-Punkt soll 4 m (13 ft) entsprechen. Über den Parameter EINHEIT HÖHE die Einheit "m" wählen. Für diesen Parameter (100% PUNKT) den Wert "4" eingeben. Werkeinstellung:
	1.0
NULLPUNKTVERSATZ (814) Eingabe	Wert für Füllstandoffset eingeben. Wenn die Messung nicht am Montageort des Gerätes anfangen soll wie z.B. bei Behältern mit Sumpf, dann führen Sie eine Nullpunktverschiebung (Füllstandoff- set) durch.
Slot: 2 Index: 132	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Trocken
	Werkeinstellung: 0.0
	Abb. 28: Nullpunktverschiebung 1 Gerät ist oberhalb dem Füllstandmessanfang montiert: Für NULLPUNKTVERSATZ ist ein positiver Wert einzugeben. 2 Gerät ist unterhalb dem Füllstandmessanfang montiert: Für NULLPUNKTVERSATZ ist ein in regativer Wert einzugeben.
DÄMPFNG SCHALTER	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des
Anzeige	Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.
	 Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt
	Werkeinstellung An
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.
maex: 79	Eingabebereich: 0.0999.0 s
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.



Abb. 29: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Füllstand" und den Füllstandtyp "Druck mit Kenn-linie", Abgleich mit Funktionsgruppe LINEARIERUNG fortsetzen → siehe Seite 98 ff.

Tabelle 12: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Druck mit Kennlinie"

Parametername	Beschreibung
Die folgenden Parameter werden angezeigt, wenn Sie für den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Druck mit Kennlinie" gewählt haben. Für diesen Füllstandtyp ist die Messgröße (Volumen, Masse oder %) nicht direkt pro- portional zum gemessenen Druck. Für den Abgleich geben Sie eine Linearisierungstabelle mit mindestens 2 und höchstens 32 Punkten ein.	
 Voraussetzung: BETRIEBSART = Füllstand FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie (→ Siehe auch Seite 67.) 	
Hinweis: Siehe auch	

- Seite 66 ff, Tabelle 10: GRUNDABGLEICH Allgemein
- Seite 95 ff, Tabelle 16: ERWEIT. ABGLEICH
- Seite 98 ff, Tabelle 18 und 19: LINEARISIERUNG
- Seite 116 ff, Tabelle 28: PROZESSWERTE
- Seite 12 ff, Kapitel 5 "Füllstandmessung".

Parametername	Beschreibung
MESSGR. LINEARIS. (805) Auswahl Slot: 2 Index: 200	Messgröße auswählen. Auswahl: Druck und Volumen Druck und Masse Druck und %
	Werkeinstellung: Druck und %
EINHEIT VOLUMEN (313) Auswahl Slot: 2 Index: 146	Volumen-Einheit auswählen. Voraussetzung: • MESSGR. LINEARIS. = Druck und Volumen Auswahl: • 1 • hl • cm ³ • dm ³ • m ³ E ³ • ft • ft ³ E ³ • gal • lgal • bbl • Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT V und FAKT. BEN. EINH. V Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
	Werkeinstellung: m ³
BEN. EINHEIT V (608) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Volumen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. V.
Slot: 2 Index: 147	 Voraussetzung: MESSGR. LINEARIS. = Druck und Volumen, EINHEIT VOLUMEN = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
	Werkeinstellung:

FÜLLSTANDTYP "Druck mit Kennlinie"		
Parametername	Beschreibung	
FAKT. BEN. EINH. V (607) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Volumen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m ³ " eingegeben werden. → Siehe auch BEN. EINHEIT V.	
Slot: 2 Index: 148	 Voraussetzung: MESSGR. LINEARIS. = Druck und Volumen, EINHEIT VOLUMEN = Benutzereinheit 	
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "Eimer" anzeigen lassen. MESSWERT = 0.01 m3 i 1 Eimer Eingabe BEN. EINHEIT V: Eimer Eingabe FAKT. BEN. EINH. V: 100 Ergebnis: MESSWERT = 1 Eimer 	
	Werkeinstellung: 1.0	
EINHEIT MASSE (709)	Masse-Einheit auswählen.	
Auswahl	Voraussetzung: • MESSGR LINEARIS = Druck und Masse	
Slot: 2 Index: 174	 MISSOR, EINEARIS Druck und Masse Auswahl: g kg t oz lb ton Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT M und FAKT. BEN. EINH. M 	
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).	
	Werkeinstellung:	
	kg	
BEN. EINHEIT M (704) Eingabe Slot: 2 Index: 176	 Text (Einheit) für kundenspezifische Masse-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. M. Voraussetzung: MESSGR. LINEARIS. = Druck und Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit 	
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.	

Tabelle 12: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand",	
FÜLLSTANDTYP "Druck mit Kennlinie"	

FÜLLSTANDTYP "Druck mit Kennlinie"		
Parametername	Beschreibung	
FAKT. BEN. EINH. M (703) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Masse-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "kg" eingegeben wer- den. → Siehe auch BEN. EINHEIT M.	
Slot: 2 Index: 175	 Voraussetzung: MESSGR. LINEARIS. = Druck und Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit 	
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "Eimer" anzeigen lassen. MESSWERT = 10 kg i 1 Eimer Eingabe BEN. EINHEIT M: Eimer Eingabe FAKT. BEN. EINH. M: 0.1 Ergebnis: MESSWERT = 1 Eimer 	
	Werkeinstellung: 1.0	
HYDR. DRUCK MIN. (773) Eingabe Slot: 2	Minimal zu erwartenden hydrostatischen Druck eingeben. Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den Abgleich (Edi- tiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert dem Minimal zu erwar- tenden hydrostatischen Druck entspricht, desto genauer das Messergebnis.	
Index: 194	Werkeinstellung: 0.0	
HYDR. DRUCK MAX. (774) Eingabe Slot: 2	Maximal zu erwartenden hydrostatischen Druck eingeben. Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den Abgleich (Edi- tiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert dem Maximal zu erwar- tenden hydrostatischen Druck entspricht, desto genauer das Messergebnis.	
Index: 190	Werkeinstellung: Obere Messgrenze (\rightarrow Siehe URL SENSOR, Seite 114)	
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.	
	 Anzeige: Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WEPT DÄMPELING (274)" festrelegt 	
	Werkeinstellung An	
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.	
Index: 79	Eingabebereich: 0.0999.0 s	
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben	
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.	

..



Abb. 30: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Füllstand" und den Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie", Abgleich mit Funktionsgruppe LINEARIERUNG fortsetzen → siehe Seite 98 ff.

Parametername	Beschreibung
Die folgenden Parameter v Kennlinie" gewählt haben.	werden angezeigt, wenn Sie für den Parameter FÜLLSTANDTYP die Option "Hö
Diesen Füllstandtyp wähle Wertepaare wie z.B. Höhe Folgende Kombinationen : • Höhe und Volumen • Höhe und Masse • Höhe und % • %-Höhe und Volumen • %-Höhe und Masse • %-Höhe und %	n Sie, wenn Sie entweder zwei Messgrößen benötigen oder die Behälterform d und Volumen gegeben ist. sind möglich:
Die 1. Messgröße (%-Höh (Volumen, Masse oder %) belle einzugeben. Über die	e bzw. Höhe) muss direkt proportional zum gemessenen Druck sein. Die 2. Mes muss nicht direkt proportional sein. Für die 2. Messgröße ist eine Linearisierun ese Tabelle wird die 2. Messgröße der 1. Messgröße zugeordnet.
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Füllsta • FÜLLSTANDTYP = Höh	.nd e mit Kennlinie (→ Siehe auch Seite 67.)
 Seite auch Seite 66 ff, Tabelle 10: (Seite 95 ff, Tabelle 16:) Seite 98 ff, Tabelle 18 v Seite 116 ff, Tabelle 28 Seite 12 ff, Kapitel 5 "Fi 	GRUNDABGLEICH – Allgemeines ERWEIT. ABGLEICH Ind 19: LINEARISIERUNG : PROZESSWERTE illstandmessung".
MESSGR. KOMB. (806) Auswahl Slot: 2 Index: 201	Messgröße auswählen. Auswahl: • Höhe und Volumen • Höhe und Masse • Höhe und % • %-Höhe und Volumen • %-Höhe und Masse • %-Höhe und % Werkeinstellung: %-Höhe und %
EINHEIT HÖHE (708) Auswahl Slot: 2 Index: 177	 Füllhöhen-Einheit für die 1. Messgröße auswählen. Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Volumen, Höhe und Masse oder Höhe und Auswahl: mm dm cm m inch ft Benutzereinheit. → siehe auch folgende Parameterbeschreihungen
	 Benutzereinheit

Tabelle 13: BEDIENMENU → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Höhe mit Kennlinie"		
Parametername	Beschreibung	
BEN. EINHEIT H (706) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Füllhöhen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. H.	
Slot: 2 Index: 179	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Volumen, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = Höhe und Masse, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = Höhe und %, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit 	
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.	
	Werkeinstellung:	
FAKT. BEN. EINH. H (705) Eingabe Slot: 2	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Füllhöhen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m" eingegeben werden. → Siehe auch BEN. EINHEIT H.	
Index: 178	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Volumen, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = Höhe und Masse, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = Höhe und %, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit 	
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT = 0.5 m i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT H: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. H: 2 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE 	
	Werkeinstellung: 1.0	
EINHEIT VOLUMEN (313)	Volumen-Einheit für den 2. Messwert auswählen.	
Auswahl	Voraussetzung:MESSGR. KOMB. = Höhe und Volumen oder %-Höhe und Volumen	
Slot: 2 Index: 146	Auswahl: I	
	 hl cm³ dm³ m³ E³ ft ft³ E³ 	
	 gal Igal bbl Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT V und FAKT. BEN. EINH. V 	
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).	
	Werkeinstellung: m ³	

Tabelle 13: BEDIENMENU → ABGLEICH → GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Höhe mit Kennlinie"		
Parametername	Beschreibung	
BEN. EINHEIT V (608) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Volumen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. V.	
Slot: 2 Index: 147	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Volumen, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Volumen, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit 	
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.	
	Werkeinstellung:	
FAKT. BEN. EINH. V (607) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Volumen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m ³ " eingegeben werden. \rightarrow Siehe auch BEN. EINHEIT V.	
Slot: 2 Index: 148	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Volumen, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Volumen, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit 	
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "Eimer" anzeigen lassen. MESSWERT = 0.01 m3 i 1 Eimer Eingabe BEN. EINHEIT V: Eimer Eingabe FAKT. BEN. EINH. V: 100 Ergebnis: MESSWERT = 1 Eimer 	
	Werkeinstellung: 1.0	
EINHEIT MASSE (709)	Masse-Einheit für den 2. Messwert auswählen.	
Slot: 2	 MESSGR. KOMB. = Höhe und Masse oder %-Höhe und Masse 	
Index: 174	Auswahl: • g • kg • t • oz • lb • ton • Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT M und FAKT. BEN. EINH. M	
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).	
	Werkeinstellung: kg	

FÜLLSTANDTYP "Höhe mit Kennlinie"	
Parametername	Beschreibung
BEN. EINHEIT M (704) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Masse-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. M.
Slot: 2 Index: 176	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
	Werkeinstellung:
FAKT. BEN. EINH. M (703) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Masse-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "kg" eingegeben wer- den. → Siehe auch BEN. EINHEIT M.
Slot: 2 Index: 175	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Masse, EINHEIT MASSE = Benutzereinheit
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "Eimer" anzeigen lassen. MESSWERT = 10 kg i 1 Eimer Eingabe BEN. EINHEIT M: Eimer Eingabe FAKT. BEN. EINH. M: 0.1 Ergebnis: MESSWERT = 1 Eimer
	Werkeinstellung: 1.0
FÜLLHÖHE MIN. (755) Eingabe Slot: 2	Minimalen zu erwartende Füllhöhe eingeben. Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den Abgleich (Edi- tiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert der minimalen zu erwar- tenden Füllhöhe entspricht, desto genauer das Messergebnis.
Index: 133	Werkeinstellung: 0.0
FÜLLHÖHE MAX. (712) Eingabe Slot: 2	Maximalen zu erwartende Füllhöhe eingeben. Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den Abgleich (Edi- tiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert der maximalen zu erwar- tenden Füllhöhe entspricht, desto genauer das Messergebnis.
index: 134	Werkeinstellung: 100.0

Tabelle 13: BEDIENMENÜ → ABGLEICH → G	RUNDABGLEICH "Füllstand",
FÜLLSTANDTYP "Höhe mit Kennlinie"	

Tabelle 13: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Höhe mit Kennlinie"	
Parametername	Beschreibung
ABGLEICHMODUS (392) Auswahl Slot: 2 Index: 121	 Abgleichmodus für den Abgleich der 1. Messgröße auswählen. Auswahl: Nass Der Nassabgleich erfolgt durch Befüllen des Behälters. Dieser Abgleichmodus erfordert die Eingabe von zwei Druck-Füllstand-Wertepaaren. Bei zwei unterschiedlichen Füllhöhen wird der Füllstandwert eingegeben und der zu diesem Zeitpunkt gemessene Druck dem Füllstandwert zugeordnet. → Siehe auch folgende Parameterbeschreibungen ABGLEICH LEER, DRUCK LEER, ABGLEICH VOLL und DRUCK VOLL. Trocken Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich, den Sie auch bei nicht montiertem Gerät oder leerem Behälter durchführen können. Für die Messgröße "Füllhöhe" ist die Dichte des Messstoffes (→ siehe Seite 87, DICHTE ABGLEICH) einzugeben. Für die Messgröße "%" ist die Dichte des Messstoffes einzugeben und zusätzlich dem 100 %-Punkt eine Füllstandhöhe zuzuweisen (→ siehe Seite 87, DICHTE ABGLEICH und 100% PUNKT). Wenn die Messung nicht am Montageort des Gerätes anfangen soll, ist ein Füllstandoffset einzugeben (→ siehe Seite 88, NULLPUNKTVERSATZ). Wird nach einem erfolgtem Nassabgleich auf Trockenabgleich umgeschaltet, muss vor dem Umschalten die Dichte über die Parameter DICHTE ABGLEICH und DICHTE PROZESS korrekt eingegeben werden. → Siehe auch Seite 96. Werkeinstellung: Nass
ABGLEICH LEER (314) Eingabe Slot: 2 Index: 75	 Füllstandwert für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer) eingeben. Der Behälter ist entweder leer oder zum Teil gefüllt. Mit der Eingabe eines Wertes für diesen Parameter, weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Füllstandwert zu. → Siehe auch DRUCK LEER. Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Nass Werkeinstellung: 0.0
DRUCK LEER (710) Anzeige Slot: 2	 Anzeige des Druckwertes für den unteren Abgleichpunkt (Behälter leer). → Siehe auch ABGLEICH LEER. Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Nass
ABGLEICH VOLL (315) Eingabe Slot: 2 Index: 76	 Füllstandwert für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll) eingeben. Der Behälter ist entweder vollständig oder fast gefüllt. Mit der Eingabe eines Wertes für diesen Parameter, weisen Sie dem am Gerät anliegenden Druck einen Füllstandwert zu. → Siehe auch DRUCK VOLL. Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Nass Werkeinstellung: 100.0
DRUCK VOLL (711) Anzeige Slot: 2 Index: 181	 Anzeige des Druckwertes für den oberen Abgleichpunkt (Behälter voll). → Siehe auch ABGLEICH VOLL. Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Nass Werkeinstellung: Obere Messgrenze (→ Siehe URL SENSOR, Seite 114)
DICHTE ABGLEICH (810) Anzeige Slot: 2 Index: 122	 Anzeige der Dichte, die aus dem unteren und oberen Füllstandpunkt berechnet wurde. Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = Höhe und Volumen, ABGLEICHMODUS = Nass MESSGR. KOMB. = Höhe und Masse, ABGLEICHMODUS = Nass MESSGR. KOMB. = Höhe und %, ABGLEICHMODUS = Nass

Parametername	Beschreihung
Auswahl	 Dichte-Einneit auswahlen. Voraussetzung: ABGLEICHMODUS = Trocken
Slot: 2 Index: 127	Auswahl: • g/cm ³ • kg/dm ³ • kg/m ³ • US lb/in ³ • US lb/ft ³
	Werkeinstellung: kg/dm ³
DICHTE ABGLEICH (316)	Dichte des Messstoffes eingeben.
Eingabe	Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Trocken
Index: 128	Werkeinstellung: 1.0
EINHEIT HÖHE (708)	Füllhöhen-Einheit auswählen.
Auswahl Slot: 2 Index: 177	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. KOMB. = %-Höhe + %, ABGLEICHMODUS = Trocken
	Auswahl: • mm • dm • cm • m • inch • ft • Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT H und FAKT. BEN. EINH. H.
	Werkeinstellung: m
BEN. EINHEIT H (706) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Füllhöhen-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. H.
Slot: 2 Index: 179	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und %, ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
	Werkeinstellung:

Tabelle 13: BEDIENMENÜ → ABGI FICH → GRUNDABGI FICH "Füllstand"

Tabelle 13: BEDIENMENÚ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand", FÜLLSTANDTYP "Höhe mit Kennlinie"	
Parametername	Beschreibung
FAKT. BEN. EINH. H (705) Eingabe Slot: 2	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Füllhöhen-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "m" eingegeben wer- den. → Siehe auch BEN. EINHEIT H.
Index: 178	 Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit MESSGR. KOMB. = %-Höhe und %, ABGLEICHMODUS = Trocken, EINHEIT HÖHE = Benutzereinheit Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT = 0.5 m i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT H: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. H: 2 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE Werkeinstellung:
100% DUDUT (010)	
100% PUNKT (813) Eingabe Slot: 2 Index: 131	 Füllstandwert für 100%-Punkt eingeben. Voraussetzung: MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Volumen, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. KOMB. = %-Höhe und Masse, ABGLEICHMODUS = Trocken MESSGR. KOMB. = %-Höhe + %, ABGLEICHMODUS = Trocken Beispiel: Der 100 %-Punkt soll 4 m entsprechen. Über den Parameter EINHEIT HÖHE die Einheit "m" wählen. Für diesen Parameter (100% PUNKT) den Wert "4" eingeben.
	1.0
NULLPUNKTVERSATZ (814) Eingabe Slot: 2 Index: 132	Wert für Füllstandoffset eingeben. Wenn die Messung nicht am Montageort des Gerätes anfangen soll wie z.B. bei Behältern mit Sumpf, dann führen Sie eine Nullpunktverschiebung (Füllstandoff- set) durch. Voraussetzung: • ABGLEICHMODUS = Trocken
	Abb. 31: Nullpunktverschiebung 1 Gerät ist oberhalb dem Füllstandmessanfang montiert: Für NULLPUNKTVERSATZ ist ein positiver Wert einzugeben. 2 Gerät ist unterhalb dem Füllstandmessanfang montiert: Für NULLPUNKTVERSATZ ist ein negativer Wert einzugeben.
	Werkeinstellung: 0.0

FÜLLSTANDTYP "Höhe mit Kennlinie"	
Parametername	Beschreibung
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.
	 Anzeige: Aus Das Ausgangssignal ist ungedämpft. An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt
	Werkeinstellung An
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.
Index: 79	Eingabebereich: 0.0999.0 s
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.

Tabelle 13: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Füllstand".



Abb. 32: Funktionsgruppe GRUNDABGLEICH für die Betriebsart "Durchfluss"

Tabelle 14: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Durchfluss"		
Parametername	Beschreibung	
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Durchflus	35	
Hinweis:		
Siehe auch		
– Seite 51, Tabelle 5: QUICK SETUP		
- Seite 96, Tabelle 17: ERWEIT. ABGLEICH		
- Seite 104, Tabelle 20: SUMMENZ. ABGLEICH		
– Seite 117, Tabelle 29: PROZESSWERTE		
 Seite 40 ff, Kapitel 6 "Durchflussmessung". 		

Tabelle 14: BEDIENMENÜ	\rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Durchfluss"
Parametername	Beschreibung
EINHEIT DRUCK (060) Auswahl	Druckeinheit auswählen. Nach der Wahl einer neuen Druckeinheit werden alle druckspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt.
Slot: 2 Index: 30	Auswahl: mbar, bar mmH20, mH20, inH20, ftH20 Pa, hPa, kPa, MPa psi mmHg, inHg Torr g/cm ² , kg/cm ² lb/ft ² atm gf/cm ² , kgf/cm ² Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT P und FAKT. BEN. EINH. P Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110). Werkeinstellung:
	abhängig vom Sensor-Nennmessbereich mbar oder bar bzw. gemäß Bestellanga- ben
BEN. EINHEIT P (075) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifische Druckeinheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. P.
Slot: 2 Index: 114	Voraussetzung:EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
FAKT. BEN. EINH. P (317) Eingabe	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Druckeinheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu der SI-Einheit "Pa" eingegeben werden. \rightarrow Siehe auch BEN. EINHEIT P.
Slot: 2 Index: 115	Voraussetzung: • EINHEIT DRUCK = Benutzereinheit
	 Beispiel: Sie möchten sich den Messwert in "PE" (PE: Packungseinheit) anzeigen lassen. MESSWERT =10000 Pa i 1 PE Eingabe BEN. EINHEIT P: PE Eingabe FAKT. BEN. EINH. P: 0.0001 Ergebnis: MESSWERT = 1 PE
	Werkeinstellung: 1.0

Tabelle 14: BEDIENMENÜ	\rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Durchfluss"
Parametername	Beschreibung
DURCHFLUSSTYP (640) Auswahl Slot: 2 Index: 111	 Durchflusstyp auswählen. Auswahl: Volumen Betriebsbed. (Volumen unter Betriebsbedingungen) Vol. Normbedingungen (Normvolumen unter Normbedingungen in Europa: 1013,25 mbar und 273,15 K (0 °C)) Vol. Std. Bedingungen (Standardvolumen unter Standardbedingungen in der USA: 1013,25 mbar (14,7 psi) und 288,15 K (15 °C/59 °F)) Masse Werkeinstellung: Volumen Betriebsbed.
EINH. DRUCHFLUSS (391) Auswahl Slot: 2 Index: 155	Volumenfluss-Einheit wählen. Innerhalb eines Durchflussmodus (DURCHFLUSSTYP) werden nach Wahl einer neuen Durchflusseinheit alle durchflussspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt. Bei einem Wechsel des Durchflussmodus ist keine Umrechnung möglich.
	 DURCHFLUSSTYP = Volumen Betriebsbed. Auswahl: m3/s, m3/min, m3/h, m3/day l/s, l/min, l/h hl/s, hl/min, hl/day ft3/s, ft3/min, ft3/h, ft3/day ACFS, ACFM, ACFH, ACFD ozf/s, ozf/min US Gal/s, US Gal/min, US Gal/h, US Gal/day Imp. Gal/s, Imp. Gal/min, Imp. Gal/h bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/day Benutzereinheit, → siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT F und FAKT. BEN. EINH. F Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110). Werkeinstellung: m³/s
NORM. DURCHFL. EIN (661) Auswahl Slot: 2 Index: 167	 Norm-Volumenfluss-Einheit wählen. Innerhalb eines Durchflussmodus (DURCHFLUSSTYP) werden nach Wahl einer neuen Durchflusseinheit alle durchflussspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt. Bei einem Wechsel des Durchflussmodus ist keine Umrechnung möglich. Voraussetzung: DURCHFLUSSTYP = Volumen Normbedingungen Auswahl: Nm3/s, Nm3/min, Nm3/h, Nm3/day Benutzereinheit, → siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT F und FAKT. BEN. EINH. F Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. → Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110). Werkeinstellung: Nm³/s

Tabelle 14: BEDIENMENÜ	\rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Durchfluss"
Parametername	Beschreibung
STD. DURCHFL. EINH (660) Auswahl Slot: 2	Standard-Volumenfluss-Einheit wählen. Innerhalb eines Durchflussmodus (DURCHFLUSSTYP) werden nach Wahl einer neuen Durchflusseinheit alle durchflussspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt. Bei einem Wechsel des Durchflussmodus ist keine Umrechnung möglich.
Index: 166	Voraussetzung:DURCHFLUSSTYP = Volumen Std. Bedingungen
	 Auswahl: Sm3/s, Sm3/min, Sm3/h, Sm3/day SCFS, SCFM, SCFH, SCFD Benutzereinheit, → siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibungen BEN. EINHEIT F und FAKT. BEN. EINH. F
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
	Werkeinstellung: Sm ³ /s
EINH. MASSEFLUSS (571) Auswahl Slot: 2	Massefluss-Einheit wählen. Innerhalb eines Durchflussmodus (DURCHFLUSSTYP) werden nach Wahl einer neuen Durchflusseinheit alle durchflussspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Einheit dargestellt. Bei einem Wechsel des Durchflussmodus ist
Index: 164	Voraussetzung:
	 Bonchi Lossifi Musse Auswahl: g/s, kg/s, kg/min, kg/min, kg/h t/s, t/min, t/h, t/day oz/s, oz/min lb/s, lb/min, lb/h ton/s, ton/min, ton/h, ton/day Benutzereinheit, → siehe auch folgende Parameterbeschreibungen BEN. EIN-HEIT F und FAKT. BEN. EINH. F
	Nach einem Einheitenwechsel zeigen der digitale Ausgangswert des Analog Input Values OUT und die Vor-Ort-Anzeige bzw. der MESSWERT nicht mehr denselben Wert an. \rightarrow Siehe auch Parameterbeschreibungen PV SCALE, OUT SCALE (Seite 142) und SETZE EINH.OUT (Seite 110).
	kg/s
BEN. EINHEIT F (610) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifischen Durchfluss-Einheit eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. F.
Slot: 2 Index: 112	 Voraussetzung: EINH. DRUCHFLUSS = Benutzereinheit NORM. DURCHFL. EIN = Benutzereinheit STD. DURCHFL. EINH = Benutzereinheit EINH. MASSEFLUSS = Benutzereinheit
	Auf der Vor-Ort-Anzeige werden nur die ersten fünf Zeichen dargestellt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kisten" als "Kiste" angezeigt werden. Enthält die Einheit einen Bruchstrich, können auf der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht Zeichen dargestellt werden. Die maximale Anzahl der Zeichen im Zähler bzw. Nen- ner ist wieder auf fünf beschränkt. Z.B. würde die kundenspezifische Einheit "Kis- ten/m2" als "Kiste/m2" angezeigt werden. FieldCare akzeptiert nur Einheiten mit höchstens acht Zeichen. Der Bruchstrich zählt als ein Zeichen.
	Werkeinstellung:

Tabelle 14: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow GRUNDABGLEICH "Durchfluss"		
Parametername	Beschreibung	
FAKT. BEN. EINH. F (609) Eingabe Slot: 2	Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifsche Durchfluss-Einheit eingeben. Der Umrechnungsfaktor muss im Verhältnis zu einer entsprechende SI-Einheit eingegeben werden, z.B. für den Durchflussmodus "Volumen Betriebsbed" m^3/s . \rightarrow Siehe auch BEN. EINHEIT F.	
Index: 113	 Voraussetzung: EINH. DRUCHFLUSS = Benutzereinheit NORM. DURCHFL. EIN = Benutzereinheit STD. DURCHFL. EINH = Benutzereinheit EINH. MASSEFLUSS = Benutzereinheit 	
	 Sie möchten sich den Messwert in "Eimer/h" anzeigen lassen. MESSWERT =0.01 m3/s i 3600 Eimer/h Eingabe BEN. EINHEIT F.: Eimer/h Eingabe FAKT. BEN. EINH. F: 360000 Ergebnis: MESSWERT = 3600 Eimer/h 	
	Werkeinstellung: 1.0	
MAX. DURCHFLUSS (311) Eingabe Slot: 2	Maximalen Durchfluss des Wirkdruckgebers eingeben. → Siehe auch Auslegungsblatt des Wirkdruckgebers. Der maximale Durchfluss wird dem maximalen Druck, den Sie über MAX. DRUCK FLUSS eingeben zugewie- sen.	
Index: 80	Werkeinstellung: 1.0	
MAX. DRUCK FLUSS (634) Eingabe	Maximalen Druck des Wirkdruckgebers eingeben. → Siehe Auslegungsblatt des Wirkdruckgebers. Dieser Wert wird dem maximalen Durchflusswert (→ Siehe MAX. DURCHFLUSS) zugewiesen.	
Slot: 2 Index: 81	Werkeinstellung: Obere Messgrenze (\rightarrow Siehe URL SENSOR, Seite 114)	
DÄMPFNG SCHALTER Anzeige	Zeigt die Schalterstellung des DIP-Schalters 2 an, mit dem sich die Dämpfung des Ausgangssignals ein- und ausschalten lässt.	
	Anzeige:	
	Das Ausgangssignal ist ungedämpft.	
	 An Das Ausgangssignal ist gedämpft. Die Dämpfungskonstante wird im Parameter "WERT DÄMPFUNG (274)" festgelegt 	
	Werkeinstellung An	
WERT DÄMPFUNG (247) Eingabe Slot: 2 Index: 79	Dämpfungszeit (Zeitkonstante τ) eingeben. Die Dämpfung beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der alle nachfolgenden Ele- mente wie z.B. Vor-Ort-Anzeige, Messwert und Out Value des Analog Input Blocks auf eine Änderung des Druckes reagieren.	
	Eingabebereich: 0.0999.0 s	
	Werkeinstellung: 2.0 s bzw. gemäß Bestellangaben	
	Die eingestellte Dämpfungszeit ist nur wirksam, wenn DIP-Schalter 2 in Position "on" steht.	



Abb. 33:

Funktionsgruppe ERWEIT. ABGLEICH → für die Betriebsart "Druck" siehe Seite 95, Tabelle 15 → für die Betriebsart "Füllstand" siehe Seite 95, Tabelle 16 → für die Betriebsart "Durchfluss" siehe Seite 96, Tabelle 17

Tabelle 15: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow ERWEIT. ABGLEICH "Druck"	
Parametername	Beschreibung
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Druck	
Hinweis: ► Siehe auch Seite 11 ff, K	Capitel 4 "Druckmessung".
TEMP. EINHEIT (318) Auswahl	Einheit für die Temperatur-Messwerte auswählen. \rightarrow Siehe auch TEMP ELEKTRONIK (Seite 112) und TEMP. SENSOR (Seite 116).
Slot: 2 Index: 44	Auswahl: • °C • °F • K • R Werkeinstellung: °C

Tabelle 16: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow ERWEIT. ABGLEICH "Füllstand"		
Parametername Beschreibung		
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Füllstand		
Hinweis: ▶ Siehe auch Seite 12 ff, Kapitel 5 "Füllstandmessung".		

Tabelle 16: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow ERWEIT. ABGLEICH "Füllstand"		
Parametername	Beschreibung	
TEMP. EINHEIT (318) Auswahl Slot: 2 Index: 44	Einheit für den Temperatur-Messwerte auswählen. → Siehe auch TEMP ELEKTRONIK (Seite 112) und TEMP. SENSOR (Seite 117). Auswahl: ° C ° F • K • R Werkeinstellung: °C	
EINHEIT DICHTE (001)/(812) Auswahl Slot: 2 Index: 244	Dichte-Einheit auswählen. Auswahl: • g/cm ³ • kg/dm ³ • kg/m ³ • US lb/in ³ • US lb/ft ³ Werkeinstellung: kg/dm ³	
DICHTE ABGLEICH (007)/(316) Eingabe Slot: 2 Index: 245	Dichte des Messstoffes eingeben. MESSGR. LINEAR: "% (Füllstand)", "Masse" und "Volumen" und MESSGR. KOMB.: Wird nach einem erfolgten Nassabgleich über den Parameter ABGLEICHMODUS (→ Seite 72 bzw. 86) auf Trockenabgleich umgeschaltet, muss vor dem Umschal- ten die Dichte für die Parameter DICHTE ABLEICH und DICHTE PROZESS korrekt eingegeben werden. Für den Fall, dass mit steigender Höhe (z. B. MESSGR. LINEAR: Volumen) der Druck fällt wie z.B. bei einer Restvolumenmessung, ist für diesen Parameter ein negativer Wert einzugeben. Werkeinstellung: 1.0	
DICHTE PROZESS (025)/(811) Eingabe Slot: 2 Index: 246	 Neuen Dichtewert für Dichtekorrektur eingeben. Der Abgleich wurde z.B. mit dem Messstoff Wasser durchgeführt. Nun soll der Behälter für einen anderen Messstoff mit einer anderen Dichte verwendet werden. Indem Sie für den Parameter DICHTE PROZESS den neuen Dichtewert eingeben, wird der Abgleich entsprechend korrigiert. MESSGR. LINEAR: "% (Füllstand)", "Masse" und "Volumen" und MESSGR. KOMB.: Wird nach einem erfolgten Nassabgleich über den Parameter ABGLEICHMODUS (→ Seite 72 bzw. 86) auf Trockenabgleich umgeschaltet, muss vor dem Umschal- ten die Dichte für die Parameter DICHTE ABLEICH und DICHTE PROZESS korrekt eingegeben werden. Für den Fall, dass mit steigender Höhe (z. B. MESSGR. LINEAR: Volumen) der Druck fällt wie z.B. bei einer Restvolumenmessung, ist für diesen Parameter ein negativer Wert einzugeben. Werkeinstellung: 1.0 	

Tabelle 17: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow ERWEIT. ABGLEICH "Durchfluss"			
Parametername Beschreibung			
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Durchfluss			
Hinweis: ▶ Siehe auch Seite 40 ff, Kapitel 6 "Durchflussmessung".			

Tabelle 17: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow ERWEIT. ABGLEICH "Durchfluss"			
Parametername	Beschreibung		
TEMP. EINHEIT (318) Auswahl Slot: 2 Index: 44	Einheit für den Temperatur-Messwert auswählen. → Siehe auch TEMP ELEKTRONIK (Seite 112) und TEMP. SENSOR (Seite 118). Auswahl: • °C • °C • °F • K • R Werkeinstellung: °C		
SCHLEICHM. MODUS (442) Auswahl Slot: 2 Index: 158	 Funktion "Schleichmengenunterdrückung" ein- und ausschalten. Im unteren Messbereich können kleine Durchfussmengen (Schleichmengen) zu großen Messwertschwankungen führen. Durch Einschalten dieser Funktion werden diese Durchflussmengen nicht mehr erfasst. → Siehe auch SCHLEICHM. SETZEN. Auswahl: Aus An Werkeinstellung: Aus 		
SCHLEICHM. SETZEN (332) Eingabe Slot: 2 Index: 149	Ausschaltpunkt der Schleichmengenunterdrückung eingeben. Die Hysterese zwischen Ein- und Ausschaltpunkt beträgt immer 1 % des Enddurch- flusswertes. \rightarrow Siehe auch SCHLEICHM. MODUS. Voraussetzung: • SCHLEICHM. MODUS = An Eingabebereich: Ausschaltpunkt: 050 % vom Enddurchflusswert (\rightarrow MAX. DURCHFLUSS). (1) Q Q Q Max 0% Δp D D D D D D D D		
	Werkeinstellung: 5 % (vom Enddurchflusswert)		

Tabelle 17: BEDIENMENÜ -	\rightarrow ABGLEICH \rightarrow ERWEIT.	ABGLEICH "Durchfluss"	



Abb. 34: Funktionsgruppe LINEARISIERUNG für Vor-Ort-Bedienung

Tabelle 18: GRUPPENAUSWAHL \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG $-$ Vor-Ort-Bedienung			
Parametername Beschreibung			
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Füllstand • FÜLLSTANDTYP = Druck	 Voraussetzung: BETRIEBSART = Füllstand (→ Siehe auch Seite 44.) FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie oder Höhe mit Kennlinie (→ Siehe auch Seite 67.) 		
Hinweis: – Siehe auch Seite 12 ff, Kapitel 5 "Füllstandmessung".			
TANKINHALT MIN. (759) Eingabe	Minimalen zu erwartenden Tankinhalt eingeben. Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den Abgleich (Edi- tiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert dem minimalen zu erwartenden Tankinhalt entspricht, desto genauer das Messergebnis.		
	Werkeinstellung: 0.0		
TANKINHALT MAX. (713) Eingabe	Maximalen zu erwartenden Tankinhalt eingeben. Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den nachfolgenden Abgleich (Editiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert dem maxi- malen zu erwartenden Tankinhalt entspricht, desto genauer das Messergebnis.		
	Werkeinstellung: 100.0		

– Vor-Ort-Bedienung	
Parametername	Beschreibung
TABELLENAUSWAHL (808) Auswahl	Tabelle auswählen. Das Gerät arbeitet mit einer Mess- und einer Editiertabelle. Die Messtabelle wird zur Berechnung des Messwertes verwendet. Damit die Messung auch während der Eingabe einer neuen Tabelle korrekt läuft, gibt es eine weitere Tabelle, die Edi- tiertabelle, für die Eingabe neuer Werte.
	Auswahl: • Messtabellenansicht • Tabelleneditor (Editiertabelle)
	Werkeinstellung: Messtabellenansicht
TAB. EINGABEMODUS	Eingabemodus für die Linearisierungstabelle auswählen.
(397) Auswahl	Voraussetzung:TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor
	 Auswahl: Manuell: Für diesen Eingabemodus muss der Behälter weder gefüllt noch geleert werden. Für die Linearisierungstabelle geben Sie die Wertepaare ein. Halbautomatisch: Für diesen Eingabemodus wird der Behälter schrittweise gefüllt oder geleert. Das Gerät erfasst den hydrostatischen Druck automatisch. Der zugehörige Volu- men-, Masse oder %-Wert wird eingegeben.
	Werkeinstellung: Manuell
TABELLENEDITOR (809)	Tabelle auswählen.
Auswahl	Voraussetzung:TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor
	 Auswahl: Neue Tabelle: Neue Linearisierungstabelle eingeben. Messtabelle edit.: Die Messtabelle wird als Editiertabelle geladen, so dass Änderungen vorgenommen werden können. → Siehe auch TAB. AUSWAHL. Weitereditieren: Eine bereits vorhandene Editiertabelle editieren. → Siehe auch TABELLEN-EDI- TOR (770)
	Werkeinstellung: Neue Tabelle
TABELLENEDITOR Eingabe (Editiermodus "Halbautomatisch") – ZEILEN-NR (549)	Tabelle im Editiermodus "Halbautomatisch" eingeben. Eine Linearisierungstabelle muss mind. 2 und darf höchstens 32 Punkte enthalten. Ein Punkt besteht aus ZEILEN-NR, X- und Y-WERT. Der Behälter wird für diesen Editiermodus schrittweise gefüllt oder entleert.
– Y-WERT (551)	 Beispiel: Punkt eingeben für FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie ZEILEN-NR: Angezeigten Wert bestätigen. Y-WERT: Abhängig von der Einstellung des Parameters MESSGR. LINEARIS = Volumen-, Masse- oder %-Wert eingeben. X-WERT: Der anliegende hydrostatische Druck wird angezeigt und mit der Bestätigung des Y-Wertes gespeichert.
	 Beispiel: Punkt eingeben für FÜLLSTANDTYP = Höhe mit Kennlinie ZEILEN-NR: Angezeigten Wert bestätigen. Y-WERT: Abhängig von der Einstellung des Parameters MESSGR. KOMB. Volumen-, Masse- oder %-Wert eingeben. X-WERT: Der anliegende hydrostatische Druck wird gemessen. Abhängig von der Einstellung des Parameters MESSGR. KOMB. wird der gemessene Druck in eine Füllhöhen-Einheit oder in % umgerechnet und angezeigt. Mit der Bestätigung des Y-Wertes wird der Wert gespeichert.
	Werkeinstellung: ZEILEN-NR = 1, X-WERT = 0.0, Y-WERT = 0.0

Tabelle 18: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → LINEARISIERUNG

Tabelle 18: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → ABGLEICH → LINEARISIERUNG – Vor-Ort-Bedienung				
Parametername	Beschreibung			
TABELLENEDITOR Eingabe (Editiermodus "Manuell") – ZEILEN-NR (549)	Tabelle im Editiermodus "Manuell" eingeben. Eine Linearisierungstabelle muss mind. 2 Punkte und darf höchstens 32 Punkte enthalten. Ein Punkt besteht aus Index, X- und Y-Wert. Der Behälter muss für die- sen Editiermodus weder befüllt noch geleert werden.			
- Y-WERT (551) - X-WERT (550)	 Beispiel: Punkt eingeben für FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie ZEILEN-NR: Angezeigten Wert bestätigen. X-WERT: Druckwert eingeben. Y-WERT: Abhängig von der Einstellung des Parameters MESSGR. LINEARIS. den zugehörigen Volumen-, Masse- oder %-Wert eingeben. 			
	 Beispiel: Punkt eingeben für FÜLLSTANDTYP = Höhe mit Kennlinie ZEILEN-NR: Angezeigten Wert bestätigen. X-WERT: Der anliegende hydrostatische Druck wird gemessen. Abhängig von der Einstellung des Parameters MESSGR. KOMB. einen Füllhöhen- oder %-Wert eingeben. Y-WERT: Abhängig von der Einstellung des Parameters MESSGR. KOMB. den zugehörigen Volumen-, Masse- oder %-Wert eingeben. 			
	Werkeinstellung: ZEILEN-NR = 1, X-WERT = 0.0, Y-WERT = 0.0			
TABELLENEDITOR (770)	Funktion für Editiertabelle auswählen.			
Auswahl	 Auswahl: Nächster Punkt: Nächsten Punkt eingeben. Vorheriger Punkt: Zum vorherigen Punkt zurückspringen, um z.B. Fehler zu korrigieren. Tabelle übernehmen: Editiertabelle als Messtabelle speichern. Die alte Messtabelle wird dabei überschrieben. Abbrechen: Bisherige Eingaben für die Editiertabelle speichern und nächsten Parameter anzeigen. Die Editiertabelle wird nicht als Messtabelle aktiviert. Punkt einfügen: Siehe Beispiel unten. 			
	 Beispiel: Punkt einfügen, hier z.B. zwischen dem 4. und 5. Punkt Über den Parameter TABELLENEDITOR/ZEILEN-NR den Punkt 5 wählen. Aktuelle X- und Y-Werte mit Enter bestätigen. Über den Parameter TABELLENEDITOR (770) die Option "Punkt einfügen" wählen. Für den Parameter TABELLENEDITOR/ZEILEN-NR wird Punkt 5 angezeigt. Neue Werte für die Parameter X-WERT und Y-WERT eingeben. 			
	 Beispiel: Punkt löschen, hier z.B. der 5. Punkt Über den Parameter TABELLENEDITOR/ZEILEN-NR den Punkt 5 wählen. Über den Parameter TABELLENEDITOR (770) die Option "Punkt löschen" wählen. Der 5. Punkt wird gelöscht. Alle nachfolgenden Punkte werden eine Zeilennummer nach vorne verschoben, d.h. der 6. Punkt ist nach dem Löschen Punkt 5. Werkeinstellung: 			
	Nächster Punkt			
MESSTABELLE (549) Anzeige	Anzeige eines Punktes der gespeicherten Linearisierungstabelle (Messtabelle) Der Parameter zeigt zuerst den ersten Punkt der Linearisierungstabelle an. Mit Eingabe einer Zeilen-Nr. können Sie sich direkt den entsprechenden Punkt in der Linearisierungstabelle anzeigen lassen.			
MESSTABELLE (717)	Funktion für Messtabelle auswählen.			
Auswahl	 Auswahl: Nächster Punkt: Nächsten Punkt der Messtabelle ansehen. Vorheriger Punkt: Vorherigen Punkt der Messtabelle ansehen. Abbrechen: Anzeige der Messtabelle abbrechen. Nächsten Parameter anzeigen. 			
	Werkeinstellung: Nächster Punkt			
TANKBESCHREIBUNG	Tankbeschreibung eingeben. (max. 32 alphanumerische Zeichen)			
Eingabe	Werkeinstellung:			

abell	е 1	8:0	GRUPPENAUSWAHL 🛶	BEDIENMENU –	→ ABGLEICH →	LINEARISIERUNG
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2221211112110	,	
	~		**			



Abb. 35: Funktionsgruppe LINEARISIERUNG für FieldCare

Tabelle 19: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG – FieldCare					
Parametername	Beschreibung				
Voraussetzung: BETRIEBSART = Füllstan FÜLLSTANDTYP = Druck	 Voraussetzung: BETRIEBSART = Füllstand (→ Siehe auch Seite 44.) FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie oder Höhe mit Kennlinie (→ Siehe auch Seite 67.) 				
Hinweis: – Siehe auch Seite 12 ff, Ka	pitel 5 "Füllstandmessung".				
TANKINHALT MIN. Minimalen zu erwartenden Tankinhalt eingeben. Eingabe Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den Abgleich (Ed tiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert dem minimalen zu erwartenden Tankinhalt entspricht, desto genauer das Messergebnis. Index: 189 Werkeinstellung: 0.0 0					
TANKINHALT MAX. Eingabe Slot: 2 Index: 188	Maximalen zu erwartenden Tankinhalt eingeben. Aus dem eingegebenen Wert werden die Eingabegrenzen für den nachfolgenden Abgleich (Editiergrenzen) abgeleitet. Je genauer der eingegebene Wert dem maxi- malen zu erwartenden Tankinhalt entspricht, desto genauer das Messergebnis. Werkeinstellung:				

Tabelle 19: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG – Field				
Parametername	Beschreibung			
TABELLENAUSWAHL Auswahl Slot: 2 Index: 202	 Tabelle auswählen. Das Gerät arbeitet mit einer Mess- und einer Editiertabelle. Die Messtabelle wird zur Berechnung des Messwertes verwendet. Damit die Messung auch während der Eingabe einer neuen Tabelle korrekt läuft, gibt es eine weitere Tabelle, die Editiertabelle, für die Eingabe neuer Werte. Auswahl: Messtabellenansicht Tabellenanditar (Editiertabelle) 			
	Werkeinstellung: Messtabellenansicht			
TAB. EINGABEMODUS	Eingabemodus für die Linearisierungstabelle auswählen.			
Auswahl	Voraussetzung:TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor			
Index: 120	 Auswahl: Manuell: Für diesen Eingabemodus muss der Behälter weder gefüllt noch geleert werden. Für die Linearisierungstabelle geben Sie die Wertepaare ein. Halbautomatisch: Für diesen Eingabemodus wird der Behälter schrittweise gefüllt oder geleert. Das Gerät erfasst den hydrostatischen Druck automatisch. Der zugehörige Volumen-, Masse oder %-Wert wird eingegeben. 			
	Werkeinstellung: Manuell			
TABELLENEDITOR Auswahl Slot: 2 Index: 203	 Tabelle auswählen. Voraussetzung: TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor Auswahl: Neue Tabelle: Neue Tabelle: Neue Linearisierungstabelle eingeben. Messtabelleansicht: Gespeicherte Linearisierungstabelle ansehen und ggf. Punkte ändern. Weitereditieren: Eine bereits vorhandene Linearisierungstabelle editieren. FieldCare: Wenn Sie die Option "Messtabellenansicht" wählen, wird die gespeicherte Messtabelle ins FieldCare geladen. Über das Fenster "Tabellen" können Sie sich die gesamte Tabelle ansehen, ggf. Werte ändern und die geänderte Tabelle in das Gerät schreiben. Wenn Sie einen Wert über die Parameter X-WERT oder Y-WERT ändern, wird die Tabelle im Fenster "Tabellen" nicht mit aktualisiert. Um sich die im Gerät abgespeicherte Tabelle anzeigen zu lassen, muss diese Tabelle erst wieder aus dem Gerät gelesen werden. Werkeinstellung: Neue Tabelle 			
ZEILEN-NR Eingabe Slot: 2 Index: 55	 Zeilennummer für die Linearisierungstabelle eingeben. Eine Linearisierungstabelle muss mind. 2 und darf höchstens 32 Punkte enthalten. TABELLENAUSWAHL = Messtabellenansicht Über diesen Parameter wählen Sie den Punkt der Linearisierungstabelle aus, der angezeigt werden soll. TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor Einen Punkt geben Sie über die Parameter ZEILEN-NR, X-WERT und Y-WERT ein. → Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibungen TAB. EINGABEMODUS, X-WERT (Eingabemodus "Manuell"), X-WERT (Eingabemodus "Halbautoma-tisch") und Y-WERT. Im FieldCare können Sie über die Funktion "Linearization Table (online/offline)" eine komplette Linearisierungstabelle auf einmal eingeben und ansehen. 			

Tabelle 19: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG – FieldCare				
Parametername	Beschreibung			
X-WERT (Eingabemodus "Manuell") Eingabe Slot: 2 Index: 162	Druckwert für die Linearisierungstabelle eingeben. → Siehe auch TAB. EINGABEMODUS, ZEILEN-NR und Y-WERT. Voraussetzung: • TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor			
X-WERT (Eingabemodus "Halbautomatisch") Anzeige Slot: 2 Index: 186	 Im Eingabemodus "Halbautomatisch" wird der Behälter schrittweise gefüllt oder geleert. Der X-WERT zeigt den gemessenen hydrostatischen Druck an. Voraussetzung: TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor FieldCare: Mit der Bestätigung des Y-Wertes wird der X-WERT gespeichert. → Siehe auch TAB. EINGABEMODUS, ZEILEN-NR und Y-WERT. 			
Y-WERT Eingabe Slot: 2 Index: 163	Zum X-WERT zugehörigen Volumen, Masse oder %-Wert für die Linearisierungs- tabelle eingeben. Voraussetzung: ■ TABELLENAUSWAHL = Tabelleneditor Abhängig von der Einstellung des Parameters MESSGR. LINEARIS oder MESSGR. KOMB. geben Sie hier einen Volumen, Masse oder %-Wert ein. → Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibungen TAB.EINGABEMODUS, ZEI- LEN-NR, X-WERT (Eingabemodus "Manuell"), X-WERT (Eingabemodus "Halbauto-			
TABELLENEDITOR Auswahl Slot: 2 Index: 192	 Funktion für Editiertabelle auswählen. Auswahl: Nächster Punkt: ohne Funktion Vorheriger Punkt: ohne Funktion Tabelle übernehmen: Editiertabelle als Messtabelle speichern. Die alte Messtabelle wird dabei überschrieben. Abbrechen: Bisherige Eingaben für die Editiertabelle speichern und nächsten Parameter anzeigen. Die Editiertabelle wird nicht als Messtabelle aktiviert. Punkt einfügen: Siehe Beispiel unten. Punkt löschen: Der aktuelle Punkt wird gelöscht. Siehe Beispiel unten. Beispiel: Punkt einfügen, hier z.B. zwischen dem 4. und 5. Punkt Über den Parameter ZEILEN-NR den Punkt 5 wählen. Über den Parameter ZEILEN-NR wird Punkt 5 angezeigt. Neue Werte für die Parameter X-WERT und Y-WERT eingeben. Beispiel: Punkt löschen, hier z.B. der 5. Punkt Über den Parameter ZEILEN-NR den Punkt 5 wählen. Die den Parameter ZEILEN-NR den Punkt 5 wählen. Eispiel: Punkt löschen, hier z.B. der 5. Punkt Über den Parameter ZEILEN-NR den Punkt 5 wählen. 			
AKTIVE LIN. TAB. X Anzeige Slot: 2 Index: 185	 Anzeige eines X-Wertes der bereits gespeicherten Linearisierungstabelle Über den Parameter ZEILEN-NR können Sie einen Punkt der Linearisierungstabelle auswählen. Voraussetzung: TABELLENAUSWAHL = Messtabellenansicht Im FieldCare können Sie sich im Fenster "Linearization Table (online/offline)" die gesamte gespeicherte Tabelle ansehen. 			

Tabelle 19: HERSTELLERANSICHT \rightarrow BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow LINEARISIERUNG – FieldCare		
Parametername	Beschreibung	
AKTIVE LIN. TAB. Y Anzeige Slot: 2 Index: 193	Anzeige eines Y-Wertes der bereits gespeicherten Linearisierungstabelle Über den Parameter ZEILEN-NR können Sie einen Punkt der Linearisierungstabelle auswählen.	
	Voraussetzung:TABELLENAUSWAHL = Messtabellenansicht	
	Im FieldCare können Sie sich im Fenster "Tabellen" die gesamte gespeicherte Tabelle ansehen.	
TANKBESCHREIBUNG Eingabe	Tankbeschreibung eingeben. (max. 32 alphanumerische Zeichen)	
	Werkeinstellung:	
Slot: 2 Index: 119		



Abb. 36: Funktionsgruppe SUMMENZ. ABGLEICH

Tabelle 20: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow SUMMENZ. ABGLEICH		
Parametername	Beschreibung	
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Durchfluss		
Hinweis: ▶ Siehe auch Seite 40 ff, Kapitel 6 "Durchflussmessung". 		

Tabelle 20: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow SUMMENZ. ABGLEICH				
Parametername	Beschreibung			
EINH. SUMMENZ. 1 (398), (662), (664), (666) Auswahl Slot: 2 Index: 102, 156, 168, 170, 172	 Einheit für den Summenzähler 1 auswählen. Abhängig von der Einstellung im Parameter DURCHFLUSSTYP (→ Seite 92) bie dieser Parameter eine Liste von Volumen-, Norm-Volumen, Standard-Volumen und Masseeinheiten an. Innerhalb einer Einheitengruppe werden nach Wahl ein neuen Volumen- bzw. Masse-Einheit summenzählerspezifischen Parameter um rechnet und mit der neuen Einheit dargestellt. Bei einem Wechsel des Durchflu modus wird der Summenzählerwert nicht umgerechnet. 			
	Der Index und die 3-s FLUSSTYP: – Index 102: EINH, S – Index 156 (398): I – Index 168 (662): I – Index 170 (664): I – Index 172 (666): I	stellige ID-Nummer ist abhän SUMMENZ. 1 (allgemein) DURCHFLUSSTYP "Volumen E DURCHFLUSSTYP "Masse" DURCHFLUSSTYP "Vol. Std. Bø DURCHFLUSSTYP "Vol. Normå	gig vom gewählten DURCH- etriebsbed." edingungen" pedingungen"	
	m ³			
BEN. EINH. SUM. 1 (627) Eingabe	Text (Einheit) für kundenspezifischen Einheit für Summenzähler 1 eingeben. Sie können hier maximal acht alphanummerische Zeichen eingeben. \rightarrow Siehe auch FAKT. BEN. EINH. S1.			
Index: 106	Voraussetzung:EINH. SUMMENZ.	1 = Benutzereinheit		
	Auf der Vor-Ort-Anze würde die kundenspe Enthält die Einheit ei Zeichen dargestellt w ner ist wieder auf fün ten/m2" als "Kiste/m2 höchstens acht Zeiche	eige werden nur die ersten fü zifische Einheit "Kisten" als "K nen Bruchstrich, können auf rerden. Die maximale Anzahl If beschränkt. Z.B. würde die 2ª angezeigt werden. FieldCar en. Der Bruchstrich zählt als	inf Zeichen dargestellt. Z.B. Kiste" angezeigt werden. der Vor-Ort-Anzeige bis zu acht der Zeichen im Zähler bzw. Nen- kundenspezifische Einheit "Kis- e akzeptiert nur Einheiten mit ein Zeichen.	
	Werkeinstellung:			
FAKT. BEN. EINH. S1 (329) Eingabe Slot: 2 Index: 104	Umrechnungsfaktor f ben. Der Umrechnungsfak gegeben werden, z.B. auch BEN. EINH. SUM	für eine kundenspezifsche Ei tor muss im Verhältnis zu eir für den DURCHFLUSSTYP "Vα Λ. 1.	nheit für Summenzähler 1 einge- ner entsprechende SI-Einheit ein- olumen Betriebsbed" m ³ . → Siehe	
	Voraussetzung: • FINH SIIMMENZ 1 = Benutzereinheit			
	Beispiel: Sie möchter – MESSWERT =1 m – Eingabe BEN. EINF – Eingabe FAKT. BEJ – Ergebnis: MESSWF	n sich den Messwert in "Eime 3 i 100 Eimer H. SUM. 1: Eimer N. EINH. S1: 100 ERT = 100 Eimer	r" anzeigen lassen.	
	Werkeinstellung: 1.0			
MODUS SUMMENZ. 1 (400)	Zählweise für negative Durchflüsse für Summenzähler 1 festlegen.			
Auswahl Slot: 2 Index: 108		positiver Durchfluss	negativer Durchfluss	
	Optionen	Zählersumme steigt	Zählersumme steigt	
	Neg flow: abw	Zählersumme steigt		
	Neg. flow: stop	Zählersumme steigt	Zählersumme bleibt konstant	
	Werkeinstellung: Neg. flow: aufw.			

Tabelle 20: BEDIENMENÜ \rightarrow ABGLEICH \rightarrow SUMMENZ. ABGLEICH			
Parametername	Beschreibung		
RESET SUMMENZ. 1 (331) Auswahl Slot: 2 Index: 110	Mit diesem Parameter setzen Sie den Summenzähler 1 auf den Wert Null zurück. Auswahl: • Abbrechen (nicht zurücksetzen) • Rücksetzen Werkeinstellung: Abbrechen		
EINH. SUMMENZ. 2 (399), (663), (665), (667) Auswahl Slot: 2 Index: 103, 157, 169, 171, 173	 Einheit für den Summenzähler 2 auswählen. → Siehe auch EINH. SUMMENZ 1. Der Index ist abhängig vom gewählten DURCHFLUSSTYP: Index 103: EINH. SUMMENZ. 2 (allgemein) Index 157 (399): DURCHFLUSSTYP "Volumen Betriebsbed." Index 169 (663): DURCHFLUSSTYP "Masse" Index 171 (665): DURCHFLUSSTYP "Vol. Std. Bedingungen" Index 173 (667): DURCHFLUSSTYP "Vol. Normbedingungen" Werkeinstellung: m³ 		
BEN. EINH. SUM. 2 (628) Eingabe Slot: 2 Index: 107	 Text (Einheit) für kundenspezifischen Einheit für Summenzähler 2 eingeben. → Siehe auch BEN. EINH. SUM. 1. Voraussetzung: EINH. SUMMENZ. 2 = Benutzereinheit Werkeinstellung: 		
FAKT. BEN. EINH. S2 (330) Auswahl Slot: 2 Index: 105	 Umrechnungsfaktor für eine kundenspezifische Einheit für Summenzähler 2 eingeben. → Siehe auch FAKT. BEN. EINH. S1. Voraussetzung: EINH. SUMMENZ. 2 = Benutzereinheit Werkeinstellung: 1.0 		
MODUS SUMMENZ. 2 (416) Auswahl Slot: 2 Index: 109	Zählweise für negative Durchflüsse für Summenzähler 2 festlegen. → Siehe MODUS SUMMENZ. 1. Werkeinstellung: Neg. flow: aufw.		



Abb. 37: Gruppe ANZEIGE

Tabelle 21: BEDIENMENÜ \rightarrow ANZEIGE		
Parametername	Beschreibung	
INHALT HAUPTZEIL (416) Auswahl Slot: 0 Index: 80	Inhalt für die Hauptzeile der Vor-Ort-Anzeige im Messmodus festlegen. → Siehe auch Betriebsanleitung BA00294P (Deltabar S), BA00295P (Cerabar S) oder BA00356P (Deltapilot S), Kapitel 5.1 "Vor-Ort-Anzeige".	
	Auswahl: Hauptmesswert (PV) Hauptmesswert (%) Druck Durchfluss Füllstand Tankinhalt Temperatur Fehlernummer Summenzähler 1 Summenzähler 2	
	Werkeinstellung: Hauptmesswert (PV)	
FORMAT HAUPTZEIL (688) Auswahl	Anzahl der Nachkommastellen des Anzeigewertes der Hauptzeile festlegen. → Siehe auch Betriebsanleitung BA00294P (Deltabar S), BA00295P (Cerabar S) oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 5.1 "Vor-Ort-Anzeige".	
Slot: 0 Index: 81	Auswahl: • Auto • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxxx • x.xxxxx	
	Werkeinstellung: Auto	

Tabelle 21: BEDIENMENÜ \rightarrow ANZEIGE		
Parametername	Beschreibung	
ANZ ALTERNIEREND (423) Auswahl Slot: 0 Index: 82	Modus "alternierende Anzeige" einschalten. In diesem Anzeigemodus stellt die Vor-Ort-Anzeige abhängig von der gewählten Betriebsart folgende Messwerte abwechselnd dar:	
	 Druck: Hauptmesswert (PV) oder Hauptmesswert (%) (MESSWERT), Druck (DRUCK GEMESSEN) und Temperatur (TEMP. SENSOR) Füllstand: Hauptmesswert (PV) oder Hauptmesswert (%) (MESSWERT), Druck (DRUCK GEMESSEN) und Temperatur (TEMP. SENSOR) Durchfluss: Hauptmesswert (PV) oder Hauptmesswert (%) (MESSWERT), Druck (DRUCK GEMESSEN), Temperatur (TEMP. SENSOR), Summenzähler 1 (SUM- MENZÄHLER 1) und SUMMENZÄHLER 2 (SUMMENZÄHLER 2) 	
	Auswahl: • Aus • An	
	Werkeinstellung: aus	
SPRACHE Auswahl Slot: 0 Index: 78	Menüsprache für die Vor-Ort-Anzeige auswählen.	
	 Bei der Vor-Ort-Bedienung ist der Parameter SPRACHE direkt unter der GRUP- PENAUSWAHL angeordnet (Menüpfad: GRUPPENAUSWAHL → SPRACHE, siehe auch Seite 43). Die Menüsprache für FieldCare wählen Sie über den "Language Button" im Parametrierfenster. Die Menüsprache für den FieldCare-Rahmen wählen Sie über das Menü "Extra" → "Optionen" → "Anzeige" → "Sprache". 	
	Werkeinstellung : English	
KONTRAST ANZEIGE (339) Eingabe Slot: 0 Index: 79	Kontrast der Vor-Ort-Anzeige einstellen. Den Kontrast der Anzeige geben Sie mittels einer Zahl vor. Änderungen werden nur in Einerschritten akzeptiert, d.h. für eine Änderung des Wertes von "8" auf "4" müssen Sie viermal speichern. Den Kontrast der Anzeige können Sie auch über die Tasten auf dem Elektronikeinsatz bzw. am Gerät einstellen. → Siehe auch Betriebsanleitung BA00294P (Deltabar S), BA00295P (Cerabar S) oder BA00356P (Deltapilot S), Kapitel 5.2.3 "Funktion der Bedientasten".	
	Eingabebereich: 413, 4: Kontrast schwächer (heller), 13: Kontrast stärker (dunkler)	
	Werkeinstellung: 8	


Gruppe TRANSMITTERINFO Abb. 38:

Gruppe TRANSMITTERINFO \rightarrow für die Funktionsgruppe PA PARAMETER siehe Seite 110, Tabelle 23 \rightarrow für die Funktionsgruppe TRANSMITTERDATEN siehe Seite 111, Tabelle 24 \rightarrow für die Funktionsgruppe PROZESSANSCHLUSS siehe Seite 113, Tabelle 25 \rightarrow für die Funktionsgruppe SENSORDATEN siehe Seite 114, Tabelle 26

Tabelle 23: BEDIENMENÜ	\rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow PA PARAMETER
Parametername	Beschreibung
IDENTNUMM. AUSW. (990) Auswahl Slot: 0 Index: 40	 Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Datei auswählen. Cerabar S: New Device (0x1541): Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung) Old Device (0x1501): Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Cerabar S PMC731, PMP731, PMC631 oder PMP635. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00168P. Profile (0x9700): Profile GSD Auto. ID Num. Deltabar S: New Device (0x1542): Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung)
	 Old Device (0x1504): Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230 oder PMD235. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00167P. Profile (0x9700): Profile GSD Auto. ID Num.
	 Deltapilot S: New Device (0x154F): Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung) Old Device (0x1503): Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Deltapilot S DB50, DB50L, DB51, DB52 oder DB53. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00164F. Profile (0x9700): Profile GSD Auto. ID Num.
SETZE EINH. OUT (991) Auswahl	Die Vor-Ort-Anzeige und der Parameter MESSWERT zeigen standardmäßig den selben Wert an. Der digitale Ausgangswert des Analog Input Blocks OUT arbeitet unabhängig von der Vor-Ort-Anzeige bzw. vom MESSWERT.
Slot: 0 Index: 61	 Damit die Vor-Ort-Anzeige, der MESSWERT und der digitale Ausgangswert den selben Wert anzeigen, gibt es folgende Bedienmöglichkeiten: die Werte für die untere und obere Grenze von PV SCALE (→ siehe Seite 142) und OUT SCALE (→ siehe Seite 143) im Analog Input Block gleichsetzen über Parameter "SETZE EINH.OUT" die Option "An" bestätigen. Durch die Bestätigung werden die Skalierung von PV SCALE und OUT SCALE automatisch gleichgesetzt.
	Wenn Sie den Parameter SETZE EINH.OUT bestätigen, beachten Sie, dass eine Änderung des digitalen Ausgangswertes die Regelung beeinflußen kann.
OUT VALUE (992) Anzeige	Anzeige des Ausgangswertes des Analog Input Blocks
Slot: 1 Index: 26	
AI OUT STATUS (993) Anzeige	Anzeige des Status des Ausgangswertes (AI OUT)
Slot: 1 Index: 26	
2. ZYKL. WERT Auswahl	Über diesen Parameter können Sie vorgeben welcher Wert als zweiter zyklischer Wert (2nd Cyclic Value) über den Bus übertragen wird.
Slot: 0 Index: 68	 Auswahl: Temperatur (TEMP. SENSOR → siehe Seite 116) Sensor Value: entspricht dem Parameter SENSOR DRUCK (→ siehe Seite 116) Trimmed Value: entspricht dem Parameter DRUCK N. LAGEKOR (→ siehe Seite 116) Secondary Value 1: entspricht dem Parameter DRUCK GEMESSEN (→ siehe Seite 116)
	Werkeinstellung: Temperatur

Tabelle 23: BEDIENMENÜ \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow PA PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
WÄHLE ANZ. WERT (995) Auswahl	Über diesen Parameter geben Sie vor, ob der Hauptmesswert oder ein Wert der SPS auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt wird.	
Slot: 0 Index: 63	 Auswahl: Hauptmesswert (PV): Der Hauptmesswert wird auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt. PA Eingangswert: Ein Wert von der SPS wird auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt (→ siehe diese Tabelle, PA EINGANGSWERT). 	
	 Beispiel für die Option "Input Value", Deltabar S: Ein Deltabar S mißt einen Volumenstrom. Gleichzeitig werden an der Messstelle auch die Temperatur und der Druck gemessen. Alle diese Messwerte werden einer SPS zugeführt. Die SPS berechnet aus Volumenstrom-, Temperatur- und Druckmesswert die Dampfmasse. Über die Option "PA Eingangswert" weisen Sie der Vor-Ort-Anzeige diesen berechneten Wert zu. 	
	 Beispiel für die Option "Input Value", Cerabar S oder Deltapilot S: Zwei Geräte messen den Druckabfall über einen Filter. In der SPS wird der Differenzdruck gebildet. Über die Option "PA Eingangswert" weisen Sie der Vor-Ort-Anzeige diesen berechneten Wert zu. 	
	Werkeinstellung: Hauptmesswert (PV)	
PA EINGANGSWERT (996) Anzeige	Der hier angezeigte Wert wird von der SPS an das Gerät übertragen. Der PA EIN- GANGSWERT kann auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden (→ siehe diese Tabelle, WÄHLE ANZ. WERT).	
Slot: 0 Index: 62	Werkeinstellung: • 0.0	
BUSADRESSE (998) Anzeige Slot: 0 Index: 59	Anzeige der Geräteadresse im PROFIBUS PA-Netzwerk Die Adresse können Sie entweder Vor-Ort auf dem Elektronikeinsatz (Hardware- Adressierung) oder über Software (Software-Adressierung) eingestellten. Über einen DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz legen Sie fest, ob die Hardware- Adresse oder die Software-Adresse wirksam ist. → Für weitere Informationen über Geräteadressierung, siehe Betriebsanleitung BA00294P (Deltabar S), BA00295P (Cerabar S) oder BA00356P (Deltapilot S), Kapitel 5.3.5 "Geräte-Identifikation und -Adressierung".	
	Werkeinstellung: 126	
COND.STATUS DIAG (999) Anzeige	Gibt den Modus eines Gerätes an, das für Status und Diagnoseverhalten konfigu- riert werden kann.	
Slot: 0 Index: 43	Auswahl: • Condensed status • Classic status	
	Werkeinstellung: Condensed Status	

Tabelle 24: BEDIENMENÜ \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow TRANSMITTERDATEN	
Parametername	Beschreibung
SERIENNR TRANSM. (354) Anzeige	Anzeige der Seriennummer des Gerätes (11 alphanummerische Zeichen).
Slot: 0 Index: 28	
SERIENNR ELEKTR. (386) Anzeige	Anzeige der Seriennummer der Hauptelektronik (11 alphanummerische Zeichen).
Slot: 0 Index: 97	

Tabelle 24: BEDIENMENÜ \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow TRANSMITTERDATEN		
Parametername	Beschreibung	
TAG (988) Eingabe	Messstellenbezeichnung z.B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).	
Slot: 0 Index: 18	Werkeinstellung: bzw. gemäß Bestellan- gaben	
BESCHREIBUNG (272) Eingabe	Messstellenbeschreibung eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen). Werkeinstellung:	
Slot: 0 Index: 36	leeres Feld bzw. gemäß Bestellangaben	
GERÄTEBEZEICHNG (350) Anzeige	Anzeige der Gerätebezeichnung und des Bestellcodes.	
Slot: 0 Index: 69		
HARDWARE REV. (266) Anzeige	Anzeige der Revisionsnummer der Hauptelektronik. z.B.: V02.00.00	
Slot: 0 Index: 25		
SOFTWARE VERSION (264) Anzeige	Anzeige der Softwareversion. z.B.: V 04.01.00	
Slot: 0 Index: 24		
KONFIG ZÄHLER (352) Anzeige	Anzeige des Konfigurationszählers. Bei jeder Änderung eines Parameters oder einer Gruppe wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null. Ände-	
Slot: 0 Index: 74	rungen von Parametern der Funktionsgruppe ANZEIGE führen zu keiner Erhöhung des Zählers.	
TEMP ELEKTRONIK (357) Anzeige	Anzeige der gemessenen Temperatur der Hauptelektronik.	
Slot: 0 Index: 98		
Tmin ELEKTRONIK (358) Anzeige	Anzeige der unteren Temperaturgrenze der Hauptelektronik.	
Slot: 0 Index: 99		
Tmax ELEKTRONIK (359) Anzeige	Anzeige der oberen Temperaturgrenze der Hauptelektronik.	
Slot: 0 Index: 100		
SCHREIBSCHUTZ HW (363) Anzeige Slot: 0 Index: 41	Anzeige des Status des DIP-Schalters 1 auf dem Elektronikeinsatz. Mit dem DIP-Schalter 1 können Sie Messwert-relevante Parameter verriegeln und entriegeln. Ist die Bedienung über den Parameter FREIGABECODE verriegelt, kön- nen Sie die Verriegelung nur über diesen Parameter wieder aufheben. (\rightarrow FREIGA- BECODE, siehe Seite 122.) \rightarrow Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P) oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 5.7 "Bedienung verriegeln/entriegeln".	
	Anzeige:ein (Verriegelung eingeschaltet)aus (Verriegelung ausgeschaltet)	
	Werkeinstellung: aus (Verriegelung ausgeschaltet)	

Tabelle 25: BEDIENMENÜ \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow PROZESSANSCHLUSS		
Parametername	Beschreibung	
Pmax ANSCHLUSS (570) Eingabe Slot: 2 Index: 101	Eingabe und Anzeige des maximal zulässigen Druckes des Prozessanschlusses. Werkeinstellung: gemäß Typenschildangabe (→ Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P) oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 2.1.1 Typenschild)	
TYP ANSCHLUSS (482) Auswahl Slot: 2 Index: 41	Auswahl und Anzeige des Prozessanschluss-Typs. Auswahl: • Nicht benutzt • unbekannt • Spezial • Ovalflansch • Gewinde female • Gewinde male • Flansch • Druckmittler	
MAT. ANSCHL. + (360) Auswahl Slot: 2 Index: 42	Auswahl und Anzeige des Materials des Prozessanschlusses (P+). → Siehe auch Parameterbeschreibung MAT. ANSCHL. – Auswahl: • Nicht benutzt • unbekannt • Spezial • Stahl • 304 St. rostfrei • 316 St. rostfrei • Alloy C • Monel • Tantal • Titan • PTFE (Teflon) • 316L rostfrei • PVC • Inconel • PVDF • ECTFE Werkeinstellung: gemäß Bestellangaben	
MAT. ANSCHL. – (361) Auswahl Slot: 2 Index: 150	Auswahl und Anzeige des Materials des Prozessanschlusses (P−). → Siehe auch Parameterbeschreibung MAT. ANSCHL. + Voraussetzung: • Differenzdrucktransmitter Deltabar S	

abollo 25. DEDID		Ω7Εςς Λ ΝΙςζυι Πες
abelle 27. DEDIL		OTESSAINSCHEUSS

Tabelle 25: BEDIENMENÜ \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow PROZESSANSCHLUSS		
Parametername	Beschreibung	
MAT. DICHTUNG (362)	Auswahl und Anzeige des Materials der Prozessdichtung.	
Auswahl	Auswahl:	
Slot: 2	Nicht benutzt	
Index: 40	Spezial	
	FKM Viton	
	• NBR	
	 EPDM Urethan 	
	 IIR 	
	Kalrez	
	FKM Viton Sauerst.	
	• CK • MVO	
	PTFE Glas	
	PTFE Graphit DTFE 6 Second file	
	PIFET. Sauerstoff Kunfer	
	Kupfer f. Sauerstoff	
	Werkeinstellung: gemäß Bestellangaben	

Tabelle 26: BEDIENMENÜ \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow SENSORDATEN		
Parametername	Beschreibung	
SERIENNR SENSOR (250) Anzeige	Anzeige der Seriennummer des Sensors (11 alphanummerische Zeichen).	
Slot: 2 Index: 33		
LRL SENSOR (484) Anzeige	Anzeige der unteren Messgrenze des Sensors.	
Slot: 2 Index: 26		
URL SENSOR (485) Anzeige	Anzeige der oberen Messgrenze des Sensors.	
Slot: 2 Index: 25		
MINIMALE SPANNE (591) Anzeige	Anzeige der kleinstmöglichen Messspanne.	
Slot: 2 Index: 29		
SENSORMESSTYP (581) Anzeige	Anzeige des Sensortyps.	
Slot: 2 Index: 32	 Deltabar S = Differentieli Cerabar S mit Relativdrucksensoren = Relativ Cerabar S mit Absolutdrucksensoren = Absolut Deltapilot S = Relativ 	
MAT. MEMBRAN (365)	Anzeige des Materials der Prozessmembrane.	
Slot: 2 Index: 37	Werkeinstellung: gemäß Ausprägung im Bestellcode → Siehe auch Technische Information TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) oder TI00416P (Deltapilot S), Kapitel "Bestellinformation".	

Tabelle 26: BEDIENMENÜ \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow SENSORDATEN	
Parametername	Beschreibung
FÜLLÖL (366) Anzeige	Anzeige des Füllöles.
Slot: 2 Index: 38	
Tmin SENSOR (368) Anzeige	Anzeige der unteren Nenntemperaturgrenze des Sensors.
Slot: 2 Index: 98	
Tmax SENSOR (369) Anzeige	Anzeige der oberen Nenntemperaturgrenze des Sensors.
Slot: 2 Index: 99	
SENSOR HW REV. (487) Anzeige	Anzeige der Revisionsnummer der Sensor-Hardware. z.B.: 1
Slot: 2 Index: 100	



P01-xMx7xxxx-19-xx-xx-016

Abb. 39:

- Gruppe PROZESSINFO → für die Funktionsgruppe PROZESSWERTE Betriebsart "Druck" siehe Seite 116, Tabelle 27 → für die Funktionsgruppe PROZESSWERTE Betriebsart "Füllstand" siehe Seite 116, Tabelle 28 → für die Funktionsgruppe PROZESSWERTE Betriebsart "Durchfluss" siehe Seite 117, Tabelle 29 → für die Funktionsgruppe SCHLEPPZEIGER siehe Seite 119, Tabelle 30

Tabelle 27: BEDIENMENÜ \rightarrow PROZESSINFO \rightarrow PROZESSWERTE "Druck"		
Parametername	Beschreibung	
Voraussetzung: BETRIEBSART = Druck		
MESSWERT (679) Anzeige Slot: 2 Index: 34	Anzeige des Messwertes In der Betriebsart "Druck" entspricht dieser Wert dem Parameter DRUCK GEMES- SEN.	
DRUCK GEMESSEN (301) Anzeige Slot: 2	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensornachkalibration, Lageabgleich und Dämpfung. Dieser Wert entspricht dem Parameter MESSWERT in der Betriebsart "Druck".	
Index: 45	Transducer Block	
	Sensor Sensor Lage- bägleich Dämp- fung P Füllstand P Sensor Durchfluss MESSWERT SENSOR DRUCK DRUCK DRUCK N. LAGEKOR GEMESSEN	
DRUCK N. LAGEKOR (434)	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensortrimm und Lageabgleich und vor	
Anzeige	Dämpfung. \rightarrow Siehe auch Abbildung DRUCK GEMESSEN.	
Slot: 2 Index: 31		
SENSOR DRUCK (584) Anzeige Slot: 2 Index: 24	Anzeige des gemessenen Drucks vor Sensortrimm, Lage abgleich und Dämpfung. \rightarrow Siehe auch Abbildung DRUCK GEMESSEN.	
TEMP. SENSOR (367) Anzeige Slot: 2 Index: 43	Anzeige der aktuell im Sensor gemessenen Temperatur. Diese kann von der Pro- zesstemperatur abweichen.	
TENDENZ MESSWERT (378) Anzeige Slot: 2 Index: 92	Anzeige der Tendenz des Hauptmesswertes des Transducer Blocks. Möglichkeiten: steigend, fallend, konstant	

Tabelle 28: BEDIENMENÜ \rightarrow PROZESSINFO \rightarrow PROZESSWERTE "Füllstand"		
Parametername	Beschreibung	
Voraussetzung: • BETRIEBSART = Füllstand		
MESSWERT (679) Anzeige	Anzeige des Messwertes In der Betriebsart "Füllstand", Füllstandtyp "Linear" oder "Druck mit Kennlinie " ent- spricht dieser Wert dem Parameter FÜLLSTAND V. LIN.	
Slot: 2 Index: 34	In der Betriebsart " Füllstand", Füllstandtyp "Höhe mit Kennlinie" oder "Druck mit Kennlinie" entspricht dieser Wert dem Parameter TANKINHALT.	

Tabelle 28: BEDIENMENÜ \rightarrow PROZESSINFO \rightarrow PROZESSWERTE "Füllstand"		
Parametername	Beschreibung	
DRUCK GEMESSEN (301) Anzeige Slot: 2 Index: 45	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensornachkalibration, Lageabgleich und Dämpfung. Dieser Wert entspricht dem Parameter MESSWERT in der Betriebsart "Druck". Transducer Block Sensor + Sensor - Lage- abgleich + Dämp- fung + P - Füllstand + P - Ranalog input Block MESSWERT DRUCK DRUCK DRUCK DRUCK N. LAGEKOR GEMESSEN	
DRUCK N. LAGEKOR (434) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensortrimm und Lageabgleich und vor Dämpfung. \rightarrow Siehe auch Abbildung DRUCK GEMESSEN.	
Index: 31		
SENSOR DRUCK (584) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks vor Sensortrimm, Lage abgleich und Dämpfung. \rightarrow Siehe auch Abbildung DRUCK GEMESSEN.	
Slot: 2 Index: 24		
TEMP. SENSOR (367) Anzeige	Anzeige der aktuell im Sensor gemessenen Temperatur. Diese kann von der Pro- zesstemperatur abweichen.	
Slot: 2 Index: 43		
TENDENZ MESSWERT (378) Anzeige Slot: 2 Index: 92	Anzeige der Tendenz des Hauptmesswertes des Transducer Blocks. Möglichkeiten: Steigend, Fallend, Konstant	
FÜLLSTAND V. LIN (050)	Anzeige des Füllstandwertes vor der Linearisierung.	
Slot: 2 Index: 142	 Voraussetzung: FÜLLSTANDTYP = Linear oder Höhe mit Kennlinie Abhängig von der Einstellung des Parameter MESSGR. LINEAR oder MESSGR. KOMB. zeigt dieser Parameter die aktuelle Füllhöhe in % oder in einer Füllhöhen- Einheit an. 	
TANKINHALT (370)	Anzeige des Füllstandwertes nach der Linearisierung.	
Anzeige Slot: 2	Voraussetzung:FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie oder Höhe mit Kennlinie	
Index: 151	Abhängig von der Einstellungen des Parameters MESSGR.LINEARIS. oder MESSGR.KOMB. wird der aktuelle Tankinhalt in % oder in einer Volumen- oder Masse-Einheit angezeigt. Der Wert entspricht dem MESSWERT.	

Tabelle 29: BEDIENMENÜ \rightarrow PROZESSINFO \rightarrow PROZESSWERTE "Durchfluss"	
Parametername	Beschreibung
Voraussetzung:BETRIEBSART = Durchfluss	
MESSWERT (679) Anzeige	Anzeige des Messwertes In der Betriebsart Durchfluss" entspricht dieser Wert dem Parameter DURCHFLUSS.
Slot: 2 Index: 34	

Tabelle 29: BEDIENMENÜ	\rightarrow PROZESSINFO \rightarrow PROZESSWERTE "Durchfluss"
Parametername	Beschreibung
DRUCK GEMESSEN (301) Anzeige Slot: 2 Index: 45	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensornachkalibration, Lageabgleich und Dämpfung. Dieser Wert entspricht dem Parameter MESSWERT in der Betriebsart "Druck". Transducer Block
	Sensor Lage- abgleich Dämp- fung P Füllstand P Block Durchfluss MESSWERT SENSOR DRUCK DRUCK DRUCK N. LAGEKOR GEMESSEN
DRUCK N. LAGEKOR (434) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks nach Sensortrimm und Lageabgleich und vor Dämpfung. \rightarrow Siehe auch Abbildung DRUCK GEMESSEN.
Index: 31	
SENSOR DRUCK (584) Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks vor Sensortrimm, Lageabgleich und Dämpfung. → Siehe auch Abbildung DRUCK GEMESSEN.
Slot: 2 Index: 24	
TEMP. SENSOR (367) Anzeige	Anzeige der aktuell im Sensor gemessenen Temperatur. Diese kann von der Pro- zesstemperatur abweichen.
Slot: 2 Index: 43	
TENDENZ MESSWERT (378) Anzeige	Anzeige der Tendenz des Hauptmesswertes des Transducer Blocks. Möglichkeiten: aufsteigend, fallend, konstant
Slot: 2 Index: 92	
DURCHFLUSS (375) Anzeige	Anzeige des aktuellen Durchflusses. Abhängig vom gewählten Durchflussmodus (→ DURCHFLUSSTYP) wird ein Volumendurchfluss, Massefluss, Standardvolu- menfluss oder Normvolumenfluss angezeigt.
Slot: 2 Index: 152	
SUMMENZÄHLER 1 (652) Anzeige	Anzeige des gesamten Durchflusswertes des Summenzählers 1. Den Wert können Sie mit Parameter RESET SUMMENZ. 1 zurücksetzen. Parameter SUMMENZ. 1 ÜBERL. zeigt den Überlauf an.
Slot: 2 Index: 93	Beispiel: Der Wert 123456789 m ³ wird wie folgt angezeigt: – SUMMENZÄHLER 1: 3456789 m ³ – SUMMENZ. 1 ÜBERL.: 12 E7
SUMMENZ. 1 ÜBERL. (655) Anzeige Slot: 2	Anzeige des Überlaufwertes des Summenzählers 1. → Siehe auch SUMMENZÄHLER 1.
Index: 94	
SUMMENZÄHLER 2 (657) Anzeige	Anzeige des gesamten Durchflusswertes des Summenzählers 2. Der Summenzähler 2 ist nicht zurücksetzbar. Parameter SUMMENZ. 2 ÜBERL. zeigt den Überlauf an. → Siehe auch Beispiel SUMMENZÄHLER 1.
Slot: 2 Index: 95	

Tabelle 29: BEDIENMENÜ \rightarrow PROZESSINFO \rightarrow PROZESSWERTE "Durchfluss"		
Parametername	Beschreibung	
SUMMENZ. 2 ÜBERL. (658) Anzeige	Anzeige des Überlaufwertes des Summenzählers 2. → Siehe auch SUMMENZÄHLER 2 und Beispiel SUMMENZÄHLER 1.	
Slot: 2 Index: 96		

Tabelle 30: BEDIENMENÜ \rightarrow PROZESSINFO \rightarrow SCHLEPPZEIGER	
Parametername	Beschreibung
ZÄHLER P > Pmax (380) Anzeige Slot: 2 Index: 89	Anzeige des Relativdruckzählers des Sensors Als Grenzwert gilt: Obere Nenndruckgrenze des Sensors + 10 % der oberen Nenn- druckgrenze des Sensors. Diesen Zähler können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
MAXIMALER DRUCK (383) Anzeige Slot: 2 Index: 61	Anzeige des größten gemessenen Druckwertes (Schleppzeiger). Diesen Schleppzei- ger können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
ZÄHLER P < Pmin (467) Anzeige Slot: 2 Index: 88	Anzeige des Unterdruckzählers des Sensors Als Grenzwert gilt: Untere Nendruckgrenze des Sensors – 10 % der oberen Nenn- druckgrenze des Sensors. Diesen Zähler können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
MINIMALER DRUCK (469) Anzeige Slot: 2 Index: 62	Anzeige des kleinsten gemessenen Druckwertes (Schleppzeiger). Diesen Schleppzeiger können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
ZÄHLER T > Tmax (404) Anzeige Slot: 2 Index: 90	Anzeige der Anzahl der Überschreitungen des spezifizierten Temperaturbereiches des Sensors. Diesen Zähler können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
MAXIMALE TEMP. (471) Anzeige Slot: 2 Index: 63	Anzeige der größten gemessenen Temperatur im Sensor (Schleppzeiger). Diesen Schleppzeiger können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
ZÄHLER T < Tmin (472) Anzeige Slot: 2 Index: 91	Anzeige der Anzahl der Unterschreitungen des spezifizierten Temperaturbereiches des Sensors. Diesen Zähler können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
MINIMALE TEMP. (474) Anzeige Slot: 2 Index: 64	Anzeige der kleinsten gemessenen Temperatur im Sensor (Schleppzeiger). Diesen Schleppzeiger können Sie über den Parameter RESET SCHLEPPZEI zurücksetzen.
ZÄHL. EL. T>Tmax (488) Anzeige Slot: 0 Index: 101	Anzeige der Anzahl der Überschreitungen des spezifizierten Temperaturbereiches für die Elektronik.

Tabelle 30: BEDIENMENÜ \rightarrow PROZESSINFO \rightarrow SCHLEPPZEIGER		
Parametername	Beschreibung	
MAX. EL. TEMP. (490) Anzeige	Anzeige der größten gemessenen Elektronik-Temperatur.	
Slot: 0 Index: 102		
ZÄHL. EL. T <tmin (492)<br="">Anzeige</tmin>	Anzeige der Anzahl der Unterschreitungen des spezifizierten Temperaturbereiches für die Elektronik.	
Slot: 0 Index: 103		
MIN. EL. TEMP. (494) Anzeige	Anzeige der kleinsten gemessenen Elektronik-Temperatur.	
Slot: 0 Index: 104		
RESET SCHLEPPZEI (382) Auswahl	Dieser Parameter listet alle zurücksetzbaren Schleppzeiger-Parameter auf. Sie können die Schleppzeiger auswählen, die Sie zurücksetzen möchten.	
Slot: 2 Index: 153	Auswahl: • Keine • Maximaler Druck • Minimaler Druck • Pmax Anzahl • Pmin Anzahl • Maximale Temp. • Minimale Temp. • Tmax Anzahl • Tmin Anzahl • Alle	
	Werkeinstellung: Keine	



Abb. 40:

Gruppe BETRIEB und DIAGNOSE → für die Gruppe BETRIEB siehe Seite 121, Tabelle 31 → für die Funktionsgruppe SIMULATION siehe Seite 123, Tabelle 32 → für die Funktionsgruppe MELDUNGEN siehe Seite 124, Tabelle 33 → für sie Funktionsgruppe BENUTZERGRENZEN siehe Seite 126, Tabelle 34

Tabelle 31: BEDIENMENÜ \rightarrow BETRIEB		
Parametername	Beschreibung	
RÜCKSETZEN (047) Eingabe Slot: 0 Index: 35	Parameter ganz oder teilweise auf Werkswerte bzw. Auslieferungszustand zurück- setzen. → Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P) oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 5.8 "Werkeinstellung" (Reset). Werkeinstellung: 0	
BETRIEBSSTUNDEN (409) Anzeige Slot: 0 Index: 75	Anzeige der Betriebsstunden. Dieser Parameter ist nicht rücksetzbar.	

Tabelle 31: BEDIENMENÜ \rightarrow BETRIEB		
Parametername	Beschreibung	
FREIGABECODE (048)	Eingabe eines Codes, um die Bedienung zu verriegeln oder zu entriegeln.	
Slot: 0 Index: 34	 Die Verriegelung der Bedienung wird auf der Vor-Ort-Anzeige mit dem Symbol gekennzeichnet. Parameter, die sich auf die Anzeigedarstellung beziehen wie z.B. SPRACHE und KONTRAST ANZEIGE können Sie weiterhin verändern. Ist die Bedienung über den DIP-Schalter verriegelt, kann die Verriegelung nur über DIP-Schalter wieder aufgehoben werden. Ist die Bedienung über Fernbedienung z.B. FieldCare verriegelt, kann die Verriegelung nur über Fernbedienung aufgehoben werden. 	
	→ Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P) oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 5.7 "Bedienung verriegeln/entriegeln".	
	Auswahl: • Verriegeln: Zahl 0 eingeben. • Entriegeln: Zahl 2457eingeben.	
	Werkeinstellung: 2457	
HistoROM VORHND. (831) Anzeige Slot: 0 Index: 94	Anzeige, ob das optionale Speichermodul HistoROM [®] /M-DAT am Elektronikein- satz angeschlossen ist. → Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P) oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 5.6 "HistoROM [®] /M-DAT (optional)". Optionen: Ia (HistoROM [®] /M-DAT steckt auf dem Elektronikeinsatz)	
	 Ja (Instorom /m-DAT steert auf dem Elektronikeinsatz) Nein (HistoROM[®]/M-DAT steekt nicht auf dem Elektronikeinsatz) 	
DOWNLOAD FUNKT. (014) Auswahl Slot: 2 Index: 107	 Downloadfunktion vom HistoROM in das Gerät wählen. Die Auswahl hat keinen Einfluss auf einen Upload vom Gerät in das HistoROM. Voraussetzung: Ein HistoROM[®]/M-DAT steckt auf dem Elektronikeinsatz (HistoROM VORHND = Ia) 	
	 Auswahl: Konfig. kopieren: Bei dieser Option werden alle Parameter bis auf die SERIENNR. TRANSMITTER, GERÄTEBEZEICHNUNG und die Parameter der Gruppe LAGE- ABGLEICH und PROZESSANSCHLUSS überschrieben. Gerätetausch: Bei dieser Option werden alle Parameter bis auf die SERIENNR. TRANSMITTER, GERÄTEBEZEICHNUNG und die Parameter der Gruppe LAGE- ABGLEICH und PROZESSANSCHLUSS überschrieben. Elektroniktausch: Bei dieser Option werden alle Parameter bis auf die Parameter der Gruppe LAGEABGLEICH überschrieben. 	
	Werkeinstellung: Konfig. kopieren (wenn HistoROM [®] /M-DAT auf dem Elektronikeinsatz steckt)	
HistoROM FUNKT. (832) Auswahl	Auswahl in welcher Richtung die Daten kopiert werden sollen. → Siehe auch Betriebsanleitung Deltabar S (BA00294P), Cerabar S (BA00295P) oder Deltapilot S (BA00356P), Kapitel 5.6. "HistoROM®/M-DAT (optional)".	
Slot: 0 Index: 96	 Voraussetzung: Ein HistoROM[®]/M-DAT steckt auf dem Elektronikeinsatz (HistoROM VORHND. = ja) 	
	 Auswahl: Abbrechen HistoROM → Gerät Gerät → HistoROM 	
	Werkeinstellung: Abbrechen (wenn HistoROM [®] /M-DAT auf dem Elektronikeinsatz steckt)	

Tabelle 32: BEDIENMENÜ	\rightarrow DIAGNOSE \rightarrow SIMULATION
Parametername	Beschreibung
SIMULATION (413) Auswahl	Simulation einschalten und Simulationsart auswählen. Bei einem Wechsel der Betriebsart oder des Füllstandtyps wird eine laufende Simu- lation ausgeschaltet.
Slot: 2 Index: 87	 Auswahl: Keine Druck, → siehe diese Tabelle Parameterbeschreibung SIM. DRUCKWERT Durchfluss (nur Differenzdrucktransmitter), → siehe diese Tabelle Parameterbeschreibung SIM. DURCHFL. WERT Füllstand, → siehe diese Tabelle Parameterbeschreibung SIM. FÜLL. V. LIN. Tankinhalt, → siehe diese Tabelle Parameterbeschreibung SIM. TANKINHALT Alarm/Warnung, → siehe diese Tabelle Parameterbeschreibung SIM. FEHLERNR.
	Transducer Block
	- Simulationswert Füllstand - Simulationswert Tankinhalt Druck Druck Analog
	Sensor trimm abgleich fung Fullstand Block Durchfluss MESSWERT
	Simulationswert Druck Simulationswert Durchfluss
	P01-xMD7xxx-05-xx-xx-xx-004 Werkeinstellung: Keine
SIM. DRUCKWERT (414) Eingabe	Simulationswert eingeben. \rightarrow Siehe auch SIMULATION.
Slot: 2 Index: 205	Voraussetzung: • SIMULATION = Druck
	Werkeinstellung: aktueller Druckmesswert
SIM. DURCHFL. WERT (639) Eingabe Slot: 2 Index: 165	Simulationswert eingeben. \rightarrow Siehe auch SIMULATION.
	 Voraussetzung: BETRIEBSART = Durchfluss und SIMULATION = Durchfluss
SIM. FÜLL. V. LIN. (714) Eingabe	Simulationswert eingeben. → Siehe auch SIMULATION.
Slot: 2 Index: 182	Voraussetzung:BETRIEBSART = Füllstand und SIMULATION = Füllstand
SIM. TANKINHALT (715) Eingabe	Simulationswert eingeben. \rightarrow Siehe auch SIMULATION.
Slot: 2 Index: 183	 Voraussetzungen: BETRIEBASRT = Füllstand, FÜLLSTANDTYP = Druck mit Kennlinie und SIMULATION = Tankinhalt BETRIEBSART = Füllstand, FÜLLSTANDTYP = Höhe mit Kennlinie und SIMULATION = Tankinhalt

Tabelle 32: BEDIENMENÜ \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow SIMULATION		
Parametername	Beschreibung	
SIM. FEHLERNR. (476) Eingabe Slot: 0 Index: 76	 ▲ VORSICHT Abhängigkeiten bei der Parametrierung beachten! Der Parameter SIMULATION überschreibt tatsächlich vorhandene Fehlerzustände (Alarm/Warnung). Wenn der simulierte Fehler identisch mit einem vorhandenen Fehler ist und die Simulation beendet wird liegen die Fehlerzustände (Alarm/Warnung) immer noch vor, werden aber nicht mehr angezeigt! Nach einem Neustart des Gerätes geht es wieder in seinen Fehlerzustand. Meldungsnummer eingeben. → Siehe auch SIMULATION. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.1 "Meldungen", Tabellenspalte "Code". 	
	Voraussetzung:SIMULATION = Alarm/Warnung	
	Werkeinstellung: 613 (Simulation aktiv)	

Tabelle 33: BEDIENMENÜ \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow MELDUNGEN		
Parametername	Beschreibung	
DIAGNOSE CODE (046) Anzeige	Anzeige der aktuell anstehenden Meldung. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.1. "Meldungen" und Kapitel 9.3 "Bestätigung von Meldungen".	
Slot: 0 Index: 54	 Vor-Ort-Anzeige Die Messwertanzeige zeigt die Meldung mit der höchsten Priorität an. Der Parameter DIAGNOSE CODE zeigt alle Meldungen mit absteigender Priorität an. Mit der O oder S-Taste können Sie ggf. durch alle anliegenden Meldungen blättern. 	
	 FieldCare Der Parameter DIAGNOSE CODE zeigt die Meldung mit der höchsten Priorität an. 	
LETZTE DIAG. CODE (564)	Anzeige der letzten aufgetretenen und behobenen Meldung.	
Slot: 0 Index: 55	 Vor-Ort-Anzeige: Mit der O oder S-Taste können Sie durch die letzten 15 Mel- dungen blättern. FieldCare: Es wird die letzte Meldung angezeigt. Über den Parameter RESET MELDUNGEN können die im Parameter LETZTE DIAG. CODE aufgeführten Meldungen gelöscht werden. 	
MODUS ALARMQUIT. (401)	Alarmquittieren-Modus einschalten. → Siehe auch ALARM OUITTIEREN.	
Auswahl	Auswahl:	
Slot: 0	AnAus	
Index: 85	Werkeinstellung: Aus	
ALARM QUITTIEREN (500) Auswahl	Alarm quittieren.	
	Voraussetzung: MODUS ALARMQUIT. = An	
Slot: 0 Index: 86	Auswahl: Abbrechen Übernehmen	
	Bevor das Gerät nach einer Alarmmeldung weitermisst, muss die Ursache behoben, die Meldung über den Parameter ALARM QUITTIEREN quittiert werden und ggf. die ALARMHALTEZEIT (\rightarrow Seite 125) abgelaufen sein. \rightarrow Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.3 "Bestätigung von Meldungen".	
	Werkeinstellung: Abbrechen	

Tabelle 33: BEDIENMENÜ \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow MELDUNGEN		
Parametername	Beschreibung	
RESET MELDUNGEN (603) Auswahl	Mit diesem Parameter setzen Sie alle Meldungen des Parameters LETZTE DIAG. CODE zurück.	
Slot: 0 Index: 65	Auswahl: • Abbrechen • Übernehmen	
	Werkeinstellung: Abbrechen	
MELDUNGS NR. Eingabe Slot: 0 Index: 88	Für Meldung vom Typ "Error" können Sie bestimmen, ob sich das Gerät wie bei einem Alarm (A) oder bei einer Warnung (W) verhalten soll. Für diesen Parameter geben Sie die entsprechende Meldungsnummer ein. → Siehe auch AUSWAHL ALARME. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.1 "Meldungen" und Kapitel 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung".	
AUSWAHL ALARME (595) – Eingabe (600) – Auswahl Auswahl	Für Meldungen vom Typ "Error" können Sie bestimmen, ob sich das Gerät wie bei einem Alarm (A) oder bei einer Warnung (W) verhalten soll. → Siehe auch MEL- DUNGS NR. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung".	
Slot: 0 Index: 87	 Auswahl: Alarm (A): Die jeweilige Prozessgröße wird mit dem Status Schlecht übertragen. Warnung (W): Gerät misst weiter 	
	Vor-Ort-Bedienung:	
	1. Für das Feld MELDUNGS NR entsprechende Meldungsnummer eingeben.	
	2. Option "Alarm" oder "Warnung" auswählen.	
	FieldCare:	
	 Über den Parameter MELDUNGS NR entsprechende Meldungsnummer einge- ben. 	
	 Über den Parameter AUSWAHL ALARME Option "Alarm" oder "Warnung" aus- wählen. 	
	Einzelne Meldungen vom Typ "Error" können auch über FieldCare im Menüpfad "PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PB STATUS CON- FIG" eingestellt werden.	
	Die Parameter STATUS SELECT EVENT bieten die Möglichkeit, den Status bei vor- handenen Meldungen auf Gut, Unsicher oder Schlecht zu setzen.	
ALARMVERZÖGERUNG (336)	Alarmansprechzeit für alle Meldungen vom Typ "Error" eingeben.	
Eingabe	Wird die Fehlerursache innerhalb der Alarmverzögerungszeit behoben, erfolgt keine Alarmmeldung.	
Slot: 0 Index: 89	Eingabebereich: 0100 s	
	Werkeinstellung: 0.0 s	
ALARMHALTEZEIT (480) Eingabe	Alarmhaltezeit für alle Meldungen vom Typ "Error" eingeben. Nachdem die Fehler- ursache behoben ist, beginnt die Alarmhaltezeit zu laufen.	
Slot: 0 Index: 90	Bei der Einstellung für MODUS ALARMQUIT. = An gilt: Wenn zwischen dem Auftreten der Alarmmeldung und dem Quittieren die Alarm- haltezeit bereits verstrichen ist, erlischt die Meldung sofort nach dem Quittieren. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.3 "Bestätigung von Meldungen".	
	Eingabebereich: 0999.9 s	
	Werkeinstellung: 0.0 s	

Tabelle 34: BEDIENMENÜ \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow BENUTZERGRENZEN	
Parametername	Beschreibung
Pmin PROZESS (332) Eingabe Slot: 2 Index: 82	Kundenspezifische Prozessüberwachung – untere Druckgrenze eingeben. Das Geräteverhalten, wenn der Prozessdruck den vorgegebenen Wert unterschrei- tet, können Sie über den Parameter AUSWAHL ALARME eingeben. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.1 "Meldungen", Tabelle, Code E730 und Kapitel 9.2. "Verhalten der Ausgänge bei Störung".
	Werkeinstellung: Untere Messgrenze 110 % (→ Für die untere Messgrenze siehe LRL SENSOR.)
Pmax PROZESS (333) Eingabe Slot: 2 Index: 83	Kundenspezifische Prozessüberwachung – obere Druckgrenze eingeben. Das Geräteverhalten, wenn der Prozessdruck den vorgegebenen Wert unterschrei- tet, können Sie über den Parameter AUSWAHL ALARME eingeben. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.1 "Meldungen", Tabelle, Code E731 und Kapitel 9.2. "Verhalten der Ausgänge bei Störung".
	Werkeinstellung: Obere Messgrenze 110 % (→ Für die obere Messgrenze siehe URL SENSOR.)
Tmin PRORZESS (334) Eingabe Slot: 2 Index: 84	Kundenspezifische Prozessüberwachung – untere Temperaturgrenze eingeben. Das Geräteverhalten, wenn der Prozessdruck den vorgegebenen Wert unterschrei- tet, können Sie über den Parameter AUSWAHL ALARME eingeben. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.1 "Meldungen" Tabelle, Code E732 und Kapitel 9.2. "Verhalten der Ausgänge bei Störung".
	Werkeinstellung: Untere Temperatureinsatzgrenze Sensor − 10 K (→ Für die untere Temperatureinsatzgrenze siehe Tmin SENSOR)
Tmax PROZESS (335) Eingabe Slot: 2 Index: 85	Kundenspezifische Prozessüberwachung – obere Temperaturgrenze eingeben. Das Geräteverhalten, wenn der Prozessdruck den vorgegebenen Wert unterschrei- tet, können Sie über den Parameter AUSWAHL ALARME eingeben. → Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kapitel 9.1 "Meldungen" Tabelle, Code E733 und Kapitel 9.2. "Verhalten der Ausgänge bei Störung".
	Werkeinstellung: Obere Temperatureinsatzgrenze Sensor +10 K (→ Für die obere Temperatureinsatzgrenze siehe Tmax SENSOR)



- - → für die Funktionsgruppe PB PARAMETER → GERÄT Seite 120, Tabelle 36 → für die Funktionsgruppe PB PARAMETER → PROFIBUS PA INFO Seite 130, Tabelle 37 → für die Funktionsgruppe PB PARAMETER → PROFIBUS PA KONF Seite 131, Tabelle 38 → für die Funktionsgruppe PB PARAMETER → PA EINGANGSWERT Seite 132, Tabelle 39 → für die Funktionsgruppe PB PARAMETER → PA EINGANGSWERT Seite 132, Tabelle 39

 - \rightarrow für die Funktionsgruppe PB PARAMETER \rightarrow PV STATUS CONFIG Seite 132, Tabelle 41
 - \rightarrow für die Funktionsgruppe PB PARAMETER \rightarrow PB DIAGNOSE Seite 136, Tabelle 42

Tabelle 35: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB STANDARD PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
BLOCK OBJECT Anzeige	Der BLOCK OBJECT-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 12 Elemen- ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Physical Blocks.	
Slot: 0 Index: 16	RESERVIERTER PROFILPARAMETER250 = wird nicht verwendet	
	BLOCKOBJEKT • 1 = Physical Block	
	HAUPTKLASSE • 1 = Transmitter	
	Klasse • 250 = wird nicht verwendet	
	DEVICE REV • Dev. Rev. 3	
	DEVICE REV. COMP • 3	
	DD REVISION wird von den Profilen 3.0 nicht unterstützt 	
	 PROFILE Nummer des PROFIBUS PA Profils innerhalb der PNO 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B) 	
	PROFIL-REVISIONAnzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)	
	AUSFÜHRUNGSZEIT • wird von den Profilen 3.0 nicht unterstützt	
	ANZAHL PARAMETERParameteranzahl des Physical Blocks, hier: 115	
	INDEX OF VIEW_1 Adresse des VIEW_1 Parameters, hier: 0x0, 0x131	
	ANZAHL ANZEIGELISTEN1 = Der Block enthält ein "View object".	
MODE BLK Anzeige	Der MODE BLK-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Elementen besteht.	
Slot: 0 Index: 22	PROFIBUS unterscheidet zwischen folgenden Blockmodi: Automatikbetrieb (Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender (MAN) und Außer Betrieb (O/S, out of service). Der Physical Block arbeitet nur im Modus "Automatisch (Auto)".	
	ACTUAL Anzeige des aktuellen Blockmodus. Werkeinstellung: Automatisch (Auto) 	
	PERMITTED	
	 Anzeige der vom Block unterstützten Modi. Werkeinstellung: 8 = Automatisch (Auto) 	
	 NORMAL Anzeige des normalen Betriebsmodus des Blocks. Werkeinstellung: Automatisch (Auto) 	
STATISCHE REVNR. Anzeige	Anzeige des Zählers für statische Parameter des Physical Blocks Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder	
Index: 0	bei Null.	
	Werkeinstellung: 0	
TAG Eingabe	Messstellenbezeichnung z.B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).	
Slot: 0 Index: 18	Seite 112). Workeinstellung:	
	bzw. gemäß Bestellan-	
	gaben	

Г

Tabelle 35: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB STANDARD PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
STRATEGIE Eingabe Slot: 0 Index: 19	Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter STRATEGIE des jeweiligen Blockes. → Siehe auch Parameter STRATE- GIE Transducer Block (Seite 138) und Analog Input Block (Seite 141).	
	Eingabebereich: 065535	
	0	
ALARMSCHLÜSSEL Eingabe Slot: 0 Index: 20	Benutzerspezifischen Wert (z.B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) einge- ben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereignis- sen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich:	
	0255 Werkeinstellung: 0	
ZIELMODUS Auswahl	Gewünschten Blockmodus auswählen. Für den Physical Block kann nur der Modus "Automatisch (Auto)" gewählt werden.	
Slot: 0 Index: 21	Auswahl: • Automatisch (Auto) • Außer Betrieb O/S	
	Werkeinstellung: Automatisch (Auto)	
ALARM SUM Anzeige	Der Parameter ALARM SUM ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Elemen- ten besteht.	
Slot: 0 Index: 23	 AKTUELLER SUMMENALARM Anzeige der aktuellen Alarmmeldungen Werkeinstellung: 0x0, 0x0 	

Tabelle 36: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow GERÄT	
Parametername	Beschreibung
SOFTWARE VERSION Anzeige	Anzeige der Softwareversion. z.B.: V04.01.00
Slot: 0 Index: 24	
HARDWARE REV. Anzeige	Anzeige der Revisionsnummer der Hauptelektronik. z.B.: V02.00.00
Slot: 0 Index: 25	
HERSTELLERNR. Anzeige	Anzeige der Herstellernummer in einem dezimalen Zahlenformat. Hier: 17 Endress+Hauser
Slot: 0 Index: 26	
GERÄTE NAME STR Anzeige	Anzeige der Gerätebezeichnung. Möglichkeiten: Cerabar S, Deltabar S oder Deltapilot S
Slot: 0 Index: 27	

Tabelle 35: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB STANDARD PARAMETER	

Tabelle 36: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow GERÄT		
Parametername	Beschreibung	
SERIENNR TRANSM. Anzeige	Anzeige der Seriennummer des Gerätes (11 alphanummerische Zeichen).	
Slot: 0 Index: 28		
BESCHREIBUNG Eingabe Slot: 0 Index: 36	Messstellenbeschreibung eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen). Werkeinstellung: leeres Feld bzw. gemäß Bestellangaben	
BEN. BESCHREIBUNG Eingabe	Benutzerspezifische Nachricht eingeben, z.B. eine Beschreibung des Gerätes inner- halb der Anwendung oder Anlage (max. 32 alphanummerische Zeichen).	
Slot: 0 Index: 37	bzw. gemäß Bestellangaben	
EINBAUDATUM Eingabe Slot: 0 Index: 38	Installationsdatum des Gerätes eingeben (max. 16 alphanummerische Zeichen). Werkeinstellung: leeres Feld	
FEATURE Anzeige Slot: 0 Index: 42	Zeigt optionale Merkmale an, die im Gerät implementiert wurden, sowie den Status dieser Merkmale; er gibt an, ob das Merkmal unterstützt wird oder nicht. Die Einstellungen richten sich nach der tatsächlichen Identifikationsnummer des Gerätes. Im Profil "Ident_Number" werden die Merkmale für die Stati "Classic" und "Con- densed" unterstützt und gesetzt. Im Kompatibilitätsmodus (alte Identifikationsnummer) wird nur der Status "Classic" unterstützt. Mit der neuen Identifikationsnummer wird nur der Status "Condensed" unterstützt.	
UP/DOWNLOAD FEATURE Anzeige Slot: 0 Index: 56	Information für Bedienprogramme wie z.B. FieldCare , dass ein binäres Up/Down- load unterstützt wird.	
3. ZYKL. WERT Auswahl Slot: 0 Index: 93	 Über diesen Parameter können Sie vorgeben welcher Wert als dritter zyklischer Wert (3RD CYCLIC VALUE) über den Bus übertragen wird. Voraussetzung: Deltabar S Auswahl: Summenzähler 1 (→ siehe Seite 118) Summenzähler 2 (→ siehe Seite 118) Werkeinstellung: Summenzähler 1 	

Tabelle 37: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PROFIBUS PA INFO	
Parametername	Beschreibung
PROFILE-REVISION Anzeige	Anzeige der Profile-Version, hier: 3.02.
Slot: 0 Index: 64	

Tabelle 37: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PROFIBUS PA INFO	
Parametername	Beschreibung
IDENT-NUMBER	Anzeige der Geräte-Identifikationsnummer und der ausgewählten Geräte-Stamm-
Anzeige	Daten (GSD)-Datei.
	Die Geräte-Stamm-Daten-(GSD)-Datei wählen Sie über den Parameter IDENT-
Slot: U	NUMM. AUSW. aus (\rightarrow siehe Seite 131).
muex: oo	Möglichkeiten Deltabar S:
	• 0x9700: Profile GSD
	 0x1542: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung)
	 0x1504: Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230 oder PMD235. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00167P.
	Möglichkeiten Cerabar S:
	 0x9700: Profile GSD
	 0x1541: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung)
	 • 0x1501: Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Cerabar S PMC731, PMP731, PMC631 oder PMP635. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00168P.
	Möglichkeiten Deltapilot S:
	 0x9700: Profile GSD
	 0x154F: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung)
	 0x1503: Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Deltapilot S DB50, DB50L, DB51, DB52 oder DB53. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00164F.

Tabelle 38: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PROFIBUS PA KONF	
Parametername	Beschreibung
IDENTNUMM. AUSW. Auswahl Slot: 0 Index: 40	 Geräte-Stamm-Daten (GSD)-Datei auswählen. Cerabar S: 0x9700: Profile GSD 0x1541: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung) 0x1501: Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Cerabar S PMC731, PMP731, PMC631 oder PMP635. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00168P.
	 Deltabar S: 0x9700: Profile GSD 0x1542: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung) 0x1504: Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230 oder PMD235. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00167P.
	 Deltapilot S: 0x9700: Profile GSD 0x154F: Gerätespezifische GSD (Werkeinstellung) 0x1503: Gerätespezifische GSD, Gerät verhält sich wie ein Deltapilot S DB50, DB50L, DB51, DB52 oder DB53. → Siehe hierfür Betriebsanleitung BA00164F.
COND.STATUS DIAG Anzeige	Gibt den Modus eines Gerätes an, das für Status und Diagnoseverhalten konfigu- riert werden kann.
Slot: 0 Index: 43	Auswahl: • Condensed status • Classic status
	Werkeinstellung: Condensed Status
BUSADRESSE Anzeige Slot: 0 Index: 59	Anzeige der Geräteadresse im PROFIBUS PA-Netzwerk Die Adresse können Sie entweder Vor-Ort auf dem Elektronikeinsatz (Hardware- Adressierung) oder über Software (Software-Adressierung) eingestellten. Über einen DIP-Schalter auf dem Elektronikeinsatz legen Sie fest, ob die Hardware- Adresse oder die Software-Adresse wirksam ist. → Für weitere Informationen über Geräteadressierung, siehe Betriebsanleitung BA00294P (Deltabar S), BA00295P (Cerabar S) oder BA00356P (Deltapilot S). Werkeinstellung: 126

Tabelle 39: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PA EINGANGSWERT	
Parametername	Beschreibung
PA EINGANGSWERT Anzeige	Der PA EINGANGSWERT-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Elementen besteht. Der hier angezeigte Wert und Status wird von der SPS an das Gerät übertragen. Der
Slot: 0 Index: 62	PA EINGANGSWERT kann auf der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden (\rightarrow siehe diese Tabelle, WÄHLE ANZ. WERT).
	VALUE • Werkeinstellung: 0.0000000
	STATUS • Werkeinstellung: 0
	 COM_STAT Dieses Element zeigt an, ob ein Wert von der SPS an das Gerät gesendet wird. 0: Die SPS sendet kein Wert mit Status an das Gerät. 1: Die SPS sendet einen Wert mit Status an das Gerät. Werkeinstellung: 0

Tabelle 40: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow ZERTIFIKAT	
Parametername	Beschreibung
ZERTIFIKATION GERÄT Anzeige	Anzeige des Zertifikates
Slot: 0 Index: 33	

Tabelle 41: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PV STATUS CONFIG	
Parametername	Beschreibung
STATUS SELECT EVENT 115 Slot: O Index: 111 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 115. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht.
STATUS SELECT EVENT	ALARME für das Diagnose Event 115 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes
Slot: 0 Index: 112 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 120. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung".
	 Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Gut übertragen.
	Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 120 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt.

Tabelle 41: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PV STATUS CONFIG		
Parametername	Beschreibung	
STATUS SELECT EVENT 715 Slot: 0 Index: 118 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 715. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 715 aktualizioren. Die Auswahlmöglichkeiten 	
	Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt.	
STATUS SELECT EVENT 717 Slot: 0 Index: 120 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 717. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 717 aktualizioren. Die Auswahlmöglichkeiten 	
	Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt.	
STATUS SELECT EVENT 718 Slot: 0 Index: 121 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 718. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 718 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. 	
STATUS SELECT EVENT 719 Slot: 0 Index: 119 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 719. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 719 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. 	

Tabelle 41: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PV STATUS CONFIG		
Parametername	Beschreibung	
STATUS SELECT EVENT 726 Slot: 0 Index: 117 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 726. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 726 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten 	
STATUS SELECT EVENT 727 Slot: 0 Index: 110 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 727. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Gut übertragen. 	
STATUS SELECT EVENT 730 Slot: 0 Index: 114 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 727 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 730. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertra- gen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Sta- tus Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozess- wert oder Messkanal wird mit dem Status Gut übertragen. 	
STATUS SELECT EVENT 731 Slot: 0 Index: 113 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 730 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 731. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozess- wert oder Messkanal wird mit dem Status Gut übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 731 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten 	

Tabelle 41: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PV STATUS CONFIG		
Parametername	Beschreibung	
STATUS SELECT EVENT 732 Slot: 0 Index: 116 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 732. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL AL ARME für das Diagnose Event 732 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten 	
	Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt.	
STATUS SELECT EVENT 733 Slot: 0 Index: 115 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 733. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht. 	
	Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 733 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt.	
STATUS SELECT EVENT 740 Slot: 0 Index: 122 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 740. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 740 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. 	
STATUS SELECT EVENT 716 Slot: 0 Index: 123 Datentyp: Enumerated Zugriff: lesen, schreiben	 Dieser Parameter bestimmt den Status des Prozesswertes bzw. des eingestelltes Messkanal im Transducer Block beim Eintreten des Fehlerereignisses 716. Siehe auch MELDUNGS NR./AUSWAHL ALARME. Siehe auch diese Betriebsanleitung, Kap. 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung". Auswahl: Schlecht: Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Schlecht übertragen. Unsicher: Gerät misst weiter. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Gut: Gerät misst weiter innerhalb seiner physikalischen Grenzen. Der Prozesswert oder Messkanal wird mit dem Status Unsicher übertragen. Eine Änderung des Parameters wird automatisch den Parameter AUSWAHL ALARME für das Diagnose Event 716 aktualisieren. Die Auswahlmöglichkeiten Gut und Unsicher werden als Warnung dargestellt. 	

Tabelle 42: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PB DIAGNOSE	
Parametername	Beschreibung
DIAGNOSE Anzeige Slot: 0 Index: 29	 Dieser Parameter zeigt anstehende Profile-Alarmmeldungen, bitweise codiert, an. Es sind mehrere Meldungen gleichzeitig möglich. Ist das höchstwertigste Bit des vierten Bytes auf 1 gesetzt, zeigen die Parameter DIAGNOSE EXT. (→ siehe diese Tabelle) und ERWEITERTE DIAGNOSE (→ siehe Seite 136) weitere Meldungen an. DIAGNOSE A Werkeinstellung: 0x0, 0x0, 0x00, 0x00
ERWEITERTE DIAGNOSE Anzeige Slot: 0	Dieser Parameter zeigt anstehende herstellerspezifische Alarmmeldungen und Warnungen, bitweise codiert, an. Es sind mehrere Meldungen gleichzeitig möglich. Zusätzlich kann der Parameter ERWEITERTE DIAGNOSE (\rightarrow siehe Seite 136) weitere Alarmmeldungen und Warnungen anzeigen.
Index: 30	ERWEITERTE DIAGNOSE 1, 2Werkeinstellung: 0x0, 0x0
	ERWEITERTE DIAGNOSE 3, 4Werkeinstellung: 0x0, 0x0
	ERWEITERTE DIAGNOSE 5, 6Werkeinstellung: 0x0, 0x0
ERWEITERTE DIAGNOSE Anzeige Slot: 0 Index: 91	Dieser Parameter zeigt anstehende herstellerspezifische Alarmmeldungen und Warnungen, bitweise codiert, an. Es sind mehrere Meldungen gleichzeitig möglich. Zusätzlich kann der Parameter ERWEITERTE DIAGNOSE (→ siehe Seite 136) wei- tere Alarmmeldungen und Warnungen anzeigen.
	ERWEITERTE DIAGNOSE 7, 8Werkeinstellung: 0x0, 0x0
	ERWEITERTE DIAGNOSE 9Werkeinstellung: 0x0, 0x0



Abb. 42:

42: Gruppe TRANSDUCER BLOCK und ANALOG INPUT BLOCK (Anzeige nur über Digitale Kommunikation)

- \rightarrow für die Funktionsgruppe TB STANDARD PARAM. siehe Seite 138, Tabelle 43
- → für die Funktionsgruppe TB PARAMETER Seite 139, Tabelle 44 → für die Funktionsgruppe AI STANDARD PARAMETER siehe Seite 140, Tabelle 45
- \rightarrow für die Funktionsgruppe AI PARAMETER siehe Seite 142, Tabelle 46

Tabelle 43: PROFILE ANSICHT \rightarrow TRANSDUCER BLOCK \rightarrow TB STANDARD PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
BLOCK OBJECT Anzeige	Der BLOCK OBJECT-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 12 Elemen- ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Physical Blocks.	
Slot: 2 Index: 16	RESERVIERTER PROFILPARAMETER • 250 = wird nicht verwendet	
	BLOCKOBJEKT • 1 = Physical Block	
	HAUPTKLASSE • 1 = Transmitter	
	Klasse • 250 = wird nicht verwendet	
	DEVICE REV • Dev. Rev. 3	
	DEVICE REV. COMP • 3	
	DD REVISION wird von den Profilen 3.0 nicht unterstützt 	
	 PROFILE Nummer des PROFIBUS PA Profils innerhalb der PNO 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B) 	
	PROFIL-REVISIONAnzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)	
	AUSFÜHRUNGSZEIT • wird von den Profilen 3.0 nicht unterstützt	
	ANZAHL PARAMETERParameteranzahl des Physical Blocks, hier: 115	
	INDEX OF VIEW_1 • Adresse des VIEW_1 Parameters, hier: 0x0, 0x131	
	 ANZAHL ANZEIGELISTEN 1 = Der Block enthält ein "View object". 	
MODE BLK	Der MODE BLK-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Elementen	
Slot: 2 Index: 22	PROFIBUS unterscheidet zwischen folgenden Blockmodi: Automatikbetrieb (Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender (MAN) und Außer Betrieb (O/S, out of service). Der Transducer Block arbeitet nur im "Modus Automatisch (Auto)". ACTUAL, PERMITTED und NORMAL werden auf "Automatisch (Auto)" eingestellt.	
STATISCHE REVNR. Anzeige Index: 2	Anzeige des Zählers für statische Parameter des Physical Blocks Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null.	
Slot: 17	Werkeinstellung: 0	
TAG Eingabe	Messstellenbezeichnung z.B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen).	
Slot: 2	Werkeinstellung:	
Index: 18	gaben	
STRATEGIE Eingabe	Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben.	
Slot: 2 Index: 19	Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter STRATEGIE des jeweiligen Blockes. \rightarrow Siehe auch Parameter STRATE-GIE Transducer Block (Seite 129) und Analog Input Block (Seite 141).	
	Eingabebereich: 065535	
	Werkeinstellung: 0	

Tabelle 43: PROFILE ANSICHT \rightarrow TRANSDUCER BLOCK \rightarrow TB STANDARD PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
ALARMSCHLÜSSEL Eingabe	Benutzerspezifischen Wert (z.B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) einge- ben	
Slot: 2 Index: 20	Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereignis- sen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden.	
	Eingabebereich: 0255	
	Werkeinstellung: 0	
ZIELMODUS Auswahl	Gewünschten Blockmodus auswählen. Für den Transducer Block kann nur der Modus "Automatisch (Auto)" gewählt werden.	
Slot: 2 Index: 21	Auswahl: • Automatisch (Auto)	
	Werkeinstellung: Automatisch (Auto)	
ALARM SUM Anzeige	Der Parameter ALARM SUM ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Elemen- ten besteht.	
Slot: 2 Index: 23	AKTUELLER SUMMENALARMAnzeige der aktuellen AlarmmeldungenWerkeinstellung: 0x0, 0x0	

Tabelle 44: PROFILE ANSICHT \rightarrow TRANSDUCER BLOCK \rightarrow TB PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
SENSOR DRUCK Anzeige	Anzeige des gemessenen Drucks vor Sensortrimm, Lage abgleich und Dämpfung. \rightarrow Siehe auch Seite 116, Abbildung D RUCK GEMESSEN.	
Slot: 2 Index: 24		
PRIMARY VALUE Anzeige	Der PRIMARY VALUE-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Ele- menten besteht.	
Slot: 2 Index: 34	 MESSWERT In Abhängigkeit von den Einstellungen für die Parameter BETRIEBSART, FüllstandTYP und Einheiten-Parametern wird hier ein Druck-, Füllstand-, Volumen-, Masse- oder Durchflusswert angezeigt. 	
	MESSWERT STATUS Anzeige des Status des Messwertes	
SCALE IN Eingabe	Der SCALE IN-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Elementen besteht.	
Slot: 2 Index: 50	 SCALE_IN_100 Obere Grenze für den Eingangswert des Transducer Blocks eingeben. Werkeinstellung: Obere Messgrenze (→ Für die obere Messgrenze siehe URL SENSOR.) 	
	 SCALE_IN_0 Untere Grenze für den Eingangswert des Transducer Blocks eingeben. Werkeinstellung: 0 	
SCALE OUT Eingabe	Der SCALE OUT-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Elemen- ten besteht.	
Slot: 2 Index: 51	 SCALE _OUT_100 Obere Grenze für den Ausgangswert des Transducer Blocks eingeben. Werkeinstellung: Obere Messgrenze (→ Für die obere Messgrenze siehe URL SENSOR.) 	
	 SCALE_OUT_0 Untere Grenze für den Ausgangswert des Transducer Blocks eingeben. Werkeinstellung: 0 	

Tabelle 44: PROFILE ANSICHT \rightarrow TRANSDUCER BLOCK \rightarrow TB PARAMETER	
Parametername	Beschreibung
TEMPERATURE Anzeige	Der TEMPERATURE-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Ele- menten besteht.
Slot: 2 Index: 43	TEMP. SENSORAnzeige der aktuell im Sensor gemessenen Temperatur. Diese kann von der Prozesstemperatur abweichen.
	TEMP. STATUS Anzeige des Status der gemessenen Temperatur

Tabelle 45: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI STANDARD PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
BLOCK OBJECT Anzeige	Der BLOCK OBJECT-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus 12 Elemen- ten besteht. Dieser Parameter beschreibt die Charakteristika des Physical Blocks.	
Slot: 1 Index: 16	RESERVIERTER PROFILPARAMETER250 = wird nicht verwendet	
	BLOCKOBJEKT 1 = Physical Block 	
	HAUPTKLASSE 1 = Transmitter 	
	Klasse250 = wird nicht verwendet	
	DEVICE REV Dev. Rev. 3	
	DEVICE REV. COMP 3 	
	DD REVISIONwird von den Profilen 3.0 nicht unterstützt	
	 PROFILE Nummer des PROFIBUS PA Profils innerhalb der PNO 0x40, 0x02 (Kompaktklasse B) 	
	PROFIL-REVISIONAnzeige der Profileversion, hier: 0x302 (Profile 3.02)	
	AUSFÜHRUNGSZEIT wird von den Profilen 3.0 nicht unterstützt 	
	ANZAHL PARAMETERParameteranzahl des Physical Blocks, hier: 115	
	INDEX OF VIEW_1Adresse des VIEW_1 Parameters, hier: 0x0, 0x131	
	 ANZAHL ANZEIGELISTEN 1 = Der Block enthält ein "View object". 	
MODE BLK Anzeige Slot: 1	Der MODE BLK-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Elementen besteht. PROFIBUS unterscheidet zwischen folgenden Blockmodi: Automatikbetrieb (Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender (MAN) und Außer Betrieb (O/S, out of	
Index. 22	 ACTUAL Anzeige des aktuellen Blockmodus. Werkeinstellung: Automatisch (Auto) 	
	 PERMITTED Anzeige der vom Block unterstützten Modi. Werkeinstellung: 152 = Automatisch (Auto), manuellen Eingriff durch den Anwender oder Außer Betrieb 	
	NORMALAnzeige des normalen Betriebsmodus des Blocks.Werkeinstellung: Automatisch (Auto)	

Tabelle 45: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI STANDARD PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
STATISCHE REVNR. Anzeige Index: 1 Slot: 17	Anzeige des Zählers für statische Parameter des Physical Blocks Bei jeder Änderung eines statischen Parameters des Physical Blocks wird dieser Zähler um eins erhöht. Der Zähler zählt bis 65535 und startet anschließend wieder bei Null. Werkeinstellung: 0	
TAG Eingabe Slot: 1 Index: 18	Messstellenbezeichnung z.B. TAG-Nummer eingeben (max. 32 alphanummerische Zeichen). Der Parameter wird auch in der Gruppe TRANSMITTERDATEN angezeigt (→ siehe Seite 112). Werkeinstellung: bzw. gemäß Bestellan- gaben	
STRATEGIE Eingabe Slot: 1 Index: 19	Benutzerspezischen Wert zur Gruppierung und somit schnelleren Auswertung von Blöcken eingeben. Eine Gruppierung erfolgt durch die Eingabe des gleichen Zahlenwertes für den Parameter STRATEGIE des jeweiligen Blockes. → Siehe auch Parameter STRATE- GIE Physical Block (Seite 129) und Transducer Block (Seite 138). Eingabebereich: 065535 Werkeinstellung: 0	
ALARMSCHLÜSSEL Eingabe Slot: 1 Index: 20	Benutzerspezifischen Wert (z.B. Identifikationsnummer des Anlagenteils) einge- ben. Diese Information kann vom Leitsystem zum Sortieren von Alarmen und Ereignis- sen, die von diesem Block erzeugt wurden, verwendet werden. Eingabebereich: 0255 Werkeinstellung: 0	
ZIELMODUS Auswahl Slot: 0 Index: 21	Gewünschten Blockmodus auswählen. Auswahl: • Automatisch (Auto) • Manual (Man) • Out of Service (O/S) Werkeinstellung: Automatisch (Auto)	
ALARM SUM Anzeige Slot: 1 Index: 23	Der Parameter ALARM SUM ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Elemen- ten besteht. AKTUELLER SUMMENALARM • Anzeige der aktuellen Alarmmeldungen • Werkeinstellung: 0x0, 0x0	

ibelle 45: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI STANDARD PARAMETER	
arametername	Beschreihung

Г

Parametername	Beschreibung
BATCH Eingabe Slot: 1 Index: 16	 Der BATCH-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Elementen besteht. Dieser Parameter wird in Batchprozessen gemäß IEC 61512 Teil 1 (ISA S88) verwendet. Der BATCH-Parameter ist in einem dezentralem Automatisierungssystem notwendig, um die verwendeten und benutzten Eingangskanäle zu kennzeichnen. Zusätzlich können die aufgetretenen Fehler des aktuellen BATCH-Prozess angezeigt werden. BATCH ID Kennzeichen einer Batchanwendung, um Gerätemeldungen wie z.B. Alarme musdang zu kännen eingeben
	 BATCH UNIT Für die Batchanwendung notwendigen Code des Rezeptes oder die zugehörige Einheit wie z.B. Reaktor eingeben.
	BATCH OPERATIONAktuell vorhandenes Rezept eingeben.
	BATCH PHASEAktuelle Rezeptphase eingeben.
OUT Anzeige Slot: 1 Index: 26	Der OUT-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus zwei Elementen besteht. OUT VALUE • Anzeige des Ausgangswertes des Analog Input Blocks OUT STATUS • Anzeige des Status des OUT Values Wurde über den Parameter MODE BLK der Blockmodus "MAN (manuell)" ausge- wählt, kann hier der Ausgangswert OUT sowie dessen Status manuell vorgegeben
PV SCALE Eingabe	werden. Eingangswert des Analog Input Blocks skalieren. → Siehe auch Betriebsanleitung BA00294P (Deltabar S), BA00295P (Cerabar S)
Slot: 1 Index: 27	 ANFANGSWERT: Untere Grenze für den Eingangswert des Analog Input Blocks eingeben. Werkeinstellung: 0 ENDWERT: Obere Grenze für den Eingangswert des Analog Input Blocks eingeben. Werkeinstellung: 100 Beispiel:
	Analog Input Block
	MESSWERT = 350 mbar Ausgang Transducer Block ANFANGSWERT 0 mbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabelle 46: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER		
Parametername	Beschreibung	
OUT SCALE Eingabe	Ausgangswert des Analog Input Blocks skalieren. → Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibung PV SCALE. → Siehe auch Betriebsanleitung BA00294P (Deltabar S), BA00295P (Cerabar S) oder BA00356P (Deltapilot S), Kapitel 6.8 bzw. 6.7 "OUT Value skalieren".	
Slot: 1 Index: 28	 ANFANGSWERT: Untere Grenze für den Ausgangswert des Analog Input Blocks eingeben. Werkeinstellung: 0 ENDWERT: Obere Grenze für den Ausgangswert des Analog Input Blocks eingeben. 	
	 Werkeinstellung: 100 EINHEIT: Einheit wählen. Die hier ausgewählte Einheit hat keinen Einfluss auf die Skalierung. Diese Einheit wird nicht auf der Vor-Ort-Anzeige und im Bedienprogramm angezeigt. Werkeinstellung: % 	
	 DEZIMALPUNKT: Anzahl der Nachkommastellen für den OUT Value vorgeben. Werkeinstellung: 0 	
KANAL Eingabe	Mit diesem Parameter erfolgt die Zuordnung zwischen dem logischen Hardware- Kanal des Transducer Blocks und dem Eingang des Analog Input Blocks.	
Slot: 1 Index: 30	Werkeinstellung: Hauptmesswert (PV)	
FILTERZEITKONSTANT Eingabe Slot: 1 Index: 32	Filterzeitkonstante für den digitalen Filter 1. Ordnung eingeben. Diese Zeit wird benötigt, um 63 % einer Änderung des Analog Input Blocks (Eingangswert) im OUT (Ausgangswert) wirksam werden zu lassen. → Siehe auch Parameterbeschrei- bung WERT DÄMPFUNG (z.B. Seite 47).	
	Wurde über den Parameter MODE BLK der Blockmodus MAN (manuell) gewählt, hat die hier eingegebene Zeit keine Auswirkung auf den OUT Value.	
	Werkeinstellung: 0.0 s	
AUSFALLVERHALTEN Auswahl	Erhält der Analog Input Block einen Eingangs- bzw. Simulationswert mit dem Sta- tus Schlecht, arbeitet der Analog Input Block mit dem über diesen Parameter defi- nierten Fehlerverhalten weiter.	
Slot: 1 Index: 33	 Folgende Optionen stehen über den Parameter AUSFALLVERHALTEN zur Verfügung: Letzt. gültige Wert Der letzte gültige Wert wird mit der Statusangabe Unsicher zur Weiterverarbeitung verwendet. Fsafe Value 	
	 Der über den Parameter SICHERHEITS-VORGABEWERT vorgegebene Wert wird mit der Statusangabe Unsicher zur Weiterverarbeitung verwendet. → Siehe diese Tabelle, Parameterbeschreibung SICHERHEITS-VORGABEWERT. Status schlecht Der aktuelle Wert wird, mit der Statusangabe Schlecht, zur Weiterverarbeitung verwendet. 	
	Das Fehlerverhalten wird ebenfalls aktiviert, wenn über den Parameter ZIELMO- DUS die Option "Außer Betrieb O/S" gewählt wurde. Werkeinstellung:	
	Letzt. gültige Wert	
SICHERHEITS-VORGABE- WERT Eingabe	Wert für die über den Parameter AUSFALLVERHALTEN gewählte Option "Fsafe Value" eingeben. → Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschreibung AUSFALLVERHALTEN.	
Slot: 1 Index: 34	Werkeinstellung: 0.0000 %	

Endress+Hauser

Tabelle 46: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER						
Parametername	Beschreibung					
GRENZWERT-HYSTERESE Eingabe Slot: 1 Index: 35	Hysteresewert für den oberen und unteren Alarm- bzw. kritischen Alarmwert ein- geben. Die Alarmbedingungen bleiben aktiv solange sich der Messwert innerhalb der Hysterese befindet. Die Hysterese wirkt sich auf folgende Alarm- bzw. kriti- schen Alarmgrenzwerte aus:					
	 Die Hysterese wirkt sich auf folgende Alarm- bzw. kritischen Alarmgrenzwerte aus: HI HI ALM: oberer kritischer Alarmgrenzwert HI ALM: oberer Alarmgrenzwert LO ALM: unterer Alarmgrenzwert LO LO ALM: unterer kritischer Alarmgrenzwert 					
	ALARMGRENZE OBEN WARNGRENZE OBEN OUT					
	ALARMGRENZE UNTEN					
	۲ P01-xMx7xxxx-05-xx-xx-de-004 Abb. 43: Darstellung des Ausgangswertes OUT mit Grenzwerten und Hysterese sowie den Alarmmeldungen HI HI ALM, HI ALM, LO ALM und LO LO ALM					
	Eingabebereich: 0.050.0 % bezogen auf den Bereich der Gruppe OUT SCALE (→ siehe Seite 143)					
	0.5000 %					
ALARMGRENZE OBEN Eingabe Slot: 1	Oberen kritischen Grenzwert eingeben. Wenn der Ausgangswert OUT diesen Grenzwert überschreitet, zeigt der Parameter HI HI ALM eine Alarmmeldung an. → Siehe auch diese Tabelle, Parameterbe- schreibung GRENZWERT-HYSTERESE.					
Index: 37	Werkeinstellung: 3.4028e+038 %					
WARNGRENZE OBEN Eingabe	Oberen Grenzwert eingeben. Wenn der Ausgangswert OUT diesen Grenzwert überschreitet, zeigt der Parameter HI ALM eine Alarmmeldung an. → Siehe auch diese Tabelle, Parameterbeschrei-					
Slot: 1 Index: 39	bung GRENZWERT-HYSTERESE. Werkeinstellung: 3.4028e+038 %					
WARNGRENZE UNTEN Eingabe Slot: 1	Unteren Grenzwert eingeben. Wenn der Ausgangswert OUT diesen Grenzwert unterschreitet, zeigt der Parame- ter LO ALM eine Alarmmeldung an. \rightarrow Siehe auch diese Tabelle, Parameterbe- schreibung GRENZWERT-HYSTERESE.					
Index: 41	Werkeinstellung: -3.4028e+038 %					
Tabelle 46: PROFILE ANSI	CHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER					
--	---	--	--	--	--	--
Parametername	Beschreibung					
ALARMGRENZE UNTEN Eingabe Slot: 1 Index: 43	Unteren kritischen Grenzwert eingeben. Wenn der Ausgangswert OUT diesen Grenzwert unterschreitet, zeigt der Parame- ter LO LO ALM eine Alarmmeldung an. → Siehe auch diese Tabelle, Parameterbe- schreibung GRENZWERT-HYSTERESE.					
	Verkeinstellung: -3.4028e+038 %					
HI HI ALARM Anzeige Slot: 1 Index: 46	 Der HI HI ALARM-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Elementen besteht. Der Parameter zeigt den Status des oberen kritischen Grenzwertalarmes an. → Siehe auch Seite 144, GRENZWERT-HYSTERESE, Abbildung. STATUS Anzeige des aktuellen Zustandes des HI HI ALARM z.B. Alarm noch aktiv, Alarm 					
	wurde der Leitebene gemeldet usw. • Werkeinstellung: kein Alarm					
	 ALARM-AUSGANGSWERT Anzeige des Wertes, der die obere kritische Grenze (ALARMGRENZE OBEN) verletzt hat. Werkeinstellung: 0.0000 % 					
HI ALARM Anzeige Slot: 1 Index: 47	Der HI ALARM-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Element besteht. Der Parameter zeigt den Status des oberen Grenzwertalarmes an. → Siehe auch Seite 144, GRENZWERT-HYSTERESE, Abbildung.					
	 STATUS Anzeige des aktuellen Zustandes des HI ALARM z.B. Alarm noch aktiv, Alarm wurde der Leitebene gemeldet usw. Werkeinstellung: kein Alarm 					
	 WARN-AUSGANGSWERT Anzeige des Wertes, der die obere Grenze (WARNGRENZE OBEN) verletzt hat. Werkeinstellung: 0.0000 % 					
LO ALARM Anzeige Slot: 1	Der LO ALARM-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Elementen besteht. Der Parameter zeigt den Status des unteren Grenzwertalarmes an. → Siehe auch Seite 144, GRENZWERT-HYSTERESE, Abbildung.					
Index: 48	 STATUS Anzeige des aktuellen Zustandes des LO ALARM z.B. Alarm noch aktiv, Alarm wurde der Leitebene gemeldet usw. Werkeinstellung: kein Alarm 					
	 WARN-AUSGANGSWERT Anzeige des Wertes, der die untere Grenze (WARNGRENZE UNTEN) verletzt hat. Werkeinstellung: 0.0000 % 					
LO LO ALARM Anzeige Slot: 1	Der LO LO ALARM-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus vier Ele- menten besteht. Der Parameter zeigt den Status des unteren kritischen Grenzwertalarmes an. → Siehe auch Seite 144, GRENZWERT-HYSTERESE, Abbildung.					
Index: 49	 STATUS Anzeige des aktuellen Zustandes des LO LO ALARM z.B. Alarm noch aktiv, Alarm wurde der Leitebene gemeldet usw. Werkeinstellung: kein Alarm 					
	 ALARM-AUSGANGSWERT Anzeige des Wertes, der die untere kritische Grenze (ALARMGRENZE UNTEN) verletzt hat. Werkeinstellung: 0.0000 % 					

п

Tabelle 46: PROFILE A	NSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER
Parametername	Beschreibung
SIMULATE Eingabe	Der SIMULATE-Parameter ist ein strukturierter Parameter, der aus drei Elementen besteht. Über diesen Parameter kann der Eingangswert und -status des Analog Input Blocks simuliert werden. Da dieser Wert den kompletten Algorithmus durch-
Slot: 1	läuft, kann das Verhalten des Analog Input Blocks überprüft werden.
Index: 50	SIMULATION AKTIV
	 Nein: Simulationsmodus ausgeschaltet
	 Ja: Simulationsmodus eingeschaltet
	SIMULATIONSWERT
	 Dieses Element wird angezeigt, wenn über den Parameter SIMULATION AKTIV der Simulationsmodus aktiviert wurde. In Abhängigkeit von den Einstellungen für die Parameter BETRIEBSART, FÜLLSTANDTYP und Einheiten-Parametern können Sie hier ein Druck-, Füllstand-, Volumen-, Masse oder Durchflusswert eingegeben. Werkeinstellung: 0.0
	 STATUS (SIMUL.) Dieses Element wird angezeigt, wenn über den Parameter SIMULATION AKTIV der Simulationsmodus aktiviert wurde. Status für den Simulationswert eingeben. Werkeinstellung: 128 (Gut)

8 Slot/Index Tabellen

8.1 Slot/Index Tabellen

Die Geräteparameter sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Auf die Parameter können Sie über die Slot- und Index-Nummer zugreifen. Die einzelnen Blöcke beinhalten jeweils Standardparameter, Blockparameter und herstellerspezifsche Parameter. Wenn Sie FieldCare als Bedienprogramm benutzen, stehen Ihnen Eingabemasken als Benutzerschnittstelle zur Verfügung.

8.1.1 Allgemeine Erläuterungen

Object type

- Record: beinhaltet Datenstrukturen (DS)
- Array: Gruppe eines bestimmten Datentyps
- Simple: beinhaltet einzelne Datentypen wie z.B. Float

Data type

- DS: Datenstrutur, beinhaltet Datentypen wie z.B. Unsigned8, Octet String usw.
- Float: IEEE 754 Format
- Integer:
 - Integer8: Wertebereich = -128...127
 - Integer16: Wertebereich = 327678...-327678
 - Integer32: Wertebereich = $32 = -2^{31}...2^{31}$
- Octet String: Binär codiert
- Visible String: ASCII codiert
- Unsigned:
 - Unsigned8: Wertebereich = 0...255
 - Unsigned16: Wertebereich = 0...65535
 - Unsigned32: Wertebereich = 0...4294967295

Storage Class

- Cst: konstanter Parameter
- D: dynamischer Parameter
- N: nicht flüchtiger Parameter
- S: statischer Parameter

8.1.2 Gerätemanagement

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write
Directory object header	1	0	Array	Unsigned16	12	Cst	х	
Composite list directory entries	1	1	Array	Unsigned16	24	Cst	х	
GAP directory continuous	1	2 - 8						
GAP reserved	1	9 - 15						

8.1.3 Physic	cal Block
--------------	-----------

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write
Physical Block Standard Parameter		I						
				20.00				т
BLOCK OBJECT	0	16	Record	DS-32	20	Cst	Х	-
STATISCHE REVNR.	0	1/	Simple	Unsigned16	2	N	X	
TAG	0	10	Simple	Visible String	34	5 c	X	X
	0	20	Simple	Unsigned8	1	S	A V	v
ZIFLMODUS	0	20	Simple	Unsigned8	1	S	x	x
MODE BLK	0	22	Becord	DS-37	3	ס ח	x	
ALARM SUM	0	23	Record	DS-42	8	D	x	
Physical Block Parameter	-				-	-		<u> </u>
SOFTWARE VERSION	0	24	Simple	Visible String	16	Cst	х	
HARDWARE REV.	0	25	Simple	Visible String	16	Cst	х	
HERSTELERNR.	0	26	Simple	Unsigned16	2	Cst	х	
GERATE NAME STR.	0	27	Simple	Visible String	16	Cst	х	
SERIENR TRANSM.	0	28	Simple	Visible String	16	Cst	Х	-
DIAGNOSE	0	29	Simple	Octet String	4	D	Х	
	0	22	Simple	Vicible String	0	D	X	-
	0	24	Simple	Visible Stillig	22	USL N	X	v
BESCHREIBLING	0	36	Simple	Visible String	32	S	x v	v
BEN BESCHREIBLING	0	37	Simple	Visible String	32	S	x	x
FINBALIDATUM	0	38	Simple	Visible String	16	S	x	x
IDENTNUMM, AUSW.	0	40	Simple	Unsigned8	1	S	x	x
SCHREIBSCHUTZ HW	0	41	Simple	Unsigned8	1	D	x	
FEATURE	0	42	Record	DS-68	8	N	х	-
COND.STATUS DIAG	0	43	Simple	Unsigned8	1	S	х	x
Physical Block Endress+Hauser Paramet	er	1	-					-II
								.
DIAGNOSE CODE	0	54	Record	E+H spezifisch	5	D	х	
LETZTE DIAG. CODE	0	55	Record	E+H spezifisch	5	D	х	
UP/DOWNLOAD FEATURE	0	56	Simple	Unsigned8	1	Cst	х	-
UP/DOWNLOAD CTRL	0	57	Simple	Unsigned8	1	D		X
UP/DUWN PARAM	0	58	Simple	OctetString	20	D	х	X
BUSADRESSE	0	59	Simple	Unsigned8	1	D	X	
DA FINGANCSWEPT	0	62	Simple	E+H spozifiesh	1	3	X	X
	0	63	Simple	L'II spezifisch	1	S	A V	v
PROFILE-REVISION	0	64	Simple	Visible String	32	Cst	x	
RESET MELDUNGEN	0	65	Simple	Unsigned8	1	S	x	x
IDENT-NUMBER	0	66	Simple	Unsigned16	2	D	x	
2.ZYKL.WERT	0	68	Simple	Unsigned8	1	S	х	x
GERÄTEBEZEICHNG	0	69	Simple	Visible String	32	S	х	
KONFIG ZÄHLER	0	74	Simple	Unsigned16	2	D	х	
BETRIEBSSTUNDEN	0	75	Simple	Unsigned32	4	D	х	
SIM. FEHLERNR.	0	76	Simple	Unsigned16	2	D	х	х
SIMULATION	0	77	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
SPRACHE	0	78	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
KONTRAST ANZEIGE	0	79	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
INHALT HAUPTZEIL	0	80	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
FORMAT HAUPTZEIL	0	81	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
ANZ ALTERNIEREND	0	82	Simple	Unsigned8	1	N	х	Х
UNIT TEXT	0	83	Simple	Visible String	8	S	х	X
USER DESCRIPTION	0	84	Simple	Visible String	32	S	х	X
	0	85	Simple	Unsigned8	1	2	X	X
	0	87	Simple	Unsigned®	1	د د	x v	×
MELDUNGS NR	0	88	Simple	Unsigned16	2	D	^ v	x
ALARMVERZÖGERLING	0	89	Simple	Float	4	S	x	x
ALARMHALTEZEIT	0	90	Simple	Float	4	S	x	x
3. ZYKL. WERT	0	93	Simple	Unsigned 8	1	S	x	x
HistoROM VORHND.	0	94	Simple	Unsigned8	1	D	х	+
HIST.SPEICH.ZYKL	0	95	Simple	Unsigned8	1	S	х	x
HistoROM FUNKT.	0	96	Simple	Unsigned8	1	S	х	x
SERIENNR ELEKTR.	0	97	Simple	Visible String	32	Cst	х	1

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write
TEMP ELEKTRONIK	0	98	Simple	Float	4	D	х	
Tmin ELEKTRONIK	0	99	Simple	Float	4	Cst	х	
Tmax ELEKTRONIK	0	100	Simple	Float	4	Cst	х	
ZÄHL. EL. T>Tmax	0	101	Simple	Unsigned16	2	D	х	
MAX EL. TEMP	0	102	Simple	Float	4	D	х	
ZÄHL. EL. T <tmin< td=""><td>0</td><td>103</td><td>Simple</td><td>Unsigned16</td><td>4</td><td>D</td><td>х</td><td></td></tmin<>	0	103	Simple	Unsigned16	4	D	х	
MIN. EL. TEMP.	0	104	Simple	Float	4	D	х	
FORMAT HAUPTZEIL	0	106	Simple	Unsigned8	1	D	х	
DOWNLOAD FUNCT.	0	107	Simple	Unsinged8	1	Ν	х	х
STATUS LOCKING	0	108	Simple	Unsinged8	1	D	х	х
DEVICE STATUS	0	109	Simple	Unsigned8	1	S	х	
STATUS SELECT EVENT 727	0	110	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 115	0	111	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 120	0	112	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 731	0	113	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 730	0	114	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 733	0	115	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 732	0	116	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 726	0	117	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 715	0	118	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 719	0	119	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 717	0	120	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 718	0	121	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 740	0	122	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 716	0	123	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT	0	124	Record	14xUnsigned8	14	S	х	х
SWITCH_STATUS_LIST	0	125	Record	2x Unsigned8	2	D	х	
SERIENNR SENSOR	0	126	Simple	Visible String	16	S	х	

8.1.4 Analog Input Block

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write			
Analog Input Block Standard Parameter	Analog Input Block Standard Parameter										
	1	1	1	1	1	1	1	1			
BLOCK OBJECT	1	16	Record	DS-32	20	Cst	Х				
STATISCHE REVNR.	1	17	Simple	Unsigned16	2	N	х				
TAG	1	18	Simple	Visible String	32	S	х	Х			
STRATEGIE	1	19	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х			
ALARMSCHLÜSSEL	1	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х			
ZIELMODUS	1	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х			
MODE BLK	1	22	Record	DS-37	3	D	х				
ALARM SUM	1	23	Record	DS-42	8	D	х				
Analog Input Block Parameter											
BATCH	1	24	Record	DS-67	10	S	х	х			
OUT	1	26	Record	DS-33	5	D	х	x ¹⁾			
PV SCALE	1	27	Array	Float	8	S	х	х			
OUT SCALE	1	28	Record	DS-36	11	S	х	х			
LIN TYPE	1	29	Simple	Unsigned8	1	S	х	х			
KANAL	1	30	Simple	Unsigned16	2	S	х	Х			
FILTERZEITKONSTANT	1	32	Simple	Float	4	S	х	х			
AUSFALLVERHALTEN	1	33	Simple	Unsigned8	1	S	х	х			
SICHERHEITS-VORGABEWERT	1	34	Simple	Float	4	S	х	х			
GRENZWERT-HYSTERESE	1	35	Simple	Float	4	S	х	х			
ALARMGRENZE OBEN	1	37	Simple	Float	4	S	Х	Х			
WARNGRENZE OBEN	1	39	Simple	Float	4	S	х	х			
WARNGRENZE UNTEN	1	41	Simple	Float	4	S	х	х			
ALARMGRENZE UNTEN	1	43	Simple	Float	4	S	х	х			
HI HI ALARM	1	46	Record	DS-39	16	D	х				
HI ALARM	1	47	Record	DS-39	16	D	х				
LO ALARM	1	48	Record	DS-39	16	D	х	1			
LO LO ALARM	1	49	Record	DS-39	16	D	х	1			
SIMULATE	1	50	Record	DS-50	6	S	х	х			
VIEW_1_FB	1	61	Simple	Octet String	18	D	х				

1) wenn MODE BLK Actual = Manual (MAN)

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write
Transducer Block Standard Parameter	I	I	I	I	I	I		
BLOCK OBJECT	2	16	Record	DS-32	20	Cst	х	
STATISCHE REVNR.	2	17	Simple	Unsigned16	2	Ν	х	
TAG	2	18	Simple	Visible String	32	S	х	Х
STRATEGIE	2	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	Х
ALARMSCHLÜSSEL	2	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ZIELMODUS	2	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
MODE BLK	2	22	Record	DS-37	3	D	х	
ALARM SUM	2	23	Record	DS-42	8	D	х	
SENSOR DRUCK	2	24	Simple	Float	4	D	х	
URL SENSOR	2	25	Simple	Float	4	Ν	х	
LRL SENSOR	2	26	Simple	Float	4	N	х	
HIGH SENSOR TRIM	2	27	Simple	Float	4	S	х	х
LOW SENSOR TRIM	2	28	Simple	Float	4	S	х	х
MINIMALE SPANNE	2	29	Simple	Float	4	Ν	х	
EINHEIT DRUCK	2	30	Simple	Unsigned16	2	S	х	
TRIMMED VALUE (DRUCK N. LAGEKOR)	2	31	Record	DS-33	5	D	х	
SENSORMESSTYP	2	32	Simple	Unsigned16	2	N	х	
SERIENNR SENSOR	2	33	Simple	Unsigned 32	4	N	x	
PRIMARY VALUE (MESSWERT)	2	34	Record	DS-33	5	D	x	
PRIM VALUE UNIT	2	35	Simple	Unsigned 16	2	S	x v	x
PRIM VALUE TYPE	2	36	Simple	Unsigned16	2	s	v	v
MAT MEMPRAN	2	27	Simple	Unsigned16	2	s	N V	A
	2	20	Simple	Unsigned 16	2	5 c	х 	
MAT DICHTUNC	2	50	Simple	Unsigned16	2	5 c	х 	
	2	40	Simple	Unsigned16	2	5	X	X
TYP ANSCHLUSS	2	41	Simple	Unsigned 16	2	S	х	x
MAI. ANSCHL. +	2	42	Simple	Unsigned 16	2	5	х	x
TEMPERATURE (TEMP. SENSOR)	2	43	Record	DS-33	5	D	Х	
TEMP. EINHEIT	2	44	Simple	Unsigned16	2	S	Х	х
SEC_VALUE_1 (DRUCK GEMESSEN)	2	45	Record	DS-33	5	D	Х	L
SEC_VALUE1_UNIT	2	46	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
SEC_VALUE_2	2	47	Record	DS-33	5	D	х	L
SEC_VALUE2_UNIT	2	48	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
LIN_TYP	2	49	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
SCALE IN	2	50	Array	Float	8	S	Х	Х
SCALE OUT	2	51	Array	Float	8	S	х	х
LOW_FLOW_CUT_OFF	2	52	Simple	Float	4	S	х	х
FLOW_LIN_SQUARE	2	53	Simple	Float	4	S	х	х
TAB_ACTUAL_NUMB	2	54	Simple	Unsigned8	1	Ν	х	
ZEILEN-NR:	2	55	Simple	Unsigned8	1	D	х	Х
TAB_MAX_NR	2	56	Simple	Unsigned8	1	N	х	
TAB_MIN_NR	2	57	Simple	Unsigned8	1	N	х	
TAB_OP_CODE	2	58	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
TAB_STATE	2	59	Simple	Unsigned8	1	D	х	
TAB XY VALUE	2	60	Array	Float	8	D	х	х
MAXIMALER DRUCK	2	61	Simple	Float	4	N	х	x 1)
MINIMALER DRUCK	2	62	Simple	Float	4	N	х	x 1
MAXIMALER TEMP.	2	63	Simple	Float	4	N	х	x 1
MINIMALE TEMP.	2	64	Simple	Float	4	N	х	x 1
ABGLEICH LEER	2	75	Simple	Float	4	S	х	х
ABGLEICH VOLL	2	76	Simple	Float	4	S	х	х
FINH TANKINHAI T	2	77	Simple	Unsigned 16	2	N	x	
FINH DURCHFLUSS	2	78	Simple	Unsigned16	2	N	x v	x
WFRT DÄMPFLING	2	79	Simple	Float	4	S	x	v
MAY DUPCHELUSS	2	80	Simple	Float	4	s	v	v
MAX DOILCH ELUSS	2	91	Simple	Float	4	s	A V	A V
Dmin DPO7ESS	2	87	Simple	Float		s	v	v
I IIIII FROZESS	2	02	Simple	Float	ч //	с с	A	~
	2	00	Simple	Float	4	<u>з</u>	X	X
	2	04	Simple	Float	4	<u>з</u>	X	X
	2	05	Simple	Float	4	2	Х	х
WERT SIMULATION	2	86	Simple	Float	4	D D	х	х
SIMULATION	2	87	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
ZAHLER P>Pmin	2	88	Simple	Unsigned16	2	D	Х	
ZAHLER P <pmax< td=""><td>2</td><td>89</td><td>Simple</td><td>Unsigned16</td><td>2</td><td>D</td><td>х</td><td> </td></pmax<>	2	89	Simple	Unsigned16	2	D	х	
ZAHLER T>Tmax	2	90	Simple	Unsigned16	2	D	х	

8.1.5 Transducer Block

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write
ZÄHLER T <tmin< td=""><td>2</td><td>91</td><td>Simple</td><td>Unsigned16</td><td>2</td><td>D</td><td>х</td><td></td></tmin<>	2	91	Simple	Unsigned16	2	D	х	
TENDENZ MESSWERT	2	92	Simple	Unsigned8	1	D	х	
SUMMENZÄHLER 1	2	93	Simple	Visible String	8	D	х	
SUMMENZ. 1 ÜBERL.	2	94	Simple	Visible String	8	D	х	
SUMMENZÄHLER 2	2	95	Simple	Visible String	8	D	х	
SUMMENZ. 2 ÜBERL.	2	96	Simple	Visible String	8	D	х	
TEMB Abs BEREICH	2	97	Simple	Float	4	Cst	х	
Tmin SENSOR	2	98	Simple	Float	4	Cst	х	
Tmax SENSOR	2	99	Simple	Float	4	Cst	х	
SENSOR HW REV.	2	100	Simple	Unsigned8	1	Cst	х	
Pmax ANSCHLUSS	2	101	Simple	Float	4	S	х	х
EINH. SUMMENZ. 1	2	102	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
EINH. SUMMENZ. 2	2	103	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
FAKT. BEN. EINH. S1	2	104	Simple	Float	4	S	х	х
FAKT. BEN. EINH. S2	2	105	Simple	Float	4	S	Х	Х
BEN. EINH. SUM 1	2	106	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
BEN. EINH. SUM 2	2	107	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
MODUS SUMMENZ. 1	2	108	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
MODUS SUMMENZ. 2	2	109	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
RESET SUMMENZ. 1	2	110	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
DURCHFLUSS TYP	2	111	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х
BEN. EINHEIT F	2	112	Simple	Visible String	8	S	Х	Х
FAKI. BEN. EINH. F	2	113	Simple	Float Misible String	4	S	X	X
BEN, EINHEIT P	2	114	Simple	Visible String	8	5	X	X
FARI. BEN. EINH. P	2	115	Simple	Float	4	3 D	x	x
LAGENURRENTUR	2	110	Simple	Float	1	S	X	X
LAGEOGESET	2	117	Simple	Float	4	s	X	X
TANKBESCHREIBLING	2	110	Simple	Visible String	32	5	x v	x v
	2	120	Simple	Unsigned8	1	N	v	v v
ABGLEICHMODUS	2	120	Simple	Unsigned8	1	S	v	v
DICHTE ABGI FICH	2	121	Simple	Float	4	N	x x	<u>л</u>
BEN FINH V LIN	2	122	Simple	Visible String	8	S	x x	v
FAKT FINH V LIN	2	12.4	Simple	Float	4	S	x	x
BEN, EINH, T. INH.	2	125	Simple	Visible String	8	S	x	x
FAKT. EINH. T. INH.	2	126	Simple	Float	4	S	x	x
EINHEIT DICHTE	2	127	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
DICHTE ABGLEICH	2	128	Simple	Float	4	S	х	х
TANK VOLUMEN	2	129	Simple	Float	4	S	х	х
TANKHÖHE	2	130	Simple	Float	4	S	х	х
100% PUNKT	2	131	Simple	Float	4	S	х	х
NULLPUNKTVERSATZ	2	132	Simple	Float	4	S	х	х
FÜLLHÖHE MIN.	2	133	Simple	Float	4	S	х	х
FÜLLHÖHE MAX.	2	134	Simple	Float	4	S	х	х
DICHTE PROZESS	2	135	Simple	Float	4	S	х	х
MAX TURNDOWN	2	136	Simple	Float	4	S	х	
SENSORWECHSEL	2	137	Simple	Unsigned16	2	S	х	
P SCHLPZ.SCHRITT	2	138	Simple	Float	4	S	х	
T SCHLEPPZ.SCHRITT	2	139	Simple	Float	4	S	х	
GRAVITATION	2	140	Simple	Float	4	S	х	
SCHLEICHM. HYST.	2	141	Simple	Float	4	S	х	
FULLSTAND V. LIN.	2	142	Simple	Float	4	D	х	
EINHEIT FULLSTND	2	145	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
EINHEIT VOLUMEN	2	146	Simple	Unsigned16	2	S	х	Х
BEN. EINHEIT V	2	147	Simple	Visible String	8	S	х	х
FAKT. BEN. EINH. V	2	148	Simple	Float	4	S	Х	Х
SCHLEICHM. SETZEN	2	149	Simple	Float	4	S	Х	Х
MAT. ANSCHL	2	150	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
	2	151	Simple	Float	4	ע	X	
DUKUHFLUSS	2	152	Simple	Float	4	U	X	
RESET SUHLEPPZEI	2	155	Simple	Unsigned8	1	с П	X	X
BETRIEBSART	2	154	Simple	Unsigned8	1	3	X	X
EINH, DURCHFLUSS	2	155	Simple	Unsigned16	2	3	X	X
bed.)	2	100	Simple	onsignea16	4	3	х	х
EINH. SUMMENZ. 2 (Volumen Betriebs-	2	157	Simple	Unsigned 16	2	S	х	x
bed.)								
SCHLEICHM. MODUS	2	158	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
LO TRIM MESSWERT	2	159	Simple	Float	4	Ν	х	

Parameter	Slot	Index	Object type	Data type	Größe (Byte)	Storage Class	Read	Write
HI TRIM MESSWERT	2	160	Simple	Float	4	N	х	
PROZENT EINHEIT	2	161	Simple	Unsigned16	2	Cst	х	х
X-WERT:	2	162	Simple	Float	4	Ν	х	х
Y-WERT:	2	163	Simple	Float	4	N	х	х
EINH. MASSEFLUSS	2	164	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
SIM. DURCHFL.WERT	2	165	Simple	Float	4	D	х	х
STD. DURCHFL.EINH	2	166	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
NORM DURCHFL EIN	2	167	Simple	Unsigned 16	2	S	x	x
EINH.SUMMENZ. 1 (Masse-Betriebsbed.)	2	168	Simple	Unsigned16	2	S	x	x
EINH SUMMENZ 2 (Masse-Betriebsbed)	2	169	Simple	Unsigned16	2	S	x	x
FINH SUMMENZ 1 (Vol Std Bedingun-	2	170	Simple	Unsigned16	2	s	x	x
gen)	2	1.0	ompie	onorginearo	2	5		
EINH. SUMMENZ. 2 (Vol. Std. Bedingun-	2	171	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
gen)			-	-				
EINH. SUMMENZ. 1 (Vol. Normbed.)	2	172	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
EINH. SUMMENZ. 2 (Vol. Normbed.)	2	173	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
EINHEIT MASSE	2	174	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
FAKT. BEN. EINH. M	2	175	Simple	Float	4	S	х	х
BEN. EINHEIT M	2	176	Simple	Visible String	8	S	х	х
EINHEIT HÖHE	2	177	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
FAKT. BEN. EINH. H	2	178	Simple	Float	4	S	х	х
BEN. EINHEIT H	2	179	Simple	Visible String	8	S	х	х
DRUCK LEER	2	180	Simple	Float	4	Ν	х	
DRUCK VOLL	2	181	Simple	Float	4	N	х	
SIM.FÜLL.V.LIN.	2	182	Simple	Float	4	D	х	х
SIM.TANKINHALT	2	183	Simple	Float	4	D	х	х
FÜLLSTANDTYP	2	184	Simple	Float	4	S	х	х
ACTIVE LIN. TAB. X	2	185	Simple	Float	4	N	х	
X- WERT (halbautom):	2	186	Simple	Float	4	D	х	
TANKINHALT MAX.	2	188	Simple	Float	4	S	х	х
TANKINHALT MIN.	2	189	Simple	Float	4	S	x	x
HYDR. DRUCK MAX.	2	190	Simple	Float	4	S	х	х
TAB. AKTIVIEREN	2	191	Simple	Unsigned8	1	D	х	
TABELLENEDITOR	2	192	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
ACTIVE LIN. TAB. Y	2	193	Simple	Float	4	N	х	х
HYDR. DRUCK MIN.	2	194	Simple	Float	4	S	х	х
WERT V. LIN. MIN.	2	195	Simple	Float	4	S	х	х
WERT V. LIN. MAX	2	196	Simple	Float	4	S	х	х
SUMMENZÄHLER 1	2	197	Simple	Float	4	D	х	
SUMMENZÄHLER 2	2	198	Simple	Float	4	D	х	
MESSGR. LINEAR	2	199	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
MESSGR. LINEARIS	2	200	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
MESSGR. KOMB.	2	201	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
TABELLENAUSWAHL	2	202	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
TABELLENEDITOR	2	203	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
AREA UNIT	2	204	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
SIM. DRUCKWERT	2	205	Simple	Float	4	D	х	х
DRUCK AB BEREICH	2	206	Simple	Float	4	Cst	х	
DRUCK INVERT	2	207	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
EINHEIT HÖHE	2	240	Simple	Unsigend16	2	S	х	х
ABGLEICHMODUS	2	241	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
HÖHE LEER	2	242	Simple	Float	4	S	х	х
HÖHE VOLL	2	243	Simple	Float	4	S	х	х
EINHEIT DICHTE	2	244	Simple	Unsigned 16	2	S	х	х
DICHTE ABGLEICH	2	245	Simple	Float	4	S	х	x
DICHTE PROZESS	2	246	Simple	Float	4	S	х	х
MEAS.LEVEL EASY	2	247	Simple	Float	4	N	x	x
FÜLLSTANDWAHL	2	248	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
AUSGABEEINHEIT	2	249	Simple	Unsigned16	2	S	x	x

1) nur zurücksetzbar

9 Störungsbehebung

9.1 Meldungen

In der folgenden Tabelle sind alle möglichen Meldungen aufgeführt, die auftreten können. Das Gerät unterscheidet zwischen den Meldungstypen "Alarm", "Warnung" und "Fehler (Error)".

Für die Meldungen vom Typ "Error" können Sie eingeben, ob das Gerät wie bei einem "Alarm" oder "Warnung" reagieren soll. → Siehe Spalte "Meldungstyp/NA 64" und Kapitel 9.2 "Verhalten der Ausgänge bei Störung".

Zusätzlich klassifiziert die Spalte "Meldungstyp/NA 64" die Meldungen gemäß der NAMUR-Empfehlung NA 64:

- Ausfall: gekennzeichnet mit "B" (break down)
- Wartungsbedarf: gekennzeichnet mit "C" (check request)
- Funktionskontrolle: gekennzeichnet mit "I" (in service)

Anzeige der Meldungen auf der Vor-Ort-Anzeige:

- Die Messwertanzeige zeigt die Meldung mit der höchsten Priorität an. → Siehe Spalte "Priorität".
- Der Parameter DIAGNOSE CODE zeigt alle anliegenden Meldungen mit absteigender Priorität an. Mit der S oder O-Taste können Sie ggf. durch alle anliegenden Meldungen blättern.

Anzeige der Meldungen über FieldCare:

- Der Parameter DIAGNOSE CODE zeigt die Meldung mit der höchsten Priorität an.
 → Siehe Spalte "Priorität".
- Stellt das Gerät während der Initialisierung ein Defekt der Vor-Ort-Anzeige fest, werden spezielle Fehlermeldungen generiert. → Für die Fehlermeldungen siehe Seite 160, Kapitel 9.1.1 "Fehlermeldungen Vor-Ort-Anzeige".
- Für Unterstützung und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Endress+Hauser Service.
- Der PROFIBUS Status wird entsprechend des Meldungstyps, oder entsprechend der Einstellung der flexiblen Alarme aktualisiert

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
101 (A101)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Checksummenfehler im Sensor-EEPROM	 Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten. (→ Siehe Technische Information) Normalerweise steht diese Meldung nur kurzzeitig an. Sensor defekt. 	 Einige Minuten warten. Gerät neu starten. Reset (Code 2506 oder 33062) durch- führen. Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. Sensor auswechseln. 	17
102 (W102)	Warnung C	Wartungs- bedarf (M)	M>Checksummenfeh- ler im Schleppzeiger- EEPROM	 Hauptelektronik defekt. Solange Sie die Schleppzeiger- Funktion nicht benötigen, kann eine korrekte Messung fortge- setzt werden. 	– Hauptelektronik auswechseln.	51
106 (W106)	Warnung C	Funktions- kontrolle (C)	C>Download läuft – bitte warten	– Download läuft.	– Download abwarten.	50

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
110 (A110)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Checksummenfehler im Konfigurations- EEPROM	 Während eines Schreibvorgan- ges wird die Versorgungsspan- nung unterbrochen. 	 Versorgungsspannung wieder herstellen. Ggf. Reset (Code 1 oder 40864) durchführen und Gerät neu abgleichen. 	6
				 Elektromagnetische Einwir- kungen sind größer als Anga- ben in den technischen Daten. (→ Siehe Technische Informa- tion.) 	 Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquellen beseitigen. 	
				– Hauptelektronik defekt.	- Hauptelektronik auswechseln.	
113 (A113)	Alarm B	Ausfall (F)	F>ROM Speicher ist defekt.	– Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	1
115 (E115)	Error B Werkeinstel-	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Sensor Überdruck	– Überdruck steht an.	 Druck verringern bis Meldung erlischt. 	29
	lung: Warnung			– Sensor defekt.	 Sensor auswechseln. 	
116	Warnung	Wartungs-	M>Download fehlerhaft	– Die Datei ist defekt.	– Andere Datei verwenden.	36
(W116)		bedarf (M)		 Während eines Downloads werden die Daten zum Prozes- sor nicht korrekt übertragen, z.B. durch offene Kabelverbin- dungen, Spannungsspitzen (Ripple) auf der Versorgungs- spannung oder elektromagneti- sche Einwirkungen. 	 Kabelverbindung PC - Transmitter überprüfen. Elektromagnetische Einwirkungen abblocken oder Störquellen beseitigen. Reset (Code 1 oder 40864) durchführen und Gerät neu abgleichen. Download wiederholen. 	
120 (E120)	Error B Werkeinstel-	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Sensor Unterdruck	– Druck zu niedrig.	 Druck erhöhen bis Meldung erlischt. 	30
	lung: Warnung	1.4.1011 (0)		– Sensor defekt.	 Sensor auswechseln. 	
121 (A121)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Checksummenfehler im Fertigungs-EEPROM	– Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	5
122 (A122)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Sensor Verbindungs- fehler, Daten gestört	 Kabelverbindung Sensor – Haupt-elektronik unterbro- chen. 	 Kabelverbindung überprüfen und ggf. reparieren. 	13
				 − Elektromagnetische Einwir- kungen sind größer als Anga- ben in den technischen Daten. (→ Siehe Technische Informa- tion.) 	 Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. 	
				– Hauptelektronik defekt.	- Hauptelektronik auswechseln.	
				– Sensor defekt.	– Sensor auswechseln.	
130 (A130)	Alarm B	Ausfall (F)	F>EEPROM ist defekt.	– Hauptelektronik defekt.	 Hauptelektronik auswechseln. 	10
131 (A131)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Checksummenfehler im Editiergrenzen- EEPROM	– Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	9
132 (A132)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Checksummenfehler im Summenzähler- EEPROM	– Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	7
133 (A133)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Checksummenfehler im History-EEPROM	 Während eines Schreibvorgan- ges ist ein Fehler aufgetreten. 	 Reset (Code 1 oder 40864) durch- führen und Gerät neu abgleichen. 	8
				– Hauptelektronik defekt.	- Hauptelektronik auswechseln.	

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
602 (W602)	Warnung C	Funktions- kontrolle (C)	C>Linearisierungs- kurve nicht monoton	 Die Linearisierungstabelle ist nicht monoton steigend oder fallend. 	 Linearisierungstabelle ergänzen bzw. korrigieren. Anschließend Linearisierungstabelle erneut übernehmen. 	55
604	Warnung	Funktions-	C>Linearisierung - zu	Ab Softwareversion "03.10.xx" gilt l	keine Min. Spanne für die Y-Punkte.	58
(W604)	C	(C)	Punkte oder Punkte zu dicht	 Die Linearisierungstabelle besteht aus weniger als 2 Punkten. 	 Linearisierungstabelle ergänzen. Ggf. Linearisierungstabelle erneut übernehmen. 	
				 Mindestens 2 Punkte der Line- arisierungstabelle liegen zu dicht beieinander. Ein Mindest- abstand von 0,5 % der Spanne zwischen zwei Punkten muss eingehalten werden. Spannen für die Option "Druck mit Kennlinie": HYDR. DRUCK MAX – HYDR. DRUCK MIN; TANKINHALT MAX. – TANK- INHALT MIN. Spannen für die Option "Höhe mit Kennlinie": FÜLLHÖHE MAX. – FÜLLHÖHE MIN.; TANKINHALT MAX. – TANK- INHALT MIN. 	 Linearisierungstabelle korrigieren und erneut übernehmen. 	
613 (W613)	Warnung I	Funktions- kontrolle (C)	C>Simulation aktiv	 Simulation ist eingeschaltet, d.h. Gerät misst zur Zeit nicht. 	 Simulation ausschalten. 	58
616 (W616)	Warnung I	Funktions- kontrolle (C)	C>Simulation aktiv (AI)	 Simulation des AI-Blocks ist eingeschaltet, d.h. der ausgege- bene Main Process Value (AI OUT VALUE) entspricht nicht dem Sensorsignal. 	 Simulation des AI-Blocks ausschalten (ANALOGINPUT BLOCK → AI STANDARD PARAMETER → ZIELMODUS auf Auto setzen und AI PARAMETER/SIMULATE auf Nein setzen). 	58
700 (W700)	Warnung C	Wartungs- bedarf (M)	M>Letzte Konfiguration nicht angenommen	 Beim Schreiben bzw. Lesen von Konfigurationsdaten ist ein Fehler aufgetreten oder die Spannungsversorgung wurde unterbrochen. Hauntelektronik defekt 	 Reset (Code 1 oder 40864) durch- führen und Gerät neu abgleichen. Hauntelektronik auswechseln 	52
702	Warnung	Wartungs-	M>HistoROM-Daten	- Daten wurden nicht richtig in	- Unload wiederholen	53
(W702)	C	bedarf (M)	fehlerhaft	das HistoROM geschrieben, z.B. wenn das HistoROM während eines Schreibvorganges abge- zogen wurde.	 Reset (Code 1 oder 40864) durch- führen und Gerät neu abgleichen. 	
				– HistoROM enthält keine Daten.	 Geeignete Daten in das HistoROM kopieren. (→ Siehe Betriebsanlei- tungen, Kapitel "Konfigurations- daten kopieren".) 	
703 (A703)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Messumformungs- fehler	– Störung auf der Hauptelektro- nik.	 Gerät kurz von der Spannungsversorgung trennen. 	22
				- Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	
704 (A704)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>Messumformungs- fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	12
		(5)		- Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	
705 (A705)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Messumformungs- fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	21
				– Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
706 (W706)	Warnung C	Wartungs- bedarf (M)	M>Konfigurationen HistoROM und Gerät sind ungleich.	 Konfigurationen (Parameter- sätze) im HistoROM und im Gerät sind ungleich. 	 Daten vom Gerät in das Histo- ROM kopieren. (→ Siehe Betriebsanleitungen, Kapitel "Konfigurationsdaten kopieren".) Daten vom HistoROM in das Gerät kopieren. (→ Siehe Betriebsanleitungen, Kapitel "Konfigurationsdaten kopieren".) Weisen HistoROM und Gerät unterschiedliche Softwareversio- nen auf, bleibt die Meldung wei- ter anstehen. Die Meldung erlischt, wenn Sie die Daten vom Gerät in das HistoROM kopieren. Geräte-Resetcodes wie z.B. 1 oder 40864 haben keine Auswirkung auf das HistoROM. D.h. wenn Sie einen Reset durchführen, können die Konfigurationen im Histo- ROM und im Gerät ungleich sein. 	57
707 (A707)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>X-WERT der Lin Tabelle außerhalb Edi- tiergrenzen	 Mindestens ein X-WERT der Linearisierungstabelle liegt entweder unterhalb dem Wert für HYDR. DRUCK MIN. bzw. MIN. FÜLLHÖHE oder ober- halb dem Wert für HYDR. DRUCK. MAX. bzw. FÜLLHÖHE MAX. 	– Abgleich neu durchführen.	37
710 (W710)	Warnung C	Funktions- kontrolle (C)	C>Eingestellte Spanne kleiner als erlaubt	 Werte f ür Abgleich (z.B. Mess- anfang und -ende) liegen zu dicht beieinander. 	 Abgleich entsprechend dem Sensor anpassen. (→ Siehe Parameterbeschreibung MINIMALE SPANNE) 	49
				 Der Sensor wurde ausgewech- selt und die kundenspezifische Parametrierung passt nicht zum Sensor. 	 Abgleich entsprechend dem Sensor anpassen. Sensor gegen einen geeigneten Sensor auswechseln. 	
				 Unpassenden Download durch- geführt. 	 Parametrierung überprüfen und Download erneut durchführen. 	
713 (A713)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>100% PUNKT Füll- stand außerhalb Edi- tiergrenzen	- Der Sensor wurde gewechselt.	– Abgleich neu durchführen.	38
715 (E715)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Sensor Übertempera- tur	 Die im Sensor gemessene Temperatur ist größer als die obere Nenntemperatur des Sensors. (→ Siehe Parameterbeschreibung Tmax SENSOR) 	 Prozesstemperatur/Umgebungs- temperatur verringern. 	32
				 Unpassenden Download durch- geführt. 	 Parametrierung überprüfen und Download erneut durchführen. 	
716 (E716)	Error B Werkeinstel- lung: Alarm	Ausfall (F)	F>Prozessmembrane gebrochen	– Sensor defekt.	Sensor auswechseln.Druck reduzieren.	24
717 (E717)	Error C Werkeinstel- lung: War-	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Elektronik Übertem- peratur	 Die in der Elektronik gemes- sene Temperatur ist größer als die obere Nenntemperatur der Elektronik (+88 °C (+190 °F)). 	– Umgebungstemperatur verrin- gern.	34
	mung			 Unpassenden Download durch- geführt. 	 Parametrierung überprüfen und Download erneut durchführen. 	

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
718 (E718)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Elektronik Untertem- peratur	 Die in der Elektronik gemessene Temperatur ist kleiner als die untere Nenntemperatur der Elektronik (-43 °C (-45 °F)). 	 Umgebungstemperatur erhöhen. Gerät ggf. isolieren. 	35
				 Unpassenden Download durch- geführt. 	 Parametrierung überprüfen und Download erneut durchführen. 	
719 (A719)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>Y-WERT der Lin Tabelle außerhalb Edi- tiergrenzen	 Mindestens ein Y-WERT der Linearisierungstabelle liegt unterhalb MIN. TANKINHALT oder oberhalb MAX. TANKIN- HALT. 	 Abgleich neu durchführen. 	39
720 (E720)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Sensor Untertempe- ratur	 Die im Sensor gemessene Tem- peratur ist kleiner als die untere Nenntemperatur des Sensors. (→ Siehe Parameter- beschreibung Tmin SENSOR) 	 Prozesstemperatur/Umgebungs- temperatur erhöhen. 	33
				 Unpassenden Download durch- geführt. 	 Parametrierung überprüfen und Download erneut durchführen. 	
				– Wackelkontakt am Sensorkabel	 Kurze Zeit warten und f ür eine stabile Verbindung sorgen bzw. Wackelkontakt vermeiden. 	
721 (A721)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>NULLPUNKT Füll- stand außerhalb Edi- tiergrenzen	 FÜLLHÖHE MIN. oder FÜLL- HÖHE MAX. wurde geändert. 	 Reset (Code 35710) durchführen und Gerät neu abgleichen. 	40
722 (A722)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>ABGLEICH LEER oder ABGL. VOLL außerhalb Editiergrenzen	 FÜLLHÖHE MIN. oder FÜLL- HÖHE MAX. wurde geändert. 	 Reset (Code 35710) durchführen und Gerät neu abgleichen. 	41
723 (A723)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>MAX. DURCHFLUSS außerhalb seiner Edi- tiergrenzen	 DURCHFLUSSTYP wurde geän- dert. 	– Abgleich neu durchführen.	42
725 (A725)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Sensor Verbindungs- fehler, Takt gestört	 Elektromagnetische Einwir- kungen sind größer als Anga- ben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Informa- tion.) Gewindestift lose. 	 Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. Gewindestift mit 1 Nm (0,74 lbf ft) anziehen (Siehe Betriebsanlei- tungen, Kapitel "Gehäuse dre- hen"). 	25
				 Sensor oder Hauptelektronik defekt. 	 Sensor oder Hauptelektronik aus- wechseln. 	
726 (E726)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Temperaturmessum- formung übersteuert	 − Elektromagnetische Einwir- kungen sind größer als Anga- ben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Informa- tion.) 	 Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. 	31
				 Prozesstemperatur liegt außer- halb des zulässigen Bereiches. 	 Anliegende Temperatur kontrol- lieren, ggf. verringern bzw. erhö- hen. 	
				– Sensor defekt.	 Liegt die Prozesstemperatur im zulässigen Bereich, Sensor aus- wechseln. 	

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
727 (E727)	Error C Werkeinstel- lung: Warnung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Druckmessumfor- mung übersteuert	 Elektromagnetische Einwir- kungen sind größer als Anga- ben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Informa- tion.) 	 Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. 	28
				 Druck liegt außerhalb des zulässigen Bereiches. 	 Anliegenden Druck kontrollieren, ggf. verringern bzw. erhöhen. 	
				– Sensor defekt.	 Liegt der Druck im zulässigen Bereich, Sensor auswechseln. 	
728 (A728)	Alarm B	Ausfall (F)	F>RAM-Fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	2
				– Hauptelektronik defekt.	 Hauptelektronik auswechseln. 	
729 (A729)	Alarm B	Ausfall (F)	F>RAM-Fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	3
				– Hauptelektronik defekt.	 Hauptelektronik auswechseln. 	
730 (E730)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Pmin PROZESS unterschritten	 Druckmesswert hat den für Parameter Pmin PROZESS vor- gegebenen Wert unterschrit- ten. 	 Anlage/Druckmesswert überprüfen. Wert für Pmin PROZESS ggf. ändern. (→ Siehe Parameterbeschreibung Pmin PROZESS) 	46
				– Wackelkontakt am Sensorkabel	 Kurze Zeit warten und für eine stabile Verbindung sorgen bzw. Wackelkontakt vermeiden. 	
731 (E731)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Pmax PROZESS über- schritten	 Druckmesswert hat den für Parameter Pmax PROZESS vor- gegebenen Wert überschritten. 	 Anlage/Druckmesswert überprüfen. Wert für Pmax PROZESS ggf. ändern. (→ Siehe Parameterbeschreibung Pmax PROZESS) 	45
732 (E732)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Tmin PROZESS unterschritten	 Temperaturmesswert hat den für den Parameter Tmin PRO- ZESS vorgegebenen Wert unterschritten. 	 Anlage/Temperaturmesswert überprüfen. Wert für Tmin PROZESS ggf. ändern. (→ Siehe Parameterbe- schreibung Tmin PROZESS) 	48
				– Wackelkontakt am Sensorkabel	 Kurze Zeit warten und für eine stabile Verbindung sorgen bzw. Wackelkontakt vermeiden. 	
733 (E733)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Außerhalb der Spezifi- kation (S)	S>Tmax PROZESS über- schritten	 Temperaturmesswert hat den für den Parameter Tmax PRO- ZESS vorgegebenen Wert über- schritten. 	 Anlage/Temperaturmesswert überprüfen. Wert für Tmax PROZESS ggf. ändern. (→ Siehe Parameterbeschreibung Tmax PROZESS) 	47
736 (A736)	Alarm B	Ausfall (F)	F>RAM-Fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	4
				– Hauptelektronik defekt.	 Hauptelektronik auswechseln. 	
737 (A737)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Messumformungs- fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	20
				– Hauptelektronik defekt.	 Hauptelektronik auswechseln. 	
738 (A738)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Messumformungs- fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	19
				– Hauptelektronik defekt.	 Hauptelektronik auswechseln. 	
739 (A739)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Messumformungs- fehler	 Störung auf der Hauptelektro- nik. 	 Gerät kurz von der Spannungsver- sorgung trennen. 	23
				 Hauptelektronik defekt. 	 Hauptelektronik auswechseln. 	

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
740 (E740)	Error C Werkeinstel- lung: War- nung	Wartungs- bedarf (M)	M>Berechnungs-Über- lauf, Fehlkonfiguration	 Betriebsart Füllstand: Füll- standtyp* "MESSGR.LINEA- RIS.": Der gemessene Druck hat den Wert für den HYDR. DRUCK MIN. unterschritten oder für HYDR. DRUCK MAX. überschritten. (*Bei anderem Füllstandsmo- dus: Die gemessene Füllhöhe hat den Wert für FÜLLHÖHE MIN. unterschritten oder für FÜLLHÖHE MAX. überschrit- ten.) Betriebsart Durchfluss: Der gemessene Druck hat den Wert für MAX. DRUCK FLUSS über- schritten. Betriebsart Druck: Hauptelekt- ronik defekt. 	 Parametrierung prüfen und ggf. Gerät neu abgleichen. Gerät mit einem geeigneten Messbereich wählen. Siehe auch Betriebsanleitung BA296P, Parameterbeschrei- bung FÜLLHÖHE MIN. bzw. diese Betriebsanleitung, Seite 2. Parametrierung prüfen und ggf. Gerät neu abgleichen. Gerät mit einem geeigneten Messbereich wählen. Hauptelektronik auswechseln. 	27
741 (A741)	Alarm B	Funktions- kontrolle (C)	C>TANKHÖHE außer- halb Editiergrenzen	– FÜLLHÖHE MIN. oder FÜLL- HÖHE MAX. wurden geändert.	 Reset (Code 35710) durchführen und Gerät neu abgleichen. 	43
742 (A742)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Inititalisierungsfeh- ler des Sensors	 Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Information.) Normalerweise steht diese Meldung nur kurzzeitig an. 	 Einige Minuten warten. Reset (Code 35710) durchführen und Gerät neu abgleichen. 	18
				 Kabelverbindung Sensor – Haupt-elektronik unterbro- chen. 	 Kabelverbindung überprüfen und ggf. reparieren. 	
				- Sensor defekt.	 Sensor auswechseln. 	
743 (A743)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Fehler bei der Initia- lisierung	 Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Information.) Normalerweise steht diese Meldung nur kurzzeitig an. 	 Einige Minuten warten. Gerät neu starten. Reset (Code 2506 oder 33062) durch- führen. 	14
				– Hauptelektronik defekt.	 Hauptelektronik auswechseln. 	
744 (A744)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Hauptelektronik defekt	 Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Information.) 	 Gerät neu starten. Reset (Code 2506 oder 33062) durch- führen. Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. 	11
				– Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	
745 (W745)	Warnung C	Wartungs- bedarf (M)	M>Sensorinformation unbekannt	 Sensor passt nicht zum Gerät (elektronisches Sensor-Typen- schild). Gerät misst weiter. 	 Sensor gegen geeigneten Sensor auswechseln. 	54

Code	Entspricht NA 64	Meldungs- kategorie NE 107	Meldung/Beschrei- bung	Ursache	Maßnahme	Prio- rität
746 (W746)	Warnung C	Funktions- kontrolle (C)	C>Neuinitialisierung des Sensors	 Elektromagnetische Einwirkungen sind größer als Angaben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Information) Normalerweise steht diese Meldung nur kurzzeitig an. 	 Einige Minuten warten. Gerät neu starten. Reset (Code 1 oder 40864) durchführen. Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. 	26
				 Über- oder Unterdruck steht an. 	 Druck verringern oder erhöhen. 	
747 (A747)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Sensor-Software und Elektronik nicht kom- patibel	 Sensor passt nicht zum Gerät (elektronisches Sensor-Typen- schild). 	 Sensor gegen geeigneten Sensor auswechseln. 	16
748 (A748)	Alarm B	Ausfall (F)	F>Speicherfehler im Signalprozessor	 − Elektromagnetische Einwir- kungen sind größer als Anga- ben in den technischen Daten. (→ Siehe technische Informa- tion.) 	 Elektromagnetische Einwirkun- gen abblocken oder Störquelle beseitigen. 	15
				– Hauptelektronik defekt.	– Hauptelektronik auswechseln.	
750 (A750)	Warnung C	Funktions- kontrolle (C)	C>Konfiguration nicht erlaubt	 Über Profile Bedienung wurden für die Konfiguration des Gerätes Auswahlen getroffen, die nicht zu einander passen. Z.B. wenn für LIN_TYPE die Option "1 (Linarisation table)" und für PRIMARY_VALUE_UNIT die Einheit "1347 (m³/s)" gewählt wurde. 	 Konfiguration überprüfen. Reset (Code 1 oder 40864) durchführen und Gerät neu abgleichen. 	44

9.1.1 Fehlermeldungen Vor-Ort-Anzeige

Stellt das Gerät während der Initialisierung ein Defekt der Vor-Ort-Anzeige fest, können folgende Fehlermeldungen angezeigt werden:

Meldung	Maßnahme
Initialization, VU Electr.Defekt A110	Vor-Ort-Anzeige austauschen.
Initialization, VU Electr.Defekt A114	
Initialization, VU Electr. Defekt A281	
Initialization, VU Checksum Err. A110	
Initialization, VU Checksum Err. A112	
Initialization, VU Checksum Err. A171	

9.2 Verhalten der Ausgänge bei Störung

Das Gerät unterscheidet zwischen den Meldungstypen: Alarm, Warnung und Fehler (Error). → Siehe folgende Tabelle und Seite 153, Kapitel 9.1 "Meldungen".

Ausgang	A (Alarm)	W (Warnung)	E (Error: Alarm/Warnung)
PROFIBUS	Die jeweilige Prozessgröße wird mit dem Status Schlecht übertragen.	Gerät misst weiter. Die jeweilige Pro- zessgröße wird mit dem Status Unsicher übertragen.	Für diesen Fehler können Sie eingeben, ob das Gerät wie bei einem Alarm oder einer Warnung reagieren soll. Der Aus- gangsstatus wird entsprechend mit dem Status Schlecht, Unsicher, oder Gut über- tragen. Um den Status für diesen Fehler zu parametrieren, kann man den Para- meter "AUSWAHL ALARME" oder den entsprechenden Parameter in Fieldcare parametrieren (Menüpfad: PROFILE ANSICHT \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow PV STATUS CONFIG. Hinweis: Status Ausgabe "Gut" ist nur über Fieldcare im Menüpfad "PV STATUS CONFIG" einstellbar.
Balkenanzeige (Vor-Ort-Anzeige)	Die Balkenanzeige nimmt den über die Parameter AUSFALLVERHALTEN ¹⁾ und SICHERHEITS-VORGABEWERT ¹⁾ vorge- gebenen Werte an. \rightarrow Siehe auch Kapitel 9.2.1.	Gerät misst weiter.	Für diesen Fehler können Sie eingeben, ob das Gerät wie bei einem Alarm oder einer Warnung reagieren soll. Siehe ent- sprechende Spalte "Alarm" oder "War- nung".
Vor-Ort-Anzeige	 Messwert- und Meldungsanzeige werden abwechselnd angezeigt Messwertanzeige: - Symbol wird permanent angezeigt. Meldungsanzeige A + 3stellige Nummer wie z.B. A122 und Beschreibung 	 Messwert- und Meldungsanzeige werden abwechselnd angezeigt Messwertanzeige: - Symbol blinkt. Meldungsanzeige: W + 3stellige Nummer wie z.B. W613 und Beschreibung 	 Messwert- und Meldungsanzeige werden abwechselnd angezeigt Messwertanzeige: siehe entspre- chende Spalte "Alarm" oder "Warnung" Meldungsanzeige: E + 3stellige Nummer wie z.B. E731 und Beschreibung
Fernbedienung (FieldCare)	Im Alarmfall zeigt der Parameter DIAG- NOSE CODE ²⁾ eine 3stellige Nummer wie z.B. 122 für "Sensor Verbindungs- fehler, Daten gestört" an.	Im Warnungsfall zeigt der Parameter DIAGNOSE CODE ² eine 3stellige Num- mer wie z.B. 613 für "Simulation aktiv" an.	Im Fehlerfall zeigt der Parameter DIAG- NOSE CODE ² eine 3stellige Nummer wie z.B. 731 für "Pmax PROZESS unterschrit- ten" an.

1) Parameter werden nur über Fernbedienung (z.B. FieldCare) angezeigt. Menüpfad: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER \rightarrow AUSFALLVERHALTEN

2) Menüpfad Vor-Ort-Anzeige: GRUPPENAUSWAHL → BEDIENMENÜ → DIAGNOSE → MELDUNGEN Menüpfad FieldCare: HERSTELLERANSICHT → BEDIENMENÜ → DIAGNOSE → MELDUNGEN

9.2.1 Analog Input Block

Erhält der Analog Input Block einen Eingangs- bzw. Simulationswert mit dem Status Schlecht, arbeitet der Analog Input Block mit dem über Parameter AUSFALLVERHALTEN¹ definierten Fehlerverhalten weiter.

Folgende Optionen stehen über den Parameter AUSFALLVERHALTEN¹ zur Verfügung:

Letzt. gültige Wert

Der letzte gültige Wert wird mit der Statusangabe Unsicher zur Weiterverarbeitung verwendet.

Fsafe Value

Der über den Parameter SICHERHEITS-VORGABEWERT¹ vorgegebene Wert wird mit der Statusangabe Unsicher zur Weiterverarbeitung verwendet.

 Status Schlecht Der aktuelle Wert wird, mit der Statusangabe Schlecht, zur Weiterverarbeitung verwendet.

Werkeinstellung:

- AUSFALLVERHALTEN¹: Fsafe Value
- SICHERHEITS-VORGABEWERT¹: 0
- Das Fehlerverhalten wird ebenfalls aktiviert, wenn über den Parameter ZIELMODUS² die Option "Außer Betrieb O/S" (außer Betrieb) gewählt wurde.
- Die Parameter AUSFALLVERHALTEN und SICHERHEITS-VORGABEWERT stehen nur über Fernbedienung (z.B. FieldCare) zur Verfügung.
- 1) Menüpfad: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER
- 2) Menüpfad: PROFILE ANSICHT \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI STANDARD PARAMETER

9.2.2 Einstellung des Status der flexiblen Alarme

Für die folgenden Ereignisse lassen sich die Ereigniskategorie individuell definieren - unabhängig von der Ereignisgruppe, der sie in der Werkseinstellung zugeordnet sind:

- 115: Sensor Überdruck
- 120: Sensor Unterdruck
- 715: Sensor Übertemperatur
- 716: Prozessmembrane gebrochen
- 717: Elektronik Übertemperatur
- 718: Elektronik Untertemperatur
- 720: Sensor Untertemperatur
- 726: Temperaturmessumformung übersteuert
- 727: Druckmessumformung übersteuert
- 730: Pmin PROZESS unterschritten
- 731: Pmax PROZESS überschritten
- 732: Tmin PROZESS unterschritten
- 733: Tmax PROZESS überschritten
- 740: Berechnungs-Überlauf, Fehlkonfiguration

Um den zugeordneten Messwertstatus (Schlecht, Unsicher, Gut) eines Ereignisses zu ändern, wählen Sie aus der zugehörigen Auswahlliste den gewünschten Status.

Beispiel

Fehler 115 "Sensor Überdruck" soll nicht mehr als "Unsicher" sondern als "Schlecht" im Messwertstatus abgebildet werden.

- 1. Navigieren Sie im FieldCare-Navigationsfenster zur Seite **PROFILE ANSICHT** → **PB Parameter**
 - BETRIEBSART
 QUICK SETUP
 QUICK SETUP
 QUICK SETUP
 PROFILE ANSICHT
 PROFILE
 PROFILE
 PROFILE ANSICHT
 PROFILE
 PROFILE
- 2. In der Werkeinstellung haben alle Bits den Status Select Events "Unsicher", außer 716.

STATUS SELECT EVENT 727: Unsicher 💽 🦾	STATUS SELECT EVENT 726: Unsicher 💌 🦆
STATUS SELECT EVENT 115: Unsicher 💌 🤳	STATUS SELECT EVENT 715: Unsicher 💌 🚺
STATUS SELECT EVENT 120: Unsicher 💽 🦾	STATUS SELECT EVENT 720: Unsicher 💌 🤹
STATUS SELECT EVENT 731: Unsicher 💌 🌛	STATUS SELECT EVENT 717: Unsicher 🗾 🦆
STATUS SELECT EVENT 730: Unsicher 💌 🤳	STATUS SELECT EVENT 718: Unsicher 🗨 🤳
STATUS SELECT EVENT 733: Unsicher 💌 🦾	STATUS SELECT EVENT 740: Unsicher 💌 🦆
STATUS SELECT EVENT 732: Unsicher 💌 💄	STATUS SELECT EVENT 716: Schlecht 💌 🕹

3. Wählen Sie für die Zeile "Status Select Event 115" die Auswahl "Schlecht" aus. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste.

9.3 Bestätigung von Meldungen

Abhängig von den Einstellungen für die Parameter ALARMHALTEZEIT und MODUS ALARMQUIT., sind folgende Maßnahmen durchzuführen, damit eine Meldung erlischt:

Einstellungen ¹⁾	Maßnahmen
ALARMHALTEZEIT = 0 sMODUS ALARMQUIT. = Aus	– Ursache für die Meldung beheben (siehe auch Kapitel 9.1).
ALARMHALTEZEIT > 0 sMODUS ALARMQUIT. = Aus	 Ursache f ür die Meldung beheben (siehe auch Kapitel 9.1). Alarmhaltezeit abwarten.
ALARMHALTEZEIT = 0 sMODUS ALARMQUIT. = An	 Ursache für die Meldung beheben (siehe auch Kapitel 9.1). Meldung über den Parameter ALARM QUITTIEREN bestätigen.
 ALARMHALTEZEIT > 0 s MODUS ALARMQUIT. = An 	 Ursache für die Meldung beheben (siehe auch Kapitel 9.1). Meldung über den Parameter ALARM QUITTIEREN bestätigen. Alarmhaltezeit abwarten. Wenn zwischen dem Auftreten der Meldung und dem Quittieren die Alarmhaltezeit bereits verstrichen ist, erlischt die Meldung sofort nach dem Quittieren.

1) Die Parameter ALARMHALTEZEIT und MODUS ALARMQUIT. befinden sich im Menü MELDUNGEN.

Index

oni **ЪТ**-

Numerics
100% PUNKT (813). Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie"
88
100% PUNKT (813), Füllstandstyp "linear"
2ND CYCLIC VALUE (994) 110
3. ZYKL. WERT
A
ABGLEICH LEER (010), Füllstandswahl "Füllstd. Easy
Druck" 59–60
ABGLEICH LEER (010), Füllstandswahl "Füllstd. Easy Hö-
he"
ABGLEICH LEER (314), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie"
86
ABGLEICH LEER (314), Fullstandstyp "linear"
ABGLEICH LEER (314)/(010), QUICK SETUP 49
ABGLEICH VOLL (004), FUIIStandswani "Fuiista. Easy
APCI FICH VOLL (004) Füllstandswahl "Füllstd Fass Hö
ADGLEICH VOLL (004), Fullstalluswalli Fullstu. Easy HO-
ABCI FICH VOLL (315) Füllstandstyn "Höhe mit Kennlinie"
86
ABGI FICH VOLL (315) Füllstandstyn "linear" 73
ABGLEICH VOLL (315)/(004) OLICK SETUP 50
ABGLEICHMODUS (008), Füllstandswahl "Füllstd. Easy
Druck"
ABGLEICHMODUS (008), Füllstandswahl "Füllstd. Easy
Höhe"
ABGLEICHMODUS (392, Füllstandstyp "Höhe mit Kennli-
nie"
ABGLEICHMODUS (392), Füllstandstyp "linear" 72
AI OUT STATUS (993) 110
AI OUT VALUE (992) 110
AKTIVE LIN. TAB. X, FieldCare 103
AKTIVE LIN. TAB. Y, FieldCare 104
ALARM QUITTIEREN (500) 124
ALARM SUM 129, 139, 141
ALARMGRENZE UNTEN
ALARMGRENZE UNTEN
ALARMHALIEZEII (480) 125
ALARMISCILUSSEL
ANZ AI TERNIFREND (423) 108
AUSFALLVERHALTEN 143
AUSGABEEINHEIT (023), Füllstandswahl "Füllstd Fasy
Druck"
AUSGABEEINHEIT (023). Füllstandswahl "Füllstd. Fasv
Höhe"
AUSWAHL ALARME (595), (600) 125

В

ВАТСН	142
BEN. BESCHREIBUNG	130
BEN. EINH. SUM. 1 (627)	105
BEN. EINH. SUM. 2 (628)	106

BEN. EINHEIT F (610) 93
BEN. EINHEIT H (706), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie" 83–87
DEN FINIHFIT H (706) Füllstandstyp "lingar" 60.75
BEN. EINHEIT M (706), Füllstandstyp "Druck mit Kennli-
nie"
BEN. EINHEIT M (704), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie" 85
BEN, EINHEIT M (704), Füllstandstyp "linear"
BEN FINHFIT P (075) 55 58 62 67 91
BEN, EINHEIT V (608) Füllstandstyn "Druck mit Kennlinie"
78
BEN. EINHEIT V (608), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie"
BEIN. EINHEIT V (608), Fullstandstyp "linear" 70, 74
BESCHREIBUNG 130
BESCHREIBUNG (272) 112
BETRIEBSART
BETRIEBSART (389), Vor-Ort-Anzeige 44
BETRIEBSSTUNDEN (409) 121
BLOCK OBJECT 128, 138, 140
BUS_ADDRESS (998) 111
BUSADRESSE 131
6
COND.STATUS DIAG (999) 111
ח
- DÄMPENG SCHALTER 47 50 52 56 60 65 76 80 89
Q/
DIACNOSE 136
DIAGNOSE
DIADNOSE CODE (040) 124 DICUTE ADCI EICU (007) Evilletandewahl "Evilletd Eagu
Uichite ADOLEICH (007), Fullstalluswalli Fullstu. Easy
$\frac{10112}{10112} + \frac{10012}{1000} + \frac{10000}{1000} + \frac{10000}{1000} + \frac{10000}{1000} + 1$
dichie Addreich (007)/(510), eiweit. Adgieich Fuii-
DICHTE ABGLEICH (316). Füllstandstyp "Höhe mit Kennli-
nie"
DICHTE ABGLEICH (316), Füllstandstyp "linear"73
DICHTE ABGLEICH (810). Füllstandstyp "Höhe mit Kennli-
nie"
DICHTE ABGLEICH (810), Füllstandstvp "linear",
DICHTE PROZESS (025)/(811) 96
DOWNI OAD FUNKT (014) 122
DRUCK GEMESSEN (301) Betriebsart "Druck" 116
DRUCK GEMESSEN (301), Betriebsart "Durchfluss" 118
DRUCK GEMESSEN (301), Betriebsart "Füllstand" 117
DRUCK GEMESSEN (SUI), Dellebsalt Fullstallu 117
DRUCK LEER (011), FUIISIdHUSWAHI FUIISIU. EASY DIUCK .
DRUCK LEER (710), Fullstandstyp "Hohe mit Kennlinie" 86
DRUCK LEER (710), Fullstandstyp "linear"72
DRUCK N. LAGEKOR (434), Betriebsart "Druck" 116
DRUCK N. LAGEKOR (434), Betriebsart "Durchfluss" . 118
DRUCK N. LAGEKOR (434), Betriebsart "Durchfluss" . 118 DRUCK N. LAGEKOR (434), Betriebsart "Füllstand" 117
DRUCK N. LAGEKOR (434), Betriebsart "Durchfluss" . 118 DRUCK N. LAGEKOR (434), Betriebsart "Füllstand" 117 DRUCK VOLL (005), Füllstandswahl "Füllstd. Easy Druck".

DRUCK VOLL (711), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie"... 86

00	
DRUCK VOLL (711), Füllstandstyp "linear"	73
DURCHFLUSS (375) 1	.18
DURCHFLUSSTYP (640)	92

Ε

EINBAUDATUM. 130 EINH. DURCHFLUSS (391) 92 EINH. MASSEFLUSS (571) 93 EINH. SUMMENZ. 1 (392), (662), (664), (666) 105 EINH. SUMMENZ. 2 (399), (663), (665), (667) 106 EINHEIT DICHTE (001), Füllstandswahl "Füllstd. Easy Höhe" 63 EINHEIT DICHTE (001)/(812), Erweit. Abgleich "Füllstand" 94
EINHEIT DICHTE (812), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie" 87
EINHEIT DICHTE (812), Füllstandstyp "Linear" 73 EINHEIT DRUCK (060) 55, 58, 62, 66, 91 EINHEIT HÖHE (003), Füllstandswahl "Füllstd. Easy Höhe"
EINHEIT HÖHE (708), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie" 82. 87
EINHEIT HÖHE (708), Füllstandstyp "linear" 69, 75 EINHEIT MASSE (709), Füllstandstyp "Druck mit Kennlinie" 79
EINHEIT MASSE (709), Füllstandstyp "Höhe mit Kennlinie"
EINHEIT MASSE (709), Füllstandstyp "linear"
EINHEIT VOLUMEN (313), Füllstandstyp "Höhe mit Kenn- linie"
EINHEIT VOLUMEN (313), Füllstandstyp "linear". 70, 74 ERWEITERTE DIAGNOSE 136
F FAKT. BEN. EINH. F (609)

FAKT. BEN. EINH. F (609)
FAKT. BEN. EINH. H (705), Füllstandstyp "Höhe mit Kenn-
linie"
FAKT. BEN. EINH. H (705), Füllstandstyp "linear" 70, 75
FAKT. BEN. EINH. M (703), Füllstandstyp "Druck mit
Kennlinie"
FAKT. BEN. EINH. M (703), Füllstandstyp "Höhe mit Kenn-
linie"
FAKT. BEN. EINH. M (703), Füllstandstyp "linear" 72
FAKT. BEN. EINH. P (317) 55, 58, 62, 67, 91
FAKT. BEN. EINH. S1 (329) 105
FAKT. BEN. EINH. S2 (330) 106
FAKT. BEN. EINH. V (607), Füllstandstyp "Druck mit Kenn-
linie"
FAKT. BEN. EINH. V (607), Füllstandstyp "Höhe mit Kenn-
linie"
FAKT. BEN. EINH. V (607), Füllstandstyp "linear" 71, 74
Fehlermeldungen 153
FF912_STATUS_SELECT1 132-135
FILTERZEITKONSTANT 143
FORMAT HAUPTZEIL (688) 107

FREIGABECODE (048)	122
FSAFE_VALUE	143
FÜLLHÖHE MAX (712)	. 85
FÜLLHÖHE MIN. (755)	. 85
FÜLLÖL (366)	115
FÜLLSTAND V. LIN (050)	117
FÜLLSTANDSTYP (718)	. 67
FÜLLSTANDSWAHL (020) 45	, 48

G

GERÄTE NAME STR	129
GERÄTEBEZEICHNG (350)	112
GRENZWERT-HYSTERESE	144

Η

HARDWARE REV 129
HARDWARE REV. (266) 112
HERSTELLERNR 129
HI ALARM 145
HI HI ALARM 145
HistoROM FUNKT. (832) 122
HistoROM VORHND. (831) 122
HÖHE LEER (009), Füllstandswahl "Füllstd. Easy Höhe" 64
HÖHE VOLL (006), Füllstandswahl "Füllstd. Easy Höhe" 65
HYDR. DRUCK MAX (774) 80
HYDR. DRUCK MIN (773) 80

I

IDENT_NUMBER	131
IDENTNUMM. AUSW	131
IDENTNUMM. AUSW. (990)	110
INHALT HAUPTZEIL (416)	107

К

KANAL	143
KONFIG ZÄHLER (352)	112
KONTRAST ANZEIGE (339)	108

L

LAGEKORREKTUR	
LAGEKORREKTUR (685)	46, 49, 51, 53
LAGEOFFSET (319)	53
LAGESOLLWERT (563)	47, 49, 53
LETZTE DIAG. CODE (564)	124
LO ALARM	145
LO LO ALARM	145
LRL SENSOR (484)	114

М

111	
MAT. ANSCHL (361) 11	13
MAT. ANSCHL. + (360) 11	13
MAT. DICHTUNG (362) 11	4
MAT. MEMBRAN (365) 11	4
MAX. DRUCK FLUSS (634) 52, 9	94
MAX. DURCHFLUSS (311) 51, 9	94
MAX. EL. TEMP. (490) 12	20
MAXIMALE TEMP. (471) 11	19
MAXIMALER DRUCK (383) 11	19
MELDUNGS NR 12	25
MESSGR. KOMB. (806) 8	32

MESSGR. LINEAR (804)
MESSGR. LINEARIS. (805)
MESSTABELLE (549), Vor-Ort-Bedienung 100
MESSTABELLE (717), Vor-Ort-Bedienung 100
MESSWERT (679), Betriebsart "Druck" 116
MESSWERT (679), Betriebsart "Durchfluss" 117
MESSWERT (679), Betriebsart "Füllstand" 116
MIN. EL. TEMP. (494) 120
MINIMALE SPANNE (591) 114
MINIMALE TEMP. (474) 119
MINIMALER DRUCK (469) 119
MODE BLK 128, 140
MODUS ALARMQUIT. (401) 124
MODUS SUMMENZ. 1 (400) 105
MODUS SUMMENZ. 2 (416) 106

Ν

NORM. DURCHFL. EIN (661)	92
NULLPUNKTVERSATZ (814), Füllstandstyp	"Höhe mit
Kennlinie"	88
NULLPUNKTVERSATZ (814), Füllstandstyp "lir	1ear" 76

0

OUT						 									 •	 			 142
OUT SCALE	••		•		•	 •	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	 •		•	 143

Ρ

PA EINGANGSWERT (996) 111
PA INPUT VALUE
Pmax ANSCHLUSS (570) 113
Pmax PROZESS (333) 126
Pmin PROZESS (322) 126
PRIMARY VALUE
PROFILE_REV 130
PV SCALE

Q

Quick Setup Menü Druck	46
Quick Setup Menü Durchfluss	51
Quick Setup Menü Füllstand	48

R

RESET MELDUNGEN (603)	125
RESET SCHLEPPZEI (382)	120
RESET SUMMENZ. 1 (331)	106
RÜCKSETZEN (047)	121

S

SCALE IN
SCALE OUT
SCHLEICHM. MODUS (442)
SCHLEICHM. SETZEN (332) 97
SCHREIBSCHUTZ HW (363) 112
SENSOR DRUCK 139
SENSOR DRUCK (584), Betriebsart "Druck" 116
SENSOR DRUCK (584), Betriebsart "Durchfluss" 118
SENSOR DRUCK (584), Betriebsart "Füllstand" 117
SENSOR HW REV. (487) 115
SENSORMESSTYP (581) 114
SERIENNR ELEKTR. (386)111

SERIENNR SENSOR (250)		114
SERIENNR TRANSM.		130
SERIENNR TRANSM. (354)		111
SET UNIT TO BUS (991)		110
SIM. DRUCKWERT (414)		123
SIM. DURCHFL. WERT (639)		123
SIM. FEHLERNR. (476)		124
SIM. FÜLL. V. LIN. (714)		123
SIM. TANKINHALT (715)		123
SIMULATE		146
SIMULATION (413)		123
SOFTWARE VERSION	112,	129
SPRACHE (079)		. 43
SPRACHE, Gruppe Anzeige		108
STATISCHE REVNR	128, 138,	141
Status Select Event 115	132-	-135
STD. DURCHFL. EINH (660)		. 93
Störungsbehebung		153
STRATEGIE	129, 138,	141
SUMMENZ. 1 ÜBERL. (655)		118
SUMMENZ. 2 ÜBERL. (658)		119
SUMMENZÄHLER 1 (652)		118
SUMMENZÄHLER 2		118
SUMMENZÄHLER 2 (657)		118

Т

TAB. EINGABEMODUS (397), Vor-Ort-Bedienung 99
TAB. EINGABEMODUS, FieldCare 102
TABELLENAUSWAHL (808), Vor-Ort-Bedienung 99
TABELLENAUSWAHL, FieldCare 102
TABELLENEDITOR (770), Vor-Ort-Bedienung 100
TABELLENEDITOR (809), Vor-Ort-Bedienung
TABELLENEDITOR, FieldCare 102–103
TAG 128, 141
TAG (988) 112
TAG DESCRIPTION 138
TANKBESCHREIBUNG (815), Vor-Ort-Bedienung 100
TANKBESCHREIBUNG, FieldCare 104
ТАЛКНӦНЕ (859)75
TANKINHALT (370) 117
TANKINHALT MAX. (713), Vor-Ort-Bedienung 98
TANKINHALT MAX., FieldCare
TANKINHALT MIN. (759), Vor-Ort-Bedienung 98
TANKINHALT MIN., FieldCare 101
TANKVOLUMEN (858)74
TEMP ELEKTRONIK (357)
TEMP. EINHEIT (318), Betriebsart "Druck"
TEMP. EINHEIT (318), Betriebsart "Durchfluss" 97
TEMP. EINHEIT (318), Betriebsart "Füllstand"
TEMP. SENSOR (367) 116–118
TEMPERATURE 140
TENDENZ MESSWERT (378) 116–118
Tmax ELEKTRONIK (359) 112
Tmax PROZESS (335) 126
Tmax SENSOR (369) 115
Tmin ELEKTRONIK (358) 112
Tmin PRORZESS (334) 126
Tmin SENSOR (368) 115
TYP ANSCHLUSS (482) 113

U

UP/DOWNLOAD FEATURE
W WÄHLE ANZ. WERT (995) 111 WARNGRENZE OBEN 144 WARNGRENZE UNTEN 144 Warnungen 153 WERT DÄMPFUNG (247) 50, 52, 56, 61, 65, 76, 80, 89, 94 WEPT DÄMPELING (274) 47
X X-WERT (550), Vor-Ort-Bedienung
Y Y-WERT (551), Vor-Ort-Bedienung
Z ZÄHL. EL. T Tmin (492)



www.addresses.endress.com

