BA01182D/06/DE/02.14

71269451 Gültig ab Version 01.02.zz (Gerätefirmware)

# Betriebsanleitung Proline Promass A 100 EtherNet/IP

Coriolis-Durchflussmessgerät





- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 6	)
1.1 1.2 1.3	Dokumentfunktion6Verwendete Symbole61.2.1Warnhinweissymbole61.2.2Elektrische Symbole61.2.3Werkzeugsymbole61.2.4Symbole für Informationstypen71.2.5Symbole in Grafiken7Dokumentation71.3.1Standarddokumentation81.3.2Geräteabhängige Zusatzdokumentation8Eingetragene Marken8	
2	Grundlegende	
	Sicherheitshinweise	)
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Anforderungen an das Personal9Bestimmungsgemäße Verwendung9Arbeitssicherheit10Betriebssicherheit10Produktsicherheit10IT-Sicherheit11	)))
3	Produktbeschreibung 12	
3.1	Produktaufbau	
4	Warenannahme und Produktidenti-	
	fizierung	5
4.1 4.2	Warenannahme13Produktidentifizierung134.2.1Messumformer-Typenschild144.2.2Messaufnehmer-Typenschild154.2.3Symbole auf Messgerät16	
5	Lagerung und Transport 17	,
5.1 5.2	Lagerbedingungen17Produkt transportieren175.2.1Messgeräte ohne Hebeösen175.2.2Messgeräte mit Hebeösen185.2.3Transport mit einem Gabelstapler18	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5.3	Verpackungsentsorgung	;
6	Montage 19	)
6.1	Montagebedingungen196.1.1Montageposition19	)
	6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess 21	_
	6.1.3 Spezielle Montagehinweise 23	;

6.2	Messgerät montieren	26 26
	6.2.2 Messgerät vorbereiten	26
	6.2.3 Messgerät montieren	27
	6.2.4 Anzeigemodul drehen	27
6.3	Montagekontrolle	28
7	Elektrischer Anschluss	29
7.1	Anschlussbedingungen	29
	7.1.1 Benötigtes Werkzeug	29
	7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel	29
	7.1.3 Klemmenbelegung	30
	7.1.4 PINDelegung Gerätestecker	31 31
72	Messgerät anschließen	31
7.4	7.2.1 Messumformer anschließen	32
	7.2.2 Potenzialausgleich sicherstellen	33
7.3	Spezielle Anschlusshinweise	33
	7.3.1 Anschlussbeispiele	33
7.4	Hardwareeinstellungen	34
	7.4.1 Geräteadresse einstellen	34
7.5	Schutzart sicherstellen	35
7.6	Anschlusskontrolle	35
8	Bedienungsmöglichkeiten	36
8.1	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten	36
8.1 8.2	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedien-	36
8.1 8.2	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedien- menüs	36 37
8.1 8.2	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedien- menüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs	36 37 37
8.1 8.2	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten Aufbau und Funktionsweise des Bedien- menüs 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 8.2.2 Bedienphilosophie Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser	36 37 37 38 38
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedien-menüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang	36 37 37 38 38 38
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedien-menüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen	36 37 37 38 38 38 38 39
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau	36 37 38 38 38 39 40
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedien-menüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen	36 37 38 38 38 39 40 41
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedien-menüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche	36 37 38 38 38 39 40 41 41
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedien-menüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren	36 37 38 38 38 39 40 41 41 42
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedien-menüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren	<ol> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>43</li> </ol>
8.1 8.2 8.3 8.4	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.7AusloggenZugriff auf Bedienmenü via Bedientool	<ol> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>43</li> </ol>
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüsmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren8.3.7AusloggenZugriff auf Bedienmenü via Bedientool8.4.1Bedientool anschließen	<ul> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>43</li> </ul>
8.1 8.2 8.3	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.7AusloggenZugriff auf Bedienmenü via Bedientool8.4.1Bedientool anschließen8.4.2FieldCare	<ol> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>44</li> </ol>
8.1 8.2 8.3 8.4	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedien-menüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren8.3.7Ausloggen8.4.1Bedientool anschließen8.4.2FieldCare	36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 43 43 44 <b>46</b>
8.1 8.2 8.3 8.4 <b>9</b> 9.1	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüsmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren8.3.7Ausloggen2ugriff auf Bedienmenü via Bedientool8.4.1Bedientool anschließen8.4.2FieldCareÜbersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	<ul> <li>36</li> <li>37</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>46</li> </ul>
8.1 8.2 8.3 8.4 <b>9</b> 9.1	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren8.3.7AusloggenZugriff auf Bedienmenü via Bedientool8.4.1Bedientool anschließen8.4.2FieldCare9.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät	36 37 38 38 39 40 41 42 43 43 43 43 44 <b>46</b> 46
8.1 8.2 8.3 8.4 <b>9</b> 9.1	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren8.3.7Ausloggen2.3.7Ausloggen8.4.1Bedienmenü via Bedientool8.4.2FieldCare9.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät9.1.2Bedientools	36 37 38 38 38 39 40 41 41 42 43 43 43 43 44 <b>46</b> 46 46
<ul> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> </ul>	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.7AusloggenZugriff auf Bedienmenü via Bedientool8.3.7Ausloggen8.4.1Bedientool anschließen8.4.2FieldCare9.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät9.1.2Bedientools	36 37 38 38 39 40 41 42 43 43 43 44 46 46 46 46
<ul> <li>8.1</li> <li>8.2</li> <li>8.3</li> <li>8.4</li> <li>9</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> </ul>	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs         menüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser          8.3.1       Funktionsumfang         8.3.2       Voraussetzungen         8.3.3       Verbindungsaufbau         8.3.4       Einloggen         8.3.5       Bedienoberfläche         8.3.6       Webserver deaktivieren         8.3.7       Ausloggen         Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool          8.3.7       Ausloggen         Systemintegration          Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien          9.1.1       Aktuelle Versionsdaten zum Gerät         9.1.2       Bedientools          Übersicht zu Systemdateien          Messgerät in System einbinden	<ul> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>46</li> &lt;</ul>
8.1 8.2 8.3 8.4 <b>9</b> 9.1 9.2 9.3 9.4	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs         menüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser         8.3.1       Funktionsumfang         8.3.2       Voraussetzungen         8.3.3       Verbindungsaufbau         8.3.4       Einloggen         8.3.5       Bedienoberfläche         8.3.6       Webserver deaktivieren         8.3.7       Ausloggen         Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool       8.4.1         Bedientool anschließen       8.4.2         FieldCare       9.1.1         Aktuelle Versionsdaten zum Gerät       9.1.2         Bedientools	36 37 38 38 39 40 41 42 43 43 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
8.1 8.2 8.3 8.4 <b>9</b> 9.1 9.2 9.3 9.4	Übersicht zu BedienungsmöglichkeitenAufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs8.2.1Aufbau des Bedienmenüs8.2.2BedienphilosophieZugriff auf Bedienmenü via Webbrowser8.3.1Funktionsumfang8.3.2Voraussetzungen8.3.3Verbindungsaufbau8.3.4Einloggen8.3.5Bedienoberfläche8.3.6Webserver deaktivieren8.3.7Ausloggen2ugriff auf Bedienmenü via Bedientool8.4.1Bedientool anschließen8.4.2FieldCare9.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät9.1.2BedientoolsÜbersicht zu SystemdateienYysteicht zu System einbindenZyklische Datenübertragung9.4.1Blockmodell9.4.2Fin- und Ausgangsgruppen	<ul> <li>36</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>40</li> <li>41</li> <li>42</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>46</li> <li>47</li> <li>47</li> </ul>

10	Inbetriebnahme	51
10.1	Installations- und Funktionskontrolle	51
10.2	Geräteadresse über Software einstellen	51
	10.2.1 Ethernet-Netzwerk und Webserver	51
10.3	Bediensprache einstellen	51
10.4	Messgerät konfigurieren	51
	10.4.1 Messstellenbezeichnung festlegen	52
	10.4.2 Systemennenen einstellen	54 54
	10.4.5 Messsion auswannen und einstehen	74
	nurieren	54
	10.4.5 Schleichmenge konfigurieren	56
	10.4.6 Überwachung der Rohrfüllung konfi-	
	gurieren	57
10.5	Erweiterte Einstellungen	58
	10.5.1 Berechnete Prozessgrößen	58
	10.5.2 Sensorabgleich durchführen	59
	10.5.3 Summenzähler konfigurieren	60
	10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen	<i>c</i> 1
10.6	durchfuhren	61 64
10.0	Simulation	04
10.7	Zugriff	65
	10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode	65
	10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungs-	0.2
	schalter	66
11	Betrieb	67
111	Altualla Ethernet-Finctellungen auclesen	
11.I	ARtuelle Ethernet-Einstellungen auslesen	
11.1	und ändern	67
11.1	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen	67 67
11.1 11.2 11.3	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen	67 67 68
11.1 11.2 11.3 11.4	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Massurate ablesen	67 67 68 68
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11 5 1         Prozessgrößen	67 67 68 68 68
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1       Prozessgrößen         11.5.2       Summenzähler	67 67 68 68 68 68 68
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen	67 67 68 68 68 68 69 70
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1 Prozessgrößen         11.5.2 Summenzähler         11.5.3 Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen	67 68 68 68 68 69 70
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesenund ändernStatus der Geräteverriegelung ablesenBediensprache anpassenAnzeige konfigurierenMesswerte ablesen11.5.1Prozessgrößen11.5.2Summenzähler11.5.3AusgangsgrößenMessgerät an Prozessbedingungenanpassen	67 68 68 68 68 69 70 70
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesenund ändernStatus der Geräteverriegelung ablesenBediensprache anpassenAnzeige konfigurierenMesswerte ablesen11.5.1 Prozessgrößen11.5.2 Summenzähler11.5.3 AusgangsgrößenMessgerät an ProzessbedingungenanpassenSummenzähler-Reset durchführen	67 68 68 68 68 69 70 70 71
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7	Aktuelle Etherhet-Einstellungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen	67 68 68 68 68 69 70 70 71
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 <b>12</b>	Aktuene Ethernet-Einstenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1 Prozessgrößen         11.5.2 Summenzähler         11.5.3 Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen	67 67 68 68 68 68 69 70 70 71 <b>72</b>
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 <b>12</b> 12.1 12.2	Aktuene Ethernet-Einstenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebunge         Allgemeine Störungsbehebungen	67 67 68 68 68 68 69 70 70 71 70 71 72 72
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 <b>12</b> 12.1 12.2	Aktuene Ethernet-Einstenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1 Prozessgrößen         11.5.2 Summenzähler         11.5.3 Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnose und Störungsbehebung	67 67 68 68 68 68 69 70 70 71 72 72 74 74
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 <b>12</b> 12.1 12.2 12.3	Aktuene Ethernet-Einstenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1 Prozessgrößen         11.5.2 Summenzähler         11.5.3 Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnose information via Leuchtdioden         12.2.1 Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige	67 67 68 68 68 69 70 70 71 72 72 74 74 74 75
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 <b>12</b> 12.1 12.2 12.3	Aktuene Ethernet-Einstenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.2.1         Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige	67 67 68 68 68 69 70 70 71 70 71 72 74 74 75 75
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 <b>12</b> 12.1 12.2 12.3	Aktuene Ethernet-Einstenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.2.1         Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.1       Diagnosemeldung         12.3.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen	67 67 68 68 68 69 70 71 70 71 72 74 74 75 75 77
<ul> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>11.6</li> <li>11.7</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> </ul>	Aktuene Ethernet-Enistenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1 Prozessgrößen         11.5.2 Summenzähler         11.5.3 Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.2.1 Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.1 Diagnosemeldung         12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation im Webbrowser	67 67 68 68 68 69 70 71 70 71 72 74 74 75 75 77 78
<ul> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>11.6</li> <li>11.7</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> </ul>	Aktuene Ethernet-Enistenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnose information via Leuchtdioden         12.2.1         Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.1       Diagnosemeldung         12.3.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation im Webbrowser         12.4.1       Diagnosemöglichkeiten	67 67 68 68 68 69 70 70 71 72 74 74 75 75 77 78 78
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 <b>12</b> 12.1 12.2 12.3 12.4	Aktuene Ethernet-Einstenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Li2.1         Messumformer         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.3.1         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.2         Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation im Webbrowser         12.4.1         Diagnosemöglichkeiten	67 67 68 68 68 69 70 70 70 71 <b>72</b> 74 74 75 75 77 78 78 78 79
<ul> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>11.6</li> <li>11.7</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> </ul>	Aktuene Ethernet-Enistenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Allgemeine Störungsbehebungen         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.2.1         Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.1       Diagnosemeldung         12.3.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation im Webbrowser         12.4.1       Diagnosemöglichkeiten         12.4.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen	67 67 68 68 69 70 71 72 74 74 75 75 77 78 78 79 79
<ul> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>11.6</li> <li>11.7</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> </ul>	Aktuene Ethernet-Enistenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Allgemeine Störungsbehebungen         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.2.1         Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.1       Diagnosemeldung         12.3.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation im Webbrowser       12.4.1         Diagnoseinformation in FieldCare       12.5.1         Diagnoseinformation in FieldCare       12.5.1	67 67 68 68 68 69 70 71 70 71 72 74 74 75 75 77 78 78 79 79 79
<ul> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>11.6</li> <li>11.7</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.4</li> </ul>	Aktuene Ethernet-Enistenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnose und Störungsbehebung         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.2.1         Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.1       Diagnosemeldung         12.3.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation im Webbrowser       12.4.1         Diagnosemöglichkeiten       12.4.2         Behebungsmaßnahmen aufrufen       12.4.2         Behebungsmaßnahmen aufrufen       12.5.1         Diagnosemöglichkeiten       12.5.2	67 67 68 68 68 69 70 70 71 <b>72</b> 74 75 75 77 78 78 79 79 80
<ul> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>11.6</li> <li>11.7</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> </ul>	Aktuene Ethernet-Enistenungen auslesen         und ändern         Status der Geräteverriegelung ablesen         Bediensprache anpassen         Anzeige konfigurieren         Messwerte ablesen         11.5.1         Prozessgrößen         11.5.2         Summenzähler         11.5.3         Ausgangsgrößen         Messgerät an Prozessbedingungen         anpassen         Summenzähler-Reset durchführen         Summenzähler-Reset durchführen         Diagnose und Störungsbehebung         Allgemeine Störungsbehebungen         Diagnoseinformation via Leuchtdioden         12.2.1         Messumformer         Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige         12.3.1       Diagnosemeldung         12.3.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation im Webbrowser         12.4.1       Diagnosemöglichkeiten         12.4.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen         Diagnoseinformation in FieldCare         12.5.1       Diagnosemöglichkeiten         12.5.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen         12.5.2       Behebungsmaßnahmen aufrufen	67 67 68 68 68 69 70 70 71 <b>72</b> 74 75 77 78 78 79 79 80
<ul> <li>11.1</li> <li>11.2</li> <li>11.3</li> <li>11.4</li> <li>11.5</li> <li>11.6</li> <li>11.7</li> <li>12.1</li> <li>12.2</li> <li>12.3</li> <li>12.4</li> <li>12.5</li> <li>12.6</li> </ul>	Aktuene Ethernet	67 67 68 68 68 69 70 71 <b>72</b> 74 74 75 75 77 78 79 79 80 80 80

12.7	Diagnoseinformationen anpassen	81
	12.7.1 Diagnoseverhalten anpassen	81
12.8	Ubersicht zu Diagnoseinformationen	81
12.9	Anstehende Diagnoseereignisse	84
12.10	Diagnoseliste	84
12.11	Ereignis-Logbuch	84
	12.11.1 Ereignishistorie	84
	12.11.2 Ereignis-Logbuch filtern	85
	12.11.3 Übersicht zu Informationsereignis-	ог
10 10	Sen	85
12.12	Messgerät zurücksetzen	80
	12.12.1 FUNKTIONSUMMANY VON Parameter	07
12 12	Gerätainformationan	07 87
12.13	Firmwara-Historia	07 20
12.14		09
12	Mortung	٥n
1)	wartung	90
13.1	Wartungsarbeiten	90
	13.1.1 Außenreinigung	90
10.0	13.1.2 Innenreinigung	90
13.2	Mess- und Prüfmittel	90
13.3	Endress+Hauser Dienstleistungen	90
17	Dependent	01
14		91
14.1	Allgemeine Hinweise	91
14.2	Ersatzteile	91
14.3	Endress+Hauser Dienstleistungen	91
14.4	Rucksendung	91
		00
14.5	Entsorgung	92
14.5	Entsorgung    14.5.1      Messgerät demontieren    14.5.2	92 92
14.5	Entsorgung14.5.1Messgerät demontieren14.5.2Messgerät entsorgen	92 92 92
14.5 <b>15</b>	Entsorgung       14.5.1         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         Zubehör	92 92 92 <b>93</b>
14.5 <b>15</b>	Entsorgung       14.5.1         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         Zubehör       Gerätespezifisches Zubehör	92 92 92 <b>93</b>
<b>14</b> .5 <b>15</b> 15.1	Entsorgung       14.5.1         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         2ubehör       Gerätespezifisches Zubehör         15.1.1       Zum Messaufnehmer	92 92 92 <b>93</b> 93
<b>14</b> .5 <b>15</b> 15.1 15.2	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Gerätespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör	92 92 92 <b>93</b> 93 93
<b>14</b> .5 <b>15</b> 15.1 15.2 15.3	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Gerätespezifisches Zubehör       15.1.1         Zum Messaufnehmer       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten	92 92 92 <b>93</b> 93 93 93 94
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 15.2 15.3	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Gerätespezifisches Zubehör       15.1.1         Zum Messaufnehmer       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten	92 92 92 <b>93</b> 93 93 93 94
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 15.2 15.3 <b>16</b>	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Gerätespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten	92 92 92 93 93 93 94 <b>95</b>
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Serätespezifisches Zubehör       15.1.1         Zum Messaufnehmer       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Anwendungsbereich	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b>
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2	Entsorgung       14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.1       Messgerät entsorgen       14.5.2         Zubehör       Gerätespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör       15.1.1         Systemkomponenten       Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau       Systemaufbau	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Gerätespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau         Eingang       Eingang	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Zubehör       Gerätespezifisches Zubehör         15.1.1       Zum Messaufnehmer         Servicespezifisches Zubehör       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Anwendungsbereich         Arbeitsweise und Systemaufbau       Eingang         Ausgang       Ausgang	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Servicespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau         Eingang       Energieversorgung	92 92 92 93 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 96 99
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Servicespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau         Eingang       Ausgang         Leistungsmerkmale       Servicespezifisches	92 92 92 93 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 96 99 100
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         2ubehör       Gerätespezifisches Zubehör         15.1.1       Zum Messaufnehmer         Servicespezifisches Zubehör       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau         Eingang       Ausgang         Euergieversorgung       Leistungsmerkmale         Montage       Montage	92 92 92 93 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 96 99 100
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         I4.5.2       Messgerät entsorgen         Gerätespezifisches Zubehör       Itemposition         Servicespezifisches Zubehör       Itemposition         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Anwendungsbereich         Arbeitsweise und Systemaufbau       Itemposition         Eingang       Ausgang         Energieversorgung       Iteistungsmerkmale         Montage       Itemposition	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 96 99 100 103
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .9	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         Servicespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Anwendungsbereich         Arbeitsweise und Systemaufbau       Eingang         Ausgang       Energieversorgung         Leistungsmerkmale       Montage         Umgebung       Prozess	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 96 99 100 103 104
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .9 <b>16</b> .10	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Servicespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Technische Daten       Anwendungsbereich         Arbeitsweise und Systemaufbau       Eingang         Eingang       Energieversorgung         Leistungsmerkmale       Montage         Umgebung       Prozess         Konstruktiver Aufbau       Services Aufbau	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 95 96 99 100 103 104
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .9 <b>16</b> .10 <b>16</b> .11	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         Servicespezifisches Zubehör       15.1.1         Servicespezifisches Zubehör       Servicespezifisches Zubehör         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Technische Daten       Anwendungsbereich         Arbeitsweise und Systemaufbau       Eingang         Ausgang       Energieversorgung         Leistungsmerkmale       Montage         Umgebung       Prozess         Konstruktiver Aufbau       Bedienbarkeit	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 96 99 100 103 103 104 107 109
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .9 <b>16</b> .10 <b>16</b> .11 <b>16</b> .12	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         2ubehör       Gerätespezifisches Zubehör         15.1.1       Zum Messaufnehmer         Servicespezifisches Zubehör       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau         Eingang       Ausgang         Euergieversorgung       Leistungsmerkmale         Montage       Umgebung         Prozess       Konstruktiver Aufbau         Bedienbarkeit       Zertifikate und Zulassungen	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 95 96 99 100 103 104 107 109
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .10 <b>16</b> .11 <b>16</b> .12 <b>16</b> .13	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         2ubehör       Gerätespezifisches Zubehör         15.1.1       Zum Messaufnehmer         Servicespezifisches Zubehör       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau         Eingang       Ausgang         Eingang       Eingang         Ausgang       Energieversorgung         Leistungsmerkmale       Montage         Umgebung       Prozess         Konstruktiver Aufbau       Bedienbarkeit         Zertifikate und Zulassungen       Anwendungspakete	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 95 96 99 100 103 103 104 107 112
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .10 <b>16</b> .10 <b>16</b> .12 <b>16</b> .13 <b>16</b> .14	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         15.1.1       Zum Messaufnehmer         Servicespezifisches Zubehör       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Anwendungsbereich         Arbeitsweise und Systemaufbau       Eingang         Ausgang       Energieversorgung         Leistungsmerkmale       Montage         Umgebung       Prozess         Konstruktiver Aufbau       Bedienbarkeit         Bedienbarkeit       Zertifikate und Zulassungen         Anwendungspakete       Zubehör	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 95 96 99 100 103 104 107 109 112 113
<b>14</b> .5 <b>15</b> .1 <b>15</b> .2 <b>15</b> .3 <b>16</b> <b>16</b> .1 <b>16</b> .2 <b>16</b> .3 <b>16</b> .4 <b>16</b> .5 <b>16</b> .6 <b>16</b> .7 <b>16</b> .8 <b>16</b> .9 <b>16</b> .10 <b>16</b> .11 <b>16</b> .12 <b>16</b> .13 <b>16</b> .14 <b>16</b> .15	Entsorgung         14.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         14.5.2       Messgerät entsorgen         I4.5.2       Messgerät entsorgen         I4.5.1       Zubehör         I5.1.1       Zum Messaufnehmer         Servicespezifisches Zubehör       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Systemkomponenten         Systemkomponenten       Anwendungsbereich         Anwendungsbereich       Arbeitsweise und Systemaufbau         Eingang       Ausgang         Ausgang       Energieversorgung         Leistungsmerkmale       Montage         Umgebung       Prozess         Konstruktiver Aufbau       Bedienbarkeit         Zertifikate und Zulassungen       Anwendungspakete         Zubehör       Ergänzende Dokumentation	92 92 92 93 93 93 93 94 <b>95</b> 95 95 95 96 99 100 103 104 107 109 112 113

17	Anha	ng	116
17.1	Übersic 17.1.1 17.1.2	ht zum Bedienmenü	116 116 117
	17.1.3 17.1.4	Menü "Diagnose"	122 125
Stich	wortve	erzeichnis	142

# 1 Hinweise zum Dokument

## 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

## 1.2 Verwendete Symbole

## 1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
<b>A</b> GEFAHR	<b>GEFAHR!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
A WARNUNG	<b>WARNUNG!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	<b>VORSICHT!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachver- halten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

## 1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom	$\sim$	Wechselstrom
~	Gleich- und Wechselstrom	4	<b>Erdanschluss</b> Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse her- gestellt werden dürfen.	Ą	Äquipotenzialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungs- system der Anlage verbunden werden muss: Dies kann z.B. eine Potenzial- ausgleichsleitung oder ein sternförmi- ges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.

## 1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
$\bigcirc \not \models$	Innensechskantschlüssel
Ŕ	Gabelschlüssel

Symbol	Bedeutung
	<b>Erlaubt</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	<b>Zu bevorzugen</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
$\mathbf{X}$	<b>Verboten</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	<b>Tipp</b> Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
_►	Ergebnis einer Handlungssequenz
?	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

### 1.2.4 Symbole für Informationstypen

### 1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern	1. , 2. , 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten	A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich	×	Sicherer Bereich (nicht explosi- onsgefährdeter Bereich)
≈➡	Durchflussrichtung		

## 1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die mitgelieferte CD-ROM zum Gerät (je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs!)
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Zur detaillierten Auflistung der einzelnen Dokumente inklusive Dokumentationscode

### 1.3.1 Standarddokumentation

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information	<b>Planungshilfe für Ihr Gerät</b> Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung	<b>Schnell zum 1. Messwert</b> Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.

## 1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

## 1.4 Eingetragene Marken

#### EtherNet/IP<sup>TM</sup>

Zeichen der ODVA, Inc.

#### **Microsoft®** Eingetragene Marke der Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

**TRI-CLAMP<sup>®</sup>** Eingetragene Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

#### **SWAGELOK®**

Eingetragene Marke der Firma Swagelok & Co., Solon, USA

### $\label{eq:applicator} Applicator^{\texttt{®}}, FieldCare^{\texttt{®}}, Field Xpert^{\texttt{TM}}, HistoROM^{\texttt{@}}, Heartbeat Technology^{\texttt{TM}}$

Eingetragene oder angemeldete Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

# 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

## 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen
- Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen bestimmt.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch potentiell explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck, sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

#### Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

#### **WARNUNG**

#### Messrohrbruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe.

Gehäusebruch durch mechanische Überbelastung möglich!

- ► Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messrohrmaterial abklären.
- Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- ► Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

Klärung bei Grenzfällen:

 Bei speziellen Messstoffen und Medien f
ür die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbest
ändigkeit messstoffber
ührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

#### Restrisiken

Die Erwärmung der äußeren Gehäuseoberflächen beträgt aufgrund des Leistungsumsatzes in den elektronischen Komponenten max. 20 K. Beim Durchleiten heißer Messstoffe durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Gehäuses. Speziell beim Messaufnehmer muss mit Temperaturen gerechnet werden, die nahe der Messstofftemperatur liegen können.

Mögliche Verbrennungsgefahr durch Messstofftemperaturen!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

## 2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

► Da eine erhöhte Stromschlaggefahr besteht wird empfohlen Handschuhe zu tragen.

## 2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ► Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

#### Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

#### Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ► Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

## 2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EG-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress +Hauser diesen Sachverhalt.

## 2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

# 3 Produktbeschreibung

Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.

Eine Geräteausführung ist verfügbar: Kompaktausführung - Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.

## 3.1 Produktaufbau

## 3.1.1 Geräteausführung mit Kommunikationsart EtherNet/IP



🖻 1 🔹 Wichtige Komponenten eines Messgeräts

- 1 Messaufnehmer
- 2 Messumformergehäuse
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Messumformer-Gehäusedeckel
- 5 Messumformer-Gehäusedeckel (Ausführung für optionale Vor-Ort-Anzeige)
- 6 Vor-Ort-Anzeige (optional)
- 7 Hauptelektronikmodul (mit Halterung für optionale Vor-Ort-Anzeige)

## 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

## 4.1 Warenannahme



- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale.

## 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben
- (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

## 4.2.1 Messumformer-Typenschild





- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Zulässige Umgebungstemperatur  $(T_a)$
- 8 Schutzart
- 9 2-D-Matrixcode
- $10 \quad Dokument nummer \ sicherheits relevanter \ Zusatz dokument ation$
- 11 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Firmware-Version (FW)



### 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild

- Beispiel für ein Messaufnehmer-Typenschild
- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Herstellungsort
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.) ( $\rightarrow \square 15$ )
- 6 Flanschnennweite/Nenndruck
- 7 Testdruck des Messaufnehmers
- 8 Nennweite des Messaufnehmers
- 9 Sensorspezifische Angaben: z.B. Druckbereich Schutzbehälter, Wide-Range-Dichtespezifikation (Sonderdichtekalibrierung)
  - 10 Werkstoff von Messrohr und Verteilstück
  - $11 \quad Mess st off\-Temperaturbereich$
- 12 Schutzart
- 13 Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz und Druckgeräterichtlinie
- 14 Zulässige Umgebungstemperatur ( $T_a$ )
- 15 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 16 CE-Zeichen, C-Tick
- 17 Durchflussrichtung
- 18 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 19 2-D-Matrixcode



Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

#### Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

Symbol	Bedeutung
Δ	<b>WARNUNG!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

## 4.2.3 Symbole auf Messgerät

# 5 Lagerung und Transport

## 5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- In Originalverpackung lagern, um Stoßsicherheit zu gewährleisten.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Lagerungstemperatur: -40...+80 °C (-40...+176 °F), Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option JM: -50...+60 °C (-58...+140 °F), vorzugsweise bei +20 °C (+68 °F)
- Trocken und staubfrei lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.

## 5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messtelle tansportieren.



Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

### 5.2.1 Messgeräte ohne Hebeösen

#### **WARNUNG**

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- Messgerät vor Drehen oder Abrutschen sichern.
- Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).



### 5.2.2 Messgeräte mit Hebeösen

### **A** VORSICHT

#### Spezielle Transporthinweise für Geräte mit Hebeösen

- ► Für den Transport ausschließlich die am Gerät oder an den Flanschen angebrachten Hebeösen verwenden.
- > Das Gerät muss immer an mindestens zwei Hebeösen befestigt werden.

### 5.2.3 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste erlaubt die Bodenstruktur, dass die Holzkiste längs- oder beidseitig durch einen Gabelstapler angehoben werden kann.

## 5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100% recycelbar:

- Messgerät-Umverpackung: Stretchfolie aus Polymer, die der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) entspricht.
- Verpackung:
  - Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird. oder
  - Karton gemäß europäische Verpackungsrichtlinie 94/62EG; Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt.
- Seemäßige Verpackung (optional): Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
- Träger- und Befestigungsmaterial:
  - Kunststoff-Einwegpalette
  - Kunststoffbänder
  - Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial: Papierpolster

# 6 Montage

## 6.1 Montagebedingungen

Grundsätzlich sind keine besonderen Montagevorkehrungen wie Abstützungen o.Ä. erforderlich. Externe Kräfte werden durch konstruktive Gerätemerkmale abgefangen.

### 6.1.1 Montageposition

#### Montageort

Um Messfehler aufgrund von Gasblasenansammlungen im Messrohr zu vermeiden, folgende Einbauorte in der Rohrleitung vermeiden:

- Einbau am höchsten Punkt der Leitung
- Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung



#### Bei einer Fallleitung

Folgender Installationsvorschlag ermöglicht dennoch den Einbau in eine offene Fallleitung. Rohrverengungen oder die Verwendung einer Blende mit kleinerem Querschnitt als die Nennweite verhindern das Leerlaufen des Messaufnehmers während der Messung.



- *Einbau in eine Fallleitung (z.B. bei Abfüllanwendungen)*
- 1 Vorratstank
- 2 Messaufnehmer
- *3* Blende, Rohrverengung
- 4 Ventil
- 5 Abfüllbehälter

DN		Ø Blende, Rohrverengung	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
1	1/24	0,8	0,03
2	1/12	1,5	0,06
4	1/8	3,0	0,12

#### Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

	Einbaulage					
A	Vertikale Einbaulage					
В	Horizontale Einbaulage Messumfor- merkopf oben	LINGS 559	Ausnahme:			
С	Horizontale Einbaulage Messumfor- merkopf unten	A0015590	<b>√ √</b> <sup>2)</sup> Ausnahme:			
D	Horizontale Einbaulage Messumfor- merkopf seitlich	A0015592	×			

1) Anwendungen mit tiefen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur senken. Um die minimale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.

2) Anwendungen mit hohen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur erhöhen. Um die maximale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.

#### Ein- und Auslaufstrecken

Bei der Montage muss keine Rücksicht auf Turbulenz erzeugende Armaturen wie Ventile, Krümmer oder T-Stücke genommen werden, solange keine Kavitationseffekte entstehen ( $\rightarrow \square 21$ ).



#### Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

### 6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

#### Umgebungstemperaturbereich

Messgerät	Nicht-Ex	-40+60 °C (-40+140 °F)
	Ex na, NI Ausführung	-40+60 °C (-40+140 °F)
	Ex ia, IS Ausführung	<ul> <li>-40+60 °C (-40+140 °F)</li> <li>-50+60 °C (-58+140 °F) (Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option JM)</li> </ul>
Vor-Ort-Anzeige		–20+60 °C (–4+140 °F) Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Vor-Ort- Anzeige beeinträchtigt sein.

#### ► Bei Betrieb im Freien:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

#### Systemdruck

Es ist wichtig, dass keine Kavitation und kein Ausgasen der in Flüssigkeiten enthaltenen Gase auftritt.

Kavitation wird durch das Unterschreiten des Dampfdrucks verursacht:

- Bei leicht siedenden Flüssigkeiten (z.B. Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Flüssiggase)
- Bei Saugförderung
  - Um Kavitation und Ausgasen zu verhindern: Für einen genügend hohen Systemdruck sorgen.

Deshalb werden folgende Montageorte empfohlen:

- Am tiefsten Punkt einer Steigleitung
- Auf der Druckseite von Pumpen (keine Unterdruckgefahr)



#### Wärmeisolation

Bei einigen Messstoffen ist es wichtig, dass die Abstrahlungswärme vom Messaufnehmer zum Messumformer möglichst gering gehalten wird. Für die erforderliche Isolation sind verschiedenste Materialien verwendbar.

#### HINWEIS

#### Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung!

 Maximale Isolationshöhe beim Messumformerhals beachten, so dass der Messumformerkopf komplett freibleibt.



a Mindestabstand zur Isolation

t maximale Isolationsdicke

Der Mindestabstand vom Umformgehäuse zur Isolation beträgt 10 mm (0,39 in), so dass der Messumformerkopf komplett frei bleibt.



Imaximal empfohlene Isolationsdicke in Abhängigkeit von Mediums- und Umgebungstemperatur

t	Isolationsdicke
T <sub>m</sub>	Mediumstemperatur
T <sub>40(104)</sub>	Maximal empfohlene Isolationsdicke bei einer Umgebungstemperatur von $T_a$ = 40 °C (104 °F)
T <sub>60(140)</sub>	Maximal empfohlene Isolationsdicke bei einer Umgebungstemperatur von T <sub>a</sub> = 60 °C (140 °F)

#### HINWEIS

#### Gefahr der Überhitzung bei Isolation

► Sicherstellen das die Temperatur am unteren Ende des Umformergehäuses nicht höher ist als 80 °C (176 °F)

#### HINWEIS

**Die Isolation kann auch dicker sein als die maximal empfohlene Isolationsdicke.** Voraussetzung:

- ► Gewährleisten das am Umformerhals eine genügend grosse Konvektion vorhanden ist.
- Sicherstellen, dass eine genügend große Oberfläche der Gehäusestütze frei bleibt. Der nicht abgedeckte Teil dient der Wärmeabfuhr und schützt die Messelektronik vor Überhitzung und Unterkühlung.

#### Beheizung

#### HINWEIS

#### Überhitzung der Messelektronik durch zu hohe Umgebungstemperatur!

- ► Maximal zulässige Umgebungstemperatur für den Umformer einhalten (→ 🖹 21).
- ► Je nach Messstofftemperatur Anforderungen an die Einbaulage beachten .

#### HINWEIS

#### Gefahr der Überhitzung bei Beheizung

- Sicherstellen das die Temperatur am unteren Ende des Umformergehäuses nicht höher ist als 80 °C (176 °F)
- Gewährleisten das am Umformerhals eine genügend grosse Konvektion vorhanden ist.
- Sicherstellen, dass eine genügend große Oberfläche der Gehäusestütze frei bleibt. Der nicht abgedeckte Teil dient der Wärmeabfuhr und schützt die Messelektronik vor Überhitzung und Unterkühlung.

#### Beheizungsmöglichkeiten

Wenn ein Messstoff bedingt, dass im Bereich des Messaufnehmers kein Wärmeverlust stattfinden darf, gibt es folgende Beheizungsmöglichkeiten:

- Elektrisch, z.B. mit Heizbändern
- Über heißwasser- oder dampfführende Rohre
- Über Heizmäntel

#### Einsatz einer elektrischen Begleitheizung

Wenn die Heizregelung über Phasenanschnittsteuerung oder durch Pulspakete stattfindet, können die Messwerte aufgrund von auftretenden Magnetfeldern beeinflusst werden (= bei Werten, die größer sind als die von der EN-Norm zugelassenen Werte (Sinus 30 A/m)).

Deshalb ist eine magnetische Abschirmung des Messaufnehmers erforderlich: Die Abschirmung des Schutzbehälters ist durch Weißblech oder Elektroblech ohne Vorzugsrichtung (z.B. V330-35A) möglich.

Das Blech muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- Relative magnetische Permeabilität  $\mu r \ge 300$
- Blechdicke  $d \ge 0.35 \text{ mm}$  ( $d \ge 0.014 \text{ in}$ )

#### Vibrationen

Anlagenvibrationen haben aufgrund hoher Messrohr-Schwingfrequenz keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des Messsystems.

#### 6.1.3 Spezielle Montagehinweise

#### Berstscheibe

Beim Einbau des Geräts darauf achten, dass die Funktion der Berstscheibe nicht behindert wird. Die Lage der Berstscheibe ist durch einen daneben angebrachten Aufkleber gekennzeichnet. Weitere prozessrelevante Informationen ( $\rightarrow \cong 105$ ).

Die vorhandenen Anschlussstutzen sind nicht für eine Spül- oder Drucküberwachungsfunktion vorgesehen, sondern sind Einbauort der Berstscheibe.

Am Innengewinde der Berstscheibe kann eine Ablasseinrichtung eingeschraubt werden, um im Falle eines Berstscheibenbruchs austretendes Medium abzuführen.



1 Hinweisschild zur Berstscheibe

2 Berstscheibe mit 1/2" NPT-Innengewinde und SW 1"

3 Transportschutz

#### Abmessungen in SI-Einheiten

DN	А	В	С	D	E	F	G
[mm]	[mm]	[in]	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1	ca. 42	SW 1	1⁄2 NPT	77,0	70,0	47,0	178
2	ca. 42	SW 1	½ NPT	77,0	70,0	47,0	260
4	ca. 42	SW 1	½ NPT	83,0	83,0	59,5	385

#### Abmessungen in US-Einheiten

DN	A	В	С	D	E	F	G
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
<sup>1</sup> / <sub>24</sub>	ca. 1,65	SW 1	½ NPT	3,0	2,8	1,85	7,01
1/12	ca. 1,65	SW 1	½ NPT	3,0	2,8	1,85	10,24
1/8	ca. 1,65	SW 1	½ NPT	3,3	3,2	2,34	15,16

### **WARNUNG**

Funktionssicherheit der Berstscheibe eingeschränkt.

Personengefährdung durch austretende Messstoffe!

- ▶ Berstscheibe nicht entfernen.
- ▶ Beim Einsatz einer Berstscheibe: Keinen Heizmantel verwenden.
- ► Beim Einbau des Geräts darauf achten, dass die Funktion der Berstscheibe nicht behindert wird.
- Vorkehrungen treffen, um Schaden und Personengefährdung beim Auslösen der Berstscheibe auszuschließen.
- Angaben auf dem Berstscheibenaufkleber beachten.

#### Wandmontage

#### **WARNUNG**

#### Falsche Montage des Messaufnehmers

Verletzungsgefahr durch Messrohrbruch

- Messaufnehmer darf nicht frei hängend in eine Rohrleitung eingebaut werden
- Messaufnehmer mit Hilfe der Grundplatte direkt auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke montieren.
- ► Messaufnehmer auf eine fest montierte Unterlage (z.B. Winkel) abstützen.

Für den Einbau werden nachfolgende Monatagevarianten empfohlen.

#### Vertikal

- Mit Hilfe der Grundplatte direkt an eine Wand oder,
- Messgerät abgestützt auf einen an die Wand montierten Winkel



#### Horizontal

Messgerät auf einer festen Unterlage stehend



#### Masthalterung

Zur Befestigung an Rohr oder Mast wird das Montageset Masthalterung verwendet (Bestellmerkmal "Zubehör", Option PR).



#### 6 Montageset Masthalterung

- 1 8 x Sechskantmutter M8 × 0,8
- 2 4 x Gewindebolzen M8 × 150
- 3 1 x Masthalterungsblech
- 4 1 x Mastbefestigungsblech
- 5 4 x Federring M8
- 6 4 x Sechkantschraube M6 × 20 7 4 x Federrina M6
- 4 x Federring M6
- 8 4 x Sechskantmutter M6 × 0,8

#### Nullpunktabgleich

Alle Messgeräte werden nach dem neusten Stand der Technik kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt unter Referenzbedingungen ( $\rightarrow \textcircled{} 100$ ). Ein Nullpunktabgleich im Feld ist deshalb grundsätzlich nicht erforderlich.

Ein Nullpunktabgleich ist erfahrungsgemäß nur in speziellen Fällen empfehlenswert:

- Bei höchsten Ansprüchen an die Messgenauigkeit und geringen Durchflussmengen
- Bei extremen Prozess- oder Betriebsbedingungen, z.B. bei sehr hohen Prozesstemperaturen oder sehr hoher Viskosität des Messstoffes.

Die Durchführung des Nullpunktabgleichs erfolgt über den Parameter Nullpunkt abgleichen ( $\rightarrow \cong 60$ ).

## 6.2 Messgerät montieren

### 6.2.1 Benötigtes Werkzeug

#### Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug

#### 6.2.2 Messgerät vorbereiten

- 1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
- 2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
- 3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

### 6.2.3 Messgerät montieren

#### **WARNUNG**

#### Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
- ► Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- ► Dichtungen korrekt befestigen.
- 1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Typenschild des Messaufnehmers mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



## 6.2.4 Anzeigemodul drehen

Die Vor-Ort-Anzeige ist nur bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option **B**: 4-Zeilen, beleuchtet, via Kommunikation

Um die Ablesbarbarkeit zu erleichtern kann das Anzeigemodul gedreht werden.

#### Gehäuseausführung Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet



Endress+Hauser



### Gehäuseausführungen Kompakt und Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei

# 6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
<ul> <li>Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen?</li> <li>Zum Beispiel: <ul> <li>Prozesstemperatur (→  104)</li> <li>Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven")</li> <li>Umgebungstemperatur (→  21)</li> <li>Messbereich (→  95)</li> </ul> </li> </ul>	
<ul> <li>Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt ?</li> <li>Gemäß Messaufnehmertyp</li> <li>Gemäß Messstofftemperatur</li> <li>Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen)</li> </ul>	
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Messstoff- Fließrichtung in der Rohrleitung überein (→ 🗎 20)?	
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	
Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?	
Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?	

## 7 Elektrischer Anschluss

Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.

## 7.1 Anschlussbedingungen

### 7.1.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle (bei Aluminiumgehäuse): Innensechskantschlüssel 3 mm
- Für Befestigungsschraube (bei rostfreiem Stahlgehäuse): Gabelschlüssel 8 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse

### 7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

#### **Elektrische Sicherheit**

Gemäß national gültiger Vorschriften.

#### Zulässiger Temperaturbereich

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- Mindestanforderung: Kabel-Temperaturbereich  $\geq$  Umgebungstemperatur + 20 K

#### Energieversorgungskabel

Normales Installationskabel ausreichend.

#### Signalkabel

#### EtherNet/IP

Standard ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Annex spezifiziert als Minimalanforderung für ein Kabel, das für EtherNet/IP eingesetzt wird, CAT 5. Empfohlen werden CAT 5e und CAT 6.

Für weitere Hinweise zur Planung und Installation von EtherNet/IP-Netzwerken: "Media Planning and Installation Manual. EtherNet/IP" der ODVA-Organisation

#### Kabeldurchmesser

- Mitausgelieferte Kabelverschraubungen: M20 × 1,5 mit Kabel Ø6...12 mm (0,24...0,47 in)
- Federkraftklemmen: Aderquerschnitte 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> (20...14 AWG)

### 7.1.3 Klemmenbelegung

#### Messumformer

Anschlussvariante EtherNet/IP

#### Bestellmerkmal "Ausgang", Option **N**

Je nach Gehäuseausführung können die Messumformer mit Klemmen oder Gerätesteckern bestellt werden.

Bestellmerkmal "Gehäuse"	Verfügbare A	nschlussarten	Mägliche Augurahl Postellmontmel	
	Ausgang	Energie- versorgung	"Elektrischer Anschluss"	
Optionen A, B	Gerätestecker (→ 🗎 31)	Klemmen	<ul> <li>Option L: Stecker M12x1 + Gewinde NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Option N: Stecker M12x1 + Verschraubung M20</li> <li>Option P: Stecker M12x1 + Gewinde G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Option U: Stecker M12x1 + Gewinde M20</li> </ul>	
Optionen A, B, C	Gerätestecker (→ 🗎 31)	Gerätestecker (→ 🗎 31)	Option <b>Q</b> : 2 x Stecker M12x1	

Bestellmerkmal "Gehäuse":

Option A: Kompakt, beschichtet Alu

- Option **B**: Kompakt, hygienisch, rostfrei
- Option **C**: Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei



Image: The second se

- 1 Energieversorgung: DC 24 V
- 2 EtherNet/IP

	Klemmennummer			
Bestellmerkmal "Ausgang"	Energieversorgung		Ausgang	
99	2 (L-)	1 (L+)	Gerätestecker M12x1	
Option <b>N</b>	DC 24 V		EtherNet/IP	
Bestellmerkmal "Ausgang": Option <b>N</b> : EtherNet/IP				

### 7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker

#### EtherNet/IP

#### Gerätestecker für Versorgungsspannung (geräteseitig)



Gerätestecker für Signalübertragung (geräteseitig)



### 7.1.5 Messgerät vorbereiten

- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- 2. **HINWEIS!** Mangelnde Gehäusedichtheit! Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich. Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.

Wenn Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen ( $\rightarrow \square$  29).

## 7.2 Messgerät anschließen

### HINWEIS

#### Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- ► Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- ▶ National gültige Installationsvorschriften beachten.
- ► Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.

### 7.2.1 Messumformer anschließen

Der Anschluss des Messumformers ist von folgenden Bestellmerkmalen abhängig:

- Gehäuseausführung: Kompakt oder ultrakompakt
- Anschlussvariante: Gerätestecker oder Anschlussklemmen



🖻 8 Gehäuseausführungen und Anschlussvarianten

- A Gehäuseausführung: Kompakt, beschichtet Alu
- B Gehäuseausführung: Kompakt hygienisch, rostfrei
- 1 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Signalübertragung
- 2 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Versorgungsspannung
- C Gehäuseausführung: Ultrakompakt hygienisch, rostfrei
- 3 Gerätestecker für Signalübertragung
- 4 Gerätestecker für Versorgungsspannung



- Geräteausführungen mit Anschlussbeispielen
- 1 Kabel
- 2 Gerätestecker für Signalübertragung
- 3 Gerätestecker für Versorgungsspannung

Bei Geräteausführung mit Gerätestecker: Nur Schritt 6 beachten.

- 1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen ( $\rightarrow \cong 110$ ).
- 3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung oder Pinbelegung Gerätestecker anschließen.
- 6. Je nach Geräteausführung: Kabelverschraubungen fest anziehen oder Gerätestecker einstecken und fest anziehen .
- 7. **WARNUNG!** Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit! Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

#### 7.2.2 Potenzialausgleich sicherstellen

#### Anforderungen

Spezielle Maßnahmen für den Potenzialausgleich sind nicht erforderlich.

Bei einem Gerät für den explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.

## 7.3 Spezielle Anschlusshinweise

### 7.3.1 Anschlussbeispiele

#### EtherNet/IP



🖻 10 Anschlussbeispiel für EtherNet/IP

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Ethernet-Switch
- 3 Kabelspezifikation beachten ( $\rightarrow \square 29$ )
- 4 Gerätestecker
- 5 Messumformer

## 7.4 Hardwareeinstellungen

## 7.4.1 Geräteadresse einstellen

#### EtherNet/IP

Die IP-Adresse des Messgeräts ist für das Netzwerk via DIP-Schalter konfigurierbar.

#### Adressierungsdaten

IP-Adresse und ihre Konfigurationsmöglichkeiten						
1. Oktett	2. Oktett	3. Oktett	4. Oktett			
192.	168.	1.	XXX			
	$\checkmark$		$\checkmark$			
Nur via S	Softwareadressierung kon	figurierbar	Via Software- und Hardwareadressie- rung konfigurierbar			

IP-Adressbereich	1254 (4. Oktett)
IP-Adresse Broadcast	255
Adressierungsart ab Werk	Softwareadressierung; alle DIP-Schalter der Hardwareadressierung stehen auf OFF.
IP-Adresse ab Werk	DHCP Server aktiv



#### Zur Geräteadressierung via Software ( $\rightarrow \square 51$ )

#### Adresse einstellen



1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.

- 2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen (→ 🗎 110).
- 3. Gewünschte IP-Adresse über die entsprechenden DIP-Schalter auf dem I/O-Elektronikmodul einstellen.
  - └→ Nach 10 s ist die Hardwareadressierung mit der eingestellten IP-Adresse aktiviert.
- 4. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

## 7.5 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 2. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 3. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 4. Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



5. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

## 7.6 Anschlusskontrolle

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen (→ 🗎 29)?	
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wasser- sack" (→ 🗎 35)?	
Je nach Geräteausführung: Sind alle Gerätestecker fest angezogen (> 🗎 32)?	
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild über- ein ?	
Ist die Klemmenbelegung oder Pinbelegung Gerätestecker korrekt?	
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Leuchtet die Power-Leuchtdiode auf dem Elektronikmodul des Messumformers grün ( $\rightarrow~12)?$	
Je nach Geräteausführung: Ist die Sicherungskralle oder Befestigungsschraube fest angezogen?	

# 8 Bedienungsmöglichkeiten

## 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



1 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool "FieldCare"

2 Automatisierungssystem, z.B. "RSLogix" (Rockwell Automation) und Workstation zur Messgerätbedienung mit Add-on-Profil Level 3 für Software "RSLogix 5000" (Rockwell Automation)
### 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

### 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

📳 Zur Bedienmenü-Übersicht mit Menüs und Parametern





### 8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (Bediener, Instandhalter etc.). Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Menü		Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung	
Betrieb	aufgabenorientiert	Rolle "Bediener", "Instandhalter" Aufgaben im laufenden Messbetrieb: Ablesen von Messwerten	<ul><li>Festlegen der Webserver-Bediensprache</li><li>Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern</li></ul>	
Setup	-	<ul> <li>Rolle "Instandhalter"</li> <li>Inbetriebnahme:</li> <li>Konfiguration der Messung</li> <li>Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle</li> </ul>	Untermenüs zur schnellen Inbetriebnahme: • Einstellen der einzelnen Systemeinheiten • Festlegung des Messstoffs • Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle • Einstellen der Schleichmengenunterdrückung • Einstellen der Überwachung der Messrohrfüllung	
			<ul> <li>Untermenü "Erweitertes Setup":</li> <li>Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen)</li> <li>Konfiguration der Summenzähler</li> <li>Untermenü "Gerät zurücksetzen" Setzt die Gerätekonfiguration auf bestimmte Einstellungen zurück</li> </ul>	
Diagnose		<ul> <li>Rolle "Instandhalter"</li> <li>Fehlerbehebung:</li> <li>Diagnose und Behebung von Prozess- und Gerätefehlern</li> <li>Messwertsimulation</li> </ul>	Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern: • Untermenü "Diagnoseliste" Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen. • Untermenü "Ereignis-Logbuch" Enthält 20 aufgetretene Ereignismeldungen. • Untermenü "Geräteinformation" Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts. • Untermenü "Messwerte" Enthält alle aktuellen Messwerte. • Untermenü "Simulation" Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten.	
Experte	funktionsorientiert	<ul> <li>Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern:</li> <li>Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen</li> <li>Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen</li> <li>Detaillierte Konfiguration der Kom- munikationsschnittstelle</li> <li>Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen</li> </ul>	<ul> <li>Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufgebaut:</li> <li>Untermenü "System" Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen.</li> <li>Untermenü "Sensor" Konfiguration der Messung.</li> <li>Untermenü "Kommunikation" Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle und des Webservers.</li> <li>Untermenü "Applikation" Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Mes- sung hinausgehen (z.B. Summenzähler).</li> <li>Untermenü "Diagnose" Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefeh- lern, zur Gerätesimulation sowie zur Heartbeat Technology.</li> </ul>	

# 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser

### 8.3.1 Funktionsumfang

Aufgrund des integrierten Webservers kann das Gerät über einen Webbrowser bedient und konfiguriert werden. Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Zusätzlich können die Daten vom Gerät gemanagt und die Netzwerkparameter eingestellt werden.

### 8.3.2 Voraussetzungen

### Computer Hardware

Schnittstelle	Der Computer muss über eine RJ45-Schnittstelle verfügen.
Verbindungskabel	Standard-Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker.
Bildschirm	Empfohlene Größe: ≥12" (abhängig von der Auflösung des Bildschirms) 〕 Die Bedienung des Webservers ist nicht für Touch-Screens optimiert!

### Computer Software

Empfohlene Betriebssysteme	Microsoft Windows 7 oder höher.	
	Microsoft Windows XP wird unterstützt.	
Einsetzbare Webbrowser	<ul><li>Microsoft Internet Explorer 8 oder höher</li><li>Mozilla Firefox</li><li>Google chrome</li></ul>	

### Computer Einstellungen

Benutzerrechte	Benutzerrechte für TCP/IP- und Proxyservereinstellungen sind erforderlich (für Anpassung der IP-Adresse, Subnet mask etc.).	
Proxyservereinstellungen des Webbrowsers	Die Einstellung des Webbrowsers <i>Proxyserver für LAN verwenden</i> muss <b>deal tiviert</b> sein.	
JavaScript	JavaScript muss aktiviert sein.	
	Wenn JavaScript nicht aktivierbar: http://XXX.XXX.XXX/basic.html in Adresszeile des Webbrowsers ein- geben, z.B. http://192.168.1.212/basic.html. Eine voll funktionsfähige, aber vereinfachte Darstellung der Bedienmenüstruktur im Webbrowser startet.	
	Bei Installation einer neue Firmware-Version: Um eine korrekte Darstel- lung zu ermöglichen, den Zwischenspeicher (Cache) des Webbrowser unter <b>Internetoptionen</b> löschen.	

#### Messgerät

Webserver	Webserver muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An
IP-Adresse	Ist die IP-Adresse des Gerätes nicht bekannt kann der Aufbau der Kommuni- kation zum Webserver über die Standard-IP-Adresse 192.168.1.212 erfolgen. Ab Werk ist DHCP-Funktion im Gerät aktiviert, d.h. das Gerät erwartet die Zuweisung einer IP-Adresse durch das Netzwerk. Diese Funktion kann deakti- viert werden und das Gerät kann auf die Standard-IP-Adresse 192.168.1.212 umgestellt werden: DIP-Schalter Nr. 10 von OFF → ON setzen.



### 8.3.3 Verbindungsaufbau

#### Internetprotokoll vom Computer konfigurieren

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Ethernet-Einstellungen des Geräts ab Werk. IP-Adresse des Geräts: 192.168.1.212 (Werkseinstellung)

IP-Adresse	192.168.1.XXX; für XXX alle Zahlenfolgen außer: 0, 212 und 255 $\rightarrow$ z.B. 192.168.1.213
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.212 oder Zellen leer lassen

- **1.** Messgerät einschalten und mit Computer über Kabel verbinden ( $\rightarrow \triangleq 44$ ).
- 2. Wenn keine 2. Netzwerkkarte verwendet wird: Es sollten alle Anwendungen auf Notebook geschlossen werden resp. die Anwendungen, die Internet oder Netzwerk benötigen wie z.B. Email, SAP-Applikationen, Internet oder Windows Explorer, d.h. alle offenen Internet Browser schliessen.
- 3. Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) gemäß Tabelle oben konfigurieren.

#### Webbrowser starten

- 1. Webbrowser auf dem Computer starten.
- 2. Wenn IP-Adresse des Messgeräts bekannt: Definierte Geräteadresse in der Webbrowser-Adresszeile eingeben; wenn unbekannt: DIP-Schalter Nr. 10 auf ON setzen, Gerät neu starten und Standard-IP-Adresse 192.168.1.212 eingeben (→ 🗎 40).

Die Login-Webseite erscheint.

Webserv.languageEnglishEnt. access code●●●●●Access stat.toolMaintenance	

- 1 Messstellenbezeichnung ( $\rightarrow \square 52$ )
- 2 Gerätebild

Yenn keine oder nur eine unvollständige Login-Webseite erscheint (→ 🗎 73)

#### 8.3.4 Einloggen

1. Gewünschte Bediensprache für den Webbrowser wählen.

- 2. Freigabecode eingeben.
- 3. Eingaben mit **OK** bestätigen.

Freigabecode0000 (Werkseinstellung); vom Kunden änderbar (→ 65)
-----------------------------------------------------------------

Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.

### 8.3.5 Bedienoberfläche



#### Kopfzeile

In der Kopfzeile erscheinen folgende Informationen:

- Messstellenbezeichnung ( $\rightarrow \square 52$ )
- Gerätestatus mit Statussignal (→ 🗎 78)
- Aktuelle Messwerte

#### Funktionszeile

Funktionen	Bedeutung
Messwerte	Anzeige der Messwerte vom Gerät
Menü	Zugriff auf die Bedienmenüstruktur vom Gerät, analog zu Bedientool
Gerätestatus	Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldungen, gelistet nach ihrer Priorität
Datenmanage- ment	<ul> <li>Datenaustausch zwischen PC und Messgerät:         <ul> <li>Konfiguration vom Gerät laden (XML-Format, Konfiguration sichern)</li> <li>Konfiguration ins Gerät speichern (XML-Format, Konfiguration wiederherstellen)</li> <li>Export Eventliste (.csv-Datei)</li> <li>Export Parametereinstellungen (.csv-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Messstelle erstellen)</li> <li>Export des Verifikationsprotokolls Heartbeat (PDF-Datei, nur mit dem Anwendungs- paket "Heartbeat Verification" verfügbar)</li> </ul> </li> <li>Gerätetreiber für Systemintegration vom Gerät laden</li> </ul>
Netzwerkeinstel- lung	Konfiguration und Überprüfung aller notwendigen Parameter für den Verbindungsaufbau zum Gerät: • Netzwerkeinstellungen (z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse) • Geräteinformationen (z.B. Seriennummer, Firmware-Version)
Logout	Beenden des Bedienvorgangs und Aufruf der Login-Seite

#### Navigationsbereich

Wenn eine Funktion in der Funktionszeile gewählt wird, öffnen sich im Navigationsbereich ihre Untermenüs. Der User kann nun innerhalb der Struktur navigieren.

#### Arbeitsbereich

Abhängig von der gewählten Funktion und ihren Untermenüs können in diesem Bereich verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

- Einstellung von Parametern
- Ablesen von Messwerten
- Aufrufen von Hilfetexten
- Starten eines Up-/Downloads

### 8.3.6 Webserver deaktivieren

Der Webserver des Messgeräts kann über den Parameter **Webserver Funktionalität** je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

#### Navigation

Menü "Experte"  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  Webserver

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Webserver Funktionalität	Webserver ein- und ausschalten.	• Aus	An
		• An	

#### Webserver aktivieren

Wenn der Webserver deaktiviert ist, kann dieser über den Parameter **Webserver Funktio**nalität nur über folgende Bedienungsmöglichkeiten wieder aktiviert werden: Via Bedientool "FieldCare"

#### 8.3.7 Ausloggen

Bei Bedarf vor dem Ausloggen: Datensicherung über Funktion **Datenmanagement** durchführen (Konfiguration vom Gerät laden).

1. In der Funktionszeile Eintrag **Logout** wählen.

- └ Startseite mit dem Login erscheint.
- 2. Webbrowser schließen.
- Erfolgte der Aufbau der Kommunikation zum Webserver über die Standard-IP-Adresse 192.168.1.212, muss der DIP-Schalter Nr. 10 zurückgesetzt (von ON → OFF) und die IP-Adresse des Geräts für die Netzwerkkommunikation ist wieder aktiv.

### 8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

#### 8.4.1 Bedientool anschließen

#### Via Ethernetbasiertem Feldbus

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit EtherNet/IP verfügbar.



🖻 12 Möglichkeiten der Fernbedienung via Ethernetbasiertem Feldbus

- 1 Ethernet-Netzwerk
- 2 Automatisierungssystem, z.B. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 3 Workstation zur Messgerätbedienung: Mit Add-on-Profil Level 3 für "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) oder mit Electronic Data Sheet (EDS)
- 4 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 5 Ethernet-Switch
- 6 Messgerät

#### Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)



🗷 13 Anschluss bei Bestellmerkmal "Ausgang", Option N: EtherNet/IP

- 1 Service-Schnittstelle (CDI-RJ45) und EtherNet/IP-Schnittstelle des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker

### 8.4.2 FieldCare

#### Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via: Service-Schnittstelle CDI-RJ45 ( $\rightarrow \square 44$ )

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs

👔 Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

#### Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben ( $\rightarrow \square 46$ )

#### Verbindungsaufbau

Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)

- 1. FieldCare starten und Projekt aufrufen.
- 2. Im Netzwerk: Neues Gerät hinzufügen.
  - ← Fenster **Neues Gerät hinzufügen** öffnet sich.
- 3. Option CDI Communication TCP/IP aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
- 4. Rechter Mausklick auf **CDI Communication TCP/IP** und im geöffneten Kontextmenü Eintrag **Gerät hinzufügen** wählen.
- 5. Gewünschtes Gerät aus Liste wählen und mit **OK** bestätigen.
  - ← Fenster CDI Communication TCP/IP (Configuration) öffnet sich.

6. Geräteadresse im Feld **IP-Adresse** eingeben und mit **Enter** bestätigen: 192.168.1.212 (Werkseinstellung); wenn IP-Adresse nicht bekannt (→ 🗎 67).

7. Online-Verbindung mit Gerät aufbauen.

Tu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

#### Bedienoberfläche



- 1 Kopfzeile
- 2 Gerätebild
- 3 Gerätename
- 4 Messstellenbezeichnung ( $\rightarrow \square 52$ )
- 5 Statusbereich mit Statussignal ( $\rightarrow \square 78$ )
- 6 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte ( $\rightarrow \square 68$ )
- 7 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen wie Speichern/Laden, Ereignisliste und Dokumentationserstellung
- 8 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur
- 9 Arbeitsbereich
- 10 Aktionsbereich
- 11 Statusbereich

# 9 Systemintegration

# 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

### 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.02.zz	<ul> <li>Auf Titelseite der Anleitung</li> <li>Auf Messumformer-Typenschild (→          <sup>1</sup> 14)</li> <li>Parameter Firmware-Version Diagnose → Geräteinfo → Firmware-Version     </li> </ul>
Freigabedatum Firmware-Version	10.2014	
Hersteller-ID	0x49E	Parameter <b>Hersteller-ID</b> Diagnose → Geräteinfo → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x104A	Parameter <b>Gerätetyp</b> Diagnose → Geräteinfo → Gerätetyp
Geräterevision	<ul> <li>Major Revision 2</li> <li>Minor Revision 1</li> </ul>	<ul> <li>Auf Messumformer-Typenschild (→          14)     </li> <li>Parameter Geräterevision         Diagnose → Geräteinfo → Geräterevision     </li> </ul>
Geräteprofil	Generisches Gerät (Product type: 0x2B)	

### 9.1.2 Bedientools

Bedientool via Service-Schnittstelle (CDI)	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen
FieldCare	<ul> <li>www.endress.com → Download-Area</li> <li>CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren)</li> <li>DVD (Endress+Hauser kontaktieren)</li> </ul>

# 9.2 Übersicht zu Systemdateien

Systemdateien	Version	Beschreibung	Bezugsquellen
Electronic Datas- heet (EDS-Sys- temdatei)	2.1	Zertifiziert nach folgenden ODVA- Richtlininen: • Conformance-Test • Performance-Test • PlugFest Embedded EDS Support (File Object 0x37)	<ul> <li>www.endress.com → Download- Area</li> <li>EDS-Systemdatei im Gerät inte- griert: Via Webbrowser down- loadbar (→</li></ul>
Add-on Profile Level 3	<ul> <li>Major Revision 2</li> <li>Minor Revision 1</li> </ul>	Systemdatei für Software "RSLogix 5000" (Rockwell Automation)	www.endress.com → Download- Area

# 9.3 Messgerät in System einbinden

Eine detaillierte Beschreibung zur Geräteintegration in ein Automatisierungssystem (z.B. von Rockwell Automation) ist als separate Dokumentation verfügbar: www.endress.com  $\rightarrow$  Land wählen  $\rightarrow$  Automatisierung  $\rightarrow$  Digitale Kommunikation  $\rightarrow$  Feldbus-Geräteintegration  $\rightarrow$  EtherNet/IP

Zu den protokollspezifischen Daten von EtherNet/IP

## 9.4 Zyklische Datenübertragung

Zyklische Datenübertragung bei Verwendung der Gerätestammdatei (GSD).

### 9.4.1 Blockmodell

Das Blockmodell zeigt welche Ein- und Ausgangsdaten das Messgerät für das "implicite Messaging" zur Verfügung stellt. Der zyklische Datenaustausch erfolgt mit einem Ether-Net/IP Scanner, z.B. einem Leitsystem etc.

Messgerät				Leitsystem	
	Input Assembly Fix (Assem100) 44 Byte	(→ 🖺 48)	Fest zugeordnete Eingangsgruppe	<i>→</i>	
Transducer Block	Ouput Assembly Fix (Assem102) 64 Byte	(→ 🖺 49)	Fest zugeordnete Ausgangsgruppe	÷	EtherNet/IP
	Input Assembly Fix (Assem101) 88 Byte	(→ 🖺 49)	Konfigurierbare Eingangsgruppe	<i>→</i>	

### 9.4.2 Ein- und Ausgangsgruppen

#### Mögliche Konfigurationen

#### Konfiguration 1: Exclusive Owner Multicast

Input Assembly Fix		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 64	398	-
Output Assembly Fix	$0 \rightarrow T$ Konfiguration	0 x 66	64	5
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 64	44	5

#### Konfiguration 2: Input Only Multicast

Input Assembly Fix		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 68	398	-
Output Assembly Fix	$0 \rightarrow T$ Konfiguration	0 x C7	-	-
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 64	44	5

#### Konfiguration 3: Exclusive Owner Multicast

Input Assembly Configurable		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 68	398	-
Output Assembly Fix	$0 \rightarrow T$ Konfiguration	0 x 66	64	5
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 65	88	5

#### Konfiguration 4: Input Only Multicast

Input Assembly Configurable		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 68	398	-
Output Assembly Fix	$0 \rightarrow T$ Konfiguration	0 x C7	_	-
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 64	88	5

#### Konfiguration 5: Exclusive Owner Multicast

Input Assembly Fix		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 69	_	-
Output Assembly Fix	$O \rightarrow T$ Konfiguration	0 x 66	64	5
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 64	44	5

#### Konfiguration 6: Input Only Multicast

Input Assembly Fix		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 69	_	-
Output Assembly Fix	$O \rightarrow T$ Konfiguration	0 x C7	_	-
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 65	44	5

#### Konfiguration 7: Exclusive Owner Multicast

Input Assembly Configurable		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 69	-	-
Output Assembly Fix	$O \rightarrow T$ Konfiguration	0 x 66	64	5
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 64	88	5

#### Konfiguration 8: Input Only Multicast

Input Assembly Configurable		Instanz	Größe (Byte)	min. RPI (ms)
Input Assembly Configurable	Konfiguration	0 x 69	-	-
Output Assembly Fix	$0 \rightarrow T$ Konfiguration	0 x C7	_	_
Input Assembly Fix	$T \rightarrow O$ Konfiguration	0 x 65	88	5

#### Fest zugeordnete Eingangsgruppe

Input Assembly Fix (Assem100) 44 Byte

Bezeichnung	Beschreibung	Byte
Input Assembly Fix	1. Dateikopf (nicht sichtbar)	14
	2. Aktuelle Diagnose <sup>1)</sup>	58
	3. Massefluss	912
	4. Volumenfluss	1316
	5. Normvolumenfluss	1720
	6. Temperatur	2124
	7. Dichte	2528
	8. Referenzdichte	2932
	9. Summenzähler 1	3336
	10. Summenzähler 2	3740
	11. Summenzähler 3	4144

1) Aufbau: Code, Nummer, Beschreibung (z.B.: 16777265 F882 Input Signal)

# Detaillierte Beschreibung:

- Diagnoseinformationen ( $\rightarrow \square 81$ )
- Informationsereignisse ( $\rightarrow \cong 85$ )

#### Konfigurierbare Eingangsgruppe

Input Assembly Configurable (Assem101) 88 Byte

Bezeichnung	Beschreibung	Format
Input Assembly Configurable	1 10. Eingangswerte 110	Real
	11 20. Eingangswerte 1120	Double Integer

#### Mögliche Eingangswerte

Mögliche Eingangswerte 110:				
<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Zielmassefluss</li> <li>Trägermassefluss</li> <li>Dichte</li> <li>Referenzdichte</li> <li>Konzentration</li> </ul>	<ul> <li>Temperatur</li> <li>Temperatur Trägerrohr</li> <li>Elektroniktemperatur</li> <li>Schwingungsfrequenz 0</li> <li>Schwingungsfrequenz 1</li> <li>Schwingungsamplitude 0</li> <li>Schwingungsamplitude 1</li> <li>Schwankungsfrequenz 0</li> <li>Schwankungsfrequenz 1</li> <li>Schwankungsfrequenz 1</li> <li>Schwingungsdämpfung 0</li> <li>Schwingungsdämpfung 1</li> <li>Signalverschiebung</li> </ul>	<ul> <li>Schwankung Rohrdämpfung 0</li> <li>Schwankung Rohrdämpfung 1</li> <li>Erregerstrom 0</li> <li>Erregerstrom 1</li> <li>Überwachung Erregerstrom 0</li> <li>Überwachung Erregerstrom 1</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Sensor Intaktheit</li> </ul>		

Mögliche Eingangswerte 1120:		
• Aus	<ul> <li>Einheit Temperatur</li> </ul>	<ul> <li>Einheit Summenzähler 1</li> </ul>

Aktuelle Diagnose
 Einheit Dichte
 Einheit Summenzähler 2
 Vorangehende Diagnose
 Einheit Referenzdichte
 Einheit Summenzähler 3
 Einheit Massefluss
 Einheit Konzentration
 Einheit Volumenfluss
 Einheit Strom

Status Verifikation

#### Fest zugeordnete Ausgangsgruppe

Einheit Normvolumenfluss

Output Assembly Fix (Assem102) 64 Byte

Bezeichnung	Beschreibung (Format)	Byte	Bit	Wert
Output	1. Summenzähler 1	1	1	
Assembly Fix	2. Summenzähler 2		2	
	3. Summenzähler 3		3	
	4. Druckkompensation		4	<ul> <li>0: Aktivierung</li> <li>1: Deaktivierung</li> </ul>
5. Kompensation Referenzdichte		5		
	6. Temperaturkompensation		6	
	7. Verifikation		7	
	8. Nicht verwendet		8	-
	9. Nicht verwendet	24	08	-

Bezeichnung	Beschreibung (Format)	Byte	Bit	Wert
	10. Steuerung Summenzähler 1 (Integer)	56	08	<ul> <li>32226: Aufsummieren</li> <li>32490: Reset und Anhalten</li> <li>32228: Vorgabewert und Anhalten</li> <li>198: Reset und Aufsummieren</li> <li>199: Vorgabewert und Aufsummieren</li> </ul>
	11. Nicht verwendet	78	08	-
	12. Steuerung Summenzähler 2 (Integer)	910	08	Siehe Summenzähler 1
	13. Nicht verwendet	1112	08	-
	14. Steuerung Summenzähler 3 (Integer)	1314	08	Siehe Summenzähler 1
	15. Nicht verwendet	1516	08	-
	16. Externer Druck (Real)	1720	08	Datenformat: Byte 14: Externer Druck Gleitkommazahl (IEEE754)
	17. Einheit externer Druck (Integer)	2122	08	<ul> <li>2165: Pa a</li> <li>2116: kPa a</li> <li>2137: MPa a</li> <li>4871: bar a</li> <li>2166: Pa g</li> <li>2117: kPa a</li> <li>2138: MPa a</li> <li>2053: bar g</li> <li>2182: Psi a</li> <li>2183: Psi g</li> <li>2244: Kundenspezifisch</li> </ul>
	18. Nicht verwendet	2324	08	-
	19. Externe Referenzdichte (Real)	2528	08	Datenformat: Byte 14: Externer Refdichte Gleitkommazahl (IEEE754)
	20. Einheit externe Referenzdichte (Integer)	2930	08	<ul> <li>2112: kg/Nm<sup>3</sup></li> <li>2113: kg/Nl</li> <li>2092: g/Scm<sup>3</sup></li> <li>2114: kg/Scm<sup>3</sup></li> <li>2181: lb/Sft<sup>3</sup></li> </ul>
	21. Nicht verwendet	3132	08	-
	22. Externe Temperatur (Real)	3336	08	Datenformat: Byte 14: Externer Temperatur Gleitkommazahl (IEEE754)
	23. Einheit externe Temperatur (Integer)	3738	08	<ul> <li>4608: °C</li> <li>4609: °F</li> <li>4610: K</li> <li>4611: °R</li> </ul>
	24. Nicht verwendet	3940	08	-
	25. Start Verifikation (Integer)	4142	08	<ul><li>32378: Start</li><li>32713: Abbruch</li></ul>
	26. Nicht verwendet	4364	08	-

# 10 Inbetriebnahme

### 10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts:

- Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.
- Checkliste "Montagekontrolle" (→ 
   <sup>™</sup> 28)
- Checkliste "Anschlusskontrolle" ( $\rightarrow \square 35$ )

### 10.2 Geräteadresse über Software einstellen

Im Untermenü "Kommunikation" kann die Geräteadresse eingestellt werden.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  Geräteadresse

#### 10.2.1 Ethernet-Netzwerk und Webserver

Bei Auslieferung besitzt das Messgerät folgende Werkseinstellungen:

IP-Adresse	192.168.1.212
Subnet mask	255.255.255.0
Default gateway	192.168.1.212

- Bei aktiver Hardware-Adressierung ist die Software-Adressierung gesperrt.
  - Bei einer Umstellung auf Hardware-Adressierung bleibt die in der Software-Adressierung eingestellte Adresse für die ersten 9 Stellen (ersten drei Oktett) erhalten.

### **10.3** Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache

Die Bediensprache der Vor-Ort-Anzeige kann in FieldCare oder über den Webserver eingestellt werden: Menü "Betrieb" → Display language

### 10.4 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen Untermenüs enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.

🗲 Setup	
► Systemeinheiten	
► Messstoffwahl	
► Kommunikation	(→ 管 54)

► Schleichmengenunterdrückung	(→ 🗎 56)
► Überwachung teilgefülltes Rohr	(→ 🖺 57)
► Erweitertes Setup	(→ 🖺 58)

### 10.4.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenbezeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.

Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.



#### Navigation

•

Menü "Setup" → Messstellenbezeichnung

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Promass 100

#### 10.4.2 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Abhängig von der Geräteausführung sind nicht alle Untermenüs und Parameter in jedem Gerät verfügbar. Je nach Bestellmerkmal kann die Auswahl variieren.

► Systemeinheite	n
	Masseflusseinheit
	Masseeinheit
	Volumenflusseinheit
	Volumeneinheit
	Normvolumenfluss-Einheit
	Normvolumeneinheit
	Dichteeinheit
	Normdichteeinheit

Temperatureinheit	
Druckeinheit	

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter <b>Masseflusseinheit</b>	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • l/h • gal/min (us)
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen. <b>Auswirkung</b> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter <b>Volumenflusseinheit</b>	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: I gal (us)
Normvolumenfluss-Einheit	Einheit für Normvolumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: NI/h Sft³/h
Normvolumeneinheit	Einheit für Normvolumen wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Parameter <b>Normvolumenfluss-Einheit</b>	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • Nl • Sft <sup>3</sup>
Dichteeinheit	Einheit für Messstoffdichte wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/l • lb/ft <sup>3</sup>
Normdichteeinheit	Einheit für Normdichte wählen.	Einheiten-Auswahlliste	kg/Nl
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Referenztemperatur • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)
Druckeinheit	Einheit für Rohrdruck wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • bar • psi

### 10.4.3 Messstoff auswählen und einstellen

Das Untermenü **Messstoffwahl** enthält Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen des Messstoffs konfiguriert werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Messstoff wählen

► Messstoffwahl		
Ν	Aessstoff wählen	(→ 🗎 54)
G	asart wählen	(→ 🖺 54)
F	Referenz-Schallgeschwindigkeit	(→ 🗎 54)
Т	emp.koeffizient Schallgeschwindigkeit	(→ 🗎 54)
Γ	Druckkompensation	(→ 🖺 54)
Γ	Druckwert	(→ 🗎 54)
E	Externer Druck	(→ 🗎 54)

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Messstoff wählen	-	Messstoffart wählen.	Gas	Flüssigkeit
Gasart wählen	In Parameter <b>Messstoffwahl</b> ist folgende Option gewählt: Gas	Gasart für Messanwendung wählen.	Gasarten-Auswahl- liste	Methan CH4
Referenz-Schallgeschwindigkeit	In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist folgende Option gewählt: Andere	Schallgeschwindigkeit vom Gas bei 0 °C (32 °F) eingeben.	1999999,9999 m/s	0 m/s
Temp.koeffizient Schallgeschwin- digkeit	In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist folgende Option gewählt: Andere	Temperaturkoeffizient der Schallgeschwindigkeit vom Gas eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	0 (m/s)/K
Druckkompensation	In Parameter <b>Messstoffwahl</b> ist folgende Option gewählt: Gas	Art der Druckkompensation wählen.	<ul><li>Aus</li><li>Fester Wert</li><li>Eingelesener Wert</li></ul>	Aus
Druckwert	In Parameter <b>Druckkompen-</b> <b>sation</b> ist folgende Option gewählt: Fester Wert	Wert für Prozessdruck einge- ben, der bei der Druckkorrek- tur verwendet wird.	Positive Gleitkomma- zahl	0 bar
Externer Druck	In Parameter <b>Druckkompen-</b> <b>sation</b> ist folgende Option gewählt: Eingeles. Wert		Positive Gleitkomma- zahl	0 bar

### 10.4.4 Kommunikationsschnittstelle konfigurieren

Das **Untermenü "Kommunikation"** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen der Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden müssen.

Navigation Menü "Setup"  $\rightarrow$  Kommunikation

► Kommunikati	on	
	MAC-Adresse	]
	Default-Netzwerkeinstellungen	]
	DHCP client	]
	IP-Adresse	]
	Subnet mask	]
	Default gateway	]

Parameter	Beschreibung	Anzeige / Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
MAC-Adresse	Zeigt MAC-Adresse des Messgeräts. MAC = Media- Access-Control	Eineindeutige 12-stellige Zei- chenfolge aus Zahlen und Buchstaben, z.B.: 00:07:05:10:01:5F	Jedes Messgerät erhält eine individuelle Adresse.
Default-Netzwerkeinstellungen	Wiederherstellungsmöglichkeit der Netz- werkeinstellungen wählen.	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	Aus
DHCP client	Aktivierung/Deaktivierung der DHCP-Client- Funktionalität wählen. Auswirkung Bei Aktivierung der DHCP-Client-Funktiona- lität des Web-Servers werden IP-Adresse, Subnet mask und Default gateway automa- tisch gesetzt. Die Identifizierung erfolgt über die MAC-Adresse des Messgeräts.	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	An
IP-Adresse	IP-Adresse vom Webserver des Messgeräts.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	192.168.1.212
Subnet mask	Zeigt die Subnet mask.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	255.255.255.0
Default gateway	Zeigt das Default gateway.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	0.0.0.0

### 10.4.5 Schleichmenge konfigurieren

Das Untermenü **Schleichmengenunterdrückung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Schleichmengenunterdrückung

► Schleichmengenunterdrückung	
Zuordnung Prozessgröße	(→ 🗎 56)
Einschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.	(→ 昏 56)
Ausschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.	(→ 🖺 56)
Druckstoßunterdrückung	(→ 🗎 56)

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Schleichmen- genunterdrückung wählen.	<ul><li>Aus</li><li>Massefluss</li><li>Volumenfluss</li><li>Normvolumenfluss</li></ul>	Massefluss
Einschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter <b>Zuordnung Pro- zessgröße</b> ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Einschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	Positive Gleitkomma- zahl	Bei Flüssigkeiten: Abhängig von Land und Nennweite
Ausschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> <b>zessgröße</b> ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Ausschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	0100,0 %	50 %
Druckstoßunterdrückung	In Parameter <b>Zuordnung Pro- zessgröße</b> ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Massefluss • Volumenfluss • Normvolumenfluss	Zeitspanne für Signalunter- drückung eingeben (= aktive Druckstoßunterdrückung).	0100 s	0 s

### 10.4.6 Überwachung der Rohrfüllung konfigurieren

Das Untermenü **Überwachung teilgefülltes Rohr** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Überwachung von der Rohrfüllung eingestellt werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Überwachung teilgefülltes Rohr



Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Messrohr- überwachung wählen.	<ul><li>Aus</li><li>Dichte</li><li>Normdichte</li></ul>	Aus
Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> <b>zessgröße</b> ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Dichte • Normdichte	Unteren Grenzwert für Akti- vierung der Messrohrüberwa- chung eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0,2 kg/l • 12,5 lb/ft <sup>3</sup>
Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> <b>zessgröße</b> ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Dichte • Normdichte	Oberen Grenzwert für Aktivie- rung der Messrohrüberwa- chung eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 6 kg/l • 374,6 lb/ft <sup>3</sup>
Ansprechzeit teilgefülltes Rohr	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> <b>zessgröße</b> ist eine der folgen- den Optionen gewählt: • Dichte • Normdichte	Zeitspanne eingeben, bis Dia- gnosemeldung bei teilgefüll- tem oder leerem Messrohr erscheint.	0100 s	1 s

# 10.5 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Abhängig von der Geräteausführung kann die Anzahl der Untermenüs variieren, z.B. Viskosität ist nur beim Promass I verfügbar.

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup

► Erweitertes Setup	
Freigabecode eingeben	
► Berechnete Prozessgrößen	(→ 🗎 58)
► Sensorabgleich	(→ 🗎 59)
► Summenzähler 13	(→ 🖺 60)
► Anzeige	(→ 🗎 61)
► Viskosität	
► Konzentration	
► Heartbeat Setup	
► Administration	(→ 🗎 86)

#### 10.5.1 Berechnete Prozessgrößen

Das Untermenü **Berechnete Prozessgrößen** enthält Parameter zur Berechnung des Normvolumenflusses.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Berechnete Prozessgrößen

► Berechnete Prozessgrößen	
► Normvolumenfluss-Berechnung	J
Normvolumenf	iluss-Berechnung $( \rightarrow \square 59)$
Eingelesene No	ormdichte (→ 🖹 59)
Feste Normdich	nte (→ 🗎 59)
Referenztempe	ratur (→ 🗎 59)

Linearer Ausdehnungskoeffizient	(→ 🖺 59)
Quadratischer Ausdehnungskoeffizient	(→ 🗎 59)

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Normvolumenfluss-Berechnung	-	Normdichte für Berechnung des Normvolumenflusses wäh- len.	<ul> <li>Feste Normdichte</li> <li>Berechnete Norm- dichte</li> <li>Normdichte nach API-Tabelle 53</li> <li>Eingelesene Norm- dichte</li> </ul>	Berechnete Norm- dichte
Eingelesene Normdichte	-	Zeigt eingelesene Normdichte.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 kg/Nl
Feste Normdichte	In Parameter <b>Normvolumen-</b> <b>fluss-Berechnung</b> ist folgende Option gewählt: Feste Normdichte	Festen Wert für Normdichte eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	1 kg/Nl
Referenztemperatur	In Parameter <b>Normvolumen-</b> <b>fluss-Berechnung</b> ist folgende Option gewählt: Berechnete Normdichte	Referenztemperatur für Berechnung der Normdichte eingeben.	-273,1599 999 ℃	20 °C
Linearer Ausdehnungskoeffizient	In Parameter <b>Normvolumen-</b> <b>fluss-Berechnung</b> ist folgende Option gewählt: Berechnete Normdichte	Linearen, messstoffspezifi- schen Ausdehnungskoeffizient für Normdichteberechnung eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0,0
Quadratischer Ausdehnungskoeffi- zient	-	Bei Messstoffen mit nicht linearem Ausdehnungsverhal- ten: Quadratischen, mess- stoffspezif. Ausdehnungskoeffizient für Normdichteberechnung einge- ben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0,0

### 10.5.2 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich

► Sensorabgleich	
Einbaurichtung	(→ 🗎 60)
► Nullpunktabgleich	
Nullpunkt abgleichen	(→ 🖺 60)
Fortschritt	(→ 🖺 60)

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Anzeige	Werkseinstellung
Einbaurichtung	Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung an Pfeilrichtung auf dem Aufnehmer anpassen.	<ul> <li>Durchfluss in Pfeilrichtung</li> <li>Durchfluss gegen Pfeilrichtung</li> </ul>	Durchfluss in Pfeilrichtung
Nullpunkt abgleichen	Nullpunktabgleich starten.	<ul><li>Abbrechen</li><li>In Arbeit</li><li>Fehler bei Nullpunktabgleich</li><li>Starten</li></ul>	Abbrechen
Fortschritt	Zeigt den Fortschritt des Vorgangs.	0100 %	0 %

### 10.5.3 Summenzähler konfigurieren

In dem **Untermenü "Summenzähler 1...3"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Summenzähler 1...3

► Summenzähler 13	
Zuordnung Prozessgröße	
Einheit Summenzähler	
Betriebsart Summenzähler	
Fehlerverhalten	

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	Prozessgröße für Summenzähler wählen.	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Zielmessstoff Massefluss</li> <li>Trägermessstoff Massefluss</li> </ul>	Massefluss
Einheit Summenzähler	Einheit für Prozessgröße vom Summenzäh- ler wählen.	Einheiten-Auswahlliste	kg
Betriebsart Summenzähler	Für Summenzähler festlegen, wie der Durch- fluss aufsummiert wird.	<ul><li>Nettomenge</li><li>Menge Förderrichtung</li><li>Rückflussmenge</li></ul>	Nettomenge
Fehlerverhalten	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.	<ul><li>Anhalten</li><li>Aktueller Wert</li><li>Letzter gültiger Wert</li></ul>	Anhalten

### 10.5.4 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen

Im **Untermenü "Anzeige"** können alle Parameter rund um die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Anzeige

► Anzeige		
	Format Anzeige	
	1. Anzeigewert	
	1. Wert 0%-Bargraph	
	1. Wert 100%-Bargraph	
	1. Nachkommastellen	
	2. Anzeigewert	
	2. Nachkommastellen	
	3. Anzeigewert	
	3. Wert 0%-Bargraph	
	3. Wert 100%-Bargraph	
	3. Nachkommastellen	
	4. Anzeigewert	
	4. Nachkommastellen	
	Display language	
	Intervall Anzeige	
	Dämpfung Anzeige	
	Kopfzeile	
	Kopfzeilentext	
	Trennzeichen	
	Hintergrundbeleuchtung	

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	-	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	<ul> <li>1 Wert groß</li> <li>1 Bargraph + 1 Wert</li> <li>2 Werte</li> <li>1 Wert groß + 2 Werte</li> <li>4 Werte</li> </ul>	1 Wert groß
1. Anzeigewert		Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. Abhängig von der Gerä- teausführung sind nicht alle Optionen in diesem Parameter verfügbar. Je nach Messaufnehmer kann die Auswahl variie- ren, z.B. Viskosität ist nur beim Promass I ver- fügbar.	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Zielmessstoff Massefluss</li> <li>Trägermessstoff Massefluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Konzentration</li> <li>Dynamische Viskosität</li> <li>Temp.kompensierte dynamische Viskosität</li> <li>Temp.kompensierte kinematische Visk.</li> <li>Temp.kompensierte kinematische Visk.</li> <li>Temperatur</li> <li>Trägerrohrtemperatur</li> <li>Schwingfrequenz 0</li> <li>Schwingfrequenz 1</li> <li>Schwingamplitude 1</li> <li>Frequenzschwankung 0</li> <li>Frequenzschwankung 1</li> <li>Schwingungsdämpfung 1</li> <li>Schwingungsdämpfung 1</li> <li>Schwankung Rohrdämpfung 1</li> <li>Signalasymmetrie</li> <li>Erregerstrom 1</li> <li>Sensorintegrität</li> <li>Keine</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> </ul>	Massefluss
1. Wert 0%-Bargraph	-	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 kg/h
1. Wert 100%-Bargraph	-	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	2,5 kg/h

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
1. Nachkommastellen	-	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>X</li> <li>X.X</li> <li>X.XX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXX</li> <li>X.XXXX</li> </ul>	X.XX
2. Anzeigewert	-	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzeigewert)	Keine
2. Nachkommastellen	-	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	x.xx
3. Anzeigewert	-	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzeigewert)	Keine
3. Wert 0%-Bargraph	Im Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0
3. Wert 100%-Bargraph	Im Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0
3. Nachkommastellen	-	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	x.xx
4. Anzeigewert	-	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste (siehe 1. Anzeigewert)	Keine
4. Nachkommastellen	-	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	x.xx
Display language	-	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.	<ul> <li>English</li> <li>Deutsch</li> <li>Français</li> <li>Español</li> <li>Italiano</li> <li>Nederlands</li> <li>Portuguesa</li> <li>Polski</li> <li>pyccкий язык (Russian)</li> <li>Svenska</li> <li>Türkçe</li> <li>中文 (Chinese)</li> <li>日本語 (Japanese)</li> <li>한국어 (Korean)</li> <li>シ로국어 (Korean)</li> <li>シ로국어 (Korean)</li> <li>エミュントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロントロン</li></ul>	Englisch (alternativ ist die bestellte Spra- che voreingestellt)
Intervall Anzeige	-	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstel- len, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.	110 s	5 s
Dämpfung Anzeige	-	Reaktionszeit der Vor-Ort- Anzeige auf Messwertschwan- kungen einstellen.	0,0999,9 s	0,0 s

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Kopfzeile	-	Inhalt für Kopfzeile der Vor- Ort-Anzeige wählen.	<ul> <li>Messstellenbe- zeichnung</li> <li>Freitext</li> </ul>	Messstellenbezeich- nung
Kopfzeilentext	-	Text für Kopfzeile der Vor-Ort- Anzeige eingeben.		
Trennzeichen	-	Trennzeichen für Dezimaldar- stellung von Zahlenwerten wählen.	•. •,	
Hintergrundbeleuchtung	-	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und aus- schalten.	<ul><li>Deaktivieren</li><li>Aktivieren</li></ul>	Aktivieren
		Nur bei Geräteausfüh- rung mit Vor-Ort- Anzeige SD03 (Touch control)		

# 10.6 Simulation

Das **Untermenü "Simulation"** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Simulation

► Simulation	
	Zuordnung Simulation Prozessgröße
	Wert Prozessgröße
	Simulation Gerätealarm
	Kategorie Diagnoseereignis
	Simulation Diagnoseereignis

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	<ul> <li>Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.</li> <li>Abhängig von der Gerä- teausführung sind nicht alle Optionen in diesem Parameter verfügbar. Je nach Messaufnehmer kann die Auswahl variie- ren, z.B. Viskosität ist nur beim Promass I ver- fügbar.</li> </ul>	<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Dynamische Viskosität</li> <li>Kinematische Vis-kosität</li> <li>Temp.kompensierte dynamische Viskosität</li> <li>Temp.kompensierte kinematische Visk.</li> <li>Konzentration</li> <li>Zielmessstoff Massefluss</li> <li>Trägermessstoff Massefluss</li> </ul>	Aus
Wert Prozessgröße	In Parameter <b>Zuordnung</b> <b>Simulation Prozessgröße</b> ist eine Prozessgröße gewählt.	Simulationswert für gewählte Prozessgröße eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein und ausschal- ten.	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	Aus
Kategorie Diagnoseereignis	-	Auswahl der Kategorie des Diagnoseereignis.	<ul><li>Sensor</li><li>Elektronik</li><li>Konfiguration</li><li>Prozess</li></ul>	Prozess
Simulation Diagnoseereignis	-	Simulation Diagnoseereignis ein- und ausschalten. Für die Simulation stehen die zugehörigen Diagnoseereig- nisse der im Parameter <b>Kate- gorie Diagnoseereignis</b> gewählten Kategorie zur Aus- wahl.	<ul> <li>Aus</li> <li>Auswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der gewählten Katego- rie)</li> </ul>	Aus

## 10.7 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schreibschutz via Freigabecode für Webbrowser (→ 🖺 65)

### 10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode

Mithilfe des kundenspezifischen Freigabecodes ist der Zugriff das Messgerät via Webbrowser geschützt und dadurch auch die Parameter für die Messgerätkonfiguration.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Administration  $\rightarrow$  Freigabecode definieren

Aufbau des Untermenüs

Freigabecode definieren	$\rightarrow$	Freigabecode definieren
-------------------------	---------------	-------------------------

Freigabecode bestätigen

#### Freigabecode definieren via Webbrowser

- 1. Zum Parameter Freigabecode eingeben navigieren.
- 2. Max. 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
- 3. Freigabecode durch wiederholte Eingabe bestätigen.
  - 🛏 Der Webbrowser wechselt zur Login-Webseite.
- Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.
- Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell via Webbrowser angemeldet ist, zeigt Parameter **"Zugriffsrechte Bediensoftware"**. Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrechte Bediensoftware

#### 10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Mit dem Verriegelungsschalter lässt sich der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü mit Ausnahme der folgenden Parameter sperren:

- Externer Druck
- Externe Temperatur
- Referenzdichte
- Alle Parameter zur Konfiguration der Summenzähler

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar/lesbar, aber nicht mehr änderbar:

- Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)
- Via Ethernet-Netzwerk



- 1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen (→ 🖺 110).
- 3. Verriegelungsschalter auf dem I/O-Elektronikmodul in Position ON bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter auf dem I/O-Elektronikmodul in Position OFF (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
  - Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In Parameter Status Verriegelung wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt (→ 67); wenn deaktiviert: In Parameter Status Verriegelung wird keine Option angezeigt (→ 67)
- 4. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

# 11 Betrieb

# 11.1 Aktuelle Ethernet-Einstellungen auslesen und ändern

Wenn die Ethernet-Einstellungen wie die IP-Adresse des Messgeräts unbekannt sind, können sie wie am folgenden Beispiel der IP-Adresse ausgelesen und geändert werden.



#### Voraussetzung

- Softwareadressierung ist aktiv: Alle DIP-Schalter der Hardwareadressierung sind auf OFF. ( $\Rightarrow \square 34$ )
- Messgerät ist eingeschaltet.
- 1. DIP-Schalter "Default Ethernet network settings, IP 192.168.1.212" von OFF  $\rightarrow$  ON setzen.
- 2. Gerät neu starten.
  - Die Ethernet-Einstellungen des Geräts werden auf ihre Werkseinstellung gesetzt: IP-Adresse: 192.168.1.212; Subnet mask: 255.255.255.0; Default gateway: 192.168.1.212
- 3. IP-Adresse ab Werk in der Webbrowser-Adresszeile eingeben.
- 4. Im Bedienmenü zu Parameter **IP-Adresse** navigieren: Menü "Setup" → Kommunikation → IP-Adresse
  - 🕒 Der Parameter zeigt die eingestellte IP-Adresse.
- 5. IP-Adresse des Geräts nach Bedarf ändern.
- 6. DIP-Schalter "Default Ethernet network settings, IP 192.168.1.212" von ON → OFF setzen.
- 7. Gerät neu starten.
  - └ Die geänderte IP-Adresse des Geräts ist nun aktiviert.

### 11.2 Status der Geräteverriegelung ablesen

Welche Schreibschutzarten gerade aktiv sind, kann mithilfe von Parameter **Status Verrie**gelung festgestellt werden.

#### Navigation

Menü "Betrieb" → Status Verriegelung

Optionen	Beschreibung
Hardware-verriegelt	Der Verriegelungsschalter (DIP-Schalter) für die Hardware-Verriegelung ist auf dem I/O-Elektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt ( $\rightarrow \cong 66$ ).
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

### 11.3 Bediensprache anpassen

Angaben ( $\rightarrow \square 51$ )

🛐 Zu den Bediensprachen, die das Messgerät unterstützt (> 🗎 112)

# 11.4 Anzeige konfigurieren

- Grundeinstellungen zur Vor-Ort-Anzeige

## 11.5 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

Menü "Diagnose" → Messwerte

### 11.5.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Prozessgrößen

Prozessgrößen	Massefluss
	Volumenfluss
	Normvolumenfluss
	Dichte
	Normdichte
	Temperatur
	Druckwert

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Massefluss	Zeigt aktuell gemessenen Massefluss.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Volumenfluss	Zeigt aktuell berechneten Volumenfluss.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Volumenfluss-</b> einheit	
Normvolumenfluss	Zeigt aktuell berechneten Normvolumenfluss.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Normvolumen-</b> fluss-Einheit	
Dichte	Zeigt aktuell gemessene Dichte.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b>	
Normdichte	Zeigt aktuell berechnete Normdichte.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Normdichteein-</b> <b>heit</b>	
Temperatur	Zeigt aktuell gemessene Messstofftemperatur.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperaturein-</b> heit	
Druckwert	Zeigt entweder fixen oder eingelesenen Druckwert an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

### 11.5.2 Summenzähler

Das **Untermenü "Summenzähler"** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose"  $\rightarrow$  Messwerte  $\rightarrow$  Summenzähler

► Summenzähler	
	Summenzählerwert 13
	Summenzählerüberlauf 13

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Summenzählerwert 13	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> <b>zessgröße</b> von Untermenü <b>Summenzähler 13</b> ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Summenzähler.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 kg
Summenzählerüberlauf 13	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße von Untermenü <b>Summenzähler 13</b> ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Zeigt aktuellen Überlauf vom Summenzähler.	Ganzzahl mit Vorzei- chen	0

### 11.5.3 Ausgangsgrößen

Das **Untermenü "Ausgangsgrößen"** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Ausgang anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangsgrößen

► Ausgangswerte	
Klemmenspannung 1	
Impulsausgang	
Ausgangsfrequenz	
Schaltzustand	

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Impulsausgang	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Impuls- ausgang.	Positive Gleitkommazahl	0 Hz
Ausgangsfrequenz	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Fre- quenzausgang.	0,01250,0 Hz	0,0 Hz
Schaltzustand	Zeigt aktuellen Zustand vom Schaltausgang.	<ul><li>Offen</li><li>Geschlossen</li></ul>	Offen

## 11.6 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü **Setup**(→ 🖺 51)
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü **Erweitertes Setup**(→ 🗎 58)

# 11.7 Summenzähler-Reset durchführen

Funktionsumfana w	n Paramotor "Sta	Suprung Summe	nzählor "
Funktionsungung vo	n Fulumeter Ste	zuerung Summe	nzunier

Optionen	Beschreibung
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet.
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückgesetzt.
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahlmenge</b> gesetzt.
Zurücksetzen + Starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.
Vorwahlmenge + Starten	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahl-</b> <b>menge</b> gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Zurücksetzen + Starten	Zurücksetzen aller Summenzähler auf Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.

#### Navigation

Menü "Betrieb" → Betrieb

► Summenzähler-Bedienung	
Steuerung Summenzähler 13	
Vorwahlmenge 13	
Alle Summenzähler zurücksetzen	

Parameter	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Steuerung Summenzähler 13	Summenzählerwert steuern.	<ul> <li>Totalisieren</li> <li>Zurücksetzen + Anhalten</li> <li>Vorwahlmenge + Anhalten</li> <li>Zurücksetzen + Starten</li> <li>Vorwahlmenge + Starten</li> </ul>	Totalisieren
Vorwahlmenge 13	Startwert für Summenzähler vorgeben.	Gleitkommazahl mit Vorzei- chen	0 kg
Alle Summenzähler zurücksetzen	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	<ul><li>Abbrechen</li><li>Zurücksetzen + Starten</li></ul>	Abbrechen

# 12 Diagnose und Störungsbehebung

# 12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

#### Zur Vor-Ort-Anzeige

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen (→ 🗎 32).
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Versorgungsspannung ist falsch gepolt.	Versorgungsspannung umpolen.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Anschlusskabel haben keinen Kon- takt zu den Anschlussklemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Anschlussklemmen sind auf I/O- Elektronikmodul nicht korrekt gesteckt.	Anschlussklemmen kontrollieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	I/O-Elektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen (→ 🗎 91).
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Signalausgabe innerhalb des gülti- gen Bereichs	Anzeige ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	<ul> <li>Anzeige heller einstellen durch gleichzeitiges Drücken von</li></ul>
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Signalausgabe innerhalb des gülti- gen Bereichs	Kabel des Anzeigemoduls ist nicht richtig eingesteckt.	Stecker korrekt auf Hauptelektro- nikmodul und Anzeigemodul ein- stecken.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Signalausgabe innerhalb des gülti- gen Bereichs	Anzeigemodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen (→ 🗎 91).
Hintergrundbeleuchtung der Vor- Ort-Anzeige rot	Diagnoseereignis mit Diagnosever- halten "Alarm" eingetreten.	Behebungsmaßnahmen durchfüh- ren (→ 🗎 81)
Meldung auf Vor-Ort-Anzeige: "Communication Error" "Check Electronics"	Die Kommunikation zwischen Anzeigemodul und Elektronik ist unterbrochen.	<ul> <li>Kabel und Verbindungsstecker zwischen Hauptelektronikmodul und Anzeigemodul prüfen.</li> <li>Ersatzteil bestellen (→</li></ul>

#### Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Grüne Power-Leuchtdiode auf Hauptelektronikmodul des Mess- umformers dunkel	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen (→ 🗎 32).
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	<ol> <li>Parametrierung prüfen und kor- rigieren.</li> <li>Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.</li> </ol>
### Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Hardware-Schreibschutz aktiviert	Verriegelungsschalter auf Haupt- elektronikmodul in Position OFF bringen ( $\rightarrow \cong 66$ ).
Keine Verbindung via EtherNet/IP	Gerätestecker falsch angeschlossen	Pinbelegung der Gerätestecker prü- fen .
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	<ul> <li>Falsche IP-Adresse</li> <li>IP-Adresse nicht bekannt</li> </ul>	<ol> <li>Bei Hardwareadressierung: Messumformer öffnen und eingestellte IP-Adresse prüfen (Letztes Oktett).</li> <li>IP-Adresse des Messgeräts mit Netzwerkverantwortlichem prüfen.</li> <li>Wenn IP-Adresse nicht bekannt: Auf dem I/O-Elektronikmodul DIP- Schalter Nr. 10 auf ON setzen, Gerät neu starten und IP-Adresse ab Werk 192.168.1.212 eingeben.</li> <li>Die EtherNet/IP-Kommunika- tion wird durch das Aktivie- ren des DIP-Schalters unterbrochen.</li> </ol>
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	Falsche Einstellungen der Ethernet- Schnittstelle vom Computer	<ol> <li>Eigenschaften vom Internetpro- tokoll (TCP/IP) prüfen (→</li></ol>
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	Webserver deaktiviert	Via Bedientool "FieldCare" prüfen, ob Webserver des Messgeräts akti- viert ist, und gegebenenfalls akti- vieren (→ 🖺 42).
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	Die Verwendung des Proxyservers in den Web-Browser-Einstellungen des Computers ist nicht deaktiviert.	<ul> <li>Die Verwendung des Proxyservers in den Web-Browser-Einstellungen des Computers deaktivieren.</li> <li>Am Beispiel MS Internet Explorer: <ol> <li>Unter Systemsteuerung die Inter- netoptionen aufrufen.</li> <li>Registerkarte Verbindungen aus- wählen und dort LAN-Einstellungen doppelklicken.</li> <li>In den LAN-Einstellungen die Verwendung des Proxyservers deaktivieren und mit OK bestätigen.</li> </ol></li></ul>
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	Andere Netzwerkverbindungen oder Programme sind auf dem Computer noch aktiv.	<ul> <li>Sicherstellen, dass keine weiteren Netzverbindungen vom Computer (auch nicht WLAN) existieren und andere Programme mit Netzwerkzugriff auf dem Computer schliessen.</li> <li>Bei Verwendung einer "Docking station" für Notebooks darauf achten, daß keine Netzwerkverbindung zu einem anderen Netzwerk aktiv ist.</li> </ul>
Keine oder unvollständige Darstel- lung der Inhalte im Webbrowser	<ul> <li>JavaScript nicht aktiviert</li> <li>JavaScript nicht aktivierbar</li> </ul>	1. JavaScript aktivieren. 2. Als IP-Adresse http:// XXX.XXX.X.XXX/basic.html einge- ben.
Webbrowser eingefroren und keine Bedienung mehr möglich	Datentransfer aktiv	Warten, bis Datentransfer oder lau- fende Aktion abgeschlossen ist.
Webbrowser eingefroren und keine Bedienung mehr möglich	Verbindungsabbruch	<ol> <li>Kabelverbindung und Span- nungsversorgung prüfen.</li> <li>Webbrowser refreshen und gegebenenfalls neu starten.</li> </ol>

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung		
Anzeige der Inhalte im Webbrow- ser schlecht lesbar oder unvollstän- dig	Verwendete Webserverversion ist nicht optimal.	<ol> <li>Korrekte Webbrowserversion verwenden (→</li></ol>		
Anzeige der Inhalte im Webbrow- ser schlecht lesbar oder unvollstän- dig	Ansichtseinstellungen sind nicht passend.	Schriftgröße/Anzeigeverhältnis vom Webbrowser anpassen.		

## 12.2 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

### 12.2.1 Messumformer

Verschiedene Leuchtdioden (LED) auf dem Hauptelektronikmodul des Messumformers liefern Informationen zum Gerätestatus.

LED	Farbe	Bedeutung	
Power	Aus	Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig	
	Grün	Versorgungsspannung ist ok	
Device status	Device status Grün Gerätestatus ist ok		
	Rot blinkend	Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Warnung" ist aufgetreten	
	Rot	Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Alarm" ist aufgetreten	
	Rot/grün abwech- selnd blinkend	Boot-Loader ist aktiv	
Network status	Aus	Gerät hat keine EtherNet/IP-Adresse	
	Grün	EtherNet/IP-Verbindung des Geräts ist aktiv	
	Grün blinkend	Gerät hat eine EtherNet/IP-Adresse, aber keine EtherNet/IP-Verbin- dung	
	Rot	EtherNet/IP-Adresse des Geräts ist doppelt vergeben	
	Rot blinkend	EtherNet/IP-Verbindung des Geräts ist im Modus Timeout	
Link/Activity	Orange	Link vorhanden, aber keine Aktivität	
	Orange blinkend	Aktivität vorhanden	
Communication	Weiß blinkend		

## 12.3 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

### 12.3.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.



Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung von dem Diagnoseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.

Weitere aufgetretene Diagnoseereignisse sind im Menü **Diagnose** abrufbar:

- Via Parameter ( $\rightarrow \cong 84$ )
- Via Untermenüs (→ 
   <sup>™</sup> 84)

### Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

Symbol	Bedeutung
F 40013956	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	<b>Funktionskontrolle</b> Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
<b>S</b>	Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstempera- turbereichs)
A0013957	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

### Diagnoseverhalten

Symbol	Bedeutung
A0013961	<ul> <li>Alarm</li> <li>Die Messung wird unterbrochen.</li> <li>Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an.</li> <li>Eine Diagnosemeldung wird generiert.</li> </ul>
A0013962	<b>Warnung</b> Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beein- flusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

### Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert.



Beispiel

### Bedienelemente

Taste	Bedeutung
	Plus-Taste
A0013970	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.
	Enter-Taste
A0013952	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Öffnet das Bedienmenü.



### 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

- 🖻 14 🛛 Meldung zu Behebungsmaßnahmen
- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
- 5 Betriebszeit des Auftretens6 Behebunasmaßnahmen
- 6 Behebungsmaßnahmen

Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.

- 1. 🗄 drücken (①-Symbol).
  - ← Das Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
- - └→ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 3. Gleichzeitig ⊡ + 🛨 drücken.
  - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menüs **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z.B im Untermenü **Diagnoseliste** oder Parameter **Letzte Diagnose**.

- 1. 🗉 drücken.
  - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig 🖃 + 🕂 drücken.
  - 🕒 Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

## 12.4 Diagnoseinformation im Webbrowser

### 12.4.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgeräts erkennt, werden im Webbrowser nach dem Einloggen auf der Startseite angezeigt.



Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen: ■ Via Parameter (→ 🗎 84)

### Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Symbol	Bedeutung
A0017271	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
A0017278	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
A0017277	Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstempera- turbereichs)
A0017276	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert.

### Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert.



### 12.4.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung. Diese werden neben dem Diagnoseereignis mit seiner dazugehörigen Diagnoseinformation in roter Farbe angezeigt.

## 12.5 Diagnoseinformation in FieldCare

### 12.5.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.

XXXXXX/// Gerätename: X xx Messtellenbezeichnung: X xx Status:	CXXX CXXX Funktionskontrolle	Massefluss:         ₽         12.34         kg/h           Volumenfluss:         ₽         12.34         m³/h           (C)
<ul> <li>Xxxxxx</li> <li>PC Diagnose 1:</li> <li>PC Fehlerbehebungsmaßnahme:</li> <li>Zugriffsrechte Bediensoftware</li> <li>Betrieb</li> <li>Setup</li> <li>Diagnose</li> <li>Experte</li> </ul>	C485 Simu Simulation Instandhalter	Instrument health status         Instrumen

- 1 Statusbereich mit Statussignal ( $\rightarrow \square 75$ )
- 2 Diagnoseinformation ( $\rightarrow \square 76$ )
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen:

- Via Parameter ( $\rightarrow \blacksquare 84$ )
- Via Untermenü (→ 🗎 84)

### Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert.



### 12.5.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

Auf der Startseite

Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.

Im Menü Diagnose
 Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menüs Diagnose.

- 1. Den gewünschten Parameter aufrufen.
- 2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.
  - 🕒 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

## 12.6 Diagnoseinformation via Kommunikationsschnittstelle

### 12.6.1 Diagnoseinformation auslesen

Das aktuelle Diagnoseereignis mit der dazugehörigen Diagnoseinformation kann über die Input Assembly (Fix Assembly) ausgelesen werden:

Bytes	0	1	2	3	4	5	6	7
		1	/		Ň	L	$\downarrow$	,
Inhalt	"I	Empty" ode	r "Reservec	ī.	"Empty" c ding l	oder "Pad- Bytes"	Diagnose vom Di seereigni Paramete elle Dia angezei (→ ■ 8 24	nummer iagno- is, das in er <b>Aktu-</b> agnose gt wird 34), z.B. 42



## 12.7 Diagnoseinformationen anpassen

### 12.7.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

Menü "Experte"  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Diagnoseeinstellungen  $\rightarrow$  Diagnoseverhalten

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Die Messung wird unterbrochen. Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert.
Warnung	Die Messung wird fortgesetzt. Die Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbuch	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü Ereignis-Logbuch (Ereignisliste) eingetragen und nicht im Wechsel zur Betriebsanzeige angezeigt.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

## 12.8 Übersicht zu Diagnoseinformationen



Bei einigen Diagnoseinformationen sind das Statussignal und das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnoseinformation anpassen (→ 🗎 81)

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]			
Diagnose zum	Diagnose zum Sensor						
022	Sensortemperatur	1.Hauptelektronikmodul tauschen 2.Sensor tauschen	F	Alarm			
046	Sensorlimit überschrit- ten	1. Sensor prüfen 2. Prozessbedingun- gen prüfen	S	Alarm			
062	Sensorverbindung	1.Hauptelektronikmodul tauschen 2.Sensor tauschen	F	Alarm			
082	Datenspeicher	1. Modulverbindungen prüfen 2. Sevice kontaktieren	F	Alarm			
083	Speicherinhalt	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm			
140	Sensorsignal	1. Hauptelektronik prüfen oder tau- schen 2. Sensor tauschen	S	Alarm			
144	Messabweichung zu hoch	1. Sensor prüfen oder tauschen 2. Prozessbedingungen prüfen	F	Alarm			
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm			
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm			

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]			
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>			
Diagnose zur Elektronik							
201	Gerätestörung	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm			
242	Software inkompatibel	1. Software prüfen 2. Hauptelektronik flashen oder tau- schen	F	Alarm			
252	Module inkompatibel	1. Elektronikmodule prüfen 2. Elek- tronikmodule tauschen	F	Alarm			
262	Modulverbindung	1. Modulverbindungen prüfen 2. Hauptelektronik tauschen	F	Alarm			
270	Hauptelektronik-Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm			
271	Hauptelektronik-Fehler	1.Gerät neu starten 2.Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm			
272	Hauptelektronik-Fehler	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm			
273	Hauptelektronik-Fehler	Elektronik tauschen	F	Alarm			
274	Hauptelektronik-Fehler	Elektronik tauschen	S	Warning			
283	Speicherinhalt	1. Gerät rücksetzen 2. Service kontaktieren	F	Alarm			
311	Elektronikfehler	1. Gerät rücksetzen 2. Service kontaktieren	F	Alarm			
311	Elektronikfehler	1. Gerät nicht rücksetzen 2. Service kontaktieren	М	Warning			
382	Datenspeicher	1. DAT-Modul einstecken 2. DAT- Modul tauschen	F	Alarm			
383	Speicherinhalt	1. Gerät neu starten 2. DAT-Modul prüfen oder tauschen 3. Service kon- taktieren	F	Alarm			
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm			
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm			
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>			
Diagnose zur l	Konfiguration						
410	Datenübertragung	1. Verbindung prüfen 2. Datenübertragung wiederholen	F	Alarm			
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warning			
437	Konfiguration inkom- patibel	1. Gerät neu starten 2. Service kontaktieren	F	Alarm			
438	Datensatz	1. Datensatzdatei prüfen 2. Geräteparametrierung prüfen 3. Up- und Download der neuen Konf.	М	Warning			
453	Messwertunter- drückung	Messwertunterdrückung ausschalten	С	Warning			
484	Simulation Fehlermo- dus	Simulation ausschalten	С	Alarm			
485	Simulation Prozess- größe	Simulation ausschalten	С	Warning			
495	Simulation Diagno- seereignis	Simulation ausschalten	С	Warning			

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
537	Konfiguration	1. IP-Adressen im Netzwerk prüfen 2. IP-Adresse ändern	F	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>
Diagnose zum	Prozess	1		
825	Betriebstemperatur	1. Umgebungstemperatur prüfen 2. Prozesstemperatur prüfen	S	Warning
825	Betriebstemperatur	1. Umgebungstemperatur prüfen 2. Prozesstemperatur prüfen	F	Alarm
830	Sensortemperatur zu hoch	Umgebungstemp. rund um Sensorge- häuse reduzieren	S	Warning
831	Sensortemperatur zu niedrig	Umgebungstemp. rund um Sensorge- häuse erhöhen	S	Warning
832	Elektroniktemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur reduzieren	S	Warning <sup>1)</sup>
833	Elektroniktemperatur zu niedrig	Umgebungstemperatur erhöhen	S	Warning <sup>1)</sup>
834	Prozesstemperatur zu hoch Prozesstemperatur reduzieren S		S	Warning <sup>1)</sup>
835	Prozesstemperatur zu Prozesstemperatur erhöhen S niedrig		S	Warning <sup>1)</sup>
842	Prozessgrenzwert	Schleichmengenüberwachung aktiv! 1. Einstellungen Schleichmengenun- terdrückung prüfen	S	Warning
843	Prozessgrenzwert	Prozessbedingungen prüfen	S	Warning
862	Messrohr nur z.T. gefüllt	rohr nur z.T. 1. Prozess auf Gas prüfen t 2. Überwachungsgrenzen prüfen		Warning
882	Eingangssignal 1. I/O-Konfiguration prüfen 2. Externes Gerät oder Proze prüfen		F	Alarm
910	Messrohr schwingt nicht	1. Elektronik prüfen 2. Sensor prüfen	F	Alarm
912	Messstoff inhomogen	1.Prozessbedingungen prüfen 2.Systemdruck erhöhen	S	Warning
912	Inhomogen	1.Prozessbedingungen prüfen 2.Systemdruck erhöhen	S	Warning
913	Messstoff ungeeignet 1. Prozessbedingungen prüfen S 2. Elektronikmodule oder Sensor prüfen		Alarm	
944	Monitoring fehlge- schlagen	fehlge- Prozessbedingungen für Heartbeat S Warnin Monitoring prüfen		Warning
948	Messrohrdämpfung zu hoch	Prozessbedingungen prüfen	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12         Contact service         F         Alarm <sup>1)</sup>		Alarm <sup>1)</sup>	

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

## 12.9 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

P Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser (→ 
   <sup>™</sup> 79)
- Via Bedientool "FieldCare" (→ 
   <sup>B</sup> 80)

Weitere anstehende Diagnoseereignisse sind im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigbar (→ 🗎 84)

### Navigation

H

Menü "Diagnose"

### Aufbau des Untermenüs

Diagnose	$\rightarrow$	Aktuelle Diagnose	]
		Letzte Diagnose	]

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Aktuelle Diagnose	1 Diagnoseereignis ist aufge- treten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation an. Wenn mehrere Meldun-	Symbol für Diagnose- verhalten, Diagnose- code und Kurztext.	-
		gen gleichzeitig auftre- ten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.		
Letzte Diagnose	2 Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagnoseereignis zuletzt auf- getretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation an.	Symbol für Diagnose- verhalten, Diagnose- code und Kurztext.	-

## 12.10 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

### Navigationspfad

### Menü **Diagnose**→Untermenü **Diagnoseliste**

- <table-of-contents> Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:
  - Via Webbrowser (→ 🗎 79)
  - Via Bedientool "FieldCare" ( $\rightarrow$  🖺 80)

## 12.11 Ereignis-Logbuch

### 12.11.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

### Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Ereignis-Logbuch → Ereignisliste

Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen ( $\rightarrow \square 81$ )
- Informationsereignissen ( $\rightarrow \cong 85$ )

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
  - ∋: Auftreten des Ereignisses
  - 🕞: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
- ⊕: Auftreten des Ereignisses

**[** Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Webbrowser (→ 
   <sup>™</sup> 79)
- Via Bedientool "FieldCare" (→ 
   <sup>(→</sup> 80)

**[1]** Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen ( $\rightarrow \square$  85)

### 12.11.2 Ereignis-Logbuch filtern

Milhilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

### Navigationspfad

Menü "Diagnose"  $\rightarrow$  Ereignis-Logbuch  $\rightarrow$  Filteroptionen

#### Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

### 12.11.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationsereignis	Ereignistext	
I1000	(Gerät i.O.)	
I1089	Gerätestart	
I1090	Konfiguration rückgesetzt	
I1091	Konfiguration geändert	
I1110	Schreibschutzschalter geändert	
I1111	Dichteabgleichfehler	
I1137	Elektronik getauscht	
I1151	Historie rückgesetzt	
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt	
I1157	Speicherfehler Ereignisliste	
I1185	Gerät in Anzeige gesichert	
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt	

Informationsereignis	Ereignistext	
I1187	Messstelle kopiert über Anzeige	
I1188	Displaydaten gelöscht	
I1189	Gerätesicherung verglichen	
I1209	Dichteabgleich ok	
I1221	Fehler bei Nullpunktabgleich	
I1222	Nullpunktabgleich ok	
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert	
I1264	Sicherheitssequenz abgebrochen	
I1335	Firmware geändert	
I1361	Webserver-Login falsch	
I1397	Fieldbus: Zugriffsrechte geändert	
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert	
I1444	Verifikation Gerät bestanden	
I1445	Verifikation Gerät nicht bestanden	
I1446	Verifikation Gerät aktiv	
I1447	Referenzdaten Applikation aufzeichnen	
I1448	Applikationsref.daten aufgezeichnet	
I1449	Applik.ref.daten nicht aufgezeichnet	
I1450	Monitoring aus	
I1451	Monitoring an	
I1457	Nicht bestanden:Verifikat.Messabweichung	
I1459	Nicht bestanden:Verifikation I/O-Modul	
I1460	Nicht bestanden:Verifik.Sensorintegrität	
I1461	Nicht bestanden: Verifikation Sensor	
I1462	Nicht bestanden:Verifik. Sensor-Elektr.	

## 12.12 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** lässt sich die gesamten Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Administration  $\rightarrow$  Gerät zurücksetzen

► Administration		
	► Freigabecode definieren	
	Freigabecode definieren	
	Freigabecode bestätigen	
	Gerät zurücksetzen	

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Gerät zurücksetzen	Gerät manuell neu starten bzw. zurückset- zen.	<ul><li>Abbrechen</li><li>Auf Auslieferungszustand</li><li>Gerät neu starten</li></ul>	Abbrechen

### 12.12.1 Funktionsumfang von Parameter "Gerät zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.
Historie rückgesetzt	Jeder Parameter wird auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.

## 12.13 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

### Navigation

Menü "Diagnose" → Geräteinformation

► Geräteinf	ormation	
	Messstellenbezeichnung	
	Seriennummer	
	Firmware-Version	
	Gerätename	
	Bestellcode	
	Erweiterter Bestellcode 1	
	Erweiterter Bestellcode 2	
	Erweiterter Bestellcode 3	
	ENP-Version	
	IP-Adresse	

Subnet mask

Default gateway

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige / Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /)	Promass 100
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer vom Messgerät.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	79AFFF16000
Firmware-Version	Zeigt installierte Gerätefirmware- Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	01.02
Gerätename	Zeigt den Namen vom Messumformer.	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen.	Promass 100
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode.	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen	-
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt 1. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt 2. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 3	Zeigt 3. Teil vom erweiterten Bestellcode.	Zeichenfolge	-
ENP-Version	Zeigt die Version vom elektronischen Typen- schild ("Electronic Name Plate").	Zeichenfolge im Format xx.yy.zz	2.02.00
IP-Adresse	Zeigt die IP-Adresse vom Webserver des Messgeräts.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	192.168.1.212
Subnet mask	Zeigt die Subnet mask.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	255.255.255.0
Default gateway	Zeigt das Default gateway.	4 Oktett: 0255 (im jeweiligen Oktett)	0.0.0.0

Frei- gabe- datum	Firmware- Version	Bestell- merkmal "Firmware Version"	Firmware- Änderungen	Dokumentations- typ	Dokumentation
06.2012	01.00.00	-	Original-Firmware	Betriebsanleitung	-
04.2013	01.01.zz	Option 73	<ul> <li>Zugriffslevel auf Feldbus wurde geändert von Ser- vice auf Wartung</li> <li>Verbesserte Berech- nung:         <ul> <li>Zielmessstoff Massefluss</li> <li>Trägermessstoff Massefluss</li> </ul> </li> <li>Zugriffsmöglichkeit auf Applikationspa- kete:         <ul> <li>Heartbeat Tech- nology</li> <li>Konzentration</li> </ul> </li> </ul>	Betriebsanleitung	BA01182D/06/DE/01.13
10.2014	01.02.zz	Option <b>71</b>	<ul> <li>Integration der optionalen Vor-Ort- Anzeige</li> <li>Heartbeat-Funktio- nalität für Rockwell AOP</li> <li>Neue Einheit "Beer Barrel (BBL)"</li> <li>Überwachung Messrohrdämpfung</li> <li>Simulation von Dia- gnoseereignissen</li> </ul>	Betriebsanleitung	BA01182D/06/DE/02.14

### 12.14 Firmware-Historie



Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Service-Schnittstelle (CDI) möglich.

Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.

Die Herstellerinformation ist verfügbar: 

- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com  $\rightarrow$  Download
  - Folgende Details angeben:
    - Produktwurzel: z.B. 8E1B
    - Textsuche: Herstellerinformation
    - Suchbereich: Dokumentation

# 13 Wartung

## 13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

### 13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

### 13.1.2 Innenreinigung

Bei der CIP- und SIP-Reinigung sind folgende Punkte zu beachten:

- Nur Reinigungsmittel verwenden, gegen die die prozessberührenden Materialen hinreichend beständig sind.
- Die für das Messgerät zulässige maximale Messstofftemperatur beachten ( $\rightarrow \square$  104).

## 13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmitteln: Dokument "Technische Information" zum Gerät, Kapitel "Zubehör"

## 13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

## 14 Reparatur

### 14.1 Allgemeine Hinweise

### Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

### Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management *W@M*-Datenbank eintragen.

## 14.2 Ersatzteile

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild.

## 14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Informationen über Service und Ersatzteile sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich.

## 14.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite http://www.endress.com/support/return-material

## 14.5 Entsorgung

### 14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

2. **WARNUNG!** Personengefährdung durch Prozessbedingungen! Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.

Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

### 14.5.2 Messgerät entsorgen

### **WARNUNG**

### Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

## 15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

## 15.1 Gerätespezifisches Zubehör

### 15.1.1 Zum Messaufnehmer

Zubehör	Beschreibung
Heizmantel	<ul> <li>Wird dazu verwendet, die Temperatur der Messstoffe im Messaufnehmer stabil zu halten.</li> <li>Als Messstoff sind Wasser, Wasserdampf und andere nicht korrosive Flüssigkeiten zugelassen. Bei Verwendung von Öl als Heizmedium ist mit Endress+Hauser Rücksprache zu halten.</li> <li>Heizmäntel können nicht mit Messaufnehmern kombiniert werden, die eine Berstscheibe enthalten.</li> <li>Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00099D</li> </ul>

## 15.2 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Applicator	<ul> <li>Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten:</li> <li>Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Messgenauigkeiten oder Prozessanschlüsse.</li> <li>Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen</li> </ul>
	Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanter Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.
	<ul> <li>Applicator ist verfügbar:</li> <li>Über das Internet: https://wapps.endress.com/applicator</li> <li>Auf CD-ROM für die lokale PC-Installation.</li> </ul>
W@M	Life Cycle Management für Ihre Anlage W@M unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Software-Anwendungen über den gesamten Prozess: Von der Planung und Beschaffung über Installation und Inbe- triebnahme bis hin zum Betrieb der Messgeräte. Zu jedem Messgerät stehen über den gesamten Lebenszyklus alle relevanten Informationen zur Verfügung: z.B. Gerätestatus, Ersatzteile, gerätespezifische Dokumentation. Die Anwendung ist bereits mit den Daten Ihrer Endress+Hauser Geräte gefüllt; auch die Pflege und Updates des Datenbestandes übernimmt Endress+Hauser.
	<ul><li>W@M ist verfügbar:</li><li>Über das Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement</li><li>Auf CD-ROM für die lokale PC-Installation.</li></ul>
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.
	Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

# 15.3 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick.
	Zu Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00133R und Betriebs- anleitung BA00247R
iTEMP	Die Temperaturtransmitter sind universal einsetzbar und zur Messung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten geeignet. Sie können für das Einlesen der Messstoff- temperatur verwendet werden.
	Zu Einzelheiten: Dokument "Fields of Activity" FA00006T

## 16 Technische Daten

### 16.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen bestimmt.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

## 16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Massedurchflussmessung nach dem Coriolis-Messprinzip
Messeinrichtung	Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.
	Eine Geräteausführung ist verfügbar: Kompaktausführung - Messumformer und Messauf- nehmer bilden eine mechanische Einheit.
	Zum Aufbau des Messgeräts (→ 🗎 12)

## 16.3 Eingang

Messgröße

### Direkte Messgrößen

- Massefluss
- Dichte
- Temperatur

#### Berechnete Messgrößen

- Volumenfluss
- Normvolumenfluss
- Normdichte

#### Messbereich

#### Messbereiche für Flüssigkeiten

DN		Messbereich-Endwe	erte m <sub>min(F)</sub> m <sub>max(F)</sub>
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
1	1/ <sub>24</sub>	020	00,735
2	1/ <sub>12</sub>	0100	03,675
4	1/8	0450	016,54

### Messbereiche für Gase

Die Endwerte sind abhängig von der Dichte des verwendeten Gases und können mit folgender Formel berechnet werden:  $\dot{m}_{\rm eff} = \dot{m}_{\rm eff} = 0$ ;  $\dot{x}_{\rm eff}$ 

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x$ 

m <sub>max(F)</sub>		
m max(F) Maximaler Endwert für Flüssigkeit [kg/h]		
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$ r	$\dot{n}_{\max(G)}$ kann nie größer werden als $\dot{m}_{\max(F)}$	
ρ <sub>G</sub> (	Gasdichte in [kg/m³] bei Prozessbedingungen	

[mm]	[in]	[kg/m <sup>3</sup> ]
1	1/ <sub>24</sub>	32
2	1/ <sub>12</sub>	32
4	1/8	32

#### Berechnungsbeispiel für Gas

- Messaufnehmer: Promass A, DN 2
  - Gas: Luft mit einer Dichte von 11,9 kg/m<sup>3</sup> (bei 20 °C und 10 bar)
- Messbereich (Flüssigkeit): 100 kg/h
- $x = 32 \text{ kg/m}^3$  (für Promass A DN 2)

#### Maximal möglicher Endwert:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_{G}$ : x = 100 kg/h · 11,9 kg/m<sup>3</sup>: 32 kg/m<sup>3</sup> = 37,2 kg/h

### **Empfohlener Messbereich**

Kapitel "Durchflussgrenze" (→ 🖺 105)

### Messdynamik

Über 1000 : 1.

Durchflüsse oberhalb des eingestellten Endwerts übersteuert die Elektronik nicht, so dass die aufsummierte Durchflussmenge korrekt erfasst wird.

#### 16.4 Ausgang

Ausgangssignal	EtherNet/IP	EtherNet/IP		
	Standards	Gemäß IEEE 802.3		
Ausfallsignal	Ausfallinformation	en werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.		
	EtherNet/IP	EtherNet/IP		
	Gerätediagnose	Gerätezustand auslesbar im Input Assembly		
	Vor-Ort-Anzeige			

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen
Hintergrundbeleuchtung	Rote Farbbeleuchtung signalisiert Gerätefehler.



Statussignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107

### Bedientool

- Via digitale Kommunikation: EtherNet/IP
- Via Service-Schnittstelle

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen

### Webbrowser

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen
-----------------	-----------------------------------------------

### Leuchtdioden (LED)

Statusinformationen	Statusanzeige durch verschiedene Leuchtdioden	
	Je nach Geräteausführung werden folgende Informationen angezeigt: • Versorgungsspannung aktiv • Datenübertragung aktiv • Gerätealarm/-störung vorhanden • EtherNet/IP-Netzwerk verfügbar • EtherNet/IP-Verbindung hergestellt	

Schleichmengenunter-	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.
drückung	

Galvanische Trennung	Die folgenden Anschlüsse sind galvanisch voneinander getrennt:
	Ausgänge
	<ul> <li>Spannungsversorgung</li> </ul>

Protokollspezifische Daten	EtherNet/IP	
	Protokoll	<ul> <li>The CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol</li> <li>The CIP Networks Library Volume 2: EtherNet/IP Adaptation of CIP</li> </ul>
	Kommunikationstyp	<ul><li>10Base-T</li><li>100Base-TX</li></ul>
	Geräteprofil	Generisches Gerät (Product type: 0x2B)
	Hersteller-ID	0x49E
	Gerätetypkennung	0x104A
	Baudraten	Automatische <sup>10</sup> / <sub>100</sub> Mbit mit Halbduplex- und Vollduplex-Erkennung
	Polarität	Auto-Polarität für die automatische Korrektur von gekreuzten TxD- und RxD-Paaren
	Unterstützte CIP-Verbindungen	Max. 3 Verbindungen
	Explizite Verbindungen	Max. 6 Verbindungen
	I/O-Verbindungen	Max. 6 Verbindungen (Scanner)
	Konfigurationsmöglichkeiten für Messgerät	<ul> <li>DIP-Schalter auf dem Elektronikmodul für IP-Adressierung</li> <li>Herstellerspezifische Software (FieldCare)</li> <li>Add-On-Profile Level 3 für Rockwell Automation Leitsysteme</li> <li>Webbrowser</li> <li>Electronic Data Sheet (EDS) im Messgerät integriert</li> </ul>
	Konfiguration der EtherNet- Schnittstelle	<ul> <li>Geschwindigkeit: 10 MBit, 100 MBit, Auto (Werkeinstellung)</li> <li>Duplex: Halbduplex, Vollduplex, Auto (Werkeinstellung)</li> </ul>

### Endress+Hauser

Konfiguration der Geräteadresse	<ul> <li>DIP-Schalter auf dem Elektronikmodul für IP-Adressierung (letztes Oktett)</li> <li>DHCP</li> <li>Herstellerspezifische Software (FieldCare)</li> <li>Add-On-Profile Level 3 für Rockwell Automation Leitsysteme</li> <li>Webbrowser</li> <li>EtherNet/IP-Tools, z.B. RSLinx (Rockwell Automation)</li> </ul>		
Device Level Ring (DLR)	Nein		,
Fix Input			
RPI	5 ms10 s (Werkeinstellung	: 20 ms)	
Exclusive Owner Multicast		Instanz	Größe [Byte]
	Konfiguration Instanz:	0x68	398
	$O \rightarrow T$ Konfiguration:	0x66	64
	$T \rightarrow O$ Konfiguration:	0x64	44
Exclusive Owner Multicast		Instanz	Größe [Byte]
	Konfiguration Instanz:	0x69	-
	$O \rightarrow T$ Konfiguration:	0x66	64
	$T \rightarrow 0$ Konfiguration:	0x64	44
Input only Multicast		Instanz	Größe [Byte]
	Konfiguration Instanz	0x68	398
	$0 \rightarrow T$ Konfiguration:	0xC7	-
	$T \rightarrow 0$ Konfiguration:	0x64	44
Input only Multicast		Instanz	Größe [Byte]
	Konfiguration Instanz	0x69	-
	$0 \rightarrow T$ Konfiguration:	0xC7	_
	$T \rightarrow 0$ Konfiguration:	0x64	44
Input Assembly	<ul> <li>Aktuelle Gerätediagnose</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> </ul>		
Configurable Input	T		
RPI	5 ms10 s (Werkeinstellung	: 20 ms)	
Exclusive Owner Multicast		Instanz	Größe [Byte]
	Konfiguration Instanz:	0x68	398
	$O \rightarrow T$ Konfiguration:	0x66	64
	$T \rightarrow O$ Konfiguration:	0x65	88
Exclusive Owner Multicast		Instanz	Größe [Byte]
	Konfiguration Instanz:	0x69	-
	$0 \rightarrow T$ Konfiguration:	0x66	64
	$T \rightarrow O$ Konfiguration:	0x65	88
Input only Multicast		Instanz	Größe [Byte]
	Konfiguration Instanz:	0x68	398
	$O \rightarrow T$ Konfiguration:	0xC7	-

	T -> O Konfiguration:	∩v 4 E	00
Input only Multicast		UXOD	00 Cräße [Deta]
Input only Multicast		Instanz	Große [Byte]
	Konfiguration Instanz:	0x69	-
	$0 \rightarrow T$ Konfiguration:	0xC7	-
	$T \rightarrow O$ Konfiguration:	0x65	88
Configurable Input Assembly	<ul> <li>Aktuelle Gerätediagnose</li> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dichte</li> <li>Normdichte</li> <li>Temperatur</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Verfügt das Messgerät</li> </ul>	über ein oder mehrere 4	Anwendungspakete,
Fir Output	erweitert sich die Ausw	rahl.	
Fix Output			
	<ul> <li>Aktivierung Druckkompen</li> <li>Aktivierung Normdichte-K</li> <li>Aktivierung Temperatur-K</li> <li>Summenzähler 13 rückse</li> <li>Externer Druckwert</li> <li>Druckeinheit</li> <li>Externer Normdichte</li> <li>Normdichteeinheit</li> <li>Externe Temperatur</li> <li>Temperatureinheit</li> </ul>	sation Compensation Compensation etzen	
Configuration			
Configuration Assembly	Nachfolgend sind nur die gär         Software-Schreibschutz         Masseflusseinheit         Masseeinheit         Volumenflusseinheit         Volumenfluss-Einheit         Normvolumenfluss-Einheit         Normvolumeneinheit         Dichteeinheit         Temperatureinheit         Druckeinheit         Länge         Summenzähler 13:         Zuordnung         Einheit         Betriebsart         Fehlerverhalten         Alarmverzögerung	ıgigsten Konfiguratione t	n aufgelistet.

# 16.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung	(→ 🗎 30)
Pinbelegung Gerätestecker	(→ 🗎 31)
Versorgungsspannung	Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z.B. PELV, SELV).

### Messumformer

DC 20...30 V

Leistungsaufnahme	Messumformer				
	Bestellmerkmal "Ausgang"		Maximale Leistungsaufnahme		
	Option <b>N</b> : EtherNet/IP		3,5 W		
Stromaufnahme	Messumformer				
	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Stromaufnahme	Maximaler Einschaltstrom		
	Option <b>N</b> : EtherNet/IP	145 mA	18 A (<0,125 ms)		
Versorgungsausfall	<ul> <li>Summenzähler bleiben auf dem zuletzt</li> <li>Konfiguration bleibt je nach Geräteausfi Datenspeicher (HistoROM DAT) erhalte</li> <li>Fehlermeldungen inklusive Stand des Bereiten berei</li></ul>	ermittelten Wert steh ührung im Gerätespeic n. etriebsstundenzählers	en. :her oder im steckbaren werden abgespeichert.		
Elektrischer Anschluss	(→ 🗎 31)				
Potentialausgleich	(→ 🗎 33)				
Klemmen	<b>Messumformer</b> Federkraftklemmen für Aderquerschnitte	0,52,5 mm <sup>2</sup> (2014	4 AWG)		
Kabeleinführungen	<ul> <li>Kabelverschraubung: M20 × 1,5 mit Kal</li> <li>Gewinde für Kabeleinführung: <ul> <li>NPT ½"</li> <li>G ½"</li> <li>M20</li> </ul> </li> </ul>	bel Ø612 mm (0,24	.0,47 in)		
Kabelspezifikation	(→ 🖹 29)				
	16.6 Leistungsmerkmale				
Referenzbedingungen	<ul> <li>Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO 116</li> <li>Wasser mit +15+45 °C (+59+113 °F)</li> <li>Angaben laut Kalibrationsprotokoll</li> <li>Angaben zur Messabweichung basieren 17025 rückgeführt sind.</li> <li>Zum Erhalt der Fehlermesswerte: Pro (→          114)</li> </ul>	631 ) bei 26 bar (2987 . auf akkreditierten Ka oduktauswahlhilfe <i>App</i>	psi) librieranlagen, die auf ISC plicator(→ 🗎 93)		

### Grundgenauigkeit

Masse- und Volumenfluss (Flüssigkeiten) ±0,10 %

Massefluss (Gase)

±0,50 % v.M.

🚹 Berechnungsgrundlagen (→ 🗎 102)

### Dichte (Flüssigkeiten)

- Referenzbedingungen: ±0,0005 g/cm<sup>3</sup>
- Standarddichtekalibrierung: ±0,02 g/cm<sup>3</sup>
   (gültig über den gesamten Temperaturbereich und Dichtebereich)
- Wide-Range-Dichtespezifikation (Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EF "Sonderdichte und Konzentration ") : ±0,002 g/cm<sup>3</sup> (gültiger Bereich für Sonderdichtekalibrierung: 0...2 g/cm<sup>3</sup>, +5...+80 °C (+41...+176 °F))

### Temperatur

±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T – 32) °F)

### Nullpunktstabilität

DN		Nullpunk	tstabilität
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
1	1/24	0,0010	0,000036
2	1/ <sub>12</sub>	0,0050	0,00018
4	1⁄8	0,0225	0,0008

### Durchflusswerte

Durchflusswerte als Turndown-Kennzahlen abhängig von der Nennweite.

#### SI-Einheiten

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
1	20	2	1	0,4	0,2	0,04
2	100	10	5	2	1	0,2
4	450	45	22,5	9	4,5	0,9

#### US-Einheiten

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
1/24	0,735	0,074	0,037	0,015	0,007	0,001
1/12	3,675	0,368	0,184	0,074	0,037	0,007
1⁄8	16,54	1,654	0,827	0,331	0,165	0,033

Wiederholbarkeit

v.M. = vom Messwert; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T = Messstofftemperatur

	Grund-WiederholbarkeitMasse- und Volumenfluss (Flüssigkeiten) $\pm 0,05 \% v.M.$ Massefluss (Gase) $\pm 0,25 \% v.M.$ Diserechnungsgrundlagen ( $\rightarrow \blacksquare 102$ )Dichte (Flüssigkeiten) $\pm 0,00025 g/cm^3$ Temperatur $\pm 0,25 °C \pm 0,0025 \cdot T °C (\pm 0,45 °F \pm 0,0015 \cdot (T-32) °F)$
Reaktionszeit	Die Reaktionszeit ist abhängig von der Parametrierung (Dämpfung).
Einfluss Messstofftempera- tur	Massefluss and Volumenfluss Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozesstemperatur, beträgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch ±0,0002 % vom Endwert/°C (±0,0001 % vom Endwert/°F).
	Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Dichte-Kalibriertemperatur und der Prozes- stemperatur, beträgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch ±0.00005 g/cm <sup>3</sup> /°C (±0.000025 g/cm <sup>3</sup> /°F). Felddichteabgleich ist möglich.
	<b>Wide-Range-Dichtespezifikation (Sonderdichtekalibrierung)</b> Befindet sich die Prozesstemperatur außerhalb des gültigen Bereiches ( $\rightarrow \cong 101$ ) beträgt die Messabweichung ±0,00005 g/cm <sup>3</sup> /°C (±0,000025 g/cm <sup>3</sup> /°F)
	[kg/m <sup>3</sup> ]
	10 8 6 4 2 0 -50 0 50 100 150 200 [°C]
	-80 -40 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 [*F] 1 Felddichtabgleich, Beispiel bei +20 °C (+68 °F) 2 Sonderdichtekalibrierung
	<b>Temperatur</b> ±0,005 · T °C (±0,005 · (T − 32) °F)
Einfluss Messstoffdruck	Eine Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck hat keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit.
Berechnungsgrundlagen	v.M. = vom Messwert, v.E. = vom Endwert BaseAccu = Grundgenauigkeit in % v.M., BaseRepeat = Grund-Wiederholbarkeit in % v.M. MeasValue = Messwert; ZeroPoint = Nullpunktstabilität

Durchflussrate	maximale Messabweichung in % v.M.
≥ ZeroPoint BaseAccu · 100	± BaseAccu
A0021332	
< ZeroPoint BaseAccu · 100	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021333	A0021334

Berechnung der maximalen Messabweichung in Abhängigkeit von der Durchflussrate

### Berechnung der maximalen Wiederholbarkeit in Abhängigkeit von der Durchflussrate

Durchflussrate	maximale Wiederholbarkeit in % v.M.
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	± BaseRepeat
A002133	AUU21340
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A002133	5 A0021337

#### Beispiel maximale Messabweichung



Ε Error: maximale Messabweichung in % v.M. (Beispiel)

Q Durchflussrate in %

Berechnungsgrundlagen ( $\rightarrow \square 102$ )

#### 16.7 Montage

Kapitel "Montagebedingungen" ( $\rightarrow \square$  19)

#### Umgebung 16.8

Umgebungstemperaturbe-(→ 🗎 21) reich

### Temperaturtabellen



Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Abhängigkeit von zulässiger Umgebungs- und Messstofftemperatur beachten.



Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheits-hinweise" (XA) zum Gerät

Lagerungstemperatur	Alle Komponenten außer Anzeigemodule: • -40+80 °C (-40+176 °F), vorzugsweise bei +20 °C (+68 °F) (Standardausführung) • -50+80 °C (-58+176 °F) (Bestellmerkmal <i>"Test, Zeugnis"</i> , Option JM)		
	Anzeigemodule		
	-40+80 °C (-40+176 °F)		
Klimaklasse	DIN EN 60068-2-38 (Prüfung Z/AD)		
Schutzart	<ul> <li>Messumformer und Messaufnehmer</li> <li>Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure</li> <li>Bei Bestellmerkmal "Sensoroptionen", Option CM: Zusätzlich IP69K bestellbar</li> <li>Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure</li> <li>Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure</li> </ul>		
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC/EN 60068-2-31		
Schwingungsfestigkeit	Jsfestigkeit Beschleunigung bis 1 g, 10150 Hz, in Anlehnung an IEC/EN 60068-2-6		
Innenreinigung	<ul><li>SIP-Reinigung</li><li>CIP-Reinigung</li></ul>		
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	<ul> <li>Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21)</li> <li>Erfüllt Emissionsgrenzwerte für Industrie nach EN 55011 (Klasse A)</li> <li>Details sind aus der Konformitätserklärung ersichtlich.</li> </ul>		
	16.9 Prozess		
Messstofftemperaturbe- reich	raturbe- Messaufnehmer -50+200 °C ( $-58+392$ °F) Dichtungen • Keine innen liegenden Dichtungen • Bei Montagesets mit angeschraubten Anschlüssen: - Viton: $-15+200$ °C ( $-5+392$ °F) - EPDM: $-40+160$ °C ( $-40+320$ °F) - Silikon: $-60+200$ °C ( $-76+392$ °F) - Kalrez: $-20+275$ °C ( $-4+527$ °F)		
Messstoffdichte	05 000 kg/m <sup>3</sup> (0312 lb/cf)		
Druck-Temperatur-Kurven	Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse: Techni- sche Information		
Nenndruck Schutzbehälter	Das Gehäuse des Messaufnehmers ist mit trockenem Stickstoff gefüllt und schützt die innenliegende Elektronik und Mechanik.		

Nachfolgende Nenndruck-Werte gelten nur für vollverschweisste Messaufnehmergehäuse und/oder für Geräte mit verschlossenen Spülanschlüssen (nicht geöffnet/wie ab Werk ausgeliefert).

DN		Nenndruck Schutzbehälter (ausgelegt mit einem Sicher- heitsfaktor ≥ 4)		Berstdruck Schutzbehälter	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]
1	1/24	25	362	175	2535
2	1/12	25	362	155	2245
4	1/8	25	362	130	1885

Falls aufgrund der Prozesseigenschaften, z.B. bei korrosiven Messstoffen, die Gefahr eines Messrohrbruches besteht, empfehlen wir die Verwendung von Messaufnehmern, deren Schutzbehälter mit speziellen "Drucküberwachungsanschlüssen" ausgestattet sind (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CH "Spülanschluss").

Mit Hilfe dieser Anschlüsse kann im Ernstfall der im Schutzbehälter angesammelte Messstoff abgeführt werden. Dies ist insbesondere bei Hochdruck-Gasapplikationen von größter Bedeutung. Diese Anschlüsse können auch für Gasspülungen (Gasdetektion) verwendet werden.

Spülanschlüsse nur öffnen, wenn anschließend sofort mit einem trockenen, inerten Gas befüllt werden kann. Nur mit leichtem Überdruck spülen. Maximaldruck: 5 bar (72,5 psi).

Wird ein mit Spülanschlüssen ausgestattetes Gerät an das Spülsystem angeschlossen, wird der maximale Nenndruck durch das Spülsystem selbst bzw. das Gerät bestimmt, je nachdem welche Komponente den niedrigeren Nenndruck einbringt.

Ist das Gerät hingegen mit einer Berstscheibe ausgestattet, ist diese für den maximalen Nenndruck bestimmend ( $\rightarrow \cong 105$ ).

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Berstscheibe Um die Sicherheit zu erhöhen, kann eine Geräteausführung mit Berstscheibe mit einem Auslösedruck von 10...15 bar (145...217,5 psi) verwendet werden (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CA "Berstscheibe"). Spezielle Montagehinweise: (→ 🗎 23)

Der Einsatz von Berstscheiben kann nicht mit dem separat erhältlichen Heizmantel kombiniert werden ( $\rightarrow \cong 93$ )( $\rightarrow \boxtimes 93$ ).

Durchflussgrenze

Die geeignete Nennweite wird ermittelt, indem zwischen dem Durchfluss und dem zulässigen Druckabfall optimiert wird.

- Der minimal empfohlene Endwert beträgt ca. 1/20 des maximalen Endwerts
- Für die häufigsten Anwendungen sind 20...50 % des maximalen Endwerts als ideal anzusehen
- Bei abrasiven Medien (z.B. feststoffbeladenen Flüssigkeiten) ist ein tiefer Endwert zu wählen: Strömungsgeschwindigkeit < 1 m/s (< 3 ft/s).</li>
- Bei Gasmessungen gilt:
  - Die Strömungsgeschwindigkeit in den Messrohren sollte die halbe Schallgeschwindigkeit (0,5 Mach) nicht überschreiten
  - Der maximale Massefluss ist abhängig von der Dichte des Gases: Formel (→ 🗎 95)

Druckverlust

 Image: The second state of the sec

## 16.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße	Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische
	Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Gewicht

#### Kompaktausführung

Gewicht in SI-Einheiten

Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Geräte mit EN/DIN PN 40-Flanschen. Gewichtsangaben in [kg].

DN [mm]	Gewicht [kg]
1	8
2	9
4	13

#### Gewicht in US-Einheiten

Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Geräte mit EN/DIN PN 40-Flanschen. Gewichtsangaben in [lbs].

DN [in]	Gewicht [lbs]
1/24	18
1/12	20
1/8	29

Werkstoffe

#### Gehäuse Messumformer

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "Kompakt, hygienisch, rostfrei": Hygieneausführung, rostfreier Stahl 1.4301 (304)
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei": Hygieneausführung, rostfreier Stahl 1.4301 (304)

### Kabeleinführungen/-verschraubungen



🗷 15 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen

- 1 Kabeleinführung im Messumformer-, Wandaufbau- oder Anschlussgehäuse mit Innengewinde M20 x 1,5
- 2 Kabelverschraubung M20 x 1,5

3 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>" oder NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

### Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, beschichtet Alu"

Die verschiedenen Kabeleinführungen sind für den explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Messing vernickelt
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

### Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "Kompakt, hygienisch, rostfrei"

Die verschiedenen Kabeleinführungen sind für den explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

### Gerätestecker

Elektrischer Anschluss	Werkstoff
Stecker M12x1	<ul> <li>Buchse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)</li> <li>Kontaktträger: Polyamid</li> <li>Kontakte: Messing vergoldet</li> </ul>

### Gehäuse Messaufnehmer

- Säuren- und laugenbeständige Außenoberfläche
- Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)

### Messrohre

Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
#### Prozessanschlüsse

#### VCO Kupplung

- Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L)
- Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
- Tri-Clamp

Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L)

Montageset, Flansche nach EN 1092-1 (DIN 2501), ASME B16.5, JIS B2220

- Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L)
- Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Montageset, lose Flansche nach EN 1092-1 (DIN 2501), ASME B16.5, JIS B2220 Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)

Montageset SWAGELOK Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L)

Montageset, NPTF

- Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L)
- Alloy C22

🖪 Auflistung aller erhältlichen Prozessanschlüsse (> 🖺 109)

#### Oberflächengüte (mediumsberührende Teile)

- Nicht poliert
- Ra<sub>max</sub> = 0,8 µm (32 µin)
- Ra<sub>max</sub> = 0,4 μm (16 μin)

#### Dichtungen

Geschweißte Prozessanschlüsse ohne innenliegende Dichtungen

#### Dichtungen für Montageset

- Viton
- EPDM
- Silikon
- Kalrez

#### Prozessanschlüsse

- Flansche:
  - EN 1092-1 (DIN 2501)
  - EN 1092-1 (DIN 2512N)
  - ASME B16.5
  - JIS B2220
- VCO-Anschlüssse
- Tri-Clamp (OD-Tubes)
- Montagesets
   SWAGELOK
  - NPTF

🎴 Zu den verschiedenen Werkstoffen der Prozessanschlüsse (→ 🖺 107)

## 16.11 Bedienbarkeit

```
Vor-Ort-Anzeige
```

Die Vor-Ort-Anzeige ist nur bei folgendem Bestellmerkmal vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option **B**: 4-Zeilen, beleuchtet, via Kommunikation

	Anzeigeelement
	<ul> <li>4-zeilige Flüssigkristall-Anzeige mit je 16 Zeichen.</li> </ul>
	<ul> <li>Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbar.</li> <li>Zurige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbar.</li> </ul>
	<ul> <li>Zulassige Umgebungstemperatur für die Anzeige: -20+60 C (-4+140 F). Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Anzeige beinträchtigt sein.</li> </ul>
	Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen
	Die Vor-Ort-Anzeige muss nur bei der Gehäuseausführung "Kompakt, Alu beschichtet" von Hand vom Hauptelektronikmodul getrennt werden. Bei den Gehäuseausführun- gen "Kompakt, hygienisch, rostfrei" und "Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei" ist die Vor-Ort-Anzeige im Gehäusedeckel integriert und wird beim Öffnen des Gehäusede- ckels vom Hauptelektronikmodul gezogen.
	Gehäuseausführung "Kompakt, Alu beschichtet"
	Die Vor-Ort-Anzeige ist auf das Hauptelektronikmodul gesteckt. Die elektronische Verbin- dung zwischen Vor-Ort-Anzeige und Hauptelektronikmodul erfolgt über ein Verbindungs- kabel.
	Bei einigen Arbeiten am Messgerät (z.B. elektrischer Anschluß) ist es sinnvoll die Vor-Ort- Anzeige vom Hauptelektronikmodul zu trennen:
	1. Seitliche Verriegelungstasten der Vor-Ort-Anzeige zusammendrücken.
	2. Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul ziehen. Dabei auf die Länge des Verbin- dungskabels achten.
	Nach Abschluss der Arbeit Vor-Ort-Anzeige wieder aufstecken.
Fernbedienung	Via Ethernetbasiertem Feldbus
	Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit EtherNet/IP verfügbar.



🖻 16 Möglichkeiten der Fernbedienung via Ethernetbasiertem Feldbus

- 1 Ethernet-Netzwerk
- 2 Automatisierungssystem, z.B. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 3 Workstation zur Messgerätbedienung: Mit Add-on-Profil Level 3 für "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) oder mit Electronic Data Sheet (EDS)
- 4 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- Ethernet-Switch
- 5 Ethernet-Sw 6 Messgerät
- o messgera

### Service-Schnittstelle

#### Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)

#### EtherNet/IP



🖻 17 Anschluss bei Bestellmerkmal "Ausgang", Option N: EtherNet/IP

- 1 Service-Schnittstelle (CDI-RJ45) und EtherNet/IP-Schnittstelle des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 3 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker

Sprachen	Bedienung in folgenden Landessprachen möglich:
	<ul> <li>Via Bedientool "FieldCare": Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chine-</li> </ul>
	sisch, Japanisch
	<ul> <li>Via Webbrowser</li> </ul>
	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Pol-
	nisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch,
	Tschechisch

# 16.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EG-Konformi- tätserklärung aufgeführt.
	Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE- Zeichens.
C-Tick Zeichen	Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Die Geräte sind zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich zertifiziert und die zu beachtenden Sicherheitshinweise im separaten Dokument "Safety Instructions" (XA) beige- fügt. Dieses ist auf dem Typenschild referenziert.
Lebensmitteltauglichkeit	<ul><li>3A-Zulassung</li><li>EHEDG-geprüft</li></ul>
Zertifizierung EtherNet/IP	<ul> <li>Das Messgerät ist von der ODVA (Open Device Vendor Association) zertifiziert und registriert. Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der folgenden Spezifikationen:</li> <li>Zertifiziert gemäß dem ODVA Conformance Test</li> <li>EtherNet/IP Performance Test</li> <li>EtherNet/IP PlugFest Konform</li> <li>Das Gerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität)</li> </ul>
Externe Normen und Richt- linien	<ul> <li>EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)</li> <li>IEC/EN 60068-2-6 Umgebungseinflüsse: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig).</li> <li>IEC/EN 60068-2-31 Umgebungseinflüsse: Prüfverfahren - Prüfung Ec: Schocks durch raue Handhabung, vornehmlich für Geräte.</li> <li>EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte</li> <li>IEC/EN 61326 Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).</li> <li>NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik</li> <li>NAMUR NE 32 Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren</li> </ul>

NAMUR NE 43

Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit analogem Ausgangssignal.

NAMUR NE 53

Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik • NAMUR NE 105

Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldgeräte

NAMUR NE 107

Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten

 NAMUR NE 131 Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen
 NAMUR NE 132

Coriolis-Massemesser

## 16.13 Anwendungspakete

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com.

Detaillierte Angaben zu den Anwendungspaketen: Sonderdokumentationen zum Gerät

Heartbeat Technology	Paket	Beschreibung
	Heartbeat Verification +Monitoring	<ul> <li>Heartbeat Monitoring:</li> <li>Liefert kontinuierlich für das Messprinzip charakteristische Monitoring-Daten für ein extern vorhandenes Condition Monitoring System. Diese ermöglichen:</li> <li>Im Kontext mit weiteren Informationen Rückschlüsse auf die zeitliche Beein- trächtigung der Messleistung durch die Messapplikation zu nehmen.</li> <li>Die rechtzeitige Planung von Serviceeinsätzen.</li> <li>Überwachung der Produktqualität, z.B. Gaseinschlüsse.</li> <li>Heartbeat Verification:</li> <li>Ermöglicht die Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung im einge- bauten Zustand und ohne Prozessunterbrechung.</li> <li>Zugriff über Vorortbedienung oder weitere Bedienschnittstellen wie z.B. Field- Care.</li> <li>Dokumentation der Gerätefunktionalität im Rahmen der Herstellerspezifikation, etwa zur wiederkehrenden Geräteprüfung.</li> <li>Lückenlose und rückverfolgbare Dokumentation der Verifikationsergebnisse, inkl. Bericht.</li> <li>Ermöglicht die Verlängerung von Kalibrationsintervallen, gemäss Risikobewer- tung durch Betreiber.</li> </ul>

Konzentration
---------------

Paket	Beschreibung	
Konzentrationsmessung und Sonderdichte	Berechnung und Ausgabe von Fluidkonzentrationen In vielen Anwendungen wird die Dichte als wichtiger Messwert zur Qualitätsüber- wachung oder zur Prozesssteuerung verwendet. Das Messgerät misst standardmäs- sig die Dichte des Fluides und stellt diesen Wert dem Kontrollsystem zur Verfügung. Insbesondere für Anwendungen unter wechselnden Prozessbedingungen bietet das Anwendungspaket "Sonderdichte" eine hochgenaue Dichtemessung über einen weiten Dichte- und Temperaturbereich.	
	<ul> <li>Die gemessene Dichte wird mithilfe dem Anwendungspaket "Konzentrationsmessung" verwendet um weitere Prozess-Parameter zu berechnen:</li> <li>Temperaturkompensierte Dichte (Normdichte).</li> <li>Prozentualer Masse-Anteil der einzelnen Substanzen in einem zwei-Phasen Fluid. (Konzentration in %).</li> <li>Ausgabe der Fluid-Konzentration mit Sondereinheiten ("Brix, "Baumé, "API, etc.) für Standardanwendungen.</li> <li>Die Ausgabe der Messwerte erfolgt über die digitalen und analogen Ausgänge des Messgeräts.</li> </ul>	

## 16.14 Zubehör

Überblick zum bestellbaren Zubehör (→ 🗎 93)

## 16.15 Ergänzende Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die mitgelieferte CD-ROM zum Gerät (je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs!)
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

### Standarddokumentation Kurzanleitung

Messgerät	Dokumentationscode
Promass A 100	KA01144D

### **Technische Information**

Safety Instructions

Messgerät	Dokumentationscode
Promass A 100	TI01104D

#### Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D

Inhalt	Dokumentationscode
NEPSI Ex i	XA01249D
NEPSI Ex nA	XA01262D

### Sonderdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	SD00142D
Konzentrationsmessung	SD01152D
Heartbeat Technology	SD01153D

### Einbauanleitung

Inhalt	Dokumentationscode
Einbauanleitung für Ersatzteilsets	<ul> <li>Bei den Zubehörteilen jeweils angegeben</li> <li>(→</li></ul>

# 17 Anhang

## 17.1 Übersicht zum Bedienmenü

Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht zur gesamten Bedienmenüstruktur mit ihren Menüs, Untermenüs und Parametern. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.

Abhängig von der Geräteausführung sind nicht alle Untermenüs und Parameter in jedem Gerät verfügbar. Je nach Bestellmerkmal kann die Auswahl variieren.

Beim Bestellmerkmal "Anwendungspaket" sind die zugehörigen Parameter in der Sonderdokumentation beschrieben.

() Betrieb	(→ 🗎 116)
🖌 Setup	(→ 🖺 117)
엇, Diagnose	(→ 🗎 122)
<b>₹</b> Experte	(→ 🗎 125)

		٦	
😗 Betrieb			(→ 🗎 67)
	Display language		(→ 🗎 63)
	Zugriffsrechte Bedi	ensoftware	
	Status Verriegelung	]	
	► Anzeige		(→ 🗎 61)
		Format Anzeige	(→ 🗎 62)
		Kontrast Anzeige	
		Hintergrundbeleuchtung	(→ 🗎 64)
		Intervall Anzeige	(→ 🗎 63)
	► Summenzähler	Bedienung	
		Steuerung Summenzähler 13	(→ 🗎 71)

Vorwahlmenge 13	(→ 🗎 71)
Alle Summenzähler zurücksetzen	(→ 🗎 71)

## 17.1.2 Menü "Setup"

Navigation

🛛 🖃 Setup

🗲 Setup		]	(→ 🗎 51)
	► Systemeinheiter	1	
		Masseflusseinheit	(→ 🗎 53)
		Masseeinheit	(→ 🖺 53)
		Volumenflusseinheit	(→ 🖺 53)
		Volumeneinheit	(→ 🗎 53)
		Normvolumenfluss-Einheit	(→ 🗎 53)
		Normvolumeneinheit	(→ 🗎 53)
		Dichteeinheit	(→ 🗎 53)
		Normdichteeinheit	(→ 🖺 53)
		Temperatureinheit	(→ 🖺 53)
		Druckeinheit	(→ 🗎 53)
	► Messstoffwahl		
		Messstoff wählen	(→ 🗎 54)
		Gasart wählen	(→ 🗎 54)
		Referenz-Schallgeschwindigkeit	(→ 🗎 54)
		Temp.koeffizient Schallgeschwindigkeit	(→ 🗎 54)
		Druckkompensation	(→ 🗎 54)
		Druckwert	(→ 🗎 54)
		Externer Druck	(→ 🗎 54)

► Kommunikation			(→ 🖺 54)
	MAC-Adresse		(→ 🖺 55)
	Default-Netzwerkeinstellungen		(→ 🗎 55)
	DHCP client		(→ 🗎 55)
	IP-Adresse		(→ 🗎 55)
	Subnet mask		(→ 🗎 55)
	Default gateway		(→ 🗎 55)
► Schleichmenger	unterdrückung		(→ 🗎 56)
	Zuordnung Prozessgröße		(→ 🖺 56)
	Einschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.		(→ 🗎 56)
	Ausschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.		(→ 🖺 56)
	Druckstoßunterdrückung		(→ 🖺 56)
► Überwachung te	ilgefülltes Rohr		(→ 🗎 57)
	Zuordnung Prozessgröße		(→ 🗎 57)
	Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr		(→ 🗎 57)
	Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr		(→ 🗎 57)
	Ansprechzeit teilgefülltes Rohr		(→ 🗎 57)
► Erweitertes Setu	p		(→ 🗎 58)
	Freigabecode eingeben		
	► Berechnete Prozessgrößen		(→ 🗎 58)
	► Normvolumenfluss-Be	erechnung	
	Norm	nvolumenfluss-Berechnung	(→ 🖺 59)
	Einge	elesene Normdichte	(→ 🗎 59)
	Feste	Normdichte	(→ 🖺 59)

		Referenztemperatur	(→ 🖺 59)
		Linearer Ausdehnungskoeffizient	(→ 🖺 59)
		Quadratischer Ausdehnungskoeffizient	(→ 🗎 59)
► Sensorabgleich		]	(→ 🗎 59)
	Einbaurichtung		(→ 🗎 60)
	► Nullpunktabgle	ich	
		Nullpunkt abgleichen	(→ 🗎 60)
		Fortschritt	(→ 🗎 60)
► Summenzähler	13		(→ 🗎 60)
	Zuordnung Prozess	größe	(→ 🖺 60)
	Einheit Summenzäl	hler	(→ 🗎 60)
	Betriebsart Summe	nzähler	(→ 🗎 60)
	Fehlerverhalten		(→ 🗎 60)
► Anzeige		]	(→ 昏 61)
	Format Anzeige		(→ 🗎 62)
	1 Anzoigowort		(→ 酉 62)
	1. Mart OV Danger		() 🖹 (2)
	1. Wert 0%-Bargra	pn	(7 🖬 62)
	1. Wert 100%-Barg	Jraph	(→ 🖺 62)
	1. Nachkommastell	len	(→ 🗎 63)
	2. Anzeigewert		(→ 🗎 63)
	2. Nachkommastell	len	(→ 🗎 63)
	3. Anzeigewert		(→ 🗎 63)
	3. Wert 0%-Bargra	ph	(→ 🗎 63)
	3. Wert 100%-Barg	Jraph	(→ 🗎 63)
	3. Nachkommastell	en	(→ 🖺 63)

	4. Anzeigewert		(→ 🗎 63)
	4. Nachkommastelle	en	(→ 🗎 63)
	Display language		(→ 🗎 63)
	Intervall Anzeige		(→ 🖺 63)
	Dämpfung Anzeige		(→ 🖺 63)
	Kopfzeile		(→ 🖺 64)
	Kopfzeilentext		(→ 🖺 64)
	Trennzeichen		(→ 🖺 64)
	Hintergrundbeleuch	tung	(→ 🖺 64)
► Viskosität			
	► Temperaturkom	pensation	
		Rechenmodell	
		Referenztemperatur	
		Kompensationskoeffizient X 1	
		Kompensationskoeffizient X 2	
	► Dynamische Visł	tosität	
		Einheit dynamische Viskosität	
		Anwendertext dynamische Viskosität	
		Anwenderfaktor dynamische Viskosität	
		Anwender-Offset dynamische Viskosi- tät	
	► Kinematische Vi	skosität	
		Einheit kinematische Viskoität	
		Anwendertext kinematische Viskosität	

		Anwenderfaktor kinematische Viskosi-	
		Anwender-Offset kinematische Visko- sität	
► Konzentration			
	Konzentrationseinh	eit	
	Anwendertext Konz	entration	
	Anwenderfaktor Ko	nzentration	
	Anwender-Offset K	onzentration	
	A 0		
	A 1		
	A 2		
	A 5		
	A 4		
	B 1		
	B 2		
	В 3		
► Heartbeat Setur	)		
	► Heartheat Moni	coring	
	- Incartocat WiOIII		
		Monitoring einschalten	
► Administration			(→ 🖺 86)
	Freigabecode defini	eren	
	Gerät zurücksetzen		(→ 🗎 87)

얺 Diagnose					(→ 🗎 84)
	Aktuelle Diagnose				(→ 🖺 84)
	Zeitstempel				
	Letzte Diagnose				(→ 🖺 84)
	Zeitstempel				
	Betriebszeit ab Neu	Istart			
	Betriebszeit				
	► Diagnoseliste				
		Diagnose 1			
		Zeitstempel			
		Diagnose 2			
		Zeitstempel			
		Diagnose 3			
		Zeitstempel			
		Diagnose 4			
		Zeitstempel			
		Diagnose 5			
		Zeitstempel			
	► Ereignis-Logbu	ch			
		Filteroptionen			
	► Geräteinformat	ion			(→ 🗎 87)
		Messstellenbezeichnu	ing		(→ 🖺 88)
		Seriennummer			(→ 🗎 88)

## 17.1.3 Menü "Diagnose"

Navigation

Diagnose

	Firmware-Version			(→ 🗎 88)
	Gerätename			(→ 🖺 88)
	Bestellcode			(→ 🖺 88)
	Erweiterter Bestellc	ode 1		(→ 🗎 88)
	Erweiterter Bestellc	ode 2		(→ 🗎 88)
	Erweiterter Bestellc	ode 3		(→ 🗎 88)
	ENP-Version			(→ 🗎 88)
	IP-Adresse			(→ 🖺 88)
	Subnet mask			(→ 🗎 88)
	Default gateway			(→ 🗎 88)
► Messwerte		]		
	▶ Prozessgrößen			(→ 🖺 68)
		Massefluss		(→ 🗎 69)
		Volumenfluss	]	(→ 🗎 69)
		Normvolumenfluss		(→ 🗎 69)
		Dichte	]	(→ 🗎 69)
		Normdichte		(→ 🖺 69)
		Temperatur		(→ 🖺 69)
		Druckwert		(→ 🖺 69)
		Dynamische Viskosität		
		Kinematische Viskosität		
		Temp.kompensierte dynamische Visko- sität		
		Temp.kompensierte kinematische Visk.	]	
		Konzentration	]	

	Zielmessstoff Massefluss	
	Trägermessstoff Massefluss	
► Su	mmenzähler	(→ 🗎 60)
	Summenzählerwert 13	(→ 🗎 70)
	Summenzählerüberlauf 13	(→ 🗎 70)
► Heartbeat		
► Ve	rifikationsausführung	
	Jahr	
	Monat	
	Tag	
	Stunde	
	AM/PM	
	Minute	
	Verifikation starten	
	Fortschritt	(→ 🗎 60)
	Status	
	Gesamtergebnis	
► Ve	rifikationsergebnisse	
	Datum/Zeit	
	Verifikations-ID	
	Betriebszeit	
	Gesamteraebnis	
	Sensor	
	Sensorintagrität	
	Sensormeyntal	

	Sensor-Elektronikmodul	
	I/O-Modul	
► Monitoring	g-Ergebnisse	
	Sensorintegrität	
► Simulation		(→ 🖺 64)
Zuordnung Sir	nulation Prozessgröße	(→ 🗎 65)
Wert Prozessg	jröße	(→ 🗎 65)
Simulation Ge	rätealarm	(→ 🗎 65)
Simulation Dia	agnoseereignis	(→ 🗎 65)

## 17.1.4 Menü "Experte"

Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht zum Menü **Experte** mit seinen Untermenüs und Parametern. In Klammern ist der Direktzugriffscode zum Parameter angegeben. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.

Navigation 🗟 Experte

<b>∓</b> Experte	

### Untermenü "System"

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{System}$ 

► System		]	
	► Anzeige		(→ 🖺 61)
		Display language	(→ 🗎 63)
		Format Anzeige	(→ 🖺 62)
		1. Anzeigewert	(→ 🖺 62)
		1. Wert 0%-Bargraph	(→ 🗎 62)
		1. Wert 100%-Bargraph	(→ 🗎 62)
		1. Nachkommastellen	(→ 🗎 63)

	2. Anzeigewert			(→ 🗎 63)
	2. Nachkommastelle	en		(→ 🗎 63)
	3. Anzeigewert			(→ 🖺 63)
	3. Wert 0%-Bargrap	h		(→ 🗎 63)
	3. Wert 100%-Barg	raph		(→ 🗎 63)
	3. Nachkommastelle	en		(→ 🗎 63)
	4. Anzeigewert			(→ 🗎 63)
	4. Nachkommastelle	en		(→ 🗎 63)
	Intervall Anzeige			(→ 🗎 63)
	Dämpfung Anzeige			(→ 🗎 63)
	Kopfzeile			(→ 🗎 64)
	Kopfzeilentext			(→ 🗎 64)
	Trennzeichen			(→ 🖺 64)
	Kontrast Anzeige			
	Hintergrundbeleuch	tung		(→ 🗎 64)
	Zugriffsrechte Anze	ige		
► Diagnoseeinste	llungen			
	Alarmverzögerung			
	► Diagnoseverhalt	en		
		Zuordnung Verhalte 140	n von Diagnosenr.	
		Zuordnung Verhalte 046	n von Diagnosenr.	
		Zuordnung Verhalte 144	n von Diagnosenr.	
		Zuordnung Verhalte 832	n von Diagnosenr.	

	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 833	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 834	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 835	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 912	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 913	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 944	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 948	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 192	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 274	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 392	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 592	
	Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 992	
► Administration		(→ 🖺 86)
Eroigobooo	do dofinioron	
Freigabecoo		
Gerät zurüc	rksetzen	(→ 🗎 87)
SW-Option	aktivieren	
Software-O	ptionsübersicht	

	Navigation	Image: Barbor Bernson	
► Sensor			
► Messw	erte	]	
	► Prozessgrößen		(→ 🗎 68)
		Massefluss	(→ 🖺 69)
		Volumenfluss	(→ 🖺 69)
		Normvolumenfluss	(→ 🖺 69)
		Dichte	(→ 🗎 69)
		Normdichte	(→ 🖺 69)
		Temperatur	(→ 🖺 69)
		Druckwert	(→ 🖺 69)
		Dynamische Viskosität	
		Kinematische Viskosität	
		Temp.kompensierte dynamische Visko- sität	
		Temp.kompensierte kinematische Visk.	
		Konzentration	
		Zielmessstoff Massefluss	
		Trägermessstoff Massefluss	
	► Summenzähler		(→ 🖺 60)
		Summenzählerwert 13	(→ 🗎 70)
		Summenzählerüberlauf 13	(→ 🗎 70)
► System	einheiten	]	
	Masseflusseinheit		(→ 🗎 53)
	Masseeinheit		(→ 🗎 53)

Untermenü "Sensor"

Volumenflusseinhei	t	(→ 🗎 53)
Volumeneinheit		(→ 🗎 53)
Normvolumenfluss-	Einheit	(→ 🗎 53)
Normvolumeneinhe	it	(→ 🗎 53)
Dichteeinheit		(→ 🗎 53)
Normdichteeinheit		(→ 🖺 53)
Temperatureinheit		(→ 🖺 53)
Druckeinheit		(→ 🖺 53)
Datum/Zeitformat		
► Anwenderspezif	ische Einheiten	
	Anwendertext Masse	
	Anwender-Offset Masse	
	Anwenderfaktor Masse	
	Anwendertext Volumen	
	Anwender-Offset Volumen	
	Anwenderfaktor Volumen	
	Anwendertext Normvolumen	
	Anwender-Offset Normvolumen	
	Anwenderfaktor Normvolumen	
	Anwendertext Dichte	
	Anwender-Offset Dichte	
	Anwenderfaktor Dichte	
	Anwendertext Druck	
	Anwender-Offset Druck	
	Anwenderfaktor Druck	

► Prozessparame	ter		
	Durchflussdämpfun	ng	
	Dichtedämpfung		
	Temperaturdämpfu	ina	
	Messwertunterdruc	ckung	
	► Schleichmenger	nunterdrückung	(→ 🖺 56)
		Zuordnung Prozessgröße	(→ 🖺 56)
		Einschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.	(→ 🗎 56)
		Ausschaltpunkt Schleichmengenunter- drück.	(→ 🖺 56)
		Druckstoßunterdrückung	(→ 🖺 56)
	► Überwachung te	eilgefülltes Rohr	(→ 🗎 57)
		Zuordnung Prozessgröße	(→ 🗎 57)
		Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr	(→ 🗎 57)
		Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr	(→ 🗎 57)
		Ansprechzeit teilgefülltes Rohr	(→ 🖺 57)
		Maximale Dämpfung Messstoffüberwa- chung	
► Messmodus			
	Messstoff wählen		(→ 🗎 54)
	Gasart wählen		(→ 🖺 54)
	Referenz-Schallges	chwindigkeit	(→ 🗎 54)
	Temp.koeffizient So	challgeschwindigkeit	(→ 🗎 54)
► Externe Kompe	nsation		
	Druckkompensation	n	(→ 🗎 54)
	Druckwert		(→ 🖺 54)

	Externer Druck		(→ 🖺 54)
	Temperaturmodus		
	Externe Temperatur	r	
► Berechnete Pro	zessgrößen	]	(→ 🗎 58)
	► Normvolumenflu	uss-Berechnung	
		Normvolumenfluss-Berechnung	(→ 🖺 59)
		Eingelesene Normdichte	(→ 🖺 59)
		Feste Normdichte	(→ 🖺 59)
		Referenztemperatur	(→ 🗎 59)
		Linearer Ausdehnungskoeffizient	(→ 🖺 59)
		Quadratischer Ausdehnungskoeffizient	(→ 🗎 59)
► Sensorabgleich		]	(→ 🖺 59)
	Einbaurichtung		(→ 🖺 60)
	► Nullpunktabglei	ich	
		Nullpunkt abgleichen	(→ 🖺 60)
		Fortschritt	(→ 🖺 60)
	► Anpassung Proz	zessgrößen	
		Massefluss-Offset	
		Masseflussfaktor	
		Volumenfluss-Offset	
		Volumenflussfaktor	
		Dichte-Offset	
		Dichtefaktor	
		Normvolumenfluss-Offset	
		Normvolumenfluss-Faktor	

			Normdichte-Offset		
		L			
			Normdichtefaktor		
			Temperatur-Offset		
		[	Temperaturfaktor		
►	Kalibrierung				
			1		
		Kalibrierfaktor			
		Nullpunkt			
		Nennweite			
	ſ	С			
	[	С			
	Ĺ				
		С			
		С			
		С			
	ſ	С			
	Testauralite				
	Testpunkte				
		Schwingfrequenz			
		Schwingfrequenz			
	ſ	Frequenzschwankun	ıg		
	ſ	Frequenzschwankun			
	L	Caburin governiter d			
		Schwingamplitude			
		Schwingamplitude			
		Schwingungsdämpfu	ıng		
		Schwingungsdämpfu	ing		
		Schwankung Rohrdä	mpfung		
		Schwankung Rohrdä	mpfung		

Signalasymmetrie	
	7
Elektroniktemperatur	
Trägerrohrtemperatur	]
Erregerstrom	]
Erregerstrom	
RawMassFlow	]
► Überwachung	
Grenzwert Messrohrdämpfung	]

## Untermenü "Stromeingang"

Navigation

 $\blacksquare \blacksquare \quad \text{Experte} \rightarrow \text{Eingang} \rightarrow \text{Stromeingang}$ 

► Eingang		]	
	► Statuseingang		
		Zuordnung Statuseingang	
		Wert Statuseingang	
		Aktiver Pegel	
		Ansprechzeit Statuseingang	

► Ausgang	
► Impuls-/Freq 12	uenz-/Schaltausgang
	Betriebsart
	Kanal 2
	Zuordnung Impulsausgang
	Impulswertigkeit
	Impulsbreite

Messmodus	
Fehlerverhalten	
Impulsausgang	(→ 🗎 70)
Zuordnung Frequenzausgang	
Anfangsfrequenz	
Endfrequenz	
Messwert für Endfrequenz	
Messmodus	
Dämpfung Ausgang	
Fehlerverhalten	
Fehlerfrequenz	
Ausgangsfrequenz	(→ 🗎 70)
Funktion Schaltausgang	
Zuordnung Diagnoseverhalten	
Zuordnung Grenzwert	
Einschaltpunkt	
Ausschaltpunkt	
Zuordnung Überwachung Durchfluss- richtung	
Zuordnung Status	
Fehlerverhalten	
Schaltzustand	(→ 🗎 70)
Invertiertes Ausgangssignal	

► Kommunikation				(→ 🖺 51)
	► Konfiguration			
		Web server languag	ge	
		MAC-Adresse		(→ 🖺 55)
		Default-Netzwerkei	instellungen	(→ 🖺 55)
		DHCP client		(→ 🖺 55)
		IP-Adresse		(→ 🖺 55)
		Subnet mask		(→ 🖺 55)
		Default gateway		(→ 🖺 55)
		Webserver Funktior	nalität	(→ 🖺 42)
		► Configurable inp	put assembly	
			Input assembly position 1	
			Input assembly position 2	
			Input assembly position 3	
			Input assembly position 4	
			Input assembly position 5	
			Input assembly position 6	
			Input assembly position 7	
			Input assembly position 8	
			Input assembly position 9	
			Input assembly position 10	
			Input assembly position 11	
			Input assembly position 12	
			Input assembly position 13	





	► Dynamische Vis	skosität
		Einheit dynamische Viskosität
		Anwendertext dynamische Viskosität
		Anwenderfaktor dynamische Viskosität
		Anwender-Offset dynamische Viskosi- tät
	► Kinematische V	/iskosität
		Einheit kinematische Viskoität
		Anwendertext kinematische Viskosität
		Anwenderfaktor kinematische Viskosi- tät
		Anwender-Offset kinematische Visko- sität
► Konzentration		
	Konzentrationsdär	npfung
	Konzentrationsein	heit
	Anwendertext Kon	izentration
	Anwenderfaktor K	onzentration
	Anwender-Offset I	Konzentration
	A 0	
	A 1	
	A 2	
	A 3	
	A 4	
	B 1	
	B 2	
	В 3	

▶ Diagnose		(→ 🖹 84)
P Diagnose		(/ = 04)
	Aktuelle Diagnose	(→ 🖺 84)
	Zeitstempel	
	Letzte Diagnose	(→ 🖺 84)
	Zeitstempel	
	Betriebszeit ab Neustart	
	Betriebszeit	
	▶ Diagnosolists	
	► Diagnosenste	
	Diagnose 1	
	Zeitstempel	
	Diagnose 2	
	Zeitstempel	
	Diagnose 3	
	Zeitstempel	
	Diagnose 4	
	Zeitstempel	
	Diagnose 5	
	Zeitstempel	
	► Ereignis-Logbuch	
	Filteroptionen	
	► Geräteinformation	(→ 🗎 87)
	Messstellenhezeichnung	(→ 🖹 88)
		( / 🖬 00)
	Seriennummer	(→ 🖺 88)
	Firmware-Version	(→ 🗎 88)
		· · ·

	Gerätename		(→ 🖺 88)
	Bestellcode		(→ 🖺 88)
	Erweiterter Bestell	code 1	(→ 🖺 88)
	Erweiterter Bestell	code 2	(→ 🖺 88)
	Erweiterter Bestell	code 3	(→ 🗎 88)
	Konfigurationszäh	ler	
	ENP-Version		(→ 🖺 88)
► Min/Max	-Werte		
	Min/Max-Werte z	urücksetzen	
	► Elektroniktemp	eratur	
		Minimaler Wert	
		Maximaler Wert	
	► Messstofftemp	eratur	
		Minimaler Wert	
		Maximaler Wert	
	► Trägerrohrtem	peratur	
	L	Minimaler Wert	
		Maximaler Wert	
	► Schwingfreque	nz	
		Minimaler Wert	
		Maximaler Wert	
	► Torgiongashujir		
		winimaler Wert	
		Maximaler Wert	

	► Schwingamplitu	de	
		Minimaler Wert	]
		Maximaler Wert	]
	► Torsionsschwing	gamplitude	-
			_
		Minimaler Wert	
		Maximaler Wert	]
	► Schwingungsdär	npfung	
		Minimaler Wert	]
		Maximaler Wert	]
	► Torsionsschwing	rungsdämpfung	1
		Minimaler Wert	]
		Maximaler Wert	]
	► Signalasymmetr	ie	
			1
		Minimaler Wert	
		Maximaler Wert	
► Heartbeat		]	
	► Verifikationsaus	sführung	
			1
		Jahr	
		Monat	]
		Tag	]
		Stunde	]
		AM/PM	]
		Minute	]
		Verifikation starten	]
		Fortschritt	(→ 🗎 60)

		Status	
		Gesamtergebnis	
	► Verifikationserg	jebnisse	
		Datum/Zeit	
		Verifikations-ID	
		Betriebszeit	
		Gesamtergebnis	
		Sensor	
		Sensorintegrität	
		Sensor-Elektronikmodul	
		I/O-Modul	
	► Heartbeat Monit	toring	
		Monitoring einschalten	
	► Monitoring-Erge	ebnisse	
		Sensorintegrität	
► Sin	nulation	]	(→ 🖺 64)
	Zuordnung Simulati	ion Prozessgröße	(→ 🗎 65)
	Wert Prozessaröße		(→ 🗎 65)
	Simulation Geräteal	larm	(→ 🖺 65)
	Simulation Diagnos	eereianis	(→ 🗎 65)
		5	· —/

# Stichwortverzeichnis

## Α

А
Anforderungen an Personal 9
Anschluss
Siene Elektrischer Anschluss Anschlusskabel 29
Anschlusskaber
Anschlussvorhereitungen 31
Anschlusswerkzeug 29
Anwenderrrollen 38
Anwendungshereich 9 95
Anwendungspetete 113
Anzeige
Aktuelles Diagnoseereignis 84
Letztes Diagnoseereignis
Anzoigomodul drohon
Anzeigemotia
Zum Status Vorriogolung 67
Applicator Q5
Applicator
Auluau Dedienmenä 27
Deuleiiiieiiu
Messyerat 12
Auszangelenn größen
Ausgangssignal
Ausenreinigung 90
Austausch Carëtalaana mantan
Geratekomponenten
В
Bedienelemente
Bedienmenü
Aufbau
Menüs. Untermenüs
Übersicht Menüs mit Parameter
Untermenüs und Anwenderrrollen
Bedienphilosophie
Bediensprache einstellen
Bedienungsmöglichkeiten
Behebungsmaßnahmen
Aufrufen
Schließen
Beheizung Messaufnehmer
Berechnungsgrundlagen
Messabweichung 102
Wiederholbarkeit
Berstscheibe
Auslösedruck 105
Sicherheitshinweise
Bestellcode (Order code)
Bestimmungsgemäße Verwendung 9
Betrieb
Betrieb (Menü)
Betriebssicherheit

С
C-Tick Zeichen
CE-Zeichen
Checkliste
Anschlusskontrolle
Montagekontrolle
CIP-Reinigung
D
Diagnose
Symbole
Diagnose (Menü)
Diagnoseinformation
Aufbau, Erläuterung
FieldCare
Kommunikationsschnittstelle 80
Leuchtdioden
Vor-Ort-Anzeige
Webbrowser
Diagnoseinformation auslesen, EtherNet/IP 80
Diagnoseinformationen
Behebungsmaßnahmen
Ubersicht
Diagnoseliste
Diagnosemeldung
Diagnoseverhalten
Erläuterung
Symbole
Diagnoseverhalten anpassen
Dichtungen
Messstoff-Temperaturbereich
DIP-Schalter
siehe Verriegelungsschalter
Dokument
Funktion
Verwendete Symbole
Dokumentrunktion
Druck-Temperatur-Kurven
Druckverlust
Durchillussyrelize
Durchnussrichtung
E
Finbaulage (vertikal horizontal)
Finbaumaße 20
Finfluse
Messstoffdruck 102
Messstofftemperatur 102
Fingangskenngrößen
Fingetragene Marken
Finlaufstrecken 20
Finsatz Messgerät
Fehlgebrauch
Grenzfälle

siehe Bestimmungsgemäße Verwendung Einsatzgebiet

Stic	hwoi	rtver	zeic	hnis

Enstemungen       51         Erweiterte Anzeigenkonfigurationen       61         Gerät zurücksetzen       86         Kommunikationsschnittstelle       54         Messstellenbezeichnung       52         Messstellenbezeichnung       53         Messstellenbezeichnung       56         Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler       60         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektronagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       84         Regratur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91	Restrisiken
Detentsprache       11         Erweiterte Anzeigenkonfigurationen       61         Gerät zurücksetzen       86         Kommunikationsschnittstelle       54         Messstellenbezeichnung       52         Messstellenbezeichnung       52         Messstellenbezeichnung       54         Schleichmengenunterdrückung       56         Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler       60         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Ensignisisten       84         Ereignisiste       84         Ereignisiste       84         Ereignisiste	Bediensprache 51
Gerät zurücksetzen       86         Kommunikationsschnittstelle       54         Messgerät an Prozessbedingungen anpassen       70         Messstellenbezeichnung       52         Messstoff       54         Schleichmengenunterdrückung       56         Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler       60         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       86         Regaratur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91	Frweiterte Anzeigenkonfigurationen 61
Kommunikationsschnittstelle         54           Messgerät an Prozessbedingungen anpassen         70           Messstoff         52           Messstoff         52           Messstoff         54           Schleichmengenunterdrückung         56           Sensorabgleich         59           Simulation         64           Summenzähler zurücksetzen         71           Summenzähler Reset         71           Systemeinheiten         52           Überwachung der Rohrfüllung         57           Elektrischer Anschluss         Bedientools           Via Ethernet-Netzwerk         43, 110           Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)         44, 111           Messgerät         29           RSLogix 5000         43, 110           Schutzart         35           Webserver         44, 111           Elektrischer Anschluss         104           Endress+Hauser Dienstleistungen         Reparatur           Reparatur         91           Wartung         90           Enteignisliste         84           Ereignislistorie         84           Ereignislistorie         84           Ereignisliste         91	Gerät zurücksetzen 86
Messgerät an Prozessbedingungen anpassen       70         Messstoff       52         Messstoff       54         Schleichmengenunterdrückung       56         Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler       60         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       70         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messuufnehm	Kommunikationsschnittstelle
Messstellenbezeichnung       52         Messstoff       54         Schleichmengenunterdrückung       56         Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler zurücksetzen       71         Summenzähler zurücksetzen       71         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       Reparatur         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91         Erksatzteil       91         Erksatzteil       91         Erksatzteil       91         Erksatzteil	Messgerät an Prozessbedingungen anpassen 70
Messstoff       54         Schleichmengenunterdrückung       56         Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler       60         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RsLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektrischer Anschluss       90         Entorgigung       90         Entorsymag       90         Entsorgung       92         Ereignisliste       84         Ereignisliste       84         Ereignisliste       84         Ereignisliste       91         Erweiterter Bestellcode       Messaufnehmer         Messaufnehmer       15         Messaufnehmer       15         Messaufnehmer       16         Surgitteile       19         F       F         Fallleitun	Messstellenbezeichnung
Schleichmengenunterdrückung       56         Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler zurücksetzen       71         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Öberwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektrischer Anschluss       90         Endress+Hauser Dienstleistungen       90         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignislistorie       84         Ereignisliste       84         Ereignisliste       84         Ereignisliste       91         Erkerkerter       91         Erkerkerter       91         Erkerkerter       91         Ereignisliste       84         Ereignisliste       84         Ereignislistorie       84      <	Messstoff
Sensorabgleich       59         Simulation       64         Summenzähler zurücksetzen       71         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       Reparatur         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Erreignis-Logbuch filtern       85         Ereignisliste       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> F         Falleitung       19         Fehlermeldungen       100         FieldCare       44	Schleichmengenunterdrückung 56
Simulation       64         Summenzähler       60         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       Reparatur         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91         Kassaufnehmer       15         Messaufnehmer       15         Messaufnehmer       15         Messaufnehmer       14         EtherNet/IP       12         Diagnoseinformation       80         Ex-zulassung       112         Experte (Menü)       125     <	Sensorabgleich
Summenzähler       60         Summenzähler zurücksetzen       71         Summenzähler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       90         Entsorgung       90         Entsorgung       90         Entsorgung       92         Ereignisliste       84         Ereignisliste       84         Ereignisliste       84         Ereignisliste       91         Ersatzteil       91         Diagnoseinformation       80         <	Simulation
Summenzähler zurücksetzen       71         Summenzähler -Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektrische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       Reparatur         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignisliste       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Ersewiterter Bestellcode       Messaufnehmer         Messumformer       14         EtherNet/IP       112         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> Fallleitung       19         Feh	Summenzähler
Summenzahler-Reset       71         Systemeinheiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektrischer Anschluss       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       Reparatur         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersenteilenung       110 <td< td=""><td>Summenzähler zurücksetzen</td></td<>	Summenzähler zurücksetzen
Systemeinneiten       52         Überwachung der Rohrfüllung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       90         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignisliste       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       Messaufnehmer         Messumformer       14         EtherNet/IP       122         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> Fallleitung       19         Fehlermeldungen       44         Bedienoberfläche       45         Funktion	Summenzähler-Reset
Deerwachung der Konruliung       57         Elektrischer Anschluss       Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       91         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignisite       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       44         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       125 <b>F</b> F         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       110         FieldCare       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Gerätebeschreibungsdatei       46	Systemeinheiten
Elektrischer Anschluss         Bedientools         Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       90         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       Messaumformer         Messumformer       14         EtherNet/IP       13         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> Falleitung       19         Fehlermeldungen       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Bedienoberfläche       45         Funktion	Uberwachung der Kohrfullung 57
Via Ethernet-Netzwerk       43, 110         Via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)       44, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       84         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       84         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       13         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> Falleitung       19         Fehlermeldungen       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46 <t< td=""><td>Elektrischer Anschluss Redienteele</td></t<>	Elektrischer Anschluss Redienteele
Via Enteriter Vetzwerk       43, 111         Messgerät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       91         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignisliste       84         Ereignisliste       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erseumformer       14         EtherNet/IP       91         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> 91         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       10         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Version       46         Version       46         Freigabedatum       46         Vers	Via Ethornot-Notzwork /2 110
Warsserät       29         RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       Reparatur         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       84         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       44, 111         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       12         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> 110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       Freigabedatum       46         Freigabedatum       46         Fira Assembly       80         Freigabecode defin	Via Eulerinet-Netzwerk
RSLogix 5000       43, 110         Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       91         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erwaiterter Bestellcode       91         Messaumformer       14         EtherNet/IP       10         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> Fallleitung       19         Fehlermeldungen       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       Freigabedatum       46         Freigabedatum       46         Version       46	Messerat 29
Schutzart       35         Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       90         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erwaiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       10         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> F         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       110         FieldCare       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Version       46         Versinol       46 <t< td=""><td>RSI ogix 5000 43 110</td></t<>	RSI ogix 5000 43 110
Webserver       44, 111         Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       91         Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       10         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> F         Fallleitung       19         FeieldCare       4	Schutzart 35
Elektromagnetische Verträglichkeit       104         Endress+Hauser Dienstleistungen       91         Reparatur       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       Messaufnehmer         Messumformer       14         EtherNet/IP       Diagnoseinformation         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> F         Fallleitung       19         Feinermeldungen       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Webserver
Endress+Hauser Dienstleistungen       91         Reparatur       90         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       12         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> 110         Feilleitung       19         Fehlermeldungen       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Firmw	Elektromagnetische Verträglichkeit
Reparatur       91         Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       91         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       12         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> Fallleitung       19         Fehlermeldungen       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware          Freigabedatum	Endress+Hauser Dienstleistungen
Wartung       90         Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignisliste       84         Ersatzteil       91         Ersatzteile       91         Ersatzteile       91         Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       10         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> 5         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       10         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Funktiorie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren <td< td=""><td>Reparatur</td></td<>	Reparatur
Entsorgung       92         Ereignis-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteil       91         Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       10         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> F         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       10         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Wartung
Ereignisi-Logbuch filtern       85         Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteile       91         Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       12         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> F         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       10         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Entsorgung
Ereignishistorie       84         Ereignishistorie       84         Ersatzteil       91         Ersatzteile       91         Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       91         EtherNet/IP       14         EtherNet/IP       12         Experte (Menü)       125         F       125         F       125         F       19         Fehlermeldungen       19         Siehe Diagnosemeldungen       10         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Ereignis-Logbuch filtern 85
Ereignisliste       84         Ersatzteil       91         Ersatzteile       91         Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       14         EtherNet/IP       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> 125 <b>F</b> 19         Fehlermeldungen       19         siehe Diagnosemeldungen       10         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Ereignishistorie
Ersatzteil       91         Ersatzteile       91         Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       91         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       14         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125 <b>F</b> 125         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         siehe Diagnosemeldungen       10         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Ereignisliste
Ersatzteile       91         Erweiterter Bestellcode       Messaufnehmer         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       Diagnoseinformation         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125         F       125         F       Fallleitung         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         Siehe Diagnosemeldungen       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Ersatzteil
Erweiterter Bestelicode         Messaufnehmer       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       14         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125         F       125         F       19         Fehlermeldungen       19         siehe Diagnosemeldungen       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Ersatzteile
Messaumenner       15         Messumformer       14         EtherNet/IP       14         Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125         F       12         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Erweiterter Bestellcode
Impose information       14         EtherNet/IP       Diagnose information       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125         F       125         F       19         Fehlermeldungen       19         siehe Diagnose meldungen       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Messaumfermer 1/
Diagnoseinformation       80         Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125         F       125         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         Feinbedienung       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Messuimonner       14         EthorNot/ID
Ex-Zulassung       112         Experte (Menü)       125         F       125         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         Fernbedienung       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Diagnoseinformation 80
Experte (Menü)       112         Experte (Menü)       125         F       125         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         Fernbedienung       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Fx-7ulassung 112
F         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         Fernbedienung       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89       80         Freigabecode definieren       66	Experte (Menii)
F         Fallleitung       19         Fehlermeldungen       19         Fernbedienung       110         FieldCare       44         Bedienoberfläche       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       Freigabedatum       46         Firmware       Freigabedatum       46         Firmware-Historie       89       80         Freigabecode definieren       66	F (),
Fallleitung19Fehlermeldungensiehe DiagnosemeldungenFernbedienung110FieldCare44Bedienoberfläche45Funktion44Gerätebeschreibungsdatei46Verbindungsaufbau44FirmwareFreigabedatum46Version46Firmware-Historie89Fix Assembly80Freigabecode definieren66	F
Fehlermeldungen siehe DiagnosemeldungenFernbedienung110FieldCare44Bedienoberfläche45Funktion44Gerätebeschreibungsdatei46Verbindungsaufbau44FirmwareFreigabedatumFreigabedatum46Version46Firmware-Historie89Fix Assembly80Freigabecode definieren66	Fallleitung19
siehe Diagnosemeldungen Fernbedienung	Fehlermeldungen
Fernbedienung110FieldCare44Bedienoberfläche45Funktion44Gerätebeschreibungsdatei46Verbindungsaufbau44FirmwareFreigabedatum46Version46Firmware-Historie89Fix Assembly80Freigabecode definieren66	siehe Diagnosemeldungen
FieldCare44Bedienoberfläche45Funktion44Gerätebeschreibungsdatei46Verbindungsaufbau44FirmwareFreigabedatum46Version46Firmware-Historie89Fix Assembly80Freigabecode definieren66	Fernbedienung
Bedienoberflache       45         Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       44         Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	FieldCare
Funktion       44         Gerätebeschreibungsdatei       46         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Bedienoberflache
Verbindungsaufbau       40         Verbindungsaufbau       44         Firmware       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	FUNKTION
Firmware       44         Freigabedatum       46         Version       46         Firmware-Historie       89         Fix Assembly       80         Freigabecode definieren       66	Vorbindungsaufbau
Freigabedatum46Version46Firmware-Historie89Fix Assembly80Freigabecode definieren66	Firmware
Version46Firmware-Historie89Fix Assembly80Freigabecode definieren66	Freigabedatum 46
Firmware-Historie89Fix Assembly80Freigabecode definieren66	Version
Fix Assembly80Freigabecode definieren66	Firmware-Historie
Freigabecode definieren	Fix Assembly
	Freigabecode definieren

Funktionen
siehe Parameter
Funktionskontrolle 51
G
Galvanische Trennung
Gerätebeschreibungsdateien
Gerätedokumentation
Zusatzdokumentation
Gerätekomponenten 12
Gerätename
Messaufnehmer
Messumformer
Gerätereparatur
Geräterevision
Gerätetypkennung
Geräteverriegelung, Status
Gewicht
SI-Einheiten
Transport (Hinweise)
US-Einheiten

### Η

Hardwareschreibschutz	66
Hauptelektronikmodul	12
Hersteller-ID	46
Herstellungsdatum	15

## I

I/O-Elektronikmodul
Inbetriebnahme
Erweiterte Einstellungen
Messgerät konfigurieren
Informationen zum Dokument 6
Innenreinigung
Installationskontrolle 51

## К

Kabeleinführung
Schutzart
Kabeleinführungen
Technische Daten
Klemmen
Klemmenbelegung
Klimaklasse
Konformitätserklärung 10

## L

Lagerbedingungen	17
Lagerungstemperatur	17
Lagerungstemperaturbereich	104
Lebensmitteltauglichkeit	112
Leistungsaufnahme	100
Leistungsmerkmale	100

## М

Maximale Messabweichung	100
Menü	
Betrieb	67, 116
Diagnose	84, 122

Montagewerkzeug ..... 26

Experte
Menüs
Zu spezifischen Einstellungen
Zur Messgerätkonfiguration
Mess- und Prüfmittel
Messaufnehmer
Messstoff-Temperaturbereich 104
Montieren 27
Macsharaich
Borochnungshoispiol für Cas
Eür Elügeigkeiten
Fur Gase
Messbereich, empfonien 105
Messdynamik
Messeinrichtung
Messgenauigkeit
Messgerät
Aufbau
Demontieren
Entsorgen
Konfigurieren
Messaufnehmer montieren
Reparatur
Ilmbau 91
Vorbereiten für elektrischen Anschluss 31
Vorbereiten für Montago
Mossgorät angebliefen 21
Messgerät identifizioren
Managene
Messgrößen
Messgrößen siehe Prozessgrößen
Messgrößen siehe Prozessgrößen Messprinzip
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe102Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19
Messgrößen         siehe Prozessgrößen         Messprinzip       95         Messstoffdichte       104         Messstoffdruck       102         Einfluss       102         Messstoffe       9         Messstofftemperatur       102         Einfluss       102         Messumformer       102         Anzeigemodul drehen       27         Signalkabel anschließen       32         Messwerte ablesen       68         Montagebedingungen       19         Montagebedingungen       22
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22Berstscheibe23
Messgrößen         siehe Prozessgrößen         Messprinzip       95         Messstoffdichte       104         Messstoffdruck       102         Einfluss       102         Messstoffe       9         Messstofftemperatur       102         Einfluss       102         Messumformer       102         Anzeigemodul drehen       27         Signalkabel anschließen       32         Messwerte ablesen       68         Montage       19         Montagebedingungen       22         Berstscheibe       23         Fin- und Auslaufstreckon       20
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeEin- und Auslaufstrecken20Einbauhage20
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffe102Messstoffe102Messumformer Anzeigemodul drehen102Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeBerstscheibe23 Ein- und Auslaufstrecken20 EinbaulageEinbaulage20 Einbaulage20
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeBerstscheibe23 Ein- und Auslaufstrecken20 EinbaunaßeEinbaunaße20Einbaunaße20
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeBerstscheibe23 Ein- und Auslaufstrecken20 EinbaulageEinbaulage20 Fallleitung19
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeBerstscheibe23 Ein- und Auslaufstrecken20 EinbaulageEinbaulage20 Fallleitung19 MontageortMontageort19
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffe102Messstoffe102Messumformer Anzeigemodul drehen102Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeBerstscheibe23 Ein- und Auslaufstrecken20 EinbaulageEinbaulage20 Fallleitung19 MontageortMontageort19 Montageort19 Montageort
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen102Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeBerstscheibe23 Ein- und Auslaufstrecken20 EinbaulageEinbaulage20 Fallleitung19 MontageortMontageort19 Montageort19 MontageortMontage20 Fallleitung12 MontageortMontage20 Fallleitung21 VibrationenVibrationen23 Mer21 MontageortMontage21 Montage23 Mer
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22 BerstscheibeBerstscheibe23 Ein- und Auslaufstrecken20 EinbaumaßeEinbaumaße20 Fallleitung19 MontageortMontageort19 Montageort21 WibrationenVibrationen23 Wärmeisolation21
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstofftemperatur Einfluss102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22Berstscheibe23Ein- und Auslaufstrecken20Einbaulage20Fallleitung19Montageort19Systemdruck21Vibrationen23Wärmeisolation21Montagekontrolle (Checkliste)28
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffe9Messstoffe102Messstoffe102Messumformer Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen Beheizung Messaufnehmer22Berstscheibe23Ein- und Auslaufstrecken20Einbaulage20Einbaumaße20Fallleitung19Montageort19Systemdruck21Vibrationen23Wärmeisolation21Montagekontrolle (Checkliste)28Montagemaße20
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffe102Messstoffe9Messstoffe102Messstoffe102Messumformer102Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen22Bereizung Messaufnehmer22Berstscheibe23Ein- und Auslaufstrecken20Einbaulage20Einbaumaße20Fallleitung19Montageort19Systemdruck21Vibrationen23Wärmeisolation21Montagemaße28Montagemaße28Montagemaße28
Messgrößen siehe ProzessgrößenMessprinzip95Messstoffdichte104Messstoffdruck102Einfluss102Messstoffe9Messstoffe9Messstoffe102Messstoffe102Messstoffe102Messumformer102Anzeigemodul drehen27Signalkabel anschließen32Messwerte ablesen68Montage19Montagebedingungen22Bereizung Messaufnehmer22Berstscheibe23Ein- und Auslaufstrecken20Einbaumaße20Fallleitung19Montageort19Systemdruck21Vibrationen23Wärmeisolation21Montagemaße28Montageort28Montageort28Montageort19Systemdruck21Vibrationen23Wärmeisolation21Montagemaße28Montageort19

N Nenndruck	Ŋ /.
Normen und Richtlinien	.4 12
Р	
Parametereinstellungen         Administration (Untermenü)         Anzeige (Untermenü)         Ausgangsgrößen (Untermenü)         Berechnete Prozessgrößen (Untermenü)         Betrieb (Untermenü)         Öbignose (Menü)         Geräteinformation (Untermenü)         Messstoff wählen (Untermenü)         Messstoff wählen (Untermenü)         Prozessgrößen (Untermenü)         Schleichmengenunterdrückung (Wizard)         Sensorabgleich (Untermenü)         Setup (Menü)         Summenzähler (Untermenü)         Gumenzähler 13 (Untermenü)         Webserver (Untermenü)	36108147448692490725
Potenzialausgleich	13 10 19
Berechnete	95 95
Anschluss    3      Erhaltene    Ware      Montage    2	15 .3 28
R	_
Re-Kalibrierung       9         Reaktionszeit       10         Referenzbedingungen       10         Reinigung       10	90 92 90
Außenreinigung       9         CIP-Reinigung       9         Innenreinigung       9         SIP-Reinigung       9         Reparatur       9	)0 )0 )0 )0 )0

### S

Schleichmengenunterdrückung	97
Schreibschutz	
Via Freigabecode	65
Via Verriegelungsschalter	66
Schreibschutz aktivieren	65
Schreibschutz deaktivieren	65

Hinweise91Reparatur eines Geräts91Rücksendung91
Schutzart	35, 104
Schwingungsfestigkeit	104
Sensor (Untermenü)	128
Seriennummer	14, 15
Setup (Menü)	117
Sicherheit	9
SIP-Reinigung	104
Softwarefreigabe	46
Spezielle Anschlusshinweise	33
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten	112
Statussignale	. 75, 78
Störungsbehebungen	
Allgemeine	72
Stoßfestigkeit	104
Stromaufnahme	100
Stromeingang (Untermenü)	133
System (Untermenü)	125
Systemaufbau	
Messeinrichtung	95
siehe Messgerät Aufbau	
Systemdatei	
Bezugsquelle	46
Freigabedatum	46
Version	46
Systemdruck	21
Systemintegration	46

# Т

Technische Daten, Übersicht	5
Temperaturbereich	
Lagerungstemperatur	7
Messstofftemperatur	ł
Transport Messgerät	7
Typenschild	
Messaufnehmer	5
Messumformer	ł

# U

Übersicht
Bedienmenü
Umgebungsbedingungen
Lagerungstemperatur
Umgebungstemperaturbereich
Untermenü
Administration
Anzeige
Ausgangsgrößen
Berechnete Prozessgrößen 58
Betrieb
Ereignisliste
Erweitertes Setup
Freigabecode definieren
Geräteinformation
Kommunikation
Messstoff wählen
Prozessgrößen
Sensor
Sensorabgleich
Simulation

Stromeingang
Summenzähler
Summenzähler 13
System
Übersicht
Webserver

## V

Verpackungsentsorgung	. 18
Verriegelungsschalter	. 66
Versionsdaten zum Gerät	46
Versorgungsausfall	100
Versorgungsspannung	99
Vibrationen	23
Vor-Ort-Anzeige	
siehe Diagnosemeldung	
siehe Im Störungsfall	

#### W

W@M 90,91   W@M Device Viewer 13,91   Warenannahme 13   Wärmeisolation 21   Wartungsarbeiten 90   Werkstoffe 107
Werkzeug
Elektrischen Anschluss
Montage
Transport
Wiederholbarkeit 101
Wizard
Freigabecode definieren65Schleichmengenunterdrückung56Überwachung teilgefülltes Rohr57

### Ζ

Zertifikate
Zertifizierung EtherNet/IP
Zulassungen
Zyklische Datenübertragung 47

www.addresses.endress.com

